

河工圖

452
12

河工器具圖說

長白麟 慶見亭纂輯

卷三 捨護器具

大埽

捆廂船

葦纜 麻纜

埽腦 鈎繩快

騎馬快 騎馬

揪頭繩快

撞快 齊板

太平棍 跳棍

木牮 鈎牮

戩椿船

大椿 替椿 梯鞋

雲梯 高櫈

雪磈

埽枕

木榔頭 木斧 錛 斧

月錐

抓鈎 鐵錨

鐵橛頭 鐵杈

通菱樁

塘菱把

打菱槌

鐵穿

三稜櫈

打菱船

鐵鍋

瓦盆

布口袋

棉被

棉襖

石磨

木筏

木龍全式

木龍一層編底二三層橫梁

木龍四五層龍骨邊骨六七層齊梁

木龍八層縱木九層面梁

水閘 天平架 地成障

眠車


大穀 直柱

股車 轆轤架

天穀 地犁

逼水木 水滑


大埽



埽卽古之茨防高自一尺至四尺曰由自五尺至一丈曰埽史記
河渠書下淇園之竹以爲楗是也其貫於埽中而兩頭餘出甚長
者曰揪頭連埽兩頭所拥者曰邊戰連埽外通身皆拥每離五尺
一根者曰底鈎埽中段用縷子捆紮者曰滾肚皆爲繫埽之繩逐
項有櫛櫛長四五尺五六尺不等埽名不一有等埽邁埽肚埽面
埽套埽護厓磨盤雁翅鼠尾蘿葡之別又有龍尾埽伐大柳樹連
梢繫之長堤根隨水上下破嘴岸浪俗名曰掛柳從鋪衝鋪卽俗
謂丁廂管心索卽俗謂揪頭繩其分上下水揪頭者凡埽下水頭
必高上水頭二三尺不等拉時須從下水頭先拉兩號然後一齊
叫號兩頭自然平整埽初下時未會得底繩快須時時派兵看守

緣揪頭過鬆則無力鈎戰過緊則發櫛迨埽沉水卽行加廂每尺
壓上五寸廂二尺用騎馬一路俟埽平水簽釘長椿釘椿須靠山
迎上水不宜陡直否則防推埽離當倘水深溜急新做之埽身輕
難以下墜每坯必高廂料厚四五尺不等再點花土如已得底方
可用重土按坯盤壓但此論尋常廂做設遇脫胎陡蟄卽爲搶廂
顧名思義自當以速爲主而廂做之法仍不外是

船 大 廉 捏




方言自關而西謂舟爲船自關而東或謂之舟劉熙釋名船循也循水而行也至正河防記賈魯下埽先排大船二十餘隻以麻竹束縛連爲方舟用竹編笆夾以草石立之梶前名曰水簾梶復以木堵住使簾不偃仆然後選水工便捷者每船二人各執斧鑿以鳴鼓爲號一時齊鑿須臾舟穴水入舟沉過決河水怒溢今則用大船捆廂船上紮稍捆二箇安置兩頭名曰龍枕上卧大木一根名曰龍骨廂埽時將船泊於埽前用上下水掀頭繩纜繫於龍骨兩頭除埽徐徐推下而船仍如故龍骨須大木急切難購多用船梶但此係捆廂正法近時東河多用兜纜軟廂較爲便捷如遇大汛溜急之時仍非捆船不可

繩 輩



繩 麻



玉篇纜維舟索也物原軒轅作綿索堯作維牽小爾雅大者謂之索小者謂之繩纂文竹索謂之笮漢溝洫志云笮長菱兮湛美玉注臣贊曰竹葦絇謂之菱所以引置土石也師古曰絇索也菱字宜從竹今河工所用麻纜卽綿索葦纜卽葦絇捆船廂埽非此不爲功然維持得力麻勝於葦入水耐浸葦勝於麻若竹纜質硬而脆用以維舟則宜

腦 帚



揪頭繩快


抉繩鉤



概說文杖也爾雅釋宮櫟謂之杖注櫟也蓋直一段之木也列子黃帝篇若櫟株駒注斷木詩小雅旣備乃事疏引漢農書云孟春土長冒櫟陳根可拔耕者急發如揪頭繩鈎繩等快皆埽工所用鈎繩快長四五尺揪頭快長五六尺又大埽沉水旣已到底將綬子頭用小繩挽結緊實再用柳櫟有倒鈎者釘繩頭於埽內名曰埽腦

騎馬挾

馬 騎



騎馬以二木釘成十字長四五尺有一騎馬必有一纜一快是以
騎快爲一副廂埽一坯須用騎馬一路恐埽往前游釘快摟住則
埽穩固矣說文騎跨馬也逸雅騎支也兩脚支別也以一木跨於
一木之上而脚支別故曰騎馬

齊板




撞袂



說文撞彔擣也彔持也象手有所彔據也讀若戟擣手椎也霸臺
土頭結實須用撞橛先撞成穴則釣快歛頭橛易於深入矣齊板
一名邊棍廂工堆料所用一恐埽肩參差不齊一恐料槧凹凸不
平用此拍打以期一律玉篇齊整也故名之曰齊板

太平棍


棍跳



太平棍約長三尺下帶彎拐新做之埽層柴層土按埽加廂每廂一坯繩隨埽下拴快之結徐徐鬆放此棍用以挑鬆結續埽因之而得底俗名曰開棍因有避忌以此名之又有跳棍一名挑桿擇堅勁之木爲之開圓一尺四五寸長八九尺至一丈以外面刻梯級便於上下踴踏稍刻月牙便於加勁拴繩起揜故快凡起快均在埽段穩定以後快眼務填補堅實說文跳躍也六書故大爲躍小爲踊躍去其所踊不離其所使故快躍然以去其所則非跳棍不爲功

華 鈎

華 木



字彙屋斜用牮又以木石遮水亦曰牮木牮一名牮桿埽至天涯人不得力須用木牮視埽長短每埽檔長一尺用行繩一條每行繩兩條中用牮木一根前以繩拉後以木牮埽箇方能捲緊行速凡撐枕撐船皆須用之木牮或用楊椿或用長大杉木均可近時購材爲難多以大船二桅代之又有鉤牮專用以啓閘板每根長三丈六尺圍圓一尺二三寸其下鐵鈎曲長二尺許寬二寸束以鐵箍二道


一

船 桥 戰



截椿爲下埽栓繫揪頭纜之用所關最重黃河隄壩寬厚地尙易擇惟洪湖下埽兩面皆水必須選長大椿木簽釘湖心以爲根本而水深浪急顛簸不定簽釘甚難其法用船二隻首尾聯以鐵鍊每船設高櫈一具上搭蹉板中畱空檔安置截椿選椿手攜磯登板逐漸打下較準水深以入土丈餘爲度


大椿式一



下埽穩固應簽大椿若埽臺鋪柴多椿木擰起兵在上面打椿急
新埽易致落空必用梯鞋方穩否則梯尖插入埽臺急難復退椿
受傷人落河矣軟鞶臺尤其非此不可椿維楊木可用其性綿杉
木性脆斷乎不可梯前後必用踏板左右有耳踏板可以容人足
管定椿木四面用千劬快鎖緊椿木以鎖梯快鎖住梯腳梯鞋剜
木肖鞋形以承梯腳戴侗六書故今人以履無踵直曳之者爲鞶
中華古今注鞶鞋蓋古之履也秦始皇常鞶望仙鞋以對隱逸求
神仙梯鞋古之鞶鞋式也但此係河工舊制自乾隆三十六年以
後概不簽椿緣椿木極長五六丈天河埽前水深每至四五丈加
以埽高水面二丈計高深六七丈埽心簽椿斷難入土卽或水淺


之工入土亦不過丈許埽大椿淺何能屹立倘埽一蟄動椿頓於中轉難加廂擔壓實屬無益惟尋常淺水河身形如鍋底埽工游蟄不止者得此自臻穩固

雲梯



事物紺珠梯木階軒轅制續事始雲梯魯人公輸般造毛詩注鈎援鉤梯也所以鉤引上城卽雲梯也雲梯打椿所用梯之高矮視椿之長短爲率約在三丈以外梯用二木鋸級兩人並上謂之雲梯亦猶通天臺上之通天梯太白陰經之飛梯言其高而已欒正韻音堯几屬晉書王獻之傳魏凌雲殿榜未題匠人誤釘不可下使韋仲將懸欒書之雲梯不用時以高欒架起將草覆蓋恐日久朽爛用時人夫受傷耳

磈
雲




雲礮鑿石如礎厚數寸比地礮輕一二十觔打礮兵夫用十二名
礮肘雞腿俱用雜木全恃盤礮之人盤得結實礮夫在梯上用以
簽椿椿高則礮自空而下有似雲落故曰雲說文礮石巖也玉篇
破礮山高貌郭璞江賦陽侯破礮以岸起注破礮搖動貌未聞用
以名物顧礮夫舉礮聲揚則力齊其音類哉稱之曰礮殆六書所
謂諧聲者乎

枕 帰




枕長數丈至十丈許不等大埽上面所用先用小繩挽住後尾再用木簽在枕上一路實釘然後在裏面加上卽遇大汎盛漲水上埽面能收淤閉之效又漫灘水抵堤根過於寬深堤爪恐有風浪汕刷之虞應先紮枕備防臨期將枕推入水中用小木簽釘住使水流少緩亦必停淤矣禮記少儀篇穎注穎警枕也謂之穎者穎然警悟也攔土而曰枕其有先事預防之警歟



逸雅斧甫也甫始也凡將制器始用斧伐木已乃制之也木斧者鎖椿之物倘各繩鬆緊不一用木斧在椿上播打緊奏恐用鐵斧致傷各繩之故木榔頭打埽上小木簽擺快用之斧卽鐵斧鉞卽大柄斧椿手均須預備凡埽上繩纜有不妥之處用以斬截甚利

鍤 月




古史考公輸般作鏟說文鏟平鐵博雅籩謂之鏟木華海賦鏟臨
厓之阜陸杜甫詩意欲鏟疊嶂鐵首木身形如半月凡舊埽舊椿
樹根盤踞埽眉不齊皆用之

鉤 打




鍋 鐵



韻會古兵有鈎有鑲皆劙屬引來曰鈎推去曰鑲純鈎劙也吳鈎刀也刈鈎鑲也鈎之名不一鈎之用亦各不同抓鈎係拆廂舊埽所用博雅抓搔也又摺也三股內向如搔手然故名俗書刊誤船上鐵貓曰錨其製尾叉四角向上首戴鑲以鐵索貫之投入水中使船不動河工廂埽每遇水深溜急提腦不得餓椿用鉗掛纜謂之神仙提腦


鐵標頭

杈 鐵




鐵鋤頭一名斬斷鋤屬鋤之爲言掘也持以刨挖凍土物原神農作鉏耨以墾草莽然後五穀興則鋤蓋神農造也鐵杖說文杖枝也徐曰岐枝木也木幹鐵首二其股者利如戈戟义軟草莖埽眼挑碎楷用之

椿 凌 逼




把 凌 塘



上游冰凌隨水而下謂之淌凌或大如山或小如盤其性甚利埽段遇之最易擦損則用丈餘長木排護迎溜埽前名逼凌椿又用細木二三根紮把排於拖溜埽前名塘凌把倘逢溜急凌大之時椿把以外仍加大柳樹以粗鐵鍊繫之名臥椿以作重衛惟是排椿之法必須先將下節用蘇纜連環扣住然後入水再於上埽生根用細鍊扣緊庶幾冰凌過時不致擠動仍擦埽肩又凌鋒利能截木必用毛竹片或鐵片密釘椿木迎水一面方免此患


槌 凌 打



禮記孟冬之月水始冰地始凍仲冬之月冰益壯季冬冰方盛水澤腹堅命取冰冰以入則鑿冰宜急矣鎚有石有鐵有木說文礮擣也呂氏春秋砸之以石此石鎚也庖朴子儻药卷以鐵鎚鋸數千下此鐵鎚也魏書朱崇傳雙槌亂擊此木鎚也皆可以用以打凌者而柳根尤佳緣冰由寒結非陽和不能疏其氣柳性暖發榮最早根大而重用以鑿冰有相悅而解之義

穿 級


鍛 種 三



鐵穿其式兩頭似戈而寬大中挺圓又有櫛形三稜均以堅木爲柄約長七八尺至一丈此船上用者易日履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也大河水澗不易結冰冰至於堅非鑿不可苟器勿備其何以鑿冰沖沖故鎌之外又有穿說文穿通也穴也夫然後冰可以斬矣

河工器上圖說 卷三 檢護


打 渡 船



風俗通積冰日凌冰壯日凍水流日澌冰解日泮河工向有凌汛當冬至前後天氣偶和凌塊滿河擦損埽眉其病尙小所慮忽值嚴寒凡河身淺窄灣曲之處冰凌壅積竟至河流消滴不能下注水勢陡長急須搶築而地凍堅實質實土難求每易失事所以必須多備打凌器具分撥兵夫駕淺如舢舨小如舴艋之舟各攜器具上下往來以鑿之但船底須用竹片釘滿凌遇竹格格不相入庶幾可以禦之


鍋

鐵



玉篇鍋盛膏器揚子方言自關而西盛膏者乃謂之鍋正字通俗謂釜爲鍋凡遇河水盛漲漫灘時大堤裏面忽然過水名曰走漏見有旋窩處卽是進水之穴蛟龍畏鐵急以鐵鍋扣住然後壅土自可化險爲平

金 凡



考工記盆實二輔厚半寸唇寸禮記竈者老婦之祭也盛於盆尊
於餅然盆有金有銅有錫有鐵有石有堯至於瓦盆乃缶也易有
孚盈缶漢五行志穿井得土缶師古注缶盎也卽今之盆爾雅盎
謂之缶郭璞注盆也邢昺疏缶是瓦器可以節樂地志廣陵龍潭
寺僧得古瓦盆貯粟菽少許經夕輒充収其中謂爲水宮神物仍
投諸潭中云今堡房例備二具平時用以盛米盛水急時以之堵
漏其用與鐵鍋同

布口袋




玉篇袋囊屬魚袋照袋錦縵袋藻豆袋算袋皆古人攜貯什物之具若今之布口袋卽古有底之囊也几遇漫灘走漏時其進水之穴形勢斜長非鍋盆所能扣住者急將口袋裝土兩人擡下隨勢堵塞即可閉氣然後從容齊集兵夫夯硪填墊自保無虞但袋中土不可裝滿以六分爲度

棉襖




棉被




物原神農作被伊尹作襖釋名被被也被覆人也身章撮要大被曰衾單被曰裯宋子京詩春寒到被池田藝衡畱青日札今之色被橫其臥邊緣幅作異色曰當頭當去聲卽古之被池遺製南史宋武帝微時有衲衣布襖旣貴與公主曰後有驕奢不節者以此示之當大河盛漲時大隄走漏穴小用棉襖如穴大且曲必需棉被堵塞之法與布口袋同

石磨




說文磨石礎也僧園逸記都下寺院每用歲除鋟磨是日作鋟磨
齋碑史類編後漢書云崔亮在雍州讀杜預傳見其爲八磨嘉其
有濟時用凡遇大汎水漲湧激挂柳護堤非石磨不足以墜柳株
久之上淤磨沉泥內掘出仍可用再凌汎時水澤腹堅一時難解
用繩繫磨鑿冰亦以剛克剛之義也



方言淤謂之簰簰謂之筏註木曰簰竹曰筏小筏曰淌木筏又名
木把係素杉木製成凡工頭工尾淤閉舊埽忽爾溜到築壩不及
趕素木筏攏護後安擗木以順溜勢再漫水上灘擋截串溝及霸
工搜後均可用此其素法每筏用木一二層長寬丈尺隨時酌定


木龍全式



木龍之制創始於宋按史載天禧五年陳堯佐知滑州以西北水壞城無外禦築隄壠埽於城北復就鑿橫木下善木數條置水旁以護岸謂之木龍元賈魯塞北河口亦曾用之而其法初不傳我朝乾隆初年陶莊派灘屢挑不成河督高文定公用州同李炳所獻圖議照法試辦立見成效


高宗南巡閱視製詩獎勵今南河有木龍成規一冊李炳所刊又外南營額設鈎手專備編紮木龍之用

木龍二層編底三三層橫梁




木龍每長十丈寬一丈九尺得單長九十丈其第一層密編縱木爲底每排用木十三根共計七排仍於中心酌留空檔以備插障安築其二三層橫梁每道用木六根雙層疊紮均用犁頭竹纜兜綰下層縱木每間二根交股順去疊回編紮陞關爲牮龍挑溜之用其第一層亦用縱木每排十根計五排二層亦用橫梁每道用木二段三四層各用直梁一長十丈亦用七節扣纜等法則均如紮龍式樣惟祇四層耳

木龍四五層龍骨邊骨




六七層齊梁




木龍第四五層曰龍骨用木六根曰邊骨用木四根均疊作雙層每節長一丈五尺計七節餘稍連搭次節先用連半竹纜雙行繩又用纜兜綰下層橫梁其龍身寬長者另用行江大竹纜絞三爲一名曰龍筋每層各加二條節節扣繫其第六七層仍用橫梁紮法如二三層一日齊梁

木龍八層縱木九層面梁




木龍第八層如第一層用縱木惟在水面不比底層塘潘祇須六排第九層仍用橫梁一名面梁每道用木二根以揀把竹纜貫過八層縱木扣住六七層橫梁交股編繫

水閘




天平架




類篇架杙也所以舉物說文障隔也天平架每座用直木二橫木一左右架木仍各紮橫擔木三以便人夫上下地成障中柄長二丈一尺邊木長一丈八尺上中下橫擔木各長一丈下用交叉小木中編竹片從龍身空檔插下用截河底之澑所以澑緩沙淤化險爲平又有水閘一名水攔其法與編障相仿但直木俱用銳首障則施於大澑懸出龍底使之不激閘則用於餘澑插入河底使之截流用雖少異功實相侔也

車眠




眠車爲升龍之用每部長三丈需用四尺四楓木每間二尺鑿通
交叉圓孔仍留空處繫纜扣緊牮木頂住升開兩頭用枕木二擋
住再用橫木一根墊起枕木使前高後低然後用八尺長檀木棍
綁車向前推轉加緊收纜則龍身自出挑溜用力較省


大 戰




直 柱





直柱爲龍身內繫纜要具需用三尺八松木長二丈下用翦木二根扣繫兩旁用木九根圍抱排擠以竹纜三扣箍紮豎於龍身底層仍於縱橫各木層層擠緊至出龍面再用尺二抱木加纜箍定用以扣繫大纜方能堅固大截用四尺二松木長四丈五尺銳首象眼貫以行江大竹纜二條楔緊以便挽住股車易於起下其截上方眼橫木係備安截時繫纜豎立之用





架轆轤



周禮考工記輪人參分其股闊註股近轂者也股車之制長五尺
五寸兩頭各留七寸五分鑿交叉圓孔二中四尺細二寸擗於轂
轂架上穩子之內將大戩所繫之纜挽於車身用人把住纜頭用
檀棍插入圓孔輪轉戩隨纜起升降定位縱纜下戩直貫河底穩
住木龍安戩後用以起下殊省人力至轂轂架其式每架用松板
二長五尺寬一尺三寸厚三寸兩頭上下各鑿方眼二另用五尺
長松枋四根插入眼內楔緊套住大戩仍於架板邊上兩頭各鑿
一寸二分圓孔加檀木穩子夾住股車使可旋轉而不旁出




天截地犁均爲扣連繫龍大纜之用天截以二尺四木爲之長二丈大頭小尾銳首旁加管楔平斜入地五尺地犁以二尺一木爲之長一丈八尺做法仿前斜插入地四尺犁尾釘青椿一截則腰尾各簽一椿用纜穩住使不搖動




周禮疏滑通利往來冰滑每排以毛竹十雙層併疊每三排以大
竹劈片貫串編成凡安木龍多在霜後大河冰凌下注簣纜最易
擦損置此龍旁以爲外護又有逼水木其制用尺二木六段長一
丈疊紮三層側擡龍身外邊使大溜不能衝入故名逼水

竹 篾



荆 篦



集韻箒竹籠也急就篇註箒者疏目之籠言其孔樓樓然也或長
或圓形製不同或竹或荆質地不一河工用以滿貯碎石爲護埽
壅水之用排砌成壩者亦名竹絡壩

河工器具圖說

卷四 儲備器具

土簍箕

土車

條船

圓船

浚帮

柳船

蓑
蓑鉤

長白麟
慶見亭纂輯

水誌 犁 關

搭爪

四輪車

箱

軛 千筋軛

刈刀 利刮刀

繩車 縛繩架

篾箍頭

手鉤

繩牀 滑子

攔腳板

皮皴

抽子

竹響板

鋤刀 滑皮石礫

人字架

軛架

抽子木

鐵櫬

鐵錐錘

小錐錘

鐵手錘

鐵手鑿

鐵櫟

釣杆

麻龍頭

麻小扣

石杠

拖

掩替

大磚模

小磚模

竹盪刀

拐鉗

浮梯

草叉

福叉

鋸

鑽

鑿

鉋

墨斗

墨筆

曲尺手鋸

喚錐

喚針

笊籬

脚耙 拍板 刮刀

脾

蒲鍬 磚架 木灰刀


水缸

水斗 麻搭 抓鉤

太平桶

可仁醫集圖說
卷四 儲備


箕 簸 土



篇海箕簸箕揚米去糠之具方言陳魏宋楚之間謂之籜陳宋楚魏之間謂筭謂簾詩云成是南箕箕四星二爲踵二爲舌踵在舌在下踵狹而舌廣又維南有箕載翕其舌故箕皆有舌易播物也諺云箕星好風謂主簸揚農家用以揚糠工次則用以盛土南竹北柳其制不同其用一也


可仁學卷之二

土車




土車獨輪料土兼載裨編蜀相諸葛亮出征始造木牛流馬以運
餉木牛卽今小車之有前轆者流馬卽今獨推者是後山談叢蜀
中有小車獨推載八石前如牛頭今之土車獨推猶存諸葛遺制

船條




晉書天船九星一曰舟星所以濟不通易繫詞伏羲氏刳木爲舟物原顓頊作漿作篙帝嚳作櫓作柂夏禹加以篷碇帆檣蓋至是而行舟之具大備後世因之制度不一而工次轉運料物則以條船爲最

圓船




大河中又有圓船效蟹製帆象龜創櫓隨中泖大溜旋轉便利惟
宜於順流而下滯於溯流而上且不任滿載終不若條船之適用
也

帮 凌




後船康熙間靳文襄公爲疏濬海口而設旋因無效撥給各廳運
料逮乾隆八年白莊恪公請復試行仍無效二十四年乃設船務
營統歸管轄襄運蕩柴定制分大中小三號大者長四丈二尺中
寬七尺六寸船深三尺二寸中者長三丈九尺中寬七尺船深三
尺小者長三丈六尺中寬六尺五寸船深二尺七寸其行以兩隻
相並俗謂一幫按爾雅維舟方舟注連四船曰維併兩船曰方幫
與方音同殆傳訛爾

船 柳



柳船定制長八丈中寬一丈六尺船深五尺按船務營原設浚石
船七百三十二隻配成三百六十六幫嗣因易於風損道光八年
經張芥航河帥奏明分年改四爲一應成一百八十三隻連舊
額柳船十六隻漆造一隻共成二百分隸左右兩汛計至十六年
以後無浚船矣至柳字之義俗謂用以運柳故名按漢書服虔曰
東郡謂廣轍車爲柳又李奇曰大牛車爲柳則柳蓋訓大爾

簍





鈎 簍



柴簍爲柳船承柴之用簍鈎爲捆紮柴簍之用其法先以上茂葦
柴捆紮成簍二人上船持鈎鈎定貼緊船幫用纜跨繫使兩面相
平然後用柴屑層勾搭狀比魚鱗堆積如山雖遇風浪船行穩重
不致脫卸至用簍多寡以柴長短爲準每邊或六節或八節俱可
簍鈎則鍛鐵爲首灣長尺餘受以木柄約長二尺

水誌

閘




物原遂人以匏濟水伏羲乘桴軒轅作舟楫顓頊作漿作篙帝嚳
作舵作櫓堯作維奉大禹加以篷碇帆檣行具大備後又增以鐵
錨艦板招杆等器近時又增二具曰犁曰闢凡遇風逆澑激牽挽
不能得力上水設閘絞行下水安犁畱拽甚便至運闢之木人各
一根名曰關翅安闢之所用土堅築名曰關盤一名升關壩又水
誌以竹爲之長二丈凡軍船入境勾水尺寸旣定則就其處紮棕
爲誌持以量船卽知輕重持以探水卽知淺深亦駕駛之要具也

搭爪




搭爪 煅鐵如彎爪形受以木柄通長尺許用如爪之搭物故曰搭
爪料車到工或擲以下車或積以成梁日以萬計速於手擎

車 輪 四




四輪車卽任載之牛車縛輜以駕牛者上次用以載稽料俗謂之
料車是也而什物行李亦以此裝運往來物原少吳制牛車奚仲
制馬車稊編漢初馬少天子且不能具純駟將相或乘牛車晉王
導之短轅犧車王濟之八百里駿石崇之牛疾奔人不能追皆牛
車也今惟四輪車駕牛間有牛馬兼用若乘車則無駕牛者矣

箱




箱俗名板轂車卽古之行澤車也詩云乃求萬斯箱又云旣彼牽牛不以服箱周禮車人行澤者反轂又行澤者欲短轂農書板轂車其輪用厚濶板木相嵌斷成圓象就留短轂無有輻也泥淖中易於行轉了不沾塞獨轂著地如犁托之狀上有櫛以擐牛輓槧索上下坡坂絕無軒輊之患王楨咏箱詩下澤名車異爾轔服箱原自有耕牛雙輪不輻還成轂獨木非轂類作輢今河灘農家尙有此車爲衝泥壅運料石之用

千 劍 輪



玉篇輶疾馳也今南河有輶車狀如車盤而無輪其行頗速專備淤地轉運柴料之用蓋淤地有輪必陷負重難行此則以繩爲轍駕牛三頭車盤下用欄杆架起祇以二木貼地平拉無前軒後轆之患故易爲力又有千劖輶其製三輪堅木爲之每旱運大石料多用此具


刀 对



片刮刀




農書刈刀穰麻叉也兩刃俱用鎌柄旋插其叉俯身控刈刮刀刮
苧皮叉也鋸鐵爲之長三寸許捲成槽內插短柄兩叉向上以鈍
爲用仰置手中將苧皮橫覆於上以大指按而刮之苧膚卽蛻近
有一式刀首鑄鉤形如偃月亦刮苧用按江南種麻惟用拔取頗
費工力河南西華一帶種植遍野穰刈全用此刀其治麻法隨刈
卽棄漚之清水池中寒暖得宜即可潔白柔韌漚苧則因皮厚難
輒必需用刀刮淨其治法先用石灰拌和累日抖淨後用灰水煮
待冷然後濯以清水用蘆簾攤曬擇細者績布粗者作繩纜用



繩車綾麻作繩也元王楨農書繩車橫板中間排鑿八竅或六竅各竅內置掉枝或鐵或木皆彎如牛角此只一竅且車式迥殊繩床上下各四竅繩架則中排六竅却與農書繩車相彷彿而式亦不同豈古今異制抑南北各宜耶掉枝一名鐵搖手俗謂之吊子又有爪木置於所合麻股之首或三或四撮而爲一各結於掉枝復攬緊成繩爪木自行繩盡乃止所謂爪木者卽俗名滑子是也

鉤手



頭籠簷



皴皮



板脚欄



集韻籠以篾束物也又皴治履邊也今圍柴篾籠熟竹皮爲之用
漆分畫尺寸定例葦營以銅尺二尺八寸爲一束手鈎双細而長
約四五寸橫安木柄凡柴由溝港筏運到廠樵兵兩手各持一鈎
勾柴上灘晾曬堆梁省力而速攔腳板狀如屐長一尺厚一寸寬
五寸前後鑿孔繫繩於履乾地採柴著之可禦柴簽皮皴狀如驥
以牛皮爲之水地採柴著之可衝泥淖夜則浸以灰漿經久不爛
右四器皆蕩營樵採之具

板響竹




子抽



刀銅




礫石皮滑




河工捆船鑊埽非纜不可東河用麻南河用葦各取其宜而製葦
器具則與麻不同一鋤刀鋸鐵爲之刃向下承以木床爲切去根
梢之用一抽子一名梳子截木一段長盈握中開一槽廣容指內
含銅片爲抽劈皮膜之用一響板取竹片約長一尺每二片聯成
一副用時兩手相搏有聲爲剗削碎葉之用一滑皮石滾取石琢
圓徑闊三尺兩頭各安木牕上套木耳繫以長繩用時置葦於地
往還拉曳爲壓扁柴質之用

架字人



架軛



木子抽



革纜之架與繩架不同其式有二一曰人字架用木二根其上縛成人字其下分埋上內中間橫架竹片二每片各鑿四孔每孔各安鐵枝一枚一曰舵架用木做成堅高二尺六寸橫櫬三尺二寸均安框內其架上亦橫置竹片一中鑿一孔孔內安一鐵枝凡打革纜先用繩快綁定人字架再用巨石壓住舵架使不搖動然後將纜一頭分作四股安人字架上一頭合做一股安舵架上用人推遞抽子自然繫結成纜舟子以木爲之堅長尺二橫長尺八狀如十字打纜時將四股分擡其間推之卽合用與梭同鐵枝俗名釣子卽搖手也

鍊 鏡 鐵



攝 鐵



小 鏡 鍾



揚子方言鎚重也東齊曰鎚宋魯曰錘集韻攏舉也凡開山採石山有土戴石石戴土之分見山面露有浮石必先用鎚鑿擊之審定其下有石然後刨土開採鎚鑿之製鑄鐵爲首大者形長而扁兩頭皆可用心貫藤條或竹片以爲柄小者兩頭一方一圓以木爲柄約重十五六觔均專備劈裁石料之用又鐵攏以鐵鍛成長一尺六寸重十餘觔爲撬起石塊之用


鐵手整



鐵手錘



鐵榔




鐵櫈




說文鑿小鑿也櫓與櫟同側擊也櫓見字典而無考右四具皆採石所必需手鐳尖頭圓底約重三觔手鑿圓臍尖嘴鐵櫓圓臍扁嘴長四五六寸不等鐵櫓上寬下窄其用與櫓同凡開山既見石矣須審山之形勢順石之脈絡度量所需石料長短厚薄劃定尺寸先鑿溝槽約寬二寸深二寸每尺安鐵櫓三根擊以鋸鐳用水浸灌刻許然後用鐳鑿儘擊間採再櫓名不同在平處爲劈櫓直處爲鑿櫓兜底橫處爲控櫓擗櫓得施以鐵撬而石出矣又黑麻豆青等石皆用鐵櫓漸擊漸入匠人謂之含櫓獨黃麻石用鋼櫓一擊卽起匠人謂之跳櫓必須繫以線索不致跳遠則又石性之不同耳

杆 鈎



南河修補石工例應選四添六舊石場都多沉水底既深且重人
力難施擗取之法全仗釣杆其制用杉木四根交叉對縛仿架網
式安置岸邊前繫鐵鍊名曰千劙後繫極粗麻繩名曰虎尾承繩
之處名木鈴鐺然後遣水摸夫入水摸石引繩扣繫集夫拉挽虎
尾繩釣撈上岸又採石裹船行運石重船浮非跳板所能上下裹
載之法或於崖岸設立釣杆或用本船大桅繫索拉釣即亦如之


頭龍



和小方



木石




說文杠橫關對舉也凡壘條石人數或四或六或八視石之輕重
大小爲準其所用杠選大竹爲之俗名曰牛中用麻繩打結名麻
籠頭繫石四角兜而懸之竹杠兩頭用麻繩打結名麻小扣橫穿
短杠俗名大木牛兩頭再各用麻小扣穿小杠俗名小木牛

拖櫈


木鈴鐺

拖



禮少儀疏拖引也集韻拖牽車也拖一名旱車江南運石用之北路石料長大者亦用此具其法於拖前遠立長椿椿頭繫以木鈴貫以長索一頭繫住拖上石料一頭以人力倒挽人退拖進一拖不及再立椿如法行之至拖之人數則以石之大小輕重爲準

模磚大




鐵拐



竹籃刀

甄卽飴甌古史考烏曹作甄廣韻模形也左思魏都賦受全模於梓匠類篇盪動也說文盪滌器又鍤缶屬唐韻拐物杖也治甄之具有模大小均用堅木合成為盪刀以竹爲之拐鍤剝木爲首以鐵片包鑲四邊中列釘頭受以丁字長柄用之拌和熟泥貯模成墼俗謂之坯再用竹刀盪平脫下曬乾積有成數然後入窯燒煉計日成甄

梯浮



棍叉




草叉



正韻义兩歧也說文梯木階也釋名梯如階之有等差也草义削
木爲柄鍛鐵爲首兩齒鋸利而長備燒甄挑柴之用棍义鍛鐵爲
之柄圓齒扁備燒窯撥火之用浮梯以木爲之修工匠人用以竚
足隨等上下畫線俾得一律


鋸



鑿



鑽



鉋



物原軒轅作鋸般作鑽古史考孟莊子作鋸作鑿事物紺珠推鉋
平木器魯般作說文倉唐鋸也正字通鋸解器鐵葉爲齟齬其齒
一左一右以片解木石也鉋正木器大小不一其式用堅木一塊
腰鑿方匡面寬底窄匡面以鐵針橫嵌中央針後鑿鐵刃露出底
口半分上加木片插緊不令移動木匡兩旁有小木柄手握前推
則木皮從匡口出用捷於鏟凡騎馬椿櫈之類或有長短不齊高
低不平非此數具烏能治之

河工器具圖說 卷四 儲備

七

墨筆



斗墨



手鋸



曲尺



廣韻商君書赭繩束枉木注赭繩卽墨斗也甘泉賦注鈎曲尺也正字通鋸解器也凡匠人斷木分片必先用墨線墨筆彈畫方能正直墨斗多以竹筒爲之高寬各三寸許下畱竹節作底筒邊各釘竹片長五寸中安轉軸再用長棉線一條貯墨汁內一頭扣於軸上一頭由竹筒兩孔引出以小竹扣定用時牽出一彈用畢仍徐徐收還斗內墨筆亦取竹片爲之其下削扁用刀劈成細齒以便蘸墨界畫曲尺形如勾股弦式惟股微長便於手取股長一尺五六弦長尺四勾長一尺分寸注明勾上凡製木器合角對縫非此不爲功手鋸係用鐵葉一片鑿成齟齬約長尺五受以木柄長三寸爲解析竹頭木片之具

喚錐



喚針



史記索隱江南謂葦籬曰笆今南河編紩牆屋多用葦竹是以有
笆匠之目其編紩利器喚錐喚針均鍛鐵爲之錐長一尺凹心式
如半邊破竹孔引麤縷針長五寸孔引細繩均名曰喚者蓋兩人
對編時一內一外彼此照會應聲後然後下錐穿針耳又有葦籬
以竹絲編成受以長竹柄凡笆匠編紩既成登高貫頂須和稀泥
苦草以此爲遞送之具

杞脚



板指




玉篇以草覆屋曰苫左傳乃祖吾離被苫蓋註自茅苦也江東呼爲蓋今工廠館舍兵房夫堡多用苫蓋其具有三一曰刮刀鑄鐵露刃狀如弓以兩附爲柄凡未苫之先上梁豎柱用以刮垢摩光一曰脚耙斷木爲架式如丁字兩端各簽長鐵釘一攜以升屋隨處可插凡苫蓋之時鋪頂壓脊用以接高立脚一日拍板析木爲片面布齊頭短鐵釘背安套手凡旣蓋之後刪繁除冗用以平治整齊

牌




牌首亦繪虎頭大書小心火燭四字因料廠重地當風日燥烈之時誠恐遺漏火種所關非細立此示禁令兵弁觸目驚心加意防維庶幾帑項工需益昭慎重

刀 漆 木




架 碑




玉篇鍬苗也釋名蒲斂也廣韻架舉也蒲鍬以堅木爲質鐵葉裹口上安丁字木柄利除沙土磚架以木爲之中方兩頭鑿孔穿繩作繫便於抽動配平工次用以搘磚木灰刀形如瓦刀剝木爲之石匠用以勾砌

水缸




玉篇缸與瓦同說文似器長頸受十升漢書注缸長頸甕也唐詩
花撲玉缸春酒香水缸設於料廠以備火燭平時貯水更資利用



麻搭以麻爲之形似塵尾水斗柳筍編成卽小毬斗廣韻耳斗舟中渫水器也搭鈎玉篇鐵曲也二股內向便於搭拉草料與拆廂舊埽之三股抓鈎差別三者皆料廠備防火燭之用

太 平 桶



事物紺珠桶馬鈞作物原桶木器受六升博雅方斛謂之桶今時
用以挑水史記商君傳平斗桶又作甬禮月令仲春角斗甬料厥
旣設水缸何以又設木桶蓋恐隆冬水凍缸易裂縫桶則貯水無
患故曰太平

跋

右河工器具圖說四卷

河帥見亭先生所手輯也分其目爲四門繪其象爲一百四十有五幀中有以類相從者共得二百八十有九種物物爲之圖卽物物爲之說目睹耳聞口講指畫事有繁簡制有損益名有雅俗用有古今精且審矣明且備矣昔宋呂大防撰考古圖王黼等撰宣和博古圖明呂震撰宣德鼎彝譜是亦器具圖也而近于玩好無論有說無說皆與政治無關至奇器圖說明鄧玉爾所著其解木解石轉磨轉碓之屬共三十九圖各系以說諸器圖說王徵所著凡十一圖皆徵自造具

見思致然專尙奇巧終非日用行習之物豈若是君爲國家之要務河渠之急需其信今傳後大非淺鮮哉且夫治河之道歷有成書元沙克什河防通議分列六門法則咸備明姚文灝浙西水利書歸有光三吳水利錄張內蘊周大韶三吳水考俱就一隅而言

國朝張伯行之居濟一得漸輔之治河方略傳澤洪之行水金鑑齊召南之水道提綱熟諳形勢總括機宜得失利弊詳哉言之然立其說者未嘗製爲圖也其有圖而兼有說者宋單鍔作吳中水利書蘇軾嘗爲奏進狀稱原本有圖今已從佚元王喜治河圖略首列六圖末陳已說明潘季馴河防一覽

其圖說在辨惑檢要之前謝肇淛比河紀河道諸圖之後分
河程河源等八紀陳應芳敬止集有六圖十三論張國維吳
中水利書有東南七府水利總圖

國朝薛鳳祚兩河清彙將黃河運河繪爲二圖又著論四篇之
數書者覽其圖誦其說不愆不忘率由舊章何莫非效法之
所在邪雖然水道有變遷人事有因革非空言可以取驗也
非徒手可以奏功也且非親歷不能悉其形也非周諮不能
揆其宜也非好學深思不能知其故也易有之備物致用作
成器以爲天下利又云以制器者尙其象甚矣器之足以載
道而卽以行道也善其器者貴乎便事而尤貴乎因地隨時

此河工器具圖說一書誠有不容稍緩者爾


見亭河帥巡視南河已閱三載蒞工綜務謹慎周詳其于治河諸書早已徧觀盡識融會貫通而又于所用器具一一爲之循名核實積久成帙條分縷析綱舉目張卽小以見大由精以及巔溯流以尋源明體以達用燦若列眉燎如指掌是真補前賢所未及垂後世以共由上爲

一人佐平成之績中爲四瀆奏安瀾之效下爲百官著考鏡之資所謂太平之鴻猷不朽之盛業其在斯乎其在斯乎國佐承乏下僚素蒙訓迪今夏特出是編見示是以國佐爲不才也爰請任校勘之役卽付剞劂氏公諸天下庶幾哉河政有

全書河防有良灋已是爲跋

道光柔兆涒灘陽月同知銜楊糧通判大興王國佐拜撰

姑蘇閻門外洞涇
橋西吳學圃局刻



全書河防有良灋已是爲跋

道光柔兆涒灘陽月同知銜楊糧通判大興王國佐拜撰

姑蘇閻門外洞涇
橋西吳學圃局刻