



diàmetre de tall (Dc)

Si no hi ha cap forat previ, el diàmetre de tall és el \varnothing de la broca,
 si hi ha un forat previ el diàmetre de tall és el \varnothing final menys el \varnothing inicial

Exemple de diàmetre de tall amb forat previ:

Hi ha un forat fet de \varnothing 12. Hi passem una broca de \varnothing 20, el diàmetre de tall (Dc) serà de 8 mm

Paràmetres de tall en el foradat

Dibuixat: Antoni Nogués v16-07-2021

Comprovat: