

書叢理地

學理地用寶

行發館書印務商



司梯文生原著
余紹忱譯述

地 理 叢 書

實

用

地

理

學

商務印書館發行



3 1763 1588 9

序言

是書之作，乃爲一般需用實用地理之執業之人士學習地理之階階，凡航海家、陸地測量家、礦務工程司及探險家，若彼等對於職務上日常應作之計算，須用智慧以資進行者，皆當具有本書所載之學識也；但此種計算非包含相當之數理不可，本書對於此點，則務使之愈簡而愈妙焉。

是書既成，蒙蒲罕納 (Mrs. A. Walker Buchanan) 女士詳爲校勘，以匡予之不逮；此種有價值之工作，余實深爲感激也。

一九二一年十月格來司哥 (Glasgow) 大學司梯文生 (A. Stevens) 謹識

實用地理學目錄

第一章 地之形狀 (The Figure of the Earth)	1
圓球之平裁面 (plane sections of the sphere)	11
大圓圈 (great circles)	11
經線 (meridians)	五
緯度 (latitude)	五
經線之大小及其情狀 (size and shape of the meridians)	六
經線之會合性 (convergence of the meridians)	八
經度 (longitude)	10
小圓或緯線 (small circles—parallels)	11
水平線 (horizon)	14
球面三角形 (spherical triangles)	15
第二章 測定地球之位置 (Finding Position on the Earth)	18
天球 (the celestial sphere)	18

天頂與地平線 (zenith and horizon)	111
垂直距離與地平經度 (altitude and azimuth)	111
太陽與恆星之觀察 (observations of the sun and star)	111
儀器 (instruments)	111
經緯儀 (theodolites)	112
六分儀 (the sextant)	112
地方緯度之鑑定 (determination of the latitude of a place)	111
經度與時間 (longitude and time)	111
本地時間與標準時間 (local time and standard time)	111
太陽時 (solar time)	111
恆星時 (sidereal time)	111
時刻之研究 (observations for time)	111
時角 (hour angle)	111
經度 (longitude)	110
地平經度或方向 (azimuth or bearing)	111

第三章 地圖製造法 I (The Making of Maps—1)	五四
地圖之圖樣——繪圖之法 (the plan of the map—map projection)	五四
地圖之比例尺度 (scale of maps)	五九
地圖上之形狀 (shape in maps)	六一
面積 (area)	K11
能開展及不能開展之平面 (developable and undevelopable surfaces)	K11
圓筒之繪圖法 (cylindrical projection)	K12
麥卡托繪圖法 (Mercator's projection)	六九
圓錐體之繪圖法 (conical projection)	七一
藍伯氏之繪圖法 (Lambert's projection)	七八
多圓錐形體之繪圖法 (polyconic projection)	七八
蓬尼氏繪圖法 (Bonnié's projection)	八〇
異體同形之繪圖法 (homolographic projection)	八〇
天頂式之繪圖法 (zenithal projection)	八一
遠幾何學理之繪圖法 (perspective projection)	八五

喀西尼之繪圖法 (Cassini's projection)	八八
第四章 地圖之製造——(The Making of Maps—2)	八九
測練測量法 (chain surveying)	九〇
測量註記簿 (field book)	九一
測量圖樣之畫法 (plotting a survey)	九四
三角測量法 (triangulation)	九七
經緯儀 (theodolite)	一〇三
基線之測量 (measurement of a base line)	一〇四
奧德耐斯之測量法 (Ordnance Survey)	一〇四
平版測器 (plane-table)	一一四
指方規 (alidade)	一一五
誤差之二角 (triangles of error)	一九
橫切測量法 (traverse)	一一一
水準測量法 (levelling)	一一三
阿布尼水準儀 (Abney level)	一一九

印度測斜儀 (Indian clinometer)	111〇
無液風雨表 (aneroid barometer)	111
等高線 (contour lines)	1111
第五章 地圖之研究 (Map Reading)	11111
比例尺度 (scale)	11111
繪畫地圖法 (projection)	11111
通用之符號 (conventional signs)	11111
等高線 (contour lines)	11111
影線 (hachures)	11111
第六章 水路圖之構造及其應用 (Charts: Their Construction and Use)	11111
繪圖法 (projection)	11111
海上測量術 (marine surveying)	11111
潮汐 (tides)	11111
線錘測水深 (soundings)	11111
水路圖 (charts)	11111

潮汛 (tidal information)	[七]
燈塔 (lights)	[七]
浮標 (buoys)	[七四]
霧 (fog)	[七五]
安全之航路 (safe course)	[七五]
第七章 天氣與氣候 (Climate and Weather)	[七六]
大氣 (the atmosphere)	[七六]
高度變動之結果 (effect of change of altitude)	[七七]
空氣中之變化 (changes in the atmosphere)	[七八]
等壓之表面 (isobaric surfaces)	[七八]
輻射力 (radiant energy)	[八一]
日光中之晒曬 (insolation)	[八三]
等壓表面受日力晒曬而扭曲 (warping of isobaric surfaces by insolation)	[八四]
地球之溫暖 (warming of the earth)	[八七]
冬夏之溫度 (winter and summer temperature)	[八八]

風及氣壓分配之大陸 (general distribution of pressure and wind)	一九〇
水蒸氣 (water vapour)	一九四
天氣之觀察 (weather observations)	一九七
熱帶 (the torrid zone)	二〇〇
近熱帶之區域 (subtropical regions)	二〇一
溫帶之區域 (temperate regions)	二〇一
定著旋風及流動旋風 (stationary and moving cyclones)	二〇三
反旋風 (anticyclones)	二〇九
天氣及氣候在商業上之重要 (commercial importance of climate and weather)	一一一
第八章 內地運輸——國內貿易 (Inland Transport: National Trade)	一一一
鐵道運輸 (transport by rail)	一一一
鐵路傾斜之度數 (gradients)	一一一
鐵路建築費 (cost of railway construction)	一一五
運輸事業 (traffic)	一一八
運費 (freights)	一一〇

北美之鐵路 (North American railways)	11111
歐洲之鐵路 (railways of Europe)	11111
大伯列顥之鐵路 (railways of Great Britain)	11111
其他各國之鐵路 (railways in other countries)	1111K
第九章 灣港 (一) (Ocean Transport—1)	11117
港湾 (ports)	11117
海港之淤塞 (siltting up of harbours)	11118
潮水 (tides)	11119
河流 (currents)	11111
普通之海洋潮流 (general ocean currents)	11112
海道 (sea routes)	11112
航海家之羅盤儀 (mariners' compass)	11112
羅盤儀之差誤 (error of compass)	11112
第十章 海運——國際貿易 (Ocean Transport—2: International Trade)	111H1
航路及無一定航路之運輸事業 (line and tram traffic)	111H1K

運送貨物之市場 (freight market)	11五八
海道 (ocean routes)	11KO
北大西洋之貿易 (North Atlantic trade)	11K1
太平洋之貿易 (Pacific trade)	11六四
亞西亞之貿易 (Asiatic trade)	11六八
地方貿易 (Local trade)	11六九
附錄 (Appendix)	11七一

實用地理學

第一章 地之形狀 (The Figure of the Earth)

地形之爲球體，在亞理斯多德時，已爲人所共認；近世學者，對於此點，更以最精確之測驗法，察得地形之結果，實非真圓如球形，亦不類幾何學內任何有規則之形像；但彼等因研究地形起見，不得不~~用~~一種與地形最近似之有規則之圓形以代表地球，而假定其爲圓球。吾人試一研究幾何學中圓形之原素，即能得悉地理學上更真切之意義，而知求得地形更準確之智識爲有價值。

地之形狀，若假定爲圓形，則地球儀一物，實可爲其唯一準確之模型。（見第三章）即吾人欲推演地圓之說，亦必須利用該物，並將其全體或各部分一一繪出，方能易於明瞭。但地球儀乃一不易分割之物，故爲便利一般學者起見，又不得不假定橘子或皮珠，以爲地球之模型焉。

吾人試取橘子一枚，將其直截爲二，則其兩半被截之處爲兩平面，而其外廓爲一圓圈。此種平面，乃爲橘子之平截面。吾人於此，即可知一種平面，若通過地球儀，即能產生此種圓平之截面。而一切圓球之平截面，皆爲圓形。至一圓球所可化成之平截面，其數則無定限。


圓球之平截面(Plane section of the sphere)

試取硬紙板數塊，剪成各種大小不等之圓圈，圈之直徑，其一須與地球儀之直徑相等，其一不妨略大，但其中必須有一二較小者，然後任取一圓圈，套於地球儀上，如帽之緣邊然。則其紙板內圈之邊，即能緊貼於該球之上。惟紙板所切之圓圈，倘不甚圓，則其邊即不能緊貼於該球之上矣。吾人又可懸揣紙板之平面為穿過地球儀，將其橫截成一與紙圈之孔相等之圓圈；此時如以鉛筆沿着紙圈之邊圍圓畫轉，即可將紙板之圓圈畫在球上。若紙圈之孔，其直徑大於該球，則紙板將由球上滑過，如其直徑，彼此相等，則紙板適圍在球之中，如一腰帶。此種紙板，圍於球上，不必在一定之地點，皆能將此球平分為二。由是可知在一圓球上所能畫得之最大圓圈，或圓平面，其直徑必與該球之直徑相等，而此種平面，亦必穿過該圓球之中心。

至每一圓球能化成此種圓平之截面，其數則無定限，是謂大圓圈。

其他之圓圈，能割於該球之上者，其直徑必皆較短，是謂小圓圈；小圓圈之徑，長短不一，皆較短於該球之徑。至該球上能割之小圓圈，為數雖無定限，但其平面，則無一可以穿過該球之中心。（見圖一）

凡一平面，可使經過任何互相距離之三點。吾人對於此理，不難用實驗法以證明之。試取鐵絲三根，長




第一圖

短不計，將其插入一木板中，使直立成三柱，此三鐵絲之上端 A B C，即以代表互相距離之三點。然後以一塊代表平面之紙板，置於其上，則此紙板即能緊貼此點。如再加以鐵絲一根，則板面能與此四點完全貼住，僅偶然之事耳。（見圖二）譬如一三足之凳，無論因使用日久，其足已變爲長短不一，或置於高低不平之地上，仍能植立甚穩。倘爲一四足之几案，其足之長短不一，而置於高低不平之地上，則其結果即不同矣。

凡平面之通過一地球儀，皆可經過其球面之任何三點；易言之，凡劃一圓圈，必須經過球面之任何三點。惟大圓圈僅須通過球面之兩點，因各大圓圈之平面，通過球面時，皆須經過該球之中心，而此中心即爲第三點也。大圓圈通過球面上之一點，亦必經過其對方之點，其理至爲明顯。惟平常通過球面之任何兩點，祇可畫一大圓圈，但可畫之小圓圈，則無定限耳。

大圓圈 (great circles)

大圓圈之於圓球，其關係與直線之於平面，實有相同之點。蓋平面上兩點距離之最短線即在連接兩點之直線中，猶之球面上兩點距離最短之線，即爲大圓圈經過此兩點之短弧。（見圖三）在第三圖內，其





第二圖

A、B兩點，乃爲大圓圈之弧A C B，及小圓圈之弧A D B所連成。於此可見A與B較長之距離，顯然爲變度較深之弧所構成，是即小圓圈之弧也。

全地爲一極大之球體，故其最短兩點，約相隔一英哩之距離，彷彿爲一直線。但吾人固知其爲大圓圈之弧，祇因其弧之曲度甚小，故不能爲目力所察覺耳。若距離十英哩之兩點，同在一平地上，或大湖及海灣之兩岸，則此方與彼方即各不相見，此即爲地面曲線所蔽之故也。以此而論，則其兩點之距

離顯然須依其曲線以測量之；觀於第四圖，則更爲明瞭矣。中等身材之人，在平地上可見之距離，遠僅三英哩；如其人在塔上，或在船桅之頂，或在其他較高之處，則其目光所及，即可較爲遙遠，因人之眼界，乃依限制



第三圖

其視線之圓圈而轉移，而此種圓圈實即為全地之小圓圈


經線 (meridians)

地球上設定之圓圈，其功用甚巨，吾人賴此可以定某地在地球上之位置，而此種圓圈之位置，則又可視其與地球上天然固定之點之關係而斷定之。此種固定之點，是為兩極，亦即地軸之兩極端。地球每日繞此地軸自轉一週，兩極之位置，即因此自轉而成固定，並使吾人得因此以定其位置焉。惟地球表面上之點為天然所固定者，亦祇有此兩極點而已。

兩極者，乃彼此居於相反之地位者也。若在地球之表面上割一大環，使其繞過此兩極及其他任何一點，則此大環，即謂之經線，亦即此環所繞過其他一點之經線也。經線之數，並無定限，地球表面上無論何點，各有其經線，而此經線又為無數地方之經線，即地之南北方向，亦皆不能出於其地經線範圍之外。

緯度 (latitude)

地面之大圈，有名為赤道者，其平面與地軸相交為直角；一切經線，均為此赤道平分為二。凡一經線上之位置，須以赤道與該經線相交之點，或以離極之遠近為標準。如在第五圖



上，試以側圈 NPS 為 P 地之經線，NS 為此線繞過南北兩極之點，C 為該經線之中心（亦為地球之中心。）而以赤道與該經線相交於 G、H 兩點之上，則直經 GH 與 NS，彼此即成直角；於是 PCH 角，即為自 H 至 P 之角度，亦即自赤道至 P 之角度，是謂 P 之緯度。其自 P 至北極 N 之度 PCN 角，為 P 地之緯度餘角。所謂緯度餘角者，即緯線角度之餘角。吾人依此緯度（或緯度餘角）以計算之，即可測定某點在其經線上之位置矣。

所謂 P 地之經線，大抵單指 NPS 之半圓圈而言，其他之半圓圈，則係 P 地對射之經線。然而吾人即以半圓圈而論，亦須指明 P 點係在 NOH 之象限中，抑在 SCH 之象限中，換言之，即欲指明其究在赤道以南，或赤道以北也。倘 P 點係在赤道以北，即謂之北緯度，如在第五圖內之 PCH 角為三十度，吾人即可簡稱 P 地為在北緯三十度，其對方之地，為南緯三十度。

經線之大小及其情狀 (size and shape of the meridians)

假定大地為球形，則其直徑，約可七千九百二十英哩。經線全圓形之圓圈，即有一萬四千八百八十英哩。而一象限之長度，則為六千二百二十英哩，故緯度九十度，即可等於地球面部之六千二百二十英哩。而每一緯度，約可等於六十九英哩有奇。

此項里數，乃為法定之哩，或英哩，每哩含有一千七百六十碼。但通常每度須平分為六十分，故等於緯度一分之經線長度，即稱為地學或航海之哩，或即稱為海哩。大凡一個象限之內，即含有九十個六十分，而

每一海哩，則爲六千四百八十英尺，與平常之英哩，或法定之英哩相較，其比例爲三十八與三十三。學者於此，不可不知也。

經線上適合於緯度一度之長度，曾經於各經線之各部分一一測驗之，始知經線上緯度每度之長短，並非遍處皆同，且不特在不同之緯度有所差異；即在同一緯度上，此經線與彼經線之長度，亦不能相等。按照測驗之所得，大率在較高之緯度，或漸近兩極之緯度上，其經線之長度，勢必漸增。茲將所測得平均之長度，列表於下（表一）


緯度		之長									
緯 (南或北)		以法定哩爲準									
0	度	68.72	73	78	83	88	93	99	104	109	114
10	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
20	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
30	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
40	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
50	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
60	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
65	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
70	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
80	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56
90	度	69.11	23	28	32	36	40	44	48	52	56

表一


由此表觀之，可知經線之圈並非真正爲一圓圈，而地球之形，亦並非真正如圓球也。緯度一分之長，並不一律皆同。所謂海哩者，亦不過爲經線等於緯度一分之平均長度耳。

凡一圓圈內之中心角，其所對圓線之弧，必較在半徑較短之圓圈內另一等大之中心角所對圓線之

弧為大（圖六）而半徑較短之圓圈，其圓線之彎度，必較直徑較長之圓圈為急，故經線既非正圓，吾人即可假定其為由各種半徑不等之圓圈之弧，彼此聯合而成。由此觀之，可知該弧在近兩極處，較之近赤道處，其半徑必較長，而彎度必較緩。然吾人於此，欲繪一詳細準確之圖以表現之，則以限於篇幅，殊屬勢有不能。但第七圖內，即所以表示一經線為半徑不等之圓圈之弧所聯合而成之形狀，並指示經線及地球兩極之扁平狀也。



第六圖




第七圖

經線之會合性 (convergence of the meridians)

各經線既皆通過兩極，則當任何兩經線（第八圖內之BN及CN兩線）將近兩極之時，彼此即愈趨愈近矣。譬如在地面上之某A地，其朝北之方向，係沿經線AN。而此方向，又與此經線在A地之切線所指者相同。若在同一經線之另一K地，則其朝北之方向即與在A地者不同，乃因經線有轉度之故。但A地及K地之切線，則皆與AN經線同在一平面上。又在另一經線上之B地，其朝北之方向，乃沿經線BN而上，或沿該經線在B點切線；但其朝北之方向，卻與在A地或K地者，並不平行。惟在赤道處之經線切線，無論在赤道之何點皆平行而趨於同一方向也。吾人任擇地球儀上之兩經線，即可見其在赤道上朝北或朝南方向，彼此相同；但愈近兩極，則此兩經線所趨之方向，即彼此相差愈大，直至兩極處之時，則兩線間之角度，即為此兩線平面相交所成之角度，此實為一極重要之特性，名為經線之會合性。學者於此，不可不細加考慮，以求明白其理也。

試畫任何大圓圈於地球儀上，則此圈交過各經線時所成之角度，顯係各各不同；（見圖八）換言之，即其方向，乃為隨途程而逐步轉移者也。又假定K及L為此大圓圈上之兩點；則自K至L之方向，即為經線之K點與KL弧所成之角，而自L至K之方向，亦即為經線之L點與KL弧所成之



第八圖 K L B一大圓圈

角；而此兩角，卻顯不相等，又並非彼此之補角。於是可知自此點至彼點之方向，與自第二點至第一點之方向並不相同，祇因吾人所見兩點之方向，彼此距離甚近，不易察覺其有差異耳。譬如利物浦（Liverpool）與孟卻斯脫（Manchester）兩地，其由利至孟之方向，爲八十度二十分。由孟至利，則爲二百六十一度；但其兩地，若爲利物浦（Liverpool）與紐約（New York），則由利至紐之方向，爲二百八十五分。而由紐至利，又爲四十九度四十五分矣。（圖八）此種差異，實爲經線會合性上所得之重要結果，學者對於此點，宜用硬紙板剪成一大圓圈，使其圓孔之直徑，恰與地球儀相等，（見圖二）然後可以實地練習，而深悉其理焉。

經度 (longitude)

不論任何經線，皆能就其與赤道相交之點而計算之。然計算緯度則有兩極爲其起點，而計算經度，卻並無一天然之起點；故吾人不得不任擇一標準線，作爲計算之起點也。文明各國，皆各有一極大天文臺，而彼等即以該臺所在之經線，作爲其國之標準線，但其後爲謀計算之統一起見，始由各國開一萬國公會議，決以英國格林威治（Greenwich）天文臺之經線爲一標準線焉。與某經線及標準線經過赤道之兩點中間赤道之弧相對之地心角，即爲該線之經度，（圖九）又爲兩線之平截面中間之角度，亦爲兩線在兩極處之切線中間之角度。


經度之計算，係由格林威治標準線之偏東或偏西而計算者；計東西各得一百八十度。其在東經度一

百八十度之經線與在西經度一百八十度之經線，則爲彼此共同之經線也。

自有經緯度之後，吾人即可據此以測定某地確在地面之何處；譬如華盛頓（Washington）之經緯度，（或稱華盛頓之位置）爲北緯三十八度五十三分，西經七十七度零三分，吾人即可於地球儀上，擇一在格林威治標準線以西七十七度零三分之經線，然後由赤道處，沿該線北上，以至北緯三十八度五十三分之地，則其地即爲華盛頓之位置矣。（圖九）

小圓或緯線 (small circles, parallels)

地球上重要之小圓圈，即通常所見於地球儀及地圖上者，其平截面皆與赤道之平截面並行，故與地軸或兩極之徑，彼此成爲直角。此種小圓亦爲緯度之圈，或緯線；凡在同一緯線上之各點，其緯度皆相同。赤道爲最大之緯線，其餘則愈近兩極而愈小，及至兩極，則爲最小之緯線或點，或半徑等於零之圈。但其所重要者，在能計算半徑，因而推得每一緯線之長度，今幸此事爲之尙屬不難，譬如在第十圖內假定 A.B.P 為緯度 ϕ 之緯線，此緯線爲大地表面之一平截面，其平面與地軸 NS 成直角，故其中心在緯線之平面與地



第九圖 緯度與經度


格林威治北緯 $51^{\circ}28'$
經度 $00^{\circ}00'$
華盛頓 北緯 $38^{\circ}53'$
西經 $77^{\circ}03'$

球相交之O點，其半徑爲OP，長度爲 γ 。若地球CP之長度（註一）（如以地球爲非球形則可稱爲在P處之經線彎度之半徑）爲R，則其公式爲 $OP/CP = \sin OCP = \cos ECP$ ；因此二角，乃彼此相輔之角也。然此二角又各爲緯線P之緯度 ϕ 及緯度餘角 ψ ，故 $\gamma = R \sin \phi = R \cos \psi$ 。例如北緯（或南緯）六十度之緯線， $\phi = 60^\circ, \cos \phi = 0.5$ ，則 $\gamma = \pm R$ ，或緯線之半徑，亦即爲地球半徑之半也。


假使兩經線之距離，彼此相距經度一度，或照普通之說

謂爲相差經度一度，則該兩經線在赤道之距離，約可六十九海哩。按照上例推算，則至北緯六十度時，該兩線之距離僅有其半，或三十四哩半有奇。學者若欲確定此數，須先計算其緯線六十度之長，然後將所得之答數再用三百六十度以除之，因一圈之內，共有三百六十度也。

觀於地球儀，即可知經度間之距離，愈近兩極而愈短，及至兩極之處，則其距離即等於零矣。茲用第一圖以表明之。表內之橫線，係指示每間緯度十度之緯線上所得經度十度之長，並劃分 γ 線使每格表示每經線十度之長。其第二表內所列爲緯線一度之長，大約每間十度爲一格，蓋此圖表，乃從另一方面引起對經線之會合性之注意者也。



第十一圖



第十一圖

緯度 (南或北)	緯線一度之長 以法定哩為準
0 度	69.17
10 度	68.13
20 度	65.03
30 度	59.96
40 度	53.06
50 度	44.55
60 度	34.67
65 度	29.31
70 度	23.73
80 度	12.05
90 度	0.00

第二表

緯線全體，亦如經線即在同一線上，而各部每度之長短，皆不相同，惟緯線上每度之差，出入甚微，故驟視之似爲一真圓圈，實則經線爲橢圓形；其南北徑較東西徑爲短，故地球之形，頗似一橢圓之圈繞其較短之軸旋轉而發生之形象。此種形象，各爲橢圓體，或近似球形之體。於是吾人乃可總括其所知於地球之形狀，而謂地球爲一如下列大小之扁圓體，或橢圓體：計南北半徑 A 為三千九百六十三海哩，東西半徑 C 為三千九百五十海哩，其扁勢則爲 $\frac{A - C}{A} = \frac{1}{300}$ 。

地圖及地球儀上所繪經緯線之多寡，須視其所擬之尺度而定，大概大尺度之地圖上，可以每十分畫一線；其尋常之地球全圖，及地球儀上，則祇能每十度畫一線矣。在地面上之某地，欲向南北移動，必須依其經線而進行，若向東西移動，則須依其緯線而進行。此項方向，乃互相成爲直角。惟吾人對於此點，尚須明瞭，其在圓球上之真相究屬如何？蓋地球儀上，僅起點處如此，及一離其起點，則緯線之彎度，即沿其線而轉動，其與經線成爲直角之方向，使之漸離漸遠，且經緯線之平面，當互相成爲直角之時，其經線之自身，與緯線之平面，卻並不成爲直角也。

水平線 (horizon)

地球上之居民，如忘地面上有羣山萬壑雜沓於其間者，則必覺其附近之地，皆爲一片平陽。至此平陽之面積，則大都視其人目光所及之水平線爲止境；其實地面之上，卻並無一塊真平之地，所可認爲真平者，祇有極小之一點耳。此種地球上貌似之平面，或稱爲某地之極小平面，如欲予以一較確之名稱，則可稱爲該點之水平面；若引之使長，則此極小之平面，顯爲地球在該點之切線之平面，並與小圈之平面成一並行線，而證諸上述，即爲該點之視線所及或感覺所及之水平線，於是吾人可知在地球上之任何一點，必有一真水平線，及一感覺所及之水平線；而感覺所及之水平線，卻在真水平線之下。（見圖四）水手之在船上觀察航線者，彼卽用感覺所及之水平線；但彼觀察之處，既在船之上層甲板前之臺上，其高度已遠出於海面，故其感覺所及之水平線，亦遠在真水平線之下。感覺所及之水平線，及真水平線間之角度距離，則名爲


水平線之傾斜勢。譬如一人，身高六英尺，則其感覺所及之水平線，約可三英哩，而在其目之真水平線下，彼此可成一二分左右之角度。

凡直立之線，在任何地面之一點，皆與水平面或該地點之地面成爲直角。如地球爲真正球體，則此直立線與地球之半徑，必處處皆在同一之線上；現吾人爲便利起見，即可假定其果如此也。凡直立之線，不論在何地點，皆可定其方向爲「鉛線下垂之方向」，而水平線即爲與此鉛線成爲直角之平面。又地面上不論何處之經緯線，必在與水平面交過之處，始與該水平面互爲直角，其在他處，即不然矣。

地球儀及地圖上所示吾人之地面，乃一近似球形之面積，無論在於何處，皆與鉛線成爲直角。至其與真正地圖之表面所不同者，祇以地圖上所示之地面並未計及地面形勢之有高低不同耳。惟地面上，苟爲一汪洋無際平靜無波之大水所遮沒，則地圖上所表示之地面，庶可與真正之地面相近似矣。蓋高原之表面，必較平地之表面爲高，而在製入地圖或地球儀之時，必先將其高低不平之處，削減均勻，使能適合於一光平球體之表面，然後始能合用。吾人所謂地球爲一球體者，乃卽指此表面光平之球體而言，而此種表面，卽爲最近似真正地面之有規則之表面；雖其用處甚多，但純係出於理想，實非真正地球之表面。故吾人欲說明地球之形狀，其惟一準確之方法，惟有以地球形三字稱之。蓋地球形三字，其解釋乃爲地形之形象；卽謂地球者，實有其獨具之狀態，至其形象究係如何，吾人至今尙未完全得悉也。

球面三角形(spherical triangles)

如在一圓球上，任意擇定三點，則此三點，可用大圓之弧以聯屬之；正如平面上之三點，可為三直線所聯屬也。在平面上所聯屬者，謂之平面三角形，在圓球上所聯屬者，則為球面三角形。（十二圖）惟此兩種



第十二圖

左首之圖 B 表示一自圓球沿其逸之平面所切下之球面三角形 ABC. C 為圓球之中心

三角形，皆有三邊線，及三角度；如為球面三角形，則其角度，乃為構成此三角形之大圓平面間之角度，換言之，即在三角形尖頂之大圓切線間之角度。其邊線為圓圈之弧，故為彎線，至該弧之長度，則各與其所對圓圈之中心角度成正比例。若在地球上，則該弧之長度，即與相對之地心角成正比例矣。譬如地球之半徑為 R，則在十二圖上，吾人即可推算 $\angle ABC = \angle AOB$, $\angle BOC = \angle BCO$, $\angle COA = \angle COA$ 。又為地之中心，而 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA$ 等角度，則皆以等於半徑之圓周率量之。惟在球面三角中，則通常

皆以圓球之半徑，爲其長度之單位，因此即可免用 R 矣。如有必須化爲尋常之單位時，則其事亦甚簡易，祇須乘以 R 之值，即能得之。然應用此種手續之時，實不甚多，尤以研究天球，更無需用之必要，因天球並無固定之半徑也。

平面三角學，乃探索及利用平面三角形之邊線與角度間之關係；而球面三角學，則討論球面三角形之特性。但同二三角形之比率，則二者皆能通用也。至初步球面三角學，雖各學校中多不教授此科，然其易學，亦與平面三角學無異。但測量家及航海家皆須有賴於此，若能得一論此學術之專書而研究之，則於彼等實大有裨益也。又此兩種三角學之公式，其大致皆相同，但在球面三角形內，則其角度及邊線，皆須應用三角學之比率，故在研究球面三角形時，吾人所謂三角形之 AB 邊線，實即指 AB 線相對之中心角 ΔOB 也，今試列其公式於下。

$$\text{在平面三角學中, } a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C^\circ$$

$$\text{在球面三角學中, } \sin a/\sin A = \sin b/\sin B = \sin c/\sin C^\circ$$

假定第十一圖內 A 爲北極， B 及 C 爲在緯度 ϕ_1/ϕ_2 ，經度 L_1/L_2 之兩地點，則邊線 $AB = C = B$ 之緯度餘角 $= 90^\circ - \phi_1$ ， $AC = b = c$ 之緯度餘角 $= 90^\circ - \phi_2$ 。

又角度 A ，乃 B 及 C 中間經度之差即 $L_1 - L_2$ ，故吾人於此既已求得該球面三角形 ABC 之一角度及二邊線，即可如平面三角學中之辦法，以求得其第三邊線，及其他兩角度中之任何一角度矣。惟所當

注意者，在平面三角形中，其三角度之和，係等於兩直角，成一百八十度。而球面三角形之三角度之和，則恆大於兩直角，其超出之數謂之球面之餘數 (spherical excess)。蓋因此等角度，係不在同一之平面上，故吾人不能於既求得兩角度之後，即取其和以減一百八十度，而求得其第三角度也。倘一三角形乃係如此求得者，則 BC 之長度，即自 B 至 C 之大圓距離，或其最短之距離，而 BC 與 B 及 C 處之經線（大圓 AB AC 為經線）所成之角度，即自 B 至 C 及自 C 至 B 之方向，或其趨勢矣。

第一章 測定地球之位置 (Finding Position on the Earth)

吾人若欲應用其現已求得之方法，必須將其切實用之於地球，始不枉此一番研究。然在地球自身實無一物足以爲吾人實驗者；譬如有人遊歷南極，除一片茫茫無際之荒天雪地外，實一無所見，則吾人又焉知其地確有一固定之南極，而準確其位置哉。


地球自身既無一物足爲吾人之依據，則吾人不能不借助於地球以外之天體，天體在天上所佔之位置，在每夜不同之時間，似皆各不相同；此事經長期討論之結果，乃知此爲地球轉動之故，而尤以地球每日繞地軸之自轉爲更有關係，故吾人不得不略究天體之位置及其明顯運動焉。

「天球」 (celestial sphere) 太陽與恆星明顯之轉動，想學者當已知其梗概，茲再將其要點之有關於吾人今所研究之問題者，復進而論之。太陽與恆星，距吾人所居之地甚遠，吾人若能推定彼等乃固定

或將固定於彼大空球之裏面者，則亦不無用處。再地球在此想像之天球內繞軸而轉，能使該天球之各部分，得於每二十四小時內一一陳於吾人之眼中。

如將地軸引伸之，則此理想之天球必有兩點爲地軸所穿過——即天之南北極也。近此兩點處，彷彿絕對不動，天之北極爲吾國人目光所能見，而附近此北極適有一明朗之星，即北極星是也。此北極星似乎固守一定之方位，不常移動者，故在吾國可以因北極星而大約指定北方之所在，其他各星似環繞此北極星而旋轉，此說可用下列之簡單方法以證實之。擇一晴朗多星之夜，移一小桌於戶外，取一針插於桌面之一邊，引目自針後凝視，即於離第一針若干距離之處，更插一針於桌面，惟此針必須面向一距北極星甚遠之明星，且與此星成一直線，此時可靜待二三小時，然後更取一針插於桌面，使與所擇之星及第一針相對，成爲直線，再由第一針劃兩直線，使一達第二針，一達第三針，並將吾人目光所見此星移動之角度一測量之，即可推得此星移動之明顯方向，及該星究竟若干時間始能回轉彼之原位。（見十三圖）

十四圖所示者，乃爲在北半球目所能見之主要星球，及其移動之明顯方向，與地球之經線相符合之線，是謂赤經，此項赤經乃將地球上經線之平面引伸之，使切過天球之理想的圓圈，而此等圓圈又必須經過天球之兩極，其天球之赤道，亦彷彿相同，即爲地球赤道之平面切過天球之理想的圓圈。又緯度既爲地球上某點距離赤道之角度，則赤緯即爲某天體距離天球赤道之角度，其赤緯之補角即爲天體距兩極之度數（等於緯度餘角。）



第十三圖


由吾人觀之，太陽繞地而行，似不循乎天球之赤道，乃循一與該赤道傾斜成一約二十三度半之角度，名爲黃道之大圓圈而行。黃道與天球赤道相交之兩點，是爲晝夜平分點（equinoxes），約當三月二十一日太陽行至是兩點中之一點上，吾人即稱其時爲春分（vernal equinox）。第十五圖內即表明太陽在

第十四圖 第一等大而亮之星第二等大而亮之星不甚明亮之星

此時係行於天球之赤道上，故其赤緯爲零度又當九月二十一日，太陽行至秋分（autumnal equinox）之處，其赤緯亦爲零度也。

吾人已知地球上之經度，乃以格林威治之子午線爲計算度起點，故計算赤經之度數，則以天球赤道上之春分點爲起點，自此點偏東或偏西之經線與此點所成之角度，即謂之其地之赤經度，是以赤經度與天球之關係，恰如經度之於地球，吾人既可賴經緯度以定某地在地面上之位置，則欲知某星之位置，亦可用赤緯與赤經度以定之也。（註一）（天球之經緯線與赤緯及赤經度乃絕然不同者也）所謂赤緯之緯線者，並非將地球上緯線之平面引伸之使切過天球之圓圈，乃爲與天球赤道成並行線之小圓圈也。

吾人固知地球並非真正之圓球，然爲便利起見，而逕認其爲球形，亦於實際上不至發生若何重要之錯誤。至天球乃純粹出於理想者，故實爲一真正之圓球，天球之直徑，並非固定，或有一定之限制者，吾人之




第十五圖 天球及地球

於天球，僅想像其為一較地球大逾無量數之形體而已，太陽與地球間之距離，為九千三百萬英哩，然此並非天球之直徑，其恆星與地球間之距離，則又不知較太陽更遠幾何，以致太陽之移動於諸星之中，（假使星與太陽，吾人皆能同時並見。）正無異彼旅客在火車中望見近處之房屋，彷彿在遠處之山叢中飛馳而過也，然吾人必須辨明恆星與行星之不同處，因彼現與吾人無關之行星，其距地球實較恆星近數倍耳。

天頂與地平線(zenith and horizon)

(zenith) 吾人每說及頭上或直上之方向，恆不憶地面為變形而非平面，至所謂直上者，即指與地面成直角之方向，但根據球形之地球而論，則此名目又當應作何解耶，據幾何學云，圓球之每一半徑，皆與其表面成為直角，故地球上任何一點之直上方向，即為連絡此點與地心之半徑繼續伸長之線，而此伸長之線與天球相接觸之處，即謂之天頂矣。（見十六圖）

地平係與直上之方向相交而成直



第十六圖 天球及星之路線

星在虛線所指之路線上不能為人所見或係在地平線下者 Z 為 P 在地球上之天頂而 P 之經線乃在低 (Z'S'N') 之平面中 N', S' 為天球之兩極在赤道上之天頂之垂直距離 E'Z 乃為 P 之高度也。

角，故在地球上某P點之地平線，即橫臥於與地球在P點交切之平面中；至吾人所謂之地平線，大抵均指在平地或海面上限制吾人視線之圓圈而言；吾人往往以此線與吾人之視線均同在一水平線上者，若以更精密之論論之，則吾人當以此爲地平線之平面與天球相切之圓圈，然在天文學中大都視地平線爲與直上方向成爲直角之天球大圓圈，蓋即所謂眞地平也。（凡十六圖參看第一章第十六頁）

垂直距離與地平經度（altitude and azimuth） 第十六圖之所示，係表明天體運行於天空之概況；至天體在天空運行之程序，初時愈升愈高，直至達到子午線後始逐漸下沉，殆至抵地平線處遂沉沒而不能爲吾人目光所得見矣。

天體在地平線上之角度距離，是謂垂直距離，當天體交過地平線以至天球之子午線時，其垂直之距離亦由零度逐漸變化以至於最高之度爲止。其天體最大之垂直距離，爲其子午線上之距離；據北半球測驗家之所見，則當太陽向南將近正午之時，即爲其最大之垂直距離，故一天體當其垂直距離在最高度之時，或可在正北（十六圖右方）亦或可在正南也。（左方）

天體不僅背地平線而向前移動，且升自地平線之此點而沒入其他之一點，同時又有一種轉動力使之在地平線上由此點至彼點循環而轉動之，此即謂之地平經度之轉動。至天體自子午線環繞地平線之角度，即其地平經度。

太陽與恆星之觀察 (observations of the sun and stars) 在十七圖上A代表某星，P與Q

為地面上之兩點，於是 A 星乃沿 PA 線而入 P 地人之目，並沿 QA 線而入 Q 地人之目；且此兩線亦不在



圖七十一


同一之方向，彼等方向之相差，適等於 PAQ 角之角度，乃為另一離地球較遠之星，PB 與 QB 間方向之差，則為 PBQ 角較 PAQ 角為小，吾人所知天體中離地最近者乃為太陽，然太陽相距如此之遠，其類似 PAQ 或 PBQ 之角，直無從測度矣。故吾人不妨假定若從地球上之兩地同觀一星，或太陽，則其視線所沿之路，即成並行線，換言之，即自太陽或星球射至地球上各處之光線，皆為並行線，且自有此說則藉星球以為研究地理學之用，即可簡易不少也。

但光線必從外層之空間，經空氣而達地球，空氣之上層極稀薄，愈低則愈稠密，故光線經過空氣中時，即受折光之影響，（請參閱完善之初級物理教科書）有此折光之影響，則在地球上觀星球即可增加該星球表面之高度，（見十八圖）譬如一較地平線略低之星視之，即如在地平線之上矣。（十八圖之 C）天體之位置愈低，其光線射至地球時所經過之空氣必愈稠密，故所謂天文學之折光，其程度均依各星之

位置而異。其近天頂之星，則其折光度為零度，近地平線之星，則其折光度為最高度，凡由地球觀察各星之垂直距離，必須計其折光度而核準之，其計算之法，雖有表可查，惟在低處之垂直距離，則其折光度並無一定，必須隨空氣之變遷而轉移，故又須按觀察之地點與時間而核算空氣之溫度與壓力焉；是以在選擇星球作參考之資料時，須於可能之範圍中，擇其垂直距離之最高者，庶幾其所經天文學之折光可以小而且準也。

儀器 (Instruments)

地理學上用以觀察太陽與星球之儀器，為經緯儀與六分儀兩者之中，以經緯儀之用處為尤廣，至此項儀器之說明，於實際殊無所補，其所要者，則在學者之能目覩是器而詳為研究之，若為事實之可能並須實習其用法焉，須知一遊尺（或測微鏡）之用法，亦非經實地練習或於研讀實用物理書時，曾經試驗過



第十八圖 天文學的折光

AP, BP, CP 光自星至地球之路線 $A'P, B'P, C'P$ 自 P 所見星之表現方向

者，不能明瞭也。

經緯儀 (theodolite)

各種經緯儀之形式與構造，雖彼此略有不同；然其原理則一也，十九圖所示即經緯儀之一種，二十圖

上則爲一轉鏡經緯儀之照像，十九圖上之 H.S. 為一銅盤固定於一基脚上基脚之下，則裝有螺旋腳三，賴有此螺旋腳乃

能使該銅盤確成爲水平之狀，盤上復裝有酒平器二，使彼此相接而成直角，以測該盤之水平度焉。其直立在銅盤上者爲

一支柱 P，此支柱之裝置，須能繞一直軸而旋轉；柱之左右又各裝定一游尺 f.s.，故柱轉而尺亦隨之而轉矣。盤之外圍，

則嵌一刻有尺度之銀環；此項遊尺，即沿此銀環而移動焉。固


定於支柱上者，爲一雙枝幹，上連二遊尺 f.s.，其裝於支柱

之上，並能使之轉動於一垂直之平面中者，則爲一望遠鏡；鏡之軸上則固定一銅製之垂直圈，圈上亦嵌有

分度之銀環，其在望遠鏡之鏡片之聚光點 C 上，有以蛛網絲二縷組成之十字形，即謂之縱橫線也。（另以


圖上之 D 示明之）此縱橫線乃裝於望遠鏡管中，一可整理之金屬品之環上，使兩線一橫而一直，且使其

交叉處適與光軸相對，於是乃將此儀器之全部裝於一堅固之三足架上，架高約三尺許，其腳上之包鐵處，



第十九圖

則可插入泥中而使之穩固焉。



第二十圖 裝在堅固三腳架上之轉盤經緯儀

設吾人欲用經緯器以考察一星，須先將該器之水平盤放平之，并將該盤放至與地平線相平行，俾其

盤上所刻之度數得成爲地平經度——即環繞地平線所量得之角度；其刻於垂直環上之度數，則適與此成直角，至其垂直距離則以地平線爲起點而量得者，於是吾人可將支柱（連同遊尺）旋轉，並將望遠鏡（連同垂直環）漸漸傾斜，使其遠處之一細點得映入於縱橫線之交叉，然後記取其平面轉移及直面傾斜之度數焉。現又可用同樣之方法以使星之影像映入於縱橫線之交叉處，並仍將其度數記取之，其所得之垂直距離，即爲星之垂直距離，而兩次地平經度之差，即爲細點與星間之地平經度差；但吾人尚須將兩對遊尺所示之度數，一併錄下，而取用其平均之數，藉以免除度數上之錯誤及因儀器不良而發生之錯誤也。


經緯儀乃一極精緻極準確之貴重儀器，故用之者必須謹慎從事，如遇移動之時，亦必須握其最堅固之部分而移動之。

六分儀(g Sextant)

六分儀爲一比較便於攜帶之儀器，此器係用以測算垂直角與地平角之度數者，但與經緯儀不同，不能同時測算二者之角度，蓋此器不似經緯儀可以裝於架上，亦不能配置使適合於真正之垂直面或地平面，故不能如經緯儀之準確，惟航行海上時，船身傾側不能用裝於架上之儀器，則不得不此器，又在測算太陽與星之垂直距離時，亦恆用此器也。

二十二圖之所示，爲一六分儀之主要部分，其二十三圖，則爲此器之完全圖形。

六分儀之作用，皆根據於光線反射之理，二十一圖上之 MN' 為一平面鏡與紙之平面成爲直角；如有人沿 OC 線向鏡中注視，即可於鏡中見一物 A ，其位置適使 OCM 角，等於 ACN 角（角度 P ）現若以 C 為中樞，將鏡轉爲 $M'N'$ 狀（經 q 角）而仍沿 OC 線，向鏡中注視，即不復見 A 物而見 B 物，且此時之 OCM 角，即等於 BCN' 角，($p - q$) 故等於 ACN' 角。 $(p + q)$ 與 BCN' 角 $(p - q)$ 之差之 ACB 角，即爲 $2q$



第二十一圖

第二十二圖 六分儀之簡圖 虛線表示目光之視線

或爲兩倍其鏡所轉過之角。

今請觀二十二圖，即見此六分儀含有一圓圈

之弧 PQ ，較圓周之六分之一略大，（故名六分儀）

又有一銅指杖 IA 插於圓圈之中心 C 處，其外端連一遊尺 V ，其緊附於該杖之上者，則爲一平面鏡，即謂之指鏡，鏡之位置，係在 IA 之正中線上，其正面與紙相交成直角，其中心則覆於 C 上，其遊尺 V

則沿一銀質或白金之比例尺上而轉動之，此比例

尺即嵌於 PQ 之上，其向 A 端爲零度，向 P 端爲一


百二十或一百四十度，圖中之 H 爲另一平面鏡，其

面向於 O 處，此鏡僅下半部之背面鍍有水銀，如 K

處所示者然，此種平面鏡，即謂之地平鏡，該鏡之裝置，在遊尺指於 0 度時適與 I 成平行線，至其 O 處，則爲

一環，可作窺望之口或裝置望遠鏡之用焉。

學者須知二十二圖之 HC 線，即爲二十一圖之 OC ，其 OH 之視線，係在 H 之下半部，可見 G 之反影者。今吾人如由 O 處經過 H 之上半部，不塗水銀之處，而望一遠處之物，譬如一電桿木，並將六分儀持平，使



第二十三圖 六分儀
CC'乃觀察太陽所用之遮光鏡 M 為計算遊尺度數所用之顯微鏡


遊尺適指於零度上，則見此電桿木之影將由 I 處反射而映於入鏡之下半部，如兩影不能適相吻合，則 H 之製造，必有失當之處，但一轉移指杖之方向，即能使一由 I 處反射而映入鏡中之隣近電桿木之影，可與由鏡之上半部所望見之電桿木之影相吻合，根據於二十一圖上所推得之理，則兩電桿木間之角度即為兩倍該鏡轉過之角度，故 H 上所指之度數，必兩倍於指鏡轉過之角度。

航行海面時，此種六分儀，恆有用之以使（使直立）太陽或星球映入於目光所能見之地平線上，而取得其垂直距離者；若在陸地，則欲得一完善勻稱之地平線，殊非易事，因往往有山嶺樹木或其他類此之物以蔽之也。故為避免此困難起見，即不得不用一種人造地平線，此人造之地平線亦僅為一與地平線平行之反光鏡耳，但玻璃製成之鏡，頗難全體光平，毫無纖微之凹凸，故不若用一淺槽中所貯水銀之水平面以代之，惟此槽上尙須覆一玻璃片以免風之吹盪。（二十四圖）於是即可使天體之像得與其反映於水銀中之影相吻合矣。二十五圖中，則可示明吾人測量所得之角度，乃為其垂直距離之兩倍。

地方緯度之鑒定 地方之緯度，可藉觀察北極星之垂直距離以定之；法雖甚簡，亦甚草率也。學者宜依據第二十八圖之圖表，而自繪一草圖以推算之，即可知北極星之位置如適在天之北極，則北極星之垂直距離，即等於是地之緯度；此法於實際上殊少用之，因北極星距離北極約有一度餘，如用此簡單之方法以推算之，則其所得錯誤，亦必與此數相等。

凡通常所採用之方法，除最精密之工程外，恆以太陽或一星之最高垂直距離為標準，而星與太陽相


較，尤以星為適宜，因太陽之中心點，頗難使之集中於鏡之縱橫線之交叉處也。如以太陽為標準，則須記錄其上下肢（即頂與底）之垂直距離而取太陽之半徑，（成角度者）以推得其平均之垂直距離；然其最常用之方法，乃將其上下肢之垂直距離，交互記錄之，並於每邊各錄若干次，則所得之數，必有一半大於太



第二十四圖 所用人造地平線之截面圖



第二十五圖 人造地平線之使用 h 太陽或星之垂直距離




第二十六圖 經緯儀上之縱橫線顯明於夜間之圖

陽之半徑，而一半小於太陽之半徑，但若祇用其平均之數，則大小相抵，即無錯誤矣。然其最完美最準確之結果，必須參考微弱之星以得之；此微弱之星映入望遠鏡中，祇見白光一點而已，所擇之星，其垂直距離不得小於四十度，俾可免去天文學上折光之閃爍，且亦不可採用明朗耀目之星也，其最可靠之方法，須觀察有垂直距離相仿之星數對，每對之中，又須一星在南，一星在北，蓋其有天文學上折光之閃爍故也。如同時測驗二星，一在南，一在北，則其一星必因折光之關係而使其緯線過長，而其他一星之緯線，亦必因此而過短。惟其過長過短之數，則皆大約相同，又觀察星球，必以深夜，則亦一便利之處；因此時空氣之情狀，較日間爲少變化，而其折光之效用，亦較爲晝一也。但在深夜之間，其儀器上之縱橫線，若非用一種計畫，如二十六圖者以顯明之，則殊不可見也。


所觀察者，是否爲最大之垂直距離，即天體之垂直距離，是否適達其最高度，此事頗難斷定，故一切觀察，必須開始於星球（或太陽）適經過其最高線時之前一二分鐘，及其經過之後，復須繼續觀察之，如此即可得大小不等之垂直距離一組，或用其數之最大者，或將其各數排列一圖上，使與觀察之時間相對，如（二十七圖）則其時間無垂直距離之最高度，即可由圖而推得之，在求垂直距離時，須將望遠鏡略偏於天體之前方而注視其目的物，直至其因表現運動而與縱橫線相接觸，並將其接觸之時間記明之。

由觀察天體而求得某地之緯度，無論所根據者爲太陽或星球，其原理則一，二十八圖假定 NZS 為天球之子午線， O 為地球， EF 為天球赤道， Z 為天頂， H 為地平線， S 為太陽或星球，則



第 二 十 七 圖

$ZOE =$ 緯度 ϕ ;
 $SOH =$ 星之垂直距離(地平線上面之高度) h ;



第 二 十 八 圖

$SOE =$ 星之赤緯(在此圖上為北緯) δ ;

$ZOS = 90^\circ - h =$ 二星之天頂距離 ζ ;

而 $\phi = \zeta + \delta$ 即緯度為天頂距離與赤緯之和

二十八圖所繪，乃為地點在北緯度太陽或星球在北赤緯時之公式。學者可自繪圖樣而將以下之公式求得之。(一) 地點在北緯度，而星球在南赤緯；(二) 地點在南緯度，而星球在南赤緯；(三) 地點在南緯度，而星球在北赤緯，然後乃能求得下列之總則。

$$\pm\phi = \pm\delta \pm\zeta$$

其合式之符號則選定如下：

如地點在赤道以北(北緯)為 $\phi +$

如地點在赤道以南(南緯)為 $\phi -$

如星球在天頂以南為 $\zeta +$

如星球在天頂以北為 $\zeta -$

如星球在赤道以北為 $\delta +$ (註一)

如星球在赤道以南為 $\delta -$

茲吾人可舉一例假定一九二〇年十月四號下午二時(以格林威治之時間為標準)其太陽之南

子午垂直距離爲 $44^{\circ}21'$; 濕署表爲 50°F ; 風雨表爲 $30''$

(註二) 折光之糾正爲 $-01'$ 常爲白點

則 $h = 44^{\circ}21'$
已糾正者即爲 $44^{\circ}20'$
減去
90° 0

則 $\delta + \phi$ 即爲 $45^{\circ}40'$
於 $3/10/21$ 時 $4^{\circ}21'$
於是 $\phi + \delta$ 即爲 $41^{\circ}19'$

故地點即在北緯 $41^{\circ}19'$

太陽之經過時間(即太陽經過子午線之時間)乃在下午二時(格林威治標準時間)故知觀察之地點必不在格林威治之子午線上也。

欲求緯度之推測十分準確, 則所用之方法, 當與此略異; 並須以求得更精密之天體真正垂直距離爲目的, 吾人對於此法, 始不詳論, 惟其原理則與上述大概相同, 凡航行海面時往往多用之。

(註一) 太陽或星球之赤緯, 海軍日歷上有表可查, 此種日歷, 每年由海軍部印行, 表上所列之數, 乃以觀察時之時間爲據; 其表上並註明該赤緯係爲南赤緯(—)或北赤緯(+)焉。

(註二) 欲求折光之糾正, 須參考數學天文或航海之統計表, 更須按當時之氣候與風雨表之高度而核準之。

經度與時間 (Longitude and time)

地球繞軸旋轉，使各經線次第經過太陽或某指定之星球之下，而供給吾人以計算時間及推測經度之方策，蓋此兩者，乃有連帶關係者也。

太陽或星球每經二十四小時經過某指定之經線一次，吾人即定此為一晝夜；當太陽經過某地之經線時，其地之時間，即為正午，地球旋轉一週，需時二十四小時，一週為三百六十度；則每小時旋轉十五度，且因地球之自轉乃自西而東，是以在格林威治為正午時，在西經十五度則為正午之前一點鐘，在東經四五度，則為午後三點鐘，故記錄經度之表上，有時乃以時間為單位而不以角度為單位。

一十四點鐘等於三百六十度。

一點鐘等於十五度。

一度等於四十分。

一分鐘等於十五分度。

一分度等於四秒鐘。

一秒鐘等於十五秒度。

h m s 等於時間之時、分、秒○、'、" 等於角度之度、分、秒。

譬如，西經 $66^{\circ}24'15''$ = 經 h m s 度 4 25 37

$$\text{因 } 66^{\circ} = 15^{\circ} \times 4 + 6^{\circ} = 4 \quad 24 \quad 0$$

$$24' = 15' \times 1 + 9' = 0 \quad 1 \quad 36$$

$$15'' = 0 \quad 0 \quad 1$$

故為 4 25 37

如此則一地之經度，祇爲其地在格林威治正午時之時間，如地在西經，即可一目了然；若地在東經，則其地之正午必較格林威治之正午爲早，茲爲計算時間上之便利起見，不可將一日分爲兩個十二小時，須自今日正午至明日正午以總數二十四小時計算之；譬如今日正午爲零時，明日之正午前十分即爲二十時五十分也。

故，例如 東經 $24^{\circ}47'45''$ 之時間爲 時 分 秒
 因 $24^{\circ}=15^{\circ}+9^{\circ}=$ 22 20 29
 $47'=15' \times 3+2'=$ 1 36 9
 $45''=15'' \times 3=$ 0 3 8
 0 0 3

即在東經 $24^{\circ}47'45''$ 之正午

先於格林威治之正午爲

1 39 11


則其地之經度或其他格林威治時間之正午爲 漸自
 $\frac{24}{22}$ 20 49

由此觀之，則吾人如攜一對準格林威治時間之手表至某地以測度其地之經度，則祇須在太陽經過其地之天球子午線時，一察此手表，其表上所指之時刻，即其地之經度也。（以時間爲標準）

本地時間與標準時間 (local time and standard time) 一地之午時，即太陽在其地經線時之時刻，故在同一經線上之各處，必同時爲正午，而在不同之經線上之各處，其正午之時刻，即各不同；凡依

各地之正午爲起點而計算之時，謂之本地時刻，然在各地，若均用其本地時刻，則其時刻必至十分混亂，故通常須將地球劃分爲時帶，而以經度距離十五度或時間相差一時之地爲一帶，在同一帶內各處之間，必以此帶之中央經線爲標準，此種時間謂之標準時間。

英國以格林威治時間爲標準，愛爾蘭（Ireland）則以達普林（Dublin）之時間爲標準，較之格林



第十九圖 美國時帶圖

威治之時間須遲一十五分二。一秒，北美亦用標準時間，惟各區所遵守之標準時間，其區域之界限，並不十分劃一，以冀鐵路及其他交通要道上變更時間之不便可以減少耳。（見二十九圖）吾人於此，又可一述與航海業有關係之時間問題焉。設有一飛行家於星期一正午在格林威治起程，追蹤太陽之表現運動，（即每小時駛行約三百五十英里之非常速率）繞地球而向西行，則其一路所經之地，必皆在正午，但至二十四小時後，當彼飛行家復抵格林威治時，則此時之正午爲星期一之正午，抑爲星期二之正午耶？則必爲星期二之正午也。然則此種變化，又在何時發生哉？蓋在西班牙人第一次由和輪角（Horn）西向而環行地球一周之後，各旅客於回至西班牙（Spain）時，莫不深異彼等所遇日期，竟較日歷少一日焉；故凡船向西行必於繞過地球一半之時，即須多加一日，如向東行則須減去一日，現在各國皆公認以萬國日期界線爲改動日期之界限，是線大致與第一百八十度之經線相符合，其大部分處皆經過大洋之中，是以在阿拉斯加（Alaska）之西部爲星期一，在西比利亞（Siberia）則爲星期二，西比利亞之居民，來自西方，即來自亞洲之內部，阿拉斯加前曾隸屬俄國，彼時該處爲星期二，及越界而至坎拿大（Canada）即爲星期一，嗣後阿拉斯加爲合衆國所有，而其日歷上即須遲一日焉，故日期界線之所以不能與第一百八十度經線完全融合者，即以此故，及因有其他相同之理由也。


太陽時(solar time)

太陽並非一完美之計時器，學者可用下述之法證明之，試取一長約二尺闊約六吋或六吋餘厚約半

叶或半时餘之板H，即在板之中央劃一AB線，（見三十圖）又以離線之一端約一英寸之處為中心C，而劃半徑十三十四十五……英寸之圓圈，然後裝一長約二十三吋平截面一吋見方之木條V於C上，使與板相接成直角，木條之上端插一長針或細釘P，約與C對直，並斷去其頭，使突出於木條者約一寸，此器實即古之日晷儀六分儀之最初代用器也。此器可移置戶外之地上，使AB線約正對於南北而木條之一端，則適為北向，並須裝置穩固使不至為風或獸類所推翻，且其安置之處，必須能經久不移焉。

此種儀器僅適用於晴朗之日，若在冬令，則雖用於晴朗之日，而其基板或尚嫌太短也。用此器之第一步，乃在測準經線，當每日太陽在子午線時，木條之影最短，故在傍午之時，可立於木條之旁，靜觀其影逐漸縮短，則所畫之圓圈，即可使測度經線之結果，差為準確，當影最短之時，可於針影之外端，劃一標記，然後自標記處劃一線至C處，則此線即為南北線矣。

欲測準經線上之某點，其較善之方法乃如此，設在正午前二小時，其影適在基板之上，則其外端，當可與一圓圈相近；待其影正移至圈上時，即於其處畫一標記，並將其時刻記下，及至午後約二時許，可復至其



第三十圖 目晷儀

處；及該伸長之影之外端經過上述之圓圈時，乃復標識其處，此兩點在經線兩邊之距離，乃彼此相等；而此經線並可將連貫此兩點之線對分而成直角，若復用此法試之於其他各圈，即能得經線之測定點數點，如所得之結果皆相吻合，則該線所定之方位，必甚準確。

日晷儀之南北線，既已對準，如有閒暇，則每當晴朗之日，儘可於正午時往觀此儀器，並將其針影經過經線界之準確時刻記之於書，此種試驗能持之以恆，則或有一日可見針影經過經線界之時刻，適爲吾人之時計上之十二點鐘；然此種巧事，殊不常有，即有此事，或亦由於吾人時計上所守之時刻，適爲格林威治之時；惟吾人亦可由地圖上以覓得所居地之經度，然後計算其地之正午與格林威治之正午彼此相差若干，則吾人即可知雖當本地之正午，而太陽亦不常在其地之經線。至本地之正午與太陽交過時所差之時刻，則日有不同，大約經時一月須相差二分至十分鐘之數。

太陽經過某地之時間，謂之本地表現之正午，按本地時刻之鐘上所指之正午，謂之本地平均之正午，至兩者之差數，則謂之時差，格林威治之正午，其一年中每日之時差及其差率，咸載明於海軍之日歷上，學者可研究海軍日曆上一年中每月之第一二兩頁，即可知一年中之時差爲多少，及其差率之大略焉。


時鐘所守之時刻，謂之平均之太陽時刻，乃爲根據曆年太陽經過線之平均時刻，而太陽所守之時刻，則謂之表現時刻，即日晷上所指之時刻也。

恆星時 (sidereal time)

恆星與太陽相似，亦可用作計時之器以恆星為標準而推得之時刻，謂之恆星時刻，本地恆星之正午，即為春分點經過其地經線之時；（註一）春分點附近今已無恆星，但在古昔之時，春分點乃在白羊宮之星座內，現此點則已入於雙魚宮之星座內，惟通常稱春分點在天球上之位置則仍稱為白羊宮之第一點，並用γ之記號以表示之。

恆星日約較太陽日短四分鐘，譬如星期一當太陽經過天球之子午線時，地球乃在1處。（見三十一圖）至星期二地球於繞軸自轉一週之後，已移至2處，而天球之子午線將與其在1處之位置平行，此時之太陽，即不在天球子午線上；必須地球轉過圖中所表示之額外角度，始見表現正午也。茲假定某星在星期一與太陽同時在此子午線上，惟星距地球較太陽遠甚，故地球雖已移至2處，而此星仍能發現於子午線上，是以恆星正午與太陽正午，若此星期一係彼此相同者，在星期二該恆星之正午必較早四分鐘，因地球轉過此額外角度約須時四分鐘也。學者由此推究，即可得太陽在恆星中之表現運動之理解矣。

恆星日與太陽日長短之差，大約一年之中，須相差一恆星日；故



第 三 十 一 圖

一年中共有太陽日三百六十五日又四分之一，而恆星日則為三百六十六日又四分之一。恆星時與太陽時祇在春分之日，係彼此相同；除此日外，則恆星時超過於太陽時。凡數學表與其他統計表，以及海軍日曆皆列有公式可以化恆星時為平均之太陽時，又可化平均之太陽時為恆星時。學者如欲推算，則可參看辰伯茲及其他諸表也。

(註一)如以經線為一完整之圓圈，則每一天體每日必經過每經線二次。太陽正午為太陽經過經線上半圈時之時刻，其經過下半圈之時則在夜半，大抵不能見也。恆星正午乃以春分點之上過渡點為標準，至恆星經過上半圈與下半圈之時，則白天皆能見之，惟必須借助於望遠鏡耳。

(參觀第十六圖)

時刻之研究 (observation for time)

欲推測時刻，可知上論緯度一節中之所述，而借助於太陽或星之最高垂直距離；惟吾人所欲求者，乃為經過經線之時刻，以太陽而論，則此種時刻即為時計上之表現太陽正午，若欲得平均正午之時刻，則須將時差加入而計算之，而欲知經過經線時之時差，更不可不先求得其相近之經度，其本地時刻，必先約略知之也。

太陽在最高之垂直距離如第四頁所載之時刻，

例如

相近之經度爲西經 $30^{\circ}15'$ 。

觀察所得之經過子午線之格林威治平均時間爲 時 分
2 10

(註一) 格林威治表現正午之時差

(註二) 經度之標準 $0.76 \text{ 秒} \times 2 \frac{1}{60}$ 分 秒
 $\frac{11}{11} \quad 13.59$
 $\frac{1.53}{15.12}$

(註三) 觀察時之時差

故本地平均正午之格林威治平均時間爲 1 49

則本地平均正午時間計(格林威治平均時)所指爲 1.49，或本地之平均時間比格林威治之時間遲一點四十九分也。

(註一) 參考海軍日曆一九一〇年十月份第一頁。

(註二) 經度爲西經三十度十五分等於時間上之二時〇一分而一小時之時差之差率，曾載明於日曆上，即可由此而推算二時一分之差率矣。

(註三) 觀察時既僅以分爲限故秒度可以略去。

恆星之觀察較爲複雜，因吾人必須用恆星時爲標準也。查太陽時無恆星時僅在春分點時相符合，餘時即不相同，惟其每日相差之數，則載明於海軍日曆中，每月份有關係恆星時項下之第二頁上(根據格林威治之平均正午，現此相差之數，既自格林威治平均正午之後，每小時須增 $986''$ 秒，則欲知本地平均

正午之本地恆星時，必先求得其經度然後之約數略加思索，即可知一星之赤經度，即其經過經線時之本地恆星時也。

吾人姑以觀察大熊星為藉恆星以推測緯度及時刻之一例，因此星乃為天文圖上較近北極星之八斗七星之第二星，（見十四圖）（註一）其位置則載明一九二〇年之海軍日曆（註二）第三二十八頁上，並因其赤經與赤緯之變動既僅數秒，而吾人之計算又係以分為限，故吾人須用其平均地點焉。（海軍日曆一格之末段）

例如在一九二〇年十一月五日上午八時十六分，大熊星離之最高垂直距離為 $69^{\circ}07'$ = 星在天頂之北：經度約西經 $30^{\circ}15'$ 。

$$(1) \text{ 緯度天文學之折光 } 22' : \text{ 誓去 } \frac{\text{時間}}{\text{減白}} = 69^{\circ}07'$$

$$\begin{array}{r} 9^{\circ}00' \\ - 20^{\circ}58' \\ \hline \delta (\text{海軍日曆三二八頁}) + 62^{\circ}11' \\ \hline + 41^{\circ}18' \end{array}$$

緯度為北， $41^{\circ}18'$

(2) 時間(a)在本地平均正午時之本地恆星時。

在格林威治平均正午時之格林威治恆星時（海軍日曆第十一頁）時 分 秒
12 51 29

(註意) (十一月五日上午八時十六分依天文學計算應為十一月四日二十時十六分。)

經度之較遲在每小時為 9.86 秒二時一分為

$$+ \frac{20}{59}$$

(b) 星之赤經(海軍日曆第三二八頁)

$$\frac{24}{10} \frac{52}{59}$$

(註一) 赤經既較本地平均正午之本地恆星時為少，加

$$\frac{34}{12} \frac{53}{52}$$

本地平均正午時之本地恆星時為

$$\frac{22}{21} \frac{07}{56}$$

故本地平均正午後恆星經過子午線時之恆星時及分為

$$\frac{21}{20} \frac{56}{16} \frac{24}{06} \frac{59}{59}$$

(c) 化成平均時，22 小時(恆星的)

一九二〇年海軍日曆第五四二頁
07 分

觀察時本地平均時
觀察時計上所指之時

$$\frac{22}{20} \frac{3}{16} (23)$$

時計於本地平均正午時所指之時

1 47

此項觀察使時計所指之時較本地平均時快一時四十七分較上述之由觀察太陽而求得之數相

差二分鐘。

(註一)學者最好能參考一種普通天文學之書，以研究關係。此章內所述各項，俾能略知恆星之大概；並為研究恆星之用。學者尚須購一倫敦非力伯父之地理圖誌公司 (G. Philip and Son Geographical Publisher, London) 所出版之簡明平面球形圖焉。

(註二)吾人所用下列之略號——N.A. 為海軍日曆；又 L.S.T., G.S.T., L.M.N., G.M.N', L.M.T., G.M.T., L.A.T., G.A.T., L.A.N., G.A.N. 各略號中其 L 為本地，G 為格林威治，S 為恆星 M 為平均，T 為時刻，N 為正午；又 R.A. 為赤經 Decl. 為赤緯至其餘之符號則前已用之矣。

(註三)恆星經過經線之時，乃在本地恆星時十時五十九分，即比本地平均正午時早一時五十三分。

(恆星之時分)蓋本地平均正午時，為本地恆星時十二時五十二分，但計時之法，恆以正午為起點，故必減去一時五十三分，乃可得其由前一日之正午算起，以至此時之時刻，若用上述之法計算，則其法既較簡單，而其結果則仍相同也。

又有一方法，則為等垂直距離法，約於太陽或恆星經過經線之前二三小時，(即太陽約在上午九時)將經緯儀安置妥當而記取此天體與儀器上之橫鐵絲接觸之時刻，又將望遠鏡之傾斜度配準，然後任其植立於彼處；及天體經過經線後約三小時之譜，乃將儀器之地平經度改移之，其垂直距離則仍其舊，俾目的物得以映入於視線範圍之內，並記取恆星或太陽與縱橫線接觸之時間，於是吾人即已求得一天體上

升至經線時所至每垂直距離之時刻，及其自經線下降時所至此同樣垂直距離之時刻。其經過經線時刻，乃在此兩者之中道，故吾人即取此兩者之平均數為經過經線之時刻而按上述之公式以解之；如所察觀者為太陽，則在觀察時內其赤緯已略有移動，故必須較準之，雖有時在第一次之觀察乃為天朗氣清之時，而在第二次觀察時，則已薄有雲霧，然以此法求得之結果，則皆甚準確。

上述各法，皆非尋常所用者，第二法不適宜於航海時之用，其理至為明顯；即極尋常之法，其中亦略舍球體三角之學識，學者欲知其詳，必須參考關於航海學測量學及天文學等書，此處僅述其大要，其餘則使學者求之於他書可也。

時角 (hour angle)

天體在地球上某地之時角，即此天體之赤經與該地之經線中間之角度，故其量法與量赤經或經度之角度同，（見三十二圖）當天體在經線上時，如在上半圈則時角為零度，如在下半圈則為十二時，或一百八十度，因地球之自轉有一定之規則，故時角之更移，亦有一定；如吾人能於無論何時測定一天體之時角，即能得悉天體將經過經線之時間，並照上述之法，因以求得本地之平均正午焉。惟吾人如欲為此事及分解此球體三角形 NZB，NZ 為其地之緯度界 X，NZB 為天體之兩極距離 P，ZB 為天體之天頂距離 S，今所欲求者為 ϕ ，P 乃由海軍日曆之赤緯表內所推得，S 則由觀察天體之垂直距離 H 而得者，吾人分解此 ZNB 之球體三角形，此三角形則與天體之時角 $E'OR$ 相同也。


航行海上時，欲因太陽以觀時刻，大約須在上午九時；學者試一參考第十六圖上天體所循行之軌道即可知。當天體在過渡時乃橫行過經線者，及行抵南過渡點之中道時則幾循垂直線而行，天體離經線愈遠，其垂直距離之變更較近經線時為速，故觀察垂直距離之時刻，須擇天體近經線之時，始能較為準確，此通常所以皆用此法也。

經度 (longitude)

吾人既知用何法可以求得某地之本地平均時刻，則吾人時計之所守者，如為格林威治平均時，亦可推得。

曾經吾人實地測過之地點本地平均時與格林威治平均時之差數為幾何矣？例如在上述兩例證內所舉之地點，據觀察所得其格林威治平均正午與本地平均正午中間之平均差為 $\frac{1}{2}$ （1時49分+1時47分）或1時48分，故是地之經度，以時為標準，則為一時四十八分，化成度數，則為

$$\begin{aligned} 1 \text{ 時} &= 15^\circ \\ 48 \text{ 分} &= 4 \times 12 = 12^\circ 00' \\ \text{故是地之經度} &\text{為西經 } 27^\circ 00' \end{aligned}$$



第三十二圖 NZE' 觀測地點之赤經 NB 天體 B 之赤經與赤道相切於 R 處

茲爲測定經度起見，吾人必須：（一）測得本地之平均時。（二）得悉格林威治之平均時。（註一）現姑就其第二項而詳論之。

（註二）格林威治之平均時，在實驗時恆用之，然學者當能明瞭由任何地點之本地平均時即可求得各地經度之差數，若通用地方平均時之地之經度，已爲人所知悉，則其地之格林威治之經度，亦可從而推得焉。

吾人常假定吾人之時計，係遵守格林威治之平均時者，俱其所報之時刻往往至分而止，故吾人之例題內，亦僅算至分數爲限；此種時計，雖亦可稱爲完善之計時器，然尚不足以供準確測定經度之用，若欲攜帶時計以爲測定經度之用，如在海上則須攜帶一種特別計時器，即所謂測時器（chronometer）也。是器製造精確，一秒鐘之微，亦能表示清楚，且多爲每半秒鐘一拍，或一『滴搭』者。惟此種計時器，其必要之原素，乃在有整齊之行動，蓋此器並不遵守準確之時間而所守時刻亦不能毫無參差，其重要之點，乃爲所守之時刻或遲或速，均須遵守一已知之定率，且在出發時必須察得其與標準時相差之程度，以便以後可以隨時核算之。測時器乃極精細之儀器，故攜取及收藏時均須格外謹慎。當船泊定於港口時，即須利用機會，將器上所指時刻與其地天文臺之時刻互相比較，後對準其差率，即較速或較遲之率也。如船在該地須停泊幾時，則正式行一測定時刻之參考亦可爲核準測時器之差率之一助，且所攜帶之儀器，須不止一副，因取數器所指時刻平均之，究較專賴一器者爲可靠，且往往於諸器中可取一器以遵守恆星時焉。

氣候之變換，及劇烈之震動，足以混亂測時器之差率；凡在船上如能將測時器，持備一箱或特開一室以貯之，即可避免此弊。然如攜之旅行於陸地上，則其弊端即難幸免，故測時器於陸地上殊少用處，必須用一種製造精良之時計，名半測時器之時計以代之，然終不若小心保管於船上之測時器為可靠。如欲測定經度時，其時計至少須留存於該處一星期，庶其差率差可達於一致，而其差率且可藉夜間觀察恆星而測定之時刻以查對之。

格林威治之時，可藉電報通告於他處，其各地之經度則多用此法以測定之；雖電報之時號，僅於觀察時及觀察以前以之查對及較準時計之用，但其所得之結果，顯能較為準確也。在未有無線電之先，電報之用，僅限於電報可通之各處；自有便於攜帶之無線電具以來，而應用此法之範圍，始日漸推廣焉。

借觀察星象以求得格林威治時之直接方法，學者可參考上述之各書。

地平經度或方向 (azimuth or bearing)

學者須知一切觀察均在大圓圈之平面中行之，凡一大圓圈與經線間之角度，即為大圓圈之地平經度或其真方向，故三十二圖中 NZB 角，乃為 B 星在 Z 處，（或在地面上相符合之點）之地平經度，或其真方向，吾人計算地平經度乃自北方轉向東方或如表針繞行表面之式，故地平經度乃自零度而至三百六十度者，其北為零度，東為九十度，南為一百八十度，西為二百七十度，西北則為三百十五度。

學者當注意 Z 自 B 處起之地平經度，或真方向，乃為角度 ($360^\circ - NBZ$) 而 NBZ NZB 兩角度，則

並不相等故自某點 A 至另一點 B 之真方向，亦不帶與自 B 至 A 之真方向相同，此蓋由於經線之會合性所致也。求地平經度最簡單之方法，乃為藉太陽或恆星之過渡點以測定其經線；譬如吾人欲得自 A 至 B 之真方向，（欲得精確之結果 B 之距離不可少於半英里）則須立一如門門之小標記於 B 處，將經緯儀平立於 A 處，而使 B 處之標記映入於縱橫線上，然後記取其平行上所指之度數，而假定其度數為十四度五十一分，於是乃將經緯儀轉向太陽或恆星，並於天體在最高點時再錄下其平行圈上之度數而假定為二九三度一七分，於是

B 之度數

因此數既較小於經線之度數而所需要者

乃自經線至 B 之角度並非自 B 至經線之角度，加

360°

經線之度數

B 在 A 地之地平經度

$81^\circ 34'$

此即所稱之南經線方向，其計算之法，乃自南方起依表針所行之方向而旋轉者，欲求北經線方向則可遵上述之法而自北起算並須加上一八〇度，（如南經線方向大於一八〇度則須減去一八〇度）於是 B 自 A 處所取之方向，即為二六一度三四分，學者對於每一格式宜列一圖表以免錯誤也。

證諸上述之種種，即可知此乃一極粗率之方法；然試一回顧三十二圖，則其知三角形 BZN 得用角度 NZB 以分解之，如觀察中有一地上之物件 C ，則吾人即能在平行圓圈上查得至 C 及至 B 之角度而計算之如下：

(1) 已觀察之地平角度

至 B 星
至 C

自 B 至 C 之角度

(2) B 星之地平經度乃自 $\triangle NBZ$ 所計算而得者

B 至 C 之角度

故 AB 之地平經度乃爲

第三章 地圖製造法 | (The Making of Maps—1)

地圖之圖樣——地圖繪法 (the plan of the map—map projection)

地圖者，地理學家之圖表也。地理學家有此種之圖表，即可據其點、線、符號或通用之標記，而將其所知於地球者，合準比例尺度，依次概括表出之。

製造極大之地圖，既有種種之不便，故製圖之時，必須採用一種縮小之比例尺度。若地圖上每一距離，等於地球上一同等距離千分之一，則該地圖之比例尺度，謂之表率分數；此分數有時稱為天然比例尺度。凡在此項地圖上一寸之長，即代表地面上一千寸長，一生的米突，即代表一千生的米突；倘化成米突或碼，則其比例尺度之一寸，即等於二十八碼而弱，或一生的米突，等於十米突是也。又一里之中既含有六三三六〇寸，則天然比例尺之一寸與一里之比例乃為一與六三三六〇，其表率分數則為 $\frac{1}{10660}$ ；以此類推，則天然比例尺之六寸與一里間之表率分數，即為 $\frac{1}{10560}$ 。吾人所居之地球，假使用一直徑十二寸之地球儀以代表之，則其表率分數之比例尺度為 $\frac{12}{7920} \times 63360$ ，因地球之直徑為七九二〇里，若一計算之，則其比例為一與四二一〇〇〇〇〇〇，故在地球儀上每一距離，即等於地球上一同等距離四百二十萬分之一也。

此章所論，僅及地圖之三種，即世界地圖、地圖集及地誌地圖也。此三種地圖之主要不同點全在其所代表之面積，若面積大者，則其比例尺度即較小，比例尺度愈小，則其圖上代表地形之地位亦愈小，故在小尺度之地圖中，祇有主要之地形，可以概括列入，其他詳細之地形，則斷難一一繪入也。

世界地圖之意義，乃指彼一紙之上須繪畫世界全圖，或大於半球之圖而言，此項地圖之繪畫，恆用最小之尺度為之；其所指示者，甚為簡略，即最精細者，亦祇較彼簡明之圖解略為詳細耳。地圖集者，即尋常成冊之地理圖也，每一地圖，可代表地面之一大部分，或一國，或一洲，極其所至，可佔經緯度數度之廣袤，故其


比例尺度，雖較世界地圖爲大，實亦甚爲渺小，其比例尺度，大約皆較小於二百萬分之一，或爲一寸等於三十里者；但其所記載，則較彼世界地圖，已略爲詳晰矣。此種地圖中，多刻有一種里數之比例尺度，惟以測量距離，則殊不準確，因每一地圖，均不免有構造上之錯誤；大凡尺度愈小者，則其代表之面積必愈大，而其錯誤之處，亦愈顯明也。

地誌地圖之製造，恆用較大之比例尺度，因其目的，係在代表面積較小之地形，或地勢，使之較彼小地圖集中所能代表者，尤爲詳盡，故凡英國奧德耐斯（Ordnance）測量局之一寸等於一里之地圖，及各文明國之國家地圖，均屬於此類焉。此項地圖所有構造上不能免之錯誤，並不顯著，而其圖上之距離，亦能測得較準確也。

凡各地圖所有構造上之錯誤者，乃因地圖於一平面之紙上，須代表地球之弧面耳，設有郵票一枚，可使貼於一十二寸之地球儀上，（註一）（學者若欲用一較小或較大之地球儀以試驗此節或下節之所述，當用與該球相配之較大或較小之紙以試之。）一如貼於信封上之平正若易以一二寸見方之紙，則其結果即不同；無論在地球儀之任何部分，該紙皆不能平貼於其上，但將其紙浸濕，亦可使幾如郵票之緊貼於地球儀之上，然其紙若有兩倍之大，則即浸濕之後，亦不能使之緊貼於地球儀上而無皺摺之弊矣。

試驗地圖構造上之錯誤，除郵票外，尚可用另一方法以解決之；即取一直徑約三四寸之廉價橡皮球，自其上截下兩個大小相等之弧三角，惟欲求此截下之三角大小合宜，彼此相等，則其截割之法，莫善於用

下列之法行之，試將硬紙板一塊，剪成一與球徑相等之圓孔，而在孔之邊際，共畫標記四處，每處相距各九十度（圖三十三）然後將紙板平平架起，使其與桌面相距，恰等於與球之半徑減去硬紙之厚，於是乃將球置於紙板之圓孔中，用針在該球與紙板上每一標記相對之處，各刺一小洞，再用一細小之結衣針，由此端所刺之孔，穿過彼端之孔，此時可將紙板稍稍升起，將結衣針之兩端，繫繫於紙板之上，俾球與針旋轉時針不至移動，然後以針作軸，使球繞之而轉，再於紙板上別一標記之處，以鉛筆之尖端抵住該球，即可於該球上畫成一大圓圈，再將結衣針通過其他所刺之兩小孔；復依照前法，畫成一大圓圈於球上，然後在此兩大圓圈相交之點，再將該球穿兩小孔，用結衣針穿入所刺之孔中，即可畫成一第三之大圓圈，此三大圓圈，彼此皆互成正角，並將該球平分而為八個孤三角，然後取出其二，將此三角置於彼三角上，即在上方三角之正中處，用一針通過之，則此兩三角上，即可得一相同之點，然後將此點用墨水塗過，以便日後易於尋覓；並於此兩角中，檢取其一，使其裏面向下，用橡皮膠或其他膠質，將其膠固於一平正之木片上，再用重物壓住，使其得以保持平正之狀態，直至膠質牢固之後為度，然一弧三角必不能使其自然平貼於木片之上，必須將其彎度壓平始



第三十三圖 紙板 C 連橡皮球在其圓孔中 N, S, E, W 為紙板上之標記彼此相距各九十度
針 P 則為穿過橡皮球者

能貼伏，但經此一壓則其形狀，即須變更，或遂呈爲歪斜；吾人於此，即可於其膠質牢固之後，一量其歪斜之程度，其法將此兩三角相同之距離，如邊線之長短，及由吾人所標記之三角正中點，至其三尖頂，及三邊線適中處之距離，均一量而比較之，然後畫一四格之表，先將壓平三角上所量得之長度列入第一格中次將別一三角上所量得類似之長度列入於第二格，次將彼此之差數，列入於第三格，然後再將在第二格中代表長度百分數之差數，列入第四格中，於是吾人一觀此表，即可察得其歪斜之程度，或一代表地球儀八分之一之地圖中所有構造上之錯誤矣。

由上述之論觀之，則欲表明弧形之地球畫於平面之地圖上所發生之變態，其紙皺之方法爲一方法，測量之方法，爲又一方法也。大約對於地誌地圖，則可以郵票之說比擬之，在此小面積之地圖中，其所發生之變態既如此之微，即用濕紙亦不難表明之，實於製造地球儀上不無多少便利也。至世界地圖，多係印於三角形之布片者，此種布片浸濕之後，即能黏貼於一大小適當之球面上而不皺；他若較大小方塊紙及由橡皮球上截下之弧三角，則可以代表製造地圖集之用，然製地球儀者，斷不能將一大小適當之亞西亞全圖使黏貼於圓球而不皺也。此種變態之發生，係由於此項地圖之尺度並非全體一致，故在一亞西亞全圖上，即無須附一比例尺度以作模型之必要，是以其天然之比例尺度在此種情形之下，祇須不計其所發生之變態，即可以表明地圖上之尺度與地球儀上之尺度，彼此並無差異，然製造地圖，勢不能不有變態，則其補救之法，莫善於使其變態成爲一有規則之變態，並採用數種繪圖之方法，使此項變態之程度，得使人

人明瞭之，但求其變態之程度，能愈小愈妙，亦非參酌別種思慮不爲功。因地圖之應用，各有不同，譬如一慣乘自動車者，莫不欲在其地圖上，得能知悉自此處至彼處之遠近。但一研究美國地形者，則又欲於其地圖上得能將其產麥之區與產棉花之區而比較之，故其所用之地圖，必須能代表其面積毫無錯誤。而後可然。欲得一地圖能代表各種距離，皆完全無誤，乃爲一不可能之事，否則所製之地圖，亦可無變態之弊矣。但亦並非以地球之面積斷不能正確表明之也。依照地圖之目的，必須注意該圖所用之目的，而擇定其製圖之方法。此在小尺度之地圖，其變態最顯者，尤爲不可不注意也。製圖之方法，其種類甚多，此種方法，即謂之繪圖之計畫，但此計畫二字之名稱，實不甚妥。吾人於應用之時，不可以此名稱爲含有幾何學中所稱投射之意義焉。每一地方，吾人均見其有經線及緯度之緯線，若吾人能表明此經緯線所以畫入地圖之方法，卽不難製造地圖，因此種經緯線一經繪成之後，即可按其經緯度將各點插入圖中，故對於繪畫地圖之問題，吾人必須一論。此種經緯線之圓圈，其地圖上已經畫有經緯線而此外別無他物者，是謂小方格之圖樣，或謂地圖之網線；不特此也，吾人對於尋常繪畫實用地圖之計畫，亦須一一研究之。


地圖之比例尺度 (scale of maps)

吾人於比較地圖上與地面上之長度時，即可尋得若干事物與三十四圖所表示者彷彿相同。圖中 AB 一線，共分爲四個相等之部分，ab 一線爲在地圖上代表 AB 線者，學者於此應畫一二三格之表，將 AB 線以寸數或十分之一寸所量得之長度列入於第一格中，將 ab 之長度列入於第二格中，其第三格

中則列入 ab 比於 AB 之長度或 ab 之天然比例尺度，因比較上之便利而用小數點表出者，然後於表之第二行將 AE 及 ab 之記載亦照樣列入，再依次及於 AC AD 等線，將其記載逐一列入於該表之中，即可查得其比例尺度在沿 ab 線中均各不相同，故以 ab 一線為按比例尺度以代表 AB 線者，並非準確之論也。蓋其比例尺度，由此點至彼點，點點均不相同，吾人若欲查得

ab 線上任何一點之比例尺度，則須在該點之左右先量得一極短之距離，而假定此項短距離，與彼 AB 線上同等之距離相較，其比例之尺度，乃一定而不變者，若吾人察得其距離愈短，則其比例尺度亦愈可達到有定之數，吾人即可以此數目為該點真正之比例尺度也。譬如在一相同之點，選取數距離，使每一距離，適為前一距離之半，則吾人必得下列之比例尺度，即 $\cdot 1\text{--}10 \cdot \cdot 1\text{--}35 \cdot \cdot 1\text{--}45 \cdot \cdot 1\text{--}47 \cdot \cdot 1\text{--}48 \cdot \cdot 1\text{--}49$ 等數，此等分數，顯然係愈趨愈近於 $\cdot 1\text{--}50$ 之數，且亦無超過 $\cdot 1\text{--}50$ 之趨向，是以吾人即可假定在該點之比例尺度，即為 $\cdot 1\text{--}50$ 矣。當吾人說及在某方向之某點之比例尺度，其所稱之比例尺度，即含有此種意味也。今試於地圖之上，選擇一點，吾人恆可察得由該點沿一方向之比例尺度，大都不能與由該點沿別一方向之比例尺度相同，但其

相交成正角之兩方向之比例尺度，必皆相同，是以在三十五圖中之 $abcd$ 長方形，即由 $ABCD$ 之長方形中所繪得者，並在此長方形中，其沿 ab 及 ad 之比例尺度彼




第 三 十 四 圖

此均屬相同，俟將此種比例尺度，按上述之法而測定及證實之，然後試量其沿 ab de 及沿其他各方向之尺度，即可察得其沿各處之比例尺度，皆係相同，並察得在 abcd 長方形中之角度，與在 ABCD 長方形中之角度亦皆相同，故在一地圖中，若其相交成正角之兩方向之比例尺度，在各點，均係相同，則在該點之小面積之形狀，即係正確者，而在該點之角度，亦皆正確矣。

地球上之形狀(shape in maps)

地球上所有之經緯線，皆彼此相交而成正角者，故地圖上之經緯線亦能如此，則殊有價值也。因經緯線若不能相交成爲正角，則地面體積之形狀，即不能畫得正確，是以地圖上之經緯線，若係相交成爲正角，而其在地圖上沿經緯線各點之尺度亦皆相同，則此項地圖即稱爲相似者，或屬正形者，即能表示小面積之地形而無錯誤之意也。但此名稱之意義，頗易釀成重大之誤會，因在地圖上之某一點，其沿經緯線之比例尺度，或能彼此相同，但其在各點之比例尺度，即不能使之皆同，否則此項地圖即可爲地面一部分之完全代表矣，然此乃爲一不可能之事。凡屬正形之地圖，祇能代表最小地形之形狀，使無錯誤，因其地形既如此之小，則其比例尺度雖有變動，亦不能使人察覺也。此等小地形在地圖之每一點或能得有正確之形狀，若在彼此相距之兩點，則其比例尺度或至大相懸殊，竟有同一面積，可以畫至比別一面積大自一倍至三倍者，譬如以麥卡托 (Mercator) 繪圖法所繪之地圖，乃爲吾人所習見，各地圖集用此法所繪之英國全國，



第三十五圖

均爲紅色，是即爲屬正形之地圖，凡各種小地形之正確形狀，均得於其中一一表出之，又在加拿大以北之小海灣，可繪之使與類似墨西哥（Mexico）海灣中之小海灣相同，而其形狀且甚正確焉；但一觀地圖上緯線每十度之長短，則見北緯七十度與在北緯三十度之大小，固屬相同，其實驟視之下，即全世界之大小，亦能使之相同，惟吾人所見本書第二表上每緯線十度之長短，其在三十度之處，較在七十度之處，實有兩倍半之長，故加拿大以北之海灣，比較墨西哥海灣所畫之尺度，實有二倍半之大，蓋麥卡托之地圖，對於英國之體積，務欲畫之使大，遂不惜將在高緯度之英國屬地，其大小如坎拿大者，亦放至如此之大，故其所畫之圖，雖對於小地形甚爲正確，而對於大地面之形狀即不然矣。

面積 (areas)


如沿地圖上相交成正角之經緯線之比例尺度係正確者，則其面積，亦必正確，惟此種完善之地圖，殊不易見，然以面積而論，即使經緯線並不相交而成正角，及沿經緯線之比例尺度亦不正確，而其在地圖上之面積，或仍能正確也。在三十六圖之第一圖內，吾人見有一長方形，其所界之經緯線，彼此若此之近，故其經線之會合性，遂不易使人察覺，又在同一基線及相同之緯線中，又有一平行方形圖以代表其面積，即爲彼經緯線並不相交成正角之地圖上之面積，此兩圖之面積，乃屬相同。若地圖上每一小面積，係正確者，則其大面積亦必正確，而此種地圖即稱爲相等或等積之圖。觀下列蓬尼（Bonney）繪圖法中，其緯線之距離皆甚正確，其沿緯線之比例尺度，亦屬各點皆同，惟其經緯線則不相交爲正角耳。蓬尼氏之繪圖法，乃依據

三十六圖第一圖之主旨以求得相等之面積者，其他求得相等面積之方法，則皆表明於三十六圖之第二圖中。茲以 ABCD 為代表地球之面積，以 abcd 代表地圖上之同等面積，則此兩圖即係等積者；學者於此，即宜用測量之方法以證明之，並須測得其沿經緯線之尺度及其經緯線間之關係焉。至 $a'b'c'd'$ 及 $a''b''c''d''$ 兩圖亦為相等之面積，若其經緯線並不相交為正角，則 $a'b'c'd'$ 長方形中其沿經緯線之比例尺度之關係，若與在 $a''b''c''d''$ 長方形中沿緯線及與緯線成正角之線之比例尺度之關係，彼此相同，則其等積之特性，亦可以求得也。

能開展及不能開展之平面 (developable and undevelopable surface)


一平滑之紙，可以將其捲於一弧面之圓筒上，該圓筒即為管形，

則亦可縱劈其管，使開展成為一平滑之薄片，又在一圓筒上，可以畫得與筒軸平行之直線，其實除此外，亦無別種方向可以畫得直線也。凡一種弧平面，若能展開而為平滑之薄片，一如彼圓筒，則此項弧面即稱為能開展之弧面，蓋展開者，即開展之謂也。在一能開展之表面，其能畫之直線，祇有一種方向，而此方向與



第三十六圖

彼表面開展時之方向適相交成爲正角，但吾人所見之球面，並非一能開展之弧面，其第二種能開展之弧面，乃爲圓錐體之面，試觀店夥能用方紙捲成尖圓形之袋，即其明證。茲爲研究圓錐體之特性起見，學者宜照三十七圖之第一圖，先畫一圖，然後按圖上所列之尺寸，再用紙剪成一圖，其所定之尺寸，須使此圓錐體能附貼於一十二寸之地球儀上，倘學者所用之地球儀大小與此不同，則圓錐體之尺寸，亦須照該球之大小而增減之；如地球儀一時無處可得，則可用一三四寸之橡皮球以代之，但圓錐體尺寸於須用三或四之數以除之。茲用紙捲成一圓錐形，使與三十七圖第二圖所示者完全相同，並將其相切之邊合於一處，然後以有膠質之小紙片，依照圖式而聯絡之，則所捲成之圓錐體乃爲一真圓形之圓錐體，因其圈底係一圓形，（學者宜將圓錐體罩於一半徑五寸之圓圈上以證明之。）而其軸線即由頂點至圈底正中之線。係與圈底之平面適相交成爲正角，其第一圖中之弧於圓錐體上，均已成爲圓圈；此時可用硬紙板剪成二圈，使其圈裏之半徑爲一寸四分之一，及三寸四分之三，於是則該圈即能沿圓錐體之圓圈而穩套於彼圓錐體上，設欲使該圓錐體格外堅固，則可用有



第 三 十 七 圖

膠之紙按第二圖所示之位置而固定之，學者即可得下列之結論，或以其構造法而試驗之。

(1) 凡一真圓圓錐體之平截面，而與圈底平行者，皆為圓形。

(2) 此種圓錐體之平截面，若在圓錐體展開之時，即開展為圓圈之弧。

(3) 凡一圓錐體任何部分之半徑 d ，若為一與圈底平行之平面所截成者，則其半徑 d 即為 $d = \gamma \sin \theta$ 。此處 γ 為由圓錐體之頂點至該平面之距離，並係依圓錐體之斜邊而量得者。 θ 為在該圓錐體直立部分之頂點，與包含軸線之平面所成角度之半角。(見三十八圖)

(四) 圓錐體某平截面之半徑為 d ，則其周線之長度即


為 $2\pi d$ 或 $2\pi \gamma \sin \theta$ 。圓錐體之平截面開展成為弧形之圓

圓之半徑為 γ ，其周線之長度為 $2\pi\gamma$ ，其由 CD 依鐘針之行動而轉至 AD $\angle ACD$ 角，(三十七圖第一圖) 即為 360°

$\times (2\pi\gamma \sin \theta \div 2\pi\gamma)$ 或 $360^\circ \times \sin \theta$ ，而此 $\sin \theta$ 即稱為圓

錐體之常數，普遍均以 N 代表之。(註一)(此處 $\sin \theta$ 之數，顯為 $5/7$ ，因 AC 標 $7\frac{1}{2}$ 寸，而圈底之半徑為五寸也，若以 $\frac{2}{3}\pi$ 推演之，則其角度為二百四十度。)

此圓錐體若置於地球儀上，則其與地球儀相切之處，適為一圓圈，如三十七圖第一圖內所示之虛線



三十八圖

然，此項圓錐體即稱爲正切圓圈之圓錐體，與圓圈之軸線彼此適相符合，則吾人即可得如三十八圖所示之情狀，該圓錐體係沿緯線而與圓圈相切，其緯線之緯度 ϕ ，則正與 θ 角相等也。

畫圖之重要法，吾人已有三種表面以資借鏡，即平面、圓筒之弧面，及圓錐體是也。其中第一種則本爲光平者，其他兩種則爲可開展者也。凡一平面可與地球儀相切於一點之上，若該平面爲一描繪圖畫之紙，即可將與地球儀相切處之地形描繪於紙上，其與該點貼近之處，亦可繪得一相當正確之圖，但與該點距離較遠之處，則其繪圖即不能正確矣。又一空洞之圓筒，其內圈之直徑若與圓球之直徑相等，則其與圓球相切之處適成一大圓圈，而在此項所切大圓圈及其附近之處，即可按其地形繪得一詳細而正確之圖；再一空洞之圓錐體，亦可沿其所切之小圓圈而繪得一同樣正確之圖。由此觀之，則其後所繪之二圖，實較勝於第一圖，因其正確之範圍較廣也，惟繪圖之法，惜不能如此描繪耳。


茲有三種繪圖法：即圓筒者圓錐體者及地平圈上或天頂者是也。（註二）（地平圈上之繪圖法，即用平面以表明者，其命名之意，乃因該圖所示由中心點至圖上各點之方向，頗爲正確也。至天頂之名稱，則無如此明顯之關係，但因前者之名稱，讀音頗難，故吾人反皆喜用此名稱。）此種種之名稱，雖與各式之表面，不無多少關係，但少數實地之繪圖法，每有不引據各表面而構成者，此種繪畫法，即爲圓錐體種種之形式，略加改良而較爲通行者耳。吾人於此，更可就上述各例而逐一討論之。

圓筒之繪圖法 (cylindrical projection)

吾人對於討論繪圖之法比例尺度，應採用下列之方法，俟地圖中之比例尺度規定後，即假定一地球儀。係以四十二兆分之一之比例尺度所構成，其直徑約十二寸或半徑爲六寸，茲爲求能適用於任何比例尺度之數目起見，吾人可用 R 代表該地球儀之半徑，故 R/P 即爲地圖上之比例尺度，而 R/P 之 P 則爲地球之半徑，在此地球儀上，吾人若不計其因地球非真圓而發生少許之歪斜狀，即可得一極完備之地球模型。至地球所以非真圓形之理，吾人於此暫不贅論焉。

假定一半徑 R 之地球儀爲一空圓筒所籠罩，而該筒橫截面之半徑乃與地球儀之半徑相等，其高度倍於半徑者，則圓球之軸與圓筒之軸即可彼此相合，是以該圓筒即可沿赤道而與地球儀相交，並使該球之位置彷彿在一大圓柱形之箱中，其兩極則充滿該箱之頂底，如三十九圖之所示；此時經線之平面，則與圓筒相切而成一與軸線並行之直線，緯線之平面，則與圓筒相切而成一圓圈，橫斷該直線而成正角，如三十九圖中之 FG 及 ABC 線，即其例也。然後將該圓筒開展成一長方形，並使其代表經緯線之線，皆成直線，而彼此相交成爲正角，如四十圖中所示，其經線與赤道相切之處，即爲合於比例尺度之真距離，因該赤道在地球儀及圓筒上彼此均相合也。此處緯線之長短，則皆相等，是除赤道之外，其各緯線之比例尺度，皆已放大矣。

繪圖法中，每一緯線之長度爲 $\frac{2\pi R}{P}$ ，吾人所見地球儀上任何緯




第十九圖

線之長度乃爲 $2\pi R \cos \phi$ ，此處 ϕ 即爲緯線之緯度，故在此繪圖法中任何緯線之比例尺度，乃爲 $2\pi R + 2\pi R \cos \phi$ 或 $\sec \phi$ 。

(註一) 學者於此必須明瞭一圓圈之周長係與半徑成爲比例，而兩圓圈中周長之比率即爲兩圓圈中徑長之比率，現因半徑間之比率爲 $\sec \phi$ ，故一望而知其緯線之比例尺度，亦爲 $\sec \phi$ 也。學者苟能注意於此，即可免反復解釋之勞矣。

由一著名之幾何學定理觀之，凡在此種事實之下，其緯線之平面皆於圓圈及圓筒上切成相等之線帶，而圓球及圓筒之球面積則彼此皆爲 $\frac{1}{4}\pi R^2$ ；其兩圖中在 ABC 平面及其頂部間之面積或在 ABC 及任何緯線平面或赤道間之面積，亦皆相同，是以在此圖中任何兩緯線間及在地球儀上兩相等緯線間之面積，係屬彼此相等；且因其經線之分布既甚均勻，並將其面積均分之者，故此項繪圖法，即爲均等或等積之繪圖法，亦即所謂圓筒等積之繪圖法也。由第六十七頁及三十六圖第二圖觀之，即可知經線之比例尺度，必與沿緯線或 $\cos \phi$ 之比例尺度爲逆比例；但此種繪圖法已不適用於繪畫地圖之




第四十圖 用圓筒等積繪圖法所繪之世界地圖NES為一地球儀之
經線截面對照四十一圖

用，祇以與上述圓球及圓筒間之重要關係稍有關聯，故連帶說及之耳，想學者當能依照第四十圖以構造之，並由該圖而得一究其特性也。

麥卡托繪圖法 (Mercator's projection)

圓筒繪圖法之爲學者所常見於地圖集中者，是爲圓筒之屬正形法 (cylindrical orthomorphic)，或卽謂之，麥卡托繪圖法，在此項繪圖法中，其地圖網線之構造，不必根據於圓筒，實爲比較上較爲通行之法也。吾人可任擇一與此書一頁相稱之比例尺度，姑定其爲五萬萬分之一，而地球赤道之長度，既爲二四九〇〇里，故在此圖中即應爲一二·一六吋，茲試畫一如此長度之EE線，

(四十一圖) 以代表地球之赤道，惟在此種小比例尺度中，吾人祇能每隔三十度而畫一經線，赤道一度之長度，既爲六九·一七哩，(見十五頁第二表) 則在吾人所定之比例尺度中，其三十分之一之長度即爲·二六吋。吾人又可試將EE



第四十一圖

麥卡托繪圖法所繪之世界地圖比例尺 1:500,000,000 左方爲地圖上緯線離赤道之距離斷續之導線爲大圓圈直線爲羅盤線

一線。分爲十二等分，而使每一分之長度，適爲 $\cdot\cdot\cdot 26$ 吋，然後按照所分之點畫若干，與E、W線相交成爲正角之線以代表經線焉；在圓筒等積之繪圖法中，其沿緯線之比例尺度當爲 $\sec \phi$ ，現麥卡托繪圖法既爲屬正形，則其沿經線之比例尺度，亦必相同；若緯度愈大，則其經度之比例尺度必更須放大，而緯線愈近兩極處，其所畫之距離亦必愈畫愈遠也。

沿經線之比例尺度，吾人雖已知之，但欲藉吾人普通應用之數學以求得離赤道處各種緯線之距離，則亦爲不可能之事，且亦無簡單幾何學之釋義可以表明之。

(註一) 學者若學過微積分者，當知離赤道處之緯度 ϕ 之距離爲 y ，則其在經線之比例尺度乃爲
 $dy/Rd\phi = \sec \phi$ 故 $y = R d\phi \sec \phi = \int R d\phi / \cos \phi = R \log e \cot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2} \right) = 2.3026 R \log e \cot(45^\circ - \frac{1}{2}\phi)$ (但須將天然之對數表，化爲普通之對數。)

在航海表或數學表中，其圖上所有離赤道之緯線距離，均係以海哩計算者；此種距離，即謂之子午線之地區，圖中之緯線，即可依照該表以繪畫之，並將其距離縮減使與比例尺度相合，至繪畫四十一圖所用之長度，均標明於圖之右端，學者須注意該圖中緯線六十度及八十三度間之距離，實較赤道及緯線六十度間之距離爲大；在兩種圓筒繪圖法中，其無定量之兩極，皆係用一與赤道等長之直線以代表之，故在極處之比例尺度，其大實無定限，並因在極處之經線比例尺度，既皆相同，則其九十度之緯線，不知離赤道有若干距離，實無法可以表示之矣。是以在麥卡托之世界地圖中，其兩極處之地位，往


往皆缺而不畫，蓋麥卡托圖，大都祇畫至北八十三度及南七十五度爲止，此兩種圓筒法之地圖，祇在圍繞赤道之一圈處略有歪斜之狀，其北緯三十度與南緯三十度之間，則並無多大差異之處，故無論南緯三十度，或北緯三十度，均可用作繪畫非洲地圖之用，因非洲所佔赤道南北之地位，彼此幾乎相同，此實爲麥卡托繪圖法在地圖集中惟一合法之用法，但其對於航海一方亦尙有更爲重要之用處；試於地圖上選一由紐約連至好望角城(Cape Town)之直線，(四十一圖)此線經過地圖上各經線時，皆相交成一同樣之角度；且此圖既爲屬正形，而各經線與緯線彼此皆相交成爲正角，故地球上每一小角度皆能表示於圖中而毫無錯誤。(見第六十四六十五頁及第三十五圖)又此地圖上之直線即爲代表地球上之直線，而其經過各經線時，恆相交成爲一不變之角度，故在各線之行程中，所有各點，均有同樣之方向，此項直線，即謂之羅盤線，或爲斜航線；在近世輔助航行之物尙未增多以前，此項羅盤線實於一般航海家在海洋中依照一定之方向以行使其船隻，並欲不變其方向繼續駛至達到大陸爲止者，誠有極大之便利，故羅盤線之航行法，實爲航海家之金科玉律也。至繪畫羅盤線於地圖上，其事頗爲簡易，即於該地圖上，欲求得該線之方向，亦不難用分度規以量得之；近世之航海家，對於航行此港至彼港之間，多能遵循一種最捷之途徑，以節省光陰焉，換言之，即彼等所航之行程，乃係改循大圓圈而行者，惟在麥卡托地圖中，此項大圈，頗難繪畫，因其繪畫之時，均須用曲線以代表之，如四十一圖中所畫之虛線然，凡水手航行大圓圈之途程，(以能航行者爲限)均須依駕駛書中之指示而行之，通常洋海中之航線，皆爲吾人所共知，並因每一羅盤線之捷經

畫成後，每一線行駛之路程，及其方向皆已標明，故一切船隻亦能依照在麥卡托地圖上，各大圓圈之絃線，如四十二圖中所示者而行駛之，但此種絃線之直徑，仍為沿羅盤線者，故彼海員得用分度規及直界尺，而將其線畫入於圖中，且因航海之圖，仍常有用麥卡托之繪圖法以繪之者，學者對於此問題，尚可於第九章中一觀其究竟也。

圓錐體之繪圖法 (conical projections)

凡在模範圓錐體之繪圖法中，所有緯線，係為同心圓之弧，而其經線，則為此種同心圓之半徑之部分，吾人可見一圓錐體沿一緯線而與地球儀相切，但在該圓錐體開展之時，其與地球儀相接觸之圓圈，即成為一半徑較大之圓圈之弧，而該弧之長度，則適與所接觸之緯線相等，此緯線即謂之標準緯線，在圓錐體之圖樣中，或能含有二長度正確之標準緯線，但欲過此數則不能矣。


凡祇含一標準緯線之簡單圓錐體之圖樣，須以其交切之圓錐體為根據，有時此項圓錐體圖樣，即謂之交切圓錐體之圖樣，但此交切兩字，終以避去為佳，因恐與吾人以後所討論之割切兩字，彼此互相混淆也。若用幾何法以繪一含一標準



第四十二圖 大圓羅盤線及麥卡托繪圖法中由紐約至好望角
城真正之路線船行之路線.....

準緯線之簡單圓錐體之圖樣，則須依照比例尺度先畫一圓圈以代表其經線，並在與地圖中間相等之緯度處畫一切線，使與經線 AP 相切，（四十三圖）而與地軸相交於 A 點，吾人所需用之圓錐體，即為彼沿緯度 ϕ 之緯線而與圓球相切者；且以吾人欲使沿緯線之處非常準確之故，須將該緯線畫於地圖之中心處為佳，在展開之圓錐體上，其緯線之半徑顯為 AP ，因吾人早知 PAO 為 ϕ OP 為 R 及 AP 等於 $Ro\cot\phi$ ，故欲畫一標準緯線，實無繪畫四十三圖之必要；但有時一種描寫之法，較之計算之法或反更為明晰也。茲依半徑 AP 先畫一圓圈，再沿此圓圈而由標準緯線處畫成多數等於經度十五度之距離，而假定此圖為隔十五度畫一經線者，並將其分線之點，連至圓圈之中心，並為繪畫其餘之緯線起見，吾人必須按照比例尺度，沿一經線而畫成多數等於緯度十五度之長度，並穿過分線之各點，畫成多數與標準緯線同心之圓圈。


在此繪圖法中，其沿標準緯線及各經線之比例尺度，均甚準確，但沿其他之緯線即不然矣。試擇一北緯二十度之緯線以證明之，該緯線在地球上之半徑為 KP ，（見四十三圖）在圓錐體上則為 LR ，較之



第四十三圖 圓球之經線截面及錐圓體交切在北五十度，十度之圓比例尺 1:250,000 註字與四十四圖相等

KT 須多 SR 之一段距離，若專繪一圖以證明此問題，則學者應知除標準緯線以外，無論任何緯線，皆屬過長，是以其比例尺度之沿標準緯線兩旁之緯線者，亦嫌过大，其面積亦覺過鉅，而其圖樣亦非屬正形矣。在四十四圖中其代表北極者，係爲圓圈之弧，學者當能知之，蓋在此圖中其北極之比例尺度，不若在圓筒繪圖法中，須格外將其放大也。但該地圖若繼續保持其原狀，則南極之比例尺度，必較赤道大甚，而緯線之尺度，其離標準緯線遠者，亦必大增矣。蓋此種繪圖法，殊不適用於繪畫世界地圖之用，但以之代表有一定面積之地圖集，則甚相宜，倘該地圖之面積，不在近極北或極南者，則尤爲相宜。惟此種繪圖法，其應用之處，終甚少耳。

簡單圓錐體之圖樣中，可畫長度準確之標準緯線，但此種圖樣，並非由交切圓錐體中所化出，亦非由割切圓錐體中所化出者，若欲繪畫此項圖樣中之地圖網線，吾人第選擇其標準緯線，使與所畫地圖之面積能彼此相稱，大概此項標準緯線由外圈標準緯線計算之，須爲該圖全體緯度之七分之一，及標準緯線選定之後，然後依照比例尺度，以計算彼在中央經線一邊之緯線各部分之長度焉。吾人倘欲繪一西歐




第四十四圖 含一標準緯線之簡單錐圖體繪圖法所繪之歐洲圖比例尺
1:250,000,000 標準緯線之半徑(北
58)0.84" 在標準緯線之經緯距離 0.17"-
0.175"

之地圖，依二千五百萬分之一之比例尺度，由西十度伸至東三十度，並由北三十五度伸至北七十度，則其標準緯線將為四十度及北六十五度，而該圖即將在東十度之經線之兩邊伸長經度二十度，此即為中央之經線，再由第十五頁第二表中取其緯線一度之長度以為該圖中每一緯度之長度，而以二十乘之，然後將其減小使合於比例之尺度，即可見各緯線在中央經度之兩旁者，已長出一·四九及二·七三吋矣。此種平行線間之距離，為真合乎比例尺度者，而此距離在地圖上之大小，為四·八三吋，此則為學者所當亟宜證明者也。試畫一線以代表中央之經線，並在該線上畫一四·三八吋長之AB線，（見四十五圖）此圖並不依照比例尺度而畫，蓋欲學者自繪其圖也。）經過A及B處畫

一二·七三吋長之AO及一·四九吋長之BD，使與AB線相交而成直角，然後將CD兩點聯成一線引伸之，使與AB線所引伸之E點相遇，此E點即為代表各緯線之圓圈之中心點，而其各經線即


由E點所畫之各直線與在舍一標準緯線之圖中所畫者然，其E₁E₂一線，即為西十度之經線再以E點為中心點，以EA及EB為半徑而畫兩圓圈以代表標準緯線，並將地圖之網線彷彿前畫之圖而完成之，然後可藉經緯線相交之點，依照地圖集中之歐洲地圖而畫一草圖焉。

第四十五圖，係表明標準緯線之半徑，可以如何計算之法，蓋EAC EBD及DFC三種三角形，彼此乃係相等者，EC為AC及BD之差，（在此處乃為一·二四吋，）DF為二標準緯線間之距離，（此處



第四十五圖

乃爲四・三八吋)惟因 AE 與 CA 及 BE 與 DB 之比例，既與 FD 與 FC 之比例相同，即 4.38 : 1.24 或 3.53 也。是以欲得標準緯線之半徑，須以三・五三之數以乘一・四九及一・七三之數，故其半徑，乃爲五・二六吋及九・六四吋，其間之差數，則爲四・三八吋。學者若欲校對此數，則不妨將其所繪之圖，一測量之也。此圖又可表示構造法之原理，凡圓圈之等弧相比於半徑之長，在此項構造法中，其半徑係與 BD AC 相比，而此 BD 及 AC 兩線，即爲兩緯線二十度之長度。至該圖樣之特性，可見於四十六圖中，蓋該圖係用放大法所畫，俾得將其中之情節，一一表明之也。該圖中有一圓圈之經線截面，其圖上之標準緯線，通過 DC' 兩點，此 DC' 即爲經線之平面所切之割切圓錐體之截面，在此圖中其 C 及 D 之緯線，係爲標準緯線與彼地球儀上之緯線，彼此大小相同；但此兩緯線間之距離，係等於 DC' 之弧，故較之割切圓錐體之 DC' 弦爲大，是以在割切圓錐體上之緯線，較之在地圖上者，彼此更爲相近，其繪圖之法，並不根據割切圓錐體也。該圖樣所根據之圓錐體之截面，係爲 DC 圓球上之緯線 K 經過圓錐體上之 K 點，其 CK' 弧及 CK 線，則爲等長者，圓球上之半徑 HK' 較未展



第四十六圖

開之圓錐體之半徑 HK 則長出 KL 之一段，是以在圖上標準緯線間之緯線，係屬過短，而其比例尺度，亦減小矣。若將此圖表引伸之，則學者亦可證明在標準緯線以外之緯線之比例尺度，係屬過大，但各經線之比例尺度，則當然甚為準確，是以該圖即非屬正形亦非等積者，其面積之比例尺度，不論在何緯線上，皆與在該緯線上之經度比例尺度相等，此項圖樣，用處極大，以之代表他圖集中有定限之小面積地圖，或地誌地圖，則殊為相宜，在緯度二十度之內，其任何長度之最大錯誤，不過百分之「一」，其因圖中紙張之伸縮而發生之錯誤，亦與此數不相上下，至在經度之錯誤，則當然不能較此數更大也，此種繪圖之計畫，常用於地圖集中，譬如繪一歐洲之地圖，即須應用此法，至其在地圖上之名稱，則恆謂之割切圓錐狀。

此數種圓錐體繪圖法之任何一種，均可稍加更改，使成為等積或屬正形之圖樣，其圖樣如此更改之後，仍可含有二標準緯線，但其經線之尺度，則已不能準確，在等積及屬正形圖樣中，其沿緯線各點之比例尺度，皆為相互之尺度，至等積圖樣之包含一標準緯線者，繪之頗為易易，試記極線及緯度 ϕ 之緯線間之面積，係為 $2\pi R(1 - \sin \phi)$ 若 ψ 為緯度之餘角 $\sin \phi = \cos \psi$ 及 $1 - \sin \phi = 2 \sin^2 \frac{1}{2} \psi$ 則其面積即為 $4\pi R^2 \sin^2 \frac{1}{2} \psi$ ，而該圖樣相等部分之面積， n^2 為 $n\pi r^2$ ，然 n^2 即 $= 4R^2 \sin^2 \frac{1}{2} \psi$ ，則 n 當然為圓錐體之常數矣。此公式對於任何緯線之半徑，即標準緯線亦在其內，皆能適用，若僅以標準緯線而論，其半徑 r 、緯度 ϕ 、緯度餘角 ψ 在圓球上之 $2\pi R \cos \phi$ 及在地圖上之長度為 $2n\pi r$ ，彼此皆屬相同。是以

$$n\gamma_0 = R \cos \phi_0 = R \sin \psi_0 = 2R \sin \frac{1}{2}\psi_0 \cos \frac{1}{2}\phi_0. \quad (1)$$

並由上例之公式中可得

$$n\gamma^2 = 4R^2 \sin^2 \frac{1}{2}\psi_0. \quad (2)$$

然後以公式(1)除公式(2)即得。

$$\gamma_0 = 2R \sin \frac{1}{2}\psi_0 / \cos \frac{1}{2}\psi_0 = 2R \tan \frac{1}{2}\psi_0.$$

將 γ_0 之價值代入第一公式中，則 n 即 $= \cos^2 \frac{1}{2}\psi_0$.

$$\text{又將 } n \text{ 代入上列之總公式中，則 } \gamma \text{ 即 } = 2R \sec \frac{1}{2}\psi_0 \sin \frac{1}{2}\psi_0.$$

此即為緯線之半徑，若繪畫地圖之網線，則須先繪一標準緯線，將其分開使確合於比例之尺度，又使其分線之點與其中心處相連，然後依照上列之公式而繪畫其他之緯線，則在此圖樣中其極點與圖之頂尖顯然相合矣。

藍伯氏之繪圖法 (Lambert's projection)

改正圓錐體畫圖法之最重要者，為含有二標準緯線之屬正形繪圖法，藍伯氏第二繪圖法，藍伯氏類似圓錐形繪圖法，或簡稱為藍伯氏繪圖法，此種繪圖法，有時常用於地圖集中，法國之國家地圖亦以此法繪之，其後歐戰中之協約國，且以此法而繪歐洲之戰圖焉。

多圓錐形體之繪圖法 (polyconic projection)

在多圓錐形體之繪圖法中，每一緯線之畫法，與在一標準緯線之簡單圓錐體繪圖法中繪畫標準緯線之法相同，畫一直線以代表中央之經線，並分之使確合於比例之尺度，然後由其所分之點，以繪畫各緯線，仍分之使確合於比例之尺度，其餘之經線，則畫一均勻之彎弧以代表之，而使穿過各緯線之分線點，凡非同心之各緯線，皆彼此分離，其結果則其比例尺度之沿中央經線以外之經線者，均須放大矣。且其經緯線彼此並不相交而成直角，故此項地圖，並非等積亦非屬正形者，此項繪圖法係為美國國家測量局所發明，故美國國家測量局恒用之。至法國及英國則多用以繪畫地誌地圖焉。但此項繪圖法不能適用於繪畫地圖集之地圖，各文明國所繪之世界萬國輿圖，祇須將此項繪圖法略加修改，即能適用，苟有其他之改良繪圖法，則多為陸軍部所採用，在此項繪圖法中，各經線與緯線皆相切而成直角，其中祇一緯線須分之合與真正之比例尺度，此即謂之長方多圓錐形體。

蓬尼氏繪圖法 (Bonne's projection)

蓬尼氏之繪圖法，雖非真正之圓錐體繪圖法，但其繪畫之總綱，則皆彼此相同，學者不妨試自繪之，其中央經線及各緯線之繪法，則與在祇含一標準緯線之簡單圓錐體中之繪法相同，然後將每一緯線分之，使確合於比例之尺度，至各經線則為連接分線點而經過兩極之均勻彎弧，此種圖樣，乃為等積之圖樣，第三十六圖第一圖 ABCD，即表示地球上界以經緯線之一種最小面積，其 ABCD 則為在地圖上之同等面積也，在緯線之比例尺度，既頗準確，而此項緯線之距離，又真合乎比例尺度者，故在同一底線及存同

等緯線間之面積，彼此乃屬相等，而其各經緯線既不相交而成正角，則此圖樣亦非屬正形之圖樣，蓋除中央經線之外，其沿各經線之比例尺度，顯係過長也。此項繪圖法，曾用於繪畫從前法國之國家地圖，故有時又稱爲戰後餘存之繪圖法，但蘇格蘭 (Scotland) 及愛爾蘭之奧德耐斯測量局之地圖，亦多用此法者，其所用之比例尺度，則爲 $\frac{1}{63360}$ 或更較此數爲小焉。他如歐西各國之國家地圖，亦均採用此法，因此法在地圖集中，最爲通行，惟用於地誌地圖中，則有一大不便之處；即其經線係爲弧形，故其方向頗難測度，又在大面積之地圖集中，此法亦不適用，因其經緯線間之斜度，在此大面積之圖中，非常尖銳，且離開中央之經線甚遠也。學者應以赤道爲標準緯線而自繪一蓬尼氏圖樣，在此種圖樣中，其各緯線當然皆成直線，（即半徑無定限之圓圈）是謂薩生弗來姆司帝 (Sanson-Flamsteed) 圖樣，此種圖樣，又顯然爲等積，且對於繪畫地圖集中一種面積在赤道兩旁有同樣距離，如非洲 (Africa) 之地圖者，亦頗爲適用，有時並用之於繪畫奧地利 (Australia) 亞洲 大洋洲 (Oceania) 及南美洲 (South America) 之地圖焉。惟此法用之於阿非利加洲 (Africa) 之地圖中，固屬適用，而用之於南美洲，則因其伸於赤道以北之面積，尙虞不足，且在經度處之度數，足使經緯線間之邊角成爲過於尖銳，故猶有阻礙不合之處也。

異體同形之繪圖法 (homolographic projection)


茲有一種與上述有同樣用處之最有益之繪圖法，謂之摩爾威 (Mollweid) 之異體同形之繪圖法，此法雖與圓錐體繪圖法略有不同，但在此處則皆以其爲圓錐體繪圖法也。此種繪圖法最普通之畫法，係

按照比例尺度，先畫一圓圈，使其直徑，可以代表半圓形之經線，（見附章第三張第十二段及其圖畫）至該圓圈之橫直徑，即爲赤道，並由其兩端各伸出等於該徑半數之長度，其豎直徑，則代表其中央之經線，兩端則代表兩極，然後將該赤道分之，使確合乎比例之尺度，意即將其分作等分而使其數與地圖上所畫之經線相等，並使其經線成爲橢圓形而通過分線之點及其兩極之諦也。於是即可證明在此種橢圓形中間之三角形，其面積乃係相等，其緯線則皆爲與赤道平行之直線，且其相隔之距離，又能使其等積之特性得以保存焉。若以此圖樣與彼薩生弗來姆司帝圖樣相較，則此圖近兩極處之經線，不至如彼圖之擁擠，但其經線之長度及其緯線之斜角，近於世界地圖之邊際者，則須較彼圖更爲放大矣。照例摩爾威之繪圖法，實較薩生繪圖法爲佳，但用之於世界地圖、氣候圖表、及區分地圖中，祇注重等積而不注重形狀者，則兩種繪圖法皆甚有用也。

天頂式之繪圖法 (zenithal projection)

假定一平面在兩極之一端而與一圓球相切，則其形狀可於四十七圖中一圓球安置於桌上時以表示之，在此圖中其經線之平面，將與切平面相切成一直線，如圖中之○。然此種直線即爲在天頂式繪圖法中代表經線者，若用天頂式之繪圖法以畫近北極處之地圖，則吾人須循地圖上代表北極之點畫出各種直線，此種直線即爲經線，在四十八圖中所繪之經線，係每隔經度十五度而畫一線者，其圖上之各點，顯然皆在北極之南，此北極即爲該圖之中心，吾人或能憶及天頂式之圖樣，其所示由地圖中心發出之方向，

係屬無誤者也。



第四十七圖

第四十八圖 天頂式等距圓法所繪北半球一部分之地圖



各緯線皆爲以北極爲中心之圓圈，在天頂式等距之圖樣中，其緯度 ϕ 及緯線P之半徑，(四十九圖)乃爲緯線P之緯度餘角 ϕ 及NP弧之長度；故在此圖樣中其沿經線之尺度頗爲準確，又在直射影圖樣中各緯線係爲真正之半徑，亦爲真正之長度，是以四十九圖若係代表地球儀上一經線之截面，及切平面者，則在此直射影圖樣中其穿過P點之緯線半徑爲LP，或爲 $R\cos \phi$ 之長度NP，此則顯然較弧形之距離NP爲短；而此NP即爲等距圖樣中同一緯線之半徑，是以在等距圖樣中其沿緯線之比例尺度乃屬過大，其面積亦屬過鉅，而在直射影圖中其沿經線之比例尺度，則不但過短，而所示之面積亦且過小矣，故此兩種圖樣既不相等亦非屬正形也。


其緯線亦可由吾人選擇使成一等積或屬正形之地圖，茲為求得一等積之圖樣起見，吾人須記

取在地球儀上某緯線及北極間之面積係 $(\frac{1}{4}\pi R^2 \sin^2 \frac{1}{2}\psi)$ ，而此面積之在地圖上及地球儀上者，必


皆彼此相同。若在地圖上其緯線之半徑為 γ ，則其所含之面積，即為 $2\pi\gamma^2$ ，若將此二式調和之，則吾人即可得 $\gamma = 2R \sin \frac{1}{2}\psi$ 之公式，而由此公式中其

與緯線相等之 γ 之代價，即可計算而得焉。第五十圖則為此圖樣與其他三種圖樣之比較，並可顯示該圖中緯線之半徑較直射影圖樣中之半徑為長，故其沿緯線之尺度即屬過大，但其半徑較之於等距圖樣中者為短，故其沿經線之尺度又復過小矣。

此種屬正形之繪圖法，又謂之立體平面畫法，至求緯線半徑之法，則表明於五十一圖，圖中 S 為地圖中心點， N 之對方，若欲求緯線 P 之半徑，吾人可將 SP 連成一線，並引伸之使與代表該圖平面之 NP 相遇於 P 點，則 NP 一線即為所求之半徑也。由直角三角形 NSP 中觀之，則 NP 顯係等於 $2R \tan \frac{1}{2}\psi$ ，而各緯線之半徑，即可由此公式以計算之矣。 NP 既大於 LP （見四十九圖）則其沿緯線之比例尺度，顯屬過大，而其圖樣既為屬正形者，則其沿經線之比例尺度亦當然過長。（參觀五十圖）學者對於此節，若



第四十九圖 地球儀之經線截面
 NPS ，及平面 NP 與地球儀相切
 於 N 之圖 $NP=NP$ 弧 $=R\psi=$
 在天頂式等距繪圖法中 P 之緯線
 之半徑 $NP'=LP=R\cos\phi=$ 在直
 射影繪圖法中 P 之緯線之半徑




第五十圖 用四種不同之天頂式繪圖法繪四個四分之一之北極半球以爲比較之用比例尺 1:250,000,00 紅緯線每週十五度爲一格

有相當之數理智識，自易證明該圖為屬正形，否則即於此處將其證明之，亦屬無益，故吾人寧缺而不贅焉。

遵幾何學理之繪圖法 (perspective projection)

多數天頂式之繪圖法，均根據於一種原理，此種原理，即吾人曾用以測定立體平面畫法中之緯線半



第五十一圖 遵幾何學理之繪圖法

圖中之圓圈為一地球之經線截面 ND 為一繪地圖之平面截面在等折形繪圖法中 P 為在地圖上等於地球上 P 點之位置在立體平面繪圖法中其在十七圖上之 P 之位置為 P 在亨利詹姆斯土繪圖法中 q 為在地圖上等於地球上 Q 之位置而 $OK = 1.37 \times ON$ (若 N 為北極 NOP 角為 P 之緯度餘角 ψ 及 NSP 角為餘角之半則在各繪圖法中之 P 之緯線皆為圓圈之半徑)

$$\text{在等折形繪圖法中 } NP' = R \tan \psi$$

$$\text{在立體平面繪圖法中 } NP = 2K \tan \frac{1}{2}\psi$$

徑之法也。若置吾人之眼於（五十一圖）中之 S 處，其經過 P 點之視線，與切平面相交於 h 點，在此種違幾何學理之畫法中，吾人之眼係假定在地球儀直徑之某點上而經過平面之切點，並與該平面相交而成直角，其地圖上任何一點之位置，即為吾人之眼線經過地球儀上之點而與切平面相切之點，在鑿折形（或中央）繪圖法中，其觀察之點，即為地球儀之中心點。故在此種繪圖法中，（五十一圖）其緯線 P 之半徑，係為 NH (N は H の tan)，學者於此圖樣中當能察得在經緯線兩方之比例尺度皆屬過大，故該圖樣既非等積亦非相似者，且亦祇能代表較小於半球之地圖而已。至其最重要之特性，乃為該圖上之大圓圈係以直線代表之者，故繪於地圖上頗為便易，蓋因吾人視線之在同一大圓圈之各點者，依完全橫臥於該大圓之平面上，而其觀察點則在大圓圈之中心故也。當大圓圈之航行通行之後，人皆以為中央繪圖法之地圖，即須替代麥卡托之地圖而興矣。故在美國現已有此種中央繪圖法之航海圖焉，但吾人不久即可知。（第六章）當中央繪圖法用以預備航海圖之時，各航海家之航海圖尚須用麥卡托繪圖法以發售也。葛拉克 (Clark) 之繪圖法，亦為一種違幾何學理之繪圖法，在此繪圖法中，其觀察點係落於與該圖樣之平面相交成為直角之直徑上而其與中心點相距之距離，適可使其各種歪斜之程度，（即長短形狀及比例尺度等之歪斜程度）減至最小之限度。此項繪圖法有時在一種特別情形之下，又謂之詹姆斯 (James) 之繪圖法，則專用於地圖集中，以表明地球儀上之地面者，否則此項繪圖法即不常用也。在此種特別情形之下，其觀察點係在赤道之直徑上，其離中心點之距離則為該圓球半徑乘一・三七之長（見五十一圖）。

又有一種天頂式而非遵幾何學理之繪圖法，所有其中繪畫之總錯誤，可以銷滅至最小之限度；此繪圖法即謂之消滅錯誤之壁立（Ains）繪圖法，奧德耐斯測量局以十寸等於一里之比例尺度所繪之美國全國圖，即根據此法而繪者。至此項繪圖法數理上之問題，則不在本書範圍之內，姑不贅焉。

試一觀第五十圖，即可知各種天頂式之繪圖法；對於一全半球之地圖，其近邊際之處，彼此相差甚遠，但在中央之部分，則彼等皆頗相似，故其近地圖中央處之錯誤，即不甚重要。而地圖之體積愈小，則其錯誤亦愈少也，是以天頂式之繪圖法，係適用於代表面積稠密之地圖者；譬如亞細亞洲係一稠密之面積，故繪畫此種地圖，即頗適用天頂式之繪圖法，蓋其緯度之擴大，足使圓錐體之繪圖法不甚適用也。但欲使此天頂式之繪圖法在繪畫亞洲地圖中得收完全之利益，則該圖樣之中心點顯然應為地圖上面積之中心點；換言之，即其切平面必須與地球儀相切於北緯四十度及東經九十度之處，而不在其極處也。此種切平面即謂之傾斜面，有時或謂之平行面；大凡一平面與圓球相切於極處，則稱為極點繪圖法，與圓球相切於赤道處，則稱赤道繪圖法，若與圓球相切於其他各處，則稱為平行繪圖法，在平行繪圖法中各經線，並非由一點處發出之直線，故此項圖樣頗為難繪，但吾人可以假定一套大圓圈皆穿過平面與圓球相接觸之點，直至其對蹠之處，此種大圓圈在地圖上，即皆為直線；於是吾人即可計算各經緯線經過各直線之點以繪畫其經緯線，則在地圖網線上當然祇有此項經緯線也。至於繪畫亞西亞全圖多數地圖集中，皆用天頂式之等積，或等距之法者；故學者當能證明其經緯線皆為曲線，但無數地圖集中亦有用蓬尼氏之繪圖法以


繪畫該圖者，譬如在巴托羅繆（Bartholomew）高等地圖集中，其繪畫大陸之總地圖，係用天頂等積法者。繪畫亞西亞中較小之地圖，則大概皆用蓬尼氏之繪圖法；此兩項地圖，皆為等積之地圖，但一考查其近地圖邊際之部分，即知在天頂式之繪圖法中，其經緯兩線幾相交成為直角而其經線之伸長，亦屬甚少，是以在蓬尼氏繪圖法中之歪斜形狀，亦較在天頂式之繪圖法中為少也。

喀西尼之繪圖法 (Cassini's projection)

此種繪圖法，乃為吾人所欲引證之最後一法，亦即為最通行之繪圖法；此法係為法國數理學家喀西尼第三所發明，用以繪畫近世最早及最著名之法蘭西全圖者，此種繪圖法盛行於歐洲之大陸，即英國與德耐斯測量局所繪六寸等於一哩或過於一哩之地圖，亦皆引用此法。大約除十哩等於一吋之圖外，幾乎全英國之地圖皆用此法也。喀西尼曾將法國之體積作一度測量，其測量之法，係根據於一主要之經線及與該經線成垂直之數線，其緯線則與地面上各經線成為直角，但僅在該緯線與經線相切之處，乃為直角，其在他處即不然矣。喀西尼所用之直垂線，乃為大圓圈，其繪圖之法，係先畫一直線以代表一主要之經線，然後畫數直線與此線成為直角以代表各垂直線，在此地圖上其主要經線及一垂直線，即幾何學中所謂正角之軸線，第五十二圖，即所以表明其繪圖法之要旨者。甲圖代表地球儀，乙圖則代表地圖，但其在甲乙兩圖中之字則彼此相同。圖中之 ON ，乃為主要之經線， OE 為一大圓圈與 ON 成為垂直形，並與該經線相切於地圖中心之 O 點。其 PM 則為經過 P 點心大圓圈，並其主要經線之 ON

成爲直角焉。此圖係表示如何用直角之縱橫線， x 、 y 而將該P點繪於圖上之法者；此種繪圖法，有時即謂之用直角縱橫線之繪圖法，各經緯線相交之直角縱橫線用以畫作地圖之網線者，皆可如此計算之；而其相交之各點，即可繪之於地圖之上，然後繪畫曲線使穿過各點以完成地圖之網線。此項圖上之經線，並非直線，但該地圖之體積，若離主要之經線，並不甚遠，則其彎度亦不甚大，其圖上成曲線之緯線與該經線亦不相交成爲正角；因此之故，其沿主要經線及與該線成正角之比例尺度，原甚正確者，於是亦不正確矣，但一國之面積，若距離中央經線之兩旁祇有一百五十哩左右，則此種缺點，即不多矣。至該圖之要點及其用法，學者可參觀第五章所論之地圖釋義焉。

第四章 地圖製造法 I (The Making of Maps—II)



第五十二圖 喀而尼繪圖法

a 圖抵地球 b 圖抵地圖 O 為地圖之中心 ON 為 O 之經線 PM 為經過 P 點與 ON 成爲直角之大圓圈 OE 為經過 O 點與 ON 成爲直角之大圓圈

測練測量法 (chain surveying)

製造地圖之第二步驟，乃測量地面使之準而且速也。測量所用之法甚多，而其最簡易者，厥惟測練測量法；現在吾人所用之測練，多爲加脫 (Gunter's) 氏之測練，其長約六十六呎，含有連環百枚，每一鏈環爲一粗壯之鐵絲，其兩端之任何一端，則變成一眼，在測練每一端，各有一柄，並配有轉環，以免捲曲之弊，柄之外部甚平，測練之長度，即爲平邊間之距離，此種平邊，可以用作直界尺以畫界線而爲練長盡處之標記，惟此測練對於準確之工程上，尚有一重大之障礙，因其每一銜接之處，均爲易於磨損之表面，用之日久，則此測練即嫌過長，是以在近代之工程中，所有測練之連環，恆代以鋼帶或鋼製之卷尺，祇其柄與轉環仍沿其舊耳。鋼帶之大小，並無一定，其重量及形式，則大都與自鳴鐘之彈簧相等。至測練之名稱，亦可用於鋼帶及卷尺之上，但其長短之單本位，則仍相同，或爲六十六尺，或爲二十二碼；並因測量土地之便利起見，一平方測鏈，即爲十分之一畝，一連環則爲○・六六尺，或八吋之譜，但在普通及科學之工程中，則恆用由一百尺至三百尺之鋼製卷尺上有一尺及一寸之分格者，及用由三十米突至一百米突之卷尺。近頃以來，有用鋼絲以代卷尺者，因鋼絲之物，既較卷尺爲輕，亦較卷尺不易損壞及折斷，故一般在殖民地及新大陸之工人，多樂用之。

凡欲標記卷尺長度之終點於地面，吾人必須用一種箭形物以誌之，此種箭形物係以粗鋼絲製成者，長約尺許，一端爲尖形，其另一端，則變成一圈，圈上復繫一布條，爲該箭形物插入地中後得以令人易見之

用。

測量之工程，須以兩人爲之，每人各站於卷尺之一端；其測量之第一步，必先將所測量之線示明於地上，然後於線之每端，用木樁等類之物，各豎一標記，若此標記不能爲彼標記處之人所見，或一標記不論由該線之何點，皆不能見之，則必須多豎數標記，並使各標記皆須豎於一線中，庶於工程上得以保持其成直線之法焉。在實地測量時，兩人中之一人，須攜箭形物十枚及卷尺之一端，沿彼測量之線，向前而行，行時即將卷尺拉出，及至卷尺已盡，則彼立於線端之後者，即須呼曰（鏈盡矣！）於是其他一人，即行停住，並取一立正式將雙脚站齊而向前審視焉。至在後方之人之職務，第一須視其前方之人，是否依所測之線而直進，若有偏左偏右之弊，則後方之人須立於第一標記處，以其手向左或向右而使之移易其方向，彼前方之人，即須依後方之人之指示，攜其卷尺而漸漸移動之，每移一步，即將雙足站齊向前審察一回，後方之測量者，見前面標記與前方測量者之足跟適在一線之中，即應舉一手以示測成直線之法，業經畢事，大凡善於測量之人，對於測鏈之審察，鮮有不整齊者，此時後方之人，可將其手中鏈柄平扁之一端，覆於測線起點之標記處，其前方之人，則雙足不動，將其卷尺拉緊，即在其柄之前插一箭形物於地中，再將該柄向前稍一轉動，使柄環與卷尺，彼此成爲直角，如卷尺有彎曲之處，即須將手下移動，使之成爲正直，然後仍將卷尺拉緊，一如前狀，並糾正箭形物之尖端，使接近於卷尺之盡處，但在糾正之時，不可觸動箭形之物，須用足踏於箭形物之前面，使其得更爲正直，若非測畢之後，則斷不能使該箭形物有所接觸也。及糾正已畢，其前方之


人，即須聲言「得之矣」，此時後方之人，若亦認為已對，即可將鏈柄放下，若以為仍未對者，則須口稱「重來」，於是此項工程，即須重新糾正之，若有必要之處，並須略加修改焉。此種手續完畢之後，其後方之人，即將卷尺放下，仍由前方之人，將該卷尺拉向前行，直至後方之人聲言「帶盡」而止。蓋此時卷尺之末端已在彼箭形物之處矣，然後又照上述之手續，重演一次，直至該線測畢始為竣事，其後方之人於經過箭形物之時，即須將其拔起，攜於手中，蓋其手中所有箭形物之數，即為已量得之鏈長數，若與前方之人手中所留之數相併，則其總數應為十枚，此實為吾人所不可不深加注意者，因天下最易遺漏之事，無過於漏測一鏈之長也。若所測得之鏈長有一零奇之分數，則可扣至十分之一尺而計算之所量之地，若逾十鏈之長，則所用之箭形物常為十一枚，其二枚繫以紅布條，餘則繫以白布條，於是乃以繫白布條者九枚，繫紅布條者一枚，交於前方之人，惟彼前方之人，須將繫有紅布之一枚，留於最後用之，則當其手無箭形物之時，彼測量簿中，即已記有十鏈之數，此時後方之人，又可將所得繫白布者九枚及其手中所餘之繫紅布者一枚，交還於前方之人，而在地中之繫紅布者一枚，現乃成為零奇之數焉。

吾人現所知者，僅在平面上測量一線之法，如吾人欲測量如五十三圖所示之河岸，則又如何測法耶？試畫一AB直線，使與河岸愈近愈妙，其線之長，則以便於應用為主，其在A處與河岸之距離，須沿與AB成爲直角之線以量之，圖上標記1之對面為河岸第一彎曲之處，假定此項彎曲適發生於一鏈長之中間，則於前箭形物插定後，即可按其位置，將測鏈置於地上，彼測量之人，即可向前而行，直至在彼自身及河岸

間之線適與 AB 線成爲直角爲止。若此直垂之線甚短，則僅以吾人之眼光即可測定其是否成爲直角。如直垂線較長，則須用儀器以測定之，如光學之矩尺，或勘定直角器，或有彈簧之矩尺，皆可一量而得也。於是此項垂直之距離，乃可用一短卷尺以量之。尋常所用者，多爲一精良之麻布卷尺，至其量得之尺寸，則稱爲一支距，並因其係依測量之方向由 AB 之右邊量起者，故稱爲右支距，至由 1 點至 A 點之距離，現可由卷尺以量得之，並可將其支距依下列所表明者一併記入焉。其 2、3……等處之支距，亦可依樣畫成之，並將由 A 處至各點之距離及其支距，一并記於簿中。又圖中 AB 線係跨一小溪者，由 A 處至該河之距離及其河之支距 5，亦須測量之也。


測量註記簿 (Field book)

凡觀測之所得，即須將其記入註記簿中，此項所用之註記簿，其格式須與五十四圖所規畫者相同，其中間之一格用以代表 AB 之線，凡沿該線所量得之距離，皆記入之。其在邊際之左右，則畫有所測地形之



第五十三圖

概略，如圖中所示者然，至其支距，則可位置於其適當之處，及其適當之一邊。其記載之法，係從頁底記起，而其記載之距離，亦須略照比例之尺度爲之。因此之故，凡所用之簿，若係畫成十分之一之方寸者，則便益多矣，而此種測量註記簿，即分部之測量註記簿。



支距之距離，則以愈短愈妙。彼圖中所示之支距，若非欲使該草圖明晰之故，則儘可縮短若干。蓋長支距多卽須多費工作，且容易錯誤也。若在不能不用長支距之時，或遇有特別重要之點，必須測定者，則在 DA 線中所用測定 6 點之法，可以採用之。其法並非僅測一單一之支距，乃係將其由一線上之兩點，至所測之點之距離，均須測量之。如圖上所畫之點，即爲可求得支距之點也。學者應按照圖上所測得者，次第將 BC CD DA 三線之尺度，彙記於測量簿中，並宜選一相當之面積而在曠地以測量之。

測量圖樣之畫法 (plotting survey)

第二問題，卽爲測量之繪畫，吾人第一步必須將所測之線如 AB BC 及其他等線，先行畫於圖中，而


此處即有困難之點發生矣。蓋AB一線，若已畫於簿中，吾人對於第二線之BC，又將如何繪畫始能得其相當之位置乎？則對於此節顯然尚無充分之指示，可以為吾人所適從者；但AB及BC兩線，若已畫成，則其他之線，即不難繪得，且此種繪畫之難點，亦可藉測量四邊形圖中對角線之一以解決之。 ΔG 之對角線，乃為較長之線，但有此線，則其所經過之小河及小徑當能得有其他之方法以頗量之，並可免用長支距矣。吾人所以須將其四邊形圖分作兩三角形者，因一三角中若知其三邊線之長，即可完全斷定該三角之形狀，換言之，即可將該三角畫之使合於比例之尺度，是以各種測量之圖樣，未有不由三角形而構成者，若兩三角畫成之後，則其支距之繪畫，即屬甚易，且其詳細之圖樣，亦可由如此測定之點以求得之矣。現可令學者將其測量簿中所記載者，按照一與五千之比例尺度而繪一測量之圖樣，但因此之故，必須用一比例尺焉。大概黃楊木之比例尺內，有分尺分寸者，皆可購之於市中，且亦為測量中常用之比例尺，然學者亦可按照下列格式中所示之方法而自製一比例尺也。

(一) 以一比四千之表率分數而畫一論碼之比例尺，則在比例尺上之一寸，即可代表地面上之四千寸，而三寸乃比例尺中最便利之長度，即可代表一二〇〇〇寸，或將近三三三碼矣。茲為欲得一便於分析之長度起見，可假定該比例尺度為代表三百碼者，於是該比例尺度之長，當為三百碼除四千碼，或為二寸七分，然後照此尺寸而畫一線，用尋常之法將其畫作三等分，由此三等分之中，又將其左邊一分再分為十等分，則該比例尺度即可完成如五十五圖之所示者矣。

(二)以一比一萬之比例尺度而畫一表示米突之比例尺。則十米突之長（最好須多三寸）即可代表十萬生的米突，或一千米突矣。

吾人所測量之線，斷不能皆在平地之上，但地圖中所示者，皆為兩地間之平距離，並非真正沿地面之距離，是以若有一由A至K之斜坡，如六十一圖所畫者，則其在地圖上之距離，即非AK，而為 \bar{AK} ，但此K點乃直垂於K點之下者，故吾人必須將斜坡上所量得之距離，減為平距離焉。若斜坡之角度為 a ，則所欲測之 \bar{AK} 距離，即顯然可由 $\bar{AK}' = AK \cos a$ 之公式中得之，此即謂之削平斜坡法，在測練測量中，若非斜坡之角度已愈五度，即無使用此法之必要；多少測量家對於此法，亦皆喜用測量短距離法以避免之。其法係將卷尺平握於手，而將地下之標記插於該標記末端之直線錐子之下也。

測練測量法，對於狹小之面積，頗為適用，但吾人若欲繪畫大面積之地圖時，即須感受困難而發生準確不準確之問題矣。凡一優美之測量家，其測量一線，至少須使合於一與一千之比例，但吾為此言，其意義



第五十五圖 圖中之虛線係指示最後須擦去之打樣線注意
第一打樣線處之角度約為三十度而沿該虛線所垂下之長度
乃為區分比例尺與該尺變成正角之線此種區分線即所以
造成準確之工程者若非其區分業經勘定為相等之後則無比
例尺可以認準確也

果安在耶？蓋在同一線上，若非第一次之丈量其中有大錯誤為吾人所疑慮者，往往皆無餘晷以重測之；茲假定同此一線，已經四度之測量，而其所得之結果，適為下表之所記者，即可見其四次所測之數，皆各自不同，倘取其平均之數以為標準數，吾人即可見第三次所測得之數，與平均之數，彼此相差為四尺一寸，其餘之差數，則略為減少，然在三四兩次實地測得之數中，其最大之差數，乃至六尺五寸之多，吾人於此，實難斷定何者為準確之距離，或其中果有一正確之距離否，然以普通而論，其平均之數，較之單次測量之數，自當較為準確，但其實地量得之差數，竟有六尺之多，則所得平均之數，亦殊難定其為準確之距離也。大凡單次之測量，其錯誤之數，在六千尺中不得過六尺，或一千碼中不得過一碼，或一萬碼中不得過十碼，此即為測驗工程是否正確之良法，並可斷定其工程是否可靠矣。

凡對於製圖之測量，吾人應使其測量之錯誤，須較之可以表現於地圖上者為小。茲吾人不論一精巧之繪圖員，究能繪得較細之數與否，均假定百分之一為在紙上可以量得最細之長度，則以一寸等於一里之比例尺而言，此數即可代表一四六〇碼之百分之一，或為十七碼而強，故測量之總錯誤，若能在十七碼以下，則其工作，即為甚佳；惟以六寸等於一哩之比例尺而言，則其可以錯誤之數，須在三碼以下，而在更大

	量得之距離	平均差
No. 1	5983.4 尺	0.8 尺
No. 2	86.8 尺	2.6 尺
No. 3	89.1 尺	4.1 尺
No. 4	86.6 尺	2.4 尺
平均數	5984.2 尺	2.5 尺

第三表

之比例尺度中，其數又須更小矣。與迭南測量局中之一寸等於一里之地圖，其闊可得二十寸，故即可以代表一國中二十哩闊之區域，若以測鏈測量之，當非測量一線所可成功，而其每一線之錯誤，在每哩之中，須有一碼四分之三，其總錯誤，則為三十五碼。在地圖上即可代表五十分之一寸，若在六寸等於一哩之比例尺度中，則其在地圖上之錯誤，必較多於十分之一寸，假使吾人係按照六寸等於一哩之尺度而測量者，則吾人所錯之數，祇可限於三碼，而尋常測量一線至三千碼之長，即須有三碼之錯誤。是以若測量較三千碼更長之線，即不宜用測鏈測量法，必須另用一較為準確之法矣。大凡測量大面積之法，譬如測一美國地圖，須在該國之面積上，布滿多數小點，並使兩點間之距離，不得過於三千碼之數，則所測定各小點之地位，必能較測鏈所測者更為準確，試一檢驗六寸等於一哩之地圖，即可見到處皆有小三角形所圍繞之細點，此細點即為上述所布之點，且彼等之距離，常不滿一哩，因一國之地，其製圖時所用之比例尺度，大都過於六寸等於一哩之數也。

三角測量法 (triangulation)

測量學之有賴於三角，吾人固已言之，而其一種準確之法，用以規定此項細點使成測量一國之工具者，謂之三角測量法；至各點間之細目則可用測鏈測量法沿三角站或三角點間之線以測量之而將其製入於地圖之中也。

幾何學中謂一三角之形狀，吾人可以完全測定之。


(一) 假使各邊線之長度，已爲吾人所知，此則在測鏈測量法中最爲便利也。

(二) 假使二邊線之長度，及該二邊線間之角度，已爲吾人所知，此則爲橫測線法中之基礎也。

(三) 假使一邊線之長度，及兩角度之大小，已爲吾人所知，此則爲三角測量法所賴之以成者，蓋在一平面三角中，其三角度之和爲一百八十度，若有兩角度已爲吾人所知，則其第三角度，即不難推而知之，若三角皆已測過，則一觀彼等之和，即可斷定其測量之正確與否，故在三角測量法中，其三角之度數，均須測量之也。在地球表面之小三角，雖實爲弧形，但吾人亦可以平面三角視之，蓋其邊線之長度，若不逾三里，則其與平面三角之差數，並無若何重要也。

假定AB(五十六圖)爲二點，而A點之經緯度，及AB之方向，已爲吾人用第二章所述之法所求得，且AB之長度，亦已用丈量法量得矣，於是吾人乃以C爲第三點，用一經緯儀將其次第安置於ABC三點上，以測量ABC三角中之三角度，由此種測量之所得，吾人即可將A點畫於地圖之上而畫一AB線，並可將BC兩點繪入圖中而將ABC之三角完成之矣。

吾人或可用三角學以計算該三角中邊線之長度，並由AB之方向及其角度而求得BC CA之方向而計算BC之經緯度焉。(參觀第九章第二百六十一頁)現D若爲第四點，則吾人既知BC CA之長度，如再將兩三角中之角度一




第五十六圖

一測量之，即不難由 BCD BAD 兩三角中而算得 D 點之地位，並由此兩種不相依賴之結果，即足表示吾人所測得者之是否正確矣。此法可推之以定任何其他之各點，亦即三角測量法之原理也。

此項工程之準確，第一須視其測量 AB 線之細心如何，第二即須視其測量角度之細心如何，若測量角度，則須用經緯儀測之，即可準而且速，但在地面上實地測量一距離，則其工程必較難，且須多費時間以使之準確焉。大概測量之容易與準確，必須視其所測量之距離係在何種地方而定也。三角測量法之最大利益，則在祇須測一所謂基線者之距離，而此基線之測量，又可於所測面積中最適宜之部分行之，如在彼此距離甚遠之處，不僅有一基線可以測得之，則其所測得之長度，試與由三測量法所測得之同樣距離比較之，即可得一有價值之校對矣。

二角之形狀及其角度之大小，對於工程上可得之精密如何，實有重要之關係；在五十七圖中 CD 為由 AB 處所設定之兩點，其 CAB 之角為六十度， DBA 之角為十度，而此所測之角度，須有一度之錯誤，茲假定其錯誤均係每角各小一度者，則欲將其改正，必須將其每角皆放大一度矣。試將 C D 之點移至 C' D' 之處，其 D 處之變動須較之 BC 處之變動約有五倍之多，




第五十七圖

又 EAB 角爲四十五度，若將其改動一度，則其 E 處之變動，且較 C 處之變動爲少焉。（註一）（三）角測量法中最大之錯誤，祇可有數秒度，最多亦僅以六十秒度爲限，而吾人現所假定之錯誤，竟至一度之大者，不過欲使其錯誤能表現於圖中耳。是以測量角度之錯誤，其在小角度上所受之影響，較之在大角度上所受之影響，直大相懸殊矣。故欲設定一點之位置，莫善於將該點安置於一直角等腰三角形之頂點處，惟三角中之三點，必不能點點皆如此設定，故其最好之折中辦法，祇須使一三角能近似等邊三角形而已。


三角測量法之施行，對於基線三角點之選擇及其基線與角度之測量，均有連帶之關係；其測量基線及角度之工程，則可由兩三隊之測量人員同時舉行之。

每一三角點，必須使其隣近之各點處，亦能見之，庶在各點處可以由該點而觀察其角度，是以各三角點往往皆設定於山頂或其他顯而易見之處，其在平陽之地，則恆不易覓得相當之位置焉。又每一三角點之處，須立標記二處於地上，其一爲永久之標記，有此




第五十八圖 英吉利之三角點極西南隅

永久之標記，則在工程進行之中，若其臨時之浮標記，已被人移動或竟失去，或該三角點之位置，在日後測量時，尚須加以校正者，亦不難將該點之位置切實求得也；此種永久之標記，通常為一銅柱，外有水門汀，或石塊圍護之，其插入地中計有一尺或尺餘之深，其真正之標記，則為刻在銅柱光面上之精細之十字，此種標記，在未為土掩沒之前，必用一蓋以遮護之，其第二種之標記，則為一路標或為一標旗，乃一種臨時豎立之物，能為遠處所見者，此種豎立物，或為一測桿，或一標旗，或一風標，以為易於拔出該桿之用，至該桿之安置，須確為垂直之狀，並須直覆於埋入地下之標記上焉。此項臨時之豎立物，又可為一較大之建築物，但無論其為何物，必須有一狹小之部分，庶可將此狹小之部分，小心安放，使之適覆於永久標記之上也。若在平陽之曠野中，有樹林或其他障礙物以遮蔽吾人之視線，則可用禮拜堂之尖頂，以為三角點之位置；但在禮拜堂之荒野中，則必須建立特別之建築物，如高樹間之測臺或高塔等類以代之，然欲使各三角成為等



第五十九圖 奧德耐斯測量局所常豎立之標旗，其旗桿直立於埋入地下之標記上，此項旗桿須暫時移開以為安置經緯儀之用。

第六十圖 四圓之路標，其尖塔形之上部覆以白竹布，其頂點則直垂於埋入地中之標記上，則可置一經緯儀焉。



第六十圖 四圓之路標，其尖塔形之上部覆以白竹布，其頂點則直垂於埋入地中之標記上，則可置一經緯儀焉。

邊三角形，則殊難求得此種便利之地，其最善者，亦祇能使三角之角皆可不至小於二十度而已，若位置已選定，並用標記標明之後，則角度之觀察即可開始矣。

經緯儀 (Theodolite)

經緯儀為測量角度之儀器，其大小不等，現時所實用者，按照其橫板之直徑而言，大都自四寸至十二寸或至十八寸為止，此種儀器，係用以安置於標旗或臨時標記之處者；若事有可能，則安置於標旗或臨時標記之下及在埋入地下之標記露出之後，並可使其中心直覆於該標記之十字上，如所用之儀器，為一大儀器足以測量極精細之工程者，則其儀器之上，且有避風日之簾以保護之，因風及不平均之熱度，對於觀測之工作上，須發生有價值之錯誤也。凡在英國，其觀察之法，通常均須按照圓角而觀察之，在儀器放平之後，即可將其對向一三角點並將其橫板整理之，使其地平角約近於零度之處，但不可使之適在於零度之上，如遇有過於零度或不及零度之弊，則寧有過而毋不及焉。此項對準之三角點，即謂之考證點；當儀器上所示之度數，錄下之後，即將其望遠鏡轉向左邊或右邊之第二測點，又將其所示之度數，記於簿中，然後復將此法，依照鐘行之方向，繼續測量，直至測至考證點而後止，在此種測量法中，其末次所示之度數，與初次所示者，當不能絕對相同，但其不同之數，倘非祇有一二秒度之差，則其一圈之所測，即不能視為滿意，必須重行測量矣。又測量之時，其兩游尺之度數，每次均須檢閱一過，以為糾正。彼經緯儀上所示度數之用，若測量之人於使用儀器上之望遠鏡時，見其垂直板係在彼之右方，則此儀器即謂之右向者；此時測量者之第

二步手續，即須由左向再測一圈。其法係將望遠鏡於橫軸上轉過一半，並將其儀器豎起，俾考證點可以照入於望遠鏡中，並使其度數復近於零度，但亦不必與上次之度數一定相同也。其測量一圈之法，則可依上法行之，惟其所以須再測一圈之目的，則有下列之原因，蓋儀器之直軸，多有不能適在其橫板之正中者，若果不在橫板之正中，則其右向之角，或須嫌過小，而其左向之角，則須嫌過大，惟其過大之度數，必與其過小之度數相等，故若用其兩角之平均度數，即可免除錯誤矣。但僅用此法，仍有不能滿意之處，因在右向一圈之比例尺度之分度，鮮有極對準確者，如欲使之準確，必須將每一角度沿比例尺之各部分，以測量之。於是乃以六十度為起點，以測量另一左向之一圈，然後仍將右向之一圈重測之，則此第二批所示之度數，即為由第二弧上所得者。至所測弧數之多寡，則須視吾人欲得如何準確之工程為標準，若在簡陋之工程中，則有此二弧即為已足，但在較精細之工程中，則須測至四弧八弧，甚或較此數而上之焉。若在一點之上，測算已畢，即可將儀器移開，仍將標旗置於其處，並將其垂直之錘子，一併糾正之。

基線之測量 (measurement of a base line)

第二問題，即為基線之測量，此項測量，須擇平正之地行之；昔時基線之長度，恆為五哩，或有過於五哩者，今則已知較短之基線如一里或近於一里之長度，亦無不合用之處，惟基線之長短，當然須以測量面積之大小，及三角邊線之長短為標準，吾人於基線之位置選定之後，即可按照標記三角點之法，將該線之兩端標記之，然後沿其全線，將其分作平均之間隔而置以木釘，或其他之標記，並須謹慎從事，務使此項標記，


皆安置於一直線中，凡測量一粗基線，其法與測量一直線相同，惟須多測一二次而已，若對於更正確之工作，則每隔一卷尺之長，須打一大木樁於地中，木樁之上復須釘以包有鋅片之薄板數塊，且在用卷尺之時，其所拉之伸張力，皆須一律不變，其柄上所附彈簧之天秤，即為計算伸張力之用者。卷尺之末端，用小刀畫若干細線於鋅板上以標記之，其柄之末端，即為直界尺也。又卷尺之末端處，不可使覆於此項細線之上，正如在測鏈測量中，不可使其加於箭形物之頂相同也。但在每鋅板上所畫之線間之距離，則須另用一精細之尺度以量之；並將其所量得者，或加於卷尺之尺寸中，或減自卷尺之尺寸中，均以該卷尺之尺寸如何而定之，至在重要之測量中，則尚有更正確之法以為測量之用焉。

對於已量得之長度，尚有某種改正之必要：第一即為上節測練測量法中所述斜坡之改正，茲為顧慮此層起見，則其基線必須使之非常平坦；第二則為卷尺之長度與溫度之高低有關，必須於某溫度之下使成為一正確之卷尺，因在較高之溫度，則其卷尺即嫌過長，若溫度較低，則其卷尺又嫌過短也。至卷尺之溫度，可於每次使用卷尺之時，察其不同之長度而計算之，並加以改正焉。然在簡陋之工程中，此項改正之手續，雖可略而不用，但其應改正之數目，則吾人不妨用下列之事實以計算之，蓋一一哩長之基線，若在攝氏表六十度測量之，較其在四十度時所測量者，須短八寸也。（註一卷尺之鋼其熱漲之係數在攝氏表一度中為 0.0000625 ，意即增加攝氏表一度之熱度，則卷尺中每一尺即須長出 0.0000625 ，六二五尺，若有五二八〇尺，則在加增攝氏表一度之熱度時，即須伸漲五二八〇倍之多，若再由四十度

熱至六十度，則其所伸張者，又須再加二十倍矣。蓋因其熱度已增多二十度也。）其第三之改正法，則為高過海平面之高度而用者，其所改正之數甚微，故祇在測量極正確之工程中始一用之。凡一哩之基線，在高出海平面平均高度八百尺之處測量之，必須減少約三寸之長，此種減少之數，若在重要而精細之工程中觀之，亦不為細數矣。六十二圖乃所以示明其減少之理由者，大凡三角之基線，頗較其邊線為短，有時其基線為二十哩而其邊線竟有長至百哩者，如在此種同樣之三角中，其基線乃為一哩，則其三角之形狀必大不雅觀矣。雖形式不佳之三角在一種必要之時，亦未嘗不可適用，但與基線有關係者，則其三角之形狀必須以端正為主。六十三圖乃為示明如何使三角成為端正之法，即謂之基線伸張法。




第六十一圖 改正斜坡圖在地面上以呈AB之基線
上面之數目字為AK, KL之長度下面之數目字為A.K.L.
高出海平面之高度AB'為基線減少之長度



第六十二圖 水平面之減少
一基線AB在一高出海平面之上量之其減少
之長度為在海平面較短之A'B'為A.A', B'B'為垂
直者當則彼等皆落於地球
之半徑上也

吾人現可將一切觀察所得及測量所得之數列舉於下，以表明此項工程之如何進行焉。惟對於二角測量法之工程上所舉之例證，卻非專指一種非常精確之工程而言者。

(1) 基線沿傾斜如六十一圖之地面測量之基線，因其總傾斜之變化，須分四段以測量之。



第六十三圖 基線之伸張

一基線 AB 係量之以
求一邊線用 CD 代表
之三角點者此基線係
用形狀整齊之小三角
而連於三角點者

(a) AK 為 2000: A 之水平線為 861.9', K 之水平線為 881.4'，兩水平線之差為 25.5'

$\log 25.5$ 為 1.40654

$\log 2000$, 為 3.30103

$L \cos^{\circ}44'$, 為 9.99996

$L \sin$ 角, 為 8.10551

$\log AK'$ 為 3.30099

斜坡之角為, $0^{\circ}44'$

平距離為 1999.8'

(b) KL 段為水平面者

平距離為 1191.0'

(c) LM, 段, 其 L 之水平面為 887.5', M 之水平面為 938.8' 兩水平面之差為 51.3'

計算之法與(a)節相同

實用量測學

一四八

斜坡之角爲 $4^{\circ}12'$

平距離爲 698.1'，

(d) MB 段上斜坡之角 $3^{\circ}18'$

平距離爲 1674.2'

故基線 AB 之長度變成平距離即爲 5563.1'

(1) (測量所用之記角簿中一欄之格式) 此爲在川角點 A 處所觀測之角度。

測量儀器之位置 為 T.P.A.
日期一九一九年七月十二日

天氣 明朗 略有薄雲
觀察之微信 佳美

觀察者 湯姆 仇吾司
記錄者 地白朗

弧 儀器	儀器之位置	轉鏡測量器第四號			
		尺		A S B 之平均數	最後之角數
		A	B		
E.K. S.W.R.	T.P.E.R.O.	00°	39''	46''	56''
"	C	21	04	23	04
"	B	83	29	03	48
"	G	147	16	20	16
"	E	229	31	42	31
"	E.R.O.	00	40	08	39
				58	00
				40	40
				03	03
				00	00
				00	00

〔註釋〕

(一) 第一行之 SW 及 R 字樣，即測量一圓之角度時，其儀器皆轉向右方之意也。若在同「弧上測量左向一圓之角度時，則其儀器即須轉向左方，蓋其目的，係欲免除機械反動之影響也。

(二) 在橫弧上之兩游尺或測微器，則標以 A B 兩字，其在直弧上者，則以 C D 兩字表示之。

(三) 在第四行中其角度之數目，可無重寫之必要。


(四) 在第六格中，上一行之數，乃為第五格中第一行與末一行平均之數減其第一行之數而得者，是以此等數目，即為代表由 R. O. 處每一標旗之角度距離者也。

(五) 在求第五格中之均數時，如遇有半秒之數可以一秒計算之及至計算左向一圓之角度時，若遇有半秒之數，即須忽而不計焉。

(六) (三角之分解) 在此三角點處，可於同一弧上再測左向一圓之角度，然後於別一弧上以九十度為起點，而將其左向及右向一圓之角度測量之，至在其他之三角點處，亦須照樣測量之，並取其平均之數以為每一角之角度，此種角度，可用量角規或用測三角弦之法，將其畫出，(見第六章第一六二至一六三頁) 但用此法以畫其角度，則欲免除錯誤之增加，使不至顯露於圖中，即不可得矣。是以一切三角形必須用三角術將其分解於下也。吾人將討論一 ABC 之三角，其 AB 之邊線，乃為三角測量法之基線。(見

六十四圖)

Fig. 64

圖四十一
大綫

所用公式為 $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$;是以 $a = c \sin A / \sin C = \sin A \cdot c \cdot \csc C$, 而 $b =$

$c \cdot \csc C \cdot \sin B$

計算：
量得之角度

改正之角度

A. $62^{\circ}24'43''$

$62^{\circ}24'38''$

C. 57 58 19

57 58 14

B. 59 37 13

59 37 08

總數.....1800015

1800000

$$L \sin A = 9.94762$$

$$\text{總數} = \log a = 3.76466$$

$$\log AB = 3.74532$$

$$a(BC) = 5816.5$$

$$L \operatorname{cosec} C = 10.07172$$

$$L \sin B = 9.98585$$

$$\text{總數} L = \log b = 3.75289$$

$$b(AC) = 5664.0'$$

〔註釋〕此三角既如此之小，吾人即可視之爲平面二角，而其角度之總數，當爲一百八十度，其所多之十五秒度，則其測算上必不可免之錯誤。惟此項量得之角度，若皆假定其爲可以徵信者，則每一角度，即多出五秒度，必須將其依法改正之，但其錯誤之數，若竟有一分度之大，則其工程殊難徵信，即有重測之必要矣。

(四) (直角縱橫線) 直角縱橫線之點，係依 A 點東北之距離而繪入地圖者，此種距離，即謂之直角縱橫線，其計算之法如下。

由其 A 至 B 之方向，若依觀察之所得，乃爲 $29^{\circ}40'30''$ 度，(見六十四圖) 則其 B 北 x 及 B 東 y 之距離即可計算焉。

$$\log AB \dots \dots 3.74532$$

$$3.74532$$

$$L \cos 29^{\circ}40'30'' \dots \dots 0.92894$$

$$L \sin 29^{\circ}40'30'' \dots \dots 9.69462$$

Log x.....3.68426

Lagy.....3.43999

$$x = 4833.5'; \quad y = 2754.2'$$

AB 之方向…… $29^{\circ} 40' 30''$ BA 之方向…… $209^{\circ} 40' 30''$

A $\frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2} \times 62$ 34 43 B $\frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2} \times 59$ 37 13

AC之方向.....327 15 47 BC之方向.....269 17 43

〔註釋〕

[1] AB 線既如此之短，故其經線之會合性可以略而不記，而其兩種方向相差之度數，可假定為一百八十度。（參觀第一章第十一頁）

一百八十度（參觀第一章第十一頁）

(1) 六十二既不能減自二十九，故必須於二十九之上再加三百六十之數焉。在第一項中必須減去六十二之數，因欲將AB轉至AC之線，則必須經過六十二度有奇，而在第二項中，則又須加入五十九度有奇，因欲將BA轉至BC之線，則必須依時針轉向相反之方向而轉動也。此則應於六十四圖中，將其研究而得之。

C之直角縱橫線

Log AC 3,75289

3.75289

LcosBg,.....9.92482

I_x sin B_g.....9.73302

3.67771

3.48591

$x = 4761.1'$

$y = -3061.03'$

$\log BC \dots \dots \dots 3.76466$

3.76466

$L \cos Bg \frac{8.09645}{L \sin Bg \frac{9.99997}{}}$

1.86111

3.76468

$x = -72.6'$

$y = 5816.1'$

$B \geq x = \frac{4833.5}{}$

$y = \frac{2754.2}{}$

故 C 之 $x = 4760.9$;

$y = -3061.9$

[註釋]若 x 係在起點之北者，則其符號爲 $+$ ；在南則爲 $-$ 。若 y 係在起點之東者，則其符號爲 $+$ ；在西則爲 $-$ 。

此處之起點爲 A，其由 BC 而得之縱橫線乃爲 B 之西南之距離。（見六十四圖）而 A 之西北之距離，則須由 B 之縱橫線以計算之。學者於此，當知每一工程，皆須有繪圖之必要焉。

依據第三章第九十四頁之所述，則 x 、 y 自可認爲直角縱橫線，但吾人現所從事者，既爲地球上較小之面積，則可假定其爲平形，而以經緯線爲彼此相交成爲直角之直線，至縱橫線者，即第九章第二百五十一至二百五十二頁中所謂縱橫距之差數，且在該章內吾人即知如何可以用 x 、 y 由 A 之經緯度以求得

B 及 C 之經緯度矣。

吾人所述之三角測量法，係假定地球可以當作平面者，殊不十分準確，且進一步言之，實為錯誤之源也。此種錯誤，積少成多，即漸成極大之影響，故必須用一種三角測量法之制度以限制之，所用之三角，須格外較大，觀察之時，必須異常審慎，計算時所用假定之說，亦須愈簡愈妙；此種三角，分解之時，須以弧三角視之，至測量法中最準確之法，則為初步三角測量法，及測地術之三角測量法，其所用之三角，竟有一百哩長之邊線者，又有副三角測量法，雖不如前法之佳，但亦非常準確，吾人現所研究之一種三角測量法，則謂之小三角測量法，或第三系之測量法。大凡測量之工程愈準確，則其費用亦愈多，是以較精細之工程，祇用以駕御費用較省及工作較粗之工程時始用之也。

奧德耐斯之測量法(Ordnance survey)

英國奧德耐斯測量局對於詳細之測量，均用測練測量法為之，但現在更用一種新發明之測量法矣，此法前曾用以繪畫歐戰時所用之地圖，今則於測量殖民地之工程中多用之，又有平版測器者，在昔乃為一種粗陋之測量儀器，但使用該器之各種正當方法，則早為印度測量局所發明矣。

平版測器(Plane-table)

平版測器者，為一圖畫版裝於堅固之三腳架上與一攝影機之架帶有活動之腳者相似，該版係以螺旋裝於三腳架上，將螺旋放鬆，即可使其沿一橫平面而旋轉，如欲使其停於何處，則可將其螺旋轉緊之，畫

版之上，則糊有較該版大數寸之圖畫紙一張，其糊紙之法，須先將紙浸溼，俾可伸直於版上，及至紙乾之時，仍能緊貼而不皺，然後再將四週之紙邊，緊糊於畫版之後而固定之，惟該紙之乾，至少須時一日，在其正乾之時，吾人亦可用圖畫釘將其紙釘住，以免移動，但此項圖畫釘在測量之時，即須拔去，蓋該圖畫釘若在畫板之上端，即須阻礙工程之進行，若在其他各處，則又有礙於測定磁經線之羅針儀矣。其最善之法，莫於先用麻布一塊，將其覆於畫板之上，仍將其四週之布邊，糊於板後而固定之，然後於麻布上復糊以畫紙一張，並將其紙邊亦緊糊於板後，惟此種工程往往皆有彼專營此業者爲之也。

指方規 (Sextant)

指方規係與平版測器同時並用者，規上有厚重之直界尺一枚，規之兩端則裝有有樞紐之照準器各一條，後方之照準器有一垂直之狹縫，其前方照準器之縫，則較後方爲闊，其中並繫有垂直之鐵絲或頭髮，其照準器之線則與直界尺之邊成平行線，除通常所用有描準器之界尺外，尚有一種有望遠鏡之指方尺亦時有用之者，在此種指方尺上其所用之描準器，則爲一望遠鏡，其接目鏡上，且有縱橫線焉，此指方規對於長而準確之計算上，頗有用處，如在搜尋之測量中，常以平版測器用作惟一之測量儀器時，則尤有賴於此規矣。平版測器，亦可用以繪畫完美之測量圖，惟須先測量一基線，並用天文之學理將該基線之方向求出而繪之於畫版中，至其圈之概略，則可用三角測量法繪成之，將其三角之邊線先行畫於圖上，然後按照觀察之所及，逐一將其所測之地繪於地圖之中，至三角之形狀，須善爲規定，務使其基線之長度，約與

其三角之邊線相等，於是乃將平版測器置於測量地上之基線之一端，將指方規置於一代表基線之線上，然後將測器旋轉，直至基線之彼端已映入於描準器中，乃將該測器之方位

整理之，換言之，即使該測器居於其正確之方向中也。於是再將指方規描向造成三角頂點之各顯明點上，並畫若干歧線至各該點之處，但此項歧線必須將其畫得甚長，足以經過平版測器之紙上所畫之各點，同時又須畫若干短歧線，使達於該紙之邊際，蓋沿較長之歧線，較之沿較短之歧線，更可將指方規安置，較為正確也。茲為整潔及明晰起見，不可使所畫之歧線穿入起點之內，在畫歧線時，應用一五寸之硬鉛筆，將其筆端削成長細而光圓之形狀，所畫之歧線，則愈細愈妙，但仍須畫得精密整齊，使其能確切經過該起點也。吾人如欲使指方規之近端與起點相接，可於該點上插針一枚，但此法殊不佳，最好將鉛筆之後端，削成刀鋒之式，再將鉛筆牢牢插於畫版之上，則其指方規之邊，即可與在該點之刀鋒相接矣。又每一歧線畫成之後，必須誌以標記，以資查對，惟其標記之法，須非常正潔，使其一望而知某標記係指示某歧線，而毫無紊亂不清之弊。

當基線之兩端，均已為平版測器測過之後，則其畫版之上，即有數點係為基線每端繪至該點之歧線所成之點，此點即謂之交切點，於是乃將平版測器移置於此項交切點中之某點，而將其方位準定之，其法



第六十五圖 指方規

係將指方規置於由基線一端所發出之歧線上，再將畫版旋轉，直至將螺旋轉緊之時，其基線之他端適映入於描準器中為止，然後又將指方規移置於基線他端所發出之歧線上，此時若其對方之一端可以映入描準器中，則其測器所據之點，即已確定無誤，而其工作即可繼續進行，倘其對方之一端不能映入描準器中，則全部之工程，必須重做矣。其第二步之手續，則須繪畫歧線，使經過其他可見之交切點，此時若可求得一為三歧線所切之點，則各點之位置乃可視為滿意，而其他不能有三歧線確切經過之點，即須棄置不用，或另行測定之；蓋不論何種位置，若非為兩歧線所定，又為第三歧線所證實者，則皆不能用也。

凡在測器尚未移開某點之前，宜將其圍繞該點之詳細位置，約略記於圖中，此事不難憑吾人之眼光及用甚至各要點之短歧線以為之。至離各點之距離如其較短者，不妨以步行測量之，較長者則可用卷尺測量之也。

平版測器之最重要及最普通之用處，係於已繪有三角之面積中以測量其詳細圖形也。在未測量以前，即須將所測面積中之三角點繪於平版測器之上，及至實行測量之時，其第一步之手續，即須至各點之處逐一測量之，先將測器置於某點之上，再用通至其他三角點之歧線，以測定其方位，然後向其餘各點上，再畫若干歧線以校對其點之位置焉。即有附加之點，亦可用歧線通過之，則俟用平版測器之人將各三角點逐一測量之後，其畫版之紙上即可畫得圍繞各點之詳細圖形及無數交切點矣。

由此觀之，則此項工程可用兩種異途同歸之法以進行之，其詳細圖形中各孤立之小區域，必須將其

聯成一氣，此事大部可將測器移至各交切點以爲之，但此種交切點亦不能視爲最有用之物，蓋其要旨之所在，乃須測器移動之次數少而詳圖所得者多也。當使用平版測器之人跨過所測之面積時，即能察得在某點之上，乃爲可以求得最多材料之處，而將其測器置於該處，並用割截之法以規定其測器及其自身之位置，此實用平版測器中一種特異之法也。


試以 a b (第六十六十七圖) 為平版測器上之兩點，並爲地面上 A B 在測器上之位置，於是乃將平版測器置於第三點之 P 處，畫兩歧線使

經過 a b 兩點以至地面上之 A B 處，並使此

兩線相切於平版測器上之 S 點，然後將畫版


之螺旋放鬆，使其轉動少許，仍畫兩歧線使經過 a b 以至 A B 而使其相切於 t 點，於是 a sb 及 atb 之角，即爲相等角，因其在測器上同爲與 A B 相等之角也。若將測器屢次轉動

之，即可畫得無數相等之角，而其角之頂點 S t 等點，均將同落於以 a b 為弦之圓圈之弧中。若 C 為地面上之第三點與平版測器上之 O 點相等，則在 Sb 線畫好之後，即可畫一 90° 之歧線，使經過 C 點以達於 C，而與 Sb 線相切於 S 之點，若測器在 Sb 之位置時，則又可畫一 90° 之線，並可照此類推以求得其



第六十六圖

他之各點焉。又 b_9/c , b_1/c 等等之角，亦均屬相等並爲 A 與 B 在測器上之角度距離，而其角之頂點亦皆落於以 b_9 為弦之圓圈之弧中，此兩弧相遇之處，一在 b 點，一在 p 點；而此 p 點，即爲 P 地在地圖上之位置，因在地圖上其 ab 及 bc 必對向於 p 點，而此 p 點即爲地面上之 $\triangle AB$ 及 $\triangle BC$ 所對之 P 點也。若測器之



第六十七圖
A 圖表示平版測器係準確規定者
B 圖表示平版測器係由其準確之位置斜出十度之狀其經過 $a b c$ 之光線在此兩位置中爲平行線

位置於初起之時，即能確切規定，則由 A B C 三處所畫之弦，即能於畫版之上經過同一之 p 點，惟在事實上則此三弦實已於測器之上做成一 10° 之小三角矣；此小三角即謂之誤差之三角，但 A B C P 若皆在於同一圓圈之周線上，即無誤差之三角，而該 P 點不論落於何處，皆可合於以上之條件矣。

誤差之三角 (triangle of error)


誤差三角之所由成，乃因測器之方向，未會確切規定之故，但其差誤之數，乃爲一有定限之角度，故每弦之畫至 A B C 者亦相差一同等之角度，若吾人能將此節牢記之，則在割截法中所有種種意想之難

點，皆可消滅無存矣。此項有定限之角，乃爲 pas 或 phs 或 psa ，其由此角所畫之各歧線，皆須偏向於左方，或皆偏向於右方，斷不至有數線偏於左方又有數線偏於右方也。在六十六圖中各歧線皆偏至 P 之左方，故欲對準 A B C 即須轉向右方矣。吾人若已有三歧線及一誤差之三角，即可測定其真實之點係在何處，而此事爲之亦甚易也。第一，各歧線可將圍繞該誤差三角之空處，分隔而爲七部，除有一部係在三角之中，其餘則皆在三角之外，一如六十八圖中所標明者然，今若引據真實之點必在

每一歧線之左方或右方之說，則該點在此圖中顯然必在標記二或標記五之空處，學者根據此理，即可知該誤差之三角，若在 abc 三角之中，則其真實之點，必在該誤差之三角中，不然，即在誤差三角之外矣。茲畫 \overline{pm} \overline{pn} 三線使直垂於歧線之上，（六十七圖）其 pas phs psa 之角既屬相等，則其 pal pbm pen 之三角必皆彼此相似，而 \overline{pm} \overline{pn} 線亦必比於 \overline{al} \overline{bm} \overline{en} 之線或

由歧線至該點之距離係與歧線成爲比例也，於是 P 之位置即可推算而得，若歧線之中有一線較其他之歧線爲長，則更易推算矣。

其推算之法，乃將平版測器置於吾人所需要之處，而使之與地平相平；繼用計算法，將其方向約略測定之，然後選擇三角點三點以爲割截之用，又在每一三角點上畫一歧線使經過測器上相等之點，並藉已求得之誤差三角以計算彼平版測器所在點之位置焉；於是乃安置指方規使經過此點及測器上三角點



第六十八圖 誤差之三角將其四圍之空地分成七部分

中之一點，而尤以最遠者爲佳；然後將測器旋轉直至地面上之三角點映入於描準器中，復畫歧線三條，則其結果或可得一第二誤差之三角，但此項工程若能準確，則此三角當較前三角爲小，且可由此三角中以推算該點之新位置，即將測器之方位，重新測定，復依前法再演一次也。但此法尙須繼續爲之，直至已無三角可得，並見彼三歧線皆相切於一點而後已，於是又可再畫一歧線至一第四點上，若該線亦能顯然通過彼同一之點，則此種割截法，即爲滿意矣。割截之法，其用處有二：一可以確切規定測器之方位，一可以測定測器所在之點，若經練習之後，則此法之施行可於二三分鐘內，即行告竣焉。在割截法中祇有三角點及爲三歧線以上所切之點，可以適用，若曾被割截之點，即不得再用也。惟所有四點若皆落於一圓圈之周線上，則此法即爲失敗，若果有此種情狀發生，則必須將其中一點棄去，而另擇一點以代之，最好能擇一最遠之三角點，則四點皆落於同一圓圈上之危險即可減少；其另一整列三角點之良法，則爲使其三點幾皆落於同一之直線上也。該點若經割截之後，即須其將其圍繞該點之詳細圖形，約略繪於圖中，此種詳細圖形，宜以有規則之通行符號以表明之。本書第二金版圖中即列有此種符號之表焉。

學者不可用平版測器以行其所謂橫切測量之法，因此法不能盡該器之所長而得有準確之結果也。惟在叢林森立之地，別無他法可用之時，則必須一用之矣。吾人若欲割截由測器所在點可以望得之點，則不妨在測器未移開之前，先畫一歧線，使達於該點之上，如該點之處尚有他物可以爲描準之目標者，則尤有繪畫此種歧線之必要，且有此線之後，則當測器移至該點之時，即可約略標定其方位。惟此種標定法，必

須用割截法以校正之始能準確也；一般藝術家又有以槽桶式之羅針儀以規定平版測器者，此種羅針儀為一狹小之長方盒，上有一玻璃蓋，盒內則為一活動之磁針，其中又有一粗線條與盒之長邊成平行線者；當測器放定之時，則用此羅針儀以規定其南北之磁線，及至測器之位置規定之後，復將羅針儀轉動，直至磁針橫臥於粗線之上為止；同時又於磁經之處，沿盒邊而畫一線，以後即可將該羅針儀沿此線而安置之，並將測器轉動，直至羅針居中而後已，蓋如此即可使測器之方位得以約略標定，若再以割截法試之，則往往可得一誤差之三角，而其確切之標定法，則必須用割截法以求得之也。

橫切測量法 (transverse)

在樹木叢生之地三角測量法或有窒礙難行之處，則地圖之總綱及其細目，均可用橫切測量法以繪畫之；此種橫切測量法，乃專測測量之線，頗有類於測練測量法者，但在此法中，其各線間之角度，亦必須量過耳。（如第五十六圖 ABC 之角是也。）至其詳情，吾人於此，不能細述焉。（見附錄第四章第二四兩節）經緯儀之橫切法，係用測練以測量其線，而以經緯儀測量其角度者，若一地平經度業經審定之後，則其角度，即可化成有度數之方向，而其經緯度，亦可用第一一六頁中第四項之說以計算之；凡在一種地勢上不能使用三角測量法之時，即用此經緯儀之橫切法以替代之，蓋橫切法雖不能如三角法之能自行校正，但其校正之法，亦可用測量其對向三角點之一圈角度以求得之，又可將其橫切法停止於起點處或三角法所定之點處以校正之也。

在樹木叢生之地，若欲求得長脚邊或橫切法之獨立線，則往往頗爲困難；而用短脚邊則又須多測角度，是以其工程即須遲緩，其錯誤之機會又必較多，而因中心點不準而發生之錯誤亦必較大也。至橫切法工程之紀錄，則與測練測量法之紀錄相同，其角度如係前角，則記於中央之格，如係邊角，則記於記支距之格中。又羅針橫切法，係爲一種粗糙之工程，此項工程中之角，即爲羅針儀之度數，往往多用梯形羅針儀或測量羅針儀以測量者。至其距離之尺度，則多藉步行或步行平均之速度以得之，此項羅針橫切法，又可用量角規以測之，因用此法以計算縱橫線，殊不準確也。

水準測量法 (levelling)

在測量詳細地形之外，其地面之凹凸，亦須將其記入地圖之中，至其記入之法，則可以水準測量法爲之，凡測量者於測量詳細地形時，即宜由幾處觀察點將其小山及其他地勢之概形，約略記下，以爲水平器工作上之一助，而此種工作，即爲地面凹凸之準確測量也。

如地球係真圓者，則在同一水平線上之點其離地心之距離，必彼此皆同，而其高度，則須依照與海平面相等之地球表面以定之。茲爲便利起見，吾人可假定地球爲圓形，以爲易於推究其事之真理焉。海平面者，乃一變化不定之物，其變化之程度，因海潮之起落而日有不同，是以在多數地方，如在利物浦然，其海潮之起落，往往須用經年慶月之工程以觀測之，現在英國即以利物浦海潮之平均高度爲其國之海平面，凡各地之水平線，均須依此而增減之，此海平面之高度，約爲利物浦春潮半水之高。全國各地，均有測量所留


之標識，其高出平均海平面之高度，則均已細心測定之矣。此種測量所留之標識為一寬闊之箭形物，或為鴉爪式之物，其尖端有一橫線嵌於路碑石、房屋及其他永久建築物之中，凡任何新奇之水準測量法，均可根據此種標識以為之，然後將其所測得之平均數目減削之，使與公認之海平面相等，此種海平面，又稱為奧迭德耐斯之基準水平焉。

在準確之水準測量法中，其所用之器具，為一水準儀及一水平標，水平標之格式為一長方形之測桿，該桿普通皆與望遠鏡相似，且為便於攜帶之故，往往多為三段式，並由桿之下端起分有一尺、一寸及一分之尺度，有時該桿之上，復附有一小小之酒精水平器，或垂準線之錘子，以為該桿直立時藉以指示方向之用者。


水準儀之主要物，為一望遠鏡，其鏡之接目鏡上，則有定視線之縱橫線，且其裝置之法，可使沿橫平面而轉動焉。固定於望遠鏡上復有一長而靈動之（酒平尺），與視軸或描準線，適成平行線。其水準儀之全部，則有水平螺旋將其裝置於一堅固三腳架頂端之板上，此三腳架之安置須使該儀器幾平於吾人眼力所可察得之水平，並為牢固起見，又將其三腳架之腳插入於地中，然後用水平螺旋以使該儀器成為真正之水平，庶於望遠鏡不論指向何方之時，其酒平尺之水泡，皆得穩定不變，故望遠鏡之描準，現亦成為水平形，而於地面上某有定之距離處，即已固定一所謂水平面，或水平線焉。

水準儀置好及校正之後，即將水平標豎直使其下端之腳停於一高出海平面之高度，業經知悉之標

記上，此時即可將水準儀上之望遠鏡轉向水平標，並記取其望遠鏡上縱橫線所示之尺度；若其尺度爲三・九一尺，則水準儀之描準線，即較標記之水平高出三・九一尺矣。於是可將該水平標沿彼記取水平之線而移動之，使其在水準儀前之距離適與其在水準儀後之距離相等，然後又將望遠鏡轉向該水平標，仍將其尺度記取之，若其尺度現爲一三・四六尺，則水平標之下端即較水準儀上描準線之水平低一三・四六尺，即較水平線起點之標記上之水平爲低，即爲一三・四六尺減三・九一尺或爲九・五五尺。（第七十圖）惟所要者當觀察之時，其酒平尺之水泡須適在該尺之中心，此種記下之尺度，可記入水準測量簿中；其第一次之度數，謂之前示數，而第二次之度數，則爲後示數，此兩種示數之差，即可表明水平標豎立各點間之水平差，且知水準儀高出地面之高度，實無尋求之必要。此時該水平標即可使之固定於原處，然後將水準儀移向前面而安置之，但須注意該水準儀不可安置於不能記錄水平標度數之處，且因有此種思慮連同不可記取過長之推算，及水準儀所需各點之數目，即可決定該水準儀應移之遠近如何；當水平標安置及校正之後，彼持水



第六十九圖 測量家的水準儀之主要部分



第七十圖

平標之人，即須將水平標旋轉，使其有數目字之一面，得與用水準儀之人向對，若該水平標係豎立於浮土之上，則旋轉之時，即須將其腳根之土翻轉，且該水平標，如由土中提起之後，即有不能確切置於原處之虞，或有置回原處之後而不能使其仍在同一水平面之患焉；故必須釘一木椿於土中，使與地面相齊，在每次豎立水平標之時，即將其腳豎於該木椿之上，或用一如拳大之石塊，將其埋入地中，亦可以爲豎立水平標之用也。

水準儀於計算前示數及後示數時，其離水平線之距離所以必須相等之故，可論之於下。七十一圖中之AB係代表尺度放大之水準儀描準線者，該線在水準儀豎立之點與地球之半徑相交成爲直角，其A處離地面之距離，與水準儀離地面之距離並不相同，蓋A處離地面之距離須較高Aa之一段，但水平標前後之地位，若爲離水準儀有相等之距離之A與B，則在aA及bB兩邊之錯誤必彼此相同，而雙方所

高出者，亦必爲相同之數，祇須減去雙方之差數，即可無錯誤矣。

又一光線由水準儀處進行而入於離地面愈遠之空氣中，該光線即須經過較高及較稀之空氣，折射成一凹形，所代表之彎線，並欲使所得之度數成爲過低之趨向焉。至光線彎曲之程度，須以空氣中之溫度及其氣壓如何而定之，大凡風雨表之度數較高及寒暑表之度數較低之時，則其彎度，必須增加，但其所增之數，究爲若干，則實無從斷定也。然兩地之水平標，若離水準儀有相等之距離，而其相距亦不過遠，可以假定兩水平標間之空氣係爲固定不變者，則兩地所發生之錯誤，必彼此相同亦可依前法而消滅之，至水準儀與水平標間最遠之距離，則至多不得過二百碼。

最後，望遠鏡上之水平尺，倘有不可整理，及不能與望遠鏡上之描準線成爲平行之時，則在水平標上兩方之度數即有太高或太低之弊，若在後方描準器上之距離能與在前方描準器上之距離相等，則其錯誤又可相等，並可藉前示數與後示數間之差數以消除之矣。

時亦有達於此數之半者。

欲求水平線外之水平點，其事甚易，祇須將水平標移置於此種之點上，將其度數一計算之即可得也。至計算度數之法，往往先計算後示數，而最後始計算其先示數，其餘之示數，則於中間之時計算之，謂之中



第七十一圖

間之示數：凡此種種示數，即可分別記於水準測量之簿中，又使用水準測量簿之法，為類甚多，雖其中各有各之利益，而其目的則皆相同。惟究竟應用何種方法，則祇須憑使用水準儀者個人之所好以定之。

凡水準之測量無須以已知之水平面為起點，固已甚明；但各水平線恆須前後有呼應也。意即此項水平線或須以水平面確已知悉之一點為起點，而以別一此種之點為終點，或其終點須終於其起點之點，蓋如此則其水準測量法中之錯誤，庶可易於斷定。若以後者言之，則在水平線中之某點，必須與一水平面已知之點相遇也。

求水平面之差數其法雖尚多，但無一有如下法之準確者，其法乃為丈量兩地間之直垂角，而此兩地之位置則須為已知者，若在B處其高出橫平線之A之直垂角，業經量過，則其在橫平線下之B之角度如有事實之可能，必須於同日之中，在A處丈量之，蓋如此則關於地球彎度所發生之錯誤，及為計算水平差所不可免之天文折光差之錯誤，即可相同而互相抵消矣。

此項計算之法甚為簡易，若AC（七十二圖）為橫平線，BC為通過B之直垂線，或即為B在A上之高度，則AC即為由A至B之平距，此項距離可以測量而得之，其所量之直垂角為CAB，而B在A上之高度則等於BC乘該角之切線AC也。但在此高度中，必須將所用儀器高出地上之高度Aa一併加入而計算之，又由改正




第七十二圖

在準確之工程中 CAB 之角度，須以經緯儀之直垂圈量之，但其角度若因整埋經緯儀之水平面發生任何變化，必須加意改正之，因此種變化乃為記算一圈之角度時所常有者；至其角度之改正，則恆於觀測一三角點之地平角時行之，在此種情形之下，其各點間之平距離，即為三角測量中之三角邊線之長度。至在較粗之工程中，其所用測量對頂角之儀器，則謂之測斜儀，茲有兩種，述之於下。

阿布尼水準儀 (Abney level)

第一種謂之阿布尼水準儀，此儀器為一小望遠鏡 T ，其上緊附一量角規 P ，（七十三圖）其度數則以一遊尺 V 計算之，此游尺則連在一纏繞於該量角規中心之臂上，又有一酒平尺 L 爪貼於此臂而與之成為直角，在樞軸處則另有一球形之柄附於該臂之上焉。直接在水平中心之下，又有一窗戶開於望遠鏡上，並橫截該望遠鏡至一半之深，在望遠鏡之內，則又有一小而平滑之鏡，其位置適與望遠鏡之描準線相交成一四十五度之角，當該儀器用以求一俯角或一仰角之時，彼觀察者須由望遠鏡中以觀彼水平線尚未求得之目標，並將鏡上之縱橫移至正確之點上，然後將支着酒平尺之球形柄轉動之，直至彼可見該酒平尺之水泡折射於小鏡之中而映入於望遠鏡之縱橫線上而後已；此時之酒平尺適成地平形



第七十三圖 阿布尼水準儀下望遠鏡
P 量角規 L 水平線 V 遊尺

而在游尺上之度數，即為吾人所求之角度也。在此情形之下，其至該目標之距離，須從面積之圖上以量之。（例如由平版測器之紙上）此項面積即為吾人所測量者，且在此面積上業有兩點已測定矣。

印度測斜儀 (Indian clinometer)

其他之測斜儀，即為常用於平版測器工程中之印度測斜儀，該儀器首用於印度之測量中；其內部組織之最要者為一銅盤，該盤支於三圓球 B 之上，藉以使之穩固，（第七十四圖）盤之一端復用蝶鉗裝一腕木於其上，該木之每端則各裝有一垂直之

薄片，此種薄片，須用蝶鉗裝置，俾能摺平而便

於攜帶，及至開展之時，適與該腕木而成正角，

在此腕木無束縛之一端，則有一糾正水平之

螺旋 S，腕木之頂復又有一酒平尺 L，其在該


腕木有蝶鉗之一端之薄片，則較其他一端之

薄片約長一倍許，然後將此較長之薄片縱切

之，其在切口之一邊，則有一量角之比例尺度，

而在其他之一邊，則為一量角度切線之比例

尺度，而此種尺度復須由切口之中間標明向



第七十四圖 印度測斜儀 h 蝶鉗

下讀向上讀之字樣，其他之薄片，乃爲後視片，其上有一針孔，其孔之高低則適與前視片上比例尺度之○處相等。


用平版測器之人，當其佔據割切點之時，極有用此測斜儀由各遠點已知之高度處以求得彼割切點之水平線，又常有以其平版測器之紙上所繪各三角點之水平線，以資應用焉。在某點之位置，其水平線正爲彼用平版測器之人所欲求者，已經固定之後，即可將測斜儀安置之，使沿彼光線而達於一三角點，並將其水平糾正之，又可由該測斜儀之視孔中以察得與前視片上遠點之影相等之切線，然後於彼平版測器上一量其距離，再用切線之數以乘之，然後又減去該儀器之高度約在三尺之譜，即可求得彼割切點之水平矣，惟在彼地球彎度甚大之距離，則顯然不能用此種儀器，或阿白尼之水準儀也。

無液風雨表 (aneroid barometer)

約略之水平差，可以無液風雨表以求得之，計高出海平面每九百尺，則風雨表上即須跌落一寸，假使一風雨表在一已知之高度處計算之，然後攜往山上，則其水平差可以由該風雨表高度之差以計算之，而無液風雨表上往往附有高度之比例尺，藉以免去計算之勞，但普通之氣壓在兩地間計算度數之時，其中或有變動，故於起點之處，必須另留一風雨表於一定之時間屢屢計算之，或於該處留一氣壓自計表亦可，其有用之差數，即爲同時在兩地間計算度數中之差數。又有一較爲草率之法並爲少有變動者，即爬至山頂之後，仍舊回至起點之處，再一計其風雨表之度數，則其有用之差數即爲在山頂之風雨表之高度與在

起點處兩度數之平均高度間之差數，然即此辦法，往往亦有不可能之時，故風雨表之高度，猶之沸點之高，殊不甚可靠也。（參觀第七章第一八三頁）

等高線(contour)



第十五圖 由固定水至面所畫成之等高線

有用之等高線，須用多數之點，將其確切標記於地上，當用平版測器者於各點處已將各標記標定之。

後，則此種標記，即可用測練或其他方法以測量之，至在測量地上所繪之地面草圖，則對於指導繪圖人之繪畫等高線上，殊為有價值也。

第五章 地圖之研究 (Map Reading)

研究地圖，即為應用一地圖，且含有能抽繹地圖中簡括之符號內所含之意義也。彼善於研究地圖者，必須能審度於地圖中究有何項智識可以為吾人所得，若在一小尺寸之地圖上而欲將彼等量萬難求得之面積量準之，或欲在一地圖集中以求地球上大部分之長距離，則實為無意識者之所為也。又研究地圖者對於地圖及普通所用之符號，亦不能不詳悉焉。

比例尺度 (scale)

地圖之比例尺度，當視製此圖時之用意而定之。城市地圖，必須用大號比例尺度，庶一切詳情細節，乃能準確列入焉。在英國與德耐司測量局所製之此項地圖，其所用之比例尺度，則為以十英尺代表一英里者，若對於鄉村之區，地價低廉，用此大號比例尺度，每言一紙或僅能列入一田場界限之一部，而不能更及其他物者，則以用較小之比例尺度為宜，於是乃有二十五英寸等於一英里之地圖以資應用也。比例 (1 : 2500) 至穢瘠之山地或高原，則並此比例尺度猶嫌太大，故有六英寸地圖 (比例 1 : 10,560) 用之，即為最通行之大尺寸地圖矣。換言之，若概括研究一城及審查其與隣近之地之關係，則無人不以十英寸地

圖爲不適用，而反以六英寸或一英寸地圖爲較合宜；惟旅行者，對於六英寸之地圖則必以爲太小而不適用，因每一紙上所表示之地方甚少，故寧用一英寸地圖以代之。若彼適在馳馬乘自動車或汽車時，則 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 英寸之地圖，當更爲適用；因每紙上所示之地較爲寥闊，而所有道路則仍詳示清晰也。凡興味愈濃厚者，則其所需要之地圖之比例尺度亦愈小，如概括以研究各國或各洲，則用地圖集地圖可矣。

地圖之比例尺度愈小，其所表示者亦愈簡略，學者可一較六英寸地圖及一英寸地圖上所表示自己本鄉之土地，即能明瞭也。蓋在較大比例尺度之地圖中，凡爲小比例尺度地圖上所不能示明之小山及河流之小曲折，皆能一一列人，故製圖之人，當製小比例尺度地圖時，既知不能將參考所得之材料盡行列入，則當擇其最有用之材料足以示明一國之最準確印象者，詳列於圖中。古時之地圖集，其所繪之大山脈皆蜿蜒國中，如一長蛇然，惟近代作者已不復用此法；但在表示阿爾卑斯山(Alps)爲一帶連續不斷之並行山脈時，則其種種狀態如隆起之高峯，窪下之峽道，以及該道所經過之山障，及穿插其間之河流，亦必不能盡行列入於一小幅之瑞士全圖中。苟其欲使此種細節，皆能使人一目了然，則非將其放大使遠超出於圖上所用之比例尺度不可；即在一英寸地圖上，其以相隔 $\frac{1}{35}$ 英寸之兩並行線所表示之道路，依比例率計之，當有七十碼之開闊，如欲將各道路明白繪出，則道旁之房屋及其他物件，須移置於二十碼之外。在比例尺度 $1:290,000$ 之地圖集上，即以一等常細線所表示之道路，依比例率計之，其闊當爲三百碼左右矣。凡此以上諸點於研究地圖時，不可不注意及之。

繪畫地圖法(projection)

吾人已知地圖之性質，須覩其所用之繪圖法以推定之，而以在地圖集之地圖上者所關尤爲重要。茲依畫地圖集地圖，或畫地誌地圖，及水路圖之慣例，將小方格之地圖網線，畫於圖上（見第三張第六十三頁），而於圖之沿邊標明經緯線之度數。畫此地圖網線，祇須用直線以連貫同緯線區域，及同經線區域之各點，則所成之圖樣，必甚準確也。此種地圖網線，對於研究地圖者之最大用處，乃在能指示東南西北之真方向；如在一長方形之地圖上，而認定此項真方向，乃爲紙上各區之方向，則誤矣。試略一研究最通用之繪圖法，即可以表明之：惟尙須取一英寸之地圖一二紙，以資參考焉。至在地圖集內之地圖方向，則尤須依此地圖網線以求之。譬如就一地圖集內之亞洲全圖，以比較其在日本及在士麥拿(Smyrna)之南北線，或在澳大利亞洲全圖上，用箭形以指示其在伯斯西(Perth)、澳大利亞悉德尼(Sydney)及新南威爾斯(New South Wales)之北風方向，均須有賴於此也。此項地圖網線，又可示明此地圖上之某地方或其中之任何部分，與彼地球全體之關係焉。

通用之符號(Conventional signs)

在老式地圖中，其地面之形狀，均用略圖以表示；後因此種略圖，過於繁瑣，且亦不甚清晰，遂改用一種整齊劃一，並爲世所公認之符號以代之。此種符號，即謂之通用符號，其中之大多數，皆爲吾人所熟知，且可不解自明者。




(註)所有之深水線及淺水線在英格蘭及愛爾蘭是爲低潮在蘇格蘭是爲大潮
海底水平曲線依據海軍地圖英格蘭及蘇格蘭在平均海平線之下用印表示在愛爾蘭則在平常大潮之淺水線以下用等表示

多數之地圖，皆於其圖之一隅，列有所用符號之略表；英國奧德耐斯測量局所發行之各式地圖，則多印有完備之通用符號表焉。茲擇其符號中之最重要者，列入第二鉛版圖中；凡用以表示地形之凹凸，以及辨別崇山深谷山地平原者，尤宜特別加以注意焉。至表示地形凹凸之方法，約有數種，或有單獨者，或有聯合者，然未必皆能適用於地圖集地圖，故吾人不妨先假定現在所討論者，係為地誌地圖也。

最簡易之方法，乃在地圖上標明彼顯著或確定地點之高出海平面之高度；就地形之本身言之，則用此法所表示者，可稱準確可靠，惟不能使吾人驟然視之，即能察出其地形凹凸之形狀耳。在英國奧德耐斯測量局之

地圖上，曾示有三種單獨之高度，（七十六圖）凡三角點之高地，則用圍有小三角之小點以表示之，並在其旁標明其尖頂之高度；然在地上則大抵無表面之標記以指示一三角點之高地，且非有權力者，不准掘平及恢復一三角點高地也。圖上之平地測量標，則以註有B.M.之小鎌形記號表示之，其旁復註有高出海平面之高度；其在地面之標記，為一鎌形記號，並有一橫線架於一突出之物上，而此突出之物，大抵皆附著於房屋、橋梁、門柱、圍牆，以及巨石，（在




第七十六圖 六英寸地圖之舉例圖中，在(A下)有三角點在(B上)有測量留存之標識在(C上)有當地之水平面及有在一百尺垂直間隔之等高線

空曠之地）或其他能經久不移動之物件上；此橫線之所標示，即爲其真正之水平面。近更立有較新式之金屬標記，其水平面則移至一圓柱之頂端。又吾人常見地圖上或路上之小點，會有尺數標明高度於其旁者，乃爲當地水平面，並爲指示在測量時所固定而量平之點；然此項之點，則並不標明於地上也。所有各種高度，皆以高出利物浦之平均海平面爲標準；此項平均海面，即爲大衆所依據之水準基線，並不與沿海各處之平均海平面相同也。

等高線 (contour lines)

表示地形凹凸最準確之方法，即爲利用等高線是也。所謂高等線者，（七十五圖）乃割界之線，能使高出海平面之高度不等之橫平面，（實爲與地球表面平行之表面；實言之，或即爲與海面平行之平面。）由其平面中而削過地球之表面。凡在同一等高線上之各點，其高出於海平面之高度，皆彼此相同。如加水於海中，使其平面升高一百英尺，則其沿岸線，即成爲一百英尺之等高線；其真正之沿岸線，則爲零度之等高線。在海平以下之深度，或海底之等高線，則稱爲等壓線，（參看氣候與天氣章之等壓線，及等溫線等等。）凡在地圖之連續等高線上各點間之水平差，謂之等高線之直面間隔；每一地圖所採用之直面間隔，須視其圖之比例尺度與所繪土地之性質而異。因間隔愈近及地形之起伏愈顯者，則所須之等高線亦愈多，而過多之線又須界滿地圖而使其所載之詳情細節，模糊不清矣。又製圖之宗旨，亦與此事有關，所有各等高線並不示及各線間之水平面，而在一直面間隔一百英尺之地圖上，如英國奧德耐斯測量局之地圖然；其

一切小山，並附屬之山峯，以及其他不重要之情形，或並不指出也。（七十七圖）但為工程上及軍事上所用之地圖，其等高線之間隔，殊不宜如此之遠，吾國所製之法國戰圖，其等高線之間隔為五米達（十六英



第七十七圖 a 圖即 b 圖所示一鄉村之地圖其等高線紙示及『下層地形』A 而不及 B 與 C 者

尺半）蓋間隔較近之等高線，觀看頗為易易，因其能襯出較細之暗面，而使地形之起伏，直呈於目前也。界線者，乃為草草繪成之等高線，由已知水平線之數點而成者；每有多數之美國地圖，其中之細節雖甚簡略，

而其界線或等高線，則獨間隔甚近，故能使人舉目一視，即能洞見其地形起伏之圖形也。

由一等高線之地圖中，而欲推算一地之斜度，並繪一截面圖以表示之，其事頗為易易；譬如吾人欲將

此法應用於七十八圖上A及B中間之地，則可用一直線以聯絡此兩點，而繪一圖表於一張等常之分區或方格紙上，使其橫線為AB線交過各連續等高線之各點，縱線為

高出海平面各等高線之高度，茲為便利起見，可使橫線之比例尺度，

大抵即為地圖之比例尺度，而其垂直之比例尺度，或縱線之比例尺

度，若欲使其便於應用，則須將高度放大，使其地形之起伏，較為顯著

而後可；然亦不可放大過甚也。又圖表者，乃一隨意曲折且須經過所


設各點之線也。七十九圖，即為表示傾斜度之變化，暨自A處至B處

(AB線)之平均斜度，以及地圖上之等高線相距愈近則地面之斜

度愈大之真相。當截面圖之垂直及橫平之比例尺度並不一致之時，

若欲於此截面圖中而量得地形之斜度，則非將其放大之數縮去不可；但一截面圖亦可沿一曲折之線，或沿一彎線而繪成之。學者應沿


七十八圖中所標明之亞馮(Avon)河之河身而繪一圖，則其所繪成者，即將為一水底或谷底之縱截面矣。




第七十八圖 圖中有在一百尺垂直間隔之等高線之圖

注意等高線如何由V's而上至山谷之情形

各河流莫不順其自然之趨勢而沿彼最峻削之斜坡以流動者；其各處峻削之斜坡之路線，即為河流線，而此種路線皆須穿過等高線而與之相交成為直角焉。



第七十九圖 為上圖由 A 至 B 之截面一段圖



第八十圖 河身及其流域

如採用色層制則等高線即更易於一目了然，此種色層制，乃在選定之等高線間之隔間處，依彼悉心鑒定之著色程序而施以顏色也。（參看第八十圖）通常所選顏色大率以虹之色階為標準，先於低窪之

地，施以綠色，初時其色較深，及地漸高，則所施之色亦即漸淡，繼則由綠色而轉入褐色，則其土地之着色，又爲下層色淡，漸高漸深，及至最高之處，則所施之色，常爲朱紅，或爲純白。巴托羅繆 (Bartholomew) 之半英寸旅行地圖，乃採用色層制之最佳範本；實則此項旅行地圖，即爲首先採用此制而製成者；但在高等地圖集及同一書局所出之新時代地圖集中，現亦採用色層制矣。若在等高線上，施以顏色，即足使地圖成爲十分顯著之國家形勢圖，而其上所陳列之種種，仍能不失其精密與準確也。然大抵地形愈高，則其傾斜度必愈峻削，其等高線必愈稠密，而每一色所佔之地位，亦必愈狹；如一張紙上須表示水平面極參差不齊之地形，則必至因等高線間之間隔太狹，而無從施以顏色也。故爲應付此種困難計，不得不將其等高線之間隔，設法更動之；然此法最易引人入於迷途，學者不可不時時留意焉。譬如英國奧德耐斯測量局之地圖，恆按下列之高度而劃分等高線者，計爲五十英尺及一百英尺；又一千英尺以下之地，每一百英尺爲一界，一千英尺以上，則每二百五十英尺爲一界，故一千英尺以上之斜坡，似較一千英尺以下者爲平易，而其實則不然也。（試於巴托羅繆半英寸地圖將其實施之功用研究而比較之。）

影線 (Shadunes)

等高線之制度，亦爲影線法之基礎也。影線者，乃劃於等高線中間之河流線，因欲使斜坡顯著，故斜坡之傾斜愈甚，則河流線間之距離亦愈近；此卽等高線相距愈近，則其影線必愈多也。（亦往往愈粗。）故陡峭之斜坡，必須施以濃重之彩色，而極平坦之斜坡，則可任其留爲空白，有時吾人可以察得每一影線於經

過等高線處，皆留有一斷痕；是以等高線之未印於地圖上者，皆呈現而爲白線，而此種情形，尤以在法國地圖中爲更顯也。在多數地圖中，其等高線及影線皆並爲列入，故其結果，始能得一極其醒目及極易研讀之圖。蓋僅憑影線之作用，祇能襯出斜坡而已，其對於高出海平面真實之高度，則並無何等報告；惟有等高線及色層，則與影線適有相反之功用也。

多數近代地圖，每以粉筆畫法，或尋常分濃淡之彩色畫法以代影線者，且公認地圖上之顏色須畫之，使有如陽光自西北方照耀於土地上之現象。吾人如欲一觀此項畫法之佳本，可於英國與德耐斯測量局之半英寸地圖內覓之，且在此項地圖中，其等高線亦皆用磚紅色或棕色以表示之。

鑒別地形之起伏，而能以敏捷出之，殊爲研讀地圖者應具之一種最重要之目的；倘有事實之可能，則彼寧常用有等高線之地圖，以其精密而醒目也。凡等高線所表示之陸地狀態，或其形勢，務須有準確之必要，則吾人即能立辨若者爲低地與若者爲高山矣。地之在六百英尺等高線以下者，謂之低地；地之在二千英尺等高線以上者，謂之高山；地之在此界限中間者，謂之高地；至平原者，乃爲一片平壤，雖其表面上不免有低山岡嶺以及山谷等雜現於其間，然就大體而言，則其地形之起伏，實甚微渺也。又低地、高山，以及高地之上，皆無處不有平原之地，高山上之平原，尤指地之沿邊陡然削下者，則謂之高原。（見八十四圖）此項土地，自海平面或低地向上傾斜至一山峯或分地嶺而止，過此以往，則其地復又向下傾斜矣。且因其地之水，係分向山峯之兩旁而流者，故有分地嶺，分水嶺，以及分水界之名焉。凡一斜坡，既自分地嶺向下傾斜之


後，或復向上傾斜，則圍在此高起之斜坡中者，即爲山谷；山谷之底，即斜坡之會合處，爲山谷之線，或爲沿流域最低處之線也。一指定之分地嶺，或分水界之中間，則爲一盆地，或爲匯水之區，又有副分地嶺者，可以將總匯水之區，分而成為支谷；其分地嶺之形狀，則大抵似一不規則之V形，其頂爲海割去，遂成爲盆地邊界之一部分矣。（八十圖）然有時此項分地嶺，或竟成爲一不斷之彎形，將其盆地完全隔絕，而在乾燥之地如死海區域，或美國之諸易瓦達（Nevada）盆地，或南澳大利亞之埃爾湖（Eyre）盆地等處，則其盆地之水，將匯集於死海區域之底，且因其水之化汽上升者遠超出於所降之雨水，故並無餘水傾注入海；凡此種土地，是謂內地，或內部匯水區域也。又有幾處土地之底，即如上面所提出第一處之底，係在海平面之下者，故在此種情形之下，乃有所謂下沉區域，或低窪地矣。（八十一圖）

斜坡之種類不一，凡自一徐徐上升高低不一之地平以至一山地之危崖峭壁，莫不謂之斜坡；大率在高地或多小山之地，則其斜坡，皆爲凸形，及漸近山頂，即漸平坦，而在高山峻嶺之地，則其斜坡乃爲凹形；其水平面愈高，則其斜度亦愈陡峭。又平坦而淨之斜坡，謂之斜平原。此等斜坡，大抵係徐徐向上者，其勢極爲平緩，直至達於頂巔，乃忽折而向下，則其勢，乃較爲險峻，此種險峻之斜坡，則謂之危崖，或謂之懸崖，而與此同樣之地形，必常與高平原或




第八十一圖
——內部匯水區域——裏海

高原相連屬也。（八十二—八十三圖）英吉利之南部，及東部接連哥羅塞斯德（Gloucester）及惠特必（Whitby）之一帶，乃爲研究危崖峻阪之地者之最佳範本，其第一危崖，起自西南之科次窩爾（Cotswold）山脈，迤邐而入於東北之諾爾桑波敦（Northampton）高地，轉而向北乃入於林肯山（Lincoln Edge）之邊界；此危崖正對北部與西部，稱爲侏羅紀（Jurassic）或魚子石（oolite）之危崖，（註一）再進而南，則爲石灰石（chalk）之危崖，（註一）亦正對於西北。自薩利斯布里（Salisbury Plain）平原之低高地，分



第八十二圖 峴崖及不均齊山谷之略圖



第八十三圖 等高線地圖上之峻崖

解而成白馬山（White Horse Hill），轉向東北而爲契爾忒（Chilterns）山，因復與東盎格利亞（Anglia Ridge）山脈相連，又於瑙福克（Norfolk）境內折而向北，是爲瑙福克（Norfolk Edge）山界，而爲瓦什（Wash）山所遮斷矣，過此以往，則其所取之方向，似爲北西北即爲林肯平原，及入約克州（Yorkshire Wolds）平原，乃轉折東向而直達於海焉。學者不難於地圖上，一索彼橫貫於維爾特（Weald）兩相對面


之南部與北部之石灰石危崖也。

(註一)由於地質學石層時代之關係，此兩者皆含有石灰質，且為石灰石所積成者。

在許多國家中，此種危崖，對於人類歷史上之關係，實非淺鮮，研讀地圖者，不可不重視之也。在英吉利一類之國中，其長而平坦之斜坡，自危崖之基脚漸斜向上，而將其國分成大小不稱之山谷；其直截面，則一邊陡削，一邊平坦，所有河流，則大抵皆流行於危崖之下焉。平坦之斜坡，可作一種民族之居留地，山谷之界線，則可使居民便於遷徙，而使其交通，較為便利也。至陡削之危崖，則實為此兩者之障礙。又道路與鐵路，原欲循危崖之界線而行者，僅至裂斷處乃橫貫而過之。至此項危崖對於研讀地圖者之功用，則在能顯然表出所謂一地之地理學上之石紋，且可示明某幾種界線以推定一國之地文學，及人種地理學所根據而成之計畫焉。江河之循此石紋而趨平易之路者，——在此種情形之下，必與危崖並行——謂之縱長之河，其橫貫而過者，則謂之橫穿之河。

陸地之形勢，永不能平勻一致，即吾人所稱為平原者，其表面亦有凹凸不平之狀，而斜坡之參差不齊，尤關重要焉。當斜坡隆起而截成無數小塊之高地時，吾人即可得有高山小阜矣。通常高出於二千英尺者，乃得稱為高山，然其名稱，亦須視一國之地勢而轉移；在此間所稱為高山者，阿爾卑斯山之區域內，祇能稱為小阜焉。所有高山或可循極清晰之界線而排列如阿爾卑斯山，然此項高山，即為山脊之最高部分，並可組織而成山脈，或可為一帶高地之最高部分，如蘇格蘭之高地；然即在彼等聯成山脈之時，亦並無可注目

之線脈也。凡危崖之參差不齊之邊，自低處望之，或可似一山脈，因而遂有引起謬誤之解釋，譬如非洲及澳洲之高原崖岸之邊，恆有彼人誤稱爲山脈也。（八十四圖）至土地之石紋，當由山脈之界線所襯出之時，最易爲人察得，若在山巒之地，則並不如此顯露焉。兩山中間陷下之地，謂之通路或馬鞍嶺（以其形而名）在山嶺叢疊之領土內，此項通路，實足以縱橫交通要道之路線。如在地形較低之土地，則此種陷下之地名爲山凹，乃爲尋常用以指崖岸裂處之名稱也。山凹及通路可視爲兩谷之頭之會合處；此兩谷大抵皆處於同一界線之內，惟其趨向各相背耳。其他附屬及較爲熟知之名稱，則多以此章內之圖解釋明之，學者宜熟習有關於各圖解之界況，而將各種名稱試加之於附近田野間類似之地形以資練習焉。



第八十四圖 南非洲之高原現有一陡削之危崖而入於海但為多數大河流深深刻入之注意其等高線間隔之不齊狀態

低於海平面之深度，係用等高線以指示之。但在英國則其深度之單位，多用尋而不用尺。至大陸地圖及純然供科學上所用之地圖，則大都用密達爲單位；關於此點在論水道圖之一章內，自有詳論以討論之。惟在此處亦不妨略述彼海底陸地伸展之情形也。環繞海濱之處，其地面即向水深之處漸漸下降，直至約有百尋之深度而後止，過此以往，則海底之斜面，即較爲峻削，海底之在等壓線一百尋以上而環繞陸地之一部分，稱爲大陸之沙洲，或稱爲平臺，而其上仍附有陸地之形態焉。此種大陸之沙洲，有時頗爲廣闊，例如環繞英國海岸者是也；但有時又較爲狹窄，如彼連於西班牙海岸及太平洋海岸之大部分者是也。至沙洲之關係，亦頗爲重要，一因海岸線之形狀係全視沙灘之性質而變遷者；二因大規模之捕魚事業皆在沙灘上面之淺水中舉行者；因此之故，北海一處，遂成爲捕魚事業之蒼萃處，蓋其全部，幾皆爲沙洲也。地圖之涉及海岸者，至少必附帶沙洲之一部分。溪谷伸展至沙洲上而成之水灣，則名爲海灣。此種海灣，略似漏斗形，漸向外而其形漸闊，水亦漸深。如灣水甚深，而不與沙岸相混雜，且係位置於已有居民及商務往來之地，則此種海灣，實爲重要之港口也。夾於峭壁間之水灣且係水勢甚深者，則稱爲峽江。蓋海灣爲淹沒之溪谷，而峽江乃淹沒之凹溝也。（圖八十五八十六）峽江於高海岸見之，如在挪威（Norway）之西岸，及蘇格蘭高原是也。海岸線並非亘古不變者，因在現今水升最高之標記之上，吾人常見有一帶背托峭壁之平臺，頗似現在沿岸之峭壁，而尤以在多山之地爲更易見；此即可以代表水勢衝激所留之痕跡，足證昔日水升處較現今爲高也。此種平臺，即所稱爲漲灘，於蘇格蘭及愛爾蘭海濱常見之，且頗視為重要之區域。因在此種

崎嶇不平之領土內，僅有此種平臺，足供墾植及殖民之用也。一國之交通線脈，在研究地圖中，頗為重要；因其對於自身之關係，既非細小，又

因此項線脈乃隨地形之起伏而規定者，故於研究地形之起伏，頗多借助焉。此節於內地轉運章內，當更詳

細討論之，此處僅提道路與鐵路皆

循最平易之路線斜過河脈，而緩緩

上山越谷，並利用山凹與通路以穿

越山叢而已。此事入於近代以來，益

可使人注意，蓋近代各項運輸莫不


用有輪之運輸器以爲之，而運輸之

方法，亦必日求其便捷；因陡削之山


之足以遲滯速度也，加增燃料之消

耗，及減少工作之成績也。於是又從事於建築新路，改良舊路，將其舊路之不平者，整補之，鏟鑿之，務使之平

坦而後已，又寧耗費金錢於開拓之工程中，及用之以建築迂迴之道路，或鐵路等等，而不謀取近路以與彼



第十八圖



第十八圖

四名(T.V.)通路 P 山側之凹所或圓形之崎谷及湖 Co.

陡削之山坡相掙扎也。

茲爲例舉研讀地圖之方法，及由此中可以求得之知識之種類，及其多寡起見；並欲使吾人之所說者，得以融會而擴大之，則吾人可速取奧迭南測量局所製不同樣之一英寸地圖兩紙而討論之。然吾人之爲此，亦並無如何特別之宗旨；惟學者於用一地圖時，若抱有一定之目的，譬如欲規劃一新路，或鐵路之路線，則其對於應採何種之態度，即易自行決擇矣。

(一)薩利斯布利平原之專張，包括第一二二張，及一一一，一二二，一二一張之一部分。

此圖爲求清晰起見，故用彩色印成。圖之下端之空白處，附一通用標記之短表；圖上每隔五十英尺之處，又繪有等高線焉。其他如三角點，地方高度，及測量留存之標記，皆應有盡有，惟於山谷之深淺色，則獨付缺如。至斜面之傾斜勢，須由等高線間之距離以推得之。又此圖分成每邊二英里之方格，並排列成行；每橫行用一字母以辨別之，若爲直行，則用數字以代之，此蓋爲參考便利起見也。譬如吾人稱莫梯斯豐 (Moseley) 村爲K 15，即在橫行爲K，直行爲十五之方格內。此方格之制度，在科學上之名稱，即謂之格子物，而不可與地圖之網線相混離。格子物之界線，係與地圖之邊或邊線相並行，而略偏向北之東，及南之西，又東之南，及西之北，祇須一觀刻於地圖空格中之經緯度之比例尺度，即可見也。是圖約爲二十二英寸乘三十三英寸，故所有之面積乃爲七二六方哩也。

陸地之位置，略高於海平面，而以北部爲最高，(七百英尺以上)南部爲最低，(山地約五百英尺)

西部則較東部為高，惟向西南隅，其陸地之位置，又復上升焉。然就大體而論，則一平坦之斜坡，雖須經過山谷，仍係向南而東者；惟較長之河流，則其方向，大都流向南方及與東方也。其尋常較高之水平面，則恆為帶有河流之山谷所截斷，而會合於薩對斯布利，如其地面頗現參差之狀，則其地即謂之沙礫地；若某處有石灰礦，及製白堊之工場，即示其地為石灰地也。大凡一切山谷，皆不甚勻整，其在南面，大都現有峻阪或危崖，（例如那特河（River Nadder）之山谷，）除有主要之河流外，則鮮有活水之河；其在沙墩之中央，則頗多不帶河流之山谷。（此為石灰石地之特點，其水往往皆在地下流行者。）其地之樹林，則皆散小而叢生，在高地之處，亦無多少田場；大約此種土地，僅產有澆灌之牧場，而牧場上之牲畜，亦大都僅有羊羣耳。

大路之建築，皆循主要之山谷而為之，或沿山谷以至高地而通過沙墩焉。有一要路，乃自東而西橫穿圖之中心者；然亦須憑一帶低地而利用附屬之小山谷也。又有二優良之路，循低地向北，由薩利斯布利而至第維賽斯（Devizes）。另有一路，則與上述之二路相並行，且適經過該兩路中間之沙墩；然此路之大部，現因年久失修，早不為人所注意。至何以不為人注意，則其理亦甚明顯；蓋在昔日交通遲滯，汽車未與之時，則山路較短，已可滿意矣；至其偏西之路，雖較中路為遠，然平坦則過之，且為近年所改築者，故中路之繁盛，遂為所奪。再此圖上頗多羅馬式道路，若與新式道路相比較，實頗饒興趣！例如自索爾皮奧特能（Sulbi-dunum），或古賽倫（Sarum），或波特匯（Port Way）之西部，稍稍而北，又由上述之地而趨至東北方，及最近續築一段較新之路，及倫敦與西南鐵路，（僅祇一段）皆為新式道路也。至羅馬式之道路，係在山上

直上直下者，因有斜坡之故，遂使用有輪之轉運器者，頗感困難，若步行之軍隊，則毫不爲意，且以爲猶勝於因平坦而繞遠道也。鐵道則皆在圖之南部，亦如道路之順溪谷而築，且亦羣趨而會合於薩利斯布利焉。是圖所載，關係人類佔據斯土之遺跡，頗爲豐富；如古物坯塚墳墓等，不可勝數，皆爲未有歷史以前之上古人民所建立者。其長形之坯塚，尤爲人所注意；又有所謂供奉神佛之遺址，圓形之土器，或土製之環，以及土器之與歷史上之古布立吞族、羅馬式道路，及殖民地有關者，且有許多中古時代已毀之城堡，及著名之古賽倫，亦載明其上，由此可知此地乃爲英國最先占有各地中之一地，而其人類歷史已綿延甚久矣。及至近世，其勢已衰替，蓋在地圖上並不見有其他實業之跡兆，僅約略見山谷中荒蕪之農場，及沙礫上之牧羊草地耳。至著名之城，僅有一薩利斯布利，然就吾人所知者，此亦爲一市鎮及天主堂之區域；至鄉鎮與村落，則祇能於山谷中見之，而沙礫上所見者，亦惟有軍隊之營幕而已。

(二) 奧迭南測量局之蘇格蘭圖，鄂濱 (Oban) 第四十五張，乃係彩色印者。

此圖用彩色印成，其等高線之間隔，爲五十英尺一百英尺，一千英尺以下，爲每一百英尺一間隔，一千英尺以上，則爲每二百五十英尺一間隔，其影線則以棕色表示之，不用地圖之網線，亦不標明其經緯度；至格子物則與在圖上者無異，惟祇標明於其邊際而已。北格子及邊線，約在北部之偏西一度，及南部之偏東一度，並在東邊沿邊際之上端，而標明指南針之北方及其緯度焉。

此圖之與薩利斯布利圖不同者，則以此圖所示者，乃一東部多山之崎嶇地面，及海岸線之一部分，且

其紙上復載有同一土地而具有兩種特性者，其邊界爲烏海股（Loch Awe），其父股則入白蘭特（Puig of Brander）峽，及格林賽勒黑（Cleann Salach）之航線。東部地形較高，愈覺崎嶇而無秩序；西部之低地，則有自東北至西南之路脈，於是吾人即可斷定此兩圖之土地，其基礎乃截然不同也。（試一研究地質學地圖，即能顯出其不同之點；因地質學家能由地誌地圖中一望而知此兩種土地之地質乃各異也。）此圖上有路線數支，甚爲顯著；第一即上述之東北至西南之線，其所表示之最清晰者，乃爲圖上西北部之海岸島嶼，及土股之形狀，及其次序。然其圖上，亦載有他處之山谷，海股，及淡水灣之次序。如斯特拉谷（Strathrae），上厄替甫（Upper Loch Etive）灣，非奧幹（Feochan），及奈爾（Nell）灣，烏灣等是。第二路，則自北西北至南東南爲白蘭特，及烏灣之支股，中厄替甫灣，下格里倫（Loch Creran）灣也。其第三路，則自西至東，不如上述兩路之顯著；然亦可因斯卡瑪岱兒（Seamdale）灣及下厄替甫灣而辨其路脈也。此三者，乃土地之基本路脈；而第一路即最顯著最重要之一路，在普通蘇格蘭圖上視之，頗爲清晰，大山谷之脈，大抵如此。（喀利多尼亞 Canal 運河）若高地及南高原之邊境，暨中部山谷與斯特刺司摩（Strathmore），以及東岸之寬廣處，或許多長而且狹之沿海，或內地之海股皆是也。學者宜循此方向計取其一帶山峯之高度，並將其與此方向成爲直角之山峯，列成一表，然後將其地之總傾斜勢，自行計算之。

學者所欲知之第二步，則爲海股與山谷之性質；海股無論爲沿海，或深入地中者，其形皆長而狹，其岸

皆爲直線，而轉折處作銳角，大部爲從總線脈之一系轉入另一系者；關於此點，尤以厄替甫海股爲最明顯也。更一詳考水底等高線或等壓線，即可察得沿海海股之進入地中處，較其近口處爲深而不相聯屬之盆地，則恆以較淺之沙灘或壩以界之，此實峽江之特性，而此等海股亦爲真峽江也。至於山谷，亦多具有此種特點；大抵皆有平坦之斜坡，且間有爲多數河流所佔滿者，如海平面略升高幾分（多少？）則非與幹海股，及奈爾海股將合而爲一，而其現今所佔之地位上，將現出一較深之內盆地，恰與厄替甫海股之盆地相彷彿焉。又谷旁之斜坡，其形狀乃係圓而凸者，而此種形狀，若將其一千英尺以上等高線之間隔改動之，則其圓凸之形，將愈形張大，及至頂際，則谷壁之坦坡，即突變而爲峻削，其結果乃在山側成爲一半圓形之劇場，地圖上之名稱，謂之古瓦（Coire），即吾人所謂山側之凹處，或圓形山谷也，此種山谷，可將大山分爲無數之山脊，及橫嶺（例如彭克魯根羣 Ben Cruachan 山是也）而兩谷之頭，或由相對之方向相遇而成爲不聯屬之山峯，有時兩谷之頭亦有相遇於較低之水平面處，而成爲馬鞍山之形（葛林賽勒黑山脈及挪亞（Noe）谷與好葉（Mhoille）谷）且開有一山路，以爲穿山之交通焉。又凡種種圓形及似楔形之溪谷橫截面，以及其他之地形，在自然地理家觀之，即可想到流冰之行動矣。又有一種懸谷，如附屬於白蘭特之山險者，亦可使彼見之而推想於流冰之狀也。愛爾託克魯根（Ailt Cruachan）及愛爾託白蘭特（Ailt Brander），均由圓形山谷之峻削部分上升，流過其平坦之底部，然後再由山陰陡削之部分冲下而成為飛瀑；大凡兩旁連有支流之溪水，在水流會合之處，則其水平面大都相同，而其傾斜之率亦彷彿與總溪水

相等。但在此地，則分溪谷之口，反在總溪谷之上，而其支流途山谷口之處而溢流於巉岩之邊際矣。此項分溪谷，即謂之倒懸之溪谷；而其總溪谷，則謂之過深之溪谷。在此圖上，多數之大溪谷，皆屬過深之谷，往往多我古時之冰河觀之；此項冰河，積有大宗之沙泥石塊，而成爲一種小丘，雖小而又低，不能於一英寸地圖上表出之，但各小河之水則多注入於此種小丘中之窪地焉。此種窪地，有天然乾涸，及爲泥炭增張而迂塞者，而愛耐克利 (Achnaere) 之澤地，及如在米爾路雅 (Meil an Laoighe) 之池沼，或可爲僅存之遺跡矣，至此項天然乾涸之奇事，如彼來爾池 (Loch an Lair) 者，往往皆爲冰河之渣滓所擁塞之故也。

對於面積有重大關係者，乃爲圍繞海岸之沙洲；此種沙洲，可由詳察其等高線而察覺之。至詳察等高線之法，祇須將其截面繪出，即頗易研究，因山側之峻阪，在水平面五十尺及一百尺之處，多爲漲灘所刻之切痕，此種漲灘，乃爲蘇格蘭沿海一帶所常有；而於下厄替甫海灣及其他之處，皆顯有此種刻切之痕跡焉，但彼等亦有因房屋市鎮叢集於其上而迷失者。

圖中林木甚稀，且係限於溪谷之低地，水澗之沿岸，以及近西之地陰蔽之處而已，大概較高地所覆蓋者，多爲荒地，較低之地所覆蓋者，多爲灌木之牧場，則不難斷定也。即有林木，亦爲混雜不齊，或大半皆爲人工所造成者。

關於人類之地理學，則有古物可以表明其地昔已有人佔據矣，因其地雖無前人之坯墟，如薩利斯布利圖上所見者，但亦有古時美國之堡壘、石垣、暨介路多 (Celtic) 族之教堂與界石以及近代之炮臺寺院

等等，足以使吾人追想在西方高地之歷史中之奇事也。又如近代之住屋，及人類之工程，則皆在於低地，或近於低地之處。至突入海灣之三稜洲，則多由混亂之溪流，隆起之漲灘，以及山谷之坦壁所造成者。他若關於近代實業上之遺跡，則殊為稀少，僅限於牧羊小農圃及沿海之釣魚磯而已。至於遊獵一事，則為居民備辦飲料之一部分，可無疑義也。關於交通上則無論鐵路或道路，均不甚多，祇有鐵路一條，依深谷而至烏海灣，及海灣之沿岸，以至白蘭特之山路，並由其沿海岸處以至鄂濱及拜來曲立虛 (Balashul'st)，而其道路，亦皆循此路線也。其沿海一帶，則早已有居民，但皆賴有此路及其入海之交通，故能如此，亦無疑義也。因殖民地之能繁盛，大都皆在有交通之處，彼深遠之山谷中，則極鮮有居室也。

第六章 水路圖之構造及其應用

(Chart: Their Construction and Use)

「水路圖」三字之意義，不僅限於航海家航行所用之地圖，實有本章所論地圖之意旨；其對於航海家之用處，則可分為二大端焉：一可以呈示船行於汪洋大海中之航路，標明行船真正之航線，及記錄每日船行確切之行程，水路圖之用於此種目的者謂之航海圖；二可以為船舶傍岸時之引導，使其得以免於危險，能使船舶確達於目的地，及得安然駛入於港中，水路圖之用於此種目的者，則謂之領港圖也。至其與尋常之地圖，彼此所差異之點雖亦甚多，而其最顯著者，則為水路圖上所載陸地之詳細節目僅載其由海面

所能見者，如天然之海岸線、顯著之岩石、小山（及其高度）以及普通可以供作地界標，及引導航海家之天然地形及房屋等等是也。又用於水路圖中之符號之制度，與用於尋常地圖中者亦各有不同；水路圖之對於在陸地上之等高線，並不與尋常之地圖相同，其地面之起伏，僅用影線以表明之。蓋在水路圖中自有二組特別之符號，以為指示海上之形勢，海水之深度，以及海底之情狀，浮標，燈塔，及其他與航海者有重要關係之事也。茲為便利航海者起見，通常於水路圖之邊際，皆繪有由海面可見之重要地界標、海港、以及海岸之概略，故航海者不難按圖索驥，一望而能確定其位置也。

繪圖法 (projection)

普通所用繪畫水路圖之繪圖法，皆為麥卡托 (Mercator) 繪圖法；至其理由則已於第三章中表明之矣；惟在水路圖之構造中，則其圖案必先以疊折形之繪圖法以繪畫之，所有角度及其距離等，通常皆須於此項工程中將其直接繪出而不用第四章所述之法，蓋吾人所見之距離，皆為沿大圓圈而測量者，而在疊折形繪圖法中，則其大圓圈乃為直線也。

海上測量法 (marine surveying)

水路測量學之測量，乃為產生水路圖之測量之稱謂；在此項測量中，其初步之結構，乃用三角測量法以求得之，實與繪畫尋常之地圖並無少異，惟有多數之觀察，則次由船上以測量之；至所用之儀器，則以經緯儀既因船身之移動而不能適用，故彼為航海家較認之六分儀，遂成為一種最普通之測量儀器，然在


近岸之處，亦有用經緯儀者，祇其所用之儀器，遠不如陸地測量家所用者之精細，故一般航海家多往往信
用六分儀也。其測量之站，則設於沿岸之陸地，適與地形之測量無異；至其流動之標記，則以泊定之船舶，及
其浮標為標準，惟天文學之觀察，既可任意為之，而其基線之測量，又因事實之逼迫，往往甚為草率，故糾正
三角點一事，反不如用天文學之工程為之愈也。

繪三角於紙上，各測量家恆用繪弦法以為之，蓋一量角規之最佳者，亦為一粗陋之儀器，若用一通常
之量角規，則其角度，或可配至半度或四分之一度，惟附有遊尺之特別量角規，則直可將角度配至一分之
小，然此種量角規，在安置之時，殊難使之確切沿於一線耳；至繪弦之法，須根據於一種事實以為之，即在某
指定之圓圈中，其中心必有一大小已知之角對於一長度有定之弦也；試由學者繪一大小合宜之圓圈，及
其半徑數根，然後將半徑外面之一端以標誌之，而畫與半徑長度相等及等於半徑長度之半等於半徑長
度四分之一之弦若干條，並將在圓圈中心之角之對面此弦者測量之，則學者即能察得此等角度，乃為六
十度，二十九度，及十四度半也。在數學表中，並有一種弦表以示明與圓圈中心某角相對之弦，係為半徑幾
分之幾焉。譬如吾人欲繪一四十八度二十分之角，則該表即可示明其相當之弦，乃為半徑之〇·八一八
八，如吾人決用一五吋長之半徑，則其弦之長度當為四·〇九四吋矣。茲繪一五吋餘長之線並取一五吋
長之半徑而畫一圓圈之弧，而其中心點則須約近於該諸線之一端，然後用兩腳規畫一四·〇九四吋長
之弦以達於該弧之中心，（仍參觀八十七圖）此時吾人即不能使四·〇九四吋之弦，得免於較·〇一

時更少之錯誤，意即在角度上，須有一〇分之錯誤為畫圖上所不能免者，然吾人若使其半徑為二十吋，則其弦當為一六・三七六吋，而一〇一吋之錯誤，即僅等於在角度上二分之錯誤，是以吾人欲盡角度則必須用彼圖紙上最長之弦也。

陸地之詳細圖形，及在海面規定位置之法，固已釋明於第四章中，可無吾人再述之必要，祇有其儀器即示點器之用於繪畫割切法由一點所觀察之角度以規定彼測量圖樣中之各點者，尙待申述焉；

此種示點器，含有直而狹之銅桿三枚，長可一尺或尺餘，其一邊則傾斜如一界尺，在此三枚銅桿之中，其一係固定者，其他之兩枚，則皆於桿之一端裝有樞紐，可以移動於一橫平面之中，該桿之上，後附有游尺，故對於所觀察之角，均能使之準確，至其角度，如已安好於該儀器之上，則在水道路圖上，即須將其儀器整理之，俾該桿得以通過所觀察之三點，而使其樞紐之位置，亦可因其所需要而標記之焉。（見八十八圖）




第八十七圖 角與弦現須用弦而規定一三十度之角由弦表中觀之對於三十度之弦為五一八即為圓圈中半徑之〇・五一八六在一半徑一寸半之圓圈中則其弦為〇・五二（QR）在AP處之角度皆為三十度但在一半徑十寸或十寸餘之圓圈中則所畫之角度更準確矣

當海岸線、岩石、浮標、燈塔，以及其他等物已用普通測量法測定之後，則尚有水路圖上所需要之其他智識，亦須有以求得之；其主要者，即為關於海潮之事項，如潮漲潮落之時刻，春潮與小潮漲落之數目潮流

之方向速度，及其存在之時間，以及水之深淺，尤其是近海岸之岩石、河岸及淺灘處者，又有水底之性質，以及海上所總括之智識，用測量達處四字以代之者皆是也，至海潮之觀察，則在測量開始之時，即須從事進行，且往往皆由一種駐紮於最便利地點之特別測量隊以爲之，惟觀察之時期，則至少須二星期之久，因在此時間之內，必有一組春潮與一組小潮發現也，再有一種探水深淺之測量，亦必與他種工程同時舉行之。

海潮 (tides)

海潮之觀察，可用一驗潮器以測量之，其最簡單之驗潮器，含有一垂直之竿，此竿豎立於一水底上，即在潮落之時，亦永不顯露，又此竿可以泊定或固定於一岩石或碼頭之處，其上并標有分尺分寸之尺度，或有以米突及十分之一米突計算者也，至此項驗潮器，則必須安置於有蔭蔽之處，庶其度數方不至爲海浪



第八十八圖 實用之測點器 VV 兩邊尺固定於可移動之 BC 桿上並附有在圓上並未畫出之寬緊螺旋等 A 桿固定於圓圈上 PQR 三點係在一水路圖上在此種點上可用六分儀以觀察角度其船之位置則以在儀器中心之針孔 O 以代表之 (比例尺用以用十度以割分之者則爲清晰起見也)

沖激而難於計算，如無此種蔭蔽之處，足資應用，則可用一與測潮器一樣安置之通水管以代之，此種水管，其管脚稍上之處，均刺有小孔，海中之水，即由此項小孔流入，惟其所刺之小孔，則須在最低海潮之水平線以下也；水管之內，為一量水表，表上有一指針，常與在鐵路上之水池中所用者無異，又另有一種驗潮器，其運用之要旨，適與無液風雨表相同，至其氣壓之變化，則因海潮有起落之故也。又有更精美之驗潮器，如彼永久安置於利物浦（Liverpool）港口者，其內裝有一竿，可以將水高之紀錄，連續書於一捲有鐘表機使之徐徐轉動之紙上，（參看吾人所已習知之氣壓自計器之紀錄。）但彼格式最簡單之驗潮器，則須於每隔一小時前往一觀其度數，若在潮落之時，則每隔數分鐘即須前往一觀焉。凡在港口，其潮漲之時間，每日皆有變更，但亦為有規則者，惟在每月之朔望，則其潮漲之時刻，皆係彼此相同也；此種情形，不論在任何之港口，皆謂之港口之建設，並於水路上書明 H. W. F. H. G 等字樣，（連同時間。）其 H. W. 即水高之意，其 F. H. G 則為月之飽滿及變化，即朔望之意也，航海者即由此而知接續之高潮與低潮，均係每隔六時二十五分而一現，且可庶幾得悉每日潮漲潮落之時間矣，又在水路圖上亦曾示有最大潮水起落之數目，此即在春潮之時期，至於其他關於海潮之智識，則將於第九章中論之矣。


線錘測水法 (sounding)

在淺水中之線錘測水法，多由船上為之，其每一測點之位置，則用割切法或其他便利之法以確定之，大凡各測點通常皆須使之連成一線，故能置標記於岸上，以為船長之指導，使彼可以將其船置於該線之

上，又一單獨之十字方位，必須用一第二之十字方位以核對之，然後再固定其點焉。（參觀附錄第六第九章第九問題）人在船內須用一手中可握之線，此線含有粗線一段，上附一鉛錘，其錘之重量，則由七磅至十四磅不等，須依其線之長短而定之，鉛錘之底挖空如杯形，而以脂肪滿貯於其中，故當鉛錘與水底接觸之後，則其水底沉澱物之樣本即可黏附於此項貯於錘底之脂肪而帶上焉，又由鉛錘之底計算，約在每一尋之長度處，恆有極顯明之皮倣或布倣之標記，結入於線中，故彼用測鉛之人，習知此項之標記，即能立知其水之深度，在線錘測量之時，彼測量之人，則立於船上，一手執末端繫有鉛錘之六尺長之線而揮動之，一手握有與前線相連之線一捲，其末端則牢繫於船上，然後倚向船邊將鉛錘前後揮動，愈揮愈速，直至將該錘揮成一垂直之圓圈，始於相當之時，將該錘放去，即可直向船前飛過，一面再將線放鬆，則其錘即能直入水底，然後乃將放鬆之線收起，俾船至該錘之處，其線即可緊張而成垂直，至其線上之錘，則仍留於水底，如此時適有一七尋長之標記浮於水面，則彼即大聲呼曰，標記爲七尋，（註一）使其入水之線並不在於有尋標記之處，而其所計算之深度，卻爲十二尋，則其所呼出者乃爲「深度十二尋」至彼所計算之數，如爲幾尋之半，或幾尋之四分之一，則其所呼之口號，則爲九尋半，或六尋四分之一，大凡此種之線錘測量，多在淺水之中，當船在進港或出港時，由船上爲之者，但此法如在近二十尋或過二十尋之水深處爲之，即覺緩而費力矣。

（註一）通常之標記，爲二、三、五、七、十、十三、十五、十七及二十尋。

深水處之線錘測量，多用測水深淺之機器，由船上測量之，此種機器，含有一鼓形之物，其上繩有細鋼絲，以供測量之用。（八十九圖）此種鼓形物可用手或其一所纏繞之鋼絲，以轉動之，至其放出鋼絲之速率，則可憑自動制動機，而有一定之遲速焉；此鋼絲由鼓形物經過一周，已知之滑輪，該輪所轉之次數，即為鋼絲放出之長度，至其轉動之次數，則有係用一串有齒之輪以計之，適如汽車或自由車之輪轉次數之有速率表以計算之，又其鋼絲放出之長度，則有日規儀之針以示明之，亦如彼汽車自由車上之示有行程也，又有一圓柱裝置於船之邊際，其鋼絲則由一能展布於該圓柱之滑輪而穿過之鋼絲之末端，附有約尋常之線，以免銅絲或有曲折及纏紕之弊，而此線即牢繫於一鉛錘之上者，若在準確之工程中，因欲使鋼絲成為垂直，則必須將船停泊，然後可以測量之，如將測錘擲下，任將其鋼絲抽出，則見鋼絲鬆緩，即可表示此時之測錘，業已達於水底，如在水深之線錘測量中，則鉛錘拉扯之力稍寬，即足令自動制動機停止，彼鋼絲之流出焉，惟無論在水深水淺之處，其水之深度，皆有水量表以計算之，若深度甚深，竟有自一千至六千尋者，則彼測水之鉛錘，即不




第 八 十 九 圖

適用；必須易以一種宜於裝放重量之銅桿或銅管以代之。此項銅桿應裝之重量，則須以水之深淺為標準焉。若水之深度愈深，則所裝之重量亦必愈多，又此銅桿之上，復附有特式之機件，可以汲取近底之水之範本，及計算其溫度焉；當此項銅桿達到水底之後，其所裝之重量，即行脫去而留於水底，故於纏繞鋼絲之時，即可省卻工程而減少時間矣。倘在船隻緩緩行駛之時，為一種深度適中之線錘測量，則其真正之深度，當量水表上之度數已經紀錄及其缺少錐子之錯誤，亦已依表改正，即可藉觀察鋼絲之斜度而約略記得之，或有一種依據試驗結果而分度之特別羅盤，亦可用之以計算深度也。現在且有一種奇巧之機件，可以於行動之船上而舉行線錘測量者，業經為晚近之克爾文（Kell文）^{〔Kell文〕}黃爵所發明，即在測量之銅桿中置一長約十八吋之狹細玻璃管，管之一端係為封沒者，管內則鑲有銀溴紅一層，該管既如此狹細，故下水之時，須將其口向下，不可使空氣逸出，及至水中，則因壓力之增加，水即升入管中，如一活塞然，於是海水中之鹽，即將管中之銀溴紅變成一種白色之綠化物，而其水之深度，祇須於該管提到水面之時，一量彼刻有度數以示水之深度之比例尺，即可得之，而此項水之深度，即係其水灌入管中之距離，為彼白色內層變成紅色之變化之所指示者，蓋此種深度並不依放出鋼絲之長度為標準，但祇憑彼高出管口之水深而定也。此種機器之上，亦附有一羅盤，通常記取一般測錘達點之法，皆係在此項羅盤上一計，其放出鋼絲之長度，及記錄於水中之岩石，在則錘線中，往往頗易遺漏而不能察覺，因此種岩石祇有用掃除之法，始可探得，正如交戰

時之掃除地雷然此處姑不詳贅焉。又有一種測水深淺之機件，謂之「水底哨兵」即為一種水底風箏也，此種風箏可以在水中某種選定之深處，徐徐拖曳之，且帶有一種顛覆之機關，能使該風箏達到水底之時，可以脫去達於拖繩之一線，翻至水面，正如一水薦若其結於線結之繩，遇有差錯之時，即須墜下也。


水路圖(charts)



第九十圖 水路圖西邊邊際一部分之簡單模型其比例尺之度數及分數係繼續真水路圖之尺寸者


回溯真正之水路圖，其種類約有數種，且應用之目的，亦各有不同，而其所差異之處，大都皆比例尺度之不一也；世界之水路圖，大致為一世界之草圖，其上載有普通之智識，如航海家之羅盤所示之南北方向，與彼真正之南北方向之差異，以及煤站海底電線及重要之旗語站是也。海洋水路圖，則為顯示如北冰洋一類之大海洋面積，表現重要海口以外之海岸小節目，以供給吾人於大海中規定航路者也。此項水路圖之比例尺度，仍屬甚小，惟較之世界水路圖之比例尺度，則略大耳；然普通之水路圖，則為表現有定限之面積，如在每一地圖上之英倫各島之西方海面之部分，則係用較大之比例尺度者（九十圖）。此項比例尺度，大概可達之英寸等於一英里之大，但按照畫圖之法，則此項比例尺度，在彼地圖上不同之部分，及不同之方向中當然略有變動也。此種水路圖對於海面及陸地之細情，載之頗詳，凡在沿海岸之航行，及由海洋駛近陸地之航行多用之。此項水路圖，或在其邊際載有各種之草圖，如陸地之細目，次要海港之大比例尺度之圖樣，以及海口之天氣壓迫時可以作為船舶之隱避所者，最後且載有尺度更為較大，情節更為詳細之海港圖樣焉（九十一圖）。至此種水路圖之比例尺度，則恆視其地方之重要及混亂與否而各有不同，不但尋常所用者皆為六時至十時等於一哩之尺度，又一含有大面積之水路圖，往往不能有一定之比例尺度（見第三章），其可以用於此項地圖之惟一尺度，則為在地圖邊際之經緯線尺度，因其上分有可實用之分度也。但如各港口之小面積圖樣，其距離則仍用尋常之比例尺度，且不論在於何處皆可以此項尺度以測量之，而在不論任何之方向，亦可用之也，又在此項圖樣中其線錐之測量，係以尺計算而非以尋計算。

者是又不可不知者也。



第九十一圖 一海港圖之模型放大者及縮小者

水路圖上之方向，皆有刻在圖上之羅盤以指示之，（見九十二圖）此項羅盤含有同心之圈二：在外圈者則有一星針以指示真正之方向；其磁性之北方，則有在內圈之箭針或荷花針以指示之外圈刻有度數，以磁性之南北方為起點，依次刻至九十度以至磁性之東西方為止，至其內圈則刻有二分之一及四分



第九十二圖 水路圖之羅盤

之一之點，（磁性的）惟此項點數，則不用字註出也。橫過磁性之南北線，書有對於某一年中（年分已經註出）之羅盤針之偏差，（見第九章第二五五頁）及此種偏差之變動率，又在每一海洋或普通水路圖上，往往具有數種之羅盤，因由某地至某地，其偏差皆有變動也。

環繞普通水路圖或一圖樣中之最顯著之形狀，乃爲密佈水面之參差排列之數目字，此即爲測錘所達之點，亦即爲書於測錘達點所指之處之數目字也，在淺水之部分及近於危險之處，此種測錘達點，星羅碁佈，竟多至僅能辨識而已，至其數目字，則爲指示在每點處最淺之水，即爲春潮潮落時之深度，又數目字之帶有字母者，則係指示水底之現象，故 47 号即爲在春潮潮落時該點處之水可有四十七尋，而其底部，則爲細沙也。至其所用之符號，則皆列於水路圖之邊際，測錘達點，對於航海家之用處，約有兩大端：假使一船主欲將其吃水二十二尺之船，駛進一小海港中，而在此港之前面，則有一沙灘，其水之深度，爲測錘達點所指示者，爲 4, 3, 3 $\frac{1}{2}$, 3, 4, 4 $\frac{1}{2}$ 尋，則在春潮潮落時，其掩過河岸之水，僅有十八尺之深，而彼即不能於低潮時，將船駛入港中，但彼知潮水之漲，可達十二尺，故在潮漲之時，彼至少亦可得水三十尺，則再減去八尺之水深，亦可將船駛進矣。然假定彼處有一海道，則其船於經過該海道時，若係行於浪花之中，必致有撞擊河岸之虞，而在此種情形之下，即無充分之安全地位可以任其將船駛入焉。又假定一船係在傍近陸地之處，且又在濃霧瀰漫之天氣中，因之該船遂無法以測定其位置，則此時之船主，即須頻頻從事線錘之測量，如彼已察得水已漸淺，即可知彼已漸漸駛進陸地，或有危險之處，即須將船首向風而阻其進行，或拋錨停泊，以待天氣之清明焉。但彼若係處於迎風之岸，則爲安全起見，必須將船駛入於海中，然彼使爲熟悉沿岸之情狀者，則亦不妨徐徐前進也。因此之故，吾人可以懸想一船，乃環繞愛爾蘭（Ireland）北部，而駛入於愛爾蘭之海峽，（註一）且復行於大霧之中者，至其航線則略偏於東之南方，（註二）（真方向）速度爲

十海哩，線錘之測量，則每隔半小時一爲之，其水之深度，則爲三三，二九，四二，五八，六八，一八，而此項測錘遠點之距離，乃係爲彼此相隔五海哩者，則其最後水量之驟淺，即可使吾人驚駭矣；於是船之速度，即須減至非常遲緩，而線錘之測量，則須屢屢爲之，如此時之水量，仍爲逐漸低淺者，則吾人即可憑線錘測量之現象，而斷定該船已駛近於中河岸可危險之海底突深處矣，此時即須一面將船停泊，一面再將船上之小船，放入水中，並於該船之上，繼續從事於線錘之測量，以爲探索航路之用，此時若爲天氣晴朗，然後再將大船試向水量較深之方面駛去，茲姑假定其爲西南方，則行駛半小時之後，即可將其航線改向東南東之方向而漸前進，當無若何危險焉。至船之位置，吾人當亦知其約在二十或三十英哩之內，因有一種推測船之地位法，（見第九章第二六一頁）或駛於羅盤航線上之對數距離，時時可以遵守也。又船之位置欲求其更爲準確，則可用線錘測量法以測量之，茲假定其第一次之測錘達點爲五十一^{SC}，然後可在水路圖中所假定之船位附近處以求一與彼測錘達點相似之點，若能求得即可將此項假定之說證明之矣。但僅憑一次之線錘測量，亦殊難以徵信，必須每一英哩以測量之，意即船之速度，若爲十海哩，則必須於每六分鐘一爲之也，如此項測錘達點能與水路圖上所假定之船行處附近之各點相脗合，則其假定，即可視爲準確矣。

（註一）此可於A字一八二號愛爾蘭海峽之水路圖中察得之。

（註二）真正之方向或地理學之方向與磁性方向相反或爲羅盤之方向。

海軍部之繪河海圖處，對於各重要之地所測之測錘達點，實遠出於其水路圖上所表示之數也。凡在

水路圖上其測量達點彼此相隔之距離，不能較小於五分之一寸，若水路圖之比例尺度為三寸等於一英哩，則此五分之一寸，即天然等於一百碼矣。然水路圖上之所示者僅為此一百碼任何一端之深度，而對於其中間之情形，則並無所知，故航海者不可以為在測量達點之處，若無危險，則在其中間亦可無危險也。茲不以海岸為清明可行，則其航行之方向，必須預先設定之，若其沿岸已知為污穢所阻者，則不在此則矣。但當測量達點乃為緊相連接，甚而較水路圖所能示者，更為接近，且為航行所依賴之時，則必須按照海軍部所公布之特別圖內所示之一種有規則之符號，而將等高線或等壓線繪入於水路圖中矣。

潮汛 (Tide Information)

潮汛包括「H、W、F、及C」暨海口及海港之M、L、W、SP、(平均之春潮低潮)與H、W、SP、及H、W、NP、(春潮及小潮之高潮)間之水平差至在海峽及海灣中之箭形標記，乃為表示大小潮流流水之方向者，而在此項箭形標記上則恆書有以海里計算之潮流速度焉。又在多數地方，其進海岸之高潮及低潮之發生，與海峽中離海岸潮流之開始，其間間隔之時間，亦須記下也。

燈塔 (Lighthouses)

燈塔及水路標之置於海濱之顯著處，及危險處，或岩石上者，多示明於圖中，惟一切燈塔，亦不能完全於此種地方求得之，尤須將其安置於一種地方，足使各航海家得賴此以測定其船之位置，於是彼乃可知何處為危險之區而避免之，並可預定或改正其航路焉。又燈塔與水路標往往皆用作固定之點，而船之位

置即可由此點用六分儀或測點器以割切之。

若一燈塔祇於某一定之面積中始可見之，則此弧三角形物，必須顯示於水路圖中，又有幾種燈塔，於船在某種地位之時，則表現一種白色，若船在有危險及他種地位之時，則又表現一種紅色，凡此種有顏色之弧三角形物，亦須於水路圖中將其表現而記載之，有時一種天然之形勢，恆可掩蔽海岸燈塔之線路，若果如此，則此種情形，亦須將其示明於圖中，因其可供航海家在沿岸之行駛中一種有用之指導也。

燈塔之種類，大別爲二：卽守夜者及非守夜者，前一種屬於燈塔及燈船；後一種屬於帶有煤氣管之水路表，其煤氣則須三月或半年，始一補充焉；至燈塔之性質，則有一批特別之通用符號以表示之，吾人對於構造燈塔之光學原理，雖不能詳爲論述，惟此項燈塔之構造，則必須使其燈光強烈而穩定足以供其事實上之需要，並使其光線凝聚而成爲最有用之光線，此卽使其光線成一橫平面，庶由海平面及在遠處觀之，得能格外光明，如海中所見者然，惟最要者，燈塔之光，宜於夜間，使人易於辨別，是以每一燈塔，必有其特殊之性質，若兩燈塔之性質，人驟視之，並無十分差別者，則非彼此之距離相隔甚遠，則從不設立也，著色之燈塔，非在必要時，則不多用，若事有可能，則僅在該燈塔不須使極遠之處，皆能望見之時，始一用之，因着色之燈罩，頗能減少光線之烈度，蓋由同一燈頭發出之光線，若用一紅罩罩之，則其光線之烈度，卽須減去一半，使爲綠罩，則亦須減少四分之一也；故爲辨別起見，則燈塔之光，可爲有色或可爲無色，其有色者，則爲光線縮減之表示也。燈塔又可分爲穩固、或固定、旋轉、閃爍、及隱伏等數種，固定之燈塔，其光穩定，係爲永久可見。

者，旋轉之燈塔，其光橫掃於天際，在航海家觀之，則當燈光轉向彼處之時，其光即覺漸漸明亮及光射及其身，即閃耀而奪目，惟光線掃過之後，其光亦遂漸漸沉落，不一時而完全不見矣；至閃爍二字之名詞，則須觀其命名之意義，即可知其光之狀態為何如，而隱伏之意義，則為其光乃係隱現不定者，又有數種燈塔，其隱伏與閃爍之光，因易於區別起見，皆排別而成一組或一簇者，此種燈塔，即謂之閃爍組或隱伏組之燈塔，是以在上述之水路圖中，（愛爾蘭海峽）其在聖俾茲（St. Bees Head）之燈塔，乃為每半分鐘一隱伏者，意即每隔半分鐘，其光即須隱沒或不見一次也。在加羅威（Galloway）土角之燈塔，其光則為發現十五秒而隱沒七秒半者，意即每隔十五秒鐘，其光即須隱沒七秒半鐘也。又在康的爾（Gantyre）岬之燈塔，則每半分鐘而有一組閃爍者，意即其光係為組閃爍，乃每隔半分鐘即發現一組之閃爍，而在兩閃爍之間，則為黑暗無光也。惟此種種之燈塔，皆各有其特殊之性質，雖同在於附近之處，亦不至使人誤彼為此也，又燈塔高出海平面之高度，（指燈塔上燈罩之高度）亦既為吾人所知矣，此實頗有價值，因航海家祇須一計該燈塔高出其身之角高度，即可知其身與燈塔之距離焉。又燈光之射程，即在一尋常清朗月明之夜，為一立在高出海面十五尺之甲板上之人，可見燈塔之距離，亦已為吾人所知，此則可為證明之用，及當眼見燈光之時，用以指示船之位置，但一般燈塔，往往遠出於射程之外，亦可為人所見，蓋一上等之燈塔，即當其在水平線之下，亦能因其光亮而見之，然遇一層薄霧，即可將其射程減短不少，若遇大霧，則竟可使一最明亮之燈光，成為黯澹焉。

浮標(Buoys)

浮標者，爲浮動之標記，碇泊於河海之中，以指示海岔及通航之路，并表出河道中之危險者也；此項標記之區別，乃以其做法形狀及顏色爲標準，其在水路圖上則用有省略法以區別之。圓柱之浮標，乃爲一橈竿，豎立於一種形似琵琶桶之浮物上，而此琵琶桶，則係泊碇於河中者，其中填有壓艙之物，可使該橈竿得以保持其垂直之形狀，至其他各式之浮標，則無描寫之必要焉。浮標之上，或可載有水路標，惟其上之堅立物，則不必定須發光者；此種水路標通常皆爲深黑之色，無敷以雜色者，且含有一圓柱一，或附有圓球，鑑押鑽石或三角物之水平標焉。又有某種顏色則專用於有限定之目的上者，是以綠色之浮標，則用以標誌非天然之障礙，如在難船沉沒之處，則於綠色浮標上，用白色標以難船之字樣，如有海底電線之處，則用相似之浮標而標以電信之字樣，若有水雷之區域，則用畫有綠白色格子之浮標以圍繞之，至圓球式之浮標，則用以指示堤岸，而有條紋之浮標，則用以表示在海港及碇泊所之堤岸及水淺之處者也。又海岔亦須用浮標以誌之，故於船隻進港時，即可免於危險，若該海岔至海港之航路，並非爲通航之路，則乘大潮之流而行駛之，亦可平安駛入也。惟該船之右舷，（右手方面）則須有塗以純紅色之錐圓形浮標，有時此項浮標之上，且附有帶圓球之水平標，而圓球及水平標，其在船之左舷，則須有與右舷顏色不同之全黑色之罐形或圓筒式之浮標，將其平頂顯出於水面，有時且附有鑑押及水平標焉。至一種泊碇之浮標，其圓筒之圓邊，恆露出於水面者，則不表現於水路圖中矣。

霧 (Fog)

霧之一物，實爲航海家最大之障礙，至霧中報警號，則與燈塔及浮標又有密切之關係者也；此種霧警，大都爲汽角、號笛、警鐘及具有爆發力之信號，至其性質及特性，則皆可於水路圖中用簡略法以表明之。

安全之航路 (safe course)

在危險區域內，某種安全航路之指示，皆已載明於水路中；此項指示，往往皆用指導線以表示之，並選有兩種顯著之標識，謂之指導標識，若船隻遵守此種標識而行使，則此項船隻，即駛於指導線上矣。上述之邊界圖，對於航海家免取此種標識上實有莫大之用處，在所載之愛爾蘭海峽圖中，即可得有數種之例證，譬如丹德藍 (Dundrum Bay) 海灣之東北，曾有一線，其上附有「林福特 (Ringford Point) 地角通至金斯島 (Guns Island) 可以免除各種沙洲」之字樣，意即凡船隻若能遵守在金斯島外，尙可望見林福特 (Ringford Point) 地角之航線而行使之，則該船即可避免一切阻礙航路之沙洲，而由該方向駛入於海灣矣。

第九十圖實非一水路圖之真實樣本，蓋該圖僅一刪繁就簡之草圖，用以表示一種略去種種煩難細節之水路圖之形狀者也；故學者對於此圖，必須連同符號表以研究之，然後求一愛爾蘭海峽之水路圖，（即用其他較易求得之水路圖亦可）將其細閱一過，並須記明在各國之水路圖中，雖多有一致相同之點，而比處所敘述者，乃指英國海軍部之水路圖，若在 other 國中，則不無少許之差異也。

第七章 天氣與氣候 (Climate and Weather)

大氣 (Atmosphere)

空氣者，乃一氣體之混合物也，其間主要之氣體，為輕氣養氣，（各種成分極多）及極少而又極重要不變之二養化炭。此外并有其他較為希罕之氣體焉；空氣之中，亦含有一種變化不定之水蒸氣，此種水蒸氣之性質，不與其他各氣相同，且在各種不同之情形中，頗能混亂空氣之性質也。空氣既為一種物質，故亦有重要，雖其密度或容量單位之體積甚為渺少，然以重量而論，其壓於地球表面之壓力，計每平方吋之地約十五磅許，但空氣既為氣體，則其壓力，即不僅下壓於地面，且亦向各方面發展，是以任何一部之空氣，必旁壓別一隣近部分之空氣，並上支停於該空氣上之空氣焉。大氣之氣壓，可用氣壓表以量之，此種氣壓不論在任何地方，皆時有變化，且在同一時間亦一處與一處不同也。空氣為有壓縮力者，其容積之數目，恆視其氣壓為標準，（或以其所發之相等及相對之氣壓為標準），氣壓減輕，則空氣容積增加，而與氣壓成反比例，蓋欲減輕氣壓，則空氣必須藉其所有之熱度而工作，故其空氣，即轉而為較涼，若氣壓增加，則空氣容積減小，而與氣壓成反比例，蓋此時之壓力，必須作一種壓縮空氣之工作，此項工作，化之熱力，故其空氣，即轉而為較熱矣，此即所謂無關熱力增減之空氣冷熱法，因既無熱力加入於空氣中，亦無熱力由空氣中抽出也。又空氣受熱，則容積擴大，而密度亦必減少；若空氣受冷，則容積縮小而密度亦較重焉。大且各種氣體

在變動壓力及溫度下之性質，不難以波義耳 (Boyle) 及查理士 (Charles) 之定理總括之也。

高度變動之結果 (Effect of change of altitude)

吾人升至海平面以上，卻覺上面之空氣減少而其氣壓亦因而減輕矣；如在海平面之氣壓，係等於氣壓表中之水銀適爲三十吋，則其氣壓在高出海平面九百呎，即須減至二十九吋，氣壓既低減，其密度亦遂減少，欲使氣壓再減一吋，使成爲二十八吋，必須再升高九百三十呎而達於一千八百三十呎，如欲其氣壓減至二十七二十六……吋，則其高度，非達二七九〇，三七九〇……等尺不可，大約高至一六〇〇〇呎，則其氣壓適等於在海平面之氣壓之半，即一半之空氣在上，一半之空氣在下也；若升至七哩之高，則其氣壓即須減至海平面處之氣壓四分之一，如在十哩半之高，即須減至八分之一，如再升高，則亦可照此遞減；空氣氣壓低減之法雖如此，然吾人卻不能謂在某種高度之處其空氣即消滅也，惟至三十哩之高度，其氣壓僅十分之一吋，而其情狀即與在海平面者迥然不同矣。

(註一) 在希臘文中之 *a* 為不 *dia* 為經過 *batos* 為可通過，蓋即拒熱之義；既不減熱亦不增熱也。

由上述之說觀之，則一切高度亦可在各種不同之高度處用一氣壓表及一種垂直氣壓之度數以計算之，在此種度數上其空氣之氣壓乃按其高度而降低者，但爲欲得良好之結果起見，必須於觀察之起點處留一氣壓表，而不時計算之，俾氣壓因時間而發生之天然變化，亦得而察覺也。(參觀第四章第一三六頁)

現既有一隨高度而低降之氣壓度數，則當吾人升高之後，空氣之中亦必有一低降之氣溫度數焉。若天氣乾燥，則其在近海平面處之低降率爲每三百尺，約降攝氏表一度，但此種低降之率，此處與彼處即大有不同，對於空氣中水蒸氣之多寡，亦頗有重大之影響，且在較大之高度約至一〇〇〇〇尺爲之，其低降之率，即須增加矣。過此以往，其升降之度數，則幾乎穩定不變，皆爲每三百尺低降攝氏表一度，及至高度達於四〇〇〇〇或五〇〇〇〇尺或七哩至九哩，當全球之溫度，皆常在於攝氏表零度下七十度時而後始有變動，因高至九英哩以上，則其溫度，即不再降，或竟有少許反向之度數焉，所謂反向度數者，即高度增加，而其溫度亦隨之而上升也，此種空氣之最上層，謂之等溫層，乃近代所新發明者，至其空氣之動作及變化足使天氣發生不規則之變遷者，則非輕易可斷定矣。

空氣中之變化 (changes in the atmosphere)

天氣之變化，與空氣中之變化，實有連帶之關係，蓋彼等對於風及風之變化，或空氣中之運動，皆有同一之關係，吾人必須一究其起風及制風之原委焉。


等壓之表面 (isobaric surfaces)

吾人可假定地球爲一光滑之皮球，如前數章之所設想者，如空氣寧靜，則空氣之氣壓，必能按遞增之高度而有一一定之低降率，但在同一高度之各點，其氣壓必皆相同，吾人可懸想空氣爲無數與地球同心之外殼所分，而使其空氣之氣壓，不論在何外殼之表面，皆係一律相等者，此種表面，即謂之等壓之表面也。

今者若離本題而想及於地球之真表面，則此種等壓之表面，顯然將與地球之表面相切於等高線處，二十九吋之等壓表面，（三十吋乃爲海平面處之氣壓）則相切於九百尺之等高線，二十八吋之等壓表面，則相切於約二千尺之等高線，此種等壓表面與地球表面相切之線，即謂之等壓線，但在同等之高度，其在兩相近之點之氣壓，如不相同，則此項氣壓，即須互相抵抗，其較高之氣壓，即流向氣壓較低之處，並使空氣亦由氣壓較高之處而入於彼氣壓較低之處矣；此種氣壓之差數，既同等之高度所發生，則吾人即可由此而推得起風之原因焉，又當此種差數存在之時，其等壓之表面，即不能仍爲弧形，蓋彼等此時已成拗曲之狀，其氣壓較低處則表面下凹，氣壓較高處則表面上凸焉，因之真正之等壓線，亦與此等壓之表面相似，不能遼依等高線而不變也。


等壓之表面，並非隨時可以輕易繪製者，如欲繪製之，必須在各處高度不同之處，先觀察其氣壓焉，現在僅有少數之處，其等壓表面之繪製，係用附有能自計氣壓溫度及其他現象之儀器之導水氣球以爲之者，但其氣壓，若能於地面上各處及各氣象臺以觀察之，則由此觀察之結果，即易於繪製表面之等壓線矣，凡在一地圖上，其數目字之指示，在每一氣象臺之氣壓者，即書於該臺之處，而其等壓線則用推測法以繪入之，頗與吾人在繪畫等高線或模範線中所見者相同，又氣象臺之距離愈近，則其等壓線亦愈準確，惟以現在之情形論之，即在布置完備之英國具有如許之氣象臺者，亦僅能求得一氣壓分布之大意而已，吾人希望此種等壓線所能代表者，乃爲橫平氣壓之度數，即氣壓與在地面上任何方向之距離所發生之變

化率也，（註一）至各氣象臺大都位置於不同之水平面上，有近海平面者，亦有在高地者，故因有高度之差，而遂有一種自然之氣壓差焉，吾人若欲在一點處求得彼氣壓之橫平差，則必須將此種自然氣壓差除去之，是以尋常之垂直氣壓度數即用以爲改正之用，欲使在每點之氣壓得符合海平面之氣壓者也；譬



第九十三圖 每年平均之等壓線氣壓以寸計算

如氣壓之在高出海平面四四〇六尺之尼維斯 (Ben Nevis) 為一四·四七時，則其在海平面之氣壓，將為每九百尺而較高一時，故改至海平面之氣壓，即為四·八九時，而繪入地圖上之氣壓，即為二九·三六時矣，是以繪在地圖上之等壓線，即為真正等壓表面與想像之光圓地球所相切之線也，第九十四及九十五圖乃表示等壓表面之形式係沿第九十三圖上之AB及CD線而畫者，而其繪製之形狀，則觀於此圖即易倣製矣，至風由高氣壓吹入低氣壓之方向，則皆用箭形以表示於兩圖之中。



第93圖中AB線等氣壓距海面九十尺之截面圖其垂直之比例尺較較圖高為大並使等壓表面之斜坡非常增大焉



第94圖中CD線等氣壓距海面九十尺之截面圖以指示莫吉利島上等壓表面之形狀

(註1)學者須將等高線之類似者記之於心中，此種等高線在平面上係以指示地平差及斜面者，等壓線亦然，乃指示氣壓之斜面，此種斜面，則為風欲吹入之處也，且其最陡之斜面線，既在每點

上與等高線相切而成直角，是以最陡之氣壓斜面線，亦與等壓線相切而成直角，又水欲沿地面上之河流線而流動，亦猶風之欲沿其等壓線而吹送也。

然氣壓之差異，果何由而致之哉？則其理亦甚明顯，蓋氣壓既有關於空氣之重量，而空氣之重量，又有關於空氣之密度，是以變更氣壓即變更密度，而溫暖空氣，即可減少其密度，故吾人必須進而考察此溫暖空氣之問題焉，至溫暖之主動力，則當然而為太陽矣。

輻射力(radiant energy)

「輻射力」係由太陽之中向各方面而發出者，其中有一小部分則須為地球所隔絕焉；此種輻射力，射至地球之時，其顯然可為吾人所知者，則為光為熱，其不甚顯明者，則為有化學作用及電學作用之原動力，然此種力量之自身，則非熱非光，實為一種作工力之力，（此種力量之表現其變化甚多）且其力乃為輻射者，因其須由發源之地，而通過空處也，此種力量之動作，其為吾人所最知者，一若彼之行於空處，乃為一種物質微點之擺動，有如波動之動作者，茲為便利起見，即假定其為如此，且假定其中必有一物質或一媒介物，而彼之微點，即為傳達此種力量者；此項思想之媒介物，則謂之以太，吾人所知於以太者，第一則為彼有傳導輻射力之性質，第二則為其體過於輕微不易為吾人所覺察，且能透過尋常之物質，例如透光之物體者是矣。

此項波動或浪動，其長度頗多變化，但彼輻射力，乃依光之速率而進行，則頗為一致也。此種輻射力之

效果，則視浪動之長短而各異，彼較長浪動，當著於物質之時，即能使物質溫暖，故即謂之熱浪動，或溫浪動，其較短者則為產生光之現象之浪動，但除此浪動之外，仍有更短之浪動，當此種浪動與任何物體相遇時，彼等即完全通過之或可為該物所阻隔或吸收，又可折回，或反射而成一較大或較小之角度，又一種黑色熱浪動之吸收，大可激發吾人之興趣，蓋黑色之表面其吸收輻射之程度，較之淡色者為速，而粗陋之表面，亦較光滑者為速，是以在日光之中，彼黑色之道路、屋頂及岩石，雖溫暖甚速，而淡色或光滑之表面如玻璃、發亮之金屬品、及水、等之表面，則仍寒冷也，凡物體已吸得輻射力者，必須將其吸收之所得，仍射而出之，而其射出之浪長，且反增加焉，故地球由太陽中吸得輻射力之後，亦須將其所吸得者，仍射而出之，如彼長浪動之黑光線然，又一切表面其吸收速者，其放射亦速，是以陸地之表面，在白日之中，較之海面，頗易於發熱，而於黑夜之間，亦易於寒冷也。

日光中之晒曝(Insolation)

水、空氣、及地面上之岩石質，對於太陽之輻射，皆各有不同之性質，或即所謂日光中之晒曝也；水須吸收較多之熱，然後始能溫暖，其吸取之數，則無論較於任何他物為多，故水之為物，其比熱甚高，至地殼之原質，則僅有極低之比熱，而空氣之比熱，且尤較低焉。又水當溫暖之時，即蒸發甚速，而其所吸多量之熱，遂皆用於蒸發之功作中而成為潛熱，故水之溫度，反不能增多焉。此種蒸發，並不影響於地殼，亦不影響於空氣，惟有一部分之地殼，浸於水中，或為卑濕者，則須略受影響耳。凡物體受熱之後，即須膨脹，而減少其密度，如


爲流動之水及空氣，則熱漲之後，即須發生對流，蓋即光流熱水或空氣上升之後，其冷者即流入而替代之也；此種對流，可以分送其熱量，使之經過空氣或水之全體，惟凝固之地球，乃爲堅硬之物，其所受之影響，則不如此，因水與空氣皆爲透光之體，故可任多數太陽之輻射通過之也。地球對於太陽之光線，呈有兩種之表面，即岩石（包括土壤）及水是也；前者受熱速，而後者受熱慢，至其理由，則已言之矣。

吾人對於空氣之受熱，實有較爲密切之關係，蓋空氣可任太陽之光線，完全通過之，而無所吸收也；大凡空氣一物，並不直接受熱，雖其最低一層，與地面直接相觸者，則因接觸地球溫暖之表面，而遂發熱焉；空氣受熱之後，即覺較輕，並浮起而入其上之較冷空氣中矣，至海面上之冷空氣，其受熱之法，則不與此相同，此種空氣，當附近陸地上之熱空氣上升之後，即如一陣小海風，而流入於其地以替代之，彼陸地上之空氣上升之後，則入於氣壓較稀之處，並漸漸漲開，然後又依照不關熱力增減之空氣冷熱法而冷下焉，此種冷下之率，爲每一百八十尺，冷下攝氏一度，其上升亦如此，惟此種度數，則較尋常垂直溫度之度數爲少，至其結果，該空氣乃升至極高之處，復與其經過之空氣相接觸而成溫暖焉。空氣之下層，又有無數凝固之物質，其形式即爲灰塵，此種灰塵，直接吸受太陽之輻射力，並使與之相接觸之空氣，亦成爲溫暖，此種灰塵，在陸地之上，較之在海面之上爲多，又在較低之空氣中，亦較在較高之空氣中爲多也。

等壓表面受熱力晒曝而均曲 (warping of isobaric surfaces by insolation)

吾人現可假定大洋之中有一低矮之海島，並想像島上及其附近海面上之空氣，係爲與地球表面並

行之等壓表面分成層數者，其覆於島上之空氣，則有一意想之垂直界線以間隔之，第九十六圖所表示者，即爲此項空氣之垂直截面，其在陸地及海面之空氣，且皆甚爲寧靜焉；於是乃任太陽之光線明照於該島之上，則彼覆於島上最下層之空氣，假定在等壓表面二十九吋之下者（氣壓在海平面者爲三十吋）即可因與陸地接觸而成溫暖並須向上膨脹，與在其他表面等壓之下者相同，但此項空氣之上升，頗爲遲緩，而彼在某種高度以上之等壓表面，必先爲下層之等壓表面所擁擠或撞碎也，此種情形，則表示於第九十七圖中，此時在二十八吋以上之等壓表面，即已受擁擠矣。茲爲簡易而明晰起見，吾人可假定其上升之範圍僅限於彼意想之垂直界線中，則觀於圖中即知陸地及海面上之氣壓，如在海平面處之時，仍爲三十吋，則在海平面以上處其覆於陸地上之氣壓，即須較陸地以外之氣壓爲大，是以上層之風，即向外吹去，如圖中所示之箭然，但因其空氣之路徑，既已向外，則在陸地上之空氣，現須較在鄰近之海面上者爲少，因之在海平面或近海平面之處，其氣壓之在界線內者，須較界線外者爲少矣。是以向內吹之空氣流，即由低地平面處而吹入，及與陸地接觸之後，遂復爲溫暖之陸地所溫暖，而漸漸向上膨脹，且按




第九十六圖 空氣在寧靜之時

第九十七圖 空氣在高處寧靜之情形向外吹而落下在地球表面上升之情形

照前法而循環進行之，直至太陽之光照消滅而後已；此種物體最後之穩固情狀，則表示於九十八圖中，在此圖中，其氣壓之橫平變化，既天然不至破裂如九十七圖中所假設之情狀然，則其所示之等壓表面，當為微曲形而非紐繩之狀也。由此觀之，則吾人可知在海平面之處，其溫暖表面上之氣壓低，而隣近較冷之表面之氣壓高也。


下層之空氣，因溫暖而膨脹，遂使其密度減低而欲穿過其四圍較冷及較重之空氣而上升焉。當空氣由低平面處吹入之後，於是其空氣即上升而籠罩於海島之上，其所佔之位置，即為彼向外空氣之行動所造成者，但該空氣上升之後，即行膨脹，並依照不關熱力增減之空氣冷熱法而漸漸冷下，且其溫度之下降，較之彼四圍空氣之尋常垂直溫度之度數而下降者，則尤為迅速，其後該空氣達至一種水平線，彼之溫度，即不能再較其四周之空氣為暖，於是乃停止上升焉。又在海島範圍之外，彼由下吹進之空氣，又將其所佔之位置讓之於向外上升之空氣，但因此即發生一種向下流之空氣焉；在海島上之空處，係有限制者，而其垂直之空氣動作，亦皆有定限，但在海島之外，則其空氣下降之範圍，即無限制，且僅有一種不易表示之普通向下之趨勢而已。凡此種種空氣之行動，因彼此皆有關連之故，遂於空氣之下部，組成一種循環之運行，而此種事物之普通情狀，則可以旋風二字以指示之。



第九十八圖 空氣在高處寧靜之情形旋風
在低空氣中完全成立之情狀及對流在低
空氣中之情狀

地球之溫暖 (warming of the earth)


茲吾人可以進而討論地球表面在日光下之總溫暖，及地球上之風及氣壓分配之結果矣。惟在討論以前，吾人須不計其海面及地面之變化，而以地球為純粹之陸地也。至太陽之光線如前章所述者，則可視為平行線，但因地球有轉度之故，此項光線射於地球之表面，乃成為由零度以至九十度之角度。（九十九圖）此時日力曬暖之效果，頗與該角度有關，因在此角度之處，乃為地球接受日光之處也；試取某種大小之紙板一塊，作一簾幕，在其中間畫一邊闊一寸之方塊，用剪刀剪下，於是又取一第二塊紙板復於其上畫一邊闊一寸之方塊，並在近紙板之一邊，畫一線，使與方塊之邊平行，然後在紙板每端之邊際，各插入一針，並須沿該線之方向而插入之，俾其針可以安置於一支架之上，而該紙板即可環繞該針而轉動，如環繞於一牒鉸然，於是乃在一烈日當空之際，可盡吾人目力之所及，將該簾幕安置之，使與太陽之光線成為直角，其另一紙板，則安置於該簾幕之下，彼此約離尺許，其針則插於支架之上，此種支架，或為箱子，或為書籍，均無不可，惟此兩紙板，則必須彼此並行焉；若該紙板與太陽之光線，係為真



正之直角，則一方塊之日光，經過上層之紙板時，祇須將下層紙板之位置，安置整齊，即能使之完全照耀於彼，畫於下層紙板上之邊闊一寸之方塊上矣；此時如將下層之紙板繞鋸軸而旋轉之，則彼明亮之方塊，將伸展而成一長方形，其一邊之長度，仍為一寸，惟其他之一邊，則略較長耳，是以當紙板與太陽光線成為直角之時，其接受日光之面積，乃為最小，而紙板與日光之斜度愈大，則彼日光輻射力所散布之面積亦愈大，是以太陽使地面上任何面積發熱之效力，顯然係在該面積與太陽光線成為直角之時為最大，若光線射於地面而成一較小之角度，則其效力亦必較小，此即當太陽之高度在較小於九十度之時也。（參觀一〇一圖）

冬夏之溫度(winter and summer temperature)

一定之中，其溫度之所以有變化者，乃因太陽高度之有變更也；此項高度之變更，係為地軸與黃道平面間之斜角所造成，彼由地球至太陽之距離，則與此事並無若何之關係焉；在實際上，地球與太陽間之距離，當以在北半球夏至之日為最大，而以在冬至之日為最小，第九十九圖乃表示地球與太陽之光線在夏至時之關係，而第一〇〇圖則表示冬至時之關係者；在此兩種期間其最大之熱度，則在於



第一百圖 十二月日至時地球上日暉之區分

二至線之處，即在赤道南二十三度半及赤道北二十三度半也。若在春秋分之時，則其最大熱力之烈度，即在赤道上矣。茲欲使此事易於想見，則其最善之法，可假定在九十九及第一百圖中之太陽光線射於紙上，係爲直角，而其及於兩極者，亦與此相同焉。吾人由此即可知地球上最熱之地帶，一年之中，皆隨太陽而旋轉於二至線之中，而此二至線中所界限者，乃爲平均最熱之處，彼最冷之區域，則在於隣近兩極之處，於是吾人即可論到地球區分而成氣候帶之事焉；彼二寒帶則係界於兩極圈而對向赤道者，二溫帶則由兩極圈而伸至冬至線及夏至線者，尚有一熱帶，則橫臥於三至線之中者也。

在北極圈內

近北回歸線


第一百〇一圖 在六月二十一日爲同樣大
小之日光所溫暖之平均面積

吾人現既得悉低表面氣壓，內吹表面風，及高在空中之外吹表面風，與溫暖區域之關係，及上升空氣流與溫暖區域，及下降空氣流與寒冷區域之關係，故吾人當能察得第一〇二圖所表現之空氣運行，在每半球各有一完全之統系也。但地球上空氣之總量，既爲始終不變者，則吾人即可假定（一）在地球上行向赤道之空氣總量，係與行向兩極之空氣總量相同，（二）下降而向兩極之空氣總量，與上升而向赤道者亦相同，又吹過凹凸不平之地面之風，其因磨擦而受之障礙，較上層空氣之風吹過下層空氣者，實大相懸殊，則又甚明顯也；茲更有進者，則在最近兩極之緯度二十度處之面積，較之最近赤道之緯度二十度者，尤爲極小，也是以向上之風係吹入於較小之空處，如欲將其相當之空氣總量吹入之，必須吹得格外猛烈，故向

上之風，及在高緯度所吹之風，須較近赤道者為烈，又在南緯及北緯三十度之緯線，適分半球而成兩等積之部分，是以吾人若假定上升之空氣，乃佔有緯線向赤道之區域，下降之空氣，則佔有向兩極之區域，亦不能謂為無理由也。

風及氣壓分配之大略 (general distribution of pressure and wind)

質言之，地面上氣壓普通之分配，及風之普通之方向，殊較吾人業經論及者為複雜，此則一由於有上節所述之事實，一由於地球之自轉也；蓋空氣中之微點行動



第一〇二圖

於風中，較其他物體，行動於地球上者，彼此頗為相似，不但有其自身之轉動，且須隨地球而轉動也，惟此項問題，吾人殊不能詳論於此，蓋論之不詳，則不但無益，抑且有害焉，惟學者如欲研究此問題，則不妨於費爾 (Ferrel) 之著作中以求之，因彼曾著有風之概論一書，實為能解決此問題之第一人，至於此書則不難得之於最良善之公共藏書樓中，又在以下之書籍中（註一）亦可得有關於此問題可靠之學識，惟學者須知多數之書籍中，對於此問題，仍多有舊而無用之論調也。

(註一)狄克遜 (Dickson) 之天氣與氣候大綱 (Davis) 之初級天文學及來克 (Lake) 之地文學。空氣最高之氣壓，可沿圍繞地球之二帶以求得之，此二帶位置於二至線之向極處，謂之屬熱帶之高氣壓，其沿該帶之氣壓並不一致，無論由該帶而向於兩極，及向於赤道，其氣壓即行下降；至地球上之最低氣壓，亦沿二帶而發生，此二帶則大都係圍繞於南北兩極圈者，在此項極圈之外，空氣之氣壓，即向兩極而上升矣，又風之吹送，則欲由高氣壓帶而入於低氣壓帶中，並與等壓線相交而成直角（試觀在此處地圖集中之氣候圖）但彼等實依照費鹿爾之定例而略加修改者，其定例曰：

在北半球中，風之吹送，一若由與等壓線成直角之路而轉向右方也。在南半球中，風之吹送，一若由與等壓線成直角之路而向左方也。


是以又有拜羅 (Buy's Ballot) 氏之定例曰：立而以背向風，則在北半球中，君將有低氣壓在左，高氣壓在右；而在南半球中，則低氣壓在右，而高氣壓在左焉。

其實風吹之方向，與其謂為適正橫過等壓線，毋寧謂為沿等壓線之近似也；蓋最強之風所吹之方向，僅略偏於等壓線耳。茲有一等壓線及風之普通制度，連同風之名稱，表顯於第一〇三圖中，此等之風發生於地球上，一若地球上並無水陸之不同者，而概括言之，空氣之無定流行也，惟在北溫帶之居民，則知真正之風，則與此項普通制度之風，自有差異，然此種制度則頗能代表事物之基本計劃也；又有數種變化，則吾人可以說明之，乃由熱帶高氣壓帶而向太陽南北移動之動作，海洋中大陸之分列，地面上之高低不齊，

尤其是空氣中水蒸氣之動作有以致之也，然尚有其他之原由，則至今猶未知之，此則爲吾人不能預測天氣之故也。


地球上最熱之帶，既向太陽而南北轉動，故低氣壓之赤道帶，及高氣壓之回歸線帶亦如此而轉動焉；故在北半球之夏季，彼東南貿易風即經過赤道而吹向北方，並因轉入北半球之結果，須向右略偏，遂吹送如向南及向西南之風焉。至東北貿易風，則吹過大陸而遠至北方，惟此種貿易風，在冬季之時，則須受制於通行向西之風，若在北半球之冬季，則其情形，適正相反，此即爲風帶及氣壓帶之時令之變動，且含有重大之關係者也。（見二〇九及二二一頁及一〇六圖）

茲更有重要者，則爲水陸分配之影響也；在夏季之時，陸地發熱甚速，而在該地之氣壓，即較在隣近海面者爲少焉，若在較小之海島中，則日有小海風吹起，以便陸地寒冷而免熱度之日增，并有下午之海面風，及晨間之陸地風，彼此更番吹送也；惟至夜間則陸地退熱甚速，而在該地之氣壓，即須較在隣近海面者爲



第一〇三圖 在遊星制度中之表面風。

高，因此種海面不如陸地退熱之速，且在晨間又有向外吹之小風吹入也。此種變更，在夏天天氣極佳之時常發現於英國之海岸，但在極大陸地如歐亞之大陸處（註二）則其情形即大異焉；蓋在此種大陸之處，即無午後之小海風可以吹入該地之內部，且在長夏之日，其熱度又須日漸增加，是以該陸地之表面有幾處即變而為非常之熱，而空氣之氣壓亦必相對而低降，第一〇四圖，即表現此事之情狀者，至低氣壓之熱度中心點，則在俾路芝（Baluchistan）及波斯（Persia）之高原也，其地之等壓線形如閉合之弧線，且表現一種大旋風之形狀，即在全夏之中，亦為定着而不動者，又在附近海面上之等壓線，亦為閉合之弧線，但此項等壓線所包含之面積，其氣壓較大，且示有一種反旋風之形狀焉。茲以旋風而論，其風之形狀乃一大空氣之旋渦，且該風既吹送於北半球之內，故其旋轉之方向遂與鐘針相反；至與陸地之關係，則該風多向海岸吹送者，故可減輕海邊之熱度而致雨焉。如在內地，則風因已吹過一極



第一〇四圖 亞西亞七月分等壓線及等溫線氣壓以寸
計算溫度以攝氏表之度數計算

其廣大而又溫暖甚速之大區域，故遂熱而焦灼矣；惟在冬季，則其情形，則全變焉；因此時之陸地，其由太陽光線中所收得之熱甚少，而其所放射則遠過之，而尤以夜間為甚焉。是以以冬季而論，則陸地必日冷一日，故在西比利亞（Siberia）東北之冰天雪地之區域中，即有一種高氣壓制度中之風，或反旋風發現焉，在此項反旋風中，其風之形狀，可為一種依鐘針而旋轉之外吹空氣流，乃沿海岸而吹向海中者，此項因節候而變更之風，即為吾人所知之時令風也。

學者若能於其地圖集中之氣候圖內一觀其高氣壓之回歸線帶，即可得悉此項回歸線帶不啻為一鏈之反旋風，其連接之處，必俟其風由陸地吹入於海中而始斷焉，此項反旋風在兩半球之中，頗現有相反之處，學者不難依每半球中陸地之多寡而指定之也。


水蒸氣 (water vapour)

水蒸氣為空氣中之一原素，乃常在於空氣中者，惟其在空氣中之量數，則大有多寡之不同耳；大概每一層之水面，即在天氣極冷之時，其水之蒸發，無不繼續進行，否則浣衣之婦，將永不能使其所浣之衣，得有乾燥之日矣。至蒸發或乾燥之速率，則差異甚多，而統御此種速率之兩種原動力，與風不相連屬，則為空氣中水蒸氣之量數及空氣之溫度也；試在某溫度之下，指定一種裝滿空氣或未裝滿空氣之空處，則該空處必能吸收若干之水蒸氣，當此種空氣處業將其所能吸收之水蒸氣盡量吸取之後，則該空處，即謂之飽和，若空處之溫度增高，則該空處即能吸收較多之水蒸氣，而此時如有液體之水之存在，則其對於水蒸氣亦

必繼續吸收而已，是以當空處尙能吸收水蒸氣之時，即謂之未飽和也；若空氣之溫度下降，則該空處所能容納之水蒸氣之量數亦必減少，倘此時之空處已將近於飽和，則有一部分之水蒸氣即將凝結而成液體；若該空處其初並未達於飽和，則當溫度下降之時，即能達於飽和之點，及過此點之後，則其水蒸氣即須開始凝結矣；凡在一種溫度之下，其水蒸氣須凝結為液體，則此項溫度即謂之結露點也。又海上之空氣，恆趨向於飽和，而陸上之空氣，則恆有不飽和之趨向焉；溫暖之空氣，即使其初為飽和者，亦必漸趨於不飽和，且可增進水之蒸發也。至寒冷之空氣，即使其初為不飽和者，其後亦必達於飽和，且此時其所含之水蒸氣，即須凝結，而其結果，即有由溶液中分出沉澱物之動作發生焉。（即水成液體或固體之形狀而下降也。）

蒸氣並非一種氣體，且不遵從彼真氣體所依歸之定例，因其太近於其凝結點故也；是以空氣中之水蒸氣，實為造成空氣動作中一種變則之原因，其結果且造成天氣之變則焉；吾人通常皆以水之成為蒸氣係在沸點之時，（即在攝氏表二一二度）實則尙須其熱力繼續不斷而後有效也；此種附加之熱，即為使水變成蒸氣之力，此力消滅之後，即成為熱，即所謂水氣化之潛熱，其熱之如此變化者，為數甚大，須五倍於將水由冰點升至沸點所需之熱焉，是以空氣中之蒸發，亦與力之消滅而成多數熱力之熱有關，此則顯然為海水及海上空氣不易發熱之強有力之原因，吾人不可假定在未蒸發以前，水及空氣乃較吾人所察得者為熱，及至蒸發開始之後，然後始漸冷下也；凡由太陽所發出之輻射力，皆直接射入於潛伏力中，即吾人所謂潛熱者，因其須作一種分散液體水之分子，使成較為稀少之蒸氣分子之工作也；水經蒸發之後，則其

蒸氣即顯然爲一極大之貯力所，當蒸氣開始凝結之時，此種所貯之力，始漸行放出；而其潛熱亦即發出而爲熱。茲吾人可以反觀上節所考慮之事項（第一九一頁）因在此事項中吾人曾察得在海島溫暖表面之上之上升空氣流之情狀也，當此項空氣上升之後，即流入氣壓較低之區域，然後依照不關熱力增減之空氣冷熱法而漸漸冷下焉，但寒冷之後，則空氣中所含水蒸氣之容量，即須減少，此時上升之空氣，若其初並未飽和，則其結果必成爲飽和，而凝結之事，亦即隨之而發生；即彼潛熱現亦發出，並進而使彼由太陽輻射力所發出之力遂漸膨脹，以保持其空氣向上之行動焉；此時之潛熱，即使尚未發而爲熱，但已可增進氣體微點之分散，此即膨脹是也，且此項潛熱，並欲阻滯空氣之變冷焉；及至空氣果已入於下降空氣流之區域，即須帶入於氣壓較高之區域中，並須受壓而收束，而其由凝結之水中所得之力，即現而爲熱矣。此則當陸地之形勢使潮濕之空氣上升至於山頂，然後因變冷之故，而遺棄其潮濕時即可知之，至彼熱濕向西之風，吹向內地，經過加拿大（Canada）山岩者，即如此而上升并依照不關熱力增減之空氣冷熱法而冷下。（第一〇五圖）又山嶺一帶，乃爲降大雨之區域，此項大雨而尤以在山頂之下風處爲最大，因由向上之路徑而升起之空氣，在其開始下降之前，須掃過於高斜度末端之外，及其下降，則須沿西面斜坡而掃之，如美國著名溫暖之



第一〇五圖 美國著名溫暖之西風

西風然，此項溫暖之西風，係以其熱而著名，因其熱力乃爲依照不關熱力增減之空氣冷熱法而熱者，及其由海面所帶入之潮濕潛熱，皆現而爲熱也。此種溫暖之西南風，爲一種乾燥之風，致使西亞柏撻(Western Alberta) 地方，得有一種半乾燥之氣候，但其融化麥地之雪，乃在冬季之後，且可使耕種之工作，得以早日開始焉。至吹向北方而入於瑞士(Swiss) 山谷之風，亦有與此同樣之效力，而其名稱，則依其風之本地名稱而名之曰風。

茲吾人可轉而論氣候帶之情形，並用略記事物之真實情狀法，而吾人現所討論之改良無定著之氣候問題中，以求其趣旨之大意矣；惟欲知此種趣旨之大意，則必須得悉天氣觀察之如何進行，及用觀察天氣法而如何研究氣候焉。

天氣之觀察(Weather observations)

空氣之溫度，須以置於有小窗之木盒中或屏風內之寒暖計以量之，此種屏風，置於離地四尺高之處，庶於觀察之時，可以求得盡一不變之形狀；至所用之寒暖計，則有一種尋常者，一種最大者，及一種最小者，（用以計算其由日間或日間之一部分中所得之最高及最低之溫度）又有一種附有濕球之寒暖計，其所示之度數，則恆較尋常或附有乾球之寒暖計爲低，因其須輸送潛熱至其表面所蒸發之水中故也。又空氣離飽和之情狀愈遠，則其蒸發必愈速，而彼寒暖計上所示度數之差亦愈大焉。由此種差數中其結露點，及在空氣中之潮濕量數，（即爲使空氣飽和之百分數之量數，並謂之比較溫度）則係用表以計算之者，

而空氣之氣壓，則有驗壓器以計算之，惟其高出海平面之高度，則必須預知，是以驗壓器當然無與。寒暖計同置於屏風內之必要也。至風之力量，及其方向，則可用一儀器謂之驗風器者以測量，或計算之。此項驗風器，含有一風標，以指示風之方向，並有車葉四片裝置於一依橫平面而旋轉之短臂之兩端，即為一種風車也；其車葉旋轉之速率，有一組有齒之車輪以指示之，而風之速度與車葉速度之關係，則可因風力不同之風而知之，在他種之驗風器中，其風之速率，係以在一開口管中之風之氣壓以測量之者，其管口則可用一風標而使之與風相向焉。至風力之大小，則有波福 (Beaufort) 比例尺上無定之數目（見附錄三〇四至三〇五頁），或用空氣每小時所行里數之速率以指示之，如無風標可用，則測定風之方向最善之法，乃為觀察煙氣所流之方向，又雲之運行，亦足以計算上層空之風力及其方向也。惟各種不同之雲，既發生於高出地面不同之高度處，則在不同之水平面上即有數種空氣流，有時可以觀察焉。天空之中，凡雲之狀態及量數，必須注意及之，而雨雪或其他沉澱物在每二十四小時內所降者，此則可用量雨計以測量之。此項量雨計，僅為一器皿，惟其圓口之面積，乃為已知之數耳。其收聚於量雨計中之雨，或已融化之雪，則可測量於一依照量雨計圓口之面積，而刻有度數之玻璃器中以指示雨水降於地面上之深度；又除此種人力之觀察外，尚有其他智識，則可由自記寒暑針，測量濕度計。（此種儀器係憑髮絲之性質以指示空氣中之濕氣者，在此器中其髮之長短，則依其空氣中潮濕之變化而不同。）氣壓自記計及自動量風儀以得之，至此種儀器，係以鐘表機，或電氣，或以鐘表機及電氣而自動以計算溫度、潮濕、氣壓、風之方向，及風力，而繼續不息。

者，凡此種種之計算，雖不無錯誤之處，但皆可用人力之觀察以校對之也。

(註一)寒暖計露於日光之下，則可得一較高之溫度，因其乃爲直接吸收太陽之射熱者也；若在同一事實之下，將此同一之寒暖計，用一繩繫之，並將其圍繞頭頂而揮動片刻，則其所示之度數，即須較低，且可指示其所經過之空氣之溫度焉。寒暖計在氣象學中，須用以指示空氣之溫度，是以彼等皆蔭蔽於屏風之中，以免接受太陽直接之光線，因在屏風之中，則空氣即格外充足也；若能如此保持之，則彼等即可示有在蔭蔽處之溫度，此種溫度，與真空氣之溫度頗相近，故在準確之工程中，則多用懸空之寒暖計，即一寒暖計用手或機器，將其旋轉於空氣中也，但亦有用附有溫球之懸空寒暖計者。

天氣之觀察，則多在氣象臺行之，且其觀察，恆有定時，每隔一小時或較多於一小時，則須視該氣象臺之重要，如何而言之，凡一日中在某種時間之溫度，並無若何重要之關係，惟一地之普通溫度，則頗爲重要焉；而此項溫度必須計取二十四小時中所得各種觀察之平均數目，而後可以庶幾得之，由此種每日之平均數，即可計算每年之平均數，然後風力、雨水、濕氣以及氣壓之平均數，皆可次第而計得焉。全年之中，其風由每一方向所吹之時間之距離，即爲指示普通之風者，而各種與天氣有關係之風，則多列入於表中，惟年年之氣候，各有不同；譬如有時爲一極熱之年，有時又爲一極冷之年矣，是以吾人察得不論在任何地方所得之氣候觀察之平均數目，皆年有不同也；但吾人若有長期限之觀察，將熱年與冷年平均之，則見五年期限之平均數，其所差之次數，較每年之平均數之所差，頗爲少焉；故年限愈長之平均數，其彼此之差數亦必


愈少，其結果則吾人即可得一幾乎不變之數，而此數即可視為每年平均之溫度矣；同此一物，若以用之於每季及每月之平均數中，於是吾人即可求得平均夏季及平均冬季之溫度，推而至於平均正月、二月、三月、等等之溫度矣。又雲與日光、雲及其他之平均數，亦與此理相同，凡此種種則皆謂之氣候之原素。此種原素，乃為指示天氣之通常情狀者，正如每日之觀察，或某月或某年之觀察，乃為氣象或天氣之原素也。蓋天氣有變更，而氣候則無變化，因氣候在一年之中，雖有一度之變更，但其變更，乃為有定限者有規則者及循環者也。

倘將此種平均之溫度氣壓等等繪之於圖上，即可盡若干線使通過彼相等之平均溫度氣壓及雨水之點，正如繪畫等高線然也。（見第一三七頁）此種所畫之線，即謂之等溫線、等壓線、及等雨線，並可以為氣候狀態密切之指示。又此種線亦可用以繪畫每季及每月之平均數，暨在各處同時所得之單一觀察，最後一層則可以為天氣預測之用焉，但在氣壓之事實中，（見第一八二頁）若地位升高，則氣壓必須低降，故在溫度之事實中，亦正相同，且欲得可比較之記錄，則必須將溫度減至水平面之溫度焉。但在應用等溫線圖時，人人皆須將此節記於心中，因海圖上並不示明真實，或真正溫度之平均數，僅有海平面之溫度也。

熱帶 (the torrid zone)

吾人地圖集中之每年世界平均溫度所示之地球最熱之部分，並不在於赤道中，但僅沿於一落在赤道以北之波狀線上；此種理想之線經過最高溫度處之中心，並為攝氏表八十度之等溫線所界限者，可以

視為地球上最熱之處，亦即謂之熱度赤道也；試於相似之圖中以考查一年中最冷及最熱之月（七月及正月常視為最熱或最冷之月），即可表明熱度之赤道係依照太陽而移動者，惟不如太陽之速而已；並可知彼最熱之區域，在此項月分中，亦皆各有不同；學者若一回想第二〇〇頁之所述，即不難得悉此事乃與廣大陸地之位置有關也。熱度赤道之區域，乃為一種含有寧靜而活潑之上升空氣流之處，此種上升空氣流，可以致多量之雨，因之彼叢密之赤道森林即可在亞馬孫（Amazon）及康果（Congo）之流域，發達至於極點焉；在此赤道帶之南北，則為貿易風之區域，此項貿易風每日吹進吹出，皆有定時，故在汽船尚未通行之日，直可統御海道中一切船舶之航程也。貿易風之帶，常年均有變更，並依太陽及熱度赤道而向南北移動如第一〇六圖中所示者。又有一列貿易風帶在一年中之一部分，則受制於貿易風，在一年中之別一部分，則又為赤道之寧靜及雨水所制焉。貿易風帶向極之邊地，乃為一種區域，在夏令則受制於貿易風，在冬令則受制於向西之風；此項貿易風由高緯度而吹向低緯度，故彼等所輸送之空氣，在其進行之中，即因而溫暖，而其含潤濕氣之容量，亦遂而增加焉；是以此項貿易風頗有增進蒸發之趨向，乃為一種乾燥之風也；彼等之效果，則最易於沙漠帶中見之，此種沙漠，乃由阿拉伯（Arabia）之外伸出，經過撒哈拉（Sahara）而達於海者，是以在貿易風帶向赤道之一邊，即有一區域，因有貿易風而有一乾燥之冬季，又因有赤道之雨，而有一潮濕之夏季焉，更有進者，熱度赤道在其擺動範圍內之各地，每年之中，既須移動二次，則必有兩潮濕之氣候也，或以普通言之，則在此種地方，每年必有一雙次之最大雨量也。



第一〇六圖 依太陽而擺動之風帶之擺動

近熱帶之區域 (Subtropical regions)

依太陽而擺動之高壓，回歸線帶之擺動，因有向西風之吹送而發生一種冬雨之區域；並因受貿易風之影響，而有一種夏旱之區域焉；此事之狀態往往發現於地中海中而成為一種有型式之發露，並常謂之地中海式之氣候，在地中海 (Mediterranean) 以外，則在北美及南美海角之尖端，暨澳洲之東南角，亦有此種狀態之發現也。


溫帶之區域 (temperate regions)

由高氣壓帶以至兩極圈之處，爲溫帶之區域，此種區域，殊與吾人有莫大之關係，而在研究上亦爲最難也；此種區域，大都皆爲向西之風所佔有，但彼等並非穩定之風，如貿易風之常年吹送者，故此項向西之風，實爲一種極普遍之風，此風之方向，若在全年之中，將其每日記下，即可知在溫帶之區域中，由西方吹來之風，比較由其他方向吹來者爲多矣；是以風有變化，天氣亦必有變化，而一方之間題，其影響亦波及他方焉。至於何者爲定着旋風之意義，及何者爲其最簡單而重要之原因，現吾人固已知之，但彼溫帶中天氣情狀之變化，尤其是在北方者乃爲流動旋風之路線所通過故也。


定著旋風及流動旋風 (stationary and moving cyclones)

當河道汎濫之時，其所流之水，因河身不平，及堤岸彎曲，遂挾有無數大小之旋渦，而同流焉；此項旋渦，則與水流皆趨向於低下之河中，在向西風之區域中，其空氣按照半球中之常例，皆大都依東北或東南之方向而流動，但空氣普通之流動，則因受彼與空氣流動有同一方向之旋渦之影響，即不能一致矣；此種旋渦，在地面之上，則現而爲旋風，或爲旋轉之風暴，又等壓線則爲指示大氣之情形者，其形狀有如閉合之弧線，往往成爲橢圓形，然亦常爲其他不規則之形狀，以表示氣壓向內低降也。至其狀態，則今日或爲如一〇七圖之狀，而明日又爲如一〇八圖之狀矣；蓋其鼓動之位置及形狀，業經變更，而其全部已移向東方也。此項風暴，在北半球中大抵皆向東北而行動，其路線則已爲細小之移氣所變更，其行動之速率，則爲每小時

三十里，至風之吹送在同一半球中，適與一定著之旋風相同，即向內吹向低氣壓之中心也。惟在北半球中，則略向右偏，在南半球中，則略向左偏而已。（見一〇九圖）其實彼等所組成之旋渦，在一方面則向鐘針相反之方向而旋轉，在其他一方面，則向與鐘針相同之方向而旋轉，至偏向之程度，則視其風力如何而不




同，且亦間有依橫平驗壓器之度數而轉移者，此風如近於大旋風之中心處，即吾人所知之颶風，亦幾可沿等壓線而吹送，此種颶風，大都皆發生於印度海(Indian Sea)及中國海(China Sea)中，在近於鼓動之中心處，實為非常激烈，一般航海家，莫不急於避免之，是以航行於此種海中，彼拜羅(Buys Ballot)氏之




第一〇八圖 一九一六年三月三日禮拜五之海括天氣圖

定例，對於航海家實有莫大之價值，因其能說明何處為鼓動之中心，而使航海者可以設法避免也。北大西洋（North Atlantic）之天氣，乃為一組由西南吹向東北之旋風所統御；此種旋風，可以造多雲而潮濕之天氣，在旋風經過之任何地點，當然必有大雨，而其風則由南或西之方向吹入焉。因此風大都由溫暖而入寒冷之區域，而其吸收水蒸氣之容量，其初頗大，現則低減也。大凡在北半球中向南方之風，則吹送於旋風未來之前，向北方之風則吹送於旋風已過之後；是以當一旋風吹近一地之時，其天氣必熱悶而陰暗，且常潮濕，及至旋風已過，則新涼之天氣發生焉。

旋風依等壓線之形式而分有凹陷或低下之名稱，其最要者，則為V字式之凹陷旋風，及副旋風；此種名詞，在吾人之天氣報告中，頗為通用，在前一類中，其等壓線為一V字式，其氣壓則向V字之頂而下降，（第一一圖）至等壓面之形式，則為一傾斜之槽形，此時之風，則正如在一旋風中，惟在水槽之底，則最為猛烈，蓋在此處彼等即成為一種所謂陣風矣。當水槽之底經過一地之時，則其處之風，必有一突然之擺動，而其天氣，亦必於霎那間由清明而變為潮濕多雲矣。至所謂陣風者，頗能毀壞船舶，其副旋渦則為




第一〇九圖
在北半球旋風中之風及氣壓



第一一〇圖
在北半球反旋風中之風及氣壓


第一二二圖

一九一五年十二月二十一日之概括天氣圖表示在英吉利島上之V字形之凹陷旋風比斯開海灣上之緊密
壓高氣壓記録高風與凹陷旋風之間係風向東方及西方之量不同方向及在東方之低溫度與在西方之低
溫度之比較——在夫拉羅及克立斯坦孫之降雪




一在天凹陷旋風邊際之小凹陷旋風也。（第一二二圖）若觀察臺遍設於各處，則小凹陷之旋風在氣壓圖中，往往皆略而不記，因彼等恆甚小也。此種凹陷之旋風，亦間有用一等壓線之彎曲，（第一二三圖）或用一獨立之閉合等壓線以指示之。至氣壓之溫度，在彎曲之凸面，往往頗為峻削，而結果乃發生猛烈之陣

風焉。狂風為小凹陷旋風之特性，並可造成極大之陣雨，陣雨之後，則有一種穩定而傾向中心之小雨以繼之，倘彼小凹陷之旋風係甚小者，則此種小雨，即可依鼓動所經行之方向之帶而成為本地雨焉。



第一二二圖

一九一九年九月二十六日之概括天氣圖表示小凹陷旋風集中於吉倫特及法蘭西主要之凹陷旋風集中於亞伯丁記號等線之稠密表示氣壓之高溫度及在斯托諾威及勒烏克之烈風在副族風西南之相似情形參看兩中心點間之情狀



第一一三圖 一九一五年正月
三日之概括天氣圖表示在英吉利海峽西南部之凹陷旋風（看等壓線之凸起部）主要凹陷旋風之集中於愛爾蘭之西北記錄在細雷羣島及海英島之烈風又接近斯託納威之等壓線及在該地之烈風

反旋風 (anticyclones)

旋風間不易決定之面積，即謂之反旋風也。凡反旋風實為比較的高壓氣之區域，如第一一〇圖中所指示者，惟此項反旋風所產生之風，往往較彼旋風所產生者為弱，而更變化不定；有時此項反旋風發生之時，天氣仍能清明，當太陽光線將近垂直之時，亦能任其光線射至地面，而毫無阻隔，且在夏令，亦仍能保存其炎熱之氣候，冬季則仍可任彼地球得以發散其熱，而產生嚴霜焉；是以秋初夏初之清明，而有霜霧之天氣，亦與此反旋風頗有密切之關係；正如吾人在潮濕之氣候中，地面一旦驟冷，即可減少彼留於地面之潮濕空氣，而免其達於飽和之點，且可釀成霧靄陰暗之天氣也。

西歐之天氣，皆受制於吾人上述之情況；至彼繼續不絕之旋風，究係若何而造成者，則至今猶未十分

明瞭也。惟其更永久之氣壓情狀，則有三種：（一）爲高氣壓之回歸線帶，此則可以在亞速爾（Azores）附近之較爲永久之定著旋風以代表之；（二）爲低氣壓之極圈，此則可以在埃斯蘭（Iceland）附近之永久回旋風以代表之；（三）爲歐亞大陸之制度，即在冬季爲一反旋風而集中於西比利亞之東北，在夏季爲一旋風而集中於阿富汗及波斯之高原也；蓋當夏季之時，彼熱帶之高氣壓，即倍覺強烈，並向更北而移動之，而彼埃斯蘭（Iceland）之回陷旋風，則變而爲較弱，且亦漸漸趨向於北方，因此之故，即可減少彼向北之氣壓溫度，而風亦可較小，風暴亦較少焉；如在冬季，則彼亞爾之高氣壓，即須變爲較弱，並須向南而移動之，其埃斯蘭之低氣壓，則益爲強烈，並伸展而至於更南之處，而其結果，則在英國之大風及風暴，亦必較多焉。

此種氣壓制度之繼續變化，實爲最有效力者，蓋彼能使吾人所住地之天氣，更爲變化無定，且因吾人不能深悉此種流動旋風之原委，及其性質，遂使天氣之預測成一難題焉，其惟一解決此項問題之方法，則爲漁夫或鄉村郵差之所採用者，蓋天氣之狀況之於漁夫或郵差，實爲彼自身重要之問題，且彼對於觀望天氣上俱有畢生之經驗，當然可以察得天氣晴雨之徵兆，而獲得吾人之信仰也。彼氣象局之科學預測家，僅將全國各天文臺之報告（此項報告乃由測量儀器中所得者殊爲近似也）及該局歷年所保存之真實觀察及經驗之記載，加入於其所預測之中而已。惟此點則恆爲一種希望天氣觀察員能有真確之報告者之所忽略焉；彼天氣觀察員最永久之指南，則爲等壓線圖也。至每日之中，在倫敦氣象局用電報所收得者，則有在全國中同時所得之觀察，並有在歐洲大陸及在海面船隻上所得之者，其晴雨計上之高度，減至

海平面之高度等等則繪之於圖中，並將等壓線一併載入焉。於是預測家即可一望而知何種氣壓之制度，係在英國，及何種制度，係在其隣近之處矣。若今日爲一旋風，而昨日之圖，或已於英倫三島之西南，示有一相似之凹陷旋風焉，於是彼天氣觀察員，即謂一凹陷旋風已趨過英吉利（England）之北矣。……並進而指明全國各地之某種天氣，乃與此種特殊形式，及特殊位置之旋風有關係焉。又觀察臺之設置，甚有不能指示一種重要之小凹陷旋風者；彼之預測，既有如許之錯誤，遂使人民懸望而謂此種氣象局乃徒耗國家之公帑矣。彼天氣觀察員復在彼之圖中，將加入等溫線及若干符號，以指示每觀察臺在早晨七時係如何之天氣，而少數新聞紙，且須將此種概括圖，每日公布於其天氣記錄之欄中焉。（此種天氣圖，已表示於第一〇八圖中。）

天氣及氣候在商業上之重要 (commercial importance of climate and weather)

地球上地方之肥瘠，及何種地面能有森林，何者爲多草之區，或爲草原，皆可由氣候以主宰之，且可限制某種區域，能有何種之收穫焉。是以天氣及氣候與商業之關係，實甚重要也。大凡精良之天氣預測，頗有重大之價值；譬如麥乃產生於澳大利亞（Australia）及合衆國與加拿大之西部者，且亦可生長於天氣略爲太燥之地焉，因近代之科學已證明此爲可能之事矣。惟此種地方一季之時令，如較尋常者稍爲乾燥，即須有毀壞之虞，是以能有一種可信之天氣預測，實爲最要之事也。

第八章 內地運輸——國內貿易

(Inland Transport: National Trade)

鐵路運輸(*transport by rail*)

現在內地運輸最重要之方法，乃以鐵路為運輸也，蓋鐵路有速力信用及廉價之利益焉，茲又有用汽車道以發展道路運輸之趨向，因辦理大宗經常貿易之公司，如能將運輸之權操之己手，即可獲得利益，而無費用速力或信用之損失矣；但此種運輸，現在猶為幼稚之時代，雖在幅員短狹之英國，此項運輸，或可成爲鐵路之勁敵，然在有長路可行之歐洲大陸，及北美則鐵路一項，似仍握有運輸上之特權也；鐵路所有一種勝於道路運輸之利益，乃在其能專用自身之道路，因在公共之道路上，彼汽車之運輸，必須顧及他種之運輸，而在速力之利益上，即有若干之損失焉。

有時或有謂運河之運輸，須較鐵路運輸為賤，此說頗為錯誤；在此兩種運輸上，其主要之費用，乃為道路之供給，海上運輸所以低廉者，大都因其無須供給道路也。運河之運輸，在表面上觀之，似尚低廉，因各種運河，往往皆為社會所供給者，且不用作如收款之機關也，晚近以來，有多少運河，皆建築之，以冀其可以收回資本者，大都皆已失望矣，即歐洲大陸之最為人所稱頌之運河源流，其在經濟一方，亦皆歸於失敗；至其所賜於社會上之利益，吾人若將其在軍略上不可計算之價值置而不論，則亦殊可疑慮也，凡建築一運河

之費用，較之於建築鐵路之費用，最少每英里須多兩倍之鉅，且往往有四倍或較多於四倍之鉅焉，是以其徵收運費之比例，按照付出之資本計算之，則運河所徵收之運費，應較鐵路所徵收者有二倍至四倍之多；其實運河所徵收之通行稅，往往皆不足以償其每年之修理費，甚至彼大著成效如曼徹斯特（Manchester）之運河，亦莫不如此焉。海上運輸較廉於內地之運輸，至內河之運輸，則僅在其水道係由可航行之江河所供給之時，始能較廉於鐵路之運輸，因此種河道可無須整理及改良者也。吾人對於此章中所應論討者，則僅限於鐵路之運輸，但吾人有多少之結論，尤其是地形勢力之於鐵路，則對於近代之道路，頗少論及，而對於運河，則較為着意也。

鐵路傾斜之度數（gradients）

鐵道之勢力，全在於速度，減少其速度，即減少其功用也；火車機頭在行駛於一較有定限之速度中，其工作最為儉約，凡在長山上之火車速度之低減，及其機器當火車徐徐上山時之費力之拖引，皆足大減機頭之功效焉；但其速度在近於短山之時，則可以拖帶火車於山頂，而不至十分遲緩及費去過分之力也；又當機頭欲盡力開動一重載之火車於一向上之斜坡時，其機頭車輪之磨擦，必大有耗損於車輛及鐵道焉。若道路之斜度，過於峻峭，則機器拖引之力，即須遭受打擊，是以在鐵路上之山之峻峭，必須嚴加限制；大凡在一上等之鐵路，其斜坡斷無過於五十分之一者，如有此種斜坡，則火車經過該處，必須加一機頭以拖帶之，至於二十五分之一之斜坡，則即在最初時之鐵道，亦未聞有如此之斜度也。

是以各種鐵路，皆須大受一國中地面凹凸之影響，而山之陡峻則頗有效力以阻止鐵路之通過，或使之斜轉於他處也。極微之高度，即有極大之影響於鐵道之路線，如在索爾茲巴立（Salisbury）平原之圖中，（見第五章第一百五十六頁）及在該平原之西北部之圖中，（參觀第一百十五圖）即可以見之。試將圖上之鐵道及道路所遵循之路線一比較之，則對於此節，即可獲得不少之教益，且鐵道與地面之凹凸之關係，既如此之密切，則當等高線在指示地形之主要地點之時，即可由鐵道而深悉彼較低之地勢焉。地形及商務，乃為指定鐵道路線之主因，蓋鐵道之建築，祇在有商務可以使其得有進款之處，或在自有鐵道引進之後，即有一種商務可以盛興之處也；但在此中，即於新建國及舊國家鐵道發展之歷史內藏有一種差異之原因焉，因在舊國家中，即在鐵道尚未引進以前，其商務早已發展，並已立定位置矣；其鐵路之建築，僅用之以為聯絡彼此之商務中心點及其隣近實業原料之發源地也。至在英國則其鐵路之引進，乃當作改良之道路，以為馬拖之煤業運輸，由其煤礦區域而運至市場運河、大江或海岸等處之用者；火車之機頭，則因實業區域葛林之昂貴，致使馬之拖費亦因之而昂貴，而後始漸漸發達焉，是以最初之鐵道，乃係限於一處或一部者，且其鐵軌之距離，往往大小不一也，至鐵道之幹線，則須在鐵道之便利，已為人所知悉，及公衆對於鐵道運輸之反對，業經消除之後，而後始行建築之，於是乃為通運之便利起見，而畫一距離之軌道，始有採用焉。其建築費之鉅大，則以政府因謀公衆之安全，定須有高等標準之工程，及為軍略上之關係，必因有一畫一之軌道故也。至土地之昂貴，則因人口之衆多，尤以在鐵路將近告竣之處，其地主因鐵路公司


需要之急迫，及願出重價以購地，因將地價擡高之故也。又有多少投資之利益，則須用費以收買之，一切之抗議，則須以金錢而報酬之，而最後則政府尙須要求每種計畫，必須有其功績以證明之也。在新建之國，如北美洲者，則地價既屬低廉，管束亦不嚴酷，投資之利益，往往皆不存在，而鐵路之幹線，即為實業之前趨，而政府對於鐵路公司尙須贈以多少之土地焉；因鐵路之擴張，即為實業及殖民地之擴張，亦即政府權力及管轄之擴張也。美國鐵路之費用，對於英國鐵道之費用，乃為四千兆鎊，與一千二百五十兆鎊之比例，而前者道路之長度，則可六倍於後者焉，換言之，在英國每一里長之路線，若不計其伸張鐵路使通過落機斯（Locomotives）之艱難，土地上之費用，則其費用，較之美國以一里長之路線，平均約須兩倍之巨，大概英國之鐵路，以其道路之原價言之，當為世界最昂貴之鐵路矣。

鐵路建築費 (cost of railway construction)

凡一鐵路之建築費，須依賴多數不涉及於有影響之英國鐵路特別考慮之事物；而永久之鐵路，其造路及養路之費用，乃為極大之條款也。其主要之分子，則為土地之體質，及可以希望之貿易品類及數目，其土地體質上最初之努力，則可以地面之凹凸以伸出之，但彼地面及地下岩石之物質，及結構，則有一種次等之效力，是以其表面必須足以支持該道路，使有充分之堅固也。又一鐵路或須橫過泥漚或卑濕之地，而在卑濕之地之表面，即不足以支持鐵道矣，故被水濕透之土地，必須增加其力，並須建一固體之基礎，以為敷設路線之用，其卑濕土地之為鐵道經過者，則在火車經過之時，或可為一步行者察得其劇烈之振動也。

在平地之上鐵路可以選取直線之路而由某點以至某點也；如土地上有細小之不規則狀態，則可將其填滿或割去之，而割去之地土，即可用之以為建造隣近之堤岸，但土地若為水道所截斷，則必須用橋梁以過過之，且氣候如係潮濕，則尚須備辦充分之排水法焉，在山地之處，則鐵路必須攀登而達於極大之高度，此則皆係循彼最平坦之斜坡而為之者；在山谷較低之道中，則此種斜坡即為山谷之底也，但當山谷穿過高山之時，則其斜坡，即成陡削，而使省費之工程，無從設施焉，此時之鐵道，祇得遵循彼乘驛踏車者行於峻嶺之方法，採用迂迴之長路，而斜達於河流流動之路線矣；在此種地土上，其鐵路建築之問題，乃在尋覓長路而上升，或尋覓對於一種垂直高度之最長之橫平相等物，又山中最低之山隘，亦為鐵路所尋求者，惟欲攀登而達山隘，則往往頗為困難耳；長狹之山脊，則可鑿一地道以通過之，而其極高之高度，即可以避免焉。至於橫嶺，則通常皆係繞之而行者，但有時亦可視其情形之如何而鑿地道以通過之也。又鐵路沿陡削之山邊而行之處，必須築一土臺，使沿彼傾斜之面，而依螺旋形之式以上升，在陡削之山谷中，則鐵道必須由此邊至彼邊，曲折而行之，或須橫過重價之高架橋，或須攀登於一組如髮針之曲線上焉。在曲線之處，其線轉向於斜坡，而欲避免陡削之斜度，則必須依照極尖削之曲線而行之，但曲線之曲削，頗有影響於速度，因火車在曲線上離開軌道之趨向，如彼此之速度相等，其在尖削之曲線上者，須較在平坦之曲線上者為大，是以速度則必須維持之，而其問題，則在其曲線有足夠之平坦而已，蓋鐵路工程師對於半徑較少於一里之曲線，多不喜用之，惟欲使其曲線平坦，則彼即不能不於山之側面而開掘地道焉；但此地道，並不通

過於該山，僅藉此以求得平坦之曲線而避免極大之斜坡而已，茲有一個對於此節之好模範，可於聖哥忒德 (St. Gotthard) 之鐵路以見之。(第一一四圖)



第一一四圖

掘深之費用，須視山上岩石原質之性質如何為標準，若一包工程之人以一預定價格而訂約承辦鐵

路之一段，如不明晰其所開掘之土地之結構，及其普通之地質學，則鮮有不破產者。開掘堅硬之岩石，其費甚大，但彼等於開掘之事完竣之後，即不至塌下成洞也；然柔軟而鬆動之土質，其開掘之費，亦有甚鉅者，因鬆軟之土，掘出之後，即有較多之土墜下，而填沒其所掘之洞也。是以經過此種土質之地道，必須用磚石工程，或鋼鐵工程以疆界之，而其切口之處，則須築之以堤焉。倘一種土地，須築多數之堤以圍護之，或多數卑濕之地，必須另墊以底者，而割下之物，可以充作填塞之原料者，又屬甚少，則此項填塞之物，即須由遠道運入，或須由附近無用之土地中以掘得之矣。

運輸事業 (Traffic)

至於運輸事業之性質及容量，則貨物運輸，不必如乘客運輸之，須有平穩之轉動，而鐵路之建築，亦不必十分堅固也；若其運輸之容量小，則以小體積之車行駛於鐵軌距離狹小之路線上，即足以應用焉。英國之標準軌間，乃適用於彼車輪凸邊間之距離為四尺八寸半之車者，此即足以供運送乘客及貨物之重大運輸車，及行使高速度之用，而此種高速度，則可於人口稠密如英國之國家以求得之焉。此種軌間，係採自以馬拖帶之車而來者，因有多數鐵道之建築，其初皆係用作以馬拖帶之運輸也；試一注意彼為此種車輪所用之軌間，在多少地方，及若干年代中，皆屬異常畫一，殊為一種有興味之事也；且此種事實，又可視作實地經歷之明證，以證明此種軌間大概可為最愜意者矣。但在新建之國，及人口稀少之國家，則其運輸之量即須較小，其速度較低之旅行，則可於歲收上求得之，而費用較廉之狹軌間，亦足以適用也，是以西奧大利

亞新西蘭塔 (New Zealand) 斯馬尼亞 (Tasmania) 及開普 (Cape) 之鐵道，以及日本之軌道，皆為三尺六寸之軌間，在此種狹小之路線上，其橋梁及地道，亦必較小，而其費用，亦必較省；當運輸事業尚在萌芽之時，則彼單軌之線，中間造有雙線，俾火車可以彼此通過者，即已足用矣。彼蘇格蘭 (Scotland) 北部之鐵道，即為單軌者，但在火車時時上下之處，則必須供以雙軌，以免出軌及遲延之弊，至在極忙之路線，如由倫敦至北明翰 (Birmingham) 者，則必須裝用四軌，而後可以應付運輸上之需要，但此種鐵道，必須有重要及有報酬之用處，始足以抵償此種鉅大之費用也，又最後敷設之雙軌路線，其費用往往較之初設之單軌路線為大，因雙軌之路線，必在運輸事業繁劇之時，始有敷設之必要，而是時之國家，則已建立有年，人口亦已較為稠密，土地亦已較為昂貴，則因建築雙軌之故，即有購買及拆毀彼在貴重地位上之上等房屋之必要矣。

歐洲大陸之鐵道，往往在荒野不毛之處，或沙漠之地，亦須架以鐵路以運至彼人煙稠密之區域者，在此種伸張之區域，即無地方之貿易，而彼鐵道之自身，亦必無報酬之可言，但此種鐵道，有時亦必須用鉅大之費用，以建築之維持之，因沙漠之沙，或須壅塞路線也，飲水或有缺乏，而必須用鐵路之貨車以運載之，或須備辦長水管及價值昂貴之抽水機以供給之也，此種路線，即為新奧大利亞鐵道之由伯斯 (Perth)，及西奧大利亞而至阿得雷德者，且此種特別之路線，尚須與彼經過奧大利亞小海灣之較為低廉及極有功效之海運相競爭焉。又與此同樣之例證，亦可於美國更為向南之幹路中以求得之也。

運費(Freights)

鐵路之進款，第一必須擔負最初所用之鉅大資本之利息，於是乃須供給養路之費，準備一筆預備金，以爲清理債務，擴張支路，及發展營業之用，其次則有應需工作之費，處理貨物之費，及當貨物入於鐵路公司掌握之時，其公司對於貨物之損壞所應負責之保險費，除此之外，則又有對於股東之紅利費焉，是以每種運輸之定價，對於以上各項條目之每一項，必須分配及之，而其定價，即須按照以上各項費用以定之，至於各種貨物，在各項條目下所應派之稅，則依貨物之性質而各有不同；易碎之物質，須有較細之照顧，是以較彼不易破碎或不易損壞之物質，其處理之費，須較爲昂貴也，但此種易碎之物質，其重量之體積，通常皆較其他之貨品爲鉅大，且所佔車中之地位，亦須較多也；此種貨物，無論在運送中，及在車站內，皆須有一藏貯之所，且在公司之保險計畫上，須有較大之要求，是以易碎之貨物如傢具等類之稅率，須較高於煤及生鐵之稅率，惟稅率之規定，亦須以其競爭之效果而轉移也；此種如煤一般之商品，照例皆用最低廉之運輸法以運送之，因其既不腐爛，亦不須迅速之運輸也，如何處有煤，可以運載，則其煤即可造成一種運河運輸之極大比例，雖通常由運河裝運之煤，較之有競爭之鐵道所裝運者少多焉，蓋煤之運輸，乃爲一種大宗之運輸，且足使鐵路可用廉價以運輸之，因公司見於由一種大宗之貿易上可以抽得較大之進款，故寧願取一較小之贏利也。

英國之鐵道，與運河相似，係造之以爲無論何人之車輛願意繳付通行稅者之用者；鐵道之贏利，則皆

出自此項之通行稅中，是以英國鐵道之收費，乃由通行稅定價率及費之三者而合成者，即暗示一切運輸之貨，皆須按照此種標題而徵稅也；貨物之徵費，皆須分有等類，而現在之分類表，則大都皆根據往昔運河之所用者，此項之分類表，則由鐵路清算處以訂定之，而清算處者，乃為鐵路公司所設立之一種機關，用以處理各公司間關於彼此服務上所發生之糾葛者也。（此種服務乃由通運而發生者，在通運之中，貨物及乘客，係依照一公司之制度而定購全路之票，並用此票以通過其他公司之鐵路焉。）此種分類表業經訂定，以作鐵路上可徵收之價格合法之原理，其中之種類共有 A、B、C、1、2、3、4、5、八種，在 A 類中為煤、亂石、礦苗、肥料等物，在 B 類中為釀酒之五穀、銅礦苗、五金、木料、蔬菜等物，在 C 類中為鋼、重大之機器、陶器、鹽、魚、生棉、薄鐵片等物，在 1 類中為較輕之五金及金屬用品，如煤汽機、做食品之五穀，貯藏之肉食等物，在 2 類中為銅器、及輕金屬之器具，機器等物，在 3 類中為鉛皮、皮件、印花布、及厚布、鷄蛋、水果、酒精、鐵器、以及小機器等物，在 4 類中為裝於籠內之牲口，車身裝在車內之傢具，及鮮肉魚類等物，在 5 類中為自由車、樂器、鮮花及彫花之木工等物，此種鐵路之定價，乃係依據法律，而在一八九四年所規定者，但自一九一三年之後，此種價格已得政府之許可，而准予增加，以為應付工作上費用之增高焉，而大部分之原因，乃為工資之增高也。

吾人現在對於某種地上之鐵道制度之形勢，須加以迅速之觀察，學者必須手執地圖集，而細心以研究之也。

北美之鐵路(North American railways)

北美之鐵路，言之頗有興味：其國內含有一東部沿海岸之平原，該平原之大部分，則有阿利根尼(Alleghenies)，及在同一幹線上之山，以爲其背景焉。此平原之西，則爲中部之大平原，由墨西哥海灣徐上升而達於加拿大境，然後於該處又徐徐下降而達於北極之海洋；再西，則爲落機之鉅大堡岩，乃爲美國最高最闊之堡岩也。由但維爾(Denver)至薩克刺門托(Sacramento)，其山帶計有經度十六度，或八百五十里，而由喀爾加利(Calgary)以至於海，則僅有經度十度，其山帶（在此兩事中皆在六千尺高以上）亦稍小，而僅有四百里之闊，所有鐵路，則分布於東部及南部之沿海岸、平原及大平原之上，通過羣山，彼等復伸出極長之支路，以爲察覺較低之山陰之用焉。又在東北聯邦境內之哈得孫摩和克(Hudson-Mohawk)及哈得孫(Hudson Lake)河占勃連(Champlain)山谷，及在英國之哥倫比亞(Columbia)內之湯卜遜(Thompson)河山谷之重要，必須注意及之。至在北美之西部，彼經過大陸之幹線，則沿縱谷（意即薩克刺門托(Sacramento)佐塊(Goquin)山谷）或海岸而分出支線焉，其極密之縱橫錯雜之路，多圍繞於各大河，在加拿大一方面，則僅在其東方，此則顯然湖道與鐵路係有同樣之發展也。至實業之區域，則大都落於北四十度及五十度之緯線間之一帶，其向西之伸展，則不能過於一百度之經線，鐵道在此地帶中者，縱橫錯雜，可謂密極矣。

歐洲之鐵路(railways of Europe)


北美爲一大而連接之大陸，而歐洲則僅爲歐亞之西半島，且多爲海所切斷，惟此種之海，則可供作通至歐洲中部之路也。其亞西亞之大平原，乃由露西亞而達於黑海，並經過北歐洲而達於大西洋，至其東西之交通，則鮮有如在北部之堡砦以間隔之者，但彼海洋，則在英吉利海或地中海，皆可供作較廉之路以備人之選擇焉。是以除東部之外，其最重要之路線，皆由北而至南者，橫過此方向，則有一極大之山巒，但比較於有兩度闊之落機 (Rockies) 及阿爾卑斯 (Alps) 山，則渺乎其小矣。羅尼 (Rhone) 及多瑙 (Danube) 則在其每端皆有道路可通行者，且在各山中，亦有不少之山路，足以敷設鐵道，而無多大之困難也。其主要之山路，則爲塞尼 (Mt. Cenis) 山，可以引之由羅尼山谷而達於吐林 (Turin)，其辛普孫 (Simplon) 山，則可伸長路線由巴黎以達米蘭 (Milan)，此處即與聖哥忒德 (St. Gotthard) 之路線相銜接，然後前進而達於意大利之海港，至布里納 (Brenner) 之山路，則可引導而達於味羅那 (Verona)，塞墨林 (Semmering)，則可伸長與奧大利亞路線而至於的里雅斯德 (Trieste) 及亞得里亞 (Adriatic) 也，又有一最要之山障，乃爲高狹而整齊之庇里尼斯 (Pyrenees) 山脈，鐵道並不經過此山脈，但祇在其每端沿彼長狹之海岸地之邊際，由貝雲 (Bayonne) 及聖瑟罷士梯安 (Sebastian) 而至馬得里 (Madrid) 及里斯本 (Lisbon)，並由那邦 (Narbonne)、伯德斯科爾 (Col. de Portus) 及巴塞羅納 (Barcelona) 而至西班牙 (Spain) 之東海岸，其主要之東與西之路線，則由巴黎依平易之土地而通過比利時 (Belgium)、科倫 (Cologne)、柏林 (Berlin)、彼約格勒 (Petrograd) 及莫斯科 (Moscow)，再沿烏拉爾 (Ural) 之南邊。

而銜接於西班牙之路線，並由巴黎依柏爾福蓋托 (Belfort Gate) 而經過於佛日 (Vosges) 及朱辣 (Gura) 之間，然後由該處依來因河 (Rhine) 之上游，及多瑙谷而至慕尼克 (Munich)，維也納 (Vienna) 及君士坦丁 (Constantinople) 焉，平原之西部，在日耳曼 (Germany) 與法國之北部，以及英吉利之平原，乃爲最繁劇之部分，而在彼處之鐵道，亦爲最密者也。至東部之大平原，則大都皆爲未開拓之地，但此種平原，乃爲易於敷設鐵路之處，將來可以成爲鐵道之總樞，當可無疑焉。茲吾人尙遺漏一發展最大之路線，此種路線，由北美洲而伸至西部，實有一種顯著之形勢也。

大伯列顛之鐵路 (Railways of Great Britain)

在英國之中，其鐵路之中心點，則在於倫敦，在密特蘭 (Midland) 之平原，則爲鐵路之總樞，此處有鉅大之實業，及稠密之人口，該鐵路之幹線，則依密特蘭蓋托 (Midland Gate) 而穿過南郎卡邑 (South Lancashire)，並伸張而入於約克州 (Yorkshire)，其向北之路線，則爲盈尼斯 (Pennines) 所間斷，此種路線，依哲維倭特 (Cheviots) 兩旁沿海岸之地而經過蘇格蘭之境界，並可使柏立克 (Berwick) 成爲重要之區域，而併入於卡來兒 (Carlisle) 之路線中焉，其向南之路線，則大可聯絡大陸之運輸事業，使達於渡船之海港，多維 (Dover) 佛克斯 (Forkstone) 墓，及掃桑波敦 (Southampton) 連絡郵件運輸，使達於海上之定期郵船，(普里穆斯 Plymouth) 及炮臺也，(樸次茅斯 Portsmouth) (第一一五圖) 格蘭扁 (Grampian) 之兩旁，則皆有鐵路沿其邊而經過之，且有德藍夢克德 (Drumochter) 山路通過其中

焉，但祇有蘇格蘭北部低窪之東岸，始可吸收鐵路之交通也。在威爾斯（Wales），其鐵路皆由羣山之中穿出之，其南威爾斯路線之布置，亦頗饒興趣，蓋此種路線皆賴沿海岸之平原以求其貫徹之交通者，此項貫徹之交通，則沿高地之邊際而行之，並依有光之山谷而達於煤礦及實業之區域焉，在愛爾蘭（Ireland）



第一一五圖

則有四散之鐵路，分布於中央之平原，其支線則穿過羣山而達於海岸焉，在其西南部其路線則成一有規則之長方形，若用一色層之地圖以釋明之，即可一目了然也。

其他各國之鐵路 (Railway in other countries)

在新建之國中，其鐵路皆為沿海岸之路線，祇將其支線通入於已漸著名及宣於殖民之內地，彼與大利亞之東部，即為一好模範也。亞非利加則因其大陸之形式，而有一種特別之興味，此種大陸，大抵為一廣大之高原，由高出海面二三千尺之處而升起者，（撒哈拉除外）（參觀第八十四圖）彼處有一狹而且低之沿海岸邊地，其上有一高原之巉巖，乃為鐵道之一障礙也。巉巖之邊，略為隆起，故河流之欲流過大陸而達於沿海岸之平原，必須有一陡削之下降，因之遂有急湍及瀑布之發生，並須阻礙航路焉，在高原及平原之上，此種如剛果 (Congo) 之大河，實為水上貿易之良港，而此處且已築有短程之鐵路，以運輸此種貿易使越出於大瀑布焉。鐵道建築之初期，如在剛果及尼羅 (Nile) 河之情形中，咸為此種短程之鐵道，但現在則已有若干路線由沿海岸而通至非洲各部之內地矣，且當建築聯絡南非洲之鐵路時，其陡削之下降，而達於高原之工程，業有多處，皆已大告厥成，而一鐵路之總樞現亦正在從事建築矣。

日本為一長狹多山之區域，由海面而上升，其狀頗為陡削，其惟一低下之部，則皆集中於東京，其為守舊之國家，蓋已久矣，且因其國之天然形勢，及海上交通之便利，遂使其良好道路制度之發展，因之而有阻滯焉，在英國則在道路制度之前，即有一鐵路之制度矣，其鐵路則大都皆為沿海岸者，祇有極少之路線，乃

係依通谷而穿入山中或經過高山者也。

第九章 海運 (Ocean Transport—1)

本章中吾人對於海路交通上天然之情狀，以及人類因此種情狀而採用之計劃，均須一一考慮也；海上交通，包含航路及海港之設備，雖彼廣大之海道不能用標記以誌之，但彼等必須足使吾人知悉而使吾人均以遵循之而旅行也。

海港 (ports)

海港之於船舶，必須借以安全之位置，以爲其錨泊或繫泊於碼頭之用，並須給以深量之水及免除其航路之隘礙；惟此種種，皆須直接有賴於造化之功也；此種海港，若僅爲暫時隱避所之用，則有此種種之便利，可無須他求焉；然此種海港，若爲通商之口岸，則彼等必須經營之，使有利於國內之商務及實業也，並須備有適宜之碼頭及一切之設備，又須有鐵道之便利，以爲國內交通之用，有備辦糧食裝載煤斤之布置，有船塢工廠以及船隻停泊處等，以爲船隻之修理，凡此種種，則均爲吾人之責任也。至其安全之道，又可藉風避阻海之天然障礙物以得之，故凡圍以陸地之海港，甚至並非深入陸地之內者，以及深而曲折之海灣，深長之口港，皆可視爲精良之海港，譬如科爾克 (Cork Harbour) 海港，腓力 (Port Phillip) 海口，蘭爾福得 (Milford Haven) 海灣，挪威 (Norwegian Fiords) 之峽江，約克遜 (Port Jackson) 海口，以及泰

|晤士 (Thames) 及福耳司 (Forth) 等等皆是也。又往往有種海港，乃暴露於某方向者，則當有大風由該方向吹來之時，則該港即成無用之港，如彼在佛克斯墩 (Folkestone) 者是也。是以凡一海港之最要者，必須有一隱避，所以避免普偏之風及彼風吹最烈之方向；但彼天然之設備，亦可因有防浪堤之建築而增加，與在普里穆斯 (Plymouth) 及利斯 (Leith) 等處者相同也。

多數之海港，皆爲有潮汎者，即港內之水深，恆以潮起時之水深爲標準，而船隻之進港或出港，則須在潮漲時始能通過也。茲爲欲船隻繼續漂流於水面起見，則水門及有水閘之船塢，必須設備焉；此種水閘或水門，祇於潮起時最短之時間內始一開之，多數在港口之海港，而尤以老海港，因欲避免海浪之攻擊，而位置於港口之上者，乃有此種有潮之水閘以應付彼創造海港者所夢想不到之近代吃水極深之船隻也，譬如在克萊得 (Clyde) 彼在天然低淺之江河中之大港口之存在，完全須賴於用掘鑿及疎浚之法，而用人工將其河道掘深，及彼因潮水之起落而得之特別水量也。

海港之淤塞 (silting up of harbours)

江河之流行，往往須由陸地帶下若干之泥沙，其流行愈速，則其所帶泥沙之量亦愈多，此種泥沙，帶至河口之處，即行沉落，因河流之速度，流至海中，即行遲緩，而其夾帶泥沙之力，亦即停滯焉，故通河口之海港，恆有淤塞之趨向，是以一遇淤塞，即須將其掘出，而後可以存在焉。不特此也，且此種淤塞之物，連同岸上之泥沙，更常爲橫掃河岸之河流，夾之而同流，並恆停貯於河岸中，及經過海口與海灣之沙洲上者，是以遂有

多石子沙洲之產生焉。此種沙洲，在英國海岸，恆將圍有陸地之淺湖遮斷其一部或全部焉。（參觀在波羅的（Baltic）海南岸之沙洲。）又有數多作爲他種用處之海港，恆須爲沿海岸之潮流所敗壞，並於經過其所進口之處，而造成沙洲，而其造成之速率，殊有非挖掘之力所能及者；且因此種潮流在沿海岸者非常激烈，故潮之起落，亦甚大焉。大凡有潮流之海港，多有此種不便利之處，惟以其他之方面言之，則此項之潮流，亦可將江河所帶下之淤泥沖去，而使河口無障礙也。在彼確無潮流之地中海（Mediterranean）及黑海（Black Sea）中之波羅（Po），以及多瑙（Danube）之口，即因無潮流洗濯之故，而多爲沙洲及淺灘所累也。


至於海洋之寬闊處，如海港盡處，及其危險之位置，以及必須遭遇及可避免之困難，皆已爲吾人所知悉，即易斷定一種最良及最短之航路，以爲船隻行駛之用焉；惟航海家若欲遵此航路而行駛，必須有羅盤及測程器等之儀器以爲之指導，因其船隻頗易爲風潮驅出於該航路之外，故彼必須能時時定其位置，以觀其是否行駛於彼適當之航線上也。至其測定位置之法，乃依第二章所討論之法，而用六分儀及彼所用地圖上之水路圖以測定之者，此種水路圖即爲航海家所賴以行駛其船隻者也。吾人對於風之問題，已於本書第七章討論及之，而於水路圖一層，亦已於第六章中言之矣；此處所待討論者，則爲潮水及海洋之潮流，羅盤及測程器，以及航海家所用以定其航線並遵之以行駛其船隻之方法而已矣。

潮水 (tides)

潮水之發生，殊與地球及天體間之宇宙引力有密切之關係，不論任何兩體間所以有互相傾向之趨勢者，即因有宇宙引力之故也；其吸引之法，乃物體愈大，則其引力亦愈大，彼此適為一正比例，但其兩體之距離愈遠，則其引力亦即愈小，且與距離之平方成反比例焉，意即兩體間之距離，若為二倍之遠，則其引力即須減為四分之一，若為三倍，則須減至九分之一，其餘之數，則可照此以推算；月球之體積，既如此之大，且與地球又如此之相近，故能產生潮水焉。假定地球為一被水所包圍之固體內心，則水無外面物體之吸引，即須將地球均勻淹沒也，蓋月球對於近月球方面之水之引力，較之於其對於水底之固體地球之引力為大，此則因其對於月球之距離，業經甚遠之故也，現在以地球之全體而言，則因其所受一切天體之引力，頗為勻稱，故仍能維持其固有之地位，蓋在地球上接近月球一方面之水，因受月球之吸引，較在水底之固體地球所受者為有力，故在月球下之水，遂須向外凸出，而固體之地球，則須為引力所吸，而使之離開地球其他一方面之水焉。但地球既為固體，又係堅實者，則以其大體而言之，必須被月球引力之所吸，而水則否，蓋彼乃能流動者也，又水因被地球之地心引力所吸引，故能存留於地球之表面上；實則水須受制於兩種勢力之下也；一為地球之地心引力，乃沿地球之半徑而行動者；一即為月球對於水之引力，與其對於固體地球之引力之差數，惟此最後之一種勢力，在一方面須吸引水而使之離於地球，在其他之一方面，則須吸引地球使離於水，而其力之結果，則相同也，是以其兩方面合成之力，即欲吸引在地球兩方面之水，使向於彼聯接地球與月球之線上，如第一一六圖之甲圖所示者，然此種流動之水，因受此力之吸引，遂於月球之


下，而由地球之南方凸出焉。至於太陽，亦僅爲別一天體之能產生可寶貴之潮水於地球上者，雖其體積較之於月，不知大若干倍，但其距離地球既如此之遠，故其產生之潮水，仍屬甚小，惟其產生之法，則相同耳。大凡屬日及屬月之潮水之凸出，除非太陽及太陰與地球同在一直線之中，或同在地球一面，或同在其他之一面，始能發生於同一地方焉；如果遇有此種機會之時，則此兩種潮水，卽能互相爲助，因之在滿月及新月之時，或在月之朔望，卽有大潮或春潮之發生，過此期後，則此兩項之潮水，卽彼此互相牽制矣。且彼等之互相牽制，尤多在於日與月同在一象限距中之時，意即當由地球至太陽之線，與由地球至月球之線彼此成直角之時也，此卽月之第一周四分之一，及第末周四分之一之時，在此時期內，則又有小潮之發生，其高度約爲春潮之半（第一一六圖之乙圖）又月在一月之中，旣有一次之滿月，及一次之新月，則其春潮卽爲每二星期發生一次，小潮亦每二星期發生一次也。

地球之自轉時，地球上之水，亦隨之而旋轉，故其在月球下凸出之部分，顯係循與地球自轉相反之方向而環繞地球以運行者，此項凸出之部分，其性質與浪相同，蓋以水之大體而言，雖爲無消長者，但其水平面之變更，則實恆有消長也；水之每一微點，大抵皆爲上下移動者，惟在向上行動之時，則須稍向前進，在向



第一一六圖 春潮

下行動之時，則須稍向後退耳，至前進之意義，即係循彼浪行之方向而前行也，此種有潮之浪，在遼闊之海洋中，其浪高僅約二尺許，故在海岸水深之處，其潮水亦甚小，如水淺落之後，則水之微點之較深運動，即易為觸及水底之阻力所牽制，其結果即須限制其在較深一層之行動，（第一一七圖）即微點之向下及向下後之行動，須受壓迫，而水即須用其全力而向前行動，而成為一種潮流，並堆積而成為一種大浪矣。是以在大伯列顥（Great Britain）之淺海中，往往皆有大潮流及鉅浪之發現；在漏斗式之大河口中，則因其海峽之繼續狹隘，遂使其堆積之進行，逐漸增漲，而發生怒潮，如在布里斯它爾（Bristol）海峽，及其他之處，更常有此種怒潮之澎湃焉。地球之形狀，當然非如吾人之所繪畫者，吾人所繪畫之形狀，不過用以表示潮水之機制而已；若吾人假定地球果如吾人之所畫者，則將見大陸伸張如橫過潮浪路線之長堤，並強迫該潮浪使依彎曲之路徑而由此洋以入於彼洋焉；茲假定該浪乃以太平洋（Pacific）為其路線之起點，則美洲之大陸，即須強迫其轉向南方而入於圍繞和倫島（Horn）之大西洋（Atlantic）中，此處該浪即見有最闊之海峽可以容其



流入焉，然後再由該處向北，而流入於大西洋，並由西南曲折而流入於英國之沿岸，至於大潮，則沿英國沿岸而北流，宛如一河流然，並由蘇格蘭（Scotland）之北，而入於北海（North Sea），亦有一部分由英吉利海峽而入北海者；此兩種潮流，挾其由沿岸帶下之沙泥而適相遇於多維海腰（Dover）之外，即彼此牽制而不流，結果則其所挾之泥沙，即行沉下，並停於彼淺沙洲上，遂成爲一著名之北海捕魚場焉。至潮水圖者，乃表示潮浪之進行者也；其最高之浪，達於每一地點之時刻，及高潮在此地點之時刻，則用等高線式之線以指示之，此線之繪畫，須經過同時有大潮之各地，即謂之同時之漲潮線也。


河流 (currents)

在淺水中之河流，大抵皆爲有潮之河流，海洋中之表面河流，則恆爲一種浮波也；凡在該浮波之前而掃過彼表面之水，正如一陣小風激動水面而將其浪頭掃去也，若在海洋中較深處之潮流，則不與在表面者相同矣，但現在與吾人有關係者，則爲後一說之潮流也。

測定水面潮流之簡單法，乃投一瓶或一木片於海中，而注視其所流之方向，然後誌之於圖中，若能將漂浮之物裝以重量，使之適游泳於水之表面水中，則尤佳妙，因如此則當有風之時，即不至直接爲風所漂流矣。多少海洋潮流之研究，皆由海面各處擲下若干裝有重量之瓶以爲之，惟此項瓶上必須記明其放入海中之地點也；至關於此種瓶之消息，則可由拾起此瓶之船上而得之，并可考察該瓶將其發現之處及其流到岸邊爲人所尋得之處，一一誌於紙中焉。又有許多關於潮流之消息，亦可由海中船隻之航路以得之。

譬如一船由A處起程，依其航程之方向，則應達於B點（一一八圖）但該船於行駛之後本欲達於B處，而其結果卻係達於C處，是該船已被逐出於其航程計有BC一段之路矣；由吾人在學校所習之速度組織之課程以觀之，則吾人即能立知該船之汽力，因其有使該船達於B處之速力，惟同時該船有一種速度之獨立行動足以將其由B處帶至C處耳；蓋此種獨立之行動，即爲受風之漂流而發生者，此種行動，即所謂船在海中而向下風之飄駛也，該船之速力，可假定爲每小時十海哩，而AB之距離爲四十海哩，至其方向，則爲東北之方向，而該船所駛之時間，乃爲四小時，現在BG之距離爲八海哩，而方向則爲東南之方向，故該船之總漂流，乃爲每小時向東南二海哩也，倘使此項向下風行駛之漂流數及其方向可以將其除去，則其所餘之數，即爲潮流之速力及方向焉。

普通之海洋潮流(general ocean currents)



第一一水於航船之流對聲圖

每一海洋，除潮流之外，皆有其一已之流水制度，此流水之制度，乃爲大旋渦之形狀，流行於海洋之中，與海洋空氣中之反旋風所行之方向相同，是以在北大西洋則有一依鐘針之旋渦，在赤道以北之水，則西流於北赤道之潮流中，然後沿美洲之東岸，而轉向北流，復折向歐洲而東流，該旋渦至此即向南通過之，如加那列(Canaries)羣島之潮流然，並與北赤道之潮流相接而成一

完全之旋渦焉。在南大西洋中則有一與此相反或與鐘針相反之旋渦，又在太平洋中亦有此等相似之旋渦，惟其發展則較爲簡單耳。在北大西洋中其水之錯雜，頗爲著名，此則由於散布該洋之陸地，有以使之然也。在麥卡托地圖中，常使吾人對北大西洋之形狀，須發生一種不確之印象，蓋按照麥卡托之畫圖法，其在南非洲及南美洲尖頂間之距離，以及在北美洲及歐洲間之距離，須增大不少也。（參觀第一二一圖）彼散布於赤道以北之非洲向西之澎漲處，則疊置於散布於赤道以南之南美洲東向之膨脹處而造成一海峽，使南赤道之潮流被逼而對向南美洲之東角者，即由此而分裂，並使其一部分潮流流向南美洲之北岸，以增大彼北大西洋之旋渦，而此種旋渦之一支流，則依小安的列期（Lesser Antilles）中之各水道，而入於加勒比（Caribbean）海中，但此支流，祇有在大安的列斯（Antilles）以北之一狹水道，可使水由墨西哥海灣而流出，故遂有一向外流過佛羅里達海峽之迅捷潮流焉，此種潮流，即謂之灣流，彼合力之旋渦，因其係沿合衆國東岸而流者，乃仍爲一定之潮流，然亦可稱爲灣流也。經過歐羅巴洲，則又有一表面水向東北之浮波，在昔則亦視爲灣流者，但其性質，則與彼沿美國海岸而流者，大有不同，蓋沿美國海岸而流之潮流，其浮波之速率，乃爲每小時二海哩，而彼向東北之浮波，即現在所謂北大西洋之浮波者，則每一日僅有四海哩之速率也，其正當以稱之灣流，則由美國沿岸之附近而流去，及至哈得拉斯（Cape Hatteras）海角，即漸漸消滅焉。

此項潮流，在尙未爲吾人得悉如今日之詳細以前，吾人皆以該潮流所經行之航路，頗有規則，正如彼

通大洋之河道然，但現在則吾人已知該潮流之流行，實爲少有常度及規則者，大抵潮流之發生，昔皆以爲乃完全由於海水之有差異及因溫度之不同，致使氣壓因之而有差異，適與空氣中所以有風之理相同；又以海水鹽質濃淡之不一，或水中所含鹽量之多寡，乃與潮流有關，但吾人亦有理由可以信彼表面潮流，乃大都爲風所統御，並依風之方向及其勢力而變化者也。在印度海中，彼表面潮流，往往隨反吹之季候風而倒流，故吾人亦可得有一種有常度之潮流隨一種有常度之風而流行，譬如在貿易風帶之潮流，然而加那列之潮流，即可以證明之焉。但在大西洋之別一方面，吾人又可得一種與貿易風相反之猛烈灣流焉，蓋吾人對於潮流之問題，雖尙有待研究之處，但吾人可以有理以信彼風之爲物，對於海洋之潮流，實有莫大之影響，及彼北大西洋浮波之向東北伸張而至北冰洋者，乃因有普偏之向西風覆於其上，而後始有此流波之發生，則無疑義也。溫度及鹽質之濃淡，亦有影響於潮流，因冷水較重於熱水，而鹽水較重於淡水，故淡水與熱水皆有浮流於水面之趨向；然冷淡之水，有時亦可較重於熱鹽之水，或較輕於熱鹽之水也。北大西洋浮波之表面水，由低緯度流至高緯度之時，其水頗爲溫暖；及至紐芬蘭 (Newfoundland) 之外，該浮波乃與一冷淡水之表面潮流相遇，即爲由巴芬海 (Baffin) 之融水而流下之臘布刺多 (Labrador) 潮流也；此種冷潮流，初則蓋過彼熱而且鹽之浮波，及至向南前進而入於較熱之水中，則此冷潮流又與較彼更暖而向北行之鹽水相遇，而該潮流之水，又須爲該水蓋過，並消滅而爲一種近哈得拉斯海角之表面潮流焉。水之由低緯度而流入高緯度者，當然較其所遇之水爲熱，意即較其所遇之空氣爲更熱焉；是以由低

緯度而流動之潮流，乃爲熱潮流，而由高緯度而流之潮流，則爲冷潮流，此種潮流，對於氣候之溫度及雨水，頗有重大之影響，蓋潮流如係熱者，即可溫暖彼覆於其上之空氣而增加其吸收水蒸氣之力焉，但吾人不可以爲此種潮流之動作，係與廳堂中之熱水管相同者，蓋潮流之熱，若無風以助之，則不能發生功效也，彼合衆國之東岸，及北歐洲之西岸，同爲熱潮流所流過，但在北歐洲西岸之潮流，則與氣候頗有影響，而在合衆國之東岸者，則無若何之關係矣。因在後者其普遍之風係向岸吹去而經過熱表面水以達於陸地者，而在前者則其普遍之風係離岸吹去而由陸地吹過浮波者也；此項潮流，其自身之溫度，並不甚高，比較緯度之天然溫度，不過略高一二度而已，但其水之比熱，卻可使之成爲一大貯熱之所，並可使之溫暖極多之空氣，是以其所放之熱，遂非常遲緩焉，至熱潮流對於雨水之影響，則可以在紐芬蘭以外大霧瀰漫之情形以表出之，蓋熱而潮濕之空氣吹過浮波而達於臘布刺多潮流之冷水時，此種潮流，即能使該空氣驟然冷下，并減少其吸收潮濕氣之力，故其所含過量之水，即凝結而成霧焉。


海道 (sea routes)

大圓圈既爲兩點間最短之路線，則此種大圓圈路線，若爲可以通行者，彼航海家當然而採用也。孫得蘭 (Sunderland) 及蘇瓦 (Seva) (非支 Egi 羣島) 係同在一徑線上者，(假定其爲完全之圓圈意即彼等之徑度約差一百八十度) 故大圓圈之路線，即爲須通過兩極之經線，惟此種路線，乃爲不能通行者，蓋一種海道，往往須爲陸地所阻而切斷其大圓圈之路線也，如在此種情形之下，則航海者必須採用兩

個大圓圈，因之相切於彼阻礙海道之陸地，最遠一點之外者而行使其船隻也，意即由大伯列顛是奧大利亞乃係一大圓圈至開普（Cape），其他一大圓圈至奧大利亞，或一大圓圈至巴拿馬，其他一大圓圈由哥倫（Colon）以至運河也，又航海者亦可離彼可以通行之大圓圈航路之一部分以行使其船隻，例如由英國而行使於紐約，此處之大圓圈航路，須經過紐芬蘭以外之多水及多霧之海中，故必須離開大圓圈航路之一部分而行使焉。往昔行使之船隻，不若今日之汽船須裝費重之貨物及性急之乘客之重要之汽船一般，故多採取羅盤線或麥卡托之航海法以爲其航行之路也，緯線之航海法，係依緯線而行使者，而平面航海法，乃以地球之一部分爲一平面者，但此種航海法祇適用於較短之海道，對於長距離之海道，即不適用矣；航海家既多用麥卡托之水路圖，即須常用羅盤線或麥卡托之航海法焉，至其理由，則已表明於第三章中矣，但爲替代由此港至彼港而行使其全路於長羅盤線上起見，彼須將其航程分爲數段，由其所用之航線上（如有可能則用大圓圈線）以測定各地之經緯度及依短羅盤線而行使於各地之間，是以彼乃可以繪畫其航路於水路圖上，如一直線之練條，且可不必時時改變其航線焉，因羅盤線愈短，則其改換航線必愈頻數，而與大圓圈亦愈相近矣。

茲爲計算簡單起見，須使所選擇之點，不可相距太遠，以免偶有忽略，地球之彎度，即須發生極大之錯誤也；其水道之由此點至彼點者，即爲平面航海法，今假定該水道係由A點至B點，其緯度爲 ϕ_1 、 ϕ_2 ，經度爲 l_1 、 l_2 ，並用第一一九圖以指示繪畫於水路圖上之此種符號，然後畫一 $\Delta\lambda$ 經線，使通過A點，及畫一 $\square\beta$ ，

緯線，使通過B點，而使此兩線相遇於C點，在麥卡托繪圖法中，其經緯線皆現出如直線，然而此兩線與在地球上者相同，係彼此相交而成直角者，因之ABC之三角中，其C角乃為直角也；現在緯度一分度，乃等於在地球上一海哩，是以吾人若沿緯度之比例尺用一對兩腳規將A B之距離分開，則吾人即能將其距離分為海哩而計算之，惟在此圖上之經度比例尺，顯然不能適用於此種目的矣，如欲求得其航線由A至B之方向，則祇須一量GAB三角，而其距離及方向，則亦易於計算也。 $\triangle C$ 代表A與B間之緯度差，若兩緯度同在於北部，或同在於南部，則此緯度差乃係由縱橫線上用較小之緯度減較大之緯度而得者，但一緯度在北，而其他一緯度在南，則將此兩緯度相加，即可得之，再將其化為分度，即可指示A與B兩緯線間之海哩距離，此即航海家通常所謂之緯度差，或簡括言之乃為兩點間之D. lat. 緯度差。至其經度差，則為兩地經線之平面間之角度，此項角度，若繪線之各種長度，不在同一緯度上，則必與繪線之各種長度相符合，因此角度係沿A或B之緯線而測量者也，但在平面航海法中，其緯度差甚小，吾人可無計算之必要，即將其化為分度，亦不能表出兩經線間沿緯度之距離，僅有兩經線間在赤道上之距離也；如欲求得沿緯線之距離，則必須用緯度之餘弦以乘之（參觀第一章第十四頁）此種距離，以海里計算，謂之橫距。



第一一九圖 平面航海法

再以第一一九圖參考之，則吾人可知 AC 乃代表緯度差， BC 代表橫距， AB 代表兩點間之距離， CAB 角則為代表航路者，於是

欲求航路則

$$\text{航路} = \text{緯距} / \text{緯度差}$$

欲求距離則距離

$$= \text{緯度差} \times \text{航路}$$

在海洋航程中，吾人不能假定其航海法乃為平面者，因其兩點間之距離，係屬過大也；然而吾人亦可以同樣之數目字以代表之，如水路圖為屬正形，則吾人即能測量 CAB 角以求得其航路，惟水路圖上 BC 之距離，係與彼在赤道者相同，故此距離，即為經度差 ($D. long.$) 而 AC 距離，則為屬子午線部分之差數，（代數的）而與緯度相符合者，則謂之緯度之子午線差（見第三章第七十五頁），於是欲求其航路，吾人即可得下列之公式：

切線航路 = 經度差 / 緯線之子午線差此經度差係以角度之分度表明之者

如欲求其距離，則吾人必須描寫 AE ，使與以哩計算之真正緯度差相配，蓋此距離係較緯度之子午線差為小，因在水路圖中之比例尺，係放大者也，試畫 EP ，使與 BC 平行， EP 以代表緯距， AP 為真正之距離，於是 AEF 之角中即可求得：

$$\text{距離} = \text{緯度差} \times \text{切線航路}$$

吾人若欲直接測量該距離，則可照以上之方法，將 AB 之長度置於緯度之比例尺上以比之，但置於

比例尺之何處，則爲一問題焉；吾人可先求其兩點之平均緯度，意即取 ϕ_1 及 ϕ_2 總數之半數也，蓋此數即爲AB中間一點之緯度，（在地球上並非在水路圖上）但吾人必須將兩腳規置於緯度之比例尺上，庶彼兩腳規之中間，得以覆於比例尺上之平均緯度也。

例題 = A 在緯度 $51^{\circ} 42' \text{ 北}$, 經度 $16^{\circ} 54' \text{ 西}$

B 在緯度 $43^{\circ} 19' \text{ 北}$, 經度 $16^{\circ} 54' \text{ 西}$

緯度	$51^{\circ} 42'$	子午線部分	<u>3636.1</u>	經度	$7^{\circ} 21'$
	$43^{\circ} 19'$		<u>2889.2</u>		$16^{\circ} 54'$
差數	<u>8°</u>	緯度之子午線差	<u>746.9</u>		<u>9°33'</u>
	<u>60</u>				<u>60</u>
緯度差		503		經度差	<u>573'</u>

(1) 航路，對數緯度差(對數 573) 2.78815

對數緯度之子午線差(對數 746.9) 2.87326

對數切線航路 9.88489

航路 $37^{\circ} 30'$

(2) 距離，對數割線航路 10.10053

對數緯度差(對數 503) 2.70157

對數距離 2.80230

距離 635.0.

故航路爲 $37^{\circ}30'$ 南之西(參考第一——九圖)或 $217^{\circ}30'$ (真北之方向)距離 635.0 海哩。

航海家之羅盤儀 (mariner's compass)

吾人如已得有航路以遵循，尚須賴有航海家之羅盤儀以遵守之。此項羅盤儀含有一半圓形之銅盆，盆底裝以重量，可以旋轉於雙環架上。此種雙環架，當船在海中轉動或顛簸之時，可以使羅盤儀仍可穩定而不動；由銅盆之底，則有一銅柱升起，上有鉛做的尖端，其硬異常，可以經久不壞，且能永不生鏽焉。在樞軸之上，則裝有一頗倒之銅杯，其指示方向之部分，有一珊瑚


或紅寶石之中心點，在此中心點上，則有一紙板(第一二

○圖)係以細絲線固定於其上者，此紙板爲一薄紙之圓圈，其圓線之上，裝有一鉛做的圈，紙圓圈之中心，可用剪將

其剪去，紙圈之下，則懸以磁化針一組，使彼此成爲平行，而

一半之磁化針，則須均勻排列於該中心之兩旁，此種排列

法，頗爲簡易，排好之後，即將該紙板安置於樞軸之上，祇須略受磨損，即行穩定，較之彼老式之重羅盤儀板，不知迅速



第一二〇圖 羅針板之紙板

幾何矣，又此紙板向下略沉，而使其重心落於樞軸之下，故其得以穩定不動也。紙板之上邊，則按普通之法，將其分爲區分點，且復刻有度數焉。銅盆之中，畫有一黑線，由此邊經過彼邊而穿過樞軸之基脚，此即謂之魯笨線，其羅盤儀，則須裝置之，使在於船之自首至尾之線中，並可指示其航線於紙板之上，至雙環架，則可安置於羅針箱中之彈簧上，此種羅針箱，爲一站立於輪盤前之半高柱，並附有機件以糾正羅盤儀之指針；在箱之後，則有垂線鉛或測斜儀以指示船隻轉動或傾側之角度焉。

在昔之帆船，其所用之羅針儀，較之現代所用者，殊爲簡陋，其所習用者，僅憑區分點以行使其船隻而已，此種區分點，乃爲註一）

四基本方位點，如北東，南西，是也。

四象限點，如北東，南東，南西，北西，是也。

八中間點，如北北東，東北東，東南東，東南西，等等是也。

十六附近點，如北近東，東北近東，東南近東，等等是也。

凡熟悉此種區分點，即可以順次舉出羅盤上之三十二方位，自有汽船及鐵甲船相繼而出，以及近代光陰之寶貴，遂使更準確之工程，成爲必要之事焉，然有時亦有不嫌其拙劣而仍有用象限之區分點，如南東近東，及東四分之一者（南東近東之東四分之一方位）但通常之所採用者，則大都皆憑度數而行使船隻也。

(註一)三百六十度之圓圈中共有三十二方位點，故每一方位點，即等於十一度四分之一也。

羅盤儀之差誤(error of compass)

羅針儀之所指者，為磁性之北，並非真正之北也；磁性北及真北間之差數之在岸上者，謂之傾斜差，在海上者則謂之偏差。在英國中其磁針所指約在真北之西十五度及二十二度之間，故其偏差乃由西十五度至二十二度，而以在東南為最小，在西北為最大也；此項偏差不論在於何處，每年皆有變更，現在英國每年即須減少六分度至九分度之譜，在一六五七年，其偏差為〇度，蓋以前乃係向東者，至是乃復開始而向西，並於一八一六年而達於最大之度數，且將繼續減少，直至一九七七年為止焉；及其偏差仍轉而向東之時，則其度數即須增加而至二二九〇年為止矣，此則因磁極圍繞地極而旋轉一圈，須六百四十年始能完畢一週之故也；此項偏差，不論在於何時，皆用等角線示明於特別之水路圖上，此種等角線，須經過地球上所有同等偏差之各點，吾人對於某一年中，若能知其偏差之數及其變化之率，則其相隔之時期，如不甚久，即易求得其以後年之偏差，但其相隔時期如較多於十年或十二年之久，則其變化之率，即易發生極顯著之差誤矣；如偏差之數，已為吾人所悉，則將真正之方向，改為磁性之方向，或將磁性之方向，改為真正之方向，即甚易焉，然此則須在航路設定之後以為之，而此項航路，且須曾經計算過者，因吾人在計算之時，則須用真方向，但以羅針儀以遂行航路之時，則用磁性之方向也，學者宜將其簡單之規條，一詳思之。

偏差向西則加於真正之方向，而減自磁性之方向。

偏差向東，則減自真正之方向，而加於磁性之方向。

庶可將真方向化為磁性之方向，或磁性之方向化為真方向也。

離航海家必須計算之真方向之差誤，不僅為偏差一端，凡曾經使用羅盤儀之人，必能得悉每一羅盤儀必有其自身之額外差誤也；但船舶之自身，亦往往有引進差誤之可能，而尤以鐵甲船及裝有機器之船為甚焉；若將軟鐵一塊，置於磁經線內以鍊之，則該軟鐵，即須變為磁鐵，彼船在製造之時，必須置於一方向中，而受繼續之鍊擊，故該船亦遂因之而成為磁化矣，至其磁極之位置，則多以其置放之位置為標準，船舶於入水而任運輸之後，即須由此處而至彼處，並須受制於浪之打擊及其他之衝動，因此該船舶乃成為一常常變更磁極之磁鐵，且須影響於羅盤儀，使之常有變動焉，惟其影響之一部分，則可為置於羅針箱內及圍繞羅針箱之機件所消滅，然此種機件，必須時時整理之，以為應付該船磁力變化之用也；第一羅針箱內，須置有一組小磁鐵，其置放之方向，均各不同，而其目的，則欲與該船之永久磁力相抵也，第二在羅針箱之各方，與羅針儀相平之處，須有一熟鐵之球，遇必要時，且可將其移近於磁針或遠離於磁針焉，故一方面船身之鐵，欲保持其磁力，一方面熟鐵之球，則欲以其所受之磁性力以改變之，因之船之磁力有變更，則球之磁力亦即隨之而變更矣；最後在羅針箱之基脚內，或在該箱前面之銅管中，又有一熟鐵之桿直豎於其中，此即謂之細桿，其用意則與鐵球相同，乃欲消滅該船磁力之變化也，但此種機件，祇能減少而不能消滅羅針儀之差誤，且其磁性北與真北之簡，即其偏差亦已加入，計算之後，恆有一種差數發生也，此即謂之向歪。

差，此種向歪差，時時皆有變動；亦依船之移動及船頭之方向而有變動也。欲避免此種向歪差所發生之困難，其惟一之方法，乃將其差數時時測量而記錄之。此則須用擺動船頭之法以爲之焉，在海洋之中，吾人可用天文學之觀察，以求其地平經度或船頭之真正方向，而羅針儀之度，亦須同時記錄之。若已將真正之方向，化爲磁性之方向，並將其偏差加入計算之後，則其真正之磁性方向及羅針儀所示之方向間之差數，即爲向歪差，此法可將船頭換過幾種方向而繼續行之，此即爲羅盤儀之各方位；至擺動船頭四字之名詞，即指此項船頭之變更也。向歪差之數目，可依羅盤儀所指之方向列表以記之，此法或可於航海家不能察覺其偏差之處而爲之，則彼航海家必能心滿意足，而以彼真方向及羅盤儀之方向間之差數爲羅盤儀之差誤焉。若船舶駛離於一海圖上標出之岸，即不必用觀察以求其地平經度，蓋該船之位置，或可割切而繪於海圖之上，而其真方向亦可藉觀察岸上顯著之點以求得之也。此種顯著之點，即爲顯示於海圖上者。

例題由觀察而得之真正航路，南 46°

17° 西，或加 180° 以得

$226^{\circ}17'$

$19^{\circ}45'$ 西

$246^{\circ}02'$

尋常之方向

偏差(水路圖上者)

磁性之方向(總數)

羅盤儀所示之航路南 59° 西，即

239°

羅盤儀之向歪差

7° 東

此向歪差所以加一東字者，因羅盤儀所示之航路，乃向於真正磁性航路之左，而羅針儀所示之北，則向於真正磁性之北之右或東也，其船上羅針儀所示之航路，及真正之航路間之差數，則謂之羅針儀之差誤，並可謂之東差誤或西差誤也。

例題

由觀察所得之真航路 北 $16^{\circ}43'$ 東

羅盤儀所示之航路 北 $41^{\circ}30'$ 東

羅盤儀之差誤

$24^{\circ}47'$ 西

此種差誤，所以謂之西差誤者，因羅盤儀之航路，係向真航路之右而計算者，或真航路係向羅針儀所示之航路之右而計算者，如其偏差已知為西七度十五分，則向歪差即為西十七度三十一分矣。

例題 指定一羅針儀之航路在真方向東 $41^{\circ}30'$ 南，其偏差及向歪差為

17° 東及 29° 西（畫一小圖表以做例題乃為最善之計劃）

真航路 東 $41^{\circ}30'$ 南

偏差(誠) 17° 東

磁性之航路 東 $24^{\circ}30'$ 南

向歪差(加，因其為西也) 29° 西

船上羅盤儀之航路

東 53°30' 南

欲求向至差，使較小於半度，則實無多少之餘地可以任吾人爲之也。因一航路，若較半度爲密，即不能行駛船隻，而羅盤儀亦不能依賴於如此之小度數也。各項例題，如用第一式以演之，並將其方向由北方依鐘針而記錄之，則恆較其後二式爲清晰，但其後者之方法，卻對於航海家似較爲普通焉。

船隻所行之距離，則用測程器以測量之。惟此項之測程器，有時亦間有沿用老式者，此種老式之測程器，含有測程板測程線及測程之貯沙杯，此項貯沙杯與彼用以計算煮蛋之時間者相似，猶爲吾人祖先時所傳下者也。其用於海上者，則須構造之，使其沙足以流過，須經二十八秒鐘之久焉。但現在則皆用表以代之，鮮有用此貯沙杯者；其測程線則捲於一捲絲軸上，此種捲絲軸，現在則多裝有制動機者，在此線上每隔四十七呎四分之一，則結一結節，即爲船行二十八秒鐘之距離，但何以須採用此二十八秒之理由，則不得而知之。此種結節，即在黑暗之中，亦能察覺，故當杯中之沙流出之時，該結節通過之數目，往往頗易計算，而此結節之數，即可直接示明船之速度焉。至測程線之末端，則可牢繫於測程板上，此板含有一圓平木板之弧三角，沿有彎曲之一邊，則注有重量，故該板始得直立而流於水焉，板之下隅，具有兩孔，測程線則始終牢繫於一孔之中，其他一孔，則安一本釘，其上繫以附於測程線上之短繩，故測程板特與船所行駛之線，彼此相交而成直角，且因發水力之所阻，即當該船駛開之後，該板何能保持其原狀而不動焉？於是，一人手握捲絲軸，使高出其頭頂約一臂之長，其他一人則將測程板由船尾擲下，並使測程線經過其手而

流出，俾可計算其結節，其第一結節之發現通常約離測程板一百尺或一百餘尺之譜，庶其結節不至落於船行後之水痕中之紛擾之水中，並於貯沙杯尚未轉過以前，即可開始計算也，及至沙已流出之時，則祇須將附於測程線上之繩一拉，即可將木釘拉出，使其測程板翻落，而與航路相平行，且使其可以易於拖至船邊焉，然在現今之世，則已有專賣之測程器起而替代彼老式之測程器者矣，此種專賣之測程器，含有一銅圓筒，上有傾斜之翅，裝置於圓筒之各面，如輪盤之螺旋葉然，此圓筒則向船尾而施曳於一繩上而不能解開及不至纏紐之測程線上，筒上之翅，則可使圓筒旋轉，而其旋轉之速率，則須視船行之速率為標準，此種轉動，則可直達於測程線，而該線之上，又繫有一節動輪，以使其轉動穩定焉，在船尾突出之部，則裝有一指示器，其上附有捲曲之測程線，該線在指示器內可以轉動一組之齒輪，將船行之每海哩一一記錄於一羅盤上，此種羅盤之記錄，必於某一定之時間，一為計算之，然後其平均之速度，始能推得也；晚近以來，該指示器多用電氣以聯接於測量導電體之阻力器上，並將其各種指示傳遞於該器，而在大船之上，此種電氣之安置，不但可以直接計算其所行之距離，且可計算其船之速度，如在指示器上已示有航路及距離，則彼航海家即可於經緯表上以求其經緯度上之變化焉，此種經緯表，又各經緯線差表，乃係列於數學表中者，茲有該表之一頁為研究羅盤儀每度及每象限之方位者，在每頁之第一行列有所行之距離，且與經緯線差相對而以海哩計算者。

例題一 船在南緯度 $29^{\circ}13'$ 東經度 $104^{\circ}29'$ 行駛一趾，雖依羅盤儀航路 299° 之對數為 $191'$ (即

海哩)試由此航路及距離以求得其推測船法之位置(即其新緯度)其偏差則為 17° 西;向正差則為 3° 東。

羅盤儀之航路	299°
向正差東(加)	3°
磁性之航路	302°
偏差,西(減)	17°
真正之航路	<u>255°或75°西(註一)</u>

由此表而有經緯線之差數,其航路為 75° 距離為 $181'$;經緯為北 46.8 哩而經緯為西 $1748.$

哩也。

(註一)該表所示之航路,僅至九十度為止,故此項航路必須記明北之東,或西或南之東或西,但依該表之目的,則決不至有東之北或南或西之北或南也。

緯度之差數,等於北(註一) 0 度四十七分,是以該船即在南緯度二十九度十三分減 0 度四十七分或二十八度二十六分,如欲求經度之差數,必須回憶緯線等於經度一分之以海哩計算者,乃為緯度之餘弦,(第二五一頁)故吾人必須用緯度餘弦以除緯線,或以緯度割線以乘之,亦屬相同也,但吾人所知之緯度有二,一即起首之緯度,一即終了之緯度也,且此經度之一點與彼經度之一點間之差數,亦皆與吾人

有關，故不若採用平均緯度之割線爲愈也。

緯線差之對數(174.8)

2.24254

平均緯度割線之對數(28°40')

10.05679

經度差之對數(以分計算)

2.29933

經度差爲西 199' 或西 319'

船之終結經度($104^{\circ}29' - 3^{\circ}19'$) 東或東 $101^{\circ}10'$

故船之最後之推測船法之位置爲緯度 $28^{\circ}26'$ 而或 $101^{\circ}10'$ 東也。

吾人尤應注意者，則爲測程器之所示僅有船隻經過水中之速度，是以凡一船隻，如依照測程器上係在向東之航路上行駛十五結節，而其經過之水其自身之向西行動，乃爲五結節，則船之速度，實僅有十結節，而其經度，（若該船係圍繞赤道而行駛者）每點鐘僅變更十分也，故在推測船法之位置，及由觀察而得之位置間，因有潮流及浮波之故，恆有一種差數發生，而此種差數，且可爲研究海洋潮流之資料焉。

(註一) 該航路使其船隻向北之西而行駛，即一半向西，一半向北，是以緯度及緯距之差數，乃爲西與北也。

第十章 海運二——國際貿易 (Ocean Transport 2: International Trade)

在中古之時，海運一事，對於歐亞間商品之交換，實有密切之關係也；其主要之路途，首須經過地中海，而蘇萊士 (Suez) 之地峽，則適與在紅海 (Red Sea) 中印度之海上貿易，成爲一陸上之聯絡，是以往昔之路途，實爲現代用以與東方交易之捷徑；自土耳其 (Turks) 人佔有地中海內部之終點以後，而此至東方之門戶，遂因之而封閉矣；但東方之商務，對於西歐，實甚重要，因在嚴冬之際，西歐之食品，不論其於人畜，皆甚缺乏；當近代貯存蓄糧之法，尚未發明以前，而欲避免牲畜之餓斃，則惟有將夏間之草，曬之使乾，肉食之物，則醃之以鹽，然後儲之以爲冬季之用耳；東方之香料及調味品，乃爲西方人用以烹調此項儲存肉食不可少之物品，因而此種貿易，亦遂爲一種有關命脈之貿易焉。是以地中海內部之終點，既已爲土耳其人所封閉，於是西方人不能不有另覓他道以通此出產香料之地之必要，而大航程之發明，亦遂因之而開始焉，然其時雖於東北及西北之水道，曾爲多方之探索，終不能闢一通於東方之新路，惟其結果，則已促成阿堪遮 (Archangel) 之建立，及與俄羅斯 (Russia) 之貿易矣；而一面則可爲成立北冰洋 (Arctic) 之鱈鯨漁業場之發軼，一方面則有美洲北部之發明焉；即以彼哥倫布 (Columbus) 之勇敢向西之計劃之所以視為無上之大功者，亦並非因其發明新路以通至供給香料之發源地，乃因其發明一新世界也；惟有葡萄牙 (Portuguese) 人之依海角而行之航程，始得重與東方之印度相交通耳。

海運者，乃爲國際貿易之總樞也，惟此種貿易，仍須以各地不同之情形爲標準耳；第一即爲各地財源間之差異，蓋各地之中，有富於礦產者，如南非洲，則爲產金之發源地，他如煤油則產於美洲及羅馬尼亞

(Rumania)，洋鐵則產於馬來羣島(Malay Archipelago)，於至英國，則爲富有煤礦之地，會爲歐洲大陸用煤之總發源地，已不知若干年代矣。又植物之生長，亦因其地而不同，而其所以不同之故，則有關於氣候者，有關於地勢者，亦有關於其他之事物者；高山峻嶺之區域，則不宜於耕作之農業，但此種區域，則恆爲森林叢集之區，且多木材之實業，因其對於林木之養成，實最爲適宜，是以吾人所用之木材，大都得之於瑞士(Sweden)、露西亞(Russia)及北美洲之荒野，及多山之處者也。至各種不同之氣候，則各有其特別之植物產生焉，譬如由加拿大及北美，則吾人可得大宗之麥，由南美洲則可得大宗之生棉，而在中古時之英國，則可仰賴於印度而得其香料焉。

又各地實業之發展，亦各有不同，當美洲之移民尙屬稀少之時，彼等皆囿居於其東部，而以田獵野獸及摘取森林之果實爲生活；其後東部之地，因人口之增進，遂一變而爲農業之國家，而田獵之事，亦遂移至西部之邊境，至現在則更退而至於極西極北之處矣，其耕種之事，則退至於北部草原之地，東部之國家，則皆從事於工業之製造焉，其初吾人由北美東部所輸入之貨，多爲皮革樹膠及藥材香料之類，其後始有米麥之輸入，至於現在，則已可得其製造之物品矣，但此種變化，則大都皆隨人口稠密之變化而發生，因一國之中，如已充滿人口，則其己國之生產，即不足供給其國之人民，甚至製造之原料，亦時有告乏之虞焉，彼等之所賴以爲生活者，則在耕製造之力，而將各種貨物改變之，使成爲精良而有價值之物品，是以英國之輸入品，已有若干年所，皆爲食品與原料，以及一部分之製造品，而其特著之輸出品，則純爲製造品也，此項之

製造品，因加有製造之工程，故其物品之價值，遂因之而大增，是以有一大部分之輸出品，多為再輸出之物品，即多數地方輸出之原料，亦往往皆有此種情形也；因吾人常用此種之原料，以為使吾人之資本工作，及實業機關之代價得以出售之工具，故欲求得吾人真正及純淨之輸出品，則必須減去其原料之重量及價值而計算之，其所餘之數，則包括本國所供給之原料，如煤之類，以及所述各種不能預知之價值焉。吾人所居之國，乃為一輸出吾人工作之代價，連同海運之國際服務，商業之經理職務，及吾人所創之可信託之商業名譽之國也，至新建國家之海外貿易之出口貨，則頗為巨大，然大抵皆為食品及實業上之原料，有多少地方，其所輸出者且直接為天然之生產焉，惟一立國久遠而富於實業之國家之出口貨，則多為組成者，人造者，及價值昂貴者也。最後則有種族之差異，德國之製造物乃係藉科學而顯其特性者，法國則以機智及風趣為特性，至於其他人種之工作物，則皆以奇巧為特性，而多數之自由貿易及國際之競爭，則皆欲消滅此種人種之差異，而使一國之生產得以出售於他國焉；機械可以消滅技藝之差異，文化之傳播，可以化除人民間之差異，而新建之國，則人口漸可蕃殖而成為工業之國也，是以國際貿易之最後兩種原因，現已消滅無存，而第一種之原因，則可斷定其為將來一種有主宰權之原因焉。凡一國家，恆有求得食品及原料之必要，有機械力之國家，則多欲趨向於製造之工作，其別種之各國，則為積穀倉及原料之供給者，譬如中國乃有極大之礦產者，雖其國土之大部分，仍將為農業之場所，而其可以成為工藝之國家，則可斷定也；至其現在之輸出品，則大都仍為食品及原料焉。瑞士雖富於鐵礦，但其煤礦甚少，故亦為供給原料之發源所，其

次則爲西班牙 (Spain) 矣。

此種國家特別之情形，祇因現代海上貿易之發展，而後始能實現焉，至往昔之船貨，僅爲一種少數貴重物品之分類物，因此種貨物，始足以擔任彼永久而昂貴之運輸費也；若以現在而論，則一全船之貨物，或可爲純一之價廉物品，即運自地球之極處，亦不至因運費之重大而使其賣價增加焉，其實由遠處運來之外國物品，或可使國內出品之售價，因之而低廉，如美國之麥然，且可使美國之農業，因之衰落焉，在陸地之上，則必須有鐵路以利交通，而貨物則除運費及公費之外，尚須付入口稅，以爲造路及養路資本之利息；至運河之入口稅，則更爲鉅矣，惟海洋則可毋須費用，海上之競爭亦可毫無限制，而各城鎮，則因其自身之利益起見，莫不供有海港終點之設備也。至現代行駛船隻之方法，則已使吾人得盡海洋之效用焉。

增加船隻之大小，乃爲近代普通之趨向，因兩隻小容量之船，其建造及航行之費用，須較一隻兩倍大小之船爲大也；至船隻大小之限度，則須視貨物可以求得之額數爲標準，海港及海峽處，可用之水量深度，往往可以限制船隻之大小，但水量較深之海港，亦常常可以求得者，是以海港之官吏，多有急急於取得此種顯明之利益，而從事於增加其所用之水之深度，於是彼進步較少之海港，則必須日漸消滅矣，彼布里斯拖海港之貿易，即因近代船隻吃水之增進而大有減少之趨勢，並使利物浦及其他之海港坐而享受其利益，故其結果，遂使該港不得不於亞鴻茅資 (Avonmouth) 及坡提斯 (Portishead) 海等處而建立水量較深之外港矣。自機器推進之法引進以來，而船程之日期，及其不準確之弊病，即因之而大減，並使所需船

員之額數，亦可以減少焉；迨有汽油以代燃料，及發明內部燃燒之機器發明以後，則船員之額數，益可減少，而貨物所應負之工資，及火食之價值，亦可減少矣。

航路及無一定航路之運輸事業(*line and tramp traffic*)

海上之運輸事業，共分兩種：一為航路之運輸事業，則以定期郵船裝載之，此種郵船，其船程有定航路，亦有定也；一為專程之運輸事業，則以無一定航路之貨船，以裝載之，此項貨船，乃專向有貨物可裝之處而行駛，並在開放之貨物市場以競爭貨物者也，彼有規則之航路運輸事業，雖為一般人所注意，但世界運輸事業之大量數，則多以無一定航路之貨船以裝載之也，彼等所載者，尤以食品及原料之大宗委託貨物為多數，且此種貨船，僅能為彼預備滿載一船貨物之裝運貨物者所僱用也，當彼有一種貨物裝載時，彼即兜售於一有船舶經紀人之公司中，蓋此種經紀人之事務，乃在視察世界之市場，及探悉何處有貨可裝，而尤以當船舶脫卸貨物於鄰港之後，須在何種海港可以裝得船貨之事，因合乎經濟學之運輸，必須凡一船舶，恆應善於僱用，若該船舶將貨卸落之後，必須於一海港至一遠處之海港，始有貨物可裝，則其運費之價率，僅足以償此種無利益之航行之代價矣。又一船舶，與其行駛空船而回，毋寧裝載運費最低之貨物，猶可以補償租船之費也，譬如在麥熟之時，多數船隻，皆用以裝載美國之麥以至英國，其由英國輸出之貨物，則皆為製造之貨物，而此種貨物，通常皆不當作大量之委託貨物以裝載於貨船，而常以定期郵船裝載之者，故其結果，遂使此項運麥之船舶，難於免得運回之貨物，是以此項船舶，有時就得裝運煤斤基石或其他類此

之材料而回至美國，雖此項貨物在其本國，亦多有供給，但較無貨可裝而僅攜壓載物以歸，且須支付裝卸此項壓載物之費用，則已為愈矣。煤之運費，既如此之低廉，故由英國運至美國市場之煤，竟可與其國內之出品相颉颃焉。蓋載運貨物，使橫過大西洋而達於三千哩以外之費用，猶較少於裝載此同樣貨物至數哩以外之鐵路運費也。

此種大宗無一定航路之船貨，祇裝至於某一國之一二大海港，然後由此種海港以沿岸行驶之船隻，或以鐵路及運河而分送於各處，但現在海港之改良，彼沿岸之行驶，亦可用行驶於大海中之無一定航路之貨船以行驶之矣。進口貿易之集中，乃因市場之集中有以致之，譬如南鄭卡邑（South Lancashire）地方，現在為世界製造棉花之大區域，是以在利物浦及後在曼徹斯特（Manchester）對於生棉一項，皆有一種活潑之市場，凡裝運棉花之人，最易得悉在一競爭劇烈之市場，必有善價而沽之最好機會，故往往皆將其貨物完全裝運於此種地方，而一般購貨者，亦皆知悉，至一有多數貨品可選擇之市場，以購買貨物，乃為聰慧之舉，且在此種地方，又最易購得價廉物美之貨物，是以亦皆羣趨於利物浦焉；因全歐棉花之供給，皆須輸入於該地，然後分售於各國也，此種貿易，則謂之商場貿易，倫敦久為世界第一之商場，因此乃為英國各殖民地輸入貨物之天然商場，亦為財政之中心點，在於此處之有資本者，可以從事於鉅大之事業，而英國及英國之殖民地，以及外國買主賣主之經理，又皆聚集於該地也，是以其他之海港，對於此項獲利之貿易，當然非常羨慕，而思有以染指於其中也。然現代之進化，已可為彼等努力經營之一助，至此種努力之

經營，即指海港之便利，及海岸船隻之設備是也。茲因各國既有各大工廠之掘起，故大市場如利物浦之棉花市場之規模者，亦遂因之而成立，而位置優勝之海港，如安特衛普及亨堡者，亦已成爲商場矣。但地方分權，業經超出於此點之外，而商場貿易亦愈擴大焉。蓋世界之市場，因處於電報權力之下，現均成爲各國之市場矣；當船貨尙在海上之時，各經理家即已忙碌於該貨物之推銷，而其船貨如爲棉花，則在市場上已得該貨裝出之日期，即可以之而售賣焉。假定船隻將由摩比爾(Mobile)起程，而至普里穆斯(Plymouth)以求定貨物，則歐洲之經理家，即可得該船出發之報告，或可即將其貨售之於亨堡(Hamburg)之商人，然後電知在普里穆斯之信號站，及至船抵該處之時，即可接得訓示，而駛至亨堡以交貨也。又無線電報可以免除船至海港以求定貨之需要，而市情之報告，如用電報送出，即可無須維持售貨經理人之必要，蓋彼裝運貨物者，祇須坐於其辦公處，即能得悉歐洲之市況，並可以無線電報以與其貨船通消息，直至其目的地業經決定之後，即可令其船貨提至彼貨價最高之市場以求售焉。

運送貨物之市場 (freight market)

運送貨物之市場，或僱用船隻之市場，乃爲國際之市場，正與麥及棉花之市場相同，因其所遵循者，爲同一之方法也。至船貨之運費，其上落甚大，譬如麥係產生以供給於西半球之國際市場者，且在不同之氣候，如埃及(Egypt)、印度及加拿大(Canada)等處，亦皆有之，是以其輸出之時期，因產麥國中收割時期之不同，而亦有差異，總以何處產麥多，則各船舶即羣趨於該處焉；試以歐洲之麥言之，其麥之產生，頗有變

化，在歉收之年，則船隻之數，恆超出於貨物之上，是以對於裝貨一層，遂須起有劇烈之競爭，而運費亦即因之低落矣；若在旺收之年，則不同，一般裝運貨物者，即須爭僱其船隻，以運其貨於市場，而運費即因之而增高焉，大凡此種運費之空想，則皆爲收穫報告之傳播所統御，惟船舶經紀人對於此事頗有研究，而交通之改進，及商業組織之完善，皆足使供給產麥海口之船隻可以支配之，使適合於貨物之供給，蓋定期郵船之公司，見於無一定航路貨船既起有如此劇烈之競爭，遂有一定航路之貨船之組織，因之立可減少無一定航路之貨船之數目，而使運輸貨物之市場，得以穩定焉；當此項貨船正在投機而起之時，一般買貨者之趨向，亦遂咸趨於購買較少之貨物矣，因此項貨物可以使彼等得以節省在岸上重大而愈多之棧費，且可減少資本之擋起，因此種資本，僅在使貨物銷去之時始能獲有報酬也，又此項裝貨郵船之有規則的行使，及其所裝之委託貨物之爲少數分類之貨物，並可使彼等得有迅速交貨之利益，且可較爲平安也。

定期郵船，乃依照有一定之航路而運載乘客及貨物者，其所停碇之處，僅在收貨及交貨之數海港，其所載之貨物，則爲分類之貨物，是以彼等所載之貨物，皆爲不足裝載於無一定航路之貨船之商品，彼等所裝之貨物，大都爲價昂之貨物，如製造品及珍貴易損之物品，以及一切須速遞交之商品也，至此項貨船之宜於運載工藝區域之出口貨，及新建國或農業國之進口貨，正與彼無一定航路之貨船之宜於運載大量製造之進口貨，或新建國及農業國之出口貨相同也，彼等亦與無一定航路之貨船相似，恆有用作特別之目的，如設置散熱之機器，及隔電之船艙以爲運載肉食及熟帶之水果者，或可以之專供一種單獨商業之

用，如彼專載大量石油之油船然也。至彼等之稅率，則按貨物之種類而定之，其所根據，乃爲每四十立方尺之空處，得裝一噸之貨物，故輕而鉅大之商品，在其重量上所付之稅率，恆較多於重大之商品，但依照貨物之性質，亦各有差異焉。因之各種易於毀壞並須小心處理之製造品，其運費即須較大，至於燥烈物，酸素，並其他有危及於船舶，及其餘貨品之貨物，則亦須課以較高之稅率，又運費一項，亦須視其航路爲標準，有若干航路，須較其他航路爲危險，則其船隻及貨物之保險費，即須較爲昂貴，而此項費用，即須由貨物擔負之。若在常行之航路，則裝貨之競爭，必較劇烈，其結果，則運費即須低落矣，但除此之外，亦有不少破格之運費也。蓋有一種鼓勵特別運輸之事業，以爲培養商業之志願，亦爲若干商品之運費所以低廉之原因，但此種特別之稅率，在該商品之需要時期已過之後，即須停止也。更有某種之委託貨物，亦可按照一種特別規定之運費以運送之，而其運費之變更，則時時可藉裝運船貨者之建議以定之，而此種建議則往往根據於彼相類貨物之前例或其運費也。

海道 (ocean routes)


決定海道航路之第一要素，乃爲聯合兩點之大圓圈，蓋即兩點間最短之路途也；大圓圈雖爲模範之道路，然亦可用前數章所述之種種理由而修改之，此外又有兩特別點，亦須加以考慮焉：第一定期郵船欲求得彼等之貿易，不能僅由一海港而得之，必須環繞足夠之海港以求得充分之貨物及乘客也，是以由蘇彝士河而行使之奧大利亞航路，須經過科倫波 (Colombo)，有時則須經過孟買 (Bombay) 以及奧大利

亞之佛利曼特勒 (Fremantle) 阿得雷德 (Adelaide) 新金山 (Melbourne) 及悉得尼 (Sydney) 各海港焉，乘客則往往皆喜陸地之旅行，而以愈長為愈妙，是以此種航線，必須經過於馬塞 (Marseilles)。至於郵件，因欲求速之故，亦願由陸地運送，而亦以愈長為愈妙也。歐洲遞送東方之郵件，須由陸地而運至布林的西 (Brindisi)，但與其使航線經過該處，則無寧另設一補助之海程，使由該處而達巴賽 (Port Said)，而定期郵船，即可於其必須停泊之運河各港，將郵件之袋提出焉。其次則為燃料之間題，吾人已知煤之為物，乃為一種貨物，宜於無一定航路之運輸事業者，因此種貨物祇求運費之低廉，而不計其交貨之速也。定期郵船裝貨之地位，固較無一定航路之貨船之裝貨地位為有價值，但彼亦必須裝載一定量數之煤也，然其所載之煤斤，即以每兩之微，亦皆可以增加其可寶貴之輸送力者，故其運費雖低，而其價值，則仍不讓於其他之貨物，是以其所裝之煤愈少，則其所航行之路亦愈少，亦即為其所能尋得無須再行裝煤之最短路途也。節省經濟之煤站，乃為定期郵船可以裝煤之處，此種煤站，大都為無一定航路之貨船所供給，而定期郵船，即可在其航程中得以時時而裝煤焉；雖其在亞登 (Aden) 所付之衛爾斯 (Welsh) 煤之費，較其在加的福 (Cardiff) 所付者為多，但其由英吉利地方因少裝煤裝貨物而得之附加運費，即足以補償其損失而有餘，是以其航路之一部分，須以煤站之位置而斷定焉。煤站之間題，對於其所遵循之路，及應採用運河之路，或應純採海洋之路，實有重要之關係；若有一路，其便利之處，並不甚大，則因煤站之間題，即可使之轉用他種更有利之路焉。譬如由蘇彝士河而至東方之路，須較由海角及巴拿馬 (Panama) 而至東方之

路，設有較多之煤站，而其航路，即須採用運河之路矣。（參觀二百七十六至二百七十九頁。）蓋自引用煤油以爲燃料以來，已可使煤站之重要，減至極小之程度，因裝於煤箱之煤，須多佔該船有用之地位，因其與貨物相似，須易於取得，但在船中，亦有若干無用角隅之地位，往往多爲壓艙物之桶所佔據，是以煤油既係由氣管而通至爐火之處者，則其無論安置於船之何處，皆無若何之關係，而煤油之池，即可造於現在所謂無用之地位焉，不特此也，且尚有多數之煤油可以裝載於壓艙物之桶中，因此種壓艙物之桶，當出空之後，即完全無用也，是則船上之裝煤及裝貨之地位，雙方皆因用煤油之故，而可增多不少，而船之依賴於煤站之處亦可減少矣。又引用內部燃燒之機器，亦可省去地位，以爲裝載貨物之用，因此種機器可以不須大爐火，及有汽機與用煤油或燒煤之汽鍋也。

北大西洋之貿易 (North Atlantic trade)

最重要之海洋貿易，乃爲北大西洋之貿易，此項貿易範圍極大，並有極劇烈之競爭，及最大之船舶，且爲一種最利益之事業焉。至關於航路最顯著之一點，則爲其路之稠密也（第一二一圖），試取大圓圈之路，由蘇格蘭以至紐約，則該路必須切實經過合衆國之沿岸，學者可以將其畫於地球儀上以示明之，是以船舶之往來於加拿大各海港，及墨西哥海灣之各海港者，確皆行使於彼此視線所及之內者也。凡海洋之中，其阻礙物甚少，其所以須離開大圓圈航路而行使之主因，則爲紐芬蘭沿岸之有大霧及冰塊，以及在哈得拉斯海角以外之沿岸，其水甚淺故也；在兩岸之燃料，頗爲充足，海港之在西南者，亦爲數甚衆，而運輸



第一二一圖

以聖三一大衛斯提繪圖法所繪之北大西洋之地圖以指示主要之貿易路

比例尺 1 : 90,000,000

注意 所示東南之方向皆為準確否與標誌或正確角度所測得出來繪線每點之距離亦係準確否紙在總線 40°V 乃為東北此

方向指示如在正角者然

大圓圈 (1) 英吉利船駛至哥倫—— 大圓圈 (3) 此乃黑斯陀摩爾至哥倫——
 (2) 英吉利船駛至哥倫—— (1) 葡萄牙船經至哥倫——

貿易路線——漂流冰塊之經常範圍~~~~~

事業之伸展至於該處者，則因地方分權之故，雖不能減少其貿易上之容量，亦足以低減約紐之優勝形勢矣。其在東面之路，則漸趨近於英吉利之海峽，並稍稍趨近於通海港之地中海焉。其西向之主要運輸，乃為乘客及某種之製造品，而向東之貿易，則為五穀、原料、棉花，及各種之製作物，但其大部分，則皆為機器也，是以空船或裝一部分貨物之船之行程，普通皆在於前者之路途，且在此路其運費亦較低焉。

太平洋之貿易 (Pacific trade)

太平洋之貿易，須經過地中海，和倫敦，及海角等處，亦可依巴拿馬運河而發展，並因之而可增加北大西洋貿易之容量焉。又有多少沿美國，大西洋，墨西哥，海灣及太平洋之貿易，則皆以沿海岸之輪船由美國沿岸之中心點而輸送之。

至兩大運河之勢力問題，則在此處，頗有興味，蓋蘇彝士運河之勢力，則已早為人所知悉，而巴拿馬運河之勢力，則至今仍無定限；但不久亦將以同樣之考慮以斷定之也。

運河貿易之費用，所以須較多於海洋貿易者，實有種種之理由，因巴拿馬運河之開掘費，連同運河帶內之用費，及其他一切之費用，須費八千萬鎊以完成之，此項鉅款之利息，假定以三釐半計算之，則其進款上，每年所任之負擔，須達三百萬鎊之譜，或七百萬噸之噸位，每噸須負六先令而強之擔負焉；此種噸位，則係依一九一九年所經過之船隻而計算者，對於此數之上尚須加入修理與管理費，及該運河每年所付給巴拿馬政府之費用，庶可以定該運河應當徵收之通行稅焉；其實該運河平均之通行稅，乃在一元之下，約

計爲三先令四便士之數，但此數尙未包括船中輸送物或運費之價值也。又在運河之航行中，其船隻之危險，須較在大海者爲大，是以其船隻及貨物之保險費，亦因之而較昂焉；但此種增加之費，必須與在較長之航路中所受時間上之損失（及賺錢之量）連同在長途中所多耗之火食、及工資等費相對照也。茲吾人假定一八千噸之船，可以任其選擇運河或較長之航路以行駛之，彼之通行稅，則約計爲一千四百鎊，其一切附加之費用，則約計爲二千鎊，則運河若可使其於時間、燃料及工資等費上可以省下一總數，不至較上數爲少，彼必採用運河而行駛焉；倘彼係運載乘客及快遞之貨物者，則即使運河使其所省下者遠不若該數之多，亦必採用運河而行駛矣，因彼可以徵收較高之價格也。至於無一定航路之貨船，照例係不裝運快遞之貨物，故彼等必須該運河可以使之獲得他種利益，然後可依運河而行駛焉，但此事則須視其所節省時間之重要與否爲標準，如商務活潑，則其所省之時間，對於無一定航路之貨船，即頗有價值之可言，因其運費亦可較高也。但彼至太平洋美洲之貿易，則可斷定其必須經過運河也，因其所省之距離，由利物浦至舊金山 (San Francisco)，可超過三千五百海哩，至法爾巴來索 (Valparaiso) 亦可超出一千五百海哩焉，是以定期郵船每小時行十五哩，即可減省十日及四日之航程，無一定航路之貨船，每小時行十海哩，則可減省十五日及六日矣。至於歐洲至亞洲之貿易，則蘇彝士河之航路，乃爲最短者，但巴拿馬之航路，則可使美國輪船至馬來羣島以外之海港，得以省卻其航程至四千哩之遙，而由威靈頓 (Wellington) 及新西蘭 (New Zealand) 以至利物浦，則由巴拿馬河，較之由蘇彝士河運河，可以約近二千哩，故一切航線業者，遂

在大圓圈航路上以海哩計算之距離表

	航 路			
	開 普	和 倫	蘇 韋 士	巴 拿 馬
倫敦至孟買	10,900	—	6,200	—
,,科倫波	10,406	—	6,600	—
,,新加坡	—	—	8,150	—
,,上海	—	—	16,450	14,620
,,橫濱	—	—	11,180	13,040
,,悉得尼	12,660	—	11,600	12,205
,,威靈敦	13,160	11,970	12,810	10,900
,,舊金山	—	12,000	—	8,100
,,法爾巴來索	—	9,000	—	7,420
紐約至橫濱	—	—	14,000	10,200
,,悉得尼	—	—	14,400	9,600
,,威靈敦	—	—	15,670	8,010
,,舊金山	—	12,000	—	5,290
,,法爾巴來索	—	8,300	—	4,600

一九一八年至一九一九年各國船隻行駛於運河之表

國 別	蘇 締 士 河		巴 拿 馬 運 河	
	號 數	總數之百分數	號 數	總數之百分數
英國	697	56	623	31
美國	3	—	839	42
那威	24	2	124	6
瑞士	15	1	—	—
丹麥	11	1	74	3
德國	74	6	96	5
意國	141	11	—	—
西班牙	11	1	—	—
希臘	95	8	—	—
荷蘭	1	—	16	—
日本	158	13	75	4
智利	—	—	78	4
祕魯	—	—	61	3
其他各國	11	1	89	4
總數	1241		2076	

依此路焉。至於奧大利亞之貿易，若僅以悉德尼而論，則鮮有在巴拿馬運河者，因由蘇彝士運河而行駛，即可減省三百哩，但由蘇彝士河而至阿德雷德，則其差額約可在二千五百哩之譜，若至紐約及奧大利亞，則已由巴拿馬運河為較近矣。至其差數，則對於阿得雷德為一千七百哩，對於悉德尼，則約在五千哩。（參觀在二七八至二九頁三表。）

亞細亞之貿易 (Asiatic trade)

亞細亞各國之貿易性質，對於運河之間題，頗有一種有興味之效果，因此項國家，可以由彼立國較久之國家，得有一大量之進口貿易，但出口貿易則甚少也；是以吾人可以得見環繞世界之貿易航程之復活，當可無疑焉。蓋一切船隻，皆將依蘇彝士河而向東行駛，經由亞細亞而至亞美利加以裝載其船貨，如昔時之船隻然，但此種船隻，並不依蘇彝士運河原路而駛回，乃繼續向巴拿馬運河而前進者，因此可以節省時間，且可獲得裝載多量之美國裝箱之煤之利益也；此種情形之適用於定期郵船，較適用於無一定航路之貨船為尤甚，蓋後者僅滿載船貨至一海港，而前者則須經過無數海港，且在每一海港之處，一面須卸貨，一面須進貨焉。

蘇彝士運河較長於巴拿馬運河，約為一百與三十五之比例，但其所徵之稅額，則僅五先令一頓也；蘇彝士運河普通皆可減短東方之路途，但其最大之節省，則為至阿拉伯 (Arabian) 及印度海之航程，至其所以不能獲得東方貿易之專利，則可於大多數之貿易，仍係行駛於海角之路以見之，因蘇彝士河有一種

不便利之處，即其水深僅有三十四呎，凡吃三十呎之船隻，即不能行駛於其中，而巴拿馬運河則最淺之處，亦有四十一呎之深度焉；但蘇彝士運河沿其全路，則有多數煤站之設備，以輔助之，實有使地中海各海港之聲望，得以復活之效果，因此種海港，自土耳其佔據東方國土之後，即已衰落也。

地方貿易 (Local trade)

地方貿易，雖不及長距離之貿易之活潑，但亦甚為重要也。譬如在奧大利亞，即有一廣大之沿岸貿易，又有適用於海洋貿易之大輪船，行駛於奧大利亞及新西蘭各海港之間焉。此種貿易，可用世界之大航線，以鼓勵之，甚而可以運輸之也，至其對於世界之大航線，有如設備支流，以供大船行駛之用，然又近代各公司，多有不專務於一種貿易航路之趨向，此則可於各公司之常常互相連合，或合併以知之，蓋坎拿公司現已不再專務於北大西洋之貿易，彼已吸收數種其他之航線而成為一種大英船務之聯合公司焉，則其有利，亦甚明矣，因在一單獨之航路上，若因收穫不豐，人工困難，或其他種種之原因，而致商業之停滯，則在於一專務於一種航路之公司，必須受有極大之影響矣。貿易之中，又常有一種時令之變化，在收割時期之後，一國之五穀出口貿易，或蔬菜，原料，貿易，必甚活潑，但在一年中其餘之時期內，即漸漸衰落，並成為無足輕重之貿易矣，專僱之船，可以自由以裝運貨物，但有定期之貨船，則不敢忽視其對於時令上之航路也。凡公司之服務於數種航路者，當其他航路成為黯淡之時，可以賴其紛忙之航路以挹注之，且可將其船隻由此路移至彼路，以補助享受時令興盛之路之經常業務也。又在第一等航路上之船隻，及其業務成為廢棄之

時，則此項船隻，即可轉運而用於第二等或第三等之航路中，惟其最後及最妥者，則為各路間之合作，俾可獲得各處通運之利益，而使一枝線得以為其他各路之支線也。英國之船隻，並不完全用作英國貿易之用也，其中約有四分之一係永久用於外國海面者，而多數之船隻，則皆純粹供用於國外之支路，彼亨堡、亞美利加之支路亦然，皆曾於遠處之海中，而作成極多之地方貿易也。

附錄 (Appendix)

下列之作成或未作成之例題，不但欲與學者以練習之機會及使其對於此書得以較為明晰而已，且欲誘掖之使對於本書所未及載之事亦得以稍稍研究之；此種例題，雖須略同數理，但亦不足深慮。奉勸學者，務須忍心耐性，將所有一切例題，皆認真研究一過，將其對於各項例題之分解，使之整潔而有次序，並將其所得之結果，筆之於書，然後保存其全部之紀錄，以備他日之用，譬如應用於重習此書之時是也；惟學者切不可急於翻閱答數，多數例題，皆須自出心裁以為之，若能用二種或二種以上之方法以達到真正同一之結果，則較抄襲他人所作之答案，必能更有興味，及更有心得矣。

第一章 (Chapter I)

- (1) 一兒童伏於一大小適中之湖或海濱之堤岸，將其眼約置於該水之水平面處，而觀看一豎於對岸水濱之柱，則該兒童可以得見該柱幾何？且如何始能得見該柱之全部？試繪一圖以說明之。
- (2) 倘攜一漆有六吋闊之黑白條子之長杙而至在第一問題中所述之湖或海濱處，以證明地球係在南北及東西之方向而曲折成弧形者，則將如何進行之？此時若假定有一雙眼望遠鏡可以看清該杙上之黑白條子，則又將如何以計算其曲折之數目耶？（此為野外之練習，學者不妨切實以試之。）
- (3) 茲有一水手，立於一高出海平面六十五呎之定期郵船之甲板上，水手之身高不能確定，其為多

少；祇知其眼之高出於甲板爲五呎，其視線之所及適可望見一在地平線處之船及在該船以外之一百呎高之燈塔之頂，試求該水手與燈塔及船之距離。（茲畫一圓圈將其中心點O以代表大圓圈，在該圓圈之平面中，則爲水手之視線，以P爲在此大圓圈上之船之位置，然後接連OP並引長之使達於E，於是OP乃爲垂直之線，而E即可以代表水手眼睛之位置，在此情形中，PE爲七十呎，可簡稱爲h，再由E畫一EB，使與該圓圈相切，於是B即爲該水手所能望見之最遠之點，故即爲船之位置焉。又將EB延長而至L，並畫OL使與圓圈之周線相交於Q。於是QL在畫圖之比例尺上若爲一百呎，則L即爲燈塔之頂，試以QL爲h，即大圓圈之半徑，而以地球之半徑爲R，其POB BOQ爲 a_1 及 a_2 ，則 $\cos a_1 = R/(R+h)$ ，

$$\cos a_2 = R/(R+h)$$

吾人既求得 a_1 a_2 及得悉大圓圈之一度等於六九·一五海哩，則PB PQ之長度，即爲船及燈塔離開水手之距離矣。）

(四)茲有數人，其眼之高出海平面各爲五呎，二十呎，及三十呎，試問各人在海上之表面地平線之距離爲幾何？又在每種情形中其地平線之小圓圈之半徑爲幾何？（圖中EB係畫以用於最後之練習者，即爲視線；此種視線，當眼睛繞過地平線時，須掠出於一圓錐體之弧面，並不仍留於同一之平面中，BM垂直於OE之線上，乃爲該圓錐體底之半徑，即表面地平線也。但其故何在？）

(五)試求北六十一度，南三十七度，北二十九度之緯線之半徑；又求此項緯線之長度，及其沿每等於

經度一分之距離，並須皆以海哩計算之。

(六) 新奧爾良 (New Orleans) 及 開羅 (Cairo) 埃及 (Egypt) 均在北緯三十度，彼等之經度各為西九十度，及東三十一度十七分，試求彼等相距之距離。其距離則須沿緯線以海哩測量之也。

(七) 鄂大瓦 (Ottawa) 在北緯四十五度二十分，試求一偏於鄂大瓦之南約二千四百二十三海哩之地方之緯度；而至於其最近之分數並於君之地圖集中以求得最近該位置之城鎮。

(八) 在一張够大之紙板上，試畫一圓圈，使其半徑與所見之地球儀相同，然後圍繞該圓圈週線之外，畫一有度數之比例尺，畫時須極其仔細；若該圓圈如果够大，則將每一度數再分之，然後將圓圈剪下，並用所留下之圈，以測量由倫敦 (London) 至(1) 紐約 (New York) (11) 橫濱 (Yokohama) (31) 悉德尼 (Sydney) (N.S.W.) (四) 開普敦 (Cape Town) (五) 巴拿馬 (Panama) (K) 倍諾斯愛勒 (Buenos Aires) 之大圓圈距離，(角度距離) 並將此項距離化之成爲海哩，然後又測量由開羅至新奧爾良之大圓圈距離，以與第六題中所得者相比較之，並釋明其差異之點焉。

(九) 用最後問題中所剪下之圈，試畫由倫敦至伯斯 (Perth) 及至西奧大利亞之大圓圈，並將近於該大圓圈之重要地方，一一摘錄之。

〔答案〕

(三) 九及二十海哩，十法定英里三分之一，及二十三法定英里。

(四)一英里四分之三五英里二分之一六英里四分之三半徑相同。

(五)三四六〇三一六〇一九一八二一七四〇一九八五二一一〇五一一〇一〇九一〇。

五六法定英里。

(K)七二六三°

(Z)北十度十八分。

第二章 (Chapter II)

(1) 試由君之地圖集中摘錄：

(甲) 在伯列顛羣島 (British Isles) 中貼近於倫敦愛丁堡 (Edinburgh) 厄克塞忒 (Exeter) 及 伯爾發斯 (Belfort) 之南北各重要地方。

(乙) 在歐羅巴洲中將近於赫爾 (Hull) 之南，及倫敦與波爾多 (Bordeaux) 之東各重要地方。

(丙) 在北美洲中屬於聖約翰 (St John) 及新不倫瑞克 (New Brunswick) 之西及紐約與舊金山 (San Francisco) 之北各重要地方。

(1) 由君之地球儀或地圖集中，試計基拉尼 (Killarney) 芝加哥 (Chicago) 凡庫非 (Vancouver)

(B C) 聖地牙哥 (Santiago) 智利 (Chile) 浦那 (Poonah) 東京 (Tokyo) 香港及基督堂 (Christchurch)

(ND) 各地之經度，並求其在每處之格林威治 (Greenwich) 正午時之地方時。

(三) 試以君之地球儀及紙板圈，(第一張第八題)而斷定最後問題中所列各地之緯度，使之愈準而愈妙；並求其每處在地方表面正午，在春秋分，及冬至時之太陽垂直距離。

(四) 船主司各脫於一九一二年三月二十七日沒於南緯度七十九度四十分之處，此時之太陽適在赤緯北二度三十四分，試求其處在此日正午時之太陽垂直距離，並斷定其於夜半時究竟在地平線上，或在地平線之下，及其上下所差之數究為若干，可繪一準確之圖以說明君之答案，並將君之計算所得之角與由該圖上所測得之角以比較之。

(五) 由君之地球儀中，試求罕麥斐斯時(Hammer^{ges})之緯度，並用航海家之曆書以斷定其在二十四小時中太陽繼續在地平線上及在地平線下之時期，試問在該處其他之時期中，其太陽之行動如何？

(六) 在中夏之日，彼日晷儀之針影，乃為該針

一半之長，試求其位置之緯度焉！

(七) 下列各項觀察，乃在赤道以北之某地所

察得者。

太陽之赤緯為北十三度二十一分〇六秒，試

求該地之經緯度，並將其位置規定之。(用一圖表以求其最大垂直距離之數目及時間，然後以此項

時 格 時	分	秒	垂 直 之 離 距		
			度	分	秒
21	08	14	38	46	30
	12	36	47	47	55
	17	04	47	47	50
	20	56	47	47	00
	25	00	46	46	20
	27	45			

數目及時間用第三十八及五十四頁所載之法以求其經緯度焉。此法乃爲一簡陋之法，但以之求緯度，則較求經度爲佳，試問其故安在？

(八)茲有一金牛星座之經緯儀，觀察近於其南面（上層）之轉鏡儀，編差爲北十六度二十一分十五秒。

先求出觀察地之緯度，及由觀察地至 B.O

之方向，試問此項觀察足以求得經度否？若時計上之地方平均時較之格林威池之平均時慢六小時一分十二秒，則其經度爲幾何？及該地係在何處？若其觀察係在上層轉鏡儀之北者，則該地之經度將爲幾何？

(九) 試立一表以表明每一緯度之緯線，在春

秋分時之太陽垂直距離，又對於夏至，亦試照此法算

(十) 試求二十九圖中之時帶邊際地方平均時之標準時之極端錯誤，(例如較格林威池慢四小時之大西洋時，用於在西經度五十二度五十四分之聖約翰及紐芬蘭 (Newfoundland) 地方，在此經度上，其地方平均時較在格林威池者慢三小時三十一分三十六秒，是以標準時較地方平均時須慢二十八分二十四秒焉。)

(十一) 茲有一由倫敦發來之電報，標明爲上午十點十五分所發者，而收到之時間，則爲翌日上午五點十三分；假定其傳遞所費之時間爲十分，而收到電報地點係用地方平均時者，試求其地之經度。

(十二) 茲有一旅客，假定彼極星係在天極者，並由彼之垂直距離而斷定彼在緯度四十五度十七分之處，在第二日彼乃爲一太陽系之觀察，而此項觀察之結果，表明彼之緯度，乃爲四十四度〇八分，試解釋其差異之點及求該極星之斜度爲若干！如該星之緯度爲四十四度五十分，則其故安在？君於求斜度時應如何假定之？又該緯度爲南緯度，抑北緯度耶？

除做此項例題之外，學者必須以此種可用之儀器以觀察時間經度，地平經度，及緯度等等，如彼若無經緯儀或六分儀以資應用，則可用一簡單之經緯儀或測斜儀以爲實地練習之用，惟其所得之結果，不免稍欠準確耳，若無他種器具可以求得之，則學者宜做一日晷儀以用之，至其觀察，則須在同一地點費數日之光陰以觀察之，然後將其屢次所得之結果，列於表中，並將其差誤之數目，一計算之。

〔答案〕

二及三題，北二十五度〇三分，西九度三十分；北四十二度五十分，西八十七度三十七分；北四十九度三十分，西一百二十三度；南三十三度三十六分，西七十度三十分；北十八度三十一分，東七十三度五十五分，北三十五度四十分；東一百三十九度四十八分；北二十二度十六分，東一百十四度〇九分；南四十三度三十分，東一百七十二度三十分；上午十一點二十二分，上午六點〇九分；上午三點三十八分，上午七點十八分；下午四點五十六分；下午九點十九分；下午七點三十七分；下午十一點三十分，垂直距離等於在春秋分之緯度餘角，及等於在冬至之二十三度二十七分而弱。

(四) 在正午則高出地平線七度四十六分，在夜半則在地平線下十二度五十四分。

(五) 緯度北七十度四十分；由將近五月十六日起至七月二十六日止，太陽繼續在地平線上，由將近十一月十八日至正月二十三日太陽繼續在地平線下，在其餘之時期中，太陽每日起落如常焉。

(六) 緯度南或北七十九度四十五分。

(七) 阿堪遜 (Archangel) 北六十四度三十三分，東四十度三十三分。

(八) 聖路易 (St. Louis) |密蘇里 (Missouri)| 及 |美洲之合衆國|，北三十八度三十六分，西九十度十八分，方向九十八度二十三分，緯度南五度五十六分。

(十一) 西七十八度。

(十一) 偏差北八十八度五十一分緯度北。

第三章 (Chapter III)

(一) 繪圖法是何物？在地圖集地圖上之綱線，有何用處？

(二) 試查閱君之地圖集中之各地圖而決定每一地圖應用何種繪圖法以繪之；然後摘錄君之意見及彼繪圖法所根據之理由，又於每事件中試考慮其所以採用此種特別繪圖法之理由，並舉示一二變換或較好之方法以替代之。

(例如哪喊及瑞典之地圖，同心圈之緯線弧，其間之間格，似皆相等者，經線則為直線，向北集合而達於在緯度九十度以外之一點，此一點即為各弧之中心點，其繪圖法乃為一簡單之圓錐體法，且須含有一二標準緯線，因沿近圖之中心點之緯線之比例尺度，係較小或相等於沿彼經線者，但該地圖之比例尺度或可甚小竟至不易測量也。

(三) 對於一張合衆國之地圖，試以一等於三千萬之比例尺度而構造一含有二標準緯線之簡單圓錐體之地圖綱線，乃於標準緯線或於其相近之處，插入六個地方，又於中央經線處亦插入六個地方，再由君之地圖集中，將其大略約略繪入之，並置箭形物於圖中以指示在勞斯安極立司 (Los Angeles) 及新哈文 (Newhaven) 康涅狄格 (Connecticut) 所吹之東風，及在底特律 (Detroit) 及西特里 (Seattle) 所吹之北風焉。

(四) 在影寫紙上試畫一與第三題中之面積相同之麥卡托地圖，其緯線在第三題中選作標準緯線者，在兩圖上必須皆為同等之長度，試證明其同等之地方及風，而將第二圖使適合於第一圖上，然後解釋其不能適合之難點，並將該二圖概括而比較之。

(五) 試以三千萬分之一之比例尺度，依據本納(Bonne)氏之繪圖法而繪歐洲之地圖二幅。

甲，用格林威治之中央經線。

乙，用彼得格勒(Petergrud)之直線經線，而該地圖必須繪畫於影寫紙上也。

然後將第二圖配合於第一圖上而比較之。

(六) 試以適宜之比例尺度，依據天頂式之等距繪圖法而繪畫一北極區域之地圖，並將各重要探險家所遵行之路途插入之。

(七) 依據立體平畫法之繪圖法，而繪一南極區域之地圖，試將此圖與君之地圖集中之地圖比較之，並與用麥卡托繪圖法所繪之世界圖上之同一區域之圖畫一併比較之。

(八) 在君之依據麥卡托繪圖法所繪之世界地圖集中地圖上，試測量其赤道之長度，並將其代表分數斷定之；又測量在任何經線上依次相繼之緯線間之距離，及在每緯線上任何依次相繼之經線間之距離，然後并用已經斷定之代表分數乘此項距離，以求彼等代表在赤道之比例尺上之距離；於是乃將所得之各項結果列入於一表，並於每一結果處書明其在地球上之相等距離，(第一第二表及第八第十五頁)

並對於每一結果，須將其放大之尺度求得之，亦將此數列入於表中，試問其所引出之事實如何？（參觀第六十三至六十四頁及第三十四圖。）

(九)在君之地圖集中之世界氣候，及植物生長法之地圖，係依據何種繪圖法而繪者？耶君須用此同樣繪圖法，一方面用之於指示風及潮流之地圖，一方面用之於雨水及植物生長法之地圖否？圓筒繪圖法，通常頗適用於此種地圖，試問此種繪圖法，是否當為最適宜之法耶？


(十)茲有一張奧大利亞圖，須用二千萬分之一之比例尺度者，試選一繪圖法以繪畫之，並說明其選擇之理由。

(十一)試由君之地圖集中將依據麥卡托繪圖法而繪之世界地圖，細細影寫一過，若其緯線係每隔十餘度而畫一線者，則可插入十度二十度三十度等等之緯線，否則可於赤道南北每隔五度之處，將緯線插入之。

(十二)試繪一依據慕爾威(Mollweid)之繪圖法而繪之世界地圖之網線，採用一種比例尺度，可使赤道約為十五吋長，並於每隔十度處將經緯線插入之。

此項有用之繪圖法，繪之亦不甚難，其網線包含於一橢圓形中，其長軸則兩倍於短軸之長，在一百一十二圖中，NFSG為一橢圓形，而較橢圓形一半面積之NHSK圓圈，則代表一半球，若R為地球儀之半徑，則圓圈之半徑r則為 $\sqrt{2}R$ ，因此項繪圖法，係屬等積者也。（見第七十三頁）圓圈繪好之後，即須將

第十一圖



緯線繪入。此即為本問題中最難之部分，因此項緯線，必須繪之使其相隔之距離，仍能使該圖樣不失其為等積也。

在此圖中，以 AB 為緯度 ϕ 之緯線，而稱 EOK 角為 θ ，在第八十四頁中，其在地球儀上緯度 ϕ 之緯線及赤道間之面積，乃為 $2\pi R^2 \sin \phi$ ，此則必與在圖樣上之 $\triangle AFGB$ 之面積相等，且兩倍於 DHKE 之面積，而 DHKE 則兩倍於三角 OCE，並兩倍於弧三角 OKE。現在

$$\text{OKE 之面積} = \frac{\theta}{2\pi} \pi r^2 = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$\text{OOF 之面積} = \frac{1}{2} r^2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta$$

*θ 係依圓闊測量者

又在圓盤上由赤道至緯線之距離為 OC 而 $OC = X = r \sin \theta = \sqrt{2R^2 \sin^2 \theta}$ 若已知 ϕ 則由(1)以計算 θ 則頗為不易但由 θ 以計算 ϕ 及 X 則甚易焉譬如 θ 以為十度而以 R. F. 為 1:10000000 則 R 即為 25065 尺

(見第十六題乙)

於是 $\theta^* = \underline{0.1745}$ 由表中所約著 | 對數 2 | 0.3010

$$2\theta = 0.3490$$

$$\sin 2\theta = 0.3420 (\text{if } L \sin 2\theta)$$

$$\pi \sin \phi = 0.6910 \text{ (總數)}$$

$$\text{對數 } \pi \sin \phi = 9.8395$$

$$\pi = 0.4971$$

$$是以 L \sin \phi = 0.3424$$

$\phi = 120^\circ$

差數 x 6.16 時

緯線須每隔緯度十度而繪畫之，而 α 及 ϕ 則必須因等於五度，十度，二十度，以至九十度之 θ 以計算之，此項計算所得之數目，必須將其彼此對向而繪之於四方之紙上，然後繪一草圖，由此項草圖上，則 α 之數目，即可因所求之 ϕ 數目以記錄之，至 α 之正當數目，則已安置於 $\alpha\phi$ 線中，其緯線則繪成直線使與 $\alpha\phi$ 線相平行，而此項緯線在圓周外之部分，必須使之與在圓周及 $\alpha\phi$ 間之部分相等，然後畫一光平之弧線，使經過緯線之兩端，即成為一橢圓形矣；緯線若已分作三十六等分之後，則彼連接此種相配之分點之光平弧線，即為經線也。

(十三) 試用第二百八十四頁第八題之法，繪一經過東京及紐約之大圓圈於君之地球儀上，然後竭君之所能，而將該圓圈切過地球儀上之經線之緯度記明之，並將其列入於一表中，再由該表而繪畫大圓圈於最後兩題之地圖上。

(十四) 在上述之地圖上，試測量其經過亞西亞由東京至紐約之距離。(甲) 沿地上聯接該兩地之直線而測量之，(乙) 沿所繪之大圓圈以測量之，而假定在此兩種情形中，其比例尺度皆與沿赤道者相同也，又大圓圈之距離，亦須由地球儀上以測量之，然後將所測之結果列入表中，以資比較，並將君之對於地圖扭歪之狀態之結論，筆之於書，試問在地圖上沿大圓圈所測量之距離，是否為最短之距離耶？

大圓圈在此處及在第九章中，皆頗為重要，吾人可進而示明其如何始可切實遵循而繪於地圖上焉。每一大圓圈須切過赤道之兩點，是為曲線自交點，此則在解析幾何書中，用以指示在一平面中經過

圓球中心點之點者也。

$$\tan \phi = \tan a \sin \lambda$$

此處 a 為平面及赤道平面間之角，而 ϕ 則為大圓圈切過經度 λ 之經線處之緯度，其緯度則由一曲線自交點以記錄之，而大圓圈即可用此種公式以描寫之；假使吾人欲描寫經過兩點之緯度 ϕ_1 及 ϕ_2 與經度 λ_1 及 λ_2 ，吾人必須先將 a 計算之，茲將對於兩點之公式，書明於下：

$$\tan \phi_2 = \tan \alpha \sin \lambda_2$$

$$\tan \phi_1 = \tan a \sin \lambda_1$$

用此公式以除彼公式，則爲 $\frac{\tan \phi_2}{\tan \phi_1} = \frac{\sin \lambda_2}{\sin \lambda_1}$ 又爲節省書寫起見，可使 $m = \tan \phi_2 / \tan \phi_1$ 如 L 為經度差且已雖爲吾人所知，則關於弧線自交點之經度尙未知悉，亦可知 $\lambda_2 = \lambda_1 + L$ 而對於 $\sin \lambda_2$ 吾人即不妨寫作 $\sin(\lambda_1 + L)$ 並可易於示明 $\sin \lambda_1 = \sqrt{m^2 - 2m \cos L + 1}$ 由此公式中，吾人即可求得 λ_1 繼則爲 λ_2 最後即可求得 a 矣，例證——試描寫經過倫敦 ($51^{\circ}32' 北, 0^{\circ}05' 西$) 及紐約 ($41^{\circ}06' 北, 74^{\circ}西$) 之大圓圈。

求 $m, \lambda_1, \lambda_2, \dots$

L tan ϕ_2 (41°06') 9.940 600

$L \sin \phi_1 (51^\circ 32')$ 10.099 91

差數 = 對數 m 9.840 78

$L \cos L (73^\circ 55')$ 0.442 53

$\log 2$ 0.301 03

總數 = $\log 2 m \cos L$ 9.584 34

$\log m^2$ 0.801 53 (兩倍對數 m)

m^2 0.48 , 35

$m^3 + 1$ 1.48 , 35

$2m \cos L$ 0.384 01

$m^2 - 2m \cos L + 1$ 1.096 34

$\log(m^2 - 2m \cos L + 1)$ 0.03994

$\log \sqrt{m^2 - 2m \cos L + 1}$ 0.01997

$L \sin L$ 0.98266

$\log \sqrt{m^2 - 2m \cos L + 1}$ 0.01997

差數, $L \sin L$ 0.00269

於是 $\lambda_1 = 66^\circ 35'$ 而 $\lambda_2 = 66^\circ 35' + 73^\circ 55' = 140^\circ 30'$

(大圓圈並不於倫敦及紐約間之大西洋處切過赤道則頗為明顯，因參考弧線自交點 λ 乃在西經度，而弧線自交點乃在格林威治之東也。)

求
a

由原有之公式 $\tan a = \tan \phi \cosec \lambda_1 = \tan \phi_2 \cosec \lambda_2$

L'Amphithéâtre 10,09991

L cosec λ_110.03733

L tan a 10.13724

以須重複以求出之者，係爲便

「tg_n」所以須重複以求出之者，係爲便於校對該工程起見，此處兩數間之差異，僅爲小數第末位之六，此則由於吾人未曾將其做至秒之數目也；若其所差甚大，則吾人即可斷定其計算之中，必有錯誤，或在開始之時，即行錯誤焉；至從事於此項計算，並無依照本書所採用之式樣之必要，但最好須有數種有規則之格式，以從事於一切此種之例題，吾人現既利用公式以求 tg_n，即無須仰賴於其角度，祇須有切線之對數，即足以適合於吾人之需要矣。

茲爲繪畫圓圈起見，吾人必須計算彼圓圈切過選定之緯線處之經度，或切過選定之經線處之緯度。

也。

(1) 北六十度之緯線： $\phi = 60^\circ$ 北三十度之緯線： $\phi = 30^\circ$

$$L \tan \alpha \dots \dots \dots \underline{\underline{0.23856}}$$

$$\underline{\underline{9.76144}}$$

$$L \tan \alpha \dots \dots \dots \underline{\underline{10.13720}}$$

$$\underline{\underline{10.13720}}$$

$$\text{差數 } L \sin \lambda \quad \underline{\underline{10.10136}}$$

$$\underline{\underline{9.62424}}$$

$$\lambda_1 24^\circ 54'$$

現既並無一角其正弦有一較十爲大之對數，該圓圈即並不切過六十度之緯線，其實在大圓圈上極北（或極南）之點，乃係顯而易見，必有與 α 相等之緯度，即爲五十三度五十四分適在弧線自交點間經度之半道，又圓圈必須於與弧線自交點有相等距離之經線上切過任何緯線兩次，是以該圓圈即須在經度西二十四度五十四分，及西一百八十度減二十四度五十四分之處，而切過北三十度之緯線，吾人所熟慮之弧線自交點既在格林威池東之經度六十六度三十分之處，則此項經線即在東四十一度三十六分，及在格林威池西八十八度三十六分，最後該圓圈即須由南三十度之緯度處，切過一百八十度之經線也。

(2) 西五十度之經線
西一百五十度之經線

參證弧線自交點之經度是：

$$\lambda = 116^\circ 30' \text{ 西} \quad \lambda = 216^\circ 30' \text{ 西} (143^\circ 30' \text{ 東})$$

$$L \tan \alpha \dots \dots \dots \underline{\underline{10.13720}} \quad 10.13720$$

$L \sin \lambda$ 9.95179

9.77439

$L \tan \phi$ 10.08899 (總數)

9.91159

ϕ 50°50'

39°12'

茲如前例，彼西五十度及東三度之經線，將於北五十度五十分之緯度處，為大圓圈所切過，而東一百三十度及西一百七十七度之經線，則被切於南五十度五十分之緯度處，西一百五十度及東一百零三度，則被切於南三十九度十二分之緯度處，而東三十度及西七十七度，則被切於北三十九度十二分之緯度處也。試繪一北半球之疊折形之地圖網線，然後以此網線而與大圓圈較對之。（大圓圈即為網線內之一直線）（十五）試將由倫敦至紐約之大圓圈之計算完成之，然後由計算之結果，畫一圓圈於地球儀上，並用紙圈以校對其結果焉。

(十六) 試計算地圖之根據於(甲)簡單圓錐體之繪圖法所繪畫並含有北四十度之標準緯線，及格林威治中央經線者，乙麥卡托繪圖法所繪畫其在下列各地之格林威治經線之東及北四十度緯線之北之距離，係以英寸計算者，其比例之尺度，則為一千萬分之一，試將其結果用君之地圖集中之地圖以校對之。

緯 度 度 緯 度

倫敦德梨(Londonderry) 55°00' 北 7°20' 西

<u>維爾那</u> (Vilna)	54°55' 北	25°00' 東
<u>里斯本</u> (Lisbon)	38°42' 北	9°08' 西
<u>特洛訥塞</u> (Tronse)	68°50' 北	18°32' 東
<u>柏林</u> (Berlin)	52°45' 北	13°24' 東
<u>科林斯</u> (Corinth)	37°55' 北	22°53' 東
<u>例題</u> —— <u>但澤</u> (Danzig)	54°22' 北	18°39' 東

(甲) 麥卡托繪圖法

子午線之部分	54°22'	3,902.2 (地理里)
"	40°00'	2,622.7
差數.....		1,277.5

將此差數化而爲時，(以六〇八〇呎爲一地理里)並化之使與比例尺度相合焉，至在地圖上北四十度緯線之北之X距離，即爲

$$\frac{1279.5 \times 72960}{1000000} \text{ in} = 9.33 \text{ in}$$

由格林威治經線所得之經度 = $18^{\circ}39' = 1119'$

在麥卡托繪圖法中，其經度之分數，在每一緯線上之長度，係與在赤道者相等，是以格林威治經線以東之

距離 y 乃爲

$$\frac{1119 \times 72960}{10000000} \text{in} = 8.16 \text{in}$$

若於學者之地圖上而校對之，則必須測量赤道之長度，或約計其爲九十度，俾可於該赤道上求得其比例尺度；假使其比例尺度爲一比一一五〇〇〇〇〇〇〇，則上面所求得之距離，當彼等須與由地圖上所量得之距離相合時，則必須用一二·五以除之。（乙）簡單圓錐體之繪圖法——試以地球之半徑爲三千九百五十六法定英里，則以一吋等於一千萬吋之比例尺度之地球儀半徑 R 乃爲


$$\frac{3156 \times 63,360}{10000000} \text{in} = 25,055 \text{吋} \quad \text{而} \quad R \cot 40^\circ = 29,872 \text{吋} \quad (\text{見第七十九頁})$$

但澤之緯線爲十四度二十二分，或爲八百六十二分，或在四十度之緯線之北，則爲八百六十二地理里，而此數以地圖上之比例尺計算之，乃爲六·二八九吋，是以對於此項緯線， $r = (29,872 - 6,289)$ 吋或爲 23,583 in[†]

若沿標準緯線之比例尺度，乃爲準確者，則吾人即可以計算 θ 角之大小，（見第一百二十三圖）因其範圍之測量，乃爲 O/E/AE 弧，OE 弧在北四十度之緯線上爲十八度三十九分，此處經度之度數則爲五三·〇六法定英里。（第一表第十五頁）是以 OE 弧在地圖上之長度，乃爲 $(18\frac{39}{60} \times 53.06 \times 63,360 \div 10000000)$ 吋，或 6.270 吋而 θ 角則 $(6.270 \div 29,872)$ radius 或 $(6.270 \div 29,872 \times 57.3)$ 度即爲

12°01'

圖三二一 第



真正同樣之數亦可由 $18^{\circ}30' \times \sin 40^\circ$ 求得之（見第七十頁）

觀於圖上若人得有：

$$x = \Delta O - \Delta M = \gamma o - \gamma \cos \theta$$

$$y = \Delta D = \gamma \sin \theta$$

$$\log y = \log \gamma + \log \sin \theta = \log \gamma + \log \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\begin{aligned} \log y &= \log \gamma + \log \sin 40^\circ \\ &= 0.99038 + 1.37260 \\ &= 2.36298 = \log y \end{aligned}$$

是以 AM.....23.066 時

AO.....29.872 時

x 或 OM 6.81 時

y 4.91 時

此即爲所求之距離，彼等在地圖上則謂之但澤之直角縱橫距，（參觀第九十四及第一百十七頁）此項縱橫距之起點爲O，其軸線即爲中央經線，及與標準緯線相切之切線之經過中央經線所切過之點者，照例此項地圖上主要之點，皆用此項縱橫距而繪畫者；此則用以計算地圖網線上所示之經緯線之交點，及其他指導之點，而此種縱橫距，各稱爲北距，及東經距，雖在此種情形之下，彼等並不一律沿經線或緯線而測量也。又向起點之南之點之縱橫距x，及向起點之西之點之縱橫距y，則皆附有負號，是以在此問題士倫敦德黎之一縱橫距，及里斯本之二縱橫距，皆爲負數矣。至已計算之縱橫距，可於任何地圖集之地圖上，用一圓錐體或本納氏之繪圖法以校對之，若地圖上之比例尺度，例如爲一比二五〇〇〇〇〇〇，則必須將彼等先用 $2\frac{1}{2}$ 以除之。

(十七)試計算大圓圈經過開普坦 ($33^{\circ}56' \text{ 南}, 18^{\circ}29' \text{ 西}$) 及新奧爾良 ($30^{\circ}00' \text{ 北}, 90^{\circ}00' \text{ 西}$) 而與東及西之〇度，十度，二十度，以至一百八十度之經線相切之點，並用直角縱橫距而繪畫圓圈於第十一及十二題中之地圖上，然後再用紙板圈以校正之。

第四章 (Chapter IV)

本章中最善之練習模範，乃爲在一有一定面積之地上之實地測量，彼三角測量法，則可以用本章中所述之儀器以舉行之，若不能得有更佳之儀器，學者亦頗易於將簡單之平版測器及經緯儀，稍稍加以改良，彼有此種儀器，即可舉行彼之測量矣；即使彼不能得有非常準確之結果，最少亦可學習郊外工作及計算之之法，並討論彼之結果，而決定其準確與否也；蓋如此即可保其能夠理會此項問題，及彼遇有更精良之儀器，及得悉如何應用此項儀器之時，彼即能以其智慧，而運用此項儀器焉。

(1) 下列之數，乃爲用一三英吋之經緯儀，在某測量地點所記錄之角度平均數：

在測量地點 A. ——	度	分	秒	在測量地點 B. ——	度	分	秒
,, ,,, ,,, D., R.O.	00	00	00	,, ,,, ,,, A., R.O.	00	00	00
,, ,,, ,,, C.,	44	28	50	,, ,,, ,,, D.,	44	20	50
,, ,,, ,,, B.,	98	09	10	,, ,,, ,,, C.,	79	45	30
在測量地點 C. ——				在測量地點 D. ——			
,, ,,, ,,, D., R.O.	00	00	00	,, ,,, ,,, C., R.O.	00	00	00
,, ,,, ,,, F.,	24	14	10	,, ,,, ,,, B.,	41	42	10
,, ,,, ,,, E.,	84	06	10	,, ,,, ,,, A.,	79	11	50
,, ,,, ,,, B.,	257	07	00	,, ,,, ,,, F.,	225	18	00

,, , , , , A.,	303	40	50	,, , , , , E.,	303	22	10
在測量地點E. —							
,, , , , , C., R.O.	00	00	00	,, , , , , E., R.O.	00	00	00
在測量地點F. —							
,, , , , , D.,	39	16	10	,, , , , , C.,	41	09	00
,, , , , , F.,	78	59	10	,, , , , , D.,	62	13	10

(D) 142

由C至D之距離爲一五二五呎，由C處之D之方向爲三三三度一六分，而C之縱橫距，則爲二二六及二一三五呎，試爲其他各點每點之縱橫距，最少須求二種數目，又求其每一對數目與彼等之平均數，彼此相差幾何，並說明此種歧異，在每種情形之下，係爲縱橫距之一種百分數焉。

(1) 試將第一題中各點繪畫於一張十吋見方之紙上，其比例尺度則爲一與六千之比例，並將在測量地點K處所測得之下列各角，A, R.O., F, $261^{\circ}33'$; D, $292^{\circ}34'$; C, 322° 。試繪於一張與前紙大小相等之影寫紙上，配置其後者，使彼適宜之光線，得以通過前一紙上所述之各點，然後在K處之地帶，用針刺入之，並測量其縱橫距焉。（參觀第一百六十四頁之測點器。）

(二) 試將下列橫線測量法中各點之縱橫距演出之：

在A處；B，R.O. 太陽在螺旋所記錄之度數，（地平經度）為 $67^{\circ}36'$ ；至B處之距離由五度。

之上斜坡而測量者，爲 1504 呎。

在 B 處；A, R.O. 至 C 之角度爲 $132^{\circ}14'$ ，至 C 之距離由六度三十分之上斜坡而測量者，爲 2176 呎。

在 C 處；B, R.O. 至 D 之角度爲 $75^{\circ}38'$ 距離由七度之下斜坡而測量者，爲 2075 呎。

在 D 處；C, R.O. 至 E 之角度爲 $80^{\circ}45'$ 由三度之下斜坡而測量之距離爲 2034 呎。

在 E 處；D, R.O. 至 A 之角度爲 $212^{\circ}53'$ 地平面而之距離爲 671 呎。

在 A 處；E, R.O. 至 B 之角度爲 $38^{\circ}30'$ 。

以 A 為縱橫距之起點，並分析在各脚上相同之終結錯誤而將該橫測器整理之。

(四) [列至 P 之角 $7^{\circ}42'; 81^{\circ}45'; 22^{\circ}57'; 54^{\circ}02'$ 在上題中 A B C D 各處所記錄者其 R.O. 與上列者相同，試於橫線測量法之工程中，用計算 P 之縱橫距之各獨立數目之法，以求一校對焉，並將因整理橫測器而及於此項縱橫線上之效果求得之。]

(H) 試由彼等之縱橫距（以呎計算）以 1 比 1 用○○○○比例尺度而繪畫下列各點：

K,	X	Y	A	X	Y	B	X	Y
3249	1958		2073	5896		-2024	2190	
C	3071	-755	D	7086	6949			

計算其他各點由 K 處之方向及由 K 處及於各點之角度而以 A 為 R.O.，然後用量角規以測量在圖上

各相等之角，而將其校對之。

此項計算，不過與在一百五十頁中用以求縱橫距者，適相反耳，譬如取 $\angle K D$ 之方向，依南北之方向，而畫 $D M$ 線使經過 D ，並畫 $K M$ 線使與 $D M$ 成爲直角，即依東西之方向而繪畫也，若 $K N$ 線，其北面之方向，係在於 K ，則 D 由 K 之方位 θ ，即爲 $N K D$ 角，此角與 $K M D$ 角相等。而 $\tan K D M = K M / M D$ 但 $K M$ 為 D 之總數，乃在 K 之東，此即爲彼等 y 縱橫線間之差數，而 $M D$ 亦屬相同，乃爲彼等 x 縱橫距間之差數也。是以

$$\begin{array}{ll} D \text{ 之縱橫距,} & 7056(x) \\ K , , , , & 3249 \qquad \qquad \qquad 1958 \\ \text{差數 } dx & \overline{3837} \qquad \qquad \qquad dy \ 4591 \\ \log dy, & 3.698\ 19 \\ , \ dx, & \overline{3.553\ 99} \end{array}$$

差數 $L \tan \theta = 10.114\ 20 \quad \theta = 52^\circ 27'$ 至其最近之分數

若 d 為由 K 至 D 之距離 ($K D$ 在圖中) 則

$$d = y / \sin \theta = x / \cos \theta$$

$$\text{是以 } \log dy, \quad 3.658\ 19 \qquad \log dx, \quad 3.553\ 99$$

$$\begin{array}{r}
 L \sin \theta & 9.899 & 18 \\
 L \cos \theta & 9.284 & 94 \\
 \hline
 \text{差數} & 3.799 & 01 \\
 & = \log d = 3.799 & 05
 \end{array}$$

若依上列而做成兩種答數，則於數學上可以得一校對焉；其對數 d 之兩種數目間之差數，如吾人演至秒數為止，則在五位對數表中，即消滅無存矣，其比率當然僅指至九十度之角為止，而其方位，則可至三百六十度，是以對於每種情形，必須繪一簡陋之圖，俾可得悉其方位是否在於〇度與九十度之間，九十度與一百八十度，及一百八十度與二百七十度之間，或二百七十度與三百六十度之間，於是 B 即落於南方及稍向 K 之東方，（由縱橫距計算）是以由計算而得之角度，必須減自一百八十度也，因上述之計算方法，若切實遵循之，則此角乃常為由經線而測量之角也。

此種方法，假定在各點之經線，因實地練習起見，可以將其視作緯線，即各點之間，從不相離甚遠也。

（見第十一頁。）

(六) 由第二題中所測量之 K 之縱橫距，試計算由彼點至 A, C, D, F 之方向，並用已知之角度校對之，然後計算其差異之點，若能將已測量之縱橫距改正之，即可以同樣之法而試驗其新數目焉。

(七) 試取一張四分之一之鄰近村野地方之 O.S. 六吋地圖，藉刻在地圖上之等高線，及測量所留存之標識，與其他水平線之助，而將等高線於每隔二十五呎之處畫入之，然後將該地圖攜至田野之處，並將彼真實之形勢，而與君所插入之等高線比較之。

(八)用等高線及等壓線而繪一略圖以表出(甲)一背靠一千呎高之高原之峽江沿岸線(J)！後有如波浪起伏之低地之低沙岸，然後將君之草圖與斯干的那維亞(Scandinavia)或蘇格蘭(Scotland)及波羅的(Baltic)沿岸之色層地圖一比較之。

(九)試繪一有等高線之草圖以表出爲兩平行之斜坡所穿過及有沿岸線橫切於彼斜坡之線之鄉村，然後將君之草圖與英吉利東南部之色層地圖比較之。

(十) [Q點落在一連接兩山峯之山嶺上一千呎高之處，且係在一P點之東，並離P點計一千八百六十碼之遙，此P點則爲一在兩山峯C及A間之峽路中，在同一水平線之點，其方向則約略記取於下：

在P至A， 0° 在Q至A 319° 在A至B 95°

B， 59° B 34° C 165°
C， 141° C 224°

下列之仰角亦一併記錄之：

在P至A	7°00'	在Q至A	5°30'
B	5°00'	B	8°15'
C	14°40'	C	13°30'

在 A B 間之半道，爲一圓湖，其直徑爲四分之一哩，湖面則高出海平面五百十七呎，試以一與二萬之比例尺度而畫一有等高線之面積圖。

第五章(Chapter V)

在地圖研究中之郊外工作，與在測量中之郊外工作，皆有同等之重要，學者可取其所住地方之○五吋地圖，並遠出而將其地圖與彼等所代表之形勢比較之，凡一地圖或可用作兩種目的之用，在不熟悉鄉村中之田野間，可用作一種指導物；在辦公室中，則可以用以指示一村落中田野間之外景，及其形勢之關係焉；對於此兩種目的，彼田野間之地圖研究，僅為相當之預備而已。

(一)若在薩利斯布里(Salisbury)地圖上，一鐵路網線四方塊之一邊，係代表七哩之距離者，試問該地圖之代表分數為若干？

(二)君攜一地圖於田野中而欲用之，但君對於該鄉村不甚熟悉，不足以所示之形勢而糾正該地圖，試問君將如何進行之？(甲)若君有一袖珍之磁性羅盤儀，(乙)若君並無羅盤儀，而僅有明亮之日光，照於其處而已。

(三)有三點示明於一地圖上，即易為一欲指出彼在何處之旅客，將其點於地上證同之，但彼將如何證同之耶？(參觀第一百二十二頁之割截法)可將地圖置於地上或持平於手中，而用一鉛筆或一比例尺以作一改良之指方規之用焉。

(四) 將下列各點繪於薩利斯布里之地圖上，A, $51^{\circ}15'22''$ 北, $1^{\circ}59'10''$ 西, B, $51^{\circ}09'50''$ 北, L $^{\circ}$ $42'40''$ 西並沿連接各該點之線而繪一截面圖。

(五) 有何人可以於上圖 B7 處之羅馬道附近得見在北面山谷中各點之任何一點而用第三題之法以尋出彼自身之地位否，第四題之截面圖，即可以示明此答案焉。

(六) 在薩利斯布里地圖上之 C7 天文台，乃為一四十五呎高之塔，則該天文台可以(甲)由在 C7 處之井邊，在羅針儀 E.N.E. 八百碼之方位處，(乙)由在 B6 處之小田舍處得見之否，試繪在天文台及各點之每一點間之截面圖以證實君之意見。

(七) 有一人夜入於薩利斯布里平原，知彼在下午四點一刻經過西布里 (Westbury) C2 東之丐人坡 (Bogges Knoll) 並以適中之速率由南而向東走，現在則為下午六點三十五分，試問彼現約在何處？又何種道路，乃為彼走向一投宿之旅館之最善之道耶？

(八) 在第三百頁第十題之地圖上，試示明一為河流所流過及經過 P 點之路，其最峻削之斜坡須不得過二十分之一。

(九) 試計算離開鄂濱 (Oban) 地圖 (F1) 中特立司海 (Driskraig) 鐵道之礦產線上之最大最小及其平均之斜度。

(十) 茲因有關於一小水電之計畫，欲用一堤以升高喃托 (Loch Nant) 海灣之水平線至七百七十

呎之高，（鄂濱圖）標記，（甲）爲吾人視之，若河堤之地必須善爲構造之，（乙）爲水滿時被蓄水池所淹沒之面積，（丙）爲可以安置渦輪之處，俾當時水池在其七百呎最小之水平面時，得有高二百八十一呎之水源，（丁）爲一由太牛爾（Taynuit）防浪堤以至總湖堤之建築鐵道之路，其建築之目的，須使其斜度不得過四十分之一。

（十一）既已留心其比例尺度之後，則最後問題中所預備之圖，對於該計畫究有何用處？

（十二）由君之地圖集中之山嶺圖，而繪一地圖以表出伯列頗羣島，在其地一致下沉六百呎之後，彼等所顯露之情狀，試記錄其沿海岸所發生之結果，並將此項海岸與現在之伯列頗海岸比較之。

（十三）試繪一地圖，以表出歐巴洲西北部，當彼高出現在海平面一百呎之沙灘初漲起時之狀態。

（十四）試將鄂濱圖上所示之面積，分成主要之河流區域。

（十五）繪一大伯列頗地圖，以示明其總河流之流域，及其主要之副流域，又將鐵道幹線亦插入之，並指示彼等由一河流區域至彼河流區域所經過之山凹。

（十六）試繪一地圖，以表出在沙岡及英吉利峻坂中之山凹之重要，並將鐵道幹路經過各峻坂之路註明之。

學者當機會發生之時，宜趁此機會，以研究各種式樣不同及比例尺度不同之地圖，且可將不少上列問題，用於其他之地誌地圖上，並爲其自身發明更多之問題，而用於同一之圖上。

〔答案〕

(一) 一比二二一七六〇。

第七章(Chapter VII)

氣象局之每日天氣圖，在幾處之公共場所，多陳列之；而每日早晨復有幾種報紙再為公佈之，此即可供學者之研究焉。

(一) 在一張空白無字之世界地圖上，可由君之地圖集中將在北半球攝氏表四十度及在南半球攝氏表七十度之每年平均等溫線繪入之，試指示沿此種等溫線之路線之海潮及普遍之風，並書一短簡以紀錄彼等主要之思想。

(二) 試於君之地圖集中，對於世界上在正月七月及全年之等溫線圖上，而繪入彼熱赤道之路線，並於此三種情形之下而將其位置及格式比較之。

(三) 試計算在格林威治東西每二十度之熱赤道上之每年平均之溫度。

(四) 由在君之地圖集中之溫度圖，而編一表以示明正月七月及全年之平均溫度，及下列各地平均溫度之範圍，(正月及七月平均溫度之差數。)如倫敦威廉堡(Hort William)瓦棱西島(Valencia Island)紐約溫尼伯(Winnipeg)舊金山廷巴克圖(Timbuktu)里昂(Lyons)柏林馬德里(Madrid)莫斯科(Moscow)彼得格勒拉薩(Lhasa)伊爾庫次克(Irkutsk)廣東北京海參威(Vladivostock)

等處是也。然後再考查君表之有關於緯度及由海普風及最近之潮流之距離，而將君之結論概錄之於一短箇之中。

(五) 地球上各項不同之緯度之平均溫度，據計算之結果，乃與下列之表相同者。

	北 緯度之度數 南															
	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60
每年正月七月	-4 -36 34	2 -28 36	13 -15 44	30 4 20	42 40 57	57 58 72	68 72 78	77 79 79	78 79 77	73 77 71	64 59 59	53 47 47	42 35 35	30		

試斷定何處之溫度，係較高於平均之溫度，及何處係較低於平均之溫度，並將溫暖之區域，着以紅色，寒冷之區域，着以藍色，於一世界地圖上，再將此地圖與君之地圖集中之相等之等壓圖比較之，而將君之結論摘錄焉。(任何地方之平均溫度，及其緯度之平均溫度間之差數，則謂之不規則之溫度。)

(六) 試在空白無字之印度地圖上，將七月及正月之等壓線繪入之，並用箭形物以指示其所發生之風；然後再用別種顏色之墨水，或鉛筆，而將君之地圖集中真正之風插入之，並紀錄其主要之差點焉。(注意彼阻住表面風之喜馬拉亞(Himalaya)山之高大延綿之要隘，既得坎(Deccan)之山陸及其間之依據，下印度河(Indus)及恆河(Ganges)制度之通谷。)

(七) 試比較凡庫非島紐芬蘭及愛爾蘭之氣候大概關於普遍風溫度及雨水之類是也。

(八) 試繪一草圖或數圖，以表示在南緯度二十度附近之非洲及美洲西部之氣候主要之元素，並由該地圖以示明海潮與普遍風相連之如何可以決定隣地之溫度及雨水焉。

(九) 一集中於愛爾蘭西南以外之大凹缺，乃趨向於東北者，試表出該凹缺於一等腰線圖中，此項等壓則為每隔五 mb 而繪畫一線者， $(1000 = \text{millibars} = \text{水銀表上之 } 29.53 \text{ 吋}, 1050 \text{ mb} = 31(\text{in})^2)$ 然後又指在掃桑波敦(Southampton)及斯托諾威(Stornoway)數日間所發生普通天氣之變化焉。

風之力量，可由國內外之氣象局，及其他科學之團體以一八〇五年波福(Beaufort)將軍所謀畫之比例尺上之一數目以指示之；茲將此種比例尺書明於下，以資考證，並可用之於近代所採用之幾種練習中，至每點中以英里計算之速率，即為納披爾簾(Napier Shaw)所定速率，且因有數原因，須較美國及其他之表所定者為低也。

波福比例尺之風力

大都在納披爾簾之後

在風波比例 尺上之數目	風之名稱	可以審定風力之效果	每點鐘以哩 率計
0	靜	煙氣直上無物件有理性之移動	算之空氣速率
0-1			

(1) 指尋常行使之小船或魚船因小船與稍大之船其動作即有不同

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
旋	暴	猛烈之狂風	狂風	猛烈之狂風	大風	猛烈之風	清風	中等風	和風	微風	輕浮之空氣
風	風	皆須停泊港中	如垣牆等略有損毀	樹木連根拔起	全樹擺動風始阻礙	微波船隻須縮短風帆	小樹連葉擺內地湖水發生	灰塵及散紙飛揚	枝葉常常搖動	面部可以感覺有風	煙氣爲風吹動
同上	擴大之損毀如此之風非常少有	爲內地所僅有	樹木連根拔起建築物大受損毀此種風力	煙函頂筒及蓋屋頂用之石板吹去建築物	拋錨於海中	船隻須縮短風帆行駛	電線颶颶有聲洋傘	樹幹搖動宜於行駛	輕旗飄展船隻開始捷行約	可以轉動帆滿而船行在一二海里之遙	但風車尚不
	75 上以	59 68	50	42	35	21	15	10	0	5	2
									每點鐘以哩計 算之空氣速率計		

(十) 試標記第二百十二至二百十三頁，第一百〇七及一百〇八圖中之旋風之中心點，或最低氣壓之點，並計算其轉動之速率，然後再繪一線以表示其凹陷旋風之凹底，(經過中心點而與其遊行之經成爲直角之線。)並說明在旋風凹底經過之點上所發生之溫度，及風之變化焉。

(十一) 當風在一地方漸漸向時針運行之方向而變易，(即由東而經過東南，及由南而至西南，由西南而至西也。或如在北半球中所謂依太陽之方向而變易也。)則謂之依時針運行方向之變易。若漸漸轉向反對之方向而變易，則謂之反對針運行方向之變易。

茲有一旋風經過北半球某地之附近處，如其風係(甲)依時針運行方向而變易者，及(乙)反時針運行之方向而變易者，則該旋風與該地之中心點將在何處耶？在每種情形之下，其天氣繼續之變易將如何，而在依時針運行方向而變易及反時針運行方向而變易之風中，將有何種天氣可以預知耶？

(十二) 茲有一船當風雨表驟然降落以表示一暴風(註一)將至之時，正在北緯二十度及西經五十五度之處向西而行，而風之方向，則稍向西南，但已漸漸有轉移至西方之趨向矣，試問應如何變易航路，始可免受該風暴中心點之侵犯，若風係在南方或仍留於南方，則該風暴之中心點，或與該風暴接近之地，係在何處耶？

(十三) 第一百二十六頁第一百十一圖中，表出雨水大都皆沿凹缺之凹底而下降，試述其事實如何？
(四底之西有一冷空氣流由北方流下，與一由南方來之熱流相遇於凹底，則當彼等相遇之時，該兩空氣

流將發生何種動作耶？

(十四) 在第二百十七頁，第一百二十一圖中，指示烈風在勒尉克 (Terwick) 及斯脫諾威其較弱之風，則在敦倫及雅穆斯 (Yarmouth) 試解釋其理由焉。

可於此種地方之每一邊，測量其繼續之等壓線間之距離，而以愈近為愈妙；並計算其在每等壓線處風雨表之度數，計每一緯度以 mb 計算之，然後用該度數以除其在每處之速度，將其結果列於表中，並將君所得之結論陳述之。

(十五) 試測量第二百十七頁第一百十二圖中在斯托諾威勒尉克雅穆斯亞伯丁 (Aberdeen) 荷里赫德 (Holyhead) 比亞利址 (Biarritz) 及里斯本等地之風之方向，及與等壓線相切之切線間之角度，然後再彼等與風之速度每點鐘以哩計算者比較之，(見上列波福比例尺表) 並試述君所得之結論，如在本書天氣圖中得有任何例外之事，則可一併紀錄而解釋之。

(十六) 試將第一百〇七圖中在馬林赫德 (Malin Head) 及衛松 (Ushant) 等地及一百〇八圖中在海峽島 (Channel Islands) 比亞利址斯德諾威及斯考 (Scaw) 等地暨第一百十二圖中在衛松及克立斯聖特 (Christiansund) 等地之風之速度，及方向與氣壓之關係紀錄之。

[答案]

(一) 等溫線之彎曲，乃由於海與陸地之熱率有不同，及彼由熱或冷之潮流而吹向內地之海風之

影響，有以致之，彼等之發生，乃在於海與陸地相遇之處也。

(四)溫度之範圍，在大陸之內地，及高緯度處者則較大，在海岸或近海岸及低緯度處者則較小；又在熱潮流順風一面之地之緯度處，其溫度亦較高也，參觀瓦穎西亞島及溫尼伯。

(五)固定之旋風面積與正破格溫度之地相符合，——因其緯度而溫暖之地，——而反旋風面積，則與負破格溫度之地相符合焉。

(九)在斯托諾威風將由東南而轉向於東及東北，其處先則有雨，但天空則甚清明，而天氣則將成乾燥而較冷；在掃桑波敦則有南風及雲雨，此項雲雨，將滯留若干時，其風則將移向西南及西北；至溫度則仍甚高，但當風向轉北，天氣清明之後，即須低降矣。

(十)如在上述之地，(第九題之答案)須以該點係落於中心點之北或南為標準。

(十一)甲向北，(乙)向該地之南，其變易則如在第九題及第十題中然。

(十二)將航路改向南方，穩定之南風，表示其中心點即在前面矣。

(十三)較為峻削之斜度，大都表示有較烈之風也。

(十四)風愈大則其吹送亦沿等壓線愈近矣，至例外之事，則或等壓線全線之有變更，(參觀第一百八十六及二百十七頁)及因有副擾動之存在也，此種副擾動，因等壓線係每隔五日而畫一線者，故未列入焉。

第六及第九章(Chapter VI, IX.)

(一) 一船之首在羅盤儀上示明爲一百一十度，又觀察之所得，示明正午之太陽至該船頭之右舷爲二十九度，而該船則在於北半球中，試求其羅盤儀之差誤！

(二) 試以度數而解釋下列之方位，計南東，南南西，北五十度東，南十五度西，南西近西，西近南等是也；此種方位，乃由北計算至三百六十度者。

(三) 試將下列之磁性方位，化成真方位，在每種情形之下，其偏差則皆書明於括弧中，北六十九度西，(十四度東)南東，(二十四度東)北近東，(十七度西)西近北，(十七度東)

(四) 奧爾巴尼西奧大利亞巴伊阿布蘭克及阿真廷之附近位置，各爲南三十五度，東一百十八度，南四十度，及西六十二度，試問何者爲各該地間之大圓圈路，且可以實用否？

(五) 試解釋在一海圖上下列之登錄，H. W. F. and C., XI Lt Grp. Occ. ev. 30 sec.;
49; 198; 206; ——
W. S. bsk. Sh. St.

(六) 一測量船裝載一隊測量隊於岸上，該測量隊即在位於北緯度之海灣之東北角，設置一觀察站於A處，於是該船即移至X處，即在該處作某種角度之觀察，而此項角度，乃由岸至船而計取者，然後該船又由X處向南南東(真方向)行駛七海里，計費時三十三分，而泊碇於Y處，並在其處觀察角度焉。再由Y處費時二十二分而向北行駛七海里，即可使該船達於某一地點彼海灣之西北角之方位，爲北北東，距

離則爲三百碼，同時在岸上之測量隊，又在海灣之東南角設置一站在B處，並在南面進口處另設一站在C處，彼等乃測量AB（二九九二碼）及在B及C處之角，彼等察得彼在B處之海灣之岸，一方面係與AB並行，一方面則趨向於北西近北，彼等又於C處察得向海灣之北之沿岸普通趨向，乃爲北北西，向海灣之南爲南西，而海灣南邊之普通方向，則爲東近北，其所觀察之角，則爲：

	度數	分數
在A處—太陽在正午，	向B之右……	17
C，	，，，，，……	45
船在y處	，，，，，……	33
，，，x，	向C之右……	72
山頂R	向C之左……	27
，，，P	向R之左……	117
在x處—P，	向A之左……	40
山頂Q，	，，，，，……	15
R，	向A之右……	21
B，	，，，，，……	21
C，	，，，，，……	31
在B處—C，	向A之左……	66
x，	，，，，，……	41
y，	向C之左……	56
P，	向A之右……	22
在C處—x，	向A之左……	76
Q，	向A之右……	29
B，	，，，，，……	68
y，	向B之右……	90
在y處—Q，	向A之右……	27
R，	，，，，，……	73
B，	，，，，，……	23
C，	向A之左……	10

試以二吋等於一海里之比例尺度，而用弦法將此種角度繪入於草圖上，並將其在海圖上之形狀，一併繪入之。

（注意一切繪圖，必須由已測量之基線以爲之， x 及 y 間之距離，則約可以測定船之位置法，而將其求得，並可因 x 之位置以定彼 y 之位置焉，此則可以供作工作上校對之用，但僅爲一種簡陋之校對耳。惟彼多數之角度，對於觀察及繪圖上，卻頗足以供十分準確之校對之用也。）

（七）一船駛至第六題海圖內之海灣外，且進而試驗其羅盤儀焉，茲將六分儀上之角度，紀錄如下：在 P 與 Q 之間爲二十六度〇一分，在 Q 與海灣之西南頭間，(C) 為十九度〇四分，在 C 及 R 之間爲二十度二十五分，其羅盤儀方位由船至 P 者，爲北五十九度東，至 Q 為北八十七度東，至 C 為南七十七度東，至 R 為南五十七度東，試以測點器而設定船之位置，（或用影寫紙如在第二百九十六頁第二題內然。）並斷定其在每一方向之羅針儀之誤差焉。

（八）試於第六題之海圖上，用一羅盤儀以示明彼由下列之觀察所演出之磁偏差，並求該船羅盤儀之向歪差：

羅盤儀之方向在：

$A-B$ ，向南

$B-A$ ，向北

C_1 ，南四十度二十分西，

Q_1 ，北六十度三十分東。

在 x 由船至 P，北七十一度東，至 Q，南八十一度東。

在 y 由船至 P，北三十二度東，至 Q，北五十九度東。

又在第七題中，船之羅盤儀之向至差亦須求得之也。

(九) 線錘測水法之由船上施行而使 B 與 R 均在於一線之上者，須加入於第六題之海圖中，試由下列之表而繪畫之：

磁性方位至 A	以尋計算之深度	水底之性質
北 6° 東	2	污泥
17	$3\frac{1}{2}$	污泥
28	6	細沙
38	7	粗沙
47	$7\frac{1}{2}$	白沙及貝殼
56	$6\frac{1}{2}$	破殼及沙礫
67	5	白沙
76	$3\frac{1}{2}$	白沙
83	4	岩石

(十) 試以第十五題第二百九十二頁之法而繪畫由開普坦至哈巴特 (Hobart) 之大圓圈線於一麥卡托地圖上，將此大圓圈線與在君之地圖集中所示明者比較之，並說明其差異焉。(開普坦係在三十三度五十六分南，十八度二十九分東而哈巴特則在四十二度五十三分南，一百四十七度二十一分東，但爲分清好望角 (Shape of Good Hope) 及塔斯巴尼亞 (Tasmania) 之東南角起見，必須由三十四度二十分南，十八度西及四十四度南與一百四十七度東而計算該圓圈，然後用紙板圈將其校對一過焉。)

(十一) 船隻在冬季由捕桑波敦至紐約於行駛至北四十九度三分，西七度之處，設定一大圓圈線以至在北四十一度，西四十七度之一點，船隻即由該點沿緯線而駛至西七十四度，假定該大圓圈係依船行短羅盤線而設定者，試由北四十九度三十分，西七度而求得其水道之長度；並用紙板圈以校對之。(計算大圓圈切過西十二度十七度二十二度……四十七度之緯線處之緯度，然後計算該短羅盤線之長度，如在二百五十二頁者然。)

(十二) 試計算在紐喀斯爾阿逢泰因 (Newcastle on Tyne) 與卑爾根 (Bergen) 間及利斯 (Leith) 與漢堡 (Hamburg) 間之短羅盤線距離，(由君之地圖集中試決定各該點之相近位置在各該點之間，則有一自由海之直航路，又將各該點間之距離，亦一併計算之，然後由地圖上測量其至海港或由海港之附加距離。)

(十三) 依船隻行駛東方所採用之由倫敦至巴賽(Port Said)之主要路線，如在廣告及君之地圖上所指示者，而將其停泊之地記錄之，又對於由亞登(Aden)至加爾各答(Calcutta)由倫敦依開普而至仰光(Rangoon)及由巴拿馬而至橫濱之水道亦可同樣爲之。

(十四) 茲有一無定期之貨船，在從前係專以載麥至聯合王國，並假定其往往皆係常年僱用者，試問至海外何種海港，則該船將在不同之季候中行駛耶？

(十五) 茲有一在北四十八度十二分，西十五度二十分之船，向西（真方向）行駛一〇〇五海里，試問何者爲其最後之位置？

(十六) 一向東行駛之船，經過緯距五百哩，並改換其經度爲十六度四十分，試問何者爲其緯度耶？

(十七) 一船在南四十九度四十六分，西三十四度十五分，設定一航線，依羅盤儀爲北北西，並藉一時計表（四點鐘）而遵守之，每點鐘計平均行駛 $(15\frac{3}{10})$ 十五十分之三海哩，又風之方向爲東北東，船之風壓爲十二度，在航線上之向歪差爲東七度，偏差爲西十三度，試問在四點鐘之後，何者爲其推測船法之位置耶？

〔答案〕

(一) 東二十七度。

(二) 一百三十五度，三百三十七度三十分，五十度，一百九十五度，二百九十九度，二百三十六度十

五分，二百四十八度四十五分。

(三) 北五十五度西，(三〇五度) 南六十九度東，(一五九度約爲南南東) 北五度四十五分；
北六十一度四十五分西；(二百九十八度十五分)

(四) 依南極而沿經線。

(七)十九度，二十一度，十八度，十八度，皆爲西。

(八) 偏差，西十七度，向歪差，東二度，東二度，東六度，東二度，在航線上，北三十二度東，北五十九度東，
北七十一度，東南八十度東，(依羅盤線。)

(十一) 據桑波敦至北四十九度三十分，西七度，二百二十五海里，大圓圈，爲一五四六，緯線爲一二
一三，總數爲二九九四哩。

(十二) 四一〇，四一五哩。

(十五) 北四八度一二分，西四〇度二五分。

(十六) 北或南六〇度。

(十七) 南四八度，五九分，西三五度〇六分。

地 理 叢 書

商務印書館出版

東北亞洲搜訪記

湯爾和譯 一冊 一元

兩極探險記

竺可楨譯 一冊 七角

日本鳥居龍藏博士於大正八年乘日本出兵西比利亞之便往遊其東境由海參威循西比利亞鐵路以至伊爾庫次克為止依原路回海參威沿途在赤塔海拉爾齊哈爾濱等地耽留調查以後再至赤塔順黑龍江乘舟下行過海蘭泡哈巴羅甫喀而至廟街折回哈巴羅甫喀循烏蘇里鐵路以返海參威就所聞見著為「人類學及人類學上所見之東北亞細亞」一書其中於人類古物風俗政治歷史地理以及動植物旁及山川險要道路交通無不詳細記載鴻君取以譯成此本文字亦極信雅可觀

本書分十章（一）兩極地方天象之特點（二）兩極地方（一）陸地冰（四）海上冰和冰雪的顏色（五）植物（六）動物（七）兩極之海洋物理學（八）氣象（九）磁性極光和潮流（十）現代兩極探險之志願和目標上列各章對於南北二極的種種事物都頗有正確的記述和描寫其所根據第為作者本身九次極地航行之經驗第二為十二年來本人與其他極地探險家之談話所以各種消息一件件都是有憑有據者自己說「此書不過是一本旅行者的樣本」
〔Traveler's Sample〕只將兩極地方這個大貿易中之所有多少加以說明
「盡了」從此這兩塊地圖就得大白於世而且往昔各探險家的發
見和研究也都有條不紊的在本書中說明其價值真不是由「兒戲的探險」作
成道貌體的記述之可同日而語呢

商務印書館出版

天文象氣學

對照星宿圖

沈懋德著 一組 一元

本圖係修照大清會典及西文天體曆所製，採星至五等而止。全組分可以旋轉自如之上下兩圓盤上圓盤內開鑽孔以示吾人所能見之天空面方位時刻分別注明：下圓盤內列星座、銀河及黃道、赤道兩圈，而以赤經赤緯表示各星之位置，外周記月日及節氣之名。研究天文、航行、農事者，固應各備一具，即在一般人士，舉此一圖，窺天之趣亦必油然而生矣。

太陽·月·星
編文貞鄭
一冊六角
宇宙論
著壽昌周

徐金南著 一冊六角

實用氣象學

李松齡編 一冊五角

氣象學

竺可楨著 一冊二角

雲·雨·風

鄭貞文編 一冊六角

地理叢書
實用地理學

此書有著作權必印

中華民國十九年三月初版

每冊定價大洋壹元貳角

外埠酌加運費匯費

發行所 印刷行者兼譯述者 原著者
司梯文
上商務印書館 各埠及上海
上商務印書館
余紹生
外埠酌加運費匯費

中華民國十九年三月初版

Geography Series
APPLIED GEOGRAPHY

By
ALEXANDER STEVENS

Translated by

YU SHAO PIEN

1st ed., Mar., 1930

Price : \$1.20, postage extra

THE COMMERCIAL PRESS, LTD., SHANGHAI
ALL RIGHTS RESERVED

17

17

