


建築設計參考圖集第十集

藻井

中國營造學社



建築設計參考圖集第十集

中華民國二十六年六月出版

郵費一元
定價國幣六角

著作者

劉梁

發行者

北平中山公
中 國 營 造

印 刷 者

京 城 印 書 局

製版者

華昌製版局

寄售處

北平天津南京西安濟南永興紙行
南北平琉璃廠來薰閣館書
上海京贊山鍾山一號作者書
福州北平北平北京飯店法文圖書館
北平隆福寺街修綱堂文奎堂書局

藻井 天花 簡說

梁思成主編 劉致平編纂

屋內頂棚有很顯要的兩種做法：藻井及天花。

藻井或天花的功用，一方面是爲裝飾屋內（尤以藻井有關儀制），另一方面却是因爲「徹上明造」的房屋，在望板椽檁等處容易掛灰落土，且室內溫度難於調劑，所以用頂棚隔絕上下，其功用似仍以實用爲主。中國營造學社歷年調查所得藻井天花等制作，頗多精品，甚值探討，故輯爲本集。

藻井的名詞，我們以營造法式爲根據。清式叫作龍井。古亦作天井、綺井、圓泉、方井、闢四、闢八等等。它同天花的區別在天花用木條相交作成棋盤式的方格，上覆木板（圖版貳）；而藻井則用木塊疊成，口徑甚大，結構繁複，常用在天花中之最典重部份，如在寶座或神像的頂上，穹然

高起如傘如蓋圖版壹。

藻井有特具的『上圓下方』的形制，其源始無疑的是

模仿古代方形建築物的結構來作室內裝飾。這種結構


是用抹角疊木的做法，如近代四角方亭及中亞細亞民居

中雷結構 指圖甲，其用料可木可石，搭交處可免釘鑿榫卯

之難，可用較短材料得較長跨度，又可得室內最大高度，並在頂上可有天窗或煙函分位。按天窗為古代某種建築物所必需者，如工段營造錄載『古者在

牆為牖在屋為窗。六書正義云『通竅為間，狀如方井倒垂，繪以花卉，根上葉下，反植倒披，穴中綴燈，如珠窟窿而出，謂之天窗』太山記云『從穴中置天窗』是也。此天窗即後來藻井頂心之『明鏡』。

後世藻井的抹角疊木構造顯然是



插圖甲

古代這類建築法的遺制，其頂心『明鏡』竟可說是表示天窗的形像。這種形制之專用在頂棚最尊貴的地位，固然為其富於裝飾性，然歷代制度之相沿不變，同時固仍取其帶着神聖意味。新唐書車服制『王公之居不施重栱藻井』便是這類階級制度之遺意。

藻井在漢代已成爲建築中常見且形制已成熟的建築部分。由西京賦『帶倒茄於藻井，披紅葩之狎獵』及魯靈光殿賦『圓淵方井反植荷藻』等句，可以略見一般，在實物上只有山東日照？某漢墓的天花上做成藻井形式（插圖乙），方法已覺趨於裝飾化。敦煌及雲岡兩處的遺物是六朝隋唐藻井的最佳實例（插圖丙及丁），尤以敦煌第一〇一窟正是

『從穴中置天窗』的樣式（插圖丙）。

第一〇三窟及雲岡中部第五洞外室（插圖丁）所具之藻井式樣，與日照漢墓（插圖乙）所作者同一方式，或爲

後世小藻井之初型。然在當時謂爲天花板的彩畫亦可，此種佈局在


後世天花板上變成圓光岔角花紋。

藻井之有詳確做法，惟見於宋李明仲營造法式卷八小木作所


規定者有闌八藻井及小闌八藻井兩種。闌八藻井用在殿內照壁屏風前或殿身內前門的前面天花內。其大致做法：共高五尺三寸，

分作上中下三段；下段方形稱方井，方八尺高一尺六寸；中段八角形稱八角井，內切圓徑六尺四寸，高二尺二寸；上作圓頂八瓣稱闌八，徑四尺二寸高一尺五寸。在頂心之下施垂蓮或雕華雲捲，內安明鏡圖版壹。

元明清藻井，在實物上所見者，益趨細巧。在文獻上尙未見有專述其作法制度者。就是



燉煌窟內天花數種



插圖一

清工部工程做法則例裏，亦不過一見『龍井』之名。北平故宮太和殿藻井曾經詳測 圖版壹，爲盛清樣式。

現存實物，藻井下段多用方井。間有不用者，則必限於特殊情形，如應縣佛宮寺釋迦塔第一層藻井八角形，充滿內室全部，便是一例圖版伍。在方井之上，最早的做法，有用方井抹角疊置者，如漢墓插圖乙，敦煌插圖丙，雲岡插圖丁等處所表示者。亦有直接在方井之上安翻八者，如蔚縣獨樂寺觀音閣藻井 圖版肆。最普遍應用的做法，多在方井之上用八角井。方井及八角井之間多施斗棋，不用者甚少，僅於雲岡石窟中部第五洞內室藻井上見之 插圖丁，其八角井上再用方井一層承托上部，與後世做法不同。至井間之用斗棋者，宋式做法 圖版壹 斗棋較大，直承八角井。若如易縣開元寺毘盧殿 圖版陸 大同善化寺大雄寶殿 圖版捌 等藻井，則斗棋較小，且在方井之上置天花一段以接八角井。亦有在方井鋪作之上作天宮樓閣以承八角井者 圖版拾。

八角井與方井形成之三角部分名爲角蟬。按營造法式規定角蟬四個且無斗棋。但是到後世，如明代的智化寺 圖版拾叁 或是清太和殿 圖版拾肆 角蟬兼具菱形及三角形，多至二十個，周圍且施小斗棋，雕刻龍鳳更極工巧。


八角井上多用斗棋 圖版壹，其上安置翻八。但年代較近的建築物上，其藻井之八角井上有不用斗棋者，如智化寺等 圖版拾叁 有將斗棋部分歸入翻八內者，如景縣開福寺大殿 圖版拾壹，

天龍山聖壽寺後殿圖版拾等藻井是。

至於鬪八宋式俱作八瓣，背版上常作無數菱形小方格或施各種彩畫圖版伍。亦有作圓穹窿形層層疊澁而成者，磚塔內多用之，如定縣開元寺料敵塔，吳縣報恩寺塔圖版貳拾肆等藻井俱是。其用木作者如清浦縣金澤鎮頤浩寺大殿之藻井爲一佳例圖版玖。鬪八到後世多作圓形，可名爲圓井，且多用斗棋雕飾如大同善化寺大雄寶殿及景縣開福寺大殿等藻井圖版拾壹。後者用斗棋層層旋入，中露龍首尤爲罕見。明清遺物則圓井部分滿刻雲龍，更覺生動圖版拾叁拾肆。

藻井頂心明鏡，多作圓形，周置蓮瓣或中繪雲龍圖版捌此後則漸施雕刻，率作龍形。易縣開元寺毘盧殿之明鏡（插圖戊即其一例圖版柒，此殿梁架年代恐古於藻井年代甚多）明鏡的範圍越見擴大。明代智化寺萬佛閣藻井的明鏡至少佔去八角井直徑之半圖版拾叁。故宮太和殿的明鏡佔去整個圓井的分位。所作蟠龍尤極生動，故清稱藻井爲龍井。蟠龍口中懸珠自下仰視又像是明鏡的另一做法圖版拾肆。

實物中還有形式特殊，不拘成法者，如北平隆福寺大殿藻井圖版拾貳，外圓內方，如制錢狀。
重天宮樓閣，自上下垂。中心方井上亦刻樓閣窮極精巧。營造法式卷二鬪八藻井
引沈約宋書「殿屋之爲圓泉方井兼荷花者，以厭火祥者謂之門四」恐即此類的藻井。北平天



插圖已

壇皇穹宇平面係整個圓形，其藻井形式是他種建築物中所少見的圖版拾伍。

謂小鬪八藻井者，插圖已。常用在屋內不甚重要地方，如四隅轉角等處。按營造法式卷八小木作制度，小藻井高二尺二寸，分作上下二段：下段八角井，徑四尺八寸；上爲鬪八高八寸。頂心之下所施花樣一如大藻井。在八角井鋪作上並施版壁貼絡門窗鈎闌，足啟後世藻井上施用天宮樓閣之制，實物

如易縣開元寺毘盧殿及應縣淨土寺大殿之小藻井，圖版捌，雖俱爲佳例，然尙未見有貼絡門窗之小藻井，如法式所規定者。小藻井之應用，後來甚隨便，形式加多，如菱形六角等。其高度縮減，制作亦漸簡單化。

離宮別館或私人宅第，有用天花支條立排作成藻井之狀者，如南潯小蓮莊淨香詩堦，中心方井作翻四狀，無抹角做法，至爲簡潔，另備一格，頗覺雅素，可取圖版拾陸。

天花較爲實用，非如藻井之偏重儀式。其別名甚多，如承塵、重轍、平機、平檻、平棊、平闇等。在這些名詞裏含有二種做法：一種屬於平棊類，一種是平闇類。

平闇多見於遼宋實物中，後世比較少見，其做法極簡單，用方椽相交作成小方格狀，上蓋木板。四周與斗棋相接處，有斜坡部分，圖版參法式謂之峻腳。平闇小方格距離約爲一椽二空。如作平闇，則須安峻腳椽，其椽有相交作格子形者，有豎排成長方條者。其詳細做法載在營造


法式卷五：

「……其椽若殿宇廣二寸五分，厚一寸五分，餘屋廣二寸二分，厚一寸二分，如材小即隨宜加減……若用峻腳，即於四欄內安版貼華，如平闇，即安峻腳椽，廣厚並與平闇椽同。」

蔚縣獨樂寺觀音閣上層平闇圖版肆，插圖庚，即屬此種結構。椽古作棟或轍。因疑重轍、平棊與

平闇同屬一類。此類寶物，元以後即不多見。蓋已變爲木頂格。其下糊紙，故頂格爲紙所蔽，

自下不易覺察。頂格做法約爲一檼六空。



圖庚 虞縣獨樂寺觀音閣上層平闇結構

插圖庚

平基，清名天花，應用之處甚多。要之均爲木板及支條合成。其造作及安卓方法今昔頗有異同。圖版貳。宋式做法，如做格扇每段（即每扇）以長一丈四尺，廣五尺五寸（即合一步架之長）爲率，四周安程（即清之貼梁）程上釘背版（清謂天花版）。在程內及背版面上用貼（清稱支條）及難子，劃作正方或長方形格子。其安卓方法是『平基之上，須隨構狀用方木及矮柱敦棒隨宜枝擡固濟，並在草狀之上，凡明梁只閣平基草，狀在上承屋蓋之重。平基方（即清之帽兒梁）在梁背上……長隨間廣每架下平基方一道』。但清式天花板做法却較簡單，約同宋平闇做法，僅方格較平闇的略大，係用量，很大部分的重量則用挺鈎引到樑架上去。清式支條的尺寸與宋貼的尺寸略約相等。

同一大小支條做成，不分程貼，僅在貼梁枋處之支條別名爲貼梁。天花板並不連成一段做。乃按井口大小分塊。天花不置於天花梁上面而貼在梁的旁面。天花樑祇負天花一部分的重量，很大部分的重量則用挺鈎引到樑架上去。

屋內所安之平棊，其斷面多爲平頂式，但亦有四周用峻腳者。圖版參有尖形者，插圖丙有蟠螭形者，圖版拾捌無一定形式。平面佈置則可方可圓圖版拾伍或六角圖版拾陸八角圖版伍，要視建築物形體而定。定興慈雲閣及宣平延福寺大殿內圖版拾柒上面中部用天花遮蓋四周則用徹上明造，兼施並具，輕重得宜，是好方法。

平棊由外形上看多作棋盤式方格狀，其安峻腳者常作長方形圖版參貳拾壹。若像雲岡石窟頂部有的用斜角支條劃作很典則的圖案形式，插圖丁，雖較匠心別具但是後來的天花很少仿用的。方格的大小及與他部關係原無一定，不過就實物所見，年代愈早者方格愈大，年代愈近者方格愈小。明清的天花井數（即方格數）按斗拱攢當定，每一當計一路，進深面闊相乘得并數坐中。故宮太和殿明間中間用斗拱九攢，故井數亦九路圖版拾肆。

天花板上裝飾部分，許多有趣，頗值探討。

在支條交叉點，用提梢釘到帽兒梁上，提梢頭遂露在外面，加上許多花樣，像蓮瓣等物。明清做法中常用的荷渠燕尾，殆即金屬包鑲的遺意，中心處的轆轤，即是釘頭圖版貳拾叁。

天花板上花樣，雲岡石窟內常用飛仙蓮龍等，在同一天花上摻雜排列圖版拾玖，每種花紋均極寫實不甚圖案化。宋式花紋，按法式有十三品，其佈局或方或圓已覺爲一定程度所拘。惟方中貼絡花紋尙多間雜互用。定縣料敵塔內天花制作甚精，爲宋式天花之佳例。其中有作

龍紋者圖版貳拾貳。尤覺動人。民國廿五年夏，營造學社赴定初勘時尚存，至廿六年春復勘時已佚。洪洞火神廟天花年代雖較晚，但所用花紋之題材甚多且亦間雜應用圖版貳拾。清式天花用在同一殿內者，多全部一式；各處所見以圓光加岔角的佈局為最多（此種圖案當係由敦煌等處^{插圖乙丙丁}，『樑枋間周施明鏡』的方法變成）。如故宮各殿均是圖版貳拾壹。易縣慕陵稜恩殿之龍紋天花，是比較少見的例圖版貳拾。

除上述木條木板構的天花外，尚有滿釘木板，而不用支條者，謂之海墁天花。有用紙印成天花紋樣糊在棚上者，謂之軟天花。住宅頂棚常用白紙或各色花紙裱糊。糊紙的頂架或用木頂格，或扎竹葦席，或糊稽架子等，無一定的規例。

廿六年五月致平述

附錄宋營造法式卷八，小木作制度三，平基，闢八藻井及小闢八藻井。

平基

其名有三：一曰平機，二曰平燎，三曰平基俗謂之平起，其以方椽施素版者謂之平閣。

造殿內平基之制於背版之上，四邊用桯程內用貼貼，內留轉道，纏難子分布隔截，或長或方，其中貼絡華文有十三品，一曰盤趨，二曰闢，三曰疊，四曰鎖子，五曰簇，六曰繩文，七曰柿蒂，八曰龜背，九曰闢二十四，十曰簇三簇，四趨十一曰六入圓華，十二曰簇六，雪華，十三曰車鉶，繩文，其華文皆間雜互用。華品或更隨宜用之或於雲盤華盤內施明鏡，或施隱起龍鳳及彫華，每段

以長一丈四尺廣五尺五寸爲率其名件廣厚若間架雖長廣更不加減唯盡頂欹斜處其程量所宜減之

背版長隨間廣其廣隨材合縫計數令足一架之廣厚六分

檼隨背版四周之廣其廣四寸厚二寸

貼長隨檼四周之內其廣二寸厚同背版

難子并貼華厚同貼每方一尺用華子十六枚

華子先用膠貼候乾
剝削令平乃用釘

凡平基施之於殿內鋪作算程方之上其背版後皆施護縫及福護縫廣二寸厚六分幅廣三寸五分厚二寸五分長皆隨其所用

闢八藻井

其名有三一曰藻井二曰圓泉
三曰方井今謂之闢八藻井

造闢八藻井之制共高五尺三寸其下曰方井方八尺高一尺六寸其中曰八角井徑六尺四寸高二尺二寸其上曰闢八徑四尺二寸高一尺五寸於頂心之下施垂蓮或彫華雲捲皆內安明鏡其名件廣厚皆以每尺之徑積而爲法

方井於算程方之上施六鋪作下昂重棋材廣一寸八分厚一寸二分其料
棋等分數制度並準大木作法四入角每面用補間鋪作五朵凡所用料供並立施料槽版料
棋之上用壓夏版八角井同此料槽版長隨方面之廣每面廣一尺則廣一寸七分厚二分五厘壓夏版長厚同上其廣一寸五分

八角井於方井鋪作之上施隨瓣方抹角勒作八角八角之外四
角謂之角蟬於隨瓣方之上施七鋪作上昂重棋材分等
同方井法八入角每瓣

用補間鋪作一朵

隨瓣方每直徑一尺則長四寸廣四分厚三分

料槽版長隨瓣廣二分厚二分五厘

壓夏版長隨瓣斜廣二寸五分厚二分七厘

鬪八於八角井鋪作之上用隨瓣方方上施鬪八陽馬

陽馬今俗謂之梁抹

陽馬之內施背版貼絡華文

陽馬每鬪八徑一尺則長七寸曲廣一寸五分厚五分

隨瓣方長隨每瓣之廣其廣五分厚二分五厘

背版長視瓣高廣隨陽馬之內其用貼并難子並準平基之法

華子每方一尺用十六枚或二十五枚

凡藻井施之於殿內照壁屏風之前或殿身內前門之前平基之內

小鬪八藻井

造小藻井之制共高二尺二寸其下曰八角井徑四尺八寸其上曰鬪八高八寸於頂心之下施垂蓮或夥華雲捲皆內安明鏡其名件廣厚各以每尺之徑及高積而爲法

八角井抹角勒算程方作八瓣於算程方之上用普拍方方上施五鋪作卷頭重棋

才廣六分厚四分其科棋等分數制度皆準大木作法

科棋之內用料

槽版上用壓廈版上施版壁貼絡門窗鉤闌其上又用普拍方方上施五鋪作一抄一昂重棋上下並八入角每

瓣用補間鋪作兩朵

料槽版每徑一尺則長九寸高一尺則廣六寸

以厚八分爲定法

普拍方長同上每高一尺則方三分

隨瓣方每徑一尺則長四寸五分每高一尺則廣八分厚五分

陽馬每徑一尺則長五寸每高一尺則曲廣一寸五分厚七分

背版長視瓣高廣隨陽馬之內

以厚五分爲定法其用貼並難子並準殿內鬪八藻井之法

貼絡華數亦如之


凡小藻井施之於殿宇副階之內其腰內所用貼絡門窗鉤闌

鈎闌上施

其大小廣厚並隨高下量宜用之

宋式闌八藻井做法

宋營造法式卷八小木作制度闌八藻井




北平故宮太和殿龍井

本社與中央研究院
歷史語言研究所合測

宋式平幕做法

宋營造法式卷八小木作制度



背版每段以長一丈四尺廣五尺五寸為率


程隨背版四周之廣, 廣四寸厚二寸

貼長隨程四周之內

雜子并貼華靡同貼

平幕方 在檻背上其廣厚並頭材

長隨間廣每架下平幕方一道




清式天花做法

工程做法卷七及卷五十一

比例尺 1尺, 0.5尺, 1尺, 2尺




甲 大同雲岡石窟西部某小洞藻井



乙 敦煌第十八洞藻井 轉載敦煌圖錄

甲 劍縣獨樂寺觀音閣上層前槽內平闌




乙 劍縣獨樂寺觀音閣上層闌八藻井



圖版伍




甲 應縣木佛宮塔第五層藻井




乙 應縣木佛宮塔第一層藻井


圖版陸

易縣開元寺毘盧殿藻井




易縣開元寺毘盧殿藻井及平基仰視平面圖






甲 易縣開元寺毘盧殿闌八藻井仰視



乙 毘盧殿天花及小藻井

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集


甲 大同善化寺大雄寶殿藻井



乙 應縣淨土寺大雄寶殿東次間小藻井



圖版玖 清浦縣金澤鎮頤浩寺大殿藻井



中 國 建 築 計 參 考 圖 集 第 十 集
大 原 天 龍 山 泰 圣 寺 後 殿 藻 井






圖 版 拾

太 原 天 龍 山 泰 圣 寺 後 殿 藻 井

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集




河 北 景 縣 開 福 寺 大 殿 漢 井




中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集


北平智化寺如來殿藻井



國版拾卷




甲 北平故宮太和殿藻井及天花




乙 北平故宮太和殿藻井之八角井部分

圖版拾伍




北 平 天 壇 皇 穹 宇 藻 井

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集



甲 北平護國寺六角碑亭藻井




乙 南潯小蓮莊淨香詩墁藻井


董鶴先生攝影

圖版拾陸


中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十一集




甲 吳縣木瀆嚴家花園捲棚天花



乙 吳縣木瀆嚴家花園捲棚




甲 大同雲岡石窟西部某小洞天花




乙 大同下華嚴寺薄伽教藏殿天花

圖版拾玖




甲 宣平延福寺大殿天花
乙 定興慈雲閣大殿天花



中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集

甲 洪洞火神廟天花



乙 易縣慕陵祾恩殿天花




圖版貳拾

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集




甲 北平故宮保和殿天花




乙 北平智化寺如來殿天花

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十一集




甲 料敵塔天花



乙 定縣開元寺料敵塔天花磚

圖版貳拾貳

圖版貳拾叁




甲 大同雲窟石窟天花支條




乙 北平故宮太和殿支條燕尾

中國營造學社印行
建築設計參考圖集第十集



甲 吳縣報恩寺塔內廊藻井



乙 吳縣開元寺無樑殿上層藻井

圖版貳拾伍

趙城廣勝寺飛虹塔第一層藻井

