







IR

OF. JA
partin
nnsylvania
MEULEN
History
iversity
PARK

Illustriertes Bau-Lexikon.

Dritter Band.

H bis P.


Fig. 2069—2900.

PROF. JAN VAN DER MEULEN
Department of Art History
Pennsylvania State University
229 Arts II UNIVERSITY PARK
Pa 16802 U. S. A.




Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/illustrirtesbaul03moth_0



Hoftheater in Dresden (G. Semper).



Kunsthistorisches Museum zu Wien (Semper u. Hasenauer).

Illustriertes Bauw - Feuer - Kabinett.

Praktisches
Hilfs- und Nachschlagebuch
im Gebiete
des Hoch- und Flachbaues, Land- und Wasserbaues, Mühlen- und Bergbaues,
der Schiff- und Kriegsbaukunst,
sowie der mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Gewerbe,
Künste und Wissenschaften.

Für
Architekten und Ingenieure, Baugewerke und Bauherren, Baubesessene und Polytechniker,
sowie für Archäologen, Kunstsieber und Sammler.

Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben
von

Baurath Dr. Oscar Mothes, Architekt,

Inhaber der k. k. österr. gold. Medaille für Kunst und Wissenschaft, Ehrenmeister des freien deutschen Hochstiftes, korresp. Ehrenmitglied
der Sociedad científica in Murcia, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften u. s. w.

Dritter Band.

Mit 832 Text-Abbildungen.



DR. JAN VAN DER MEULEN
A. R. I. B. A. B D A
355 MARBURG AN DER LAHN
Rotenberg 50^{1/2} Tel.

Vierte, gänzlich umgearbeitete und abermals vermehrte Auflage.

Leipzig und Berlin.
Verlag und Druck von Otto Spamer.



H.

H 1. H war bei den Römern das Zeichen für 200. — 2. In Inschriften als Abkürzung namentlich für Hic, Haeres, Hora etc.

Haag, m., f. v. w. Hag, Gehäge, Hecke.

Haanepotje, f. (Schiffb.), längliches Holz mit mehreren Löchern, durch welche die zum Besanstafelwert gehörigen Täue geführt werden.

Haar, **här**, n., frz. cheveu, m. (Haupthär v. Menschen), poil (Barthär des Menschen und Thierhär), erin m. (von Mähne u. Schwanz des Pferdes), engl. hair, Borsten des Schweines, frz. soie, f., engl. bristle. 1. Die Verwendung der H.e. in der Bautechnik ist ziemlich manchfach, s. z. B. die Art. Haartalk, Haarsieb, Rohhär etc. — 2. Als Erkennungszeichen dienen lange H.e. z. B. der heil. Agnes, blutige H.e. der Bellona, Schlangenhäre der Gorgonen etc.

Haaronmysth, m. (Miner.), f. v. w. Fajerfiesel.

Haarbaum, m. (Mühlenb.), f. v. w. Fachbaum.

Haarbeutelstil, m., f. Bopfstil.

Haardt, f. (Forstw.), großer Strich Schwarzholtz (oberfränkischer Provinzialismus).

Haargras, **Härgras**, n., f. Sandhafer.

Haarholz, n., besteht aus den Maiersröcken des gemeinen Wegdorns od. Kreuzdorns (*Rhamnus cathartica*, Fam. *Wegdorngewächse*), erscheint röthlich u., wenn es glatt bearbeitet ist, seidenartig glänzend; ist aber nicht häufig, da der Strauch selten ansehnlich dikt wird.

Haaricht, härigod. haarsförmig, adj., frz. capillaire, engl. capillary (Bergb.), nennt man Mineralien, welche in Gestalt der Härre gewachsen sind.

Haarkalk, **Haarmörtel**, m., frz. mortier blanc, blanc en Bourre, m., engl. hair-grout, s., d. h. Kaltmörtel od. Gips mit zerklöppelten Kuh- oder Kälberhäuten gemischt, dient zum Abputz auf Holzwurf an Decken und Wänden, zum Verstreichen der Fugen zwischen Fensterrahmen und Gewänden, zwischen den Dachsteinen etc. Zu $\frac{1}{2}$, ebm. Kalt u. circa $\frac{1}{2}$, ebm. Sand nimmt man 1 kg. Käferhärre od. Flachsfasben. Dieser Mörtel ist unbegreiflicherweise hier und da verboten.

Haarkies, **Millertit**, **Schwefelknödel**, m., frz. pyrite f. capillaire, nickel m. sulfure, engl. capillary pyrites (Miner.). Dieses Mineral, welches aus einer chemischen Verbindung von Schwefel mit Nickelmetall besteht, wurde lange für gediegenes Nickel gehalten. Es findet sich zu Jöhanngeorgenstadt in Sachsen und zu Andreasberg im Harz in nadel- od. härsförmigen Kristallen von messinggelber Farbe und dient zu Darstellung des Nickels.

Haarröhrchenanziehung, f., f. Capillarität.

Haarsalz, n. (Min.), frz. halotrie, m., halotrichite, f., engl. hairsalt, der jafersteine (Schwefel-) Alum; f. Alum.

Haarsieb, n., frz. tamis m. erin, engl. horse-hair-sieve, seines Sieb von Pferdehären, durch welches Materialien, die in ganz feinem Zustand verwendet werden müssen, durchgeföhrt werden.

Haarsilber, n., frz. argent m. vierge capillaire, engl. capillary silver (Mineral.), gediegenes, härsförmig gewachsenes Silber.

Mothes, Illust. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Haarvitriol, m. (Miner.), f. d. Art. Bittersalz.

Haarweide, f., f. v. w. Horbeweide; f. unter Weide.

Haarzirkel, m., frz. compas m. à cheveu, à ressort, élastique, engl. hair-compasses, pl., hair-divider, ein Zirkel, mit welchem man ganz kleine Dimensionen abmessen kann. Die Spitze des einen Schenkels desselben ist auf ein an den Schenkel angelegtes stählernes Blatt befestigt, welches mittels einer kleinen Schraube an den Schenkel angezogen u. von demselben entfernt werden kann.

Habenry, s., engl. Wächterthürmchen, f. Barbacane.

Habitacle, m., frz. das Kompasshäuschen.

Habitacle, s., engl., frz. habitation, f., eigentlich Wohnung, bef. aber: 1. f. Bilderblende. — 2. Sacramentshäuschen.

Habitation, s., engl., f. Lodging.

Habronemmalachit, m. (Miner.), bafisches tohlenlaures Kopfveroyd; f. d. Art. Malachit.

Hache, f., frz., span. **hacha**, f., das Beil, die Art; h. de charpentier, die Zimmerart; grande h., das große Beil, die Art (im engern Wort Sinn); h. à main, die Handart, Bandart; h. à poing, hachereau, hacheron, hachon, m., die Tischhache, das Handbeil, petite h., hachette, f., das Arxthen, die Reithache, Neuthane, der gerade Tegel.

Hachée, f., frz., auch moulure hachée, billette cylindrique, Rundheit, f. Billet u. Fig. 579 S. 379, Bd. I.

Hache-paille, f., **hachoir**, m., frz., hachelschneide.

hacher, v. tr., frz., 1. hauen; h. une muraille, eine Mauer aufbauen, aufrauen, aufpicken. — 2. h. un dessin, eine Zeichnung schraffiren. — 3. h. la dorure, die Vergoldung rüzen, aufrauen.

Hachereau, **hacheron**, **hachon**, m., frz., 1. Tischhache, — 2. Gipshäuse, Tünchhache. — 3. Faßhinenhache, Felsbeilchen.

Hachette, f., franz., f. unter hache; h. courbe, der Tegel, Dächsel.

Hachotte, f., frz., das Schieferdetterbeil, Schindelbeil.

Hachure, f., frz., 1. (Zeich.) Schraffirung; h. croisée, Kreuzschraffirung. — 2. (Bergold.) die Ausfräzung. — 3. (Herald.) die Farbenbezeichnung.

Hakkboden, m., f. v. w. fester Boden.

Hakkord, n., frz. couronnement m. de la poupe, engl. taffeler, tafrail (Schiffb.), bei Schiffen mit breitem Hintertheil der obere, meist mit Bildhauerarbeit verzierte Rand desselben.

Hacke, f., frz. houe, f., engl. hoe, 1. ein eisernes Werkzeug mit breiter Schneide, die quer steht gegen einen langen hölzernen Stiel; dient zum Auflockern der Erde; sie kommt in der Symbolik als Emblem der Arbeitsamkeit vor. — 2. frz. pic, m., pioche, f., engl. pick, hack, überhaupt jedes Werkzeug zum Hauen; daher in manchen Gegenden j. v. w. Holzaxt oder Beil.

Hackstock, **Boskloß**, m. Um besten eignen sich hierzu Wurzelstäcke von hartem Holz; über Baltenlagen sollten dieselben niemals aufgestellt werden.

Hacket, s., engl., das Handbeil, die Tischlerhache.

Hack-sile, s., engl., die Messerseile, Schneideseile.

Hacking, s., engl., Abgleichung einer hohen Stein-schicht mittels zweier niedrigeren.

Hack-iron, s., engl. (Min.), der Schrotfäustel, Scharf-schlägel.

Hack-saw, s., engl., die Drillssäge, Eisenfäge.

Häcksel, Häckerling, m., frz. paille f. hachée, engl. chaff, chopped straw, kleingeschichtetes Stroh, wird dem Lehmbreimischte behufs Herstellung von Wellerwänden, sowie der Ziegelerde; s. d. Art. Bauteine B. II. 1. im 1. Band.

Häckselschneide, häckselsbank, häcksellade, f., frz. hache-paille, m., hachoir, m., coupe-paille, m., engl. chaff-cutter, hackle-chopper, braucht 2,40 m. Länge u. 1,50 m. Breite.

Hade, s., engl. (Bergb.), die Donlage, Donläge, die Neigung eines Ganges.

Hades (Mythol.), Nides od. Nidoneus, Pluto, der Gott der Unterwelt, der Schatzfürst; dargestellt als robuste Gestalt, mit in das Gesicht herabhängendem Haupthaar, von finstrem Aussehen u. steiser, starrer Haltung. Auch die Unterwelt selbst als Dertlichkeit wird h. genannt.

hadrig, haderig, faulbrüdig, adj., frz. cassant à froid et à chaud, engl. short, nennt man Eisen, welches infolge seines Caleumgehalts geringere Festigkeit zeigt und naturnlich sich schlecht schweißen läßt.

Hafen, m., I. frz. port, m., engl. port, harbour, ital. porto, lat. portus, cothon, span. puerto. Hauptersorder-nisse eines h.s sind: zu allen Seiten offene u. von Gefahr befreite Ein- u. Ausfahrt, Geräumigkeit u. Vorrichtungen zu allen in einem h. nötigen Arbeiten. Dadurch stellen sich folgende Regeln für Anlegung eines h.s heraus:

1. Der h. soll genügende Tiefe haben; wo diese nicht vorhanden ist, muß sie künstlich erzeugt u. durch Baggern erhalten werden. 2. Er muß geräumig genug sein; wo die zu Anlegung desselben gewählte Bucht nicht groß genug ist, erweitert man sie theils durch Dämme, theils durch Ausgrabung. 3. Um die Ein- und Ausfahrt zu sichern, wähle man entweder ein durch vorspringende Berg- oder Klippenzunge geschütztes Lokal, od. man mache die Dämme möglichst hoch, so daß die Wellen der Einfahrt nicht vom Sturm bewegt werden können. Die Einfahrt selbst liege nicht zu versteckt, ziehe sich nicht zu sehr seitwärts u. sei so gelegt, daß wenn eine Seestörung vor dem h. sich hinzieht, dieselbe am Damm sich breche und zum Theil in den h. hineinstöße. Auch sei die Einfahrt nicht zu lang und zu euge. 4. Die zum Hafenverkehr nöthigen Gebäude, Packhöfe, Steuergebäude, Lagergebäude, Geschäftslokale, Kontumazanstalten, Werkstätten, Maschinensäbriken, Schiffswerften u. Gasthöfe lege man bei flachem Terrain gegen den herrschenden Wind in möglichst ununterbrochener Reihe an. 5. Größere Häfen müssen jedenfalls befestigt sein. Zu den Hauptmitteln dieser Befestigung gehört das Verbinden der h. Möglichkeit von Auffstellung feindlicher Flotten in Front vor dem h. 6. Um den h. vor dem Verschanden u. Versanden, sowie das Wasser in demselben vor Verewigung zu behüten, führe man irgend ein siezendes Wasser hinein, sorge aber dafür, daß dasselbe keinen Schlamm mit sich führen kann. 7. Stromhäfen sind zwar nicht so wichtig wie Seehäfen, müssen jedoch ganz sorgfältig vor dem Versanden und Verschlichen geführt werden. Sollte der h. dennoch versanden, so kann man ihn durch Hindurchleitung von schnell siezendem Wasser am besten reinigen. Auch durch Einbauen von Dämmen in den Strom kann man Häfen erzeugen, welche dann durch den Strom selbst gereinigt werden können. 8. Über Docks, Schiffswerften, Leuchttürme, Kontumazanstalten, Arsenale u. s. d. einzelnen Artikel.

II. In Bayern s. v. w. Gefäß.

III. (Mühlens.) s. v. w. Grube (s. d. 3.).

IV. In Glashütten u. Blaufarbenwerken s. v. w. Glass-hafen, frz. pot, creuset, m., engl. glass-pot.

Hafenbatterie, f. (Kriegsb.), s. Strandbatterie.

Hafenbaum, m., Schleuder, n., frz. estacade, f., barre du port, engl. boom, bar of an harbour, f. Baum 4. u. Stakeade.

Hafenbrücke, f., Hafendamm, m., Hafenwehr, f., Wellen-brecher, m., frz. mole m. de port, engl. mole, f. Molo u. Hafen.

Hafendock, n., frz. darse, darsine, f., engl. basin, wet-dock, auch Nassdock gen., kleiner Hafen, f. d. Art. Dock.

Hafenkreis, auch Hafencrämer, m. (Wasserb.), f. v. w. Baggermaschine (s. d.).

Hafenleuchter, m. (Seew.), f. v. w. Leuchtturm (s. d.).

Haferboden, m. (Landw. B.), f. Getreideboden.

Hafnererz, n. (Gütt.), s. d. Art Alquifoux.

Hastblech, n., s. d. Art. Dachdeckung IV. im 2. Band.

Hastenblei, n., frz. attache, f., lien, m., engl. band, s. (Glas), Menge von einer Art Fensterblei ohne Nutzen, mit welchen die Bleisifen an den Fenstereisen befestigt werden.

Hastlatte, f., frz. tringle, f., engl. batten. Latte zu provisorischer Verbindung zweier paralleler Hölzer, bef. im Minenbau zu Verbindung zweier Minerrahmen.

Haststekken, m. (Wasserb.), starke lange Stangen, welche an den Flußufern angebracht sind, um Hähne daran zu befestigen.

Hag, Haag, Häg, m., 1. frz. haie, haye, f., engl. hedge, eine Umzäunung, bef. von lebendigem Holz, f. Hecke.

2. (Ziegel.) das Zusammenstellen der Ziegelsteine in Häufen (Hagen) dient, um sie auszutrocknen; man stellt sie dabei so zusammen, daß sie sich so wenig als möglich berühren, um dem Lustzug Spielraum zum Durchzug zu lassen.

Hagebuthe, Hainbuche, auch Weißbuche, f., genannt, frz. charme m., engl. horn-beam, eigentlich Hornbaum, carpinus betulus, f. Buche 2.

Hagedorn, Weißdorn, m., frz. aubépine, f., engl. haw-thorn, lat. crataegus oxyacantha, heißt weißes, oft auch gelbliches Holz mit Ädern durchzogen, die braun od. röthlich sind; gleicht dem Buchsbaumholz in der Beschaffenheit; ist dicht, fest, zähe, schwer; polirt u. heißt sich gut.

hagelbunt, adj. (Hütteno.), nennt man Roheijen, wenn es sich durch eine fleckige oder graulichweiße Bruchfläche unterscheidet.

Hagenweide, f. (salix monandra), s. unter Weide.

Häger, m. (Wasserb.), f. Anhägerung.

Hägerbuhne, f. (Uferb.), eine Buhne zum Auffangen des vom Strom geführten Erdreichs; f. Buhne.

Hagioscope, s., engl. f. v. w. Low-side-window.

Hagiosthyride, f., frz. f. Agiosthyride.

Hahn, m., 1. frz. coq, m., engl. cock. Bei den Alten war der h. Attribut des Mars, Symbol der Weissagung, auch dem Apollo, der Minerva, dem Aeskulap und Merkur beigegeben. — 2. In der drüslichen Symbolik bedeutet er Wachsamkeit und Verkündigung des Lichtes. An einer Stange drehbar befestigt, z. B. als Turmfahne (coq de clocher), die Stimme des Predigers in der Wüste, welche, seit an der Lehre Christi haltend, gerade gegen die Angriiffe gefehrt ist; s. M. M. a. B. — 3. frz. robinet, m., chantepleure, f., engl. stop-cock, auch Abstehhahn, Absperrhahn, Fazhahu, Krahu gen., Drehventil, f. Ventil.

Hahnebalken, Hahnenbalken, Hainbalken, m. (Zimm.), österreich. Spihlbalken, frz. faux entrail, m., engl. top-beam, upper collar, oberster Riegelbalken, f. Balten 4. I. E. S. 230 im ersten Band. Die sich durchkreuzenden h. im Zeltdach hängen auch Helmbalken, frz. herses, f. pl.

Hahnebaum, m., 1. (Zimm.) auch Helmstange, f., frz. poingon, m., engl. broach-post, bei Helmdächern die auf den Hahnebalken aufliegende Stange, an welche die Sparrentöpfe befestigt u. auf welche die Hülse der Wetterfahne aufgesteckt wird. — 2. Auch Aufsitzstange, frz. herse, perchoir, aufrechte Stange mit Querprofilen, in Hühnerställen zum Daraufsitzen für die Hühner aufgestellt.

Hahnenkasten, m., bei Röhrenleitungen, Kasten von

Holz oder Stein, in den man das Wasser mittels eines Hahnes aus den Röhren laufen lassen kann.

Haie, Haye, f., frz., s. Hag, 1. h. live, der lebendige Baum, Hedenbaum, h. morte, der Ruthenbaum, todte Baum; h. de pieux, Pfahlbaum; h. de briques, Ziegelbäg.

Hainerblau und Hainergrün, n., s. v. w. Neublau und Neugrün.

Hainflock, m. (Mühlb.), s. v. w. Achtpfahl.

Hainulme, f., hat hartes, zähes, etwas grobsäfiges, grauliches Holz, mit dunklen Querstrichen schön gewellt. Es wird an der Lust gelber als Eichenholz, und die bunt gemaserte Wurzel kann zu seiner Fournierarbeit benutzt werden.

Haire, f., frz., 1. das Härtuch, Seihetuch, grobe Gewebe. — 2. Auch herre, f., Hinterzacken des Frischsteuers.

Hairsalt, s., engl., das Härtalz, s. d. Art. Haarsalz.

Haken, m., 1. frz. croc, m., engl. hook (Hätkchen, frz. crochet, engl. crook). Die H. finden in den manchschäften Formen die vielseitigste Anwendung beim Bauen, bes. aber als Thür- u. Fensterhaken, d. h. Eisenhaken, welche in Thür- und Fenstergewände eingeschlagen werden, um die Flügel mit ihren Bändern daran zu hängen. Die angegeschwätzten Haken sind fester als die bloß umgebogenen; s. übr. d. Art. Band, Haspen, Beischläge, Eishaken re. — 2. Um Dachziegel s. v. w. Nase, frz. crochet, engl. knob. — 3. H. heißt auch der obere Ziegel bei Hohlziegeldachung; s. d. Art. Dachziegel I. 3 und Dachdeckung 9. — 4. frz. crosse, f., engl. crocket, s. v. w. Ueberschlag an Blättern und Blumen. — 5. Bei den Lausgräben s. v. w. Rückschlag, s. auch crochet.

Hakenband, n. (Zimm.), s. d. Art. Band VI. b. 1—9 re.

Hakenblatt, n., 1. frz. écart à croc, engl. tabled scarf, hook-scarf, s. Blatt 9 A 1 bis s, D. b bis d u. Fig. 614, 618—622, sowie 632—634. Wenn man den vorderen Haken nicht lang genug macht, reißt das H. leicht aus. — 2. frz. auheronnière, f., engl. staple-plate, s. v. w. Schließblech mit Riegelhäpfchen.

Hakenblock, m., auch hakenblock, m., frz. poulie à croc, à talon, engl. shoulder-block, crook-block, & loben eines Flaschenzugs, wenn er mit einem Haken versehen ist.

Hakenbohrer, m. (Brunnenb.), löffelartiger Bohrer, der an der Spitze einen hakenförmigen Einschnitt hat; dient zum Bohren von Röhren.

Hakenbolzen, m., frz. boulon à croc, engl. hook-bolt, s. d. Art. Bolzen 4.




Fig. 2069.




Fig. 2070. Zu Art. Hakenkamm.

Hakenkamm, m. (Zimm.), frz. entaille à croc, engl. tabled jag, wird zwar hier u. da identisch mit Hakenblatt gebraucht, ist aber eigentlich nur ein beim winkeleiförmigen Zusammensetzen zweier Hölzer, z. B. zu Befestigung der Balken auf der Mauerlatte, angewandter Kamm, der bes.

in folgenden Formen vorkommt: 1. einfacher gerader H. (der mittlere in Fig. 2069). — 2. Einfacher schräger H., ebenso, aber bei schiefwinkliger Durchkreuzung, also schiefstehend angewendet. — 3. Einfacher schwabenschwanzförmiger H. (der rechtsstehende in Fig. 2070). — 4. Einfacher schwabenschwanzförmiger H. mit isolirtem Haken (der linksstehende in Fig. 2069) reißt, wenn er wie hier am Ende eines Holzes angewendet wird, leicht aus. Besser ist dann der in Fig. 2070 linksstehende. — 5. Doppelter gerader H. (der mittlere in Fig. 2070). — 6. Doppelter schräger H. (ebenso) bei schiefer Durchkreuzung der Hölzer. — 7. Doppelter schwabenschwanzförmiger H. (der in Fig. 2070 rechtsstehende).

Hakenkeil, m., Kopfkeil, m., frz. clavette à mentonnet, engl. gib, keil mit hakartigem Kopf, um das zu weite Eindringen zu verhindern.

Hakennagel, m. (Eisenb.), franz. clou barbelé, engl. hook-nail, dog-head-nail, auch Hundskopf genannt, s. d. Art. Schienennagel.

Hakenramme, f. (Wasserb.), s. Kunstramme.

Hakenrabe, f. (Schiffb.), s. v. w. Hakenblatt.

Hakenstein, m. (Maurer.), frz. claveau engrené à crossette, f., engl. jagged voussoir, Wölbspieß mit verfachter Fuge, d. h. mit so gestalteter Fugenfläche.

Hakenzapfen, m., 1. (Masch.) Wellzapfen mit einem Widerhaken, damit er nicht aus dem Zapfenslager seitlich herausgleiten kann. — 2. (Zimm.) schwabenschwanzförmiger Zapfen zu Verbindung zweier Hölzer.

Hakenziegel, m., s. Biberschwanz 2 u. Dachziegel I. 1.

Hakenzweig, m., hakenförmiger Zweig; über deren Gebrauch s. d. Art. Unter B. im 1. Bd.

Haket, n., s. Haquet.

hakig, adj. (Miner.), heißt ein Bruch, wenn sich auf diesen Flächen große od. kleine Erhabenheiten mit zurückgebogenen Spitzen finden.

Halage, m., franz., engl. hauling, towing (Schiffb.), 1. das Bugziren, Schleppen im Tau; h. à la chaîne, das Kettenziren. — 2. Das Romäischen, ziehen im Tau. — 3. Das Anholen, Vorholen eines Schiffes.

Halbachse, f. (Geom.), Hälfte der Achse, z. B. bei den Ellipsen und Hyperbeln; meist durch a. u. b bezeichnet und die ganzen Achsen dann gleich 2 a u. 2 b gesetzt.

Halbbad, n., s. v. w. Sitzbad.

Halbbau, m., s. d. Art. Bauholz S. 301 rechts im 1. Bd.

Halbkleidung, f., engl. half-revetment, halbhohe Bekleidung einer Escarpe (s. d.).

Halbbinder, m., frz. demi-férme, f., engl. half-truss, half-principal, s. d. Art. Binder.

Halbbret, n. So hieß bis 1873 in Württemberg ein $\frac{1}{2}$ Zoll starkes Bret, s. Brafbret u. Bret.

Halbdach, n., s. v. w. Pultdach (s. d. und Dach).

Halbdiele, f., war bis 1873 in Württemberg $\frac{5}{4}$ Zoll stark, 14 Fuß lang; s. d. Art. Ausschüddiele.

Halbdolmen, m., s. d. Art. Keltisch 5.

halber Brettnagel, halber Schloßnagel re., s. Nagel.

halberhaben, adj., s. im Art. Reliefs.

halber Stamm, m., s. Bauholz S. 301 links im 1. Bd.

halbes Geimmauer, n. (Bergb.), s. Grubenbau.

halbes Walmdach, n., s. unter d. Art. Dach.

halber Windelboden, m., s. d. Art. Decke.

Halbfenster od. **halbgeschossfenster**, n., frz. fenêtre mezzanine, engl. Flemish window, auch flämisches Fenster gen., sehr niedriges Fenster eines Halbgeschosses; s. d. Art. Fenster und Bastardfenster.

Halbfeuer, n., s. v. w. Anfeuerung, Anheizung; s. den Art. anbrennen 2.

halbfürdiger Stamm, m., s. d. Art. Bauholz F. I. d. S. 300 im 1. Bd.

halbgebrannt, adj., franz. mi-cuit; halbgebrannter

Kalk wird daran erkannt, daß er nach dem Löschchen derbe Stücke hinterläßt.

Halbgerinne, n., s. Gerinne.

halbgeschlossene Batterie, f., s. d. Art. Batterie.

Halbgeschöß, Zwischengeschöß, Beigeschöß, n., frz. entresol, m., mezzanine, f., engl. half-story, mezzanine, sehr niedriges Geschöß mit untergeordneten Räumen.

Halbgiebel, m., 1. Giebel eines Balkndaches. — 2. Giebel eines Krüppelwalms; s. beides im Art. Dach.

halbgut, adj., Zinn, welches beinahe die Hälfte Bleizusatz enthält.

Halbhochofen, m., frz. demi-haut fourneau, engl. half-furnace, f. Hochofen und Krummofen.

Halbholz, n., frz. bois mi-plat, engl. halfround wood, 1. in Norddeutschland Bauholz (s. d.), wenn der Stamm bloß einmal getrennt ist; s. Bauholz F. S. 300, 301 (sub k. 2).

— 2. In Schwaben v. w. Halbbret, s. Bret 2.

halbiren, tr. 3. (Math.), heißt, eine Größe in zwei gleiche Theile theilen. Jeder einzelne der beiden gleichen Theile heißt die Hälfte der Größe. 1. Eine Zahl h , heißt: sie durch 2 dividiren, und der Quotient ist die Hälfte der gegebenen Zahl; so entsteht 3, wenn man 6 halbiert, u. $\frac{3}{2}$, wenn man $\frac{3}{5}$ halbiert. 2. Eine gegebene gerade Linie h , heißt: in der selben den Punkt bestimmen, der von den beiden Grenzpunkten gleich weit entfernt ist; dieser Punkt selbst heißt der Halbierungspunkt der geraden Linie. — 3. Einen gegebenen Winkel h , heißt: durch den Scheitelpunkt des Winkels in der Ebene des Winkels eine gerade Linie ziehen, die mit jedem der beiden Schenkel des Winkels einen u. denselben Winkel bildet; diese gerade Linie selbst heißt die Halbierungslinie des Winkels. Die Halbierungslinien der drei Winkel eines geradlinigen Dreiecks schneiden sich in einem und demselben Punkt. — 4. Eine Figur durch eine Linie oder einen Körper durch eine Fläche h , heißt: auf diese Art zwei Theile herstellen, deren Inhalt gleich groß ist, u. die beide zusammen gleich der gegebenen Figur oder dem gegebenen Körper sind.

halbirtes Gatter, n. (Schloßer.), eisernes Gatter, wo die Quer- und stehenden Stäbe wechselseitig in einander gefügt sind, so daß man sie nicht herausnehmen kann.

Halbkreis, m., frz. demi-cercle, m., engl. semi-circle, span. cambija, 1. (geom. Zeichn.) einer der beiden kongruenten Theile, welche man erhält, wenn man in einem Kreis einen Durchmesser zieht. Ist r der Halbmesser des Kreises, so ist $\frac{1}{2}r^2\pi = 1_{1570796}^{12} r^2$ die Fläche u. $r(\pi + 2) = 5_{1415}^{12}$ r der Umfang des H. Es beschreibt man über die drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks als Durchmesser H , so ist der H , über der Hypotenuse gleich der Summe der H über den Katheten. Bgl. auch d. Art. Mündchen. 2. Ein Halbkreis mit einem rechtwinkligen Dreieck darin ist Symbol der irdischen Meisterschaft in ihrer Unterordnung unter Gott.

Halbkreisbogen, m., Rundbogen, s. im Art. Bogen E. I. 2. S. 429 im 1. Band.

Halbkreisbogenfenster, n., frz. fenêtre f. cintrée, à demi-circulaire, engl. semi circular arched window, s. den Art. Fenster.

Halbkugel, f., Hemisphäre, f., frz. hémisphère, m., engl. hemisphere, ist einer der beiden kongruenten Theile, in welche eine Kugel durch eine Ebene, welche durch ihren Mittelpunkt geht, getheilt wird. Ist r der Halbmesser der Kugel, so ist $\frac{2}{3}\pi r^3 = 2_{094385}^{12} r^3$ der kubische Inhalt und $3r^2\pi = 9_{424778}^{12} r^2$ die ganze Oberfläche der H , einschließlich der Durchmesserebene.

Halbkuppel, f., Halbkuppelgewölbe, n., Chorgewölbe, n., frz. cul m. de four, voûte en cul de four, demi-coupoles, demi-dôme, engl. semi-dome, ital. concha, Gewölbe in Form einer Bierstelzgugel, i. Chorgewölbe, Gewölbe, Nische z.

halbmenschliche Bildungen, f. pl., kommen in der Architektur dienenden Plastik häufig vor; die meisten sind der Mythologie entnommen. Dahin gehören bes. folgende:

1. Centaur, Rossmensch, halb Mensch, halb Pferd. — 2. Gigant, Menschenleib mit Schlangen in Verbindung gebracht. — 3. Triton (Flußgott), breiter Mund mit Thierzähnen, auf dem Leib dünne Schuppen, auslaufend in einen Delphinschwanz. — 4. Nixe, Fischweib, oben ein schöner weiblicher Körper mit dem Unterleib eines Hundes, in einen Fischschwanz endigend. — 5. Menschenvogel, z. B. Sirene, Harpyie; s. d. einzelnen Art.

Halbmesser, m. (geom. Zeichn.), frz. demi-diamètre, m., engl. semi-diameter, kann man bei einer Kurve die halbe Länge eines Durchmessers (s. d. Art. Kurve) nennen; doch wird der Ausdruck gewöhnlich bei dem Kreis gebraucht, wo er dann gleichbedeutend mit Radius (frz. rayon, engl. radius) ist u. die Entfernung des Mittelpunktes von jedem Punkt der Peripherie angibt. Bgl. auch d. Art. Kreis.

Halbmond, halber Mond, m., frz. demi-lune, f., engl. half-moon, 1. (Gla., Schloß), ein Eisen- oder Messingblech, das halbkreisförmig geformt ist, bei Vorreibern an Fensterbeschlägen in den Fensterflügel eingelassen, auf dem der Vorreiber läuft, ohne das Holz zu beschädigen. — 2. Neben die symbolische Bedeutung s. d. Art. Mond. — 3. (Kriegsb.). frz. lunette, demi-lune, engl. demi-lune, s. d. Art. Befestigungskunst.

Halbopal, m. (Miner.), s. Opal.

Halbparallele, f., s. im Art. Belagerungsarbeiten.

Halbparkett, n., frz. demi-parquet, plancher m. à compartments, engl. cased, clamped floor, eingehobener Fußboden, Friesfußboden; s. Fußboden u. Parkett.

Halbpfeiler, m., franz. demi-pilier, engl. half-pillar, Pilaster, dessen Vorsprung vor der Mauer höchstens halb so viel wie seine Breite beträgt.

Halbponton, m. (Kriegsb.), Hälfte eines aus 2 Theilen bestehenden Pontons, von denen jede ein selbständiges Fahrzeug bildet und für leichte Kriegsbrücken als schwimmende Unterlage dient.

Halbredoute, f. (Kriegsb.), s. im Art. Befestigungskunst.

Halbreise, f., s. d. Art. Bauholz F. I. d. S. 300 im ersten Band.

Halbreilief, n., frz. demi-relief, m., engl. half-relief, s. im Art. Reliefs.

Halbrisse, f., s. d. Art. Dachreiter 1. und Dach.

halbrunder Meißel, m. (Schloß), Meißel mit halbrunder Schneide; dieselbe ist auch oft ausgeriest.

Halbrundseile, f., s. d. Art. Seile.

Halbrutsche, f., s. d. Art. Bauholz S. 302 im 1. Bd.

Halbsäule, f., frz. demi-colonne, colonne f. engagée, engl. semi-column, engaged oder imbedded column, half-shaft, ital. mezza colonna, nur zur Hälfte aus der Mauer herausstehende Säule. Sie sind nicht schön und widersprechen dem eigentlichen Charakter der Säulen; s. d. Art. Säule.

Halbschatten, m., frz. pénombre, contre-ombre, m., demi-teinte, f., engl. middle-tint, s. Mezzotinto u. Farbe.

Halbschlitz, m., so heißen die Einschnitte an den beiden Enden der Triglyphen; s. Dreischlitz.

Halbsparren, m., s. v. w. Schiffsparren, Schifter.

Halbthill, n., s. Ausschußthill.

Halbtourstholz, n., frz. demi-tour, m., serrure f. à pêne coulant, engl. spring-bock, s. d. Art. Schloß.

Halbverdeck, n., frz. demi-pont, m., engl. quarter-deck (Schiffb.), s. d. Art. Verdeck und Quarterdeck.

halbwerkleidete Batterie, f., s. Batterie.

Halbwalm, m., hammende, Kieleude, n., Krüppelwalm, frz. demi-croupe, f., pignon entrapé, fronton à pans, engl. half-hip, false hip, ein im oberen Theil abgewalmter Giebel; das betr. Dach heißt dann Halbwalmdach, frz. toit à pignon entrapé, engl. false hip-roof. Über diese sehr zu verwirrende Dachform s. d. Art. Dach.

Halbjimmer, n., Zimmer in einem Halbgeschöß.

Halde, f., engl. mound, die abhängige Seite eines Berges. — 2. Ein nicht angebauter Hügel. — 3. frz. halde,

f., engl. heap, losgeschlagenes Gestein, Haufen von kleinen Steinbrocken bei Steinbrüchen *et c.*; bei Bergwerken taubes Gestein und Erde, welches ausgeschüttet wird. — 4. Bei Hüttenwerken aufgeworfener Schlackenhaufen, frz. crassier, m., engl. cinder-tip. — 5. (Miner.) Erze, gefärbte Metallalalle enthaltend, getheilt in Irtdhalde, Kieshalde, Thouhalde, Talhalde *et c.*

Halebi, s. d. Art. Esse.

haler, v. tr., frz., s. anholen 1. und halage.

half, adj., engl., halb; **to half**, tr. v., 1. halbiren. — 2. Bündig, auf Halbhöhl verplatten.

Half-bastion, s., engl. (Kriegsbs.), s. Bastion.

Half-caponnier, s., engl., die Grabenapponniere.

Half-chess, s., engl., das Halbbrett, die Halbsposte.

Half-header, s., engl., der Riemenstein; vgl. closer.

Half-merlon, s., engl., die Flügelcharterne.

Half-pace, s., engl., der halbe Podest, turze Podest.

Half-pillar, s., engl., Wandpfeiler, Halbspfeiler.

Half-plank-nail, s., engl. (Zimm.), der Spündnagel, Brettnagel.

Half-rip-saw, s., engl., eine Art Fuchsschwanz, ohne Rüden; 60—65 cm. lang, am Griffende 15—20 cm., vorn 7—9 cm. breit, 2 Zähne auf 1 cm.

Half-shaft, s., engl., Halbsäule.

Half-timbered work, s., engl., Fachwerkbau.

Hall, s., engl., Säl, Salgebäude; Baronial-hall, Edelsitz, weil die Halle der Hauptraum mittelalterlicher Wohnhäuser war; guest-hall, Versammlungssäl; guild-hall, Junghaus; market-hall, Kaufhalle.

Halle, f., frz. halle, f., engl. hall, 1. selbständiges Gebäude, nach einer oder mehreren Seiten hin ganz offen, so daß das Dach durch Bogen auf Säulen oder Pfeilern getragen wird, welche sich im Innern wiederholend, den Raum in Schiffe theilen, neuerdings namentlich zu Herstellung überdeckter Marktplätze, bei Eisenbahnhöfen *et c.* beliebt, daher auch besonders in Frankreich die überbauten Märkte halle, f., genannt werden. Auch geschlossenes Gebäude, dessen Haupttheil ein großer Säl einnimmt, daher bei engl. baronial hall, Edelsitz, common hall, town-hall, Rathaus. — 2. Auch Loggia genannt, offener Vorraum bei Gebäuden, durch welchen man zu den Haupteingängen eintritt. Man benutzt die H. entweder als Untersicht, Durchgang, oder um freie Luft zu genießen. Bei Land- und Gartenhäusern macht man sie gewöhnlich ganz offen, rückt sie vor das Gebäude, bei den auch im Winter bewohnten Gebäuden aber macht man sie nur nach einer Seite offen und hinreichend tief, damit man sich vor dem Lufzug schützen und der Regen nicht bis an die hinteren Wände schlagen kann; es ist dies noch besser zu erreichen, wenn man sie in das Innere des Gebäudes hineinlegt. — 3. Säl von sehr bedeutenden Dimensionen, durch Pfeilerstellungen in Schiffe getheilt. — 4. Säl ohne Eintheilung in Schiffe, wenn seine Tiefe die Breite bedeutend überwiegt, so daß die Fenster an der schmalen Seite sind, während sie bei der Gallerie an langen Seiten stehen, namentlich in Schlössern und Burgen als Hauptversammlungssäl der Familie od. als große Hausschlafraum am Platz. — 5. f. v. w. Halle (s. d.). — 6. f. v. w. Salzfothe (s. d.).

Halle, f., frz., die Halle, bef. die Kaufhalle, Markthalle; h. à glace, die Glashütte; h. à marchandises, der Güterschuppen; h. aux mélanges, das Möllerhaus, der Möllerboden; h. aux voyageurs, die Personenhalle.

Hallentkirche, f., Kirche mit zwei oder mehreren gleichhohen Schiffen, im Gegensatz zur basilikal angelegten Kirche; s. gothischer Baustil und Kirche.

Halles, n., s. v. w. Salzfiedehaus.

Hallesbeil, n., schweres, ungeöffnetes Holzbeil zum Ausbrechen der Herdwände in Salzfiedereien.

Hallfart, n., 60 000 Centner (Salzgewicht in Hallein).

Hallige, f. (Deichb.), oft mit Groden (s. d.) gleichbedeutend gebraucht, eigentlich aber unbedeckt gebliebene oder

durch Zerstörung der Deiche wieder unbefestigt gewordene, sehr niedrige Küstenstreifen oder Inseln. Wenn dieselben bewohnt sind, stehen die Häuser auf künstl. Erderhöhungen.

Hallit oder **Aluminit**, m., s. Alumstein.

Hallyngs, **Hallyngs**, pl., engl., Wandteppiche zum Schmuck eines Säls.

Halmstahleidemashine, f., in Strohwärenfabriken, braucht $3\frac{1}{2}$ m. Länge, $1\frac{3}{4}$ m. Breite und $2\frac{3}{4}$ m. Höhe.

Haloid, n. (Chem.), s. d. Art. Salzbilder.

Halometer, m., frz. halomètre, m., Salzwäge (s. d.).

Halotrie, m., **Halotrichite**, f., frz. Härpalz (s. d.).

Halpacee, **hautepacee**, s., engl., frz. haute-place, f., Fensterstiel, erhöhter Platz in der Fensterlaibung starker Mauern; in Norddeutschland Hochbank, Höchst genaunt.

Hals, m., 1. frz. gorge, f., engl. neck, dünner gearbeiteter Theil irgend eines der Hauptfache nach prismatischen oder cylindrischen Körpern, z. B. das Ende einer Welle, woran der Zapfen gearbeitet ist. Der rund gearbeitete obere Theil eines Pfostens an Schleusenthoren u. a. m.; er dreht sich in einem rund gebogenen eisernen Band (Halsband), das den Pfosten od. Zapfen umfaßt; s. Band. — 2. (Zimm.) die Dünning einer Klave, auch Kehle genannt, frz. gorge de démaigrissement, engl. throat. — 3. Schmaler, enger, namentlich steigender Eingang; s. Kellerhals. — 4. frz. auch col, m., Obertheil eines Säulenfaches, namentlich an dorischen u. toscanischen Säulen; s. übr. d. Art. Säule. — f. v. w. Vereinigungsstelle eines Gelenks od. Scharniers. — 6. (Eisenb.) frz. tige, f., engl. web, stem, center-rib, Stiel od. Steg einer Eisenbahnschiene od. eines \square -Trägers. — 7. (Schiffb.) H. eines Knies, frz. encoignure, engl. throat, elbow, das eigentliche Knie des Knieholzes, die Stelle der Biegung.

Halsband, **halseisen**, n., **halsklammer**, f., s. v. w. Angelreisen; s. Angel und Hals 2.

Halsglied, n., Halsring, m., frz. gorgierin, collarin, m., engl. cincture, ital. collarino, cimbia, lat. hypotracheium, Trennungsglied zwischen Hals (s. d. 4.) u. Säulenfach, gewöhnlich in Form eines Astragals (s. d.) od. eines Bandes (s. d.); s. auch d. Art. Glieder.

Halskehle, f., stehende, flache Halskehle; s. d. Art. Glieder.

Halsofen, m., von außen gesetzter Stubenofen, welcher am Kasten eine durch die Wand gehende Verlängerung von Stein oder Kacheln hat, um durch dieselbe von außen gefeuert werden zu können.

Halster, n., Getreidemäß in den Niederländern, 8 H. = 1 Mudda, 27 Mudda = 1 Last, in Gent, 12 H. = 1 Mudda, 56—58 H. = 1 Last.

Halszapfen, m. (Masch.), frz. tourillon m. supérieur, engl. upper gudgeon. Oberer Zapfen einer stehenden Welle.

Halt, m., 1. (Hütt., frz. teneur, f., engl. yield, s. v. w. Gehalt. — 2. frz. arrêt, m., engl. stop, stopping, s. v. w. Anhalten.

Haltdamm, m. (Wasserb.), Damm, welcher das bei Regengüssen von den Bergen strömende Wasser auffängt und in einen Teich leitet.

Halteplatz, m., frz. halte, f., s. v. w. Anhaltestelle, f. Eisenbahnstation.

haltig oder **hältig**, adj., franz. tenant, engl. yielding (Werb.), vom Gestein f. v. w. erhaltig, besonders franz. riche, engl. rich, s. v. w. reichhaltig.

Haltnagel, m., s. v. w. Prochnagel (s. d.).

Haltung, f., eines Kanals (Wasserb.), frz. biez, bief, m., engl. reach, level, die Strecke zwischen zwei Schleusen; man unterscheidet die obere, höhere H., frz. l. supérieur, engl. upper pond, und die untere, tieferre H., frz. b. inférieur, engl. lower level, lower pond.

Halving, s., engl. 1. (Zimm.) die Verblattung als Längenverband, die bündig Anblattung. — 2. (Hütt.) Halvings, pl., halvans, pl., die Vogtgänge, das Vogherz.

Hamae, m., frz., engl. hammoc, die Hängematte.

Hämachat, m. (Miner.), Achat mit rothen Streifen.
Hamadyaden, auch Alsfelden, Elsen, f. pl. (Myth.), Wald- oder Baumnymphen; als schlank, junge Mädchen von großer Schönheit abgebildet.

Hamam, n., arabisch, öffentliches Bad.

Hämatit, m. (Miner.), s. Rothisenstein.

Hämatorylon, m. (Tischl.), s. Kampfesholz.

Hamburg-white, s., engl. Hamburger Weiß, aus Bleiweiz u. Schwerspat bereitet, s. d. Art. Weiß u. Bleiweiß.

Hameie, f., in Holland ein Gittertor auf Brücken, welches auf beiden Seiten mit Nebenpfortchen versehen ist.

Hammende, n., s. v. w. Halbwalm (s. d. und Dach).

Hammer, m., franz. marteau, m., engl. hammer.

A. (Ton.) Attribut des Germanengottes Thor sowie verschiedener Heiliger, s. M. M. A. W.; in der christlichen Symbolik Sinnbild für unermüdliche Arbeit. B. (Werkzeug.) besteht aus geschmiedetem Eisen mit einem Stiel von Holz; dient zum Schlagen auf Metall oder Stein; seine Form ist nach dem Gebrauch verschieden. 1. Der H. des Zimmermanns hat meist eine quadratische Bahn und gespaltene, quer gegen den Helm stehende Schneide (Finne) zum Rägelanziehen, u. heißt dann Klauh, frz. m. à panne fendue, engl. claw-hammer. Außerdem gibt es Lathhammer od. Spitzhammer, frz. m. à pointe, engl. pointed hammer, Finnhammer mit ungespaltener Finne u. —

2. Maurerhammer, frz. m. du maçon, engl. mason's h. Dieselben haben meist einen ziemlich langen Kopf u. querstehende Finnen. Die kleinen zum Bearbeiten der Ziegel, die größeren, Schellhammer, frz. m. à briser, engl. large h., zum Bearbeiten der Hausteine u. Bruchsteine. Ferner sind zu den Maurerhammern noch zu rechnen: Schrothammer (s. unten 8), Fläche, Spitz, Pötzegel u. — 3. H. der Steinmeister, hat keine Finne, sondern zwei quadratische, in der Mitte etwas hohe Bahnen; beim Stockhammer ist die Bahn in lauter kleine vierseitige Kegel nachtblattig getheilt. — 4. H. der Schiffsbauer. Hier ist zu unterscheiden der Motor, frz. masse, f., engl. iron maul, 4—7½ kg. schwer, der Splithammer mit gespaltener Finne (Klaue), frz. m. à deuts, engl. claw-h., der Pumpenhammer, der am Stiel eine Klaue zum Ausziehen der Rügel hat, der Sechshammer mit spitzer Finne u. kurzem Kopf u. — 5. H. der Klempner. Dahin gehören: der Polirhammer, der Spannhammer mit polirter Finne und viele andere. — 6. H. des Schieferdeiders, s. Dachhammer. — 7. Schniedehammer, frz. m. de forge, engl. forge-h. Man unterscheidet Handhammer, frz. m. à main, engl. hand-h., von 1—2½ kg., mit einer Hand regiert, meist mit quadratischer Bahn und stumpfer Finne; steht diese parallel dem Stiel, so heißt der H. ein Kreuzschlag; steht sie quer, ein Vorhüllschlag, frz. m. à devant, engl. about-hand-sledge. Die größeren H. heißen Zuschlagschläger oder Schläge, f., frz. m. à deux mains, engl. sledge-h., two-handed h., und werden mit zwei Händen geführt. Die Schämmen, frz. chasse, engl. set-h., haben eine saconnierte Finne, die man auf das zu schmiedende Eisen aufsetzt, und einen kegelförmig zugeplasterten Kopf mit gehärteter Bahn, auf die man mit dem Zuschlagschläger ausschlägt. Noch größerer H. werden drehbar befestigt, so daß ihr Stiel zum einarmigen od. zweiarmligen Hebel wird, u. heißen dann im ersten Fall Hebelhammer, im zweiten Schwanzhammer. Ganz großes H. werden meist durch Dampfmaschinen regiert u. heißen dann Dampf- od. Maschinammer, frz. m. de grosse forge, martinet, engl. forge-h., Hammerwerk. — 8. H. des Steinsetzers, der große heißt Schrothammer, frz. laie, engl. woodman's-h., s. Waldhammer. — C. (Hütt.) die Werkstatt, worin man dem Eisen die erste Zubereitung giebt (s. Hammerwerk).

Hammer, s., engl., 1. der Hammer (s. d.). — 2. (Bergb.) der Treibhäufel, Schlägel; small h., der Handhäufel.

to hammer, tr. v., engl. hämmern, schmieden, treiben, schlagen, reden.

Hammerarbeit, f., s. v. w. getriebene Arbeit.

Hammerbahn, f., frz. panne f. large, engl. hammer-face, der schlagende breite Theil der Hammerklinge, bei kleinen Hämtern frz. table, engl. flat side.

hämmerbar, adj., frz. malléable, engl. malleable, s. v. w. schmiedbar.

Hammer-beam, s. (Zimm.), Stichbalzen.

Hammerbeit, n., s. im Art. Beil.

Hammerblech, n. (Hütt.), frz. plaques f. pl. martelées, engl. hammered plate, mit d. Hammergeschlagenes Blech.

hammer-dressed, adj., engl. (Steinn.), mit dem Stoelhammer oder Zahnhammer bearbeitet.

Hammerreisen, n. (Hütt.), frz. fermartelé, engl. tilted, hammered iron, gehämmertes Stabeisen.

Hammerfinne, Hammerpinne, f., frz. panne, f., engl. pane of an hammer, das schmale (schniedende od. spiere.) Ende der Hammerklinge.

Hammergerüst, n., eines Hebelhammers, frz. ordon, m., chevalet du marteau, engl. frame-work, hirst-frame, s. d. Art. Hammerwerk.

Hammerhau, f., frz. pic à tête, grelet, m., engl. poll-pick, Minenwerkzeug, nach Fig. 2071 gestaltet.

Hammerhelm, m., Hammerhut, m., frz. manche, m., engl. handle, helve of an hammer, ist am besten so einzurichten, daß er von oben durch das, demnach nach dem Stiel zu etwas engere Helmholtz, engl. hammer-eye, hindurchgetrieben wird, sonst muß er mit einem Beschlag versehen sein, welcher entweder aus einem Stück als hammerhülse, franz. hulse, kurasse, f., engl. helve-ring, od. aus zwei Blättern mit Häldchen befehtet u. die Klinge vor dem durch die Centrifugal-kraft herbeigeführten Abfliegen wahrt.



Fig. 2071. Zu Art. Hammerhau.

Hammerkalk, m. (Miner.), s. v. w. Mergel.

Hammerklinge, f., Hammerkopf, m., frz. tête f. du marteau, engl. head of an hammer, die Klinge des Hammers, s. d. Art. Hammer.

hämtern, trans. B., frz. marteler, engl. to hammer, dem Hammer bearbeiten, besonders schmieden; man unterscheidet h. im engern Sinn, frz. martinier, unter leichtem Hammerschmieden, falthämtern od. hartfältschen, frz. écroir, battre à froid, engl. to hammer-harden, to cool-hammer, u. warmhämmern, schmieden im engern Wortsinn.

Hammerstange, Drammsäule, f. (Hütt.), frz. attache f. de l'ordon, engl. hirst-post, frame-post, Säule des Hammergerüstes, s. Hammerwerk.

Hammerschlag, m., frz. écailles, f. pl., havresat, ambréselat, amselat, m., engl. hammer-slag, scales, pl.; so wird der Abgang von gehämmertem glühendem Eisen genannt; er erhöht als Zusatz die Bindekraft des Mörtels; besser sind jedoch zu diesem Zweck Eisenseilespäne (s. d. und d. Art. Eisen).

Hammerschwanz, m. (Hütt.), frz. queue, f., engl. tail, s. d. Art. Hammerwerk und Schwanzhammer.

Hammerspalt, m., Hammerklaue, f., niederdeutsch Splitt, m., frz. panne f. fendue, engl. claw, hammer-claw.

Hammerstielhau, f. (Bergb.), s. Bergesen.

Hammerstock, m. (Schmied.), s. Chabotte und Amboß.

Hammerwerk, Hammermühle, f. (Hütt.), frz. forge, f., engl. hammer-mill, sind Etablissements, in denen Hämmer durch Wasser od. Dampf zu Bearbeitung von Metallen getrieben werden, und nach ihrer speziellen Bestimmung stets etwas verschiedene eingerichtet. Man unterscheidet z. B. Kupferschläger, Eisenhämmern und Blechhämmern; alle aber erfordern ziemlich große, luftige Räume zu Aufstellung der Hämmer, welche zum Glühen, resp. Schmelzen der Metalle dienen, und wegen der verschiedenen Gerüste zu Aufhängung der Hämmer, Hammergerüste, deren Säulen sehr sicher im Grund befestigt werden müssen. Die

Hämmer selbst sind sehr verschiedener Art, s. darüber die einzelnen Art., z. B. Streck-, Abzieh-, Zain-, Aufwerf-, Hebel-Schwanzhammer etc. In Bewegung gesetzt werden sie jetzt größtentheils durch Dampfmaschinen, für die also auch ein Raum beschafft werden muß, sowie weitere Räume gebraucht werden zum Schmieden, Richten und zu einem Schmiedofen, zu Kontors, Lagerräumen etc.

Hampe, f., frz., der Stiel, Schaft (von Pinseln, Schuppen, Fäden etc.).

Hamster, m. (frz.), Sinnbild des Geizes.

Hamzeichen, n., frz. marque f. de niveau, an einem Gebäude das Maßzeichen, von welchem aus alle Mäße zu Bestimmung der Höhen und Tiefen gerechnet werden.

Han, in der Türkei große Gebäude, einem Kloster ähnlich angelegt; um einen quadratischen Hof mit Bäumen ziehen sich Arkaden, oberhalb welcher eine Gallerie um den ganzen Hof führt. Man benutzt sie theils zu Beherbergung von Karawanen, theils als Bazar. Hinter den Arkaden reihen sich Warenlager, Ställe und Kaufläden, hinter den oberen Gallerien Zimmer etc.

Hanche, f., frz., engl. hance, hanch, haunch, haund, eigentlich häste, daher 1. h. de la chèvre, der Schenkel, das Bein des Hebezeuges. — 2. H. d'une colonne, die Auschwelung. — 3. H. d'un navire, die Windvierung, Seite des Schiffes vom Großrosten bis zum Achtersteven. — 4. H. d'un vase, der Bodenrand, Aufsatz.

Hand, f., 1. (Herald. und Symp.) die Hand in Wappen, meist die aufrechte rechte Hand, flach oder geschlossen, soll Stärke, Einigkeit, Treue und Unschuld bedeuten. Bei den Mohammedanern ist sie Sinnbild der Gerechtigkeit. In der israelitischen Kunst bedeutet sie Unterordnung unter Gottes Willen; in der christlichen: Treue, Freundschaft (bes. zwei verschlungene Hände), aufopfernde Liebe (Hand mit Wundmal), Segen des Herrn (segnende Hand), Allmacht Gottes (Hand, die aus den Wolken hervorragt); wenn sie eine Krone hält, deutet sie auf die dem Sohn verliehene Gottesmacht. — 2. (Deichb.) auf die erste, zweite, dritte Hand fahren, den Karren von dem Ort an, wo die Erde gestochen wird, bis dahin, wo sie verbraucht wird, eins-, zwei-, dreimal an einen andern Arbeiter übergeben. — 3. (Maur.) über die Hand arbeiten, d. h. über die in Arbeit begriffene Mauer hinweggreifend arbeiten, bes. da vorkommend, wo man äußerlich keine Gerüste anbringen kann.

Hand, s., engl. die Hand; hand of a clock, der Zeiger.

Handamboss, m., j. Ambosf.

Hand-anvil, s., engl. die flache Faust, das flache Faust-eisen, ein flacher Amboss.

Handartu, **handbeit**, s. d. Art. **Bandart**, Beil 1 u. Hache.

Handbagger, m., s. d. Art. **Bagger** 1.

Hand-barrow, s., engl. die Tragbahre, Trage.

Handbaum, m., 1. j. **Hebebaum**. — 2. s. **Handgriff**.

Handblasbalg, m., s. d. Art. **Blasbalg**.

Handblechschere, f., s. d. Art. **Blechschere**.

Hand-borer, r., engl. der Ansangsbohrer, Meißelbohrer.

Hand-brace, s., die Brustleiter.

Handbret, n. (Maurer.), ein ca. 30 cm. ins \square großes Bret, unten mit einem Stiel versehen, um Kraft darauf zu nehmen, bef. beim Deckenputz, damit sich der Maurer nicht durch häufiges Blücken abmüßige; auch Tüngscheibe gen.

Handbrücke, f., transportable Brücke, welche über einen Graben von $3\frac{1}{2}$ –6 m. gelegt werden kann.

Hand-drag, s., engl. der Handbagger.

Händebaum, m. (Bot.), mexikanischer (*Chiostemum platanoides*, Fam. Malvengewächse); entwickelt riesenhaft dicke Stämme mit losem Holz, die von den Indianern zu Kanoe's verarbeitet werden.

Handseisen, n., frz. fer-marchand, m., engl. merchant-iron, j. Eisen und Stangeneisen.

Handfäustel, m., kleiner Fäustel (s. d.).

Handfeile, f., frz. lime f. plate à main, engl. hand-file, safe-edge, kleine flache Ansatzfeile, s. Feile.

Handformerei, f., frz. moulage m. à la main, engl. hand-forming, s. in d. Art. **Gießen**.

Handgöpel, m., s. d. Art. **Göpel**.

Handgriff, 1. (Allg.) frz. manivelle, f., engl. handle, s. v. w. **Handhabe**. — 2. **Handgriff**, auch **Handbahn**, Geländerholz, Handleiste, f., frz. main coulante, main courante, écuyer, engl. handrail, s., ist der obere abgerundete Theil eines Geländers, welcher also beim Treppengeländer mit der Wand parallel läuft. Man zapft die aufrecht stehenden Stäbe (Dicken) in denselben ein.

Handhabe, f., und **Handhabungsbeschläge**, n., s. d. Art. **Beschläge** II.

Handhammer, m. (Schloß), kleiner Hammer zu seinen Arbeiten, s. Hammer und **Banhammer**.

Handierat, s., engl., das **Handwerk**, Geschäft.

Handiron, s., altenl., Feuerbär (s. d.).

Hand-jack, s., engl., die Fußwinde.

Handkarre, f., **Handkarren**, m., frz. charrette, f., à bras, engl. hand-cart, die Laufkarre mit 2 Rädern. Man unterscheidet Stoßkarre, d. im engern Sinn, frz. rouette à deux roues, engl. open h.-c., mit durchbrochenen Seiten und Boden, und Laufkarre, frz. tombereau à bras, engl. h.-c. with chest, mit Kasten.

Handlanger, **handarbeiter**, m., frz. aide-maçon, engl. hod-man, lat. oblatus, sind Tagelöhner, welche bei den Mauern Handreichungen thun, Wasser, Kalf, Steine etc. hinzuschaffen; bilden saß nirgends eine Zinnung und stehen in der Regel unter dem Maurerpallier, blos bei sehr großen Bauten unter einem besondern Aufsichter. Man lasse nie mehr als zwei Maurer durch einen Handlanger bedienen. Bergl. auch d. Art. **Bauhütte**.

Handle, s., engl., **Handgriff**, Stiel, Helm; h. of a frame-saw, der Knopf der Gestellsäge; h. of a pump, der Plumpenschwengel; h. of a sash, der Aufzugsstöpsel, Fensterknopf; h. of a wind, das **Gaspelhorn**.

Handleiste, f., s. **Handgriff** 2.

Handloth, n., frz. petit plomb de sonde, engl. hand-lead, kleines Lot mit Lotleine.

Handmagazin, n. (Kriegsb.), sind kleine Munitionsmagazine, bombenförmig eingedrückt und in der unmittelbaren Nähe der Geschützaufstellung einer Festigung gelegen. Sie enthalten den Bedarf an Munition für 24 Stunden. [Ptz.]

Handpfahl, m., s. v. w. **Picket** (s. d.).

Hand-post, s., engl. der Wegweiser.

Handramme, f., 1. (Pflast.) frz. mouton m. à bras, engl. hand-pile-driver, s. d. Art. **Ramme**. — 2. **Audj** **Handstampfe**, f., franz. batte, dame, lie f. à main, engl. beatle, hand-ram; s. d. Art. **Bezeichtschlägel**.

Handsäge, f., frz. scie f. à main, engl. hand-saw, s. d. Art. **Fuchsenschwanz**, Säge und Spannsäge.

Handsäheidung, f. (Bergw.), heißt bei der Ausbereitung die mechanische Reinigung bergmännisch gewonnener Mineralien durch Zerschlagen derselben und Auslesen der verschiedenen Gemengtheile mit der Hand.

Handsähle, f. (Pflast.), s. v. w. **Handramme** 2.; s. d. Art. **Bezeichtschlägel**.

Handsähälgen, m. (Sprengarb.), s. d. Art. **Bohrsähälgen**.

Handsäleifstein, m., s. **Schleifstein**.

Hand-screw-jack, s., englisch, die Fußwinde mit Schraube.

Handspake, f., **Handspet**, m., frz. anspect, m., engl. hand-spike, der leichte Hebebaum.

Handspeithe, f., frz. levier de manoeuvre; s. d. Art. **Arm** 2.

Handspritze, f., s. **Feuerlöschapparate**.

Hand-vice, s. (Schloß), engl. der Teileloben.

Handwerk, n., 1. frz. métier, m., profession, f., engl. handicraft, trade, profession, s. v. w. **Gewerf**, Zinnung,

Zunft. Namenslich hießen so die allerdings größtentheils verbotenen Sonderzünfte der Geffellen mit mittelalterlich burschikosen Komment. — 2. s. v. w. Rammblock oder Hoyer.

Handwinde, f., s. d. Art. Winde.

Handziehbank, f., s. d. Art. Drahtziehen.

Handzirkel, m., ein mit zwei gleichen Schenkeln versehener Zirkel ohne Einsaß.

Hans, m., frz. chanvre, m., engl. hemp. 1. Gemeiner Hauf (*Cannabis sativa* L., Fam. *Cannabineae*), wird als einjährige angebaute Pflanze bei uns 1.₂₀ m., in wärmeren Ländern 2.—2.₅₀ m. hoch. Er hat jüngerig getheilte Blätter und zweihäufige Blüten. Die männliche Pflanze nennt man tauben H., Hansbahn oder Hanshahn, Femele, Finnel, Staubhahn, Sünderhans, frz. aber eigenthümlicherweise chanvre m. femelle, à fleurs, engl. female hemp; die weibliche hingegen Hansbiene, frz. chanvre mâle, à fruits, engl. male hemp. Den alten Aegyptern war er unbekannt, dagegen ward er von den Kelten gebaut. Wild findet man ihn in Nordindien und Sibirien. Die Fasern des Stengels sind sehr haltbar, werden deshalb zu Tauwerk u. dergl. verarbeitet; Papier aus denselben dient zu Kassenbillets. Hansblätter u. Blüten enthalten betäubende Stoffe, die Samen geben Hanföl. — 2.

Afrikanscher Hauf sind die Fasern aus den Blättern der Sansevieria guineensis W. (Fam. Aloëgewächse), die im tropischen Westafrika einheimisch ist. — 3. Bowstringhauf besteht aus den Blattfasern der Sansevieria zeylonica W. auf Ceylon. — 4. Aloéhauf, engl. aloe fibre, wird aus den Blattfasern der gemeinen Aloë, ebenso in Ostindien aus Aloë littoralis hergestellt. Man versteht unter diesem Namen, frz. agave, f., auch die seften Fasern der amerikanischen Agave (*Agave americana*), die am Mittelmeer, und die der gemeinen mexikanischen Agave (*Agave mexicana*), welche in Mittelamerika kultivirt und zu Stricken, Tauen u. dergl. benutzt werden. — 5. Manilahauf, Abaka, f., frz. abaca, m., chanvre de Manille, engl. abacca, wird auf Luzon dargestellt aus den Blattfasern einer Musaart (*Musa textilis* N. a. E., Fam. *Uranieae*). — 6. Bengalischer Hauf sind die auch unter dem Namen Sun bekannten zähen Fasern der binsenartigen Klapperhülse (*Crotalaria juncea* L., Fam. *Leguminosae*, Schmetterlingsblümmer). Man baut das Gewicht in Ostindien und fertigt aus den Fasern Packtücher, Seile, Netze u. dgl. — 7. Chinesischer Hauf wird auch die als Faserpflanze weiße Nessel (*Boehmeria nivea* Hook., Fam. *Urticeae*) genannt, deren schöne Fasern zu Anfertigung der chinesischen Leinwand (Grass-cloth) dienen. — 8. Judenthauf sind die Fasern des hanhartigen Hundsgistes (*Apocynum cannabinum* L., Fam. *Apocynaceae*), die in Amerika zu seinen, seidenartigen und dauerhaften Zeugen verarbeitet werden.

Hanföl, n., frz. huile de chènevis, engl. hempseed-oil, aus den Hanfsamen bereitet, welche etwa 25 Prozent davon enthalten; dient zu Bereitung von Schnürseife, wird in der Steinbemalerei und zu Herstellung von Firniissen verwendet.

. **Hansseil**, n., s. d. Art. Seil, Tau re.

Hantwerg, n., hanfshede, f., frz. étoupe f. de chanvre, engl. hemp-hard, f., s. d. Art. Berg.

Hang, m., frz. pente, descente, f., penchant, m., engl. descent, declivity, Fall, abwärts geneigte Fläche, bes. von Erdböden, auch wenn sie nicht Ebene ist. Ist ein H. eben, so heißt er, je nach dem Neigungswinkel, Abdachung oder Böschung; s. d. betr. Art.

Hangar, **Hangard**, m., franz., Schußdach; an den Seiten offenes Gebäude, Schuppen; vergl. d. Art. angar. — 1. H. à marchandises, der Güterschuppen. — 2. H. à voitures, der Wagenschuppen. — 3. (Kriegsb.) bonifizierer eingedekter Unterstand für die Besatzung einer Festigung. [Piz.]

Hangbau, m. Zu Bewässerung der Wiesen werden deren natürliche Abdachungen oder Gehänge in der Weise benutzt, daß an den höheren Theilen derselben ein Bewässerungs-, am untersten Punkt ein Entwässerungsgräbchen gezogen wird. Häufig werden die Wiesen geneigt — im Hang — planirt, um einen regelrechten Hangbau herzustellen. Letzterer wird weit mehr benutzt als der Rückenbau, da dieser in seiner Instandhaltung viel Mühe und Arbeit erfordert, was beim Hangbau nicht der Fall ist; s. d. Art. Bewässerung. [v. W.]

Hängeanker, m., s. d. Art. Anker I. A. 3. u. 9—11.

Hängebalken, m., frz. poutre portante d'en haut, poutre suspendue, engl. suspension-beam, s. d. Art. Balken II. D. b.

Hängeband, m., hängeschiene, f., frz. moise f. pendante, engl. hanging-tie, Verbandstück eines Lehrbogens oder eines Hängewerkes, meist von Eisen, doch auch von Holz mit Eisen armirt; s. Hängeisen u. Hängewerk.

Hängebeam, f. (Bergb.), frz. margelle, f., recette, f., pas de bure, palier, m. déchargeement, engl. hang-bench, bei einem Schacht die zwei langen Hölzer des obersten Gevières, über welchen die Kübel einz. und ausgehängt werden; s. Grubenbau.

Hängebaum, m. (Binn.), frz. armature, armature à poinçons, arbalète, f., engl. hanging truss, joggle-truss, s. v. Toch eines Hängewerkes.

Hängeboden, m., frz. soupente, engl. hanging-floor, lat. sospitale, Art von Zwischenböden, um ein hohes Zimmer in zwei über einander liegende Räume zu theilen.

Hängebrücke, f., frz. pont suspendu, engl. suspension-bridge, s. v. Kettenbrücke od. Seibrücke, nicht zu verwechseln mit Hängewerksbrücke; s. im Art. Brücke.

Hängeisen, n., frz. étrier, engl. tie-hand, s. d. Art. Bolzen und Anker 9 und 10.

Hängesichte, f., s. Sicht.

Hängegerüst, n., hängendes Gerüst, s. im Art. Gerüst.

Hängekette, f., 1. (Brückenb.) H. einer Kettenbrücke, frz. étrier, m., engl. drag-chain, s. d. Art. Brücke. — 2. (Kriegsb.) kurze Kette, die an dem einen Ende einen großen Ring, am andern einen Knebel hat; sie dient beim Van der Kriegsbockbrücke zum Aufhängen der Bockholme an die Köpfe der Bockbeine. [Ptz.]

Hängekuppel, f., nennen Manche das böhmische Geölwe mit halbfreisörmligen Schildern, Andere die Kuppel aus Pendelknips. Der Ausdruck ist, weil unslogisch (eine Kuppel hängt nicht) und unklar, zu vermeiden.

Hängelampe, m., kann ein Wandleuchter od. Kronleuchter sein; s. d. betr. Art.

Hängematte, f. (Schiffb.), frz. hamac, branle, strappontin, m., engl. hammock, man rechne 2 m. Länge und 0.₈₀ m. Breite pro H. in Schlafräumen.

hängen, tr. 3. (Bergb.), bedeutet s. v. w. hinablassen, abhängen, einen mit einem andern zu gemeinschaftlicher Bewegung verbundenen Theil losmachen, z. B. einen Kübel vom Seile, eine Pumpe von der Zugstange, ein Gestänge vom Radre u. s. w. Das Verbinden solcher Theile heißt auhängen. [Si.]

Hangendes, n. (Bergb.), frz. toit m. d'un filon, salbande f. supérieure, engl. roof, hanging-wall. Wenn drei Schichten Gestein auf einander ruhen, so heißt die oberste das H., die unterste das Liegende der mittleren, als welche gewöhnlich die auszubeutende gilt.

Hängeplatte, f., hängende Platte, abhängende Platte, frz. larmier, m., engl. drip-stone, ital. gronda, goccialetto, lat. corona, Kranzleiste; so heißt bei dem nach antitem Muster, nach dem Renaissancestil re. gegliederten Hauptfries die große, meist ziemlich weit vorspringende, das Gebäude schützende Platte, an deren unterer Seite eine Aushöhlung (Regenrinne, Wassernase) angebracht ist, damit das Regenwasser abfließt.

Hängesäule, f., hängesäunder, m., auch Mönch genannt,

frz. poinçon, m., clef f. pendante, engl. truss-post, joggle-piece, stirrup-piece, im einsäuligen Böf: king-post, im zweisäuligen Böf: queen-post, als obere H. im doppelten Hängewerk: crown-post, ital. colmo, asinello, monaco, colmello, lat. column, s. d. Art. Hängewerk.

Hängeschacht, m. (Bergb.), heißt ein Schacht, der zum Hinabfordern von Gegenständen in die Grube am Seil dient. [Si.]

Hängeschloß, n., f. Vorlegeschloß.

Hängestange, f., frz. tige f. de suspension, engl. drag-bar, f. Kettenbrücke und Brücke.

Hängetramen, m. (Brückenb.), bei Hängewerksbrücken Das, was Hängebalken im Hochbau.

Hängewand, f., frz. cloison f. en arbalète, engl. truss-partition, selbstragende Wand. Sie besteht aus dem Balken, den Hängesäulen, den Streben und dem Spannriegel. Man konstruiert sie wie den doppelten Böf eines Hängewerks (s. d.) u. versieht sie wie jede andere mit Riegel u. Säulen; s. übr. d. Art. gesprengte Wand. Man kann sie aber auch an den darüber liegenden Balken aushängen, indem man an dessen Enden Eichenstäbe (Hängeeisen) oder Ketten befestigt, welche, schräg herabgehend, die Unterschwelle der Hängewand 55—80 cm. von deren Mitte fassen, worauf man sie ausmauern kann.

Hängewerk, n., frz. ferme en arbalète, armature à clefs pendantes, engl. truss-frame, hanging-post-truss, die oberhalb angebrachte Unterstützung eines Balkens, wohl zu unterscheiden von Sprengwerk, die unterhalb angebrachte Unterstützung durch Streben usw. Bei einem H. wird der nur an den Enden aufliegende Balken (Hängebalken) durch Eisen (Hängeisen) an eine od. mehrere senkrechte Säulen (Hängesäulen) angehangen, die sich über dem Mittel od.




Fig. 2072. Ein säuliger Hängeböf.




Fig. 2073. Zweisäuliger Hängeböf.

in ihm sichst gleichweiter Entfernung vom Mittel der freien Länge des Balkens befinden, u. in ihrer schwebenden Stellung erhalten werden durch Streben, die, ziemlich am Ende des Balkens eingezapft od. versetzt, in schräger Richtung aufsteigen, den oberen Theil der Säule fassen, so daß der Balken lediglich auf absolute Festigkeit (aus Zerreißung) in Anspruch genommen wird. Hat ein Dach od. dergl. mehrere Hängewerksbinden, so heißt das H. jedes einzelnen Binders ein Böf oder Tisch. Hat jedes solche H. blos eine Säule, so nennt man es ein einsäuliges Hängewerk, richtiger einen einsäuligen Böf, frz. ferme à une clef pendante, à un seul poinçon, engl. king-post-truss, joggle-truss, s. Fig. 2072. Bei dem zweisäuligen Hängewerk, frz. armature à deux poinçons, engl. queen-truss, setzen sich zwischen die Hängesäulen, die dann engl. queen-post heißen, noch horizontale Riegel (Spannriegel), die am oberen Theil der Hängesäulen da, wo sie die Streben fassen, zwischen ihnen eingepaukt sind, wie Fig. 2073 zeigt. Ist in einem Dach oder dergl. blos ein Hängeböf angebracht, so nennt man das H. ein einsäuliges, frz. armature simple,

engl. simple truss; stehen zwei Böfe über einander, so heißt das H. doppelt oder dreisäulig, der obere Böf frz. ferme seconde, engl. crown-truss, die obere Säule frz. faux poinçon, engl. crown-post. Fig. 2074 stellt die gebräuchlichsten Verschüttungen der Streben an dem obern, Fig. 2075 am untern Ende dar. Nicht so gebräuchlich, weil schwieriger zu arbeiten, aber zweckmäßiger sind die Verschüttungen, welche in Fig. 2076 und 2077 dargestellt sind. Sollen mehrere Balken oder Decken durch H.e getragen werden, so wird ein Träger (Überzug) quer über die Balkenlage gelegt und an 3₂₀—4₅₀ m. von einander angebrachte H.e (Hängebinden) angehangen, woran dann die Balken durch Schrauben befestigt werden. Kann der Träger unterhalb angebracht werden (Unterzug), so umfassen die oben in die Hängesäulen befestigten Hängeeisen den Unterzug sowie die Binderbalken; die zwischen ihnen liegenden Balken ruhen dann auf dem Unterzug. H.e werden vorzüglich bei Brücken und Dächern angewendet. Je nachdem die Balkenlager durchgehen, unterbrochen od. in verschiedener Höhe durchgeführt sind, je nach der Steilheit





Fig. 2074.



Fig. 2075.





Fig. 2076.



Fig. 2077. Verschüttungen der Streben im Hängewerk.

heit des Daches, Verwendung des Dachraums, Möglichkeit der Anbringung von Wandsäulen, Schwertern, Bangen usw., stellen sich die Gestalten des H.s so verschieden heraus, daß sie alle anzuführen fast unmöglich sein würde. Einiges darüber s. unter d. Art. Brücke, Dach usw. Wegen der Gestaltung der einzelnen Theile, der Armierung usw. s. d. Art. Anker I. 3, 9, 11, d. Art. Bande. Beim Entwerfen eines H.s behalte man vorzüglich im Auge, daß durch die Wirkung derselben die Streben auf rückwirkende Festigkeit, Hängesäule u. Balken auf absolute in Anspruch genommen werden; daß ferner da, wo der Balken nicht durchgeht, z. B. wenn die Rähmen eines Bohlendachs oder einer gewölbeförmigen Holzdecke an die Hängesäulen angehängt werden, der horizontale Schub ein sehr bedeutender ist u. möglichst ausgehoben werden muß, damit er die Wände nicht über den Häusern schiebt; s. übr. Sprengwerk u. Knotensystem. Um die Verbandshölzer an ihren Überkreuzungen nicht zu sehr zu schwächen, legt man gern einzelne derselben doppelt neben einander, z. B. doppelte Spannriegel bei einsachen

Hängesäulen oder umgekehrt. Jetzt fertigt man sehr häufig jämliche Theile der H.e. od. wenigstens da, wo keine Fußböden nötig sind, Balken u. Hängesäulen von Stabeisen, od. giebt mindestens den hölzernen Theilen an ihren Hirnenden, um das Eindringen derselben zu vermeiden, gußeiserne Schnüre; s. übr. d. Art. Brücke u. Eisenbau.

Hängewerksbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. suspendu à armature, pont à moises pendantes et décharges, engl. hanging bridge, pendant bridge; darüber sowie über die Hänge- u. Sprengwerksbrücken, frz. pont à armatures et contrefoches, engl. hanging and truss framed bridge, s. d. Art. Brücke.

Hängezeug, n. (Bergb.), frz. poche f de mineur, engl. circumferenter dial. 1. Die Vorrichtung beim Markscheiden zum Anhängen des Kompasses an die Schnur. — 2. Die Vorrichtung zum Hinablassen schwerer Gegenstände in die Grube. [Si.]

Hängezierat, m. (f.), f. Abhängling.

Hängsack, n. (Zinnu.), f. Balkensack.

Hänghaus, n., hänge, f., frz. séchoir, étendoir, m., sécherie, engl. drying-house, in Färberrie, thurmähnliches Haus mit einer offenen Seite, um gefärbte Beugstücke in ganzer Länge zum Trocknen aufzuhängen zu können.

Hanging, s., engl. der Behang, das Behänge, bes. der Tapetenbehang, Wandteppich, die Tapete; hangingspl. of Arras, die Arrazzi, Tapeten von Arras; dead h., einsache, matte Tapete; gilt h., vergoldete Tapete; japanned h., lackierte Tapete re.

Hanging-floor, s., engl. die Boblatsche, Pomelatsche, der Hängeboden.

Hanging-room, s., engl. der Aufhängeboden, Trockenboden.

Hanging-stile, s., engl. (Tischl.), die Seitenhöhe, Bandhöhe eines Thürflügels.

Hansart, m., franz., die Baumhake; scie f. à h., die Schrotjäge.

Hanse, s., engl. (Hochb.), Ausgangspunkt, Kämpfelpunkt eines Bogens.

Happe, f., frz., Haspe, Klammer, Krampe; h. de ferrière, Vorreiber.

Haquet, m., franz., 1. der Sturzkarren, Blockkarren, Kippkarren. — 2. H. à batteau (Kriegsb.), der Wagen zum Transport der Pontons.

Här und Zusammenfassungen, s. Haar re.

Haras, m., frz., Stuteriegebäude.

Harasse, f., frz., die Glaskiste.

Harbour, s., engl. der Hafen.

Hardening, s., engl., 1. das Härteln des Stahls re. — 2. Das Binden, die Bindung des Mörtels.

Harel, n. (Wasserb.), f. Zapfenständer.

Harem (spr. Harehm), m., arabisch, eigentlich das Verschlossene, daher in den großen Moscheen der zweite Säulenhof, in der Profanarchitektur das Frauenhaus; s. Serial.

Harse, f., frz. harpe f., engl. harp, 1. (nord. Mythol.) Beigabe des Dämons der Wollust. — 2. Attribut Davids, des Bischofs Dunstan, der Hibernia re. — 3. In der christlichen Symbolik deutet sie auf freudiges Loh Gottes.

Häringssrätenverband, Fischgrätenverband, m., franz. appareil m. en arêtes de hareng, engl. herring-bone-bond; s. d. Art. Acoltello und Anglesächsisch.

Härke, f., Harken, m., f. Rechen.

Hartlein, m. (antifer), ital. arlechino antico, eine Marmorart mit gelbem Grund und manchmal gefärbten bunten Flecken.

Harmalin, m., frz., das Anilinviolett.

Harmonie, f., Uebereinstimmung, sowohl der Töne als der Farben (s. d. Art. Aftord und Farbe), serner auch der Formen; s. d. Art. Ästhetik u. Architektur, sowie Einheit 3.

Harmatom, m. (Miner.), f. Kreuzstein.

Harnkanal, m., österreich. Brunnen, s. d. Art. über Stallanlagen.

Harpe, f., frz., 1. die Harfe. — 2. Auch harpon, m., der Stielanfer. — 3. Der Zahnstein; harpes, pl., stehende Verzahnung.

Harpeau, m., frz., f. Anker E.

Harpokrates (ägypt. Mythol.), der jüngere, Lahme Sohn des Osiris und der Isis; Sinnbild der Sonne u. der Erde nach dem Winter solstitium in den kürzesten Tagen, wenn die Lotusblume sproht, sowie des um diese Zeit schweigenden Lebens in der Natur, daher auf einer Lotusblume sitzend und mit dem Finger am Mund abgebildet; deshalb später für den Gott des Schweigens gehalten. Als Attribut hat er Krokodile, Schlangen, Scorpionen, Hirsche, Löwen, Sphingen und Habichte. Auch wird er abgebildet in einem Nilfahnen stehend, eine Sonne und zwei Sterne über dem Haupt, mit Keule und Füllhorn.

Harpon, m., frz., 1. Haspen. — 2. Anker, bes. Stichanfer in einer Fachwand, Stielanfer. — 3. Trecksäge, Klößsäge, Schülpssäge; h. des poulieurs, Fuchsenschwanz des Blockmachers.

Harpyne, f., 1. (Myth.), drei Göttinnen des Sturmes, des Neides re, später auch Strafgottheiten für Lebellohner, schön gekleidet und gestylgt, aber mit Raubvogelfauen. — 2. Im Mittelalter Adler mit Jungfrau aufste.

Harr, m., hier und da für Schlamm.

Hart, f., franz., Bindeweide, Weide; h. de fascine, Fäschinenband; h. de retraire, Ankerwinde.

Hartbete, m., f. Hartmeifel.

Hartblei, n. (Hütt.), Antimonblei, f. Blei.

Hortborst, m., Hartkriss, frz. gergure, crevasse, entsteht durch zu schnelles Härteln des Stahls.

Hartbrand, m., engl. stock-brick, s. v. w. hartgebrannter Ziegel.

Härte, f., frz. dureté, f., engl. hardness, nennt man 1. den Widerstand, welchen ein Körper dem Eindringen eines andern entgegenstellt. Der Grad der Härte für Mineralien kann nur relativ angegeben werden; man ermittelt denselben dadurch, daß man mit einer scharfen Kante des einen eine Fläche des andern Körpers zu richten versucht. Auf dieser Methode beruht die Aufstellung der im Art. Bauteine im 1. Bd. angegebenen Härtestafel. Es ist bes. für den Bautechniker das richtige Erkennen der Härte von Wichtigkeit; falls er die Auswahl hat, wird er natürlich nur die härtesten Steine zum Straßen-, Brücken- u. Fundamentenbau nehmen; er muß dafür sorgen, daß, wo die zur Verwendung kommenden Steine gleichem Beständigkeitsgraden (wie z. B. das Straßensplaster re.) ausgesetzt sind, dieselben womöglich von gleicher Härte gewählt werden. Die Härte des Holzes wird durch den Grad der Verdickung und die Menge der Holzzellen bedingt. Taxus- u. Buchbaumholz, die zu den härtesten unserer Hölzer gehören, bestehen aus Holzzellen, welche sämtlich stark verdickt sind. Mehrere sogenannte Eisenhölzer (s. d.) der Tropen sind so hart, daß sie sich nur im frischen Zustand oder in Wasser gekocht mit stählernen Werkzeugen bearbeiten lassen. — 2. Härte, f., engl. hardening-composition, Mengung, die zum Härteln dient.

harte Dachdeckung, f., s. d. Art. Dach, Dachdeckung re.

härten, trf. B., frz. tremper, engl. to harden. Das Härteln der Metalle, um ihnen mehr Dichtigkeit u. Festigkeit zu geben, geschieht meist durch Glühen u. schnelles Abschrecken in kaltem Wasser od. durch Hämmern, das Härteln des schon bearbeiteten Stahles auch mittels einer besondern Härtelungsmethode; s. Härtewasser und Bessemerstahl, sowie die Art. Metalle, Stahl re.

Harterz, n. (Hütt.), f. Kupfererz, quarzisches.

Härtewasser, n., frz. eau de trempe, engl. tremping-water, besonders zubereitete Mischung zum Härteln des Stahls, s. Stahl.

Hartsloß, n., frz. fonte spéculaire, engl. spigle-iron, s. v. w. Spiegelisen.

Hartguß, m. (Hütt.), f. v. w. Kapselguß, f. Gusseisen.

Hartbobel, m. (Tischl.), frz. guillaume m. debout, mit steilem, d. h. 60° gegen die Bahn geneigtem Eisen verschener Hobel, bei, zum letzten Glätten der Arbeiten benutzt.

Hartkobalterz, n., Hartkobaltkies, m. (Miner.), engl. modumite, skutterudite, arsenikhaltiges Kobalterz von Skutterud in Norwegen, s. Kobalt.

Hartloch, Strengloch, Hartschlagloch, n., frz. soudure f. forte, brasure, engl. hard-solder, brazer. Bewährte Mischungen sind: 1. Für Silber: 1 Gewichtsth. Messing u. 2 Gewichtsth. Silber. — 2. Für Messing: 2 Gewichtsth. Messing u. 1 Gewichtsth. Zink, in einem Tiegel geschmolzen u. dann in ein Gefäß mit Wasser gegossen, welches tüchtig umgerührt wird. Die so entstehenden Löcher röhrt man in einem Mörser, reinigt sie, vermischt sie mit einer gleichen Quantität Borax und röhrt sie mit Wasser zu einem dicken Brei an. Die Löthfüge wird erst mit nassen Borax angefeuchtet, dann mit dem Löthbrei bestrichen und über ein Kohlenfeuer gehalten. Sobald das Metall anfängt rot zu glühen, verursacht man mit einem Feuersächer oder dergl. Wind, bis das Löth gehörig fliebt, und lässt es dann langsam abkühlen. Nach derselben Gegenstand mehrmals gelöthet werden, so nimmt man bei jeder späteren Löthung mehr Zink dazu oder ersetzt dasselbe durch Zinn. — 3. Für Kupfer: ebenso wie für Messing, nur etwas weniger Zink und etwas mehr Borax. — 4. Um Eisen zu löthen, kann man in kleine Stückchen zerschlagenes Messingblech oder, bei stärkeren Gegenständen, auch Kupfer verwenden. Borax muss sehr viel zugemengt werden; s. übr. Löthen u. Weichloch.

Hartmanganerz, n., s. Pyromelan.

Hartmeißel, Schrotmeißel, m., franz. eiseau à froid, tranché f. à froid, engl. cold-chisel (Schlosser), ein mit gut verfahlter Schneide versehener eiserner Meißel, um kaltes Eisen in Stücke zu zerschlagen; er ist meist, gleich einem Hammer, an einem Stiel befestigt.

Hartmetall, n., frz. potin à vaisselle, engl. plate-pewter, Legirung von Zinn, Antimon, Wismuthkupfer, bes. zu Dofelgeschirr gebraucht.

Hartriegel, m., 1. rother Hornstrauch, m., Griechholz, n., frz. sanguin, cornouiller sanguin, m., engl. dog-tree, dogwood (*Cornus sanguinea*, Fam. Hornsträucher), bleibt meist strauchartig u. wird deshalb fast nur von Drechsler benutzt, der sein hartes Holz schägt. — 2. Gelber H., von *cornus mascula*, ähnlich, aber schön gelb.

hartisch, adj., engl. harsh (Provinzial.), zu scharf oder zu dicht.

Hartspat, m. (Miner.), s. v. w. Andalusit.

Hartstein, m. (Miner.), ist dem Schmiergel (s. d.) ähnlich.

Hartsstück, n. (Hütt.), frz. pain de cuivre, engl. copper-brick, s. im Art. Kupfer.

hartzerren, frz. Z., franz. mazéer, engl. to refine on styrian process, Roheisen zu Stahl veredeln.

Hartzerrenherd, m., frz. feu au mazéage, engl. styrian refining-hearth, s. Zerrenherd.

Hartzinn, n., frz. potin, m., engl. pewter, auch Weissmetall, n., eine Zusammensetzung von Zinn, Kupfer und Spiegelglanzkönig.

Harvel, f. (Schleusenb.), bei Schleusentoren der Thürzpforten, woran die Thürrangeln sitzen.

Harz, n., frz. résine, engl. resin, resin, ist eine Bezeichnung für eine große Anzahl organischer Körper, welche zum größten Theil Produkte des Pflanzenreichs sind, und als solche sehr weit verbreitet, selbst in den niedersten Pflanzengebilden (z. B. im Lärchenschwamm), vorkommen. In den höher organisierten Gewächsen, den Nadelholzern u. Baumhäubnern, finden sich die Harze so reichlich, daß sie zur Charakteristik dieser Pflanzensammlungen wesentlich beitragen. Als charakteristische Kennzeichen der H. gelten ihre Unlöslichkeit in Wasser, ihre Löslichkeit in Alkohol, ihre Schmelzbarkeit in der Wärme und ihre Zersetzbarkeit bei höherer Temperatur, wobei sich verschiedene brennbare Gase entwickeln, während zuletzt ein kohlinger Rückstand

bleibt. In Alkohol lösen sich einige H.e mit großer Leichtigkeit, andere nur in der Siedehitze, einige gar nicht; diese hat man Harzharze gen. Die Pflanzenharze bilden sich meist aus einer Umwandlung des Gerbstosses, der seinerseits wieder aus einer Umsetzung des Holz- oder Zellstoffes entsteht, und sammeln sich im Pflanzensörper als ausgeschiedene Stoffe (Sekrete), in besonderen Harzgängen oder selbst in größeren Harzlücken. Bei unseren Nadelholzern ist das H. gewöhnlich in ätherischem Terpentinöl gelöst u. deshalb dichtflüssig; gelangt es mit der Luft in Berührung, so verdunstet das Öl und das H. erhält allmählich. Der gleichen Lösungen heißen Balsam in weiterem Sinne, die aus ihnen entstehenden H.e wegen ihrer Festigkeit harzharze; behalten sie noch so viel ätherisches Öl, daß sie sich kneuen lassen, so nennt man sie Weichharze. Aus harzreichen Hölzern gewinnt man das H. durch Kochen in Wasser oder, der höheren Temperatur wegen, in Salzwasser. Besonders gesättigte, seltener H.e zieht man durch Alkoholaus. Man verwendet H.e zu Kittten, Stricken, zur Leuchtgasabifikation, zu Herstellung von löslichen oder unlöslichen Harzseifen. Diejenigen im Mineralreich sind findende Körper, deren Eigenschaften ganz mit denen der Pflanzenharze übereinstimmen, nennt man fossile Harze, weil sie jedenfalls ihren Ursprung einer untergegangenen Pflanzenwelt verdanken. Die in der Technik gebrauchlichsten H. sind Richtenharz (s. Pech und Teer), Mastix, Eleu, Aline, Sandarac, Drachenharz u. Guajaharz, sowie Copal-Lackharz, Indenpech, Bernstein u. die verschiedenen Gummiarten; s. d. einz. Art. Neben burgundisches, gemeines, gelbes Harz s. d. Art. Pinusharz. Gelbes Harz von Neuholland fliebt freiwillig aus dem baumartigen Stock einer in Neuholland einheimischen Pflanze (*Xanthorrhoea arborea*).

Harzbeulen, f. pl. Dies sind runde Erhebungen auf der Rinde der Nadelholzähnliche, welche sich bei mäßigem Druck elastisch zeigen. Gedrossnet quillt aus ihnen dichtflüssiges weißes Harz.

Harzementi, m., franz. cément à résine, engl. rosin-cement. Man kann mit ihm beliebige Gegenstände gießen, die sofort Härte und Festigkeit besitzen. Die Bereitung geschieht folgendermaßen: Man schmilzt 50 kg. gelbes Harz (weniger gut Kolophonium) mit 120—250 g. Talg oder auch Leinöl zusammen, mischt diesem noch einmal so viel gepulverten Kalk oder Kreide bei und gießt diese Mischung zu Kuchen. 50 kg. von derselben schmilzt man darauf in einem eisernen Kessel und setzt 250 g. kleingehackte alte Stroh, und dann nach u. nach 3—400 kg. ganz trockenen Sand dazu. Dieses röhrt man gut um und läßt es noch zwei Stunden am Feuer. Die Masse kann in beliebige Formen gegossen werden. Um gewisse Arten von Marmor nachzuahmen, mengt man in das mit Kreide vermischt Harz verschiedenfarbigen natürlichen Marmor, in kleine Stücke zerschlagen, oder statt dessen kleine Kiesel, Feuersteintrümmer u. ein.

Harzeiche, f., die gemeine Eiche, insbesondere die Winter-eiche; s. d. Art. Eiche.

Harzer Wettersatz, m., frz. ventilateur du Hartz, engl. air-pump of the Hartz (Bergw.), ist eine Wettermaschine, mittels welcher durch Auf- u. Niederbewegung eines unten offenen, dasselb aber in Wasser eintauchenden Kastens Luft aus der Grube ausgepumpt od. auch in diese eingeblasen wird. [S.]

Harzfrönisch, m. (Anfr.), s. Firniß 2.

Harzflechte, m. pl., s. im Art. Flecke 3.

Harzflug, m., eine Baumkrankheit; entsteht besonders bei Steinholzähnlichen durch zu fetten Dünger, Wunden und Frost; s. auch d. Art. Bauholz B. b. 2.

Harzgalle, Astel, f., krahnartige Flecke im Nadelholz; erscheinen als harzfüllte Höhlungen, sind wohl meist überwachsene Harzbeulen; sie thun der Festigkeit des Holzes Eintrag.

Harzgehalt, m., des Holzes bedingt zum Theil die

Dauerhaftigkeit desselben. Das Holz der Tanne, welches kein Harz enthält, ist gegen die Nässe empfindlicher als jenes der Kiefer, Fichte und Lärche. Das Kernholz der letzteren drei Bäume, welches stärker von Harz durchtränkt ist, wird als Bauholz mehr geschätzt als das jüngere.

Harzholz, n., s. im Art. Bauholz A. a. 2.

Harzkitt, harziger Stoffkitt, m., frz. lut à resine, engl. rosin-putty, ein Kitt, den man in die Mauerjugen streicht und mit einer Art Bügeleisen an der Oberfläche glättet; man schmelze 2 Th. Harz, 1 Th. schwarzes Blech u. $\frac{1}{2}$ Th. Talg in einem Kessel und füge so viel trockenen Cement hinzu, bis zäher Teig entsteht.

Harzmutter, f., s. Fichtenharzphälane.

Harzharren od. aufbrachen, frz. b. frz. térebrer, span. taludrar, Gewinnung des Harzes an lebenden Bäumen durch etwa 30 cm. lange, 2—5 cm. breite Längsrinnen, welche man bis auf den Splint in schlagbare (80—100 Jahr alte) Fichten einhaut. Es geschieht dies im Frühjahr mittels des hakensörnig gekrümmten Scharreifens. Aus der Wunde quillt das Harz hervor, erhärtet an der Luft u. wird im Herbst gesammelt. Ein Baum kann 10 Jahre auf Harz benutzt werden. Jungen Bäumen schadet der Harzverlust. Bgl. auch d. Art. anbohren.

Harzfahlsticke, f. (Hütt.), als Zuschlag zu strengflüssigen Erzen gebraucht.

Harzseife, f., s. im Art. Seife.

Harzlinne, f., die gemeine Fichte (s. d.).

Haselnussbaum, m., hasel, f. (Bot.), frz. noisetier, engl. hazel tree (*Corylus A. vellana* L.), fam. Nämpchenfrüchtler, Cupuliferae, kommt gewöhnlich nur in Strauchform vor; verbessert durch sein leicht verwesendes Laub den Waldboden; sein zähles, biegsames Holz ist ledergelb, jenem der Weißbuche ähnlich, jedoch meist nur von geringer Stärke. Man benutzt die schlanken Schößlinge als Bandholz zu Reifen und Flechtwerk; Stamm u. Wurzelstock geben Holz von mittlerer Härte, welches sich gut beißen u. polieren lässt.

Haselnussöl, n., trocknet schnell und kann das Öl der welschen Nüsse ersetzen.

Hasenmoor, m. (Hochb.), der Provinzialismus für Unratsthal.

Hasp, s., engl. die Kette, Klampe, der Anwurf, s. Haspen 2.; h. of an hinge, der Stützhafen.

Haspanilla, f., lat., s. Espanilla.

Haspe, f., s. v. w. Haspen 2.

Haspel, m., auch Erdlinde, frz. treuil, tour, m., engl. whim, windlass, s., ein Hebzeug, bestehend aus dem Haspelgestell (s. d.) u. der auf leichterem ruhenden horizontalen Welle (Welle, Rundbaum, Haspelbaum). Derselbe bewegt sich mit zwei eisernen Haspens in Zapfenlagern (Pfauen, Zangen od. Psadeisen), u. wird mittels zweier Kurbeln (Haspelhörner, frz. manivelle, engl. handle, turn-stake, daher Hornhaspel), oder durch zwei freizeise in dieselbe eingelegte Stangen (Haspelkreuz, daher Kreuzhaspel) in Umlauf gesetzt. Um die Welle wird ein Seil geschlungen, an welchem die Last hängt. Der Winkel des Haspelhörns heißt das Knie, der an dem Zapfen befestigte Schenkel der Bug od. die Höhe, der zum Griff dienende Schenkel endlich Horn oder Spille. Wenn zwei Seile zugleich um dieselbe Welle geschlungen sind, so daß während des Niedergehens des einen das andere aufgeht, wie bei dem Bergbau und Brunnenbau häufig, so bringt man zwischen beiden Seiltauen eine Scheibe (Haspelscheibe) an. Fast notwendig ist die Anbringung eines Sperrrades mit Sperrlinke und eines Damms (s. d. 2.) am Ende des Haspelbaums. Die Welle liegt circa 85 cm. über dem Gestell. Die Höhe der Kurbeln od. Speichen ist meist ca. 42—45 cm. Die nötige Kraft verhält sich zur Last wie der Radius der Welle zur Kurbelhöhe. Um noch mehr Kraft zu ersparen, bringt man häufig bei Hornhaspeln sowohl als bei Kreuzhaspeln noch ein Schwungrad und ein Getriebe an; letzteres sitzt an der Kurbel u. greift in ein an der Welle sitzendes großes Stirn-

rad ein. Dann verhält sich die Kraft zur Last wie die Radien der kleinen Räder zu denen der größeren. Wenn man also die Last mit dem Radius der Welle multipliziert u. in das Produkt mit dem Produkt aus Kraft und Verhältniszahl des kleinen Rades zur Kurbelhöhe dividiert, so ist der Quotient gleich dem Radius des Stirnrades. Natürlich kann man auch doppelte Getriebe anwenden. Außer dem Horn- und Kreuzhaspel hat man noch den Radhaspel; derselbe hat statt der Kurbel ein Rad (Haspelrad), um welches ein Seil oder eine Kette ohne Ende gelegt und von einer Dampfmaschine od. dgl. herumgedreht wird (daher Seiltradhaspel, Kettenradhaspel). Wenn aus der Stirn des Rades Speichenstücke (Arme oder Hörner) hervorstecken, die als Griffe zum Umdrehen dienen, so heißt der H. davon Armradhaspel; ebenso giebt es Tretradhaspeln oder Gangradhaspeln und Spillradhaspeln. Alle diese H. gehören zu den einsachen; ist aber ein Stirnrad oder Trilling angebracht, oder ist der H. mit einem Kranh, einer Ramme (Haspelramme) in Verbindung, so sind es zusammengesetzte. Slecht der H. nicht auf einem Gerüst, sondern auf dem Erdboden, so heißt er Erdhaspel. H. mit drehbarem Gestell heißen Dreihaspeln.

Haspelgestell, n. (Bergb.), frz. cadre m. du treuil, engl. winch-frame, Rüstung, worauf der Haspelbaum ruht. Sie besteht aus einem Rahmen (Haspelgerüste), frz. semelle, engl. yoking, pl., gebildet von zwei Längschwellen (Hängebäumen) und zwei Querschwellen (Psahlbäumen). Bei H. über donslegen Schächten heißt derjenige Hängebaum, der sich im Liegenden befindet, die Hängebank. Jeder Psahlbaum trägt eine kurze Säule, die Haspelstütze, frz. poteau, engl. upstander, welche durch zwei Streben in ihrer Stellung erhalten wird. In das obere Ende der Haspelstütze ist das Psadeisen eingelassen. Mehr s. unter Haspel.

Haspen, m. (Schlosser.), 1. frz. gond, m., engl. hasp, s. v. w. Bandhaken, Stühlhafen, Stühfegel; s. d. Art. Band III. — 2. Auch haspe, f., frz. picolet, harpon, m., verterelle, f., engl. staple, clamp, clinch, eiserner Bügel mit Spitzen zum Einschlagen, mit Schraube oder Steinschraube versehen; s. übr. Anwurf 3.

Haspa, hästa oder hant (ind. Baustil), indisches Ellenmaß, 2 Spannen lang, wird in 24 Angulas getheilt. Ein Angula hat $3\frac{1}{2}$ oder 4 Javas, ein Java 64 Balagras, ein Balagra 8 Ratavenus, ein Ratavenus 8 Paramanus, ein Paramanus aber ist an Größe gleich einem Sonnenstäbchen. Eine H. ist gleich einer alten englischen Elle von 0,456 m., doch hatte man vier Arten, wovon die erste beim Bau von Wagen, Ruhebetten etc., die zweite beim Tempel- u. Pyramidenbau, die dritte bei Wohngebäuden, die vierte aber beim Vermessen der Städte und Dörfer angewendet ward. Bgl. auch d. Art. Elle.

Hatchel, s., engl. (Wasserb.), der Schüze, das Schutzbret, h. of a lock, das Verlat, Schott, die Falle, s. Schleuse.

Hatchet, s., engl., Beil, Handbeil; small b., Alexthen.

Hatching, s., engl., Schräffirung, in Wappen die Farbenbezeichnung.

Hatch-way, hatch-scuttle, s., engl. (Schiffb.), die Treppenluke.

Hatt (Hab, nord. Myth.), erscheint als Wolf, der den Mond verfolgt u. endlich verschlingt; bedeutete auch den Neumond.

Hau (*Paritium tiliaceum*, Bot.), ein Gewächs der Sandwichinseln, aus dessen Bast man vortreffliches Seilwerk und Tante herstellt.

Haubau, m., frz. 1. (Hochb.), Schwungseil, Lenkseil. — 2. (Schiffb.) Wanttau; haubans, pl., die Want.

Haubank, hautsel, f., hautisch, m., 1. (Ziegel) s. v. w. Dreschfasel (s. d.). — 2. (Zimm.) langer, niedriger Vock, worauf die zu behauenden Stämme aufgeschlammert werden.

haubar, adj.; haubares Holz, haubholz (Forstw.), s. v. w. ausgewachsenes Holz. Der Eintritt der Haubarkeit richtet sich ganz nach der Terrainbeschaffenheit u. Bewirtschaftung.

Haube, f., 1. der Glocke; s. unter Glocke u. Helmloch. — 2. Die Bekleidung eines Zapsens mit Metall. — 3. Haube

des Chors, frz. chevet, m., rond du choeur, j. v. w. Apjis. — 4. Das Dach über einem Gopel. — 5. Flache Kuppel, franz. chape, calotte, bef. die Decke eines Brüofens. — 6. Auch haubendach, frz. comble en dôme, lanterne, engl. cap, jedes allseitig gleichmäßige, aber nicht ganz spitz Dach; darüber sowie über weisse Haube, Käferdach, s. d. Art. Dach und comble. — 7. j. v. w. Schornsteinhut. — 8. H. einer Mauer, Mauerabdeckung, j. Chaperon. — 9. j. v. w. Helmloch, Oehr, Auge. — 10. H. eines Brückenbodys, frz. chapeau, engl. headbeam, s. v. w. Holm. — 11. H. eines Kohlenmeilers, frz. toit, chemise, engl. top, s. d. Art. Meiler. — 12. H. einer Windmühle, j. Windmühle. — 13. H. eines Brückenpfeilerkopfes, frz. bonnet, engl. hood, j. v. w. Koppe, d. h. dachsförmige Abdeckung.

Haubengewölbe, n. (Hochb.), frz. voute f. cloisonnée, s. v. w. Klostergewölbe, Gewölbe.

Haubitzscharte, f. (Kriegsb.), s. d. Art. Scharte.

Haudene, hanelsen, hanklinge, hannefzel (Zieg.), s. v. w. Degen.

Haue, f., 1. (Zinn.) franz. assette, f., asseau, m., hache, f., engl. adze, addice, j. v. w. Geriunhau. — 2. (Mühlens.) frz. amille, nille, f., engl. rynd, Stück Eisen in Form eines doppelten Schwabenschwanzes, auf dem sich der Läufer trägt und herumdreht. — 3. (Bergb.), frz. pic, m., engl. pike, pick, j. Keilhau.

Haufeisen, n., 1. (Steinu.) j. Breiteisen. — 2. j. v. w. Degen (s. d.). — 3. Eine Art Hanbank für Steinmeisen.

Hauer, m. (Schloss.), frz. tranchet, m., s. v. w. Nagelzhot, Blockmeisel.

Häuer, m. (Bergb.), frz. ouvrier de taille, coupeur, haveur, m., engl. hewer, clearer, bezeichnet diejenige Klasse von Bergleuten, welche die eigentlichen bergmännischen Arbeiten: das Lösten, Gewinnen der Gesteine und anderer Massen, zu verrichten hat. [Si.]

Häuergedinge, n. (Bergw.), bezeichnet die Probearbeit, welche die angelehrten Lehrhäuer zu verrichten haben, um zu Doppel-(Boll=)Häuer zu aufzurücken. [Si.]

Hauwerk, n., 1. (Mineral.) j. v. w. Aggregat. — 2. (Bergb.) das ohne Unterschied aus einen Haufen zusammengestürzte Erz.

Haund, **Haunch**, s., engl., Schenkel, h. of an arch, Bogen-schenkel, Gewölb-schenkel; s. d. Art. Hanche, Bogen und Gewölbe.

Haupt, n., 1. (Wasserb.) H. des Drempels, j. v. w. Drempelhaupt bei Schleusen zu Verbindung der Grund- und Stannenschwelle. — 2. H. einer Schleuse, j. d. Art. Schleuse. — 3. (Mühlens.) beide Enden des Fachbaumes. — 4. H. des Steines, franz. panneau de tête, parement d'une pierre, engl. head, frontal-side, face, die Fläche, welche an die Außenseite einer Mauer zu liegen kommt. — 5. (Deichb.) j. v. w. Böschungsfläche. — 6. (Forsw.) j. v. w. Krone. — 7. j. Buhne. — 8. H. eines Balkens, dessen Endfläche. — 9. H. eines Nagels re., j. v. w. Nageltopf, Schraubentopf re. — 10. H. einer Konsole, frz. mensole, tablette, taillor, m., engl. head, obere Fläche der Konsole.

Hauptachse, f. (Geom.), frz. axe m. principal, engl. principal axis, 1. bei der Ellipse j. v. w. große Achse; j. Ellipse. — 2. Bei der Hyperbel j. v. w. reelle Achse; j. Hyperbel. — 3. In der Kristallographie bei den verschiedenen Systemen eine sich besonders auszeichnende Achse; so beim Tetragonal-system die Achse, welche nicht dieselbe Länge hat wie die anderen gleichen Achsen, od. wie beim Hexagonal-system, wo die H. senkrecht auf den drei anderen Neben-od. Querachsen, die sich unter Winkeln von 60° schneiden, steht. Bei mehreren Systemen, wie beim Tesseral-, klinorhomboïdischen System re., kann jede der Achsen als H. gewählt werden. Winkel die H. in Ecken des Kristalls, so heißen diese die Scheitel oder Scheitecken.

Hauptaltar, m. u. n., j. v. w. Hochaltar; s. Altar.

Hauptansicht, f. (Zeichn.), j. Façade.

Hauptbahnhof, m. (Eisenb.), j. Bahnhof.

Hauptbalken, m., 1. (Bauf.) j. Architrav. — 2. (Hochb.) j. Balken II. A. a., Binderbalken u. Hängewerk.

Hauptbogen, m., 1. j. v. w. Archivolt, Schurbogen; j. d. betr. Art. — 2. H. einer Brücke, frz. maîtresse-arche, f., engl. chief-arch, s. d. Art. Brücke.

Hauptbreipunkt, m., j. im Art. Brennpunkt.

Hauptcorridor, m., j. d. Art. Corridor u. Beigang.

Hauptdeich, m. (Wasserb.), j. im Art. Deich 1.

Häuptel, n. (Bergw.), bezeichnet den größten und schwersten Theil des Erzes, welcher sich aus der Pochtrübe nach deren Austritt aus dem Raßpochwerk in den ersten Gefäßen der Melhsführung niederschlägt; das Größte davon heißt wieder Köschhäuptel, das weniger Große Däh häuptel. [Si.]

Hauptfaçade, Hauptfront, f. (Zeichn.), franz. façade f. principale, engl. main-face; j. d. Art. Façade.

Hauptfarben, f. pl., frz. couleurs f. originaires, f. v. w. Regenbogenfarben; j. d. Art. Farbe.

Hauptfigur, f. (Herald.), j. Figur und Wappu.

Hauptgallerie, f. (Minenb.), frz. galerie majeure, engl. main-gallery, f. d. Art. Gallerie.

Hauptgang, m. (Bergb.), Gang, welchem mehrere Nebengänge zufallen; j. Grubenbau.

Hauptgebinde, n. (Zimm.), j. Gebinde.

Hauptgerüst, n., und **hauptstruktur**, f., j. Gerüste.

Hauptgeschoß, n., frz. bel-étage, étage principal, m., engl. principal story, dasjenige Geschöß, welches die vornehmsten Räume enthält, in der Regel das erste Obergeschöß, j. unter Etage u. Geschöß. Oft wird auch das Erdgeschöß zum Hauptgeschoß.

Hauptgesims, n. (Hochb.), j. d. Art. Gesims u. Sims.

Hauptgraben, m. (Kriegsb.), j. d. Art. Graben.

Haupttholz, n., 1. (Zimm.), Balken, mit welchem der obere Theil mehrerer Ständer verbunden wird; auch für Binderbalzen. — 2. (Kriegsb.) Thürgerüst zur Bekleidung der Minengänge mit Getrieben. [Ptz.]

häuptig, häntig, adj. Eine Mauer, die nur auf einer Seite gerade und ganz eben gemauert ist, heißt einhäuptig; ist sie hingegen auf beiden Seiten gerade gemauert, so heißt sie zweihäuptig, eigentlich einhäuptig, zweihäuptig.

Hauptkirche, f., frz. église-mère, engl. main-church, ital. matre-chiesa. In protestantischen Städten ist die Hauptkirche meist diejenige, an der ein Superintendent wirkt, in katholischen ist sie die Kirche eines Suffraganbischofs oder wirklichen Bischofs, j. Kathedrale.

Hauptkrümmungshalbmesser, m., für einen bestimmten Punkt einer Oberfläche, j. d. Art. Fläche V.

Hauptlager, m., eines Steines, j. v. w. oberes Lager; j. d. Art. Lager.

Hauptlinie, f. (Kriegsb.), j. Capitale.

Hauptmaterialien, n. pl., diejenigen, aus welchen ein Gebäude in seinen Haupttheilen besteht; j. d. Art. Bau-materialien im 1. Bd.

Hauptmauer, f., frz. maîtresse muraille, f., engl. chief-wall, main wall, j. unter Mauer.

Hauptnagel, m. (Mühlb.), starker eiserner Nagel auf dem Achtpahl in der Mitte des kupfernen Blechs.

Hauptpfahl, m. (Mühlb.), so heißen die vorderen Pfähle eines Wehrs, die dem Hauptandrang des Wassers widerstehen müssen.

Hauptpfeiler, m., frz. maître-pilier, jambage, m., engl. arch-pillar.

Hauptpunkt oder **Augenpunkt**, m. (Zeichn.), in der Perspektive ist es der Punkt, in welchem sich das Auge des Zeichners befindet; mehr j. unter Perspektive.

Hauptquerbalken, **Hauptgurt**, m. (Wasserb.), Balken zu Befestigung der Spandpfähle, seitwärts an dieselben angebracht; vgl. d. Art. Holm.

Hauptreihe, f., 1. (Herald.), j. Bandreihe. — 2. (Arithm.) diejenige Reihe, von welcher man ausgeht und aus der die Differenzenreihen (s. d.) gebildet werden. Werden bei der

nen Differenzenreihe alle Glieder gleich u. von Null verschieden, so nennt man die **H.** eine arithmetische Reihe der **n**ten Ordnung. Findet man keine solche Reihe mit gleichen Gliedern, so ist die **H.** auch keine arithmetische Reihe höherer Ordnung; doch kann man sie, wie z. B. bei der Interpolation, annäherungsweise als solche ansehen, wenn für eine bestimmte Differenzenreihe die Glieder wenigstens nahezu gleich werden.

Hauptschacht n. **Hauptstollen**, m., s. Grubenbau.

Hauptstift, Hochstift, n., einer Kirche, s. v. w. Mittelschiff.

Hauptstüppel, m., frz. passe-partout, m., engl. masterkey, ein Schlüssel, welcher mehrere Schlosser öffnet, deren einzelne Schlüssel verschwunden sind. In der Regel läßt man die Schlosser jeden Geschosses über einen bei **H.** machen.

Haupt schnitt, Haupt normalschnitt, m., für einen bestimmten Punkt einer Oberfläche, s. d. Art. Fläche V.

Haupt schwelle, f., 1. die Grundschwelle an einem hölzernen Gebäude. — 2. Die horizontalen Balken, welche auf die Pfähle eines Rostes aufgezäppt werden, um der daraus zu legenden Böhlenbettung als Unterlage zu dienen; s. übr. Grundbau u. Bauholz V.

Haupt sims, m., Dachgesims, n., s. Gesims u. Sims.

Haupt sparren, m., frz. maître-chevron, m., engl. principal rafter, s. d. Art. Dach u. Bundsparren.

Haupt stichbalken, m., s. d. Art. Balkenlage.

Haupt straße, f., frz. grand chemin, engl. main road, s. v. w. Heerstraße, s. Straße.

Haupt thor, n., frz. porte f. majeure, porte principale, engl. main gate, s. d. Art. Thor.

Haupt türe, n. (Schleusenb.), bei Schleusen u. Teichen der größte Abzugsschrank.

Haupt treppe, f., s. Treppe.

Haupt verband stück, n., franz. maîtresse-pièce, engl. main-timber, s. Holzverband, Dach **re.**

Haupt wahrs, f., frz. corps m. de garde, s. Wachgebäude.

Haupt wall, m., frz. corps m. de place, rempart principal, engl. main rampart u. **Hauptwall polygon**, s. d. Art. Befestigungsmauer u. Festungsbau.

Haus, n., 1. frz. maison, engl. house, ital. casa, span. casa, lat. domus, griech. οίκος. I. **Geschichtliches**. Der Bau




Fig. 2078. Römisches Wohnhaus.

von Wohnhäusern ist zwar nicht die höchste, aber die häufigste Aufgabe für Architekten. Jedenfalls waren auch die Häuser die ersten organisch durchgebildeten Bauwerke, wenn ihre Formbildung sich auch niemals zu solcher Höhe erhoben hat, noch erheben wird, wie die der Gotteshäuser. Ueber die ägyptischen, aztekischen, chinesischen, assyrischen und indischen Wohnhäuser, sowie über die etruskischen und byzantinischen u. dgl. s. d. betr. Stilartikel. — Ueber das griechische Wohnhaus ward ebenfalls schon Einiges im Art. Griechisch beigebracht. Durch die Haupteingangsthürre, αὐλής θύρα, kam man in die ziemlich enge Hausflur, θυρωρέτον, θυρῶν, διάθυρα, welche rechts u. links von Ställen, Thürhütlerlogen, stanfirt war. Durch eine zweite

Thürre gelangte man in den Hof, οὐλή, welcher oft mit einem Peristyl umgeben war und in welchem sich die Wohnung der Männer, αὐλωτής, befand. Durch eine Zwischenthürre, μεταύλος θύρα, gelangte man in die innere, zweite Abtheilung, das Frauenhaus, γυναικωνίς; in dem Hof derselben lag, der πατρώλος θύρα gegenüber, die προστάτης oder παραπάτης, ein nach dem Hof zu ganz offenes, d. h. nur durch Vorhänge geschloßenes Gemach, zu dessen Seiten zwei Schlafzimmer, θάλαπος und οὐρανόθάλαπος, dahinter Arbeitszimmer, ιστών. Natürlich waren so nur die Häuser der Reichen u. Mächtigen beschaffen; von denen der Armen haben wir gar keine Kenntnis; in der Zeit Alexanders nahmen die Häuser der Reichen sehr großen Umfang an, erhielten auch oft zwei und mehr Höfe. — Das römische Wohnhaus, welches wir theils aus Vitruv, theils aus Ruinen kennen, hatte nach der Straße zu in den Städten eine Reihe Handwerksläden od. Werkstätten (s. 23 in Fig. 2078); durch die zwischen denselben liegende Hausthürre, ostium 1, gelangt man in das vestibulum 2, welches aber auch vor der Hausthürre (als prothyrum oder area) liegen kann; von hier aus kommt man entweder direkt durch eine zweite Thürre 3 od. durch eine zweite Vorhalle 4 (mit Thürhützerzelle 5) in den Hof, atrium 6, auch cavaedium genannt. Von den im Art. Atrium (s. d.) erwähnten, das atrium umgebenden Räumen liegt das tablinum 11 (Empfangs- und Geschäftszimmer des Herrn vom Hause) womöglich dem Haupteingang gerade gegenüber, u. neben demselben häufig der oecus quadratus 16 (das Empfangs- und Hauptgemach der Frau), dessen Haupteingang nach hinten zugeföhrt ist und sich somit nach dem gewöhnlich mit einem Peristyl 13 versehenen zweiten Hof 14 zu öffnet. Das peristylum ist eine bedeckte Säulenstellung, welche einen Garten einschließt, und mit dem atrium durch die fauces 12, enge Gänge zu den Seiten des tablinum, in Verbindung gebracht wird. An einer Seite des Peristyls lag das triclinium oder coenaculum 25, auch diaeta genannt (Gesellschafts- oder Speisezimmer), neben demselben manchmal noch eine exedra 20 (Konversationszimmer); außerdem lagen am Peristyl Küche, culina 17, u. Speisekammern, Schlafzimmer, cubicula 15 re., und dasselbe hatte womöglich einen Ausgang nach einem Seitenhäuschen. Oft kamen hierzu noch verschiedene gestaltete Säle, oeci, 18 u. 26, s. d. Art. oecus. In kleineren Städten hatten die Häuser in der Regel nur ein Obergeschoß, welches dann der Dienerschaft zur Wohnung diente und Fenster nach dem atrium zu hatte. In größeren Städten war man genötigt, mehrere Stockwerke aufzusetzen, um dieselben als coenaculum meritorium zu vermieten; doch scheinen die Römer dies immer bloß als nothwendiges Uebel angesehen zu haben und namentlich darauf bedacht gewesen zu sein, daß der im Erdgeschoß wohnende Hausherr nicht von den Miethbewohnern inkommidiert wurde; das Treppenhaus hing deshalb nicht mit dem Innern zusammen und enthielt einen besonderen Brunnen zum Gebrauch für die Abmieteter, deren Fenster theils nach der Straße heraus, theils auf das

Dach des Peristyls weisen. War das **H.** von größerer Ausdehnung, so bildete es allein schon eine insula. Es finden sich in Pompeji auch sehr kleine Häuser, selbst solche ohne Hof, obwohl entschieden das Streben auch der Minderbemittelten dahin ging, einen Hof als Mittelraum des **H.** anzulegen. — Während der Herrschaft der alchristlichen Bauweise (s. d.) war der Wohnhausbau nur allmähliche Neuerungen unterworfen, so daß die damaligen Wohnhäuser Italiens wohl noch ziemlich die römische Disposition zeigten, bloß mit der Veränderung, daß die Frauengemächer samt Zubehör sich mit um das atrium reihen u. das Peristyl bloß Prunkzimmer umgeben. Das Familienleben war durch das Christenthum inniger

geworden. Aber auch die Theilnahme am öffentlichen Leben beschränkte sich nicht mehr blos auf die Gänge des Hausherrn zu Volksversammlungen re. Auch im Haus wollte man in Verbindung mit der Welt sein. Schon sing man an, die Fenster nach der Straße heraus größer zu machen, auch im Parterre befanden sich Wohnzimmer nach der Straße heraus, das Vestibül (area) wurde breiter. Durch Verschmelzung mit byzantinischen (f. d. betr. Art.) Elementen bildete sich zunächst eine Umwandlung, welche durch den Einfuß germanischer Stämme, der Ostgothen, dann der Longobarden und Franken (f. d. betr. Art.) noch schärfer ausgeprägt ward; italienische Wohnhäuser des frühen Mittelalters sind uns leider nicht wirklich erhalten. Aus gelegentlichen Neuübersetzungen der Schriftsteller, aus einzelnen Theilen von Bildern re. können wir uns einen halben Begriff davon machen. Das Erdgeschöß öffnete sich in breiter Laube, antica oder loggia, nach der Straße. Neben der Halle, in der sich die Klienten sammelten, lagen Geschäftsräume, Werkstätten re. Im Obergeschoß war der Kern ebenfalls ein Halle (aula, aula, sala), in welcher die Familie sich zusammenfand; sie war flankirt von Schlafzimmern re.; bei den kleineren, bürgerlichen H. war meist die ganze Bordeseite offen. Über unsre Kenntnis ist noch sehr beschränkt. Von frühmittelalterlichen Wohnhäusern auch anderer Länder sehn uns fast gänzlich erhaltene Beispiele, doch ist in Heldenbüchern re. wenigstens für die Kenntnis des fränkischen Wohnhauses mancher Stoff vorhanden. Die Paläste der fränkischen Könige waren von hohen Mauern vertheidigt und theilten sich in folgende Hauptpartien: Zunächst gelangte man in einen offenen Vorhof (franz. préau, lat. proaulium), dann in einen Wartesaal (salutatorium), an dessen Seite der Gerichtsraum (lat. consistorium) und ein dreischiffiger Speisesaal (lat. trichorum) für die Fürsten, Hausbeamten u. Fremden lag; dann folgten die Wohnzimmer (lat. zetae hiemales u. zetae aestivales) für Winter und Sommer, serner das epicaustorium zum Einathmen von Wohlgerüchen, einige triclinia acubitanea, Speisefäle nach römischer Weise. Ein weiterer Theil des Palastes enthielt Bäder, ein Gymnasium, die Küche und Rennbahnen. Nach Ottfried Wendelin heißt der Hof vor dem Gerichtssaal mallobergum (deutsch Maalberg, weil er das Maal od. Ting birgt). Das Gerichtsgebäude (lat. sala) diente zugleich als Gefängnis und Sklavenwohnung. Das atrium nennt er eine Zimmerreihe für den feierlichen Empfang, als eigentliche Wohnräume nennt er palatium, aula und praetorium. Außerdem umschlossen die Palastanlagen meist noch einen Buchenhain (frz. fay), eine mit jungen Hagebuchen befegte Parkanlage (frz. boissière) u. eine Weierei (frz. borde). Das kleinere fränkische H. scheint sich besonders in zwei ganz verschiedenen Typen dargestellt zu haben. Auf dem Lande, überhaupt da, wo Platz war, führte der Eingang auf der Langseite in eine durch die ganze Haustiefe hindurchgehende Flur, von der man auf der einen Seite in die Familiensuite und dahinter liegende Kammer, auf der andern Seite in ein paar Kammern gelangt, zwischen denen auch wohl ein Gang zu den Ställen führt. In den Städten scheint damals im Norden wie in Italien ein ungemein starker Platzmangel geherrscht zu haben, der nur in einer Beziehung eine typische Folge hatte, nämlich die Ausfüllung vieler Geschosse über einander. Die Halle schrumpfte zum schmalen, oft dunklen Gang zusammen.

Erst mit dem Aufblühen der Städte bildete sich, besonders in Deutschland, das mittelalterliche Bürgerwohnhaus aus. Eine Thüre, mit Säulen zur Seite, führt entweder direkt von der Straße oder durch ein die Stelle der area einnehmendes Gärtnchen, oder endlich durch eine vor dem ganzen H. sich hinziehende Halle (Laube) in eine große Halle, zu deren Seiten sich sel tener Wohnzimmer, etwa für den Haussmeister, häufiger Kaufläden, oft mit darüber entresortig angebrachten Kontorlokalen (Dünne) und andere Geschäftslokale befinden. Von hier führt die Treppe, in den überwiegend meisten Fällen eine Wendeltreppe, ins Obergeschoß und eine Thüre in den Hof, um den sich Werkstätte, Waschhaus, Stallungen und andere Gewerbs- und Wirtschaftsräume reihen. Das obere Geschoß enthält eine meist schmale, aber sehr tiefe Punktthalle mit dem im Norden an Stelle der Loggia getretenen Erker und ein paar Nebenzimmer, nach dem Hof heraus eine Gallerie, oft auch eine lange, nicht sehr tiefe Bankethalle, die Küche und Zubehör. Miethäuser und die in den Hintergassen liegenden Häuser der Hintergassen hatten eine etwas kleinere Haustür u. in jedem Geschöß die nötige Anzahl Zimmer und Kammern, gereiht um eine gemeinschaftliche Halle, in der die Familie wohnte, arbeitete, aß, Besuche empfing re.




Fig. 2079.

Grundrisse der Ca' d'Oro in Venedig.

Auch hier wurde die Halle oft nur zum Gang, oder sie mußte als Wohnstube dienen. Noch im 11., 12. und 13. Jahrh. wird es von deutschen Chronisten re. besonders gerühmt, wenn ein H. von Stein gebaut war. Um Raum zu gewinnen, fragte man die Obergeschoße vor. So blieb die Disposition der deutschen Häuser fast durch das ganze Mittelalter hindurch, wenigstens mit nur geringen Abänderungen in den Städten. Auf den Dörfern war die Gestaltung in den verschiedenen Provinzen Deutschlands, je nach der Abstammung ihrer Bewohner, sehr verschieden, s. d. Art. Bauernhof. — In Italien behielt man auch im eigentlichen Mittelalter vielfach die Disposition des byzantinischen Wohnhauses, anderwärts die des römischen Wohnhauses theilweise bei. In Venedig z. B. und den von da aus beeinflußten Städten haben auch die Häuser des 13. u. 14. Jahrh. noch die Loggia (s. Fig. 2079 u. 2080); im Parterre ist A die Vorhalle, C/D die Hinterhalle, B Geschäftsräume, E u. F Zimmer mit Zwischenböden, G u. H Niedergeschosse, dergl.), die schmale, tiefe Halle, die Zimmer zu den Seiten, oft auch in diesen Zimmern Zwischenbalken-

lagen, also Halbgeschosse und nur selten einen repräsentativen Hof, wohl aber hier und da an der Rückseite einen Haugarten. In Lucca, Pistoia re. nähert sich die untere Halle mehr der deutschen Hausschlur, die obere dem Säl od. Zimmer; meist aber ist die ganze Vorderseite des Hauptgeschosses loggiengleich disponirt, worüber auch wohl noch ein weiteres Geschöß mit kleinen Fenstern folgt. In Genua, Pisa re. sind die Häuser meist sehr schmal u. bis zu 7 Stock hoch, aber gleich den Palazzi an der ganzen Vorderseite im Erdgeschöß u. in mindestens noch 2 Geschossen in Loggien geöffnet, hinter denen die Zimmer liegen. Bei den Palazzi gab man in diesen Städten sehr viel auf eine schöne Treppenanlage, die oft den Hof ersekte, obwohl auch schöne Höfe vorkommen, doch wurde die Hofanlage mehr gepflegt in Florenz, Siena u. in Sizilien. Wo solche, an das römische Wohnhaus erinnernde, aber mit Hallen auch im Obergeschöß umzogene Höfe vorkommen, da hat meist das Obergeschöß nach der Straße hinaus ganz geschlossen oder nur am Thor und einigen kleinen Fenstern durchbrochene Umlassungen. Bekanntlich war ja Italien im Mittelalter fast stets der Schauplatz von Fehden re., so daß die Häuser zur Vertheidigung eingerichtet werden mußten. Auch ist zu bedenken, daß durch die Römerzüge re. der deutschen Kaiser besonders in Oberitalien immer wieder von neuem viele




Fig. 2081. Frühromanisches Haus in Cluny.

deutsche Elemente eindrangen. Zu den Wirkungen dieses wiederholten germanischen Einwirkens gehören die Bogenlauben in Bologna, Verona, Genua re. Der von Säulenhallen umgebene Hof, der zugleich als Sammelplatz und Salon dient, zeigt sich besonders in den Gegenden, wo die antiken Elemente noch vorherrschten, in Florenz, Rom, sowie da, wo mozarabischer oder normannischer Einfluß sich geltend machte, z. B. in Palermo re. Die Paläste der Großen sind als Mittelglied zwischen dem bürgerlichen Wohnhaus und den Burgen anzusehen. Neuhisches Schwanken der Disposition zeigen die spanischen Wohnhäuser des Mittelalters, unter denen namentlich die maurischen sich durch ihre Säulenbögen auszeichnen. — In England endlich nahm die Entwicklung des Wohnhausbaues ungefähr folgenden Gang: Bis zum 12. Jahrh. hatten die gewöhnlichen Wohnhäuser (engl. manor-houses) auf dem flachen Land die Gestalt eines länglichen Rechtecks und erhoben sich in zwei Geschossen. Das untere Geschöß war gewölbt, zum Obergeschöß gelangte man durch eine Freitreppe; in diesem Obergeschöß befand sich der einzige heizbare Raum mit einem Kamin (fire-place); Thürme waren rund; ringsum lief eine Art Graben, nicht dicht an Gebäude; die Fenster waren schmal und hoch. Die städtischen Wohnhäuser hatten in der Mitte eine Halle, die, im Erd-

geschoß beginnend, die ganze Höhe des Gebäudes durchschnitt, meist gewölbt, oft aber auch mit Holzdecke versehen war. Erst 1380 wurde eine solche dreischiffige Halle in Barwick niedergeissen. Die viereckigen Fenster hatten in der starfen Laibung Sitze (caroll's). Im Anfang des 13. Jahrh. wurden die Wohnhäuser oft sehr manchfach u. unregelmäßig gruppiert angelegt. An zwei Seiten strecken sich mauerumgürtete Höfe mit Ausfallspforten und steilen Treppen (steap ravines) auf beiden Enden. Den Außenwall umzog eine Art von Graben (ditch), der aber sehr seicht war. Den Haupteingang zum Obergeschöß bildete eine überbaute Freitreppe. Die Fenster waren viereckig mit zwei Lichtern, im Obergeschöß befanden sich 3—4 fire-places. Ein Beispiel ist Aydon-Castle in Northumberland. Andere, wie Manchesters-Hall, hatten den Eingang unten, das Erdgeschöß war nur theilweise gewölbt, die Haupträume waren oben, die Treppe lag in einem Thurm, die Fenster hatten eine steinerne Kreuztheilung, die Thürme




Fig. 2082. Spätromanisches Haus in Köln.

kamen oft viereckig vor, der Graben war immer noch mehr ditch als Graben. Im 14. Jahrh. hatten alle außer den Städten stehende Häuser Thürme; in den Städten hatten oft mehrere Häuser gemeinschaftlich einen Hof mit einem für Fußgänger eingerichteten Eingang von der Straße; die Obergeschosse wurden vorgebaut. Holzhäuser sind in einzelnen Exemplaren erhalten. Im 15. Jahrh. waren die Wallgräben nicht mehr allgemein üblich. Die große Halle hatte ein Einfahrtstor; kleine Besitzer begnügten sich mit einem thurmartigen Bau, Grenzthurm (border-tower) genannt; die Häuser der größeren Grundbesitzer hießen castle. Gipsstück und figürliche Verzierungen fangen an aufzutreten; häufig sind die Holzhäuser mit durchlaufenden Fensterreihen und Galerien versehen. In den Städten sind die Untergeschosse oft hallenartig nach den Straßen geöffnet; innerlich werden die Wände meist mit Täfelwerk, noch nicht mit Tapeten bekleidet, wohl aber oft bemalt.

Die Decken sind zum Theil ganz von Holz, zum Theil in den Feldern mit Stuckzieren versehen. Die screens genannte Art der Holzbekleidung war häufiger als die wainscot genannte. Im 16. Jahrh. wurde das wainscot häufiger angewendet, so daß es oft die ganzen Wände überzog, während es in Hallen re. wenig über 2 m. hoch stieg. Zugleich zeigte sich der italienische Einfluß besonders in den Decken; die Felder zwischen den Hauptbalken (girders) waren dann blos durch Gipsrippen getheilt, während anderwärts zwar girders und joists sichtbar blieben, aber gegliedert wurden. Nicht selten brachte man auch noch Abhänge (pendants) an, oder man theilte die Decke durch Eichenrippen in Kassetten, die dann mit Stuck belegt waren. Die Treppengeländer erhielten statt der Decken Stuckverzierungen; die chimney-piece, Kaminverzierung, wurde oft bis zur Decke hinauf geführt. Holzhäuser erhielten blos noch an den Enden vorgebaute Stockwerke, während die Mitte lotrecht aufstieg, oft eine bis ins Dach offene Halle bildend, ohne fire-place. Zu Ende des Jahrh. werden die Gallerien häufiger. Diese Holzhäuser hielten, besonders in Deutschland, noch lange an den mittelalterlichen Formtraditionen fest, welche bei massiven Häusern im allgemeinen schneller verlassen wurden. Indem wir wegen der stilistischen Entwicklung nochmals auf die Stilkritik verweisen, geben wir hier nur für die Hauptperioden des Mittelalters Beispiele in Fig. 2081 für die Gestaltung in frühromanischer Zeit in Frankreich, in Fig. 2082 für das deutsche Wohnhaus spätromantischer Zeit, in Fig. 2083 im Hintergrund das Templerhaus in den Formen ziemlich früher Gotik, links das hochgotische Rathaus zu Hildesheim, in Fig. 2084 ein sehr spätgotisches H. (1570 in Brügge, kleiner Fischmarkt Nr. 7), in Fig. 2085 ein Beispiel deutscher Renaissance, ebenso rechts in Fig. 2083. Über die Wohnhäuser des 16. u. 17. Jahrh. in Deutschland s. Weiteres in d. Art. Frührenaissance. Die Neuzeit brachte übrigens nicht nur am Neubau der Wohnhäuser Veränderungen hervor. Besonders nach dem Dreißigjährigen Krieg machte sich der französische und italienische Einfluß auf die ganze Lebensweise der Deutschen, auch in Bezug auf die Disposition der Wohnhäuser, geltend. Die Laubenhallen verschwanden mehr und mehr, die Kaufläden öffneten sich direkt auf die Straße, das Gewerbeleben zog sich mehr ins Innere der Häuser zurück.

Fast gleichzeitig mit diesen Veränderungen verlor die Familie an Geltung der einzelnen Person gegenüber; jedes Familienglied verlangte ein besonderes, heizbares und zum Arbeiten geeignetes Zimmer, die Haushalte dienten nur noch zur Präsentation und wurde so zum Salon.

II. Das allmählich aus diesen Modifikationen hervorgegangene moderne Wohnhaus gestaltet sich je nach Umständen sehr verschieden u. man kann folgende Hauptgattungen annehmen: 1. Vornehmes Wohnhaus für eine Familie, ohne Geschäftsräume, fälschlicher Weise jetzt, auch wenn es in der Stadt liegt, Villagen. Der Haupteingang führt entweder mittels einer Freitreppe od. mittels einiger Stufen in den kurzen Hausflur direkt auf den Vorsaal des Erdgeschosses, von welchem eine Treppe nach dem einzigen Obergeschoß führt; das eine dieser beiden Geschosse enthält Wohn- u.

Schlafzimmer des Herrn u. der Frau, Kinderstube u. Speisezimmer; das andere die Gesellschaftsräume, Fremdenstuben u. Birthäuser, die Küche wird häufig in das Souterrain verlegt, die Dienstboten wohnen im Souterrain oder im Dach. Natürlich sind diese Anlagen auch vielen Variationen unterworfen; häufig kommen noch Garten- salons, Badzimmer re. hinzu. — 2. Wohnhaus für eine Familie mit Geschäftsräumen, ähnlich wie bei 1., nur mit gesondertem Eingang für die Geschäftsräume, auch wohl auf 2—3 Obergeschosse erhöht und dann oft nur drei Fenster breit. Diese letztere Art ist besonders in England beliebt u. von da aus in mehrere Gegenden Deutschlands, z. B. nach Bremen, gelangt. Sie bietet die Behaglichkeit des Abgeschlossenseins im eigenen Haus auf Kosten der Bequemlichkeit, welche unter der Vertheilung der Räume in so viele Geschosse leidet, denn meist kann nur das Geschäftsräume im Erdgeschoß angebracht werden. —



Fig. 2083. Markt in Hildesheim mit Rathaus, Templerhaus re.

3. Einzelne stehendes H. für ein oder zwei Familien, von Garten umgeben und gleich 1. Villa genannt, auch wenn es in der Stadt liegt. Bei 1.—3. sind in der Regel Stallungen, Waschhäuser re. in gesonderten Seitengebäuden angebracht. — 4. H. mit größeren Mietwohnungen. Durch eine Einfahrt gelangt man zur geräumigen, bequemen Treppe, jedes Logis enthält einen abgeschlossenen Vorsaal und um denselben herum einen Salon, mehrere Wohnzimmer und Kammern, Küche, Speisesäle u. Zubehör. Keller u. Boden sind in ebenso viel Abteilungen getrennt, wie bei sehr großen Anlagen mit Einfahrt, sonst in der Regel blos mit Eingang. Jedes Logis besteht aus einem Korridor, an dessen Borderseite sich Zimmer, auf der Hinterseite Küche, Kammer re. befinden. — 5. H. mit ganz kleinen Wohnungen, deren jede nur aus Stube, Kammer

und Küche besteht, s. Arbeiterhaus. Diese Eintheilung ist natürlich weder vollständig, noch für alle Fälle stichhaltig; die Lebensgewohnheiten der Familien, die Wohnbedürfnisse re. sind so verschieden, daß es dem Architekten überlassen bleiben muß, die innere Anordnung, Eintheilung re. nach der jetzmaligen Aufgabe zu entwerfen. Da die Anforderungen häufig in einer Stadt oder Gegend bei allen den genannten Arten wiederkehren, so haben sich für manche Gegenden typische Wohnhausformen gebildet, z. B. in Bremen die schon erwähnten, nur 3 Fenster breiten Häuser; in Berlin die Eintheilung eines Zimmers in eine zurückgerückte Hofseite mit einem über Eck in einer Nische stehenden Fenster, eines sogenannten Berliner Zimmers; in Leipzig die Anbringung der sog. Leipziger Kämmer, eines gar nicht oder doch nur indirekt beleuchteten Kämmerchens am Ende des dunklen Korridors, und die Anbringung zweier Abritte auf dem Podest in abgestumpften Winkeln des Treppenhauses re. Im Außen sollen sich Eintheilung

mühlen Schwellen, auch Hansbaum genannt, von starkem Eichenholz, auf welchen die Dokken vom Mühlgerüst ruhen.

Hausenblase, f., oder Fischleim, m., franz. colle f. de poisson, ichthyoecolle, f., engl. isinglass, fish-glue, wird gewöhnlich von der Blase des Hauses (*Acipenser Huso*) gewonnen. Es ist dies ein zum Geschlecht der Stiere gehöriger Fisch, der bis $7\frac{1}{2}$ m. lang und 500—1400 kg. schwer wird. Man fängt ihn in größeren Mengen jährlich im Kaspiischen, Schwarzen und Kaspischen Meer, sowie in der Wolga und anderen Strömen jenes Gebietes. Die Schwimmblase dieses Fisches wird der Länge nach aufgeschnitten, durch Einweichen in Wasser und Kaltwasser




Fig. 2084. Haus in Brügge, kleiner Fischmarkt Nr. 7.

u. Konstruktion möglichst klar aussprechen, der Charakter des Wohnhauses sei freundlich u. einladend, gemütlich u. ruhig, s. übr. d. Art. Anordnung, Arbeiterwohnungen, Charakter u. Eintheilung. Die Lage des Bauplatzes nach den Himmelsgegenden muß bei dem Legen der Räume, bei der Vertheilung der Fenster, bei der Anlage der Abritte u. Eßen sorgfältige Berücksichtigung finden.

Hausähre, f., s. Nehre 2.

Hausaltar, m. u. n., frz. autel m. domestique, engl. domestic altar, lat. altare domesticum, kleiner Altar aufstätt für eine Hauskapelle, s. Altar.

Hausbank, f. (Mühlb.), 1. bei deutschen Windmühlen der Ständer, welcher senkrecht auf den Kreuzichwellen des Bodens steht u. in das Mühlhaus hineinragt, das um seinen Zapfen gedreht werden kann. — 2. Bei anderen Mahl-




Fig. 2085. Leibnizhaus in Hannover.

von Blut u. Fett gereinigt, dann die äußere Haut beseitigt und die innere an der Sonne erweicht, darauf in verschiedener Weise geformt, meist zusammengefaltet u. in Platten getrocknet. Die beste Sorte ist sehr weiß, fettglänzend, durchscheinend, trocken, aus seinen Häuten zusammengesetzt. Behufs der Benutzung wird sie geklopft, in kaltem Wasser eingeweicht, bis zum Sieden erhitzt oder in verdünntem Weingeist aufgelöst, und gibt dann einen sehr feinen Leim. Wird auch zum Klären mancher Flüssigkeiten, zum Glätten verschiedener Stoffe sowie zum Kitten von Porzellan u. Glas, endlich zu Herstellung eines durchsichtigen Papiers, der Hausenblasenfolie, frz. papier glace, papier gélantine, engl. sheet-gelatine, gebracht.

Hausflur, **Hausdiele**, **Hausdre**, **Diele** f., **Hausrä**, **Oehr**, m., frz. vestibule, m., engl. entrance-hall, der Raum in

einem Gebäude, zunächst an der Haustür. Hierin befindet sich die Treppe nach den Stockwerken u. die Eingänge zu den Räumen des Erdgeschosses. In Prachtgebäuden wird die H. meistens durch Säulen-, Pfeiler- od. Pilasterstellungen, durch Statuen u. verziert. Der Boden der H. wird mit Stein- oder Ziegelpflatten oder auch mit Mosaik belegt; s. übr. d. Art. Haus.

Hausgärtchen, n., Wurzgarten, Grüngarten, Krähgarten, m., frz. houses, f. closeau, m., courti, m., engl. kitchen-garden, lat. clodium, m., ein bes. den Deutschen eigen-thümliches kleines Gärtchen unmittelbar vor dem Haus. Schon im Mittelalter fand man solches vor dem Häuschen jedes Häuslers wie vor dem Bürgerhaus. Nur in bestigten Städten mussten sie oft dem Raumbedürfnis weichen.

Hausgraben, m., s. d. Art. Burg im 1. Bd.

Häuslernahrung, f., kleines ländliches Anwesen, nur bestehend aus Haus mit kleinem Hof u. Garten, ohne Feld.

Hausmarke, f., hauszeichen, n., frz. marque de maison, enseigne de maison, engl. mark, merchant-mark, Figuren, die seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. fast im ganzen nördlichen Europa als Wahrzeichen des Besitzes eines Grundstücks dienten u. allmählich zu einer Art von bürgerlichen Wappen wurden. Sie haben fast stets einen senkrechten Grundstrich, das Tulerum, an den schrägen oder wagrechten Striche anschließen, so daß Figuren entstehen, bald Buchstaben, bald Maueranker, Kesselfasen, Krähensüße, Merkurstäbe, griechische Kreuze, Wiederkreuze u.; später kamen dazu Dreieck, Birec, Pentagramm, Handwerksgäthe, Werkzeuge u. c. Sie sind oft mit dem Steinmezzischen verwechselt worden.

Hausmasse, f., der Theil eines Deiches, welcher nach dem Deichrecht einem Deichpflichtigen zur Unterhaltung zuerkannt ist.

Hauspan, m., s. Span.

Hauschwamm, m., frz. champignon m. des maisons, mérule, m., engl. xylophagus lacrimans, dryrot, auch Holzschwamm gen. (*Merulius lacrimans*). Früher nahm man mehrere Arten an und nannte sie: 1. M. destruens, *Boletus lacrimans* Wulf, feuchter H. — 2. M. vastator Fr. — 3. B. destructor Sch. (*Polyporus destr.* Fr.), trockner H. Jetzt glaubt man, daß es nur eine Art ist.

I. Dieser gefährliche Feind des Bauholzes ist ein Pilz, welcher am besten an feuchten, dunklen, dumpfigen Orten gedeiht; er tritt insofern dessen am liebsten da an Holzwerk auf, wo Gründfeuchtigkeit vorhanden und der Zutritt von frischer Luft und Licht abgeschlossen ist. Seine erste Entstehung verdankt er, wie alle Pilze, mikroskopisch kleinen Fortpflanzungszellen, Pilzsporen, die wahrscheinlich durch die Luft verbreitet werden. (Andere wollen behaupten, es sei gar keine bestimmte Pflanze, sondern Keimversuche verschiedenster Pflanzenarten.) Noch Andere wollten gar behaupten, er entstehe aus dem Holz selbst, d. h. aus einer durch dessen Zersetzung und Gärung hervorgerufenen Schleimabsonderung. Gewissermaßen könnte man ihn als warnenden Freund betrachten, da er anzeigt, daß feuchter Untergrund oder Mangel an Sauerstoff vorhanden ist u. zu Bekämpfung dieser seiner gefährlichen Entwicklungursachen auffordert. In den älteren Fällen werden die Keime mit dem Holz aus dem Wald in die Gebäude gebracht. Er gehört zu den Taliuspflanzen, Kryptogamen, (*Thallophita*), und zeigt in seiner ersten Form den vegetativen Pflanzentörper (*Thallus*, Lager), bei dem überhaupt noch keine entschiedene Wachstumsrichtung auftritt, sondern alle vegetativen Theile zu einer allseitig wachsenden Masse verschmolzen sind. Wird nun der Thallus fadenförmig u. erscheint als zartes Gewebe, welches sich wurzelartig im Boden oder in sonstiger Unterlage verbreitet, so heißt er Pilzfäser (*mycelium*); dieses nun geht bei abgestorbenen, rindschädligen u. Bäumen ziemlich weit im Splintholz hinauf. Die sichtbaren Sporeenträger versenden von hier aus Keimkörper in die Luft.

Bei mit der Rinde an feuchten, luftstilten Orten liegenden Bäumen spinnt sich das seidenartige Gewebe des Mycelium unter der Rinde fort, oft gleichzeitig mit dem Holzwurm. Die Übertragung des Schwamms in die Bauten wird nicht nur durch infiziertes Holz vermittelt, sondern auch durch jene liegenden Sporen, mit denen die Lust besonders im Herbst gefüllt ist. In Gebäuden brauchen dann die Sporen nur Wärme, selten erneuerte Lust, Feuchtigkeit u. zur Ernährung organische Substanz.

Man bemerkt zuerst kleine weiße Punkte, die nach und nach zu schleimigen Flocken zusammenstehen u. einen zart-wolligen Anflug, dann aber ein filigranes, dem Spinngewebe ähnliches Gespinst bilden. Späterhin wird dieses Gespinst zu einem blätterartigen Fadengeschlecht, welches aschgraue Farbe u. seidenartigen Glanz annimmt. Das-selbe wächst oft sehr schnell und läßt von den Seitenfanten seine Fäden ausgehen, durchdringt, Nahrung suchend, die feinsten Risse des Mauerwerks, schleicht sich von einem Theil des Hauses zum andern, zerstört, durch das Aus-saugen der ihm nötigen Nahrung, alle organischen Stoffe und gibt einer unangenehmen Modergeruch von sich, gestaltet sich jedoch je nach Weichheit der Stellen, die es während seines Wachstums erreicht, ziemlich verschieden; an feuchten, dunklen Orten verwächst das Fadengeschlecht zu einer häufigen Substanz von sehr geringer Stärke, welche, wenn sie die von ihr überzogenen Theile gänzlich ausgesaugt hat, zu einer papierartigen Konstanz austrocknet. Gelangen aber an einer noch nicht ganz ausgesaugten Stelle des Holzes durch ein Bohrlöch, eine Spalte oder dergleichen einzelne solcher Fäden oder eine Gruppe derselben ins Freie an Luft und Licht, so bildet die Masse, sich zu fleischiger Konstanz verdickend, eine fette, geträufelte Krone oder Scheibe, welche in den buntesten, lebhaftesten Farben, gelblichweiß, violett, zimmetbraun u. prangt, schnell sich vergrößert, bei ganz regelmäßigen rundem Bohrlöchern oft zu runden Scheiben von 5—37 cm. Durchmesser, in der Mitte bis 6 cm. dick, nach der Seite zu schwächer. In ihrer Mitte entsteht eine nehartige, mit Sporen erfüllte Schicht (*Hymenium*). Dieses verfärbt sich beim Verbrennen, wird augenblicklich tiefrot, später schmutzigbraun, endlich schwarz u. schlußendlich braune Sporen von etwa $\frac{1}{100}$ mm. Durchmesser bis zu über 2 m. Entfernung umher. Es erhärtet allmählich zu korkartiger, baumiger Substanz; ander sammetartigen Oberfläche bilden sich trichterförmige Vertiefungen, deren Zwischenräume allmählich fast bis zu Fäden sich verdünnen u. die sich mit einer anfänglich durchsichtigen, später milchartigen, klebrigen Flüssigkeit ausfüllen, welche pilzartig riecht u. schmeckt u. keine Säure enthält. Bielsack hat man geglaubt, das in alle Risse u. Spalten eindringende Geschlecht des Mycelium leite die Feuchtigkeit tief in das Holz hinein u. befleunige dadurch dessen Zersetzung. Genaue und vielseitige Beobachtungen haben uns aber überzeugt, daß dem nicht so ist. Dieses Eindringen in äußerst feinen Fäden bewirkt vielmehr das, was man meist Trockenfaule nennt, eine Aussaugung des Holzes. Darauf beschlägt er sich aber nicht, er vermehrt auch die Kohlensäure, vermindert den Sauerstoff und zerlegt, indem seine Fruchtmasse als Ferment eine Gärung einleitet, alle seinem Einsluß zugänglichen organischen Körper in die Spaltungsprodukte u. Endprodukte ihres Zersalles, in Kohlenwasserstoffsaure, Ammoniak, Kohlensäure und Wasser. — Der H. sendet sein Mycelium auch Nahrung suchend in Mauern, es durchdringt sie und verbreitet sich dann auf ihrer andern Seite sogar an Dingen, welche von Licht u. Lust getroffen werden. Gut gedeicht der H. jedoch eben blos da, wo im oder am Holz Nahrung für Pflanzen, besonders Feuchtigkeit, wenig Licht u. geringer Luftwechsel, dagegen Schutz vor strenger Kälte vorhanden ist, und zieht allen Pflanzensaft aus dem Holz aus; sobald er damit fertig ist, sobald er sämtlichen Saft, sämtlichen Pflanzenschleim aus dem Holz ausge-

zogen hat, beginnt er einzugehen; um diese Zeit verwan-
det sich die klebrige Flüssigkeit in den Zellen zu Körnern,
welche in braunrothes Pulver zerspringen, das mit ziem-
licher Kraft unhergestreut wird. Der H. stirbt dann ab,
wird schwärzbraun u. bröcklig; das von demselben ausge-
saugte Holz erscheint durch Vorsten u. Querrisse zerbröckelt,
dunkelbraun und ganz trocken, beinahe wie halb verföhlt.
Unter sonst gleichen Umständen wird daher unreises, splint-
reiches, in der Saftzeit gefülltes, unausgetrocknet verwen-
detes Holz leichter vom H. ergrissen als altes, festes, zu
rechter Zeit gefülltes, vor seiner Verwendung vollkommen
getrocknetes Holz. In Eichenholz zeigt er sich nur selten.
Meist werden die Hölzer an der vom Licht abgefehrten
Seite zuerst ergrissen doch kommt er zuletzt auch auf der
dem Licht zugeführten Seite zum Vorschein. Mit Olsarbe,
Theer oder Firnis durchdringene Theile sind nie ange-
grissen. Daher kann man bei ölsarbgestrichnen Dielen,
Thürverkleidungen re. das Dasein des H. nicht wie bei un-
angestrichenem Holz sehen, sondern blos fühlen u. hören.

Erkennung des Uebels: 1. Bei unangestrichenem Holz
durch kleine schwarze Punktchen, die hier und da verstreut
sind. — 2. Bei mit Leimharze gestrichenem durch ein pelz-
artiges Vorstechen einzelner Farbtheilchen, welche dann
auch in der Regel gegen die anderen etwas gelblich gefärbt
sind. — 3. Bei allem Holz mit oder ohne Anstrich, mit od.
ohne Ueberputzung an dem dumpfen, tiefen Klang, den die
betr. Theile beim Klopfen mit einem Schlüsselring geben.
— 4. Wenn er schon weit vorgeschritten ist, durch Nach-
geben des Holzes oder kurzes Einbiegen beim Ausdrücken od.
Austreten. — 5. Durch einen übeln, modernigen, faulig
pfefferigen Geruch, vermöge seiner kohlentoffhaltigen
Ausdünnung, welche übrigens sogar die Bewohner der
angestiegenen Räume frant machen kann. Diese Bewohner
leiden an andauerndem Kopfsweh, welches bis zur Neural-
gie sich steigert, an Katarrhen der Augen u. der Nase, an
allgemeiner Erkrankung, an Ernährungsstörung, so daß
sie arbeitsunfähig werden u. oft eine dem Typhus ähnliche
Erkrankung nachfolgt. [R/m.]

II. Mittel zu Verhütung der Entstehung des Hausschwamms. Im allgemeinen wären hier zu nennen Sorge für Trockenheit und Luftzugzufluhr, im besonderen folgende Vorsichtsmachregeln: 1. Fällen des Holzes (s. d.) zu einer Zeit, wo kein Saft darin ist; besonders der aufsteigende Saft ist geeignet zu Bildung des Schwammes, daher er namentlich in zu spät gefüllten Bäumen entsteht. — 2. Künstliches Ausziehen des Saftes, ehe er in Stockung übergehen kann; s. d. Art. Bauholz, auslaugen, Fäulnis, Imprägniren re. — 3. Nicht zu schnelles Verarbeiten nach dem Fällen und Vermeidung aller stehenden Lufthügel neben dem Holz. Am besten ist es, wenn man den Hölzern entlang lebhaften Luftzug erhalten kann. Auch die Verwendung zu jungen, unreisen Holzes vermeide man. Das sogenannte rindenschlägliche Wellerholz ist äußerst gefährlich, ebenso solches Holz, das lange im Wasser gelegen hat (was allerdings an sich sehr gut ist), aber dann nicht völlig ausgetrocknet ist. — 4. Strenge Vermeidung aller solchen Körper beim Bau, welche Nahrung für Pflanzenkeime in sich enthalten; dahin gehören: alle fruchtbaren Erdarten, Quallenadern im Baumgrund, Schutt von Gebäuden, in denen Schwamm od. Wurmwar, unvollständig verbrannte Holzkohle, Sägespäne re. Wo man diese u. ähnliche Dinge nicht ganz vollständig vermeiden kann, trenne man wenigstens das Holz von denselben. Verwendung von Bauschutt zum Unterfüllen hat schon oft Schwammporen mit in die neuen Gebäude gebracht. Solcher Schutt muß also vor dem Einbringen gründlich desinfizirt werden. — 5. Unter- und Umlegen der Dielen u. Lager re. mit Steinohlenasche, Schmiedeschlacken, Düngesalz, trocken gelöschem Kalk, Cementpulver re. oder Unterbringung eines wasserdichten Anstrichs aus Cement oder aus einem Mörtel von 4 Th. Steinohlenasche, 5 Th. Sand u. 3 Th. trocken gelöschten

Kalks unter die Dielen. Besser noch als Steinohlenasche, trocken gesiebter Flüßsand, Theer re. wirken Abbrände u. Sodarückstände trocknend, doch darf man erstere nur anwenden, wenn sie völlig arsenfrei sind, letztere gar nicht wegen ihrer Schwefelverbindungen. — 6. Anstreichen des Holzwurfs, z. B. der Dielenlager, der Dielen, auf der Unterseite mit Olsarbe, Firnis, Eisenwirriolösung, Kupferservitriol, Binkvitriol, Alum od. einem andern Antisepticum re. oder einer heißen Mischung von 5 Th. Harzöl u. 4 Th. Steinohlenpech. Am besten mit einer Mischung aus 1 Th. rauchender Schwefelsäure u. 3—4 Th. Wasser. Dieser Anstrich kann ohne Gefahr auch bei Wohnräumen angewendet werden. Während der Arbeit aber muß man sich sorgfältig hüten, die Schwefelsäure in Berührung mit der Haut zu bringen. Dieses Mittel hat dem Verfasser stets den erwünschten Erfolg gebracht. Starke Säuren sind sorglich zu vermeiden. Bei schwachen Säuren ist Imprägnirung natürlich viel wirksamer wie Anstrich. — 7. Aufbringen von Isolirschichten auf die Grundmauern; zu solchen empfiehlt sich, außer Asphalt, Dachpappe re., auch eine Mischung von 4 Th. Harz, 1 Th. Theer u. 8 Th. Sand. — 8. Möglichst langes Hinausschieben des Abputzes; das Holzwerk von Fachwänden nach dem Freien hinaus sollte man niemals abputzen. — 9. Vermeidung des Olsarbenanstrichs oder anderer wasser- u. luftdichter Überzüge auf Dielen, Thürverkleidungen re. im Erdgeschöß; wo man solche Holzarbeiten nicht roh lassen kann, streiche man sie vor dem Aufbringen auf der Rückseite nach. — 10. Vermeiden hölzerner Thürgerüste im Souterrain und Parterre. — 11. Herstellung von Luftzug unter den Dielen, womöglich durch Kanäle, die in stark geheizte Schornsteine oder in besondere bis zum Dach gehende Ventilationsschächte münden. Solche Kanäle, welche unten Luft von außen zu führen, sind jedoch zu vermeiden, da durch dieselben Feuchtigkeit eindringt. Es sind vielerlei Vorschläge für diese Kanalisation gemacht worden, u. a. daß man die Dielen nicht bis an die Wand gehen lassen u. die Fugen mit durchlöcherten Scheuerleisten bedecken solle. Aber 1. lassen diese Löcher Scheuerwasser hindurch, 2. verstopfen sie sich leicht, 3. sind sie zu klein zu Erzeugung von Luftcirculation. Wo man nicht in jedem Dielenlagerzwischenraum einen Kanal u. an dessen Ende eine Esse anlegen kann, lege man die Dielenlager hoch auf einzelne Backsteine u. bringe an ihrer Oberseite in etwa je 1 m. Entfernung Einschnitte von 4—5 cm. Breite u. 3—4 cm. Diese an, um unter dem ganzen Fußboden hin Lustwechsel mit einer Esse pro Gemach zu erlangen. An Stelle der Esse können Röhren treten, die aus dem Raum unter den Dielen durch den Ofen hindurch führen. Sie dann ins Zimmer münden zu lassen, wie Viele vorgeschlagen haben, ist nicht ratsam, weil die schwammige Luft nebst Sporen dann sich im Zimmer verbreiten kann.

III. Mittel zu Vertilgung des Hausschwamms, da, wo er das Holz noch nicht vollständig ausgesaugt hat. 1. Bestreichung des angegriffenen Holzes mit einer Mischung von 1 Gewichtsteil Quecksilbersublimat auf 100 Gewichtsteile frisches Kaltwasser; blos in unbewohnten Räumen anzuwenden, sonst sehr gefährlich. — 2. Manganchlorür. Eisenchlorür wirken nur scheinbar, d. h. nur den Geruch vertilgend, wenn sie nicht viel freie Säuren enthalten, durchgreifend aber, jedoch auch leicht gesundheitsschädlich, wenn sie viel freie Säuren enthalten. — 3. Chlorzink, besser zur Imprägnirung als zum Anstrich verwendet, hält die Räume feucht und ist daher nur bei gleichzeitiger Anwendung sehr guter Ventilation anzurathen. An diese Eigenschaft stützte sich Raulins irrite Vermuthung, daß Zink- und Eisenverbindungen die Schwammbildung beförderen. — 4. Bestreichung mit Kochsalzlösung, welche so stark eingekocht wird, bis die Ansiedlung von Kristallen beginnt. Die Mischung muß heiß aufgestrichen werden. Die von Bolzano gegen das Chlornatrum ausgesprochenen Bedenken sind unbegrün-

det. — 5. Anstrich mit Mastixement; nur da anwendbar, wo Aufzutritt verschafft werden kann. Jedenfalls muß sämtliches stark infizierte Holz sowie sämtliches Schwammgewebe, die alte Ausfüllre re. sorgfältig entfernt werden; man bringe dann neue trockne Ausfüllre ein und überlege dieselbe unter Dielen n. Lagern mit Düngesalz. — 6. Das Kästnerische Mittel: 106 l. Torsafche, 12 l. Salz u. 120 g. Salminial mit kochendem Wasser zu einem dicken Brei gerührt, mit welchem man dann die Fundamente innerlich bewirkt. — 7. Sorgfältige Ventilation unter den Dielen durch Kanäle, welche auf der einen Seite ins Freie, auf der andern in die Schornsteine münden (§. II. 11). — 8. Neuerdings werden fast monatlich neue Geheimmittel empfohlen. Dazin gehört die Mineraleerde von Schumann in Freiberg, das Mykothanaton von Vilain & Comp. in Berlin re. Solche Geheimmittel sind in der Regel viel billiger herzustellen, als sie geliefert werden. Solange man sie aber nicht chemisch untersucht und dadurch ihres Geheimnisses entkleidet hat, ist es durchaus nicht ratsam, sie zu benutzen. Die beiden genannten haben sich vielfach bewährt, aber auch vielfach geschadet, so z. B. das Mykothanaton, der Hauptfache nach aus Kochsalz, Eisenchlorid re. und Schwefelsäure bestehend u. für 12 Pfennige pro Liter herstellbar (Preis 1 Mt. 5 Pf.), durch zu viel freie Säure, andere, die Chlormagnesium enthielten, durch ihre Hgroskopie; Cresylsäure, Carbolsäure, Kreosot und Petroleum wirken nur momentan, nicht nachhaltig, u. auch meist nur dann, wenn sie rein sind. Zur allgemeinen sind ihnen Holztheer und Steinkohlentheer vorzuziehen, wo sie nicht feuergefährlich wirken können. Holzessigsaurer Salz, von Strock empfohlen, wirkt höchst ungünstig. Das Mittel von Otto Angner in Hamburg (15 Mt. pro Liter) ist mit 15 Pf. pro Liter herzustellen. Das Antimerulian von Schallehn in Magdeburg kommt in zweierlei Form in den Handel. Das trocken besteht aus Kieselgur, die mit Chlorid und einem Antiseptikum getränkt ist, das flüssige der Hauptfache nach aus einer tiefsauren Natronlösung, mit demselben Antiseptikum versezt. — Weitere Geheimmittel aufzuzählen würde zu weit führen.

IV. Mittel zu Verhütung des Hausschwamms, wo er schon weit vorgeschritten ist, giebt es nur eins. Man reiche sämtliches Holzwerk aus dem infizierten Gebäude heraus, befechte alle Ausfüllre re. und ersetze das herausgerissene Material, unter Anwendung aller oben angeführten Verhütungsmaßregeln, durch neues. Alle anderen, oft angepriesenen Mittel helfen nichts.

hausser, v. tr., frz., 1. les eaux, das Wasser anstauen; 2. une muraille, eine Mauer erhöhen.

Haussoire, f., **Haussoir**, m., frz., Schützenbret an Mühlräusen.

Hauspritze, f., s. v. w. Handspritze; s. Feuerlöschgeräthäften.

Haustein, m., 1. frz. moëillon m. d'appareil, pierre f. de taille, engl. ashlar, mittelalt.-lat. petra talliae, alle Bruchsteine, welche vom Steinmetz in regelmäßigen Formen behauen werden können. Vergl. d. Art. beschlagen, Bausteine, Arbeitszoll re. — 2) frz. pierre taillée, engl. cutstone, freestone, lat. petra viva, behauene Steine. Ueber Hausteinquadern s. d. Art. Quadern; über Hausteinverband s. d. Art. Mauerverband.

Hausteingewölbe, n., frz. voûte f. en pierre de taille, engl. freestone-vaulting. Diese gewähren, vermöge der größeren Festigkeit der Steine und meist auch vermöge des größeren Widerstandes gegen Verwitterung, mehr Sicherheit als Gewölbe aus Backsteinen. Da aber bei h. n. die Wölbsteine möglichst groß angewendet werden, so ist die Bindenkraft des zwischen den Stoß- und Lagerflächen des Steines befindlichen Mörtels nicht ausreichend, mit der Schwere der Steine in das Gleichgewicht zu treten. Es werden daher die Wölbsteine nur durch genaues Anschließen in ihrer Lage erhalten und häufig ohne Mörtel versezt;

erst nach dem Versezten der Steine werden dann die offenen Fugen mit Mörtel ausgegossen. Dadurch soll das Eindringen der Nässe mehr verhindert und so der Zerstörung der Steine durch den Frost vorgebeugt werden. Die Bindenkraft des Mörtels oder Cements kann unter Umständen jedoch vollkommen ausreichend sein, dem Bestreben der Wölbsteine nach Veränderung ihrer Lage das Gleichgewicht zu halten, und selbst da, wo dies nicht der Fall ist, wird das Anwenden von Mörtel zum Verminderen der Steine immerhin zu Verminderung des Seitendrucks, welchen ein Gewölbe äußert, beitragen.

Hausteinmauerwerk, n., frz. maçonnerie vive, engl. freemasonry, free-stone-work, ashlar-stone-work, s. d. Art. Mauerverband.

Hausteinmaurer, m., frz. maçon qui travaille en pierre de taille, engl. free-mason, s. d. Art. Bauhütte.

Haustenne, f., in einigen Gegenden die Tenne vorn im Haus, die Haustür, das Vorhaus.

Hausthüre, f., frz. porte de rue, porte d'entrée, porte de la maison, engl. front-door, street-door, entry-door, lat. fores, Hauptthüre eines Gebäudes, welche den Haupteingang verthiebt, darf niemals unter 1,15 m. breit sein; s. Thüre.

Haustorium, n., lat. Ziehbrunnen mit Rad.

Haustrum, n., lat. Schöpsrinne im Wasser, **Haustra**, f., Schöpftrad, wird aber auch auf die ganze Schöpsmaschine übertragen; vgl. d. Art. Anthum.

Hauszeichen, n., s. d. Art. Hausmarke.

Haut, f., eines Schiffes, frz. bordage m. extérieur, engl. outside-planking; die äußere Verplanfung besteht aus den Hautplanken, f. pl.

Haut-dossier, m., franz., Rückgetasel eines Chorgesängers.

Haute-borne, f., frz. Steinpeiter, s. d. Art. Keltisch 2.

Haute-lisse, haute-lace, f., frz., engl. high-warp-tapestry, gewirkte Tapete, erfunden im 17. Jahrh. von basse-lisse (s. d.) dadurch unterschieden, daß die Kette lothrecht in den Stuhl eingezogen wird. Die Kette besteht aus Wolle oder Seide, der Einzelslag stets aus Seide.

Hauteur, f., frz. die Höhe; h. d'appui, die Brüstungshöhe, Brusthöhe; h. de chute, die Fallhöhe; h. de la chute d'eau, die Druckhöhe, das Gefäß; h. sous clef, die Wölbhöhe, der Stich; h. de l'eau, der Wasserrand; h. du jour, Lichtenhöhe; h. de marche, Stufenhöhe, Antritt; h. de remous, Stauhöhe.

Haut-fourneau, m., frz. (Gütt.), der Hochofen.

Hautish, m. (Ziegler), s. v. w. Haubant u. Dreifthsfel.

Hautrelief, m., frz. alto rilievo, Bildwerk, bei welchem die Erhabenheit mehr als die Hälfte der Stärke der Figuren austrägt; s. d. Art. Relief.

Hauung, f. (Forschn.), s. v. w. Gehau (s. d.).

Hawk, s., engl., 1. (Maur.) die Tünchsfcheibe. — 2. Das obere Spannholz am Leiterwagen.

Hawk-bell, s., engl., die Schelle.

Hawk-bill, s., engl., die Lötzange.

Hawser, s., engl. (Flussschiff), die Pferdeleine zum Schiffziehen.

Haw-thorn, s., engl., der Weißdorn; white h., der Mehlsbeerbaum.

Hay-barn, s., engl., die Heuscheuer.

Haye, f., frz. Hecke; s. d. Art. Hecke, Fenz u. Beidung.

Hay-loft, s., engl., der Henhboden.

Hahnenbalken, m. (Zimm.), s. v. w. Hahnenbalten; s. d. Art. Balken.

Haytorit, m. (Miner.), engl. Haytorit, s., besteht aus fast reiner Kieselsteine, findet sich in den Magnetiteisensteingruben von Haytor in Devonshire, daher der Name; hat bräunlichrothe oder ochergelbe Farbe; ist auf einigen Flächen rauh, auf anderen glatt, durchscheinend bis halb durchsichtig; härter als Quarz.

Haze, f., Ellenmaß in Turkestan, s. im Art. Elle.

Hazel-tree, s., engl., der Haselnussbaum.

Head, s., engl., der Kopf, daher 1. der Kopf od. Knopf eines Schwengels, Bolzens, Hammers, Nagels, Keils re. — 2. Der Boden eines Fasses. — 3. H. of a beam, beamish, der Balkenkopf. — 4. Der Essentkopf. — 5. Der Gusszapfen; dead h., der verlorene Kopf, Angriff. — 6. Die Deckplatte, das Haupt einer Konsole. — 7. (Hochb.) der Schlüssel, die Überdeckung einer Thüre, eines Fensters, z. B. der Sturz, das Bogenfeld, das Mäzwurf im Bogen re.; arched h., der Thürbogen, Fensterbogen; square h., der schiefrechte Bogen; vaulted h., der gewölbte Sturz; circular h., der Bogensturz. — 8. (Bergb.) das Ort einer Stredde. — 9. (Schiffb.) Vorsteven eines Pontons. — 10. Der Schiffsschnabel. — 11. Stirnfläche, Haupt eines Steines. — 12. Holm, Kappe eines Bocks, Holm oder Oberschwelle eines Tochs. — 13. H. of water, Druchhöhe. — 14. Haube einer Windmühle.

to head, tr. v., engl., 1. einen Baum kappen, köpfen, abwipfeln. — 2. Fässer ausböden.

Head-arch, s., engl. (Hochb.), der unten bündige Gurtbogen, Obergurt.

Head-bay, **head-crown**, s., engl. (Wasserb.), das Oberhaupt einer Schleuse.

Head-beam, s., engl., f. Head 12.

Head-bolt, s., engl., der Kopfsbolzen.

Header, s., engl., der Kopfstein, Scheinbinder, falsche Binder; h. of brick, head-brick, das Kopfstück; h.-and stretcher-bond, der polnische od. gothische Mauerverband.

Head-gate, s., engl. (Wasserb.), das Oberthor, Flutthor, j. d. Art. Schleuse.

Heading, s., engl., 1. (Bergb.) die Pfeilerstrecke, der Durchschlag. — 2. (Eisenb.) der Graben im Durchstich.

Heading-course, s., engl., 1. (Maur.) die Kopfstückenschicht. — 2. Die Bindersticht (in und bei Leipzig: die Strederschicht).

Heading-joint, s., engl. (Zimm.), Zimmerholzverband, rechtwinklige Verbindung zweier Bretter mit ihrer Hirnseite.

Head-moulding, s., engl. (Bauk.), die Thürverdachung, Thürtürzverzierung.

Head-piece, s., engl., 1. (Zimm.) Rähm einer Fachwand. — 2. Giebel, Fronton.

Head-post, s., engl., der Ständer, Pilar an der Krippe, s. Pferdestall.

Head-rail, s., engl., 1. (Zimm.) der Sturzriegel, Thür- oder Fensterriegel im Fachwerk. — 2. H. oder Headie of a railing, der Lehnriegel, Brustriegel.

Head-reservoir, s., engl., f. Kastell 2.

Head-sod, s., engl. (Erdbau), der Kopfrasen.

Head-stone, s., engl., Schlüßstein.

Head-tile, s., engl., f. v. w. Cat's head-tile.

Head-wall, s., engl., 1. (Wasserb.) die Flügelmauer einer Brücke. — 2. (Hochb.) Frontmauer.

Head-way s. of a stairs, engl., — dem frz. échappée.

Head-work, s., engl., Verzierung an einem Schlüßstein.

Heap, s., engl., 1. der Haufen. — 2. Der Meiler. — 3. Die Halde. — 4. Der Stapel (von Bretern, Ziegeln).

Heart, s., engl., 1. (Schiffb.) das Herz eines gebauten Mastes. — 2. (Bauk.) der Kern einer gewundenen Säule, einer Trompe re. — 3. (Zimm.) auch h.-wood, das Kernholz. — 4. Der Mauerfern. — 5. Open-heart, an-glo-normannische Gliedbe-zeichnung (s. Fig. 2086).

Fig. 2086. Open-heart.

to heart, tr. v., engl., (Maur.) ausfüllen (mit Gussmauerwerk).

Heart-bond, s., engl. (Maur.), Durchbinder.

Hearth, s., engl., der Herd, Feuerraum, besonders Schmelzherd.

Hearth-furnace, s., engl. (Hütt.), der Sumpföfen.

Heat, s., engl., 1. Hitze. — 2. Feuer eines Gebläseofens.

Heating, s., engl., die Heizung.

Heating-pipe, h.-tube, s., engl., die Heizröhre, das Heizungsrohr.

Heating-surface, s., engl., die Heizfläche.

Heave, s., engl., 1. (Masch.) der Hub, die Hubhöhe. —

2. (Bergb.) die Verwerfung.

Hebammeninstitut, n., f. Entbindungsanstalt.

Hebe (Mythol.), Tochter Jupiters u. der Juno, Mundschentin der Götter, später Gemahlin des vergötterten Hercules, Göttin ewiger Jugend. Wird als reizendes, junges Mädchen im leichten Gewand, mit Rosen bekränzt, eine Trinkschale in der Hand, abgebildet.

Hebeam, m., oder **hebling**, auch **hebelatte**, f. (Masch.), s. v. w. Daumen (j. d.).

Hebebalken, m., frz. bascule, f., engl. swipe-beam, auch **Wippe**, **Dragrhe**; so heißen an Zugbrücken die zwei beweglichen Balken, an deren Enden die Ketten gehen, um damit aufzuziehen.

Hebebaum, m., frz. levier, anspeet, m., engl. hand-spear, heaver, coltstaff, Stamm von Eichen-, Eschen- oder Ullmenholz, 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ m. lang, 10—15 cm. stark; wird zum Heben von Lasten gebraucht; zuweilen mit einem eisernen Schuh versehen; j. d. Art. **Hebel**.

Hebebock, m., f. Hebezeug 2.

Hebedaumen, **hebezapfen**, **hebling**, m. (Masch.), j. Dau-men und Däumling.

Hebeisen, n., f. Brecheisen und Brechstange.

Hebeklaue, f., franz. clef f. de relevée, engl. runner, Vorrichtung zum Fassen eines Bohrgestänges, ähnlich dem Glückschaken.

Hebel, m. (Mech.), frz. levier, m., engl. lever, span. palanca, gerade oder kurvlinige, unbefangene Stange, dient als einfache Maschine zum Fortbewegen von Lasten; bewegt sich um einen ihrer Punkte. Ist dieser an einem Ende der Stange, so nennt man den H. einarmig, Traghebel, H. der zweiten Art, frz. levier du second genre, engl. lever of the second kind; dahingehörig z. B. **Hebebaum**, Kurbel, Göpel re. Für den ersten diene als Beispiel Fig. 2087; a ist der Drehpunkt, d der Angriffspunkt




Fig. 2087. Einarmiger Hebel (Hebebaum).

der Last b, c der Angriffspunkt der Kraft; für andre j. d. betr. Art. Liegt der Drehpunkt zwischen den zwei Endpunkten, so entsteht ein doppelarmiger H., zweiarmer H., H. der ersten Art, franz. levier du premier genre etc.; auch zu diesen kann der Hebebaum gehören, wenn er nach




Fig. 2088. Zweiarmer Hebel (Hebebaum).

Fig. 2088 angewendet wird, wobei b der Stützpunkt, a der Angriffspunkt der Last ist. Ferner gehören zu den dop-pelarmigen H. n. Brechstange, Schiffsruder, Pumpen-schwengel re.; hat der H. die Gestalt eines Winkels, dessen Spitze der Ruhpunkt ist, so heißt er ein gebrochener oder Winkelhebel, frz. levier coudé, z. B. Winkelsteifen bei Klingelzügen re. H. der dritten Art, Wurfsobel, sind ein-armig, aber so, daß die Last am Ende wirkt, wie bei Schau-feln re. Bei jedem H. ist die zum Aufheben der gegebenen




Fig. 2086. Open-heart.

Last nöthige Kraft dadurch zu finden, daß die rechtwinklige Entfernung vom Drehpunkt nach der Richtungslinie der Kraft mit leichterer multiplizirt gleich ist der Last, multiplizirt mit ihrer Entfernung vom Drehpunkt. Diese Produkte heissen die statistischen Momente, die Produkte der Kräfte mit den Geschwindigkeiten heissen mechanische Momente, und die Geschwindigkeiten verhalten sich umgekehrt wie die Kräfte und direkt wie die Entfernungen; das Verhältnis dieser letzteren, also der Hebelarmlängen, heisst Hebelverhältnis, m., frz. rapport du levier, engl. leverage.

Hebelade, auch Baumwinde, Baumhebe, f., frz. cric m. en escalier, engl. step-jack, span. grua, besteht aus zwei starken eichenen Bohlen (Bäden), die so aneinander befestigt sind, daß sie einen Zwischenraum von 4—15 cm. bilden, in welchem sich der Hebel bewegt, der aus einer starken hölzernen Stange besteht, welche unten mit einem eisernen Haken versehen ist. Die Seitenwände der H. sind mit zwei Reihen Löchern durchbohrt, die über Eck stehen. Durch zwei




Fig. 2089. Hebelade.

solche, einander gegenüberstehende Löcher wird ein eiserner Bolzen gesteckt, z. B. in unserer Fig. 2089 durch das Loch g; nachdem man nun die H. durch die zwei Stützen a, Hebeladestütze, frz. pieds de chevre, bicoqs, engl. pry-poles, vor dem Umfallen behütet u. die Last f an den Hebel gehängt hat, drückt man diesen bei b herab, bis man bei h einen Bolzen durchstecken kann; man unterstüzt dann die Last, damit sie nicht zurückfällt, während man den Hebel bei b so weit hebt, bis ein Bolzen bei m durchgesteckt werden kann re.

Hebelarm, m., vergl. d. Art. Arm 4.

Hebelhammer, m., s. im Art. Hammer.

Hebelkreuz, n., s. Kunstkreuz.

Hebelsteuerung, f. (Masch.), s. Steuerung.

Hebelstütze, **Hebelunterlage**, f., frz. orgueil, point m. d'appui, engl. prop of a lever, lat. fulcrum, hypomochlion, n., Kloß unter einem Hebebaum, s. b in Fig. 2088.

heben, richten, trs. Z., franz monter un toit, lever la charpente, engl. to raise a carcass (Gesellenausdruck). Ein Haus heben oder richten heißt so viel, wie das dabei nötige Zimmerwerk an Sparrwerk, Säulen re. aufziehen, ausschaffen und zusammenfügen; s. Richtschmaus.

Heber, m., frz. siphon, m., engl. siphon, luftdichte, an beiden Enden offene Röhre, welche, indem sie gekrümmt ist, zwei Schenkel bildet, und mit welcher man, wenn der eine Schenkel in ein Gefäß mit Wasser ob. irgend einer Flüssigkeit gestellt wird, durch den Druck der Luft das Wasser aus dem Gefäß leitet, sobald man mit dem Mund aus dem äußeren Schenkel die Luft saugt, bis etwas Wasser nachgeschlossen kommt. Die Gesetze, die beim Heber beobachtet werden müssen, sind: a) die Öffnung des inneren Schenkels muß in das Wasser eingetaucht sein; b) die Höhe von der Oberfläche des Wassers bis zum höchsten Punkt des H. darf nicht über 9₆₀ m. betragen; c) die Öffnung des äußeren Schenkels muß tiefer liegen als die Oberfläche des Wassers.

Heberbarometer, n., s. Barometer.

Hebeschäufel, f. (Wasserb.), um Wasser auf eine kleine Höhe zu bringen. 1. Hölzerne, an dem einen Ende offene, aus dem andern muldenförmige Rinne, in der Mitte um einen Bolzen beweglich. Die Schaufel wird auf einem leichten Gerüst über dem Wasser angebracht, das muldenförmige Ende in das Wasser gedrückt u. dann so weit ausgehoben, daß das geschöpfte Wasser in der Rinne fortläuft. — 2. Hölzerne Schaufeln oder halbe Tonnen an einem langen Stiel, an einem Seil so aufgehängt, daß der Arbeiter den Griff leicht regieren, mit der Schaufel Wasser schöpfen und in einen Abzugskanal werfen kann. Auf einen Wurf rechnet man höchstens 1₅₀ m. Höhe.

Hebeschiene, f. (Mühlenb.), eine mit Löchern versehene Schiene, um in kleinen Gerinnen die Stellsäle höher oder niedriger stellen zu können.

Hebeschraube, f., frz. cric m. à vis, vérin, m., engl. screw-jack, zum Heben großer Lasten anwendbar. Die Last ruht auf dem oberen Ende einer senkrecht stehenden Schraube. Diese bewegt sich unterhalb in einer seitstehenden Schraubenmutter, und man dreht mittels eines langen Hebels die Schraube in die Höhe. Sicherer ist es, statt der einzelnen Schraube den in Fig. 2090 dargestellten




Fig. 2090. Hebeschraube.

Schraubensatz anzuwenden, wobei die Last entweder unmittelbar auf b, oder, wenn man z. B. eine sich gesenkend habende Balkenlage aufheben will, mittels einer Steife aufruht; a muß natürlich sehr gute Unterlage bekommen, die Schrauben e u. d werden gleichzeitig mittels der Griffe e und f umgedreht.

Hebeziel, n., frz. cinquenelle, f., engl. gin-fall, span. sirga, das an einem Hebezeug oder einer Winde zum Aufziehen der Lasten dienende Seil.

Hebewalze, f., besteht aus einer 3₅₀ m. langen, 22 cm. dicken Stütze, welche unten bogenförmig ausgeschnitten ist, so daß sie auf eine Walze paßt. Diese ist 60 cm. lang, 20 cm. dic, an beiden Enden mit Löchern versehen, um sie mittels Hebebaumeln herumdrehen zu können, u. liegt auf einem Kloß, welcher bogenförmig ausgeschnitten ist. Wird nun die Stütze schräg an einen Vorsprung der Last gestemmt und die Walze gedreht, so kommt die Stütze nach u. nach in senkrechte Richtung und muß die Last heben.

Hebewerk, n., s. d. Art. Pumpe.

Hebezeug, n., 1. (allgemein) frz. appareil de levage, levier, m., engl. lever, span. alzaprime, ital. lieva. Zu den H. gehören zunächst: der Hebebaum, Hebebalken, die Hebelade, Hebewalze, Haspel; im weiteren Sinn auch Glaschenzug, Winde u. ähnliche Vorrichtungen. — 2. (Zu engern Sinn) auch Hebeboot, Hebegerüst, frz. engin, m., cabre, chevre, f., engl. gin, ital. vette, span. argue. Das selbe besteht gewöhnlich aus drei Schenkeln, Hebezeugstühlen, frz. hanche, bras, montant, engl. pry-pole, Stämmen, die, unten gleichseitig im Dreieck aufgestellt u. durch Riegel, frz. épart, engl. transom, verbunden, mit den oberen Enden zusammenggebunden werden, worauf man einen Glaschenzug zwischen sie einhängt. — 3. frz. élévatoire m. monte charge, engl. lift, die Hebevorrichtungen, Aufzüge re., s. d. Art. Fahrstuhl, Lift re.

Heck, n., 1. s. v. w. Fahneustod. — 2. frz. arcasse, engl.

stern-frame, Obertheil vom Spiegel eines Schiffes, siehe folgenden Artikel.

Heckbalken, m. (Schiffb.), frz. lissof, de houardi, bajou, engl. wing-transom, ital. trigante, span. yugo de la popa, Hauptquerbalken am oberen Theil des Achtersteven, scheidet die beiden Haupttheile des Achter Schiffes, den unteren eigentlichen Spiegel von dem oberen, dem Heck, franz. arrière-vaisseau, engl. stern; dieses wird wiederum eingefasst vom Heckboot, m., frz. arc supérieur, couronnement de la poupe, engl. taffrail, taffeler.

Heckboot, n. (Schiffb.), früheres scandinavisches Kaufahrteischiff mit drei Masten.

Hecke, f., frz. haie, f., engl. hedge, 1. lebendiger Zaun oder Wand von beschnittenem Buschholz, frz. haie vive, engl. quick-set hedge. Zu Anlegung einer solchen säet man entweder Samen solcher Straucharten, welche dicht wachsen u. das Begegnen gut vertragen können, od. man pflanzt sofort Schößlinge derselben in Reihen. Es sind hierzu am empfehlenswerthesten Weißdorn, Weißbuche, Berberitze, Hundrosen, Alazan, Feldahorn, in Gebirgsfichte, in milden Lagen Stechpalme, in Tropenländern Agaven re. — 2. Jede, besonders aber geflochtene Befriedigung von Stangen oder Ruten, frz. l. de branches, engl. wicker-hedge.

Heckenkirche, f. (Bot.), s. Beinhölz.

Heckenrecht, n. Wer sein Grundstück mit einem lebendigen Zaun umgeben will, muß ihn um ein bestimmtes Maß, welches in verschiedenen Orten zwischen 30 u. 90 cm. differirt, von des Nachbars Grenze abrücken.

Heckenweide, f. (salix monandra), s. unter Weide.

Heckknie, n., frz. courbe d'arcasse, engl. transom knee (Schiffb.), seitwärts liegendes Knie (s. d.) am Heck.

Heckstühle oder Windviersitzstühle, f., frz. allonge f. de cornière, engl. side-counter-timber (Schiffb.); so heißen die Auslänger, welche, auf die Randschmölzer gesetzt, die Seitenräder des Heck über der Gilling bilden.

Hectare, hectogramme etc., frz., f. d. Art. Hektar, Hektogramm.

Heel, s., engl. 1. (Schiffb.) die Hieling, der Hiel, d. h. unteres Ende der Spannen, des Kiels re. — 2. (Zimm.). H. of a rafter, der Sparrenfuß.

Heel-post, s., engl., 1. der hintere Pilar od. Ständer, s. Pferdestall. — 2. (Wasserb.) die Wendesäule, s. Schleuse.

Heerd, n. u. Zusammensetzung f. unter Herd.

Heerstraße, f., frz. grand chemin, m., engl. high-road, main-road (Straßenb.), große Landstraße oder Chaussee, (s. d. u. d. Art. Straßenbau).

Hesengefäß, n., s. Brauereianlage 3.

Hest, n., eines Werkzeuges, s. Griff, Helm re.

Hestblech, n., richtiger Hastblech, s. unter Blechdach.

Heste, f., Hestakeu, Hast, m., frz. attache, f. v. w. Wind-eisenring, Umlag.

Hegefäule, f., Säule zu Bezeichnung der Grenzen von landesfürstlichen Jagdrevieren.

Hehloch, s. in d. Art. Elle.

Heidedeich, m. (Wasserb.), so heißen die in flumpfigen Gegenden angebrachten niedrigen Dämme, um hervorbringendes Wasser aufzuhalten, damit es sich an Ort und Stelle verliere u. nicht die fruchtbaren Gegenden verderbe.

Heideholz, n. (Bergb.), die kurzen Stöfe, welche, aufrecht stehend, an ihrem oberen u. intern Ende durch Einschnitte mit den Tochholmern einer Schachtzimmerung verbunden werden.

Heidenkirche, f., ital. chiesa dei pagani, werden hier und da sehr alte Kirchen, bef. Baptisterien, genannt. Die vielfach dieser Benennung gegebene Deutung, als seien die betreffenden Kirchen zuerst heidnische Tempel gewesen, hatte zu der Meinung gebracht, daß die Benennung erst aus dieser irrthümlichen Annahme entstanden sei. Sie ist aber eine alte offizielle Benennung der consignatoria, d. h. der Vorhallen zu den Baptisterien, in denen die zu Tauen-

also Heiden, im Christenthum unterrichtet und zur Taufe vorbereitet wurden.

Height, s., engl. die Höhe; h. of an arch, die Pfeilhöhe, der Stich; breastheight, die Brüstungshöhe; h. of a bridge, das Steigen der Brückenbahn; h. of projection, die Wurfhöhe; h. in projection, der Aufriss; h. of the day, die Lichtenhöhe.

Height-board, s., engl. das Futterbret, die Sessstufe. **Heilanstalt**, f., s. Hospital.

Heilgras, n. (Bot.), Anatherum bicorne und muricatum, Fam. Gräser; eine in Südamerika und Ostindien einheimische Grasgattung, deren Halme zu Bedachung u. zu Flechtwerk benutzt werden.

Heiligenbild, n., frz. image f. sainte, engl. image of a Saint, kann gemalt od. plastisch sein. Die Tracht sei genau nach der Zeit bemessen, in welcher der Heilige gelebt hat. Fast jeder Heilige hat ein bestimmtes Attribut, eine Gerechtschaft od. dgl. als Kennzeichen. Man findet diese in den betr. Art. von M. M. a. W.

Heiligenhäuschen, n., f. v. w. Bettäule od. auch Bilderröhre, f. d. betr. Art.

Heiligenholz, n., f. v. w. Guajaholz u. Franzosenholz.

Heiligenstein, m., od. Nimbus, frz. nimbe, m., aureole, gloire, f., engl. nimbus, glory, beame, lat. nimbus gloria aureola, wird bei plastischen Heiligenbildern meist aus Metall gefertigt; über die verschiedene Gestaltung des selben s. M. M. a. W.

Heiligenkreuz, m., Reliquienkreuz, frz. écrin, m., châsse, f., engl. shrine, screen, lat. arca, cista, feretrum, serinium, tumba, größeres Reliquiarium (s. d.) in Form eines Schreins, welcher den eigentlichen Reliquienbehälter, lat. capsula, capsella, einschließt u. in oder auf dem Altar, auch wohl in eigener Krypta oder Kapelle steht. Zuerst bediente man sich dazu einfacher hölzerner oder steinerner Särge. Später verwandelte man den Sarg in ein kleines kirchenähnliches Gebäude, dessen Außenwände, Giebel und schräge Dachflächen man mit Heiligenfiguren, Verzierungen und später auch mit gemalten Szenen aus dem Leben und der Martyrergeschichte des Heiligen schmückte. Die Form dieser Gebäude war gewöhnlich rechteckig, seltener kreisförmig. Die offenen Seiten werden häufig mit von Engeln gehaltenen Vorhängen (engl. dosel, dossier) verziert. Näheres s. im Art. Reliquiarium.

heiliger Geist, m., meist dargestellt unter dem Symbol der Taube. Nur wo man die Dreipersonlichkeit Gottes anschaulich machen wollte, kommt einmal der heilige Geist in menschlicher Gestalt in Gesellschaft Gottes des Vaters u. des Heilandes vor; vergl. d. Art. Dreieinigkeit.

heiliges Grab, n., f. d. Art. Grab.

heilige Stiege, f., f. d. Art. Stiege.

Heiligstes, n., f. d. Art. Basilika, Kirche, Chor 1. re.

Heiligthumsstuhl, m., an der Außenseite der Kirche angebrachter fortlauender oder kanzelähnlicher Balkon, von welchem herab dem Volk an hohen Feeten die Reliquien schätze der Kirche gezeigt werden. Man hielt sie oft fälschlich für Kanzeln.

Heimschnaat, f., f. d. Art. Bauernfriede.

Heimstoth, m. (Mühlb.), f. v. w. Achtpfahl.

Heinzelbank, f., f. v. w. Schnitzebanke.

Heinzenkunst, f., heinz, m., eine Art Paternosterwerk (s. d.).

heizgrätig, adj. (Hütt.), f. v. w. strengflüssig.

Heizluftmaschine, f., f. calorische Maschine.

Heizwasserheizung, f., f. im Art. Heizung.

Heitschessel, m., war im Schleswigischen ein Feldmaß von 144—240 Quadratruthen.

Heizeffekt, m., f. im Art. Heizkraft.

heizen, trf. B., 1. frz. chauffer, engl. to heat, f. d. Art. Heizung. — 2. (Schiffb.) beim Kalfatern eines Schiffes die Stelle, welche mit Theer bestrichen werden soll, durch einen brennenden Holzbüschel erwärmen.

Heizfläche, f., frz. surface f. de chauffe, engl. heating-surface, s. d. Art. Dampfkessel u. Heizung.

Heizkammer, f., s. v. w. Vorgelege (s. d.).

Heizkraft, f., franz. puissance f. calorifique, engl. heating-power. Jeder Brennstoff liefert bei seiner vollständigen Verbrennung eine gewisse Wärmemenge, welche man ausdrückt durch die Anzahl Kilogramme Wasser, die man durch ein Kilogramm Brennmaterial um 1° Cels. erwärmen kann. Diejenige Menge Wärme nun, welche 1 kg. Wasser um 1° Cels. zu erwärmen im Stande ist, nennt man Wärmeinheit. Die bei Verbrennung eines Brennmaterials entwickelte Wärmemenge wird durch das Calorimètre (s. d. Art. Wärmemesser) bestimmt.

Die Quantität der entwickelten Wärme hängt von der chemischen Zusammensetzung des Brennmaterials ab; daher ist für verschiedene Körper gewöhnlich auch die erzeugte Verbrennungswärme verschieden. Pyrometrischen Heizeffekt nennt man die Temperatur, zu welcher sich die Verbrennungsgase erhitzt würden, wenn gar keine Wärmeverluste eintreten. Beider praktischen Verwerthung der Brennmaterialien nämlich kommt in Betracht, daß dieselben nicht allein brennbare Bestandtheile enthalten, sondern auch solche Substanzen, welche beim Verbrennen Wärme aufnehmen u. zurückhalten u. daher das Wärmequantum verringern. Wasser z. B. bindet, indem es Dampf wird, eine bedeutende Wärmemenge, welche in einen solchen Zustand übergeführt wird, daß man sie mit dem Thermometer nicht nachweisen kann, so daß der Verlust an Wärme mit dem Wassergehalt des Brennmaterials steigen muß. Andere Wärmeverluste treten ein durch die

unvollkommene Verbrennung des Brennstoffes. Wenn nämlich bei der Verbrennung statt Kohlenäsüre Kohlenoxydgas erzeugt wird, so erhält man bedeutend weniger Wärmeeinheiten, somit Wärmeverlust. Endlich schiedet sich bei der Verbrennung oftmals ein Theil des Brennstoffes als feiner Raß ab, welcher unverbraunt mit in den Schornstein geführt wird u. bedeutende Wärmeverluste verursacht. Dennoch ist die theoretisch berechnete Wärmeproduktion der Brennstoffe stets größer, als die in der Praxis erzielbare, und die Zahlen nachstehender Tabelle, welche durch Versuche zu Ermittelung des Heizwertes der verschiedenen Brennmaterialien festgestellt wurden, haben also nur beschränkte Gültigkeit; indessen kann man nur mittels ihrer zu einer Vergleichung u. Werthschätzung der einzelnen Brennstoffe unter einander gelangen.

Es würde zu weit führen, wenn wir uns in Details wissenschaftlicher Untersuchungen einlassen wollten. Nachstehende Tabelle, wie erwähnt, durch genaue Versuche festgestellt, möge hier genügen, um über den Heizeffekt der einzelnen Brennstoffe vergleichend zu unterrichten. Nach den Zahlen dieser Tabelle bleibt oft der wirkliche Nutzeffekt der Praxis weit hinter dem theoretisch aus der chemischen Zusammensetzung berechenbaren zurück. Es läßt sich annehmen, daß in der Praxis die Zahlen noch etwas kleiner ausfallen, weil bei den der Aufstellung dieser Tabelle zu Grunde liegenden Versuchen überall vorzügliche Verbrennung in gut konstruierten Heizanlagen erzielt ward, welche letztere Bedingungen im praktischen Betrieb, so namentlich auch bei unseren Zimmerheizungen, noch nicht gehörig erfüllt und erreicht sind.

Tabelle zu Art. Heizkraft.

Namens der Brennstoffe.	Hohe Temperatur.		Effektive Wärmemenge. Wärme- Einheiten.	Gewöhnliche Höhe.	
	Auf Luft per 1 kg. Brennstoff cbm.	Temperatur im Verb.-Raum Grad Cels.		Auf Luft per 1 kg. Brennstoff cbm.	Temperatur im Verb.-Raum Grad Cels.
Anthrazit	8,6	2430	8002	17	1010
Kohle, gewöhnliche	7,5	2350	6800	15	1200
Gas Kohle	—	—	—	16	1010
Steinkohle, gute	7,7	2200	7487	15,4	1200
Sandkohle	8,85	1872	7000	16,7	1100
Braunkohle, gute	5,6	2000	5360	11	1100
Torf, lufttrocken	3,83	2000	4498	7,06	1100
Holz, trocken	3,53	2000	3878	7,06	1100
Holzkohle	7,64	2200	7440	15,28	1300
Kohlenstoff	8,881	—	8080	—	—

Heizloch, Schürloch, n., frz. ouverture f. de chauffe, embrasure, f., engl. stokehole, s. d. Art. Heizung, Brennofen, Feuerungsanlage, Ofen &c.

Heizraum, m., frz. boîte à feu, chauffe, f., engl. firebox, s. d. Art. Heizung, Feuerungsanlage, Ofen &c.

Heizröhre, f., auch Heizungsrohr, 1. frz. tuyau m. de chaleur, engl. heating-pipe, s. Heizung. — 2. s. Dampfkessel und Dampfwagen.

Heizung, f., frz. chauffage, m., engl. heating, stoking, firing. Unter H. versteht man im weiteren Sinn des Wortes die Verwerthung jeder Art der durch einen Verbrennungsprozeß (s. d.) hervorgebrachten Wärme. Im engern Sinn gebraucht man H. meistens nur für die Erhöhung der Temperatur in Wohnzimmern, Trockenräumen u. dgl. Die Hauptgesichtspunkte, welche bei dieser Art H. in Frage kommen, lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen: a) Um die größtmögliche Wärmemenge aus dem gegebenen Brennmaterial zu gewinnen, muß die Verbrennung eine möglichst vollständige sein, wobei man also möglichst wenig Asche, Rauch u. dergl. erhält. b) Zu diesem Behuf muß dem Brennmaterial eine genügende Menge Luft zugeführt werden. c) Es müssen die zum großen Theil überliegenden und schädlichen gasförmigen Nebenprodukte auf dem richtigen Weg abgeleitet werden. d) Abhaltung störender

Einschlüsse vom Verbrennungsprozeß, möglichst vollständige Reinigung der Verbrennungsprodukte von noch unverbrannten Theilchen des Brennstoffes und möglichst schnelle Ableitung des Rauches bedingen die Vollständigkeit der H., und je nachdem alle diese Bedingungen erfüllt werden, ist die Heizungsanlage gut. e) Eine gute H. muß stets mit Ventilation (s. d.) verbinden sein; s. hierüber d. Art. von Dr. J. Berger in Bornheim in Birchows Archiv und in der von Birchow u. Holzendorff herausgegebenen Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Die verschiedenen, bis jetzt in Gebrauch befindlichen Arten der Heizungsanlagen kann man folgendermaßen eintheilen:

I. Ganz offene Feuerungen oder Herde. 1. Die älteste, einfachste Art der Herde sind eben blos steinerne Unterlagen für das Feuer in der Mitte des als Kütte dienenden Raumes; noch jetzt hier u. da, z. B. in Spanien re. üblich; über ihnen ist eine Öffnung in der Decke, die als Rauchabzug dient. Die Verbrennung geschieht natürlich sehr unvollkommen und ist allerlei Störungen unterworfen. Hierher gehört auch die H. durch Kohlenbeden; s. d. Art. Brasero. — 2. Ein tischähnlicher Steinunterbau an der Wand oder in einer Ecke des Raumes, mit Rauchmantel oder Schürz über sich, ist schon etwas besser; die Verbrennung ist aber immer noch unvollkommen, wegen der zu

niederer Temperatur. — 3. Ein solcher Steinunterbau mit einem Rost, auf welchem das Feuer brennt und von unten Lufzug erhält, durch das Aschenloch; hier ist die Lufzuführung schon besser, aber nicht durch die Rauchableitung unterstützt, auch das Feuer nicht vor Störungen sicher. Man nennt diese Herde auch Herde mit aufwärts gehendem Lufzug. Zweckmäßig ist es, das Aschenloch mit einer Thüre zu versehen, um den Zutritt der Luft reguliren zu können. — 4. Herde mit Lufzuführungskanälen. Aus je weiterer Entfernung die Luft zugeliefert wird, um so schwächer wird sie zustromen.

II. halbgeschlossene Feuerungen. 1. Herde mit versenkten liegen dem Feuerrrost haben vor den obigen bloss den Vorteil der geringern Störung der Verbrennung. — 2. Herde mit ganz versenktem Feuer. Die zu erwärmenden Gefäße stehen auf Rost od. Ringplatte; der Rauch entweicht durch einen Schürz. — 3. Herde mit ganz verschlossenem Feuerraum. Das Feuer befindet sich auf einem Rost unter einer Platte und wird durch einen Kanal oder ein Rohr nach dem Schornstein geleitet. Der Lufzug ist in der Regel sehr heftig und deshalb die Verbrennung unvollständig, auch leicht Störungen infolge widriger Winde unterworfen. — 4. Herde mit niedrigen abwärts gehenden Flammen, durch Einwirkung eines künstlichen Lufzugs von oben bewirkt, lassen eine sehr vollständige Verbrennung, bedürfen aber zu häufiger Reinigungen u. Reparaturen. — 5. Kamine, d. i. Herde, welche durch Seiten- und Hintermauern mit dem darüber befindlichen Rauchfang verbunden sind. Zuerst bei den Römern, dann wieder im Mittelalter vom 12. Jahrhundert gebräuchlich; seitdem hat man vielfach Versuche gemacht, die Störungen, welchen die Verbrennung auch in den Kaminen unterworfen ist, durch allerlei Vorrichtungen, verschiedene Stellung der Roste, Züge re. zu vermeiden od. wenigstens zu vermindern. Näheres s. im Art. Kamin.

III. ganz geschlossene Feuerungen, h. durch hohle Körper. Während bei allen unter I und II angeführten Konstruktionen die h. durch direkte Ausstrahlung der Wärme aus den Brennmaterialien bewerkstelligt wurde, geschieht dieselbe bei der h. durch hohle Körper indirekt, indem die den hohlen Körper bildenden Materialien, von innen erwärmt, einen Theil dieser Wärme nach außen abgeben; diese Art h. hat also den Nachtheil, daß jedenfalls ein Theil der Wärme verloren geht, obgleich nicht so viel wie bei den Kaminen; dabei hat sie aber den großen Vorteil, daß die bei der Verbrennung entwickelten Gase abgeleitet werden, ohne die Luft in dem zu heizenden Raum zu verderben. Hier seien nur zuvor der einige durch die Erfahrung als unumstößlich erprobte Regeln angeführt, auf die gestützt man im Stande sein wird, die Zweckmäßigkeit eines empfohlenen Ofens zu beurtheilen, sowie eine zweckmäßige Ofenkonstruktion zu entwerfen. 1. Ein Ofen soll das betreffende Zimmer in möglichst kurzer Zeit zu einer bestimmten Temperatur erwärmen und möglichst lange warm erhalten. Da die Blutwärme 37° beträgt und davon ohne Schaden an der Gesundheit circa 20° abgegeben werden können, so bewegt sich die durch h. zu erlangende Temperatur zwischen 15 und 20°. Die zu erzeugende Wärme ist natürlich um so viel bedeutender, als die äußere Temperatur unter 0° herabfällt. — 2. Alle Ofenbaumaterialien können nur bis auf einen gewissen Grad erhitzt werden, ohne zu verbrennen oder zu schmelzen. Dieser Wärmegrad bedingt die Wahl des Materials. Da, wo sich im Ofen die größte Höhe entwickelt, muß also das Material angewendet werden, welches die meiste Wärme verträgt. — 3. Wärme dehnt aus. Jeder Ofen muß also so konstruiert sein, daß die Ausdehnung seiner einzelnen Bestandtheile gleichmäßig ist, sonst geht er aus den Fugen. — 4. Die Wärme soll die Wände des Ofens durchdringen; dieselben dürfen also nicht zu weit vom Feuer entfernt sein und müssen aus Material bestehen, welches Wärmeleiter (durchläßt); auch muß

das Feuer die Ofenwände auf möglichst großer Ausdehnung berühren, d. h. man mache den Feuerraum nicht zu groß, die Wände nicht zu dick u. die Heizfläche so groß wie möglich. — 5. Unter den gewöhnlich zum Ofenbau verwendeten Materialien ist rauhes Eisen der beste, weiß glasierter Thon der schlechteste Wärmeleiter; ersteres erwärmt am schnellsten, letzterer erhält am längsten warm. Dazwischen liegen geglättetes Eisen, dunkel glasierter Thon und helles, poliertes Eisen. — 6. Der Weg, den die Flamme vom Rost bis zum Schornstein zurückzulegen hat, sei lang genug, um Wärmeverlust zu vermeiden, doch darf auch der Rauch nicht ganz kalt in den Schornstein gelangen, damit nicht die äußere, dann wärmere und also mehr auf Ausdehnung hin strebende Luft ihn zurückdränge. Bekanntlich hat man die Verlängerung des Weges für die Flamme dadurch zu erreichen gesucht, daß man im Ofen selbst oder neben demselben auf- und abwärts gehende Züge resp. Rohre angeordnet hat. Da man nun gesunden zu haben glaubte, daß bei hochliegendem Ausgang stärkerer Abzug stattfinde als bei tiefstliegendem, so hat man auch wohl aus einem Ofen zwei Ableitungen nach dem Schornstein geführt, um während des Heizens die obere, nach dem Heizen die untere zu öffnen, die andere aber zu schließen; s. darüber unten. — 7. Die Verbrennung soll möglichst vollständig, also weder zu schnell noch zu langsam gehen; zu diesem Zweck sei der Rost weit genug zur Lufzuführung, doch nicht so weit, daß unverbraunte Theile durchfallen. — 8. Zu demselben Zweck sei der Feuerraum nicht zu weit, so daß der Rost den ganzen Boden desselben einnimmt. Will man mehr Brennmaterial auf einmal einbringen, so kann man ihn nach oben erweitern. — 9. Der Feuerraum sei so hoch, daß sich die Flamme vollständig entwickeln kann (mindestens 40—70 cm.). — 10. Die Feuerkanäle seien so weit, daß sich die Verbrennung in denselben forsetzen kann. Bei zu geringer Weite werden viele leichte Theile des Brennmaterials durch den Lufzug unverbraunt fortgeführt. — 11. Der Ofen, wenn nicht Mantelofen, stehe nicht zu nahe an der Wand, damit diese nicht zu viel Wärme absorbiere. — 12. Sehr angenehm ist es, wenn die Ofen von außen geheizt werden können. — 13. Jeder Ofen muß eine feuerfeste Unterlage erhalten. — 14. Nach der Anzahl und der Frequenz der Ofen ist Höhe und Weite der Schornsteine (j. d.) zu bemessen. — 15. Der Feuerraum liege nicht zu hoch über dem Fußboden. — 16. Jeder Ofen muß leicht zu reinigen sein. — 17. Man muß die Stärke der Verbrennung durch Vermehrung resp. Verminderung des Lufzutritts zu reguliren vermögen (durch einen Schieber oder dergl.). — 18. Man suche auch nach Abgang des Feuers den Ofen thunlichst lange warm zu erhalten. Dazu sind verschiedene Mittel vorgeschlagen worden. Klappen in den Rauchableitungsröhren vor dem Eintritt in den Schornstein können, wenn sie zu früh geschlossen werden, leicht Einrauchen und dadurch Erstickung herbeiführen; hermetisches Schließen der Heizthüren verhütet den Wärmeabzug nicht völlig, hemmt auch die Ventilation re. Ist die erstgenannte Klappe verschlossen, so wird der Ofen meist zuerst unten kalt, bei dicht verschlossener Heizthüre und offener Klappe zuerst oben. Ummantelung des Ofens, mit Ventilationseinrichtung verbunden, hat den meisten Nutzen; s. unten. — 19. Der Lufzutritt muß vor allen zufälligen Störungen thunlichst geschützt sein (man bringe z. B. die Lufzutrittsöffnung nicht in der Nähe einer Thüre, eines Fensters oder dergl. an).

IV. Einige der gebräuchlichsten Ofen mit Betrachtung ihrer Hauptzüge und Nachtheile ohne systematische Ordnung sind folgende (Weiteres s. im Art. Ofen): 1. Ofen aus gebranntem Backstein, auch Massenöfen genannt, heizen sehr langsam. Ihre Form ist verschieden: die sogenannten russischen stehen in der Mauer, werden mit derselben zu gleicher Zeit aufgebaut, haben gar keine oder gestürzte Züge (aus- und abgehende Züge), aus deren letzten

der Rauch direkt in den Schornstein abgeht; die schwedischen sind etwas kleiner und haben Luftzugang von außen. — 2. Sogenannte Etagenöfen; thönerne Öfen mit horizontalen Zügen auf eisernen Feuerkästen. Wenn der Feuerkasten nicht zu groß, die Zugwände nicht zu stark, die vertikalen Theile der Züge nicht zu niedrig, mindestens 20 cm. hoch, die horizontalen mindestens 18 cm. hoch im Lichten sind, nach oben zu an Höhe etwas abnehmen, heizen diese Öfen gut, brauchen aber viel Brennmaterial und riechen leicht. — 3. Kachelöfen auf eisernen Kästen, in der Regel mit vertikalen, manchmal aber auch mit horizontalen Zügen, haben die Vor- und Nachtheile der vorigen, halten die Wärme länger u. brauchen viel Bedienung. — 4. Berliner Öfen alter Konstruktion, mit Luftzutritt von unten durch einen großen Lustraum, erst durch horizontale, dann durch gestürzte Züge den Rauch leitend, heizen sehr langsam u. halten die Wärme sehr lange. — 5. Berliner Öfen neuer Konstruktion (Teilner'sche Öfen), mit sehr niedrig stehenden eisernen Feuerkästen und ziemlich komplizirter Führung der Flamme durch horizontale und gestürzte Züge, heizen langsam, halten sehr lange warm, bedürfen viel Brennmaterial zum Anfeuern, aber weniger zum Nachlegen. — 6. Eiserne Windöfen, in der Regel aus Blech oder schwachem Gußeisen mit gestürzten Zügen und tief angebrachtem Ausgang nach dem Schornstein, heizen schnell, erkalten aber auch sehr schnell. — 7. Kanonenöfen; rund von Eisen, ohne alle Züge, erhitzen sehr schnell. Das schnelle Erkalten kann man durch Auf- und Abführen des Rauchrohrs und Leiten derselben unten in die Esse etwas verzögern. — 8. Cirkulatoren, Kanonenöfen mit einem gestürzten Zug, erkalten etwas langsamer als die vorigen. — 9. Rheinische Öfen; wie die vorigen, aber mit einem Einsch versehen, welcher einen tonischen Feuerraum bildet, das schnelle Durchbrennen verhindert u. das Erkalten verzögert. — 10. Rheinische Mantelöfen. Nach einem der vorigen Systeme, aber mit einem durchbrochenen Mantel versehen, welcher die durch das Erglühen des Öfens erzeugte pridende Stechhitze vermindert und das Erkalten verzögert. Bgl. sub 12. — 11. Kaminoßen. a) Mit bloser Kaminschürze. Sind eigentlich nur gut konstruirte Windöfen mit immer offener Feuerungsstöhr. b) Mit zwei Feuerungen in einem Öfengebäude, ein Kamin und ein Berliner Öfen neuerer Konstruktion. Beide Sorten sind nur zu gebrauchen, wenn der Schornstein sehr guten Zug hat. Der Nutzeffekt eines Kaminoßes ist nur $\frac{1}{6}$. — 12. Außenische Mantelöfen. Öfen mit Manteln von Blech, von Gußeisen, von Kacheln oder ganz unsichtbar, frei in gemauerten Heizkammern in der Etage stehend, verdienen, gegenüber den strahlenden Öfen irgend welcher Konstruktion, unbedingt den Vorzug (s. sub 10). Sie erwärmen den Raum gleichmäßig, weil sie die Luft des Raumes, die zwischen den Öfen und Mantel eirkulirt, erwärmen; es ist deshalb in der Nähe der Fenster beinahe ebenso warm wie in unmittelbarer Nähe des Öfens. Daher ist diese Art Beheizung ohne Zweifel gefährlicher als die mittels strahlender Öfen, weil bei letzteren die Personen in der Nähe des Öfens zu warm haben, die am Fenster zu kalt und weil alle Personen im Raum einseitig erwärmt, von der einen Seite warm angestrahlt, auf der andern Seite ihres Körpers dagegen abgeführt werden. Dabei gestattet der Mantelöfen am besten die Anbringung einer Luftzuführung für kräftige Ventilation; er ist ein kleiner Luftheizer im Zimmer. Kommen die Öfenflächen nicht zum Glühen, so bietet er die gesündeste Öfenbeheizung. Man verlange 6—10 Quadrat-decimeter freien Querschnitt zwischen Öfen u. Mantel für je 100 cbm. Zimmersraum und verlange nicht ausgemauerte gußeiserne Heizkörper, die bei äußerster kräftiger äußerer Rippung, wie die Öfen von P. Häufner in Leipzig, nicht glühen. Bei so starker Rippung ist die Wärmeabgabe nach außen eine so lebhafte, kräftige, daß die Grundfläche des

Öfens nicht zum Glühen kommt, der Heizeffekt, Nutzeffekt, also der stärkste. Die Frage der verschiedenartigen Anwendbarkeit der Mantelöfen, für größte und kleinste Zimmer, für mehrere Zimmer gleichzeitig, unsichtbar oder mit Blech- oder Kachelmanteln, vom Zimmer oder vom Korridor aus heizbar, ist von der oben genannten Firma in sehr anerkennenswerther Weise bearbeitet u. vielfach ausgeführt worden. Alle Öfen dieser Art sind mit Schüttfeuerung zu versehen, die viele Stunden, wenn einmal in Gang, allein weiter brennt, ohne Nachsehen zu beanspruchen. Dann tritt nicht wie bei dem heiß gemachten Kachelofen eine Überheizung ein, wenn die Außenwärme nachläßt, und man ist jederzeit im Stande, die Wärmeabgabe des Öfens zu steigern und zu mindern (siehe III. 17), ebenso kann man mit einfacher Klappe die Zuführung frischer Außenluft an- oder abstellen. Solche Luftzuführungs- und zugehörige Luftabführungskanäle sind beim Bau des Hauses schon vorzusehen, und empfiehlt sich deshalb, schon vor Beginn des Baues mittütigen Spezialisten der Gesundheitstechnik Größe und Lage der Kanäle festzustellen, da Ventilation fast in jedem Raum gefordert wird, in Schlafräumen unerlässlich ist.

V. Centralheizung. Die Beheizung der verschiedenen Räume eines Hauses von einem Punkt aus wird nach verschiedenen Systemen bewirkt. 1. Lufttheizung, franz. chausseage air, engl. hot-air-heating. Bringt man den Heizapparat im Souterrain an und stellt man ihn dort innerhalb einer gemauerten geschlossenen Kammer an, führt dieser Kammer frische Luft von außen zu, leitet mittels Kanälen die dort erwärmte Luft in die zu beheizenden Räume und führt sie von dort in den nach außen offenen Dachraum des Hauses oder direkt über Dach in die Außenluft zurück, so erreicht man, wenn der Öfen nicht glüht und dichte Fugen hat, die gesündeste Heizanlage, die geboten werden kann. Die Luft ist so rein wie bei kräftigen Ventilationsmantelöfen, die vom Korridor aus bedient werden, und man hat den weiteren Vortheil erreicht, daß statt vieler Öfen nur ein Öfen zu heizen ist, daß Kohle und Asche nur im Keller bewegt werden, außerdem wird in jedem Zimmer der Platz des Öfens als nutzbarer Platz gewonnen. Die Römer heizten den Fußboden (s. Hypokaustus), doch läßt sich dies bei unseren Etagenhäusern nicht mehr ausführen; zudem war diese h. ohne Ventilation u. bei weitem nicht so günstig, wie die jetzigen Lufttheizungen es sind. In den 70er Jahren war die Lufttheizung in Misskredit gekommen, sie ist aber jetzt so vervollkommen und so einfach in ihrer Vollkommenheit, daß seitdem sie von den ersten Autoritäten aus dem Gebiete der Gesundheitspflege — bei Ausführung durch tüchtige Spezialisten für Lufttheizung — nicht als gesundheitsgefährlich, sondern ausdrücklich als gesundheitsfördernd anerkannt worden ist (siehe Generalverfassung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, Wien 1881), sie wie die Mantelöfen-Ventilationsheizung und bei großen Komplexen die Dampf- resp. Dampf-Lufttheizung alle anderen Heizungsmethoden nach und nach bei Neubauten bald verdrängen wird. Die Lufttheizung, als Centralheizung oder als Mantelöfen-Lufttheizung eingerichtet, central oder lokal, giebt von allen Beheizungsmethoden die gesündeste Luft in den Räumen, Frühlingsluft im Winter, und kann man deshalb den beliebten Oelsparbenanstrich hierbei anwenden, der bei Häusern mit nicht ventilierten Räumen zu vermeiden ist. Das Projekt für die Beheizung des Hauses muß vor Beginn des Baues fertig gestellt sein, nachträglich kann man nur die weniger günstige Wassertheizung einbauen. Viele Heiztechniker machen lieber Wassertheizung, weil sie daran mehr verdienen und weil eine gute Lufttheizung viel schwieriger zu disponiren ist, während eine Wassertheizung von jedem Rohrlegger gemacht werden kann; hierzu kommt, daß noch heute viele Architekten gewohnt sind, ihr Haus fertig zu zeichnen, unbefüllt und unbefeuert um Ventilation u. d. v. u.

daß sie nachher erst dies hineinprojizieren lassen, oft, sehr oft, nicht Platz lassend für die nötigen Kanäle u. dann sich vielsach mit Wasserheizung einverstanden erklären, die ihnen die wenigste Störung im Plan verursacht. Heute aber tritt das Verlangen nach Ventilation u. Luftheizung so energisch auf, daß der Baumeister gern sich den Anordnungen des Gesundheits-Ingenieurs fügt im Interesse der Gesundheit der Bewohner des von ihm erbauten Hauses. Man verlange, daß der Luftheizapparat möglichst rußfrei arbeite, daß derselbe absolut dicht sei und nirgends glühe, daß auch für Befeuchtung der Luft genügend georgt sei; man mache die Heizkammer groß genug, damit man bequem hineingehen u. um den Apparat herumgehen könne, um ihn und die Kammer sowie die Kaltluftzuführung von Staub reinigen zu können. Bei Wahl des Apparates nehme man solche mit viel Heizfläche, aber mit kurzem (allerdings nicht zu kurzen) Weg der Flamme (etwa 5 m.) und bei denen die Entzündung von außerhalb der Heizkammer geschieht. Die Einstieghütte zur Heizkammer sei möglichst groß, damit der Vorstand, Herr oder Hausfrau selbst, sich von der Sauberhaltung der Heizkammer überzeugen könne. Die Luftzuführungs- und Abführungskanäle, für jeden Raum wenigstens je einen, und jeden Warmluftkanal, wenn möglich von der Heizkammer selbständig abzweigend, nehme man möglichst groß, damit auch bei geringer Temperaturdifferenz zwischen dem Zimmer und außen noch ein reichlicher Luftwechsel in den Räumen eintrete. Die Warmluftausströmungen in den Zimmern lege man mit ihrer Unterkante 2 m. über den Fußboden, damit niemand den Luftstrom fühle, u. gebe dem in einer Zwischenwand vor Abführung geschützt liegenden Abfuhrkanal eine Mündung über dem Fußboden, nur zur Hälfte verschließbar, unter der Zimmerdecke eine zweite, mittels Thürchen dicht verschließbar, durch welche man sich im Winter momentan überflüssiger Wärme entledigen kann, die aber im Sommer Tag und Nacht offen bleibt. Man achtet mit Gemissenhaftigkeit darauf, daß die Füße des nächststehenden von der unteren Mündung des Abfuhrkanals wenigstens 1 m. entfernt seien. Dann fühlt niemand eine Luftbewegung. Die Heizluft lasse man, selbst bei grösster Kälte, nicht wärmer als 50° C. ins Zimmer treten. Man kann Häuser von 36 m. Grundfläche von einer Heizkammer, stets möglichst in der Mitte liegend, beheizen. Infolge der seit 1881 immer häufiger werden den Anwendung der Luftheizung, hat man jetzt schon Apparate mit 160 qm. gerippter Heizfläche in Heizkammern von nur 3_{1/2} m. Länge und Breite, die dabei doch den oben gestellten Anforderungen in allen Punkten entsprechen. Die älteste Spezialfirma in dieser Branche ist die von Heckmann, Zehender & Häußer in Mainz; seit 16 Jahren nur in diesem Fach arbeitend, bietet sie heute solche Neuerungen, daß es ihr möglich ist, die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Ferner Spezialisten in diesem Fach sind F. Kaufmann in Ludwigshafen, Kniebandel und Wegener in Berlin. Als Nebenbeschäftigung übernehmen auch alle anderen Heizgeschäfte Luftheizungen, doch ist zu betonen, daß gerade hierin die meisten Fehler gemacht worden sind, weil Luftheizung scheinbar so einfach und weil jeder denkt, sie auch gleich machen zu können. Man wende sich an die tüchtigsten Spezialisten und folge gern ihren Anordnungen — im Interesse der Gesundheit der Bewohner des zu erbauenden Hauses. — 2. Dampfheizung, frz. chauftage à vapeur, engl. steam-heating. Hier wird Wasserdampf, der in Dampftanälen erzeugt wird, meist mit 1_{1/2}, höchstens 2 Atmosphären Überdruck als Träger der Wärme benutzt, entweder um in den zu erwärmenden Räumen direkt zu heizen, mittels weiter Röhren oder Ofen, oder es wird der Dampf Heizkörpern zugeführt, die in Heizkammern stehen, wie bei der direkten Luftheizung die Ofen, um dort kalte frische Außenluft zu erwärmen. Diese Art Luftheizung, Dampfluftheizung, bietet dieselben Vortheile wie die Luft-

heizung, wird aber, des nöthigen Dampfkessels und geschulten Heizers wegen, nur bei großen Komplexen angewendet oder doch nur dort, wo für andere Zwecke in der Nähe der nötige Dampf mit erzeugt werden kann. Beim Legen der Leitungsrohre, meist von Schmiedeeisen auf Rollen liegend, oder aufgehängt, ist auf Ableitung des sich ausscheidenden Wassers sehr zu achten, damit Schläge vermieden werden. Da die Rohre sich ausdehnen, sind Kompensatoren öfter an geeigneten Stellen einzuschalten. Die Ofen in den Räumen (Blechofen, Rohrregister od. gußeiserne Rippenregister) sind entweder rein Dampfsößen, mit Absperrventil oben u. unten od. Dampfwasserößen, mit geheiztem Wasser ganz od. teilweise gefüllt (Sulzer, Rösle, Haag in Augsburg, Rietzel u. Henneberg, Gebr. Körting) od. schließlich Ofen mit veränderlicher Heizfläche infolge Ansammlung des Kondensationswassers zu verschiedener Höhe mittels Leberlaufrohren, durch einen einzigen Hahn stellbar, von Häußer in Leipzig. Bei diesen letzteren Ofen ist das lästige Geräusch am Rückschlagventil unmöglich, weil kein solches vorhanden; daher arbeitet dieser Ofen absolut geräuschlos, ist wie kein anderer regulierbar und beansprucht früh beim Anheizen nicht wie die Ofen mit geheiztem Wasser zuerst große Dampfmenge, um das Wasser zu erwärmen, che der Ofen heiß, was bei großen Anstalten sehr ins Gewicht fällt, dort, wo z. B. 50, 100, auch 200—300 solcher Ofen früh gleichzeitig zu erwärmen sind. Die Dampfheizung ist verhältnismäßig theuer, doch billiger als die Warmwasserheizung. Befeuchtung der Luft ist hier ebenso nötig, wie bei der Luft- und Wasserheizung, da der Dampf wie das Wasser nicht eingeschlossen eifüllt. Der Dampf eignet sich zu Erwärmung ganzer Stadttheile, was in Amerika mit Dampfleitungen unterm Straßengrundstück schon mehrfach ausgeführt wurde. Die Dampfheizung verlangt wie die Luftheizung ganz spezielle Erfahrungen. Hervorragende Bezugsquellen sind: Robert Uhl in Berlin, Gebr. Körting in Hannover, Rietzel u. Henneberg in Berlin, Eisenwerke Kaiserlautern u. P. Häußer in Leipzig. — 3. Wasserheizungen haben den Vorzug, daß sie, wie die Dampfheizungen ohne Ventilation, nachträglich in fertige Häuser eingebaut werden können. Sie sind infolge der mangelnden Ventilation u. der trockenen Wärme, die sie geben, nie so gefund wie Luftheizung, Ventilationsofenheizung und Dampfluftheizung. Man unterscheidet Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruk-Wasserheizung. — 3a. Hochdruck- oder Heißwasserheizung. Hier kommen nur Rohre zur Verwendung, im Feuer und in den Zimmern, und zwar überall Rohre von 23 mm. lichtem, 34 mm. äusserem Durchmesser. Die Feuerpirale hat ungefähr 1/6 der heizenden Fläche in den Zimmern. In den Zimmern werden die Heizrohre entweder an den Wänden hingeführt, frei oder hinter Gittern, oder sie werden zu Spiralen gebogen hinter Gitter gestellt. Mittels Dreieghähnen wird das einkirende Wasser entweder durch die Spiralen geführt oder, behufs Verminderung des Heizeffektes, nebenbei weiter geführt. Zwischenstellungen für halbe, 1/4 od. 3/4 Heizkraft gibt es nicht, weshalb womöglich zwei oder mehrere Heizspiralen mit Abstellung in jedem Zimmer aufzustellen sind, damit man eine oder mehrere abstellen kann, um den Heizeffekt zu reguliren. Bei kleinen Räumen macht dies Schwierigkeiten. Damit sich das eingeschlossene Wasser ausdehnen könne, nach Erreichung der Maximalspannung (etwa 40 Atmosphären), wird ein Abzweig nach einem Ventilkasten geführt, worin ein Ventil Wasser herausläßt, wenn der Maximaldruck überschritten werden sollte, und ein Ventil, das ausgetretene Wasser wieder in die Leitung zurücktreten läßt, wenn das Wasser infolge Abkühlung sich zusammenzieht. Diese S. arbeitet mit wenig Wasser, gestattet daher schnelles Anheizen und Steigern, ist aber um so mehr dem Einfrieren ausgesetzt. Bisher angewendete Mittel gegen Einfrieren, Chloromagnesium, Tekrin,

haben sich nicht bewährt, da sie Verstopfungen bewirkten, die dann Explosionen zur Folge hatten. Die hohe Temperatur der Heizrohre, oft bis 200 Grad, bewirkt ibnen Geruch, wenn Staub auf die Rohre fällt. Man rechne circa 40 cbm. Wohrraum auf 1 qm. Rohrläche, im Steigstrang mehr, im Rückstrang weniger. Wegen der geringen Wärmereservation verlangt man Schüttfeuerung. Da man jedes Rohrsystem nur in günstigen Fällen länger als im ganzen 200 m. macht, inelutiv Feuerhülse, so ergeben sich in einem großen Gebäude viele Heizstellen, welche die Bedienung erschweren, viel mehr als bei Luftheizung und den anderen Wasserheizungen. Spezialisten sind: Baen in Berlin, Hartwig in Dresden, Raven in Leipzig, Kispert in Leipzig, Gebr. Bönsen in Düsseldorf, Uhl in Berlin, Rahles & Limbach in Köln.— 3b. Mitteldruckheizung arbeitet mit 1—5 Atmosphären Überdruck und wird entweder mit weiteren Rohren wie die Hochdruckheizung angelegt, mit Feuerpirale oder Heizkessel, oder sie wird mit Heizkessel, weiten Leitungsröhren (bis 50 mm. weit) und Ofen in den Zimmern ausgeführt. Expansionsofen hat sie auch. Die Ofen sind entweder Blechhülder oder Röhrenregister oder Rippensregister von Gußeisen. Diese H. ist zwar theurer als die Hochdruckheizung, hält aber mehr Wasser, hat also ein größeres Wärmereservationsvermögen, ist regulierbar an den Ofen, arbeitet mit geringer Temperatur des Wassers, beansprucht weniger Heizstellen und ist deshalb der Hochdruckheizung in allen Punkten vorzuziehen; auch kann man hier schwache Ventilation an den Ofen gestatten, da das Wasser so schnell nicht gefriert.— 3c. Niederdruk wasserheizung, Warmwasserheizung gewöhnlich genannt. Auch hier steht der Heizkessel möglichst tief unter den zu heizenden Räumen; sie arbeitet mit Wasser von 80—95° C., also mit niedriger Temperatur, beansprucht infolge dessen viel heizende Fläche in den Zimmern, weite Rohre wegen der langsamem Circulation und deshalb großen Wasserinhalt. Dies macht sie zur theuersten u. zu der, die am schlechtesten zu regulieren ist. Die H., da ohne Überdruck, arbeitet mit oben offenem Standrohr, das gewöhnlich in ein offenes Reervoir ausläuft, wo hinein das überlaufende Wasser tritt, wenn infolge der Erwärmung diese große Wassermenge sich ausdehnt. Im Feuer liegt hier ein schmiedeeiserner Kessel, in den Zimmern stehen Blechhülder, Röhrenregister oder Rippensregister. Hier ist beim Legen der Rohre re. Acht zu haben, daß keine Lufträume entstehen. Das Einsrieren kommt hier selten vor, doch ist es auch schon vorgekommen. Ventilation, Zuführung kalter Luft zu den Heizkörpern, ist hier statthaft, doch wenig wirksam infolge der niederen Temperatur und schwachen Wärmeabgabe der Heizflächen. Diese H. ist die theuerste. Hervorragende Spezialisten sind: Kieschel & Henneberg in Berlin; David Grone in Berlin; E. Kraft in Berlin; Schäffer & Walter in Berlin; Fischer & Stiehl in Essen; Herm. Liebau in Magdeburg; Heckmann in Berlin. In Gewächshäusern wird gern Warmwasserheizung angelegt mit weiten kupfernen Rohren (90 mm.) als Heizkörper an den kalten Wänden hinaufsendend. In solchen Häusern nimmt man auch manchmal 4. die Kanalheizung. Diese H. wird am meisten in sehr hohen Kirchen angewendet, dort, wo für Luftheizung das zu erwärmende Luftvolumen unverhältnismäßig groß ist. In Gewächshäusern lässt man die Heizgänge auf ihrem Weg vom Hof zum Schornstein in gemauerten oder gußeisernen Kanälen frei an den kalten Wänden hingehen; in Kirchen gehen sie in gußeisernen Rohren von ca. 35 cm. Höhe und 13 cm. Breite unter dem Fußboden der Gänge in gemauerten Kanälen frei hängend. Diese Kanäle werden oberhalb mit Gußgittern abgedeckt, während ihnen unten die abgeföhnte Luft von möglichst viel Stellen aus dem Kirchenraum in gemauerten Kanälen zugeführt wird. Die an den Rohren erwärmte Luft steigt dann durch die Abdekgitter in den Kirchenraum. Länger als 40 m. soll

man solche Rohrstränge nicht machen. P. Käuffer in Leipzig liefert dieselben mit rußfreier Feuerung, außerdem sind zu nennen Remy & Reissens in Herborn, Fischel & Stiehl in Essen. — 5. Gasheizung, frz. chauffage à gaz, engl. gas-heating. Der erste Versuch, mit Gas zu heizen, wurde 1837 von Marle gemacht, scheiterte aber. 1846 stellte Karl Hugenitz, ein Elsässer, einen neuen Versuch an u. empfing 1849 auf der Pariser Ausstellung einen Preis. Seitdem sind vielerlei Versuche gemacht worden, so daß jetzt eine Menge Gasösen von sehr verschiedener Konstruktion im Handel sind. Aber einestheils ist die H. mit Gas, obgleich das Leuchtgas pro Kilogramm 1300, pro Kubikmeter 6000 Wärmeeinheiten liefert, an den meisten Orten noch theurer als H. mit Holzholze; andertheils fürchtet man sich noch vor der Explosion re. H. mittels Leuchtgas ohne Abzug der Verbrennungsrückstände in einen Schornstein, wie bei jedem Feuerherd, ist durchaus zu verwerfen. Mit Schornstein ist aber diese H. sehr theuer, es sind daher solche Oesen nur zur Aushilfe zu empfehlen, solange nicht billigeres Gas, Heizgas, zur Anwendung kommen kann. In chemischen Laboratorien wird mit Recht die Gasheizung gern angewendet bei Analysen re. Die kleinen Gasösen für Stubenheizung werden besonders in Berlin vielfach verkauft und meist dann schnell geholt, wenn eine der dort noch immer viel ausgeführten Wasserheizungen eingefroren ist; s. übr. d. Art. Gasösen und Atmopyre.

VI. Anerkennungen. 1. Die Art Heizung ist eine Luftheizung, mag man die Zimmerluft durch einen direkt erwärmten Ofen oder durch Heizkörper (Röhren, Register) einer Wasser- oder Dampfheizung erwärmen. Ebenso ist jede Wasser- oder Dampfheizung, die zu Erwärmung von Ventilationsluft dient, eine Ventilationsluftheizung. Deshalb ist es bei einzelnen, auch selbst großen Gebäuden das Wichtigste, sich der jetzt von den Aerzten als gesund anerkannten direkten Luftheizung zu bedienen, bei kleineren Anlagen, Dorfschulen, einzelnen Räumen, Ventilationsmantelräumen zu nehmen und bei großen Häuserkomplexen mittels Dampf die verschiedenen Luftkammern zu erwärmen, dort, wo Dampf für Kochküche, Waschküche re. doch erzeugt wird. In solchen Anlagen wendet man auch gern Pulsion an, um damit im Sommer, wo Temperaturdifferenz zwischen Haus und Umgebung fehlt, ventilieren zu können. Wo solcher Motor nicht angebracht, kräftige konstante Ventilation aber auch im Sommer in geschlossenen Räumen (Krankenräumen re.) nötig, da werden Aspirationschlote erbaut, große Luftkamine, innerhalb deren ein gußeisernes Rauchrohr steht, das, durch direktes Feuer erwärmt, die abzuführende Luft verdünnt, um so auf fünflichem Wege eine Temperaturdifferenz, ein gestörtes Gleichgewicht zweier Luftfäulen, zu erzeugen. — 2. Für die Berechnung der Geschwindigkeit der fallenden Luft, überall, wo Luft infolge von Temperaturdifferenz in Bewegung tritt, also für Luftheizung jeder Art, ebenso für Kühlung von Räumen, für Lüftung im allgemeinen, ohne Pulsion mittels Maschine, gilt die durch den Ingenieur P. Käuffer aus der allgemein anerkannten Grundformel

$$v = \mu \sqrt{2g \frac{H_s - H_{s_1}}{s}} \text{ abgeleitete Formel:}$$

$v = \mu \sqrt{2g (\overline{H} h_1 s_1 + h_2 s_2 + h_3 s_3 + \dots)}$, worin H die Gesamthöhe, d. i. die Höhe der äußeren schweren, drückenden, Lufträume, h_1, h_2, h_3, \dots die Höhenstreifen im Haus, wobei diejenigen, in denen die Luft sich vom Mittelpunkt der Erde weg (aufwärts) bewegt, mit dem Zeichen —, diejenigen, in denen die Luft sich zum Mittelpunkt der Erde hin (abwärts) bewegt, mit dem Zeichen + eingesetzt werden und deren Summe (+ —) gleich H ist. $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ die Dichten der Luft in den mit gleichem Index bezeichneten Höhenstreifen, reduziert auf die Dichte der Außenluft = 1. g die Beschleunigung des freien Falles, und μ der Koeffizient entsprechend der Hemmung

durch Kontraktion und Reibung. Hier nach werden dann die Querschnitte der verschiedenen Kanäle auf überall gleiche Geschwindigkeit bestimmt durch Multiplikation des sich aus v pro Sekunde und dem verlangten Lustquantum ergebenden geringsten Querschnitts der Kaltluftzutrittsöffnung mit der Dichte der in dem betreffenden Kanal sich bewegenden Luft, reduziert auf die Dichte der Außenluft = 1. Die Drossung für Kaltluftzuführung erhält aber dann nicht den berechneten geringsten Querschnitt, sondern einen um $\frac{1}{3}$ größeren, damit dort die Geschwindigkeit lieber kleiner werde als gleich, weil sie nie größer sein kann u. weil bei kleinerer Geschwindigkeit der Nachdruck ein stärkerer, mehr ungeschwächt ist. Den jetzt zugelassenen Kanalquerschnitten entsprechend, berechne man die Geschwindigkeit für eine Temperatur der Außenluft von $+10^\circ$ und nehme $\mu = 0,88$ im Durchschnitt bei dreistöckigem Haus. Später wird man höhere Kanalquerschnitte zulassen und dann das verlangte Ventilationsquantum auch bei Außenluft $+12^\circ$, ja bei Außenluft $+15^\circ$ erreichen, ohne Aspiration od. Pulsion, bei $+18^\circ$ (immer Celsius) Zimmertemperatur. — 3. Das bisherige Mitgetheute macht durchaus nicht aus Vollständigkeit Anspruch. Über einzelne Heizungsmethoden, z. B. die sog. H. mit Eis, welche allerdings nur vor einem Sinken der Temperatur unter 0° R. bewahrt, daher für Gewächshäuser brauchbar ist, über die H. von Ziegelbrennöfen, Kalköfen, Feuerungsanlagen für Dampfmaschinen re. s. d. betr. Art. Ferner s. noch d. Art. Rost, Schornstein, Abflussloch, Brennstoff, Calorifère, Ofen, Kamin re. — 4. Die bis jetzt noch nicht in die eigentliche Praxis eingesührte, obschon theoretisch mögliche Heizung durch zerstobtes Wasser (Wasserstoffgasheizung) begründet sich darauf, daß der Wasserstoff in der Atmosphäre zu Wasser verbrennt, wobei eine bedeutende Hitze entwickelt wird. Die Heizkraft des Wasserstoffs verhält sich zu der des Kohlenstoffs wie $4_{74} : 1$. Wenn man unter gewissen Umständen Wasser und Dampf in regelmäßigen Stichen auf ein starkes Feuer strömen läßt, das stark angeblasen wird, so erhält man die Zersetzungprodukte, welche heizen helfen, und würde also 40—50% an Brennstoffmaterial bei Erreichung derselben Hitze ersparen können. Bis jetzt sind folgende Berechnungen, Vorschläge re. zu notiren. Circa $2_{23} l.$ Wasser per Minute aus den qm. Feuerfläche, je nach Konstruktion des Ofens verschieden; durch Probieren ist richtige Stellung, Anzahl und Größe der Einspritzöffnungen zu finden. Bei Hochöfen führt man das Wasser aus einem Reservoir von $1\frac{1}{2}$ ltm. Druck in ein Rohr von 12—15 mm. durch eine vertheilende Einspritzmündung in das Windleitungsrohr rechtwinklig ein, so daß der Wind es als Nebel in das Feuer treibt. Bei Kupolöfen ist bei jeder Düse des Gebläses ein Einspritzrohr; dadurch kann man jeden Kupolofen als Hochofen benutzen, auch nach Erzeugung des Ofenseins denselben Ofen durch geringe Modifikation zum Aufzünden des Eisens, auch zur Stahlerzeugung unmittelbar brauchbar machen. Das durch den Sauerstoff entflockte, durch den Wasserstoff aus Schmelzhütze erhalten Metall kommt aus solchen Ofen flüssig heraus, aus gewöhnlichen Frisch- und Puddelöfen als schwammige, hämmerbare Luppen; nur muß der obere Theil eines solchen Kupolofens, wie bei den Hochöfen, verengt u. mit offenem Aufsatz versehen werden. Bei Dampfmaschinen und Lokomotiven läßt man das Wasser an einer Seite der Feuerung oder an beiden zugleich eintreten, so daß die Strahlen sich circa 5 cm. über dem Brennstoffmaterial kreuzen und dem Zug entgegenwirken. — 5. Da in Schulen re. wo viel Räume zu heizen sind, beim Fehlen einer Centralsheizung, also bei einzelnen Ofen, meist schon sehr lange vor Beginn der Unterrichtsstunden Feuer gemacht werden muß, so ist für solche Anstalten sowie überhaupt für alle die Fälle, wo man zu einer gewissen Stunde das Feuer entzündet zu haben wünscht, ohne daß ein Mensch dies thut, nachstehende,

von Dr. Heeren in Hannover in der polytechnischen Schule ausgeführte Vorrichtung sehr zweckmäßig, durch welche zu voraus zu bestimmender Zeit das vorher eingelegte Brennstoffmaterial entzündet wird. Zwei Rohre laufen von der Gasleitung bis nahe vor das Zugloch der betreffenden Ofen und enthalten einen Hahn, der so gestellt ist, daß nur ein bedeutend kleines Flämmchen vor jeder Osenhür brennt. Die Gasähnle können durch einen gemeinschaftlichen horizontalen Hebel geöffnet werden. Über jenem Hebel hängt eine kleine Schwarzwalder Weckeruhr so, daß das Gewicht des Weckers beim Herabsinken auf den Hebel fällt, ihn herabdrückt, die Gasähnle öffnet und durch die Schnur, woran das Gewicht hängt, sie eine kurze Zeit geöffnet erhält. Hierdurch verwandeln sich die kleinen Flämmchen in starke Flammenstrahlen, welche durch die Zuglöcher der Osenhüren schlagen und die gleich dahinter liegenden Hobelspäne entzünden, die dann wieder das eingelegte Brennstoffmaterial in Brand setzen. Indem nun der Wecker auf die beabsichtigte Zeit gestellt ist, erfolgt auch die H. um diese Zeit. Damit aber die Gasflammen nach erfolgter Zündung nicht unnötig fortbrennen, ist eine einfache Vorrichtung getroffen, damit die Schnur des Weckers, wenn das Gewicht bis zu einer gewissen Tiefe gesunken ist, von dem Hebel abgleitet und ihn in Freiheit setzt, worauf er durch eine Feder in seine anfängliche Lage zurückgebracht wird.

Heizungsmaterial, n., s. Brennstoff.

Heizzimmer, n., Heizkammer, f., Heizraum, m., s. unter Brennöfen, Backöfen, Heizung und Hypokaustis.

Hekate (griech. Mythol.), erscheint zuerst bei Hesiod als Tochter des Zeus und der Asteria oder der Demeter; ihre Mythe ist sehr schwankend, am richtigsten ist wohl, sie als Personifikation der dem Mond zugeschriebenen Zauberkraft zu betrachten; daher wird sie öfters mit der Proserpina und der Diana (Luna) verwechselt. Ihr sollen alle geheimen Kräfte der Natur zu Befehl gestanden haben, sowie sie auch über Geburt, Leben und Tod bestimmt haben soll. Wegen der finstern Gewalt, die sie ausübt, verachtete man sie gewöhnlich in die Unterwelt, legte ihr eine sichtbare Gestalt, Schlangenfüße, auch drei mit Schlangen umwundene Köpfe bei, und nannte sie deshalb auch die Dreigestaltete. Bei jedem Neumond stellte man ihr gewidmete Bildsäulen (Hekataen) vor den Haustüren auf.

Hekatompedon, griech., jedes 100 Fuß lange Gebäude; namentlich hieß so das Parthenon in Athen.

Hekatonchir, n., griech., Tempel mit 100 Säulen.

Hektar, m., frz. Hectare, = 100 Are, = 1_{168} Wiener Joch, = 2_{148} jährl. Acre, = 3_{81} hannov. Morgen, = 2_{471} engl. Acres, = 0_{915} russ. Dessäatten, = 3_{178} württemberg. Morgen re. s. im Art. Ar.

Hektogramm, n., = 100 Gramm; s. unter Gewicht.

Hektiograph, m., neuerdings oft zu Vervielfältigung von Plänen re. empfohlene Vorrichtung. Vor Anschaffung eines solchen versuche man ihn, da nicht alle genügend scharsen Abdruck liefern.

Hektometer, m., = 100 Meter, s. d. Art. Maß.

Hel, f. (Schiff), auch Hell oder Hölle, f., frz. fosse f. au lion, im äußersten Vorposten eines Schiffswracks abgesperrter Raum zu Aufbewahrung von Schiffsgeschäften.

Helsarm, m., s. v. w. Speiche bei dem Rad eines Kunstsäuglings.

Hélîce, f., frz. engl. und lat. helix, jede Spirale oder Schneckenlinie, besonders am Säulenkapitäl die schneckenförmigen Blätterranken; h. propulsive, die Schiffsschraube; hélîcé, hélicoïde, adj., schraubenförmig, spiral, daher Helikoide, die Schneckenlinie der ionischen Säulen.

heliographische Gravirung, s. d. Art. Gravirung.

Helios, s. d. Art. Apollo.

Heliotrop, m., 1. f. Blume D. — 2. (Mineral.) Abart des Chaledon (s. d.), bricht dorb und eifig; hat großen, schamuscheligen Bruch; grüne Farbe mit rothen u. gelben

Flecken und Punkten; kommt im Mandelstein an mehreren Orten vor. — 3. Auch Sonnenuhr.

Heldunkel, n., frz. clair-obscur, m., besondere Behandlungsweise in der Malerei, darstellend das gedämpfte Licht, wie es in nicht sehr hell beleuchteten inneren Räumen herrscht.

Helle, 1. auch Osenhelle, Hölle, f., frz. ruelle, f., engl. chimney-corner, der zwischen Osen und Wand befindliche Raum, wenn er in der Größe ist, daß ein Mensch darin sitzen kann. Man findet ihn in Bauernhäusern, auch noch in der Stadt bei alten Dörfern. — 2. frz. vermeil, m., Flüssigkeit, welche bei der Feuervergoldung den Goldglanz giebt.

Hellebardengitter, n., Gitter, dessen senkrechte Stäbe oben die Gestalt einer Hellebarde haben, also in einer Lanzenpitze auslaufen, unter der ein Veil angesetzt ist, in dessen Nischen ein Haken sitzt.

hellenische Kunst, f., griechischer Baustil.

heller Ocher, s. d. Art gelbe Farben und Ocher.

Hellgelb, n., namentlich in Del aus franz. Gelb und Bleiweiß herstellbar; s. d. Art gelbe Farben und Farbe.

Hellgrau, n., s. d. Art Grau und Farbe.

Helling, 1. f., frz. cale, f., engl. slip, ital. morsia, span. gradas (Schiffb.), ein schräg liegender starker Balken, auf in die Erde gerammte Pfähle befestigt; dient dem Hiel von neu erbauten Schiffen zur Unterlage u., um sie von Stapel zu lassen, als Bahu. Er ist




Fig. 2091.

Altester Toyhelm, 13. Jahrh.




Fig. 2092.

Wappen von Lothringen, mit Topphelm des 14. Jahrh.



Fig. 2093.

Wappen von Elsass, mit Stechhelm.

oben als flache Rinne ausgehöhlt, damit die unter den Kiel geschobenen Schmierhölzer darin herabgleiten. — 2. masc., der weibliche Hans, s. Hans.

Hellweg, m., ein nach einer Seite abhängiger Weg, daß mit das Wasser leicht ablaufe.

Helm, m., I. (Her.) frz. timbre, engl. timbre, ist als wichtigstes Nebenstück des Wappens auch von Architekten oft zu zeichnen. Er hat in der deutschen Heraldik besonders 3 Hauptformen: a) Topphelm od. Kübelhelm, frz. heaume, engl. helmet, pot-helm, im 13. Jahrh. nach Fig. 2091 gestaltet, im 14. Jahrh., Fig. 2092. b) Stechhelm, Turnierhelm, frz. heaume la joute, engl. tilting-helm, Fig. 2093, wobei der Unterheil vorn eine scharfe Kante hat. c) Spangenhelm, Rosthelm oder Sölbenturnierhelm, frz. armet à grille, engl. jousting-helmet, open od. grated-helmet, s. Fig. 2094, im 15. u. 16. Jahrh. — Die neue deutsche Heraldik theilt die H.e. nur in geschlossene u. offene. Letztere sind entweder ganz offen, auch königliche genannt, oder halboffen, d. h. Rosthelme; wo zwei H.e. auf dem Schild stehen, erscheint der vornehmre rechts (also vom Beschauer links) und beide schauen sich an; bei drei H.en der vornehmste in der Mitte, geradaus sehend (en face),

der niedrigste links (vom Beschauer rechts). Wappen ganz alter Familien erhalten am besten geschlossene H.e. Der Unterschied, daß bürgerliche geschlossene, adelige offene H.e. hätten, ist auf alten Wappen nicht beobachtet. Ein nach links (vom Beschauer nach rechte) sehender H. allein auf einem Wappen deutet auf uneheliche Geburt. Im Mittelalter wurden die H.e. meist nach rechts sehend, wie in Fig. 2092 und 2093, auf die Spitze des schräg gehängten Schildes gesetzt, zu Ausgang des Mittelalters u. in der Renaissancezeit in Halbprofil nicht ganz aus der Mitte des nicht mehr so schräg gehängten Schildes, also nach Fig. 2094, später oft aufrecht stehend en face über die Mitte des Schildfußes. Auf dem H. liegt die Helmdecke, franz. lambrequin, couverture, engl. mantling, contoise, welche ursprünglich aus Baumzweig (als camail), später aus Leder oder Tuch gearbeitet (s. Fig. 2092 und 2093) und am Saum mit manchsaichen Zacken und Ausschnitten versehen ward (s. Fig. 2095). Aus der Nachbildung dieser Ausschnitte entstanden die den Schild umziehenden Ornamente (s. Fig. 2094), welche zuletzt verschlungenes Blattwerk darstellen (s. Fig. 2096). Auf der Helmdecke liegt der Helmwulst, auch

Hesmlöhr, Brunnlöhr, f., Helmkrann genannt, frz. bourrelet, tortil, engl. wreath, in den sich wohl auch eine Krone setzt, und aus welchem das helmkleinod oder Helmzitter, Helmzeichen, auch Helmshmutz, Helmzier genannt, frz. cimier, ornement de timbre, engl. crest, timbre-crest, aufsteigt, d. h. irgend ein Gegenstand, der zu dem Wappen gehört, das Oberwappen ausmacht, aber auf wirkliche H.e. nur dann angebracht ward, wenn er dazu geeignet, bloßes Zierrück war, z. B. Federn, sowohl einzeln als in Büscheln, ganze Flügel, beliebte Zweige, schirmförmiger Körper, Hörner aller Art (sog. Rüssel, siehe Fig. 2091), kleine halbe Menschenfiguren, während nur auf dem Wappenhelm solche Helmzittern verwendet wurden, wie in Fig. 2092 u. 2093, also wiederholte ganze Wappen od. einzelne Wappenbilder, die dann auch wohl statt direkt auf dem H. auf ein besonderes Helmzitter gelegt erscheinen.

II. Auch helmdach, kaiser- oder Thürmdach, frz. épier, flèche, aiguille, engl. spire, altengl. broach, ital. guglio, lat. spira, helmus, pyramidalis Thürmdach, von Holz konstruiert und abgedeckt, oder massiv von Stein, dann im romanischen Stil meist voll, im gotischen sehr oft durchbrochen; s. d. Art Dach. Aus dem Mittelalter haben wir

treffliche Helmdachkonstruktionen. Im vorigen Jahrhundert bestand jedes Thürmdach aus mehreren über einander gesetzten liegenden oder stehenden Stühlen. Erst nach dem ersten Drittel unsers Jahrhunderts hat man wieder angefangen, besondere Thurmhelme-Konstruktionen zu entwerfen, wobei man zum Theil auf Formen und Konstruktionsweisen des Mittelalters zurückging. Die äußeren Formen, so manchfach sie auch sein mögen, lassen sich doch meist auf die vierseitige oder achtseitige Pyramide, od. auf eine Zusammensetzung von beiden zurückführen; s. Fig. 2097. Mehr s. unter d. Art. Thurm. Bei Entwurfung der Konstruktion selbst sind nachstehende Regeln zu befolgen:

- 1) Das Zimmerwerk stehe auf einem Rahmen von Mauerlaten, so daß es die Thurmmauer nur senkrecht belaste.
- 2) Man lasse das Innere des Thurmtes möglichst hohl.
- 3) Man vermeide die bis herabgehenden Helmstangen, welche durch Windstöße bewirkte Erschütterungen bis auf die Mauern zu übertragen pflegen. Die Helmstange diene dagegen nur zu Anlehnung der Sparrenköpfe u. zu Tragung des Thurmkopfes.
- 4) Die Gratsparren lasse man




Fig. 2094.

Wappen mit Rosshelm, Helmdecke und Helmkleinod aus dem 16. Jahrhundert.

möglichst aus einem Stück durchgehen. 5) Bei allen Verbindungen behalte man die Herstellung unverschieblicher Dreiecke im Auge, weitere Verspannung kann man durch wagrecht eingelegte Kräuze erreichen. 6) Die Konstruktion ist so einzurichten, daß man jeden einzelnen Theil herausnehmen u. durch einen neuen ersetzen kann. Weiteres s. in Harres, „Schule des Zimmermanns“, Lpzg., O. Spaner.

III. Bei einem Einheizkamin oder über einem Küchenherd der oben trichterförmig zulaufende Theil, der Rauchmantel.

IV. Frz. manche, m., engl. helve, der Stiel an Hämtern, Beilen, Aegten re.; am besten dazu ist weißbuchenes oder Rüsterholz.

Helmgewölbe, n., frz. coupole polygone, engl. polygonal cupola, Kuppel über vielseitiger Grundfigur, s. unter Gewölbe E. 3 und Fig. 1894.

Helmloch, m., frz. oeil, m., douille, f., engl. eye, das Loch in der Klinge eines Werkzeugs, durch welches der Helm (s. d. IV.) gesteckt wird.

Helmstange, f., frz. poinçon, m., aiguille, engl. broach-post, eine meist hölzerne Stange im Helmdach, in ihrem unteren Theil zum Anlauf für die Sparren dienend, oben aber aus der Spitze hervorragend, an der eine eiserne Stange mit Bolzen und Ringen befestigt ist, um Knöpfe u. Fahne zu tragen.

Helmstoch, m., frz. barre f. du gouvernail, engl. tiller, helm (Schiffsb.), ein langes, rundes Holz, welches in den Kolderstod des Steuerruders geht u. womit dieses regiert wird; s. d. Art. Ruderspinne.

Helmzierat, f., frz. crête f. ornée, engl. timber-crest. H. nennt man bei Helmdächern, Zeltdächern, Laternen, Eßen re. eine auf den Graten, der Spitze re. der betr. Bautheile angebrachte Verzierung, ähnlich dem crest; hierher gehören also auch die Kriechblumen, Kreuzblumen, Thurmknöpfe re.; s. d. betr. Art.

Hemd, n., 1. eines Thurmtes, frz. chemise, lat. camisia,

Wallmauer, welche in geringer Entfernung den Fuß eines Thurmtes umzieht; vergl. d. Art. Burg. — 2. Der die Gukstärke ergebende Obertheil einer Form, s. d. Art. Form u. Gukform. — 3. H. eines Hochofens, franz. chemise, engl. shell, und falsches Hemd eines Hochofens, frz. chemise fausse, engl. false shele, s. Kernschacht, Rauchschacht, Hochofen.

Hemera (gr. Myth.), die Heitere, Helle, Göttin des Tages.

Hemicyclium, gr. ἡμικύκλιον, frz. hémi-cycle, m., 1. halbkreisförmige Einfassung, in deren Innerem sich ein Sitz herumzieht, meist von einer Nische umwölbt. — 2. Sonnenuhr mit viertelstugelförmiger Nushöhling. 3. s. v. w. Cavea eines Theaters. — 4. s. v. w. Apfis.

Hemiglyph, s., engl. (Forml.), Halbschlitz am Triglyph.



Stethhelm, geschlossener Helm mit Helmdecke, Wulst nebst hinten abflatternder Bindelbinde und Krone, Ende des 14. Jahrhunderts.




Fig. 2096.
Ein Stück Helmdecke aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Hemina, f., lat., römisches Maß flüssiger, bisweilen trockener Dinge = $\frac{1}{2}$ Sextarius.

Hemisphäre, f. (Geom.), s. v. w. Halbkugel (s. d.), daher Hemisphärium, n., j. v. w. Sonnenuhr mit halbkugelförmiger Nushöhling, auch s. v. w. Kuppel.

Hemisphäroid, n. (Geom.), s. v. w. halbes Sphäroid.

Hemitriglyphe, m. (Forml.), 1. halber Balkenkopf. — 2. Hälfte eines Triglyphen oder Dreischlitzes.

Hemlockstanne oder Schierlingstanne, f. (Abies canadensis D. C., Fam. Coniferae), eine der gewöhnlichsten Tannen des nördlichen Amerika, welche das kanadische Brot und Nussholz liefert.

Hemmung, f. (Masch.), frz. échappement, enrayement, m., engl. stoping, skid. Die H. der Maschinen geschieht entweder durch eine Sperrlinke oder durch eine Bremsvorrichtung, oder endlich durch eine Hemmkette,

Hemunt oder sonstige Radsperrre, frz. chaîne d'enrayure, cordage à enrayrer, engl. locking-chain, drag-chain, rope-drag. Die H. der Wagen besonders erfolgt durch den bekannten Hemmfuhn, frz. chien, sabot d'enrayure, engl. skid-shoe, oder durch eine Hemnkette, oder endlich durch ein sogenanntes Schleifzeug; s. d. betr. Art.

Hemp, s., engl. der Hans.

Hendekagon, n. (Geom.), f. v. w. Elfeck; s. Bieleck.

Hendersohns Brückensystem, n., s. in dem Art. Brücke.

Hengeschäufel, f., s. v. w. Hebechäufel.

Hengst, m. (Brunnenb.). 1. die Stange bei einem Ziehbrunnen, um den Eimer daran zu befestigen. — 2. Nagel auf dem Bord eines Kahnnes, auf welchem das Ruder bewegt wird. — 3. In Salzwerken ein auf den Hengststühlen ruhendes Gerüst, auf welches die Sohle geschöpft wird.

Henkel, m., frz. anse, engl. handle, lat. ansa, auriculus, 1. (Glockenfig.). s. Glöde. — 2. Feder zum Angreifen dienende Bügel ob. öhrförmige Theil eines Gesäßes ob. dgl.

Hennastrauß, m. (*Lawsonia alba*, Fam. Myrtengewächse); in Aegypten und Südasien einheimisch, wird zum Gelbfärben benutzt.




Fig. 2097. Zu Art. Helm II.

Hennegatt, n. (Schiffb.), frz. jaumière, f., engl. helmport, das Loch im hintern Vorsprung des Schiffes, durch welches der Kopf des Steuerruders in das Schiff kommt.

Hennehöft, s., hinteres Schott, Back, f. (Schiffb.), frz. fronteau d'arrière du gaillard de proue, engl. after-breast-work of the fore-castle, die (hintere) Bretwand des Vorderkastells.

Hepatit, m. (Miner.), frz. hépatite, f., pierre hépatique, engl. hepatite, liverstone, s. Leberstein.

Hephästos, Vulcanus (Mythol.), s. Vulcan.

Hephaëder od. **Siebenflach**, n. (Geom.), Körper mit sieben ebenen Flächen. Man kann diese Körper, je nach der Zahl ihrer Ecken, in sechs- bis zehneckige eintheilen (ähnlich wie beim Hexaëder angegeben); die Anzahl der Kanten beim H. ist um 5 größer als die Anzahl der Ecken. Es kann keinen Körper dieser Art geben, der von lauter Dreiecken gebildet wäre, weil die Anzahl der Seiten sämtlicher Dreiecke, d. h. 3, 7 oder 21, gleich der doppelten Anzahl der Kanten sein müßte; dies ist aber nicht möglich, da 21 eine ungerade Zahl ist. Dadurch, daß man beim Hexaëder eine Ecke oder Kante wegschneidet, oder, wie man in der Kristallographie sagt, durch Entdeckung oder Entfaltung, kann man ein H. entstehen lassen.

Heptagon, n. (Geom.), f. v. w. Siebenef, s. Bieleck.

Hera, **Herc** (Mythol.), s. Juno.

Heracelia, f., lat., männliche Statue als Gebälkträger, Atlas.

Herakles, griech. (Mythol.), f. Hercole.

Heraldik, f. (Wappenkunde), frz. blason, m., science f. heraldique, engl. blazonry, heraldry, lehrt alte Wappen gehörig verstehen u. erkennen (blazonieren), neue entwerfen und verfertigen. Hier können wir nur das Allermeisterehrliche geben und müssen im übrigen auf M. M. a. W. verweisen. Hauptbestandtheil des Wappens ist der Schild, frz. écu, ecusson, cartel, engl. escutcheon, coat, lat. scutum. Man unterscheidet verschiedene Formen der Schilder.

I. **Antike Schilder**; darunter: a) Scutum, quadratisch, in der Regel halb cylindrisch gebogen, der größte. b) Cylpeus (s. d.). c) Parma, rund. d) Pelta, auch Amazonenschild (s. d.). e) Cetra, rautenförmig, ziemlich klein. f) Aenile (s. d.). g) Gerra, langgezogenes Sechseck.

II. **Altgermanische** waren in der Regel sehr groß, länglich-viereckig; sie hießen, wenn sie geslochten waren, Hürden; waren sie von Leder, Tartschen.

III. **Mittelalterliche Schilder**. 1. Banner- oder Panierschild, écu en bannière, écu lozangé, quadratförmig. — 2. Frauenbild, écu des dames, rautenförmig.

— 3. Spanischer Schild, écu espagnol, oben vierseitig, unten halbkreisförmig (s. Fig. 2098). — 4. Deutscher Schild, écu allemand, richtiger Tartsche, gleich dem spanischen, aber auf der rechten Seite mit kleinem halbkreisförmigen Ausschnitt (s. Fig. 2099). — 5. Normannischer Schild, oben vierseitig, unten im Spitzbogen geschlossen (s. Fig. 2100). — 6. Französischer Schild, oben vierseitig, unten im gedrückten Eckschlüsse geschlossen (s. Fig. 2101).

— 7. Englischer Schild, gleich dem französischen, aber am Obertheil zwei nach den Seiten heraustretende Spitzen befindlich (s. Fig. 2102). — 8. Italienischer Schild, écu italien, in Form eines gestreckten Ovals, besonders von Geistlichen gebraucht.

IV. **Moderne Schilder**. In der Renaissancezeit u. später gestaltete man die Schilder entweder oval, mit und ohne cartouches (Bieraten), dreieckig, herzförmig, kreisförmig oder in sonstigen ziemlich regellosoen, oft sehr eleganten, oft aber abenteuerlichen, ja selbst geschmacklosen Formen; einige davon s. Fig. 2103, 2104, 2105. Wenn bei einem Schild von rechts (frz. dextre) oder von links (frz. simstre) die Rede ist, so ist dies so auszufassen, als ob jemand den Schild am Arm trüge. In der Regel steht das Schild aufrecht, doch auch gelehnt (frz. couché). Ein gestürzter Schild (frz. renversé), d. h. ein auf dem Kopf stehender, bedeutet den im letzten Sproffen erloschenen oder durch Verbrechen verlorenen Adel.

V. **Schildes Theilungen** (franz. partitions d'écu). Die Fläche getheilter Schilder ist einsfarbig od. mit mehreren Farben, Tinturen, bemalt. Sie heißen dann, je nach Stellung der Theilungslinie, gespalten, parti, auch Haupttheilungen gen., bei senkrechter Linie; coupé, getheilt, richtiger gequert, auch Querschnitte gen., bei wagerechter; rechts durchschitten, tranché, schräg rechts getheilt, auch Schultertheilung genannt, wenn die Theilungslinie nach rechts aufsteigt; links durchschritten, taillé, auch Escutte genannt, bei nach links aufsteigender. Sieht die senkrechte Theilungslinie der rechten Seite näher, so heißt der Schild rechts getheilt (frz. adextre); steht sie der linken näher, so heißt der Schild links getheilt (frz. sinistre); beginnt die schräge Theilungslinie nicht im rechten oder linken Oberwinkel, sondern mehr nach der Mitte zu, so heißt der Schild ein rechter oder linker Schrägeseiteschild (frz. écu tranché oder taillé en pointe). Die vier erstgenannten Haupttheilungen dienen wieder zu manchen Neben- oder Untertheilungen (frz. répartitions); so hat man den dreigeteilten Schild (frz. écu tiersé) mit 2 lóthrechten Theilungslinien; den viergetheilten Schild (frz. écu écartelé) mit einer Theilungs- u. einer Spaltungslinie; den schräg viergetheilten Schild (frz. écu écartelé en sautoir) Zusammensetzung des Schulter- und des Ecktheiltes; den

geständerten Schild (frz. écu gironné), Verbindung aller vier Theilungen. Theilung und Spaltung lassen sich beliebig wiederholen; dadurch erhält z. B. ein einmal getheilter und zweimal gespaltener Schild 6, ein dreimal getheilter und zweimal gespaltener Schild 12, ein siebenmal getheilter und dreimal gespaltener 32 Quartiere oder Plätze. Bei so vielfacher Theilung steht meist im Mittelpunkt der Schild des Haupstamnes, als Hauptfeld oder Herzschild (frz. sur le tout).

VI. Die Theilungslinien sind nicht immer geradlinig, sie heißen dann je nach ihrer Gestalt: *Binnenschmitt*, frz. crénelé (Fig. 2098a). *Stufen-* oder *Treppenschmitt*, vivré oder pignoné (Fig. 2098b). *Zahn-* schmitt, groß, dencé (Fig. 2098c), oder klein, denté, endenté, dentelé (Fig. 2098d). *Marben-* od. *Kerben-* schmitt. Sind bei letzterem die Kerben nach auswärts konvex, so heißt er ausgegeschuppt, ausgebogen, frz. rudenté



Fig. 2098.




Fig. 2099.



Fig. 2100.



Fig. 2101.

(Fig. 2099), im andern Fall ausgebogen, ausgegeschuppt, frz. engréle (Fig. 2100). *Wellenschmitt*, frz. onde (Fig. 2101a), in sanften Wellenlinien. *Wolfschmitt*, in schwach gebogenen, frz. enté (Fig. 2101b), od. in stark gebogenen Wellenlinien, frz. nébulé (Fig. 2101c). *Afenschmitt*, frz. écoté oder éclaveté (Fig. 2101d). *Mond-* schmitt oder *Zirkelschmitt*, frz. arrondé (Fig. 2102a), *Pfropf-* schmitt (geradliniger Querschnitt mit angefügtem Dreiviertelskreis), frz. enté d'une pièce; ist der Kreis nach unten gefehrt, so heißt der Pfropfschmitt ein rechter (Fig. 2102b); ist der Kreis nach oben gefehrt, ein verfehpter od. Jochschmitt (Fig. 2102c). *Schlangenschmitt*, tortillé (Fig. 2102d). *Sichel-* schmitt, fauillé (Fig. 2103). *Spiken-* schmitt, emmanché (Fig. 2104). *Kreuz-* schmitt, coupé de croix, croisé. Minderwichtig sind *Herzblattschmitt*, coupé arrondi en feuille od. feuillée; *Kleeblattschmitt*, fleuronné, treflé, *Kräufens-*



Fig. 2102.



Fig. 2103.



Fig. 2104.




Fig. 2105.

schmitt, potencé; *Lilienschmitt*, fleurdelisé; *Löwen-* rachen-schmitt, lionné; *Gabelschmitt*, tiercé ou pairlé (Fig. 2105a), kommt auch gestürzt vor; *Schneden-* schmitt, tiercé en girons (Fig. 2105b); *Sparren-* schmitt, chevronné (Fig. 2105d); *Eisenhütchen-* schmitt, vair (Fig. 2105e). Ist ein Schild zweimal gespalten, so heißt der oberste Theil des Schildes Haupt, frz. chef, der mittlere Theil Straße, Gürtel, Mittelstelle, frz. fasce, der unterste Fuß, frz. pointe. Ist das Haupt kleiner als ein Drittel, so heißt es Gipfel, franz. comble, chef étréci; ist ein Schild viermal gespalten (Fig.




Fig. 2106.



Fig. 2107.

2106), so heißen die Abtheilungen von oben nach unten: a) *Hauptreihe*, b) *Chrenreihe*, c) *Band-* oder *Mittel-* Reihe, d) *Rabelreihe*, e) *Fußreihe*. Bei Eintheilung in neun Quartiere (Fig. 2107) ist A DG die rechte, CFI die linke Seite, BEH die Pfahlstelle, frz. pal, A der rechte OberwinkeL od. die rechte Hauptseite, frz. canton dextre de chef, B des Hauptes Mitte, point du chef, C linke

Hauptseite, canton sinistre du chef, D rechte Herzseite, flanc dextre, E Herz, centre oder coeur, F linke Herzseite, flanc sinistre, G rechte Fußseite, canton dextre de la pointe, H Fußes Mitte, pointe de la pointe, I linke Fußseite, canton sinistre de la pointe. Wenn der Fuß weniger als ein Drittel des Schildes ein, so nennt man ihn Fläche (frz. plaine).

VII. Die Felder sind meist von verschiedener Farbe, mit Tintur, Pigment od. Schmelzwerk (frz. émail) überzogen, u. zwar wird angegedeutet: Gold (frz. or), G, A, O, durch kleine Punkte, Fig. 2099 oben; Silber (frz. argent), S, a, D, durch Freilaßung, Fig. 2100 oben; Roth (frz. gueules), R, Od. Z, durch senkrechte Schraffirung, Fig. 2098 bei a c; Blau (frz. azur) durch wägliche Schraffirung, Fig. 2098 bei b, auch durch die Zeichen B, C, 4; Grün (frz. sinople) durch die Zeichen Gr., V oder Q oder durch schräge Schraffirung von rechts oben nach links unten, Fig. 2098 bei e; Schwarz (sable) durch die Zeichen Schw., S oder h, durch wägliche u. senkrechte Kreuzschraffirung, Fig. 2099 unten; Purpur (pourpre) durch Schraffirung von links oben nach rechts unten, Fig. 2098 bei d; Violett (violet) kommt selten vor u. hat keine besondere Bezeichnung; Grau (gris) ebenfalls; Orange (orange) durch senkrechte, von schräg nach rechts herabsteigender durchkreuzte Schraffirung; Braun (tanné) hat keine besondere Bezeichnung; Alsfarbe (cendre) ebenfalls nicht. Metall darf nie auf Metall, Farbe nie auf Farbe erscheinen; ausgenommen davon sind Figuren in natürlichen Farben und mancherlei Nebenwert.

VIII. Die Felder (frz. champs, sols) selbst sind nun entweder ledig (frz. plein), od. mit Figuren (auch Möbeln genannt) besetzt. Ein kleineres Feld neben einem größeren gilt als Figur. Ein Warteschield ist ein solches, dessen eines Feld leer ist. Redende od. Namenwappen (Rebuswappen) sind solche, deren Figuren sich auf den Namen des Besitzers des Schildes beziehen. Über die Figuren selbst s. d. Art. Heroldssigur, Wappen, Helm und Figur IX. Manche Wappen haben als Schildhalter wilde Männer, bekleidete Menschen, Thiere oder leblose Dinge. Über die Standesabzeichen s. d. Art. Krone. Außerdem giebt es noch Amtsabzeichen, z. B. die zwei Schlüsse der Päpste, ferner die Bischofsstäbe, die Abständer etc.; s. auch d. Art. Beizeichen. Die Wappentäntel, Wahlsprüche etc. sind mehr ornamental u. feinen festen Regeln unterworfen. Durch Erörterungen, Verheirathungen etc. sind vielfach zwei od. mehrere Wappen zusammengefügt worden; sie sind dann entweder blos neben einander gestellt, ohne sich zu berühren — bei mehreren steht dann das vornehmste in der Mitte — oder zusammengehoben, wo sie sich mit einer Seite berühren, oder zusammengebunden, oder über einander gelegt (Heiraths- oder Alliancewappen), wo das Wappen des Mannes mit einer Ecke auf dem der Frau liegt. Sind mehrere Wappen geradezu in eines vereinigt (verkränkt), so geschieht diese Vereinigung auf die verschiedenste Weise, u. zwar in der Regel so, daß das Hauptwappen in die Mitte kommt, also die Ehrenstelle einnimmt. In Beziehung auf die Vornehmheit gilt nachstehende Reihenfolge: Gnadenwappen, Herrschaftswappen, Anspruchswappen und Gedächtniswappen, Amtswappen, Geschlechtswappen. Bei regierenden Familien aber gehen Geschlechtswappen allen anderen vor. Eine Vereinigung der Wappen kann auch so geschehen, daß man das eine Wappen auf den Schild setzt u. das andere als Helmkleinod benutzt etc.

Herberge, f., frz. auberge, engl. harbour, lat. herberga, heribergum, im weiteren Sinn jede Wohnung, bef. Gasthaus, Hospiz, im engern Sinn das Gasthaus einer Innung. Die Hn. engl. inn, wurden meist innen mit Insignien und Wahrzeichen der betr. Innung ausgeschmückt, äußerlich durch ein herbergszeichen, frz. enseigne, engl. ensign, kennlich gemacht.

Herbst, m., ist darzustellen als Mann oder Weib mit einer Krone von Weinlaub u. Trauben, mit einem Hühnchenhorn, mit Früchten gefüllt; mit einem Kranz von Trauben und Apfeln od. dgl. mehr.

Herbstholz, n. (Forstw.), s. d. Art. Holz.

Herbue, f., frz. (Hüttenw.), der Thon zuschlag.

Hercia, f., lat., engl. herc, s. d. Art. Herse.

Hercules, herakles (Mythol.), Sohn des Zeus und der Altmene. Zeus legte den Neugeborenen an die Brust der Here, ohne daß diese ihn kannte, wodurch er unsterblich wurde. Durch ihn wird die höchste Körperkraft eines Mannes, mit allen Vorzügen des Geistes und Gemüths geprägt, bezeichnet. Mehrere Dichter nennen ihn H. Munges und schildern ihn als mit Epheu, Pappelhaar oder Lorbeer bekränzt und eine Lyra in der Hand haltend. Gewöhnlich wird er als riesenhafster Mann von sehr kräftigem Körperbau, mit braunem, starkem Bart, in voller Lebensblüte, nackt oder mit einer Löwenhaut bekleidet und eine Keule in der Hand, abgebildet. H. hinterließ eine zahlreiche Nachkommenchaft (Heracliden). Er ist Symbol des Jahres mit 12 Monaten (die 12 Thaten des H.); darauf deutet auch die Verheirathung des H. im Olymp mit der Hebe, die ewige Verjüngung des Jahres andeutend; andere betrachten den H. als Personifizierung der Erneuerungszüge ganzer Völker oder Sinnbild männlicher Kraft und des Kulturganges, als Beweis der durch die Kraft des Menschen gezähmten Natur. Seine Attribute sind Wachtel, Quitten, eine Art Eiche und die Silberpappel. Auf christl. Kunstwerken kommt er als Protophybus des Petrus vor.

Herd, Feuerherd, m., frz. foyer atre, m., aire, f., engl. hearth, lot, focus, focarius, ital. focolare, span. ahogar. 1. Ebene Fläche von Eisen oder Stein zur Unterhaltung eines Feuers. Man unterscheidet Ofenherde, Küchenherde, Kaminherde, Backofenherde etc.; s. d. betr. Art. und d. Art. Heizung. — 2. In der Metallurgie bedient man sich dieser Benennung für verschiedene andere Vorrichtungen. So z. B. bezeichnet man beim Treibherd (s. d.) den vom silberhaltigen Blei eingenommenen Raum, dann die feuerfeste Masse, welche den Abtriebraum zunächst umgibt, mit dem Namen Herd, frz. fond de couelle, engl. sole. Endlich nennt der Metallurg Hérdoseen od. Hérd, frz. foyer, creuset, eine Feuerstätte, welche mit sehr niedrigen Einschaffungswänden versehen ist, in welcher ein metallurgischer Prozeß ausgeführt wird. Vgl. übr. auch d. Art. Feuerungsanlage und Schmiedefeuer. — 3. (Hüttenw.) in der Aufbereitung, frz. table au lavage, engl. bubble, frame, eine geneigte, auf beiden Seiten und oben mit erhöhten Rändern versehene Tasel, auf welcher die zu Schlamm ge pochten Erze oder andere Mineralmassen gewaschen werden, s. Aufbereitung 7. — 4. (Mühlens.) bei einem Wehr- oder Mühlgerinne der obere Theil, welcher hinter dem Fachbaum liegt. Man stellt ihn auf eingerammte Pfähle, Hérdpfähle, zapft auf diese die Hérdschwellen, frz. arbres du lavoir, u. bekleidet sie mit eichenen Bohlen, wo sie den Boden des Gerinnes bilden. — 5. (Schiffb.) der H. eines Blokes ist der halbmondförmige Ausschnitt desselben, womit er auf der Stange oder dem Bugspruit reitet. — 6. (Bergb.) in der Grube: bei einigen Abbauweisen ein stufenförmiger Absatz, den man vor Ort stehen läßt. [Si.]

Hérdästrich, m., frz. aire de cheminée, engl. foot-pace of the fire-side, niedrige Hérdfläche des alten Kamins.

Hérdach, m., in Franken und in Schwaben gewöhnliche Art Dächer von Lehm u. Stroh, wo zu das Gespärre sehr eng gelegt werden muß.

Hérdflut, f. (Bergb.), heißt das von den Waschherden abstiehende trübe Wasser, welches nicht mehr Erz genug enthält, um weiteres Verwaschen zu lohnen. [Si.]

Hérdformerei, f., s. d. Art. Form u. Gusszeisen.

Hérdfrischerei, f. (Hütte), s. d. Art. frischen.

Hérdmantel, m., frz. cage, f., s. v. w. Rauchmantel.

Hérdpfahl, f. (Wasserb.), s. v. w. Falzbürste, zu Spund-od. Bürstwänden gebraucht; s. d. betr. Art. u. d. Art. Hérd 4.

Hérdplatte, f., steinerne, 1. auch Hérdstein, frz. atre, engl. hearth-table, steinerne Platte, auf dem Boden von Kaminen, auch wohl aus Küchenherden. — 2. Eiserner Platte zu demselben Zweck, frz. paillasse, engl. hearth-slab, dann meist mit Löchern von $7\frac{1}{2}$ —30 cm. im Durchmesser versehen, um die Kochgeschirre beim Kochen hinein zu stellen. — 3. Bodenplatte eines geschlossenen Ofens, franz. sole, airo, engl. sole.

Hérdring, m., starke eiserne Schiene, welche um die Oberseite eines Hérdes, der mit gebrannten Steinen od. einer Sandsteinplatte belegt ist, mittels 15 cm. langen Lappen befestigt wird, die an die Schienen angenietet sind. Er dient zum Zusammenhalten der Steine u. schützt dieselben, sowie die Sandsteinplatte, gegen Beschädigung.

Hérdstück, m., starke eiserne Schiene, welche um die Oberseite eines Hérdes, der mit gebrannten Steinen od. einer Sandsteinplatte belegt ist, mittels 15 cm. langen Lappen befestigt wird, die an die Schienen angenietet sind. Er dient zum Zusammenhalten der Steine u. schützt dieselben, sowie die Sandsteinplatte, gegen Beschädigung.

Hérdstück, m., in einem Waschhaus, einer Färberei oder dergl. der Raum, wo sich der Hérd für den großen Wasserkessel befindet.

Hérdstücke, n. (Hütte), s. v. w. Gefüße.

hereingewinnen, alt. 3. (Bergb.), s. v. w. gewinnen.

Héridelle, f., franz., Schuppenstein, d. h. länglicher Dachziefer von 0_{16} m. Breite u. 0_{88} m. Länge.

Heringsbüse, f. (Schiffb.), s. Büse.

Heringssrätenbau, m., Herringwerk, n., frz. appareil en arête de poisson, engl. herring-bone-bond, 1. Pfasterverband, s. Acoltello. — 2. Mauerverband mit ährenförmiger Stellung der Steine, meist aus den Römerzeiten; s. auch d. Art. Angeläsfisch.

hérisser, hérissonner, v. tr., frz., bewerfen, berappen.

Hérisson, m., frz. 1. das Stirnrad, Spornrad; h. de côté, das Krontrad, Kammrad. — 2. (Kriegsb.) der spanische Reiter; h. foudroyant, der Sturmriegel, Sturmbarfen. — 3. Ein auf einem Pfahl drehbar ruhender Schlagbaum, mit eisernen Stacheln besetzt. — 4. s. v. w. Dreganier, s. d. Art. Unter E.

Herkos, m., Gehege, s. d. Art. Chor und Tempel.

Herkotektonik, f., frz. hercotectonique, f., s. d. Art. Befestigungs Kunst.

Hérliche, f., s. Kornelkirche.

Hermaphrodit, Aphrodites (Mythol.) Sohn des Hermes u. der Aphrodite, welcher halb Mann, halb Weib gewesen sein soll; wohl nur bildliche Darstellung der Idee von einem Jüngling, in welchem sich der Charakter des Mannes und des Weibes vereinen.

Herm od. **Hermessäule**, f., lat. Herma. Da dem Hermes (s. d.) die Obelisken geweiht waren, da er unter Anderem auch als Beschützer des Eigentums u. der Grenzen galt, so stellte man an den Grenzen kleine Obelisken auf und nannte sie H. n.; erst später fügte man ihnen den Phallus, noch später eine Büste hinzu; vgl. auch d. Art. gaine 2.

Hermes oder **Abercirus** (Mythol.), bei den Ägyptern Thot oder Thaut (Thauthot); der griechische H., jedenfalls aus diesem ägyptischen Gotthenstanden, ist wie dieser Symbol des Verstandes u. der Klugheit. Er wird als schneller Bote der Götter, wie ein jüngster, junger Mann, mit geflügeltem Stab (Caduceus), den zwei Schlangen (die Sinnbilder der Klugheit) umwinden, mit einem geflügelten Hut, auch wohl mit zwei kleinen Flügeln an den Füßen, abgebildet. Oft trägt er auch eine Lyra, als deren Erfinder, u. als Gott des Handels einen Geldbeutel in der Hand. Auch findet man ihn mit einem Widderkopf, neben ihm einen Hund oder Hahn, dargestellt. Bei den Ägyptern erscheint er in zwei Personifikationen. H. Amnis, der Gott des Hunde sterns, ist der Führer der Seelen ins Leben, H. Thaut hingegen der Vater aller Wissenschaften und Künste, aller Erfindung u. aller Weisheit. Beide vereint also verkörpern das geistige Leben und werden somit symbolisiert durch den

Nilmesser, die Obelisken, die Papyrusrolle, den Schlüssel, den Seepter, den Hund und das Gazellenhorn. Die Pyramiden gelten als Gräber des H. Thaut, Denkmale menschlicher Weisheit; die Obelisken sind dem H. Anubis als Träger göttlicher Weisheit geweiht.

hermetisch, adj., frz. *hermétique*, engl. *hermetical*, airproof, s. *luftdicht*.

Herminette, f., frz., s. v. w. Dachsbeil, Dächsel (s. d.).

Hermitage, s., engl. Clause (s. d.).

Hermitula, f., lat., kleine Herme im Circus.

Heroen, Halbgötter, m. pl. (Mythol.), Mittelwesen zwischen den Menschen u. Göttern, Männer, die sich durch ungewöhnliche Eigenschaften od. außerordentliche Thaten ausgezeichnet u. dadurch so großen Ruhm erworben hatten, daß sie nach ihrem Tod den Rang niederer Gottheiten erhielten und als solche verehrt wurden.

Heroldssigur, f., Heraldbild, n., frz. *marque d'honneur*, engl. *ordinary*, s. (Herald.), Hen oder Ehrenstücke sind die ältesten Wappenfiguren und werden unterschieden in A. Theilungsbilder, frz. u. engl. partitions. Diese bestehen eigentlich in der Hauptfläche nur aus einer Schildesabteilung, doch so, daß eine gleiche Vertheilung der Farben stattfindet, od. B. eigentliche Hen, Ehrentüpfel, frz. *pièces honorables*, engl. *honourables ordinaries*, bei denen eine Farbe größeren Platz einnimmt als die andere, so daß der kleinere Platz als Figur erscheint. Die hauptsächlichsten davon sind: 1. der Pfahl, frz. pal, Säule, aufrechter Balken; dieser kann sein gerade, krumm, getheilt, gespalten, frz. aiguise, jugepist, abgefürzt, frz. abaissé, verschoben, mit Sternen u. dgl. belegt, beseitet, d. h. mit anderen Figuren umgeben, schwedend, frz. alèse, raccourci, bordirt, frz. bordé, d. h. auf beiden Seiten schmal mit anderen Farben eingefäbt, gegittert, frz. fretté, abgefrenzt, durchbrochen, percé. Um einen mehrfach getheilten Schild von einem Schild mit mehreren Pfählen unterscheiden zu können, merke man sich die Regel: Ist die Zahl der Plätze gleich, so ist der Schild getheilt; ist die Zahl der Plätze ungleich, so ist die Mehrzahl des selben das Feld, die Minderzahl Pfähle. Sieht in einem Schild ein einzelner Pfahl u. ist schmäler als der dritte Theil des Schildes, so nennt man ihn Stab oder Stock, frz. pal étréci oder vergette. — 2.

Der Balken, frz. fasce, ebenso verschieden gestaltet wie der Pfahl, aber wagrecht liegend, während der Pfahl steht. Ein einzelner Balken ohne gehörige Breite heißt Binde oder Streifen; zwei solche Streifen nahe nebeneinander heißen Zwillingstreifen, frz. jumelles; kommen mehr als vier Streifen auf einem Schild vor, so nennt sie der Franzose bureles; ebenso wie bei den Pfählen ist zu unterscheiden zwischen Schild mit Balken u. gespaltenem Schild, der auch geballter oder gesägter Schild, frz. écu fascé, gen. wird. — 3. Der Querbalken oder das Gehänge, diagonal gerichtet. Dieser kann sein ein rechter Querbalken, s. d. Art. Band IX, gewöhnlich Zeichen eines jüngern Familienzweigs; oder linker Querbalken, frz. contrebande oder barre, gewöhnlich Zeichen unehelicher Geburt. — 4. Der Sparren od. Firsten, frz. chevron. Die Spitze desselben kann nach oben oder nach der Seite gefehrt sein. — 5. Die verschiedenen Arten der Kreuze (s. d.). — 6. Das Gitter, frz. fretté, entweder gerade od. schief, glatt oder gebuckelt. — 7. Das Schachbret, frz. échiquier, kann entweder sein geschacht od. gewürfelt, d. h. ganz regelmäßig, schmal geschacht oder geschindelt mit verschobenen Würfeln oder mauerförmig. — 8. Dreieck, Spize od. Pyramide, frz. pointe, steht gerade, gestürzt, rechts oder links gefehrt oder gegen einen Winkel gewendet usw. — 9. Der verschobene Würfel, die Raute, frz. lozange, einzeln oder gruppirt, das ganze Schild aussäulen, welches dann gerautet heißt. — 10. Die lange Raute, SpinDEL od. Wede, frz. fuseau, fusse, fusée. — 11. Kreis, Zirkel, frz. cercle, kann ganz oder halb, voll oder durchbrochen sein. — 12. Steine, Briefe,

Beddel, Späne oder Schindeln, kleine Parallelogramme, frz. billets (s. d.).

Heroon, n., lat. heroum, griech. ἡρώον, Grabdenkmal in Form eines kleinen Tempelchens, zu Ehren eines Helden, s. d. Art. Grabmal II.

Herrenbret, n., s. v. w. Dünnbret, s. unter Bret.

Herrengeschoß, m., s. v. w. Bel-Etage (s. d.).

Herrenhaus, n., herrschaftliche Wohnung des Besitzers auf einem Rittergut (s. d.).

Herrgottshäuschen, n., s. v. w. Tabernakel (s. d.) und Ciborium.

Herring-bone-parquetry, s., engl., s. Schiffsparkett.

Herringbone-work, s., engl., s. Heringssgrätenbau.

Herrschäften, f. pl., s. d. Art. Engel II. d.

Herrschäftsstuhl, m., in Kirchen, auf den Emporkirchen oder in den Seitengängen abgesonderte Loge für Guts-herrschaften oder Ortsobrigkeiten.

Herse, f., franz., engl. *herse*, *hearse*, lat. *hersa*, eigentlich Egge, daher 1. s. v. w. Fallgatter. — 2. Gerippe eines Katafals. — 3. Teneberleuchter, d. h. Rahmenwerk mit emporstehenden Statuen zum Aufstellen der Kerzen. — 4. Der Gitterschütze in Gerinnen. — 5. Die Sturmegge. — 6. Die sich durchzuentzenden Hahnbalzen in einem Zelt-dach oder Helm-dach.

Hersillon, m., frz. (Kriegsb.), das Sturmbret.

Herz, n., 1. (Schiff.) Mittelstück eines gebauten Mastes. — 2. (Zimm.) im Holz s. v. w. Kern. — 3. s. d. Art. Dard. — 4. (Hütt.) engl. core, das nur halbkalzinirte Innere eines gerösteten Erdklumpens oder gebrannten Kalkstücks, s. d. Art. Kern, Krebs.

Herzblatt, n. (Forml.), s. d. Art. Blätterstab u. Glied F.

Herzblattabschnitt, m., s. im Art. Heraldif.

Herzglied, n. (Ornam.), ein verkehrt steigender Karnies, mit Herzblättern befecht.

Herzkurve, *herzlinie* oder *kardioide*, f. (Mathem.), ist die Kurve, welche ein bestimmter Punkt eines Kreises beschreibt, wenn er auf der Peripherie eines festen Kreises von demselben Halbmesser fortrollt. Die Kurve ist im Art. Kardioide betrachtet. Die dort aufgestellte Gleichung der Kurve muß helfen:

$$(y^2 + x^2)^2 - 4r(y^2 + x^2)y - 4r^2x^2 = 0.$$

Der feste Kreis heißt auch die Basis der Kurve. Daß die Kurve eine algebraische sein müsse, läßt die geschlossene Form derselben ahnen (vergl. das im Art. Kurve Geigte), und daß sie jedersfalls den 3. Grad übersteigen muß, zeigt der Umstand, daß man bei ihr gerade Linien (z. B. parallel der Abseissenachse in der Figur zu Art. Kardioide) ziehen kann, welche die Kurve in 4 Punkten schneidet. Der Punkt o in jener Figur ist ein Doppelpunkt; die Kurve macht in ihm eine Spitze. — Nimmt man den Punkt o als Pol und o^1 als Achse eines Polarcoordinatenystems mit den Koordinaten p u. a , so erhält man für die Kardioide u. ihren Radiusvektor ρ die einfache Gleichung:

$$\rho = 2r(1 + \cos u).$$

Herzlaub, n. (Ornam.), frz. rais m. de coeur, s. d. Art. Blätterstab.

Herzrad, n., *herzscheibe*, f. (Maschb.), franz. roue f. en coeur, courbe de Vaucanson, engl. heart-wheel, herzförmiges Exzentrif (s. d.).

Herzsloß, n. (Schloß.), Vorlege- und Hängeschloß in Gestalt eines Herzens.

Herzstück, n. (Eisenb.), einer Kreuzung, frz. pointe de coeur, engl. tongue, s. d. Art. Kreuzung.

Hespe, f. (Schloß.), s. Angel.

Hespen, m. (Schloß.), s. v. w. Haspen (s. d.).

Hesperus, Abendstern (Ikon.), als Jüngling mit einem Stern über dem Kopf darzustellen.

Hesit od. Vespa (Mythol.), wurde als Göttin der Keuschheit unter dem Symbol des Feuers verehrt, auch als Erfinderin der Kunst, Häuser zu erbauen, u. überhaupt als Schützerin der Familie betrachtet. Man bildet sie ab als

schlanke Jungfrau von edler Miene, züchtig ins Gewand gehüllt, mit einem Schleier um das Haupt, ein kleines Bild der Minerva, Lampe oder Opferchale in der einen Hand, in der andern einen Stab.

heterogen, adj., frz. hétérogène, s. v. w. ungleichartig, Gegenteil von homogen. — Man nennt auch Körper von ungleicher Dichtigkeit h.c. Körper.

Hêtre, m., frz. Buche, Buchbaum.

hetrurische Baukunst, s. f. d. Art. etruskische Baukunst.

Heu, n., frz. foin, m., engl. hay. Ein Centner enthält etwa $\frac{1}{3}$ cbm.

Heuboden, m., frz. grenier m. à foin, engl. hay-loft; Heuschuppen, m., Henschauer, f., frz. senil, m., engl. hay-barn; beide müssen so eingerichtet sein, daß durchaus kein Stallduft hineindringen kann, daß sie aber auch vollständig vor Feuchtigkeit verwahrt sind, denn überreichendes oder dumppiges Heu ist zum Futter nicht zu gebrauchen, feuchtes Heu aber ist sehr zu Selbstentzündung (f.d.) geneigt.

Heucheler, f., s. d. Art. Fuchs.

Heukorb, m., heuleiter, f., österr. für Raupe.

Heulandit, m. (Miner.), s. v. w. Stilbit oder Blätterzolith.

Heurt, m., frz., Stelle, wo eine Straße oder Gasse sich beträchtlich verengt.

Heurtoir, m., franz., 1. Stück Eisen, welches in die Schwelle eines Thorwegs eingelassen ist, um den Flügeln als Anschlag zu dienen. — 2. Thürklopfen, Thürring. — 3. (Mädchen) Rase, Knagge. — 4. (Wasserb.) Anschlagsfläche am Schlaggeschwell, f. Schleuse. — 5. (Kriegsb.) Stoßbalzen einer Bettung.

Heuschnreckenbaum, Locustbaum, m. (Bot.), engl. locust-tree (Hymenaea Courbaril L., Fam. Schmetterlingsblütler; Caesalpiniaceen). Der gemeine H. ist ein südamerikanischer Baum, welcher bis 24 m. hoch wird u. bis 2 $\frac{1}{2}$ m. Stammdurchmesser erreicht. Aus seiner Rinde quillt ein Harz in Tropen hervor, das gesammelt u. zu größereren Stücken zusammengeföhnlzen wird, die als amerikanischer Kopal in den Handel kommen. Es sieht tropsteinartig, gelblich aus und wird zu Firniissen und auch medizinisch benutzt.

Heuse, f., frz. (Brunnenb.), der Pumpenschuh.

Hévéa, f., frz. (Bot.), engl. u. lat. hevea caoutchouc, der Kautschukbaum.

tho hew, tr. v., engl., hauen, behauen sc.

Hewer, s., engl. (Bergb.), Häuer.

Hew-shard, s., engl. (Steinu.), Absfall, Arbeitsspan.

Heraeder oder **Sextflach**, n., frz. hexaèdre, m., engl. hexaedron, ein Körper mit 6 ebenen Flächen. Parallelipipedon u. fünfeitige Pyramide gehören streng genommen zu den H.n., obgleich man häufig darunter kurzweg nur das reguläre H., den Kubus, versteht.

I. Folgende Arten von H.n. sind möglich, da diese Körper wenigstens 5, höchstens 8 Ecken, sowie wenigstens 9, höchstens 12 Kanten haben können: a) Sechsflach mit 5 Ecken und 9 Kanten, fünfseitig es H. (lat. Hexaedrum pentagonum). Die Oberfläche besteht aus 6 Dreiecken u. von den Ecken sind 3 vierseitig und 2 dreiseitig. Man erhält dasselbe, wenn man zwei Tetraeder mit kongruenten Grundflächen mit den Grundflächen aneinander setzt und so aus beiden einen Körper bildet. b) Sechsflach mit 6 Ecken u. 10 Kanten, sechsseitig es H. (hexaëdrum hexagonum). Es gibt zwei verschiedene: a) Körper mit 4 Dreiecken u. 2 Vieren, mit 4 dreiseitigen u. 2 vierseitigen Ecken, bei welchem die beiden Vierecke eine Kante gemeinschaftlich haben; s. unten d. a. b) Körper mit 5 Dreiecken u. einem Fünfseit mit 5 dreiseitigen u. einer fünfeitigen Ecke. Es ist dies die fünfeitige Pyramide. c) Sechsflach mit 7 Ecken u. 11 Kanten, siebenseitig es H. (hexaëdrum heptagonum) mit einem Fünfseit, 2 Vieren u. 3 Dreiecken, mit 6 dreiseitigen Ecken u. einer vierseitigen Ecke; man erhält diesen Körper, wenn man an einer vierseitigen Pyramide eine der vier Ecken der Grundfläche abflacht,

d. h. durch eine die Kanten derselben durchschneidende Ebene weg schneidet. d) Sechsflach mit 8 Ecken und 12 Kanten, achteckig es H. (hexaëdrum octogonum). Hier gibt es, wie bei b, zwei verschiedene geformte Körper: a) einen Körper, dessen Oberfläche aus 2 Fünfseiten, 2 Vieren u. 2 Dreiecken besteht, bei welchem alle Ecken dreiseitig sind. Man erhält den Körper, wenn man eine der Ecken eines dreiseitigen Prismas abschlägt, so daß die Schnittebene die Kanten der Ecke durchschneidet. Geht die Schnittebene dagegen derartig, daß sie zwei der Kanten vollständig weg schneidet, während sie die dritte Kante nur durchschneidet, so entsteht der unter b a beschriebene Körper; b) Körper mit 6 Vieren als Oberfläche und 8 dreiseitigen Ecken. Hierher gehört das vierseitige Prismus und das Parallelipipedon, sowie das reguläre H. oder der Kubus.

II. Das regelmäßige Hexaeder, der Kubus oder Würfel, ein Körper mit 6 quadratischen Flächen, 8 Ecken und 12 Kanten; dient als Einheit zu Anmessung des Körperinhalts anderer Körper (s. Körperinhalt, Körper u. regelmäßig). Wie um alle regelmäßigen Körper, so läßt sich um und in dieses H. eine Kugelfläche beschreiben, deren Radien bezüglich R und r heißen mögen, während jede der gleichgroßen Kanten des Körpers die Länge a haben mag.

$$\text{Es ist alsdann } R = \frac{a}{2}\sqrt{3}, r = \frac{a}{2}$$

$$\text{oder } R = 0,866025 a, r = 0,5 a.$$

Die Oberfläche des Kubus ist = $6a^2$, im entsprechenden Quadratmaß ausgedrückt, in welchem a als Länge gegeben ist; der Körperinhalt ist = a^3 im entsprechenden Körpermaß; vergl. auch die Art. Flächeninhalt und Inhalt.

Da alle Kanten, welche in einer der Ecken zusammenstoßen, beim Würfel winfelsrecht auf einander stehen, so ist auch der Neigungswinkel, unter dem zwei Flächen an einer Kante zusammen treffen, ein rechter Winkel (90°). Jede der Diagonalen auf einem der begrenzenden Quadrate ist = $a\sqrt{2}$ oder = $1,41421356 a$. Jeder Ecke steht eine Ecke gegenüber, die mit ihr keine Kante gemeinschaftlich hat u. außerdem nicht mit ihr in einer und der selben Grenzfläche liegt; die verbindende Diagonale solcher gegenüberstehender Ecken ist = $2R = a\sqrt{3} = 1,7320508 a$.

III. In der Kristallographie gehört das H. oder, wie es dort auch genannt wird, der **Sextflächer**, zum Tesseralsystem (s. d.). Es werden aus demselben die drei Grundformen dieses Systems abgeleitet, nämlich das regelmäßige Oktaeder, das Rauten-Dodekaeder und das Tetraeder, wie auch das Trapezoeder (s. d.) und das Tetraakis-H. oder der Pyramidenwürfel, den man auch dadurch aus dem H. entstehen lassen kann, daß man auf die 6 quadratischen Flächen 6 gerade Kongruente Pyramiden mit quadratischen Grundflächen von der Gestalt der Flächen des H. ansetzt. Das Tetraakis-H. hat daher auf der Oberfläche 24 Kongruente gleichschenkelige Dreiecke, 36 Kanten und 14 Ecken; von den Kanten sind 15 gleichlang u. röhren vom ursprünglichen H. her; die anderen 24 sind ebenfalls gleichlang und sind die Seitenkanten der 6 ange setzten quadratischen Pyramiden; von den Ecken sind 8, an den Ecken des H. liegend, sechsseitig u. von 6 gleichen Basiswinkeln der gleichschenkeligen Dreiecke gebildet; die anderen 6 Ecken sind vierseitig, liegen an der Spitze der ange setzten Pyramiden u. werden von den Winkeln an der Spitze der gleichschenkeligen Dreiecke gebildet; durch diese letzteren 6 Ecken gehen die drei Achsen des Körpers hindurch.

Heragon, n., franz. hexagone, m., engl. hexagon (Geom.), s. v. w. Sechseck (s. d.); jede seiner Seiten ist dem Radius des umschriebenen Kreises gleich.

hexagonal, adj., engl. hexagonal, mit dem Sechseck in Beziehung stehend, so in der Kristallographie. 1. Hexagonal system heißt dasjenige System, bei welchem die Kristallformen vier Achsen haben, von welchen drei von gleicher Länge auf einer Ebene liegen u. sich unter Winkeln von 60° schneiden, während die vierte auf diesen dreien und

auch auf deren Ebene senkrecht steht und als Hauptachse angesehen wird. Die Ebene der Nebenachsen schneidet die Grundformen des Systems steil in einem Sechseck. Es gehören zu diesem System nämlich drei Grundformen, das Rhomboeder, das regelmäßige sechsseitige Prismä u. das Hexagonal-Dodekaeder (s. unten). Weiß nannte dieses System das dreieckige und einachsige, Mohs das rhomboidische und Hausmann das monometrische. Die Hauptachse mündet entweder in zwei Scheitel, wie beim Rhomboeder und beim Hexagonal-Dodekaeder, oder in den Mittelpunkten zweier entgegengesetzter paralleler und kongruenter Flächen (den Endflächen), wie bei dem erwähnten sechsseitigen Prismä. Zur erstenen Fall heißen die Kanten, welche die Scheitelecken bilden, Scheitelkanten, während die anderen Kanten Randkanten heißen; im letzteren Fall gelten die der Hauptachse parallel laufenden Kanten als Seitenkanten und die anderen, die Endfläche bildenden, als Randkanten. — 2. Das Hexagonal-Dodekaeder ist ein Körper, welcher durch die Zusammensetzung zweier kongruenter gerader, regulärer sechsseitiger Pyramiden entstanden gedacht werden kann, indem man nämlich die regulären sechsseitigen Grundflächen aufeinander legt; es hat 12 kongruente gleichschenkelige Dreiecke, 8 Ecken und 18 Kanten. Die Kanten, welche in die beiden Spalten der Pyramiden zusammenlaufen, sind gleich und heißen Scheitelkanten, ihre Anzahl beträgt für die beiden Spalten zusammen 12, u. die 6 anderen, ebenfalls gleichlangen Kanten, welche die Grundfläche der Pyramide bilden, heißen Randkanten. Die 6 Ecken an der Grundfläche sind alle kongruent und dreifächig, die beiden Ecken an der Spitze sind sechsseitig und ebenfalls kongruent; die erstenen heißen die Ränder, die anderen die Scheitel. Der Körper gehört in der Kristallographie zum Hexagonalystem (s. unter 1.) und wird auch wegen der Zusammensetzung aus zwei Pyramiden *Pyramidal-Dodekaeder* genannt; die Benennung als hexagonale Pyramide ist unrichtig; entsprechender wäre der Name *doppelte h. e. Pyramide*. Die Hauptachse geht durch die beiden Scheitel, die 3 anderen Achsen liegen in der auf einander gelegten sechsseitigen Grundfläche. — 3. Hexagonale Prismä ist ein Prismä, dessen Grundflächen Sechsecke sind.

hexastylös, adj. (griech. Bauk.), sechsfäulig, s. d. Art. Tempel.

Hexe, f.; eine junge h. ist Sinnbild der Wollust, eine alte der Verleumdung.

Herrenbesen oder **Wetterbusch**, m., ist eine Zweigwucherung der Tanne, deren Entstehung wahrscheinlich durch ein Insekt hervorgerufen wird.

Herrenfuß, m. (Ornam.), s. Drudenfuß.

Heygrund, m. (Wasserb.), der Grund, in welchen ein Rost eingefüllt werden soll.

Hibernaculum, n., lat., Winterzimmer im römischen Wohnhaus.

Hick-joint-pointing, s., engl., s. im Art. Pointing.

Hickory, f., frz. hickory, m., engl. hickory-tree, white walnut-tree (Bot.), Juglans alba, nordamerikanischer Nussbaum (*Carya Nutt.*, Fam. Walnussgewächse Juglandaceae). Die olivenartige h. (*C. olivaeformis*) erreicht bis 20 m. Höhe u. hat schöne, graurindige Stämme. Das Holz dieser u. der verwandten Arten ist wegen seiner außerordentlichen Zähigkeit sehr beliebt. Man fertigt z. B. aus ihm in Amerika schwere zweirädrige Wagen, die trotz ihrer Zähigkeit im Bau unverwüstlich sind.

Hie, f., hie à main, frz., s. v. Beschlägel.

Hieb, m., 1. (Forstw.) s. v. w. Gehau (s. d.). — 2. frz. taille, engl. cut, Teilenhieb, s. Teile. — 3. s. Hiebseite.

Hiebseite, f. (Schieserd.), die untere, beim Hauen des Schiebers austiegende Seite, welche mehr oder weniger splittert; die entstehende unregelmäßige Abschrägung wird die Hieb genannt.

Hieke, f. (Bergb.), in Mänterolen vorkommende kleine Stücke Erztheile; daher Eisenhieke, Kupferhieke u. c.

Hiel, m., Hieling, f. (Schiffb.), unteres Ende eines Holzes. 1. h. des Kiels, das hintere Ende desselben, worauf der Fuß des Achterstevens ruht, frz. talon m. de la quille, engl. heel, ital. calcagno, span. zapata. — 2. h. der Spannen, frz. pied, talon, accoulement, engl. heel, bei den Spannen, welche den Bauch des Schiffes bilden, ebensolles der auf dem Kiel eingesetzte untere Theil derselben. — 3. So bei dem Mast der im Spurlöch stehende vierseitige Fuß derselben. — 4. h. des Ruders, frz. talon, talonnier, engl. heel, das untere Ende des Ruderpfeils.

Hien, s. in d. Art chinesischer Baustil.

Hierateion, n., ἱεράτειον, in den alten Tempeln s. v. w. bei uns die Sakristei, also Aufenthalt der Priester, doch auch für Heiligthum gebraucht. In den griech. Kirchen s. v. hoher Chor, auch Bema (s. d.) genannt.

Hieroglyphe, f., eigentlich heiliges Bildwerk, dann allegorische Bilderschrift, heilige Schrift; 1. die bei sehr vielen Halbkulturvölkern gebräuchliche Sprachdarstellung durch analoge Gegenstände der Natur. — 2. Geheime, in Aegypten den Priestern vorzüglich bekannte, daher heilige, an Denkmälern vorzüglich angewandte Schreibart. Man hat drei Arten ägyptischer Schrift: a) die gemeine (landesübliche) Art zu schreiben, die epistolische; b) die hieratische (priesterliche); c) die (am meisten ausgebildete) Hieroglyphen (Bilder-) Schrift, die in zwei Arten zerfällt; aa) tyriologische, die durch den ersten Buchstaben bestimmt wird; bb) symbolische, diese wieder mit drei Untertypen: a) welche die Gegenstände, wie sie sind, in Bildern darstellt; b) die tropische, welche die Gegenstände durch andere Gegenstände indirekt bezeichnet; c) eigentlich symbolische, welche sich auf allegorische und mythische Lehren gründet.

Hierophylacium, n., lat., gr. ἱεροφύλακεῖον, Sakristei.

Hierotheca, f., **hierothecium**, n., lat., Reliquiarium, bes. wenn es einen Theil des Kreuzes Christi enthält.

High-altar, s., engl., Hochaltar.

High-back, s., engl., hohes Rückgestell des Chorstuhls.

High-furnace, s., engl. (Hütte), der Hochofen, Hochofen.

High-gate-resin, s., engl., der fossile Kopal.

High-pressure, s., engl. (Masch.), Hochdruck.

High-relief, s., engl. (Bildh.), Hochrelief.

High-road, s., engl., Heerstraße, s. Straße.

High-tomb, s., engl., Hochgrab.

Hilde, f. (landw. Bauk.), im Stall s. v. w. Rause.

Hilfsbahn, f., s. v. w. provisorische Eisenbahn.

Hilfskranz, f., frz. faux cadre, engl. temporary frame, i. Schachtkranz und Grubenbau.

Hilfsmaschine, f., Hilfspumpe re., s. d. Art. Maschine, Pumpe re.

Hilfsposten, m., Hilfsständer, m. (Zimm.), frz. poteau de soutien, de reserve, engl. adjoining-post, erläutert sich selbst.

Hilftor, n. (Kriegsb.), s. v. w. Ausfallstor.

Hilfstreppe, m. (Minenb.), s. v. w. Auswechsler.

Hilgen, m., in Holstein s. v. w. Regal.

Hiling, s., engl., Bedachung.

Hill, s., engl., der Hügel.

Hille, f., Bodenraum über Viehställen zu Aufbewahrung des Futters.

Hillock, s., engl., Hügel, bes. Burgwall.

Hiloire, iloire, m., frz. (Schiffb.), der Scherstock des Defes.

Himmel, m., s. Baldachin, Himmelbett, s. Bett.

Himmelblau, n., s. Blau.

Himmelsbank, f. (Steinbr.), s. Bank VII. 2.

Himmelskugel, f. (Flon.), Attribut bei der allegorischen Darstellung der Astronomie.

Himmelsmehl, n. (Miner.), s. v. w. Gipserde.

Hinabsteigen, n. (Kriegsb.), s. Grabendescente.

Hindernis, n., s. d. Art. Festungsbaufkunst und An-näherungshindernis.

Hind-part, s., engl. (Schiffb.), Achterschiff, Hinterschiff.

Hindubanter, f. pl., s. d. Art. indische Baukunst.

Hinge, s., engl., 1. im weitesten Sinn, bes. als Plural hinges, das Aufhängungsbeschläge, Gebüge, Gebäude, Bandwerk. — 2. h. im eigentlichen Sinn, auch hinge-hook, der Bandkegel, Angelhaken, Angelhafsen; h. and loop, Band und Haken, Aufseßband, Kegelband. — 3. Auch hinge-joint, das Gelenk, Scharnier. — 4. Eigentlich hinge-band, das Lappenband, Scharnierband, Gelenkband, siehe Band; bent h., das gefräste Scharnierband; broken od. doubled h., das gebrochene Scharnierband; butt-h., das Fischband; chaplet-h., das Paternosterband ic.

Hinges, pl., engl. (Schloß.), das Aufhängungsbe-schläge, Gebäude; f. Hinge 1.

Hinge-bolt, s., engl. (Schloß.), der Dorn oder Stift im Scharnierband, Bandhorn.

Hinge-chisel, s., engl. (Schmied, Schloß.), Abschroter.

Hinge-hook, s., engl. (Schloß.), f. v. w. Hinge 2.

Hinge-ring, s., engl. (Schloß.), der Angelring (s. d.).

Hinge-stocks, pl., engl. (Schloß.), die Scherklippe, Scharnierklippe.

Hinge-piece, s., engl. (Tischl.), f. d. Art. Beischub.

Hinteransicht, f., franz. Élevation du derrière, engl. backside-prospect, f. Facade.

Hinterarche, f. (Wasserb.), f. d. Art. Gerinne.

Hinterburg, f., f. in d. Art. Burg.

Hintercastell, n. (Schiffb.), f. d. Art. Castell u. Quar-terdeck.

Hinterchor, m., frz. arrière-choeur, engl. retro-choir, s. im Art. Chor.

Hinterdachte, f., f. d. Art. Drehbaum.

hinter der Hand arbeiten (Bergb.), wenn von rechts nach links auf das Eisen geschlagen wird.

Hinterfries, m., bei Säulenordnungen der hintere, also im Innern der Halle sichtbare Fries.

Hintergallerie, f. (Schiffb.), f. Balkon 3 u. Gallerie.

Hintergebäude, n., ein hinter einem Hauptgebäude angebautes, meist zu untergeordneten Zwecken dienendes Haus.

Hintergestelle, n. (Hüttenw.), f. im Art. Hochöfen.

Hintergilling, f. (Schiffb.), f. Gilling.

Hintergrund, n., f. im Art. Fond, Gardine, Theater etc.

Hinterhaupt, n., Hinterpfeiler, m., Unterhaupt, n., frz. arrière-bec, engl. back-starling, stromabwärts gekehrter Brückenpfeiler-kopf, s. d. Art. Brücke. Dergleichen werden am besten in Gestalt einer querdurch gehilften, ziemlich langen Ellipse angelegt. Bergl. auch den Art. Vorpfleiler.

Hinterhof, m., frz. arrière-cour, basse-cour, f., engl. base-court, f. Hof.

Hinterhöhe, f., frz. montant de côté, engl. turn-stile, angle-bar, auch Bandhöhe genannt, dasjenige aufrechte Rahmenstück eines Thür- oder Fensterflügels, an welchem das Band angeschlagen wird; s. d. Art. Höhe.

Hinterluke, f., frz. écouteille de poupe (Schiffb.), die Hauptluke im Hintertheil des Schiffes.

Hintermaß, m. (Schiffb.), f. v. w. Besanmaß.

Hintermauer, f. (Hütt.), bei Hochöfen eine Mauer zwischen dem Schacht und dem Ofenstock.

Hintermauerung, f. (Maur.), frz. reins m. pl. de voûte, engl. spandrel. Um einem Gewölbe seine gehörige Stabilität zu geben, pflegt man dasfelbe entweder ganz od. ziemlich bis zur Scheitelhöhe zu hintermauern; s. übr. d. Art. Gewölbe und Wölbung sowie d. Art. Bogen.

Hinterpfannig, m. (Bergb.), so heißen die Hölzer, welche hinter dem Gewiere eines Schachtes in beide Stoße gelegt werden.

Hinterpflicht, f. (Schiffb.), frz. tille de l'arrière, engl. after-cuddy, f. im Art. Pflicht.

Hinterschiff, n. (Schiffb.), f. Achterschiff und Schiff.

Hintersteven, Achtersteven, m. (Schiffb.), frz. étambord, engl. stern-post, bei Pontons, franz. arrière-hec, engl. stern, after-peak, ein Stück Holz an Hintertheil eines Schiffes, auf welchem das Steuerruder ruht.

Hinterstüdel, m. (Schloß.), bei den Schlössern der Stüdel oder das stehende Eisen in dem Hintertheil eines Schlosses.

Hinterthüre, f., frz. fausse porte, f., engl. back-door; f. Thüre und Aussallspforte.

Hintertreppen, f. (Hochb.), f. Treppe.

Hinterzachten, m. (Hütt.), franz. taque de fond, engl. backplate, hintere Platte eines Frischherdes.

Hinterzange, f., frz. presse f. der derrière, engl. end-screw, der hintere, durch eine Schraube zu bewegende Theil einer Hobelbank (s. d.).

Hip, s., engl., eigentlich hip-point, das Ende des Grats, der Anfallspunkt bei einem Walmdach; doch wird auch so die Giebelspitze genannt.

Hip-corner, s., engl., der Grat, die Gratkante.

Hip-knob, s., engl., bei Holzgiebeln oder auf dem An-fallspunkt von Walmdächern kurzes, verziertes Säulchen, welches gleich einer Helmstange die oberen Sparrenenden aufruht; f. Fig. 2108 aus Friargate in Derby, aus dem 14. Jahrh., Fig. 2109 in Shrewsbury, von 1580, und Fig. 2110 in Cambridge, von 1620.




Fig. 2108.




Fig. 2109.




Fig. 2110.

Bz Art. Hip-knob.

Hip-lead, s., engl., das Gratblei.

Hipped, adj., engl., abgewalmt, h. roof, f. hip-roof.

Hippikon, n., ein griech. Längenmaß, 4 Stadien lang.

Hippodrom, m., Circus für Pferderennen bei den Griechen; f. Circus. In einigen Punkten jedoch weicht der griechische Hippodrom vom römischen Circus ab. Das Gebäude, von dessen Zellen (*ekkȳlos*) aus die Pferde ließen, war nicht nach Gestalt eines flachen Kreissegments, sondern in Form eines stumpfen Spitzbogens angelegt, dessen Spitze (*ekkȳlos*) nach der Arena herein stand, dessen Schenkel aber durch einen Portikus verbunden waren. Die ganze Gruppe hieß *ekkȳlos* und war von Kleotas erfinden. In der Bahn selbst (*ēpōmos*) befand sich an Stelle der spina ein Erdamm (*χωρα*), an dessen Ende ein runder Kegel (*υστα*, *καπνης*) die meta vertrat. Ost waren die beiden Schenkel der Bahn ungleich lang. Die Zuschauerstufen bestanden meist blos aus Erde.

Hip-principle, s., engl. (Zimm.), der Walmbinder-sparrn.

Hip-rafter, s., engl. (Zimm.), der Gratsparren.

Hip-roof, s., engl., das Walmdach, Schopfdach; false

oder half hip-roof, das Krüppelwalm-dach, Halbwalm-dach, Hammende.

Hip-side, s., engl., die Grat- oder Walmseite.

Hip-strut, s., engl. (Binn.), die Gratsparrenstrebe.

Hip-tile, s., engl. (Binn.), der Gratziegel.

Hip-touch, s., engl. (Binn.), Gratlinte im Werkfach.

Hirn, n., hirnseite, f., frz. côté m. de la moëlle, coupe transversale, engl. crossway, endway, pinway, die quer durchschnittenes Fläche eines Holzes, in der Regel härter, daher weniger glatt zu bearbeiten und leichter saulend als die Langfläche, daher vor Hirns oder an der Hirnseite, frz. contre le fil, de bout, engl. across the grain, pin-ways, endways, f. v. w. querdurch.

Hirnhölz, n., entstellt herrenholz, franz. bois de bout, bois debout, bois taillé contre le fil, engl. wood cut across, wood cut crossways of the grain, cross-grain, quer durchschnittenes Holz. Wenn zwei Balken od. dergl. mit dem Hirnhölz gegen einander drücken, spreizen sie sich leicht in einander ein; man lege daher eine Metallplatte dazwischen, oder umgehe das Holz am Hirnende mit einem Hirnring, frz. frette, virole, entrice, engl. ferrel, verval, hoop (s. d. Art. Beschläge im 1. Bd.); bei Pfählen oder anderen Hölzern, auf deren Hirnende geschlagen werden soll, thut man gut, die Hirnholzseite zu bekanten (s. d.).

Hirnhölbholzherdenke, f., s. in d. Art. Decke.

Hirnleiste, f., frz. emboiture, listel de travers, engl. cross-beating wooden clamp, end-clamp, ein schmales Stück Holz, welches auf der Hirnseite über zwei od. mehrere zusammengefügten Breter befestigt wird, damit sich diese nicht so leicht versenken; gewöhnlich wird die Hirnleiste in eine Nuth eingehoben; vgl. d. Art. ansaffen, einschlieben. Die Fuge zu verleimen ist nicht ganz zweckmäßig, eben so wenig die Anbringung dichtschiehender Zapfen als Verlängerung der Feder; in beiden Fällen reißen leicht die Breter auf. Man gebe der Feder Zapfen, mache aber die Zapfenslöcher in der Hirnleiste, ebenjo auch die Bohrlöcher für die Holznägel, etwas länger als nötig, damit das Holz sich bewegen kann.

H-iron, s., engl., das H-Eisen; Doppel-T-Eisen.

Hirsch, m. (Fton.), s. in d. Art. Symbolist.

Hirschholder, m. (Bot.), s. in d. Art. Bohnenbaum.

Hirschhorn, n., präparirtes weißes oder gebrautes, frz. corne de cerf calcinée, engl. burnt harts-horn, Cornu cervi ustum. Das weiß gebrannte H. wird gewonnen, wenn H. oder, was weit gewöhnlicher geschieht, wenn Knochen bei Lustzutritt bis zur Zersetzung der organischen Knochensubstanz (Knorpel) geglättet werden. Der Rückstand besteht dann aus Knochenerde (3 basisch phosphorsaurem Kalk), etwas schwefelsaurem und kohlensaurem Alkalii und geringen Mengen von Aeskalk. Er wird zum Schleisen seiner Hölzer sowie zum Putzen polirten Metalls verwendet.

Hirschhörngeist, m., s. d. Art. Ammoniat.

Hirschholben-Sumach, m. (Bot.), liefert ein Holz mit feinen, langen Fasern; es ist weich, weiß am Splint, goldgelb, gegen den Kern flammig; wird zu ausgelegten Arbeiten verwendet.

Hirsenerz, n. (Miner.), s. v. w. körniger Thoneisenstein.

Hirst, s., engl. (Hüttenw.), die Hammerhülse; hirst-frame, das Hammergerüst.

Hirt, m., s. d. Art. Jesu, Christus re.

Hirtenstab, m., s. d. Art. Abstab und Bischofsstab.

Hisingerit, m., franz. thraulite, f., hisingérite, f. (Miner.), gehört in die Gruppe der Eisenoxyd-Dihydro-Silicate und besteht aus tiefsaurem Eisenoxydul und tiefsaurem Eisenoxyd mit 36₃ Th. Kieselerde, 44₄ Th. Eisenoxyduloxyl und 20₂ Th. Wasser. Er ist in Säuren unter Abcheidung der Kieselerde auflöslich.

Hispanillo, n. (Bot.) s. Citronenholz 2.

Hisse, f. (Schiffb.), Winde zum Aufwinden von Lasten; auch für Glaschenzug gebraucht; hissen oder heissen, a u =

hissen, frz. hisser, engl. to hoist, to hoise, ital. izzare, span. izar, s. v. w. aufziehen.

historié, adj., frz., engl. historiated, mit menschlichen Figuren verziert, von Kapitälen, Friese re., daher chateau historie, Bilderkapitäl, Lettre historié, Initial mit Figuren re.

Histau, n., span. driza, das Tau an der Hiffe.

Hitch, s., engl. 1. (Schiffb.) der Knoten, Stich. — 2. (Bergr.) der Sprung eines Flöhes, die kleine Verwerfung.

Hithe, f., 1. frz. volée, série de coups, engl. tally ot (15 to 30) strokes. Beim Einrammen der Pfähle die Zahl von Schlägen von einem Ruhpunkt zum andern, so z. B. 20 Schläge in einer H. thun. — 2. frz. chaude, f., engl. heat (Schloss), auch Hölze, f., genannt; die Grade der H. beim Metallglühen drückt man aus: a) gute H., b) siedende H. und c) kleine H. — 3. f. Wärme.

Hihegradmesser, m., s. Pyrometer.

Hobel, m., franz. rabot, m., varlope, f., engl. plane, Werkzeug, um die Oberfläche eines härteren Körpers, z. B. Holzes, Eisens re., zu glätten, zu ebenen od. ihr die Gestalt cylindrischer Flächen verschieden Durschnitts zu geben; 1) der gewöhnliche H. besteht aus einem viereckigen, länglichen Stück Holz, dem Hobelgehäuse oder hobelkasten, frz. fait, m., engl. stock, in demselben ist ein Loch (Maul, Keilloch, Spanloch), in welchem das Hobeleisen, frz. fer de rabot (de varlope), engl. plane-iron, mittels eines Heils befestigt wird. Je nachdem in diesem Maul blos ein Hobel-eisen oder, um seinere Späne zu erreichen, zwei mit der Schneide gegen einander geführte dergl. Stäben, nennt man den H. einfachen oder Doppelhobel, frz. rabot a double fer, engl. double plane. Bei dem zum Ebenen oder Abschlichten bestimmten H. (Schlichthobel, s. unten) hat das Gehäuse eine gerade Bahn, das Eisen eine gerade Schneide.

— 2. Der gewöhnliche H. mit kurzem Gehäuse, an dessen Vorderende eine Nase, hobelnase, frz. poignée, f., manche, m., engl. horn, zum Angreisen mit der rechten Hand hervorragt, heißt auch Fausthobel oder Handhobel, frz. varlope, f., engl. plane with handle, horn-plane. — 3. Der Bankhobel, frz. r. d'établi, engl. bench-plane, ist länger, hat meist keine Nase (dann frz. varlope) u. kann Fügehobel oder Rauhbank sein. — 4. Der Schärfhobel (Schärf-, Schorf-, Schrot-, Schruss-, Schrob-, Schärrp-, Schurf- oder Rauhhobel, Russel, frz. riflard, m., rabot debout, r. à corroyer, engl. rough-plane, trying-p., jack-p., horse-p., round nosed p.) ist ein Fausthobel mit gerader Bahn und schwach konvexer Schneide; er dient dazu, einen Gegenstand aus dem Gröbsten zu behobeln. — 5. Der Schlichthobel, frz. r. plat, r. à repasser, engl. smoothing-p., hat ein Eisen mit gerader Schneide, ist länger und dient zum Glatt-hobeln, daher auch Glatt- oder Glätt-hobel genannt; zu noch seinerer Glättung dient dann 6. ein

Pußhobel, meist Doppel-hobel, dessen Eisen, Doppeleisen, aus zwei Slingen besteht, deren obere Klappe heißt. Der englische Schlicht-hobel hat ein nach der Mitte zu breites Gehäuse ohne Nase. Eine neue Pußhobelkonstruktion zeigt Fig. 2111. — 7. Der Zwierghobel hat sehr steil stehendes Eisen und dient zum Nebenzerreibhobeln des Holzes. — Der Vergatt-hobel oder Verpußhobel hat ein schmales Maul, die Face des Eisens über sich geführt; er dient, Leisten, Verkröpfungen und Gehirnungen (daher Gehrhobel, frz. r. à




Fig. 2111. Amerikanischer Pußhobel.

mitre, a onglet, engl. mitre-p.) abzuhobeln. — 9. Der Zahnhobel, frz. r. à dents, à fer denté, bretté, engl. toothing-p., hat ein Eisen mit gerader, aber gezähneter Schneide. — 10. Unter Leistenhobel od. Sims-hobel, frz. r. à moulure, r. façonné, engl. moulding-p., versteht man alle die H., mit welchen Vertiefungen oder Verzierungen gemacht werden. Man teilt sie ein in Stabhobel oder Rundstabhobel, frz. r. à boudin, engl. round-p. —




Fig. 2112. Neuer verbesselter Ruthhobel.

11. Rohrhobel für neben einander liegende Rundstäbe, frz. r. à chantourner, engl. reed-h. — 12. Grathobel, frz. bouvet môle à queue d'aronde, engl. dovetail-p. — 13. Spundhobel, franz. bouvet môle, r. à languette, engl. tongue-p. — 13. Höhlkehlehobel, auch



Fig. 2113. Neuer Schiffshobel.

Kehlehobel, franz. r. à gorge, gorget, mouchette, f., engl. hollow p., spout-p. — 15. Karnieshobel, frz. r. à doucine, engl. ogee-p. — 16. Ruthhobel od. Grundhobel, frz. r. à rainure, bouvet semelle, guimbarde, f., engl. plough-p., router-p., old womanstooth; eine neue verbesserte Form des Ruthhobels mit

eiserner Tiefstellung zeigt Fig. 2112.

— 17. Ort- und Flitschhobel. —

18. Plattenhobel, auch Plattenbank, f., franz. guillaume à platebande, engl. side-filler. — 19. Schiffshobel, frz. r. cintré, engl. compass-p.; auch dieser ist neuerdings wesentlich verbessert worden (s. Fig. 2113). — 20. Falzhobel, franz. r. feuilleret, guillaume, engl. rebate-p., rabbit-p., rabbit-p. — 21. Falzhobel mit verstellbarem Anschlag, frz. feuillert à joue mobile, engl. p. with fence; der schmälere Falzhobel heißt auch Wangenhobel. Es gibt noch viele andere Arten der H., die aber seltener im Bauwesen Verwendung finden.

Hobelbank, f., frz. établi m. de menuisier, engl. planning-bench, joiner's bench, Werkzeug des Tischlers, besonders zum Einspannen des Holzes während der Bearbeitung gebraucht (s. Fig. 2114). Es gibt Hobelbänke von $1,40-3,80$ m. Länge, $0,45-0,90$ m. Breite und einer der Statur des Arbeiters angemessenen Höhe von $0,65$ bis

$0,85$ m.; das Blatt a wird aus Weißbuchen-, Ahorn-, Ulmen-, auch wohl aus Rothbuchenholz verfertigt. Ihre Haupttheile sind: das Gestell, frz. bâti, engl. frame, das Blatt, frz. table, engl. plank, top, die Borderzange, frz. presse de devant, engl. side-screw, b an dem linken Ende des Blattes, also an dem, welches der Arbeiter, wenn er mit seiner rechten Seite an der Bank steht, beim Hobeln vor sich hat, und die Hinterzange, frz. presse de derrière, engl. end-screw, d an dem entgegengesetzten Ende. Beide Zangen sind mit Schrauben versehen, um das zu bearbeitende Stück einspannen zu können. In der Hinterzange befindet sich ein Loch zum Einsetzen eines Bankeisens oder Bankhakens e, frz. mentonnet, engl. bench-hook, und im Blatt eine Reihe gleicher Löcher. Zur Unterstützung des andern Endes langer Arbeitsstücke, deren eines Ende in die Boderzange eingespannt ist, dient der Knecht, ein auf einem Fußgestell stehender gezähneter Stock mit verschiebbarem Sattel, der, mittels eines Bügels in die Zähne des Stocks eingesetzt, das Arbeitsstück hält.

Hobelreisen, n., frz. fer m. de rabot, de varlope, engl. plane-iron, s. unter Hobel. Nach neuerer Konstruktion wird das Hobeleisen, statt es mittels des Keils zu stellen, vielmehr mittels einer Stellschraube in dem Keilloch auf- und niedergeschraubt, so daß die Dicke des Hobelspanes mit der größten Genauigkeit durch Drehen jener Schraube bestimmt werden kann.

Hobelmaschine, f., frz. machine f. à raboter, à planer, raboteuse, f., engl. planing-machine. I. Für Holz. Es gibt Planhobelmaschinen und Rundhobelmaschinen. Bei beiden stehen die Stichels in gerader Linie und unter sich parallel. Die Bewegungen stehen in geradliniger Vor- und Rückschiebung des Stichels oder in Rückschiebung des Arbeitsstückes während des Schnitts, in seitlicher Berrückung des Stichels oder Arbeitsstückes zwischen den Schnitten; geschieht diese seitliche Berrückung nach einer Kurve, so entsteht die Rundhobelmaschine; ganz ähnlich ist das Prinzip bei den Ruthenstochmaschinen. (Näheres s. in der „Schule des Bautechnikers“, Leipzig, bei Otto Spamer, Band II, S. 100 ff.). Ein Hauptvorzug einer guten Hobelmaschine besteht darin, daß man das Schneidewerkzeug in den Winkel gegen die zu bearbeitende Fläche zu stellen vermag, welcher für den zu führenden Schnitt am günstigsten ist. Der Winkel des Schrobhobels ist ein anderer als der des Schlichthobels, während die zwischen beiden gebrauchten Eisen unter verschiedene, zwischen beiden liegende Winkel gestellt werden; alle aber stellt man neuerdings unter viel spitzeren Winkeln, als bei den früheren Hobeln und H.n. Die Belastung, welche das Holz mit dem Schneidewerkzeugen in der gehörigen Berührung erhält, wird durch Druckwalzen hervorgebracht. In Fig. 2115 geben wir unserer Lesern eine Hobel- und Fräsmaschine für Simsleisten u. dgl. von Bernier u. Arbez; die Betriebskraft wird durch




Fig. 2114. Hobelbank.

Winkel, als bei den früheren Hobeln und H.n. Die Belastung, welche das Holz mit dem Schneidewerkzeugen in der gehörigen Berührung erhält, wird durch Druckwalzen hervorgebracht. In Fig. 2115 geben wir unserer Lesern eine Hobel- und Fräsmaschine für Simsleisten u. dgl. von Bernier u. Arbez; die Betriebskraft wird durch

die Scheibenriemen A B auf die Frästrommel C übertragen, die in Fig. 2116 und 2117 in vergrößertem Maßstab abgebildet ist, um die Einführung der Hobeleisen in dieselbe zu zeigen. Durch die Riemens D E u. ein konisches Getriebe wird die Welle F, dadurch aber die geriffelte Welle G gedreht, welche, da sie ein wenig über die Tischplatte I vorsteht, das Holz vorbewegt. Letzteres wird durch 2 Druckwalzen H niedergedrückt, die durch die Hebel K aufgehoben werden können. Die Trommel macht in der Minute 2000

sind, geschieht natürlich ebenfalls schneller als bei solchen, die mit der Hand bearbeitet wurden. Die Konstruktion der Maschinen und die Art, wie dieselben arbeiten, sind so einfach, daß zu deren Bedienung nur ein intelligenter Arbeiter nothwendig ist, daß auch Fig. 2118—2121 keine weitere Erläuterung bedürfen. Die Werkzeuge derselben bestehen aus einfachen scheibenförmigen Messern. Die Kosten für das Werkzeug sind wesentlich geringer als bei der Handarbeit. In der Regel wird Gußeisen statt des Stahls als Material für diese Scheibenmesser verwendet und erhält sich deren Schärfe infolge der rollenden Bewegung sehr lange Zeit. Beim Arbeiten werden niemals, selbst wenn die härtesten Steine gehobelt werden, Funken sichtbar. Das Abnehmen, Schärfen und Wiedereinsetzen der Messer ist höchst einfach. Die Steine, welche bearbeitet werden, erfordern keine bedeutende Besiegung auf der Maschine, da sie, infolge der hohen Geschwindigkeit




Fig. 2115. Hobelmaschine für Holz.

Umdrehungen; in der Sekunde können 80—100 m. Leiste gehobelt werden.

II. Für Stein. Den meisten Erfolg erzielten bis jetzt die von Brunton & Trier in London erfundenen Stein-hobelmaschinen (deutsches Reichspatent Nr. 943), zu beziehen durch Bassermann & Mondt in Mannheim. Sie hobeln alle Sorten Steine, vom Sandstein bis zu Granit,

des Messertopfs und der Scheibenmesser, während der Arbeit nur leicht angegriffen und nicht durch Stöße oder Schläge erschüttert werden. Die genaue Einstellung der vier Seiten eines Steines im rechten Winkel unter einander läßt sich auf der Maschine natürlich zuverlässiger u. leichter erreichen. Diese Maschine wird in 2 verschiedenen Formen geliefert. Die erste Form (Fig. 2118 und 2119) dient zu

Bearbeitung kleinerer Stücke und würde für Steinmeß-Werftäten zweckmäßig sein; die zweite Form (Fig. 2120 u. 2121) dient für Quadern u. dgl., bes. auch für harte Steinsorten. Zum Hobeln von Simsen re., welches natürlich nur bei sehr gleichmäßigem Korn des Steines und nicht allzu großer Härte desselben auf der Maschine gemacht werden kann, hat dieselbe eine der Holz-hobelmaschine sich mehr nähernende Konstruktion.




Fig. 2116.

Zur Hobelmaschine für Holz.

Marmor, Porphyrr, Sjenit und anderen Steinen, die von Hand fast nicht zu bearbeiten sind, leisten daher vor treffliche Dienste bei der Herstellung von manufacher Stein-hauerarbeit, bes. Trottoirplatten, Bandsteinen, Treppen-tritten, Podestplatten, Thürt- u. Fensterwänden, Stürzen, Sodeln, Mauerdedekeln, Quadern. Man kann mit einer Maschine je nach Größe und Verwendung die Leistung von wenigstens 25—70 Steinbauern erreichen. Die erzeugten Flächen sind so rein, daß Abreissen mit Sand meist unnötig ist. Das Polieren der Steine, die mit der Maschine gehobelt




Fig. 2117.

Hobelraspel, f. (Tischl.), dient zu Ausarbeitung des Keilloches an den Hobeln; ist circa 20 cm. lang, $2\frac{1}{2}$ bis 3 cm. gleich breit, am Heft $1\frac{1}{2}$ cm., nach vorn gegen 1 mm. dick, auf beiden Flächen gehauen und auf der einen schmalen Seite glatt.

Haben, m. (Wasserb.), Graben mit einem kleinen Damml zur Seite.

Hochaltar, auch Choraltar oder Frohaltar, m. u. n., frz. maître-autel, grand autel, m., engl. high-altar, lat. summum altare, der größte Altar in katholischen Kirchen;

man bringt ihn stets im hohen Chor der Kirche an; s. auch d. Art. Altar II. 2. A. a.

Hochbau, m., heißt derjenige Theil der Bauwissenschaft, der sich mit der Errichtung von Gebäuden beschäftigt, welche sich über dem Straßenniveau befinden.

Hochburg, f., 1. hochgelegene Burg, Felsenburg. — 2. s. v. w. innere Burg im Gegensaß zu Vorburg; s. d. Art. Burg.

Hochchor, n., od. **hohes Chor**, s. Basilika 3., Bema u. Chor.

Hochdruck, m. (Masch.), s. d. Art. Dampfmaschine.

hoche, f., frz., s. v. w. coche (s. d.).

Hochemail, n., **hochemaille**, f., s. d. Art. Email.

Hochgelb, n., aus Krapp, s. d. Art. Gelb und Beize.

Hochgoldgelb, n., aus Krapp, s. in d. Art. Gelb.

hochgothisch, adj., s. in d. Art. Gotischer Baustil V. 3.

Hochgrab, n., s. in d. Art. Grabmal.

Hochkante, f., oder **hohe Kante**, frz. carne, champ, bei Balken, Ziegelsteinen, Bretern re. die schmale Seite.

eigentlichen Schacht a und in die Raft b, welche in dem Kreis n. n., dem sogen. Kohlenfach, zusammenstoßen, der bei manchen H. als ehlindischer, 30—55 cm. hoher Ring zwischen a und b zu liegen kommt. Die obere Ausmündung des Schachtes ist meist mit einem Schutzgemäuer umgeben, wird bei g. g. mit einer ringförmigen eisernen Platte belegt und heißt Gicht. Unterhalb der Raft b liegt das Gestell c, in welchem die Formen d angebracht sind, d. h. mit Formstöcken von Eisen oder Lüper ausgesetzte Dehnungen in den Formsteinen. In diesen Formen liegen die Düsen, welche mit dem Gebläse in Verbindung stehen. Bei einem H. mit 2 Formen sind diese so angebracht, wie Fig. 2123 zeigt; von D her strömt durch eine eiserne Röhrenleitung die Gebläseluft. Der Theil des Gestelles oberhalb der Form heißt Obergestell, der unterhalb der Form liegende Gestelltheil aber Untergestell; dem letzteren schließt sich der zum Sammelraum für das geschnmolzene Eisen bestimmte Herd od. Eisenkasten i e an, wovon




Fig. 2118.

Hobelmaschine zu Herstellung kleinerer Steinmecharbeiten.




Fig. 2119.




Fig. 2120.

Hobelmaschine zu Bearbeitung von Quadern.




Fig. 2121.

hochkantig, adj., nennt man einen Gegenstand, welcher auf seiner hohen Kante sitzt; z. B. ein Ziegelstein, auf seine schmale Seite gestellt, heißt h. gelegt, frz. posé de champ, sur champ, de camp, engl. edgeway, s. auch d. Art. aufkanten, Balkenkante.

höchstekige Tapete, f., s. v. w. Hautelisse-Tapete; s. d. Art. Tapete.

Hochofen oder **hohofen**, m., frz. haut fourneau, engl. high furnace, blast-furnace, in Oesterreich Blähhaus genannt. Zu Gewinnung des Eisens aus den Eisenerzen wird ein Schachtofen (s. d.) angewendet, welcher wegen seiner bedeutenden Schachthöhe den Namen erhalten hat. Die Konstruktion solcher Ofen ist sehr verschieden, und je nach derselben zerfallen sie in Stichfiegelösen, auch Blauösen genannt, u. in Sumpfsößen mit offener Brust, schlecht hin Hochöfen genannt. Die Blauösen sind ähnlich den Stichöfen (s. d.); der Schmelzraum ist nur etwas mehr zusammengezogen, der Schacht bis auf 10 m. und darüber erhöht, der Kohlenfach entweder in der Mitte od. im ersten Drittel der Höhe angebracht. Im südlichen Deutschland sind die Blauösen, im nördlichen die Hochöfen mehr in Gebrauch.

I. Beschreibung eines zweckmäßigen Hochofens. Vergl. Fig. 2122 u. 2123. Der Raum a b n. n., der Schachtraum oder Kernschacht, welcher von einer doppelten Steinbefassung ssll umgeben ist, zerfällt in 2 Haupttheile: in den

der Theil i der Vorhöd heißt. Die Seite des Gestells, wo der Herd sich befindet, heißt die Brust. Über dem Herd e. läuft ein großer Stein quer durch, der sogenannte Tümpelstein f, an welchem das Tümpelstein t ruht. p ist der sogenannte Wallstein oder Damm, welcher einen Spalt (den Stich, das Stichloch) hat und zwischen den Erdspalten liegt; dieser Spalt wird beim Betrieb des H.s mit Lehmb und Kohlenpulver, dem sogenannten Gestübe, verstopft, um zu rechter Zeit durch einen in diese Masse gemachten Stich das geschnmolzene, auf dem Herd i e befindliche Roheisen zum Ausfluss zu bringen. Den Theil h nennt man die Schlagentricht oder Danumplatte, weil die über das Niveau des Herdes anwachsenden Schläden über dieselbe hinwegschießen und mittels Werkzeugen auf diesem Wege abgezogen werden können. A ist die Arbeitseite, an welcher alle Arbeiten des Abzapsens, des Schlagziehens re. verrichtet werden. Alle Theile des Ofengemäuers, welche starker Hitze ausgesetzt sind, müssen natürlich von feuerfestem Material hergestellt sein, so besonders die das Gestell, den Herd und die Raft zunächst umgebenden Mauern. Gestell und Herd selbst sind daher entweder aus großen behauenen Sandsteinblöcken konstruiert, welche so viel wie möglich kieseliges Bindemittel haben müssen (Steingestell), oder in Gegenden, wo schwer verglasbare Sandsteine schwierig und nur mit bedeutenden Kosten zu haben sind, aus einer aus grobem Quarzland und Thon

gebildeten Masse gestampft (Massegestell). Nächst der Feuerfestigkeit des Osengemäuers kommt es darauf an, daß die schnelle Ausstroßung resp. Erhitzung der dicken Mauern ohne Schaden erfolgen kann. Man bringt, um dies zu erzielen, zwischen dem feuerfesten Gemäuer ss, welches den




Fig. 2122. Hochofen.




Fig. 2123. Grundriß zu Fig. 2122.

Schacht umgibt, u. dem äußeren ebenso feuerfesten Rauchschacht 11 einen mit Sand und anderen schlechten Wärmeleitern gefüllten Raum an, die Füllung k k von 8—14 cm. Weite, wodurch einerseits eine zu große Wärmeentziehung durch das Gemäuer verhindert, anderseits der wegdrückenden Feuchtigkeit ein bequemer Ausweg geschafft wird. Den Rauchschacht umgibt das weniger feuerfeste Rauchgemäuer, auch Mantel genannt, m. Ferner bringt man

leere Kanäle o theils im Mantel, theils in anderen Theilen des Osen, 40—50 cm. über einander und 5—6 cm. weit, an, welche man üblicherweise oder Abflußkanäle nennt, und welche in Essen rr münden, deren mindestens 4 vorhanden sind. Zur Vermehrung der Festigkeit des Osengemäuers werden große, aus Stäben angefertigte und mittels Keilen zusammenziehbare Ringe umgelegt. Unter dem Herd sind Feuchtigkeitskanäle anzulegen von 1 m. Breite und 1½—2 m. Höhe, so daß zwischen deren Gewölbtheit und der Herdsöhle mindestens 1 m. Mauerwerk bleibt. Bei der Konstruktion eines h. sind besonders die Maßverhältnisse, in welchen die verschiedenen inneren Theile derselben zu einander stehen, von Wichtigkeit. Die Gestalt des Kohlenfaches n n ist bei Hochöfen, welche leicht reduzierbare Erze verschmelzen, so, wie in unserer Figur angedeutet ist; für Oesen, welche mit festen Kohlen und schwer reduzierbaren Eisenerzen betrieben werden, wendet man einen cylindrischen Kohlenfach von 0,80, höchstens 1,80 m. Höhe an. Der Durchmesser des Kohlenfaches

differirt zwischen $0,4 \sqrt{E}$ u. $0,6 \sqrt{E}$, wenn E das Gewicht des in 24 Stunden erzeugten Roheisens in Pfunden ist. Die vortheilhafteste Höhe des Osen zwischen Gicht und der Herdoberfläche, dem sogenannten Bodenstein, liegt bei Kohlen-Hochöfen zwischen 4—5 mal dem Durchmesser des Kohlenfaches, bei Kohls-Hochöfen von 6—11 m. Höhe. Geringere Höhe ist bei leichter und größere Höhe bei schwerer Beschickung anzuwenden. Nach Mayrhofer soll die Höhe des Schachtes = $20 + 5 \cdot a - w$ (in Meter) sein, wenn a

10

das Gewicht eines Kubikmeters Brennmaterial, w der Prozentgehalt der Beschickung an mulmigen Theilen ist. Der Durchmesser der Gicht liegt zwischen den Grenzen $0,4—0,6$ des Kohlenfachdurchmessers; bei leichter Beschickung kann derselbe größer sein als bei schwerer. In die Gichtöffnung wird oft ein Ausgebreticher, o o Fig. 2124, gelegt; damit nun bei dem Einschütten durch denselben nicht immer Haufen in der Mitte entstehen, hängt an einer Kette mit Gegengewicht der Kegel e, welcher sich senkt, wenn ausgegeben wird, nach Heraufholen eines Theiles des Auf-




Fig. 2124. Gicht am Hochofen.

gegebenen aber wieder hebt. T ist ein Ableitungsröhr für die heißen Gase behufs Weiterbenutzung derselben. Der Rastrinkel, gegen die Horizontalalebene gemessen, erfordert für schwere Beschickung etwa 60—66°; leichtere Beschickung mit leichten Kohls u. mittelschwer reduzierbaren Erzen erfordert etwa 55°, und leichte Beschickung mit leichter Kohle und leicht reduzierbaren Erzen braucht 35 bis 40°. Die Höhe des Kohlenfaches über dem Bodenstein soll $\frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{1}{3}$ der innern Osenhöhe zwischen Gicht und Bodenstein sein, je nachdem leichte Beschickung mit leicht reduzierbaren Erzen oder schwere Beschickung zu verschmelzen ist. Die Höhe des Gestelles macht man für schwere Beschickung $\frac{1}{2}$, für leichte $\frac{1}{8}$ der Osenhöhe. Die Breite des Gestelles ist von der Herdbreite abhängig; oben ist das Gestell etwa $\frac{1}{20}—\frac{1}{9}$ seiner Höhe breiter als unten. Die Größe des Herdes ist abhängig von dem Quantum Roheisen, welches sich in der zwischen zwei Abzapfungen liegenden Zeit anstauen soll. Man hat Formeln für die Höhe, Breite und Länge der Herde berechnet und gefunden, daß, wenn man die (in Kubik-

metern ausgedrückte) tägliche, zwischen zwei Abzapfungen liegende Produktion von Eisen = p setzt, die H̄erdhöhe

3

$h = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{p}{18}}$ m., die Breite $b = 1,2 \cdot h$ und die Länge $l = 3,33 \cdot h$ ist. Die Mauerstärke in Gestell, H̄erd und unterem Theil der Raft sei aus feuerfestem Stein, bei Holzfeuerung $0,60$ m., bei Kohlefeuerung $0,90 - 1,0$ m. stark. Die Formen liegen auf dem Rand des Herdes. Eine Form legt man gewöhnlich auf denjenigen Seitenstein des Herdes, welcher dicht an den Wallstein stößt. Man legt sie nicht genau in die Mitte zwischen dem Tümpelstein und der Rückseite des Herdes, sondern lehnt sie etwas näher, damit der Tümpelstein etwas mehr vor der Zerstörung durch die Schmelzhütze geschützt ist. Bei Anwendung von zwei Formen legt man die eine etwa $10 - 15$ cm. rechts, die andere eben so weit links von der Mittellinie. Die Lage des Tümpelsteins ist gewöhnlich bei kleinen Herden und leichtflüssigen Schlacken so, daß die untere Seite desselben $5 - 7$ cm. unter dem Formniveau liegt. Bei größeren Holzkohlen-Hochfößen liegt der Tümpelstein im Formniveau selbst. Bei den meisten Kochfößen u. Holzkohlen-Hochfößen, welche schwer reduzierbare Eisenerze verarbeiten, liegt derselbe $5 - 10$ cm. über dem Formniveau. Der Abstand des Tümpels vom Wallstein pflegt $30 - 55$ cm. zu sein. Die Dicke des Tümpelsteins kann bei kleinen Holzkohlen-Hochfößen $28 - 40$ cm., bei größeren $50 - 60$ cm. u. bei Kochfößen darf sie nicht unter 56 cm. sein. Die Gestalt des Wallsteins ist schanzenförmig mit 2 Fußwinkeln von etwa 60° . Seine obere Fläche liege ungefähr $4 - 5$ cm. unter dem Formniveau; bei sehr strengflüssiger Schlacke aber mindestens 8 cm., damit dieselbe nicht in die Formen steigen kann.

II. Prozeß der Ausschmelzung des Eisens im Hochfösen. Die Erze, aus welchen das Eisen gewonnen wird, sind Verbindungen des Eisens mit Sauerstoff, Wasser od. Kohlenstoff, s. Eisenerz. Außerdem finden sich geringe Mengen von Schwefel, Phosphor und Arsenik. Der Vorgang bei Darstellung des Eisens ist ein reduzierender Schmelzprozeß; man sucht die Bestandtheile der Erze, also Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasser, Schwefel, Phosphor *et c.*, zu entfernen und das reduzierte Eisen mit hinreichender Menge Kohlenstoff zu verbinden. Das Roheisen schmilzt ungefähr bei 1600° C. u. hat einen Kohlenstoffgehalt von etwa $3 - 5\%$. Um möglichst wenig Eisenverlust durch Verschlackung *et c.* zu haben und die schädlichen Stoffe, wie Schwefel und Phosphor, aus den Erzen zu entfernen, nimmt man mit den Erzen, bevor sie mit Kohlegemengen in den H. gelangen, besondere Vorarbeiten vor, dazu gehören: Verwitterung, Röstung und Zerkleinerung.

Unter Verwitterung ist die Veränderung zu verstehen, welche Eisenerze erleiden, wenn sie längere Zeit den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden, indem Eisenoxyd enthaltende Erzsorten, wie Spateisenstein und Sphärosiderit, durch den Sauerstoff der Luft zu Eisenoxyd oxydiert werden und bei allen Erzen durch abwechselnde Einwirkung der Sonnenstrahlen und des Regens eine Auflösung und größere Porosität der Erzmassen herbeigeführt wird; außerdem werden noch durch das Verwitterungsgewisse in den Erzen eingesprengte Schwefelmetalle, bes. Schwefel- und Magneteis, zerlegt u. in schwefelsaure Salze übergeführt, die dann vom Regen zum größten Theil ausgewaschen werden. Die Zeit, welche verstreichen muß, bis die Verwitterung, bei nicht zu hoch an der Luft aufgeschichteten Erzhaufen, durchgreifende Folgen hat, ist sehr verschieden, je nach Beschaffenheit der Erze; Spateisensteine verwittern am leichtesten, Eisenblau und Magneteisenstein können jahrelang an der Luft liegen, ehe sie eine gewisse Mürigkeit erlangen.

Das Rösten der Eisenerze geschieht entweder in Häusen, Stadeln oder Ofen; es besteht in einem Glühen der-

selben bei Luftzutritt und gewährt dieselben Vortheile wie die Verwitterung, nur bei weitem schneller und in höherem Grad. Durch das Rösten werden sogar die härtesten Eisenerze mürbe, indem sie eine Menge feiner Sprünge bekommen; von Schwefel und Arsenik wird ein großer Theil oxydiert und verflüchtigt, besonders wenn man durch die glühende Erzmasse Wasserdämpfe streichen läßt. Bei der Röstung in Häusen wird der Boden zuerst mit einer Schicht Holz oder Steinkohlenstückchen bedeckt, auf welches Fundament abwechselnde Lagen von Erzstücken und Brennmaterial gelegt werden. Man hat darauf zu sehen, daß die oberen Erzschichten nicht eine zu starke Hitze erhalten, weil sonst geschmolzene Massen entstehen, welche bei der späteren Verhüttung Eisenverlust nach sich ziehen. Das Rösten in Stadeln geschieht in einem von 3 Seiten mit Mauern eingefaßten Raum, übrigens wie bei der Haufenvörostung. Man brennt die fertigen Häusen am Fundament an und läßt sie ausbrennen; gewöhnlich genügt schon einmaliges Rösten der Erze. Endlich bedient man sich noch besonderer Ofen zu Röstung der Erze. Diese Ofen sind schachtförmige Räume, welche von starkem Mauerwerk umgeben sind. Die Konstruktion solcher Ofen muß es ermöglichen, daß das fertig geröstete Erz an dem unteren Theil des Ofens weggenommen u. ein frisches Erzquantum oben ohne Schwierigkeit nachgefüllt werden kann. Man bringt zu diesem Behuf an der Sohle fog. Ausziehöffnungen an, durch welche man das geröstete Erz von Zeit zu Zeit entfernt. Das Brennmaterial, Holz, Steinkohlen *et c.*, wird entweder schichtweise mit den Erzen abwechselnd aufgegeben, oder man bringt besondere Feuerungsräume an, aus welchen die Flamme in den mit Erz gefüllten Ofen schlägt.

Die Zerkleinerung der Erze, die letzte Vorarbeit, durch Röstung und Verwitterung sehr erleichtert, geschieht entweder durch die Hand des Arbeiters mit einem Hammer, womit zugleich eine Scheidung der guten Erzstücke von Gebirgsart und kaum Schmelzwürdigem verbunden werden kann, oder durch Maschinenkraft. Die durch Walzwerke *et c.* zerkleinerten Erzstücke müssen, wenn sie von vielem Erzstaub begleitet sind, auf ein scharf stehendes Gitterwerk geworfen werden, dessen Eisenstäbe eine solche Entfernung von einander haben, daß die kleinen Stücke und der Erzstaub hindurchfallen. Eine Größe der Erzstücke von $15 - 50$ kbem. ist im allgemeinen das Richtige. Leicht reduzierbare Erze können in größeren, schwer reduzierbare müssen in kleinen Stücken zum Schmelzprozeß gebracht werden. Wenn ein neuer Ofen in Betrieb gesetzt werden soll, so wird er zunächst durch langsame Anwärmung vollständig ausgetrocknet. Man zündet im H̄erd Holz an, bringt darauf das Brennmaterial (Holzkohlen, Steinkohlen od. Kohls, seltener Holz od. Torf), setzt das Gebläse in Tätigkeit und füllt so allmählich den ganzen Schacht mit glühenden Kohlen. Ist der Ofen gut ausgetrocknet u. die Kohlen gut in Glut, dann trägt man von der Gicht aus abwechselnd Schichten von Erzmasse und Brennmaterial ein und ergänzt dieselben in dem Maß, als sie infolge der Verbrennung der Kohlen u. des Schmelzens der Erzmasse niedergehen. Um gleichmäßigen Betrieb und richtige Schlacke zu erzielen, mengt man eisenreiche und eisenarme Erze, d. h. man gattiert die Erze in passendem Verhältnis, und wo solche verschiedene Erze nicht zu Gebote stehen, werden die sogenannten Blaschläge, kiesel- u. kalkhaltige Gesteine, absichtlich mit eingeschmolzen. Schlacke von hellgrüner, blauer od. grauer Farbe bietet dem Hüttenmann Garantie für regelmäßigen Gang des Schmelzprozesses. Die Schlacke sammelt sich, auf dem geschmolzenen Roheisen schwimmend, im H̄erd, u. wird, wie das Eisen, regelmäßig, meist zwölftäglich, abgezogen. Der Betrieb eines H. wird erst dann unterbrochen, wenn durch chemische Einflüsse und mechanische Abnutzung beim Reinigen und Aufbrechen die inneren Wandungen schadhaft geworden sind.

III. Chemische Vorgänge bei der Ausschmelzung des Eisens aus seinen Erzen. Im Geßtell wird zunächst durch Einwirkung der Gebläseluft auf die glühenden Kohlen die Bildung von Kohlensäure veranlaßt, welche aber beim Aufsteigen durch weißglühende Kohlenschichten in Kohlenoxydgas übergeführt wird; gleichzeitig zerlegt sich der Wasserdampf der Gebläseluft mit den glühenden Kohlen und bildet Wasserstoffgas und Kohlenoxyd, welche Gase, mit dem Stoff der Gebläseluft gemengt, in die Höhe steigen. Von der Gicht aus kommen diesen Gasen abwechselnde Lagen von Erz und Brennmaterial vollständig vorwärmt entgegen; im weiteren Theil des Schachtes beginnt durch diese Gase die Reduktion des Eisenoxyds zu metallischem Eisen, während Kohlenoxyd und Wasserstoff zu Kohlensäure und Wasser oxydiert, in der darüber liegenden glühenden Kohlenschicht aber wieder zu Kohlenoxyd und Wasserstoffgas reduziert werden, dann ihre Reduktionswirkung auf die nun folgende Erzschicht wiederholen usw., bis sie schließlich an der Gichtöffnung mit blauer Flamme verbrennen. (Will man diese Hochfenguß oder Gichtgase [franz. gaz des hauts-fourneaux, engl. blast-furnace-gases] vortheilhaft verwerten, so leitet man sie, ehe sie mit der Luft in Berührung kommen, unterhalb der Gichtöffnung ab und benutzt sie zum Vorwärmten der Gebläseluft, zum Kalfbrennen, zum Rösten der Erze oder zu anderen ähnlichen Zwecken.) Das durch Kohlenoxyd und Wasserstoff reduzierte Eisen geht bei seinem Niedergemenge im Schacht einer immer steigenden Temperatur entgegen: in der Raft verwandelt es sich unter dem Einfluß der glühenden Kohlen und der Kohlenstoff haltenden Gase, indem es sich mit Kohlenstoff verbindet, in Roheisen, schmilzt und sammelt sich mit den Schlacken im Herd an, wo es, samt den Schlacken, nach regelmäßigen Zeitabschnitten entfernt, abgestochen wird. In den heißesten Theilen des H.s finden übrigens neben diesem Reduktions- und Kohlungsprozeß des Eisens noch andere Vorgänge statt, welche auf die Beschaffenheit des Eisens von Einfluß sind und die Bildung interessanter Nebenprodukte veranlassen. In der Raft gegend wirkt nämlich der Kohlenstoffgehalt des Roheisens u. der Gase reduzierend auf Schwefel-, Phosphor-, Arsen-, Kieselsäure-, Kali-, Kalk- und Thonerdeverbindungen; die Reduktionsprodukte dieser Körper müssen sich dem flüssigen Eisen bei. Der Stoff der Gebläseluft verbindet sich mit weißglühendem Kohlenstoff zu Kyan, nimmt als solches theils am Reduktions- und Kohlungsprozeß Theil und verbindet sich anderntheils mit den aus den Kalisalzen der Brüche durch Reduktion entstandenen Kaliumdämpfen zu Kyanatkali, welches sich an den oberen Teufen des Osses oft massenhaft ansieht. Dann findet man auch häufig im Geßtell und der Schlacke beigemengt kupferrothe Würfelkristalle von Kyanitstoffsitan, welches aus titanhaltigen Eisenerzen entstanden ist.

IV. Das Hauptprodukt des H.s, das Roheisen, tritt in sehr verschiedenen Modifikationen auf, deren Unterschiede hauptsächlich durch die Menge und den Verbindungsgrad des aufgenommenen Kohlenstoffs bedingt sind; s. d. Art. Eisen und Gußeisen.

Hochfenguß, m., franz. fonte moulée de première fusion, engl. iron-cast out the high-furnace, Guß direkt aus dem Hochfenguß, ohne Benutzung des Kupolofens; s. d. Art. Eisenguß und Gußeisen.

Hochfengußplatte, f., frz. scorie f. du haut-fourneau, laitier, m., engl. blast-furnace-cinder. Bei Darstellung des Eisens aus seinen Erzen ist es, um die dem Erz begleiteten Unreinigkeiten vom Metall trennen zu können, nötig, der Erzmischung sogenannte Zusätze (der verschiedensten Art, der Natur des Erzes entsprechend) zu geben, welche mit den fremdartigen Substanzen schmelzbare Verbindungen geben, die sich vom Metall abscheiden. Diese geschmolzenen Massen, wie sie bei der Eisenindustrie gewonnen werden, eignen sich sehr gut als Baustein und

werden behufs dieser Verwendung in fastenartige Formen gegossen, doch auch zu Cementbereitung werden sie verwendet (s. d. Art. Cement). Die Schlacken bestehen gewöhnlich aus kieselrauem Eisenoxyd, Thonerde und Kalkverbindungen, worin 30—70% Kieselerde, bis zu 20% Thonerde und Kalk u. bis zu 30% Eisenoxyd sein können. Die chemische Zusammensetzung der Schlacken hängt natürlich ganz von den bei der Eisengewinnung gewählten Zusätzen ab.

Hochorange oder Feuergelb, n., wird unter Anderm aus Chromorange, Chromgelb und Mennige, sowie aus dem Orlean bereitet; s. d. Art. Gelb, Farbe und Orange.

Hochplan, m., s. v. w. etwas hochgelegener freier Platz; s. Esplanade und Freiheit.

Hochrelief, n., s. Haut-relief und Relief.

Hochrenaissance, f., s. d. Art. Renaissance u. Barockstil.

Hochschiff, n., s. v. w. Hauptschiff; s. d. Art. Kirche.

Hochstraße, f., Dammstraße, Chaussee, s. d. u. Straße.

Hochwacht, f., franz. échauguette, engl. barbacan, watch-turret, sind aus hohen Bergspitzen oder hochgelegenen Theilen einer Befestigung angebrachte Wachthäuser oder Thürme, um Feuerstätten und die Bewegungen des Feindes zu beobachten.

Hochwasser, n., frz. grande crue, f., engl. high-water. Unter „Hochwasser“ versteht man alle durch Schneeschmelze oder starke atmosphärische Niederschläge z. entstandenen Wassermengen, welche ein Bach, Fluss oder Strom nicht innerhalb der Ufer fortzuführen vermag und welche daher die anliegenden Ländereien überschwemmen (inundiren). Je nach der Größe der H. unterscheidet man gewöhnlich: kleinere, mittlere, große H.; je nach der besondern Ursache: natürliche H. oder die jährlich im Frühjahr u. Herbst (bei Flüssen, welche von den Gletschern mit gespeist werden, auch im Sommer) infolge großen Wasserreichthums der Jahreszeit gewöhnlich auftretenden; und vorzeitige H. oder solche Wassermengen, welche lediglich infolge mangelhaften Zustandes eines Flusses (Sohlerhöhung, starke und zahlreiche Krümmungen, Verengungen z. s. d. Art. Fluß) oder von Staunungen über die Ufer geworfen werden und überfluteten. Die Kenntnis des Quantum's eines natürlichen H.s ist namentlich in dem Fall nothwendig, wenn es sich um Regulirung eines Flusses z. handelt, welcher so groß gemacht werden soll, daß er auch die H. innerhalb seines — gewöhnlich durch Dämme begrenzten (s. d. Art. Flußregulirung) — Querprofil abzuleiten vermag. Die Höhe des H.s, der Hochwasserstand, ist zu wissen nötig bei Uferbauten, Brücken- und Baudarrenanlagen, landwirthschaftlichen Meliorationsarbeiten, Häuserbauten z. Die Hochwassermenge ist in den seltesten Fällen durch direkte Messung und auch da meist nur durch die Bestimmung der Oberflächengeschwindigkeit (s. d. Art. Geschwindigkeit) mittels Schwimmer zu ersahen möglich, aus welcher man die mittlere Geschwindigkeit durch Rechnung bestimmt. Angenähert findet man sie aus dem Sammelgebiet (s. d.) des betreffenden Flusses und der jährlichen Menge atmosphärischer Niederschläge. Diese letztere ist überall verschieden. So beträgt die jährliche Regenmenge (Höhe) für

Deutschland $0_{47} - 0_{57}$ m.

England $0_{54} - 0_{94}$ m.

Schweden $0_{40} - 0_{47}$ m.

Niederlande $0_{57} - 0_{71}$ m.

Schweiz $0_{71} - 1_{01}$ m.

Italien $0_{71} - 0_{95}$ m.

Frankreich $0_{47} - 0_{71}$ m.

Bei starken Regengüssen kann an Wasser binnen 24 Stunden: $0_{023} - 0_{95}$ m. niedergefallen. Von diesem niedergeschlagenen Wasser wird der größere Theil ($\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$) Theils vom Boden festgehalten, theils verdunstet, so daß nur $\frac{1}{3}$ bis höchstens $\frac{1}{2}$ der Wassermenge in den Thalstrümen oder Flüßthalern als Hochwasser zum Abfluß zu gelangen haben. Je nach Beschaffenheit des Bodens (ob Alter, Erde,

Wald, Gestein re.) verändert sich jenes Verhältnis. In Gebirgsgegenden, deren steinige Vergabhänge wenig oder nicht mit Wald bestanden sind, wird das Hochwasserquantum verhältnismäßig größer sein, als in erdigen, flacheren Niederungen. Hat man nun durch eigene Beobachtungen an Regenmeßern (s. d.) oder aus meteorologischen Stationen die jährliche Regenmenge erfahren und die Fläche F des Sammelgebietes bis zu der fraglichen Stelle des Inundationsgebietes aus einer guten Spezialkarte berechnet, so multipliziert man F qm. mit dem dritten (od. etwas größeren) Theil der jährlichen Regenmenge und dividirt durch 365. 24. 360 = 31 536 000, woraus sich die ungefähre Hochwassermenge pro Sekunde ergiebt. — Hochwasser-Rinnen oder auch Fluttrinnen sind wasserlaufähnliche Vertiefungen in einer Thalebene, welche a) entweder das H. selbst gebildet hat oder welche b) künstlich angelegt wurden (s. d. Art. Fluthregulirung). Den Fall sub a trifft man häufig an solchen Stellen, wo das im Thal befindliche Flüßbett sehr verbüldigt, verengt oder verschlängelt ist, within unsfähig zu Ableitung größerer, ihm zugehöriger Wassermengen. Für den Wiesenunterbau haben die natürlichen alljährlich wiederkehrenden H., welche in flacheren Gegenden meist erdiges Sinststoffe enthalten, große Bedeutung. Sie führen den Biesen erneute mineralische Nährbestandtheile für die Pflanzen zu, und nicht immer — am wenigsten in sandigen Gegenden — ist es gerathen, diese H. in ein eng begrenztes Bett einzuzwängen. In solchen Fällen genügt es oft, durch flache Fluttrinnen (s. d.) u. dgl. für reguläres und baldiges Ablauen der H. zu sorgen. Ebenso können die H. die Bestimmung haben, sogenannte Altwässer (s. d.) anzufüllen; s. d. Art. Verlandung. [v. W.] — 2. frz. grande marée, engl. high-water, der Augenblick und Stand der größten Fluthöhe im Meer.

Hochwerk, n.. frz. haute oeuvre, der erhöhte Lichtgaden (s. d.) des Mittelschiffs an Kirchen mit niedrigen Seitenfischen.

Hodoteknik, f., s. v. w. Straßenbaukunst.

Hoe, s., engl., die Hacke, Haue, der Karst, besonders die Radhaye.

Hoed, hoet, Amsterdamisches Steinkohlenmaß = 38 Maaten.

Hof, m., frz. cour, f., engl. yard, span, cuerto, ital. corte, cortile, lat. cors, 1. jeder eingesiedigte freie Platz. — 2. Rämentlich ein von Gebäuden umschlossener Platz. Ueber die antiken Höfe, s. Atrium, Haus, griechischer und römischer Stil. Je nach Bestimmungen und Lage erhalten die Höfe verschiedene Benennungen: a) Vorhof (frz. avant-cour, lat. area), zwischen den Gebäuden und der Straße, muß elegant gehalten sein; wird entweder mit Platten belegt oder mit Kies beworfen. b) Mittelhof (frz. aître, lat. atrium), hinter dem Vordergebäude, von den Seitenflügeln umgeben; er sei nicht zu klein, dabei lustig, ohne zugig zu sein. Sehr zweckmäßig ist es, ein nicht zu kleines Stück davon mit einem Wetterdach zu versehen, unter welchem sich Kehrichtgrube, Aschengrube, Brunnen und Hackstock befinden. Man kann auch den ganzen Hof mit Glas überdachen, muß aber dann für gute Ventilation sorgen. c) Bei größeren Gebäuden bringt man außer dem großen H. gern einen besondern Stallhof (frz. basse-cour, engl. base-court), auch wohl noch einen Küchenhof an. u. sorgt in demselben für guten Wasserablauf; wenn es die Umstände erlauben, sammle man das Regenwasser in einer Eisterne unter dem Hof. d) Landwirthschaftliche Höfe, s. d. Art. Bauernhof u. Rittergut. e) Ueber die Burghöfe s. d. Art. Burg. — 3. s. v. w. Gehöfte, Bauerngut; Herrenhof, s. v. w. Rittergut. — 4. Oberfächl. Provinzialismus, s. v. w. Patriziergrundstüd. — 5. In Niedersachsen s. v. w. Zweihünergut.

Hofburg, f., Fürstenburg, s. d. Art. Burg.

Hoffaht, f., ist christlich symbolisch darzustellen als gepützte weibliche Gestalt, die sich eine schöne Larve vor das

häpsliche Gesicht hält, oder auch als Ritter auf den Zehen stehend und sich auf ein Schloßrohr stützend.

Hoffata, f., mittelalterlich-lat. für Gehöfte (s. d.).

hofflich, adj. (Berqw.), s. v. w. von Hoffnung erregender Beschaffenheit, z. B. höfliches Gestein, höflicher Gang.

Hoffnung, f., erscheint in allegorischer Darstellung nach alten heidnischen Weise als edle, aber freundliche weibliche Gestalt, aus den Anter (s. d. F. 2) gestüst; bei christlich symbolischer Darstellung aber nicht auf einen Anter, sondern auf ein Patriarchenkreuz mit Fähnlein gestüst, den Blick zum Himmel gewandt, mit der Rechten auf eine über ihr schwiebende Krone deutend; bei Bekleidung oder in Gemälden gebe man ihr ein grünes Gewand, mit Blumen besetzt, und den blühenden Zweig eines Fruchtbannes in die Hand. H., Glaube, Liebe werden auch als drei Kinder der Weisheit dargestellt (s. d. Art. Sophia); H. auf Gott wird symbolisch durch das Eichenblatt.

Hofraithe, Hofstreite, Hofstreide, f., Hofraum, m., die Fläche, welche ein Hof (s. d. 1 und 2) einnimmt und darbietet.

Hofstatt, Hofstätte, f., die Stelle, wo ein Hof (s. d. 2, 3, 4) steht oder gestanden hat; daher auch s. v. w. Residenz.

Höft, n. (Wasserb.), niederdeutsch für Hafendamm (s. d.).

Höfter, m. (Wasserb.), s. v. w. Buhne, Einbau.

Hofthor, n., s. Thor.

Hog, s., engl., 1. der Scrubber, Schiffsbesen. — 2. Rührschaufel.

Hogger, s., engl., das Ausgußrohr der Schachtumppe.

Hoggerpump, s., engl. (Hydr.), die Schachtumppe.

Höfe, f. (Mathem.), franz. hauteur, altitude, f., engl. height, heißt bei ebenen Figuren und bei Körpern eine Senkrechte von bestimmter Länge, welche natürliche bei der Inhaltsbestimmung dieser Gebilde eine große Rolle spielt. So ist die H. eines Dreiecks für eine der Seiten, welche man dann die Grundlinie oder Basis nennt, die von der entgegengesetzten Spitze des Dreiecks auf diese Seite gesetzte Senkrechte. Sind beide der Grundlinie anliegende Dreiecksinwinkel spitz, so fällt die H. in den Raum des Dreiecks; ist einer derselben ein rechter, so fällt sie mit einer Kathete zusammen, und ist einer ein stumpfer Winkel, so fällt sie außerhalb des Dreiecks. Der Flächeninhalt des Dreiecks beträgt halb so viel Quadrattheilen, als das Produkt der in dem entsprechenden Längenmäthe ausgeführten Grundlinie und H. beträgt. Jedes Dreieck hat natürlich drei H.n, die sich in einem u. demselben Punkte schneiden. Ähnlich spricht man von der H. eines Parallelogramms, eines Trapezes, eines Kreisabschnitts, sowie von der H. bei Prisma, Cylinder, bei vollständigen und abgestumpften Pyramiden oder Kegeln, bei Kugelalotte, Kugelzone re.; vergl. d. Artikel über die betr. Figuren und Körper. Unter den Bestimmungsstücken einer Figur oder eines Körpers kann die H. mitgegeben sein und zählt dann wie eine Seite oder ein Winkel als einfache Angabe; so ist z. B. ein Dreieck seiner Größe und Form nach bestimmt, wenn die Grundlinie, die H. und der Winkel an der Spitze (d. h. der der Grundlinie gegenüberstehende Winkel) gegeben ist, ebenso wenn 2 H.n und die dritte Seite, oder wenn die 3 H.n bekannt sind. — 2. Ueber Höhe, f., Höhestab, Sehholz (und zwar Vorderhöhe od. Hinterhöhe) eines Fensters, frz. fausse pièce, engl. stile of a french casement, und 3. Höhe, Höhestab oder siehender Schenkel eines Flügelrahms, franz. montant de battant, engl. wooden mullion of a window-valve, s. d. Art. Fenster. — 4. (Wasserb.) frz. chute, engl. lift, H. des Abfalls einer Schleuse; s. d. Art. Fall und Schleuse. — 5. Ueber die relative Höhe eines Festungswerks s. d. Art. Befestigung und Festung.

Höhenmessung, f. Direkte H. ist nicht überall möglich; groÙe Höhen kann man mit dem Barometer (s. d.) messen, kleinere mittels eines Quadranten an dem Fernrohr des Astrolabiums (s. d.) sowie mittels des Baummessers (s. d. 2), ob. auch, obgleich weniger genau, nach dem Geß

ähnlicher Dreiecke dadurch, daß man den Schatten des zu messenden Gegenstandes mit dem Schatten eines Stabes vergleicht, dessen Höhe man kennt; kleine Höhendifferenzen mittels des Nivellierens.

Höhfries, m., höhflück, n., frz. montant, m., engl. stile, heißt bei eingestemelter Thüre der aufrechte Fries; man unterscheidet mittleren H. oder Mittelhöhe u. Seitenhöhe, bezüglich letzterer wiederum Hinterhöhe oder Bandhöhe u. Vorderhöhe oder Schloßhöhe; s. d. Art. Thüre.

Hohl, n., holl, n. (Schiffsb.), frz. creux, pontal de la cale, engl. depth of the hold, Tiefe des Schiffraums.

hohl, adj., frz. creux, se, concave, engl. hollow, cored, concave, ausgehöhlt, kann zweierlei Sinn haben, entweder innerlich h., röhrenartig, oder äußerlich, seitlich h., rinnenartig; s. z. B. konkav, Kanälierung u. sowie die hier folgenden Artikel.

Hohlbau, m., heißen bei Festungswerken die Gewölbe re. unter der Erde; s. Festungsbaukunst.

Hohlbrett, n. (Zimm., Böttch.), s. Dächer.

Hohlboden, m., österr. Ausdruck für Balkendecke, welche oben mit Dielen, unten mit Decke verschalt ist, ohne Fehlboden zu haben; s. d. Art. Decke II. A. 2. a. im 2. Bd.

Hohlohrer, m., frz. évidoir, m., engl. shell-bit, quill-bit, Bohrer mit hohlem Schaft; es gibt verschiedene Arten; s. d. Art. Bohrer.

Höhle, f. Bei den Griechen re. waren die H.n vielfach dem Apollo, der Venus re. geweiht. In der christlichen Kunst treten sie als Attribut mehrerer Heiligen auf; s. in M. M. a. W.

Hohleisen, n., hohlmessel, m., hohles Eisen, n., frz. eiseau à écolletier, gouge, f., engl. gouge, eine Art Steinmeissen der Holzarbeiter, doch halbkreisförmig oder auch flacher. Die Breite ist sehr verschieden. Das H. der Steinmezen ist fast ganz sorgfältig, aber von innen heraus zugeschrägt; s. auch d. Art. Gufshe.

Höhlenkalk, m. (Miner.), eine gewöhnlich hellgraue Kalkart; sie bildet größtentheils bewachsene, parallel laufende Gebirgszüge mit Höhlen, worin sich Tropfsteine bilden.

Hohlfase, f., frz. chanfrein m. creux, engl. hollow chamfer, Viertelhohlkehle an der Kante eines Pfostens, Balkens oder dergl.

Hohlgemüne, n. (Wasserb.), s. Gerinne.

Hohlguß, m., s. v. w. Kernguß; s. d. Art. Guß.

Hohlkehle, auch hohleiste, f., 1. frz. gorge, f., cavet, rond-creux, membre creux, m., engl. hollow, concave mould, channel etc., s. in d. Art. Glied III. E. 3. und Fig. 1932—1934, 1936—1939. — 2. heißt auch so (frz. chanel) jede nach einem Zirkelflügel ausgehöhlte Rinne,




Fig. 2125.




Fig. 2126.




Fig. 2127.

Zu Art. Hohleisen 2.



Fig. 2128.

besonders wenn sie zur Verzierung dient; s. auch die einzelnen Stilarikel sowie d. Art. Antarita. — (Fig. 2125 bis 2128 geben Beispiele verschiedener Gestaltung der H.n, u. zwar 2127 u. 2128, 1933, 1934 stehende H., frz. gorge droite, engl. upright hollow, channel; 2126 steigende

H., frz. cavet rampant, engl. ramping od. upright concave quarterround, rising hollow; 2125 überhängende H., frz. cavet saillant, engl. hanging concave quarterround, reversed hollow; außerdem unterscheidet man noch flache, Fig. 1934, tiefe, Fig. 1933, 1937, 1939, unterschiedene H., Fig. 2127, sowie wirkliche, ganze H. und Viertelhohlkehle, volle, Fig. 1933, 2128, 1937—1939, und gedrückte, Fig. 1936 u. 1938, laufende u. aufsteigende H.; Kanälierung, s. d. Art. Glied. — 3. Über die großen H.n an den Decken s. d. Art. Decke.

Hohlkehlsobel, m. (Fischl., Zimm.), frz. gorge-souille, varlope onglee, f., engl. hollow-plane, roundsole-plane, Simshobel mit halbkreisförmig nach außen gebogenem Eisen, 5 mm. bis 7 cm. breit. Dergl. Hobel haben keinen Anschlag.

Hohlkehlschiene, f., Brückenschiene, f., frz. Rail en Universe, engl. bridge-rail, s. d. Art. Eisenbahnschiene und Schiene.

Hohlschlag, m., s. d. Art. Bezeichnung 6. e.

Hohlfüssel, m., frz. clef creuse, noyau, engl. hollow key, s. d. Art. Schlüssel.

Hohlspiegel, m., frz. miroir creux, 1. s. d. Art. Spiegel. Um H. mit Silberbeleg zu verschenken, wird die innere Fläche des gereinigten und trockenen Glases mit Jodtollenium überzogen und das Glas mit Silberbad (s. d. Photogr. Nachtlagebuch, Leipzig, bei Otto Spamer) gefüllt. Ist die Bildung des Jodsilbers vollständig erfolgt, so gießt man das Silberbad aus, bringt die Schale einige Sekunden lang ans Tageslicht und füllt sie dann rasch mit verdünnter Eisenvitriolösung an. Die innere Seite der Schale wird saft augenblicklich mit einer ziemlich dicken Schicht metallischen Silbers in fein zertheiltem Zustand bedeckt; man wascht sie mit Wasser aus, trocknet sie an einem warmen Ort und poliert sie vorsichtig mit Baumwolle. — 2. Spiegel als architektonisches Glied, s. d. Art. Glied F.

Hohlraverse, f., s. d. Art. Festungsbaukunst.

Hohltreppe, f., eine Wendeltreppe, welche um eine hohle Spindel herumläuft; s. Treppe.

Hohlweg, m., s. in d. Art. Straße.

Hohlwerden der Bäume wird durch Fäulnis und Zersetzung des Holzes erzeugt u. dieses wiederum dadurch verursacht, daß Wasser und Luft durch zufällig entstandene Wunden (Astbruch) in das Innere des Baumes Zutritt erhalten.

Hohlwerk, n., mit Hohleziegeln gedecktes Dach.

Hohleziegel, Hohlstein, m., 1. Preise, hohlpfanne, frz. tuile creuse, clostre, m., engl. hollow tile, f. u. Dachziegel u. Einschalen der Ziegel. — 2. frz. brique creuse, engl. hollow, tubular brick, hohler, röhrenförmiger Mauerziegel, neuerdings sehr beliebt, weil sie leichter sind als die massiven, auch meist gleichmäßiger gebrannt, u. bei schwachen Mauern wegen der in den Ziegeln sich befindenden Leitungsschicht schlechter Wärmeleiter sind als massive.

Hohlkreis, m., frz. compas à jauge, engl. inside-callipers, s. d. Art. Zirkel.

Hohlfen, m., s. d. Art. Hochfen.

Hohe, f. (Pflast., Straßenb.), s. Höhe.

Hoist, s., engl., der Aufzug, die Aufzugswinde, s. auch d. Art. Fahrstuhl, Hebeworrichtung u. Lift.

Hökllyn (Wasserb.), Diagonallrichtung zweier Ströme, welche sich vereinigen, oder zweier Arme, in welche sich ein Fluß teilt.

Holben, m., holbe, hólbe, f., s. v. w. Holm (s. d.).

Hold, s., engl., 1. die Kapazität. — 2. Der Schiffsräum.

Hold-fast, s., engl., 1. der Klammertäfel, Klemmhaken, Klöben. — 2. Die Schraubzwinge, Leimzwinge.

Holding, s., engl. (Maurer.), die Bildung des Mörtels.

Holding-bolt, s., engl. (Zimm.), der Verbandbolzen, Zugbolzen.

Holding-up-hammer, s., engl. (Schmied.), der Vorhalter, große Niethammer.

Hole, s., engl., das Loch; blown h., die Gussblase;

bored h., das Bohrloch; h. in a gutter-stone, das Sintloch im Rinnstein; h. in the spandrel, das Brückenauge.

Holeing, s., engl. (Bergb.), der Schram.

Holfterscheine, f. (landw. Bauf.), hat keine durchgehenden Balken; die Sparren sind auf die Wandrahmen aufgesklaut oder in Stichbalken gezapft und durch kleine Schubalten verbunden, die auf einem von Säulen getragenen Rahmen ruhen.

Holing, s., engl. (Bergb.), das Pfleiderort.

Holk, f. (Schiffb.), 1. Lassschiff mit flachem Boden. — 2. Altes Schiff mit starkem, durch Taue gehaltenem Mast, der als Kraft dient, um die Maste anderer Schiffe einzusiegen, Geschüsse auf dieselben zu winden, Schiffe behuts der Kalfaterung umzulegen re.

Holländer, m., f. Bauholz unter m. Die h. werden größtentheils aus dem Schwarzwald und Spezialverflözt, bei Andernach zu Holländerbönen (Tannenholz oder Eichenholz) verbunden und nach Holland geschafft. — 2. f. d. Art. Papierfabrik.

Holländerin, f., franz. hollandaise, f., engl. scoop (Wasserb.), eine Maschine, um Wasser auszuschöpfen mittels Hebelschaukeln, welche, an hölzernen hohen Gestellen mittels Seilen beweglich aufgehängt, von einer Windmühle in Bewegung gelegt werden, die sich entweder selbst nach dem Winde dreht und dann Schwanz- oder Steuermühle, oder unveränderlich stehen bleibt und dann Fluttermühle heißt.

holländische Gärten, f. d. Art. Garten.

holländisches Dach, f. im Art. Dach.

holländisches Weiß, n., f. d. Art. Bleiweiß, Weiß re.

holländische Windmühle, f., f. d. Art. Windmühle. Im Gegenzug zur Bockmühle (f. d.) hat die holländische Mühle, frz. moulin hollandais, engl. tower-mill, smock-mill, auch Thurmühle genannt, einen festen Unterbau des Hauses u. ist nur das Dach (die Haube, frz. le toit, la calotte, engl. cap, head) mit der dort befestigten Flügelwelle, an der die 2 Flügel angebracht sind, in horizontaler Richtung drehbar.

Holland-water-screw, s., engl., frz. vis hollandaise, holländische Wasserschraube; f. d. Art. Wasserschraube.

Hölle, f., 1. (Hochb.) f. d. Art. Hölle 1. — 2. (Stonogr.) f. in M. M. a. B.

Höllestein, m., frz. pierre f. infernale, engl. lunar caustic, lat. lapis infernalis, salpetersaures Silberoxyd; wird gewonnen, indem man metallisches Silber in verdünnter Salpetersäure löst und diese Flüssigkeit zur Kristallisation abdampft. Die kristallinische Salzmasse kann man schmelzen und in verschiedene Formen gießen. Dieses Salz wird in der Technik u. Medizin vielfach angewendet. Eine Hauptenschaft desselben ist, daß es sich in Berührung mit organischen Substanzen unter Mitwirkung des Lichtes leicht zerstört, indem das Silberoxyd sich mit der organischen Substanz verbindet, wodurch diese zerstört u. dann das metallische Silber in Form eines höchst feinen, schwärzvioletten Pulvers ausgechieden wird. Auf dieser Eigenschaft beruht die Verwendung des h.s in der Photographie sowie auch die Anwendung als sogenannte un-auslösliche Tinte zum Zeichnen auf Leinwand re. Man löst 6 Th. Soda und 17 Th. arabisches Gummi in 30 Th. destillirtem Wasser, und gründert mit dieser Lösung den zu bezeichnenden Gegenstand. Nachdem völlig trocken beschreibt man dann diese Stelle mit einer Lösung von 1 Th. salpetersaurem Silberoxyd und 1 Th. Saftgrün in 8 Th. Wasser mit einer Gänsefeder; bald treten dann, bei an der Sonne, die schwarzen Schriftzüge hervor u. lassen sich durch Wasser nicht wieder wegwaschen.

Hollow, s., engl., die Aushöhlung, daher besonders die Auskühlung, Hohlsteife, Hohlkehle; flat h., die Halskehle; reversed h., die Stotie; upright h., die steigende Kehle.

hollow, adj., engl., hoh; hollowadze, dicke rummuhaue, Mothes, Illustr. Bau-Legion. 4. Aufl. III.

der krumme Dächer; h. chamfer, f. unter chamfer; h. planc, f. unter Hobel, rc.

to hollow, tr. v., engl., aushöhlen, ausstemmen.

Hollow-square, s., engl., anglo-normannische Gliedbefestigung; f. fig. 2129.



Fig. 2129. Hollow-square.

Hollunder, m. (Samblucus nigra L., Baum, Geißblattgewächse, Caprifoliaceae), gemeiner, stödet sich als niedriger, breitästiger Baum oft in der Nähe ländlicher Wohnungen angebaut.

Die weißen Blüten werden als schweißtreibender Thee, die schwarzen Beeren als Zusatz von Speisen benutzt. Die Reife enthalten innen weiches Mark; das Holz ist zwar sehr hart, wegen seiner geringen Dicke aber nur zu kleinen Gegenständen verwendbar. Bergl. auch d. Art. Attich und Nieder. Einen Bischofstab aus rohem Hollunderholz trägt St. Burkhard (f. d.).

Holly-tree, s., engl.; lat. ilex aquifolium, die Stech-eiche (Stechpalme), der Holly, die Hülfie.

Holm oder **Holster**, m., Holben, Holben, m., Holbe, f., 1. frz. quille, chape, lisso, f., travon, chapeau, m., engl. cap, capping-piece, span. astillero, atarazana (Zinni.), ein Querholz, welches senkrechte Hölzer, z. B. Pfähle, oben vereinigt, daher bei Brücken s. v. w. Tochterräger, bei Feldgestängen s. v. w. Bockholm oder auch f. v. w. Plattstiel. Bergl. auch d. Art. Deckenhölze, Kronschwelle, Kopfsbalzen, Eisbrecher, Geländer re. — 2. f. v. w. Schiffswurst.

Holm, s., engl., lat. querus ilex, die immergrüne Eiche, Stecheiche.

Holy loft, s., engl., Lettner; f. d. Art. Rood-loft.

Holy-rood, s., engl., heiliges Antlitz, Schweifstuch, Veronicatuch, doch auch Crucifix, bei. Triumphkreuz.

Holy-roof, s., engl., Sakramentshänschen, Tabernakel.

Holy-vessels, pl., engl., lat. Vasa sacra, Kirchengefäße.

Holy-water-stock, s., engl., auch holy-water-stone, out, Stoup, Weihbecken (f. d.).

Holy-water-vat, **holy-water-vessel**, s., engl., Weihkessel.

Holy-well, s., engl., Brunnen in einer Kirche.

Holz, n., frz. bois, m., engl. wood (zum Bauen timber, zu Tischlerei stuff), ital. legno, span. madera, leño, lat. lignum. Der feste Hauptbestandtheil der Stämme u. Rinde von Pflanzen, welcher zwischen Borke und Mark liegt.

1. **Wesen des Holzes**. Das h. der Bäume bildet sich aus dem Holzkörper der Gefäßbündel im Verdichtungsring der Bäume. Der feste Theil des h.s, das Holzgewebe, bildet sich aus Holzzellen, welche sich, ohne im Innern Tochterzellen zu bilden, etwas verlängern und mit den spitzen Enden in einander schieben, so sich zu Holzsärgen vereinigend. Die Zellen selbst enthalten den Holzsärt; dieser besteht zu meist aus Wasser, in welchem Zucker, Gummi, Eiweiß, Pflanzensaft, Säure, Salze re. gelöst sind; in der Zelle befinden sich außerdem Stärke in Form von Körnchen, Harze, Oele, Farbstoffe, Metallocxyde, Luft re. Die Zäpfchen haben bei allen Pflanzen gleiche chemische Bestandtheile. Die Holzfäser hat keinen Geschmack, keinen Geruch, ist in Wasser, Weingeist und Oelen unlöslich, starke Säuren aber verwandeln sie; sie besteht aus 50 Th. Kohlenstoff, 44 Th. Sauerstoff und 6 Th. Wasserstoff. Die Zellenvände der Holzzellen verwandeln sich in Holzstoff und verdicken sich gewöhnlich ansehnlich. Die Holzzellen der Radelholzter zeichnen sich durch eigenthümliche Lüpfel aus, welche bei starker Vergrößerung sichtbar werden. Eine Zeit lang dienen die Holzzellen noch dem aufsteigenden Saft. Erzeugen junge Holzzellen bald nach ihrem Entstehen im Innern Tochterzellen, so bildet sich Holzparenchym, das eben durch die kürzeren Zellen charakterisiert ist, deren Quer-

wände, mit Ausnahme der beiden Endzellen, waagrecht liegen. Bei ihm sind die Wände weniger verdickt und das Innere enthält häufig Stärkemehl, welches den echten Holzzellen fehlt. Dasjenige Holzbarethym, das zwischen den Gefäßbündeln liegt und die älteren Jahresringe des H. es mit dem Verdickungsring in Verbindung steht, bildet die Markstrahlen. Die Zellen derselben sind gewöhnlich ziemlich dickwandig. Sie behalten ihren Saft mehrere Jahre lang und bilden fast stets im Herbst Vorrrathsstosse, besonders Stärkemehl. Manche Hölzer, z. B. jene der Eiche, besitzen zweierlei Markstrahlen: breite und schmale (Spiegel). Das Wachsthum unserer einheimischen Hölzer findet im Umsang des Stammtheils, unterhalb der Rinde, statt. Die hier liegende Fortbildungsschicht (Cambium) erzeugt in ihren Gefäßbündeln jährlich neue Zellen und Gefäße, die nach außen gelegenen verdicken die Rinde, die nach innen gelegenen bilden neues Holz. Die im Anfang des Sommers gebildeten Zellen sind am weitesten, nach dem Herbst hin werden sie enger; das Frühjahrsholz ist deshalb lockerer und heller, das Herbstholz dagegen fester und dunkler. Nach der Zahl der so entstandenen Holzringe kann bei unseren Bäumen das Alter leicht ausgezählt werden, indem meist die Nadelhölzer einen, die Laubhölzer zwei solcher Ringe anlegen; bei Bäumen der Tropenzone




Fig. 2130.

Holztrockenkammer.




Fig. 2131.

werden jedoch mitunter in einem Jahr mehrere Holzringe gebildet, und bei manchen Holzgewächsen geht das Wachsthum so ununterbrochen fort, daß keine Jahresringe zu bemerken sind. Die Härte und Festigkeit des H. es ist zum Theil durch die Verdickung und Verholzung seiner Zellen und durch die Einlagerung anorganischer Stoffe (Kalk, Kieselsäure) bedingt, zum Theil aber auch durch den geschlungenen Verlauf der Holzbündel um die Markstrahlen veranlaßt. Das maserige H. spaltet deshalb schwieriger als das H. mit geradem Verlauf der Holzbündel. Das Kernholz ist das innere, schon softlohe H. eines Stamms; es ist in der Regel härter und dunkler gefärbt als das jüngste; letzteres heißt Splint, solange seine Markstrahlen noch Saft führen. Eine Fläche, die mit der Achse des Stamms parallel läuft, heißt Längsholz, eine rechtwinklig dagegen gerichtete Holzfläche aber Hirnholz oder Querholz, eine schräg dagegen gerichtete endlich Zwischenholz. Die Zeit zum Fällen des H. es s. unter Fällen der Bäume, 1—10 Jahr altes H. nennt man ausgebrochen; 10—20jähriges ausgelichtet; 80—90jähriges ausgehend. Weiteres über die physikalischen Eigenschaften des H. es s. unter d. Art. Biegsamkeit, Dichtigkeit, Elastizität, Festigkeit usw. Neben die Eintheilung in todes und lebendiges, Nadel- und Laubholz se. s. d. Art. Bauholz A. a. Untere einheimischen Holzarten lassen sich schon mit blosem Auge im Querschnitt unschwer unterscheiden. Die Nadelhölzer zeigen bei jedem Jahresring einen äußeren röthlichen, harzigen und einen innern weißlichen, harz-

losen Theil; Markstrahlen und Poren zwischen den Ringen fehlen. Das Laubholz hat keinen doppelten Jahresring und meist deutlich erkennbare Markstrahlen und Poren. Kiefernholz ist rothbraun und hat besonders deutlichen Harzring; Fichtenholz ist hell und etwas glänzend, hat einen mäßigen breiten Harzring; Lärchenholz ähnelt dem Fichtenholz, ist aber bräunlich gezeichnet; Tannenholz glänzt hellgrün, hat einen schmalen und wenig bemerklichen Harzring. Bei den Laubhölzern sieht man zunächst danach, ob am inneren Rand der Jahresringe eine Röhrenschicht steht, die sichtbare Poren zeigt. Hierher gehört Eichenholz, braun mit röthlichem Kern und auffallenden Spiegelrissen (Markstrahlen); Pflaumenholz ist röthlich mit bläulichem Kern, hat kleine, kurz absehende Markstrahlen; Ulmenholz ist weiß, manchmal mit röthlichem Kern; Esche ist der Eiche ähnlich, jedoch heller; Ahaz eitronengelb mit dunklem Kern; Walnuß dunkel u. grünlich. — Die Laubhölzer ohne sichtbare Poren sind in mehrere Gruppen zu bringen. Große und starke Markstrahlen neben kleinen haben: Rothbuche, deren Splint weiß und Kern rothbraun ist; Weißbuche mit weißem H. und geschwungenen Markstrahlen; bei der Erle ist das H. rothbräunlich, die Markstrahlen sind vereinzelt und kurz. Hasel ist weiß und röthlich. — Schwache und dichte, wenig sichtbare Markstrahlen haben: Ahornholz, das weiß u. schwer, ohne besond. Kern ist; Lindenholz ist weiß und leicht; Apfelbaumholz ist ungleichmäßig hellbraun; Birnbaumholz ist heller und gleichmäßiger. — Ohne sichtbare Markstrahlen sind die Hölzer der Birke, die hell u. röthlichbraun, der Pappel und Weide, die beide weiß und leicht sind.

haben: Ahornholz, das weiß u. schwer, ohne besond. Kern ist; Lindenholz ist weiß und leicht; Apfelbaumholz ist ungleichmäßig hellbraun; Birnbaumholz ist heller und gleichmäßiger. —

Ohne sichtbare Markstrahlen sind die Hölzer der Birke, die hell u. röthlichbraun, der Pappel und Weide, die beide weiß und leicht sind.

2. Benennung des Holzes nach seiner Verwendung:

a) Bau- oder Zimmerholz, s. d. Art. Bauholz, sowie die die einzelnen Hölzer betreffenden Artikel. b) Nutzhölz, zu seinen Arbeiten, s. die Einzelartikel. c) Brennholz, s. d. Art. Brennstoffe. d) Für beholz, s. d. Art. Forbe und die Einzelartikel.

3. Dauer, Verhalten und Konservierung des H. es. Mehreres darüber ist bereits im Art. Bauholz im 1. Band beigebracht; zu vergleichen sind noch ferner die Artikel abbrennen, entrinden, Fäulnis, anschwäzen, absaugen, Chlorzinkre. Einiges sei hier noch nachgeholt: a) Austrocknen des Holzes durch überhitzen Wasser dampf. Man bedarf dazu einen Dampfkessel, in welchem der Dampf bis auf 100—250° erhitzt werden kann. Derjelbe wird in einen gut geschlossenen Raum geleitet, in welchem das H. ausgestapelt ist. Der Gewichtsverlust des H. es beim Trocknen nimmt konstant mit den Temperaturen zu, rückt sich aber nach den verschiedenen Holzarten; z. B. verlieren Ulme und Eiche bei 170° ungefähr $\frac{1}{3}$ des absoluten Gewichts. Je stärker die Temperatur ist, desto dunkler wird die Farbe des H. es. Eichenholz wird bei 250° fast ganz schwarz. Die relative Festigkeit nimmt nach dem Austrocknen zu: bei der Eiche um $\frac{5}{9}$, bei Nussbaum $\frac{1}{2}$, bei Tanne $\frac{2}{5}$ Prozent. Einen zweckmäßigen Holztrockenapparat geben wir unseren Lesern in Fig. 2130 im Längendurchschnitt, und in Fig. 2131 im Querschnitt. Der Trockenraum A ist aus feuerfesten Backsteinen gebaut. In ihn mündet der Feuerungskanal a, welcher mit einer besonderen Feuerung B in Verbindung

steht, die außerhalb unter einem beweglichen Rauchmantel A angebracht ist. Die Verbrennungsprodukte gelangen durch den Kanal in den Trockenraum, verbreiten sich in demselben u. entweichen durch die Abzugsöffnungen B in die Sammelnäpfe C, welche mit einem oder mehreren an der Seite der Trockenkammer befindlichen Saugventilatoren V in Verbindung stehen. Diese Ventilatoren dienen dazu, den Rauch aus dem oberen Theil der Kammer, wo er natürlich am heißesten ist, anzu- sogen und ihn dann durch die beiden unter dem Boden angebrachten horizontalen Kanäle C u. die Drosselungen C dem untern Theil der Kammer wieder zuzuführen. — Das zu trocknende H. ist auf einem Wagen o. der sich auf dem Schienengeleise bewegt, so aufgeschichtet, daß die einzelnen Stücke von einander getrennt bleiben, damit Rauch und heiße Luft frei zwischen ihnen hindurchziehen können. Nachdem der beladene Wagen in die Trockenkammer gestoßen worden, schließt man die große Thür P und verschmiert die Fugen ringsum mit Lehm, um die äußere Luft vom Trockenraum abzusperren. Darauf wird auf dem Herd B mit Brennmaterialien, aus denen sich viel Rauch entwickelt, Feuer angezündet. Wenn der Rauch das H. vollständig einhüllt, setzt man von Zeit zu Zeit die Ventilatoren in Bewegung, um den heißen Rauch aus dem oberen Theil wieder in den untern zu bringen, so daß die Temperatur in der Kammer A eine fast gleichmäßige wird.

Hier ist ferner auf den Art. Hausschwamm hinzuweisen; zu dem dort genannten Geheimmittel gehört auch das liquide spécial des Dr. Manetion, welches von Rom aus empfohlen wird.

Holzadernhobel, f. (Streichhobel), um aus Journieren einzulegende Streifen zu schneiden; wird selten gebraucht.

Holzanstrich, m., s. d. Art. Anstrich, Bauholz, Farbe v.

Holzarchitektur, f., Holzbau, m., frz. architecture en bois, engl. wooden architecture. 1. Holzbaustile, die durch den Steinbau ver-

hindern. Soviel steht fest, daß die Baustile mancher Völker, welche in den uns bekannten Perioden fast ausschließlich in Stein bauten,



Fig. 2132. Holzkirche zu Borgund in Norwegen.

sich das natürlich nicht. Künstlerische Ausgestaltung hölzerner Bautheile möchte, schon auf Grund der leichteren Bearbeitbarkeit des Holzes, früher eingetreten sein, wie



Fig. 2133. Holzkirche zu Hitterdal in Norwegen. Ansicht.

betrifft steinerner Bautheile. So viel steht fest, daß die Baustile mancher Völker, welche in den uns bekannten Perioden fast ausschließlich in Stein bauten,

dennoch viele Formen aufweisen, die nur dadurch entstanden sein können, daß man die Gestaltung einer früher bestandenen, schon ausgebildet gewesenen Holzarchitektur in Stein nachahmte (z. B. d. Art. Buddhistisch, Aegyptisch u. Aztekisch). Andere Völker behielten entweder ganz oder

oder doch nicht vollständig rekonstruieren lassen, obgleich beispielsweise von den frühhellenistischen Holzbauten die Gräber in Lykien re., von spätgriechischen und römischen einige der Wandgemälde in Pompeji, von den buddhistischen Holzbauten ein und das andere Kloum in Birmah noch eine annähernde Idee geben möchten.

2. Holzbaustile, die nicht verdrängt sind, aber sich überlebten und dadurch in sich verdorben. Drei Länder sind es namentlich, in welchen der Holzbau stil ohne irgendeine stark beeinflussende Konkurrenz des Steinbaues sich entwickeln, erblühen und in sich selbstwiederzerfallen konnte:




Fig. 2134. Kirche zu Hitterdal.
Grundriss.



Fig. 2135. Kirche von Wang.

theilweise die Konstruktion in Holz bei, oder, wenn sie diese in Stein ausführten, konstruierten sie doch ihre Bauten, als wenn sie aus Holz beständen; in vielfacher Beziehung kam man hier Phöniker, Etrusker, Tolteken und Griechen als

Birmah, China und Japan besitzen noch jetzt vorwiegend Holzbauten. Die Formen dieser Stile sind aber so verdorben, daß man kaum noch hier und da auf die frühere stilreine Form zurückschließen kann; vergl. jedoch d. Art.




Fig. 2136. Dorfkirche bei Zarstoye-Selo.




Fig. 2137. Innere Ansicht der Dorfkirche bei Kostroma.

Beispiel anzuführen. Bei allen diesen Völkern aber ist der Holzbau in so vollständiger Weise durch den Steinbau verdrängt, daß die Formensysteme der einst von den Vorfahren jener Völker gepflegten Holzbaustile sich gar nicht

Siameisch. 3. Holzbauten, welche neben Steinbauten und mit denselben aus gleichem Stil hervorragen. Seit dem Auftreten des Christenthums kam eigentlich nicht mehr von Nationalstil einzelner Völker die Rede sein,

sonderer der Stil folgt dem Ausbildungsgang u. den Verzweigungen kirchlichen Lebens u. kirchlicher Trennungen. Aber nicht überall gestalteten die lokalen Verhältnisse die Ausführung der Bauten in Stein, hier u. da mochten auch

des Businto in die Donau erwähnt. Die irischen u. schottischen Mönche, in Deutschland missionirend, bauten meist Holzkirchen, und zwar meist aus aufrecht stehenden gepaltenen (gerissenen) Stämmen, weshalb diese Konstruktionsart Reiswerk oder Stawwerk, lat. opus scoticum, engl. scotch work, heißt. — Noch um 830 wurde die Markuskirche in Venedig in Holz erbaut. In Deutschland galt noch ums Jahr 1000 ein steinerne Glockenturm für eine Seltenheit. — b) Holz-



Fig. 2138. Holzkirche zu Albasin im Amurgebiet.

Reminiszenzen aus heidnischer Zeit für die Ausführung in Holz sprechen. So kommt es denn, daß wir an sehr verschiedenen Orten Gruppen von Holzkirchen und Holzhäusern finden, deren Formen zwar im allgemeinen dem zur Zeit

bauten, deren Formen romanischen Ursprungs sind, finden sich noch vielfach. In England ist allerdings nur noch eine, zu Greenstead (Essex) erhalten. Sie besteht aus aufrechten Eichenpfosten und zeigt die Form des angel-



Fig. 2139. Kirche in Ostsiberien.

ihrer Erbauung herrschenden Stil entnommen sind, dennoch aber der Natur des Materials gemäß sich eigenartig ausgebildet haben. a) Holzbau in der alchristlichen Kunst. Beispiele sind uns nicht erhalten. — Schon um 481 wird eine Holzkirche in Künzen an der Mündung der




Fig. 2140b. Holzkirche zu Brauman.

sächsischen Stils im eigentlichen Deutschland keine mehr, wohl aber in den später bekehrten slavischen u. skandinavischen Ländern. Zuerst sind hier jedenfalls die norwegischen Holzkirchen zu erwähnen, deren bedeutendste in Borgund, Tind, Urnes u. Hitterdal stehen. Von den ersten

geben wir eine Ansicht in Fig. 2132, von der zu Hitterdal in Fig. 2133 die Ansicht, in Fig. 2134 den Grundriss, und fügen zur Erläuterung nur noch hinzu, daß die Details formen, namentlich an den inneren Säulen *et c.*, ganz romanisch sind u. daß die Decke des stark erhöhten Mittelschiffs meist in der Form eines halbkreisförmigen Tonnengewölbes erscheint, in Bretterholzung ausgeführt, so daß also eigentlich innerlich nicht von logisch ausgebildeter *H*, die Rede sein kann, während sie äußerlich vollständig durchgebildet erscheint; bei den meisten dieser Kirchen, welche aus dem 11. u. 12. Jahrhundert stammen mögen, sind die Wände in *Katzenkralle*, *Schränkwerk*, *frz. en bois blindé*,

Aufsicht; die Kirche ist größtentheils in Blockbau errichtet, nur der obere Theil des Anbaues rechts ist Ständerwerk mit Schrotbau. Über die Deckebildung gibt Aufschluß Fig. 2137, die innere Ansicht einer Dorfkirche bei *Kostroma* in Ostroumien, in Fig. 2138 die zu *Ulfaxin* im Umergebiec, endlich in Fig. 2139 noch die Ansicht einer Reiswerkskirche in Ostobrien. In Russland u. Polen werden noch heutzutage Holzkirchen in ähnlicher Weise gebaut.

Die dänischen Holzkirchen betreffend, wissen wir, daß König *Harald Blauzahn* (936—986) drei hölzerne Kirchen in Jütland bauen ließ u. in der ebenfalls von ihm erbauten, bis jetzt erhaltenen hölzernen Dreifaltigkeitskirche in *Høeskiold* begraben liegt.

Eine der bedeutendsten Gruppen von Holzbauten führt vom ungarischen Bischofum *Szathmár* durch Galizien, Mähren, Böhmen, Schlesien, die Lausitz, an der Oder hinab bis Pommern (Barwisch bei Neustettin) u. Preußen (Bialkitten, Lenst, Malga, Skottau, Leip, Peterswalde) und schließt also gewissermaßen an die norwegische Gruppe an.

Die laufsigisch-schlesischen Holzkirchen bei Königsbrück im Elsterwald, in Syrin (1304 gebaut), Lubom (1305 gebaut, 1516 umgebaut, der gotischen Periode angehörig) u. Bosatz bei Ratibor, sowie in anderen Orten des österreichischen Schlesiens zeigen auffallende Ähnlichkeit mit den norwegischen Kirchen. Ferner sind noch zu nennen das Kapuzinerkloster in Breslau 1609 u. Bielschowitz 1796, beide mittelalterliche Formen reproduzierend. Besonders reich an Holzbauten, aber noch nicht durchforscht, ist der Elsterwald bei Königsbrück.

In Böhmen sind in Reichenau, in Pardubitz u. Praslawitz bei Turnau Glockentürme, sonst noch manche Kirchen u. Kapellen, namentlich aber viele Wohnhäuser, größtentheils in Blockkonstruktion mit steilen Zeltdächern erhalten, die meist der byzantinischen Centralbauform folgen. Nicht der Fall ist dies bei der Kirche St. Maria unter den Linden in Braunau, Fig. 2140 u. 2141. Be merke wert ist der hier wie auch in Norwegen vorhandene Umgang, Laufgang, *lop*.

In Mähren bestehen auch viele Holzkirchen, und zwar z. B. in Biertovice, Tychau, Nesseldorf *et c.*, aus romanischer u. gotischer Zeit. Die Wände der Thürme sind meist gebösch't, die Glockenstube bildet einen Kubus, der so breit ist wie das untere Thurmende, also übersteht u. mit aufrechten Breitern verschlagen ist, die unten ausgeschnitten sind. Die Thurnuhelme sind meist später verändert; einige aber sind erhalten und von ganz besonderem Reiz durch ihre Stileinen, den Eigenarten des Holzes mit ungemeinem Glück und zugleich viel Originalität angepaßten Formen. Schiff u. Chor sind stets durch ein Satteldach mit Walmdach bedeckt u. letzteres mit einem Chorglockentürmchen versehen. Die Wände sind entweder in Blockkonstruktion ausgeführt oder mit Schindeln beschlagen. Die Giebel bestehen aus aufrechten Bohlen.

Die galizischen u. ungarischen Holzkirchen, unter denen wir die in Zniesinnin, Sziney-Tayaliya, Rumbator *et c.* nennen, folgen einem ganz andern Typus; Prätor (Frauen Schiff), Senatorium (Männer Schiff) und Presbyterium reihen sich an einander, sind unten von gemeinschaftlichem Umgang umgeben, trennen sich aber oben, indem jedes mit besonderem, ziemlich flachem Walmdach bedeckt ist, auf dem häufig eine Kuppel sitzt, besonders in Polen und in der Bukowina; in Rumbator *et c.* umgibt auch den Glockenturm ein solcher Kulauf. Bei anderen der ungarischen Kirchen steht der Umgang und ist der Langbau mehr betont, z. B. bei der nicht mit isolierten, sondern mit aufgesetztem Thurm versehenen Kirche von Börzsnyart, Fig. 2141. Dennoch spielen auch hier Knotenschlingungen, Drachenwindungen *et c.* eine bedeutende Rolle in dem rein passiven Ornamente. — Was den Prosausbau au belangt, so zeigen das sächsische Erzgebirge und Vogtland, die sächsische Lausitz, die Mark Brandenburg, Mecklenburg,




Fig. 2141. Holzkirche zu Börzsnyart.

engl. log-bond, wie bei den Blockhäusern (*i. d.*) konstruiert; bei vieler zahlreichen in Reiswerk oder, in weiterer Ausbildung desselben, aus aufrecht stehenden Bohlen. Noch folgen wir hier in Fig. 2135 die Abbildung einer solchen Kirche bei, welche ursprünglich bei Wang in Norwegen stand, Baufähigkeit halber abgebrochen, dann aber von König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1841 am Abhang der Riesenfoppe bei Brüderberg wieder aufgebaut wurde; der Thurm ist neue Zuthat.

Die russischen Holzkirchen bilden eine noch zahlreichere Gruppe als die norwegischen. Wir geben hier in Fig. 2136 eine Dorfkirche bei Zarstkoje-Selo in äußerer

Thüringen, der Schwarzwald re. noch viele Blockhäuser. Zu Ende des Mittelalters war die H. besonders im Harz und in Thüringen künstlerisch reich ausgebildet, aber nicht immer als volle H., sondern meist im Fachwerkbau. Schöne Beispiele sind noch in Wernigerode, s. Fig. 2142, ferner in Halberstadt, Hildesheim, Quedlinburg, in der Umgegend von Meiningen u. Suhl, doch auch in Westfalen, ferner in Franken, besonders in Nürnberg, Frankfurt re., erhalten; s. Fig. 2143. Auch England hat aus der Zeit der Frührenaissance (Elizabethstyle) einige Beispiele bewahrt. Darüber sehe man das Röthige bei den einzelnen Stilartikeln; ferner vergl. den Art. Schweizerbauart.

Holzrasche, f., nennt man die unorganischen oder mineralischen Bestandtheile des Holzes, welche nach dem Verbrennen oder Einäschern desselben zurückbleiben; die Aschenmengen finden sich bei verschiedenen Hölzern in verschiedenen Gewichtsverhältnissen, z. B.:

in 100 Gewichtstheilen Eichenholz	2,0	Thle.
" " " Rothbuchenholz	0,5	"
" " " Hainbuchenholz	0,8	"
" " " Erlenholz	1,0	"
" " " Birkenholz	1,0	"
" " " Kiefernholz	0,7	"
" " " Tannenholz	0,4	"
" " " Fichtenholz	1,0	"
" " " Pappelholz	1,1	"
" " " Ulmenholz	2,3	"
" " " Eichenholz	2,5	" Asche.

Zu diesen Aschen bilden die Hauptbestandtheile gewöhnlich das kohlenfaute Kali (Potash) und der kohlenfaute Kalk, welche wieder bei verschiedenen H. in verschiedenen Gewichtsmengen auftreten, z. B. in der

Buchenholzrasche	{ 23% kohlenf. Alkalien,
	60% " Kalk;
Tannenholzrasche	{ 19% " Alkalien,
	50% " Kalk.

Sowohl die Aschenprozente als auch die chemische Zusammensetzung der H. derselben Holzart, wenn sie von verschiedenen Standorten herstammt, können sehr von einander abweichen. Darüber, sowie über die Verwendung, s. die Art. Asche, Baumtint, Gemälde re.

Holzart, f., frz. marlin, m., cognée, f., engl. felling-axe, s. d. Art. Axt und Beil.

Holzbahn, f., frz. voie f. en bois, à ornières en bois, engl. wooden rail-way. Weg mit Holzgleisen. Die einfachste Art der Holzgleise besteht aus bloßen Schienen, die auf Pfählen ruhen. Hierbei muß das Rad einen Falz haben. Bequemer, freilich etwas holzraubend ist es, wenn man Pfosten legt und auf diese Latten nagelt, zwischen denen dann holzlose Räder gehen. H. werden neuerdings in Amerika viele gebaut, sind aber nicht zu empfehlen. Sie sind übrigens die ältesten Gleiswege u. waren schon in Aegypten, Assyrien re. üblich.

Holzbar, m., frz. construction en bois, engl. timber-work, zerfällt in 2 Hauptarten: 1. Voller Holzbar, engl. whole timber-work, s. d. Art. Blochhaus, Bohlwand, Holzarchitektur, Schweizerbauart re. — 2. Halber H., Niegelbau, s. d. Art. Blechwand, Fachwerksbau re.

Holzbankurst, f., s. Zimmerwerkstunde.

Holzbeize, f., Rezepte dazu s. in d. Art. Beize.

Holzbekleidung, f., als Verzierung, s. Boiserie und Holzdecoration.

Holzbeschläge, n. (Festigsb. u. Waserb.), s. Bosswerk.

Holzbildhauerel, f., franz. sculpture en bois, engl. wood-carvery, s. Bildschnitzerei. Unter den gewöhnlichen Nutzhölzern eignen sich zur H. am wenigsten Kiefernholz und Tannenholz, wegen ihrer groben Jahresringe, kaum besser Fichtenholz; Birkenholz wird leicht etwas faserig, gleichsam sammetartig auf der Schnittfläche, und schmutzt deshalb schnell; Lindenholz schnürt sich gut und wird auch

glatt; Eichenholz schnürt sich natürlich zwar etwas schwerer, aber doch wegen seiner gleichmäßigen Härte angenehm, u. nur bei ganz neuen Sachen stört die Porosität derselben; Ahorn wird an gewissen Stellen sammetartig rauh, schnürt sich aber im allgemeinen nicht schlecht; Nussbaum arbeitet sich sehr angenehm; Palisanderholz reißt und fasert an manchen Stellen leicht, giebt aber an anderen Stellen sehr glatten Schnitt; Kirschbaum arbeitet sich angenehm.

Holzbirne, f. (Bot.), s. im Art. Birnbauum.

Holzbohrer, m., 1. s. im Art. Bohrer 2. — 2. s. Bohrfächer und Bohrwurm.

Holzbrücke, f. Das Notwendige darüber s. im Art. Brücke.

Holzbuhne, f. (Wasserb.), s. im Art. Buhne.

Holz cement dachung, f. Ueber diese von Karl Samuel Häusler in Hirschberg erfundene und bis jetzt noch besonders gern von dessen Witwe oder deren offiziellen Vertretern bezogene Dachung s. im Art. Dachdeckung B. II.




Fig. 2142. Rathaus zu Wernigerode.

Hier sei in Ergänzung der dort genannten Firmen noch die von Müller & Schubert in Lindenau-Leipzig genannt. Noch einige praktische Winkte mögen folgen. Das Sparrwert, welches die Schalung trägt, erhalte höchstens 7 cm. Fall auf 1 m. Die Oberfläche der Bretverschalung muß eine Ebene ohne vorstehende Kanten oder Nagelköpfe bilden. Gut ist es, die Breter vom First nach dem Dachstuhl zusammen zu lassen, also Pfettendach zu wählen; ferner vor Aufbringung der Deckung die Schalung mit trockenem Schiefer- oder anderem feinem Sand 1 cm. stark zu übersieben, damit die erste Papierlage, die darauf kommt, nicht aufklebt und das Holz (bei etwaigem Eintrocknen oder Werken) sich darunter frei bewegen kann. Die Erwärmung des Holzements geschieht auf dem Dach abwechselnd in zwei Reihen über einem Eisenblechsofen, in welchem ein gelindes Holz- oder Kohlenfeuer zu unterhalten und wobei streng darauf zu achten ist, daß der Cement nur heiß und dünnflüssig, keineswegs aber bis zum Kochen, Blasen oder Übersteigen erhitzt werden darf, weil er dann

jeine Bindekraft verlieren würde. Öfen und Kessel müssen bei deren Benutzung auf einer Unterlage von Mauersteinen

wärmt Holz cement wird am besten mittels einer lang-härtigen, weichen Bürste, welche an einen langen Stiel schräg befestigt ist, aufgetragen; ein zweiter Arbeiter rollt den Bogen unmittelbar hinter dem Bürsten auf und drückt ihn mit der flachen Hand auf die unteren Lage ohne Blasen fest. Unbedingt nötig ist, daß die Arbeit sauber, ohne Falten, aber auch möglichst rasch ausgeführt werde, und daß auf den aufgespritzten warmen Holz cement sofort der Bogen der nächsten Papierlage folge, um eine desto sicherere u. dauerhaftere Verbindung zu erzielen. Damit die Deckung nicht leidet, dürfen die Arbeiter nicht Stiebel oder beznagelte Schuhe tragen; an zweckmäßigster sind Filzschuhe od. Lappen, die oben zusammengebunden werden können. Etwa vorkommende Einrisse in den Papierlagen müssen sofort, wenigstens vor dem Auflegen der nächsten Papierlage, mittels cementirter Papierstreifen ausgebessert werden. Die Wasserranten von 17—20 cm. breitem Zinkblech an der Traufkante der Bretterverschalung werden am besten dann, sobald die zweite Lage des Dachpapiers aufgebracht ist, mittels kleiner Nägel derart aufgenagelt, daß das Blech 3—4 cm. über die Brettkante vorspringend etwas nach unten gebogen überdeckt, damit das abschießende Regenwasser nicht unter die Schalung dringen kann. Desgleichen werden am besten nach der zweiten Papierlage die Giebel-schenkel des Daches, die Schornsteine etc., mit Zinkblechkantzen in der Art versehen, daß dieselbe wenigstens 10 cm. breit auf der Dachfläche angebracht wird, mindestens 13 cm. hoch an dem Mauerwerk hinaufreicht und dort in die Fugen der Steine versetzt wird. Die Befestigung des Zinkbleches erfolgt auf der Dachfläche



Fig. 2143. Holzhäuser aus dem 16. Jahrhundert.




Fig. 2144. Zu Art. Holzdecoration. Ansicht des Rathaussaales in Münster.

rufen, damit unter allen Umständen jede Beschädigung reicht und dort in die Fugen der Steine versetzt wird. Die der cementirten Papierlage vermieden wird. Der er-

mittels kleiner, $1-1\frac{1}{2}$ cm. langer Nägel und an dem Gemüter mittels Bantisen, welche in Holzfalte einzuschlagen sind. Die Mauerfugen werden zweckmäßig mit Portlandcement verstrichen. Dachklappen und niedrige Schornsteine dürfen ganz mit Zink zu verkleiden sein; auch muß das Papier an die Winkel gut angepaßt und mit erwärmtem Holzement verstrichen werden. Die im Artikel Dachdeckung erwähnten hölzernen Einfassungsplatten können auch beliebig mit Zinkblech überzogen, resp. durch eine entsprechend starke Zinkwand oder dergl. mit Abzugskanälen ersetzt werden. — Nachdem die oberste, d. h. also meist die vierte Lage des Dachpapiers, mit erwärmtem Holzement — etwas stärker als die früheren Lagen — überstrichen ist, wird solche sofort mit Steinkohlengrus od. besser mit gestoßener Schmiedeschlacke übersiebt, worauf erst $1\frac{1}{4}$ cm. feiner und dann grober Kies im ganzen in einer Höhe bis 5 cm. geschüttet und fest geebnnet, resp. eingewalzt wird. Ist nun Steinkohlengrus oder Schmiedeschlacke nicht zu beschaffen, so muß freilich ein Kiesauftrag genügen. Sollte aber der vorhandene Kies keine Bindemittel enthalten, so bleibt es durchaus nöthig, daß, um solche zu ersehen, zuvor eine Mischung mit Lehm od. Letten stattfindet. Diese feste Kiesausschüttung ist nothwendig zum Schutz gegen Beschädigung und gegen den Einfluß der äußeren Atmosphäre. — Unter der Schalung ist in allen Fällen Luftzufuhr anzubringen, damit ein etwaiges Stocken des Holzwerkes bei dem fast hermetischen Verschluß der Dachfläche verhindert wird. Man muß also entweder seitliche Ventilationsöffnungen od. kleine Ventilationsrohre von Zink od. dergl. passend vertheilen. Die Anführung einer Röhre, die Anbringung eines Geländers oder Ummäunung, sowie die Benutzung der Dachfläche zu Gartenanlagen, unter Ausbringung einer Erdschicht von 20—25 cm. Höhe bieten keine Schwierigkeit dar, sobald sich nur der Unterbau dazu eignet. Die Querschwellen einer Ummäunung, deren Säulen samt etwaigen Verstrebungen, müssen auf der Deckung frei liegen, können auch auf den Trausplatten oder sonstiger Einfassung, keinesfalls aber durch die Deckung u. Verschalung nach unten befestigt werden. Die Temperatur unter solcher Bedachung ist im Sommer kühlster, im Winter verhältnismäßig wärmer als unter anderer Dachung.

Holzdachung, f., s. in d. Art. Dachdeckung C. I. II.

Holzdarre, f., s. in d. Art. Bauholz u. Holz.

Holzdekoration, f. Es ist bereits in Art. Decke, Ausschmückung *et cetera*, sowie in den einzelnen Stilarbeiten von der Dekoration der Räume mit Holz die Rede gewesen. In Fig. 2144 geben wir nun als Beispiel guter H. aus der Frührenaissancezeit die innere Ansicht des Rathhaussaales in Münster und in Fig. 2145 u. 2146 eine Holzdecke u. eine Wand mit totaler Holzbedeckung in moderner Weise. Kurze Kröpfungen an Gesimsen, überhaupt sehr kurze Holzstückchen sind thunlichst zu vermeiden, u. wo dies nicht angeht, mit besonderer Sorgfalt zu befestigen. — Das jetzt sehr oft angewandte Verfahren, neue solche Arbeiten dunkel zu beizehen, um ihnen alterthümliches Aussehen zu geben, sei mit großer Vorsicht angewendet, da manche solcher Beizen sehr stark nachdunkeln, so daß sehr schnell die Formen völlig unerkennbar werden. Direktes Überziehen des Holzes mit Wachsslack ohne vorheriges Firnißen ver-

hindert das Nachdunkeln fast gänzlich und ist besonders da zu empfehlen, wo man verschiedene Holzsorten in künstlerischer Zusammenstellung ihrer verschiedenen Naturfarben verwendet. Dabei kann man bei einzelnen Theilen der Farbe etwas nachhessen, so wird z. B. Erle durch einfaches Firnißen bei weitem röther, Fichte durch Lasieren mit gebrannter Terracotta täuschend der Kiefer ähnlich *et cetera*. Vergl. auch d. Artikel Beize, Imitation, Politur *et cetera*.

Holzdrahtrouleau, n., s. d. Art. Rollladen u. Rouleau.

Holzdübel, m., frz. clépot, m., engl. wooden peg, s. d. Art. Dübel.

Holzerde, f., frz. lignite m. terreux, engl. earth-coal (Min.), s. d. Artikel Braunkohle u. Torf.

holzerner Brücke, f., s. d. Art. Brücke.

holzernes Gebäude, n., Gebäude, bei welchem die Umfassungswände bis unter das Dach ganz oder zum Theil von Holz sind. Sie bestehen entweder ganz von aufeinander gelegten Baumstämmen (Blockhäuser), oder das Holz




Fig. 2145. Plafond. Zu Art. Holzdekoration.

bildet Fache, welche ausswendig mit Ziegeln od. mit Lehm ausgefüllt und inwendig mit Brettern belegt sind (Plankengebäude), oder sie sind aus Säulen und Riegeln zusammengesetzt, welche ausgestattet oder mit Ziegeln ausgekleidet sind (Riegelgebäude). Mehr s. in d. Art. Holzarchitektur.

holzerner Nagel, m., frz. cabillot, m., cheville en bois, gournable, f., engl. treenail. Dies sind meist mit dem Beil zugehauene Holzstücke, je nach Bedarf 10—15 cm. lang, $1-2\frac{1}{2}$ cm. dic; man schlägt sie beim Zimmerwerk in die Bohrlöcher, um dasselbe zusammenzuhalten.

holzerner Säule, f., s. Säule.

Holzessig, m., frz. vinaigre de bois, engl. vinegar of wood, ist ein Produkt der trockenen Destillation des Holzes; man gewinnt ihn entweder direkt zu Bereitung von Essigsäure, oder als Nebenprodukt bei der Holzgaserezeugung. Die Flüssigkeit, welche bei der trockenen Destillation des Holzes übergeht, enthält noch neben Essigsäure Holzgeist, frz. esprit de bois, engl. wood-spirit, pyro-

lignous spirit (ein dem gewöhnlichen Alkohol verwandter Alkohol, Methyloxyhydrat gen.), Ammoniak u. verschiedene brenzliche u. ölige Produkte, so namentlich das Kreosot; dieser leichter Körper ist es, welcher den rohen H. zur Konservirung der Lebensmittel und des Holzes geeignet macht. Der H. ist sehr als fäulniswidriges Mittel zu empfehlen. Die meiste Verwendung findet er zu Darstellung reiner Essigsäure oder essigsaurer Salze.

Holzfällen, n., frz. Abatage m. du bois, engl. cutting, felling of wood, s. unter Fällen der Bäume.

Holzfäßer, f., frz. fil m. du bois, fibre ligneuse, engl. woody fibre, grain of wood, s. im Art. Holz.

Holzfeinde, m. pl. Diejenigen Dinge, welche namentlich zu Zerstörung des Bauholzes beitragen, sind folgende: 1. An lebenden Bäumen: die verschiedenen Baumkrankheiten (s. d. und die Artikel Baumgrund, Darre re.); verschiedene Insekten (s. z. B. die Art. Bohrkäfer, Bohrwurm, Borkenkäfer, Baumwanze u. a.), von denen viele

1₄₀ m. Länge wird durch 2 Zahngtriebe stossweise vorwärts getrieben; es liefert 2000—2500 qm. täglich, bis 2 m. lang und 1₅₀ m. breit, und hat 2 Pferdekräfte zum Betrieb. Die Maschine wiegt 80 Ctr. und kostet 16 000 Frs. bei Garrand & Co. in Paris. Verschiedene Methoden, H. zu färben und zu beizen, sind in d. Art. Beizen od. Färben sowie in den einzelnen Farbtafeln nachzusehen.

Holzfresser, m. So nennt man im gewöhnlichen Leben vielfach den Holzfäßer (*Xylophagus*); darunter ist eine ganze Familie von Käfern zu verstehen. Es gehören hierzu die echten Holzfresser mit den Gattungen *Borkenkäfer* (*Bostrichus*), s. Borkenkäfer, 1. Bd.; *Bastfäßer* (*Hylesinus*), ebenda selbst behandelt, s. Fig. 811, 1. Bd.; *Splintfäßer* (*Eccoptogaster*) und *Kernläfer* (*Platypus*). Die unechten H. sind so wenig schädlich, daß sie ganz übergegangen werden können. Ferner nennen Manche auch so den Schiffswerksfäßer (s. d.), *Cantharis navalis* = *Lymexylon navale*.




Fig. 2146. Zu Art. Holzdecoration. Wandbekleidung.

unter den Namen Baumnager, Baumchröter, Schiffswerksfäßer, Baumwurzelauger re. bekannt sind; verschiedene Flechten und Moose (s. d. betr. Art.). — 2. An gefalltem Holz: Fäulnis, Hauschwamm, Stodung; die meisten dieser H. sind durch zweckmäßige Behandlung des Holzes von denselben fern zu halten; s. d. Art. Fällen der Bäume, Bauholz, Holz, Anstrich, Beize re.

Holzfeuerung, f., s. im Art. Feuerungsanlage, Heizung re.

Holzfirniß, m., verschiedene Rezepte dazu s. unt. Firniß.

Holzfournier, n., s. d. Art. Fournier. Gewöhnlich geschieht das Schneiden der Fourniere auf Sägemühlen mittels einer Fourniersäge (s. d.). Doch kann man die Fourniere auch mit einem Messer, statt mit der Säge, schneiden: der Holzbloc wird — zwar durch Behandlung mit Wasserdampf erwärmt und erweicht — aus einer horizontalen Tafel befestigt, die hoch und tief gestellt werden kann; ein auf einen Bogen aufgeschraubtes Messer von

Holzgalle, f. (Bot.), s. d. Art. Galle.

Holzgeräthe, n. Ueber Anstrich und Konservirung derselben s. d. Art. Anstrich und Firniß.

Holzhauerart, f., s. Holzart.

Holzhof, m., Lagerstätte für Holz, muß trocken liegen,

ziemlich wägrecht, aber gut entwässert sein.

holzige Braunkohle, f., s. v. w. bituminöses Holz, siehe unter Braunkohle 1.

Holzjalousie, f., s. im Art. Jalousie.

Holzkäfer, m., s. Bastfäßer, Borkenkäfer, Bohrkäfer, Fichtenkäfer, Holzfresser, Holznager, Holzschwärmer re.

Holzkammer, f., s. Holzkammer und Geräthekammer.

Holzkirche, f., franz. église f. en bois, engl. wooden church, s. d. Art. Holzarchitektur.

Holzkirschlorbaum, m., s. Süßkirschlorbaum.

Holzkitt, m., s. d. Art. Kitt, Baumkitt re.

Holzklapster, f., s. d. Art. Klapster.

Holzkohle, f., frz. charbon m. de bois, engl. charcoal,

f. d. Art. Kohle. Man gewinnt dieselbe meist durch Verfühlung des Holzes in verschlossenen Defen oder Meilern (s. d.). Bei dem ersten Verschaffen gewinnt man dem Raum nach 85% und dem Gewicht nach 23%, beim letzteren 65% dem Raum nach, dabei aber etwas mehr als 23% dem Gewicht nach; letztere Sorte ist also dichter und ein besseres Brennmaterial als erstere. Ferner gewinnt man sie als Rückstand in der Gasretorte bei Darstellung des Holzgases. Ueber die chemische Beschaffenheit v. s. d. Art. Kohle. Die äußere Beschaffenheit aber ist sehr verschieden und dadurch auch ihre Verwendung. Beim Schmiedebetrieb ist sie jetzt größtentheils durch die Steinkohle v. verdrängt, nur bei Bearbeitung des Stahls noch nicht. Man verwendet dazu meist Kohlen von Nadelholz, selten Buchen- oder Eichenkohlen. Zum Zeichnen sind die weiche Lindenholzkohle und die härtere Pfaffenbüchsenkohle zu empfehlen. Weitere Verwendungen s. unter d. Art. Dachdeckung im 1. Bd., Baumkitt, Ausfüllung v.

Holzkohlenklein, n., s. Kohlenklöße.

Holzkohlenmeiler, m., s. im Art. Meiler.

Holzkohlenrohseisen, n., s. d. Art. Gussseisen und Eisen.

Holzkraume, f., frz. patte en bois, engl. cramp-iron so being beaten in wood, s. v. w. Bankeisen, in Holz zu schlagen; nicht zu verwechseln mit Holzklammer, f., franz. châchoir, engl. wooden clamp, d. h. hölzerne Klammer.

Holzkupfererz, n., saferiges metallhaltiges Kupfererz, auch Olivinit genannt; s. d. Art. Kupfererz.

Holzlaat, m., s. unter Laat.

Holzlaus, f. (*Psocus*), ist ein ungeflügeltes Insekt von 1 mm. Länge, blässer Farbe, hervorstehenden schwarzen oder brauen Augen, das man zwischen Papier, Schranktüren u. dgl. findet und welches Pflanzentheile, Kleister, Leim v. benagen soll. Der Papierstorpion ist sein natürlicher Feind. Der Schaden, den die H. anrichten soll, ist kaum nennenswert.

Holzmosaik, f., frz. marqueterie, marquetry, peinture f. en bois, engl. marquetry, inlaid woodwork, s. d. Art. Mosaïk, eingelegte Arbeit, Fournier, Intarsia v.

Holznagel, m., s. d. Art. hölzerner Nagel.

Holznager, m. (*Lymexylon*), Werftäfer, Bohrkäfer, Holzbohrer, Holzverderber, ist eine Gattung der "sägehörnigen Käfer" (*Serricornia*), zu welcher außer dem Schiffsverderber (s. d.) noch der weniger schädliche, schabkäferähnliche Bohrkäfer (*Lymexylon dermestoides*) gehört. Außerdem werden auch die Gattungen *Nagekäfer* (*Anobium*) u. *Kamimborer* (*Ptilinus*) als H. bezeichnet (s. Bohrkäfer, 1. Bd.).

Holzöl, n., s. Gurjun.

Holzopal, m., frz. bois m. opalisé, engl. wood-opal (Mineral.), zu Opal versteinertes Holz, läuft sich sehr gut schleissen.

Holzplaster, n. (*Straßenb.*), Plaster von Holzblöcken, besonders als Bodenbelag hölzerner fahrbarer Brücken, Durchfahrten in Gebäuden, auch als Straßensplaster in Städten angewendet. 1. Würfel von Eichenholz in 20 bis 28 cm. Größe, von quadratischer oder sechseckiger Grundform, welche auf einer Unterlage von trockenem Kalk und Sand verbandsmäßig neben einander gesetzt, mit Sand überstreut, besser aber mit Asphalt überzogen und zuletzt mit einer Handramme geschlagen werden. — 2. Bei weitem dauerhafter wird dieses Plaster, wenn man in die Seitenflächen der Klöße eine Rute einarbeitet und dann zwischen je zwei Klöße eine Leiste einschiebt. Dabei müssen natürlich die Stöcke, weitestens zu einer Reihe, gleiche Stärke haben. Per qm. braucht man je nach der Größe 18—25 Stück Klöße. — 3. H. für Straßen, Höfe u. nach Nicolson: Auf das gegebene Bett schüttet man ein Gemenge von Steinkohlenheu, Sand und Kalk 25 cm. hoch auf, um die Bodenfeuchtigkeit abzuhalten. Auf diese Unterlage kommt nun die Plasterung nach einer der folgenden Methoden: a) Man stellt sichtene Klöße von 10—15 cm. ins □ Quer-

schnitt und abwechselnd 10 und 20 cm. Höhe auf den Grund, indem man jeden derselben an die beiden benachbarten festnagelt. Die Räume über den kürzeren Klößen werden mit kleinen Steinen ausgefüllt, die man feststramt. Dann wird siebender Holzheu über die Fläche ausgegoßen und dann 3 cm. hoch trockener Sand aufgestreut und festgerammt. b) Man nagelt die Klöße nicht, sondern lässt Fugen von 1—2 cm. zwischen ihnen, die mit der Grundmasse ausgefüllt werden. c) Man verwendet statt der vierseitigen Klöße von verschiedener Höhe runde Stammbüsche von etwa 10 cm. Stärke und 15—20 cm. Höhe u. füllt die Zwischenräume mit Grundmasse zur Hälfte, dann vollends mit kleinen Steinen aus. d) Man legt die Schwellen von 10—15 cm. Breite und 20 cm. Höhe abwechselnd mit Brettern von 2 cm. Stärke und 10 cm. Höhe. Die Zwischenräume über den Brettern werden mit kleinen Steinen ausgefüllt und sonst wie bei a versfahren.

Holzpolitur, f., s. im Art. Politur.

Holzraspel, f., frz. râpe à bois, engl. wood-rasp, s. unter d. Art. Raspel.

Holzraupe, f. So nennt man solche Schmetterlingsrauen, welche besonders im Holz leben und dort ihre Verwandlung durchmachen. Es gehören hierher die Rauen vieler Seifen, besonders aber die Raupe des Weideuhorers (*Cossus ligniperda*), die bis fingerlang u. dick wird, fleischrot und nackt ist und in faulendem Pappel- und Weidenholz sich aufhält. Sie richtet keinen nennenswerten Schaden an.

Holzreihen, n., auch Harzreihen genannt, s. d. Art. Harzcharren und Aufbrachen.

Holzremise, f. (*Hochb.*), s. Holzsäppen.

Holzrinne, f., s. Dachrinne. — 2. Auch Drumme, f., frz. caniveau m. en planches, engl. wooden culvert, aus Holz konstruirter Durchlaß; s. Eisenbahn.

Holzzüsselkäfer, m., s. in d. Art. Borkenkäfer.

Holzrußsche oder Holzreise, f., Kanal im Erdboden mit Auskleidung von Holz oder Eisen; dient, um die Stämme vom Flößgebau nach dem Flößgraben rutschen zu lassen.

Holzstal, f. (*Dorfstw.*), junges Holz von 1—5 Jahren.

Holzschlag, m. (*Dorfstw.*), s. v. w. Gehau.

Holzschlagung, f. (*Wasserb.*), Pfahlbesledung eines Deiches.

Holzschragen, m., früheres Breunholzmaß, gleich 3 Klafern.

Holzschraube, f., 1. (*Schloß*). frz. vis f. à bois, clou m. à vis, engl. wood-screw, screw-nail, spitze eiserne Schraube mit scharfem, weitem Gewinde. — 2. frz. vis de bois, verrin, engl. wooden screw, hölzerne Schraube; s. d. Art. Schraube.

Holzschröter, Hirskäfer, m. (*Lucanus Cervus L.*), ist der größte unserer einheimischen Käfer, dessen Männchen durch die beiden, dem Hirschgeweih ähnlichen, mehr als zolllangen Frühzangen ausgezeichnet sind. Bewußt der Eierunterbringung arbeiten beide Geschlechter tiefe Gänge in saule Stöcke oder Stämme hinein; die Larven leben von faulendem Holz und bedürfen mehrere Jahre, ehe sie ihre volle Größe erreicht haben; ihre Puppenhüllen sind so groß wie ein Hühnerei. Da der Käfer nur faulzes Holz angreift, ist er eigentlich nicht schädlich zu nennen.

Holzsäppen, Holzhof, Holzraum, Holzstall, m., Holzhammer, Holzremise, f., wird am zweckmäßigsten im Hof, nicht fern von der Küche, angebracht. Vorzüglich ist dabei auf gehörigen Lustzug zu sehen, welcher durch Fensteröffnungen, blos mit Falzholzsläden verschlossen, oder auch dadurch erreicht wird, daß das ganze Gebäude aus Niegelwerk, mit Latten in gehöriger Entfernung von einander beschlagen, errichtet wird. Das Holz kann 3 m. hoch verpackt werden. Zum Kleinnächen des Holzes braucht man 6—10 qm. Grundfläche. Da man in Mietwohnungen den H. gern unter Verschluß hat, so kann man ihn mit Vor-

theil über dem Abtritt, der Speisekammer od. sonst einem Raum anbringen, der nicht viel Höhe zu haben braucht.

Holzschwamm, m., s. Hausschwamm.

Holzspangelech, n., wurde schon 1856 von der Hamburg-Berliner Tafelwarenfabrik empfohlen und 1880 auf der Berliner Fischereiausstellung als Dekorationsmittel verwendet. Es dient besonders als Schutzhüberzug über feuchte Wände, nicht als Mittel gegen feuchte Wände, und besteht aus etwa 2—3 cm. breiten, 1—1½ mm. starken Spänen. Wenn es aus settlosem Holz hergestellt ist, so hält es bis zu 30 Jahren, und empfiehlt sich also als Tapetenunterlage für Räume, deren Wände Feuchtigkeit absezten. Der settlos gemachte Holzspan hat die Eigenschaft, daß er der Fäulnis Trost bietet; bekanntlich fand man Holzspäne, die vor mehr als 100 Jahren Leichen untergelegt worden waren, beim Ausgraben unverfaul, während die Leichen selbst, und auch das dicke Holz der Särge längst der Verwesung und Fäulnis versunken waren. Das Geslecht empfiehlt sich auch noch aus dem Grund, weil dasselbe porös ist, wodurch der feuchten Luft od. der Räume stets Abzug gestattet ist. Das Befestigen des Geflechts an die Wand ist leicht und schnell bewerkstelligt; man nagelt daselbe von oben nach unten mittels kleiner harter Drahtstifte (Nr. 5 und 6) an die Wand, streicht es aber dabei mit der flachen Hand fest aus, wodurch das Beuteln befestigt wird, und nagelt jede Bahn häufig durch, damit es glatt und fest anzieht; unten abgeschnitten, legt man die zweite Bahn oben wieder glatt nebenan re. Die Nähte od. Anschlüsse werden von oben nach unten senkrecht mit Spanleisten verdeckt, und ist es anzusehen, die Nägele recht zierlich und egal in die Leiste zu schlagen. Alle Nägele, womit das Geflecht selbst befestigt worden ist, werden mit abgefallenen Spanstückchen überdeckt, indem man ein solches Stückchen auf der einen Seite des Nagelkopfes unter den nächsten Span steckt, über ersten weglegt und das andere Ende entgegengesetzt in das Geflecht schiebt. Der Zweck dieses Verfahrens ist, die Rostfleden zu vermeiden, die nothwendig die feucht werdenden Nägele ihren Spanplättchen, wie auch der etwa darüber zu legenden Papiertapeze beibringen würden. Eine so überzogene Wand mit Oelfarbe oder Firniß angestrichen, oder in verschiedenen Farben farriert, sieht ganz nett aus und reinigt sich leicht mit lauwarmem Wasser, Seife und Bürste, wenn nicht das Zimmer oder die Lokalität dennoch tapiziert werden soll, was auf das Geflecht ganz gut geht. Die Anfertigung geschieht in Rollen resp. Bahnen von beliebiger Länge und Breite; vorzugsweise in Breiten von 0,75, 1,00, 1,25 und 1,50 m. und einer Länge von ea. 20 m.

Holzparosēn, m., s. in d. Art. Olsen.

Holzstamm, m., frz. brin de bois, engl. stem of timber, s. v. w. gefällter Baumstamm.

Holzstein, m. (Miner.); wenn der Hornstein (ein nicht kristallischer Quarz) als Versteinungsmaße von Holz austriert, so nennt man das Versteinungsprodukt h.

Holzstoff, m., Xylogen, n., bildet sich im Pflanzenkörper aus einer Verwandlung des Zellstoffes (Cellulose). Er verhält sich gegen chemische Reagentien umgedreht wie letzterer, wirkt von Schwefelsäure nur schwierig angegriffen, dagegen von Aethylalkali leicht und vollständig gelöst u. ebenso durch oxydierende Mittel (chlorisches Kali und Salpetersäure) ausgezogen. Iod und Schwefelsäure bewirken keine blaue Färbung. Der H. erscheint in der Zellwand und in den Verdickungsschichten aller verholzten Zellen abgelagert. Der H. ist wie der Zellstoff aus 12 Atomen Kohlenstoff, 20 Atomen Wasserstoff und 10 Atomen Sauerstoff zusammengesetzt.

Holztheer, m., s. d. Art. Theer.

Holztrift, f., 1. s. v. w. Floß (s. d.). — 2. Das Recht, in einem Holz weiden zu lassen. In solchen Wäldern geschlagene Hölzer liefern nie gute Baustämme, sie sind in der Regel rothsaul.

Holzung, f., 1. (Deichb.) s. v. w. Holzschlagung (s. d.). — 2. s. v. w. Holzfällen. — 3. s. v. w. Gehölz.

Holzverband, m., Holzverbindung, f., im weitesten Sinn des Wortes, frz. assemblage m. de bois, engl. framing, joining of timbers, ist so viel wie Holzkonstruktion; die Lehre davon, einer der wichtigsten Zweige der Bauwissenschaft, zerfällt in zwei Theile:

I. Die eigentliche Konstruktions- oder Verbandlehre behandelt die Vereinigung mehrerer Holzstücke (Verbandsstücke) zu einem Ganzen, Gejamtverband, Großverband, welches möglichst unverzweigt vereinigt sein muß. Die verschiedenen Verbandarten haben besondere Benennungen und werden in besonderen Artikeln behandelt; s. daher d. Art. Balkenlage, Dach, Fachwand, Hängewerk, Knotensystem, Sprengwerk re.

II. Die Lehre von den Einzelverbindungen, d. h. von den verschiedenen Arten der Verbindung einzelner Verbandsstücke an den Stellen, wo dies der Gesamtverband oder die Unzulänglichkeit einzelner Hölzer zu dem vorliegenden Zwecke nötig macht. Hierher gehören:

A. Verbindung horizontaler Hölzer.

1. **Verlängerung**: a) durch stumpfen Stoß, blos rechtwinklig an einander geschnitten, bietet ohne Armierung durch Klammern gar keinen Halt; b) der schräge Stoß eben so wenig. c) Ein nach der ganzen Breite durchgehender Zapfen (Schlitzzapfen) hilft blos gegen das Verschieben nach oben und unten. d) Der Stoß mit dem Grat, einfach oder doppelt, auch Hakenstoß genannt, hilft etwas oder nur wenig gegen das Verschieben nach der Seite, wenn er nicht armirt wird. e) Das gerade Blatt: s. d. Art. Blatt, 9. A. a. und zugehörige Fig. 603, 604. f) Das schräg gestirnte od. schräg gestoßene gerade Blatt hilft nur dann gegen Seitenbewegung, wenn die schrägen Stirnen noch mit einem Grat versehen sind, muß jedoch verbolt werden, um gegen Auseinanderziehen zu halten; s. Fig. 605 u. 606. g) Das schräg gestirnte od. schräg gestoßene gerade Blatt mit Versatzung oder auch mit Grat, s. Fig. 607, oder mit Verzapfung, Fig. 608. h) Das Hakenblatt hilft auch gegen Auseinanderziehen, bei, wenn es armirt ist. Man kann mit demselben eben so viele Veränderungen vornehmen, wie mit dem geraden Blatt; das gerade Hakenblatt (Fig. 614) heißt in Österreich auch einfach verzahnte Ueberblattung, das schräge Hakenblatt (Fig. 620) heißt dort schief verzahnte Ueberblattung. Das gerade Hakenblatt mit schrägem Stoß und Keil aber heißt in Österreich Schaffhäuser Schloß. Hat es doppelte Verzapfung und in der Verhakung einen Keil, so heißt es Jupiter schnitt (Fig. 622). i) Der gekäselte Schlitzzapfen mit Versatzung hilft gegen Seitenverschiebung.

k) Der Schwalbenschwanzzapfen mit Versatzung (624 u. 625) hilft gegen Seitenverschiebung und Auseinanderziehung. l) Der Kreuzzapfen gegen Seiten- und Höhenverschiebung. Es gibt natürlich noch viel mehr und kompliziertere solcher Verbindungen, die auszuführen hier zu weit führen würde. Es sei nur noch erwähnt, daß man durch eingesetzte Blätter (s. im Art. Blatt), durch Armierung mit Platten, Schienen, Bolzen, Schrauben und Klammern den Zweck in der Regel weit besser erreicht.

2. **Kreuzung** oder **Verknüpfung** kann rechtwinklig sein. a) Ueberblattung, entweder bündig oder nicht, dann wohl auch Ueberschneidung genannt; s. d. Art. Ausblattung. Die Blätter haben die ganze Breite der hinzu zu legenden Holzstücke; ist dies nicht der Fall, so sind es Ueberblattungen mit Versatzung, Schwalbenschwanz, Hakenblatt, Kamm, Hakenkamm oder dergl.; namentlich bei Verknüpfungen als Eckverbänden, d. h. in der Nähe der Enden eines oder beider Hölzer, werden häufig solche Ueberblattungen angewendet; s. darüber die betr. einzelnen Artikel. b) Verkämmpungen (s. d. Art. Auskämzung, Hakenkamm und Kamm), ähnlich wie die Ueberblattungen, aber bei weitem nicht so tief und daher niemals

bündig, also zu den Unterscheidungen zu rechnen. c) Verzapfung; s. Zapfen, Schere und Dollen. d) Zu stark schräger Richtung, namentlich bei Grafschichthalben etc. angewendet: schräges Blatt, Schwabenschwanzblatt, schräger Zapfen, voll oder geädelt, auch gestirnter Zapfengenanmt. Überschreitung mit Versetzung, bloße Versetzung, Versetzung mit Zapfen, doppelte Versetzung etc., s. die betr. Einzelartikel. e) Zu den Verknüpfungen gehören auch das Einschieben von Leisten (s. d. Art. Einschieben, Grat, Hirnleiste, eingehoben), ferner noch verschiedene Eckverbände; s. d. Art. Eckverband nebst den dort angezogenen Artikeln.

3. Verstärkung od. Verbindung mehrerer horizontaler Hölzer zu einem als Ganzen zu betrachtenden Holzstück: s. d. Art. Balken II. n. 1—8. Hierzu sind gewissermaßen die Verbindungen der Breter zu Herstellung von Tafeln, Läden, Füllungen etc. zu rechnen; s. dar. d. Art. Dielen-tafel, Fußboden, Fensterladen, Ruth, Feder etc.

B. Verbindung senkrechter Hölzer.

1. Verlängerung. a) Stumpf über einander setzen, s. Aufspangen. b) Schlitzzapfen mit dem Grat, s. d. Art. Blattzapfen und Fig. 652. c) Blatt mit schrägem Stoß. d) Blattzapfen mit kreuzförmiger Versetzung des Zapfens und der Gabelblätter.

2. Verstärkungen. a) Nebeneinanderstellen und Verbolzen. b) Bahnblätter, Verzähnungen etc. c) Binden mit eisernen Reisen.

C. Verbindung von senkrechten mit waagrechten Hölzern. 1. Überschreitung; die verschiedenen Arten s. oben. — 2. Überblattung, desgleichen. — 3. Verzapfung; s. Zapfen und Blattzapfen nebst zugehörigen Figuren. — 4. Ausdollung; s. Dollen.

D. Verbindung schräg stehender Hölzer mit waagrechten oder senkrechten. 1. Die verschiedenen Arten der schrägen und gestirnten Zapfen, Scherenzapfen, Schlitzzapfen etc. — 2. Die verschiedenen Arten der Verfahrungen. — 3. Schräge Zapfen und Verfahrungen in den verschiedensten Arten vereinigt. — 4. Verschiedene Arten der schrägen Blätter. Alle die Verbindungen sind, wenn sie blos von Holz ausgeführt werden, wegen der Veränderungen, denen das Holz unter dem Einfluss des Temperaturwechsels unterworfen ist, immer mehr oder weniger unzuverlässig; es ist daher stets anzurathen, dieselben entweder durch Armierung zu verstärken, oder durch eiserne Schuhe, Bolzen, Schienen und dergl. zu ersehen.

Holzverdämmung, f. (Bergb.), s. Schachtzimmerung im Art. Grubenbau.

Holzverderber, m., s. Holznager.

Holzverderbnis, f., Ursachen derselben s. unter Holzseinde, Fäulnis, Feuchtigkeit, Reissen, Schwinden, Saftstockung, Ausmauern 4., Baumfällen etc.

Holzverkleidung, f., s. d. Art. Holzdecoration, Gestälzel und Boiserie. — 2. f. Festungsbauteile A. 4.

Holzwand, f., 1. (Deichb.) s. v. w. Holzfädelung. — 2. Hölzerne Wand, vergl. d. Art. Holzbau, hölzerne Gebäude, Fachwand, Wand, Blockhaus und Blockwand.

Holzwerk, n., frz. charpente, f., engl. timberwork, nennt man im weitern Sinn alles an einem Gebäude verwendete Holz, im engern Sinn aber nur das nach Vollendung des Gebäudes sichtbar bleibende Holz, z. B. bei Schweizerhäusern die Hölzer des Fachwerks, die Breiter der Galleriebrüstung etc. Im Folgenden geben wir eine Vorschrift zu einem Anstrich, um dergl. H., sowie auch unabgeputzt bleibendes Ziegelwerk, vor den schädlichen Einflüssen feuchter Witterung zu schützen. Man schlägt durch ein seines Sieb 3 Mäththeile an der Luft zerfallenen Berliner Kalk, 2 Mäththeile Holzauf und 1 Mäthteil seinen Sand, und giebt diesen so viel Leinöl, daß es eine Masse wird, welche mit dem Pinsel gestrichen werden kann. Der erste Anstrich wird verdünnt; zum zweiten Überzug nimmt man ihn so dick, als er gebraucht werden kann.

Holzwespe, f., Sirex, gehört zu der Insektenabtheilung

der Aderflügler und hat eine ansehnliche Größe. Hierdurch schon unterscheidet sie sich von den Schlupfwespen, denen sie in Bielen ähnelt, z. B. darin, daß ihr Hinterleib mit breitem Grund am Bruststück hängt. Sie legt ihre Eier vorzüglich an Nadelholz (Kiefer und Fichte), weniger oft an Birken, Pappeln, Weiden, Eichen und Buchen. Ihre Larven, welche etwas Ähnlichkeit mit den Larven der Borkläser und der Blattwespen haben, fressen lange, gewundene Gänge im Holze ans und puppen sich schließlich in letzterem ein. Diese Gänge gehen gewöhnlich 7—10 cm. tief ins Innere, haben aber eine Gesamtlänge von 20—30 cm. Die H.n greifen am liebsten kräutelnde u. entindete Stämme an und werden da nachtheilig, wo sie in ansehnlicher Menge auftreten, was jedoch selten der Fall ist. Am unangenehmsten ist es, wenn Holz, das von H.n bewohnt ist, verarbeitet wird u. die ausschlüpfenden Insekten dann aus den großen Bohrlöchern der Geräthschaften hervorbrechen. Man unterscheidet mehrere Arten H.n, z. B. die gemeine Kieferholzwespe (Sirex Juvenus), die gelbe Fichtenholzwespe (Sirex Gigas), die schwarze Fichtenholzwespe (Sirex Spectrum), die große Eichenholzwespe (Sirex Magus), die Pappelholzwespe (Sirex fuscicornis) u. a.

Holzwurm, m., nennt man die Larve des Fichtenborkenläsers (d. Art. Borkenkäfer), sowie anderer Borken- und einiger im Holze lebender Rüsselkäfer.

Holzzinn, n. (Miner.), heißt der Zinnstein (s. d.), wenn er latérige Struktur zeigt.

homogen, adj., s. v. w. gleichartig (s. d.). Im besondern nennt man 1. h.c Körper oder solche, welche überall dieselbe Dichtigkeit haben. — 2. Ueber h.c Funktion s. d. Art. Funktion III. am Schluz.

homolog oder **entsprechend**, adj. 1. Ueber h.c Seiten, Punkte oder Winkel bei congruenten Figuren und bei ähnlichen Figuren i. d. entsprechenden Art. u. Kurve. Drei Punkte der einen Figur bedingen denselben Winkel, den die drei h.c Punkte der ähnlichen Figur bedingen; die durch irgend zwei Punkte der einen Figur begrenzte Gerade hat stets zu der durch die zwei h.c Punkte der andern Figur begrenzten Geraden ein und dasselbe Verhältnis. — 2. Bei Verhältnissen die ersten Glieder für sich betrachtet oder die letzten Glieder, z. B. in a : b, a' : b', a'' : b'' sind a, a', a'' h.c Glieder und ebenso b', b'', b''' — Ähnlich nennt man auch in einer Proportion das 1. und 3. Glied sowie das 2. und 4. Glied h.c Glieder.

homozentrisch, adj., s. v. w. konzentrisch (s. d.).

Honey-comb, s., engl., eigentlich Honigzelle, daher Blase, Galle, Grube im Guß.

honey-combed, adj., engl., bei Ornamenten etc. mit Punkten besetzte und so einer Honigwabe ähnliche Fläche.

Honey-suckle, s., engl., Benennung der nach der griechischen Palmette unter einiger Umänderung gestalteten Palmette der englischen Frührenaissance (Elisabethstil); ein Beispiel s. in Fig. 2147.

Honguette, f., frz., s. v. w. Breiteisen (s. d.).

Honigfarbe, f., franz. couleur de miel, engl. honey-colour, Wasserfarbe mit Honig als Bindemittel, s. d. Art. Farbe u. Wasserfarbe. Zum Aquarelliren mit H.n gehört eine bes. leichtes Hand, da man leicht beim zweiten Uebergehen einer Stelle die zuerst aufgebrachte Farbe wieder wegzieht.

Honigthau, m., s. im Art. Bauholz B. b. 2.

Honorar, m., Ehren-sold, m., frz. honoraire, Fig. 2147. Zu Art. Honey-suckle. m., engl. honorary-copy-money. Die Abgeordnetenversammlung des Verbandes



deutscher Architekten- und Ingenieurvereine hat nachstehende Norm zu Berechnung des H. für architektonische Arbeiten am 1.—4. September 1868 angenommen und deren Anwendung allen deutschen Architekten empfohlen. Seitdem sind bereits in vielen Prozessen die Urtheile auf Grund dieser Norm gefällt und dadurch Präjudizien für deren Gültigkeit geschaffen worden:

§ 1. Prinzip der Berechnung. Das H. für architektonische Arbeiten wird im allgemeinen als ein Prozentsatz von der Bausumme berechnet. Zur näheren Bestimmung derselben dienen folgende drei Gesichtspunkte: a) Der höhere oder niedrere Rang der betr. Bauausführung; so zwar, daß für ein Bauwerk höheren Ranges ein höheres H. zu berechnen ist als für ein solches von niedrigem Rang, das denselben Baukosten erfordert. b) Der Umfang der betr. Bauausführung, bestimmt durch die relative Höhe des Kostenan-
schlags; so zwar, daß für ein Bauwerk kleineren Umfangs ein relativ höheres H. zu berechnen ist als für ein größeres Bauwerk derselben Rangklasse. c) Die Art und der Umfang der angewendeten architektonischen Thätigkeit; so zwar, daß das H. für die bei einer Bauausführung aufzuwendende Gesamtleistung des Architekten sich zusammensetzt aus Theilbeträgen, welche den einzelnen Leistungen derselben entsprechen.

§ 2. Klassifikation der Bauausführungen nach ihrem Rang. Dem Rang nach sind für die Berechnung des H.s fünf verschiedene Klassen von Bauausführungen (Bauklassen) zu unterscheiden. I. Klasse: 1. Gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude aller Art. 2. Gebäude mit großen hohen Räumen von ganz einfacher Konstruktion und Ausstattung (Magazine, Turn- und Markthallen, Reithäuser, Bahnhofs-Neubgebäude, provisorische Ausstellungs- u. Festgebäude u. dergl.). 3. Ganz einfach konstruierte Fabrikgebäude, welche hauptsächlich große Räume, Arbeitsräume u. dgl. umfassen (Spinnereien, Webereien, Zucker-, Glas- u. Porzellanfabriken, Gießereien, Maschinenwerstätten u. c.); selbstverständlich immer nur das Gebäude, ohne die Ausstattung mit Maschinen u. c. 4. Die allereinfachsten ländlichen und städtischen Wohngebäude (Bauernhäuser, Arbeitshäuser u. dgl.). — II. Klasse. 1. Stallgebäude u. als Bestandtheile von Villen, Ställe für Zugspferde, Marställe u. dergl. 2. Die sub 1, 2 und 3 genannten Gebäude von schwieriger Konstruktion, reicherer Aus-
schmückung oder komplizierterer Anlage, sowie alle übrigen Fabriken von komplizierterer baulicher Anordnung; gewöhnliche Pflanzenhäuser und Orangerien. 3. Besondere bürgerliche Wohngebäude auf dem Land und die Mehrzahl der gewöhnlich konstruierten und ausgestatteten Wohnhäuser in Städten (Pfarthäuser und einfache Villen, gewöhnliche Mietshäuser, einfache Häuser für einzelne Familien, eben solche Gasthäuser u. dgl.). 4. Die einfachsten öffentlichen Gebäude (Volkschulen, einfache Real Schulen und Gymnasien, ganz einfache Kirchen, Armenhäuser, einfache Krankenhäuser, Bade- u. Waschanstalten, Kasernen, Gefängnisse, Zollhäuser, einfache Bahnhofs-Hauptgebäude, eben solche Rathäuser, Gebäude für Bezirksamte u. dergl.). — III. Klasse. 1. Alle reicherer städtischen Wohngebäude und Villen, namentlich solche mit architektonisch ausgebildeten Innenräumen (Besitzbüren u. Treppenhäusern, Verkaufsläden u. c.), Veranden, Gartenpavillons, reiche Pflanzenhäuser und Orangerien. 2. Alle sub II. 4 aufgezählten öffentlichen Gebäude, falls sie eine reiche architektonische Ausbildung od. ungewöhnliche u. zeitraubende Studien erreichende Einrichtungen erhalten, sei es für Heizung und Ventilation oder zu irgend welchen anderen Zwecken. 3. Alle übrigen öffentlichen Gebäude von höherer architektonischer Ausbildung im Innern sowohl als im Äußeren (Gebäude für höhere Schulen, reichere Kirchen und Kapellen, Bibliotheken, Museen, Gebäude für zoologische Gärten, Kurhäuser und Kurhallen, Bazare, Klubhäuser, Fest- u. Balllokaliäten, Theater, Odeon, Börsen,

Hauptgebäude auf großen Bahnhöfen, Hauptzollämter, Gerichtshäfe, Rathäuser in großen Städten, Gebäude für Ministerien und Centralverwaltungen, Parlamentshäuser u. c.). — IV. Klasse. Wohnhäuser und Villen mit fürstlicher Ausstattung, Schlösser und Paläste, sehr reiche Kirchen u. Kapellen, prächtige Clubhäuser, Festlokaliäten, Theater, Museen, Rathäuser und Parlamentshäuser, Prachtthore, Triumphbögen u. dgl. — V. Klasse. 1. Innere und äußere Dekorationen. 2. Altäre, Kanzeln, Taufsteine, Orgelhäuser u. c., Denkmäler aller Art, Brunnen, dekorative Fassung von Quellen, Sitzplätze in Parks u. dgl.

§ 3. Abstufung der Bauausführungen nach der relativen Höhe des Kostenan-
schlags. Nach der Höhe der Baukosten sind für die Berechnung es H.s neun Abstufungen der Bauaus-
führungen zu unterscheiden; s. d. Tabelle auf §. 63.

§ 4. Berechnung der bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden einzelnen Leistungen des Architekten. Die Thätigkeit der Architekten bei einer Bauausführung setzt sich im allgemeinen aus folgenden Leistungen zusammen: 1. Skizzen: Aufertigung der nach Maßen aufgetragenen Skizzen (Grundrisse und Ansichten), welchen auf Wunsch noch eine ungefähre summarische Kostenrechnung beigegeben ist. 2. Entwurf: Aufertigung eines ausführlichen Entwurfs in Grundrissen, Ansichten u. Durchschnitten, nebst summarischer Kostenberechnung wie ad 1. 3. Arbeitsrisse. Details: Aufertigung der zur Bauausführung erforderlichen Arbeitsrisse, sowie die konstruktiven und ornamentalen Detailzeichnungen. 4. Kostenanschlag: Aufertigung eines speziellen Kostenanschlags. 5. Ausführung: Beratksordnung sämtlicher Bauarbeiten u. obere Leitung der Ausführung ohne Stellung der Spezialaufsicht. 6. Revision: Prüfung u. Feststellung der Rechnungen, mit Ausschluß der Ausmessungsarbeiten.

§ 5. Honorar für die Gesamtleistung des Architekten. Hier nach ist das für sämtliche vorgenannten Leistungen des Architekten zu berechnende H. angenommen worden (siehe Tabelle). Bei Summen unter 2400 Mark wird die Tabelle mit gleicher progressiver Steigerung für je 600 Mark weniger und mit einer leichten Steigerung für Summen unter 300 Mark fortgesetzt. Die Prozentzahlen der Tabelle gelten je für den ganzen Betrag der Kostenanschlagssummen. Da jedoch infolge davon auf eine beträchtliche Unzahl von Kostenanschlagssummen je am Anfang der tabellarischen Summenstufen kleinere H. entfallen würden als für die Anschlagssummen je am Ende der zunächst vorhergehenden niedrigeren Stufen, so hat es bei demjenigen H., das sich je aus der höchsten Ziffer einer Summenstufe ergiebt, stets so lange sein Verbleiben, bis die Anschlagssumme in der nächst höheren Stufe, in Verbindung mit dem zugehörigen Prozentzah, ein höheres H. zur Folge hat. Um- und Ausbauten sind, wenn ein besonderer Entwurf dazu erforderlich ist, einviertelsach höher, und wenn kein Entwurf dazu nötig ist, einviertelsach niedriger zu honoriren als entsprechende Neubauten. Für Gegenstände der V. Bauklasse ist das H. auch in solchen Fällen einzeln zu berechnen, wo der Bauauftrag mehrere davon umfaßt. Wenn sie jedoch Bestandtheile eines Neubaues sind, so darf das H. für sie nicht selbstständig berechnet werden. Alle mit vorgenannten Leistungen verbundenen Kosten für Bauzeichner, Rechner, Schreib- u. Zeichenmaterial, sowie für Haltung, Heizung und Beleuchtung des betr. Baubureaus hat der Architekt zu tragen. Dagegen hat der Bauherr die Kosten für die spezielle Bauaufsicht sowie den Bureauaufwand für dieselbe zu tragen. Den vom Bauherrn zu honorirenden Bauführern liegt eventuell außer der speziellen Bauaufsicht die Führung des Baujournals, die Prüfung der Baurechnungen betreffs der Mängel- u. Gewichtsanlagen sowie deren Nachrechnung ob; die dem Architekten beim Mangel einer Spezialaufsicht erwachsenden Kosten der Ausmessung re. sind vom Bauherrn zu tragen.

§ 6. Honorar für die einzelnen Leistungen des Architekten.

Das für die Gesamtthätigkeit des Architekten angenommene H. verteilt sich auf die einzelnen Leistungen der angegebenen Weise (s. Tabelle).

§ 7. Leistungen, welche nicht nach Ueberschlagssummen berechnet werden können. a) Für einzelne Arbeit in od. außer dem Hause, wie Gutachten, Taxationen, Lokalbeschaffungen, Abnahmen re., sind Tagegelder zu verrechnen, u. zwar: für $\frac{1}{2}$ Tag zu 4 Arbeitsstunden mit mindestens

12 Mark, für 1 Tag zu 7

Arbeitsstunden mit mindestens 21 Mark, für 2 u.

3 Tage u. darüber zu je 7

Arbeitsstunden mit mindestens 18 Mark. b) Für

den Zeitaufwand bei Reisen im Interesse von Ar-

beiten, welche dem Archi-

tekten nach der Tabelle

vergütet werden, hat der-

selbe die Hälfte vorstehendes

Tagegelder zu ver-

rechnen. c) Au Reisetosten

sind die baren Auslagen

zu ersetzen, wobei die Bezug-

ungskosten per Tag mit

$7\frac{1}{2}$ Mark, per Nacht mit

$4\frac{1}{2}$ Mark angesetzt wer-

den dürfen.

§ 8. Abschlagszahlungen. Diese sind während des Baues nach Verhältnis der Fortschritte derselben u. der obigen Sähe jederzeit an den Architekten auf Verlangen zu zahlen. Der Rest nach Abschluß sämtlicher übernommener Leistungen.

§ 9. Anschlagsüberschreitungen. Während Anschlagsüberschreitungen eine Erhöhung des H.s nicht herbeiführen, tritt eine solche ein für die Kosten genehmigter Bauverweiterungen od. verlangter reicherer Ausführung. Liegt kein Anschlag zu Grunde, so ist die Gesamtkaufsumme maßgebend.

§ 10. Geistiges Eigentum an den Entwürfen. Alle Zeichnungen bleiben Eigentum des Architekten; der Bauherr kann Kopien von dem Entwurf verlangen, darf dieselben aber nur für das betr. Werk benutzen.

honourable - ordinary, s., engl. f. Heroldss-

figur.

Hood, s., engl., Haupt,

Mütze, Kappe, daher 1. Mantel eines Kamins, Rauchfang, Schürz. — 2. H. of a starling, Haube, Kappe eines Pfeilerhauptes. — 3. (Schiffb.) Kappe einer Luke, Deck einer Esse.

Hood-moulding, s., engl., Ueberschlagsims oder sonstige Verdachung (s. d.) auf der Innenseite einer Thüre oder eines Fensters. Vergl. d. Art. Dripstone, crook, label etc.

Hooft, n., 1. (Wasserb.) das Hafendamnhaupt. — 2. Lehre des Heppföhlers.

Hook, n. (Schiffb.), Breitverschlag oder Stall für lebendiges Vieh auf dem Zwischendeck.

Hook, s., engl., Haken, daher auch Sperrklinke, Bandhaken, Zuhaltungshaken, Hafenhäkel, Ringeisen, Gartemescher, kleiner Anter re. — **Hook and loop**, s. d. Art. Augel.

Tabelle zu Berechnung des Honorars.

Bezeichnung der Leistung.	Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Kostenanschlagssumme (in Mark) von:								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2400 bis 6000 incl.	6000 bis 12000 incl.	12000 bis 24000 incl.	24000 bis 48000 incl.	48000 bis 72000 incl.	72000 bis 120000 incl.	120000 bis 300000 incl.	300000 bis 600000 incl.	über 600000
I. Bauklasse.									
Skizze	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2
Entwurf	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Arbeitsrisse u. Details	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,55	0,5	0,4
Kostenanschlag	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,25	0,2	0,2
Ausführung	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	2,6	2,2	2,0
II. Bauklasse.									
Skizze	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2
Entwurf	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Arbeitsrisse u. Details	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,35	0,3	0,25
Ausführung	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
III. Bauklasse.									
Skizze	1,4	1,1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
Entwurf	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8
Arbeitsrisse u. Details	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,25
Ausführung	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	8,0	7,2	6,5	6,0	5,5	5,0	4,6	4,3	4,0
IV. Bauklasse.									
Skizze	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
Entwurf	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
Arbeitsrisse u. Details	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,25
Ausführung	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
Revision	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	9,5	8,9	8,3	7,7	7,1	6,5	6,0	5,5	5,0
V. Bauklasse.									
Skizze	2,0	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5
Entwurf	1,7	1,7	1,65	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0
Arbeitsrisse u. Details	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6
Kostenanschlag	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,25
Ausführung	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
Revision	0,8	0,5	0,45	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	11,0	10,2	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2	6,6	6,0

Hook-bolt, s., engl. (Schiffb.), der Hakenbolzen, Schaufelnagel.

Hook-handle, s. (Masch.), das Haspelhorn.

Hook-nail, s., engl. (Eisenb.), der Hakenriegel, Krampenriegel, Schienennagel, Hundestopf.

Hook-quay, s., engl. (Wasserb.), Auferbuhne (s. d.).

Hook'sches Radbarometer, n., s. d. Art. Barometer.

— **Hook's Gelenk**, s. Universalgelenk.

Hoop, s., engl., der Reif, Reifen, das Band, der Be-schlagring.

to hoop a pile, engl. (Wasserb.), einen Pfahl rinken; to hoop a pile of iron (Hütt.), ein Paket binden.

Hooping, s., engl., das Gebinde, Beschläge.

Hoops, pl., **Hoop-iron**, s., engl., das Bandseisen.

Hopfenkammer, f., s. d. Art. Brauerianlage.

Hopfenslange, f., s. d. Art. Bauholz F. I. d., 1. Bd.

Hopper, s., engl. (Mühlenb.), der Rumpf.

Hoppische Erde, f. (Miner.), s. v. w. Schaumkalt.

Horatorium, n., lat., s. d. Art. Oratorium.

Horchgallerie, f., horchgang, m., franz. écoute, engl. listener (Minenb.), s. im Art. Gallerie.

Hordalium, n., lat., — = Hurdicium.

Horde, f., franz. claire, f., engl. hurdle, 1. (Wasserb.), s. v. w. Flächen (f. d.). — 2. Gedest ländlich-biereckige Gestell mit Gitter von Draht, Binsfaden, Weideurthen od. Holz. Die H. n. finden verschiedene Anwendung, namentlich a) (Kriegsbs.) zu Verkleidung, hordewerkleidung, franz. clayonnage, revêtement en claires, engl. hurdle-revetement, von Schanzen und Deichen; f. Deich 5. u. Festungsbau A. 3. d.; b) (Landw.) als provisorische Befriedigung, dann Pferch, Zenz genannt; c) zum Unterlegen unter zu trocknende Gegenstände, f. Darre; d) zu Dachung, horden-dach, welches nicht sehr dauerhaft ist.

Horen, f. pl. (Mythol.). Bei den Griechen Göttinnen der Jahreszeiten, bei den Römern der Stunden. In früherer Zeit unterschieden die Griechen nur zwei Jahreszeiten: den Sommer, die anmuthige, und den Winter, die rauhe; daher verehrten sie auch nur zwei H. Später trennte man die anmuthige Jahreszeit noch in Frühling, Sommer und Herbst und nahm danach drei H. an, die man Anatole, Thallo und Carpo nannte. Die mit diesen Wesen verbundene Idee von Heiz und Unmuth führte oft Verwechselung mit den Grazién herbei, jedoch verband man mit dem Begriff der H. noch die Ideen strenger Ordnung, Güte und Gerechtigkeit. Man nannte sie in diesem Sinn auch wohl Irene (Friede), Dike (Gerechtigkeit), Eunomia (Ordnung). Man bildet sie ab als Jungfrauen, mit aufgeschürzten Kleidern tanzend, auch wohl einen Wagen ziehend, mit Attributen der Jahreszeiten versehen, manchmal auch in Begleitung der Grazién.

Horizont, m., Gefäßkreis, frz. horizon, m., engl. horizon. Man unterscheidet 1. wahren od. astronomischen H., frz. horizon vrai, astronomique, rationnel, engl. real, rational, astronomical horizon, d. h. eine durch den Erdmittelpunkt normal gegen den durch die betreffende Person gehenden Erdradius gelegte Ebene. — 2. Scheinbaren, sichtbaren H., franz. horizon physique, visible, visuel, sensible, engl. sensible, apparent, visual, horizon, d. h. die Begrenzung irgend einer Aussicht, die Stelle, wo scheinbar der Himmel aus der Erde aufsteigt (s. d. Art. Abweichung). — 3. Künstlichen H., frz. horizon artificiel, engl. artificial horizon, auch perspektivischer H. genannt; bei perspektivischen Darstellungen eine durch das Auge gelegte wagrechte Ebene. — 4. Bauhorizont, frz. niveau, m., engl. level, eine beliebig angenommene Horizontal-ebene, von der man die Höhenmaße (s. d. Art. Cote) nach oben und unten abmisst und in den Grundrissen mit positiven oder negativen Vorzeichen einföhrt.

horizontal, adj., franz. horizontal, engl. horizontal, level, s. v. w. wagrecht, föhlig, wasserpaß, wasserrecht; über h.e. Batterie f. d. Art. Batterie; über h.es. Desfillement f. d. Art. desfilieren.

Horizontalbogen, m., frz. arc droit, engl. straight arch, square-headed arch, s. v. w. scheitrechter Bogen; s. d. Art. Bogen.

Horizontalbogen, f., s. v. w. horizontale Linie.

Horizontalebene, horizontalschäfte, f., frz. plan m. horizontal, engl. level-plain, eine ins Unendliche fortgeführt gedachte wagrechte Ebene. Da man horizontale Richtungen

in der Regel durch Seß- oder Wasserwäge bestimmt, dieselben aber nach dem Gesetz der Schwere vom Erdmittelpunkt angezogen werden, so erhält man bei ausgedehnten Ausmessungen eine Abweichung (s. d.) und unterscheidet deshalb beim Feldmessen die rechte horizontale ebene, auch vorher horizont genannt, franz. niveau vrai, engl. true level, von der scheinbaren horizontalebene, dem Scheinhorizont, frz. niveau apparent, engl. apparent-level.

Horizontalprojektion, f., frz. projection ichnographique, engl. ichnographic projection (darst. Geom.), s. d. Artikel Grundebene, wo auch über horizontale Grundebene und horizontale Spur einer Geraden die Rede ist; s. auch d. Art. Grundriß.

Horizontalpfahl, m. (Deichb.), so heißen Pfähle, welche auf der Kappe eines Deiches eingeschlagen sind, um damit die Höhe zu bezeichnen, in welcher der Deich erhalten werden muß.

Horizontalschub, m. (Stat.), s. Seitenhub.

Horloge, f., frz., lat. horologium, Uhr, bes. Schlag-uhr, auch Uhrglocke; h. solaire, Sonnenuhr; h. de sable, Sanduhr; tour d'horloge, Uhrthurm.

Horn, n., 1. (Masch.) Hafspelhorn, s. unter Hafspel. — 2. (Schlosser) f. d. Art. Almboß. — 3. Hörner als Kennzeichen resp. Attribut erhalten Neolus, Jupiter Minun, Daniel, Moses v.; s. d. betr. Artikel. — 4. (Mater.) frz. corne, engl. horn. Ihrer chemischen Natur nach gehören zu den sogenannten Hörgebilden u. A. die Hörre, Federn, Hufe, Klauen, Nägel, Hörner, das Schildpatt und das Fischbein. Im gewöhnlichen Leben versteht man unter H. diejenigen Gebilde, welche an dem Stirnbein gewisser Thiere meist paarweise hervorwachsen, oft sehr beträchtliche Länge u. Tiefe besitzen und in der Technik zu Macherlei Verwendung finden. Ihre Struktur zeigt entfernte Ähnlichkeit mit der des Holzes, indem sich auf dem Durchschnitt eines H.s Ringe zeigen, und zwar desto mehr, je älter das Gebilde ist. Die Hornmasse, Hornsubstanz, frz. matière cornée, engl. horn-matter, unterscheidet sich von der Knochenmasse bei dadurch, daß sie nicht wie diese beim Kochen mit Wasser in Leim übergeht, sondern nur erweicht und nach dem Erkalten wieder ihre ursprüngliche Festigkeit annimmt. Diese Eigenschaft läßt zu, daß man das H. in erweichtem Zustand in beliebige Formen pressen und sogar mehrere Stücke durch Zusammenkleben mit einander verbinden kann.

Um meinen Verwendung findet das Ochsen- und Büffelhorn, jedoch werden zu feineren Arbeiten auch Bochshorn, Gemshorn und Steinbockshorn sehr geschätzt. Bei der Verarbeitung des H.s kommt es bes. darauf an, den hohlen Körper in solche Form zu bringen, daß er zu Herstellung flacher Gegenstände geeignet ist; zu diesem Zweck läßt man ihn mehrere Tage in Wasser weichen, wirft ihn dann in siedendes Wasser u. läßt ihn darin einige Stunden liegen; dann hält man ihn mittels einer Zange unter fortwährendem Drehen über eine Flamme, schneidet ihn, nach gehöriger Erweichung, mit einem Messer der Länge nach auf u. biegt ihn platt aus einander. Hierauf werden die Ränder der Hornplatte in Wasser getaucht und diese sogleich zwischen Eisenplatten dem Druck einer Presse ausgegossen. Nun bestricht man die Platte mit Talg und setzt sie zwischen erwärmt, reinen eisernen Platten, die ebenfalls mit Talg bestrichen sind, abermals starkem Druck aus. Nach völligem Erkalten erscheinen die Platten durchsichtig. Um mehrere Hornplatten an ihren Rändern zusammenzuschweißen, werden sie am Rand sorgfältig abgeschwägt, dann zu Entfernung des Fettes eine Zeit lang in erwärmt Alkohol getaucht und hierauf die zu löthenden Flächen, ohne sie mit den Fingern zu berühren, auf einander gepaßt. Bei größeren Platten legt man oben und unten eine Kupferplatte auf, preßt diese zusammen und stellt das Ganze in heißes Wasser, bis die Löthung vollendet ist. — Über das Färben des H.s s. d. Art. Beize E., 1. Bd. — Um H. zu

bronzieren oder denselben überhaupt ein metallartiges Aussehen zu geben, bestreicht man die fertigen Gegenstände, je nachdem man eine gelbe, grüne, schwarze oder braune Bronzesfarbe erzielen will, mit Chlorzinf., chromsaurem Zinnoxyd, Chlorcupferlösung oder chromsaurem Kupferoxyd, trocknet das H. unter der Siedetemperatur des Wassers, in Sommer gewöhnlich an der Sonne, und reibt die Horngegenstände zuletzt mit Münzgold (Zweifach-Schweifzinn) ab, wodurch sie dann das gewünschte bronzenfarbene Aussehen erhalten; s. auch d. Art. Bronzesfarben. — 5. Hörner heißen am ionischen und korinthischen Kapitäl die Ecken des Abakus. — 6. Die Ohren des Raumblöcks. — 7. Die Handhaben eines tragbaren Altars. — 8. Die Handhaben einer Gestellsäge.

Horn, s., engl., 1. f. d. Art. Horn 4. — 2. Spatel, Spachtel. — 3. H. of a pile-shoe, s. Arm und Check. — 4. H. of a plane, Nase des Hobels.

Hornamboss, m. (Schloß), s. im Art. Amboss; doppelter Hornamboss, s. Sperrhorn.

Hornbaum, m., engl. Hornbeam, s. v. w. gemeine Hainbuche, s. unter Buche 2.

Hornblende, f., frz. Amphibole m., engl. amphibole, Hornblende (Miner.), eins von den Silikaten, welche in verschiedenen Gesteinen der Ur- u. Übergangsformation, z. B. im Granit, eine wichtige Rolle spielen. Die Basen, d. h. diejenigen Metalloxyde, welche mit Kieselerde in der H. zu Si-Silikaten verbunden vorkommen und deren Quantität die Farbe, Härte u. s. w. derselben bedingt, sind: Kalk, Bittererde, Eisenoxydul, Eisenoxyd und Thonerde. Am häufigsten verbreitet findet sich die eisen- u. thonerde-reiche eigentliche H. mit den beiden Varietäten der dunkelschwarzgrünen gemeinen H. u. der braunschwarzen basaltischen H. Meist ist sie mit feldspatigen Mineralien verbunden; die Spaltungsflächen sind meist sehr vollkommen, lebhaft glas- oder perlmuttglänzend. Härte zwischen Quarz und Flußspat; spez. Gewicht schwankt zwischen 3,006 und 2,167. Minder verbreitet sind weiß H., s. Tremolith, und labradorische H., s. Hyperithen.

Hornblendefels, m., Hornblendegestein, n., frz. amphibolite, f., heißt eine entweder nur aus Hornblende oder aus dieser und eingemengtem Quarz bestehende Gebirgsart. Der H. gehört zu den ältesten Gebirgsarten, liefert gutes Material für Häuser- und Straßenbau.

Hornblendegneis, m. (Miner.), frz. gneis amphibolique, engl. amphibolic gneiss, s. im Art. Gneis.

Hornblendegranit, m. (Miner.), s. im Art. Granit.

Hornblendeschist, m., frz. amphibolite schisteuse, engl. hornblende-slate, horn-slate, ein schieferiges Hornblendegestein; gewöhnlich acephatisch beigemengt sind: Glimmer, Magnetit, Schwefelfels und Granat; sie treten gewöhnlich nur in Wassen auf, selten in ausgedehnten Partien. Benutzt wird der H. hier und da zum Dachdecken, seltener feiner Leichtfülligkeit wegen beim Einschmelzen als Zuschlag, endlich aus Glashütten als Zusatz zur Fritte, sowie allein zu Bereitung des Steinglasses, aus welchem Knöpfen u. gemacht werden.

Hainbuche, f. (Bot.), s. Hainbuche unter Buche.

Hörnerkalkstein, m. (Miner.), frz. chaux cornifère, engl. corniferous limestone. Die Benennung erklärt sich wie bei Muschelkalkstein.

Hornfels, m. (Miner.), nennt man ein inniges Gemenge von vorwaltendem Quarz mit dichtem Feldspat. Zuweilen ist dem Gemenge auch etwas Turmalin, Glimmer oder Hornblende beigemengt.

Hornföh, n. (Bergb.), eine Schicht von bräunlich-grauem Kalk.

Horngewölbe, n. (Hochb.), s. d. Art. Gewölbe D. c.

Hornhaspel, m. (Masch.), s. mit Haspel u. Berghaspel.

Hornholz, n. (Binn.), s. Hirnholz.

Hornpalme, f. (Bot.), große (Iriarteal) altissima Klitz., (Familie Palmen), eine der größten Palmen Venezuela's.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Sie wächst daselbst auf den Cordilleren und wird 40 bis 55 m. hoch. Die Blätter dienen zum Dachdecken, die Blattscheiden zu Dachrinnen und Röhren. Die ausgebreiteten Blattscheiden, die an der Sonne geöhrert worden sind, werden zu Hüttenwänden und zu Dachbedeckung benutzt. Der Stamm gibt dauerhafte Röhren zu Wasserleitungen und eine Sorte Palisanderholz.

Hornquicksilber, n. (Mater.), engl. horn-quicksilver, f. Quecksilberhornerz.

Hornschiene, f., franz. contre-rail d'un croisement, engl. cheek-rail, wing-rail (Eisenb.), auch Zwangsschiene genannt, s. im Art. Kreuzung.

Hornsilber, n. (Min.), engl. horn-silver, horn-ore of silver, s. Silberhornerz.

Hornstein, m. (Miner.), frz. silex corné, engl. horn-stone, ist ein derber, wenig glänzender, auf dem Bruch splitteriger oder muscheliger Quarz von sehr verschiedener Färbung. Er steht dem Feuerstein und Chaledon sehr nahe und erhielt seinen Namen wegen seines hornähnlichen Aussehens. Nimmt zum Theil gute Politur an.

Hornsteinporphyr, m. (Miner.), frz. porphyre céramique, m., engl. hornstone-porphyr, hat als Hauptmasse Hornstein mit verhürtetem Thon u. Jasps, auch mehr oder weniger mit Quarz, Feldspatu. Hornblende, seltener mit Glimmer gemischt; ist röthlichbraun, bräunlichrot, mattgrün, blau od. grünlichweiß, im Bruch muschelig, splitterig u. schiefelig, dient der Härte wegen zum Straßenbau. Nimmt gut Politur an, der qdem. trägt 32000 kg.

Hornstrahl, m. (Bot.), s. Hartstriegel, Hornstrichse.

Hornwerk, n., frz. ouvrage m. à corne, engl. horn-work (Kriegsb.). Außenwerk, bestehend aus zwei halben Bollwerken, welche durch eine Courtine verbunden sind.

Horologium, m., lat., griech. ὡρολόγιον, Uhr, bef. Sonnen- und Wasserkühr; s. d. betr. Artikel.

Horreum, n., lat., Scheune, Speicher, doch auch Magazin jeder Art.

hors d'eau, adv., frz., nicht wägrecht; hors l'eau, im Trocknen.

Hors d'œuvre, m., frz., Anbau; hors d'œuvre, adv., außerhalb des Gebäudes; se jeter hors d'œuvre, ausladen, vorfragen.

hors-feu, adj., frz. (Hütt.), faltliegend, vom Hochofen; mettre hors feu le fourneau, ausblasen, niederblasen.

Hörsal, m., frz. auditoire, m., engl. auditory, Säle in Universitäts- und Schulgebäuden zum Abhalten der Vorträge; die Größe wird nach der Anzahl der Zuhörer berechnet, indem man jeden Sitzplatz ungefähr 60 cm. lang und 80 cm. bis 1 m. tief rechnet, und außerdem einen Gang von mindestens 1 $\frac{1}{2}$ m. Breite, 1 pm. für den Ofen und mindestens 4 pm. für das Ratheder zurechnet. Doch darf die Länge 12 $\frac{1}{2}$ m. nicht überschreiten; s. b. Aufst. Damit alle Zuhörer auch ungehindert den Vortragenden sowie das von ihm Vorzuzeigende sehen können, muß entweder das Ratheder genügend erhöht werden oder die Sitze müssen nach hinten aufsteigen, nach den in dem Art. Cavea (f. d.) gegebenen Regeln.

Horse, s., engl., eigentlich das Pferd; in der Technik 1. auch sawing-horse (Binn.), das Schräufköpfchen zum Schrauben der Sägezähne. — 2. (Hütt.) die Bühne, der Aufsatz im Schmelzofen. — 3. (Hochb.) der Bock, Rüstbock. — 4. (Brüderb.) der Galgen an der Gierfahre. — 5. (Schiffb.) h. for the Mizzen sheet, der Lenngewang der Besanfahrt, der Gielbaumbügel, Pferdebügel; h. of the yard-arm, das Rockpferd; h. oder gallery-ladder, die Bootslaufen, Sturmleiter. — 6. (Kupferschm.) der Geißfuß, das Einfaßzeichen.

Horse-back, s., engl. (Bergb.), unbedeutende Verzierung eines Flößes.

Horse-block, s., engl., frz. montoir, ital. montatojo, salitojo, lat. scandorium, Stein an der Straße, zur erleichterung des Aufsteigens für Reiter.

Horse-capstan, horse-gin, s., engl., der Pferdegröpel.
Horse-chess-nut-tree, s., engl. (Bot.), der Rossfaßnienbaum.
Horse-ferry, s., **Horse-boat**, engl., die Pugsfähre.
Horse-flesh-wood, s., engl. (Bot.), f. Bolletrichholz u. Mangrovenholz.

Horse-hair, s., das Rosshaar.
Horse-mill, s., engl., die Rossmühle, Pferdemühle.
Horse-nail-rod, horse-nail-iron, s., engl. (Hütt.), das Hufnagelisen.

Horse-power, s., engl. (Masch.), die Pferdekräft.

Horseshoe-arch, s., engl., Hufeisenbogen; pointed horseshoe arch, der Hufeisenspitzbogen; s. d. Art. Bogen.
Horses-stable, s., engl., der Pferdestall.

Horse-tail, s., engl., der Schachtelhalm.

Horsing-iron, s., engl. (Schiffb.), das Klameisen.
Hortolage, m., frz., Gartenabtheilung für Mäusebete und Küchenkräuter.

Hortus, m., lat., Garten.

Horus (ägypt. Mythol.), symbolische Darstellung der Sonne als Sohn des Osiris und der Isis; von den Titanen getötet, wurde er von Isis wieder ins Leben gerufen und in der Wahrsagekunst und Arzneikunde unterrichtet. Von ihm erhielten die Zeiten des Jahres und des Tages ihren Namen. Er erscheint als Sämling auf dem Schöß der Isis, oder als Knabe, Lotosblumen haltend, ob. auf einer Lotosblume sitzend, oder endlich mit einer Lotosblume als Kopfzschmuck, eine Peitsche oder einen Hirtenstab in der Hand, oder endlich mit einem Geier- oder Habichtskopf.

Hospital, Spital, n., Spittel, m., frz. hôpital, hospice, m., engl. hospital, spittle, spital, lat. hospitale, nosocomium. I. Zu allgemeinen begreift man unter diesem Namen alle Arten Wohltätigkeitsanstalten (ital. luoghi pii) oder auch große Gebäude zu Unterbringung und Verpflegung von Menschen, welche durch Alter, Krankheit, Schwäche, Armut od. derql. verhindert sind, sich selbst Pflege u. Unterhalt zu verschaffen; also Herberge, Hospiz, Siechenhaus etc. Für alle Arten derselben gelten folgende Punkte: 1. Man sorge für Räumlichkeit und Bequemlichkeit in den Aufenthaltsräumen, in den Höfen, Gärten und Verbindungsgängen, Küchen und Speisesälen, Waschräumen etc. Für die Verwaltungs- und Direktionsräume sowie für Dienstwohnungen verschwende man nie zu viel Raum. 2. Man schaue auf gesunde Lage, namentlich der für die Pflege selbst bestimmten Theile; nur bei sehr großen Hospitälern wende man ganz geschlossene Höfe an, jedoch dürfen Küche und Waschraum nie im Haupthofe liegen. Die eigentlichen Wohnräume lege man möglichst nach Süden. 3. Man bane nicht zu hoch, allerhöchstens Parterre und zwei Etagen. 4. Man vermeide, zu viele Personen in einem Lokal unterzubringen. 5. Gänge zwischen zwei Reihen von Gemächern sind nicht zu empfehlen, weil es solchen Gängen leicht an frischer Luft fehlt. 6. Die Betten dürfen nicht zu dicht stehen, der Zwischenraum muss mindestens 1,30 m. betragen. Säle für 2 Reihen Betten seien mindestens 6 m. breit. Man rechne auf jeden Kranken 6 qm. 7. Man bemühe die Höhe der Säle so, daß auf jedem Kranken mindestens 15 chm. Luft kommen. Die Wohnräume hingegen mache man nicht zu hoch, nicht gern über 3½ m. 8. Die Betten dürfen nie auf Fenster treffen und müssen mit Vorhängen versehen sein. 9. Man treibe nicht unnützen Luxus. 10. Die Abritte dürfen nicht zu entfernt sein; am besten bringt man sie in Ausbauen zwischen je zwei Sälen an, und zwar so, daß man aus dem Säl nach dem Abtritt nur durch das Zimmer des Wärters gelangen kann. 11. Jeder Säl erhält ein besonderes Bestäubl.

II. Besondere Anordnungen anher diesen allgemeinen Bestimmungen erscheinen noch einzelne Hospitäler nach ihrem Sonderzweck: a) **Krankenhaus**, n., franz. infirmerie, maladrerie, engl. infirmary, lat. infirmatorium, xenodochium, valetudinarium. Die meisten

Kranken lege man gegen Süden, Fieber- und Augenkrank gegen Norden; Apotheke und Küche erhalten einen besondern Hof, ebenso die Dienstwohnungen. Nicht gern legt man mehr als acht Kranken in ein Zimmer. Hat die Anzahl ein Parterre und zwei Etagen, so bringe man in das Parterre Hausmannswohnung, Aufnahmecimmer mit Badewanne und Bettalkoven, daneben ein Berathungszimmer sowie die Apotheken, deren Laboratorium im Souterrain liegen kann. Bäder müssen in jedem Geschöf wenigstens zwei sein. Die schwersten Kranken, denen der Transport schaden könnte, bringt man am besten im Parterre unter. In der ersten Etage leichte Fieberkrank re., sowie Archiv, Versammlungsstäl re. In der zweiten Etage, besser jedoch in einem Flügel, die ansieckenden Kranken. Ebenfalls gesondert Kostgänger und Rekonvalescenten. Das Todten- und Sektionszimmer liegt gegen Norden. Auf 400 Kranken rechte man sechs Badewannen. In den Krankenzimmern heize man mit Ofen od. mit warmem Wasser; die Treppe sei sehr geräumig, der Eindruck des Neuherrn einladend und wohlthuend. Für guten Abzug des Unraths und gute Ventilation muß man sorgfältig bedacht sein. — Gegenwärtig ist die beste Hospitalform die Baracke, ein verkleinerter Pavillon für höchstens 16 Betten; sie bietet dem Kranken die meisten Vortheile für reine Lust, weil sie nicht nur auf allen Seiten, oder, wenn sie an einen Korridor anstoßt, wenigstens auf drei Seiten von Luft umgeben ist, sondern weil auch eine 1—2 m. hohe Luftschicht zwischen ihr und der Erdoberfläche, welche letztere mit Plattenpflaster oder Leistrich überzogen sein muß, sich befindet, so daß die gesundheitsnachtheiligen Bodengase unmöglich in den Krankenraum eindringen können. [Rlm.] b) **Irrenhaus**. Solche sind ähnlich anzulegen, müssen aber noch Isolirzellen u. einen Garten mit besonderen Abtheilungen enthalten; s. d. Art. Irrenhaus. c) **Quarantänehaus** und **Lazareth**, Siechenhaus, engl. lazarus-house, Lazarushaus, ital. casa dei leprosi, lat. lazarium, leprosorium. Solche erhalten dieselbe Einrichtung wie a., nur statt der Krankenzelle durchgängig Isolirzellen sowie Promenaden für die Rekonvalescenten re. Bei einer Quarantäne müssen die noch nicht Untersuchten, die Unverdächtigen, Verdächtigen und die wirklich angestekten Personen und Waren sorgfältig getrennt werden. Die Umschließungsmauer sei doppelt und sehr hoch; dann ist noch nötig: eine Räucherungsanstalt, ein Gesängnis, ein Gottesacker u. s. w. d) **Waisenhaus**, lat. orphanotrophium, und **Findelhaus**, lat. brephotroplum, ital. casa dei osposti. Solche enthalten außer den Räumen für Pflege und Wohnung noch Schulräume, Spielhöfe, Gärten etc., siehe übr. Schule. e) **Armenhaus**, lat. Ptocho trophium, hospitale pauperum, s. d. betr. Art. f) **Bürgerhospital**, Hospital für alte Männer oder Weiber, oder für beide, frz. hôtel-Dieu, m., maison-Dieu, f., lat. Gerontionium, die Zimmer richten man zu einer oder zwei Personen, mit oder ohne Schlafzimmer ein, je nach dem, was die Aufzunehmenden zahlen; die Einrichtung, im ganzen etwas splendoröser als bei den Armenhäusern, sei doch immer einfach, aber freundlich.

Hospiz, n., 1. lat. hospitium, bei Klöstern s. v. w. Fremdenherberge; man unterscheid: Fremdensüügel, lat. hospitale, u. Pilgerhospiz, lat. gerontochium; — 2. jetzt bes. in unbewohnbaren Gebirgsgegenden ein Gebäude, worin Reisende Aufnahme finden.

Host-bell oder **sanct-bell**, s., engl., Messglocke, Chorglocke; s. d. Art. Glocke.

Höstienschachtel, f., lat. hostaria, hosteria, artophorium. 1. Große, zu Aufbewahrung der Höstien in der Sakristei, meist länglichrund. — 2. Kleine, beim Abendmahl neben dem Kelch stehend, s. Ciborium. Vergl. auch M. M. a. W. im Art. Höstienschachtel.

Hostle, hostel, hostrie, s., engl., 1. Wirthshaus. — 2. s. Bursa 3.

hot, adj., engl., heiß; **hot-air-heating**, s., siehe unter Art. Heizung.

Hot-chisel, s., engl., der Schrotmeißel, das Schäifen.

Hôtel, m., frz., engl. hotel, 1. besser hôtellerie, lat. hostellaria, hospitale, hostilia, Gasthof. — 2. Großes öffentliches Gebäude, Palast. — 3. f. v. w. Hospiz. — 4. h. de ville, Rathaus. — 5. h.-Dieu, Krankenhaus.

hot-short, adj., engl., rothbrüchig.

Hot-water-heating, s., engl., Heißwasserheizung; s. im Art. Heizung.

Hot-water-pump, s., engl., Warmwasserpumpe; s. d. Art. Dampfmaschine.

Hotte, f., frz., Tragkorb, Butte; 1. h. de cheminée (Hochb.), f. v. w. Rauchfang, Rauchmantel (f. d.); fausse h., der blonde Eßkorb. — 2. (Wasserb.) h. à dragueur, der Baggereimer. — 3. (Kriegsb.) h. démineur, der Erdkorb, Minenkorb.

Hottische, f., frz. trémie, f., engl. hopper, auch Mühlrumpf genannt (Mühlb.), hölzerne Kästen, aus welchem das Getreide in die Öffnung des Läufers rinnt.

Houache, **Houage**, m., frz., 1. (Schiffb.) das Kielwasser. — 2. h. du loch, der Vorläufer der Logeine. — 3. (Bergb.) h. du filon, die Ganglänge. Beim Steinholzenbau die Schrambant, der Ausjedram.

Hone, f., frz., Hafke, Haue, h. à moitier, Mörtelelfraße.

Houille, f., frz., charbon fossile, die fossile Kohle; 1. h. brune, Braunkohle; h. limoneuse, Moorkohle; — 2. h. noire od. h. schlechthin, Steinkohle; h. bacillaire, Stangenkohle, stengelfiger Anthracit; h. collante, grasse, die fette Steinkohle, Backkohle; h. compacte, grasse à longue flamme, dicke Steinkohle, Kaminkohle; h. au cubes, Würfekohle; h. feuilletée, Blätterkohle; h. fuligineuse, Rußkohle; h. grossière, en mottes, vive, gaie, Sinterkohle, grobe Kohle, Stückkohle; h. luisante, Glanzkohle; h. maréchale, Schmiedekohle; h. tout-venante, Förderkohle; h. piciforme, Peckkohle; h. schisteuse, Schieferkohle, Splitterkohle; h. sèche, maigre, Sandkohle.

Houillère, f., frz., die Steinkohlengrube.

Hourd, m., franz., Horde, Bechnage. **Hounds**, pl., Gallerie zum Schuß der Röntger auf einer Mauer oder auf einem Wartturm. Bgl. d. Art. Hurdicium u. Burg.

Hourdage, m., frz., rauhes Mauerwerk, Feldsteinmauerwerk; h. en plates, die Putzmauer; h. entremis, das Feldsteinmauerwerk zwischen Ziegelhäuptern; h. d'un plancher, auch **hourdis**, m., der Schwebastrich; h. d'enduit oder enduit hourdé, Raithupz.

hourder, v. tr., frz., 1. h. un enduit, berappen, grob abputzen. — 2. h. un mur, eine Mauer unakkurat aufführen. — 3. h. les pans de bois, die Fache ausmauern. — 4. h. un plancher, den Schwebastrich aufbringen.

Hourdi, m., frz. (Schiffb.), Heck-lisse de h., Heckbalzen.

Hourdis, m., frz., der Schwebastrich.

Hour-glass, s., engl., Sanduhr, Stundenglas.

Hour-hand, s., engl., der Stundenzeiger.

Housche, f., frz., kleiner Garten hinter einem Bauernhaus, Grüngarten.

House, s., engl., 1. Haus (f. d.). — 2. Auch housing, s. v. w. Bildverblendung, doch auch Zapfenloch. — 3. h. of water (Bergb.), die angesammlten Wassermassen. — 4. h. office, der Abtritt.

to house, tr.v., engl., einzapfen; to house-in, einlassen.

House-painter, s., engl., der Anstreicher, Tüncher.

House-painting, s., engl., die Anstreicherarbeit.

Housing, s., engl., 1. (Zimm.) die Kammsaffe, die Einlaßfuge. — 2. (Schiffb.) auch Houseline, die Hüsing. — 3. (Hütt.) das Walzengerüst.

Housing-frame, s., engl. (Hütt.), das Walzengerähm.

Housing-pillar, **Housing-post**, **housing-bearer**, s., engl. (Hütt.), der Walzenständer, Gerüstständer.

Houssage, m., franz., äußere Breitverkleidung einer Windmühle.

Housse, f., franz., die Decke, Schabracke; h. de chaise, die Stuhltappe; h. de lit, die Bettdecke.

Houssette, f., housset, m., franz. (Schloß), das Schnappschloß.

Hout, m., frz., Schrotroß der Bretzäger (Rostschneider).

Houvet, m., frz. (Zimm., Tischl.), Kauhbank; f. Fügehobel.

Hovel, s., engl., an der Seite offene Bilderblende, also blos Konsole mit Obergehäuse.

Howe's Brückensystem, n., f. d. Art. Brücke.

Howel, s., engl. (Zimm., Böttch.), der Däschel, Deisel.

Hoymau, m., frz., Lettenhaue, Keilhaue, Nadehake, Bergmannshäfe.

Hoje, f., österr. (Wasserb.), f. v. w. Raumwasserpumpe.

Hoyer, m., 1. (Straßenb.) die Ramme, Handramme. — 2. (Wasserb.) der Rammblock, Fallblock.

Hub, m., 1. (Bergb.) beim Sprengen des Gesteins mit Schiebpulver die etwas schräge Richtung des Bohrloches.

— 2. frz. levée, volée, f., coup, m., engl. heave, stroke, lift, auch hubhöhe, hublänge, die Höhe, welche ein Maschinenteil beim Auf- und Abbewegen zurücklegt. — 3. Die Zeit, welche er dazu braucht. — 4. Namenslich bei Pumpwerken die Menge Wasser, welche mit einer Kolbenbewegung ausgehoben wird.

Hubot, m., frz. (Schiffb.), Seitenfenster im Zwischendeck.

Hubpumpe, f., frz. pompe f. élévatoire, engl. lifting-pump. Hierüber sowie über hub- u. Druckpumpe, hubsch v. j. im Art. Pumpe.

Huche, f., frz., engl. hutch, aus dem latein. Hutica (vergl. Hüttche), Vade, Truhe. 1. (Mühlb.) der Beutelkästen an einer Mahlmühle. — 2. Fischkästen, Fischbehälter. — 3. Kochherd. — 4. H. ammonière, Gotteskästen, h. d'église, Kirchenkästen. — 5. Backtrug.

Huckeloth, n. (Kohlenb.), j. Meiler.

Hukwehr, n. (Wasserb.), Einbau in das Wasser, um eine hervortretende Landspitze zu schützen. Wird gewöhnlich stufenweise angelegt, nur gegen Flutu. Ebbe zu dienen.

Hude, f., Fließholzhausen an einem Flüß.

Huel, s., engl. (Prov. in Cornwall), das Bergwerk, die Grube, Gedenkstätte; huel-stau, die Zinngruben.

Hufeisenbogen, m., frz., arc outrépassé, arc en fer à cheval, engl. horse shoe-arch, Rund- oder Spitzbogen, dessen Schenkel nach unten zu derart verlängert sind, daß sich der Bogen etwas verengt. Der runde, hufeisenrundbogen, wird meist h. schlechthin genannt, frz. plein cintre outrépassé, engl. horse-shoe-round-head, kommt bei im arabischen Stil vor. Der spitze, hufeisenspitzbogen, frz. ogive outrépassée, arc en fer à cheval pointé, engl. pointed horse-shoe-arch, bef. im maurischen Stil. Sehr ja lisch ist es, diese Verlängerung mit demselben Radius zu beschreiben, wie den oberen Theil des Bogens. Der Radius der Einziehung muß vielmehr mindestens doppelt so groß sein, wie der des eigentlichen Bogens. Bei maurischen Bauwerken (s. d. betr. Art.) ist er sogar oft 6-8 mal so groß; s. d. Art. Bogen E. I. 18 ff. u. zugehörige Figuren.

Hußabeisen, n., j. d. Art. Eisen.

Hüfte, f. (Schiffb.), Verkleidung unter der Gallerie und zur Seite des Spiegels.

Hügelsches Basquill, n., f. d. Art. Basquill.

Hühnerstall und **hühnerhof**, m., f. Stall.

Huile, f., frz., das Öl; h. de poisson, Fischöltran; h. de pied de boeuf, Klauenfett.

Huis, m., frz., Thüre, Flügeltüre.

Huisserie, f., franz., Thürgerüste, Thürzarge; h. de croisée, Fensterzarge, Fensterstock von Holz.

Huit de chiffré, frz., der doppelte Diczfirsel, f. Zirsel.

Hulben, m., f. Diczschwelle und Holm.

Hülfsbahn, f., Hülfskranz, Hülfsmaschine z. j. unter §i, S. 38.

Hülfsdamm, m., f. Damu und Deich 5., 6. und 7.

Hülfsposten, m., Hülfssänder, m. f. unter §i, S. 38.

Hülfsthör, n., *hülfstrempl*, j. unter *hi*, S. 38.

Hülfsträger, m., nachträglich unter, neben oder über andere Balken gelegter Träger.

Hull s. *of a ship*, engl., der Schiffsrumpf, Schiffskörper.

Hülse, f., I. Im allgemeinen s. v. w. Hölle; besonders: 1. (Mach., Schloß) s. d. Art. Buchse. — 2. Bei Röhren s. v. w. Muff. — 3. Bei Rädern s. v. w. Wellkranz. — 4. Bei Flaschenzügen s. v. w. Kappe der Flasche. — 5. Bei Drehbohrern s. v. w. Bohrmutter *et cetera*.

Hülsen, f. pl., franz. gousses, engl. cobs, husks, Schoten am ionischen Kapitäl; s. d. Art. ionisch.

III. **Hülse**, gemeine, f., frz. houx, m., engl. holly-tree (*Ilex aquifolium L.*, Fam. Stechheilengewächse, *Icineae*), auch Hülsen, m., oder Hulsi, m., Stechpalme; hat weißes, ins Gelbliche, auch weißgrün od. braun geädertes Holz; das ausgewachsene Stammholz ist sehr zäh, hart u. schwer, bearbeitet sich frisch besser als trocken, nimmt Politur u. schwarze Farbe vortrefflich an. Dieses immergrüne Gewächs findet sich als Strauch oder kleiner Baum im westlichen Deutschland und in England.

Hülsenbaum, m. (Bot.), f. Annebaum.

Hülsenfrüchte, f. pl. (landw. Baufk.), f. Getreideboden.

Humeage, m., frz., das Anfeuchten, Annähen.

Hummer, m. (Schiffb.), Oberende der Stenge und Bramstenge, ist meist vierseitig und in ihr befindet sich ein Loch, das Hummergat, frz. encornail, engl. tyehole, zum Durchstecken des Drehreep der Mars- und Bramraaen.

Humus, m. (Gerdarb.), f. Dammerde.

Hund, m., 1. (Bergb.), frz. chien, m., engl. miner's truck, Gesättigt, mit welchem das Erz zu Tage gebracht wird; er besteht aus einem länglichen Kasten von verschiedener Größe, ist mit 4 Rädern oder 2 Walzen versehen und so eingerichtet, daß man ihn an einem Seil nach sich ziehen kann; s. d. Art. Berg Hund. — 2. Veraltete Feldmäß, 20 Ruten lang und 4 Ruten breit. — 3. s. v. w. Rammbar (s. d.). — 4. Der H. ist in der christlichen Symbolik Sinnbild der Treue, Wachsamkeit gegen die Feinderei, aber auch der Gefährlichkeit, sowie Attribut vieler Heiligen, siehe M. M. a. W.; in der griechischen Kunst Attribut der Diana, der Agathodämonen, des Anubis *et cetera*. — 5. franz. prussienne, f., cheminée à la prussienne, kleiner, vor einen andern gesetzter Ofen. — 6. Hennimühle. — 7. Lauender H., s. v. w. Mäander (s. d.).

Hundebank, Hundbrücke, f. (Bergb.), leichte hölzerne Brücke, auf welcher der Berg Hund fortgeschritten wird.

Hundegestänge, n. (Bergb.), hölzerner Schienenweg, auf oder statt der Hundebank.

Hundehaus, m. (Schiffb.), franz. capot m. d'échelle, engl. hood of an hatchway, die Kappe (Bedachung) der Treppenluke.

Hundeholz, n. (Bot.), f. dog-wood.

hundertgradig, hunderttheilig, adj., franz. und engl. centigrade, f. Thermometer.

Hundestall, m. (landw. Baufk.), f. Stall.

Hundsfößer, m., frz. esclauleur, traîneur, hiercheur, m., engl. hurrier (Bergw.), Arbeiter, der mit dem Hund zu fördern hat. [Si.]

Hundszahn, m., 1. (Bilb.) spitzes Eisen oder Meißel von verschiedenen Größen. — 2. (Miner.) die an den Seitenflanken zugrundeliegen Krystalle des spätigen Kalksteins.

Hundszahornament, n., engl. dog-tooth, — toothed ornament, s. d. Art. toothed, im englisch-gotischen Baustil spitzes Wierblatt, auf einer kleinen vierseitigen Pyramide gearbeitet.

Hune, f., frz., 1. (Schiffb.) der Mars. — 2. (Zimm.) das Glösenjoch.

Hünengrab, n., s. d. Art. Grabmaln, keltische Bauwerke.

Hunting-cog, s., engl. (Mach.), der überzählige Radzahn, Ergänzungszahn.

Hurasse, f., bus, m., bulse, f., frz., engl.hurst, hirst, die Hammerhütte.

Hürde, f., engl. hurdle, f. Horde, Pferche *et cetera*.

Hürdenpfahl, m., Pfähle, womit die Hürden (Pferchen) senkrecht auf der Erde befestigt werden.

Hurdicium, f., hourdarium, **Hurdamentum**, lat., frz. hourds, m., engl. hurdle, Vertheidigungswerk an den Dächern von Burgen *et cetera*, entweder gemauert, und dann fast gleichbedeutend mit Bechusentriebe. Ein Beispield. in Fig. 2148. h. hieß auch die Zuschauertribüne bei Turnieren.




Fig. 2148. Zu Art. Hurdicium.

Hurdle, s., engl., j. Horde und Hourd.

Hurdle-work, engl., Hürdenwerk, f. unter Horde.

Hurdling, s., engl., der Pfahlzaun, das Spalier.

Hurrier, s., engl. (Bergb.), f. Hundsfößer.

Hurter, s., engl., 1. (Wasserb.) der Landstoffsbalzen, die Stoßschwelle einer Schiffbrücke. — 2. (Kriegsb.) Stoßbalzen einer Bettung.

Hurzel oder **Horzel**, f., franz. libage, m., f. d. Artikel Grundstück 2.

Husk, s., engl. (Forml.), die Schale, Hülse, f. Hülse II.

Hustings, pl., die Rednerbühne.

Hut, m., 1. Baldachin (s. d.) als Übergehäuse. — 2. Vgl. Kanzeldeck. — 3. Zweiseitige Abdeckung einer Kommunmauer, auch Mauerkrone genannt. — 4. Zelt- oder Regeldach mit einwärts gebogenen Sparren; s. Fig. 1178. — 5. (Hüttenw.) Deckel eines Treibherdes, s. d. Art. Abtriebsherd. — 6. (Bergw.) der oberste Theil eines Gangs nächst der Gebirgsoberfläche, von einer besonderen Ausfüllungsmasse. [Si.] — 7. Über die heraldische Darstellung der Fürstenhütte, Bischofshütte *et cetera* s. im Art. Hut in M. M. a. W.

Hutch, s., engl., 1. Schrank zu den heiligen Gefäßen, Kirchenkästen. — 2. Tonne zur Schachtförderung. — 3. Backtrog *et cetera*; vergl. Huche.

Huthaus, n. (Bergw.), f. Grubenbau.

Hutmatherlein, m., geringste Leimsorte; s. Leim.

Hutmann, m., frz. porion m., engl. captain (Bergw.), ist ein zu Beaufsichtigung, Übernahme und Ausgabe des

Gezähns und der Materialien verpflichteter Mann, zugleich Hausmann des Huthauses. [Si.]

Hütsche, s., lat. hutica, s. v. w. Fußbank, in der Regel 12—20 cm. hoch.

Hütte, f., 1. franz. hutte, loge, échoppe, f., engl. hut, cabin, lodge, shed, ein Gebäude von Stroh, Schilf, Baumzweigen u. c., welches nur für eine kurze Zeit errichtet ist, auch s. v. w. Bude. — 2. Auch manches einzeln stehende Gebäude, besonders zu Erzeugung und Verarbeitung von Rohmaterial, als Erzhütte, Bleihütte, Glashütte, Ziegelhütte u. c., frz. usine, f., engl. work, s. Hüttenwerk, namentlich Gieß- od. Schmelzhütte, frz. fonderie, engl. foundry. — 3. (Schiffsb.) auf Kriegsschiffen ein Gemach von 1¹⁸⁰m. Höhe über der Schanz, das von dem Besatzungsmaat bis an den Hackbord geht, zu beiden Seiten Kammern für die Schiffsoffiziere und hinten die Oberfajette für den Kapitän enthält. — 4. (Kriegsb.) s. v. w. Baracke, Lagerhütte, bei Erdhütte. Sie werden bei längeren Belagerungen u. c. bei Mangel an Pretern und Strohre. zu Unterkunft der Truppen erbaut. Es wird eine 1 m. tiefe Grube ausgehoben von 5 u. 6 m. Sohlenbreite, über der Sohlenmitte der Grube auf eingerammten Pfählen, 2 m. hoch, die Firselpfette angebracht; auf dieser ruhen die Sparren, mit dem andern Ende liegen dieselben auf dem Erdboden; sie werden mit Stangen, Reisig u. Erde überdeckt, die Giebelfelder, in denen sich Fenster und Thüre mit Treppe befinden, werden mit Räsen- oder Lufziegeln ausgelegt.

Hüttenbau, m., ein Theil des Bergbaues, in der Gewinnung reiner Metalle bestehend.

Hüttenbuch, n., s. im Art. Bauhütte 2.

Hüttendeck, n. (Schiffsb.), das oberste Deck auf dem Hintertheil eines Kriegsschiffes; reicht vom Hackbord bis zum Besatzungsmaat.

Hüttenglas, n., frz. verre colorié dans la fritte, engl. pot-metall, heißt in der Glasmalerei das Glas, wenn ihm die Farben durch Zusätze von Metallen bereits in der Fritte (s. d. im Art. Glas) gegeben werden.

Hüttenwerk, n., frz. usine, f., engl. work, die zu Verarbeitung der durch den Bergbau gewonnenen Fossilien bestimmten Etablissements, bei, die Schmelzwerke auf Zinn, Kupfer, Blei u. Silber. Das Hüttenwerk soll man so nahe als möglich an das Bergwerk und womöglich an ein fließendes Wasser legen, da meist die Hüttenmaschinen durch Wasserräder bewegt werden, und man nur, wo kein Wasser vorhanden ist, zu Dampf seine Zuflucht nimmt.

Die Schmelzhütten müssen auf trockenem Boden angelegt werden. Nach ihren Bestimmungen teilt man die H. e in Eisen-, Messing-, Blei-, Blech-, Silber- u. Gifthütten, wozu auch die verschiedenen Hammerwerke, Drahtmühlen u. c. gerechnet werden; s. d. betr. Art. Anforderungen an Anlage u. Größe der Räume sind bei allen Hütten ziemlich stark verschieden, daher ist es schwer, allgemeine Bestimmungen zu geben; am meisten ausgebildet ist bis jetzt die Anlage der Eisenhütten; s. d. Art. Gusseisen, Hochofen u. c. Aber auch die H. e für Gewinnung von Blei, Silber und Kupfer haben im letzten Jahrzehnt mächtigen Aufschwung genommen, welcher theils in den Fortschritten der Chemie, theils darin seinen Grund hat, daß man Versuche machen mußte, auch ganz arme Erze trotz der erhöhten Gewinnungskosten derselben immer noch mit Nutzen zu verhütteten. Ein Beispiel hiervom geben die Silberschmelzhütten in Freiberg. Die beistehenden Figuren geben die Entwicklung der dortigen Schmelzöfen seit dem Anfang der 40er Jahre




Fig. 2149. Durchschnitt nach ed.




Fig. 2151. Durchschnitt nach ed.




Fig. 2153. Durchschnitt nach ab.




Fig. 2150. Grundriss nach gh.
Einfacher Schachtofen.




Fig. 2152. Grundriss nach gh.
Doppel-Schachtofen.




Fig. 2154. Grundriss nach sf.
Doppel-Schachtofen.

bis zum Jahr 1876. Vor 1840 kannte man nur die in Fig. 2149 und 2150 dargestellten Ofen mit einer Düse. In einem solchen Ofen wurden pro Tag außer den Zuschlägen höchstens 60—70 Ctr. Erz verschmolzen, und auch mußte der Ofen alle 7—8 Tage ausgebrannt u. neu vorgerichtet werden. Ende der 40er Jahre führte dann der damalige Oberhüttenmeister Wellner die nach ihm benannten zwieförmigen Ofen ein, in denen mit Hülse etwas höherer Windpressung pro Tag 120—200 Ctr. Erz verschmolzen werden konnten (Fig. 2151—2154). Anfang der 60er Jahr schritt man zu Erbauung vierförmiger Ofen (Fig. 2155—2157), in denen man pro Tag 200 bis 400 Ctr. Erz (ohne die nötigen Zuschläge) verschmelzen konnte. In allen bisherigen Ofen wurde der Wind nur von einer Seite eingeführt. Endlich konstruierte aber Hüttenmeister Pilz im Jahre 1867 einen Schmelzofen nach Art der Eisenhochöfen, Fig. 2158 u. 2159, mit besonderer Aufsagevorrichtung (s. d. und Fig. 277), bei welchem der Wind durch acht Düsen gleichmäßig von allen Seiten in den Ofen eingeschleppt und die Formen mittels besonderer

auch mußte der Ofen alle 7—8 Tage ausgebrannt u. neu vorgerichtet werden. Ende der 40er Jahre führte dann der damalige Oberhüttenmeister Wellner die nach ihm benannten zwieförmigen Ofen ein, in denen mit Hülse etwas höherer Windpressung pro Tag 120—200 Ctr. Erz verschmolzen werden konnten (Fig. 2151—2154). Anfang der 60er Jahr schritt man zu Erbauung vierförmiger Ofen (Fig. 2155—2157), in denen man pro Tag 200 bis 400 Ctr. Erz (ohne die nötigen Zuschläge) verschmelzen konnte. In allen bisherigen Ofen wurde der Wind nur von einer Seite eingeführt. Endlich konstruierte aber Hüttenmeister Pilz im Jahre 1867 einen Schmelzofen nach Art der Eisenhochöfen, Fig. 2158 u. 2159, mit besonderer Aufsagevorrichtung (s. d. und Fig. 277), bei welchem der Wind durch acht Düsen gleichmäßig von allen Seiten in den Ofen eingeschleppt und die Formen mittels besonderer

Vorrichtungen durch Wasser geführt wurden. Zu einem solchen Ofen werden außer eben so viel Zuschlägen circa 1000—1400 Ctr. Erz pro Tag verschmolzen, auch braucht der Ofen bei guter Führung eigentlich nie auszubrennen. Man war demnach in Zeit von 30 Jahren dahin gekommen, die circa 20fache Menge Erz gegen früher in einem Ofen zu verschmelzen, und es war auf diese Weise möglich geworden, selbst die sehr armen Erze aus dem Freiberger Bergrevier, genug mit überseischen Erzen, die jetzt massenhaft nach Europa gebracht werden, noch mit Nutzen zu verhüten. Seitdem sind wiederum bedeutende Fortschritte gemacht worden. Alle solche Fortschritte umbedingen auch Modifikationen in der banischen Anlage. Außerdem in den oben angezogenen Artikeln betreffs dieser Anlage gegebenen Winde bedarf es also immer im einzel-




Fig. 2155. Durchschnitt nach ml.



Fig. 2157. Durchschnitt nach pq.
Bleisörmiger (Stollberger)
Schachtofen.

Fig. 2156. Grundriss nach no.

Fig. 2159. Grundriss.
Achtsörmiger Schachtofen (Hochofen)
mit 8 Wasserformen.

hyalite, f., engl. Müller's glass, Nachahmung aus völlig undurchsichtigem und schwarzem Glasfluß.

hyalinum velum, n., lat., Glassfenster mit Teppichmuster; s. d. Art. Glasmalerei.

Hyder oder **hydra**, f. (Myth.), ein im Lernäischen See sich aufhaltendes, von Typhon und Echidna erzeugtes schlängenartiges Ungeheuer mit hundert Köpfen, die immer wieder nachwuchsen, so oft sie auch abgehauen wurden. Wurde von Hercules erlegt.

Hydraletes, griech. ὕδραλετης, Wassermühle.

Hydrat, n. (Chem.). So nennt man die den Salzen entsprechenden Verbindungen der wasserfreien Säuren und Basen (Metalloxiden) mit Wasser; bei diesen Verbindungen nimmt das Wasser, in Verbindung mit einer Säure, die Stelle der Base, und, in Verbindung mit einer

Base, die Stelle einer Säure ein. Solche H.e. sind z. B. Kalhydrat ($\text{CaO} \cdot \text{HO}$), Barhydrat ($\text{BaO} \cdot \text{HO}$), Kupferoxyhydrat ($\text{CuO} \cdot \text{HO}$) oder Schwefelsäure = Hydrat ($\text{SO}_3 \cdot \text{HO}$). Hydratwasser nennt man das mit den Basen oder Säuren in H.e. verbundene Wasser (im Gegensatz zu Kristall-Wasser, womit sich Basen, Säuren od. Salze verbinden, wenn sie aus einer Flüssigkeit kristallisieren).





Fig. 2158. Durchschnitt nach vw.

Fig. 2159. Grundriss.
Achtsörmiger Schachtofen (Hochofen)
mit 8 Wasserformen.

nen Fall eines besonderen Programms. Zu den Hüttenwerken werden auch die Walzwerke re. gerechnet; s. d. betreffenden Artikel.

Hyacinth, m. (Miner.), frz. zircon, jargon, m., engl. hyacinth, ein Mineral, welches sich in einzelnen Kristallen in Gebirgs-, Lager- und Gangmassen findet. Es ist gewöhnlich hyacinthrot gefärbt, zuweilen bräunlichrot, grün und grau. Der H. ist ein Silikat von Zirkoneerde.

Hyacinthus, m., 1. (Miner.) Flußpat von der Farbe des Hyacinths. Zu eingeleiter Arbeit zu gebrauchen. — 2. Glasfluß, durch welchen manche Hyacinth nachahmt.

Hyalith, m., 1. Glasopal (Basaltglas, frz. quartz m. hyalin concretionné), Art des Opals, welcher traubige und nierenförmige Gestalten mit muscheligem Bruch eignen sich, meist wasserhell, durchsichtig und glasglänzend. — 2. Müllersches Glas, auch Bucquoy-Glas genannt, frz.

Mechanik der flüssigen Körper, welche eingetheilt wird a) in die Mechanik tropfbarflüssiger Körper (namenlich Wasser), Hydromechanik oder H. im engeren Sinne, franz. hydrostatique, engl. hydrostatics, pl. u. b) in der Mechanik des luftförmigen Körpers: Aéromechanik, frz. mécanique des fluides aériiformes, engl. mechanics of elastic fluids. In der Hydromechanik unterscheidet man ferner: die Hydrodynamik od. die Lehre von den Bewegungsgesetzen des Wassers, und die Hydrostatik oder Lehre von den Gleichgewichtsgesetzen; ebenso Aerodynamik und -Statistik. Ihre Kenntnis ist namentlich erforderlich im Wasserbau Fach, Hydrotechnik, bei Anlage von Pumpwerken, Wasserkünsten, Mühlen re. [v. W.]

hydraulische Presse, f., Winde re., s. Presse, Winde re.

hydraulischer Märtel, m. 1. Natürlicher: a) hydraulischer Kalk gehört zu den magenen Kälften; er enthält 2 bis

5% Kiesel-, übrigens Thonerde, Eisenoxyd, Magnesia u. Manganoxyd. Besonctet man ihn im gebraunten Zustand mit Wasser, so zeigt sich eine geringe Volumenzunahme u. Wärmeentwicklung. Er erhärtet im Wasser und an der Luft in wenig Tagen, erlaubt daher keine Aufbewahrung in Gruben u. verlangt eine schnelle Verwendung. Rinnit beim Lödien weniger Kohlefärbre auf als anderer Kalk; s. übr. Kalk. b) Puzzuolane (s. d.). c) Die verschiedenen natürlichenemente (s. d.). d) Bimsstein (s. d.); selten allein gebraucht. e) Tras (s. d.). f) Posoliptuss (s. d.). g) Peperino (s. d.). h) Baulauscher Sand und Asche. — 2. Der künstliche: a) Man misst dem ungebrannten Kalk 25% Thom zu, formt Ziegel daraus, brennt diese häufig u. löst sie dann; am bestgeeignen sind dazu mergelartige Kalksteine u. Kreide. Knetet man den hydraulischen Kalk zu einem Teig ab und thut diesen 3—10 Tage unter Wasser, so ist er nur dann gut, wenn er nach dieser Zeit keine Eindrücke mehr annimmt. b) Künstlicher Cement, s. Cement. c) Beton (s. d.). d) Künstliche Puzzuolane: 1 Th. fetter gebrannter Kalk wird mit 4 Th. Thom und $\frac{1}{4}$ Th. Sand zu Ziegel gestrichen und dann wie a behandelt. e) 80 Th. fetter Kalk, 9 Th. Kieselerde, 5 Th. Thonerde und 2 Th. Eisenoxyd geben einen guten hydraulischen Kalk. f) 1 Th. Puzzuolane, $\frac{1}{2}$ Th. gelöster Kalk, $\frac{2}{3}$ Th. feuchter Sand, mit Wasser zu Mörtel angerührt. g) 3 Th. Kalk, 2 Th. Ziegelmehl, 3 Th. schäfer Sand. h) 21 Th. Kalk, 28 Th. Puzzuolane, 7 Th. Hammerischlag, 14 Th. Sand. i) 1 Th. Kalk, ungelöst, 2 Th. Kalk, trocken gelöst, 1 Th. Tras, 1 Th. Sand. k) 3 Th. Kalk, 1 Th. Tras, 1 Th. Sand, 1 Th. Torsaide, oder keinen Sand, aber 1 Th. Ziegelmehl u. 1 Th. Eisenfeilspäne. 1) Dr. Higgins Patent-Mörtel: 14 Pfund Kalk sein gesetzt und mit 168 Pfund Wasser angemacht; wenn dieses Wasser vollständig klar ist, so heißt es Cementwasser; es werden nun 56 Pf. Kalk trocken gelöst, sein gesiebt, 56 Pf. groben u. 25 Pf. seines Sand wohl vermischt, 15 cm. hoch ausgebreitet, mit Cementwasser angeseuht und 5 Pf. von dem trocken gelösten Kalk nebst 14 Pf. Knochenmehl, od. noch besser 8 Pf. Knochenmehl und 8 Pf. pulverisirter Tras damit vermischt. m) Löst man gebrannten Kalk mit einer Lösung von Eisenvitriol, so erhält man einen sehr guten H. M.; s. übr. Kalk u. Mörtel sowie d. Art. Baumasterkitt.

Hydria, f., lat., Wasserkrug; s. d. Art. Topfgewölbe u. Gewölbe.

Hydrodynamik, **Hydromechanik**, f., re.; s. **Hydraulik**.

Hydroextracteur, m., franz., Centrifugalrohrmaschine.

hydrosuge, adj., frz., wasserdicht, von Ratten re.

Hydrogène, n., frz. (Chem.), Wasserstoffgas.

Hydrographie, f., Beschreibung der Gewässer; s. d. Art. Flutregulirung.

Hydrometrie, f., die Lehre vom Wassermessen, wonach ein Wasserquantum, welches ein fließendes Wasser binnen bestimmten Zeitabschnittes ergiebt, entweder durch Ausflusshäpparate, oder durch Hydrometer oder durch Atheu, frz. jaugesage, engl. gauging, bestimmt wird. Neben Hydrometer, hydrometrisches Flügelrad re. s. d. Art. Geschwindigkeitsmesser; über Aichen s. d. Art. Geschwindigkeitsmessung. Vgl. auch d. Art. Wassermessung u. Aräometer.

Hydrostatik, f., frz. hydrostatique, f., engl. hydrostatics, pl., die Lehre vom Gleichgewicht tropbarer flüssiger Körper, sowohl unter sich als auch mit festen, in sie eingeflochtenen Körpern (vergl. d. Art. **Hydraulik**), bei. wichtig bei Schiffbau, Anfertigung von Reservoirs, Bauen von Kanälen re. Im kleinen Raum eines Lexikons kann natürlich nur sehr wenig aus dieser Lehre mitgetheilt werden. Das Wasser drückt nach allen Richtungen gleichmäßig, sobald es vollständig umschlossen ist. Bei oben offenem Gefäß wächst der Druck in gleichem Verhältnis zu seiner senkrechten Höhe und der Bodenfläche. Der horizontale Druck einer Flüssigkeit gegen eine ebene Fläche, z. B. gegen

eine Futtermauer, ist gleich $h p$ auf die Flächeneinheit, wobei h die Tiefe des Schwerpunktes der Fläche unter dem Spiegel der Flüssigkeit und p das Gewicht einer Kubikeinheit dieser Flüssigkeit ist. Für kurvige Flächen ist dieser Druck noch mit dem Quadratinhalt der Vertikalprojektion der betreffenden Fläche zu multiplizieren. Der hydraulische Druck, d. h. der Druck sich bewegender Flüssigkeiten, z. B. fließendes Wasser auf Futtermauern, ist gleich dem hydrostatischen, vermindert um die Differenz der Geschwindigkeitshöhen an der betreffenden Einflussstelle. Aus dem eben Gesagten geht hervor: 1. daß nach dem Wasser zu lothrechte Futtermauern weniger Druck auszuhalten haben als gehörsche; 2. daß man die Futtermauern um so schwächer machen kann, je weniger die Geschwindigkeit des Wassers während seines Laufes abnimmt oder wächst. Für Weiteres siehe man die sehr reiche Spezialliteratur.

Hydro sulfate m. de chaux, frz., s. Gips.

Hydrotechnik, f., Wasserbaukunst mit Einschluß der Deichbaukunst.

Hydrure f. de phenyle, frz., s. Benzol.

Hydromètre, m., frz., s. d. Art. Regenniesser.

Hygiaya, **Hygea**, **Hygelia** (Myth.), Göttin der Gesundheit. Dargestellt als schlanke Jungfrau, in der Hand eine Patena haltend, woraus eine Schlange trinkt.

Hygrometer, n., frz. hygroscope, m., Instrument zu Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Die gebräuchlichsten H. sind nachstehende:

1. Das Härhygrometer von Saussure (s. Fig. 2160). Ein Här (gewöhnlich ein Menschenhär von etwa 20 cm. Länge





Fig. 2160.



Hygrometer.

Fig. 2161.

welches, um es zu diesem Zweck tauglich zu machen, durch Ausbohren in schwacher alkalischer Lauge von Fett re. befreit wurde) ist oben bei a festgeklemt und unten bei o um eine durch ein Gewicht p angespannte, sehr leicht bewegliche Rolle gewunden; auf der Achse dieser Rolle ist ein Zeiger befestigt, dessen Spitze über eine Skala sich bewegen kann. Bei Abnahme der Luftfeuchtigkeit wird das Här verkürzt, bei Zunahme verlängert; dadurch muß eine Drehung der Rolle eintreten, welche sich dem Zeiger mittheilt. Jeden Skalentheil entspricht ein Feuchtigkeitszustand der Luft; um den Grad der Feuchtigkeit für einen Skalentheil zu wissen, muß man durch Vergleichung mit anderen Instrumenten den Werth derselben vorher empirisch feststellen. Der Punkt der größten Feuchtigkeit wird bestimmt, indem man das Instrument in einer, bei einer bekannten Temperatur inwendig mit Wasser benetzten Glaskugel aufhängt; er wird mit 100 bezeichnet. Der Punkt der größten Trockenheit, welcher mit o bezeichnet wird, findet sich, indem man das Instrument unter eine

Glocke bringt, die mit Schwefelsäure u. Chloration calcium abgesperrt wird. Man bringt am Instrument noch ein Thermometer an t u. hängt es zum Gebrauch in freier Luft auf.

2. Das Daniellische Hygrometer (Fig. 2161) besteht aus 2 Glasflaschen a und b, welche durch eine weite Glashöhre mit einander verbunden sind. Der Apparat wird luftleer gemacht und, nachdem die Kugel a zur Hälfte mit Aether gefüllt ist, zugeschmolzen. In der Röhre über hängt bis in den Aether ein Thermometer t, n ist ein Luftthermometer; die Kugel b ist mit Musselfin umwickelt. Tröpfelt man nun auf die Kugel b etwas Aether, so verdunstet dieser sehr rasch und kühlst dadurch den Raum der Kugel ab; die Folge davon ist, daß sich in dieser Kugel Aetherdampf zu flüssigem Aether kondensiren, wofür aus der Kugel a eine gewisse Aethermenge verdampft, so daß auch diese Kugel abgekühlt wird. Die Kugel a ist an ihrer unteren Hälfte äußerlich vergoldet; wenn man genau beobachtet, bei welcher Temperatur (an dem Thermometer gemessen) sich zuerst die Vergoldung mit einem dünnen Thauüberzug bedeckt, so erhält man dadurch die Temperatur des sogenannten Thauptpunktes. Aus der Größe des Unterschiedes der Thaupttemperatur und Lufstemperatur nun läßt sich der in der Luft enthaltene Wasserdampf berechnen.

3. Das Psychrometer oder Thermo-Hygrometer von Aquist besteht aus 2 ganz genau gehenden, in $\frac{1}{10}$ Grade getheilten




Fig. 2162.
Thermo-Hygrometer.

zeichnet ($t-t'$) die Differenz der beiden Thermometerstände, s die der Verdunstungskraft t' entsprechende Spannkraft des Wasserdampfes im gesättigten Zustand und b den Barometerstand, so ist die Spannkraft des Wasserdampfes für den in der Luft von t° enthaltenen Dampf $= s = 0.00077832(t-t')$. b.

4. Um die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen zu bestimmen, eignet sich am besten das Holzhygrometer von Streicher in Wien, welches aus einem langen Streifen, quer auf die Jahresringe geschnittenen Holzes von der Dicke eines Klavierresonanzbodens besteht und durch seine Verlängerung oder Verkürzung den Grad der Feuchtigkeit nachweist. Das Instrument zeigt langsam an und hält die aufgenommene Feuchtigkeit lange fest, so daß man wenigstens ein bis zwei Tage zur Beobachtung nötig hat. Man muß den Gang des Instrumentes vorher durch ein Psychrometer kennen lernen und kontrollieren. [Rlm.]

Hygrometrie, f., Bestimmung der Menge u. der Spannkraft des Wassers, Dampfes re, welcher zu irgend einem Zeitpunkt in einem gegebenen Lustrum wirklich enthalten ist, sowie die Vergleichung dieser Dampfmenge mit denjenigen, die zu derselben Zeit in demselben Raum enthalten sein könnte. Dazu bedarf es der Anstellung besonderer Versuche mit dem sogen. Hygrometer (s. d.).

Hygroskop, n., heißt eine Vorrichtung, welche eine ungefähre Schätzung der Luftfeuchtigkeit gestattet (im Gegensatz zum Hygrometer), welches zur genauen Messung dient. Die Konstruktion der meisten H. beruht auf der Eigenschaft mancher thierischer oder pflanzlicher Substanzen, in feuchter Luft durch Aufsaugung der Feuchtigkeit anzuschwellen und dabei vielleicht sich zu verkürzen, oder, wenn sie irgendwie gedreht oder gewunden waren, sich aufzudrehen re; s. d. Art. hygroskopisch.

Man benutzt zu H. besonders die gedrehten Samenstrangen mancher Storchschnabelarten und des wilden Hasers, ferner Darmfalten, Holz, Federspulen re. Die besten H. sind die Fischbeinhygroskope von Deluc, bei welchen die Feuchtigkeit durch die Ausdehnung eines schmalen, quer gegen die Fasern geschnittenen Fischbeintstäbchens beobachtet wird, sowie das Saussure'sche Härthygroskop, in welchem ein einfettetes, durch ein kleines Gewicht gespanntes Menschenhaar beim Anschwellen durch Feuchtigkeit eine Rolle mit einem Zeiger umdreht re.

hygroskopisch, adj., nennt man Körper, welche Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen und auf ihrer Oberfläche oder ihren Poren verdichten, ohne sich damit chemisch zu verbinden.

Hyla oder **hyle**, f., osnabrückischer Provinzialismus für Boden (s. d. 3.).

Hymen (Mythol.), der Gott der Ehen, als solcher als Sohn des Bacchus u. der Aphrodite, wohl auch des Tunkünstlers Mages, der Musen Klio, Urania, Terpsichore, Kalliope bezeichnet. Erhielt als glücklicher Soehn wegen der Befreiung seiner Geliebten aus der Gewalt der Seeräuber den Namen Thalassios. H. wurde als schöner Jüngling, einen Kranz von Majoran oder Myrtle um sein Haupt, mit einem goldfarbigen Gewand bekleidet, Fackel und Schleier in den Händen, abgebildet, auch wohl von Eros und Psyche an einem Perlenband oder einer Kette geführt.

Hymenaea, f., f. Courbarilholz, Animebaum u. Heuschreckenbaum.

Hymenium, n., lat., s. im Art. Hausschwamm.

Hypäthron, n., frz. hypéthre, hypastrum, m., engl. fall-skylight, Überlicht in dem Sinne wie im folgenden Artikel.

Hypäthros, m., griech. ἑπάθρος, heißt unter freiem Himmel; so nannte man jeden Hof, bes. aber die Tempel, welche mit einer Lichtöffnung im Dach der Cella versehen waren (die ohne Lichtöffnung hießen Kleithros, s. d.). Bei den meisten solcher Hypäthaltempel war die Cella in drei Schiffe getheilt, so zwar, daß die trennenden Säulen kleinere waren als die äußeren und eine zweite Säulenstellung trugen, welche ihrerseits das Dach stützte und hinter denen sich eine Gallerie, gewissermaßen eine Emporkirche, hinzog. Näheres s. in d. Art. Tempel.

Hyperbel, f. (Matth.), frz. hyperbole, f., engl. hyperbola, ebene krumme Linie von der Eigenschaft, daß die Differenz der Entfernungen irgend eines ihrer Punkte von zwei festen Punkten der Ebene stets eine u. dieselbe Länge hat. Die H. gehört, wie Ellipse u. Parabel, zu den Kegelschnitten u. daher zu den Kurven zweiten Grades; s. auch d. Art. Kegelschnitt. Zum Unterschied von den H. n. höherer Art, die im Art. hyperbolisch besprochen sind, nennt man die hier betrachtete H. auch die einfachen Apollonius H., weil Apollonius von Berga (250 v. Chr.) sie in seinen acht Büchern über die Kegelschnitte untersucht hat.

I. Die beiden festen Punkte heißen die Brennpunkte und die bestimmte Länge der Differenz der Entfernungen

der \mathfrak{H} . von den beiden Brennpunkten ist die Größe der Hauptachse; die Brennpunkte werden meist durch F oder F' (vom lateinischen focus für Brennpunkt) und die Größe der Hauptachse AA' Fig. 2163 durch $2a$ bezeichnet, so daß a die halbe Hauptachse ist. Die Hauptachse AA' Fig. 2163 nennt man auch die reelle oder die große Achse (letzteres nicht immer passend, s. unten). Die Entfernung der beiden Brennpunkte, FF' , wird durch $2e$ bezeichnet u. man nennt e selbst die Exzentrizität der \mathfrak{H} . Die Entfernung eines Punktes der \mathfrak{H} . von einem der beiden Brennpunkte nennt man einen radius vector oder auch kurz Vektor, zu deutsch Fahrstrahl oder Leitstrahl; weil für einen jeden beliebigen Punkt der \mathfrak{H} , z. B. M , Fig. 2163, die beiden Fahrstrahlen FM und $F'M$ und die Entfernung der beiden Brennpunkte FF' (d. h. $2e$ od. die doppelte Exzentrizität) stets ein Dreieck bilden und in einem Dreieck die Differenz zweier Seiten kleiner als die dritte ist, so folgt, daß in einer \mathfrak{H} . stets $2a < 2e$, also auch $a < e$ ist. — Den Halbirungspunkt O der Entfernung der beiden Brennpunkte nennt man den Mittelpunkt der \mathfrak{H} .

Man erhält für die \mathfrak{H} . wenn man den Mittelpunkt zum Anfangspunkt rechtwinkliger Koordinaten und die durch die beiden Brennpunkte gehende Gerade zur Abseissenachse wählt, bei Angabe der Werthe von a u. e die Gleichung:

$$a^2y^2 - (e^2 - a^2)(x^2 - a^2) = 0$$

oder wenn man den positiven Werth $e^2 - a^2 = b^2$ setzt:

$$a^2y^2 - b^2x^2 = -a^2b^2,$$

welcher man auch die Form $\left(\frac{x}{b}\right)^2 - \left(\frac{y}{a}\right)^2 = -1$ geben kann.

Dann ist der Werth b bestimmt durch $e^2 = a^2 + b^2$. In Fig. 2163 ist O der Anfangspunkt der Koordinaten und zugleich der Mittelpunkt der \mathfrak{H} . OX und OY

finden die Abseissen- und die Ordinatenachse, F' und F sind die beiden Brennpunkte. Wie die Zeichnung darthut, besteht die \mathfrak{H} . aus zwei kongruenten, sich ins Unendliche erstreckenden „Zweigen“ od. „Ästen“ $M'A'N'$ und MAN . Die Punkte A' u. A , in welchen diese Zweige die Linie der beiden Brennpunkte schneiden, heißen die Scheitel der \mathfrak{H} . Die im Mittelpunkt O auf der Hauptachse AA' errichtete Senkrechte BB' , bei welcher die Punkte B u. B' liegen, daß $A'B = AB = A'B' = A'B = e = OF = OF' = OF$ ist, heißt die Nebenachse, die konjugirte, die kleine Achse, sie ist $= 2b$. Die Bezeichnungen große und kleine Achse sind darum unzulässig, weil die Größe $2a$ bei den verschiedenen \mathfrak{H} .n größer, kleiner oder gleich $2b$ sein kann. Den Namen reelle Achse hat die Hauptachse, weil sie die \mathfrak{H} . wirklich in den 2 Punkten A , A' oder in den Scheiteln trifft, während die Nebenachse sie gar nicht schneidet und darum auch die imaginäre Achse heißt, weil man für die Durchschnittspunkte mit der \mathfrak{H} . imaginäre Koordinatenwerthe erhält. Ferner entsteht die Gleichung der \mathfrak{H} . aus der Ellipsengleichung $a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$, wenn man statt den Werth $b^2 = 1$ einsetzt, so daß man analytisch eine \mathfrak{H} . als eine Ellipse mit imaginärer Nebenachse auffassen kann.

Nach der Erklärung der \mathfrak{H} . ist mithin für beliebige Punkte M u. M' der \mathfrak{H} .: $MF' - MF = M'F - M'F'$ od., da auch A und A' Punkte der \mathfrak{H} . sind $= A'F - A'F' = AF - AF'$, und jeder dieser Differenzwerthe ist $= 2a$ oder gleich der großen Achse $2a$.

II. Wenn bei einer \mathfrak{H} . die Hauptachse dieselbe Größe wie die Nebenachse hat ($a = b$ oder $OA = OB$), so nennt man eine solche \mathfrak{H} . eine gleichseitige; die Ursache der Benennung ist in VI. angeführt. Jede andere \mathfrak{H} . kann man entsprechend ungleichseitig nennen. Die gleichseitige \mathfrak{H} ., deren Gleichung $y^2 - x^2 = -a^2$ ist, für a als halbe Achse, spielt unter den \mathfrak{H} .n eine ähnliche Rolle wie der Kreis unter den Ellipsen; doch tritt hier die Eigenthümlichkeit ein, daß (obgleich die Grundbedingung der Entstehung der \mathfrak{H} . identisch mit derjenigen der Ellipse zu sein scheint, indem bei der ersten die Differenz der Fahrstrahlen, bei der letztern die Summe der Fahrstrahlen eine konstante Länge ($2a$) ergibt, u. da ja jede Differenz als eine Summe aufgefaßt werden kann, dennoch die einfachste \mathfrak{H} . d. h. die gleichseitige, erst durch 4 gegebene Punkte bestimmt ist, während die einfachste Ellipse, d. h. der Kreis, es schon durch 3 Punkte ist. Freilich fallen beim Kreis auch die beiden Brennpunkte in einen Punkt zusammen, bei der gleichseitigen \mathfrak{H} . nicht. — Im allgemeinen ist eine \mathfrak{H} . oder eine Ellipse erst durch 5 gegebene Punkte bestimmt; doch läßt sich dabei nicht von vornherein angeben, ob die durch jene 5 Punkte gehende Kurve eine Ellipse, \mathfrak{H} . od. Parabel ist; eine von diesen dreien muß sie stets sein, sobald die 5 Punkte in einer Ebene liegen u. darin eine derartige Lage haben, daß 3 dieser Punkte nie in einer geraden Linie liegen. Auf welche Art sich die 5 Punkte auf die beiden Zweige verteilen, im Fall sich eine \mathfrak{H} . durch dieselben




Fig. 2163. Zu Art. Hyperbel.

legen läßt, kann auch nicht näher vorher bestimmt werden; es gelten die beiden Zweige zusammen nur für eine einzige Kurve, so daß man sich zu denken hat, sie hingen eng zusammen und bildeten nur ein Ganzen.

III. Die Gleichung einer Tangente im Punkt $y' x'$ der \mathfrak{H} . ist $a^2y'y - b^2x'x = -a^2b^2$. Bei der \mathfrak{H} . hat eine Tangente außer den Berührungs punkten, in welchen man sich zwei Durchschnittspunkte zusammenfallend zu denken hat, keine anderen Punkte mit derselben gemeinsam. Jede gerade Linie kann überhaupt die \mathfrak{H} . höchstens in zwei Punkten schneiden, doch kann sie dieselbe auch gar nicht oder nur in

einem Punkt treffen; die beiden Durchschnittspunkte können entweder in demselben Zweig oder jeder kann in einem andern Zweig liegen. — Es gibt ferner bei der H. zwei dieser Kurve charakteristische gerade Linien, welche durch den Mittelpunkt gehen und symmetrisch gegen die Achsen liegen; diesen Linien nähern sich die Zweige der Kurve immer mehr und mehr, ohne daß sie dieselben je erreichen können; diese beiden Geraden D'E' u. D'E heissen deshalb die Asymptoten (nicht zu erreichenden) und man kann sie als Tangenten der H. ansehen, deren Berührungs punkt in unendlicher Entfernung liegt. Die Gleichungen der Asymptoten sind für die eine $ay = bx$, für die andere $ay = -bx$, oder beide zusammengefaßt $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Bei der gleichseitigen H. schneiden sich die Asymptoten unter einem rechten Winkel; bei der ungleichseitigen nicht, u. zwar sind die Winkel $D'O'E' = DOE$, innerhalb deren Raumabteilung diese Zweige liegen, spitz, wenn a größer als b ist; dagegen stumpf, wenn a kleiner als b ist.

Die Ordinaten im Scheitel bis zur Asymptote, also z. B. A'V, hat die Länge b od. ist gleich der halben imaginären Achse. Es lassen sich dadurch die Asymptoten leicht konstruiren, wenn man die Brennpunkte F, F', dadurch den Mittelpunkt O und infolge der bekannten großen Achse 2a auch die Scheitele A u. A' (wo OA = OA' = a ist) kennt. Man braucht nämlich nur in A u. A' Senkrechte auf der Linie, welche durch die Brennpunkte geht, zu errichten und von O aus mit OF = e einen Kreis zu schlagen, so geben die Durchschnittspunkte der Kreislinie mit diesen Ordinaten (einer derselben ist Punkt V) Punkte der Asymptoten, die man dann nur mit dem Mittelpunkt zu verbinden braucht, um die Asymptoten selbst zu erhalten.

Eine Tangente, wie L'K im Punkt L', hat die Eigenschaft, daß der Berührungs punkt das von den beiden Asymptoten bedingte Stück derselben halbiert, es ist daher $L'G = L'G'$; ferner halbiert die Tangente, z. B. L'G', den von den beiden Fahrstrahlen im Berührungs punkt gebildeten Winkel FL'F'. Dies gibt zwei einfache Konstruktionen der Tangente in einem bestimmten Punkt der H.: entweder man halbiert einfach den Winkel der beiden vom Berührungs punkt nach den Brennpunkten gezogenen Geraden, oder man zieht L'T der einen Asymptote OD' parallel und macht dann auf der andern Asymptote OE' nun IG = IO, wodurch man Punkt G findet und dadurch die Tangente GL' erhält. Alle Tangenten schneiden die Hauptachse innerhalb des vom Mittelpunkt u. dem Brennpunkt desjenigen Zweiges, in welchem der Berührungs punkt liegt, bedingten Stücks. Jede die H. in zwei Punkten schneidende gerade Linie wird durch die Asymptoten so geschnitten, daß das Stück von einem Durchschnittspunkt der H. bis zu dem der einen Asymptote hin gleich ist dem Stück von dem andern Durchschnittspunkte der H. bis zu demjenigen mit der andern Asymptote. Schneidet die gerade Linie denselben Zweig der H. in zwei Punkten, so liegen dabei die Durchschnittspunkte der H. innerhalb der der Asymptoten; umgekehrt ist es dagegen, wenn die beiden Durchschnittspunkte mit der H. in verschiedenen Zweigen sich befinden. Die Eigenschaft, daß z. B. bei der Tangente $GL' = G'L'$ ist, ist hiervon ein besonderer Fall, da bei der Tangente die beiden Durchschnittspunkte zusammenfallen.

Die Länge GL' für den beliebigen Punkt L' hat außerdem die schöne Eigenschaft, daß $GL'^2 = G'L'^2 = FL' \times FL'$, also gleich dem Rechteck aus den beiden Fahrstrahlen von L' ist. Auch ist $GL'^2 = b^2 - a^2 + L'O^2$. Eine weitere Beziehung der Linien L'O' und G'L', nämlich daß sie die Hälfte von zwei zugeordneten oder konjugirten Durchmessern sind, wird unter VI. besprochen. Eine Kreislinie, mit dem Halbmesser $OF = OV + e$ um O beschrieben, trifft die H. in 4 Punkten, in denen jedem die beiden Fahrstrahlen nach den Brennpunkten F u. F' senkrecht auf einander stehen; in allen anderen Punkten der H. bilden sie

einen spitzen oder einen stumpfen Winkel mit einander. — Jede mit einer Asymptote parallele Gerade, z. B. L'J', schneidet die H. nur in einem einzigen Punkte; daß es auch gerade Linien giebt, welche die H. gar nicht treffen, erkennt man leicht aus Fig. 2163, da z. B. (weil HK, welches so groß ist wie KL', auch eine Tangente wird, u. zwar mit dem Berührungs punkt H) alle innerhalb des Winkels HKG' liegenden Geraden, welche durch K gehen, die H. nicht schneiden können. Der Raum, der durch einen Zweig der H. begrenzt ist u. in welchem der Brennpunkt dieses Zweiges liegt, heißt der innere Raum der H.; die H. hat also 2 solche, sich ins Unendliche erstreckende innere Räume, während der von den beiden Zweigen begrenzte Raum, in welchem der Mittelpunkt der H. sich befindet, der äußere heißt. Jede im inneren Raum einer H. gezogene Gerade muß gehörig verlängert die H. schneiden, u. zwar entweder in einem einzigen Punkt od. in zwei Punkten, die selbst entweder in demselben Zweig oder in beiden Zweigen liegen können.

IV. Unter Parameter (lat. latus rectum) der H. versteht man den Werth $\frac{2b^2}{a}$ oder, da dies auch gleich $\frac{2b}{2b - 2a}$ ist, so ist der Parameter die vierte Proportionale in einer stetigen geometrischen Proportion, in welcher die reelle Achse das erste Glied und die imaginäre Achse die mittlere Proportionale abgibt. Die Senkrechte RS in einem der Brennpunkte, F, errichtet u. nach beiden Seiten hin bis zur Kurve fortgeführt, ist so groß wie der Parameter, so daß die Ordinate FR gleich dem halben Parameter ist. Eine Tangente, welche man in einem der Punkte wie R oder S (Fig. 2163), in welchem die auf dem Brennpunkt errichtete Ordinate die Kurve trifft, zieht, nennt man eine Brennpunkts-Berührende; errichtet man in dem Punkt, in welchem eine solche Tangente die Hauptachse trifft, z. B. in Z, eine Senkrechte PQ auf der Achse, so heißt diese Gerade eine Direktrix oder Leitlinie der H. Diese Konstruktion der Leitlinie mit Hülfe der Brennpunkts-Berührenden ist allen Regelschnitten gemeinsam. Bei der H. giebt es zwei folche Leitlinien PQ und P'Q', welche symmetrisch vom Mittelpunkt und zwar ganz im äußeren Raum liegen, die Kurve daher nicht schneiden; der Abstand ZO der Leitlinie vom Mittelpunkt ist gleich $\frac{a^2}{e}$ u. die Entfernung ZF der Leitlinie von ihrem zugehörigen Brennpunkt gleich $\frac{b^2}{e}$; jede der Leitlinien gehört zu demjenigen Zweige der Kurve, deren Brennpunkts-Berührende ihren Durchschnittspunkt mit der Hauptachse bestimmt u. welchem sie auch am nächsten liegt. Verbindet man einen beliebigen Punkt der H., z. B. M, mit dem Brennpunkt seines Zweiges u. fällt man von ihm eine Senkrechte nach der Leitlinie, zu welcher er gehört, so verhalten sich diese Linien MF und M'Y wie die Entfernung FA des Brennpunktes vom Scheitel AZ, d. h. zu der Entfernung des Scheitels von der Leitlinie. Dieses Verhältnis FA:AZ ist auch = e:a.

V. Ein Quadrat, über die Hälfte der Länge OF' oder OV, dessen Seite daher $\frac{1}{2}e$ ist, errichtet, nennt man die Potenz der H. Zieht man durch einen beliebigen Punkt der H., z. B. durch μ , Parallelen mit den Asymptoten, bis sie die Asymptoten treffen, wie $\mu\beta$ und $\mu\alpha$, so ist das Produkt dieser Parallelen, oder $\mu\alpha \cdot \mu\beta$, stets $= \frac{e^2}{4}$ oder $=$ der Potenz der H. Es ist nämlich $\xi = \frac{e^2}{4}$ die Gleichung der H. auf ihre Asymptoten als Koordinatenachsen eines, mithin schiefwinkligen Koordinatensystems bezogen, wenn ξ u. η die Koordinaten sind. Nur für die gleichseitige H. wird dieses neue Koordinatensystem ein rechtwinkliges,

weil sich bei derselben die Asymptoten unter rechtem Winkel schneiden; es ist bei derselben $e = a/\sqrt{2}$ und die Potenz $= \frac{a^2}{2}$. Verbindet man die Endpunkte der beiden Achsen, so entsteht der Rhombus A'BAB', dessen Flächeninhalt, wenn der Durchschnittswinkel, gleichviel ob der spitze od. stumpfe, der Asymptoten $= \gamma$ ist, $= e^2 \sin \gamma$ od. $= 2ab$ ist. Hieraus folgt auch, daß γ sich findet aus der Gleichung $\sin \gamma = 2ab/a^2 + b^2$. Das Rhomboid, für den beliebigen Punkt μ , aus den Seiten μx u. μy gebildet, nämlich $\mu \beta O \alpha$, ist gleich dem vierten Theile des Rhombus A'BAB', oder gleich dem rechtwinkligen Dreieck AOB.

VI. Die folgenden Bezeichnungen werden durch Fig. 2164 erläutert. Zieht man durch einen Punkt L' der H. eine Gerade nach dem Mittelpunkt O, so schneidet diese auch den andern Zweig; in der Figur gleichheit dies in L, dabei ist L'O = LO und man nennt L'L, entsprechend der im Art. Kurve gegebenen Erklärung, einen Durchmesser der H.; die Hälfte des Durchmessers, z. B. OL', kann man einen Halbmesser der H. nennen. Bei der H. hat man indessen noch eine andere Art von Durchmessern, welche die Kurve nicht schneiden. Zieht man nämlich im Punkt L', die Tangente L'G', so ist deren Länge bis zu einer der Asymptoten, wie in III. bemerkt wurde, $G'L' = L'G$; zieht man nun durch den Mittelpunkt O die Linie KK' parallel mit GG' u. macht auch OK = OK' und jedes dieser Stücke = L'G', so erhält man auf diese Art die Punkte K u. K'; hätte man statt L' den Punkt L der H. genommen, so würde man auf diese Art dieselben Punkte K u. K' gefunden haben.

Indem man für einen andern Punkt der H. ebenso verfährt u. wieder eine Parallele mit der Tangente durch den Mittelpunkt zieht, welche wieder gleich dem von den Asymptoten begrenzten Stück der Tangente ist und im Mittelpunkt halbiert wird, so findet man wieder andere Punkte, die dem K und K' des Punktes L' entsprechen. So kann man für alle Punkte der H. die den K u. K' entsprechenden Punkte aussuchen; alle diese letzteren Punkte aber liegen in einem der ursprünglichen Hyperbelzweige M'A'N' oder MAN, sondern sie bilden selbst eine ganz gesonderte, die ursprüngliche H. nicht schneidende Kurve, welche gleichfalls eine H. ist und die der ursprünglichen H. M'A'N' u. MAN konjugirte oder zugeordnete H. heißt; es sind PBQ und P'B'Q' die beiden Zweige derselben. Die zugeordnete H. hat zur Hauptachse der Lage u. Größe nach die Nebenachse der ursprünglichen H., und umgekehrt ist die Hauptachse der letzten der Lage u. Größe nach ihre Nebenachse. Beide H. haben denselben Mittelpunkt u. dieselben Asymptoten; während aber die spitzen Winkel, welche die Asymptoten miteinander bilden, bei der einen H. den oben Raum bedingen, in welchem die Zweige liegen, geschieht dies für die andere H. durch die stumpfen Winkel. Die Brennpunkte liegen für beide H. stets in der Entfernung e vom Mittelpunkt und bilden daher ein Quadrat FF'F''F'''', dessen Flächeninhalt 4 mal so groß ist wie die Potenz (s. unter V.), die für beide H. dieselbe, nämlich $\frac{e^2}{4}$, ist. Man nennt nun entsprechend die Linie KK' einen konjugirten oder zu-

geordneten Durchmesser von LL', oder OK einen konjugirten oder zugeordneten Halbmesser von OL; auch fährt man beide Linien LL' u. KK' zusammen unter den Namen „konjugirte oder zugeordnete Durchmesser“. Es trifft also stets nur der eine von zwei zugeordneten Durchmessern die Kurve. Die Nebenachse ist der konjugirte Durchmesser der Hauptachse, darum nennt man sie auch die konjugirte Achse; die beiden Achsen sind die einzigen konjugirten Durchmesser der H., welche senkrecht aufeinander stehen. Zugleich ist die Hauptachse der kleinste von allen die H. treffenden Durchmessern u. überhaupt von allen Linien, welche einen Punkt des einen Zweiges mit einem Punkt des andern Zweiges verbinden; die Nebenachse ist der kleinste von allen die H. nicht treffenden Durchmessern, oder es ist die Nebenachse der kleinste von allen die konjugirte H. treffenden Durchmessern. Die Punkte, in welche ein Durchmesser trifft, nennt man auch die Scheitel des Durchmessers; so sind L und L' die Scheitel des Durchmessers LL'; hiernach sind dann die Punkte A, A' genauer als Scheitel der Achse zu bezeichnen. Nennt man den die Kurve treffenden Durchmesser 2a', den sie nicht treffenden 2b', so daß a' und b' zugeordnete Halbmesser sind, und ist δ' der Winkel, den beide miteinander bilden, gleichviel ob es der stumpfe od. der spitze,




Fig. 2164. Zu Art. Hyperbel.

mithin $L'OK$ oder KOL ist, so hat man, wenn wieder $2a$ die Hauptachse u. $2b$ die Nebenachse ist, die Beziehungen: $a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2$
 $a'b' \sin \delta' = ab$.

Aus der letzten Gleichung folgt, daß das Parallelogramm $L'G'K'O$ dem Rechteck $A'VBO$ ist.

Die Gleichung der H. $M'A'N'$, MAN ist, wie bemerkt wurde, für $OA' = a$ und $OB = b$ folgende:

$$a^2y^2 - b^2x^2 = -a^2b^2,$$

die ihrer konjugirten H. $PBQ, P'B'Q'$, auf die das nämliche Koordinatensystem bezogen ist:

$$b^2x^2 - a^2y^2 = -a^2b^2, \text{ oder}$$

$$a^2y^2 - b^2x^2 = +a^2b^2.$$

Ist $2a'$ der eine die Kurve schneidende Durchmesser, $2b'$ der sie nicht schneidende u. δ' der von beiden gebildete Winkel, mithin der Winkel, den auch die Tangente im Endpunkt des reellen Durchmessers mit dem leeren bildet, so erhält man als Gleichung der Kurven, bezogen auf die beiden zugeordneten Durchmesser als Koordinatenachsen eines schiefwinkligen Systems, eine der früher betrachteten Form ganz ähnliche, nämlich $a'^2y^2 - b'^2x^2 = -a'^2b'^2$, wo a' jetzt die Richtung der Abseitenachse, b' die der Ordinatenachse bestimmt u. wo δ' der Winkel beider Koordinatenachsen

ist; x und y sind nun die auf das neue System bezogenen schiefwinkligen Parallelkoordinaten.

Bei der gleichseitigen \mathcal{H} . wird jeder Durchmesser gleich seinem zugeordneten Durchmesser, was bei einer ungleichseitigen \mathcal{H} . bei keinem Durchmesser geschehen kann: da nun in den früheren Werken der Durchmesser eine schiefe Seite (lat. *latus obliquum* oder *latus transversum*) genannt wurde, so folgt hieraus die Benennung „gleichseitig“ für die \mathcal{H} . mit gleichen Achsen. Eine große Besonderheit in der Natur der gleichseitigen \mathcal{H} . von der der gleichseitigen Ellipse, d. h. des Kreises, ist aber, daß beim Kreise alle Durchmesser gleichlang sind, während bei der gleichseitigen \mathcal{H} . nur die zugeordneten Durchmesser gleichlang sind und die Länge der einzelnen Durchmesser von $2a$ an (d. h. von der Größe einer der Achsen an) bis zu einer unendlich großen Länge wächst. Ferner fallen beim Kreise beide Brennpunkte zusammen, bei der gleichseitigen \mathcal{H} . aber nicht. — Bei der gleichseitigen \mathcal{H} . u. der ihr konjugirten sind übrigens alle vier Zweige kongruent.

VII. Der Flächeninhalt der von der ALR und den Koordinaten RS u. AS begrenzten Figur ARS ist, wenn die Koordinaten von R gleich x', y' sind, bestimmt durch folgende Gleichung:

$$\text{Fläche } ARS = \frac{x'y'}{2} - \frac{ab}{2} \log\left(\frac{x'}{a} + \frac{y'}{b}\right)$$

so daß man, weil Dreieck ORS = $\frac{x'y'}{2}$ ist, erhält

$$\text{Fläche ORLA} = \frac{ab}{2} \log\left(\frac{x'}{a} + \frac{y'}{b}\right).$$


Der hier vorkommende Logarithmus ist der natürliche (s. Logarithmus). Da sich die Flächeninhalte der vom Mittelpunkt der \mathcal{H} . aus gebildeten Sektoren ORLA, OMLA wie die natürlichen Logarithmen der Ausdrücke $\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ verhalten, wenn für x und y die Koordinate der Punkt R und M eingesetzt wird, so nennt man die natürlichen Logarithmen auch hyperbolische Logarithmen.

VIII. Es folgen hier einige Konstruktionen der \mathcal{H} , wobei angenommen ist, daß man die beiden Brennpunkte F, F' und die Länge $2a$ der großen Achse kenne; wie schon bemerkt wurde, muß hierbei die Linie FF' größer als $2a$ sein (Fig. 2164). Der Halbierungspunkt O von F'F ist der Mittelpunkt der \mathcal{H} ; die Punkte O, A, A' in der Linie F'F so gewählt, daß OA = OA' = a sind, geben die Scheitel. Nimmt man nun in der unbegrenzten Geraden F'F einen beliebigen Punkt C an, schlage von F aus mit AC u. von F' mit A'C einen Kreisbogen, so erhält man als Durchschnittspunkte dieser beiden Kreise die Punkte R und R', welche in der \mathcal{H} . liegen. So kann man beliebig viele Punkte in der \mathcal{H} . finden. Wählt man Punkt C wie hier innerhalb AX, so erhält man den Zweig MAN; wählt man ihn innerhalb A'X', so ergibt sich Zweig M'A'N'; würde man ihn innerhalb AA' wählen, so würde, da sich dann die Kreise nicht schneiden, kein Punkt der \mathcal{H} . sich auffinden lassen. Je mehr Punkte der \mathcal{H} . man so ermittelt, desto genauer tritt das Bild der Kurve hervor. Diese Punktkonstruktion gründet sich darauf, daß die Differenz der Fahrstrahlen gleich der Hauptachse ist.

Eine organische Zeichenmethode ist folgende (Fig. 2164): F'W sei ein Lineal, das in F' sich drehen läßt. Ein Faden WRF ist in F und in W befestigt, sonst aber lose, so daß er erst, wenn man ihm längs WR fest anzieht, die Lage WRF annimmt. Dieser Faden WRF hat die Länge F'W - 2a. Dreht man jetzt dies Lineal um F' und spannt den Faden mit einem Stift längs des Lineals stets an, so beschreibt der Stift den Zweig NAM der \mathcal{H} . weil für jeden Punkt die Fundamentaleigenschaft der \mathcal{H} . statthat, z. B. für R wird F'W - (WR + RF) = 2a, ob. F'R - RF = 2a. Läßt man sich das Lineal um den andern Brennpunkt F

drehen, so beschreibt der Stift den andern Zweig. Eine zweite organische Methode gibt Fig. 2165: Drei Lineale F'Q, HK und KT sind so mit einander verbunden, daß sich F'Q und HK um H, sowie HK und KT um K drehen kann. Ein Einschnitt im Lineal HK, in welchem der fest im Lineal KT befindliche Punkt K verschiebbar eingeschoben ist, gestattet die Länge HK genau gleich $2e$ gleich FF', der Entfernung der Brennpunkte, einzustellen, so jedoch, daß HK auch um K drehbar bleibt. Die beiden Lineale F'Q und KT haben oben in der Nähe von R längliche Einschnitte und tragen an ihrem veränderlichen Kreuzungspunkt R einen Stift, der die Kurve verzeichnet. Von H wird in der Entfernung H.F' = AA' = 2a = der Hauptachse im Lineal eine Spitze oder Nadel in F' befestigt; ebenso wird von K in derselben Entfernung die Nadel F festgestellt. Befestigt man nun die letzteren beiden Nadeln

Fig. 2165.



in den Punkten F und F', welche die gegebenen Brennpunkte sind, so beschreibt der Stift in R die Kurve, wenn man QF' um F' dreht. Der Beweis, daß R ein Punkt der \mathcal{H} . ergiebt sich, wenn man die Linie HF zieht, aus der Kongruenz der Dreiecke F'HF und KHF, aus der dann die Gleichheit von HR und RF sich zeigen läßt; es ist daher auch hier RF - RF = F'H = 2a. Die Gerade, von R nach dem Durchschnittspunkt S des Lineals HK mit der Hauptachse gezogen, wird gleichzeitig die Tangente F'S an der \mathcal{H} . im Punkt R, da nämlich RS den Winkel F'RF halbiert. Zur Beschreibung des andern Zweiges läßt man das Lineal KT die Rolle spielen, welche eben F'Q gespielt hat, und umgekehrt F'Q die Rolle von KT übernehmen.

IX. Die \mathcal{H} . spielt auch eine Rolle bei den kaustischen Linien, s. d. Art. Brennlinie, sowie bei den Kapillaritätserscheinungen in der Physik. Auch kann sie, wie jeder Regelschnitt, die Bahn eines Körpers im Weltraum angeben, z. B. eines Kometen, der bei einer ursprünglich geradlinigen Bewegung durch einen Centralkörper, wie die Sonne, im umgekehrten Verhältnis zum Quadrat der Entfernung angezogen wird, so daß diese Anziehung in der halben Entfernung viermal so stark auf ihn einwirkt. Die Ursache der Benennung „Ellipse, Parabel und Hyperbel“ ist im Art. Regelschnitt gegeben.

hyperbolisch, adj., franz. hyperbolique, engl. hyperbolic, nennt man 1. eine ebene Kurve, bei der die Form der Gleichung an die Gleichung der gewöhnlichen Hyperbel erinnert; so allgemein jede Kurve, die in der Gleichung $x^my^n = a^{m+n}$ enthalten ist; man erhält hier für $m = 1$ und $n = 1$ die gewöhnliche Hyperbel, auf ihre Asymptoten als Koordinatenachsen bezogen. Auch nennt man so, in-

dem man auf die Entstehung der Hyperbel durch den Schnitt eines Kreisels Rücksicht nimmt, die Kurven mit der Gleichung $ay^m+n = bx(c+x)^n$, da dieselbe auf ähnliche Art, wie die Hyperbel bei einem gewöhnlichen Kegel, durch den Schnitt einer durch die Längsdrehung eines Kreises höherer Art, dessen allgemeine Gleichung $y^m+n = x^n(c+y)^n$ ist, gebildeten Fläche entstanden gedacht werden kann. Man nennt die h. en Kurven auch Hyperbeln höherer Art und, jedoch selten, Hyperboloide; — 2. einen Cylinder, bei welchem die Grundfläche eine Hyperbel ist; derselbe entsteht durch die mit sich selbst stets parallel bleibende Bewegung einer geraden Linie, die bei ihrer Bewegung durch eine feste Hyperbel als Leitlinie hindurchgeht; — 3. einen Kegel, wenn seine Grundfläche eine Hyperbel ist; ein jeder Kreiskegel kann als ein h. er Kegel angesehen werden, da man jeden Kreiskegel durch eine Ebene, die ihn und seinen Gegenkegel zugleich trifft, in einer Hyperbel schneiden kann; betrachtet man daher diese schneidende Ebene als Grundfläche, so kann man auch den Kreiskegel als h. en Kegel ansehen; auch umgekehrt läßt sich bei jedem h. en Kegel eine Ebene so legen, daß sie eine Kreislinie zum Durchschnitt hat (vergl. d. Art. Wechselschnitt), so daß sich auch jeder h. e Kegel als Kreiskegel fund giebt; — 4. ein Hyperboloid od. ein Paraboloid; wenn alle Ebenen, welche parallel zu Tangentialebenen dieser Flächen geogenen werden, als Durchschnittskurven Hyperbeln geben; entsprechend geben in demselben Fall das elliptische Hyperboloid und das elliptische Paraboloid als Durchschnittskurven Ellipsen; das h. e Hyperboloid und das h. e Paraboloid sind geradlinige, u. zwar windschiefe Flächen (vgl. d. Art. Hyperboloid); — 5. eine Spirale (vergl. dar. d. Art. Spirale); — 6. einen Logarithmus, wenn er zur Basis des Logarithmenystems $e = 2_{\pi 18281828459}$ hat. Häufiger nennt man solche Logarithmen natürliche; s. Logarithmenystem; unter Hyperbel VII ist die Ursache der Benennung „hyperbolisch“ bei Logarithmen angegeben.

Hyperboloid, n., frz. hyperboloïde, m., engl. hyperboloid, hyperbolic conoid, ist 1. der gemeinfame Name für zwei Flächenarten des zweiten Grades. Der einfache Fall, nämlich der der Rotationshyperbole, läßt die Verschiedenheit der Formen beider Arten deutlich erkennen. Dreht sich nämlich eine Hyperbel um ihre imaginäre Achse als Drehungssachse, so entsteht als erste Art ein einziger zusammenhängender Flächenzweig, während, wenn sich die Hyperbel um die reelle Achse dreht, zwei kongruente, aber nicht zusammenhängende Zweige für die andere Flächenart entstehen. Man sieht hier nach die h. e in solche mit einer Schale, einem Mantel oder mit einem Fach (franz. à une nappe), und in solche mit zwei Schalen, Mänteln oder Fächern (franz. à deux nappes). Beide erstrecken sich in die Unendlichkeit und jede derselben hat einen Mittelpunkt.

I. Das einschärfige oder einschlägige h. entsteht in allgemeinerer Aussäzung folgendermaßen: In zwei aufeinander senkrechten Ebenen des Raumes seien zwei, im allgemeinen nicht kongruente Hyperbeln verzeichnet, deren imaginäre Achsen aber, in die Durchschnittskante der beiden Ebenen hinein, zusammenfallen. Diese Hyperbeln haben daher der Länge und Größe nach dieselbe imaginäre Achse und ihre Mittelpunkte liegen auf einander in der Durchschnittskante. Die reellen Achsen der beiden Hyperbeln sind im allgemeinen von verschiedener Größe; ihre Lage befindet sich bezüglich in einer der beiden Ebenen u. beide stehen natürlich senkrecht auf der Durchschnittskante; da sich ferner beide in demselben Punkt, dem gemeinsamen Mittelpunkt beider Hyperbeln, schneiden, so liegen sie auch in einer Ebene, welche senkrecht auf der Durchschnittskante steht. Die beiden Hyperbeln kann man als die zwei festen Leitlinien der fraglichen Fläche ansehen. Denkt man sich nun eine Ebene, senkrecht auf der Durchschnittskante sich fortbewegend, so wird dieselbe für jede ihrer Lagen vier

Punkte auf den beiden Leitlinien bestimmen, durch welche die vier Scheitelpunkte der beiden Achsen einer Ellipse bestimmt sind; mit anderen Worten: man kann nur eine Ellipse als Erzeugungskurve sich so fortbewegen lassen, daß ihr Mittelpunkt in der Durchschnittskante bleibt und ihre Ebene senkrecht auf der Durchschnittskante steht, während ihre große und kleine Achse durch die Durchschnittpunkte ihrer Ebene mit den beiden festen Hyperbeln bestimmt werden. Die Gesamtheit aller Peripherien dieser Ellipsen bildet die verlangte Fläche. Ist der Mittelpunkt der beiden Hyperbeln der Ursprungspunkt von rechtwinkligen Punktkoordinaten, bestimmt jener die Lage der imaginären Achse, deren Länge c^2 ist, die Koordinatenachse der z , während die beiden reellen Achsen von den Größen $2a$ und $2b$ ihrer Lage nach die Achsen der x und der y angeben, so hat man als Gleichung des einfacheren h. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Die Ebene, in welcher die beiden reellen Achsen $2a$ und $2b$ liegen, ist hierbei die Koordinatenebene der xy und giebt als Durchschnitt mit der Fläche die kleinste Erzeugungsellipse, welche man die Kehlellipse nennt; dieselbe hat die Achsen $2a$ und $2b$. Sind die beiden festen Hyperbeln kongruent, ist daher auch $a = b$, so hat man den Fall des einfacheren Rotationshyperboloides, bei welchem die Erzeugungskurve eine Kreislinie geworden ist. In der Einleitung zu diesem Artikel ist dieser Umdrehungshyperboloid mit einer andern Entstehungsweise gedacht worden.

Auf jedem einfacheren h. lassen sich durch jeden Punkt derselben zwei gerade Linien ziehen, welche ganz in die Fläche hineinfallen. Es gibt überhaupt zwei Systeme von geraden Linien, die alle in die Fläche hineinfallen; das eine derselben hat folgende Gleichungen:

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = m \left(1 + \frac{y}{b} \right) \text{ und } \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{m} \left(1 - \frac{y}{b} \right)$$

das andere dagegen:

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = m \left(1 - \frac{y}{b} \right) \text{ und } \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{y}{b} \right)$$

wobei m jeden beliebigen Werth haben kann. Jede Gerade des einen Systems schneidet keine einzige derselben Systeme, aber alle Geraden des andern Systems; alle Geraden beider Systeme schneiden die Kehlellipse und man kann die Fläche selbst als die Gesamtheit der Geraden jedes einzelnen dieser Systeme ansehen. Aus dieser Eigenschaft folgt, daß das einschärfige h. zu den geradlinigen windschiefen Flächen gehört. Es führt daher auch die Namen geradlinig und windschief, die der andern Art nicht zutreffen. Über die Benennung derselben Fläche als hyperbolisches h. s. d. Art. hyperbolisch 4.; dieselbe ist weniger empfehlenswert als die des einschärfigen oder einfacheren, weil bei der Entstehung beider Hyperboloidarten Hyperbeln und Ellipsen als Durchschnittskurven vorkommen können.

II. Das zweischärfige oder zweischlägige h. kann in ähnlicher Weise wie das einschärfige durch die Bewegung einer Ellipse entstanden gedacht werden, nur sind bei ihm die festen Leitlinien, obgleich sie ebenfalls Hyperbeln sind, so beschaffen, daß die beiden reellen Achsen in der Durchschnittskante der beiden senkrechten Ebenen zusammenfallen, während jede der imaginären Achsen bezüglich in einer der Ebenen liegt und senkrecht auf der Durchschnittskante steht. Ist $2c$ die Größe der gemeinsamen reellen Achse, deren Lage in der Durchschnittskante die Achse der z angibt, während der Mittelpunkt der beiden festen Hyperbeln zum Ursprungspunkt der Koordinaten wird; ist ferner die Achse der x und der y durch die Lage der beiden imaginären Achsen von den Längen $2a$ und $2b$ bestimmt, so wird die Gleichung der Fläche:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ oder } \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Die Fläche besteht, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, aus zwei gesonderten kongruenten Zweigen. Bei ihr, wie bei dem einseitlichen, sind die Erzeugungssellipsen bei der Entstehung der Flächen in ihren verschiedenen Lagen ähnliche Kurven, d. h. das Verhältnis zwischen der großen und kleinen Achse ist für jede Lage gleich a : b. — Das zweiseitliche H. wird eine Umdrehungsfläche, wenn die beiden festen Hyperbeln in den Koordinatenebenen kongruent sind, oder wenn a = b ist; die Erzeugungssellipse nimmt dann Kreisform an. Auf dem zweiseitlichen H. lassen sich keine geraden Linien ziehen, welche in dasselbe vollständig hineinfallen; wegen einer im Art. hyperbolisch 4. angegebenen Eigenschaft wird dasselbe auch elliptisches H. genannt, doch gilt auch hier das unter I. am Schlusse Gesagte.

III. Das einseitliche H. hat in allen seinen Punkten konkav-konvexe Krümmungsverhältnisse (vergl. d. Art. Fläche V.); es enthält daher auch keine Nabelpunkte; das zweiseitliche dagegen hat gar keine konkav-konvexen Punkte, aber 4 Nabelpunkte. Beide Flächen können ferner durch Ebenen so geschnitten werden, daß die Durchschnittskurven Kreislinien sind oder, mit anderen Worten: sie geben Kreisschritte. Denkt man sich die beiden H.e, welche in I. u. II. durch ihre Gleichungen ausgedrückt wurden, bei einem einzigen Koordinatensystem verzeichnet, so ist jede der beiden festen Hyperbeln des einen H. konjugirt (s. Hyperbel VI.) zu einer der beiden festen Hyperbeln des H.s. Es gibt alsdann eine Kegelfläche, die der Asymptoten folgt der beiden H.e heißt, und welcher sich beide Flächen immer mehr nähern, ohne sie zu erreichen. In dieser Kegelfläche, deren Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

ist, liegen auch die Asymptoten der beiden festen Hyperbeln; die Spitze der Kegelfläche fällt in den Anfangspunkt des Koordinatensystems, mit dem Mittelpunkt für jedes der beiden H.e zusammen.

IV. Der Name „Hyperboloid“ ist ebenso wie Ellipsoid und Paraboloid nicht glücklich gewählt, da in der Endung „oid“ der Begriff der Ähnlichkeit liegt. Viel entsprechender wäre der Name „Hyperboloid, Ellipsoid, Paraboloid“, weil die Endung „id“ den Begriff des Erzeugteins ausdrückt und man dabei an die Umdrehungsflächen dieser Arten erinnert würde; ist doch z. B. ein Umdrehungs-H. eine durch eine Hyperbel bei ihrer Umdrehung erzeugte Fläche. — 2. Zuweilen nennt man die Hyperbeln höherer Art (und vielleicht, nach dem unter IV. Gesagten, nicht mit Unrecht) H.e; s. d. Art. hyperbolisch I.

Hyperoon, n., griech. ὑπερών, Oberstube, Oberstöß, doch heißen auch jene Gallerien in den Hypothaltempeln und Hypostylhäusern, sowie die Emporkirchen in der orientalischen und die Räume zu Katechumenunterricht in der oecidentalalen Basilika.

Hyperoxyd, n. (Chem.). So nennt man diejenigen Sauerstoffverbindungen der Metalle, welche sich als solche nicht mit Säuren verbinden können, sondern erst einen Theil ihres Sauerstoffes abgeben müssen, bevor sie sich mit Säuren zu Salzen vereinigen können. Der hierbei frei werdende Sauerstoff ist in vielen Fällen ozonisiert. Beim Zusammenbringen mit Chlorwasserstoff (Salzsäure) entwideln ferner diese H.e Chlorgas. Einige der wichtigeren H.e sind: Manganhyperoxyd (Manganhyperoxyd, Braunit), Kobaltsesquioxyd, Nicellesesquioxyd, Bleibisquioxyd (Bleihyperoxyd), Bariumbisquioxyd (Bariumhyperoxyd) re. Auch Wasserstoffhyperoxyd ist bekannt.

Hypersthene, m., Paulite, m., frz. hypersthème, m., Paulite, f., engl. hypersthene, Paulite (Min.), ist eine Abart des Augit, nach Anderen aber labradorische Hornblende; vergl. d. Art. Anthophyllith.

Hypersthensels, m. (Miner.), frz. roche f. d'hypersthène, hypersthénite, f., engl. hypersthene-rock, ist eine

Bergart, welche aus einem lörnigen Gemenge von Hypersthene u. Labrador besteht. Meist findet sich auch Titan-eisen beigelegt. Den ganz feinlörrigen dichten H. bezeichnet man mit dem Namen Diabas. Der H. findet sich weniger verbreitet; er kommt aus der Pauls-Insel an der Labradorküste und an mehreren Orten in Schweden und Norwegen vor.

Hyperthyron, n., griech. ὑπέρθυρον, engl. hyperthyron, Sturz, Oberschwelle, Thürverdachung.

Hypéthre, Hypaire, m., frz. Hypathros.

Hypnos, Somnus (Mythol.), Gott des Schlafes, als gesüngelter Jungling abgebildet, in sitzender oder liegender Stellung, welcher Mohnköpfe, eine umgekehrte Fadelpfeil oder auch ein bleiernes Szepter in der Hand hält, neben ihm gewöhnlich eine Eidechse.

Hypocartosis, f., lat., Tünche, letzte Puzsicht.

Hypocharosta, f., lat., verzerte Ballendesse.

Hypochlorit, m., frz. hypochlorite, m., Chlorverbinding; 1. H. von Kalt, frz. hypochlorite de chaux, Chlor-kalt, unterchlorigsaurer Kalt. — 2. H. von Talf, franz. hypochlorite de talc, Grünerde; s. Art. Grün III.

Hypocycloide, f., frz. hypocycloïde, f., épicycloïde intérieure oder inférieure, engl. interior oder internal epicycloid, hypocycloid (Masch.), heißt diejenige ebene Kurve, welche ein bestimmter Punkt eines Kreises, wenn dieser Kreis im Innern eines festen Kreises auf dessen Peripherie fortrollt, bei der Bewegung beschreibt.

I. Der feste Kreis heißt die Basis oder der Grundkreis; der sich durch Fortrollen bewegende Kreis heißt der erzeugende oder beschreibende Kreis. Während bei der Epicycloide der erzeugende Kreis nach außen hin auf der Peripherie des festen Kreises fortrollt, geschieht dies, wie gesagt, bei der H. nach innen zu, so daß bei der Epicycloide die Entfernung des Mittelpunktes des rollenden Kreises vom Mittelpunkte des festen Kreises stets gleich der Summe der Radien der beiden Kreise ist, während diese Entfernung beider Mittelpunkte oder, was dasselbe sagt, die Centrallinie für irgend eine Lage des rollenden Kreises bei der H. gleich der Differenz der beiden Radien ist. Man umfaßt zuweilen mit dem Namen Epicycloide beide Kurven und nennt das, was gewöhnlich als Epicycloide aufgefaßt wird, eine obere oder obere Epicycloide, und das, was gewöhnlich H. heißt, eine innere oder untere Epicycloide. Liegt der die Kurve beschreibende Punkt des rollenden Kreises auf der Peripherie desselben, so entsteht durch seine Bewegung auf dem untern Theil der Peripherie des festen Kreises die gewöhnliche H.; liegt er aber innerhalb des rollenden Kreises, so entsteht die gedachte ob. gestredte H. (lat. elongata); — und liegt er außerhalb des rollenden Kreises, wobei er jedoch in fester Verbindung mit demselben gedacht werden muß, so entsteht die verkürzte (lat. curtata) H. — Ist der Radius des festen Kreises = r und sein Mittelpunkt O Fig. 2166 der Anfangspunkt der Koordinaten; ist ferner der Radius des rollenden Kreises = a, so ist für die gewöhnliche H., wenn A die Lage des sich bewegenden Punktes ist, der gleichzeitig in die Peripherie des Grundkreises fällt und OA zur Absissenachse genommen wird, die Gleichung folgende:

$$\left. \begin{array}{l} x = (r-a) \cos t + a \cos \left(\frac{r-a}{a} t \right) \\ y = (r-a) \sin t - a \sin \left(\frac{r-a}{a} t \right) \end{array} \right\}$$

Der Winkel t ist hier, wenn O' eine beliebige Lage des Mittelpunktes des erzeugenden Kreises ist, bestimmt durch $t = \angle A'CO'$. Um die Gleichung der H. nur in x und y zu erhalten, müßte man aus den angegebenen beiden Gleichungen t eliminieren; doch ist es für die Berechnung bequemer, t willkürlich anzunehmen und daraus die Koordinaten x und y zu bestimmen, welche dann die Lage des entsprechenden Punktes der Kurve ergeben.

II. Für die gedehnte und verkürzte \mathfrak{H} . erhält man als Gleichung, wenn der Abstand des sich bewegenden Punktes vom Mittelpunkt des rollenden Kreises ist:

$$\left| \begin{array}{l} x = (r - a) \cos t + b \cos \left(\frac{r-a}{a} t \right) \\ y = (r - a) \sin t - b \sin \left(\frac{r-a}{a} t \right) \end{array} \right|$$

Die letzteren Formen gehen in diejenigen der gewöhnlichen \mathfrak{H} . über, wenn $b = a$ ist, wie dies auch natürlich sein muß. Für die gedehnte \mathfrak{H} . ist $b < a$, für die verkürzte dagegen ist b größer als a . — Die Gleichungen dieser verschiedenen Arten von \mathfrak{H} . ergeben sich aus den Gleichungen der entsprechenden Epicycloidenarten, sobald man in den letzteren den Radius a des rollenden Kreises und den Wert b negativ nimmt; sobald man nur beachtet, daß der sinus eines negativen Winkels dem positiven sinus gleich ist. Ist das Verhältnis $r : a$ ein rationales, d. h. ist der

Quotient $\frac{r}{a}$ eine ganze Zahl oder ein echter Bruch, so ist




Fig. 2166.

die \mathfrak{H} , wie auch die Epicycloide, eine geschlossene u. gleichzeitig algebraische Kurve. — Die \mathfrak{H} . wird in der Technik bei der Verzahnung von Rädern gebraucht, von denen das eine innerhalb des andern läuft.

III. Um die Punkte einer gemeinen \mathfrak{H} . genau zu bestimmen, nehme man, wenn in Fig. 2166 A derjenige Punkt der Kurve ist, welchen sie mit dem festen Kreis gemeinschaftlich hat, im festen Kreis einen beliebigen Punkt B an, mache dann den Bogen A'B im Erzeugungskreise so groß, wie den Bogen AB des festen Kreises, so ist A', wie natürlich auch A' ein Punkt der \mathfrak{H} . Es sei, in Graden ausgedrückt, $\angle ACB = t$ und

$$\angle A'OB = u, \text{ so ist Bogen } AB = \frac{r\pi t}{180} \text{ und Bogen}$$

$$A'CB = \frac{a\pi u}{180}; \text{ man sieht daher, da sich } t : u \text{ verhält wie}$$

$a : r$, daß sich $u = nt$ findet, wenn n das Verhältnis $\frac{r}{a}$




Fig. 2167. Zu Art. Hypocycloide.

Konstruktion der Zahnsformen genügt auch folgende an nähernde Bestimmung, bei welcher man die Hy-

poenloidenform mit Hülse von Kreisbögen nahezu erreicht. Es sei in Fig. 2167 A b e f ein Bogen des festen Kreises, A sei der mit der \mathfrak{H} . gemeinschaftliche Punkt; das Verhältnis des Radius des festen Kreises zu dem des Erzeugungskreises $\left(\frac{r}{a}\right)$ sei gleich n. Der Bogen A f wird in gleiche Theile getheilt, so daß A b = b c = c d = d e = e f ist, dann macht man auf dem festen Kreis den Bogen A b' = (n - 1) mal der Länge von A b, ferner b' c' = c' d' = d' e' = e' f', jedes gleich $(n-1) \times A b$. Nun ziehe man die geraden Linien b' b B, c' e' B, d' d D, e' e E, f' F, von denen die erste die zweite in B, die zweite die dritte in C, die dritte die vierte in D und die vierte die fünfte in E schneide. Beschriftet man nun aus dem Punkt B, als Mittelpunkt, mit dem Radius B A den Kreisbogen A B, aus dem Mittelpunkt C mit dem Radius C B den Kreisbogen B C, aus D mit D C den Bogen C D, aus E mit E D den Bogen D E, so ist A $\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ nahezu die verlangte \mathfrak{H} .

Hypodromus, m., lat., Bogen, Halle, Gallerie, vergl. Hippodrom.

Hypocaustum, n., lat., vom griech. ὑποκαυστόν, frz. hypocauste, m., engl. hypocaust; vergl. d. Art. Bad 4. Man sieht sich genötigt, die in alten Schriftstücken mit diesem Namen bezeichneten Räume in zwei Arten zutheilen; an einigen Stellen scheint damit ein Raum gemeint zu sein, welchen man von unten durch Kanäle, die unter dem Fußboden hinstrichen, und durch Aufhebung von Dedeln in diesen Kanälen heizte; an anderen Stellen ist es offenbar die Heizvorrichtung, richtiger Hypokaust, f., genannt, für die Bäder re, welche sich in ziemlich komplizirte angelegten Heizanlagen unter dem Fußboden befand, samt den Kellerartigen Räumen, von wo aus diese Heizung beschickt wurde.

Hypogäum, n., lat., vom gr. ὑπόγαιον, frz. hypogée, m., unterirdischer Raum, namentlich Grabhöhle u. dergl.; s. d. Artikel Ägyptisch, Etruschisch, Griechisch, Römisch, Phönizisch.

Hypomollion, n., griech. ὑπομόλιον, Ruhe- od. Stützpunkt an einem Hebel (s. d.).

Hypothenion, n., griech. ὑποθένην, Unterbühne, der Raum zwischen Bühnenworderwand und Orchester in griechischen Theatern, also der Raum, wo in unsern Theatern das Orchester meist angebracht ist.

hypostylar Säule, m., s. d. Art. Ägyptisch.

Hypotenuse, f. (Geom.), franz. hypoténuse, f., engl. hypotenuse, in einem rechtwinkligen Dreieck die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite; die beiden den rechten Winkel einschließenden Seiten deren jede kleiner ist als die \mathfrak{H} . heißen Katheten. Der pythagoräische Lehrsatz heißt: in jedem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der \mathfrak{H} . gleich der Summe der Quadrate über den beiden Katheten.


Hypothesis, f., s. v. w. Voraussetzung, ist bei mathematischen Lehrbüchern und Aufgaben gleichbedeutend mit Angabe; ihr steht die Behauptung gegenüber, z. B. bei dem pythagoräischen Lehrsatz (s. Hypotenuse) ist die \mathfrak{H} ., daß ein rechtwinkliger Dreieck gegeben ist und über jeder der Seiten Quadrate konstruiert sind; der Lehrsatz selbst drückt auch die Behauptung aus.

Hypothron, n., aus dem Griech., Thürschwelle.

Hypotrachelium, n., lat., griech. ὑποτραχήλιον, frz. Unterhals, Halsglied am Säulenkapitäl.

Hypsometrie, f., Lehre von der Höhenmessung (s. d.).

Hyrmenfus, f., wohl nicht ganz richtig in Irmenfäule, Hermannsfäule, verbolmetisch. Aufrecht stehender Stein, wahrscheinlich Symbol einer keltischen Gottheit; s. d. Art. Keltisch.



I. 1. als Zeichen im Griechischen I = 1, l = 9, i = 9000; — 2. bei den Römern I = 1, II = 2 re.; ebenso verwendet wurde es im Anfang des Mittelalters vor C u. M. B. III C = 300; in späteren Zeiten ist diese Deutung ziemlich unzuverlässig; — 3. das Schriftabkürzung für In, Imperator etc.; — 4. (Math.) a) Cauchy führte das Zeichen i in der Mathematik für $\sqrt{-1}$ ein, so daß $i = -\sqrt{-1}$ ist; er sagt daher, alle Größen, die reellen n. imaginären, sind von der Form $a+bi$, wo a und b reelle Größen, positiv, negativ, oder Null, sind. Für bestimmte a u. b werden $a+bi$ u. $a-bi$ konjugierte imaginäre Größen genannt. b) I ist auch häufig das Zeichen für den Inhalt einer Fläche oder eines Körpers; — 5. I chemisches Zeichen für Jod.

Iacitrapalme, f. (Desmoncus macranthus Mart., Fam. Palmen), eine Palme Brasiliens, besitzt höchst hartes Holz, das zu Wirtschaftsgegenständen verarbeitet wird.

Iakchos, lat. Iacechus, s. Baechus.

Ibira, m., frz., Brasilienholzbaum (s. d.).

Ibis, m., heiliger Vogel; s. d. Art. ägyptischer Baufstil. Er war Symbol der Nilflut, dem Hermes Haut geheiligt.

Ice, s., engl., Eis. Daher i.-box, Eisfiste; i.-breaker, i.-guard, Eisbrecher, i.-cellar, Eisfeller; i.-pit, Eisgrube.

Ichnenumänder oder **Schlupfwespen**, f. pl., bilden eine Abtheilung der Insekten (Hautflügler (Hymenoptera), welche von dem Forstmann u. Gärtner als höchst nützliche Thiere möglichst gefordert werden. Sie töten zahlreiche schädliche Raupen, indem sie ihre Eier in dieselben legen. Die Larven nähren sich innerhalb des Raupenkörpers von dem Fett desselben u. puppen sich entweder in denselben od. in seiner Nähe ein. Die ausgebildeten Thiere sind vorzugsweise kleine, schlanke u. zierliche wespenähnliche Geschöpfe mit langem Legitachel. Wegen der raschen Bewegungen, die sie mit ihrem Hinterleibe auszuführen pflegen, nennt man sie auch wohl Wipperwespen.

Ichnographie, f., frz., engl. ichnography, lat. ichnographia, griech. ιχνογραφία, Grundriss, Spurzeichnung; ichnographisch, den Grundriss betreffend od. dgl.

Ichsel, n., auch Irrel geschrieben, frz. encoignure, engl. corner-nock, nook, s. v. w. Einkehle, einpringender Winkel, besonders Dachkehle; s. d. Art. Dach.

Ichthyocolle, f., frz., engl. isinglass, Haufenblase, Fischleim; i. française, Blutleim.

Icon, s., engl., icona, iconia, f., lat., griech. εἰκών, Bild, Figur, Porträt, s. d. Art. Iconographie.

Idea, f., lat., griech. ιδέα, Bild, Gestalt, daher Bauriß, auch im Englischen in gleichem Sinn gebraucht.

Ideal, n. Das vom Menschen in seiner Phantasie erzeugte Bild, welches irgend eine Idee in ihrer höchsten Vollkommenheit darstellen würde, wenn die äußere Darstellung desselben erreichbar wäre. Idealbild, ein nach eigener Phantasie von einem Maler re. entworfenes Bild, also keine Abbildung einer wirklichen Begebenheit.

identisch, adj. (Math.), heißen zwei Größen, welche

dieselbe Form und denselben Werth haben. So sind kongruente Figuren als i. zu betrachten, während Gleichheit des Inhaltes auch bei ungleicher Form stattfinden kann; so kann ein Dreieck ob. eine trummlinige Figur an Inhalt gleich einem Dreieck sein. Bei den i.en oder kongruenten Figuren gleichen sich auch die einzelnen, sich entsprechenden Stücke der Figuren, soz. B. entsprechende Seiten u. Winkel. Aus dem Begriff der i.en Gleichungen, d. h. der Reihen, die auch in ihnen entsprechendengliedern gleich groß sind, hat Cartesius seinen Satz zu Ermittlung der Reihen selbst hergeleitet und die Identität selbst zur Bestimmung der Koeffizienten benutzt. Man hat für die Identität das Zeichen \equiv vorgebracht, das übrigens von Gauß auch für den von ihm eingeführten Begriff der Kongruenz von Zahlen benutzt wurde; s. d. Art. Kongruenz 2. Gauß wählte in seinen „Disquisitiones arithmeticæ“ den Namen „kongruent“ wegen des Zusammensetzens, obgleich er vielleicht besser solche Zahlen als ähnliche bezeichnet und ihnen das Zeichen \approx beigelegt hätte. — In der Arithmetik nennt man übrigens auch häufig analytische Gleichungen (s. Gleichung) i.e. und gebraucht dann auch wohl statt des Gleichheitszeichens das Identitätszeichen mit drei Strichen.

Idokras, m. (Müter.), s. Bejuvian.

Idol, n., franz. idole, f., engl. idol, lat. idolum, n., griech. εἴδωλον, Götenbild, Abgott; idolum, n., s. Tempel.

Iduna, Idun, Ethun, Asfin, Bragi's Gemahlin; verwahrt die Aepfel, durch deren Genuss die Aen sich verjüngen; Göttin der ewigen Jugend.

II, m., frz., 1. auch **II**, m., die Eibe, der Taxus (s. d.).

— 2. Kleines, meist dreieckiges, pyramidenförmiges Gerüst zu Aufstellung von Illuminationssämpchen.

Igel, m., Symbol des reinigen Sünders.

Ignition, f., franz., Entzündung, chemische Verbrennung; i. spontanée, Selbstentzündung.

ikonisches Kapital, n., frz. chapiteau historié, Bilderkapital; s. im Art. Kapital.

Ikonographie, f., frz. iconographie, f., griech. ιχνογραφία, lat. iconographia, Bilderbeschreibung, Bilderlehre, besonders Lehre von den stereotyp gewordenen Darstellungsweisen, Attributen re., die als Kennzeichen bildlicher Darstellungen zu betrachten sind.

Ikonostasis, f. (εἰκοστάσις), in griechisch-katholischen, besonders russischen Kirchen die das Sanctuarium von der Gemeinde trennende Wand, meist von Bretern konstruit, reich verziert und reichenweise ganz mit Heiligenbildern bedeckt; s. d. Art. Leitner.

Icosaëder oder **zwanzigstach**, n., franz. icosaëdre, m., engl. icosaëdron (Math.), Körper mit 20 ebenen Flächen. 1. In der Stereometrie wird das reguläre \mathcal{F} . betrachtet, bei welchem die Oberfläche aus 20 kongruenten gleichseitigen Dreiecken besteht und alle Kanten gleich groß sowie alle Ecken kongruent sind. Es hat 12 Ecken u. 30 Kanten;

in jeder Ecke stoßen 3 Dreiecke zusammen, so daß 60 ebene Winkel von je 60 Grad sich auf der Oberfläche befinden. Um und in daselbe lassen sich Kugelflächen beschreiben, deren Radien R und r sein mögen bei der gegebenen Länge a der Kante.

$$R = \frac{1}{4} a \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = 0,9510565 \cdot a$$

$$r = \frac{1}{12} a (3 + \sqrt{5}) \sqrt{3} = 0,7557613 \cdot a$$

Die Oberfläche ist $= 5a^2 \sqrt{3} = 8,66025 \cdot a^2$; der Körperinhalt $= \frac{5}{12} (3 + \sqrt{5}) a^3 = 2,1816950 \cdot a^3$; f. hierüber auch die Art. Oberfläche und Körperinhalt. Wenn man die Mittelpunkte der um die einzelnen, den Körper begrenzenden gleichseitigen Dreiecke beschriebenen Kreise durch gerade Linien verbindet, so bilden diese die Kante eines regulären Dodekaeders, welches eben so viele Kanten hat wie das J., dabei eben so viel Ecken wie das J. Flächen, und eben so viel Flächen, wie das J. Ecken hat. Der Neigungswinkel, unter welchem zwei Flächen beim J. einer Kante zusammenstoßen, beträgt $138^\circ 11' 22''$; sein Sinus ist $= \frac{2}{3}$. — 2. In der Kristallographie kommt auch ein J. mit 20 Dreiecken, von denen 8 gleichseitig u. 12 gleichschenklig sind, vor. Es wird aus dem Pentagon-Dodekaeder abgeleitet.

Ilaub, n. (Bot.), f. d. Art. Epheu.
Ille, f., frz., 1. die Insel. — 2. Die Häuserinsel, das Quartier, der Block.

Ille, s., altengl., für aisle (f. d.).

Ilex aquifolium, quereus ilex, Hülsen, Hulst, Holst, Christdorn, immergrüne Eiche, Kleebusch, Stechbaum, Stechpalme, Palmdistel, Walldistel, franz. Houx, m., engl. Holly, auch Stecheiche, immergrüne Eiche genannt, Pflanze der Familie Aquifoliaceae, kommt bei uns nur als Zierstrauch vor, besond. ilex foliis variegatis, franz. houx panaché, mit gelbem und röthlichem Blattrand. — Der houx frélon, petit houx, housson der Franzosen; unser Myrtdorn gehörte nicht in diese Gattung; er hat Myrtenblätter mit nur einem Dorn an der Blattpitze, während der Ilex röhrenähnliche, aber stärker gewellte u. an jedem Blattzahn mit Spitzen berahmte Blätter hat.

Illker, m., f. v. w. Altkerb; f. d. Art. Altkasten.

Illumination, f., 1. (Festbeleuchtung) ist je nach der Veranlassung von verschiedenen Ausdehnung. Werden ganze Städte illuminiert, so kann natürlich nur selten und auch dann nur indirekt von einem künstlerischen Ensemble die Stede sein, und es ist dies auch kein Schade, denn ein solches in so großer Ausdehnung würde ermüden. Bei J. einzelner großer Gebäudegruppen lässt sich ein großartiger architektonischer Effekt, bei J. von Gärten durch zweckmäßige Vertheilung reizende Wirkung erzielen. Die hauptsächlichsten Mittel zu J. sind: 1. Einzelflammen, Bechflammen z. 2. Flamengruppen in Form von Sternen, Figuren z. aus Gasflämmchen, Talgänschen, Illuminationslämpchen od. dgl., die entweder auf Gurtsimsen oder sonstwie vorhandene architektonische Linien verfolgend aufgestellt werden, oder die man an ein besonders dazu errichtetes, Konturen einer architektonischen Anordnung oder auch irgend etwas Anderes darstellendes Lattingerüst befestigt; wendet man statt der Lämpchen bengalisches Feuer in Brandröhrchen an, so kann man schnellen Farben- und Formenwechsel der Zeichnung herbeiführen und dadurch sehr brillante Wirkungen erzeugen; 3. bunte Laternen, Papierballons z. namentlich in Gärten, als Früchte auf und an die Bäume gehängt, sind von reizender Wirkung; ebenso reizend, ja fast sehnhaft, wirken in das Gras und zwischen die Blumen vertheilte, auf dem Wasser schwimmende oder in Glashäuschen unter das Wasser versenktes u. durch Gummiträufchen mit Luft versehene Lämpchen; 4. Transparentgemälde mit allegorischen oder direkten Beziehungen auf den Gegenstand des Festes — Haupt-

regeln bei Anordnung einer J. sind, daß man die Beschaffenheit des Ortes mehr benutzt, als ihr Zwang erlaubt, daß man möglichst viel Abwechslung schafft und allen architektonisch-pedantischen Zwang beiseite läßt; eine J. muss sehnhaft phantastisch sein. — 2. Das Buntmalen, auch das Buntmachen schwarzer Bilder, besonders in Handchriften. Daher Illuminator, f. v. w. Miniaturmaler, Handschriftenmaler.

Ilmbaum, m., die gemeine Ulme (f. d.).

Ilmenit, m., frz. ilménite, m., engl. titanate of iron, wird in der Mineralogie eine Verbindung von Titanoxyd mit Eisenoxyd genannt. Das Mineral ist gewöhnlich von eisenroter Farbe, der Bruch muschelig, Glanz halbmetallisch, Härte 5—6, spez. Gewicht schwankt, je nachdem mehr oder weniger Titanoxyd mit Eisenoxyd verbunden ist, zwischen 4,6—5,0. Vor dem Löthrohr ist er unschmelzbar, in Königswasser unter Abscheidung von Titansäure löslich. Sein Fundort ist das Ilmengebirge.

Image, f., **imagier**, m., etc., frz., f. im Art. Imago.

Imagerie, f., franz., 1. Kunst des Bildschmiedens. — 2. engl. imagery, Reihenfolge bildlicher Darstellungen, Ausschmückung mit Bildwerk.

imaginär, adj., franz. imaginaire, engl. imaginary (Math.), heißt 1. eine Größe, wenn sie nur in der Imagination (Einbildung) besteht, nicht aber in der Wirklichkeit.

I. Zu dieser Sicht sind die i.en Größen den reellen, die also auch in der Wirklichkeit vorkommen können, entgegengesetzt. Die reellen Größen sind entweder positiv oder negativ, oder stehen auf der Grenze zwischen beiden. In der reinen Arithmetik bleibt es daher nur drei Arten von reellen Größen: die positive Zahl, die negative Zahl und Null. Da nun die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl, z. B. $\sqrt{-3}$, nach der Definition der Wurzelrechnung, derjenige Werth ist, der, zum Quadrat erhoben, —3 giebt, anderseits aber sowohl eine positive als eine negative Zahl im Quadrat nie eine negative Zahl geben kann und auch Null im Quadrat wieder Null wird, so folgt, daß $\sqrt{-3}$ keine reelle Zahl sein, sondern nur in der Einbildung bestehen kann. Es ist sonach allgemein $\sqrt{-p}$, wenn p positiv ist, eine i.e. Zahl. Die allgemeinere Form der i.en Zahlen ist $a + b\sqrt{-1}$, wo a und b reelle Zahlwerthe sind; die Größe heißt, wenn a und b von Null verschieden sind, eine gemischt oder komplexe i.e. Zahl, während $b\sqrt{-1}$, wo also $a = 0$ ist, eine reine i.e. Zahl heißt. Man kann nämlich $\sqrt{-p}$ auch in die Form bringen $\sqrt{p}\sqrt{-1}$, wo \sqrt{p} eine reelle Zahl ist, so daß $\sqrt{-p}$ in der Form $a + b\sqrt{-1}$ enthalten ist, für $a = 0$ und $b = \sqrt{p}$. Die Analyse zeigt, daß alle in der Arithmetik vorformulierten i.en Zahlen stets auf die Form $a + b\sqrt{-1}$, oder $a + bi$, wenn man mit Cauchy $\sqrt{-1} = i$ setzt, gebracht werden können; so gut nämlich z. B. die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl nicht in der Realität existirt, so gut existirt überhaupt jede höhere gerade Wurzel aus einer negativen Zahl nicht; od. allgemein: $\sqrt{-p}$ ist auch i.; die

Analyse zeigt aber, daß $\sqrt{-p}$ auf die Form $a + bi$ zurückgeführt werden kann. Es umfaßt übrigens diese Form $a + bi$ die i.en und reellen Zahlen, da, wenn b verschwindet oder Null ist, auch alle reellen Zahlen durch dieselbe ausgedrückt werden. Die Imaginärität läßt sich mitin einzig und allein auf den Werth $\sqrt{-1}$ oder i. werten; dieses i. ist i., obgleich i^2 oder $(\sqrt{-1})^2$ selbst reell, nämlich $= -1$ ist. — Da sowohl $\sqrt{-1}$ als auch $-i$ im Quadrat -1 giebt, so kann auch sowohl $+i$ als $-i$ für den Repräsentanten der Imaginärität genommen werden. Man nennt zwei i.e. Ausdrücke $a + bi$ und

$a - bi$, welche sich nur dadurch unterscheiden, daß der Werth i in dem einen mit dem Zeichen $+$, während er in dem andern mit dem Zeichen $-$ (minus) genommen wurde, zugeordnete ob. konjugirte i.e. Werthe. Das Produkt $(a + bi)(a - bi)$ ist gleichfalls reell, nämlich $= a^2 + b^2$.

Es gibt analytische Ausdrücke, welche, weil in ihnen i vorkommt, scheinbar i., wirklich aber reell sind, so z. B. die

Form $\sqrt{a+bi} + \sqrt{a-bi}$, auf welche man bei der Lösung der kubischen Gleichungen beim casus irreducibilis (s. kubische Gl.) stößt. Man erkennt die Realität dadurch, daß in solchen Werthen die Vertauschung von $+$ mit $-$ oder eine Umänderung der Zeichen bei den mit i behafteten Gliedern keine Veränderung im Werth des Ausdrucks

selbst hervorruft. So ist $\sqrt{a-bi} + \sqrt{a+bi}$ wieder

derselbe Werth, wie $\sqrt{a+bi} + \sqrt{a-bi}$. Auch ist

allgemein der Werth $\sqrt{a+bi} + \sqrt{a-bi}$ trotz der i.en Form ein reeller, wie auch $(a+bi)c+di+(a-bi)c-di$, wo a, b, c, d beliebige reelle Größen sind. Haben zwei i.e. Ausdrücke $a+bi$ u. $c+di$, wobei die Größen a, b, c, d Funktionen einer ob. mehrerer Veränderlichen sind, für alle Werthe dieser Veränderlichen denselben Werth, so ist dies nur möglich, wenn $a = c$ und wenn $b = d$ ist.

II. Man kann die Form $a+bi$ auch in der Gestalt

$\sqrt{a^2+b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}i \right)$ schreiben, oder

wenn man $\sqrt{a^2+b^2} = r$ setzt und einen Winkel resp.

Bogen φ einführt, so daß $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ u. $\sin \varphi =$

$\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ist, so erhält $a+bi$ die Gestalt $r(\cos \varphi +$

$i \sin \varphi)$. Man nennt alsdann den Werth $+ \sqrt{a^2+b^2}$ den Modulus und den Werth φ , dessen Bestimmungs-

gleichungen angegeben wurden, daß Argument der i.en Größe $(a+bi)$. Es ist für jede i.e. Größe sowohl der Modulus wie auch das Argument einer wirklich existirende, d. h. reelle Größe; der Modulus wird dabei stets als positiv angenommen. Euler hat durch Benutzung der i.en Zahlen als Exponenten von Potenzen mit der Basis e (s. Logarithmensystem) sehr schöne Resultate erzielt, welche in der Gonometrie und überhaupt bei der Lehre von den trigonometrischen Funktionen angegeben werden; s. d. Art. Trigonometrisch. — 2. J. heißt eine Wurzel einer Gleichung, wenn sie die Form $a+bi\sqrt{-1}$ hat. Jede Gleichung vom nten Grad mit einer Unbekannten hat, wenn ihre Koeffizienten reell sind, stets n Wurzeln, die aber entweder alle oder theilweise reell oder i. sein können; hat aber eine i.e. Wurzel $a+bi$ vor, wo mithin a und b ganz bestimmte Werthe haben, so ist auch $a-bi$ eine Wurzel derselben Gleichung. Beide Wurzeln heißen dann zusammen zugeordnete oder konjugirte i.e. Wurzeln der Gleichung. Ist x die Unbekannte, so läßt sich die Gleichung durch das Produkt $[x-(a+bi)][x-(a-bi)]$ oder durch $x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$ ohne Rest teilen, so daß als Quotient eine Gleichung von x vom $(n-2)$ ten Grad bleibt. Das erwähnte Produkt selbst heißt dann ein trigonomischer Faktor der Gleichung, wegen seiner Zusammensetzung aus drei Gliedern, indem $a^2 + b^2$ als ein einziges Glied gerechnet wird. Ueber die Weise, wie man unterscheidet, ob eine Gleichung i.e. Wurzeln habe, u. über die Ermittlung derselben, s. Art. Gleichung XI. u. XIV. — 3. J. heißt ferner eine Kurve ob. Fläche, wenn keiner ihrer Punkte in der Wirklichkeit liegt, oder wenn, wie man

analytisch sich ausdrücken kann, keine reellen Koordinatenwerthe dieselbe besiedigen. So ist $a^2x^2 + b^2y^2 = -a^2b^2$ eine i.e. Kurve, da die linke Seite der Gleichung als Summe zweier Quadrate für reelle a, b, x, y nie einen negativen Werth, wie es die rechte Seite verlangt, geben kann. — Dagegen können Kurven und Flächen, bei welchen die in ihrer Gleichung vorkommenden Konstanten i.e. Größen sind, auch Punkte in der Wirklichkeit haben; so hat die Gerade $(a+bi)x + (c+di)y + f + gi = 0$ den durch den Durchschnitt der beiden Geraden

$$\begin{cases} ax + cy + f = 0 \\ bx + dy + g = 0 \end{cases}$$

bestimmten Punkt in der Wirklichkeit liegend, ähnlich wie eine Ebene mit i.en Konstanten eine in der Wirklichkeit liegenden reelle Gerade enthält.

Imago, lat., frz. image, f., engl. image, Bildnis; imago miraculosa, image miraculeuse, Gnadenbild; image mouvante, Automat (an Orgeln, Kelchen etc., vergl. d. Art. Jacquemart); imaginare, lat., frz. imager, engl. to image, bildlich darstellen, abbilden; mit Bildern ausstatten; image sainte, engl. image of a Saint, Heiligenbild; imagier, m., frz., engl. image-maker, lat. imaginarius, Bildner; imagier-tailleur, frz., engl. image-carver, Bildschnitzer; peintre-imagier, Staffirmaler, Maler, der Skulpturen bemalt; peinture imagière, Staffirmalerei; imagines majorum, lat., Ahnenbilder; s. d. Art. Atrium und Haus.

imbattled, adj., engl., f. embattled.

to imbed, tr. v., engl., einbinden; imbedded column, imbedded shaft; eingebundene Säule, Halbsäule.

to imbibe, tr. v., engl., frz. emboire, tränken; imbibition, engl. u. frz., Tränfung.

imbowed, adj., engl., eingewölbt; **imbowment**, s., engl., die Leberwölbung.

Imbrex, f., lat. (von imber, Regen), frz. tuile imbricée, Hohlziegel; imbrex supinus, mit der konkaven Seite aufwärts verlegter Hohlziegel, Ronne.

Imbrication, f., frz., engl. imbricated work, Schuppen-od. dachziegelförmige Verzierung, Schuppenwerk; imbrication, lat., frz. imbrqué, engl. imbricated, schuppenförmig, dachziegelförmig.

Imbu, m., frz., Grundierung mit Oel, erster Oelanstrich.

Imitation, f. Infolge der großen Liebe für unechten Luxus beim Publikum ist die Nachahmung kostbarer Materialien durch Malen etc. unter dem Namen J. fast zu einem besonderen Industriezweig geworden. Wenn in Folgendem das Verfahren der Nachahmung verschiedener Materialien erläutert wird, so ist dabei jedenfalls vorauszusehen, daß der Arbeiter insoweit künstlerische Fähigung hat, daß er das Aussehen des nachzuahmenden Materials genau zu erfassen und wiederzugeben im Stande ist, wobei es stets gut sein wird, sich als Anhaltepunkt eine Probe von dem nachzuahmenden Material zu verschaffen.

A. Nachahmungen von Holz in Oelsarbe. Der betreffende Gegenstand bekommt zuerst 3—4 Grundanstriche von der hellsten Farbe des nachzuahmenden Holzes in guter Oelfarbe. Nachdem dies ganz trocken ist, wird eine dick gemischte, halbdurchsichtige Farbe vom dunkelsten Ton der Aldern gleichmäßig aufgetragen u. mittels eines Kamms, mit dem man sie nach der Zeichnung des nachzuahmenden Holzes durchzieht, inaderförmige Streifen vertheilt. Etwa nötige Dauer od. Spiegelfasern werden durch theilweise Wegwischen oder Breitschreichen der Aldernfarbe erzeugt; ist dieselbe getrocknet, so kann man, je nachdem es das nachzuahmende Holz erfordert, noch einzelne Stellen in Oel. od. Wasserfarbe lasieren und dann wird mit Copalfirnis lackirt. Man kann natürlich eine rohe Nachahmung mit bedeutend weniger Mühe und Kosten herstellen; zur vollständigen Nachahmung gehört große Auswahl von Werkzeugen: zum Aldern Kämme von verschiedener Weite und Elastizität; zu den Spiegelfasern Breitpinsel mit sehr

manchfacher Stellung der Härre, theils trocken, theils mit Terpentinöl angefeuchtet gebraucht, Federfahweise, Schwämme von verschiedener Porosität &c. — Für die Mischung der Farben geben wir hier einige bewährte Vorschriften: 1) Zur F. von Eichenholz. Grundfarbe zwischen Gelb- und Röthlichbraun (Ocher, Umbräun, etwas Roth), die Aderfarben theils rein braun, theils grünlichbraun. 2) Zur F. von Mahagoniholz. Grundfarbe Tiefröthlichrot bis Tieffangeroth. Zu den Adern Terra-Siena, Umbräun, Bandtsbraun und Elsenbeinschwarz. 3) Zur F. von Atlas holz. Grundf. Hellgelb; Adernfarbe röthlich, Spiegel sehr vorherrschend. 4) Zur F. von Masholder. Grundf. Hellgelblichroth od. Gelbweiß. Aderns. ähnlich wie beim Mahagoni. Die den Vogelaugen ähnlichen kleinen Masern werden durch Auftrüpfen der noch flüssigen Aderns. mit der Fingerspitze erzeugt. 5) Zur F. von Rosenholz. Grundf. Tieffgelblichroth, Aderns. Elsenbeinschwarz. 6) Zur F. von Nüßbaumholz. Grundf. Gelblichbraun mit dunkeln, sich schlängelnden breiten Adern. Zu den eigentlichen Adern braucht man Röthlich- und Grünlichbraun. Dazwischen sitzen kleine Körnchen von Tieffgelbbraun. 7) Zur F. von Palisanderholz. Grundf. Hellviolettröth, Adern Hellviolettblau. 8) Zur F. von Citronenholz. Grundf. Hellgelb mit grünlichem Schimmer, Längenadern sehr zart, etwas röthlicher gelb, Transversalader u. Spiegel, sowie Poren, theils silbergrau, theils bräunlich. 9) Zur F. von gemeinem Ahorn. Grundf. Hellgelb, viel weißlichgraue Spiegel und gelbliche Reflexe. 10) Zur F. von weitem Ahorn. Grundf. noch heller, Aderns. hier und da röthlich. 11) Zur F. von Bergahorn. Dunkelgraulichgelbe Pünktchen aus dem Grund. 12) Zur F. von Zuckerahorn. Grundf. Citronengelb, mit graulich-gelben Flecken, Längenadern gelb, durch röthliches Gelb getrennt. 13) Der sogenannte grüne Ahorn kommt in der Natur nur an fruchtbaren Theilen vor und sollte daher nie in der F. angewendet werden. 14) F. von Rüster. Grundf. Ocher u. Umbräun, Adern ebenso, aber etwas dunkler und mit ein wenig Roth. 15) Zur F. von Esche. Weißlichgelber Grund, rehsarbig gewässert, Adern bläulich-grün, röthlichbraun, schwarz und weißlichgrau, sehr bunt. 16) Zur F. von Buchbaum. Gelber Grund mit grünlichen Adern. 17) Taxusbaum. Grundf. Drangeroth mit bräunlichen, röthlichen und violetten Adern, auch durch Essigfäure, Eisenfarze und Salpeterfäure zu adern. 18) Kirschlorum. Grundf. Gelblichroth in verschiedenen Nuancen, Adern mehr oder weniger dicht von Röthlichgelb bis zu Grünlichgelb, mit oder ohne Transversalstupsen. 19) Eder. Grundf. Gelblichroth mit zarten, etwas dunkleren Adern. 20) Akazie. Grundf. Grünlichgelb, Adern Grünlichbraun. Kommt es auf die Nachahmung eines hier nicht aufgeführten Holzes an, so suche man sich ein Stück von dem betreffenden Holz zu verschaffen und mische danach die Farbe.

B. Nachahmungen von Holzmaserungen mit Essigfarbe auf Gelgrund. Die Oberfläche des Holzes wird zuerst mit geeigneter Oelgrundfarbe überzogen, dann mit Essigfarbe geädert, am leichtesten, indem man mit einer Kork- oder Lederbürste, auf der die Zeichnungen der zu erzielenden Masern erhaben ausgearbeitet sind, auf den noch nassen Oberfläche hinrollt, dann noch mit einer weichen Bürste darüber hinfährt, um die in scharfen Umrissen dargestellten Adern theilweise mit einander zu verschmelzen. Feiner und sorgfältiger lässt sich die Aderung mit der Hand ausführen; es muss aber sehr schnell geschehen, da die in Essig abgeriebenen Farben, wenn man sie auch nochmals mit Essig verdünnt, sehr schnell trocknen. Man braucht dazu noch manchfältigeres Werkzeug als zu der unter A. erwähnten Aderung in Oelfarbe. Statt des Essigs könnte man auch Bier oder irgend eine andere schwach bindende Flüssigkeit anwenden. Nachdem die Adern mit dieser Essigfarbe auf-

gebracht sind, ist der Spiegel mit dünnem Sodawasser vorzuzeichnen und nach einigen Minuten mit einem trockenen Vertreiber wegzureiben. Hierauf folgt der Überzug mit Lack. Farbenmischungen sind: 1) Zur F. von Eichenholz. Man reibe 4 Th. Bleiweiß und 1 Th. hellen Ocher mit halb Delfirniss und halb Terpentinöl ab, verdünne mit beiden Flüssigkeiten, streiche damit ein- bis zweimal den Gegenstand an, lasse den Anstrich trocknen und bürste ihn mit Wasser ab. Reibe hierauf etwas Kasseler Erde mit Essig ab und verdünne sie so weit mit Essig, daß dieser dadurch kaum gefärbt wird; trage sie mit einem Pinsel oder Schwamm auf, schlage diese aufgetragene Essigfarbe mit einem 7—10 cm. breiten, $1\frac{1}{2}$ mm. dicken, langen, unbeschrittenen Vorstempel von unten nach oben u. zwar so, daß die Schläge eine Reihe bilden. In die abgeriebene dickere Farbe tauche man einen kleinen Pinsel, fertige dann mit die Jahre, lasse die Farbe halb trocknen, fahre dann in der Längenrichtung über die Jahre ganz leicht auf u. abwärts mit einem trockenen Dachspinsel, so daß die Farben recht zart in einander vertrieben werden. Will man viel Spiegel haben, so lege man eine dem Eichenholzspiegel ähnlich ausgeschrittene Schablone auf, wische mit einem feuchten Schwamm die freien Stellen aus und fahre mit einem Pinsel, der aus Dachshaaren gefertigt ist, nach Begnahme der Schablone ganz leicht darüber. Will man wenig Spiegel haben, so kann man mit einem kleinen, mit Wasser od. Sodawasser angefeuchteten Pinsel auch ohne Schablone dem Eichenholzspiegel ähnliche Figuren auf das Holz zeichnen. Bei Gegenständen, die Füllungen haben, malere man zuerst die Querriesen, zuletzt die senkrechten Riesien, lasire jedoch das Ganze nicht auf einmal, weil die Essigfarbe schnell trocknet. Beim Gebrauch des breiten Schlagpinsels muß man denselben öfter aussprühen und mit einem Hanum austämmen, weil die Borsten durch die Räse zusammenhängen. Will man an Kanten Splintholz darstellen, so führt man von oben nach unten in gerader Linie über die Lasure mit einem flachen, trockenen Pinsel, wodurch die lichte Grundvorstellung. — 2) Zur F. von Nüßbaum. a) Mit halb Delfirniss und halb Terpentinöl reibe man 3 Th. hellen Ocher und 1 Th. Bleiweiß, verdünne mit beiden Oelen, grundire damit und bürste ab. Kasseler Erde mit mehr oder weniger Essig, je nach der gewünschten Dunkelheit, trage man mit dem Schwamm auf und schlage reihenweise mit dem Breitpinsel; streiche dann die Jahre an geeigneten Stellen mit einem kleinen flachen, sehr dünnen Vorstempel, ohne denselben in die Farbe zu tauchen, mit mehr oder weniger zitternder Hand in die Lasure hinein, tauche in die übrige dicke, dunkle Farbe einen kleinen Pinsel, mache mit zitternder Hand dunkle Alderstriche an den passenden Stellen in die bereits angefertigten Jahre und vertreibe sie. Wünscht man noch Riefe in die Maserung, so tauche man in die dicke Farbe den mittelsten Finger, drücke ihn, wenn man ihn kreisförmig herumdreht, auf die gemaserte Fläche, lasse die Fläche hierauf etwas anziehen und fahre mit dem erwähnten Dachspinsel leise auf- und abwärts über die Jahre. Den Lack verwische man, wenn man röthlichen Nüßbaum wünscht, mit etwas gebrannter Siena-Erde. b) Heller Ocher, mit Leinööl u. Terpentinöl zu gleichen Theilen angerieben und verdünnt, gibt die Grundfarbe; nach dem Binsen reibe man gebrannete Siena-Erde u. Umbräun fein ab, verdünne mit Essig und lasire damit. Jedoch darf, wegen des schnellen Trocknens der Farbe, nur eine Seite des Gegenstandes angestrichen werden. In dem nassen Grund führe man mittels eines kleinen Vorstempels die Maserung folgendermaßen aus. Man tauche den Pinsel in gebranntes Umbräun, das in Essig fein abgerieben worden u. welches man stärker oder schwächer wählt, je nachdem die Maserung mehr oder weniger dunkel werden soll, mache auf dem noch weichen Grund dem Nüßbaumholz ähnliche, theils große, dicke, theils kleinere Striche od. Figuren. Dann verwische man mit einem

trocken, etwas größeren Borstenpinsel die mit der dicken Farbe angelegten Masern u. vertreibe noch mit einer Federfahne; schon nach einer Stunde kann man lackiren. Soll die Maserung wie polirt aussehen, so macht man einen zweiten Anstrich mit Copallack, schleift mit in Wasser geriebem Bimsstein und einem Tuchlappen u. trägt dann noch einen Lack auf. c) Man reibt gleiche Theile hellen Ocher u. Bleiweiß mit halb Delfirniss u. halb Terpentinöl ab und streicht den Gegenstand damit ein- bis zweimal an. Dann reibt man in Essig gebrannte Siena-Erde sein ab, bereitet daraus eine dünne Farbe und lasiert damit; nimmt nun Kölnische Erde, die in Essig abgerieben ist, macht naß in Nass die Jahre und Aeste hinein, vertreibt dieselben recht sauber mit einem Dachspinsel &c. — 3) Zur J. von Kirschbaum. a) Grund wie bei 2. b) Zur Lasure wird Siena-Erde in Essig sein abgerieben, ein Theil der Farbe mit Essig verdünnt und damit geaderet. Die Jahre macht man mit der zurückbleibenden dickeren Farbe. Zur dunkleren Maserung brennt man vorher auf einem Stück Eisenblech die Siena-Erde so lange, bis sie schwarzroth ausseht. b) Zur Grundfarbe werden gleiche Theile Bleiweiß und Ocher in Delfirniss und Terpentin abgerieben, auch mit beiden Oelen verdünnt. Dann reibe man zu den Adern mit Weinessig dunklen Ocher ab und versahre hierauf wie bei a. — 4) Zur J. von Mahagoni. Grund. 8 Th. Bleiweiß, 8 Th. Mennige und Ocher mit gleichen Theilen Delfirniss und Terpentin abgerieben. Läufersfarbe ist zur Hälfte aus gebrannter, zur andern Hälfte aus ungebrannter Siena-Erde zu bereiten; zu den dunklen Adern dient Kasseler Braun, mit gebrannter Siena-Erde vermischt. — 5) J. von Palisander. Grund Mennige in Del. Läufers Kasseler Erde in Essig, Adern Sienaroth in Essig.

C. Imitation der Marmortarten in Leimfarbe. Die Arbeittheilt sich in drei Funktionen: a) Die Anlage, die Grundtöne mit Vertreibung und Spritzen. — b) Das Malen der Massen. — c) Das Aufsetzen der Adern u. anderer Zufälligkeiten. Die Instrumente dazu sind sehr manchfach. — 1) Porter-Marmor (schwarz mit goldenen Adern) wird sehr häufig für Kammingefüse u. s. w. angewendet. Der Grund besteht aus Eisenbeinsschwarz und Terpentin; daraus folgt ein zweiter Anstrich von japanischem Schwarz, wobei man schon mit der Aderung anfängt. Man mischt, um Goldfarbe darzustellen, mit einer kleinen Quantität Zinnrober Weiß und gelben Ocher, macht damit auf den Grund mit kräftiger Hand breite Striche, aus welchen heraus dann nach verschiedenen Richtungen zarte Linien gezogen werden. In dem dunkelsten Theil des schwarzen Grundes ist eine weiße Ader, die sich mit einer Anzahl weißer Fäden verbunden ausbreitet, die jedoch mit den dicken Adern verbunden bleiben und ziemlich dieselbe Richtung verfolgen. Man kann eine solche Nachahmung, die nur auf kurze Zeit benutzt wird, auch mit Wassersachen ausführen und lackiren. — 2) Blauen Marmor mit Goldadern nachzuhören, nehm man Hellblau zum Grund, verfesse dann dieselbe Farbe noch mit ein klein wenig Bleiweiß und etwas gewöhnlichem dunkelblauen Ultramarin u. mache damit in den Grund Tupfen. Diese Tupfen vertreibe man mit einem Dachspinsel an den Rändern und nach allen Richtungen führe man einige weiße Adern aus, lasse jedoch zwischen diesen einige freie Räume, welche mit einer blaßgelben oder goldgelben Farbe ausgefüllt werden, und dann versehe man das Ganze mit einem Ueberzug von Lackfirniß. — 4) Roten Marmor nachzuhören, nimmt man zum Grund Weiß, mit Lack oder Zinnrober abgetönt, trägt Tupfen eines reichen Dunkelroths auf und füllt die Zwischenräume mit einer in Del abgeriebenen Mischung von Braun u. Weiß aus. Sind die Farben getrocknet, so lackirt man sie; während die Lackierung noch naß ist, führt man eine Anzahl seine weißen Adern darüber hin, die nach allen Richtungen der Arbeit treuzen. — 4) Gelber italienischer Marmor ist

leicht nachzuahmen und eignet sich gut für Säulen; zum Grund nehme man ein helles Ledergelb. Zu der Aderfarbe reibe man in Del Bleiweiß und guten Steinöcher steif ab u. töne die Mischung mit Zinnrober ab, thue dann in einen andern Töpf in Delfirniss ganz sein geriebene Siena-Erde, halte auch ganz die rein mit Del abgeriebenes Weiß gesondert, verdünne alle diese Farben mit Terpentinöl, nehme einen Pinsel für das Ledergelb und einen für die Siena-Erde. Nun nehme man den Pinsel für Ledergelb mäßig voll Farbe u. tupfe damit auf verschiedene Stellen kräftig und sorgfältig auf, so daß an verschiedenen Stellen die Pinselspuren breiter sind. Hierauf fülle man die Zwischenräume der Tupfen mit Siena-Erde aus und verbinde die Farbenänder mit dem Vertreibepinsel. Nach der Vollendung führe man über die ganze Arbeit einige dünne weiße Adern u. durchkreuze dieselben mit ganz feinen Adern von Siena-Erde.

D. Nachahmung des Marmors in Leimfarbe. 1) Weißgeaderter. Die Wand muß gut abgeschabt u. abgelehrt werden und dann zwei dünne Anstriche von Kalmilch erhalten; der dritte Anstrich besteht aus Kreide, mit Milch abgerieben, wozu man ein wenig Indigo, Lampenschwarz u. venezianisches Roth setzt, jedes besonders mit Milch abgerieben. Es müssen natürlich besondere Gefäße für die verschiedenen Farben da sein, sowie einige langhähnliche Pinsel mit langen Stielen, um elastische u. kräftige Striche auszuführen. Nachdem man die etwa gewünschten Abtheilungen mit Bleistiftdrähten ausgezeichnet hat, fängt man an, von oben nach unten der Wand einen sehr dünnen Kalmilchstrich zu geben; es werden aber jedesmal nur ein od. zwei Birecke vorgenommen, indem die angesangene Arbeit mit dem trockenen Pinsel geübt und vollendet werden muß, bevor sie trocken. Man halte nun etwas weiße Tünche, schwach gefärbt mit Lampenschwarz und venezianischem Roth, in Bereitschaft, trage die breiteren Adern mit einem breiten Pinsel auf und vertreibe mit dem Pinsel für die Tünche; dann trage man die schmalen Adern, beinahe parallel mit der breiten Ader, mit einer Feder od. mit einem Marmorpinsel auf. Zwischen den eben ausgeführten Adern macht man sodann mit einem breiten Härpinsel einige starke Tupfen, nimmt hierauf etwas Blau, mit venezianischem Roth gefärbt, verdünnt es mit Milch, um mit einem feinen Pinsel Adern darzustellen, die kleinen Wasserbächen gleichen, nach einem Mittelpunkt laufen u. nach verschiedenen Richtungen sich wenden, aber stets mit den breiten Adern ungefähr gleiche Richtung verfolgen. Dann führt man über die dunkelsten Schattirungen mit einem kleinen Härpinsel noch einige feine weiße Adern aus. Werden bei dieser Arbeit die Ränder zu trocken, so erweicht man sie mit Milch. Zuletzt zieht man die Tugendlinie. Damit sich die Blöcke unterscheiden und der Arbeit ein natürliches Ansehen verleihen, muß in jedem Block die Aderung eine andere Richtung verfolgen. — 2. Zur J. von gelbem italienischen Marmor. Grund auf die geleinute Wand Weiß, zu den Adern Indischroth mit Bier angemacht, zu den Massen Bier, Kreide, fr. Gelb und venezianisches Roth. Die Farbe wird dann mit Milch oder Leim verdünnt. — 3. Zur J. von Verde antico. Grund Dunkelbleifarbe in Del. Lampenschwarz wird in einzelnen Stücken und Streifen aufgetragen, dann wird Bleiweiß darauf gegossen und durch Bewegen des Gegenstandes zum hin- u. herschießen gebracht u. mit einer Feder hier u. da zu seinen Adern ausgezogen. Wenn es trocken ist, werden Tupfen mit einem Kamelpinsel gemacht, dann hier u. da mit ungebrannter Siena-Erde u. Berliner Blau lasiert, die mit Bier abgerieben sind. Wenn es trocken ist, kann man mit Siena-Erde u. Berliner Blau, in Terpentineist abgerieben und mit Copallack vernischt, lackiren. — 4. Jaspiarmor. Grund venezianisches Roth, Mennige und Chromgelb, dann weiße Flecke aufgespritzt und vertrieben, ebenso blaue, braune oder gelbe,

von denen einzelne zu Alfern und Linien ausgezogen werden.

E. Nachahmung von Granit, s. d. Art. Granit II. u. III.

F. Nachahmung von Porphy, auch Jaspiren gen. Die Manipulation ist ähnlich wie bei der Nachahmung des Granits, nur sind natürlich andere Farben zu verwenden. Ehe aber die Ausspritzung vollständig trocken ist, vertreibt man einige der Spritzfleden; auch im Grund kann man einige Vertreibungen anbringen.

G. Imitation von Marmor in Holz. Hierzu verwendet man Sägesaub aus seinem und harten Holz, auch aus Eisenbein u. anderen Materialien, dazu eine Beimischung von färbenden Stoffen. Es wird das Ganze durch ein Bindemittel von Wasserglas, Leim od. dgl. zu einer festen Masse; schneidet man diese Masse aus zu dünnen Fournieren, die dem Werken und Reihen nicht ausgefest sind, so nimmt sie eine sehr schöne Politur an, die dem Marmor ähnlich sieht.

H. Marmor in Thon oder Gips nachzuhauen, s. d. Art. Stuckmarmor, Gipsmarmor, Impastation re.

I. Metalle durch Austrich nachzuhauen, s. Bronzierung. Uebrigens s. noch Beize, Farbe, Stubennialerei, Jaspisen und viele andere Artikel.

immalleable, adj., frz., engl. immalleable (Hüttenf.), undeinbar, nicht hämmernbar.

immallatus, immetallatus, adj., lat., s. v. w. émaillé, frz.

Immenhaus, n., s. Bienenhaus.

Immergrün, n., war in der mittelalterlichen Kunst Symbol christlicher Beständigkeit.

Imm. 1. Getreideähn in Ulm, von ungesähr 2 Dresden. Scheffeln. — 2. Württembergisches Flüssigkeitsmaß = $\frac{1}{16}$ Eimer (beide jetzt außer Gebrauch).

Immissarium, n., lat. Bassin, Trog re., über dem Boden vor einem Waschtafel aufgestellt, s. v. w. Röhrtrog.

Immortelle, f., Symbol der Unsterblichkeit.

to immure, tr. v., engl. einmauern.

Impages, lat. Simusleiste auf Thüren re., besonders auch Querpfosten zwischen den Füllungen.

Impastation, f., frz., engl. past of mortar, loaf, ein Teig aus Mörtel, Steinpulver u. kleinen farbigen Steinen oder Farbenbrocken, welcher, als Putz verwendet, eine ziemlich natürliche Marmornachahmung gibt.

Impastierung, f., frz. empâtement, m., engl. u. ital. impasto. 1. Bei der Delmalerei die Manier, die Farben fest u. dick, ohne Verschmelzung (paftös) aufzutragen, zu impastiren, frz. empâter, engl. to impaste. — 2. Nachahmung des Marmors durch Putz, s. d. vor. Art.

Imperata Allang Jgh. (Bot.), Fam. Gräser, bildet in Gemeinschaft mit Andropogon caricosum u. Saccharum khaya, lauter hohen Gräsern, die Allangflächen auf den Sundainseln. Sie werden technisch zu Bedachung der Hütten verwendet.

imperfect arch, engl. gedrückter Bogen, s. Bogen.

Impériale, f., frz., eigentlich comble à l'impériale, engl. imperial roof, Kaiserdeck, welsche Haube, Thurmhaube mit doppelt geschweiften Sparren; s. d. Art. Dach.

Imperialstil, m. Der aus mißverständner Wiederaufwendung der Antike unter Napoleon I. hervorgegangene Baustil; s. d. Art. Napoleonstil.

Implectum, n., lat. (Maurer), s. v. w. Emplektion.

Impluvium, n., lat. Bassin zu Aufnahme des Regenwassers im römischen Atrium (s. d. A. a.).

Imponderabilien, f. pl., nennt die Physik die unwägbaren ätherischen Stoffe: das Licht, die Wärme, den Magnetismus u. die Elektrizität, im Gegensatz zu den Körpern oder wägbaren Stoffen.

Impost, s., engl., frz. imposte, f. Kämpfer, Gewölbefang, Anfall; auch Kämpfergesims, eigentlich impost-moulding, frz. imposte ornée; zu unterscheiden: continuous, imp., frz. imposte courante, fortlaufendes R.; curb-i., frz. i. cintrée, rundlaufendes R.; discontinuous,

i., frz. i. coupée, unterbrochenes R.; corbelled i., frz. i. encorbellée, Kämpfer auf einem Kragstein od. in Form eines Kragsteins, banded i., s. d. Art. banded etc.; shaf-ted i., ein solcher Kämpfer, mittels dessen gegliederte Rippen auf dem Kapitäl einer Säule, eines Dienstes oder dgl. aufliegen, auch die Säule, der Dienst re. selbst, dessen Kapitäl als Kämpfer dient; flat i., frz. i. mutillé, wenig ausladendes, eingezogenes Kämpfergesims, mitred, bent i., frz. i. recoupé, gekröpftes Kämpfergesims. Die Franzosen unterscheiden außerdem noch: i. de croisée, Loos-holz, Weitstab; i. d'huisserie, Thürfämpfer, Loosholz. Weiteres s. im Art. Kämpfer.

Imposta, f., ital., 1. Thürflügel. — 2. s. v. w. impost, s. im Art. Kämpfer.

Impo-pole, s., engl., der Rüststamm, die Lanterne.

Imprägnirung, f., frz. imprégneration, imbibition, injection, f., engl. impregnation, steeping preparation, Anschwängering, Tränkung des Holzes behufs der Konserivation desselben. Geschieht meist mit Säuren, bes. mit Schwefelsäure, Kreosot, Karbolsäure re., u. dient deshalb zu Bewahrung des Holzes vor Fäulnis (s. d.), weil der Baumfrost durch solche Tränkung theils verdrängt, theils chemisch verändert wird; s. d. Art. Bauholz, Holz, Stein-kohlentheeröl re.




Fig. 2168. Inclinometer.

Impression, f., franz., Grundränderstrich; i. à l'huile, Grundierung für Oelfarbenanstrich.

imprimer, v. tr., frz. grundieren (im Anstrich).

Imprimure, f., frz., 1. auch imprimature, f., die Baumalerei, Staffermalerei. — 2. Auch papier imprimé, das Schablonenpapier, Malblatt. — 3. Auch toile imprimée, die Malerleinwand.

Inauguration, f., frz. u. engl. Weiheung (s. d.).

Inbond-stone, s., engl., Einbinden, Einband, s. d. Art. einbinden.

Incannelature, f., frz., s. Kanälierung.

Incarnation, f., frz., Darstellung der Fleischwerdung des Logos, im Mittelalter meist in Verbindung mit der Verkündigung Mariä dargestellt, indem ein Lichtstrahl mit dem Embryo von Gott Vater oder aus den Wolken auf die Jungfrau Maria herabgeht.

Incastamentum, n., lat., Reliquienkasten.

Incertum opus, n., lat., Mauer aus unregelmäßigen Bruchsteinen u. Mörtel; s. d. Art. Mauerwerbung u. opus.

Inch, s., engl., der Zoll; s. d. Art. Maß.

Inch-plank, s., engl., das Mittelbret; s. d. Art. Bret.

Incitega, f., lat. Regal, besonders Flaschenregal; vergl. d. Art. Angothéke.

Inclausura, f., lat., engl. *inclosure*, Einsiedigung.

Inelastrum, n., Einsiedigung eines Klosters.

Inclination, f., frz. *inclinaison*, f., engl. inclination.

1. Neigung, z. B. der Magnetnadelspitze nach unten; siehe Neigung, Fall z. — 2. f. Kröpfung. — 3. (Bergb.) das Einfallen. — 4. Der Höhungsinkel.

Inclinationswinkel, m., Neigungswinkel.

Inclinometer, n., f. Fig. 2168. Dieses Instrument dient zum Abmessen unterirdischer Abzugsröhren, Drains, Schleusen z. und besteht aus einem Holzrahmen A B C D, in Verbindung mit einem Bleiblock. Um nämlich das Maß des Falles anzudeuten, geht ein Brett EA im Scharnier bei A, steht auf der andern Seite ein wenig vor und bildet einen rechten Winkel mit dem Brett E F, dessen eine Kante eine Skala trägt und an der sich in einer Spalte das Bleiblock G H befindet; der Gradbogen K kann bewegt werden mit Hilfe eines Sperrades L. Eine andere Schraube stellt den Gradbogen fest, wenn A E waagrecht liegt. A D bestimmt die Neigung der Schleusenlage od. dgl. und kann am graduierten Hängeschwengel das Maß derselben, die Definition des Winkels D A E abgelesen werden. J J ist ein Teleskop zum Weitervisieren.

Inclinatorium, n., lat., 1. frz. *museau*, Schnauze des Chorgestühls. — 2. frz. *patience*, f. v. w. Misericordia. — 3. Auch Inclinationsbouffole, eine solche mit Vorrichtung zum Messen der Inclination der Magnetnadel.

to inclose, tr. v., engl., einsiedigen.

Inclosing, s., engl., frz. enclave, f., Hineingreifen einer Esse in ein Zimmer.

Inclosure, s., engl., f. d. Art. Besiedigung.

Inclusa, f., lat., Zelle, Klause.

inclusorium opus, n., lat., f. v. w. émail cloisonné.

Increment, s. (Math.), wird in England meist die Veränderung einer endlichen Größe genannt u. ist insoweit gleichbedeutend mit Differenz (s. d.).

Inerustation, f., frz., 1. auch application, f., engl. incrustation, Verzierung in Marmor, Holz, Glas, Bronze z. e., welche in Holz, Stein oder in den Putz, das Pflaster z. eingelegt ist; auch wohl für Fournierung gebraucht. — 2. (Dampf.) f. Kesselfestein.

ineuit, adj., frz., ungar., halbgebrannt, geschriften, vom Porzellan gesagt.

Ineus, lat., griech. ἄγριος, einhorniger Amboß.

Indent, s., engl., 1. (Zimm.) der Zahnschnitt. — 2. (Forml.) der Zahn; indents, pl., der Zahnschnitt.

to indent, tr. v., engl. einzähnen.

Indentation, s., engl., 1. der Zahnschnitt. — 2. (Kriegsb.) die Sägezähne, f. Cremaillère.

indented, adj., engl., eingezähnt; i. moulding, Spitzenzahnverzierung; f. d. Art. eingezähnt u. Fig. 1515, 1516; i. voussoir, Kröpstein, gekröpfter Wölbstein; i. capital, Faltenkapitäl (s. d.).

Index, m., ist 1. bei Logarithmen f. v. w. Kennziffer oder Charakteristik; f. Logarithmus. — 2. Bei der Bezeichnung $a_1, a_2, a_3 \dots$, wodurch ein gewisser Zusammenhang angegedeutet werden soll, der zwischen diesen Konstanten besteht, die rechts unten angeschrieben Zahlen; so ist 3 der f. von a_3 . Bei der Reihe $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ kennt man durch den f. auch die Stellenzahl des entsprechenden Gliedes in der Reihe. — 3. Bei Potenzen mitunter für Exponent gebraucht. In dieser Weise sah es auch Gauß in seinen Disquisitiones arithmeticæ auf, wo er eine der Logarithmenrechnung ähnliche Indexrechnung zur Lösung bei diophantischen Gleichungen angiebt.

indianisches Holz, 1. f. v. w. Kampescheholz. — 2. f. v. w. Guajaholz (s. d.) z.

Indianit, auch Auorthit, m. (Miner.), gehört in die Gruppe der Thonerdekalifilicate. Die Kristalle, in denen er vorkommt, sind denen des Natronfeldspates ähnlich.

Das Mineral findet sich in den Drusenräumen von Dolomit in einem kristallinischen Gemenge mit Olivit und Glimmer, im Augeldiorit von Korsika u. in Ostindien.

India-rubber, s., engl., f. Kaufschuh.

Indicateur, m., frz., 1. de déclivité (Eisenb.), der Neigungszeger. — 2. frz. i. de distance, engl. section-mark, das Abtheilungszeichen. — 3. I. du niveau d'eau (Dampfsm.), der Wasserrstandszeiger. — 4. I. de vapeur, Dampfsindikator.

Indicolithe, f., frz. (Miner.), blauer Turmalin.

indifferent, adj., 1. i. es Gleichtgewicht, f. Gleichtgewicht. — 2. f. nennt man in der Chemie solche Stoffe, welche sich als Base und als Säure verhalten können.

Indig, **Indigo**, m., frz. indigo, anil, m., engl. indigo, lat. indicum, blauer Farbstoff, welcher schon den Alten (vergl. d. Art. colores floridi) bekannt war u. hauptsächlich nur zum Malen benutzt wurde. Heutzutage muß er mit zu den wichtigsten Handelsartikeln gezählt werden.

I. Herkunft. Der f. kann aus vielen, den verschiedensten Familien angehörenden Pflanzen gewonnen werden. Zu größter Menge findet sich das Indigopigment in der Indigo-od. Anilpflanze (Indigofera, Fam. Schnetterlingsblütler, Papilionaceae), welche in den wärmeren Klimaten einheimisch ist. Besonders aus drei Arten derselben, dem gemeinen (I. tinctoria), dem silberfarbigen (I. argentea) und dem Anilindigo (I. anil), wird viel f. gewonnen. Außerdem findet sich das Pigment im Waid (Isatis tinctoria), in verschiedenen Polysporumarten, in mehreren der warmen Zone angehörenden Orchideen u. Aselepiaden. Die Indigoferaarten sind meist strauchartige, 0 $^{(1)}$ —1 $^{(2)}$ m. hohe Pflanzen, welche je nach der Arten d. f. in verschiedener Menge liefern. In Ostindien, Südamerika, auf St. Domingo, Madagaskar u. Isle de France kultivirt man meist die Art Indigofera tinctoria; diese Pflanze lie fert beträchtlich viel f., aber nicht von der vorzüglichsten Qualität. Indigofera anil liefert weniger f., aber von besserer Qualität. Indigofera pseudotinctoria, welche in Ostindien angebaut wird, liefert den feinsten f. Alle zur Indigewinnung verwendeten Pflanzen enthalten in ihrem Zellsaft ein farbloses Chromogen gelöst, welches die Eigenschaft besitzt, in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft in ein dunkelblaues Pigment, das Indigoblau, frz. indigo bleu pur, engl. indigo-blue, pure indigo, verwandelt zu werden.

II. Gewinnung. Es kommt nun hauptsächlich darauf an, den Saft der Indigopflanzen, noch farblos so vollständig wie möglich, mit einer größeren Wassermenge aus den Pflanzenteilen auszuziehen. Man weicht deshalb die vor der Blüte samt den Blättern abgeschnittenen Stengel in großen gemauerten Eisternen mit Wasser ein u. sucht die Pflanzen durch mit Steinen beschwere Breter unter dem Flüssigkeitsniveau zu erhalten. Bei einer Temperatur von etwa 25° tritt nach 6—12 Stunden eine Gährung ein, die Flüssigkeit wird stinkend, färbt sich grünlich u. entwickelt Gasblasen (Kohlenfäule). Die Gährung darf weder zu lange anhalten, weil sonst ein Theil des Farbstoffes zerstört, noch von zu kurzer Dauer sein, weil sonst Farbstoff in den Pflanzenorganen bleiben würde. Dieser Entzündungsprozeß wird unterbrochen (gewöhnlich nach 16 bis 18 Stunden), wenn eine Probe der Flüssigkeit, in einer Schale der Luft ausgesetzt, schnell einen schönen blauen Bodensatz absetzt. Nun wird sofort die ganze Flüssigkeitsmasse in eine etwas tiefer gelegene Eisterne, die Schlagsküpe, Indigküpe, f., frz. cuve d'inde, engl. indigo-vat, genannt, abgezapft und dort durch festiges Umrühren oder durch Peitschen mit einem Schaufelrad der Zutritt des Sauerstoffes der Luft zur Flüssigkeit befördert, wodurch sich das in der Flüssigkeit gelöste Pigment als blauer, körniger Bodensatz abscheidet, wobei die überschüssende Flüssigkeit merklich gelb wird; unter beständigem Umrühren läßt man das Gemenge in die unterste Eisterne fließen und dort den

Farbstoff aus der Flüssigkeit röhlig absezen. Nach 24 Stunden läßt man die über dem Bodensatz stehende gelbe Flüssigkeit absieben und den Bodensatz auf Tüchern abtropfen, zerheilt ihn dann in Stücke und trocknet diese an der Luft.

III. Sorten. Der aus diese Weise gewonnene blaue Farbstoff ist nicht reines Indigoblau, sondern besteht daneben noch hauptsächlich aus drei anderen organischen Stoffen, dem Indiglein, frz. matière glutineuse d'indigo, engl. indigo-gluten, gliadine, dem Indigroth, frz. rouge d'indigo, engl. indigo-red, und Indigbraun, frz. matière brune d'indigo, engl. indigo-brown. Diese Körper, neben anderen in dem Stoff schon enthalten gewesenen oder absichtlich bei der Bereitung des J. zugesetzten mineralischen Stoffen, können nun in sehr verschiedenen Mengen im J. enthalten sein, so daß derselbe in seinem Gehalt an reinem Indigblaufarbstoff sehr variiren kann. Im Handel unterscheidet man 3 Hauptindigorten, den indischen, amerikanischen u. afrikanischen J. Zu den besten indischen Sorten gehört der von Bengal; diesem an Güte zunächst steht der von Java. Dann folgt der amerikanische J. von Guatemala, u. danach die geringeren Sorten von Aegypten, Manila, Bombay, Mexiko u. c.

IV. Die Güte des J. läßt sich bis zu einem gewissen Grad nach seinem äußern Aussehen beurtheilen. Der beste J. muß sofer u. leichter als Wasser sein; die Bruchfläche sei matt, gleichmäßig, feinerdig und von rein blauer Farbe; durch Reiben mit einem glatten Körper soll guter J. einen röthlichgelben Metallglanz annehmen. Schlechtere Sorten geben violette Bruchfläche; besonders wenn der Gehalt an Indigbraun u. Indigroth größer ist, erscheint die frische Bruchfläche mehr röthlich. Eine richtige, zuverlässige Beurtheilung des J. s. u. dessen Werthbestimmung geht nur aus der chemischen Analyse, d. h. aus der Bestimmung des Indigblaugehaltes hervor. Eine leicht ausführbare Methode dieser Bestimmung ist folgende: Man nimmt 1 Gewichttheil des zu prüfenden J.s und etwa 300 Gwthle. Wasser, löscht mit etwas Wasser 1 Gwthl. reinen, frisch gebrannten Kalk und reibt dann den J. mit dem Wasser u. dem Kalk innig zusammen. Das Gauze spült man dann in eine Flasche, deren Kapazität bekannt ist, und läßt das Gemisch bei 60—80° einige Stunden stehen. Dann sügt man 2 Gwthle. reinen Eisenwirtiol dazu, schüttet die Flüssigkeitsmasse öfters und läßt den Bodensatz sich absezen. Über dem Bodensatz hat sich nach einiger Zeit eine klare Flüssigkeit gebildet, welche das ganze in dem J. enthalten gewesene Indigblau reduziert, als Indigotin, frz. indigotine, f., engl. reduced indigo-blue, indigotine, o. als Indigo-weiss, frz. indigo blanc, desoxygéné o. reduit, indigo-gène, m., engl. reduced indigo, aufgelöst enthält. Das Indigbraun und Indigroth ist durch den Kalk mit in den Bodensatz niedergeschlagen worden. Wenn die Flüssigkeit ganz klar geworden ist, dann hebt man mittels eines Hebers einer bestimmten Bruchtheil der ganzen Flüssigkeitsmenge (3. B. $\frac{1}{4}$) ab, setzt zu dieser abgehobenen Flüssigkeit Salzsäure in gehöriger Menge und setzt diese Lösung der Lust aus, wodurch das ausgelöste Indigo-weiss wieder in Indigblau übergeht, welches sich als ein blauer Bodensatz nach einiger Zeit gesetzt hat. Man bringt dann das Indigblau aus ein gewogenes Filter, wäscht es einigentlich mit Wasser u. bestimmt dann das Gewicht des 100° trockenen Indigblau. Es gibt Indigsorten, welche 75—80% Indigblau enthalten; im Mittel enthalten die gewöhnlichen J.s 40—60% reines Indigblau. Der J. wird häufig absichtlich verfälscht, frz. i. bâtarde; man macht ihm mit Wasser feucht, setzt verschiedene mineralische Körper, auch Stärke und Berliner Blau zu. Ein guter J. darf beim Trocknen bei 100° höchstens 6% an Gewicht verlieren. Der Aschengehalt entscheidet, ob der J. absichtlichen Fälschungen mit mineralischen Stoffen unterworfen wurde oder nicht; bei gutem J. beträgt die Asche höchstens 8—10%. Eine Ver-

fälschung mit Stärke erkennt man an der blauen Färbung, welche Sodaum in der durch Chlor entfärbten Indigolösung hervorbringt. Berliner Blau bleibt ungelöst und wird durch Chlor nicht entfärbt.

Indiggrün, n. Durch Konzentration der bei Bereitung des Indigblau übrig gebliebenen Theile erhält man das J.

Indigkarmin, m., frz. indigo soluble, i.-carmine, engl. indigo-paste, blue carmin, ist niederschlagener Indigo, genauer Hypofulgid von Indigo (s. d.) und geht meist unter dem Namen blauer Karmin (s. d.).

Indigobize, f., s. d. Art. Beize.

Indigowaid, m., od. deutscher Indigo; s. Färberwaid.

Indigopurpur, m., frz. phénicine, engl. phenicine, indigo-purple, auch Purpurschwefelsäure genannt, ist Phönizisch-schwefelsäure.

Indigsolution, **Indigtinktur,** **Indigkomposition,** f., frz. composition d'indigo, engl. indigo-composition, ist eine Lösung des Indigs in Schwefelsäure. Man stellt sie dar, indem man in ein Gefäß, welches 5 Th. rauhende u. 8 Th. englische Schwefelsäure enthält, allmählich unter beständigem Umrühren 1 Th. Indig einträgt. Nach einigen Tagen ist der Farbstoff vollständig gelöst; man kann mit Wasser verdünnen und erhält eine Solution, welche zum Blaufärben der Wolle gebraucht werden kann. Aus dieser Flüssigkeit läßt sich durch Zusatz von Kochsalz, Potasche oder Soda der Indigkarmin als kristallinisches, in Wasser mit rein blauer Farbe lösliches Pulver gewinnen.

Indik, m. (Deichb.), s. v. w. Binnendeich.

Indikolith, m. (Miner.), s. v. w. Turmalin, blauer.

indirekter Beweis, s. d. Art. Beweis.

indische Baukunst, f., frz. architecture des Indous, engl. Hindu-architecture. Ueber die kunsthistorische Stellung der i. B. s. d. Art. Baustil.

A. Allgemeines. — Reich an fruchtbaren Ebenen, Bergen und Flüssen, zeigt Indien eine üppige Vegetation. Die Indier sind sanft, zu beschaulicher Ruhe geneigt und von angenehmer Körperbildung. Ihre Geschichte ist so mit Sagen durchwoven, daß man kaum im Stand ist, das rein Geschichtliche von dem Mythischen zu trennen. Ihre Theogonie bietet manchen Vergleichungspunkt mit der biblischen; sie verdanken danach ihre Offenbarung dem Brahma, der mit eigener Hand die vier Bücher Veda (vier Evangelien) schrieb und seitdem mit vier Köpfen abgebildet ward, während man ihm früher fünf gegeben hatte, wegen der fünf Auflösungen seines Geistes (fünf Bücher Moïs). Brahma heißt: Der, der alle Dinge ein sieht, der Allwissende. Ihm zur Seite steht Wissnu, welcher neunmal den Menschen in belehrender Weise erschien, das letzte Mal aber, wo er in Fischgestalt unter dem Namen Avatar als falscher Prophet angesehen u. ermordet ward; vergl. hierüber d. Art. Asterias und Fisch. Diese Verkörperung, nach der Lehre des Brahmanismus die letzte, war nach der Lehre des Buddhismus die vorletzte; s. d. Art. Buddhistisch. Während die Buddhisten und Dschainisten anfangs vielsachen Anklage fanden, wendete sich doch ein großer Theil des indischen Volkes wieder der von den Brahminen gepredigten Lehre zu, nach welcher die zehnte Erscheinung Wissnu's noch erwartet wird (als Messias); bei seiner vierten Erscheinung hatte er nach der Brahminenlehre die Gestalt eines Mammonen (Ursprung der Chindrenestaltung). Im 14. Jahrhundert scheint diejenige Sekte der



Fig. 2169. Indische Trimurti.

Brahmaverehrer, welche den Vishnu besonders verehrt, der Vishnuaismus, mit dem Dschainismus beinahe verschmolzen zu sein. Die dritte Person der Trimurti (Drei-einigkeit, Fig. 2169) ist Siwa od. Schiwen, dessen Gestalt die Farbe des Lichtes trägt, der die Erde erleuchtet und bewacht (heiliger Geist) und der unter dem Bilde der Sonne angebetet wird. Seine Attribute sind der Stein (Symbol der Erde) und der Lingam (Phallos, Symbol der Zeugung). Seine Verehrung wird von einer anderweitigen Sekte der Brahmaverehrer besonders gepflegt. In ihren Lehren aber sind beide Sektionen sehr verschieden. Diese Lehren selbst tragen ganz das Gepräge einer von herrschsüchtiger Priesterlichkeit für ein leichtgläubiges Volk zurecht gemachten Pseudoreligion. An diese Lehren anknüpfend, kleidete die überwiegende Phantasie der Indier alle Naturscheinungen und historischen Begebenheiten in idealistische Begriffe ein und stellte diese dann wieder allegorisch dar. Ihre Bauten tragen alle das Gepräge dieser Richtung, selbst die aus den ältesten Zeiten. Nach den Erzählungen der Priester, welche noch bis vor wenigen Jahren für eine wahrhafte Geschichtsquellen gehalten wurden, zerfällt ihre

mäßiglich ausgeartet, so daß man zuletzt 330 Millionen höhere und niedere Götter und 40 000 Propheten zählte. Dazu kam die Lehre von der Seelenwanderung, von dem Todtenrichter Yamas, vom Fegefeuer re. Die Folge dieser Lehren ist Schonung gegen alle lebenden Thiere, doch werden einige Thierarten förmlich veracht. Unmittelbaren Zusammenhang mit der Religion hatte in Indien das politische Leben und daher auch viel Einfluß auf die Kunst. Das Volk der Indier zerfiel bekanntlich in fünf Kasten: 1. Brahminen od. Priester; 2. Ketrle, Krieger; 3. Vaishyas, Gewerbetreibende; 4. Sudras, dienende Klasse; 5. Parias, die Unreinen, Verworfene. Da der Brahmaismus weitere Verbreitung fand als Buddhismus und Dschainismus, so sind auch die Bauten desselben die zahlreichsten u. der brahmaistische Stil ausgebildungster als die anderen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß alle brahmaistischen Bauten jünger sind als die buddhistischen; s. d. Art. buddhistische Bauweise. Die frühesten brahmaistischen Bauten sind im Norden die von Lelat Indra Ksetri errichtet zu Bobaneswar (um 650 n. Chr.), im Süden die unter Vitrama Tschola erbauten zu Tanischur (um 830 n. Chr.), die von Vira Tschola (um 950) begonnenen u. von seinem Enkel Ari Vari Deva um 1004 vollendeten Bauten zu Chittumburum (die etwa gleichzeitig, d. h. zwischen 900 u. 1000, von Prinzen der Tschola-Dynastie ausgegrabenen Theile der Kshasras von Ellora). Hieran schließen sich nun erst wieder Bauten, im Norden, u. zwar die von Amnaya Bhim Deo errichteten zu Dschaggernaut (1174) u. die von dem nordischen Fürsten Indra Dhumna ausgegrabenen Theile der Grotten von Ellora (1176). Die brahmaistische Bauweise, frz. architecture brahmanique, engl. hindu-architecture (im engern Sinn), welche wir hier unter dem Namen indischer Bauart besonders meinen, könnte man in drei Zweigstiletheilen. Der erste, von der Tamilarasse gepflegt, nimmt die Gegend im Süden einer von Madras nach Mangalore gezogenen Linie ein. Der zweite, den die arischen Hindus besagten, ist heimisch in Bengalen, zwischen dem Himalaja und der Nordgrenze des Südstils. Beide Stilarten sind vertreten in Ellora, in dessen Besitz die südlichen und nordischen Dynastien wechselten. Bauten des dritten Zweigstils findet man nur in Kaschmir und dem Pendjab.

Die Malerei scheint bei den Indiern schon früh geübt u. zu einer großen Höhe getrieben worden zu sein. Die Bildhauerei betreffend, kann man annehmen, daß die plumpen Darstellungen, die aber in der Regel keine Zusammenstellungen verschiedener Thier- oder Menschenkörper sind, einer älteren Periode angehören, als die in bei weitem besserer Verhältnissen gearbeiteten, aber sehr häufig aus Thiertheilen komponirten Darstellungen, bei denen man oft durch einzelne Theile an die Zeiten griechischer Kunstsblüte erinnert wird, während andere Theile derselben Figur die abenteuerlichsten Groteskenformen aufweisen. Zweitens sich die indische Kunst ausbildete, um so mehr nahm diese Richtung überhand, bis endlich der ganze bauliche Organismus unter der Masse phantastischer Ornamente untergeht (wie in der Religion die Hauptlehren unter den Sagen von den unzähligen Göttern), ein Symbol der scheinbaren




Fig. 2170. Tempelanlagen von Tiruvallur um 1100 n. Chr.

Geschichte in fünf Hauptperioden: die erste geht bis zur Sindflut; die zweite, das goldene Zeitalter, von da bis circa 2200 v. Chr.; die dritte, das silberne Zeitalter, in welches die Dynastien der Kinder des Mondes und der Sonne fallen und in welchem zuerst der Brahmadienst begonnen zu haben scheint, während der ältere Buddhismus herrschte, endet 1484 v. Chr.; die vierte, das eherne Zeitalter, dauert bis 1004 v. Chr., wo das irdene Zeitalter beginnt. Diese Nachrichten beziehen sich hauptsächlich auf das Gangesland; die Geschichte der andern Halbinsel ist noch mehr in Dunkel gehüllt, obgleich hier die schönsten Monuments stehen. Die Kultur scheint hier von Norden nach Süden vorgedrungen zu sein und sich ruhig aus sich selbst heraus fortgebildet zu haben, ohne durch Berührung anderer Völker gestört worden zu sein. Selbst der Einsatz Alexanders des Großen wurde bald durch Vertreibung seiner Statthalter unschädlich gemacht. 200 Jahre nach ihm, also noch vor Christi Zeit, tritt ein König Kula Sehara auf, der Madura gründet, während Vamsa Sehara es im 9. Jahrhundert wieder aufbaut und die Universität stiftete. Der Brahmaismus war dann all-

Zufälligkeiten in der Natur, die den Organismus des




Fig. 2171. Grundriss der Kailas zu Ellora.

Weltbaus verbergen. Die meisten Reisenden melden entzückt von der wunderbaren Harmonie in diesem Gewebe von Ornamenten, welches freilich den Nichtarchitekten oft verworren scheint, weil sie das darunter verborgene System nicht kennen. In dieser Verbergung des baulichen Gerüppes unter phantastisch-symbolischen Ornamenten u. nicht in den Formen selbst, die wesentlich andere sind, ist die oft angeregte Ähnlichkeit der indischen Bauten mit den gothischen zu suchen. Die meisten freistehenden Pagoden erheben sich stufenweise in Geschossen, welche, mit Reliefs und Thiergefalten besetzt, die verschiedenen Stufen der Seelenwanderung andeuten u. in verschiedenen geschwungenen Linien in einander übergehen (allmählicher Übergang zur höheren Bedeutung), bis sie endlich im Symbol der höchsten Vollkommenheit, einer Kugel mit Flügeln, endigen. In technischer Beziehung leisteten die Indier

B. Südindischer Zweigstil. In Südinien findet sich kein wesentlicher Unterschied zwischen den Bauten der Schiwaisten und denen der Vishnuverehrer, höchstens im plastischen Schmuck lassen sie sich unterscheiden.

I. Gebäudearten. Die Tempelanlagen bilden meist große mauerumzogene Rechtecke, die mit manchfachen Gebäuden besetzt sind. Unter diesen zeichnen sich besonders folgende aus, wobei Fig. 2170 zu vergleichen ist: a) Thorpyramiden, Gopuras; eine der kleinsten und einfachsten stellt Fig. 2174 dar; b) Tschultris, engl. choultre's, von Pfeilern getragene Hallen, deren Säulenzahl meist bis zu 1000 steigt; c) der eigentliche Tempel Vimana; d) Vorhalle zu diesem Tempel Mantapa. Außer diesen: e) Wasserbassins, von denen auf unserm Beispiel blos ein paar kleine angegeben sind, während sich häufig große Teiche im Bereich der Tempel befinden; f) kleine Kapellen, Grabmäler u. dergl.; g) Gärten; h) Wohnungen und andere Gebäude zum Gebrauch der Priester. Zu technischer Beziehung kann man diese Tempelanlagen in drei Gruppen bringen.

1. Grottentempel. Diese sind bei weitem nicht so häufig von brahmaistischen Baufürkern angelegt worden als von buddhaistischen (s. d. betr. Art). Eigentliche Tempel kommen in dieser Form nur im kleinen Maßstab vor; Klöster hingegen häufiger. Unter ihnen ist bemerkenswerth die Dhumnar-Lena-Höhle in Ellora; noch häufiger aber sind es kleine Kapellen, Einsiedeleien &c.; hier und da findet man hinter frei gebauten oder frei aus den Felsen gearbeiteten Tempeln auch noch ziemlich umfangliche Hallen, Tempelzellen, Herbergen für Pilger &c. im Innern der Felsen. Auf einem schmalen Gang a folgt ein breiter Vorhof, sehr häufig nach oben geöffnet, welcher Teiche für Abwachungen, auch manchmal kleine freistehende Tempelchen &c. enthält. Dem Eingang gegenüber liegt die Fassade des eigentlichen Tempels. Diese wird, wie in Fig. 2171 der Grundriss der ums Jahr 1000 n. Chr. unter den Fürsten aus dem Hause Tschola ausgegrabenen Kailas zu Ellora




Fig. 2172. Ansicht der Kailas zu Ellora, um 1000 n. Chr.

zeigt, durch eine geschlossene Mantapa d mit Freitreppe oder auch wohl durch eine offene Pfeilerstellung gebildet u.

von hohen, mit Figuren verzierten Pfeilern flankirt; die mittleren Pfeiler bilden ein oder mehrere Geschosse. Im Innern ist der Hauptraum c, ein länglich-viereckiger

steht das eigentliche Heiligtum k. Die Pfeilerstellungen durchdringen sich in rechtwinkligen Linien, an den Wänden in Form von Pilastern beginnend. Die Säulen sind äußerst verschieden, haben aber fast immer ein Piedestal, oft auch eine besondere Basis, seltener ein Kapitäl; jedoch fast immer sehr elegante, obgleich kräftige Verhältnisse. An der Stelle des Kapitäl befindet sich oft ein Würfel mit zwei Konsolen in der Richtung des Architravs, welcher parallel mit der Hauptachse des Raumes je eine Reihe Pfeiler mit einander verbindet; die so entstehenden Deckenstreifen sind sattiert u. mit bildlichen Darstellungen in bemalter Skulptur ausgeschmückt. Sämtliche Wände sind dicht mit Bildhauerarbeiten bedeckt und mit dem indischen Mörtel (Tschunam) bekleidet und bemalt gewesen.

— 2. Freistehende, aus dem Felsen herausgemeißelte Monamente, Kelyas, englisch Kylas, indisch Keilassa, kommen theils allein, theils, wie gesagt, in Verbindung mit Grottentempeln vor; einige sind nur von außen bearbeitet, andere auch im Innern ausgehöhlten. Diese Kelyas bilden oft vollständige Tempelgruppen. Disposition und Stilformen sind natürlich ganz ähnlich denen der anderen Arten, soweit dies das beschwerliche Ausbauen aus dem Felsen zuließ. Von der äußeren architektonischen Gestaltung gibt Fig. 2172 einen Begriff. —

3. Freistehende, aus einzelnen Steinen erbauten Monamente; bei diesen entwickeln sich natürlich die Stilformen am freiesten, weil am wenigsten durch das Material gehemmt. Die Fronten der einzelnen Etagen sind mit Pilastern und Nischen besetzt, die geschwungenen Dächer der Absätze durch kleine Kuppelchen und Tabernakelchen maskirt, die Dächer sind abgewalmt oder haben Giebel nach geschwungenen Linien. Oft werden die ganzen Tempel von kolossal Elefanten getragen; freistehende Säulen, welche Elefanten, Löwen &c. zum Postament dienen, umgeben dieselben. Infolge der ungeheuren Ausdehnung ist zu vermuthen, daß solche Anlagen nicht auf einmal entstanden, sondern wahrscheinlich nach und nach erbaut wurden. Vor der äußersten Mauer stehen häufig Obelisken, die äußersten Gopuras sind die höchsten; die Vimanas, welche auch Pagoden (vergl. d. Art. Dagob) genannt werden, sind oft die niedrigsten Theile der ganzen Anlage, wie aus Fig. 2175 deutlich zu ersehen ist. Die Ummauern bestehen in der Regel aus behauenen Steinen ohne Mörtel, oder auch, namentlich in den oberen Theilen, aus

Ziegeln, mit oder ohne Bekleidung von Quadesteinen od. Stuck. Das Allerheiligste ist stets quadratisch im Grundriss, bei kleineren Tempeln bildet das Innere (garbha griha, Bauch des Hauses) einen Würfel u. hat bloß ein Stockwerk, das Kleinere aber hat ein liothrechtes Stockwerk, auf diesem ruht dann ein pyramidaler Aufbau, der, je größer der Tempel, desto mehr Stockwerke hat; Fig. 2173, die Perumalpagode zu Madura, hat drei Stockwerke, auf deren oberstem das Dach, offenbar eine Nachbildung der Tope (s. Buddhistisch), ruht. Diese Pagode stammt ursprünglich aus der Zeit um 900, während Trimul Naif 1621 n. Chr. dieselbe wieder aufbaute. Es zeigt sich in den




Fig. 2173. Die Perumalpagode zu Madura, um 900 n. Chr.

Säle; durch Pfeiler wird die wägcrete Decke gestützt, bei denen das Prinzip der eine breite Masse tragenden Stützen



Fig. 2174. Thorthurm zu Colombo auf Ceylon, 13. Jahrhundert.

durch weit ausladende Konsole an der Stelle der Kapitale veranschaulicht wird. Zu beiden Seiten des Raumes sind oft kleinere Gemächer verteilt und im Hintergrund

Stilformen so manche Ähnlichkeit mit den Rathas von Mahavalipuram. Die Pagode von Landshur (Tanjore), Fig. 2184 im Hintergrund, misst im Grundriss 26 m. ins

Quadrat, der untere lotrechte Theil ist 2 Stock hoch, der pyramidal Theil hat 14 Stockwerke, so daß das Gauze eine Höhe von 63 m. erreicht; erbaut ist sie 830 n. Chr., restaurirt im 17. Jahrhundert. Das Licht gelangt meist zur garbha grīha nur durch die Thüren, vor denen sich manchmal eine Vorhalle (anterala, Fig. 2171 i) befindet. Bei den frei gebauten Tempeln ist die Vorhalle meist gerade so breit als die Zelle u. halb so tief. Vor der Anterala liegt die Mantapa, meist quadratisch, s. Fig. 2171 d. Das Dach ist meist pyramidal, aber niedriger als das des Tempels selbst. Wenn 2 Mantapas vorhanden sind, so heißt die innere ardhamantapa, die äußere mahamantapa; sind beide in ein Gebäude vereinigt, so ist die äußere an der Frontseite ganz offen. Ihr Dach ist dann durch Pfeiler

erhalten in Colombo auf der Insel Ceylon. Die Zahl der Geschosse, bis zu 16, bestimmt den Namen des Thorthurns, s. sub II. 5. Die Reliefsäulen u. Pilaster, mit wunderbar seinen Bildwerken bedeckt, dienen oft als Stützen für phantastische Thiergestalten u., sie sind sehr schlank u. vielgegliedert. Gurtstücke u. Kuppelchen sind sehr häufig mit Skulptur überzogen, welches stets sorgfältig geputzt wurde. Zwischen den Pilastern stehen viereckige Fenster ähnliche Nischen, zum Einsetzen von Illuminationslampen; Treppen führen bis zum Gipfel. Die Bassins sind von Grund aus mit Quadranten ausgenauert, die Pilgerherbergen enthalten oft über hundert Gräber, die Säulenhallen bis zu 1000 Säulen, woher auch der Name Tschultrau stammt; doch giebt es unter den Säulenhallen solche von vier Säulen, andere von 100




Fig. 2175. Tempel zu Dschaggernauth, 1174 n. Chr. erbaut.

getragen und die Decksteine sind durch hölzerne, festner durch eiserne Balken unterstützt, um die Deckungen so weit als möglich zu machen. Infolge dieses Umstandes sind viele Mantapas, trotz geringen Alters, schon Ruinen. Die Ummauungsmauer des Tempelhofes ist äußerlich ganz glatt, innen ziehen sich Kolonnaden an derselben hin. Die Thore, Dwaras (s. d.), sind mit Thürmen überbaut, bei blos einer Umfriedigung ist auch nur ein Thorthurm nötig, gegenüber der Mantapa; bei 2 Ummauungen hat die äußere 2 Thorthüre vor u. hinter dem Tempel, eine etwaige dritte oder vierte Ummauung hat jede 4 Thorthüre. Ihre Größe richtet sich natürlich nach der der ganzen Anlage. Ein dreistöckiger, Dwaraprasada, Fig. 2174, ist

Säulen re. Sie dienen als Vorhallen, als Festhallen zu Prozessionen, Tänzen &c., besonders aber als Hochzeitshallen (Tschauris, engl. chaori), in denen jährlich die mystische Vermählung der Gottheiten gefeiert wurde. Eine solche ist die, wirklich 1000 Säulen zählende, um 1004 n. Chr. erbaute Halle zu Tschillumbrum (Chalambrion), Fig. 2176 u. 2177; andere solche Hallen dienten zu Aufstellung gehälligter Thierstatuen, wie die in Fig. 2184. Eigenhümlich ist, daß diese Hallen in mancher Beziehung viel Ähnlichkeit mit den Basiliken zeigen, eine Ähnlichkeit, die in vielen Mantapas noch mehr zum Ausdruck kommt. Selbst bei den Gebäuden, welche in ihren architektonischen Formen sehr viel mohammedanischen Einfluß

zeigen (wie Fig. 2181, die von Trimul Naik 1621 wieder erbaute Halle zu Madura), wurde doch die alte indische Disposition beibehalten. Unter moschmedanischer Herr-

Indiens durch Mahmud (997); man fotettirte meist nur noch mit Überladung von Verzierungen u. Verwendung großer Steine. Die Werkstücke maschen oft bis zu 250 cbm.




Fig. 2176. Durchschnitt der Halle zu Tschillumbrum.

schaft wurden noch manche neue Tempel angelegt. Das Bauen an denselben hörte erst bei dem Eindringen der Europäer fast auf, obwohl sogar noch im Jahre 1878 ein

über die Höhe des Architektenhonorars, über die Eigenschaften der Baumaterialien u. endlich über die Erbauung heiliger Gebäude. Bismacarna, der himmlische Architekt und Vater der indischen Baukunst, hat vier Köpfe und vier Söhne, repräsentirend den Architekten, Bautischler, Geometer und Zimmermann. Die Mätheinheit ist das Paramanu (Sonnenstäubchen), s. d. Art. Hastha; 4 Hastha machen 1 Stab, 4 Stab 1 Rhyu (Schnur zum Landvermessnen). Außerdem gibt es noch eine andere Mätheinheit, die auch Angula heißt und dem Mittelglied am Mittelfinger des betreffenden Baumeisters gleich ist. Der Baugrund soll nach Osten zu absallen, fruchtbar und wasserhaltig sein. Eine Menge abergläubischer Regeln gelten bei der Wahl desselben; durch den Schatten einer eingestechten Nadel wurden die Himmelsgegenden gefunden. Über die Glieder und Säulen haben wir hauptsächlich folgende Bestimmungen heraus. — 1. Glieder.

Die am häufigsten vorkommenden sind: a) Upana, Würsel, Platte. b) Campa (s. d.). c) Gala, Cantha, Griva oder Candhara (Nacken), rückliegende Platte, Fries, Hals. d) Utara, vorstehende Platte, bald dem Arkitrav, bald der Kranzleiste entsprechend. e) Vajina, weit ausladende Campa. f) Prativajina, Schrägplatte, doch auch ein aus Platte u. Hohlkehle bestehendes Glied. g) Patta oder Pattica, etwas vergrößerte Vajina. h) Ullinga, sehr weit ausladendes Plättchen. i) Antarita, schmale auch wohl Hohlkehle; j. Antarita. k) Cunnuda (indischer Name der nymphaea esculenta); s. Cunnuda. l) Padma, wörtlich Lotusblatt,



Fig. 2177. Halle zu Tschillumbrum, vollendet 1004 n. Chr.

Tempel von einem einheimischen Architekten nach der alten Lehre (s. sub II.) erbaut ward. Der Verfall der indischen Baukunst aber begann schon kurze Zeit nach der Eroberung

zurücktretende Platte (Ruth, Falz), auch wohl Hohlkehle; s. Antarita. k) Cunnuda (indischer Name der nymphaea esculenta); s. Cunnuda. l) Padma, wörtlich Lotusblatt,

entspricht ungefähr unserm Karnies, u. zwar entweder dem stehenden Karnies od. der fallenden Welle (Mahambuja). m) Capota (s. d.); die Curnuda ist mit Längenrienen versehen, Padma u. Capota aber sind meist mit Blättern oder Beulen besetzt. — 2. Piedestal od. Apapitha. Die Höhe der ganzen Säule incl. Basis u. Kapitäl wird in vier Theile getheilt u. ein bis drei solche Viertel dem Piedestal gegeben. Danach zerfallen die Piedestale in drei verschiedene Arten: a) Vedhibhadra. Man theilt die Höhe des Piedestals (Fig. 2878 a) in 24 Theile, davon bekommt die Upana 5, die Campa (Leiste) 1, die Cantha (Würzel) 12, die obere Campa 1, die Pattiea 4 und die oberste Campa 1. Eine Variation dieser Vedhibhadra zeigt Fig. 2178 b: hier hat die Upana 2 Theile Höhe, die Padma 1, die Campa $\frac{1}{2}$, die Cantha 5, die Campa $\frac{1}{2}$, die Padma 1, die Pattiea $1\frac{1}{2}$ und die oberste Campa $\frac{1}{2}$. b) Pratibhadra. Hier wird die ganze Höhe in 26 Theile getheilt: 3 der Upana, 1 der Campa, 3 der Padma, 1 der Campa, 11 der Cantha, 1 der Campa, 2 der Padma, 3 der Capota, 1 der Altinga, und 1 der Antarita; s. Fig. 2178 c und in Fig. 2178 e eine andere Variation. c) Mantschabhadra, Fig. 2178 d. Die Höhe wird in 30 Theile getheilt, davon kommen auf die Upana 3, die Campa $\frac{1}{2}$, die Mahambuja 3, die Campa $\frac{1}{2}$, die Candhara 2, die Schudrapadma (kleine Padma) $\frac{1}{2}$, die Capota $2\frac{1}{2}$, die Prativajina 2, die Gala 5, die Uttara 1, die Campa $\frac{1}{2}$, die Padma $\frac{1}{2}$, die Capota 3, die Altinga und Antarita zusammen $2\frac{1}{2}$; Fig. 2178 f und 2178 g zeigen weitere Variationen der Mantschabhadra. Auch über die Ausladung der einzelnen Glieder sind genaue Vorschriften gegeben; die Padma wird häufig mit Lotosblättern besetzt, die vierseitigen Glieder mit Edelsteinen, Blüten, Blättern geziert; die Cantha erhält Darstellungen von Löwen, Chimären &c. — 3. Basis oder Athishhana. Ohne uns mit Aufzählung der Höhen der einzelnen Theile aufzuhalten, geben wir in Fig. 2179 die Profile einiger Säulenfüße nach den Vorschriften der Silpa-Sastra; die Höhenmaße sind genau befolgt. Auch hier gibt es verschiedene Arten: a) Cumbhabandha, s. Fig. 2179 a u. b. b) Sribandha, s. Fig. 2179 c. c) Pattabandha, s. Fig. 2179 d. d) Mantschabandha, s. Fig. 2179 e. e) Pratibandha, s. Fig. 1868 f. Jede solche Basis differirt in ihrer Höhe von $\frac{1}{2}$ bis zu einem ganzen Durchmesser des Säulenschafts. — 4. Säulen. Die Höhe der Säulen wird ausschließlich der Basis, aber einschließlich des Kapitäl's gemessen und ist entweder das Sechsache der Basis Höhe oder das Dreisache des Postaments; doch zeigen die vorhandenen Beispiele viele Abweichungen von dieser Regel; der Durchmesser variiert zwischen $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{10}$ der Höhe, ja es kommen Säulen von bloß 3 Durchmesser Höhe vor. Ein vierseitiger Pfeiler heißt Brahmaeanta, ein achteckiger Bishnuanta, ein fünfeckiger Sivaeanta, ein sechseckiger Schandaeanta, ein runder oder sechzehnseitiger Sudraeanta, eine glatte runde Säule ohne Glieder Chandraeanta. Außerdem kommt Bekleidung der Schäfte mit Kanällung, Perlstäben u. vielerlei anderen Verzierungen vor. Meist aber ist der Schaft etwas verjüngt. Nach den Vorschriften der Silpa-Sastra könnte man die Säulen in folgende Arten eintheilen: a) Säulen von 6 Durchmesser Höhe, nur auf Basis und Piedestal angeführt, Basis Höhe = 2 Durchmesser, Piedestal ebenjo, Kapitälshöhe gleich dem oberen Durchmesser. Die Totalhöhe des Gebäls küniglich $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$ Durchmesser sein. Säulenweite = 4 Durchmesser. b) Säulen von 7 Durchmesser Höhe, Piedestalhöhe = 2 Durchmesser, Basis Höhe = $1\frac{1}{2}$ Durchmesser, das Kapitäl ist 1 Durchmesser und der Hals desselben $\frac{1}{4}$ Durchmesser hoch und mit Tarangas (Wogen, Wellen) besetzt. Dann folgt der Haupttheil, der reich ornamentirt ist und $\frac{1}{2}$ Durchmesser Höhe hat. An diese Theile setzen sich die Konsole an, die den Brillenschlangen gleichen sollen, oder dem Stengel der Pisjangblume. Die Ausladung derselben ist stets jeder Seite gleich der Kapitälbreite, das Kapitäl selbst ist eckig u. auch oft mit Blättern, Brillantirungen &c.




Fig. 2178. Indische Postamente.




Fig. 2179. Indische Säulenbasen.

verziert. Auf ihm liegt gleich einem Trummholz die ver- = $\frac{1}{8}$ Durchmesser; s. Fig. 2183. Die Basis ist $\frac{1}{2}$ Durch- längerte Kapitälplatte, $\frac{1}{4}$ Durchmesser hoch. Die Säulen- messer hoch, ihre Höhe wird in 10 Theile getheilt; 2 bekommt der Würfel, 1 die Leiste, 3 die Unterwulst und die Leiste, $\frac{1}{2}$ die Einziehung, eben so viel der Rundstab u. 1 das Nienchen. Die Ausladung ist = $\frac{1}{4}$ Durchmesser. Die Basis selbst ist mit Lotos geschmückt und mit Dämonen, Löwen &c. verziert. Das Kapitäl ist $\frac{3}{4}$ des unteren Durchmessers hoch und dies wird in 13 Theile getheilt; davon kommen 2 auf den Abfuß, 1 auf die Leiste, 2 auf die Madana (Hohlkehle), 7 auf einen stehenden Karnies mit Blättern und 1 auf ein Nienchen unter diesem Karnies. Der Hals ist $1\frac{1}{2}$ Durchmesser hoch und in 24 Theile getheilt, von denen 3 auf das obere Halsgliedchen mit einsassendem Leistchen, 3 auf eine ringförmige Wulst, 3 auf einen Hals u. 5 auf einen Rundstab, von zwei Padmas eingefasst, u. 10 auf gerade herabhängende Perlchnüre kommen. Die Ausladung des Kapitäls ist = 1 Durchmesser. Die




Fig. 2180. Pagode von Barroli aus dem 9. Jahrhundert.




Fig. 2181. Halle des Palastes zu Madura, 1621 erbaut.

weiten differieren von 3—5 Durchmesser. e) Die Höhe (mit Basis u. Kapitäl) ist = 8 Durchmesser, die Verjüngung

schöner Wirkung sind, wie denn überhaupt die ganze indische Ornamentik einen viel feineren Formensinn zeigt als

die ägyptische.—5. Thüren u. Thore. Tempeln. Brahminenhäuser haben stets zweiflügelige Thüren, die in Angeln gehen u. äußerlich mit Blätterwerk verziert sind. Die Gewände sind mit Götterbildern verziert. Ueber die verschiedenen Benennungen der Thore s. Dvara. Eine Dwara-sobha hat 2 Geschosse, eine Dioarasala 2—4, eine Dwara-prafada 2—5, eine Dwaramanya 5—7, eine Dwara-gopura 7—16. Mantheilt die Breite des Tempels in 7, 8, 9, 10 od. 11 Theile u. giebt der Gopura siets einen weniger als Breite. Das Thorlichte soll $\frac{1}{3}$ der ganzen Breite der Gopura betragen u. noch einmal so hoch als breit sein. Die so erhaltene Höhe wird in 17 Theile getheilt; 5 bekommt das Piedestal, 4 die Basis und 8 die Pfeiler re.; alle diese Regeln sind bis ins kleinste Detail ausgeschponnen.

III. profanarchitektur. Aus den Vorschriften der Silpa-Sastra geben wir nun noch Einiges über nichtgottesdienstliche Gebäude: 1. Dorf- u. Stadtanlagen. Dieselben zerfallen nach der Größe in 40 Arten, von 500, 1000, 1500 re. bis 20 000 Quadrat-Dandas. Das ganze Terrain zerfällt in 20 Theile, davon gehört 1 den Brahminen, 6 den übrigen Kasten, die übrigen dem Ackerbau. Rund um den Ort führt eine Straße von 1—5 Dandas (1 $\frac{1}{2}$ bis 9 $\frac{1}{2}$ m.) Breite. Das Abstecken der Straßen re. ist mit vielen Ceremonien begleitet. Je nach diesen Anlagen gibt es 8 Arten. a) Dandaea, rechtwinklig, von einer Mauer im Birec^t umzogen, 1—5 parallele Straßen laufen von Ost nach West; 2 flankiren sie rechtwinklig u. 1 breitere durchschneidet sie in der Mitte. Nur die Mittelstrassen haben zwei Häuserreihen, die Grenzstrassen blos eine. Jedes Haus ist 3—5 Dandas (5 $\frac{1}{2}$ —9 $\frac{1}{2}$ m.) breit u. 2—4 Dandas (3 $\frac{1}{2}$ bis 7 $\frac{1}{2}$ m.) lang. Außer den Ecken liegen 4 kleine, in der Mitte der Seiten 4 große Thore. Gegen Südwest u. Nordwest liegen 2 Teiche; die Orte für die Tempel sind genau bestimmt re. Die Größe kann variiren von 12, 24, 50, 108, 300 od. mehr Häusern. Ein Dorf von 24 Häusern muß bereits an einem Fluss liegen. b) Sarvatobhadra, rechtwinklig, in der Mitte ein Tempel der Trimurti, auf den die vier Hauptstrassen zugehen; ein solcher Ort erhält bereits Wall u. Graben, Hallen, Portiken, Schulen, Brunnen u. eine getrennte Vorstadt für die Parias. c) Nandhavartta wird nach einer mystischen Figur Chandita konstruiert. Diese ist ein längliches Birec^t, welches in 64 Theile getheilt wird, wovon die mittleren 4, Brahma, dem Brahma gewidmet sind u. blos heiligen Zwecken dienen. Es würde zu weit führen, die ganzen Vorschriften aufzuzählen. Auch die folgenden Arten der Orte wollen wir blos mit Namen anführen. d) Padmaea, in Form einer Lotosblume. e) Sivastaea, nach einer gleichnamigen mystischen Figur konstruiert. f) Prastara, in Form einer Muschel. g) Carmaea, bogensörnig. h) Chaturmucha, viergestaltig (kreuzförmig). Die größeren Städte waren sehr nett gehalten, die Fahrwege fleißig mit Wasser besprengt, die Thore gewölbt (nach einer Stelle aus dem ersten Buche des Ramajana); die Beschreibung der noch stehenden Gebäude erwähnt nirgends ein Gewölbe), die Straßen mit Reihen von Kaufläden geschmückt und von allen Arten Künstlern bewohnt, von Sängern u. Musikern belebt; Fahnen flatterten auf den Mauerthürmen; an Gärten, Promenaden u. Bäumen schloß es nicht. Die Häuser hatten oft viele Stockwerke und glänzten in buntem Farben- schmuck, standen dicht an einander und hatten alle gleiche Thür- u. Fensterhöhe; die der Brahminen waren die höchsten re. — 2. Festungswerke. Dieselben umgeben die Ortschaften samt Felsen und steigen dadurch zu großem Umfang. Thorthürme u. Bastionen flankieren die Mauern, welche sich oft dreifach hinter einander wiederholen und aus Quadraten erbaut sind; Felsengänge mit eisernen Fallthüren erschweren den Zugang, Brücken, Worrathshäuser, Ursenale sind vorhanden u. in der Mitte liegt das Haus des Kommandanten. — 3. Wohnhäuser. Einiges darüber ist schon unter 1. gesagt; in der Regel lag die Hausflur

erhöht gegen die Straße, an der Front zogen sich Bogen-gänge hin, mit Kaufläden dahinter, darüber Verandas, Gallerien, Erker und breit ausladende Dachtrausen, von Karhatiden getragen, Alles reich und phantastisch bemalt. Die Häuser der Brahminen hatten bis 9 Stockwerke; die Hausthüre lag nicht ganz in der Mitte der Front und hatte erhöhte Säze (Vedicas) zu beiden Seiten. — 4. Landstraßen waren mit Bäumen eingefasst, mit Wegweisern und Meilenstöhlen versehen. — 5. Wasserbauten waren häufig, Brücken von Werksteinen, Schleusen und Wasserbehälter, Bewässerungsanlagen re. überall, wo nötig, vorhanden. — 6. Paläste. Wir folgen hier der Beschreibung eines solchen Palastes in einem Drama. Jasminlauben bedeckten den Eingang, dessen Fußboden mit Blumengewinden bemalt war; Fahnen wehten über der kostbar ver-




Fig. 2182. Südindische Säulenordnung. Fig. 2183.

zierten Thüre, kristallene Blumenvasen standen auf den Thorsäulen, die Thürfelder waren mit Stuck und Gold verziert; der erste Hof enthielt eine Reihe Gebäude mit reichen Stuckverzierungen; die Treppenstufen waren vergoldet oder mosaiert, die Fenster von Kristall, mit Perlen eingefasst. Im zweiten Hof waren die Ställe für die Zugochsen. Der dritte Hof war der Gesellschaftshof; Spieltische, Lesebücher re. waren bereit. Der vierte Hof war zu musikalischen Übungen bestimmt. Der fünfte Hof enthielt die Küche. Der sechste mit reich verziertem Eingang enthielt Werkstätten für Juweliere, Parfümeurs re. Der siebente Hof enthielt das Vogelhaus u. dgl. mehr.

C. Nordindischer Biegelstil. In dem Lande der arischen Hindus haben sich nur wenig Gebäude der Eingeborenen erhalten, nur in der Provinz Orissa und im Gebiet von


Radschputana finden sich solche. Das älteste derselben ist der große Tempel von Bobaneswar, erbaut 657 n. Chr. von Lelat Indra Kesi. Die Tempel bestehen meist aus einer im Grundriss quadratischen, sehr hoch ausgeführten Vimana, ohne Fenster von außen und aus einer davorstehenden Mantapa mit ebenfalls quadratischem Grundriss, die entweder durch Wände geschlossen u. mit 4 Türen versehen, oder aus 3 Seiten blos von Säulen getragen ist, stets aber in einer Kuppel endet und wenig mehr als die Höhe der Vimana erreicht. Auf der Spitze der Vimana erhebt sich eine Helmstange (Tor genannt) mit Rad und Fahne, wahrscheinlich eine Nachbildung des Schirmes aus den buddhistischen Topes. Der Tempel zu Dschagger-nauth ist zwar von nordischen Herrschern, aber sicher von südlichen Architekten 1174, die schwarze Pagode zu Kanaruf hingegen unter dem Radscha Narsing Deo nach nordischer Weise 1236—1241 erbaut; letztere war beinahe 57 m. hoch und ist erst neuerdings zerstört worden. In Bobaneswar stehen noch mehr als hundert solcher Tempel. Der Tempel von Barrolli in Oberindien (Fig. 2180) wird

drückten Verhältnissen charakterisiert. Wir geben hier in Fig. 2186 eine Säule aus Ellora und in 2187 eine solche aus Barrolli. Am meisten zeigt sich der mohammedanische Einfluss an den Tschöttys (Chuttry), Grabmälern der Radschahs, von denen wir ein Beispiel in Fig. 2188 (das Grabmal des Radschahs Alvar) geben; den meisten Prunk aber entwickeln die Hindus heutzutage in den Proszanbauten. Viele der Paläste sind von riesenhafte Ausdehnung und enthalten eine Menge Gebäude u. Gärten, in den Gebäuden aber großartig disponierte Treppenhäuser, schöne Hallen und Säle von bedeutenden Dimensionen. So enthält ein Pavillon in Deeg, erbaut um 1750, einen Saal von 34 m. Länge bei $27\frac{1}{2}$ m. Breite. Derselbe ist durch Säulen in 3 Schiffe getheilt; das Mittelschiff ist mit einem fein geschnittenen Holzdach versehen, die Seitenschiffe mit Steinplatten bedeckt, von 10,4 m. Länge bei 5,5 m. Breite. Da die Säulen blos 45 cm. stark sind, so sind die meisten derselben durch das Gewicht der Platten zerdrückt worden. Die Architekturformen dieses Saales nähern sich sehr den mohammedanischen, während anderwärts, z. B. an dem Erker des von Dschai Sing 1698—1742 erbauten Observatoriums zu Benares (Fig. 2189), das von den Dschainisten so sehr ausgebildete Vortragungssystem noch in voller Geltung sich zeigt. Ein Gegenstand bevorzgender architektonischer Pracht sind die Landungsplätze oder Ghats am Ufer des Ganges, welche mit reichen Freitreppeanlagen u. Thorbauten versehen sind. Die Wasserreservoirs oder bowles sind meistens über Quellen erbaut. Aus einer Tiefe von 25 bis 32 m. führen Treppen hinaus, an deren oberem Austritt sich 2 Pavillons erheben. Diesen gegenüber steht ein Gitter, hinter welchem sich eine Brunnenöffnung befindet, durch welche man das Wasser herausziehen kann. Das ganze Treppehaus bis hinunter zum Wasser ist reich mit Nischen u. Statuen verziert und auf den Podesten durch Gitterfenster mit dem Brunnenbach in Verbindung gebracht. Auch die Dämme der künstlichen Seen u. Teiche sind oft mit Marmorbekleidung u. Bildhauerarbeiten ausgeschmückt, zwischen denen sich Pavillons, Kiosks u. Springbrunnen erheben.

Fig. 2184. Tempel von Tandschur mit dem Tschultry des Trymul-Raik, um 1621 n. Chr.

im neunten Jahrhundert gelegentlich der Hochzeit eines Prinzen aus der Dynastie Hum mit einer Prinzessin aus dem Hause Ratschputni errichtet und ist 19 m. hoch. Hier steht gemäß der Bestimmung des Tempels vor der Mantapa noch ein Tschaoori, im Grundriss ein griechisches Kreuz mit in den Zwischen eingesetzten kleineren Quadraten bildend. Es kommen auch Höhlenbauten in diesem Stil vor, zu denen die Felsen-tempel aus der Insel Elephanta gehören. In späteren Zeiten gestaltete man den Aufbau der Vimana immer thurmähnlicher, so bei dem von Maun Sing 1592 erbauten Tempel zu Bindrabun u. bei dem Wiederaufbau von Audipur durch Amera Sing 1596, ferner bei der Errichtung von Dscheypur durch Dschaya Sing 1698 und an dem Palast zu Deeg, den Suradch Null 1750 erbaute. Der Einfluss des mohammedanischen Stils machte sich natürlich auch hier geltend und zeigt sich besonders in den Kuppeln der Mantapa, z. B. des Bisshewher Tempels in Benares (Fig. 2185), der um 1750 gebaut ist und zu einer Höhe von 16 m. aufsteigt. Überhaupt sind die neueren Bauten indischen Stils nicht durch Größe, sondern durch Zierlichkeit in den Details bei schwülstigen, oft sehr ge-

penhaus bis hinunter zum Wasser ist reich mit Nischen u. Statuen verziert und auf den Podesten durch Gitterfenster mit dem Brunnenbach in Verbindung gebracht. Auch die Dämme der künstlichen Seen u. Teiche sind oft mit Marmorbekleidung u. Bildhauerarbeiten ausgeschmückt, zwischen denen sich Pavillons, Kiosks u. Springbrunnen erheben. D. Kaschmir. Eine ganz eigenhümliche Richtung nahm der indische Stil in Kaschmir. Die Formen derselben sind soziemlich vollständig aus Fig. 2190 (Tempel zu Pandrethan, erbaut vom Minister Partha im 10. Jahrhundert) zu erschließen. Die vielfach übereinander geschobenen Dächer sind eigentlich nur eine steinerne Kopie der hölzernen Dächer aus den Wohnhäusern Kaschmirs, bei denen das höhere Mitteldach das eigentliche Haus bedeckt, während unter den niederen Dächern sich Vorhallen und Verandas befinden. Dieser Kopirung hölzerner Dächer ist auch jedenfalls das Vorhandensein holzähnlich gestalteter Dachfenster zuzuschreiben. Die Säulenköpfe ähneln sehr den griechisch-dorischen, die Füße und Kapitale aber zeigen jene Überhäufung von Gliedern, die auch bei den übrigen indischen Bauweisen so sehr in die Augen fällt. Die



Architekturgeschichte Kaschmirs beginnt mit der Dynastie der Conerdhas in der Mitte des 5. Jahrhunderts; einer von diesen, Kanaditya, begann um 600 n. Chr. den Tempel von Martund, dessen Hof rings von einer schönen Säulen-halle umgeben ist, die von Salitaditya um 752 n. Chr. erbaut wird. In der Mitte dieses Hofs steht eine Vimana mit Antecara und Mantapa. Letztere ist durch angefächerte Seitenflügel breiter als die Vimana. Das Dach schief leider, während es über den Kolonnaden des Hofs, wenigstens zum Theil, noch erhalten ist. Auch das Hauptthor, dem Tempel gegenüber, ist nur noch in den Fundamenten erhalten. Diese ganze Architekturgruppe war bis 1830 den Europäern noch vollständig unbekannt. Wohnhäuser s. Fig. 2296.

Indischgelb, n., frz. jaune indien, engl. Indian yellow, gereinigte Sorte des Gummitgutti, welches ungereinigt etwas grünlicher gelb ist. Vgl. d. Art. Gelb und Farbe.

Indium, n., ist ein mit Hülfe der Spektralanalyse neu entdecktes Metall, welches sich in den Zinnbleuden von Freiberg u. a. O. findet.

Indra, auch **Dewandren** (ind. Myth.), Gott des sichtbaren Himmels, Oberhaupt der Götter zweiten Ranges, Beherrscher des Ostens. Man bildet ihn ab mit einer großen Nase; Blis, Donnerkeil u. Regenbogen sind seine Attribute. Seine Wohnung ist das Paradies; er ist in beständigem Kampf mit den Dämonen.

inductile, adj., frz., undehnbar, unstreckbar.

Indulgence, f., frz., s. v. w. Misericordia, s. d. Art. Chorgestühl.

Industrie-Ausstellungslokal, n., frz. palais de l'industrie. Diese Gebäude bildeten sich seit 1851 rasch weiter aus. Bedeckte Fläche, in qm. gezählt, boten die Bauten in:

London	1851:	93 000
Paris	1855:	100 000
London	1862:	125 000
Paris	1867:	150 000
Wien	1873:	200 000.
Philadelphia	1876:	200 000.
Paris	1878:	300 000.

Die Hauptgebäude wurden auch für kleinere Ausstellungen, z. B. München, Leipzig u. c., bekanntlich größtentheils aus Eisen u. Glas konstruiert u. haben daher den Namen Glaspaläste erhalten. Neuerdings hat man wiederum, auch selbst für etwas größere Ausstellungen, z. B. Halle 1881, Berlin 1881 u. 1882, Holzkonstruktion angewendet, aber in Sydney und Berlin braunten solche Gebäude ab und wird man wohl wiederum zum Eisen zurückkehren. In der That eignet sich auch zu diesen Hallen, welche einen großen Raum mit möglichst wenig Unterbrechung und möglichst viel Licht bieten sollen, am besten die Eisenkonstruktion (s. d.). In Beziehung auf die Einrichtung lassen sich bei der Manchfaltigkeit der je nach dem Charakter der Ausstellung, d. h. je nach der technischen Umgezung der Ausstellungssubjekte, nach der geographischen Ausdehnung, Lage u. des Ausstellungsräum von variirende Spezialbedürfnisse u. keine festen Regeln geben, jedenfalls aber muß das Gebäude, außer dem eigentlichen Ausstellungsräum, noch Kassenräume, Garderoben, Packräume, Lokale für das Direktorium u. c. enthalten. Meist wird mindestens eine Restauration angebracht, doch ist es zweckmäßiger, dieselbe nicht mit in die Halle selbst zu legen. Die in den letzten Jahren bei beliebte Vereinigung von Parkanlagen mit den Ausstellungsgebäuden wird, da sie zu viel kostet, nicht oft mehr angewendet werden. Auch ohne diese Luxuszuthat ist diese Aufgabe eine ziemlich komplizierte. Für kleine kostbare Gegenstände, ebenso wie für

größere Maschinen müssen gesonderte Räume angebracht sein, sowie auch für manche andere Gegenstände, welche in größeren Gruppen zur Aufstellung kommen, oder bei deren Ausstellung besondere Rücksichten in Bezug auf Beleuchtung u. dgl. zu nehmen sind. Bei Weltausstellungen würde auch die Trennung nach Ländern zu berücksichtigen sein.

inéquarri, adj., frz., nicht ausgewielt, nicht vierfürig behauen.

Insel, n. (Deichb.), ein Stück vormaliges Außenland, welches eingedeicht worden ist.

Inferrata, inferriata, f., ital., Eisengitter.

Infinitesimalrechnung, f., ist die Rechnung, wo das Unendliche in Betracht gezogen wird. Es gehört daher die Differenzial-, Integral- und Variationsrechnung dahin.




Fig. 2185. Bijesher-Tempel zu Benares, um 1750. (Zu Art. indische Baukunst.)

Infirmary, s., engl., frz. **infirmerie**, f., lat. **infirmitorium**, n., s. im Art. Krankenhaus.

Inflacion, f., span., Anschwellung (s. d.).

inflected arch, s., engl., frz. **arc inflechi**, Sternbogen, umgekehrte Spitzbogen; s. d. Art. Bogen u. Sternbogen.

Inflexionspunkt oder **Weudepunkt**, m., franz. **point d'infexion**, engl. **inflecting-point** (Math.), derjenige Punkt einer ebenen Kurve, in welchem sie von der Konkavität zur Konvexität übergeht, oder umgekehrt. Die J. e werden durch die Differenzialrechnung aus der Gleichung der Kurve bestimmt und gehören zu den ausgezeichneten Punkten der Kurve; eine in ihnen angelegte Tangente

schneidet die Kurve. Für sie ist der Krümmungshalbmesser unendlich groß; s. auch d. Art. Kurve.

infraposé, adj., frz.; colonne intraposée, Säule,




Fig. 2186. Säule aus Ellora, um 1200 n. Chr.
(zu Art. indische Baukunst.)

Infusorienerde, f. (Miner.). So nennt man verschiedene, Reste von Infusionstieren enthaltende, meist thönige Erdarten, die sich gut zu Anfertigung von Mauersteinen eignen, die nach dem Brennen, wobei die betreffenden Reize zu Asche werden, fast um die Hälfte weniger wiegen als die gewöhnlichen.

Ingate, s., englisch, (Begr.), Füllort unter dem Schacht.

Ingenieur - Wissenschaft, f., frz. génie, m., engl. engineering, vom mittelalt.-lat. ingenium (Maschine, bei Kriegsmaschine). Dieselbe

kann in zwei Zweige eingeteilt werden: 1. Militär = J.; diese umfasst sämtliche Gebiete der Kriegsbaukunst, des Artilleriewesens, Etappenwesens, der Kriegsstatistik. Bei allegorischer Darstellung erscheint sie meist als weibliche Gestalt; dieser wird als Attribut eine offene Rolle in die Hand gegeben, auf welcher der Plan zu einer Festung gezeichnet ist. — 2. Civilingenieurwesen; dieses umfasst den sämtlichen Flachbau, ferner den Maschinenbau, Bergbau, Hüttenwesen etc. Einer Gestaltung derselben als Personifikation des modernen Ingenieurwesens gibt man als Attribut ein geflügeltes Rad und Instrumente aus dem Feldmeh- u. Hüttenwesen.

inghiarare, v. tr., ital., bekleien, beschottern.

inginochiare, v. tr., ital., kröpfen.

Inglete, m., span. (Zeichn.), Halbirungslinie eines rechten Winkels, Gehrungslinie (s. d.).

Ingot, s., engl. (Hütt.), der Zinn, Barren.

to ingraft, tr. v., engl. (Zimm.), anpfropfen, aufspropfen.

ingrailed, adj., engl. (Orn., Herald.), ausgezschuppt.

Inguss, Einguss, m., frz. lingotière, moulem d'ingot, engl. ingot-mould, s. v. w. Gießform zum Gießen von Zainen.

Inhalt, m., frz. aire,

f., engl. area, heißt bei einer ebenen Figur die Größe der eingeschlossenen Fläche, in Quadratmaß ausgedrückt, und bei einem Körper der von der begrenzenden Oberfläche eingeschlossene Raumtheil, in Kubikmaß ausgedrückt, frz.




Fig. 2187. Säule aus Barroli, um 1400.




Fig. 2188. Grabmal des Radschah von Alvar, aus dem 17. Jahrh. (zu Art. indische Baukunst.)

die in dem Falz eines Pfeilers steht, z. B. bei romanischen Portalen in dem Winkel der Gewändeinstufung.

infundibiliforme, adj., frz., trichterförmig.
infusible, adj., frz. u. engl., unschmelzbar.

Unter den verschiedenen Arten dieser Pumpen haben sich volume, m., engl. solid, cubical content; Oberfläche heißt zum Unterschied auch die Gefäumtheit des Quadrat=Flä. der begrenzenden Fläche; s. Dreieck, Fläche, Kubinhalt, Flächeninhalt, Körpermessung und Figur.

Inholz, n., frz. membre, m., côte, f., engl. rib, frametimber, ital. membro, spau. madera de la ligazon (Schiffb.), heißen bei einem Schiff sämtliche Holzstücke, die das Gerippe ausmachen und ihre Namen je nach ihrer Anbringung und Stellung erhalten. Zu ihnen gehören die Lieger od. Bauchstücke u. Pfeilstücke (s. d. betr. Art.). An die Lieger bolzt man die stark gekrümmten Hölzer, die

besonders die Gissardschen bewährt, bei denen nach in Freiberg angestellten Versuchen eine Speisung noch bei 5 Psd. Ueberdruck möglich war; doch wirken sie beim Aufsaugen von sehr warmem Wasser nicht so günstig, als wenn das letztere nur eine Temperatur von $5-10^{\circ}$ R. hat.

Ink, s., engl., die Tinte; Indian ink, China-ink, die Tusche; ink-brush, Tuschniessel.

Inklination, Inkrustation re., s. Inklination re.

inkommensurabel, adj., heißen zwei Größen, für welche es kein gemeinschaftliches Maß gibt, welches in beiden eine ganze Zahl mal aufgeht. Gibt es ein solches Maß, so heißen die Zahlen im Gegenzug commensurabel. So sind ganze Zahlen unter sich und mit gewöhnlichen Brüchen commensurabel, da für die ganzen Zahlen es gemeinsame Maße gibt. So z. B. ist für 2 und $\frac{2}{3}$ der Werth $\frac{1}{5}$ ein solches Maß, der in 2 zehnmal, in $\frac{2}{3}$ dreimal aufgeht; es findet sich in diesen Fällen das Maß durch Ermittlung des kleinsten gemeinschaftlichen Nenners. —




Fig. 2189. Erster zu Benares, um 1700.
(zu Art. indische Baukunst.)

Sizer; sie greifen neben jene mit der Hälfte ihrer Länge und stellen die Verbindung mit den an sie anstoßenden Auslängern her. Man giebt den Toppausflangern, um dem Schiff eine gehörige Einziehung zu geben, etwas Krümmung nach auswärts oder in S-form.

in inf. (Math.), Abkürzung für in infinitum, „bis ins Unendliche“; wird zuweilen bei Reihen hinzugeschrieben, um anzudeuten, daß dieselben unendlich sind.

Initials, f., frz. lettre initiale, grise, f., initiale, f., engl. initial letter, s., latein. litera initialis, Anfangsbuchstabe, besonders wenn er mit Arabesken oder auch mit figürlichen Darstellungen (lettres historiées) verziert ist.

Injektion, f., s. v. w. Imprägnierung.

Injektor, m., franz. injecteur, m., engl. injector, Dampfstrahlspumpe, dient zu Speisung der Dampfkessel.




Fig. 2190. Tempel zu Pandrethan, 10. Jahrhundert.
(zu Art. indische Baukunst.)

Man nennt nun eine **inkommensurable** Zahl eine solche, welche mit einer ganzen Zahl i. ist. So sind die Quadratwurzeln aus Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, auch die nten Wurzeln aus Zahlen, welche keine nten Potenzen sind, also die irrationalen Zahlen (s. d.), außerdem auch alle imaginäre Zahlen als i. Zahlen anzusehen. Da für die Seite eines Quadrats = 1 die Diagonale = $\sqrt{2}$ ist, so sind auch beim Quadrat Seite und Diagonale i.e. Größen.

inkomplexe Größe, f., ist eine Größe, welche nicht aus einzelnen, durch + oder - verbundenen Gliedern besteht. Benannte ganze Zahlen, wie 6 m., 10 Psd., nennt man auch mitunter i. G., während z. B. $6\frac{2}{3}$ m. oder solche mit Unterabtheilungen, wie 6 m. u. 5 cm., für komplexe gelten.

Inlage, f. (Wasserb.), s. v. w. Binnendeich, s. Deich.

inlaid, adj., engl., eingelegt; **i. tile**, s. d. Art. Fläche;

i. work, eingeglegte Arbeit, i. work of wood, Holzschnaif.

Inlaying, s., engl., das Getäfel; i. of floors, Parkettirung.

Inlaying-saw, s., engl., s. Buhl-saw.

Inn, s., engl., Wohnhaus, Hofthaus; s. auch Bursa und Herberge.

Innenbau, m. (Hochb.), s. v. io. Ausbau (s. d. 3).

Innenböschung, f. (Wasserb.), s. d. Art. Böschung.

Innenfront, f., einer Mauer, frz. parement m. intérieur (früher rez mur, m.), engl. inner-side, s. v. w. Hinterseite einer Mauer.

Innenmauer, f. (Hochb.), s. Scheidemauer.

Innenweite, f. (Hochb.), eines Raumes, frz. portée f. de rez, engl. inner span, s. v. w. Lichtenweite.

Innenwerk, n. (Kriegsb.), frz. ouvrage m. intérieur, engl. interior work, s. v. w. Reduit, Rückhaltwerk.

Inner-dike, s., engl. (Wasserb.), s. Binnendiech.

innere, adj., frz. interne, intérieur, engl. internal, 1. (Math.), als Beiwort gebraucht bei a) Winkeleu. Gegenwinkel, s. Gegenwinkel. b) Raum in einer Kurve od. Fläche, unterscheidet sich von dem äußeren dadurch, daß eine, zwei beliebige Punkte des selben verbindende gerade Linie in ihrer Verlängerung die Kurve od. Fläche stets trifft. Bei geschlossenen Kurven oder Flächen ist der von denselben eingeschlossene Raum der innere. Im Gegenfaß zum innern Raum steht der äußere Raum; s. auch d. Art. Hyperbel 1. III. c) Innere Epicycloide, s. v. w. Hypocycloide (s. d.). — d) Innere oder mittlere Glieder einer Proportion heißen zusammen genommen das zweite und dritte Glied einer Proportion, die Proportion mag eine geometrische oder arithmetische sein. Vgl. d. Art. Proportion; — 2. i. Slemphölzer (Schiffb.), Kniec, welche den Binnenstehen und das Höhlschwinn verbinden; — 3. i. Polygon, s. Festungsbautechnik.

Inner-leat, s., engl. (Wasserb.), s. Binnertief.

Inner-lining, s., engl. (Hüttenw.), Kerbschacht.

Inner-stairs, pl., engl. (Hochb.), eingebaute Treppe.

Indolith, m. (Miner.), s. v. w. Strahlgips (s. d.).

In-pace, mittelalt.-lat., Burgverließ, s. im Art. Burg. **inquadrus lapis**, m., lat., Quadrastein.

Inschrift, f., franz. inscription, épigraphie, f., engl. inscription, epigraph. J.s. an Denkmälern sollen die Bestimmung derselben klar, deutlich und allgemein verständlich angeben, bei Denkmälern die Veranlassung der Errichtung derselben in landesüblicher Sprache und in leicht zu lesender Schrift erzählen. Die Größe der Buchstaben muß mit den umgebenden Bautheilen in gutem Verhältnis stehen. Die J.s. auf Denkmälern des frühen Mittelalters sind mit großen römischen Buchstaben geschrieben; seit Mitte des 10. Jahrh. erschienen dazwischen eingemengt einzelne gotische Majusfeln, welche immer mehr vorherrschen, im 13. Jahrh. vollkommen ausgebildet erscheinen und von 1350 an von den neugotischen Minuskeln allmählich verdrängt wurden. Im 16. Jahrh. beginnt gemischtes Auftreten verschiedener Formen. Uebrigens vergl. die Stilarthikel und die Art. Chronogramm, Runenschrift, Hieroglyphen re.

Insektensträß, m., wird häufig Ursache der Baumtrocken und anderer Baumkrankheiten; s. d. betr. Art.

Insektenpulver, n., persisches, wird hergestellt aus den Blüten und jungen Früchten zweier Arten Sieberfrant (Pyrethrum), des roßigen (P. roseum H. B.) und blutrothen (P. carneum M. B.), Fam. Korbblütler, Compositae, die mit unserer Kamille, Wucherblume u. Bertramwurz nahe verwandt sind und im Kaukasus und in Persien wild wachsen. Auch P. cinerariaefolia Trevir., in Dalmatien einheimisch, sowie die deutsche gemeine Bertramwurz (P. corymbosum Willd.) werden dazu verwendet.

Insel, f., frz. île, lat. insula, 1. engl. island (Wasserb.), im Wasser isolirtes Stück Land, auf Flüssen auch Holm, Schütt oder Werder genannt; wenn es aus unsruchbarem Sand besteht, heißt es Häger oder Sandbank. Über die Anbringung künstlicher J.s. s. d. Art. Garten und Bühne, s. v. w. Anhäuserungsarbeiten. — 2. engl. insula, block, rings von Straßen eingeschlossene Häusergruppe.

inselciare, v. tr., ital., mit Ziegeln gepflastert.

insertum opus, lat., s. im Art. Opus.

Inside, inner side, s., engl., Innenseite, i.-callipers, pl., der Höhlzirkel; i. the building, innerlich im Gebäude; i. of the lockplate, Innenseite des Schloßblatts; i.-screw-tool, der innendige Schubstahl; i.-tool (Drehst.), Ausdrehstahl.

Insignie, f., frz. insigne, m., enseigne, f., lat. insignium, n., ital. inseguo, f. So nennt man bef. Standesabzeichen bei Wappen und figürlichen Darstellungen, z. B. Krone, Helm, Reichsapfel, Scepter re.

Insistance, f., frz. Beharrungszustand (s. d.).

insoudable, adj., frz., unlösbar, unbeschreibbar.

instable, adj., franz., 1. (Mech.) vom Gleichgewicht, s. v. w. labil. — 2. (Hüttenw.) vom Stahl, s. v. w. leicht weich werdend.

instaurare, v. tr., lat., zieulich, aber nicht genau das-selbe wie restaurare, indem das instauriren zugleich mit Neuerinrichten verbunden ist.

Instrument, m., frz. u. engl., das Werkzeug; i. au nivellement, Nivelinstrument; i. coupant, Schneidinstrument re. — Meist versteht man unter Instrument schlechthin die Meßinstrumente der Feldmesser; solche Meßinstrumente darf man nie an Libellen, Fernröhren re. haben; Staub und Sand sind durch seine Pinsel re. aus den Klinsen sorgfältig zu entfernen. Die Stahlzapsen vor Theodoliten, Ringe re. sind mit ganz reinem Uhrmacher- oder Ochsentränenöl zu besudeln, nachdem man sorgfältig gereinigt hat. Beim Nivelinstrument sind die Drehachsen ungezähmt zu lassen und nur die Zapfen sorgfältig zu reinigen. Bei dem Woltmannschen Hydrometer darf unter allen Umständen kein einziger Bewegungsmechanismus geschmiert werden, da sich dadurch sofort die Koeffizienten desselben ändern. Alle solche Instrumente sind nach dem Gebrauch nur gut abzutrocknen und vor Auf Lagerungen zu hüten, durch welche Verbiegungen hervorgerufen werden könnten. [v. Wg.]

Insula, f., lat., insula, s., engl., s. Insel 2.

insulated column, s., engl., freistehende Säule.

Intabulatio, f., lat., 1. ital. intavolamento, Täfelwerk (s. d.); — 2. ital. intavolato, franz. entablement, Gebälk, bei der oberste Theil eines Säulen.

Intaglio, m., ital., engl. entaille, frz. intaille, Bildschnitzerei, Schnitzwerk, wenig vertieft geschnittene Arbeit, Gemme (s. d.). **intagliare** heißt schnitzen, bei geringer Tiefe re. plastisch bearbeiten, und zwar bezüglich Holz, Marmor, Alabaster u. dgl.

Intarsia, f., spr. intarsia, ein aus dem Italienischen in tarsia gebildetes, in der ital. Sprache als Substantiv nicht heimisches Wort; in tarsia, oder di tarsia arbeiten, auch intarsiare heißt einlegen, tarsia die eingelegte Arbeit, frz. marqueterie, bes. in Holz, doch auch in Marmor oder Metall, wenn sie aus Fournierblättern besteht; das Adjektiv ist intarsiato, das richtige Substantiv **Intarsiatura**. Neuerdings wird aber das Substantiv I. falscherweise auch an solche eingelegte Arbeit angewendet, wo Fäden und Streifen in das massive Holz eingelegt sind; s. Holzmosaik. Die eigentliche intarsiatura od. Tarsia, die bunte Fournierung, begann in Florenz bereits im 14. Jahrh. die bis dahin übliche Bemalung der Täfelungen und die Einlegung in das massive Grundholz zu verdrängen, wurde unter Brunelleschi und Benedetto da Majano bes. ausgebildet, hatte aber schon um 1450 in Frankreich Eingang gefunden, war um 1500 auch nach Deutschland gedrungen. In Florenz wurde diese Einlegung auch in feinen Marmororten ausgeführt und heißt gewöhnlich Florentiner Mosaik (s. d.). Während man im Anfang richtiger Weise fast nur geometrische Muster wählte, stellte man später auch Ornamente, Figuren, ja Landschaften re. dar; s. Fig. 2191. Intarsiatura ist auch s. v. w. Cerostrom (s. d.).

Intavolato, m., ital., 1. Täfelwerk, z. B. getäfelster

Fußboden. — 2. Auch für Gebälk, Balkendecke, ja selbst für Kranzleiste re. angewendet.

Integral, n., franz intégrale, f., engl. integral, s. (Math.), der in seiner ursprünglichen Form (lat. integrum) wieder hergestellte Werth, von welchem ein unendlich kleiner Theil, das Differenzial, bekannt ist.

I. Das Integralzeichen ist \int , was einem Sod. Summenzeichen entspricht, indem das \int . als Summe der unendlich vielen Differenziale, aus denen es besteht, aufgefaßt wird. So ist $\int x^n dx$, gelesen: \int . von $x^n dx$, derjenige Werth, dessen Differenzial $x^n dx$ ist; man findet $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, da $d\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n dx$ wird. Der Werth unter dem \int -Zeichen heißt der Integrand, so daß in dem angeführten Beispiel $x^n dx$ der Integrand ist, und man daher auch sagen kann, das \int . ist derjenige Werth, welcher Differenzial den Integranden giebt. Lagrange gebraucht vielfach den Ausdruck „primitive Funktion“ für \int . u. betrachtet sie in ihrem Verhältnis zum Differenzialquotienten oder, wie er sagt, zum Differenzialkötzleiten; bei ihm ist $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ die primitive Funktion von x^n , weil der Differenzialquotient von $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ nach $x = x^n$ ist.

Man unterscheidet: das vollständige oder allgemeine \int . und das besondere, partikuläre oder unvollständige \int . Das vollständige \int . umfaßt alle partikulären \int .e und zeichnet sich daher durch eine allgemeinere Form aus. So ist das vollständige $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, wo c eine willkürliche Konstante anzeigt, weil, was auch diese Konstante sein mag, stets das Differenzial des angegebenen Ausdrucks $x^n dx$ giebt. Das partikuläre \int . wird erhalten, wenn dem willkürlichen Werth im vollständigen \int . ein bestimmter Werth beigelegt wird; so ist $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ oder $\frac{x^{n+1}}{n+1} + 1$ ein besonderes oder partikuläres \int ., da das erstere aus dem vollständigen \int . für $c = 0$, das andere aus demselben für $c = 1$ hervorgeht. — Im Gegensatz zum vollständigen \int . steht das singuläre \int ., das nicht im vollständigen \int . enthalten ist und auch keine willkürlichen Größen enthält. Lagrange zeigte zuerst, wie daselbe dadurch, daß man die willkürliche Konstante als variable Funktion betrachte, aufgefunden werden könne.

II. Ist allgemein $\int f(x) dx = F(x)$ oder hat man also $dF(x) = f(x) dx$, so bezeichnet man mit $\int_a^b f(x) dx$ den Werth $F(b) - F(a)$, der mithin ein besonderes \int . ist. Man nennt dieses \int . ein mit $x = a$ anfangendes \int . Ebenso bezeichnet man mit $\int_b^a f(x) dx$ den Werth $F(b) - F(a)$ und nennt es ein bestimmtes \int . und zwar ein mit $x = a$ anfangendes und mit $x = b$ endigendes \int . Die Werte a u. b selbst heißen die Grenzen dieses bestimmten \int .s. Im Gegensatz nennt man ein \int ., bei welchem die Grenzen angegeben sind, ein unbestimmtes. In der neuern Zeit hat man die Theorie der bestimmten \int .e sehr vervollständigt; man hat die Werthe vieler bestimmten \int . für gewisse Grenzen (meist ist eine derselben o. oder unendlich groß) berechnet, ohne daß man im Stande wäre, die entsprechenden allgemeinen \int .e anzugeben.

III. Soll von einem \int . selbst wieder das \int . nach einer andern ob. nach derselben Veränderlichen ermittelt werden, so daß das ursprüngliche \int . als Differenzialquotient dieser neuen Veränderlichen anzusehen ist, so erhält man ein Doppel- \int . oder zweifaches \int .; so ist $\int \int x^n dx dx$ oder

$\int \int x^n dx^2$ dasselbe wie $\int f(x) dx$, wobei $f(x) = \int x^n dx$ ist. Ebenso ist entsprechend das dreifache \int .: $\int \int \int x^n dx^3$ dasselbe wie $\int f(x) dx$, wobei $f(x) = \int \int x^n dx^2$ ist. Dehnlich spricht man von vierfachen, fünffachen \int .en re.

In derselben Weise hat man $\int \int f(x, y) dx dy$ für ganz gleichbedeutend mit $\int \int F(x, y) dy$, wobei $F(x, y) = \int f(x, y) dx$ ist, gefunden. Auch hier kann ein derartiges vielfaches \int . ein bestimmtes oder unbestimmtes sein. Gleichzeitig sieht man hieraus, daß sich keineswegs die Integration nur auf eine einzige Veränderliche zu beziehen braucht. Sevielfacher die Integration in derselben ist, oder je mehr Veränderliche vorhanden sind, um so größer ist die Willkürlichkeit, die im vollständigen \int . antritt, so daß z. B. bei einem Doppel- \int . einer Funktion mit einer Veränderlichen 2 willkürliche Konstante vorhanden sind und bei einer Funktion mit mehreren Veränderlichen willkürliche Funktionsformen auftreten.

Integralgleichung, f., die aus Integration einer Differenzialgleichung herührende Gleichung.

Integralrechnung, f., frz. calcul m. intégral, engl. integral calculus, die Rechnung, welche die Integrale finden lehrt; sie bildet einen Theil der Infinitesimalrechnung u. ist die Umkehrung der Differenzialrechnung. Die Aufführung des Integrals heißt die Integration oder das Integrieren. Vergl. d. Art. Differenzialrechnung.

Integralzeichen, n., s. Art. Integral. Leibniz hat diese Gestalt einge führt, während Bernoulli ein I (Anfangsbuchstabe von Integral) vorschlug.

Intelajatura, f., ital. Gerippe, Gerähme, eingestemmte Arbeit, von Intelajo, Rahmen.

Intensität, f., franz intensité, f., engl. intensity (Mech.), Stärke einer Kraft.

intensive Größe, f. (Math.), s. im Art. Größe.

Intercolumnie, f., frz. entre-colonne, f., entre-colonnement, espacement, m., engl. intercolumniation,




Fig. 2191. Intarsienarbeiten aus der Renaissancezeit.

lat. intercolumnium, ital. intercolomnio, Säulenweite, der Raum zwischen zwei Säulen, wird selten im Lichten, meist von Achse zu Achse gemessen,

das Maß aber in Durchmessern oder in Modul und Partes angegeben; s. Fig. 2192. Vergl. d. Art. Säule.

Fig. 2192.
Intercolumnie. Bahuweite.

Interdentel, s., engl. (Form.), Interdictum demolitorium, n., lat., s. d. Art. Baurecht im 1. Bd.

Intergerium, n., intergerinus paries, lat., s. v. w. Scheidemauer.

Intérieur, m., frz., eigentlich tableau d'intérieur, perspektivische Innenaufsicht eines Raums.

Interimsbrücke, f., frz. pont m. provisionnel, engl. temporary-bridge; s. Brücke und Rothbrücke.

Interimsdeich, m. (Wasserb.), s. Deich 5.




Fig. 2193. Vom Tempel am Illyssos.

Zu Art. Ionisch.

interior und **internal**, adj., engl., franz. intérieur, interne, innerlich, innere.

Inter-joist, s., engl. (Hochb.), intertignum.

intermédiaire, frz., engl. **intermediate**, dazwischen stehend; intermediate rafter, Verstörper; i. rib, Strebe-ripen.

Intermodiglione, m., ital., engl. intermodillion, s., die Weite zwischen 2 Sparrenköpfen od. Modillons, meist von Mitte zu Mitte, doch auch im Lichten gemessen.

Interpilastro, m., ital., Pfilerweite.

Interpolation, f. (Math.), Operation des Interpoliren's. Ein oder mehrere Glieder in eine Reihe interpoliren oder einschalten heißt: dieselben den übrigen Gliedern derart zufügen, daß sie gleichfalls dem allgemeinen Gesetz der Reihe gehorchen. Sei z. B. $y = a + bx + cx^2 + \dots$ das Gesetz der gegebenen Reihe und habe man für $x = 1$ den Werth $y = y_1$, für $x = 2$ den Werth

$y = y_2$ u. s. w., so bilden die Glieder y_1, y_2, y_3, \dots die Reihe. Will man nun noch z. B. zwischen $x = 1$ u. $x = 2$ ein Glied für $x = 1\frac{1}{2}$ od. will man dort mehrere Glieder einschalten, z. B. für $x = 1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{2}$ und $1\frac{3}{4}$, so würden sich freilich diese Glieder leicht ermitteln lassen, wenn man das allgemeine Gesetz der Reihe kennte, doch ist dies meistens nicht der Fall, und dann lehrt die Theorie von der J. direkt aus den Gliedern der Reihe die Zwischenglieder zu bestimmten; s. Reihe.

Interpensivum, n., lat., Balkenwechsel, kommt in Vitruv, lib. VI, cap. III, vor und ist bald mit Aufschiebung, bald mit Trumholz, Knagge re. fälschlich überzeugt worden.

interrasilis, adj., lat., s. im Art. Opus.

interrupted-arched, engl., s. d. Art. arched.

interscendent, adj. (Math.), ein von Leibniz eingesührter Ausdruck, der das Zwischenliegen bei der Eintheilung in algebraisch u. transzendent andeutet; so bei Funktionen u. Gleichungen. Eine Gleichung, deren Unbekannte als Basis einer Potenz mit irrationalen, bekanntem Exponenten vor kommt, ist eine i.e. — Nicht alle derartige Gleichungen lassen sich in algebraische umformen; es geht dies schon nicht bei der Gleichung $x\sqrt[2]{a} = b$, oder wenn die Exponenten Zahlen wie $\pi (= 3,14159)$ und $e (= 2,71828)$ sind.

intersected, adj., engl., 1. (Orn.) franz.

intersecté,




Fig. 2194. Vom Pallastempel zu Priene.

ital. **intersecatorio**, unterschnitten; arcature intersectée, entre-croisée, frz., engl. intersecting arcades, interlacing arches, sich gegenseitig durchschniedende Bleubögen, Kreuzungsbögen. — 2. (Feldm.) durchschnitten, coupirt, von Terrain gesagt.

Intersezione, f., lat., frz. und engl. intersection, ital. intersecazione. 1. Der Raum zwischen zwei Kälbzähnen, die Zahnlücke. — 2. Unterscheidung. — 3. Kreuzung der Kirchenschiffe, Bierung. — 4. Durchschnitt.

Intersticio, s., engl., 1. lat. interstitium, m., ital. interstizio, m., Zwischenraum, Zwischenweite. — 2. Haushalt am Mühlstein.

Intertie, s., engl., 1. Riegel, Querholz; s. d. Art. Bindriegel. — 2. Querband zwischen Bohlensparren.

Intertignum, n., lat., die Balkenweite.

Intertranssept, m., frz., Mittelraum des Querschiffes, Bierung.

Interturrium, m., lat., Raum zwischen 2 Thüren.
Intervall, m., frz. intervalle, m., engl. interval, lat. intervallum, n., Zwischenraum im Kriegsschuppenbau, s. v. w. Getriebsfeld, Verzug.

Intervening-ditch, s., engl. (Kriegsb.), Absonderrunggraben.

intestare, v. tr., ital., anstreppen, anstoßen; **intestatura** aber heißt das Hörnende.

intestinum opus, n., lateinisch, Täfelwerk, Boisserie, Lambris.

Intierische Darre, s. d. Art. Darre.

Intonaco, Intonico, m., ital., Stuf, Tünche.

Intrades, f. pl., lat., das Innere eines Gebäudes.

Intradoss, m., frz. intrados, m., engl. intrados, ital. intradosso, Laibung, Innenseite eines Bogens oder Gewölbes; s. d. Art. Bogen, Brücke, Gewölbe re.

intradosser, v. tr., frz., an der Laibung glatt bearbeiten oder verzieren.

Intreciatura, f., ital., Geslecht, Verschlingung.

to intrench, tr. v., engl., durch Eingraben verschließen; intrenchment, die Abschnittsbefestigung.

Intsi, f. Eisenholz.

Invalidenhaus, n., Die Einrichtung eines solchen hat die Mitte zu halten zwischen Kaiserue und Hospital.

invected, adj., engl. (Orn.), ausgeschuppt.

invers, adj., s. v. w. umgekehrt. So verhalten sich die Höhen von Dreiecken mit gleichen Flächeninhalteln i. (oder umgekehrt) wie die Grundlinien, oder es ist, wenn g, G die Grundlinien und h, H die Höhen sind, $h : H = g : G$: — Inverse Methode der Tangenten wurde früher auch häufig die Integralrechnung genannt, da sie die Mittel an die Hand gibt, aus den gegebenen Eigenschaften der Tangenten die Kurve selbst aufzufinden.

Invert, s., engl. (Wasserb.), der Schleusenboden.

Invetriata, f., ital., Berglaufung.

invetriata terra, f., lat., Fädenre.

invexed, adj., engl., konkav gebogen.

Invito, m., ital., Antritt einer Treppe.

Involute, f., zuweilen gleichbedeutend mit Evolvente (s. d.) oder mit evolvirender Kurve.

Involution, f., mitunter für „Erhebung auf eine Potenz“ gebraucht.

to invall, tr. v., engl., mit einer Mauer umfriedigen.

Inwiek, Inbucht, f., 1. (Deichb.) ein Ort, wo sich das Ufer landeinwärts zieht. — 2. Nebental beim Torsstechen, der das überflüssige Wasser nach dem Hauptfana hineileitet.

Jod, franz. Iode, m., engl. Iodine (im Deutschen oft falschlich Jod geschrieben), ein nicht metallisches Element, welches sich in der Natur weit verbreitet, aber nirgends in freiem Zustand und in größeren Massen angehäuft findet. Es wird zum größten Theil in Verbindung mit Natrium, Kalium od. Magnesium in verschiedenen Salzen, Mineralwässern und im Meerwasser gefunden. Zu den Aschen aller Sealgen ist das J. meistens als Jodnatrium enthalten. — Man stellt es aus solchen Aschen dar, vorzüglich aus der Asche von Rhodomenia palmata, indem man die Pflanzen verbrennt und die Aschen mit heitem Wasser auslaugt, wobei die löslichen Salze, wie z. B. Kochsalz, Kohlensäures und schwefelsäures Natron, sowie die jodhaltigen Verbindungen gelöst werden. Diese Lösung wird abgedampft und nach gehöriger Konzentration von den nicht jodhaltigen Salzen getrennt. Die verbleibende Mutterlauge dient zur Jodgewinnung. Man vereigt sie mit konzentrierter Schwefelsäure und destilliert nach Zusatz von Braunstein das J. aus Retorten ab. Es entwickeln sich prächtig violette Dämpfe, welche sich in Vorlagen zu metallisch glänzenden, schwarzgrauen Schuppen verdichten. Das J. löst sich leicht in Alkohol zu einer dunkelrothbraunen Flüssigkeit, weniger leicht in Wasser. Ihre Hauptanwendung finden das J. und seine Verbindungen in Medizin und Photographie.

Jodamyl, n., wird erzeugt durch Auflösen von Jod in Benzol unter Zusatz von Phosphor und Reinigung durch Destillation.

Jodblei, n., gelbsärbende Lösung von Jodkali und Blei.

ionisch, adj., franz. ionique, engl. ionian. I. Ionische Säulenordnung (frz. ordre ionique, engl. ionian order) bei den Griechen. Über die künstlerische Stellung der ionischen Bauweise s. d. Art. Baustil und griechische Baukunst. Den Namen hat diese Bauweise von der Landschaft Ioniens, die wiederum nach Io, einer Geliebten Jupiters, die dann in eine Kuh verwandelt ward, so hieß. Die i. Säulenordnung zeigt bei weitem freiere, leichtere Formen als die dorische. Die Verhältnisse sind durchaus nicht ganz konstant, wie schon eine Vergleichung der beiden hier gegebenen Beispiele zeigt, die zugleich die beiden Hauptvariationen der ionischen Bauweise darstellen. Fig. 2193, Säule und Gebälk vom Tempel am Illyssos bei Athen, gebaut unter Kimon um 440 v. Chr., giebt ein Beispiel der attisch-ionischen Säulenordnung; Fig. 2194 aber, Säule und Gebälk vom Tempel der Minerva Polias zu Priene, gebaut vom Architekten Pytheus um 340 v. Chr., ein Beispiel der rein i.e. Säulenordnung. Höhen und Ausladungen dieser beiden Figuren erhellen aus unmittelbarer Tabelle; dieselbe giebt die Mäße von unten angefangen, wobei der Modul, d. h. der Säulenhalbmesser, in 30 Partes eingeteilt ist. Der Säulendurchmesser ist bei Fig. 2193 = $0,540$ m., bei Fig. 2194 aber $1,320$ m. Die Ausladungen sind von der Säulenachse aus gemessen. — Ebenso, wie an diesen beiden Beispielen, differiren sämtliche Mäße an allen erhaltenen Beispielen so bedeutend, daß auch nicht zwei davon übereinstimmen. Danach sind durch eben diese Beispiele etwa folgende Grenzen gezogen, innerhalb deren die Verhältnisse sich bewegen: Der Plinthus hat, wo er vorhanden ist, zwischen 9 und 14 Partes Höhe, zwischen 36 und 40 Partes Ausladung. Der rein i.e. Säulenfuß (über den attischen s. d. Art. attische Base) hat zwischen 23 und 38 Partes Höhe und ziemlich verschiedene Gliederung. Als Beispiele dafür seien hier angeführt: in Fig. 2195 die Basis vom Tempel des Apollon Didymaeus zu Milet, um 350 v. Chr.; in Fig. 2196 vom Tempel der Hera auf



Fig. 2195.



Fig. 2196.



Fig. 2197.

Samos, um 680 von Rhoklos und Theodoros ausgeführt, und in Fig. 2197 vom Tempel der Minerva Polias zu Priene. Der Schaft ist 7—9 Durchmesser hoch und meist mit 24 Kanällungen versehen, die selten halbkreisförmig eingearbeitet sind, meist vielmehr als Profil eine halbe Ellipse haben. Die Interolumnien differieren von $3\frac{1}{4}$ bis $4\frac{3}{4}$ Durchmesser, die Verjüngung der Schäfte von $1\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{2}$ des Durchmessers, die Gesamthöhe des Säulenkapitäls aber schwankt von 25 bis zu 50 Partes. Das Kapitäl kommt nämlich mit und ohne Hals vor; mit Hals besonders in Attika; die Form der Schnecken, ihre Ausladung, die Form des dazwischen liegenden Eierstabes, der Blätter, die Form der Seitenansicht der Polster, des Polstergurtes (Baluster, Balteus), die Form der aus den Schnecken aus die Eier fallenden Blätter, Schoten re., differirt an den verschiedenen aus dem Alterthum erhaltenen Kapitälern so

Bezeichnung der Glieder.

Fig. 2193.

Fig. 2194.

	Höhe.	Ausladung.	Höhe.	Ausladung.
Stufe unter der Plinthe	29	44	15 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$
Plinthe	fehlt	fehlt	13 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{3}$
Unterglieder der Basis	20	ob. 37, unt. 41 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{6}$	ob. 33 $\frac{2}{3}$, unt. 35 $\frac{1}{4}$
Rundstab	10	37	10 $\frac{1}{12}$	38
Stäbchen	1 $\frac{3}{4}$	34 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{6}$
Saum	3 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	1	32 $\frac{1}{6}$
Schaft mit Anlauf und Ablauf nebst Stäbchen re.	43 $\frac{3}{4}$	ob. 25 $\frac{1}{2}$, unt. 30	494	ob. 25 $\frac{1}{8}$, unt. 30
Säule mit Kapitäl und Basis	494	—	540	—
Plättchen des Ablaufs	1	27 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	26 $\frac{5}{8}$
Astragal	2	27 $\frac{5}{8}$	1 $\frac{3}{8}$	27 $\frac{1}{4}$
Länge der Polster (nach hinten)	57	—	53 $\frac{1}{2}$	—
Durchmesser des Auges	7 $\frac{1}{2}$	—	12 $\frac{7}{12}$	—
Innerer Halbmesser der Schnecke	11	—	10 $\frac{3}{4}$	—
Unterer Halbmesser	14	—	12 $\frac{1}{2}$	—
Äuferer Halbmesser	17 $\frac{1}{2}$	—	14	—
Oberer Halbmesser	22	—	15 $\frac{1}{3}$	—
Vom Augenmittelpunkt zur Achse	—	29	—	27
Fuge zwischen Schaft und Kapitäl	fehlt	fehlt	1 $\frac{1}{8}$	26 $\frac{3}{4}$
Eierstab	7 $\frac{1}{2}$	ob. 30, unt. 26 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{7}{8}$	oben 31, unten 27
Fuge zwischen Eierstab und Polster	1 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{4}$	fehlt	fehlt
Unteres Stäbchen am Polster	1	30	1	26 $\frac{3}{4}$
Plättchen resp. Kyma	2 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{8}$	26 $\frac{1}{4}$
Kanal in der Mitte	15	26 $\frac{1}{2}$	7	24 $\frac{2}{3}$
Plättchen resp. Kyma	2 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{8}$	26 $\frac{1}{4}$
Obersstäbchen am Polster	1	30	1 $\frac{1}{4}$	26 $\frac{3}{4}$
Kyma (Abafos)	3 $\frac{1}{2}$	oben 33, unten 31	4 $\frac{7}{8}$	ob. 29 $\frac{2}{3}$, unt. 27
Fugenplättchen	1 $\frac{1}{4}$	24	fehlt	fehlt
Erste Architravplatte	fehlt	fehlt	10 $\frac{1}{2}$	unt. 26 $\frac{3}{4}$, ob. 27
Zweite Architravplatte	fehlt	fehlt	12 $\frac{1}{4}$	unt. 28, ob. 28 $\frac{1}{4}$
Haupiplatte	45 $\frac{11}{12}$	28 $\frac{3}{4}$	14	unt. 29 $\frac{5}{8}$, ob. 29 $\frac{5}{6}$
Stäbchen	1 $\frac{1}{3}$	29 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	31
Kyma	4 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{1}{3}$	33 $\frac{1}{2}$
Hohlkehle	fehlt	fehlt	3	unt. 34 $\frac{1}{4}$, ob. 36 $\frac{1}{2}$
Plättchen	3 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{2}{3}$	36 $\frac{1}{2}$
Fries	48 $\frac{1}{2}$	30	34 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{3}{4}$
Gesamte Unterglieder	7 $\frac{1}{6}$	39 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{5}{24}$	54 $\frac{1}{8}$
Höhe der Wassernase	6 $\frac{2}{3}$	—	3 $\frac{1}{8}$	—
(So viel verdeckt die Platte von den Untergliedern.)				
Hängeplatte	12 $\frac{1}{2}$	55 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{8}$	68 $\frac{1}{3}$
Kyma	3 $\frac{1}{2}$	59	2 $\frac{7}{8}$	70
Plättchen	2	59 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{5}{6}$	70 $\frac{1}{3}$
Sima	12	71	14 $\frac{1}{4}$	79
Saum	2	71	2 $\frac{1}{8}$	79

bedeutend, daß nur die geistlose Bequemlichkeit in der Renaissancezeit es möglich machen konnte, darüber feste Regeln aufzustellen. In derselben Zeit ersann man das Märchen von der Entstehung des i.e. Säulenkapitäl aus

der Unterlegung von Hobelspänen zwischen einen hölzernen Säulenstamm und dessen Deckbret, s. Fig. 2198. Die Form des Kapitäl ist jedenfalls aus ähnlichen Gründen herzuleiten wie die anderer Kapitale; s. d. Art. Kapitäl; auch hat bei derselben




Fig. 2198.

das Beispiel früherer astatischer Bauweisen einstellig viel gethan; vergl. d. Art. Assyrish, Persisch, Phönisch und Israelitisch. Vielfach hat man sich abgeplagt mit der Aufstellung von Regeln zu Konstruktion der Schnecken. Das Beste ist, sie aus freier Hand zu zeichnen; s. übr. d. Art. Volute und Spirale. Regeln für die Verhältnisse z. der Kapitale lassen sich demnach kaum geben. Mit etwas mehr Zuverlässigkeit kann man Grenzen für die Masse des Gebälks aufstellen. Im Anfang war dies sehr einfach, wurde aber später ziemlich reich verziert. Es hat mit dem dorischen fast nur die allgemeine Eintheilung gemein, zeigt aber bei weitem weniger Remi-

niseenzen an den Holzbau. Die Höhe des Architrabs differt zwischen 45 und 52 Partes, seine Ausladung zwischen 28 und 33 Partes; er ist häufig, jedoch nicht immer, in zwei bis drei Platten von ziemlich gleicher Höhe getheilt, die wenig über einander ausladen u. oben mit einem Echinus, Kyma od. dergl., glatt oder besetzt, und einem Plättchen geschlossen sind, an welches sich die Abwasserung des Frieses anschließt; dieser ist zwischen 37 u. 49 Partes hoch, seine Ausladung beträgt 28—30 Partes. Die Höhe des Kranzgesimses




Fig. 2199. Ionische Wandabschlüsse.

beträgt 32—48 Partes, davon nimmt die Hängeplatte 9—14 Partes in Anspruch, die Sima 11—15 Partes, das Überige vertheilt sich auf Unter- und Zwischenglieder, Zahnschnitte &c. Die Ausladung der Hängeplatte differirt




Fig. 2200. Ionische Ante.



Fig. 2201.

zwischen 55 u. 70 Partes; die ganze Ausladung der Sima zwischen 67 u. 80 Partes. Zwischen diesen Grenzen zusammenpassende richtige Verhältnisse zu wählen muß dem entwerfenden Künstler überlassen bleiben.

Die Wandflächen, als raumunbüchsende Theile des Baues, erhalten Bekrönung und Zuggliederung in der Fig. 2199 dargestellten Weise. Die stützende Eigenschaft der Wände tritt namentlich bei den Anten am meisten hervor. Fig. 2200 stellt eine Ante vom Tempel am Ilyssos dar, Fig. 2201 ein Antenkapitäl vom sog. Tempel der Minerva Polias am Erechtheion zu Athen, ferner Fig. 2049 im Art. griechischer Bau-
stil. Manchmal standen die Säulen oder die sie erhebenden Karhatiden nicht direkt auf den Tempelstufen, sondern auf einem fortlaufenden Stylobat. Ein Beispiel eines solchen Stylobats vom Herfeion des Erechtheion s. Fig. 2202. Alle diese Ab-




Fig. 2202. Ionisches Stylobat.

den Stylobat. Ein Beispiel eines solchen Stylobats vom Herfeion des Erechtheion s. Fig. 2202. Alle diese Ab-

Fries gewährte der Freiheit des Entwurfens größeren Spielraum, und damit wurden nicht nur die Grundrißgestaltungen, sondern auch die Dispositionen und Verhältnisse der Mauern, Thüren und Fenster manchmal leichter und schlanker. Ein attisch-ionisches Fenster vom Erechtheion zeigt Fig. 2203. Die rein ionischen Fenster mögen wohl ähnlich gewesen sein, doch ist keins derselben erhalten. Die ionische Thür ähnelt, abgesehen von diesen Verhältnissen, der dorischen, ist wie diese oben schmäler als unten, hat aber eine architravirte Chambranle u. einen freilich meist sehr niedrigen Fries zwischen Sturz u. Verdachung, welche letztere oft von Konsolen getragen wird, die entweder neben der Chambranle aus der Wand vorragen oder auf schmalen, neben der Chambranle aufsteigenden Lisenen ruhen.

II. Römischi-ionische Säulenordnung. Bei den Römern wurde die i.e. Säulenordnung, als zu schlicht, im ganzen wenig angewendet; wo sie aber auftritt, ist sie meist jener feinschönen Grazie entkleidet, die sie an griechischen Werken auszeichnet. Namentl. wurde das Obergesims des Gebälkes sehr hoch gemacht, z.B. am Tempel der Fortuna virilis um drei Partes höher, als Architrav u. Fries zusammengenommen, überall aber bedeutend höher




Fig. 2203. Ionisches Fenster.

als der Fries. Auch die Ausladungen der Glieder sowie die Profile der letzteren wurden plumper und das ganze Profil dadurch ausdrucksloser. Die Säulenhöhe incl. Fuß u. Kapitäl schwankt zwischen 8½ und 9 Durchmesser, die Höhe des Fußes zwischen 0,51 und 0,54 Durchmesser, die des Kapitäl bis zur Unterkante der Schneide zwischen 0,52 und 0,59 Durchmesser, die Höhe des Architravs zwischen 0,59 und 0,72 Durchmesser, die des Frieses zwischen 0,46 und 0,62 und die des Kranzgesimses zwischen 0,78 und 1,15 Durchmesser. Die Borden des Architravs stehen ziemlich grell hinter einander zurück, der Fries ist oft ausgebaucht, die Sima nicht mehr als Dachrinne ausgehöhlt &c. Wir geben hier nur in Fig. 2204 ein Eckkapitäl vom Tempel der Fortuna virilis in Rom und in Fig. 2205 den i.en Säulenfuß nach Vitruv.




Fig. 2204. Römischi-ionisches Kapitäl.




Fig. 2205. Römischi-ionische Basis nach Vitruv.

weichungen der i.en Ordnung von der dorischen, bes. aber das Erheben des Triglyphenfrieses durch einen glatt fortlaufenden, mit Ornamenten oder Bildwerken verzierten

die Römer vier Evoluten, wie in Fig. 2204 sich befindet, an i.en Kapitälern an, so die eigentliche Grundform in sinnlosester Weise vermißtand.

III. Ionische Säulen der Renaissance. Hatten schon die Römer die i.en Säulen arg gemischt gehandelt, so gleichah dies von den neueren Meistern in noch ärgerem Mäß. Seamozi nahm sich das schlechteste Beispiel in Rom, den Tempel der Concordia, zum Muster; er und Palladio führten die kleinen Kratsteine (Modillons) in das Gebälk ein; aus den Augen der Schnecken hingen Blumengewinde herab; auch Bignola, obgleich seine i.e. Ordnung besser ist als die der Ebengenannten, ahnte nichts vom eigenlichen Wesen derselben und nahm sich die Ordnung am Theater des Marcellus zum Muster. Auch die Postierrollen der Bölluten wurden in der schwülstigsten Weise umgestaltet und die ganzen Säulen zwischen Bogen auf Postamente, wie




Fig. 2206.

auf Stelzen, gesetzt. Erst die Meister unsers Jahrhunderts haben die griechisch-ionischen Säulen wieder zu Ehren gebracht.

IV. Ionische Blumen nennt man aus runden Zügen und Blättern bestehende Verzierungen an Gesimsen.

V. Ionische Bogenstellung, s. d. Art. römischer Stil.

irdene Arbeiten, s. d. Art. Thon und Terraeotta.

Irene (Myth.), s. d. Art. Friedensgöttin.

Iri-bia-branca-Holz, kommt aus Brasilien; seine Ab-

stammung ist unbekannt.

Iridium, n., ein neues, bisher wegen zu theurer Her-

stellung noch nicht in die Praxis eingesührtes Metall von weißlicher Farbe.

Iris (Myth.), Göttin des Regenbogens, Tochter des Thaumas u. der Elektra, Wind u. Licht, Botin der Götter, auch Göttin des Regens; dargestellt als schönes Mädchen, mit goldfarbenen Flügeln, im bunten Gewand, auf einem Regenbogen dauerhaft stehend, aber mit einem Nimbus, der alle Farben des Regenbogens spiegelt.

irische Bauten, f. pl. Vor der normannischen Eroberung scheint in Irland keine in Schiffe getheilte Kirche bestanden zu haben, und eben so wenig ein Centralbau, sondern nur kleine Kapellen. Die englischen Archäologen nun wollen diese kleinen Bauten als Erzeugnisse einer besondern „keltischen“ Bauweise hinstellen; es sind aber nur theils ungeschickte, theils ärmliche Versuche, die trohdem dem früh-romanischen Stil angehören, jowei überhaupt Stilformen darin vorkommen. Diejenigen, an denen das nicht der Fall ist, gelten als die ältesten und sind allerdings durch ihre Konstruktion interessant. — Als allerältestes wird das Oratorium Gallerus betrachtet, welches dem 5. Jahrh., als der Zeit des h. Patrick zugeschrieben wird, s. Fig. 1181 im Art. Dach. — In Fig. 2207 zeigt sich schon lombardischer Einfluss am Thurm re. — Dieser Bau wird nebst einigen ähnlichen in das 7. Jahrh. datirt, darunter die Kapelle zu Kells. Dem 8. od. 9. Jahrh. schreibt man den Rundthurm in




Fig. 2207. St. Kevin's „Kapelle“ in Glendalough.

Kildare zu, dessen Portal Fig. 2208 darstellt, der aber wohl erst dem 10. Jahrh. angehört. Die etwa gleichzeitigen und wenig späteren Rundtürme, deren 118 bekannt sind, die zwischen 18 u. 40 m. Höhe variiren, sind meist etwas verjüngt u. mit einem Regelbog, ähnlich dem in Fig. 2207, bekrönt, selten mit Zinnen versehen. Die Thüre, welche in der Regel 3—7 m. vom Boden angebracht ist, hat meist gemauerte Gewände, die sich nach oben verengen, so daß ein im Rundbogen ausgearbeiteter Stein oder ein aus drei Steinen bestehender Rundbogen sie schließt; an dem Kämpferpunkte sitzt wohl ein Kopf, im Schlussstein ein Kreuz od. Kruzifix. Einige sind auch scheitrecht gedeckt (Fig. 178). — Die Fensterformen s. Fig. 177 e f g h. Als schönster unter diesen Thürmen gilt der von Ardmore (Fig. 2209) aus dem 12. Jahrh. Dem 10. Jahrh. zugeschrieben ist die Kapelle zu Killaloe (Fig. 1182 im Art. Dach), dem 11. die zu Roserea, welche ein völlig angelsächsisches Portal hat. Gleichzeitig ist vermutlich die Kapelle auf der Insel Innis

sassen im See von Killarney (Fig. 2210). — Die best durchführte Kirche, welche aber doch noch in dem Steindach re. die Eigenhümlichkeit irischer Bauten zeigt, ist die sog. Kapelle Cormac's in der Burg von Cashel (Fig. 2211),

eines der Behörde des Orts zustehenden Rechts, zum Tode zu verurtheilen, gewesen seien; s. übr. d. Art. Hyrcaneful.

Iron, s., engl., 1. das Eisen; broken i., altes E.; black-short i., schwarzbrüchiges Eisen u. — 2. Ein engern




Fig. 2208.
Portal des Rundturms in Kildare.




Fig. 2209. Thurm zu Ardmore.

alte Göthenbilder; Andere glauben, daß sie zu Ehren des deutschen Hermann gesetzt worden seien; Andere wieder nehmen an, daß sie Vorläufer der Rolandssäulen, Zeichen



Fig. 2210. Kapelle auf der Insel Innisfallen.

welche 1134 geweiht ward. Der Chorraum ist in der Weise von Fig. 1182 eingewölbt. Das Schiff hat ein Tonnen gewölbe mit Quergurten. Aus eben derselben Zeit stammt das Kreuz zu Kells (Fig. 2212). — Von 1176 ab nahm Irland Theil an der architektonischen Entwicklung Englands.

Irmenfäule, f. Über den Sium der Irmenfäulen ist man noch nicht ganz einig. Einige halten sie für

Sinn statt i. in bars, bar-i., das Stabeisen. — 3. Ebenfalls schlechthin statt pig-i. und cast-i., das Gußeisen, Roh-eisen. — 4. Statt i. tool, das Eisen (Arbeitseisen, eisernes Werkzeug). — 5. i. (adj.) eisern.

Iron-band, s., engl., das Band, Gebinde, Eisenband.

Iron-bar, **iron-rod**, s., engl., Eisenstange; **iron-born-tree**, s. d. Art. Eufalypius; **iron-bridge**, die eiserne Brücke; **iron-furniture**, engl., das Eisenbeschläge; **iron-foundry**, s., die Eisengießerei; **iron-dross**, s., engl., Hochofenschlacke; **iron-slings**, pl., **iron-sand**, s., Eisenfeilspäne; **iron-mill**, s., Eisenhüttenwerk, bes. Walzwerk, Frischhütte.

Iron-hoop, engl., 1. s. Bandeisen u. Band V. C.; 2. Eisenreif.

Iron-pin, s., engl., der Dorn, das Niet, der eiserne Stift, der Bolzen.

Iron-plate, s., engl., s. d. Art. Blech.

Iron-sand-stone, s., engl., der eisenbeschüssige Sandstein; **iron-scale**, s., Eisenhammerschlag; **iron-sheet**, s., Eisenblechtafel; **iron-stone**, s., Eisenstein; **iron-wire**, s., Eisendraht.




Fig. 2211. Cormac's Chapel in Cashel.

Iron-work, s., engl., 1. Eisenwerk; black, great i.-w., das Großeisen, Bauteisen; small, little i.-w., das Kleineisen, Beschläge. — 2. die Eisenhütte.

Iron-work-black, s., engl. der Eisenlack.

irrational, adj., frz. irrationnel, sourd, engl. surd, irrational (Math.), so heißt 1. ein Zahlwert, wenn behufs seiner Bildung eine Wurzel auszuziehen ist und dies zu keiner ganzen Zahl oder zu keinem gewöhnlichen Bruch führt; dagegen heißen ganze Zahlen und gemischte

Brüche rational. — So sind $\sqrt{2}$ oder $\sqrt{5}$ und danach entsprechend ihre ausgeführten Werthe $1,2599210$ und $2,2360679775$ i.e. Zahlen. Dennoch kann man nicht jeden Zahlwert, welcher sich als unendlicher Dezimalbruch darstellt, i. nennen; so z. B. ist $\pi = 3,14159265$ nicht i., obgleich er auch nicht rational ist; wenigstens ist es bis jetzt noch nicht gelungen und wird wahrscheinlich auch

nie gelingen, π unter der Form $\sqrt[n]{a}$, für n und a als rationale Zahlen, darzustellen. — Man kann nun in Kom-




Fig. 2212. Kreuz zu Kells. Zu Art. irische Bauten.

plex (s. d.) und **komplex** i.e. Zahlen unterscheiden. Zu

den inkomplexen wäre zu rechnen $\sqrt[3]{5}$ oder $\sqrt[3]{5 + \sqrt[3]{7}}$,

zu den komplexen $2 + \sqrt[3]{5}, 3 + \sqrt[3]{5 + \sqrt[3]{7}}$ oder $\sqrt[3]{7 + \sqrt[3]{5}}$.

Je nachdem bei solchen Werthen die Wurzel aus einer ganzen Zahl oder aus einem i.en Ausdruck ausgezogen werden soll, kann man auch von einfacher und mehr-

sach der Irrationalität sprechen, so daß z. B. $\sqrt[3]{5}$ einfach,

dagegen $\sqrt[3]{5 + \sqrt[3]{7}}$ doppelt und $\sqrt[3]{2 + \sqrt[3]{2 + \sqrt[3]{2}}}$ dreisach i. sind.

Das eigentliche Merkmal einer i.en Zahl ist demnach, daß sich dieselbe als inkomplexe oder komplexe Größe, welche die Anwendung der Wurzelrechnung zuläßt, die der transzendentalen Operationen aber ausschließt, darstellen läßt u. daß die hierbei als Radikanden vorkommenden Größen rationale Zahlen sind. Z. e. Zahlwerthe in Bruchform, wobei entweder der Nenner allein oder Zähler und Nenner i.e. Ausdrücke sind, heißen gebrochene i.e. Größen. So z. B.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2 + \sqrt[3]{3}}} \text{ oder } \frac{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{8}},$$

man kann dergl. Werthe stets so umformen, daß der Nenner

rational wird u. die Irrationalität nur im Zähler herrscht. Es geschieht dies mit Hilfe eines Faktors von bestimmter Form, durch welchen Zähler und Nenner des gegebenen Bruches multipliziert werden. — 2. Eine Funktion heißt i., wenn in der Funktion die veränderlichen Größen, sei es allein oder in Form von ganzen Funktionen, als Radikanden von Wurzelgrößen vorkommen u. gleichzeitig keine transzendentale Verbindung vorhanden ist; s. d. Art. Funktion. Auch hier lassen sich gebrochene i.e. Funktionen (wie bei 1) in gleichwertige umformen, bei welchen die Nenner rationale Funktionen sind.

irregulär, frz. irrégulier, engl. irregular, adj., unregelmäßig; über irreguläre Bausteine s. d. Art. Bruchstein, kylopolisch, Mauerverband z.; irreguläre Befestigung, s. d. Art. Befestigungsmauer u. Festungsbaukunst; irreguläre Figur z., s. d. Art. Figur, Bieleck z.

Irenhaus, n., frz. hospice m. d'aliénés, maison f. des aliénés (petites maisons, f. pl.), engl. madhouse, asylum. Bei Anlegung einer solchen Anstalt muß bes. auf Luft, Licht, Geräumigkeit im Innern u. Neuhören geschen werden; man sorge also vor allem für große Gehöfte, Gartenanlagen und Rasenplätze, auch für große, geräumige Korridore und bedeckte Laubgänge, für leichte Bewegung der Kranken z. In das Erdgeschöß eines solchen Gebäudes legt man gewöhnlich folgende Räumlichkeiten: 1. die Wohnung des Direktors; 2. die Wohnung eines Arztes; 3. die nötigen Räume für die Ökonomie; 4. Sturz- u. Giebäder; 5. Bewegungs- und Erwärmungsmaschinen und außerdem noch die Zellen solcher Kranken, die unter steter Aufsicht sein müssen. Die übrigen Räume sind zu Zellen für die Irren zu verwenden; auch legt man gern für die Unheilbaren eine ganz getrennte Abtheilung an; die Trennung der Geschlechter ist streng durchzuführen. Zur Beschäftigung der Irren unter Aufsicht wird mindestens noch ein großes Versammlungszimmer angelegt. Der Charakter des Gebäudes sei einsach und freundlich, s. übr. d. Art. Hospital.

Irrgang, Irrweg, m., s. d. Art. Labyrinth, Bittgang, Glied F.

Irrgarten, m. Die Anbringung von Labyrinthen in Gärten war eine Verirrung des Geschmacks im vorigen Jahrhundert; s. d. Art. Garten.

Irrigation, f., frz. u. engl., s. d. Art. Bewässerung.

Isabellfarbe, f., oder Isabellgelb, n., Schmutziggrau-gelb, zu mischen aus Orange, Röthlichbraun u. ein wenig Blau, oder aus Citronengelb, Roth, etwas Braun u. Weiß.

Isérin, n., frz. isérine, f., engl. iserine, Eisenitanat.

Isidomon, n., lat. Isidomum opus, eigentlich isidomum, gr. ισιδόνος, nennt Vitruv den Mauerverband aus regelmäßigen Quadern bei den Griechen und Römern, wobei die Steine in gleichhohen, wägcrechten Schichten und von gleicher Länge oder in abwechselnden Bindern und Läufern verlegt werden. Vgl. d. Art. Pseudoisidomon.

Isinglass, s., engl., Fishslim, Haufenblase.

Iris (Mythol.), auch Mot gen., Schwester u. Gattin des Osiris, weibliche Halsgottheit der Aegypter, Symbol der Natur als Ernährerin alles Lebenden, daher gewöhnlich als junges Weib im faltenreichen Gewand dargestellt, welches über der Brust in einen Knoten zusammengefaßt ist, aus ihrer ägyptischen Haube eine Lotusblume, ein Sistrum (musikalisches Instrument) oder ein Wassergefäß in der Hand haltend, oder auch sitzend, den Harpoferates säugend, wie Maria mit dem Christuskind; auch erhielt sie wohl das Bild des halben Mondes als Attribut u. wurde als Allernährerin mit vielen Brüsten abgebildet. Nach früheren Abbildungen erscheint sie als Mondgöttin in weißlicher Gestalt mit Kühhörnern, ja selbst mit dem Kopf einer Kuh und einer Kugel zwischen beiden Hörnern.

islamitische Stile. Die Lehre des Islam mußte natürlich auch eine neue Kunstrichtung erzeugen. Je nach den Völksstämme, die sich dem neuen Glauben zuwandten,

äußerte diese Kunstrichtung sich in der Gestaltung verschiedener Baustile, die in drei Hauptgruppen gesondert werden können: 1. älteste: arabischer Baustil; 2. mittelalterliche: maurischer, sarazenischer Stil, syrisch-mohammedanische, perso-mohammedanische, ostindisch-mohammedanische Baustile; 3. neuere: neupersische, neuere ostindisch-mohammedanische, modern ägyptische, nemurische und türkische Baustile; s. d. betr. Art. sowie d. Art. Mohammedanisch. Gemeinjam ist diesen Stilen a) das, was aus der Religion selbst hervorging, so die Grundrissgestaltung der beiden Moscheearthen, s. d. Art. Moschee, die ziemlich, wenn auch nicht ganz konsequente Vermeidung der Darstellung lebender Wesen, die daraus folgende Bevorzugung des pflanzlichen Elements u. der geometrischen Spielereien in der Ornamentierung; b) einiges Konstruktive, was man auf die vor Mohammed bei den betreffenden Völkern allgemeine Benutzung von Zellen hat zurückführen wollen, es aber wohl seinen Grund in den ungemein hohen mathematischen Kenntnissen hat, welche namentlich die arabischen Mohammedaner auszeichnete. Dahin gehört die Vorliebe für die scheiterten Bögen, die Ausbildung des Hufeisenbogens, die ostseefähne Kuppelkonstruktion, die eben so bewundernswerte Holzkonstruktion; c) auf technischem Gebiete die Vorliebe für Piseebau, die häufige Anwendung und treffliche Ausführung der glasierten Fliesen, der Gipsornamente, der farbigen Ausstattung und der eingestemmten Arbeiten und die Anwendung der Stalaktitengewölbe; d) die Aufnahme byzantinischer Elemente in die Grundrissdisposition u. orientalischer Elemente in die Formgebung, namentlich des Spielens mit verschlungenen Linien in reicher Ornamentik, in den Profanbauten die thunlichtste Abschließung nach außen. Im übrigen aber entfernen sich die einzelnen Stile u. Bauweisen ziemlich weit voneinander.

Isle, s., altengl., auch Aisle, Aele, Ne geschrieben, Flügel, Seitenschiff.

Isolationspendel, s. Pendel.

Isolierschicht, f., frz. couche isolante, isoloire, engl. isolating bed. Absonderungsschichten zwischen zwei Mauertheilen, z. B. zwischen Grundmauer und Aufbau, zwischen Sockel u. Schaft eines Pfeilers etc., um die Bodenfeuchtigkeit vom Aufsteigen in höhere Theile des Gebäudes abzuhalten, sind durch Ausguß von Asphalt (s. d.), durch Auslegen von Dachpappen oder geölten Pappeln, von Zin-




Fig. 2213. Isolierschicht für Brücken. System Weber.

oder Bleiblech herzustellen. Sehr gut bewährt hat sich die Isolierung durch Asphaltpappe auf vorherigen Anstrich des Mauerwerkes mit Asphalt, wie solche C. F. Weber in Leipzig anwendet. Fig. 2213 stellt diese Isolierung für eine Brücke, Fig. 2214 für einen Keller dar; letztere kann auch in fertige, feuchte oder zeitweiser Überdachungsmannung ausgeführte Räume nachträglich eingebracht werden; die

aufgelegte Pappschicht muß aber dann durch eine $\frac{1}{4}$ Stein starke Überlegung mit Fläster u. Mauerung an den Wänden festgehalten u. gehütet werden. Eine der Zusammensetzung nach nicht genau bekannte Isolirmasse liefert Grünzweig u. Hartmann in Ludwigshafen a. Rh., sowohl zum Aufstreichen als in getrockneten Formstückchen. Letztere empfiehlt sich besonders zu Isolierung von Heizungsstäben etc., indem sie Temperaturen bis zu 200° C. widerstehen. — Für höhere Temperaturen liefert die Fabrik noch eine andere, absolut unverbrennliche Masse, ebenso gegen Feuchtigkeit empfindenswerthen Asphaltlack; s. übr. Feuchtigkeit.




Fig. 2214. Isolierschicht für Keller. System Weber.

isolirt, **konjugirt** oder **zugehörig** (adj.) heißt 1. ein Punkt bei einer Kurve, wenn derselbe mit in der Gleichung der Fläche enthalten ist und keine Nachbarpunkte hat; s. d. Art. Kurve; 2. ein Punkt od. eine Linie bei einer Fläche, wenn dieser Punkt oder diese gerade od. trumpe Linie mit in der Gleichung der Fläche enthalten ist, jedoch vereinzelt erscheint, so daß bei dem isolirten Punkt gar kein Nachbarpunkt, bei der isolirten Linie deren nur zwei vorhanden sind, während bei jedem Punkt einer stetigen Fläche deren unendlich viele rings herum liegen. Die isolirten Punkte und Linien gehören zu den ausgezeichneten Punkten und Linien der Flächen; s. d. Art. Fläche I. III.

Isolirungsmauer, f.; so nennt man Mauern, deren Häupter durch Zwischenräume von einander getrennt sind, wodurch eine stehende Luftschicht zwischen ihnen erzeugt wird. Man wendet sie an bei Luftheizungen, Treibhäusern u. s. w., um die Wärme nicht entweichen, bei Abtrittsgruben, um die Feuchtigkeit nicht in die Gebäude, Mauern etc. eindringen zu lassen etc. Freilich wird das Ziel nie völlig erreicht, da man ja Binder hindurchstrecken muß, wenn man nicht die Häupter in sehr kostspieliger Stärke anlegen will.

isometrische Projektionsmethode, f., frz. manière isométrique, engl. isometrical perspective. Die isometrische Projektion eines Körpers ist die gerade Projektion eines gegen die Bildfläche dergestalt schief gestellten Körpers, daß, wenn letzterer ein Würfel wäre, die Verbindungsline von der vordersten nach der am weitesten abstehenden Ecke windflecht auf der Projektionsebene stände (s. d. Art. Geometrie). Da hierbei alle Kanten des Würfels gleiche Winkel mit der Projektionsebene bilden, also auch gleichviel verkürzt in der Projektion erscheinen, so erscheint die Projektion eines Würfels als regelmäßiges Sechseck. Die Projektion jeder Kante oder jeder mit einer der Kanten parallelen Linie sieht zu der wahren Länge in dem Verhältnis, wie die Seite eines gleichseitigen Dreiecks zur Seite eines Quadrats, dessen Diagonale gleich ist der doppelten Höhe des Dreiecks. Darauf stützend, kann man sich einen Maßstab konstruiren, um aus dem Bild die wirklichen Maße des Körpers abzuleiten. So ist z. B. der untere Theil von Fig. 2215 die isometrische Horizontalprojektion eines Würfels (der obere Theil, die zugehörige

Vertikalprojektion, ist nicht isometrisch); t u. s sind gleichweit von der Horizontalebene entfernt, also t s nicht verkürzt, q s aber ist in Wirklichkeit die Seite des Quadrats, dessen Diagonale t s ist, in der Projektion aber die Seite eines Dreiecks, dessen doppelte Höhe $= ts$ ist. Ist nun in Fig. 2216 $\triangle m n c \cong \triangle q z s$, also $c d = \frac{1}{2} ts$, und macht man $d i = d c$, so ist $c i$ die verlangte Quadratseite. Man zeichne nun einen beliebigen Winkel $c x e$ und trage auf den einen Schenkel das Maß $c m$, auf den andern $c i$ auf u. ziehe $i m$. Seien nun $e v$, $e w$ re. scheinbare Längen aus einem isometrischen Bild, so braucht man nur $v c'$, $w' d$, $x f$ parallel mit $m i$ zu ziehen und erhält in $c' e$, $c d$, $c f$ die wahren Längen. Freilich kann man so eben nur Linien messen, die parallel mit einer der Seiten des Würfels sind. Da man aber bei Grundrissen re. fast nur mit rechtwinklig einander kreuzenden Linien zu thun hat, so ist die isoperimetrische Projektions-Methode wegen der Verständlichkeit der betr. Zeichnungen öfters brauchbar.

Fig. 2215.
Fig. 2216 zeigt einen nach dieser Methode gezeichneten Grundriss.

isoperimetrisch (adj.); so werden zwei Figuren genannt, wenn sie bei verschiedenem Flächeninhalt gleichen Umsang haben.

israelitische Bauweise, f. Während des langen Ausenthalts in Aegypten hatte das israelitische Volk unstreitig so manches von ägyptischer Kultur in sich aufgenommen. Im Gelobten Land angelangt, stand es in steter Beziehung zu




Fig. 2216.

isoperimetrisch (adj.); so werden zwei Figuren genannt, wenn sie bei verschiedenem Flächeninhalt gleichen Umsang haben.

israelitische Bauweise, f. Während des langen Ausenthalts in Aegypten hatte das israelitische Volk unstreitig so manches von ägyptischer Kultur in sich aufgenommen. Im Gelobten Land angelangt, stand es in steter Beziehung zu




Fig. 2217.

den phönizischen Staaten Thrus u. Sidon. Zufolge dieser Umstände hat die israelitische Kunst jedenfalls viele ägyptische, daneben aber auch manche phönizische Formen adoptirt. Dazu mögen in späterer Zeit noch so manche assyrisch-babylonische u. persische Elemente gekommen sein. Alles dies wird theils durch die wenigen erhaltenen Reste, theils durch die Beschreibungen der israelitischen Kunstwerke in der Bibel und in den Schriften des Josephus bestätigt. Was die erhaltenen Reste anlangt, so ist sehr zu bedauern, daß bis jetzt noch nicht genügende wissenschaftliche Untersuchung derselben stattgefunden hat. Malerische Ansichten brachten uns die neuen Werke über Palästina, aber keine korrekten Zeichnungen. Der Erbauungszeit nach sind die israelitischen Bauten in vier Gruppen zutheilen.

I. Mosaische Zeit. Das allerdings nicht stationäre Gebäude, welches auf Moisis Geheiß während der Wanderung Israels gesertigt wurde, die Stiftshütte, war eben nur ein Prachtzelt. Aus der Beschreibung, welche im 2. Buch Moses, Kap. 31—40, enthalten ist, geht mit unbefreitbarer Gewissheit hervor, daß die Eintheilung ganz derjenigen ägyptischen Tempel entsprach; die Ausbildung war eben den Umständen angemessen, möglichst prachtvoll, aber transportabel. Die Bundeslade nebst Zubehör war entsprechend ganz ähnlich den tragbaren Altären der Aegypter.

II. Bauten Salomo's und seiner Nachfolger, ca. 1000 bis 500 v. Chr. a) Salomonischer Tempel, gebaut um 1005 v. Chr. Der Altar steht im Westen. Auf der Ostseite empfängt den Eintretenden eine Vorhalle, Iam, im Lichten 20 Ellen (Annus zu 0,5522270 m.) breit und 10 Ellen tief, äußerlich 120 Ellen hoch (Chronica 2, 3, 4; Josephus, Archaeol. Jud. VIII, 3, 2). Wenn, wie das wahrscheinlich ist, dem Ezechiel der Salomonische Tempel als Ideal vorge schwebt hat, so lagen auf jeder Seite drei Gemächer, jedes 6 Ellen ins Quadrat groß; die Zwischenmauern waren je 5 Ellen groß; rechnet man nun die Ummauern unten zu 7 Ellen Stärke, so erhält man als äußere Breite des Pylonenbaues 100 Ellen. Vor der Vorhalle standen zwei Säulen, Jachim und Boas. Aus der Vorhalle führte eine Thür in das Tempelhaus ($\tau\alpha\delta\epsilon\sigma$) selbst. Dieses war 40 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das nun folgende Allerheiligste (Adyton) war (1. Könige 6, 2 u. 20; 2. Chron. 3, 8) 20 Ellen ins Quadrat groß und eben so hoch. Um Naos und Adyton lag ein Umgang in drei Geschossen, deren unterstes 5, das zweite 6, das dritte 7 Ellen breit war (1. Könige 6, 5 ff.), weil die Balken auf Mauerabsätzen ruhten; jeder dieser Gänge, sowie auch der oben darauf um das Naos herumführende, war 5 Ellen hoch. Die drei untersten waren nach außen geschlossen, vielleicht nach innen als Seitenschiff und als Emporen geöffnet, wie es 1. Kön. 6, 5 scheint; der oberste war nach außen offen; jede Balkenlage zu einer Elle gerechnet, blieben noch 6 Ellen, um welche das Naos die Gänge überragte. In dieser Wandfläche befanden sich Fenster (1. Kön. 6, 4). Die Disposition ist also zum größten Theil den ägyptischen Tempeln entnommen; Einiges erinnert an die hypostylen Säle der Aegypter und die Hallen der Perse. Ausführung und Ornamentik aber zeigen nach den Beschreibungen der Bibel weniger ägyptische als phönizische Elemente; dahin gehören namentlich die Verwendung hölzerner, mit Metall bekleideter Säulen, die zahlreichen Vorhänge re.; die Cherubim erinnern theils an phönizische Gebilde, theils an die Mannlöwen assyrischer und persischer Paläste, theils an die ägyptischen Sphingen; Löwen, Stiere, Knoten, Laubwerk und Granatäpfel finden sich mehr bei den asiatischen Völkern als bei den Aegyptern verwendet. Die Form und Disposition des ehernen Meeres sind offenbar asiatischen Ursprunges. b) Salomo's Haus. Die lutherische Uebersetzung der Beschreibung in 1. Kön. 1 ist selbst für Techniker ziemlich unverständlich. Zusammengehalten mit Josephus „Archaeol. Jud.“ VIII, 5, liefert sie folgendes Resultat: Die Halle vor dem Hauses (das Haus vom Walde Libanon) war 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das Dach ruhte auf 45 vieredigen Säulen aus Cedernholz, deren Kapitale, mit Blättern verziert, den korinthischen entfernt ähnnelten. Diese Säulen standen in drei Reihen zu je 15, theilten also die Halle in 4 Schiffe, von denen die zwei mittleren, zusammen 30 Ellen breit, höher aufstiegen. Die eine Langfront der Vorderseite hatte dreifelderige Thürflügel zwischen tadellos konstruierten Pfosten; die Hinterseite u. die beiden Seitenwände im Oberbau der 2 Mittelschiffe enthielten je eine, also zusammen 3 Reihen Fenster. An das eine Ende der Halle stieß das königliche Wohnhaus und in dieses eingebaut war eine sehr schöne Eredra, die Halle zum Richtstuhl. Die Wohträume des Hauses

öffneten sich auf einen Hinterhof, an welchem wahrscheinlich auch die Halle der Tochter Pharaos lag. Weitere Angaben in der Bibel lehren uns, daß der Unterbau der Tempelplattform von behauenen Steinen ausgeführt, die Häuser sowie die Höfe mit gesägten Steinplatten belegt waren, daß die Brüstungsmauerabdeckungen aus Cedernholzbretern bestanden seien. Den Steinplattenbeleg der Außenwände schildert Josephus näher. Drei Reihen solcher Blendplatten




Fig. 2218. Grab des Zacharias.

bildeten gewissermaßen einen Sockel; die vierte Reihe war reich mit Reliefs besetzt, welche Bäume und Pflanzen darstellten. Die höhere Mauertheile waren gepuht. c) Gräber. Solange nicht nähere Untersuchungen das Gegentheil nachweisen, kann man jedenfalls einige der Gräber im Kidronthal (Thal Josphat) bei Jerusalem für Erzeug-



Fig. 2219. Thurm des Absalom bei Jerusalem.

nisse dieser Periode halten. Namenslich gehört hierher das Grab des sogenannten Königs Josphat, eine Felsengrotte, die sich nach außen in einer breiten Thür öffnet, welche mit einer Chambranie umzogen und mit einem Giebel bekrönt ist; die Glieder der Chambranie und des Giebels sowohl als die Seitenarbeiten zeigen ähnliche vorgriechische Formen, wie manche von den lytischen Felsengräbern. Dadurch dokumentiert sich pelasgischer Einfluß. Das ganz

aus dem Felsen frei gearbeitete Grab des Zacharias, welches wir in Fig. 2218 mittheilen, hat ganz dieselbe Disposition wie die etruskischen Gräber bei Asso; der Hauptsimls ist ägyptisch. Die Halbsäulen haben den ionischen ähnliche Kapitale, aber ebenfalls in vorgriechischer Form, wie man sie an persischen und phönizischen Arbeiten, ja selbst an assyrischen Bronzekapitälern findet. Ganz alterthümlich ist die Kapitälgladerierung der Eckpilaster, welche aus Fig. 2218 rechts im Vordergrund im Detail dargestellt ist. Zweifelhafter erscheint das Alter des sogenannten Absalomsturms Fig. 2219, besonders wegen der Triglyphen. Die ziemlich späten Formen dieser Triglyphen harmonieren aber so wenig mit der ganzen phönizischen Anlage, mit dem Hohlkehlgemis, den gebrochenen Mauern, der starken Verjüngung der Säulen und Eckpilaster und den sehr früh dorischen Kapitälern der letzteren, daß fast zu vermuten steht, diese Triglyphen seien eine spätere Zutat, vielleicht aus der Zeit römischer Herrschaft, wie denn überhaupt das Gebäude spätere Veränderungen erlitten zu haben scheint. Der Unterbau, bis einige Centimeter über die Hohlkehle, ist aus dem Felsen gearbeitet, der Oberbau gemauert. d) Die Wohnhäuser der Juden mögen auch noch manches assyrische und ägyptische gezeigt haben; jedenfalls hatten sie flache Dächer und wenig Fenster.

III. Bauten des Achemia re., circa 500—100 v. Chr.

a) Tempel bei Serubabels und Nehemia's, um 445 v. Chr. (Ezechiel 40, 47 ff.; Ezra 6, 3 ff.; Josephus, „Archaeol. Jud.“ VIII, 3). Dieser Tempel war äußerlich 100 Ellen

lang und eben so
breit, innerlich 60
Ellen lang, hoch.

Die Vorhalle war
äußerlich ca. 120
Ellen hoch, inner-
lich 20 Ellen breit
und 10 Ellen tief.
Das Portal war
20 Ellen breit, 40
Ellen hoch; rechts
u. links von dem-
selben tief ein

Gurtfries in der Höhe von 20

Ellen rings um das Gebäude. Vor diesem Portal führten 12 Stufen von 19 Ellen und je $\frac{1}{2}$ Elle Höhe zu einer den ganzen Tempel umziehenden Terrasse von 6 Ellen Höhe. Neuwerth war der Pylonenbau 100 Ellen breit und enthielt 6 Gemächer, wie beim Salomonischen Tempel. Aus der Vorhalle führte eine Thür von 10 Ellen Breite in das Naos; dieses war 20 Ellen breit und 40 Ellen lang; die Thürwand war 6 Ellen stark. Aus dem Naos führte eine 6 Ellen breite Thür durch eine 2 Ellen starke Wand in das Allerheiligste. Das Tempelhaus war rings mit Gemächern umbaut, die dicht an einander lagen und unter einander durch Thüren verbunden waren. Auf jeder Langseite lagen deren 5 in jedem der drei Geschosse, auf der Hinterseite in den unteren Geschossen je 3, im dritten Geschoss bloß 2. Das unterste Geschoss war 5 Ellen weit und durch eine 7 Ellen starke Mauer vom Naos getrennt; das zweite Geschoss 6 Ellen weit, die Mauer des Naos hier 6 Ellen stark; das dritte Geschoss war 7 Ellen weit, die Naosmauer hier bloß 5 Ellen stark. Um die Gemächer lief eine Wand von 5 Ellen Stärke und außen ein Korridor von 3 Ellen Breite. Eine unten beginnende Wendeltreppe führte zu diesen Korridors, dann aber weiter auf das Obergemach, welches über dem 40 Ellen hohen Naos lag und so das Tempelhaus auf 60 Ellen erhöhte. Das Naos selbst ward beleuchtet durch Fenster über jenen Gemächern. Die Formen dieses Tempels haben jedenfalls sehr viele persische Elemente gezeigt, da Cyrus selbst diesem Tempelbau




Fig. 2220. Kapitäl vom Tempel zu Jerusalem.

nicht fremd blieb. Die Gewänder scheinen nach dem Tempel zu offen gewesen zu sein, so daß die Naosmauer nur aus Pfeilern bestand (Ezechiel 41, 5). Die Wände dieser Gemächer waren mit Gold bekleidet (auch dies erinnert an Persien). Die Decken bestanden aus gehobelten Balken u. Brettern, die in Leim vergoldet waren. Von den Formen kann ein Kapitäl einen Begriff geben, welches, jedenfalls von diesem Bau stammend, in dem unterirdischen Eingang zu dem Tempel noch jetzt erhalten ist und welches wir in Fig. 2220 mittheilen. Auch ein guter Theil der Substruktionen der Tempelterrasse sowie der untere Theil des Thurms Davids re. mögen dieser Periode angehören. Diese Mauern zeigen in Verband und Behandlungsweise eine auffallende Ähnlichkeit mit denen zu Bassargadä. b) Gräber. Aus dieser Periode scheinen die sogenannten Gräber der Propheten am Ölberg zu stammen. Der Eingang ist unterirdisch und in Gewölbförm ausgehauen und führt in eine Vorkammer, aus welcher zwölf ebenjals ausgehauene Gänge nach den die Vorzimmer konzentrisch umziehenden Gallerien mit Grabnischen führen. Ob die Gräber des Abraham der Sahra re. zu Hebron — einfache Würfel, mit flachen Pyramiden bekrönt — ebenfalls dieser Periode angehören oder neuer sind, vermögen wir bis jetzt nicht zu entscheiden, da der Zugang zu denselben ungemein schwer zu erreichen ist. c) Wohnhäuser. Hierüber ist leider nur das bekannt, was aus den betreffenden Bibelstellen zu schließen ist. Die Dächer waren slach, die Höfe enthielten meist eine Eisterne.

IV. Bauten des Herodes und seiner Zeitgenossen. a) Der Tempelbau des Herodes, eirea 17 v. Chr., war eigentlich nur eine sehr unsänliche Reparatur. Die Pylonen scheinen allerdings ganz neu aufgeführt worden zu sein, ebenso die Hallen zu beiden Seiten des Tempels, doch möchten wohl alle diese Bauten nur in der vom alten Tempel beibehaltenen Disposition israelitisch, in allen Detailformen römischi sein. b) Hallenbauten des Herodes. Die Halle Salomo's auf der Ostseite des Heidenthofs (äußeren Tempelhofes) war zweischiffig; die ein Stadium lange königliche Halle, *stoa paterikoi*, an der Südseite war dreischiffig und wurde von 4 Reihen Säulen getragen (die eine dieser Reihen war durch eine Steinmauer verbunden), die 162 Säulen hatten 3 Klästern Umfang, waren im Schaf 27 Fuß (römisches Māz) hoch, hatten attische Basen und korinthische Kapitale. Die Seitenschiffe waren 30 Fuß breit und über 50 Fuß hoch; das Mittelschiff war 45 Fuß breit und gegen 90 Fuß hoch. Das Sparrenwerk war mit in Hautrelief in Holz geschnitzten Figuren verziert. c) Gräber. Das sogen. Grab des Jakobus zeigt eine in den Felsen gehauene Front, bestehend aus 2 Säulen zwischen 2 Anten, in dorischer Form durchgeführt und ein ziemlich schlechtes dorisches Gebälk tragend. Ganzähnlich ist die Front der sogen. Gräber der Könige (eigentlich Grab der Helena von Adiabene, die zu Christi Zeit Jüdin ward). Die Säulen fehlen hier, mögen aber da gestanden haben, wo jetzt nur eine rauhe Stelle des Felsgesteins den Architrav unterbricht. Das Gebälk trug früher drei Pyramiden.

V. Seit der Zerstörung Jerusalems haben die Israeliten nie mehr eine eigene Bauweise auszubilden vermocht. Ihre Bauten folgen dem landesüblichen Stil, obwohl stets besondere Eigenthümlichkeiten an denselben sich zeigen. Vgl. dar. d. Art. Synagoge und Grabmal.

Issue, f., franz., Ausgang, Ausfahrt (s. d. betr. Art.), I. de l'eau, Abzug.

Itaballi, n., s. d. Art. Copajéholz.

Itakholz, n., vortreffliches, schön braun- u. schwarz-gestreiftes Möbelholz, von Machaerium Schomburgkii Benth. in Guahana (Familie der Hülsenfrüchter, Leguminosae).

Itaklunit, m., der Gelenkquarz, der sogen. biegsame Sandstein Brasiliens.

italienische Architektur, engl. Italian architecture, nennen Manche die Renaissance Italiens, bes. die Frührenaissance (s. d.).

italienische Befestigungsmanier, f., s. d. Art. Befestigungsmanier und Festungsbau.

italienische Dachkonstruktion, f., s. d. Art. Dach, II. Bd. S. 85 sub 12 und S. 93 sub 6.

italienische Eiche, s. d. Art. Eiche h.

italienische Erde, f., ist im natürlichen Zustand gelb, geglättet ist sie dunkelrot, schwierig zu reiben und trocknet sehr langsam, s. Terraflöena.

italienische Frührenaissance, s. Frührenaissance.

italienischen Marmor nachzuahmen, s. unter Imitation C. d.

italienische Pappel, s. d. Art. Pappel.

italienische Säulenordnung, s. d. Art. Renaissance.

italienischer Schild, m., franz. écu m. italien., s. d. Art. Heraldik.

italienischer Stil, m. Oft genug hört man von einem italienischen Stil sprechen. Es gibt aber keinen solchen; was man unter dieser falschen Benennung zu verstehen pflegt, ist Zweierlei. Eines Theils nennt man so etwas, was man vielleicht italienische Bauart nennen könnte, d. h. man spricht von einem Haus als im italienischen Stil erbaut, wenn es, obgleich in den eigentlich architektonischen Formen irgendwelchem beliebigen Baustil folgend, eine ähnliche Disposition, Raum- ob Massenvertheilung zeigt, wie die Häuser in Italien. Anderntheils aber wird unter dem Namen italienischer Stil vielfach eine Art verschlakter Renaissance verstanden, die neben einigen wenigen Formen der italienischen Renaissance (s. d.) des 16. Jahrhunderts j. manche Form aufweist, wie sie niemals einem italienischen Architekten, am wenigsten jener Zeit, in den Sinn gekommen.

italienisch-gothische Bauweise, f., franz. style ogival d'Italie, engl. pointed style in Italy. — Die gewöhnliche Auseinandersetzung über die Kunsthistorische Stellung dieser Bauweise ist folgende: Während die nordischen, besonders die germanischen Völker in den gothischen Stil den Ausdruck ihres ganzen Wesens legten, nahm man ihn in Italien nur äußerlich an, theils fortgerissen von der allgemeinen Strömung des Zeitgeistes, theils durch direkten germanischen Einfluß bewogen, welcher schon, personifizirt in den Lombarden, dem romanischen Gewölbbau in einigen Theilen Italiens Eingang verschafft hatte, während er anderwärts durch die normannischen Bauten sich fand gab; in den vom germanischen Element ganz freien Theilen Italiens hatte der romanische Stil keinen Eingang finden können, und so konnte auch der gothische Stil ihn dort nur finden, indem er nachhaltigen Veränderungen unterworfen ward. Bei genauerer Erforschung freilich stellt sich der Vorgang etwas anders dar. — Allerdings nicht von Nachkommen der Römer, sondern von Germanen, aber auf Italiens Boden, wurde das Formensystem allmählich ausgebildet, welches man mit dem Namen des romanischen Baustils zu bezeichnen pflegt; s. d. Art. italienisch-romanisch. Nachdem sich derselbe auch nach Norden verbreitet hatte, erfuhr er hier eine organische Durchbildung, an welcher aber Lombarden u. Normannen re. auch nicht unweigentlich Anteil hatten. Als nun zuerst im Norden diese Durchbildung in ihrem weiteren Verlauf zur Entstehung der Gothic geführt hatte, gelangte dieselbe sehr bald auch in Italien zur Anwendung. Aber nicht das ganze, so völlig mathematisch begründete und bis ins kleinste Detail logisch entwickelte System wurde adoptirt. Sehr viel von dieser mathematischen und physikalischen Grundlage des Systems mußte den Italienern unverständlich bleiben. Die Detailformen wurden zwar oft in der schönsten Weise ausgeführt und für sich sehr geru und fleißig verwendet, aber von dem System losgerissen u. in einer dem Wesen desselben völlig fremden Weise an einander gesetzt. a) Kirchenbau. Das

starke Licht der italienischen Sonne, die Liebe Italiens zu der undurchsichtigen Polychromie des Mosaiks, namentlich aber die Vorliebe für ausgedehnte bemalte Wand- u. Deckenflächen, vertrug sich einerseits nicht mit der Glasmalerei, andererseits nicht mit der vielsachen Gliederung u. Durchbrechung der Wände u. Gewölbsäulen, wie solche der nordischen Gotik charakteristisch sind. Die großen Wandflächen zu tragen mußten die Bogen schwächer werden. Die Lichtgaden wurden minder unentbehrlich, die Hallenkirchen dadurch vorherrschend, an denen mit den Lichtgaden natürlich zugleich die Strebebögen wegsfielen. Die so entstehenden Außenwände waren unverhältnismäßig hoch u. verlangten Theilung durch Gurtlinie. Zudem entsprach eine solche weite, lichte Hallenanlage mehr dem im ganzen heiter-behaglichen Sinn des Südens, eine solche Eintheilung durch Gurtlinie den immer noch unbewußt im Volk lebenden antiken Traditionen. Die Strebepeile wurden zu stark vorspringenden Lisenen, die inneren Pfeiler behielten die romanische Disposition bei. Die Gewölberippen haben statt des straffen, elastischen Profils eine mehr rundliche Form und sind mit Mustern bemalt. Die Dachneigung war natürlich bei weitem flacher als in Deutschland. Die Bierungstuppel blieb nach wie vor der Hauptthurm der Kirche, der Glockenthurm stand einzeln daneben u. behielt die Disposition des romanischen Campaniles bei (s. Fig. 2221, Glockenthurm des Doms zu Florenz). Dadurch gliedert sich die Fassade blos nach der Disposition des Langhauses, d. h. nach den Dächern der Seitenschiffe und dem nur wenig oder gar nicht darüber emporragenden Dach des Mittelschiffes. Nahe lag hier die Versuchung, die Fassade als vorgeblendetes Punkstück zu behandeln, und zwar so, daß auch den Seitenschiffen entsprechend volle Giebel sich erheben. Dabei wird nicht einmal überall der organische Zusammenhang zwischen Ober- u. Unterbau gewahrt, s. Fig. 2222, Dom zu Siena. Die Portale selbst sind fast eben so oft rundbogig als spitzbogig überwölbt, behalten aber in beiden Fällen die romanische, resp. byzantinische Disposition bei. Auch die Detailsformen an Kapitälern, Kreuzblumen, Kreuzblumen, Fialen re. müssen sich manche Umgestaltung gefallen lassen, welche sämtlich die Tendenz der Verflachung resp. Antikisirung zeigen. Man vgl. Fig. 2224. a ist eine Kreuzblume, b eine Nase vom Tabernakel in der Kirche S. San Michele in Florenz; c u. d Rippenprofile, e, f, g Bogenprofile, i, k, l Konsole aus S. Maria della Verità in Viterbo; h und m Details von der Camera del Comercio zu Bologna; n Säule aus Genua; o Varianten der Kapitälblattknäuse. Am meisten Glanz u. Schönheit entfalten die italienisch-gotischen Kirchen eines Teils in den lustigen und doch ruhigen Verhältnissen des weiten, geräumigen Innen, s. Fig. 2223, anderthalb in der peinlich akkuraten Ausführung der oft bewundernswert graziösen Details, die allerdings durch das schöne Steinmaterial begünstigt ward, welches den Italienern zu Gebote steht. Die reiche Manchfaltigkeit dieser Materialien hatte noch eine andere Folge. Während man nämlich im Norden die farbige Wirkung durch das künstliche Mittel gesährten Lichtes erzeugen mußte, konnten die Italiener dasselbe durch die Wahl des Materials erreichen. War dies während der Herrschaft des romanischen Stils durch die gestreiften Steinschichten re. nur in höchst unbeholzner Weise gelungen, so war der gotische Stil ganz geeignet, eine solche Farbenabwechslung in höchst organischer Einfügung in das eigentliche Formengerippe einzubringen. Und dies ist denn auch den Italienern vollständig gelungen. Die Auslegung der Füllung zwischen den Pfosten der Blendbögen, zwischen den Nassen des Märschwerks re., bei den einfachen Bauten mit einfarbigen, dunklen Steinen, bei reichen Bauten mit zierlichen und oft höchst prunkvollen Mosaikstreifen, die farbige Behandlung der verschiedenen Glieder an größeren Simmen, die teilweise Vergoldung der Rund-

stäbchen re., kurz, die vollständig organisch durchgebildete polychrome Ausstattung des Neufers versöhnt vollständig




Fig. 2221. Glockenturm des Doms zu Florenz.

mit allen den Verstärken gegen die systematische Ordnung in der Gliederung der Hauptmassen. Eines der glänzend-

sten Beispiele in dieser Beziehung ist die Seitenfassade des Doms zu Florenz; s. Fig. 2225. Vielsach anders gestaltete sich die Gotik in den Gegenden Italiens, wo germanische Elemente vorherrschten; hier war die Abweichung

des Klimas, des vielen Umgangs mit Italienern, der Hierarchie u. sich geltend machte und namentlich in der Disposition, der Raumvertheilung, den Massenverhältnissen und dem Grossformensystem zum Ausdruck kam,




Fig. 2222. Dom zu Stein, äußerlich.




Fig. 2223. Dom zu Stein, innerlich.

von der Gestaltung des Stils in Deutschland keine so totale, durchgreifende. Namentlich das Kleinformensystem wurde ziemlich so adoptirt, wie es in Deutschland sich ausgebildet

hatte. Da aber doch auch in diesen Gegenden der Einfluss so entstanden manche, oft zwar sehr großartig angelegte u. im Detail mit vieler Sorgfalt ausgeführte, dennoch aber sozusagen in Zwiespalt mit sich selbst stehende Werke. Als Beispiel führen wir unseren Lesern den Mailänder Dom

in Figur 2226 vor. Wilder tritt dieser Zwiespalt in den zahlreichen, in Rohziegelbau ausgeführten Bauten Oberitaliens auf. Einerseits verhinderte hier die Natur des Materials an dem Anbringen der vielen schlank aufstrebenden Fialen, welche mit der breitgelagerten Hauptmasse so schlecht harmonieren; anderseits hatten die Italiener eine so große Virtuosität in der Behandlung der Thonmodelle, daß vielfach die Schönheit der Details den Mangel an Uebereinstimmung derselben mit der Hauptdisposition vergessen macht. b) Profanbauten. Unter den Profanwerken der italienischen Gotik prägt sich kein so scharfer Unterschied zwischen Burgen, Wohnhäusern,

simses ein in die Renaissanceform hinaufspielender Fries liegt, s. Fig. 2227. Diese Fenster stehen in ziemlich weiten Abständen auf einem Gurtfries; meist in 2, in Genoa oft in 6—7 Reihen über einander. Das Dach ist ziemlich flach und meist mit Zinnen besetzt, unter denen eine Reihe von Spitzbögen auf Kragsteinen, die bei Burgen als Pechnasen dienen, sich hinzieht, s. Fig. 2228. Oft auch fehlt der Hauptfries total, die Zinnen steigen gleich aus der Mauerfläche auf. Das Erdgeschoß bildet meist eine durchgehende Spitzbogenhalle auf Pfeilern oder Säulen. Nur bei Burgen, Spitäler u. sechst hier und da. Die Ringe, Dosen u. Knäufe zum Halten der Markisen, zum Einstechen von Fackeln, zum Abbinden der Pferde etc. spielen eine große Rolle und sind oft Meisterstücke der Schmiedekunst od. Bronzegießerei. Über der Thüre oder an einer Ecke des Hauses steht oft ein Heiligenbild. Im Innern spielen Hallen und von Gallerien umgebene Höfe eine hervorragende Rolle. Auch an den Wohnhäusern befindet sich die Vorliebe und das Geschick der Italiener für polychrome Ausstattung durch Verwendung verschiedenfarbigen Materials, besonders in den Backsteinbauten tritt dieses Geschick überaus glänzend hervor.

c) Kleinwerke. Brunnen, Tabernakel, Einzelpfortale, Grabmäler, Taufsteine, Weihbecken, Kanzeln etc. zeugen von ungemeinem Reichtum der Erfindung, von hervorragendem Talent für dekorative Anordnung wie von hohem malerischen Sinn, von großer Geschicklichkeit, in nicht störender Weise das Material dennoch zu höchst prunkvoller Wirkung zu bringen, zugleich aber auch in noch evidenterer Weise wie die größeren Bauten davon, daß die Italiener das innere Wesen der Gotik nicht begriffen, sondern nur ihre Einzelsormen als zu glänzenden Dekorationen wohlgemacht adoptierten, nach ihrem Sinn willkürlich veränderten u. so, ohne Rücksicht auf deren organische Begründung in dem Gesamtharakter der Gotik, an Stelle früher gebräuchlicher antiler od. romanische Details verwendeten, ohne Hauptform u. Disposition der betreffenden Kleinwerke danach zu modifizieren.

italienisch-romanische Bauweise, f., frz. style roman d'Italie, engl. romanesque style of Italy. Da im Norden Italiens, in Venetia, Ravenna etc., der byzantinische Einfluß auf die Umgestaltung der ausartenden Spätlinge des




Fig. 2224. Italienisch-gothische Details.

öffentlichen Gebäuden u. halbkirchlichen Bauten aus, als zwischen denselben Klassen im Norden herrscht. Der Unterschied zeigt sich hier mehr in der größeren oder geringeren Ausdehnung, als in der Disposition der Fassaden. Dieselben sind meist platt, gerade angelegt; nur selten kommen Balkone u. Freitreppe, Erker, Eichthürenchen u. dgl. fast gar nicht vor. Fenster mit zwei, drei oder vier Lichtern sind unter einen gemeinsamen Spitzbogen, in späterer Zeit oft unter einem elliptischen Bogen, oder in schiefrechter Deffnung unter einem Überflügelsims vereinigt oder von Pilastern flankirt, auf die sich an Stelle des Überflügelsims




Fig. 2225. Seitenfassade des Doms zu Florenz.



Fig. 2226. Dom zu Mailand.




Fig. 2227. Fenster bei St. Croce in Tivoli.

römischen Formensystems durch liebvolle Entwicklung und Pflege der dazwischen hereinbrechenden Keime zu neuer Formgebung, die sich in der lateinischen Bauweise zeigte, fördernd u. befürchtend einwirkte, und eine solche Einwirkung bei dem raschen thalträchtigen Eindringen und der hohen Kunstbegeisterung eines Theodorich fruchtbaren Boden fand, so wurde schon unter den Ostgoten (s. d.) der Grundgelegt zu einem neuen, direkt christlichen Stile. Die Longobarden, als sie 568 von Narsete herbeigerufen, die Reste des Ostgotenreichs neu organisierten und das tiefserrüttete Italien wieder zusammenrafften, traten die Erbschaft der Ostgoten auch in künstlerischer Beziehung an, bildeten jene Keime neuer Formen, die unter den Ostgoten hervorgetreten waren, weiter fort, fügten aber auch selbst noch manche neue Elemente hinzu. So entstand die lombardische Bauweise (s. d. 1.). Schon um 660 äußerte sich dieser Einfluss auf die bauliche Entwicklung im Frankenreich, in Aquitanien, Spanien und Britannien. Da allmählich fast ganz Italien unter die Longobardenherrschaft kam, Italien aber damals noch an der Spitze der oeeidentalnen Kulturbewegung marschierte, so war dieser Einfluss ein überaus

wichtiger. Als Karl der Große die Dynastie der Longobarden verdrängte, behielt er doch deren Gesetze und Staatseinrichtungen bei, ließ Bauten, Herzöge u. in ihren Stellen und so blieb von dieser politischen Unwälzung fast völlig unberührt die stilistische Entwicklung. Nach wie vor waren es die Longobarden, welche dieselbe im ganzen Decident leiteten. Da aber Karl die von Luitprand angebahnten Verkehrserleichterungen förderte, so blieben neben den feindlichen Verführungen zwischen dem westlichen und dem byzantinischen Kaiserthum auch friedliche Wechselwirkungen nicht aus. Die byzantinische Kunst (*ars graecanica*) wirkte vielsach ein auf die occidentale (*ars romana*). Diese Einwirkung, vereint, resp. gekreuzt von der jüeben ausblühenden neuen islamischen Kunst, geschah fast nur in Italien, besonders an dessen Ostküste u. in Apulien (Aecona, Bari, Otranto, Trani u. c.), doch auch in Kalabrien u. — Durch dieselbe wurde das System der lombardischen Bauweise von einer gewissen, ihm bis dahin anhaftenen Einsitigkeit befreit und gestaltete sich im 9. Jahrhundert zum frühromanischen Baustil (*ars romanica*). Da das so gebildete, noch ziemlich unreife Formensystem immer wieder durch Vermittelung der lombardischen Meister (Comaccini) um 970 nach der Anvergne, Guenne, nach Burgund, Flandern, Bayern, England, Irland u. vorgebrachten war, nahm es fast überall lokale Färbung an, u. kurz nach dem Jahre 1000 standen diese Lokalzweige etwa gleichberechtigt da. Von da an erst kann man also von einer italienisch-romanischen Bauweise als gesondertem Zweige reden, während bis dahin die italienische Weise die Hauptrepräsentantin des romanischen Stils überhaupt war und also im Art. romanisch (s. d.) zu betrachten ist. Als nämlich kurz nach dem Jahre 1000 der germanische Einfluß in Italien sich zu mindern begann, theils aus politischen Gründen, theils weil die vielerlei fremden Nationalitäten mit der einheimischen sich allmählich zu einer einigermaßen homogenen Nationalität vereinigt hatten, u. die Italiener selbst zur Kunsthätigkeit wieder reis geworden waren, so behauptete der romanische Stil (der zwar dem Lokal seiner Entstehung nach ein italienisches, dem Geist seiner Erzeuger nach aber ein germanisches Erzeugnis war u. so Vieles enthielt, was nur den Germanen ganz sympathisch und voll verständlich war, neben Anderem, was der italienischen Weise entsprach) nur in den Theilen Italiens ziemlich unveränderte Geltung, wo der germanische Einfluß fast ungefährdet fortwirkte. Das war aber fast nur in der Lombardei u. einigen angrenzenden Strecken der Fall; s. d. Art. Lombardische Bauweise 2. Fast in allen anderen Regionen Italiens mußten nach der Verminderung germanischen Einflusses Modifizierungen eintreten. Es würde also damals eine einheitliche italienisch-romanische Bauweise haben entstehen können, wenn die italienische Nationalität eine wirklich und nicht blos einigermaßen homogene, ja überhaupt eine einheitliche gewesen wäre. Da aber in jedem der einzelnen Theile Italiens sich Charakter, Lebensanschauung u. aus der Mischung verschiedener Nationalitäten, und unter anderen Einflüssen auf eine besondere abweichende Weise herausgebildet hatten, da nun auch um diese Zeit die Städterepubliken zu selbständiger Macht heranblühten, u. Munizipalitätsstolz die Gestaltung einheitlicher Natio-

nalität hemmte, so zeigt die i. B. zwar gewisse allgemeine Züge, die sie von anderen Nationalzweigen des romanischen Stils unterscheidet, spaltet sich aber in eine Menge Schulen.

1. Allgemeine Züge. a) Infolge des günstigen Klimas war eine geringere Dachneigung als im Norden möglich, sowie eine minder strenge Abgeschlossenheit nach außen und geringere Aengstlichkeit in Bezug auf Anbringung kleiner Details und Formen oder unter sich gearbeiteter Theile am Aentheren; b) theils unter direktem Einfluß des Klimas und der umgebenden Natur, sowie der herrlichen von dieser dargebotenen Materialien, theils in indirekter Wirkung hiervon, d. h. infolge des in den Italienern durch diese Natur erweckten lebhaften Farbensinns eine im Vergleich zum Norden sehr weitgehende Anwendung der Polychromie, die sich besonders in Nebeneinanderstellung ver-




Fig. 2228. Halle der Anwälte zu Cremona.

schiedenfarbiger Materialien betätigten; c) theils im Einklang mit der flachen Dachung, theils auch in Nachwirkung antiker Tradition größeres Vorherrschen der Horizontaltheilung, häufigere Anwendung und bessere Ausbildung der Holzdecke, seltenere Anwendung und schlechtere Ausbildung des Gewölbesystems; d) theils infolge der sub a erwähnten Möglichkeit, theils auch in Beibehaltung antiker Tradition einen zierlichere, zartere und mehr an die Antike anlehrende Durchbildung der Details.

2. Verschiedene Schulen. Hier werden von den verschiedenen Kunsthistorikern die Grenzen sehr verschieden gezogen. Nach Obigem gehört a) die lombardische Schule eigentlich nur lokal, nicht formell in die Gruppe der i. n. B. b) Auf Sizilien ist dieselbe fast gar nicht zur Geltung gelangt,

denn die durch die Einwirkung der Byzantiner, Sarazenen, besonders aber der Normannen hier bedingten Abweichungen sind so stark, daß man das Formensystem nicht

findt. d) Zu Rom und Umgegend hielt man ungemein zähe an der altchristlichen Tradition fest. Nun konnte sich zwar auch diese Gegend dem Eindringen des romanischen Stils





Fig. 2229. Kathedrale von Pisa mit Nebengebäuden.

als Zweig der italienisch-romanischen, sondern der normannischen Bauweise registriren muß. e) In Kalabrien

nicht widersehen, aber ein Theil der hier geschilderten Arbeiten, besonders die der ersten Generation der Cosmatenfamilie, sind fast eher verpätete Erzeugnisse der altchristlichen Kunst als eigentlich romanische zu



S. Maria maggiore in Toscanella, aufgenommen von D. Mothes. Fassade.

Grundriss zu Fig. 2230.

machten so starken Einfluß, daß nur wenige der dort errichteten Gebäude der italienisch-romanischen Gruppe, die überwiegend meist den normannischen zuzurechnen

nennen; dahin gehören die Kreuzgänge von S. Paolo f. l. mure und von S. Giovanni im Lateran, sowie eine sehr zahlreiche Gruppe herrlichster Kleinwerke, wie Can-

ellen, Ambonen, Bischofsstühle, Altartabernakel *et c.* in Rom und Umgegend, selbst in Kalabrien u. Apulien; — am nächsten dem eigentlich romanischen Stil stehen die Kirchen S. Pietro und Maria in Toseanella, letztere von 1093, Corneto *et c.* (s. Fig. 2130—2132). e) Die toscaenische Schule repräsentiert am reinsten u. klarsten die i. B.; auch sie aber verzweigt sich wieder in einzelne Municipalschulen, wie die von Florenz (S. Miniato el Monte, 1013 *ff.*), die sich durch besondere Zierlichkeit und weitgehendste Anlehnung an die Antike sowie durch eine eigenartige Ausbildung des Mosaiks bezeichnet, von Lucca, wo eine Menge Kirchen und Prophanbauten ihr angehören, welche näher als die anderen an die lombardische sich anschließt, von Siena, wo Ähnliches der Fall ist, und von Pisa, wo sich Anlehnung an das Lombardische in den Hauptformen mit klassischer Eleganz der Details part. In Pisa selbst sind zwar sehr viele einzelne kleinere Kirchen und Prophanbauten dieser Schule erhalten, die Krone aber bildet die herrliche Gruppe, welche wir unseren Lesern in Fig. 2229 vorführen. Das Hauptgebäude dieser Gruppe, die Kathedrale, wurde 1005 begonnen, 1063 aber, noch vor Vollendung des Baues, wurde der Plan unverändert. Der ersten Bauperiode gehört die östliche Hälfte, bes. auch der Kreuzbau, sowie der untere Theil des Langschiffs aus etwa $\frac{2}{3}$ seiner Länge an, der zweiten Bauperiode, bei welcher Buschetto und Rainald wirkten, die Westfassade und die Kuppel; der lotrecht angelegte, aber noch während des Baues allmählich sehr schief gewordene, trotzdem immer weiter geführte Thurm wurde 1174 begonnen; an ihm wirkten u. A. Bonanno und Wilhelm von Innsbruck, das links nur theilweise sichtbare Baptisterium ist 1153 von Diotisalvi begonnen. f) Die ligurische Schule, Genua u. Umgegend, steht anfangs zwischen der toscaenischen und lombardischen mitten inne, nimmt aber bald sehr viel Normannisches in sich auf. g) Die venetianische Schule geht ebenfalls aus der lombardischen hervor, wird aber sehr stark von byzantinischer u. auch etwas von sarazениischer Seite beeinflusst; *s. dar.* d. Art. *venetianisch*. — Man könnte noch eine Menge Schulen anführen, wie z. B. die umbrische, od. eine in der Emilia *et c.*, doch waren hier theils die Modifikationen geringer, theils der Einfluß nach außen sowie die Bedeutung der Leistungen nicht bedeutend genug, eine solche Erwähnung in dem engen Rahmen eines Lexikons zu rechtfertigen.

italo-byzantinische Bauweise, f. Über die theilweise Umwandlungen, welche der byzantinische Stil in Italien, besonders in Benedig und Umgegend, Ravenna, Mailand *et c.* theils von der lateinischen Bauweise herbeigeführt, theils unter dem Einfluß der lokalen Verhältnisse (in Benedig), der ostgotischen Nationaleigenschaften (in Ravenna), des heiligen Ambrosius (in Mailand) erfuhr, ist

bauten, lombardische Bauweise *et c.* beigebracht. Eine besondere, italo-byzantinische Bauweise anzunehmen, wie dies von Manchen geschehen ist, liegt keine genügende Veranlassung vor.

Itapalme, f., Moritpalme oder Manrituspalme, s. d. betr. Art.

Ita-uba, m. (Bot.), brasilianischer Baum aus der Familie der Lorbeergewächse, welcher das in Südamerika am höchsten geschätzte Schiffbauholz liefert.




Fig. 223. S. Maria Maggiore in Toscane. Inneres.

Ivoire, m., frz., engl. *ivory*, Elfenbein (s. d.).

Irel, n., oberöstl. Prov., s. v. w. einspringender Winkel, Einfalte, doch auch s. v. w. Zwölfe. Der Ursprung des Wortes ist unbekannt.

Iynx (Mythol.), Tochter von Pan und Echo, Dienerin der Jo; von Hera in einen Vogel (Wendehals) verwandelt, weil sie den Zeus in die Jo verliebt gemacht hatte. Seitdem blieb dieser Vogel Symbol des Liebreizes.

Ized (parz. Mythol.). Die I. sind nach der Meinung der Parzen niedere Genien, Schutzengel einzelner Menschen, Tage, Tageszeiten, der Elemente *et c.*; s. d. Art. Persisch und Chaldäisch.



J kommt als Abkürzung vor für Jahr, Jakob, Jesus (J + C für Jesus Christus; s. d. Art. Christus), Johann, Julius, Jude *et cetera*.

Jaable, *n.*, span. u. lat., Schiffssiebel, Kabel.

Jabaleon, *m.*, span., Dachsparren, Strebe; jabalconar, ein Dach aufstellen, richten.

Jable, *m.*, frz. u. span., Rinne, Falz, Ruth; *s. v. Falz* in der Rinde eines Faches.

Jahloire, *f.*, frz., der Kimmhobel.

Jablon, *m.*, span., große Leitlinne.

Jablone, *f.*, *s. v. w.* Schablone (*i. d.*).

Jabón, *m.*, span., Seife.

Jacarandenzähnholz, *n.*, frz. Jacaranda, *m.*, bois de Jacarande, auch Jukatuanenholz, Palisandre oder Polixandre, auch brasilianisches Pochoholz, Safardon, von den Engländern Black-rose-wood (schwarzes Rosenholz), in Mexiko Hooyacan genannt; wird gewöhnlich als das Holz einer Bignonacee, der Jacaranda brasiliensis oder auch der Jacaranda mimosae folia und Bignonia chrysophylla, Alles mittel- und südamerikanische Bäume, bezeichnet. Martius leitet es von fünf verschiedenen Leguminosen ab, welche den Gattungen Machaerium (*M. scleroxylon* Fr. Allen und *M. Firmum* Fr. All.) und Swartia angehören. Andere bezeichnen die Nissolia Cabibuna (*Traub.* Hülfengewächse, Leguminosae) als den Baum, von welchem das J. stammt. Es ist aus den trocknen Waldungen des inneren Brasiliens schwierig nach der Küste zu schaffen. Das J. ist braun oder schwärzlich, von helleren oder dunkleren rothen Aderen durchzogen, dicht und schwer und nimmt schöne Politur an.

Jacea, *f.*, mittellat., Pferderaupe.

Jacena, *f.*, span., Querballen.

Jacht, *f.*, frz., yacht, engl. yacht-sloop, ital. u. span. balandra, auch Jagdhöf, einkünftiges Schiff, mit einem Verdeck; das Haupsegel ist ein Gießsegel, darüber ein Topsegel und ein Bramsegel, sowie einige Segel an dem sehr langen Bugspriet. Kiellänge 17—21½ m., Breite 6—7 m., Tiefe im Hohlräum 2¾—3¼ m. Beim Lavieren werden die an der Seite befestigten Schwerthaken ins Wasser gehängt.

Jagdband, *n.*, *s. v. w.* Jagdband, *s. unter Band I. d.*

Jack, *s.*, engl., 1. die Hebelade, Daumkraut, vergl. auch Bauwinde, Fußwinde *et cetera*. — 2. (*Schiffsb.*) der Gösch. — 3. Der Tutenstein. — 4. Der Gerüstbod.

to Jack down, *tr. v.*, engl., abfahren, schrappen.

Jack-arch, *s.*, engl., Bogen von der Tiefe blos eines Badsteins.

Jack-plane, *s.*, engl., Schrobhobel, Schurfhobel; *J.-pl.* without-nose, die kleine Raubbant.

Jack-rafter, *s.*, engl., Schifter, Schifffsparren.

Jack-rib, *s.*, engl., turze Gewölberippe, Vierne, Bierrippe.

Jack-timber, *s.*, engl., Stichbalzen.

Jacobean stile, *s.*, engl., nennen Manche die unter

Jakob I. (1603—25) in England herrschende Phase der Renaissance.

Jacobs-ladder, *s.*, engl., Himmelsleiter.

Jacomart, jacquemart, *m.*, frz., engl. **Jack of the clock-house**, Peter Lightfoot, im Mittelalter u. in der frühen Renaissancezeit häufig angewendete bewegliche metallene Figur, welche, neben der Glocke stehend, auf die Stunde anfuhr.

Jade, *m.*, franz. (Miner.), engl. u. span. jadé, magerer Neptun, Beilstein, *s. Bitterstein*. Doch wird bei in Spanien auch der Nierenstein, törrige Strahlstein *et cetera* so genannt.

Jag, *s.*, engl. (Zimm.), kannesasse, Einsasse, Schere; dove-tailed *j.*, Schwanzschwanzblatt; square-j., gerade Überblattung; *to jag*, *tr. v.*, austümmern, austüllen.

Jagdband, *n.* (Zimm.), holzernes Band, dessen Zapfen (Jagdzapfen) so eingesetzt ist (*s. a. in Fig. 2233*), daß das Band eingesetzt werden kann, wenn die Säule *b* und der Rahmen *c* schon stehen, wobei allerdings erst der Zapfen *d* eingeführt, der Zapfen *a* aber dann mit Gewalt eingetrieben werden muß.

Jagdbünder, *m.*, (Zimm.), Riegel mit Jagdzapfen oder Schleifzapfen.

Jagdhaus, *n.*, ein in einem Wald- oder Jagdrevier errichtetes Gebäude, entweder zur Wohnung, ob häufiger nur zu zeitweiser Erholung der Jäger bestimmt. Im letzteren Fall gibt man dem Gebäude einen großen Saal zur Versammlung der Jagdgessellschaft und außerdem noch Räume zur Aufbewahrung der Jagdgeräthe. Am Außenheren sowie im Innern des Gebäudes selbst bringt man, um den Zweck anzudeuten, Jagd-Embleme an. Auch ist es oft zweitmäßig, einen Thurm oder ähnlichen Aufbau zur Umjücht anzulegen. Ist ein solches Gebäude groß und mit Pracht durchgeführt, so heißt es dann ein Jagdschloß; *s. übr. Forsthaus*.

Jagdsäule, *f.*, Jagdstein, Grenzzeichen eines Jagdreviers.


Jagdschleuse, *f.*, écluse *f. de chasse*, engl. inlet-slue, Einflussschleuse; *s. d. Art. Schleuse*.

Jagdzapfen, *m.* (Zimm.), *s. Jagdband* und Zapfen. Die Schleifzapfen (*s. d.*) gehören auch zu den J.

Jagellonenfilz, *m.*, nennen Manche den in Polen im 15. Jahrh. herrschenden spätgotischen Stil.

Jäger, *m.*, 1. (Mühlensb.) ein Theil der Rammpresse in Elmühlen. — 2. (Kriegsw.) auf Kriegsschiffen die beiden vordersten Kanonen, auch Jagdstücke genannt. — 3. engl. jib, auf Schmäden, Kussern und Hukern, *s. v. w.* Klüber auf anderen Schiffen.

jagged, *adj.*, engl., gezähnt, von Sägezähnen begrenzt.



Jagger, s., engl., Stechbeitel.

Jagüéi, m., span., Eisterne, Wassertümpel, Lache.

Jaharó, m., span., Abputz, Verapp; jaharrá, putzen, berappen.

Jahr, n., frz., annoe, f., engl. year, lat. annus. Die Zeit zwischen zwei Nachtgleichen, nach deren Ablauf die Sonne wieder in dieselben Himmelszeichen tritt, beträgt 365 mittlere Sonnentage 5 Stunden 48 Minuten 47,81 Sekunden; es heißt dies ein tropisches Jahr u. ist von besonderer Wichtigkeit, da sich die Jahreszeiten nach demselben richten. Ein siderisches J. ist die Umlaufzeit, bis die Sonne wieder zu den selben Fixsternen gelangt; da die Nachtgleichenpunkte unter den Fixsternen fortlaufen, so ist es vom tropischen J. verschieden; es beträgt 365 mittlere Sonnentage 6 Stunden 9 Minuten 10,75 Sekunden. Die Wiederkehr des Blühens u. der Reife wies die Völker schon frühe darauf hin, das J. auch als Zeitabstand für die bürgerlichen Verhältnisse zu wählen. Da aber hierfür nothwendig war, daß der Abschluß des Jahres auf sichtbar bestimmte Weise stattfände, so nahm man das J. aus einer ganzen Zahl von Tagen bestehend an. Die Ordnung des Kalenderwesens, d. i. die Regelung der Zeitverhältnisse, der Festfeiern, lag in früheren Zeiten den Priesterstaat ob. Man unterschied ein solches bürgerliches J. mit einer ganzen Anzahl von Tagen von dem absolut genauen astronomischen tropischen J. Damit nun einerseits eine gewisse Anzahl bürgerlicher J.e möglichst genau mit derselben Anzahl tropischer J.e übereinstimme, anderseits die einzelnen bürgerlichen J.e, welche wegen dieser zu erreichenden Übereinstimmung nicht alle gleich lang sein können, doch wenigstens so viel wie möglich gleiche Dauer haben, war bei den alten Ägyptern schon das J. in 12 Monate, jeder zu 30 Tagen, getheilt und außerdem zählte man 5 Ergänzungstage; bei den alten Griechen hatte man anfänglich 12 Monate, abwechselnd als volle von 30 Tagen u. hohle von 29 Tagen gerechnet — später wurde ein besonderer Schaltmonat eingeführt; das griechische J. zählte ursprünglich 354, später 360 Tage und nachher mit Hülfe des Schaltmonate im Mittel 365 Tage. Bei den Römern betrug das J. unter Romulus nur 304 Tage, unter Numa Pompilius 355 Tage u. nach der Einführung des Schaltmonats 366 Tage. Unter Romulus gab es nur 10 Monate, deren erster Mars und letzter Dezember war; Numa fügte Januarius und Februarius hinzu. Da bei den Römern die ungeraden Zahlen als die glücklicheren galten, so erhielten die Monate 31 od. 29 Tage, nur der Februar zählte 28 Tage und galt deshalb als verhängnisvoll. Der später eingeführte Schaltmonat, Meredonius, war von ganz verändriger Länge; diese wurde durch die pontifices bestimmt und er schafft zwischen den 23. u. 24. Februar eingeschaltet, so daß man bis zum 23. Februar zählte, dann die Tage des Meredonius durchging und hierauf weiter vom 24. bis 28. Februar zählte. Cicero sagt, daß die pontifices für ihre Freunde den Schaltmonat verlängert und, wenn z. B. einer ihrer Gegner Konsul gewesen sei, verkürzt hätten; man sei dahin gekommen, daß die Herbstfeste (autumnalia) in den Frühling und die Erntefeste in den Winter gefallen wären. Julius Cäsar führte mit Hülfe des ägyptischen Astronomen Sostratus den Julianischen Kalender ein, der noch gegenwärtig bei den Russen gilt; man unterscheidet danach eine J. von 365 Tagen und Schaltjahre zu 366 Tagen; nach drei gemeinen J.en folgt ein Schaltjahr. Noch heutigen Tages fällt in unserm Kalender der Schalttag im Schaltjahr auf den 24. Februar, weil Cäsar ihn als Erstes für den Schaltmonat einführte; die Monate erhielten 30 oder 31 Tage; doch ließ man scheinbar dem Februar 28 Tage, indem man den 23. Februar, der sexto-calendas hieß, in Schaltjahren doppelt zählte und den Schalttag selbst bissexto-calendas nannte. Von dem letzten Ausdruck nennt man noch gegenwärtig in manchen

Sprachen das Schaltjahr ein bissexiles. Das Jahr 708 nach Erbauung Roms (45 v. Chr.), in welchem der Julianische Kalender eingeführt wurde, erhielt, damit die gestörten Zeitverhältnisse wieder geordnet werden konnten, 445 Tage und zählte einen Meredonius von 23 Tagen und 2 außerordentliche Monate von 33 und 34 Tagen, welche zwischen November und Dezember eingeschaltet wurden; es heißt das Jahr der Bewirrung (annus confusionalis). Nach Cäsars Tod (43 v. Chr.) begingen die Oberpriester den Fehler, das verloste Schaltjahr mit zu den 4 Jahren zu zählen, so daß alle 3 Jahre ein Schaltjahr kam. Augustus verbesserte dies 36 Jahre nach der Einführung u. ließ die zu viel eingehaltenen Tage weg. Da das Julianische J. 365 $\frac{1}{4}$ Tage groß ist, sollte etwas zu lang im Vergleich mit dem tropischen J.; Papst Gregor XIII. führte auf Vorschlag Alio's mit Hülfe von Clavius (aus Bamberg) 1582 den Gregorianischen Kalender ein, wonach nicht alle Jahreszahlen, welche durch 4 teilbar sind, als Schaltjahre gelten sollen, sondern bei dem Anfang der Jahrhunderte die zwei ersten Ziffern bei Schaltjahren durch 4 teilbar sein müssen; hiernach sind 1600 und 2000 Schaltjahre, dagegen 1700, 1800, 1900 gemeine Jahre. Damit auch die infolge des Julianischen Kalenders zu viel gerechneten Tage weggebracht würden, zählte man unmittelbar nach dem 4. Oktober 1582 den 15. Oktober. Die katholischen Länder in Deutschland nahmen diesen Kalender 1583 auf Verwendung des Kaisers Rudolf II. an, die protestantischen erst am 19. Februar, oder nach der neuen Rechnung 1. März 1700; England trat ihnen am 3. bezüglich 14. September 1752 bei. Hier feierte man bis zu dieser Zeit den 25. März als Neujahr, so daß die Parlamentssatze, die den neuen Kalender einführt, auch gleichzeitig das Jahr 1751 um fast 3 Monate verkürzen mußten, damit das Neujahr mit dem auf dem Kontinent gefeierten zusammenfiel. Mit Auschluß der Zeit vom 22. Sept. 1792 bis Ende 1806, während welcher in Frankreich der sogenannte republikanische Kalender, der viel Unmöglichkeit mit dem der alten Ägypter hatte (s. a. d. Art. Dekade), eingeführt worden war, gilt die Gregorianische Zeitrechnung seit 1752 in der ganzen Christenheit, mit Ausnahme aller griechisch-katholischen Länder, die noch den Julianischen Kalender führen.

Die Mohammedaner rechnen 12 Mondläufe zu einem J. und haben danach 12 Monate von abwechselnd 30 oder 29 Tagen; ihr J. zählt 354 Tage. Innerhalb 30 Jahren werden 11 Schalttage zugefügt. Es folgt hieraus, daß die Monate nach diesem Kalender mit der Zeit in alle vier Jahreszeiten fallen müssen, und zwar hat jede derselben diesen Zyklus innerhalb 34 Jahren vollbracht. Nach Arago hat der türkische Fisustus, weil 33 unserer Jahre 34 türkischen Jahren entsprechen, in der Administration den Julianischen Kalender angenommen, um seine Beamten nur 33mal statt 34mal zu bezahlen. Auch hat jüdische Jahr beruht auf dem Mondlauf, doch richtet es sich mittels Einfüllungsmonaten nach der Sonne. Die gewöhnlichen J.e haben 12 Monate von abwechselnd 30 und 29 Tagen, in den außerordentlichen Jahren hat man 13 Monate u. gibt dem Schaltmonat auch nur 29 od. 30 Tage.

Man nennt ein nach dem Lauf der Sonne regulirtes J. ein beständiges J., ein Mondjahr, wie das türkische, ein wandelbares, da es jeden Monat durch alle Jahreszeiten wandeln läßt. Genau genommen waren alle früheren Kalenderjahre, das Julianische mit eingeschlossen, Wandelsjahre.

In der allegorischen Darstellung ist das J. als weibliches Wesen aufzufassen, trägt einen Blumenkranz auf dem Kopf, Sichel und Achen in der rechten Hand, Fruchthorn im linken Arm, eine Stohlenpflanze zu Füßen. Zuweilen wird es auch als geflügelter u. befränzter Genius mit Blumen und Früchten dargestellt.

Jahresring, Jahring, Jahrzirkel, m., frz., couche

ligneuse, annuelle, cercle annuel, engl., annual ring. Diese, auch schlechtweg Jahr gen., erzeugen sich bei allen Holzgewächsen mit zeitweise unterbrochenem Wachsthum. Bei unseren einheimischen Bäumen beginnt im Frühjahr mit dem Eintritt des Saftes in dem sogenannten Caubium od. Wachsthumerring das Zellgewebe durch Längstheilung sich zu vermehren. Die im Frühjahr gebildeten Zellen sind größer, der Holzring deshalb lockerer u. heller. Die kleineren Herbstzellen geben das festere u. dunklere Herbstholz. Frühlingsholz und Herbstholz gehen allmählich in einander über und stellen einen Jahresring dar, der von dem vorhergehenden scharf unterschieden ist. Durch das Auszählen dieser besonders auf dem Hirnholz (s. d. u. Holz) sichtbaren Ringe lässt sich das Alter des Baumes leicht erfahren. Doch sind bei manchen Gewächsen der Tropen Ringe nicht zu bemerken, z. B. bei den Stämmen der meisten Mondiongewächse (Menispermum), da das Wachsthum bei denselben ununterbrochen fortgeht.

Jahreszeiten, die vier, erscheinen in allegorischer Darstellung als 4 Jungfrauen, deren erste einen Blumen-, die zweite einen Achren-, die dritte einen Weintraubenkranz,

venetian blind, ital. gelosia, Fensterladen, dessen Füllung nicht massiv ist, sondern aus einzelnen quer eingesetzten Bretchen besteht; s. d. Art. Fensterladen 1. Vgl. auch Tinks „Schule des Bautischlers“ und „Schule des Bauschlossers“ (Leipzig, Otto Spanier). — Der erste Schritt in der Ausbildung der Jalousien war die Erfindung der festen Füllungen im Fensterladen durch seit eingesetzte, aber schräg gestellte Bretchen, so daß das etwa austretende Regenwasser nach außen abläuft, die Sonne nicht, wohl aber Licht eindringen kann, daß man auch hinaus, aber nicht hinein sehen kann; der Ursprung dieser Läden, auch Sommerläden genannt, wird auf die Serails in Persien zurückgeführt; daher die Namen Jalousie (Eiserne) und Persienne; s. d. Art. Fensterladen 2. — Der Wunsch, die Breiter beweglich zu machen, lag sehr nahe. Zunächst befestigte man sie mittels Zapfen drehbar in den Höhenfriesen der Rahmen und verband sie durch eine Eisenstange, um alle gleichzeitig öffnen und schließen zu können. In den letzten Jahrzehnten nun sind die manchfachsten Modifikationen erfunden und eingeführt worden. So hat man denn jetzt bes. folgende Arten: 1. Persienne von Glas, Gläsjalousie genannt, Bezugssquelle: Ed. Pippig in Leipzig, sind besonders zu Vierung von Restaurationslokalen, Fabriken re., kurz da zu empfehlen, wo man ohne die Gefahr des Hereinregens u. des Schleuderns durch Wind Lust geben will. — 2. Zugjalousie in Holz. Bretchen-Borhänge, engl. stores, auch Storren gen., mit Schnuren, die über Ringen in Rollen laufen, oder auch mit Walzenkonstruktion mit Selbststellern, letztere Erfindung von Bayer & Laibried in Esslingen; statt der bei Ring- u. Rollkonstruktion nötigen 2




Fig. 2234. A-ta-go-yama zu Jeddo.

die vierte aber ein Gesicht von Tannenzweigen trägt. Sind sie mit Leibgürteln versehen, so hat jede das betreffende Zeichen des Thierkreises auf dem Gürtel: der Frühling den Stier, der Sommer den Löwen, der Herbst den Skorpion, der Winter den Wassermann. Man kann auch z. B. Knaben wählen, welche ein Blumentörbchen, eine Sichel, eine Weintraube und eine Kohlenspanne oder sonstige passende Embleme in der Hand tragen.

Jail, s., engl., Gefängnis (s. d.).

jaillir, v. intr., franz., ausquellen.

Jaina-Architektur, s. dschamistische Bauweise.

Jais, jaïet, m., franz., engl. jet, s., engl. (Miner.), der Gagat.

Jakes, s., engl., Abtritt (s. d.).

jaldado, adj., span., gelb.

Jálde, m., span., Operment.

Jallón, m., frz. jalón, m., engl. common-staff, directing-staff, directing-mark, span. jalón, Absteckstange, Fahnenstange, Maßstab. Daher jallonneiro, frz. jalonneur, engl. to markout, mit solchen Stangen abstecken.

Jalart, n. (Schiff), Einschnitte am Riel, Border- u. Hintersteven, woran die Planken der Bekleidung befestigt werden.

jalouser, v. tr., franz. (Hochb.), mit Holz vergittern.

Jalousie, f., Coulisseuladen, m., franz. jalouse, f., engl.

Schnuren wird hier der Aufzug durch eine einzige Schnur und eine Walze vermittelt, über welche 2 Gurte laufen, die, am Schluss- oder Unterbret befestigt, zuerst dieses und mittels desselben die anderen Bretchen aufheben. Die Stärke der Walze an der Stelle, wo die Aufzugschnur thätig ist, steht in einem rationalen Verhältnis zum Flächeninhalt des Vorhangs, um gleichmäßige Leichtigkeit des Aufziehens zu erreichen. Der Selbststeller verhindert das Nachallen des Vorhangs beim Loslassen der Schnur, ohne diese anzuziehen. Zugjalousien liefern u. A. auch Theodor Müller in Würzburg, die Hamburg-Berliner Jalousiefabrik in Hamburg, Berlin, Breslau, Leipzig, Emil Kachholz & Reuthner, Plagwitz-Leipzig. — 3. Zugjalousien von Blech liefert sehr genau die Firma. — 4. Rolljalousien in Holz. — 5. Rolljalousien in Blech. Über diese sowie über Holzdrahtrouleaus s. Näheres in dem Art. Rollladen.

Jamaikaguayakbaum, m., s. Guahakholz.

Jamaikaholz, n., 1) ein rohbraunes, deut fernambukholz ähnliches Holz, das vom brasiliischen Schopfashbaum (*Comocladia brasiliastrium* Poir, Jan. Suicryphylanzen, *Anacardiaceae*, R. Br.) stammt. Es kommt, außer aus Brasilien, auch aus Westindien und wird als Farbeholtz u. Nutzholtz verwendet. 2) engl. *Jamaica-rosewood*, f. Citronenholz.

Jamb, s., engl., frz. jambe, span. jamba, altengl. jawme, jaume, jam, überhaupt aufrechtes Konstruktionsstück, bei aber Seitengewände einer Thüre oder eines Fensters, doch auch Pfleiler, Fensterchaft, fälschlich mit Bogen-schenkel übersetzt, auch hier und da für Futtermauer gebraucht; woodenjamb, s. d. Art. Jambe 3.; jams, pl., s. d. Art. jambage; little jamb in roofing (Bergb.), Stempel, Drempel im Kniestock.

Jambage, m., franz., engl. jams, pl., 1. Thürgerüst, Fenstergerüst, Blockzarge; 2. Grundmauer, Stützmauer, Hauptpfleifer.

Jamb-dressing, s., engl., die Chambrante.

Jambe, f., frz., 1. de l'enclume, Umbroßchenfel. — 2. J. de force, Strebe; j. de f. croisée, Kreuzstrebe. — 3. J. d'huisserie (Zimmern.), engl. wooden-jamb, Thürpfosten. — 4. J. de porte (Stein.), engl. jamb, jaume, das Thürgewände, ebenso jambe de fenêtre. — 5. J. de maçonnage, chaîne de pierres, engl. jamb-stones, pl., gemauertes Gewände, doch auch Quaderpfleiser in der Mauer; j. d'encoignure (Maur.), engl. corner-jamb-stones, pl., Eckverquaderung; j. boutisse, Quaderbinder, j. étrièvre, engl. intermediate jamb, der Mittelschaft, Stirnpfeiler einer Mittelmauer an der Front. — 6. J. d'encoignure (Zimm.), Eckständer.

Jambette, f., frz. (Zimm.), Stempel, Drempel; J. de force, Fußstrebe; s. Dach.

Jamb-lining, s., engl., das Thürfutter, die Verkleidung (januae), der Durchgänge aus einer Straße in andere (jani), des Jahresanfangs (Januaris), endlich des Kriegs

Jamb-stone, s., engl. Gewändstein, outside-jointed j., außen bündiges Ge-wände.

Jangada, f., span., aus den Trümmern eines Schiffes gemachtes oder sonst improvisirtes Floß.

Janitor, m., lat., Thürhüter; hatten ihre Zellen neben der Thür; s. d. Art. Haus.

Jante, f., frz., Delge.

Janna, f., lat., Hausthür, im Gegensatz zu ostium und porta (i. d.); j. biforis, Flügelthüre; j. bina, Zwillingsthüre; j. trina, drei Thüren unmittelbar nebeneinander.

Janarium, n., lat., Gitterthüre.

Janus, altilitalischer Gott, der Erste des Alls genannt, vermutlich Gott der Fruchtbarkeit, der Sonne und des

Mondes, daher mit zwei Gesichtern abgebildet (Janus bifrons). Deshalb als Deffner u. Schließer des Himmels

(patuleius u. clusius) betrachtet; daher Patron der Thüren




Fig. 2235. Tragbare Kapelle und Schirmwand.




Fig. 2236. Japanischer Tempel (Sintoreligion) mit heiligem Baum.

und Friedens (als solcher Quirinus genannt). Man schreibt ihm die Erfindung des Ackerbaues, der bürgerlichen Gezeuge und des Gottesdienstes zu. Man bildet ihn

ab in der Rechten ein Scepter, in der Linken einen Schlüssel haltend, sitzend auf strahlendem Thron, oft auch mit zwei

Janus, m., lat., Durchgang aus einer Straße in die andere, bes. Durchgang durch die das Forum umgebenden Säulengänge bei einer Straßenmündung.

Jáola, jáula,
f., Käfig für wilde Thiere.

to japan, tr.
v., engl. lacqure
(mit Anwendung
des Lackrohens).

Japan-earth,
s., engl. s. Gae-
techu.

Japanholz, n.,
s. Brasilienholz,
Spanholz und
Javaholz.

japanische Bau-
kunst, f. Ueber
die künstlerisch-
technische Stellung des
j.n Baustils s. den
Art. Bauart. Die
Japaner haben
ihre Kultur aus derselben
Quelle wie die
Chinesen u. wurden
auch später in
vielen Dingen,

z. B. in der Reli-
gion, von den
Chinesen beeinflusst.
Die feudalistische Ver-
fassung und die strenge,
aber sehr vernünftig ge-
regelte Polizei beein-
trächtigten die freie Ent-
wicklung der Architek-
tur zwar in etwas, ver-
hinderten aber ander-
seits auch manche Aus-
artung, die in China
durch die phantastische
Religion, durch die zu
minutiöse u. oft kapri-
ziöse Polizeeinwirkung
z. herbeigeführt wurde.
So blieb dieselbe in
manchen Stücken aller-
dings noch hinter der
chinesischen zurück, aber
vor allem auch in der
Verderbnis, so daß sie
zwar unentwickelter,
aber auch reiner in ihren
Formen geblieben ist
als die chinesische. Trotz
der neueren Berichte,
die wir infolge der
amerikanischen, engli-
schen, preußischen e.
Expeditionen aus Jap-
an erhalten haben, ist
unsere Kenntnis des j.n
Baustils doch noch ziem-
lich gering. 1. Tempel.




Fig. 2237. Japanisches Kloster in Yokohama.



Fig. 2238. Japanischer Tempel des Buddha.

Gesichtern, weil es heißt, J. sei in eine Person mit Sa-
turnus zusammengeschmolzen.

Die ursprüngliche Landesreligion ist die Sintoreligion,
eigentlich ein Monotheismus, der aber einige Untergötter

statuirt. Die Tempel dieser Religion heißen Mia (Wohnung unsterblicher Seelen) u. liegen meist auf freudlichen Hügeln od. in der Mitte v. Hainen. Über steinerne Freitreppe od. durch eine Allee gelangt man zu einem Thor (s. Fig. 2234). Dahinter ist nun der eigentliche Tempelhof




Fig. 2239. Thor zu Schudy auf Groß-Liu-Pu.

mit dem Tempel. Zur Seite des letztern befindet sich auf der einen Seite ein Bassin zu der symbolischen Waschung, auf der andern ein großer Kasten zu Aufnahme der Weihgeschenke. Jeder Mia ist umgeben von einer Anzahl Mitoji (Kapellen) von verschiedener Gestalt, aber sämtlich auf Stäben stehend, so daß man sie bei Prozessionen tragen kann. Fig. 2234 zeigt eine solche hinter dem rechten Thorpsfeier, ein größer gezeichnetes Beispiel davon s. in Fig. 2235. Am Thor des eigentlichen Mia hängt eine Ari-Glocke. Innerlich befindet sich kein Götterbild, wohl aber ein Metallspiegel als Symbol des hellsehenden Auges der Gottheit. Vor dem Mia steht oft ein heiliger Baum, wie z. B. in Fig. 2236, wo die Neste der uralten heiligen Tanne nur noch durch zahlreiche Stützen gehalten werden können. Die Tempel des Buddhismus, denn wohl die meisten Japaner

huldigen, sind, meist mit Klöstern vereinigt, auf Hügeln angelegt, zu denen eine Freitreppe od. gewundene Allee hinaufführt; Gärten umgeben die Abhänge des Hügels. In diesen Gärten sieht man wenig Blumen, aber viele Biersträucher, Baumgruppen und Felspartien en miniature, Teiche, Tempelchen, Buddhastatuen u. c. Die Klosteranlagen selbst sind sehr manchfach gruppiert, ein Beispiel s. Fig. 2237. Über mehrere Terrassen u. c. gelangt man zu dem eigentlichen Tempel, welcher bei den Buddhisten ziemlich dieselbe Architektur hat wie bei den Sintos; ein Beispiel s. Fig. 2238. Im Innern dieses Tempels steht eine vergoldete Figur Buddhas, in Japan Budso, Dai-Buds genannt, oft kolossal, ferner Statuen von Helden und Göttern unter einem Baldachin, der, sowie die Wände, reich bemalt ist. Diese Malereien, in Fälden eingeschlossen,

bestehen aus allegorischen Darstellungen weiblicher Figuren, aus Arabesken, Gitarren u. c. Künstliche Blumensträuße, Gefäße u. c. stehen immer. Die Umgebung der Tempel ist oft mit einer Unmenge abentenerlicher Thiere und vergolder Bildsäulen verziert (zwei Tempel in der Hauptstadt Miaco sollen zusammen 66 666 Statuen haben). Die Bildhauerarbeiten sind etwas besser als die chinesischen; die Dächer sind mit Ziegeln oder mit Kupfer gedeckt und laden weit aus. — 2. Städte u. und Ortsanlagen. Die Städte sind zum größten Theil befestigt. Innerhalb des eigentlichen Festungsthors steht oft noch ein Zierthor; s. Fig. 2239. Auch jede einzelne Gasse ist durch ein Thor verschlossen. Dabei aber sind die Städte wegen der vielen Höfe, Gärten u. c. sehr weitläufig gebaut, daher umfangreich. Der Ausblick der Straßen ist infolge der lang in denselben sich hinziehenden Gärten und Hofmauern ziemlich öde. — 3. Paläste u. Wohnhäuser. Die Paläste der Großen haben drei Mauerumhegungen, jede durch Wall und Graben vertheidigt. Die innerste heißt Ton-mas und umgibt das eigentliche Schloß, welches außer den Wohnräumen einen weißen, vierseitigen, oft dreistöckigen Thurm enthält. Die zweite, Nin-mas, dient den höheren Beamten des Fürsten als Wohnung u. enthält außerdem noch Gärten. Die äußerste Einhegung, Nino-mas, bewohnen Soldaten, Diener u. Höflinge. Die Wohnhäuser der Bürger, sowie auch die Wohnhäuser in der Mitte jener Einhegungen, sind meist niedrig, ja in sehr vielen Städten ist z. B. für die Wohnhäuser eine bestimmte Höhe vorgeschrieben; infolge dessen sind die Häuser nicht hoch, fast alle einstöckig oder wenigstens das zweite Stockwerk sehr niedrig; die Zimmer sind mit geschmackvollen




Fig. 2240. Japanisches Wohnhaus.

Tapeten ausgeklebt, aber blos durch spanische Wände getrennt, und können vergrößert und verkleinert werden; die Häuser sind meist von Holz, sehr einfach, aber sauber und zierlich; auf Ventilation ist viel Rücksicht genommen und Alles vergoldet, bemalt und lackiert. Von der äußeren Form eines Wohnhauses gibt Fig. 2240 einen Begriff.

Die Begräbnisplätze sind ebenfalls parkähnlich angelegt. Alle Gräber sind mit Denksteinen geziert, meist steiniform oder in Gestalt von Regeln, auf einer Schildkröte ruhend; rothe und goldene Schrift zeigt den Namen des Begrabten, Blumen sind an den Grabsteinen aufgestellt. Jede Familie hat ihr Erbbegräbnis, welches etwa $3 - 3\frac{1}{2}$ m. ins Quadrat groß ist und von einer niederen, mit Schlingpflanzen überzogenen Mauer umschlossen wird. Die Stiegenwege zwischen den Gräbern sind

sehr sauber gehalten. — Neuerdings haben die Japanesen Vieles von der europäischen Bauweise adoptirt und der japanesische Stil geht insoße dessen einer Umwandlung entgegen.

japanische Cyppresse, f. (*Cryptomeria japonica* Don., Fam. Zypressenfrüchtler; *Coniferae*), wächst wild aus den Gebirgen Japans in einer Meereshöhe von 140—300 m. Ihr Stamm wird 18—29 m. hoch, hat sehr schönen pyramidalen Wuchs und 1—1,70 m. Umfang. Das Holz ist dicht, sehr weiß und wird in Japan eben sowohl als Nutzholz wie als Brennholz geschält.

Japanning, s., engl. das Lackiren im Osten.

Jaquier, m., franz., Brobaum (s. d.).

Jar, s., engl., **Jarre**, f., frz., span. jarra, f., 1. Krug, Töpf, bei. Blumenwase mit zwei Henkeln nach arabischer Form. — 2. Glasglöcke für Zwecke der Chemie.

Jardin, m., franz., span. jardin, m. — 1. Garten; j. de plantes, botanischer Garten; j. potager, Küchengarten; j. suspendu, schwelbender Garten. — 2. Schiffstritt. — 3. Seitengallerie am Hintertheil des Schiffes. Verzierung an dieser Gallerie.

Jargon, m., frz., s. Zirkon.

Jariloca, f., span., Breitchen von 20—25 cm. Länge, 10—13 cm. Breite und einem Zacken an jedem Ende, dient dem spanischen Maurer als Richtscheit und Reißmodel.

Jarret, m., frz., Ausbiegung, Ausbaudung, Beule, Bauch an einer Mauer oder an einem Gewölbe, welches sich gesenkt hat; — **jarreter**, v. tr., frz., sich ausschauhen, Beulen werfen.

Jas, m., frz., 1. auch Jät, Ankerstock, Ankerkrücke. — 2. J. d'un marais salant, erster Salzteich vor dem Einlaß des Meerwassers in die Salzgärten.

Jasminholz, Citronenholz, Nierenholz, n., *Lignum nephriticum*, Espanille, blaßgelbes, wohlriechendes Holz, von einem Baum der Antillen (bei Martinique's), dem wohlriechenden Lederkrapp (*Eriothalis odorifera* Jacq., Fam. Rubiaceae, rotwurzelartige Gruppe Euguettardeae), bes. in der Kunstschlerei benutzt.

Jaspahat, m., frz. agate f. jaspée, engl. jasper-agate, rother Jaspis mit eingeprengtem Chaledon.

Jasperon, m., frz., dicke Troddel, Quaste.

Jaspiren, frz. 3. 1. frz. jasper, engl. to jasper, das Versahren, Steinarten künstlich nachzuahmen, indem man einen Pinsel voll Farbe über einen Stock schlägt und dadurch kleine Punkte an der Wandfläche erzeugt, wie sie bei den Porphyrarten eigen sind. — 2. frz. diaprer, engl. to diasper (s. jaspirt).

Jaspirt, 1. frz. diapré, engl. diaspered, geblümmt, mit wiederkehrendem Muster besetzt. — 2. frz. jaspé, engl. jasper (von Stoffen), s. v. w. flammig marm. f. Diaper.

Jaspis, m., frz. quarz-jaspe, m., engl. jasper (Mineral.), Varietät des Quarzes, meist in Kugeln und Geschieben von muscheligem Bruch mit wenig Glanz, besteht aus mikroskopisch kristallinischen Aggregaten von Kiesel-säure, welche durch eine Beimischung von Eisenoxyd, Manganoxyd etc. bals. gelb, roth oder braun gefärbt sind. Man unterscheidet verschiedene Varietäten von J. Der schönste, welcher sich im Öl und im Sand der Wüste findet, ist der ziegelroth oder kastanienbraun gefärbte ägyptische oder Kugeljaspis. Eine andere Varietät, der gem. eine J., findet sich bes. auf Eisensteingängen. Andere Varietäten sind: Bandjaspis (j. d.); Porzellanjaspis ist gebrannter Thon, durch Einwirken von Erdbränden auf Thon entstanden; Batailtjaspis ist ein halbverglaster Mergel aus Grauwackenstückchen. Am häufigsten verwendet man den Bandjaspis zu Tischplatten, Vasen, Mosaikeithälen, Knöpfen etc., seltener zu Säulen, Badewannen etc.; man schleift ihn im großen mit Wasser aus Sandstein und poliert ihn dann mit Polnis oder Coleothon.

Jaspismarmor, m. Nachahmung des Marmors durch Anstrich. Venetianisches Roth, Mennige und ein wenig

Chromgelb werden gerieben und die Farben mit gleichen Theilen Öl und Terpentin gemischt. Soll großer Glanz erzielt werden, so kommt an die Stelle des venetianischen Roth Zinnöber und Lac. Man mache auf dem mit dieser Mischung ausgebrachten Anstrich, solange er noch feucht ist, mit einem Spritzpinsel weiße Flecke und verbinde dieselben mit einem Vertreibepinsel. Auf gleiche Weise könnte man Blau, Grau, Gelb auftragen. Nachdem der Auftrag ziemlich eingetrocknet, werden mit einem feinen Haarpinsel Alern ausgeführt. Ebenso kann man auf weitem Grund marmoriren. Man wendet dann Leimsarbe an und trägt sie mit ausgeschmittenen und kleinen Haarpinseln auf.

Jaspisopal oder **Jaspopal**, m., frz. jaspé m. opale, engl. jasper-opal (Miner.), eine Varietät des Opals (s. d.).

Jatte, f., frz., 1. der Kleistertiegel. — 2. (Schiffb.) die Pissbad, Wasserbad.

Jauch, adj., verdeutlicht aus dem französischen gauche, ungehobelt, so nennt man einen Stein oder Holz, dessen Flächen aus Versehen nicht windgerecht in das Gevierte gehauen sind.

Jauge, f.; das Eindringen von J. in die Fugen des Mauerwerks erzeugt Mauerstraß. Jaugenrinnen müssen sehr sorgfältig gearbeitet und möglichst weit vom Hause entfernt werden; s. d. Art. Düngergrube re.

Jaugrinnen, f. pl., in Küch- u. Pferdeställen die aus Stein gehauenen Rinnen zu Ableitung des Urins; s. d. Art. Stall.

Jauge, f., frz., 1. engl. gauge, lat. jaugia, Michmäß, Muttermäß, Lehre, Peilstock. — 2. Fußstock, Maßstock, Mäßplatte, Stichmäß. — 3. J. à tréfiler, die Drahtlehre. — 4. J. à ruban, das Mäßband, Bandmäß.

Jauger, v. tr., 1. aischen. — 2. Die Breite eines Grabens, einer Stufe, einer Mauer etc. mit dem Stichmäß kontrolliren.

Jaumontstein, m., ein seinförmiger Dolith aus dem Moselthal in Lothringen, von angenehm gelblicher Farbe, sehr wetterbeständig. Baustein des Doms zu Metz; Druckfestigkeit 180 kg. per qcm. Zugezogen durch M. Bouquet, Londross bei Faulmont.

jannâtre, adj., frz., gelblich.

Jaune, m., frz., Gelb; j. breveté, Englischgelb; j. doré, Goldgelb; j. mineral, Öder; j. pale, Fahlgelb; j. de barryte, j. de Steinbuhl, s. Barigtgelb.

Javagummi, n., s. d. Art. Gummiharze 14.

Jawaholz, Simas-Rothholz, n., fälschlich auch Javanholz genannt, kommt von *Caesalpinia Sappan* (Fam. Leguminosae) aus Ostindien und den Sunda-Inseln.

Javanische Bauten, f. pl. Die Bauten auf der Insel Java bilden nicht eine in sich abgeschlossene Gruppe, sondern gehören den Stilgruppen Indiens an. Vergl. daher die Art. über buddhistische Bauweise und indische sowie malaiische Baukunst.

Java-Rotangs, s. d. Art. Rotangs.

Javelle, f., frz., Schabe, Dachschabe.

Jaws pl. of the vice, engl. (Schloß), die Backen des Schraubstocks.

Jaw-piece, s., altengl. (Zimm.), Strebe.

Jelängerjelieber, m. (Bot.), s. Geißblatt.

Jenkins, s., engl. (Bergb.), das Pfeilerort, der Pfeiler durchziebt.

Jerkin-head-roof, s., engl., Krüppelwalmdach.

Jerusalemkreuz, n., s. im Art. Kreuz.

Jerusalemsweg, m. (Forml.), s. d. Art. Bittgang und Labyrinth.

Jet, m., frz., 1. der Wurf; — 2. der Strahl; j. d'eau, engl. jet of water, jetteau, der Wassersstrahl (bei einem Springbrunnen); j. d'eau (Glas.), der Wetterschenkel; j. de cheaux, Anwurf, Bütlage; j. d'une draperie, Faltenwurf; j. de gaz, der Gasstrahl; j. à moule, das Gießloch, der Ginguß; j. s. pl. d'un fourneau, die Abstechgrube; j. en moule, Abformung; j'en fonte, der Abguß; j. en fonte, der Abguß; d'en seul jet (auch von Entwürfen

xe.) aus einem Guß; j. de fonte, der Auguß, Gießkopf; J. de pelle, eine Schaukel voll.

Jet, s., engl., 1. der Strahl, j. jet, frz., n. — 2. Der Gagat.

to jet-out, intr. v., engl., ausladen, vorfragen.

Jetée, f., frz., 1. Einsenkung großer Steine oder mit Steinen gefüllter Kästen unter das Wasser, um dadurch einen festen Grund vorzubereiten; vgl. d. Art. Grundbau. — 2. Steinenthwurf beim Damm- und Bühnenbau.

jetey, v. tr., frz., 1. j. un filon (Bergb.), sich verwerfen;

— 2. j. les fondements, Grund legen; — 3. j. en fonte, abgießen; j. en moule, formen; j. un pont, eine Brücke schlagen.

Jetglas, n., j. v. w. Fritte zur Emailmalerei.

Jettee, jettit, jutty, s., engl., Vorlage, Vorsprung, Erker.

Jetting-out, jutting-out, engl., 1. s., Maß der Ausladung, Vorfrägung, Ausfrägung; vergl. d. Art. Batter. — 2. adj., ausladend, vorgefragt.

Jeu, m., frz. 1. Hinterer Theil des Raumes im Ballhaus (j. d.). — 2. Spielaum in einem Scharnier od. dgl. — 3. J. d'eau, Wasserkunst. — 4. Der Saß, die Garnitur.

Jewel, s., engl., das Juwel.

Jews' pitch, s., engl., j. Asphalt.


Jib, s., engl., 1. auch Gib, Krähnbalzen. — 2. (Schiffb.) der Klüver, Tagger.

Jib-boom, s., engl., 1. der Krähnbohnabel, die Krähnbalzenverlängerung. — 2. (Schiffb.) der Klüverbau.


Jib-door, s., engl. (Hochb.), geheime, schwer erkennbare, in der Mauerhöhlung liegende Thüre, z. B. Tapetenthüre.

Jissarapalme, f. (Euterpe edulis Mart., Fam. Palmen), eine Palme Brasiliens, liefert in ihren Blättern Material zum Dachdecken sowie zum Korbblechten.

Job, s., engl., Gesamtentreprise.



Worms. Fig. 2241.



Bz Art. Joch. Fig. 2242. Caen.

Jobber, s., engl., der Stückarbeiter.

Jobent-nail, s., engl., der große Schloßnagel.

Joh, n., 1. pl. Jöche, frz. palée, f., engl. pile-work (Brückenb.), in Bayern und Tirol auch Ans genannt, Gestell von senkrechten Pfählen (Jochpfählen), welche oben durch ein Querholz (Jochträger) vereinigt sind; j. Weiteres in d. Art. Brücke. — 2. j. Bock II. — 3. pl. Jöher, frz. porteuse, engl. long-piece (Bergb.), bei der Ver-

zinnierung eines Schachtes die zur Bierung gehörigen langen Hölzer, welche auf die Heidehölzer oder Stempel verzapft sind; doch auch, frz. cadre de coffrage, engl. shaft-frame, j. v. w. Schachtgerinne; verlorene J., frz. faux-cadre, engl. false frame, temporary frame, daßselbe beim Schachtbau in schlechtem Boden; j. d. Art. Grubenbau. — 4. Jede einzelne, sich wiederholende Abtheilung eines langen Bauwerks, so bei Brücken jeder Bogen mit dazu gehörigen Pfeilern, bei Tagen (frz. baie, bée, f., engl. bay) das Stück von einem Pfeilermittelpunkt zum andern (Fig. 2241); ein Joch vom Münster zu Worms (vgl. Fig. 1759 u. 1762). In Innenräumen langer gewölbter Räume heißt J., frz. travée, engl. compartment, lat. trabata, trabea, die Abtheilung zwischen zwei Quergurten, j. Fig. 2242: ein J. der Abbaye des Dames zu Caen; vgl. auch d. Art. Baye und Fig. 1763. — 5. Bei Zimmerarbeiten j. v. w. Gebind oder Geipärre, bei Hängewerkkonstruktionen; j. d. Art. Bock II., Hängebock, Hängewerk. — 6. Einzelnes Lichte eines mehrtheiligen Fensters; j. Baye. — 7. J. der Kolbenstange (Dampfm.), j. v. w. Kreuzkopf.

Jochbaum, m., j. d. Art. Ansbaum.

Jochbalk, m., frz. palée-haute, f., engl. pile-trestle, j. v. w. Oberjoch einer Brücke.

Jochbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. de pilots, engl. pile-bridge, j. v. w. Pfahlbrücke; j. d. Art. Brücke.

Jochfeld, n., j. d. Art. Brückenejeld.

Jochgerüst, n. (Hochb.), j. v. w. Brückengerüst; j. d. Art. Gerüst und Bogengerüst.

Jochholz, m., j. d. Art. Brückenzapfen, j. v. w. Pfahljoch; j. d. Art. Brücke.

Jochschwelle, Jochfeste, f. (Brückenb.), bei Jochbrücken die Baustücke, worauf die Jochfälle u. Jochständer stehen, wenn man Jochfähle nicht einrammen kann. Vgl. d. Art. Brücke.

Jochträger, m. (Brückenb.), j. unter Joch 1.

Jochweite, f., franz. débouché, engl. Span, width of the bays (Brückenb.), lichte Weite zwischen 2 Pfeilern oder Jochen, also Länge des Jochfeldes.

Joggle, s., engl., 1. Falz od. Ruth, wenn solche in Stein eingearbeitet sind. — 2. (Zimm.) Zahneinschnitt, j. d. Art. Balken 4. III. c. a. S. 231 im 1. Bd.

to joggle, s., engl., einzahnhen. — **Joggled voussoir**, Fugenstein.

Joggle-beam, s., engl. (Zimm.), verzahnter Balken, j. d. Art. Balken 4. III. c.

Joggle-joining, joggling, s., engl. (Zimm.), die Verzahnung und Verhaftung.

Joggle-piece, s., engl. (Zimm.), Häugelsäule im einsäuligen Bock. — **Joggle-truss**, s., der einsäulige Hängebock.

Johannisbrotbaum, m. (Bot., Ceratonia siliquosa, Fam. Hülsenfrüchter), ital. Carrubio, span. Algarrobe, in Südeuropa einheimisch. Das Holz zu Tischlerarbeiten verwendbar, giebt an Glanz u. seinem Ansehen den besten ausländischen Hölzern nichts nach.

Johannisgürtel, Drudenfuß oder Bärapp, m. 1. (Bot., Lycopodium clavatum, Fam. Bärappengewächse), wächst in Heide- und Gebirgsgegenden und dient in Norwegen zum Blaufärben und zu Fußdecken. — 2. (Forml.) j. v. w. Drudenfuß.

joindre, frz., engl. to join, 1. v. tr., verbinden; j. les planches, Breiter fügen; — 2. v. intr., genau schließen, scharf anliegen.

Joiner, s., engl., Tischler, Schreiner.

Joining, s., engl., Verbindung, bes. Holzverbindung.

Joint, m., frz., engl. joint, 1. (Maur.) Fuge; j. carré, rechtwinklige Fuge; j. concentrique, Stoßfuge der Wölbsteine; j. en coupe, engl. central-joint, centrale Fuge, Lagerfuge der Wölbsteine; j. démaigré, flacheux, engl. chamfered j., abgeschrägte Fuge; j. de douelle,

Laibungsfüge, Fuge am Intrados eines Gewölbes; j. de recouvrement, engl. covered j., Deckfuge; dies sind Fugen, deren eine über die andere hinübergreift, wie bei den Treppenstufen; s. Mauerverband; j. feuille, überplattete Fugen, wobei die Steine so gehauet sind, daß die halbe Steinfläche des einen über die des andern greift; j. gras, engl. blunt-angular j., Fuge in stumpsem Winkel; j. de lit, d'assise, engl. horizontal j., Ruhefuge, Lagerfuge; j. maigre, spitzwinklige Fuge; j. de tête, de la face, engl. frontal-j., Stirnfuge, d. h. Stoßfuge an einer Bogenstirn; j. montant, j. vertical, engl. side-j., senkrechte Fuge zwischen den Mauersteinen, Stoßfuge; j. perdu, toûte, verlorene Fuge; j. de rupture, Bruch-, Brechungsfuge. — 2. (Masch.) engl. joint, Gelenk, bewegliche Verbindung, Fügung. — 3. J. de chaîne, frz., Kettenglied. — 4. (Zimm.) der Stoß; j. en about, bout-à-about, engl. butt-j., Stoß, Hirnstoß; j. à onglet, engl. bevel-j., mitre-j., diagonal j., Gehrstoß; j. plat, engl. plain j., jump-j., der gerade Stoß, stumpfer Stoß; j. saillant, engl. rebated j., Stoß mit Überblattung, das gerade Blatt; j. by slit and tongue, by open mortise, s. Anschlußfuge. — 5. (Tischl.) die Fuge; j. plat, die stumpf zusammengefügten Fuge; j. à plat point, engl. straight-glued j., die stumpfe Leimfuge; j. à pointe de diamant, die Spitzfuge; j. superposé, feuillé, engl. foliated j., Stoß mit Verblattung. — 6. (Eisenb.) der Schienentoß.

Joint-chair, s., engl. (Eisenb.), der Stoßstuhl.
jointer, jointoier, jointoyer, v. tr., frz. (Maur.), ausfügen.

Jointer, s., engl., 1. (Maur.) die Fugkelle, das Fügeisen. — 2. Die Fügebank, Fugbank.

Joint-file, s., engl., die Scharnierseile.

Joint-hinge, Joint-frame, s., engl., das Scharnierband, s. d. Art. Band VI. a.

Joint-hook, s., engl. (Maur., Zimm.), das Winkelmaß, der Winkelhaken.

jointif, -ve, adj., frz., engl. joined (Maur.), fügen-dicht.

Jointing-rule, s., engl. (Maur.), der Schlitten der Fugkelle.

Jointoyement, m., frz. (Maur.), die Ausfügung, Verbandlung; j. plat, die flache Ausfügung; j. à joints tirés, das Ausfügen mit sogenannten Fugkellen; j. de tuiles, das Verstreichen der Dachziegel.

Joint-sleeper, s., engl. (Eisenb.), die Stoßschwelle.

Jointure, f., 1. J. Joint 2. — 2. Die Verbindung. — 3. J. de noulet, die Dachfalte. — 4. (Bergb.) das Hängende.

Joist, s., engl., nordengl. raglin, frz. solive, schwacher Deckenzwischenbalken; s. d. Art. Decke und Haus. Besonders unterscheidet man binding-joist, Längenbalken (s. d. Art. Balkendecke und Balkenlage), bridging-joist, Polsterholz (s. d.), ceiling-joist, Fehlstram, trimming-joist, der Schlüsselbalken.

Joist-head, s., engl., der kleine Balkenkopf.

Joliette, f., frz., Polirbret.

Zolle, f., frz. canot, m., engl. Yawl, s., s. d. Art. Boot.

Jottereau, jouterau, m., frz. (Schiffb.), Backentruie, Schlichtnie, krumme Hölzer, die zur Unterstützung des Galion dienen.

Joue, f., frz., Backen, Wange; j. de fenêtre, Laibung; j. de lucarne, j. jouée 4.; j. de rabot, Hobelanschlag.

Jouée, f., frz., 1. J. v. w. Anschlag (s. d. 2. u. 3.), doch auch Spielraum einer Thüre, eines Fensters (auch jagen). — 2. Laibungsbreite einer Thüre, eines Fensters. — 3. J. de stalles, Wange eines Geschöpfes (s. d.). — 4. J. de lucarne, die schief in die Höhe laufenden Backen der Seitenmauern bei einem Dachfenster.

Jour, m., frz., s. v. w. Thür = od. Fensterlichtes, daher auch für Fenster überhaupt gebraucht; j. droit, Fenster mit dreiflügiger Brüstung; faux j., indirektes Fenster; j. à plomb, Deckenoberlicht; j. d'en haut, Seitenoberlicht;

j. d'escalier, innerer Raum einer Hohltreppe; dans le j., im Lichten, à jour, durchbrochen gearbeitet.

Journal, n., s. d. Art. Arbeitsbuch und Bauleitung.

Jubé, m., frz., engl. jube, lat. juba, f., abzuleiten von Juba domine benedicere etc., womit die Vorlesung der heiligen Schrift eingeleitet ward; s. v. w. Lettner (s. d.).

Jughart, m., ältes Alter = oder Feldmäß; der rhein-ländische J. hielt 60 Quadratrithen = 8₅₁₁ Are, in Oesterreich das J. oder Foch 1600 Klafter.

Juck, n., 1. s. v. w. Jughart (s. d.); — 2. ein Deichmaß von 160 Quadratrithen = 22₆₉₆ Are.

Judasbaum oder Salatbaum, m. (Bot.), s. d. Art. Gerischholz; der Baum wächst auch im Orient und gehört zur Familie der Leguminosae, Abtheilung Sophoreae.

Judendorf oder Brustbeerenbaum, m. (Bot. Rhamnus Zizyphus L., Familie Begordnungswächse, Rhamneae R. Br.), ein Baum, der im Orient und im Gebiet des Mittelmeeres einheimisch ist, liefert ein festes Holz, gut zu Drechslerarbeiten geeignet.

Judenholz, n. (Bot.), s. d. Art. Eibenbaum.

Judenkirche, f. (Bot.), s. d. Art. Kornelkirsche.

Judenpech, n. (Min.), s. d. Art. Asphalt, Harz, Bergpech.

Judenstein, m. (Min.), s. d. Art. Aplit.

Judenviertel, n., im Orient Balaia, ital. Ghetto. Da man im Mittelalter die Juden meist zwang, in besonderen, durch Thore abgeschlossenen Stadtvierteln zu wohnen, so zeigten diese Viertel vielfach besondere Eigentümlichkeiten in Disposition u. architektonischer Durchbildung der Wohnhäuser; dieselben sind gewöhnlich sehr schmal und enthalten in der überwiegend größeren Mehrzahl im Erdgeschoß nur einen Trödelladen und eine enge Hausschlur, von der man auf einer engen, ärmlichen Wendeltreppe in das erste Obergeschoß gelangt. Hier nimmt den ganzen Vorderflügel eine Halle ein, die, oft mit dem größten Pomp dekoriert, nach der Straße zu in eine Fensterreihe oder in einen Erker sich öffnet. Diese Fenster sind meist eng vergittert. Im zweiten Geschoß oder in einem auf dem schmalen Hof stehenden Seitengebäude liegen dann die Schlafräume. In den wenigen Städten, wo die J. noch in altem Zustand erhalten sind, bieten sie einen willkommenen Anhaltspunkt für das Studium mittelalterlicher Prosaarchitektur.

jüdische Bauweise, f., s. israelitische Bauweise.

jüdische Grabmäler, s. d. Art. Grabmal.

Juffer, s., engl. (Wasserb.), Langschwelle im Rostbau. Juffer, f., 1. in Norwegen 5., — 6., m. longes, dümmes Dachsparrenholz. — 2. (Schiffb.) s. v. w. Jungfernblock, auch in Holland kurzer Mastbaum.

Jugement, m., frz., Anklagebank im Gerichtssal.

Jugend, f., wird allegorisch dargestellt unter Gestalt der Hebe (s. d.).

Jugulum, lat., 1. s. v. w. Fastigium, (s. d.). — 2. Fensterchen an dem vor dem Grab eines Heiligen, vor der Confessio (s. d.) stehenden hohen Altar, durch welches der zu dem Heiligen Betende den Kopf steckt, so in die Gruft sehend; vgl. Low-side-window.

Juknich, s. d. Art. Anfa.

jumelé, adj., frz., gepaart; chevron jumelé, der gekuppelte Sparren; fenêtre jumelée, das Zwillingssfenster.

Jumelles, f. pl., frz., 1. de cheminée, Backen des Kamins. — 2. J. de mât (Schiffb.), Schale, Backe, Schwalpe eines Mastes. — 3. (Masch.) Wange. — 4. (Blaßf.) Gossenstein, Borstein, Backenstein der Gasse.

Jump, s., engl., Steigung einer Sockelmauer auf abschüssigem Grund.

Jumper, s., engl., 1. (Bergb.) der lange einmännische Bergbohrer. — 2. (Mineub.) das Breiteisen, der Abbohrer. — 3. (Steinbr.) der Stoßbohrer.

Junction s. of two roofs, engl., die Wiederkehr.

Junction-station, s., engl., die Anschlußstation.

jung, adj., wird oft für „schlank, schwach“ gebraucht, so

bei Bauhölzern, so auch in Bezug auf Dienste, Säulen u. Pfosten in der Gottheit; s. d. betr. Art.

junger Grund (Deichb.), erst vor kurzer Zeit aus Sumpf und Wasser erlangtes Marschland.

Jungfer, f., 1. s. d. Art. Bär, Bejatzschlägel, Demoiselle und Name. — 2. Asterrame.

Jungferblock, m. (Schiffb.), frz. cap de mouton, engl. dead-eye, ein walzenähnliches Holzstück, welches auf der Peripherie rinnenartig eingegraben ist; s. Doodshoof.

Jungferreisen, u. (Hüttenw.), j. v. w. gediegene Eijen.

Jungferreise, f., frz. terre-vierge, engl. grown soil, gewachsener Boden und Erde.

Jungferseuster, u. (Hochb.), s. d. Art. Dachseuster 8.

Jungfernglas, n. (Min.), s. d. Art. Frauenglas.

Jungfernöl, n., s. d. Art. Baumöl.

Jungfräulichkeit, f., Symbole dafür sind in der christlichen Kunst Einhorn (s. d.) u. weiße Lilie (s. d.).

Jungfrn, ein 0₀₀₀₀ Liter fassendes Flüssigkeitsmäß in Schweden.

Jünglingsalter, n. Kann allegorisch in folgender Weise dargestellt werden: Jünglinge u. Jungfrauen, arbeitend, tragend, scherzend, oder die Jünglinge fechtend, die Jungfrauen Kränze windend, oder beide dem Hymen am Altar opfernd oder Ringe wechselnd, oder ein Ritter, der von seinem Mädchen Abschied nimmt etc.

Jüngstes Gericht, n., frz. jugement dernier, engl. doom, bildliche Darstellung der letzten Geschichte der Menschen; s. M. M. a. W.

Juniperus, lat. (Bot.), der Wachholder; j. oxicedrus, s. d. Art. Bleiijstholtz.

Junk-ring, s., engl. (Masch.), der Liderungsring.

Juno (Myth.), auch Hare, Saturnia, Ammonia gen., Tochter des Saturn und der Rhea und Gemahlin ihres Bruders Jupiter. Personifizirt den Stolz, die Pracht, die Eifersucht; ist ferner Göttin der Ehe, der internen Lustregion u. Schutzmutter aller Frauen; nach diesen verschiedenen Deutungen ihres Wirkungsfreies hieß sie Hare, Aphrodite, Thaleia, Bona, Juno regina, pronuba, Lavinia, sposide, quiritis, sisypna, Lucina, martialis, moneta etc. Danach sind auch die Darstellungen verschieden. Um häufigsten erscheint sie als königliche Hare in vollständiger Gewandung, mit bloem Haupt und Scepter, oft auch mit verkleidetem Haupt, auch wohl ohne Scepter, dann also rein matronal. Charakteristisch ist ein strenger Ausdruck, ernstes, in sich abgeschlossenes Wesen, mit Willen zurückgehaltenes Feuer der Leidenschaft. Sie erhält stets reichliche Gewandung; den καλαξος (modius, Korb) als Symbol der Fruchtbarkeit, Diadem oder Stirnbinde, auch wohl einen Polos (Nachbildung der Erd scheibe) auf dem Kopf, sowie einen Mertenkranzer oder mit Sternen besetzten Schleier. Geheiligt war ihr der Pfau.

Jupiter (Mythol.), bei den Griechen Zeus genannt, äolisch Ζευς. Dieser Name ist aus Ζεος, Ζεος entstanden und gleich dem lateinischen deus, divus, dem littauischen diewas, dem altitauischen Diovis, Jovis, aus dem sanskritischen devas mit der Wurzel dih herzuleiten u. bedeutet demnach der „Lichte, Leuchtende“. Damit hängt Jupiter, Diu pater, „Vater der Götter“, zusammen. Er galt als Vater der Götter und Menschen, als ewiger Sohn der unendlichen Zeit, des Kronos, als aller Dinge Anfang, als Allherrscher, oberster der Götter, bei, als Herrscher im Reich der Lüfte; daher führte er als Attribut den Blitz, das Symbol der Atmosphäre. Man betrachtete den Charakter des Zeus als Inbegriff aller Vollkommenheit und Majestät, Weisheit, Kraft und Stärke. Daher vermählte er sich mit der Themis (Satzung des Rechtes) zu Erzeugung der drei Parzen (s. d.) und der Horen Eunomia (Wohlordnung), Dike (Gerechtigkeit) und Eirene (Frieden), die im Wechsel der Stunden und Jahreszeiten walten, anderseits auch alles Geistige zu Gediehen und Reife bringen. Er vermählte sich ferner nach Hesiod mit Metis (Weisheit),

die er in sein Innernes aufnimmt, dann mit Eurynome (der weithin waltenden Natursfülle, Tochter des Wassers)

zu Erzeugung der Persephone, des alljährlich aus der Unterwelt hervorprossenden Frühlings, mit Minenophine, dem Gedächtnis, zu Erzeugung der Künste u. Wissenschaften, der Mäusen, mit Leto, der Verborgenen dunkler Nacht, zu Erzeugung der Sonne und des Mondes, endlich mit Hera, d. h. mit dem Stolz, der irdischen Pracht, zu Erzeugung der ewigen Jugend, Hebe, und des Kavijes, Ares; aus seinem Haupt entspringt Minerva (Weisheit u. Tugend), seine Lieblingsstochter. Mit Maja (dem Zauber der Einbildungskraft) erzeugt er den Hermes, der für das individuelle Wohl der Menschen sorgt; Bacchus ist sein Sohn als Darstellung der Naturverklärung und Begeisterung, Herakles als Personifizierung der aus Verschmelzung göttlicher u. menschlicher Natur hervorgehenden Heldenkraft. Zeus selbst wurde in der alten Zeit immer als älterer Mann, bartig, langhaarig dargestellt, aber die langen Haare sind perückenartig geordnet, auch wohl in Zöpfe geflochten oder durch Schleifen aufgebunden, durch einen Kranz oder durch Tänen zusammengehalten. Die Bekleidung war in der Frühzeit griechischer Kunst meist kurz, bestand oft blos im Chiton, später war sie lang und reich. Phidias, der das Zeusideal für die Kunst vollendete, stellte ihn im Tempel des Zeus zu Olympia als Sieger und Siegesverleiher thronend dar, oberhalb nackt, unten bekleidet (Nebel des Ida), mit dem Deltkranz auf den wallenden Locken, unter den buschigen Augenbrauen fest, aber mild hervorbländig. Auf seiner Rechten hielt er die Nike, die ihm eine Siegertänie reichte; die Statue war mit Elsenbein, Gewand und Sandalen mit Gold bekleidet; auf der einen Säule der Thronlehne standen drei Horen, auf der andern drei Grazien. Er soll überhaupt ruhig, mild, doch ernst dargestellt werden; sein Scepter sei nicht Herrscher-, sondern Hirtenstab. Er wurde auch vielfach stehend od. stehend abgebildet, in den Händen Blitz und Hasta, manchmal einen Adler neben sich. Auch glebt man ihm Widerhörner und dann heißt er Jupiter Amun; die Pelasger verehrten ihn zuerst unter der Form eines spitz zulaufenden Steins. Heilig war ihm die Eiche. Man giebt ihm einen Eichenkranz, eine Aegis oder auch einen Wolfenschleier als Regengott, oder ein Wolfsfell (arkadischer Hirtenbeschützer), einen Modius (Zeus Serapis, Reichthumsförderer) etc.

Jupiter-schnitt, m. (Zimm.), frz. trait m. de Jupiter, engl. straight course with scarf and key; s. d. Art. Holzverbindung.

Juradolomit, m. (Miner.), ist der Dolomit der Juraformation. Der eigentliche Normal-Dolomit besteht aus äquivalenten Mengen von kohlenfaurem Kalk u. kohlenfaulreiem Talerker; s. d. Art. Bitterkalk und Bitterspat.

Juraformation, f., franz. formation jurassique, engl. jura-formation (Min.), nennt man diejenigen sedimentären Bildungen der Erdkruste, welche hauptsächlich aus kalkigen Ablagerungen bestehen. Die einzelnen Glieder dieser Formation bilden die Hauptmasse des Juragebirges. Die J. ist sehr verbreitet in der Natur; vom Juragebirge aus zieht sie sich durch die schwäbische Alp, durch die fränkische Höhe bis gegen Coburg. Hier sind die kalkigen Ablagerungen unterbrochen und fehlen jenseit des Harzes wieder. Aehnliche Ablagerungen finden sich in England und Frankreich; im letzterem besonders auf dem Pariser Gebiet. Die Alpen zeigen gleichfalls die der J. angehörigen Ablagerungen, jedoch mit etwas abweichenden Zusammensetzungen. Die Verbreitung dieser Formation ist sehr groß; sie läuft sich durch ganz Italien, die Türkei und Griechenland verfolgen. Man findet sie ferner in Spanien, im Himalajagebiet, im nördlichen Afrika u. in Südamerika. — Die Juraformation zerfällt nach ihrem Hauptvorkommen in Süddeutschland in die 3 Formationen des weißen, braunen u. schwarzen Jura (Jurakalks), frz. calcaire jurassique, engl. jura-limestone. — Der

weiße Jura bildet die steil absallenden Höhen der Juraberge. Das oberste Glied des weißen Jura ist mergeliger homogener Kalkstein von schieferigem Gefüge. Am schönsten findet er sich in der Grafschaft Pappenheim, bei bei Solnhofen. Die härteren, gleichartigen Platten aus den Solnhofen Brüchen verwendet man als lithographische Steine, die zu Lithographie untauglichen zu Tafelplatten, Fußböden, Bedachungen u. dgl. Unter diesem Schiefer liegen dann mächtige, undeutlich geschichtete Felsmassen, bestehend aus 3 Varietäten von Kalkstein, als vollkommen gleichartiger dichter Kalk, hellgelber kristallinischer Kalk u. als graulicher Dolomit. Die körnigen Kalke finden sich bei in Schwaben, die Dolomite in Franken. Die dichten Kalke liefern ein ausgezeichnetes Baumaterial. Die untersten Schichten des weißen Jura bilden ans mächtigen Lagern von gleichartigen Kalkschichten und zu-

bildet einen harten Sandmergel, den Leiasandstein. Die Juragruppe im nördlichen Deutschland besteht gewöhnlich aus einer von Bitumen u. Kohle durchdrungenen, schieferigen Thonmasse mit untergeordneten Kalkschichten. Die oberste Lage nimmt eine Kalksteinbildung ein, welche aus dunkelgrauen, bituminösen Kalksteinen, zwischen denen Schieferhöhe und Sandsteine vorkommen, und aus oolithischen Kalksteinen besteht. Die mittleren Schichten enthalten dunftestraubne, grobförnige, thonige Sandsteine, mit Streifen von Brauneisenstein, Sphärolithknoten u. Zwischenlagen von Schieferthon. An der Stelle des schwarzen Jura finden sich, wie in Süddeutschland, kalkreiche, bituminöse Mergelsteine, eisen-schüssiger Sandstein, dunkler, bituminöser Kalkstein und heller Sandstein. In Ungarn u. im Banat ist der schwarze Jura vertreten durch eine Steinkohlenformation, bestehend aus Sandstein, Schieferthon und Schwarzkohlenlagern, mit vielen Sphärolithknoten u. zahlreichen Pflanzenabdrücken. Alle der J. angehörigen Ablagerungen erkennt man aus ihrer Lagerung zwischen Trias- u. Kreidebildungen, sowie aus den darin vorkommenden Versteinerungen.

Jury-mast, s., engl. (Schiffb.), der Nothmast.

Jus alluvionis, n., lat., siehe Umschwemmungsrecht; **J. aquae**, s., Baurecht.

Jusant, m., frz., die Ebbe.

Justizpalast, m. In neuester Zeit sind auch die Gebäude für Justizpflege zur dankbaren Aufgabe für die Architekten geworden. Neben die Disposition s. d. Art. Gerichtsgebäude. Von hervorragenden Justizpalästen der Vergangenheit sind zu nennen die von Paris, von Lüttich (Fig. 1777) u. unter den neuern der von Brüssel, Fig. 2243, im Jahre 1866—1880 nach dem Plan Poelaerts gebaut, 30 600 qm. bedeckend.

to jut-out, engl., s. tot jet-out.

Jut-window, s., engl. (Hochb.), der Erker.

Jutting, ont, s. u. adj., engl., s. Jetting-ont.

Jutty, s., engl., 1. s. jettee; 2. Bart am Bret. **Juniabaum**, m., hohe Berthollette, f. (Bertholletia excelsa H. et B., Sam. Myrtengewächse, Myrtaceae, Gruppe Leechthideae Rich.), ist ein riesiger Baum, der in den Wäldern am Orinoco, in Brasilien u. Guahana einheimisch ist u. ein festes, dauerhaftes Bauholz liefert. Aus seiner Rinde bereitet man Werrig.

Juwel, n., s. Edelstein.

juxtaposé, adj., frz., s. Arcature j.ée.

juxtaposition, f., frz., das Dichtansfügen.

Jymewe, s., altengl., Thürangel, Haspe.




Fig. 2243. Justizpalast zu Brüssel.

lebt aus einem Wechsel von Mergel- u. Kalkmergelschichten. Die Mergel des weißen Jura gehen allmählich in den braunen Jura über. Dieser ist seiner Hauptmasse nach dunkelgrauer Thon, durch Eisenoxyd braun gesärbt. Man findet in ihm sehr viel Ammoniten, Terebrateln, Gryphaen, Peckarten, Echiniden und Spalangen. In den unteren Schichten herrschen braune Sandmergel und Sandsteine vor; die tiefsten Regionen enthalten Schieferthone. Jenseit des Schwarzwaldes macht ein oolithischer Kalk die Hauptmasse des braunen Jura aus.—Der schwarze Jura, auch Leias oder Lias genannt, gebt unter dem braunen Jura meist als schmaler Saum zu Tage. Seine Masse besteht aus Thonmergeln mit untergeordneten Lagen von Kalkmergeln und Sandsteinen. An der oberen Grenze findet man einen durch Bitumengehalt und schieferige Absonderung ausgezeichneten Mergel, den Leiaschiefer. In der Mitte sondern sich kalkreichere, feste Schichten bis zu 30 cm. Dicke aus, der Leiaschiefer. Die unterste Lage

genheit sind zu nennen die von Paris, von Lüttich (Fig. 1777) u. unter den neuern der von Brüssel, Fig. 2243, im Jahre 1866—1880 nach dem Plan Poelaerts gebaut, 30 600 qm. bedeckend.

to jut-out, engl., s. tot jet-out.

Jut-window, s., engl. (Hochb.), der Erker.

Jutting, ont, s. u. adj., engl., s. Jetting-ont.


Jutty, s., engl., 1. s. jettee; 2. Bart am Bret. **Juniabaum**, m., hohe Berthollette, f. (Bertholletia excelsa H. et B., Sam. Myrtengewächse, Myrtaceae, Gruppe Leechthideae Rich.), ist ein riesiger Baum, der in den Wäldern am Orinoco, in Brasilien u. Guahana einheimisch ist u. ein festes, dauerhaftes Bauholz liefert. Aus seiner Rinde bereitet man Werrig.

Juwel, n., s. Edelstein.

juxtaposé, adj., frz., s. Arcature j.ée.

juxtaposition, f., frz., das Dichtansfügen.

Jymewe, s., altengl., Thürangel, Haspe.



K. 1. Als Zahlzeichen ist im Hebräischen $\mathfrak{P} = 100$, $\mathfrak{P} = 100\,000$, im Griechischen $\kappa = 20$, $\zeta = 20\,000$, bei den Römern, in älterer Zeit vorkommend, $K = 250$, $\bar{K} = 250\,000$, im Mittelalter $K = 151$, $\bar{K} = 151\,000$. — 2. Abkürzung auf röm. Inschr. für Kaezo, Kalendae, Kalumnator (als Brandius). — 3. (Chem.) Zeichen für Kalium.

Kaa, f., s. v. w. Kane (s. d.).

Kaabah, f., arab., eigentlich Würfel, daher jedes würfelförmliche Gebäude, bes. 1. höchstes Heiligtum der Mohammedaner, kleiner Tempel in Mecca, nach der Sage zuerst von Abraham bei dem Brunnen erbaut, den Erzengel Gabriel für Hagar entstehen ließ. Ende des 6. Jahrh. abgebrannt, von christlichen Architekten, die zu diesem Behuf gesangen wurden, unter Mohammed ausgeraubt, ursprünglich für eine christliche Kirche bestimmt Baumaterial wieder aufgebaut. An der Südede äußerlich ist der schwarze, silber eingefasste Stein, Hodschar-el-Aswad, eingemauert, der zur Kiblah, d. h. zum Orientierungspunkt für alle Moscheen der Erde, dient. — 2. Feuertempel der Perse u. Parzen.

Kaag, m. (Schiffb.), s. d. Art. Kog.

Kaak, m., s. v. w. Pranger.

Kabakte, f., frz. kabak, m., russische Bauernschenke.

Kabbala, f., jüdisch-mythische Geheimlehre. Aus ihr stammen verschiedene symbolische Gestaltungen, z. B. der kabbalistische Baum, der Wagen Ezechiel's, der Alter der Tage; nach derselben hat die Welt drei abgestufte Prinzipien, den unendlichen Geist Dr Haensoph, den ersten unmittelbaren Ausfluss Adam Kadmon und 10 Sephiroth (einander untergeordnete Welten), von Geistern bebölkert.

Kabbelung, f. (Wasserb.), frz. Clapotis, m., engl. washing by heaping, s. v. w. Ausspülung einer Uferwand durch die Kabbelsee, f., frz. mer clapotante, engl. heapinglea, d. h. durch die unruhige Bewegung des Wassers, frz. clapotis, engl. heaping, welche von zweijährig begegnenden Strömungen, z. B. beim Wechsel der Ebbe u. Flutod. bei gegen die Strömung angehender Wind erzeugt wird.

Kabel. 1. (bei den Seelenten m., sonst n. und f., pl. \mathfrak{K} .n, frz. câble, m., engl. cable) dickes Schiffstau (25 bis 60 cm. stark); vergl. d. Art. Câble, meist aus 3—4 schwächeren Tauen, Kardelen, geflochten, welche wiederum aus drei Strängen oder Ducten gedreht sind; daher heißt jedes zweimal geschlagene Tau kabelweise geschlagen. Da die \mathfrak{K} .n sich nicht um die Winde biegen, so sind sie an ein schwächeres Tau, die Kabelaring, das Kabelhaar, frz. tourneuvre, f., engl. messenger, befestigt, und an Stellen, wo sie sich reiben können, mit altem Tauwerk, dem Kabelkleid, umschlungen. — 2. n., früher Stück zu entwässernden Landes von 25 Morgen; ygl. d. Art. Blot 9. Stücke von 2—6 Morgen hießen Blot. — 3. Anteil an gemeinschaftlichen Mauern u. dergl. — 4. s. v. w. Gehau (s. d.), namentlich wenn die Bäume auf dem Stamn verfaulst werden. — 5. f., s. v. w. Gabel an der Bau- und Fischninde. — 6. m. (Bergb.), s. v. w. Schachtwinde.

Kabelgatt, n., Kabellraum, franz. fosse f. aux cables, engl. cable-stage (s. d.) (Schiffb.), Kammer im untern Raum od. auf dem Bordendeck zu Aufbewahrung der Täue, die durch runde Löcher (Klüsen) in das \mathfrak{K} .n gezogen werden.

Kabellänge, f., Taillänge, franz. encablure, f., engl. cables length (Seew.), variirendes Längennäh von 150—200 m., meist in 120 Faden oder Klafter getheilt; s. auch d. Art. Knoten und Log.

Kabelros, f. (Seew.), s. v. w. Wurfsaftkertau.

Kabelversäbung, f. (Forml.), s. Cabling.

Kabelverzierung, f. (Forml.), s. Cable 5.

Kabestan, Kabelspill, n. (Schiffb.), s. Cabestan.

Kabinet, n. (Hochb.), s. Cabinet, m.

Kabinetholz, n. (Tischl.), nennt man das dichte, feine Holz eines Baumes am Kap der guten Hoffnung, Philippia Chamissonis Kl. (Fam. Epacridaceae). Es nimmt schöne Politur an und dient zu feinen Tischlerarbeiten.

Kabuse, f., 1. (Schiffb.) holländ. Kabuys, schwed. Kabbysa, kleines Zimmer oder Verschlag in einer Kajütte, auch s. v. w. kleine Kajütte. — 2. (Hochb.) überhaupt kleines enges Zimmer, Altboden, eigentlich Kab-hus, hohles Haus, schlechte Hütte; vergl. Käfekte, Käue se.

Kachel, f. 1. Eigentlich (griech. καῦσις, lat. cænecellus, mittelalt.-lat. coacula) jedes hohle Gefäß. — 2. Vic. (mittel. eugnolius, ital. Coecia, poln. Kachel) Thonnapf zu Bekleidung von Defens. Sie unterscheiden sich von Fliesen (s. d. 2.) dadurch, daß an ihrer Rückseite ein Rand angekehrt ist (Hals od. Rumpf); der dadurch entstehende hohle Raum wird mit kleinen Steinen u. Lehm ausgefüllt od. auch leer gelassen; der Hals erhält Löcher, durch welche Draht gezwängt wird, um die \mathfrak{K} .n mit einander zu verbinden; die Räume zwischen den Hälften werden mit Lehm ausgefügt. Lieber den Einfluß der Farbe und Glätte der \mathfrak{K} .n auf die Heizung s. d. Art. Heizung. Zugößen bekommen auch wohl bloß innen glasierte, die mitte \mathfrak{K} .n heißen u. den Ruh nicht haften lassen. Vor dem Glasiren werden die \mathfrak{K} .n auf einem Sandstein sein abgeschliffen, welcher sich horizontal dreht. Gestreifte, gemusterte oder vertiefte, sogenannte Napfschalen, lat. cæcibus, strahlen mehr Wärme aus als ganz glatte. Ofen aus Napfschalen werden schon 644 in den Gesetzen des Notaris erwähnt. Im Mittelalter waren sie fast nie glatt u. stets dünkel glasiert; jetzt liebt man mehr die weißen. Nicht jeder Thon eignet sich zu Fabrikation der \mathfrak{K} .n, auch nicht jede Glasur, da diese selbst bei bedeutender Steigerung der Hitze keine Fleete und Sprünge bekommen darf. In neuerer Zeit haben sich ziemlich konsequente Mäße für \mathfrak{K} .n durch den Gebrauch festgestellt. Man unterscheidet a) einseitige \mathfrak{K} .achen; unter diesen wieder Plättfachen oder Tafelfachen, frz. carreau de brique glacée, engl. dutch tile, etwa 20 cm. breit, 23 cm. hoch, oder 23 cm. im \square , und Napfschalen; b) Eckfachen, zweiseitige und dreiseitige, an den Enden des Ofens zu verwenden; die zweiseitigen sind meist auf

einer Seite 20, auf der andern 10 cm. breit u. 20—23 cm. hoch; c) **Gesimskacheln**, die das Haupt- od. Fußgesims bilden, die kleineren heißen **Leistenkacheln**; d) **Frieskacheln**, die den Fries oder Zwischenraum zwischen zwei Sims bilden, sind in der Regel 10—15 cm. hoch. Ein einer Sorte müssen genau gleiche Größe haben, um die Schichten in gerader Linie verbandmässig stellen zu können.

— 3. L., schwäb. Provinzial. für Ofenröhre, Kochröhre.

Kachelofen, m., s. in d. Art. Ofen u. Heizung IV. 3—5.

Kadaversliege, f., s. Massliege.

Kadettenhaus, n., Offiziersschule, f., frz. école militaire, wird halb schul-, halb kaserneartig, doch etwas verfeinert, eingerichtet, und enthält Lehr-, Zeichnen- und Exerzieräale, Reitbahn, Bibliothek, Turnplatz, Versammlungszimmer und außerdem die Wohnungen für die beaufsichtigenden Offiziere.

Kadmium, n. (Chem.), s. Cadmium.

Kahle, f. (Hochb.), s. d. Art. Cavate.

Käfer, n., 1. heilige, s. unter Scarabaeus, Strahlkäfer, ägyptischer Baustil re. — 2. s. unter Holzfeinde, Borkenkäfer re.

Kaffe, n., engl. chaff, Amm., s. v. w. Spreu (s. d.).

Kaffe, f., 1. (Schiffb.) frz. nez, engl. peak, das Vorderstück österreichischer Pontons. — 2. Gebogenes Holzstück zu Schlittenfisen.

Kaffeebreunkamin, n. Die Größe richtet sich nach der Größe der Trommel. Die Thür besteht aus 2 Theilen, deren oberer während des Brennens zubleiben kann, auch wenn man den unteren, um nachzulegen, öffnet. Zwischen beiden ragt die Achse der Kaffettrommel mit ihrer Kurzel hervor. Höhe des Heizraums vom Rost bis zur Unterkante der Trommel mindestens 20 cm.

Kaffee-Extrakt, m., kann in der Wassermalerei als braune Lackfarbe dienen.

Kaffeehaus, n., frz. café, m., engl. coffee-house. Ein solches erfordert mindestens einen Salon, wo nichtgeraucht wird, und ein Rauchzimmer, oft auch noch ein Damenzimmer, Billardzimmer re.; der Eingang von der Straße her muß gut vor Zugluft geschützt werden; gewöhnlich ist eine Konditorei damit verbunden; s. d. Art. Restauration.

Käffer, m. (Schiffb.), Ponton mit Schnabel (Kaffe).

Kafferbaum, m. (Bot., Erythrina caffra Thunbg., Fam. Erythrinae), wächst am Kap der guten Hoffnung; sein Stamm wird von den Käffern ausgehöhlt und zu Kanoes benutzt.

Kaffenster, n. (Hochb.), s. d. Art. Dachjenster 4. u. 9.

Kaffium, m., auch Kappium, d. h. Sims an einem Absatz, der Kassung, der Strebepeile, auch das Gefims, welches bei spätgotischen Gebäuden unter den Fenstern um die Strebepeile herumführt, auch für Gurtims im allgemeinen gebraucht. Vergl. d. Art. Garland, Gefims, Gotisch re.

Kaffstück, n., dasjenige Stück Stein, welches die Kassung der Strebepeile (s. Kaffiums) bildet.

Kaffziegel, m., frz. tuile f. en oreille de chat, engl. cat's-head-tile, s. d. Art. Dachziegel.

Käfig, m., franz. cage. Über die L. für wilde Thiere u. dergl. s. d. Art. Menagerie, zoologischer Garten und Boliere.

Kag, m. (Schiffb.), franz. cage, engl. cock-boat, in Holland und auf der Niederelbe gebrauchtes Fahrzeug, meist 13—13 $\frac{1}{2}$, m. lang, mit hohem Bord, einem Mast u. einem Stagsegel.

Kage, s., engl. s. cage; mit k geschrieben, kommt vor für Seitenkapelle, die durch Gitter verschlossen ist.

Kahn, m., 1. frz. canot, nacelle, f., engl. canoe, flachbodiges Fahrzeug, zum Unterschied von dem auf den Kiel gebauten Boot (s. d.). — 2. Großer Trog in Salzstädtereien.

Kahnbrücke, f., s. d. Art. Brücke und Schiffbrücke.

Kahndiekh, m. (Wasserb.), Deich, zu dessen Erbauung das Erdreich auf Kähnen herzugehauft werden muß.

Kahulippe, f., gefräuselte (Bot., Cymbidium crispatum Thbg.), eine Baumwurzeldie Brajiliens, wo ihr zäher Wurzelnkollenschleim als Kitt oder Leim dient.

Kahr, 1. m. (tirol. Provinz), Trog, hohles Gefäß. — 2. f., auch Kahre, f., Lenkbarkeit eines Fuhrwerks sowie Krümmung einer Straße, besonders bei Bergstraßen.

Kai, n., od. Kaje, f., auch Käh, n. (Wasserb.), 1. f. Quai. — 2. Flußbett oder Gestade, welches aus Sand und Gerölle besteht.

Kaiserdach, n. (Hochb.), franz. comble à l'impériale, engl. imperial roof, welche Haube, Zwiebeldach, s. d. Art. Dach A. I. 6. und Helmdach.

Kajak, n., s. Kanot.

Kajeputholz, n. (Bot.), s. Cajeputholz.

Kajung, f. (Schleusenb.), an Kastenschleusen eine hölzerne oder steinerne Wand im Innern.

Kajütte, f., franz. cabute, chambre, f., engl. cabin (Schiffb.), im Innern eines Schiffes befindliches Zimmer oder auch Säl, den Passagieren sowie dem Kapitän und andern Schiffspersonal zur Wohnung dienend. Man unterscheidet: a) große od. untere L., frz. grande chambre, engl. great-cabin, ward-room; b) obere L., frz. chambre de conseil, engl. coach, round-house, und c) kleine L.; s. Koje.

Kajütskappe, f. (Schiffb.), frz. capot d'échelle, engl. companion, s. v. w. Hundehaus.

Kajüttskompaß, m., s. im Art. Kompaß.

Kakaobutter, f., Kakaööl, n., das Fett der Kakaobohnen, welche davon 40—50% enthalten. Die L. ist blaßgelb, läßt sich viele Jahre aufbewahren, ohne ranzig zu werden, und dient daher als ein sehr gutes Schutzmittel gegen den Rost, namentlich für Stahl, Schneideinstrumente re.

Kakaomühle, f. Über den Raumbedarf derselben s. d. Art. Chocoladenfabrik.

Kakaoroth, n., eine in den Kakaobohnen zu 4—6% enthaltener rothbrauner Farbstoff.

Kakteen, f. pl. (Bot.), sind ursprünglich amerikanische Gewächse; einige Arten dieser Familie werden aber im Gebiet des Mittelmeeres kultivirt und kommen daselbst auch verwildert vor. Die größeren Säulenfaktusarten (Cereus) Amerika's werden bis 10m. hoch und enthalten zollende Holzschichten, so daß die abgestorbenen, weiß gebliebenen und sehr leichten Stämme oft zu Thürposten, Schwellen u. dergl. benutzt werden. Das Holz der im Mittelmeergebiet gebauten Opuntien ist eigentlichporös, so daß es einem seinen Spizengewebe ähnelt. Es war eine Zeit lang als „Spitzen der Sahara“ bei den Pariser Kunstschnärlern zur Herstellung kleiner Tischchen u. dgl. beliebt. Die Blumenblätter verschiedener Kakteenarten, Cactus speciosa und Cactus opuntia re., enthalten farminrothe und scharlachrothe Farbstoffe. [Wf.]

Kalabassenholz, n. (Bot.), vom Kalabassenbaum (Crescentia Cujete, Fam. Crescentiae) in Westindien und Südamerika, wird zu seinen Möbeln sehr gesucht.

Kalaminder- oder Calamanderholz (s. d.); (Bot.) festes Holz, schwer, sehr weiß und mit vielen schwarzen Adern durchzogen, hat mitunter schwarzen Kern. Man kann es wegen der großen Härte nicht behauen, es behandelt sich schwer mit dem Hobel, poliert sich aber gut.

Kalathos, m., griech. καλάθος, Kapitalkelch, bes. beim korinthischen Kapitäl.

Kalb, n., auch Kalv geschrieben (pl. Kalben), 1. (Schiffb.) Stirnriegel einer Schiffslafette. — 2. Hölzer, womit man die zu kurzen od. zu langen Zuböller auffüllt od. ergänzt.

Kälberauge, n., so nennt man die im Barock vor kommenden ovalen Verzierungen an Wulst oder Echinus, ähnlich einem Eierstab, aber mehr lang als hoch.

Kälberhär, n., Kuh- u. Kehhär, n., nimmt man als Beimengung für den KälmörTEL bei vielen Tünchwerken, sie halten den MörTEL zusammen u. verhindern das Aufließen derselben. Vergl. d. Art. Härre u. Härkalk. Jedoch müssen

die Härre trocken sein, um sie mit einer birkenen Rute oder Gerte sein Klopfen zu können; man mischt dem Kalk diese Härre hinzu u. röhrt beides tüchtig durch einander, vorausgesetzt, daß unter den Härren kein sog. Filz mehr ist; das Durcheinanderröhren geschieht deshalb, damit sie nicht wieder zusammenfüllen; s. a. d. Art. Dachdeckung unter 5.

Kälberzähn, m., 1. frz. denticule, m., engl. dentel, dental, der Zahn eines Zahnschnitts, wenn er vorn abgerundet ist. — 2. frz. clochette, larme, s. v. w. Tropfen.

Kaldanenkapelle, f., Kapelle für Beisetzungen der Ein geweide einer berühmten Person, eines Heiligen od. dergl.

kalsatern, calfatern, frz. calfater, calfeutrer, engl. to calk, to caulk, lat. calefacere, 1. die Fugen eines Wassergeräches, eines Schiffes w. mit in Theer getauchtem Berg, **Kalfaterwerg**, n., frz. étoupe, f., calfatage, engl. oakum, verstopfen, welches mit harten Holzkeilen od. mit dem Kalsateisen, frz. eiseau de calfat, engl. calking-iron, und dem Kalsathammer, frz. maillet de calfat, engl. calking-mallet, in die Fugen getrieben wird. — 2. Ueberhaupt einen Theerüberzug auf Holz aufbringen. Dabei ist es nötig, daß das Holz vorher erst völlig austrockne, denn die im Holz befindliche Feuchtigkeit kann nach dem Theerüberzug nicht mehr heraus, und das Holz müßte auf diese Weise von innen verfaulen. Der Zweck des Anstrichs, das Holz möglichst vor Fäulnis zu schützen, wäre sonach sehr verfehlt.

Kali, 1. m. (ind. Myth.), die zerstörende und strafende Kraft des Schiiven; wird so schrecklich wie möglich abgebildet, schwarz von Farbe, mit Flammen umgeben, mit drohend hervorstehenden Zähnen, 4, 8, 16 Armen, mit dem Dreizack und einer Menge anderer Symbole ihres Strafamtes bewaffnet. So hießen auch die Schutzgötter der Städte, deren jeder Ort seinen eigenen hatte; sie werden als Riesen mit mehreren Armen, mit Flammen auf dem Haupt und wilden Thieren zu ihren Füßen abgebildet. — 2. n., frz. potasse, f., engl. potash (Chem.), das K. ist die Verbindung des Kaliummetalls mit Sauerstoff (Kaliumoxyd). Es findet sich in der Natur weit verbreitet, aber nur mit Säuren verbunden, also in Form von Kalisalzen, vor. Im Feldspat und Glimmer z. B. findet es sich als Kieselsäures Kali, franz. silicate de potasse, mit den Kieselsäureverbindungen anderer Basen zu sogenannten Doppelsilikaten verbunden. Durch die Einwirkung der feuchten Luft auf solche kalthaltige Mineralien werden diese zerlegt, es wird der Verwitterungsprozeß eingeleitet, wodurch gewöhnlich das Kieselsäure K., in Kohlensäurehaltigem Wasser gelöst, durch mancherlei Gestein und Erdmassen sich verbreitet, häufig die Kieselsäure gegen andere Säuren vertauscht u. andere Kalisalze, namentlich schwefelsäures Kali, frz. sulfate de potasse, und Chlorokalium, sulfataires K., bildet, welche Salze dann in gewissen Schichten der Erde sich kristallinisch ablagern. Es findet sich in der fruchtbaren Ackererde in mancherlei Form und wird daraus von den Pflanzen, welchen das K. zur Nahrung dient, aufgenommen. Beim Verbrennen der Pflanzen erhält man das K. in der Asche größtentheils an Kohlensäure gebunden, als Kohlensäures Kali (Potash, frz. carbonate de potasse). Durch Auslaugen der Pflanzenaschen gewinnt man nun das Material zur Darstellung des K.s. Wenn man nämlich eine Auflösung von Kohlensäurem K. mit gebranitem Kalk behandelt, so entzieht der Kalk dem Kohlensäuren K. die Kohlensäure, es bildet sich Kohlensäurer Kalk, welcher als unlösliches weißes Pulver zu Boden fällt, und in dem Wasser hat man eine Auflösung von K. Damit man diese Auflösung so weit ein, bis ein Tropfen davon, auf einen kalten Gegenstand gebracht, zu einer weißen Masse erstarrt, so erhält man das sog. **Aekali** oder **kaustisches Kali**, frz. potasse à la chaux, pierre à cautère, engl. caustic p., dry potash, eine Verbindung, welche aus Kalkhydrat mit Wasser besteht. In dieser Form wird das K. in der Technik ver-

wendet. Löst man dieses Aekali in Wasser, so erhält man eine Flüssigkeit, welche Kaliilage oder Aekali genannt wird (Liquor Kali caustici). — Das erste K. sowohl als die Kaliilage ziehen mit Begierde die Kohlensäure der Luft an und verwandeln sich zuletzt in kohlensäures K. (Potasche); es ist daher nothwendig, diese Körper in wohlverschlossenen Gefäßen aufzubewahren, um ihre ätzende Wirkung zu erhalten; s. d. Art. Alkalien. Vergl. auch d. Art. Chromrot und Chromgelb, sowie Salpeter.

Kaliber, Caliber, n., frz. calibre, span. calaña, 1. v. w. Durchmesser einer Säule, namentlich aber einer Röhre. — 2. s. v. w. Modell, Lehre, Schablone (s. d.). — 3. s. v. w. Schublehr (s. d.).

kalibriren, trf. Z., nach einer Lehre zurichten, z. B. über die Lehre seitlen (Schloßer).

Kalifeldspat, m. (Miner.), s. d. Art. Feldspat.

Kaliglimmer, n. (Miner.), s. d. Art. Glimmer.

Kalisalpeter, m. (Chem.), s. d. Art. Salpeter.

Kalium, n. (Chem.), frz. und engl. potassium, ist das Metall des Kalis; es ist ein silberweißes Metall, leichter als Wasser (0,86 spez. Gew.), bei gewöhnlicher Temperatur mit dem Messer schneidbar, so weich wie Wachs. Es hat unter allen Metallen die größte Verwandtschaft zum Sauerstoff; es zerlegt das Wasser, indem es sich in Kali verwandelt und unter heftiger Erhitzung den frei werden den Wasserstoff entzündet, welcher durch mitverbrennende Kaliumdämpfe in violetter Flamme leuchtet.

Kalk, m., frz. chaux, f., engl. lime, 1. (Chem.) reiner Kalk, Aekalk, thänder, kaustischer K., lebendiger K., franz. chaux vive, ch. caustique, caleinée, anhydrie, engl. caustic lime, quick-lime, Calciumoxyd, Verbindung des Calciummetalls mit Sauerstoff; er kommt nie rein als Aekalk in der Natur vor, sondern stets nur mit gewissen Säuren verbunden, z. B. mit Kohlensäure als Kreide, Marmor u.c., mit Kieselsäure als kieselsaurer K., mit Schwefelsäure als Alabaster, Gips u. c. mit Phosphorsäure als Apatit, Phosphorit u. c.; s. d. Art. kalkige Gesteine. — 2. (Miner.) K., richtiger Kalkerde, frz. terre calcaire, engl. calcareous earth. Bei dem Glühen oder Brennen des kohlensauren K. es (s. Kalfbrennen) entweicht die Kohlensäure und es bleibt Kalkerde zurück, welche je nach der Reinheit des angewendeten kohlensauren K. es mehr oder weniger rein, von stark ätzendem Geschmack ist. Mit wenig Wasser benetzt, verbindet sich die Kakerde unter Zischen u. sehr starker Wärmeentwicklung mit Wasser (löscht sich) und zerfällt zu einem lockern, weißen Pulver, welches das Hydrat der Kakerde, Kalkhydrat, frz. chaux hydratée, engl. hydrate of lime, ist. Dieses Kalkhydrat heißt dann im gewöhnlichen Leben gelöster K., frz. chaux éteinte, engl. slackened lime, zum Unterschied von dem Aekalk, welcher lebendiger od. ungelöster K., frz. ch. vive, engl. quick lime, genannt wird. Der gebrannte K. zerfällt einfach, der Luft ausgesetzt, indem er Kohlensäure u. Wasser aufnimmt (Luftlöschung), verwandelt sich zuerst in ein Gemenge von kohlensaurem K. und Kalkhydrat und zuletzt nach noch längerem Liegen an der Luft ganz in kohlensaurem K., Staubkalk, der zur Mörtelbereitung wenig taugt und verwitterter, abgestandener, abgestorbener K. genannt wird, frz. ch. fusée, engl. lime dry slaked in the air. Wenn man gebrannten K. mit wenig Wasser anfeuchtet (trockne Löschung), so zerfällt er ebenfalls, aber schneller. Diese Löschungsmethode ist die geeignete für den magern K., Graufall (s. im Art. Kalkmörtel), der dann trocken gelöster K., frz. ch. étouffée, engl. wetted lime, heißt. Fetter K., Weißkalk, wird besser naß gelöst. Wenn man nun das so gewonnene Kalkhydrat mit einer größeren Menge Wasser anröhrt, so entsteht ein gleichförmiger Brei, Kalkbrei, Kalkpaste, franz. pâte de ch., ch. en pâte, ch. fondue, engl. lime-paste, wie er zu Bereitung des Mörtels (s. d. Art. Kalkmörtel) dient; durch noch etwas mehr Wasser wird nun diesem

Brei die Dünnschlüssigkeit einer Milch gegeben, Kalkmilch, frz. lait de ch., échaudage, engl. lime-milk; noch mehr Wasser zur Kalkmilch gegebt, löst endlich den K. zu einer klaren Flüssigkeit, Kalkwasser, frz. eau de ch., engl. lime-water, von stark alkalischer Reaktion auf. Um 1 Theil K. vollständig zu Kalkwasser klar zu lösen, sind etwa 700 Th. Wasser erforderlich. Mehr s. im Art. Kalkmörtel.

Kalkästrich, m. (Hochb.), frz. aire f. en chaux, en badigeon, engl. lime-floor; s. zunächst die im Art. Ästrich unter 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 u. im Art. Battuta gegebenen Vorchriften. Man bedeckt neuerdings auch platte Dächer mit K., indem man guten Wetterkalk mit scharfem groben Sand in gleichem Verhältnis wie beim gewöhnlichen Kalkmörtel mischt, diese Masse auf dem Schrägboden des Daches 2—7 cm. hoch austrägt und zwischen Latten abgleicht. Wir vermögen aber diese Dachdeckung nicht zu empfehlen.

Kalkasche, f. (Chem.), s. v. w. Alischenkalk (s. d.).

Kalkback, m. u. f. in Zundersiedereien ausgemauerte Grube, in welcher das zum Zundersieden nötige Kalkwasser bereitet wird.

Kalkbad, n. s. Bain 2.

Kalkbank, Kalkbucht, f., Kalkbett, n., Kalkkasten, m. (Maur.), frz. bassin à éteindre, caisse f. à chaux, engl. lime-chest, Löschkasten, flacher Kasten zum Kalklöschchen von 1 m. Länge und 80 cm. Breite bis zu $2\frac{1}{2}$ m. Länge bei 2 m. Breite, 20—30 cm. hoch; in Österreich Malter einer genannt; dann $2\frac{1}{4}$ m. lang, $1\frac{1}{2}$ m. breit, 30 cm. hoch; s. unter Kalkmörtel.

Kalkbedarf, m. (Maur.). Zu 3 cbm. Bruchsteinmauer bedarf man 1 cbm. Mörtel, eben so viel zu $3\frac{1}{2}$ cbm. schwächerer, zu 4 cbm. stärkerer Ziegelmauer. Zu 4 cbm. Mörtel braucht man 1 cbm. gelöschten Kalk, zu 3 cbm. gelösichtetem Kalk aber 2 cbm. ungelösichten. Man rechnet meist durchschnittlich auf 12 cbm. Mauer 1 cbm. gelösichten, oder auf 18 cbm. Mauer 1 cbm. ungelösichten Kalk bei Bruchsteinmauer, bei Ziegelmauer aber auf 21 cbm. Mauer 1 cbm. ungelösichten Kalk.

Kalkblau, n., s. d. Art. Bergblau 2.

Kalkbrennen. Zur Verarbeitung in der Kalkbrennerei eignen sich am besten die unfriktallinischen Kalksteine (s. d.), welche bei einer gewissen Porosität die erforderliche Festigkeit besitzen und in ihrer chemischen Zusammensetzung nicht zu große Mengen fremder Beimengungen (Eisen, Ton- oder Falterde re.) enthalten. Das Brennprodukt aus solchem Gestein heißt fetter Kalk od. Weißkalk; s. Kalkmörtel. Kalkstein, welcher größere Quantitäten solcher Beimengungen enthält, liefert nach dem Brennen einen Kalk, welcher beim Löschchen nicht in dem Maß an Volumen zunimmt, als reiner, guter Kalk. Solcher mit größeren Mengen Verunreinigungen versehene Kalk fühlt sich nach dem Löschchen zwischen den Fingern nicht festig, sondern mehr sandig an und heißt dann magerer Kalk; s. d. Art. Kalkmörtel. Kalkstein, welcher Quarz oder andere Silikate enthält, liefert nach dem Brennen eine zusammengefasste, sogenannte totgebrannte Kalkmasse, frz. chaux morte, engl. dead lime, die sich zu Mörtelbereitung weniger, oft gar nicht anwenden lässt. Durch das Brennen verliert der Kalkstein 10—20% seines Volumens und $\frac{1}{3}$ bis die Hälfte seines Gewichts. Man brennt ihn 1. im Freien auf einem sogenannten Kalkrost, indem man etwa eine 90 cm. hohe Lage Holz ausschichtet, auf diese eine Schicht Kalksteine legt und das Holz anzündet; 2. in Gruben von 90—120 cm. Tiefe, welche mit einem Heerd versehen sind; 3. in Meilern u. Feldöfen; man stellt dabei die Steine in Schürgassen zusammen, jedoch ist dieses Brennen unvorteilhaft wegen des vielen Feuermaterials; 4. in einem Kalkofen, den man verschieden formt. Die Dauer eines Brandes beträgt etwa 36—40, auch 100 Stunden. Man feuert mit sogenanntem Schmauchfeuer an, dann aber mit Reisig und kleinem Spaltholz, wobei

allerdings die Oberflächen der feucht beschlagenen Steine durch den aufsteigenden Rauch geschwäzt werden; bei starkem Flackerfeuer verliert sich jedoch die Schwärzung wieder; man lässt den Ofen nach länger oder kürzer unterhaltener Weißglühtheit durch schwächeres Feuer abköhlen. Sinkt der Kalk zusammen und die Flamme erscheint in bunten Farben, so ist der Kalk gar. Ziegel mit dem Kalk zugleich zu brennen ist nicht ratsam, da der Kalk bei der großen Hitze, den die Ziegel haben müssen, leicht tott gebraunt wird. Bei gut konstruierten Ofen rechnet man auf 20 Ctr. Kalkstein 1 cbm. Kiefernholz, etwas mehr Steinohle oder das zwanzigsache Kalkvolumen an Tors; s. übr. d. Art. Kalkofen. Außer den Kalksteinen verwendet man zu dem Brennen des Kalks auch die Schalen der Muscheln, Austern u. anderer Konchylien. Das Brennen der Muschelschalen, wie es in Holland gebräuchlich ist, wird gewöhnlich in Gruben od. Meilern vorgenommen. Der aus Muscheln erzeugte Kalk ist stets etwas phosphorsäurehaltig, was jedoch bei seiner Anwendung zu Mörtel von keinem wesentlichen Nachtheil ist.

Kalkbrenze, m. pl. (Miner.), veralteter mineralogischer Ausdruck, s. d. Art. Erdgrenze.

Kalkbrühe, f. (Maur.), frz. échaudage, engl. lime-wash, white-wash, dünne Kalkmilch, zum Weißen sowie zum Kalkguß verwendet.

Kalkdiabas, m. (Miner.), s. d. Art. Diabas.

Kalkeisen, n. (Miner.), enthält oheriges Rotheisen mit kohlensaurem Kalk, braust, findet sich derb.

Kalkeisenstein, m., rother (Miner.), besteht aus Rotheisenrocher und dichtem Kalk, bildet mächtige Lagermassen, ist grauroth, derb, halbhart.

Kalkerde, f. (Miner.), s. d. Art. Kalk.

Kalkfarbe, f., mit Kalkbrühe eingemachte Farbe. Hält nicht sehr fest. Besserer Halt wird durch Beimengung von Lauge erreicht; s. Laugensarbe. Vergl. auch d. Art. Gelb.

Kalkfuge, f., diese mache man nicht über 1 cm., höchstens $1\frac{1}{2}$ cm. stark; s. auch d. Art. Mauerband.

Kalkgrube, f., auch Kalkkölle, Kalkknüte, f., Kalkloch, n. (Maur.), frz. fosse f. à chaux, engl. lime-pit; s. unter Kalkmörtel.

Kalkguß, m. (Maur.), frz. chape de mortier, engl. lime-bed, ital. calcinaccio, besteht aus dünnflüssigem Kalkmörtel, welchen man bei einer Mauer aus die Schichten oder Gleichen sowie über vollendete Gewölbe gießt, um Zwischenräume gehörig auszufüllen.

Kalkgußbau, m. (Maur.). Man bringt eine Mischung aus 4 Th.沙 (charbon) Quarzsand, 1 Th. Kalk und $1\frac{1}{2}$ Th. Wasser als Guß zwischen Kästen, ähnlich wie beim Piseebau, und lässt sie erhärten. Der Mischung werden noch kleine Steine und Bruchstücke von alten Bau- und Ziegelsteinen hinzugesetzt; man entfernt die Breter, wenn der Mörtel erhärtet ist. Diese Bauart ist in Gegenden, wo die Steine teurer sind als der Kalk, schon im Material, bes. aber im Arbeitslohn, billiger als mit Steinen n. Mörtel.

Kalkgußfußboden, m. (Maur.), gegossener Ästrich; s. d. Art. Kalkästrich und die dort entirten Artikel. Es giebt zwar noch andere Arten der Bereitung, sie haben aber meist irgend welche nachtheilige Eigenschaft; übrigens ist jeder nicht geölte K. der Abnutzung sehr ausgesetzt, erzeugt infolge dessen leicht Staub, bekommt auch gern Risse re.

Kalkhakke, Kalkkrücke, f. (Maur.), frz. mouve-chaux, mouverou, rabot a chaux, boivre, râble, croc m. à chaux, engl. lime-rake, beater; s. unter Kalkmörtel.

Kalkhütte, f., eine zum Aufbewahren und Löschchen des Kalkes von Bretern angebaute Hütte.

Kalkhydrat, n., s. d. Art. Kalk und Hydrat.

kalkige Gesteine, n. pl. (Miner.), als wesentliche Bestandtheile aller f.n.G. finden wir den kohlensauren Kalk oder den Gips. Die Kalksteine, franz. calcaire, m., engl. lime-stone, oder Calcilithe sind die als Fels- und Gebirgsmaßen vorkommenden körnigen, dichten und erdigen

Abänderungen des Calcits. Nach Struktur, Reinheit des Gesteins &c. unterscheidet man: a) Urkalkstein, förmiger Kalk, franz. calcaire lamellaire oder saccharoïde, engl. granular limestone, welcher in seinen reinen, weißen Abänderungen den Marmor bildet. b) Flözkalksteine; diese haben vorherrschend eine dichte Gesteinssubstanz, welche deshalb auch dichter Kalkstein. Nach dem Alter der Flözkalksteine unterscheidet man Uebergangskalkstein, Granwackekalk, frz. calcaire intermédiaire, engl. transition-limestone, u. Bergkalk. Der Uebergangskalkstein hat einen Thongehalt bis zu 25% und liefert ein gutes Material für Bildhauer und zu Darstellung des hydraulischen Kalkes. Der Bergkalk, Eneriniten- oder Entrochitenkalk, frz. calcaire carbonisère, engl. mountain, carboniferous, metalliferous, eucrinal limestone, unterscheidet sich vom Uebergangskalkstein durch seine Lagerung auf dem alten rothen Sandstein, in welchem sich Kohlenschäfer finden; hierher gehört auch der Bituminose Kalk, franz. calcaire fétide, engl. stink-stone; j. Stinkstein. c) Aluselkalkstein oder Wellenkalk, frz. calcaire conchylien, engl. shell-limestone, welcher sehr reich an manchfältigen Schalthierversteinerungen ist; die unterste Schicht dieses Gesteins zeichnet sich durch dunkle Färbung aus und heißt Zechstein, frz. calcaire penéen, engl. magnesian limestone. d) Jurakalkstein, frz. calcaire jurassique, zerfällt in verschiedene Abänderungen, welche theils durch zwischenliegende Mergelschichten, theils durch Sandstein von einander getrennt sind. Die wichtigsten Abänderungen des Gesteins sind: der Gryphitenkalkstein, Liaskalk, frz. calcaire bleu, engl. lias, von layers, lagern, wegen seiner regelmäßigen Schichten, der Roggenstein oder Dolithenkalk, welcher als Baustein und zu Mörtelbereitung brauchbar ist, der Mergelkalkstein od. thonige Kalkstein, der lithographische Stein, der Korallenkalkstein; vergl. d. Art. Juraförmatiōn. e) Plänerkalkstein, bildet seiner Hauptmasse nach einen thonigen oder sandigen Kalkstein. Der sandige Pläner liefert gute Bausteine und Platten; die feinerdigen, dichten und die thonigen Massen liefern Mörtel und Cement. f) Kreide, frz. craie, engl. chalk, meist reiner kohlenfauliger Kalk, bildet der Hauptmasse nach ein Hauptwerk von Schalen mikroskopischer Thiere, geht in den untersten Schichten in den Plänerkalkstein über. g) Nagelflimme, ein Konglomeratähnliches Gebilde aus Rollsteinen von Kalkstein, Porphyr, Granit, Sandsteinen und verschiedenen Schiefergesteinen. h) Grobkalk, frz. calcaire grossier, engl. coarse-shelly-limestone, ein aus theils groberdigen, theils dichten, theils kristallinisch-förmigen Kalktheilen zusammengesetzter Kalkstein, in welchem sich viele Konchylien finden, daher bei Wien Rummelstein-Kalk genannt. i) Süßwasser-Kalkstein, welcher oberflächliche Ablagerungen von dichten, festem oder zerreiblichem Kalkstein bildet. k) Kalktuff, frz. talc calcaire, welcher sich durch Ausscheidung des Kaltes aus stehenden Gewässern bildet und zu dem auch der Erbsenstein, Piso-lith, gehört. l) Mergelsteine, frz. marne, engl. marl, innige Menge von Kalkstein, Sand und Thon, welche an der Luft zu Mergel verwittern. Die bunten Mergel liegen als dünne Schichten zwischen den Massen des bunten und des Neupersandsteins; der Plänermergel oder Kreidermergel kommt in Schichten im Plänerkalkstein vor. Die Mergelsteine haben als Bausteine keinen Werth, bilden aber gutes Material zu Cement. m) Die Dolomite bilden mit ihren Abänderungen einfache Gesteinsschichten, den dichten oder förmigen Kalksteinen sehr ähnlich. Man unterscheidet Dolomit der Alpen, Rauhwacke, Juradolomit und Bitterkalkmergel. n) Gips oder schwefelfauliger Kalk, welcher gleichfalls ganz Gebirgsmassen bildet; er hängt durch Thon und Kalkstein mit den Massen der Kalksteingebirge und des Mergels zusammen und geht in diese über. o) Blätterige und spätige Kalksteine, s. d. Art. Kalkspat. Der blätterige Kalkstein ist graulich,

gelblich, röthlich, weiß und schneeweiß, oft rauchgrau, auch perlbläulich, grünlich, röthlichgrau, bläulichschwarz, ja bellgelb u. s. w., in allen Farben einfarbig, selten gefreist, geslekt oder geaderet, hat geradblätterigen u. derben Bruch. Abgesonderte Stücke sind klein und feinkörnig; je größer das Gefüge, desto mehr ist er durchscheinend und bekommt ein Ansehen von kristallisiertem Kalk, deshalb hat er den Namen salinischer Marmor. Das Gestein selbst ist halbhart; am härtesten sind die feinblätterigen Arten, spröde, mager u. nicht ichter; s. übr. Kalkspat. p) Faseriger Kalk, frz. chaux carbonatée fibreuse, zerfällt in zwei Arten, in gewissen faserigen (s. d. Art. Faserkalk) und in Kalksinter. Er kommt in Flözkalkgebirgen oft mit Kalkspat und förmigen Kalksteinen, verhärtetem Thon, Thonschiefer, Quarz u. s. w. vor; ist eine aus Kalktheilen zusammengesetzte Kalkmasse; von Farbe bläulich, graulich, gelblich, grünlich, röthlichweiss; durch die ihm beigegebenen Metalloxyde wird er oft blaugrün, gelb, rot u. himmelblau. Die natürliche Oberfläche ist gewöhnlich grau, auch oft drüsig, der innere Bruch aber faserig, vom Hochfaserigen bis ins Grobfaserige wechselnd; beim Brechen zerspringt er keilförmig und splitterig, ziemlich scharlantig, aber selten eckig, ist spröde und leicht zersprengbar. Er ist seiner porösen Oberfläche wegen zu einer guten Bindung fähig, giebt auch einen guten Kalkmörtel, wenn er nicht mit fremden Erdnen, zumal mit Thon- und Bittererde, vermischt ist. q) Conit (s. d.).

kalkige Steinmassen, natürliche oder künstlicherzeugte, so z. B. Kalksandziegel, sind immer ziemlich porös; um nun dieselben zu härtten und dicht zu machen, dient eine Lösung von saurem, phosphorsaurem Kalk, mit welcher man Betonarbeiten mischt, Mauerornamente, welche aus natürlichem kalkigen Gestein bestehen, anstreicht und sie so oberflächlich hart und dicht macht; sie widerstehen dann dem Frost und mechanischen Einfüssen, der Entstehung von Mauerkrach &c.

kalkire oder calquines, frz. calquer, eine Art des Durchzeichnens (s. d.); man streicht die Rückseite der Zeichnung mit einem rothen oder schwarzen Pulver und zieht die Konturen mit einem Griffel nach, wodurch sie sich auf unterlegtem Papier abdrücken.

Kalkkern, Kalkkrebs, m., Kalkkrumpe, f., franz. lopin, m., écrevisse, f., engl. grain in the mortar, over-burnt particle. So heißen die beim Löschchen zurückbleibenden festen Stücke von nicht gehörig durchgebranntem Kalk, so wie der beim Ausräumen des Ofens als nicht vollständig gebrannt beiseite geworfene Abräum. Diese Kalkkrummen geben einen guten Astrich, s. d. Art. Astrich 23. Auch zu Chausseebau und zu Ausschüttung auf Hösen, Gartenvorwerke &c. sind sie sehr gut zu gebrauchen, weil sie, wenn auch nicht zum Mörtel selbst brauchbar, doch schnell sehr fest zu zusammenbacken.

Kalkkonglomerat, n. (Miner.), besteht in der Regel aus abgerundeten Stücken von dichten od. roggenartigem Kalkstein in einem Teig, der kalkig oder mergelig ist und sie zusammenhält; hat oft sandiges Bindemittel, oft auch einen großen Theil Kalkspat. Das Bindemittel erscheint hin und wieder selbst als K. von seinem Korn. Man kann dieses Gestein als Baustein verwenden.

Kalkleiste, f. (Dachd.), frz. filet m. de couverture, ruillée, ruillée, f., engl. fillet of mortar, ruille, ein Streifen Kalk, welcher da angebracht werden muß, wo die Dachziegel in einem Winkel an eine Holzwand grenzen, auch (franz. contre-latte) die Latte, welche diesem Kalkstreifen zur Anlage dient.

Kalklöschchen, s. unter Kalkmörtel.

Kalkmergel, m. (Miner.), s. d. Art. Mergel und fäligige Gesteine.

Kalkmilch, f. (Maur.), s. unter Kalk. Man bereitet sie aus gutem gelöschten Kalk. Beuß der Verwendung als Anstrichfarbe, ungenau Kalktünche genannt, löst man in

hochendem Wasser $2\frac{1}{2}$ Pfd. Maum auf und setzt jedem Eimer voll K. dieses zu; hat sich die K., welche sehr dünn als Anstrich angewendet wird, mittels des Maums mit der Wand verbunden, so deckt dieses besser als ein halb Dutzend Anstriche nach der gewöhnlichen Weise. Ueber die bei der Gasbereitung mit gewonnene K. s. d. Art. Gasfakt.

Kalkmörtel, m., franz. mortier à chaux, engl. lime-mortar. Nach dem im Art. Kalk Gesagten saugt der gebrannte Kalk sehr gierig Wasser ein und verwandelt sich dadurch zu Kalkhydrat (gelöschtem Kalk), welcher mit Wasser zusammengezogen den Kalkbrei, bei noch größerer Verdünnung die Kalkmilch giebt; dabei bildet sich zum Theil Kalkwasser. Durch Stehen an der Luft verwandelt sich der Kalkbrei zu Kalkhydrat und verringert dabei sein Volumen bedeutend (trocknet aus, schwindet). Bloßer Kalkbrei z. B., als Putz aufgetragen, würde dennoch Risse bekommen, abblättern usw. Um dies zu vermeiden, vermengt man ihn mit Sand und erzeugt so Kalksandmörtel, franz. mortier à chaux et à sable, engl. mortar made of sand and lime, da aber aus diesem Gemenge der Kalk mit der Zeit durch Wasser herausgespült werden würde, so kann man dasselbe nur bei Bauten anwenden, welche nicht mit Wasser in Berührung kommen, und es heißt daher Lustmörtel. Derselbe zieht, vermöge des in ihm enthaltenen Kalkwassers, Kohlensäure aus der Luft an und bildet ein Gemenge von Kalkhydrat u. kohlensaurer Kalk, welches sehr langsam eine Verbindung mit der Kieselsäure des Sandes eingehet und dadurch erst vollständig erhärtet, indem die in der Mörtelmasse enthaltenen Sandkörner durch Kalksinter zusammengefüitet werden. Wird dem Mörtel durch die Steine, durch Frost usw. sein Kalkwasser entzogen, so kann er nicht erhärteten; deshalb müssen die Steine angeseuchter werden. Die Bildung eines Kalksilikats im Mörtel geht so langsam, daß an Bauwerken von 2000jährigem Alter bei größeren Tagen die Wandlung noch nicht die ganze Fuge durchdrungen hat. Beschleunigen kann man sie dadurch, daß man den Sand pulverisiert und glüht. Es giebt aber Kalkarten, welche Thon oder reine Kieselerde enthalten und welche durch das Brennen in Salzsäure löslich werden, wo es dann vor kommt, daß sie, mit Salzsäure benetzt, Bläschen werfen usw. brausen (daher auch Braunkalk genannt) und dann hydraulischer Kalk, franz. chaux hydraulique, engl. hydraulic lime, water-lime, calcareous cement, heißen. Wenn man Kalkbrei mit einem Cement od. mit Wasserglas, d. h. mit einem Körper mischt, der gallertförmige Kieselsteine enthält, so bildet sich ein Doppelsilikat mit chemisch gebundenem Wasser, ein künstlicher Zeolith, daher die vollkommene Verhärtung des hydraulischen Mörtels. Man unterscheidet im gewöhnlichen Leben auch wohl fetten und magere Kalk; ersterer, auch Zettkalk, Weißkalk, frz. chaux grasse, blanche, engl. fat lime, white lime, wird aus Kalksteinen erhalten, die nicht über 10% fremde Gemengtheile einschließen, absorbiert beim Löschchen $2\frac{1}{2}$ mal sein Volumen Wasser, braust stark, zerfällt leicht an der Luft zu einem weißen mehligen Pulver, schwilkt während des Löschens stark auf, trocknet langsam, wird in der Feuchtigkeit nie hart, ist ganz weiß (daher auch Weißkalk gen.), sehr schlüpfrig und verträgt viel Sandzuß; der magere Kalk (Graukalk), in Hessen blauer oder schwärzer K., franz. chaux maigre, engl. brown lime, meager lime, wird aus Kalksteinen gewonnen, die 10—20% fremde Gemengtheile enthalten, bes. Kiesel-, Thonerde u. Eisenoxyd. Er absorbiert beim Löschchen nicht so viel Wasser und schwilkt auch nicht so stark auf, wie der fette, verträgt wenig Sand, ist nicht sehr schlüpfrig u. unrein gelb gefärbt. Man wendet ihn, da er schnell erhärtet, besonders da an, wo das Mauerwerk der Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt ist, sowie auch zu Grundmauern. Doch ist diese Eintheilung nicht zuverlässig. Es giebt auch sehr fetten Graukalk und mageren Weißkalk. Namentlich färbt beigemengte Magnesia, die den Kalk sehr mager, ja

bei 20—25% zu Mörtel untauglich macht, denselben eher weiß als grau. Besser ist daher die Eintheilung in gemeinen Baukalk und hydraulischen Kalk.

A. **Gemeiner Baukalk**. Dieser umfaßt alle die Arten, welche an der Luft, nicht aber unter Wasser erhärteten, und heißt satt, wenn er nach dem Löschchen einen $2\frac{1}{2}$ —3, mittel, wenn er einen $2-2\frac{1}{2}$, mager, wenn er einen $1\frac{1}{4}$ —2 mal größeren Raum einnimmt als in ungelöschtem, pulverisiertem Zustand. Diese Zunahme nennt man Gedehnen od. Aufgehen des Kalkes. Guter gebrannter Kalk darf beim Löschchen keine Kerne, Krebse oder Krümpleen zurücklassen; daß er gut gebrannt ist, erkennt man daran, daß er, mit Salzsäure benetzt, weder braut noch Bläschen wirkt. Todigebrannter Kalk löst sich sehr schlecht (mehr als 15% fremde Beimengungen erzeugen leicht das Todtbrennen). Zum Mörtel brauchbarer Kalk (Mauerkalk) wird aus Kalksteinen (Steinkalk), aus Marmor (Marmorkalk), aus den Schalen aller Schalthiere (Muschelkalk), oder aus Gipssteinen (Gipskalk), s. d. betr. Art., gewonnen. Der Kalk muß sobald als möglich nach dem Brennen gelöschzt werden, denn an der Luft verliert er seine bindende Kraft und heißt dann abgestandener Kalk; s. d. Art. Abgestanden, Abgelebt, Abständig. 1. **Trockene Löschung**. Die schlechteste Art des Kalklöschens ist das Kalksezen, welches geschieht, indem man den Kalk bloß mit Wasser begiebt, den Sand gleichzeitig nach dem ersten Zerbröckeln in unzgroße Stücke darunter mischt, den Brei aus einem Haufen schlägt, damit er nocheinige Tage fermentire, u. ihn alsdann verbraucht. Besser ist für Graukalk, ihn auf einen etwa 90 cm. hohen Haufen zu schütten, denselben ringsum mindestens 15 cm. dick mit Sand zu bedecken und so viel Wasser darauf zu gießen, bis man vermuten kann, daß der Kalk zwar nicht übermäßig, aber doch völlig durchnäht ist; der Kalk gewinnt dadurch an Güte, daß die aus demselben sich entwickelnden Dünste nicht entweichen können. Eine dritte Art der trockenen Löschung besteht darin, daß man ungelöschten Kalkstein in Körbe füllt, in Wasser taucht, bis er nicht mehr sinkt, dann auf einen Haufen schüttet und diesen mit Sandkalk umkleidet. Alle diese trockenen Löschungen sind nur aus Graukalk anwendbar. Solch trocken gelöschter oder geschreckter Kalk heißt Staubkalk und enthält 25—30% Wasser. Er ist nie völlig durchlöschzt, und wenn man ihn zum Putz verwendet, blättern sich noch ziemlich lange Zeit nachher durch Nachlöschung kleine Stückchen ab, so daß der Putz Blätternarben bekommt. Man sündigt daher auch den Graukalk ein, nachdem man ihn aus einer der besprochenen Arten trocken gelöschzt hat. Für das Mauern genügt eine Einsämpfung von 6—12 Tagen, für das Putzen dauert sie mindestens 20, am besten 70—80 Tage; s. unter 2. — 2. **Nasse Löschung**, auf Weißkalk anzuwenden. Am besten geschieht das Löschchen des Weißkalks, wenn man eine Grube (Kalkgrube) in die Erde gräbt, diese ausschalt oder ausmauert; neben dieselbe wird ein flacher Kasten von Bretern (Kalkkasten, Kalkbüch, Kalkbett) gestellt, die Seite nach der Grube zu ist mit einem Loch versehen, welches durch einen Schieber verschlossen werden kann. In den Kalkkasten schüttet man einige Mulden gebrannten Kalk und gießt so viel Wasser hinzu, daß die Steine feucht, aber nicht überschüttet werden; wenn der Kalk gekocht hat, so stößt man ihn mit der Kalkbacke, Kalkkrücke, aus einander (aufrüddeln); alsdann gießt man noch mehr Wasser hinzu und röhrt die Masse so lange unter einander, bis sie zäh und flüssig ist. Gießt man zu wenig Wasser zum Kalk, so verbrennt er; gießt man zu viel Wasser hinzu, so versäuft er und wird in beiden Fällen weniger brauchbar. Ist der Kalk durch langes Rühren einer fetten Milch gleich (ist er fertig nach gelöschzt), so läßt man ihn durch das geöffnete Loch des Kalkkastens in die Grube laufen (einsämpfen), bis die Kalkgrube voll ist. Der gelöschzte Kalk kann lange Zeit in der Grube liegen und wird immer besser, je länger er liegt; jedoch muß dann die Oberfläche des Kalkes min-

destens $\frac{1}{3}$ m. hoch mit Sand bedeckt werden. Soll nun der gelöste Kalk zum Mauerwerk verbraucht werden, so wird er mit Sand vermisch; dann erst heißt er Mauerkalk, im engern Sinne Sandkalk oder Kalksandmörtel. Der dazu genommene Sand muß rein und hart, nicht mit erdigen Theilen vermisch sein, denn sonst bindet er weniger, zieht die Feuchtigkeit aus der Luft an und macht die Mauern feucht. Der aus der Erde gegrabene Sand, welcher erdige Theile bei sich hat, muß gewaschen werden. Statt des Sandes kann man auch zerstoßene Ziegelsteine, gebrannte Thonerde oder Glascherben, Eisenbeschläge und Steinähnlichkeiten als Anhänger gebrauchen; s. unter Cement. Ist der Kalk zum Vermauern, besonders zwischen Bruchsteinen, bestimmt, so ist grober Sand besser; dient er aber zum Putzen, so mischt man seinen Sand darunter. Gewöhnlich rechnet man auf 1 Th. Kalk $1\frac{1}{2}$ —2 Th. Sand, nur bei ganz gutem Kalk auch wohl 3 Th. Sand. Das beste Verhältnis des Kalkbreies zum Sand ist ebenso wie das Verhältnis des Sandes zu der Wassermenge, die man dem in ein Gefäß gethanen Sand zugießen kann, bis derselbe vollständig vom Wasser bedeckt wird. Zu viel Sand macht den Mörtel zu mager, zu wenig Sand zu fett.

B. Hydraulischer Kalk. Dazu gehören alle Kalkarten, welche unter Wasser erhärten. Es sind dies namentlich solche, welche Kieselerde, Thonerde u. enthalten, also immer magere Kalke. Sie kommen u. a. vor in Loosch bei Dux, bei Prag u. in Böhmen, bei Mügeln u. Oschatz in Sachsen, im Altenburgischen, in Riedsdorf bei Berlin u. c. Beim Brennen derselben muß die Hitze in minderen Grab, aber länger als bei jenen Kalken, unterhalten werden. Die Löschung muß stets trocken geschehen, d. h. nur mit so viel Wasser, daß der Kalk zu Pulver zerfällt, wobei man das sich entwickelnde Gas durch rasches Ueberdrücken mit seinem Flüssigkeitszylinder festzuhalten sucht. Der Kalk wird mit $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{4}$ Sand und mit eben so viel Puzzolanerde od. Trass vermischt u. dann durch langes und heftiges Schlagen mit einem nur geringen Antheil Wasser in einen steifen Brei verwandelt, der, als Mörtel verwendet, unter dem Wasser schnell erhärtet. Nach Vieats Versuchen würde man auch seife Kalke zu hydraulischem Mörtel verbrauchen können, wenn man sie der Selbstlöschung an der Luft in bedekten, vor Wind geschützten Orten ein ganzes Jahr lang überläßt; s. übr. d. Art. **hydraulischer Kalk, Cement und Mörtel.** Bezugssquellen: W. Baller in Dux, G. Töpfer in Dresden, C. Michael in Mügeln, Gebi. Leuber in Ulm.

Kalkmühle, f., Pochewerk, worin gebrannter Kalk, zum Düngen bestimmt, gestoßen wird; unter den Stampfen liegt eine eiserne Platte, worauf der klare Kalk fällt.

Kalkofen, m., frz. chausfour, m., four à chaux, engl. lime-kiln, ital. calcaria, span. calera, lat. calcaria. Man heißt die Kalköfen ein in solche mit periodischem Betrieb — diese sind entweder viereckig, $4\frac{1}{4}$ —5 m. lang, breit und hoch (hoher K.) oder $7-7\frac{1}{2}$ m. lang, 3 m. breit (liegender K.) am besten jedoch rund, im aufrechten Durchschnitt cylindrisch, schwach nach oben erweitert oder eisörnig $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ m. hoch. Ein solcher K. besteht nur aus einem gemauerten hohlen Raum; man schichtet in diesem die Kalksteine losen auf, die von dem auf einem gemauerten Herd brennenden Feuer gebrannt werden; wird der Kalk von oben eingesetzt, so dienen zum Herausnehmen des gebrannten Kalkes mehrere Thüren, zum Einwerfen des Holzes mehrere Mundlöcher; Rost und Aschensall macht man bei Dorfsfeuerung; die nötigen Zuglöcher befinden sich oberhalb des Rostes — und in solche mit ununterbrochenem Gang, wie Fig. 2044 einen darstellt. Der

Schacht wird durch die Mauern dd und ee gebildet, deren Zwischenraum mit Asche ausgefüllt ist. Zwischen dem Schacht u. dem Mantel befinden sich Räume zum Aufenthalt der Arbeiter, zu Auf Lagerung der Kalksteine u. c. Bei C, etwa $3\frac{1}{2}$ m. über der Sohle B, befinden sich ringsum 3—5 Feuerungen h, aus denen die Flamme durch Füchse b in den Schacht schlägt; i ist der Aschensall, Eder Aschenraum. Zuerst wird der Raum BC ganz mit Holz gefüllt, nach Erwärmung des Ofens aber die Heizung h in Thätigkeit gesetzt; dann wird der Ofen bis C mit bereits gebranntem Kalkstein gefüllt, darauf aber mit rohem Kalk bis zur ganzen Höhe $11\frac{1}{2}$ —12 m. angefüllt. k und h sind Schaulöcher; bei a wird der Kalk herausgenommen.

Kalkpisee, f., für Trottoirs: 1 Th. Mörtelkalk, 5 Th. Sand werden mit sehr wenig Wasser gut durchgearbeitet, in 3—4 Lagen zusammen 15 cm. hoch aufgetragen, gestampft und dann mit Kies bestreut.

Kalkrahm, m., veraltete Mäh für Kalksteine, 21 Fuß lang, 7 Fuß breit, 3 Fuß hoch.

Kalksalmiak, m. (Miner.), salzaure Kalkerde, kommt in kleinen weißen Schuppen, in Gips eingesprengt, doch sehr selten vor; ist sehr bitter.




Fig. 2044. Kalkofen mit ununterbrochenem Gang.

Kalksalpeter, m., salpetersaurer Kalk, s. d. Artikel Salpeter.

Kalksandputz, m., s. d. Art. Alrena 2. und Putz.

Kalksandstein, m., 1. (Miner.) ein mit kalkigem Bindemittel versehener Sandstein; es sind durchscheinende, oft halb durchsichtige Quarzförner, von Hirselform- bis Hansjärmengröße, von Farbe grau und abgerundet, durch tohlsauren Kalk mit einander verbunden, mit österer Beimischung von Glimmer u. Punkten von Grünerde; Härte und Festigkeit sind gering, Farbe Grau, ins Grüne; 2. nennt man so, deutlicher: Kalksandquader, m., aus Kalksandmörtel gepresste Quadern; geben, wenn die Pressung stark genug ist und der Mörtel sorgfältig zubereitet wird, ein gutes Baumaterial; ebenso die gerade so bereiteten, nur kleineren Kalksandziegel. — Diese Art künstlicher Bausteine wurden bereits 1855 bereit, bewährten sich aber durchaus nicht; später ergab es sich, daß nur die Schwäche der Pressung deren Mißlingen verschuldet hatte. Die Technik der Herstellung ist gerade so wie bei anderen gepressten Ziegeln; s. daher d. Art. Ziegelfabrikation. Die Mischung

hängt sehr von der Qualität der zu Gebote stehenden Materialien ab. Die bis jetzt erzielten Resultate sind immer noch so schwankend, daß sich nicht mit völliger Sicherheit ein allgemeines Urtheil fällen läßt. Namentlich scheint die Festigkeit der Steine nicht genügend für das Tragen großer Lasten, das Widerstreben gegen starken Seitenhub, gegen Erhütterung &c. zu sein; auch scheinen sie nicht viel Frost vertragen zu können. Da aber die Versuche immer noch fortgehen und die bisherigen Versuche stets Besserung gezeigt haben, so scheint die Erfindung eine gute Zukunft zu haben.

Kalkschiefer, m. (Miner.), Kalkstein mit dichtschieferigem Gefüge, hat viel Petrefakten, bricht an manchen Orten so dünn wie Papier und wird zum Dachdecken gebraucht.

Kalkschutt, m. Der **K.** kann theils gleich den Kalksteinen zu Kalktrich, theils zu Auffüllung unter Fußböden, theils zu Baumkitt verwendet werden; s. d. betr. Art.

Kalkseifen, s. unter Kalkmörtel.

Kalksinter, m. (Miner.), der sich tropfsteinartig absondernde Kalkspat (s. d.). Der faserige **K.** ist s. v. w. Faserkalk (s. d. und d. Art. Duckstein).

Kalksode, f., so heißen aus Kalkerde gestrichene, wenig gebrannte Ziegel, die dann in Wasser aufgelöst werden. Man macht auf diese Weise die beim Brechen &c. entstehenden Bröckchen und Abfälle zu gute.

Kalkspat, m. (Miner.), frz. chaux carbonatée cristallisée, calcaire, m., engl. calcareous spar, wird der in der Natur vor kommenden krystallisierte kohlensaure Kalk genannt. Die reinsten Art desselben ist der **Doppelkalk**; andere **K.** enthalten häufig geringe Mengen anderer Bestandtheile, wie Eisen, Mangan und Talererde. Der **K.** krystallisiert vornehmlich in Rhomboëdern; die Krystalle des **Uragonits** (s. d.) unterscheiden sich von denen des **K.**s; sie sind nur nach einer Richtung vollkommen theilbar und von muscheligem Bruch. Die reinsten Kalkspatvarietäten sind vollkommen farblos und durchsichtig und mit ausgezeichnetner Strahlenbrechung begabt. Die grünlich, gelblich oder graulich gefärbten **K.** sind mehr oder weniger undurchsichtig. Das spez. Gewicht schwankt zwischen $2,65 - 2,75$. Die Härte ist gering, der Strich weiß. In Säuren ist der **K.** leicht und vollkommen unter Kohlensäureentwicklung löslich. Die Hauptfundorte des **K.**s sind der Harz und das jährlische Erzgebirge.

Kalkstein, m. (Miner.), frz. calcaire, m., engl. limestone. So heißen diejenigen Gebirgsmassen unserer Erdkruste, welche kohlensauren Kalk zu ihrem Hauptbestandtheil zählen und zu den verbreitetsten Gebirgsarten der Erdrinde gehören. Nach ihrer Textur heilt man die **K.**e in krystallinische, körnige und dichte. Als Beimengungen kommen vor: Kieselerde, Thonerde, Eisen, Mangan, Magnesia und Alkalien, auch Phosphorsäure, namentlich in solchen **K.**en, welche viel Muschelschalen enthalten. Die krystallinischen **K.**e, welche sämtliche Arten des **Marmors** umfassen, sind größtentheils frei von organischen, bituminösen Substanzen, während die übrigen **K.**e Spuren oder beträchtlichere Quantitäten organischer Substanzen enthalten. Die Härte der Kalksteinsorten ist verschieden. Die reinsten **K.** haben die Härte des Kalkspates. Ueber die zum Bau und zur Mörtelbereitung verwendbaren **K.** s. d. Art. kalkige Gesteine.

Kalksteinschiefer, m. (Miner.), s. v. w. Kalkschiefer.

Kalktuff, m. (Miner.), ein poröser Kalkstein, welcher sich aus kalkreichen Quellwässern absetzt. Die Farbe ist graulich- und gelblichweiß, der Bruch uneben oder erdig, mit zahlreichen Höhlungen u. Blasenräumen, im Innern gewöhnlich mit Kalkspat in einer tropfsteinartigen und nierenförmigen Gestalt, die, wenn die Höhlungen gänzlich zugewachsen, als regelmäßig weiße Flecken erscheinen. Der **K.** erhärtet stark an der Luft. Reiner **K.** wird von der Witterung weniger als der thonige angegriffen; letzterer

versällt, wenn auch langsam, zu kalkfreiem Boden. Bgl. auch d. Art. Brödeltuß, Duckstein, Konkletstein &c.

Kalktünche, f., 1. eigentl. Tünche (s. d.) beim Putzen. — 2. Auch für Anstrich mit Kalkfarbe gebraucht; s. Kalkmilch.

Kalkwasser, n., d. d. Art. Kalk. Gebraucht wird es zum Abkalfen (s. d.), zum Beizen (s. d. A. 2.) &c.

Kalkenschliff, m. (Forml.), s. v. w. Dicke (s. d.).

Kalliope (Mithral), Muse der heroischen Gedichte (Heldengedichte, Epopöen), eigentlich vornehmste Muse, hält eine Tuba oder Trompete, mit einem Lorbeerzweig umwunden.

Kalmwasser, n. (Wasserb.), das durch Mangel an Geölle langsam fließende Wasser, weshalb es den Schlaf und Sond. den es mit sich führt, am Ufer anzeigt.

Kalometrie, f., ist in den bildenden Künsten die Lehre von dem Abmessen und den Abstufungen der Schönheit.

Kalorie, f., s. d. Art. calorie und Wärme.

Kalorimeter, n., Wärmemesser, m., frz. calorimètre, m., engl. calorimeter, Apparat zum Messen der Wärme eines Körpers. 1. Die von Lavoisier und Laplace benutzte Einrichtung besteht aus drei Gefäßen, die in einander gesetzt werden können. Der Zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten, wie auch der zwischen dem zweiten und dritten, ist mit Eisstückchen ausgefüllt. Ein bestimmtes Gewicht oder Volumen eines bestimmten Körpers, für den man die relative oder spezifische Wärme bestimmen will, wird nun, in heißes Öl oder in eine sonstige Flüssigkeit von bestimmter Temperatur getaucht, in das erste (innerste) Gefäß gebracht. Aus der Menge des Wassers, das infolge des Schmelzens der Eisstücke vom Boden des zweiten Gefäßes absinkt, wird die Wärmekapazität des Körpers bestimmt. Das Eis im Zwischenraum zwischen dem zweiten u. dritten Gefäß hat nur den Zweck, die äußere Wärme abzuhalten. Daraus, daß die Wärme, welche 1 kg. Wasser von 79° C. abgibt, gleich ist der Wärme, welche nötig ist, um 1 kg. Eis zu schmelzen, ergibt sich dann die Wärmemenge, welche nötig wäre, um den Körper bis zu einer gewissen Temperatur zu erhöhen, entsprechend der durch die Abkühlung frei werden. So braucht man, um Glas um eine beliebige Anzahl von Graden zwischen 0° und 100° abzukühlen, also auch zu erwärmen, $0,198$ der Wärme, welche man nötig hat, um dasselbe Gewicht Wasser um eben so viel abzufühlen oder zu erwärmen. Die angegebene Methode läßt sich jedoch nicht auf alle Körper anwenden; einmal, da hinreichende Massen der zu untersuchenden Substanz vorhanden sein müssen, und dann, weil sich diese nicht in der Flüssigkeit, in welche man sie vorher taucht, lösen dürfen. — 2. Die von J. T. Mayer herrührende Methode beruht darauf, daß die Körper sich um so schneller bis zur Temperatur ihres Mittels abführen, je kleiner ihre Wärmekapazität ist. Es wird dabei die Zeit, welche bis zum Abkühlen gebraucht wird, direkt proportional der Kapazität gesetzt; bei der Untersuchung mehrerer Körper müssen diese gleich große Oberflächen haben. Dulong und Petit haben nach dieser Methode viele Versuche angestellt. Bei Gasen wird dafür gesorgt, daß diese stets unter gleichem Druck stehen, und dann läßt man sie in einer Röhre durch eine mit Dampf aus Kochendem Wasser von bestimmter Temperatur angestellte größere Röhre steigen, von wo das Gas dann in das **K.** tritt, in welchem entweder die Abkühlung mittels des genau gewogenen Kühlwassers bestimmt, oder durch Fortsetzung des Versuches, bis das Kühlwasser eine konstante Temperatur annimmt, aus der Erhöhung in der Temperatur dieses Wassers im Vergleich mit der äußeren Wärme ermittelt wird. Bei Gasen und Dämpfen ist übrigens die spezifische Wärme bei konstantem Druck von der bei konstantem Volumen zu unterscheiden, indem ein bestimmtes Quantum Gas bei einem bestimmten Druck durch eine Temperaturerhöhung ein größeres Volumen einnimmt und dann durch die Zusammendrückung auf das frühere Volumen direkt eine weitere Temperaturerhöhung eintritt.

Kalorimetrie, f. (Phys.), Lehre von der Messung der Wärme; gleichzeitig mittels des Kalorimeters (j. d.).

kalorische Maschine, f., **Küsterpanzermaschine**, **Heißluftmaschine**, f. (Techn.), eine von dem aus Schweden gebürtigen Ingenieur Ericsson in Amerika erfundene und 1860 als Kleinmotor in den Gewerbebetrieb eingeführte Maschine, bei welcher heiße Luft der Motor ist. Der Grund-




Fig. 2245. Kalorische Maschine. Schema.

welche durch die Stange e fest mit einander verbunden sind. Unter B befindet sich der Rost H für die Feuerung. D ist ein Reservoir für Luft und E der sogenannte Respirator od. Regenerator, der in seinem Innern Drahtnetze enthält u. dient, der schon gebrauchten, erhitzten Luft einen Theil ihrer Wärme mit Hülfe der Netze zu entziehen, um diese Wärme von neuem zur Erwärmung der Luft verwenden zu können; F u. G sind Röhren, die mit der atmosphärischen Luft kommunizieren, M u. N Hähne oder andere Steuerungsapparate, um die Kommunikation der Röhren unter einander herstellen oder aufzuheben zu können. Die Kolben a u. b schließen luftdicht, und der Raum zwischen ihnen ist luftleer gemacht. Erhitzt man jetzt die Luft im Innern der Maschine, so würde, sobald die Erhitzung so groß ist, daß die Differenz zwischen der Pressung auf den größeren u. kleineren Kolben mehr beträgt, als das Gewicht der beiden Kolben mit ihrer Kolbenstange e, eine Bewegung nach außwärts erfolgen; ist noch nebenbei die Luft im Cylinder A weniger erhitzt als die unter b, so wird dies noch eher erfolgen. Die Bewegung nach abwärts wird dann erfolgen,

wenn die erhitzte Luft mit der Atmosphäre in Berührung gebracht wird, infolge des Gewichtes der beiden Kolben. — Die Maschine wird mit Expansion wirken, wenn die Luft nur so lange erhitzt wird, bis die Kolben einen gewissen Theil ihrer außwärts gerichteten Bewegung zurückgelegt haben und dann sich überlassen wird. Der Prozeß würde hiernach bei Fig. 2245 sein: die Luft wird bei F aus der Atmosphäre eingesaugt und gelangt durch D und E beim Aufgang der Kolben unter b, wobei der Hahn A die Verbindung zwischen D und E herstellt, G aber abschließt. Ehe noch die Kolben oben angelangt sind, wird durch teilweise Drehung des Hahnes N die Kommunikation zwischen D und E aufgehoben, damit die Maschine nur durch die Expansion der Luft unter b getrieben werde. Sind die Kolben oben angelangt, so werden die Hähne M und N mit der äußeren Luft in Verbindung gesetzt, und zwar so, daß diese nach A, bezüglich mit A u. E in Verbindung tritt; die heiße Luft strömt nun aus, giebt aber vorher einen Theil ihrer Wärme in den Draht-

neben des Respirators E ab, und die Kolben gehen vermöge ihres eigenen Gewichtes herunter. Die Wärme in den Drahtnetzen kommt bei dem wieder beginnenden Spiel der Luft zu statten, die von D nach E unter den Kolben hströmt. Der Hauptvorteil der f. u. M. ist, daß sie gar keine Explosionsgefahr, seine größere Feuergefahr bieten als ein gewöhnlicher Ofen, u. keine kostspielige Feuerungsanlage brauchen. Diejenigen, meist zu kleinen Leistungen, bis zu sechs Pferdekräften, benützen f. u. M. sind jedoch schon bei weitem komplizierter. Man unterscheidet: offene und geschlossene; offene sind solche, bei denen nach jedem Kolbenstoß ein neues Quantum kalte Luft eintritt, während die Luft, welche vorher gewirkt hat, in die Atmosphäre herausgestoßen wurde; geschlossene dagegen solche, bei welchen die Luft einen beständigen Kreislauf nimmt (abwechselnd erhitzt u. durch Wasser gekühlt wird) u. die Atmosphäre stets in Berührung mit der Maschine bleibt. — Zu den offenen gehört die kleine Ericssonsche Maschine (in Dinglers Journal, Band 159, Seite 82, nach einer Broschüre von H. Boëtius in Hamburg beschrieben). Boëtius kommt zu folgenden Resultaten: 1. Da die Volumenvergrößerung der Luft durch Wärmeaufnahme eine sehr geringe ist, müssen die für große Kraftwirkungen be-




Fig. 2246. Einfach wirkende offene kalorische Maschine; Ansicht.

stimuten f. u. M. mit komprimierter Luft arbeiten, wenn sie nicht zu kolossale Dimensionen erlangen sollen. 2. Die mit komprimierter Luft arbeitenden f. u. M. erfordern weit weniger Brennstoffmaterial, als die besten Dampfmaschinen mit Kondensation und Expansion unter fast gleichen Umständen. Die Beobachtungen wurden gemacht an einer solchen Maschine, die in der Maschinenfabrik von L. Vohse & Sohn Nachfolger in Hamburg im Gebrauch stand. Hier waren die beiden Kolben nicht fest mit einander verbunden; ihre größte Nähe betrug 4, ihre größte Entfernung 7 cm. von einander; der der Feuerung nähere Kolben heißt der Treib- oder Arbeitskolben, der andere, innere, der Speisekolben; die Kolbenstange geht mit Hülfe einer Stopfbüchse durch den letzteren hindurch und steht durch ein kompliziertes Hebelsystem mit der Kurbel und der Hauptwelle in Verbindung. Diese Maschine arbeitet mit Kompression und Expansion der Luft. — Die Fig. 2246 in Ansicht, Fig. 2247 im Durchschnitt dargestellte Maschine ist eine einfach wirkende, d. h. der Kolben wird nur in einer

Richtung, vom Feuer abwärts, getrieben, der Rücklauf aber durch das Schwungrad bewirkt; es lassen sich auch zwei Maschinen so verbinden, daß sie abwechselnd auf die Schwungradwelle wirken. Der Cylinder ist einerseits durch die Kolben B, C geschlossen, andererseits durch den Feuerungsraum A; am Arbeitskolben B ist eine blecherne Hülse und Stulpe e' angelegt, welche, wenn B sich an der Wand von A anlegt, den Heizraum umschließt und sich dabei erhitzt. Durch D steigt der Rauch, umzieht den Cylinder und entweicht durch E. Der Speisefolzen C bewegt sich langsamer als B, verläßt seine aus der Zeichnung zu erschende Endstellung etwas später als B und erreicht sie früher, nachdem er blos den halben Weg wie B zurücklegt; damit der Raum zwischen beiden nicht zu sehr erhitzt wird, ist B mit einer Füllung a a von Asche oder dergl. versehen; die Kolbenstange β durchschreitet C in einer Stopfbüchse, neben ihr liegen die zwei Kolbenstangen von C, g g sind die nach innen schlagenden Klappenventile des Kolbens C. Dem Kolben B dient als Ventil ein Stahtring, der in einer Ruth bei h, nahe dem Hinterende von B, so eingelegt ist, daß er zwar am Cylindermantel stets luftdicht schließt,

Stange δ' nach dem Zapfen der Kurbel K geht. Der Stange des Kolbens B dient das Hebelstück ε, dessen schwingende Welle ε oben liegt u. ihre Schwingung dem Hebel γ u. dadurch der Zugstange ι mittheilt. Die verschiedene Länge der Hebel und Zugstangen nun bringt jene ungleiche Bewegung von B und C hervor. Der Kugelregulator wirkt auf ein kleines Ventil im Cylinder, welches die etwa zu sehr erhitzte Luft ausläßt. Ein Druck auf den Hebel M öffnet das Ventil F, wodurch die Maschine angehalten wird.

Bedeutende Verbesserungen zeigt der Sparmotor von Martin & Höck in Wien, welcher jetzt als Typus der offenen f. n. M. gelten kann. Da er, wie gesagt, die gebrauchte Luft heiß entläßt, so fällt der bei der geschlossenen f. n. M. (s. unten) nötige Abführungsräum nebst Kühlwasserpumpe weg und bleibt nur noch der Ofen O, Arbeitskolben A und Verdänger, auch Luftpumpe genannt, I; s. Fig. 2248 und 2249. Der Ofen O bildet zugleich das Fundament, in welches der aus Chamotte-masse hergestellte Feuerraum in einem gußeisernen Kastenkörper B eingefügt ist, auf welchem der Cylinderkörper C ruht, welcher oben 4 Präzzen hat, von denen je

2 einerseits das Schwungradwellenlager, anderseits den Luftpumpencylinder L tragen; der Kolben des letzteren, l, ist mit dem Arbeitskolben a durch ein rahmartiges Stück, welches zum Durchgang der Kurbelwelle ausgehölt ist, zu einem Ganzen verbunden, in dessen Innern die Krummachse n mit der Bläulstange p, die am unteren Ende des Arbeitskolbens angreift, eingeschlossen ist. Arbeits- und Luftpumpenkolben sind mittels eines Lederstulpes gelidert. Ersterer, l, besitzt aber bei o ein Saugventil, das sich beim Niedergang öffnet, während ein ähnlich angebrachtes Deckventil beim Ausgang die angesaugte Luft ausläßt. Diese Luft geht durch das Verbindungsrohr zu dem Register R, das mittels der Hand verstellbar ist, um die Luft entweder unter oder über den runden Rost des Ofens O zu leiten, ersteres nur beim Anfeuern zum Bchüse des Aufsatzes. Beim Betrieb selbst tritt die Luft durch die Drosselung i hinter der Heizthüre s über dem Rost ein, nachdem sie in einem Hohlräum zwischen dem Chamottegehäuse u. dem gußeisernen




Fig. 2247. Einfach wirkende offene calorische Maschine; Durchschnitt.

aber bei dem Einrücken des Kolbens nach rechts in seine Ruth gleitet, dabei aber dicht schließt und keine Luft von links nach rechts treten läßt, vielmehr die schon verarbeitete Luft durch das jetzt offene Auslaßventil F austreibt, während sich die Luft zwischen beiden Kolben verdünnt, wodurch g geöffnet wird und äußere Luft eintritt, bis auch C sich zu bewegen beginnt, wodurch sich g wieder schließen und also die Luft zwischen B und C sich verdichten wird, besonders bei der Umkehr des Kolbens B; dadurch legt sich der Ring links an seine Ruthwand und läßt dabei die Enden einer Anzahl kleiner Luftröhren frei, die auf dem Umfang des Kolbens eingeschnitten sind, so daß beide Partien des Cylinders in Verbindung treten und kalte Luft in den Heizraum strömt, sich schnell auf 300° C. erhitzt und die Kolben B u. C weiter forttriebt. Der verschiedene Gang u. Ausgriff der beiden Kolben wird regulirt durch Hebelvorrichtungen, mittels deren jeder derselben einzeln mit dem Krummzapfen der Treibwelle zusammenhängt; ε dient für die zwei Stangen des Arbeitskolbens C u. setzt die Welle ε' in Schwingung, welche sich dem auf der halben Welle stehenden Hebel γ' mittheilt, von dessen Kopf die Zug-

Mantel vorgewärmt worden ist. Hat die Luft über dem Rost die höchste Temperatur erreicht, so gelangt sie durch einen in Fig. 2249 punktiert angedeuteten Kanal unter das Zulassungsventil x, welches beim tiefsten Stande des Arbeitskolbens niedergedrückt wird, um nun die Luft in den Arbeitscylinder A einzulassen, wo sie durch ihren Überdruck den Kolben a nebst l auswärts schiebt und an die Schwungradwelle D Arbeit abgibt, gleichzeitig die in der Luftpumpe beim vorigen Spiel aufgefaßte kalte Luft auf dem Wege r (s. oben) in den Brennungsraum preßt. Sobald der Kolben den höchsten Stand erlangt hat, steigt das Zulassungsventil x unter der Wirkung einer Spiralfeder auf seinen Sitz zurück und schließt die Zulassung, während das Auslaßventil y geöffnet wird und die heiße Luft aus dem Arbeitscylinder ins Freie entläßt. Darauf gehen die Kolben durch ihr Gewicht abwärts, durch o tritt wieder kalte Luft in die Luftpumpe u. das Spiel beginnt von neuem. Zum Aufgeben des Brennmaterials dient, um den Brennungsraum stets hermetisch verschlossen zu halten, der Trichter F, dessen Boden durch ein Ventil e abgeschlossen

und geöffnet werden kann, um das Brennmaterial durch die hermetisch schließende Tür r in den Trichter und aus diesem in den Verbrennungsraum O zu bringen. Heiztür und Aschenfallthür t werden nur zum Anzünden und Reinigen geöffnet. Die Steuerung von x u. y geschieht durch den Kurbelzapfen u , der sich auf der Vorlegewelle w befindet u. mit Zugstange v . Hebel die kleine Welle z in Schwingung setzt. Dabei drücken die auf z sitzenden Daumen abwechselnd die Ventile x und y nieder und öffnen also Eingang u. Ausgang des Arbeits-Cylinders für die heiße Luft. Soll der Betrieb aufhören, so entlässt man die Spiralfedern, welche die Ventile aus ihren Sitzen pressen. Dann werden sowohl Eintritt als Austritt frei und die heiße Luft tritt ins Freie, ohne den Arbeitseyylinder zu passieren. Von der Walzwelle w wird auch durch Kugelradübersetzung der Regulator P in Thätigkeit gesetzt; bei zu schnellem Gang steigen dessen Kugeln, es öffnet sich ein Ventil auf dem Deckel der Luftpumpe (hier nicht mit gezeichnet) u. entlässt einen Theil der heißen Luft.

b) Zuden geschlossenen f.n. M.u gehörte vor allen die Griessonsche Hochdruckluft-Maschine, welche der Erfinder für Schweden patentiren ließ (Dinglers polytechn. Journal, Band 159, Seite 161). Hier sind zwei gleichgroße, zwar in gerader Linie aufgestellte Cylinder angebracht, doch berühren sich diese nicht; in jedem Cylinder ist ein Kolben, beide Kolben sind von gleichen Dimensionen, u. zwar jeder sehr groß, nach beiden Seiten hin gewölbt u. im Innern mit Kohlenstaub gefüllt, weil Kohle ein schlechter Wärmeleiter ist. Die Verbindung zwischen den Kolben wird durch eine an beiden Kolben befestigte Kolbenstange vermittelt, die in Stopfbüchsen durch die Cylinder geht und an ihrer Stets außerhalb beider Cylinder bleibenden Mitte die Befestigung für die Kurbelstange zur Verbindung mit der Hauptwelle trägt. Die beiden Cylinder werden abwechselnd mit Luft von größerer u. geringerer Spannung gefüllt. An Stelle des Regenerators von Drahtnetzen, welcher eine originelle Erfindung Griessons ist, ist hier eine Reihe von parallel laufenden kleinen Röhren getreten, durch welche die kalte Luft geht und vorwärm wird, und an welchen sich zugleich die heiße Luft

nach ihrer Wirkung, ehe sie an das Reservoir mit kalter Luft kommt, abführt. Diese Maschine kann mit und ohne Expansion wirken, doch soll das letztere vorzuziehen sein. Als Nebelstand bei den f.n. M.u galt lange das große Geräusch, welches die Ventile, die angewandt wurden, infolge der noch vorhandenen Spannung der Luft machten.





Fig. 2248. Offene calorische Maschine von Martin & Högl.



Als Vorzug der Wilcox'schen Maschine, in England für J. H. Johnson patentirt, ward in Dinglers Journal Band 160, Seite 337, angeführt, daß sie diesen Lärm vermiede. Bei derselben sind auch zwei Cylinder angebracht, jeder mit einem Kolben; doch stehen die Kolben nicht in direkter Verbindung mit einander, sondern jede Kolbenstange




Fig. 2250. Lehmann's geschlossene calorische Maschine.

wirkt direkt auf einen Krummzapfen der Hauptwelle. Die Kolben sind dabei ganz eigentlichlich gesormt. — Der österreichische Kunstmäster Gustav Schmidt sprach sich zu Gunsten der von Lambroy vervollkommenen und von Schwarzkopf in Berlin gebauten, in Österreich für die

Maschinenfabrik von Ringhoffer in Prag patentirten, ebenfalls für kleine Gewerbe berechneten Maschine aus. Bei dieser wird komprimierte Luft bei konstantem Druck erhitzt und abgeführt und so der Kreislauf hergestellt. (Zeitschrift des österr. Ingenieurvereins für 1861, Dinglers Journal Band 160, Seite 401.) Eine Maschine von $\frac{1}{2}$ Pferdekraft kostet ca. 1000 Mark und von 6 Pferdekraft 7800 Mark. Die zu Anfang der 60er Jahre mehrfach für kleine Werkstätten zur Verwendung gekommenen f. n. M. hatten kein günstiges Resultat ergeben und waren an deren Stelle fast überall bereits andere Motoren getreten. Der Misserfolg lag einerseits in der komplizierten Konstruktion, die etwaige Reparaturen sehr teuer machte, andertheils in der geringen Kraft, die man bis dahin durch solche Maschinen erzielt hatte. Jedenfalls würden, meinte man damals, die f. n. M. die Dampfmaschinen nie ganz verdrängen, da für eine große Anzahl Pferdekräfte die ersten Dimensionen annehmen müßten, die für z. B. als Schiffsmaschinen ganz untauglich machen würden; dennoch sei zu hoffen, daß das Prinzip der f. n. M. weiter ausgebildet und nutzbar gemacht werde. Aber seit 1870 Lehmann das System verbesserte, kann die f. M. als großer Fortschritt angesehen werden, und wenn auch an dem Lehmannischen System noch wesentliche Verbesserungen anzubringen sind, kann doch seine Maschine als Typus für die geschlossene f. M. gelten. Fig. 2250 stellt eine solche Maschine dar. In dem langen Cylinder, der am offenen Ende mit A bezeichnet ist, befindet sich bei D der Arbeitskolben ($0,34$ m. Durchmesser), dessen Bewegung durch die Zugstange E auf zwei parallele, auf der Achse x befindliche, in der Zeichnung durch den auf derselben Achse sängenden Hebel F verdeckte Hebel und mittels dieses Hebels F, die Schubstange G und Kurkobel H auf die Schwungradwelle I übertragen wird. Von dieser Welle I aus erhält nun mittels der Gegenkurkobel O, Schubstange N und des mit der Achse y drehbaren Hebels M der Hebel S ebenfalls mit y eine schwingende Bewegung, welche von der Kolbenstange a aufgenommen wird, um den Speisefolzen oder Verdänger L L, einen lustdicht genieteten Blechenzlinder von $0,34$ m. Durchmesser, in Thätigkeit zu setzen. Dieser Cylinder ist in der Mitte durch den Boden K versteift und mit der Stange a verbunden, die durch eine Stopfbüchse des Arbeitskolbens D zu dem Hebel S geht. L ruht auf den Rollen P u. hat im Arbeitseyylinder einen Spielraum von $0,005$ m., um der Bewegung der Luft von A nach C und umgekehrt nicht zu viel Widerstand zu bieten. Aufgenietete Führungsscheiben sichern die Röhe des Hin- und Hergleitens. Der Kolben D hingegen ist nach innen mittels eines Stulpes j gelidert, daß der Stulp angepreßt wird, wenn der innere Druck über die Atmosphäre steigt, aber Luft einläßt, wenn der innere Druck unter die Atmosphäre sinkt. Der Arbeitseyylinder A schließt sich nun an das Stück B mit dem Kasten für die Rolle P und dem im Feuerraum U liegenden Feuertopf C an, dessen Boden zu dunkler Rothglut kommt. A hingegen ist doppelwandig und wird stets durch Wasser, welches mittels des Rohres r in den Zwischenraum R einfließt, gefühlt. D ist daher immer mit abgeführter Luft von wechselnder Spannung in Berührung. Bei T sitzt ein Regulator, der bei zu schnellem Gang komprimierte Luft ausläßt. Sieht die Kurkobel H im letzten Punkt, d. h. horizontal, so ist O bereits um 65° über den letzten Punkt hinaus. Die Kurkobeln sind ungleich, so daß der Arbeitskolben $0,174$ m., der Verdänger aber $0,244$ m. Hub hat; dadurch erlangt man, daß der kalte Lustraum A sich bis auf nur $0,014$ m. Abstand von beiden Kolben vermindern, aber auf $0,246$ m. Kolbendistanz vergrößern kann, während sich durch die Bewegung des Arbeitskolbens das Gesamtvolume der Luft zwischen 22 u. 39 l. verändert und durch gleichzeitige Bewegung des Verdängers die Luft der kalten Seite A nach der heißen C und umgekehrt geschafft wird, so daß abwechselnd Erhitzung u. Expansion,

dann Abkühlung und Expansion, dann Abkühlung und Kompression, endlich Erhitzung u. Kompression eintritt. Das Anlassen der fast geräuschlos arbeitenden Maschine erfolgt, nachdem C glühend geworden ist, durch Umdrehen des Schwungrades mit der Hand, das Abstellen durch Drosseln des Ventils am Regulator. Ist die Maschine in vollem Gang, bei voller Hitze, so beträgt die Temperatur der heißen Luft ca. 680° C., jene der kalten Luft 120° C. Bei 96 Spielen in der Minute wechselt also die Luft eben so oft diese Temperatur. Der Kohlenaufwand beträgt bei 62% Nutzleistung $4,6$ kg. pro Stunde und Pferdekraft.

kalt, adj., frz. froid, engl. cold, 1. (Bergb.) nennt man Gestein, welches vor dem Häufel und der Brechstange keinen Ton giebt; — 2. nennt man Farben (s. d.) so; — 3. kalte Bäder, s. unter Bad; — 4. kalte Mauern, s. v. w. trockene Mauern (s. d.); — 5. kalt keilen (Bergb.), Gestein mit Eisen u. Häufel, nicht durch Schießpulver gewinnen; — 6. kalte Vergoldung re., s. Berggoldung re.

kaltbrüthig, adj., franz. cassant à froid, engl. cold-short, nennt man Eisen, welches sich zwar glühend gut bearbeiten läßt, aber kalt spröde wird und leicht bricht; es hat noch zu viel Schlacken bei sich; s. d. Art. Eisen.

Kälte, f. Über die Einwirkung derselben auf die Baumaterialien s. Frost, Abfrieren und Wärme. Über künstliche Erzeugung von Kälte re. s. Eisbereitung. Präsen kann man den Stein aus das Zersetzen erstens durch künstliche Erzeugung von hohen Kältegraden; zweitens noch, indem man eine Probe von dem Stein eine halbe Stunde in Wasser Kochen läßt, das kalt mit aufgelöstem Glaubersalz gefüllt worden ist; dann legt man den Stein in ein Gefäß, dessen Boden man mit derselben Auslösung begießt, so daß der Stein nur etwa 3 mm. tief darin liegt, und setzt das Gefäß an einen warmen Ort. Nach 24 Stunden wird man ihn mit schneigen Krystallblumen bedekt finden; nur wäscht man ihn ab, wiederholt das Verfahren noch fünfmal und sammelt bei jedesmaliger Abwaschung die abgelösten Bröckchen, aus deren Menge man auf die Frostbeständigkeit des Steines einen ziemlich sicheren Schluß ziehen kann. Man kann zu den Versuchen auch jede andere Kältemischung, frz. mélange m. frigorifique, engl. freezing-mixture, verwenden. Dergleichen Mischungen werden jetzt sehr häufig in der chemischen Literatur vorgeschlagen, auf welche wir daher verweisen. Bergl. aber auch d. Art. Eis B. und Eiszeugungsapparat.

Kaltguß, m., s. d. Art. Guß und Eisenguß.

Kalthaus, n., s. d. Art. Gewächshaus.

Kaltmeißel, m. (Schloßer), frz. ciseau m. à froid, tranche f. à froid, engl. cold-chisel, gut verständlicher Bantmeißel, das Eisen kalt damit zu durchhauen.

Kaltwasserpumpe, f., bei Dampfmaschinen, s. d. Art. Dampfmaschine und N in Fig. 1344.

Kalymnation, n., kleine Decke. Deckensfeld der griechischen Tempel re., wurde meist aus einer Steinplatte geschnitten und noch in der Mitte durch ein vertieft gearbeitetes Feldchen (Kassette) erleichtert.

Kamassieholz, n. (Bot.), ein gelbes, mit weißen Blammen geziertes Holz von großer Härte. Es ist eins der schwersten u. feinsten Hölzer der Kapkolonie, stammt von dem Kamassiebaum (Gonioma Kamassie E. Mey., Fam. Apocynaceae) und wird von Kunstsärlern und Böttchern sehr gesucht.

Kamee, f., s. d. Art. Gemme und Camäteu.

Kamel, n., frz. chameau, m., engl. camel, s. (Schiffb.), an beiden Seiten eines Schiffes anzhängende wässerdichte Kästen od. Schläuche, um daselbe über Ulltreien u. Sandbänke wegzuheben oder gesunkene Schiffe zu heben.

Kamin, m. (n.), frz. cheminée, f., engl. fire-place, chimney, fire-side, lat. caminus, griech. καυνός, von καύει, brennen, oberdeutsch Chemich, Kemich, Kämmin, offene Feuerstätte mit niedrigem Herd, der am einfachsten aus einer großen Steinplatte od. starken Metallplatte besteht,

oft auch nur von Ziegeln gemauert ist. Ueber Werth und Geschichte der Kamine s. Einiges in d. Art. Heizung II. 5. Dabei ist zu ergänzen, daß die K.e in Venetig urkundlich erst 1347 eingeführt wurden, in England aber schon aus den Jahren 1130, 1170 re., in Deutschland ebenfalls aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderis bereits künstlerisch verzierthe K.e erhalten sind. Diejenben erfordern weite oder wenigstens erst allmählich sich verengende Schornsteine, und zwar muß eigentlich für jeden K. ein besonderer Schornstein angelegt werden. Die bemerkenswertheften Arten der K.e sind folgende: 1. Lombardische, richtiger eigentlich altdeutsche, denn so sind die ältesten in Deutschland konstruiert, mit weit hervorragendem kegel- oder pyramidenförmigen Mantel; die Deffnung ist meist ziemlich manns-hoch, der Mantel steht auf Konsolen oder sonstigen Vorkragungen, so daß die Seiten völlig offen sind und man sich unter dem Mantel um die Hörfläche herum setzen kann. — 2. Alteenglische; der Schurz ruht auf einem Bogen mit Säulchen. So sind die zunächst ältesten in Deutschland u. England angelegt. 1 u. 2 gehören zu den vorspringenden K.en, frz. ch. en saillie, engl. projecting ch. — 3. Französische, frz. ch. isolée, engl. insulated ch., die ganz außerhalb der Mauer stehen; der Herd, frz. âtre, foyer, liegt 15—20 cm. über dem Fußboden, die Deffnung ist niedriger als breit. Die Gewände schneiden lotrecht mit dem Sturz ab, der K. ist also nach den Seiten hin geschlossen. — 4. Holländische, frz. ch. astleurée, liegen ganz in der Mauer, die Deffnung ist höher als breit. — 5. K. mit Zügen unter dem Herd, neben od. hinter dem Herd. Zu diesen gehören die neuen englischen K.e; die Züge sind von Eisen u. bilden samt dem Rost,

Kaminiwand, frz. contre-coeur, engl. back, hat bei diesem, wie bei dem vorigen, als Grundriß drei Seiten eines Achtecks. Unter den vielen in England auf den Markt gebrachten K. amineinsätzen seien nur noch folgende genannt. Clark und Hunts slow combustion-grate, s. Fig. 2253, der mit seinerseiten Ziegel unterfüttert




Fig. 2251. Kamin mit englischem Einsätz.

wird; der Armstrong-Abbotsford, welcher die in das Innere einströmende Luft eines Ventilators wärmt, ferner Effingham ventilating Chimney stove, Fig. 2254 in Vorderansicht, Fig. 2255 in Hinteransicht u. Fig. 2256 im Durchschnitt dargestellt, der von Yates, Haywood u. Co. in London u. Rotterdam bezogen werden kann. — 7. K.e mit hochliegendem Rost u. Feuerkorb, ohne weiteres Eingeweide




Fig. 2252. Kamin mit französischem Einsätz.




Fig. 2253. Kaminiensatz von Clark u. Hunt.

dem Feuerkorb zur Verhinderung des Umherprühens glühender Brände re. einen Kaminiensatz. Fig. 2251 zeigt einen solchen K. mit englischem Einsätz. Der K. selbst ist im Imperialstil entworfen. — 6. K.e mit eisernen Zügen, die das Feuer durchstreichen. Zu diesen gehören die neuen französischen K.e mit eisernem Einsätz. Fig. 2252 gibt ein Beispiel davon, im Stil Louis' XV. entworfen. Die

des Einsätze; diese ziehen sehr gut, wenn die vordere Deffnung nicht zu hoch ist. — 8. Calorisère-Kamine mit Wärmetrommeln, die vom Feuer durchstrichen werden; diese wärmen besser als ohne die Trommeln. — 9. Kamine mit ebegleitem Herd, welcher in einem vorn offenen Kasten angebracht ist. Beim Anwachen des Feuers schiebt man den Herd zurück und schließt ihn; wenn das Feuer

ordentlich brennt, zieht man ihn wieder vor und lässt ihn offen. — 10. Der *Milie'sche K.* mit herabziehbarer Vorderwand, durch deren Stellung man das Feuer reguliren kann. Durch verschiedene Gestaltung des Luftzutritts und der Rauchabzugsöffnungen kann man die Nachtheile der K. mehr od. weniger, doch nie ganz vermeiden. Statt des Rostes braucht man bei Holzfeuerung auch wohl blos ein paar Böcke, worauf die Scheite mit ihren Enden gelegt werden und welche Kaminbänke heißen. Bei den englischen K. en ist die Rückmauer des Hördes nach hinten zu trichterförmig eingezogen, um die Wärme stärker zurückzuwerfen. In manchen Gegenden pflegt man auch überbaute und durch eine Thür geschlossene Küchenherde sowie auch die Vorgelege (s. d.) Kamin zu nennen.




Fig. 2254. Effingham's Kamineinfassung.




Fig. 2255.

Kommend, durch ein Mantelholz, Mantelbaum, engl. mantle-tree, s. d. Art. Rauchfang. Sitz die Kamineinfassung blos von Stuf gearbeitet, so heißt sie frz. parquet de ch., engl. pargetting, pergetting, parge-work. Auch verzierete Kamineinfassungen sind in Holz ausgeführt worden, z. B. im Rathaus zu Courtrai, im Justizpalast zu Brügge.

Kaminherd, m., frz. âtre (vom lat. ater, schwarz), foyer, m., engl. hearth; vgl. d. Art. Atrium; niedriger Herd des Kamins, s. Kamin, Heizung, Hörde re.

Kaminofen, m., frz. cheminée à la prussienne, cheminée-poële; s. d. Art. Heizung IV.

Kaminstein, Kaminziegel, Dofte, Goggelsel, frz. brique f. à four, engl. chimney-brick, halbgebrannte Ziegel, 5 bis $7\frac{1}{2}$ cm. stark, 25—30 cm. lang und halb so breit, werden zu Aufführung der Kamine, Schornsteine und überhaupt aller Feuerungsanlagen verwendet.

Kaminstück, n., frz. ornament de hotte, engl. mantle-piece, verzierter Sims am Kaminmantel, s. im Art. Kamineinfassung e.

Kamm, m., 1. frz. came, camme, f., engl. cam, lifter, s. v. w. Daumen (s. d.). — 2. Auch Kamm, frz. alluchon, m., engl. cog, eingefräster Zahnen am Zahnrad, daher auch K., alfrz. gen. cenne, s. v. w. Getriebe, wenn dasselbe blos aus in die Welle eingesetzten Zahnen besteht. — 3. Auch Kamm, von dem griech. κόμη, lat. coma, Schweif, Hervorragendes, Strahliges, Hör, oder von dem mitteltal.-lat. *camba*,

Thurum, ein lang gezogener Gipfel, daher a) Mauerabdeckungskamm, s. d. Art. crest; b) s. v. w. Bär (s. d.); c) auch Krone, frz. crête, couronnement, sommet, engl. summit, top, s. v. w. Oberfläche eines Straßendamms, Deiches, einer Bühne etc.; s. d. Art. Bühne, Deich, Straße, Wehr und Eisenbahn. — 4. (Schloß). s. v. w. Bart (s. d.). — 5. (Schiff). eine mit Löchern versehene Leiste an der unteren Seite der großen Raa, woran das Segel befestigt wird. — 6. (Zimm.) auch Faute gen., frz. coche, hoche, engl. cog, cock, lat. compactura, Verbindung zweier wagrecht liegender Hölzer, s. d. Art. Holzverbindung, Aufkämme, Abkämme, Hakenkamm etc., wobei in jedem Balken $1\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ cm. tiefe Einschnitte, Kammfasse, Kammung, Einstüsse, f., frz. entaille, engl. jag, notch, gemacht werden und in den Einschnitt des einen Balkens das stehen bleibende Holz (Kamm) des andern paßt. Die Verkämzung geschieht besonders bei Balkenlagen, wo in die Rahmen, resp. Mauerlaten, Kammfassen in der Breite des Balkens gemacht werden. Besind sich Einschnitte sowohl im Balken als in der Mauerlatte, so



Fig. 2256.

Fig. 2258.
zu Art. Kamm.

eine Verkleidung des Mauerwerks, oder massiv aus Stein gefertigt ist. Sie besteht meist aus folgenden Theilen: a) Kaminsohle, frz. seuil de cheminée; b) Kamineinfassung, f., im engern Sinn, frz. jambage de ch., engl. chimney-dressing; umfaßt die Kaminwand, frz. chambranles, engl. jambs, u. den Kaminsturz, kann gerade od. Bogensturz sein; c) Kaminstries, frz. gorge de ch., engl. chimney-frieze; d) Kaminehms, Kaminplatte, frz. tablette de ch., engl. moulded table; e) Kaminhals, Kaminmantel oder Kaminshurz, engl. mantle, hood, frz. manteau, m., hotte, f. de ch., muß steiler sein als der Schurz eines offenen Hördes; wenn der Schurz nicht auf Pfeilern, sondern auf Konsole steht, so heißt er falscher Mantel, frz. faux manteau, engl. corbelled hood; er kann aber auch auf andere Weise gestützt werden, z. B. durch Manteleisen, frz. trémion, sogar, freilich nicht rationell, aber vielfach vor-

nommen, durch ein Mantelholz, Mantelbaum, engl. mantle-tree, s. d. Art. Rauchfang. Sitz die Kamineinfassung blos von Stuf gearbeitet, so heißt sie frz. parquet de ch., engl. pargetting, pergetting, parge-work. Auch verzierete Kamineinfassungen sind in Holz ausgeführt worden, z. B. im Rathaus zu Courtrai, im Justizpalast zu Brügge.

Sitz die Kamineinfassung blos von Stuf gearbeitet, so heißt sie frz. parquet de ch., engl. pargetting, pergetting, parge-work. Auch verzierete Kamineinfassungen sind in Holz ausgeführt worden, z. B. im Rathaus zu Courtrai, im Justizpalast zu Brügge.

Kamm balken oder **Kammbaum**, m. (Sägem.), derjenige Baum des Schlittens, welcher mit Zähnen versehen ist, damit der darauf liegende zu schneidende Stamm durch

Fig. 2259.

das Eingreisen eines Getriebes in den Kamm fortbewegt werden kann.

Kammblatt, n., s. d. Art. Blatt 9. A. n. u. Fig. 615, S. 395 im I. Band und d. Art. Hasenblatt.

Kammbohrer, m., 1. Bohrer in löffelartiger Gestalt, womit man in die Stirn- und Kammräder Löcher für die Kämme bohrt. — 2. s. d. Art. Holzfäser und Holznägler.

Kammkreite, f., Kronenkreite. Ueber die Minimalmäthe derselben j. d. Art. Damm, Deich, Buhne re. Bei Eisenbahnen (j. d.) muß die R. für eine zweigleisige Bahn mindestens 7 m., für eine eingegleisige mindestens $4\frac{1}{2}$ m. betragen.

Kammbruch, m., Bruch oder Riß, welchen das Wasser in den Kamm oder Obertheil des Deiches macht.

Kammisen, n. (Steinmech.), langes Eisen, an der Schneide mit dichten eisernen Zähnen versehen, womit die glatten Sandsteine rauh gehauene werden.

Kammelung, f. (Wasserb.), kleine Erhöhung in Kanälen oder Gräben.

Kammer, f., 1. frz. chambre, f., engl. chamber, ital. camera, griech. καμάρα, eigentlich gewölber Raum, jetzt alle kleine ob. größere unheizbare Räume; befindet sich entweder neben Wohnzimmern als Schlaf-, Speise- ob. Kleiderkammer, ob. abgesondert als Wohnung für das Dienstpersonal, als Rauch-, Geschirr-, Holzkammer re.; danach richtet sich dann ihre Größe. — 2. (Schiffb.) Abschläge in den Schiffsräumen. — 3. (Hüttenw.) beim Schweißabtriebsofen der Ort, wo die Kiese eingesetzt werden. — 4. (Mühlenb.) die Räume zwischen den Schwellen des Gerimes. — 5. Bei Schleusen j. v. w. Kessel; s. d. Art. Schleuse.

Kammerpfahl, m. (Grundb., Wasserb.), j. v. w. Füllspahl.

Kammerschluse, f. (Wasserb.), j. d. Art. Schleuse.

Kammerschloß, n. (Schloss.), gewöhl. denthsches Schloß, wie man solches zu untergeordneten Räumen benutzt; die innere Einrichtung bleibt oft sichtbar, indem diese Schlösser oft keine Kästen haben.

Kammergrube, Kammerstube ob. **Kammkuhle**, f. (Mühlb.), bei unterschlächtigen Mühlen Vertiefungen, worin sich die Kammräder bewegen.

Kammhorn-**Nagekäfer** oder **Kammhorn**-**Bohrkäfer**, m. (*Ptilinus pectinicornis* L.), langsträfiger kleiner Käfer, welcher viel Ähnlichkeit mit dem Klopfkäfer hat. Seine Larven (Holzwürmer) fressen in der Rinde von Buchen u. Eichen sowie im Holz Gänge u. werden dadurch schädlich. Der Käfer greift gern auch verarbeitetes Holz: Pfähle, Balken, Bretter u. dgl., an. Sein naher Verwandter, der gerippte Kammhorn-Bohrkäfer (*P. costatus*), greift nur geringe Hölzer, z. B. Pappeln u. Weiden, an und wird deshalb weniger schädlich.

Kammkies, m. (Miner.), j. v. w. Strahlkies (j. d.).

Kammkurve, f., 1. (Mach.) gebogene Linie oder Kurve, nach welcher Bähne und Dämmen abgerundet werden. — 2. (Kriegsb.) j. v. w. Tenerlinie.

kammlos, adj. (Zimm.), heißt ein aus seinen Kämmen gewichener Balken.

Kammnusschälwerk, n., eine anglo-normannische Gliedbezeichnung in Form einer Reihe von Muscheln.

Kammrad, n. (Mach.), 1. frz. roue f. de champ, engl. crown-wheel, face-wheel, Zahnräder, welches Zähnen oder Kämme an der Seitenfläche hat. — 2. frz. roue à dents de bois, engl. cog-wheel, Rad mit eingestanzen Holzzähnen (Kämmen).

Kammfasse, f., 1. (Zimm.) j. im Art. Kamm 6. — 2. (Mach.) j. v. w. Zahnlücke.

Kammziegel, m., Dachzieuner, m., frz. tuile f. de crête, engl. crest-tile, verzierter Zierziegel; j. Dachzieuner.

Kamp, m., mittelsalt.=lat. cambo, vom lat. campus, 1. Feld, bes. eingehesegtes Gemüsefeld. — 2. (Forstw.) eine flache Land, mit Räsen bewachsen und mit jungem Holz bepflanzt. — 3. In manchen Gegenden auch ein freier Platz. — 4. j. Kamm 3.

Mothes, Illust. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Kampeschholz, n., Blutholz, Brauholz, Blankholz, frz. bois de Campêche, engl. log-wood, ein dunkelrothes Holz, das vom Blutholzbaum (*Haematoxylon campechianum*, Fam. Hülfengewächse) stammt. Letzterer wächst in Ostindien und in Mittelamerika. Sein Stamm wird 5—15 m. hoch, hat silberfarbige Ränder ob. weißen Sylint, das Kernholz ist anfangs rot, dann schwarz, sehr fest, wird in Böhlen und Scheite geschnitten oder zerstellt, dann geraspelt oder gemahlen. Sowohl Wasser als Weingeist nehmen den Farbstoff daran auf, welcher anfangs schön rot ist, allmäthig aber blau-schwarz wird. Kali und Alraun abschlagen den Farbstoff violett nieder, Alraun allein blau. Zur Verarbeitung wird es bloss von Drechslern u. Tischern angewandt und läßt sich gut poliren. Der Baum wächst in feuchtem lehmigen Boden; sein sehr dauerhaftes, im Wasser versündendes Holz wird nicht von den Würmern angefressen, dagegen ist rechte Luft ihm sehr nachtheilig, wie überhaupt Feuchtigkeit.

Kamps, m. (Bergb.), der stechen bleibende Theil zwischen zwei neben einander getriebenen Schächten in Salzbergwerken.

Kämpfer, m., 1. auch Anfall genannt, frz. imposte, f., coussinet, m., engl. impost, abutment, ital. imposta, j. v. w. Widerlager, bei, aber der Stein, der das Widerlager bildet, und — 2. eigentlich genauer Kämpfergekins, frz. imposte ornée, engl. impost - moulding, das Simsewerk, welches zur Verzierung einer Widerlagslinie dient; man gibt ihm in der Regel von $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{8}$ der Bogenweite zur Ausladung etwa $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ seiner Höhe; die Form des R. srichtet sich natürlich nach dem Stil; entweder läuft er glatt durch, durchlaufender, fortlaufender R., frz. i. continue, engl. continuous, running i., oder er wird durch Pilaster re. unterbrochen, frz. i. coupée, engl. discontinuous i., ital. imposta tagliata, oder er verkröpft sich, frz. i. recoupée, engl. mitred, bent i., ital. imposta centinata; er läuft wohl auch um Räumen oder Säulen herum, frz. i. enroulé, engl. curb i., ital. imposta arcuata; hat er sehr wenig Ausladung, so heißt er eingezogen, frz. i. mutilée, engl. flat i., ital. imposta mutilata. — 3. frz. dormant, engl. transom, Weitstab in den Fenstern, s. d. Art. Fenster, bei Thüren mit Überlicht der Querriegel, auf welchem das Überlicht aufläßt und an den die Thür anschlägt.

Kämpferlinie, f., franz. naissance, corde, f., engl. springing, chord, Linie, an welcher die Gewölbjohle die Laibungsfläche des Pfeilers trifft. Zwei Punkte in der Kämpferlinie eines Gewölbes, welche in einem gegen die Achse des Gewölbes normalen Querschnitt liegen, heißen zusammengehörige Kämpferpunkte.

Kämpferpfeiler, m., frz. alette, f., engl. arch-pier, j. v. w. Widerlagspfeiler nach seiner äußerer architektonischen Erscheinung. Bei der Renaissance heißen besonders so die an die Pilaster angelegten Bogenpfeiler, auch falsche Ante genannt, frz. fausse-lette, engl. back-pier.

Kämpferschicht, f., frz. assise de sommiers, engl. springing-course, Schicht der Widerlagssteine.

Kämpferwürfel, m., Kapitellausatz, welcher in der byzantinischen, ostgotischen, longobardischen und romanischen Bauweise (j. d. betr. Art.) auf das Kapitäl gelegt wird, um zwischen diesem u. dem Bogen zu vermitteln, s. d. Art. Kapitäl und Fig. 144, 145, 1042—1045.

Kampher, m., frz. camphre, m., engl. camphire, camphor, in vielen Pflanzen, bes. aber im *Kampher* bär, enthaltende kry stallinische, schon in gewöhl. Temperatur flüssige, in größeren Massen bei 288° F. wie Öl fließende weiße Substanz; läßt sich nur mit Weingeist奔heit pulverisieren. Er löst sich in 525 Theilen Wasser, in weniger als gleichen Theilen Weingeist von 0,80 spez. Gew., welche Lösung unter dem Namen *Kampher spiritus* bekannt ist. Man preist ihn als Zusatz zum Kopallack (j. d.), aber solcher Lack trocknet schwer und bleibt weich.

Kampherholz, n. (Bot.), östindisches u. hinterindisches

Nutzhölz, welches vom drüsigen Kampherbaum (*Camphora glandulosa* N. a. E., Fam. Laurineae) stammt. Das K. der Sunda-Inseln stammt von *C. Parthenoxylon* N. a. E.

Kamphin, n. (Chem.), aus Braumohle bereitetes brennbares Öl; s. mehr darüber im Art. Photogen.

Kampirpfahl, m. (Kriegsb.), Pfahl zum Anbinden des Pferdes im Biwual.

Kamptär, n., s. d. Art. Hippodrom.

Kamptulikon, n., ein aus Absäften von Kork u. Guttapercha gewalster Stoff, der als Fußbodenbelegung mittels eines aus Guttapercha und Terpentiniöl bereiteten Kitts auf die Dielen aufgeklebt wird. Bergl. Kortteppich.

Kampweide, f. (Bot., *salix alba*), s. unter Weide.

Kanantische Gruppe, f., s. in d. Art. Baufuß.

Kanal, m., 1. Rohr, Röhre. — 2. Rinne, beß, s. v. w. Kanädlung (s. d.). — 3. Hohlkehle zwischen Alabus und Chinnis des ionischen Kapitells, zieht sich in den Schnecken herum, s. d. Art. Jonisch. — 4. Kleine vertiefte Halbcylinder, stehend in Hängeplatten oder Karnische, auch in Friese od. Triglyphen eingearbeitet, auch Pfeisen genannt. — 5. s. v. w. Abzugsgruben, wenn er mit Gewölbe oder Platten verdeckt ist; vgl. auch d. Art. Euripus, Brutrinne, Harnkanal, Kloake etc. — 6. Wasserleitung, frz. u. engl. canal, durch a) größere, meist schiffbare Wassergerinne, gewöhnlich Kanäle im engern Wort Sinn gen.; b) Gräben, frz. fosses, engl. ditches, kleinere, stets unschiffbare, aus Mauern, Steinen, Holz, Eisen, Erde oder Sand gebildete Gerinne, frz. chenal, auge, rigole etc., engl. channels; c) Röhrenleitungen, frz. tuyaux de conduite, engl. pipes, conduits, bestehend aus cylindrisch oder prismatisch geformten Röhren von Eisen, Holz, Thon, Stein, Glas, Asphalt etc. ad a) Schiffahrtskanäle sind entweder Seitenkanäle oder Verbindungskanäle. Erstere ergeben eine unschiffbare Flussstrecke, letztere dienen zu Verbindung zweier Flüsse, Seen etc. und überschreiten daher die Wasserscheide zwischen beiden. Die Querschnittsdimensionen der Schiffahrtskanäle sind: kleinste Sohlbreite = 2 mal größte Schiffsbreite, u. zwar 4—14 m.; kleinste Tiefe des Wassers = größter Tiefgang des Schiffes + 0,5 m. und zwar 1,25 bis 5,5 m. Die Böschungsanlage der Ufer ist gewöhnlich eine $1\frac{1}{2}$ -sache. Den Leinpfad pflegt man 0,5—1 m. über dem Wasserstand anzulegen und 3—4 m. breit zu machen, die Dammbreite des andern Ufers dagegen 1 bis 1,5 m. Bei gekrümmter Richtung soll der Krümmungsradius nicht unter 40 m. angenommen werden. Die zum Transport auf Schiffahrtskanälen nötige Kraft beträgt bei kleiner Fahrgeschwindigkeit $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ der Bruttolast (bei Eisenbahnen $\frac{1}{300}$).

Die Speisung eines Seitenkanals erfolgt theils durch den betr. Fluss selbst, theils durch Seitenbäche desselben. Bei den Verbindungskanälen hingegen ist die Anlage von Speisebassins u. Speisegräben erforderlich. Erstere sind gewöhnliche Teiche, in denen Duell-, Regen- od. Flutwasser gesammelt wird. Muß die Kanalrichtung eine Wasserscheide, Gebirgsstättel etc. durchschnitten, so wird hierbei nach Bedürfnis entweder ein Tunnel anzulegen sein, oder die Schiffe müssen durch besondere Anzüge oder Rampen über den Raum transportiert werden. Um ferner überflüssiges Wasser (bei Regengüssen etc.) aus dem K. abzuleiten, sind an denselben Flutgerinne oder Leerläufe anzubringen, welche jenes abführen. Betreffs der etwa zu erbauenden Schleusen (Kammerdrehleusen) und dazwischen anzulegender Haltungen etc., s. d. Art. Schleuse. Oft kann man durch eine kleine Abweichung von der projektierten Richtung die Hindernisse vermindern etc. Den Kanalmund oder Eingang eines K.s legt man gern an einem Punkt an, wo die Strombahn des Flusses, dessen Wasser man benutzen will, nahe am Ufer liegt. Das Ende oder den Ausfluß lege man so an, daß die Strombahn des Flusses, in den man einmündet, keine Veränderung erleidet, also unter möglichst spiken Winkel stromabwärts. Den Kanal-

zug, d. h. die Linie, nach der der K. angelegt wird, die Achse desselben, macht man bei bloßen Abzugskanälen möglichst gerade, bei schiffbaren Kanälen hingegen muß man oft durch Krümmungen das Gefälle vermindern, Hindernisse vermeiden od. Landseen etc. zu Benutzung für die Kanalzwecke herbeiziehen. Länger als 300 m. soll man einen K. nicht ganz gerade führen, wegen des bei starkem Wind sonst entstehenden schädlichen Wellenschlagens. Thalübergänge können bei bloßen Wasserleitungskanälen durch Syphons (s. d.) vermittelt werden, ebenso Flußübergänge; bei Schiffsabsatzkanälen natürlich nicht, sondern es muß hier der K. auf Kanaldämmen od. Kanalbrücken geführt werden (s. Brücke); dieselben erhalten wasserdichte Seitenmauern, Kanalborde. Man richte auch den Kanalzug so ein, daß der entstehende Erdabtrag dem nötigen Erdauftrag möglichst gleich werde. Bei niedrigem Kanaluer erhalten die Dämme Kanalbänke auf ihrer Krone, bei größerer Höhe außer Bermen an beiden Seiten einen 2,5—3,5 m. breiten Ziehpfad, Leinpfad; Kanalstollen erhalten oft behufs Kostenersparnung nur aus einer Seite einen 1,4—1,7 m. breiten Treidelweg. Wenn man auf Höhen Wasser findet, um die Schleusen zu speisen, und in den dazwischen liegenden Tiefen Gelegenheit geboten ist, das überflüssige Wasser zu entfernen, so kann man den K. auch bergauf und bergab führen. Dieses Entfernen des Wasserüberschusses, das Wasserlösen, geschieht durch Überfälle, frz. déchargeoirs, die durch den Damm durchgeführt, überlegt oder überwölbt und mit bebohltem Vorherd und Abschlußboden versehen oder abgeplastert werden; besser sind Grundabläufe mit Grundschlügen. Den K. kreuzende Bäche werden entweder durch Syphons (s. d.) oder durch Siele (s. d.) unter dem K. durchgeleitet, oder über denselben auf Brücken übergeführt. Beides ist aber thunlichst zu vermeiden. Reinigung u. Tiefermachung des K.s kann man erreichen durch Schöpsbühnen an der Mündung, durch Wasserflügel, Rührstangen, Rauschflügel und durch Flussbaggerung; s. d. betr. Art. Für den Beharrungszustand (s. d.) des K.s sorgt man durch die Zuleitung der nötigen Wasserergänzung. ad b) Wasserleitungen als Gräben dienen gewöhnlich zu Herbeischaffung des Wassers behufs Bewegung von Umltriebsmaschinen, zu Versorgung der Städte mit Wasser etc. Sind dieselben aus Holz oder Eisen zusammengesetzt, so führen sie gewöhnlich den Namen Gerinne; Aquädukte (s. d.) heißen sie, sobald das Wasser mittels Brücken über Vertiefungen hinweggeleitet wird, und Röhren, wenn die Weiterführung des Wassers in einem Tunnel unterirdisch erfolgt. Das relative Gefälle der Gräben wählt man gewöhnlich zwischen 0,0005 und 0,000025 (s. d. Art. Mühlgraben). Plötzliche Veränderungen in der Richtung und dem Querschnitt sind unbedingt zu vermeiden. Die Form des letzteren ist gewöhnlich ein Paralleltrapéz, bei Gerinnen aber ein Rechteck (seltener Halbkreis), wobei die mittlere Tiefe $\frac{1}{3}$ bis $\frac{2}{3}$ der mittleren Weite beträgt. Die Böschungsanlage ist je nach Dichtigkeit des Bodens gewöhnlich 1—2ach, bei trockenem Mauerwerk $\frac{1}{4}$ -sach, bei solchem in Mörtel $\frac{1}{8}$ -sach. An Thalgängen hin lassen sich die Gräben so führen, daß der Abtrag an derselben Stelle wieder als Auftrag benutzt werden kann. Der Wasserleitungskanal muß von Zeit zu Zeit gefchlautet oder gereinigt werden, bes. von (langjährigen) Wasserpflanzen (Algcn), welche den Wasserstand nicht unwe sentlich erhöhen können. Er erhält ferner Schützen, Flüter etc., welche den Wasserstand regulieren. ad c) s. d. Art. Röhrenleitungen. [v. W.]

Kanalfutter, n., innere Bekleidung an den Böschungen der Kanäle.

Kanalgrand, m. (Österreich. Prov.), steinernes Kanalsutter.

Kanalheizung, f., s. im Art. Heizung. Diese Heizung wendet schon die alten Römer für ihre Bäder an. Bei Bädern, Treibhäusern und ähnlichen Einrichtungen wird sie noch jetzt vielfach angewendet. Die in einem Ofen oder

in einem darüber befindlichen Wasser- oder Dampfkessel erzeugten heißen Gase oder Dämpfe werden durch ein System von Kanälen unter dem Flügboden hingeführt, wo sie ihre Wärme an das Lokal abgeben, um dann in den Schornstein zu entweichen. Der Ofen für eine solche K. ist von den Stubenöfen nur durch die Lage gegen das Zimmer verschieden, nämlich insofern der Feuerraum tiefer als dieses liegt, damit sich das Rauchrohr, von dem die Kanäle nicht verschieden sind, in den Fußboden verlegen lässt, als in einen Ort, von wo aus die Heizung zweckmäßiger stattfinden geht. Dabei ist zu bemerken, daß namentlich beim Heizraum die Ableitung der Wärme an die Umgebung so vollständig als möglich vermieden werden muß; s. d. Art. Luftheizung und Heizung.

Kanälierung, f., auch **Kanellierung** geschrieben, s. Kanäle und Cannelure.

Kanälierung, f., 1. der Flüsse, s. d. Art. Flußregulirung. 2. K. der Städte, Kanalisierung oder Schwemmsystem, d. h. Entfernung der Detritus, des Urin, der Wirtschaftswässer und der Atmosphärenabwasser durch unterirdische, aus Röhren bestehende od. auch, dann am besten im Querschnitt eiförmig, gemauerte Kanäle od. Siele, bildet seit fast einem Jahrzehnt das Objekt lebhafter Polemik. Einige verwerfen die Kanalisierung u. empfehlen das Abschlußsystem. Andere finden in der allgemeinen Einführung der K. eine der wichtigsten Aufgaben der Städtereinigung und Entwässerung. Letzterer dienen die Siele nur dann, wenn sie tiefer gelegt werden als die Sohle der Keller, so daß sie bei vorhandener Porosität ihrer Wandungen zugleich zur Drainage dienen. Schwemmäste sind richtig angelegt, wenn sie geneinjanen erheblichen Fall nach einem bestimmten Ort hin haben, und wenn genügende Wassermassen geschafft werden können, um sie von Zeit zu Zeit, wonöglich täglich einmal, durch Ausschwemmen zu reinigen. Mit den einzelnen Häusern durch Röhren in Verbindung gesetzt, gewähren sie, so sagen ihre Freunde, bei Anwendung von Waterclosets den Bewohnern der Städte den großen Vortheil eines in der Regel nahezu geruchlosen Abortes, dessen Reinigung sich durch das zum Verschluß benützte Wasser von selber vollzieht, während die Gegner einwerfen: dabei ist aber die Gefahr des Eindringens der Kloakengase in das Innere der Häuser nicht ausgeschlossen, weil es bis jetzt kein einziges Watercloset gibt, welches bei seinem Gebrauch zu allen Zeiten, also auch während des Wasserwechsels, od. unter allen Verhältnissen, d. h. bei starker Expansion der Kloakengase, den Verschluß aufrechterhielt, da das Wasser bekanntlich Gase schnell absorbiert und weiter leitet, wenn auch bei weitem nicht so schnell als Lust. Trotz dieses allerdings nicht ganz wegzuwegenden Mangels, der nur durch höhere Wasserstand in den Waterclosets begegnet werden könnte, hat sich Kanalisierung in sehr vielen größeren Städten eingebürgert, weil sie gegenüber der Abfuhr (s. d.) den Vortheil stetiger Selbstregulirung unter nur äußerst geringer Überwachung hat. Dagegen besteht in ihr für das ganze Land der große volkswirtschaftliche Nachtheil, daß der für den Ackerbau äußerst wertvolle Dünger verdeckt oder nur zu sehr geringem Theil benutzt wird. Die meisten Kanäle führen ihren Inhalt in den nächstgelegenen Fluß od. in das nächstgelegene Meer. Um dieser Verschwendung, mit der sich noch Verpestung des Flußwassers, Verunreinigung des Flüßstandes u. verbindet, zu steuern, hat man angefangen, den Siedlungsraum in Ueberrieselung und Düngung von Wiesen, Feldern, Hackfrüchten zu verteilen, und hat damit reichliche Ernten erzielt. Geruch und Ausdünstung der Flüssigkeit lassen jedoch derartige Verarbeitungsländer nur dann als von gedenkenswerten Standpunkt gestattet erscheinen, wenn sie genügend weit von Wohnungen der Menschen, also auf einem öden, unbebauten Platz, eingerichtet werden können, so daß sie auf allen Seiten von einer mindestens eine Viertelstunde breiten, unbewohnten Zone umgeben sind. Eine bessere Verwerthung wird her-

beigesetzt, wenn man aus der Kanalflüssigkeit die festen Stoffe niederschlägt und als Dünger gewinnt, wobei zugleich die Flüssigkeit vollständig desinfiziert wird. Man benutzt hierzu vornehmlich die Sauerliche Masse (12 Th. Azotalk, 4 Th. Chlor-magnesium, 1 Th. Steinkohlentheer), oder das Verfahren von Taylor (zu 1 Th. Zucker, 4 Th. Wasser und 10 Th. Chlortalk werden nach der Vereinigung 100 Th. Wasser und 10 Th. Alum zugesetzt). Beide machen große Anlagen nötig und setzen die Möglichkeit voraus, den Dünger in nicht zu großer Entfernung gewinnreich verkaufen zu können. [Rhm.]

Kanalwäge, f. (Feldw.), s. d. Art. Wassermäße.

Kandel, n., niedersächs. für Kanächen, Rinne; s. d. Art. Dachrinne und Wasserspeier; daher kandlu, srz. canmeler, engl. to channel, austechen, rinnen.

Kanephore, f. (Formel), griech. κανηφόρος, Körbeträgerin, s. v. w. Karpathie (s. d.).

Kantinenstall, m., srz. clapier, m., s. d. Art. Stall.

Kanne, f., 1. früher ein nicht überall gleiches Maß flüssiger Dinge, s. Maß; — 2. (Hüttenw.) am Treibosen die Form, worin die Baldürde liegt. — 3. Gefäß mit Henkel und Ausguß.

Kannelkohle, f., s. candle-coal und Steinkohle.

Kannenkäfer, m., s. v. w. Hirschläser (s. d.).

Kanoe, n., s. Kanot.

Kanoebirke, f. (Bot., Betula excelsa Ait = lutea Mich., Fam. Betulaceae), ist ein ansehnlicher Baum des fühlern Nordamerika. Sein Holz ist ausgezeichnet schön gefasert, wird daher gern zu eingelegten Arbeiten verwendet. Die Rinde dient zum Gerben und zu Anfertigung der Rindenkanote der Indianer.

Kanonenbaum, m. (Bot.), s. d. Art. Trompetenbaum.

Kanonenboot, n. (Schiffb.), srz. chaloupe f. canonnière, engl. gunboat, schiweres, ca. 14—15 m. langes Boot, führt 1 oder 2 Kanonen, eine vorn als Jagdstück; gebraucht Segel, Ruder oder Dampf. Die Kanonen sind meist 18—24pfündig.

Kanonenkugel, Kanonenkugell, n., s. d. Art. Bronze.

Kanonenkasematte, f., s. d. Art. Festungsbau.

Kanonenofen, m., s. d. Art. Heizung IV. und Ofen.


Kanot oder **Kanoe**, n., srz. canot, engl. canoa, Kahn der nordamerikanischen Indianer, meist als Einbaum, d. h. aus einem Baumstamm gearbeitet, dann auch Piroge oder Proa genannt. Die Völker des hohen Nordens fertigen ihre Kanoes aus Tüchtholzrippen oder Walischschwammi. Überhaupt sind sie mit Seehundfellen. Die Männerboote, Koaks, sind blos für eine Person eingerichtet und oben bis auf eine um den Leib dicht zu verschließende Deckung ebenfalls überzogen. Die Weiberboote, Umjaks, sind etwas größer und oben offen.

Kanttheitel, m., srz. eiseau m. en biseau, engl. cantchsel, langer starker Stechtheitel, bei. für Wagner.

Kante, f., srz. arête, carne, tranche, f., engl. edge, cant, arris, ital. canto, cantone, griech. καντής, ausspringende Durchschnittsstlinie je zweier von den einen Körper begrenzenden Flächen oder Ebenen, in letzterem Fall stets eine gerade Linie, nicht zu verwechseln mit Ecke (s. d. 3.). In der Praxis unterscheidet man: scharfe K. od. volle K., srz. arête vive, engl. shot (im Winkel von 90°); dünne, zugeschräfte K., srz. biseau, ébiseure, arête ébiseule, engl. feather-edge, sharp edge, in spitzem Winkel, z. B. bei Keilen, Klingen u.; stumpfe, abgeschrägte, abgeschrägte K., srz. arête tronquée, chanfrain, engl. chamfer, truncated edge; abgezögene (unregelmäßig abgeschrägte) K., srz. écornure, engl. broken corner. — 2. K. einer Diele od. vertgl., srz. rive, champ, carne, engl. edge, ist die Schmalseite, gewöhnlich hohe Kante genannt; man sagt von einem Parallelepipedon: es liegt auf hoher K., wenn es mit einer seiner schmäleren Seiten anliegt; s. kantenweis. — 3. äußere K. u. innere K. der Brustwehr (s. d.). — 4. Im Schiffbau ist Kante s. v. w. Regeling, d. h.

obere Einfassung der Schanzkleidung. — 5. Bei Stoffen s. v. w. Sähleiste.

Kanten, frz. *3.*, frz. rouler sur la carne, engl. to cant, to roll, überhaupt: jeden langen prismatischen, im Querschnitt eifigen Körper auf eine andere Seite wälzen od. stellen, als aus der vorher gelegen. Wenn Zimmerleute Balken od. dgl. kanten wollen, fordern sie sich zum Anfassen mit dem Ausruf „Kant' holz!“ (frz. roulez! engl. cant him!) auf. Zur Erleichterung dient der Kanthaken, s. d. Art. Kant-



Dig. 2260. Kanthaken.
zu Art. Kantring.

Kantenspahl, m. (Uscr.), Pfahl eines Kanzzaunes (s.d.).

Kantensiegel, m. (Schloß), frz. verrou m. à coulisse, engl. flush bolt, s. d. Art. Riegel u. Thürbeschläge.

Kantenschiene, f., frz. ornière f. à bande saillante, rail m. à rebord, engl. edge-rail, s. Schiene.

Kantenstein, m., frz. garde-pavé, m., engl. border-stone (Straßenb.), bei Chausseen u. gepflasterten Wegen Steine, welche an die Seite des Weges gelegt werden und




Fig. 2261. Kanzel in Torello aus dem Jahre 864.

den dazwischen liegenden Steinen zum Widerlager dienen. Man nimmt dazu große Steine, welche zum Theil in die Erde eingegraben werden; s. auch Bordstein.

kanteweis, adv., frz. de champ, engl. edge-ways, s. v. w. hochfantig (s. d.).

Kantenwinkel, m. (Geom.), bei von Ebenen begrenzten Körpern der Winkel, den zwei in einem Eckpunkt zusammenlaufende Kanten mit einander bilden.

Kantharum, n., griech. κανθάρος, s. Cantharus. Bgl. auch d. Art. Leuchter, Weihbecken, Basilika *sc.*

Kantholz, m., frz. bois équarri, bois (au) carré, engl. squared timber, behauenes Bauholz; s. d. Art. Bauholz F. im 1. Bd.

Kantring, m., frz. anneau m. du renard, engl. ring on the canthook, eiserner Ring a am Kanthaken, Fig. 2260, frz. renard, grappin, durch welchen man beim Kanten des Bauholzes einen Hebebaum stekkt, so das Holz hebt.

Kantenschlage, f. (Wasserb.), zum Ebenen der Packlagen bei Uferbauten dienender hölzerner Schlägel, an welchem sich auf beiden Seiten des Klozes Rinnen befinden.

Kantschwelle, f., s. Bortschwelle.

Kantzaun, m. (Uscr.), von Weidenruthen geflochtener, 30—60 cm. hoher Zaun, um bei Uferbauten Packwerken größere Dauer zu geben. Das Flechtwerk selbst befestigt man an 1³⁹—1⁵⁰ m. langen eichenen Pfählen.

Kanzel, f., frz. chaire, tribune f. sacrée, engl. pulpit, lat. suggestus, ital. pergamino, pulpito. Die Ambonen standen im Vorleben der Evangelien (s. d. Art. Ambo u. Basilika) an den Schranken (cancelli) des Chores. Auch nachdem dieser aus dem Mittelschiff in den Altarplatz verlegt worden war, wurde er im Anfang nur durch Cancellen vom Schiff gesondert und beide Ambonen an deren Enden angebracht, so daß das Wort Gottes „von den Cancellen“

herab verkündigt ward. Als nun Papst Leo III. (795—816) die Errichtung der Schranken besonders einschärfte u. Leo IV. (817—55) in weiterer Ausführung dieser Verordnungen sie bedeutend zu erhöhen vorschrieb, machte es sich nötig, auch die Ambonen, besonders den Epistelambo (da aus der Auslegung der Episteln sich die Predigt entwickelt) wesentlich zu erhöhen u. herumzudrehen. Das Pult kam nach der Gemeine zu zu stehen, die Treppe führte aus dem Innern des Chores heraus. Es wurden auch wohl die Ambonen in einen Bau vereinigt, indem das Epistelpult auf einem Podest angebracht ward; so entstand z. B. die 864 errichtete Kanzel in der Kathedrale zu Torello, s. Fig. 2261. — Da ferner allmählich die Cancellen zu festen Wänden wurden, und man nun das Evangelienpult auf dieselben brachte, wodurch aus den früheren Cancellen ein Lectorium wurde (s. d. Art. Lettner), da auch zugleich die Predigt sich immer mehr ausbildete, sonderte man den eigentlichen Predigerambon von dem Lettner u. erhöhte ihn, damit der Prediger leichter gesehen werden konnte, behielt aber den Namen Cancellen bei, der nun in Kanzel überging. Schon im 10. Jahrh. wurden in Italien, in longobardischen, namentlich aber im 11. Jahrhundert in den Kirchenbauten der Normannen, solche Kanzeln errichtet, die im Anfang hier und da noch ans massivem Unterbau standen, später allgemein von 4, 6 od. mehr Säulen getragen wurden; sie sind meist viereckig, seltener rund oder polygon, im byzantinischen Stil hänsig fleißblattförmig im Grundriss, auch wohl in zwei Etagen über einander, haben eine Felder-

brüstung, auf welcher, meist von einer Taube oder einem Adler getragen, ein Lesepult ruht, und keinen Schalldeckel oder ein auf Säulen ruhendes Kanzeldach. Schre viele davon sind aus den Stücken der früheren Ambonen zusammengesetzt. Die deutsche Kunst ging sehr bald von dieser Disposition ab; die Brüstung wurde vieleckig, ruht felchähnlich auf einer Säule und hat einen Schalldeckel, Kanzeldeckel, Kanzelchanbe, Kanzelhimmel, frz. abat-voix, engl. sound-board, über sich. Seit Mitte des 13. Jahrh. wurden die Kanzeln vielfach aus Holz gefertigt,

unter der Herrschaft der Renaissance u. ihrer Ausartungen wurden häufig sogar die Säulen weggelassen u. die Kanzel auf Konsole und dergl. an einen Pfeiler angehängt. Auch kam zu dieser Zeit die hässliche Mode aus, die oft schön geschnittenen Kanzelbrüstung durch Draperien, die sogen. Kanzelbekleidung, zu verdecken. Der Standpunkt der Kanzeln scheint zwar anfangs an der Südwestecke des Chors gewesen zu sein, hat aber fast immer gewechselt und steht noch jetzt nicht fest. Neben ihre zweimäßige Stellung s. d. Art. Kirche. Ja, vielfach trifft man sogar tragbare Kanzeln (manuale, pulpitum portatile). Auch an den Außenseiten vieler Kirchen finden sich Kanzeln, besonders an den frühenglischen Kirchen, wo sie im Freien oder in der Galilaea aufgestellt sind, weil diese immer dem Publikum zugänglich waren. Die meisten freilich solcher für Kanzeln gehaltener Balkons waren Heiligtumsthüle; häufiger fast waren sogen. Feldkanzeln, d. h. getrennt von der Kirche ganz freistehende Kanzeln, vor. Als Verzierungsmittel sind die Bilder der Evangelisten in den Brüstungsfeldern, eine Taube oder ein Adler als Pultträger, für den Schalldeckel Engel z. zu empfehlen.

Kaolin, n., aus dem chines. *kaou-ling* (Miner.), Porzellanerde (s. d.).

Kapazität, f., frz. *capacité*, f., engl. *capacity*, *capaciousness*, 1. eines Gefäßes, s. v. m. Kubinhalt. — 2. Ausnahmefähigkeit eines Körpers für die Wärme, oder die Wärmekapazität ermittelt sich durch die Wärmemenge, welche nötig ist, um bei dem Körper eine bestimmte Temperaturhöhung (gewöhnlich nimmt man 1°C . an) hervorzubringen. Viele Körper haben eine veränderliche Wärmekapazität; so braucht das Platin mehr Wärmemenge, um von 100° auf 101° , als von 0° auf 1° erwärmt zu werden. Die Wärmekapazität des Wassers ist konstant u. wird deshalb als Einheit angenommen. Man unterscheidet bei Vergleichungen Kapazität bei gleichem Volumen der verschiedenen Körper und bei gleichen Gewichten derselben, je nachdem die zu untersuchenden Körper gleich groß oder gleich schwer sind.

Kapelle, Capelle, f., I. Beikirche, Beifkirche, frz. chapelle, f., engl. chapel, ital. capella, oratorio, span. capilla, lat. capella, cappella, oratorium, sacellum. Mönche pflegten jede kleine Kirche Kapelle zu nennen, dies ist aber falsch. Das Wort *capella*, Diminutiv von *cappa*, kommt in Frankreich zuerst vor und soll daher entstanden sein, daß die fränkischen Könige die „cappa“, den Mantel des St. Martin von Tours, in einem besondern Heiligtum verehrten. Es ist daher stets nur ein gottesdienstliches Gebäude, welches lediglich zur Spezialverehrung einer Reliquie oder zum Privatgebrauch, zum Gebet z. bestimmt ist, dessen Geistlicher (Kapellan, Kaplan) aber nicht die vollen Rechte eines Parochialen hat, d. h. bei den Protestanten keine Sacramente austheilen, bei den Katholiken keine volle Absolution geben darf. Jedensfalls entbehrt die E. das Taufbecken; im 7. Jahrhundert bedeutet es Kirche ohne Tauf- u. Begräbnisstätte; später hießen gerade die Kirchlein auf Begräbnisplätzen häufig E. 977 kommt *capella decimalis*, *baptismalis* für Pfarrkirche vor; *capella campestris*, Kirche ohne Friedhof. Der Altar einer E. ist daher bei den Katholiken nicht vollgültig geweiht und nicht mit der vollen Bekleidung versehen, auch fehlt der Beichtstuhl. In der protestantischen E. fehlen der Taufstein und die Seitenbrüstungen mit den Tüchern an den Seiten des Altarpodestes. — Unter den aus dem Mittelalter uns erhaltenen E. könnte man folgende Klassen unterscheiden:

a) **Kapellen als selbständige Gebäude.** I. Burghäppel, Schloßkapelle, *capella palatina*, und je nach dem Rang des Besitzers *capella regia*, *regalis*, *ducalis*, *dominica* etc. zu dem Privatgottesdienst des Burgherrn; da in den meisten Fällen wohl die Burg ziemlich wenig Raum bot, auch oft keine größere Kirche in der Nähe war, so wurden diese E. zugleich mit als Grabkapellen benutzt und dann

in vielen Fällen als Doppelkapellen eingerichtet, wie die im Kaiserpalast zu Goslar und zu Landsberg (Fig. 2262 u. 2263); der untere Theil, die Krypta, ist Begräbnisstätte, der obere Gottesdienststätte. Die Deffnung im Innenraum diente, um von der Oberkapelle den Einblick zu den Gräbern zu gestatten. Vergl. auch den Art. Doppelkapelle. Zu derselben Gattung gehören auch die Hauskapellen, die auch wohl auf Burgen, im Wohnhaus selbst liegen, lat. *concionata*, *oratoria*. — 2. **Todeskapelle**, *Camer* (s. d. betr. Art.). Auch sie sind häufig Doppelkapellen, in der Regel central in der Anlage, vergl. d. Art. Centralbau; häufig auch Thurmätern, Kapellenthürme. — 3. **Grabkapelle**, *capella sepulchralis*, *memoria*, für einzelne Personen oder Familien, s. dar. d. Art. Grab und Grabkapelle. Wenn die Grabkapelle einem Heiligen




Fig. 2262.




Fig. 2263. Doppelkrypta zu Landsberg.

als Grab diente, so wurde sie auch wohl zur Kultkapelle, in der nicht nur Seelenmessen für die darin Bestatteten gelesen wurden, sondern auch andere Messen, daher Mehkapelle. Zu den Grabkapellen gehören auch die Friedhof- oder Todtenkapellen (s. Camer), in denen allgemeine Todtenmessen gelesen wurden und die daher bei Mehkapellen, franz. *chanterie*, engl. *chantry* heißen. — 4. **Polykapelle**, zum Andenken an bestimmte Begebenheiten oder infolge von Gelübden errichtet.

b) **E. als Theile von Kirchen.** 1. **Thurhuk**, d. h. E. in den Glockentürmen der Kirchen, meist den Erzengeln Michael und Gabriel geweiht; nicht selten als Doppelk. gestaltet, wo dann die untere ebenfalls, wie in anderen Doppelk., als Begräbnis gedient haben mag. Nicht immer sind dieselben mit Apsiden versehen. — 2. **Privatgrabk.**, lat. *cubiculum*, oft ganz organisch mit dem übrigen Kirchenbau verbunden, oft auch höchst willkürlich daran gelehnt oder mit dem Innern der Kirche in Verbindung gebracht; dazu gehören auch die vielsach an Kirchen angebauten Grabk. der Bischöfe u. Kirchenpatrone, sowie die Fürstenk.; auch diese stehen häufig über einer besonderen Krypta, sowie die Mehkapellen, richtiger *Todeumessenk.* (frz. *chanteries*, engl. *chantry*), namentlich in englischen

Kirchen häufig. — 3. Kultik für Heilige od. für Delberge, Calvarienberge, heilige Gräber etc.; auch diese sind häufig später angebaut. Wo sie gleichzeitig mit den Kirchen errichtet u. daher organisch in den Plan der Kirche eingesetzt sind, sitzen sie theils an der Ostseite der Kreuzarme, theils zwischen den Jocheu der Seitenschiffe, theils umgeben sie als Kapellekranz (frz. bordure, lat. apsidiolae), s. Fig. 2265, die Hauptkapelle, die dann zum Chevet (s. d.) wird.

II. Fig. 2264. coupelle, cässe, f., engl. coupel, capel, ital. coppella, lat. catinus, catinum, rundes oder halbrundes Gefäß von Thon, Zinn oder anderem Metall mit nach außen konvexem Boden. Sie werden mit Sand oder Asche, oder auch mit einer Flüssigkeit angefüllt und dann trockene Gegenstände ob. Gefäße hineingethan, welche nach und nach gleichförmig erhitzt werden sollen, was mittels des Kapellenofens (frz. fourneau à coupelle, engl. assay-furnace, muffle-furnace, lat. furnus catini), eines Windofens, geschicht, auf dem die K. mit ihrem oben auswärts gebogenen Rand ruht. Hierhin gehört auch die Treibkapelle, Treibscherben, lat. catillus cinereus, auch Test, franz. tête, engl. test, genauer, Vorkehrung zum Abtreiben des Silbers im kleinen beim Probieren der Silbererze. Nachdem

1 Probiereutern (s. d.) Erz mit der 6—20fachen Menge Probiertblei u. einer geringen Menge Borax in einem Probiertscherben (s. d.) beschickt und in einem Muffelofen (s. d.) bei starker Hitze schnell eingeschmolzen ist, läßt man ein etwa 10—15 Minuten dauerndes oxydierendes Schmelzen folgen u. zieht endlich die durch stärkere Hitze wieder in dünnen Flüssigkeitszustand gebrachte Probe auf ein Blech mit Vertiefungen aus. Das von der Schlacke befreite Blei kommt auf eine bereits in einer rothglühenden Muffel befindliche K., wie sie Fig. 2264 im Durchschnitt zeigt, welche aus einer porösen, feuerfesten Masse (Mergel, ausgelangte Holzashche, Knochenasche) hergestellt

ist, wird hier schnell eingeschmolzen und bei möglichst niederer Temperatur im Schmelzen (Treiben) erhalten, bis endlich bei verstärkter Hitze der Blick (s. d.) erfolgt. Weiteres darüber s. in d. Art. Abtreibosen. [Si.]

Kapellenosen, 1. s. unter Kapelle II. — 2. Feder Ofen mit besonderer Vorrichtung zu Regulirung des Feuers. Kapellensilber, n., s. Kapelle II. u. Silber.

Kapelle, f. (Ekebergia capensis Sparm.), Effenhout, ein Baum aus der Familie der Malvaceae, liefert am Kap der guten Hoffnung ein weißes, dichtes u. zähes Holz, das zu Geräthsäcken der verschiedensten Art verwendet wird.

Kapfer, a. Käpfer, m., s. v. w. Kappe, Kriechblume (s. d.). Kap-Gummi, n., s. d. Art. Gummiharze 8.

Kapillarität, Kapillarattraktion oder Härrohrchenanziehung, f., franz. capillarité, f., engl. capillary attraction, s., ist die Kraft, welche bei der Berührung flüssiger Körper unter sich oder mit festen Körpern einwirkt. Taucht man z. B. eine oben und unten offene Glasröhre in ein Gefäß mit Wasser, so steht das Wasser in der Röhre höher als im Gefäß, und zwar um so höher, je kleiner der Durchmesser der Röhre ist (Härrohrchen). Enthält das Gefäß




Fig. 2264. Kapelle.

engl. assay-furnace, muffle-furnace, lat. furnus catini), eines Windofens, geschicht, auf dem die K. mit ihrem oben auswärts gebogenen Rand ruht. Hierhin gehört auch die Treibkapelle, Treibscherben, lat. catillus cinereus, auch Test, franz. tête, engl. test, genauer, Vorkehrung zum Abtreiben des Silbers im kleinen beim Probieren der Silbererze. Nachdem

1 Probiereutern (s. d.) Erz mit der 6—20fachen Menge Probiertblei u. einer geringen Menge Borax in einem Probiertscherben (s. d.) beschickt und in einem Muffelofen (s. d.) bei starker Hitze schnell eingeschmolzen ist, läßt man ein etwa 10—15 Minuten dauerndes oxydierendes Schmelzen folgen u. zieht endlich die durch stärkere Hitze wieder in dünnen Flüssigkeitszustand gebrachte Probe auf ein Blech mit Vertiefungen aus. Das von der Schlacke befreite Blei kommt auf eine bereits in einer rothglühenden Muffel befindliche K., wie sie Fig. 2264 im Durchschnitt zeigt, welche aus einer porösen, feuerfesten Masse (Mergel, ausgelangte Holzashche, Knochenasche) hergestellt

ist, wird hier schnell eingeschmolzen und bei möglichst niederer Temperatur im Schmelzen (Treiben) erhalten, bis endlich bei verstärkter Hitze der Blick (s. d.) erfolgt. Weiteres darüber s. in d. Art. Abtreibosen. [Si.]

Kapellenosen, 1. s. unter Kapelle II. — 2. Feder Ofen mit besonderer Vorrichtung zu Regulirung des Feuers.

Kapellensilber, n., s. Kapelle II. u. Silber.

Kapsehe, f. (Ekebergia capensis Sparm.), Effenhout, ein Baum aus der Familie der Malvaceae, liefert am Kap der guten Hoffnung ein weißes, dichtes u. zähes Holz, das zu Geräthsäcken der verschiedensten Art verwendet wird.

Käpfer, a. Käpfer, m., s. v. w. Kappe, Kriechblume (s. d.).

Kap-Gummi, n., s. d. Art. Gummiharze 8.

Kapillarität, Kapillarattraktion oder Härrohrchenanziehung, f., franz. capillarité, f., engl. capillary attraction, s., ist die Kraft, welche bei der Berührung flüssiger Körper unter sich oder mit festen Körpern einwirkt. Taucht man z. B. eine oben und unten offene Glasröhre in ein Gefäß mit Wasser, so steht das Wasser in der Röhre höher als im Gefäß, und zwar um so höher, je kleiner der Durchmesser der Röhre ist (Härrohrchen). Enthält das Gefäß

2265. Kapellekranz im Münster zu Freiburg im Breisgau.

ist, wird hier schnell eingeschmolzen und bei möglichst niederer Temperatur im Schmelzen (Treiben) erhalten, bis endlich bei verstärkter Hitze der Blick (s. d.) erfolgt. Weiteres darüber s. in d. Art. Abtreibosen. [Si.]

Kapellenosen, 1. s. unter Kapelle II. — 2. Feder Ofen mit besonderer Vorrichtung zu Regulirung des Feuers.

Kapellensilber, n., s. Kapelle II. u. Silber.

Kapsehe, f. (Ekebergia capensis Sparm.), Effenhout, ein Baum aus der Familie der Malvaceae, liefert am Kap der guten Hoffnung ein weißes, dichtes u. zähes Holz, das zu Geräthsäcken der verschiedensten Art verwendet wird.

Käpfer, a. Käpfer, m., s. v. w. Kappe, Kriechblume (s. d.).

Kap-Gummi, n., s. d. Art. Gummiharze 8.

Kapillarität, Kapillarattraktion oder Härrohrchenanziehung, f., franz. capillarité, f., engl. capillary attraction, s., ist die Kraft, welche bei der Berührung flüssiger Körper unter sich oder mit festen Körpern einwirkt. Taucht man z. B. eine oben und unten offene Glasröhre in ein Gefäß mit Wasser, so steht das Wasser in der Röhre höher als im Gefäß, und zwar um so höher, je kleiner der Durchmesser der Röhre ist (Härrohrchen). Enthält das Gefäß

Quecksilber statt Wasser, so steht dasselbe in der Röhre tiefer. Es gehört zu diesen kapillärencheinungen das Heben des Wassers, wenn man zwei polierte Platten (z. B. von Glas) senkrecht in ein Gefäß mit Wasser stellt u. dieselben nach der einen Seite hin sich immer mehr nähert. Das Wasser zwischen den Platten bildet dann in seiner Begrenzung eine gleichseitige Hyperbel. Auch noch viele andere Erscheinungen sind dahin zu rechnen. Aus der Anwendung dieser Erscheinung beruhen manche Lampen und einzelne kleine Apparate; zur Kraftentwicklung ist natürlich dieselbe nicht hinreichend, da immer nur von sehr kleinen Massen der bewegten Flüssigkeiten die Rede sein kann.

Man nennt kapilläre Erhebungszone diejenige Höhe, bis zu welcher das Wasser im Boden auf kapillarem Weg empordringen kann. Je enger die Kapillarräume sind, um so höher wird das Wasser gehoben. Schumacher fand für thonigen Lehm eine Erhebungszone von 0,56 m., für Streusalz 0,19 m. Wols gibt für einen Thonboden 0,42 m. an. Bei Humus oder torfigen Bodenarten beträgt sie nach Leclerc bis 0,8 m. Für Entwässerungsarbeiten, Röhren-, drainage, Wassergräben etc. ist die Kenntnis der Höhe, bis zu welcher in einem Boden das Wasser kapillär aufsteigen kann, von Wichtigkeit. Bei Entwässerungsgräben wird sie vom Restorationstechniker nur selten berücksichtigt; diese Vernachlässigung hat schon häufig großen Schaden angerichtet, indem z. B. der (Wiesen-) Boden bei zu tiefer Sohlage der Entwässerungsgräben zu trocken und unfähig zu Erzeugung der Gräser wurde; leider ist dadurch bei dem (kleineren) Landwirth vielfach Scheu vor dem — mitunter doch so nothwendigen — Entwässern eingetreten.

Kapitäl, n., frz. chapiteau, m., engl. capital, chapter, chapterel, chappell, ital. capitello, m., span. capitál, m., lat. capitale capitellum, capitulum, auch Capitál u. sogar Capitell geschrieben, Säulenkopf, Knauf, vermittelndes Kapitälglied zwischen Träger und Getragenem, also nach der Beschaffenheit beider zu gestalten. Die Kunsthistoriker beginnen bei Besprechung der Kapitale mit wenigen Ausnahmen den großen Fehler, daß sie die Gestaltungen der Kapitale viel zu äußerlich aufzufassen und dadurch in eine Menge Hypothesen über ihre Entstehung verspielen, welche größtentheils sehr kleinlich, spielerisch und also eines stilschaffenden, folglich auf hoher Kulturstufe stehenden Volkes unwürdig sind. So soll nach der Meinung einiger dieser Herren das dorische Kapitäl nach einer abgeschrägten Zwiebel, das ionische nach einer zusammengewickelten Decke etc. gebildet sein; sie folgten dabei Vitruv, ohne zu bedenken, daß dieser zu Beginn der Verfallzeit römischer Kunst lebte und überhaupt ein zu erhöhter Kunstauffassung gänzlich unfähiger Pedant war, daß man also, so schwägerswertig uns auch sein Werk für die Kenntnis damaliger Kunstdarstellungen und Technik ist, doch seine Aussagen genau prüfen und sorgfältig sichten und namentlich in Bezug auf seine Anschaunungen u. Aussagen auf ästhetischem Gebiet sehr vorsichtig sein muß.

Die Alten hatten es fast blos mit steinernen Säulen und breit ausgelegter Last von horizontalen Hauptdimensionen zu thun; alle ihre Kapitale bilden daher einen Übergang von der Vertikallinie des Trägers zur Horizontalen der Last. Im Anfang war man sich allerdings noch nicht klar über das Wesen des K.s, man mochte wohl fühlen, daß ein Mittglied zwischen Träger und Getragenem nötig sei, betrachtete aber dies als ganz gesonderten Theil, welcher gewissermaßen die Last auffangen und die Säule ganz oder theilweise entlasten sollte. Will nun ein ästhetisch richtig fühlender und dabei klar denkender Künstler — und das waren die Alten unstreitig — die Hauptgestalten für Konstruktionstheile organisch entwickeln, so wird er sich allemal den betreffenden Theil als den Kraftwirkungen in seiner Form nachgebend, also weich vorstellen. Daß schon die Ägypter dies gethan hatten, sieht man aus den Formen ihrer K.c. Es fehlte ihnen aber noch die Fähigkeit, das, was

ihnen in dieser Beziehung das ästhetische Gefühl hatte, zum klaren Ausdruck durchzubilden. Rämentlich zeigt sich dies an den Pfeilern Fig. 100, S. 58, Bd. I, wo wir in den Flügeln am Oberende kaum eine schwache Andeutung der Vermittlung zwischen Träger und Getragenem sehen. Bei Fig. 99 zeigt sich zwar schon das Streben nach einer solchen Vermittlung deutlicher in den Hohlkehlen über den Füsstöpfen, dabei aber noch großes Ungefecht und Mangel an Verständnis. In Fig. 96 u. 101 ist die Auswärtsrichtung der stützenden Kraft sehr deutlich ausgesprochen, die untere Ausbiegung aber, sowie die obere Zusammenziehung und das Anbringen von Bindungen, nicht nur unter dem K. (Zusammensetzung der ganzen in Rundstäben oder mindestens in Linien sichtbar angedeuteten Kraftelemente der Säule da, wo der Kampf mit der Last beginnt), sondern auch noch an der Ausbildung der Kapitale selbst, erscheint fast als Ausdruck der Beurtheilung, daß die Last, welche diesen gegen sie kämpfenden Theil schon ohnehin auszuhaben im Stande ist, ihn zer sprengen möchte. Die in Fig. 97 und 98 dargestellte Gestaltung hingegen zeigt uns die Kraftelemente der Säule, nach deren Vereinigung durch die Halsbindung, so gestaltet, daß Überschuss davon vorhanden ist und ein Theil derselben, unnötig für das Tragen, frei überhängen, sich frei bewegen kann; in allen diesen Fällen ist der Abakus als ganz neutraler, dazwischen geschobener Körper betrachtet und versteckt so — allerdings noch in uneleganter Weise — das vollkommen her-

verlangt, daß die Träger nicht durch die Last zusammen gedrückt seien, sondern ihr wirksam entgegenstreben. Durch diese Betrachtungen aber kam man auf die den Fig. 82, 97 und 98 zu Grunde liegenden Grundform, wie sie in Fig. 2267 dargestellt ist. Während nun der älteste Kapitälstrumpf, die gedrückte Wurst, im Anfang fast nur typisch ähnlich, später beim Erwachen jenes Gefühls, daß man ein Aufstreben der Kraft gegen die Last ausdrücken müsse, schon mit Andeutungen der Fortsetzung aufwärts gerichteter Kraftelemente verzerrt wurde (i. d. Art. Dorisch), lag bei der zweiten Grundform die Idee des Aufwachens, u. sonn' die Verzierung mit in die Höhe wachsenden und sich eben nach jener Linie ausbiegenden, also bei weiterer Fortsetzung eine abwärts gebogene Schnecke bildenden Rauten sehr nahe, und so entstanden die assyrischen, persischen, ionischen u. bei reicherer Ausbildung jenes Zierelementes die verschiedenen korinthischen und römischen K.e., ebenso wie die Palmblätter- u. Lotuskapitale der ägyptischen u. indischen Blüteperioden. Gleichzeitig wurde der Abakus nicht mehr als blos dazwischen gelegte Platte behandelt, sondern, durch Glieder belebt und als Abschluß des K.s betreut, folgte er zuletzt auch in seinem Grundriss der oberen Kontur der Kapitälranken. Beim Versatz des römischen und beim Aufblühen der christlichen Stile, als das Gewölbe ästhetische Würdigung zu erhalten anging, mußte sich die Kapitälform nothwendig ganz ändern. Die Hauptlinie der Last war nun ganz oder nahezu senkrecht u. die Säule schon sehr schwach im Verhältnis zur Breite der aufliegenden Last, so daß ein schwacher Abakus abgeknickt sein würde. Die Kapitälkontur durfte also nach oben zu sich nicht mehr der Horizontalen, sondern mußte sich der Vertikalen nähern. Auch hier schlich sich im Anfang viel Unklarheit ein (die Kämpfe zwischen alter und neuer Form, Versuch u. Uebergänge können wir hier nicht ins Detail verfolgen). Man nahm z. B. das K. als integrirenden Theil der Last an, der einfach auf der runden Säule auflag, u. so entstand die Hauptform (Fig. 2269), welche dem Würfelkapitäl, sowie die, welche dem Trapezzkapitäl zu Grund liegt. Bald aber strebte man sie organisch mit der Säule zu verbinden, und so entstand bald ein Profil, Fig. 2270, welches Säule und Last innig verbindet u. zu beiden gehörig scheint, aber auch wohl unter Trennung in zwei Theile, Kapitäl u. Kämpferwürsel, erreicht wird, wobei dann ersteres zur Säule, letzteres zur Last gerechnet wird, wie das in Fig. 2269 und 2270 puntiert ange deutet ist. Diese Hauptform, bald in zwei Theile getheilt, bald als Ganzes behandelt, außerdem in ihren Verhältnissen und dadurch in der Linienrichtung der Kontur manchmal modifizirt, dennoch in ihrem Hauptcharakter unverändert, liegt sämtlichen früh- und spätromani schen wie byzantinischen, arabischen, normannischen und gothischen K.e. zu Grund. Alle Kapitälgrundformen bei ausgegliederten Stilen liegen in alle Uebergänge und Zwischenergebnissen zwischen diesen vier Profil linien. Die Verzierungsmethoden derselben, die Feinheiten in Profilgebung und Gliederung, waren in allen Stilen sehr manchfach, und man wird kaum in irgend einem Stil zwei Gebäude mit ganz genau gleichen K.e. finden; ja im Mittelalter war der Reichthum an Phantasie so groß, daß man an manchen Gebäuden eben so viel verschiedene Verzierungsmethoden derselben Hauptform findet, als K.e. da sind. Einige von den Kapitälformen und Verzierungsmethoden haben zu besonderen Benennungen geführt, z. B. glofenförmiges od. kelschförmiges K., franz. ch. campanulé, engl. bellshaped c.; trichterförmiges K., frz. ch. infundibiforme, engl. funnel-like c.; Faltenk., frz. ch. godronné, engl. indented, inverted c.; walzenförmiges K., frz. ch. cylindrique, engl. cylindricale c.; schlisches K., frz. ch. lisso, engl. plain c.; ornamentirtes K., frz. ch. ornamente, engl. ornamented c.; Blätterk., frz. ch. fleuris, engl. foliated c.; Figurenk., frz. ch. animé historié; Bündelf., frz. ch. à



Fig. 2266.



Fig. 2267.



Fig. 2268.




Fig. 2269.




Fig. 2270.



Fig. 2271.

gestellte Gleichgewicht. Falsch ist dabei noch die allseitig gleiche Gestaltung des K.s, da doch die Last nicht nach allen vier Seiten dieselbe ist, sondern sich blos nach zwei Seiten in Form langer Balken erstreckt, also zu der Form Fig. 2268 führen müßte. Dieser Umstand findet sich besser berücksichtigt von dem, obgleich viel später bauenden, doch auf gleicher Kunstdenkmalstufe stehenden u. daher hier zu erwähnenden Buddhisten; s. d. Art. Buddhistisch, Fig. 1020. Bei Gestaltung des eigentlichen K.s dieser Säule scheinen die Indier, und bei Gestaltung ihrer ältesten K.e. auch die Negypfer genau denselben Gedankengang befolgt zu haben, wie die Pelasger u. Hellenen bei Gestaltung der etruskischen-pelasgischen und dorischen K.e. Alle drei zeigen dieselbe Grundform, nicht eine Fortsetzung der Kraftelemente der Säule, sondern einen besonderen Körper, zwischen Träger und Last als Vermittlung eingehoben; in der Funktion, die seine Schöpfer ihm anwiesen, mußte ein weicher Körper sich wulstförmig herausquetschen, und da die darauf liegende Platte (Abakus) meist breiter war als die runde Säule, so bekamen sie dadurch als Hauptform für das K. die Fig. 2266 dargestellte Grundform nicht blos der älteren ägyptischen, sondern auch der dorischen, etruskischen, toltekischen und indischen K.e., welche also bei vielen kunsttragenden Völkern die erste Kapitälform beim Steinbau ist. Später sah man ein, daß das K. ein integrierender Theil der Säule sein muß und daß die wahre Schönheit

faisseau, engl. clustered c.; Polygout, engl. multangular c.; R. mit Kämpferwürfel, frz. ch. architravé; R. mit Säulaufläufer, frz. ch. à crochets; gedrehtes R., frz. ch. cordé; Würfels., frz. ch. cubique; schalenförmiges R., frz. ch. scaphoïde; vasenförmiges R. mit eingezogenem Rand, frz. ch. urecôlé. In der Neuzeit haben wir ein neues Moment in der Technik, ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Dimensionen der Last und der Träger, als je in der Kunstgeschichte dagewesen. Das Hauptmaterial für unsere Säulen ist Eisen, und dasselbe gestaltet uns, die Säulen ungemein schwach zu machen; dadurch wird eine noch größere Ausladung des R. nötig als im Mittelalter, und der Abakus ob. Kapitälwürfel muß noch höher sein, um die gewöhnlich ebenfalls lotrecht ankomende Last zusammenzuhalten. Infolge der ganz veränderten Naturen der Materialien, aus denen die Last und die Träger bestehen, müssen wir den Würfel zur Last und das R. zur Säule rechnen u. den Würfel also so gestalten, wie die Byzantiner ihr R. (also nach Fig. 2269); dadurch bekommen wir für das R. selbst eine horizontale an kommende Last, demnach die Gestalt Fig. 2267, zusammen also Fig. 2271. Wenn aber die Last in horizontaler Gestalt, z. B. als Balken, direkt auf dem R. aufliegt, so bekommt dieses die Gestalt von Fig. 2267, u. wenn sich noch ein Vermittelungsstück (als Trumholze) dazwischen schiebt, wird die ganze Gestaltung so werden, wie Fig. 2268 zeigt; ähnlich wird das Profil sich gestalten bei breiter Vermittelungsplatte zwischen R. u. Last. Dies wäre also die Hauptform, welche man den R.n von Eisensäulen zu geben hätte, analog weiter entwickelt nach den Grundsätzen, welche der Kapitalbildung früherer Stile zu Grund lagen.

Kapitälauffaß, m., richtiger Kämpferwürfel (s. d.).

Kapitäldeckplatte, f., s. d. Art. Abakus 2.

Kapitälstrumpf, m., Kapitälskelet, m., frz. vase, m., corbeille, f., tambour m. de chapiteau, engl. bell, basket, drum, corbel, tambour of a capitell, ital. capitello nudo, auch Glocke genannt, der Kern eines Kapitäl, d. h. der Körper, welcher übrig bleiben würde, wenn man die Blätter u. wegnehmen wollte; bei dem Gussfeiner Säulen wird neuerdings meist nur der glatte Rumpf mit dem Schaft aus einem Stück gegossen u. die Ornirung, welche besonders gegossen wird, nachmals angebracht. Solid ist dies Verfahren nicht immer zu nennen.

Kapitellsäul, m., frz. salle capitulaire, engl. chapter-room, lat. aula capitulo, baleuterium; 1. in Klöstern der Säle, wo die Mönche täglich einmal zusammenkommen, um die Vorlesung eines Kapitels aus ihrer Ordensregel anzuhören, daher 2. auch überhaupt Versammlungssäle für die Klostermitglieder, u. als solche Sammelstube, Konventszimmer genannt; 3. Versammlungssäle für die Mitglieder der Dom- oder Ordenskapitel an den Domiten oder in den Ordenshäusern, in letzteren auch Renter genannt. Ein Säle von halbfürstlicher Architektur, in der Regel mit Altar und Rednerbühne, auch mit einem Thron für den Kapitelspräsidenten u. verschen. Neben den mit einem Kloster für Chorherren, Domherren, Nonnen u. (bes. oft Augustiner u. Benediktiner) verbundenen Münstern, naumentlich Englands, steht oft ein besonderes, häufig polygones, Kapitelhaus (engl. chapter-house), welches eben blos den Kapitelsaal enthält.

Kappdecke, f., eine pyramidenförmig oder ähnlich gestaltete Decke aus Breitstein in großen Zimmern u. Sälen.

Kappe, f., frz. cape, f., capot, m., engl. cap, hood, ital. cappa, griech. καππάς, überhaupt jede hauben- oder mantelartige Bedeckung oder Bekrönung, besonders 1. frz. lunette, pan de voûte, engl. vaulting-cell, sectroid, in Österreich auch Schild gen.; Ohr am Kappengewölbe, f. unter Gewölbe und Gewölkkappe; — 2. frz. chaperon (s. d.); die schräge Decke einer freistehenden Mauer, damit das Wasser von derselben ablaufe, s. auch d. Art. Brücke, Mauerabdeckung u.; — 3. die obere Hälfte eines gebrochen-

nen Daches; — 4. (Wasserb.) der obere Theil eines Wehres, Deiches u., s. v. w. Staum., Krone, Crete; — 5. (Kriegs.) s. v. w. Bonnette; — 6. Guss von Mörtel über die äußere Fläche eines Gewölbes, um dasselbe durch gleichmäßigen Druck haltbarer zu machen; — 7. frz. chapeau, engl. cap-sill (Bergb.), bei einem ausgezimmerten Schacht die fürzernen Hölzer der Gewiere, welche auf die Söcher der Thürgurte eingelassen sind und dieselben aus einander halten; — 8. (Mühlb.) das Blech, womit der Achtsahl beschlagen ist; — 9. R. eines Bocks, Bohlwerks u., s. v. w. Holm; s. d. Art. Deckschwelle, Holm, Kopfsbalzen u.; — 10. böhmische R., s. unt. böhmisches Gewölbe; — 11. R. eines Peilerkopfs, s. d. Art. Haube, Brücke u.; — 12. R. eines Kohlenmeilers, s. d. Art. Kohlenbrenner.

kappen, tr. 3., 1. Bäume f., s. v. w. abgipseln. — 2. Das Anfertigen, den Mast f., s. v. w. abhauen.

Kappenbruch, m. (Deichb.), s. v. w. Dammbruch.

Kappenseiter, n., Lüftthappe, f., frz. fenêtre f. à lunette, Fenster in einer Gewölkkappe.

Kappengewölbe, n., Tonnengewölbe mit Kappen oder Ohren, s. d. Art. Gewölbe und Kappe 1.

Kappenkranz, m., frz. voûte trichée, engl. cylindrical arch, cylindrical arch, Bogen, an derjenigen Stelle in ein Tonnengewölbe eingewölbt, wo eine Kappe in dasselbe einschneidet.

Kappenziegel, m., frz. brique f. à chaperon, engl. capping-brick, Deckziegel, Mauerabdeckungsplatte aus Ziegel.

Kappfenster, Kassfenster, Kapuzinerfenster, Kapploch, Frostmahl, n., s. d. Art. Dachfenster 7.

Kappode, f. (Deichb.), an einem Sodendeich die Sode in der oberen Reihe der Rasenstücke, mit welchen der Deich belegt wird.

Kappung, f. (Zimm.), eine Bauholzverbindung, wo der eine Balken mit einem Einschnitt am Kopf den andern saßt.

Kappziegel, m., eine Art der Hohziegel; s. d. Art. Dachziegel.

Kapschotendorn, m. (Bot.), s. d. Art. Gummiharze 8.

Kapsel, f., frz. chape, cassette, f., engl. chill, sagger, s. d. Art. Formkappe.

Kapselbarometer, n., s. d. Art. Barometer.

Kapuzinerdachfenster, n., s. d. Art. Kappfenster.

Kapuzinerfarbe, f., Kapuzinerbraun, n., eine braune oder gelbrote Farbe von Krappe und Safflor.

Kapuzinkäfer od. Kiefernweiz-Bastkäfer, m. (*Hylesinus pimperda* L.), auch Waldgärtner gen., ist ein kleiner Bohrkäfer (s. d.), der seine Eier in Bohrlöcher der Kiefern legt u. dadurch in Kiefernwaldungen große Verheerungen anrichtet. Die ausschlüpfenden Larven (Holzwürmer) fressen im jungen Holz gewundene Gänge und verlegen dabei den Bast, so daß die Zweige und die ganzen Stämme eingehen. Der verwandte schwärze Kiefernbastkäfer (*H. ater*) kommt sel tener vor u. ist deshalb weniger schädlich.

Karabé, m., frz. s. Bernstein; k. de Sodoma, s. Asphalt.

Karat, n., frz. carat, m., engl. carate, s. d. Art. Gewicht I.

Karawanserai, n., frz. caravanséral, m., heißen im Morgenland die Herbergen für die Karawanen; sie bestehen blos aus einer Halle u. einigen großen Sälen, die sich um einen Hof reihen, an dessen Rückseite Ställe liegen; Eisteren u. Bäder dürfen natürlich nicht fehlen.

Karbele, f., Schlagpfoste, Schlagschwelle, Schlagsill, n., frz. seuil m. du buse, engl. clap-sill, mitre-sill, thresholds branch, heißen die Hölzer bei Schleusentoren, an welche letztere mit ihrer untern Kante angeschlagen. Ze zwei bilden zusammen das Schlaggeschwell, frz. heurtoir, engl. thresholds frame, mitre of sills, s. d. Art. Schleuse.

Karter, m., s. v. w. Carver (s. d.).

Karchesio, n., s. d. Art. Carchesium.

Kardätsche, f. (Maurer.), das große Reibebret, mit

welchem man Mörtel auf den ersten Bewurf der abzupuzzenden Mauer aufzieht, um eine gleichmäßige Ebene auf dem Bewurf zu erhalten, ehe er mit dem kleineren Reibeblet vollendet wird.

Kardinalstugenden, Stammstugenden, Angeltugenden; bei Plato werden als solche aufgeführt: Weisheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Tapferkeit; Aristoteles fügt noch hinzu: Standhaftigkeit, Freigebigkeit, Prachtfreigebigkeit, Großmuth, Ehrliebe, Sanftmuth, Freundschaft &c. Ueber die mittelalterlich-christliche Ausfassung der Kardinalstugenden in Bildwerken s. W. M. a. W.

Kardinalwinde sind die vier Hauptwinde.

Kardioide, Herzkurve, frz. cardioïde, f., engl. cardioid (Mathem.), ist diejenige Kurve (Fig. 2265), welche ein bestimmter Punkt eines Kreises vom Radius a m beschreibt, wenn sich dieser Kreis auf einem andern (dem Kreis um a mit dem Radius $a - o = c$ m, der als seit angenommen wird) fortrollt. In Fig. 2272 ist ox die Abseitenachse der Koordinaten, oy die Ordinatenachse; der Punkt m ist der bestimmte Punkt auf dem rollenden Kreis, der, als das Rollen begann, sich in o befand, also gleichzeitig in beiden Kreisen lag. Die Kurve gehört zum 4. Grad und hat die Gleichung für $a = r$: $(y^2 + x^2)^2 - 4r(y^2 + x^2)y - 4r^2x^2 = 0$. Die K. kann man auch auf andere Art entstanden denken: In dem Umfang des festen Kreises nehme man einen beliebigen Punkt k an, ziehe ok u. trage von k aus nach beiden Seiten auf der Linie ok Längen ab, die gleich o b. d. h. gleich $2r$ sind, nämlich k m u. k n; so sind m und n Punkte der gesuchten Kurve. Je nachdem man nun k auf dem Kreis um a wählt, erhält man verschiedene Punkte der Kurve. Die Lage des Mittelpunktes — c — des erzeugenden Kreises erhält man leicht daraus; daß m c a k ein Parallelogramm ist. Die K. ist, wie man an der Figur erkennt, eine zurückkehrende Kurve; die bei o eine Spitze hat, gehört

zur Gattung der Epichloiden (j. d.), wie die ersterwähnte Enzeichnungsart zeigt, und hat Verwandtschaft zur Konchoide, wie die zweiterwähnte dies fundigt, indem hier die um o sich drehende gerade Linie ok auf dem Kreis um a fortgeführt wird, während dies bei der Konchoide auf einer geraden Linie geschieht. Die K. ist aber auch gleichzeitig eine Brennlinie durch Zurückstrahlung oder eine latakanistische Kurve, die in der durch die angegebene Gleichung bedingten Form entsteht, wenn von einem Kreis, dessen Durchmesser decimal so groß, wie der des festen Kreises um a ist, die Strahlen eines Lichtes zurückgeworfen werden, welches in einem Endpunkt dieses Durchmessers steht.

Karfunkel, m., frz. escarbone, f., engl. carbuncle, j. Almandin und Granat, orientalischer.

Karinbhöle, f., j. d. Art. Bret.

Karinithin, m. (Mineral.), j. v. w. Hornblende.

Karmeliterweiß, n., Farbe zum Wandanstrich im Innern, welche den Wänden das Ansehen des Marmors verleiht. Auf frischem Gipsputz gelingt dieser Anstrich vollkommen, wogegen alter Putz erst etwas abgekratzt werden muß. Er wird nur im Innern der Gebäude angewendet, wie folgt: Man füllt eine Kanne halb mit gelöslichtem Kalk, zur andern Hälfte mit Wasser und röhrt Beides tüchtig um. Nachdem sich der Kalk gesetzt hat, ungesähr

Möhres, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunde nach dem Umtühen öffnet man einen etwas über der Hälfte angebrachten Hahn und läßt das obenstehende Kalbwasser in einem Zuber stehen, worin es bleibt, bis sich auch hier der Kalk gesetzt hat u. das darüber stehende Wasser ganz hell ist, worauf man auch dieses abschönen läßt. Dann wiederholt man daselbe Verfahren, bis der Zuber endlich zur Hälfte mit Kalfniederschlag gefüllt ist. Auf diesen Kalk gießt man reines Flußwasser, führt Beides um und gießt dann später das wieder hell werdende Wasser ab und so fort; je öfter, desto besser. Käse und Zuber müssen dabei fortwährend bedeckt sein. Nach dem letzten Abschöpfen wird der Kalk wie ein Teig sein. Man thut denselben in einen irischen Tops und meint ihn aufs sorgfältigste mit etwas Smalte, Indigo oder Ultramarin, sein mit Wasser abgerieben, um die weiße Farbe des Kalkes zu mildern. Außerdem thut man noch etwas ganz sein geriebenes Kolophonium dazu und mengt auch dieses auf das beste. Dieser Teig wird mit Handschleim angemacht und man trägt alsdann 5—6 dünne Anstriche gleichmäßig auf. Ist der lezte Anstrich vollkommen trocken, so poliert man die Fläche, indem man sie mit einem Pinsel von Schweinsborsten abreibt, und erhält auf diese Weise einen eigenthümlichen Glanz.

Karmein, m., frz. carmin, m., engl. carmine, a) rother. Man gewinnt ihn aus der Cochenille (j. d.). Der Zeichner z. B. braucht ihn zum Ausfüllen der Grund- und Bauflächen; b) blauer Karmein, frz. indigo soluble, engl. blue carmine, ist mehr oder weniger reines indigo-blau-schweißsaures Kali oder Natron, welches durch Fällung einer Lösung von Indigo in Schwefelsäure mit Pottasche, Soda ob. Kochsalz erhalten wird. Ueber seine Verwendung s. d. Art. blaue Farben.

Karminklack, m., auch Florentiner, Wiener u. Pariser Lack genannt; Verbindung eines aus Cochenille-Absud gefälschten Niederschlages mit Thonerde, wird zu Öl- und Leimfarben verwendet, auch in der Dekorationsmalerei mitunter zum Lasuren. Um ihn schneller zum Trocknen zu bringen, giebt man ihm Bleiweiß zu, wodurch er aber stets einen Stich ins Bläuliche erhält, den man durch etwas Hochgelb aufheben kann.

Karner, Karcher, m., Todtentapelle, Beinhause oder Todtenteller; j. d. Art. Karner, Kapelle und Thurm.

Karnies, m., Welle, f., frz. cymaise, onde, f., engl. cyma, kymation, lat. cima, cyma, cymatum, unda, sal sidonia, architektonisches Glied, aus einem souvenex und




Fig. 2272.




Fig. 2273.




Fig. 2274.

einem konkaven Theil zusammengestellt. 1. Stehender oder steigender Karnies, frz. cimaise droite, gueule droite, doucine, engl. ressaunt, sima, reversed ogee,




Fig. 2275.




Fig. 2276.

ital. lysis, cyma recta, ital. gola diritta, Minneleiste, f. Glied E. a. S. 479, sowie Fig. 1940 und 1946; erscheint als deckendes und stützendes Glied. Wirkt aus zwei Vierstufenkreisen, Fig. 2273, oder aus zwei Bogenstückchen von 60° , Fig. 2274, zusammengestellt. Bisweilen bildet der K. mit dem oberen Plättchen eine Unterschniegung, Fig. 2275,

welche man aber auch nach Fig. 2276 erreichen kann. Der K. heißt dann unterschnittener K. Ueberschlagkarnies, frz. écréné, engl. quirked.

2. Verkehrt steigender Karnies (Kehlstoß, Kehl-




Fig. 2277.




Fig. 2278.

leiste, frz. talon, cimaise renversée, lesbienne, engl. cyma reversa, ital. gola rovescia), s. im Art. Glied E. 4. b. u. Fig. 1941 u. 1942, sowie hier Fig. 2277 u. 2278; erscheint als umfassendes Glied, doch auch als Übergang vom Tragenden zum Getragenen.




Fig. 2279.




Fig. 2280.

3. Fallender Karnies (Sturzrinne), bei Fußgesimsen als tragendes Glied, s. Fig. 1943 u. 2279.




Fig. 2281.




Fig. 2282.

4. Verkehrt fallender Karnies (Glockenleiste), ein tragendes, doch mehr aufwärts strebendes Glied, s. Glied E. d. u. Fig. 1944 sowie Fig. 2280.

Fig. 2285.




Fig. 2283. Münster zu Aachen.




Fig. 2284.

5. Adler- oder Rabenschnabel, Abart der Glockenleiste, s. Fig. 2281 u. 2282. Vergl. d. Art. Rhytation.

6. Capota, s. d. betr. Art. u. Fig. 1063 u. 1064.

Karniesblei u. Karnieslöthbret, n., s. Fensterblei 3.

Karniesbogen, m., frz. arc en doucine, engl. reversed ogee-arch, s. in d. Art. Bogen I. 32. u. Fig. 735.

Karnieshobel, m., frz. rabot à doucine, grain, m. d'orge, mouchette, f., engl. ogee-plane, Goumshobel mit mehr oder weniger geschweifter Schneide, je nach der Ausbiegung der zu formenden Karniese gebildet, s. d. Art. Hobel. Falsch ist es, das Wort für Simshobel jeder Art anzuwenden.

Karniesrinne, f. (Klempn.), Dachrinne, nach der Form eines Karnisses profiliert.

Karniesäge, f. (Glaser.), Kleine seine Säge, um das Karniesblei (s. d.) zu zerschneiden.

Karnisselmeisel, m. (Klempn.), Art Bumze, um punktförmige Kreise auf das Blech zu schlagen.

Karniol d. Carniol, m. (Win.), s. im Art. Chalcedon 2.

karolingische Bauweise, f., frz. architecture carolingienne, carolingienne, style gallo-romain, renaissance sous Charlemagne, engl. carlovingian architecture. Karolingerstil nennen viele die von Karl d. Gr. bis gegen Ende des 10. Jahrh. in den germanischen Landen des Frankenreichs herrschende Phase des frühromanischen Stils. Während die Merowingerdynastie ihrem Untergang entgegen schwankte, sanken die kaum geweckten Künste tiefer. Als Karls mächtige Hand das Scepter ergriffen hatte, wendete er auch der Kunst sein Augenmerk zu, und schöpfte aus allen ihm zugänglichen Quellen die Hilfsmittel zu ihrer Hebung; die Reste der römischen Kultur, die lateinischen Basilikenbauten, die Ostgotenbauten Ravenna's u. die Longobardenbauten von Mailand, Brescia u. lernte er durch eigene Ansicht kennen, zum Theil noch bevor er zur Regierung gelangte. — Nächsten, wo schon Pipin Palast u. Kapelle besessen, wurde zum Schauplatz register Kunsthätigkeit, wobei die Vorliebe für Archäologie zu Belegung mit Beinamen führte; so hieß der Dichter Angelbert, dessen Schilderung der Bauthätigkeit sich erhalten hat, Homer, Einhard (geb. 770, † 844), der quasi Intendant der kaiserlichen Bauten war, Bezaelac u. c. Als exactor operum regalium in Aquisgrani palatio regio wird Ansigis genannt, welcher unter Abt Gerold seit 787 in Fontanellum (San Vandille) thätig, von diesem an Karl empfohlen ward. Das Krönungs-münster S. Maria ließ Karl nach eigener Idee bauen (nach dem Mönch von St. Gallen propria dispositione molitus fabricam fecit, nach Inschrift: insignem hanc dignitatis aulam Karolus caesar magnus instituit, egregius Odo magistus explevit, Metensi fatus in urbe quiescit, also ein Meister Odo leitete den Bau, der dann in Mex sich zur Ruhe setzte. Wenn nun auch die gewöhnliche Annahme, daß dieses Münster eine Nachahmung von S. Vitale in Ravenna sei, nicht ganz stichhaltig ist, weil erstens von keinem der genannten Männer vor 796, wo das Münster begonnen ward, ein Besuch in Ravenna nachzuweisen ist, besonders aber zweitens, weil der Grundriss mehr Nehnlichkeit mit dem longobardischen alten Dom von Brescia als mit S. Vitale hat, so blieb doch beim Aufbau des Aachener

Münsters, s. Fig. 2283—2286, S. Vitale nicht ohne Einfluß, indem die 801 aus dem Palast des Theoderich in Ravenna herbeigeschleppten Säulen in den oberen Arkaden eingefügt wurden; vermutlich stammen auch die Kapitale, Fig. 2286, aus Ravenna, während die Füße, Fig. 2285, an Ort u. Stelle gearbeitet sein mögen, da sie longobardisch sind. — Die Bronzegitter der Emporen, die

der longobardische Einfluß deutlichst zur Geltung durch die Wechselrichtungen von Tuff u. Backstein. Nach einem Brand von 1047 wurde die Kirche in Ziegeln wieder hergestellt, mit Beibehaltung der alten Hauptform, s. Fig. 2287 bis 2289. Der Mittelbau erhielt allerdings dabei eine Holzdecke, doch sind die Spuren der Kuppel erkennbar; später erfolgte noch eine Sohlstützung. — Nachahmungen des

Nachener Münsters waren u. A. noch die Schloßkapelle zu Thionville, von Karls Sohn Ludwig um 820 instar Aquensis erbaut, 939 zerstört, die




Fig. 2287. Aufriss.


Fig. 2288. Durchschnitt.
Baptisterium zu Nymwegen.

Fig. 2289. Grundriss.

Erzhüren z. mögen von Ansgiris sein. Karls des Großen persönlicher Anteil am Entwurf lässt sich nicht feststellen; der Einwurf gegen Annahme solchen Anteils, daß er nicht einmal habe schreiben können, ist nicht schlüssig, denn wir wissen von ziemlich bedeutenden Architekten dieser und der nächstfolgenden Zeit, daß sie nicht schreiben konnten.

Die ravennatischen Säulen, nur dekorativ, ja ziemlich unorganisch dem beinahe fertiger Bau eingefügt, konnten ohne Schaden für dessen Haltbarkeit 1794 von den Französen geraubt und nach Paris geschleppt werden, von wo sie 1815 zurückkamen; 1844 sind sie wieder eingesezt. Der Tambour hat äußerlich Eckpilaster mit korinthisierenden, an Aquitanien erinnernden Kapitälern, welche ursprünglich das Hauptgesims trugen, jetzt, da später eine Zwerggallerie aufgesetzt ward, nur als Streben erscheinen. Die Gewölbe der Emporen steigen nach dem Mittelbau hin stark an. Alles befindet hohe Kühnheit in der Idee, Vertrautheit mit den statischen Gesetzen, infolge dessen mutiges Losreißen von der römischen Technik, die bisher in der Gegend üblich gewesen war, aber Mangel an geübten Arbeitern zu Durchführung dieser Ideen und eine gewisse Gleichgültigkeit gegen Entwicklung des vielmehr als rein schmückende Zuthat betrachteten Ornaments aus der Konstruktion, daher bereitwillige Benutzung herzugelehrter alter Theile, und Verwendung neuer, nach Belieben der Gewerke, die aus allen Ländern diesseit des Meeres (ex omnibus regionis cismarinis) zusammengeholten, gesformte Theile ohne alles Bedenken über die heterogenen Formen dieser Theile. Dass nicht blos Meister Odo und Ansgiris hieran keinen Anstoß nahmen, geht daraus hervor, daß Angilbert vom Münster spricht als von dem wundervollen Tempel des ewigen Königs, der mit künstlgerecht bearbeiteten Mauern bis zu den Gestirnen emporsteige. Karl baute ferner Paläste (Pfalzen) zu Aachen, Nymwegen, Trier, Waltofs, Salz, Worms, Ingelheim, letzteren mit hunderd Säulen und vielen Malereien. 799 wurde das Baptisterium zu Nymwegen, jetzt Kapelle auf dem Balthof gen., erbaut. Hier kommt

westliche Kuppel u. Chorische der Stiftskirche zu Essen, 874 zerstört, um 950 nach einem Brand restaurirt, die Johanneskirche Notkers zu Lüttich (981), die Kirche zu Mettlach, von Abt Piosfin (987—1000) ex aquis granense templo similitudinem sumens, erbaut, 1245 erstmals, 1852 burghaft restaurirt; die Walpurgiskirche zu Gröningen bei Leuwarden, 1627 zerstört, ferner verspätet die




Fig. 2290.

Kirche zu Ottmarsheim im Elsass (um 1050) und die zu Lonnig bei Koblenz (um 1144). Zur Karls Lebzeiten ist die Kirche zu S. Germigny les Prés (Departement Loiret) erbaut, ein Quadrat mit fünf Kuppeln und drei Apyden, also völlig byzantinische Anlage. 822 geweiht ist die unter Abt Egil von dem Mönch Rotholf und Rabanus Maurus erbaute Michaelskirche zu Fulda, ein Rundbau, dessen Mittelraum auf 8 Säulen mit Kompositen

Kapitälchen ruht, während das Gewölbe der Krypta auf eine Mittelsäule mit ionischem Kapitäl sich stützt. Auch hier lehnt die Formgebung an die longobardische an.

tula (St. Riquier) in der Picardie, die Einhardsbasilika zu Michelstadt und Seligenstadt (um 825). Der Bauriss von St. Gallen vom Jahre 820 (s. im Art. Kloster) gibt Auffallung über Vieles. In dem 764 gegründeten Kloster Lorsch ist eine, vermutlich zwischen 876 und 882 erbaute Durchgangshalle (Fig. 2290) erhalten, die in ihrer polychromen Ausstattung ebenfalls an Longobardenbauten, in den Giebelbogen des Obergeschosses an Merowingerbauten anknüpft, während Manches auf



Fig. 2291. Vorhalle von Notre dame des Domus in Avignon.

Doch auch Basiliken wurden gebaut, z. B. die Salvatorkirche in Fulda, welche 802 noch einen Westturm erhielt, die 809 geweihte Marienkirche auf dem Frauenberg, die




Fig. 2292.




Fig. 2293. Kirche von S. Generouc. Grundriss.

mit Kreuzschiff und ähnlicher Vorhalle versehene Hauptkirche der 793—814 von Angilbert erbauten Abtei Gen-

direkte Anschauung antiker Vorbilder schließen lassen möchte. Stärker tritt diese Anlehnung an die Antike hervor in einigen gleichzeitigen Bauten Aquitanien, z. B. in der zwischen 820 und 890 entstandenen Vorhalle von Notre Dame des Domus zu Avignon; s. Fig. 2291 u. 2292. Die älteren Theile der Pfeilerbasilika von S. Martin zu Angers (819) mit ihren Wechselschichten von Tuff- u. Backstein, die Kirche von S. Generouc im Poitou (Fig. 2293—2294) mit niedrigen Rundpfeilern unter heimliche völliger Beibehaltung der merowingischen Weise, sowie die älteren Theile der Kirche von Romainmotier in der Schweiz bezeugen, daß die Einzelformationen zwar zum Theil in den verschiedenen Provinzen des weiten Reiches einigermaßen von einander abweichen, daß aber gewisse Hauptzüge allen betreffenden Bauten gemeinsam sind. Diese Hauptzüge sind: 1. Der Rundbogen herrscht vor, erscheint anfangs ziemlich stark gestutzt, was aber bald sich vermindert, u. nicht mehr mit architravirter Gliederung, sondern nur mit Rundstab und Plättchen od. dergl. eingefasst, auch wohl an der Intradosse mit eingefasstem Rundstab versehen. Ein etwas gedrückter Bogen kommt hier u. da vor, scheiعرreiche Überdeckung ziemlich selten. Die der angelsächsischen Art gleichende Überdeckung durch sog. Giebelbögen ist sehr beliebt. 2. Die Säulen haben Verjüngung ohne Entasis, Kanällungen, im Anfang noch oft angewendet, kommen allmählich in Wegfall, die Schäfte werden dann glatt bearbeitet, erhalten aber mehr Halbsäulen, welche das Zusammensetzen der tragenden Kraft stärker charakterisieren. An Stelle der Säulen treten hier und da gemauerte Rundsäulen. 3. Die Kapitale sind anfänglich in longobardischer Weise der Antike nachgebildet, spätertheils niedrige Würfelpipitäle mit noch nicht lotrecht stehenden, sondern nach unten eingezogenen Seitenflächen

(Schildern), die auch von der Abrundung noch nicht scharf abgesetzt sind, theils Trapezkapitale, theils auch abgesetzte Pyramiden mit sehr reich durchbrochener Ornamentierung. Die Flüsse erhalten etwas ausstrebenderen Charakter, aber weniger und zum Theil ziemlich plumpe Profillinien. 4. Die Kämpferwürfel werden niedriger als bei den Ostgothen, oft nur als stark ausladende Platten




Fig. 2295. Caryatide vom Erechtheion.

mit bedeutender Abschrägung nach unten oder als sehr straffer Karnies gebildet, dann auch mit Neuhwurf, Zickzack od. dergl. in slachem Reliefs verziert. Als Begleitungsglied kommt ein kleiner, sehr stark geschwingener Karnies oder ein Viertelstab vor. 5. Der byzantinische Einfluß, vermutlich bes. durch die Longobarden vermittelt, zeigt sich im Anhang der Periode im Osten und Norden des Reichs stärker als im Westen, wo er gegen Ende des 10. Jahrh. bes. von Périgueux aus wirkt. Die Kuppeln bekommen einen Tambour mit kleinen Fenstern. 6. Neben der polychromen Mauerverzierung durch Mosaik, die man im Notfall durch Verwendung verschiedenfarbiger oder verschieden geformter Bausteine erzeugte, tritt die Wandmalerei auf. Die Mosaiks der Fußböden werden größer

in ihren Theilen, gemusterter Ziegelsaftboden fängt an vorzukommen. 7. Die sichtbare Dachkonstruktion wird oft und gern durch Balkendecke ersetzt. 8. Die in den Ornamenten angebrachten symbolischen Figuren, von den Longobarden übernommen, werden ornamental phantastisch zugestaltet, auch häufig als mit den Ornamenten selbst verschwachsen dargestellt. — Wenn man so die Karolingierbauweise eine Weiterentwicklung der merovingisch-fränkischen unter Zuhilfenahme longobardischer sowie ostgotischer re. Elemente nennen könnte, die sich zur Vorstufe und weiterhin zum Zweig des frühromanischen Stils abrundet, so könnte man gewissermaßen die angelsächsischen und die irische Bauweise Abzweigungen der karolingischen nennen.

Karooscholdorn, m. (Bot.), s. d. Art. Gummiharze 8.

Karpholith, m. (Miner.), enthält 26,5 Th. Thonerde, 37,6 Th. Kiesel, 17 Th. Manganoxyd, 5,5 Th. Eisenoxyd u. 11 Th. Wasser. Wenn man dieses Gemenge künstlich erzeugt, erhält man einen ausgezeichneten hydraulischen Mörtel.

Karpo, s. d. Art. Horen.

Karraghenmoos, n., Wurummoos oder isländisches Moos, frz. Carraghène, f., engl. carriageen-moos, ist ein Gemenge mehrerer Seetange (Gam. Algen), vorzugsweise solcher, die eine gelbliche Harze u. beim Aufwischen im Wasser eine schleimige, gallertartige Beschaffenheit haben, z. B. Phlebotamnion versicolor, Echinoceras ciliatum, diaphanum, bes. aber Perlmoos, fucus u. crispus, frz. chondre crispé. Es wird als Zusatz zu Leim benutzt und kommt von den Küsten der Nordsee.




Fig. 2294. Kirche von St. Generouz, Aufrissansicht.

Karre, f., Karren, m., frz. char, m., engl. cart, ital. carro, lat. carrus, currus. A. **Einräderige Karren**, frz. broquette à une roue, engl. wheel-barrow. 1. frz. b. à claire à voie, Schiebkarren (auch Schiebebock gen.) zum Transport größerer festster Körper; sind sie zum Transport großer Bausteine stärker konstruiert, so heißen sie Steinbock. — 2. frz. b. à caisse, Kästenkarren, auch Radberge, Radwelle, im Bergbau Laufkarren genannt, franz. tombereau, zum Fortschaffen kleinerer Körper. Je näher die Achse des Rades der Schwerlinie der Last gebracht wird, um desto leichter wird sich der Karren schieben. B. **Zweiräderige Karren**, Handkarren, Handwagen, frz. charrette, 1. solche ohne Kästen; — 2. frz. tombe-

tte.

reau, solche mit Kästen; bei beiden muß der Schwerpunkt nicht ganz auf der Achse, sondern etwas, doch nur wenig, nach der zum Angreifen bestimmten Gabel liegen, welche eine besondere Stütze bekommt.

C. Drei- und vierräderige Karren, frz. haquet, chariot, zum Transport größerer Massen durch Pferde. Ist der K. so eingerichtet, daß man ihn mit der Last umschütteln kann, so heißt er Kippe oder Stürzkarren. Die K. in den beiden Hauptarten A. und B. haben wesentliche Verbesserungen erhalten durch die Fabrik von C. Blumhardt in Simonshaus bei Böhmingen (Rheinprovinz).

Karrenholz, n., 1. span. correá, schwaches, unbeschlagenes Rüst- u. Bauholz, 10—15 cm. stark. — 2. (Vergb.) Laufkarren, der noch nicht mit Eisen beschlagen ist.

Karrenstahl, m. (Deichb.), Haufenreihe, welche entsteht, wenn man die Karren, in welchen Erde herbeigefahren wird, in einer Reihe neben einander ausschüttet.

Karrentransport, m., frz. transport à la brouette etc., engl. cartage carting, s. d. Art. Abfuhr und Erdarbeiten.




Fig. 2296. Wohnhaustypus in Kaschmir.

Kars, m., frz. hoyau, m., pioche, houe, f., engl. hoe, prong-hoe, Breithaue, s. d. Art. Hache und Bieke.

Karsolith, m. (Miner.), s. d. Art. Anhydrit.

Karthäuse, f., frz. chartreuse, f., ital. certosa, span. cartuja, lat. cartusa. Die Klöster des Kartäuserordens verlangen eine ganz eigenthümliche Einrichtung: ein großer Hof, mit Säulenalleen ringsum, dient als Kreuzgang und Begräbnisplatz; um ihn reihen sich die Zellengebäude (laurae). Jedes derselben, zur Wohnung nur eines Mönches bestimmt, bildet sozusagen ein Grundstückchen für sich, enthält Haustür, Wohnzimmer, Küche, Schlafkammer u. Gärten. Die Abwohnung ist natürlich größer, die übrigen Räume sind wie bei allen Klöstern, s. Kloster.

Kartoffelquetsche und **Kartoffelwaschmaschine**, f. d. Art. Brennerei.

Kariulinagel, kovinnagel, kovilennagel, m. (Schiffb.), frz. cabillot, chevillot, engl. belaying-pin, größerer Holznagel mit Kopf, zu allerlei Zwecken, besonders zum Anbinden von Tauen etc.

Karvielwerk, karvillwerk, n., frz. bordage m. en carville, à joints carrés, engl. carvel-work (Schiffb.),

Bordplankenverkleidung eines Schiffes, wenn die Planken nicht über einander greifen, sondern bündig mit einander sind.

Karyatide, korinthe oder Kanephore, f., frz. caryatide, femme-colonne, engl. caryate, caryatic support, Bildsäule als Träger, weibliche Figur in voller reicher Tracht. Die K. en, griech. καρυάτιδες, sollen zuerst zum Andenken an einen Sieg der Griechen über die Karyer und die dabei erfolgte Gefangenmachung karyatischer Frauen angewendet worden sein. Bei ihrer Anwendung gelten dieselben Regeln wie bei der der Atlanten (s. d. H.). Fig. 2295 giebt eine der Karyatiden vom Heros des Erechtheion auf der Akropolis von Athen.

Kashmirstil, m., s. unter d. Art. Indischer Baustil. Auch nach Erlöschen des alten Kashmirstils hat sich in dem wasserreichen Kaschmir eine eigenthümliche Bauweise der Wohnhäuser erhalten, von der wir in Fig. 2296 ein Beispiel geben.

Käse, f., Käser, m., westfäl. Prov. für Haus (von casa). **Käse**, m., 1. frz. fromage, m., engl. cheese.

Seit man die Erfahrung gemacht hat, daß der K. die Eigenschaft besitzt, die vegetabilische Faser, bes. Baumwolle u. aus Wolle und Baumwolle gemischte Zeuge, zur besseren u. gleichmäßigeren Aufnahme der Farbenpigmente vorzubereiten, wird der selbe sehr ausgedehnt für diesen Zweck benutzt. Der Farbstoff wird hierbei, mit einem Alkalii verbunden, den Zeugen aufgedrückt. Nachdem benutzt man das betr. Präparat, Käsegummi gen., zu Befestigung jolcher Farben, welche ihrer Beschaffenheit nach mit der Faser keine Verbindung eingehen können, sondern nur mechanisch darauf angeklebt werden. Aus demselben Grunde hat der Käsefarbe besser auf Holz als auf andere Wasserfarben, wie man schon seit 2000 Jahren wußte. Die Bereitung der Käsefarbe s. im Art. Quarkfarbe, denn so wird sie gewöhnlich genannt. — 2. K., frz. fromage, tourte, f., engl. erucible-stand, nennt man einen aus feuerfestem Ton gefertigten Untersetzer für Schmelziegel.

Käsebaum, m. (Bot., Bombax Ceiba, Fam. Bombaceae), einer der stärksten Bäume Südamerika's, wird 35 m. hoch, erreicht einen Stammdurchmesser von 4 $\frac{1}{2}$ m. Aus dem ausgehöhlten Stamm werden Kähne gefertigt, die bis 15 Menschen fassen können. Seine Samenwolle dient als Ausstopfungsmaaterial.

Käsehaus, n. (landw. Baum.), ein Gebäude, od. auch nur ein Raum zu Aufbewahrung oder Anfertigung von Käse. Die Fensteröffnungen müssen behufs Abhaltung des Ungeziefers während der Zulassung von Luft mit Draht od. Gaze versehen werden.

Käsekitt, m., auch Quarkleim, Zimmermannsleim genannt, dient zum Kleben von Holz und Stein, auch zum Verstreichen der Fugen und Wölcher des Holzes. Quark oder junger, füher Käse wird auf einem Reibstein mit ungelöschtem Kalk zusammengekürt, bis man einen zähnen

Teig erlangt, der dann schnell verwendet werden muß. Man pflegt auch wohl den Quark vorher in warmem Wasser zu lösen, doch ist dies weder nötig noch ratsam. Neuerdings kommt Käsekittpulver in den Handel. Bgl. übrigens d. Art. Matz.

Kasematte, Casematte, f., frz. und engl. casemate, f. (Kriegsb.), bombenfestes Gewölbe unter Festungswerken, zu Aufstellung von Geschützen, Aufbewahrung von Munition, Lebensmitteln etc. Um das Einstürzen der Gewölbe bei Beschleierung zu verhüten, stützt man sie nicht direkt auf Futtermauern, sondern auf verlängerte Strebepfeiler an denselben. Zum Abzug des Pulverrauches läßt man bewaffnete, d. h. mit Geschützen versehene Räume möglichst hinten offen. Neuerdings belegt man die Mauern mit Eisenplatten, konstruiert wohl auch die ganze R. aus schmiedeeisernen Platten, Kasematten-

schilden; dabei empfiehlt sich das Abrunden der eisernen Schilder, sowie der Decken eiserner bedeckter Geschützstände, um anslagende Projektille abzulenken oder doch ihre Wirkung zu schwächen. [Ptz.]

Kasenöh, n. s. d. Art. Bad.

Kaserne, Caserne, f., franz. caserne, f., engl. casern, ital. caserma, Wohngebäude für Soldaten. Man sieht bei Anlage derselben auf freie und gesunde Lage, leichte Kommunikation der einzelnen Theile, ferner auf große Höfe und geräumige Zimmer. Man rechnet für die Größe der Zimmer auf einen Mann 3—4qm. Die Höhe sei 3,50—3,80 m. Die Anzahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannschaften, die etwaige Anbringung u. der Umlauf von Casinos für Offiziere u. Unteroffiziere, eines Betals etc., ferner, ob und wieviel kleinere Zimmer für Chargierte einzubringen sind, Anzahl der Stallungen, sowie alle weiteren Bestimmungen über andere Räume, bestimmt das Spezialprogramm in jedem einzelnen Fall. Offizierswohnzimmer bekommen ein Schlafgemach u. sollten stets so angelegt werden, daß die Offiziere von hier aus die Mannschaften gut beaufsichtigen können. Speisefläge-

hören in die Nähe der Küche und rechnet man auf einen Mann etwa 60 cm. Platz am Tisch. Wasch- und Baderäume bringt man möglichst in besondere Nebengebäude. Abritte u. Retiraden dürfen nicht versteckt liegen. Zweckentsprechend ist es, bei dem gedrängten Zusammenleben, die Mannschaftsabritte außerhalb der R. und nur für den Gebrauch zur Nacht in jedem Flügel der R. einen Abritt anzulegen, welcher erst nach dem Schlaflengehen der Mannschaft zu öffnen ist. Man hat häufig einen sehr geräumigen, lustigen Boden zum Schlafsaal verwendet, für den die für Schlafäale (i. d. o.) allgemein aufgestellten Normen in Bezug auf Größe etc. gelten. Besser ist jedoch Anlegung von Schlafäalen in vollen Geschossen. In Festungen erbaut man die R. gern bombenfest u. richtet sie zur Vertheidigung ein (Defensivkasernen).

Kassette, f., Casette oder Cassette, frz. caisson, formelle,

panneau, engl. bay, casket, laquear, coffer, ital. casetta, span. lagunár, lat. lacunar, vertieftes und mit gefehlten Dreiecken umgebenes Feld, in welchem sich erhaben gearbeitete oder auch blos durch Malerei dargestellte Rosetten oder dergl. befinden. Die R. betont meistens quadratische, rautenförmige ob. polygone, selten runde Gestalt, und man wendet sie an gewölbten Decken, Bogen, vorzüglich aber an Kuppeln, zu Erleichterung des Gewölbes n. zugleich zu Verzierung desselben an. Bei Kuppeln stehen die R. mit ihren Rosetten gewöhnlich in 4—5 Reihen u. zwar in nach oben verjüngter Breite und in abnehmender Größe über einander. Man verzieht aber auch ungern noch häufig gerade Decken mit R. in, in welchem Fall sie dann Kassettedecken od. kassettete Decken, frz. plafond à caissons, engl. coffered ceiling, heißen. Für solche Kassettedecken,

Fig. 2297.




Fig. 2297. Vom Erechtheion.




Fig. 2299.




Fig. 2300. Vom Niketempel.

Zu Art. Kassette.

wenn sie von Stein konstruiert werden sollen, sind die besten Muster die griechischen Tempeldecken. Wir geben deren zwei, in Fig. 2297 u. 2298 vom Erechtheion, Fig. 2300 u. 2301 vom Niketempel zu Athen; mit a sind die Architrave, mit b die auf diesen liegenden Langbalcen bezeichnet, mit k die diese quer verbindenden eigentlichen Deckensteinen oder Kalymmaten, welche zur Verminderung der Last ausgehöhlt sind, wodurch eben die R. entstanden. Über hölzerne Kassettedecken s. d. Art. Balkendecke und Decke.

Kasseler Erde, f. (Vandysbraun), eine Art Torferde von schöner, halbdurchsichtiger brauner Farbe; da sie leicht verbleicht, mischt man sie mit Farben, welche nachdunkeln.

Kasseler Gelb, n. s. d. Art. Bleifarbe 8.

Kassita, f. (Bot.), syrische (Cassita filiformis, Fam. Lorbergewächse), giebt zu Brei zerstoßen und mit Salz vermischt, einen Kitt zum Kassatern der Schiffe etc.

Kastanienbaum, m., 1. die gemeine Rosskastanie, frz. marronier m. d'Inde, engl. horse-chestnut-tree (*Aesculus Hippocastanum*, Fam. Hippocastaneae), stammt aus Persien und wird sehr häufig zu Alleen angepflanzt. Sie hat seines, dichtes und zartes Holz, welches weiß, weich, sammetartig und lang gefasert ist, nach dem Kern zu gelblich, mitunter graubraun gesplantiert wird, im Wasser leicht faulst, jedoch gut steht und dem Wurzelwurz nicht ausgegessen ist. In seinen meisten Eigenschaften und Verwendungsweisen kommt es mit dem Lindenholz überein. — 2. Die echte Kastanie (*Castanea vesca*, Fam. Cupuliferae), frz. châtaignier, engl. chest-nut-tree, gedeiht besonders in Südeuropa und ließt außer den bekannten genießbaren Kastanien (Maronen) auch ein brauchbares, halb braunes Holz von ziemlicher Festigkeit. Daselbe ist in seinem Bau dem Buchenholz nahe verwandt, entbehrt jedoch dessen breite Markstrahlen. Es schwindet und quillt nicht, polirt und lackirt sich gut. Spez. Gew. 0,6. — 3) Moretonbaikastanie, s. Castanospermum.

Kastanienbaumrinde, f., als braune Farbe, s. d. Art. Braun 3.

Kastanienblätterige Eiche, f., *Quercus Prinos* und *Quercus Castanea*, zwei Bäume Nordamerika's, liefern Ruthholz u. genießbare Eicheln, s. d. Art. Eiche m.

Kastanienbraun, n., s. d. Art. Braun.

Kasten, m., frz. caisse, f., engl. chest, 1. (Wasserb.) bei einem Damm oder Deich der untere starke Theil. — 2. (Brüdenb.) s. v. w. Schenkästen. — 3. (Gieß.) s. v. w. Formkästen (s. d.). — 4. (Kriegsb.) eigentl. Schartenkästen, bei Batterien und Schanzen der Theil der Brustwehr zwischen zwei Schießscharten, s. d. Art. Festungsbau Kunst. — 5. (Mech.) K. eines Flaschenzugs, s. v. w. Klöben, Gehäuse.

Kastenbalg, m., Kastengebläse, n., frz. soufflets à caisse, à piston de bois, engl. chest-fellows, pl., chest blowing-machine; s. Balg u. Gebläse.

Kastenbau, m. (Vergb.), Art der Grubenzimmerung, s. d. Art. Grubenzimmerung E.; man schlägt zu den Seiten einer Reihe Stempel ein, legt kreuzweise darauf starke Stangen, Kastenlaugen u. c.

Kastenblech, n. (Schloß), bei frz. Thürschlössern das Blech, welches den Schloßkästen zudeckt.

Kastenbrücke, Starubrücke, f., s. d. Art. Brücke.

Kastendamm, m., oder Kistdamm, m. (Wasserb.), frz. bâtardeau m. coiffé, engl. coffer-dam, heißt ein Fangedamm, wenn er aus zwei Bohlenwänden besteht, deren Zwischenraum mit fetter Erde oder dgl. ausgefüllt wird. a) Einsacher Kastendamm. Die Breite, d. h. die Entfernung beider Bohlenwände von einander, nimmt man meist gleich der Höhe über dem Grund; übersteigt diese aber 2,7 m., so mache man die Breite um 1,2 m. größer als die halbe Höhe, oder um den dritten Theil der Höhe breiter als 3 m. Die Pfähle jeder Reihe stehen 1—1,7 m. von einander entfernt. Sie werden oben in gleicher Höhe abgeschnitten und mit Zapfen versehen, worauf Holme gezapft werden. Über diese werden Querzangen eingeschlagen, bei schwachen Holmen in 1—1,5 m., bei starken Holmen in größerer Entfernung. Vorher aber werden die Bohlenwände auf der Innenseite der Pfähle eingebracht, bei geringerer Höhe und mäßigem Druck aus horizontalen Stumpf über einander gelegten Bohlen, bei größerer Höhe aus senkrecht dicht nebeneinander eingerammenen Bohlen, welche durch einen in halber Höhe und einen oben hinter die Pfähle gelegten Riegel in der ihnen zufommenden Stellung erhalten werden; dann wird inwendig oben noch ein Deckriegel angelegt und mit dem äußeren Oberriegel verschraubt. Darauf beginnt die Ausfüllung; bei Kastendämmen von 3—4,5 m. Höhe wendet man förmliche Spundwände an, indem man die Spundbohlen zwischen zwei Zangen einschlägt. b) Doppelter Kastendamm.

Bei mehr als 4,5 m. Höhe schlägt man in der Mitte der Breite noch eine Reihe Spundpfähle ein. Die nach der Baugrube zugeführte Hälfte des Damms kann dann niedriger werden als der Wasserstand; es muß aber in diesem Fall die mittlere Pfahlreihe durch Streben abgesteift werden.

Kastenformerei, f., frz. moulage en châssis, engl. flask-moulding, u. Kastenguß, m., frz. Fonte en châssis, m., flask-casting, auch halber Lehmguss, s. d. Art. Guss Eisen. Der Formkasten zerfällt in obere u. untere Kastenhälften, frz. demi-châssis supérieur und inférieur, engl. halfboxes, und zwar top-part und bottom-part, lower box, drag-box.

Kastenkette, f. (Wasserb.), frz. chapelet, m., chaîne double sans fin armée de dragues, de lochets, engl. chain of bucket, s. im Art. Baggermaschine.

Kastenkunst oder Paterosterwerk, u., auch Heinzenkunst, frz. patenôtre, chapelet, m., engl. chain-pump-work (Wasserb.), Wasserhebemaschine, bei welcher eine Kette ohne Ende über eine horizontale Welle od. eine Scheibe geleitet ist, an der in Zwischenräumen kleine hölzerne Rädchen, Elmer oder lederne Schläuche befestigt sind, welche beim Umdrehen der Welle das Wasser unten schöpfen, oben aber aussießen.

Kastenpumpe, f., s. im Art. Pumpe.

Kastenrad, n., frz. roue f. à godets, à dragues, engl. cellular wheel, s. v. w. Schöpftrad (s. d.).

Kastenschleuse, f. (Wasserb.), frz. écluse carrée, écluse à portes tournantes, engl. square sluice, s. v. w. Kammerfahrtenschleuse, s. d. Art. Schleuse.

Kastenschloß, n., 1. frz. serrure f. à palâtre, engl. case-lock, boxed lock, ein Schloß, dessen Gehäuse sich auf die Tür befestigt wird. Man wendet dieses Schloß, bes. das dentische Kastenschloß, frz. serrure à ressort caché, engl. rim-lock, da an, wo es mehr auf Dauerhaftigkeit als auf Eleganz ankommt, denn es ist dauerhafter als ein eingestcktes; s. übr. d. Art. Schloß. — 2. frz. serrure de coffre, engl. box-lock, s. v. w. Kofferfachschloß.

Kastenwerk, n., Lehmstampfbau, m. (Maur.), s. Pijée.

Kastenzimmerung, f. (Vergb.), s. d. Art. Kastenbau u. Grubenzimmerung.

Kastnerisches Mittel, n., s. im Art. Hauschwamm.

Kastor, s. d. Art. Diopturen.

Kat, Katt, f. (Schiffb.), 1. auch Katenschiff, Käthe, f., frz. chat, m., engl. cat, veraltet dreimastiges Kaufahrtschiff. — 2. (auch n.), frz. fouet, engl. cat of nine tails, Schiffsspeiche, neunschwanzige Käthe. — 3. frz. corps mort, engl. bollard, ein auf dem Ufer stehender Pfahl, an welchem die Schiffe befestigt werden können. — 4. Auch Katze, frz. capon, engl. cattackle, Flaschenzug, womit der Anker vollends herausgezogen wird.

Kataleme, n., ursprünglich Zelt; bei den antiken Theatern auf Leinwand gemalter Hintergrund.

Katafalk, m., frz. catafalque, représentation, engl. catafalco, lat. castrum doloris, campana, tahutis, dient zu Schaustellung hoher od. sonst angesehener Verstorbenen und besteht aus einem aus Hölzern, Latten oder Eisenstangen zusammengesetzten Gerippe (engl. herse, hearse, lat. hercia), auf welches der offene Sarg gestellt wird u. welches dann mit schwarzem Tuch tapeziert oder sonst dunkel drapiert wird. Die weitere Ausschmückung mit Wappen, Emblemen, brennende Kerzen und Lampen (frz. chapelle ardente, lat. capella ardens) u. c. reichtet sich natürlich ganz nach Charakter, Stand u. des Verstorbenen.

kataklastische Linie u. Fläche, s. Brennlinie.

Katakomben, eigentlich Catacombs, f., von κατά and κομβός, Unterhöhlung, seit Gregorius aber Katacombe, von κατά and καρπός, unteres Grab, geschrieben; frz. catacombe, f., engl. catacomb, lat. cataumba, arenarium; in den ersten 4 Jahrhunderten, nicht blos, aber bei, während der Christenverfolgungen unter den römischen Kaiser-

benutzten die Christen zu Leichenbesetzungen und zum Gottesdienst weitverzweigte Höhlungen in der unmittelbaren Nähe von Rom, Syratu^s re., von denen man nun ziemlich genau weiß, daß sehr viele direkt als Begräbnisplätze angelegt sind, andere ursprünglich als Buzzolauende od. Steinbrüche, dann auch als Keller, Gefängnisse u. dgl. gedient haben. Sie hießen anfangs coemeteria, z. B. κοιμητήρια, Schlafläden; das Coemeterium bei S. Sebastianuⁿ nennt Gregor d. Gr. um 590 ad catacumbas. — Selbst während der Verfolgungen standen sie wie die heidnischen Begräbnisplätze unter gesetzlichem Schutz und hatten alle einen öffentlich sichtbaren Eingang aus breiter Treppe. Die Christen schmückten einzelne Theile derselben nach Art der Columbarien mit Sargnischen (loculi) in den Wänden oder auch als Kapellen resp. als Versammlungsräume (cubulae) aus, und damit wurde ein wertvoller Beitrag zu Entwicklung der altchristlichen Bauweise (s. d.) geliefert. Einige der cubulae enthalten Sitzen auf den Wänden, andere Agapentische; einige davon empfingen Tageslicht durch ein Loch, lueernarium, lumen, in der Decke. In den als Kapelle gebrauchten Gemächern fehlt nie ein Märtyrergrab in Gestalt einer area, mit einer Platte als mensa bedeckt, oft unter einem arcosolium (s. d.). Die loculi waren oft für 2, 3 od. 4 Körper eingerichtet u. hießen dann bisoma, trisoma und quadrisoma. — Vom Jahr 347 an legte man keine neuen K. n an; nach 371 wurde die Beisetzung in dieselber sehr theuer und daher selten. Um allgemeinen kann man jedes unterirdische Geölle oder Felsenhalle mit diesem Namen belegen.

Kataker, Kataker, Beinker, m., s. Alter E.

Katarakt, m., 1. s. Fallgatter. — 2. s. d. Art. Wasserfall, Stromschelle. — 3. s. Sturzhänge.

Katbauschstück, n. (Schiffb.), s. Kaisporn.

Katechu, m., 1. s. d. Art. Catechu. — 2. Ebenso heißt ein adstringirender Stoff von bitterlich-süßlichem Geschmack, gewonnen durch Einkochen des Sastes der Katechu-Akazie (Acacia Catechu Wild., Fam. Leguminosae). Jener Baum wächst in Borneo- und Hinterindien u. heißt in Bengalen Cotta Cambar. Das K. kommt in Form dunkelbrauner, vierseitiger Kuchen in den Handel u. heißt auch japanische Erde, Terra japonica.




Fig. 2301. Aus Chartres (v. 1145).

Katharinenraum, m. Als solcher diente in der altchristlichen Basilika anfangs das Narthex, später eine Querempore über demselben, s. d. Art. Galilaea u. Basilika.

Katharinentrad, n., s. Glücktrad, frz. roue f. de Ste. Catherine, fenêtre f. rayonnante, engl. wheel-window, Catherine-wheel, Marigold-window, s. v. w. Radfenster (s. d.). Die Benennung kommt seit Beginn des 13. Jahrh. vor, die Gestaltung, ursprünglich häufig als Glücktrad (s. d.) ausgebildet, folgte natürlich den Schritten der Stilausbildung. Wir geben in Fig. 2301 das Katharinentrad an der Westfront der Kathedrale von Chartres von 1145, in Fig. 2230 eines von etwa 1090, in Fig. 2302 das K. an der Westfront der Kathedrale von Rheims von circa 1250, und in Fig. 2303 das K. an der Westfront der Kathedrale zu St. Ouen zu Rouen aus dem 14. Jahrhundert.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Kathededer, n., lat. rostrum, s. v. w. Lehrstuhl, abgeleitet von Cathedra (s. d.), nennt man die gewöhnlich auf einem zwei Stufen erhöhten Unterbau stehenden Lehrstühle in Schulräumen u. Man macht in der Regel den Unterbau bei Hörsälen, wo eine schwarze Wandtafel gebraucht wird, ca. 2,8—3 m. lang und mindestens 1,20 m. tief; vorn wird er durch eine Brüstung umschlossen, hinter der sich ein schmaler Tisch hinzieht und auf deren Mitte ein Lesepult, thunlichst zum Auf- u. Abschieben, angebracht ist. Für andere Lehrgegenstände können sie kleiner sein; auch werden so die Rednerbühnen im allgemeinen genannt; dieselben werden quadratisch od. polygon gemacht und der innere Durchmesser muß mindestens 1 m. betragen, die Höhe der Brüstung etwa 1—1,3 m. Die Stufenzahl steigert sich, nach der Größe des Saals, bis zu 6. Vgl. übr. d. Art. Rednerbühne.

Kathedrale, Kathedralkirche, f., frz. église cathédrale, épiscopale, dominique, engl. cathedral-church, bishops-church, ital. madre chiesa, metropolitana, span. iglesia catedral, lat. ecclesia cathedralis, episcopalis,




Fig. 2303. Katharinentrad aus Rouen (14. Jahrh.).

apostolica, sedalis, matrix etc., auch mater ecclesiae, cathedra, sedes etc., bishöfliche Kirche. Zede K. muß daher enthalten: einen Bischofsstuhl, flankirt von Sitzen für die Diaconen und den Ceremonienmeister, ein besonderes Ankleidezimmer und Vorbereitungszimmer für den Bischof, drei Portale im Westen u.

Kathedralenstil, m. Eine der Bedeutung des Wortes

Stil nach widersinnige Bezeichnung für: Gestaltungsart der großen Münsterkirchen, besonders derer in gothischem Stil, wie solche sich am Rhein und in Frankreich im 13. Jahrhundert ausbildeten. Solche Kirchen haben stets ein Kreuzschiff, ein dreifaches Westportal mit Doppelthüren und im Osten einen Kapellenkranz.

Kathete, f. (Math.), franz. petit côté d'un triangle rectangulaire, früher cathète, f., engl. small side of a rectangular triangle, früher cathetus, eigentlich jede Winkelrechte oder Senkrechte; momentlich nennt man so: 1. frz. petit côté, engl. small side, die beiden den rechten Winkel bildenden kleinsten Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks. Die Summe ihrer Quadrate ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. — 2. f. v. w. Achsstrich; cathetus columnae, Säulenachse, cathetus volutae, Schneckenachsstrich im ionischen Kapitäl usw.

Kathetometer, n., mit Spiegel verschenes Instrument, um im Freien Winkel aufzunehmen und zu messen. Dahin gehört das Spiegelineal, Spiegeldiopter usw. Vgl. d. Art. Winkelmeßung.

katholische Kirchen; deren Einrichtung s. unter Kirche.

Katholz, n. (Schiffb.), das zu den Katzenporen (s. d.) verwendete Holz.

Catoptrik, f. (Phys.), frz. catoptrique, f., engl. catoptrics, pl., Lehre von der Reflexion des Lichtes, s. d. Art. Optik.

Katricolatum, n., lat. eisernes Bitter.

Katschéri, m., Sält in den mohammedanischen Herrscherpalästen Ostindiens.

Katzenporen, m., Katspore, Katspur, f., Kalsparren, m., frz. porque, f., engl. rider (Schiffb.), innere Spannen in den Kriegsschiffen zu Befestigung des Gebäudes, die zwischen je zwei Stadtpforten sothrecht auf die Wegerungen und das Kohlschwimm aufgebolt sind u. aus ähnlichen Stücken wie die eigentlichen Spannen bestehen, d. h. aus Katzenporen auslangern, Katzenporenbauchstücke und Katzenporenfixen; s. d. Art. Bauchstück, Auslanger, Sizier usw.

Katt, n. (Schiffb.), s. Kat.

Katthlock, m. (Schiffb.), frz. poulie du capon, engl. cat-block, Block der Katzen, s. Kat. 4.; er hängt am Katthaken, frz. croc du capon, engl. cat-hook, und sein Tau läuft über den Katthalter, frz. garant du capon, engl. cat-runner.

Kattunalabaster, m. (Miner.), Art Alabaster mit blauen und grauen Zeichnungen.

Kattunfabrik, f. Ueber die Einrichtung s. d. Art. Fabrikgebäude und Färberei. Eine K. liege womöglich am Wasser.

Katur, s. (Forml.), engl., s. quatre-foil.

Kaute, f. 1. Aufzug, Kabin usw., bei einer Dachwinde die bewegliche Rolle, um welche das Tau läuft. — 2. (Wasserb.) Block einer Rammschäfte (s. d.); — 3. (Schlosser) ein Bündel altes Eisen, welches zusammengeklebt wird, um etwas Neues daraus zu verfertigen, s. Patet; — 4. (Bergb.) in den Schieferbrüchen gelbe mineralische Ablagerungen und knorrige, quarzige Stellen, welche das Brechen verhindern; — 5. (Kriegsb.) eine Art Mauerbrecher; s. M. M. a. W.; — 6. frz. moufle, f., chat, m., engl. shifting-piece, Rolle, welche sich zwischen den Laufbalken einer fliegenden Fähre (s. d. 2.) hin und her bewegt und durch welche das Flug- oder Giertau gezogen ist; — 7. (Kriegsb.) f. Cavalier 1.

Katenauge, n., Katenaugenopal, m. (Miner.), Art des gemeinen Quarzes von grauer, ins Braune, Rothe und Gelbe fallender Farbe; hat einen eigenthümlichen, beweglich scheinenenden Lichtschein. Gehalt 95_o, Kieselerde, 1_o Thonerde, 1_o Kalk und etwas Eisenoxyd; siehe auch Schillerquarz.

Katenangenhärz, n., s. Danumarharz.

Katenbalken, m. (Zimm.), s. d. Art. Balken 4. I. E.

Kateneule, f., s. d. Art. Kieserneule.

Kahengold, n., Goldglimmer, m., franz. faux-or, engl. cat-gold, s. im Art. Glimmer.

Kahengrau gesellt (Schlosser), so heißt eine Arbeit, die blos mit der groben Hälfte überseilt ist.

Kahenkopf, m., anglo-normannische Gliedbesetzung, s. d. Art. Cats-head und Fig. 1068.

Kahenrücken, Kattenräden, m. (Schiffb.), frz. arc m. du vaisseau, de la quille, engl. cambering, schlerhafte Aufbucht des Kiels und somit des ganzen Schiffes.

Kahenschiff, n. (Schiffb.), s. d. Art. Kat 1. und Chat 1.

Kahensilber, n. (Miner.), franz. cou de chats, engl. white mica, s. d. Art. Glimmer.

Kahenstein, m. (Bergb.), sehr weiche Art Gipsstein, welcher in der Hitze zerfällt und als Zusatz auf Eisenhütten gebraucht wird.

Kahentreppen, f., franz. redents d'un pignon crénelé, engl. corbie-steps, pl., werden die Abtreppungen der Giebelschenkel genannt, wie sie in mittelalterlichen Bauarten sehr häufig vorkommen.

Kahwerk, n. (Zimm.), s. v. w. Blockwand (s. d.).

Kaue, f., früher Kansche, f., 1. frz. kauchet, m., cave, f. (vom lat. cava, Höhlung), s. v. w. Bude, Hütte oder Häufig, bes. über Schachten usw., s. d. Art. Grubenbau; — 2. im Mühlbau s. v. w. Kumpf; — 3. kleine Pferche zum Einsperren der Mutterschafe mit den Lämmern.

Kauenshloß, n. (Bergb.), hölzerner Riegel, welcher mit Kerben versehen ist und mit einem gekrümmten Eisen zurückgeschoben wird.

Kaufblei, n., frz. plomb raffiné, engl. refined lead, das gewöhnlich im Handel vorkommende Blei (s. d.).

Kaufglätte, f. (Hütt.), s. d. Art. Bleiglättte.

Kaufhalle, f., Kaufhaus, n., Foudre, Bazar, frz. halle, f., engl. market-hall, ital. fondaco, lat. domus mercatoria. Im Mittelalter gehörten die Kaufhäuser in der Regel den Städten und standen bes. in kleineren Städten mit dem Gewand- oder Rathaus in Verbindung, vergl. auch d. Art. Fondike. Wo jetzt noch welche errichtet werden, findet es in der Regel Privatunternehmungen. Um besten gestaltet man sie als großen Hof oder Passage, mit Glas überdeckt und mit Balkons in mehreren Geschossen umgeben, welche sich an Kaufläden hinziehen. Als Regeln bei solchen Aulagen können dann noch gelten: 1. von der Mitte des Hofs aus muß man mit einem Blick alle Firmen übersehen können; 2. die Zugänge nach oben müssen häufig und bequem sein; 3. an jedem Kaufladen muß ein kleines Kontor und Magazin liegen; 4. größere Speicher, Lagerkeller usw. müssen in der Nähe und gut zugänglich sein; 5. für Feuersicherheit, Löschapparate, Ventilation usw. muß unzügig gesorgt sein.

Kaufladen, m., frz. boutique, engl. store, shop, auch blos Laden genannt, Verkaufsstofal (s. d.).

Kaufmannschaft, f. (Ikon.); man deutet solche allegorisch durch das Bild des Merkur (s. d.) an, neben welchem Ballen von Waren liegen, in dessen Umgebung auch wohl ein Schiff sichtbar wird.

Kaufzink, m., frz. zinc m. ordinaire, engl. commercial zinc; s. d. Art. Zint.

Kaukamus, m. (Bergb.), kleine Art mit kurzem Helm, deren Klinge in der Mitte ein Loch hat, Nägel damit auszuziehen; s. auch Krummhäne.

Kauri, Dammaria australis (Bot.), Gattung der Damarfichte, s. d. Art. Araukarie und Dammarharz.

Kaufshe, Kaufsel, f. (Schiffb.), franz. cosse, délot, m., engl. thimble, ital. radancina, span. guardacabo, eiserner Ring oder Bügel, der auf der äußeren Seite eine Rinne hat, damit er leichter in einem Tau oder Seil befestigt werden kann, um ein anderes Tau hindurch zu leiten.

kaufstisch, adj. frz. caustique, brennend, ätzend; kausisches Kali, s. v. w. Akgali; kaufstische Linie, s. d. Art. Brennlinie und Hyperbel.

Kaufschuk, n., frz. caoutchouc, m., engl. caoutchouc,

India-rubber, *Gummi-clastikum*, *Federharz*, ist der eingedickte Milchsaft mehrerer Gewächse der heißen Zone, z. B. von der feuerföhnlässtigen Feige (*Ficus nymphaeafolia* und *F. populnea* W., Fam. Moreae) in Westindien, dem giftigen Feigenbaum (*Ficus toxicaria* L., Fam. Moreae) auf Sumatra, dem rauhen Feigenbaum (*F. Radula* W.) in Südamerika, von *F. elliptica*, *prinoides* in Neugranada, *F. Taeda* in Ostindien, *F. sylvestris* in Brasilien, *F. racemosa* in Ostindien, *F. elastica* ebendaselbst, und anderen Feigenarten. Der Harz von Para stammt vom brasilianischen Kaatschukbaum (*Siphoria brasiliensis* Br., Fam. Euphorbiaceae). Andere Kaatschuksorten kommen von *Urecola elastica* Roxb. auf Sumatra, *Vahea gummifera* Poisot auf Madagaskar, *Collophora utilis* Mart. u. *Hancornia speciosa* Mart. in Brasilien, *Willughbeja* in Ostindien u. a. Dieses Harz wird in der Technik vielfach gebraucht: 1. als Reinigungsmittel für Papier durch Reiben mit einem trocknen Stift; 2. als Dichtungsmittel für Thüren u. Fenster; 3. in ausgelöstem oder geschmolzenem Zustande als wasserdichter Anstrich; 4. in schwach gewalzten Platten als Deckungsmaterial. In die Kaatschukfabrikation näher einzugehen, liegt außer der Aufgabe dieses Lexikons. Die rohen Kaatschukblätter werden erst in heißem Wasser geweicht, dann zerschnitten, meist durch Kreissägen, dann bis zu Papierdicke gewalzt, dann in einem alcalischen Bad von der natürlichen Fettigkeit gereinigt, oder sie werden statt durch Walzen durch einen Holländer bearbeitet. Der so gereinigte Harz wird nun einer Knetmaschine oder einem weiteren hohen Walzenpär übergeben und so in eine bildsame Masse verwandelt. Diese Masse wird in Platten oder Scheiben gepréßt, die so erhaltenen Blöcke werden in dünne Platten oder durch Spiralschnitte in Riemchen geschnitten, dann gesponnen oder sonst weiter verarbeitet. Zu dem Gebrauch 2 und 4 pflegt man den Harz zu vulkanisieren, und zwar mischt man ungefähr 5 kg. Schwefel oder eines Schwefelmetalls, z. B. Schwefelantimon, Schwefelwismuth usw., bei einer Temperatur von 50—60° C. mit 15 kg. Harz und unterwirft das Ganze der Einwirkung einer Hitze von 120—130° C. Dadurch sichert man dem Harz seine Elastizität und erhält ihm zugleich die Fähigkeit, eine Temperatur von mindestens 400° F. (204° C.) ohne Nachtheil auszuhalten; s. auch d. Art. Firniß. — Man färbt den Harz, indem man denselben zuerst mit einer Auflösung von reinem Harz in rectifiziertem Terpeninöl die überstreicht, dann die mit Terpeninöl und etwas Kaatschukauflösung vermischten Farben aufträgt und zuletzt mit der ersten Kaatschukauflösung wieder überstreicht. Ein sehr schöner Firniß aus Abfällen von vulkanisierten Harzen wird hergestellt, wenn man diese Abfälle in einem irdenen Döpf vorichtig schmilzt, nach dem Abscheiden der Unreinigkeiten die geschmolzene Masse auf kaltes Metall ausgiebt, wodurch man eine bröcklige Platte erhält, deren Stück man in Benzol löst u. wieder abheben läßt. Dieser Firniß kann in goldgelber bis brauner Farbe für Metall dienen. [Schw.]

Kaatschukbaum, m. (Bot., *Siphonia elastica* Pers., Fam. Wolfsmilchgewächse), frz. hévé, m., hévéa, f., engl. *hevea caoutchouc*, lat. *Pao seringa*, wächst in Brasilien u. Guiana, wird bis 18 m. hoch, 0₁₉₀ m. d. cfr. Man gewinnt den Milchsaft desselben durch Einschneide in die Rinde und läßt ihn eintrocknen. Vergl. auch d. Art. Bois de Seringue.

Kaven, m. (Deichb.), s. v. w. Ort (j. d.).

Kay, m. (Wasserb.), engl. *kay*, s., *keys*; s. Quai.

Kaydeich, m. (Wasserb.), j. d. Art. Deich.

Kedge, s., engl. *Kattanfer*; j. d. Art. Anker E.

Keel, s., engl. (Schiffb.), *kiel* (j. d.).

Keelarch, s., engl. *kielbogen*, j. d. Art. Bogen.

Keelhaul, s., engl. das *kielholzen*.

Keelson, *Kelson*, s., engl. (Schiffb.), das *kielschwinn*.

Keene's marble-cement, s., engl., der Keene'sche Marmorement, d. h. Alabangips; j. d. betr. Art.

Keep, f. (Schiffb.), 1. frz. *goujure*, rainure, f., engl. notch, ital. *incastro*, Kerbe für den Stopp des Blocks (der Flaschenzugrollen); — 2. frz. embrevement, engl. slit, Schere, befuß der Holzverbindung. Man unterscheidet & mit geraden Lippen, d. h. Schere mit parallelen Backen, und & mit verlorenen Lippen, d. h. Schere mit schrägen Backen, oft ganz spitz zulaufend.

Keep, s., engl., 1. j. v. w. Donjon, Reduit. — 2. Burgverließ (j. d.).

Keeping the perpend, s., engl., das Einhalten des Verbandes.

Keep-tower, s., engl., Bergfried, Burgthurm; j. d. betr. Art.

Kesser, m., 1. (Hüttenw.) kranzförmiger Baum bei einem Treibherd, auf welchem der Schwengel ruht; — 2. (Mühlenw.) mit einem Tretrad versehenes Hebwerk; — 3. ausgefeiste Zinnsteine u. Zinngräupen; — 4. kleiner Kahn, den ein Elbfisch als Boot mit sich führt.

Kesserrad, n., 1. Rad an einem Kesser (j. d. 1. u. 2.). — 2. (Mühlenb.) f. v. w. Wasserrad.

Kegel, m., 1. franz. *cône*, m., engl. cone, lat. conus (Math.). Ein Körper, welcher durch eine in einem festen Punkt sich drehende Linie entsteht, wenn diese dabei an einer ebenen Kurve hingleitet, in deren Ebene aber jener Drehpunkt nicht liegen darf, weil sonst durch die Drehung der Geraden einfach wieder eine Ebene beschrieben würde. Bei dem gewöhnlichen Kegel (Kreiskegel, Fig. 2304) ist die Führungskurve (Leitlinie, Directrix) ein Kreis, u. beim geraden Kreiskegel, senkrechten Kegel, frz. cône droit, vertical, engl. right oder upright cone, liegt der Scheitel (vertex) des Kegels in einer im Kreismittelpunkt auf dessen Fläche errichteten Senkrechten, welche also mit der Kegelsehne, frz. axe m. du cône, engl. axis, zusammenfällt. Beim schiefen Kreiskegel, frz. cône scalène, oblique, steht die Achse schief auf der Kreissfläche. Jede vom Kegelscheitel in die Kegelfläche gelegte Gerade, also jede Lage der Erzeugenden (generatrix) wird eine Kegelseite genannt. Die Ebene der Führungskurven heißt Grundfläche oder Basis. Im engeren Sinn versteht man unter Kegel den gewöhnlichen Kreiskegel. Unter der Höhe eines Kegels versteht man die Länge des Perpendikels, welcher vom Scheitel auf die Grundfläche gefällt werden kann. Ist F der Flächenhöheninhalt der Basis, h die Höhe des Kegels, so ist dessen Inhalt $\frac{1}{3} Fh$; für einen Kreiskegel mit dem Radius r der Basis: $\frac{1}{3} \pi r^2 h$. Ist ferner s die Länge einer Seite des geraden Kreiskegels, so ist $s = \sqrt{r^2 + h^2}$ und die Oberfläche des Kegelmantels $r \pi s$. Über Gegenkegel Fig. 2305 u. abgekürzten Kegel j. d. Artikel Abwidlung. — 2. (Wasserb.) ein mit Steinen gefüllter kegelförmiger Kasten, den man ins Wasser senkt, um dies unsauber zu machen, oder zur Minderung der Strömung oder des Wellenschlags. — 3. (Schloß) bei einem Thürband der senkrechte Theil, um welchen sich das Band dreht, auch Dorn genannt; j. d. Art. Band S. 245 im ersten Band. — 4. Bei Ausgrabungen läßt man Stücken Erde in Gestalt eines abgeplatteten Kegels stehen, um die Höhe der Ausgrabungen kontrolliren zu können. Diese heißen Kegel, Dame, Mäbäubel v.

Kegelbahn, f., s. Kegelshub.

Kegelband, n. (Schloß), j. d. Art. Band VI. b.

Kegeldach, n. (Hochb.), j. d. Art. Dach und Hut.

Kegelgewölbe, n., Trichtergewölbe, franz. voûte conique, engl. conical vault, Gewölbe in Form eines Kegels (j. d. 1.), 1. liegendes, j. d. Art. Gewölbe I. D. f. und Trompe. — 2. Stehendes, auch Kegelhelm genannt, j. d. Art. Gewölbe I. E. 3.

Kegelgrab, n., j. d. Art. Grabmal.

Kegelhelm, m., 1. f. v. w. Kegelgewölbe 2. — 2. Thurmhelm auf rundem Grundriss, steiles Kegeldach.

Kegelhütte, f., kommen nur in Feldlagern oder bei

unkultivirten Völkern vor; sie haben die Form eines stehenden Kegels.

Kegelschnitt, m. (Math.), frz. section côniique, engl. conic section. So heißt eine ebene Figur, welche bei

Fig. 2304.




Fig. 2305.

Durchschniedung einer geraden oder schiefsen Kreiskegelfläche mit einer Ebene entsteht. Geht der Schnitt durch den Scheitel, so besteht die Figur aus zwei Geraden, in jedem andern Fall ist sie eine kurvige Linie. Letztere werden ausschließlich K. genannt, auch wohl apollonischer K., nach dem Griechen Apollonius, der das erste Werk über diese Kurven schrieb. Wenn eine parallel zur Schnittebene durch den Scheitel gelegte Ebene durch die Achse geht (Fig. 2305), so wird der K. zur Hyperbel (s. d.). Trifft die genannte Parallelalebene den Kegel nur im Scheitel (Fig. 2304 oben), so entsteht eine Ellipse (s. d.). Berührt die Parallelalebene den Kegel längs einer Seite (s. Fig. 2304 unten), so entsteht die Parabel (s. d.).

Kegelschnb., m., Kegelschnb., f., frz. quillier, engl. place for playing at

nine pins, ital. carriera ai birilli, 1. eine horizontale, bedeckte vd. offene, 12—30 m. lange u. 1^{1/2}—2 m. breite Bahn zum Kegelspiel. Man schlägt die Bahn, der Feigheit wegen, mit Lehm, auch mit Thon aus, bespritzt sie mit Hammer-schlag oder seinem Sand od. belegt sie mit Kegelschuhähnlich (s. Kestrich 2., doch sind auch Nr. 10, 18, 21 zu empfehlen). Neuerdings belegt man die Kegelsbahnen vielfach mit Marmor, Cement, Fruchtschiefer z. d. doch sind die Kestrichbahnen vorzuziehen, weil der Kestrich elastischer ist als alle die genannten u. ähnlichen Materialien, auch deren Lärme vermeidet, den das Rollen der Kugeln auf Marmore verursacht. Man befestigt an den Seiten der Bahn aufrecht stehende Breiter (Banden gen.), damit die Kugel nicht abweicht, u. legt am hinteren Ende in den Kestrich ein hölzernes Kreuz über ein, worauf die Kugel kommen. An der einen Seite befindet sich zum Zurücklaufen der Kugel eine hölzerne Rinne, am besten nur aus zwei etwa mit Tüschrot beschlagenen Latten ohne Boden, vorn aber zum Auswerfen der Kugel eine Bohle aus hartem Holz in die Erde angebracht. Die Ausführung muß sehr sorgfältig u. akkurat gelingen. Um Unglücksfälle bei dem Zurückprallen der Kugel von der Hinterwand zu verhüten, hängt man in der Regel Matratzen an dieser Hinterwand auf. Besser ist es jedoch, die Hinterwand durch eine Reihe oben beweglich angehängter, 5—8 cm. starker runder Stangen zuersetzen, welche dem Aufprall der Kugel nachgeben; noch besser ist es, wenn jede dieser Stangen gepolstert ist. — 2. Galgenartiges Gestell, an welchem mittels einer starken Schnur die Kugel hängt, unter welchem sich dann das Holzkreuz für die Kugel befindet. Nötiger Raum etwa 2^{1/2}—3 m. breit, 4 m. lang.

Kegelventil, n. (Hydr.), Ventil in Form eines abgekürzten Kegels; s. d. Art. Ventil.

Kehlbalken, m. (Zimm.), frz. petit, second entrant, engl. collarbeam, s. d. Art. Balken 4. I. D.

Kehlbalkendach, n., s. im Art. Dach II. 2. S. 88.

Kehlbalkengestöß, n., heißt der Raum auf den Kehlbalken, wenn er zu bewohnbaren Räumen ausgebaut ist; s. d. Art. Boden 3.

Kehlbatterie, f., Kehlkosser, m. (Kriegsb.), frz. traditione m., engl. retired battery, tridor, s. d. Art. Batterie und Cavalier.

Kehlbled, n. (Dachd.), frz. noquet, m., engl. gutter-lead, flaching, Bleiblech (oder Zinkblech) zum Eindecken der Dachflehen.

Kehlbret, n., 1. (Tischl.) frz. chantier, m., cale, f., Bret, an beiden Seiten mit Leisten versehen, zwischen

welche das Stück Holz, welches gesetzt werden soll, mit Heilen befestigt wird; s. Bulage. — 2. (Bimm.) frz. planche à noquet, engl. flashing-board, Bret, welches in eine Einkehle (s. d.) lang herunter genagelt wird, um die Eindeckung zu erleichtern. — 3. (Maur.) Bret, welches in den Winkel zwischen Wand und Decke genagelt wird, um eine Kehle (s. d.) pußen zu können.

Kehle, f., 1. frz. noulet, m., engl. neck, s. v. w. Einkehle (s. d.); — 2. franz. gorge, s. d. Art. Bastion und Festungsbaukunst; — 3. K., genauer Halskehle, frz. gorge droite, plate, eine nicht sehr tiefe Halskehle (s. d.); vergl. d. Art. Glied E 3. e.; — 4. K. an den Zusammenstoßwinkeln von Decke und Wand dienen hauptsächlich, um den Zimmern ein leichteres Aussehen zu geben und die Reinhal tung zu erleichtern; s. auch d. Art. Decke u. Kehllims.

Kehleinrich, m., Kehlholz, n., 1. (Bergb.) bei Auszimmierung eines Stollns ein Stempel, der oben rund ausgeschnitten ist, worin das Spannjoch liegt. — 2. (Minenb.) Einstiche, deren Enden ausgeschäfft sind, als Spreizen in Schachtgewirten von Kuhndholz.

Kehlellipse, f. (Math.), s. d. Art. Hyperboloid.

kehlen, vr. 3. franz. canneler, bouveret, engl. to channel (Holzarb.), Höhlkehlen und andere beliebige Glieder an einem Bret od. dergl. anarbeiten; s. auskehlen.

Kehlgebalk, n., Gesamtheit aller Kehlbalken (s. d.).

Kehlgebinde, n., frz. ferme de noulet, engl. nock-truss, valley-truss, Dachgebinde, welches an einer Einkehle durch den Kehlsparen und den ihm gegenüberstehenden Gratsparen gebildet wird.

Kehlgatsstichbalken, m., ist der Gratstichbalken (s. d.) im Kehlgebalk; s. d. Art. Balken 4. I. D.

Kehlgammer, m. (Schloß.), zu Fertigung gebogener Gegenstände dienender, demgemäß in der Rinne gestalteter Hammer.

Kehlhobel, m. (Tischl., Zimm.), 1. im weitern Sinn, franz. grain, d'orge, m., engl. moulding-plane, s. v. w. Simshobel; — 2. im engeren Sinn, franz. gorget, m., gorge-fouille, f., varlope onglée, engl. hollow plane; s. d. Art. Höhlkehlehobel.

Kehlleiste, f., 1. (Tischl.) frz. grain, m., eine in beliebigem Profil gekehlt Leiste; — 2. (Forml.) lat. cima reversa, frz. talon, s. unter d. Art. Glied E. 3. b. u. d. Art. Karnies 2.

Kehllinte, f., und **Kehlpunkt**, m. (Kriegsb.), s. d. Art. Bastion und Festungsbau.

Kehlmutter, höhlmutzel, m., s. d. Art. Höhlleisen.

Kehlrämen, m., oder **Kehlwandriesche**, f. (Zimm.), s. d. Art. Dach II. 2. d. 2. Bd. S. 88 und g in Fig. 1191.

Kehlrinne, f. (Dachd.), frz. noue m. cornière, noulet, f., engl. valley-channel, Ziegelrinne oder Metallstreifen, 20—25 cm. breit; sie werden in Einkehlen als Dachrinnen unter den Schiefern oder Ziegeln auf Latten befestigt; s. auch Schohrinne.

Kehlrinne, auch Halbsinne, f. d. Art. Dach II. 2. e. 2. Bd. S. 88 und Fig. 1187 u. 1188.

Kehlschiftsparren, Kehlschifter, m. (Zimm.), s. d. Art. Schifter und Schiftung.

Kehlseite, f.; so heißt jede der zwei Dachflächen, die eine Einkehle bilden.



Fig. 2306.

Fig. 2307.

Fig. 2308.

Kehllims, n., 1. bei Mansardendächern das hölzerne Gefüse an der Stelle des Bruchs, auch Bruchgefüse gen. — 2. Sims zwischen Deckenkehlung u. Wand. Wir geben

in Fig. 2306—2308 einige Muster solcher K.e. nebst Kehle und Kehlschlüsseln oder Deckschlüssen, d. h. nebst den Gliedern, welche die Kehle von der Decke trennen.

Kehlsparen, m. (Zimm.), frz. noulet-chevron, m., engl. valley-rafter, s. in d. Art. Sparren und Dach.

Kehlstein, m. (Schieferd.), s. d. Art. Dachdeckung, e. in Fig. 1286 und l in Fig. 1288.

Kehlhähnchen, m., frz. petit entrain m. retroussé, engl. collar-hammer-beam, s. d. Art. Balken I. D., Balkenkugel und Stichbalken.

Kehlstab, m., 1. s. v. w. Kehlung (f. d.), daher auch das mit Gliedern mittels des Kehlhobels verfahrene Holzstütt; — 2. s. v. w. Kehleiste; s. d. Art. Glied E. 3. b. u. Karnies.

Kehlstücke (Schiffb.), Stücke Hölzer, die bis zum Gallion heraus auf den Bordsteven ausgeholzt sind.

Kehlung, f. (Tischl., Zimm.), franz. bouvement, m., engl. planed moulding, die in einem Balken, Brett oder dergl. eingehobelten Simsprofile.

Kehlziegel, m. (Dachd.), frz. nolet, m., noue, chanée, tuile-gouttière, f., engl. guttartile, zu Eindeutung einer Kehle verwandelter, mit der konvaven Seite nach oben geschrierter Hohlziegel (Nonne); s. d. Art. Hohlziegel und Dachziegel.

Kehr, f., 1. (Deichb.) die Längenrichtung eines Damms. — 2. Auch **Kehre**, f., Roule, m., frz. laet, m., tourante de route, engl. turn, Ort der Krümmung od. Wendung an Serpentinen (s. d.).

Kehrblöck, m. (Schiffb.), Rolle oder Block, worüber ein Tau an solchen Stellen hingeleitet wird, wo es eine andere Richtung nehmen soll.

kehren, trf. 3., von einem Deich das Wasser bis zu einer gewissen Höhe abhalten.

Kehrherd, **Glauchherd**, m. (Hüttenw.), frz. table f. dormante, engl. nieking table; s. Ausbereitung 7.

Kehrigrube, f., s. d. Art. Düngergrube und Hof.

Kehrung, richtiger **Kehrring**, m. (Mühlenb.). Bei Windmühlen das kreisrunde, innwendig gezähnte Stück, welches als Unterlage des Sattels dient. Der K. bildet den Übergang von den feststehenden zu den drehbaren Theilen der Mühle.

Kehrrad, n. (Berg- u. Wasserb.), doppelt überflächiges Wasserrad, welches sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite dreht, also „umkehren“ muß.

Kehrsalpeter, m., franz. salpêtre de houssage, engl. swept saltpetre, s. Salpeter.

Kehrwand, f. (Wasserb.), Spundwand auf dem Boden und an den Seiten einer Schleuse gegen das Durchdringen des Wassers; s. d. Art. Spundwand und Kernpfahl.

Keil, m., frz. eoin, m., épice, f., engl. quoins wedge, lat. cuneus, enodax, 1. (Mech.) einfaches mechanisches Instrument von der Gestalt eines dreiseitigen Prismas, wie solches Fig. 2309 darstellt. Man nennt in ihm die rechteckige Fläche ABCD den Rücken, die gegenüberstehende Kante EF die Schneide; die beiden, eine Kante des Rückens mit der Schneide verbbindenden rechteckigen Flächen, z. B. EDEF, die Seiten, einen Perpendikulat von der Schneide auf den Rücken die Länge des K.s. In der Praxis kommt der K. in zwei Formen vor: als einfacher u. als doppelter.

Fig. 2309. K. Der Querschnitt des ersten ist ein rechtwinkliges, derjenige des letzteren ein gleichschenkliges Dreieck. Der einfache K. wird bei. benötigt zum Heben von Lasten aus eine geringe Höhe. Die Wirkungsweise desselben kommt vollständig überein mit der einer schiefen Ebene, wenn eine Last auf der Länge derselben, d. h. der in der Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks liegenden Seite, aufwärts bewegt werden soll, während die Kraft senkrecht auf den Rücken, also parallel der andern Keilseite, wirkt. Daher verhält sich auch die

auszuwendende Kraft zu der zu hebenden Last wie die Rückenbreite des K.s zu seiner Länge; oder die Kraft ist gleich der Last, multipliziert in die Tangente des Schneidewinkels. Der doppelte K. findet seine Anwendung zur Trennung zweier Flächen, welche auf die Seiten des selben einen Druck ausüben, während auf den Rücken die Kraft wirkt, also z. B. beim Spalten des Holzes; ferner bedient man sich seiner in den sogen. Keilpressen zum Zusammenpressen. Die Theorie des doppelten K.s ist nur sehr unvollkommen, weil man in den meisten Fällen seiner Anwendung die Richtung des zu überwindenden Widerstandes nicht zu ermitteln im Stande ist. Die einfachste mögliche Annahme ist, daß derselbe senkrecht auf die Seiten wirkt. Alsdann ergibt sich die anzuwendende Kraft P aus dem Widerstand Q und dem Schneidewinkel α mittels der Formel $P = Q \sin \frac{\alpha}{2}$, woraus folgt, daß die auszuwendende Kraft um so kleiner sein wird, je schmäler der Rücken und je größer die Länge ist. Aber wie überall in der Mechanik, so ist es auch hier: je geringer die auszuwendende Kraft ist, desto weniger werden auch die zu trennenden Flächen aus einander getrieben. Lebzig werden sich stets die theoretischen Formeln bei ihrer praktischen Anwendung bedeutend modifizieren müssen, weil die Reibung, welche beim Eindringen des K.s entsteht, einen sehr wesentlichen Widerstand ausmacht, der durch die Formel

$$P = 2Q \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \varphi \cos \frac{\alpha}{2} \right)$$

mit in die Rechnung eingeführt wird, wobei φ der Reibungskoeffizient ist. Diese Reibung kann also die betr. Arbeitshör unterstützen. Eine andere Form, als in den Fällen, wo er zum Spalten, Heben oder Pressen benutzt wird, kommt der K. als Befestigungsteil, franz. picot, elavette, clef, f., engl. key, peg, splint, eutter, spare. Hier ist sein Querschnitt gewöhnlich kein Dreieck mehr, sondern ein Trapez, oft sogar ein Rechteck, in welchem Falle er freilich fälschlich K. heißt. So wird man, um einen zur Verbindung zweier Platten benützten Bolzen zu befestigen, in diesen dort, wo er aus der zweiten Platte heraustritt, einen Schlitz einschneiden und durch denselben einen K. stecken. Der Winfel, welchen die Seiten des trapezförmigen Querschnittes mit einander bilden, darf nur eine sehr geringe Größe, höchstens die von $1\frac{1}{2}$ Grad, erreichen. Zu größerer Sicherheitwendet man oft zwei symmetrische K.e. von gleicher Neigung an, K. und Gegenfeil oder Lösefeil, frz. elavette et contre-elavette, engl. gib and eotter, und versieht den einen davon an beiden Seiten mit einem Haken. — 2. Die Wirkung des K.s wird im Bauhaf. sehr viel in Anspruch genommen: zum Auseinandertreiben des Gesteins, s. d. Art. abteilen, als großer Sprengteil (s. unten), oder als Keilchen, frz. engrois; ferner zum Dichten von Fugen, als Dichtfeil, Fimmel, frz. elef, aiguille, engl. eottar, eottrel, gad, zu Erzeugung größerer Spannung u. zum Aufheben, Stegenlassen auf unbedeutende Höhe u.; je schärfer und spitzwinkliger die K.e. sind, um so weniger bedürfen sie Kraft zum Eintreiben. Bei Holzverbindungen braucht man in der Regel harthölzerne, selten eiserne K.e. Letztere aber finden Anwendung, um sie in die Risse des Gesteins oder die Fugen des Holzes zu treiben und dadurch Theile des selben loszubrechen, als Sprengteil, frz. ébuard, engl. cleaver. Auch die Wirksamkeit fast aller schneidend Instrumente beruht auf ihrer Keilform. [Schw.]

Keilberg, m., Keil von Berg (Bergb.), das taube Gestein zwischen zwei Erztrümmern.

Keilbolzen, m., s. d. Art. Bolzen C.

Keildamm, m., Keilverspülung, f. (Bergb.), frz. serrement à coins, engl. spherical dam, s. v. w. gewölbte Verdämzung; s. d. Art. Grubenbau.

Keildreher, m., Verschlußbeschläge nach Fig. 2310 und 2311 ist a der Dreher, b der Keil. Bei Fenstern, kleinen Schränken u. anwendbar.

Keilsäufel, **Keilhammer**, m., franz. chasse-eoin, ein




Fig. 2309.

ein gleichschenkliges Dreieck. Der einfache K. wird bei. benötigt zum Heben von Lasten aus eine geringe Höhe. Die Wirkungsweise desselben kommt vollständig überein mit der einer schiefen Ebene, wenn eine Last auf der Länge derselben, d. h. der in der Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks liegenden Seite, aufwärts bewegt werden soll, während die Kraft senkrecht auf den Rücken, also parallel der andern Keilseite, wirkt. Daher verhält sich auch die

Fläufel, die Keile einzutreiben, womit die Zapfen der Wellen re. verklebt oder befestigt werden.

Keilfläche, f. (Math.), konoidische Fläche, s. in d. Art. Fläche 3. VI.

Keilform, f. (Gieß.), s. d. Art. Form 2.

keilförmig, adj., frz. cunéiforme, engl. cuneated, wedgeshaped, in Form eines Keils (s. d.).

Keilhammer, m., 1. (Schmied.) eine Art Gesenckhammer mit rund erhabener Wahn. — 2. s. Keilsäufel. — 3. Bahnwärterhammer zum Nachschlagen der Schienennägel re.

Keilhau, f., 1. (Bergb.) franz. pie, m., engl. pickaxe, pick, Brechwerkzeug, bestehend aus einer starken eisernen Klinge, wie eine Axt an einen hölzernen Stiel befestigt n. vieredig zugespietzt. Man hat auch noch eine K. mit Kräze, ähnlich dem Dachsseil (s. d.). — 2. frz. marteline, engl. pick - hammer, Steinmeierwerkzeug, in Form einer Axt, besitzt aber statt der Schneide eine gut verstählt, rundliche, nicht zu



Fig. 2310. Fig. 2311.
zu Art. Keildreher.

scharfe Spitze. Sie ist 30—35 cm. lang, am Oehr sehr stark und mit einem 50—70 cm. langen, gefräumten Stiel versehen.

Keiljoch, n. (Bergb.), unterstes Joch eines Einwürungs-
sches; s. d. Art. Grubenbau.

Keilkranz, m. (Bergb.), frz. rouet m. à picoter, troussé à picoter, engl. wedging-crip, Kranz aus hölzernen od. gußeisernen Segmenten, beim wasserdichten Ausbau run-
der Schächte; s. d. Art. Grubenbau.

Keilloch, n. (Zimm., Tischl.), franz. lumière, f., engl. mouth, s. d. Art. Hobel.

Keilrad, n. (Masch.), s. in d. Art. Rad.

Keilrasen, m., Keilsode, f. (Deichb., Kriegsb.), vier-
eckige Stücke Rasen, welche unten keilförmig ausgestoßen werden, um damit die Böschung eines Deiches oder Walles zu bekleiden.

Keilchnitt, Fugeschnitt, m., frz. coupe f. des pierres, engl. stone-cutting, stereotomy, s. d. Art. Steinchnitt.

Keilplat, m. (Deichb.), Streifen längs des Deichfußes, welcher mit Räsen bekleidet wird, damit das Wasser den Deich nicht unterwaschen kann.

Keilstein, m., frz. coin m. en pierre, claveau, engl. feather-edged stone, keilförmig bearbeiteter Haustein od. so geformter Ziegel; s. d. Art. Brunnenziegel u. Wölzstein.

Keilwalze, f., Walze zum Lockern der Erdflächen, etwa 40 cm. im Durchmesser und 16 seitig. Die Seiten sind mit der Länge nach mit der Schneide gestellten und 7 cm. hervorragenden Eisenkeilen, in 15—18 cm. Entfernung, be-
setzt, welche auf den Wechsel stehen und in das Erdreich einreihen.

Keilziegel, m., frz. brique f. en coin, engl. feather-edged-brick, s. d. Art. Wölzstein.

Keimboden, m., s. d. Art. Brauereianlage I. b. und Brennerei.

Keimbottich, m., s. v. w. Quellbottich; s. d. Art. Brau-
bottich.

Kelch, m., 1. frz. calice, m., engl. chalice, das bekannte Gefäß. — 2. frz. tambour, m., engl. basket, corbel, s. d. Art. Kapitälsrumpf.

Kelchkapitäl, n., frz. chapiteau à tambour, à vase, engl. basket-capital, capital with corbel, ein Kapitäl, dessen Kern, wie bei dem korinthischen, eine fortbähnliche Form hat, wobei aber die Blätter enger anliegen; man kann im romanischen Stil zunächst drei Hauptarten des-
selben unterscheiden: 1. die früheste, etwas nüchtern auch schlechthin K. genannt, s. Fig. 2312. — 2. Das Trichter-
kapitäl (s. d.). — 3. Das dem Würfelkapitäl sich nähernde

K., s. Fig. 2313. Aus dem K. entwickelt sich das Glocken-
kapitäl, s. Fig. 2314, und das Knaufkapitäl (s. d.). Vgl. auch d. Art. Kapitäl.

Kelchseite, f., früher die nördliche, später die südliche Seite des Altartisches zur Rechten des amtierenden Priesters, wohin der Kelch gestellt wird, die Epistelseite (s. d.).

Kelle, f., 1. (Maur.) frz. truelle, f., engl. trowel, ital. cazzuola, ramajuolo, span. trulla, llana, lat. trulla, griech. τρούλιον, ὑπαγωγές, das bekannte Maurerwerkzeug, be-
steht aus einem dreieckigen Blech mit einem gebogenen eisernen Stiel, wel-
cher an einem kurzen hölzernen Hand-
griff befestigt ist. Die Form der
Klinge ist nicht überall gleich; die
sächsische K. ist länger und spitzer als

die süddeutsche und französische; die
böhmische verjüngt sich sehr wenig u. hat vorne eine Abrun-
dung von verhältnismäßig ziemlich großem Durchmesser re. Zum Abputzen ist die sächsische entschieden zweckmäßiger,
zum Mörtelauftragen beim Mauern die böhmische. —
2. (Gieß.) frz. houlette, poche, engl. ladle, s. v. w. Gieß-
felle, Gießbüffel.




Fig. 2312.
zu Art. Kelchkapitäl.



Fig. 2313. zu Art. Kelchkapitäl.



Fig. 2314.
zu Art. Kelchkapitäl.

Keller, m., frz. caveau, cellier, m., cave, f., engl. cel-
lar, cave, ital. cantina, span. cueva, bodega, lat. hypo-
geum concameratum, caverna, doliarium, cellarium,
griech. λάξος, τρύπη, θήκη. Ein guter K. muß Sommer
und Winter möglichst gleichmäßige Temperatur bewahren;
man legt ihn in der Regel unter dem Wohnhaus od. unter
einem Seitengebäude, von Mauern ausgeführt u. gewölbt
(gewölbte K.), an, oder er wird im Freien, an Bergen oder
in Felsen angelegt (Berg- oder Felsenkeller), wobei aber
eine vollkommene Ventilation schwieriger ist als bei solchen
unter Gebäuden, da man hier in der Regel in den Umfassungsmauern Gelegenheit zur Anlage von Kellerfenstern
hat. Die Kellertryppe, mindestens 0,85, nach Bedarf bis
1,70 m. breit, am besten von Stein, wird am bequemsten
unter den Stockverstrebungen angebracht, jedoch wo dieses
nicht angeht und bei Kellern, die ihren Eingang direkt von
der Straße haben, muß ein Kellerhals gemacht werden, der
mit dem Lauf der Treppe parallel steigt. Verschluß durch
Fallthüren sollte man möglichst vermeiden. Auch muß
man immer darauf bedacht sein, daß der Kellerfußboden
noch einige Centimeter über dem höchsten Wassерstand und
dem gewöhnlichen Stand des Grundwassers angelegt
werde; ratsam ist es dabei, in der Mitte des Kellerfuß-
bodens ein Senkloch auszumauern, in welches sich ein-

dringendes Wasser sammeln kann; der Kellerfußboden muß hierbei natürlich von den Umfassungswänden nach dem Dach zu etwas abschüssig gemacht und auch für genügenden Abfluß des Wassers vom Senkkloß aus gesorgt werden. Aber selbst wenn man vom Grundwasser nichts zu fürchten hat, darf man den Keller nicht zu tief legen, weil sonst zu wenig frische Luft eindringen kann und die in dem Keller aufbewahrten Gegenstände von Mäder angegriffen werden; eben so wenig darf man ihn zu hoch legen, weil dann ein bedeuternder Temperaturwechsel kaum dadurch zu vermeiden ist, daß man ihn mit hohen Mauern umgibt und mit Doppelsenstern versieht. Man mußteiter gehen, als das Niveau des Grundwassers, so umgebe man Mauern und Fußboden äußerlich mit einem wenigstens 15 cm. starken Thonenschlag und suche außerdem das Grundwasser auf irgend eine Weise abzuleiten. Über Beschützung der inneren Mauern vor Feuchtigkeit s. d. Art. Feuchtigkeit, Asphalt, Cement u. Isolirung. K. sollten nie anders als mit Eisen oder Stein überdeckt werden; s. d. Art. Balkenkeller. Dunstzüge sind zur Ventilation der K. sehr zweckmäßig, namentlich wo zwei K. unter einander liegen. Die Nähe der Düngergruben ist sorgfältig zu vermeiden. Die Höhe des K.s muß beim Gewölbanfang noch so sein, daß man aufrecht stehen kann. Außer diesen allgemeinen Bestimmungen gelten für K. die besonderen Zwecken dienen, noch folgende Regeln: 1. K. für Speisen, Kartoffeln u. c. müssen besonders trocken, dabei hell und sehr gutventiliert, aber vor Temperaturwechsel geschützt sein. — 2. K. zur Aufbewahrung von Brennmaterialien müssen besonders trocken, löslich und feuersicher sein, auf den Temperaturwechsel kommt wenig an. — 3. Milchkeller dürfen im Winter nie unter 15° R. in der Temperatur sinken, daher man sie hier u. da heizt; auch müssen sie mit Zufluß von frischem Wasser versehen sein. — 4. Wein Keller womöglich ganz darüber, aber gut ventiliert; die Treppe besteht aus einem geradlinigen Arm, die Temperatur sei ziemlich gleichmäßig 8° R. — 5. Bierkeller. In größeren, zum Ablagern der Biere bestimmten K. darf die Temperatur nie über 5° steigen. Da dieselben ziemlich hoch sein müssen und doch, um das Eindringen der äußeren Wärme zu vermeiden, nicht zu Tage gehen dürfen, so wird die Temperatur sehr häufig durch die natürliche Wärme der tiefen Erdschichten höher getrieben, als man wünscht. Zum Theil kann man dies dadurch vermeiden, daß man den K. nicht sehr tief legt, dafür aber das äußere Terrain durch Anwerfen der ausgegrabenen Erde erhöht. Vollkommener jedoch erreicht man den Zweck durch Anlegen von — 6. Eis kellern. Diese müssen natürlich ganz vom äußeren Luftzutritt isolirt sein; die Dossinung, durch welche man das Eis einbringt, wird sofort nach Füllung des K.s durch zwei schwache Mauern, mit Strohaußstopfung dazwischen, verschlossen. Die Mauern und Gewölbe selbst macht man möglichst stark, führt sie sehr sorgfältig aus u. umgibt sie auf allen Seiten mit einem Thon- oder Lehmenschlag von genügender Stärke, über welchen noch wenigstens 1½ m. Erde gebracht werden muß, wenn der K. nicht überbaut ist. Bei Eiskellern für Konditoren, Weinhandlern u. c., aus denen von Zeit zu Zeit Eis genommen werden soll, mache man den Eingang in Gestalt eines langen Gangs, welcher zwei- oder dreimal durch gut gedichtete Thüren abgeschlossen ist. Vergl. auch d. Art. Eisgrube u. Eishütte. Will man aber das Eis zur Kühlung von Bierkellern benutzen, so legt man den Eiskeller an deren einem Ende, u. zwar mit dem Fußboden ein wenig höher an. Unter den Bierlagern hin pflastert man Rinnen, welche durch Dossinungen mit dem Fußboden des Eiskellers zusammenhängen. Da nun das Eis in immerwährendem Schmelzen begriffen ist, so wird in den Rinnen immerwährend Wasser von Null Grad aussießen und die Lust im Bierkeller fühlen. Wo die Errichtung eines Eiskellers oder die Erhaltung des nötigen Eises große Schwierigkeiten macht,

gibt die Hineinleitung der Quelle ein Surrogat für diese Einrichtung. — 7. Holländische Keller. Wo Grundwasser in den K. dringt, mache man ein Rostwerk, belege es mit Bohlen, bringe es in den K. an das Wasser, mauere darauf einen Boden mit Brüstung von Traß und bringe ihn dann durch Belastung zum Ansiedeln auf den Boden des K.s.

Kellerbrücke, f., f. d. Art. Brücke VI. 1. e., Schwungbrücke und Zugbrücke.

Kellerdehl, m., Kanal, durch welchen Wasser aus einem Keller abgeleitet wird.

Kellerfenster, n., f. d. Art. Abajour, Fenster u. Keller. Man unterscheidet besonders 1. stehendes K., frz. fenêtre f. de cave, engl. cellar-window, und 2. liegendes K., frz. vue f. de terre, engl. cellar-skylight.

Kellergegenstein, m., eine besonders geformte Ziegelart zu Freitreppe. Sie haben eine Größe von 42—44 cm.

Kellergeschöß, n., f. d. Art. Souterrain.

Kellergewölbe, n., frz. voûte f. de cave, engl. cellar-vault, s. d. Art. Gewölbe; Beschüttung derselben s. d. Art. Ausfüllung.

Kellerhals, m., frz. rôute rampante, garrou, m., engl. raising vault, steigendes Gewölbe über einem Kellerfenster oder über Kellertreppen, sehr oft unscheinlich, zumal wenn man in einem Gebäude Treppe über Treppe legt.

Kellerloch, n., frz. ventouse, f., engl. cellarhole, 1. auch Kellerloch genannt; sie werden gewöhnlich an den Kellerfenstern angebracht, bestehen in einem in der Kellermauer befindlichen schmalen Kanal, der mit der äußeren Lust in Verbindung steht und Circulation der Lust im Keller bewirkt. — 2. Größerer solcher Kanal, der zum Herauslassen von Wein, Bier, Kartoffeln u. c. dienen kann. — 3. Der zu Anlegung eines Kellers ausgegrabene Raum.

Kellertreppe, f., f. unter Treppe und Keller.

Kellnerei, f., engl. butlers pantry, Trinkbüffet; s. d. Art. Büffet und Butlerly.

Kelterhaus, n., frz. pressoir, m., engl. presshouse, auch Trotte, Gebäude, worin sich die nötigen Vorrichtungen zum Auspressen der Weintrauben befinden. Rebt dem Platz für große Zober, worin der Most gesammelt wird, enthält es die Kelter, frz. pressoir, im engern Sinn, engl. wine-press; diese besteht aus Kelterkästen, frz. maie, einem auf hölzernem Gerüst (Kelterbet) ruhenden Kästen aus starken Bohlen; durch eine Schranbe, die durch den Kelterbaum, Trottbau, herumgedreht wird, wird der Deckel des Kästens niedergedrückt. Nahe am Boden des Kästens befindet sich eine Öffnung, durch welche der ausgespreite Most in die Zober läuft.

keltische Bauwerke, n. pl., frz. monumens celtiques, engl. celtic monuments. Die meist, obwohl nicht mit vollem Rechte, den Celten, Kelten, Keltsiberern u. c., welche zuerst am Kapischen Meer wohnten und von da aus vermutlich zur Zeit des ältern Tarquinius Europa über schwemmten, zugeordneten Werke, welche wohl von verschiedenen Völkern herrühren mögen, bilden zwar eine weit in Europa, Asien und selbst in Afrika verzweigte Gruppe, doch gelangte das Bauwesen dieser Völker nie zu der Stufe, auf welcher man die Erzeugnisse der Baukunst als Kunstwerke anerkennt; von einem keltischen Stil kann also nicht die Rede sein. Die Denkmäler dieser Völker kann man in folgende Rubriken bringen: 1. künstliche Hügel, frz. tombelle, engl. u. lat. tumulus; diese kommen im Norden Europa's am häufigsten vor, doch finden sie sich auch anderweit, namentlich auf den Inseln des Griechischen Archipels. Sie scheinen theils Grabhügel gewesen, theils zum Andenken an wichtige Begebenheiten errichtet worden zu sein; einige bestehen aus Erde, andere aus Kieseln. Letztere heißen in Frankreich galgals; in England nennt man sie barrows und unterscheidet kegelförmige, glockenförmige, längliche, mit und ohne Gräben, mit und ohne Steinkreise, druidische, mit einem Wall eingefaßt und oft

mit besonderer Erhöhung auf dem Gipfel (sehr den budhischen Typen ähnlich) und gekuppelt; diese Hügel, zu denen auch die mit Gräben und Damm umzogenen, wohl zu Dingstätten dienenden earnes gehören, erheben sich oft bis zu 56 m. Höhe; viele von ihnen haben Dolmens oder Steinzelnen im Inneru, zu denen hier und da niedrige Gänge, trocken aus Steinen zusammengebaut, von außen hineinführen, und in deren einigen man, namentlich in



Fig. 2315. Dänischer Grabhügel.

Frankreich, rohe Steinsärge mit Leichnamen gefunden hat. Ost schließt ein Hügel mehrere solche Zellen ein, z. B. Fig. 2315 deren zwei. Die Massengräber sind meist länglich und von West nach Ost orientirt; diese heißen in Schweden Gängegräber, in Dänemark Fästastuer, d. h. Riesenstuben, in Deutschland Hühnengräber (s. d.). Einige scheinen auch als Grenzmarken gedient zu haben, wie denn Alarich und Childerich nach geschlossenem Frieden solche aufrichten ließen; ost steht ein Menhir oder

sind, heißen sie in der Bretagne galet de Gargantua, wenn sie aber kegelnähnlich ausgehöhlt sind, wie die bei Chateauneuf, heißen sie gravat de Gargantua; manche tragen eingekratzte Inschriften oder symbolische Zeichen und heißen dann pierre écrits, ja bei Trédion stehen zwei, deren Oberende zu Köpfen ausgearbeitet ist, le babouin und la babouine genannt. — 3. Wägsteine, Kuckstein, frz. pierre folle, rouler, pierre branlante etc., engl. bocking-stone, great-upon-little; diese bestehen aus zwei Steinen und kommen in England, Schweden, Dänemark u. Frankreich vor. Ein mächtiger Felsblock ist auf einem spitzen Felsstück so ausgelegt, daß man ihn gleich einem Wägebalken bewegen kann. In England kommen deren vor, wo der obere Stein sowohl als die Unterlage halbfugelähnliche Höhlungen haben und eine Steinkugel dazwischen liegt, so daß man den Oberstein auch drehen kann; dann heißt er pierre roulante, dansante, pierre qui vive. Nach Des Moulins sollen diese Wägsteine Naturphänomene sein. — 4. Lichavens, dreisteinige Denkmäler, frz. trilithes, bei den Portugiesen antas, auch wohl Skythensteine genannt, kommen in Frankreich, England, aus dem Ghurian Gebirge in Afrika, in den Kilgherrias, in Cireassien, an der Südküste Arabiens und in der Heimat der Kelten am Schwarzen und Kaspiischen Meer vor. Fig. 2317 ist ein Skythenstein auf dem Djebel Missid, zwischen Tripolis und Murfak, wobei wir aber bemerken, daß wir keineswegs glauben, die Lichavens des westlichen Europa seien, bei aller auffallenden Ähnlichkeit, von demselben Volke aufgestellt, wie diese. — 5. Tafelsteine, in der Bretagne Dolmen, Lechs, frz. dolmen, tables de César oder de Gargantua, pierre levée, p. levade, pierres couvertes, in Deutschland auch Hühnchenbetten genannt, bestehen aus mehreren, im Birec geordneten kleinen Felsblöcken, auf denen ein ungeheurer taselförmiger Block ruht; liegt die Tafel mit einem Ende auf dem Erdboden, so nennt man das Denkmal ein Halbdolmen. Die meisten Dolmen sind Grabkammern, deren Hügeldecke abgetragen ist; s. Fig. 2318. — 6. Steinpfeiler, bretagnisch Kistven, frz. coffres de pierres, grottes aux fées, table de fées, palais de Gargantua etc., in der Bretagne sehr häufig, doch auch in Skandinavien vorkommend, sind den vorigen ähnlich, jedoch so, daß das Ganze als vollkommen Umgabe eines inneren, stets etwas länglichen Raumes dient, welcher sich hier u. da zu einem bedeckten Gang, frz. allée couverte, von beträchtlicher Länge ausstreckt; s. Fig. 2319 (vgl. Fig. 2003). — 7. Steinreihen, franz. pierres alignées, alignement, engl. stone-rows, bestehen aus lauter einzelnen aufrechten Steinen, in eine gerade oder

mehrere parallele Linien gestellt. Zu Carnac bei Quiberon standen deren nahe an 4000 in 11 Linien; einige der selben s. Fig. 2320. Ihre Höhe steigt bis zu $8\frac{1}{2}$ m. Da an einem Ende ein Cromlech liegt, so scheinen diese Allén, etwa wie die Sphinxallén Aegyptens, einen geheiligten Zugang zum Tempel gebildet zu haben. Sie kommen auch in Deutschland, auf dem Hersberg und dem Hermescham bei Beckum vor. — 8. Steinkreise, Steinringe, Steingehäge, in Frankreich cromlechs, in England stone-henges, Steingehäge genannt, kommen in England,



Fig. 2316.
Steinpfeiler.




Fig. 2317.
Skythenstein auf dem Djebel Missid.

Dolmen in der Nähe; häufig bekränzt ein Steinkreis den Fuß des Hügels und ein riesiger Stein bekrönt den Gipfel. — 2. Steinpfeiler, Menhir, plur. meinhirion, d. h. Langstein, oder peulvan, d. h. Steinpfeiler in der Bretagne, Bautastein in Skandinavien genannt, frz. pierre fiche, pierre levée, pierre debout, pierre pique, haute borne, oft von außerordentlicher Höhe, rohste Form der Obelisken, s. Fig. 2316; unter einigen hat man Spuren von Gräbern gefunden, andere scheinen als Grenzsteine gedient zu haben; wenn sie rund und glatt wie Findlinge

mehrere parallele Linien gestellt. Zu Carnac bei Quiberon standen deren nahe an 4000 in 11 Linien; einige der selben s. Fig. 2320. Ihre Höhe steigt bis zu $8\frac{1}{2}$ m. Da an einem Ende ein Cromlech liegt, so scheinen diese Allén, etwa wie die Sphinxallén Aegyptens, einen geheiligten Zugang zum Tempel gebildet zu haben. Sie kommen auch in Deutschland, auf dem Hersberg und dem Hermescham bei Beckum vor. — 8. Steinkreise, Steinringe, Steingehäge, in Frankreich cromlechs, in England stone-henges, Steingehäge genannt, kommen in England,

Dänemark, Spanien, Portugal, der Bretagne, auf der Insel Sardinien, auf den Balearenischen Inseln, in Deutschland (bei Helmstadt, bei Lüneburg), in Ostindien (bei Peshawar, Haiderabad) ze. vor, und scheinen (vielleicht mit Holzdach versehen) die eigentlichen Tempel gewesen zu sein. Der Cromlech bei Avenbury enthielt in einem durch auf-




Fig. 2318. Dolmen bei Castle Wellan in Irland.

recht gestellte Steine bezeichneten Kreis von 390 m. Durchmesser mit zwei Eingängen, zu denen Steinalleen führten, neben einander zwei Doppelkreise. In einem stand ein Dolmen, in dem andern ein Menhir. In den Steinreihen Frankreichs steht meist eine Hymensul (frz. pierre du soileil) oder eine Fehra (Druidenfuge). Von dem Stonehenge bei Salisbury, auch Choir Gaur, Geisterchor gen., geben wir statt aller Beschreibung eine Abbildung in Fig. 2321. Aehnlich sind die Cromlechs an den Nurhages Sardiniens, an den Talaiots auf den Balearen u. an der Giganteja auf Gozzo. — 9. Befestigungen bestanden theils aus eingehengten Mauern, theils aus runden Thürmen. Die Einhegungen der ausgedehnten Befestigungen sind verschiedener Art. Man unterscheidet Erdwälle, Wälle aus Findlingen, die durch Holzanker einigermaßen Halt bekommen, trockene Mauern aus etwas regelmässigeren, oder doch eckigen, gebrochenen Steinen, dann Schlackenwälle, d. h. Wälle, deren Steine durch Feuer zum Schmelzen gebracht u. dadurch zum Theil zusammengebacken sind ze. Die keltische Stadt Roc de Vie im Departement de la Corrèze, Fig. 2322, ist ein Oval von 200 m. Länge, umgeben von 2 Gräben. Die Mauern, zum Theil aus dem Felde gehauen, zum Theil aus Blöcken über einander gethürmt, haben noch 6—12 m. Höhe. Im Innern findet sich u. a. ein Wägstein und eine ziemliche hohe runde Ringmauer, wohl

Rest eines Thurmes. — 10. Auf der Hohen Donne im Wasgau steht eine Ruine, Fig. 2323, welche von Bielen für den Überrest eines keltischen Tempels gehalten wird. — 11. Indessen scheinen diese Völker doch mehr in der Kunst geleistet zu haben, als man nach diesen rohen Raftäufzerrungen vermuten sollte; darauf deuten 1. die zahlreichen, oft sehrnett gearbeiteten Schnüffgegenstände, die man in den Grabhügeln gefunden hat, 2. aber auch die Runensteinen mit ihren Inschriften auf reich und phantastisch geschwungenen Bändern mit Schlangenschwanz u. Knopf, u. 3. die Nachrichten über die Tempel, die bei Einführung des Christenthums in Pommern gefunden wurden. Diese Tempel waren von Holz, reich mit bemaltem Schnitzwerk geziert u. mit Purpurteppichen behängt. Die grösseren Gottes-




Fig. 2319. Steinangang von Bagneux bei Saumur.

bilder waren von verschiedenartigen Hölzern künstlich zusammengesetzt, die kleineren von Metall. In Fig. 2324 geben wir eine Anzahl Ornamente, die theils von Geweben, theils von Waffen, theils von Gefäßen entnommen sind. Keminata, auch Kemeade, s., lat. caminata, keminata.




Fig. 2320. Steinreihen bei Carnac.

Im frühen Mittelalter der einzige heizbare Raum einer Burg, später auch wohl auf das ganze diejen Raum enthaltende Geschoß od. Gebäude (frz. chaukfloir, engl. common-house, lat. domus calefactoria) übertragen; s. Burg.

Kennel, s., engl. 1. Tagerinne, Gasse. — 2. Fuchsloch in einem Teich; **to k. v. tr. a stone, knöpfeln.**

Kennelstone, s., engl., Rinnestein, Gossenstein.

Kennzeichen, n., 1. der Güte der Mauersteine (s. d.); — 2. der Antifaglien, s. Antikenerkennung; — 3. der Baumfranthenen (s. d.); — 4. der Güte anderer Bau-materialien, s. d. Art. Bausteine 2e.

Kennziffer, f., der Logarithmen, die dem Deesimalbruch vorangehende ganze Zahl bei Logarithmen (s. d.).

unschön genug als Gerippe mit Sanduhr und Sense dar. Hesiod spricht von den Kerzen, *κέρας*, als Personifikationen der verschiedenen Todesarten, und beschreibt sie als greuliche Ungeheuer mit Klauen, die den in der Schlacht Gefallenen das Blut aussaugen.

Keramos, griech. *κεραμός*, Töpfererde sowie alle daraus geformten Gegenstände, Gefäße, Dachziegel re. Daher




Fig. 2321. Steingehänge, Stonehenge bei Salsisbury.

Kenotaphion, u., gr. *κενοτάφιον*, lat. *cenotaphium*, frz. *cénotaphe*, offenes, leerer Grabmal, einem andernwärts Beerdigten zu Ehren; auch leerer Grabhügel oder anderes Ehrendenkmal für solche Toten, deren Gebeine nicht zu erlangen sind. Unsere modernen Denkmale sind also eigentlich fast alle Kenotaphien.

Kentaur, m. Erst in der Odyssee erscheint dieser Name. Die Kentauren werden gewöhnlich als Zwittergestalt von Pferd und Mensch dargestellt.

Keramik, f., von *κεραμευτική*, frz. *poterie*, *céramique*, engl. *ceramic*, pottery, Töpferkunst, Geschäftskunst, Lehre von der Fabrikation, bes. aber von der ästhetischen Gestaltung solcher Waren. Das Nöthigste daraus s. unter d. Art. Gefäß, Glieder, Vase re.

Keratit, m., s. v. w. Hornsteinporphyr (s. d.).

Keraunoskopion, n., griech. *κεραυνοσκοπεῖον*, Donnermaschine in antiken Theatern; s. d. Art. Theater.

Kerb, s., engl., Bordstein, Anfangstein neben der Gosse.

Kerbe, f. (im Bergb. auch Kerb, m.); franz. coache, rainure, f., engl. notch, jag, kerving, nach hinten spitz zulaufender Einschnitt.

Kerbenfügung, f., frz. assemblage m. par embrèvement, engl. slit and tongue-joint, Zusammenfügung zweier Stücke Holz, wo in das eine Stück eine Kerbe geschnitten u. an dem andern ein dazu passender keilsförmiger Zapfen angebracht ist; s. Schlizzapfen.

Kerberos (griech. Mythol.), Höllenhund, bei Homer ohne Namen und Beschreibung, nach Hesiod abstammend von Typhon und Echidea, früher mit 50 od. 100, später mit 3 Köpfen, 100 Schlangen statt der Haire, Drachenschwanz, giftigem Geifer und Athem dargestellt.

Kerbholz, n., schwäb. Beile, ist als Berechnungsmittel für Fuhrwerksförderung re. statt der wegen des Auslöschens durch Regen re. unzuverlässigen Anfreidung auf Bauten anzuraten.

Kerbſäge, f., 1. Schrotſäge des Schiffszimmermanns. — 2. Drillſäge des Schlossers.

Kerbstone, *curbstone*, s., engl., Brunnenrandstein. **Kerbzinne**, f., Zinne mit M-förmigen Pfeilern, Chibelinzinne, s. d. Art. Zinne.

Kerchief, *headkerchief*, *covrechief*, s., englisch, s. v. w. *couvrechef*, d. h. Baldachin (s. d. 4.).




Fig. 2322. Keltische Stadt Roc de Hie.

Kepotaphion, griech. *κηποτάφιον*. Von einem Grabgärtchen, *hortulus religiosus*, umgebenes oder im Garten gelegenes Grabmal (s. d.).

Ker, Thanatos oder Mors (Mythol.), Gott des Todes. Die Alten gaben ihm die Gestalt eines geflügelten Jünglings von stiellem, trübem Blick, der mit über einander geschlagenen Beinen neben einer mit Kränzen umwundenden Urne steht, eine umgekehrte Fackel auslöschend oder auch schlafend. Die Bildner der neuern Zeit stellen ihn häufig

Kerf, s., engl., der Sägeschnitt, die Schnittbreite.

Kerker, m., s. d. Art. Gefängnis.

Kerkis, griech. *κερκίς*, s. v. w. cuneus im antiken Theater und Amphitheater.

Kermesbeere, f. pl., 1. frz. grain m. d'Avignon, die Beeren des Kermesstrauches (*Phytolacca decandra L.*), der in Nordamerika einheimisch, in Südeuropa verwildert ist. Sie enthalten einen scharfen Saft und werden arzneilich sowie zum Biolettfärben verwendet; — 2. öster. **Kermeskörner**, n. pl., frz. kermès, engl. kermes-grains, pl., alkermes, die Kermes-Schildlaus (*Coccus Illicis*), welche in Südeuropa, besonders in Griechenland, auf der Kermes-eiche (*Quercus coccifera L.*) lebt und deren Weibchen täufchend rothen Beeren ähnlich ausschwitzen. Letzteres wurde vor Entdeckung der Cochenilles-Schildlaus zur Herstellung rother Farbe benutzt.

Kermesbeerentat, m., Kermesbeerenthar-lach, frz. écarlat m. de France, de graines, engl. french scarlet, seine rothe Farbe, die aus Kermesbeeren bereitet wird. Man reinigt Schärwolle von weitem Tuch in einer Flüssigkeit von Alraun und Weinstein, kocht dann gepulverte Kermesbeeren in 1 Theil Lauge von Roggenkleie, etwas Meersalz, griechischen Heusamenstrant

und 3 Theilen Wasser auf und wirft dann die Schärwolle hinein; sobald sie sich gefärbt hat, nimmt man sie heraus, wäscht und trocknet sie, fiedet sie dann in einer von Holz gemachten reinen Lauge u. filtrirt diese Flüssigkeit, gießt dann Wasser, worin Alraun aufgelöst worden, zu dieser gefärbten Lauge, wodurch der Farbstoff koagulirt u. als Schlamm im Filtertisch zurückbleibt.

Kermes-eiche, f., s. d. Art. Eiche i.

Kern, m. 1. (Schlosser.) ein Stück Eisen, woraus die Gejene gemacht werden. — 2. (Glas.) am Fensterblei der innere seite Theil zwischen den Ruten. — 3. s. v. w. Kernholz (s. d.). — 4. frz. noyau, engl. no-wel, core, kernel,

beim Metallguss der hölzerne oder sonstige Hauptbestandtheil der Kernform; s. d. Art. Gusseisen und Kernmasse. — 5. (Mühlenb.) Theile bei einer Schlägelpreß. — 6. H., frz. durillon, m., engl. hard grain, kleines Stückchen verhärteter Letten, Schiefer od. dergl. im Kalkstein, welches beim Löscheln hart bleibt, dann auch Krebs (s. d.) heißt n. meist aus seiner Oberfläche den Abdruck der inneru. Seite einer Schnecke- oder Muschelschale hat. — 7. frz. noyau de vis, m., engl. nucleus, heart, der cylindrische Mitteltheil einer Schraubenspindel, gewundenen Säule od. dgl.

Kernarmatur, f. (Gieß.), eiserne Stäbe, welche in der Form schwedend angebracht werden und denen ein Gitter von geglühtem Draht Halt giebt.

kernästiges Holz, n., ist eine Folge des struppigen Wuchses der Bäume. Den Bäumen wird dadurch ihre natürliche Spaltbarkeit und gleichmäßige Härte genommen.

Kernbogen, m., s. d. Art. Steinbogen.

Kernbohle, f. (Wasserb.), s. v. w. Kernpfahl (s. d.).

Kernbret, n., 1. Brett aus Kernholz geschnitten; — 2. (Gieß.) frz. échantillon de noyan, engl. core-board, Schablone zu Bildung eines Formsterns; s. Kern 4.

Kernel, s., altengl. 1. mittellat. kernillum, n., s. créneau und Zinne. — 2. s. Kern 4.

Kerner, richtiger Förner, m., frz. amorgoir, m., engl.



Fig. 2323. Angeblich keltischer Tempel, auf der hohen Donne im Wasgau.

center-punch (Schloß), mit einer stumpfen Spitze verjüngter Spitzhammer, womit man durch das Eisenblech Löcher schlägt.

Kernfäulnis oder Rothfäule, f., frz. carie rouge, carie du coeur, engl. red rot, diejenige Krankheit der Holzgewächse (Bäume), bei welchen das Kernholz in Besitzung übergeht. Es nimmt dabei eine rothe Färbung an. Veranlaßt wird sie gewöhnlich dadurch, daß der Baum eine äußere Verletzung (Abbrechen eines Zweiges) erfahren hat.




Fig. 2321. Keltische Reihungen und Wellenlinien.

durch welche Regen und Luft eindringen. K. findet sich bei übersäündigen Bäumen, die zu alt sind, entsteht aber auch bei jungen Bäumen aus einer Fortsetzung der Stockfäule. Man erkennt sie schon dadurch, daß der Stamm, wenn man mit dem Rücken der Art dagegen schlägt, dumpf und hohl klingt; am sichersten dadurch, daß man den Stamm anbohrt und die Bohrspäne untersucht.

Kernguß, m., frz. fonte en creux, à noyan, engl. hollow casting, core-casting, s. Eisenguß, Gießerei i.e.

Kernholz, n., Kern, m., frz. coeur du bois, engl. heart, heartwood, heißt der innere, härtere oder festere Theil des Stammholzes; manche Hölzer, z. B. der Holländer, haben statt des Kernholzes Mark, s. d. Art. Holz 1.

Kernkäfer, Eichekernkäfer, m. (*Platypus cylindrus*), 5 mm. langes, walzenförmiges Käferchen von brauner Farbe, das seine Eier in Eichen legt. Die Larven (Holzwürmer) fressen tiefe, vielfach gewundene Gänge in das lebende Holz und können, wo sie in Menge vorkommen, das Absterben des Baumes hervorbringen.

Kernmasse, f. (Gies.). Die Substanz, mit welcher die Formarmatur bei Herstellung von Büsten und Statuen ausgegossen wird. Eine gute K. darf sich durch die Einwirkung der Hitze nicht zu sehr ausdehnen und zusammenziehen und keine Gase entwickeln. Bewährte Vorschriften zu Bereitung einer guten K. sind: 1. 3 Theile gebrannten Gips mit einem Theil fein durchgeriebenes Ziegelmehls vermischt. 2. Gute, trockene und fein durchgeriebene Lehmerde mit etwas Kohlenstaub, Rosmarij, Kälberhären und etwas Ziegelmehl durch Wasser und Urin zu einem Teig geknetet.

Kernmauer, f., und **Keruschacht**, m., frz. parois und chemise intérieure, engl. inner lining und ring-wall; f. Hochofen.

Kernpfahl, m. (Wasserb.), zu Herstellung der Kehr- od. Kernwände dienende eichene Böhlen oder Pfähle, 7½ bis 10 cm. stark, 25—35 cm. breit; sie werden dicht nebeneinander gesetzt, zuerst nur etwas eingefüllt, dann aber gleichmäßig mit der Rammmaschine eingerieben.

Kernriß, m., frz. cadran, m., cadranure, f., engl. shake, Spalte innerhalb eines Baumstamms, die quer durch den Kern hindurchgeht. Vergl. d. Art. Bauholz.

Kernsand, m., frz. sable à noyau, engl. core-sand, Formsand (s. d.) zum Kern.

Kernschäle, f., eine Baumkrankheit, besteht in der Absonderung mehrerer Holzlagen und macht das Holz zu Schnitt- und Spaltholz völlig unbrauchbar. Ganz ähnlich ist der doppelte Splint. Er entsteht, wenn das junge, unreife Holz gehindert war, vor dem Winter sich hinreichend zu verholzen, und dann im Frühjahr eine neue Holzlage jene unreife Lage überzieht.

Kernschwarz, n., f. Atramentum 3.

Kernwand, f. (Wasserb.), f. v. w. Kehrwand; f. im Art. Kernpfahl.

Kernwildling, m., f. d. Art. Baumföhre.

Kerosin, n., engl. kerosene-oil, aus amerikanischem Erdöl durch Destillation dargestellter Leuchtstoff von 0,80 bis 0,82 spez. Gewicht.

Kersthout, f. Spechthout.

Kerbobel, n., f. d. Art. Beil 1. c.

Kerzenständer, Kerstall, m., f. Leuchter.

Kespe, f. (Schiffb.), kleines Bauchsstück bei Böten und anderen kleineren Fahrzeugen.

Kessel, m., 1. frz. chaudron, m., chaudière, f., engl. kettle, caldron, pan, span. caldero, lat. couma, 1. geräumiges und tiefes, meist rundes Gefäß mit nach unten konvergentem Boden. Die Brau-, Koch- u. Waschkessel macht man am liebsten von Kupfer; vgl. d. Art. Blase 1., Brennerei, Braupfanne und Butterblase; hinreichende Stärke hat ein solcher kupferner K., wenn er z. B. auf 400 Liter 110 Pfund, auf 1700 Liter 300 Pfund wiegt; man giebt ihm in der Regel mindestens den halben Durchmesser zur Höhe; gemauerte K. kann man unangreifbar für Lauge machen, wenn man Sohle u. Wände mit Schwerpatplatten ausschlägt. Als Kette für die Fugen dient 1 Theil Kaufschuß, mit 2 Theilen Terpentinöl digerirt, und wenn die Auflösung gleichmäßig erfolgt ist, 4 Theile Schwerpatpulver zugethan. [Schw.] — 2. (Forml.) f. v. w. Becher oder obere Schale eines Kelchs, auch j. v. w. Kapitälsrumpf, vgl. d. Art. Krater. — 3. (Ulferrb.) Bucht od. tiefe Rüttung bei Glühzufuhr. — 4. Bei einem Kaffofen der unmittelbar über dem Aschenherd befindliche Theil. — 5. (Bergb.) engl. ravine, Vertiefung, welche in der Oberfläche der Erde dadurch entsteht, daß eine darunter befindliche Grube zusammensinkt; von einer solchen Stelle sagt man, der Boden

keffelt sich; f. d. Art. Piuge. — 6. Bei Göpeln eine ausgehauerte Vertiefung in der Erde, in welcher ein Klob ruht, worin die Pfanne zu dem Zapfen des Körbbaumtes eingeschlossen ist. — 7. frz. chaudière, engl. boiler, f. v. w. Dampfkessel (f. d.). — 8. (Wasserb.) frz. tambour, engl. circular chamber, bei Schleusen f. v. w. runde Kammer, f. Schleuse.

Kesselbekleidung, f., Kesselmantel, m. (Dampfm.), frz. enveloppe, chemise, engl. case, casing, cleadding, jacket, f. d. Art. Dampfkessel.

Kesselblech, n. (Hüt.), frz. tôle f. forte, tôle à chaudières, engl. boiler-plate, f. d. Art. Blech und Eisen.

Kesselbollwerk, n. (Kriegsb.), f. im Art. Bastion.

Kesseldeich, m. (Wasserb.), f. v. w. Kesselfiel.

Kesselfeuerung, f., Kesselherd, m., frz. âtre de chaudron, engl. fire-place, a) für Dampfkessel, f. d. Art. Dampfkessel; b) für Waßtbehrl. re., auch Blasenfeuerung gen. Der Kessel muß möglichst von allen Seiten vom Feuer berührbar werden, jedoch darf man die unmittelbar um denselben herumgehenden Rauchzüge nicht zu weit annehmen, z. B. für Steinfohlsfeuer höchstens 10—13 cm. Das Feuer muß sogleich vom Herd weg durch die Kanäle gehen; um die Hitze nach Belieben leiten zu können, bringt man in den Kanälen Schieber an. Der Boden des Kessels darf bei Holzfeuerung nie höher als 46 cm., und bei Kohlenfeuerung nie höher als 36 cm. über den Rost kommen. Die Kanäle sind behufs ihrer Reinigung mit Deflungen zu versehen und diese mit Eisenbeschern oder mit Mauerziegeln in Lehm zu verschließen. Die Luft darf dem Feuer nur durch den Rost zuströmen; unter dem Rost ist ein hübsch großes Aschenraum anzubringen. Die Umschließung des Kessels muß, incl. der Kanäle, mindestens 30 cm. stark sein. An Material braucht manz. B. zu einem Kessel von 1 m. Durchmesser u. 56 cm. Höhe incl. Feuerplatz, Aschenfall u. Verhau, exel. Grundmauerwerk (1,50 m. lang, 1,30 m. breit) 330 Ziegel großer Form, u. 1/5 kbm. Mörtel aus Lehm oder Chamottemehl u. Thon zu gleichen Theilen. Das Heizloch macht man 15—20 cm. groß und versieht es mit einer eisernen Thür. Sehr zweckmäßig ist es, den ganzen Herd, wenn er fertig gemauert ist, mit Lehm zu putzen; während dieser Putz noch naß ist, spannt man eine grobe Leinwand straff darüber, drückt sie fest an und streicht den hier durchdringenden Lehm breit; dies verhüttet alles Abstoßen von Ecken re. Die Dispositionen der Kanäle re. in K. en sind natürlich, je nach der Benutzung und dem Brennmaterial, verschieden; f. auch den Art. Feuerungsanlage re.

Kesselgewölbe, n. (Maur.), frz. cul de four, engl. depressed domical vault, f. v. w. Kuppelgewölbe (s. d. u. d. Art. Gewölbe).

Kesselgraben, m. (Kriegsb.), frz. Cunette (f. d. 2.).

Kesselschleuse, f., Trommelshleuse (Wasserb.), siehe Schleuse und Kessel 8.

Kesselstiel, n. (Deichb.), das zur Ausbesserung, wenn ein Deich einen Bauch erhalten hat, dienende neue Stück Deich, welches eine gegen das Wasser hinausgebogene Gestalt bekommen muß.

Kesselstein, m., 1. auch Kesselziegel, f. Brunnenziegel u. Formen der Steine. — 2. frz. dépôts m. pl. écailles f. pl., engl. furstone, sediment, pan-scales, pl., auch Basensteinen gen., Niederschlag des Wassers in Dampfkesseln, bef. stark bei Seewasser, u. den Kesseln sehr schädlich; f. d. Art. Pfauenstein.

Kette, f., 1. frz. chaîne, f., engl. chain. Die bekannte Verbindung mehrerer Kettenglieder zu einem Ganzen. Die in der Bautechnik gebräuchlichsten Formen sind folgende: a) geschweifte K.; ihr günstigstes Profil s. Fig. 2325. b) Bruntonisches Kettentau mit gußeisernen Querstegen, frz. ch. à mailles étançonnées, engl. stud-chain, s. Fig. 2326. c) Vaue au souche K. mit Hakengliedern, auch Bandkette genannt, frz. ch. à la Vaucanson, engl.

pitch-chain, s. Fig. 2327. Der mittlere Umfang eines Kettengliedes ist bei $a = 10$ d, bei $b = 13_{\frac{1}{2}}$ d, bei $c = 26_{\frac{1}{2}}$ d. Die Belastung, bei welcher ein von 1 qem. Querschnitt zerstört werden, beträgt bei a und b 4500, bei c 2000 kg.; die zulässige Belastung bei 1 qem. Querschnitt bei a und b 900, bei c 580 kg.; die mit Sicherheit zu



Fig. 2325.



Fig. 2326.




Fig. 2327.



Fig. 2328.

tragende Belastung bei rundem Querschnitt vom Durchmesser d aber bei $a = 1500$ d², bei $b = 1665$ d², bei $c = 445$ d² in kg., wenn d in cm. ausgedrückt, der erforderliche Durchmesser d für die Belastung P bei $a = 0_{\text{,001}} \sqrt{P}$, bei $b = 0_{\text{,0009}} \sqrt{P}$, bei $c = 0_{\text{,002}} \sqrt{P}$ cm., das Gewicht eines laufenden Meter bei $a = 17_{\frac{1}{18}}$ d², bei $b = 18_{\frac{1}{32}}$ d², bei $c = 28_{\frac{1}{65}}$ d² kg. — 2. Reihe Quadesteine, s. d. Art. Chaine. — 3. Reihe mit einander verbundener Bolzen. — 4. Verzierung in Gestalt einer K., s. d. Art. Chain im 2. Bd. und Fig. 1092. — 5. (Feldm.) s. v. w. Mäklette. — 6. Eine Reihe auf die hohe Kante gelegte Ziegel im Brennofen, auf welche die rohen Ziegel gesetzt werden.

Kettel, f., frz. chaînette, f., engl. hasp, clasp, eine schmale Platte mit einem Dreh, an Thüren, Fensterläden u. angebracht, oder um einen am hinteren Ende angebrachten Ring befestigt, wird an den Haken (s. d. 2.) angeschoben und bildet zusammen mit ihm einen Anwurf (s. d. 3.).

Kettenanker, m., s. d. Art. Ankter.

Kettenbaake, f. (Schiffb.), s. d. Art. Baafe 2.

Kettenbagger, m. (Wasserb.), s. Bagger 2. a.

Kettenbefestigung, f. (Kriegsb.), s. Festungsbau.

Kettenbogen, m. (Brückenb.), frz. arc en chaînette, engl. catenarian arch, ein nach der Kettenlinie (s. d.) konstruierter Bogen.

Kettenbruch, m. (Math.), frz. fraction f. continue, engl. continued fraction, ist ein Bruch, dessen Nenner aus einer ganzen Zahl und einem Bruch besteht, dessen Nenner wiederum auf dieselbe Weise zusammengesetzt ist u. s. f. Diese Verfeinerung kann ins Unendliche fortgehen oder irgendwo abbrechen. Danach heißt der K. ein unendlicher oder ein endlicher. In den meisten zur Unwendung kommenden Fällen sind die Zähler der Einheit gleich, z. B. 1

$$\frac{2+1}{5+1} = \frac{3}{6} = \frac{7+1}{13+1} = \frac{8}{14} = \frac{19}{35} = \dots$$

Die Kettenbrüche sind von Nutzen, 1. wenn man numerische Brüche mit großem Zähler u. Nenner ob. vielfachstellige Decimalbrüche möglichst genau in kleineren Zahlen ausdrücken will. Die Verwandlung eines Bruches in einen K.

geschieht auf folgende Weise: Es sei z. B. der Bruch $\frac{135}{424}$ in einen K. zu verwandeln. Man dividire Zähler und Nenner durch den Zähler, so wird der Bruch gleich 1

$$\frac{3+\frac{19}{135}}{7+\frac{2}{19}} = \frac{3+\frac{1}{7}}{7+\frac{2}{19}} = \frac{22}{106} = \frac{333}{113} = \dots$$

$\frac{1}{9+1} = \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$. Die Aneinanderfügung aller dieser Brüche

gibt dann den mit $\frac{135}{424}$ gleichwertigen K.:

$$\frac{1}{3+1} = \frac{1}{4} = \frac{1}{7+1} = \frac{1}{8} = \frac{1}{9+1} = \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$$

Umgekehrt wird ein K. in einen gewöhnlichen Bruch verwandelt, wenn man den letzten gemischten Nenner auf die gewöhnliche Bruchform bringt, den neuen gemischten Nenner ebenso behandelt und so fortfährt. Im vorliegenden Fall würde die Rechnung sich wie folgt gestalten:

$$\frac{1}{3+1} = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{3+1} = \dots$$

$$\frac{7+1}{9+1} = \frac{7+1}{9+1} = \frac{7+1}{9+1} = \dots$$

$$\frac{1}{3+1} = \frac{1}{3+19} = \frac{1}{424} = \frac{135}{424} = \frac{135}{135} = \frac{135}{135} = \dots$$

19

Wenn man den K. früher abbricht als dort, wo er es von selbst thut, so erhält man einen NäherungsWerth des selben. So würden im vorliegenden Fall die Näherungswerte sein:

$$\frac{1}{3} ; \frac{1}{3+1} = \frac{7}{22} ; \frac{1}{3+19} = \frac{64}{201} ; \frac{1}{7+1} = \frac{9}{22}$$

von denen der erste zu groß, der zweite zu klein, der dritte wieder zu groß ist u. s. f. Hier würde bereits der zweite Näherungsbruch $\frac{7}{22}$ vom wahren Werth nur um etwas

über $\frac{1}{5000}$ abweichen und man könnte daher, wenn nicht

große Genauigkeit nothwendig ist, $\frac{135}{424}$ durch den viel be-

quemeren Werth $\frac{7}{22}$ ersetzen. — Ist überhaupt $\frac{a}{b}$ einer der so berechneten Näherungswerte, so ist seine Abweichung vom wahren Werth kleiner als $\frac{1}{b^2}$. Um einen Decimalbruch in einen K. zu verwandeln, bringt man ihn auf die Form eines gewöhnlichen Bruchs und verfährt mit ihm wie vorher. Auf diese Weise ergeben sich z. B. für die Ludolphsche Zahl $\pi = 3_{,}1415926536$ die Näherungswerte:

$$\frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113} \text{ u. } \dots$$

wo schon der vierte Bruch eine Genauigkeit auf 7 Decimalstellen giebt. — 2. Auch behufs genauer Konstruktion eines Winkels von gegebener Größe kann man die K. ehr gut zu Hilfe nehmen. Wollte man jene Konstruktion einfach mit Hülfe des Transporteurs ausführen, so würde man dabei doch leicht einen Fehler von mehreren Minuten begehen und somit die in vielen Fällen nötige Genauigkeit nicht erreichen. Hier würde sich ein Verfahren empfehlen, welches den Winkel aus seiner trigonometrischen Tangente konstruiert. Diese findet man aus den Tafeln in Form eines Decimalbruchs, den man nach der angegebenen Methode

in einen K. zu verwandeln hat, um nach einer Mitnahme von 4—5 Gliedern einen sehr genauen Näherungswert für die Tangente zu erhalten. So erhält man: $\operatorname{tg} 8^\circ = \frac{26}{185}$ bis auf $\frac{1}{16}$ Sekunde genau. Macht man daher in einem rechtwinkligen Dreieck die eine Kathete 26, die andere 185 Längeneinheiten gleich, so erhält man an der letzteren den Winkel von 8° .

Kettenbrücke, f., frz. pont m. en chaines, engl. chain-bridge, s. d. Art. Brücke.

Kettengebläse, n., s. Paternostergebläse.

Kettengestänge, n. (Wasserb.), Vorrichtung, mittels deren einzelne Theile der Kettenfänger in Bewegung gesetzt werden können, während andere ruhen.

Kettenglied, n., 1. s. v. w. Kettengelenk, frz. chaînon, m., maille, f., engl. link, s. Kette. — 2. Auch Kettenornament, engl. chain (s. d. und Fig. 1092).

Kettenhaken, m., verbesselter, s. Fig. 2328. An einem gewöhnlichen K. wird ein eiserner Sicherheitsbügel B befestigt, welcher aus dem Punkt A des Hakens niedersfällt. Dadurch wird sowohl dem Aushaken bei losen Ketten als dem Auseinanderziehen des Hakens bei angespannten Ketten vorgebeugt.

Kettenhängebrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. suspendu à chaînes, s. Brücke.

Kettenlänge, f., Kettenmaß, n. (Feldm.), frz. chaînée, f., engl. length of the land-chain, Längenmaß der Meßkette.

Kettenlinie, f. (Math.), frz. chainette, f., engl. catenarian curv, catenary, diejenige Kurve, nach welcher sich ein an zwei Punkten aufgehängter, gleichförmig schwerer, vollkommen biegsamer, nicht dehnbarer Faden krümmt. Wenn auch die letzteren beiden Bedingungen in der Praxis nicht erfüllt werden können, so ist doch dieser Umstand nicht von merklichem Einfluß. Es sei in Fig. 2329 O der tiefste Punkt der K., dagegen A und B die beiden Aufhängepunkte. In jedem Punkt, z. B. M, ist eine gewisse Spannungstätigkeit, welche man aus zwei anderen, einer horizontal u. einer vertikal wirkenden, zusammensehen kann. Die erste ist konstant, die letztere gleich dem Gewicht des Fadens zwischen O und M. Legt man ein Koordinatensystem in die Ebene der Kurve, u. zwar die X-Achse in die Tangente im tiefsten Punkt, Y-Achse senkrecht dazu, bezeichnet man den Ab-




Fig. 2329.

stand des Punktes M von der ersten mit x, von der letzteren mit y; setzt man ferner den Bogen OM gleich s, und ist endlich c die Länge eines Fadenstückes, welches eben so viel wiegt wie die Horizontalspannung, so gelten die Gleichungen:

$$y = \left[\frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{c}} + e^{-\frac{x}{c}} \right) - 1 \right] c$$

$$x = c \log \operatorname{nat} \left(\frac{c + y + \sqrt{2cy + y^2}}{c} \right).$$

$$s = \frac{c}{2} \left(e^{\frac{x}{c}} - e^{-\frac{x}{c}} \right) = \sqrt{2cy + y^2},$$

wobei $e = 2,71828$ die Grundzahl der natürlichen Logarithmen bedeutet. Ist ferner φ der Winkel, welchen die Spannungsrichtung in M mit der X-Achse bildet, so

ist auch

$$s = c \cdot \operatorname{tg} \varphi, y = \frac{c (1 - \cos \varphi)}{\cos \varphi}$$

$$x = c \log \operatorname{nat} \operatorname{tg} \left(45^\circ + \frac{\varphi}{2} \right).$$

Die konstruktive Bestimmung der Tangente, also auch der Spannungsrichtung im Punkt M, geschieht auf folgende sehr einfache Weise: Man beschreibe mit dem Radius c einen Kreis, welcher die K. im Scheitel von außen berührt, und lege an diesen von dem Punkt P, dem Fußpunkt des von M auf die vertikale Achse gefällten Perpendikels, eine Tangente. Zu dieser parallel läuft die gesuchte Tangente in M. zieht man durch den Mittelpunkt jenes Konstruktionskreises eine Horizontale, fällt auf diese von M aus die Senkrechte MQ und von Q wieder eine solche QS auf die Tangente in M, so wird MS gleich der Länge des Bogens MO, aber ein Punkt in der Evolvente der Kettenlinie. Wenn die Spannungen an den beiden Endpunkten sehr groß sind, so wird die K. nahe mit einer Parabel zusammenfallen; genauer jedoch ist folgende Gleichung:

$$x = \left(1 - \frac{y}{12c} \right) \sqrt{2cy}.$$

Die K. ist von besonderer Wichtigkeit, weil sich die Tragketten einer Hänge- oder Kettenbrücke ziemlich genau nach derselben krümmen. Über die wirkliche Gestalt dieser Ketten sind unter verschiedenen Voraussetzungen Untersuchungen angestellt worden. So findet Navier, daß sie eine Parabel, Gerjmer, daß sie eine Ellipse sei; Küller findet dafür eine besondere krumme Linie, welche er Kettenbrückleinie nennt. Gilbert nimmt endlich dafür die gleichgespannte K., d. i. die Linie, nach welcher sich ein Faden krümmen würde, wenn sein Querschnitt verschieden, u. zwar der in jedem Punkt wirkenden Spannung proportional wäre.

Kettentestung, f., s. Feldmesskunst.

Kettelpumpe, f. (Masch.), frz. pompe f. rotative, à chapelet, engl. chain-pump, s. im Art. Pumpe.

Kettenschafpel, m. (Masch.), s. d. Art. Haspel.

Kettenregel, f. (Math.), frz. règle f. conjointe, engl. chain-rule, ist die Vorschrift, wie die Vergleichung zweier Größen verschiedener Einheit durch Mittelgrößen angestellt wird, mögen diese mit jenen gleichzeitig sein od. nicht, in welch letzterem Fall sie als gleichwertig mit ihnen vertauscht werden können. Zur Verdeutlichung des anzuwendenden Verfahrens wird das folgende Beispiel dienen. Wenn 84 bayerische Ellen 159 $\frac{3}{5}$ Gulden kosten, welches ist der entsprechende Preis von 93 preußischen Ellen, wenn 181 bayer. Ellen gleich sind 165 engl. Ellen, 21 engl. Ellen gleich 32 badischen und 309 bayerische gleich 278 preußischen, und wenn endlich 7 bayer. Gulden gleich 12 Mark sind? Ansatz:

$$x \text{ Mark} = 93 \text{ preuß. Ellen}.$$

$$278 \text{ pr. Ell.} = 309 \text{ bad. E.}$$

$$32 \text{ bad. E.} = 21 \text{ engl. E.}$$

$$165 \text{ engl. E.} = 181 \text{ bayer. E.}$$

$$84 \text{ bayer. E.} = 159\frac{3}{5} \text{ Guld.}$$

$$7 \text{ Guld.} = 12 \text{ Mark.}$$

Um hieraus die unbekannte Zahl x zu finden, multipliziert man die Zahlen der rechten Seite, ebenso die der linken, u. dividirt mit dem letzteren Produkt in das erstere, worauf man erhält $x = 242 \frac{1}{2} \text{ M. } 38 \text{ Pf.}$

Kettenschweifdorn, m. (Schwied.), s. d. Art. Amboss u. A in Fig. 157.

Kettenerzierung, f. (Forml.), s. Kettenglied 2.

Kettenzug, m. (Forml.), frz. entrelacs, m. pl., engl. twining moulding, trellised knots, pl., s. v. w. Verbindung, Zopf, Flechtwerk als Ornament.

Kettle, s., engl., 1. Kessel (s. d.). — 2. Englisches Maß zu Steinohlen = 36 frz. Boisseaux od. = 18 Schüssel.

Kettle-furnace, s., engl., Kesselföfen, s. Kalebassenofen.

Kehrei, f. (Zton), s. d. Art. Fuchs.

kehren, frz. Z. (Bergb.), Rüte in etwas machen.

keuern, koyeru, intr. 3. (Deichb.), in Schub-od. Keuer-
farren Erde zu dem Deich fahren.

Keule, f. (Zton.). Als Symbol der Kraft ist die &. Attribut des Haroprates, des Herenles re.

Keuperformation, f. (Miner.), frz. terrain m. keupérien, sol m. keuprique, engl. saliferous marl, ist eine Schichtreihe verschieden gefärbten Mergels und Sandsteins. Die Formation enthält etwas Kalkstein, Dolomit und Gips. Als Hauptglieder derselben gelten der Keupermergel, frz. marne irisée, engl. variegated marl, ein schieferiger, dünn geschichteter Thonmergel mit wenigem Kalk, und der Keupersandstein (j. d.). Die Formation ist auf dem Muschelkalk oder, wo dieser fehlt, auf buntem Sandstein gelagert. Die Formationen des Keupers, des Muschelkalks u. des bunten Sandsteins bilden die Triassformation.

Keupersandstein, m., frz. grès m. keuprique, f. Sandstein, ein feinschlüssiger, grauer Sandstein, welcher zur Keuperformation (j. d.) gehört.

Keurbom, m. (Bot.), Calpurnia capensis Benth., Fam. Sophoreae, wächst am Kap der guten Hoffnung, giebt zwar ein gutes Bauholz, hat jedoch viel vom Wurmfrach zu leiden.

Keuscheit, f. (Zton.), in allegor. Darstellung, erscheint als sitzende verhüllte Jungfrau in weißem Gewand, mit weißem Schleier, eine Lilie haltend.

Kevel, s., engl. (Schiffb.), Belegholz (j. d.).

Key, s., engl. 1. Schlüssel; bored k., deutscher Schlüssel; piped k., voller, französischer Schlüssel; double k., Nachschlüssel; false k., Dietrich; french k., Vorsteher. — 2. Schraubenschlüssel. — 3. j. Quai. — 4. Splint eines Ankers. — 5. Keil, Span, Zwicker, Dübel; to k., festkeilen. — 6. K., knot, geschnürter Bogen oder Zapfen an den Durchkreuzungen der Hölzer an englischen Holzdecken. — 7. Balkenband (j. d.).

Key-bow, s., engl. (Schloß), Schlüsselring, Räute.

Key-groove, s., engl. Keilmuth; key-groove-engine, Ruthensägemaschine.

Key-hole, s., engl. (Schloß), Schlüsselloch; key-hole-saw, Löchsjäge, Stichsjäge.

Key-pipe, s., engl. (Schloß), Schlüsselrohr im Schloß.

Key-stone, s., engl. (Hochb.), Schlüsselstein; pendant key-stone, Abhängling.

Khalebi, n., s. in dem Art. Elle.

Khan, m., s. v. w. Karawansera.

Khafanéh, n., s. d. Art. Bad.

Khoutbe, f., Tribüne in der Moschee, wo der Imam oder Khatib das Gebet liest.

Kibla, m., nach Mecka zugeführte Nische in der Moschee, als Allerheiligstes zu Aufbewahrung des Korans dienend; s. im Art. arabischer Stil.

Kiefer, f., auch Kienbaum, Kienföhre, Kinne, Kühnbaum, Mändelbaum, Harzbaum, Felsenbaum, Wirbelbaum, Krähenföhre, Krähföhre, Schleißföhre, Spanbaum, Sponbaum, Spiegelanne, Förle, Föhre, alemannisch: Dale, Däle, Thäle, frz. pinastre, pin, m., engl. pine (*Pinus sylvestris*, Fam. Zypressenfichter, Coniferae), ist einer unserer gemeinen Nadelholzbäume, vorzüglich in den Niederungen auf sandigem Boden einheimisch und leicht vor den anderen einheimischen Gattungsverwandten dadurch erkennbar, daß seine 5—8 cm. langen Nadeln zu je 2 beisammen stehen.

Aabarten sind: 1. die schottische oder rothe & (*Pinus sylvestris rubra*); 2. die Bergf. (*P. montana*); 3. die Weimuthf. (*P. strobus*); 4. die italienische & (*P. pinaster*); 5. die Piniosenk. (*P. pinea*); 6. die Strandf. (*P. maritima*); 7. die Birkenf. (*P. Cembra*); alle mit ziemlich gleichen Eigenschaften. 8. Schwarzf. (*P. nigra austriaca*), auch Spieren gen., in Tirol der harzreichste Nadelbaum Europa's; 9. die Bergkiefer, Krummhölzkiefer (*P. Muglus* und *P. Pumilio*); 10. die amerikanische gelbe & (*P. mitis Michaux*, *P. ponderosa*

Dougl., engl. yellow pine); 0₁₆₈ spz. Gew., lebhaft hellgelb, sehr astfrei; jetzt viel aus Amerika eingeführt, meist ziemlich roach gewachsen, daher nicht sehr feinjährig, aber ziemlich astfrei. Das Kiefernholz, auch Grau-, Grünholz, Ziegenholz, Schlaisholz, Sponholz, ist zu Bau-, Werk- und Nutzholz vorzüglich geeignet; als Brennholz übertrifft es die anderen Nadelhölzer; die feinen Wurzeln dienen zu Kienpänen und zum Theerbrennen, die Rinde zu Gerberlache. Über Gewicht und Tragfähigkeit des Kiefernholzes s. d. Art. Festigkeit und Gewicht. Gutes Kiefernholz hält sich ganz im Trocknen fast 1200 Jahr, im Wechsel der Räume und Trockenheit ungefähr 40 Jahr und ganz im Nassen wird es schwarz, steinartig; nach ungefähr 200 Jahren aber fängt es an zu zersten und zerbrockeln. Junges Kiefernholz sieht gelblich aus und hat Splint von weißer Farbe. Die Jahresringe sind auffallend stark und an ihren Rändern röthlich gefärbt. Die Markstrahlen sind bei Kiefernholz kürzer als bei Tannen- und Fichtenholz; ähnlich wie das letztere, hat es sowohl senkrechte wie waagerechte Harzgänge. Letzteres, reifes Holz ist röthlich und stark von Harz durchdrungen, deshalb gut zu Arbeiten geeignet, die dem Wetter ausgesetzt sind. Es ist schwerer und härter, aber etwas spröder als Tannenholz und bearbeitet sich nicht so leicht, aber schöner als dieses. Über die Merkmale der Gesundheit des Kiefernholzes s. d. Art. Bauholz B. b. 1.

Kieferholzwespe, f., s. d. Art. Holzwespe.

Kiefernneule, Kächenneule, Forleule, Föhrenneule, f., Waldverderber, m. (*Noctua piniperda*), Nachtschmetterling von 2¹/₄ cm. Flügelspannweite, 1¹/₄ cm. Körperlänge, mit deutlichem Eulenfragen; Vorderflügel und Vorderleib braunrot und weiß gefleckt, Hinterleib und Hinterflügel dunkelbraun; auf den Vorderflügeln ein weißer Halbmondfleck. Die ausgewachsene Raupen ist fast 3 cm. lang, grün, mit 2 orangefarbenen und 5 (bis 7) weißen Längsstreifen. Die Raupen werden vorzüglich jungen Kiefernbeständen sehr schädlich, da sie die Maitriebe derselben zerfressen. Man sammelt sie mitunter schafselweise, um sie zu vernichten.

Kiefernspinner, Spinner, Fichtenspinner, m., Kienmotte, Glucke, f. (*Bombyx Pini L.*), vgl. d. Art. Fichtenspinner. Die ausgewachsene Raupen ist über 7 cm. lang, aschgrau bis braunrot. Auf dem Rücken stehen vom vierten Ring an dunkle Flecke von Herzform. Zwischen je zweien ist ein heller Fleck. Die ganze Raupen ist mit langen Hären bedekt, Büschel derselben zwischen dem zweiten und dritten Ring und ein anderer in der Mitte des elften Ringes sind stahlblau. Diese Härre brechen leicht ab, stehen sich in weiche Hautstellen ein und erzeugen hier Jucken und Geschwulst. Sie & treten in manchem Jahr in solchen Mengen auf, daß ganze Kiefernwaldungen durch wiederholtes Abfressen der Nadeln zum Absterben gebracht werden. Der Forstmann sucht ihre Zahl zu mindern, indem er die an der Borken abgelegten Eier, die im Moos am Grund der Bäume überwinternden Raupen und die auf den Zweigen freßenden Raupen, sowie die am Tage stillsitzenden Falter, sammeln und tödten läßt.

Kiefernweide, f. (Bot.), s. im Art. Weide.

Kiechner, m., frz. échéneau, m., engl. bridge-gutter, aus einem halben Stamm ausgehöhlte, oben offene hölzerne Waserrinne.

Kiel, m., frz. quille, carène, bodine, f., engl. careen, keel, lat. carina, ital. carena, eghiglia, span. quilla; 1. (Schiffb.) der große, aus drei Stücken zusammengesetzte Balken, der unter jedem Schiff hindauft und das ganze Gebäude trägt und verbindet. Er wird beim Bau des Schiffes zuerst auf die Stapelblöcke gelegt; auf ihm werden dann die Spannen errichtet. Wird der Kiel x Fuß lang, so macht man ihn $\frac{x}{8}$ Zoll hoch und etwas schmäler. An seiner Unterseite wird von Ulmholz oder Buche der falsche oder

lose Kiel, frz. fausse quille, engl. false keel, als Armierung angebracht. Die romanischen Böller holzen auf die Oberseite des Kiels noch den Gegenfief 8—15 cm. hoch, in der Mitte am schwächsten zu Aufnahme der Bauchstücksuren. Bgl. a. d. Art. contre-arc, Ablaufer re. — 2. (Brunnenb.) enge Röhre, daher f. v. w. Anstedeckiel.

Kielbogen, m., franz. arc en carène, engl. keel-arch, geschweifter Spitzbogen; s. d. Art. Bogen.

Kielbuche, f., f. d. Art. Bauholz im 1. Bd.

Kielgang, m., Kielplanken, f. pl. (Schiffb.), frz. gabords, m. pl., engl. garboard-strake, ital. toello, die dem Kiel zunächst liegenden äußeren Planken, f. Gang 3.

Kielholen (Schiffb.), kielien, trl. 3., franz. caréner, abattre en carène, virer en quille, engl. to lay on carreen, auf die Bande legen; beim Kalfatern eines Schiffes und beim Ausbessern desselben das Schiff so legen, daß der Boden aus dem Wasser kommt. Es geschieht dies mittels Seilen, die an die Watten befestigt werden.

Kielklotz, Sempelkloß, m., todes Holz, Todtholz, n. (Schiffbau), frz. le massif, engl. deadwood, ital. cappo della chiglia, span. dormido, schwere Stücke Holz, vorn und hinten auf den Kiel gelegt, theils um ihn zu verstärken, theils um die Verengung der Pickstücke verringern zu können.

Kiellichter, m. (Schiffb.), f. d. Art. Bulle.

Kielsah, m. (Bergb.), bei einem Saugwerk zwei kleine mit einander verbundene Röhren.

Kielschwein, Kielchwien, Kielchwinn, n., Carling, siehe Kolschwinn.

Kieming, Kiemung, Kimme, f. (Schiffb.), frz. fleurs f. pl. du vaisseau, engl. floorheads, rungheads, pl., bilge, s., ital. fiori della nave, Übergangsgegend des Schiffsbodens oder Flachs, der Flühr zu den Wänden. Die hier äußerlich aufgenagelten Planken heißen daher die Kimmäste, und die ihnen gegenüberliegenden Planken, welche die innere Verkleidung des Schiffes machen, die Kimmweger, frz. vaigres des fleurs, span. palmejares, beide zusammen Kimmplanken, frz. bordages des fleurs, engl. planks of the floor-head.

Kien, m., Kiefernharz, auch die Holztheile, die sehr von Harz durchdrungen sind; die Wurzeln liefern den meisten K. Derselbe wird verwendet zum Theer- und Pechkochen, sowie zum Kienausbrennen.

Kienhütte, f., eine zum Kienansbrennen, Kienchwelen erbaute Hütte. Ein halbkugelförmiger Ofen wird von Ziegelsteinen auf eine 0₈₅ m. hohe, runde Mauer gewölbt, die ungefähr 1₃₉ m. im Durchmesser hat; vorn befinden sich ein Schürloch und einige Zuglöcher, hinten ein halbkreisförmiges Loch (55 cm. Durchmesser, 0₈₅ m. über dem Boden); daran steht ein 1₇₀ m. langer Kanal von gleichem Querschnitt, welcher in die Kühle führt; diese ist 1₇₀—2₃₉ m. lang und breit, 3₄₀—5 m. hoch, Boden und Wände sind glatt geputzt, statt der Decke dient ihr ein pyramidenförmiger Sack von wollenem oder leinenem Zeug, an welchem sich der feinste Kienraus, frz. suie, noir de fumée, engl. soot, lamp-black, ansetzt, während der an den Wänden größer ist. Derselbe wird dann in Kühle gepackt, in den Handel gebracht und als schwarze Farbe verbraucht.

Kienöl, n., f. ätherische Oele und Terpentiniöl.

Kienstock, m., Kienstück, n., 1. (Forstw.) Wurzelstock einer Kiefer. — 2. franz. gâteau m. de ressauage, engl. carcass (Hüttenb.), Stück Kupfer, aus welchem das Blei u. Silber ausgegängert ist; s. d. Art. Darrbleiu. Darrofen.

Kiepfäule, f., f. d. Art. Bauholz im 1. Bd.

Kies, m. 1. (Metall.) große Gruppe von Schwefel- und Schwefelarzenmetallen, zu welcher bei. Schwefelfies (Schwefelsteine), Magnetfies, Arsenfies (Schwefelarzen mit Schwefeleisen), Kupferfies re. gezählt wird; — 2. frz. gravier, engl. gravel, grit, die gewöhnlich aus Quarzkörnern bestehenden Anhäufungen (s. d. Art. Sand u. Bausteine).

Kiesader, f. (Bergb.), Ader, welche Schwefelfies enthält.

Kiesball, m. (Bergb.), fugelförmige, einzeln liegende Stücke Kies oder Schwefelfies.

Kiesboden, m., f. Grundbau.

Kiese oder **Küse**, f. (Schiffb.), franz. fer des adents du vireveau, engl. paul-plate, ital. dente della castagne del mulinello, span. chapa del pal, die eisernen Platten, womit die Balgatten im Bratpfiß, in denen die Sperrkegelholzer stecken, um das Zurückspringen der Welle beim Aufwinden zu verhindern, ausgefüllt sind.

Kiesel, m. (Miner.), 1. Silicium, frz. silice, m., kommt in der Natur nie rein, sondern nur mit Sauerstoff verbunden als Kiesel säure (s. d.) od. Kieselerde vor; — 2. nennt man so frz. caillou, engl. pebble, kleine runde Quarzstücke, f. Kieselstein.

Kieselbreccie, f. (Miner.), f. d. Art. Breccie.

Kieselerde, f. (Chem.), f. v. w. Kiesel säure (s. d.).

Kieselerdiegel, m. Man verwendet dazu eine Menge von Kiesel und Thon; der Gehalt an Kieselerde darf nicht über 15—20% betragen. Die Ziegel werden entweder durch Pressen oder im gelind gesteigten Zustand geformt. Der beim Brennen angewendete Hitzegegrad ist für die Beschaffenheit der Ware von großer Wichtigkeit, da ein leidendes Feuer die Steine zu weich lassen würde. Sollen leichtere als Baumaterial benutzt werden, so ist es nötig, mehr Kiesel beizugeben. Dadurch erhält der Stein eine mehr körnige und offene Textur.

Kieselholz, n., nennt man das sehr seife Holz der Acacia tetragona (Calliandra tetragona Benth., Fam. Hülfensfrüchtler, Tendre à caillou), eines Baumes in Veraeruz und Caracas. Es wird als Kuhholz sehr gefürchtet. Das K. der Antillen, Tendre à caillou, soll auch von Acacia scleroxylon Tuss. gewonnen werden; eine dritte Sorte K. kommt von Pithecolobium Unguis Cati Benth. (Fam. Leguminosae). Vergl. auch d. Art. Eisenholz 6.

Kieseliger Kalkstein, Kieselkalk, Kieselkalk, m. (Miner.), franz. calcaire siliceux, engl. silicious limestone, ruht theils unmittelbar auf Grobkalk, wird von Süßwasser-gips und Mergel bedeckt und geht frei zu Tage aus; siehe Kalkstein.

Kieselkonglomerat, n. (Mineral.). Hat dasselbe ein quarziges Bindemittel, so eignet es sich gut zu Bausteinen. Ganz untauglich zu diesem Zweck ist es, wenn das Bindemittel thonig ist.

Kieselmangan, m., Dialogit (Miner.), bekannter unter dem Namen Manganpat. Wird zu verschiedenen Gegenständen verarbeitet.

Kieselstein, m. (Miner.), ist mit Quarzmasse verbunden und der härteste unter den Sandsteinen. Er wird zur Pflasterung benutzt; f. Sandstein.

Kiesel-saure Salze, n. pl., f. d. Art. Silikate.

Kiesel säure oder **Kieselerde**, f. (Chem.), frz. acide silicie, engl. silicic acid, kommt in der Natur außerordentlich verbreitet vor; theils findet man dieselbe im freien Zustand entweder kristallisiert oder amorph, theils mit Basen verbunden als Silikate oder als Doppelsilikate re., welche Verbindungen einen sehr wesentlichen Bestandteil unserer festen Erdrinde ausmachen. Man unterscheidet zwei Modifikationen von K., eine in Wasser und Säuren lösliche u. eine in solchen Flüssigkeiten unlösliche Modifikation. Die unlösliche Modifikation findet sich in den in der Natur vorkommenden kristallisierten od. amorphen Verbindungen der Kieselerde, wie z. B. im Bergkristall, gemeinen Quarz, Opal, Chaledon, Achat re. Die lösliche Modifikation kommt in der Natur nicht vor, man erhält sie als gallertförmige Masse, wenn man Quarz, Kieselstein oder andere kieselreiche Minerale mit Potasche oder Soda zusammenbringt, die geschmolzene Masse in Wasser löst und zu dieser Flüssigkeit Salzsäure etwas im Überschuß hinzusetzt. Durch Trocknen und Glühen der löslichen Modifikation erhält man die unlös-

liche K. als ein weißes, seines, aber scharf anzufühlendes Pulber, welches nur in der Hitze des Knallgasgebläses zu einem zähflüssigen Glas schmilzt; läßt man die schmelzende K. in Wasser fallen, so wird sie härter als Stahl. Beachtenswerth ist die Wirkung der Flußsäure auf Kieselerde. Selbst die unlösliche Modifikation wird von dieser Säure angegriffen und zerstört, indem sich Fluorsilicium und Wasser bildet. Die reine K. ist geschmack- und geruchlos und ohne Wirkung auf Pflanzenfarben. Mit Basen, wie Kali, Natron, Kalk, Eisenoxyd und Eisenoxydul re., giebt dieselbe Verbindungen, welche man Silikate nennt und die in der Natur häufig mit den verschiedensten chemischen u. physikalischen Eigenchaften gefunden werden, s. d. Art. Silikate. Alter Cement enthält die Kieselerde in geglättetem Zustand, sei es von Natur oder durch künstlichen Brand; s. d. Art. Cement.

Kieselschiefer, m. (Miner.), indischer Stein, schieferige, unreine, mit Thon, Eisenoxyd, Kohle und Kalk gemischte Quarzmasse, von unreiner, grauer, rother, grüner, brauner u. schwarzer Farbe u. rhomboedrischer Absonderung. Der Bruch ist bald eben, bald splitterig ins Flachnuselige verlaufend. Die schwarze Abänderung besitzt fast ebenen Bruch und ist als Probirstein unter dem Namen indischer Stein bekannt.

Kieselschlag, m. Kieschüttung (Straßenb.), frz. ensemblement, engl. ballasting, s. Maladaniertung u. Straße.

Kieselreife, Sandsteinreife, Bimssteinreife, f. Diese Namen bezeichnen eine im Handel vorkommende Seife, welcher Bimsstein, seiner Sand u. dergl. kieselreiche Stoffe beigegeben ist.

Kieselkister, Kieselkuss, m., Kieselguhr, f. (Miner.), frz. opale f. inerustante, engl. silicious sinter, sind die wesentlich aus Kieselerde bestehenden Abfälle verschiedener Quellen. Kieselkister nennt man die dichtensten, Kieselkuss die porösen u. Kieselguhr die leicht zerreiblichen, größtentheils aus verfestelten Panzern von Infusorien (Vaeillarien) bestehenden Quellenkoncretionen; s. d. Art. Bergmehl und Diatomeen.

Kieselkpat, m. (Miner.), veralteter Name für Feldspat (Albit, j. d. und Feldspat).

Kieselstein, m. (Miner.), frz. caillou m. siliceux, engl. flint, pebble. Die felsigen Gerölle werden nach dem am häufigsten in ihnen vorkommenden Mineral od. auch nach der Struktur benannt, wie quarzig, feldspätig od. sandig. Sie besitzen einen hohen, aber sehr verschiedenen Grad von Härte und Dauerhaftigkeit.

Kieselzinkerz, n., Hydrosilikat von Zink (Hütt.), s. v. w. Galmei (j. d.).

Kiesgitter, n., s. v. w. Durchwurf.

Kiesgrube, f., 1. franz. gravière, f., engl. gravel-pit, Grube, in welcher Kieslände für die Decklagen der Chausseen re. gebraben wird. — 2. Gruben, in welchen vorzüglich Schwefelfels gefunden wird.

Kieshammer, m., Hammer zum Aufstoßen oder Ausheben des Sandsteins, auf der Bahn so ausgehauen, daß lauter pyramidenförmige Zähnchen entstehen.

Kiesprahm, f. Morderprahm und Bagger 2. a.

Kiess, m., frz. der Gichtschwanm, zinkischer Ofenbruch.

Kiesstörl, m. (Miner.), s. Autolith und Schörl.

Kiesstraße, f., franz. chemin ferré, engl. gravelled road, s. Straße.

Kiestruhe, f. (Wasserb.), frz. caisse à cailloux, engl. pebble-chest, starke Käste, welche, mit Kies angefüllt und mit Tannekreis umwunden, bei Uferbrüchen ins Wasser gesenkt wird.

Kiesweg, m., ein Fahrweg, blos mit Kiesand überschüttet u. nur für leichtes Fuhrwerk ausreichend, s. d. Art. Straße und Chaussee.

Kieke, f. (Hütt.), längsche Kästen, in welchen das Geblüte und der Lehmb zu Verfeinierung des Auges am Schmelzofen aufbewahrt wird.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Kiffe, f., nieders., s. v. w. Hütte, etendes Zimmer.

Kike, f., 1. s. v. w. Feuerhafen; — 2. s. v. w. Kohlenkasten.

Kill, Kille, f., in Holland Durchfahrt zwischen zwei Bäumen, doch auch s. v. w. Fluß- oder Strombett.

Killassa, pl., s. indische Baumfunk.

Killesse, s., engl. Rinn, Falz; s. d. Art. Coulisse; killesse-window, Dachfenster; killessed roof, einwärts gebogenes Dach, wie an dem Thurmhelm und den Wimbergen in Fig. 2330.




Fig. 2330. Ste. Marie de l'Epine bei Châlons sur Marne.

Zu Art. Kilosse.

Kilm, s., engl. Brennofen (j. d.).

Kilm-brick, s., engl. Ofenziegel, feuerfester Stein.

Kilogramm, n., frz. kilogramm, Gewichtsmäß, gleich dem Gewicht eines Kubikdeimeters Wasser im Zustand seiner größten Dichtigkeit u. im luftleeren Raum; s. d. Art. Gewicht.

Kilogrammometer, m., auch Meterkilogramm, n., frz. metre-kilogramme, m., engl. kilogrammeter, Arbeits-einheit, gleich der Leistung, welche nötig ist, um ein Kilogramm in der Sekunde einen Meter hoch zu heben; s. d. Art. Arbeit 2. Ein K. (kgm.) ist gleich 6,8 Fußpfunden, 75 davon machen eine Pferdedraft aus. Gefunden wurde das K. oder viel mehr der Begriff, der den Fußpunden sowie dem K. zu Grunde liegt, von Jul. Rich. von Meier in Heilbronn (geb. 1814, gest. 1876). Betreffs der Umsetzung der Wärme in Lust ergeben 636 Calorien = 1 kgm.; s. Wärme und Kraft.

Kiloliter, n., Körpermaß, gleich einem Kubikmeter; s. d. Art. Maß.

Kilometer, m., Längenmaß, gleich 1009 m.; s. d. Art. Maß.

Kinne, **Kinnne**, f., 1. v. w. Kieming (s. d.). — 2. Auch Frosch, frz. jable, m., engl. chinib, die Enden der Fäden und die dort angebrachte Rinne zum Einfüßen des Bodens.

Kinnmänge, **Kinnplanken**, **Kinnweger** (Schiffb.), siehe unter Kieming.

Kinnhobel, m., **Kiemhobel**, m., frz. jahloire, f., engl. croze, notcher, Hobel zu Herstellung der Kinnne.

Kinder kommen vor bei der allegorischen Darstellung der Charitas, Liebe z. r.; ferner als symbolische Darstellungen der Seele; s. d. Art. Kinder und Seelchen in M. M. a. B.

Kinderbassin, n., s. d. Art. Bad.

Kinderbewahranstalt und **Kinderschule**, f. Hierüber, sowie über Erziehungsanstalten für verwahrloste Kinder s. unter Schule.

Kinderstufe, f. So nennt man kleinere Säulen, welche man zwischen den größeren an Portalen und Fenstern anbringt; s. d. Art. Säule.

Kinderzimmer, n. Sie seien geräumig, gut zu erwärmen, zugfrei und doch gut ventilirt. Man bringe sie in der Nähe des Zimmers der Frau und womöglich nach Mittag zu an. In unmittelbare Nähe lege man Schlafzimmer für die Frau und die Kinder.

Kindesalter, n. Zur allegorischen Darstellung dient ein Säugling an der Mutterbrust, am Gängelband, oder spielende Kinder, od. ein schlafendes Kind, von einer Mause gesleckt oder von einem Engel bewacht z.

Kinematik, f. (Phys.), ist der Theil der Mechanik, welcher nur die Bewegung geometrischer Körper betrachtet, ohne auf die Ursachen der Bewegung Rücksicht zu nehmen. Der Name k. wird im ganzen selten gebraucht, etwas häufiger ist das gleichbedeutende Phoronomie.

King-closer, s., engl. (Maur.), Dreiquartier als Eckstein einer Läuferschicht.

King-piece, s., engl., zu einem king-post bestimmtes Stück Holz.

King-post, s., engl. (Zimm.), Hängesäule bei einem Hängewerk mit nur einer Säule, also im einfüßlichen Böd; king-post of a center, Schlupfjooste des Lehrgerüstes.

King-post-roof, s., engl., Dach mit einfüßlichem Hängewerk, auch Satteldach mit einfach stehendem Stuhl.

King-post-truss, s., engl., einfüßlicher (Hänge-) Böd.

King-table, s., engl. (Steinn.), f. v. w. Ball flower, s. in d. Art. Ballenblume.

Kink, m. (Miner.), eine schwarzblaue Thonart, die man bei Wasserbohranwendungen.

Kink, Kinke, f., frz. coque, engl. kink, kenk, Schlinge, welche ein z. scharf gedrehtes Tau macht.

Kinklides, griech. κιγκλίδες, s. d. Art. Chor u. Kirche.

Kinn, n. 1. frz. mentonnet, m., engl. chin, unterste hervorragende Ecke der Hängeplatte, auch Wassernase (s. d.) gen. — 2. (Schiffb.). K. oder Kinnbad, m., des Kiels, franz. brion, ringeau, engl. forefoot, ital. quadro della chiglia, span. gorja, Bordende des Kiels, woran der Vorfuß des Bordsteven (auch Anlauf des Kiels, Steueraufgen.) steht. Wird der horizontale Arm des Anlaufs unter dem Kiel, der stehende Arm vor den Steven gestellt, so heißt der Anlauf selbst Kinnbad.

Kinnbacksblock, m., **Lippblad**, m., frz. galache, poulie à dent, f., engl. snatch-block (Schiffb.), einseitiger Block mit einem Ausschnitt an der breiten Seite, welcher ohne Weiteres das Einlegen des Tauges gestattet, das zeitraubende Ein- und Ausführen also erspart.

King, n. 1. echtes k., ein opakes, dunkelrothes, geruchsloses Harz (Nasella-gambir, Fam. Rubiaceae), ein Strauch Sumatra's, ähnlich dem Kaffeebaum und Chinabaum. Es besteht fast ganz aus Tannin. — 2. Unechtes, ein Gummiharz (s. d. 5.), bef. von Eufalyptus (s. d.) gewonnen; erscheint hart, spröde, dunkel-schwarzroth, nur in kleinen Stücken durchscheinend.

Kion, m., griech. κίον, Pfleiler; daher k. rhabdotos, griech. κίον παρθενός, s. v. w. kanälirte Säule; k. heclematicos, griech. κίον εχεμπατίκος, Säule mit spiralförmigen Kanällungen; kionokraou, griech. κιονόκραυον, Säulentauft, Kapitäl.

Kionedonschrift, f., f. Colonnenschrift.

Kiosk, m., türk., franz. kiosque, m., vierediges oder rundes Gartenzel auf Säulen, nach vorne offen, auf den Seiten mit Gitterwerk geschlossen, freistehend od. angebaut, oft auch in Form eines Erkers mit geschweiftem Dach.

Kippeisen, n., Eisen von der Form eines Hobeleifenz, oben etwas abgebogen und an der Schneide mit Gesimmen versehen. Es dient, um beim Fournieren von Gesimmen da, wo Fourniere um eine Kante scharf umgebogen werden sollen, dieselben von innen etwas einzuschneiden, damit sie beim Umbiegen nicht brechen.

Kippkarren, m., frz. tomberau m. basculant, engl. tilting-cart, s. d. Art. Karre 3.

Kippregel, f. Lineal von Meissing, mittels eines beweglich am Ständer befestigten Quadranten zum Auf- u. Niederbewegen der Enden eingerichtet, in der Regel mit Diopter oder Fernrohr in Verbindung gesetzt zum Einvisiren von Höhen.

Kippstühle, f., f. v. w. Kiepfstühle.

Kippung, f. (Schiffb.), die Verzähnung, welche man einem Knie auf der Seite giebt, auf welcher die Planken aufzuhören sollen.

Kirk, s., engl., f. curbstone.

Kirk-raster, s., engl., f. curbrafter.

Kirk-roof, s., engl., Mansardendach.

Kirche, f. A. Name. Das Wort k., welches für uns hier die Bedeutung hat: Haus zu christlichen Religionsversammlungen, wird von den Gelehrten verschieden abgeleitet. Einige leiten es vom deutschen für en, wählen, ab und dann hätte es denselben Sinn wie ecclesia (ἐκκλησία), aus welchem das ital. chiesa, das span. iglesia und franz. église entstanden ist und welches, auf das Haus bezogen, die ausgewählte Stätte oder die Stätte der ausgewählten heißen könnte; Andere leiten es von Curia durch das angelsächsische cyrice oder circce und das schottische kirk sowie durch das englische kerk und church ab; dann bedeutete es ungefähr die Stätte, wo für das geistige Wohl der Gemeinde gesorgt wird. Wackenagel will es von circus ableiten. Andere aber, jedenfalls am richtigsten, leiten es von Στοά κυρραζί, Porticus dominica, Domus dominica, die Halle des Herrn, ab. Bei Jüdor lautet es Chirichlu, bei Aero Chirichu, im 9. Jahrh. Kirrichu, bei Notter (um 970) Chilichu, im Jahr Chilcha, in der Schweiz hier und da Kilde, im Niedersächsischen Marke, im Altenburgischen Kirche, im Angelsächsischen cyrice, circe z.

B. Geschichtliches. Die räumliche Eintheilung einer k. richtet sich nach dem Ritus der Konfession, für die sie gebaut wird, und hat demgemäß ebenso, wie die künstlerische Bearbeitung der Kirchenbauten, im Lauf der Zeiten vielfache Umwandlungen erlitten. Soweit diese Umwandlungen durch die technische und stilistische Entwicklung der Baukunst bedingt sind, sind sie in den die verschiedenen christlichen Baustile betreffenden Artikeln näher angeführt. Doch lag auch diesen stilistischen Umwandlungen meist die rituelle zu Grunde. Christus selbst trat nicht direkt gegen die christlichen Gebräuche und den Tempelgottesdienst der Israeliten auf, stellte aber Erbauung und Gottesdienst als nicht an einen bestimmten Ort gebunden dar. Auch nach der Kreuzigung hielten die Jünger noch fest an den jüdischen Religionengebräuchen, namentlich am Besuch des Tempels, hatten aber schon bestimmte Häuser, wo sie zusammenfanden und namentlich „das Brot brachen“, d. h. das Abendmahl als Gedächtnismahl feierten. Die Versammlungsorte waren wohl meist die Festspeisetafel (s. d. Art. oecus), die oft im Obergeschoß (ὑπερῷον), fast ebenso oft aber im Parterre lagen, wo dann bei großen Ver-

sammlungen Peristyl und Atrium mit benutzt wurden. Der Dekus, die basilica domestica, war, wenn er irgend beträchtliche Ausdehnung hatte, durch Säulen in Schiffe getheilt. Zum Predigen und Lehren benutzten sie die Halle Salomo's, zum Beten den Tempel des Herodes. Seit Pauli Ankunft in Rom hat man schon Nachricht von Häusern, welche permanent der Gemeinde zu Gebote standen. Das Atrium mit seinem Impluvium ward zur Taufe, der Dekus zu der eigentlichen Gemeindeversammlung benutzt. Im 2. Jahrh. wurden schon besondere Gebäude zu K. errichtet, z. B. die Hadrianeum sowie die K. in den Bädern des Novatus, vom Papst Pius I. eingerichtet. Gegen Ende des 2. Jahrh. fingen Psychiker (Katholiken) an, Verzierungen an der Kirche anzubringen. Tertullian schreibt 198, daß ehemals keine Bilder (der Heiligen) in den K. verwahrt worden seien, daß diese vielmehr einfach gewesen seien, wie man das an einigen „alten“ K. noch sehen könne. Hier beginnt schon Verschiedenheit je nach den Säkten. Nazareer u. Ebioniten beteten mit nach Südost gewendetem Altar. Bei Neubauten der Psychiker wurde die Gebäudeachse von Ost nach West, so daß der Altar im Westen steht, orientirt. Zu Anfang des 3. Jahrh. näherte sich die Zahl 202 wurde in Edessa der „Tempel der Christen“ von einer Wasserschlacht zerstört. 206 stand S.

Theodosius in Ravenna bereits; um 230 übergab Alexander Severus den Christen den Platz der tabernaculorum zu einem Kirchenbau (S. Maria in Trastevere, Rom). 259 ließ Gallienus den Christen ihre „Coeneterien und Tempel“ zurückgeben. Zu den ersten Regierungsjahren des Diocletian, 288—302, wurden nach Eusebius in allen Städten K. gebaut. Viele derselben wurden nach Heiligen benannt und enthielten deren Gebeine in den Altären. Der Altar galt jetzt schon als Sitz des Leibes und Blutes Christi, er war von Holz u. hatte eine Linnendekoration. Altarbilder, Heiligenbilder und Christusbilder fingen an aufzutauhen, Kelche von kostbarem Material u. anderer Luxus kam vor. Einzelne Bischöfe verachteten bereits, für sich erhöhte Stühle in der K. zu usurpiren. Die Messe u. andere Ceremonien, bei denen einzelne Theile der Gemeinde ausgeschlossen waren, begannen aufzutreten. Das Innere dieser K. zu Diocletians Zeit wich nicht wesentlich von dem Innern jener Odeon in den Wohnhäusern ab, d. h. es war ein längliches Bierck, bei größerer Ausdehnung durch Säulen in Schiffe getheilt. Vor demselben lag eine Vorhalle und ein Hof. Das Äußere glich einem einfachen Tempel mit Vorhalle und Giebeldach. Schon von Anfang an mochte der Tempel zu Jerusalem als Ideal vorgeschwebt haben. Man hatte aber zunächst, und zwar ziemlich lange, mit dem Dekus, der wenigstens durch die Oberbeleuchtung von der Seite her und das Vorhandensein einer Vorhalle und eines Hofs dem Tempel entfernt ähnelte, vorlieb genommen; in der Halle des Brunnenhofes od. im Tablinum wurden die Armen gespeist, im Impluvium oder Puteal wurde getauft. Bei Organisationszwecken der Gemeinde hatte sich die in vielen solcher Säle an einem Ende vorhandene Apsis als Platz für die Vorsteher dargeboten. Da bei Zunahme der Zahl der Gemeinde Gliederungen in derselben eintraten, so war eine Trennung der Gemeinde in einzelne Raumabtheilungen wünschenswerth, zu welcher die ursprünglich nur aus technischer Nothwendigkeit entstandene Theilung in Schiffe sowie auch die Einrichtung der ägyptischen Odeon Inhalt bot, deren Bewirklichung aber wiederum dem Ideal der christlichen K. einen Schritt näher brachte. Aus dieser Zeit sind uns Reste von K. erhalten, z. B. bei Rom S. Alessandro an der Via Nomentana, und S. Stefano fuori le mura an der Via Latina, dann Theile in S. Pudentiana, in Nola Theile von der

310 durch Felix erbauten K. u. — Alle diese K. waren Basiliken ohne Querschiff, aber mit Vorhalle, Atrium und Apsis. Als nun Konstantin und Licini im März 313 zu Mailand das Christenthum staatlich gestatteten, trat die Basilika, wenn auch noch nicht vollständig entwickelt, dennoch in den Hauptzügen fertig auf, als mehrschiffiges Gebäude mit meist eingebauter Apsis, seltener mit einem nicht von einer Apsis umschlossenen Tribunal für die




Fig. 2331. Romanische Kirche. (Moritzberg bei Hildesheim.)

Vorsteher, mit Vorhalle und einsachem Brunnenhof; sehr schnell schritt die Entwicklung bis zur fertigen Basilika-gestalt vor; s. d. Art. Basilika. Bei weitergehender Gliederung der Gemeinde gliederte sich die Vorhalle nochmals in äußere und innere Narther. Der Raum der Vorsteher (Presbyterium) ward durch die Cancellen vom Laienschiff getrennt u. ging so ins Chor (s. d.) über. Außerdem treten drei Thüren an die Stelle einer, die äußere Vorhalle dehnt sich über die ganze Vorderseite (Ostseite) hin, die ganze Gemeinde erhält Einlaß zur K.




Fig. 2332.
Gothischer Kirchengrundriss.




Fig. 2333.
S. Salvatore in Benedig.

Bei der Erhebung des Priesterstandes über die Gemeinde trat schon um 320 hier u. da das Querschiff zwischen Chor. Laienschiff mit Senatorium u. Matronae; doch ist dieses nicht so häufig und gleichmäßig als man meist glaubt; von 59 Basiliken aus der Zeit von etwa 319—500 haben nur 10 Querschiffe; von 500—715 unter 20 nur 2; von 715 bis 990 unter 22 aber 12. Diese Querschiffe verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf große und kleine K. u. Allerdings

wo das Querschiff nicht baulich angebracht ward, tritt es oft wenigstens andeutungsweise, in der Stellung der Cäcellen aus. Da, wo nordischer oder byzantinischer Einfluss sich geltend machen, hatte man schon sehr früh wirklich kreuzförmige K.n erbaut (um 400 in Mailand, zwischen 430 und 450 in Ravenna), ja diese Anlage ziemlich kompliziert gestaltet (S. Lorenzo und S. Satiro in Mailand). Im Süden machte man zwar um 500 einige Versuche, die Kreisform mit dem Kreuz zu kombinieren, begnügte sich dann aber wieder mit der Basilika ohne Querschiff, bis um 772. Von da an wurden die Querschiffe (in einem Mittelraum [Bierung] u. zwei Seitenräume, Flügel, Kreuzarme, gegliedert) theils neu angelegt, theils schon vorhandene demgemäß umgewandelt. Zu Verherrlichung des Grabes in der Mitte der K. erhebt sich nun die ursprünglich der Grabkirche angehörige Kuppel über der Bierung. Die confessio, rituell nötig seit etwa 320, erscheint anfangs nur als bloße Grube, oder doch als sehr enger der Gemeinde nicht zugänglicher Raum, od. gar nur als Schrein unter dem Altar; die ersten Beispiele der Entwicklung zu einem größern Raum finden sich zwischen 385 und 404 in Mailand, Nola und Ravenna, wo 425 und 430 schon wirkliche Krypten angelegt wurden; in Rom selbst sind die Krypten von 499 an als wirklich eingeführt, 530 als Bedürfnis zu betrachten. Näheres s. in d. Art. Krypta. Um 420 verfehlte sich die Orientierung so, daß von da an der Altar im Osten stand. In Rom war die Apfis fast stets Fensterlos, während die Arianer ihr Fenster gaben; im Anfang ist die Apfis öfters, später fast nie eingebaut, anfangs stets äußerlich rund, später öfters polygon. Pfeilerbasiliken sind nachgewiesen 310, 378, 380, 386 re. Stützenwechsel zu vermuten zum Jahr 392, erwiesen 468, 500 re.; im Norden Italiens, bei den Longobarden, gedieh er schon von ca. 600 an zu organischer Entwicklung. Die Verbindung der Stützen durch Bogen war häufiger als durch Architrave u. wurde von etwa 800 an fast ausschließlich angewendet (im ganzen haben unter 100 Basiliken von 320—990 nur 16 Architravverbindung). Queremporen über dem Narthex kommen sicher schon um 400 vor; Langemporen zuerst um 420 unter byzantinischem Einfluß. Jedoch sind unter den Basiliken, bei denen byzantinischer Einfluß nachzuweisen ist, mehr ohne als mit Emporen, während unter nordischem Einfluß oft Emporen entstanden. Im Kuppelbau sind die Fortschritte anfangs in Rom etwas merklicher, dann aber vollzieht sich die Verb Vollkommenung energischer in Norditalien. Die Ueberwölbung der Seitenschiffe kommt in Rom von 626 an vor, im Norden schon von etwa 570 an. Die Ueberwölbung des Mittelschiffs wird bei Rom 796 versucht, aber wieder aufgegeben, dann von den Longobarden um 900 in einzelnen Beispielen, von 1000 an öfter ausgeführt. Glockentürme baute man zwar schon um 590, aber allgemein werden sie erst um 780, organisch mit der K. verbunden erst um 1010. Am Chor oder auch an der Seite der Vorhalle erscheinen Thürmchen, letztere schon im 6. Jahrh., öfter aber auch erst um 1000. Seitdem wird die Bierungskuppel allgemein angewendet. Das Querschiff dehnt sich zum Kreuzschiff aus. So ist die frühromanische K. fertig; s. d. Art. Romanisch und Fig. 2331, Grundriss der K. auf dem Moritzberg bei Hildesheim (1060), wo freilich der gerade Chorschluß später ist. Durch Ausbildung der Thurmgruppe im Westen und andere Veränderungen gestaltete sich die spätromanische K., die sich allmählich zur gotischen ausbildete, s. d. betr. Stilarthefl. Hier sei nur noch erwähnt, daß jedes vollständig durchgebildete Kirchengebäude in folgende Regionen (franz. regions) zerfällt: Altarhaus, Querhaus, Langhaus, Glockentürme und Zwischenhaus. Das Altarhaus erhält oft noch einen Kapellenanbau od. mindestens eine Scheiteltapelle, gewöhnlich als Marienkapelle, Heilige-Geistkapelle oder Bischofskapelle bezeichnet. Ein Schema für gotischen Kirchen-

grundriss s. Fig. 2332, ein solches für die Durchbildung des ursprünglich byzantinischen Kuppelbaues bei basilikaler Anlage in der Renaissancezeit.

C. Allgemeine gütige Regeln beim Bau christlicher Kirchen aller Konfessionen: a) Eine K. muß womöglich frei stehen und auf allen Seiten hinlänglich weit von anderen Gebäuden entfernt sein. b) Wenn irgend thunlich, wähle man einen etwas erhöhten Standpunkt für die K., nie aber setze man sie tiefer als die den Zugang dazu bildende Straße. c) Die K. sei ein längliches Bireck, als Nachbild der Arche Noahs, sowie auch der Christ gleich sein soll einem viereckigen Stein; auch an die Stiftshütte u. den Tempel Salomonis erinnert das längliche Bireck, sowie an das neue Jerusalem (Offenb. Joh. XXI, 16 ss. und XI, 1 ff.). Auch dachten sich die Alten die Welt vierseitig u. die K. soll ein Abbild der Welt sein. d) Man kann dem Kirchgrundriss auch die Form eines Kreuzes geben, welches entsteht aus der Durcheinanderstellung zweier länglicher Kreuzecke; dieses aber ist Symbol für die Durchdringung des Alten Testaments durch das Neue u. außerdem noch das Bild des Kreuzes Christi; das Achter ist aus Abschließung der Zwölfeck des griechischen Kreuzes entstanden. e) Der Altar stehe im Osten, von dannen das Licht kommt; ist die K. in Form eines lateinischen Kreuzes gebaut, so kommt der Stamm des Kreuzes nach Westen zu liegen, das Haupt nach Osten re. f) Dem Altar gegenüber, also im Westen, liege der Haupteingang. g) Der Altarplatz liege etwas höher als der Raum für die Gemeinde (daher der Name hohes Chor) und sei von diesem durch Schranken getrennt. h) Der Altar sei ein länglich-vierseitiger Tisch, s. übr. d. Art. Altar. i) Der Chorschluß hinter dem Altar sei halbkreisförmig oder halbpolygonförmig; s. Apfis. k) Die Kanzel stehe so, daß man die Predigt überall in der K. hören könne. l) Die Orgel bringe man in der Regel im Westen an. m) Über der Altarplatzschranke erhebe sich der Triumphbogen. n) An der Westseite sollen bei größeren K.n 3 Thüren sein, dieselben seien aber nicht zu weit, denn der Weg zum Himmel ist enge und schmal; vor der Thür müssen mehrere Stufen hinaufführen. o) Aus der innern Vorhalle in das Schiff führe eine Stufe hinab. (Demuthigung vor Gott). p) Die Mittelthür sei zweitheilig (2 Testamente); an dem stehenden Schaft sei Christus dargestellt, der von sich selbst sagte: „Ich bin die Thür“. q) Eine äußere Vorhalle, od. auch an ihrer Stelle ein Vorhof, sollte nie fehlen. r) Daß eine K. in Bezug auf Konstruktion und Form sich über die Profanbauten erheben und monumental durchgeführt sein muß, bedarf eigentlich kaum der Erwähnung.

D. Spezielle Einrichtungen für einzelne Konfessionen. a) Altapholoschekircheneinrichtungen (vor dem Schisma) sind in den Artikeln Altchristlich und Basilika nachzusehen, kommen auch eigentlich bei Neubauten nicht mehr direkt in Betracht.

b) Römisch-katholische Kircheneinrichtungen. Außer den unter B. u. C. angeführten sind hier noch folgende Regeln zu befolgen: Die K. sei dreiteilig von Osten nach Westen, und zwar getheilt in Chor, Mittelhalle (Laienhaus) und Vorhalle; das Laienhaus von Süden nach Norden in Männer-, Mittel- und Frauenhalle; Geraumme und Taufbecken gehören auf die Nordseite. Das Chor, die Oberkirche, zerfällt in zwei Haupttheile; der östlichste, das hohe Chor mit der Apfis, enthält den Altar mit Eborium, den Gesäßtisch für das heilige Opfer, das Tabernakel oder Sakramentshäuschen, in der Regel an der Nordwand, die Pizeina auf der Südseite, bei Bischofskirchen (Kathedralen) hinter dem Altar um 11 Stufen erhöht die Kathedra, umgeben von dem Presbyterium, den erhöhten Sitzen für die höhere Geistlichkeit. Der Altar enthalte Reliquien eines Märtyrers; s. übr. d. Art. Altar, Altarbaldachin, Altarbekleidung, Eborium 2. re. Bis um 400 war der Altar noch ein leerer Tisch und der Priester stand hinter

denuelben; kurz nach 400 aber änderte sich dies. Kreuz u. Lichten wurden auf den Altartisch selbst gesetzt u. statt des Eborium 1 diente das Tabernakel oder Sacramentshäuschen zu Aufbewahrung der Hostie. Demnach konnte der Priester nicht mehr hinter dem Altar eelebiren, und dies war die Ursache zur Umkehrung der Orientierung; noch lange aber wurden Altarhütten (Tabernacel) gebaut, ja einige der schönsten stammen aus dem 12. und 13. Jahrh. Um diese Zeit erst trat an Stelle des Tabernakels das Retabulum, durch dessen allmähliche Einführung der Altar nun zum Flügelaltar oder Schreinaltar wurde, indem sein Überbau in Gestalt einer Wand mit Bildern sich erhob. Dadurch wurde häufig die Lucia, die Ostwand mit den 3 Fenstern, ganz verdeckt. Teppichbehänge schmückten die Wände des hohen Chors; an sie schließen sich später die Glasmalereien an. Zugleich mit dieser Umwandlung des Altars wurde es nötig, den Bischofsstuhl aus seiner früheren Stellung hinter dem Altar im Presbyterium westlich vom Altar an die Nord-(Evangelien-) Seite des Chors zu versetzen, also in das Tribunal, wo er schon früher für die Fälle des Gerichtshaltens und Beichtgehörens gestanden. Auf der Nordseite des Chors stand vielfach, bef. in England, auch noch das heilige Grab, welches man auf dem Kontinent fast häufiger noch im nördlichen Seitenschiff od. an der nördlichen Außenwand des Chores findet. Nach Westen ist der hohe Chor durch eine Schranke (Ganellen) von dem 3, 5 oder 7 Stufen tiefer liegenden niederen Chor geschieden; an dieser Schranke predigt der Bischof; s. übr. d. Art. Kanzel. Die Laien empfangen hier das heilige Abendmahl (die Eucharistie). Wo die Seitenschiffe sich um das Chor herumziehen, ist in den Caneellen nach Nord und Süd eine Thürre zu diesem Bebuz. Hier waren auch die Sitze für die Alolithen; das Weitere über den Unterchor s. im Art. Chor. Meist ebenfalls im Chor, selten am Westende des Schiffes, besanden sich die Antiphonarien, Odeien und Doxale (erhöhte Sängerbühnen). Ost diente auch der Lettner hierzu. Der Lettner schied das Chor vom Schiff, er hatte gewöhnlich 2 Thüren, und aus demselben war an der Nordecke das Evangelienpult, an der Südecke das Epistelpult; eine Wendeltreppe führte hinauf, vor dem Lettner stand der Laienaltar oder Pfarraltar; hier und da waren auch die Ambonen vom Lettner getrennt (s. d. Art. Ambone, Epistelpult, Evangelienpult, Kanzel u. Lettner). Das Mittelschiff dient häufig als Unterchor, gebührt also der Geistlichkeit, den Freunden u. Pilgern, bis auf schwere Büßende. Das nördliche Seitenschiff gehört den Frauen, das südliche den Männern. Ausserlich ist die Nordseite einfacher und derber als die Südseite zu halten. Ebenso wie die Schiff haben die drei Portale ihre Sonderbestimmung: Priester-, Männer- und Frauenthüre. Die innere Vorhalle, Aula, lag ursprünglich außerhalb. Die jetzige äußere Vorhalle, das Paradies (s. d.) ob. Atrium, hat sich aus dem Vorhof gebildet und ist zum Durchgehen der Gemeinde, zum Aufenthalt für die Büßer bestimmt. Adam und Eva, Löwen re. sind zum Schnut diejer Halle zu verwenden. Diese äußere Vorhalle war immer offen und diente als Freistätte für Verfolgte, als Gerichtsstätte, als Aufenthaltsraum der Bettler, welche auch dort gespeist wurden; s. d. Art. Agape, im Abendländ Reueffnen genannt. Im Vorhof od. dergl. steht sehr häufig ein St. Christophorus. Die Sakristei oder Gerammer nebst Bibliothek, Archiv re. befindet sich als Anbau auf der Nordseite, nicht weit vom Altar, und zerfällt in 2 oder mehrere Abtheilungen. Der Fußboden der K. enthalte keine Darstellungen heiliger Gegenstände. Jerusalemswege oder Bittgänge können im Pflaster angebracht sein. Eine Grablegung, ein heiliges Grab, Calvarienberge oder Delberge, entweder im Innern der K., in angebauten Kapellen oder an den Außenseiten der K. sollten nie fehlen. Da die K. einem nach Osten gewandten Schiff, als Nachbildung der Arche Noahs, gleichen soll, so sei die Decke niemals flach, sondern entweder gewölbt

oder mit sichtbarem Dachstuhl versehen und reich verziert. Auch äußerlich sei das Dach bemalt oder mit bunten Steinen in Mustern eingedeckt; über den Hahn mit Fahne und Kreuz s. d. betr. Art. Vor der immer offenen Kirchenthüre liege auf einer Grube ein Gitter, um Hunden re. den Eingang in die K. unmöglich zu machen. Das Weihbecken (Phiale, Cherniboxeton; Kantharum, Labrum od. Lymphaeum) stehe in der Nähe des Eingangs, und zwar sollen die am Haupteingang frei stehen. Der Fußboden der K. sei verziert, im Schiff einfach, im Chor reicher. Unter den Verzierungen darf kein heiliger Gegenstand, z. B. kein Kreuz, Laum, Monogramm Christi ec., vorkommen. Ueber Taufstätte, Glockentürme, Todenleuchter, Farne und Baptisterien s. d. betr. Art. Ueber Baptisterien u. Grabkirchen vergl. auch d. Art. Centralbau und Grabmal. Man unterscheidet: Metropolitankirche, Patriarchentürde, Erzlatthedrale oder erzbischöfliche Kirche, an deren Spitze der betreffende Würdenträger steht, ebenso Kathedrale oder Bischofskirche, Abteikirche re. (Sie alle sind meist Stiftskirche, letztere Klosterkirche.) Ueber Pfarrkirche (ital. pieve), Mutterkirche und Filialkirche, Hülfkirche, Beikirche, Begräbniskirche, Gottesackerkirche re. s. d. einzelnen betr. Artikel. In der Bettlerordnen dürfen nur einen Dachreiter haben. Stiftskirchen haben in der Regel 3 Thürme, einen im Westen, zwei am Chor. Darüber sowie über den Unterschied zwischen Dom und Münster, Kathedralkirchen, Stiftskirchen, Klosterkirchen, über die abweichende Form der letzteren bei einzelnen Orden, über die als Pfarrkirchen hier und da auftretenden Centralbauten, über Doppelkirchen re. s. d. betr. Art. Zu den äußeren Anbauten oder Nebenbauten, sog. Exedren, gehören: Baptisterien, Ger-, Schatz-, Gerichtssämmern, Ladychapels und andere Kapellen, die Pastophorien (Küsterwohnung an der Vorhalle), Bibliotheken, Pfarrwohnungen, Schulen, die Xenodochia, d. h. Häuser für Pilgrime u. Fremde; die Krentenhäuser, Gottesäcker re.; s. darüber d. betr. Art. Ueber die Symbolik der kirchlichen Bauformen s. d. Art. Symbolik.

c) Griechisch-katholische Kirche; s. darüber zunächst d. Art. byzantinischer Baustil. Die Apsis hieß häufig Soleion, wegen des hier einströmenden Lichtes, das Tribunal Bewia (s. d. 2.); der Altar ist durch Vorhänge verbüllt. Die Kanzel oder Ambone steht oft und das Evangelium wird dann von der Ueberfläche aus verlängert. Das Chor ist vom Schiff durch einen dichten (nicht durchbrochenen) Lettner oder durch Vorhänge getrennt und für Laien durchaus unzugänglich, also vollständig zum Abaton gemacht. Dieser Lettner ist fast vollständig mit Bildern behängt; s. Ikonostasis. Die Geschlechter sind vollständig getrennt; zu diesem Bebuz läuft häufig in K. n. wo die Frauen nicht auf den Emporien (Kathunkena) einen besonderen Platz haben, eine Scheidemauer lang durch die K. (etwa 2,40 m. hoch) und zwischen Schiff und Pronaos steht eine Quermauer, an deren Thüren (Männer- und Frauenthüre) Wächter stehen, um die Trennung der Geschlechter vollständig streng aufrecht zu erhalten. Die Fenster stehen sehr hoch, um alle Zerstreuung abzuhalten; dadurch ist das ganze Innere halb dunkel. Die äußere Vorhalle (Dromikon) ist lang und schmal und rechts und links durch Nischen abgeschlossen. Die Sakristeien sind größer und umfanglicher als bei b, man unterscheidet Deianiton (Gerichtsstätte), Diaconikon (für die niederen Geistlichen), Stenophylaktion (Gerätekammer) re.; dieselben sind aber nicht alle angebaut, sondern liegen mit in der K.; in der Regel dienen dazu die Nebenapsiden, und heißt dann die nördliche Prosalonie, zum Aufbewahren der heiligen Gefäße und zum Ankleiden der Priester, die südliche Dukapion oder Diaconikon zum Aufbewahren der Kohlen, Weihrauchfässer, Kerzen re., und für die niedere Geistlichkeit. Am verständlichsten ist folgende Eintheilung der griechischen K.: Pronaos (Vorhalle, zugleich Taunhaus), ferner Naos für die Gemeinde, Unterchor für die Sänger nebst Epistel und Evangelienambo; Hierateion

für die Priester, Bema mit dem Altar und dem Dienststisch für die Darbringungsgaben. Zu den Ereden der griechischen K. gehörten namentlich die Pastophorien. Sehr häufig, ja fast überwiegend, sind die griechischen K. in Gensträben (s. d.).

d) Evangelische (protestantische, lutherische) Kirchenanlage. Sowie die evangelische K. wesentlich durch die von Luther angestrebt nähere Anknüpfung an die ersten Jahrhunderte des Christenthums mit Vermeidung alles später hinzugekommenen gebildet wurde, so müssen auch die Einrichtungen des protestantischen Kirchenbaus sich zunächst an die altchristlichen (s. d.) anschließen, und diejenen nur insoweit verlassen, als solche mit der Konstruktion und den liturgischen Anforderungen der Gegenwart nicht in Einklang zu bringen sind. Die Haupttheile einer protestantischen K. sind nun folgende: 1) Die Altarkirche am Ostende an Stelle des katholischen Chors, die für einen großen Theil der Gemeinde (für alle Kommunikanten) Raum bieten muss; sie ist daher selbständiger als der katholische Chor. In der Altarkirche stehe der Altar um mindestens 2 Stufen erhöht. Der Podest hat nur nach vorne diese 2 Stufen; an den Seiten treten an ihre Stelle Kniebänke für die Kommunikanten und Brustwehren, Schranken zum Aufhängen von Tüchern, über welche der Priester Brot u. Wein reicht; an der Westgrenze der Altarkirche führen Stufen hinab in die PredigtKirche. Diese Stufen sind durch eine Brüstung flankirt, vor der sich auf der Südseite das Epistelpult, auf der Nordseite das Evangelienpult kathederartig erheben können. Tragbare Epistelpulte sollte man streng vermeiden, ebenso tragbare Taufsteine. Eine zu den heiligen Gebräuchen gehörige Gerätsschaft darf nicht als Möbel betrachtet werden. Über die beste Stellung des Taufsteins ist viel gestritten worden, ohne zum Ziel zu gelangen. Jedenfalls darf er nicht in der Mitte der Westseite des Altarplatzes stehen, überhaupt nicht, so, daß er den Blick auf den Altar benimmt. Östlich hinter den Altar ihn aufzustellen (durch die Taufe empfängt der Mensch das Licht der K., wie die K. im Osten das Licht der Welt sucht), schlug Semper vor. Nördlich eine Taufapelle anzubauen, und zwar entweder nördlich vom Altarplatz oder nördlich von der Eingangsvorhalle, ist vielfach vorgeschlagen worden und entspricht der altchristlichen Tradition, läßt auch Heizung des Taufraums selbst da zu, wo nicht die ganze K. heizbar ist. Das Epistelpult auf dem Taufsteindeckel auszubringen, ist ganz unzulässig. — 2. Die PredigtKirche ist hauptsächlich nach den Grundsätzen der Altkirche zu gestalten; die Predigt muß überall gehört, der Prediger möglichst überall gesehen werden können. Die Kanzel darf daher nicht zu hoch, weder ganz frei stehen noch an einem sehr schmalen Seitenpfeiler angelebt sein, auch nie den Altar bedecken ob, beeinträchtigen; sie darf aber auch nicht, wie dies wohl in katholischen K. angeht, als bewegliches Gerüst behandelt, am wenigsten darf sie am Altar selbst angebracht werden. — Die PredigtKirche muß also möglichst sich der Kreisform nähern; s. d. Art. Altarstil. Der namentlich bei der Anlage byzantinischer K. sehr ausgebildete Centralbau bietet hier manchen Anhaltepunkt. Emporen sind kaum bei kleinen K., bei größeren gar nicht zu vermeiden. Sie dienen zu Aufnahme der Männer, während den Frauen das Schiff zufällt. Sie sind durch besondere Säulenreihen zwischen den Hauptstützen des Gewölbes zu unterstützen. Die Bierung des Querschiffes mit dem Langschiff, durch eine nicht zu hohe Kuppel geschlossen, gibt Gelegenheit zu Errichtung aller dieser Zwecke, wenn man in den Querarmen und in dem nicht zu sehr zu verlängerten Stamm des Kreuzes Emporen anordnet. Am Westende dieses Stammes befindet sich die Orgel und das Sängerchor. Die Kanzel steht am besten am südlichen Eckpfeiler der Altarkirche; unter ihr das Epistelpult, am nördlichen Eckpfeiler das Evangelienpult, beide durch eine niedrige Schranke verbunden, in deren Mitte das Pult

zum Absingen der Reponsorien re. — 3. Vorhalle, am besten unter dem Thurm, auch wohl an der Langseite oder an dem Querschiff. Kein Eingang sei ohne Vorhalle. Keine Emporenkirche soll im Innern des Kirchenhofes liegen. — 4. Thurm mit Gebäckkammer, Uhr und Glockenstube, vielleicht auch mit Thürmerwohnung, am besten am Westende. — 5. Als Ereden lehnen sich der K. nur an die Sakristei (am gefündeten) auf der Südseite und das Leichen- oder Bahrenhaus, vielleicht auch das Archiv oder Arar auf der Nordseite, bei größeren K. etwa noch ein Beichtstuhl auf der Südseite, der auch für den Konfirmandenunterricht sowie zu Versammlungen des Kirchenvorstandes benutzt werden könnte. Der Altar erhält Schmuck durch Bildsäulen oder Gemälde; der Triumphbogen ebenfalls, desgl. die Kuppel re. — 6. Leider hat man Luthers Ausspruch, er sei nicht gemütt, daß die Kunst solle zu schanden werden, sondern, sei sie Gott dienen, der Himmel u. Erde gemacht hat, bei protestantischen Kirchenbauten lange Zeit zu wenig beachtet, leider haben daran auch die Geistlichen einen großen Theil der Mitschuld. Aufgabe des Architekten ist hier bei „dem oft an das Calvinistische (s. unter e.) streifenden Streben nach Nachtheit unter dem Vorwand „edler Einfachheit“ mit Energie, aber mit Klugheit entgegen zu wirken und der Wahrheit Geltung zu verschaffen, daß wirkliche Andacht nur in einem über das Profane emporgehobenen, nicht blos in den Größenverhältnissen, sondern auch in Schmuck und Reichtum, in Färbung und Bilderschmuck der hohen Bestimmung würdig ausgestatteten Raum möglich ist. Namentlich und vor allem ist die so sehr eingerissene Manier, das Innere der K. in matten Farben mit etwas Gold, ähnlich wie einen Tanzsaal, zu dekoriren, schlechterdings zu verwerfen; ebenso verwerlich ist flache, berohrte und gepuzzte Decke. — Zu innerer Ausschmückung wählt man intensive, reine, aber ernste, nicht grelle Farbenöne, nicht, wie sehr oft die Geistlichen und Kirchenvorstände in einer asthetischen Auffassung des Christenthums, also in Abweichung von Luthers freudiger Gottesanschauung, wünschen und wie leider sehr viele Architekten empfehlen, schmutzig braune, graue, fahle oder gar, wie ebenfalls manche Geistliche im Einstlang mit ihrer theologischen Anschaunung und Predigtweise wünschen, moderne süßliche, frastlose, gebrochene Töne. Moderne Konstruktionen kann man anwenden, versteckt sie aber nicht durch die Dekoration, sondern markire sie durch dieselbe.

e) Die reformierten (calvinistischen) Kirchenanlagen sind den protestantischen sehr ähnlich; jedoch sei aller Schmuck gänzlich vermieden. Der Altartisch hat keinen Ueberbau, sondern ist eben blos ein Abendmahlstisch; im Osten von ihm ist der Sitz für den Geistlichen, eine Art Katheder. Die Kanzel ist in der Regel gerade darüber. Der Taufstein hat keine feste Stelle.

f) Herrnhuter Kirchenanlagen. Die Einfachheit ist fast wie bei e, die Trennung der Geschlechter aber so streng wie bei der griechisch-katholischen K.

g) Die anglikanischen Kirchenanlagen gleichen in Bezug auf die PredigtKirche ziemlich den protestantischen; nur müssen sämtliche Kirchenstühle Kniebänke erhalten. Die ziemlich niedrige Kanzel kann am südlichen Eckpfeiler des Altarplatzes stehen und kommt dann an den nördlichen Eckpfeiler der Sitz für den Priester mit einem Pult; die Weitschrante des Altarplatzes dient als Kommunions-Schranke, etwas hinter ihr, etwa auf der Mitte des Altarplatzes, steht das Epistelpult; der Altarpodest bekommt keine Seiten-Schranten, sondern Stufen nach drei Seiten; der tischförmige Altar hat seinen Ueberbau oder Aufbau. Die Orgel steht am liebsten nördlich am Altarplatz, kann aber auch am Westende stehen. Ein besonderer Platz für die Sänger ist nötig.

h) Über die deutschkatholischen, irningianischen, quäkerischen u. Kirchenanlagen ist nicht viel zu sagen, da sie zum Theil zwischen katholischen u. protestantischen mitten

inne stehen, zum Theil noch nicht zu einem festen Typus gelangt sind.

i) Ueber die Gotteshäuser der Nichtchristen s. d. Art. Synagoge, Moschee, Tempel, Pagode *et c.*

E. Wahl des Stils. Was nun die Wahl eines der schon vorhandenen Stile bei Erbauung neuer Kirchen betrifft, so ist in Art. Architektur u. Bauart bereits ausgeprochen, daß das direkte Kopiren schon verbliebener Stile eigentlich nicht nöthig ist, jedenfalls aber bei weitem leichter als das Neuerfinden; nur hätte man sich sorgfältig vor Befolgung eines nichtchristlichen Stils; dahan ist auch die auf direkte Kopirung antik-römischer Formen gegründete Art der Renaissance zu rechnen. Unvördig einer Kirche ist der Rokoko-Stil; es stehen ja wirklich christliche Stile genug zur Verfügung; ebenso sorgfältig aber, wie vor falscher Auswahl unter den Stilen der Vergangenheit, hätte man sich davor, daß man in der Absicht, selbstständig, ohne Befolgung eines der vorhandenen Stile zu arbeiten, in den allergrößten Fehlern verfallen, nämlich in den, ein Sammelfürium aus Formen verschiedener Stile zusammenzustellen. Ebenso hätte man sich, Formen profaner Gebäude auf Kirchen anwenden zu wollen.

F. Neueinrichtung alter Kirchen. Daraüber vgl. das Nötigste in dem Art. Restaurierung. Gemäß dem dort Gesagten wird man bei Neueinrichtung alter Kirchengebäude, namentlich für eine andere Konfession, als für welche sie gebaut sind, nicht immer alle sub *D* gegebene Anforderungen zu erfüllen vermögen, wenn man dem alten Gebäude gegenüber die schuldige Pietät über will. Inwieweit hier dieser Pietät od. den liturgischen Anforderungen der neuen Bestimmung Rechnung zu tragen ist, das muß dem Taktgefühl des betreffenden Architekten überlassen bleiben.

Kirchenbaubüro, Kirchenbauamt, n., frz. oeuvre, f., engl. fabrie, lat. fabrica ecclesiae, ital. opera, fabbrica, s. d. Art. Fabrica 4., Bauhütte 1., Bauleitung *et c.*

Kirchenbaustil, n., frz. architecture religieuse, engl. ecclesiastical architecture, s. d. Art. Kathedralenstil u. Kirche, sowie die Artikel über altchristlichen, romanischen, byzantinischen und gothischen Baustil.

Kirchenbefried, Kirchsiede, m., lat. pax, asylum etc. So hieß im Mittelalter der Bereich um die Kirche herum, soweit sich das Areal der Kirche erstreckte, in der Regel mit einer niedrigen Mauer od. Gitter umzogen, s. Friede 3.

Kirchenbegräbnis, n., Begräbnis in der Kirche (s. Grabmal), jetzt fast überall verboten.

Kirchenbekleidung, f., s. d. Art. Altarbekleidung, Kanzel, Parament *et c.*

Kirchendach, n., hier und da für altdeutsches Dach; s. d. Art. Dach A. I. 8.

Kirchendorf od. **Kirchdorf,** n., Dorf, welches eine eigene Kirche hat, zum Unterschied von *Ti*llendorf. Dorfkirchen sind natürlich in der Regel kleiner u. einfacher, dabei aber auch etwas freundlicher u. heiterer zu bauen als städtische Kirchen. Die Sakristei muß unbedingt heizbar sein; bei Rittergutsdörfern sind in der Regel gesonderte Emporen od. Logen für die Guts herrschaft u. ihre Dienerschaft *et c.* anzubringen, was freilich dem Begriff der Gleichheit vor Gott und oft auch der Schönheit widerstreitet. Auf dem Altarplatz kann man auch bei protestantischen Dorfkirchen Chorstühle anbringen für die Gemeindevorstände *et c.*

Kirchenfahne, f., eine Standarte, unten mit drei Enden; s. d. Art. Fahne in M. M. a. W.

Kirchenfenster, n., frz. vitrail, m., engl. churchwindow, s. d. Art. Kirche, Fenster, Glasmalerei u. Licht. Die Brüstungen sind mindestens 1_{1/2} m. hoch zu machen.

Kirchenfußboden, m. Bei Konstruktion derselben vermeide man hohliegende Brettfußböden und andere Arten, auf denen das Gehen störendes Geräusch erzeugt, aber auch solche Materialien, die zu sehr kälten, ferner auch solche, die beim Benutzen und Reinigen viel Staub erzeugen. Neben Ausschmückung derselben s. d. Art. Kirchengemälde 1.

und Kirche. Trotz der aus dem dort Gesagten hervorgehenden Einschränkung bleiben noch genug Mittel zu reicher Ausschmückung sowohl des eigentlichen Fußbodens, als der demselben Gelege unterliegenden Teppiche; s. d. Art. Symbolik und Teppich. Ueber die technische Herstellung s. d. Art. Mosaik, Battuta, Fußboden und Kirche.

Kirchengefäße, n. pl., frz. vases m. pl. ecclesiastiques, engl. holy-vessels; dahan gehören bei evangelischen Kirchen Kelch, Patena, Weinfanne, Taufbecken, Taufkanne u. Hostienkästchen, bei katholischen noch Speisekelch, Ciborium, Messkränchen, Messbecken, Aquamanile, Waschbecken, Delphäschchen, Weihrauchfäßchen, Weihkessel, Weihbecken *et c.* Sie sämtlich sind natürlich in demselben Stil wie die Kirche selbst zu gestalten.

Kirchengemälde, n. Nach dem Ort ihrer Anbringung kann man dieselben eintheilen wie folgt: 1. Auf dem Fußboden. Dazu wähle man ornamentale, höchstens allegorische Gegegenstände; s. d. Art. Kirche D. b. — 2. Auf den Wänden. Nur auf großen, unterbrochenen, gut beleuchteten Wandstücken sind Kirchen zu anbringen; dieselben können irgend welche Handlungen aus dem Alten u. Neuen Testamente, in katholischen Kirchen auch aus Heiligenlegenden darstellen u. müssen in zwar kräftigen u. natürlichen, aber nicht zu lebhaften Farben gehalten sein; ihre Einfassungen sind mozaikartig zu halten und müssen sich dem Stil der Kirche anschließen. Grund: Gold oder Roth, schon weniger gut: Grün. — 3. Auf den Gewölben od. der Decke. Farben: ziemlich lebhaft; Gegenstand: Engel *et c.*, vielleicht Szenen und Gestalten aus den Psalmen, dem Hohen Lied und der Offenbarung, Eintheilung und Einfassung nach dem Wölbssystem oder der sonst gewählten Konstruktionsweise zu gestalten. — 4. Auf Holzdecken. Gegenstand können hier kaum Gruppen, sondern nur einzelne Gestalten sein; Eintheilung und Einfassung ebenfalls nach der Konstruktion zu gestalten. — 5. In Fenstern; s. d. Art. Glasmalerei; die Farben können, ja müssen ziemlich lebhaft sein. — 6. Am Altar, Altarbild genannt, bei katholischen Altären Szenen aus der Geschichte des Heiligen, dem der Altar geweiht ist; bei protestantischen ausschließlich aus dem Leben Christi selbst. — 7. Auf Teppichen, Vorhängen, Schranktüren, Orgelthüren *et c.*; auf den Zweck des Gegenstandes in höherer, besonders symbolischer Auffassung bezügliche Darstellungen.

Kirchengeräthe, n. Außer den Kirchengefällen gehören dazu noch die Pulte, Altarbekleidung, Kanzelbekleidung und andere Paramente, Klingelbeutel, Leuchter, Bischofsstuhl, Weihwedel *et c.*; s. d. betr. Art. Alle diese Geräthe sind solid, aber nicht zu schwierfällig im Stil des Gebäudes zu arbeiten.

Kirchenkasten, m., 1. frz. bahut, coffre, m., buche, f., engl. butch, lat. hutica, coffra, großer Kasten in der Sakristei zum Aufbewahren von Kirchengefällen *et c.*, in protestantischen Kirchen auch für die, richtiger Gotteslast genannte, Truhe zu Aufbewahrung der die Kirche u. ihr Vermögen betreffenden Dokumente, wohl auch des Vermögens selbst gebraucht. — 2. s. d. Art. Armenstock.

Kirchenleuchter, m., s. d. Art. Leuchter und Österkerze.

Kirchenstühl, m., Schakkammer, f., Arar, n., engl. cimellare, lat. cimeliarium, an die Kirche angebautes oder in dieselbe eingebautes feuersicheres, wohl verwahrtes Gewach.

Kirchenschiff, n., s. d. Art. Aula, Schiff, Basilika, Kirche *et c.*

Kirchenstuhl, m., frz. banc m. d'église, engl. pew. Dieselben sind nach folgenden Maßen zu berechnen (als Minimum): Ein Stehplatz $\frac{1}{4}$ qm., für jeden Sitzplatz, incl. Gänge, $\frac{4}{5}$ qm., excl. Gänge circa $\frac{3}{7}$ qm., nämlich $0,66 - 0,80$ m. tief und $0,55 - 0,65$ m. breit, lieber noch breiter, wenigstens für Frauen. Eintheilen könnte man sie wie folgt:

A. Offizielle. 1. Ehrenstühle. Dahin gehören die Plätze, resp. Logen (vergitterte Stühle), frz. lanterne d'église, engl. latticed loft, für die Landes- oder Guts- herrschaft, für die Behörden, bei katholischen Kirchen auf der Südseite des tiefen Chors, blos für gesalzte Hämpter auf der Südseite des hohen Chors, dem Bischofsstuhl gegenüber, eine Stufe tiefer als der Altar. — 2. Amtsstühle; dahin gehören in katholischen Kirchen der Bischofsstuhl (s. d.) nordwestlich vom Altar, in gleicher Höhe mit demselben, zu beiden Seiten zwei Sitz für die Diaconen; der Bischofsstuhl mit hohem Baldachin und Vorhang, die anderen beiden mit niedrigerem Baldachin ohne Vorhang; für die Prälaten mit Rücklehne und Baldachinen, als höhere Sitze (alta forma) im hohen Chor; vor ihnen eine Stufe niedriger die für die Canonici bestimmten niederen Sitze (bassa forma) mit Rücklehne und Balustrade. Die Chorstühle für die Diaconen u. niedere Geistlichkeit, im niederen Chor mit Rücklehne und Brüstung; vor denselben eine Bank für die Sänger mit Lehne ohne Brüstwehr; für die Chorknaben und Kirchendienner ohne Lehne se. ; s. übr. d. Art. Chorgestühl. In protestantischen




Fig. 2334. Kirchhofskreuz in Higham Ferrers, Northhamptonshire.

Kirchen gibt es Amtsstühle für die Kirchenvorstandsmitglieder, Kirchenräte se. , frz. oeuvre, engl. pew, hier und da auch für den Prediger, den Küster se. — 3. Beichtstühle (s. d.).

B. Latenkirchenstühle. Diese werden meist im Schiff und auf Emporenkirchen reihenweise verteilt und sind entweder offene, allgemein zugängliche od. geschlossene, reservierte, gelöste, gemietete se. — 1. Katholische mit Bettult u. Kniehschemel, deshalb mindestens 0₉₀ cm. tief, unter dem Bettult ein Schränkchen zum Aufbewahren der Gebelebücher, dasfern der Platz in sonst offener Reihe liegt, aber vermietet oder verkauft (gelöst) ist. Länge rechnet man auf die Person mindestens 0₆₀, gern 0₆₅ m. 2. Protestantische ebenso, aber oft ohne Kniehschemel, jedoch stets mit Bettult. Tiefe mindestens 0₈₅ m., Länge mindestens 0₆₀ m. Uebrigens s. d. Art. Bank.

Kirchenweihe, Kirchweihe, f., s. d. Art. Weihung.

Kirchhof, m., 1. frz. cimetière contigu, engl. church-yard, lat. coemeterium contiguum, Gottesacker in unmittelbarer Nähe einer Kirche; s. d. Art. Friedhof. — 2. Raum um die Kirche herum, 30 Schritt von derselben aus gemessen, auch Windema genannt; s. d. Art. Kirchhofbefried und Friede 3.

Kirchhofskreuz, n., franz. croix de cimetière, Betäule auf einem Friedhof, s. d. Art. Church-cross, sowie Fig. 1124 u. 2212. Nicht immer hatten dieselben wirklich Kreuzform, sondern auch oft Säulenform, s. Fig. 2334, wobei allerdings zu vermuthen, daß früher die Säule ein Kreuz trug, wie dies bei Fig. 2335 noch der Fall ist.

Kirchhofslaterne, f., s. d. Art. Todtenleuchte.

Kirchthurm, m., frz. tour f. d'église, clocher, m., engl. church-tower, steeple, lat. turris ecclesiastica; außer dem Hauptthirmbau am Westende gibt es noch Chorthirme, Chorglockenthirme, Centralthirme (engl. central-tower, rood-tower, lat. turris media) se. Über die Entwicklung u. Gestaltung der Thurmformen s. d. Art. Kirche, Glockenthurm und Thurm, sowie die Stilarten Byzantinisch, Gothic se.

Kirchunterbau, m., auch Gruftkirche, f., s. d. Art. Krypta.

Kirchzeug, n., Gesamtheit aller Paramente, Kirchengeräte und Kirchengeräte; s. d. betr. Art.

Kirner, m., s. v. w. Kerner (s. d.).

Kirsch, m., s. v. w. Grand 1. und 2.

Kirschbaum, m., frz. cerisier, m., engl. cherry-tree.

I. Arten: 1. Der wilde K. Wildkirschbaum, Vogelfirschbaum, Holzkirschbaum, franz. mérissier, engl. wild cherry-tree (*Prunus avium*, *Cerasus sylvestris*, Fam. Amygdaleen), besitzt festes, rötliches, ziemlich hartes u. schweres, feingeadertes Holz. Es spaltet leicht und nimmt die Politur gut an. Alte Bäume geben ein festes, vorzügliches Tischlerholz. — 2.

Die zahme, Edel- od. Gartenkirsche (*Cerasus hortensis sativa*), darunter der Sauerkirschbaum, franz. cerisier commun, hat festes, hartes, feinfächeriges, geradspaltiges, feingeadertes, kleinähriges und wenig kernästiges Holz. Es läßt sich glatt hobeln, vorzüglich polieren und durch Beizen dem Mahagoni nahe bringen. Sein spez. Gew. beträgt 0₇₁. Das Holz der Sauerkirsche ist blatzrotbräunlich und nimmt eine schöne Politur an.

— 3. Traubenkirsche, Vogelpfirsche, Elexenbaum, frz. merisier à grappes, putier, engl. bird-cherry-tree od. grape-ch. (*Pr. padus*, *cerasus padus*, s. Ahle 1. — 4. Das

Holz der Weichelskirsche, frz. cerisier-mahaleb, engl. rock-cherry-tree (*Prunus Mahaleb*), wird seines Wohlgeruchs wegen geschätzt, aber nur zu kleineren Gegenständen verarbeitet, da es nicht häufig ist. — 5. Der virginische Kirschbaum (*Pr. virginiana*), der im südlichen Theil der Vereinigten Staaten häufig wächst und daselbst bis 30 m. Höhe und ansehnliche Stärke erreicht, liefert ein vorzügliches Nutzholz.

II. Kirschbaum, resp. kirschbaumartige Maserung nachzuahmen, s. d. Art. Imitation A. s. und B. e.

III. Kirschbaumholz dunkel zu beizen. Ochsenzungenfutter wird sehr fein geschnitten und in Ölwend 48 Stunden eingeweicht. Das Kirschholz wird damit bestrichen u. erhält dadurch schon halben Glanz. Bei dem Poliren muß dann aber ein wenig Öl zur Politur genommen werden.

Kirschbaumholzfärbe, f. Rohe, gebräunte Sienacide wird mit Kreide gerieben; dann erwärmt man 4 Liter Wasser, löst 240 g. Leim darin auf und reibt die Farbe damit an. Nach Auftragung derselben kann man sie lackieren oder nicht.

Kirschharz, n., s. d. Art. arabisches Gummi u. Gumminharze 8.

Kirschrothglut, f., frz. chaude rouge cerise, engl.

cherry-red-heat, j. d. Art. Glut, Schmelzen, Hitze *et c.* *K.* heißt auch der höchste Grad der Glühhitze der Ziegel; j. d. Art. Ziegelfabrikation.

Kissen, n., 1. frz. coussin, m., engl. cushion, j. d. Art. Möbel. — 2. frz. coussinet (j. d.). — 3. (Mühlb.) ein Theil der Rammpresse. — 4. (Schiffb.) Klampen von weichem Holz, an jölschen Stellen befestigt, welche nicht durch das Reiben der Täne leiden sollen.

Kittbrücke, f., Brücke, mit starken Bohlen belegt.

Kittdamm, m., 1. überhaupt j. v. w. Fangedamme (j. d.). — 2. j. v. w. Kistendamm. — 3. Auch Kistendamm, nennt man die erste flüchtige Reparatur bei einem Deichbruch, welche mittels eingeschlagener Pfähle und daran be-




Fig. 2335. Kirchhofkreuz in S. Germain la Rivière (Gironde).

festigter Kisten, Verchläge *et c.* gemacht wird, hinter und in welche man Mist, Lehm, Thon u. andre Materialien füllt.

Kiste, f., 1. frz. caisse, f., engl. chest, cash, j. v. w. Kästen, die bekannte Gerätshälfte. — 2. An Deichen angebrachte, mit Erde hinterstopfte Verschalung; man nennt sie Kistenfuß, wenn sie am Fuß des Deiches angebracht sind. — 3. Beim Verkauf des Fensterglases 20 Bünd, jedes zu 6 Tafeln.

Kistenbau, m., Einbau an sehr ausgezogenen Flussufern; man schlägt Pfähle, Kistenpfähle, in einer Reihe, Kistenreihe, ein und befestigt dazwischen Büschholz.

Kistenbret, n., j. d. Art. Bret.

Kistler, m., j. v. w. Kunstschrainer.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Kistven, j. d. Art. keltische Bauwerke 6.

Kitabkhaneh, f., Bibliothek im Bereich einer Moschee.

Kitchen, s., engl. Küche; k.-garden, Küchengarten; k.-mantle, Schürz.

Kits, f. (Schiffb.), frz. quaiche, caiche, f., engl. ketch, bombketch, ital. galeotto da bombe, span. bombardia, sonst zweimastiges Schiff, jetzt Dampfschiff, theils zum Personentransport, theils zu Führung von Mörfern dienend.

Kitt, m., frz. lut, mastic, m., engl. putty. **Allgemeines**. Alle diejenigen Körper oder Gemische von Körpern, welche in der Technik und Baukunst dazu dienen, ähnliche oder von einander verschiedene Körpertheile mit einander fest zu verkleben, werden *K.e.* genannt. So ist z. B. der Mörtel der gebräuchlichste *K.* in der Bautechnik. Die Zahl der Vorschriften zu Anfertigung von *K.e.*en zu den verschiedenartigsten Zwecken ist sehr groß.

A. **Kittmaterialien**. Je nach der Art der zu kittenden Gegenstände, deren Gebrauch, und je nach den Einfüßen, welchen die zu verklebenden Stoffe unterliegen, muß natürlich auch die Wahl der zu einem *K.* verwendbaren Materialien getroffen werden. Im allgemeinen lassen sich nach diesen Materialien alle *K.e.* in folgende vier Hauptgruppen vereinigen: 1. Leimkitt enthalten als wesentliches Bindemittel Gummi, Leim oder Stärkeleiter. Diese letzteren Substanzen können für gewisse Zwecke schon für sich als *K.e.* dienen. In die Klasse der Leimkitt gehörn aber auch einige Gemische, deren man sich zum Verkleben von Glas und Porzellan (j. d. Vorschrift weiter unten) bedient. — 2. Kalkkitt haben als Hauptbindemittel Kalk. Der vorzüglichste Kalkkitt ist der gewöhnliche Mörtel. Außerdem rechnet man zu den Kalkkitts Gemenge von Leckalk (gebranntem Kalk) mit Käse, Eiweiß oder Leim. Die Kalkkitt haben die Eigenschaft, rasch zu erhärten, und lassen sich daher nicht aufbewahren. — 3. Oktitte widerstehen der Einwirkung des Wassers sehr vollkommen; zu den bekanntesten Oktitten gehört der gewöhnliche Glaserkitt, aus Leinölfirniß u. geschlämpter Kreide bereitet. Leinöl kann schon an und für sich als *K.* verwendet werden, ist aber, weil es oft Monate zum Erhärten braucht, nicht gut verwendbar. Man versetzt es mit Bleiweiß, Bleiglätte, Mennige oder Zinkweiß *et c.* Löst man Alumineise in Leinölfirniß, so erhält man einen wasserdichten Steinlitt (j. unten). — 4. Harzkitt liefern vollständig wasserdichte, sehr schnell erhärtende Bindemittel. Sie haben aber den Mangel, daß sie keine nur einigermaßen hohe Temperatur vertragen und daß sie, wenn sie der Luft und Einwirkung der Sonne ausgesetzt sind, allmählich spröde werden und dann schon bei geringem Druck als Pulver sich ablösen. Wendet man Mischungen von Ol- und Harzkitt an, so erhält man sehr gute, dauerhafte *K.e.* Neben Schellack, Mastix, Kolophonium, weißem Harz *et c.* rechnet man auch Pech und die Asphaltite zu den Harzkitts. Den spröden Harzen sieht man stets entweder Wachs, Talg, Terpentin oder Leinölfirniß mit mehr oder weniger Sand, Gips, zerfallenem Kalk, Ziegelmehl *et c.* zu.

B. **Vorschriften zu Verarbeitung von Kitten**, geordnet nach dem Zweck, speziell nach den zu verklebenden Stoffen.

I. **Verklebung von Glas mit anderen Körpern**. 1. Glas an Holz zu kiten, geschicht mit Glaserkitt; j. d. A. Fensterkitt. — 2. Um Metall an Glas zu befestigen: 4 Th. gelbes Harz, 1 Th. Wachs, 1 Th. geschlämpte Kreide zusammengeschmolzen und dünn aufgetragen. — 3. *K.*, um Glas mit Messing zu verbinden. 5 Pf. Harz u. 1 Pf. Wachs werden zusammengeschmolzen, dazu 1 Pf. Öther und 2 Eßlöffel Gips gut beigezogen.

II. **Verklebung von Glas mit Glas**, oder auch Porzellan, Steingut, gebranntem Thon u. s. w. mit ihresgleichen. 4. *K.* für Porzellan und Glas, Diamantkitt genannt. Hauenseblase oder Gelatine wird in Wasser eingewiecht, bis sie weich geworden und bedeutend aufgeschwollen ist, worauf

mau sie in Branntwein löst u. etwas Gummi ammonium und Mastix, in Alkohol gelöst, hinzufügt. Bevor man diesen K. benutzt, ist es vortheilhaft, ihn etwas zu erwärmen. — 5. Schellack, in Weingeist aufgelöst, giebt einen dauerhaften K., besonders für Steingut und ähnliche poröse Gegenstände. — 6. Eine Lösung von Schellack in Boraxlösung. — 7. Schellack wird bis zum Schmelzen erhitzt und aus die ebenfalls erhitzte Bruchfläche gestrichen. — 8. Die Bruchflächen werden mit einer Lösung von Mastix in Schwefeläther bestrichen, dann mit seinem Boraxpulver bestreut u. sehr schnell aneinander gedrückt.

III. Verkittung von Stein mit Holz. 9. Gewöhnlicher Delfkitt zur Verkittung von Stein und Holz oder Holz u. Holz. 5— $5\frac{1}{4}$ Pf. an der Luft zerfallener lebendiger Kalk, $2\frac{1}{2}$ Pf. seines Ziegelmehls, $\frac{1}{4}$ Pf. Glasmhil mit 2 Pf. Leinöl gemengt, durchgearbeitet und geschlagen. — 10. K. für Sandstein und Holz oder Stein u. Stein. 8 Th. feingespultete Silberglätte oder Mennige, 4 Thl. Ziegel- od. Chamottemehl arbeitet man mit Leinölfirniß gut durcheinander. Die Fugen werden vorher 2—3mal mit heißen Leinölfirniß getränkt.

IV. Verkittung von Stein mit Stein, besonders für Sandstein. 11. Cement (s. d.). — 12. Bolus u. zerstoßenes Glas wird mit Firniß und Thran durch einander gearbeitet. Bei abgebrochenen Ecken, Stücken &c. mischt man Pulver von der zu füttenden Steingattung mit ungelöschem Kalk. — 13. Für Bildhauer 6 g. Mastix und Bleiweiß werden zu seinem Pulver geftößen und mit 4 g. Wachs über dem Feuer geschmolzen. — 14. Sogenannter Wasserfitt: ungelöschter Kalk feingesiebt, frischer Quarz u. Rindoblut. — 15. Ungelöschter Kalk, Quarz, feingeriebener Sandstein u. Bleiweiß; wird in einer halben Stunde fest. — 16. $2\frac{1}{2}$ Pf. Ziegelmehl, $\frac{5}{4}$ Pf. Gips, 1 Pf. Eisenfäspäne, 1 Pf. Bitriol, 6 Pf. Galläpfel, 1 Pf. Bolus, 1 Pf. Potaſche, Rindoblut, Eisweiß und Weinig nach Guttäpfeln u. eine Hand voll Salz zu weichem Teig geknetet, bindet auch Eisen an Stein. — 17. Sogenannter ordinärer Steinfitt. 2 Th. Gips werden mit 1 Th. Eisenfäspäne vermengt, dieses mit Eisig angemacht und zugleich verwendet. — 18. Sogenannter Delfsteinfitt besteht aus Bleiweiß, Ziegelmehl u. Firniß, od. auch aus Kalk, Bolus u. Firniß. — 19. 2 Th. Firniß, 4 Th. Bleiweiß, 3 Th. Mennige, 3 Th. Silberglätte, 3 Th. Bolus und 1 Th. Glas. — 20. Sogenannter Feuerfitt besteht aus Schwefel, Mastix u. kleingestochenem Sandstein und wird sehr heiß auf den ebenen existenten Sandstein aufgetragen. — 21. Schellack, in Spiritus aufgelöst, hastet nur auf ganz vollständig getrocknetem Stein. — 22. 4 Th. gelbes Harz, 1 Th. Wachs zusammengekümmert, mit 1 Th. geschlümpter Ziegelmehl oder Kreide vermengt und dann auf den Stein gestrichen, auch wenn man Metall daraus befestigen will. — 23. 4 Th. frisch gebrannter Kalk, 1 Th. reiner Quarzfand, 6 Th. Quarz, die zu verkittenden Flächen werden vorher mit Wasser besprührt. — 24. 2 Th. Pech, 1 Th. Kolophonium, 1 Th. Silberglätte und $\frac{2}{5}$ Th. Ziegelmehl, bei gelindem Feuer zusammengekümmert. — 25. K. für äußere Steinfugen. Ziegelmehl u. Bleiglätte mit gleichen Theilen Leinöl eingekümmert; die Fugen sind vorher mit Öl zu bestreichen. — 26. Fugenfitt für Wassermauern. 2 Th. frisch gebrannter Kalk, 1 Th. Ziegelmehl, $\frac{1}{5}$ Th. Eisenfäspäne, $\frac{1}{10}$ Th. Manganoxidul mit Leinöl eingekümmert; die Fugen vorher mit Öl zu bestreichen. — 27. Fugenfitt für Wassermauern. 48 Th. Kolophonium, 6 Th. Wachs, 2 Th. Schellack, 2 Th. Mastix geschnitten; 6 Th. Terpentin, 3 Th. Schwefel, 16 Th. Ziegelmehl nach und nach zugesetzt, die Fugen erhitzt und den Kitt heiß eingegossen. — 28. Zur Kittung von Steinen unter Wasser. 4 Th. Theer u. 9 Th. Ziegelmehl. — 29. K. um steinerne Treppenstufen u. dergl. zu repariren. 20 Th. Flüssighand, 2 Th. Bleiglätte u. 1 Th. gebrannter Kalk mit Leinöl zu Brei eingekümmert. — 30. Verkittung von Brunnenzargen. 10 g. pulverisierte Silber-

glätte, 5 g. pulverisierten Schmiedehammergeschlag, 5 g. Eisenfäspäne. Ferner nehme man 180 g. pulverisierte Ziegelmehl, 60 g. span. Kreide u. 60 g. Bleiweiß; dies röhre man in so viel Leinöl, daß ein steifer Brei entsteht. Sodann schneide man 5 g. Rehhäre oder statt deren 5 g. gehackten Flachs od. seinen Hanf in Stücke von 2—3 cm. Länge und mische sie in den Kittbrei, indem man letzteren durch einander föhlt. Alsdann wird noch von dem benannten Gemenge von Ziegelmehl, spanischer Kreide u. Bleiweiß so viel zugegeben, bis der K. so steif ist, daß man 5—20 g. auf die flache Hand nehmen kann, ohne daß er aus einander fließt. Die benannten Stoffe werden wenigstens 15 Minuten durch einander gearbeitet, bis der K. gut ist. Die fehlerhafte Brunnenzarge wird sauber ausgewaschen; die Fugen, durch welche Wasser hindurchdringt, werden rein ausgepuzt und ausgetrocknet, so daß keine Nässe in ihnen ist. Hierauf streicht man die ausgetrockneten Fugen mit Leinölfirniß an und sucht von dem beschriebenen K. so viel wie nur möglich hineinzubringen. Wo die Fugen zu groß sind, mache man Dochte von Hanf, umgebe dieselben von außen und innen mit dem benannten K. und preße sie in die Fugen. — 31. K. um Sand- und andere poröse Steine wasserdicht zu machen. Man läßt die Steine 48 Stunden in einer Temperatur von 160° R. trocknen, dann taucht man sie in bis auf 160° R. erhitzten Steinholztheer. Bei Ziegel- und Bausteinen genügt ein 3—4 stündiges Ein tauchen in bis auf 80° R. erhitzten Steinholztheer. — 32. K. für steinerne Wasserröhren. 4 Th. an der Luft zerfallener Kalk, 20 Th. Hammergeschlag, 13 Th. Thonscherben, 13 Th. Backsteine, sein gestoßen und 1—2 Stunden unter Zugeben von Leinölfirniß durch Stampfen vereinigt, bis man die Masse mit den Fingern kneten kann. Die zu verfittenden Röhren werden erwärmt u. vorher zweimal mit ganz heißem Leinölfirniß gestrichen. Dann wird der K. kalt aufgetragen und fest eingedrückt. Obgleich er 6 bis 8 Wochen zu seiner vollständigen Erhärtung braucht, so können doch die Röhren sofort mit Erde beschützt werden. — 33. K. für steinerne u. thönerne Wasserröhren. Man nimmt gleiche Gewichtstheile von gebranntem Kalk, Romanement, Töpferthon und Ziegelthon (Lehm). Diese vorher getrockneten Materialien werden sorgfältig gemahlen u. gesiebt, gemengt, endlich mit Leinölfirniß (ungefähr 1 Pf. auf 6 Pf. K.) angelnetet. Zu Verbindung von Wasserleitungsröhren ist eine größere Menge Romanement anzuwenden.

V. Kitt für Stein an Stein bei großer Härte des Steins. 34. Bildhauerfitt (s. d.). — 35. K. für Schwerpatzalins, s. d. Art. Baffin. — 36. Zum Zusammenfügen von Marborplatten u. Ornamenten dient eine Mischung von Eisweiß und geschlümpter Kreide, doch widerstehst dieser K. der Feuchtigkeit nicht; besser eignet sich dazu — 37. eine Mischung aus Käse (Quark), mit Wasser gekocht, womit man gebrannten Kalk zu einem plastischen Teig annäht; auch Scherben von Steingut können hiermit gefüttet werden.

VI. Verkittung von Stein und Eisen. 38. s. oben unter 16. — 39. 1 Th. pulverisierte hydraulische Kalk, $1\frac{1}{2}$ Th. Ziegel- oder Chamottemehl, $\frac{1}{2}$ Th. Eisenfäspäne. Einfacher u. sehr sicher: 3 Th. guter Cement und 1 Th. Eisenfäspäne. — 40. 1 Th. ungelöschter, pulverisierte Kalk, 2 Th. Trach oder Puzzolane, $\frac{1}{2}$ Th. Eisenfäspäne. Man röhrt diese Substanzen mit Wasser ein. Die Löcher in den Steinen müssen unten weiter als oben gemacht werden. — 41. Schwefelbergießung (s. d.). — 42. Vergießung der Löcher mit Blei. — 43. K. aus Gips und Eisenfäspänen, s. d. betr. Art.

VII. Verkittung von Eisen auf Eisen, besonders zu Zusammenfügung eiserner Röhren und Platten. 44. 99 Th. Eisenfäspäne mit 1 Th. Salmiak zusammengerieben und mit so viel Wasser angefeuchtet, als nötig, um Brei zu bilden. Der K. schwollt durch Oxydation des Eisens bedeutend auf und wird fest. — 45. 4 Th. Eisenfeste, 2 Th. Töpferthon

und 1 Th. gepulverte Scherben werden mit einer Kochsalzlösung zu einem Brei angemacht. — 46. 16 Th. Harz, 1 Th. Wachs, beides zusammengeschmolzen u. dann 16 Th. durch Erhitzen getrocknete geschlümmte Kreide hinzugefügt. — 47. 250 g. altes Leinöl mit 280 g. Kolophonium gefüllt und dann 5—6 Pf. von folgendem Gemenge zugefügt: 24 Th. hydraulischer Kalk, 8 Th. Bleiweiß, 2 Thl. Silberglätte, 1 Th. Kolophonium. — 48. 2 Th. schwärztes Pech mit 1 Th. Ziegelmehl und etwas Schwefel. — 49. 1 Th. Bleiweiß, 1 Th. Braunstein, 1 Th. weißer Pfeifenthon mit Leinölsirup giebt einen K., welcher der Nässe und Wärme, nur nicht dem Feuer widersteht. — 50. 4 Th. Eisenfeilspäne, 2 Th. Thon, 1 Th. Scherbenpulver von heissen Schmelztiegeln oder Chamottemasse, mit gesättigter Kochsalzlösung angemacht, widersteht der Glühhitze. — 51. Roßtitt. 2 Th. Salmiak, 2 Th. Schwefelblumen mit 60 Th. Eisenseilspänen und Wasser, etwas Essig- oder Schwefelsäure angemacht; die Fugen müssen vorher etwas gefeilt werden. — 52. f. d. Art. Eisenkitt.

VIII. Feuerfeste Verkleitung von Eisen auf Eisen, namentlich für stark zu heizende Ofen. 53. Gemenge aus Lehmk, Sand, grober Eisenfeile, Salz, Kuhhären und Blut; auf genaue Verbüttigung kommt es nicht an, wohl aber auf langsames Aus trocknen. — 54. Lehmk, mit Wasser und Blut angefeuchtet und mit ungelöslichtem Kalk gemischt, so daß ein Teig entsteht, giebt ebenfalls einen dauerhaften Ofenkitt, wenn die Fugen des heißen Ofens damit bestrichen werden.

IX. Verkleitung diverser Metalle, theils an Metalle, theils an andere Körper. 55. Metallkitt. Derjelbe enthält in 100 Th.: Kupfer: 31₁₆, Eisen: 9₂₀, Quecksilber: 68₉₈. Dieser K., bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich hart und nicht sehr spröde, wird in der Wärme weich und bindet, auf erwärmt Metallstücken aufgetragen, sehr gut. — 56. Um Metallplatten in hölzerne Kästen einzufügen, sowie auch zur Konstruktion galvanischer Batterien, werden 6 Pf. d. Harz mit 1/4 Pf. Leinöl zusammenge schmolzen und dieser Mischung 1 Pf. Ocher u. 1/2 Pf. Gips, beide vorher kalkiniert, beige mischt. — 57. K., um Aufeinanderkittungen dünner Blechplättchen. Geflopfte od. kleingeschnittene Haufenblase wird mit wenig Wasser bei geringer Wärme gelöst, und dann Salpetersäure (sogen. doppeltes Scheidewasser) zugefügt. — Die Menge der letzteren muß man durch Versuche finden. Zu wenig vermindert die Haltbarkeit, zu viel erhöht das Trocknen. — 58. K., um Leder auf Metall zu befestigen. Das Metall bestreicht man mit einer heißen Leinöllösung, das Leder träufelt man mit warmem Galläpfel ausguß, dann legt man sie auf einander, preßt sie zusammen und läßt sie trocknen.

X. Verkleitung von Holz an Holz. 59. Leim (f. d.). — 60. K. für gewöhnlichen Tafelholzboden. Frischer Quark mit hölzernem Stößer durch einander gearbeitet und nach und nach etwas Weißkalk hinzugefügt, bis die Masse flüssig wird; s. übr. Käsekitt, Quark, Matz *et c.* — 61. K. für gestaffelte Zimmerfußböden. 130 g. Leim werden mit 1/4 Liter Wasser gekocht u. 70 g. Leinölsirup zugefügt. Das Holz muß vorher vollständig ausgetrocknet u. erwärmt worden sein. — 62. K. für außergewöhnliches Holz. 4 Th. Theer mit 4^{1/2} Th. Knochen-, Ziegel- od. Chamottemehl. — 63. Des gleichen 16 Th. gebrannter Gips, 16 Th. Kolophonium u. 1 Th. Wachs. — 64. K. von der Farbe des Mahagoniholzes. 20 g. Bienenwachs, 5 g. Harz zusammenge schmolzen u. 5 g. indianisches Roth dazugefügt.

XI. Kitt für Mauersfugen, Putz u. s. w. 65. f. d. Art. harziger Stein kitt. — 66. Leimkitt zum Ausbessern lückiger Wände für Haus- u. Stubenmauer. Bergisches spanisches Weiß mischt man mit Leim zu einem zähnen Teig. Der selbe muß aber gleich nach der Bereitung benutzt werden. — 67. Zu denselben Zweck dient ein K. aus gleichen Theilen Kreide oder spanischem Weiß und Gips. — 68. Deltitt für Risse in mit Elsbarpe gestrichenen Wänden. Man pulvert mit trockenem spanischem Weiß, bildet daraus einen ab-

gestumpften, oben eingedrückten Kegel u. gießt Leinöl in die Vertiefung. Man setzt nach u. nach mehr Leinöl dazu, bis der ganze Kegel in Teig verwandelt ist. Dann knetet man ihn tüchtig durch einander und setzt noch so viel spanisches Weiß hinzu, als nur immer möglich. Hierauf schneidet man die Masse in Stücke und schlägt dieselben mit einem Schlägel. Dieser K. kann auch als Glaserkitt dienen. — 69. K. zum Verstreichen der Fugen in Mauerwerk. 5^{1/4} Pf. an der Luft gelöschter Kalk, 2^{1/2} Pf. feingesiebtes Ziegelmehl, 1/4 Pf. Pf. Glas pulver, 2 Pf. Leinöl. — 70. Anderer Fugenkitt. 1 Pf. ungelöschter Kalk, 5^{1/2} Pf. Ziegel- od. Chamottemehl, 6 Pf. Silberglätte, 1 Pf. Pf. Hammer schlag, 1^{1/2} Pf. guter Firniß. — 71. Fugenkitt für Bauwerke, die beständig unter Wasser stehen: 5 Pf. an der Luft gelöschter Kalk, 2^{1/2} Pf. seines Ziegelmehl, 1/2 Pf. Hammer schlag, 1/4 Pf. pulverisiertes Glas und 2 Pf. Leinöl. — 72. Weihangs Verbindungs kitt, empfohlen zu Trocknung feuchter, salpeterhaltiger Wände, zu Schuhanstrich von Holz- und Eisenwerk aller Art gegen Faulnis und Schwammbildung. Röhrfräze, zu beziehen für 1 M. 80 Pf. per kg. von Emil Lichtenauer in Gräningen, Baden. Die Geheimmittel anlangend, s. das in den Art. Feuchtigkeit, Hauschwamm, Flotierung *et c.* Gesagte. Weitere Vor schriften j. in W. Leonhardts „Kitt-, Leim- und Mörtel fabrikation“ (Leipzig 1863, Otto Spamer).

Kitterde, f. (Win.), s. v. w. Puzzolanerde u. Traß (f. d.).

Kittsalz, f., f. d. Art. Salz, Fensterkittsalz (f. d.).

Kithammer, m., Dichthammer, m., frz. eiseau m. a masticquer, engl. caulking-tool. Hammer mit meißelförmiger, aber stumpfer Bahn zum Einstopfen oder Einschlagen des Kitts in Fugen u. zum Deffnen dieser Fugen befreit Aufnahme des Kittes.

Kittul, n., nennt man im Handel die festen Fasern, welche aus den 5—5^{1/2} m. langen, 2⁸⁰—3₅₀ m. breiten Blättern der gemeinen Brennpalme (*Caryota urens L.*) aus Malabar und in Bengalen gemacht werden. Man verarbeitet sie zu starken Stricken und benutzt den wolligen Stoff, mit dem die Blattstiele bedeckt sind, zum Kalfatern der Schiffe.

Kittverglasung, f., frz. vitrage en lut, mise en lut, engl. putty-glazing, s. Verglasung und Fensterkitt.

Kium, n. (Stift.), birmanisches Kloster; f. d. Art. buddhistische Bauweise im 1. Bd.

Kivik, f. (Schiff.), kleines russisches Flussschiff, mit Matten bedekt und 14 Ruder führend.

Klabacie, f. (Schiff.), frz. traversin m. sous les baux, so heißen kleine Querhölzer oder Latten, zu Auslage von Rudern, Kanonenfränen *et c.* unter die Deckbalken gespißt.

Kladstein, m., Wragstein, m., frz. brique f. de rebut, engl. place-brick, semel-brick; sehr weichgebrannter Ziegelstein; f. d. Art. Ziegel.

Klafter, f., 1. altes Längenmaß, die Länge beider ausgespannter Arme, von 5—6 Fuß, f. d. Art. Faben, Log u. Mäß. — 2. Früheres Holzmaß in Preußen = 108 Kubifuß, in Sachsen = 6 Fuß Höhe, 6 Fuß Breite bei verschiedener Länge, f. d. Art. Mäß. *c.* Man kontrollierte es mittels eines Klafterrahmens, franz. membrure à toiser, engl. cord-measure.

Klafterschnur, f., frz. corde, f., f. d. Art. Seil, Strang *et c.*

Klai, m., f. Klei.

Klamaje oder Klameie, f. (Schiff.), s. v. w. Balkfußlings (f. d.).

Klammen, trans. Z. (Schiff.), frz. patarasser, engl. to horge-up, s. v. w. nachfalsatern. Klameisen, frz. patarasse, f., engl. horsing-iron, eiserner gestielter Kegel zum Aufzwicken der Nahten für die Aufnahme von Berg. Bgl. Kithammer.

Klammer, f., 1. auch Kramme, frz. clameau, crampone, m., égrène, f., engl. clincher, cramp-iron, timber-dog, ital. chiaive, jedes eisernes Instrument, welches an seinen zwei Enden rechtwinklig umgebogene Spitzen, Klammersüße,

hat; doch ist es nicht nötig, daß beide Spitzen nach einer Richtung gehen, einseitige K., frz. c. simple, à une face; es gibt vielmehr auch gekröpfte K.u., frz. c. coudé, à deux plans, engl. twined cramp-iron, s. d. Art. Klammerhaken. Im Baujach werden die K.u. zu manchsachen Zwecken benutzt; s. auch d. Art. Anker 14. Die aus Flach-eisen gefertigten werden zunächst beim Rüsten gebraucht und heißen deshalb Rüstklammern, frz. c. plat, engl. flat clincher, doch verwendet man sie auch bei definitivem Holzverband als Armatur, dann werden sie meist eingelassen. Die stärkeren, aus Quadrat-eisen gesertigt, dienen besonders bei Zulagen und heißen deshalb Julagsklammern, frz. c. carré, engl. square clincher. Die Steinklammern, frz. crampe, haben meist an den Füßen keine Spitzen, sondern Stein-schrauben, oder sie haben dieselbe Form wie die hölzernen K.u. s. unter 3. — 2. Ein den gewöhnlichen Zimmerklammern in der Haupt-sache sehr ähnliches Schieferdecker-instrument, worauß die Schieferplatten zurecht gerichtet werden, s. auch Dachamboss. — 3. Die hölzernen K.u. bestehen in einem doppelten Schwabenschwanz, s. Fig. 389A, S. 244 im 1. Band, oder in einem Zapfen, welcher in beide Stücken Holz eingelassen wird und daher auch verlorener Zapfen heißt. — 4. frz. cramponnet, s. v. w. Krampfe. — 5. s. v. w. Ansage 7, auch Krampfe eines Vor-legeflosses.

Klammerband, m., auch Klammersparren, m., frz. contre-fiche, f., ital. chiave, lat. capreolus, s. v. w. Strebe-band im Giebelbinder.

Klammerhaken, m., 1. s. v. w. Bogenhaken (s. d.). — 2. Auch Klammhaken, frz. clameau m. à deux faces, engl. sawyer's dog, holdfast, starke Klammer (s. d. 1.), deren einer Fuß eine mit dem Mittelstück parallel stehende Schneide hat. Dient beim Abbinden zu Befestigung der Balken auf der Mauerlatte u. dergl.

Klammerloch, n., frz. trou m. de crampon, engl. cramp-hole, Loch zum Einsetzen einer Klammer (s. d. 1.).

Klammerzange, f. (Wasserb.), bei einem Einbau mit Fäschinen die Quer-hölzer, welche mit Pfählen über die Fäschinen geschlagen werden, jo die selben festhalten.

Klammholtz, n. (Schiffb.), dies sind Hölzer, welche so mit anderen verbunden sind, daß das Aus- oder Zurück-weichen derselben dadurch verhindert wird.

Klampe, f., 1. (Wasserb.) frz. banquette, f., engl. bank, s. v. w. Fuß-deich, s. d. Art. Banquette 4. — 2. (Hochb.) s. v. w. Quer-schwelle bei einem Schwellrost. — 3. Auch Klampe geschrieben (Schiffb.), frz. taquet, engl. cleat, kevel, ital. tacchio, span. toxino, kleine Luke oder Blöcke von verschiedener Gestalt, theils zur Unterlage für größere, theils zur Befestigung derselben, theils zur Beilage der Tafeleind. — 4. (Schloß) s. v. w. Krampfe.

Klampage, f. (Maur.), Lage von Klamppriegeln, als Bindeschicht zwischen die Lagen kleiner Ziegel eingelegt.

Klampriegel, m., 1. sehr großer und breiter Ziegel. — 2. s. v. w. Schmiedriegel.

Klang, m., s. d. Art. Akustik.

Klangzinn, n. (Hüttenw.), s. v. w. Feinzinn, s. Zinn.

Klapptrosse (Seew.), frz. bouée f. en baril, engl. can buoy, s. d. Art. Boje 3. und Baaf.

Klapptruke, f., s. d. Art. Brücke und Zugbrücke.

Klappe, f., 1. s. v. w. Fallthüre. — 2. (Zimm.) s. v. w. Schwanze. — 3. f. Ösenklappe und Ventil. — 4. s. v. w. Obereisen am Doppelhobel.

Klapperstein, m. (Miner.), s. d. Art. Thoneisenstein.

Klappholz, n., s. d. Art. Bauholz, S. 301, rechts unten.

Klappladen, m., s. Fallladen.

Klappler, f., s. Bockleiter.

Klapppalißade, f. (Kriegsb.), s. v. w. Dreh-palißade.

Klapptisch, f. (Kriegsb.), m., s. d. Art. Tisch.

Klapventil, n. (Masch.), kleines Ventil von Kupfer oder Eisen, mit einem Gewinde, an Dampf- oder Wasser-röhren; s. d. Art. Ventil.

Klar, f. (Hüttenw.), 1. s. v. w. Kapellenaßhe. — 2. f. v. w. Kohlengießube.

Klärgruben, f., s. d. Art. Abtrittsgrube u. Desinfektion.

Klauschleifen, trz. Z., Spiegelgläser feinschleifen, polieren.


Klauben, trz. Z. (Bergb.), s. v. w. anhalten.

Klaubwächter, f. (Bergb.), ein Gebäude, in welchem das Auslaufen der Erze geschieht; es muß viel Licht haben und geheizt werden können.

Klaubstein, m., f. v. w. Feldstein, Findling; s. d. Art. Baustein im 1. Bd.

Klaue, f. (Zimm.), frz. patte, f., engl. triangular notch, Holzverbindung, bei zu Befestigung schrägstehender auf wagrecht den Hölzern bei Verknüpfung; wird angefertigt, indem man das obere in einem Winkel ausschneidet, um das untere darin einzulassen; s. Figur 2336. Befond. werden

Treppenwangen auf den Balken oder Wechsel ausgestellt, ebenso Sparren auf den Rahmen. — 2. (Brunnenb.) K. ist ein starkes, gabelförmiges Holz oder Eisen, in welchem sich der Brunnen-schwengel um einen Bolzen bewegt. — 3. s. v. w. Teufelsklaue (s. d.). — 4. (Schiffb.) Arm eines Dregankers u. Flußankers, s. d. Art. Anker E. — 5. Die Klaue mancher Thiere werden verarbeitet, s. d. Art. Horn 4. — 6. frz. panne fendue, engl. claw, gespaltene Faust, s. d. Art. Hammer. — 7. frz. endenture, engl. clutch, Faust am Kuppelungsmuff.



Figur 2336. Klaue.

Klaue, n., s. Geißfuß.

Klaunesett, n., s. Knochensett.

Klaunewinde, f., frz. eric à deux pattes, engl. hand-jack with claws, Fußwinde (s. d.), mit zwei Haken an Fuß und Kopf.

Klause, f., 1. auch Klausen geschrieben, franz. cellule, ermitage, engl. hermitage, anchorage, cell, lat. clausa, clusa, cella etc., die Hütte eines Eremiten, Zelle eines Mönchs se. — 2. ital. chiusa, Engpaß im Gebirg. — 3. (Hüttenf.) bei Zwitterwälzchen die Grube, worin die Flut aufgefangen wird. — 4. (Wasserb.) im Hundsrück s. v. w. Mühlebach, Schleuse.

Klover, m., engl. clover (Kleeblatt), Verzierung in Gestalt eines Kleeblatts an der Hinterseite des Steuer-rundekopfes der Käffter und ähnlicher Fahrzeuge.

Klay, 1. fem., die Schneige oder schräge Täfe, welche die Maueru. um Fenster u. Thüren bisweilen bekommen. — 2. mase., s. v. w. Kley, Kleiboden.

Klebmittel, n., s. d. Art. arabisches Gummi, Kitt, Kleister, Leim, Haufenblase se.

kleben, franz. Z., 1. auch kleistern, s. Kleister. — 2. Auch kleben, s. Kleber.

Klebstoff, Klebstoffe, s. d. Art. Säule.

Kleber, m., 1. auch Kleiber, franz. terrasseur, engl. clay-mason, loamer, mud-waller; sie fertigen aus Lehm zum Bauweisen allerlei Gegenstände, Kleibwerk, Kleiberarbeit, niedersächs. Kothwerk genannt, frz. bousillage, engl. mud-work. Dazu gehören vor allem die Kleiwände, bei deren Anfertigung zwischen die Riegel der Fachwand Schwartzen eingezwängt, mit Stroh umwickelt und dann mit Kleiberlehm, frz. bauge, belegt werden, Kleiwände oder Wellerdecken se. Diesen Kleiberlehm, Klebmörtel, Kleckmörtel, m., frz. torchis, m., engl. mud, loam and straw, erhält man aus gelbem Lehm durch Kneten mit den Füßen, um größere Steine auszu-sondern; dann mischt man kurzgeknetes Stroh hinzu; s. d. Art. Stafwand, Staufen-decke u. Wellerwand. — 2. Auch Gluten, n., Kleberleim, frz. colle végétale, vegetabilischer Klebstoff; s. d. Art. Gluten und Leim.

Klebsäge, f., frz. scie à refendre, engl. cleaving-saw, long-saw; auch Dielenäge genannt; s. d. Art. Längenäge und Säge; — kleine Klebsäge, s. v. w. Fourniereäge.

Klebschiefer, od. Polirschiefer, m., frz. argile feuilletée, engl. adhesive slate (Miner.), hat die schiefen Hauptflächen, flachmuscheligen Querbruch, die Farbe ist gelblichgrau, Strich etwas glänzend, klebt stark an der Zunge, saugt Wasser ein, zerstört aber darin nicht; Gehalt: 66 Th. Kieselerde, 7 Th. Thonerde, 1 Th. Bittererde, 2 Th. Eisenoxyd, 1 Th. Kalterde, 19 Th. Wasser.

Klebschmiege, richtiger Klößschmiege, f. (Zimm.), s. d. Art. Backenschmiege.

Klebwachs, n., Wachsritt, frz. cire f. à luter, wird zum Verstreichen von Fugen bei Gasentwickelungsapparaten oder Gasröhren verwendet. Man schmilzt 8 Th. gelbes Wachs und röhrt in die geschmolzene Masse 1 Th. Terpentin hinein; jetzt man dann noch etwas Harz zu, so wird die Masse härter. Nach dem Erkalten ist sie ziemlich hart, durch Kneten aber wird sie weich und kann zum Verkitten gebraucht werden.

Klekmärtel, m., s. im Art. Kleber 1.

Kleebalz, n., frz. tréfle, m., engl. clover, trefoil, s. d. Art. Dreiblatt 4. Auch naturalistischer gebildet, als das in Fig. 1472 abgebildete, kommen Kleebalzblätter häufig in der Ornamentik des Mittelalters vor und sind zu deuten auf das Wort Gottes, nach dem sich der Christ sehnt, wie der Ochs nach dem Klee.

Kleebalzbogen, m., frz. arc m. tréfle, trilobé, engl. trefoil-arch, s. in d. Art. Bogen.

Kleebalzkreuz, n., 1. frz. croix f. tréflée, engl. trefoiled-cross, Kreuz, welches an den Enden des Hauptes und der Arme kleebalztartig schließt. — 2. Kreuz, welches statt der Arme Halbkreise hat, bef. im romanischen Stil als Kirchengrundriss, Kleebalzgrundriss oder Dreiconchenanlage, frz. église en forme de tréfle, engl. triapsal church, zuerst in der Geburtskirche zu Bethlehem, Fig. 447, dann in Oratorien bei den römischen Katakomben, völlig entwickelt in den 3 Kirchen Groß St. Martin, Apostel- und Maria im Kapitol zu Köln vorkommend.

Kleebalzmine, f., Treppmine, frz. mine f. tréflée, triple, engl. triple mine (Kriegsb.), d. i. eine Verbindung von drei Minen neben einander.

Kleebalzhahn, m., frz. tréfle, m., s. d. Art. Heraldik.

Kleebogen, m., frz. arc m. lobé, engl. foiled arch, s. v. w. Nasenbogen, s. im Art. Bogen; gerader Kleebogen, s. v. w. Kratzsturz (s. d.).

Klein, m., in Schleswig Tors oder Mooreide, die unter dem Klei liegt, woraus Salz bereitet wird.

Kleefäust Berliner Blau, n., s. Berliner Blau d.

Kleescheune, f.; man giebt ihnen einen hölzernen Rost 30 cm. hoch über dem Erdboden und thunlichst viel Zuglöcher in den Seitenwänden, unter und über diesem Rost, da das Kleehu nicht so leicht trocken wird wie gewöhnliches Heu.

Kleethime oder Kleeseime, f.; auf gemauerten Grundpfeilern wird ein polygoner Rost ausgelegt und auf diesem in der Mitte vier Säulen befestigt, an denen man ein rundes Dach auf- u. ablassen kann. Der Raum zwischen den vier Säulen dient zugleich als Lüftschlotte.

Kleezug, m., frz. raié f. de tréfle, arceaux, pl., bei reicher Gestaltung tréfle à fleurs, an Gesimsgliedern eine dem Kleebalz ähnliche Verzierung, s. Bild F. u. Fig. 1941, auch zu Befestigung sehr schwach geschweifter, verkehrt steigender Karmese, ja selbst zu Befestigung von Platten gebraucht, s. Fig. 2337 und 2338.

Klei, **Klei**, **Klag**, m., frz. claire, f., engl. clay, s. v. w. Thon, Letten, Lehmb od. jede fette, zähe Erdart.

Kleibalken, m. (Schleusenb.), die Balken, die auf dem Boden einer Schleuse od. eines Siels freizweise liegen.

Kleibank, f., ein an einem Flügelstiel hervorragendes Lager von Kleiboden.

Kleiber, m., f. Kleber 1.

Kleiboden, **Kleigrund**, m., Kleerde, f., Boden, der hauptsächlich aus Thonerde, unter Beimischung von Kieselerde, Kalk und Eisentheilen besteht.

Kleid, n., frz. chemise, engl. cloth, einer Pumpe, einer Latrine, der Taue re., s. v. w. Bekleidung, schützender Überzug.

Kleideich, m., ein Deich, welcher von Kleerde erbaut und daher sehr fest ist.

Kleiderbaum, m., s. d. Art. Platane.

Kleiderkammer, f., 1. s. Garderobe. — 2. s. Germümer und Sakristei.

Kleidholz, n. (Wasserb.), Holz, womit die Seite eines Ufers re. bekleidet oder beinhaltet wird.

Kleie, f., franz. son, m., engl. bran, s. d. Art. Mehl und Schrot.

kleien, tr. z. B. (Deichb.), einen Graben ausswerfen.

Kleienbeize, f., Sanierwasser, frz. lessive, f., engl. lie, sauer gewordenes Kleienwasser zu Reinigung der Blechplatten vor dem Verzinnen.




Fig. 2337. Kleezug, Tréfles à fleurs.




Fig. 2338. Zu Art. Kleezug.

Kleisse, f., richtiger n., verdorben aus Geläuse, darmstädtisch für Laibung.

kleinstatistische Bauwerke, s. d. Art. Pelasgisch, Lytisch, Phönizisch re.

Kleinbauholz, n., s. d. Art. Bauholz F. I. e.

Kleindraht, m., frz. ébroudin, m., engl. twice-drawn wire, dünner, zweimal gezogener Draht.

Kleinfeisen, n., 1. (Hüttenf.) frz. petit-ferr, m., engl. small-iron, auf den Hämmern geschmiedete Gegenstände, welche nicht über $7\frac{1}{2}$ kg. wiegen. — 2. Das aus den Eisenstücken, welche in dieser Ansicht gepocht und gewaschen werden, gewonnene Eisen. — 3. frz. tôle mince, s. v. w. Dazblech od. Dünneisen, s. d. Art. Eisen im 2. Bd. — 4. Auch Kleinfeisenzeug, n., frz. ferrure, petit matériel de fer, fers m. pl. de menus ouvrages, engl. little iron fittings, s. v. w. Beschläge u. andere kleine Eisenarbeiten für den Bau.

Kleinerz, n. (Hüttenf.), das von zerschlagenen Wänden ausgeführte Erz.

Kleinräder, m., örtliche Bezeichnung für Bohrkäfer (Anobiium); s. Bohrkäfer.

Kleinmühle, f. (Biegsl.), auch holländische Kleinmühle

genannt, dient zu Zubereitung des Thones. Sie besteht aus einem Cylinder, in dessen Mitte eine senkrecht stehende Welle mehrere längere und fürzere, scharfe, auch gezähnte Messer trägt; diese zerschneiden den von oben hineingeworfenen Thon, welcher sich durch seine Schwere nach unten schieft, und dann, nach tüchtiger Durcheinanderarbeitung, am Boden durch eine Dehnung wieder heraußgepreßt wird; s. d. Art. Thonschneidemaschine und Ziegelfabrikation.

Kleinpflaster, s. v. w. Kieselpflaster.

Kleinschmied, m., provinziell, s. v. w. Schloßer, an anderen Orten s. v. w. Klempner.

Kleisode, f., frz. gazon sur claire, engl. clay-sod (Deichb.), Rasenstücke, welche aus Kleigrund gestochen werden und besonders gut zu Deichbekleidung sind.

Kleister, m., frz. colle f. d'amidon, de farine etc., engl. paste (slipping), 1. zum Befestigen der Papier-tapeten. 2 kg. Mehl, besser jedoch Stärkemehl, röhrt man mit kaltem Wasser zu möglichst dictem Brei. Dann bringt man 8 Liter Wasser zum Sieden, setzt ein wenig Alraun zu und gießt daselbe allmählich, immer umrührend, zu dem Brei. Darauf wird der Kleister durchgefeistet u. mit kaltem Wasser verdünnt. Die Wände werden vorher mit dünnem Leim grundirt. — 2. Auch aus Eiweiss läßt sich Kleister bereiten. — 3. Mehl wird mit kaltem Wasser angerührt, Leim in Wasser gekocht, dann beides zusammen geschüttet, bes. gut für Ledertapete, Pappe u. — 4. Der Abfall, das sogen. Stoffmehl, von den Glacefellen wird mit Wasser zu einem gut streichbaren Kleister gekocht, die Tapete wie gewöhnlich damit bestrichen u. aufgeflebt.

kleistern, frz. 3. frz. coller, empâter, cartonner, engl. to paste, mit Kleister bestreichen u. befestigen.

Kleker, Klücker od. Klementirer, m., s. v. w. Kleber (s. d.).

Klem, f. (Dörfig.), Mäheinhheit für die Tiefe eines Dörflagers = 15 cm.

Klemmfutter, n. (Drehsl.), frz. mandrin m. brisé, engl. elastic chuck, s. d. Art. Drehbank.

Klemmhaken, Bauhaken, m. (Tischl., Zimmer.), franz. valet, m., engl. hold fast, 1. ein Theil der Hobelbank; s. d. Art. Bauthaken und Hobelbank. Es ist ein starkes Eisen von quadratischem Querschnitt, dessen oberes Ende ungefähr 13 mm. im rechten Winkel umgebogen ist. Auf derselben Seite ist ein 9 mm. starker Span vom Eisen, bis auf eine gewisse Entfernung vom unteren Ende, losgetrennt, der als Feder dient u. das Durchfallen des Bankhakens verhindert. Er wird gebraucht, um Hölzer von beliebigen Längen einzupassen zu können. Der englische K. ist eine kleine Maschine mit Schraube und beruht auf dem Gesetz des zweizärmigen Hebels. — 2. Hölzerne Klammer zwischen deren Enden zwei Breiter, die zusammengeleimt werden sollen, an einander gefeilt werden.

Klemmschraube, f. (Masch.), frz. vis de serrage, engl. binding-screw, s. v. w. Druckschraube.

Klempner, m., Spengler, Flaschner, Blechner, Blechschmied u. frz. ferblantier, m., engl. brasier, tinman. Über seine Arbeiten s. Blech, Dachrinne u. c.

Klemmslot, m. (Dörsgr.), kleiner Graben, das Wasser aus dem Dörflager abzuleiten.

Klick, Klik, 1. neutr. (Werks.), kleines Querholz, kurz über der Klinge im Stiel der Grabscheite u. befestigt, um beim Graben durch Daraufstreten den Druck zu vermehren; — 2. fem. (Schiffb.), frz. safran, span. azafran, unteres Stück des hinteren Theils eines Steuerruders, doch auch ein Absatz oder Einschnitt am oberen Ende des Anlaufs des Kiels zum Vorsteven.

klickig, eigentlich klöbig, adj., franz. clivable, engl. cleavy, leicht u. gerad spaltend, vom Holz.

Klingel, f., frz. sonnette, f., engl. small bell, lat. squilla. Die bis vor Kurzem allgemein gebräuchliche Art der K., kleine Glöckchen, welche, an einer Feder befestigt, durch Anziehen eines Drahtes, des Klingelzugs, frz. tirage de sonnette, zum Läuten gebraucht wird, wird jetzt mehr

n. mehr durch die telegraphischen K. u. verdrängt, s. d. Art. Telegraph.

Klingglas, n., s. Kristallglas.

Klingstein od. Phonolith, m. (Miner.), frz. phonolithe, m., engl. clinkstone, vulkanisches Gebirgsgestein, besteht aus einem dichten, innigen Gemenge von Feldspat und (Natrolith) Zeolith; findet sich bei Zittau, Herrnhut, in Ungarn, Spanien, im Centrum des böhmischen Mittelgebirges u. Er ist sehr leicht in Platten spaltbar, eignet sich vorzüglich zu Wasserbauten. Die größeren Platten kann man zu Deck-, Briefen- u. Trottoirsteinen, dünnschiesige Abänderungen als Dachdeckungsmaterial benutzen.

Klinkbolzen, m., frz. cheville, clavette, f., engl. clinch-bolt, sind Spitzbolzen (s. d. Art. Bolzen B.), deren Spitze durch das Holz geht u. umgebogen wird. Dies Umliegen heißt klinken oder verklippen.

Klinke, f., frz. loquet, m., engl. latch, clink, auch Klinkriegel genannt. 1. (Schloß), a) frz. cadole, älteste u. einfachste Art des Thürverschlusses. Ein Stück Bandeisen oder ein Holzstreifen ist mit einem Ende durch einen Stift drehbar an der Thür befestigt. Das andere, zu einem Griff oder Ring umgebogene oder zugeschnitten Ende fällt in den Klinthafen. Um auch von der andern Seite der Thür die K. bewegen zu können, ist die Thür ziemlich in der Mitte der K. durchbohrt und in dieses Loch ein Hebel, Klinkehebel, Klinkehund, eingebracht, dessen Griff auf der Rückseite steht; b) frz. loquet à ressort, an Thürhöhlern der Riegel oder die hebende Falle, welche mittels Federkraft beim Zumachen der Thür in den Klinthafen fällt; c) höchst unrichtig, obgleich ziemlich allgemein ist es, den Drücker oder Klinkegriff, welcher, meist in löffelförmiger Gestalt, gewissermaßen gleich einer Kurbel an der Falle befestigt, die Falle bewegt, K. zu nennen. Bgl. auch d. Art. Griff 4. — 2. s. v. w. Schwert- u. Windlatte. — 3. Umgangssprache einer Spize eines Klinkbolzens.

Klinken, franz. 3. (Schiffb.), s. v. w. nielen, umschlagen, umbiegen.

Klinkenramme, f. (Wasserb.), s. Kunstramme.

Klinker, Klingiegel, m. (Mater.), frz. biscuit, m., engl. clinker, 1. bis zum Beginn des Schmelzens gebrannter Ziegel (s. d.). — 2. s. v. w. Gtiefe. — 3. Eine Art Schiefer. — 4. (Schiffb.) Fahrzeug mit flachem Boden im hohen Norden.

Klinkerwerk, n. (Schiffb.), klinkerwerkweise gebaute Plankung, frz. encouture, f., bordage m. encouture, b. à clin, b. en enchevauchure, engl. clinched work, clinched planking, heißt die Schiffsplankung dann, wenn die Planken gleich Dachsfindeln über einander greifen.

Klinket, n., frz. guichet, m., engl. wicket, auch Schüchel (Schleusenb.), zum Zu u. Ableiten des Wassers dienende kleine Öffnung in Schleusenthoren.

Klinkenhaken oder Anwurshaken, m. (Schloß), 1. an der Thürseite befestigter eiserner od. hölzerner Haken; s. d. Art. Klinke 1. — 2. s. v. w. Sperlklinke. — 3. f. unter Rammaschine.

Klinkenschloß, Fallenschloß, n. (Schloß), frz. serrure f. à pêne dormant et loquet, engl. trunk-lock, lock with falling latch, Thürschloß, welches nur zum Zuhalten der Thür dient und daher nicht verschließbar ist, sondern nur eine Falle hat.

Klinkung, f. (Zimm., bei Schiffszimm.), Holzverbindung od. eigentlich Ausschnitt, um ein Holz an das andere anzupassen; genau genommen gehören Klaue u. Wsterklaue zu den K.en. Das Verfahren ist durch das unter dem Art. Ausklinken gegebene Beispiel vollständig erläutert.

Klinometer, m. (Bergw.), frz. clinomètre, engl. bat-level, clinometer, auch Bergwäge gen., Instrument, um die Tiefe der Grangänge zu messen.

Klio (Mythol.), die Muse der Geschichte; s. d. Art. Musen.

Klippdorn, m. (Bot., Phoberos Mundtii W. et Arn., Fam. Bixaceae), ein 6—9 m. hoher Baum des Kaplandes, dessen hartes, dichtes Holz für Bauleute und besonders für Stellmacher sehr vortheilhaft ist.

Klittz, griech. κλίτη, Seitenschiff (s. d.).

Kloake, f., frz. cloaque, f., engl. cloak, ital. chiavica, Schleuse (s. d.). Bgl. auch d. Art. Abfuhr, Kanalisation u. c.

Kloben, m., frz. navette, moufle, f., engl. pulley-block, 1. (Mech.) der gabelförmige oder auch besonders bei Ausertigung aus Holz einer plattgedrückten Kugel mit durchgebrochenem Loch ähnende Theil eines Flaschenzugs, worin die Rolle befestigt ist; 2. Flaschenzug u. Blod 5. und 6. — 2. (Mühlenb.) Klob als Unterlage der Sezwelle und des Mühlensens. — 3. (Schloß) s. v. w. Haken (s. d. 2.), welcher in Koffer, Thürzpistolen und dergl. geschlagen wird, um die Ketten daran zu hängen u. ein Vorlegeschloß vorzulegen. — 4. Die bügelförmigen Stücke Eisen, zwischen welchen sich ein Riegel bewegt. — 5. (Schloß) s. v. w. Bandkegel; s. d. Art. Band III. b. 1. — 6. (Forsw., Zinni.) ein auf gespannter Holzsse. — 7. Eine Art Schraubstock; s. d. Art. Reißkloben und Teilkloben.

kloben, kleben, klischen, franz. b., frz. fendre, refendre, engl. to rive, to cleave, s. v. w. spalten (Holz).

Klobengehäuse, n. (Mech.), frz. caisse, chape, f., corpsm. de poulie, de moufle, engl. pulley-frame, shell, j. Flaschenzug.

Klobenkästen, m. (Schiffb.), frz. calcet, m., Kästen am Mastbaum.

Klobenzug, m. (Mech.), f. Flaschenzug.

Klobensäge, Klöbäge, Klöbfäge, f., f. Klöbjäge.

Klobarbeit, f. (Bergb.), Gewinnungsart an Klößen (s. d.); man schlägt mit dem Fäustel von oben herab die dünnen Bänke entzu und gewinnt so den Schiefer.

Klopfdamm, Klopdamm, m. (Wasserb.), frz. digne f. battue et gazonnée, engl. beaten dike, festgeschlagener, mit Soden belegter Damm; j. Damm, Deich u. c.

Klopfsel, m., 1. auch Klöpfsel, Klöppel, m. (weniger gut n.), frz. maillet, m., engl. mallet, j. Fäustel. Über die Klöpfel der Tischler s. d. Art. Knüppel. — 2. frz. battant, engl. clapper, s. d. Art. Glocke.

Klopfer, m., 1. (Wasserb.) s. v. w. Kantschlage (s. d.). — 2. Auch Klepper, Klopstring, frz. boule, f., heurtoir, martean de la porte, engl. knocker, clicket, rapper, lat. cornix, Thürklopfer; j. Thürbeschläge und Beschlag sowie Fig. 540.

Klopfmashine, f. (Straßenb.), Maschine, um die zum Ueberschütten der Chausseen nöthigen klaren Steine zu zerstören. Die Steine werden auf einen Ross gelegt, welcher aus starken geschmiedeten eisernen Stäben besteht und eine Einfassung hat; das Zerstören geschieht durch Stampfen oder, noch besser, durch Hämmer, welche durch eine Welle bewegt werden.

Klopwerk, Kloppwerk, n. (Bergb.), tauber Schiefer, welcher das Dach eines Schieferstöges bildet.

Klöppelriemen, m., frz. brayer, m., engl. thong, j. Glocce.

Klöppelring, m., frz. belière, f., engl. clapper-ring.

Klöppelweg, Knüppeldamm, m., frz. chemin m. à rondins, Weg an steilen Stellen, dadurch fahrbar gemacht, daß man $3\frac{1}{2}$ —5 m. lange Stangen dicht nebeneinander quer über den Weg legt.

Klospe, f., frz. couvre-joint, m., tringle, f., engl. batten, ribband (Wasserb.), Leiste, die über die Fugen zweier Bretter genagelt oder mit welcher eine solche Fuge ausgefüllt wird.

Kloster, n., franz. convent, monastère, m., englisch convent, monastery, für Nonnen: nunnery, altengl. mynchery, span. cenobio, lat. coenobium, monasterium, monachium etc., griech. κονοβίον. Die ganze Gesamtanlage eines Klosters (coenobium) mit Gärten u. umschließt eine Ringmauer. Das Hauptgebäude ist na-

türlich die Kirche (s. d. Art. Klosterkirche), an die sich unmittelbar u. zwar fast immer auf der Südseite das eigentliche K., die Klausur, anschließt. Der Kern derselben, der Kreuzgang (s. d.), läuft um einen in der Regel ziemlich quadratischen Hof, Klosterhof, Kreuzgarten, Friedhof, herum, welcher wohl auch als Begegnungsplatz für die Mönche dient und bildet den Korridor für das Erdgeschoß des eigentlichen Klostergebäudes, französisch cloître, engl. cloister, lat. claustrum. Der eine, am besten der östliche Flügel des Kreuzgangs kann, wo der Raum steht, in Form einer Doppelhalle angelegt und als Kapitelsaal (s. d.) benutzt werden, welcher sonst auch wohl als besonderes Kapitelhaus (s. d. im Art. Kapitelsaal), und zwar meist auf der Ostseite des Kreuzgangs zu liegen pflegt. Auf der Ostseite liegt auch meist das Wohnhaus, Brüderhaus, engl. fraterhouse. Dieses enthält einen gemeinschaftlich zu benutzenden heizbaren Wohnstall, calefactoryum; darüber den Schlafstall, dormitorium; neben dem Wohnstall das Bad, den Raum zu den duschwashungen, Abritte u. c.; auf der Südseite des Kreuzgangs liegt das convictorium; dies enthält zunächst das Refektorium (Spezialatorium), darüber die Kleiderkammer (vestiarium). Das Refektorium enthält außer Tischen und Bänken auch ein Waschgefäß, Schränke, Katheder und einen kleinen Altar; hinter und neben ihm befinden sich die Küchen-, Brau- u. Bäckräume, in der Regel um einen besondern Wirthschaftshof gereiht. An die Westseite des Kreuzgangs lehnen sich Kellerei, Wirtschaftsräume, Bureaus, die Schaflammer, franz. trésorerie, das bursarium und Archiv, die Bibliothek, das Sprechzimmer, Audienzzimmer (locutorium) sowie Vorrätsräume; etwas anders geformt sind die Einrichtung bei denjenigen Orden, wo jeder Mönch (resp. Nonne) eine einzelne Kelle, frz. cellule, lat. cella, haben muß; da liegen in der Regel alle gemeinschaftlich benutzten Räume im Erdgeschoß des Dormitorium, die Zellen aber entlang einem Korridor, dorment, in dem Obergeschoß. Außerdem enthalten die übrigens oft besetzten Klöster außerhalb der inneren, aber noch innerhalb der äußeren Klausur Wohnungen für die Laienbrüder, einen Feldwirtschaftshof, Krankenhaus, Armenhaus, Pilgerherberge, Gemüsegarten, Arzneikräuter-garten u. c.

Die Vertheilung dieser Räume, die gegenseitige Abschließung, die Abschließung von den Laien, welche bei Klöstern einiger Orden bloß bis in das Sprechzimmer eindringen und dort durch ein Gitter (s. d.), engl. grate, lat. gratieula, mit den Klosterangehörigen sprechen können, der Umfang und Luxus der Abtswohnungen (s. Abtei 2.); alles dies ist fast bei jedem Orden anders und allgemeine Regeln darüber zu geben ist fast unmöglich. Nur Einiges über regelmäßig wiederkehrende Eigenheiten der Klosteranlagen einiger Orden sei hier noch angeführt. Die Benediktiner hatten vermutlich schon früh bestimmte Bauvorschriften, welche aber sich allmählich verwischt hatten. Bei der in Cluny 112 vorgenommenen Reform wurden auch diese Bauvorschriften erneuert, resp. ergänzt. Vorher aber (im J. 820) ist der berühmte Bauriß von St. Gallen entworfen (nach Einigen in Fulda, vermutlich aber von einem longobardischen Architekten, einem magister palatinus). Bei der Ausführung (822—829) mußten die den Bau leitenden Mönche Winithard, Tserich u. Ratger in manchen Stücken davon abweichen, weil der Entwerfende das Terrain nicht gekannt. Wir geben in Fig. 2339 eine Kopie des Plans; 1 ist der Hauptzugang, 2 der erste kleine Vorplatz, 3 das Paradies (Utrum) mit Säulenalleen 4. Bei 5, 5 sind Eingänge in die Kirche selbst. Diese besteht aus einem Langhaus von 9 Jochen mit 12 Fuß Jochlänge, also 108 Fuß Totallänge, 40 Fuß breitem Mittelschiff und 20 Fuß breiten Seitenschiffen, aus einem Querjoch von 120 Fuß Breite und 40 Fuß Länge u. einem Chor von 40 Fuß Breite und etwa 30 Fuß Länge. Durch die am Ost- und Westende hinzugefügten Apsiden steigt die Länge der Kirche




Fig. 2339.

Grundriss des Klosters von St. Gallen, entworfen im Jahre 820.

auf 200 Fuß. Die Westapsis 6 enthält den Petrusaltar; dann folgt ein Chor 7, der Taufstein 8 mit Johannisaltar, der Altar des Erlösers 9 mit großem Kreuz; 10 ist der Niederchor mit dem Ambo 11 und den beiden Analogien 12; 13 der Mittelchor mit den Sängerbänken; 14 der Eingang zur Krypta; 15 die Aufgänge zum Hochchor 16, auf deren halber Höhe die Altäre des Benedictus u. Columban stehen. 17 ist der Altar der H. H. Maria u. Gallus; bei 18 steht des Lebteren Sarkophag. Den Chor umzieht ein gewölbter Gang, über dem man nicht recht klar ist, da an seinen Enden bei 19 Eingänge zur Krypta bezeichnet sind. Der nördliche Kreuzarm 20 bildet eine Kapelle der Heiligen Philippus u. Jacobus u. zugleich den Eingang zu dem Schreibzimmer 21, über welchem die Bibliothek liegt. Der südliche Kreuzarm 22 bildet die Kapelle des heil. Andreas u. den Zugang zur Sakristei (sacerarium), in deren Mitte der Tisch für die heiligen Gefäße, in der Südostecke ein Kammin steht. Darüber liegt die Gerlammer. 24 ist ein Haus zum Backen der Hostien u. Preissen des heiligen Dezes. In der Ostapsis 25 steht ein Paulusaltar, 26 ist ein Vorhof, 27, 27 sind die Glockenhürme, jeder mit einer Kapelle auf dem Gipfel, welche bei jenem dem Erzengel Michael, bei diesem dem Gabriel geweiht ist. 28 ist der Kreuzgarten u. 29 bis 32 der Kreuzgang. Der Flügel 30 dient als Kapitelsaal, 31 ist der Parterre-Kapitelsaal, darüber Dormitorium; 34 der Kammin, 35 Schornstein, 36 Waschhaus, 37 Bad, 38 Abort mit 9 Sitzen, 3 Pissoirs u. einer Latrine. 39 war im Parterre Refektorium mit kleinem Gaststisch u. Analogium, darüber Vestiarium. 40 ist die Küche, 41 unten Bierkeller, oben Aufbewahrungs-ort für Speise u. andere Bedürfnisse, 42 das Laienpredizimmer, 43 das Gemach des Armenpflegers, 44 Wartezimmer

für Diener u. 45 die Klausur der Oblaten u. Novizen mit Kreuzgang, 46 das Refektorium, 47 eine Kammer, 48 Wohnung des Lehrers mit Abtritt, 49 Krankensaal, ebenso; 50 das Dormitorium, 51 Pissalis, d. h. Arbeitszimmer mit Kammin u. Esse. 52 ist die Kirche für Oblaten u. Novizen mit Apfis u. Sängerchor, 53 die Küche, 54 das Bad derselben,




Fig. 2340. Abtei Clairvaux. A Kirche. B Kreuzgang. C Kapitelsäl. D und Z Schreibzimmer u. unter dem Dormitorium. E Katesfaktorium. F Küche mit Gehöfte. G Refektorium. H Friedhof. I kleiner Kreuzgang mit Schreibzellen. K Krankenhaus. L Noviziat. M Freudenhaus. N Alte Abtei. O Spital für Greife. P Abtizelle. Q Zelle des St. Bernhard. R Ställe. S Scheunen. T Sägemühle und Helmühle. V Geberei. X Sakristei. Y Bibliothek.

Katesfaktorium, darüber Dormitorium; 34 der Kammin, 35 Schornstein, 36 Waschhaus, 37 Bad, 38 Abort mit 9 Sitzen, 3 Pissoirs u. einer Latrine. 39 war im Parterre Refektorium mit kleinem Gaststisch u. Analogium, darüber Vestiarium. 40 ist die Küche, 41 unten Bierkeller, oben Aufbewahrungs-ort für Speise u. andere Bedürfnisse, 42 das Laienpredizimmer, 43 das Gemach des Armenpflegers, 44 Wartezimmer

55 der Garten des Krankenhauses mit Kreuzgang, 56 das Refektorium, 57 eine Kammer, 58 das Zimmer des Spitalmeisters (magistrum), 59 für schwere Kranke, 60 Wohnzimmer, alle drei heizbar; 61 Schlafzal mit Abtritt, 62 Küche und Aderlaßraum, 63 Bad, 64 Krankenkapelle, 65 Empfangszimmer der Aerzte, 66 Wohnung des Aerztes selbst; 67 Apotheke, 68 Zimmer für schwere Kranke. 69 der

Arzneigarten, 70 das Aderlaßhaus mit 4 Kammern, 71 die Hula des Abtes, aus 2 Gebäuden bestehend. Das Hauptgebäude hat an beiden Langseiten offene Hallen 72; 73 ist das Wohnzimmer mit Bänken, Kamin und Gefäßschranken, darüber ein Söller (solarium), 74 Schlafstall mit 8 Betten und Kamin, darüber Kammern.

Im Seitengebäude ist 75 ein Bad, 76 Keller, 77 Küche, 78 Dienerzimmer. Im Schulhaus 79 befinden sich 2 innere große Zimmer, 80 mit Oberlichtern (testudo), umgeben von Wohnzimmern der Schüler, kleiner Hausschlüssele. 81 ist das Studizimmer, 82 das Schlafzimmer des Schulteifers, 83 das Wohnzimmer, 84 das Schlafzimmer für ankommende reisende Brüder. — 85 Haus für Gäste, darin 86 Eingang, 87 Mittelraum mit Herd und Oberlicht, 88 vier heizbare Zimmer, 89 Pferdeställe, 90 Küche, 91 Speisekammer, 92 Brauerei mit Kühlraum; 93 Bäckerei

terei; 112 Haus der Ochsen- u. Pferdekliechte, 113 Ochsenstall, darüber Heuboden, 114 Schlafkammer der Knechte; 115 Pferdestall, darüber Speicher, 116 Schlafkammer der Knechte. — 117 Werkhaus des Kämmerers, darin 118 Böttcherei, 119 Drechserei, 120 Tenne und Bansen für das zum Brauen bestimmte Getreide re., 121 Darre, 122 Stampfmörser, 123 Handmühlen, immer mit Schlafställen für die Arbeiter, 124 Brauerei, 125 Bäckerei. 126 Handwerkerhaus, darin: 127 Haus und 128 Bureau des Kämmerers, beide mit Oberlicht, 129 Werkstätte. Schuhmacher, 130 für Sattler, 131 Schwertfeger, 132 Schildmacher, 133 Schnitzer und Metalltreiber, 134 Gerber, 135 Goldschmiede, 136 Schmiede, 137 Wascher. 138 Scheune mit Kreuztanne, 139 Hühnerhof, 140 Gänsehof, 141 Wohnung der Wärter mit gemeinschaftlichem Wohnraum und getrennten Schlafkammern für beide. 142 Gemüsegarten mit in die Beete eingeschriebenen Benennungen der auf jedem zu ziehenden Kräuter und Wurzeln. — 143 Wohnung des Gärtners, darin 144 gemeinschaftlicher Wohnraum, 145 Wohnzimmer des Gärtners selbst, 146 Kammern der Gehülfen, 147 für Gartengeräthe und Sämereien. — 148 Begräbnispalz mit Baumplantzung, größtentheils Obstbäume. Da dieser Plan laut Aufschrift von einem Oberen an den Abt gesendet ward, ohne jedoch zu dem Terrain zu passen, ist er nicht als Bauplan, sondern als Bauvorrichtung zu betrachten.

1009 erlich Abt Hugo von Cluny abermals Bauvorschriften für den 912 reformierten Orden. Danach sollte die Kirche 140 Fuß lang, 43 Fuß hoch sein, das Langhaus 65 Fuß lang und durch 160 Fenster erleuchtet werden, 2 Thüren u. ein Altar haben, die Sakristei sollte 58 Fuß lang sein und einen besonderen Thurm haben; das Dormitorium 160 Fuß lang, 24 Fuß breit, 23 Fuß hoch, mit 97 Fenstern von 2 Fuß Breite und entsprechender Höhe. Der gemeinschaftliche Säl sei 43 Fuß lang, 34 Fuß breit, habe nach Osten 4 Fenster, 3 nach Norden, 12 nach Westen, sämtlich gekuppelt. Das Sprechzimmer sei nicht über 30 Fuß lang, das Kalefaktorium 25 Fuß lang und eben so hoch. Das Refektorium 90 Fuß lang,




Fig. 2341. Certosa bei Florenz, Originalaufnahme von D. Mothes.
A Anfahrt. B Eingang. C Wirtschaftshof. D Wirtschaftsgebäude. E Fremdenwohnungen. F Kapitelsaal. G Priorat. H und I Kirche. K-M Klosterkirche. N-P Kreuzgänge.

mit Knetkammer, 94 ist die Wohnung, 95 das Schlafzimmer des Pförtners (portarius), 96 Entrée für Gäste u. Schüler. 97 Gebäude, deren Benennungen auf dem Original verloren sind, vermutlich Krankenhaus für Fremde. 98 Haus für Pilger mit einem gemeinschaftlichen Mittelraum 99 mit Oberlicht, 100 2 Dormitoria, 101 2 Wohnzimmer für Diener, 102 eine Kammer, 103 Keller, 104 Bäckerei, 105 Brauerei mit ihren Nebenküchen. 106 Gefindehaus mit Mittelraum, 2 Zimmern für die Aufseherin, dreiflügeligem Schlafstall. 107 Schafhaus, ganz ähnlich disponirt: 2 Zimmer für die Hirten und dreiflügeligen Raum für die Helden. 108 ähnliches Haus für die Ziegen, 109 ebenso für die Schweine. 110 Kuhstall, mit Aufenthalt für die Hirten (in der Mitte), 2 kleinen Schlafkammern für dieselben und dreiflügeligem Stall. 111 ähnliches Gebäude für die Stu-




Fig. 2342. Kloster Riddagshausen.
A Kirche. B Laieneingang. C Kreuzgang. D Dormitorium, darunter Kapitelsaal. E Friedhof. F Garten.




Fig. 2343. St. Maria ai Frari in Venedig (Franziskaner).
1-9 u. 16-24 Grabmäler, 10-15 Kapellen. a Thurm, b Kapelle Coma.

25 Fuß breit, 23 Fuß hoch, habe auf jeder Seite 8 Fenster von 5 Fuß Höhe und 3 Fuß Breite. Die Lüche sei 30 Fuß lang, 25 breit, die Speisekanne 70 Fuß lang, 60 Fuß breit, die Almosenspende 60 Fuß lang, 10 Fuß breit. Ferner schreibt Hugo 6 Krankenäle mit Porticus und einen Säl zum Fußwischen vor. Anstehend an die Kirche siege ein Gebäude zu Aufnahme der Gäste, über 135 Fuß lang, auf der einen Seite sollen 40 Betten für Männer, auf der andern für anständige Frauen stehen, dazwischen der Speisesäl. Ein Gebäude von 48 Fuß Länge und 30 Fuß Breite stoße an die Sakristei und nehme die Handwerker auf; an der andern Seite der Sakristei liege der Begräbnisplatz. Auf der Südseite sollen die Ställe liegen, neben dem Refektorium Bäder. Das in der Nähe liegende Noviziat enthalte 4 Räume: zum Nachdenken, zum Zeichnen, zum Schlafen und zur Unterhaltung; ein Gebäude von 125 Fuß Länge und 25 Fuß Breite diene den Goldschmieden, Miniaturen, Marmorarbeitern u. anderen Künstlern. — Die Klausuren der Augustinerchorherren und Dominikulare waren ähnlich disponirt. An Stelle des Abthauses tritt hier die bischöfliche Pfalz (palatium). Im 12. u. 13. Jahrh. gaben die Kapitulare an den meisten Domus das gemeinästliche Leben auf; in Klausuren wohnten dann nur noch die Vitare, die Kapitulare aber in Kurien auf der Domfreiheit. — Die Klöster der Augustinerchorherren von Prémontré, der Prämonstratenser z. B., hatten häufig an Stelle des Kapitelsäls eine Erweiterung des Kreuzgangs, an welchen auch eine Tonsur angebaut war. Für die Cisterzienserklöster giebt Fig. 2340 ein sehr deutliches Beispiel. Die Dominikanerklöster standen meist mit größeren Lehranstalten od. Krankenhäusern in Verbindung. Auch die Bibliothek erforderte viel Raum, und so haben sie häufig 2—3 Höfe mit Kreuzgängen und bei großer Einsachheit der Einzelheiten oft sehr komplizierte Anlagen der Räumlichkeiten. Die Franziskanerklöster sind zwar ebenfalls stets höchst einsch gehalten, haben aber immer ein Hospiz und eine direkt von außen zugängliche Halle zu Speisung der Armen. Die Kartäusen hatten mindestens 2 Kreuzgänge, von denen der kleinere zwischen Kirche, Priorat und Kapitelsäl, der größere meist östlich von der Kirche lag; um ihn lagerten sich die Klausuren mit ihren Höschchen und Gärten, j. Fig. 2341. Die Wohnstätten der geistlichen Ritterorden waren mehr Schlösser als Klöster (s. d. Art. Burg und Fig. 1027).

Über die Klöster der Nichtchristen s. d. Art. Buddhistisch, Schainistisch, Japanisch, Indisch u. Mohammedanisch.

Klostergang, m., j. v. w. Kreuzgang.

Klostergarten, m., frz. préau, m., engl. centriegarth, j. Kloster.

Klostergewölbe, n., frz. voûte f. cloisonnée, voûte en arc de cloître, coiffe, engl. coved vault, ital. volta a padiglione, in Österreich Kappengewölbe genannt, siehe Gewölbe E. 2.

Klosterkirche, f., frz. église f. conventuelle, moustier, moutier, engl. conventional church, abbey-church, minster, lat. monasterium, daher Münster. Von der Pfarrkirche weicht die Klosterkirche besonders darin ab, daß sie verhältnismäßig ein großes Chor u. kleines Schiff, dagegen oft ein ziemlich großes Narther hat. In letzteres, bei vielen Kl. n. aber auch in das Schiff, haben die Laien Zutritt, im Chor sitzen die Mönche. Im übrigen sind die Kl. n. fast ebenso disponirt wie andere Kirchen, bis auf folgende Ausnahmen: Die Benediktinerklosterkirchen haben meist ausgedehnte Krypten, oft Doppelchor u. Doppelthürme. Namentlich die Kl. der schottischen Benediktiner, die sogenannten Schottenklöster, haben oft sehr imposante Kirchen. Die Cisterzienser liebten es, sich in Waldthälern od. Wiesengründen anzusiedeln, sie zogen den Ackerbau aller Kunst vor; ihre Kirchen sind einfach, ohne besondere Thurm anlage, ohne Emporen, ohne Krypta, meist nur mit einem

Dachreiter versehen. Eigenthümlich ist ihnen die Anlage vieler Altarkapellen, und zwar entweder in einer Reihe auf der Ostseite der meist ziemlich langen Querschiffe, oder auch rings um den Chor herum, sowie der meist rechteckige Chorflügel, bes. dieser Seitentempel, s. Fig. 2340 u. 2342. Bunte Glasmalerei war verboten, dagegen Grau in Grau ausgeführte gestaltet; Laien, besonders Frauen, durften die Kl. nicht betreten. Daher findet man in der Kirche meist einen hohen Lettner, der einen Theil des Schiffes abschneidet, hinter welchem die Frauen blieben, oder in geringer Entfernung von den Cisterzienserklöstern eine besondere Laien-(Frauen-) Kapelle. Augustinergaben ihren Kirchen gern einen Centralthurm, jedenfalls aber ein ausgeprägtes Kreuzschiff. Bettelmönche (Franziskaner und Dominikaner) bauten ihre Klöster meist in Städten; diese Kirchen sind besonders für die Predigt berechnet, namentlich bei den Franziskanern oft zweischiffig, selten kreuzförmig im Grundriss. Die Seite hinter der Kanzel hat oft keine Fenster. Das Altarhaus ist meist einschiffig, etwaige Seitentempel, wie sie bei größeren Anlagen, Fig. 2343, wohl vorkommen, sehr niedrig, eine Krypta nie vorhanden; der Thurm, wenn ein solcher überhaupt vorhanden, ist nur schmal und einfach und steht auf der Langseite beim Anfang des Chors. Die Kartäusenkirchen haben eine ganz besonders ausgebildete Choranlage, oft deren zwei, s. K und L in Fig. 2341. In den Nonnenklosterkirchen, besonders der Benediktinerinnen und Cisterzienserinnen, steht meist am Wendende für den Chordienst der Nonnen eine Empore mit Altar, die sich oft fast über das ganze Langhaus erstreckt, für die nicht diensthabenden Nonnen Emporen in den Seitenschiffen, dicht vergittert, gleich dem Chor für die Sängerinnen.

Klosteschule, f., j. d. Art. Schule.

Klotz, f. (Schiff.), frz. pomme f. gougeé, engl. truck, ital. bertoglio, heißen kleine fugel- oder cylindervormige, durchbohrte Hölzer, die zur Leitung eines Tunes dienen u. in Raakloten oder Raakloten und Wanckloten eingethieilt werden, je nachdem sie an den Raan oder Wanten angebracht sind.

Klotho, f. Parzen.

Klotz, m., 1. frz. bloc, billot, picot m. etc., engl. log, block, trunk, s. v. w. Block, j. d. Art. Block 1, 2, 3, 4, sowie Sägeblocf. — 2. frz. clef, entremise, engl. chock (Schiff.), kurzes Holz, welches irgendwo zu Befestigung oder als Unterlage angebracht wird; so werden die Kielklöße (auch Todtholz genannt) zwischen die Gabelhölzer zu beiden Enden des Kiels gelegt, um die Bekleidung des selben daran zu spicken. — 3. (Bergb.) großer Fäustel. — 4. Deutsch-russische Benennung einer Art Ziegelsteine, welche 28 cm. lang, 7 cm. breit und 7 cm. dick sind. — 5. Arbeitstitz der Drahtzieher. — 6. j. v. w. Teichzapfen, s. d. Art. Teich.

Klozgerinne, n. (Mühlb.), unterschlächiges Gerinne aus einem ausgehöhlten Baumstamm.

Klohpflaster, n., j. f. Pflasterung und Holzpflaster.

Kloßhufe, f., j. d. Art. Blocksteine und Anfangshufe.

Klohwagen, m., frz. chariot, m., engl. drag (Mühlb.), s. v. w. Schlitten bei Sägemühlen.

Kluben, m. (Schiff.), j. v. w. Klammer od. auch j. v. w. Klammerhaken.

Klust, f., 1. Spalte, Abgrund od. Riß. — 2. frz. cope, f., siège, m., fente, f., engl. bar, fault, slide (Bergb.), das Gestein durchschreitende Risse und Spalten. Diejenigen werden Erzklüste oder edle Klüste genannt, sobald sie mit Erz gefüllt sind; Gänge, wenn sie über $\frac{1}{2}$ Lachter Breite haben; tau be Klüste, wenn sie mit taubem Gestein angefüllt sind; saule Klüste heißen die eine mürbe Bergart führenden; mit schwierigem Letten angefüllte Schmerklüste; die Wasser führenden (tragenden), franz. pendant, engl. case, feeder, nennt man Wasserklüste oder Gangklüste; die leeren aber durre, offene oder

trofene; durchkreuzen sie einen Gang, so heißen sie **Kreuz-** oder **Querklüste**; führen sie nach dem Tageslicht aus, **Hängeklüste**, **Tageklüste**, **Tagehänge**. — 3. (**Fortschr.**) s. v. w. Holzjöche. — 4. (**Hüttenw.**) s. v. w. Gießzange. — 5. Zange mit geraden Backen, womit der Nagelschmied die großen Nägel in das Loch des Nadeleisens setzt. — 6. (**Maurer u. Zimmerl.**) s. v. w. Schmiege.

Klufstdamm, m., **Klufmittel**, n., 1. (**Schleusenb.**) beim Graben eines Kanals kleine Querdämme, welche man in Entfernung von 50—100 Schritt zu Abhaltung des sich zeigenden Quellwassers stehen lässt. — 2. (**Deichb.**) Damm von Erde und Buschwerk, durch welchen eine Insel mit dem festen Land verbunden wird. — 3. s. d. Art. **Tangendamm**.

Klüfte, f. (**Deichb. u. Wasserb.**), s. v. w. **Sode**.

Kluftholz, n., frz. bois m. de fente, engl. **splittimber**, s. **Spalteholz**.

klüftig, adj., heißt Holz, welches faule Höhlungen und Risse hat.

Klüpfspahl, m., a. **Klitteupsahl** od. **Pfahlbohle** (**Wasserb.**), heißen die unten zuge spitzen und mit eisernen Schuhen versehenen Pfähle, die man zu Bildung eines Tangdammes einrammt.

Kluftwerk, n. (**Schiffb.**), heißt jeder, selbst wieder aus mehreren Stücken zusammengesetzte Theil eines Schiffes.

Klugheit, f., wird allegorisch dargestellt mit einem Spiegel in der Hand, in welchem sie sieht, was hinter ihr befindlich ist. Der Stiel des Spiegels ist mit einer Schlange, dem Symbol der Schläue oder Verschlagenheit, umwunden; die symbolisch-christliche Darstellung der christlichen Klugheit s. im Art. **Kardinaltugend** in M. M. a. W.

Klumpen, m., 1. (**Glashütte**) großer, unten ausgehöhlter Stein, der das Arbeitsloch im Glashofen bildet. — 2. s. v. w. **Deul**.

Klumpenlack, m., s. d. Art. **Gummilack**.

Klupsel, n., s. v. w. **Klopfsel**.

Kluppe, f., auch **Kluf** genannt. 1. (**Bergb.**) eine Zange, womit zerbrochene Bohrer aus dem Bohrloch genommen werden. — 2. (**Schloss**), frz. filière brisée, engl. **diestock**, Einstieg in den Schraubstock, meist aus zwei Backen bestehend, die durch eine Feder verbunden sind. Man unterscheidet a) Spannblech, bestehend aus Kupferbacken mit Eisenfedern u. zum Einspannen schon bearbeiteter Gegenstände dienend, die geföhnt werden müssen; b) Stiftkluppe (s. d.) zum Metzen von Stiften an Blech; c) Biegekluppe, (s. d.); d) Schenkelschlüsselkluppe (s. d.); e) Bartkluppe (s. d.); f) Schlüsselträntentkluppe (s. d.); g) Blechkluppe (s. d.).

Klüsband, n. (**Schiffb.**), Bug oder Brustband (s. d. Art. **Band II**) zwischen dem ersten und zweiten Vordeck unter den Klüsen, rechtwinklig auf dem Vorsteven und Klüsholz.

Klüse, f., **Klusloch** oder **Klüsgatt**, n. (**Schiffb.**), frz. écu bier, m., engl. hawse-hole, ital. cubia, span. escobene, zwei runde Löcher an den Seiten des Vorstevens, durch welche die Ankertäfe fahren, bei Kaufmannsschiffen am Borderende des oberen freien Decks, bei Kriegsschiffen am Ende des ersten Decks od. Raumes. Sie werden mit Bleiplatten, Kiesen (s. d.) ausgefüllt. Vor den Klüssen (s. d.) von weichem Holz, ringsum abgerundet, angebracht. Wenn kein Tau in den Klüssen liegt, werden sie mit hölzernen Propfen, Tartschen, zugestopt.

Klüsholz, n. (**Schiffb.**), frz. apôtre, m., engl. **bollard-timber**, knight-head, Bugholz, in dem sich die Klüsen befinden.

Klüwer, m. (**Schiffb.**), frz. foc, m., engl. jib, vorderstes dreidiges Stegsegel, zu dessen Ausspannen der Klüverbau, frz. bâton de foc, boutehors du beaupré, engl. **jib-boom**, dient, der als Stange auf dem Bugspriet sitzt; an seinem Ende sitzt oft auch, wie an dem Mast der Braumstange, ein Außen- od. Butenkluverbau.

Knack, m., **Knadie**, f. (**Strassenb.**), franz. pierraille, f., pierres f. pl. concassées, engl. broken stones, pl., Schutt, wie er in Steinbrüchen entsteht oder durch Ber hämmern von Bruchsteinen erzeugt und zum Beschützen der Straßen gebraucht wird.

Knackweide, f., s. v. w. **Bruchweide**, s. **Weide**.

Knag, knot, knob, snag, s., engl. **knorren**, Knoten im Holz; rottten k.; verfaulter Knorren.

Knagge, f., 1. frz. chantignole, f., engl. **forring**, furring, auch **Knabe**, **Fröschling** genannt (**Schiffb. u. Wasserb.**), Stücke Holz, welche da angenagelt werden, wo Stützen und Streben angebracht sind, um dieselben in ihrer Lage zu befestigen. Die dazu gehörigen Nägel heißen **Knaggennägel** oder **Knaggenzungen**; vergl. auch den Art. **Brücke**, 1. Bd. — 2. (Zimm.) franz. tasseau, gousset, m., engl. bracket, trussel, hölzerne Konsole. — 3. Auch für **Eckblatt** gebraucht. — 4. (**Maschb.**) s. v. w. **Daumen**, Mitnehmer.

knaggy, adj., engl., knorrig, knotig, wimmerig.

Knallgas, n., **Knalluft**, f. (**Chem.**), frz. gaz m. fulminant, explosif, engl. oxyhydrogen gas, eigentlich Gemenge von 2 Volumen Wasserstoffgas und 1 Vol. Sauerstoffgas, in welchem Verhältnis sich beide Gasarten zu Wasser verbinden. Außerdem aber bezeichnet man mit diesem Namen alle solche Gasgemenge mit Luft od. Sauerstoff, welche durch den elektrischen Funken oder durch einen brennenden Körper entzündet werden und mit Explosion verbrennen. Die **Knalle** entwickeln bei ihrer Verbrennung eine sehr intensive Hitze und man hat für chemische und technische Zwecke Apparate erdacht, bei welchen die Verbrennung gefahrlos bewerkstelligt werden kann und die bei der Verbrennung erzeugte Hitze, die in gewöhnlichen Fällen 2000—3000° betragen kann, hat man zum Schmelzen der schwer schnelzbaren Metalle im großen angewendet. Um Platin zu schmelzen, wendet man z. B. ein sogen. **Knallgasgebläse**, frz. chalumeau à gas fulminant, engl. oxyhydrogen-gas blow-pipe, an, welches dadurch hergestellt wird, daß man Leuchtgas mit einem gewissen Volumen Sauerstoffgas kurz vor dem Verbrennungspunkt des Leuchtgasgas zusammen treten läßt. Es lassen sich durch solche Knallmesser mehrere Kilogramme Platin nach kurzer Zeit in Fluß bringen. Die Einrichtung der Knallgebläse erfordert die genaue Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln, auf die wir hiermit nur verweisen wollen.

Knappreisen, n. (**Bergb.**), frz. pic m. à tête, engl. mattock, s. v. w. **Hauisen**.

Knappkloß und **Knappholzkloß**, m., s. d. Art. **Bauholz**, S. 301 rechts.

Knappshaft, f., Bergmannsinnung.

Knapwerk, n. (**Wasserb.**), an kleinen Flüssen Beklebung des Ufers mit Fäschinen, Buschwerk und Pählchen.

Knäß, m., 1. **Knorren** im Holz. — 2. (**Wasserb.**) ein einem abgestumpften Pfahl ähnlicher Kloß von Eichenholz, in 2 Hälften der Länge nach getheilt und die Theile durch eiserne Schienen mit einander verbunden. Ist ein einzurammender Pfahl höher als die Rammmmaschine, so wird dieser Kloß in entsprechender Höhe am Pfahl befestigt; der Rammschläg fällt nun auf diesen Kloß u. treibt soden Pfahl in die Erde.

Knauer, m. (**Bergb.**), festes, taubes Gestein, besonders Schieferstein.

Knauf, m., 1. mittelalterlicher Name für Kapitäl (s. d.); auch wohl für die kapitälähnlichen Konsole unter romanischen Halbsäulen; herabhängender **K.**, s. **Abhängling** 2. — 2. (**Windennächer**) s. v. w. Gehäuse der Winde. — 3. Äugelähnlich gestaltete Verzierung, welche, wenn Metall gesertigt, meist aus zwei Stücken bestehen u. hohl oder mit Holz ausgefüllt ist.

Knaufblatt, n., frz. crochet, m., engl. crocket, knobleaf, nennt man die im spätromanischen u. frühgotischen Stil bef. in Italien häufig vorkommenden Blätter, deren oberes einen Neberschlag bildendes Ende zu einer Äugel

zusammengebaut erscheint; oft ist diesem R. die Form eines Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bauweise, Fig. 2224 n und o.

Knebel, m., 1. (Mast.) auch Reitel, Rödel, m., franz. burin, garrot, m., cheville f. à tourniquet, trésillon, engl. wolding-stick, woorder, togel, Stück Holz, in das Seil eines Haupsels oder Göpels oder sonst ein Seil quer hineingesetzt, oder auch zwischen zwei parallele Seile oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels besonderen Knotens (Kuebelknoten, Bremsknoten) darin befestigt, um durch Drehung des R.s das Seil z. seiter zu spannen. — 2. (Schloß) frz. clef de chaîne, engl. T oder key of a chain, ein Stück Eisen in Gestalt eines T. Es dient zu Schließung der Ketten z. und wird zu diesem Behuf durch den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf derselben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied eingeschütteten Kuebelring gesteckt.

Knebeldrücker, m., einseitiger Thürrgriff, ähnlich dem Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlagsseite abgeföhrt und der Bandseite zugetragen, auf dem man drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr auf die betreffende Feder, hängen bei Abmützung des Schlosses leicht schlaff herab und verlangen daher eine besondere Contrefeder im Schloß.

Knecht, m., 1. auch Stehfnecht, frz. servante, f., valet m. de pied, engl. support-stock (Tücht. u. Zimm.). Instrument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) gespannt sind. — 2. (Wasserb.) auch Rammlknecht, f. Asterramme. — 3. Hemmfuß.

Knee, s., engl., 1. s. v. w. crook an einem Ueberstalgfims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsnie. — 3. Kniestück in Röhrenleitung.

Knee-rafter, s., engl. (Zimm.), Kunesparren, am untern Ende gefräumunter Sparren.

Knee-timber, s., engl., Kneichholz, Kass, d. h. von der Natur gekrümmtes Holz.

kneifen, trz. B., beim Einsetzen von Verbandsstückchen, die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhelfen, geschicht, indem man die Axt mit der Schneide zwischen beide Hölzer setzt und den Stiel der Axt als Hebel braucht.

Kneipzange, Kneifzange, f., s. d. Art. Beißzange.

Kneph, Kanobos, Kanopos, Chnubi, Anuphi (ägypt. Mythol.), geheimnisvolles Symbol der fruchtgebenden Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl mit einem Sperberkopf (Allwissenheit), durch das scharfe Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den Art. ägyptischer Stil.

Knephschlange, f. (ägypt. Myth.), die Schlange, welche sich in den Schwanz beißend, einen Kreis bildend, in einem Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.

Knetmühle, f., Machine zum Durchmischen des Thones in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinnähle u. Ziegelabfektion.

Knick, m. 1. frz. brisure, f., engl. break, brisure, die Brechung einer Dachfläche, einer Mauer z. nach einem stumpfen Winkel. — 2. frz. angle, m., engl. edge (Schiffb.) bei Schiffen, welche ein Borderkastell besitzen, die Ecke, welche da entsteht, wo die Vorpannen, Knidspanten, in die lotrechte Richtung übergehen.

Knickmulf, m. (Schiffb.), frz. contre-voûte, engl. upper counter, second counter, kleine Gilling (s. d.) über der größeren.

Knickzahn, m., Einfriedigung von Buschwerk.

Knie, n., auch Kneichholz genannt, gebogenes Holzstück, welches zu Befestigung zweier in einem Winfel zusammenstoßender Hölzer dient. — 2. frz. corde, m., engl. knee, angle, elbow (Wasserb.), der Ort, wo zwei Hölzer oder Holzröhren in einem Winfel zusammenstoßen, oft durch ein gebogenes Röhrenstück, Kneröhre, vermittelt. — 3. Ebenjo von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch

Frangé genannt, frz. courbe, engl. knee, ital. bracciuolo, span. curva, knie- oder armförmiges Stück Krummholtz. Man unterscheidet besonders: a) Decknkie oder Balkenknie (s. d.); b) Backenkie, auch Schloßnkie genannt, die Schließnkie des Galions, welche die Ausleger des Galions zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; c) Betingñkie, Stücke der Galions-Regelingen; e) Gillingñkie, s. d. Art. Gilling; f) Hecknkie am Heckbalken und den Spiegelvran-gen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken oder an einer Brange, mit dem andern über mehrere Spanen hin; g) Hinterstebenkie od. Reitnkie, der liegende Arm ist mit den Kielstellen verbolt, der stehende liegt am Achtersteven unten an; h) s. Kniehebel.

Kniebänkchen, n., frz. agenouilloir, n., engl. hassock, s. d. Art. Beichtstuhl und Kirchenstuhl.

Kniegelenk, Kniepresse, f., frz. balancier m. découpoir, engl. fly-press, eine Machine, mit welcher man durch eine geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so genannt, weil ihre Wirksamkeit große Lehnlichkeit besitzt mit der des Kniees. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei




Fig. 2344. Kniepresse.

Hebeln, welche in c mit einander durch ein Gelenk verbunden sind. Der Endpunkt a des einen Hebels ist fest, der andere dagegen durch ein Gelenk b mit einer beweglichen Platte verbunden. Wirkt alsdann in c oder in irgend einem andern Punkt des Hebels a c, am besten jenseits c, eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf die Widerlager a und b ausgeübt, welcher um so größer ist, je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen den beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt. Die Wirkungsweise des R.s gründet sich auf die einfachsten mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und das Parallelogramm der Kräfte.

Kniegeschöß, n., Kniestock, m., Kniewand, f., Bruststock, m. z., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage. — 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschöß.

Kniehebel, m. (Mech.), s. v. w. Winkelhebel (s. d.). Hierher gehören auch die Knie- oder Winkelhebel, franz. mouvement de tirage, engl. elbow, joint-lever, an Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um die Ecke fortzupflanzen.

Kniehöhe, f., rechnet man meist 70—90 cm.; im Kriegsbauweisen nennt man jo, frz. hauteur f. de genouillère, engl. height of sole, den Abstand des Geschützrohrs vom Boden, durchschnittlich 85 cm., maßbestimmend für die Höhe der anzubringenden Geschützbänke.

Kneichholz, n., Krummholtzseifer, Zwergkiefer, Latthe, Legföhre, f. (Bot., Pinus Muglus Sep.), ein strauchartig wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion, dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.

Knie, m. (Berg- u. Hüttew.), Bergarten, worin kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zuschlag beim Kupferschmelzen gebraucht werden.

Kniestock, m., s. v. w. Kniegeschöß (s. d.).

Kniestütze, f., frz. étai f. à potence (Zimm.), s. v. w. Steife mit Trumholz, Sattelsteife.

Knife, s., engl. Kneif, m., Einflappmesser.

Knife-file, s., engl. Messerseile.

Knippdach, n., Decke von Reisholz über den Kohlenmeilern.

Knob, s., engl., 1. Knopf, doch auch Bosse, Knolle, knospenförmige Verzierung *et c.* — 2. Welldämmen, Kammi. — 3. Dürfkopf, Olive. — 4. Nase eines Dachziegels.

Knobbe, f. (Bergb.), dicke Schieferplatte, welche als Dachstein zu stark ist.

Knob-leaf, s., engl., Knaufblatt.

Knobhout, n. (*Fagarostrum capense*, Don., Familie Burseraceae), ein Baum des Kaplandes, dessen gelbes, hariges Holz vielfach benutzt wird.

Knoblauchsholz, n., s. d. Art. Stinkholz.

Knochenasche, Steinäsche od. Knochenerde, f., frz. cendres f. pl. d'os, engl. bone-ashes, pl., nennt man den Rückstand, der beim Verbrennen von Knochen an der Luft entsteht. Die Substanz besteht wesentlich aus phosphorsaurem Kalk und dient zu Düngung u. Bereitung des Phosphors. Vergl. auch d. Art. Asche und Kalk.

Knochenbeize, f., s. d. Art. Beize.

Knochenkohle, f., franz. charbon m. d'os, s. d. Art. Beinschwarz.

Knochenleim, m., frz. colle f. d'os, ostéocolle, f., engl. gelatine, glue of bones, aus Knochen gewonnener Leim. Die Farbe variiert, doch ist der weiße, lichtgelbe der vorzüglichste. Vergl. auch d. Art. Leim.

Knochenöl, **Knochenfett**, n., lat. oleum cornu cervi, aus Knochen, Horn *et c.* gewonnenes brenzliches Öl, feinstes Schniermittel für Eisenwären.

Knochen schwarz, n., franz. noir m. d'os, engl. bone-black, s. d. Art. Beinschwarz 2.

Knocker, s., engl., Klopfen (s. d.).

Knockings, pl., engl., 1. (Bergb.) Gänge, Wände, wie solche aus den Gruben gefördert werden. — 2. (Steinmetz.) Abfall, Arbeitszoll.

Knolle, f., Knollen, m., Knospe, f., Krabbe, f., frz. bouton crochet, engl. knob, knot, überhaupt knospenförmige Verzierung, Knaufblatt *et c.*, bes. s. d. Art. Krappe.

Knopf, m., franz. pommeau, engl. pomel, knob, s. d. Art. Thurmknopf, Griff, Knauf, Fensterknopf, Fensterbeschläge, Beschläge *et c.*

Knopfhammer, m., s. Treibhammer.

Knopper, f., franz. galle, f., engl. gall, Eckerndoppen, f. pl., Valonia, f., sind Bluswürfe an Eichen, bes. an der Stieleiche (*Quercus pedunculata*), und an der in Südeuropa wachsenden Knoppreiche oder Ziegeneiche (*Quercus Aegilops L.*), s. d. Art. Eiche. Sie entstehen durch den Stich, durch die gleichzeitig eingelegten Eier und die sich aus denselben entwickelnden Magen der Knopper-Gallwespe (*Cynips Quercus calycis*), sind holzig und entspringen zwischen den Eicheln u. deren Fruchtknäpfchen. Wegen ihres Gehaltes an eisen schwärzender Gerbstärke benutzt man sie zum Färben und Gerben.

Knoppreisen, n., s. Krauseisen.

Knoppersstück, n. (Hüttenw.), einzelner Stab von Krauseisen.

Knopprüssel, m., s. Spatisenstein.

Knorren, Kuor, Kuoten, m., 1. (Zimm., Schiffb.) auch Knast oder Knappe genannt. Darüber sowie über knorrig oder knottig, knotig vergl. d. Art. Ast 2. und Altnorren. — 2. In der Ornamentik s. v. w. Knolle, knospenartige Verzierung.

Knospenkapitäl, Knollenkapitäl, n., frz. chapiteau m. à crochets, s. v. w. Knaufblätterkapitäl, s. d. Art. Knaufblatt und Kapitäl.

knospicht, adj. (Bergb.), von Erzen, s. v. w. kleine, runde Erhöhungen auf der Oberfläche habend.

Knot, s., engl., 1. s. Knoten. — 2. Knots, pl., Kettenzug, Netzwerk. — 3. s. Abhängling 2.

Knoten, m., 1. s. v. w. Nase, s. d. Art. Dachziegel. — 2. Auch Knorren *et c.* genannt, ein Gebrechen des Holzes, macht aber daselbe zum Nutzbrauch nicht untauglich. —

3. frz. noeud, m., engl. knot, hitch, die bekannte Bezeichnung für Tauverschlingungen, welche in sehr mancher Weise vorgenommen werden können, s. dar. d. Art. Tau. — 4. frz. noeud, engl. node (Math.), Punkt, in welchem eine Kurve (j. d.) sich selbst durchschneidet, auch Doppelpunkt im engeren Sinn genannt. — 5. frz. noeud, bosse, f., engl. knot, knob, knoppe, knotte, s. v. w. Bosse, Buckel, Knauf, auch Schliffsteinverzierung oder Blattende in Knaufform, s. d. Art. Knaufblatt, Kelch, Rotulus *et c.* — 6. frz. durillon, m., engl. knot, daselbe im Thon, was Krebs im Kalf. — 7. (Seew.) s. im Art. Log.

Knotenmoos, n., s. d. Art. Dachlechte.

Knotensäule, f., frz. colonne nouée, phantastische, vermutlich symbolische Gestaltung des Säulen Schaftes, der in diesem Fall aus vier Schäften, die sich verschlingen, zusammengesetzt erscheint, kommt im italienischen und deutsch-romanischen Stil vor; s. Fig. 2345.

Knotenschifer, m., s. Fruchtfischer.

Knotenstirn, f., franz. cordelière, f., Beinsel in Wappen.

Knotenseil, n. (Dachdecker), besser und sicherer als der Fahrrstuhl ist ein Seil, in welches Schleifen geknüpft sind, worin der Dachdecker auf- und abwärts steigt; auch die Bank, worauf der Arbeiter sitzt, wird mit einzelnen Haken in diese Schleifen gehängt.

Knotensystem, n., ein System der Holzkonstruktion, 1839 von Hector Möller, Gewerbeschulhrer zu Darmstadt, zuerst bekannt gemacht, nach einer Idee Möllers.

Es kann auf Wände, Dachstühle *et c.* Anwendung finden. Charakteristisch ist für dieses System besonders, daß die Hölzer derart verbunden werden, daß sie immer und überall Dreiecke bilden. Die dabei erzeugten Kreuzungspunkte heißen Knoten. Man muß natürlich gerade an diesen Punkten die einzelnen Hölzer gut mit einander verbinden, dies darf aber nur durch Verbolzung *et c.* geschehen, ohne die Hölzer durch Ueberblattungen zu schwächen. Die Brüche, welche infolge der Vernachlässigung dieser Regel eingetreten sind, entzogen sehr ungerechter Weise dem System alles Vertrauen. Mit Vorsicht und genauer Berücksichtigung der für Holzverband im allgemeinen gültigen Regeln aber läßt es sich doch mit großem Vortheil vielfach anwenden. Fig. 1211, 1213, 1215 zeigen Dachstühle mit theilweise Anwendung des Knotensystems. Fig. 1223 ist fast vollständig nach diesem System konstruiert. Fig. 1211, ein älterer Dachstuhl, beweist, daß man schon früher zu ähnlichen Mitteln gegriffen hat.

Knotentau, n., s. d. Art. Tau.

Knotenverschlingung, f., der Säulenschaft, s. Knotensäule.

Knutting, s., engl., Grundiranstrich in Oelsarbe.

knotty, adj., engl., ästig (s. d.).

Knüppfiegel, m. pl., frz. briques nouées, sind zwei mit Nasen versehene Graitziegel, bei denen die untere Nase des einen über die obere Nase des andern saßt.

Knüppel, m., eigentlich dient rohe starke Stecken; bes. heißt es der Klöpfel der Tischler; er ist von Weißbuchenholz und ziemlich unsörmlich. Bedeutend gefühllicher wird er, wenn man den eigentlichen Körper des Schlägels von Metall macht und auf den Bahnen nur Holzklöpfchen einsetzt.

Knüppelbrücke, f., s. in d. Art. Brücke.

Koa, f. (Bot. *Acacia Coa A. Gr.*, Fam. Leguminosae), Afazienart der Sandwichinseln, die ausgezeichnetes Nutzholt liefert. Ebenso nennt man eben daselbst auch die verschiedenblättrige Afazie (*A. heterophylla*), deren jährl. hellgelbes und geblümtes Holz sich zu seinen Möbeln und wegen seiner Dichtigkeit und Haltbarkeit zu Kanus eignet.

Koaks, m., s. d. Art. Kohl.



Fig. 2345.
Knotensäule.

Kobalt, m. u. n., Kobel oder Blaustein, m., frz. cobalt, engl. cobalt, findet sich gediegen blos im Meteoriten vor, in der Regel nur mit Arsenit, Schwefel oder Sauerstoff verbunden als Kobalterz (s. d., sowie d. Art. Kobaltblüte). Figurenkobalt und Blumenkobalt sind bergmännische Benennungen dieser Erze. In ganz reinem Zustand, als kobaltthönig, ist es stahlgrau, ins Nördlich-Silberweiß, glänzt lebhaft, läßt sich gut polieren, aber nicht hämmern, hat 8,7 spez. Gew. Das Kobaltoynd ist grünlich oder aschgrau, löst sich in Ammoniacroth auf; Glasflüssigkeiten färbiert es rein blau. Das Kobaltoynd ist schwarz, wird von Ammoniak nicht gelöst, schlägt sich mit Blutlaugenfälsch dunkelrot nieder. Schwefelkobalt ist entweder graugelb oder kristallinisch, oder schwarz und pulverförmig. Chlorokobalt löst sich in Wasser rosenrot, die Lösung wird beim Abdampfen blau und ist daher als sympathetische Tinte, Kobalttinte, benutzbar. Durch Verbindungen der Kobaltsalze mit Kieselerz entstehen die Kobaltfarben (s. d.).

Kobaltbeschlag, m., erdige Kobaltblüte, franz. efflorescence de cobalt, arseniate de cobalt terreaux, engl. earthy cobalt-bloom, ist ein Gemenge von Kobaltblüte mit arséniger Säure, welches besonders durch Vermittelung von Speisecobalt entsteht; sein Gefüge ist strahlig, ins Fasige sich verlaufend, Bruch erdig. Durch Kalsspaltung bar, farbenlos rot u. purpurblütentrotz ins Rozenrot.

Kobaltblüte, f., franz. fleur de cobalt, érythrine, cobalt arseniéat, engl. cobalt-bloom, red cobalt-ochre, cobalt-mica (Miner.), ist wasserhaltiges, arséniaires Kobaltoynd, $A_5O_5 \cdot 3CoO + 8HO$, welches sich namentlich schön zu Schneberg und Annaberg in Sachsen findet.

Kobalterz, n., franz. mine de cobalt, engl. cobaltore, welches sich in der Natur findet und zu Bereitung der Kobaltfarben bergmännisch gewonnen wird, ist: der Speisecobalt oder Kobaltspiegel (Arsenikobalt) ($CoAs_3$); Glanzkobalt oder Kobaltglanz, frz. cobalt gris, cobaltine, engl. cobalt-glance (Arsen-+ Schwefelkobalt, $CoAs + CoS_2$); Erdkobalt (Kobaltoynd mit Eisenoxyd, CsO, Fe_2O_3), vergl. auch d. Art. Erdkobalt; Kobaltarsenites; Kobalttias, frz. koboldine, linnéite f. cobalt sulphure, engl. cobalt-pyrites, linnaeite (Co_2S_3); Tessarkakis (Co_2Ac_3).

Kobaltfarbe, f. Die besonderen gebrauchlichen sind das gewöhnliche Kobaltblau, Kobaltglas, franz. bleu, m., de cobalt, engl. cobalt-blue, oder Smalte, franz. smalte, im unreinen Zustand auch Safflor oder Zaffer, franz. safre, carthame, genannt, als Königssblau, Smalte, Eschel, Neublau z. in den Handel kommend; ferner ist zu erwähnen Thonardsblau od. Kobalt-Ultramarin, frz. bleu de Thénard, welches aus Thonerde und Kobaltoynd besteht und das aus Zinfoxyd und Kobaltoynd bestehende Rinmanusgrün, s. übr. d. Art. Blau und Grün.

Kobaltglas, n. 1. mit Kobalt gefärbtes blaues Glas; — 2. s. v. w. Smalte.

Kobaltgrün, n., erhält man durch Behandlung des Kobalts mit Schiedewasser.

Kobaltschichten, m., kobalthaltiger blauer Thon, giebt ein liebliches Bläßblau.

Kobaltschlamm, m. (Chem.), s. Kobelschwärze.

Kobaltspeise, f., frz. speiss m. de cobalt, engl. cobalt-regulus, Metallhorn, zu welchem Arsenit und Nickel bei dem Schmelzen der Smalte zusammenschmilzt und welche zur Fabrikation des Nickels (s. d.) gebraucht wird.

Kobba, Kobla, f., arabisch: Kuppel, Gewölbe, Rische; vgl. d. Art. Altoven; auch auf Hauptmoschee, Kirche übertragen.

Kobel, m., 1. oberdeutscher Provinzialismus für Erhöhung sowie für bedektes Behältnis. — 2. s. v. w. Kobalt.

Kobelschwärze, f., oder Kobaltschlamm, m., Russkobalt, Schlackenkobalt, frz. cobalt terreaux noir, cobalt oxydé noir, engl. earthy cobalt, black cobalt-ochre, wad, s. v. w. Erdkobalt (s. d.).

Koben, m., niedersächs. Kave, Kaven, laufthäschhoe, mit

Kave, Kabiße, Kobel verwandt, vom lat. cava, cova, euva und griech. καβος abzuleiten, hohles Behältnis, bei, aber bedeckter Tütterschaf für Schweine, Hälber z., daher auch auf Schweinstall z. übertragen; s. d. Art. Stall.

Kochapparat, m., s. d. Art. Küche u. Dampftischapparat.

Köther m. des Anders (Schiffb.), das Gehäuse, in welchem sich der Schaufel des Anders innerhalb des Schiffes bewegt.

Koethermühle, f. (Wasserb.), auch Köthermühle, Maschine zum Anstrecken der Sümpfe; eine Abart der Wassermühle.

Kochstoll, m., franz. étuve f. à bordage, engl. stove (Schiffb.), Plankektrog, um darin die Planke zu Bekleidung des Schiffes durch Kochen oder Dämpfen biegsam zu machen.

Kochherd, m., s. v. w. Küchenherd, s. d. Art. Herd, Heizung und Küche.

Kochkessel, m., s. d. Art. Kessel, Küche, Blase z.

Kochmaschine, f., eine Zusammensetzung von Kochröhren, d. h. vierseitiger Kästen von starlem Eisenblech od. Gußeisenplatten, in einem Ofen od. Herd eingebracht, und zwar so, daß das Feuer ihn ganz umspielen kann; vorn versieht man diesen Kästen mit einer Thür, meist mit einer Klappthür, die also beim Öffnen eine Fortsetzung der Platte bildet und das Herausziehen der Kochgeschirre gestattet; die Dimensionen variieren sehr; s. darüber Ausführliches in d. Art. Kochröhre, Küche, Heizung und Ofen.

Kochofen, m., s. d. Art. Ofen.

Kochröhre, f., eiserner Kästen zur Einführung in eine Kochmaschine (s. d. sowie d. Art. Küche und Ofen). Bei der Maßbestimmung wird immer noch nach altem preußischen Maß gerechnet; die kuranten Mäße, d. h. die Mäße der in großen Magazinen vorräthigen Kästen, sind in Zollen: $18\frac{1}{14}, 18\frac{1}{16}, 20\frac{1}{14}, 20\frac{1}{16}, 20\frac{1}{18}, 22\frac{1}{14}, 22\frac{1}{16}, 22\frac{1}{18}, 22\frac{1}{20}, 24\frac{1}{16}, 24\frac{1}{18}, 24\frac{1}{20}, 24\frac{1}{22}, 24\frac{1}{24}, 26\frac{1}{16}, 26\frac{1}{20}, 26\frac{1}{22}, 26\frac{1}{24}, 27\frac{1}{27}, 28\frac{1}{24}$.

Kochsalz, n., s. d. Art. Salz, Steinsalz z.

Koeffizient, m., frz. coefficient, m., engl. coefficient, 1. (Math.) λ . eines bestimmten Gliedes in einem mathematischen Ausdruck heißt der bekannte Factor, der in diesem Glied vorkommt; so ist λ in dem Ausdruck $a + bx + cx^2$ die Größe b λ . des Gliedes mit x , oder kürzer, der λ . von x , c der von x^2 . Ebenso ist λ β . in $a + bx + exy^2$ das e λ . von xy^2 . Die Methode der unbestimmt λ eingesetzten, nach ihrem Erfinder Cartessischer Satz genannt u. zur Bestimmung des Wertes von Ausdrücken in Reihenform dienend, besteht darin, daß für einen Ausdruck, welcher eine oder mehrere allgemeine Größen enthält, die Reihe schon als gefunden aufgestellt wird, d. β . bei nur einer Veränderlichen x in der Form $a + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \dots$, wobei die λ .en a, a_1, a_2, a_3 z. noch unbekannt sind und dadurch ermittelt werden, daß man für den Ausdruck aus dessen analytischen Eigenschaften eine andere, ebenso geformte Reihe, etwa $b + b_1x + b_2x^2 \dots$, bildet, so zwar, daß die λ .en b, b_1, b_2, \dots von a, a_1, a_2, \dots abhängig sind. Der Cartessische Satz behauptet nun, daß in diesem Fall die λ .en gleicher Potenzen von x , d. β . a und b, a_1 und b_1 z. gleich seien; dadurch ergeben sich dann die ursprünglich unbestimmt angenommenen λ .en. Differenzialkoeffizient, s. v. w. Differenzialquotient (s. d.). — 2. In den physikalisch Gezeiten werden die λ .en mit Hülfe der Methode der kleinen Quadrate ermittelt. Vergl. d. Art. Bedingungsgleichung u. Quadrat.

Koevolute, f. (Math.), s. Evolute.

Koff, m., frz. coffer, m., früher cosan (Kriegsbau), oben offene Caponnière (s. d.) zur Kommunikation zwischen Haupt- und Außenwerken, nicht eingedeckt, blos zu beiden Seiten mit glasförmiger Brustwehr zum Schutz gegen Flankensfeuer versehen. Auch sie können nötigen-

salls, wie die bedeckten Caponnièren, zu rasiender Vertheidigung des Grabens, wiewohl mit weniger Sicherheit gegen das feindliche Feuer, gebraucht werden. — halber Koffer, Kommunikation, nur nach einer Seite durch glasig-förmige Brustwehr gedekt. Zu rasiender Grabenvertheidigung nach einer Seite hin zu benutzen.

Kofferkessel, m., f. d. Art. Dampfkessel.

Kog, m., 1. (Wasserb.) in Schleswig s. v. w. ange schwemmtes und mit Dämmen eingefasstes Land. — 2. In Steiermark auch Kog, lebendiger Zaun. — 3. Mittelal lat. coga, ein hölzerner Schlügel. — 4. In Tirol auch Kogel, m. (Kogel heißt eigentlich Spitz), Gipfel, schwedisch kok, Erdscholle, Stein.

Kogge, f. (Schiffb.), Art niederdeutscher Schiffe, hinten und vorn abgerundet.

Kohäsion, f., Kohärenz, f., frz. cohésion, f., engl. cohesion (Phys.), Eigenschaft der einzelnen Moleküle (kleinsten Theile) eines Körpers, sich gegenseitig anzuziehen. Die Kohäsionskraft hält die Theile eines festen Körpers zusammen und setzt sich einer Zertheilung desselben entgegen; sie gehört zu den Molekulärwirkungen (s. d. u. d. Art. Adhäsion). [v. W.]

Kohlk., Kohks, Koaks, Cook, Coke, m., frz. coke, coak, m., engl. coke. So nennt man den kohlgelben Rückstand, der bei der trockenen Destillation der Steinkohlen, also als Nebenprodukt bei der Gasbereitung oder durch Brennen in Meilern oder Ofen, gewonnen wird. Er bildet eisen schwarze, poröse, blasige, metallisch glänzende Stücke, doch ist der silbergrau der am meisten Hitze gebende. Die Hauptvorzüge seiner Verwendung als Heizmittel bestehen darin, daß man in dem K. ein Material besitzt, welches gestattet, eine intensive Hitze auf einen kleinen Raum zu konzentrieren. Der Verbrauch ist nun ein so bedeutender, daß die Gasanlagen nicht ausreichen, den Bedarf zu decken. Man hat daher Kohlsöfen konstruiert, in denen man die Steinkohlen verkokt, wie in den Kohlemöllern das Holz. Hauptbedingung zu Kohlerzeugung in den Kohlsöfen ist möglichster Luftab schluss; der Ofen muß also so konstruiert sein, daß man den Lufteintritt durch Rüge und Klappen gut regulieren kann. Als Material zu Stubenfeuerung sind die K.s nicht besonders zu empfehlen, namentlich nicht zu Heizung von kleinen Räumen, weil sie wegen der nötigen intensiven Verbrennung eine zu starke, nicht gut durch Lufzugabschluß zu mildern Hitze geben. Man verwendet sie besonders zu Lokomotivenfeuerung, bei der Eisenproduktion als schlackenbildendes Material und bei verschiedenen anderen metallurgischen Prozessen. Das Gewicht einer preuß. Tonne beträgt 75—80 kg., eines Kubikmeters 338—425 kg. Der beim Brennen des K.s erzeugte Theer wird, mit etwas Lehm gemengt, als Überzug für Schindeldächer verwendet.

Kohksmeiler, m., franz. meule f. à coke, engl. coak-pile, heap, stack. In der Mitte des dazu bestimmten Platzes errichtet man einen Schornstein a, Fig. 2348, von 1,50 m. Höhe, unten 60, oben 45 cm. breit, mit Zuglöchern in den Wänden. Nachdem dieser Schornstein mit Steinkohlen b umlegt worden und die Decke c, bestehend aus einem Brei (engl. blacking) von Kohlenstaub und Wasser, unter Aussparung einiger Zuglöcher d aufgebracht worden ist, zündet man bei e an. Wenn nun auch die untersten Kohlen hinreichend verkokt sind, wird der Fuß mit trockenem Kohlenstaub bedeckt, um die Luft abzuhalten, die Decke verstärkt und so das Feuer gedämpft; man kann die Abfuhr noch durch Aufgießen von Wasser befördern. Mit dem Rauch entweichen viele brauchbare Verbrennungsprodukte, namentlich Theer und Ammoniummasse; um diese zu gewinnen, legt man das gußeiserne Rohr f an, 60 cm. unter der Erde, 37 em. weit; es führt nach einem 55—60 cm. weiten Sammelerohr g, das in einer vom Wasser durchflossenen Schleuse h liegt und nach Kondensatoren führt, die mit einem hohen Hauptschornstein, aber auch mit einem

Reservoir in Verbindung stehen. Bei d wird nicht offen gelassen, auch das Ausbrechen der Flamme förgältig verhütet. Die Schornsteine der Meiler wirken nun bloß als Lufzubringen, der Rauch geht sämtlich durch die Röhren nach dem Hauptschornstein, kondensirt sich unterwegs und es entweicht nur sehr wenig.




Fig. 2346. Kohksmeiler.

Kohlsöfen, m., frz. four m. à coke, engl. coke-oven. Die hier beschriebene, in Fig. 2347 im Querschnitt bei A B des Grundrisses und in Fig. 2348 im Grundriss bei C D des Durchschnitts in $1/100$ wirklicher Größe dargestellte Konstruktion von Kohlsöfen ist bis jetzt die beste, erfordert nicht mehr Kostenaufwand als die vorher bekannten, und ist bei weitem dauerhafter. Dabei nimmt dieser Ofen wenig Platz ein, verkokt in 24 Stunden 1500 kg. (etwa 80 preuß. Tonnen), läßt sich mit der größten Leichtigkeit säubern und entleeren und gewährt daher eine bedeutende Ersparung von Arbeitsblößen. Auch können seine Gase zu Feuerung von Dampfkesseln oder zu anderen Zwecken benutzt werden. Bei wasserstoffreichen Kohlen kann man einen Theil des Ammoniats und des Theers, die sich daraus entwickeln, sammeln. Bekanntlich muß man die Kohlenmasse in kleine Portionen abtheilen und dieselben möglichst schnell zu erwärmen suchen, welches nur durch eine große Erhitzungsfläche geschehen kann. Diese ist hier durch im Ofen angebrachte senkrechte, doppelt umwandelte Räume a erreicht, damit die entweichenden Gase zwischen den Wänden verbrennen und frei eitkuliren, dann aber am unteren Theil der Ofenabtheilungen ausströmen. Ein prismatischer Raum ist mit länglich vierseitiger Basis, äußerlich mit Mauerwerk e umgeben und im Innern in 12 gleiche Abtheilungen a getheilt, deren $0,16$ m. starke Wände, aus feuerfesten Ziegelsteinen, durch leere Räume b von einander getrennt sind. Der Mantel e, ebenfalls aus feuerfesten Ziegelsteinen, ist von den benachbarten Abtheilungen durch leere Räume c sowie durch eine Schicht Kohlenasche getrennt. Alle einzelnen Mauern sind unter einander und mit dem Mantel durch feuerfeste Bindesteine d verbunden. Sämtliche leere Räume stehen zwischen diesen Bindesteinen in freier Verbindung mit einander. Die Abtheilungen haben zwei luftdicht verschließbare Deffinungen, eine oben zum Einfüllen der Steinkohlen, die andere unten zum Entladen des Kohls. Am unteren Theil der Seitenwände sind in den Fugen der Ziegelsteine Spalten e von $0,02$ m. Breite und $0,055$ m. Höhe gelassen, um den aus den Steinkohlen sich entwickelnden Gasen Abfluß zu verschaffen, sobald die Wände eine hinreichend hohe Temperatur erreicht haben. Wenn diese Gase durch die Spalten in die leeren Räume b gelangen, so werden sie mittels der atmosphärischen Luft verbrannt, welche durch quadratische Löcher f von $0,10$ m. Weite am Fuß der Seitenwände des Ofens einströmt. Dadurch entwickelt sich an den Wänden der Abtheilungen

eine sehr intensive Wärme, welche bei der großen Heizoberfläche in 24 Stunden die vollständige Verbrennung der ganzen Stein Kohlendcharge bewirkt. Wenn die Gase verbrannt sind und in den leeren Räumen ihre Wirkung gehabt haben, so werden sie in Kanälen angefangen, welche in den langen Seiten der äußeren Ofenwände angebracht sind. Auf jeder Seite gehen 3 solche lotrechte Kanäle *g* vom untern Theil der leeren Räume aus, und 3 andere *h* von deren oberem Theil, also im ganzen 12 Kanäle. Ihre unteren resp. oberen Theile gehen wärtig entlang durch den Mantel, um die Ausgangung in sämtlichen leeren Räumen zu bewirken. Jeder lotrechte Kanal ist mit einem Register *k* versehen, um den Zug zu reguliren. Die 3 von unten aufwärts gehenden Kanäle münden in einen und denselben horizontalen Kanal *i* aus, während die drei anderen, von oben ausgehenden, in einem ebensfalls horizontalen Kanal *j* auslaufen, der von dem ersten durch eine Wand aus feuerfesten Ziegelfiguren getrennt ist. Erst 1 m. über ihrer Sohle vereinigen sich beide horizontale Kanäle in einer Ziegelöse, die sich noch 4 m. über diesen Bereitigungspunkt erhebt und deren 3 obere Meter aus gewöhnlichen Ziegelfiguren bestehen. Der obere Theil der Abtheilung *a* ist nach und nach in der Richtung ihrer Länge durch Überkrüppung verengt, so daß oben nur eine Dicke von 0,25 m. insbleibt. Diese wird luftdicht mit einem gußeisernen Deckel verschlossen, der unten mit feuerfesten Ziegelfiguren besetzt und in der Mitte mit einer gußeisernen Röhre versehen ist, mittels deren man einen Theil der Stein Kohlengase auffangen und ableiten kann. Auch unter den vortretenden Ziegelfiguren, welche die Kuppel bilden, erweitern sich die Abtheilungen nach unten zu etwas, um den Niedergang des garen Kohlstückchens zu erleichtern. Der oberste Theil der leeren Räume ist durch Lagen feuerfester Ziegelfiguren mit Ausschüttung von Schlacken oder Kies verschlossen, um den Wärmeverlust zu vermindern und dem oberen Theil des Ofens eine gewisse Elastizität zu vertheilen. Zum leichteren Ablassen des Regenwassers und zum Schutz des oberen Theils des Ofens ist derselbe in seinem mittleren Theil mit gußeisernen, etwa 1 cm. dicken Platten bedeckt. Über jede Reihe von Abtheilungen ist ein leichter Schientenweg geführt, auf dem Wagen mit blechernen, oben präsmatischen, unten trichterförmigen Kästen laufen, welche die Charge einer Abtheilung, d. h. 1250 kg. (etwa 25 Berliner Scheffel) herbeiführen; ihr Boden besteht aus 2 Klappen, die sich nach außen hin öffnen. Den Boden der Ofenabtheilungen bilden gußeiserne Platten, in denen Thüren *m* angebracht sind; letztere öffnen sich nach unten u. haben 0,017 m. Dicke. Eine eiserne Stange, die sich um einen Nagel in der Mitte dieses beweglichen Bodens dreht und aus 2 Leisten von 0,02 m. Dicke, welche die untere Kante der kurzen Seiten der Thüre verstärken, gleitet, tritt mit ihren beiden Enden in Anwürze oder Bügel, und so kann man die Thüren leicht verschließen und öffnen. Das Ende des Scharniers, auf der langen Seite des Ofens, endigt in einem quadratischen Theil, über welchen ein eiserner Schlüssel paßt, der über das äußere Gemäuer des Ofens um etwa 0,24 m. hervorsteht. Mittels eines Hebels kann man diesen Schlüssel und somit alle Thüren bewegen und sie sogar aufhalten, wenn die Kohlenlast auf ihnen liegt. Um gehörig luftdichten Verschluß der beweglichen Boden zu erlangen und dies gegen die große Hitze zu schützen, sowie um Wärmeverlust zu vermeiden, wirkt man auf die beweglichen Boden zuerst eine 0,22 m. starke Asbestendicht und auf diese wird erst die Kohlendcharge gestürzt. Eben deshalb ist der untere Theil der leeren Räume bis zu einer Höhe von 0,22 m. über der Ebene der Sohle mit Mauerwerk ausgekleidet.

Um Fundament des Ofens, von einer seiner kurzen Seiten zur andern, laufen zwei Gänge hindurch, deren Gewölbe die nötige Dicke unter jeder Abtheilung haben, um die beweglichen Boden öffnen oder verschließen und die

Kohlesmasse mittels Entladungswagen auf Schienen entleeren zu können; für jede Reihe von Abtheilungen dient




Fig. 2347.




Fig. 2348. Kohksofen.

ein solcher Wagen. Auf den Gewölbgurten zwischen zwei Dicssungen ruhen gußeiserne Rahmen welche die Mauern

der Abtheilungen tragen. Die Kanten dieser Gurte sind durch gußeiserne, 0₁₀ m. starke und 0₁₀ m. breite Bogen gesichert. Damit die Kohls nach dem Dessen der beweglichen Böden sämtlich in den Entleerungswagen fallen, sind unter den Widerlagern der Gewölbgurte geneigte gußeiserne Platten in angebracht. Zwei andere kleine Gänge, welche die erwähnten rechtwinklig durchschneiden, gehen quer durch das ganze Ofengemäuer zu Erleichterung des Verkehrs. In den langen Ofenwänden sind außerhalb hölzerne, in den Figuren nicht dargestellte Gerüste angebracht, um zu den Registern und zu den Zug- und Schaulöchern gelangen zu können. Diese Löcher können nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden, je nachdem man die Wärmeentwicklung an gewissen Punkten befördern oder verzögern will. Endlich sind auch in dem äußeren Ofengemäuer Dessenungen angebracht, durch welche man den Boden der leeren Räume und der Kanten reinigen kann. Der Entleerungswagen besteht aus starkem Blech in Form eines Prismas von 2₅₀ m. Länge auf 1₀₅ m. Höhe und Breite. Am unteren Theil des Wagenkopfes befindet sich eine Thür, welche $\frac{3}{5}$ der Höhe einnimmt und sich nach außen öffnet, indem sie sich um ein horizontales Scharnier dreht. Die Wände sind mittels gebogener Bänder mit einander verbunden. Damit die Hize der aus dem Ofen fallenden Kohls den Wagen nicht aus seiner Form bringt, ist es ratsam, auch an den Seitenwänden eiserne Bänder anzubringen und die 4 oberen Kanten nach außen umzubiegen. Die Achse der Borderräder liegt nur 0₁₀ m. von der Mitte des Wagens entfernt, so daß man ihn leicht auf eine geneigte Ebene, welche die Kohls aufnimmt, mittels zweier hölzerner Hebel umstürzen kann, die man durch Bügel an dem hinteren Ende der langen Seiten des Wagens steckt. Zur Abfuhrung der Kohls stürzt man meist gleich den Wagen auf der geneigten Ebene aus und läßt die schnell ausgebreiteten Kohls mit Wasser ab. Sollen dieselben aber glänzen, so werden sie bis zu einem gewissen Grad etwa 3 Stunden lang im Wagen selbst abgekühl, wobei man die atmosphärische Luft durch feuchte Kohlen oder Lötsche, oder durch einen blechernen fastensförmigen Deckel von 0₂₀—0₂₅ m. Höhe, der eine Wasserschicht enthält, ab halten muß. Die zwischen dem Wagenrand u. diesem Deckel bleibenden Fugen werden mit Lehne verstrichen, ob. man gleicht Wasser in rinnenförmige Fugen des Wagenfastens, in welche die Ränder des Deckels treten. Einen neu erbauten Ofen muß man erst austrocknen lassen. Zum eigentlichen Anfeuern sind 2—3 Tage erforderlich. Man beginnt dieses Anfeuern damit, 2 Stangen, mit doppelter Krümmung an ihren Enden, quer gegen die langen Seiten jeder Abtheilung u. möglichst nahe an deren kurze Seiten zu legen. Das eine Ende einer jeden der beiden Stangen liegt auf der offenen Thür und das andere in einem gegenüber in der Mauer unter dem gußeisernen Rahmen vorhandenen Loch. Auf diesen beiden Stangen richtet man einen Kost vor, dessen Stäbe blos auf ein Gestell gelegt werden, u. dessen obere Ebene etwas über den gußeisernen Rahmen (auf welchem die Mauern der Ofenabtheilungen ruhen) hervorsteht. Darauf wirft man durch die obere Dessenung der Abtheilung Späne oder Stroh und darüber her Holz, und nachdem alle Abtheilungen so vorgerichtet worden sind, zündet man die Materialien sämtlich an. Sobald das Feuer mit hinreichender Lebhaftigkeit brennt, wirft man nach und nach Steinkohlen darauf. Die Abtheilungen wirken alsdann wie Zugeffern; aber die Wände erhitzen sich bald u. man kann die oberen Dessenungen luftdicht verriegeln, wenn man die Register und die Schau- und Zugöffnungen zweimalig regulirt. Von Zeit zu Zeit wirft man Steinkohlen nach, und das Innere des Ofens erwärmt sich schnell genug durch die Verbrennung der durch die Spalten dringenden Gase. Sind die Wände so stark erhitzt, daß sich die Gase aus den Steinkohlen entwickeln und in den leeren Räumen verbrennen können, so

nimmt man den Kost aus der ersten Abtheilung heraus, verschließt die Thür am Boden, fügt Asche und dann die ganze Charge von 1250 kg. Steinkohlen darauf, wonach man die obere Dessenung luftdicht verschließt; nach 2 Stunden führt man dieselbe Arbeit mit der zweiten Abtheilung aus u. s. i. s., bis nach Verlauf von 24 Stunden alle 12 Abtheilungen geladen sind. Nun, wo bereits die Verbrennung in der ersten Abtheilung beendigt ist, beginnt man die Entleerung.

Kohle, f., frz. charbon, m., engl. coal, ital. carbone, lat. carbo, anthrax (Chem.). Der Kohlenstoff, frz. carbone, m., engl. carbon, kommt häufig in der Natur vor, u. zwar rein bei, unter drei Formen: 1. als Diamant (s. d.); 2. als Graphit, Wasserblei, Reißblei; s. d. Art. Graphit; 3. als kristallinische oder amorphe Kohle, auch schlechthin k. genannt; sie entsteht, wenn organische Körper ganz ohne Luftpuitritt erhitzt werden (Verbrennung), oder bei unzureichendem Luftpuitritt verbrannt werden (Rusbildung). Durch Glühen von Ruß erhält man sie rein; sie wird einfach verbraucht. In der Praxis kommt am meisten vor: Holzkohle, frz. charbon de bois, engl. charcoal, fosse k., also Braunkohle und Steinkohle, weniger häufig aber Pflanzenkohle u. Tierkohle (animalische k.); s. d. Art. Steinkohle, wo auch Gagat, Feittkohle u. behandelt sind, Braunkohle u. bituminöses Holz, Atramentum, Beleg, Birkenkohle, Reißkohle re. Die einfärbenden und gasabsorbirenden Eigenarten der k. werden benutzt, um die Luft zu reinigen, Feuchtigkeit von Dielen abzuhalten, faules Wasser zu reinigen, s. Filter re.; ferner wird die k. auch als Schniermittel, Rostabhaltung, zu Schmelzsteinen, Bleistiften re. benutzt.

Kohlenabladeplatz, m., Kohlensturzgerüst, n., frz. estacade, fosse, f. à houille, engl. coal-tip, s. Eisenbahn.

Kohlenblende, f., s. d. Art. Anthracite.

Kohlenbrennen, Kohlenmeilen, n., frz. carbonisation f. du bois, engl. charring of wood, charcoal-burning. Das Brennen der Holzkohle geschieht in Kohlenmeilen, frz. meule de carbonisation, engl. charcoal-pile. 1. Stehender Meiler, frz. meule f. debout, engl. vertical pile. In der Nähe des Kohlenghauses reinigt man die Meilerstelle, einen 2₆₀—4₇₀ m. im Durchmesser haltenden Kreis, von allen leicht feuerfangenden Gegenständen, dacht sie von der Mitte aus ab, verfeilt sie auch wohl mit Abzugsräben od. genauerter Gassen zu Ableitung der Feuchtigkeit, der Holzsäure re. Nun schlägt man in die Mitte einen Pfahl, den Quandelpfahl, ein, der auch wohl durch mehrere dünne Stangen erzeugt werden kann, die am Fuß einen Kreis von




Fig. 2349. Kohlenmeiler.

45—60 cm. Durchmesser bilden. Um den Quandelpfahl oder zwischen die Stangen wird Reisholz gebunden. Um dies anzuzünden, läßt man unter dem Winde einen offenen Gang (s. Fig. 2349 rechts), der auch mit Reisholz ausgefüllt wird. Nun werden die Holzstücke nach Fig. 2349 um den Pfahl geschichtet, dann mit kleinen Stücken ausgeschlichtet (s. d. Art. Auschichten). Der fertige Meiler wird mit Rasen oder Reisholz und nasser Erde 8—10 cm. stark bedeckt, oben aber eine Dessenung, die Ausrödel (s. d.), gelassen. Der Meiler wird nun angezündet, indem man mit der Zündstange oder Steckrute durch das Zündloch Feuer

einführt. Nachdem der Meiler schon eine Zeit lang gebrannt hat (gebichtet ist), wird die Decke dicker gemacht und fester geschlagen, nach 10—15 Stunden werden noch einige Körbe Holz durch die obere Öffnung eingeschüttet u. dann dieselbe verschlossen. Etwaige Risse in den Decken müssen schnell wieder verstopft werden; vermuthet der Breuner, daß die Glut an irgend eine Stelle nicht genügend hinkommt, so sticht er daselbst die Decke durch und läßt das Loch offen, bis die Flamme herausschlägt. Nachdem alles durchgebrannt ist, schließt man alle Öffnungen und läßt den Meiler ausfühlen. — 2. Italienischer Meiler, frz. meule à l'italienne, engl. Italian pile. Diese sind viel größere u. bestehen aus ungespaltenem Holz. Die Grundlage bildet eine Schicht von Stämmen, strahlenförmig mit dem schwachen Ende nach der Mitte zu gelegt, darauf eine Schicht Knüppel od. Schwarten. Diese Meiler halten oft 150—200 cbm. Holz. — 3. Legender Meiler, frz. meule couchée, engl. horizontal pile, besonders in Schweden gebräuchlich. Sie sind oft 12 m. lang u. 6 m. breit n. erhalten an der Seite und oben einen sörmländischen Erdrand, an der Seite durch eine Verpählung gehalten. Die Holzscheite liegen im Meiler. — 4. Kohlengruben und Kohlenöfen werden hier u. da statt der Meiler verwendet. Erstere sind in windigen Gegenden zu empfehlen; letztere sind zu thuerer für das Holzohlenbrennen, für Tors (s. d.) aber zu empfehlen.

Kohleneisen, n., frz. carbure m. de fer, s. Eisen.

Kohlenfeuerung, f., s. Feuerung und Heizung.

Kohlenfilter, m., s. Filter.

Kohlenflöz, n. (Bergb.), s. Flöz.

Kohlengehau, n. (Forstw.). Ort, wo für Kohlenbrenner Holz geschlagen wird.

Kohlengefäß, n. (Hüttenw.), frz. fraisal m. brasque, f., engl. brask, florgepolzte Kohlen mit Asche und Sand vermischt; es wird zum Formen, zu Herden usw. verwendet.

Kohlen gewölbe, n. (Hochb.), Gewölbe für Keller, die sehr trocken sein sollen, aus normal gegen die Wölblinie gestellten Holzohlscheiten aufgeführt, muß viel Busen haben, senkt sich nach Wegnahme der Lehrbögen unter Krachen sehr bedeutend; als Mörtel dient Lehmbd. Thon.

Kohlenkalkstein, m. (Miner.), s.d. Art. kalkige Gesteine.

Kohlenklein, n., frz. braise, f., charbonnaile, engl. breeze, culm, oder Kohllösche, kleingefrämelte Kohlen, zur Ausfüllung usw. gebraucht.

Kohlenoxydgas, n. Ueber das von Manchen vorausgefechte Durchdringen dieses giftigen Gases durch die Wandung eiserner Oesen s. im Art. Osen.

Kohlen sack, m. (Hüttenw.), s. d. Art. Hochofen 1.

Kohlen sandstein, m. (Miner.), frz. grès-houiller, m., engl. millstone-grit, s. d. Art. Sandstein.

Kohlen saure, f., ein Gas, welches sich überall in der Natur verbreitet findet, besonders in der Luft in der Nähe von Vulkanen, in Mineralwässern, ferner mit Basen verbunden in Kalifpat, Marmor, Kalkstein, Kreide, Witnerit, Strontianit, Dolomit usw. Näheres s. unter d. Art. Luft, frz. — **Kohlen saure Karbonate**, s. d. Art. Baryterdekalze; **kohlen saure Kalk**, s. d. Art. Kalk, Kreide usw.

Kohlen schiefer, Schieferthorn, Braud schiefer, m., frz. argile f. schisteuse, escuillage, schiste noir, m., engl. black-batt, parrot-blue, coal-slate, Thonschiefer mit Erdharz durchdrungen, unter Beimengung seifkörnig zerriebener Minerale, wie Glimmer, Eisenkies usw.; gewöhnlich bei Steinohlen gefunden, schlechtes Brennmaterial, ruht sehr; kann an Orten, die vor dem Wetter geschützt sind, als Baumaterial verwendet werden.

Kohlen schwarz, n. Diese Farbe wird aus feingeriebener, durch Verholzung im verschlossenen Raum erhaltenen Kohle dargestellt, die zur Entfernung des etwaigen Kalz gehaltes mit Wasser ausgelaugt u. dann beliebig geformt wird; s. d. Art. Atramentum 5. Auf diese Weise behandelt, ließt z. B. das Buchenholz ein sehr schönes L. Man stößt

die Kohlen zu einem feinen, kaum fühlbaren, von allen glänzenden Flächen befreiten Staub, indem man die zwor im Mörser pulverisierte Kohle mit Wasser kneet, diesen Teig aber nach völliger Austrocknung wieder zerleibt. In der Stubenmalerei wegen der Billigkeit viel angewendet.

Kohlen wasserstoffgas, n. (Chem.), s. Gasbereitung.

Kohlen wasserstoffgas heizung, f., s. d. Art. Heizung u. Atmophore.

Kohlschwinn, Kiel schwinn, Kiel schwinn, Earling knies, Kolschwinn, Kolsen, Säth holz, n., frz. carlingue f. du fond, engl. kerlson, kelson (Schiffb.), ein dem Kiel ähnlicher Balken, von der Breite, jedoch nur von der halben Höhe desselben, der zu genauerer Verbindung der Lieger- oder Bauchstifte eines Schiffes dient, über denen es 5 cm. tief eingeschnitten und mit ihnen und dem Kiel verbolzt wird; s. d. Art. Backen 13.

Kohlrässer, n. (Deichb.), das bei hoher Flut durch die Deiche sickernde Wasser.

Koilometrie, f., Abmessung von Gefäßen.

Koilon, n., griech. κοῖλος, Höhlung, so hießen sowohl die ganze Cavea (s. d.) als namentlich die einzelnen keilförmigen Abtheilungen der Sitze im Amphitheater und Theater (s. d.).

Koilanaglyph, n., frz. basrelief m. en creux, ital. eavo rilievo, intaglio reliefato, Flachrelief mit eingesetzter Kontur, s. d. Art. Neuglyptisch; auch frühromantische Ornamente sind oft so behandelt.

Koje, Kaje, f., frz. cabane, f., engl. birth, berth, cabin, ital. camerino, span. camarote (Schiffb.), Berghäuser, die zu Schlafstellen der Seeleute resp. der Passagiere dienen, haben eine Länge von 1,70—2,20 m., 0,70—0,95 m. Breite und 0,90—1,20 m. Höhe (es befinden sich oft 2—3 übereinander). In Küstenländern nennt man auch die Bettfängeln in Ställen und die Bettgrände in beschränkten, von vielen Menschen bewohnten Räumen so.

Kokoholz, n. (Bot.), s. Panaceo holz.

Koko spalme, f. (Bot.), frz. cocotier, m., engl. cocoa-tree, cocoa-nut-tree (Cocos nucifera), Fam. Palmen, wird vorzugsweise auf den Sundainseln, denen des Großen Ozeans und an den Küsten des Stillen und Indischen Ozeans kultivirt, weniger an der Westküste Afrika's u. in Amerika. Ihr Stamm wird 20—29 m. hoch und bis zu 60cm. stark. Das Holz dient zu Balken, Umzäunungen, zu Herstellung von Kohle u. s. w. Wenn der Baum aufgehört hat, fruchtbar zu sein, ist es am wertvollsten und wird unter dem Namen Stachelschweinhof (auch wohl Colletepieholz) auf die europäischen Märkte gebracht. Es ist ein seftes Holz, hat wenig Adern, läßt sich aus der Hobelbant sehr gut verarbeiten, hat zimmetbraune Farbe, nimmt aber Beizung nicht an. Die Singalesen machen daraus Balken, Latten, Schindeln, Stühle, Arbeitsstühlen u. s. w. Während der Periode des reichlichen Fruchttragens, zwischen dem 10. bis 30. Altersjahr des Baumes, ist das Martholz des Stammes so weich und schwammig, daß man es nur zu Zäunen und Wasserröhren gebrauchen kann. Die bis 6 m. langen Blätter werden zur Bedachung der gewöhnlichen Häuser in vielen Tropengegenden verwendet, ebenso aus ihnen Körbe, Schirme (Tahonian) u. s. w. geflochten. Verbrannt geben sie eine gute Potasche. Auf Ceylon benutzen die Maurer die sogenannte Kokosmilch, d. h. das Samencarboeß der jungen Früchte in flüssigem Zustand, seiner bindenden Kraft wegen, zu weißen und bunten Tünchen, zu denen sie viel Kalk nehmen. Die Schalen der reifen Risse können nur zu kleinen Gegenständen verarbeitet werden, ihre saferigen Hülle geben das Eiir (s. d.).

Kolben, m., 1. Destillerkolben, frz. eucurbrite, f., an einer Retorte zum Empfang überdestillirter Gase usw. angefertigtes Gefäß. — 2. frz. piston, m., engl. piston. Diese haben den Zweck, einer Flüssigkeit od. einem Gas den Durchgang abzupressen, ohne dabei irgendwie in einer gleichzeitigen Bewegung gehindert zu sein. Die Gestalt eines K. ist im

allgemeinen cylindrisch und der Körper, in welchem er sich bewegt, ein Hohlsylinder, welcher, insoweit er mit dem K. in Berührung kommt, sehr glatt ausgebohrt sein muß; denn die Hauptbedingungen, welche man an einen K. zu stellen hat, sind dichter Schlüß n. leichte Beweglichkeit. Der dichte Schlüß wird erreicht durch die sogenannte Liderung, d. h. ursprünglich eine Bekleidung mit Leder, welche durch die Flüssigkeit dicht an die Cylinderwand angedrückt wird. Statt derselben hat man jetzt vielfach eine Ummantelung mit Hansjöpßen oder mit mehreren Lagen dichter Gewebe, bes. aber bei Dampfsäulen die sogenannte Metallliderung. Diese besteht aus metallenen Ringen, welche entweder durch ihre eigene Spannkraft oder durch Federn an die Cylinderwand angedrückt werden. Um das Nachziehen der Liderung zu erleichtern, hat man mehrere sehr innreiche, aber komplizirte Kolbenkonstruktionen angegeben, wie die von Franot und Brunton; in neuerer Zeit werden jedoch die Namensbotischen K., bei welchen die Liderung aus gespaltenen Metallringen besteht, die in eingearbeitete Nuten eingelegt werden, und andere einfache Kolbenformen vorgezogen. Die leichte Beweglichkeit des K.s wird erreicht durch vollkommene Glätte der inneren Cylinderwand und durch gut unterhaltene Schmierung, weshalb jeder Cylinder mit einer Schmiervorrichtung versehen sein muß. Weiteres f. unter Pumpe, Dampfmaschine u. — 3. Auch Kolbenisen genannt, frz. maquette, lopin, engl. slab, bloom, Materialeisen, getheilt in Stabmaterialeisen und Blechmaterialeisen, s. Schiebel. — 4. s. Löthkolben.

Kolbenbohrer, m. (Bergb.), eine Art Steinbohrer, hat statt der Schneide 5 scharfe Stahlspitzen (Dörter), davon eine in der Mitte; bohrt $2\frac{1}{2}$ —4 cm. weit und wird mit dem Handfäustel gerrieben.

Kolbengebläse, n., frz. soufflet m. à piston, engl. piston-blowing-apparatus, s. d. Art. Balg.

Kolbenhub, m., frz. coup, m., course, f., jeu m. du piston, engl. stroke, throw, travel, einmaliges Spiel des Kolbens und Länge, resp. Höhe des dabei vom Kolben gemachten Weges; s. Dampfmaschine, Pumpe u. —

Kolbenmaschine, f., s. d. Art. Dampfmaschine.

Kolbenrohr, n., einer Pumpe, s. v. w. Pumpenehylinder.

Kolbenfeste, f. (Glafer), Gemenge von Zinn, Zinnasche und Talg, womit das Fensterblei vermittels eines Lötkolbens verzinkt wird.

Kolbenstab, m., an Paternoster- und Kettenwerken die 2—3 cm. dicken Stäbe, welche die Kettenglieder, die über das Rad gehen, zusammenhalten.

Kolbenstange, f., frz. tige f. du piston, engl. piston-rod, eine mit dem Kolben seit verbundene Stange, welche bei Dampfmaschinen die Bewegung derselben auf die Kurzelstange oder den Balancier überträgt. Sie ist entweder mit dem Kolben zusammengeschmiedet, was sich besonders häufig bei englischen Maschinen findet, od. mit ihm durch Schrauben oder Seile verbunden. Neben die Dimensionen des Kolbens und der K. bei Dampfmaschinen f. d. Art. Dampfmaschine und Dampftöpfen.

Kolbenwettermaschine, f. (Bergb.), s. Wetterfaß.

Kolbenzirkel, m., frz. compas à tête, engl. bullet compasses, pl., hat an einem Fuß statt der Spitze einen runden Kolben behufs Beschreibung eines Kreises um eine Desenung.

Kolbweide, f., s. v. w. weiße Weide, s. Weide.

Kolch, m., Umdämmung einer Durchlaßquelle in eingedeichtem Land.

Koldergat, n., frz. hulot, m., engl. whip-staff-hole, Loch im obersten Dach zum Durchlassen des Kolderstocks.

Kolderstock, m., veraltet, s. d. Art. Helmstock.

Kolk, m., plur. Kölke, auch Gölle, f. (Wasserb.), frz. eau f. somache, saumâtre, engl. pool, pond, ungewöhnlich tiefe Stelle in einem Teich od. Fluß, od. auch Wasserläche auf sumpfigem Terrain, bes. hinter Deichen; — die Art u.

Weise, das Auskosten der Sohle zu verhüten, s. im Art. Flußregulirung.

Kolkothar, Colcothar, n., frz. u. engl. colcothar, lat. caput mortuum, wird der beim Erhitzen von Eisenvitriol bleibende rothe Rückstand (unreines Eisenoxyd) genannt. K. ist unter verschiedenen Namen, als englisch Roth, Münchner Roth, Cemento u. im Handel. Als Oelfarbe gibt das gewöhnliche K. ein schönes Kastanienbraun, als Leimfarbe ist es weniger reich, aber etwas röther, hat jedoch verschiedene Nuancen; es deckt gut und zeichnet sich vor dem preußischen Roth durch größeres Abfärbvermögen aus; mit Lack und Weiß gemischt gibt es eine Amaranthfarbe; bes. zweckmäßig ist, es zur Grundierung eiserner Bautheile statt des Bleimennigs anzuwenden.

Kollateralfront, f., s. d. Art. Angriffsfront.

Kollaudirung, f., österr. für Kontrolle; s. Abnahme.

kollern, intr. 3., 1. (Bergb.) von einem eisernen Bergseil, sich verwirren u. zerreißen. — 2. (Wasserb.) wenn an Wasserläufen etwas beschädigt ist u. der Satz nicht mehr gehörig giebt, so sagt man, das Wasser kollert. — 3. (Eiseng.) wenn der Rand der Form zu den Eisengängen naß ist und das hineinstiehende Eisen infolge dessen spricht, so sagt man, es kollere.

Kollineation, f., frz. collineation (Math.). Kollinear oder kollinearverwandte Figuren heißen nach Prof. Möbius zwei Figuren od. Systeme von Punkten und Linien, wenn jedem Punkt der einen Figur in der Weise ein Punkt der andern entspricht, daß wenn drei Punkte der einen Figur in gerader Linie liegen, dies auch bei den entsprechenden Punkten der andern Figur der Fall ist. Die K. spielt auch in der analytischen Geometrie eine Rolle.

Kollyrit, m., frz. collyrite, f., alumine hydratée silicifère, engl. kollyrite (Miner.), findet sich auf Gängen im Sandstein bei Weissenfels und besteht wesentlich aus tiefsaurer Thonerde, und zwar nach Untersuchungen aus 14 Th. Kieselerde, 45 Th. Thonerde und 42 Th. Wasser.

Kölner Braun, Kölner Erde, s. unter Köln.

Kolophanholz, n., frz. Bois de Colophane, ist das Holz von Bursera paniculata Lam. (Fam. Balsamgewächse) auf Isle de France. Der Baum enthält viel flüssiges Öl von terpenartigem Geruch, das bei Verwundungen aussießt. Das Holz wird technisch und ärztlich verwendet.

Kolophonit, m. (Miner.), brauner Granat von gelblich-, auch grünlichbrauner Farbe, in Norwegen vorkommend; enthält Thor und Kalkfiesel, gefärbt durch Eisen-, Mangan- und Titanoxyd.

Kolophonium, n., Geigenharz, n., franz. colophane, engl. colophony, colophani. Destillirt man Terpentin von Lärchen- und Fichtenholz, so erlangt man einen harzigen Stoff, welcher, wenn man weiter destillirt, eine gelbbraune Farbe hat u. K. genannt wird; wird zum Bereiten von Lack sowie beim Löthen (s. d.) gebraucht.

Kolorin, n., s. d. Art. Färberröthe.

Kolorit, m., frz. coloris, engl. colouring, 1. Farbengabe, Färbung. — 2. Die Kunst, Farben zu verteilen, zu wählen u. s. Farbe.

Kolos, m., griech. κολοσσός, riesenhafte, übermenschlich große Gestalt. Bes. heißen so überlebensgroße, kolossale Bildsäulen; auch von kolossal Säulen spricht man, wenn Säulen die gewöhnlichen Mäße überschreiten.

Kolpich, Urgeist der phönizischen Mythologie, der nach Sanchuniathon das Chaos beschränkte.

Kolbschwimm, n., s. Kohlenschwimm.

Kolters, m. pl., fischerne Balken von 3₅₀—4₈₀ m. Länge, welche aus Norwegen und Schweden kommen.

Kolymbathra, f., griech. κολυμβίθρα, Tauchteich, die erste Form der Taufbeden, s. d. Art. Baptisterium.

Kom, n., s. d. Art. Darje.

Kombination, f., frz. combinaison, engl. combination, 1. (Gem.) die chemische Verbindung. — 2. (Mathem.) die Kombination, die kombinatorische Analyse, frz. analyse

combinatoire, engl. doctrine of combination, ist derjenige Theil der Mathematik, der sich mit den verschiedenen Zusammensetzungen einzelner Gegenstände, Elementen, beschäftigt. Eine solche Zusammensetzung nennt man einen Komplex; in einer Komplexion sind die Elemente nur einfach neben einander gestellt. Bei der Permutation sind in allen Komplexionen sämtliche Elemente vertreten, und es unterscheiden sich die einzelnen Komplexionen nur durch Verschiedenheit in der Aufeinanderfolge der Elemente. So sind die Permutationen der drei Elemente a, b, c dargestellt durch abc, acb, bac, bca, cab und eba; die der Elemente a, a, b, wo also zwei Elemente gleich sind, durch aab, aba, baa. — Bei den Kombinationen unterscheidet man verschiedene Klassen; zur zweiten, dritten Klasse &c. gehören die Komplexionen, welche nur zwei, drei &c. Elemente enthalten; jede Komplexion enthält aber, mit den anderen verglichen, andere Elemente. Die möglichen Kombinationen der Elemente a, b, c zur zweiten Klasse sind: ab, ac, bc, die der dritten nur abc. Die Kombinationen mit Wiederholung der Elemente, d. h. wo daselbe Element mehrere Mal in einer Komplexion auftreten kann, sind zur zweiten Klasse für a b c gleich aa, ab, ac, bb, bc, cc. Bei den Variationen hat man, ähnlich wie bei den Klassen, verschiedene Klassen, doch gelten dort die Komplexionen auch für verschieden, wenn sie aus denselben Elementen bestehen, sobald diejenen nur verschiedene Abseitnanderfolge zeigen; so sind die Variationen der Elemente a, b, c zur zweiten Klasse: ab, ac, ba, bc, ca, cb, und bei Wiederholung der Elemente: aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc. Meist handelt es sich nur um die überhaupt mögliche Anzahl der Komplexionen, was man durch das Wort numerus (Zahl) andeutet; so ist num. permut. der Elemente (a, b, c) = 6. Die kombinatorische Analyse spielt bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine große Rolle.

Kombinationsschloß, frz. serrure f. à combinaison, engl. combination-lock, das Verriegelschloß; i. Schloß.

Kombüse, f. (Schiffsb.), frz. cuisine, f., engl. galley, auch Kabüse genannt, s. v. w. Schiffsküche.

Kommode, f., frz. commode. Eine R. ist in der Regel 70—120 cm. breit, 50—60 cm. tief, 80 cm. hoch

Kommundich, m., s. v. w. Bauerndich (i. d.).

Kommunikation, f., i. Communication.

Kommunikationsgallerie, f., frz. galerie f. de communication, g. transversale, engl. communication-gallery, traverse-gallery (Kriegsb.), Gallerie, welche Minengänge mit einander verbindet.

Kommunikationsgraben, m. (Kriegsb.), frz. boyau, m., engl. zigzag, Verbindungsgraben zwischen den Parallelen.

Kommunikationsröhre, f. Dies sind Bleiröhren von 2—3 cm. Durchmesser, welche zur besseren Leitung der Sprache, bes. aus einem Stodwerk in das andere, vom Majitor bis zum Deck re. dienen. [v. Wa.]

Kommunikationsweg, m., s. Straße.

Kommunizirende Röhren, f. pl. (Phys.). In Röhren oder durch Röhren mit einander verbundenen Gefäßen, mag nun eines weiter sein als das andere, welche daher kommunizirend genannt werden, liegen bei einerlei Flüssigkeit die Flüssigkeitsspiegel stets in einer und derselben Horizontalebene. Die Höhen verschiedener Flüssigkeiten in kommunizirenden Röhren verhalten sich umgekehrt wie die spezifischen Gewichte dieser Flüssigkeiten. [v. Wa.]

Kommunmauer, f., frz. mur commun, m., engl. common wall, Mauer, welche zwei Gebäude oder Grundstücke scheidet, aber von beiden Theilen erhalten werden muß; vorzüglich in Städten ist dies öfter der Fall, wo die Giebel- oder sogenannten Brandmauern oft gemeinschaftlich sind.

Komödie, f., erscheint unter dem Bilde der Muse Thalia, hält einen Focuststab (eine Art Seepfer, oben mit kleinem Kopf, welcher eine Narrenkappe mit Schellen trägt) und eine lachende Maske in der Hand.

Komödienshaus, n. s. v. w. Theater (i. d.).

Kompaß, m., frz. compas, m. (de mer, de route), engl. compass, s., Instrument, um vermittels einer beweglichen Magnetnadel die Richtung nach Norden und danach auch die übrigen Weltgegenden zu bestimmen. Die größere Artwendet man auf Schiffen an, sie heißen daher Seekompaß, frz. c. de mer, engl. mariner's c., sea-c.; beim Feldmessen, bei Aufnahme von Bauplänen und Abstecken der Gebäude, bei denen es auf ein Einnehmen von Richtungen nach den Himmelsgegenden ankommt, wie z. B. namentlich der Kirchen, genügen kleinere, sog. Bouffolen. Von den Bouffolen unterscheidet man Feldmeierbouffole, frz. c. d'arpenteur, engl. surveyor's c., Maitscheiderbouffole, auch Hängekompaß, Hängezeug gen., frz. poche de mineur, engl. miner's c., circumferenter-dial, Schiffer-, Orientir- und Handbouffolen. Die Feldmeierbouffole ist meist in Verbindung gebracht mit einem Würlineal und wird dann wie ein Menselblatt auf ein gewöhnliches Meßstichtat aufgeschraubt. Die Magnetnadel gibt unmittelbar den Winzel an, um welchen der magnetische Meridian von der Bijsebene abweicht; da man aber die umgekehrte Abweichung haben will, so erhält die Bouffole eine entgegengesetzte laufende Einteilung. Sie hat vor anderen Instrumenten den Vortheil, daß man sie nicht im Scheitel des zu messenden Winels aufzustellen braucht, sondern auch von den Schenkeln desselben aus gemessen werden kann. Die Abweichung (Declination) der Nadel ist gewöhnlich gegen 8 Uhr morgens am kleinsten, gegen 1 Uhr mittags am größten, des Nachts fast Null. [v. Wa.]

Kompensation, f., frz. compensation, f., engl. compensation, s., Ausgleichung; **compensieren**, v. a., kompensiren, ausgleichen, in seinem Einfluß aufheben. Gewichte von Masjen werden im Maschinenbau häufig durch Gegengewichte, die an dem andern Hebelarme wirken, kompenirt.

Kompensationspendel, n., frz. pendule compensateur, engl. compensation-pendulum, ist ein Pendel, bei welchem der beschleunigte od. verzögerte Gang der Uhr infolge der Verkürzung, bez. Verlängerung des Pendels durch Abnahme, bez. Zunahme der Temperatur vermieden wird, meist durch Anwendung von mehreren sich ungleich ausdehnenden Metallen, in der Weise, daß bei allem Temperaturwechsel der Pendel dieselbe Länge behält. Am einfachsten geschieht dies durch eine Feder, welche aus zwei Metallen besteht, an deren beiden Enden kleine Kugeln sind und welche an dem Stabe in Kreuzform angebracht wird. Die Veränderung der Temperatur bewirkt ein Krümmen der Feder und gleichzeitig eine Veränderung in der Lage der beiden Kugeln, wodurch der Schwingungspunkt des Pendels selbst in derselben Höhe sich hält. Bei dem Rostischen R. sind parallele Stäbe von verschiedenen Metallen, gewöhnlich Eisen und Messing, abwechselnd aufwärts und abwärts gerichtet, wodurch Ähnliches erzielt wird. Bei Ankern od. Ketten in Gemüßen, Thurmhelmen re. scheinen die Baumeister des Mittelalters dasselbe Prinzip angewendet zu haben, indem dieselben, ganz ähnlich den Rostischen Pendelen oder den Kompensationsstreifen in Taschenuhren, abwechselnd aus Stäben oder Gliedern von Eisen und Messing bestehen; man könnte dieselben also Kompensationsanker oder Kompensationsketten nennen.

Kompensationsröhren, frz. tuyau à compensation, engl. compensation-pipe, s., werden bei Röhrenleitungen angewandt, die dem Temperaturwechsel sehr ausgesetzt sind, also auch bei solchen, die nicht tief in der Erde od. über derselben liegen. Wollte man solche Röhren bei der Anlage der Leitung nur einfach sich berühren lassen, so würde beim Sinken der Temperatur ein Zwischenraum u. beim Steigen derselben ein Biegen resp. Zerpringen der Röhren entstehen. Man macht deshalb bei einigen Stößen in Entfernung von circa 85—90 m. die eine Röhre an ihrem einen Ende etwas weiter, so daß der Anfang der andern Röhre, der abgedreht wird, sich dort verschieben kann, und

bringt ein Polster mit einer Stopfbüchse an. Bei gußeisernen Röhren beträgt die Zunahme in der Länge der Röhre, von dem tiefsten Stand des Thermometers bis zu seinem höchsten 50° gerechnet, auf 1800 m. Länge der Leitung 1 m.

Komplement, Complement, n., frz. complément, m., engl. complement, Ergänzung. Bei einem Logarithmus die Ergänzung zu 1 oder 10, so ist $\log_2 1_{631} = 0_{4201209}$, das \mathbb{K} . von $\log_3 1_{8008} = 0_{5798792}$. Bei Logarithmen, deren Wert größer als die Einheit ist, nimmt man die Ergänzung zu 10. — 2. \mathbb{K} . eines Winkels, oder der Komplementwinkel, ist bei einem spitzen Winkel die Ergänzung zu einem rechten Winkel oder 90° .

Komplementärfarbe, f., frz. couleur f. complémentaire, engl. complementary colour, s., s. d. Art. Farbe.

Komplex, m. (Mathem.), heißt 1. in der Analysis ein Ausdruck, der aus Gliedern besteht, welche durch Addition oder Subtraktion zusammengesetzt sind, z. B. $m + n - p + q$. — 2. In der kombinatorischen Analysis (s. d.) die Zusammenstellung der Elemente unter gewissen Bedingungen.

Komponente, f., engl. component, s. Seitenkrust.

Komposition v. s. Composition etc.

komposite Säulenordnung, f., franz. composite m., engl. composite order, s., s. d. Art. Römisch u. Säulenordnung.

Kompositionsschwarz, n., wird aus dem Rückstand bei der Bereitung des Berliner Blau gewonnen; mit Weiß verbunden giebt es ein schönes Silbergrau.

Komposthof, m., s. Düngersammlung.

Konche, f., 1. griech. κόγχη, s. d. Art. Concha. — 2. Griech. Mähs für Flüssigkeit; die größere Konche war = 1 Orybaphion, die kleinere = $\frac{1}{2}$ Kyathos.

Konchoide, f., oder Muschellinie, 1. (Mathem.) ebene Kurve vom vierten Grad, die aus zwei Zweigen besteht. Es sei in Fig. 2350 xx' eine gegebene gerade Linie und C ein gegebener Punkt außerhalb derselben. zieht man nun durch C beliebige gerade Linien, welche xx' schneiden, wie z. B. Cn, und macht man von R aus die Stücke Rm und Rn gleich einer bestimmten, ebenfalls gegebenen Linie, so erhält man m und n, welche Punkte der beiden Zweige der

Fig. 2350.




Fig. 2351.

Kurve sind. Ebenso für CO senkrecht aus xx' auch, wenn $OA = OB = Rn = Rm$ ist, A u. B Punkte der Kurve. So kann man beliebig viele Punkte der Kurve bestimmen. Der Zweig Bn heißt der obere Zweig u. Am der untere \mathbb{K} , Punkt C der Pol und xx' die Basis der \mathbb{K} , zugleich nach beiden Richtungen für beide Zweige Asymptote. Ist die direkte Entfernung des Pols von der Basis kleiner als die gegebene Länge OA, so bildet der untere Zweig einen Knoten, wie Fig. 2351 zeigt. C ist dann ein Doppelpunkt der \mathbb{K} ; die Ordinate ba schneidet hier die \mathbb{K} . in vier Punkten. — Man kann die \mathbb{K} . auch stetig beschreiben. Man befestige zwei Lineale rechtwinklig an einander, AB und xx'; das erstere habe in C den Stift, das andere eine Rinne für xx'. Ein drittes Lineal Cn er-

hält bei C einen Einschnitt, damit es sich bei C verschieben kann. In R ist ein Stift, der in der Rinne xx' sich fortbewegen soll. In N und M sind Bleistifte. Wird nun R in der Rinne verschoben, so verzeichnen die Bleistifte die beiden Zweige. — Die \mathbb{K} . wurde zuerst von dem Griechen Pitomedes im 2. Jahrhundert v. Chr. zur Lösung des delischen Problems und der Trisektion des Winkels benutzt. Newton behandelte sie zum Zweck der Lösung algebraischer Gleichungen vom dritten und vierten Grad. Müller von Grüningen nahm an, die Dauben der Fässer seien konchoidisch gekrümmt, u. gründete darauf eine Ausmessung der Fässer. Er dachte sich das Faß durch Umdrehung des oberen Zweiges um die Basis entstanden. Die Gleichung s. im Art. Muschellinie. — 2. Ungenaue Benennung der ionischen Schnecke. Das über dem Echinus querüber liegende Stück des Polsters kann man nach dem unteren Arm der \mathbb{K} . konstruieren. — 3. Auch die Enfaßs, Anschwellung (s. d. betr. Art.) kann man nach der \mathbb{K} . konstruieren.

Kondensation, f., frz. condensation, f., engl. condensation, s. (Dampfsm.), der Alt, durch welchen der Dampf, nachdem er im Cylinder gewirkt hat, durch kaltes Wasser verdichtet wird und dadurch ein nahezu luftleerer Raum auf der Seite des Kolbens im Cylinder entsteht, auf welcher der Dampf eben gewirkt hatte. Man spricht von Dampfmaschinen mit und ohne Kondensation, je nachdem dies geschieht od. nicht. Bei Niederdruckdampfmaschinen (s. d.) bis zu zwei Atmosphären Dampfspannung ist die \mathbb{K} . fast stets angewandt, indem der Gegendruck der Atmosphäre zuviel Kraft kompensiren würde. Die gewöhnliche Watt'sche Niederdruckmaschine, sowie die Woolssche Expansionsmaschine mit zwei Cylinderen, in Spinnereien u. Webereien häufig angewandt, u. zwar dort meist in doppelter Gestalt, sind Dampfmaschinen mit \mathbb{K} , wie auch die meisten Schiffss- und stehenden Dampfmaschinen, da bei diesen das Wasser gewöhnlich leicht zu haben ist. Bei Hochdruckdampfmaschinen mit fünf oder mehr Atmosphären Dampfspannung arbeitet man in Fällen, wo das Wasser zur \mathbb{K} . schwer herbeizuschaffen ist, häufig ohne \mathbb{K} . Eisenbahnlokomotiven sind Dampfmaschinen ohne \mathbb{K} .

Kondensator, Condensator, m., frz. condensateur, m., engl. condensator, condenser, condensing vessel, s., 1. (Masch.). Der Theil einer Dampfmaschine, wo der Dampf kondensirt wird, besteht meist aus einem cylinderförmigen Gefäß, das durch eine Röhre mit dem Cylinder in Verbindung steht; durch eine andere, mit einem Sieb versehene Leitung strömt kaltes Wasser ein u. verdichtet den Dampf zu Wasser; eine dritte Leitung führt das Wasser dann weg, u. zwar bei der Watt'schen Niederdruckdampfmaschine zur Luftpumpe, welche auch die im Dampf und im kalten Wasser enthaltene Luft sorbit, damit diese nicht im Cylinder einen Gegendruck ausüben kann. Von der Luftpumpe wird dann das erwärme Wasser des \mathbb{K} . zur Warmwasserpumpe geführt, von wo es zur Speisung des Kessels benutzt wird. — 2. Die Vorlage an der Gasretorte und am Zinnofen.

Kondensiren, adj., frz. condenser, engl. to condense, s. v. w. verdichten, um allgemeinen durch Verminderung des vorher von dem betreffenden Körper eingenommenen Volumens. Beim Wasserdampf versteht man darunter meist die Verdichtung des Dampfes durch Einspritz von kaltem Wasser.

Kondorholz, n., s. Granadilholz.

Konfektstein, m., ital. confetto di Tivoli, s. Kalktuff.

Konsidenztafel, f., Speisetafel, bei welcher ohne den störenden Zutritt dienender Personen der Speisewechsel dadurch bewirkt wird, daß auf ein gegebenes Zeichen ein Theil der Tafel durch den Fußboden in die darunter liegende Küche hinabfällt u., dort mit den neuen Gerichten besetzt, wieder aufsteigt.

konfokal, adj., heißen zwei od. mehrere Linien, welche einen Brennpunkt gemeinschaftlich haben. So sind die

Planetenlinien f. e Linien, weil für jede die Sonne einen Brennpunkt bildet.

Konglomerat, Konglomerat, n., oder Breccie (i. d.), f., franz. conglomérat, m. Sie bestehen aus theils scharftheils stumpfsäntigen oder abgerollten und zugerundeten Bruchstücken, gröberen u. kleineren Körnern u. Blättchen verschiedener Mineralmassen; alle diese Theile werden durch einfache oder gemengte Bindemittel zusammengehalten, welche häufig aus denselben, nur seiner zermalmt Stoff bestehen als die größeren Bruchstücke; man rechnet hierzu Grauwacke, Todtsteingesetze, die Sandsteinarten, Nagelfluß, Trachyttrümmergestein, Traß, Basalt- und Phonolithkonglomerate; s. d. betr. Art.

kongruent, adj., f. v. w. zusammenstellend, ähnlichgleich, frz. égal, engl. equal, identical, heißen 1. in der Geometrie zwei od. mehrere räumliche Gebilde von der Beschaffenheit, daß das eine, durch Verschiebung im Raum aus die Stelle des andern gesetzt, dieselbe genan anfüllt. 2. e oder ähnlich-gleiche Gebilde unterscheiden sich also nur dadurch, daß sie andere Stellen im Raum einnehmen. Man kann daher von f. en Linien, f. en Flächen und f. en Körpern sprechen. Zwei mathematische Punkte sind stets f. l., da der eine an Stelle des andern gedacht werden kann. Das Zeichen des Kongruenzfeins oder der Kongruenz ist \cong oder \equiv , z. B. $\triangle abc \cong \triangle edf$, zusammengefaßt aus \sim , Zeichen der Ähnlichkeit, und dem Zeichen = der Gleichheit des Namens. Ein Saß, der die Bedingungen angibt, unter welchen zwei Gebilde, z. B. Dreiecke, f. sind, heißt ein Kongruenzsaß. — 2. In der Arithmetik heißen nach Gauß zwei Zahlen f. l., wenn sie, durch irgend eine dritte, die der Modulus genannt wird, dividirt, dieselben Reste ergeben. Gauß wählte hierfür das Zeichen \equiv . So schreibt man $a \equiv b$ (mod. c), wenn der Rest von a, durch c dividirt, der selbe ist wie der von b durch c dividirt. Es ist z. B. $29 \equiv 15$ (mod. 7), weil 29 durch 7 den Rest 1 giebt, den auch 15 durch 7 giebt; dabei wird auch stets die Differenz beider Zahlen $a - b$ durch den Modulus theilbar sein, $29 - 15 = 2 \cdot 7$. Die Lehre über diese Art des Kongruenzfeins od. der Kongruenz der Zahlen hat viel Ähnlichkeit mit der Lehre von den Gleichungen.

König, m., Mittelkönig, frz. grain d'essai, culot, bouton, régule, m., engl. button, regulus, metal-grain, Korn von geschmolzenem Metall, als Probe.

Königsblau, n., f. Smalte und blaue Farben.

Königsgelb, n. oder Massicot, f. s. d. Art. Bleifarben; 2. f. d. Art. Nuripigment.

Königsholz, m., frz. bois royal, engl. royal wood, queen's wood. 1. Auch Feuerholz oder Coerboelzholz aus Fernambuco, Cayenne, Madagaskar u. China, soll von einer Dalbergia (Fam. Leguminosae) abstammen. Es sieht dunkelbraunviolett aus bis schwarzbraun, hat röhrlische Längenstreifen, ist dicht, schwer u. hart. — 2. Königsholz von Sumatra, stammt von Fagraea peregrina Bl., dem Tambeubaum (Fam. Loganiaceae); es ist durch Härte, Dauerhaftigkeit und Schönheit ausgezeichnet und deshalb für die ausschließliche Benutzung der einheimischen Herrscher vorbehalten. — 3. f. v. w. Palisanderholz; s. d. Art. Sacarandaholz. — 4. Königsholznachnahmen, f. d. Art. Beize, S. 332 im I. Band.

Königspalme, f. (Oreodoxa regia), in Westindien u. Mittelamerika einheimisch, hat in dem circa 1 m. dicken Stamm eine nur 5–8 cm. starke äußere Holzsicht, die aber so hart ist, daß gewöhnliche Axtte daran zerspringen.

Königspfähle, m. pl. (Uerb.), sind Pfähle, die an durch Pfahlwerk befestigten Flußufern einzeln hervorragen, um zum Anhängen der Schiffe zu dienen.

Königswasser od. Goldscheidewasser, n., frz. eau régale, acide nitro-muriatique, engl. aqua regia, gilder's aqua fortis, dient zu Auflösen und Scheidung des Goldes vom Silber und zu Lösung aller der Metalle, die durch Salpeteräure oder Salzsäure allein nicht gelöst werden. Man

bereitet es durch Mischen von 1 Th. Salpeteräure und 2–3 Th. Salzsäure.

Königswellbaum, m. (Mühlenb.), senkrechter Wellbaum, dessen Trülling von dem Kammerad des Flügelwellbaums herumgedreht wird.

konisch, adj., franz. conique, engl. conical, cone (Mathem.), f. v. w. kegelförmig; konische Räder (Masch.), dienen, eine rotirende Bewegung in eine andere zu verwandeln, wenn die Drehungssachsen dieser beiden Bewegungen sich in einem Punkte schneiden. Vergl. Rad; **konisches Pendel**, f. Centrifugalregulator; konische Aufzährröhren an Gefäßen mit Flüssigkeiten geben größere Ausflußkoeffizient bei der Konvergenz der Kegelseiten von $0^{\circ} 0' = 0,829$, bei $5^{\circ} 26' = 0,924$; bei $13^{\circ} 24' = 0,946$. Von hier an nimmt der Koeffizient ab, je größer der Konvergenzwinkel ist. Der leitgenannte Winkel ist demnach der günstigste. [v. W.]

Koniferium, n., griech. κονίστρον, mit Sand u. Staub bestreuter Platz, in den Gehöften für die Hühner bestimmt, in Bädern und Palästren zu den Ringübungen eingerichtet, s. d. Art. Bad 4. b, Gymnasium und Palästra.

Konjugirt, adj. (Geom.), f. v. w. zugeordnet. 1. konjugirter Punkt einer Kurve (s. d.), ein abgesondelter Punkt, der mit zur Kurve gehört. — 2. Konjugirte Achse wird bei der Ellipse auch die kleine Achse und bei der Hyperbel die imaginäre Achse genannt. Vergl. Ellipse u. Hyperbel. — 3. Konjugirte Durchmesser heißen bei Ellipse und Hyperbel zwei Durchmesser von der Eigenschaft, daß jeder dieser Durchmesser die Schnitt, welche parallel dem andern gezogen werden, halbiert. — 4. Konjugirte Hyperbeln sind zwei Hyperbeln, welche dieselben Asymptoten haben, bei denen aber die reelle Achse der einen gleichzeitig imaginäre Achse der andern ist. Ist nun die Gleichung der einen Hyperbel $a^2 y^2 - b^2 x^2 = a^2 b^2$, so ist die der ihr f. en Hyperbel $a^2 y^2 - b^2 x^2 = + a^2 b^2$. — 5. Bei Flächen können f. e Punkte gleichfalls vorkommen. Hierüber sowie über das Konjugirtheit einer Geraden mit einer Durchmesserebene s. d. Art. Fläche III.

konkav, adj., frz. u. engl. concave, A. (Geom.) 1. ein ebener Winkel, der kleiner als 180° ist. Man unterscheidet dann die f. en Winkel in spitze, rechte und stumpfe Winkel, je nachdem sie kleiner, gleich oder größer als 90° sind. Ein ebenes, geradliniges Dreieck kann nur f. e Winkel haben, jedes ebene geradlinige Viereck muß wenigstens deren drei haben. — 2. Ein körperlicher od. Flächenwinkel, wenn sein Neigungswinkel kleiner als 180° ist. Auch die f. en Flächenwinkel unterscheiden sich in spitze, rechte und stumpfe. — 3. Eine ebene Kurve in einem bestimmten Fig. 2352. 2353. 2354. Punkt gegen eine gegebene Gerade; s. d. Art. Kurve VII. — 4. Eine Fläche ist in einem bestimmten Punkt f. l. gegen eine gegebene Ebene hin, wenn die Fläche in der Umgebung dieses Punktes zwischen die Tangentialebene dieses Punktes u. die gegebene Ebene fällt.

B. In der Optik nennt man eine Linse f. l., wenn die berührende Ebene, welche man sich in einem Punkt der geschlossenen Fläche konstruiert denkt, in das Glas der Linse hineinfällt. Je nachdem die andere Seite dieser Linse auch f. l. ist oder nicht, unterscheidet man bikonkav, Fig. 2352, plaukav, Fig. 2353, oder konverkav Linse, Fig. 2354. Linsen dieser Art sind stets in der Mitte dünner als am Rand.

konkrete Zahl, f., f. v. w. benannte Zahl.

Konographie, f., lat. Cenographia, Gesamtansicht.

Konoid, n., Asterkegel, m., franz. conoïde, m., engl. conoid, ein dem Regelkonus ähnlicher Rotationkörper, der durch Umdrehung einer kurvigen Linie um eine Achse entsteht, sobald die Achse die kurvige Linie schneidet; s. Fläche.



Konopeion, n., lat. *conopeum*, griech. *κωνοπέπτον*, Bett mit Ziegelgewölbung zum Abhalten der Mützen, auch dieser Vorhang selbst, daher Baldachin, Vorhang des Altartabernakels *et c.*

Konsequenz, f. Diese darf bei Wahl der Formen und Verhältnisse eines Entwurfs nie aus den Augen gelassen werden, weil ohne logische Folgerichtigkeit und Übereinstimmung nie wahre Schönheit erreicht werden kann. Hat man z. B. einmal bei einigen Formen sich an einen vorhandenen Stil angelehnt, so darf derselbe nie wieder verlassen werden. Hat man aber einmal einige Formen selbstständig, ohne Anlehnung an andere Stile, aus der Konstruktion entwickelt, so muß das bei allen Formen geschehen. Selbst aus Grundrissformen und Massenheilungen ist dies auszudehnen. Wenn man dem einen Theil der Räume oder Architekturmassen großartige, weitsäufige Dimensionen gegeben hat, so darf man nicht andere Theile kleinlich und knauserig behandeln u. s. f. Jede Konsequenz rächt sich durch Dissonanz und kann bis zur Karrirtheit führen. Auf der andern Seite führt außer Konsequenz hascheri oft zur inneren Unkonsequenz, wenn man z. B. die Fenster eines Speisezals nach außen groß und reich verziert gestaltet, und um der äusseren Gleichmäßigkeit willen die Küchenfenster ebenso ausstattet. Durch richtig abgewogene *K.* bekommt das Gebäude Stil (s. d.).

Konservatorium, n., frz. conservatoire de musique, Unterrichtsanstalt für Musik. Im allgemeinen ist das Gebäude ähnlich jeder andern Schule zu disponieren, doch müssen die einzelnen Übungszimmer möglichst durch Doppelschlüsse oder dergl. von einander isolirt werden, dann die Musik in dem einen nicht von der in dem andern gestört u. so ihre Wirkung beeinträchtigt wird. Auch muß ein grösserer, sorgfältig aufstatisch gebauter Saal für gemeinschaftliche Übungen, Konzerte *et c.* vorhanden sein. Anzahl und Größe der einzelnen Räume, Anbringung von Wohnungen *et c.* hängt von dem speziellen Umfang und der Einrichtung des Instituts ab. Auf Musik bezügliche Verzierungen, Embleme und statuarische Darstellungen können das Aussehen idem, welches im ganzen zwar würdigen, aber eher heiteren als düsteren Charakter erhalten muss.

Konservierung, f., frz. conservation, engl. preservation, des Bauholzes, *s. darüber d. Art. Bauholz E.* sowie die Artikel auslaugen, imprägniren, Leimfarben, Anstrich B. 23, 31—37, 46 und 47, C. 55 *et c.* Bergl. auch d. Art. Fäulnis, Hauschwamm, Kreosot, Theer, Schwefelsäure, Wasserglas *et c.*

Konsole, f., *s. d.* Art. Console f.

Konsonanzen, f. pl., in der Farbengabe können zweierlei sein; entweder sind sie durch Harmonie der Farben herbeigeführt oder durch Kontraste; beide können schön sein und ist darüber d. Art. Farbe nachzulesen.

Konstante, f., beständige Größe (Math.), nennt man in der Algebra eine Größe, die ihren Werth nicht ändert, und bezeichnet sie meist mit den ersten Buchstaben des Alphabets. Meist ist die *K.* zugleich eine bekannte Größe. Im allgemeinen Integral einer bestimmten Funktion einer Veränderlichen, nach der letzteren genommen, findet sich ein willkürliche *K.*, in der zweiten, dritten Integrale deren zwei, drei *et c.*, denn jeder dieser Integralenwerthe bleibt ein Integral der gegebenen Funktion bei jedem beliebigen Werth dieser *K.* *n.* Vergl. d. Art. Funktion. Ueber das konstante Glied einer Gleichung *s. d.* Art. Gleichung.

Konstruktion, f., überhaupt gesetzmäßige Zusammensetzung. Daher ist 1. in der Ausführung und Zusammensetzung der Bauteile nach ihren Eigenschaften und ihrer Bestimmung eine zweckentsprechende, wohlüberlegte *K.* das Hauptmittel zur Erlangung der Festigkeit. — 2. Beim Entwerfen muß nach der Zweckmäßigkeit der Eintheilung *et c.* zunächst die Konstruktionsweise, d. h. die Art und Weise, wie man die Baumaterialien, in Rücksicht auf ihre Eigen-

schäften, dauerhaft zu verwenden und zusammenzufügen vermag, berücksichtigt werden; sie bedingt auch die Hauptmassen und dadurch die Form, und nur wenn die Formen nicht der *K.* widerstreben, kann ein Gebäude wahrhaft schön sein. — 3. Beim Zeichnen heißt *K.* das Verfahren, die durch das Entwerfen (im Kopf oder in Skizzen) festgestellten Größen und Maße geometrisch oder perspektivisch richtig auf dem Papier durch Linien darzustellen. Die Ursprungsrücke dieses Verfahrens ruhen in der *K.* einfacher geometrischer Figuren und in der Anwendung des Maßstabs. Konstruktionslinien, besser Hülfslinien, nennt man die zu Gewinnung der eigentlich darzustellenden Linien und Kurven nötigen, nach Vollendung der Zeichnung in der Regel wieder befeigten Hülfslinien. Daher heißt 4. in der Mathematik *K.*: der Theil des Beweises eines Lehrjahres, zu welchem die nötigen Vorbereitungen mittels Zichen von Hülfslinien *et c.* getroffen werden. Bei Aufgaben heißt *K.* die Herrichtung der Lösung, mittels Zeichnen von Linien, welche Ebenen oder Flächen darstellen, bis zu einem Gebilde, von dem der eigentliche Beweis dann zeigt, daß es die betr. Bedingungen erfüllt.

Konstruktiv, adj. In der technischen Sprache wird dies Wort gewöhnlich in dem Sinn gebraucht: den für Festigkeit *et c.* geltenden Regeln gemäß, Festigkeit versprechend; so sagt man: die Art, wie dieses Band eingebracht, die Festigung dieser Schiene, der Tugendschmied jenes Gewölbes ist nicht *K.*. So nennt man auch Bilder und Verzierungen *K.*, wenn sie der wahrhafte Ausdruck der Konstruktion sind, also nicht auf eine andere Konstruktion als die wirklich angewandte schließen lassen u. dgl. mehr. Seltener und weniger richtig wird das Wort als Gegenstück zu ornamental, also für „geometrisch konstruierbar“ gebraucht.

Kontaktgebilde, n. (Miner.), *s. v. w. Uebergangsgebilde* (*s. d. und d. Art. Baustein A. I. 2.*)

Kontinentalströme, m. pl. Alle Stromgebiete (*s. d.*) ergieben zuletzt an dem Rand der Kontinente ihr gesammeltes Wasser in das Meer. In Asien jedoch existirt ein Gebiet von 198 000 deutschen Meilen, aus denen — nach Bergaus, welcher das selbe das Gebiet der *K.* nennt — kein Troyer in das Meer fließt. [*v. Wgr.*]

Kontrakt, m., frz. contrat, marché, m., d'ouvrages, engl. contract, tender. Die das Bauweisen betreffenden *K.* sind einzuteilen in 1. Lieferungskontrakt, 2. Arbeitskontrakt und 3. Entreprisekontrakt, welcher beide ersten vereinigt. Alle jolche *K.* e bestimmen hauptsächlich die genaue Ausführung sämtlicher Arbeiten nach den betreffenden Bauzeichnungen und den mündlichen Anordnungen des den Bau leitenden Architekten; Solidität, sowohl in Beziehung auf Material als auch auf die Ausführung aller Arbeiten, außerdem aber noch die Zeit, wenn jedes Material oder Arbeitsstück geliefert werden, sowie wenn das Gebäude fertig sein soll, die Konventionalstrafe für die den Termin versäumenden Lieferanten, auch wohl Konventionalprämie für schnellere Vollendung; hauptsächlich aber werden hierbei die Preise u. Zahlungsmodalitäten für Materialien und Arbeitsleistungen festgestellt u. geordnet; werden diese Bedingungen von Seiten der Baugewerke nicht eingehalten, sind Materialien und Arbeitsleistungen nicht nach Vorschrift, so steht je nach der Fassung des *K.* dem Bauherrn das Recht zu, die betreffenden Posten entweder ganz zu kassiren oder wenigstens Abzüge von den auffordirten Preisen zu machen. Je vollständiger nun ein *K.* ist, um so sicherer ist einerseits der Lieferant, anderseits der Bauherr gestellt, namentlich wenn der *K.* gerichtlich bestätigt ist.

Kontraktion, f., franz. und engl. contraction, *s. v. w. Zusammensetzung*. Ein Wasserstrahl, der aus einer Mündung in einem Gefäß austritt, zeigt einige Zeit nach Austritt eine Zusammensetzung der Wasserelemente im Vergleich zu der Form, die er hatte, als er die Mündung verließ, weil die Elemente in konvergirenden Bahnen, bei-

wenn die Gesäßwand dünn ist, durch die Mündung treten. Vollständige \mathbb{L} . findet statt, wenn die Strahlen nach allen Richtungen hin konvergirend zur Mündung treten, wie dies bei einem Gefäß der Fall ist, wenn die Mündung in der Mitte der unteren Bodenfläche sich befindet. Unvollständige oder partielle \mathbb{L} . hat statt, wenn nach einzelnen Seiten hin kein Konvergiren vorkommt, z. B. wenn die Mündung zwar in der internen Bodenfläche ist, aber an eine der Seitenwände stoßt; noch unvollständiger, wenn die Mündung in einer Ecke der Bodenfläche statthat, wo zwei Seiten aneinander stoßen. Bei vollständiger \mathbb{L} . des Wasserstrahles (bei dünner Wand) zieht sich der Strahl, in einer Entfernung gleich der halben Mündungsweite, am meisten zusammen. Ist F der Querschnitt der Mündung, f der des am stärksten zusammengezogenen Wasserstrahles, so nennt man f/F den Kontraktionskoeffizienten; er hat in obigem Fall den Werth 0,64. Bei Mündungen in der dünnen konvergenten Wand wird dieser Koeffizient größer, in der divergenten Wand kleiner, als in der ebenen, dünnen Wand. [v. Wgr.]

Kontumazanstalt, f., Quarantäne, Gebäude (nam. in Häsen) zu Unterbringung von Personen und Waren, die in Verdacht der Pestansteckung sich befinden; es müssen sich daher viele einzelne Zimmer, große Warenlager und die nötigen Räume für Gastwirtschaft und das Dienstpersonal darin befinden. Die ganze Anstalt ist noch mit einer Mauer umgeben oder liegt mitten im Wasser und muß mit aller Rücksicht auf Gesundheit und Bequemlichkeit angelegt werden. *Duden "die"*

Kontur, m., frz. contour, s. Umriß, Umkreis.

Konvergenz, f. (Mathem.), Eigenheit des Konvergenzseins; konvergirend, adj., heißen nämlich 1. zwei nicht parallele gerade Linien nach der Richtung hin, nach welcher sie, verlängert, sich schneiden würden. Nach der entgegengesetzten Richtung verlängert, entfernen sich die beiden geraden Linien immer mehr und heißen nach dieser Richtung hin divergirend; — 2. (Arithm.) heißt so eine Reihe mit einer unbestimmten Größe, wenn die Werthe der Reihe (sobald man der Unbestimmtheit aus einander folgende Werthe beilegt), d. h. die Summen aller ihrer Glieder sich entweder einer bestimmten endlichen Größe immer mehr nähern od. doch zwischen zwei endlichen Größen als Grenze bleiben. Wird der Werth der Reihe für gewisse Werthe der Unbestimmtheit unendlich, oder nähert er sich immer mehr der Unendlichkeit für auf einander folgende Werthe der Unbestimmtheit, so heißt sie divergirend; doch kann eine und dieselbe Reihe für einen bestimmten Intervall, in welchem die Werthe der Unbestimmtheit angenommen werden, konvergieren, während sie für einen andern Intervall divergiert.

konvex, adj., frz. convexe, heißt in der Geometrie 1. ein ebener Winkel, wenn er größer als 180° und kleiner als 360° ist. Ein ebenes geradliniges n-Eck kann höchstens $n=3$ f. d. o., wie sie auch genannt werden, einspringende Winkel haben. — 2. Ein körperlicher oder flächenwinkel, wenn sein Neigungswinkel ein ebener f. d. Winkel ist. — 3. Ein Punkt in einer gegebenen Kurve gegen

eine bestimmte Gerade hin, f. d. Art. Kurve VII. — 4. Eine Fläche in einem Punkt gegen eine Ebene hin, wenn die Tangentialebene in diesem Punkte zwischen die Fläche und die gegebene Ebene fällt. — 5. In der Optik heißt eine Linse \mathbb{L} , wenn sie so geschlossen ist,

Fig. 2355, 2356, 2357. daß für jeden Punkt die Berührungsfläche außerhalb der Linse fällt. Je nachdem eine solche Linse auf der andern Seite wieder f. d. oder eben, od. konkav geschlossen ist, unterscheidet man drei Arten f. d. Linsen, nämlich bikonvexe (Fig. 2355), plakonvexe (Fig. 2356) u. konkavkonvexe (Fig. 2357). Die letztere Art heißt auch Meniskus. In allen 3 Fällen ist die Linse in der Mitte dicker als am Rand. Die gewöhnliche Schle-

sungswise ist der Art, daß die geschlossenen Flächen Kugelflächen bilden.

Konvexität, f., Eigenschaft des Konvexseins, oder Maß für die Abweidung einer konvexen Linie oder Fläche von der Geraden, resp. Ebene, z. B. Bildung eines Gewölbes.

Konvolute, f. 1. (Math.) \mathbb{L} .n heißen zwei kurme Linien, welche einander so zugeordnet sind, daß durch Abwickelung der einen die andere zum Vorschein kommt. — 2. (Formal.) j. v. w. Schnecke am ionischen Kapitäl.

konzentrisch oder **homozentrisch**, adj., frz. concentrique, engl. concentric, heißen 1. zwei Kreise, deren Mittelpunkte auf einander fallen. Das Gegenteil heißt exzentrisch. In der Kriegsbaukunst wird das Wort konzentrisch als gleichbedeutend mit central, d. h. nach einem Mittelpunkte gerichtet, gebraucht. — 2. f. e. Bogen, franz. arc concentrique, engl. concentric arch, j. v. w. eingehender, eingeschränkter Bogen (s. d.).

Konzertsäf, j. Akustik und Säf.

Koordinate, f. (Math.), frz. coordonnée, engl. coordinate, 1. Bestimmungsstück zu Feststellung der Lage eines Punktes. Um z. B. in der Ebene die Lage eines Punktes zu ermitteln, genügt es, seine Entfernung von 2 aufeinander winkelrechten, als seit angenommenen, unbegrenzten geraden Linien zu kennen. Diese Linien xx' u. yy' (Fig. 2358 A) nennt man die Koordinatenachsen, und zwar speziell xx' die Abscissenachse oder Achse der x, weil auf ihr Theile, Abscissen, abgeschnitten werden, in deren Grenzpunkten, gewöhnlich rechtwinklig ob. schiefwinklig parallel mit yy' der Ordinatenlinie, seltener central, die sogen. Ordinatenlinien errichtet werden, deren Endpunkte man dann verbindet und so die gesuchte Kurve erhält. Die Formeln für Kurven geben die Größen der Abscissen und Ordinaten an, welche man zur graphischen Konstruktion solcher Kurven auf die Achsen anträgt. Beide Achsen zusammen, nebst der Art der Bestimmung eines Punktes, bilden das Koordinatensystem. Der Durchschnitt der Achsen o heißt Anfangspunkt des Systems, die Achse, xx' , die Abscissenachse oder die Achse der x und die andere, yy' die Ordinatenachse oder die Achse der y. Ein Punkt ist dann durch die Länge der Linien m n und $o = m p$, od. durch o n und o p bestimmt. o n heißt das x oder die Abscisse von m , und o p das y oder die Ordinate von m . Die ganze Ebene wird so in 4 Abtheilungen getheilt; nimmt man die Achsenrichtungen o x und o y als die positiven an, so haben in der Abtheilung y x alle Punkte \mathbb{L} .n, in der Abtheilung y x' positive Ordinaten und negative Abscissen; in der Abtheilung x y findet das umgekehrt statt und endlich in x' y' sind beide \mathbb{L} .n negativ. Über die Bestimmung einer Linie, sie sei krumm oder gerade, durch eine Gleichung zwischen x und y , worin die \mathbb{L} .n allgemein gehalten sind, s. Art. Kurve 1. Außer diesen, am meisten üblichen, rechtwinkligen \mathbb{L} .n gibt es noch viele andere Systeme, so z. B. schiefwinklige, wo die Achsen unter schiefem Winkel sich schneiden und die \mathbb{L} .n parallel mit diesen gerechnet werden; ferner Polarkoordinaten (s. d.) und andere. Die analytische Geometrie beschäftigt sich mit ihrer Untersuchung. Im Raum hat man für das rechtwinklige System 3 auf einander winkelrechte Achsen, die man die Achsen der x , y , z nennt. Ein Punkt wird hier bestimmt, indem man von ihm aus Winkelrechte auf diese 3 Achsen fällt und die Abschnitte auf den Achsen, vom Anfangspunkt des Systems aus gerechnet, bestimmt. Die 8 entstehenden Abtheilungen des Raumes unterscheiden sich durch das Vorzeichen bei den einzelnen \mathbb{L} .n. Eine Gleichung zwischen den 3 allgemein gehaltenen \mathbb{L} .n drückt eine Fläche oder Oberfläche aus; zwei der \mathbb{L} .n willkürlich gewählt, geben die dritte u.




Fig. 2358.



Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

bestimmen so einen Punkt dieser Fläche. Eine Kurve doppelter Krümmung ergiebt sich durch die Zusammenstellung zweier Gleichungen, s. d. Art. Kurve I. Auch im Raum gibt es viele verschiedene Arten von Koordinatensystemen, doch ist das rechtwinklige das meist gebrauchte. — 2. Bei der Feldmessung benutzt man die K., indem man z. B. bei der Bestimmung eines grösseren Landstückes, welches die Form eines Vieckes hat (Fig. 2358 B), eine gerade Linie $x \cdot x'$ absticht, in ihr einen bestimmten Punkt annimmt u. nun die Lage der einzelnen Endpunkte des Vieckes durch die K. in Bezug auf o, als Anfangspunkt des rechtwinkligen Systems, bestimmt, so etwa für m durch die Bestimmung der Längen von m n und o n. Auch hier gelten die Namen Abscissen für die Linien aus $x \cdot x'$ und Ordinaten für die daraus senkrecht stehenden.

Koot oder Kott, f., frz. kott, m., engl. cabin (Schiffb.), eine an der Hinterseite des Schiffes befindliche kleine Kammer für den Steuermann, bei Heringsbüßen eine kleine Kajüte aus Deck.

Kopal, m. Siehe zunächst den Art. Copal; ein anderer amerikanischer K., Resina Copal vom Courbaril, sieht als heller Balsam aus dem Stamm des in Südamerika und Westindien wachsenden Lolufo- oder Heuschreckenbaumes (*Hymenea Courbaril*, Fam. Hülsenfrüchter). In der Erde erhärtet er u. wird dann in Stücken bis zu mehreren Pfund gefunden. Wichtig ist er bei Herstellung von Lack und Firniß. — Der von den Engländern Anime, Anime occidentalis genannte K. kommt wahrscheinlich von *Icica Icicaria*. Eine andere Sorte, Kopalguami, kommt vom Kopalbaum (*Vateria Indica*), einem Baum Ostindiens, der einen Umfang von $4\frac{1}{2}$ m erreicht. Das ausgeschwemmende Harz verhärtet an der Luft und wird bernsteinähnlich. Es wird außer anderen Verwendungen auch zu Firniß benutzt.

Kopalfirniß, m., s. d. Art. Firniß und Copal.

Kopallack, m., s. d. Art. Copallack.

Kopf, m., 1. frz. tête, f., engl. head, an Gewölbesteinen, Keilen, Hammerklingen &c. die stärkere Seite, an länglichen Quadern od. Mauerziegeln das schmale Ende. — 2. (Bergbau) das Ende eines Stempels, welches in das Bühlloch zu liegen kommt. — 3. (Schiffb.) obere Ecke einer Schieferplatte, durch welche ein Loch geschlagen wird, um sie anzunageln zu können, s. d. Art. Dachdeding 1. — 4. s. v. w. Balkenkopf, Sparrenkopf &c. — 5. (Wasserb.) bei Röhrenleitungen diejenige Seite einer Röhre, in welche der Schwanz der folgenden Röhre gesteckt wird. — 6. Bei Windmühlen der vordere Theil der Welle, an welcher die Flügel befestigt sind. — 7. Die Krone eines Baumes. — 8. (Schiffb.) das Vordertheil eines Schiffes. — 9. s. d. Art. Bühne. — 10. s. d. Art. Daumen 1. — 11. K. einer Säule, s. Kapitäl. — 12. Anschlag eines Streichmastes, einer Reizschiene od. dergl.

Kopfbalken, m. (Brückenb.), s. Kappe eines Bockes.

Kopfband, n., 1. (Zimm.) oberes Winkelband, s. unter Band I. c. — 2. s. v. w. Aufsatzband, s. Band VI. a. 7.

Kopfblatt, n., s. d. Art. Bett im 1. Bd.

Kopfblech, n., s. in d. Art. Brücke.

Kopfbolzen, m., frz. cheville, boulon à tête, s. Bolzen.

Kopfbretting, f., Schablone des Steinmeißel; vgl. d. Art. Abbreten, Beschlag und Schablone 1.

köpfen (Forsw.), oder kappen, trj. Z., franz. épouinter, engl. to top a tree, s. v. w. die Wipfel der Bäume abhauen; geschieht besonders bei Pappeln und Weiden.

Kopffaschine, f. (Wasserb.), frz. fascine f. de retraite, engl. headed fascine, s. d. Art. Faschine.

Kopfholz, n. (Zimm.), hessisch vor Böckholm.

Kopfqader, m. (Maur.), franz. parpaing, m., engl. perpendstone, im Strecker- u. Läuferverband der Strecker, welcher also mit der schmalen Seite nach außen steht.

Kopfrasen, m., Kopfsode, f., frz. gazon à talus, engl. head-sod, s. d. Art. Rasen und Sode.

Kopfsschwelle, f. (Zimm.), s. Fig. 360 a. b §. 235 im 1. Band.

Kopfseite, f. (Maur.), franz. panneau de tête, parement, m., engl. head, face, Vorderfläche, sichtbare Steinfläche eines Mauersteins.

Kopfstation, f., franz. station f. de rebrouissement, engl. cul-de-sac-station, s. d. Art. Eisenbahinstation.

Kopfstein, m., 1. s. v. w. Kragstein. — 2. s. v. w. Kopfstück 1. — 3. s. v. w. bossirter Plasterstein.

Kopftisch, m., bei einer Treppe, franz. brise-cou, m.; s. d. Art. Treppe.

Kopfstück, n., 1. (Maur.) frz. fausse boutisse, f., engl. header, head-stone, s. v. w. Scheinbinder, s. d. Art. Binder 1. c., überhaupt jedes kurze Stück Stein, z. B. das Drittel oder Viertel eines Mauerziegels, wenn solches nicht durch Längentheilung, sondern durch Quertheilung erlangt wird. — 2. (Tischl.) der obere Querriegel, welcher die beiden Hintersäfte eines Stuhles verbindet. — 3. K. einer Thüre, s. v. w. Sturz. — 4. (Bergb.) franz. tête de sonde, engl. stirrup, Wirbelflügel, oberster Theil eines Erdbohrers.

Kopfhänge, f. (Schloß), s. Reiskloben.

Kopfriegel, m., frz. demi-boutisse en brique, engl. head brick, Kopfstück von Riegel.

Kopie, f., franz. copie, f., engl. copy, Abwerf, m., Abbildung, Vervielfältigung einer Zeichnung oder eines körperlichen Gegenstandes. A. Kopirung von Zeichnungen. Die gewöhnliche Manier, ganz aus freier Hand, oder mittels eines über das Original aus Stichen oder Fäden gezogenen Reizes oder durch Abnahme aller Maße mit dem Zirkel, ist sehr langwierig und dabei doch unsicher. Es seien hier einige andere Methoden angeführt. 1. Das Pausen oder Durchzeichnen mittels Delpapier oder Pausleinwand, welches auf die Zeichnung befestigt wird. Die K. bleibt stets durchsichtig und das Delpapier sehr wenig haltbar. Die Bereitung etwas festeren Kopirpapiers siehe unter d. betr. Art. 2. Das eigentliche Pausen od. Kalchiren; man bestreicht mit Röthel, Kreidepulver &c. die Rückseite des zu kopirenden Blattes, legt dann das weiße Papier darunter und geht die Linien mit einem Griffler nach; dadurch wird aber das Original hinten beschmutzt und durch die Eindrücke des Griffels unscheinbar gemacht. 3. Durchzeichnen auf an sich undurchsichtiges Papier. Man legt das Papier, auf welches man die Zeichnung haben will, auf das Original auf und bestreicht ersteres mit in gut gereinigtem Benzin oder Benzol getränkter Baumwolle, wodurch das Papier so durchsichtig wird, daß man die feinste Zeichnung des Originals vollkommen deutlich sieht, ohne daß das Original dabei leidet, oder daß das zum Durchzeichnen bestimmte Papier salzig wird. Die Bleistift-, Tinte- oder Tuschkritze haften viel fester und dauerhafter als auf gewöhnlichem Papier, selbst die feinsten Bleistiftkritze lassen sich nur schwer durch Aufschluß wieder wegreiben. Bei grösseren Originalen besucht man das Papier nur nach und nach mit dem Benzin, weil es beim Trocknen wieder völlig undurchsichtig wird. 4. Durchstechen mittels der Kopirnadel, einer seinen, mit ziemlich breitem Kopf versehenen Stahlnadel. B. Kopirung von plastischen Werken. Die gewöhnliche Methode s. unter d. Art. Punktiren. Neuerdings empfiehlt man hierzu von allen Seiten verschiedene Arten von Kopirmaschinen. Eine der besten ist nachstehend beschrieben: Modell (Patrone) u. der Körper, z. B. der Holzklotz, aus dem man die K. schneiden will, werden beide auf eine gemeinschaftliche Achse befestigt. Diese Achse befindet sich zwischen den Spitzen eines Reitstocks, der, in einem Rahmen befindlich, von unten auf eine schwiegende Bewegung erhält. Die Patrone wird beim Drehen beständig durch eine Feder gegen einen eisernen Knopf gedrückt u. der mit der Patrone sich gleichzeitig umdrehende Holzklotz durch eine runde Schneidefräse, die sich an einer festen Achse, mit ihrer Schneide in gleicher

Linie mit der Vorderseite des Knopfes laufend, dreht, geschnitten und gewidelt. C. Kopirung von Kupferstichen, Lithographien u. auf Zeuge. Man setzt das zu kopirende Blatt einer nähigen Wärme in horizontaler Lage über einer großen Schale ans, die eine konzentrierte Auflösung von Schwefelwasserstoff-Ammoniak enthält. Die sich entwidelnden Dämpfe verdichten sich auf dem Desselb., welches nach 3—5 Minuten genug von denselben aufgenommen hat; man trocknet es nun ein wenig zwischen Löschpapierbogen und legt es, die Schwärze oder Tuschre nach unten gerichtet, auf das mit Bleiweiß überzogene Zeug; dann bedeckt man es mit einigen Blättern feuchten Papiers und preßt das Ganze. Nachdem die innige Verbindung eine Viertelstunde lang gedauert hat, findet man auf dem Zeug die getreue A. des Desses, welche zu neuen Lebeträgungen dienen kann. D. Neues Verfahren, Zeichnungen zu vervielfältigen. Man verbreitet auf eine Glastafel eine dünne Lage Bleiweiß, worauf man mit einer Radiernadel oder einem Grätschel zeichnet, indem die Nadel überall das Bleiweiß entfernt. Wenn man dabei die Glastafel auf einen schwarzen Stoff legt, werden die Striche schwarz erscheinen. Hierauf legt man die Tafel in ein Messing- oder Drahtsieb u. taucht sie in eine Auflösung von Schwefelleber, welche das Bleiweiß in einigen Sekunden schwärzt, und verfährt dann behufs der Vervielfältigung mit der Glasplatte auf dieselbe Art, wie bei der Photographic mit dem Glasnegativ; dabei bediene man sich mit salpetersaurem Silber zubereiteter photographischer Papiere, womit die Abdrücke genommen werden. Um dem Negativ Dauer zu geben, überzieht man es mit einem harten und ganz dünnen Firnis, welcher in der Photographic angewendet wird. E. Autographische Kopirung. Man paust die Zeichnung mit autographischer Tinte, der man, um die Striche besser sehen und kontrolliren zu können, lithographische Tuschre zusehen kann. Dann wird die A. schnell und vorsichtig zum Steindrucker gegeben und von diesem auf Stein ungedruckt, darauf durch den Druck vervielfältigt. F. Neuerdings sind eine Menge Kopirvorrichtungen im Handel, z. B. der Heliograph re.

Kopirpapier, n. (durchsichtiges), zu machen. Ein Stück Wachs oder Harz, etwa in der Größe einer welschen Nuss, löst man in $\frac{1}{8}$ Liter Terpentinöl auf, nimmt dann das feinste Belinpapier, legt es auf ein reines Bret, streicht die Flüssigkeit mit einem weichen Pinsel auf die eine Seite des Papiers und hängt es an einem sauberen Ort zum Trocknen auf.

Kopitzwecke, f. s. Reißzwecke.

Koppelbalken, m. (Bium), s. v. w. Zange (s. d.).

Koppelsäulen, f. pl. (Forml.), Säulenkoppel, s. v. w. gefüppelte Säulen; s. d. Art. Säule und gefüppelt.

Korallenholz, n. (Bot.), span. Arbol madre, ist das weiche, korkartige Holz des echten Korallenbaumes (*Erythrina Corallodendron* L., Fam. *Erythrinae*), der im heißen Amerika kultivirt wird. Man benutzt es zu Stöpseln, leicht tragbaren Leitern u. Mothes R., rothes Sandelholz, franz. Santol rouge tendre od. bois de corail tendre, stammt von dem gummingebenden Flügelfruchtbau (*Pterocarpus gummifer* Best.) auf Hayti; ist hellroth, leicht und faserig.

Korb, m. 1. frz. corbeille, f. engl. basket. Bei Uferbauten verwendet man hier und da Körbe; dies ist eine Art Schanzkorb, welcher mit Reisholz gefüllt in einen Strom versenkt wird, um eine Art Schußbühne zu bilden. 2. frz. corbeille, vase, campane, engl. bell, am Kapitäl s. v. w. Kern des Kapitäl, Kapitälsrumpf.

Korbe, Korve, f. (Schiffb.), beim Flussschiffbau s. v. w. Bauchstück, Spannen u.

Korbeele, n. (Wasserb.), s. Karbeele.

Korbküste, f. (Wasserb.), Damm, welcher auf versenkten Körben gegründet ist.

Korblinie, Korbhaken, Korbhenkelbogen, frz. voûte f. en

anse de panier, cherche-cercle, m.; s. d. Art. Bogen E. I. 11. S. 429 und Fig. 716, 718 sowie 755—757.

Korbnatherbinse, f. s. Spatgras, Esparto.

Korbstange, f. (Masch.), s. Bläuel 2.

Korbwagen, m. frz. banne, f. cabas, m., s. Wagen.

Korbweide, f. (Bot., *salix viminalis*), s. unter Weide.

Korbwerk, n. (Uferb.), Befestigung des Ufers mit halbrunden Körben.

Koreit, m. (Miner.), s. Agalmatolith, Bildstein.

Korinthisch, adj. (Forml.), franz. corinthien, engl. corinthian, lat. corinthius. I. Korinthische Bauweise bei den Griechen. Über die

klassisch-historische Stellung der k. Bauweise

s. d. Art. Bauart und

Griechisch; über die sta-

tische Begründung der

Kapitälform s. Kapitäl.

Die k. Säulenordnung

scheint ziemlich gleich-

zeitig mit der ionischen

ausgekommen, aber erst

etwas später als jene

zur Anerkennung u. mit der daraus folgenden häufigeren Handhabung zur Ausbildung gediehen zu sein. Wenn

sich in Anwendung der

früheren Ordnungen die

griechischen Architekten

durchaus nicht nach einem

Schema sich richteten, son-

dern unter Beibehaltung

des Typus sich manche

Variationen gestatteten,

so gehabt dies noch viel

mehr bei Anwendung der

k. Ordnung, die man

fast für eine bloße weitere,

künstlerisch freiere Fort-

bildung der ionischen zu

halten versucht wird, die

von ihr noch bei weitem

an Leichtigkeit, Reich-

thum u. Zierlichkeit über-

flügelt wird. Vitruv nennt

unter Erzählung einer

Sage den Kallimachos

als Erfinder d. en. Ord-

nung; vgl. d. Art. Alkan-

thus u. Fig. 2359. Aber

eines Theils zeigen schon

ägyptische Kapitale ähn-

liche Blattüberschläge,

andertheils findet sich

die k. Ordnung an Ge-

bäuden, die vor Kalli-

machos gebaut sind; nach

Pausanias soll Skopas

zuerst die k. Ordnung am

Tempel der Pallas zu

Tegea verwendet haben

(398 v. Chr.). An diesem

ältesten Beispiel findet sich

allerdings nicht Alkan-

thus, sondern anderes

Laubwerk an den Kapit-

älen angebracht. So

könnte man vielleicht dem

Kallimachos die Einfüh-

rung des Alkanthusblat-

tes in das k. Kapitäl zuschreiben. Die Dimensionen




Fig. 2359.




Fig. 2360. Choragisches Denkmal des Lystrates.

Benennung der Glieder.

		Höhe.	Ausladung.
A. Gebälk im ganzen110—140	75—80
1) Kranzgefügs	48—51	75—80
Darin: Plättchen, nicht immer vorhanden	2—2 ¹ / ₂	75—80
Karnies oder Sima (dito)	10—12 ¹ / ₂	—
Plättchen	2—2 ¹ / ₂	70—75
Stäbchen (nicht immer vorhanden)	1 ¹ / ₂ —2 ¹ / ₂	69—75
Platte	10 ¹ / ₂ —12	65—71
2) Fries, glatt oder mit sehr verschiedener Ornamentik besetzt	21—39 ¹ / ₂	27 ¹ / ₂ —32 ¹ / ₂
3) Architrav im ganzen	37 ¹ / ₄ —51	32 ¹ / ₂ —39 ¹ / ₂
Darin: Plättchen	1 ⁵ / ₆ —3	32 ¹ / ₂ —39 ¹ / ₂
Zierglieder	sehr ver-	schieden.
Oberer Streifen	11 ¹ / ₃ —17 ¹ / ₃	27 ² / ₃ —32 ¹ / ₂
Mittelsirenen	10—14 ¹ / ₂	26 ⁷ / ₈ —31
Unterstreifen	7 ¹ / ₄ —14 ¹ / ₂	26—31
B. Säule.			
1) Das Kapitäl im ganzen	57—83	32 ¹ / ₂ —42 ¹ / ₂
Abakus, gerade Achse	9 ¹ / ₂ —13	32 ¹ / ₂ —42 ¹ / ₂
Abakus, überdeck	9 ¹ / ₂ —13	58—78 ¹ / ₂
Evoluten, überdeck	9—12	53—56
2) Der Schaft im ganzen	436 ¹ / ₂ —497	{ ob. 25—26 ¹ / ₂ unt. 30
Halsglieder	2—3	27 ¹ / ₂ —29 ¹ / ₂
Breite der Stege unten	1 ³ / ₄ —2 ¹ / ₂	
3) Die Basis	21—31	42—45
Oberer Rundstab	4—5 ¹ / ₂	36—38 ¹ / ₂
Plättchen	1—1 ¹ / ₂	36—39
Einziehung	4 ¹ / ₂ —7	{ ob. 36—39 unt. 38—41 ¹ / ₂
Plättchen	1—1 ¹ / ₂	38—42
Unterer Rundstab	6 ¹ / ₂ —8	41—46
C. Plinths	10 ¹ / ₂ —38	31 ¹ / ₂ —73

Weise, dabei ist der Halbmesser des Säulenfests in 30 Parties getheilt und die Maße sind in solchen Parties ausgedrückt. Sämtliche Zierglieder, besonders aber die Unterglieder zwischen Hängeplatte und Fries, sind ungemein verschieden; bald Zahnschnitte, bald Modillons, Konsolen &c. mit verschiedenen, theils um diese Haupttheile gekröpften, theils durchlaufenden Gliedchen, Karnieschen, Blätterstäben &c. Vor allem die Auszierung mit Blättern und Ranken, besonders die Blätterbesetzung des Kapitäl, variiert so sehr, daß Zahlangaben geradezu Unzinn sein würden; jeder Architekt ordnet dieselben so an, wie er es für am schönsten hiebt. Dies wird am augenscheinlichsten klar durch Vergleichung der Kapitale von zweien der bedeutendsten f. e. Denkmale. Fig. 2360 zeigt das zum Andenken an einen im Jahr 334 v. Chr. in den olympischen Spielen errungenen Sieg errichtete choragische Monument des Lysikrates zu Athen, Fig. 2361 aber zeigt die Säulenordnung dieses kleinen, sehr zierlichen Monuments (der Unterbau ist etwa 3¹/₂ m. breit und 4 m. hoch); damit nun vergleiche man (Fig. 2050) das Kapitäl vom Thurm der Winde zu Athen und das Pilastrerkapitäl (Fig. 2051) vom Peribolos des Demetertempels zu Eleusis. Aus dieser Vergleichung und obiger Tabelle geht die reiche Manufaktur der f. e. Säulengestaltung hervor; am meisten aber und am glänzendsten zeigt sich dieselbe in der ornamentalen Besetzung der Glieder mit Blattwerk, in der figuralen Ausschmückung des Frieses u. in der Bevialung. Denn auch die f. e. Bauten waren farbig geschmückt, nach ähnlichen Gesetzen, wie die dorischen (s. d.). Doch scheint u. a. Braun bei tiefliegenden Flächen und Gold bei hochliegenden Kanten, schwachen Gliedern &c. sehr vorgeherrscht zu haben. Die Pilastry und Anten hatten übrigens nur selten blätterbesetzte Kapitale, häufiger waren dieselben, wie in Fig. 2362, ähnlich den ionischen angeordnet, nur höher, reicher und manchfältiger verziert und mit geringerem Verständnis für die Entstehung der Form der einzelnen Glieder ans den Funktionen. Thüren, Fenster,

Untersätze, Wandabschlüsse &c. mögen wohl ganz ähnlich wie bei der ionischen Bauweise gewesen sein, erhalten ist davon nichts Vollständiges; die theilweise erhaltenen Thüren und Fenster gleichen den ionischen, haben auch manchmal eine Giebelverdachung; der obere Karnies des Gebälks, die Sima, ist häufig ganz durchbrochen als Reihe von Palmietten; die ganzen Säulenreihen stehen häufig auf einem Säulenfuß, statt der bei dorischen Tempeln vorkommenden Stufenreihen. Vor dem Eingang befindet sich dann eine Freitreppe, eingefasst durch zwei vorgekämpfte Stücke des Säulenfußes, welche zugleich als Postamente für Statuen &c. dienten.

II. Korinthische Säulenordnung bei den Römern. Im Anfang wurde die griechisch-korinthische Ordnung von den Römern fast unverändert angewendet, z. B. am Tempel der Vesta in Tivoli. Aber schon an der Vorhalle des Pantheon, 26 v. Chr., finden wir sie bedeutend reicher, dabei weniger graziös angewendet. Wir geben als Beispiel in Fig. 2363 die Säulenordnung vom Tempel des Jupiter Stator in Rom, der gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. von Domitian umgebaut wurde. Später, noch bedeutendere Umbildungen erzeugten die römische Säulenordnung; s. d. Art. Römisch. Einer Säule, welche noch zu den f. e. zu rechnen sein dürfte, scheint der in Fig. 2364 abgebildete Säulenfuß aus der Zeit Konstantins anzugehören.

III. Korinthische Ordnung der neuern Meister. Da mehr Beispiele der f. e. Ordnung als anderer sich erhalten hatten, dieselbe auch den modernen Begriffen besser entsprach, wurde sie von den Meistern der Renaissance bei weitem besser verstanden. Nur Seazonzzi ist ungünstig hierin gewesen. Bignole's f. e. Ordnung geben wir in Fig. 2365 u. 2366. Näheres s. in d. Art. Renaissance.

Kork, m., frz. liège, m., engl. cork. a) gewöhnlicher, stammt von der Korkfeiche (s. d.); b) amurenischer, s. d. Art. Korkbaum; c) brasilianischer, wird aus der Rinde des Sumpf-Trompetenbaumes (*Bignonia uliginosa Gomez*) gewonnen. Im Bauwesen dient der K. wegen seiner Elas-




Fig. 2361. Vom Monument des Lysitrates.




Fig. 2363. Vom Tempel des Jupiter Stator in Rom.




Fig. 2362. Korinthisches Antenkapitäl vom Thurm der Winde.




Fig. 2364. Aus St. Petri in Rom.

stizität bei, zu Unterlagen unter Möbelfüßen, zu Ausfüllung von Ventilen, zur Dichtung von Fenster- und Thürverschlüssen, wegen seiner Leichtigkeit (spez. Gew. = 0,3) zu Schwimmern bei Apparaten, die auf Flüssigkeiten ruhen sollen, ferner in ganzen Stücken als ungemein leichtes Material zu grottenhafter Dekoration in Glashäusern, Bou- doirs &c., wegen seiner schlechten Wärmeleitung zu Umhüllung von Dampfsesseln &c.; siehe auch Korkstein, Korkteppich &c.




Fig. 2365. Corinthian Order of Vignola.

Korkbaum, m., amurensischer (*Phellodendron amurense* Rupr., Fam. Xanthoxyleae), ein Baum des Amurgebietes, dessen poröse Außenborke als Kork benutzt wird.

Korkdrachenbaum, m., s. d. Art. Drachenbaum.

Korkeiche, f. (Bot.), frz. liége, engl. cork-tree (*Quercus Suber* L., Fam. Cupuliferae), mäßig großer Baum des Mittelmeergebiets, dessen Rinde den bekannten Kork liefert; vgl. d. Art. Eiche d. Die harren äußersten Schichten sind der sog. männliche Kork (Liége mâle), welche als unbrauchbar entsernt werden; unter ihnen liegt der weiche weibliche Kork (Liége femelle), den man zu Pfropfen &c.

benutzt. Unter der handlichen Kortschicht liegt die eigentliche Rinde des Baumes, welche beim Abschälen unverlobt bleiben muß und nach einigen Jahren eine neue Kortschicht erzeugt. Geringere Mengen Kork erhält man auch von der unrechten Eiche (*Quercus Pseudo-Suber*) und von der abendländischen Eiche (*Quercus occidentalis* Gay).

Korkholz, n., von dem Sumpfslaschenbaum (*Anano palustris*, Fam. Anonaceen) stammend, ist so locker, daß es in Westindien und Westafrika als Flaschenstopfel Verwendung findet.

Korkküster, f., s. glatte Ulme.

Korkstein, Korkziegel, m., D. R.-P. von Grünzweig u. Hartmann in Ludwigshafen. Diese dienen zum Eindecken des Dampfraumes stationärer Kessel und zu Umhüllung der Zylinder von Dampfmaschinen.

Korkteppich, m., Linoleum, n., franz. tapis-liége, m., engl. cork-floor-cloth. Dieser Bodenbeleg wird in England nach patentiertem Verfahren gefertigt, wobei grob pulverisiertes Korkholz und oxydiertes Leinöl die Hauptbestandtheile bilden. Die Masse wird schließlich auf wasserfestes Segeltuch 2 mm. dicke aufgetragen u. mit demselben durch Walzen aufs engste verbunden. Diese gewebte Unterlage schützt bei dem früher so berühmten Kampfumfon, weshalb beim sogen. Schwinden der Böden öftmals Bruch oder Senkung entstand, und diese Mängel führten zu dessen




Fig. 2366. Capital Grundriss zu Fig. 2364.

Verdrängung durch das neue Fabrikat. Es besitzt eine sehr große Dauerhaftigkeit und Weichheit, ist beinahe unempfindlich gegen Wasserdampf, Feuchtigkeit, Hitze und Kälte und hebt das Geräusch des Gehens fast vollständig auf. Die Geschmeidigkeit dieser Bodenbelege gestattet deren Aufrollen in beliebiger Länge, bis zu 30 m.; die Breite ist 182 cm. und passen die Ranten der Stücke so genau zusammen, daß dieselben auch in großen Salons ein ununterbrochenes Dessen bilden. Während für Hausgänge und Treppen meist abgepaßte Läuter gewählt werden, sind die für Zimmer bestimmten Linoleumteppiche in verschiedenen Dessins bedruckt und kann die Farbe nach Maßgabe der Tapeten od. Möbel gewählt werden. Vermöge inniger Verbindung mit der Grundmasse erhalten sich die brillanten Farben jahrelang frisch u. werden später für geringe Auslage neu aufgedruckt. Die Anwendung des Linoleum bei Neubauten ist ganz besonders zu empfehlen, da es nur die allerbilligste Unterlage erfordert und weder Feuchtigkeit noch Staub durchläßt, gleichzeitig aber auch den Zimmern und Korridors eine gewisse Eleganz und Komfort mittheilt. In der Regel läßt man Linoleumteppiche permanent liegen und daher festmachen. Vor allem werden Unebenheiten ausgefüllt — bei Steinböden durch Portlandcement, bei alten Holzböden durch eine Mischung von Sägmehl mit Kleister oder Leim; glatte Legung wird erleichtert, wenn man die Oberfläche des Linoleums unmittelbar vorher mit heißem Wasser abwäscht, was bei Treppenläufen nötig ist. Letztere werden mit den üblichen Messingstäbchen befestigt; bei anderen Läufen und beim Zusammenfügen mehrerer Stücke ist ein Festmachen nicht nötig (außer mit wenigen Stiftchen), weil das Linoleum zu folge seiner Schwere und Geschmeidigkeit sich flach an

setzt. Der Korkteppich ist in verschiedenem Maße widerstandsfähig gegen Feuer, Wasser und Schmutz. Er ist leicht zu reinigen und kann leicht repariert werden. Der Korkteppich ist ein sehr praktisches und schönes Bodenbeleg. Er ist leicht zu reinigen und kann leicht repariert werden. Der Korkteppich ist ein sehr praktisches und schönes Bodenbeleg.

den Boden anschließt. Oft wird jedoch theilweise Besetzung vorgenommen, indem man Leinwandstreifen auf den Boden spannt und die Kanten der zusammengepaßten Stücke darauf klebt, während an stark frequentirten Stellen ein totales und direktes Aufkleben an dem Boden mittels Tapezierkleister die Dauerhaftigkeit bedeutend erhöht. Auf Steinplatten ist der beim Einfall mit zu beziehende Linoleumement als Klebmaterial nötig. Zu ewiger Einfassung von Läufern und Vorlagen liefern die Fabriken gezogene Messingkanten, ebenso Messingdrähte, Messingstifte, Messingbänder u. messingene od. verlupierte eiserne Stäbchen für Treppen. Das Reinigen geschieht für gewöhnlich durch Lehren, von Zeit zu Zeit mittels Wasser u. Bürste (Soda ist zu vermeiden). Linoleum wäscht sich leicht und ist augenfällig trocken grieben, da das Material seine Wässertheile absorbiert u. den Schmutz nur schwer annimmt, bef. wenn der schnell trocknende (geruchlose) Linoleumsirup von Zeit zu Zeit angewendet wird.

Korn, n., 1. (Bergb.) Erzstücke, welche kleiner sind als eine Haflnuß, s. König. — 2. frz. grain, m., texture, f., engl. grain, fracture (Miner.), die Erhöhungen, welche in harten, gesprungenem oder zerbrochenem Mineral auf dem Bruch sich zeigen; in dieser Hinsicht wird großes und feines & unterschieden; s. d. Art. Bruch, körnig u. Bau steine. — 3. Bei Bergbau f. v. Feingehalt. — 4. Als Längennuß f. v. Linie, s. Maß. — 5. Loch in dünnem Eisen. — 6. Körner (Miner.), in Form von Körnern kommen manche Mineralien vor. Diese Körner finden sich eifig, platt und mehr oder weniger rundlich, meist un eingewachsen, höchstens von Größe einer Haflnuß; dabei werden unterschieden: graupig, grobkörnig, von der Größe einer Erbse bis herab zu der des Hansfußes, klein körnig (bis zum Hirsekorn), feinkörnig (bis zum kaum Erkennbaren).

Kornährenholz, n. (Bot.), s. Palmiraholz.

Kornböden, m., frz. grenier, m., engl. granary, corn-loft, s. v. w. Getreideboden (s. d.).

Kordarre, f. (Landw. Baum), s. d. Art. Darre.

Kornelkirsche, Dürliche, Herliche, Indukirsche, f. (Cor nus mascula, Familie Hornsträucher), ein einheimischer Baum von 5—7 m. Höhe, mitunter über 30 cm. dic, der seines hübschen, glänzenden Laubes und seiner essbaren Beeren wegen angepflanzt wird. Sein Holz ist sehr dauerhaft und zu Tischler- und Drechslerarbeiten geeignet, jedoch nicht häufig. Vergl. auch Corneliuskirschbaum. — Die großblütige & (C. florida) ist in Nordamerika zu Hause, wird bis 12 m. hoch und hat ein schweres, hartes Holz, das eine treffliche Politur annimmt.

Körnel, m. (Steinm.), s. d. Art. Gründl und Körnel.

körnen, tr. g., 1. (Hüttenuv.), s. d. Art. Eisen II. 1. C. c. und Aufbereitung. — 2. (Schloß.) da, wo ein Loch eingefüllt werden soll, es mit dem sogenannten Körner, m., frz. pointeau, amorceoir, engl. centerpunch, einem runden Dorn, vorzeichnen.

Körner-Anhydrit, m. (Miner.), erscheint derb und in gebogen-schaligen Massen, Weiß ins Graue, Blau und Rothe, körniges Gefüge. Glänzt perlmutt- und wachsartig, durchscheinend bis undurchsichtig. Arbeiten aus &, der schwere Politur annimmt, müssen gegen Lusteinwirkung geführt werden. Vergl. d. Art. Anhydrit.

Körnerlack, m., frz. laque f. en grain, engl. seedlac, s. d. Art. Gummilack.

Körnerzinn, n. (Hütt.), s. Zinn.

Kornhaus, n., s. d. Art. Getreideboden und Speicher. Außer den eigentlichen Lager- und Speicherräumen muß ein & noch einen Salz zu Abhaltung der Getreidebörse, einige Kontors und Verwaltungsräume und einige große Brüderwagen enthalten. In Staaten, wo Getreidezölle erhoben werden, können auch die betr. Zollbüros mit in dem & angebracht sein.

körnig, adj., frz. grenu, granulaire, engl. granular.

körniges Gefüge, n. (Miner.), s. d. Art. Gefüge; u. d. gibt es körniges Baryt, s. d. Art. Baryterdesalz d. 3.; körniges Thoneisenstein, s. d. Art. Thoneisenstein &c.; über körniges Eisen, frz. fer à texture grenue, engl. crystalline iron, s. im Art. Eisen.

Kornkeller, Kornthurrn, m., re., s. Silo.

Kornwurm, Getreidewurm, m.; so werden verschiedene Insekten genutzt, die das Getreide auf den Kornböden benagen. Mittel dagegen sind: gute Lüftung, Verstreichen aller Rizzen im Holz mit Kienöl, Einbringen von Waldameisen in die Kornböden.

Kornzange, f. (Schloß), s. Federzange.

Körper, m. (Mathem.), frz. corps, engl. body. Vollkommen begrenzter Theil des Raumes; die Begrenzung geschieht entweder allseitig durch Ebenen od. allseitig durch kurvige Flächen oder durch beide zugleich. Zur ersten Klasse gehören Prismen, Pyramide, Polyeder &c., zur zweiten Kugel, Sphäroid &c., zur letzten Cylinder und Kegel.

Körperberechnung, f. (Mathem.), Vergleichung des räumlichen Inhalts, Körperinhalls, eines Körpers mit dem eines andern, der als Einheit gewählt wird (vgl. d. Art. Kubikinhalt u. Kubiteinheit). Das gebräuchlichste Zeichen für den Kubikinhalt ist V (Volumen).

I. Für ebenflächige Körper gelten zu Bestimmung des Inhalts folgende Formeln: a) bei einem Würfel von den Seiten a ist $V = a^3$; b) bei einem geraden Parallelipedon von den Kanten a, b, c ist $V = a \cdot b \cdot c$; c) bei einem schiefwinkligen Parallelipedon, überhaupt bei einem Prisma ist, wenn F die Grundfläche u. h die Höhe bezeichnet, $V = Fh$; d) bei einem schief abgeschnittenen Prisma ist, wenn F die Grundfläche und z den Abstand des Schwerpunktes der Schnittfläche von der Grundfläche bezeichnet, $V = Fz$, also z. B. bei einem dreiseitigen schief abgeschnittenen Prisma mit den drei Seitenkanten h_1, h_2, h_3

$$V = F \frac{(h_1 + h_2 + h_3)}{3};$$

e) bei einer Pyramide mit der Grundfläche F und der Höhe h ist $V = \frac{Fh}{3}$; f) bei einer dreiseitigen Pyramide, Fig. 2367, deren sechs Kanten a, a_1 , b, b_1 , c, c_1 , sind, wo a und a_1 zwei sich gegenüberstehende Kanten bezeichnen, ebenso b und b_1 , c und c_1 , ergibt sich der Inhalt:

$$V = \frac{1}{12} \sqrt{a^2 a_1^2 (b^2 + b_1^2 + c^2 + c_1^2 - a^2 - a_1^2) + b^2 b_1^2 (c^2 + c_1^2 + a^2 + a_1^2 - b^2 - b_1^2) + c^2 c_1^2 (a^2 + a_1^2 + b^2 + b_1^2 - c^2 - c_1^2)};$$

g) bei einer abgekürzten Pyramide mit den Grundflächen F und F_1 und der Höhe h ist $V = (F + F_1 + \sqrt{FF_1}) \frac{h}{3}$;

h) für einen Obelisken mit rechteckigen Grundflächen von den Seiten a_1, b_1, a_2, b_2 , und der Höhe h ist

$$V = \left[2(a_1 b_1 + a_2 b_2) + a_1 b_2 + a_2 b_1 \right] = \frac{a_1 + a_2}{2} b_1 + \frac{b_2}{2} h + \frac{a_2 - a_1}{2} \frac{b_1 - b_2}{2} \frac{h}{3};$$

i) für einen Keil mit rechteckiger Grundfläche von den Seiten a_1, b_1 ist, wenn derselbe die Kante a_2 im Abstand h gegenübersteht: $V = \frac{b_1 h}{6} (2a_1 + a_2)$; k) der Inhalt eines regulären u. jedes andern Polyeders, welches einer Kugel umschrieben ist, ergibt sich als das Produkt aus der gesamten Oberfläche in den dritten Theil des Radius der eingeschriebenen Kugel.

II. Für Körper, welche allein von kurvigen oder von kurvigen und ebenen Flächen zugleich begrenzt werden: a) der Inhalt eines Kreiszylinders mit dem Halbmesser r




Fig. 2367.

der Basis und der Höhe h ist: $V = \pi r^2 h = 3_{14159} r^2 h$; b) der Inhalt eines hohlen Zylinders oder der einer Röhre ist, wenn r_1 den äusseren und r_2 den inneren Halbmesser, h aber die Höhe bezeichnet:

$$V = \pi (r_1^2 - r_2^2) h = 2\pi r dh,$$

wobei der mittlere Halbmesser $\frac{r_1 + r_2}{2} = r$ und die Dicke $r_1 - r_2 = d$ gesetzt wird; c) für einen Kreiskegel mit dem Halbmesser r und der Höhe h hat man $V = \frac{\pi}{3} \cdot r^2 h$;

d) dagegen ist für einen abgesäumten Kegel mit den Radien r und r_1 der Grundflächen und der Höhe h

$$V = \frac{h\pi}{3} (r^2 + r_1^2 + rr_1)$$

$$= \frac{h\pi}{6} (r^2 + r_1^2 + (r + r_1)^2);$$

e) der Inhalt einer Kugel vom Halbmesser r oder dem Durchmesser d ergibt sich mit Hülfe der Formeln:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = 4_{1888} r^3 \text{ oder}$$

$$V = \frac{\pi}{6} d^3 = 0_{5236} d^3;$$

f) für eine Kugel mit diametralem, cylindrischem Loch von der Länge l ist

$$V = \frac{\pi}{6} l^3 = 0_{5236} l^3;$$

g) für eine Kugelalotte ergibt sich, wenn deren Höhe h , der Basisradius a , und der Kugelradius r ist:

$$V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right) = \frac{\pi}{6} h (3a^2 + h^2);$$

h) bei einer körperlichen Angelzone ist, wenn a und b die Halbmesser der Grundflächen und h den Abstand derselben von einander bezeichnet

$$V = \frac{\pi h}{2} \left(a^2 + b^2 + \frac{h^2}{3} \right);$$

i) der Inhalt eines Ellipsoides mit den Halbmessern a , b , c ist $V = \frac{4\pi}{3} abc$.

Die Bestimmung des Inhalts anderer von gesetzmäßig gebildeten Flächen begrenzter Körper geschieht am kürzesten mit Hülfe der Integralrechnung durch doppelte Integrale. Bei Körpern mit nicht gesetzmäßiger Begrenzung muss die Simponsche Regel angewendet werden.

Körperfarbe, s. v. w. Deckfarbe, s. unter Farbe.

körperliche Figuren, s. d. Art. Dreieck S., Figur re.

Körpermaß, s. v. w. Kubikmaß; s. in d. Art. Kubikinhalt und Maß.

Korrektionshaus, n., s. Gefängnis.

Korfun heißt im Russischen Cherson, daher korfunische Kunstwerke s. v. v. aus dem Chersones, überhaupt aus Griechenland, eingeführte Kunstwerke.

Korvette, f. (Schiff.), frz. corvette, f., engl. corvet, span. corbeta, schnellsegelndes Kriegsschiff, welches nur 16–18 Kanonen führt, aber den Dienst einer Fregatte thut; die kleinsten K. haben nur 2 Masten, den großen u. den Achtermast, ein Verdeck mit Schanze und Kastell.

Korykaion, n., griech. κορυκαῖον, lat. corycaeum, langer Hof, später auch überbaute Halle in der Palästra, wo das Werken mit Säcken geübt ward, die mit Mehl, Sand &c. gefüllt waren.

Kos, indisches Längenmaß von 5000 Schritten.

Kosekante, f., frz. cosecante, f., engl. cosecant, doch gewöhnlicher Cosekante oder cosecans (Mathem.), ist eine trigonometrische Funktion (s. d.), sowohl beim Winkel als bei Zahlen angewandt u. durch Vorsetzung des Wortes cosec. vor den Winkel od. die Zahl angezeigt. In einem rechtwinkligen Dreieck, dessen einer spitze Winkel $= a^\circ$ ist, ist:

$$\text{cosec. a} = \frac{1}{\sin. a}$$

oder gleich dem Quotienten aus der Hypotenuse, dividirt durch die dem Winkel a gegenüberliegende Kathete, ebenso gleich der Sekante des Komplementwinkels, daher der Name (verkürzt aus complementi secans); beide Funktionen sind nur selten im Gebrauch, da sie sich leicht aus sinus und cosinus ableiten lassen.

Cosinus, doch häufiger **Cosinus**, m., frz. u. lat. cosinus, engl. cosine, verkürzt aus complementi sinus (Math.), ist eine trigonometrische Funktion (s. d. Art. Winkel und Zahlwerthe), welche durch Vorsetzung der Abkürzung cos. vor diese bezeichnet wird. In einem rechtwinkligen Dreieck, bei welchem ein spitzer Winkel $= a^\circ$ ist, ist $\cos. a^\circ =$ dem Quotienten aus der dem Winkel a° anliegenden Kathete, dividirt durch die Hypotenuse. Der K. eines Winkels ist $=$ dem sinus (s. d.) des Komplementwinkels, woher der Name röhrt. **Cosinus versus** ist ebensfalls eine trigonometrische Funktion, die durch $\cos. \text{vers.}$ bezeichnet wird, für einen spitzen Winkel a ist $\cos. \text{vers. } a^\circ = 1 - \sin. a^\circ$. Ebenso ist $\cos. \text{vers. } a^\circ = \sinus \text{ versus}$ (s. d.) $90^\circ - a^\circ$. Diese Funktion wird jetzt wenig mehr angewandt, indem man lieber den sinus einführt.

Kosse, f., 1. (Steinbr.) die oberste Lage blätterigen Steins, welche zunächst unter der Dammerde liegt u. unter welcher die festeren und stärkeren Steinlagen sich befinden.

— 2. s. v. w. Kos.

Kostenanschlag, Kostenausweis, m., s. Bauanschlag.

Kosthakar, n., s. d. Art. buddhistische Bauweise.

Kot, n., 1. (Schiff.) frz. kott, m., engl. run, Raum im Hintertheil eines Schiffes, dient dem Konstabler zu Aufbewahrung seiner Geräthschaften. Vgl. d. Art. Koot. — 2. s. d. Art. Elle.

Kotangente, häufiger Cotangente, franz. cotangente, f., engl. cotangent, lat. cotangens (Mathem.), eine trigonometrische Funktion (s. d.), durch cot. od. cotg. bezeichnet. Für einen spitzen Winkel a in einem rechtwinkligen Dreieck ist cotg. a der Quotient aus der dem a anliegenden Kathete, dividirt durch die dem a gegenüberliegende Kathete; da z. B. bei einem rechtwinkligen Dreieck, wenn der eine spitze Winkel 45° beträgt, die beiden Katheten gleich sind, so ist cotg. $45^\circ = 1$. Die K. eines Winkels ist $=$ dem tangens des Komplementwinkels, woher der Name röhrt. Es ist auch: $\cotg. a = \frac{\cos. a}{\sin. a'}$

mittels welcher Formel man cotg. in sin. und cos. verwandeln kann.

Kote, f. (Feldm., Zeichn.), s. d. Art. cote.

Kothe, f., 1. in der Mark Brandenburg s. v. w. Häuschen; — 2. in Schweinehäusern die einzelne Eintheilung; s. d. Art. Stall und Kothe.

Kothholz, n. (Brückenb.), bei hölzernen Brücken, welche gepflastert oder mit Schutt übersfahren sind, die zu jeder Seite gelegten Balken, an welche sich das Pflaster oder der Schutt stützt.

Kon, m (Bot., Cordia subcordata), Baum auf den Sandwichinseln, welcher ein schönes Nutzhölz liefert.

Koursi, m., Predigtstuhl in der Moschee; in den größeren stehen deren mehrere für die Warfs.

Kouttab, Kindergarten im mohammedanischen Orient, meist über den öffentlichen Brunnen od. Eisternen angelegt.

Kovienagel, Kovienagel, m., s. Karviennagel.

Brabbe, f. (Forml.), s. d. Art. Kriechblume.

Brabber, m., Krabpassier, bei Schiffszimmerleuten 1. s. v. w. Zirbel. — 2. frz. rouanne f. à marquer, engl. racing-knife, s. im Art. Streichmodel.

Kräckweide, f. (Bot., salix fragilis), s. unter Weide.

Krätkig, adj. (Bergb.), s. v. v. flüchtig.

Kraft, f. (Mech.), frz. force, f., engl. power, force. Die unzählbare Ursache der Wechselwirkungen zweier verschiedener Körper oder der Theile eines und desselben

Körpers auf einander. Infolge seiner Thätigkeit wird ein Körper, wenn er in Ruhe ist, in Ruhe bleiben; wenn er sich aber in Bewegung befindet, sich geradlinig und mit gleichförmiger Geschwindigkeit bis in Ewigkeit fortbewegen. Wenn also ein vorher ruhender Körper in Bewegung gerät, oder ein bewegter Körper seine Richtung oder Geschwindigkeit ändert, so ist man geneigt, eine Ursache davon anzunehmen, welche man eben mit dem Namen Kraft bezeichnet. Die Wirkungsweise der Kräfte läßt auf zwei wesentlich verschiedene Klassen derselben schließen. Die eine umfaßt solche Kräfte, welche selbstständig Bewegung erzeugen können; man nennt sie bewegen den Kräfte oder Kräfte im besonderen; die andere umfaßt diejenigen, welche nicht im Stande sind, Bewegung zu erzeugen, wohl aber vorhandene Bewegungen abzuändern oder zu hindern; sie heißen Widerstände. So ist ein Tisch, auf welchem ein Körper liegt, als Widerstand zu bezeichnen; nimmt man die auf den Körper wirkende K., die Schwerkraft, weg, so wäre der Tisch nicht im Stande, Bewegung hervorzubringen, während eine solche sofort eintritt, sobald der Widerstand entfernt wird. In der Praxis spielen die Widerstände eine bedeutende Rolle, vor allem die Reibung. Der Sitz der K. ist in einem Körper zu suchen. Dieser Sitz kann außerhalb des Körpers sein, auf welchen die K. wirkt; er kann aber auch innerhalb liegen. Solche innere Kräfte sind z. B. die Kohäsionskraft, die Elastizität, die Expansion. Diese bringen den Körper in einen Gleichgewichtszustand, welcher denselben seine eigentümliche Form gibt, und erzeugen nur dann Bewegung, wenn der Körper durch äußere Kräfte aus diesem Zustand gebracht wird. Jede K. ergreift den Körper, auf welchen sie wirkt, in einem bestimmten Punkt, dem Angriffspunkt, und sucht diesen nach einer gewissen Richtung fortzubewegen, welche als Richtung der K. bezeichnet wird. Unter den bewegenden Kräften sind wieder zwei wesentlich verschiedene Arten zu unterscheiden, welche in der Mechanik getrennt behandelt werden müssen. Dies sind 1. die Momentankräfte, welche nur einmal und dann nicht wieder wirken; 2. die kontinuierlichen Kräfte mit ununterbrochener Wirkung. Je nachdem diese von gleicher Stärke bleiben oder nicht, nennt man dieselben konstante oder variable Kräfte. Die Momentankräfte erzeugen eine gleichförmige, die kontinuierlichen eine beschleunigte Bewegung. Die Kräfte kann man nur messen durch ihre Wirkungen, d. h. je nachdem sie momentan oder kontinuierlich wirken, durch die erreichten Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen. Sie werden am einfachsten den leichteren proportional angenommen, sowie den bewegten Massen, so daß man sehen kann $P = m \cdot c$ oder $P = m \cdot p$, wo eigentlich noch ein konstanter Faktor eintreten sollte, den man aber bei geeigneter Wahl der Masseneinheit gleich der Einheit setzen kann und wo die erste Formel für Momentankräfte, die zweite für kontinuierliche Kräfte gilt (c bezeichnet hier, wie gewöhnlich, eine Geschwindigkeit, p eine Beschleunigung, m eine Masse, P eine Kraft). Bei einem fallenden Körper ist das Gewicht G die K., welche ihn in Bewegung setzt, und seine Beschleunigung ist der bekannte Werth $g = 9,81$ m.; somit ergiebt sich auch $G = mg$; $m = \frac{G}{g}$ u. $P = \frac{Gp}{g}$. Gewöhnlich stellt man die Kräfte durch gerade Linien dar, deren Richtung u. Länge die Richtung und Größe der entsprechenden K. repräsentiren. Wenn mehrere Kräfte in einer und derselben geraden Linie und nach gleicher Richtung wirken, so kann man dieselben ersehen durch eine einzige K., welche so groß ist wie die Summe jener einzelnen Kräfte, u. mit ihnen gleiche Richtung hat. Ferner lassen sich zwei Kräfte, welche in derselben geraden Linie, aber einander entgegengesetzt wirken, durch eine einzige ersehen, welche dem Unterschied beider Kräfte gleich ist u. im Sinne der größeren wirkt. Aber auch zwei oder mehrere Kräfte, welche zugleich nach ganz beliebigen

Richtungen unter einem Winkel auf einen materiellen Punkt einwirken, kann man durch eine einzige ersehen. Man nennt dieses Problem die Zusammensetzung der Kräfte u. nennt die zusammengehörenden Kräfte Seitenkräfte ob Komponenten; die einzige K., welche mit diesen gleiche Wirkung besitzt, Resultante oder Mittelkraft. Sie ist gleich und gleichgerichtet mit der Diagonale des Parallelogramms, welches sich aus den beiden Kräften als Seiten konstruieren läßt und welches man mit dem Namen

Fig. 2368.




Fig. 2369. Kräftezerlegung.

des Parallelogramms der Kräfte bezeichnet. Danach kann man sofort die Resultante und ihre Richtung berechnen. Sind in Fig. 2368. P_1 u. P_2 die beiden Seitenkräfte, ist φ der von ihnen gebildete Winkel, R die Resultirende und sind α_1 und α_2 die Winkel zwischen R und P_1 , sowie zwischen R und P_2 , so ist:

$$R = \sqrt{P_1^2 + P_2^2 + 2 P_1 P_2 \cos \varphi}.$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{P_2 \sin \varphi}{R}; \sin \alpha_2 = \frac{P_1 \sin \varphi}{R}.$$

Ist umgekehrt R gegeben, so kann man dasselbe ersehen durch P_1 und P_2 , welche sich offenbar sehr leicht berechnen lassen, wenn nur R , α_1 und α_2 gegeben sind. Alsdann sagt man, R sei zerlegt in die beiden anderen Kräfte P_1 u. P_2 . Eine solche Zerlegung der Kräfte kommt in der Mechanik sehr oft vor; besonders häufig ist der Fall, wo die beiden Seitenkräfte winfelsrecht zu einander wirken sollen. Ist alsdann α der Winkel zwischen R und P_1 , so ergiebt sich einfach:

$$P_1 = R \cos \alpha. P_2 = R \sin \alpha.$$

Ein Beispiel hierzu kann vorstehendes einfaches Hängewerk Fig. 2369 abgeben. Die auf den Balken AA vertheilte Last kann man sich in dessen Mitte vereinigt zu einer K. P an der Hängesäule BC ziehend denken, dann zerlegt sich diese in zwei gleiche, in den Streben BA fortzuspaltende Kräfte S, welche durch die Formel $S = \frac{P}{2 \sin \alpha}$ zu berechnen sind, wobei α den Winkel zwischen Hängesäule und Strebe bedeutet; die K. S aber zerlegt sich wiederum in zwei andere, in eine horizontale H, welche den Balken AA ausspannt, und in einen Vertikalsdruck V. Sie werden beide durch diese Formeln bestimmt:

$$H = S \cos \alpha = \frac{P}{2} \cotang \alpha \quad | \quad V = S \sin \alpha = \frac{P}{2}.$$

Hat man mehr als zwei Kräfte zusammenzusetzen, z. B. P_1, P_2, P_3, \dots , so kann man die Resultirende aus ihnen finden, indem man zuerst diejenige R_1 aus P_1 u. P_2 sucht, sodann R_2 aus R_1 und P_3 , R_3 aus R_2 u. P_4 , und so fortfährt, bis alle Kräfte zusammen vereinigt sind. Dies würde aber besonders in der Rechnung sehr unständlich werden, weshalb man dann viel lieber einen andern Weg einschlägt. Es sei zunächst das Kräfteystem in einer Ebene vorausgesetzt und greife an einem und denselben Punkte

an. Werdann legt man durch diesen in die Ebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem und zerlege sämtliche Kräfte P in ihre Komponenten nach den beiden Achsen. Dieselben sind, sofern $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ die Winkel zwischen P_1, P_2, \dots und der X-Achse: bedeuten, in Richtung dieser Achse:

$$P_1 \cos \alpha_1, P_2 \cos \alpha_2, \dots, P_n \cos \alpha_n \text{ u. in der V-Achse: } P_1 \sin \alpha_1, P_2 \sin \alpha_2, \dots, P_n \sin \alpha_n.$$

Diese sämtlichen Komponenten lassen sich zusammenfassen in nur zwei, nämlich:

$$X = P_1 \cos \alpha_1 + P_2 \cos \alpha_2 + \dots \text{ in der Achse der } x, \text{ und } Y = P_1 \sin \alpha_1 + P_2 \sin \alpha_2 + \dots \text{ in der Achse der } y.$$

Aus X und Y folgt aber sofort die Resultirende R sämtlicher Kräfte, denn ist φ der Winkel zwischen derselben

$$u. \text{ der X-Achse, so wird } R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \text{ tang } \varphi = \frac{Y}{X}.$$

Wenn die wirkenden Kräfte nicht in einer Ebene liegen, so wird die Modifikation nur unbedeutend; man legt dann durch den Angriffspunkt drei rechtwinklige Koordinatenachsen und zerlegt die Kräfte P nach denselben. Man bekommt schließlich drei Kräfte in den drei Achsen, welche man wiederum zusammensetzt. Die Resultirende paralleler Kräfte ist gleich der Summe derselben. Sind durch die Koordinaten x, y, z, die Angriffspunkte der einzelnen Kräfte bestimmt, so ergibt sich der Angriffspunkt der Mittelkraft, der sogenannte Mittelpunkt des Systems, durch folgende Abstände von den drei Koordinaten-Ebenen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{P_1 x_1 + P_2 x_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \\ y &= \frac{P_1 y_1 + P_2 y_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \\ z &= \frac{P_1 z_1 + P_2 z_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \end{aligned}$$

Ein besonders bemerkenswerther Fall tritt ein, wenn man zwei Kräfte zusammenzuführen hat, welche parallel, aber von entgegengesetzter Richtung sind. Hier ergibt sich nämlich die Resultirende gleich Null u. ihr Angriffspunkt unendlich fern. Zwei solche Kräfte haben keine fortwährende Wirkung, wohl aber eine drehende. Man nennt sie Kräftepaare, frz. couples de forces, engl. couples of forces, und misst sie durch ihr Moment, d. i. durch das Produkt aus ihrer K. in den senkrechten Abstand der beiden Kräfte. Zwei Kräftepaare geben gleiche Wirkung, wenn ihre Momente gleich sind und sie außerdem in derselben oder in parallelen Ebenen liegen. Eine beliebige Anzahl von Kräftepaaren, welche in parallelen Ebenen wirken, lässt sich ersehen durch ein einziges resultirendes Paar, dessen Moment gleich der Summe aller Momente von jenen ist. Wenn aber zwei Kräftepaare in verschiedenen Ebenen wirken, so lässt sich das Moment des resultirenden Paares gleichsehen der Diagonale eines Parallelogramms, dessen Seiten durch die Momente dieser Paares gemessen werden, während sie unter einem Winkel zusammenstoßen, welcher gleich der Winkel der Ebenen ist, in welchen sie wirken. Jede K. P kann man ersehen durch ein Kräftepaar und eine durch einen andern Punkt gehende, ihr gleiche u. parallele K. Daher kann man jedes System von Kräften, welches ganz beliebig an einem Körper wirkt, zusammenfassen zu einer K. oder zu einem Kräftepaar. Die lebendige Kraft, frz. force *à vive*, engl. *vis viva*, eines bewegten Körpers ist das Produkt aus seinem Gewicht und der Höhe, bis zu welcher er vermöge seiner Geschwindigkeit vertikal aufsteigen würde. Infolge dessen ist dieselbe $G = \frac{v^2}{2g}$ oder $M = \frac{v^2}{2}$.

Durch seine lebendige K. wird jeder bewegte Körper in den Stand gesetzt, eine Arbeit zu verrichten, welche ihr gleich ist, also z. B. ein Gewicht G auf die Höhe $\frac{v^2}{2g}$ zu erheben. Hört die auf einen Körper wirkende K. auf, so bewegt er sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit fort,

wenn kein Widerstand ihm daran hindert. Durch einen solchen wird aber die Geschwindigkeit immer mehr vermindert; die lebendige K. des Körpers wird aufgezehrt, d. h. in Arbeit verwandelt, welche zu Überwindung des Widerstandes nötig ist, und der Körper bewegt sich so lange, bis seine gesamte lebendige K. verbraucht ist. Nach Weißbach jedoch ist die lebendige K. das Produkt aus der Masse M und dem $\frac{1}{2}$ der Geschwindigkeit, also $= M v^2$. Da nun $M = G/g$ ist, so ist die lebendige K. $= G/v^2$. Weißbach setzt sie also doppelt so groß, als oben angegeben. Die lebendige K. giebt auch die Arbeitsgröße an, welche nothwendig ist, um einem Körper vom Gewichte G die Geschwindigkeit v zu ertheilen, wenn man sie nur noch durch die Zeit dividirt, in welcher dies geschehen soll. Soll dagegen ein Körper, welcher bereits eine Geschwindigkeit v_1 besitzt, in die andere v_2 gelangen, so muß eine Arbeit geleistet werden, welche durch $\frac{M (v_2^2 - v_1^2)}{2}$

gemessen wird. Dieselbe Größe drückt auch die Arbeit aus, welche ein Körper abgibt, wenn sich seine Geschwindigkeit von v_2 auf v verringert. Für die lebendige K., ja für die wirksame K. überhaupt gilt als Maßstab der Kilogrammometer (j. d.). Hier ist also $G = 1 \text{ kg}$. gesetzt, $\frac{v^2}{2g} \left(\text{resp. nach Weißbach} \frac{v^2}{g} \right) = 1 \text{ m}$. Die Lehre von Erhaltung der K., resp. von Umsetzung der Wärme in K., wurde zuerst begründet von Jul. R. v. Meier (geb. 1814, gest. 1876) u. von Anderen weiter ausgebildet. Nach dieser Lehre entspricht 1 Pferdekraft = 75kgm. 636 Calorien; — 1kg. Steinkohlen liefert 7—8000 Calorien. Es wird per Stunde und Pferdekraft verbrauchen:

Die Dampfmaschine	3—4kg. Steinkohlen	= 6—8 Pf.
Die Heißluftmaschine	4—5kg.	= 8—10 "
Die Gasmaschine	.. 1 cbm. Gas	= 22—32 "
Der Pulvermotor	.. 4 kg. Pulver	= 8 Mart.

Näheres s. im Art. Wärme.

Kraftbalken, m. (Zimm.), franz. poutre f. de force. engl. corbel-tree, j. Rothbalken.

Kräftelehrer, f. (Mech.), s. d. Art. Dynamit.

Kräftepaar, n. (Mech.), s. d. Art. Kraft.

Kraftmesser, m. (Mech.), s. d. Art. Dynamometer.

Kraftmoment, n. (Mech.), s. Moment, statisches.

Kraftpunkt, m. (Mech.), s. v. w. Angriffspunkt.

Kragstein, m., Konsole unter einem Balken oder dgl., überhaupt Konsole, welche nicht blos dekorative, sondern vorzüglich konstruktive, und zwar den Zweck hat, einen besonderen, nicht mit dem Mauerkörper identischen, sondern vor demselben liegenden u. nicht zu gleicher Höhe mit ihm aufsteigenden Körper zu tragen, wodurch sich der K. vom Kragstein unterscheidet, s. Balkenstein und Konsole.

kragen, auskragen, intr. B. s. v. w. vorragen, ausladen;

Kragholz, n., frz. corbeau m. en bois, engl. wooden corbel, templet, ein gleich einem Kragstein hervorragendes, meist etwas tragendes Holz; also s. v. w. Nagge oder Trungholz, auch s. v. w. Sparrenkopf.

Kragstahliege, f. s. d. Art. Glied E. I. c.

Kragstein, m., Sims unter einem vorspringenden Gebäudeteil, z. B. unter einem Erker, bei dem das von ihm Getragene gegen die Mauerfläche, an der der Kragstein steht, weitlich hervorragt und sich langsam erstreckt.

Kragstein, m., frz. tasseau, m., console, trousse, f., corbeau m. en pierre, engl. bracket, stone-corbel, ital. beccatella, bracheliere, lat. canterius, aus einer Mauer oder dergl. hervorragender Tragstein, der eine Ausfrägung, d. h. eine Verdickung des Mauerbodens oder der sonstigen Baumasse nach oben, also z. B. einen Erker, ein vortretendes Geschoss oder dergl., allein oder mit anderen paarweise oder reihenweise gecint, unterstützt; im ersten Fall wird der K. häufig, bes. unter Erkern, Gewölbbrippen

od. dgl., nach mehreren Seiten hin ausladen, wie Fig. 2370 bis 2377. — Bei Fig. 2371, 72, 73, 76, ebenso bei Fig. 1146




Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Hradisch in Böhmen.

bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied sormell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374, 2375, 2377 aber nicht; in letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von K.n, sondern nur von Vorfragung. Zu zweiten Fall, bei reihenweiser od. pärweise Verwendung, wird er hingegen meist nur nach einer Richtung hin ausladen, und zwei vertikale Seitenflächen haben, wie in Fig. 2378 bis 2382, unter denen Fig. 2378 u. 2382 in sich abgeschlossen erscheinen, wie das im romanischen Stil fast immer (vgl. auch Fig. 1151—1153), im gotischen beim Auslegen wägrechter Körper der Fall, während beim Auslegen von Bögen diese Abschließung im gotischen Stil wegfällt, siehe Fig. 2379 und 2381; sowie d. Art. bracket, Console und corbel.

Kragstück, n., frz. corbeau, m., engl. corbel, lat. corbeus, einzelter hervorragender Träger, wird nach seinem Material als Kragholz, Kragstein usw. bezeichnet, s. d. betr. Artikel, nach seinem Zweck als Krasstein, Tragstein, Konsole usw. — Bei langer Ausdehnung wird das K. zum Kragstims (s. d.).

Kragsturz, m., heißt der gerade Kreisbogen (s. d. Art. Bogen 34. u. Fig. 757), wenn das gerade Stück aus einem Stein besteht, der auf den Kragsteinen zu beiden Seiten ruht.

Krähenfichte, f., genuine Fichte; i. uner Fichte.

Krähensuß, m., s. d. Art. Drudenuß.

Krahn, m., auch Krauch gen., frz. gruau, m., grue, f., engl. crane, besteht aus einem Richtbaum oder Krahnständer, franz. poingon, arbre, engl. crane-post stile, der ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar befestigt ist, franz. pivot tournant, engl. turn-stile, oder zwar an sich feststeht, frz. pivot fixe, engl. fixed stile, dann aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bei drehbarem Ständer an dessen oberen Ende sitzt ein 1,70—2,30 m langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-

gend, Krahubalken, Arm, auch Krahubrakte genannt, franz. volée, bee, fauconneau, engl. gib, gib, gibbet, neck, welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann, u. manchmal noch eine schiebbare Krahubalkenverlängerung, Schnabel, franz. écopercle, f., engl. outrigger, cat-head, trägt. Man unterstützt den Krahubalken durch eine Strebe, welche sich an eine am Richtbaum befestigte Poste, Knagge oder dgl. ansetzt. An dem vorderen Ende des Baltes od. Schnabels wird ein Flaschenzug angehängt und mittels desselben die betr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf einem beliebig hohen Punkt durch das Umdrehen des Richtbaums seitwärts bewegt werden kann. Die neuern K.e, meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383 und 2384 konstruiert. Das Seil des Flaschenzugs läuft über eine Trommel A, an der ein Triebad B mit z. B. 66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe C mit 11 Zähnen greift. Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad D mit 54 Zähnen, in welches ein Getriebe E von 9 Zähnen greift, auf dessen Welle das Rad F mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden Rädern D und F sitzt eine Welle GII, die unten vor D u.

Fig. 2371.




Fig. 2376.

Fig. 2371—2377.



Fig. 2372.

Fig. 2373.

Fig. 2374.





Fig. 2376.

Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.

Fig. 2377.

hinter F vorbeigeht, an den Enden mit Kurbeln versehen ist und an welcher zwei Getriebe K und D mit 9 Zähnen sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift K in D ein; schiebt man sie nach links, so greift L in F ein; in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M festgehalten, der in Angriffe der Stange N einschlägt. In der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die Trommel A durch Vermittelung der Räder B, D und der Getriebe C, K gedreht; in der andern Stellung durch Vermittelung der Räder B, D, F und des Getriebes C, E, L in

entgegengesetzter Richtung. Im ersten Fall tritt nun folgende Kraftersparnis ein. Die Kurbellänge sei dreimal so groß wie der Halsmesser der Trommel, dadurch allein könnte die Last $P = 3 V$ sein (wenn V die Kraft ist); da

Fig. 2378.

Fig. 2379.

Fig. 2380.




Fig. 2381.

Kragsteine.

Fig. 2382.

die Kralle der Last eine lose ist, so könnte $P = 3 \cdot 2 V$ sein; da B die sechsfache Anzahl Zähne hat als C, so steigert sich das Verhältnis auf $P = 3 \cdot 2 \cdot 6 V$; durch die Übersetzung




Fig. 2383.

Krahn.

Fig. 2384.

von D auf K erhalten wir abermals einen sechsfachen Gewinn, also $P = 3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 6 V = 216 V$; bei der zweiten Stellung, beim Eingreifen von L und F aber sogar $P = 216 \cdot 6 V = 1296 V$. Der Krahnständer PP dreht sich theils auf dem Zapfen Q, theils mit der Verdickung R an

Drehrollen SS. Auf dem Kranz neben dem Rad F ist eine Brandbremse angebracht. Diese feststehenden K.c. werden auch wohl durch Dampf betrieben u. heißen dann Dampfkrahn. Die Dampfkraft wird entweder durch Treibriemen auf die Räder bei B übertragen oder wirkt direkt, indem die Kolbenstange des Zylinders mit dem Seil oder der Kette verbunden wird. Außerdem gibt es aber auch bewegliche Krahn, und zwar z. B. drehbare Wandkrahn (s. d.), ferner auf Lokomobilen gesetzte K.c. und Deckelaufkrahn, s. Baukrahn.

Krahnbohrmaschine, f., unterscheidet sich von anderen Bohrmaschinen (s. d.) besonders dadurch, daß an dem Ständer eine Schale sich auf u. nieder biegen läßt, welche in zwei Bogen einen seitwärts drehbaren Ausleger trägt, an dem wiederum die eigentliche Bohrvorrichtung horizontal verschoben werden kann. Die Bewegung wird vor der am Ständer auf horizontaler Welle sitzenden Riemenscheibe durch konische Räder auf die Bohrvorrichtung bei jeder Stellung des Schiebers und Auslegers übertragen. Die große Handlichkeit ist Hauptvorzug dieser Maschine.

Krahnbrücke, f., s. in d. Art. Brücke.

Krahn, m., 1. j. Krahn. 2. s. v. w. Hahn, Faßhahn.

Krahngestell, n., chaise f. de grue. Krahn, die nicht gleich dem in Fig. 2384 dargestellten eingemauert sind, haben ein hölzernes ob. eisernes Gestell, welches natürlich sehr fest konstruiert sein muß.

Krahnthurm, m., frz. erone, m. (s. d.).

Krampe od. **Kramme**, f., 1. frz. crampe, f. engl. cramp-iron, spitiges Eisen mit einem Auge, in welchem ein Ring hängt; die Spitz des selben ist zu einer Holzschraube gesetzt und dient zugleich als Bohrer. — 2. (Deichb.) auch Spießnadel genannt, bei den behuß der Ansetzung neuen Landes mit Strohbüscheln besetzten Deichen die hölzernen Haken, mit denen man die Strohbüschel im Boden befestigt. — 3. Od. Strohband, s. d. Art. Anhägerung. — 4. (Schloß.) od. Kloben, frz. happe, harpon, verterelle, engl. staple, clamp, bei Thüren mit Vorlegeschloß üblicher Bügel zum Einhängen der Kettel, s. auch Haßpen und Anwurz 3. sowie Anlage 7. — 5. (Maurer und Steinbr.) s. v. w. Kreuzhaken. — 6. frz. cramponet, Eisenbügel, wie solcher an Bügeln anker vor dem Kropf eingeschlagen wird; s. d. Art. Anker 8.

Krampiegel, **Krämpiegel**, m. (Dachd.), s. d. Art. Breitziegel und Dachziegel 6.

Krauth, m., s. v. w. Krahn (s. d.).

krank, adj. (Deichb.), ein Deich oder Schiff, welches schadhaft ist, doch zur Noth noch hält; kraut hingegen heißt ein Schiff, welches geneigt ist zu krangen oder kreugen, frz. donner à la bande, engl. to heel, d. h. vom Wind auf die Seite gelegt zu werden, dessen Schwerpunkt also zu hoch liegt.

Krankenhaus, Siechenhaus, Hospital, frz. hôtel Dieu, m., infirmerie, f., engl. infirmary, hospital. Das K. hat in Anlage und Bau zwei ganz verschiedene Bedürfnisse Rechnung zu tragen: den Bedürfnissen der in demselben Verpflegten (Kranke, Sieche, Alte, Gebärende, Augen-kranke, von ansteckenden Krankheiten Befallene), theils dem zur Ausführung der Verpflegung nothwendigen Verwaltungspersonal, sowie endlich drittens an Universitäten den Bedürfnissen des klinischen Unterrichts. Den Platz wähle man möglichst hoch gelegen außerhalb der Stadt auf Fels- oder Sandboden und versichere sich, daß der Zug des Grundwassers nicht vom K. gegen die Stadt hin geht, damit nicht gewisse ansteckende Krankheiten (z. B. Cholera) durch die Brunnen übertragen werden. Der Platz sei so geräumig, daß er nicht nur für Kranken- und Verwaltungsgebäude genügt, sondern daß diese auch reichlich Luftzutritt haben (weshalb jedes Gebäude von dem andern um mehr als eine doppelte Höhe entfernt sein muß); daß eine breite Fläche (wenigstens die sechsfache Höhe der an der Grenze stehenden Gebäude betragend) un-

baut, aber mit Gartenanlagen bedeckt zwischen dem \mathbb{A} . und der nächsten Straße oder dem nächsten Hause liegen bleibt, u. daß außerdem eine geräumige Parkanlage zum Spazierengehen u. Aufenthalt im Freien für die Kranken vorhanden ist. Die Krankensäle lege man womöglich nach Süden u. vor Nordwind geschützt, doch so, daß wenigstens der \mathbb{S} für die erste Aufnahme der Kranken dem Straßeneingang möglichst nahe sich befindet, um den Transport aus dem Wagen zu erleichtern, während von dem Aufnahmesaal nach dem Krankensaal durch Rollstühle und Siechförsie die Weiterbeförderung ausgeführt werden kann. Die Verbindung zwischen Straße und Leichenhaus muß so sein, daß die Kranken weder Ankunft noch Abfahrt der Beigrußwagen sehen oder bemerken können; ebenso muß der Transport der Leichen aus den Krankenhäusern nach dem Leichenhaus den Blicken der Kranken nach Möglichkeit entzogen werden. Die Verwaltungsgebäude können entfernt von der Verkehrsstraße sein, wenn sie nur durch einen guten, gepflasterten Fahrweg mit derselben verbunden sind.




Fig. 2385.

Krankenhaus zu Beaune, 1442 erbaut.

Der Bau des \mathbb{A} .es ist erst in der Neuzeit ausgebildet worden, obwohl bereits um 600 in Verbindung mit Klöstern u. schon seit ca. 800 auch getrennt von denselben Krankenhäuser etabliert wurden; s. d. Art. Hospital und Kloster. Im Mittelalter, als die Krankenpflege geordneter wurde, pflegte man, besonders in kleinen Städten, wohl ein gewöhnliches Wohnhaus mit seinen kleinen Zimmern zu benutzen. Aber schon 1155 wurde das Hospital St. Joh. Evang. in Hildesheim auf freiem, ring s. von Wasser umspültem Platz errichtet. Die 1198 von Innocenz III. bestätigten Brüder vom Heiligen Geist sowie die Ritterorden bauten ihre Krankenhäuser meist in Gestalt langer Säle, an deren einer Schmalseite sich eine Kapelle, zugleich Eingangshalle, aulegt, während alle anderen Seiten freistehen, so daß jenenfalls vor 1280 erbaute \mathbb{H} . G.-Spital in Lübeck, Frankfurt u. s. w. Das Nikolaushospital zu Eues a. d. Mosel umgibt einen Kreuzgang, wie sehr viele in Klöstern od. nach deren Muster erbaute Krankenhäuser. Fig. 2385 u. 2386 stellen das Hospital zu Beaune dar, erbaut 1442. In dem Grundriss bedeutet 6 der große Krankensaal, 7 Kapelle, 9—10, 12 kleine Säle, 18 Waschtrog, 17 Brunnen,

8 u. 11 Zimmer für Arzte und Wärter, 14 Wohnung des Verwalters od. Direktors, 3 Eingang für die Wirthschaft und für neu anzunehmende Kranken, 2 Aufnahmehalle, 4 Zimmer des Arztes, 5 Expedition, 1 Eingang für Diejenigen, welche Kranken besuchen. Die Ansicht ist im Hofe genommen. Von 1450—1600 erbaute man meist möglichst große Krankensäle bis zu 100 u. mehr Betten u. errichtete das mehrstöckige Haus in Form eines viereckigen geschlossenen Hofs, der schlechtesten Bauform für Krankenhäuser, weil hierdurch der Luft am wenigsten Zutritt hat. Im 18. Jahrh. begann man hofseitige Formen zu errichten, welche wenigstens von einer Seite Luft in den Hofraum gelangen ließen, und 1788 wurde der Plan des Hôpital Lariboisière mit dem „Pavillonystem“ angenommen. Er besteht aus sechs Pavillons, d. h. mehrstöckigen Gebäuden, in deren jedem in jedem Stockwerk ein \mathbb{S} für 32 Betten enthalten ist; die Gebäude stehen mit ihrer Langseite in angenehmen Entfernung parallel neben einander und sind durch einen Korridor in allen Stockwerken mit einander in Verbindung. Auf der freistehenden Schmalseite befindet sich außerdem noch ein Zimmer mit zwei Betten, ein kleiner Vorraum und die Aborten jedes Säles. Je drei solcher Pavillons stehen zu beiden Seiten senkrecht auf zwei parallel zu einander laufenden Verbindungsgebäuden, welche Bibliothek, Wohnung für die barmherzigen Schwestern, Erfrischungsräume, Treppenhäuser und Korridore enthalten. Diese lange Zeit für unsterblich gehaltene Anordnung desselben wurde durch das „Barackensystem“ übertroffen, welches im letzten amerikanischen Kriege durch das Bedürfnis hervorgerufen und 1864 vollständig aus-




Fig. 2386.

gebildet war. Jede Baracke ist ein selbständiges Gebäude, welches nur ein Geschöß hat, aus einem Krankensal für 30—60 Betten, einem Gemach für die Wärterinnen, einer Theeküche, einem Badestübchen, einer Aborteinrichtung mit mehreren Sitzen und einem Vorraum auf den beiden Schmalseiten besteht und besonders die Bedürfnisse guter Luft u. der Lüftnerneuerung berücksichtigt. Damit die verdorbliche Bodenluft nicht in den Krankensal eindringen könne, liegt der Krankensal als erhöhtes Parterre etwa mannshoch über der Erde, steht aber frei auf Säulen ohne Verbindungswand, so daß die Luft ungehindert unter der Baracke durchstreichen kann. Der Raum unterhalb und in nächster Umgebung der Baracke ist mit Platten luftdicht belegt; der Fußboden ist durch Füllung und darunter befindliche Luftsicht in geschlossenem Raum vor Abkühlung geschützt; ein Dachreiter vermittelt ausgiebige Ventilation. In Deutschland wurde die erste Baracke in der Charité zu Berlin erbaut (Eissen, Barackenlazareth, Berlin, Enslin, 1868), s. Fig. 2387. Das erste Barackenlazareth wurde in Leipzig hergerichtet (Neclam, Viertelsjahrschrift für Gesundheitspflege. Braunschw. 1869, Vieweg), s. in Art. Lazareth.





Fig. 2387. Krankenhaus und Barakelazareth der Charité zu Berlin.

Erbaut 1868 vom Archit. Blankenstein.

a Barack für Männer, b für Frauen, c Verbindungsgang u. Zeltlazareth, d d Krankenzimmer, ee Wärterinnen, f Theeküche, gg Badezellen, hh Closets, i Bettst.




Fig. 2388. Goentda-Tejpall-Hospital in Bombay. Erbaut 1877 von Archit. J. A. Huller u. Nussirwandschi Daradschi Mirdscha.

Die Ausführung der Baracken ist im Dresdener \mathbb{K} . erheblich verbessert worden. Man bestimmt die Baracken bei für siebernde, chirurgische u. ansteckende Kranken u. verbindet die für siebernde u. chirurgische Kranken an der Schmalseite durch einen Korridor, welcher in ein mehrstöckiges, massiv gebautes Haus mündet, in welchem Zimmer und Säle für für nicht siebernde Kranken u. Räume für die Verwaltung sich befinden. Die Baracken für ansteckende Kranken stehen vollständig isolirt, auf allen Seiten von der Luft umspielt, durch keinen Korridor unter sich od. mit dem Verwaltungsgebäude verbunden. Ebenso sollten Waschhaus, Holzvorräthe u. dgl. außerhalb und isolirt angebracht werden. — Die Ausführung der Baracken geschah im amerikanischen Krieg in Form der Blockhäuser. Die Leipziger Baracken bestehen aus verschalten Fachwänden; in Dresden hat man massive Wände angewandt; in Köln will man neuerdings Baracken ganz von Holz erbauen. Während des deutsch-französischen Krieges haben sich 1871 Baracken nicht nur aus Holz, sondern sogar aus doppeltem Segeltuch mit Lufftschicht zwischen beiden Tüchern bewährt; doch eignen sich letztere beiden Arten schon der großen Unterhaltungskosten wegen nicht für ständige Hospitäle. Die Heizung wird in Leipzig in jeder Baracke durch je drei große Kellingsche Füllöfen ausgeführt und ist ungenügend u. verschlief. In Dresden hat sich Heißwasserheizung von Haag in Augsburg vorzüglich bewährt. Die Desinfektion der in den Baracken befindlichen Aborten wird in Leipzig und Dresden durch einen für mehrere Säle gemeinschaftlichen Kübelkasten mit Süßwasser Desinfektionsmasse in wirksamer Weise ausgeführt. (Die Kästen werden täglich einmal entleert; die desinfizirten Faeces und Flüssigkeiten fließen in ein gemeinsames unterirdisches Desinfektionsbassin, durch welches ebenso das \mathbb{K} . wie die benachbarte Stadt vollständig geschrökt sind.) Die Baracken haben nachweisbar den Vorzug, daß die Heilung in ihnen schneller verläuft und die Sterblichkeit der Kranken geringer ist. Jedes \mathbb{K} . muß mit einem Gesellschaftsraum für die Genesenden versehen sein, damit diese während des Tages nicht nötig haben, im Krankensaal sich aufzuhalten. Die Kranken werden hierdurch vor Störungen geschützt, und die Reformaleseenz verläuft schneller. — Die Kosten des Leipziger \mathbb{K} .es betragen für 11 Baracken 531 600 Mark, Operationspavillon 34 011 Mark, Bade-, Wasch- und Kesselhaus 130 432 Mark, Eishaus 11 040 Mark, Umbau des bereits stehenden massiven Hauses zu Krankenzielen 137 557 Mt., also in Summa 841 640 Mt. Jede Baracke ist mit Einfuß des Perrons an jedem Giebel $3\frac{1}{2}$ m. lang, bei einer Breite von 10 m. Der Krankensaal ist $28_{\frac{1}{2}}$ m. lang, $9_{\frac{1}{2}}$ m. tief und $4_{\frac{1}{2}}$ m. hoch an der Mauer, 6 m. im Mittel bis zum Dachfirst. Der Fußboden befindet sich durchschnittlich $1_{\frac{1}{2}}$ m. über der Erdoberfläche. Jede Baracke hat auf jeder Langseite 13 Fenster, auf jeder Giebelseite eine Thür, welche auf den Perron führt. Für epidemische Krankheiten, wie Poden, Cholera, ist die Baracke die einzige richtige \mathbb{K} -form, und zwar sind diese Krankenhäuser abgesondert von dem gewöhnlichen ständischen \mathbb{K} , mit bei. Verwaltung, nur aus isolirten Baracken bestehend, zu errichten, u. die Kranken aller Gesellschaftskreise ohne irgend eine Aufnahme zwangsläufig in denselben unterzubringen. Dies hat sich bereits für Ablösung der Epidemien bewährt u. zahlreiche Menschenleben erhalten. Auch für die Gebäude eignen sich Baracken vorzüglich (sowie nicht minder für Kasernen). Dagegen sind sie zu verwerfen für Irrenhäuser wegen der schwierigeren Ueberwachung. Eben so wenig sind sie zu wählen für Siechenhäuser, in denen vielmehr die Bedürfnisse der Wohnung hervortreten. — Für Augenkrankte dagegen bietet die Baracke durch Maugel an Treppen und durch reichliche Lüftung große Vortheile. — Vgl. auch d. Art. Hospital a. Über einen die Genesung nicht durch schädliche Ausdünstungen hemmenden Anstrich der Krankensäle

| s. d. Art. Anstrich VI. im 1. Band. Man kann auch mit dem \mathbb{K} . gleich eine Bildungsanstalt für Aerzte sowie eine Verathungsanstalt für nicht bettlägerige Arme verbinden und muß dann die nötigen Unterrichtssäle und Konsultationsräume anbringen, sowie ein Amphitheater für Operationen und Vorträge usf. 2 Nebenkästen, und einige Zimmer für die Professoren, s. Klinikum. Wenn die Verpflegung der Kranken durch barnherzige Schwestern geschieht, die es auch in protestantischen Ländern unter dem Namen Diaconissinnen giebt, muß man natürlich auch für diese gesonderte Wohnräume sowie einen Betthal anbringen. [Rlm.]

Krankheiten, f. pl., der Bärme (Bot.), s. d. Art. Bahn; B. b., Baumkrankheiten \mathfrak{c} .

Kranz, m., frz. couronne, f., engl. crown, griech. *κορώνη*, *τετράχον*, lat. corona. 1. Als Ornament werden Kränze ziemlich häufig angewendet, doch sollte man sie nie bedeutungslos anbringen, sondern die Pflanzenteile, aus denen man sie zusammestellt, nach ihrer symbolischen Bedeutung wählen, s. d. Art. Blätter, Blumen, Symbolik \mathfrak{c} .

— 2. Kränze als Attribut kommen vor bei Crato, Ceres \mathfrak{c} , wie bei verschiedenen Heiligen, vgl. auch d. Art. Eichere.

Ein Kranz ist nach der Apocalypse das Zeichen des im Herrn ruhenden Christen, der siegreich geendet, daher der Gebrauch der Todtenkränze, später speziell auf Heilige und Märtyrer bezogen, auch Verzierung des Opferbrotes.

— 3. (Herald.) bei den Wappen lediger Frauen wurde oft ein Kranz um das Schild gehangen. — 4. Die Römer unterschieden verschiedene Arten von Kränzen, resp. Kronen:

a) corona triumphalis, Triumphatorenkranz, Lorbeer- kranz, früher in wirtlichem Lorber ohne Beeren, später in Gold nachgeahmt; b) c. provincialis, Goldkrone, den Triumphatoren durch eine Provinz zugesendet; c) c. ovalis, Myrthenkranz, einem siegreichen General dargebracht; d) c. oleagina, Deloblätterkranz, vertheilt an Offiziere und Soldaten für ertheilten guten Rath \mathfrak{c} . im Kriege; e) c. ob- sidialis od. graminea, Kranz aus Ränen u. wildwachsen- den Pflanzen für Entfehung einer Armee; f) c. civica, Bürgerkrone, den Soldaten für Befreiung oder Erettung eines Kameraden verliehen; g) c. muralis, Mauerkrone, mit Thüren verziert; ertheilt dem ersten Ersteiger einer feindlichen Stadtmauer; h) c. castrensis, vallensis, mit Palissaden besetzte Krone für erste Ersteiger eines Lager- walls; i) c. classica, navalis, rostrata, Schiffsschnabel- kranz für Seeiege; k) c. radiata, Strahlenkreis, Krone der vergötterten Helden sowie der Kaiser; l) c. paetilis, pectilis, aus Blumen und Blättern geflochtener seitlicher Kranz; m) c. utilis, Feijekranz der Salier, aus Blumen und Blätter und Ranken zusammengeknüpft. — 5. franz. erête, f., engl. crest, s. v. w. Bekröning, Kamm. — 6. frz. auneau, couronne, engl. rim, s. v. w. Zelgenkranz, besteht aus Kranzstücken; doch auch, frz. bande, bandage, engl. tire, tyre, s. v. w. Radreifen. Ferner heißen \mathbb{K} . an Wasserrädern ebenso die beiden Reisen, zwischen welchen die Schaufeln eingehoben sind, und die aus einzelnen Kranzstücken bestehen, als auch 2 eiserne Ringe, welche zu beiden Seiten der Radarme um die Wellen der Wasserräder gelegt sind. — 7. Das obere Gefims, auch Hauptfus, Kranzfus genannt, auch der obere Theil eines mehrglie- derigen Gefusses oder Gebälkes sowie eines Postaments.

— 8. frz. toile à pourrir, engl. valance, das Fallblatt eines Zeltes. — 9. s. v. w. Deichkappe, s. Deich B. 3. — 10. (Hüttenw.) eine niedrige Mauer um den Treibhörd.

— 11. (Zieg.) die in den Brennofen über dem Schloß an der Mauer herum eingefügten Mauerziegel, zwischen welche Dachziegel gesetzt werden. — 12. frz. bord, engl. prim, pinch, paunch, s. v. w. Schlagring an der Glocke (s. d.). — 13. (Maur.) der in einem Hauptgewölbe eingewölbte Bogen, an welchen sich eine Kappe (Sichkappe) anschließt.

— 14. Einfassung einer Delle, s. v. Brunnenkranz.

— 15. (Bergb.) bei der wasserdrückten Schachtzimmierung

ein Kreis aus Holzsegmenten zu Unterstützung der Pfähle, frz. rouet, couronne, engl. crib, curb.

Kranzeisen, n., f. v. w. Gränzeisen.

Kranzgesims, franz. corniche, f., engl. cornice, lat. corona, s. d. Art. Corniche, Kranz 7., Gebälk u. Säulenordnung.

Kranzleiste, f., auch Kranzleisten, m., gen., s. v. w. Hängeplatte (s. d.).

Kranzpfähle, m. pl. (Wasserb.), sind 3—6 Pfähle, unten schräg auswärts eingeschlagen, oben zusammenstoßend u. durch eine umgeschlagene Kette verbunden zum Schnitze der Brücken u. gegen den Eisgang.

Kranzstück, n., 1. s. v. w. Felge, siehe Kranz 6. — 2. (Mühlb.) Theil des Kranzes eines Wasserrades. — 3. (Maur.) K. eines Lehrbogens, frz. courbe f. de cintre, veau de cintre, engl. back-piece. — 4. Jedes der Holzsegmente, aus denen ein Brunnenkranz oder Schachtkranz (s. Kranz 14. u. 15.) besteht.

Kranztau, n., das Tau einer Rammmaschine (s. d.), woran man die Zugleinen befestigt.

Krapp, m., frz. garance, f., engl. madder (Rubia, Fam. Rubiaceae), Färberröhre (s. d.), eine Pflanze, deren Wurzelstock, Krappwurzel, gepulvert wird u. dann zur Herstellung des Krapproths, Alizarin, frz. alizarine, f., engl. alizarine, dient, einer der geschäftigsten rothen Farben. Man baut K. im mittleren und südlichen Deutschland, in Holland, Belgien, Ungarn, der Levante u. außer den im Art. Färberröhre genannten Sorten enthält auch der westindische u. der herzblätterige K., Rubia cordifolia, Farbstoffe, die aus den Wurzeln der verschiedenen Arten auf verschiedene Weise erhalten werden können. Auf den Anbau der Krapppflanzen wird große Sorgfalt verwendet. Im Handel kommt derselbe gewöhnlich gemahlen vor und hat je nach seinem Ursprung verschiedenes Aussehen. Nach chemischen Untersuchungen enthält derselbe hauptsächlich 2 verschiedene rothe Farbstoffe; jedoch finden sich auch noch gelbe und braune Farbstoffe in ihm. Die beiden rothen Farbstoffe hat man mit dem Namen Krapprot (s. oben) u. Krapppurpur (Purpurin), frz. purpurine, f., belegt. Außer diesen enthält die Krappwurzel noch gelbe und braune Farbstoffe. Die gelben hat man mit dem Namen Rubiaein und Xanthin, Krappgelb, franz. xanthine, die brauen mit dem Namen Krappbraun belegt. Der K. findet seine Anwendung in der Woll- und Baumwollensärberei. Man unterscheidet zwei wesentlich verschiedene Arten von Krappfärberei, nämlich die Türkischrothfärberei und die gewöhnliche Krapprotfärberei. Das Türkischrothfärben erheischt eine große Unzahl von Färbe-Operationen, welche von der Wissenschaft noch nicht gehörig erklärt und daher auch nicht vereinfacht werden konnten, und die wir hier kurz andeuten wollen. 1. Das Waschen der Baumwolle in kochender Potaschenlauge. 2. Ein Wasserbad, worin Potasche, Olivenöl und Schafnist verheilt ist; die Wolle wird ausgerungen und getrocknet. 3. Ein Elsbad, durch welches die Wolle zu passiren hat; eine Emulsion von Olivenöl mit Wasser u. Potasche. Diese Operation wird, wie die vorhergehende, viermal wiederholt, dann wird 4. die Wolle im Wasser ausgewaschen u. getrocknet; 5. warmer Galläpfeldekoft und Schmaak, Ausringen und Trocknen; 6. Passiren des Almabades; einer mit Kreide versezteten Almahlösung; 7. giebt man ein zum Kochen erhitzen Krappbad, bestehend aus Krapp, Schmaak u. mit Galläpfel verseztetem Blutwasser; 8. kocht man bei höherem Druck im Wasser, welches mit Orleans, Kleie, Potasche u. Seife versezt ist; auswaschen; 9. kocht man mit Wasser, Seife und mit Salpetersäure und Salzsäure verseztetem Zinnsalz, wäscht mit Wasser aus und trocknet.

Prüfung des K.s. Der im Handel vorkommende K. enthält natürlich wechselnde Mengen von Farbstoffen. Die rothen Farbstoffe desselben sind für die Güte namentlich maßgebend. Um nun den Gehalt des K.s an Farbstoffen

zu beurtheilen, hat man vor allem den Wasserstoffgehalt des K.s zu ermitteln, indem man einfach ein gewogenes Quantum bei 100° C. trocknet u. dann aus dem Gewichtsverlust die Feuchtigkeitsmenge berechnet. Sodann hat man eine Farbenskala herzustellen. Man macht sich eine gewisse Anzahl gleichgroßer, mit Almahlösung gleichmäßig gebeizter Kattunstücke, wiegt 1, 2 od. 3 g. einer Krappsorte von bekannter Güte ab und bringt jede Probe für sich in ein Gefäß mit etwa $\frac{3}{4}$ Liter destillirten, etwa 40° warmen Wassers und bringt dahinein ein Stück Kattun. Das Ganze erwärmt man dann 1—2 Stunden auf 70° u. kocht zuletzt $\frac{1}{2}$ Stunde anhaltend. Der Kattun wird dann gut gewaschen und getrocknet, jede Probe in zwei gleiche Theile getheilt u. die eine Hälfte in ein Seifenbad, bestehend aus 4 Liter Wasser und 10 g. Seife, gebracht, $\frac{1}{2}$ Stunde auf 40° erwärmt, dann in einem Bad aus 4 Liter Wasser und 4 g. Salpetersäure bei 40° $\frac{1}{2}$ Stunde lang gelassen und nachdem es noch ein dem ersten gleiches, aber siedendes Seifenbad passirt hat, gut gewaschen und getrocknet. Hat man nun eine andere Krappsorte zu prüfen, so verfährt man mit einem abgewogenen Quantum genau so, wie bei Herstellung der Farbenskala, u. färbt damit ein Stückchen Kattun. Vergleichung der Farben auf den Zeugen ergibt den Werth der geprüften Krappsorte.

Krappe, f., s. den Art. Kriechblume.

Krappestrakt, m., der gemahlene oder durch Gährung gereinigte Krapp, Krappblumen, wird mit Holzgeist od. Aceton, d. h. Brenzessiggeist, welchen man für sich allein oder mit Alkohol gemischt anwendet, durch Maceration u. Auspressen gefästigt. Der aus dieser gefästigten Lösung durch einen Zusatz von Wasser gefästzte Niederschlag bildet nach dem Filtriren und Trocknen den Krappestrakt. Will man die Bildung des Niederschlags beschleunigen, so macht man das Wasser mit Schwefelsäure schwach sauer; der Niederschlag muß aber dann gut mit Wasser ausgewaschen werden.

Krapplack, m., frz. laque f. de garance, engl. madder-lake, ist die Thonverbindung der beiden rothen Farbstoffe des Krappes genannt worden. Man stellt denselben dar, indem man Krapp mit der 4—6fachen Menge kalten Wassers $\frac{1}{4}$ Stunde digerirt, das Wasser abpreßt u. dies 2—3 mal wiederholt. Den Rückstand behandelt man bei 100° mit $\frac{1}{2}$ Tb. Alum u. 6 Tb. Wasser 3—4 Stunden lang, filtrirt ab und setzt zum Filtrat Boraxlösung oder Kohlensaurer Natron. Durch fraktionirte Fällungen mit den zuerst genannten Substanzen erhält man Lache von verschieden intensiver Färbung, von denen der beste Krappkarmen heißt.

Krater, m., griech. κρατήρ, lat. crater, ursprünglich weites, kegelförmiges Gefäß, welches meist zur Mischung von Wasser und Wein diente und daher gewöhnlich auf einem besonderen Fuß stand, da es wegen des konvexen Bodens allein nicht stehen konnte. Der Ausdruck wurde später auch auf ähnliche Gefäße übertragen, z. B. auf die Becher (s. d.), ferner auf das beim korinthischen Kapitäl die Hauptform ausmachende und sanft gebogene Gefäß, woran sich bis zum Abakus das Blätterwerk anschmiegt, s. Kapitälstrumpf.

Kräblet, n. (Hüttenw.), frz. plomb de crasse, engl. slag-lead. Aus Gefäß zu Güte gemachtes Blei, das schlechte Leistungsfähigkeit.

Kräthe, f., 1. frz. râble, m., rasette, f., engl. scraper (Berg- und Minenb.), auch Kräther genannt, eine an einem hölzernen Stiel rechtwinklig befestigte breite Klinge, flares Erz od. Gestein zusammen- od. fortzuziehen. — 2. (Ziegel-) ähnliches Instrument zum Reinigen der Formbank. — 3. s. Schabesen. — 4. s. Rührstange.

Kräthe, f., 1. (Hüttenw.) frz. déchet crasse, engl. waste metall, s. Gefäß. — 2. (Goldschm.) s. v. w. Absall.

Krätheisen, n., Krathaken, m., frz. grattoir, m., engl. scraping-iron, 1. (Vergold.) gefrärmtes, spitziges Eisen,

womit die vertieften Stellen eines Gegenstandes, welche der Vergolder aus Verschen mit Kreidegrund angefüllt hat, gereinigt werden. — 2. (Tischl.) frz. auch Ébardoir, grattoir Carré, ähnlich Instrument, ähnliche Bestimmung.

Kräher, m. (Bergb.), auch Raumlöffel, Lößlöffel, aus einem Bohrloch zu bringen.

Krähgarten, m., f. Haugärtchen.

Krähig, adj. (Glasm.), frz. galeux, engl. fibrous, heißt das zum Theil entglasste Glas.

Krähkelle, f. (Dachd.), eine Kelle, ähnlich der Mamerfelle, doch schwächer.

Krähkopfer u. **Krähschwanzstück**, n. (Hüttenw.), ähnlich dem Krähblei, s. im Art. Kupfer.

Krähmühle oder **Krähmühle**, f., Mühlenwerk in Amalgamierung zu, inniger Mischung und Kleinung des Gefäßes.

Krähmulde, f., Trog, in welchem das Gefäß gewaschen wird.

Krähpochwerk, n., Pochwerk zu Kleinung der als Gefäß brauchbaren Fensterausbrüche und alten Schmelztiegel.

Krähschlacken, f. pl., frz. scories f. pl. de liquation, engl. slags pl. of liquation, Schlacke, die beim Kupferraffiniren entsteht.

Krähschleim oder **Krähschleim**, m. (Hüttenw.), franz. schlach du déchet, engl. slick, slime of waste-metal, f. Schlach.

Krauseisen, krausgeschmiedetes Eisen, n., Zahneisen, f. d. Art. Eisen.

Krauseisen, Krausrad, n., f. v. w. Rändeleisen, bes. aber zum Händeln von Metallscheiben, wie Münzen u. c.

Krauspanze, Körbchenpanze, frz. frisoir, engl. friezing-tool, grobe Mattpunze, f. d. Art. Punze u. Bunze.

Kräuterschiefer, m. (Miner.), f. v. w. Schieferthon mit Pflanzenabdrücken; f. Fruchtschiefer.

Krautsaul, adj. (Bergb.), so nennt man die Grubenverzinnerung, wenn sie durch Fäulnis ganz morsch wird.

Krautung, f. (Wasserb.), Reinigung der Flüsse u. Kanäle von dem darin wachsenden Schilf u. c.

Krebs, m., 1. Baumfrankheit, f. d. Art. Brand 5. — 2. Steine, die beim Kalklösen ungelöst zurückbleiben, f. d. Art. Kalktrümmer. — 3. Dasselbe in Thon, frz. céramique, f., f. Knoten 6.

Krebsweide, f. f. v. w. Korbweide, f. unter Weide.

Kredenztafel, m., Kredenz, f., 1. frz. écrédence, autel de crédence, de prothès, engl. credence-table, almery, lat. credentia, mensa propositionis, Tisch zu Aufstellung der heiligen Gefäße, aber nicht der Kreuzsteine. Derselbe steht auf der Kelchseite (Epistelseite) des Altars an der Wand, soll aus Pappel- oder Eichenholz bestehen, 2 oder 4 Füße haben, in Kathedralen 8 Spannen lang, 2 Spannen breit, etwas über 5 Spannen hoch sein; bei kleinen Kirchen ob. Seitenaltären befindet sich an seiner Stelle oft eine Kredenztafel, engl. locker, lockyer. — 2. f. v. w. Schenktisch, Buffet, f. d. betr. Art.

Krech, f. (Schiffb.), auch Krich, Schast, Schegg oder Scheg gen., frz. taille-mer, gorgère, engl. cut-water, das vorn über die Planung herausstehende Holz am Bordesteven; es verstärkt den Bordesteven u. bildet die vordere Schärfe des Schiffssbauchs.

Kreece, f., 1. frz. calangue, f., engl. creek, f. v. w. Schlupfhafen. — 2. franz. crique, f., engl. cut, Graben, Grube, bei künstlicher Ueberschwennung zu Vertheidigungszwecken.

Kreide, f., I. (Miner.), frz. craie, f., engl. chalk, weißer, weicher, erdiger Kalkstein, der sich in größerer Verbreitung, besonders in Frankreich, England, auf der Insel Rügen u. in Holland, meist wohl als Meeresablagerung aus Krusten kleiner Kalkschaltierchen, findet. Die Kreide ist porös und farbi leicht ab, man bedient sich daher derselben zum Schreiben, als Beimischung zu den meisten

Leimfarben u. Plänerkalk ist unreine Kreide. Man unterscheidet Obere K., franz. craie blanche, engl. upper chalk, die gewöhnlich weiße K., mittlere K., franz. craie grossière, engl. chalk-marl, f. Kalkmergel, ist gröber u. unreiner, und untere K., frz. glauconie f. crayeuse, eraie chlорitee, engl. green chalk, lower chalk, ist chloritisch, sieht grünlich aus.

II. Es gibt noch andere Körper, welche gleichfalls den Namen K. führen, aber aus ganz anderen Bestandtheilen zusammenge setzt sind; z. B. 1. rothe K., auch Röthel, Rothstein gen., ein Gemenge von Thonerde und Eisenoxyd; 2. schwarze K., ein kohlenstoffreicher Aluminschiefer; 3. lithographische K., künstlich bereitete fettige Masse, bestehend aus Wachs, Seife, Talg, Schellack und Riz. Man bedient sich derselben zum Zeichnen auf die lithographischen Steine; 4. grüne K., a) eine dicke, grüne Kreideart; wird durch Glühen rot; b) arsensfreie kupfergrüne Farbe, f. d. Art. Grün B. I. e. 5. Der Talf wird auch spanische K., Briangon-K., venetianische K., Schneiderkreide genannt; f. Talf; 6. ebenso wird der Speckstein (f. d.) spanische K. genannt.

Kreideformation, f. (Min.), das jüngste Glied der zur Flözgruppe gehörigen Gebilde, in dem die Kreide einen vorherrschenden Bestandtheil ausmacht. Außerdem gehören in die K. Mergel, Sandstein und alle thonschieferartigen Bildungen.

Kreidegrund, Leingrund, m., 1. (Bergold.) f. d. Art. Bergoldung u. Leingrund. — 2. (Mal.) K. für od. unter Anstriche von Lackfarben. Man tränkt zuerst das Holz mit einem aus Pergamentspänen geflochtenen und durch ein leinenes Tuch gesiebten dünnen Leim, indem man es damit so oft bestreicht, bis es durch die Leimtränke gefärbt ist; hierauf pulverisiert man seine, weiche Kreide, reibt sie auf einem Reibstein klar, kocht sie in Leinwasser, seift sie durch, trägt diesen Kreideetrunk mit einem Vorstempelpinsel 6—10 mal warm auf, wäscht mit einem naßen Schwamm oder Tuch den trockenen Kreidegrund rein ab, ebnet ihn u. reibt ihn mit Schachtelhalm auf das beste auf. Man kann nun auf diesen Grund die Farben auftragen; zu diesem Ende reibt man solche auf das feinste mit Wasser, setzt die feingeriebene Farbe in kleinen Häufchen auf und trocknet sie, reibt sie dann mit Schachtelhalm ab, verdünnt sie damit auch u. trägt sie dann so oft, bis der Grund fett ist, dünn und behutsam auf.

Kreidemergel, m. (Miner.), frz. marne f. crayeuse, engl. chalkmarl, auch mittlere Kreide genannt, eine Art Mergel, welcher ähnliche Dienste wie die Kreide leistet.

Kreidevier, n. pl. (Miner.), runde, in Kreide eingehlossene Feuersteine, ziemlich häufig im Mergel.

Kreidepapier, n., frz. papier porcelaine, m., engl. enamelled paper, mit Kreide bestrichenes und poliertes Papier, z. B. zu Bijuterien dienend.

Kreidepasse, f., frz. gros blanc, m., engl. composition, Masse aus Kreide und Leim zum Ausdrucken von Ornamenten; f. Steinpappe.

Kreis, m., frz. cercle, m., engl. circle. I. Eine ebene Figur, von einer kurvigen Linie so eingeschlossen, daß die geraden Linien, welche bis zum Umfang aus einem bestimmten, innerhalb liegenden Punkte gezogen werden, von gleicher Länge sind. Dieser Punkt heißt der Mittelpunkt od. das Centrum, die begrenzende kurvige Linie die Kreislinie, auch die Peripherie, die begrenzte Figur die Kreissfläche. — Jede gerade Linie, welche vom Mittelpunkt an den Umfang gezogen wird, heißt ein Halbmesser oder der Radius; eine gerade Linie, welche zwei Punkte des Umfangs mit einander verbindet, eine Sehne oder Chorde. Geht diese durch den Mittelpunkt, so wird sie zum Durchmesser. Jede gerade Linie endlich, welche in einem Punkte der Peripherie senkrecht auf dem zugehörigen Halbmesser steht, ist eine Berührungsstrecke oder Tangente. Aus dem Radius r berechnet man den

Umfang U und Flächeninhalt F des Kreises mit Hülfe der Formeln $U = 2r\pi$, $F = r^2\pi$, wobei π die Ludolph'sche Zahl $3,14159265 \dots$ bedeutet. Über den Inhalt der Kreisabschnitte und Ausschnitte vgl. den Art. Flächeninhalt, ferner die Art. Abschnitt, Ausschnitt, Höhe, Halbkreis re. Es lassen sich verschiedene Konstruktionen angeben, wodurch man mit sehr großer Annäherung im Stande ist, den Umfang eines Kreises in eine gerade Linie und damit die Fläche desselben in ein Quadrat umzuwandeln. Dagegen ist die Quadratur des Zirkels, d. i. die Aufzündung eines Quadrates, welches absolut genau einem Kreis flächengleich ist, wie in neuerer Zeit streng bewiesen worden, ein völlig unlösbares Problem. Es folgen hier einige der Näherungs konstruktionen. — 1. Man theilt den Durchmesser in 5 gleiche Theile u. konstruiert ein rechtwinkliges Dreieck ABC, Fig. 2390, dessen Seiten $AB = 6$ und $BC = 3$ solcher Theile enthalten. Alsdann hat dieses Dreieck mit dem Kreis sehr nahe gleichen Umfang, und zwar ist die Genauigkeit $0_{,0005}$ des Radius.




Fig. 2389.




Fig. 2390.

— 2. Die zuerst von Kochansky angegebene Konstruktion, welche sich besonders dadurch empfiehlt, daß sie mit einerlei Zirkelföllnung ausgeführt werden kann. Man zieht den Durchmesser AB, Fig. 2389, und durch den Endpunkt B eine Tangente BE. Den Halbmesser BC trägt man von B nach F (mit der nämlichen Zirkelföllnung) Kreisbögen bei G, und zieht CG, welches der Tangente BE in D begegnet. Trägt man nun auf DE von D aus den Halbmesser dreimal ab bis E, so ist AE sehr nahe gleich dem halben Umfang des Kreises, u. zwar bis auf $0_{,00005}$.

II. Der K. ist Symbol der Ewigkeit (s. d.), kommt auch als Heroldssigur in Wappen vor; s. d. Art. Heroldssigur 10.




Fig. 2391. Kreispalmette.

Kreisachat, m. (Miner.), Abart des Achats (s. d.) mit konzentrischen Zeichnungen.

Kreisbefestigung, f. (Kriegsb.), f. Befestigungsmanier 1.

Kreisbogen, m. (Geom.), f. Kreis.

Kreiscylinder, m., f. Cylinder, Grundfläche re.

Kreiselbohrer, m., italienischer, eine Art des Drillbohrers. Das Leitgestell besteht aus einem Standrohr u. zwei cylindrischen Dochten, an denen sich ein Riegel auf u. nieder bewegen läßt, den man mittels zweier Druckschrau-

ben bis zu jeder erforderlichen Höhe stellen kann; um die Lage des Gegenstandes, welcher gebohrt werden soll, genau zu bestimmen, läßt man den Riegel bis zu dem Gegenstand nieder, führt dann einen stählernen Dorn mit scharfer, tonischer Spitze durch die in dem Riegel befindliche Hülse, u. schiebt die Stelle des Gegenstandes, wo gebohrt werden soll, genau unter den Dorn, zieht dann diesen heraus und schiebt den Riegel so weit, als zu Aufnahme der Rennspindel erforderlich ist, in die Höhe. Man bohrt mit diesem Bohrer genauer als mit dem gewöhnlichen Drillbohrer.

Kreiselrad, „, Turbine, Wasserrad, mit lotrecht stehender Achse und central stehenden, löffelartigen Schaufeln, auf welche von der Seite od. von oben das Wasser einsäuft und so das Rad in Bewegung setzt; Näheres s. im Art. Turbine.

Kreispalmette, f., nennen die Gärtner eine jener unnatürlichen Formen, die man jetzt den Zwergobstbäumen (s. Fig. 2391) zu geben beliebt. Vgl. Candelaberbaum.

Kreisedoue, f., s. d. Art. Festungsbaukunst C.I. c. 1. d.

Kreissäge, f., frz. scie f. circulaire, engl. circular-saw, disk-saw, s. v. Rundsäge, f. d. Art. Säge, Grundsäge und Cirkusgrundsäge.

Kreister, m., niederdeutsch für Bettstelle.

Kreistheilung, f. (Zeichn.). Die Eintheilung des Kreisumfangs in eine gegebene Anzahl gleicher Theile ist ein Problem, das mit Allgemeinheit nicht gelöst werden kann. Früher war man nur im Stande, mit Hülfe von Lineal und Zirkel den Umfang in 2, 3, 4, 5, 15, sowie in solche Anzahl Theile zu theilen, die durch ein- oder mehrmalige Verdoppelung aus diesen entstehen. Gauß zeigte, wie außerdem auch ohne weitere Mittel die Theilung in 17, 257, 65 537 re. Theile möglich sei. In den übrigen Fällen muß man sich durch Probiren, durch Division in die 360° des Transporteurs (die aber ebenfalls erst durch Probiren gefunden sind) od. durch Annäherungskonstruktion helfen; s. dar. d. Art. Bieleck; vgl. auch den Art. Grad u. Fig. 2391.

Kremmziegel, Kremppziegel od. Krummziegel, m., s. d. Art. Dachziegel 6. und Kämpfziegel.

Kremer Weiß, s. d. Art. Bleifarben 5.

Kreosot, n., frz. créosote, f., ist ein Bestandtheil verschiedener Theerarten, welcher die Eigenschaft besitzt, organische Körper vor Fäulnis zu schützen. Es bildet sich eine örtliche, farblose Flüssigkeit, bestehend aus Kohlenstoff, Wasserstoff u. Sauerstoff, von brennendem Geschmac u. eigenartigem, rauchähnlichem Geruch. Spez. Gewicht $= 1,04$, Siedepunkt $= 203^\circ$, löst sich nur wenig in Wasser, leicht in Alkohol, Aether und ätherischen Ölen; es löst Phosphor, Jod u. Schwefel, sowie die organischen Basen und verschiedene unorganische Salze, Harze, Farbstoffe re.; es füllt Gummi und Eiweiß, den Leim aber nicht. Um es darzustellen, wird Holztheer bis zum Trocken abdestillirt; das aus mehreren Schichten bestehende Destillat wird dann wiederum fraktionsweise destillirt. Der Theil, der schwerer als Wasser ist, wird abgefangen, in Kalilauge gelöst, mit Schwefelsäure niedergeschlagen, mit Wasser ausgewaschen u. über Kalihydrat destillirt. Am billigsten ist das aus Tora gewonnen; es enthält 80—85% reines Kreosot u. dient als Tränkmittel für Bauholz; vgl. d. Art. Präparaturen, Steinohlentheeröl u. Bauholz, sowie d. Art. Holzfäfig, Karbolsäure re.

Krepidoma, n., Unterbau der ionischen Tempel, meist aus drei Stufen bestehend.

Krete, Kreteuline, f., s. d. Art. erest und crête.

Kretscham, m., slawisch für Schenkhaus, Gasthof, Krug.

Kreupelbaum, m. (Bot., Leucospermum conocarpum R. Br., Fam. Proteaceae), am Kaplande, giebt rothliches, zähes, aber weiches Holz, das lackirt gut ansetzt. Die Rinde dieses Baumes ist ein gutes Gerbmittel.

Kreuz, n., frz. croix, f., engl. cross, griech. σταυρός, lat. crux. A. Nebenhaupt jede Figur, welche aus zwei quer über einander gelegten Theilen besteht.

B. Hinrichtungsverzeug bei den Römern u. Griechen. Im Anfang war es als *crux simplex*, στρυπός, στρόλος, nur ein einfacher, oben zugespalteter Pfahl, auf welchen die Hinrichtenden gepfählt wurden; später band man sie mit Stricken an den Pfahl. Noch später kannte man drei verschiedene Formen: 1. *crux decussata* (X), Andreaskreuz (j. d.); 2. *crux commissa* (T), Antoniuskreuz (j. d.); 3. *crux immissa* (†), lateinisches K. Letzteres ist durch den Tod Christi zum Symbol des Christenthums geworden; s. d. Art. *Christus*, *Kreuz* u. *Kreuzigung* in M. M. a. W.

C. (Herald.) eine der am häufigsten vorkommenden heraldischen Figuren, der Form nach sehr manchfach. Wir führen hier nur die hauptsächlichsten auf: 1. Gemeines, aufrechtes, gleiches, plattes K., frz. croix ordinaire, engl. greek cross, s. Fig. 2392a. — 2. Burgundisches K., Andreaskreuz, Schräkgreuz, lat. *erux decussata*, Andreana, frz. croix de St. André, de Bourgogne, sautoir, engl. cross of S. Andrew, of S. Patrick, saltire, s. Fig. 2392. — 3. Stufenkreuz, frz. croix péronnée ensernée de degrés, auch Absatzkreuz (j. d. u. s. Fig. 26) genannt. — 4. Auf Stufen erhöhtes K., franz. croix à degrés, wo nur am Fuß solche Stufen sind, wie beim vorigen an allen Armen. — 5. Alpenkreuz, frz. pentalphe, s. d. Art. *Drudenfuß*. — 6. Achteckig geschlungenes Alpenkreuz, frz. croix pentagone entrelacée; s. Fig. 67 aus S. 44 im I. Bd. — 7. Unterkreuz, frz. croix ancrée, engl. cross patonce, mit gespaltenen u. anferartig zurückgebogenen Armen. — 8. Mühlensisenkreuz, frz. croix anilée, nelée, nillée, engl. cross moline, in der Mitte vierfach durchbrochenes Unterkreuz. — 9. Schächerkreuz, Gabel, lat. furca, littera, Pythagorica, frz. e. pairlée, fourchée, s. Fig. 2392c. — 10. Gefülltes Schächerkreuz, frz. gousset, engl. pall; s. Fig. 2392d. — 11. Gabelfkreuz (j. d.), gegabeltes K., besteht aus vier Schächerkreuzen, die mit den Stammenden zusammengefügt sind. — 12. Hiftreuz, frz. croix écotée, elavelée, aus astigem Holz zusammengefestigt. — 13. Umgebogenes Gabel- oder Unterkreuz, frz. croix recerclée, dessen Armspalten in Bögen zurückgebogen sind. — 14. Apselfkreuz, Kugelstabkreuz, Pilgerstabkreuz, frz. croix pommelée, pommeé; s. Apselfkreuz und Fig. 219. — 15. Seifkreuz, frz. croix cablée, eroux cordée, Fig. 2392e; ist die Windung enger, so heißt das Kreuz gewunden, croix tortillée. — 16. Kronekreuz, frz. croix couronnée aux borts, mit Kronen an den Enden der Arme; ebenso erschlängen sich. — 17. Halbmondskreuz. — 18. Kleblattkreuz, frz. croix tréflée, fleuronnée, engl. buttonny cross. — 19. Lilienkreuz, frz. croix florencée, fleurdelisée, engl. cross fleurie, fleurettée, mit französischen Lilien an den Enden. — 20. Nagelspitzenkreuz, frz. croix aux borts fichés; am Ende jedes Armes ist ein gleichseitiges Dreieck angefestet, dessen Seite kürzer ist als die Breite des Armes. — 21. Rautenkreuz, frz. croix retranchée, mit quer an die Spitze der Arme angelegten Rhomben, wie Fig. 2392f ohne die Kugeln. — 22. Antoniuskreuz, Krücke, s. Antoniuskreuz. — 23. Krüdenkreuz, frz. croix potencée, engl. cross potent, aus 4 Antoniuskreuzen zusammengefügt. — 24. Halbes Krüdenkreuz, richtiger halbe Krücke, Winkelstütze, frz. écarre, demi-potence, Figur in dieser Form (Halbkrüdenkreuz, jedoch s. sub 29). — 25. Sparrenweise rechts oder links gebrochenes Kreuz, ehevron croisé oder alesé; s. Fig. 2392h. — 26. Triangelfkreuz, Strahlspitzenkreuz, frz. croix trianglée, wie 20, aber die Dreiecksseite ist größer als die Breite des Armes. — 27. Gespitztes K., franz. croix aiguiseée, engl. pointed cross, cross urdé, champain, mit Spitze, deren Dreiecksseite gleich der Armbreite ist. — 28. Hafentreuz, frz. croix hameçonnée, garnie d'hameçons, gleich einem halbgeflügelten K., aber die Winkelstaken unter spitzerem Winkel angefestet. — 29. Halbgeflügeltes K., frz. croix cramponnée, e. à talon, K., dessen Arme halbe Krüdenkreuze (Winkelstütze) sind; heißt auch Gnostikerkreuz, Thorhammer re., s. Fylfot. —

30. Pfeilkreuz, frz. croix fléchée, wie 26, aber mit Widerhaken. — 31. Schlangenkreuz, frz. eroix givrée, wo jeder Arm in einen Schlangenkopf endigt. — 32. Doppeltes Schlangenkreuz, frz. croix gringolée, Unterkreuz mit Schlangenköpfen. — 33. Wiedergefrüftes K., frz. croix potencée et repotencée; s. Fig. 2392f. — 34. Wiederkreuz, franz. croix recroisettée, engl. cross crosslet; s. Fig. 2392g. — Mautergiebelkreuz, frz. croix pignonnée




Fig. 2392. Heraldische Kreuze.

et vidée; s. Fig. 2392i. — 36. Ständerkreuz, frz. croix gironnée; s. Fig. 2392k. — 37. Sternkreuz, frz. croix étoilée; s. Fig. 2392l. — 38. Verhobenes Winkelstützenkreuz, frz. croix écoplée, équerre; s. Fig. 2392m. — 39. Jerusalmskreuz, Krückentkreuz mit kleinen griechischen Kreuzchen zwischen den Armen. — 40. Katharinenkreuz, durch ein Rad gestecktes Krückentkreuz.



Fig. 2393.
Grabkreuz auf dem Friedhof von St. Mary le Wigford in Lincoln
(12. Jahrhundert).

D. Kirchengeschichtlich entwickelt, aber ebenfalls oft in Wappen angewendet, sind folgende Kreuzformen: 1. Das Passions- od. hohe lateinische Kreuz (†), lat. erux immissa,

capitata, frz. croix haussée, croix longue, croix latine, engl. latin cross, passion-cross, kommt in Wappen auch mit schießstehenden Querbalzen, traverse passée en bande, vor, ferner mit gespaltenem Fuß, croix fendue; unten gespißt, au pied aiguiseé; an allen Armen gespißt, croix aiguiseé, s. oben C. 27; an den Armen zweimal gespißt (gleich Wimpeln), croix doublement fiechée; an den Armen gezähnt, croix dentelée aux bouts; kreuzförmig durchbrochen, ausgebrochen, croix vidée; rund durchbrochen, croix percée, in der Mitte (quadratisch) ausgebrochen re. Man unterscheidet am lateinischen K. den Stamm, das Haupt und 2 Arme. Diese bilden zusammen den Querbalzen, frz. traverse, engl. cross-piece. — 2. Das gleicharmige K. (+), auch wohl, obgleich ungenau, griechisches K. genannt, frz. croix grecque, engl. greek cross, s. unten sub b. Diese Form kommt auf Münzen des 4. Jahrh., in den Katakomben re. vor, und wird noch jetzt, als Weihkreuz, in Medaillons re. von der katholischen

Kreuz; fällt dabei der obere kleine Querarm, Schriftzettel, titulus, weg, so entsteht das russische K. Dies wird fälschlich ungarisches genannt, letzteres ist vielmehr ein schießstehendes, gleicharmiges K. auf einem Reichsapfel. — 7. Papstkreuz, frz. croix papale, croix patriarchale à triple traverse, engl. triple-cross, mit 3 Querbalzen, deren unterster der breitest ist. — 8. Erzbischöfeskreuz, sehr langer Stab mit kleinem K. — 9. Gespaltenes Taubenkreuz oder mantuanisches K., frz. croix pattée, engl. cross paté, formé, formé, s. Fig. 2392 n. — 10. St. Jakobskreuz, in Form eines kurzen Schwertes mit Lilien an den Armen (am Griff). — 11. Malteser od. Johanniterkreuz, frz. croix de Malte; s. Fig. 2392 o. — 12. Das Tempelritterkreuz, auch Gnotifikerkreuz, Fylsot genannt, s. v. w. halbgekrücktes K., s. C. 29. — 13. Tolosanisches K., frz. croix de Toulouse; s. Fig. 2392 p. — 14. Das Schächerkreuz, s. oben.

E. Ein K. als Attribut kommt sehr vielen Heiligen zu; s. in M. M. a. W. Auch ist das K. Symbol der christlichen Gerechtigkeit; s. d. Art. Kardinalstugenden in M. M. a. W.

F. K. einer Kirche, frz. transept, m., croisillons, pl., croisée, f., wird oft, obgleich ungenau, das Kreuzschiff oder Querhaus genannt, s. Kreuzbau; auch sagt man „südliches K., nördliches K.“, und versteht darunter die Kreuzarme.

G. s. v. w. Fensterkreuz.

H. K. des Anters (Schiffb.), franz. croisée, crosse, f., engl. crown, cross, Duerholz oben am Anter (s. d.).

I. (Vergb.) das K. auf eine Zedde steken, s. v. w. eine Grube eingehen lassen.

Kreuzaltar, m., Laienaltar in der Aeuung unter dem Triumphkreuz, s. Altar II. 2. A. b.

Kreuzarm, m., 1. frz. branche de croix, croisillon, engl. limb, lat. plaga, manica crucis, Arm eines Kreuzes; s. unter Kreuz D. 1. — 2. frz. transept, croisillon, m., engl. transept, eine Hälfte des Querbaus oder Kreuzbaus. Vergl. d. Art. Kreuz F. u. Kreuzschiff.

Kreuzart oder Querart, f., Alt mit langer,stabförmiger Klinge; bei dieser ist das Helmloch in der Mitte, auf jeder Seite befindet sich eine Schneide, die eine geht mit dem Helm rechtwinklig, die andere parallel; man benutzt sic zur Auffertigung der Zapfenslöhner.

Kreuzband, n., 1. frz. entre-toise f. en sautoir, engl. cross-stay, saltier-cross-bar, Vereinigung von 2 sich durchkreuzenden Bändern im Fachwerk; s. d. Art. abkreuzen e. und Andreaskreuz 3., sowie Band II. 1. 2. — 2. Als Thürbeschläge; franz. Té, m., té simple, engl. double garnet; s. d. Art. Band VI. b. 4. S. 247, sowie Fig. 407 u. 408.

Kreuzbau, m., Kreuzwerk, n., Querbau, m., frz. croisée, f., engl. transepts, pl., Gesamtheit beider Kreuzarme im Kirchgrundriss als Bautheil; vgl. d. Art. Kreuzschiff und Bierung.

Kreuzbaum, s. d. Art. Grenze.

Kreuzblech, n., frz. ferblanc gros, m., engl. thick tin-plate, s. d. Art. Blech und Eisen.

Kreuzblume, f., frz. croupe, f., bouquet, panache, m., engl. rose, finial, pogutot; 1. auch Marienschuh, Frauenstuh genannt, wegen der Ähnlichkeit mit der Blüte von cypripedium calceolus; kreuzförmig sich öffnender Blätterknauf auf den Spitzen gothischer Giebel, Wimberge, Fialen und Thürme. Schon an den letzten Werken roma-





Fig. 2394.



Heimkreuzblume.

Fig. 2395.

Kirche eben soviel gebraucht als von der griechischen. Die einfachste u. älteste Art der Verschönerung dieses Kreuzes bestand in Verbreiterung der Armenten, theils nach Art des „Eisernen Kreuzes“, als Taubenkreuz, frz. croix pattée, theils geradlinig, s. unten sub 9; die beliebteste blieb durch alle Zeiten des Mittelalters und der Renaissance die Kreuzförmige Gestaltung der Armenten, s. z. B. Fig. 2393. — 3. Das ägyptische, alttestamentliche, T-förmige od. Antoniuskreuz, frz. croix de St. Antoine, engl. tace, egyptian cross, kommt auch gefüht, Tau en bande, en barre, vor; ist der Stamm im Verhältnis zu den Armen sehr lang, so heißt es Krücke, potence. — 4. Das halbe Rückenkreuz s. oben C. 24. — 5. Das Andreaskreuz s. oben C. 2. — 6. Doppelkreuz, erzbischöfliches Kreuz, Kardinalskreuz, franz. croix archiépiscopale, latein. K. mit 2 Querbalzen oder vielmehr mit Querarm u. Schriftzettel; sind beide Querarme gleichlang, so heißt das K. das Lothringische; kommt zu den beiden Querarmen noch ein Suppedaneum, also ein kleiner Querbalzen am Fuß des K.es, so entsteht das Patriarchenkreuz, Metropolitankreuz, croix patriarchale; sieht dieser untere Querbalzen schräg, so ist dies das wirkliche griechische

niischen Stils (s. d.), sowie an den normannischen Bauten kam diese Blume vor. Hier, wie an frühgotischen Bauten, erscheint diese meist als halb ausgeblühte Knospe; in den nichtdeutschen Abzweigungen des gotischen Stils (s. Englich-gotisch, Italienisch-gotisch etc.) blieb ihre Disposition




Fig. 2396. Helmkreuzblume.

immer etwas unklar. Zu völliger Klarheit entwickelte sich dieselbe nur in Deutschland, u. zwar in 2 entschieden von einander abweichenden Formen: a) Helmkreuzblume; diese findet sich auf Thurm spitzen, Fialenspitzen oder auch auf




Fig. 2397. Giebelkreuzblume.

Giebel spitzen, dafern sie frei stehen. Fig. 2394 zeigt eine solche aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, Fig. 2395 dagegen eine spätere (aus Esslingen 1494), Fig. 2396 endlich eine

in gerader und schiefen Ansicht, sowie im Grundriss, welcher letztere aus dem vom Straßburger Benediktinermönch Albertus Argentinus erfundene

Achtung nach M.

Moriezers „Der

Fialen Kunst und

Gerechtigkeit“ (1486) konstruiert ist. Dabei gibt das Quadrat $a b$ die äußere Größe der Blume selbst, das in das Quadrat $l m$ eingeschriebene Achteck $c d$ die Kante des Halsjoches, das Achteck $e f$ die Größe des oberen Knauens, das Achteck $g h$ die untere Halsstärke, das Achteck $i j$ die obere Halsstärke. Ferner ist die Höhe $\alpha = 1 d = m c$, $\beta = i o = n k$, γ gleich der Seite des Quadrats $l m$, δ gleich

der Seite des Quadrats $e f$ oder gleich der halben Diagonale $c d$, $\varepsilon = \gamma$, $\zeta = i k$, $\eta = i o = n k = \beta$. Natürlich sind je nach Umständen Abweichungen von diesen Verhältnissen nicht bloß gestattet, sondern sogar oft geboten; b) Giebelkreuzblume, nur nach zwei Seiten hin ausladend, anzuwenden auf anliegenden Giebeln, Chorstühlen, überhaupt wo nur in einer Richtung Platz ist. Fig. 2397 ist eine solche in späterem Stil, während die früheren ganz ähnlich der in Fig. 2394 gegebenen waren, nur daß sie eben, statt nach 4, bloß nach 2 Seiten ausladen. Vgl. auch die Abbildung zu Art.




Fig. 2398.




Fig. 2399. Kreuzförmige Blumen.




Fig. 2400.

Poppyhead. Vierseitig entwickelte Bl. auf Giebel zu setzen ist ein Fehler, der in der letzten Versallzeit der Gotik allerdings häufig begangen ward, dadurch aber nicht entschuldbar wird. — 2. Nicht ganz genau benannt man mit dem Namen \mathbb{A} . solche kreuzförmige Blumen, wie sie in Füllungen sowie als Beziehung von Hohlkehlen oder in Reihen als Bekrönung in der Gotik hier u. da vorkommen; s. Fig. 2398, 2399, 2400. Vgl. d. Art. Tudorblume und crest. Geradezu falsch aber ist es, wenn hier und da, z. B. bei Otte, die Benennung Kreuzblumenverzierung auf ein Ornament in der englischen Frühgotik angewendet wird, das aus einer vierblätterigen Blume besteht, die durch ihre herausgekehrte Spitze im Profil einem Spitzzahn ähnlich sieht u. reichenweise neben einander gestellt wird; s. d. Art. Hundszahornament.

Kreuzbock, m., s. Faschinienbock.

Kreuzbogen, m., frz. croisé f. d'ogive, engl. cross-springer, s. v. w. Kreuzgurt, Gratbogen bei Kreuzgewölben; s. d. Art. Bogen und Gewölbe.

Kreuzbohrer, Kronenbohrer, m., frz. pistolet m. à pointe carrée, bonnet de prêtre, engl. cross-mouthed chisel, Sprengbohrer mit vierkantiger kreuzförmig eingehauener Schneidschäfte.

Kreuzdach, n., s. d. Art. Dach II. 5.

Kreuzdorn, Fürberkreuzdorn, m., frz. nerprun, noir-prun, m., bourg-épine, f., engl. buck-thorn, Rhamnus cathartica. Die Farbe des jungen Holzes ist weiß, die des älteren gelblich, bei alten Stämmen spielt das Kernholz ins Rötliche; ist fast so hart wie Lapis, hat ein schönes, seidenartiges Ansehen, ist seinfähig, dicht, fest und zäh, jedoch bloß von mittelmäßiger Dauer, läßt sich gut zu eingelegten Arbeiten verwenden; s. d. Art. Bergdorn, Berberitze, Beerenholz; Härholz, Gelbbeere und Chinagrin.

Kreuzzeisen, n., frz. fer m. à croix, engl. cross-iron, †-iron, s. Eisen. — 2. s. d. Art. Gränzeisen.

kreuzende Batterie, s. d. Art. Batterie.

Kreuzfaden, m., frz. filet m. en croix (Herald.), Kreuz, dessen Arme nur sehr wenig Breite haben.

Kreuzfahne, f., frz. croix de résurrection, Fahne mit einem Kreuz, s. im Art. Fahne u. M. M. a. W.

Kreuzfeld, **Kreuzmittel**, n., frz. intersection, f., lat. centrum ecclesiae, s. Kreuzung und Vierung.

Kreuzflügel, m., s. v. w. Kreuzarm 2.

Kreuzgang, m., frz. cloître, m., clôture, f., engl. cloister, ital. chiostro, lat. claustrum, porticus, ambitus, deambulatorium, Halle, welche einen Klosterhof od. vielmehr den inneren Klostergarten (Kreuzgarten, Klanstur, frz. cour clostrée, préau de cloître, engl. centriegarth, cloistergarth, lat. arena claustrum) in der Regel von allen Seiten umgibt, und zum Spaziergang für die Klosterbewohner, bes. aber zu Verbindung der um den-

Klosterflößtern, sogar in die Kirche eingebaut ist, auch wohl verbreitert, hier und da sogar zweischiffig, als Kapitelsaal dient, bilden die anderen Arme gewissermaßen die Besitztümer der wesentlichsten Klosterräume; s. d. Art. Kloster. In der Mitte des Kreuzgartens stand früher öfter ein großer Baum, später fast stets ein Kruzifix, seltener ein oben mit einem Kreuz bekrönter Brunnen. Bei den meisten Kreuzgängen steht dieser Brunnen vielmehr in der einen Ecke, und zwar meist in der südöstlichen Ecke des K.s unter einer in der Architektur des K.s selbst durchgeführten kleinen Halle. An diesem Brunnen wünschen sich laut Ausdruck des heiligen Gregor von Tours die Mönche Hände und Antlitz vor dem Eintritt in die Kirche, später nur noch nach den Mahlzeiten. In der Nähe dieses Brunnens stand deshalb ein Waschtrough, lavaerum, oft auch noch ein zweiter Trog von $2-2\frac{1}{4}$ m. Länge mit 15–20 cm. hohem Rand, mit einem Kopflager an dem einen, zwei Auslauflöchern an dem andern Ende; dieser Trog, Lavatorium,




Fig. 2401. Romanischer Kreuzgang in Zürich.

selben gruppierten Haupträume des Klosters (s. d.), oft auch zu Begräbnissen dient. Entstanden sind die Kreuzgänge jedenfalls aus dem Peristil des Atriums bei althchristlichen Basiliken. Als das Klosterleben sich ausbildete, wurde zunächst außer jenem Atrium der Klosterhof auf der Südseite der Kirche angelegt, später ließ man das eigentliche Atrium ganz weglassen. Die Halle selbst war jedenfalls früher stets mit Holzdecke versehen; solche sind vielfach aus der althchristlichen u. frühromanischen Zeit erhalten. Erst im späteren romanischen Stil kommen gewölbte Hallen vor; letztere Form wurde bald ganz allgemein. Nach dem Kreuzgarten zu öffnen sich sämtlich romanische und auch viele gotische Kreuzgänge in Bogengruppen, so daß jedem Gewölbeschaft außerlich eine Lisenen, resp. Strebepfeiler entspricht, die Bogen dazwischen aber nur auf Säulen ruhen, die oft in der Mauerstärke doppelt hinter einander stehen. Während der eine Arm des K.s der Kirche entlang läuft, hier u. da, bes. bei Dominikanerklöster u. Franzisk-

diente zum Waschen der Toten vor der Beerdigung. Einen weiteren Einbau in den Kreuzgängen bildet häufig eine Kapelle, die in manchen Gegenden Abtkapelle, in anderen Donatorium (s. d.) genannt wird. Bei Klöstern der Bettlerorden dient gewöhnlich der westliche Arm des K.s als Kapitelsaal. Der Kreuzgarten dient in der Regel als Begräbnisplatz für die Klosterangehörigen. Die Kreuzgänge sind meist mit ungemeiner Liebe ausgeführt und zeigen ein vollständiges Bild der Stilentwicklung. Wir bieten den Lesern in Fig. 2401 einen romanischen K. aus Zürich, in Fig. 2402 den gotischen Theil des K. von St. Trophime in Arles aus dem 13. Jahrh. und in Fig. 2403 den Cölestinerkreuzgang in Paris aus dem 16. Jahrh.

Kreuzgalke, n., theils nach der Tiefe, theils nach der Länge gelegte Balkenlagen in einem Gebäude.

Kreuzgewölbe, n., frz. voûte f. d'arêtes, v. croisée, engl. cross-vaulting, cross-arched v., groined v., s. d. Art. Gewölbe.

Kreuzgriff, m., Thürgriß mit gleichlangen Hebelarmen; s. d. Art. Griff.

Kreuzgurt, m., s. Kreuzbogen.

Kreuzgurtung, f., s. Krezzange.

Kreuzhaspel, f., s. d. Art. Haspel.

Kreuzhaxe, **Kreuzhake**, f., **Kreuzpiket**, m., franz. pic-houan, m., picche, f., engl. pick-axe, Hache, deren Schneide quer gegen den Stiel steht.

Kreuzholz, n., s. d. Art. Bauholz III. F. Der Querschnitt variiert meist nur von 10—15 cm.

Kreuzigung, f., s. d. Art. Crucifix und Jesus. Bergl. auch M. a. W.

Kreuzkappe, f., frz. lunette, engl. cross-cell, eine der vier Kappen, aus denen ein Kreuzgewölbe besteht; s. im Art. Gewölbe.

Kreuzkirche, f., 1. frz. église en croix, engl. cross-church, crossaisled church, lat. ecclesia cruciformis, eine Kirche mit Querschiff. — 2. Dem heiligen Kreuz geweihte Kirche.

Kreuzklauft, f. (Bergb.), auch Dauerklauft, Klinst, die quer über einen Gang freicht.

Kreuzkopf, m., s. Dampfmaschine u. F in Fig. 1344.

Kreuzlage, f., franz. hachures f. pl. croisées, engl. counter-hatching, kreuzweise über einander gelegte Lagen bei der Schraffirung; contre-hacher, in solchen Kreuzschraffuren; s. d. Art. Schraffirung.

Kreuzloch, n., kreuzförmig von gebraunten Steinen angefertigtes Luftloch im Mauerwerk von Scheunen, Ställen re.

Kreuzmeißel, m., franz. langue f. de carpe, bec m. d'âne, engl. cross-cutting-chisel (Schloß.), Meißel mit kleiner breiter Spitze, womit der Einstich in den Bart des Schlüssels falt ausgegeschlagen wird.

Kreuzmine, T-Mine, f. Bezeichnung für zwei neben einander liegende, in Gestalt eines T verbundene Minen.

Kreuzmittel, n., s. Kreuzung 1.

Kreuzpfähle, f., v. w. Kreuzpfähle (s. d.).

Kreuzpflaster, n., s. d. Art. Pflaster.

Kreuzpunkt, m., s. Kreuzung.

Kreuzredoute, f., s. d. Art. Festungsbau.

Kreuzrippe, f., frz. ogive, nervure de croisée, engl. crossrib, Gratrippe eines Kreuzgewölbes, zur Rippe verschmälerter Kreuzbogen.

Kreuzscheibe, f., latein. groma, Feldmessinstrument. Metallener Kreis, mit zwei rechtwinklig sich durchkreuzenden Radiusstreichen, die an ihren Enden mit Dioptern versehen sind. Unter dem Mittelpunkt befindet sich eine Hülse zum Aufstecken auf einen Stab.

Kreuzschiff, n., frz. nef f. transversale, croisillons, pl., engl. transept, pl., cross-aisle, Vereinigung beider Kreuzarme, als Raumtheil ausgefaßt, s. v. w. Querschiff (s. d. und d. Art. Kirche).

Kreuzschlag oder **Kreuzschläger**, m. (Schmied.), s. d. Art Hammer B. 7.

Kreuzschlüssel, m., s. d. Art. Unter 7.

Kreuzschnitt, m. (Herald.), frz. croisette, coupé m. de croix, Schildtheilung, durch wechselseitig aufrechte stehende und geschrägte Kreuzchen, s. Fig. 2393 q.

Kreuzschwelle, f., 1. (Zimm.) auch Bündschwelle, Schwelle einer Bündwand (s. d.). — 2. (Mühlenb.) das Holz, welches am Anfang des Röppfs bei unterschlächtigen Mühlgerinnen liegt; s. d. Art. Gerinne. — 3. Die beiden kreuzweise gelegten Grundschwellen bei einer Bockwindmühle, in denen der Hausbaum eingezapft ist.

Kreuzspreize, f., Kreuzstake, f., s. d. Art. abtreuzen.

Kreuzstab, m., 1. lat. crux, Stab mit einem Kreuz, Attribut des Philippus, auch Erzbischöfsstab. — 2. s. v. w. Weitsch, s. d. Art. Fenster.

Kreuzstegel, m. (Deichb.), Ort bei einem Deich, wo sich zwei Wege kreuzen.

Kreuzstein, m. (Min.), Ercinit, Harmotom; s. Zeolith.

Kreuzstock, m. (Hochb.), s. v. w. Fensterkreuz, auch für Fenstergerüste und Fensterfutter gebraucht.

Kreuzstoß, m., Aufschichtung von kurzen Nutholzstücken, wenn jede nächstfolgende Schicht die vorige rechtwinklig kreuzt.

Kreuzstreben, f. pl., auch wohl Schwerter genaunt, übers Kreuz gelegte Strebebänder, werden hauptsächlich bei Thurmhauben im Dachgerüst angelegt.

Kreuzthüre, f., Viersäulenthüre, frz. porte à quatre




Fig. 2402. Kreuzgang von St. Trophime in Arles (gotischer Theil).

panneaux, engl. four-pannelled door, eingestemmte Thüre, durch einen Querhaken und einen lotrechten Mittelschenkel in vier Füllungen getheilt. Wenn man diese Füllungen ganz gleich macht, sieht es schwefällig aus; besser ist es, wenn die unteren niedriger sind.

Kreuzung, f., 1. (Bauk.) auch Kreuzfeld, Kreuzmittel,




Fig. 2403. Écoleinterkruzung in Paris.

das an der Durchkreuzung des Langhauses und Querbauens entstehende Quadrat in Kirchen. — 2. s. v. w. Verknüpfung horizontaler Hölzer, s. d. Art. Holzverbindung 2. A. — 3. frz. amarrage bride, bridure, engl. cross-seizing, cross-turn, eine Verknüpfung zweier sich kreuzenden Tauen. — 4. (Eisenb.) Durchkreuzung eines Eisenbahngleises a) mit einem andern Gleis derselben Bahn, franz. croisement des voies, engl. crossing; b) mit einer andern Eisenbahn, auch Kreuzpunkt genannt, frz. croisière, engl. crossing; c) mit einer Straße, meist Straßenübergang genannt, frz. passage, engl. crossing. Die Kreuz sollen

nach Reichsgesetz nicht mehr in gleicher Höhe, franz. de niveau, engl. level-crossing, stattfinden, sondern stets eine Wegüberführung oder Wegunterführung angelegt werden. — 5. Durchkreuzung zweier Straßen, auch Kreuzweg (s. d.) genannt.

Kreuzungsbogenfries, m., frz. arcatures f. pl. entre-croisées, intersectées, engl. intersecting arcades, Reihe sich überkreuzender Rundbögen, die also Spitzbögen bilden; siehe Fig. 2404.

Kreuzungsthül, m., Doppelstuhl, m. (Eisenb.), frz. coussinet m. de croisement, engl. double chair, s. Schienenstuhl.

Kreuzverband, m., frz. liaison f. croisée, appareil m. à croisettes, engl. cross-bond (Maur.), ein Mauerband, wo die Stoßfugen der 1., 5., 9., ferner die der 2., 4., 6., 8. und die der 3., 7., 11. Schicht lotrecht über einander stehen; über der Fuge der 1. Schicht steht in der 2. die Mitte eines Kopfsteins und in der 3. die Mitte eines Langsteins z. z.; s. übr. die Artikel Mauerband und Abtreppen sowie Fig. 31 im 1. Band.

Kreuzvorlage, f., franz. ressaut du transept, engl. projection of the transept, der über die Fluchlinie des Langhauses hervortretende Theil des Querschiffes; s. Kirche.

Kreuzweg, m., frz. carrefour, m., engl. cross-way, cross-road, auch Bierling, lat. groma, compitum, s. d. Art. Weg und Straße.

Kreuzzange, f., frz. moise f. inclinée, m. en écharpe, engl. diagonal-tie (Zimm.), schrägliegende, sich mit einer andern durchkreuzende Zange; je 2 bilden ein Zangenkreuz, eine Reihe solcher aber eine Kreuzgurtung.

Kreuzzapfen, m., frz. tenon m. croisé, engl. cross-tenant, j. d. Art. Holzverband A. 1. l. und Fig. 2405.

Kribbe, f. (Wasserb.), hier und da für Buhrne (s. d.).

Kriechblume, Kriechente, Ente, Krabbe, Krappe, f., franz. crochet, m., crosse, f., engl. creeper, crocket, ital. uncinetto, m. Vom Vorkommen und der Ausbildung der





Fig. 2406. Frühgotische Kriechblumen. Fig. 2407.



Kn. gilt fast dasselbe wie bei den Kreuzblumen. Die frühesten Kn. sind in den Provinzialstilen ganz ähnlich wie in Deutschland, und zwar für Helmkantern und für die Kantern freistehender Giebel gleich einem einzelnen Arm der Kn., Fig. 2394, bei reicherer Gestaltung auch wohl nach Fig. 2406, nach Fig. 2407 aber für anliegende Giebelschenkel gestaltet (beide Beispiele sind aus England). Als die Gotik sich auszubilden begann, wurde der Unterschied zwischen Helmkanter-Kn. und Giebelschenkel-Kn. noch auffälliger. Die ersten waren im Anfang noch ziemlich schüchtern profiliert, s. Fig. 2408 (vom Kölner Dom);

später nahmen sie leckere Profile an, s. Fig. 2409, der auch die Quadratur des Grundrisses nach M. Noriczer beigelegt ist. Dabei ist a b = b c = d e = e f. Die Giebelweg (s. d.) genannt.




Fig. 2404.

Kreuzungsbogenfries.




Fig. 2408. Helmroses.

Fig. 2409.




Fig. 2410. Giebelroses der Mittelzeit. Fig. 2411.

Kn. waren fast durch die ganze Blütezeit der Gotik hindurch, ja bis in die Mitte des 15. Jahrh., meist an freistehenden wie an Reliefsäulen von Stein, wo sie also nicht auf der Kante, sondern auf dem Wasserschlag des Giebels liegen, nach Fig. 2411 gestaltet. Fig. 2410 zeigt das Konstruktionsschema dazu; später erlaubte man sich auch hier freiere Formen, s. z. B. Fig. 2412. Die englischen Kn. waren meist massiger und breiter, die französischen kühner ausladend und schmäler, vielmehr niedriger als die deutschen. An Reliefsimbergen, wo also neben dem Giebelschenkel zugleich die lotrechte Wand aufsteigt, finden sich viele



Fig. 2411.





Fig. 2413. Wimbergkriechblumen der Spätzeit. Fig. 2414.



Varianten der Form, z. B. die in Fig. 2413 und 2414 angegebenen. Auf ganz freistehende Giebel wurden aber

die \mathbb{A} .n häufig nicht auf die Vorderfläche des Wappenschlags, sondern auf dessen Kante gesetzt u. also nach vorn u. hinten profiliert, so daß ihre Form sich der der Helmfrontentrichblumen mehr näherte. Wo nun solche freistehende Giebel dennoch nur von vorn zu sehen waren, entstand eine Mittelform zwischen beiden, eine gewissermaßen perspektivische Gestaltung, die zu etwas freierer Bewegung Anlaß gab, schon bei Steinarbeit, s. Fig. 2415, mehr aber noch bei Metall- oder Holzarbeit, bei, aber bei Holzarbeit, siehe Fig. 2416. Während des Kampfes mit der Renaissance stieg diese Freiheit der Behandlung oft bis zum Willkürlichen, s. Fig. 2417.

Krieg, m., wird allegorisch unter dem Bild des Mars (s. d.) oder der Bellona dargestellt. Mars erscheint dabei auch wohl von einem Wolf begleitet, in voller Waffenrüstung, oder auf einem Wagen, dem Bellona voranreilt. Der Glaubenskrieg wird in Gestalt eines Ritters mit der Kreuzfahne od. in der Gestalt des heiligen Georg dargestellt.

Kriegsbachsen, m., s. d. Art. Bachsen 5.




Fig. 2415. Winbergfriesblume der Mittelzeit vom Münster zu Straßburg.

Kriegsbaukunst, f., 1. s. d. Art. Festungsbaukunst. — 2. s. d. Art. Ingenieurkunst.

Kriegsbrücke, Feldbrücke, f., s. d. Art. Brücke E.

Kriegsgeräthe, n., als Verzierung, s. Trophäe.

Kriegsplatz, Waffenplatz, m., s. v. w. Festung (s. d.).

Kriegsschiff, n., s. Schiff.

Kriegsschleuse, f., s. v. w. Fluchtschleuse.

Krimpe, f., s. v. w. Dachfalte.

Kring, m., eigentlich C-Ring, s. v. w. Halbkreis.

Krinne, f., eigentlich O-Rinne, d. h. halbkreisförmige Rinne, s. v. w. Kanälsirung.

Kripfung, f., verdorben aus Kropfung (s. d.).

Krippe, f., 1. franz. crèche, f., lat. praesepium, engl. cradle, Futtertrog, Futterbarren, Futterdiale; über die Maße s. d. Art. Stall. Die \mathbb{A} . ist Symbol der echt christlichen Demuth. — 2. (Wasserb.) franz. eréche, fraise, f., engl. fence of pales, ein Flechtwerk von Pfählen und Ruten zu Befestigung der Ufer oder der Brückenpfeiler.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

— 3. Auch Kribbe, frz. crèche, épervon, m., engl. groin, water-fence, s. v. w. Buhne.

Krippen, trf. 3. (Wasserb.), das Ufer mit einer Krippe oder Buhne verschen.

Krippenbuhne, f. (Wasserb.), auch Krippeustügel, m., frz. épervon m. en fraise, engl. fenced groin, genannt, ist eine Buhne, aus Krippen (s. d. 2.) gebildet und mit Steinen ausgefüllt.

Krippenwehr, n. (Mühlb.), besteht aus zwei Reihen Pfählen, durch Querhölzer verbunden, mit Bohlen ausgelegt, mit festgestampften Steinen und Erde ausgefüllt.

Krokydolith, m. (Miner.), s. d. Art. Blaueisenstein.



Fig. 2416. Kriegsblume nach einer alten Zeichnung von 1440.

Kronbohrer, kronenbohrer, m., frz. perçoir m. à couronne (Bergb.), Berg- oder Steinbohrer, welcher vorn auf der Schneide mit mehreren Zacken versehen ist; sind es deren vier, so heißt der Bohrer Kreuzbohrer (s. d.).

Krondach, n., s. d. Art. Dachdeckung 3.

Krone, f. 1. (Herald.) frz. couronne, f., engl. crown, lat. corona. Als Standeszeichen kommt sie vor: auf den Helm gesetzt, hinter den Schild gestellt, auf die Seite gestellt, unten angebracht z. Bürgerliche \mathbb{A} . bestehen aus einem Reif mit 5 Spitzen oder Blättern; Freiherrnkrone haben 7, Grafenkrone 9 Spitzen. Die französische Komteukrone hat 3 größere und 2 kleinere Kugeln, die Freiherrnkrone ist ein mit Perlen schnüren umwundener Reif. Fürstenkronen bestehen aus einer Kappe mit Hermelinrand, ohne Bügel für Kurfürsten, mit einem Bügel und Kreuz für geistliche, mit 2 Bügeln und Reichsapfel für weltliche Fürsten. Herzöge haben einen Reif mit einem Kreuzbügel und Reichsapfel darauf, Großherzöge meist Reifen mit Spitzen od. Blumen; Erzherzöge führen einen

Hut mit einem Bügel, Reichsapfel und gezacktem Hermelinrand. Die Königskrone hat meist einen mit Blumen besetzten Reif, mit 2 Kreuzbügeln, also 8 halben Bügeln, und mit Reichsapfel darauf. Kaiserkronen variieren; die neue deutsche besteht aus einem hohlen Oktogon, oben mit einem Kreuzbügel, der den Reichsapfel mit Kreuz trägt. Die Dogenkronen Venetius ist ein Zadenkreis mit vorn übergebogener Mitte. Die päpstliche Krone ist eine hohe Bischofsmütze mit drei Reisen über einander. Mehr s. in M. M. a. B. Krone und Scepter sind das Symbol des Ansehens; eine Mauerkrone erhalten Diana, Cupido und alle allegorischen Darstellungen von Städten, letztere auch wohl eine Bürgerkrone; vergl. übrig. d. Art. Aristokratie. — 2. Feste Verzierung, welche ein Bauwerk oder Bautheil nach oben abschließt, z. B. Mauerkrone, Dachkrone re. —




Fig. 2417. Kriechblume nach einer alten Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert.

3. Obertheil der Bäume, s. Baumgang. — 4. (Kriegsb.) s. Brustkrone im Art. Brustwehr und crête. — 5. (Mühlenbau) der obere Theil eines Wehres, welcher nach dem Wasser zu eine Böschung hat. — 6. (Deichb.) obere Fläche eines Damms. — 7. Bühnentheil, s. d. Art. Bühne. — 8. Oberfläche einer Straße, Chaussee, Eisenbahn, s. Kappe und Dammkrone.

Krönel, Grönel, m. (Steinm.), franz. grenelle, engl. kernel, s. v. w. Gründl (i. d.).

Kröneln, trs. Z. (Steinm.), franz. bretteler, engl. to tooth, to kernel, mit dem Gründl bearbeiten.

Kröngeschlag, m. (Steinm.), s. d. Art. Gradirschlag.

Kronenblech, n., s. unter d. Art. Blech.

Kronenbreite, f., s. Eisenbahn, Straße, Deich re.

Kronenholz, n., Kronholz, s. v. w. Holm, s. d. Art. Deckenschwelle, Holm re. sowie Bauholz.

Kronenkreuz, n. (Herald.), s. d. Art. Kreuz C. 16.

Kronenleuchter, Kroneleuchter, m., franz. lustre, m., couronne, f., engl. corona, span. araña, latein. corona, aranea, Hängelampe mit mehreren Lichtern, muß so entworfen werden, daß die Stellung der Flammen eine häusche Figur bildet und die Theile des Leuchters selbst günstige Beleuchtung erhalten; man begnügt sich höchst ungern mit nur einer Reihe von Lichtern.

Kronenäge, f. (Steinm.), eine Art Kreissäge, dient um Cylinder auszuschneiden; wird mehr als Bohrer betrachtet.

Kronenventil, n. (Masch.), frz. clapetm. à couronne. s. v. w. Glockenventil, s. Ventil.

Kronenwerk, n., Krouwerk (Kriegsb.), franz. ouvrage m. couronné, ouvrage à couronne, engl. crown-work, Außenwerk, welches aus einer ganzen und zwei halben Bastionen besteht und mit der Festung durch Flügel zusammenhängt.

Kronglas, n., engl. crownglass, sehr helles, feines Krystallglas mit einem Zusatz von Potasche, s. d. Art. Glas.

Kronion (Mythol.), Beiname des Zeus als Sohn des Kronos, s. d. Art. Jupiter.

Kronos (Mythol.), s. v. w. Saturnus.

Kronpfeilerkopf, m. (Brückenb.), s. d. Art. Brückepfeilerkopf und Pfeilerhaupt.

Kronrad, n. (Masch.), frz. roue f. à dents de côte, a couronne, engl. crown-wheel, contrate-wheel, face-wheel, ein Zahnräder, dessen Zähne winkelfrecht auf der Radebene stehen; s. d. Art. Rad.

Kronfäge, f., Ringäge, frz. scie f. cylindrique, engl. drum-saw, crown-saw, annular saw, Säge ohne Ende, s. d. Art. Säge.

Kronföhrelle, f., s. Holm u. d. Art. Brücke im 1. Bd.

Kröning, f. 1. s. v. w. Bekrönung (i. d.).

— 2. Kr. eines feindlichen Werks; Zustand der Tranchéearbeiten, wenn dieselben systematisch so weit getrieben sind, daß der Vertheidiger das Werk von Abschnitt zu Abschnitt räumen muß.

— 3. Kr. des bedeckten Wegs, s. Weg, bedeckter.

Kröningfaschine, f., franz. fascine f. de couronnement, engl. trench-fascine, s. d. Art. Faschine.

Kröningssappe, f. (Kriegsb.), frz. sape demi-double, engl. half-double sap, s. Sappe.

Kronzinn, n. (Hüttenw.), frz. étain m. au titre, engl. standard-tin, s. d. Art. Zinn.

Kroog, n. (Deichb.), ein dem Wasser abgeworntes und eingedrehtes Stück Land.

Kropp, m., 1. (Forml.) frz. oreille, f., ongle, m., engl. mitre-point, eigentlich die Stelle eines Gesimses, wo dasselbe um eine Ecke herumläuft, daher auch und zwar vorzugsweise auf die ganze Strecke eines Gesimses angewendet, welche um einen vorspringenden Mauersteiler sich herumzieht, s. d. Art. Verkröpfung u. Kropfstein. — 2. (Schiffb.) der Ort, wo der Bordsteven auf dem Riegel eingelassen ist. — 3. (Maschinenv.) die nach einem Winkel oder Halbzirkel gebogene Röhre, welche zur Verbindung zweier anderen Röhren dient. — 4. Kr. des Ankers, frz. crochet, s. d. Art. Anker I. 8. 9. 12. d. und b in Fig. 193.

Kropfanker, m., s. d. Art. Anker I. 12. d.

Kropfband, n. (Schloß), s. d. Art. Band VI. 2. e.

Kropfeisen, n., Wolf, m., Schere, f., Steinklau, franz. louve, f., renard, m., engl. slings, pl. devil's claw, dog, ram, Werkzeug, um große Werkstücke in die Höhe zu heben. Der große Wolf (Fig. 2419) besteht aus drei Stücken Eisen, wovon die beiden äußeren Stücke b unten stärker werden, der kleine (Fig. 2418) aus einem keilsförmigen Mittelstück a und zwei prismatischen Seitenstücken b b, so

dass also bei beiden Arten alle 3, zusammengestellt, einen Schwanzschwanz bilden; durch Bolzen und Ringe können die einzelnen Stücke fest vereinigt werden, welche zu diesem Behu Löcher haben, franz. oeil, engl. ram's-eye. Das Mittelstück a a, Schlüssel, Schleusen, frz. louvette, engl. middle-piece, key, hat beim großen einen Ring, Wölfing, beim kleinen eine Öse, an welchem das Seil befestigt wird; die Seitenstücke, Baden, Kloben, Keil, franz. louveteau, m., engl. side-wedge, genannt, haben keinen

angles; ein Sims wird gekröpft oder kröpft sich, heißt, er läuft um eine Ecke oder einen Winkel herum. Daselbe kann man auch von Thürbändern, Ankern &c. sagen, welche aber dadurch leicht ihre Zugkraft verlieren; s. übr. gekröpft.

Kropfgerinne, n., f. d. Art. Gerinne 2. γ.

Kropfhaute, f., franz. ligne f. d'onglet, engl. mitre-line, Grat eines gekröpften Simses.

Kropflade, f., Gehrungsstoßlade (s. d.) für stärkere Hölzer. Sie besteht aus einem Rahmen mit auf Gehrung ein-




Fig. 2418. Kleiner Kröpffstein.




Fig. 2419. Großer Kröpffstein.




Fig. 2420. Zu Art. Kröpffstein.

solchen Ring. In das Werkstück, welches gehoben werden soll, muss man ein Loch von entsprechender schwanzschwanzförmiger Gestalt (Kropfloch, Schälloch od. Wölflöch, franz. trou pour la louve, hole for the ram) einmeißeln, frz. louver la pierre; es werden zuerst die keilförmigen Theile, dann die prismatischen in das Loch eingeführt und beim großen der Bolzen e f durchgesteckt, beim kleinen der Bügel e übergeschoben, so dass alle drei, zu

gesetzten Baden, deren einer beweglich ist, jedoch durch eine Schraube festgespannt werden kann wenn das Arbeitsstück zwischen die Baden eingesetzt ist, worauf man es abhobelt.

Kropfleiste, f., das Glied zunächst unter der Kranzleiste, gewöhnlich ein Viertelstab.

Kropfloch, n., f. unter d. Art. Kropfseisen.

Kropfqauder, m., f. v. w. Bossagestein, auch Buckelstein genannt.




Fig. 2421. Zu Art. Kröpffstein.





Fig. 2422.



Zu Art. Kröpffstein.

Fig. 2423.

einem Ganzen vereinigt, feststehen. Man darf diesen Wölf aber nur bei Steinen anwenden, deren Gefüge vor einem Ausplatzen des Kropfloches sichert; auch muss darauf gesehen werden, dass die lotrechten Linien, welche als die Verlängerung der Keillinie beim Auswinden erscheint, mit der lotrechten Linie, welche den Schwerpunkt des Steines in der Zeichnung durchschneidet, genau zusammenfallen, wie dies die Figuren 2420 und 2421 erläutern.

Kröpfen, tr. 3., franz. couder, engl. to bend at

Kropfrad, n., frz. roue f. hydraulique de éoté, engl. breast-wheel, middle-shot-wheel, mittelschlächtiges Wasserrad (s. d.).

Kropfschäufel, f. (Mühlenb.), so heißen bei einem Wasserrad die Schaufeln, wenn sie einen Kasten oder eine Zelle bilden.

Kropfschwelle, f., f. d. Art. Gerinne.

Kropfstein, m., 1. (Wasserb.) bei steinernen Schleusen oder Sielen Steine, in deren Nischöhling oder Kröpfung

sich die Thürständer drehen. — 2. (Maur.) frz. écoinçon, steine, sind zunächst die Anfänger aa', bb' und ee', ff' m., pierre d'encoignure, engl. cornerstone, quoin, iwohl am untern Ende bei A a, B b als auch am oberen Eckstein eines Thürgewändes oder Fensterschastes. —




Fig. 2424. Zu Art. Kropfstein.

3. Gefräpster Wölbstein, frz. voussoir coudé, engrenant, engl. indented voussoir, beim Steinmetz das, was der Männer Hakenstein (s. d.) nennt, d. h. an Gewölben oder

crossette, engl. jagged impost oder spring, gemacht. G, H, I, K, L, die Mittelpunkte für die Fugenrichtungen, sind gleichweit von einander entfernt. Die Fugen des Schlusssteins erhalten nur die unterste Fräpfung behufs leichteren Einpassens desselben;




Fig. 2425. Zu Art. Kropfstein.

Bogen solche Wölbsteine, welche auf den Fugenflächen gefräpft sind. In Fig. 2422, einem scheitrechtten Bogen mit gleicher, 2 Mauerschichten betragender Höhe für alle Wölb-

die ganze Wölbstärke hindurchgehen, franz. engrenage passante, engl. trough-jagging, oder sie sind nur an der Stirnseite angearbeitet, während im Kern des Bogens

die gerade Fuge durchgeht, wie das bei Fig. 2427 u. 2428 zu sehen ist, was auch gegen seitliches Ausweichen sichert. Es wird hier erst die durchgehende Fuge gearbeitet u. dann noch das Stück b c d, b' c' d' herausgehauen. — In Fig. 2429—2431 ist der Kröpf äußerlich nicht zu sehen, franz. engravage perdue, recouvert, engl. covered joggling, hier ist die Arbeit etwas schwieriger, indem der Stein erst nach der Linie a b c d durchgearbeitet und dann das dreieckige Prisma a b c, a' b' c' entfernt werden muß. Auch wird hier die Schublinie nicht so viel steiler, der Wölblein mehr geschwächt als bei der sichtbaren Kröpfung; ästhetische Gründe werden jedoch hier und da auf diese Form hindeuten. Diese Kröpfungen der Fugen und Wölbleine finden sich an vielen Bauten romanischen Stils, auch bei

potent, eine Schildestheilung, besteht aus einer geraden Linie, auf welcher eine Reihe von Krücken aufgesetzt ist.

Kruste, f., s. d. Art. Krüpta.

Krug, m., 1. das unter diesem Namen befaunte Gefäß kommt vor als Attribut einiger Heiligen, ferner der Ceres re. — 2. s. v. w. Schenhaus, Gasthaus. — 3. s. v. w. Kloben eines Flaschenzugs (s. d.).

Krügeisen, n. (Kupferschnit), hakenförmiger Amboss, auf dem man kupferne Geschirre legt, um in dieselben Blumen, Laubwerk &c. zu treiben.

Krüggriff, m. (Schlosser), rundes Stück Blech am Eingerichte eines Schloßes, um das sich der Schlüsselbart drehen muß, ehe er den Riegel fassen kann.

Kruiper, m. (Deichb.), Abzugskanal quer unter einem

Deich hin, um das Binnenwasser abzuleiten; wird mit Schiebern od. nach außen sich öffnenden Thüren vergeschlossen, so daß das Binnenwasser die Thüren öffnen kann, während das Außenwasser, wenn es einzudringen wollte, die Thüren schließen würde.

krumm, adj., frz. courbe, courbé, tordu, engl. crooked, bent, curved, ist jede Linie oder Fläche, wenn ihre Theile, so klein sie auch genommen werden, nie einerlei Lage neben einander besitzen; vgl. Kurve u. Fläche.




Fig. 2428.

Zu Art. Kröpfstein.

Fig. 2431.

Fig. 2430. Zu Art. Kröpfstein.

Rundbögen und in Ziegeln ausgeführt, am meisten aber an arabischen und maurischen sowie an spanisch-gothischen Bauten, wo die Kröpfungen oft ungemein kompliziert gestaltet, auch ornamental verarbeitet sind.

Kröpfung, f., eines Gesimses oder dergl., frz. recoulement, m., engl. bending. Herleitungsführung desselben um eine Ecke oder um einen Winkel, s. Kröpf u. Verkröpfung.

Krücke, f. 1. (Schlosser) s. v. w. Dieterich. — 2. (Wasserbau) s. v. w. Schlammtürke. — 3. (Herald.) franz. biquille, potence, f., engl. potent, s. v. w. Antoniuskreuz, s. Kröpf.

Krüppelstück, n., Bohrkrüppel, Kurbel zum Drehen des Bergbohrers.

Krüppenkreuz, n., s. d. Art. Kröpf C. 23. und 24.

Krüppenschnitt, m. (Herald.), frz. potencé, m., engl.

Krummbalken, m., krümmer, gekrümmter Balken, s. d. Art. Balken V. a.

Krummeisen, n., 1. (Maschinenb.) starkes Stück Eisen, welches an dem Kreuz einer Stangenfunktion befestigt ist und woran die an der Kolbenstange befestigte Krummeisenfuchse gehängt wird, mittels welcher sich die Bewegung des Kreuzes auf die Kolbenstange überträgt. — 2. franz. plane à lame courbe, engl. hollowing knife, Schnittmesser mit gebogener Klinge.

Krummhäue, f., 1. Kankamm, m., Grubenatz mit krummem Helm. — 2. Gerader Dächsel.

Krummholz, n., krümmer, krümmung, m., 1. frz. bois m. courbe, courbant, tordu, bombé, engl. compass-timber, archedpiece, überhaupt krummes Stück Holz, bes. wenn es von Natur krumm ist. — 2. franz. bois de

membrure, engl. crooked timber (*Schiffsb.*), *Schiffstuchholz*, aus krumm gewachsenem Holz gefertigte, einfache Schiffsbügeln, vorzüglich angewendet zum Schiffsbau und Verdeck.

Krummhölzerarbeit, eigentlich Krummhölzerarbeit, frz. travail m. à col tordu, engl. long wall-working on small veins, heißt die Arbeit auf schmalen Kupferschieferflößen, weil die Arbeiter dabei liegen; s. d. Art. Flößban, Flößre.

Krummhölzkiefer, f., Kiesergattung, deren Holz zwar fest, sehr harzreich und zäh ist, aber nur zu Fußbändern, Flößbändern u. verbraucht werden kann.

Krummhölzkiefer, f., s. v. w. *Aspe*, j. unter *Pappel*.

Krummlaufen, intr. 3. (sich krummziehen, wersen). Der Splint verliert beim Trocknen mehr an seinem Volumen als der Kern. Daher ziehen sich Breiter immer auf derjenigen Seite zusammen, wo der Splint ist, die Kernseite tritt auswärts. Bei liegenden Bauholzern, welche Lasten zu tragen haben, muß die Kern- oder Winterseite, welche meist nach außen gekrümmt ist, nach oben zu liegen kommen. Vergl. auch d. Art. Bauholz, Aufrichten re.

Krümmung, auch Kröpfung, m., 1. ein gekrümmtes Stück Wangenpfoste, bei Treppenwinkeln zu Verbindung der Wangen statt der Säulen dienend, heißt halber K , wenn die Wangen sich blos rechtwinklig treffen, wenn sie aber in zwei parallelen, lotrechten Ebenen ausssteigen, ganzer K ; s. d. Art. Treppe. — 2. s. d. Art. Krummholtz.

Krummmeißel, m., frz. eiseau m. à bride, engl. paring-tool; s. d. Art. Meißel.

Krummofen, m., frz. fourneau à manche, bas-fourneau, engl. low-blast-furnace, Halbhochofen; s. d. Art. Hochofen und Hüttenwerk.

Krummsparren, m., frz. courbe, f., engl. cambered rafter, s. d. Art. Sparren.

Krümmung, f., 1. (Mathem.) frz. courbure, f., engl. curvature, Maß für die Abweichung einer kurvigen Linie von der geraden, einer kurvigen Fläche von der Ebene. Dieses Maß ist natürlich je nach den Umständen ein verschiedenes. a) Für ebene Kurven. Die K . eines Bogens ist der Winkel, welchen die Tangenten im Anfangs- und Endpunkt mit einander bilden. Dividiert man denselben durch die Länge des Bogens, so erhält man die sogenannte mittlere K . bezogen auf die Längeneinheit. Läßt man jetzt den Bogen, während der eine Endpunkt derselbe bleibt, immer kleiner werden, so ändert sich die mittlere K . und nähert sich immer mehr einem Werth, welcher die K . der Kurve in dem betr. Punkt heißt. Es ist dieselbe nichts Anderes als das Verhältnis, in welchem der unendlich kleine Bogen, unter welchem sich zwei unendlich nahe Tangenten schneiden, zu dem Bogen zwischen den beiden Berührungspunkten steht. Jener unendlich kleine Winkel wird gewöhnlich mit dem Namen Kontingenzenwinkel bezeichnet u. selbstverständlich nicht in Graden ausgedrückt, sondern in der Länge des zugehörigen Bogens auf einem Kreise mit der Einheit als Halbmesser. (Vergl. d. Art. Winkel.) Da nun die K . eines Kreises in allen Punkten dieselbe und gleich dem reciproken Werth des Halbmessers ist, so wählt man denselben zur Vergleichung und giebt, um die K . einer Linie in jedem ihrer Punkte zu bezeichnen, den Radius des Kreises an, dessen K . dieselbe ist. Dieser Kreis heißt der Krümmungskreis, frz. cercle osculateur, engl. circle of curvature, sein Radius der Krümmungsradius, frz. rayon de courbure, engl. radius of curvature. Legt man ihn so, daß er die Kurve im zugehörigen Punkt auf ihrer hohen Seite berührt, so bezeichnet man seinen Mittelpunkt, welcher in der Normale des betrachteten Punktes liegen muß, als den Krümmungsmittelpunkt, frz. centre de courbure, engl. center of curvature. Dieser ist auch der Punkt, in welchem zwei unendlich nahe Normalen der Kurve einander schneiden, sowie der Krümmungskreis auch derjenige ist, welcher im

gegebenen Punkt sich am innigsten an die Kurve anschließt, indem er in demselben drei unendlich nah Nachbarpunkte mit dieser gemein hat und nicht blos zwei, wie jeder andere berührende Kreis. Die Bestimmung des Krümmungsradii und des Krümmungsmittelpunktes geschieht durch die Differenzialrechnung. — b) Bei doppelt gekrümmten Kurven hat man neben der auf gleiche Weise, wie vorher, zu bestimmenden ersten K . noch eine zweite K . zu betrachten, welche die Abweichung von der Ebene mißt. Legt man hier zunächst durch drei unendlich nahe Nachbarpunkte eine Ebene, so heißt diese die Krümmungsebene, Osculationsebene oder Schmiegeungsebene. Sie ist für jeden Punkt der Kurve eine andere. In dieser kann man, wie vorher bei ebenen Kurven geschehen ist, den Krümmungskreis konstruieren. Derfelbe mißt die erste K . Die zweite K . dagegen ist das Verhältnis des Winkels zweier sich folgenden, unendlich nahen Schmiegeungsebenen zu dem zwischen ihnen Berührungspunkten liegenden Bogenelement. — Ferner bezeichnet man die Durchschnittslinie zweier unendlich nahen Normalen als Krümmungssachse. In ihrem Durchschnitt mit der Schmiegeungsebene liegt der Krümmungsmittelpunkt. — c) Für Oberflächen. Legt man durch die Normale eines bestimmten Punktes Ebenen, so schneiden diese die Oberflächen in kurvigen Linien, von denen die eine im bezeichneten Punkt die größte, die andere die kleinste K . besitzt. Sie tragen den Namen der Haupt schnitte und stehen senkrecht auf einander. Unter den Krümmungsradien des betreffenden Punktes versteht man sodann diejenigen der Haupt schnitte, so daß zu jedem Punkt der Fläche zwei Krümmungsradien und zwei Krümmungsmittelpunkte gehören. Das Produkt der beiden ersten ist von Gauß K . der Oberfläche genannt worden. — 2. K . des Holzes, f., franz. cambrure, engl. cambering, s. d. Art. Balken V. e. Frisches Holz läßt sich besser krümmen als trocknes. Wenn man 2 oder 3 Balken auf einander legt und zugleich krümmt, so bedarf man allerdings dazu das Doppelte oder Dreifache an Kraft, aber sie nehmen dafür eine stärkere K . an als einfache; Tanneholz darf bis zu $\frac{1}{25}$ seiner Länge, Eichenholz nur bis zu $\frac{1}{40}$ der Länge ohne Schaden gekrümmt werden. Nach der K . müssen die Balken mindestens 2 Monate eingespannt bleiben. — Beihauß der K . wird ein Gerüst hergestellt, indem man zwei Reihen Pfähle einschlägt, jede Reihe nach der gewünschten Kurve oben verschneidet und nun jeden Pfahl der einen Reihe mit dem ihm in der andern Reihe entsprechenden Pfahl durch einen runden Holm verbindet. Der Balken wird nun auf den mittelsten Holm angekettet und dann die Enden allmählich bis auf die Holme herabgezogen, während unter dem Balken ein gelindes Feuer unterhalten wird.

Krümmungssachse, f., Krümmungsebene, f. (Math.), s. d. Art. Krümmung II. und Kurve.

Krümmungslinie, f. (Math.), eine kurvige Linie auf einer Oberfläche, welche die Eigenschaft besitzt, daß die, in zwei in ihr gelegenen unendlich nahen Punkten, auf die Oberfläche errichteten Normalen einander schneiden, oder genauer, einen unendlich kleinen Abstand dritter Ordnung von einander besitzen. Durch jeden Punkt der Fläche gehen zwei K .n, welche senkrecht auf einander stehen. Die an dieselben gelegten Tangenten sind identisch mit denen an die Haupt schnitte durch den fraglichen Punkt. Die analytische Bestimmung der K . geschieht mit Hilfe der Differenzial- und Integralrechnung und kann wegen der aufstrebenden Schwierigkeiten nur in einigen Fällen vollständig durchgeführt werden. — Von Monge ist vorgeschlagen worden, die K .n wegen ihres unigen Zusammenhangs mit der Fläche bei projektiver Darstellung einer solchen zu benutzen; s. auch d. Art. Fläche.

Krümmungsradius, m., s. d. Art. Krümmung und Kurve I. Neben den K . für Brücken u. Kanäle s. d. betr. Art.

Krümmungswinkel, m. (Wasserb.), der Winkel, um welchen ein Kanal seine Richtung verändert.

Krummzapfen, m. (Masch.), frz. manivelle, f., engl. crank, auch Kurbel, f., 1. einächer K., frz. m. simple, engl. single c., Stück Eisen, welches zweimal in entgegengesetzter Richtung nach einem rechten Winkel gebogen ist; es ist mit dem einen Ende in der Welle eines Rades, Schleifsteines usw. befestigt, nur diese damit herum zu bewegen, dient auch wohl zu Umwandlung einer drehenden in vertikale oder horizontale Bewegung; dann hat der äußere Schenkel einen Knopf (die Warze), an welchen der Bläuel gehängt wird. Soll das Rad zwei Werke in Bewegung setzen, so ist — 2. ein doppelter oder zweimal gekröpfter K., frz. manivelle composée, engl. double crank, ist eine gewiessrnahe aus mehreren K. bestehende Krummzapfenschiene, frz. bielle, engl. connecting rod, nöthig; s. übrigens d. Art. Kurbel.

Krummzapfenkunst, f. (Wassb.), Druckwerk, womit man Wasser zugleich in mehreren Röhren hebt; deshalb ist ein mehrmals gekröpfter Krummzapfen am Wasserrad befestigt u. an jedem Kropf hängt eine Kolbstange oder Kurbelstange, welche mittels eines Balanciers die Kolbenstange bewegt.

Krummziegel, m., 1. s. Tüttziegel im Art. Dachdeckung 3. — 2. franz. brique courbée, engl. compass-brick, gefrämmter Mauerziegel zu Brünnen, Essen, Bogen rc.

Krummzirkel, m. (Zeichn.), s. v. w. Tasferzirkel.

Krümpe, f. (Dachd.), s. v. w. Einföse.

Krüppelbau, m. (Bergb.), Betrieb einer Grube, wenn man nur da, wo das meiste Erz zu finden ist, nachgräbt.

Krüppeldamm, m. (Wasserb.), s. v. w. Fangdamm (j.d.).

Krüppelpiell, n. (Seew.), franz. cabestan m. volant, s. Erdspill und cabestan.

Krüppelwalm, m. (Hochb.), s. v. w. Halbwalm, frz. demi-croupe, engl. half-hip, fasse-hip, s. d. Art. Walm u. Dach. Der K. ist stets zu vermeiden.

Kruste, f., s. v. w. Rinde, Schale, Vorfe, s. übrigens incrustation.

Krypta, f., frz. crypte, crotte, f., engl. crypt, altengl. croudes, crowd, lat. crypta, griech. κρύπτη. Bei den Römern dunkler, unterirdischer Raum, später = cryptoparticus, dunkler, bes. unterirdischer Korridor, dann übertragen auf die Carceres der Kirchen und andere dunkle Räume; in altchristlicher Zeit erweiterter, zu gottesdienstlichen Versammlungen dienender Theil in den Katakomben. Als die Vernehrung der Heiligen begann, richtete man die Theile der Katakomben, wo Heilige begraben waren, die Memoriæ, zu solchen Grabkapellen ein, erbaute auch über einigen derselben Basiliken, oder legte bei Neubau von Basiliken solche Grabstätten (memoriae, confessiones) unter denselben an. Eigentliche Grabkirchen erschienen daher meist als Doppelkapellen. Grufkapellen unter größeren Kirchen nur nannte man Krypten, und sie wurden bald, da eine Märtyrerreliquie einer Kirche fehlte, zum unentbehrlichen Theil eines christl. Tempels, wenn sie auch oft nur als kleine, die Größe eines Grabes nicht überschreitende Gruf unter dem Altar erscheinen. Die confessiones waren nämlich anfangs sehr enge, der Ge-

meinde nicht zugängliche Gruben oder Schreine unter dem Altar od. hinter der Apsis. — Die ersten Beispiele der Entwicklung zu einem größeren Raum bieten die Confessio von S. Ambroggio zu Mailand (385), in der Felixbasilika zu Cimitile bei Nola (398); in der Kathedrale des Paulinus zu Fonsi (403) und in der Ursiana zu Ravenna (404); wirkliche Krypten sind erhalten von 425 unter S. Giovanni Evangelista u. dem Baptisterium zu Ravenna, von 430 unter S. Agata daselbst; 435 wurde in S. Longinus ein großer Raum unter dem Chor errichtet.




Fig. 2432. Krypta von St. Gereon in Köln.

renzo f. l. m. bei Rom statt der alten Confessio eine größere hergestellt, und um 499 sind die Krypten als in Rom rituell eingeführt zu betrachten, wie S. Prisca, S. Pancrazio, S. Martino ai Monti rc. bezogen; letzter genannte ist schon blos halb unterirdisch, die ersten beiden durch je 2 Treppen zugänglich, welche neben den Chorstufen hinabführen; die K. des S. Avitus zu Orleans ist 534 von




Fig. 2433. Krypta unter dem Thurm zu Göttingen.

Hildebert I. angelegt; vor der 536 durch Belizar vornehmen Errichtung für griechischen Kultus standen die K. von S. Maria in Cosmedin zu Rom; 556 wurde zu Triest eine neue Basilika, S. Justi et Servoli neben der alten Kathedrale S. Maria erbaut, besonders um dem Mangel einer K. abzuheben. Weitere Entwickelungsstufen der K. befunden die unter S. Quattro Coronati zu Rom

um 600, welche bereits den Eingang vom Schiff her durch eine Mitteltreppe zwischen zwei Choraufgängen hat, die auch in S. Martino al Monte später eingerichtet wurde. Von 610 datirt die große Krypta im alten Dom zu Brescia, 641 wurde die Krypta in Torello noch in älterer Weise, als halbringförmiger Gang unter den Presbyterialstufen angelegt, 731 wurde in S. Crisogono in Trastevere zu Rom das Querschiff höher gelegt, um eine größere Krypta einzubringen zu können; eine solche erhielt auch 750 S. Silvestro in Capite. Bedeutend weiter entwickelt sind die Krypten der Longobardenbauten; nächst der von Brescia die von S. Giovanni in Venere (wohl um 620), die der Kathedrale von Bisceglie um 700, von S. Tommaso in Genua, sicher vor 720, von S. Carpoforo in Como um 724, von Oranto um 730, die des Doms von Ascoli um 735, von S. Eugenio bei Siena 731 re. Verwandt damit ist die 752 geweihte zu S. Peter in Tegernsee. Zu größter Ausbildung gediehen zeigen sich die von S. Ferino Maggiore zu Verona, 755 erweitert, der Kirche S. Niedolo zu Varese und der Kathedralen zu Varese, Trani, unter der ganzen Kirche, Bitonto re., sämtlich vor 900 von Longobarden erbaut. — 949 erhielt S. Benedetto in Capua eine zweite Krypta an der Westseite, von 961 stammt der westliche Theil der prachtvollen, von 40 Säulen getragenen Krypta von S. Zenone maggiore in Verona, welche sich in einer Arkade gegen das Mittelschiff öffnet, so daß die Aufgänge zum Chor nur in den Seitenschiffen liegen. Aehnlich disponirt ist die von St. Miniato al Monte in Florenz, 1013, und die von Fiesole 1028, sowie die zu Modena 1099, die 100 säulige zu Gurk 1074, ähnlich waren auch die zu Wechselburg, Speyer, Naumburg und viele andere, ja man kann annehmen, daß um jene Zeit diese Disposition die herrschende war. Sie bezeichnet auch entschieden die höchste Entwicklung des Kryptenbaues und kehrt selbst bei gothischen Krypten (Barcelona) wieder; die des Doms zu Gloucester, im Jahr 1100, ist im Norden die erste mit Diagonalrippen versehene. Die in Fig. 2432 dargestellte ist etwa 1120 begonnen. Die jüngsten bekannten sind die der Frauenkirche zu München von 1271, die der Kreuzkirche in Breslau um 1300, der Peterpaulskirche in Görlitz (1417 begonnen), der Wenzelskirche in Naumburg (1473) und auf dem Nonnenberg in Salzburg (1475 gothisch umgebaut). Meist nahm die Krypta den ganzen Raum unter dem Chor, wohl auch noch unter Seitenapsiden und Bierung ein, ward aber durch Säulchen (später auch Pfeiler) in Schiffe getheilt u. höchstens bis 6 m hoch angelegt. Oft liegen auch Krypten unter dem Thurm od. den Thürmen an der Westseite, wie in Fig. 2433, wo sie aber meist nicht Märtyrergräber, sondern Grabstätten für die Stifter der Kirche oder dergl. Personen waren. Die Unterabteilungen der Doppelkapellen sind hierher zu rechnen.

Krystall, m., frz. cristal, m., engl. crystal, nennt man jeden festen Körper, der von der Natur durch regelmäßige, ebene Flächen begrenzt ist, dessen Masse durch und durch gleichartig sein und durch gewisse chemische u. physikalische Eigenschaften mit den äusseren Begrenzungsfächern in nahem Zusammenhang stehen muss. Wenn die Form eines Körpers im Zusammenhang mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften desselben steht, so wird sie wesenlich genannt. Das Wesentliche der Form unterscheidet den Kr. von einer künstlich dargestellten regelmäßigen (durch Schleifen, Poliren re. erreichten) Form. Die wesentlichsten Formen unterscheiden sich von einander dadurch, daß sie entweder eine regelmäßige, durch ebene Flächen begrenzte, oder eine unregelmäßige Gestalt besitzen. Die ersten sind die krystallisierten, die letzteren die anorphischen Körper; s. auch d. Art. Krystallographie.

Krystallatbat, m. (Miner.), s. v. w. Eisachat (s. d.).

Krystalldruse, f. (Miner.), Gruppe von gewöhnlich unvollkommenen Krystallen, die auf gemeinschaftlicher, meist fremdartiger Basis ausgewachsen sind.

Krystalfenster, n.; die Fenstergewände bestehen aus hohlgeschliffenen Stäben von gegossenem Krystallglas mit oder ohne Verzierung, welche längs hinab Falze haben zum Einketten der Scheiben; größere Pfeiler werden aus einzelnen Stücken gesertigt, die man dann zu einem festen Ganzen verbindet mittels eines metallenen Spannstabes, der durch die Mitte der Pfeiler von einem Ende zum andern reicht, durch Schrauben befestigt und mit einem versilberten Rohr überzogen ist, wodurch der Glanz des Glases wesentlich erhöht wird. Die Glastafeln werden an diesen Pfeilern durch ein wenig, selbst in geringer Entfernung kaum sichtbaren, weißgrauen Kitt festgehalten.

Krystallglas, n., feinstes Bleiglas, s. d. Art. Glas.

krystallinische Gesteine, d. h. krystallähnlich gestaltete Gesteine; es sind dies meist solche, welche zur Grundmasse oder zum charakteristirenden Gemengtheil Quarz haben. Vermengt sind sie mitunter mit Thon, Eisenoxydhydrat, Feldspat, Glimmer, Feldstein, Turnalpin und kohligem Theilen. Sie zeichnen sich durch grosse Härte vor allen Gesteinen aus, sind unschmelzbar und sehr spröde.

krystallisirter Quarz, m., s. d. Art. Bergkrystall.

Krystallographie, f., ist die Lehre von den Gesetzen, nach welchen die Krystalle durch Flächen begrenzt sind. Außer den Flächen hat man dabei noch als Begrenzungselemente zu beachten Kanten, frz. arête, engl. edge, und Ecken, frz. sommet, engl. solid angle. Es gibt einfache und zusammen gesetzte Krystallformen (Kombinationen). In den ersten findet man nur gleichnamige Flächen, an den Kombinationen sind ungleichnamige Flächen vorhanden; man kann einfache Formen aus den Kombinationen dadurch bilden, wenn man die eine oder die andere Art gleichnamiger Flächen der Kombinationsform bis zum Verschwinden der andern sich vergrößert denkt. Die dadurch entstehende Form heißt die Grundform. In einem Krystall kann man sich durch dessen Mittelpunkt hindurch Linien so gelegt denken, daß die vorhandenen Flächen in Beziehung auf diese Linien symmetrisch liegen. Solche Linien nennt man Achsen. Nach der Lage, dem Verhältnis der Länge der Achsen zu einander, theilt man die Krystallformen in verschiedene Krystallsysteme, franz. systeme cristallin, engl. crystal-system. Die Hauptabtheilungen, auf welche die verschiedenen Gestalten zurückgeführt werden können, sind folgende:

1. **Das reguläre (tesserale) System**, frz. s. régulier cubique, engl. monometrie, tesselar s., welches sich dadurch auszeichnet, daß alle seine Formen auf drei unter einander rechtwinklige, vollkommen gleiche Achsen a, b, c (Fig. 2434¹) bezogen werden können. Von diesen Achsen kann man jede als Hauptachse nehmen. Als Grundgestalt dieses Systems betrachtet man das Oktaeder, Fig. 2434², = O, eine von 8 gleichseitigen Dreiecken begrenzte Form (Alaun, Rothlupiserz). Als einfache Formen des regulären Systems betrachtet man ferner: den Würfel (Fig. 2434³) oder Hexaeder = ∞ O ∞ (Flußpat, Hochsalz re.); das Rhomben-Dodekaeder = ∞ O (Granat, Phosphor re.), Fig. 2434⁴; das Tetraakis-Hexaeder, Fig. 2434⁶ (4×6 -Flächner) = m O ∞ (Flußpat, Gold, Kupfer); Fig. 2434⁷ das Triakis-Octaeder (3×8 -Flächner) = m O (Diamant, Bleiglanz re.); Fig. 2434⁸, das Icositetraeder (24 Trapeze) = m O (Leiteit, Analcim re.); das Tetraeder (4 -Flächner, Hemioctaeder) = $0/2$ (Fahlerz, Zinflinde re.), Fig. 2434⁹; das Pentagon-Dodekaeder (12 symmetrische Fünfecke = $m O \infty$, Eisenkies), Fig. 2434⁵.

Die aufgezählten einfachen Formen bilden eine sehr große Zahl von Kombinationen unter einander. Es scheinen z. B. an einem vorherrschenden Oktaeder die Flächen des Würfels untergeordnet als Abstumpfungen der Oktaederecken, so hat man eine Kombination (Fig. 2434¹⁰) vor sich. Wenn der Würfel vorherrschend ist, so kann eine Kombination

(Fig. 2434¹¹) entstehen durch Abstumpfung der Ecken durch die Flächen eines Oktaeders ∞ .

2. Das quadratische oder tetragonale System, franz. s. tétragonal, quadratique, engl. dimetric, quadratic s., hat 3 zueinander rechtwinklig stehende Achsen (Fig. 2434¹²), von welchen zwei in gleichlang, a und b (Nebenachsen), eine ungleichhartig, c (Hauptachse). Für die genaue Beschreibung jeder in diesem System kristallisirenden Form geht man von einer quadratischen Pyramide = P aus. Wird die Hauptachse dieser Pyramide unendlich lang, so entsteht das quadratische Prisma = ∞ P. Später quadratische Pyramide s. in Fig. 2434¹³, stumpfe Fig. 2434¹⁴, Prismen




Fig. 2434a (1-19). Krystallformen.

Fig. 2434¹⁵ und ¹⁶. Kombinationen des quadratischen Systems entstehen durch Abstumpfung (Fig. 2434¹⁶) der Ecken einer Grundform; z. B. bildet sich eine Kombination durch Abstumpfung der Enddecken einer quadratischen Pyramide durch die Endflächen des Prismas, Fig. 2434¹⁷ (gelbes Blutaugensalz). Oder es können auch die Enddecken einer Grundform P zugeplättet werden durch eine stumpfere Pyramide; oder die Ränder eines quadratischen Prismas werden durch die Flächen eines zweiten gerade abgestumpft ∞ , Fig. 2434¹⁸. Im quadratischen System kristallisiren: schwefelsaures Nickeloxydul, Zinnoxyd (Zinnstein), Kupferfries, Mutil (Titansäure) ∞ .

3. Das hexagonale System, frz. s. hexagonal, rhombo-

boédrique, engl. hexagonal, rhombohedral s. Die Krystalle dieses Systems haben 3 gleichartige Achsen, a und b (Fig. 2434¹⁹), welche in einer Ebene liegen und unter Winkeln von 60° zu einander geneigt sind (Nebenachsen), und eine ungleichartige Achse, welche auf den Nebenachsen senkrecht steht. Als Grundform in diesem System nimmt man eine hexagonale Pyramide (Fig. 2434²⁰) an, welche durch 12 gleichschenkelige Dreiecke begrenzt ist. Eine andere Pyramide 2. Ordnung, welche sich von einer Pyramide 1. Ordnung dadurch unterscheidet, daß die Seitenkanten da liegen, wo bei denen der 1. Ordnung die Seitenwände liegen, wird z. B. bezeichnet mit m P 2, wobei im bezeichnet, wie die Hauptachse, die Zahl 2 hinter P aber, wie die Nebenachsen von den gehörig vergrößert gedachten Flächen anders geschnitten werden, als bei der Grundform. Flächen, welche mit den Nebenachsen parallel laufen und die Hauptachse schneiden, heißen Endflächen. Entsprechend den Prismen des quadratischen Systems, giebt es auch hexagonale Prismen = ∞ P und ∞ P 2. Von den hexagonalen Pyramiden leitet sich eine sehr wichtige hemiédrische Form ab, wenn man die abwechselnden Flächen der ersten wachsen, die dazwischen liegenden verschwinden läßt; dadurch entsteht ein Rhomboeder (Fig. 2434²¹),




Fig. 2434b (20-31). Krystallformen.

welches durch 6 rhombische Flächen begrenzt wird. Das krystallographische Zeichen für das Rhomboeder wäre eigentlich $\frac{P}{2}$ oder $\frac{mP}{2}$; da aber diese Formen sehr häufig vorkommen, so bezeichnet man dieselben mit R statt $\frac{P}{2}$ und mit mR statt $\frac{mP}{2}$. — Eine andere hemiédrische Form leitet sich von der symmetrisch-zwölfeckigen Pyramide ab; man erhält auch dieselbe Form, welche man Skalenöder (Fig. 2434²²) nennt, wenn man sich die Hauptachse eines Rhomboeders auf das Dreiecke verlängert und durch die so erhaltenen Punkte auf der Hauptachse und

durch die Seitenanten des Rhomboëders Flächen gelegt denkt. Kombinationen des hexagonalen Systems entstehen auf analoge Weise, wie Kombinationen des quadratischen Systems. Im hexagonalen System krystallisiren die Mineralien: Titanit, Magnetit, Pyromorphit *et c.*, hemiödritisch: Quarz, Sphärolith, Eisenblau, Kalkspat, Eisen-
spat *et c.* Eis u. Schne Krystallisiren gleichfalls hexagonal.

4. Das rhombische System, frz. s. orthorhombeique, rhombique, engl. trimetric, rhombic s., zeichnet sich durch 3 zu einander rechtwinklige Achsen (Fig. 2434²¹) aus, die sämtlich ungleichartig und einzelne Achsen sind. Jede diesem System angehörende Krystallform ist daher oben und unten anders ausgebildet als links und rechts, und vorn und hinten wieder anders, und diese 3 Richtungen sind rechtwinklig zu einander. Als Hauptachse *e* betrachtet man diejenige Achse, nach deren Richtung sich die Krystalle vorzüglich ausgebildet finden, und stellt sie vertikal. Die längere Nebenachse *b* heißt Macrodiagonale, die kürzere a Brachydiagonale. Als Grundform dieses Systems nimmt man eine rhombische Pyramide (Fig. 2434²¹), eine von 8 ungleichseitig-dreieckigen Flächen begrenzte Form, und bezeichnet sie mit P. Außer der Grundform kommen auch noch andere Formen vor, deren Flächen eine oder mehrere Achsen in einem andern Verhältniss schneiden, als es bei der Grundform der Fall ist. Denkt man sich in der Grundform die Länge der Hauptachse zu 0 verkürzt, so hat man eine Fläche, welche, parallel mit sich selbst verschoben, durch die Hauptachse geht und parallel mit den Nebenachsen läuft; man nennt diese Fläche basische Endfläche = O P. Wird die Hauptachse unendlich groß, so geht die rhombische Pyramide in das rhombische Prismata über. Die horizontal liegenden Prismen heißen Domänen. Makrodiagonale Domäne nennt man dasjenige Domäne, bei welchem die Kanten der Makrodiagonale parallel liegen. Beim brachydiagonalen Domäne laufen die Kanten mit der Brachydiagonale parallel. Die hemiödritische Form aus der rhombischen Pyramide, das rhombische Spheoëder (Fig. 2434²⁵ und ²⁶), entsteht aus ähnliche Weise, wie das Tetraëder aus dem Oktaëder. Die Kombinationen dieses Systems sind sehr manchfach, und namentlich die Kombination des rhombischen Prismas u. der rhombischen Pyramide (Fig. 2434²⁷) ist am schwefelfauren Kali beobachtet. Rhombisch krystallisiren die Mineralien: Schwefel, Antimonglanz, Kupferglanz, Schwerspat, Anhydrit, Urragonit, Weißbleierz *et c.*

5. Das monoklinische, monoklinoëdritische System, frz. s. klinorhombeique, engl. monoclinic, clinorhombeique s., hat ebenfalls 3 ungleichartige Achsen (Fig. 2434²⁸), wovon zwei, *cc* und *bb*, einen schiefen Winkel mit einander bilden, während die dritte, *aa*, *bb* und *cc*, auf diesen beiden senkrecht steht. Als Hauptachse wird von den beiden schiefwinkligen diejenige gewählt, nach deren Richtung der Krystall vorzugsweise ausgebildet ist, die andere als Klinodiagonale *b* bezeichnet, während die dritte die Orthodiagonale *a* heißt. Die Grundform, die monoklinoëdritische Pyramide (Fig. 2434²⁹), hat 8 ungleichartige Flächen; mit + P bezeichnet man die vier Pyramidenflächen, die dem spitzen Winde des Achsenystems gegenüber liegen; mit - P die anderen vier Flächen. Außer dieser Pyramide existieren drei Arten von Prismen, zwei davon nennt man Hemidomen, das dritte Klinodomäne. Monoklinoëdritisch krystallisiren: Kupferlasur, Gips, Hornblende *et c.*

6. Das tritlinische, tritlinoëdritische System, frz. s. klinoëdrique, engl. trichinic, clinorhomboïdal s., hat drei unter schiefen Winkeln zu einander geneigte Achsen (Fig. 2434³⁰). Als Hauptachse nimmt man wieder diejenige, in deren Richtung vorzugsweise die Ausbildung des Krystalls stattfindet. Die Nebenachsen werden makrodiagonal und brachydiagonal genannt. Das tritlinoëdritische System bildet den vollständigsten Gegenjag zum Tesseralsystem, da es ihm gänzlich an Symmetrie mangelt.

Alle Kombinationen dieses Systems sind aus einzelnen Flächenpaaren zusammengesetzt; für jede Fläche findet sich immer nur eine gleichartige, die parallele. In diesem System krystallisiren nur wenige Substanzen, z. B. Kupfervitriol (Fig. 2434³¹), Albit. Über die Messung der Krystalle s. d. Art. Reflexionsgoniometer.

Krystallwasser, n., Krystallisationswasser, n. (Miner.), frz. eau f. de cristallisation, engl. water of crystallization, das in den Krystallen enthaltene Wasser. Man unterscheidet chemisch gebundenes *K*, frz. eau de constitution, engl. constituting water, u. chemisch beigemengtes *K*, frz. eau d'interposition, engl. intermixed water; s. d. Art. Hydrat.

Krystallzinn, n. (Hütte), seines Bergzinn.

Klädon, n., griech. κτρόδων, 1. Karum. — 2. Lage von Fätern des Holzes. — 3. Schichten des Schiefers.

Klima, n., griech. κτίζειν, das Erstellte, Gebaute, daher Gebäude, Niederlassung, Ansiedlung.

Kubatur, f. (Math.), s. Kubierung.

Kubbe, f., mit Artikel Al Kubbe, arabisch und türkisch, das Hohle, Gewölbe, daher Kuppel, Nische; vgl. d. Art. Alloven; jetzt bei, bei den Türkenkleiner Thurm mit durchbrochenem Dach über Gräbern Vornehmer.

Kübel, m., 1. franz. baquet, engl. tub, das bekannte, oben offene, breite Fach (Salzkübel, Wasserkübel *et c.*). — 2. (Bergb.), franz. seau, m., tine, f., engl. corf, kibble, kibbul, lastenförmiges Fördergefäß in Schieferbrüchen und Bergwerken; den Kübel die Teufe schieben heißt: bei einem Bergbau mehr in die Tiefe arbeiten. — 3. In Zinngbergwerken ein 3 Kannen oder 3 Centner fassendes Gefäß. — 4. Früher Kohlemäß gleich drei Dresdener Schüssel.

Kübelbaum, m., s. in d. Art. Bauholz.

Kübelseil, n., frz. brayer, m., engl. corf-rope, Seil zum Aufziehen eines Kübels.

Kubikinhalt, m. (Math.), frz. volume, engl. cubical content, körperlicher Inhalt, Rauminhalt. Den Inhalt (s. d.) eines Raumes, Gefäßes oder Körpers, welcher rechtwinklig begrenzt ist, findet man durch Multiplikation seiner Grundfläche mit der Höhe, also als Produkt seiner Länge, Breite und Höhe; bei Ausmessung eines unregelmäßigen Körpers denkt man sich denselben in lauter gleiche, rechtwinklige Körperchen zerlegt, u. zwar bequemlichkeitshalber in Würfel, lat. cubus (daher der Name). Ein solcher Würfel, also die Einheit, die man der Ausmessung eines Körpers zu Grunde legt, heißt Kubikeinheit und wird zum Kubemäß, wenn jede Kante gleich der Einheit eines entsprechenden Längenmaßes ist, z. B. ein Kubitschuh, franz. pied cube, engl. cubic foot, der Kubus über einem Fuß, ebenso Kubikmeter, franz. mètre cube, stère, engl. cubic meter. Hat der Fuß 10 Zoll, so hat der Kubitschuh 1000 Kubitzoll; hat der Fuß 12 Zoll, so hat der Kubitschuh 1728 Kubitzoll. Die Berechnung folcher das Rechnen erschwerenden Zahlen ist ein Hauptvortheil des Decimalmaßsystems. Außerdem nennt man aber auch Kubikmaß eine Maßeinheit von irgend welcher beliebigen Form u. einem zwar feststehenden, aber nicht immer mit irgend einer Längeneinheit in Beziehung stehenden Inhalt. Mehr s. unter d. Art. Maß und Würfel.

Kubiktafel, f., frz. table des nombres cubes, Tafel, welche die Würzel (Kuben) oder Kubikzahlen, Würzelzahlen (dritte Potenzen) der auf einander folgenden Zahlen angibt. Die größere Logarithmentafel von Vega enthält deren unter dem Abschnitt „Potenzentafel“.

Kubikwurzel, f., frz. racine cubique, engl. cube-root, oder dritte Wurzel aus einer Zahl *a* (bezeichnet mit $\sqrt[3]{a}$); ist in der Arithmetik diejenige Größe, welche auf den Kubus (s. d.) erhoben die Zahl *a* gibt, mithin $\sqrt[3]{a}^3 = a$; z. B. die *K*. aus 27 = 3, weil $3 \times 3 \times 3 = 27$ ist. Die größere

logarithmische Tafel von Vega gibt auch die $\kappa.$ n der auf einander folgenden ganzen Zahlen von 1—10 000.

Kubierung, **Kubatur**, frz. cubature, f., engl. cubature; 1. (Math.) Bestimmung des Rauminhalts von Körpern nach einem bestimmten Kubikmaß. Im allgemeinen lehrt die Integralrechnung die $\kappa.$ von Körpern, die krumme Flächen auf ihrer Oberfläche haben, kennen. Die Elementargeometrie beschäftigt sich nur mit der $\kappa.$ der Parallelipeden, der Pyramiden, des Kegels, des Cylinders, der Kugel und der regulären Körper. 2. Kubatur der Auf- und Abträge heißt beim Straßen-, Eisenbahn- u. Wasserbau die Berechnung des Inhaltes derjenigen Bodenmassen, welche für einen dieser Zwecke ausgegraben (abgetragen) oder ausgefüllt werden sollen, wobei man meist dafür Sorge zu tragen sucht, daß die Auftragsmassen nicht größer werden als die zum betr. Querprofil erforderlichen Abtragsmassen. [v. Wg.]

kubisch, adj., frz. cube, cubique, engl. cubic, cubical, 1. (Arythm.) **kubische Gleichung** ist eine Gleichung, in deren Gliedern die Unbekannten höchstens in der dritten Potenz vorkommt. Die allgemeine Form ist $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Man unterscheidet reine und unreine $\kappa.$ Gleichungen. Eine reine $\kappa.$ Gleichung ist eine solche, welche nur das Glied mit x^3 und das von x freie Glied hat; ihre allgemeine Form ist $ax^3 + d = 0$; die unreine $\kappa.$ Gleichung kann auch Glieder mit x^2 oder mit x enthalten. Die Lösung der $\kappa.$ Gleichung wurde zuerst von Cardanis in seiner cardanischen Formel gegeben, indem er die allgemeine Form in eine sogen. reduzierte brachte, in welcher kein Glied mit dem Quadrat der Unbekannten vorkommt. Eine $\kappa.$ Gleichung gibt drei Wurzelwerthe, die, wenn die Koeffizienten a, b, c, d alle reell sind, entweder zwei imaginäre Werthe und einen reellen Werth geben, oder drei reelle Werthe. Für den letzteren Fall ist die cardanische Formel nicht anwendbar, da sie scheinbar imaginäre Gestalt annimmt; man findet jedoch davon mit Hilfe der Trigonometrie die drei Wurzeln in reeller Form. Enthält eine Gleichung mehrere Unbekannte, so nennt man sie $\kappa.$, wenn die Summe der Exponenten der Unbekannten in einem u. demselben Glied höchstens drei beträgt, aber nicht mehr: z. B. $a x^2 y + b y^3 + c x = d$ ist eine $\kappa.$ Gleichung mit zwei Unbekannten. In der unbestimmten Analyse kann bei der Bedingung, daß man nur ganze oder rationale Zahlen als Wurzeln sucht, eine solche Gleichung hinreichend, um verschiedene Gruppen der Lösung zu finden. M. f. auch in d. Art. Gleichung. Der Fall, wenn die cardanische Formel nicht brauchbar ist, wurde im Art. casus irreducibilis behandelt. Der dort angegebene Ausdruck für cos

9 b

φ , nämlich $\cos \varphi = \frac{2}{2\sqrt{3} A^3}$, kann auch ausgedrückt

werden in der Form: $\cos \varphi = \sqrt{\frac{27 b^2}{4 A^3}}$, woraus man

dann die verzeichneten drei reellen Wurzelwerthe findet. Will man indessen zur Lösung der Gleichung $x^3 - Ax - b = 0$ lieber den Sinus benutzen, so bestimme man

durch $\sin \psi = \sqrt{\frac{27 b^2}{4 A^3}}$ den spitzen Winkel ψ , wodurch

sich die drei Wurzelwerthe in der Gestalt: $\pm \frac{2}{3} \sqrt[3]{3A} \cdot \sin \frac{1}{3} \psi, \pm \frac{2}{3} \sqrt[3]{3A} \cdot \sin (60 - \frac{1}{3} \psi)$ und $\pm \frac{2}{3} \sqrt[3]{3A} \cdot \sin (60 + \frac{1}{3} \psi)$ ergeben. Die oberen Zeichen der Wurzeln gelten für die Gleichung $x^3 - Ax - b = 0$, die unteren für $x^3 - Ax - b = 0$.

2. (Geom.) **kubische Parabeln** nennt man Kurven, die entweder die Gleichung $y^3 = ax^2$ oder die Gleichung $y^3 = a^2 x$ haben. Die erstere Art heißt auch wegen der Form

3

$y^{\frac{3}{2}} = +x^{\sqrt{a}}$ eine semi-kubische Parabel, wird auch, nach ihrem ersten Untersucher William Neil, die Neil'sche

Parabel genannt. — 3. **kubische Hyperbel** ist eine Kurve mit der Gleichung $x^2 = a^3$. Der Name röhrt von der Ähnlichkeit mit der Form $xy = a^2$, welche die gewöhnliche Hyperbel hat, wenn man ihre Asymptoten als Koordinatenachsen wählt.

Kubus, m., frz. cube, m., engl. cube (Geom.), auch Würfel genannt, regelmäßiges Hexaeder, d. h. ein von 6 Quadraten begrenzter Körper, dessen Flächeninhalt, wenn die Länge der Quadratzelle a Längeneinheiten hat, sich durch $a \times a \times a = a^3$ ausdrückt, s. d. Art. Kubinhalt u. Würfel; daher nennt man auch in der Arithmetik die dritte Potenz einer Zahl deren $\kappa.$; s. Potenz und Kubikwurzel.

Küche, f., frz. cuisine, f., engl. kitchen, ital. cucina, span. cocina, lat. culina, f. A. Hauptanforderungen an eine gute Kücheneinrichtung sind: 1. die $\kappa.$ muß besondere Zugang vom Vorhalle aus haben. — 2. Sie sei hell, aber vor Sonne geschützt, womöglich nach Norden oder Osten gelegen. — 3. Sie sei feuer sicher; den Fußboden kann man zwar von Holz herstellen, muß ihn aber wenigstens in der Nähe der Feuerung mit feuersicherem Überzug versehen. — 4. Man sorge für schnellen und möglichst geruchlosen Abfluß unreiner Flüssigkeiten, s. d. Art. Goßstein. Wenn irgend möglich, leite man trinkbares Wasser in ein in der $\kappa.$ anzubringendes Reservoir. — 5. Man lege die $\kappa.$ so, daß Dampf, Rauch und Geruch derselben nicht leicht in die Zimmer dringen kann, in dieser Beziehung ist die Anlage der $\kappa.$ im Souterrain nicht zu empfehlen. — 6. Die $\kappa.$ ist sorgfältig zu ventilieren; s. Ventilation. — 7. Die Speisefiammer, auch Küchengewölbe genannt, liege in der Nähe der $\kappa.$, ohne aber durch die Feuerung zu sehr erwärmt zu werden. — 8. Wo es der Raum erlaubt, bringe man neben der $\kappa.$ einen besonderen Raum zum Aufbewahren der Gefäße, eine Spülküche, scullery, au. — 9. Eine Schlafräumkammer für die Dienstmädchen oder eine Küchenstube zum Aufenthalte derselben muß in der Nähe liegen; erstere aber darf nicht, wie so sehr oft geschieht, durch die $\kappa.$ zugänglich sein.

— 10. Erfordert die Einrichtung der Wohnung einen Speisefall, so liege die $\kappa.$ von denselben nur durch ein Anrichtezimmer getrennt. — 11. In eleganten Wohnungen vereinige man die $\kappa.$ mit den dazu gehörigen Räumen um einen besonderen Vorplatz. — 12. Die Decke der $\kappa.$ schütze man durch einen Schutz oder Rauchmantel vor dem aus dem Ofen dringenden Brodem und Rauch. — 13. Die Größe der $\kappa.$ richtet sich natürlich danach, ob ein oder mehrere Dienstboten in derselben thätig sind; als Minimum sind 9 qm. anzunehmen. — 14. Was nun die Feuerungsanstalten in der $\kappa.$ betrifft, so sind in vollständig eingerichteten $\kappa.$ n drei Arten derselben vertreten: a. ein Herd (s. d.), welcher am besten oben durch eine Eisenplatte bedekt wird, die mit Casserollöschern und in dieselben hineinpassenden Ringplatten usw. versehen ist, unter denen sich das Feuer hinzieht, entweder ungetrennt in breiter Fläche, aber durch geringe Höhe (bis 16 cm.) breitgedrückt und einige Füchse oder Feuerbrücken passierend, oder in Bügeln hin und her geführt. Der Rauch wird durch ein Rohr abgeleitet. Ueber oder neben der Feuerung kann eine Blase für das Wasser eingemauert sein. Eine Brat- oder Backröhre in den Herd zu bringen ist nicht anzurathen; unter dem Herd befindet sich eine Höhlung für das Heizmaterial; zweckmäßig ist es, in diese Höhlung einen an Rädern stehenden Kasten einzufüllen und in diesem das Brennholz usw. aufzubewahren. b. Eine ganz geschlossene Vorrichtung, Kochmaschine genannt, zum Kochen, Braten und Backen eingerichtet, und zwar meist so, daß über einem Aschenkasten sich ein Kost befindet, dessen Flamme direkt den Boden der Bratröhre erhitzt. Dieser Boden besteht aus glasernen Platten, die Bratröhre ist meist 18 bis 22 em. hoch und je nach der Größe der vorkommenden Braten (Rehrücken, Haxe usw.) bemessen; auf der halben Höhe haben die Seitenwände einen Ansatz zur Auflage eines Backblechs. Das Feuer steigt hinter der Röhre auf,

geht über derselben hin undtheilt sich dann seitwärts re. über der Back- und Bratröhre steht die Kochröhre und über dieser die Wärmröhre. Vgl. auch die Art. Kochmaschine, Bratofen *et c.* Ein Kamin (*s. d.*) zum Kasseebrennen *et c.* Diese Kamme sind sehr platzraubend, rauchgefährlich und finden daher jetzt sehr selten noch Anwendung; es

einen blechernen, oft aber auch, wenigstens auf großen Schiffen, einen gemauerten Schornstein.

Küchengarten, m., frz. jardin m. potager, engl. kitchen-garden, s. v. w. Gemüsegarten, *s. d.* Art. Garten: erfordert viel Sonne und Luft und leicht zu regulirende Be- und Entwässerung.




Fig. 2435. Querschnitt nach e f.




Fig. 2436. Längenschnitt nach a b.




Fig. 2437. Querschnitt nach c d.

ist besser, sie durch eine besondere Kasseebrennvorrichtung (*s. d.*) zu ersparen. Sehr häufig werden a, b und c kombiniert. Die speziellen Einrichtungen und Konstruktionen der Herde, Koch- und Bratmaschinen *et c.* sind so manchfach und werden fortwährend so vervollkommenet, unterliegen auch so sehr den Einwirkungen der Mode sowie der




Fig. 2438. Grundriss.

Fig. 2435—2439. Küchenmaschine mit Marmorbeleidung. System Kayser.




Fig. 2439. Ansicht.

speziellen Gewohnheiten der Familien, daß wir hier bei dem langen Raum eines Lexikons auf vollständige Aufzählung aller solcher Konstruktionen verzichten müssen,

liegt die Kochplatte, die eine mit Ringen ausgelegte Deffnung p hat, durch welche auch das Brennmaterial auf den Rost k gebracht wird, unter welchem der Aschenfall i

Küchenherd, m., *s. d.* Art. Herd *u.* die damit zusammengesetzten Böller Herdplatte, Herdring *et c.*, sowie den Art. Heizung. Einige der für die Gegenwart wichtigsten seien hier noch erwähnt. Fig. 2435 bis 2439 stellen einen Kochherd mit Marmorbeleidung dar, wie solche von Markus Adler in Berlin gefertigt werden; der Ofen, 1,7 m. lang und 0,8 m. breit, genügt für 25 Personen; in dem Kupferrahmen g g




Fig. 2440. Kochmaschine mit feuerfester Ausmauerung.




Fig. 2441. Grudelochofen, System Siemens.




Fig. 2442. Grudelochofen, System Pauly-Benner.

deren einige übrigens in den Art. Heizung, Kamin, Ofen, Dampfkochapparat *et c.* angeführt sind. Einige der jetzt beliebtesten *j. in d.* Art. Küchenherd.

B. (Schiffb.) Auf Schiffen ist die *K.* gewöhnlich im Raum *u.* zur Sicherheit mit Kupferblech ausgekleidet und hat

liegt, der durch die Thüre h zugänglich ist. Die Feuergase gehen über die Bratröhre n und dann unter dem Zug v oder unter r hin um den Wärms- u. Backofen n', was durch eine Klappe r regulirt werden kann. Dann passiren die Feuergase die Wasserblase o und gehen durch ein bei m

aufgesetztes Mohr in die Eße. Die Wandbefleidung s ruht auf dem Hafen u und an ihr befindet sich ein Aufhängestab t. Die Räume q q dienen nur zur Erfahrung an Material u. Gewicht. — Fig. 2440 ist eine Kochmaschine von J. W. Käfer u. Co. in Berlin; hier liegt die Kochplatte D in einem Rahmen, an dem die die Fliesenbefleidung haltenden messingenen oder eisernen Winkelstangen befestigt sind. A ist die Feuerthüre mit Schüttitrichter, B die Zugöffnung, C der Aschenkasten. Der Zug geht über den Bratofen E, dann abwärts, um den Backofen I und die Wärmeröhre G oder nur um letztere. Die Wasserblase H, dicht neben der Feuerung, kann behufs Reinigung herausgezogen werden. Fig. 2441 ist ein Grudekochofen (s. d. Art. Grude) nach Patent Simens, in Fig. 2442 ein solcher mit Verbesserungen

Küchenlack, n., frz. laque f. en masses, engl. lumps-lack, s. d. Art. Guumlack.

Küchenluke, f. (Schiffb.), Deßnung im Verdeck, durch welche man in Bottlerei und Küche hinabsteigt.

Küchenmantel, m., s. d. Art. Rauchmantel.

Küchenmöbel; dieselben bestehen aus verschiedenen Schränken und Tischen und einem Aufwaßschrank, und werden am besten, wenigstens auf den Platten, ohne allen Unfrisch gelassen, um sie abwaschen zu können. Die Platten bestehen am zweitmäßigsten aus Ahornholz.

Küfe, f., s. d. Art. Bierbottich.

Kusengewölbe, n., s. v. w. Dönnengewölbe; s. d. Art. Gewölbe.

Kugel, m., frz. sphère, f., engl. sphere, 1. (Math.)




Fig. 2443—2446. Kochherd als Centralheizungsapparat. Patent Libau.

nach Richard Pauly, fabrizirt von A. Benner in Berlin. — Bei bemerkenswerth ist der Kochherd v. H. Libau (Südenburg=Magdeburg), der zugleich als Centralheizungsapparat dient, Fig. 2443—2446. AA sind die Feuerungen für den Winter, die in dem Wasserbehälter BB liegen; mit letzteren in Verbindung stehen die Rohrleitungen G u. H, deren erstere das Wasser aus den Zimmeröfen nach BB führt, von wo es erhitzt durch H nach den Zimmeröfen geht. Zwischen den beiden Wasserbehältern BB liegt der Bratofen M mit der Feuerung M. — Für die Herde werden im Sommer die Feuerungen R eingehängt. Das Uebrige erhellt ohne Weiteres aus den Zeichnungen.

Küchenhof, m., s. d. Art. Hof 2.e.

ein Körper, der von einer krummen Fläche begrenzt wird, welche überall von einem gewissen Punkt im Innern, dem sog. Mittelpunkt, gleichweit absteht. Die begrenzte Fläche heißt Kugelfläche, jede gerade Linie durch den Mittelpunkt, welche auf beiden Seiten in der Oberfläche endigt, ein Kugeldurchmesser. — Eine Ebene durch den Mittelpunkt teilt die K. in zwei gleiche Theile, Halbkugeln (s. d.), jede andere in um so mehr verschiedene, je größer der Abstand des Mittelpunktes von der Ebene ist. Die Durchschnittslinie einer Ebene mit einer K. ist stets ein Kreis, und zwar ein größter, wenn sie durch den Mittelpunkt geht; in jedem andern Fall ein kleinerer. Die Endpunkte eines Durchmessers heißen Pole für alle Kreise, deren Ebenen auf ihm

jenkrecht stehen; in Bezug auf den größten Kreis (s. d.), mit welchem sie gemeinsame Pole haben, heißen alle kleineren Kreise Parallelkreise. Der gesamte Oberflächeninhalt einer K. ist gleich dem vierfachen Flächeninhalt eines größten Kreises. Er berechnet sich daher aus dem Radius r mit Hülle der Formel $O = 4r^2\pi$; der Kubinkinhalt der Kugel ist: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$. Die Kugelung der K., d. i. ihre

absolut genaue Verwandlung in einen Würfel mit gleichem Inhalt, ist unmöglich, wie die Quadratur des Kreises. Über Abwicklung der K. vgl. d. Art. Abwicklung. Über die Kugelalotten s. d. Art. Calotte und Höhe, über die Kugelzonen die Art. Zone und Höhe. — 2. (Herald.) runde scheibenförmige Figuren im Wappen, welche mit Farben tingirt; mit Gold tingirte heißen Bille.

Kugelback, f. (Schiffb.), s. d. Art. Back 4.

Kugelfels, ob. Kugeldiorit, m. (Miner.), s. d. Art. Diorit.

Kugelfries, Kugelwerk, n., frz. besans, m. pl., perles, f. pl., engl. pellet, normannische und romanische Gliedbezeichnung für Friese und Hohlkehlen, bestehend aus dichten einander gestellten Kugeln.

Kugelgelenk, Kugelgewebe, Kugelscharnier, n. (Mech.), frz. joint à boulet, genou, engl. ball-and socket-joint. Scharnier mit zwischengelegter Kugel, also nach allen Seiten drehbar.

Kugelgewölbe, n. (Maur.), s. d. Art. Gewölbe.

Kugelgranit, m. (Miner.), Abart des Granits; die in dem Bindemittel eingeschlossenen, auch als Findlinge einzeln vor kommenden Kugeln haben 6—15 cm. Durchmesser, und enthalten als Kern einen einzelnen Feldspatzwilling oder eine Gruppe von Zwillingsspatzfasern.

Kugelhelm, m. (Maur.), frz. calotte, engl. calott, oberer Theil eines Kugelgewölbes, s. Art. Gewölbe, Kuppel und Calotte.

Kugeljaspis, m. (Miner.), frz. jaspe égyptien, engl. egyptian pebble, s. d. Art. Jaspin.

Kugellack, m., frz. laque à boule, engl. round lake. Man stellt diesen Lack dar, indem man Fernambuhholz mit verdünnter Alumösung anszieht und den Auszug mit Potasche verfeßt. Der hierdurch entstehende Niederschlag wird mit Stärke verfeßt, mit Wasser etwas gewaschen, in Kugeln gesormt und in den Handel gebracht.

Kugelentker, Kugelknopf, m., Kugelfrüse, f., engl. cherry (Schloß). Senktüft mit kugelförmigem Ende.

Kugelhablkreuz, n. (Herald.), s. v. w. Apfelfreuz (s. d.).

Kugelhabknot, n., frz. souape f. à boulet, engl. ball-valve (Masch.), Ventil, welches durch eine in die Öffnung passende Kugel geschlossen wird. Über diese Ventile, besonders über die Kugelventile von Kanone, s. d. Art. Ventil.

Kugelzapfen, m. (Masch.), frz. tourillon à boulet, engl. ball-pivot, ball-gudgeon, Wellzapfen (s. d.) mit kugelförmiger Endung, in entsprechender Pfanne liegend, und also der Welle zugleich als Kugelgelenk dienend.

Kuh, f. (Steinum.), Holzschablone zu Stufen, Absätzen re. Kuhbrücke, Kuhbrücke, f. (Schiffb.), 1. frz. faux-pont, engl. orlop, leichtes Verdeck unter der untersten Batterie der Kriegsschiffe und Fregatten, also unter dem Wasserspiegel, dient zur Aufbewahrung von Proviant re., trägt die Spur für die Besatzungsmaße, für die Zapfen des vorderen Gangspills re. — 2. Ein aus Vorrauthstangen u. Räcken gemachtes Verdeck zwischen dem Back u. dem großen Mast, um die Boote und kleinen Fahrzeuge darauf zu setzen.

Kuhfuß, m., s. d. Art. Brechisen.

Kuh-, Kälber- und Rehhärr, f. d. Art. Hämörtel und Kälberhärr.

Kühlbalje, f. (Schiffb.), überhaupt Kühlapparat, n., frz. réfrigérant, m., engl. refrigerator, f. Balje.

Kühlbäume, m. pl., aufrecht stehende Hölzer zwischen den Gratparren bei einem Strohdach.

Kühlende, n., besser kielende, f. v. w. Halbwalm oder Krippewalm; s. d. Art. Dach und Walm.

Kühlfass, n., Kührraum, m., Kührlschnale, f.; s. d. Art. Brennerei und Brauerei.

Kühlofen, m., frz. caraise, fourneau de recuisson, engl. lier, cooling-arch, annealing-furnace, s. d. Art. Glasofen.

Kühltrisse, m. pl. (Ziegel.), durch zu schnelle Abführung entstandene Risse; die Ziegel werden durch solche Risse oft ganz unbrauchbar.

Kühltröpf, n., Kühlschott, m., frz. bac refroidisseur, engl. cooler, s. d. Art. Brauerei und Brennerei.

Kühlmist, m., wird u. a. zu Baumkitt (s. d.) gebraucht.

Kuhstall, m. (landw. Bauw.), s. d. Art. Stallung.

Kulatstif, s. d. Art. Elle.

Küllmitt oder Külmet, n., Getreidemäß in Livland, = $\frac{1}{4}$ Lors oder $\frac{1}{8}$ Tonne = 11,15 Liter.

Kumm, m. (Masch., Hydr.), frz. canon, m., engl. tube, Trommel der holländischen Wasserschraube.

Kumme, f. (Schiffb.), s. v. w. nasses Dock, Hasenbassin.

Kümme, f., s. Kumme.

Kümmelkäfer, m., örtliche Bezeichnung für Bohrkäfer; s. d. betr. Art.

Kumpf, Kumpt, m., oder Kumm, n. 1. (Mühlb.) ein Drilling oder Getriebe (s. d.), wenn solches nicht aus zwei Scheiben gefertigt, sondern aus einem runden Kloß geschnitten od. auf hölzerne Wellen gestellt ist. — 2. Tiefe Stelle in Gewässern. — 3. Kästen auf einem Wagen od. Karren. — 4. Wallloch. — 5. Klize.

Kumpfsiel, n., s. v. w. Klappensiel, s. d. Art. Schleuse.

Kunke, f., eine Art Knotenschlinge, s. d. Art. Seil. Funkenstechen, Tane verbinden durch die Kunke.

Kunst, f., 1. s. d. Art. Architektur und Kesthetik II. — 2. s. v. w. Wasserkunst (s. d.). — 3. s. v. w. Maschine (s. d.).

Kunstakademie, f., s. d. Art. Akademie.

Kunstausdruck, m., franz. terme technique, mot consacré, engl. technical term, lat. terminus technicus, heißt die unter Fachmännern übliche Benennung eines Gegenstandes der Künste oder Handwerke, eines Werkzeuges re., bef. wenn sie, wie meist, nur den Fachleuten verständlich, für Laien der Erklärung bedürftig ist.

Kunstbauten, m. pl., franz. ouvrages m. pl. d'art, engl. constructiv-works, pl., heißen bei Eisenbahnen die Brücken, Viadukte re., kurz diejenigen Theile des Unterbaues, die nicht durch Erdarbeiten hergestellt werden können.

Kunstbrunnen, m., s. d. Art. Brunnen.

Kunstfäustel, m. (Masch.), Fäustel od. ejerner Schlägel, womit die Ringe an die Kunstfächler und die Säze der Kunstgestänge aufgeschlagen werden.

Kunstfeuer, n., franz. feu m. d'artifice, s. d. Art. Illumination.

Kunstformerei, f., s. d. Art. Form.

Kunstgehänge, n., s. v. w. Hängewerk (s. d.).

Kunstgeiß, m., allegorisch dargestellt, erhält die Gestalt eines Jünglings, ein Flämmchen auf dem Haupt und in der Hand ein kleines Bildnis der Isis (s. d.). Werkzeuge der schönen Künste umgeben ihn.

Kunstgestänge oder Kunstgerieg, n., frz. tirant, m., engl. rod-work (Masch., Bergb.), s. v. w. Stangenkunst, s. d. Art. Feldgestänge.

Kunstguß, m. (Güttew.), s. d. Art. Gußeisen.

Kunstholtz, n. (Bergb.), Pumpwerk in Gruben; s. d. Art. Grubenbau.

Kunstkabinet, n., s. unter Museum u. Bildergallerie.

Kunstkreuz, n. (Bergb.), frz. levier en croix, engl. cross-lever, triangle, kreuz- oder kniesförmiges Gestell, durch welches die Pumpstange eines Kunstholtzes mit dem Kunstgestänge verbunden und die Bewegung des letzteren auf erstere übertragen wird. Man hängt die Pumpstange oft an eine Kette, die über den Bogen des Kunstkreuzes läuft, über ein kreisförmiges Holz nählich, dessen Mittelpunkt die Welle des Kreuzes ist, so daß das Kreuz dann zugleich eine Geradsführung (s. d.) bildet.

künstlich, adj., frz. artificiel, engl. artificial. 1. In der Mathematik sind künstliche Logarithmen diejenigen, bei welchen die Basis des Systems 10 ist; im Gegensatz zu den natürlichen Logarithmen, wo die Basis $2_{\sqrt{10}} \dots$ ist. Ebenso nennt man künstliche Sinus und Tangenten die Logarithmen der numerischen Sinus und Tangenten, welche letztere dann auch natürliche heißen. — 2. künstliche Bausteine, s. d. Art. Bausteine. — 3. künstliche Beleuchtung, s. d. Art. Beleuchtung. — 4. künstlicher Cement, s. d. Art. Cement und hydraulischer Mörtel.

Kunstrad, n. (Masch., Bergb.), das eine Kunst (s. d. 2. und 3.) treibende Rad, kann Tret- oder Wasserrad sein.

Kunstramme, Hakenramme, Kaspelramme, Klunkramme, f., Fallwerk, n. (Wasserb.), frz. sonnette à déclie, engl. pile-engine with pincers, s. Rammaschine.

Kunstreiterbude, f., frz. cirque m. équestre; s. d. Art. Amphitheater.

Kunstsaß, m. (Bergb.), s. Pumpenfaß.

Kunstschacht, m., frz. puits m. dépuisement, bure f. aux pompes, engl. engine-pit, rod-shaft (Bergb.), angelegt, damit die Kunst durch denselben in die Grube geht; s. d. Art. Grubenbau.

Kunstschloß, n. (Bergb.), Verbindung der Kunststangen mit einander und dazu gehörige Schrauben und Bänder.

Kunstschrainer, Kunstschräler, m., s. Ebenist u. Kabinettmacher.

Kunstschule, f., s. d. Art. Schule und Akademie.

Kunststraße, f., s. d. Art. Chaussee und Straße.

Kunstzeugstrecke, f. (Bergb.), Strecke, in welcher ein Kunstgefäße in die Grube eingeführt wird; s. d. Art. Grubenbau.

Kupe, f., altes Flüssigkeitsmaß = 2 Faß od. 4 Tonnen, oder 384 Mäz.

Küpe, f., frz. cuve, f., engl. vat, s. v. w. Kübel 1., wenn es ziemlich flach und weit ist, bes. bei Färbern, s. d. Art. Färberei und Indigo.

Kupelliren, trf. 3., frz. coupeller, engl. to cupel, to capel, to refine, s. v. w. abtreiben, s. auch d. Art. Kapelle.

Kupfer, n., frz. cuivre, engl. copper (Chem.). Das K. ist das einzige Metall, welches von hellrother Farbe ist. Die Alten fanden dasselbe zuerst auf der Insel Cypern, woher auch der Name Cuprum, erstmals cyprum. Rein findet es sich in der Natur selten in großen Massen, wohl aber eingesprengt in flachen Blättchen oder Verstellungen. Gewonnen wird es aus den Kupferzonen; a) durch den Kupferscheidungsprozeß (wiederholte Röstung u. Ausschmelzung mit Kohle re.), wobei man ein mit Schwefelkupfer, Schwefeleisen u. geraspeltes K., den Rothstein, gewinnt; beim zweiten Schmelzen gewinnt man Spurstein (wenig veränderten Rothstein) u. Schwarzkupfer; dieses wird auf einem Herd unter Kohlen, mit Zuritt der Luft, erhitzt, bis Eisen mit dem Schwefel verschlackt ist (Garprozeß). Durch Ausspritzen von Wasser auf die Oberfläche des Metalls entstehen Kupferschellen, frz. rossette, f., engl. copper-cake; b) durch Cementation, d. h. Ausscheidung des im Kupfervitriol (Cementwasser) enthaltenen K.s durch Einlegen von Eisen oder auch durch Fällen auf galvanischem Wege. Um K. aus abgerösteten Kieseln auszuziehen, soll man sie mit Eisenvitriol vermischt und kurze Zeit bei Rothgluthitze kalzinieren, bis das Eisenvitriol in Eisenoxyd übergegangen ist; das dabei entstandene schwefelsaure Kupferoxyd wird ausgelaugt u. das K. niedergegeschlagen. Wenn das Kupfererz erhebliche Mengen von Thonschiefer od. Thon enthält, bespricht man es mit konzentrierter Schwefelsäure, läßt es 24 Stunden stehen und kalzinirt dann gelinde. Das entstehende schwefelsaure Salz laugt man aus. In den Handel kommt es als Garkupfer (Rosettenkupfer), gekörntes Haumergraukupfer (Platten- oder Barrenkupfer) sowie als Kupferdraht u. Kupferblech. Es ist nämlich sehr geschmeidig, läßt sich daher zu sehr dünnem Blech ausschmieden u. auswalzen und zu seinem Draht ziehen, ist härter als Gold u.

Silber, hat aber wenig Klang. — Neben Dehnbarkeit und Elastizität des K.s sowie über sein Gewicht s. d. Art. Elastizität, Festigkeit und Gewicht; trockene Luft greift es nicht an, bei der feuchten ist die Einwirkung nur langsam, es erzeugt sich der sog. Grünspan, ein grünes, kohlenfaures Kupferoxyd; Kupferdraht besitzt eine Dictheit von 8,758, geschmolzenes K. von 8,755, geschlagenes K. von 8,695. — Man gebraucht es zum Dachdecken, zu Herstellung von Münzen, Kesseln, Pfannen, Blasen, Ornamenten, Dach- oder Küchenzubehör usw. Zum Gießen eignet es sich schlecht, weil es leicht bläfig u. porös wird, wenn man nicht etwas Zink oder Zinn zusetzt; wenn es viel Kohlenstoff enthält, ist es rothbrüchig; wenn es Kupferoxydul enthält, kaltbrüchig. Ferner als Überzug über andere Metalle. Zu diesem Behuf erhält man ein Gemisch von 12 Th. gereinigtem und gepulvertem Weinstein mit 1 Th. kohlenfaarem Kupferoxyd und 24 Th. Wasser bis auf ungefähr 60° R.; in dieser Wärme erhält man es, bis das von der Zersetzung des kohlenfauren Kupferoxyds herrührende Brausen aufgehört hat, und jügt dann so lange gepulverte Schlammfreide in kleinen Portionen zusammen ca. $3\frac{1}{2}$ Th. hinzu, als noch Aufbrausen erfolgt. Man erhält hierbei eine dunkelblaue Flüssigkeit, welche aus weinsteinfaurem Kali gelöst, besteht, u. daneben einen reichen Bodensaft von weinsteinfaurem Kali. Hat sich letzterer hinreichend abgesetzt, so gießt man die darüber stehende Flüssigkeit in einen Filter und feilt den Bodensaft zu wiederholten Malen, jedoch im ganzen mit nicht mehr als 48 Th. Wasser aus, indem man jedesmal abscheiden läßt u. das Flüssige aufs Filter bringt. Die zu ver kupfern den Gegenstände werden wohl gereinigt u. in die Flüssigkeit gelegt, so daß sie vollständig bedeckt sind; dabei wird der Niederschlag sofort eintreten.

Kupferasche, frz. paille f. de cuivre, engl. copper-scales, pl. Wird das Kupfer bis zum Glühen erhitzt und einige Zeit unter dem Zugange der Luft darin erhalten, so wird die Oberfläche mit einer schmutzigen Oxydschicht überzogen, welche man Kupferhammerschlag oder Kupferasche nennt und die zum Putzen von Metall gebraucht wird.

Kupferblech, frz. cuivre m. en plaques, feuilles f. pl. de c., engl. copper-sheet, ist weit dauerhafter als Eisenblech; es wird theils gehämmert, theils gewalzt; es kommt auch jetzt noch in Rollen von $1\frac{1}{2}$ Fuß Breite und 20 Fuß Länge oder in Taschen von 5—6 Fuß Länge und $2\frac{1}{2}$ bis 3 Fuß Breite in den Handel. Das dünnste, 0,4 mm. stark, heißt Rollkupfer oder Flachkupfer, die dicken Sorten heißen Dachblech, Rinnenblech, Schlauchblech, Kesselblech re. Die für Kupferne Deckplatten, also zu Kupferdach nötige Stärke wird nach deren Gewicht bestimmt, und dieses braucht auf 1 qm. höchstens 15 Pf. zu betragen bei einer Länge und Breite der Platten von ca. 75 cm. Da jedoch an den einzelnen Platten die nötigen Falze abgerechnet werden müssen, so kann man die Größe dieser Platten nur zu 67 cm. im □ annehmen. Auf 1 qm. würde man ungefähr $2\frac{1}{4}$ Kupferplatten brauchen.

Kupferbraun, n., frz. cuivre oxydulé ferrifère, terreux, engl. tile-ore, zigueline, ist erdiges Kupferoxydul, s. Ziegelerz.

Kupferbronze, f., s. d. Art. Bronzesfarben. Hier folgt noch ein Rezept zu einer K. für Tapeten und Buntbilder. 5 kg. Kampfsechholz zweimal in Flüssigwasser ausgekocht, die Brühe durchgeleitet u. bis zur Hälfte eingedampft. Mit Zusatz von 330 g. Zinnsalz (Zinnchlorür) bildet sich ein Niederschlag, der, wenn er von der Flüssigkeit abfiltrirt, gewaschen und getrocknet ist, eine dunkelblaue Farbe bekommt und mit Zusatz von Seife und Wasser, auf Papier gestrichen u. mehrmals abgerieben, Metallglanz annimmt. Stattdes Zinnsalzes kann Alraun od. doppeltchromsaures Kali genommen werden.

Kupferdach, n., frz. couverture f. en cuivre, engl. copper-covering, s. d. Art. Dachdeckung u. Kupferblech.

Kupferdraht, m., frz. fil m. de cuivre, trait de cuivre, engl. copper-wire, j. d. Art. Kupfer.

Kupfererz, n., frz. mine f. de cuivre, mineral m. de c., engl. copper-ore, nennt man die in der Natur sich findenden kupferhaltigen Mineralien, welche im großen zu Gewinnung des Kupfers dienen. Es sind namentlich folgende: Kupferglanz, Kupferglas oder Granatkupfererz, Cu_2S (Schwefelkupfer), enthält 79% Kupfer; Kupferkies, Gelslerz, frz. cuivre pyriteux, engl. copper-pyrites, yellow copper-ore, $Cu_2S + Fe_2S_3$ (Schwefelkupfer mit Schwefeleisen), enthält 35% Kupfer; Buntkupfererz od. Kupferlebererz, $3Cu_2S + Fe_2S_3$ (Schwefelkupfer mit Schwefeleisen), enthält 56% Kupfer; Rothkupfererz, Cu_2O (Kupferoxydul), enthält 88,5% Kupfer; Maladit, $2CuO, CO_2, H_2O$, enthält 75% Kupfer; Kupferlasur od. Blaukupfererz, frz. azur de cuivre, engl. blue copper, chessy copper, $2CuO, CO_2 + CuO, H_2O$, enthält 55% Kupfer; Fahlherz, mit wechselndem Kupfer-, Zink-, Silber-, Arsen-, Antimon- und Eisengehalt.

Kupferfarbe, f. 1. Kupfer schwärze wird als pulveriger Ausflug gefunden; es bildet mit Wasser ein bläulich-grünes Hydrat, welches sich in Ammoniak zu einer lasurblauen Flüssigkeit auflöst. — 1. Doppel-Chlorkupfer (salzaures Kupferoxyd), aus 53 Th. Chlor, 47 Th. Kupfer; wasserfrei ist es gelbbraun, mit Wasser aber smaragdgrün, in Wein geist gelöst verbrennt es mit schöner grüner Flamme. — 3. Arsenisaures Kupferoxyd, j. d. Art. Grün B. I. d. — 4. Braunschweiger Grün (j. d.). — 5. Bremer Grün (j. d.), Bremer Blau (j. d.). — 6. Alablaar, j. d. Art. Bergblau 2. — 7. Blauer Kupfervitriol, schwefelaures Kupferoxyd, in heißem Wasser aufgelöst, kalt der Haltlinche zugestellt, giebt ein angenehmes Blau, welches aber bald grün wird. Durch Zusätzen gefochter Potasche erhält man eine graue Farbe. — 8. j. d. Art. Kupferoxyd.

Kupfersfrishofen, n. (Hüttenw.), frz. fourneau à refraîchir le cuivre, engl. copper-fineness, j. Frischofen.

Kupfergarhörd, n. (Hüttenw.), frz. foyer d'assinage, engl. copper-refining-hearth, j. d. Art. Garhörd.

Kupferglimmer, m., 1. (Miner.) frz. cuivre arséniate lamelliforme, engl. rhomboidal arseniate of copper, blätteriges od. rhomboidisches Kupferarseniat, findet sich in der Natur als Chalcopyrit. — 2. frz. cuivre m. micace, engl. copper-mica, auch Kupferschaum genannt, kupferhaltiger Glimmer; j. Glimmer und Chalcoglimmer.

Kupfergrün, n., 1. frz. verdet, m., engl. verditer, j. d. Art. Chrysotulla, Grün B. I. und Kupferfarbe. — 2. (Miner.) erdiger Malachit (j. d.).

Kupferhammer, m., frz. forge f. pour le cuivre, engl. copper-mill, j. d. Art. Brechhammer 1. u. Hammerwerk.

Kupferhieke, f., engl. grec copper-ore (Miner.), grünbeschlagener Kupferkies, der in runderlichen Stücken von der Größe der Erbsen oder Bohnen in verschiedenen Schieferarten angetroffen wird.

Kupferholz, n. (Bot.), nennt man auf Java das Holz des wohlriechenden Jambusenbaumes (Jambosa aromatica Miq., Fam. Myrtaceae), der bis 30 m. hoch wird.

Kupferkies, m. und **Gelberz** genannt, j. Kupfererz.

Kupferlasur, f., frz. cuivre carbonaté bleu, azurite f., engl. chessy copper, kommt erdig und strahlig vor, j. d. Art. Bergblau 1. und Kupfererze.

Kupferlegirung, f., Verbindung des Kupfers mit anderen Metallen. Von diesen Verbindungen, gewöhnlich durch Zusammenschmelzen erhalten, sind die wichtigsten: 1. sogenanntes Weißkupfer oder weißer Tombak, erhalten durch Glühen eines Gemenges von Kupfer, arseniger Säure und schwarzem Fluß. — 2. Legirung von Kupfer u. Zinn, j. d. Art. Brouze u. Glockengut. — 3. Legirung des Kupfers mit Zink, j. d. Art. Messing. — 4. Verbindung des Kupfers mit Silber, in bestimmten Verhältnissen als Münzmetall verwendet. — 5. Legirung von Kupfer mit Nickel u. Zink, j. d. Art. Argentan.

Kupferloth, n., frz. soudure de cuivre, engl. copper-solder, j. d. Art. Loth.

Kupfernickel, m., j. d. Art. Nickel.

Kupferoxyd, n., frz. peroxyde m. de cuivre, engl. peroxyd of copper, CuO , kommt in der Natur als Kupferschwärze, als Ausflug auf Kupferkiesen, als schwarzes Pulver vor, und ist schmelzbar. Durch Kohle, Wasserstoff wird es zu metallischem Kupfer, als Hydrat durch einige organische Substanzen zu Kupferoxydul reduziert. Als Hydrat löst es sich in Ammoniak mit schöner blauer Farbe. Es ist eine starke Base und bildet mit Säuren die Kupferoxydsalze. Das Kupferoxydul, franz. e. oxydulé, engl. protoxyd of c., wird zum Bronzieren künstlicher Geräthe benutzt, indem man die letzteren mit einem Gemenge von Eisenoxyd und Wasser überstreicht und dann erhitzt. Den Glasflüssen giebt das Kupferoxydul eine intensiv rothe Färbung (j. d. Art. Ueberlangglas); in der Natur kommt es als Rothkupfererz, Kupfersröthe und als Ziegelerz vor. Kupferoxyd dient in der Schmelzmalerei und Glasfabrikation zu Erzeugung grüner Farbe. Das Kupferoxydhydrat dient (selten) als blaue Metallfarbe. Unter den Kupferoxydsalzen sind die wichtigsten: a) schwefelaures R. oder Kupfervitriol (j. d.); b) kohlensaures R., kommt in der Natur als Malachit vor, wird künstlich erzeugt durch Fällung von Kupfervitriollösung mit kohlensaurem Natrion und dient dann unter dem Namen Mineralgrün als Malerfarbe; auch Kupferlasur, Bergblau gehört hierher; c) arsenisaures R., j. v. w. Scheele's Grün, j. d. Art. Grün B. I. d.; d) arsenisaures und phosphorsaures R. bilden blaugrüne Niederschläge; e) zinnsaures R., j. d. Art. Grün B. I. g.

Kupfersrothe, f., frz. cuivre rouge, engl. red copper-ore, Rothkupfererz, gewachsenes oder gediegenes Kupfer (richtiger Kupferoxydul) in fester Gestalt, bei. erdig, als Kupferpfeffer, franz. cyprite compacte, oder haarförmig, j. d. Art. Ziegelerz und Kupfererz.

Kupferschiefer, m. (bituminöser Mergelschiefer), thonig-kalziges Gemenge von verschiedenen Substanzen, bei. Kupfererzen, mehr oder weniger durchdrungen, zeigt sich schwarz oder dunkelgrau von Farbe, hat ausgezeichnetes Schiefergefüge und einen unebenen, feinkörnigen Bruch. Unter Einwirkung der Luft zerfällt er zu schwarzer Erde.

Kupferschwärze, f., Kupfermanganerz, frz. mangandese m. cuprifère, engl. cupreous manganese, staubartiges, bläulich-schwarzes Mineral, aus Zersetzung des Kupferkieses entstanden.

Kupfersmaragd, Dioptas, m. (Miner.), frz. cuivre m. dioptase, engl. emerald-copper, Halbedelstein, wird hier und da, jedoch selten, zu ausgelegten Arbeiten gebraucht.

Kupferstecheratelier, n., j. d. Art. Atelier 4.

Kupferstecherborkenkäfer, m., f. Borkenkäfer.

Kupferstecherkunst, f., wird allegorisch dargestellt als Jungling oder Jungfrau mit Radirnadel, Grabstichel u. Kupferplatte.

Kupferstich, m., frz. gravure f. en cuivre, engl. copper-plate. 1. Ueber die Regeln bei Aufhängung und Einrahmung derselben j. d. Art. Bild, Bildergallerie, Bilderrahmen re. — 2. Ueber Kopirung von R. auf Zeuge j. d. Art. Kopie C. — 3. Ueber Reinigung alter R. e. j. d. Art. Flecke. — 4. Um R. auf hölzerne Oberflächen überzutragen, wird das Holz (Rohkastanie, Ahorn, Linde re.) eben gehobelt und eine dünne Schicht vom besten Leim aufgetragen. Nach vollständigem Trocknen reibt man das Holz mit Schachtelhalm od. Glaspapier vollkommen eben ab, dann werden 3—6 Schichten von weißem Altholzfirniß sauber aufgelegt nach jedesmaliger völliger Abtrocknung. Nun schneidet man die Ränder des Kupferstiches dicht ab u. legt denselben mit der Abbildung nach unten auf einen sauberen Tisch, befreit ihn mit einem Schwamm, legt ihn dann zwischen zwei Blätter Löschpapier, worauf man abermals eine Lage Firniß auf das Holz bringt, und ehe

dieselbe getrocknet ist, erst den einen Rand des K.s auf das Holz bringt, den entgegengesetzten Rand in die Höhe hält und dann allmählich über die Rückseite des Stiches wichtet. Dann legt man einen trockenen Bogen Papier darauf und überschlägt mit einem leinenen Lappen jede Stelle, so daß das Blatt ganz dicht anliegt. Um das Papier los zu bekommen, befeuchtet man es, und schält es, am besten mit den Fingernägeln od. einer weichen Bürste, ab. Beim Trocknen wird nun die Zeichnung durch die bleibende dünne Papierschicht verdeckt werden; diese wird aber durch eine neu aufgesetzte Firnißlage ganz durchsichtig. Sollten sich etwa kleine Stellen der Zeichnung abgelöst haben, so müssen diese mit seinem Lampenrußschwarz und Gummiwasser retuschiert werden. Ist die letzte Firnißschicht vollkommen trocken, so werden die etwa hervorstehenden Papierherde beseitigt u. das Ganze mit Schachtelhalm poliert, welcher 3—4 Tage in Olivenöl eingeweicht worden war. Man beseitigt das Öl mittels eines feinen Läppchens und dann noch durch Beifremung mit Stärke oder seinem Puder, welcher dann mit einem feinen wollenen Lappen abgewischt wird. Hierauf steht man noch 3—4 Firnißlagen daran. Ist die letzte vollständig trocken, so wird die Oberfläche mit einem feinen wollenen Tuchlappen und feinstcr geschlämpter Kreide od. präparirtem Hirrichthorn poliert. — 5. Um K.c in ihrer natürlichen Lage auf Holz zu setzen, befeuchtet man ein Stück dieses Zeichnerpapier u. giebt ihm 3—4 Lagen dünnen Leim. Hierauf präparirt man das Papier durch mehrere Lagen Weinfesteinfirniß, legt nun den Druck auf u. verfährt wie oben bis zu dem Punkt, wo das letzte Öl mittels Stärke beseitigt wird. Nachdem das Holz durch eine Lage Leim u. durch mehrere Lagen Firniß vorbereitet, auch eine frische Lage Firniß aufgebracht worden ist, wird das Zeichnerpapier mit dem darauf übertragenen K. dicht u. vorsichtig auf das Holz aufgelegt u. Ist der Firniß vollständig hart geworden, so befeuchtet man das geleimte Papier mit warmem Wasser durch einen Schwamm u. läßt es ab. Der Leim läßt sich von der gefirnißten Fläche leicht beseitigen. Das Ganze wird dann wie oben poliert. — 6. Verfahren, um K.c auf Glas abzudrucken, s. d. Art. Glasmalerei.

Kupferstichsammlung, f., frz. cabinet m. de gravures, f. d. Art. Bibliothek, Bildergallerie und Museum.

Kupferstufe, f. (Bergb.), Erzstufe mit vorherrschendem Kupfergehalt.

Kupfervitriol, n., frz. cuivre vitriolé, sulfaté, m., cyanose, couperose bleue, f., engl. blue vitriol, blue copperas, Blaustein, blauer Vitriol, blauer Galizenstein, schwefelsaures Kupferoxyd, $\text{CuO} \cdot \text{SO}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$, kommt in der Natur vor als Cementwasser od. Kupferwasser, welches sich in den Gruben durch Verwitterung des Schwefelkupfers bildet, ferner als Überzug und in den wenigen Massen. Man benutzt ihn zu Darstellung einiger Farben u. zum Prägnieren des Holzes; s. Art. Bauholz 3. g.

Kupfervitriolsalpniak, m., Ammonia-

kalkupfer, n.; schwefelsaures Kupferoxydammoniat erhält man, indem man Kupfervitriol mit starkem Ammoniak behandelt, bis der anfangs entstehende Niederschlag sich gelöst hat, auf die erhaltenen dunkelblaue Flüssigkeit Alkohol gießt, wobei sich Krystalle in dem Maß abscheiden, als der Alkohol der Flüssigkeit Wasser entzieht. Es dient in der Färberei.

Kupolofen, Kupolofen, Cupolofen, m., frz. fourneau à manche, à la Wilkinson, cubilot, coupelot, coupole, m., engl. cupole-furnace, Wilkinson's furnace. Diese v. Reaumur Anfang d. 18. Jahrh. erfunden, aber erst 1794 durch Wilkinson in England für die Praxis zugerichtet, jetzt durch Krieger in Hannover verbesserten Schachtöfen zum Umschmelzen des Roheisens, deren sich viele Gießereien gegenwärtig bedienen, bestehen (s. Fig. 2447) aus einem

oben etwas verengten Schacht A, welcher innen in feuerfester Masse od. Chamottesteinen ausgeführt, außen durch umgebende Eisenarmierung gehalten wird. Die Höhe des Schachtes ist bei Kohfsfencung $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ m., bei Holzhöhlen $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{3}$ m., die Weite 45—60 cm., bei leichtflüssigem Eisen u. gutem Kohfs 75—90 cm. Die Form des Ofens liegt bei starkem Gebläse u. gutem Kohfs 50—55 cm., bei schwachem Gebläse u. Holzhöle 30—38 cm. über dem Boden. Ungefähr um $\frac{1}{4}$ der Höhe über der inneren Sohle befinden sich eine oder mehrere Öffnungen für die einströmende Gebläseluft, die Düsen; sie sollen auf je $\frac{1}{2}$ kg. Eisen, welches in einer Stunde niedergeschmolzen werden soll, $0,01$ km. Luft p. Min. einblasen, also bei Kohfsöfen ca. 13—15, bei Holzhöhlenöfen ca. $6\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ km. per Min. Nach Krieger wird die Luft in dem Ringraum c angewärm und durch die weiten Defluktionen d, also unter geringem Druck, eingeführt, doch wird die Einführung durch Düsen von Bielen vorgezogen. Die Windpressung beträgt selten über 5 cm. Quecksilber. Man erhöhe den Wind nicht über 190 — 250°C . Ist der K. mit nur einer horizontal




Fig. 2447. Kupolofen nach Kriegers System.

liegenden Reihe von Düsen besetzt, so giebt ihre Höhe über der Sohle den höchstmöglichen Stand des flüssigen Eisens im Ofen; befinden sich aber mehrere Düsen einzeln od. in größerer Anzahl über einander, so kann man nach Bedarf das geschmolzene Eisen bis zur 1., 2. oder 3. Reihe anwachsen lassen, indem man in beiden letzten Fällen zur betr. Reihe erst die untersten, dann die anderen Reihen mit feuerfesten Massen stopft. Den oberen, offenen Theil A des K. nennt man die Giecht, den Theil B die Raft; die am untern Theil befindliche Defluktion, vor welcher eine Rinne e angebracht ist und in die ein Lehmpropfen gestopft, zum Behuf des Gießens ausgehöftet wird, den Abstich. An der Giecht werden die Kohlen u. das mit Bruch od. altem Eisen zum Verschmelzen bestimmte Roheisen, in Stücke zerschlagen,

eingebraucht. Das an der Sohle, in Kriegers Osen in dem Vorhörd f, von wo die Schlaufe durch die Löcher O O ablaufen kann, sich sammelnde flüssige Eisen fließt beim Abstechen entweder, doch seltener, direkt durch angebrachte Minnen g in die bereit stehenden Formen, oder wird in Pfannen z. dahin gebracht. Die Entleerung geschieht am Kriegerschen k, mittels der Klappe i und des Wagens k, weshalb der Ofen nicht auf Mauerwerk, sondern auf 2 Säulen l steht. — h h sind die Schaltlöcher zum Beobachten des Ofenganges. Weiteres s. in d. Art. Gußeisen I., Schachtofen, Hochöfen und Heizung IV. 21.

Kuppel, f., frz. dome, m., couple, f., voûte, f., sphérique, engl. dome, cupola, domical vault, ital. cupola, span. cúpula, cimborio, lat. trulla, cortina, culmen, tholus, arab. Kubba, im weiteren Sinn jede in Gestalt eines Kugeltheils, auch wohl eines Konoids auf kreisförmiger od.




Fig. 2448.
Feste Kuppelung.

oder Kuppelungsbuchse A, frz. manchon, engl. coupling-box, welche auf der Verbindungsstelle beider Wellenstücke B u. B' mittels des Heils a aufgeteilt ist. b. Weniger einfach ist die bewegliche Kuppelung mittels zweier an die Enden der Wellenstücke befestigter, in einander greifender Zahnscheiben. Wenn die zu verbindenden Achsen A a u. b B (Fig. 2449) einen kleinen Winkel mit einander bilden, welcher 30° nicht übersteigt, so kann man ein sog. Universalgelenk c, d D anwenden. Bei größerem Achsenwinkel würde die Bewegung eine zu unregelmäßige werden. c. Die lösbaren Kuppelungen oder Ausrückzeuge, welche dazu dienen, einen Theil der Wellenleitung in oder außer Thätigkeit setzen zu können, sind je nach Umständen sehr verschieden. Am häufigsten ist der Fall, daß die zweite Welle so lange mitgehen soll, als die erste sich in einer Richtung dreht, während die zweite Welle gelöst sein soll, wenn die erste sich nach der entgegengesetzten Richtung dreht. Dieser Zweck kann durch Zahnscheiben mit nach Art der Schraubenwinde aufsteigenden Zähnen, durch sog. Mitnehmer z., erreicht werden; sie erfüllen jedoch ihre Aufgabe meist nur im Stillstand od. bei sehr verzögter Bewegung; plötzlich eine ganze Transmission außer Gang zu ist geradezu unmöglich. Schnell wirkt die schöne, komplizierte Höchlingsche Frictionstuppelung.

Fig. 2449. Universalgelenk.

polygoner Grundlinie mit geschweifter Erzeugenden hergestellt, im engern Sinn, frz. voûte f. sphérique, voûte en demi-globe, engl. spherical vault, ital. cupola sferica, span. media naranja, lat. hemisphaera, die halbfugelförmige Überdeckung eines Raumes, mag sie nun aus irgend einem beliebigen Material hergestellt sein; meist aber nennt man solche K. n. die aus Eisen od. Holz hergestellt sind, Kuppeldächer od. Hauben, während man mit dem Wort K. meist zugleich den Begriff der Herstellung aus Wölbspalten, des Kuppelgewölbes, verbindet. Über die verschiedenen Formen s. d. Art. Gewölbe. Über die funktionshistorische Entwicklung der K. s. bes. d. Art. Römisch, Byzantinisch, Longobardisch, Ostgotisch, Romanisch, Renaissance; in theoretischer Beziehung vergl. d. Art. Wölbung, Tambour und Pendentif. — 2. K. eines Windofens, s. Windofen.

füllen jedoch ihre Aufgabe meist nur im Stillstand od. bei sehr verzögter Bewegung; plötzlich eine ganze Transmission außer Gang zu ist geradezu unmöglich. Schnell wirkt die schöne, komplizierte Höchlingsche Frictionstuppelung.

Kurbel, n., s. d. Art. Bad 3.

Kurbelpar, m. (Bot.), s. d. Art. Animebaum.

Kurbel, f., Drehschlinge, m., Draudre, f. (Masch.), frz. manivelle, f., engl. crank. Um eine Welle umzudrehen, wird gewöhnlich an einem Ende derselben ein gerader oder gekrümmter Hebel angebracht, an dessen Ende die bewegende Kraft angreift. Der Hebel heißt K., zumeilen auch Krummzapfen. Ist die Last ein an der Welle angebrachtes Gewicht, so verhält sich die zur Bewegung nötige Kraft zu demselben wie der Radius der Welle zu der Länge der K., vorausgesetzt, daß die Kraft stets senkrecht zur K. wirkt. Dies ist jedoch nur selten der Fall; schon wenn die K. mit der Hand bewegt wird, ist die Kraftrichtung verschieden; mehr aber noch dann, wenn, wie bei den

Fig. 2450 b. Dampfmaschinen, eine K. benutzt wird, um fortlaufende Bewegung in rotirende umzuwandeln. Dann besteht die K. aus einem mit der Hauptwelle fest verbundenen Arm, Kurbelarm ed, Fig. 2450 a, auch Kurbelbüg, m., frz. bras de manivelle, engl. web, welcher an dem Ende bei d einen vorpringenden Zapfen, die sog. Warze, frz. bouton, tourillon, engl. crank-pin, hat. Diese wird von einer Gelenkstange, Blänel, Lenker, Kurbelstange oder Kurbelstange b, frz. bielle, engl. connecting-rod, umfaßt, welche mit der Kolbenstange a od. dem Balancier in Verbindung steht. Es ist klar, daß der Halbmesser A e des von der Warze beschriebenen Kreises (des sog. Warzenkreises) nicht beliebig ist, sondern dem halben Kolbenhub gleich sein muß. Selbst wenn die Kurbelstange sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt, ist diejenige der K. sehr verschieden. Sieht nämlich z. B. die Warze bei A od. B, so daß die Kurbelstange mit der K. in einer gerade Linie steht, so übt sie mit ihrer ganzen Kraft nur einen Druck auf die Achse aus, trägt aber zur Geschwindigkeit gar nichts bei, so daß, wenn die K. sich ursprünglich in einer solchen Lage befunden hätte, sie sich gar nicht in Bewegung setzen würde. Man nennt deshalb diese Punkte die todtlichen Punkte. Liegt dagegen die Kurbelstange so, daß sie den




Fig. 2450 a. Kurbel.




Fig. 2450 b. Dampfmaschinen, eine K. benutzt wird, um fortlaufende Bewegung in rotirende umzuwandeln. Dann besteht die K. aus einem mit der Hauptwelle fest

kuppeln, tr. Z., s. koppeln, gefüppelt und Kuppelung. Kuppelosen, m., 1. f. Backofen 6.—2. f. Kuppelosen.

Kuppelöffnung, f., Nabel, m., frz. oeil, engl. eye, Dehnung im Scheitel einer Kuppel, im Nabelpunkt, als Oberlicht od. dgl.

Kuppelstange, f. (Masch.), frz. bielle d'accouplement, engl. coupling-rod, s. d. Art. Dampfwagen u. Kuppelung.

Kuppeltambour, m., frz. tambour m. de dome, engl. tholobate, cylindr. Unterlags einer Kuppel, s. Tambour.

Kuppelung, f., 1. richtiger Koppel, f., frz. couple, m., engl. couple, span. copula, ital. coppia, überhaupt pärweise Verbindung, besonders pärweise Nebeneinanderstellung von Säulen, Pilastern, Fenstern u. s. d. Art. gekuppelt. — 2. frz. accouplement, engl. coupling (Masch.), Verbindung zweier Wellenstücke. Sie muß fest, dauerhaft sein, vor allem aber müssen die Achsen der verbundenen Stücke genau in eine gerade Linie fallen. a. Feste Kuppelung heißt eine solche, von der man lediglich verlangt, daß sie beide Wellenstücke an einander befestigt. Die gewöhnliche Form derselben, Fig. 2448, besteht aus einer Nusse

Barzenkreis berührt, so überträgt sie ihre volle Geschwindigkeit auf die \mathbb{K} , so daß diese hier sich am schnellsten bewegt. Von einem todteten Punkt aus bis in diese Lage nimmt die Geschwindigkeit der \mathbb{K} . zu und von da an bis zum andern todteten Punkt wieder ab. Um diese Unregelmäßigkeit im Gang anzugeleichen, bringt man auf der Hauptwelle eine träge Masse an, so groß, daß eine Vergrößerung der bewegenden Kraft dieselbe nur in eine wenig schnellere Bewegung versetzt, während bei Ueberwindung der Widerstände die unzureichende bewegende Kraft durch die Trägheit ergänzt wird. Diese Masse hat allgemein die Form eines Rades u. heißt das Schwingrad. Regelmäßigeren Gang erreicht man bei Anwendung zweier \mathbb{K} .n, also auch zweier Kurbelstangen u. zweier Cylinder, wenn man die todteten Punkte der einen \mathbb{K} . möglichst entfernt von denen der andern legt. Man verstellt dazu die \mathbb{K} .n um 90° gegen einander; z. B. bei den zweitürmigen Dampfmaschinen, Trunk-Engines. Die allgemeine Form einer \mathbb{K} . für Dampfmaschinen zeigt Fig. 2450 a u. b. Die Ausführung geschieht in Gußeisen oder Schmiedeeisen. Beimuß die Achse der Welle genau parallel mit der Kurbelachse laufen, weil sonst Würgen u. Heißgängen der Zapfen unvermeidlich ist, auch ein Bruch der Kurbelstange leicht eintritt. Denselben Zweck, wie die \mathbb{K} .n, haben auch die Eccentrics (s. d.) sowie die gekröpften Wellen. Zu den letzteren, deren Form Fig. 2451 zeigt, nimmt man nur im Notfall seine Zuflucht, weil es sehr schwer ist, sie gut herzustellen; man ist aber oft zu ihrer Anwendung genötigt, weil sie auch zwischen den Lagern angebracht werden können. Fig.




Fig. 2451. Kurbel.

Fig. 2452 zeigt die gewöhnliche Gestalt des Endes der Kurbelstange, welches die Welle umfaßt. — Die Ausführung der Kurbelstange geschieht in Schmiedeeisen, in Gußeisen. Im ersten Fall ist ihr Querschnitt rechteckig oder kreisrund, im letztern rippenförmig. In der Mitte verstärkt man die Stangen, um der Zertrümmung vorzubeugen. Das Verhältnis der Länge der Kurbelstange zu denjenigen der \mathbb{K} . sollte mindestens 5:1 sein, kommt aber oft wie 4:1 vor; s. auch d. Art. Dampfmaschine, Dampfschiff, Hebel, Bläuelze.

Kurkume, f., frz. Cureume.

Kurve, f., frz. courbe, ligne f. courbe, engl. curve, curve line, 1. (Math.) heißt eine Linie, wenn alle Punkte in derselben ein bestimmtes Gesetz folgen. Gewöhnlich wird **krumme Linie** für gleichbedeutend mit \mathbb{K} . gehalten, doch ist „Kurve“ allgemeiner, indem darunter auch die gerade Linie, sowie die Zusammensetzung mehrerer Linien, wie die von Linien und Punkten enthalten sind.

I. Einführung der Kurven. a. Die natürliche Eintheilung ist die in ebene und räumliche. Bei der ersten Art läßt sich durch drei beliebige Punkte der \mathbb{K} . stets eine und dieselbe Ebene legen, bei der zweiten Art ist dies nicht der Fall. Die letzteren heißen \mathbb{K} .n doppelter Krümmung, wenn dies auch bei unmittelbar auf einander folgenden Punkten nicht stattfindet. Das Gesetz, dem die Punkte der \mathbb{K} . unterworfen sind, wird am einfachsten ausgedrückt mit Hilfe von Koordinaten (s. d.). Wird ein Punkt der Ebene durch zwei Koordinaten bestimmt, so drückt eine Gleichung zwischen den 2 Koordinaten das Gesetz einer ebenen \mathbb{K} . aus; gibt man der einen Koordinate in dieser Gleichung einen bestimmten Werth, so erhält man einen od. mehrere Werthe für die andre Koordinate, u. kann hiernach dann die entsprechenden Punkte konstruiren. Bei räumlichen \mathbb{K} .n, wo ein Punkt durch 3 Koordinaten gegeben ist, bedarf es zweier Gleichungen für die \mathbb{K} ; jede einzelne dieser Glei-

chungen drückt eine Fläche aus, und die \mathbb{K} . selbst ergiebt sich als Durchschnitt zweier Flächen; giebt man einer der Koordinaten einen bestimmten Werth, so erhält man daraus die Werthe der anderen Koordinaten und so die entsprechenden Punkte der \mathbb{K} . b) Bei Benutzung der gewöhnlichen Koordinaten, der rechtwinkligen Punktkoordinaten, thieilt man die ebenen und räumlichen \mathbb{K} .n in algebraische und transzendentale; algebraische sind solche, bei denen die allgemeinen Koordinatenwerthe in den Gliedern der Gleichungen der \mathbb{K} . als Faktoren, und zwar nur als Basis ganzer Potenzen auftreten, oder für die man die Gleichungen so umändern kann, daß dies geschieht. Wenn aber z. B. auch eine Koordinate als Exponent einer Potenz antritt od. als Logarithmand od. in Sinus-, Cosinus- und ähnlicher Form, heißt die \mathbb{K} . transzendent. c) Unter den ebenen \mathbb{K} .n thieilt man die algebraischen wieder in solche vom 1., 2., 3. Grad u. je nachdem durch den höchsten Potenzexponenten der Koordinaten für die einzelnen Glieder die erste, zweite, dritte Potenz x bedingt ist. Kommen hierbei in einem Glied Produkte von Potenzen mehrerer Koordinaten vor, so giebt die Summe der Exponenten der einzelnen Potenzen den Grad an; kommt z. B. das Glied $3xy^2$ vor, so ist hier, da 3 nicht einwirkt, dagegen x den Exponenten 1 und y^2 den Exponenten 2 hat, dies Glied vom $1. (+) 2.$ oder $3.$ Grad; ist nun 3 der höchste Exponent, der unter den Gliedern vorkommt, so ist die Kurve vom dritten Grad. Die gerade Linie ist stets eine \mathbb{K} . vom ersten Grad und umgekehrt; die Regelschnitte sind ebene \mathbb{K} .n vom zweiten Grad. Professor Blücher in Bonn hat in seinem „System“ und in seiner „Theorie der algebraischen \mathbb{K} .n“ die ebenen \mathbb{K} .n des dritten und vierten Grades genau betrachtet. Wie schon die Regelschnitte in drei Gattungen, Ellipse, Parabel und Hyperbel, zerfallen, so haben die \mathbb{K} .n höherer Grade noch bei weitem mehr Unterabtheilungen. Früher thieilt man die \mathbb{K} .n in Klassen und schloß die gerade Linie aus, so daß damals \mathbb{K} . der n. Klasse hieß, was jetzt \mathbb{K} . des $n+1$. Grades heißt; die Regelschnitte waren hiernach \mathbb{K} .n der 1. Klasse. d) Bei den transzendenten \mathbb{K} .n läßt sich nur von einzelnen Familien sprechen, d. h. von bestimmten Kurvenarten, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einander haben; vgl. transzendenten \mathbb{K} .n. e) Für \mathbb{K} .n doppelter Krümmung hat man keine besondere Klassifikation; indem sie nämlich als Durchschnitt zweier Oberflächen aufgesetzt werden und die Flächen ähnliche Klassifikation zu lassen, wie ebene \mathbb{K} .n, mit Hülfe ihrer Gleichungen, genügt die Angabe der Flächen schon zu Bestimmung der \mathbb{K} .n.

II. Da die \mathbb{K} .n, wie die Linien überhaupt, als Spur eines fortrollenden Punktes ausgefaßt werden können, so kann man stetig u. unstetig unterscheiden, je nachdem der rollende Punkt in stetigem Fortrollen die ganze Kurve beschreiben kann, od. man sich gezwungen sieht, zwei oder mehrere verschiedene Punkte stetig fortrollen zu lassen. In letzterem Fall nennt man den stetigen Theil, der durch einen u. denselben Punkt beschrieben wird, einen Zweig der \mathbb{K} . So besteht z. B. die Hyperbel aus zwei Zweigen. Stetig gebildete \mathbb{K} .n sind hiernach \mathbb{K} .n, die aus einem einzigen Zweig bestehen. Denkt man sich aber einen solchen Punkt, der einen Zweig der \mathbb{K} . erzeugt, statt fortzutrollen, auf der Stelle bleibend, so geht der Zweig selbst in einen Punkt über, und man nennt einen solchen Punkt, der mit zu der \mathbb{K} . gehört, einen konjugirten od. isolirten Punkt der \mathbb{K} . Über die Fälle, wo mehrere isolirte Punkte zu einer \mathbb{K} . gehören; s. sub VIII. Nach der Form der Zweige thieilt man sie in geschlossene u. offene; die geschlossenen od. zurückkehrenden bedingen einen bestimmten Theil des von ihnen eingeschlossenen Raumes; mathematisch ausgefaßt kann man sie durch das unendliche Fortrollen eines Punktes entstanden denken, der immer wieder in die alte Bahn kommt; so z. B. die Ellipse u. ihre Abart, der Kreis, ferner die Lemniscate, die Cardioide. Bei den offenen Zweigen kommt der rollende Punkt nie wieder in dieselbe

Bahn. Offene Zweige oder K.n können nun entweder nur nach einer Seite hin sich ins Unendliche erstrecken, wie z. B. die archimedische od. konische Spirale, oder sie können nach beiden Seiten hin ins Unendliche fortlaufen, wie einer der Zweige einer Hyperbel od. wie die Parabel. Der Begriff des Geschlossenen und des Offenen lässt sich indessen arithmetisch nicht allgemein durch besondere Bedingungen fundergeben. Merkwürdig ist, dass sämtliche transzendenten K.n, die eine Rolle in der Mathematik u. Technik spielen, offene Linien sind; aber nicht umgekehrt sind alle offene Linien transzendenten, wie dies schon z. B. die Parabel zeigt. Offene Linien gibt es viel mehr als geschlossene. Ob alle geschlossenen K.n algebraische seien, lässt sich bis jetzt noch nicht streng beweisen. Wenn der fortrollende Punkt, der die K. bildet, bei seiner Bewegung mehrfach durch denselben Punkt des Raumes hindurchrollt, so nennt man ihn einen vielsachen Punkt der K.; so unterscheidet man doppelte, dreisache, vierzsche Punkte. Es wird dies in der Gleichung der K. dadurch angezeigt, dass man für den bestimmten Wert des einen Koordinaten dieses Punktes die andere Kooridinate zweimal, dreimal, viermal usw. als gleiche Wurzel in der Gleichung der K. erhält. Es können dabei auch mehrere Zweige der K. durch denselben Punkt gehen. So hat die K. des 3. Grades $n^2 = (y - a)(y - b)y$, für den Fall $n = 20$, $a = 30$, $b = 20$ die Form Fig. 2453; sie besteht aus zwei Zweigen, einem geschlossenen und einem offenen. Für $n = 30$, $a = 30$, $a = 0$ nimmt sie dagegen die Form Fig. 2454 an, wo dann Punkt A ein isolierter Punkt der K. wird. Für $n = 20$, $a = 20$, $b = 20$ dagegen wird Fig. 2455 in B ein doppelter Punkt entstehen, die beiden in Fig. 2453 getrennten Zweige vereinigen sich nun. Wird endlich $a = b = 0$, so zieht sich die Schleifenform Fig. 2455 immer mehr zusammen, u. die K. nimmt die Form Fig. 2456 an; in diesem besonderen Fall heißt dieselbe eine Neilsche Parabel. Hier kann man sich vorstellen, der rollende Punkt, der bei Fig. 2455 einen begrenzten Raum von gewissem Flächeninhalt umschrieben hat, von dem Moment an, wo er zum ersten Mal nach B gelangt war, bis er zum zweiten Mal dahin gelangte, habe in Fig. 2456 gleichfalls wieder einen begrenzten Raum beschrieben, aber vom Flächeninhalt Null, mit anderen Worten: er habe eine Drehung um seine eigene Achse in Punkt A Fig. 2456 gemacht. Deshalb gilt hier Punkt A als doppelter Punkt und heißt Rückkehrpunkt oder seiner Gestalt nach Spurke oder K.; s. auch sub VIII.

Fig. 2453.




Fig. 2454.



Fig. 2455.




Fig. 2456.



III. Ein Theil der Spur des fortrollenden Punktes, von einer bestimmten Stelle an gerechnet, wo man annimmt, dass dieser Punkt zu rollen aufging, bis zu einer andern Stelle hin, wohin er bei dem Rollen gelangt, heißt ein Bogen der K.; er wird begrenzt durch den Anfangspunkt der Bewegung des rollenden Punktes und den Endpunkt derselben. Bei geschlossenen K.n heißt die ganze Spur des rollenden Punktes, von einer bestimmten Stelle der Bewegung derselben an gerechnet, bis er wieder zu derselben Stelle der Bahn zurückkehrt, Peripherie oder Umfang der K.; so beim Kreis und der Ellipse. Denkt man sich den Bogen der K. als biegamen Faden u. spannt diesen an, so dass er eine gerade Linie bildet, so ist die Länge der geraden Linie gleichzeitig die des Bogens. Diese Länge

einer ihr gleichen geraden Linie bestimmen, heißt sie rectifiziren, diese Bestimmung selbst die Rectifikation. Beabsicht der Rectifikation muss demnach die K. selbst durch ihre Gleichung und die beiden Grenzpunkte des Bogens, der zu bestimmen ist, gegeben sein; die Ausführung dieser Aufgabe geschieht dann im allgemeinen mit Hülfe der Integralrechnung sowohl für ebene wie für räumliche K.n. Die Punkte, die einem bestimmten Punkt nach beiden Seiten hin in der K. unendlich nahe liegen, heißen Nachbarpunkte derselben. Eine Kreislinie, die sich so an die K. in einem bestimmten Punkt anschmiegt, dass die K. und sie zwischen den beiden Nachbarpunkten gleiche Bogen haben, heißt der Krümmungskreis der K. in den betr. Punkten. Die Krümmung der K. in einem Punkt heißt um so größer, je kleiner der Krümmungskreis ist, u. wird durch die Angabe des Halbmessers des Krümmungskreises (kurz Krümmungsradius od. Krümmungshalbmesser, s. d.) bestimmt. Die Bestimmung des Krümmungskreises geschieht mit Hülfe der Differenzialrechnung, wenn die Gleichung der K. bekannt ist. Auch bei räumlichen K.n ist von Krümmungskreisen die Rede; es liegen aber bei derartigen K.n, wenn man noch einen vierten Punkt, den Nachbarpunkt des einen Nachbarpunktes, mit hinzurechnet, diese vier Punkte nicht mehr in einer Ebene, indem die Ebene, die durch den ersten, zweiten und dritten Punkt bedingt wird, eine andere ist, als die durch den zweiten, dritten u. vierten Punkt bedingte; jede dieser so bedingten Ebenen heißt Krümmungsebene der K. Die Krümmungsebenen sind also in ihrer auf einander folgenden Lage zu einander geneigt; der Flächenwinkel, den sie mit einander machen, kann als Maß der Verschiedenheit ihrer Lage ausgesetzt werden; je kleiner dieser Winkel ist, desto mehr nähert sich der Lauf der K. in dem betr. Punkt dem einer ebenen K.; man spricht so von einer weiteten Krümmung, die stattfindet, nämlich der durch die Neigung der Krümmungsebenen bedingten. Daher der Name K. doppelter Krümmung. Durch einen bestimmten Punkt der K. u. einen der Nachbarpunkte ist ein unendlich kleiner Bogen der K. bedingt, welchen man ein Kurvenelement nennt. Jeder Krümmungskreis hat mit der K. zwei solcher auf einander folgenden Bogenelementen gemeinam. Es lässt sich bei K.n doppelter Krümmung eine auf einem Kreiseylinder entstandene Schraubenlinie darstellen, die mit der K. drei Bogenelemente an derselben Stelle gemeinsam hat.



Fig. 2457.




Fig. 2458.



Fig. 2459.

IV. Verhältnisse der K.n zu geraden Linien. Eine gerade Linie kann ihrer Lage nach so gerichtet sein, dass sie eine K. gar nicht trifft, also gar keinen Punkt mit derselben gemeinschaftlich hat, oder sie begegnet in ihrem Lauf der K. und kann dann einen oder mehrere Punkte mit derselben gemein haben. Begegnet sie der K. und liegt der Nachbarpunkt des gemeinschaftlichen Punktes, welchen der die K. erzeugende Punkt vor dem Begegnungspunkte erreicht, in einer andern der durch die gerade Linie bedingten Raumabtheilungen, als der Nachbarpunkt, der auf den Begegnungspunkt folgt, so sagt man, die gerade Linie schneidet die K. in diesem Punkte; s. Fig. 2457. Eine gerade Linie, welche zwei Punkte einer K. mit einander verbindet, heißt, in ihrer endlichen, durch diese Punkte begrenzten Länge ausgesetzt, Schenke oder Chorde. Rückt nun der eine der begrenzenden Punkte dem andern immer näher, so wird die Schenke immer kleiner, bis sie, wenn beide unendlich nahe an einander liegen, unendlich klein wird; man

kann nun die unbegrenzte gerade Linie, in welcher die unendlich kleine Sehne liegt, noch verzeichnen, und nennt dieselbe Tangente der \mathcal{K} . für den betr. Punkt. Die unendlich kleine Sehne selbst kann gleichzeitig dann auch als ein Bogenelement der \mathcal{K} . angesehen werden; denkt man sich, in dieser Weise aufgefaßt, die \mathcal{K} . aus ihren Bogenelementen zusammengesetzt, so heißt dies soviel als: sie sich aus unendlich kleinen geraden Linien bestehend vorstellen, die in der Richtung der auf einander folgenden Tangenten liegen. Dadurch ist das Problem der Rectifikation (§. III.) auf die Bestimmung der Länge von lauter geraden Linien zurückgeführt. Der Punkt der \mathcal{K} . für welchen die Tangente in der eben angegebenen Weise konstruiert ist, heißt Berührungs punkt (s. d.). Die dem Berührungs punkt einer Tangente naheliegenden Punkte der \mathcal{K} . können entweder, nach beiden Seiten der \mathcal{K} . hin gerechnet, auf derselben Raumabteilung der Tangente liegen (Fig. 2458) oder auf verschiedenen (Fig. 2459); in letzterem Fall schneidet die Tangente die \mathcal{K} . Die Tangente für einen bestimmten Punkt der \mathcal{K} . ergibt sich mit Hülfe der Differenzialrechnung, wenn die Gleichung der \mathcal{K} . und die Koordinaten des Punktes gegeben sind. Im allgemeinen hat eine stetige \mathcal{K} . in jedem Punkt nur eine einzige Tangente, doch kann eine \mathcal{K} . in einem Doppelpunkt deren zwei haben, in einem dreifachen Punkt drei u. s. w. In einem Punkt einer \mathcal{K} . wo diese plötzlich abbricht, kann keine Tangente sein, weil hier von einem Nachbarpunkt, wenigstens nach der einen Seite, nicht die Rede sein kann; desgleichen hat die \mathcal{K} . in einem isolirten Punkt keine Tangente. Faßt man den Durchschnittspunkt zweier Tangenten, die an Punkten der \mathcal{K} . gezogen sind, welche unendlich nahe liegen, selbst als Punkt der \mathcal{K} . an, so ergiebt sich, daß man eine \mathcal{K} . auch entstanden denken kann, indem eine Tangente nach und nach verschiedene Lagen annimmt; die \mathcal{K} . selbst wird dann von diesen unendlich vielen Tangenten umhüllt. Auf diese Anschauung gründet sich ein eigenes Koordinatensystem, das die Abschnitte der Tangenten an den Achsen zu Koordinaten annimmt. Eine Linie, welche die \mathcal{K} . schneidet und nicht Tangente ist, heißt Sekante. Eine Sekante braucht nicht immer zwei Punkte mit der \mathcal{K} . gemein zu haben; so z. B. sind alle geraden Linien, die parallel der Achse einer Parabel laufen, Sekanten zu dieser Parabel. Anderseits bedingt die Eigenschaft des Schneidens noch nicht die Sekante, wie dies Fig. 2459 zeigt. Eben so wenig kann man sagen, daß dieselbe gerade Linie eine Tangente sei, welche nur einen einzigen Punkt mit der \mathcal{K} . gemein habe; dies gilt wohl von dem Kreis, der Ellipse und allenfalls der Hyperbel, aber nicht mehr bei der Parabel, wie eben gesagt wurde; anderseits schneiden die Tangenten bei \mathcal{K} . von Graden, die den zweiten übersteigen, u. bei transzendenten die \mathcal{K} . außerdem noch in anderen Punkten. Ebenso kann eine Sekante die \mathcal{K} . auch in mehr als zwei Punkten schneiden; doch ist die Anzahl der Durchschnittspunkte bei algebraischen \mathcal{K} . n. eine begrenzte, höchstens gleich der Zahl, welche den Grad der \mathcal{K} . angibt, während bei transzenten unendlich viele Durchschnittspunkte stattfinden können, z. B. bei den Spiralen; Aehnliches gilt in betreff der Anzahl Tangenten, die man von einem bestimmten Punkt aus an die \mathcal{K} . ziehen kann. Zieht man im Berührungs punkt einer Tangente eine gerade Linie senkrecht auf die Tangente, so heißt diese Linie eine Normale an die \mathcal{K} . in dem betreffenden Punkte. Tangente u. Sekante werden als unbegrenzte Linien aufgefaßt; eine Sehne kann dennach als gerade Verbindungs linie zweier Punkte der \mathcal{K} . sowohl in einer Sekante wie in einer Tangente liegen, wenn auch bei Kreis und Ellipse nur das erstere stattfinden kann. Neben Subtangente und Subnormale §. VI. Eine gerade Linie, welche sich der \mathcal{K} . immer mehr nähert, ohne sie jedoch zu erreichen, heißt Asymp tote (s. d.) der \mathcal{K} . Sie kann als eine Tangente an die \mathcal{K} . angesehen werden, deren Berührungs punkt in unendlicher

Entfernung liegt. Die meisten \mathcal{K} . n. haben keine Asymptoten, doch gibt es einzelne, die eine, andere wieder, die mehrere haben. Die Hyperbel z. B. hat zwei Asymptoten, von denen jede sich beiden Zweigen immer mehr nähert.

V. Zieht man lauter parallele Linien in eine algebraische \mathcal{K} . so bildet jede derselben Durchschnitte mit der \mathcal{K} . Man kann nun in jeder dieser Linien einen Punkt der Art bestimmen, daß die Summen der Entfernungen dieses Punktes von den Durchschnittspunkten nach der einen Seite hin dieselbe Länge erhalten wie seine Entfernung zu den Durchschnittspunkten nach der andern Seite hin. Alle diese Punkte selbst liegen wieder in einer geraden Linie, die man einen Durchmesser der \mathcal{K} . nennt. Gibt es ferner einen Punkt (in der \mathcal{K} . selbst od. nicht), der die Eigenschaft hat, daß alle durch ihn hindurchlaufenden geraden Linien Durchmesser der \mathcal{K} . sind, so heißt dieser Punkt Mittelpunkt der \mathcal{K} . Eine \mathcal{K} ., die einen Mittelpunkt hat, hat auch nothwendig Durchmesser, aber nicht umgekehrt; so sind bei der Parabel die Linien, welche parallel der Achse laufen, auch Durchmesser. Viele \mathcal{K} . n. haben keinen Mittelpunkt, andere dagegen besitzen einen solchen, und zwar sowohl offene wie geschlossene \mathcal{K} . n. Dagegen hat jede algebraische \mathcal{K} . Durchmesser. Bei den Regelschnitten werden die Durchmesser meist als durch die Durchschnittspunkte begrenzte gerade Linien aufgefaßt, also als Schnen.

VI. Zu Hinsicht auf eine der Koordinatenachsen, etwa die Abscissenachse, giebt es ferner noch vielerlei Beziehungen. Da man durch Umänderung der Gleichung der \mathcal{K} . jede gerade Linie zur Abscissenachse machen kann, so kann das Folgende für jede beliebige Linie gelten, wenn dieselbe zur Abscissenachse gewählt würde. Ein Punkt der \mathcal{K} . hat, beim gewöhnl. rechtwinkligen Punktkoordinatensystem, zwei Koordinaten (s. d.), eine Abscisse und eine Ordinate. Die Ordinate des Punktes ist die Länge der Senkrechten vom Punkt nach der Abscissenachse. Die Abscisse des Punktes ist die Entfernung vom Anfangspunkt des Koordinatensystems bis zum Fußpunkt der Ordinate in der Abscissenachse. Tangente und Normale, die in IV. als unbegrenzte gerade Linien aufgefaßt wurden, werden auch




Fig. 2460.

als begrenzte gerade Linien genommen; es ist dann, wenn Ox (Fig. 2460) die Abscissenachse, Oy die Ordinatenachse ist, die Tangente oder die Länge der Tangente an P das Stück TP jener in IV. erklärten unbegrenzten Linie, welches durch den betreffenden Punkt P der \mathcal{K} . sPs (d. h. den Berührungs punkt der Tangente) und die Abscissenachse bedingt ist; ebenso ist die Länge der Normale von P das Stück Pn der in IV. erklärten unbegrenzten Normalen, welches durch den Punkt P der \mathcal{K} . und durch die Abscissenachse Ox bedingt ist. Die Subtangente von P ist das Stück Ta der Abscissenachse, welches zwischen die Tangente PT und die Ordinate Pa des Punktes fällt, die Subnormale aber das Stück a an der Abscissenachse, welches zwischen die Normale Pn und die Ordinate Pa des Punktes P fällt. Die begrenzte gerade Linie OP vom Anfangspunkt O der Koordinaten nach einem bestimmten Punkt P der \mathcal{K} . hin heißt der Radiusvektor dieses Punktes s , f. d. Art. Koordinate, Polarkoordinate. Errichtet man im Anfangspunkt O der Koordinaten auf dem Radiusvektor PO eine Senkrechte CO , so nennt man

das Stück C O dieser Senkrechten, welches vom Anfangspunkt O und der Tangente PT für den betr. Punkt P der K. begrenzt ist, die Polarsubtangente dieses Punktes; analog heißt das Stück O D der Senkrechten zwischen O u. Normale P n D die Polarsubnormale des Punktes.

VII. Eine K. heißt in einem bestimmten Punkt (in Fig. 2461) konkav gegen die Abseissenachse xx', wenn Bogen der K.n, welche nach beiden Seiten an diesen Punkt angrenzen, sie mögen noch so klein sein, zwischen die Tangente ab des Punktes und die Abseissenachse fallen. Fällt die Tangente umgedreht, wenn auch mit einem noch so kleinen Theil, zwischen diese Kurvenbogen und die Abseissenachse, wie bei n, so heißt die K. in dem Punkt n konvex gegen die Abseissenachse. Wenn nur der Bogen nach der einen Seite hin zwischen Tangente u. Achse fällt, bei dem Bogen nach der andern Seite hin aber die Tangente zwischen K. und Achse zu liegen kommt, dann ist der betreffende Punkt, hier P, ein Inflectionspunkt oder Wendungspunkt der K.; in diesem Falle schneidet die Tangente die K. Analog spricht man von konkaven und konvexen Bogen der K., wenn alle Bogen dieser Bogen konkav oder konvex gegen die Abseissenachsen sind. Bei einem Inflectionspunkt sind wenigstens die diesem Punkt zunächst liegenden, wenn auch noch so kleinen Bogen der K., nach den verschiedenen Seiten hin genommen, verschiedenartig; d. h. ist der Bogen nach der einen Seite hin konkav, so ist er nach der andern Seite hin konvex. Man kann auch sagen, an den konkaven Stellen sind bei denselben Abseissen die Nachbarordinaten des gegebenen Punktes für die Tangente größer als für die K., bei konvexen Stellen umgedreht. So ist in Fig. 2461 a A > z A, b B, > β B, dagegen c C < γ C, d D < δ D. Ein Punkt einer K. heißt ein Maximum der K. nach der Abseissenachse hin, wenn die Ordinate dieses Punktes größer ist als die ihrer Nachbarpunkte in der K. nach beiden Seiten hin. Liegt die K. in der Raumabtheilung, welche negative

die Abseissenachse u. der Anfangspunkt der Koordinaten mögen liegen wo sie wollen. Deshalb heißen diese Punkte auch a us g e i c h e t e P u n k t e d e r K. Neben die vielfachen und die isolirten Punkte s. oben sub II. Man kann bei den vielfachen Punkten auch die unterscheiden, in welchen sich die Zweige der K. schneiden, von denen, in welchen sie sich berühren; diese letzteren können wieder so sein, daß sich die Zweige noch weiter erstrecken, oder daß gewissermaßen die Zweige in ihnen aufhören und eine Spitze bilden, so daß man einen Rückkehrpunkt hat. Die Rückkehrpunkte selbst zerfallen wieder in solche, bei denen die Zweige der K. auf derselben Seite der gemeinschaftlichen Tangente liegen, und in solche, wo sie auf verschiedenen Seiten sich befinden. Obgleich der Mittelpunkt gleichfalls in enger Beziehung zu der K. steht und auch von der Achse unabhängig ist, so kann er doch nicht zu den ausgezeichneten Punkten der K. gerechnet werden, da er meist nicht in der K. selbst liegt. Die Maxima und Minima hingegen hängen von der Achse ab, auf welche sie bezogen werden; sie gehören deshalb, streng genommen, nicht zu den ausgezeichneten Punkten der K.

IX. Ueber die verschiedenen Arten von K.n, wie Kreis, Ellipse, Hyperbel, Parabel, Cykloide, Epicycloide, Hypocycloide, Konchoide, Kettenlinie, Schraubenlinie u. s. w., sowie über die Familien von K.n, wie Brennlinien, Trajektorien, Evolventen und Evolventen, Spiralen, Umhüllungskurven v. s. d. betr. Artikel.

X. Für einen bestimmten Punkt einer K. kann man die Ausgabe stellen: Welche unter allen algebraischen K.n derselben Art, z. B. etwa Ellipsen, die durch diesen Punkt gehen, schmiegt sich dem Bogen der gegebenen K. in dem gegebenen Punkt am meisten an? Eine solche K. heißt dann eine Oskulationskurve, und man sagt, diese K. habe mit der gegebenen einen Kontakt od. eine Berührung höheren Grades. Beim Unterricht wählt man meist als Oskulationskurve den Kreis und nennt dann einen solchen am meisten sich anschmiegenden Kreis einen Oskulations- oder Krümmungskreis; s. sub III. Die gegebene K. hat mit ihrer Oskulationskurve, also auch mit dem Krümmungskreis, in dem gegebenen Punkt stets dieselbe Tangente. Der Mittelpunkt des Krümmungskreises oder Krümmungsmittelpunkt liegt stets in der Normale des betreffenden Kurvenpunktes; die K., welche die Krümmungsmittelpunkte aller Punkte einer gegebenen K. enthält, ist für den Fall, daß die gegebene K. eine Ebene ist, eine Evolute (s. d.) derselben. Die Tangente ist diejenige gerade Linie, welche sich unter allen geraden Linien am meisten an die K. anschmiegt; deshalb ist die Tangentenberührung ein Kontakt, u. zwar vom ersten Grade. Stehen zwei K.n in einem Kontakt höheren Grades, so sind für beide alle K.n, welche Kontakte niederen Grades in dem betreffenden Punkte bilden, stets identisch dieselben.

XI. Zwei K.n, die so beschaffen sind, daß man der einen eine solche Lage geben kann, indem man ihren Ort im Raum verändert, daß sie die andere vollständig deckt, d. h. genau ihre Stelle einnimmt, heißen kongruent. Gerade Linien sind stets kongruent, wenn man sie als unbegrenzt auffaßt. Ist eine K. so beschaffen, daß sie, durch ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsgegl. mit bestimmter Vergrößerung oder Verkleinerung betrachtet, genau die Gestalt einer andern K. annimmt, derselben kongruent wird, so heißt sie in ihrer ursprünglichen Gestalt der zweiten K. ähnlich. Die Punkte, die bei den kongruenten K.n auf einander fallen würden, heißen homologe oder entsprechende, bei ähnlichen K.n ebenso, wenn dort auch ein Decken erst bei der vergrößerten K. stattfinden würde. Bei den ähnlichen K.n stehen die Schnnen, die zwei Parhomologe Punkte beider K.n mit einander verbinden, stets in denselben Verhältnis (das durch das Maß der erwähnten Vergrößerung angegeben wird); bei kongruenten K.n also sind solche Schnnen gleich. Man kann überhaupt kon-




Fig. 2461.




Fig. 2462.

Ordinaten hat, so ist die Ordinate des Maximums numerisch größer, absolut natürlich kleiner als die der Nachbarpunkte. Ein Minimum der K. ist ein Punkt derselben, bei welchem der numerische Werth der Ordinaten kleiner ist als die numerischen Werthe der Ordinaten der Nachbarpunkte nach beiden Seiten hin. In Fig. 2462 sind m und m' Maxima und n und n' Minima der K. Im Maximum und Minimum, welches nach der Abseissenachse zu genommen ist, sind die Tangenten an die K.n stets parallel der Abseissenachse. Im Inflectionspunkt braucht dies nicht der Fall zu sein. Steht die Tangente in einem Punkt der K. senkrecht auf der Abseissenachse, so kann dort ein Wechsel der Konkavität und Konvexität der K. stattfinden, ohne daß gleichzeitig dieser Punkt ein Inflectionspunkt wäre, z. B. bei Fig. 2458 im Punkt P; hier ist aber P ein Maximum ob. Minimum nach der Ordinatenachse hin. In Fig. 2459 aber, wo die Tangente in M auch senkrecht steht, ist M ein Inflectionspunkt, aber nicht gleichzeitig Maximum oder Minimum nach der Ordinatenachse hin.

VIII. Die vielfachen, die isolirten und die Inflectionspunkte hängen nur von der K. ab; sucht man dieselben mit Hülfe der Differentialrechnung aus der gegebenen Kurvenleitung, so findet man stets dieselben Punkte,

gruente K_n als ähnliche ansehen, bei welchen das Vergrößerungsverhältnis = 1 ist. Die Winkel homologer Sehnen an demselben homologen Punktpär, bei ähnlichen n , bei kongruenten K_n , sind stets gleich. Zwei K_n heißen ferner parallel, wenn von den Normalen, die man in beliebigen Punkten der einen K . errichtet, stets gleiche Stütze durch beide K_n abgeschnitten werden. Die beiden Begrenzungspunkte dieser Stütze sind dann homologe Punkte, und zwar ist dann dieselbe Linie auch gleichzeitig Normale zur zweiten K . Die Länge der Normalen zwischen beiden K_n heißt die Entfernung der beiden parallelen K_n . Krümmungshalbmesser in homologen Punkten sind bei kongruenten K_n gleich, bei ähnlichen K_n stehen sie in dem Vergrößerungsverhältnis, bei parallelen K_n ist ihre Länge um die Entfernung der K_n für die eine K . größer als für die andere.

2. Körperlische K_n . Man nennt K_n auch regelmässig und nach gewissen Gesetzen gekrümmte Körper, Körpertheile oder Massen, z. B. die eisernen Rippen gekrümmter Gewächshausdächer, die Holzbogen bei Bogenbrücken, die Böhlenbogen und Sparren des Bohlendaches; ferner die Krümmungen bei Kanal-, Straßen- u. Eisenbahnenlinien; s. d. Art. Kanal, Straßenbau und Eisenbahn.

3. Ueber K_n der Geschwindigkeit, z. B. Wasserspiegelgeschwindigkeit, vertikale Geschwindigkeit v , K_n , K_n der mittleren Geschwindigkeit v , s. im Art. Geschwindigkeitskurve.

Kurz, adj., franz. court, engl. short; bei Messing ist **turz**, frz. sec, engl. brittle, s. v. w. spröde.

Kurzherd, m. (Hütt.), s. Aufbereitung 7. [Si.]

Küfe, f. (Schiffb.), s. Kiese.

Küfe, f., franz. côte, f., engl. coast, seemännisch auch Wall. Ueber Küfenbau s. Uferbau.

Küstenbatterie, f. (Kriegsb.), s. d. Art. Batterie.

Küsterwohnung, f., s. Kirche.

Kutbeh, eig. khoutbeh, (s. d. u. d. Art. Arabisch), sowie e in Fig. 225).

Kuitra-Gummi, n., dem Tanganthähnlich, kommt von Cochlospermum gossypium (Familie Ternstroemeriaceae) in Senegalbambu; s. auch Gummiharze 16.

Kütt, m., s. v. w. Kett.

Kutter, f., s. v. w. Rauchmantel (s. d.).

Kutter, m. (Schiffb.), frz cutter, cotre, m., balandre, f., engl. cutter, ital. balandra; s. d. Art. cutter 4. und Bilander.

Kuve, f., im allgemeinen s. v. w. Kufe od. cuve (s. d.), bes. aber in Schiefersteinbrüchen Vertiefung, worin sich das Wasser sammelt, um ausgepumpt werden zu können.

Kyan, n., falschlich auch Chan, n. (Chem.), frz. Cyanogene, m., engl. kyanogen, farbloßes giftiges Gas, welches Gay Lussac 1814 entdeckt. U. kyanogen, „Blauerzenger“, nannte, besteht aus zwei Äquivalenten Kohlenstoff und einem Äquivalent Stickstoff; chemische Zeichen sind C_2N oder Cy. — Kyanwasserstoff ist Alkansäure. Drei Verbindungen des K . kommen bes. im Bauhach in Anwendung: 1. Gelbes Blattlangeusalz, Saliummeisenkyanit, s. Blattlangealfalz. 2. Kyanit, zum Verfüllern auf galvanischen Wege. 3. Eisenkuanürkpaud oder Berliner Blau (s. d.).

Kyanistren, tr. Z., s. v. w. Holz mit Quecksilberchloridlösung imprägniren; s. d. Art. Bauholz, Imprägniren und Fäulnis.

Kyanit od. Disthen, m. (Miner.), frz. cyanite, m., engl. cyanite, kyanite, kommt besonders als Beimengung

des Grauulit vor, seltener in Glimmerschiefer, Gneis $v.$; besteht aus kleinerde und Thonerde; die Krystalle sind kleine rhomboidische Säulen. Farbe Blau ins Weiße und Graue.

Kyanol, Antuin, Benzidam, n., aus Indigo und Steintöhlen bereitete farblose, wasserhelle Flüssigkeit, durch Chloralkali schön veilchenblau zu färben und dann als Saftfarbe benutzbar; geht durch Säuren ins Hochrothe über; s. d. Art. Antuin.

Kyathos, m., griech. κύαθος. 1. Spülbecher. 2. Mäß für flüssige und trockene Körper = 2 Konchä = 4 Mystra = $\frac{1}{12}$ Sextarius.

Kybele, Kybebe, Kybella (Myth.), phrygische Gottheit, vermutlich aus dem tiefen Asien gekommen, gleich der Isis Symbol des Mondes und der Erdfruchtbarkeit; verschmolz später mit der kretischen Rhea; wird als Matrone (magna mater deorum, Göttermutter) auf einem von Löwen gezogenen Wagen sitzend und eine Maientrone auf dem Haupt dargestellt; Attribute sind Trommel u. Pfeife, die sie ersungen haben soll, ferner eine Fichte, deren Stämme mit Fellen, die Zweige mit Kränzen u. violetten Bändern umhüllungen sind.

Kykloide, f. (Math.), s. Cycloide.

Kyklopenbauten, m. pl., franz. édifices cyclopéens. Die Kyklopen waren der griechischen Mythologie nach riesenhafte Söhne des Uranus u. der Gaea, Personifikation des Donnerwetters; so ist auch ihre Verbannung in den





Fig. 2463. Gymnasion.

Aetna, als Gesellen des Vulkan, zu deuten. Kyklopenbauten nennt man im allgemeinen alle solche Bauten, die ohne künstlerische Gestaltung aus riesenhaft großen Bruchsteinen zusammengesetzt sind, bes. die pelasgischen Bauten der ersten Periode griechischer Kunst; s. griech. Baustil.

Kyma, f., oder Kymation, n., frz. cimaise, f., lat. cy-matum, griech. κυμάτιον, s. v. w. Karnies, bes. Ueber-schlagkarnies, s. d. Art. Glied E. 3. und Fig. 1945, 1946; kommt in den verschiedenen Bauweisen griechischen Stils in ziemlich verschiedenen Formen vor, die alle das Seitwärtsausbiegen der emporstrebenden Kraft unter dem Druck der Last in mehr oder weniger lebhafter Weise sehr charakteristisch ausdrücken, s. Fig. 2463, ferner Fig. 1421, 1423, 1427—1431 im Art. Dorisch; vergl. auch d. Art. Adlerschnabel.

Kyriologisch, adj., s. d. Art. Hieroglyphen.

Kyzikenischer Säl, franz. salle cyzicène, lat. oecus cyzicus, griech. κυζικηνός οίκος, Art der Säle im römischen Wohnhaus, die zu Vitruvs Zeit erst aus Griechenland in Rom eingeführt wurde. Er sagt, sie sollen die Aussicht nach Norden, ins Grüne, durch Flügelthürsenester bieten und so groß sein, daß 2 Trifflinien einander gegenüber aufgestellt werden können. Die Höhe sei das Anderthalbsache der Breite.



L kommt vor 1. als Zahlzeichen; im Hebräischen $\beth = 30$, im Griechischen $\lambda = 11$, $\lambda = 30\,000$, im Lateinischen 50 (L), zwei über einander gesetzte L, jetzt C = 100; — 2. als Abkürzung für liber, Pfund, Laelius, lector, libertus.

Lakat oder **Lake**, f. (Deichb.), s. d. Art. Lake.

Labberlot, m. (doch auch n. und f., Schiffb.), zweites Boot eines Kriegsschiffes.

Label, s., engl., frz. lambneau, altfranz. lambel, lat. labellus, Läppchen, Läppel, bez. 1. Behänge, Zeddel, Spruchband, Bignette; — 2. das Blättchen, Bändchen; — 3. Traufleiste, Ueberschlagsfims (s. d.).

Label-corbel-table, s., engl., Zeddelträgerreihe, s. d. Art. Corbel-table und Fig. 1154.

Labellum, m., lat., Diminutiv von labrum, 1. Grube, besond. Sarghöhle. — 2. Eisterne, Reinigungsbrunnen, Weihwasserbeden.

Laboratorium, n., franz. laboratoire, m., Raum, zu chemischen Arbeiten eingerichtet; muß feuerfest, gut ventilirt, hell, trocken u. mit sehr gutem Rauchfang u. Dunstabzug versehen sein; s. d. Art. Apotheke und Brennerei.

Labour to beds and joints, s., engl., der Zugenschnitt.

Labrador, m., frz. labradorite, f., engl. Labrador-stone, eine zur Gruppe des Feldspats gehörige Spezies; findet sich als Mengtheil des Gabbro, Dolerit, Basaltre., kommt meist trüffelndisch krySTALLisiert vor; Härte gleich der des Feldspats, grau oder graulichweiss, gegen das Licht gehalten regenbogenfarbig schimmernd, enthält Kieselsteine 53, Th., Thornerde 28, Th., Kaliferde 6, Th., Kali 2, Th., außerdem Natron, Eisenoxyd u. in geringeren Quantitäten; wird manchmal zu Tischplatten verarbeitet.

Labrador-Dolerit, m. (Miner.), ein meist klein- und seinförmiges Gemenge von Augit und Labrador, grau, weiß oder grün, theilbar oder nicht und im Bruch splitterig. Seltener tritt er in Kristallen auf.

Labrum, labatorium, n., lat., Becken, Wanne, s. Bad, Bassiūsa 2. c., Brunnenbeden, Baptisterium und Kirche B. b.

Labyrinth, n., griech. λαζόνηθος, frz. guilloche, engl. labyrinth, guilloche, maze, 1. Gliedbezeichnung in Gestalt

bis 133; hier geben wir in Fig. 2464 noch eine weitere Variation. — 2. Bauwerk mit vielen in einander ver-

schlungenen Gängen und Räumen, so daß Ueinge- wehte sich nicht wieder herausfinden. Berühmt ist das ägyptische L. im Fajum. —

3. s. v. w. Jerusalemweg od. Bittgang, d. i. labyrinthähnл. Verzierung von Kirchenfußböden; s. d. Artikel Bittgang. Wir geben in Fig. 2465 den Bittgang aus St.

Quentin. (Das Schwarze ist der Weg.) — 4. Kleinhafte Anlagen aus Hecken u. in den Gärten französischer Anlagen.

Lac, s., engl., s. Lack.

Lac-dye, s., engl., Färberlack, getrockneter wässriger Aufguß von Stofflack, häufig mit Lacklack verwechselt.

Lace, s., engl., die Borte.

Lacet, m., frz., 1. Schleife, Schlinge; lacets de filets, Netzerzierung. — 2. L. d'une fiche, Dorn eines Scharnierbandes. — 3. L., engl. lacing - bond, der Schrankverband, s. Mauerverband.

Lachbaum oder **Lachterbaum**, m., s. v. w. Grenzpfahl, s. d. Art. Grenze.

Lache, f., Gelach, n., 1. frz. mare, f., bourbier, m., lagune, f., engl. pool, span. jagüei, charca (Wasserb.), eine mit stehendem Wasser angefüllte tiefe Stelle in stumpfigen Gegenenden. — 2. s. v. w. Lache, zum Zeichen oder behufs des Harzausflusses einem Baum beigebrachte Bunde.

lächern, v. tr., franz., locker machen, nachlassen; 1. la bonde, den Schülern ziehen.

Ladgesis, s. d. Art. Parzen.

Lachsfarbe, f., kann man erzeugen durch Bleiweiß, gefärbt mit dem besten venetianischen Roth, Del u. Terpentin.

Lachstein, m., s. v. w. Markstein, bez. der einen Fahrweg bezeichnende Grenzstein.

Lacht, m., s. v. w. Gräschlade.

Lachter, n., franz. toise, f. (Bergb.), Längenmaß, bezeichnet mit Co = 8 Achtel, bez. mit Cl.; 1 Achtel (Spann.) = 10 Zoll, bez. mit CII; 1 Zoll = 10 Primen, bez. mit CIII; 1 Prime = 10 Sekunden, bez. mit CLV. Die L. sind verschieden. Das (in Preußen noch jetzt ziemlich allgemein gebräuchliche) alte preuß. Berglachter enthält 80 rheinl. Zoll (Lachterzoll) und ist gleich $2,092337$ m. (1 m. = $0,47793$ L.). Das bayer. L. war $= 1,9425$ m., das braun-



Fig. 2465. Bittgang zu St. Quentin.




Fig. 2464. Labyrinthfries.

einer Verschlingung aus geradlinigen, rechtwinklig auf einander stehenden schmalen Streifen; s. d. Art. Glied F. a. und Fig. 1924 a, ferner den Art. à la grecque, Fig. 130

schweig. L. = 1₉₁₉₂₆ m., das frühere hannov. L. = 1₉₁₉₃₀ m., das ältere sächs. (Freiberger) L. war = 7 Lachterfuß = 1₉₄₂₅₄₇ m. = 0₉₂₈₄ preuß. L., während das neue Freiberger L. = 2 m. ist u. in 10 Lachterfuß à 10 Zoll re. zerfällt; das schwedische L. hat 6 Fuß und ist = 1₇₈ m., das schweizer oder ungarische = 2₀₂₄ m., das österreichische = 1 Hlaster zu 6 Fuß = 1₈₀₇ m., das irische = 6 Fuß = 1₉₅₉ m., das Joachimsthaler = 1₉₁₈ m., das polnische = 2₀₁₆ m.

Lachterkette, f. (Bergb.), Drahtkette, 5—6 Lachter lang, deren einzelnes Glied gewöhnlich 5 Lachter zoll lang ist.

Lack, m., 1. frz. laque, gomme-laque, résine-laque, f., engl. lac, cun-lac, ein aus verschiedenen Bäumen infolge des Stiches der Lackhildlans (s. d.) ausscheidendes Harz, welches unter dem Namen Gummilack im Handel ist; — 2. Auflösung solcher od. andern Harzes, z. B. Dammar, Kopal, Bernstein, Kolophonium, Antine re. in Spiritus, Chloroform, Benzin re., besser Lackfirniß (s. d.) genannt; — 3. die Verbindungen gewisser organischer Farbstoffe mit Metalloxyden oder Erden (Zinnoxyd, Thonerde), besser Lackfarbe (s. d.) genannt; — 4. der flüssige Lack, lat. laca liquida, ist ein mittels saurer Flüssigkeit bereiteter Auszug von Fernambutholz.

Lackbaum, m., 1. malabarischer (*Butea frondosa Roxb.*), Fam. Leguminosae), auf Bergen in Ostindien wachsend, liefert außer dem ostindischen Kino u. Cachou ein masse auch eine Sorte Gummilack von seinen Zweigen, die oft ganz mit Lackhildläufen bedeckt sind; 2. ceylonischer (*Aleurites laceiferum L.*, Fam. Wolfsmilchgewächse), ist ein Baum, der auf Ceylon und in Westindien kultivirt wird. Der Gummilack aus seinen Zweigen ist der in der Technik gebräuchte ceylonische Lack, aus welchem Lackfirniß bereitet wird.

Lackfarbe, f., frz. laque f. des peintres, engl. lake, drop-lake, drop-colour, mit Alraun re. gefärbter vegetabilischer Farbstoff. Sind die Farbstoffe in scheinendem Wasser unlöslich, so setzt man dem Wasser Potasche, Soda oder andere alkalische Stoffe zu und versetzt erst die erhaltenen Abködungen mit Alraun. 1. Gelbe L. erhält man durch Eingießen der mit mehr oder weniger Potasche oder Soda verfestigten Abködungen von Gelbholz, Kreuzbeeren, Wau, Queritron re. in heiße Auflösung. — 2. Orangegelben Lack erhält man durch Fällung einer mit Potasche abgefrochtenen Curcumae- oder Orleanlösung mit Alraun. Das Schüttgut z. B. erhält man, wenn 5 Th. zerstoßene Kreuzbeeren mit 20—30 Th. Wasser, welches 1 Th. Alraun enthält, ausgekocht werden; dann gießt man die Flüssigkeit auf 3—5 Th. seingeriebene Kreide und läßt das Ganze unter zeitweiligem Umrühren mehrere Stunden stehen. — 3. Rothe L. werden aus den Rückständen bei der Karminbereitung erhalten, indem man mit der rothen Lösung frisch gefärbtes Thonerdehydrat zusammen erwärmt. Kocht man 1 Gewichtsh. Fernambutholz mit 30—40 Gewichtsh. Wasser, setzt dann die Lösung 2—3 Gewichtsh. Alraun und etwas Zinnauflösung zu und füllt dann mit Potasche, so erhält man einen schönen rothen Lack, der im Handel unter dem Namen Ingellack u. Florentiner Lack vorkommt. — 4. Blaue L. wird man selten an, da man sich statt deren des Berliner Blau, Indigofarmins, Ultramarins re. bedient. — 5. Blauholzauflösung mit Alraun liefert eine violette L., welche bei Zusatz von Kupfervitriol blau wird, wenn man die Lösung mit Potasche versetzt. — 6. Grüne L. werden gewöhnlich aus Gemengen von blauen und gelben hergestellt. Wenn man 1 Th. zerstoßene Kaffeebohnen mit 10 Th. Wasser, dem 2—3 Th. Kupfervitriol zugesetzt sind, auszieht und diese Lösung vorzüglich mit Natriumnatronlösung versetzt, so daß immer Kaffeeauszug im Überfluß bleibt, so erhält man direkt einen schönen grünen Lack, der, an die Luft gelegt, mit etwas Essig bespritzt, an Schönheit der Farbe gewinnt.

Lackfirniß, m., franz. laque, f., engl. lacquer, lacque, lac-varnish. Meist unterscheidet man die L. nach den dazu verwendeten Harzen, z. B. Kopal-Lackfirniß, Bernsteinlackfirniß, Dammarlackfirniß re.; s. d. betr. Art. Einiges über die Bereitung derselben s. im Art. Firniß, Gemälde re. Hier folgen noch einige Vorschriften zu Mischung zweckmäßiger L.e: a) L. für Blechwären bereitet man meist aus Kopal oder Bernstein, mit welchem man auch beliebige Farben eintreibt kann. Aber auch Asphaltolack ist brauchbar für Lackierung von Blechwaren. Man löst in einem Kolben 24 Theile gründlich zerstoßenen deutschen Asphalt in etwas mehr als der gleichen Menge Benzol unter Anwendung gelinder Wärme auf, läßt gut abseihen, giebt vom Bodensab ab und fügt eine klare Lösung von 1—2 Th. hartem (Manila-) Elemi und 1 Th. Copalbalsam in wenig Benzol hinzu. Der Lack, mit Benzol zur gewünschten Konstanz verdünnt, trocknet rasch und hat dauernd schönen Glanz. b) Sogenannter venezianischer L. für Glaswaren. Man stößt 80 g. gereinigten Sandarach fein und schüttelt ihn mit 560 g. absolutem Alkohol in einer geräumigen gläsernen Flasche tüchtig durch einander, thut darauf 25 g. venezianischen Terpentin hinzu und setzt das Schütteln fort. Hierauf mischt man 25 g. Terpentinöl hinzu und bewegt die Masse nochmals 5 Minuten. Zuletzt wird 5 g. Kanarienzucker u. dann 5 g. Kampher, welchen man, um das Zusammenballen zu verhindern, mit einigen Tropfen Weingeist befeuchtet, in Pulverform hinzugethan und noch 10 Minuten lang stark gerüttelt. Man läßt nun das Ganze einige Tage ruhig stehen und gießt es dann durch eineleine Leinwand. Sollte die Mischung für gewisse Zwecke noch zu schwach sein, so nimmt man 8—17 g. Sandarach mehr. Die Mischung wird mit einem feinen Häpinzel aufgetragen, nach erfolgter Abdrockung mit feiner, gechlämmter Kreide und einem wollenen Tuch abgerieben und mit Baumöl und Harz überpolirt. c) L. auf künstliche Papierblätter re., die vorher mit Leinfarben gestrichen sind, besteht aus gleichen Theilen Alraun, Salpeter und Weingeist. d) L., um Lithographien, autographische Zeichnungen re. damit zu überziehen. 40 g. Sandarach und 40 g. Matrix, gereinigt und pulverisiert, werden mit einem Liter des stärksten Weingeistes u. 17 g. klaren venezianischen Terpentins unter beständigem Umrühren über gelindem Feuer in einen Glaskolben gethan. Ist die Auflösung vollständig geschehen, so wird der L. zum Auftragen hingestellt, wobei alles Urtheile zu Boden sinkt. Die Karte erhält zuvor 4 oder 5 Anstreiche mit dünner Haujenblase aufzuflügen; nach deren vollkommenem Entrocknen wird sie 5—6mal mit dem Firniß überzogen. e) L., um Kupferstiche und Zeichnungen zu überziehen. 100 g. Sandarach, 5 g. Kampher und 40 g. Matrix werden zerstoßen, in eine Flasche gethan, 480 g. Alkohol darauf gegeben, bis zur geböhrigen Auflösung tüchtig umgeschüttelt und schließlich filtrirt. Ungeleimte Kupferstiche müssen vor dem Lackieren mit Weingeist aufgelöster Haujenblase getränkt werden. f) Wasserklarer und harter Weingeist-L. für Kupferstiche und Zeichnungen. 9 l. rectifizirter Weingeist, 2500 g. Sandarach, 500 g. Matrix, 130 g. Gummi-Alume, 3000 g. Weingeist werden in eine Flasche gethan, auf einen warmen Ofen gesetzt und von Zeit zu Zeit umgerüttelt, bis die Auflösung erfolgt ist, worauf man den Firniß durch eineleine Leinwand setzt. g) L. für Papiermaché. 200 g. Matrixharz u. 67 g. Sandarachharz werden in 1000 g. Spiritus aufgelöst, dann 100 g. venezianischer Terpentin und zuletzt 130 g. gestoßenes Glas zugegeben. h) Lack für Papier tapeten. 1 l. Wasser, 130 g. Sandarach, 66 g. Matrix, 66 g. Gummilack in Körnern und 32 g. Elemi werden bei leichtem Feuer geimalzen und nach kurzem Aufwallen noch 66 g. Terpentin zugesetzt. Nun Kocht man 500 g. Bergamantschizel in 11 l. Wasser 3 Stunden lang, seift sie durch und läßt sie gerinnen, schlägt sie aber sodann mit einem starken Pinsel, bis Alles wieder flüssig ist; mit diesem

festen Leim überstreicht man das ausgezogene Papier zweimal leicht, doch läßt man allemal erst trocknen und trägt dann den oben beschriebenen Lack in 2 Lagen auf, muß aber wenig Lack auf einmal in das Gefäß nehmen u. womöglich das Zimmer stark heizen. i) L. für Leder re. Zuerst wird ein Anstrich von Leinölfirnis, Terpentinöl u. Bernsteinlack, dem Kienensiz und Asphalt oder Schweißfurter Grün, Bleiweiß oder dergl. zugemischt ist, angestrichen, dann aber mit Bernsteinlack lackiert. k) L., welcher wie Glas glänzt. 66 g. vom besten Gummilack, 33 g. ausgelangten Sandarach, 130 g. von den reinsten Mastixkörnern, 33 g. Animesharz und 66 g. weißen Weihrauchpulvermixte man mit einander recht sein, bringe es mit 130 g. gestoßenem Glas in einen Kolben, gieße 800 g. besten Weingeist darauf u. lasse die Mischung im Wasserbad auflösen. Ist der mit diesem Lack gemachte Anstrich vollständig getrocknet, so wird er mit geschrägtem Tripel, Baumöl und einem Stück Hirschleder poliert und zuletzt mit Harzpuder abgerieben. l) Weißer L., für zarte Gegestände. 30 g. Sandarach, 20 g. gesichteter Mastix, 20 g. klarer Terpentin, 40 g. gestoßenes Glas, 320 g. reiner Alkohol werden wie unter k behandelt. m) L. für Holz- und Eisen draht. 120 g. Sandarachharz, 40 g. Schellack und 80 g. weißes Harz werden in 640 g. Spiritus von 80—90° aufgelöst, sodann 80 g. Terpentin und zuletzt 80 g. gestoßenes Glas zugesetzt. n) Zum Lackieren von Täfelwerk in Zimmern wird oft ein wohlfeiler Lack ohne Kopal angewendet. Er besteht aus 800 g. Anime, 3000 g. Leinöl, 25 g. Glätte, 25 g. getrocknetem Bleizucker. Diese Mischung wird stark eingefocht und mit 550 g. heißen Terpentinöl verdünnt. o) Goldlack. Man zerstößt 40 g. Gummilack, Gummigutt, Drachenblut oder Sandarach, 50 g. venetianischen Terpentin, 20 g. Mastix und weißen Weihrauch, 10 g. Kologophonum, mit einem Zusatz von zerstampfem Glas, thut diese Substanzen in eine Flasche und übergießt sie mit 640 g. absolutem Alkohol. Hat diese Masse bei gelinder Wärme und unter heftigem Umlütteln einige Zeit digerirt, so wird in einem Kolben durch Erwärmung im Wasserbad die völlige Lösung bewirkt, dann der Lack durch ein seides Tuch filtrirt und in gläserner Flasche wohlverstopft aufbewahrt. p) Goldlack auf Messing. Man gebe aus 1500 g. Samenlack oder sogenannten Körnerlack, aus welchem alle schwarzen und braunsteigigen Stücke ausgesieben sind, $2\frac{1}{4}$ l. rektifizirten Weingeist, stelle das Gefäß an einen warmen Ort und schüttle es oft um. Nach erfolgter Auflösung kann man den Lack sogleich mit einem weißen Pinsel fest und gleichmäßig auftragen, muß jedoch das zuvor gereinigte Messing auf einer heißen Platte wärmen; zu heiß aufgetragen, wird der Lack bläsig. Den lackirten Gegenstand legt man dann wieder auf die heiße Platte, bis der Firnis trocknet. q) Goldlackstein von Weingeist mit Farbstoffen. Die Verbindung des Weingeistes mit Sandarach giebt zwar eine eidottergelbe Farbe, welche aber nie glänzend erscheint. Dasselbe gilt von der Cureume, dem wilden Safran und dem Orlean. Die Avignonschen Granatäpfel machen den Firnis zu grünlich, das Sandelholz zu röthlich. Gummigutt hingegen macht goldgelb und schön glänzend, ebenso die Aloë, welche aber spröde ist, weshalb nicht viel zugemischt werden darf. r) Fetter L. Man nimmt 120 g. geschmolzenen Bernstein und 40 g. Kopal, pulverisiert beides und vermischt es nach und nach in 240 g. Leinölfirnis, der in einem Sandbade bis zum Sieden gebracht ist. Wenn sich Alles gut mit einander vermischt hat, gießt man langsam 240 g. heißes Terpentinöl dazu, röhrt es wohl zusammen, und wenn die Masse einmal aufgewallt hat, setzt man so viel nach obigen Verhältnis zusammengemisches Pulver hinzu, als die Flüssigkeit aufzunehmen vermag, welche dann in noch lauwarmem Zustande in eine trockene Flasche filtrirt und an die Sonne gesetzt wird. s) Bernstein-L., s. d. Art. Bernsteinlack.

Lackiren, trj. 3., srz. vernir, engl. to japan; das Auftragen des Lacks muß sehr schnell, gleichmäßig, vorsichtig und unter sorgfältiger Hüttung vor Staub und Feuchtigkeit geschehen.

Lackirkpinsel, m. Beim Lackiren braucht man verschiedene Pinsel, welche theils aus sehr feinen Schweinsborsten, theils aus Dachs- und Menschenhären gefertigt werden.

Lack-lack, m., frz. lac-lack, m., laqué de lack, engl. lac-lake, lac-lac, die färrende Substanz des Gummilacks in Lackform, durch Kochen des Gummilacks mit sehr verdünnter Sodalösung abgeschieden und mit Alum gefällt, dient als Erzatz für Kochenille.

Lackpolitur, f., auf gebeizte Holzarbeit. 1. Kopallackpolitur in Weingeist. Recht weißer und heller Kopal wird in Stücke geschlagen. Man läßt dieselben mit Schwefeläther zu einer sirupoiden Masse aufquellen, erhält sie dann bis zum angangenden Kochen, woraus man erwärmt, sehr wasserfreien Alkohol nach und nach in kleinen Portionen unter fleißigem Umlütteln zufügt, bis die nötige Konstanz erreicht ist. — 2. Kopallackpolitur in Terpentinöl. 130 g. seines, bernsteinfarbigen Kopal in eubengroßen Stücken schmilzt man in einem starken Glas mit 16 g. Copavabalsam über einem gelinden Kohlenseuer u. gießt 660 g. heißen Terpentinöl dazu. Dieses muß sich gut vermischen haben, bevor man eine Oberfläche voll gut getrockneten Leinölfirnisses hinzuthut. Man läßt Alles mit einander sieden und filtrirt den Firnis nach einigen Tagen durch. Das Terpentinöl muß sehr langsam zugegeben werden, da sonst die Masse gerinnt. — 4. Echte englische L. 40 g. feiner reiner Schellack, 10 g. guter heller Kopal und 10 g. Drachenblut werden in 160 g. alkoholisiertem Weingeist aufgelöst. — Diese Politur taugt nur für dunklere Hölzer; bei hellen Holzarten wird das Drachenblut weg gelassen. Der Kopal muß vorher präparirt werden. Man nimmt auf 10 g. zum feinsten Pulver geriebenen Kopal 30 g. ebenfalls feingeriebene und gut getrocknete Kreide und mischt Alles in einem dünnen Glas, welches mit durchlöcherten Blase verbunden sein muß. Hierzu gießt man die Hälfte des zur Politur erforderlichen Weingeistes, schüttelt Alles gut durch einander und setzt es einige Tage in 5 cm. hohe heiße Asche. Diese Mischung wird, ehe man sie aufs neue erwärmt, alle Morgen aufgebunden, und nachdem man die Blase mit Wasser aufgeweicht, den Boden jäh losgeschüttelt u. wieder verbunden hat, so lange in der Wärme erhalten, bis der Weingeist eine weingelbe Farbe angenommen hat. Ist so der Weingeist mit Kopal gefärbt, so wird derselbe vom Boden jäh klar ab-, die andere Hälfte des Weingeistes darauf gegossen und die Behandlung wiederholt. Der zweite Aufguss wird nur schwach und hellgelb. Beide Auflösungen werden hierauf zusammen gemischt u. dann aus neuer mit dem Schellack mit oder ohne Drachenblut an die Wärme gesetzt. Besser ist es, den Schellack durch starken Alkohol in der Kälte aufzulösen; aber auch dabei wird derselbe eine gelbe Farbe behalten. Man kann ihn jedoch auf folgende Weise farblos machen: 300 g. grob gepulverten Schellack löse man bei gelinder Wärme in 1 l. Alkohol auf. Dieser Auflösung setze man 50—70 g. Bleichflüssigkeit zu (aus einer Auflösung von gereinigter Potash bereitet, in die man so lange Chlorgas strömen läßt, bis davon nichts mehr aufgenommen wird), und röhre die Mischung tüchtig durch einander. Ist das hierbei entstehende Aufbrausen zu Ende, so setze man so lange von der Bleichflüssigkeit hinzu, bis die Farbe der Mischung blaß geworden ist. Darauf setze man eine zweite Flüssigkeit zu, die aus Chlorwasserstoffäure mit dreimal so viel Wasser besteht, indem man so lange gepulverte Membrige beigeibt, bis die letzten zugesetzten Theilchen derselben nicht mehr weiß werden. Von dieser Auflösung gießt man in kleinen Quantitäten in die schon halb gebleichte Lackauflösung, wobei man jedoch stets das Aufbrausen abwarten muß, ehe man eine frische Portion einträgt, bis sich der

Lack ausgeschieden hat. Man gießt die darüberstehende Flüssigkeit weg, der Lack wird mehrere Male mit kaltem Wasser ausgewaschen und endlich zwischen Tuch ausgezogen. Der auf diese Weise bereitete Schellack wird in 1 l. starkem Alkohol aufgelöst, hell vom Bodensatz abgegossen und mit der Kopalauflösung vereinigt. Nachdem das Holz in üblicher Art geglättet worden ist, schleift man es mittels in Leinöl getränkter Bimssteinstücke oder mittels Ziegelholz, Del und Filz. Die nach dem ersten Schleifen entstandene Fettigkeit bringt man durch Sägespäne und einen trockenen Lappen leicht weg. Zuletzt schleift man mit durchgesiebter Kreide und einem Filzstiel. Die Anstragung der Politurmasse geschieht nach den bekannten Regeln. Das Politurpolster wird von Zeit zu Zeit mit Leinöl von außen angefeuchtet.

Lackshildlaus, f., so heißen mehrere Arten Schildeküse, durch deren Stich aus den Gewächsen, auf denen sie leben, Gummilack (s. d.) ausschwitzt, bes. die *Coccus Lacciferus*, die in Ostindien auf jungen Trieben des *Aleurites lacca* fera, *Ficus indica* u. a. lebt.

Lacmus, **Lackmoos**, **Lackdey**, n., franz. maurelle, f., tournesol, m., engl. litmus, lacmus, lat. lacca musica s. coerulea, wird von zwei Pflanzenarten gewonnen: a) aus der *Ladimusschote*, bes. aus *Roeccella tinctoria* u. *Lecanora tartarea*. Dieses kommt als L. in Stückchen in den Handel, färbt chemisch bes. von den Kanarischen Inseln, jetzt bes. von Benguela an der Südfüste Afrikas; b) auch d. Art. Orseille; b) aus dem Kraut der *Tournefopflanze* (*Crozophora tinctoria*, Fam. *Wolfsmilchgewächse*), die an den Küsten des Mittelmeers gepflanzt wird; kommt als L. in Stückchen in den Handel. — Das L. dient u. A. zum Blaufärben des Marmors und wird auch als Leimfarbe angewendet. Es besitzt keine Dauerhaftigkeit, als Leimfarbe wird es violett und als Oelfarbe schwarz, dekt nicht, ist auch überaus empfindlich gegen Säuren. Um Holz damit zu färben, überträgt man 100 g. L. mit 6 l. Wasser, worin man zwor lebendigen Kalk abgelöscht hat, trohlt diese Mischung eine Stunde lang, streicht das Holz mehrere Male damit, oder legt es so lange in die Brühe, bis die blaue Farbe zum Vortheile kommt.

Laconicum, n., lat., griech. λαζαρονός, πυρετός, bei den Griechen trockenes Schwitzbad, im römischen Bad Raum mit einem darunter befindlichen Ofen, woraus die Hitze durch Röhren geleitet wird. Bgl. d. Art. Bad.

Laeryma, f., lat., Thräne, Tropfen am dorischen Gebälk.

Lacuna, f., 1. Graben, Grube. — 2. Hohlenloch unter dem Kalkofen. — 3. Auch lacunar, u., kleine Käsette.

Lacunarium, n., lat., griech. πάτωμα, Käsetteendecke.

Lacunette, f., frz., s. v. w. cunette.

Laeus, m., lat., 1. See, bes. künstliches großes Wasserbassin; — 2. Kellerbassin, auch torcularium, für Wein u. Öl im Hause; — 3. griech. λαζαρος, vertiefte Kellerabtheilung für Wein u. Öl; — 4. Kalkbucht; — 5. Kühgrube, Kühlmeier in Schmieden; — 6. Käsette.

Ladder, s., engl., 1. Leiter; ladder-beam, Leiterbaum re. — 2. (Bergb.) Fahrt; ladder-way, Fahrtrichtung.

Lade, f. 1. franz. caisse, f., coffre, m., verjüngbarer Kästen. — 2. (Hütt.) zwei aufrecht stehende Hölzer, durch Riegel, sog. Ladenkeile, mit einander verbunden, zwischen denen sich die Poststempel bewegen. — 3. Auch Gießlade, Formkästen für Sandformerei. — 4. (Masch. u. Bergb.) Holz, welches am Göpel und am Stöckelstiel angestemmt ist, um das Ausweichen desselben zu verhindern. — 5. L. zum Heben, s. Hebelade. — 6. Hier und da s. v. w. Bret.

Ladebrücke, f., **Ladedamm**, m. (Uferb.), hölzerne Ge-ruft oder Damm zum Aus- und Einladen der Schiffe an Landungsplätzen.

Ladegleise, n., frz. garage de chargement, s. d. Art. Eisenbahnstation.

Ladelinie, f., **Ladewasserlinie**, f., frz. ligne de charge,

engl. load-waterline (Schiffb.), s. d. Art. Auswäffungsleitungslinie.

Laden, m., 1. frz. volet, contrevent, m., engl. shutter, s. v. w. Fensterladen (s. d. Art. Aufklappladen). — 2. frz. boutique, s. v. w. Verkaufslokal. — 3. starkes Brett oder Bohle; nur hier und da, bes. in Bayern, gebraucht.

Ladenguß, m., s. v. w. Kästenguss, f. Gußeisen.

Ladenagel, m., österr. für Bretnagel, f. Nagel.

Ladeporte, f. (Schiffb.), an der Seite des Schiffes befindliche Thür, um das Schiff bequemer befrachten zu können.

Laderampe, f., franz. rampe, engl. ascent, s. im Art. Eisenbahn.

Lädi, größte Art der Bodenseeschiffe, 30 m. lang, mit 24 m. hohem Mast, laden bis 2500 Grt.

Ladle, s., engl., Löffel, Schöpfkelle, Gießkelle, Schöpfgäß.

Ladung, f., franz. charge, cargaison, f., engl. load, burden. Die Quantität der Gegenstände, die man auf ein Fahrzeug ladet, richtet sich theils nach der Ladungsfähigkeit, span. cabida, des Fahrzeugs, in räumlicher Beziehung sowohl als in Bezug auf die Festigkeit des Fahrzeugs, theils nach der Größe der bewegenden Kraft. Über die gewöhnlichen Wagenladungen s. d. Art. Förder. Die Karrenladungen in Radebergen sind natürlich je nach Beschaffenheit des Weges und der Kraft des Arbeiters sehr verschieden; doch rechnet man durchschnittlich 80 kg. oder z. B. 0,04 cbm. frischen Lehmb., 0,06 cbm. magere, frisch ausgegrabene Erde, 10—12 Mauerziegel, 0,05 cbm. Mörtel re. Über die Größe der Schiffsladungen s. die betr. Artikel.

Lady-chapel, s., engl., eine der Jungfrau Maria geweihte, meist den östlichen Abschluss der gotischen Kathedralen Englands bildende Kapelle, nach 1300 in England allgemein eingeführt. Oft war diese Kapelle breiter als der Chor, ohne aber deshalb jemals den Charakter eines Querschiffs anzunehmen.

Lage, f., 1. (Deichb.) man sagt bei einem Deich, er hat volle Lage, wenn er in erforderlicher Stärke, Höhe und Befestigung ausgeführt ist. — 2. Die Lage, frz. situation, exposition, eines Gebäudes begreift z. B. die Richtung nach den Himmelsgegenden, Straßen re. Bgl. auch d. Art. Brücke. — 3. franz. couche, assise, lit., engl. coat, skin, layer, bed, s. v. w. Schicht im Bergbau, auch s. v. w. Flöz, auch die Richtung, welche ein Gang nimmt.

Lägel, n., 1. frz. herseau m., bague, f., engl. cringle, Schleife od. Ring, von Tauwerk gefertigt. — 2. Packhans von 2 Pf. — 3. frz. baril, hölzernes Gefäß, breiter als hoch; in Tessin misst ein L. 30 Pinten = 51,6492 Liter, 2 L. bilden die Ladung eines Saumthiers. — 4. Stahlquantität von 150 Pf. steiermärkischem oder 100 Pf. pommerischem Stahl.

Lageplan, m. (Beichn.), s. v. w. Situationsplan.

Lager, n., 1. frz. couche, f., gisement, lit., m. (schiefes L.: bécuant), engl. bed, seam, in Steinbrüchen Mineralmassen der gesuchten Art, die in verschiedener Erstreckung und Mächtigkeit, gleichsam als Berggräßen, in verjüngtem Mäßstab zwischen parallel geschichteten Felsmassen getroffen werden. Mit der Sohle liegt das Lager auf dem tieferen Gebirge, das obere bildet das Dach des L.s. — 2. frz. lit., engl. bed, die Fläche eines Steines, mit welcher er im Bruch oder in der Mauer aufliegt. Steinarten, bei denen sich die Schichten ziemlich regelmäßig in Ebenen abschneiden, nennt man lagerhaft brechende Steine; bei solchen, zu denen besonders der Sandstein gehört, ist das natürliche L. auch Lagerseite, Bruchlager, hattes L. genannt, frz. lit. de la carrière, engl. natural-bed, cleaving-grain, d. h. die untere Fläche, mit welcher die Steinbank im Bruch lagerte, am härtesten, und der Stein besitzt, auf dieses L. beim Vermauern verlegt, die größte Festigkeit, die er vermöge seiner Beschaffenheit haben kann. Hierauf

nehme man beim Bearbeiten und Versehen Rücksicht und wähle das natürliche L. zu der unteren Lagerfläche, frz. lit de dessous, lit inférieur, panneau de lit, engl. lower bed, lower cleaving-grain. Die obere Lagerfläche oder Hauptfläche, haupt, frz. lit de dessus, engl. upper cleaving-grain, wird auch das wie ich L. genannt. Ein auf dieselbe sowie auf die Seitenfläche gelegter Stein heißt: auf falsches L., frz. faux lit, délit, engl. breaking-grain, verlegter, auf die Krippe gelegter Stein, franz. moellon posé en délit, en coupe, engl. stone laid contrary to its cleaving grain, ein auf das richtige L. gelegter heißt lagerrecht verlegt. Bei Wölbsteinen ist L. diejenige Flugenseite, mit welcher sie aneinander liegen. — 3. Bei Legung eines Bretts oder Dielenfußbodens die untergelegten Stüde Holz, auf welche die Dielen ganz wägrecht aufgenagelt werden können, in Erdgeschossen stets von hartem Holz zu fertigen; s. d. Art. Fußboden. — 4. (Masch.) frz. palier, engl. carriage, s. v. w. Zapfenlager (s. d.), bei, aber s. v. w. Lagerfutter, L. einer Rolle, einer Flasche, s. v. w. Kloben. — 5. (Bergb.) in einem Fährschacht Hölzer, worauf die Bühne zu einer Fahrt angelegt wird, und in einem Künftschacht die Unterlage, worauf die einzelnen Säße befestigt werden, s. d. Art. Grubenbau. — 6. frz. camp, m., engl. camp, encampment, Ort, wo Truppen eine Zeit lang wohnen. Neben die römischen L. s. d. Art. Castrum. Die neueren L. werden entweder ganz ohne Befestigung an schon einigermaßen von der Natur geschütztem Ort angelegt oder nach den gewöhnlichen Regeln der Festungsbaufkunst (s. d.) befestigt und heißen dann befestigtes L., frz. camp retranché, engl. intranchéd, fortified camp. Die Disposition des L.s richtet sich nach militärischen Regeln, nach dem Umfang und der Organisation der daselbst beziehenden Truppen, und nach der Lokalität. Es kann daher hier über dieselbe keine allgemeine Regel gegeben werden. Die modernen L. bestehen entweder aus Zelten oder Lagerhäusern, Baracken (s. d.), welche in Lagergassen, franz. ruelles, engl. streets of the camp, gereiht werden. Auf den Rückseiten der Zelte oder Hütten befinden sich die Kochlöcher, Latrinen u. c. Das Abbrechen des L.s, frz. décamp, plier les tentes, engl. to strike the tents, to decamp, muß sehr schnell geschehen können und darauf bei Anlage bereits Rücksicht genommen werden. — 7. Bei zu beschlagendem Holz die untere Seite des Stammes, s. d. Art. Beschlagen 5. A. im 1. Bd.

Lagerbalken, m., 1. (Wasserb.), franz. chapeau, engl. cap, capping, auf den Pfählen liegende Jochbalken, welche die horizontale Verbindung der Grundpfähle bilden. — 2. Hauptbalken, worauf ein Dach ruht.

Lagerbaum, m., frz. chantier, m., s. v. w. Brückenbaum; s. d. Art. Brückenbalken.

Lagerdeckel, m. (Masch.), frz. chapeau m. de palier, engl. cap-piece, cover, gland, Übertheil eines Zapfenlagers.

Lagerfläche, f. (Maur.), franz. panneau de lit, engl. lower bed, die wägrecht untere Fläche bei einem vermauerten Stein.

Lagerfuge, f., Ruhefuge, ruhende Fuge, Bettungsfuge, f., eines Steines, frz. joint m. de lit, joint d'assise, engl. bed-built, joint of the bed, Fuge unter der Lagerfläche eines Steines.

Lagerfutter, n., Lagerschale, f., franz. coussinet, engl. bush, pillow, Zapfenlager (s. d.), ohne den Lagersitz oder Lagerblock, frz. bloc de palier, engl. pillow-block, also das in den Lagersitz eingelegte Metallfutter allein.

Lagerhaft, adj., nennt man Brücksteine, wenn sie zwei platti Seiten haben und daher gut zum Vermauern gebraucht werden können.

Lagerholz, n., Dielenlager (Zimm.), franz. bois gisant, gîte, m. (auch missbräuchlich f.), engl. flooring-sleeper, s. v. w. Lager 3.

Lagerlinie, f. (Kriegsb.), s. Festungsbau III. 2.

Lagermühle, f. (Wasserb.); wenn mehrere Schöpfmühlen vereinigt werden müssen, um bei Entwässerung eines bedeckten Landes das Wasser zur nötigen Höhe zu heben, so heißt die zu unterst gestellte Schöpfmühle die Lagermühle.

Lagerröhre, f., bei einer Wasserkunst (s. d.) die in die Erde gegrabenen Röhren.

Lagerschicht, f., frz. couche d'assise de plat, engl. flat laid course, Schicht flachgelegter Steine, im Gegensatz zu Vollschicht (s. d.).

Lagerschwelle, f. (Zimm.), 1. j. v. w. Jochträger, Rahmen eines Jochs. — 2. frz. racinal, sol m. de plancher, engl. dormant of a ground-floor, Schwelle für die Dielenlager.

Lagerstein, m., frz. meule f. gisante, engl. bed-stone, bedder (Mühlb.), der unterst unbewegliche Mühlstein; vgl. d. Art. Bodenstein.

Lagerstroemia reginae, f., lat. (Bot., Fam. Lythraceae), kräftiger Baum Ostindiens, dessen Holz als Bauholz sehr geschätzt wird.

Lagerung, f., eines Gesteines, frz. gisement, m., engl. bedding, die Stelle, welche es in der Reihe anderer Felsarten, unter, über oder zwischen diesen einnimmt, hängt von Entstehungsweise und Zeit des Gesteins ab. Bei den neptunischen oder normalen Gebilden ist die Reihenfolge stets und überall dieselbe, wie sie aus Fig. 2466 und aus nachstehender Tabelle zu ersehen ist. Plutonische Felsarten haben keine bestimmte Altersfolge, daher sie abnorme Gebilde heißen. Bald setzt sich bei ihnen die Lagerung auf weitere Strecken fort, bald erscheint irgend eine Gebirgsmasse oder auch ganze Gebirgsformation nur an einzelnen Stellen in abgebrochener L., s. Fig. 2467. Mit Beziehung auf die Schichtenstellung unterscheidet man gleichförmige u. ungleichförmige L.; bei gleichförmiger haben die Schichten der verschiedenen über einander lagernden Felsarten dasselbe Streichen und Fallen, können aber dabei gefaltet sein, so daß Mulden oder Becken mit Sätteln wechseln, s. Fig. 2468; bei ungleichförmiger oder abweichender L. sind die Schichten des oberen, jüngeren Gesteins von denen des tieferliegenden älteren in Bezug auf Streichen u. Fallen verschieden. Bei der übergreifenden L. werden die ausgehenden Enden der älteren Gebilde durch Schichten aufgelagerter jüngerer Gebilde ganz oder teilweise bedekt. Die abweichenden L. sind meist zugleich übergreifend.

Tabelle zu Fig. 2466.

a) **Quartärformation**, postdiluvianische Gebilde, ange schwemmt Land, Alluvium, frz. terrains alluviens, engl. alluvial group. Die einzelnen Gebilde folgen sich von oben nach unten in folgender Reihe: Dammerde; Raseneisenstein (bei in Ebenen); Torf (bei in Niedergängen); Sand und Schlamm; — Gericke, Sand u. Lehm; — jüngster Meeressandstein; jüngster Meereskalk; — jüngster Süßwasserfalk (beide noch im Entstehen begriffen); Ablagerungen von Meeresschlackenüberbleibseln (sogenannte Hügel zusammen, die oft das Meeressniveau der Gegenwart um 62 m. überragen). b) **Diluvianische Gebilde**, aufgeschwemmt Gebirge, obere Tertiärformation, Schuttland, franz. terrains diluviens, terrains de transport, engl. diluvial group. Reihe: Gebirgsfelsen mit erratischen Blöcken, Findlinge (letztere ragen öfter über a empor); Gerölle, frz. galets, engl. rollstones (bilden oft bis 33 m. mächtige Bänke); Grus, Kies und Sand; — Lehm und Thon (eigentlicher Lehm); Mergel, nicht überall; Knochenbrecce; Löß, Schneckenhäuselstein oder Bries; körniger Thoneisenstein oder Bohnerz; — Süßwasserquarz od. poröses Quarzgestein; — Süßwasserkalk; Muschelkalk und Muschelstein, zerfällt in die plioäne Subapenninenformation u. die miocäne Tegelformation; — Molasse und Nagelfluh; — Braunkohle, frz. lignite de la Molasse. c) **Untere Tertiärformation**, auch Pariser Formation genannt, Grobkalkformation, franz. terrain tertiaire inférieur; Reihe: Sand, Sandstein u.

Mergel; — Gips und Mergel; Kieselkalk (manchmal von Süßwassergips und Mergel bedeckt, manchmal frei zu Tage ausgehend); Grobkalk (oft von Folgendem durch eine Sandschicht getrennt, hier und da, z. B. bei London, durch dunkel gesärbten Thon erzeigt); plastiischer Thon u. Braunkohle; — Pisolithkalk (bes. bei Paris). d) Kreidesformation, frz. époque de la craie, engl. cretaceous group; Reihe: Kreide (Kreidebuff; weiße Kreide; graue sandige Kreide; chloritische Kreide; Plättkalk); Quadernsandstein; — Wälverbegilde, frz. argile veldienne, engl. weald-clay; — Eisenkalkstein; — Purbeck-Kalifstein (nur in England). e) Jura- und Liassgebilde, frz. terrain secondaire moyen, engl. oolite group; Reihe: Portlandkalkstein; — Kimmeridgethon, frz. marne argileuse havrienne, engl. kimmeridge-clay, mit häufigen Gipspat-einschlüssen; lithographischer Stein; — Korallenkalk; weißer Jurakalk; — Oxforder Thon; — Cornbrash, frz. dalle na-crée; Dorsetmarmor (in England); — kleinförniger Dolith, auch großer. Hauptdolith genannt; Wattererde — unterer Jurakalk und eisenschüf-figer Dolith; oberer Liasssandstein; — Liasschiefer; — Liassfalt; — unterer Liasssandstein. f) Triasgruppe, Keuperkalkgruppe, frz. époque triasique, engl. red sandstone group I; sandstone group II; — oberer quarziger Keupersandstein (besonders in Württemberg, Baden und Lothringen); — oberer bunter Keupermergel; mittlerer bunter Keupermergel (besonders in Lothringen); — Keupergips; unterer bunter Keupermergel; — unterer thoniger Kupfersandstein; — Steinjaz; — Koblenz-




Fig. 2466. Normale Lagerung.

letten; — oberer Muschelkalk, Wellenkalk; Gips, Anhydrit; — Salzthon und Steinsalz; unterer Muschelkalk, Kalk von Friedrichshall; — mergelige und bituminöser Kalk; — bunter Sandstein. g) Permische Formation, frz. terrain pénien, engl. red sandstone group II; Reihe: Nesterer Flöhgips; — bituminöser Kalk; Zechsteindolomit oder Rauhwacke, frz. dolomie pénéenne, engl. magnesian limestone; Mergelerde (Ufse), frz. marne cendre, engl. earthy swine-stone; — Gedöhnstein; —

Kupferschiefer; — Todtliegendes (weißes und rothes). h) Stein Kohlenformation, frz. terrain houiller, engl. coal-fields; Reihe: Kohlenschiefer; — Stein Kohlen; — Kohlen Sandstein; — Bergkalk; — alter rother Sandstein. i) Grauwackenformation, Übergangsgebilde, frz. terrain de la transition inférieur, engl. greywacke-group; Reihe: Grauwackekalk, frz. calcaire à orthocères oder à trilobites; — Dolomit; — Grauwacke; — Grauwackeschiefer, frz. schiste traumatique, engl. greywacke-slate. k) Thonkieser, mit untergeordneten Lagern von Quarz, Kieselschiefer, Weißschiefer &c.




Fig. 2467. Abgebrochene Lagerung.

Lagerwall, Lagerwall, m., frz. côte sous le vent, engl. lee-shore, auf der Leeseite des gehenden Schiffes erscheinende Küste.

Lagerwand, f., 1. (Bergb.) festes, feiner Unterstüzung durch Auszimmierung bedürftiges Gestein. — 2. Das unter einem Stollen befindliche, s. Liegendes.

Lagging s. of a center, engl. Verschalung des Lehrbogens.

Lagonite, f., frz. bordeaux Eisen.

Lagunar, m., span., Kassette (f. d.).

Lagune, f., frz. lacune, f., vom lat. lacuna. Sumpfige Wasserfläche zwischen Festland und Dänen, Sandbänken oder Inselketten.

Lahn, m., Plast, Plätt, m., frz. lame, f., engl. flattened wire, tinsel, plattgepreßter Draht.

Lahne, Lahnung, f. (Deichb.), 55—70 cm. hoher, in der Grundfläche $3 - 3\frac{1}{2}$ m. breiter Damm, welchen man auf Watten macht, um den angeschwemmten Boden gegen stürmische Fluten zu sichern. Bezeichnet solche Dämme blos aus Erde, so heißen sie Erdlahnen; ist aber die Erde zu sandig oder moorig, so daß sie mit Buschholz oder Stroh bekleidet werden müssen, so nennt man sie Buschlahnen.

Laibung, f., Leibung, f., 1. bei Deffinition im Mauerwerk die ganz ob. beinahe windfreie auf die Mauerlänge slohenden, also im Außen nicht sichtbaren Flächen der Pfeiler. Bei Fenstern mit äußerlich stehenden Gewänden unterscheidet man die äußere L., Gewändelaibung, franz. tableau, engl. revel, reveal, u. die hinter dem Gewände, in der Fensternische, engl. baystall, sichtbare innere L., auch Auslagewand, Geläufe, in Hessen Kleife, in Österreich Spalettwand genannt, frz. ébrasement, engl. rabbet-wall, inner splay, flanning; bei Fensteru, die nach außen



Fig. 2468. Gesetzte Lagerung.

u. innen sich erweitern, kommt dazu möglicherweise noch eine zweite äußere L. od. Laibungsschräge, frz. embrasure, engl. outer splay, s. Fensterschmiege; vgl. auch d. Art. Fenster, Anschlag, Auslagewand, Aussehrägung und Einschrägung. — 2. Bei Bogen und Gewölben die innere Gewölbsfläche, frz. doublée intérieure, dessous de voûte, engl. soffit, s. d. Art. Gewölbe und Intrados.

Laibungsbreite, f., frz. jouée, f., engl. breath of the flanning, richtet sich nach der Mauerstärke.

Laibungsseite, f., frz. panneau m. de douelle, ist die der Laibung zugeführte Seite des Wölbsteins, oder, franz. panneau de tableau, des Gewändes.

Laie, f., frz., 1. (Stein.) a) der Zahnhammer, das Zahneisen; b) die gehäzzelte Steinfläche. — 2. (Forstw.) a) der Waldhammer; b) die Schneuse.

Laienaltar, m., lat. altare laicorum, plebania, s. d. Art. Altar II. 2. A. b.

Laienthor, m., s. d. Art. Chor und Kirche.

Laienräthe, m. pl., s. d. Art. Baubüttre 2.

Laienstift, n., lat. quadratum populi, Gemeinderaum; s. d. Art. Basilika und Kirche.

Laiensprechzimmer, n., frz. parlour aux laiques, engl. forenses-parlour, in einem Kloster, liegt an der Grenze der Klausur.

Laine, f., frz., die Wolle; l. à velouter, der Wollstaub zum Belontieren der Tapeten v.

Lais, m., laisses f. pl. de la mer, frz. (Uferb.), die Anschwemmung, Anhägerung.

Laise, f., frz. (Hüttenw.), Gefäß.

Laisse, f., frz. (Uferb.), Künftstrifz zwischen dem hohen und niederen Wasserstandsniveau.

Lait, m., frz., Milch; 1. de chaux, Kalkmilch, auch laitance, f.; 1. de montagne, pierre de l., Bergmilch, Montmilch.

Laiterie, f. (landw. Bauf.), frz., Milchschwemme.

Laitier, m., frz., 1. (Geogn.) Glaschaum; 1. de volcan, das vulkanische Glas. — 2. (Hüt.) die Eisenchlacke; 1. de la fonte, Roheisenchlacke; 1. de forge, Eisenfrieschlacke, Schmiedehinter; 1. du haut fourneau, Hochfrieschlacke; 1. pauvre, Rohschlacke; 1. riche, Gar schlacke.

Laiton, m., frz., Messing; 1. blanc, das weiße Messing, hermetische Dose für, nichtrostende Gussgefäßen; 1. en feuilles, Rauschgold; 1. jaune, Gelbguß, eigentliches Messing; 1. rouge, Rothguß, Rothmessing, Tombat; 1. en lames, Messingblech, Schlosserlattum.

Lakmus, m., s. d. Art. Laemus.

Lama, lanniera, f., ital., Blech (s. d.).

Lambel, m., frz., s. d. Art. Larmier und Label.

Lambourde, f., frz., 1. ein weicher Bruchstein in der Nähe von Paris, bes. in Arcueil. — 2. 1. de plancher, Dielenlager, Lagerholz; 1. de la plafond, Decktram, s. d. Art. Decke und g. Fig. 1351 u. 1352; 1. de plateforme, Betonungsrippe; 1. de poutre, Balkenschwelle auf Kraftsteinen; 1. d'arbalétrier, Stuhlschwelle; 1. de comble, Dachschwelle.

Lambrequin, m., frz., das Behänge, z. B. an Fenster vorhängen, Himmelbetten, die Helmdecke v.

Lambris, frz., altfrz. lambre, Bekleidung; bes. versteht man unter L. (auch wohl Lamperie, f., genannt) eine Bekleidung der Zimmerwände mit Holz, Marmor, Stein u. dergl. Man unterscheidet 1. d'appui, Brüstungsverkleidung; 1. de demi-revêtement, halbhohe; 1. de plain revêtement, volles Wandgetäfel; 1. de lit, de trône, Himmel aus Stoffen; 1. de plafond, Deckengetäfel; 1. de plafond enfoncé, Decke mit sichtbaren Balken; 1. de socle, Fußhöckel, Scheuerleiste. Sie können neben der Zweckmäßigkeit, die Wände vor Beschädigung zu schützen, auch viel zur Verzierung der Zimmer beitragen. Vgl. d. Art. Helmdecke, Baldachin 2., Balkendecke, Fußlambris und intestinum opus.

Lambrissage, m., frz. (Tischl.), die Verfälszung, das Vertäufen.

Lambrisser, v. tr., frz. (Tischl.), austäufen.

Lame, lamine, f., frz., lat. lamina, ital. lama, lamiera, die dünne Platte, daher 1. Blech; — 2. Grabplatte; — 3. die Klinge, z. B. 1. d'équerre, Schmiegenzunge; 1. de scie, Sägeblatt; 1. à deux tranchans, Dachdeckerhammer; 1. de plomb, das mitunter zwischen die Quadersteine statt des Kalkes od. Mörtels gelegte dünne Blei; — 4. die Welle, Woge; — 5. 1. de fishe, Bandlappen.

Lamelle, f., Kugelflächenausschnitt, s. Ausschnitt.

lamelleux, lamellé, lamellaire, adj., frz., blätterig. **Lamia**. Die griech. Mythologie erzählt von ihr, daß sie, eine Tochter von Belos und Libya, die Liebe Jupiters auf sich zog; Hier ließ sie aber aus Rache nur tote Kinder gebären; hierüber wahnungrig geworden, rauhte u. tödete sie Kinder; später verstand man unter λαμίαι Spülgestalten, die unter der Gestalt einer schönen Frau mit Eiselsfüßen Kinder und junge Leute an sich holten, tödeten und aufzehrten. Man legte ihnen wunderliche Gestalten bei und hielt sie für besonders boshaft, den Reisenden sehr gefährliche Weien.

Lamina, f., lat. u. ital., 1. Blech, Klinge; 1. interassis, Blechablonie, Patrone. — 2. Platte, s. d. Art. Glied E. 1. a. — 3) Unterirdischer Gang.

laminer, v. tr., frz., engl. to laminate (Hütt.), Eisen walzen, Draht plätzen v.

Laminoir, m., frz. (Hütt.), engl. laminating-rollers, pl., das Walzwerk.

Lamm, n., engl. lamb of god, s. d. Art. Gotteslamm, Agnus Dei, Christus, Jesus v. Das Lamm kommt vor als Attribut vieler Heiligen; s. M. M. a. W.

Lämmerstall (landw. Bauf.), s. unter d. Art. Stall.

Lampadaire, lampier, lampessier, m., frz., engl. lampadary, lat. lampadarium, Lampengestell, lampadarium pensile, Kronleuchter mit Lampen.

Lampe, f., frz. lampe, f., engl. lamp, vom griech. λαμπάς, s. d. Art. Beleuchtung, Licht, Ampel, cressed, cymbium v.; bei den Griechen und Römern schon wurde die Form der Lampe künstlerisch sehr weit ausgebildet. In der christlichen Kunst des Mittelalters verwendete man besondere Sorgfalt auf die Gestaltung der ewigen Lampe, s. in M. M. a. W.

Lampenschwarz, n., frz. noir m. de lampe, de bougie, engl. lampblack, s. d. Art. Schwarz.

Lampier, m., frz., 1. Todtenleuchte. — 2. s. Lampadaire.

Lampium, n., lat., Leuchtpult am Ambro.

lancéolé, adj., frz., lancettenshäftig; arc ogive lancéolé, engl. lanceolate arch, s. v. w. zugespitzer Hüfzeisenbogen, s. d. Art. Bogen 13. u. 22.

Lancette, f., frz., engl. lancet, Lanzette; frz. arc à lancette, engl. lanceet-arch, lanced arch, Lancettbogen; lancet-window, Lancettfenster; lancet-style, Lancetenshilf.

Laneur, m., frz., = gargouille, s. Wasserspeier u. Abwürfe.

Lancière, f., frz., Freigerinne.

Laneis, m., frz., 1. Stein, welcher sich seiner Länge wegen zu einem Thürgewände eignet, Gewändestein, auch das Gewände; 1. de l'écoinçon, das eingehende Gewände; 1. du tableau, das außen bündige od. vorstehende Gewände. — 2. Einschüttung von Bruchsteinen in die beschädigten Theile einer Mauer, auch ein solcher eingeschütteter Stein selbst.

Lançoir, m., frz. (Mühlb.), Schußbret, Schütze.

Land oder **Landter**, s. d. Art. Geländer.

Landabdrängung, f. (Wasserb.), frz. talus intérieur, d'aval, engl. down stream slope, lower side, elbsside, s. v. w. innere Böschung, s. d. Art. Deich B.

Landanker, m., s. v. w. Wallanker, s. Unter E.

Landanwachs, m. (Uferb.), künstlich hervorgebrachte Anschwemmung von Erdreich, an den Ufern der Gewässer. L. stellt man durch Uferbauten von Deckwerk, Buhnen, Krippen v. her.

Landbaake, f. (Seem.), s. d. Art. Baake 5.

Landbaukunst, f. Dieser etwas unsklare Ausdruck dient als Benennung des Hochbaues im Gegensatz zum Wasserbau, aber auch der Civilbaukunst im Gegensatz zur Kriegsbaukunst, sowie der Lehre von den landwirtschaftlichen Gebäuden.

Landberstein, m., s. d. Art. Bernstein.

Landbrücke, f., frz. culée, f., engl. land-abutment shore-bay, richtigiger Landjoch), n., erstes und letztes Joch einer Brücke.

Land-chain, s., engl. (Feldm.), die Meßkette.

Landdeich, m., j. d. Art. Binnendeich und Deich 7.

Lände, f., s. Landungsbrücke und Landungssplätz.

Land-engine, s., engl. sichende Dampfmaschine.

Länderwappen oder Landeswappen, n. (Her.), so heißen Wappen, welche als Zeichen des Besitzes der Länder geführt werden. Das L ist entweder ein Anspruchs-, Gedächtnis-, Herrschafts- oder Erbschaftswappen; j. d. Art. Heraldik.

Landfeste, f. (Urb.), 1. bei fließenden Gewässern jede Uferbefestigung, welche das Ufer gegen Abbruch schützt. — 2. Hölzerne Widerlagswand, f. Brücke 1. a. — 3. Auch Landfestung, f., frz. amarre, f., flane, m., engl. breast-fast, Tau zu Befestigung eines Schiffes am Ufer.

Landgut, n., Oekonomiehof mit herrschaftlichem Wohngebäude. Der erftere Theil wird ähnlich einem Bauernhof (j. d.), nur etwas schmäler und stattlicher, angelegt; das Wohngebäude darf nicht zu weit von den Wirtschaftsgebäuden entfernt sein, doch auch nicht so liegen, daß durch die Nähe der Wirtschaftshantirungen der Komfort der Bewohner gestört wird; j. auch d. Art. Landhaus.

Landhaus, n., 1. frz. maison de campagne, mésnage, m., engl. rural mansion, auch Villa, Wohnhaus für Städter auf dem Lande, in der Regel nur für den Sommer benutzt. Außer den im Artikel Haus gegebenen Regeln noch folgende: Ein Landhaus sei vor allem freundlich, lustig, sonnig; man forge jedoch auch für einige fühlre Räume, gute Keller, Bad &c.; es stehe durch eine Pergola, Veranda oder dgl. mit dem Garten in unmittelbarer Verbindung &c. — 2. f. v. w. **Landshaftgebäude**, **Landtagsgebäude**, f. Parlamentshaus.

Landier, m., frz., altfrz. andier, chienet, Feuerbock, Brandbock, Kaminbock.

Landing s., engl., 1. (Seew.) die Landung, das Landen, Ausladen. — 2. (Hütt.) die Giebtühne.

Landing-place, engl., 1. Landungssplatz, Ladendamm. — 2. Podest.

Landing-step, s., engl. Austrittstufe, leichte Stufe am Podest oder am Ende der Treppe.

Landmark, f., s. v. w. Binnendeich und Armschlag, f. d. betr. Art. und d. Art. Deich.

Landmark, s., engl. der Markstein, Grenzstein.

Landmauer od. Erdmauer, f., Mauer, bei Futtermauer, ohne Mörtel von Bruchsteinen und Erde aufgeführt, nur bei geringer Höhe und auch dann nur da anwendbar, wo selbst bei Regenwetter kein heftiges Zuflömen des Wassers zu befürchten steht.

Landmeukunst, f., j. d. Art. Feldmeukunst.

Landpfeiler, m., frz. culée f. sur la rive, engl. abutment-pier, land-pier, Endpfeiler einer Brücke, Widerlager am Ufer, j. d. Art. Brücke.

Landshaftsgärtnerei, f., j. d. Art. Garten.

Landsthelle, f., frz. corps mort, engl. shore-beam, am Ufer liegende Schwelle einer Schiffbrücke; die daran anstoßende, an der Brücke selbst befestigte Schwelle heißt Landstholbalken oder Stoßschwelle, frz. garde-sable, engl. hurther.

Land-slip, s., engl. der Erdrutsch.

Landstraße, f., frz. grand chemin, engl. high-way, road, j. v. w. Chaussee (f. d.), Herstraße, Straße &c.

Landungsbrücke, f., frz. culée f. mobile, engl. floating-wharf, Lände, d. h. am Ufer befestigtes, aber schwimmendes Gefüll zum Anlanden der Schiffe, Fähren &c.

Landungssplatz, n., Anlände, Anfahrt; j. d. Art. Hafen, Quai &c.

Landwehr, f., 1. auch Landgraben (Deichb.), ein aufgeworfen Graben zur Einfassung eines Stückes Land, auch j. v. w. Binnendeich. — 2. j. v. w. Bauerfriede (f. d.).

Landwirthschaftshof, m., j. d. Art. Hof, Bauernhof' Rittergut &c.

Landwippe, f. (Dichb.), Deichmäß von 40 Fuß.

Landzunge, f. (Wasserb.), über Berggrößerung oder Be seitigung der selben j. d. Art. Buhne und Anhägerung.

Lane, s., engl., 1. die Gasse, enge Straße. — 2. Die Schneise.

Lane, f., des Bootes, s. v. w. Fußboden eines Bootes.

Läne, f., niedersächsisch für Geländer (j. d.).

lang, adj.; langes Band, f. d. Art. Band III. b. 5.

Langbalken, Längbalken, m., frz. solive, engl. binding joist, f. Balkendecke, Balkenlage u. B in Fig. 361—363.

Langbau, Längenbau, m., Gebäudeanordnung, worin die Längenrichtung vorherrscht, z. B. bei den Basiliken im Gegensatz zu Centralbau.

Langbaum, m., frz. flèche, f., engl. perch, f. Wagen.

Langbeil, n. (Holzarb.), ein langes, vorn spitzig zu laufendes Beil, gerade Holzförper damit zu behauen.

Langbinder, Langbund, m. (Maur.), s. v. w. Läufer.

Langhor, n., der gerade, rechtliche Theil des gothischen Chors (j. d.).

Längeblattstück, n., Blattstück (j. d.) auf eine Längen wand, d. h. eine der Länge nach das Gebäude durchziehende Wand.

Längegrund, m. (Miner.), der Bruch eines Minerals, der nach der Länge desselben geht; ihm entgegen steht der Querbruch. Oft sind beide sehr von einander verschieden.

Langeinschub, m., j. d. Art. Decke und Fig. 1353.

Längenabsenkung, f., einer Grundgrube, frz. redent, m., j. Grundbau.

Längendurchschnitt, m., Länguprofil, n., frz. coupe f. en long, profil m. longitudinal, ein Durchschnitt (j. d.) nach der Länge des Gebäudes.

Längenfaser, Längsfaser, f., im Holz, f. Bauholz und Holzfaser.

Längengefälle, n., j. d. Art. Eisenbahn und Gefälle.

Längengurt, m., frz. arc en long, engl. longitudinal arch, der Länge des Gebäudes nach gespannter Gurtbogen, ist entweder Wandbogen, franz. arc formeret, m., engl. wall-arch (C in Fig. 1906), oder Scheidebogen, frz. arc bornant, engl. pier-arch (B in Fig. 1906), j. d. Art. Gurtbogen und Gewölbe 6.

Längenholz, n., f. v. w. Langholz und Alderholz.

Längenmaß, n., jedes Maß zu Bestimmung der Länge eines Gegenstandes, wie die Elle, der Fuß, Zoll &c., zum Unterschied von Flächemaß. Neben die Längenmaße der verschiedenen Länder j. d. Art. Elle, Lachter, bei. aber Maß.

Längensäge, f., frz. scie à refendre, engl. scie de long, engl. long-saw, eine ungespannte Säge in größerer od. kleinerer Form; die kleinere ist oft mit Wippe eingerichtet, j. auch Hoblsäge und Säge A. 1.

Längenverband, m., frz. assemblage de long, engl. long-bond, bei einem Zimmerwerk die Hölzer, welche das Hineinanderweichen nach der Länge, frz. courant le comble, verhindern, im Gegensatz zum Querverband. Zum L. im Dach dienen bei. die durchgehenden Schiebelatten, die von Säulen mit Hoblsändern getragenen Stuhlrärahmen, Pfetten, Schwerter, Latten, der Wolf &c.; j. d. Art. Holzverbindung und Dach.

Langhaus, n., frz. corps d'église, engl. body, lat. corpus ecclesiae, oculus, der bauliche Haupt- u. Mittelkörper einer Kirche, entweder blos aus einem Schiff, Langschiff, frz. vaisseau, engl. nave, lat. navis, aula, cella, bestehend od. in drei solche Langschiffe zerfallend; j. d. Art. Baifilia, gothischer Bauart und Kirche.

Langholz, n. 1. Längenschnitfläche des Holzes, j. d. Art. Holz 1. — 2. Lange Balken und Planken, vorzüglich im Gegensatz zu Bretern &c. — 3. frz. longuerine, f. v. w. Strechholz, Holm auf einer Pfahlreihe.

Langholzholzhohlendecke, f., j. d. Art. Decke.

Länglinien, f. pl., als Gliedbeschreibung, j. Glied F. 3.

Langpfähle, m. pl., oder Wand = Stützpfähle (Uferb.), werden in die Erde gerammt und haben das Bohlwerk, welches den Erddruck erleidet, aufrecht zu halten; s. d. Art. *Bohlwerk* und *Grundbau* II. 2.

Langrippe, f., frz. nervure f. du long, engl. longitudinal rib, s. d. Art. gothischer Baustil unter I. c. u. Rippe.

Langsäge, f. Hierzu gehören a) die Längensägen, deren größte auch Klobäge, franz. scie du sieur de long, engl. cleaving-saw, pit-saw etc., heißt; b) die Dielenäge, frz. scie à refendre les planches, engl. deal-saw; c) die Schülspäge, eine gespannte Tournieräge, s. Schulspäge und Säge.

Langscherbe, f., frz. écart m. double, flamand, long, engl. long scarf, s. v. w. Jupiterärmel.

Langschott, n., frz. cloison dans la longueur, engl. lengthwise built bulk-head (Schiffb.), Längsvereschlag im Schiffsräum.

Langschub, m., s. v. w. Regelsschub (f. d.).

Langschwelle, f., frz. longrine, longuerine, f., engl. longitudinal sill, juffer, sleeper, 1. Schwelle einer Längenwand. — 2. s. d. Art. *Grundbau* II. — 3. s. d. Art. Eisenbahnschwelle.

Langseite f., eines Daches, frz. long-pan, engl. long-pane, s. d. Art. Dach.

Langue, f., frz., die Zunge; 1. de boeuf (Maurer), das Zupuzijen; 1. de boeuf (Minenb.), Öffnungszeuge, Stichspaten; 1. de carpe (Bohrw.), Löffelbohrreisen; 1. de carpe (Schmied), der Aufhänger; (Tischl.) der Kreuzmeißel; (Schloß) der Schloßmeißel; 1. de serpent (Torm.), Schlangenzunge im Eierstab.

Langnette, f., frz., 1. schmale Zunge zwischen Schornsteinröhren, die nahe nebeneinander aufsteigen. — 2. Langer Zapfen; 1. de menuiserie, Schlitzzapfen; 1. emboitée, eingeschobene Hirnleiste; 1. à rainure, der dünne Spund, die Leder zur Nutz. — 3. 1. d'une roue à rochet, die Sperrzunge; 1. de scie, der Knebel der Gesellsäge.

Lansissa, f., lat., oberstes Geschöß eines Hauses.

Lanterne, f., 1. frz. baliveau, m. (vermutlich n. L'antenna), österr. für Rüststamm, daher Lanternegerüst, s. v. w. Stangengerüst; s. d. Art. Gerüst. — 2. lat. Lanterne.

Lanterne, f., frz., engl. lantern, lat. lanterna, 1. Laterne (f. d.); a) 1. de la coupe, f. Laterne 3.; b) 1. decimetièr, des morts, engl. cemetery-lantern, Totenleuchte (f. d.); c) 1. de la cloche sainte, Chorglockenfüründchen; d) f. Beuchthurm. — 2. Bergitterter Raum; 1. d'église, vergitterter Kirchstuhl; 1. de spectacle, Gitterloge, auch Klostergefängnis. — 3. 1. de cheminée, Essentopf, s. d. Art. Laterne 4. — 4. 1. de colombier, Taubenhaus ob. Taubennest, welches auf einem Pfahle steht. — 5. Drehsling, Stockgetriebe. — 6. Auch für Latrine.

Lanternon, m., frz., engl. little lantern, 1. kleine Lanterne. — 2. Durchbrochene Fliale.

Lanusure, f., frz., Bleiüberzug auf Graten und Einkehlen, vergl. innusure.

Lanze, f., die bekannte Waffe, lat. lancea, griech. λόγχη, frz. lance, engl. lance, bestehend aus Schaf (frz. hante, hampe, engl. shaft) und Spitze (frz. flèche, engl. spike, head); als Tournierlanze oder Röntling (engl. tilting-lance) mit einer stumpfen Spitze (frz. rabattu, engl. rebated) und einer Brechscheibe, frz. avant-plaque, engl. vamplate) versehen, histor. Attribut vieler Heiligen; s. M. M. a. W., ferner symbolisches Attribut bei Darstellung der Arbeitsamkeit, Gerechtigkeit, des Hochmuths *et cetera*.

Lanzenholz, n. (Bot.), von Guinea, ist ein festes, elastisches Holz, das von den Wagenarbeitern als Yariyari sehr gefärbt wird. Es stammt von *Duguetia quitarensis* Schombg., Fam. Flaschenbaumgewächse (Anonaceae).

Lanzettbogen, m., Lanzettfenster, n., frz. arc, m., fenêtre en lancette, engl. lancet-arch, lancet-window, sehr hoher, schmaler Spitzbogen, s. d. Art. Bogen 5. und englisch-gothischer Baustil

Lanzettenspitze, m., engl. lanceet-style, s. d. Art. englisch-gothischer Baustil 2.

Laordose, s., engl. (verdorben aus reredos oder arriéredos), durchbrochen gearbeiteter Altarüberbau, Altarschrein, Queida, s. d. betr. Art.

Lap, s., engl., der Falz, die Überlappung, to lap over, über einander greifen.

Lapa mula (ind. Stil), der abschüssige, weit ausladende Theil der Gebälke, welcher gewissermaßen ein fortgesetztes Dach darstellt; s. d. Art. indischer Baustil und Fig. 2176, 2182, 2183.

Lap-dovetail, s., engl. (Tischl.), die gedeckte Zinke.

Lapelhaut oder **Smalblad** (*Hartogia capensis* Thbg., Fam. Celastrineae), ist ein Baum des Kaplandes, liefert eines der schönsten Nutzhölzer, das hart, feinkörnig, dicht und zähe ist. Politirt ähnelt es dem Mahagoniholz. Eine andere Holzsorte desselben Namens kommt von *Cassine Colpoon* Thbg. und wird auch zu Stellmacherarbeiten verwendet.

Lapicero, m., span. Bleistift.

Lapicida, m., lat. Steinmeß; lapicedius, m., lat. Steinbrecher; lapicaedia, lapidofidina, f., lat., griech. λαπιστεύον, Steinbruch.

Lapicina, **lapidia**, f., lat., Bauhütte, Steinmeßwerkstatt.

Lapidaire, m., frz., lat. lapidarius, engl. lapidary, Steinmähdner.

Lapidarius, m., lat., griech. λαπούργος, λαποζός, λαποτέρος, Steinmeß, später Steinmähdner; navis lapidaria, Steintransportsschiff; littera lapidaria, große starke Initiale, Lapidarschrift, Uncialbuchstabe.

Lapidarstil, m., frz. style lapidaire, engl. lapidary-style. Stil der Inschriften, in Bezug auf Form der Buchstaben und der Abfaßung, aus welchen man deren Alter beurtheilen kann.

Lapidartheer, n., heißt der mit Lapidaringredienz, einer von Guimier und Boucher in Essen fabrizirten Flüssigkeit, zu $\frac{1}{4}$ seines Gewichts versezte Steinkohlentheer, welcher, zu Überstreichung alter Pappdächer angewendet, dieselben dichtet.

Lapillo, m., ital., 1. bimssteinartige Lava, als Baustein benutzbar. — 2. s. v. w. Kristallifizirter Stein.

Lapillus m. asaroticus, lat., Mosaikstein.

Lapis, m., lat., Stein; 1. anchorarius, Ankerstein; 1. ardesius, Dachziefer; lauricaleius, Messingplatte; 1. bisalus, bessalis, Stein zum Eckverband, der nur $\frac{2}{3}$ der Länge eines Vollquaders, 1. tetragon, hat; lapides eminentes, s. Vossage; 1. funeralis, Leichenstein; 1. griseus, Sandstein; 1. infernalis, Höllenstein; 1. lazuli, auch schlechthin genannt, s. d. Art. Lapislazuli; 1. ordinarius, Backstein; 1. portatilis, 1. sacer, Tragaltar, s. d. Art. Altar; 1. quadratus, Quader; 1. specularis ob. phengites, 1. Blättergips.

Lappen, m., 1. franz. platine, lame, f., engl. loop (Schloß), der Theil am Fischbärldern, welcher in das Holz eingelassen wird, s. d. Art. Band VI. b. 3. — 2. (Wasserb.) an eisernen Wasserrohren die hervorragenden Ränder, mittels welcher zwei Röhrenstücke durch Schrauben aneinander befestigt werden können. — 3. L. eines Pfahlstocks, frz. branche, engl. check, arm, f. Pfahlstock.

Lapperverband, n., s. v. w. Scharnierband, s. im Art. Band VI. a.

Lappenschraube, f., s. v. w. Flügelschraube (f. d.).

Lapping-over, s., engl. (Dachd.), das Überdecken, Überlappendreisen der Dachsteine *et cetera*.

Laque, f., frz., f. Lack; 1. de boule, Kugellack; 1. en écailles, Schellack; 1. en grains, Körnerlack, Sätlack; 1. en masses, Kuchenlack; 1. de garance, Krapplack *et cetera*.

Laquear, Laqueare, n., lat. u. engl., s. v. w. Lacunar.

laquearium, n., lat., s. v. w. lacunarium.

Laquearius, m., lat., der Dachdecker.

Laquirium, n., lat., s. v. w. locutorium

Laradose, lards, reredos, s., engl., frz., arriero-dos (f. d.), vgl. auch d. Art. Altarblatt 2. und laordose.

Larium, u., lat., Hauskapelle im römischen Wohngebäude, f. d. Art. Atrium, Haus und Altar.

Larboard, s., engl. (Schiffb.), die linke Schiffsseite, Backbord.

Lärche, f., Lärchenbaum, m. (Bot.), frz. mélèze, m., engl. larch, ital. larice, lat. *pinus larix*, 1. die europäische Lärchenfichte, Brechfichte (*Larix europaea*, Fam. Coniferae), Nadelholzbaum mit jährlich abfallenden weichen, büschelförmig stehenden Nadeln, kleinen Fruchtzapfen und mit vorzüglichem Rüttelholz. Die Rinde ist brauroth und rissig, das Holz rothbraun, rothgelb, zuweilen auch gelbflammt, hart, grobhäufig, fest, wohrsprechend. Der Splint ist weißlich und schwer, spez. Gewicht 0,62. Ganz weiße Farbe des Lärchenholzes deutet auf Krankheit des Baumes. Am Trocken hat es ungemeine Dauer, im Wasser wird es steinhart, wird daher beim Schiffsbau statt des Eichenholzes benutzt; es ist der Fäulnis und dem Wurme sehr wenig ausgesetzt. Die Mahomedaner verwendeten es unter dem Namen Alerce zu seinen Boiserien. Das Harz gibt den venetianischen Terpentin. — 2. Die amerikanische L. (*L. americana*) bildet in Kanada und Nordvirginien große Waldungen, hat einen pyramidalen Wuchs und erreicht 30 m. Höhe. Das Holz ist zwar von geringerem Werth als dasjenige der europäischen L., wird aber vielfach nach England verschifft. Am Ural wird das Holz der L. höher geschätzt als das der Fichte und Tanne, da es dem Wasser länger widersteht und deshalb zu Gefäßen für Flüssigkeiten, Barken, Wasserleitungen gebraucht wird; es erzeugt die stärkste Hitze, wird aber zur Zimmerheizung wegen seines beizendenden, betäubenden Dampfes vermieden.

Lärhenschwamm, m., 1. ein auf der Lärche wachsender Schwamm. — 2. f. v. w. Bergmehl (f. d.).

Larder, s., engl., die Speisekammer.

Lardoise, f., frz., der Pfahlzuh.

Laren, m. pl. (Mythol.), Söhne des Merkur und der Lara, Schutzgötter der Häuser, dargestellt als Knabenstatuen oder auch als gekrönte Schlangen, die von einem Pinienzapfen freihängen, an Straßen, Feldern u. ausge stellt; der Hund, das Hundefell waren Symbole ihrer schützenden Macht. Zu L. wurden auch Menschen befördert; so hatte Alexander Severus zwei Lararien, eines für höhere L., unter denen auch Abraham und Christus waren, und eines für niedere, wie Plato, Cicero u. c.

Larenier, m., frz., der Wetterhenschel.

Laret (Miner.), f. v. w. Spießstein.

Larget, m., frz. (Blechs.), der Sturz.

Largeur, f., frz., die Breite 1. en couronne, Kronbreite des Domes u.; 1. en fond, untere Breite eines Grabens u.; 1. en gueule, obere Breite eines Grabens u.; 1. du jour, Lichtenweite eines Fensters u.; 1. d'ans l'oeuvre, Lichtenweite eines Raumes; 1. de voie, Spurweite.

Larmes, f. pl., frz., Tropfen an den Dienstäpfen des dorischen Gebäudes.

Lärmglocke, f., f. d. Art. Gloeck und Beffroy.

Larmier, m., frz., engl. larmier, altenq. lorymer, 1. de corniche, Krautleiste, hängende Platte (f. d.); 1. bombé oder réglé, der trunn, resp. gerade gewölbte Sturz mit Verdachung; 1. de porte, Thürverdachung; 1. d'un mur, Platte unter der Mauerabdeckung; 1. moderne, Balkengurt, Etagengurt; 1. de cheminée, Essenfranz; 1. gothique, Käffius.

Larve, f. 1. Römischer Spukgeist, den Larven entgegen gesetzt, erschien des Nachts in idyllischen Gestalten, um die Menschen zu plagen; daher f. v. w. Gespenst und Darstellung eines widerlichen Wesens. — 2. (Bildh.) f. v. w. Fratze. — 3. (Masch.) an Treppenstufen die Einschnitte, in welche die Schaufeln geschoben werden. — 4. f. v. w. Klaue.

Las, m., lassière, f., franz., Banse.

Motthes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Lasanum, n., lat., griech. λάσανον, lat. auch sella familiarica, Nachttischchen.

Lasche, f., 1. franz. entamure, f., engl. lash. Ein in ein Stück Holz gewachsener Einchnitt, wobei ein anderes Stück gesetzt wird; manwendet es an bei Unterstützung schon angebrachten Holzwerkes durch Steifen. — 2. Zeichen, in einen Baum eingehauen. — 3. (Mühlenb.) die Bohlenstücke, welche, mit Laschennägeln aufgenagelt, die Fugen der Kreuzhölzer verdecken und so zur Verstärkung des Kreuzes bei Wasserrädern dienen. — 4. frz. éclisse, f., engl. fishplate, f. v. w. Lappen, dünnes Blatt od. Kamm, f. d. Art. Holzverbindungen u. Schiene. — Schienen werden nämlich durch ein an die Seite über den Stoß gelegtes dünnes Blatt, Lade genannt, das mit Lachsenbolzen befestigt wird, gestoßen.

Lasthene, auch Lésene, Lisen, Lessine, Liserne, Li-sière, franz. pilastre en lisière, engl. pilaster-strip, vorstehender, gewöhnlich glatter, seltener gegliederter, aufsteigender Streifen an Gebäuden. Sie dienen zur Trennung großer Mauerflächen, auch zur Verstärkung; zuerst sind sie im romanischen Stil angewendet und bilden die ersten Anfänge des Strebepfeilerystems, indem sie an die Stelle der Pilaster traten, von welchen sie sich hauptsächlich durch das Fehlen des Kapitells und der besonderen Basis unterscheiden. Die Etymologie des Wortes und dadurch die Schreibart ist noch streitig. Einige wollen es von dem alitalienischen, in des Martino Bassi „Scritti intorno al tempio di San Lorenzo maggiore“ (Mailand 1590) vorkommenden Wort lésena, lésina, lat. lexena, u. dieses wieder von dem althochdeutschen alansa, alasne, ableiten. Andere jedoch leiten es von dem franz. lisière, lat. liseria, lisura, Saum, Sahlleiste, Schwert, Grenze, Rain, ab. **Lasena**, f., heißt mittelalt.-lat. die Achsel, Schulter; lisera, f., im Spanischen berme, Saum einer Böschung, Rainpfad.

Lasthing, f., franz. écart, m., engl. scarf (Schiffb.), 1. Verbindung zweier Hölzer durch Laschen; a) einfache Lasthing, f. v. w. Bladung (f. d.); b) doppelte Lasthing oder spanischer Hatzen, f. v. w. Hafentblatt (f. d.) — 2. Auch Lasthing oder Sorring gen., frz. mariage, engl. lashing, Verbindung zweier Tauenden mittels dünner Tauwerfs.

Lastren, frz. 3., frz. glacer, engl. to glaze (Maler.), das Auftragen einer dünnen Lage durchsichtiger Farbe, sog. Lastfarbe (f. d.), so daß die vorher aufgetragene un durchsichtige Farbe durchscheint. Dadurch erlangt man frische, zarte und durchsichtige Farbtöne und sanfte Übergänge.

Last, f., 1. frz. fardeau, m., engl. load, die Schwere, das Gewicht eines zu hebenden oder zu tragenden Gegenstandes; im Gegenzah zur Kraft, die den Gegenstand heben oder tragen soll. — 2. Bei Lübeck früher ein Flächenmaß von 60—80 Quadratruten. — 3. (Deichb.) einen Deich aus der Last bringen, ihn, wenn er beschädigt worden ist, bis zu einer solchen Höhe ausbessern, daß die gewöhnlichen Fluten nicht darüber gehen. — 4. Getreidemaß in den Niederlanden, f. d. Art. Halster. — 5. frz. charge, f., engl. burden, f. v. w. Ladung, besonders Schiffsladung. — 6. frz. last, laste, m., engl. last, f. v. w. Schiffslast, Gewichtseinheit in Hamburg, Hannover, Bremen u., variirt von 4000—6000 Pfund; über die letzte Größe f. Gewicht.

Lastbalken, m. (Schiffb.), Balken, welche 2 m. weit unter dem ersten Verdeck liegen.

Lastigkeit, f., frz. tonnage, port, m., engl. burden, Tragfähigkeit eines Schiffes.

Lastra, f., lastrum, n., lat., ital. lastra, dünne Steinplatte; daher lasticare, mit Platten belegen, lastra di cristallo, Fensterziehe.

Lastricum, n., lat., ital. lastricato oder lastrico, Plattenbeleg; 1. di mattone, Ziegelpflaster; 1. di ciottoli, ciottolato, Kieselplaster, Kleinpflaster; 1. di grigio, 1. arenario, Sandsteinplattung; 1. di pietrame, Unter-

plaster, Plasterbett von Bruchsteinen, in Italien als Tifigratenischicht gelegt; l. di terrazzo, s. d. Art. Neostrich und Battuta.

Lastträger, m., als Gebälktühe, s. d. Art. Atlanten, Giganten und Karpatiden.

Lasurblau, n., frz. azur, m., bleu d'outremer, engl. azure, sky-colour, aus Lasurstein oder blauem Glas verfertigte blaue Farbe; s. auch Ultramarin.

Lasurfarbe, f., franz. couleur transparente, engl. transparent pigment, glazing-colour; s. Farbe II. f. u. h.

Lazurgrün, n., grüne Wasiersfarbe, s. d. Art. Grün; wird aus Smalte bereitet.

Lazurspat oder **Lazolith**, n., franz. lazulite, m., engl. blue spar, azure-spar, s. d. Art. Blauspat.

Lazurstein, m., frz. pierre d'azur, lapis lazuli, wird zu Ornamenten und architektonischen Verzierungen verwendet, sowie zu Bereitung des Lazurblau; enthält 49 Th. Kieselerde, 11 Th. Thonerde, 16 Th. Kaliferde, 8 Th. Kali, 4 Th. Eisenoxyd und 2 Th. Schwefel rc.

Laziseisen, n., frz. perce-fournaise, m., perrière, f., engl. lanceet, tapping-bar, auch Losiseisen, f. Stecheisen.

Lazretts, n., franz. lais, balliveau, m., oder Hegereis, Reis, welches man beim Abtreiben des Buschholzes zur Erzeugung von Bäumen stehen lässt.

Lati, buddhistische Gesetzesstule, s. d. Art. buddhistische Bauweise.

Latch, s., engl. (Schloß), der Drücker, die Klinke; falling, l., die Fallklippe.

lateinische Bauweise, f., s. d. Art. altchristliche Bauweise. Wenn man allerdings mit einem Recht die Anfänge des byzantinischen Stils mit zur altchristlichen Bauweise rechnen kann, so ist dann l. B. im eigentlichen Sinn der Ausdruck für die Richtung, welche in Italien selbst die Baufunktion nahm, soweit und solange sie sich von byzantinischem Einfluß frei erhielt; es würden also hierhin die Bauten der Ostgothen sowie die Bauten des Ambrosius in Mailand, ja sogar einige der Basiliken Roms nicht mit gehören. Von den in Art. altchristliche Bauweise aufgeführten 11 Kennzeichen würde l. auch hier gelten, 2 mit bedeutender Einschränkung, indem die lateinische Richtung sich strenger an die Antike anlehnte und weniger selbstständig neue Formen bildete, 3 mit noch größerer Einschränkung; die Klämpferwürfel der Lateiner sind meist in antiflügler Weise gegliedert, nur höchst selten infolge ostgotischen Einflusses pyramidenförmig; auch das ad 4 Gesagte trat später und in befriedigtem Maß ein; ad 5: Kuppeln kamen nur in Baptisterien vor; in Basiliken sind sie entschiedenes Zeichen von byzantinischem Einfluß; ad 6 ist die Abweichung von der Antike bei lateinischen Bauten nicht so bedeutend als bei ostgotischen und longobardischen; 7 gilt auch hier; 8—11 ebensfalls, ja die äußere Durchbildung blieb bei den lateinischen Werken noch zurück hinter der von den Ostgothen und Longobarden schon früh erreichten Stufe.

lateinisches Kreuz, n., s. d. Art. Kreuz B. 3.

latent, adj., gebunden, von der Wärme gesagt. Wenn ein seiter Körper durch Wärmezuführung geschmolzen od. eine Flüssigkeit in Dampf verwandelt wird, so bleibt die Temperatur während des Schmelzens oder Verdampfens eine konstante, wie viel Wärme auch zugeführt werden mag. Obgleich diese nun für das Thermometer ganz unbemerkbar bleibt, so kann sie doch im Körper nicht verschwunden sein, sondern ist nur in dem neuen Aggregatzustand unfähig geworden, die gewöhnlichen Erscheinungen der Wärme hervorzubringen. Man nennt sie l. e oder gebundene Wärme, im Gegensatz zu der bemerkbaren freien od. sensiblen Wärme. — Um ein Pfund Wasser von 0° bis 100° zu erhöhen, braucht man bekanntlich 100 Calorien od. Wärmeeinheiten; um dasselbe aber gänzlich in Dampf von 100° zu verwandeln, sind noch ca. 540 Wärmeeinheiten nothwendig, welche in dem Wasserdampf l. sein

müssen. Leitet man aber 1 Pfund Wasserdampf von 100° in 5,4 Pfund Wasser von 0°, so verdichtet sich sämtlicher Dampf und man erhält schließlich 6,4 Pfund Wasser von 100°. Das aus dem Dampf entstehende Wasser behält dabei seine Temperatur von 100° und gibt seine übrigen 540 Wärmeeinheiten an die 5,4 Pfund Wasser ab, welche dadurch auch bis 100° erwärmt werden.

Laterolo, m., ital., mattocello, kleiner Ziegel.

Laterale, m., lat., Ziegel; l. bisalus, bessalis, Ziegel zu Gelverbund, der nur $\frac{2}{3}$ der Länge eines Vollziegels hat; l. crudus, Luffstein, Lehmitstein, ungebrannter Ziegel, l. coctus, cotilis, testaceus, Backstein, l. argenteus, Silberbarren, l. lingneus, Dachschindel; Laterice opus, Ziegelmauerwerk.

Laténaire, m., frz., f. lincoir.

laterizio, adj., ital., von Ziegeln gefertigt.

Laterne, f., franz. lanterne, engl. lantern, launtern, ital. lanterna, span. linterna, lat. lanterna. Das Wort wird zwar von alten lateinischen u. jüngeren französischen Lexigraphen von latere abgeleitet, hängt aber viel eher mit λατηνός zusammen, aus dem es gebildet ist, wie lucerna von lux, caverna von cavus re. Das Wort hat jetzt folgende Bedeutung: 1. viereckiges oder polygones Häuschen mit Scheiben von Glas, Horn, Frauenglas oder anderer durchsichtiger Masse zwischen schmalen Leisten, welches dazu dient, ein Licht vor dem Lustzug zu bewahren und so im Freien bewegen zu können. — 2. Getriebe, wenn solches aus 2 Scheiben mit dazwischen stehenden Dokken besteht. — 3. ital. auch lucernario, cupolino re, Dachaufsatz, zur Erleuchtung dienend, durchbrochenes Thürnchen auf der Oberlichtöffnung einer Kuppel, auf einem Thurm re.; s. d. Art. Oberlicht. — 4. Durchbrochener Aufsatz auf einem Schornstein. Die Ähnlichkeit der Form bei allen diesen Gegenständen ist nicht abzuleugnen; welcher dieser Gegenstände der Name zuerst geführt hat, ist zwar noch unsicher, doch scheint die Benennung zuerst auf das tragbare Lichthäuschen angewendet worden zu sein. In diesem Sinne nämlich kommt das Wort schon bei Cicero, dann im 8. und 13. Jahrh. mehrfach vor. Vergl. übrigens d. Art. Todtenleuchte.

Laternenträger, m., hölzerne od. eiserne Unterstützung der Straßenlaternen. Ueber die künstlerische Gestaltung derselben s. d. Art. Handelaber.

Lath, s., engl., 1. Die Latte (s. d.). — 2. (Minenb.) der Getriebepfahl.

Lathe, s., engl. (Drehsl.), die Drehbank.

Lathing, s., engl., Lattung.

Latirbaum oder **Latierbaum**, m., in Österreich Streitbaum, frz. barre d'écurie, engl. bar, halb abgerundeter, mit Eisenblech beschlagener Baum von 10—13 cm. Stärke, wird frei schwappend zwischen je zwei Pferdeständen zur Absondern der Pferde angebracht. Man befestigt den L. meist an einem Ende mit einer Kette an der Krippe, an dem andern in einem Bügel am Pilar, oder ebenfalls mit einer Kette, die an der Decke befestigt ist, jedoch stets so, daß er beim Aufstehen des Pferdes nachgeben kann und das Pferd sich nicht beschädigt.

Latonia, f., Schönzgöttin der Freimaurerei, wird als schönes, ernstes Weib in mittleren Jahren dargestellt, von maurerischen Emblemen umgeben. Bei den Alten hieß so die Schönzgöttin der Steinbrüche; λατόπος heißt nämlich Steinum, daher λατόπειον oder λατόπιον, lat. und ital. latomia, franz. latomie, f., engl. latomy, der Steinbruch, latomare, mit behauenen Steinen mauern.

Latona, f., Leto (Myth.), Tochter des Cœus und der Phœbe, wurde in frühesten Zeiten als Göttin der Nacht, nach anderen Erzählungen als Göttin der Geburten verehrt. Man findet sie mit zwei Kindern abgebildet, deren eins (Apollo) eine zackige Krone oder einen Strahlenfranz, das andere (Diana) aber einen halben Mond auf dem Haupte trägt.

Latrine, f., frz., vom lateinischen latrina, latrinum, Kloake, welches aus lavatrina, Waschgerät, Badewanne, zusammengezogen ist, eigentlich also wohl Spülvorrichtung, daher zunächst die mit Wassererpüllung eingerichteten Abtrittsgruben, und erst in zweiter Linie s. v. w. Abtritt selbst, daher Abtritt, welcher bei den Römern wie bei den




Fig. 2469. Latrineeinrichtung mit Aufzug.

Kräubern von laufendem Wasser gespült wurde, l. à l'anglaise, Abtritt mit Wasserschlüß; nach Anderen von latere, verborgen sein, abzuleiten, also in der Bedeutung Abort zu fassen. — Heute bezeichnet das Wort zunächst die Grube,




Fig. 2470. Latrineeinrichtung mit Abtragung.

und den Abtritt nur dann, wenn er direkt damit verbunden ist. Beim Herstellung der Lagerlatrinen hebt man einen 1—1,25 m. tiefen Graben aus von 1 m. Sohlenbreite, für ein Bataillon 12 m. lang. Der Sitz wird durch eine über Kreuzböcken am Grabenrande fortlaufende Stange ge-

bildet; die auf der entgegengesetzten Seite ausgeworfene Erde bildet die Rückendekoration. — Das Wort L. wird, wie gesagt, noch richtiger für Abtrittsgrube, mit Spülvorrichtung, mit Absluß in die Schleuse oder sonstige Kanalisation (j. d.), neuerdings aber, obwohl eigentlich völlig falsch, namentlich für solche Grubenräume gebraucht, in welche




Fig. 2471. Latrineularien bis 400 l. Inhalt. System Gebr. Schmidt.




Fig. 2472. Eiserner Latrinentonne auf Handwagen.

man nicht die Exkremente direkt aufnimmt, sondern wo Kübel, Latrinenfässer, unter dem Schlot stehen, die, wenn sie voll sind, hermetisch verschlossen und fortgeschafft wer-




Fig. 2473. Grosser Latrinewagen für 12 Aborte, System Gebr. Schmidt.

den; jetzt sehr beliebte Einrichtung. Viel handlicher sind die Latrinentonnen oder -kübel auf Karren u. Wagen, von Gebr. Schmidt in Weimar; s. Fig. 2471, 2472 u. 2473. Zwischen dem Unterende der Schloten und dem Kübel wird ein Latrinesyphon eingefügt. Auch diesen haben Gebr.

Schmidt wesentlich verbessert, namentlich durch Anbringung einer Heizvorrichtung unter demselben, deren überschießende Wärme durch ein Steigrohr dem Hauptrohr mitgetheilt wird u. dies vor dem Einfrieren schützt. Durch diese Erwärmung werden die Dämpfe im Dunstrohr aufwärts getrieben. Der Schmidt'sche Siphon (Fig. 2474) hat innerlich eine bewegliche Zunge, welche von außen mittels einer Kurbel drehbar ist; durch Hin- und Herdrehen dieser Kurbel werden alle Gegenstände, die sich etwa im Siphon festsetzen möchten, gelöst und so in die Tonne abgeführt. Wenn dann die Kurbel sich in die Feder einsetzt, hat die Zunge wieder die normale, in Fig. 2474 punktiert angezeigte Stellung. Die gewöhnliche Einrichtung ist derart, daß der Latrineukübel aus dem Latrinenraum hinausgetragen wird (s. Fig. 2470); liegt der Raum im Souterrain, so muß man einen Aufzug anbringen (s. Fig. 2469).




Fig. 2474.

Schmidt'scher Latrinen-siphon. So muß man einen Aufzug anbringen (s. Fig. 2469).

Latsche, f., franz. empastement, m., assise saillante, engl. patten, footing, Verstärkung einer Mauer am Fuße derselben, auch Anlage, Mauerrecht genannt. Ueber die L. der Grundmainer s. Bantik.

Latta, f., ital., eigentlich Weißblech, engl. lattun, doch auch latten, s. d. Art. Lattun.

Lattu, f., frz. latte, engl. lath, ledge, ital. latta, span. lata, lat. lata, latta, pedelata, einige Zoll breite, verschieden starke u. lange Holzstreifen. Sie werden meist aus Lattenbäumen, Lattenknüppeln, Lattenstangen geschnitten od. gespalten; man unterscheidet daher Spaltlatte od. Reißlatte, frz. l. fendue, de fente, engl. split lath, u. getrennte L., l. de sciage; unter diesen wieder Schieferlatte, frz. l. volice, engl. broad lath, als Pfostenlatte 3—5 cm. stark, 6—10 cm. breit, als Dachlatte 2—3 cm. stark, 5—8 cm. breit, und Dünnlatte oder Spalierlatte, frz. l. carrée, engl. square-lath, 2—3 cm. im Quadrat stark (s. d. betr. Art.). Zu ihrer Annagelung bedient man sich besonderer Nägel, der Lattenägel. Letztere haben starke Köpfe und sind ungefähr 10—12 cm. lang.

Latte, m., ital. Milch; latte di calee, Kalkmilch.

Latteibret, n. (Hochb.), s. v. w. Fensterbret; es muß in die Mauer und in das Fensterfutter eingreifen; befestigt wird es durch Aufnageln auf in der Brüstungswand eingeschraubte Dobelholzer; s. auch d. Art. Fenster.

Latteiholz, n. (Tischl.), frz. dormant, m., engl. transom, der Querriegel einer Thür mit Oberlichtfenster.

Latten, franz. l., franz. latter, engl. to lath; s. d. Art. Belattung und Dachdeckung.

Latten, s., engl. s. Lattun.

Lattenbaum, m., s. d. Art. Bauholz k.

Lattendekke, f., s. d. Art. Decke 4.

Lattengitter, n., frz. grillage, treillis de lattes, engl. carved lath-work, s. d. Art. Gitter, Lattzaun, Gartenzäun, Stafet re.

Lattengitterbrücke, f., s. d. Art. Brücke.

Lattenkammer, f., zum Gefängnis dienender enger Raum in manchen Militärstrafanstalten; ist meist nur 1,50 m. hoch, der Fußboden ist mit 5—8 em. starken, scharfstanig gehobelten Latten belegt.

Lattenknüppel, m., s. d. Art. Bauholz F. I. k.

Latten-nagel, Latteuspicker, Stattnagel, m., frz. clou à lattes, engl. lath-nail; s. unter Latte und Nagel.

Lattenprofil, n., frz. gabarit n. lattes, engl. gauge of lathes; s. Erdarbeiten.

Lattenstange, f., s. d. Art. Bauholz F. I. d.

Lattenverschlag, m., frz. cloison f. à jour, c. lattée, lattis, m., engl. latticed partition. Leichte Schuppen, Holzställe, Lauben re. werden mit Latten verschlagen, die man auf die Riegel re. anagelt; die Entfernung der einzelnen Latten sowie die Stärke re. hängt ganz von dem jedesmaligen Zweck ab. Selbst ganz dichter L., frz. lattis jointif, engl. close lathwork, läßt immer noch sehr viel Luft durch.

Lattenwerk, n., Lattengitter, frz. lattis, m., engl. lath-work, Arbeit aus Latten; vergl. d. Art. Lattengitter, Lattenverschlag, Laube, Bindwerk re.

Lathammer, n. (Zimmerm.), Hammer zum Latten, ist auf der einen Seite mit flacher, aber aufgehauener Bahn versehen, auf der andern hat er eine lange Spitze und daneben eine dergl. stumpfere; die lange Spitze ersetzt den Nagelbohrer, beide zusammen die Zange.

Lattice, s., engl. Gitter, bef. rautenförmiges, also Gitter, auch Cancelle; to lattice, mit Holz vergittern.

Lattice-bridge, s., engl. (Brückenb.), die Gitterbrücke.

Lattice-girder, s., engl. der Gitterträger; latticetruss, der hölzerne Gitterträger.

Lattice-work, s., engl., s. d. Art. Bindwerk.

Lattis, m., frz., Lattung; lattis jointif, dichter Lattenverschlag.

Lattfämme sind Baumstämmen, aus welchen die Latten für Stroh- und Schilfdächer gespalten werden; sie sind 7 bis 13 cm. starr; s. übrigens d. Art. Bauholz.

Lattu, n., frz. laiton, m., engl. latten, altengl. laten, lattin, laton, lat. lato, s. v. w. Messingblech, durch Schlägen, Hämmern od. Walzen zu mehr oder weniger dünnen Tafeln ausgedehnt; latten-clippings, Schrotmessing.

Lattung, f., franz. lattis, m., engl. lathing. Ueber die verchiedene Weite der Lattung, je nach der Art der Deckung; s. d. Art. Dachdeckung.

Lattungsschär, f. Zede Ziegelreihe auf einer Latte wird eine Schär genannt. Außerdem unterscheidet man noch besonders die Trauf- oder Firstschär, d. i. die unterste und oberste; s. d. Art. Dachdeckung A. I. 1—6 und B. 1.

Lattzaun, Lattenzaun, m., frz. échaliere, engl. staccado. Um einfache Lattenzaune herzustellen, gräbt man Stiele od. Säulen von beliebiger Höhe in 2—2½ m. Entfernung ein, verbündet sie oben und unten durch einen Riegel und nagelt an diese schwache, senkrechte Latten, gehobelt oder ungehobelt. Vergl. übrigens d. Art. Spalier und Stafet.

Latus, n., lat. l. die Seite, daher auch der Seitentheil; 2. das Seitenstift; s. d. Art. Basilika und Kirche. Ueber Latus rectum, obliquum und transversum s. d. Art. Hyperbel II. IV. und VI.

Laubband, n. (Schlosser), Thürband, laubähnlich ausgeschnitten oder geflochten; s. d. Art. Band.

Laubbosse, f., Steinmeißausdruck für Kreuzblume und Kreisblume.

Laube, f., franz. cabinet m. de verdure, feuillée, ramée, ital. frascato, span. enramada, glorietta. 1. In Gärten ein Gebändchen, dessen Wände und oft auch Dachflächen aus Lattenpflaster bestehen u. welches, mit Schlingpflanzen bezogen, Schutz vor Sonne und Wind, nicht aber vor Regen gewährt; dergleichen L. n. dürfen nicht zu niedrig gemacht werden, auch muß man sie häufig durch Besprühen von innen aus von Staub und Insekten reinigen; in der Regel sind sie von einer Seite ganz offen. Zum Beziehen derselben eignen sich bes. Jasmin, Hollunder, Epeu, Baumrübe, wilder Wein, Selängerjelieber, Wein, Pfeifenbaum re. Neuerdings werden die Laubengestelle vielfach von Eisen hergestellt. — 2. Plattdeutsch du love, mittelalt.-lat. laubia, lobium, lobia, laupia, engl. und schwed. loft, überhaupt Halle, zunächst als geschlossener Raum, Versammlungsraum, daher für Bauhütte, Gerichts-

säle; s. d. Art. Laufshus und lobium; später aber bes. überwölbter Säulengang auf der Straßenseite eines Hauses, wenn er nicht vorgebaut, sondern unter dem Hause selbst angebracht ist. — 3. Ulm Rhein s. v. w. Erker (s. d. und d. Art. Arker).

Laubengang, m., franz. berceau, m., ital. pergola, pergolato, span. veranda, lat. pergula (vom lat. virens, grünend), lange, gangähnliche Laube mit Lattenwänden und Lattendach, beide ganz von Laub umzogen; wenn bloß das Dach aus Latten besteht und auf Holzsäulen ruht, heißt der L. in Deutschland meist Veranda; wenn es auf Steinpfeilern ruht, Pergola.

Lauberhütte, f., s. v. w. Laube.

Lauberzug, m., s. v. w. Laubwerk.

Laubholz, n., Holz von Bäumen mit Blättern; im Gefüge von Nadelholz (s. d. u. d. Art. Baumholz A. a. 1.); man heißt das Laubholz in hartes und weiches.

Laubkäfer, m. (*Melolontha*), ist jene Abtheilungskäfer, welche den bekannten Maikäfer und seine Verwandten umfaßt. Sie leben mehrere Jahre lang im Larvenzustande unter der Erde und nähren sich von Pflanzenwurzeln; nach dem Ausschlüpfen fressen sie die Blätter und Blüten der Gewächse und werden deshalb in solchen Jahren, wo sie in größerer Menge auftreten, sowohl dem Landmann und Gärtner als auch dem Forstmann schädlich.

Läublein, n., s. Abtritt 5., bes. erkerartig ausgebauter Abtritt, s. auch im Art. Burg.

Laubsäge, f., frz. scie a contourner, engl. buhl-saw, piercing-saw (Tischl. w.), Säge zum Auschweissen von Laubwerk oder anderen kleingeschwungenen Verzierungen aus schwachen Brettern, Fournieren w.; das Blatt einer L., in einen meist eisernen Bügel eingepaßt, so, daß man ein Ende aushängen kann, ist sehr schmal und wird aus Uhrendorn gechnitten; die Zähne werden auf Maschinen eingehauen, 12—20 auf 1 cm.

Laubwerk, n. (Forml.), frz. feuillage, m., rinceaux, m. pl., engl. foliage, trail (altengl. trayler), wird an geraden und gebogenen Gefümsgliedern, auch auf geraden Flächen oder als Umrahmung angebracht, in Gestalt von mehr oder weniger stilisierten Weine, Eichen-, Lorbeer-, Mlanthus- und anderen Blättern, mit in einander geschlungenen oder auch weniger sichtbaren Stielen. Im Innern der Gebäude wird es oft gemalt, während man es am Aufzieren von Stein oder Metall fertigt. Neben die Gestaltung der Blätter selbst s. d. Art. Blätter und Blattwerk. Die Rankenornamente der antiken Stile und der Renaissance werden selten mit diesem Namen belegt, der eigentlich nur den etwas naturalistischer oder ganz phantastisch gestalteten, jedenfalls nicht korrekt stilisierten Ranken beigelegt wird.

Laughgrün, n., kann gemischt werden aus Dunkelgrün, Dunkelmaragdgrün, etwas Braun und ein wenig Grau.

Laudanae, **Laudunae**, f. pl. lat., Gefäße, vor dem Altar ausgehängt; s. auch d. Art. Phylacterion.

Lauergallerie, f., s. Höchgang.

Lauf, m., 1. s. v. w. Treppenarm. — 2. f. v. w. Laufbrücke (s. d.). — 3. (Wasserb.) der hohle Theil eines Pumpfisches oder einer Wasserhöhle. — 4. (Mühlb.) runde hölzerne Einfassung der Mühlsteine, verhindert das Herausspringen der Getreideförderer. — 5. (Bergb.) österr. für Sohlenstrecke.

Laufbahn, f., 1. (Mech.) Weg eines sich bewegenden Körpers. — 2. frz. drome, engl. dromos, s. v. w. Rennbahn. — 3. s. v. w. Göpelbahn.

Laufbalken, m., am Portal einer fliegenden Brücke; s. Portalsbrücke.

Laufbret, n., 1. auf Schieerdächern ein Brett, um darauf zu den Eissenbörsen gelangen zu können. — 2. Auch Laufdielen, s. v. w. Laufbrücke 2.

Laufbrücke, f., 1. Brücke für Fußgänger, frz. pontet, m., passerelle, f., engl. foot-bridge; s. d. Art. Brücke

D. a.; — 2. frz. pont d'échafaudage, engl. rising scaffold-bridge, auch Laufbahn genannt, schräges Gerüst, auf welchem Steine, Kalk und Erde aus niederen Stellen auf die Deiche oder auf das Gerüst gefahren werden; s. d. Art. Auflauf, Umbau, Gerüste w.

Laufend, adj., frz. courant, 1. Ausdruck für ununterbrochen bei Längenmaßen; z. B. 20 Le Meter Gefülls s. v. w. 20 m. in ununterbrochener Reihenfolge ohne Kröpfung w.; — 2. laufender Brunnen, f. v. w. Röhrtrog; — 3. laufendes Bauwerk, f. v. w. bewegliches Bauwerk; — 4. laufende Verzierung, frz. dessin courant, engl. running ornament, Verzierung, die aus einem sich immer wiederholenden Muster besteht.

Laufser, **Läufser**, m. (Mühlb.), frz. meule f. courante, supérieure, de dessus, engl. runner, upper millstone, auch Läuferstein genannt, bei dem Mühlgang der auf dem Bodenstein sich umdrehende Mühlstein, besonders bei dem Delgang vertikal stehender Stein, welcher an ein horizontales Kreuz als Achse angesteckt ist und sich durch dessen Umdrehung auf dem Bodenstein herum bewegt. — 2. (Maur.) auch Langbinder (im Meißnischen Strecken genannt), franz. carreau, panneresse, pierre placée en parement, engl. stretcher, Werftküte oder gebraunte Steine, welche mit ihrer langen Seite der Mauerfläche parallel liegen, während die Binder (s. d.) mit der langen Seite rechtwinklig auf der Mauerfläche liegen; daher Läuferschicht (im Meißnischen Strecken), die aus lauter L. in gebildete Schicht eines Mauerwerks, die mit der Binderschicht abwechselt; nur ganz schwache Mauern bestehen aus lauter Läuferschichten. — 3. frz. garant, engl. runner, fall, das um die Rollen eines Flaschenzugs geschnürgene Tau. — 4. (Deichb.) s. v. w. Laufbrücke (s. d.). — 5. Auch Dreher genannt, bei Brethoren das in Zapfen gehende aufrechte Hinterstück des Thorflügels. — 6. Hölzerne Rolle an einem Bogenbohrer, Mutter an einem Drillbohrer, s. C in Fig. 787 im Art. Bohrer. — 7. Der Block einer Rammschüte. — 8. franz. broyon, auch Farbläufer, f. v. w. Reibstein, Reibholz.

Läuferschutze, f., Vorderplatte (Wasserb.), franz. guide, montant, m., engl. guide-post, leader, daß aufrecht stehende Holz bei Rammaschinen, an welchem der Rammskopf sich auf und nieder bewegt.

Läuferschicht, **Laufschicht** oder **Lauffschicht**, f. (Maur.), frz. assise par carreaux, en panneresse, en parement, engl. stretching-course; s. d. Art. Läufer 2.

Läuferstein, **Läufstein** oder **Bodenstein**, m. (Mühlb.), s. d. Art. Läufer 1.

Laufgang, m. (Hochb.), f. v. w. Korridor (s. d.). Bgl. auch d. Art. Gallerie und Triforium.

Laufgraben, m., 1. (Kriegsb.) frz. tranchée, approche, f., boyau, m., engl. trench, approach, span. trinchera, callejon, f. d. Art. Zerstörungsbaukunst. — 2. (Schiffb.) frz. galerie de la cale, du faux pont, engl. gangway of the orlop, span. erruja, 0₈₀—0₉₀ m. breiter Gang auf der Kuhbrücke, rings um das Schiff innerlich an den Planken herum; dient, um etwaige Lecks während des Gefechtes zu verstopfen.

Laufgrabenkähe, f. (Kriegsb.); s. Cavalier.

Laufkarren, m. (Bergb.), s. d. Art. Karren.

Laufkrahn, m., franz. grue roulant, engl. running crane, ein auf, unter der Dose befestigten, Laufkränen mittels Rollen verschiebbare Krähne, für Schlachthäuser, Speicher, Güterböden w. zu empfehlen. Fig. 2475 stellt einen solchen, System Liebig (Hennrich-Leipzig), dar; er wird durch Schneckenbetrieb mittels Handseil von unten betrieben.

Laufplatte, f., einbäumige Leiter (s. d.).

Laufpumpe, f. (Masch.), s. d. Art. Pumpe.

Laufrad, n. (Masch.), 1. s. v. w. Tretrad. — 2. s. d. Art. Dampfwagen.

Laufriemen, m. (Masch.), s. d. Art. Treibriemen.

Laufshus, n., Gildehalle, f., Kunsthaus oder Rathhaus, auch überhaupt Haus mit großem Säle; s. d. Art. lobium.

Lauffstange, f., franz. main f. courante, coulante, appui-main, écuyer, m., engl. hand-rail, stair-rod, runde Geländerstange an einer Treppe, auf der Wandseite mittels besonderer Haken an die Mauer befestigt; soll etwa 80 cm. über den Stufen parallel mit der Wange und mindestens 6 cm. entfernt von der Wand liegen. Am besten ist dazu Rüsterholz, Eichenholz oder Ahorn.

Lauffsteg, m., 1. auch Laufplanken, f. pl. Gangbord, m., frz. passe-avant, m., engl. gangway (Schiffb.), Gänge äußerlich längs der beiden Seiten eines Schiffes. Sie bestehen aus 30—40 cm. breiten Dielen und liegen auf kleinen, an den Bord gespielerten Kneien. — 2. lat. ponticulus, s. d. v. Laubret 1.

Laufft, m. (Mühlb.), s. v. w. Lauft 4.

Laufftreppen, f., frz. escalier dérobé, engl. back-stairs, pl., durch die Dienerschaft zu benutzende kleine Nebentreppen.

Lauffzapfen, m. (Tischl.), ein Theil der Hobelbank.

Lauffzirkel, m., s. v. w. Rohrzirkel; s. Zirkel.

Lauge, f., frz. lessive, f., engl. lie, lye, ley, s. Unter L. versteht man im gewöhnlichen Leben entweder eine Auflösung von Alkali, Alkynatron, Potasche oder Soda in Wasser. Die Auflösungen des Kali und Natron in Wasser heißen Achslauge, s. d. Art. Beize A. 7., die Lösungen der




Fig. 2475. Laufkrahn, System Liebig.

Potasche oder Soda: wilde L. 1. Seifeniederlauge wird von den Malern und Maurern als Zusatz der Kalkfarben benutzt, oder es werden auch die zu streichenden Putzfächchen vorher mit reiner L. getränkt. — 2. Ascheulauge, durch Aufgießen von heißem Wasser auf Asche, bei. Holzasche, gewonnene L., wird zum Putzen von Metall und zum Bleichen gebraucht. — 3. s. v. w. Sole. — 4. Javellesche L., frz. Eau de Javelle, Lösung von unterchlorischem Kali, gebraucht als Bleichflüssigkeit (s. d.).

Langenbad, n., s. im Art. Bad II.

Langensalz, n., frz. alcali m. volatile, engl. volatile alkali. So hieß früher das anderthalb kohlensaure Ammoniak; das kohlensaure Kali hieß vegetabilisches, das kohle-saure Natron mineralisches L., weil man glaubte, das erstere komme nur im Pflanzenreich, das letztere im Mineralreich vor; s. auch d. Art. Potasche, Ummoria.

Langenwäge, f. (Chem.), s. d. Art. Aräometer.

Langmontit, m. (Miner.), frz. zéolithe efflorescente, Zeolithart, erscheint in kristallinischen Massen von blättrigem Gefüge, glänzt perlmuttarichtig, verwittert leicht an der Luft, wird mürbe und zerfällt.

Launen, f. pl. (Mühlb.), die auf den Docken des Mühengerüstes liegenden vier horizontalen Balken, welche das Gerüst zusammenhalten.

Laura, f. lat., engl. laure, vom griech. λαύρα, 1. mit Häusern besetzter Block, z. B. zwischen den Straßen oder Gassen, auch wohl Wiertel einer Stadt. — 2. Klosterzelle in Karthäuserklöstern. — 3. Griechisch-katholische Klöster

in Wüsten, ähnlich den Trappistenklöstern und Karthäusern eingerichtet.

Laurband, n., frz. tiers poteau, s. v. w. Dreislingsdièle.

Laurea, f., lat., Kronleuchter.

Laus, f., 1. s. Auslaufen 2. — 2. s. v. w. Krebs 2.

Lausa, lauza, f., lat., die Steinplatte, bei. Blendplatte, Grabplatte, Fliese.

Lausepflicht, f. (Schiffb.), der Platz vor der Bank auf dem Rostwerk des Galions.

Laufthäsch-wendische Holzkirchen, f. pl., s. d. Art. Holzarchitektur.

Laute, f., in Ziegeleien gebräuchliches Werkzeug in Gestalt einer Ofenkrüze.

Läutergraben, m., s. im Art. Aufbereitung. [Si.]

Läutrosen, Läuterrosen oder Desinfektion, m. (Hütt.), auf Schwefelsäuren einen Osen zum Reinigen oder Läutern, frz. raffinage, m., des Schwefels.

Lautumia, lat., f. v. w. Latomia (s. d. 2.).

Lava, f., frz. lave, f., engl. lava. Mit diesem Namen bezeichnet man alle Gesteinsmassen, welche in feurig-flüssiger Gestalt aus Vulkanen ausgeflossen und dann erstarrt sind. Man unterscheidet hauptsächlich dreierlei Laven: Trachyllava, welche als vorherrschenden Gemengtheil Feldspat und porphyrtartig eingewachsenen Augit, Hornblende oder Glimmer enthalten; basaltische, Augit- od. doleritische L., in welchen Augit vorherrscht, innig verbunden mit etwas Labrador, Magnetfenerz, Haynn re.; Leucitlava, in denen Leucit innig verbunden mit Augit vorherrscht. Diese L. sind seltener. Verschiedene Laven eignen sich gut zu Bau- und Pflastersteinen und wurden schon im Alterthum zu dergleichen Zwecken verwendet. Andere liefern große, leicht bearbeitbare Werkstücke, wožu bei. halbporöse sich eignen. Einige Lavenarten lassen sich auch poliren, z. B. Lave porphiroide des Beswūs, getigerte L. du Puy, von seinem Korn, schuppigem Bruch, grünlich-grau, schwarzgesleckt, glimmeriche L. des Beswūs mit olivengrünen Glimmerblättern, mit anderen weißlichen od. schwärzlichen Stoffen gemengt; bei. die L. des Beswūs hat oft sehr schöne Farbe u. Zeichnung u. nimmt gute Politur an.

Lavaerum, latein., 1. auch lavatio, griech. λούπων, Wasserreservoir im antiken Bad, auch Wasserbad selbst, im Gegensaß zum Dampfbad; s. d. Art. Bad. — 2. Auch lavatorium, lavabo genaunt, frz. lavatoir, lavoir, engl. lavatory, laver, ital. lavatojo, jedes Waschbecken, Waschtrog, Brunnenhaus, bei. in Kreuzgängen, Kirchen re., häufiglich mit piscina (s. d.) verwechselt. — 3. s. v. w. labrum in den Baptisterien (s. d.). — 4. Waschtisch zum Waschen heiliger Gefäße, ungefähr wie ein Altartisch gestaltet, aber mit einem Rand um die Platte versehen. — 5. Eiserne (s. d.).

Lavage, m., 1. l. du bois, auch lessivage, lixiviation, frz. Auslaugung (s. d.). — 2. l. deminerais, engl. tying, shaking, washing, das Waschen der Erze, die nasse Aufbereitung.

Lavaglas, n., s. d. Art. Obsidian und Hyalith.

Lavagna, f., ital., Schiefer.

Lavatorium, n., lat., 1. s. im Artikel Lavaerum 2. und Kreuzgang. — 2. s. d. Art. Labrum. — 3. Priesterwaschstisch.

Lavatrina, f., lat., s. d. Art. latrina.

Lavendelblau, n., ist zu mischen aus Veilchenblau und violettem Grau.

Lavendelöl, n., aus der Lavendelblüte durch Destillation gewonnenes wohlriechendes ätherisches Öl, aus dem auch Firniß bereitet wird; s. d. Art. Gemälde.

laver, v. tr., frz., 1. (Zimm.) mit der Queraxt od. dem Breitbeil abpufen, s. d. Art. Behauen 2. — 2. (Wässerb.) Abpufen, bepüfen. — 3. (Hütt.) Kohlen, Erz re. waschen, abläutern re.

Laverie, f., lavoir, m., atelier de lavage, franz. das Waschwerk, die Erzwäsche.




Fig. 2476. Studentenfazetth bei Seville (1870). (Bei Prof. Sauter.)

Laverna (Myth.), Nymphé in dem Hain, wo die ersten Römer unter Romulus ihren Raub bargen, daher Schützgöttin der Diebe und Betrüger, welche ihre Handlungen zu verbergen Ursache haben, oft mit der griechischen Göttin Praxidike verwechselt, die unter der Gestalt eines Kopfes als Gottheit verehrt wurde, die guten Anschläge der Menschen beförderte u. Mutter der Eintracht u. Tugend war.

Lavessches Balkensystem, n. Daselbe beruht auf der Verspreizung zweier Balken mit einander. Man verbindet die entsprechenden Enden beider Balken (s. Brücke B. v.) durch Schrauben und Eisenbahnen sehr fest, und treibt in der Mitte zwischen die beiden Balken Keile ein, bis ein Zwischenraum entsteht, so groß, als möglich ist, ohne die Enden der Balken zu zerreißen, worauf man die Balken durch Einfügung von Keilen oder Holzstücken in dieser Lage erhält. Natürlich entsteht dadurch an der Decke und dem Fußboden eine gebogene Linie, die man durch Auslegung von Keilstücken ausgleicht. Wegen des häufigen Ausreichens der Anmirung an den Enden hat jedoch dieses System weniger Eingang gefunden, als es eigentlich verdiente; für gewisse Zwecke ist es, freilich mit Vorsicht, sehr anzurathen.

Lavezstein, m. (Miner.), s. d. Art. Tropfstein.

Laviret, trj. 3., 1. (Maler.) s. v. w. lasieren od. tuschen. — 2. (Schiffahrt) s. v. w. freuzen.

Lavis, m. (Beih.). die Tischmanier.

Lavoir, m., franz., 1. Laverie. — 2. Auch lavatoir, s. Lavaerum 2.; 1. de cuisine, der Waschstein, die Spülbank; 1. d'immondices, der Gussstein; 1. de sacristie, der Priesterwaschstisch. — 3. Waschhaus, Waschküche, Spülküche, Gemeindewaschhaus 2.

Lavure, f., frz. (Hütt.), das Gekräp.

Laye, f., laie, frz., 1. (Steinu.) Zahnhammer, Stockhammer; layer, mit dem Zahnhammer bearbeiten, aufstoßen. — 2. Layes, f. pl., das Bergmittel in einem Kohlenölbh. — 3. Der Walzhammer, s. laie.

to lay, tr. v., engl., legen; to lay-on, anlegen, untermalen; to lay (the first coat etc.), berappen; to lay and set, bewerfen und aufziehen, s. d. Art. Putz; to lay-on a building, die Mäße austheilen; to lay-out, aufreihen, aufzählen, abstecken u. dergl.

Layer, s., engl., Schicht, s. Lage und Lager.

Layette, f., frz., 1. Köfferchen zu Aufbewahrung von Reliquien, Dokumenten 2. — 2. Das Schrankfach; 1. à tirer, das Schubfach.

Laying s. of a bridge, engl., das Brückenschlagen.

Laying-skin, engl. (Maur.), der erste Verapp, Anwurf, s. Putz.

Lazarett, n., Siechenhaus, frz. ladrerie, maladrerie, f., engl. lazars-house, lazaret, ital. lazzaretto, lat. nosocomium, meselaria, misellaria, s. v. w. Krankenhaus für ansteckende Krankheiten, bes. für Aussätzige, dann Leprahaus (s. d.), Blatternkranke 2., dann auch für Militärs, frz. ambulance, s. d. Art. Hospital c. und Krankenhaus, Fig. 2476 war das erste Barackenlazarett in Deutschland.

Lazolith, m. (Min.), s. d. Art. Blauspat.

Lé, m., frz., 1. Bahn, einfache Breite eines Stoffs, einer Tapete 2. — 2. Leinpfad, Pomatschenpfad.

Lead, s., engl., Blei, Bleiloth, Senfblei; black 1., Wasserblei; white 1., Bleiweiß; red 1., Mennige; 1.-ore, Bleierz; 1.-glance, Bleiglanz; 1.-pencil, Bleistift; 1.-line, Lotleine; to 1., mit Blei ausgleichen, plombiren; 1.-ashes, Bleiajache; 1.-tail, Bleischweif.

Leaf, s., engl., 1. Blatt, s. d. Art. Blatt u. Blattwerk; stift 1., das steife Blattwerk im frühenglischen Stil, siehe Fig. 1593 b, S. 246 im 2. Bd.; crumpled 1., krautes Blattwerk des decorated-Stils, s. Fig. 1603 c, S. 249 im 2. Bd.; 1.-gold, Blattgold; 1.-brass, Flittergold; 1.-silver, Blattsilber; 1.-tin, Blattzinn. — 2. Thürflügel, Brückenklappe 2.

Leaf-valve, v., engl. (Masch.), das Klappenventil.

Leak, s., engl. (Schiffb.), der Leck (s. d.).

Lean-bow, s., engl. (Schiffb.), scharfer Bug, s. den Art. Bug.

Lean-to, s., engl. (Hochb.), Anbau.

Lean-to-roof, **Lean-roof**, s., engl. (Hochb.), Flugdach, Abdach, Pultdach; s. d. Art. Dach im 2. Band.

Leather, s., engl., das Leder; leathering, die Lederung.

Leatherwood, s., engl. (Bot.), s. d. Art. Bleiholz.

Leaves, levys, folding-door's, pl., engl. Altarschreinflügel; s. d. Art. Altar.

lebendig, adj., 1. lebendiger Kalk, s. d. Art. Kalk; — 2. les Gefälle (Mühlens.), der unter dem Fachbaum einer Mühle befindliche Abhang des Gerines, auch Risch oder Rösch genannt; — 3. les Holz, s. v. w. Laubholz, weil es nochmals ausschlägt, wenn es abgehauen wurde; —

4. le Steine, bis auf den harten Kern abgearbeitete Bruchsteine; — 5. le Straße, f. (Straßenb.), Straße in morastigen Gegenden, aus grünem Weidenreisig hergestellt; nach Auslegung der erforderlichen Seitengräben werden frisch abgehauene Weidenäste auf der Straßenbreite so ausgebrettet, daß in der Mitte der Straße die Stammbenden zusammenstoßen, auf den Rändern derselben aber die Spitzen überragen, um auszuschlagen und zu gründen; die Fahrbahn bildet man durch Aufschüttung von Erde, Sand und Stein über das Reisig; schlagen die Reiser Wurzeln und begrienen sich, so erhalten sie die Straße in der erforderlichen Wölbung; eine le Hecke, f. Hecke, entsteht u. befestigt zugleich die innere Böschung der Grabenwände; — 6. les Wasser, s. v. w. fließendes Wasser, namentlich wenn es mächtig genug ist, ein unterflächiges Wasserrad zu treiben; — 7. les Werl (Schiffb.), der im Wasser liegende Theil des Schiffes; der außerhalb des Wassers befindliche Theil heißt das totte Werk.

Lebensbaum, m. (Bot.), 1. abendländischen (*Thuya occidentalis*, *Chamaecyparis sphaeroidea*, Fam. Coniferae), in Nordamerika als Nutzholz geschätzt, besonders zu Pfahlwerk; bei uns wird der L. gern auf Gräbern und in Parkanlagen angepflanzt; — 2. japanischer (*Thujopsis delearata*, Fam. Zypressenfrüchtler), giebt eins der gebräuchlichsten Nutzhölzer Japans. Das Holz ist von beiden Sorten gelbrothlich, fein, langfasrig u. leicht, sehr dauerhaft in dem Wasser, in der Luft und unter der Erde, dem Wurmfraß nicht ausgesetzt, faulst schwer, läßt sich polieren. Wird zu allerlei Arbeiten verwendet.

Lebensziehe, f., s. d. Art. Eiche k.

Lebensholz, n. (Bot.), 1. amerikanisches, s. d. Art. Pokkenholz, Guajahholz; — 2. vieneständisches (*Lignum vitae*), stammt von *Metrosideros buxifolia* A. Cunningham, dem Afri-Baum der Eingeborenen (Fam. Myrtengewächse). Das Holz, sehr fest, wird von den Maori zu Anfertigung von Keulen 2. benutzt.

Leberbraun, n., Braun, etwas ins Grau und Grün fallend.

Lebererz, n. (Miner.), unreiner Zinnbar mit Kohle, Eisen, Thor, Schwefel, wiegt 7, ist braunroth, hat rothen Strich, ebenen, doch etwas mufscheligen Bruch und halbmetallischen Glanz.

Leberkies, m. (Miner.), frz. fer m. sulfure magnétique, pyrite f. magnétique, engl. magnetic iron-pyrites, Lebereisenz, Leberschlag, Magnetkies (Miner.), Verbindung von 56—63% Eisen mit 36—43% Schwefel, erscheint derb oder niorenförmig, ist härter als Kalkspat; macht auf dem Strich ein graues Pulver. Farbe speisegelb oder kupferroth. Er riecht gerieben nach Schwefel, findet sich nur selten.

Leberkobalt, m. (Min.), brauner Erdkobalt; s. Kobalt.

Lebermoos, n. (Bot.), s. d. Art. Baumgrind.

Leberstein, m. (Miner.), Baryspat mit Asphalt gemengt; s. auch Hepatitis.

Leij, m. (Hütt.), 1. Schlacken, welche bei dem Rohstahl schmelzen absallen und nachher wieder zugesetzt werden,

um das Rohstahlleisen flüssig zu machen. — 2. frz. matte mince, f., engl. thin matt, auch Dünstein gen.; die von der Silber- und Kupferarbeit fallenden Rohsteine, noch mit Schweiß v. vermengt, werden im Lechshuelschen, einer Art Stichofen, zu Gute gemacht. — 3. Lech, n., s. d. Art. keltische Bauwerke 5.

Lederz, n. (Hütt.), s. v. w. Kupferglanz.

Lett, m., franz. voie f. d'eau, engl. leak, ital. falla, 1. (Schiffb.) schadhafte Stelle des Schiffsrumpfes; die größeren L. werden mit getheilter Segeltnach, welches vorher mit Asche und Sand bestreut und in welchem Berg eingehänt ist, kleineren durch sog. Schnurryfröpfe, aus Theer und Berg, zugekipft; s. übr. Kalsatern. — 2. Schadhafte Stelle eines Deiches, Fasses re.

Lekthaus, **Lekwerk**, **Dachdeckwerk**, n., s. v. w. Gradierhaus, f. d. Art. Salzwerk.

lekmäulnen, intrans. 3. (Bergb.), von Erzgängen, zusammenkommen und anfangen, gut zu werden.

Lektsteine, m. pl., sind Stücke von unreinem Steinsalz oder Dingsalz (s. d.).

Lecties oder **Lectoria**, f., 1. franz. litiere, Säufste, auch Todtentabre. — 2. Stütze eines Lefepults, auch dieses selbst.

Lectorium, **lectoriale**, lectricum, lectorinum, lectrum, n., lat., frz. lettrier, alfrz. lectrrier, lectrin, engl. letters, lectrern; s. d. Art. Lefepult u. Lettner.

Lecetus, lat., griech. λέκτρον, Bett, Ruhelager. 1. L. cubicularis, eigentliches Bett; um in das ziemlich hohe Bett zu steigen, gebrauchte man eine Hüttsche (scamnum) oder einen Stufentritt (gradus). Das Gestell (sponda) und die Füße (fulera, pedes) waren meist von Holz, aber oft mit Bronze, Gold v. belegt. An denselben war ein Kopfblatt (anaclypterium) und ein Fußblatt sowie ein Seitenbret (pluteus) befestigt. Die vordere Seite war offen; s. übrig. d. Art. Bett. — 2. 1. genialis, Ehebett, größer, besonders höher und reicher verziert, wurde bei der Hochzeit in das Atrium der Thür gegenüber gestellt u. hieß dann 1. aduersus. — 3. 1. tricliniaris, Speisejosa; s. d. Art. Triclinium. — 4. 1. lucubratorius, lectulus, Lotterbett, Ruhesofa. — 5. 1. funebris, Bahre, Katafalt.

Led oder **Leda**, m. (slav. Myth.), Kriegsgott der Russen, dessen Bild mit Hornschädel, Helm, Schwert, Sper u. Schild gewaschen vorgeführt wurde.

Leda, f., mit dem **Schwan** (Mythol.), d. h. mit Jupiter in Gestalt eines Schwans; dient oft als allegorische Darstellung der physischen Liebe, des höchsten weiblichen Verlangens.

Leder, n., frz. cuir, m., engl. leather. Das L. dient u. A. zu Freibriemen (am liebsten Büffelleder), zu provisorischen Thürbändern, zu Dichtung, Liderung, von Fugen, Klosen re., ferner zu Möbelüberzügen. Man hat es vielfach künstlich zu bereiten versucht, so z. B., indem man Watte mit Leimlösung tränkt, trocknet und sinniert. Man kann dieses künstliche L. verstärken, indem man Luh- oder andere Härte hineinbringt oder auch es mit Guttapercha bestreut und stark walzt. Weiße Farbe erhält es durch Alraun, den man mit Ammoniak verjeht. Hier folgen einige Vorschriften zu Färbung des Leders: a) Weiß. Man streicht das L. 3—4 mal mit in Terpentinöl eingeriebenem und mit Leinölfirniß verdünntem venetianischen Bleiweiß, dann mit Kremerweiß, welches in Terpentinöl abgerieben und mit hellem Bernsteinfirniß verdünnt wurde. Nach dem Trocknen wird es mit pulverisiertem Bernstein u. Filz geäschlossen und nochmals lackirt. b) Grün. Die Behandlung ist ähnlich; als Farbstoff wird Neugrün od. Schweinfurter Grün genommen. c) Schwarz. Grundanstrich von Asphalt und Leinölfirniß, Lackierung mit Kienruß; oder 60 g. Tischlerlein und 60 g. Seife werden einzeln in etwa $\frac{1}{2}$ Liter Wasser gehörig eingewiecht. Nach einigen Stunden wird der Lein gekocht, zugleich das Seifenwasser hinzugefügt, 16 g. klargeschüttetes Wachs beigemischt

und alles gekocht, worauf man etwas Kienruß bemengt. d) Blau giebt Indigo und Vitriolöl mit Wasser verdünnt oder Cyan-eisenkaliu. Nach anderer Methode wird das L. zuerst mit Eisen schwärze ein- od. mehrermal überfahren, je nachdem man das Blau hell od. dunkler wünscht. Dann wird seingeriebene blaues Kali in Wasser aufgelöst, Salzsäure zugesetzt, bis die Lösung schwach sauer schmeckt, u. damit das L. überfahren, doch muß es zwischen den Anstrichen allemal trocken sein.

Lederseile, f., frz. cabron, buffle, m., engl. buffs-tick, emery-stick, mit Leder überzogenes Buchholz, zum Putzen von Metall.

Lederholz, n., s. d. Art. Bleiholz.

Lederjacke, f., s. v. w. Ceratopetalum (s. d.).

Lederkalk, m., f. unter Kalf, Bindetalf.

Lederkrapp, m., s. d. Art. Jasminholz.

Ledge, s., engl. 1. (Tischler) die Leiste, little l., Spitzleisten. — 2. (Schiffb.) die Rippe zwischen den Deckbalken. — 3. Das Tragloth. — 4. Der Hobelanschlag, Anschlag eines Winkelmaßes re.

Ledger, s., engl., altengl. ligger, 1. liegende Grabdeckplatte. — 2. Sturz von Stein oder Holz. — 3. Rostschwelle, Legde.

Ledgment, s., engl., altengl. liggement, legement, Gejins, Abgleichschicht, Gleichschicht, Deckschicht; ledgment-table, Obergejins des Postaments, daher auch Sockelgejins.

ledig, adj., 1. 1. er Balken, s. v. w. Leerbalzen, s. d. Art. Balken. — 2. 1. e. Bergart (Bergb.), Mineralien, welche wenig oder gar kein Metall führen. — 3. 1. er Schild, 1. es Dreieck re. (Herald.), s. d. Art. Heraldik. Näheres s. in M. M. a. — 4. ledig Nest finden (Bergb.), auf ein altes, verschüttetes Gebäude stoßen.

Leerbalken, m., s. d. Art. Freibalken, Balzen I. B. c., I. C. b. und II. A. b.

Leerbaum, m., örtlicher Name für Lärchenbaum.

leer, adj., 1. 1. e. Decke, s. d. Art. Decke II. A. 2. a. — 2. 1. es Bollwerk, s. v. w. hohle Bastion. — 3. 1. er Dachboden und 1. es Kehlkantendach, s. d. Art. Dach.

Leere, f., 1. franz. vide, m., engl. vacuum, luftleerer Raum, s. Vacuum. — 2. Beim Decken eines Daches mit Platten od. dergl. der einfach liegende Theil jedes einzelnen Stückes oder jeder ganzen Reihe; je kleiner die L. ist, desto besser; s. d. Art. Dach.

Leergebind, n., frz. ferme de rempage, engl. common truss, common couple-close, auch Freigebinde gen., Dachgebende (s. d.) mit Leersparren; vgl. d. Art. Dach.

Leergefärre, n., franz. couple de rempage, engl. common couple, Paar von Leersparren, auch Füllgespärre, Zwischengespärre genannt.

Leersparren, m., franz. chevron de rempage, engl. intermediate rafter, common rafter, auch Freisparren gen., Sparren (s. d.) ohne volle Unterstützung, s. d. Art. Dach, Dachbinder re.

Leerlauf, m., leere Gasse, f., frz. déversoir, engl. waste-wear, leat (Mühlens.), s. v. w. Abläß (s. d. 3.). Bergl. auch d. Art. Wehr.

Leeseite, f., Lee, f. (Schiffb.), Seite unter dem Wind, frz. côté m. sous le vent, engl. lee, lee-side, bei einem Schiff die Seite, welche der Luftheit od. Lufseite entgegen gesetzt ist und unterhalb des Windtrichters liegt, d. h. vom Wind nicht getroffen wird, daher Leeküste, Legerwall, Lagerwall, die Küste, auf welche der Wind zuweht.

Leg, **Leig**, m. (Hütt.), s. v. w. Lech.

Leg, s., engl., 1. Zirkelschenkel. — 2. (Tischl.) Bockbein re.

Legal servitut, n., s. d. Art. Baurecht.

Legde, f., frz. sablière, f., engl. ledger, 1. (Schleusenh.) die auf den Grundbalken einer Schleuse befindliche Schwelle, worin die Stiele der Schleusenwand eingezapft sind. — 2. Schwelle beim liegenden Rost. — 3. Dazu passender Stamm; s. d. Art. Bauholz.

Legeisen, n., 1. (Bergb.) Keil von Eisen, womit man breite Wände vom Gestein gewinnt. — 2. Durchlöcherter Stück Eisen, womit bei einer Stangenfunktion die Pfannen für die Walzen der großen Schwingen bedeckt sind; durch die Löcher wird die Schmiede in die Pfannen gebracht. — 3. s. v. w. Fußangel.

Liegel, n., s. v. w. Lügel.

Legende, f., frz. légende, engl. legend, 1. Umschrift aus Münzen, Siegeln, Kelchen, Gefäßen u. — 2. Aufschrift auf Zeichnungen. — 3. s. v. w. Lettner.

Leger, Legger, m., 1. Maß für flüssige Dinge = 256 Pitten. — 2. frz. boute, f., auch Wasserlieger, zwei große Tonnen, bei Kriegsschiffen im Raum, bei Kaufahrteteischen auf dem Deck liegend, enthalten das Trinkwasser für die Mannschaften.

Légile, m., lat. lectorinus, m., frz. Bustdecke.

Legile, legivum, legium, legitorium, lat., franz. légère, Lesepult, Ambon; s. d. betr. Art.

Legirung, f. (Gieß. re.), franz. alliage, m., engl. alloy, allay of metals, nennt man die Verbindung der Metalle unter einander. Gewöhnlich läßt sich eine L. durch Schmelzung zweier od. mehrerer Metalle erzeugen. Verbindung des Quecksilbers mit andern Metallen nennt man Amalgam.

I. Die Farbennuancen, welche nach dem Zusammenschmelzen zweier Metalle entstehen, lassen sich aus einer bloßen Mischung der Farben beider Metalle nicht erklären. Es entsteht z. B. ein weißes Metallgewisch beim Zusammenschmelzen von 8 Th. Kupfer und 1 Th. Nickel; das Spiegelmetall, aus 67 Th. Kupfer u. 23 Th. Zinn bestehend, ist ebenfalls silberweiß.

Die Dichtigkeit einer L. stimmt selten mit der aus den spez. Gewichten der Bestandtheile berechneten überein; ebenso zeigen sich Textur und Härte auffallend verändert. Kupfer mit Zinn, das erstere hart, elastisch u. zäh, das zweite weich und sehr dehnbar, bilden im Verhältnis von 9 : 1 die weiche, aber nicht dehnbare Geschützbronze; ein weiterer Zusatz von Zinn vermehrt sogar die Härte u. Sprödigkeit der L. Der Schmelzpunkt einer L. liegt meist niedriger als der die L. zusammensetzen einzelnen Metalle. Zinn schmilzt z. B. bei 228°, Wismuth bei 246°, Blei bei 325°. Der Schmelzpunkt des Rose'schen Metallgemisches (2 Th. Wismuth und 1 Th. Blei) liegt bei 93¹⁵°. Cadmium schmilzt bei 360°, u. dennoch erhöht daselbe die Schmelzbarkeit der L. bedeutend. Ein Gemisch von 8 Th. Blei, 15 Th. Wismuth, 4 Th. Zinn und 3 Th. Cadmium schmilzt schon bei 60°.

II. Gewisse L.eu. sind Bronze, Messing und L.en edler Metalle, sind schon seit den ältesten Zeiten bekannt. Die Neuzeit bringt fast täglich neue L.en für verschiedene Zwecke. Die Herstellung der L.en geschieht in feuerfesten Tiegeln oder in Flammöfen mit vertieftem Hörd. Es ist vortheilhaft, daß strengflüssiger Metall zuerst zu schmelzen und die leichtflüssigeren hernach einzutragen; natürlich ist dies nothwendig, wenn flüssige Metalle, wie Quecksilber, Zink, Cadmium, in die Verbindung eingehen.

III. Die wichtigsten L.en und ihre Bereitung s. in d. Artikeln Bronze, Messing, Neusilber re. Die Herstellung einiger anderen L.en geben wir hier. 1. Als Lagermetall wird vielfach von den Maschinbauern empfohlen: ein Gemisch von 6 Th. Zinn, 8 Th. Antimon, 4 Th. Kupfer, oder 32 Th. Zinf, 14 Th. Zinn und 2 Th. Kupfer. 2. Eine L. von Blei und Zinn bildet das sogen. Schnelloth oder Weichloth, welches bei 170° schmilzt und erhalten wird durch Zusammenschmelzen von 2 Th. Blei und 1 Th. Zinn; s. auch Schnellloth. 3. L. zum Verzinnen des Gußeisens. Eine L. aus 89 Th. Zinn, 6 Th. Nickel und 5 Th. Eisen hängt dem Gußeisen sehr stark an, so daß die Verzinnung damit weit dauerhafter wird als mit reinem Zinn; auch eignet sie sich zum Verzinnen des Kupfers. 4. Eine L. von Kupfer mit Kalium, die man er-

hält, indem man in einem Tiegel ein Gemenge von Kupfer u. doppelt weinsteinhanrem Kali, auch vielleicht von Kupfer, Kohle und koboltsaurem Kali schmilzt, eignet sich vortrefflich zu Dampfkesseln und Leitungsröhren, weil sie sich mit Leichtigkeit bearbeiten läßt.

Legno, m., ital., s. d. Art. Holz.

Lehen, n., bergmännisches Maß = 1/2 Wehr, meist 7 Lachter lang und 3¹/₂ Lachter ins Hängende und liegende breit, auf Flözen hier und da 66 Lachter lang, 22 Lachter breit.

Lehnsiner Schiefer, m., s. d. Art. Dachdeckung 4.

Lehm, Lehmen, Leinen, m., franz. limon, m., terre f. grasse, terre limoneuse, terre franche, engl. loam, mud, clay, lat. limus, mittelalterlich-deutsch Dah, auch Dwo, Dwoog, mit Quarzsand, auch mit Kalk innig gemengter Thon, durch eine ziemliche Menge Eisenoxyd gefärbt; findet sich in ange schwemmtem Land, auch in Thälern und Mulden des Hügellandes als Ergebnis früherer Anschwemmungen bis zu beträchtlicher Mächtigkeit, von oft 10 – 30 m. Der L. geht durch Zurücktreten der sandigen und kalkigen Bestandtheile in Töpferthon über. Die Färbung ist ziemlich gleichgültig; mehr Verfärbigung verlangt das Mischungsverhältnis, wonach er sich in seiten u. magaren scheidet. Im Bauwesen findet der L. manchfache Verwendung: 1. Als Surrogat des Kalkes, s. d. Art. Lehnmörtel; nur da zu empfehlen, wo wenig Nähe hingehangt. 2. Zu ganzen Mauern; verderben sehr schnell durch Frost u. Regen. 3. Mit Stroh od. Flachscheiben, Angen (s. d.) oder dergl. vermengt als Strohlehmn (s. d.) ist der L. zu Wellerwänden, Stamps- oder Piseebau (s. d. betr. Art.) verwendet, eines der besten unter den billigen Baumaterialien. 4. Zu Abtönung der Stubenwände, welche mit Mineralsarben angestrichen oder gemalt werden. Der hierzu bestimmte L. muß mittelmäßig fest und mit etwas Thon vermischt sein. Man weicht in einem Kalköschkasten eine Quantität von gedactem L. ein, läßt ihn gehörig ausquellen, arbeitet ihn mit einer breiten Kalkfacke richtig durch, nimmt die grösseren vor kommenden Steine heraus, röhrt ihn dann zu einem dünnen Brei mit Wasser gut durch einander, setzt neben den Lehmkästen einen andern großen Kasten, legt darüber ein feines Sandbief u. gießt den Lehnmörtel mittels einer hölzernen Höhlschaufel auf das Sieb, so daß er in den Kästen fließt, während der grobe Sand und die Steinkörper liegen bleiben; den aus diese Art gereinigten L. läßt man einige Tage in dem Kasten stehen, bis er ausquillt, worauf er als Lehnmörtel zum Tünchen, mit der Hälften durchgesiebter Flachscheibe u. etwas Kälberhäuten vermischt, verwendet werden kann. 5. Zum Verstreichen der Fugen auf den Fehlböden. 6. Zu Stakwänden; s. d. Art. Ausstaken und Bleichwand. 7. Zu Herstellung verschiedener Aestrichre; s. d. Art. Aestrich, Drechsenre re. 8. Zur Ziegelfabrikation (s. d.). Der hierzu bestimmte L. muß plastisch sein, d. h. mit Wasser gut getrieben einen Teig bilden, der Eindrücke gut annimmt, dabei nicht reißt oder springt. Er darf weder zu fest noch zu mager sein und vor allem keine vegetabilischen Stoffe enthalten. Thut man zu der Lehmmaisse ein wenig Eisenoxyd, so erhält man nach dem Brennen sehr schön rothe Ziegel. 9. Zur Vermauerung von Feuerungen in Gestalt ungebrannter Lehmkleine. 10. Zu Dachdeckung; s. d. Lehnschindel. 11. Zu Aestrich gegen die Gefahr der Entzündung, s. Aestrich B. I. 30.

Lehmästrich, m., frz. aire f. en argile, aire d'argile, engl. earthen floor, s. unter Aestrich 1., 2., 3., 10.

Lehmbau, m., s. d. Art. Piseebau, Stakwand, Wellerwand, Leinwand, Leinwand 3. re.

Lehmboden, m., frz. terre glaiseuse, engl. clayey soil, s. d. Art. Grundbau.

Lehmtdach, n., s. d. Art. Dachdeckung B. 3b., 4b., c. d.

Lehmdecke, f., frz. plafond en torchis, engl. mud-ceiling, s. d. Art. Decke 5.

Lehmer, m., s. d. Art. Kleiber.

Lehmformerei u. **Lehmguß**; s. d. Art. Gufseisen, Bau-
lehm und Decklehm.

Lehmgrube, f., frz. mine de terre grasse, argillière, engl. loampit, claypit; s. d. Art. Ziegelsfabrikation.

Lehmhaken, m. (Ziegel.), Hafen, womit der Lehm auf das Fußbrett gelegt wird. Er hat die Form eines Misthafens mit zwei Spitzen, die, unter rechtem Winkel gebogen, 10—13 cm. lang und von der Höhe an 1 cm. stark sind.

Lehmmauer, m., s. d. Art. Dachdeckung B. 4. d.

Lehmörtel, m. (Maur.), frz. bauge, f., bousillage, m., engl. clay-mortar, wird aus Lehm und Häcksel, Angen re. bereitet. Er besitzt keine große rückwirkende Festigkeit und ist zu Wasser- und Fundamentbauten ganz unbrauchbar. Da er aber bei größeren Hitzegraden immer fester wird, so ist er zu Feuerungen äußerst vortheilhaft zu verwenden.

Lehmplatte, m. (Maur., ägyptischer Stein, frz. brique crue grande, engl. brick-block), größer, fast quadersörmiger Lehmstein; man fertigt ihn am besten aus Lehm, mit Häckerling, Strohabfällen, Flachscheben, Hanfse ge mischt. All dies verursacht schnelleres, gleichmäßigeres Trocknen, vermindert aber die Festigkeit.

Lehmputz, m., frz. enduit en argile, engl. mud-coat, s. d. Art. Putz.

Lehmstichdiele, f., fertigt man ans mit Lehm bestrichenen Strohlagen aus verschiedener Art: a) Man streicht die eine Seite der aus Stroh gebildeten, etwa 55—60 cm. breiten Tafeln mit Lehm, legt quer über dieselben, ungefähr in der Mitte der Halmlänge, ein wenig näher dem Achsenende, ein rundes Holz, etwa 2½ cm. stark, fehrt die Achsenenden um dieses Holz herum nach innen und drückt sie auf den Lehm auf. b) Man fertigt Strohtafeln, die auf beiden Seiten mit Lehm bestrichen und auss Dach gelegt werden. Die äußere Seite überträgt man dann nochmals mit Lehm und Strohhalmen, die in Bündeln zugeschnitten sind und in die weiche Fläche eingetaucht werden, so daß das vorstehende Stroh die obere Dachfläche deckt. c) s. d. Art. Dachdeckung B. 3. b. d) Man giebt auch fertigen Strohdächern von innen einen Lehmüberzug, wo sie dann den Lehmstichdeldächern ähneln. — Lehmstichdächer gewähren größere Feuerficherheit als Stroh- u. Rohrdächer; jedoch müssen sie in trockener Jahreszeit angestiftet werden, weil sie sonst leicht von Regen und Frost leiden.

Lehmstichlag, m., oder **Lettenschlag**, frz. conche f. battue de terre glaise, engl. puddle, dient zu Dichtung um die Mauern von Abtrittsgruben, auf den Gewölben von Eisellern u. dergl.; s. auch d. Art. Aestrich 1.

Lehmstampfbau, m., s. d. Art. Pisebau.

Lehmstake, f., frz. polisson à torchis, s. Stake.

Lehmstein, m., auch **Rustiegel**, **Lehmbarren**, m., franz. brique f. crue, brique séchée à l'air, engl. cobbrick, claybrick, air-dried brick, lat. later, werden auf dem Streichtisch, in hölzernen Formen, aus erweichtem Lehm auf ganz gleiche Weise wie die zu brennenden Ziegel gefertigt, dann aber nur an der Luft im Schatten getrocknet. Zu diesen Steinen darf der Lehm nicht fett sein, weil sonst die Steine reißen; auch nicht zu mager, weil sie sonst lose und unihaltbar werden; Kalthiefe darin schaden nicht, nur darf er keine Steine enthalten. Je länger der Lehm gesumpft wird, desto gleichförmiger wird die Masse; leider wird er oft gar nicht eingesumpft; man erweicht und tritt vielmehr den frischgegrabenen Lehm und verarbeitet ihn dann sogleich. Der Verbrauch geschieht falscher Weise oft schon zwei Monate nach Ausfertigung, worauf sich als Folgen unvollendeter Trocknung meist Feuchtigkeit der Wände, Senfungen re. einstellen. Bei richtiger Bereitung und Austrocknung kann man sie zu vielen Bauten verwenden. Vor Kälte geschützt, sind sie eben so dauerhaft wie gebrannte, und da sie vollkommen trockene, feuerfeste, warme, gesunde Häuser geben, sollte man dieselben bevor-

ders zum Innenbau mehr anwenden, als geschieht. Wenn man L. in gemischten Schichten mit gebrannten Ziegeln verbranzen will, so nehme man Rücksicht auf das Schweden der Ziegel beim Brennen, formt letztere also etwas größer. Vgl. d. Art. Ziegelsfabrikation.

Lehmitratte, f., **Tretpflah**, m. (Ziegel.). Derselbe liegt entweder innerhalb einer Trockenstrecke od. in besonders dazu erbaute Schuppen. Pro Treter muß der Platz $1\frac{3}{4}$ m. im Quadrat sein. Die L.u., auf denen Thiere an Zugbänken um eine stehende Welle gehen, müssen einen Durchmesser von mindestens 6 m. haben. Den Fußboden der L.u. legt man gewöhnlich 45 cm. tiefer als den Gebäude, u. er wird entweder mit starken Böhlen gedichtet oder mit Steinplatten, Mauersteinen re. gepflastert.

Lehmungholz, m., Mittel gegen Baumkrebs (s. d.).

Lehmwand, f., frz. mur m. de bousillage, de torchis, engl. colwall, mud-wall, lat. agger terreus, lутум, kann auf verschiedene Weise hergestellt werden und heißt je nach der gewählten Herstellungsmethode Bleichwand, Erdwand, Stafwand, Kellerwand und Pfütze; s. d. betr. Art. Ueber einen dauerhaften Putz auf L. s. d. Art. Putz.

Lehmwasser, n., s. d. Art. Feuerlöschmittel.

Lehmzopf, m., frz. torchis, n., Zopf aus Stroh geslochten u. mit Lehm gestrichen; am besten ist es, die einzelnen Strähne vor dem Flechten schon mit Lehm zu beschmieren; s. d. Art. Feuerfest 3.

Lehne, f., 1. frz. appui, f., m., s. v. w. Geländer (s. d.).

— 2. frz. dossier, engl. back, Rücklehne, s. d. Art. Chorgestühl und Kirchenstuhl.

Lehrriegel, **Brustriegel**, m., frz. barre d'appui, lissee f. de barrière, engl. head-rail, lists, pl., oberster Bindriegel bei Brüstengeländern re.

Lehnsuhl, m., frz. chaise à dossier, fauteuil, engl. elbow-chair, arm-chair, lat. falsetus, faldistolium, s. d. Art. Armstuhl, Stuhl- und Bankprofil; man hüte sich sehr, die Bequemlichkeit durch die Verzierungen zu beeinträchtigen.

Lehrbogen, m., s. d. Art. Lehrgerüst.

Lehrbret, n., franz. cintre, échantillon, gabarit, m., engl. mould, gauge, aus Bret gesetzte Schablone (s. d. 2. u. 3.), dient sowohl zum Abbreten beim Beschlagen der Hausteine als zum Simsziehen re.

Lehre, f. 1. s. v. w. Lehrbogen, Lehrgerüst. — 2. (Bergb.) frz. jauge, f., engl. gauge, s. v. w. Stichmäß oder Richtscheit. — 3. s. v. w. Schablone (s. d.) und Lehrbret. — 4. Auch Kaliber genannt. Besonders bei den Metallarbeiten übliche Messvorrichtung. Es gibt feste u. bewegliche L.u.; die festen bestehen meist nur aus starken Blechstreifen oder Blechtafeln mit Einschnitten, in welche die betreffenden Arbeitsstücke zur Kontrolle ihrer Richtigkeit ihrer Stärke u. der Gestalt ihres Querschnitts eingeschalten werden. Die beweglichen heißen Schublehren (s. d.).

Lehrgebilde, **Lehrgespärre**, n. (Bimru.), frz. ferme f. d'échantillon, engl. standard-truss, das erste Gebinde, welches auf der Zuglage vorgelegt wird und nach welchem die anderen Gebinde abgebunden werden; s. d. Art. Gebinde, Dach re.

Lehrgerüst, **Lehrbogengrippe**, **Bogengerüst**, n., **Bogverstellung**, f., Wölbungsgerüst, frz. armement de voûte, cameaux m. de cintre, engl. centering, span. formero. Das L. besteht aus einzelnen Bogen, Lehrbogen, Lehrbogen, Bogenlehren, Gerüstrippen, frz. cintre, cintre, cherche, nach der Sprengung und Schwere des daraus zu sehenden Gewölbes zusammengefaßt als gesprengtes L., franz. cintre retroussé, engl. cocket-center, aus Schwellen, Hängesäulen, Spannriegeln, Spreng- und Kreuzstreben, bei geringer Spannung aber aus Bret od. Bohlenstückchen, zwe- oder dreifach mit abwechselnden Fugen an einander genagelt, durch Strebebänder vor Einbiegen gesichert und in einer Entfernung von 0_{so}^{+} — 1_{so}^{-} cm. gleichlaufend neben einander gestellt. Vgl. d. Art. Bogenlehre.

Lehrkopf, m., bei Strohlehmdecken in jeder Ecke angebrachte Lehre, um der Decke eine horizontale Lage zu geben; s. d. Art. *Putz*.

Lehrplatte, *Dieplatte*, f. (Hochb.); dies sind Latten, welche beim Ziehen der Gefüse mittels Mauerhaken (Putzhaken) in die Wand befestigt sind, damit an ihnen der Schlitten der Schablone hingleiten kann.

Lehrpalissade, f. (Kriegsb.), Name für die beim Palisaden als Lehre aufgestellten Schanzpfähle.

Lehrpfahl, m., frz. piquet directeur, engl. directing-picket. 1. Zwei Pfähle, die beim Aufertigen der Faschinenbank vor deren Enden eingeschlagen werden, um allen Faschinen gleiche Länge geben zu können, indem sie zwischen beiden Pfählen bleiben müssen. — 2. s. v. w. Lehrpalissade.

Lehrsat \ddot{z} , m., franz. théorème, m., engl. proposition (Math.), ist ein Satz, welcher aus vorher erwiesenen Sätzen oder aus nicht weiter zu beweisenden Grundsätzen durch Schlüsse abgeleitet wird. Vgl. auch d. Art. Beweis und Geometrie.

Lehrstein, *Ausleger*, m. (Maur.). Beim Beginn einer Schicht versetzt man zumeist an den Ecken, bei sehr langen Fronten auch wohl dazwischen, einen Stein sehr genau u. richtet sich dann nach diesem beim Setzen der Zwischensteine.

Lehrstreifen, m. (Maur.), franz. bande d'enduit, f., *cucuille*, engl. floating-screed; s. d. Art. *Putz*.

Lehrwand, f. s. d. Art. *Kehrwand*.

Leib, m., franz. corps, m., engl. body. 1. Der nicht verzierte Theil an Säulen und Gebälken. — 2. Bei Fialen (s. d.) der lotrechte Rumpf. — 3. Überhaupt s. v. w. Rumpf, Mittel- oder Haupttheil. — 4. s. d. Art. Reiter, spanischer.

Leibholz, n. (Schiffb.), frz. gouttière, f., engl. water-way, ital. trinearino, span. trancanil. Leibhölzer oder Wassergang heißen die zwei zunächst an den Schiffsseiten liegenden Gänge der Deckplatten, die etwas in die Deckbalken eingelassen, eine starke Längenverbindung des Schiffes bilden; die äußeren Leibhölzer sind etwas stärker und bilden zugleich den Anfang der Wegering; die inneren heißen Binnenlöbe der Lagerhölzer u. dienen gleichzeitig als Wasserrinnen; vgl. d. Art. *Binnenkloß*.

Leibung, f. (Hochb.), s. d. Art. *Laibung*.

Leichengang, m., *Leichenhaus*, n., s. d. Art. *lichgate* u. *corps-gate*.

Leichengerüst, n., s. *Katafalk*.

Leichenhaus, *Cadavernhaus*, n., Gebäude auf Friedhöfen, um Leichen, bei denen man Scheintod vermutet, einige Tage aufzuhalten, bis deren Wiederbelebung oder eintretende Fäulnis die Unsicherheit beseitigt, sowie überhaupt, um Leichen vom Tod bis zur Beerdigung aufzubewahren; es enthält zunächst den eigentlichen Leichensaal mit Gestell für die Auslegung der Leiche, mit Kelingzügen, die, sehr leicht beweglich, an die Fingerspitzen z. der Leichen befestigt werden z., ferner einen Leidenwaschraum, mit Kessel z., eine Wohnung für den Wächter, eine große Küche, ein Badezimmer z., um bei wiederkehrendem Leben die nötigen Hülssmittel, Bäder z. anwenden zu können.

Leichenkammer, f., *Apparatorium*, n., abgelegener Raum in Hospitälern, Zuchthäusern, Armenhäusern z., wo Verstorbene bis zur Beerdigung aufbewahrt werden; s. auch d. Art. *Anatomiegebäude*.

Leichenkohle, f., s. d. Art. *Mumie*.

Leichenstein, m., lat. lapis funeralis, frz. pierre tombole, dalle f. funéraire, engl. slab, through, liegender Grabstein; s. d. Art. *Grabmal*.

Leidentisch, m., s. d. Art. *Anatomiegebäude*.

Leightholz, n. (Bot.), s. d. Art. *Ceratopetalum*.

Leiden od. Leidenland, n. (Deichb.), Binnenland, wenn solches oft von Binnenwasser überschwemmt ist.

Leier oder Lyer, f., 1. vom griech. λύρα. Das bekannte griechische Musikinstrument, Attribut des Apollo, Hermus,

Orpheus, Amphion, der Erato u. A. Symbol der Musik.

— 2. Alles kurbelartig sich Drehende, bes.: a) (Tischb.) s. v. w. Brustleier, Brustbohrer. b) (Maur.) bei Aufmauerung von Bogen oder runden Mauern die Schnur, welche mit einem Nagel im Mittelpunkt befestigt wird, um den Zügen danach centrale Richtung zu geben. c) Beim Ziehen von Bogenlinien eine ähnliche Vorrichtung, damit der Schablonenschlitten genau um den Mittelpunkt sich drehe; s. d. Art. *Simsziehen*.

Leihhaus, n., hier und da Accidenzhaus genannt, frz. lombard, mont de piété, engl. pawn-house, ist jetzt in der Regel mit Sparfasse verbunden und erfordert folgende Räume: Bureau zu Empfangnahme der zu verlegenden Gegenstände, Bureau zu Wiederausgabe derselben; große Magazine zu Aufbewahrung u. zwar sind die für feuergefährliche zu sondern, auch alle möglichst gut gegen Einbruch u. Feuersgefahr von außen und innen zu schützen; die Sparfasse muß mit sehr gut verwahrten Kassenzimmern versehen sein, Treppen u. Zugänge seien breit und bequem. Ein Auktionslokal nebst anstoßender Niederlage siege im Parterre.

Leim, m., frz. colle, f., engl. glue. I. **Fabrikation des Leims**. Derfelbe wird aus thierischen Geweben bereitet, welche viel Gallertstoff, nach Marchand: Chondrinen, enthalten. Der Chemiker unterscheidet Knochenleim u. Knorpelleim; der erstere, Colla, Glutin, Gallerte, wird aus der Ledershaut, dem Zellgewebe, Sehnen und Knochen durch Auskochen mit Wasser erhalten, am reinsten aus der Haufenblase; nach dem Eindampfen u. Trocknen bildet er eine hornige, farblose, durchsichtige Masse, die in kaltem Wasser aufquillt, in warmem sich löst und nach dem Erkalten eine Gallerte darstellt; er ist in Alkohol, Aether, Fett und ätherischen Ölen nicht löslich. Der Knorpelleim, das Chondrin, wird durch längeres Kochen der Knorpel erhalten; er unterscheidet sich vom Knochenleim dadurch, daß er durch Alum, Bleizucker, Essigsäure und Salzsäure löslich ist, was bei Knochenleim nicht der Fall ist. Im gewöhnlichen Gewerbeleben wird dieser Unterschied wenig berücksichtigt, sondern folgende Arten angenommen: 1. **Fleischleim**. Die Rohstücke werden in Gruben unter Zusatz von Kalkmilch gebracht. Nach $\frac{1}{2}$ —2 Monaten, während welcher die Kalkmilch oder die statt deren angewendete Fleischlange aus 2 Gewichtsteilen kalsinirter Soda mit 3 Gewichtshl. Flektall, oder aus Asche u. Kalk mehrmals erneuert wird, wird das Leimgut, frz. colles-matières, ausgewaschen, am besten, indem man es in Weidenbörben unter fließendes Wasser bringt. Nach einigen Tagen wird das Leimgut im Freien ausgebreitet od. in Trockenräumen völlig getrocknet. Nun wird in den mittleren Kessel des Leimfledapparats (s. Fig. 2477) ein durchlöchter Boden von Kupfer eingelegt, eine Lage Stroh gleichmäßig darüber gebreitet, der Kessel mit Leimgut gefüllt u. Flüsswasser aus dem oberen Kessel, der als Wasserbehälter und Vorwärmer dient, zugelassen, bis es etwa in der Hälfte der Kehlhöhe steht. Dann drückt man das Leimgut möglichst zusammen und entzündet das Feuer. Wenn sich Dämpfe zeigen, deckt man zu. Nach zweistündigem Kochen wird die flüssige Gallerte durch den Hahn in den unteren Kessel gelassen und nun unter diesem Feuer entzündet, um die Masse gehörig zu verdichten, worauf sie durch das Abzugsrohr in die Formen oder Abkuhlungskästen abgezapft wird, nachdem man sie nach Bedarf durch einen Zusatz von 1—2 Pfd. Alum oder 2 Pfd. Borax und $\frac{1}{2}$ Pfd. Potasche auf 100 Pfd. L. geklärt, auch wohl durch gestoßene Soda gelb, oder durch Bleizucker, Zinf, Vitriol z. weiß gefärbt hat. Die Formkästen haben beliebige Gestalt und Größe; ist der L. in ihnen hinzüglich erstarrt, so wird er mit angefeuchteter Hand ringsum von den Kästen gelöst, herausgenommen und an einem kühlen Ort, mit angefeuchtetem Messer oder mittels einer Säge, die statt des Blatts einen Messingdraht hat, geschnitten. Die Scheiben werden dann

auf Trockenherden im Schatten im Trockenschuppen getrocknet. — 2. Pergamenteleim, namentlich für Leimsfarben angewendet. Haut, Leder u. Pergament werden in Kaltäther gelegt, getrocknet, in Wasser unter Abschütteln des Fettes gespült, durch einen mit Stroh gefüllten Korb gesieht und dann in kleine Gefäße gethan; ist die Flüssigkeit in diesen zu Gallerte geworden, so werden diese Gallertstücke mit einer Metallhafe in dünne Scheiben geschnitten und diese auf Negen oder Horden an einem schattigen Ort getrocknet. Je heller der L., desto besser. — 3. Knochenleim. Die vorher von ihren fettigen Substanzen befreiten Knochen werden in Salzsäure macerirt, die mit doppelt so viel kaltem Wasser dem Mäh nach verdünnt worden. Ist der phosphorsaure u. Kohlensäure Kalk der Knochen auf diese Weise beseitigt, so wäscht man die Gallerte mit neuem Wasser so lange, bis sämtliche Säure beseitigt ist, thut sie dann in einen papianischen Topf mit Sicherheitsventil, mit einer gehörigen Quantität Wasser, und erwärmt sie ohne Umläufen höchstens bis 75° R. Wenn sie sich vollkommen aufgelöst hat, giebt man die Flüssigkeit in Formen, schneidet die Gallerte, welche nach dem Erkalten steif geworden, zu Stangen und trocknet sie. Man erhält aus 5 Pf. Knochen und eben so viel Salzsäure 1 Pf. orangegelben, trockenen, harten, spröden L.; dieser ist leichter als der aus Häuten, zieht wenig Feuchtigkeit an und bindet schnell und dicht.

II. Leimsorten, die im Handel vorkommen. 1. Weisser, durchscheinender L. (grenétine, nach dem Fabrikanten Grenet in Rouen benannt), aus den Häuten junger Thiere u. aus ungetrockneten Kalbsknorpeln gewonnen, kommt in ganz dünnen Blättern in den Handel. Diese Blätter sind biegsam und glänzend. Er dient besonders zur Appretur weißer Gewebe und zu künstlerischen Zwecken. — 2. Herzogssleim (colle de duché), wenig gefärbt, fest, von sehnigem Bruch, brauchbar für Buchbinden, Zimmerleute, Kunstschräler re. — 3. Knochenleim od. Gelatine, durch Extraktion der Knochen mittels Salzsäure gewonnen; dient zur Appretur von Stoffen, zum Leimen des Papiers, zur Bereitung von Steinpappe (durch Einrührung mit Gips re.). — 4. Flandrischer L., frz. colle de Flandre, engl. Flanders glue, blaßgelb, sehr dünn, ziemlich durchsichtig, dient besonders zu Temperamalerei. — 5. Holländischer L., frz. c. de Hollande, engl. Dutch glue, ähnlich, aber von schönerer Farbe, dient ebenfalls zu Bereitung von Leimsfarben. — 6. Englischer L., etwas dunkler und trüber, in ziemlich dicken Blättern. — 7. L. von Givet, durchsichtig, röthlich, zerbrechlich, sehr billig, in kaltem Wasser fast ganz löslich, darf nicht zu lange im Wasser gekocht werden. — 8. Pariser oder Hutmacherleim, braun, undurchsichtig, fast immer feucht und weich, die schlechteste Leimsorte. — 9. Wauuenleim, ein Tischlerleim, verdribt im Sommer leicht, wenn man ihm nicht etwas Alraum zufügt. — 10. Kölner L., engl. Colognes glue, sehr beliebt bei den Tischern. — 11. Mundlein, Präparat von Knochengallerte, Citronenöl und Zucker.

III. Praktische Vorschriften. Verwendung des L.s zu verschiedenen Zwecken und Bereitung einiger Leimsorten betreffend. 1. Russischer Dampfleim, nach Fehling, bleibt lange flüssig. 100 Pf. Kölner L. weicht man in 100 bis 112 Pf. warmen Wassers auf u. setzt 5—6 Pf. einfaches Scheidewasser u. 6 Pf. pulverisiertes schwefelsaures Bleioxyd zu. — 2. Einen guten Tischlerleim erhält man durch Lößung von 2 Pf. L. mit einer Mischung von 1 Pf. Kornbranntwein und 2 Pf. Wasser u. Aufkochung der Lösung. — 3. L., der der Nässe widersteht. 6 Gewichtsteile Kölner L. werden 11 Stunden in klarem Wasser geweicht, das überstehende Wasser abgegossen, der L. zu Brei verrührt und mit einem Brei aus einem Gewichtsteil in Brauntwein vermisch. — 4. Stark bindender L., welcher der Feuchtigkeit widersteht. Man löse Sandarach u. Mastix, von jedem 16 g., in 1 l. Weingeist auf, setze 16 g. hellen Terpentin zu, alsdann bereite man dicken L., in welchem etwas Haufenblase aufgelöst ist, gieße dann die Harze in einen Leimtopf mit doppelter Boden u. setze allmählich den L. zu. Währenddessen muß beständig über dem Feuer gerührt werden, bis sich Alles mit einander verbunden hat. Nachdem die Mischung durch ein Tuch gesieht worden ist, ist sie für den Gebrauch gut. Doch kann man noch 16 g. feingepulvertes Glas zusetzen. — 5. Flandrischer L., lege man einige Tage früher, ehe er gebraucht wird, ins Wasser, um ihn zu erweichen, dann löst man 1 kg. davon in 8 l. kochendem Wasser auf und schlägt ihn durch ein Sieb; ist er erkaltet, muß er noch die Konstanz einer Gallerte besitzen. — 6. Wasserdrücker Holzleim. Man Kocht L. in Delfinsirup; die zu leimen den Gegenstände müssen jedoch erwärmt sein. — 7. L., um messungene od. silberne Drähte, Messer re. einzulegen. Man nehme etwa 1 Schlüssel voll feingepulvertes Geigen-

Dazu thut man etwas Leinölsirup, seift durch re. — 4. Stark bindender L., welcher der Feuchtigkeit widersteht. Man löse Sandarach u. Mastix, von jedem 16 g., in 1 l. Weingeist auf, setze 16 g. hellen Terpentin zu, alsdann bereite man dicken L., in welchem etwas Haufenblase aufgelöst ist, gieße dann die Harze in einen Leimtopf mit doppelter Boden u. setze allmählich den L. zu. Währenddessen muß beständig über dem Feuer gerührt werden, bis sich Alles mit einander verbunden hat. Nachdem die Mischung durch ein Tuch gesieht worden ist, ist sie für den Gebrauch gut. Doch kann man noch 16 g. feingepulvertes Glas zusetzen. — 5. Flandrischer L., lege man einige Tage früher, ehe er gebraucht wird, ins Wasser, um ihn zu erweichen, dann löst man 1 kg. davon in 8 l. kochendem Wasser auf und schlägt ihn durch ein Sieb; ist er erkaltet, muß er noch die Konstanz einer Gallerte besitzen. — 6. Wasserdrücker Holzleim. Man Kocht L. in Delfinsirup; die zu leimen den Gegenstände müssen jedoch erwärmt sein. — 7. L., um messungene od. silberne Drähte, Messer re. einzulegen. Man nehme etwa 1 Schlüssel voll feingepulvertes Geigen-



Fig. 2477. Leimfiedeapparat. Zu Art. Leim I.

harz auf jedes Liter gewöhnlichen L., sowie eine gleiche Quantität feingepulverten Ziegelmehl's, u. kneite Alles gut unter einander. — 8. Elastischen L., welcher nicht in Fäulnis übergeht, auch bleibend weich u. elastisch ist, erhält man, indem man L. in Wasser zergerben läßt, dann in einem Wasserbad erhitzt, bis er ganz dick wird, worauf man Ölherin zugesetzt, beiläufig das gleiche Gewicht von dem angewandten L.; man führt das Gemisch gut um u. führt fort zu erhitzten, um das übrig gebliebene Wasser zu verdampfen; dann giebt man die Masse in Formen oder auf eine Marmortafel u. läßt sie vollkommen erkalten. Dieser L. ist zur Anfertigung elastischer Formen und für die Galvanoplastik zu verwenden. — 9. Stark bindender L., in eingekleter od. sournierter Arbeit, hellbrauner durchsichtiger L., frei von Streichen u. Wölbungen, wird wie gewöhnlich in Wasser aufgelöst, u. jedem Liter 33 g. Haufenblase und $\frac{1}{2}$ l. des besten Essigs zugesetzt. — 10. Eiweißleim, frz. c. albuminoïde, ans Kleber; wird mehrmals mit handwarmem Wasser gewaschen, dann einer Temperatur von 15—25° C. ausgeföhrt; sobald er durch die eingetretene Gährung so flüssig geworden ist, daß man die Finger hindurchführen kann, wird er, in Formen gegossen und in 25—30° Wärme gebracht, in 4—5 Tagen trocken. In Stücke gebrochen, ist er mit doppeltem Gewicht kalten Wassers in 12—48 Stunden lösbar; pulverisiert noch schneller. Er ist gut für Holz, Steinigung, Glas, Porzellann, Leder, Papier re., auch zum Fixiren der Farben. — 11. L., um Bilderrahmen zu vergolden und zu gründiren. Man Kocht in einem geeigneten Gefäß 250 g. Bergamentschnitzel oder weiße Lederschnitzel mit 3 Liter Wasser bis zur Hälfte ein, schlage dann das Gemisch durch ein Sieb und röhre es gut um, damit er nicht verbrennt. — 12. Um L. kaltflüssig zu erhalten, wird er

entweder mit Kalk gekocht, od. es wird ihm Salpetersäure, Essigsäure u. Chlorsäure zugesetzt. — 13. Portiner L., s. d. Art. Banfnotenfitt. — 14. Schiffsteim, frz. gluef, marine, engl. marine-glue, besteht aus Steinohleröl, Kautschuk und Schellack, ist für Tischlerarbeiten nicht brauchbar.

leimen, trans. B., frz. coller, engl. to glue. Bei dem L. von Holzwaren sind nachstehende Regeln zu befolgen: Für große Flächen weichen Hölzer nimmt man den Leim schwächer als für hartes Holz u. kleinere Flächen; poröse Hölzer und Hirnholzflächen werden vor dem L. erst mit Leimwasser getränkt, harte Hölzer übergeht man mit dem Zahnholz. Fettflecke dürfen nicht auf den zu leimenden Flächen sein, bei kleinen Arbeiten kann man das Abheften des Leims durch Zusatz von etwas Spiritus beschleunigen, auch reibt man wohl die Fugenflächen vorher mit Knoblauch ab. Sind die zu leimenden Gegenstände der Räthe ausgesetzt, so setzt man dem Leim etwas Leinölfirnis oder Galläpfelaußzug od. Manni zu. Man darf den Leim nicht zu lange kochen, auch nicht zu oft aufwärmen. Setzt man dem Kochenden Leim etwas Salpetersäure oder Essigsäure zu, so bleibt er flüssig, ist dann aber für Tischlerarbeiten nicht mehr brauchbar. Die Fugenflächen müssen sehr gut auf einander passen, können eher um eine Kleinigkeit hohl als hoch sein. Gut ist es, die leimenden Hölzer vorher zu wärmen, auch das L. selbst in einem warmen Raum vorzunehmen. Sind die zu leimenden Holzfüße rechtwinklig gearbeitet, so kann man sie direkt in die Leimzwinge bringen; haben sie aber gegliederte Außenflächen, so fertigt man dazu passende Zulagen, die ihrerseits äußerlich rechtwinklig sind. Man streicht nun den heißen Leim gleichmäßig auf, bringt die Flächen sofort zusammen, setzt die Zwinge an und stellt die Gegenstände an einen trockenen, warmen Ort; meist schon nach 3—4 Stunden kann man die Zwinge lösen.

Leimfarbe, f., frz. couleur f. de trempe, engl. glue-water-colour, size-colour. Über die zu Bereitung der L. in vorzugsweise sich eignenden Farbstoffe s. d. Art. Farbe II. g. u. k. Diese Farbstoffe werden zu Bereitung der L. pulverisiert und mit Wasser angerieben, auch wohl 24 Stunden lang im Wasser geweicht, dann gefiltert, besonders wenn man zur Erreichung der gewünschten Nuancierung zwei oder mehrere Farbstoffe mischen muß. Nachdem die gefilterte Farbe getrocknet ist, rißt man 9 Th. davon direkt mit 6 Th. Leim od. auch erst mit 3 Th. Wasser, dann mit 3 Th. Leim an. Die Menge des beizumischenden Leims richtet sich nach manchen Umständen, so z. B. nach der Güte des Leims selbst, nach der Beschaffenheit der Farbstoffe und der anzustreichenden Gegenstände, so daß sich darüber nichts Feutes bestimmen läßt. Viele, besonders pflanzliche Farbstoffe müssen mit kaltem Leim angerührt u. dann durch Einschmelzen des Farbtopfs in heißes Wasser erwärmt werden. Während des Anstrechens müssen die Farben häufig umgerührt werden. Auf feuchten Wänden hält der Leimfarbenanstrich schlecht. Eisenbeschläge müssen vor dem Anbringen der L. mit Leinsäurefarbe grundiert werden. Ansätze müssen ebenfalls vorher beiderseits behandelt werden; s. d. Art. Ansätze. Den ersten Anstrich macht man gern mit einem Leimgrund (s. d. I.). Wenn mehrere Anstriche ausgebracht werden, muß jeder folgende mit schwächerem Leim gemacht werden. Alles Uebrige muß durch Übung und Erfahrung gelernt werden. Wenn man einen Leimfarbenanstrich lackieren will, so muß man zunächst mehrermal Leimgrund, dann ein paar weiße Anstriche auftragen, hierauf mit Bimsstein schleifen; dann bringt man zweifarbig Anstriche auf, und zwar sehr fein mit sehr weichem Pinsel. Sind diese trocken, so streicht man zweimal mit schwach eingemachtem kalten Bergamentleim, und nach vollkommenem Trocknen derselben giebt man 2 oder 3 Anstriche mit gutem Weingeistlackfirnis. Um Leimfarbenanstriche wasserfest zu überziehen, kocht man 1 Gewichtsteil gepulverte Galläpfel mit 12 Gewichtsteilen Wasser auf $\frac{2}{3}$ ein, setzt die Abkochung durch ein

Tuch und überstreicht damit den trocken gewordenen Leim-Anstrich, wodurch derselbe fast eben so fest u. unauflöslich wie Delanstrich erscheint. Der Gerbstoff wirkt jedoch nur auf den weichen Leim; das Bestreichen damit muß daher in solchem Maße geschehen, daß der Leimanstrich gehörig durchweicht wird. Bergl. d. Art. Anstrich 53., 83. und Baumholz S. 298.

Leimform, f., s. d. Art. Form.

Leimfuge, f., frz. joint m. à plat-point, engl. straight glued joint, die noch sichtbar bleibende stumpfe Fuge bei zusammengeleimten Gegenständen.

Leimgrund, m., engl. glue-priming. 1. Erster Anstrich mit einer Mischung aus 4 Th. spanischen Weißes u. 6 Th. reinen Leims auf Holz, welches mit Leimfarben gestrichen werden soll; der Anstrich muß bei $35-40^{\circ}\text{C}$. gejehen. — 2. frz. encollage, m., bature, f., engl. gold-size, Anstrich mit Leim und Kreide auf zu vergoldende Gegenstände; s. d. Art. Vergoldung.

Leimvergoldung, f., frz. dorure f. en détrempe, engl. gilding in distemper, s. d. Art. Vergoldung.

Leimzwinge, f., Leimknecht, m., frz. sergent, serre-joint, m., engl. holdfast. Es gibt deren besonders zwei Arten: a) Keilzwinge, frz. presse f. à serrer, engl. cramp-frame, hauptsächlich beim Verleimen von Tafeln, z. B.

Dielentafeln, gebraucht. In zwei Breiten sind je zwei Löcher geschnitten od. gebohrt, deren Entfernung um 5—8 cm. größer ist als die Breite der Tafel; durch diese Löcher sind Bolzen gesetzt. Das Ganze wird an die frisch verleimte Tafel angeschoben u. darauf zwischen die Kanten der Tafel und die Bolzen Keile eingeschrieben.

b) Schraubzwinge, frz. presse f. à main, engl. screw-clamp; die einfachste u. gewöhnlichste Art stellt Fig. 2478 dar; eine andere Art hat einen vollen Rahmen, in dessen einer Seite mehrere Schrauben sitzen. Eine dritte Art besteht aus einer schräg gezahnten Stange, auf welcher das eine Endstück an das andere geschoben und festgesetzt werden kann. Die Feststellung geschieht durch einen Keil od. eine eiserne Klammer, mit welcher der Arm in der zahnförmigen Aussaftung der Stange eingeschlagen wird.

Lein, m., frz. lin, m., engl. flax, Flachs, m. (*Linum usitatissimum* L., Fam. Linaceae D. C.), wird in mehreren Spielarten als Haferpflanze in fast allen Erdtheilen gebaut und zu Gewinnung von Flachsbast, Leinöl u. Leinsäure verwendet. Aus den Fasern bereitet man Leinwand und Papier.

Leinbaum, m., 1. s. v. w. Spitzahorn, s. d. Art. Ahorn 2. — 2. Die gemeine Linie (s. d.).

Leine, f., frz. corde, f., engl. cord, line, dünnes Seil, s. d. Art. Seil und Tau.

Leinenrappen, Leineukopf, m. (Schiffb.), am Mast befindliche Rolle, über welche beim Treiteln die Leine nach dem Hintertheil des Schiffes geführt wird.

Leinemerknoten, m., s. d. Art. Tau.

Leinöl, n., frz. huile f. de lin, engl. linseed-oil, schnell-trocknendes Öl, aus Leinsäuren geschlagen, wird namentlich zu Bereitung von Leinölfirnis gebraucht, s. d. Art. Firnis A. Zu vielen Zwecken kann man nur geblebtes Leinölfirnis gebrauchen. Dazu bereitet man eine Mischung von 60 g. Bleiglätte, 4 l. L. u. 250 l. Terpentinöl, schüttet dieselbe zwei Wochen lang täglich um und läßt sie als-




Fig. 2478. Leimzwinge.

dann 3 Tage in Ruhe; dann giebt man den hellen Theil in ein flaches Gefäß ab und läßt ihn in der Sonne 3 Tage lang bleichen und abklären.

Leinpfad, m., **Leinstraße**, f. (Uferb.), frz. chemin m. de halage, balise, f., 16, m., engl. tow-path, der Weg, welcher an dem Ufer schiffbarer Kanäle hindurch für Menschen oder Thiere, welche die Schiffe stromaufwärts ziehen.

Leinwand, f., frz. toile, f., engl. linen, s.; im Bauwesen wird namentlich Schotterleinwand (s. d.) zum Unterlegen unter Tapeten, sowie gefirnißte und gehweerte L., frz. prélat, engl. painted, tarred canvass, verbraucht. Um L. gegen Stoffreste u. Wettereinschlüsse dauerhaft zu machen, werden 20 l. Wasser u. 1 kg. gute Eichenlohe durchgefecht und auf die betr. L. gegossen; diese wird dann 24 Stunden darin gelassen, in reinem Wasser ansgeprüft u. getrocknet.

Leinwandmaße, f. s. d. Art. Elle.

Leipziger oder englisches Zinn, n., nennt man Pfundzinn, welches über zehnpfundig ist; s. d. Art. Zinn.

L-Eisen, s. d. Art. Winkeleisen.

Leist, m. (Zinn), s. v. w. Ausschließling.

Leitschen, Bändchen, n., frz. bandelette, engl. listel, kleines Blättchen; s. d. Art. Bändchen.

Leiste, f., 1. (Holzarb.) schmales Stück Holz, welches in ein Juge eingeobben ist oder an und über einem Gegenstand hervorragt; s. d. Art. Einschubleiste, Hirnleiste re. — 2. (Forml.) frz. feuillet, m., engl. little ledge, mit Gliedern verzierter Gesims, wenn es sehr schmal ist. — 2. lat. quadra, supercilium, frz. filet, régllet, carré, listel, m., engl. fillet, fellet, list, listel, ital. cimbia, gradietto, j. v. w. Plättchen od. Steg; s. d. Art. Glieder E. 1. b. — 4. j. v. w. Karnies; s. d. Art. Glieder E. 3.

Leistenanwurf, m., s. d. Art. Anhöft und Sahlleiste.

Leistenfatz, m., nennt man in Österreich die Ruth mit eingefester Feder.

Leistenhobel, m. (Tischl.), s. d. Art. Hobel.

Leistenkathel, Frieskathel, f., s. d. Art. Kathel.

Leistenstein, m. (Straßenb.), s. v. w. Bordstein.

Leistenwerk, n. (Forml.), Simseleisten, die irgend einen Gegenstand einschließen.

Leistung (oder Arbeit) einer Kraft, frz. travail mécanique, effet, m., engl. effect, work done, labouring force, wird durch Überwindung eines Widerstandes (W), z. B. der Reibung, Schwerkraft re. hervorgebracht und ist sowohl von der Kraft selbst als auch von dem Wege (s) abhängig, auf welchem der Widerstand von der Kraft überwunden wird. Die Leistung L ist hierbei: $L = W \cdot s$, und als Einheit der Leistung jetzt man die Maßz., resp. Gewichtseinheiten von s u. Wein, wobei unter s gewöhnlich 1 m., unter W 1 kg. und unter dem Produkt W. s 1 Kilogrammometer od. Meterkilogramm (an Stelle des früheren Fußpunkt) verstanden wird. 75 Meterkilogramm geben 1 Pferdekraft (s. d.). Vgl. auch d. Art. Arbeit 2., Kraft, Wärme re.

Leistungsvermögen fließenden Wassers (bei Wasserrädern re.) ist das Produkt aus seinem Gewicht (= Wassermenge Q mal Wassergewicht γ der Raumseinheit) und aus der Höhe, von welcher das Wasser herabfällt, mitin $L = Q \cdot h \cdot \gamma$. Wenn das Wasser außer durch sein Gewicht noch durch Geschwindigkeit wirkt, so wird $L = \left(h + \frac{c^2}{2g} \right) Q \cdot \gamma$.

Die ganze Leistung L kommt jedoch nicht völlig zur Wirkung, sondern nur ein Theil, welcher — je nach der Konstruktionsart des Motors re. — verschieden ist. Der

Wirkungsgrad ist hiernach $\eta = \frac{L}{Q \cdot h \cdot \gamma}$, s. Wasserrad.

Leitbaum, m. (Bergb.), starke Pfosten im Schacht, zwischen welche man eiserne Zapfen, Leitnägel, anbringt, um beim Herab- und Herunterlassen die Tonnen in gehöriger Richtung zu erhalten.

Leitbuhne, f. (Uferb.), s. d. Art. Buhne B. a.

Leitdamm, m. (Uferb.), mit dem Stromstrich parallel laufender Damm, um bei flachen Flüssen das Austreten des Wassers zu verhindern.

Leiteröhre, f., s. d. Art. Pumpenröhre und Fallrohr.

Leiter, f., frz. échelle, f., engl. ladder, 1. (Mühlb.) j. v. w. Rumpfleiter. — 2. Die gewöhnliche Art der L. besteht aus zwei schlanken Bäumen, Leiterbäumen, Leiterstangen, frz. arbre, engl. ladder-beam, welche in der Entfernung von je 25—30 cm. durch Querholzer, Leiterproppen, frz. échelon, m., engl. ladder-step, span. estadaea, verbunden sind. Heiter werden die L. in stets sein, wenn man die Leiterbäume nicht, wie meist geschieht, aus gepaltenem, sondern aus vollrundem Holz fertigt. Bei jeder 6. bis 8. Sprosse müssen die Bäume durch eine Eisenchine verbunden sein. Weniger zweckmäßig sind die einbündigen L., frz. échelier, rancher, engl. peg-ladder, wo die Sprossen, frz. ranche, engl. peg, durch den Baum gesteckt sind, doch werden auch sie bei bei Bockleitern angewendet; s. d. Art. Baumleiter, Bockleiter, Feuerleiter re.; s. auch d. Art. Jakobsleiter.

Leitergang, m., Leitergerüst, n., interstitielles Gerüst aus mit Brettern überdeckten Leitern.

Leiterholz, n. Zu Leitern werden meist schwache, schlanke Fichtenstämmchen von 8—10 cm. Stärke verwendet; s. übr. unter Leiter und Baumholz S. 300. im 1 Bd.

Leiterstange, f., s. Baumholz F. I. d. 1.

Leitfeuer, n., und **Leitlinie**, f., s. d. Art. Mine.

Leitgraben, m., j. v. w. Abzugskanal, Abzugsgraben.

Leitgurt, m., j. in d. Art. Brücke.

Leithakall, m. (Miner.), gehört zum Grobalk (s. d.).

Leitholz, n., eines Hobels, j. v. w. Hobelanschlag.

Leitlinie, f. (Geom.), s. d. Art. Direktrix, Fläche, Hyperbol IV., Hyperboloid II. re.

Leitröhre, f. (Wasserb.), Röhre, welche Wasser aus einer Hauptröhre ableitet.

Leitrolle, **Leitscheibe**, f. (Masch.), frz. poulie f. de renvoi, engl. guide-pulley, seitliche Rolle am Flaschenzug; s. Rolle.

Leitschaukel, f. (Mühlb.), schaufelförmige Vorrichtung an rückschlägigen Wasserrädern, um das Wasser in richtiger Weise der Zelle des Rades zuzuleiten; meist stehen mehrere solche Schaufeln in einer einklobendähnlichen Linie hinten einander und bilden so ein Leitschaukelsystem.

Leitstange, f., n., j. d. Art. Lenkheil.

Leitstange, f., 1. (Hochb.) j. v. w. Angriff u. Laufstange; s. d. Art. — 2. (Masch.), j. v. w. Gegenlenker des Balanceier (s. d.). — 3. j. v. w. Geradführungsstange.

Leitstrahl, m., s. d. Art. Centralbewegung, Ellipse, Hyperbel re.

Leitung, f., j. d. Art. Wissableitung.

Leitungsbürse, f. (Masch.), s. d. Art. Geradführung.

Leitungsröhre, f., s. d. Art. Gasbeleuchtung, Wasserleitung re.

Leitwagen, **Lenwagen**, **Pferdebügel**, **Gickbanbügel** (Schiffb.), 1. eine hinten quer über das Schiff angebrachte runde, gebogene eiserne Stange, an welcher die Schoten des Gieß- u. Beifahrstegs beim Wendeln des Schiffes von einer Seite zur andern forttrudchen. — 2. L. des Ruders, unter dem zweiten Verdeck angebrachtes bogenförmiges Stück Holz, worauf sich beim Steuern Träger und Ruderpinne drehen.

Lémait, m. (Miner.), j. v. w. Bitterstein, s. d. Art. Saujunit.

Lemmische Erde, f. (Miner.), s. d. Art. Bolus 1.

Lemmiskate, f., Schleifenlinie, f. (Geom.), eine Kurve vierten Grades, deren Gleichung in Parallelkoordinaten, $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, oder in Polarcoordinaten

$$r^2 = a^2 \cos 2\varphi$$

ist. Sie hat die Gestalt einer liegenden 8, s. Fig. 2479; der längste Durchmesser fällt in die X-Achse und hat die

Größe 2 a. Die \mathcal{L} ist die Kurve, welche hervorgeht, wenn man alle Punkte P verbindet, für welche das Produkt der Abstände von zwei festen Punkten A u. B (d. i. $PA \times PB$) ein unveränderliches ist, u. zwar gleich dem Quadrate der halben Entfernung AB . Die beiden Punkte A u. B nennt man die Brennpunkte der \mathcal{L} . Sie liegen in der X-Achse u.

find von dem Mittelpunkte O um das Stück $\frac{a}{\sqrt{2}}$ entfernt.

Dieser Entstehungsweise zufolge ist die \mathcal{L} ein spezieller Fall der Cassinischen Linie (s. d.). Ferner geht dieselbe auch hervor, wenn man vom Mittelpunkt einer gleichseitigen Hyperbel auf sämtliche Tangenten derselben Perpendikel P legt u. die Fußpunkte verbindet. Um in einem beliebigen Punkt P der \mathcal{L} an dieselbe eine Tangente zu legen, kann man folgende einsache Konstruktion anwenden: Man ziehe die beiden Leitstrahlen AP und PB , errichte in A und B darauf die Perpendikel AA_1 und BB_1 , in P die Perpendikel PC und PD . Die Punkte C u. D , wo letztere die Rückwärtsverlängerungen von AA_1 u. BB_1 schneiden, verbinde man durch die Linie CD und ziehe sodann mit dieser parallel durch P eine gerade Linie A_1B_1 , so wird dies die Tangente sein, die in P halbiert wird. Der von beiden Schleifen umschlossene Flächenraum ist gleich dem Quadrat des halben größten Durchmessers, also a^2 . Die beiden Tangenten im Knoten schneiden sich unter rechtem




Fig. 2479. Lemniskate.

Winkel. Wird die \mathcal{L} so gelegt, daß eine jener Tangenten horizontal zu liegen kommt, so besitzt sie die merkwürdige Eigenschaft, daß ein beliebiger Bogen derselben, von welchem ein Endpunkt in dem Knoten liegt, von einem fallenden Körper in derselben Zeit durchlaufen wird, wie die zugehörige Schne; vgl. auch d. Art. Cassinische Kurve.

Lenkbeil, m. (Zimm.), s. d. Art. Breitbeil.

Lenkerstange, f. (Masch.), s. v. w. Kurkelsstange (s. d.).

Lenkkrolle, f. (Masch.), eine Rolle, über welche ein Seil nur deshalb geleitet wird, um ihm eine andere Richtung zu geben.

Lenkseil, n., Leitseil, Schweukseil, frz. hauban, m., écharpe, f., vire-bouquet, verboquet, m., engl. guiding cable, shroud, beim Aufziehen von Lasten ein an die Last befestigtes Seil, mit welchem ein Mann dieselbe lenkt (abschwünkt), damit sie nicht zu sehr schwankt u. nicht anstoße.

Lentille, f., frz., engl. lens, die Linse (s. d.).

Leontische Blumen, f. pl., sind aus Folie, unechtem Gold- und Silberblech, sogenanntem Leontischen Gold und Silber, gefertigt.

Leptolith, auch Lillalith, m. (Miner.), Abänderung des Lithionglimmers, in derben Massen, violett.

Leprosenhaus, n., frz. léproserie, f., lat. leprosarium, Hospital (s. d.) für Aussätzige, s. d. Art. Lazareth.

Lerchenbaum, m. (Bot.), s. d. Art. Lärchenbaum.

lesbische Welle, franz. cymaise lesbienne; lesbischer Kundiabre; s. d. Art. Glied E. 3. b.

Lesche, f., griech. λέσχη, in Griechenland zum allgemeinen Versammlungsort dienendes öffentliches Gebäude, nach einer Seite offen, doch vor dem Weitergeschürt. In Athen waren deren 360. Sie dienten auch wohl, wie die zu Delphi, als Ausstellungsräume bei Preisbewer-

bungen, u. wurden so gewissermaßen zu Bildergallerien; s. d. Art. Portikus.

Lesegang, Lehrgang, m., lat. paries in lectione, in Sistenzierer- u. Benediktinerklöstern ein Flügel des Kreuzgangs, in welchem Vorlesungen aus den Kirchenwätern, der Ordensregel u. abgehalten wurden.

Lesepult, n., frz. letteron, pupitre, légive, lutrin, m., engl. lettern, lectern, lat. pulpitum, legile, lectorium, atrile, n. Mit diesen u. noch einigen anderen Namen begleite man die hohen Pulte, welche an die Stelle der Amboen traten und theils als Epistelpulte, theils als Evangelienpulte, theils als Bestandtheile der Kanzeln u. Lettner aufrührten. Vgl. die betr. Artikel.

Lesestein, m., frz. galet, m., engl. rubble-stone, kleine Findlinge, die zu Füllmauern verwendet werden; vergl. d. Art. Feldstein.

Lesse, f., aus dem franz. lisso entstanden; s. den Art. Binderiegel.

Lessine, Lessene, f., s. d. Art. Laschene.

Lessivage, m., frz., s. d. Art. lavage.

Lessive, f., frz., s. Lauge.

Lest, m., frz., span. lastre, Ballast; lester, v. tr., ballasten (s. d.).

Lethe (Myth.), Strom der Vergessenheit in der Unterwelt.

Leto (Myth.), s. d. Art. Latona.

Letten, m., frz. glaise, terre glaise, argile figurine, f., engl. potter's clay, flookan, Lettig, in Österreich Tegel gen., ist Thon von dünnfriesigem Gefüge, aßgrau, ins Schwarze gefärbt durch kohlige Bestandtheile; fast frei von Kalk, Quarzland, aber nicht von Eisenoxyd; bildet mit Wasser eine zähe, äußerst dehnbare Masse und giebt einen geringen Thongeruch. Er erhärtet im Feuer, wie der Lehm, brennt sich hart und roth und verliert, wenn er im Wasser erwacht wird, seine Zähigkeit. Man findet ihn in geringerer Mächtigkeit als den Lehm, häufig als Unterlage der Töpflager; er fühlt sich festig wie Thon an, giebt wasserdichte Scheidewände, auch guten Scheunenmantelstrich.

Lettenbohrer, m., Trockenbohrer, m., frz. pilon, m., engl. claying-bar, s. Bergbohrer.

Lettendamm, m., frz. corroi, m., s. v. w. Lehmschlag in einem Bassin.

Lettenhaue, auch Breithane gen., 1. frz. pioche, f., engl. hack, Werkzeug des Steinbrechers zum Untermielen der Steinbänke; hat scharfe Schneide, ähnlich dem Däckel der Zimmerleute. — 2. frz. hoyau, engl. mattock, s. Radehake.

Lettenknüpf, m., jede lettige Erdart.

Lettern, s., engl. letteron, m., frz., Lesepult.

Letterholz, n., s. Buchstabenhölz.

Letting-out, s., engl., die Vergebung einer Arbeit.

Lettner, m., Ikonostasis, frz. jubé, gloire de Dieu, lettrier, m., lègende, f., engl. roodloft, holyloft, Jube, lobby, roodscreen, lat. lectorium, rostrum, pegma, doxale, griech. εἰκόνοστασις, Apostelgang, Lesegang. Bei dem Zurückziehen der Chorgestaltung in den hohen Chor (s. Chor) konnte wohl bei Neubauten die Disposition so getroffen werden, daß der Chor blos noch eine Canellensteile nach dem Schiff zu nötig hatte; in schon vorhandenen Kirchen, ja oft auch bei Neubauten kam aber ein Theil des Chors in das Schiff oder doch in die Vierung zu stehen. Im ersten Falle wurde die Vorderseite der Canellen, im letzteren drei Seiten derselben wesentlich erhöht und an Stelle der früheren an der Chorenseile stehenden Ambonen findet man nun entweder 2 Pulte mit einer Thüre dazwischen, oder auch nur ein Pult, entweder vor der Canellenwand, wie in Fig. 2261, oder auf einer über jener einen Canellenwand angebrachten, auf Säulen ruhenden Bühne oder Gallerie. Dieses Lesepult zu Verlehung der Perikopen, des Evangeliums, der Episteln, der Abläßbriefe, der Dipthichen mit den Namen der Verstorbenen u. c.

hieß *lectorium*, die Gallerie als solche *rostrum*, engl. *roodloft*, *holylift*, die Cancellie darunter griech. πύργος, lat. *pegma*, engl. *roodscreen*. Weil aber die Gallerie, die sich in Fig. 2261 zeigt, u. au Bauten des 9., 10. und 11. Jahrhunderts, z. B. in S. Marco zu Venedig, S. Nicolo zu Veneza, vorkommt, anderwärts durch die Chorbrüstung über der offenen Vorderseite der Krypta erjezt, auch zu Aufstellung der Sängerkirche benutzt ward, welche die Doxologien, Lobpreisungen, vortrugen, hieß sie auch *odeion*, *doxale*, u. vom Anfang der Lobsänge *gloire de Dieu*, *Jube*. All diese Namen, in Deutschland bei die aus *lectorium* entstandene Bezeichnung *Leitner*, wurden, als wohl Anfang des 12. Jahrh., die Säulenreihe mit Gallerie über, Cancellen zwischen den Säulen einer leisen Wand mach, nun auf diesen ganzen Duerbau zwischen Chor u. Schiff angewendet, welcher in seinem Untertheil, meist in der Mitte, nach Westen zu den Laienaltar, nach Osten zu einer Wendeltreppe, zu beiden Seiten zwei Durchgangsthüren enthält, wie die romanischen zu Maulbronn und am Ostchor zu Naumburg (um 1180), Fig. 2480,




Fig. 2480. Oestlicher Leitner im Dom zu Naumburg. Eigene Aufnahme.

oder auch wohl ein Portal zwischen zwei Wendeltreppen, engl. *rood-stairs*, aufweist, wie an dem Westthor in demselben Dom, s. Fig. 2481 und 2482, wo die Treppen zugleich als Buhtreppen dienten, u. selten höher als $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ m. aufsteigt. Aus der Brüstung befindet sich dann das Pult, auch wohl deren 4 für die verschiedenen vorzulegenden Gegenstände (s. oben). Auch fordert von hier aus ein Priester zur Theilnahme am Abendmahl auf mit dem Ruf: „Sancta sanctis!“ d. i. den Heiligen soll das Heilige zutheil werden. In Deutschland fanden solche L. mit Gallerien schon zu Anfang des 13. Jahrh., in England nicht vor dem 14. Jahrh. vor. Auch steht oft auf der Galleriebrüstung ein großes *Crucifix*, welches vorher am Triumphbogen hing. Die untere Wand ist in England meist leichter, mehr durchbrochen als in Deutschland; in Frankreich fehlt sie oft ganz, so daß die Gallerie frei hängt, z. B. an dem überreichen Leitner in St. Madeleine zu Troyes vom Jahr 1501. Etwas einfacher ist der etwa gleichzeitige der Kirche zu Brou, Fig. 2483. Bei französischen L. kommt es auch vor, daß ein Altar oben auf der Gallerie steht, sowie daß sich an ihren Enden Bettischränke für die Kirchenwächter befinden. In Italien fehlt oft die Gallerie, vielleicht nur deshalb, weil sie bloß in Holz, als *tabulatum*, konstruit war. Ueber die Gestaltung der L. in den griechischen Kirchen s. d. Art. *Ikonostasis*.

Letto, m., ital., 1. Bett (s. d.) — 2. Lager (s. d.) der Steine in einem Steinbruch oder einer Mauer.

Lettre, f., franz., der Buchstab; 1. historie u. initiale; s. d. Art. *Initiale*.

Lehe, f., frz. *chemin de ronde*, altengl. *alur*, *alura*, *ualuryng*. Das Wort *Alura* haben W. Raine und An-

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

dere irrthümlich mit Brüstung erklärt; s. d. Art. *Bohr*, *Alura* und *Gallerie*.

Leuea, **leuga**, f., lat., frz. *lieue*, f., Meile.

| cantharum, oder für beides, *pharacantharum* genannt.

| — 1. Standleuchter, franz. *chandelier* (im engern




Fig. 2481.




Fig. 2482. Westlicher Leitner im Dom zu Naumburg, innen u. außen. Eigene Aufnahme.

Sinne), engl. standard candlestick, lat. cerostarium, standarium, steht entweder direkt aus dem Fußboden oder Tisch oder auf besonderem Leuchtersuhl, franz. guéridon, lat. candelabrum, a) mit einer Kerze, bestehend aus Fuß, Doce od. Schäf, lat. scapus, und Leuchterfülle, Teller, Schälchen, frz. bobèche, bassinet; zu diesen gehören die Altarleuchter, frz. chandelier d'autel, engl. altar-candle stick, lat. candelabrum altaris. Protestantische Altär haben deren zwei, katholische je nach dem Rang des Altars auch mehr, stets aber in gerader Zahl. Ferner gehören hierzu die Österkerzen, lat. cereus paschalis, und die Santusleuchter oder Wandelleuchter, s. d. betr. Art., sowie die Leuchter für die dreieckige Kerze, lat. arundo. b) Mit mehreren Kerzen, Armeleuchter, franz. flambeau, chandelier à branches, engl. branched candlestick, lat. polycandela, s. d. Art. Armeleuchter 1., frz. arbres, girandole, engl. arbour, lat. arbores, mit 3, 5, 7, 10 oder 12 Armen. Zu diesen gehören die siebenarmigen L., nach dem Muster des L. im Tempel zu Jerusalem, wie er am Titusbogen in Rom dargestellt ist, fernher die Teneberleuchter (s. d.). — 2. Wandleuchter, frz. bras, engl. sconces (s. d. Art. Armeleuchter 2.), bestehen




Fig. 2483. Lettner zu Brünn (um 1500).

meistens aus einem Schild oder Cartouche, frz. plaques, worans der Arm herauswächst. — 3. Hängelampe, franz. chandelier pendant, lat. lychmuchs pendilis, a) einfache Hängelampe, frz. chandelier pendant, auch wohl in Altpfeiform; b) mehrkerzige Hängelampe, bestehend aus einem Stamm mit Armen, frz. lustres, oder aus einem Kranz mit Dillen, an Ketten hängend, dann Kronenleuchter, frz. couronne, roue, also frz. roe, lat. corona, rotula genannt, s. d. Art. Kronleuchter; vgl. auch d. Art. Lichtrechen.

Leuchterbaum, m., englisch black mangrovetree; s. d. Art. Bolletriebholz.

Leuchtkaamin, m., Kamin, dessen Feuer zugleich mit zur Erleuchtung dient; s. d. Art. Kamin u. Beleuchtung.

Leuchtsäule, f., hohe Säule, worin eine Wendeltreppe angebracht ist, um auf der Säule ein Feuer anzuzünden und sie als Leuchtturm zu gebrauchen.

Leuchtstoff, m. Vergleichende Versuche, welche Frankland mit den verschiedenen Leuchtmaterialien ange stellt hat, beziehen sich 1. auf die Menge des Leuchtmaterials, welche zu Hervorbringung der gleichen Quantität Licht nötig ist; 2. auf die Kosten der verschiedenen Beleuchtungsarten, bezogen auf 20 Spermacetikerzen, von deren jeder per Stunde 7,76 g. verbrennt; 3. auf die Menge von Kohlensäure und Wärme, welche per Stunde durch einen 20 Spermacetikerzen äquivalente Menge eines jeden Leuchtmaterials geliefert wird; s. untenstehende Tabelle.

Leuchtturm, m., frz. fanal, phare, m., tour f. à feu, engl. beacon, light-house, pharos, lat. pharus, griech. φάρος. Der erste L. wurde auf Befehl des Ptolemäus Philadelphos auf der Insel Pharos, am Eingang des Hafens von Alexandria, errichtet. Nach dieser Insel wurde er u. danach alle Leuchttürme benannt. Diese antiken Leuchttürme waren zwar bald rund, bald achteckig, bald quadratisch im Grundriss, erhoben sich aber stets in abstegenden Geschossen mit Brüstungen an den Absätzen; Trümmer sind nur wenige erhalten. Die Leuchttürme der Mauren in Spanien waren sehr schmal, und zwar so, daß oft nicht einmal eine Treppe darin Platz hatte, sondern man an Steiglöchern, wie in einem Schornstein, darin aufstieg. Während die antiken aus allen Geschossen, bei oben, kleine Fenster hatten, durch welche man Fackeln heraussteckte, hatten die maurischen bereits einen Laternenbau. Auch in christlichen Ländern wurde diese Form adoptirt, in den Laternen braunte ein Haufen Kohlen, durch ein starkes Gitter zusammengehalten. Später machte man Versuche mit Reverbéelampen. Endlich wurden Arago u.

Fresnel mit Ausstellung eines genauen Systems der Leuchtturmlampen beauftragt. Die von ihnen vorgeschlagene Neuerung bestand in 4 konzentrischen Dichten, denen von innen Luft zugeführt wird. Was nun das Bauliche anlangt, so haben die Leuchttürme noch immer die Gestalt eines hohen Thurnes, oben mit einer Glasslaterne mit darin befindlicher Gruppe von Öl- oder Gasflammen. Die Laterne (Blüse) selbst besteht meist aus Eisenem Gerippe mit jalousienartig dazwischen eingesetzten Glasprismen, die zusammen eine Polygonallinie bilden;

s. d. Art. Linse. In der Regel geht rings um diese Laterne eine Galerie, welche aber so liegen muß, daß der Schatten darauf gehender Personen die Flamme nicht verdeckt. Der Dampf der Lichter wird durch eiserne Rohre geführt; hinter jeder Flamme stehen Hohlspiegel, welche dieselbe in horizontaler Richtung reflektiren und dabei zugleich in 8 nach verschiedenen Punkten des Horizonts gehende Ströme theilen; dabei ist meist die ganze Laterne so eingerichtet, daß sie sich immer dreht und durch Stockungen in dieser Drehung Signale gibt. Man unterscheidet: 1. Leuchttürme mit stehendem, periodisch ausschendem

Verglichene Leuchtstoffe.	1. Quantität von gleicher Leuchtkraft.	2. Preis-äquivalent.	3. Bildung von Kohlensäure. Wärme.	
			Liter.	Mark.
Paraffinöl von Jung	4,53	0,760	0,708	29
Amerikanisches Steinöl Nr. 1.	5,70		0,708	29
Amerikanisches Steinöl Nr. 2.	5,88	0,76		
			Kilogramm.	
Paraffinkerzen	8,42	4,75	0,19	66
Spermacetikerzen	10,37	8,30	0,23	82
Wachsgerzen	11,95	8,90	0,23	82
Stearinkerzen	12,50	—	—	—
Zusammengefaßte Kerzen . .	13,33	—	—	—
Talgkerzen	16,30	3,30	0,28	100
Spermacetiöl	—	2,25	—	—
Gewöhnliches Steinkohlgas .	—	0,42	0,14	47
Kannelfohlengas	—	0,30	0,11	32

Licht; 2. Leuchthürme mit drehendem u. intermittirendem (periodisch aussehendem) Licht; 3. Leuchthürme mit drehendem, intermittirend gefärbtem Licht. Aus den Baugrund muß man natürlich sehr viel Sorgfalt verwenden, da Leuchthürme in der Regel an gefährlichen Stellen errichtet werden u. starken Wogenanschlag auszuhalten haben;




Fig. 2484. Leuchtturm zu Brüsterort.

Kali 22,15 %, Kieselerde 56,10 %, Thonerde 23,10 %, Eisenoxyd 0,90 %. Er findet sich in Laven u. anderen vulkanischen Gesteinen in Baden als zufälliger Gemengtheil des Dolomit; am Laacher See in Rheinpreußen bildet er mit Augitkristallen und Bruchstückern verbunden das Leucitgestein.

Leucolith (Miner.), s. v. w. Dipyrr, Schmelzstein.

unten befindet sich die Wohnung des Wächters; bei Konstruktion der Laterne muß man die Ausdehnung des Metalls durch die Hitze sehr berücksichtigen. Figur 2484 gibt den Durchchnitt des 1845 errichteten L. zu Brüsterort zwischen Pillau u. Memel; A ist die Wächterwohnung und B der Raum für die Drehmaschine; die Lampe in der Laterne C steht auf einer hohlen eisernen Säule, der Verlängerung der hohen Treppenspindel. Soht konstruiert man oft Leuchthürme ganz aus Gusseisen.

Leucit, **Leuzit**, m. (Miner.), frz. amphigène, leucite, f., engl. leucite, Silifatgestein von Thonerde und Kali, kristallisiert in Trapezoëdern; s. d. Art. Kristallographie, Figur 2434^s; rißt Apazit, röhbar durch Feldspat. Eigenschwere 2,5—2,48, Farbe weiß, ins Lichtgrau und Gelbliche. Hat Glas- und Fettglanz. Durchsichtig bis undurchsichtig. Vor dem Löthrohr unschmelzbar. Mit Kobaltauslösung behandelt, färbt sich der L. schön blau. Enthält

Kali 22,15 %, Kieselerde 56,10 %, Thonerde 23,10 %, Eisenoxyd 0,90 %. Er findet sich in Laven u. anderen vulkanischen Gesteinen in Baden als zufälliger Gemengtheil des Dolomit; am Laacher See in Rheinpreußen bildet er mit Augitkristallen und Bruchstücken verbunden das Leucitgestein.

Leukol, n. (Chem.), s. d. Art. Chinolin.

Leukosia (Mythol.), eine der drei Sirenen (s. d.).

Lenkostiktos, griech. λευκόστικτος (Miner.), purpurrother Marmor mit weißen Punkten, hart und spröde, gut zu Säulen verwendbar.

Lenkotheia, **halia**, **Ino** (Mythol.), Tochter des Kadmus und der Harmonia, Gattin des Athamas, eine von den Seefahrern verehrte Göttin.

Lenkorylon, n. (Bot.), s. d. Art. Bignonienholz.

Leutrin, m., frz., s. v. w. Lutrin.

Levage, m., frz., 1. de la charpente, das Anziehen der Hölzer auf das Gerüst. — 2. L. d'un entre, Aufstellung eines Lehrgerüstes.

Levé, m., frz., 1. Mauerabsatz, z. B. einer abgetreppten Futtermauer. — 2. Aufnahme; l. à vue, Aufnahme nach dem Augenmaß; levé, adj., aufrecht stehend.

Levecl, s., engl. Amwur, Schauer.

Levée, f., frz., 1. Damu oder Deich. — 2. (Schloß.) Zuhaltungslappen. — 3. Hubhöhe. — 4. Walldaum.

Leve-gazon, m., frz., der Rasenheber.

Level, s., engl. 1. Niveau, wägrechtige Ebene od. Linie. — 2. Aufnahme, geodätische v.; flying-l., Aufnahme nach dem Augenmaß. — 3. Nivellirinstrument, Libelle; mason's l., solid l., frame-l., carpenters l., die Schwäge, Schrotwäge; miner's l., der Gradbogen; square-l., die winkelförmige Schwäge. — 4. (Bergb.) Sohle, Abbau sohle, Grundstraße, Flügelort eines Wasserlösungsstollns.

level, adj., engl. wägrecht, horizontal, wasserpaß, föhlig. **to level**, tr. v., engl., 1. abwägen, nivelliren. — 2. Plazieren, abgleichen.

Level-crossing, s., engl. (Eisenb.), Niveauübergang.

Levelling-staff, s., engl., die Nivellirlatte.

Level-ruler, s., engl., das Richtscheit.

lever, v. tr., frz., 1. aufnehmen, ausmessen. — 2. l. un camp, ein Lager abbrechen. — 3. Aufheben, winden. — 4. Den Anker lichten. — 5. v. intr., ausgehen, quellen, gähnen re.

Lever, s., engl., franz. levier, ital. lieva, 1. Hebel (s. d.). — 2. Hebebaum. — 3. Zugbaum einer Zugbrücke, Schwengel.

Lever-brace, **lever-drill**, s., engl., der Wippenbohrer, Matzschbörner.

Lever-draw-bridge, s., engl., die Schwungbrücke, Kellerbrücke.

Lever-syles, altengl. für Sparren (s. d.).

Levier, m., franz., 1. der Hebel. — 2. Der Hebebaum, das Brechen re.

Levitenth, m., drei Sitze auf der Epistelseite des Chors, für Priester, Diaconus und Subdiaconus; vergl. d. Art. Dreischiffiger Bischofsstuhl.

Lézarde, f., frz., 1. Spalte, Riß im Mauerwerk. — 2. Schießscharte, Schlitzenstier.

Liaison, f., franz., 1. das Bindemittel, z. B. Mörtel, Kitt re. — 2. s. v. w. Mauerverband; liaisonner, einbinden.

Liarcement, m., frz., 1. levé 1.

Liasformation, f., frz. terrain m. liasien od. liaiser, engl. lias, eine der jüngeren Jütsformationen zwischen Keuper- und Juraformation, unteres Glied der Jura-gruppe, besteht in Westdeutschland aus folgenden Abtheilungen: 1. Liasschiefer, dunkler, bituminöser Mergelschiefer mit dünnen Kalkstein- und Thonlagen, welche Versteinerungen enthalten, besonders Ammoniten, Pantaeriniten re. — 2. Liaskalk, frz. calcaire bleu, pierre de lias, engl. lias-lime-stone, mittlere Liasschicht, in welcher dunkle, bituminöse Kalksteine wedjelagern mit bituminösem oder gewöhnlichem Mergelschiefer; enthält gleichfalls viele Versteinerungen. — 3. Liastandstein od. unterer Lias, in welchem zunächst Thon-, Kalkstein- und Sandsteinlager mit einander abwechseln, zu unterst aber hellfarbige Sandsteine vorherrschen, die man z. B. am Seeberg bei Gotha als vorzügliche Bausteine gewinnt.

Libage, m., frz., Hurzel, Bruchpläne (s. d.).

Libelle oder Wasserwäge, f., franz., niveau m. à l'eau, a bulle d'air, engl., water-level, Instrument zu Herstellung resp. Kontrolirung einer horizontalen Richtung. Es beruht darauf, daß in einem theilweise mit Flüssigkeit gefüllten Gefäß der noch Luft enthaltende Theil stets die höchste Stelle, resp. die Mitte der oberen Fläche einnimmt. In Umwendung kommen besonders Dosen- und Röhrenlibellen. Vergl. die betr. Art.

Liber (Myth.), Beiname des Baedus (s. d.).

Liber, livret, m., frz., s. Bast.

Liberia (Mythol.), Beiname der Persephone (s. d.).

Liberie, f., frz., librerie, f., engl., library, lat., libraria, f., s. v. w. Bibliothek (s. d.).

Libertas (Mythol.), Göttin der Freiheit, wird vom Schleier verbüllt u. mit Diadem abgebildet. Vgl. Freiheit.

Libra, lat., 1. Wäge. — 2. Gegengewicht. — 3. Geächtetes Flüssigkeitsmäß. — 4. Römisches Pfund, 12 Unzen = 24 Libra enthaltend.

Licee, f., frz., 1. de carrière, Schranken um eine Reitbahn, auch die Reitbahn selbst. — 2. L. d'appui, Geländer. — 3. L. de palais, Barrière vor einem Palast. — 4. Raum zwischen zwei Festungswällen, etwa s. v. w. Zwinger.

Licenthaus, n., s. v. w. Aleichaus; s. Zollhaus.

Lichas, griechisches Längenmäß., = 1 Spanne = 10 Digitoi = 6^{1/2} Pariser Zoll.

Lichaven, s. d. Art. keltische Bauwerke 4.

Lichenen oder Flechten, f. pl., artenreiche Familie der blütenlosen Pflanzen (Cryptogamen), deren Fortpflanzungsstellen (Sporen) in Schläuchen erzeugt werden, welche zu schlüsselartigen Organen zusammengestellt sind. Einige Arten fiedeln sich an der Baumrinde an, besonders an der Wetter- und Windseite. Sie entnehmen ihre Nahrung zwar meist aus der Atmosphäre, weniger aus ihrer Unterlage, werden aber für die Bäume dadurch nachtheilig, daß sie die Feuchtigkeit länger festhalten und so das Faulen der Rinde beschleunigen. An dünnen Zweigen hindern sie leicht die Entwicklung des Laubes.

Lieh-gate oder corps-gate, s., engl., Leichenthor, Nebenbau an Kirchhofstoren, Zuflucht der Leichenkondukte bei Regenwetter.

Licht, n., frz. lumière, f., engl. light, lat. lux. Die gehörige Vertheilung u. Einbringung des L. in Gebäude ist für die Bewohner ungemein wichtig; trotzdem wird gerade dies von vielen Entwerfenden ungemein leichtsinnig betrieben, auch auf Akademien z. noch zu wenig berücksichtigt. Die Lehren der Optik (s. d.), Katoptrik z. werden wohl gelegentlich der Vorträge über Perspektive mit berührt, aber ihre Wichtigkeit für richtige Lichtvertheilung findet selten gehörige Würdigung. Unser Lexikon beschränkt sich natürlich blos auf Aindeutungen:

A. **Natürliches L.** ist uns Erdbewohnern eigentlich nur das Sonnenlicht oder Tageslicht, franz. jour, engl. daylight. Wir können dasselbe ins Innere der Häuser bringen, direkt oder indirekt, d. i. durch Spiegelung. Die Lichtstrahlen der Sonne können bei der großen Entfernung derselben scheinbar als parallel, und zwar wagrecht oder schräg von oben, nie von unten einfallend, betrachtet werden; ihre Richtung differirt jedoch in den Tageszeiten zwischen ziemlich wagrecht u. ziemlich lotrecht; undurchsichtige Körper verhindern die Lichtstrahlen am Weitergehen und erzeugen Schatten, der um so dunkler u. schärfer begrenzt erscheint, je intensiver das L. ist. Absolut durchsichtige Körper gibt es nicht, selbst die sog. durchsichtigen Körper schwächen das L.; sind dieselben auf beiden Seiten vollkommen eben, so werden die Lichtstrahlen in ihrer Richtung wenig gestört. Sind undurchsichtige Körper vollkommen eben, so entsteht Spiegelung (Reflex), indem die Lichtstrahlen unter einem dem Einfallwinkel gleichen Winkel abprallen. Dasselbe gilt von trümmern Spiegel-

flächen, wenn man sich dieselben aus lauter kleinen Ebenen zusammengesetzt denkt. Ist die Fläche aber rauh, so entstehen viele kleine Spiegelflächen, u. statt der ungeschwächten Spiegelung entsteht eine zwar geschwächte, aber weiter verbreitete Rückstrahlung. Wenn durchsichtige Körper entweder an ihrer Oberfläche liegen, oder in ihrer Dicke ungleichmäßig, oder bedeutend von der Lust abweichend sind, so werden die Lichtstrahlen zwar nicht bedeutend geschwächt, aber ihre Richtung wird verändert (Refraktion, Strahlenbrechung) nach Gesetzen, die anzuführen hier der Raum mangelt; sind nun die Flächentheilchen, welche man als eben betrachten kann, sehr klein und in ihrer Stellung sehr verschieden (z. B. bei mattgeschliffenem Glas), so durchkreuzen sich die hindurchgehenden Lichtstrahlen manchmal und bilden einen zwar geschwächten, aber weitverbreiteten Lichtkegel auf der Rückseite des durchsichtigen Körpers. Dasselbe kann man bei nebliger oder bewölter Lust beobachten, wo ebensfalls das L. der Sonne geschwächt ist, aber, bei undurchsichtigen Körpern vorbeigehend, sich hinter denselben regelförmig verbreitet, also einen nicht scharf begrenzten u. nicht dunklen Schatten bildet. Demnach gelten für Benutzung des Tageslichtes behufs innerer Beleuchtung von Gebäuden folgende Sätze: a) Unterhalb des Fensters ist der Schatten kleiner als oberhalb, also hoch angebrachte Fenster erleuchten einen Raum vollständiger als tief angebrachte. b) Will man einem Raum (z. B. Gang) durch einen andern (z. B. ein Zimmer) hindurch das L. zuleiten, so muß die Lichtöffnung in letzterem höher stehen als die, welche vom L. zuletzts durchschritten wird, d. h. die Fenster vom Zimmer nach dem Gang müssen tiefer liegen als die, welche das Zimmer ins Freie hinaus hat. Oberlichtfenster über Thüren vom Gang ins Zimmer nützen in der Regel sehr wenig. c) Durch vollständig durchsichtige Fenster gehen die Sonnenlichtstrahlen ziemlich parallel, das L. bleibt stark, die Schatten aber werden dunkel. d) Durch mattgeschliffene Scheiben wird das L. geschwächt, verbreitet sich aber weit und ziemlich gleichmäßig, die Schatten werden schmäler und matter, daher bei für Oberlichter, Beleuchtung der Gänge vom Zimmer aus z. m. mattgeschliffene Scheiben zu empfehlen sind. e) Nach außen gewölbte Fensterscheiben konzentrieren das L. auf einzelne Punkte hinter ihnen, sind also höchst unzweckmäßig zu Beleuchtung von Zimmern. f) Nach außen konkav Fensterscheiben verbreiten das L. nach innen etwas, ohne es bedeutend zu schwächen. g) Vor dem Fenster aufgehängte Spiegelreflektoren (in schmalen Straßen, engen Höfen z.) leiten das L. wo es blos von oben einfallen kann, bei richtiger Stellung in das Gebäude hinein. Sind dieselben eben u. poliert, so bleibt das L. intensiv, verbreiter sich aber nicht sehr. Sind sie konkav (Brennpiegel), so konzentrieren sie das L. und erhöhen seine Intensität (blenden). Sind sie konkav, so verbreiten sie das L. ohne es sehr zu schwächen. Sind sie matt geschliffen, so verbreitern sie das L. bedeutend, aber schwächen es. h) Wird das L. durch Oberlichtfassen, enge Höfe, Lichtschläuche z. geleitet, so mache man deren Wände unten weiter als oben und möglichst glatt, wozu möglich spiegelnd. Ihre Ausweitung nach unten betrage aber nicht ganz so viel, als die Ausbreitung der Lichtstrahlen betragen würde, wenn die Wände des Lichtfassens nicht da wären; diese Wände dienen als Reflektoren. i) Alle rauen Flächen saugen einen Theil des vorübergehenden L. auf, d. h. machen dunkel, glatte hell. Daher streiche man z. B. Fensterlicht, Rahmen und Laibung möglichst glatt und hell an, lackire sie. k) Man mache die Fensterlaibungen, namentlich schmale Fenster, in großen Räumen nach innen weiter (z. B. bei Kirchen, Gefängnissen, Kellern z.). l) Nach außen wenig geschrägte und sehr glatte äußere Fensterlaibungen wirken bei richtiger Stellung der Flächen als Reflektoren; danach richte man sich bei Anordnung der Fenster in engeren Höfen z. sowie

der Fenster kleiner Räume, die von einem Gang aus beleuchtet werden, der sein L. von dem einen Ende her erhält.

B. Künstliches Licht besteht entweder in Veränderung des natürlichen oder in Neuerzeugung des L. durch intensive Wärme, welche durch Verbrennung von Öl, Gas, Photogenen usw. od. auf anderem Wege, z. B. als elektrisches L. usw., gewonnen wird. 1. Veränderungen des natürlichen L. geschehen besonders mittels buntgefärbter Körper, durch welche man das L. hindurchleitet; z. Glasmalerei u. Farbe. — 2. Neuerzeugung von L. Die Stoffe, welche man dazu benutzt, sind hinreichend bekannt und kann man dazu alle die anwenden, welche intensive Wärme hervorzuheben im Stande sind; jedoch werden nicht alle Leuchtkörper, franz. luminaires, zum Heizen gebraucht, grösstenteils wegen der Kostenbarkeit ihrer Verwendung in grösserem Maßstab; auch nicht alle Heizkörper können zur Beleuchtung verwendet werden, theils wegen der zu großen Wärmeentwicklung derselben, theils wegen der schädlichen Gase, die sie entwickeln; s. übr. die Art. Heizung und Leuchtstoff. Bei der künstlichen Beleuchtung in Gebäuden nun kommt es hauptsächlich darauf an, mit möglichst wenig Kosten möglichst viel L. zu erzeugen. Außer der Wahl des Leuchtstoffes, die häufig lokalen Verhältnissen unterliegt, kommen hierbei noch folgende Sätze in Betracht: a) Das künstliche L. verbreitet sich nach allen Seiten gleichmäßig, nach oben wird es durch den Raum gehemmt. b) Die Seite, nach der man das L. nicht braucht, kann man durch Vorstellen eines un durchsichtigen Körpers (Schirm) in Schatten bringen. c) Scheint künstliches L. durch eine Öffnung, so verbreitet es sich kegelförmig hinter ihr, und zwar um so schmäler u. schärfer begrenzt, je durchsichtiger der die Öffnung schließende Körper ist. d) Ist der Schirm ein spiegelnder Körper, so wirkt er die auf ihn fallenden Lichtstrahlen zurück und vermehrt dadurch die Wirkung des L. nach der nicht beschirmten Seite (Reverbère); eine Lampe mit solchem Schirm heißt Reverbère. Dieses Zurückwerfen geschieht ziemlich nach denselben Gesetzen, wie das Zurückwerfen des Schalles (s. darüber d. Art. Akustik), kann also durch Gestaltung des Reverbères ebenso regulirt werden, wie beim Schall; z. B. ein Reverbère in Gestalt eines Umdrehungsparaboloids giebt ein paralleles Strahlenbündel, wenn die Flamme im Brennpunkt steht; ein ebener Reverbère zerstreut die Strahlen, ein konverger noch mehr, ein elliptischer konzentriert sie von einem auf den andern Brennpunkt der Ellipse (Blendlaterne); vergl. d. Art. Akustik. e) Nebrigens gelten alle unter A. c. bis l. angegebenen Regeln mit wenigen durch die kegelförmige Verbreitung der Strahlen herbeigeführten Modifikationen auch für das künstliche Licht.

Licht, n., frz. chandelle, bougie, f., engl. candle; auch Kerze, frz. cierge, engl. taper, genannt. Das bekannte Beleuchtungsmittel, welches noch jetzt ausschließlich auf Altären angewendet wird, ist zugleich Symbol für das reine Licht des Christenthums, für die flammende Gottesliebe usw.

Licht, adj., f. v. w. hell; **Lichtbraun**, **Lichtgrün**, n., f. v. w. **HELLbraun**, **HELLgrün**, s. d. Art. Braun, Grün usw.; **lichtes Holz**, s. v. w. **Laubholz**.

Lichtampel, f., s. d. Art. Ampel 3.

Lichtbild, n. (Photographic, s. d.). Neuerdings trägt man dieselben auch auf Stein usw. über, s. z. B. d. Art. photographische Gravirung u. Photolithochromie. Um Lichtbilder auf Porzellan, Email u. s. w. darzustellen, wird die betreffende Fläche zuerst mit Flußsäure gewaschen, um den Glanz zu zerstören und die Oberfläche schwach porös und durchdringlich zu machen; dann wäscht man sie mit Wasser ab. Nun bringt man die gebräuchliche Einweiss- oder Kolodiumsschicht darauf, macht sie in einem Bad von salpeterfaurem Silber empfindlich, um das L. in der camera obscura oder durch den Kontakt eines negativen Bildes zu erzeugen, es dann zu entwickeln und zu fixiren. Das Bild kann noch mit Del- oder Wasserfarben bemalt werden.

Lichte, **Lichtes**, n., frz. jour, m., engl. clear. So nennt man die Öffnung eines Fensters, den inneren Raum eines Gemaches, die Entfernung zwischen zwei Pfeilern usw. Im Lichten, frz. dans oeuvre, engl. in the clear, heißt demnach s. v. w. zwischen den Wänden, zwischen den Gewänden usw. **lichten**, transf. 3., anheben, s. im Art. Anler.

Lichtenbreite, f., frz. largeur f. du jour, engl. breadth of the day, Breite eines Fensters im Lichten.

Lichtenhöhe, f., franz. hauteur f. du jour, engl. day-height, Höhe der Lichtenöffnung eines Fensters; für innere Räume, franz. hauteur dans oeuvre, engl. height in the clear.

Lichtenmaß, n., frz. échappée f. du jour, engl. measure of the day, gemeinschaftliche Benennung für Lichtenbreite, Lichtenhöhe usw.

Lichtenöffnung, f., franz. jour, m., engl. day, reine Öffnung eines Fensters, einer Thüre; vergl. **Lichte**.

Lichtenweite, f., 1. einer Öffnung, s. v. w. **Lichtenbreite**; — 2. eines Raumes, franz. échappée, largeur dans oeuvre, engl. width in the clear, Weite zwischen den Mauern.

Lichtläufer, **Abläufer**, **Ableichter**, **Leichter**, m., frz. cabarre, allége, f., acoen, m., engl. lighter, barge, Fahrzeug auf schiffbaren Flüssen und Stromen, in Häfen usw. dazu gebraucht, um einen Theil der Ladung eines andern Schiffes aufzunehmen, damit letzteres einen geringeren Tiefgang erhält und somit in den Stand gesetzt wird, seichte Stellen zu passiren.

Lichterhalter, m., s. **Lenchter**.

Lichtes, n., 1. s. **Lichte**. — 2. frz. clairière (Forstw.), ein abgetriebener Schlag.

Lichtflur, f., **Lichtkorridor**, m., bei langen Korridoren, denen nicht von den Giebelseiten des Hauses her Licht zugeführt werden kann, ein oder auch mehrere Querflüre, welche mit vollem Licht von den Langseiten des Gebäudes her auf jenen Korridor rechtwinklig stoßen und denselben also von der Seite erleuchten.

Lichtgaden, m., frz. claire-voie, cléristère, f., clair-étage, m., engl. clerestory, clearstory, lat. claristorium, clerestorium, oberer mit Fenstern verschener Theil der Mittelschiffswand, war in romanischen Kirchen schon etwas höher als in den althchristlichen Bauten, wuchs aber in gotischen Kirchen zu bedeutender Höhe auf.

Lichthof, m., franz. arrière-cour, engl. light-court, kleiner Hof, blos zu Beleuchtung innerer Räume bei sehr tiefen Gebäuden angebracht, darf nicht zu klein sein; da solche Lichthöfe nicht viel Ventilation haben können, sind sie unten immer sehr feucht; man thut daher besser, sie mit Glasdach zu versehen.

Lichtkappe, f., s. **Kappenfenster**.

Lichtkasten, m., s. **Lichtschläuch**.

Lichtloch, n., 1. in dünnen Kellern usw. ein kleines Fenster oder auch nur ein Loch, durch welches Tageslicht in den Ort fällt. — 2. (Bergb.) s. v. w. **Lichtschacht**, senkrecht bis auf einen Stock getriebener Schacht; wird meist zugleich benutzt, um eine Gasförderung anzulegen oder frische Wetter zu gewinnen; er ist gewöhnlich $\frac{1}{2}$ Lachter breit, $\frac{3}{4}$ —1 Lachter lang.

Lichtmesser, m., s. d. Art. Photometer.

Lichtrechen, n., franz. herse, engl. herce, lat. hercia, rastrum, pergula, Balken mit Kerzentellern usw. Lampen, zuerst als Querbalzen im Triumphbogen, an Altareibonen usw., dann auch auf Säulen ruhend, im 13. Jahrh. auch auf beweglichen Ständern.

Lichtreicht, n., lat. servitus, luminibus ne officiatur, s. Baurecht.

Lichtrohr, n., abgestufter Regel von poliertem Blech zu Konzentrierung und Fortpflanzung der Lichtstrahlen; s. d. Art. **Licht B.** und **Reverbère**.

Lichtsäule, f., s. v. w. **Totentleuchte**.

Lichtschirm, m., s. d. Art. **Licht B.** und **Reverbère**.

Lichtschlauch, **Lichtschlot**, **Lichtkästen**, m., frz. évente, f., engl. light-room, ein enger Lichthof, der nicht in das Parterre-Niveau des Hauses hinausgeht u. oben in gleicher Fläche mit dem Dach mit Glas abgedeckt ist; s. *Licht A.*

Lichtwände, f. pl. (Hütt.), beim Schmelzofen vorne an die Futtermauer angelegte dünne Wände.

Licetoholz, n., prunus mahaleb und prunus padus, Bajtard-Mahagoni; s. d. Art. *Licetoholz*.

Lictorenbündel, n., franz. faisceaux de licteur, lat. fasces, Bündel Stäbe mit einem Beil in der Mitte, s. d. Art.




Fig. 2485. Lictorenbündel.

fascis; sie sind Embleme des Anseßens, der Herrschermacht.

Auch, frz. rubans et perches, ohne Beil, als Bündel von Stäben mit Band umwunden, Gliedbesetzung (s. Fig. 2485).

Lid, n. (vom Augenlid hergenommen), *Lider*, s. v. w. Flügel eines Altarschreines.

Lid, s., engl. der Deckel (s. d.).

Liderung, f., aus Lederung entstanden, frz. garniture, f., engl. lining, leathering. Die L. ist eine Belegung der Kolben oder dgl. zu Dichtung der Fugen. Früher belegte man die Kolben, Ventile re. stets mit Leder, ob. umwickelte sie mit Hans; jetzt verwendet man dazu meist Kautschuk, Guttapercha, Filz u. dergl., die ihre Elastizität nicht so schnell verlieren wie das Leder. Bei Dampfkolben sucht man meist die Dichtung ohne Umwicklung durch die Konstruktionsweise selbst zu erreichen. L.en, die sich von selbst schließen, frz. autoclore, sind bis jetzt noch nicht gelungen.

Lidorium, n., lat. flachziegel, Fliese.

Lie, f., frz., Hefe.

Lie, s., engl. 1. die Lauge (s. d.); — 2. die Kleinenbeize.

Liebe, f., 1. mythologische Personifizierung derselben; s. d. Art. Amor, Chaos, Eros, Anteros, Cupido, Venus re. — 2. Allegorische Darstellung der L. a) Elternliebe erscheint unter dem Bild einer Mutter, die einen Säugling nährt u. ein anderes, neben ihr stehendes Kind zärtlich an sich drückt; auch unter dem Symbol des Pelikans. b) Aufopfernde Nächstenliebe, ihre höchste Steigerung in Christus erreichend, erscheint ebenfalls unter dem Bild des Pelikans od. einer Hand mit Wundmal. c) Gattenliebe hat zwei verbundene Herzen, zwei Tauben und eine brennende Hochzeitsfackel zu Symbolen. d) Trauernde Gattenliebe wird durch eine verschleierte Frauengestalt, die an einer Urne weint, dargestellt; neben ihr liegt eine ausgestreckte Fackel. e) Geschwisterliebe in Beziehung auf Brüder durch zwei sich umarmende Knaben, mit Sternen auf ihren Helmen, als Kastor und Pollux (s. d.); in Beziehung auf Schwestern gewöhnlich durch Schild, Altar od. Opfergeschäß bezeichnet, an welchem die drei umschlungenen Grazien abgebildet sind. f) Indische Liebe erscheint als junges Weib, das einen Kreis an ihrer Brust nährt, oder an einem Altar opferndes Kind; s. übr. d. Art. Kardinalstugenden in M. M. a. W.

Liecken, trz. B. (Deichb.), die Böschung eines Deiches nach der Schnur ebenen, Erhöhungen abstechen, Verstiegenen mit Rasenstückchen, Lieckoden, aussäubern.

Liederbühne, eigentlich *Liderbühne*, f., bei hohen Kunstsäulen Gerüst im Schacht, zum Löder des Kolbens.

Lieserbüch, n., f. Lieserthein, m., f. Bauleitung.

Liege, m., frz. Korf; I. fossile, f. Bergkorf.

liegend, adj., 1. liegender Dachstuhl, s. d. Art. Dach II.

2. g.; — 2. liegende Risse, s. d. Art. Dach II. 4. und Dach II. 1. b.; — 3. liegender Ros, s. mit d. Art. Grundbau u. Ros; — 4. liegender Streigiel, s. d. Art. Streigiel; — 5. liegender Zwilling, Dreikreuz, Wendekreuz, Maschinenteil in Form eines halben Kreuzes, welcher das Gestänge eines seigern Schachtes mit einem horizontalen oder liegenden verbindet, s. die Art. Kreuz u. Kunstkreuz; — 6. liegendes Rad (Maschinienb.), Rad mit 1er Welle, d. h. mit einer

einem Winkel macht, welcher geringer ist als 45 Grad; — 7. liegende Winde, Winde mit horizontaler Welle, s. auch d. Art. Haßpel.

Liegendes, n. (Bergb.), frz. sol, m., mur d'un filon, d'une couche etc., engl. foot-wall, sill, thill, sole, das Gestein, das einen Gang unten begrenzt.

Lieger, m., 1. (Schiffb.), s. d. Art. Bauchstück; — 2. unbewegliches Blatt einer Blechschere.

Lieu, m., frz., s. v. w. Band II.; 1. aisselier, Achselband, Kopfband, s. Band II. 1. c.; 1. pendant, Strebeband; 1. d'assemblage, Klammern; 1. incliné, en contrefoche, das Sturmband, die Sprengstrebe, s. Band II. 1. b.; 1. de fer, Ziehband, Eisenband, Schiene, siehe Band IV.; 1. tirant, der Stichanker; 1. de verre, das Band Tafelglas, s. Band VIII.

Lierbaum, m., s. v. w. Lärchenbaum (s. d.).

Lierne, f., frz. lierne, f., nervure ramifiée, engl. lierne-rib, branch of rib. 1. Rippe am gotischen Gewölbe; grande l., Scheitelrippe; s. d. Art. Gewölbe 10. — 2. horizontales Querband, welches die gebogenen Sparren von hölzernen oder eisernen Kuppeln verbindet; s. d. Art. Bohlendach u. c. in Fig. 772. — 3. L. de palée, der Binderringel, das Schloß in Pfahlwänden. — 4. L. de plancher, Polsterholz, s. Balkenlage II. E.

Liese, f., 1. (Bergb.), enge Schlucht, in welche kaum ein Keil eingesetzt werden kann; — 2. s. v. w. Balsaliese (s. d.).

Lieu, m., frz., Ort. L. commun, l. d'aisance, l. privé, 1. de la chaise percée, lieux, pl., s. d. Art. Abritt s.; 1. de construction, Bauplatz; 1. de travail (Bergb.), das Feldort, der Abbauort. .

Liene, f., frz., Meile.

Lieve, f., ital., s. d. Art. Hebezeug.

Lievrit, m. (Miner.), Art des Eisenfisches, härter als Apatit, weicher als Feldspat; Gehalt 5_o—5₅ Th. Eisenoxyd, 2_o—2₅ Th. Manganoxyd, 28_o—30₅ Th. Kieselsteine, 12_o—15₅ Th. Kalkerde und etwas Thonerde. Der L. hat strahliges Gefüge, unebenen Bruch, halbmätschigen Glanz, schwarze Farbe.

Life-boot, s., engl. Rettungsboot, s. Boot.

Lift, s., engl., 1. Wellbaum; — 2. Aufzug, Aufzugsvorrichtung, Hebemaßchine, Hebezeug. Man unterscheidet nach der Bestimmung Warenaufzug und Personenaufzug, letzter gewöhnlich Fahrstuhl (s. d.) nennend; nach dem Betriebsmittel direkt wirkend hydraulischer Aufzug, meist mit Tauchkolben; indirekter hydraulischer Aufzug, meist mit Potenziaschleppen; pneumatischer Aufzug, Dampfaufzug re. vergl. d. Art. Speiseaufzug, Gichtaufzug re.; — 3. Pausterzug; — 4. Pumpenzug; — 5. Hub.

Lifter, s., engl., 1. Pochsteapel. — 2. Wellbaum.

Lift-hammer, s., engl. Aufwerfhammer.

Lift-wall, s., engl., die Mauer des Falles; s. Schleuse.

Lift-water-course, s., engl., das Paustergerinne.

Lift-water-mill, s., engl., die Paustermühle.

Lifting-jaks, s., engl., s. d. Art. Baumwinde.

Light, s., engl., 1. Licht (s. d.); — 2. Lichten (s. d. und den Art. baye).

Lighting, s., engl., 1. Beleuchtung. — 2. Blank machen.

Lightning-conductor, s., engl. Blitzableiter.

Lignum, legname, m., ital. lat. lignamen, lignamentum, n., Bauholz, doch auch Werkstoff, Gerippe eines Fachwerkbaues.

Ligne, f., franz., 1. Linie, l. de poussée, Drucklinie, s. d. Art. Bogen IV. 11.; l. à plomb, lotrechte Linie; l. de direction, s. Baulinie; l. de terre, s. Bauhorizont 2.; l. de défense, die Streichlinie; l. d'eau, de flottaison, die Wasserlinie; l. de feu, die Raumlinie; l. de mitre, die Kropfante re. — 2. Längenmaß = 1/10 oder 1/12 Zoll; s. d. Art. Maß. — L. de charpentier, die Schlaglinie, die Linie, Schnur.

Ligniperde, m., frz., Borkenkäfer.

Lignum, m., frz. lignite, m., engl. lignite, 1. Braunföhle, lignite piciforme, terreux etc.; j. d. Art. Braunföhle; — 2. Holzessig.

Lignum, n., lat. Holz (j. d.). Manche Hölzer sind besonders unter lateinischem Namen bekannt, so die folgenden: 1. **L. Agallochia**, f. d. Art. Adlerholz; von *Excoecaria Agallocha* L. (Fam. Hippomaneae) in Ostindien, wird weniger technisch als medizinisch benutzt. — 2. **L. Agallochi veri**, von *Aloeëxylon Agallochum* Lour. (Fam. Caesalpinae), auf Gebirgen in Kotschinchina, als Wohlgeruchsmittel in Ostasien sehr gesucht u. sehr thener; kommt nicht nach Europa. — 3. **L. Aloës**, Aloëholz, kommt a) vom Adlerholzbaum (j. d.); b) vom Bleudbaum (*Excoecaria Agallocha* L.), j. ob. 1.; c) vom echten Aloëholzbaum (*Aloeëxylon Agallochum*), j. ob. 2. — 4. **L. Aquilae**, j. d. Art. Adlerholz. — 5. **L. Aspalathi**, a) eine Sorte Adlerholz von *Aquilaria malaccensis* Lam. (Fam. Aquilaraceae), mit Malaka und in Ostindien einheimisch und als Räuchermittel und Arznei benutzt; b) j. d. Art. Aspalath. — 6. **L. Brasiletto**, f. d. Art. Brasilienholz, Fernambutholz. — 7. **L. Brasiliense rubrum**, desgl. — 8. **L. campeachianum hispanicum**, j. d. Art. Blutholz, Kampechetholz. — 9. **L. colubrinum officinale**, das Holz vom echten Krähenaugenbaum (*Strychnos nux vomica*) und einigen nahe verwandten Arten (*Strychnos ligustrina* Blum., *Strychnos colubrina* L.) aus Ostindien; ward gegen den Biß der Giftschlangen gerühmt und chemisch bei uns medizinisch verwendet. — 10. **L. colubrinum timorense**, **L. Timor**, von *Strychnos ligustrina*. — 11. **L. Cordiae**, ein leichtes weißes Holz von Java, das von *Cordia senegalensis* stammt u. medizinisch benutzt wird. — 12. **L. Emanum**, vortreffliches Nutzholz in Ostindien und Neuholland, stammt von einem Nadelholzbaum, *Podocarpus nerifolia* R. Br. — 13. **L. Fernambuci**, j. d. Art. Fernambut= od. Brafliensholz. — 14. **L. Feroliae**, von *Ferolia guianensis* Aubl., j. d. Art. Utasholz, Feroliensholz. — 15. **L. foetidum**, j. d. Art. Stinkholz. — 16. **L. Guajacæ Patavini**, von *Diospyros Lotus* L., wildes Granzenholz, gutes Nutz- u. Bauholz, das unter dem Namen *Lotus*= od. grünes Ebenholz am Mittelmeer benutzt wird. — 17. **L. moluccanum** v. **Pavanae** v. **Panavae**, das giftige, fische betäubende Holz des *Croton Pavana* (Fam. Wolfsmilchgewächse) auf Java u. vom Granatill-Croton (*Croton Tiglinum*) ebendaselbst; wurde ehemals medizinisch angewendet. — 18. **L. murinum**, j. d. Art. Caju-Ticos major. — 19. **L. nephriticum**, Nierenholz, Espanille; j. d. Art. Jasminholz u. Citronenholz, stammt von *Erithalos odorifera* Jacq. (Fam. Färberrothe), dem wohlriechenden Lederkrapp aus den Antillen. Wegen seines Wohlgeruchs u. seinen blaßgelben Anfängen in der Kunsttischlerei verwendet. Ehemal hieß man irrg. den Sohumpuna (*Moringa pterygosperma* Gärtn., Fam. Moringaceae) für die Stammplante dieses Holzes. — 20. **L. Pseudosantalum**, das wohlriechende Holz der griechischen Planera (*Planera Abelicea* R. et S., Fam. Rüttigergewächse), früher als Räuchermittel gebräuchlich. — 21. **L. Quassiae jamaicensis**, jamaikanisches Quassienholz, gewonnen von der Bittereiche aus Jamaika (*Pierasma excelsa* Planch., Fam. Simarubeae), besitzt alle Eigenarten des echten Quassienholzes und kommt öfters als dieses in den Handel. — 22. **L. Rhodii**, Rosenholz, kommt a) von *Rhodorrhiza* (*Convolvulus scoparius* L., Fam. Windengewächse) auf den Kanarischen Inseln, sowie von *Rhodorrhiza florida* Webb, ebendaselbst; nur als Wohlgeruchsmittel benutzt; b) von *Xantoxylon emarginatum* Sw. (Fam. Gelbholtgewächse), einem Gelbholtbaum aus Jamaika. — 23. **L. saerum**, Heiligenholz, nannte man ehemal das Lindenholz, weil aus ihm gern Heiligenbilder geschnitten wurden. — 24. **L. sanctum**, j. d. Art. Pockenholz, Franzosenholz, Guajaholz. — 25. **L.**

Santali album, weißes oder gelbes Sandelholz, vom Sandelbaum (*Santalum album* L., Ostindien u. Sunda-Inseln), wird medizinisch und als Wohlgeruchsmittel benutzt. — 26. **L. Santali citrinum**, gelbes Sandelholz von älteren Bäumen derselben Art. — 27. **L. Santali rubrum**, j. d. Art. Caliaturholz. — 28. **L. St. Gregorii** od. St. Luciae, Gregorianholz od. Lucienholz (j. diese beiden Art. u. d. Art. Mahalebkirche). Die jüngsten Zweige geben Pfeifenröhre. — 29. **L. vitae**, a) j. d. Art. Guajaholz; b) Lebensholz von Neuseeland; c) *L. vitae*, *L. sanctum*, l. dominii, heißt aber auch das Kreuz Christi.

Lignum, f., j. d. v. Rainweide (j. d.).

Lila, frz. lilas; j. d. Art. Violet; über lila Holzbeizen j. d. Art. Beize im 1. Band.

Lilie, f., 1. die weiße Lilie, Blume, Stengel u. Zweige sind von jener Symbol jungfräulicher Reinheit gewesen, deshalb Attribut der Jungfrau. Ferner erhalten L. u. als Attribut viele Heilige. In Wappen vorzufindend heißt die Lilienblume Gartenlilie, frz. lis de jardin, zum Unterschied von — 2. Frankeisen, franz. fleur de lis (Herald.), Figur, welche aus einer aufrecht stehenden Spitze mit an beiden Seiten sich abwärts krümmenden Blättern, einem Band in der Mitte u. einem Fuß, d. i. einer kleinen Spitze mit zwei aufwärts getrimmten Blättern, besteht und aus der Hellebardenspitze entstanden ist.

Lilienblau, Liliengräu, n., sind Safifarben, aus Lilienblüten bereitet.

Lillipilly (*Acmena* sp.), ein Baum in Neusüdwales, der 10—12 m. Höhe, 2 m. Stammdurchmesser erreicht. Sein Holz ist dichtförmig, reißt aber leicht.

Lilraus, j. d. Art. Bisraust.

Limace, f., franz., die Wasserschnecke, archimedische Schraube.

Limacon, m., frz. Schnecke; escalier en l., Schneckenstiege, Wendeltreppe; voûte en l., Spiralgewölbe, Schnecken gewölbe, z. B. Unterwölbung einer Wendeltreppe.

Limaille, f., franz., das Feuer, der Feuersaub; l. de fer, Eisenfeuerpähne; l. de fourneau, der Eisenhaum, Garfchaum.

Limande, f., frz., schmales, flaches Holzstück, besond. 1. (Hochb.) Rüdtlichkeit, Streichbret. — 2. (Minenb.) Pfändbret. — 3. (Schiffb.) Schmarling.

Limbe, m., frz., engl. limb, 1. Gratbogen. — 2. Heiligeneichen.

Limbus, m., lat., 1. Streifen, Rand, Saum, Gürtel; — 2. an Windelementen der eingetheilte Kreisrand, Gratbogen; — 3. die Vorhölle, die Region der alttestamentlichen Vorfäder; — 4. j. v. w. Nimbus.

Lime, f., frz., ital. lima. 1. Teile. — 2. (Bergb.) engl. lime, Streichblech, Abhubkiste.

Lime, s., engl., 1. Kalf, daher brown l. od. meager l., Graufalf, magerer Kalf; caustic l., Aczelfalf, dead l., abgestandener Kalf, dead-burnt, overburnt l., todgebrannter Kalf, fat od. white l., Fettkalf, Müßkalf; sla(c)ed l., geöffneter Kalf; 1. sla(c)ed in the air, l. powder, verwitterter Kalf, Staubkalf; wetted l., trocken geföhrter Kalf; l.-back, Kalfsfaß; l.-burner, Kalfbrenner; l.-chest, Kalfsfäste; l.-cream, l.-paste, Kalfbret; l.-raker, Kalfkrücke; l.-floor, Kalfsfuß; l.-kiln, Kalfsofen; l.-pit, Kalfgrube; l.-milk, Kalmilch; l.-stone, Kalfstein; l.-wash, Kalfbrühe, Weiß; l.-gravel, Kalfsand. — 2. Leim; l.-rod, Leimrute. — 3. Linde; l.-tree, Lindenbaum; l.-wood, Lindenholz.

Limen, **Limius**, n., lat., ital. limitare, Anfang überhaupt; besonders 1. Schwelle, Söhlbank (j. d.); l. superius, Sturz. — 2. Schranke im Circus, wo die Wettkämpfer zu laufen begannen.

Limentinus, Gott der Thürschwellen.

Limes, **Limitis**, m., lat., franz. limite, f., engl. limit, Grenze, Rain, Weg, Straße, Bahnhof, Flussbett, dient bef. in der Form lim. in der Mathematik als Bezeichnung für Grenzausdrücke; vgl. d. Art. Grenze 2.

Limeur, m., franz., Feilsloben; limeuse, f., Feilmashine.

Liminaire, n., lat., 1. f. v. w. Limen 1.; — 2. Nische, Bildernische; — 1. ecclesiae, auch solea, Unterchor, Niederchor.

Limit, s., engl. **Limite**, f., frz., 1. (Mathem.) Grenzwerth. — 2. (Feldm.) Grenzrain, Grenzgraben.

to limn, tr. v. engl., in Wasserfarben malen.

Limaden (Mythol.), Nymphen der Seen, Teiche und Sumpfe, die als Wassernixen Dienjenigen, die sich ihrem Gefang oder ihrem verstellten Hülfseruf zufolge annäherten, zu sich hinabstiegen oder hinabzogen.

Limming, s., engl., Malerei in Wasserfarben, besond. Miniaturmalerei.

Limon, m., franz., 1. Treppenwange, Wangenbret, Quartierbaum; escalier m. en limons, Wangentrepp, s. escalier. — 2. Gabelhaft, Gabelbaum (am Wagen). — 3. Auch terre limeuse, der Ziegelthon, Lehm.

Limoneholz, n. (Bot.), s. d. Art. Citronenholz.

Limonit, m. (Miner.), Brauneisenstein, Seerz (s. d.).

Limousin, m., franz., der Limosiner, kleiber, Wellermauer.

Limousine, f. frz., engl. limogian work, Limousine, Email von Limoges; s. d. Art. Email.

Limousinage, m., maçonnerie limousine, franz., schlechtes Bruchstein-Mauerwerk.

Limpf, 1. der obere Gipfel eines Baumes. — 2. Jahrestrieb; s. d. Art. Holz.

Limus, m., lat., ital. limo, m., Schlamm, Koth, Lehm.

Lin, m., frz., Flachs, Lein.

Lincoir, linsoir, latéraire, m., frz., Sparrenwechsel, Zwischenparren; Wechsel, worauf die Sparren über den Dachfensteröffnungen, Schornsteinen u. aufsitzen; s. auch d. Art. Balken 4. II. C.

Linde, f., frz. tilleul, m., engl. linden-tree, lime-tree, line-tree, lat. tilia (Fam. Tiliaceae). 1. Euthemische L. a) Sommerlinde (*tilia grandifolia*). b) Winterlinde (*tilia parvifolia*). Beide kommen in der Beschaffenheit ihres Holzes einander sehr nahe. Das selbe ist weiß, gleichförmig dicht, äußerst fein, leicht, weich, nicht beträchtlich fest u. zäh. Jedoch ist das Holz der Winterlinde im ganzen immer etwas härter, zäher, größer, lässt sich auch nicht so leicht verarbeiten und spielt mehr ins Röthlichgelbe. Zahrsringe und Spiegel sind sein und deshalb nicht leicht zu erkennen. Sein Geruch erinnert etwas an Wanzen und macht sich besonders beim Bearbeiten bemerklich. Das Lindenholz bearbeitet sich gut und eben, wirkt sich nicht leicht, reißt nicht auf, wird nicht wurmstichtig und nimmt schwarze Beize gut an. Es hat eine sehr lange Dauer im Trocknen, in freier Luft und unter Wasser dagegen verwest es sehr bald. Bildhauer, Modelleur und Bergolder gebrauchen es zu ihren Arbeiten. — 2. Amerikanische L., *Tilia heterophylla*. *Tilia canadensis* u. *Tilia caroliniana*, die gewöhnlichsten und wie die anderen benutzt. — 3. Kanarisches Lindenholz, weiches, übelriechendes, von rotem Saft durchdrungenes Holz, *Oreodaphne foetens* (Fam. Lorbergewächse).

Lindenbast, m., frz. tille, livret de tilleul, engl. linden-bast, wird bei in Russland in großen Mengen jährlich gewonnen und verwendet. Ein größerer Baum giebt fast 1 Ctr. Bast, welcher etwa ein Dutzend Matten liefert. Man schält die ganze Rinde in Röhrenstücke ab und legt sie bis zum Eintritt des Frostes in Wasser. Dann trocknet man die abgetrennten Röhrenschichten, die man in Bündel reißt, und fertigt Stricke, Lindenbastseile, frz. corde de liber, engl. linden-cordage, s. Bastseil, sowie Körbe und Matten von verschiedener Feinheit daran. Mit Stricken und Körben von L. werden in den meisten Bergwerken des Ural die Erze zu Tage gefördert. Die Matten werden entweder geslochten od. auf sehr einfachen Webstühlen gewebt.

Lindenbohrer, Lindenholzspinner, m. (Bombyx Aes-

euli), ist ein Nachtfalter, der 5—7 cm. Flügelweite und $2\frac{1}{2}$ cm. Körperlänge hat. Seine Flügel sind nur schwach beschuppt und schimmern deshalb durch, dabei sind sie aufs fallend schmal. Die Raupe lebt ähnlich wie die des Weinbohrers im Innern von Linden, Rosskastanien u. zahlreichen anderen Holzarten, führt das Absterben der Zweige herbei, in denen sie wohnt, u. wird deshalb vom Forstmann als schädlich betrachtet.

Lindenholzkohle, f., wird zum Zeichnen, Auspundern u. benutzt; s. d. Art. Holzkohle.

Lindwurm, m. (Herald.), Drache (s. d.), meist ohne Flügel dargestellt.

Line, s., engl., 1. Linie, Zeile, Reihe; l. of direction, s. d. Art. Bauleinie, Fluchtslinie u. Bijlirlinie. — 2. Flachs, Lein, Leinenzeug; überlinen-pattern, linen-scroll, linen-panel s. Faltenfüllung u. Taf. 1664. — 3. Leine, Schnur.

to line, tr. v., engl., 1. schnüren; toline-out, abschnüren; — 2. ausfütern, aussleiden, beiflagen.

Lineal, n., frz. règle, f., engl. rule, ruler, bekanntes Instrument.

Linear, lineär, adj., frz. linéaire, engl. linear (Math.). 1. Eine l.c. Aufgabe ist eine solche, welche geometrisch vermittels gerader Linien gelöst werden kann. — 2. Eine l.c. Gleichung zwischen veränderlichen Größen ist eine solche, worin alle Veränderlichen nur in der ersten Potenz und nicht in einander multipliziert vorkommen. Wenn eine derselben nur in erster Potenz auftritt, die anderen dagegen mit höheren Potenzen behaftet sind, so heißt die Gleichung l. in Bezug auf jene eine Veränderliche. — 3. Eine l.c. Differenzialgleichung ist eine solche von der Form $Pdy + Qdx = 0$, wo P und Q allein Funktionen von x und y sind.

Linear-Koordinate, f., s. d. Art. Gerade.

Linear-measure, s., engl. Baumāß (s. d.).

Linearperspektive, f., s. d. Art. Perspektive.

Linen, s., engl., frz. liné, m., Linen, n., Leinenzeug; linige d'autel, Altartuch.

Liner, s., engl. (Wach.), das Futter.

Lingobaum, m. (*Lingoa Mera* oder *Pterocarpus indicus* Willd., Fam. Dalbergiaceae), ansehnlicher Baum der Sunda-Inseln u. Malakka's, dessen hartes, dauerhaftes, schön roth gesplamtes Holz geschätzt wird.

Lingot, m., franz. (verdorben aus l'ingot), der geöffnete Zain, Inguß.

Lingotiere, f., die Zainenform, Ingüßform.

Lingue (*Persea Lingue*), Lorbeerart Chile's, deren schönes Holz dort zu Möbeln verarbeitet wird.

Linguet, élinguet, n. (Schiffb.), der Sperrkegel, die Palle.

Linie, f., frz. ligne, f., engl. line, 1. geometrisches Gebilde, welches nur eine Ausdehnung, die der Länge, hat; mechanisch aufgesetzt: Spur eines sich bewegenden Punktes. Die L. zerfallen in gerade und kurvige; s. d. Art. Gerade und Kurve. — 2. Längenmaß, $\frac{1}{10}$ oder $\frac{1}{12}$ Zoll in dem Fußsystem, s. d. Art. Māß.

Linienverschanzung und **verschanzte Linie**, s. d. Art. Festungsbautechnik.

Lining, s., engl., 1. Futter, Aussütterung, innere Bekleidung, Auskleidung. — 2. Überhaupt Unterlage, bei (Tap.) Makulaturunterlage beim Tapezieren, daher lining-paper, das Makulatur. — 3. (Bergb.) Markscheiderzug. — 4. l. of the shaft (Hüttenb.), Schachtfutter; first od. inner l., Kernschacht; second oder outer l., Rauchschacht.

Lining-table, s., engl., Blendplatte, Futterplatte.

Lining-wall, s., engl., die Verkleidungsmauer, Futtermauer.

Link, s., engl., 1. Gelenk, Kettel. — 2. s. d. Art. Anwurf 3. — 3. Kettenglied, Schafe. — 4. Schlagloth. — 5. Pechfackel. — 6. Schlüssring der Ringzange. — 7. (Dampfmasch.) Band am Wattischen Parallelogramm; l.-bar, die Verbindungsstange; l.-lever, Steuerungshobel;

1.-motion, Steuerungsmechanismus; 1.-work, Kurbel u. Kurbelstange zusammen.

Links, adj., franz. sinistre (Herald.), in Wappen dasjenige, was, wenn man sich den Schild am Arm des Mittlers vorstellt, demselben, nicht dem Beschauer, zur linken Hand erscheint.

Linkur, gelber Hornstein (j. d.).

Limnaeite, s., engl. (Miner.), Kobaltfries.

Linnet-hole, s., engl., franz. lunette, f., der Fuchs des Glasofens.

Liophanerie, f., Lichtbild auf geprägter Leinwand, j. d. Art. Bild und Lichtbild.

Linsen, f., optische Linsen, frz. lentille, loupe, f., engl. lens, Gläckkörper, welche auf einer Seite von einer Ebene und auf der andern von einer krummen, meist Kugelfläche, oder auf beiden Seiten von Kugelflächen begrenzt werden. Diese sphärische Begrenzung ist zwar nicht wesentlich, aber die gewöhnlichste. Mantheilt die L. ein in konvexe, nach der Mitte zu stärkere oder Sammellinsen, und in konkavé, am Rande stärkere oder Zerstreuungslinsen; j. dar. d. Art. konkav B. u. konvex 5.; im letzteren Artikel sind die Figurennummern im Text falsch; Fig. 2355 ist die konkav-konvexe und Fig. 2357 die bifokale Linse. Konkav-konvexe und konvex-konkavé L. n. heißen auch Menschen. Die Krümmungsmittelpunkte der L. sind die Mittelpunkte der beiden begrenzenden Kugelflächen; die Achse ist die gerade Linie, welche beide Mittelpunkte verbindet. Wenn auf eine L. Lichtstrahlen fallen, so werden diese nach dem Gesetzen der Brechung von ihrer Richtung abgelenkt, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Strahlen, welche durch einen bestimmten Punkt der L., den sogen. optischen Mittelpunkt, gehen und nur eine kleine Verschiebung erleiden. Bei den bifokalen und bifokalen L. liegt dieser optische Mittelpunkt innerhalb der L.; bei den Planlinsen dort, wo die Achse die kurme Fläche schneidet, u. bei den Menschen außerhalb. Fallen Strahlen parallel zu der Achse auf die gerade Seite einer plankonvexen oder bifokalen L. auf, so werden diese nach dem Austritt so abgelenkt sein, daß sie sich nahezu in einem Punkt der Achse schneiden, welcher der Hauptbrennpunkt heißt. Die Strahlen aber, welche aus die Plante einer plankonvexen L. oder aus die hohle Seite einer plankonkaven oder bifokalen L. treffen, divergieren nach ihrem Austritt, und nur ihre Rückwärtsverlängerungen treffen nahezu in einem Punkt zusammen. Ebenso begegnen sich bei allen bifokalen L. alle Strahlen, welche von einem beliebigen Punkt ausgehen, entweder selbst od. in der Verlängerung nahezu in einem Punkt, welchen man, besond. wenn jener Punkt in der Achse liegt, den zu jenem Abstrahlungspunkt zugehörigen Brennpunkt nennt. Bei konvexen L. ist der Brennpunkt ein wirkliches, solange der leuchtende Punkt außerhalb der Hauptbrennweite liegt; liegt er dagegen innerhalb, so divergieren die Strahlen nach ihrem Austritt. Betreffs Lage u. Größe der Bilder, die das Auge von den durch L. geführten Gegenständen empfängt, ergeben sich folgende Sätze. Eine Bifokalvorlage gibt ein wirkliches, aber umgekehrtes Bild, wenn sich der Gegenstand außerhalb der Brennweite befindet, u. zwar ist daselbe dem Gegenstand gleich, wenn derselbe genau um die doppelte Brennweite von der L. abstehet; wenn mehr, ist es kleiner; wenn weniger, größer. Beindet sich der Gegenstand im Hauptbrennpunkt, so wird das Bild zu einem Punkt verschwinden; befindet sich derselbe aber innerhalb der Brennweite, so ist das Bild kein wirkliches mehr, da gegen aufrecht und vergrößert. Bifokalgläser geben stets nicht wirkliches, aufrechte und verkleinerte Bilder. Bei den gewöhnlichen L. erhalten die Bilder infolge der verschiedenen Brechung der einzelnen Bestandtheile des weißen Lichtes farbige Ränder; um dieselben zu vermeiden, hat man die sog. achromatischen Linsen (j. d.) konstruiert. Nicht eigentlich zu den L. gehören die Fresnel'schen Polygona-

linsen, welche aus mehreren Ringen oder Gürteln aufgebaut, die Lenththurmblüsse umgeben.

Linsenerz, n., s. v. w. Bohnerz (j. d.).

Linsenförmige Balkenverstärkung, f., s. d. Art. Balken im 1. Band S. 232 u. Fig. 353.

Linteamen, n., lat., leinenes Ultartuch

Lintean, m., frz., lat., superliminare, lintellus, engl. lintel, altenl. linton, Kopftüpf, Sturz; l. en bois, engl. wooden l., Drischübel, j. Balken 4. II. D. e.; l. en entree, Bogensturz; l. en cloison, Thürriegel, Fensterriegel; l. de eroisée, Fenstersturz; l. droit voûté, voûté en plate bande, engl. vaulted l., der gewölbte Sturz, Sturzbogen, scheitreiche Bogen re.

Lintel-moulding, s., engl., Sturzverzierung.

Linter, lat., franz. bac, kleines Transportschiff für Sümpfe und flache Wässer.

Lip-glue, s., engl., der Mundlein.

Lipped, adj. (schott.), heißt eine Mauer, wenn die Steine trocken verlegt und dann die Fugen ausgegoßen werden; l. andharled, wenn sie dann noch ausgeschweißt werden.

Liriodendron tulipifera, j. Biberbaum 1.

Lisene, Liserne, f., glatt anliegender Streifen, Pilaster ohne Fuß u. Kapitäl. Näheres s. im Art. Laßene.

Lisière, f., frz., engl. list, 1. Anschnitt (j. d.). — 2. Bindung (j. d.). — 3. Grenze, Rain. — 4. Laßene. — 5. engl. list-mark, Tropfsaum.

Lisse, f., frz., 1. Blatt (j. d. 14.). — 2. Blate (j. d.). — 3. Holm, Plattfuß; l. d'appui, engl. list, Lehriegel an einem hölzernen Geländer; j. den Art. Bindriegel. — 4. (Schiff) a) Bergholz, Kapthalter (j. d.); b) die Sente; c) Regelung. — L. de bastingage, engl. topgallant-rail, die Fintennehregeling; — l. de fronteau, Regelung am Kastell, Regelung der Schotten an Bauf u. Schanze; l. des herpes, das obere Stück der Gallionsregeling; l. de hourdi, Heckbalken.

Lisse, adj., frz., glatt, schlüssig, ungegliedert, ohne Verzierung.

List, Darstellung derselben; j. d. Art. Symbolit.

Listeau, listel, m., frz., engl. list, listel, ital. listello, Plättchen, Steg der Schaistrinnen; j. d. Art. Leiste und Gleider E. 1. a.; l. d'arrête, Einschubleiste; l. sur la trame, Feder, Spund; l. de traverse, Hirnleiste; vgl. d. Art. Bändchen.

Liston, m., franz., engl. listel, Deckleisten (bei Bretverkleidungen re.), Deckfuß (bei Metalldeckung).

Lit, m., franz., 1. Bett; l. à tombeau, Bettkasten; l. à fauteuil, Bettfuß; l. saéré, j. d. Art. pulvinar; l. géans, j. d. Art. festliche Bauwerke; l. funèbre, Todtentbett, in etruskischen re. Gräbern, oft von Bronze od. Marmor. — 2. Lager, Lagerfuge; l. de carrière, Bruchlager; l. de naissance, du sommier, Anfangsfuge. — 3. Bett eines Wasserlaufs. — 4. Bettung, Lager, Unterlage des Plasters re. — 5. (Geogr.) Schicht, Lagerung, Ablösung.

Liteau, m., franz., die Leiste, Latte, bes. die Schneiderleite, Schneiderelle; **liteler**, v. tr., mit Leisten besetzen.

Liter, n., frz. litre, m., ob. millistère, m., Einheit des Kubikmaßes für flüssige und trockene Dinge. Der Rauminhalt eines L. = $0,999$ ebm. = 1 ebdm. enthält ungefähr 50₄₁₂ Par. Kubizoll = 55₈₉₃ preuß. Kubizoll = 0₈₇₃ preuß. Quart. Ein L. Wasser von $4\frac{1}{3}$ R. wiegt 1000 g. = 2 Pfö.; $\frac{1}{10}$ L. heißt Deciliter, 10 L. = 1 Decaliter = 1 Centistère, $\frac{1}{100}$ L. heißt Centiliter od. Centimillistère, 100 L. = 1 Hektoliter; $\frac{1}{1000}$ L. heißt Milliliter, 1000 L. = 1 Kiloliter = 1 ebm. = 1 Stere.

Litharge, f., franz. u. engl., ital. litargirio, m., Bleiglätte (j. d.).

Lithargirer v. a. le vernis, frz. Firniß tönen.

Lithi (Laurus caustica, Ham. Lorbeergewächse), niedrige Baumart in Chile mit phantastisch getümten Stämmen, welche auf den trockenen Berggebieten der Küste nicht selten ist und sehr seines Holz besitzt.

Lithionglimmer, m. (Miner.), s. d. Art. Glimmer.

Lithium, m. (L. Chem.), von Davy aus dem Lithion oder Lithiumoxyd, franz. lithine, f., engl. lithia, einem eigentlichen Alkali, vermittelst der galvanischen Säule dargestelltes Alkalimetall; findet sich in verschiedenen Mineralien, z. B. in Lepidolith u. Turmalin, sowie in einigen Mineralwässern.

Lithochromie, f., das Malen auf Stein oder Drucken mit Oelfarben, die auf Stein aufgetragen sind.

Lithodipyrn, griech., s. v. w. Kunstabsteinfabrik.

Lithofracteur, n., frz., engl. lithofractor, Spreng-pulver aus Nitroglycerin und Infusorienerde.

Lithoglyph, m., Bildstein, s. d. Art. geschnittenen Stein oder Zierstein.

Lithographenatelier, s. d. Art. Atelier I. 5.

Lithographenstein, m., eine Art Kalkstein, sehr gut zu Fensterbretern, Fußbodenplatten &c. verwendbar; s. d. Art. fältige Gesteine d.

Lithoid, n., f. Anstrich 91.

Lithokolla, griech. λιθοκόλλα, Steinkitt; f. Kitt.

Lithokollekt, f., griech. λιθοκόλλητη, ausgesetzte Steinarbeit.

Lithomarge, f., frz. (Miner.), Steinmarf.

Lithophanie, f., Porzellanaufbildung, f. Lichtbild.

Lithostroton, n., griech. λιθοστρωτος, lat. lithostrotum n., Belag der Fußböden mit farbigen Steinen, Mosaikplaster.

Lithotomia, f., f. v. w. Latomia (s. d.).

Litre, f. (Litrea venenosa), ein Baum Chile's, in Thalschlüchten und an Bachufern nicht selten. Das Holz desselben soll so giftig sein, daß die Tischler beim Bearbeiten desselben einen Hautausschlag davontragen.

Liure, f., frz. (Schiffb.), die Livree, Sorring, faire une l. au bout d'une corde, ein Tauende tafeln.

Livarde f. baleston, m., frz. (Schiffb.), das Spriet.

Livre, m., frz., Buch; livre, f., frz., Pfund.

Livret, m., frz., 1. Bast; — 2. Flügelaltar.

Lixivation, s., engl. Auslaugung, f. Konservierung des Holzes im Art. Bauholz.

Load, s., engl., die Last, Ladung.

Loading, s., engl., das Beladen, die Ladung, Fracht.

Load-stone, s., engl. (Miner.), Magnetstein.

Loam, s., engl. (Geogn.), der Lehmu; l.-board (Gieß.), das Formbrett, Musterbrett; l.-core Lehmkern; l.-casting, Lehmguß; l.-mould, Lehnmform.

Loamer, s., engl., der Lehmu, Kleiber.

Lobby, s., engl., 1. kleiner Vorsäl, Entrée. — 2. siehe Leitner.

Lobe, m., frz., Nase, Pfäß; f. d. betr. Art.

Lobium, n., lobia, laupia, iodia, f., mittelalt.-lat. plattdeutsch love, schwed. loft, wallisch lloft, engl. loft, wendisch lubia, altnordisch lopt, lophthus, oberdeutsch Louba, lauff, niedersächsisch Löwe, Lövig, mittelhochdeutsch Lohus, Lauj, Läube, Laujhüs, hängt wohl mit dem lat. logium, dem schwedischen loswe und loge (Drechsleene) und dem mittelalt.-lat. lotgia, alogia, dem ital. loggia, und dem franz. loge zusammen, und bedeutet ein auf einer Seite offenes Gemach, eine Halle, Loge, daher s. v. w. Laube 2., auch f. v. w. Gallerie, Säl, Versammlungslokal, Buntthaus.

Lochbaum, m., f. v. w. Grenzbaum; f. Grenze.

Lochbeitel, m., frz. bec d'âne, ciseau m. de lumière, engl. mortise-chisel (Tischler u. Zimmerm.); f. d. Art. Stechbeitel.

Lochbohrer, m., f. Bohrer und Bohrmaschine.

Locheisen, n., frz. eale, f., équarrissoir, m., engl. puncher-chisel (Schlosser), dient, um in Metall Löcher auszuschlagen.

Lochen, frz. b., franz. trouer, percer, marquer, layer, estamper, engl. to hole, to punch, ein Loch machen, besonders ein Zapfenloch einsteuinen.

Lochen, m., eine Art verwitterter Schiefer.

löheriges Eisen, f. d. Art. Eisen II. A. e.

Lochmaschine, f., franz. coupoir, découpoir, m., engl. cutting-press, punching-machine, f. d. Art. Blechlochvorrichtung und Blechschneidemaschine.

Loch-säge, Stichsäge, f., frz. égohinc, scie f. d'entrée, à couteau, à voleur, à guichet, engl. lock-saw, fret-saw, pannel-saw, zum Aussägen von Löchern od. Durchbrechungen mitten in einer Brettschicht ic. Es muß zu diesem Behuf stets mit einem Bohrer ein Loch vorgebohrt werden, worin die Lochsäge mit ihrem allerdings sehr schmalen, an einem Griff befestigten Blatt sich bewegen kann. Man braucht sie aber auch, wo ein Schlitz eingeschnitten werden soll, und überhaupt da, wo man nicht mit Gestellsägen hinzukommen kann. Das Blatt ist von $7\frac{1}{2}$ — 60 cm. Länge, aus der Zahnseite stärker als am Rüden, u. nach dem vor-deren Ende spitz zulaufend.

Loch-scheibe, f., frz. pergoire, f., f. Blechlochscheibe.

Lochstein, m., f. v. w. Grenzstein; f. d. Art. Grenze; Lochortstein heißt der Grenzstein an der Ecke der Grenzlinien; Lochmittelpunkt heißt die zwischen zwei Lochortsteinen eingesetzten Grenzsteine.

Lock, s., engl., 1. Schloß; dead l., Schubriegelschloß; franch l., französisches Schloß; nailed l., das angeschlagene Schloß; enchased l., das eingestechte Schloß. — 2. Die Schleuse (s. d.). — 3. Haken, Spannfette; l.-chain, Hemmfette; l.-furniture, Schloßbeschläge; l.-sill, Schleusenschwelle; l.-smith, Schlosser; l.-stile, Bördelhöhe eines Fensterflügels; l.-rail, Weitstab, Löschholz eines Fensters; Mittelquerfries einer eingestemmten Thüre; l.-uphouse, Gefängnis.

Lock-band, s., engl., Binderschicht.

Lock - bay, lock - crown, s., engl., das Schleusenhaupt.

Locker, s., engl., altengl. lockyer, 1. Schiebstästen. — 2. Kredenzstücke, Sakramentshäuschen, f. ambry.

Locksäulig, adj., f. d. Art. Aräostylos.

Lockgatt, Lockgatt, n. (Schiffb.), die Rinne, in welcher das sich sammelnde Wasser zu den Pumpen abgeleitet wird.

Loculamentum, m., lat., Bilderblende, Nische, Kasten, Koffer, Bücherregal, Taubenschlag &c., l. sepulcrale, Grabmal in Nische.

Loculus, m., lat., 1. Grabhöhlenabtheilung, Sargniche. — 2. Krippe, Futtertrog. — 3. Kasten.

Locustbaum, m., f. d. Art. Courbarilholz und Heuschreckenbaum.

Locutorium, n., lat., frz. locutoire, engl. locutory, 1. Sprechzimmer; f. d. Art. Kloster. — 2. Auch locuta, f. Rathhaus.

Loddinger, m., od. Lodin, n., russisches Fahrgzeug, bes. bei Archangel in Gebrauch.

Lodge, s., engl., Loge (s. d. u. d. Art. Lobium).

Lodging, s., engl., Wohnung, Behausung.

Lof, 1. in Kurland ein Getreidemäß, gleich 4 Küllmit od. $\frac{1}{2}$ Tonne, hält zwischen 646 und 670 Liter. — 2. Gewicht = 5 Liespfund = 100 Pfd. in Riga.

Löffelbohrer, m. 1. (Bergb.) frz. tarière f. à glaise, à cuiller, engl. wimble, dient zu Bohrungen in thonigen Gebirgs-schichten. — 2. (Holzarb.) frz. foret-cuiller, engl. shell-auger, Hohlbohrer mit Zahn; f. d. Art. Bohrer. — 3. (Brunnen) frz. cuiller à pompe, rouanne, engl. pump-boorer, f. Röhrenbohrer.

Löffelgriff, m., f. d. Art. Griff 4.

Lofn, Lofna, von Lof, Liebe (nord. Mythol.), die achte der Aśinnen, Schutzgöttin der Ehe.

Loft, s., engl., 1. Bodenraum, Speicher. — 2. Bühne, Empore, Chor, Gallerie, Tribüne, Stockwerk; musikloft, Musiksäthe, Orchester; singing-l., Sängerbühne; holy-l., rood-l., Lettner; latticed l., Gitterstuhl, vergitterter Kirchstuhl, Gitterloge. Bgl. auch d. Art. Lobium.

Log, s., engl. 1. Kloß, Block. — 2. f. Log 2.

Log, n., 1. hebräisches Flüssigkeitsmäß. — 2. **Logheit**, n., franz. loch, loc, lock, m., engl. log, log-ship, Logge, f., auch Loge, Geschwindigkeitsmeßinstrument für Schiffe, besteht in einem schiffähnlich zugebrühten Brettchen, auf welchem über eine Spindel sehr leicht abwickelbar die Logleine sich befindet. Diese ist meist eine Kabellänge (150 bis 200 m.) = 120 Faden lang und in 24 Theile à 5 Faden durch Knoten getheilt. Jede solche Abtheilung heißt dann auch Knoten.

Loga, f., lat., s. d. Art. Loge, Logeum u. Lobium.

logarithmishe, auch logarithmische Linie, f., eine transzendente Kurve, deren Gleichung in rechtwinkligen Koordinaten ist:

ten ist: $y = ae^{\frac{x}{b}}$, und welche die Eigenschaft besitzt, daß ihre Subtangente auf der Abszissenachse eine konstante Größe ist. Aus y folgt x durch die Formel: $x = b \log \text{nat} \frac{y}{a}$; die L. Linie hat daher, wenn noch $a = 1$ gesetzt wird, zu Abszissen die Logarithmen der Ordinaten für ein System, dessen Modul b ist.

logarithmishe Spirale, f., s. d. Art. Spirale.

Logarithmus, m., franz. logarithme, m., engl. logarithm, einer Zahl ist der Exponent derjenigen Potenz einer andern gegebenen Zahl, der sogen. Basis, welche der ersten gleich ist. Ist also $b^x = a$, so ist x der L. von a bei der Basis b , ob. in den gewöhnlichen Zeichen $x = b \log a$. Ist also z. B. $b = 3$, so ist $\log 9 = 2$, weil $3^2 = 9$. Eine jede Zahl kann natürlich, je nach dem Werth der Basis, sehr verschiedene Logarithmen haben, jedoch ist klar: 1. daß der L. der Einheit = 0 ist, weil für jeden Werth von b sich ergibt: $b^0 = 1$; 2. daß der L. der Basis gleich der Einheit ist, weil $b^1 = b$; 3. daß bei einer Basis, größer als die Einheit, die Logarithmen aller Zahlen, welche die Einheit überschreiten, positiv sind; 4. daß unter denselben Voraussetzung alle Zahlen, welche kleiner als die Einheit sind, negative Logarithmen haben; 5. daß der L. einer ∞ großen Zahl positiv ∞ , der Null dagegen negativ unendlich ist. Nur in sehr seltenen Fällen wird der L. einer Zahl eine ganze o. eine rationale gebrochene Zahl sein, vielmehr fast stets ein unendlicher Decimalbruch. — Alle Rechnungen, welche mit Logarithmen ausgeführt werden, lassen sich am vorteilhaftesten mit dem L. für die Basis 10 ausführen. Diese, die gemeinen oder briggischen Logarithmen, findet man in den gebräuchlichen Tafeln für alle Zahlen bis 10 000 ob. 100 000, bis auf 5 ob. 7 Decimalstellen, genau zusammengestellt. Diese Tafeln geben den L. jeder beliebigen Zahl, bis auf eine ganze Zahl, welche man noch vorzunehmen hat u. die Kenntnis der Charakteristik heißt. Dieselbe ist gleich der Anzahl der die Ganzen der gegebenen Zahl ausdrückenden Ziffern. Die in den Tafeln zu findenden Decimalstellen heißen die Mantissen und sind die nämlichen für alle Zahlen, welche aus denselben Ziffern bestehen, z. B. für 8567, 85, 8567, 0, 8567, 85670 etc., in welchem Fall die Mantisse ist: 93283, so daß man hat:

$$\begin{array}{rcl} \log 8567 & = & 3,93283 \\ \log 85,67 & = & 1,93283 \\ \log 8,567 & = & 0,93283 \\ \log 0,8567 & = & 0,93283 - 1 \\ \log 0,0008567 & = & 0,93283 - 4 \text{ re.} \end{array}$$

Diese nur dem briggischen System eigenthümliche Eigenschaft der Mantisse vereinfacht bedeutend die Zusammensetzung der Logarithmen in Tafeln. Neben die Einrichtung derselben sowie über die Art u. Weise, zu einer Zahl den L. u. zu einem L. die Zahl zu finden, sind den meisten derselben die nötigen Erläuterungen beigefügt, so daß wir auf dieselben verweisen können. Der große Vortheil, den die Anwendung der Logarithmen beim Rechnen gewährt, beruht auf folgenden vier Sätzen:

1. Der L. eines Produkts ist gleich der Summe aus den

Logarithmen der einzelnen Faktoren; also $\log(ABCD) = \log A + \log B + \log C + \dots$

Beispiel: Es soll $857 \times 3,45$ gefunden werden.

$$\log 857 = 2,93298$$

$$\log 3,45 = 0,53782$$

und das Produkt ist 2956,7.

2. Der L. eines Quotienten ist gleich der Differenz der Logarithmen des Zählers und des Nenners; also $\log \frac{A}{B} = \log A - \log B$. Beispiel: $\frac{4971}{232,5}$ zu finden.

$$\log 4971 = 3,69644$$

$$\log 232,5 = 2,36612$$

und der Quotient ist 21,380.

3. Der L. einer Potenz ist gleich dem L. der Basis, mal dem Exponenten; also $\log(a^n) = n \log a$.

4. Der L. einer Wurzel ist gleich dem L. der gegebenen Zahl, dividiert durch den Wurzel exponenten.

Beispiel: $\sqrt[11]{1738000}$ zu finden.

$$\log 1738000 = 6,24005$$

: 11

$$\log \text{der Wurzel} = 0,56729$$

also die Wurzel selbst: 3,6922.

Um aus den Logarithmen zweier Zahlen den ihrer Summe od. Differenz zu finden, hat Gauß Additions- und Subtraktionslogarithmen berechnet, welche auch in mehrere Logarithmus tafeln mit angenommen worden sind. Aus dem Werth, welchen der L. einer Zahl x bei einer Basis a annimmt, kann man seinen Werth bei einer andern Basis b finden durch die Formel:

$$b \log x = a \log x \cdot b \log a = \frac{a \log x}{a \log b}$$

Dabei heißt $\frac{1}{a \log b}$ der Modulus des Logarithmen systems mit der Basis b in Bezug auf dasjenige mit der Basis a .

B. Die natürlichen ob. hyperbolischen Logarithmen, deren Basis die Zahl $e = 2,7182818 \dots$ ist, bezeichnet man gewöhnlich mit log nat. Ihr Name „hyperbolische Logarithmen“ röhrt daher, weil mit ihrer Hülfe die Quadratur der Hyperbel vollzogen werden kann. Die Berechnung einer Logarithmentafel würde, wenn man sie auf dem zunächst liegenden Weg durch successive Wurzelanziehungungen ausführen wollte, ungemein mühsam sein. Die Analyse bewirkt das viel einfacher durch Entwicklung unendlicher Reihen für den L., welche gerade für den natürlichen L. die einfachste Gestalt annehmen:

$$\log \text{nat}(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

welche Reihe aber nur brauchbar ist, um die Logarithmen der von der Einheit wenig abweichenden Zahlen zu finden. Ferner ist

$$\log \text{nat} x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

was auch zu Berechnung der Logarithmen größerer Zahlen dient. Aus dem natürlichen L. einer Zahl ergibt sich der gleiche durch Multiplikation mit dem Faktor

$$m = \frac{1}{\log \text{nat} 10} = 0,4342944$$

dem sogen. Modulus des Briggischen Systems. Umgekehrt ergibt sich der natürliche L. aus dem künstlichen durch die Formel $\log \text{nat} x = 2,302585 \cdot 10 \log x$.

Loge, f., franz. loge, engl. lodge, ital. loggia, lat. logium, Logia, logellum, lotza, ludza, loytza, ursprünglich s. v. w. lobium (f. d.). Insbesondere: 1. jede Bogenhalle, halb offene Halle, Laube. — 2. Ein abgetrenntes

Stück Gallerie oder Empore, bef. Theaterloge, frz. loge de comédie, de spectacle, engl. box, s. d. Art. Theater. — 3. frz. l. maçonne, engl. free-masons' l., a) f. Bauhütte 2.; b) Freimaurerloge, frz. l. de franc-maçons, engl. french-masons' l., erfordert bei folgende Räume: eine geräumige Eintrittshalle, ein Zimmer zum Einschreiben und Ankleiden, ein oder mehrere Vorbereitungszimmer; einen Arbeitsstuhl, ernst, halb kirchlich dekoriert, mit Altar und Tischen für die Beauten, womöglich orientirt gleich einer Kirche, einen Speisesaal mit einigen Nebenzimmern, heiter, doch würdig dekoriert, Archiv und Bibliotheksräume, Sitzungszimmer für das Direktorium, Künde, Keller und Kastellanswohnung, auch vielleicht Klubzimmer; die Anlage sei so gemacht, daß die Beobachtung von außen erschwert ist; der Charakter des Ganzen sei ernst, gemessen, würdig, ohne finster zu sein. — 4. franz. loge de portier, Pförtnergemach, Haussmannswohnung.

Loge, f., frz., s. Loge 2—4, außerdem: loge, échoppe, f., der Niwurz, Scheuer, Schuppen; l. de la foire, Bude, Marktbude; l. de petites maisons, Irrenhäussel; l. de portier, s. Loge 4.

Logement, m., 1. Wohnung, Quartier. — 2. (Kriegsb.) Wiederinfandsetzung eines eroberten u. beschädigten Befestigungsteiles, um ihn behaupten zu können, auch Verbauung, Wassenplatz in den Lautsgräben.

Logenum oder **logium, analogeum**, n., lat., 1. griech. λογεῖον, auch pulpitum, im antiken Theater (s. d.) s. v. w. proscenium. — 2. Archiv.

Loggatt, n. (Schiffb.), s. d. Art. Loggatt.

Log-house, s., engl., Blockhaus (s. d.).

Logirstube, f., s. v. w. Fremdenzimmer.

Logis, m., frz., Wohnung.

Logos, gr. λόγος, Wort, Vernunft; s. Christus, Jesus re.

Log-wood, s., engl., Blauholz, Kampefchholz (s. d.).

lohbrann, adj., engl. towny, wird von englischen Heraldikern gleichbedeutend mit Orange gebraucht.

Lohe, f., frz. tan, m., engl. tan, oak-bark, auch Eichenlohe, s. v. w. Gerberlohe (s. d.).

Lohgerberei, f., frz. tannerie, f., engl. tannery, s. d. Art. Gaskalk und Gerberei.

Lohgrube, f., frz. fosse, f., engl. tan-pit; werden am besten ausgemauert und mit Böhlen ausgekleidet.

Lohkuchen, **Lohkäse**, **Lohballen**, m., frz. briquette f. de tan, engl. tan-cake, tan-ball, s. Brennstoff und Heizung.

Lohmühle oder **Gerbermühle**, f., frz. moulin à tan, engl. bark-mill, tan-mill; das arbeitende Organ derselben ist ein Stampfwerk; in einer Grube arbeiten zwei oder mehrere Stampfen; jede derselben versieht man mit einem Schuh, welcher vier Schneideschenkel und in der Mitte einen Dorn hat. Man wölbt die Gruben nur auf den Längsseiten, die Stirnseiten sind gerade, aber, damit die Borken unter den Stampfen zusammengehalten werden, nach unten etwas auslaufend. Man setzt die Stampfen um etwa $\frac{3}{4}$ ihrer Stärke außer dem Mittel zurück, um auf der andern Seite Raum zum Einwerfen der Baumrinden, vorzüglich Eichenrinden, zu haben.

Lohn und **Lohabud**, n., s. Altkordarbeit u. Bauleitung.

Lokalfarbe, f., frz. couleur f. locale, engl. natural colour, 1. bei ornamental Malerei s. v. w. Grundfarbe oder Mittelfarbe, Farbe vorherrschender Flächengröße. — 2. Bei Gemälden die natürliche Farbe eines Gegenstandes, z. B. bei Baumblättern das Grün, abgesehen von den durch Beleuchtung re. erforderlichen Modifikationen.

Lo-kao, s. d. Art. Chinagrün.

Loki, der Hinfende, oder Logi, die Flamme (nordische Mythol.), Sohn des Riesen Farbauti und der Laufey oder Nal, hübsch von Ansehen, aber bös und launisch. Personifizierung des bösen Prinzips.

Lokier, s. d. Art. Elle.

Lokomobile, f., frz. machine locomobile, engl. locomobile, travelling steam-engine, transportable Dampf-

maschine, eine Dampfmaschine mit Rädern, welche durch Pferde an jeden beliebigen Ort transportirt und dort als Motor benutzt werden kann. Fig. 2486 stellt eine solche dar; unmittelbar neben dem blechernen Schornstein sieht man das Nietenrad, mittels dessen die Bewegung sich fortsetzen läßt, indem man entweder über seine Peripherie einen Treibriemen oder an einer seiner Speichen eine Kurbelwelle mit Kurbelstange anbringt.

Lokomotive, f., s. d. Art. Dampfwagen; vergl. auch d. Art. Heizung IV.

Lokomotivschuppen, m., frz. dépôt m. de machines, engl. engine-house, auch Maschinenhaus genannt. In den L. sind zwischen den Schienen Senkgruben von 0,75 bis 0,85 m. Tiefe mit Trittschalen an beiden Enden anzubringen u. durch unterirdische Kanäle zu entwässern. Die Fenster sollen bis nahe auf den Boden reichen; mindestens zu zwei hinten einander stehenden Lokomotiven gehört ein Ausfahrtstor, 4,80 m. hoch und 3,35 m. breit. Vor dem Ausfahrtstor der Diensthallen Lokomotiven sind entwasserte Löschkanäle anzubringen. Jede Maschine im Schuppen muß durch einen Schlauch mit einer Röhreleitung, diese wieder mit einem mit Vorwärmer versehenen Wasserbehälter in Verbindung stehen. Das geringste Maß von der Oberkante der Schienen bis zu dem Holzwerk des Daches ist 5,80 m.; s. übr. d. Art. Eisenbahinstation 5.




Fig. 2486. Lokomobile.

lombardische Bauweise, f., frz. architecture f. lombarde, engl. lombard architecture. Diese Benennung ist lange Streitobjekt gewesen; die neuesten Forschungen führen zu dem Resultat, daß man dieselbe im weiteren Sinn nur als Zusammenfassung folgender beiden Bauweisen zu gebrauchen hat. 1. Longobardenbauweise, frz. architecture des Lombards, engl. architecture of the Lombards, Vorstufe des romanischen Baustils. Die Lombarden (Longobarden, Langbäre), bekanntlich germanischen Stammes, drangen, ursprünglich von Narves gegen die Ostgoten zu Hülfse gerufen, unter Alboins Führung 568 in Italien ein, wendeten sich, durch 20 000 Sachsen verstärkt, gegen den Exarchen von Ravenna und eroberten schnell einen großen Theil von Italien, wo sie herrschten, bis 774 Karl der Große den König Desiderius stürzte und als dessen Schwager die eiserne Krone nahm, ohne jedoch das Lombardreich aufzulösen. Die longobardischen Herzöge und Grafen blieben größtentheils in

ihrem Amt u. Besitz. — Einige derselben, z. B. Berengar von Friuli, 888, Guido und Lambert von Spoleto, 896, Harduin von Ivrea, 1002 r., schwangen sich zu Königen von Italien auf. Spoleto wurde mindestens bis um 1020, Aquileja bis 1043, Benevento bis 1056, Amalfi bis 1074, Salerno bis 1076 von longobardischen Dynasten be-

Fig. 2487.

Fig. 2488.




Fig. 2489.




Fig. 2490.

kirche Sa. Giulia in Bonate bei Bergamo her. 590 mußte der Gothe Francio nach hartnäckiger Gegenwehr sich samt der mit städtischen Gebäuden und kostbaren Sammlungen ausgestatteten, größtentheils von Steinmeistern bewohnten Insel Comacina im Comersee (lacus comacenus) den Longobarden ergeben. Die Bewohner wurden longobardische Bürger, erhielten manchfache Privilegien, besondere Gesetze u. bildeten den Kern einer Gruppe von Bauleuten, die unter dem Namen Comacini bekannt sind. Sie gliederten sich in Meister, die magistri comacini, auch wohl magistri casarii, und nach dem Thal von Antelamio magistri Antelamii genannt werden; in Collegae (Meistergesellen), Consortes (Gefellen) und Discipuli (Lehrlinge), die alle freie Leute waren; die unsreien Handlanger (servi), sowie deren Ausscher (massarii) stellte bald der Meister,

Fig. 2496.

Fig. 2497.

Fig. 2498.




Fig. 2499.

Fig. 2500.

Fig. 2501.

herrschte. Entgegen der früher allgemeinen Behauptung, man kenne kein nachgewiesenes Bauwerk aus der Zeit der Longobardenherrschaft, steht jetzt eine stattliche Reihe derselben fest. Diese Reihe eröffnet allerdings ein bloßer Umbau, die Einrichtung der Kirche S. Pietro in Castello zu Verona zum arianischen Gottesdienst, 569, welcher der östliche Theil des Mittelschiffes mit seinen auffällig rohen

Fig. 2491.

Fig. 2492.

Fig. 2493.




Fig. 2494.

Fig. 2495.

Kapitälchen zuzuschreiben ist. Dann folgen die Kirchen zu Piona u. Valeo, das Baptisterium zu Leno 572, alle drei noch nicht näher untersucht. Der erste größere Bau war die von Thendelinde gegründete Kathedrale von Monza (590 bis 595), ein um achteckigen Mittelraum gelagertes gleicharmiges Kreuz mit fünf Schiffen; von diesem Bau sind noch u. a. im Dachraum Reste der Fassade, im Innern die Hauptmasse des Kreuzbaues u. 6 Pär Säulen vorhanden, deren Kapitälchen zwischen matt angedeuteten Blättern und Ranken Darstellungen von Ochsen, Greifen, Adlern re. zeigen, ferner die auf Löwen ruhenden Säulen der Vorhalle re. Von Thendelinde röhren auch noch die Apsiden der

bald der Bauherr. — Namentlich bekannt sind z. B. Maximus und Contius in Breseia um 615, Rodpertus magister cummacinus 739 und 750; Guido comacinus, Pavia, um 955 r.; Mag. Nicolaus de Calamia zu Terlizzi, 1000; 1175 Raymundus Lambardus in Urgel, Spanien; Anselmus aus Campione bei Como, 1209 in Modena; Adam de Aragnio Cumanae diocesanos, 1212 in Trient; Mag. Georgius de episcopatu comensi, 1227—1256 in Terni, Tosi u. Penna; außerdem finden




Fig. 2502.



Fig. 2503.

wir 1066 Lombarden in Montecassino, 1158 ward Kloster Rath in Holländisch-Limburg seimate Longobardico gebaut. — Noch damals also sprach man von longobardischer Bauweise. An dem alten Theile von Sa. Sofia in Padua (um 595) ist die Fronte mit 4 Nischen zu den Seiten des Portals besetzt, deren Bögen einen gegen den Intrados überhoben Extrados, mithin Vermehrung der Wölbstärke nach dem Scheitel hin zeigen; dies sowie das Zickzack in zwei Farben, überhaupt die weiter als bei den Ostgothen durchgeföhrte Verwendung farbiger Ziegel und sonstiger Steine, das völlige Fehlen des Kornisches, die häufige Anwendung der Viertelkehle u. des kleinen Rundstabes charakterisiert die frühesten Bauten der Longobarden, welche in allgemeinen die Erbschaft der Ostgoten antraten, auch

bezüglich der bei den Ostgoten durch byzantinischen Einfluß herbeigeführten Abweichungen vom lateinischen Thypus, bald sich noch mehr vor diesem entfernen, dabei nicht nur die ostgotischen Formen gemäß germanischer Gefühlsweise weiter bildeten, sondern auffälligerweise einzelne byzantinische Elemente besonders bevorzugten. Schon sehr früh unternahmen sie sehr große Centralbauten (der alte Dom zu Brescia, 617 gebaut, mit einem Totaldurchmesser von 37,68 m. u. Weite der Mittelskuppe von 19,72 m., mit

Fig. 2504.

Fig. 2505.




Fig. 2506.

Fig. 2507.

Fig. 2508.

einem von zwei Thürmchen flankirten Westthurm, vermutlich das Vorbild zu dem Nachener Münster), u. legte kleine Kirchen gern im Quadrat an, durch eine Kuppel auf vier Mittelsäulen als griechisches Kreuz ausgestaltet. Doch erbauten sie auch Basiliken (s. unten), strebten aber hier wie überhaupt nach neuen Formen. Dies führte zu manchem Missgriff und mancher Unbeholfenheit, besonders in Gestaltung der Kapitale. Hier lassen sich drei Reihen von Versuchen unterscheiden, aus denen wir einige Beispiele




Fig. 2509.

Fig. 2510.

vorlegen. Die erste Reihe galt der Ummodellung des korinthischen Kapitells. Ihr gehören an: Fig. 2487 aus San Giorgio in Valpolicella bei Verona, um 720; Fig. 2488 von der Aedicula des Baptisteriums zu Cividale, um 740; Fig. 2489 aus der Heidenthürche zu Aquileja, um 750; Fig. 2490 ebenfalls aus Aquileja, um 800. — Die zweite Reihe entsprach dem Streben nach selbständiger Gestaltung eines für das Tragen von Bögen geeigneten Kapitells; dieses Streben führte durch die seltsamsten Formen endlich zum Würfekapitäl. Dahin gehören z. B. Fig. 2491 bis 2493 aus Ascoli am Tronto, um 700, noch ohne Halsglied,

Fig. 2494 und 2495 aus Valpolicella, um 720; Fig. 2496 aus S. Antonino in Piacenza, um 700; Fig. 2497 aus dem älteren Baptisterium zu Parma, um 730; Fig. 2498 aus Moesano, um 725; Fig. 2499 aus dem Dom zu Novara, um 730; Fig. 2500 vom Glockenturm S. Zaccaria in Benedict, 827; Fig. 2501 aus dem Kloster Gerusalemme zu



Fig. 2511. Aus Aquileja. Fig. 2512.

Bologna, 1019, das erste, bei dem die Schilder scharf eingesetzt sind, schließt diese Reihe. — Die dritte Reihe vereint beide genannten Bestrebungen, indem versucht wird, einen würfelförmigen oder sonst geometrischen Kern mit Blattwerk zu verzieren; s. Fig. 2502 aus S. Sofia Padua, um 595; Fig. 2503 aus Valpolicella, um 720; Fig.

Fig. 2513.

Fig. 2514.




Fig. 2515. Aus Mailand. Fig. 2516.





Fig. 2517. Aus Padua.

2504, 2505 aus S. Giusto zu Lucca, 750; Fig. 2506 aus S. Alessandro zu Valva, vor 880; Fig. 2507 und 2508 von S. Cecilia zu Pisa, um 995. — Die vierte Gruppe endlich bilden solche Kapitale, an denen lebende Wesen nicht nur, wie in Fig. 2503, in einer Füllung, sondern als

Kapitältheile selbst dargestellt sind, entweder nur den Raum zwischen Hals und Abakus ausfüllend, wie Fig. 2509, aus dem ältesten Theile von S. Michel in Pavia, vor 680, od. zwischen Ornamente vertheilt, wie Fig. 2510 aus dem Baptisterium zu Serravalle, um 700; Fig. 2511 u. 2512 aus Aquileja re., jetzt an S. Marco zu Benedig.




Fig. 2518. Aus Bologna.

Auch in der Gestaltung der Rundbogenfrieße, Halbsäulen, Thürdispositionen, Fenstergliederungen, Bogensäulen &c. strebten sie, neuere, dem konstruktiven Wesen der Sache u. ihrer Liebhaberei für farbige Ausstattung, zierliche kleine Musterung und phantastisch-symbolische Darstellung, entsprechende Formen zu finden, wobei immer mehr und mehr eine Läuterung eintrat und so die Entwicklung desjenigen Formensystems vorbereitet ward, das wir romanischen Stil zu nennen pflegen. — Für die Rundbogenfrieße u. Hauptfriesen geben wir Beispiele in Fig. 2513 aus Padua vom J. 595; Fig. 2514 ebendaher, etwas später; Fig. 2515 und 2516 aus Mailand um 790 respektive 870; Fig. 2517 aus Padua um 900; Fig. 2518 aus Bologna um 970; Figur 2519 aus Murano selbe Zeit; Fig. 2520 aus Pisa, um 995; Fig. 2521 aus Benedig ums Jahr 1000. Fig. 2522 aus Frascati, dieselbe Zeit; Fig. 2523 aus Toscanella vom Jahr 1039. Einige Gestaltungen von Kämpfersteinen gibt Fig. 2524. Die Fenster waren im Anfang meist sehr schmal und schlank (1 : 4 bis 1 : 7 im Lichten). Beispiele für die Gestaltung siehe Fig. 2525 aus Bisseglio um 700; Fig. 2526 aus Lucca um 760 u. Fig. 2527 aus Spoleto um 630. Die Form Fig. 2526 wurde bis um 950 beibehalten, nur befam der Halbkreis der Hinterplatte um diese Zeit oft Räsen. Die Kuppelung u. reihenweise Vereinigung von Fenstern oder Bögen zu Gallerien, resp. Zwerggallerien, war sehr beliebt. Fig. 2522 u. 2523, sowie 2528 um 790, 2538 um 700, geben Beispiele; große gefüllpte Fenster mit Überbogen kommen schon vor 900 vor. Fig. 2529 ist aus der Badia bei Orvieto (um 1050). Die Ausschmückung der Bögen wurde ebenfalls unter Verlassen der hergebrachten Architravirung neu ausgebildet; s. Fig. 2530, aus

Padua 595; Fig. 2531 u. 2532 aus Lucca um 750; Fig. 253 u. 2534 aus Pisa, um 995, u. Fig. 2535 a. b aus Lucca um 1160. — Für die Thürdisposition mögen als Beispiele dienen Fig. 2536 aus Lucca u. Fig. 2537 aus Pistoja, beide um 750. Bei beabsichtigtem größern Reichthum wurde, nachdem die vor die ganze Fassade sich erstreckenden Vorhallen mit den Atrien häufig wegblieten, vor die Thüre eine kleine Vorhalle gesetzt, in Gestalt eines auf von Löwen oder Gieanten re. getragenen Bogens mit Giebel, z. B. in Novara um 730, innerlich, s. Fig. 2539. (Die Emporen über den inneren Seitenschiffen sind vermutlich um 920, die Ueberwölbung 1020 eingebracht, welcher Zeit auch die Würfelfapitäle entstammen. Thüre u. Giebel datiren von 730, die Vorhalle im untern Theil von 1020, im obern von 1124.) Bei S. Zenone maggiore in Verona (Fig. 2540) stammt die Thüre zum Theil noch vor der Reparatur um 811, wurde aber 961 und 1135 umgearbeitet. Der hier sichtbare Theil der Seitenschiffe ist von 811, nebst den Edisenen der Westfront, welche niedriger enden als der jetzige Giebelauftang. Die Reihen von Zwillingssäulen an der Westfront sind wohl von 1045, das Radfenster von 1135 re., ebenso das Kapitäl Fig. 2551. — Diese Portalvorbauten wurden später immer reicher ausgestattet, aber es kam noch vor dem Jahr 1000 auch eine andere Art der Bereicherung in Aufnahme, nämlich die Einschüttung der eigentlichen Thüre in eine durch eingestufte Gewände u. Bögen gebildete Nische, wobei sehr bald die Bögen durch in die Einstufungen gesetzte Säulen gestützt wurden, woraus das bekannte romanische Portal entstand. Vereinigung beider Mauern findet sich in Genua an einem Seitenportal des Doms, aus der Zeit um 1030. — Um 1035 datirt das Portal von St. Nicola zu Bari, Fig. 2541, u. um 1040 das Portal der Kathedrale zu Bitonto, Fig. 2542, deren Bau im übrigen zwischen 800 und 830 zu sehen ist. Aus der Zeit um 1040 stammt




Fig. 2519.
Bon der Kathedrale zu Murano. (1, 3, 5, 6, 7, 9 sind rothe, 2, 4, 8 gelbe Ziegel.)

auch der in Fig. 2543 dargestellte Theil der Kathedrale zu Matera. — An Fig. 2544 u. 2545, S. Miecheli in Pavia, scheint die Apsis im Untertheil, nebst einem Stück der Krypta, noch von 680 zu sein, der Obertheil aber von 925 ff., ebenso die Bierungskuppel. Das Langhaus ist zwischen 1024 u. 1155 erbaut. Fig. 2546 ist 801 gebaut, der Sims 1122 aufgelegt. — An Fig. 2549, Kathedrale zu Piacenza, röhrt der Untertheil der Fassade samt der Hauptmasse der Portale noch von 856 her, während die Vorhallen der Seitentore einem von 1122 — 1158 vorgenommenen Umbau angehören; ebenso die steigenden Zwerg-

arkaden am Giebel und das Radfenster; die Vorhalle des Mittelportals datirt erst von 1550, der Thurm von 1333. Die Kirche S. Ambrogio in Mailand, Fig. 2547 u. 2548, hat noch mehr Umänderungen erlebt. — Um 380 vom heil. Ambrosius begonnen u. am 19. Juni 386 eingeweiht, wurde sie 789 einem 784 daneben gegründeten Kloster

Fig. 2520.




Fig. 2522.



Fig. 2521.

Fig. 2523.

übergeben; um 820 erhielt sie die Kuppel, um 790 den Westgiebel, um 830 die jetzige Apsis und 880 das Atrium; 1130 und 1160 erfolgten Umbauten; um 1200 eine Erneuerung der Kuppel; der Thurm ist 1128 gebaut. Aber nicht blos in Details strebten die Longobarden selbständig neue Formen zu schaffen und legten so den Grund zu dem

Fig. 2524.




Fig. 2525.

Fig. 2526.

Fig. 2527.

lifen vor. Die Mauern sind anfangs stark, bald aber ziemlich schwach, dann meist durch Eckissen, von 800 an durch über Eck stehende Sporen verstärkt; zwischen den Eckissen stehen seltener Lisenen, öfter Halbsäulen, so auch an der Apsis, welche Blendbögen od. den Rundbogenfries tragen. Der reine Centralbau findet sich in der Zeit von 810, außer an vielen Baptisterien, z. B. zu Ascoli, siehe Fig. 2550, u. d. l. auch zu Brescia, Pavia, Almenno, Bologna,




Fig. 2528. Aus Mailand.

Fig. 2529. Aus Orvieto.

Benevent; die Form eines griechischen Kreuzes od. Quadrats zu Capri, S. Germano, Bresciano, Verona, die Verbindung des Centralbaus mit dem Basilikenbau zu Monza, Otranto, Valva, Ferentillo, Piacenza, Novara, Monferato, Pistoja, Lucca, Pavia, Como, Seppia, Mailand, Spoleto, Monte-Cassino, Pisa u. c. Der Stützenwechsel findet sich ziemlich häufig angewendet, Emporen bis um 1000 fast allgemein. Um 900 zeigt sich das Querschiff ausgebildet,

Fig. 2530.



Fig. 2531.



Fig. 2532.



Fig. 2533.

Fig. 2534.

Fig. 2535.

romanischen Stil, sondern auch in den Dispositionen der Kirchen. Fast alle Kirchen der Zeit um 750 sind Basiliken mit sehr schmalen Seitenschiffen u. Holzdecken. Das Querschiff steht selten vor, ist aber meist nach den Längenachsen der Kirche ziemlich breit und in zwei Flügel und eine Bierung getheilt, welche letztere dann also länglich ist, wodurch die meist darauf stehende Kuppel kein regelmäßiges Achteck bildet. Neben sehr schmalen kommen auch sehr kurze Basili-

u. in Kuppel u. Fußboden höher gehoben, im Mittelschiff längere Joche als in den Seitenschiffen; damit geht Hand in Hand die Weiterbildung der Quergurte auf dem Wege zur völligen Überwölbung und die Umwandlung der Lisenen in Sporen, ferner die häufige Anwendung der Zwergarkaden, die organische Ausbildung des Rundbogenfrieses, an den Bögen das Aufgeben der Architravirung, gesonderte Behandlung der einzelnen Wölbsteine, Stelzung, Scheitel-

verstärkung, die aber im 10. Jahrhundert wieder abnehmen, in der Gestaltung der Stufen das Übergreifen vom nicht versünftigten Schaft zu dem geradlinig verjüngten, vom glatten, einsach oder spiral eanälichen zum völlig eanälichen und gewinnterten, am Fuß beginnen Abfläschungen, Gelenken re, aufzutreten. Im 10. Jahrh. kommen bei. in Apulien einzelne orientalische Formen vor. Um 960 äußert sich durch Otto's I. Vermittelung longobardischer Einfluss auf Magdeburg und Umgegend, um 970 auf Périgueux und Umgebung, um 980 auf Lüttich, um 990 auf

zeigt sich das Wölbystem ziemlich fest begründet; im Mittelschiff sechshöfige Gewölbe, je 2 Joche der Seitenschiffen entsprechend, die ihrerseits Kreuzgewölbe haben.

— So war denn in jeder Beziehung das System ausgebildet, welches als romanischer Stil bekannt ist. Schon von 700 an (s. Fig. 2538) hatten die Longobarden hier u. da auf der Bierung einen Thurm errichtet. — Neben dieser, zum Theil byzantinischen Einfluss, hauptsächlich aber wohl der germanischen Gefühlsweise der Longobarden zuzuschreibenden, Durchbildung der Vereinigung von Basilika und Centralbau in der Kreuzform neben Durchbildung des Gewölbaues und der doch auch auf germanischer Denkweise fußenden, ziemlich häufigen Ausweitung von zwei, allerdings wie in S. Lorenzo zu Verona noch nicht sehr hohen, auch oft wie in Fig. 2539 ziemlich weit auseinander stehenden Westthürmen finden sich andere Elemente, die auf ein stütteres Festhalten an römischen Traditionen hindeuten, als man dies anderwärts findet. Dahingehört, z. B. die immer noch häufige Ausführung eines an beliebigem Punkt stehenden, einzelnen Glockenturms, das häufige Vorhandensein eines Atriums, z. B. an San Ambrogio in Mailand, s. Fig. 2547 und 2548, an Dom zu Novara, an S. Lorenzo in Mailand, s. Fig. 1036; die Ausstellung eines




Fig. 2536. Aus Lucca.




Fig. 2537. Aus Pistoja.




Fig. 2538. S. Antonino zu Piacenza.

Dijon, nach dem Jahre 1000 auf Tirol. Um diese Zeit beginnt der um 870 etwas verstärkt auftretende byzantinische Einfluss völlig zurückzuweichen; die Kuppeln dieser Zeit haben Zeltdächer. Nun beginnen Überwölbungsversuche bei Basiliken; 1028 wurden in Fiesole die Kreuzarme durch halbe Tonnergewölbe bedekt, die sich an die Schildbögen der Bierungskuppel noch etwas ungeschickt anlegen; bei dem kurz darauf erfolgten Umbau von S. Maria Immaculata zu Trani wurden die Seitenschiffe durch halbe Tonnergewölbe, das Mittelschiff durch 3 Kuppeln bedekt; in Altamura wurden die Emporen mit halben Tonnergewölben überdeckt, das Hauptschiff durch 2 Quergurte gegen den Druck dieser Wölbungen verstreift und darüber mit Tonnergewölben eingedeckt; noch vor 1050 wurde S. Maria de' Martiri bei Molsetta mit 2 Kuppeln in ähnlicher Weise überwölbt wie in Périgueux und Périgord; aber sämtliche einschlagende Bauten Frankreichs sind nach 1050 begonnen, Périgueux selbst zwar 1047 geweiht, aber nach einem 1120 erfolgten Brand umgebaut, also später als die genannten longobardischen Bauten. Von 1050 an

Tabernakels über dem Altar, einer anbauenartigen Kanzel im Schiff u. des Bischofsstuhls in der Apsis. Häufiger als anderwärts hatten die Seitenschiffe Emporen über sich. Infolge dessen ist der Lichtgaden entweder sehr niedrig od. fällt ganz weg. Dadurch gewöhnte man sich, die Fassaden, auch da, wo ein Lichtgaden vorhanden war, durch einen breiten Giebel abzuschrägen, der über alle Schiffe sich ausbreite. Dabei werden aber sowohl an diesem Giebel die Breiten der einzelnen Schiffe als an der Langseite die Joche durch Lisenen oder schlanke Halbsäulen angedeutet. Durchbrechung der Fassaden durch kleine Arkadenreihen ist ziemlich häufig, besonders zieht sich um die Apsis fast stets unmittelbar unter deren Haupthöhe eine solche Zwerggallerie herum. Gänzlich ungerechtfertigt ist die Meinung englischer Archäologen, als sei die l. B. ein Vorläufer der normannischen Architektur. Im Gegenteil wurde die longobardische Bauweise da, wo Normannen hinkamen, verdrängt.

II. Bauweise in der Lombardie, franz. architecture de la Lombardie, engl. lombardic architecture. —

Als die letzte Longobardendynastie von den Normannen gestürzt worden war, hörte in Unteritalien bald der Einfluß wohl während der Kämpfe in ihre Heimat zurückgezogen haben. Noch lange u. oft zwar werden Comänen, Longobarden z. auch außerhalb der Lombardie als Baumeister genannt, aber doch war fortan vorzugsweise die Lombardie der Schauplatz ihrer Tätigkeit. — War die sub I. geschilderte Bauweise die Vermittlerin zwischen dem lateinischen und ostgotischen einerseits und dem normannischen Stil anderseits, so darf die von etwa 1040 an in der Lombardie herrschende Bauweise nur als Zweig des romanischen Stils betrachtet werden. Die romanischen Bauwerke der Lombarden bilden in der That eine seitgeschlossene Gruppe, welche in manchen Zügen von dem Typus romanischer Bauten anderer Gegenden abweichen, indem sie diese Züge in archaischer Tradition von der lombardischen Bauweise I. beibehielten, während andernärts der Stil sich weiter bildete; dahin gehören die von, durch Löwen getragenen, Säulen gestützten Portalvorhallen mit ihren Loggien, der weite Abstand oder das gänzliche Fehlen der Thürme, die häufige Anbringung von Zwergarkaden, die breiten, über alle drei Schiffe gehenden Giebel, die niedrigen, breiten Fenster, die rieigen Radfenster u. c.

lombardischer Kamin, m., s. d.
Art. Kamin 1.

Lombardische Bauweise, f., frz. Architecture Lombardesque, nach der Architektenfamilie Lombardi benannte Frührenaissance (s. d.).

Long-and-short-work, s., engl. Eckverband der aus Bruchstein erbauten Thürme, aus Quadern bestehend, welche abwechselnd der Höhe und der Breite nach aufgestellt sind; s. d. Art. angelsächsisch, Fig. 173 bis 175.

Long-boat, s., engl., Kapitäns-schlupe, Barkasse, das große Boot, s. Boot 3.

Longeron, **Longueron**, m., franz. Längenstück eines Rahmens, Hauptträger einer Drehzscheibe, Straßenbaum, Brückenbaum.

Long-hundred, s., englisch, der Centner.

Longia, f., lat., span. lonja, Kaufhalle, Börse.

Longimetrie, f., ist derjenige Theil der Geometrie, welcher von der Ausmessung der geraden Linien handelt.

Longitudinalgurt, **Längengurt**, m., frz. arc doubleau m. le long d'une voûte, engl. longitudinal arch, Längengurt, s. d. Art. Gewölbe (B. u. C. Fig. 1906), Gurtbogen, der Längenachse des Gebäudes nach von einem Pfeiler zum andern geschlagen.

Long-measure, s., engl. Längenmäß, s. Mäß.

Long-pan, m., frz., engl. **long-pane**, Längseite eines Daches.




Fig. 2539. Dom zu Novara.



Fig. 2540. San Zenone maggiore zu Verona.

longobardischer Kunstrichtung aus u. die noch dort existirenden longobardischen Baumeister mußten sich dem Willen der neuen Herrscher fügen. Die meisten davon mochten sich

wohl während der Kämpfe in ihre Heimat zurückgezogen haben. Noch lange u. oft zwar werden Comänen, Longobarden z. auch außerhalb der Lombardie als Baumeister genannt, aber doch war fortan vorzugsweise die Lombardie der Schauplatz ihrer Tätigkeit. — War die sub I. geschilderte Bauweise die Vermittlerin zwischen dem lateinischen und ostgotischen einerseits und dem normannischen Stil anderseits, so darf die von etwa 1040 an in der Lombardie herrschende Bauweise nur als Zweig des romanischen Stils betrachtet werden. Die romanischen Bauwerke der Lombarden bilden in der That eine seitgeschlossene Gruppe, welche in manchen Zügen von dem Typus romanischer Bauten anderer Gegenden abweichen, indem sie diese Züge in archaischer Tradition von der lombardischen Bauweise I. beibehielten, während andernärts der Stil sich weiter bildete; dahin gehören die von, durch Löwen getragenen, Säulen gestützten Portalvorhallen mit ihren Loggien, der weite Abstand oder das gänzliche Fehlen der Thürme, die häufige Anbringung von Zwergarkaden, die breiten, über alle drei Schiffe gehenden Giebel, die niedrigen, breiten Fenster, die riegen Radfenster u. c.

lombardischer Kamin, m., s. d.
Art. Kamin 1.

Lombardische Bauweise, f., frz. Architecture Lombardesque, nach der Architektenfamilie Lombardi benannte Frührenaissance (s. d.).

Long-and-short-work, s., engl. Eckverband der aus Bruchstein erbauten Thürme, aus Quadern bestehend, welche abwechselnd der Höhe und der Breite nach aufgestellt sind; s. d. Art. angelsächsisch, Fig. 173 bis 175.

Long-boat, s., engl., Kapitäns-schlupe, Barkasse, das große Boot, s. Boot 3.

Longeron, **Longueron**, m., franz. Längenstück eines Rahmens, Hauptträger einer Drehzscheibe, Straßenbaum, Brückenbaum.

Long-hundred, s., englisch, der Centner.

Longia, f., lat., span. lonja, Kaufhalle, Börse.

Longimetrie, f., ist derjenige Theil der Geometrie, welcher von der Ausmessung der geraden Linien handelt.

Longitudinalgurt, **Längengurt**, m., frz. arc doubleau m. le long d'une voûte, engl. longitudinal arch, Längengurt, s. d. Art. Gewölbe (B. u. C. Fig. 1906), Gurtbogen, der Längenachse des Gebäudes nach von einem Pfeiler zum andern geschlagen.

Long-measure, s., engl. Längenmäß, s. Mäß.

Long-pan, m., frz., engl. **long-pane**, Längseite eines Daches.

Long-plane, s., engl., Rauhbamb, Fügehobel.

Longrine, f., **Longuerine**, f., frz., 1. Langschwelle, j. d. Art. Grundbau. — 2. (Bergl.) Wandritthe. — 3. L. d'une palée, Holm, Deckschwelle, Schloß. — 4. L. d'un pont, Strebholz, Strebalken, f. longeron. — 5. L. de voie (Eisenb.), Langschwelle.

Long-saw, s., engl., Klößsäge, Schülpssäge.

Longsche Brückenkonstruktion, f., f. d. Art. Brücke iiii 1. Band.

Longurius, m., latein., 1. Brückenbalken, Schalholz, Brückenbaum. — 2. Latserbaum. — 3. Palissadenpfahl.

Lonecera, f. (Botan.), Zelängerjelsteber, Spezialitie, Zinnweltblume; siehe Geißblatt.

Look-out, s., engl., der Auslug, Enginsland.

Loop, s., engl., 1. Schlinge, Schleife, Dose. — 2. Lippe, Deul, Teul. — 3. Bandlappen, f. Band VI. u. Angel.

Loop, n., Getreidemäh, f. v. w. Los.

Loophole, **louphole**, s., engl., Schießschlitz, schwale Schießscharte; l-holes-pier, Schartenzeile, Zinnenfalten.

Loosholz, n., 1. (Glaß.) auch Latteiholz, Weitstab, frz. traverse f. moyenne, dormant m. de eroisée, engl. transom, dormant, lock-rail, das horizontale Stück eines Fensterkreuzes bei vierflügeligen Fenstern; f. d. Art. Kämpfer. — 2. (Tischl.) franz. dormant de porte, engl. dormant-tree, Kämpfer bei Thüren mit Überlicht; dazu passendes Holzstück; f. d. Art. Bauholz im 1. Band.

Lopin, m., frz., 1. (Hütt.) Schirbel, Kolben. — 2. f. loupe. — 3. Krebs im Kalt.

Loquet, m., frz., 1. (Schloß.) Thürdrücker, Klinke. — 2. Kantenriegel.

Loqueteau, m., franz. (Schloß.), Fallklinke.

Lorain, **Lorrain**, m., frz., 1. lat. loratum, verschlungene Arbeit in Metall oder Leder. — 2. lat. lora-mentum, Fachwerk, Bundwerk und Schwertrost.

Lorbeerbaum, m. (Bot.), echter (Laurus nobilis, Fam. Laurineae), gut, aber wenig geeignet als Werkholz. Es gibt folgende Arten: 1. rother L. mit feingeädertem Holz. — 2. indischer L., stammt vom hohen Berglorbeer (Oreodaphne exaltata N. ab E., Fam. Laurineae) in Westindien, kommt auch unter dem Namen Madeira-, Madernholz vor; in der Farbe dem echten Mahagoni ziemlich gleich, gut zu Werkholz wegen seiner Festigkeit und Härte, behält auch nach der Bearbeitung seine Farbe. Zu ornamentalen Zwecken ist der Lorber als Symbol der Künstlerweihe, der Begeisterung, des Sieges, als dem Apollo heilige Pflanze, sowie als Sinnbild des Triumphs über Unglücksfälle, immer viel gebraucht worden, und zwar sowohl Lorberbüschel wie Lorberzweige und zu Kränzen u. gewundene Lorberblätter, f. d. Art. Blätter und Glied F. Allegorisch verwendet wird er bei Darstellung des Ruhms und der Aristokratie. Als Attribut erhält einen Lorberzweig die heilige Clementia. Bergl. auch d. Art. Kranz und Krone. Von der ornamentalen Behandlungsweise der Lorberzweige geben wir in Fig. 2552 ein Beispiel nach einem römischen Fragment.

Lori, f. (Eisenb.), f. Lowry.

Lorian, f., lat., 1. Flechtwerk, Gehege. — 2. Mauerbewurf, Abpuf. — 3. l. testacea, Ziegelverblendung.

Loriotsher Mörtel, wird bereitet aus 1 Th. gelöschtem, 1 Th. ungelöschtem Kalk und 1 Th. Ziegelmehl; saugt viel Feuchtigkeit ein, dehnt sich stark aus und wird dem Mauerwerk dadurch häufig gefährlich, erhält auch nie die Härte und Festigkeit des Cements.

Lormyer, s., engl., f. d. Art. Larmier.

Losa, f., lat., rautenförmiger Dachziegel, Fliese.

Losange, m., frz., 1. Raute, Rhombus, f. lozange. — 2. Einstreichseile, Schraubenloppseile.

Löschbank, f. (Maur.), f. v. w. Kaltfästen.

Löschbord, m. (Schiffb.), franz. défense f. gabarriée,




Fig. 2541. Portal von S. Nicola zu Bari.

engl. skead, äußerlich senkrecht an den Bord des Schiffes genagelte Leisten mit abgerundeten Enden, die bis unter den Wasserspiegel gehen und mit Talg beschmiert werden, um bei dem Aussehen der Schaluppen u. die Seitenwände nicht zu beschädigen.

Lösche, f., f. Kohlensösche.

Löschen, transl. 3., 1. frz. décharger, débarder, engl. to unload, ein Schiff ausladen. — 2. frz. éteindre, engl. to slack, f. Kalt. — 3. f. Löschtrug.

Löschgrube, f.; 1. auch Löschkanal, m., franz. fosse f. à piquer le feu, engl. ash-pit, engine-pit, f. d. Art. Feuergrube, Eisenbahn u. Aschenzeul. — 2. f. v. w. Kaltgrube.

Löschkohle, f. (Schmied), franz. charbon de braise, engl. quenched earkoal, f. Kohle.

Löschkorb, m. (Maur.), franz. panier de maçon, engl. slaking-basket, Korb zum Trockenlöschnen des Kalkes (f. d.).

Löschpapier, **Flickpapier**, n., frz. *papier m. brouillard*, *buvard*, gris, engl. *blotting-paper*, s. d. Art. *Papier*.

Löschpfanne, f. (Maur.), heß. *Prov. für Kalklöschkästen* (s. d.).

Löschplatz, m. (Uscr.), franz. *débarcadère*, n., engl. *discharging-wharf*, *Ausladeplatz*.

Löschtröge, m., **Löschrinne**, n. (Schnied), frz. *braisière*, f., *baquet*, *seau de forge*, engl. *quenching-trough*, *quenching-tub*, *Trog oder Eimer mit Wasser zum Löschhen*, frz. *braiser*, engl. *to quench*, d. h. zum Schnellkühlen des

der ein Stück in die Faschine getrieben wird, um für den eigentlichen Pfahl ein Loch zu machen.

Lospalz, m., s. v. w. *Ausladeplatz* an Häfen; s. *Duai*.

Loss, s., engl. *Verlust*, *Abbrand*, *Abfall*.

Lossstock, m. (Uscr.), s. v. w. *Deichpfahl*.

Löss, **Loiz**, m., franz. *loess*, m., engl. *loess* (Miner.), lehmiges Gemenge aus *Thon*, *Kalz* und *Kieselsteinen*, umfaßt zahlreiche kalzinirte Landschnecken und Reste vom *Mammut*.

Lot, m., frz., das *Loës*, der *Verkaufsantheil*. 1. L. de *mineraï*, das *Loës*, der (zum Verkauf abgetheilte) *Erzhaufen*. — 2. L. de *terrain*, die *Parzelle*.

Loth, n., 1. auch *Lothblei*, frz. *sonde*, f., *plomb*, m., engl. *plummet*, *plumb*, *lead*, ital. *piombino*, span. *sonda*, *plomada*, *escandallo*, lat. *perpendiculum*, s. v. w. *Loethloth* (s. d. 1.); auch für *Lothlinie* gebraucht. — 2. franz. *demione*, engl. *half an ounce*, span. *media onza*, lat. *semuncia*, f. *unter Gewicht*.

— 3. franz. *soudure*, *brasure*, engl. *solder*, ital. *saldatura*, span. *soldadura*, lat. *ferrumen*, *Metallloth* s. v. w. *Lothmasse*; s. d. Art. *Lothen*. Man unterscheidet *strengflüssiges L.*, *Strengloth*, *hartloth*, frz. *soudure forte*, engl. *hard solder*, und *leichtflüssiges*, *Schnellloth*, franz. *soudure fondante*, *tendre*, engl. *soft solder*. Wird das L. in Formen gegossen, wovon man für den Gebrauch Stückchen loschneidet, so heißt es *Schlagloth*, franz. *paillon de soudure*, engl. *link*. a) *hartes Loth*. Man schmilzt 1 kg. Kupfer ein, jetzt demselben 500 g. Zinn zu, gießt die Legirung alsdann zu einer dünnen Platte aus, welche man in Feilespäne verwandelt, oder sie wird gleich granulirt, indem man sie in kaltes Wasser durch ein Härtsieb gießt; auch kann man sie zu dünnen Blättern od. Platten aus hämmern, welche dann sehr leicht schmelzen.

b) *Weiches L.*, *Schnellloth*. 500 g. Blei u. 1 kg. geförntes Zinn schmelze man und gieße für den Gebrauch Kuchen daraus. Mit Weichloth lassen sich Metalle sehr gut lösen, ohne daß eine spätere Oxydation der Lothstelle stattfindet, wenn man die zu löhnen Stelle mit einem Löthwasser bestreicht, das man erhält, wenn man Phosphor in Salpetersäure aßolt und die so entstandene verdünnte Phosphorsäure, bis zur Sirupsdicke abgedampft, mit gleichem Volumen Weingeist von 80% mischt; s. auch d. Art. *Schnellloth*. c) *Gewöhnliches L.* für Blei od. Zinn. Man schmelze 1 kg. Blei und setze 500 g. Zinn zu. d) *Bleloth*; s. d. Art. *Bleloth* 2. e) *L.* für *Aflessugblech*, Kupfer, Eisen und Stahl. 85₄₂ Messing u. 14₅₈ Zinf. fließt schwer, aber




Fig. 2542. Portal der Kathedrale zu Bitonto.

glühenden Eisens od. Stahls durch Eintauchen in Wasser.

Löschwedel, **Löschwisch**, m., franz. *gouillon*, m., engl. *brush*, *sprinkle* (Schloß), *Federwisch*, womit man die Kohlen in der Esse zusammenkehrt u. das Feuer besprengt.

lose, adj., 1. (Miner.) nennt man ein Mineral, wenn es, aus den Gebirgsmassen gelöst, von selbst aus einander fällt; — 2. 1. *Erde* (Deichb.), Erde, über welcher der Rasen abgestochen ist; — 3. 1. *Achtersteven* (Schiffb.), ein unmittelbar hinter dem Achtersteven stehendes Stück Holz, das den Ruderbeschlag trägt; — 4. 1. *Pforte* (Schiffb.), franz. *faux sabord*, *faux mantelet*, engl. *halfport*, span. *arandela*, Ausfüllung der Stücksporten.

Löspfahl, m. (Uscr.), beim Faschinembau ein Pfahl,

gleichmä^hig, frisht an den Rändern die Löthnaht ein. f) L. für Gürtler, 81,₁₂ Messing und 18,₈₈ Zink. Die da mit gelöhteten Arbeiten lassen sich gut hämmern u. streiben. Bei langen und starken Löthstücken darf man es nicht zu sein granniert anwenden, weil es sich sonst beim Flusse stopft. g) Silberloth, 16Löth-

ges Silber, mit etwas Zink legirt; für Löthstücke, bei denen es darauf kommt, daß die Löthnaht sehr anhalten des Hämmern und Ziehen aushält, verwendet man 78,₂₆ Messing, 17,₄₄ Zink u. 4,₉₃ Silber; z. B. zu musikalischen Instrumenten, fleist sehr sanft u. gleichmä^hig. Soviel der Vorax zu schmelzen beginnt, nimmt dies L. eine goldähnliche Färbung an, fleist wie geschmolzenes Fett re. Dem Vorax sieht man $\frac{1}{30}$ pulsverjüste Glasgalle zu.

Lothblei, n., s. v. w. Bleiloth (s. d. und Loth 1.).

Lothe, f. (Glas.), ein Schnellloth (s. Loth 3. b.), besteht aus einer Mischung von Blei und seinem Zinn. Ist die Mischung in einem Kessel geschmolzen, so wird sie auf das Löthbret ausgegossen, in welchem sich mehrere lange, runde Vertiefungen befinden, so daß dünne Stäbe, Löthbarren,

Löthstängelchen, franz. barre de soudure, entstehen.

Lötheisen, n., großer eiserner Löthholz, am Ende kegelförmig, mit abgerundeter Spitze.

lothen, intr. 3. frz. plomber, sonder, engl. to sound, to try with the plummet; z. bleien 1. und 2.

löthen, trf. 3. franz. souder, braser, engl. to solder, soder, to braze, zwei Metall-

stücke dadurch mit einander fest verbinden, daß man leichtslijigeres Metall, Loth (s. d.), dazwischen schmilzt. Dabei ist hauptsächlich darauf zu sehen, eine reine Oberfläche zu behalten. Gegen Oxydation durch die zutretende Luft trägt man gewöhnlich um den zu löthenden Gegenstand eine dickschlüssige Substanz auf, welche, wie eine Decke, die Löthfuge nebst deren Umgebung überzieht. Will man weich l., so nimmt man z. B. eine Mischung von Baumöl mit Salmiakpulver, mischt dazu zerlassenen Talg und Kolophonium mit eingerührtem Salmiakpulver oder einer Auflösung von Chlorzink; beim Hartlöthen weitet man Vorax an oder das zusamengeschmolzen Gemenge aus Vorax, Potaiche u.

Kochhalz, sowie geschmolzenes grünes Glas beim Löthen eiserner Gegenstände. Bei solchen Löthungen, wo die Löthstellen für eine vorhergehende völlige Reinigung nicht zugänglich sind, ist die Löthung mit den gewöhnlichen Mitteln sehr schwierig, namentlich wenn die Gegenstände keine höhere Temperatur vertragen. In solchen Fällen streue

man gepulvertes Cyankalium auf die schwach benetzte Löthstelle, welches dann die dem Anfließen im Weg stehenden Oxydationschichten desoxydiert, so daß die Löthung vollständig von statten geht. Das Verfahren ist (s. Nachstehendes) sehr verschieden. a) Löthen von Weißblech re.




Fig. 2543. Von der Kathedrale zu Matera.

(s. Lempner). Man streut auf die Fugen der zusammen zu löthenden Theile Kolophonium und schmilzt darauf das Schnellloth am heißen Löthholz, mit welchem man über die Fuge streicht. b) Löthen von Eisen, s. d. Art. Eisen V. k. c) Löthen zerbrochener Eisengegenstände mit Zinnsolie. Hat man die zu löthenden Stücke bis zur Löthstelle gut abgefeilt,




Fig. 2544. S. Michele in Pavia.

so besuchtet man die Bruchflächen mit einer Auflösung von Vorax oder Salmiat in Wasser, legt Zinnsolie dazwischen, verbindet die Stücke mit einander mit Draht und richtet eine Stichflamme auf die Löthstelle; die Löthung ist bewerkstelligt, sobald die Solie ins Schmelzen kommt. Ist die Bruchfläche groß, so bringt man die zu löthenden Stücke in ein Holzfeuer und sacht die Glut mit einem

Doppelbläser so lange an, bis das Lóth siezt; dann lässt man die gelöhteten Stücke allmählich abköhlen. d) (Glas-
er). Bei großen Fenstern, die aus kleinen in Fensterblei gesetzten Scheiben bestehen, wird die Stelle, wo sich das Fensterblei durchkreuzt, gelöhtet.
Die Stelle bestreut man mit klarem Pech, schmilzt etwas Löthe des Löthstängelchens an dem heißen Löthkolben und verreibt sie auf dem Fensterblei.
e) Löthung von Gußeisen u. Blech, s. Blech.




Fig. 2546.
Apoll der Kathedrale zu Verona.




Fig. 2547. Atrium von St. Ambrogio in Mailand.



Fig. 2545. S. Michele zu Pavia.




Fig. 2548. Grundriss der Kirche
St. Ambrogio in Mailand.

f) Eisenarb.). Man legt auf die zu löthende Stelle Stückchen Kupfer und Glasgalle, oder auch Messing oder Hart-

Löthlinie, Löthris, m., franz. ligne à plomb, engl. pluming-line, eine nach der hängenden Löthschnur gezogene Linie, also eine Vertikallinie; in der Löthlinie, im Löth, s. v. w. Löthrecht; außer der Löthlinie, außer Löth stehen, frz. être en surplomb, rifer au vide, s. v. w. überhängen; hinter der Löthlinie, hinter Löth stehen, engl. to leau, s. v. w. anlaufen.



Fig. 2549. Kathedrale zu Piacenza.

loth, und bringt den Gegenstand in die Glut der Löhlen.

Löthfuge, Löthstelle, f., franz. brasure, soudure, f., engl. soldering-seam, suture, die Stelle, wo einzelne Theile mittels Löthen zusammengesetzt werden.



Fig. 2550. Baptisterium zu Asti.

Löthkolben, m., frz. fer à souder, soudoir, m., engl. soldering-iron, copper-bolt, besteht aus einem runden, 4- oder 5kantigen glatten Stück Eisen oder Kupfer an einem langen, eisernen Stiel, woran bisweilen noch ein hölzerner Griff befestigt ist.

Löthleine, Löthschnur, f., frz. fil à plomb, engl. plumb-line, plummet, Faden, an welchem ein Senfkblei oder ein Bleilöth hängt.

Fig. 2551. Aus San Zeno in Verona.



Fig. 2551. Aus San Zeno in Verona.

Löthnaht, f., s. Löthfuge.

Löthrecht, bleirecht, franz. à plomb, engl. vertical, an end, s. v. w. fenkreit, vertikal, in der Löthlinie, s. die betreffenden Artikel.



Fig. 2552. Vorberzweig.

lothringische Bausteine, 1. Jaumontstein (s. d.). — 2. Savonnièresstein, ein fast weißer Kalkstein, der sich zu feineren Arbeiten, wie kleineren Kapitälen, feineren Ornamenten &c. sehr gut eignet, eine ungemein zarte Farbe und speckige Oberfläche hat. — 3. Saint-Boirstein, ähnlich, aber regelmäßiger im Korn und sehr hart; eignet sich zu Treppestufern, Balkonplatten &c.

Fig. 2550. Baptisterium zu Asti.

Fig. 2551. Aus San Zeno in Verona.

lothringischer Cementästrich, s. Aestrich 17. und 18.

lothringisches Kreuz, n. (Herald.), Patriarchenkreuz, auch spanisches Kreuz, schwebendes Kreuz gen.; s. Kreuz.

Löthrohr, Blaserohr, n., Blasemaschine, f. (Metallarb.), franz. chalumeau (à bouche), tuyau m. à sonder, engl. blowpipe, span. soplete, ist ein Instrument, welches ursprünglich zum Löthen im kleinen angewendet wurde. Seine Hauptanwendung findet es in neuerer Zeit in der Chemie. Es besteht aus einem etwas konischen Metallrohr A B (s. Fig. 2553), an dessen Ende ein Mundstück A D von Horn angebracht ist. Der cylindrische Raum C ist dazu da, um den beim Blasen mit abschießenden Speichel




Fig. 2553. Löthrohr.

aufzunehmen, a b ist ein Ansatzröhrenchen, dessen Spitze b, von Platin, mit einer seinen Öffnung, wie aus dem Durchschnitt d zu sehen ist, versehen sein muß. Wenn man mit




Fig. 2554. Löthrohrflammen.

durch sich ihr Aussehen u. man kann zwei verschiedene Arten von Löthrohrflammen erzielen, s. Fig. 2554 A u. B. Die Oxydationsflamme A erhält man, wenn man die Löthrohrspitze s ein klein wenig in die Flamme hineinhält und bläst. Es bildet sich eine spitz ausgezogene, ganz blaue Flamme d; zwischen e u. d findet die Verbrennung statt. Hält man bei b z. B. eine oxydrende Substanz, z. B. Blei, so nimmt daselbe an der Verbrennung Theil, es bildet sich Bleioxyd. Um einen oxydirtcn Körper zu reduziren, bedient man sich der Reduktionsflamme B, die man erhält, wenn man die Spitze s des L. s nicht in die Flamme, sondern dicht an dieselbe hält. Es bildet sich zunächst unmittelbar über dem Docht ein blauer Kegel, der aber nicht die ganze Flamme einnimmt, sondern bloss von d bis e geht. Der übrige Theil, sowol der c d umgebende Mantel als auch die Spitze von e bis a, ist leuchtend und nur der äußerste Theil a b ist der Punkt, an dem die eigentliche Verbrennung stattfindet. Der leuchtende Theil aber, s b, ist die Reduktionsflamme. Der Löthrohrbläser muß eine ziemlich lange Zeit ohne abzusehen blasen können, so daß die Flamme sich stets gleich bleibt. Dies läßt sich erreichen, wenn man das Mundstück in den Mund steckt, die Backen aufblasit u. nicht durch die Lungen direkt, sondern durch die Spannung der Backenmuskeln die Luft in das L. treibt. Es gehört Uebung dazu, den im Mund verhinderten Luftvorrat mittels Athemholen durch die Nase gleichmäßig u. ohne Störung der Flamme wieder herzustellen. Zum Zweck des Löthens oder Schmelzens kleiner Mengen von Metall muß man sich diese Uebung verschaffen. Auf die speziellere Anwendung des L.s in der analytischen Chemie können wir uns hier nicht einläßzen und verweisen auf spezielle, das L. behandelnde Werke.

Löthrohrgebläse, n., frz. chalumeau m. à soufflet, a gazomètre, engl. blower, mechanische Vorrichtungen, welche die Erzeugung eines sehr hohen Hitzegrades zum Zweck haben. Sie zerfallen in zwei Hauptklassen: in gewöhnliche Balgengebläse und in Gasometergebläse. In der Technik wendet man zum Schmelzen der schwer schmelzbaren Metalle u. s. w. namentlich Sauerstoff-Gasmeter-Gebläse an; s. d. Art. Gas u. Gebläse.

Lothschiftung, Bleischiftung, f., s. d. Art. Schiftung.

Lothschmiege, f. (Bimm.), s. d. Art. Bleischmiege.

Löthstängelchen, n. (Glas), s. unter d. Art. Löthe.

Löthstein, m. (Silex), franz. estaminois, étamoir, m., Sandstein oder Ziegel, dann Löthiegel genannt, auf der Oberfläche mit Löchern versehen, die mit Zinn, Salpiaf und Kolophonium angesäuert sind, um den Löthof darin zu verzinnen.

Löthung, f., frz. soudure, f., engl. soldering; s. d. Art. Löthen.

Löthzange, f. (Klempe), franz. pincette f. à sonder, engl. hawk-bill, Zange, um Dinge, welche gelöthet werden sollen, auf das Feuer zu legen und wieder wegzunehmen.

Lotosblume, f. (Bot., Nymphaea Lotus), bei den Aegyptern Symbol der höchsten erzeugenden und gebären den Kraft, daher Attribut des Osiris, der Isis, des Harpo-krates, der Neith und des Horus, Symbol der Besfruchtung Aegyptens durch den Nil, der Erschaffung der Welt aus dem Wasser z. t.; bei den Indiern ist sie die Blume von Nelumbium speciosum, heißt Padma oder Tamara u. hat dieselbe symbolische Bedeutung, ist außerdem Attribut des Ganges, wächst aus dem Nabel des Wischnu und aus ihr erscheint Brahma.

Lotosholz, n. (Bot.), s. Lignum Guajaci Patavini.

Losenboot, Losenboot, n. (Schiff.), s. d. Art. Boot 8.

Loup, m., franz. 1. (Hüttenu.) auch renard, m., die Eisenau, Eisenau. — 2. Auch dent de loup, frz., Sparrenmägel. — 3. (Schloß.) Nagelzange. — 4. (Tischl.) mißlungene Arbeit.

Loupe, f., frz. loupe, f., einfaches optisches Instrument, bestehend aus einer mit einer Einfassung umgebenen Bikonvexlinse. Meist sind die Halbmesser der begrenzenden Kugelflächen gleich groß. Die L. dient zu Vergrößerung des Schwefels kleiner, dem Auge sehr nahe gebrachter, meist innerhalb der deutlichen Schwelle befindlicher Gegenstände; ihre Wirkungsweise beruht auf derjenigen der Biconvexlinse, wenn der Gegenstand sich innerhalb der Brennweite befindet; s. d. Art. Linse.

Loupe, f., 1. der fer. lat. lupa, loppa, Luppe, Deul, Teul, auch unreiser Edelstein, geschmolzener Metallklumpen, Glasstuß. — 2. s. Loupe.

Louve, f., renard, m., frz., Wolf, Kropfeisen; 1. a tenailles, Idlerzange; louver une pierre, das Wollstoch in einen Stein machen.

Louver, Louvre, s., engl. altengl. loover, lover, cover, fumerell, frz. fumerelle, f., ital. sumaiolo, ursprünglich bloss Rauchloch, seit dem 11. Jahrhundert eingeschürt, aber ohne Rauchkanal darunter; meist waren sie mit einem laternenartig durchbrochenen Aufbau, louverturret, versehen. Als die eigentlichen Essen in Gebrauch kamen, die an der Wand standen, wurden die über der Mitte der caminatae angebrachten louvers größtentheils durch Verglasung in Laternen verwandelt. Ein L. vom Jahr 1436 ist auf dem Lincoln-college in Oxford erhalten; s. Fig. 2555.

Louver-board (Luffre-board), s., engl. Schallbret, Schall-laden.

Louver-roof, s., englisch, Schalldach über dem Schalldach. Fig. 2555. Louver-turret.

Louver-window, Louvre-window, s., engl. Schalldach, offenes Fenster eines oberen Thüringengeschosses.

Louvette, f., Schlüssel, Schließeisen des Wolfs.

Low, adj., engl., niedrig, daher to lower, niederlassen; lower brace, s. d. Art. Band II. 1. a. low-roofed, mit flachem Dach versehen; s. Low-relief etc.



Löwe, m., frz. lion, m., engl. lion, leo. In der heidnischen Kunst war der Löwe n. A. Symbol der Einsamkeit, bei den Ägyptern Bild der Rüstung, der Sonne im Zenithze. (s. d. Art. Thierkreis), Sinnbild der Reinigung. Bei den Griechen galt er als Quellwächter, ferner als dem Hephaistos, dem Baethis und der Aphrodite geheiligtes Thier; in der christlichen Kunst ist er Sinnbild des Teufels, die jungen Laien Genossen und Böglinge des Bösen, dann aber auch der L. Juda, der Wächter, als solcher Attribut von Jesus Christus, Markus; vielen Heiligen wird er beigegeben, s. in M. M. a. W.

Löwenhaus, n., s. d. Art. zoologischer Garten.

Löwenköpf, m. pl., als Wasserspeier, sind sehr häufig; s. übr. d. Art. Symbolik, dorisch re.

Löwenrathenschmitt, m., frz. lionné (Herald.), s. d. Art. Heraldik VI.

Low-relief, s., engl. Bassrelief.

Lowry, s., engl., der (die) Lori, der Blockwagen, offene Güterwagen.

Low-side, s., engl., 1. auch low-aisle, Seitenschiff. — 2. low-side of a dam, Ebbeseite.

Low-side-window, s., engl., von den neueren englischen Archäologen auch speculative, hagioscope, squint, lychoscope, vulne-window, offertory, confessional window genannt, kleines, nur mit Laden verschließbares Fenster, welches sich an vielen englischen Kirchen südlich am Anfang des Chores dicht über der Erde, oft unter größerem gewöhnlichen Fenster, befindet und die Ansicht des Hochaltars von außen gestattet.

Loxodromische Linie, Rhumbline, f., frz. loxodromie. f., engl. rhumb-line, loxodrome spirale, eine trumme Linie, welche alle Meridiane einer Umkreisfläche unter konstantem Winkel schneidet. Bei dem Kreiseylinder ist dieselbe eine Schraubenlinie; bei dem geraden Kreiskegel ist ihre Projektion auf die Grundfläche eine logarithmische Spirale.




Fig. 2556. Zu Art. Lozange.

Lozange, losange, m., frz., engl. lozenge, rhombus, lat. lozengia, losengia, Raute, Rhombus; s. d. Art. Heroldsfiguren 9., daher monlure losangée, lozenge-moulding, Rautenstab; s. Fig. 2556 a und b, oder lozenge-fret, Rautentrics; s. Fig. 2556 c; die Franzosen unterscheiden l. écotées, s. Estroute, l.s. justaposées; s. Fig. 2556 d, und l. enlacées, s. Fig. 2556 e; écru en l., écru lozangé (Herald.); s. d. Art. Heraldik III. 1.

lozangé, adj., frz., engl. lozengy, lat. lozengiatus, gerautet, rautenförmig, s. Lozange.

Lucanus cervus, m., s. d. Art. Holzschröter.

Lucarne, f., frz. u. engl. attengt. lucayne, lat. lucanar, n., lucerna, f., Dachfenster (s. d.) — (im engern Sinn) Dachluke.

Luce, f., ital., Licht, Lichtöffnung.

Lucernarium, n., lat., Leuchtergestell, Lichtrechen, Kandelaber.

Luchsfell, n., Attribut des Hyläos (s. d.).

Luhne, f., so heißen die Giebel über den einzelnen Jochen der Seitenschiffe der gotischen Kirchen.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Lucida, f., lat., Ostwand des Chors, wegen der vielen großen Fenster; s. d. Art. Kirche B. b.

Lucienholz, Licienholz, n. (Bot.), frz. Sainte-Lucie, m., diesen Namen führt eigentlich 1. engl. rock-cherry-wood, das Holz von Cerasus mahaleb, ein röthlichgraues hartes, wohlriechendes Holz, kommt aus Frankreich u. England, wird zu eingelagerten Arbeiten verwendet; s. d. Art. Mahaleb. — 2. falsches Lucienholz, s. d. Art. Ahle 1.

Lucina (Myth.), Beiname der Artemis oder Diana, sowie der Juno als Geburtshelserin.

Lücke, f. (Deichb.), Ueberfahrt über einen Deich; die Kappe des Deiches wird an dieser Stelle 1,10—1,80 m. breit ausgegraben.

lückig, lückig, adj., s. d. Art. Eisen II. A. e.

Lückung, f. (Deichb.), bei einem Deich die Sez- oder Gleichmachung, auch Gleichung, Schwöppung, Södung, Sohlung genannt.

Lucullan, m., s. v. w. bituminöser Kalkstein (s. d.).

Ludi magister, m., lat., Werkmeister, s. Bauhütte.
Ludolphsche Zahl, f., die Zahl, welche das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser oder der Kreisfläche zum Quadrat des Radius ausdrückt. Sie wird stets mit dem griechischen Buchstaben π bezeichnet. Schon Archimedes hat diese Zahl zu bestimmen versucht und gefunden, daß sie nur wenig kleiner als $3\frac{1}{7}$ sein könne. Dieser Näherungsvalue ist sehr oft genau genug, sogar genauer als $3\frac{14}{22}$. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Zahl π genauer berechnet von Rheticus, Vieta und Romanus, von Letzterem auf 16 Stellen. Zugleich fand auch Metius das Verhältnis $\frac{355}{113}$, welches in den 6 ersten De-

eimalstellen mit π übereinstimmt. Durchhäufigst mühsame Rechnungen fand der im Anfang des 17. Jahrhunderts verstorbenen Ludolph von Ceulen, Professor in Leyden, die Zahl π auf 32 oder 34 Decimalen genau, welche nach ihm L. Z. genannt wurde. Alle diese bestimmten den Umfang des eingeschriebenen und umschriebenen regulären Dreiecks-, Vier- oder Fünfecks und aus denselben denjenigen aller Polygone, deren Seitenzahl aus einer dieser Zahlen durch successive Multiplikationen mit 2 hervorgeht. Je mehr diese Seitenzahl wächst, desto mehr nähert sich die Peripherien oder des eingeschriebenen umschriebenen Polygons derjenigen des Kreises, so daß man, je weiter man geht, um so genauer die Zahl π erhalten muß. — Nach Entdeckung der Infinitesimalrechnung aber fand man bequemere Mittel und Wege zu Berechnung der L. Z., und so ward diese von Machin auf 100, von Dabae auf 200, von Richter auf 500 Decimalen genau bestimmt mit Hilfe unendlicher Reihen, welche sehr schnell konvergieren. Aus 10 Decimalstellen genau ist $\pi = 3,1415926536$ und $\frac{1}{\pi} = 0,3183098861$.

Ludus, m., lat., eigentlich Spiel, daher Haus, wo Gladiatoren wohnten und im Kampfspiel unterrichtet wurden.

Luega, f., lat., Luego, m., span., Abort, Latrine.

Lüft, f., frz. air, m., engl. air, bezeichnet in allgemeiner Bedeutung jeden Körper, der elastisch-flüssig, gasförmig, luftförmig, frz. aéiforme, ist. Im engern Sinn versteht man darunter nur die Lüftmasse, welche unsre Erde umgibt, die atmosphärische L. oder Atmosphäre (s. d.). Ebenso wichtig wie das Licht ist die L. für die Gesundheit des Menschen u. daher die Sorge für den Eintritt der Außen- und den Wechsel der inneren L. ein sehr wichtiger Theil der Baukunst; s. darüber d. Art. Ventilation; über Abhaltung und Reinigung verdorbnener, gesundheitsgefährlicher L. s. d. Art. Desinfektion. Auch darf die L. in den Gebäuden nicht feucht sein, weil dies nicht nur für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für die Geräthschaften z. nachtheilig ist; besonders wichtig ist die Abhaltung oder Zerstörung schädlicher Ausdünstungen, s. dar. d. Art. Feuchtigkeit und Ventilation. Eine Haupt-

sache ist, daß die Gebäude schon vor dem Uebergeben zur Benutzung gehörig ausgetrocknet sind u. nicht erst ausgezogen zu werden brauchen; durch feuchte, stockende, nicht bewegte Luft leidet bes. Holz leicht; s. d. Art. Holz, Bauholz, Ausmanern der Bälten re. Taft ebenso nachtheilig ist starker Luftzug; über die Vorrichtungen zu Befriedigung der dahin einschlagenden Anforderungen s. d. Art. Ventilation und hier folgende Artikel.

Luftbaum oder **Lüftbaum**, m. (Mühlenb.), ein Hebel, meist ein wägcrechter Baum, zum Lüften der Mühlsteine bei Windmühlen.

Luftbremmer, m., s. Atmopyre.

Luftbrunnen, m., in der Eide befindliche Gewölbe, um im Sommer die hineindringende Luft zu präzipitiren und tropisches Wasser daraus abzuscheiden; liefern meist nicht sehr viel Wasser.

Luftcirculationsofen, m. 1. Eine senkrecht stehende Röhre von Gussisen, welche von dem auf dem Ofenherd brennenden Feuer umspielt wird, ist oben und unten offen. Man läßt sie unterhalb etwa 15 cm. über dem Fußboden, oberhalb etwa 30 cm. unter der Stubendecke ausmünden; sobald nun die Röhre durch das Feuer erhitzt wird, verdünnt sich die darin befindliche Luft; die kalte Luft, welche am Fußboden sich befindet, wird eingesaugt und strömt als heiße Luft an der Decke aus; ein solcher Ofen erzeugt eine ziemlich mäßige Temperatur und bewirkt gleichzeitig die Reinigung der Stubenluft; beim Sezen solcher Ofen ist jedoch große Sorgfalt zu verwenden. — 2. Sehr zu empfehlen ist der Lufz- und Rauchregulirschen von H. Börschmann in Wurzen. Weiteres s. im Art. Ofen.




Fig. 2557. Luftdichter Abtrittsdeckelverschluß.

Luftdicht, hermetisch, adj., frz. hermétique, engl. hermetical, air-proof, air-tight. Vollkommen luftdichte Verschlüsse, **Aufzlosets**, engl. air-closet, gehören zu den noch nicht gelösten Problemen der Technik. Umhängerluftdicht kann man Fenster, Thürfugen re. durch Aufnageln von Guttaperchastreifen, Tuchschrot, Flanell, Watrölchen,

Filz re. auf die Falzflächen schließen. Luftdichte Ofenverschlüsse sind in neuester Zeit vielfach erfunden und angepfriesten worden, führen aber bei irgendeiner gedrückter Handhabung leicht ein Zerspringen des Ofens herbei. Die Verschlüsse von Rauchrohren sind total zu vermeiden. Luftdichte Abtrittsverschlüsse, im engern Sinn Aufzlosets genannt, sind neuerdings oft vorgeschlagen worden; theils werden sie wie die Waterlosets unter dem Sitz angebracht, wirken dann also auch während der Benutzung, sind aber ungemein schwierig rein u. doch nur durch Reinheit dichtgeschlossen zu erhalten. Einfacher ist die Sache bei Anbringung

des Verschlusses am Deckel u. eine recht gelungene Lösung ist die in Fig. 2557 und 2558 dargestellte; der Deckel ist, um hohes Gewicht zu erzielen, von Gussisen, auf Holz aufgeschraubt, im Holzrand befindet sich eine vertiefte Rinne, in der ein runder Gummistrang liegt.

Luftdruck, m., frz. pression f. atmosphérique, engl. atmospheric pressure; s. d. Art. Atmosphäre, atmosphärische Luft und Barometer.

Lüfter, tsf. 3. 1. Wegnehmen der Keile des Lehrgerüstes bei bereits geschlossenen Gewölben, damit das Gewölbe nicht mehr auf diesem ruht, sondern sich in seinen Fugen zusammendrückt kann. — 2. frz. éventer, engl. to air, s. d. Art. Ventilation.

Lüfter, m. (Bergb.), ein spitzer Hammer.

Luftfang, m., **Lustesse**, f., frz. appelle, m., engl. draught, Kanal zu Leitung des Luftzuges unter den Rost eines Feuerherdes, od. aus einem Raum ins Freie, s. Heizung IV., Brodenfang und Ventilation.

Lufthahn, m., bei Röhrenleitungen Hahn an dem Luftloch, lat. colluviarum (s. d.), einem senkrecht aus dem Wasserrohr aufsteigenden Rohr, durch welches man die Luft, welche mit dem Wasser eingedrungen ist, herausläßt.

Luftheizung, f., s. zunächst d. Art. Heizung IV. 13. u. V. 1. Die Luftheizung, bei guter Ausführung die gesündeste und beste Heizung, galt nicht immer als solche, ja wurde sogar eine Zeit lang als sehr ungefund betrachtet. Seit 1866 hat sich dieselbe viele Freunde erworben, es wurden viele und große Arbeiten ausgeführt: in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Bahnhöfen, Kirchen, Theatern, Post- und Amtsgebäuden, Privathäusern, Bazars, Kaufhäusern re., und so konnten sich die betr. Technik an ihren eigenen Arbeiten heranbilden u. sammelte vieljährige Erfahrung. Die ersten Anlagen hatten allerdings viele Fehler; wie klein waren die Kanalquerschnitte, wie oft mußte man Anlagen ohne Abfuhrkanäle machen, weil die nötigen Mauerstärken nicht zu Gebote standen. Die Betreffenden hatten damals eine Heißluftheizung im wahren Sinne des Wortes; bei einer Heizung ohne Abfuhrkanal, die also nicht Cirkulationsheizung ist, muß nothgedrungen die Temperatur im aufsteigenden Warmluftkanal eine sehr hohe sein, so daß der Apparat in der Heizkammer überhitzt werden muß, damit die Differenz der Gewichte der zudem nur kurzen Luftstöße genügend Ueberdruck in dem zu erwärmenden Raum hervorbringe, so daß genügend Luft, die der Träger der Wärme ist, aus dem bereiteten Zimmer durch die Poren der Wände und Undichtigkeiten der Fenster und Thüren hinausgezwängt werde. Dies aber ist nötig, damit neue warme Luft aus der Heizkammer nachfolge, weil sonst das Zimmer nicht warm bleiben würde. Diese Art Heizung mit gezwängter Lufteinwanderung, die leider hier u. da noch immer ausgeführt wird, hat der richtigen, guten, so äußerst angenehmen Luftheizung sehr viel geschadet. Aus Mangel an Fachkenntniß wird sie natürlich einfach auch Luftheizung genannt, während man sie richtiger „gezwungene Heißluftheizung“, auch etwa „Ueberdruckluftheizung“ nennen sollte, vor welcher gar nicht genug gewarnt werden kann. Vor allen Dingen soll man dem Fachmann thunlichst keine Beschränkung in der Größe seiner Querschnitte auferlegen; es darf kein Wohnhaus, Bureau, Schul- oder Krankenraum ohne Abfuhrkanäle in den geheizten Räumen ausgeführt werden. Man bedenke, daß nicht „hitze“ aus dem Warmluftkanal ins Zimmer tritt, sondern warme Luft, daß diese Luft ihre Wärme an die Wände re. im Zimmer abgibt und daß sie, wenn infolge dessen abgekühl, am Fußboden entlassen werden muß. Je mehr nun solche Heizluft zu= u. abgeführt wird, um so weniger warm braucht sie zu werden, um so kühler können die Oberflächen des Ofens sein und um so weniger wird die Luft mit dem in ihr schwimmenden unsichtbaren Staub (organisch und anorganisch) verändert. Auf niedere Temperatur der Heizluft (etwa 50 Grad im Maxi-




Fig. 2558.

Luftdichter Abtrittsdeckelverschluß.

num) angelegt, einsach gedacht und ausgeführt, so daß sie ohne äugliche Konstruktionen richtig betrieben werden kann, ist die Luftheizung nicht nur so gesund wie Stubenheizung mittels Berliner Kachelöfen, sondern um Vieles gesünder, und da sie sich des dem Gefrieren ausgesetzten Wassers nicht bedient, wie die Wasserheizung, ist sie die einfachste, gesündeste, billigste und gefahrloseste Heizanlage. — Einsach ist zwar der Betrieb, auch der Heizapparat, wenn konstruiert, nachher einsach zu bauen, aber gerade das Einsach-Projektion der Heizkammer, der Kanäle *et c.* gehört zweitlos zu den schwierigsten Aufgaben der Heiztechnik. Einer der tüchtigsten Physiker Deutschlands, P. Käufler (Mainz-Leipzig), berechnet nicht nur die abfließenden Flächen nach eigenem Diagramm, sondern auch die Luftgeschwindigkeiten nach der von ihm selbst aufgestellten, aus Wolpert's allgemein anerkannter Grundsormel

$$v = \mu \sqrt{2g \frac{H_s - H_a}{s}}$$

abgeleiteten Formel:

$v = \mu \sqrt{2g (H + h, s_1 + h_2 s_2 + h_3 s_3 + \dots)}$, worin H die Gesamthöhe, d. i. die Höhe der äusseren schwierigen, drückenden Luftsäule, $h_1, h_2, h_3, h_4 \dots$ die Höhentheilstrecken im Haus — wobei diejenigen, in denen die Luft sich vom Mittelpunkt der Erde weg (außenwärts) bewegt mit dem Zeichen — diejenigen, in denen die Luft sich zum Mittelpunkt der Erde hin (abwärts) bewegt, mit dem Zeichen + eingesetzt werden u. deren Summe (+ —) gleich H ist. — $s_1, s_2, s_3, s_4 \dots$ die Dichten der Luft in den mit gleichem Index bezeichneten Höhentheilstrecken reduziert auf die Dichte der Außenluft = 1. g die Beschleunigung des freien Falles, u. μ der Koeffizient entsprechend der Hemmung durch Kontraktion u. Reibung, dessen Höhe man in den verschiedenen Fällen, nach der Erfahrung, einsetzt. Diese Formel gilt für Berechnung der Geschwindigkeit der fallenden Luft für alle Fälle, wo Luft infolge von Temperaturdifferenz in Bewegung tritt, also für Luftheizung jeder Art, ebenso für Kühlung von Räumen, für Lüftung im allgemeinen, ohne Pulsion mittels Maschine. Hier nach berechnet sich der Querschnitt der Kanäle, deren Anordnung mit besonderer Fachkenntniß zu geschehen hat; ferner muß auch für jedes Zimmer die Temperatur der Heiluft berechnet werden im Verhältnis zur nothwendigen Luftheuerung, und es ist nachher in der Heizkammer dahin Anordnung zu treffen, daß die Resultate bei verschiedenen Außentemperaturen kaum abweichen (ohne daß Umstellungen nötig), daß ge schleiste Kanäle so gut arbeiten wie direkt aufsteigende, daß die Räume im Parterre so schnell warm werden, ebenso die Eckzimmer, wie Räume in den Obergeschossen und wie warm liegende Zwischenräume und ost auch, daß dabei durch jeden Raum ein besonders verlangtes Luftquantum geführt werde. Deshalb sei man besonders vorsichtig bei Bestellung einer Luftheizanlage — nur Fachmänner mit vieljähriger und vielseitiger Erfahrung, diese aber jetzt sicher, sind im Stande, allen Anforderungen zu genügen. Räumlich: 1. Gesunde reine Luft in den Zimmern wird erreicht, ohne besondere mechanische oder chemische Prozesse, mittels Auswaichen der schlechten Luft durch reine Luft, d. h. die durch Menschen und Flammen sauerstoffarm gewordene, beschmutzte Luft wird von der Luft selbst durch normalsauerstoffhaltige, gesunde Außenluft verdrängt, u. zwar in viel stärkerem Maße als bei jeder andern Heizung. Mit Aspiration durch Locksauer, Gasflammen, kann diese Erneuerung beständig erhalten werden, wie mittels Pulsion. Eine gute Luftheizung arbeite weder mit Überdruck noch mit Minderdruck in den beheizten Räumen, überall und stets sei gleiche Spannung mit der äusseren Luft. a) Normaler Feuchtigkeitsgehalt der Zimmerluft (50—60%) wird erreicht durch starke Wasserverdunstung, wobei um so mehr Wasser zur Verdampfung

gelangt, je stärker das Feuer in Gang, also je mehr die Luft erwärmt wird, so daß die relative Feuchtigkeit in den Zimmern beliebig höher od. niedriger gegen außen erzielt werden kann. Die Zimmerluft ist dann seichter als bei Wasser- oder Dampfheizung, wo das Wasser dicht eingeschlossen ist. b. Staubfreie Luft wird erreicht durch große Luftkammern, in denen die Luft sich so langsam bewegt, daß der Staub aus der Luft niedersinkt, woraus er zeitweise durch Kehren mit nassen Sägepänen oder Waschen mit nassen Tüchern entfernt wird. Daß dieses nötig, zeigt die preußische Ministerialverordnung vom Frühjahr 1882 infolge der Diskussionen im Wiener Kongreß für Gesundheitspflege. — Waschapparate, die im Winter einzieren u. erfahrungsgemäß nicht bedient werden, weitmäsig Filter *et c.* lassen den Staub mit hindurchgehen, engmaschige od. gar Wattefilter verstopfen sich bald und verursachen innerhalb des Heizsystems Strömungen in nicht gewünschtem Sinne, weil dann der Druck von außen in die Heizkammer fehlt, wo nicht Pulsion mittels elementarer Kraft vorhanden. Staubsrei ist ferner die Luft in den Räumen, weil Kohle und Asche nur im Keller bewegt werden. c. Frei von Kohlenoxyd ist die Luft nach den Untersuchungen von Wolshügel, Gottschalk,




Fig. 2559. Zu Art. Luftheizung 2.

Bogel, Kämmerer, von Jodor, M. Gruber u. der Diskussion im hygienischen Kongreß (Wien 1881), s. auch d. Art. Ofen. Wird zudem das Glühen der Ofensflächen, wie bei guten Apparaten (z. B. von Hofmann, Zehender und Käufler in Mainz), absoolut vermieden u. überhaupt hohe Temperatur derselben, so bleibt die Luft unter allen Umständen in ihrem normalen Zustand unverändert. 2. Gleichmäßige Wärme im Zimmer. a) Im horizontalen Sinne ist es so warm saft am Fenster wie an der Zwischenwand, weil die warme Luft nach den kältesten Stellen von selbst hingelangt, um dort den durch Niedergehen der sich abführenden Luft nothwendigen Ersatz zu schaffen; dabei kann auf Wunsch durch Einrichten des Warmluftkanals in einen Mantel von Blech oder Guß vom Fußboden des Zimmers bis zur Ausströmung eine gelnnd strahlende Fläche geboten werden, weil Mancher von Zeit zu Zeit das Bedürfnis fühlt, den Rücken oder die Hände an einen warmen Gegenstand zu bringen; s. Fig. 2559. Der Mantel kann, in Säulenform gehalten, als Zimmerstück dienen, entweder als freistehende Säule od. Halbsäule, kann aber auch, z. B. in Schulen, ganz flach in Pfei-

lerform oder gar bündig mit der Wand gemacht werden. Dabei trifft man gern die Anordnung so, daß Zimmerluft mit in Circulation kommt, von der eintretenden aufsteigenden warmen Luft emporgerissen, wodurch die Temperaturdifferenz zwischen Decke u. Fußboden noch mehr reduziert, der Fußboden noch wärmer wird. — Sollte Staubaufwirbelung zu befürchten sein, so verzichte man auf die Circulation der Zimmerluft und lasse den Mantel unten geschlossen. b. In vertikaler Richtung haben viele offizielle Untersuchungen u. Räumers Messungen gezeigt, daß bei den neueren Luftheizungen die Temperaturdifferenz pro Meter Höhe 2, höchstens 2,5 Grad Celsius beträgt, während bei Wasserheizungen die Differenz über 3 Grad schon betrug. Bei der Bevölkermasse, siehe Fig. 2559, ist Herabdrückung der Differenz unter 2 Grad sogar erreichbar, bei geringer Außenkälte noch viel weniger. c. Die Temperaturschwankungen in gleicher Höhe, z. B. um 8 Uhr und um 12 Uhr, erwiesen sich bei den von den Lehrern in sehr gewissenhafter Weise gemachten Messungen in 40 Staatslehranstalten Sachsen (Winter 1880—81) als die geringsten bei Luftheizungen im Vergleich zu allen anderen Heizmethoden. 3. Gleichmäßige Erwärmung aller Zimmer ist durch L. am vorzüglichsten zu erreichen, weil hier der Träger der Wärme nicht aus einem Zimmer in das andere geht, wie fast stets bei der Wasserheizung, sondern weil die Luft immer mit der ihr in der Heizkammer gegebenen Wärme direkt durch jeden der zu beheizenden Räume geschoben wird. 4. Temperatursteigerung und Abnahme ist, wie bei keiner anderen Beheizungsmethode, ganz nach Wunsch, rasch oder langsam zu erzielen; will man dem Zimmer keine warme Luft mehr zuführen, so schließt man einfach die Warmluftklappe. 5. Starke Erwärmung und schwache Lüftung oder schwache Erwärmung und starke Lüftung kann durch Stellen einer Klappe an der Heizkammer jedem Raum nach Vorschrift zuertheilt werden. Diese, in solcher Einfachheit von Räumers eingeführte Neuerung ist von bedeutendem Werth für die L., sie bietet nun Dasselbe, was die theurere Wasserheizung nur durch eine weitere Vertheuerung — Trennung der Heizung von der Lüftung — bieten kann. Es ist für Schulen, Krankenräume, Büros usw., kurz überall, wo ein Minimum von Luftwechsel ganz unbedingt eingehalten werden soll, durchaus falsch, gleichmäßige Wärmevertheilung in die einzelnen Räume durch Verengung derjenigen Kanäle zu erreichen, die die von ihnen beheizten Räume zu schnell erwärmen. Durch diese Art Regulirung wird wohl die Erwärmung erniedrigt, aber gleichzeitig im selben Maße die Lüftung verminderd. Es soll der Kanal nicht weniger Luft (hier also zu warm) liefern, sondern es soll dem Zimmer die vorgeschriebene Luftmenge, aber weniger warm, zugeführt werden. Dies ist hier in der Heizkammer durch Justiren der Mischung zu bewirken, nicht durch Verengung des Kanals. Es ist deshalb falsch, nach dem mehrfach angegebenen Schema:

$$\alpha\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta + e\varepsilon + \dots = \Delta$$

$$a + b + c + d + e$$

die Kanäle zu verengen. (a b c d e bezeichnen hier die Räume der Zimmer A, B, C, D, E und $\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon$ bezeichnen die gefundenen Temperaturzunahmen, Δ die gesamte Durchschnittssteigerung pro Stunde). Nur Mangel des nötigen Wissens konnte Veranlassung werden zu Anlage und Anreisung von Luftheizungen, die bei grösstereu Luftgeschwindigkeiten in den höheren Stockwerken im Vergleich zu den unteren (3,75 m. gegen 2,6 m.) eine geringere Lüftungsneigung in gleichgroßen, von gleichviel Personen besetzten Schulräumen ergaben, nämlich 4,7-fache im unteren und nur 3,6-fache im oberen Stockwerke. Hente ist man in der Lage, auf nur wenige Procente Differenzen genau das verlangte Minimum der Lüftung in jedem Raum bei gleichen Temperaturen in den verschiede-

nen Räumen und gleicher Temperatursteigerung zu erreichen. Dergleichen Anlagen sind immer so zu konstruiren, zu berechnen, daß wenigstens noch bei außen $+10^\circ$, also auch bei dieser geringen Temperaturdifferenz gegen innen das verlangte Minimum des Luftwechsels erreicht werde. Will man im Interesse einer guten Lüftung noch grössere Kanalsquerschnitte zulassen, so ist auch dieses Minimum bei außen $+12$, $+15$ Grad zu erreichen, wenn es in den Räumen 18° warm ist, wo Aspirations- und Lockkamine nicht gewünscht werden. Verlangt man eine in diesem Sinn genau justierte L., so sind, wie Fig. 2560 dies im Prinzip anzeigt, die Warmluftkanäle in den Heizkammerwandungen so bis zur Kanalsohle hinabzuführen, um dem einen Zimmer mehr kalte u. weniger warme Luft, dem andern umgekehrt mehr warme und weniger kalte zuzuführen, und es müssen die Kosten für die Stellbleche zur Mischung sowie für die nachherige Justierung nicht gescheut werden. Die Konstruktion ist dann wegen vollständiger Mischung komplizirter als in der Zeichnung, doch könnten wir die verschiedenen Details in dem kleinen Maßstab nicht einzeln genau wiedergeben. Dies ist weit richtiger, als das bisherige Tiefer- u. Höherlegen der Kanalmündungen in den Heizkammern, weil hier alle Kanäle von der wärmsten u. feuchtesten Luft zuertheilt erhalten, u. hiermit ist endlich auch erreicht worden, daß nach Norden liegende Zimmer nicht stärker ventiliert werden als nach Süden liegende, bei gleichweiten Kanälen im selben Stockwerk u. für dieselbe Luftmenge. Weitere Kanäle für die Zimmer nach Norden anzulegen, ist ganz falsch — eher mühten die Zimmer nach Süden weitere Kanäle erhalten, weil hier die Luft, weniger erwärmt, langsamer fließt. — Bei Ausschreibung von Submissionen muß, weil sonst, um der Billigkeit willen, zum Schaden des Empfängers diese Einrichtung weggelassen wird, ausdrücklich „justierte Heizung“ verlangt werden. (Ein solches Justieren der ganzen Anlage ist auch nach Fertigstellung derselben möglich, dasfern eine nicht justierte Anlage sich als ungenügend erweist, da man jeder Warmluftausströmung Regulirungsklappen geben und so ein Reguliren der Temperatur für jeden einzelnen Raum in der bisherigen Weise ermöglichen kann.) Es bietet diese Justierung den bes. für Schulen und Krankenräume sehr wesentlichen Vortheil der gleichen Erwärmung bei sicherer Einhaltung der vorgeschriebenen Ventilationsmenge in jedem beheizten Raum — genau nach dem aufgestellten Programm. — 6. Das untere Stockwerk wird bei der neuen Anlage der L. so schnell und nicht weniger warm als das obere, entgegen dem bisher der L. nicht ohne Begründung gemachten Vorwurf, daß die oberen Stockwerke schneller warm u. wärmer würden als die unteren. Bei geöffneten Warmluftklappen in den Zimmern, unter Einhaltung der nötigen Lüftungsmenge, erhält man gleiche Temperatursteigerung u. gleiche Tem-




Fig. 2560.

peratur während der Heizzeit in allen Räumen, bei justirter Anlage. — 7. Unabhängigkeit von der äußeren Windströmung erreichen die neueren Techniker vorzüglich durch eigenartige Luftzuführung zur Heizkammer. Die hierfür verlangten Kanalanordnungen, mit Luftkammern an jedem Ende des dann quer durchs Haus geführten Kaltluftkanals, erscheinen vielen heute noch als unnötige Vertheinerung, doch erwägen und schätzen diese nicht den ganz eminenten Werth dieser Mehrausgabe. Niemand folgt, die Hand an der Kaltluftklappe, jeder Aenderung der äußeren Luftbewegung, um bei momentaner Ruhe zu öffnen, bei plötzlich auftretendem Windstoß mehr zu schließen u., was man bei einer einseitig im Haus liegenden Luftzuführung — mit oder ohne Luftkammern — thun müßte, um einen ruhigen Gang, ohne kalte Strömungen, zu erhalten. Auch liegt dann oft die Luftkammer auf der dem Winde abgewandten Seite und es wird in den dem Winde gegenüberstehenden Zimmern nicht warm. Aus diesen Gründen projektirt man stets, wo es nur irgend ausführbar, zwei Luftkammern, auf entgegengesetzten Seiten des Hauses je eine, oder eine centrale Luftkammer mit Zuführung von zwei entgegengesetzten Seiten des Hauses, weil nur so und mit Hülfe dieser eigenthümlichen Kanalanordnung eine Klappenstellung eine ruhig arbeitende Luftheizung erreichbar ist. Man lass sich hiervon durch niemand abrathen. — 8. Absolute Gefahrlosigkeit; das Einspielen, das bei Wasserheizungen, oder das Explodiren, das bei Wasser- und Dampfheizungen doch, wenn auch sehr selten, vorkommt, ist bei der direkten L. gar nicht möglich.

— 9. Bequeme, durchaus einfache Bedienung des Ofens und der Anlage bietet in solcher Weise keine andere Heizung; ein besonders geschulter Heizer ist durchaus unnötig. Bei Beendigung der Heizung, abends (mit Ausnahme bei Krankenräumen), schließt man die Warmluftklappen und die unteren Klappen der Absuhrkanäle, so viel die Konstruktion derselben es zuläßt. Früh öffnet man die Warmluftklappen der zu beheizenden Zimmer, nachdem der Ofen in Gang, u. ebenso die unteren Klappen der Absuhrkanäle — im strengen Winter zur Hälfte, bei geringerer Kälte zu zwei Dritteln und im Frühjahr, Sommer und Herbst ganz. Die Thürchen unter der Decke in den Absuhrkanälen öffne man während der Heizzeit nur momentan, um sich übergrößer Wärme zu entledigen, im Sommer dagegen lasse man sie stets geöffnet, Tag und Nacht. Der Kaltluftschieber wird abends geschlossen (mit Ausnahme bei Krankenräumen) und früh beim Anheizen geöffnet. Beim Anheizen der beheizten Räume ist nur Eines, aber dies mit absoluter Strenge, zu beachten, d. i. es dürfen die Füße des Nachtsitzenden von der unteren Mündung des Absuhrkanals nicht weniger als 1 m. entfernt sein, und dies ist überall, selbst in Volksschulen, leicht zu befolgen. — 10. Geringe Aufschaffungskosten und ebenso geringe Betriebskosten, da die L. in jeder Hinsicht die billigste Centralheizung ist und am wenigsten Kohlen verbraucht. — 11. Reinheit der Luft in der Umgebung infolge Anwendung möglichst rufsfreier Feuerung, was bei vielen kleinen Feuerungen (Einzelöfen) in solcher Weise nie zu erreichen ist. Noch ist zu erwähnen, daß man Häuser oder Zimmerkomplexe bis zu 36 m. Länge und Breite bei genügend tiefem Keller eventuell von einer Heizkammer aus beheizen kann, zumal bei Anwendung der Käuferschen Mischklappe, s. Fig. 2560. Dies sind Thatsachen, die die in der letzten Zeit ausgeführten Anlagen mehr und immer mehr bestätigen; es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die L. unbefriedet den ersten Rang einnimmt und daß sie nur bei weit ausgedehnten Komplexen durch die Dampf= reip. die Dampfheizung ersetzt werden kann und nur bei hohen Kirchenräumen durch die Kanalheizung. Da richtig angelegte L. durchaus gesunde Luft liefert und, wenn auf Ventilation eingerichtet, genügenden Luftwechsel in den beheizten Räumen bewirkt, so kann man unbeschadet für

die Gesundheit der Bewohner dichtes Material zu den Mauern verwenden. Dichtes Mauermaterial verdient sogar hier den Vorzug, weil Unreinlichkeiten sich nicht darin abstreifen u. weil sie äusseren Winddruck in den dem Wind jedesmal zugeliehenen Räumen nicht fühlbar machen. Bei Häusern mit L. empfiehlt sich dennoch der Delffarbenanstrich, der bei nicht ventilirten Räumen zu vermeiden ist.




Fig. 2561.

Bei den ersten Konstruktionen (1866 ff.) war viel Heizfläche in kleinem Raum zusammengebaut u. die Apparate wurden noch innerhalb der Heizkammern entruht. Man gab damals vielsach allgemeine Regeln. Die Leitungskanäle z. B. sollten in Mittelmauern liegen u. von 400 bis 800 qcm. Querschnitt haben; die Zurückleitungskanäle für die kalte Luft aus den Räumen zurück nach der Heizkammer könnten in den Ummauern liegen u. müßten etwa $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{4}$ grösseren Querschnitt haben als die der warmen. Wenn der Ofen nicht von der zurückstromenden Luft, sondern aus der Atmosphäre gespeist werde, sei der Querschnitt des Zuleitungskanals fast gleich dem Raum sämtlicher Warmluftkanäle (Zweigrohren). In der Heizkammer müsse zwischen Ofen u. Ummauерwand 30 bis 45 cm. Zwischenraum sein, die Ummauergewände seien doppelt, die äussere nicht über 30 cm.




Fig. 2562.

stark. Man nahm $\frac{1}{10}$ qm. Ofenfläche auf 15–18 cbm. des zu heizenden Raumes an. Die Züge könnten von Ziegeln ausgeführt werden bis zu einer Länge von 9 m. und sollten dann 540–680 qcm. Querschnitt erhalten; fertige man sie aber von Eisen, $2\frac{1}{2}$ –3 mal auf u. niedergehend, so gebe man ihnen 15–25 cm. Durchmesser u. mache sie im ganzen bis zu 7 m. lang. Der Ofen sei nicht über 70 cm. breit. Man brauche auf 1000 cbm. zu beheizenden Raum 850 bis 900 Chamotteziegel, 12 Ctr. Chamottemehl u. eben so viel Thon. Doch riech man, den Ofen eher etwas grösser als zu klein zu machen. Ofen aus mittelhart gebrannten

Steinen konstruiert, seien den gußeisernen vorzuziehen. Die Ummassungen letzterer müßten stets 12—25 mm. stark gemacht werden, da sonst die zu heizende Luft zu sehr ausgedörrt werde und dadurch der Ausenthalt in luftgeheizten Zimmern der Gesundheit schädlich sei. Die Gesamtlänge der Heizkanäle im Ofen könne bis 18 m. betragen. Einwirkend sei auch die Höhe des Schornsteins. Sei diese zu

lichste Vertheilung der Heizflächen in der Heizkammer keinen Theil der zu erwärmenden Luft zu heiß machen, konstruierten Hedmann, Behnder und Käuffer in Mainz 1874 einen Apparat mit gewundenern runden Röhren und gewöhnlicher Rossefeuerung, Fig. 2561 und 2562. Diese Konstruktion hat sich seit 1875 so gut eingeführt und ist so hinzüglich bekannt geworden, daß wir sie hier wohl nicht speziell zu erläutern brauchen. Die Zeichnungen verdeutlichen die hier oben namhaft gemachten Vortheile gegenüber den früheren Apparaten und heben wir hier nur noch hervor, daß diese Apparate fast ausschließlich direkte Heizflächen haben und absolut rauchdicht sind, u. sich außerdem vor den früheren Apparaten durch Nichtglühen auszeichnen. In dieser schnell fortschreitenden Zeit traten aber bald schon wieder neue Forderungen auf, nämlich die Anwendung einer rußfreien Feuerung und ganz ungewöhnlich starker Wasserverdunstung, sowie die Forderung, sehr viel Heizfläche in kleinem Raum zusammenzubringen, und zwar in solchem Mäße, daß man die früheren alten Apparate durch neue stets reichlich ersetzen könne. Deshalb konstruierten nun die Obengenannten einen neuen Apparat, Fig. 2563 und 2564 mit Rippentrieben, den sie in 16 Nummern in den Größen von 20 bis 160 qm. Heizfläche ausführen, bei kleinen Heizkammerdimensionen von 3 m. 050 Länge auf 0 m. 900 Breite für 20 qm. und 3 m. 650 Länge auf 3 m. 830 Breite, mit Doppelbord, für 160 qm. Heizfläche.

gering, so könne man sich durch Erweiterung des Eßenschlotes helfen. Die Ausmündung der erwärmten Luft sei in den unteren Stockwerken möglichst hoch, bei den höheren Stockwerken immer niedriger, bis zu 30 cm. vom Fußboden zu stellen. Kanäle für die aus dem Zimmer zu führende kalte Luft müßten dicht über dem Fußboden der Zimmer beginnen und am Fuß der Heizkammer enden.

Diese Konstruktion gestattet, Apparate für eine Heizkammer zu liefern, wie sie bisher von gleicher Leistung noch von niemand geboten wurden. Der Ofen, von außen zu reinigen, hat fast ausschließlich vertikale Flächen, bringt die Verbrennungsprodukte sehr vertheilt zur Abführung, erwärmt die Heizkammer genau gleichförmig, faßt sich nach Belieben ausdehnen, weil freistehend, gestattet deshalb die Anordnung von Mischkanälen ringsum in den Heizkammerwänden und freie Kommunikation um den Apparat herum in der Heizkammer, ist ein Gegenstromapparat mit kurzem Weg der Flamme, der doch bei normalem Gang die Heizgase bis 100° und weniger abkühlt, also aufs äußerste ausnutzt, bei Verwendung einer fast absolut rußfreien, durchaus bequemen und sparsamen Feuerung. Der den Heizgasen im Apparat gebotene Widerstand ist auf das äußerste Minimum reduziert — im Verhältnis zur Zutritts temperatur der Heizgase — und dies bewirkt den leichten Gang des Feuers ohne Überheizung. Selbst tagelang unausgefest absichtliches Foreiren des Apparates bringt keinen Theil desselben zum Glühen. Auch bei kürzerer Ausfütterung der ersten Heizrohre kommen dieselben nie zum Glühen, weil die Flamme gar nicht bis dorthin gelangt. Die Ausdehnung der Apparathäute durch das Warmwerden kompensirt sich im Apparat selbst, infolge der eigenartigen Konstruktion. Deshalb verändert sich absolut nichts, selbst beim schärfsten Gang, weder am Hörn, noch am Rauchrohr. Die Wasserdampfung ist hier durch Einmauerung eines vor Zerstörung geschützten schmiedeeisernen Wasserheizkessels, der vom brennenden Caloriferefeuer indirekt erwärmt wird, von einer bisher




Fig. 2563.

Die Veröffentlichung dieser und ähnlicher Vorschriften führte dazu, daß Richtfachleute nach ihnen Heizzungen einrichteten, natürlich meist gründlos. — Die Schuld des Misslingens wurde dann auf das System geschoben und dieses mit Unrecht geschnitten. — Hätte man sich, wie wir es ratthen, an hervorragende Spezialisten gewendet, so wäre das System nie diskreditirt worden. Als aber das Bedürfnis sich geltend machte, die Apparate von außerhalb der Heizkammer entrühen zu können und durch mög-

liche Vertheilung der Heizflächen in der Heizkammer keinen Theil der zu erwärmenden Luft zu heiß machen, konstruierten Hedmann, Behnder und Käuffer in Mainz 1874 einen Apparat mit gewundenern runden Röhren und gewöhnlicher Rossefeuerung, Fig. 2561 und 2562. Diese Konstruktion hat sich seit 1875 so gut eingeführt und ist so hinzüglich bekannt geworden, daß wir sie hier wohl nicht speziell zu erläutern brauchen. Die Zeichnungen verdeutlichen die hier oben namhaft gemachten Vortheile gegenüber den früheren Apparaten und heben wir hier nur noch hervor, daß diese Apparate fast ausschließlich direkte Heizflächen haben und absolut rauchdicht sind, u. sich außerdem vor den früheren Apparaten durch Nichtglühen auszeichnen. In dieser schnell fortschreitenden Zeit traten aber bald schon wieder neue Forderungen auf, nämlich die Anwendung einer rußfreien Feuerung und ganz ungewöhnlich starker Wasserverdunstung, sowie die Forderung, sehr viel Heizfläche in kleinem Raum zusammenzubringen, und zwar in solchem Mäße, daß man die früheren alten Apparate durch neue stets reichlich ersetzen könne. Deshalb konstruierten nun die Obengenannten einen neuen Apparat, Fig. 2563 und 2564 mit Rippentrieben, den sie in 16 Nummern in den Größen von 20 bis 160 qm. Heizfläche ausführen, bei kleinen Heizkammerdimensionen von 3 m. 050 Länge auf 0 m. 900 Breite für 20 qm. und 3 m. 650 Länge auf 3 m. 830 Breite, mit Doppelbord, für 160 qm. Heizfläche.

gering, so könne man sich durch Erweiterung des Eßenschlotes helfen. Die Ausmündung der erwärmten Luft sei in den unteren Stockwerken möglichst hoch, bei den höheren Stockwerken immer niedriger, bis zu 30 cm. vom Fußboden zu stellen. Kanäle für die aus dem Zimmer zu führende kalte Luft müßten dicht über dem Fußboden der Zimmer beginnen und am Fuß der Heizkammer enden.

Fig. 2564.

Die Veröffentlichung dieser und ähnlicher Vorschriften führte dazu, daß Richtfachleute nach ihnen Heizzungen einrichteten, natürlich meist gründlos. — Die Schuld des Misslingens wurde dann auf das System geschoben und dieses mit Unrecht geschnitten. — Hätte man sich, wie wir es ratthen, an hervorragende Spezialisten gewendet, so wäre das System nie diskreditirt worden. Als aber das Bedürfnis sich geltend machte, die Apparate von außerhalb der Heizkammer entrühen zu können und durch mög-

noch nicht erreichten Stärke — je nach Bedarf mit kontinuierlicher od. periodischer Verdampfung. Wasserstandsglas und Eingrührichter befinden sich in Höhe der Füllöffnung für den Brennstoff, circa 1 m. hoch, also äußerst handlich. Da die Verdampfungsoberfläche der Wasserschalen in derselben Höhe liegt, unter den heißesten Röhren, so fühlt der Dampf diese Flächen, ohne sie in irgend einer Weise beschädigen zu können, und gelangt bei weiterer Erwärmung sehr gleichmäßig verteilt an die Decke der Heizkammer, von wo diese Feuchtigkeit äußerst gleichmäßig nach geheizten Räumen gelangt, da alle Räume von dieser wärmsten und feuchten Luft, je nach ihrem Wärmebedarf, zinerhälter erhalten. Infolge des geringen Raumes, den dieser Apparat einnimmt, ist er verwendbar zum Erfas älterer, 1866—1875 konstruierter Apparate. Erwähnt sei nur noch die absolute Rauchfreiheit bei Anwendung der seit 1875 erprobten geschlossenen Völste rüdichtungen. Es kommt hierbei kein Kott zur Verwendung, der herausfallen könnte, und es ist dies zweifellos besser, als wenn die Dichtungsflächen der Apparateite vorher im kalten Zustande auf einander geschliffen u. dann ohne Dichtungsmittel auf einander geschraubt werden; dichter Eisenzug, prima O feng uß, kommt zur Verwendung. Es ist zu empfehlen, daß man bestelle: 1. Für Unterrichtsstätten, Krankenräume, Theater, Gefängnisse, Arbeitsräume etc. Ventilationsheizung mit dem pro Kopf vorgeschriebenen, selbst bei der geringen Temperaturdifferenz bei außen $+10^\circ$ noch zu erreichenden stündlichen Luftwechsel, eventuell mit Aspiration, um auch bei höherer Außentemperatur dies zu erreichen, oder mit Pulsion, wo Motoren angebracht. — 2. Für Wohnräume, Büros, Arbeitsräume, Verkaufsläden, Bahnhöfe, Restaurants, Post- und Amtsgebäude, Konzertsäle, Wintergäten: Ventilationsheizung mit $2\frac{1}{2}$, auch 2 maligem Luftwechsel pro Stunde, sofern nicht bestimmte Luftmenge als Minimum, selbst bei außen $+10$ Grad, erforderlich. (1. u. 2. mit kräftigem Verdunstungsapparat.) Man nehme die Defen nie zu klein, sehe z. B. bei gerippten Defen per 30 cbm. Wohnraum und 24 cbm. Schulraum je 1 qm. Heizfläche vor. — 3. Für Ausstellungsräume, Museen etc.: Circulationsheizung mit schwacher Lüftung; in ersten Jahren nach Vollendung des Baues ohne Wasserverdunstung, später mit schwacher Beschränkung arbeitend. — 4. Für Kirchen, Vestibule, Hallen etc.: Circulationsheizung ohne od. mit nur schwacher Wasserverdunstung. — 5. Für Trockenkammer (Veder, Wolle, Tabak, Getreide, Samen, Leim, Stärke, Tuche, Holz, Holzstoff, Bleiweiß, Pappe, Tapeten, Malz etc.): Ventilationsheizung ohne Wasserverdunstung, mit und ohne Aspiration, mit bedeutendem Luftwechsel, je nach der zu verdampfenden Wassermenge, genau berechnet. Bezugssquellen s. im Art. Heizung V. 1. S. 28. — Es ist zweckmäßig, die Pläne (nebst genauer Angabe aller Wünsche) vor Beginn des Baues an die Anstalt behufs Einzeichnung des Heizungsprojekts einzusenden.

Luftholz, n., 1. j. d. Art. Ebenholz, blaues. — 2. f. d. Art. Braunschweigholz. — Luftkalk, m., provinzieller Ausdruck sowohl für Gips als für an der Luft gelöschten Kalk und für Volus. — Luftkiste, f., f. d. Art. Wetterklappe. — Luftloch, n., 1. frz. ventouse, f., soupirail, m., engl.

air-hole, vent-hole, f. Zugloch u. Ventilation. — 2. siehe Lufthahn.

Luftmaschine, f. So nennt man bes. die beiden neuen Konkurrenten der Dampfmaschine. 1. Die calorische Maschine (j. d.). — 2. Die Lenoir'sche Gasmaschine. Im Mai 1860 wurde die erste jolche in Paris in der Werkstatt von Léveque aufgestellt. Ein liegender gußferner Zylinder C umfaßt den Kolben K. Am Kolben steht die Kolbenstange und mit deren Ende ist die Bläuelstange verbunden, welche, in Fig. 2565 nur zum Theil dargestellt, ihrerseits das Schwungrad in Bewegung setzt. Von der Kurbelwelle aus werden durch eine Excentrix zwei Schieber bewegt, welche an T u. T' vorbeischleifen. Durch das Rohr G (Fig. 2566, O Fig. 2567 wird Leuchtgas zugeführt. Jeder Zweig der gabelförmigen Endung dieses Rohres hat einen besonderen Hahn. Bei der in Fig. 2566 angenommenen Stellung der Maschine geht das Gas durch den linken Zweig in den Raum T, vereinigt sich dort mit der bei Vorgehen des Kolbens durch A aufgesaugten atmosphärischen Luft (aus




Fig. 2565. Lenoir's Luftmaschine, Ansicht.

5—9 Theile Leuchtgas 95—98 Th. Luft) und tritt durch den Kanal (wie die Pfeile in Fig. 2566 es andeuten) vor den Kolben. Wenn genug Gas eingetreten ist, wird G und A abgeschlossen. Währenddessen treten die in C noch vorhandenen Verbrennungsprodukte durch T' aus (ebenfalls durch Pfeile angedeutet). Die gleichmäßige Vermengung der beiden Luftarten wird durch kamuartige Platten an den Einführungsschlitzen erreicht. Sobald also genug Gas und Luft eingetreten ist, muß durch einen elektrischen Funken die Entzündung des Gemenges erfolgen. Zu diesem Zweck dient ein funkenregender Apparat a b c d Fig. 2565. Der eine Pol der Batterie, die durch zwei Buntmetallelemente gebildet wird, steht in konstanter Verbindung mit dem Zylinder. Der andere Poldraht f' ist isoliert durch die Zylinderwand hindurchgeführt u. steht im Innern vor und hinter dem Kolben, dem Metall des Zylinders mit seinen Spitzen gegenüber, so daß jedesmal bei Unterbrechung ob. Schließung des Stroms ein Funken überspringt. Diese Unterbrechung resp. Schließung wird durch die Kolbenstange selbst vermittelt u. tritt ein, sobald das nötige Gasquantum ausgegaucht ist. Beide Funken springen über, aber nur derjenige wirkt, auf dessen Seite (bei der Maschineneinstellung in Fig. 2566, also auf der Stangenseite des Kolbens) das Gasgemenge eingetreten ist. Die durch den Funken erzeugte Verbrennung des Leuchtgases bewirkt eine Ausdehnung des Luftgemenges, welche den Kolben zurücktreibt. Kurz vor Beendigung des Kolbenganges wird der Schieber bei T' umgesteuert und

bringt nun T mit dem linken Kanal in Verbindung; die etwa rechts noch zurückbleibenden Verbrennungsprodukte der vorigen Verbrennung dienen als elastisches Klaffen für den Bewegungswechsel; zugleich intermittirt der Schieber bei T in seiner Bewegung und beginnt dieselbe erst wieder, wenn der bei T' vollständig umgesteuert ist. In diesem Augenblick setzt dann der Schieber vor T den rechten Kanal mit dem Gaszuleitungsröhr in Verbindung u. das Spiel beginnt von neuem. Neben die Verbesserung der Maschine durch Otto s. Gasmotor. — 3. frz. machine de Schemnitz, engl. hungarian machine, s. Wasserhebungsmaschine.

Luftmörtel, m., frz. mortier m. aérien, engl. air mortar, nennt man im Unterschied zu hydraulischem Mörtel den gewöhnlichen Kalkmörtel (s. d.); ein Gemenge von Kalkhydrat u. Sand, welches durch beigelegtes Wasser eine breiartige Konsistenz erhält. Je fetter der Kalkbrei, desto mehr Sand kann ihm beigelegt werden. Gewöhnlich wird Quarzsand angewendet, jedoch kann man auch Kalkstein- oder Feldspatsand anwenden, aber nur, wenn derselbe weder organische Theile noch lösliche Salze enthält; erstere färben den Mörtel, letztere wittern leicht aus.




Fig. 2566. Horizontal durchschnitt.

Lenoirs Luftmaschine.




Fig. 2567. Querdurchschnitt.

Den festesten Mörtel erhält man mit einem Gemenge von feinerem u. gröberem Sand. Um das richtige Verhältnis zu bekommen, füllt man ein Gefäß mit grobem Sand locker an und misst so viel seinen Sand bei, als zu Aussöllung der leeren Räume noch hineingeht.

Luftperspektive, f., frz. perspective aérienne, engl. aerial perspective, s. d. Art. Perspektive.

Luftpumpe, f., 1. pompe pneumatique, p. à air, engl. air-pump, die bekannte Vorrichtung, um die Luft aus einem Raum auszuwaschen; vergl. d. Art. atmosphärische Eisenbahn. In Bezug auf die Einrichtung der L. müssen wir an die Spezialliteratur verweisen, da in der Bau-technik die L. nur selten in Gebrauch kommen und dann meist fertig gefaußt werden können. — 2. frz. pompe à eau chaude, engl. hotwater-pump, s. v. w. Heißwasser-pumpe; s. Dampfmaschine.

Lufröhre, f., 1. (Brunn.) Röhre, welche vom Brunnenkessel nach der freien Luft geht, um das Brunnenwasser in gutem Zustand zu erhalten. — 2. (Bergb.) s. d. Art. Wetterlotte.

Luftstühle, f., 1. bei Wendeltreppen mit hohler Spülle der leere Raum, welcher innerhalb letzterer entsteht. — 2. s. Barometer und atmosphärische Luft.

Lüftung, f., frz. aérage, m., engl. airing. Für die L., eine der wichtigsten Branchen der Gesundheitstechnik, wird Vervollkommenung um so mehr angestrebt, je mehr man erkennt, von welch unberechenbarem Werth gesunde Luft in der Wohnung ist. Leicht ist der Lüftungssessel zu berechnen, wenn man mittels Ventilator, allgemein mittels Maschine, Luft in einen Raum drückt, ihr selbst den Austritt überlassend, nachdem hierzu geeignete Kanäle angebracht wurden, ob. auch, wenn man sie mittels Maschine wieder aus dem Raum herauszieht. Man führt dann ständig so viel Luft durch den Raum, wie untenstehende, aus dem Gesundheits-Ingenieur 1881 entnommene Tabelle ergiebt. Da ist es nicht schwer, auszurechnen, wie viel Kubikmeter Luft in der Stunde durch den Raum gegangen sind, auch kann man deren Temperatur vorher genau bestimmen unter Benutzung der Berechnungen, die P. Häußer in Nr. 22, 23, 24 des Jahrgangs 1878 der genannten Zeitung unter dem Titel "Wärmende, beheizende Flächen" veröffentlichte. Es genügt, auf Grund dieser Arbeiten die Größe der nötigen Heizflächen zu berechnen, um die gewünschte oder vorgeordnete Luftröhrigkeit per Stunde um 20, 30 oder 40° zu erwärmen, je nach Außenkälte, dann die Größe des Gebläses zu berechnen, sowie die des Motors

(Dampfmaschine und Kessel; Gasmotor, Wassermotor), den Luftröhrengängen solchen Querschnitt zu geben, daß zur Durchlassung der vorgeschriebenen Luftmenge die Spannung der Luft hinter dem Motor die geeignete werde,

Größe des Raumes.	Durch den Raum zu führende Luftmengen pro Stunde in Kubikmetern			
	pro Kopf	pro Kerze	pro Lampe Corell	pro Gasflamme
5	121	—	—	—
10	61	31,9	110,3	177,0
20	31	16,45	56,00	89,0
30	21	11,13	38,00	59,666
40	16	8,722	28,824	45,0
50	13	7,18	23,825	36,2
60	11	6,15	19,55	30,333

die ihm nicht zu viel Widerstand entgegenstellt. Leichter aber doch scheint es, und war daher lange üblich, zu Erzielung des gewünschten Luftwechsels einfach Kanäle anzulegen und die nötige Luftströmung durch Temperaturdifferenz herzustellen. Genügte die Lüfterneuerung dann nicht, so brannte man ein Gasstännchen an vor dem Kanal und war beruhigt. Dieser Standpunkt der Ventilationstechnik ist von den Männern des Faches lange Zeit

erfolglos bekämpft worden, bis nach und nach die Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden gezeigt haben, wie viel mehr sich erreichen lässt durch ernstes Studium dieser Technik. Wir sind darin in dem letzten Jahrzehnt auch wirklich mit Riesenfortschritten vorwärts gegangen, das nachholend, was seit Errichtung dicht abgeschlossener, solid gebauter Wohnhäuser in Hinsicht auf Luftwechsel darin vernachlässigt worden war. Besonders drückend wurde das Bedürfnis in großen Städten; man hante ja dort die Häuser hier und da sogar höher als die Straße breit war, man verbautete sich das Licht in den Höfen, bis man endlich zu weit gegangen war und Sicherheit als Folge davon unbefriedigt werden musste. Nun erst fühlte man ernstlich den wirklich unberechenbaren Wert der gefundenen Lüftung im Hause und das Bedürfnis nach künstlicher Lüftung, es ist aber das Ziel bisher nie mit wünschenswerther Sicherheit erreicht worden. Viele erreichten es gar nicht, aus Mangel der hierzu allernötigsten Grundlagen, Andere erreichten das verlangte Maximum um bei großer Kälte und wieder Andere, die am meisten beobachtet und studiert hatten, erreichten ungefähr das angestrebte Ziel. Professor Dr. Wolpert hat in diesem Fach mehr wie irgend einer vorgearbeitet und ist als einer der ersten Dorer zu zählen, die eine Theorie als Grundlage gegeben haben für die Lüftungstechnik. Wir benutzen die von ihm gegebene, vom Gesetz des freien Falles abgeleitete Formel:

$$v = 0,5 \sqrt{2 g H \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)}$$

und die daraus abgeleiteten zwei Formeln, in welche nicht die Dichtigkeiten, sondern sogleich die beobachteten Temperaturen der Luft eingesezt werden:

$$v = 0,5 \sqrt{\frac{2 g H (T - t)}{273 + T}}$$

$$v = 0,5 \sqrt{\frac{2 g H (T - t)}{273 + t}},$$

die erste für den Fall schwerer Luft in leichte, die zweite für den Ausfluss leichter Luft in schwere oder, nach Temperatur ausgedrückt, die erste für den Fall kälterer Luft in wärmer, die zweite für den Ausfluss wärmerer Luft in kältere. Hier, bei der zweiten Formel, kann an Fall selbstverständlich nicht gedacht werden, weil leichte Luft in schwerer Luft nicht nach unten fällt, sondern von derselben nach oben gehoben wird. Gilt doch bei Gasen verschieden Schwere mit Recht die Annahme, es seien tropfbare Flüssigkeiten verschiedener Schwere, die sich treffen und die sich, ihrer Schwere gemäß, unter und über einander ordnen, die aber auch nachher sich gern mischen und die bald, nach Anstiege ihrer Temperaturhöhen, an der Ausfüllung des ihnen zur Benutzung gebotenen begrenzten Hohlraumes, gern möglichst gleichmäßigtheilnehmen. Denken wir die Thüre, die zwei Räume trennt, einen mit warmer Luft, den andern mit kalter Luft gefüllt, also z. B. geheiztes Zimmer und Korridor, und hätten wir vorher am Fußboden und an der obersten Stelle des Thürgewändes je ein brennendes Licht ausge stellt, so wird bei Anwendung einer Schiebthüre, die beim Dessen keine Luftverdünnung im Thürgewände selbst erzeugt (wodurch beide Flammen abgelenkt würden), die untere Flamme zuerst durch kalte Luft vom Korridor nach dem geheizten Zimmer zu, und zwar fast im selben Moment, aber doch erst später, die obere Flamme nach dem Korridor zu abgelenkt. Hierin liegt das ganze Gesetz der aus Temperaturdifferenz basierenden L., es fällt von dem eben so hohen, mit kalter Luft gefüllten Korridor zuerst Luft nach dem mit leichterer Luft gefüllten Zimmer und schiebt, weil in leichterer Luft nach unten fallend, die untersten Stellen füllend, jene nach oben. Je dichter gebaut, je dichter abgeschlossen dieses Zimmer ist, um so schneller wird die obere Flamme nach außen zu abgelenkt, weil

diese leichten Luft dann kein anderer Ausweg geboten ist, um dem Stärkeren, der von der Erde mehr angezogenen, weil dichteren Luft Platz zu machen. So viel falle Luft vom Korridor in das Zimmer fällt, so viel warme Luft wird aus dem Zimmer in den Korridor durch den oberen Theil der Thüre gelangen. Wir fragen nun: fällt diese warme Luft in die kalte Luft hinaus? Nein, sie wird von dieser kalten einfallenden Luft hinausgeschoben nach dem Gesetze des Gleichgewichts kommunizierender Flüssigkeiten. Sind nun beide Räume unendlich groß, so wird dieser Vorgang beständig sein; ebenso wird aber auch dieser Vorgang beständig sein, wenn der Korridor unendlich groß ist und die in das Zimmer getretene Luft dort beständig erwärmt wird oder auch, wenn der Korridor begrenzt ist, aber die dorthin gelangte warme Luft dort beständig abgeführt wird. Der letztere Fall wäre zu vergleichen mit einem beständig durch einen Ofen geheizten Zimmer und einem beständig durch Eis geführten Korridor. Wenn aber mehrere Menschen in dem beheizten Zimmer sich aufhalten, vielleicht auch Lichte oder Flammen darin brennen, so ist die dadurch erzeugte Verschlechterung der Zimmerluft zu berücksichtigen, und dann genügt nicht eine Anlage, die die Zimmerluft im abgeschlossenen Korridor nur abführt und sie ebenso schlecht, nur kühler, wieder zuführt, sondern wir werden behufs L. unseres Führers den andern Fall nehmen, wo das Reservoir der kalten Luft ein unendlich großes ist. Wir werden dennoch bei der L. nur diesen Fall, und zwar fast ganz ausschließlich, in Betracht ziehen haben, d. h. die Entnahme der Luft von außen, die wir durch den von uns bewohnten Raum führen, die wir benötigen zur Auswaschung des Raumes und die wir dann dem Weltmeier (außen) wieder zuführen, durch Ableitungskanäle.




Fig. 2568.

Es sind dabei drei Stadien zu betrachten, da im Winter, Herbst und Frühjahr die Außenluft kälter, schwerer, im Früh- und Spät Sommer ebenso warm und dicht ist, wie die Zimmerluft, während im Hochsommer die Außenluft wärmer, leichter ist als die Zimmerluft (im Tagesmittel).

Tab. II. Absolute Gewichte der Luft; reduziert auf 1 für 0°.

Wärme.	Gewicht.	Wärme.	Gewicht.	Wärme.	Gewicht.
-25°	1,1010	+15°	0,9480	+55°	0,8325
-20°	1,0790	+20°	0,9310	+60°	0,8198
-15°	1,0581	+25°	0,9160	+65°	0,8077
-10°	1,0380	+30°	0,9000	+70°	0,7960
-5°	1,0185	+35°	0,8856	+75°	0,7842
+0°	1,0000	+40°	0,8721	+80°	0,7733
+5°	0,9820	+45°	0,8580	+90°	0,7519
+10°	0,9650	+50°	0,8450	+100°	0,7318

Da wir uns im letzteren Fall, im Hochsommer, aber auch im Früh- und Spät Sommer, meist gern helfen durch Dessen von Fenster und Thüre und so einer künstlerischen Anordnung für Luftwechsel für diese Zeit nur in ganz wenigen Fällen bedürfen, so ist hieran zuletzt zu denken und zuerst diejenige Anordnung zur Sprache zu bringen, die für die Zeit, wo außen kältere Luft ist, zu treffen ist. Denken wir uns zu Verdeutlichung des Vorganges in dem besprochenen einfachen Beispiel statt einer geöffneten ganzen Thüre nur eine untere und eine obere Dessenung in der Trennungswand zwischen den mit kalter und warmer Luft gefüllten Räumen, Fig. 2568. Die Luft in B sei 100°

warm, die in A 0° . Dann wiegt die Volumeneinheit der Luft in B $0_{,7318}$, die der Luft in A dagegen 1. Sind die Densitäten an Boden und Decke klein, die Räume aber sehr groß, so wird der Austausch der Luftinhalte lange Zeit in Anspruch nehmen und es wird die normale Geschwindigkeit, der eingeschriebenen Höhe entsprechend, eine messbare Zeit im Anfang andauern. Diese Geschwindigkeit wird sein:

$$v = \sqrt{2 g 6 \left(1 - \frac{0_{,7318}}{2} \right)}$$

$$= \sqrt{19_{,62} \cdot 6 \cdot 0_{,2682}} = \sqrt{31_{,5725}} = 5_{,62} \text{ m. pro Sek.}$$

Mischen sich diese zwei verschiedenen Luftmengen nicht und sind die Reservevorräte unendlich groß, so bleibt die Geschwindigkeit immer $= 5_{,62}$ m. per Sekunde; sind die Reservevorräte begrenzt groß, so wird die Luft in B nach messbarer Zeit schwerer, die in A leichter, es nimmt die Geschwindigkeit nach und nach ab, bis sie = Null sein wird, wenn beide Räume Luft von $\frac{100 + 0}{2} = 50^\circ$ (genau $42_{,02}$)

enthalten — das Resultat der Mischung. Dieser Fall tritt aber bei L. eines geschlossenen Raumes mittels Luft von außen nie ein, sondern nur, wenn wir durch Deffinen der Verbindungstür ein zu heißes Zimmer mittels der Luft eines daneben liegenden kalten Zimmers abkühlen, frischen, wollen. Man hat also nur den Fall zu betrachten, wo A unendlich groß, unsere äußere Atmosphäre und B ein begrenzter Raum, z. B. ein beständig geheizter Wohnraum oder eine Heizkammer ist. Ausführung von Lüftungsanlagen ist möglich mittels geheizter, erwärmer, äußerer Luft. (Wir nehmen durchgängig, bei allen Beispielen, dieselben Temperaturen und Höhen an, wie in Fig. 2568). B ist der erwärmte Raum, in dem ein Ofen steht, der die von A eintretende äußere Luft von 0° auf 100° stets erwärmt. Es steigt diese 100° warme Luft, ohne abgeführt zu werden, in R bis zur Mündung m hinauf und tritt dort in die äußere Luft zurück. In dem Raum B erwärmt sich die Luft bis zu 100° , B ist also nicht ganz mit 100° warmer Luft angefüllt, sondern mit Luft, die unten noch 0° und erst an der Decke 100° hat. Somit kann man nicht als motorische Höhe H₁ einsetzen, die ganze Höhe der kalten Lüftsfäule, weil, infolge des soeben Gefagten, in dem Haus, der Höhe H₁, nicht eine ebenso hohe Säule 100° warmer Luft gegenüber steht. Man müßte die Höhe der Heizkammer und die mittlere Temperatur der Heizkammer $100 + 0$ $\frac{2}{2} = 50^\circ$ in Rechnung setzen + dem Rest der Höhe,

der Länge des Rohres R mit der Temperatur $= 100^\circ$. Solche genaue Rechnung werden wir im Folgenden vornehmen — hier genügt es jetzt, in Kürze H als motorische Höhe einzusezen, als die Höhe der äußeren Lüftsfäule von 0° Temperatur, welcher eine eben so hohe Lüftsfäule von 100° im Hause entspricht. Nehmen wir H = 6 m., aus oben angegebenem Grunde, so wird die Geschwindigkeit in r sein:

$$v = \sqrt{19_{,62} \cdot 6 \cdot \left(1 - \frac{0_{,7318}}{1} \right)} = 5_{,62} \text{ m. per Sek.}$$

$$\text{In } R = \frac{5_{,62}}{0_{,7318}} = 7_{,6797} \text{ m., weil das Volumen der}$$

Luft $\frac{1}{0_{,7318}} = 1_{,3665}$ mal so groß ist als in r, wenn der Querschnitt von R so groß ist wie der von r. Diese Geschwindigkeit herrscht im ganzen Rohr R, von unten bis oben an die Mündung m; es tritt also die warme Luft bei m mit der Geschwindigkeit $7_{,6797}$ m. per Sekunde in die kalte Luft aus. Ist nun der Querschnitt des Rohres r, des Zuführungsrohres der kalten Luft, im direkten Verhältnis des geringeren Volums der kalten Luft kleiner, z. B. $0_{,7318}$ des Querschnittes von R, so wird in R und r die Geschwindig-

keit $= 5_{,62}$ m. sein, weil der Querschnitt von R um die Volumenzunahme der Luft größer ist als der von r. Ist der Querschnitt von r größer als der von R, so wird die Geschwindigkeit in r kleiner sein als $5_{,62}$ m.; ist der Querschnitt von r kleiner als R dividiert durch $1_{,3665}$, wird dann die Geschwindigkeit in r etwa größer sein als $5_{,62}$ m.? Nein, sie kann nur $5_{,62}$ m., wie berechnet, sein, und es wird die Geschwindigkeit in R kleiner sein als $7_{,6797}$ m. per Sekunde, weil der Querschnitt R größer ist als $r \times 1_{,3665}$. Ist z. B. der Querschnitt von r $= 0_{,01}$ qm., so treten per Stunde $0_{,01} \times 3600 \times 5_{,62} = 202_{,32}$ cbm. Luft in R ein. Diese Luft auf 100° erwärmt, nimmt ein Volumen ein von $202_{,32} \times 1_{,3665} = 276_{,469}$ cbm. Ist der Querschnitt von R so groß wie der von r $= 0_{,01}$ qm., so wird die Geschwindigkeit in R sein: $\frac{276_{,469}}{0_{,01} \times 3600} = 7_{,6797}$ m. Ist R $= r \times 1_{,3665}$, so ist die Geschwindigkeit in R $= \frac{276_{,469}}{0_{,01} \times 3600} = 5_{,62}$ m.; ist R $= r \times 2$, so ist sie $\frac{276_{,469}}{0_{,01} \times 3600} = 3_{,83985}$ m. per Sekunde. Größer kann sie nie sein, da wir keine anderen Faktoren haben als die Geschwindigkeit im Zutrittskanal (den Gewichtsdifferenzen und der Höhe der Flüssigkeitssäule entsprechend) und die




Fig. 2569.

Volumenzunahme der Luft infolge der Erwärmung um 100° . Wenn auch der Querschnitt von R kleiner wird als der Querschnitt von r, dividiert durch $0_{,7318}$ oder multipliziert mit $1_{,3665} = \frac{1}{0_{,7318}}$, es kann die Geschwindigkeit keine größere werden als $7_{,6797}$ m., sondern es wird dann die Geschwindigkeit in r geringer sein als $5_{,62}$ m. Ist der Querschnitt von r größer als $R \times 0_{,7318}$ bis R, z. B. doppelt so groß, so wird die Geschwindigkeit in R $= 5_{,62}$ m. bis $7_{,6797}$ m. sein, in r aber nur $\frac{5_{,62}}{2} = 2_{,81}$ m.; ist der Querschnitt von r zehnmal so groß als der Querschnitt von R $\times 0_{,7318}$ bis R, so ist die Geschwindigkeit in r $= 5_{,62} = 0_{,562}$ m., ist der Querschnitt von r $= \infty$, so ist die Geschwindigkeit in r = Null. Dies klingt paradox und Mancher wird fragen: wie kann denn in R die Geschwindigkeit $= 7_{,6797}$ m. sein, wenn sie im Zutrittskanal so gering ist, nur $0_{,562}$ m. od. gar gleich Null ist bei unendlich großem Querschnitt? Ein Beweis, ein Beispiel für die Richtigkeit tritt bei jeder Ventilationsanlage auf, es ist die Geschwindigkeit der Luft außerhalb des Hauses. Unmittelbar an der Mündung von r ist die Geschwindigkeit noch nahezu $5_{,62}$ m., wenn der Querschnitt von R = r oder größer, bis $r \times 1_{,3665}$ ist, aber schon in $0_{,10}$ m. Entfernung von der Mündung ist die Geschwindigkeit viel geringer u. bei etwas größerer Entfernung ist sie Null od. doch nahezu Null im Luftraum. Es fällt nicht in dem das Haus un-

gebenden Luftmeer eine Ader Luft vom Querschnitt r mit $5_{,62}$ m. Geschwindigkeit per Sekunde von dem Niveau der Mündung m um die Höhe 6 m. nach dem Loche der Mündung von r , sondern es schiebt die schwere äußere Luft von allen Seiten in die Mündung hinein, es steigt die Geschwindigkeit von nahezu absoluter Ruhe anwachsend je nach dem dargebotenen Querschnitt, bis sie beim doppelten

Querschnitt $\frac{5_{,62}}{2} = 2_{,81}$ m., in r allemal $5_{,62}$ m. ist.

Aehnlich, natürlich im umgekehrten Sinn, ist der Vorgang oben bei der Mündung m , mit dem Unterschied jedoch, daß die 100° warm dort austretende Luft infolge der Abkühlung an Volumen abnimmt im Verhältnis von $1 : 0_{,7318}$, bis sie dann mit der äußeren Luft wieder gleiche Temperatur hat und sich mit ihr in den Aufenthaltsraum in gleicher Rangordnung gemeinschaftlichtheit — sich in Ruhe verhält. Es werde hier die Wolpert'sche Grundformel benutzt:

$$v = \sqrt{2gH\left(1 - \frac{s_1}{s}\right)},$$

denn es liegt keine Veranlassung vor, für die Geschwindigkeit in r eine Formel für den Fall schwerer Luft in leichte, und eine andere für R , für den Ausfluß leichter Luft in schwere, aufzustellen. Die Formel des freien Falles genügt. Nur der Fall schwerer Luft in leichte, infolge von Gewichtsdifferenz, kann aus Grunde der Formel des freien Falles berechnet werden, nicht aber ein vertikal aufwärts gerichteter Ausfluß von warmer Luft in kalte. Anders steht warme Luft in kalte Luft von selbst nicht aus (von Gebläse z. selbstverständlich abgesehen), weil sie als leichter nicht in die schwere Luft hinein fallen kann. Würde man hier überhaupt noch von Fall sprechen wollen, so wäre es nur ein Fall nach oben, und das ist ein Unding. Der vertikal aufwärts gerichtete Ausfluß warmer Luft in kalte ist die Folge eines Falles, aber eines unmittelbar vorher vor sich gegangenen Falles schwererer Luft in diese warme Luft, und diese wird dann von derselben gehoben und so zum Ausfluß nach oben in die kältere schwerere Luft gedrängt. Die warme Luft sängt den Streit nicht an, den Kampf beginnt stets und in allen Fällen, wo Luftbewegung infolge von Temperaturunterschieden eintritt, die schwere kältere Luft; sie schiebt die wärmere, sich nothgedrungen passiv verhaltende Luft vor sich her, nach oben, u. ihr fallen allein ist der Anfang der Bewegung; nach der Bewegung der kalten Luft richtet sich die der warmen von selbst. Wir haben in unserm Beispiel gesehen, daß bei $H = 6$ m., $T = 100^{\circ}$, $t = 0^{\circ}$, die Geschwindigkeit der warmen Luft nicht größer sein kann als $7_{,6797}$ m., weil die Geschwindigkeit der kalten Luft nicht größer sein wird als $5_{,62}$ m. und weil die Volumenvergrößerung bei Erwärmung von 0° auf 100° $1_{,3865}$ ist zu 1. Die Geschwindigkeit der warmen Luft in R kann kleiner sein, sie wird $\frac{7_{,6797}}{2} = 3_{,8898}$ m. sein, wenn der Querschnitt von

R doppelt so groß ist als der von r , sie wird $\frac{7_{,6797}}{10} =$

$0_{,76797}$ m. per Sekunde sein, wenn R zehnfache Weite hat im Vergleich zu r . Die Geschwindigkeit der warmen Luft ist mit anderen Worten gesagt keine selbständige, sie ergiebt sich aus den vrtlichen Verhältnissen und aus der Geschwindigkeit der kalten Luft, derjenigen Luft, die die fallende ist und die erst die wärmere Luft zur Bewegung bringt, indem sie dieselbe hebt. Die von Dr. Wolpert ("Theorie und Praxis der Ventilation u. Heizung", Braunschweig 1879, bei Schwegel & Sohn, § 21) gegebene Entwicklung der Formel aus dem Gesetz des freien Falles ergiebt, wie schon gesagt, die allgemeine Grundformel:

$$v = \sqrt{2gH\left(1 - \frac{s_1}{s}\right)},$$

worin H die Fallhöhe, g die Beschleunigung des freien

Falles $= 9_{,81}$, s_1 die Dichte oder Schwere der umgebenden Luft, s die Dichte der austretenden Luft ist. Nun sagt Wolpert im § 26, Diskussion der entwidelten Geschwindigkeitsgleichung: „Ist s_1 kleiner als s , so ist auch $\frac{s_1}{s}$

kleiner als 1, folglich $1 - \frac{s_1}{s}$ positiv. Es erfolgt also jedensfalls der Ausfluß durch die Öffnung. Ist $s_1 = s$, so ist $1 - \frac{s_1}{s} = 0$; es kommt also die Flüssigkeit nicht zum Ausflusse.“ Bis hierher gilt das Gesetz auch für die Luft, aber nicht das nun folgende: ist s_1 größer als s , so wird $1 - \frac{s_1}{s}$ und also der ganze Ausdruck unter dem Wurzelzeichen negativ, der Werth für die Geschwindigkeit ist imaginär, d. h. die Flüssigkeit kann an dieser Stelle nicht zum Ausflusse gelangen, aber auch nicht dadest in Ruhe bleiben, also man kann nun das negative Vorzeichen für die entgegengesetzte Richtung der Bewegung nehmen und $-g$ anstatt g setzen, um anzudeuten, daß nun für das betrachtete Theilchen der Flüssigkeit an der Öffnung eine Kraft resultirt, welche gerade die entgegengesetzte Richtung hat wie die Anziehungskraft der Erde. Alsdann hat man

$$v = \sqrt{2(-g)H\left(\frac{s_1}{s} - 1\right)},$$

wobei der Zahlenwerth für $-g$ derselbe ist wie früher für g . Diese Umgestaltungswise ist deshalb hier nicht brauchbar, weil man eine der Anziehungskraft entgegengesetzte wirkende Kraft, also eine Beschleunigung g für Fall nach oben, nicht zugestehen, dies nicht in einer Formel einführen kann, um eine negativ, demnach als unmöglich aufstrebende Geschwindigkeit positiv werden zu lassen. Wir kennen nur eine Beschleunigung des freien Falles, das ist zum Mittelpunkt der Erde hin, $g = 9_{,81}$, u. dieser Werth ist nur als positiv denkbar mit dem Zeichen $+$. Im § 27: Geschwindigkeit des Ausflusses einer Flüssigkeit in ein spezifisch schwereres Medium — heißt es: es sei in einem unten offenen, an der Decke mit einer Öffnung versehenen Gefäße eine Flüssigkeit enthalten, das Gefäß aber von einer dichten Flüssigkeit umgeben (Fig. 2570), und weiter: Man sieht jogleich ein, daß die spezifisch leichtere Flüssigkeit im Gefäß durch das spezifisch schwerere Medium gehoben und durch die Öffnung an der Decke verdrängt werden muß. Die Geschwindigkeit soll nun auch unter diesen Verhältnissen für eine bestimmte Höhe der Flüssigkeit im Gefäße gesucht werden. Die über dem Gefäße stehende Flüssigkeit bleibt unbeachtet, weil ihr Druck sowohl für wie gegen die Bewegung wirkt; weiterhin: da $ng\left(\frac{s}{s_1} - 1\right)$ die Größe der nun aufwärts wirkenden Beschleunigung bezeichnet, so ist

$$v = \sqrt{2ng\left(\frac{s}{s_1} - 1\right)\frac{1}{n}H}$$

oder

$$v = \sqrt{2gH\left(\frac{s}{s_1} - 1\right)}.$$

Diese Formel sieht anders aus, als die gegebene allgemeine

$$v = \sqrt{2gH\left(1 - \frac{s_1}{s}\right)}$$

und die für den Ausfluß nach oben vorher gegebene

$$v = \sqrt{2(-g)H\left(\frac{s_1}{s} - 1\right)},$$

aber es bedeuten auch s_1 im § 27 das spezifische Gewicht der dünnen, leichteren Flüssigkeit, während vorher s_1 das spezifische Gewicht der schwereren Flüssigkeit bedeutete, ebenso ist es umgekehrt mit s . Die Auffassung und Ableitung ist dieselbe, man würde eine negative Geschwindigkeit erhalten, wenn man statt $-g + g$ einsetze, statt einer

aufwärts wirkenden Beschleunigung die richtige Beschleunigung des freien Falles. Man muß in diesem Falle genau wie in dem früher angeführten Beispiel Fig. 2569 rechnen, nur mit dem Unterschiede, daß die Flüssigkeit in B nicht erwärmt und ausgedehnt wird, daß keine Volumenzunahme dort eintritt. Es sind und bleiben die Volumina unverändert, es tritt keine Beschleunigung unterwegs ein, sonach wird und muß, bei demselben Dehnungssquerschnitt oben wie unten, dieselbe Menge oben austreten, wie unten eintritt. Wir wissen, daß wir eine Geschwindigkeit nur errechnen können aus dem Fall der schweren Luft in leichte, also für den Eintritt der kalten Luft in das Gefäß an seinem Boden. Seien die Verhältnisse wie früher, $H = 6 \text{ m}$,

$$s_1 = 0_{7318} \text{ bei } T = 100^\circ \text{ in } B \\ s = 1 \quad t = 0^\circ \quad \text{in } A,$$

so resultirt der Eintritt bei r

$$v = \sqrt{19_{62} \cdot 6 \left(1 - \frac{0_{7318}}{1} \right)} = 5_{62} \text{ m.},$$

und es wird und muß die leichte nach oben gehobene Luft




Fig. 2670.

bei m mit derselben Geschwindigkeit oben austreten, also auch mit 5_{62} m. bei gleichgroßer Öffnung — wie im § 67 des genannten Buches für die schwere Luft berechnet, also nicht 6_{57} m. , wie im folgenden § 68 für den Ausfluss einer relativ verdünnten Luftmasse (Fig. 2510) gefunden ist, unter Annahme, daß g negativ eingefestzt werden dürfe. Aus dieser Betrachtung folgt nun, daß wir

nur die eine Formel anerkennen und benutzen dürfen:

$$v = \sqrt{2g H \left(1 - \frac{s_1}{s} \right)}$$

oder unter Einführung der Temperaturen statt der Gewichte der zwei Luftsäulen

$$v = \sqrt{\frac{2g H (T - t)}{273 + T}}$$

(§. 174 des gen. Buches). Die Geschwindigkeit der durch die schwere Luft verdrängten leichteren Luft ergibt sich dann aus den örtlichen Verhältnissen, u. zwar meist nach dem Beispiel Fig. 2569, mit am Ausstritt beim: $v = 7_{6797} \text{ m.}$, bei $H = 6 \text{ m.}$, $T = 100^\circ$, $t = 0^\circ$, weil wir die Luft in einer Heizkammer, im Hause, auf dem Wege zwischen der Mündung des Kälteleitungskanals und der Mündung m, dem Luftaustritt, erwärmen — verdünnen. Mit dieser aus den Gesundheits-Ingenieur (1881) ausgezogenen Auseinandersetzung von P. Käufler ist die an eine gute Lüftungsvorrichtung zu stellende Forderung scharf präzisiert und die Grundlage für ihre Erfüllung gefunden; über die Vorrichtungen selbst s. Ventilation.

Auftischel, m., s. d. Art. Ventilation.

Auftiegel, **Auftstein**, **Auftrockener Siegel**, m., frz. brique crue, brique séchée à l'air, engl. cobbrick, air-dried brick, span. adobe, s. v. w. Lehmstein.

Auftzug, m., franz événement, m., ventouse, f., engl. air-hole, bes. nennt man so einfache, 50—100 qm. große Dehnungen in Gebäuden, unter den Fußböden angebracht, um das Versauern und Versticken des Holzes zu hindern. In Viehhäusern bringt man sie unmittelbar unter der Decke an. Vergl. d. Art. Brodemfang.

Lugaus, m., 1. auch **Luginsland**, m., s. Wartthürmchen. — 2. f. **Schlittenfenster**.

Fuhne, f., so heißen freie Plätze auf Getreideböden zum Umschütten der Körner, auf welche man bei Anlage des Bodenraumes Rücksicht nehmen muß.

Lui, m., frz. f. Bär 1.

Luke, f., 1. franz. oeillett, m., oeillette, f., engl. oylet, eyelet-hole, durch Laden verbeschließbare Lüftöffnung, Fenster ohne Glas, s. d. Art. Dachfenster 1. — 2. franz. trappe, engl. hatch, f. v. w. Fallthür.

Luma, f. (Myrtus Luma, Fam. Myrtengewächse), ein Baum Chile's; hat so festes Holz, daß aus denselben Hölzern, Schäufeln, Alterwerkzeuge, Wagenachsen u. dergl. hergestellt werden.

Lumachello, m., ital., franz. lumachelle, f., marbre lumachelle, m., engl. shell-marble, Muschelmarmor.

Lumatum, n., s. v. w. Baptisterium (s. d. II.).

Lumber, s., engl. 1. Rundholz; s. Bauholz. — 2. Große Geräthe.

Lumber-room, s., engl., Rumpfekammer, Geräthe-камер.

Lumbrera, f., span., Brunnenkasten.

Lumen, n., lat., frz. lumiére, f., 1. Licht. — 2. Lichtloch. — 3. Lüftloch in Wasserleitungen, s. d. Art. Aqueduct, Colluviarium.

Luminale, n., ital., Dachfenster, Luke.

Luminare, n., lat., 1. Fensterladen. — 2. frz. luminaire, kleines Fenster, z. B. in einer Krypta. — 3. Kirchenfenzer.

Luminaria, f., lat., 1. auch Lumigera, f., Laterne. — 2. Kirchenbauamt, f. fabrica.

Lump, s., engl., f. Deul.

Luna (Myth.) heißt Diana (s. d.) als Mondgöttin.

Lunette, f., frz. lunette, f., engl. lunette, 1. (Kriegsb.) auch Brille, halber Mond, Außenwerf; s. d. Art. Festungsbaukunst. — 2. Eigentlich fenêtre à lunette, halbrundes Fenster. — 3. Bogenbild, Stichkappe. — 4. Eigentlich fenêtre oder jour en lunette, Kappfenster, Lüftkappe. — 5. Eigentl. lucarne à lunette, Kassfenster, Trochimaus. — 6. 1. à charpente, Mauerlatte eines runden Dachs, Spannung. — 7. Abtrittsbrille. — 8. Lunula der Monstranz (s. d.).

Lunette, f., frz., eigentl. Brille, Halbmond; 1. f. d. Art. Lunette. — 2. f. Monstranz. — 3. f. v. w. Oberlichtfenster.

Lungenstein, m. (Miner.), f. Basalt, verschlackter.

Lünse, f., s. Alchsnagel 1.

Lunula, f., lat., s. d. Art. Mündchen und Augen 9. so wie Monstranz.

Luppe, f. (Hütt.), frz. lopin, m., engl. loop, s. d. Art. Deul und Frischen.

Luppenfritzhofen, m. (Hütt.), frz. feu catalan, engl. catalan furnace. Es waren das zunächst sog. Stüdfösen od. Wolfsöfen, d. h. niedrige Schachtfösen, auf deren Sohle sich das Eisen nach dem Frischen als ein Stück, Guf, Wolf, sammelt und mit Unterbrechung des Schmelzbetriebs aus dem Ofen genommen werden muß. Statt dieser Stüdfösen werden jetzt Blaufösen oder Baueröfen angewendet, auch Blauöfen. Erstere sind niedrige Schachtfösen von 2—3³/₄ m. Schachthöhe; über letztere s. d. Art. Hochofen u. Frischen.

Luppenstahl, **Luppenstahl**, m. (Hütt.), f. unter Stahl.

Luppenwalzen, f. pl. (Hütt.), f. Walzwerk.

Lushaus, n., frz. maison f. de plaisir, vide-bouteille, m., Gartenhaus, f. Laube, Kiosk und Pavillon.

Lustlager, m., frz. campement, m., zum Vergnügen eines Fürsten eingerichtetes Feldlager, f. Lager.

Lustre, m., frz. 1. Glanz. — 2. Kronleuchter.

Lustschloß, n., fürstliches Landhaus, s. d. Art. Schloss und Villa.

Luststücke, künstliche Blumenbeete in Gärten, in Form von Arabesken ze.

Lustwarze, f., s. v. w. Belvedere, f. d. Art. bellevue.

Lut, m., frz. lute, kitt, f. d. Art. Kitt, Glasfett, Beschlagfitt ze.

Luter, v. tr., frz., daher lutter, verkitten, verkleben.

Luth, f. (Schiffb.), s. v. w. Auflæger, f. Boute-dehors.

Lutrin, m., frz., Vesepult, Lettner.

Lutron, n., griech. λούτρον, Bassin zum kalten Bad, s. d. Art. Bad.

Lutte oder Lotte, f. (Bergb.). 1. Durch eiserne Klammern (Luttenklammein) zusammengehaltene Kanäle von Bergern; sie heissen Wetterluttten, wenn sie frische Wetter in die Schächte bringen, Wasserluttten, wenn sie auf die Kunsträder Wasser leiten. — 2. Zu Goldhütten der Schlammhörd.

Lutterblase, eigentlich Lüterblase, f., 1. Kessel zum Lütern des Schwefels. — 2. Ein Theil des Brennapparats in Brauntweinbrennereien, s. Brennerei.

Luu, f., Onseite, f., frz. côté m. du vent, engl. weatherside, die Seite des Schiffes, von welcher der Wind kommt.

Lubauum, m. (Schiffb.), franz. boute-hors, engl. outrigger, f. Boute-dehors.

Ly, in China eine Länge von 240 Schritten; 10 Ly machen einen Pi.

Lyæos (Mythol.), Beiname des Bacchus (s. d.) als Sorgenbefreier.

Lycaeum, n., lat., frz. lycée, m., hohe Schule, Gymnasium.

Lychnoscopen, s., engl., s. d. Art. low-side-window.

Lydische Baudenkmale. Lydien, eine Landschaft des westlichen Kleinasien, unter den Römern von Phrygien, Mysien, Karrien und den ionischen Kolonien begrenzt, umfasste früher noch einen Theil von Phrygien, gab in Pelopos den achäischen Herrschern des Peloponnes ihren Ahnherrn. Die Gräber Lydiens waren denn auch die Muster für die ältesten griechischen. In der Nähe von Sardes und Smyrna sind solche erhalten; es waren Erdhügel mit gemanerten Grabkammern. Bei Sardes stehen viele, darunter drei besonders grosse, das Grabmal des Alhates, des Vaters des Kłösus, um 600 v. Chr., von Herodot aus 3800 Fuß Umfang, also über 1200 Fuß Durchmesser angegeben und jetzt ein Erdhügel von 75m. Höhe, auf dessen Gipfel Steinfundamente von etwa 5 m. ins Quadrat und der Kopf einer phallischen Säule von etwa 3 m. Durchmesser liegen. Besser sind die in der Nähe von riesigen Mauertrümern am Abhang des Berges Sipylos liegenden, bes. aber die bei Tantalais in der Ebene von Troja erhalten. Auffällig sind sie ganz so wie die Gräber von Çare (s. d. Art. Etruskisch) gestaltet. Die Gestaltung eines solchen Grabes (s. Figur 2011 und 2012, S. 508, 2. Bd.) zeigt ursprüngliche Steinkonstruktion. Der Durchmesser beträgt über 60 m.

Lydit, m., lydischer Stein; s. Probrisstein und Kieselsteiner.

Lydion, n., griech. λύδιον, lydische Ziegel, 1 griech. Fuß lang, $\frac{1}{2}$ Fuß breit ($0,305$ m. lang, $0,154$ m. breit).

Lykische Bauwerke, n. pl. Lykien, eine Landschaft des südwestlichen Kleinasien, eine von Pisidien, Karrien und Pamphylien begrenzte Halbinsel, war vor einer friedliebenden, wohlgebildeten Bölkerschaft bewohnt, die den pelasgischen Stämmen angehört zu haben scheint; auf ihre Kultur hatten erst die Achäer, später die Assyrer, Meder und Perser, vielen Einfluss, während wiederum sie auf die Kultur der Griechen Einfluss übten u. ein Theil von ihnen durch ihre Auswanderung nach Griechenland, ein anderer durch Uebersiedelung nach Italien ihre Kultur dorthin verpflanzten und so die pelasgische Kunst Griechenlands und die etruskische Kunst Italiens begründeten. In ihrer

Heimat scheinen sie, wie auch jetzt noch die Bewohner Lykiens, die Wohnhäuser fast nur aus Holz gebaut zu haben; die Tempel vielleicht ebenfalls. Waren dieselben von Stein gewesen, so müsste sich doch irgend etwas davon erhalten haben. Aber nicht bloss darauf, daß sie von Holz waren, sondern auch auf die Weise, wie sie konstruiert waren, lassen sich Schlüsse ziehen aus den einzigen Überbleibseln, die wir von der Kunst dieser Völker besitzen, von einer Kunst, welche offenbar als Vorstufe der griechischen Kunst zu betrachten ist. Diese Überbleibsel bestehen nur in Gräbern, welche in technischer Beziehung sich in zwei Arten teilen



Fig. 2571. Gruppe von Felsengräbern bei Khanea Zoghi.

lassen: 1. Felsenkammern mit in den Felsen eingehauener Fassade; die älteren (s. Fig. 2571, vgl. auch 2013, S. 508, 2. Bd.) zeigen vollständige Holzkonstruktion; die späteren, z. B. Fig. 2014, S. 509 im 2. Bd., schon den Übergang zu griechischen Formen; noch andere, vielleicht die ältesten, sind nur glatte Flächen, mit einem Teppichmuster überzogen, ohne eigentliche architektonische Ausbildung, aber stets mit einem Giebelfeld; bei einigen ist die Form nachgeahmt, welche eigentlich der 2. Art charakteristisch ist. Fig. 2571 gibt eine ganze Gruppe solcher Gräber, wie sie sich bei Telmessos, Tlos, Pinara, Phellos u. Antiphellos zahlreich finden; persische Anklänge zeigen namentlich die Gräber von Limhra bei dem alten Arinanda; hellenistische Formen die von Tlos und Massithos, Telmessos u. —

2. Freistehende Gräber, stets in Gestalt eines Häuschen mit einer Tragbahre auf einem Unterbau gestellt. In Fig. 2572 geben wir ein Beispiel eines solchen freistehenden Grabes, welches sich jetzt im Britischen Museum




Fig. 2572. Lykisches Grabmal im britischen Museum.

in London befindet. Der spitzbogige Giebel hat den Archäologen viel Nachdenken verursacht, zeigt aber offenbar eine Verwandtschaft mit den Dächern der Gopuras in Ostindien und könnte sich wohl aus einer Nachahmung des Hausesdaches erklären lassen, wenn man annimmen will, daß die Lykier, gleich der Weise orientalischer Völker, ur-

sprünglich in Zelten aus gebogenen Nesten mit Zellen bekleidet gewohnt und dann an ihren Hausdächern diese Form beibehalten hätten. Es kann aber auch diese Form eine Nachahmung der inneren Gestalt jener Grabkammern in den Erdhügeln sein. Die meisten dieser Denkmale scheinen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zu stammen, wenige nur möglicherweise um 200 Jahre älter sein. Bei den jüngsten, z. B. bei dem sogen. Grabmal des Harpagos bei Xanthos (Fig. 2573), ist der Oberbau zu einem kleinen




Fig. 2573. Lykischer Grabtempel bei Xanthos.

tempelartigen Herren von ionisirender Architektur ausgebildet. Die Einzeltheile desselben befinden sich jetzt im Britischen Museum.

Lymexylon n. *dermestoides*, Holznager (s. d.); l. navale, Holzfresser (s. d.).

Lymphaeum, n., Wasserbecken, Reinigungsbrunnen, s. d. Art. Atrium und Basilika 2.

Lyra, f., lat., griech. λύρη, s. Leyer.

Lysis, f., lat., griech. λύσις, s. v. w. Rinnleiste.

Lytrode, f., frz., rother Fettstein, Nephelin.



M. 1. Zahlzeichen bei den Römern, ursprünglich CIJ oder CID, woraus Φ , dann $\overline{\text{P}}$, endlich M wurde, als Anfangsbuchstabe von mille, tausend = 1000, MM = 2000, $\overline{\text{M}}$ = 1000000. Bei den Hebrewern ν oder \beth = 40, im Griechischen μ = 40, μ = 40000. — 2. Als Abkürzung auf Inschriften für Manlius, Marcus, Muccius, Magister etc.

M A, auf mittelalterlichen Inschriften für Magister artium, Wertheister.

Mlaaden, n., holländ. Māß = 3096 Par. Kubitzoll.

Mäander, m., frz. méandre, m., engl. Vitruvian scroll, griech. $\mu\alpha\lambdaων\deltaος$, auch laufender Hund genannt,




Fig. 2574 a. Mäander als Fries.

auf die Achslichkeit der Verzierung mit den vielfachen Krümmungen dieses Flusses; auch diente diese Wellenlinie den Griechen stets bei plastischen Arbeiten zu Andeutung des Wassers. Man hüte sich vor der Verwechslung mit à la grecque u. Labyrinth; f. d. betr. Art.




Fig. 2574 b. Mäander als Krönung.

Maanellus, n., lat., Glocke mittlerer Größe.

Maasofen, m. (Hüttenw.), kleiner (an der Maas ursprünglich zuerst gebrauchter) Eisenhenschmelzofen, der nur 24 Stunden geht.

Maass, n., Maashaken, Maashbalken re. s. unter Māß, Maßbalken re.

Macabre, f., franz., Todtentanz (f. d.), von chorea Machabaeorum abzuleiten.

Macadamising, s., engl., Macadamisierung.

Macellum, n., lat., ital. macello, gr. $\mu\alpha\zeta\lambdaον$, Platz od. Gebäude zum Verkauf fertig zubereiteter Speisen, Gartküche, auch fälschlich mit Schlachthaus übersetzt; dies heißt lat. macera, mactatorium.

macerare, tr. 3., ital., aufstellen, f. layer.

Maceria, f., lat., griech. $\mu\alpha\zeta\lambdaον$, 1. lat. auch maceratum opus, ital. **macera**, maceria, mauriccia, fasciame, Mauerwerk aus Steinblöcken ohne Mörtel; auch altes mörtellos gewordenes Mauerwerk. — 2. ital. **macia**, Pfelemauer aus Ziegeln, die aus kleinen Steinen und Lehmbereit waren.

Machaerium, n., lat., s. d. Art. Jacarandenholz.

Mâcheouli od. **macheonli**, m., frz., engl. machicooly od. mace, alfranz. moucharaby, Pechnase, daher mâcheoulis, m. pl., engl. machicolation, Pechnaserreihe; vgl. d. Art. Burg.

Mâchefer, m., frz. (Hütt.), Hördschlade, Eisenhammerschlag.

Machina, f., lat., frz. und engl. **machine**, gr. $\mu\pi\chi\omega\ni$, f. d. Art. Machine.

Mâchoire, f., franz., 1. Scherblatt: — 2. Backen des Schraubstocks.

Macht, allegor. Darstellung, f. d. Art. Unsehen.

Mächtigkeit, f. (Bergb.), frz. puissance, engl. thickness; M. einer Lagerstätte nennt man deren Höhe, M. einer Bank im Steinbruch, frz. étanchie, ebenfalls deren Höhe oder Dicke.

Maeigno, m., ital., harter Bruchstein, zu Mühlsteinen (ital. macine) und Gründungen, sowie Mauern anwendbar, aber nicht glatt behaubbar.

maeinare, trj. 3., ital., Farbe reiben, geschieht mit der macinello, d. h. hölzerne Farbenstöbel, durch den Macinatore, d. h. Farbenreiber.

Macker, m. (Schiffszimm.), großer eiserner Hammer.

Mâele f. **hyaline**, franz., s. *Undaluft*.

Maçon, m., franz., engl. mason, lat. machio, macio, matio, m., Maurer; m. en brique, engl. brick-mason, bricklayer, Ziegelm.; m. en pierre vive, en pierres de taille, engl. free-mason, freestone-mason, Haustein-M., Quader-M.; m.-poseur, m. en moëllons, engl. rough-m., rough-setter, Bruchstein-M.

Maçonnage, m., frz., engl. masons' work, Maurerart; m. en brique, Ziegelmauererei *et c.*

maçonneer, v. tr., frz., engl. to wall, manern; m. par épaulées, fluchtlos, in Absätzen manern; m. par retraites, abtrappt.

Maçonneerie, f., franz., 1. auch ouvrage de m., engl. masonry, walling, muring, das Mauerwerk, Gemäuer; m. en blocage, de remplage, Füllmauerwerk; m. en briques, de brique, engl. brick-masonry, Backsteinmauerwerk, Ziegelmauerung; m. en liaison, engl. bound m., das in Verband aufgeführte Mauerwerk; m. limousine, das unakurate Gemäuer; m. vive, m. en pierres de taille, engl. free-masonry, das Quader-M.; m. en torchis, das Wellerwerk. — 2. Auch liaison, der Mauerverband (f. d.); m. croisée, der Kreuzverband *et c.*

Maculatur, f., 1. Maculaturpapier, frz. maculation, f., papier de rebut, engl. waste-paper, dient zum Unterleben der Tapeten, frz. dessous de papier, engl. lining-paper. — 2. (Maurer) Steingerölle, welches bei diesen Mauern zu Ausfülle benutzt wird.

Madder, s., engl., Krapp.

Madeiramahagoni, n. (Bot.), s. acajou bâtarde.

Mader, m. (Bergb.), staubige oder feuchte Erdart.

Madera, f., span., altengl. maderemme, lat. Maëre-

mium, maëria statt materia, Holz, Bauholz; maderáda, Bauholz, Kuhholzholz; maderaje, Zulage; m. rolliza, Rundholz; m. serradiza, getrenntes Holz; madero, behauenes Holz; m. de la ligazon, Föhrlholz.

Mad-house, s., engl., das Irrenhaus.

Madonna, f. d. Art. Maria.

Madre, f., frz., engl. maze, lat. mazer, Maser (f. d.) in Holz, Achat z.

Madre, f., ital., Matrice.

Madreperla, f., ital., Perlmutter.

Madrevite, f., ital., Schraubenmutter.

Madrier, m., franz., starkes Bret, Bohle, Pfoste, bes. Eichenpfoste; m. du plancher, Brückenbohle, Bahndiele; demi-m., Halbbret, Halbdiele; m. de plateforme, de tabloin, f. Batteriediele.

Madrißa, f., mohammedanisches Kloster, Klosterschule in Persien.

Madrure, f., 1. du bois, Maserung, Fladerung des Holzes — 2. Marmorierung.

Maenianum, n., lat., 1. Erker, Balkon, Trompetengang, f. Balkon; — 2. wägrechtige Abtheilung von Theaterzügen, zwischen je zwei Praecinctiones. Vgl. moenianum.

Maëremium, n., lat., f. Madera.

Mägalium, **Mapalium**, n., lat., Hütte, bes. Strohhütte der barbärischen Böller, z. B. der Germanen.

Magazin, n., frz. magasin, m., engl. magazine, warehouse, ital. magazzino, fondaço, span. almacen, lat. conditorium. Dieselben erhalten je nach den darin aufzubewahrenden Gegenständen verschiedene Einrichtung. Über die Konstruktion vgl. d. Art. Feuerfest.

I. **Getreidemagazin**, lat. horreum. Einiges über die Größe, ind. Art. Getreideboden; vgl. auch d. Art. Scheune. Eine Etagenhöhe von 2₂₀—2₄₀ m. im Lichten reicht aus. Die Tiefe der Getreidehöhe beträgt am besten 8_{1/2}—12 m., nicht gern über 20 m. Die Fenster u. Läden bringe man nicht zu hoch an, etwa mit 50 cm. hoher Brüstung, mache sie aber so hoch wie möglich; den Fußboden des untersten Geschosses lege man mindestens 50 cm. über dem äußersten Niveau; der Fußboden besteht am besten aus gepflasterten Bretern. Die Balken dürfen in Preußen höchstens 1 m. von Mittel zu Mittel liegen, die Unterzüge lege man höchstens 4_{1/2} m. lang frei.

II. **Für Mehl**. Das Mehl wird in der Regel in Tonnen aufbewahrt. Diese sind etwa 80—95 cm. lang, 55—67 cm. im Bauch stark, liegen zu zweien od. drei über einander u. in zwei Reihen nebeneinander. Die Gänge dazwischen seien mindestens 1₁₀ m. breit. Dadurch ergiebt sich der erforderliche Raum. Die Geschosshöhe sei mindestens 2_{1/2} m. im Lichten.

III. **Für Salz**. Bei derselben Tonnengröße wie bei II. kommen bei 3 Tonnenlagen über einander ungefähr 850 kg. auf 1 qm.; die Geschosse seien mindestens 2_{1/2} m. hoch, die Windenlöcher 1_{1/2} m. breit, 1₂₀ m. hoch mit Lappthüren.

IV. **Für Brennholz**. Gut verdacht, aber dabei möglichst lustig; f. auch d. Art. Holzschruppen.

V. **Für Steinkohlen**. Gut ventiliert, ziemlich feuersicher und möglichst zum Hineinspringen eingerichtet.

VI. **Für Pulver**, f. Pulvermagazin, Batteriemagazin z.

VII. **Für andere Waren**, f. d. Art. Speicher.

mager, adj., frz. maigre, ital. magro, nennt man 1. behauene Steine od. Zapfen, welche zu klein sind; — 2. Kaltsteine, die viel fremde Gemengtheile enthalten, f. Kalf; — 3. Kalfmörtel, welchem zu viel Sand beigemischt ist; — 4. Mineralien, welche sich nicht schlüpserig anfühlen.

Mages, f. d. Art. Hyphen.

Magister m. operis, m. fabricae, m. lapidum, m. de pêtra, m. de lapidibus vivis, lat., frz. maître des œuvres, de maçonnerie vive, in Languedoc maître de peyra, peyriers (peyrierius), Werkmeister, f. d. Art. Bauhütte 2; m. casarius, Wohnhausbaumeister; m. comanicus, Meister aus der Gegend von Como; m. Antelami,

Meister aus dem Thal Antelamo; diese Benennungen kommen unter den Longobarden vor.

Magistrallinie, Gürtellinie, f., und **Magistralgallerie**, f. v. w. Es carpengallerie, f. d. Art. Festungsbaukunst.

Maglio, m., ital., f. maillet 1. und Mail 1.

Magnano, m., ital., Schlosser, der bes. Thürschlösser und andre seiner Arbeiten macht.

Magnanerie, coconnière, f., franz., Seidenrauperei.

Magnesia, f. (Miner.), frz. magnésie, f., engl. magnesia, auch Talkerde, Bittererde (f. d.) genannt, gehört zu den verbreitetsten Stoffen in der Natur; in Verbindung mit Kohlensäure und Nickelsäure bildet sie den Hauptbestandtheil mehrerer Gebirgsarten, z. B. des Dolomit, Magnesit, Talk z. In Säuren ist die Mg. leicht löslich u. bildet mit diesen Salze, welche sich im allgemeinen durch einen widerlich bitteren Geschmack auszeichnen. Ueber den Gebrauch f. d. Art. hydraulischer Mörtel 1. Bittersalz z.

Magnesian limestone, s., engl. (Miner.), Zechstein, f. d. Art. kalkige Gesteine c.

Magnesit, m. (Miner.), frz. magnésite, f., engl. magnesite, die in der Natur sich in 2 Formen findende neutrale KohlensäureMagnesia. Magnesitpat, Bitter- od. Talkspat, f. Bitterspat, nennt man dasjenige Mineral, welches sich in Rhomboiden, ähnlich wie Kalspat, kristallisiert findet; während man das mehr krystallinisch grobstörnige od. dichte Massen von weißer oder grauer Farbe bildende Mineral denkt. Man nennt. Dieses letztere Mineral findet sich namentlich in Mähren u. Schlesien und dient zu Darstellung der Magnesiasalze, namentlich für die Fabriken künstlicher Mineralwässer, zu Entwicklung der Kohlensäure.

Magnesium, n. (Chem.), das in der Magnesia enthaltene Metall, gewinnt man, indem man ein völlig trockenes Gemenge von 6 Theilen wasserfreiem Chlormagnesium mit je 1 Th. Chlorkalium, Flußspat und Natrium in einen glühenden Tiegel einträgt. Das M. ist ein silberweißes, dehnbares Metall von 1₇ spz. Gew., welches beim Erhitzen an der Luft mit blendend weißem Licht zu Magnesia verbrennt. Man hat es daher in der neuesten Zeit in Drahtform als Magnesiumdicht für Zwecke der Photographie, wo dieselbe künstliche Beleuchtung bedarf, angewendet.

Magnet, m., frz. aimant, m., engl. magnet, natürlicher und künstlicher z., f. d. Art. Magnetismus.

Magneteisen, Magneteisenstein, oktaëdrisches Eisenerz, n. (Miner.), frz. fer m. magnétique, engl. magnetic iron-ore, load-stone, ist eines der vorzüglichsten Eisenereze u. liefert schon durch einfaches Ausziehen mit Kohle u. etwas Zuschlag ein vorzügliches Eisen, welches sich zu Stabeisen, auch zu Stabsfabrikation vorzüglich eignet. Die Grundform desselben ist das Octaeder, welches nicht selten mit anderen hexaëdrischen Formen kombiniert erscheint. Das Magneteisen erz wird vom Magnet angezogen und ist mitunter selbst magnetisch. Es findet sich in großer Verbreitung in Lager und Städten; bes. in großer Menge und Verbreitung kommt es in Schweden und Norwegen vor. Zu Dannemora u. Årendal in Schweden wird vorzügliches Stabeisen und ausgezeichnete Stahl aus ihm gewonnen. Seine Farbe ist eisenichwarz bis stahlgrau, das Pulver tief schwarz, in Salzsäure löslich. In verschiedenen Magneteisensteinen tritt Titan-eisen als Beimengung auf. Man findet für zirkoniumgefeßt aus 8 bis 10 Th. Titanoxyd, 59—61 Th. Eisenoxyd u. 29—31 Th. Eisenoxydul; f. auch Hochöfen II., Hornblende-eisenerz.

Magnetismus, m., Magnet, m., Magnetadel, f. (Phys.). Mit dem Namen Magnetismus, frz. magnetisme, m., bezeichnet man einen eigenthümlichen Zustand oder eine Eigenschaft, welche gewisse Körper unter günstigen Umständen annehmen können. Die Ursache dieses Zustandes ist eine der Elektrizität ähnliche Naturähnlichkeit, u. Körper, welche im magnetischen Zustand sich befinden, geben es durch eine wechselseitige Wirkung, Abstoßung und Anziehung, welche der elektrischen Abstoßung und Anziehung

ähnlich ist, zu erkennen. Im Mineralreich finden sich gewisse eisenhaltige Minerale, welche die Eigenschaft zeigen, Eisen anzuziehen und festzuhalten; solche Körper werden natürliche Magnete, franz. aimant naturel, engl. native magnet, genannt. Der eigentümliche Zustand der natürlichen Magnete kann durch gewisse Manipulationen auf gewöhnliches Eisen, bes. auf Stahl, übertragen werden. Man nennt solche in magnetischen Zustand versetzte Körper künstliche Magnete, frz. aimant artificiel, engl. artificial magnet. In gewissen Säulen magnetischer Stäbe ist die Kraft in auffallend grösserer Stärke als an anderen vorhanden. Diese Punkte liegen gewöhnlich an den Enden und werden die Pole des Magneten genannt. Zwischen diesen Polen befindet sich eine Stelle, die gar keine magnetische Kraft zeigt, die sogenannte neutrale Zone oder der magnetische Äquator. Ein magnetisches Stäbchen in horizontaler Lage frei aufgehängt, beginnt zu schwingen und nimmt zuletzt eine Ruhelage an, in welche es, wenn man es aus dieser Lage entfernt, immer von neuem wieder zurückkehrt. Die Richtung der Ruhelage geht von Nord nach Süd; die vertikale Ebene, welche man durch diese Richtung sich gelegt denkt, heißt der magnetische Meridian; er fällt nicht genau mit dem geographischen zusammen; der Winkel, um welchen beide von einander abweichen, die Deklination, ist an verschiedenen Orten der Erde, sowohl ihrer Größe als auch ihrer Art nach, verschieden. Bei uns ist die Deklination eine westliche; nach Westen zu, in einer bestimmten Gegend Nordamerika's, ist die Deklination = 0. Weiter westlich wird die Deklination eine östliche, bis sie in Asien wieder = 0 wird. Durch zahlreiche Versuche sind fast an allen Punkten der Erdoberfläche die Deklinationen genau festgestellt. Man bestimmt mit Hilfe eines magnetischen Stäbchens, in dessen Mitte ein Achathütchen angebracht ist, welches auf einer Spitze zu liegen kommt, die Deklination und ist im Stande, aus der Deklination, welche dieses Stäbchen, die Magnetnadel genannt, zeigt, genau den Längengrad aufzufinden, in dem man sich befindet. Ein zu diesem Zweck konstruiertes Instrument heißt Kompass (s. d.). Hängt man einen Magnetstab so auf, daß er sich frei um seinen Schwerpunkt drehen kann, und stellt dann das Stäbchen in die magnetische Meridianebeine, so wird man beobachten, daß die Nadel eine von der Horizontalen bedeutend abweichende Stellung einnimmt, und zwar steht sich bei uns der magnetische Nordpol der Nadel unter-, der andere Pol oberhalb der Horizontalebene. Diese Abweichung von der Horizontalen nennt man die Inklination der Magnetnadel. Wenn man diejenigen Punkte der Erdoberfläche, bei denen die Inklination = 0 ist, mit einander verbindet, so erhält man eine kurvige Linie, welche man den magnetischen Äquator nennt. Es gibt zwei Punkte auf der Erdoberfläche, in denen eine so ausgehängte Nadel senkrecht steht. Der eine Punkt liegt $70^{\circ} 5'$ nördl. Breite, $263^{\circ} 14'$ Länge östlich von Greenwich; hier ist der Nordpol der Nadel nach unten gefehlt. Der andere Punkt, in welchem der Südpol der Nadel nach unten gefehlt ist, liegt 68° südl. Breite u. 146° Länge. Diese beiden Punkte sind die magnetischen Grapole. Das Verhalten der Magnetnadel auf der Erdoberfläche gegen die Erde lässt uns schließen, daß die Erde selbst magnetisch ist. Die Ursache des Erdmagnetismus läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit angeben; jedoch ist man geneigt, anzunehmen, daß der verschiedene Wärmezustand unseres Erdkörpers den Magnetismus bedingt. Man weiß, daß Metalle, metallische Körper verschiedener Natur oder auch gewisse Minerale, wenn sie ungleichmäßig erwärmt werden, elektrisch, d. h. von einem elektrischen Strom durchkreuzt werden, welcher Strom in ganz bestimmter Richtung geht, die abhängig von der Erwärmungsstelle ist. Die Erde bietet nun bei ihrer Drehung um die Achse den Sonnenstrahlen ununterbrochen andere Theile zur Erwärmung dar; es erfolgen dadurch in be-

stimmter Regelmäßigkeit Temperaturschwankungen. Die im Innern der Erde sich findenden elektrifizirungsfähigen Substanzen müssen infolge ihrer ungleichmäßigen Erwärmung von einem elektrischen Strom durchkreuzt werden, u. da die Erwärmung der Erde regelmäßig von Osten nach Westen fortstreitet, so muß der erzeugte elektrische Strom einen bestimmten gleichartigen Lauf haben. Da nun jeder elektrische Strom magnetische Wirkungen ausübt, so kann man den um die Erde in bestimmter Richtung fortwährend freisetzenden Strom dieselben Wirkungen wie einem großen Magnet zuschreiben. Der Erdmagnetismus steht in ungeriger Beziehung zu den Nordlichtern, zu gewissen Temperaturveränderungen, zu den Erdbeben re., wofür bef. die plötzlich auftretenden Störungen der Magnetnadel sprechen. — Herstellung der Magnete. Um ein Stück Stahl dauernd magnetisch zu machen, bedient man sich verschiedener Methoden. Die einfachste Methode, der sog. einfache Strich, ist die, daß man mit dem einen Pol eines fertigen Magneten wiederholt der Oberfläche des Stahlstäbchens entlang immer in gleichem Sinn nach dem andern Ende des Stäbchens streicht. Ein anderes Verfahren, der Doppelstrich, dient zum Magnetisiren ziemlich starker Stahlstäbe. Die ungleichartigen Pole zweier gleichstarken Magnete werden in der Mitte der zu magnetisirenden Stahlstange aufgefetzt und gleichmäßig nach den Enden zu bewegt. Diese Manipulation, öfter in derselben Weise wiederholt, liefert zuletzt einen sehr kräftigen Magnet. — Die Verwendung des M. zu Herstellung von magneto-elektrischen u. elektro-magnetischen Motoren unterliegt noch immer ernsten Versuchen und Untersuchungen, scheint aber eine große Zukunft zu haben. Wir müssen uns hier verfügen, Näheres darüber zu bringen, s. jedoch d. Art. Motor.

Magnetites, m. (Miner.), s. v. w. rhomboedrischer Eisenfries, Leberfries.

Magnetstein, m. (Miner.), s. v. w. Magnetiteisen (s. d.).

Magnolie, f. (Bot.), 1. *Magnolia grandiflora*, s. d. Art. Biberbauern 2. — 2. *Magnolia excelsa* (Ham. Magnoliën), liefert ein schönes Holz.

Mahagoniholz, n. (Bot.), frz. acajou, m., engl. mahogany, 1. echtes, vom Mahagonibaum (*Swietenia Mahagoni*, Ham. Cedrelleent) in Mittelamerika, auch Mahoni u. Mahogau genannt. Es hat schmale, wenig auffallende Jahresringe, die Spiegel sind klein, doch deutlich sichtbar, leidenartig glänzend. Die sehr sichtbaren, kurzen Poren sind offen oder ausgefüllt und lassen es fein gestrichelt erscheinen; das Holz ist gewässert, marmorirt, gemärtet od. glatt, hat braune Aderen, ist oft sehr dunkel und erhält ein abwechselnd schillerndes Spiel durch Knoten; das schönste hat dunkle Aderen auf hellem Grund, an Härte, Schwere, Dictheit und Feinheit des Gefüges verschieden. Past. Oele und Wachs machen das Holz nach und nach dunkler; eine Violettsfarbe gibt ihm das Kalfwasser, die Politur hält sich darauf gut, s. übr. Swietenia. Ein Londoner Arzt führte es am Ende des 17. Jahrhunderts in England ein. Das sehr gesuchte und theure Mahagonipyramidenholz ist nur durch die Art des Schnittes bedingt, der durch zwei gegenüberliegende Nestle geführt wird. Diese allmählich pyramidenförmig über einander aufsteigende Holzlage zeigt aufs schönste die sog. Bretbaum (Heretiera somes), der von selbst nur nach zwei Seiten wachsen soll. Bei einem Querschnitt von 15 cm. Höhe u. 5 cm. Breite finden sich gegen 30 Holzlagen über einander. — 2. Neuhollandisches M., ein braunrothes, veilchenartig riechendes Holz, kommt von einem Myrtengewächs, von *Eucalyptus robusta* u. *E. Globulus*, von Bäumen, welche 90—120 m. Höhe und 18—24 m. Umsfang erreichen. — 3. Das weiße M. von dem Elefantenbaum (*Anacardium occidentalis*) ist zwar hart, aber weniger geschätzt, da es voller Knoten und Risse ist. Vgl. auch den Art. Acajou. — 4. Kapländisches M., kommt von der *Curtisia saginea* (Ham. Ce-lastreinen). — 5. M. von Madeira, auch Vinaticeholz ge-

namt, stammt von *Persea indica* (Fam. Lorbeergewächse), desgl. von *Cedrela odorata* L. (Fam. Cedreleae), einem in Südamerika und Westindien einheimischen Baum. Es ist röthlich, leicht, porös, stark und angenehm riechend und wird viel zu Zunderstiften und Cigarrenkästen verarbeitet. — 6. Afrikanisches M., Bastard-M., Madeira-M., franz. acajou bâtarde, kommt von der *Khaya Senegalensis* (Fam. Cedreleae) u. wird von St. Louis ausgeführt. Es ist in Senegambien u. Sierra Leone nicht selten u. ähnelt sehr dem echten Mahagoni. — Neben mahagoniartige Masierung s. Imitation A. 6.; mahagonisarige Holzbeize s. d. Art. Beize.

Mahagna, *Majagua*, f. (Bot.), nennt man in Westindien u. Südamerika den baumartigen *Hibiscus (Hibiscus arboreus Desv.)*, Fam. Malvengewächse, dessen zähe Rinde zu Stricken, Seilen, Gütern u. dergl. dient.

Mahalebkirschebaum, m. (Bot.), frz. cérisier m. mahaleb (*Cerasus Mahaleb Mill.*, Fam. Amygdaleen), Strauch von 2—2½ m. Größe, hat bräunliches Holz mit starkem Geruch. Die Früchte desselben sind schwarze, erbsengroße Beeren mit purpurrotem, aber bitterem Saft; vergl. d. Art. Licienholz.

Mahamantapa, f. (Forml.), s. d. Art. indische Baukunst.

Mahambuña, f. (Forml.), fallender Karnies, Variation der Padma, s. d. Art. indischer Baukunst.

Mahay, m., frz. (Bergb.), das hölzerne Gefülder zum Ablauf der Stollenwasser.

Mahl, n., falsche Schreibweise für Mal (s. d.); ebenso Mahlat, Mahlsahl, Mahlschloß für Malatz v.

Mah'l, Königspalast bei den Mohammedanern in Ostindien.

mahlen, tr. z. (Wasserb.), ausmahlen, s. v. w. baggern.

Mahlgang, m. (Mühlb.), s. v. w. Gang 2.

Mahlgerinne, n. (Mühlb.), s. Gerinne 2 a.

Mahlgerüst, n. (Mühlb.). 1. Das Gerüst, worauf die Mühlsteine ruhen. — 2. Das Gerüst, worauf die Wasserräder ruhen.

Mahlmühle, f., s. Mühle.

Mahlsand, m. (Mater.), s. v. w. Trichtersand.

Mahogany- od. Mahaniholz (Bot.), s. Mahagoniholz.

Mahotte, f., franz. (Bergb.), Trichterfuß.

Mährische Holzkirchen, s. Holzarchitektur.

Mairbrunnen, Frühlingsbrunnen, m., so nennt man Quellen, welche nur vom Mai bis Oktober fließen u. wahrscheinlich mit dem Abschmelzen des ewigen Schnees u. der Gletscher Zusammenhang haben. [v. W.]

Maire oder Riedbirke, f. (Bot.), unterscheidet sich von der gemeinen oder Weißbirke dadurch, daß die Blätter in der Jugend lieblich sind und einen angenehm balsamischen Geruch verbreiten.

Maie, f., frz., 1. Kelterbett. — 2. (Schiffb.) Abtropfrost.

Maierei, f., Mietgut, n., frz. métairie, ferme, eloserie, f., closeau, m., engl. farm, kleines Pachtgut oder Vorwerk mit den nötigen Ökonomie- und Wirtschaftsgebäuden; meist zu einem größeren Landgut gehörend, s. auch d. Art. Meierei.

Maisfeld, n. (Uferb.), das Marschland an Flussufern und Meerestüssten, das über den mittleren Wasserstand hervorragt.

Maiskäfer, Laubkäfer, m. (*Melolontha vulgaris*), ist der bekannte Käfer, dessen Larve als Engerling (Quatte, Glime u. c.) 3 Jahre lang unter der Erde von den Wurzeln sehr verschiedener Gewächse lebt, im 4. sich in eine Puppe verwandelt, aus welcher im 5. der Käfer hervorkommt. Letzterer setzt auf den Bäumen durch Abhören des Blattwerks die Zerstörungen in so bedeutendem Maßstab fort, daß großartige Mittel zum Verhüten desselben aufgeboten werden müssen, wenn er in bedeutenden Mengen erscheint. Letztere werden dadurch erzeugt, daß mehrere auf einander folgende trockenwarme Jahre das Gedeihen der Brut befördern. Man schüttelt die Käfer von den Bäumen in den

frühen Morgenstunden, und liest die Engerlinge beim Fliegen von den Feldern ab. Die gesammelten Käfer verwendet man zu künstlichem Guano.

Mail, m., frz., 1. (Steinbr.) der Schlegel, Keiltreiber. — 2. Jetzmörder aus Kalk und Schweineschmalz.

Mail, s., engl., f. Maille, frz.

Mailchör oder Alteljior; n. (Hütt.), frz. u. engl. maillechör oder maldior, eine Metalllegierung, ähnlich dem Silber, das es bei Verzierungen u. ersetzen kann. Es besteht aus 55 Th. Kupfer, 33 Th. Nickel, 17 Th. Zinn, 3 Th. Eisen, 2 Th. Zinn, und nimmt eben so gute Polstur an wie Silber, s. d. Art. Argentan.

Maille, f., frz., engl. mail, mesh, Masche, Schlinge; m. de chaîne, Kettenglied; fer mailé, eisernes Fenster-gitter; mailler, gittern.

Maillee, f., frz., s. v. w. opus reticulatum, s. d. Art. Mauerverband.

Maillet, m., franz., veraltet mallet, engl. mallet, lat. malleus, griech. σφύρα (Werfz.), 1. f. Faustel, Bläuel, Klöpfel, Kalsathammer. — 2. Bunze, daher oeuvre au maillet, Bunzenarbeit, getriebene Arbeit (s. d.). — 3. Die Stampfe in Del- und Papiermühlen.

Mailloche, f., franz., 1. (Steinbr.) Mittelhammer. — 2. (Schiffb.) Kleideule.

Mailiou, m., franz., Bauernknoten, Schlingknoten, s. Tau; m. de chaîne, Kettenglied.

Main, f., frz., Hand, auch Handgriff, Haken an einer Brunnensette, Eisen, worin eine Rolle geht, Drahtschleppzange, Handschaukel, Armlehne, Wange v.; m. courante, m. coulante, Laufstange einer Treppe; m. de gloire, fortrumpf aus dem altsprach. mandelgoir für mandragoire, mandagore, Mandagrora (1. B. Moses 30, 14 ff.), Mlraum, Gichtrübe, Zaunrübe; m. de justice, Gerechtigkeits-hand (s. d.); m. d'oeuvre, s. d. Art. Arbeitslohn; m. torse, s. garochoir.

main, adj., engl., der größte, daher main bit, s. v. w. Beetingholz; m. hatchway, große Luke; m.-abutment, das Endwiderlager; m.-ditch, Hauptgraben; m.-face, Hauptfaçade; m.-girder, Binderbalzen; m.-road, Hauptstraße; m.-timber, Hauptverbandstück, s. d. Art. Balkenlage; m.-post, Achtersteven; m.-mast, Hauptmast; m.-truss, Dachbinder.

Mainbrett, n., s. Kistenbrett.

Mainlatten, f. pl., hießen 10 od. 15 Fuß lange, ¾ bis 1 Zoll dicke und 2 Zoll breite Latten.

Maintenage, m., franz. (Bergb.), das Streb.

Mairain, mairin, merrain, m., frz., zu dünnen Bretern geschnittenes Eichenholz, Daubenholz, Fachholz; doch auch, lat. mairamen, mairicum, maironia, kleines Bauholz.

Mais, m., Welschkorn, türkischer Weizen (Bot.), frz. maïs, blé m. d'Espagne, engl. indian corn, maize (Zea Mays L., Fam. Gräser). Die Stengel dienen in Tropenländern oft als Bau- und Bedachungsmaterial.

Maischbottich, m., frz. cuve-matière, f., engl. mash-tun, s. d. Art. Braubottich, Brauereianlage u. Brennerei.

Maison, f., franz., lat. mansio f. mansionamentum, maisnada, engl. mansion, Haus; m. d'asile, Kinderbewahranstalt; m.-Dieu, 1. Hospital, 2. Monstranz; m. de ville, Rathaus; m. de campagne, Landhaus, Villa; m. de charité, Armenhaus; m. commune, Gemeindehaus; m. d'arrêt, de détention, Gefängnis; les petites m.s, Irrenhaus; m. de force, Arbeitshaus, Fronseste; m. de santé, Pension f. Genesende; m. éclusière, Schleusenwärterhaus; m. forestière, Forsthaus; m. rustique, Bauernhaus.

Maisonnage, m., maisonnée, f., frz., Bauholz, Baugröße; lat. mansziongium, masnagium, masnana.

Maisonnette, f., franz., lat. mansioneereta, mansella 1. Häuschen. — 2. Brunnenstube, s. d. Art. Brunnen.

Maitre m. des oeuvres, s. magister.

Maitre-autel, m., franz., Hochaltar, Hauptaltar.

Maitre-bau, m., franz., engl. midship-beam, Segelbalken, s. d. Art. Balken 5.

Maitre-câle, m., franz. (Hütt.), Schaleneisen.

Maitre-chevron, m., franz. (Zinnu.), Hauptsparren, Binderparren.

Maitre-compagnon, m., frz., Werkführer, Vorarbeiter.

Maitre-constructeur, m., franz. (Schiffb.), Schiffsbaumeister; second m.-e., Meistermecht, Puhahn.

Maitre-couple, m., frz. (Schiffb.), das Hauptspant, Mittelpunkt, Nullspant.

Maitre-entrait, m., frz., Spannriegel eines Hängewerks mit zwei oder mehreren Säulen.

Maitre-ouvrier, m., franz., Werkmeister, Palier.

Maitre-pilier, m., franz., Hauptpfeiler.

Maitre-poteau, m., -menau, m., -poste, m., franz. (Formul.), der alte Pfosten, alte Mönch.

Maitresse-allure, f., frz. (Bergb.), Hauptwetterstrecke.

Maitresse-arche, f., frz. (Wasserb.), Hauptbogen einer Brücke.

Maitresse-ferme, f., frz. (Zinnu.), der Dachbinder, das Bundgespärre.

Maitresse-fosse, f., maitre-bure, m., frz. (Bergb.), der Treibschacht, Förderungsschacht.

Maitresse-galerie, f., franz. (Kriegsb.), Hauptminengang.

Maitresse-muraille, f., frz., Hauptmauer.

Maitresse-pontre, frz., Binderbalken, s. d. Art. Balken 4. II. D., Balkenlage, Decke re.

Maitresse-vôûte, f., frz. (Maur.), das Hauptgewölbe.

Maja (ind. Myth.), Göttin des Scheins u. der Täuschung. Man stellt sie in indischen Skulpturen als webende Spinne dar, od. mit einem Schleier, der die manchfältigen Gestalten der Dinge zeigt. Bgl. d. Art. Jupiter.

Majolika, f., frz. majolique, f., alt majorique, m., engl. majolica, fälschlich mit China-ware verwechselt, mit Schmelzfarben bemaltes Tongeschirr, dessen Bemalung dann durch nochmaliges Brennen geschmolzen wird. Der Name röhrt von der Insel Majorka her, wo die Kunst zuerst von den Arabern geübt u. dann im 12. Jahrh. nach Italien verpflanzt worden sein soll. Die schönsten Majolikagefäße stammen jedoch aus der Zeit der großen Cinquecento Rafaels.

Majoran, m. (Bot.), Attribut des Hymen (s. d.).

Majuskelschrift, f., Schriftart aus lauter großen Buchstaben, franz. lettres capitales, tourneures, majuscules, engl. capital letters, bestehend. Bis ins 11. Jahrh. erhielten sich noch, obgleich manchmal verderbt und mit griechischen gemischt, die römischen Buchstaben; dann wurden die sogen. neugothischen Buchstaben, frz. écriture lombarde, engl. lombard character, vorherrschend, deren Formen runder, deren Vertikallinien in der Mitte verdünnt sind, die sich zwar an die römischen anlehnen, aber sich durch rundere Formen von denselben unterscheiden. Im 14. Jahrh. sind sie oft verschönt. Bgl. Minuskel.

Makadamisierung, f., frz. macadam, m., engl. macadamising, Mac-Adam-pavement. Ueber die von John Loudon Mac-Adam, geb. 1755, gest. den 26. Nov. 1836, erfundene u. nach ihm benannte M. der Chauffeien s. Chauffée u. Straßenbau. Verwendung des Asphalt's hierzu s. Asphalt VII.

Makernobaum, m. (*Diphysa carthaginensis* Jacq., Fam. Schmetterlingsblätter), nordafrikanischer Baum, dessen Holz eine gelbe Farbe liefert.

Mäkler, m., 1. so nennt man bef. in Hessen die bei dem Antritt von Treppen, jetzt nicht mehr so häufig als früher angebrachten, spiralförmig gekrümmten Ansänger der

Wangen. Sie werden meist aus einem massiven Klotz gearbeitet. In der Regel läßt man die eigentliche Wange od. wenigstens den über die Stufen hervorretenden Theil derselben schon auf der dritten Stufe (von unten herauf) aufhören u. führt die Stufen an ihren Enden in Halbkreisform fort. Ueber diese Stufen herab verlängert man nun die Wange mit Hülse des M.s dergestalt, daß sie sich nach außen spiralförmig, gleich einer ionischen Schnede, dreht, dabei aber anfangs in derselben Neigung herabsteigt u. erst allmählich eine stärkere Neigung annimmt; s. Fig. 2575 u. 2576. Dieselbe Richtung verfolgt dann das auf der Wange herabkommende u. auf dem M. sich fortsetzende Geländer. Den Grundriss des M.s konstruiert man meist aus Kreisbögenstücken, so daß man für jeden folgenden (1, 2, 3, 4) den Halbmesser ax, bx, cx re. je nach der gewünschten Krümmung, entsprechend viel kleiner macht; s. darüber d. Art.





Fig. 2575 u. 2576. Zu Art. Mäkler.

Spirale. Nach Vollendung des Grundrisses wird an der Vertikalprojektion der in den Theilungspunkten a, b, c re. gedachten lotrechten Linien die entsprechende Höhe aufgetragen, um so die Ansicht des M.s zu erhalten. — 2. franz. courbe pour le pied du bâton de pavillon (Schiffb.), auf u. niedrigerstehendes Knie auf dem Hinterdeck, zum Einstecken des Flaggenstocks. — 3. Borderruthé der Kunstramme.

Makrodiagonale, f., s. d. Art. Kristallographie.

Mahkûhra, f., Tribüne für den Sultan in Moscheen, s. d. Art. arabischer Stil.

Maktab, n., niedere Schule, Knabenschule bei den Mohammedanern.

Mal, n., s. v. w. Merkzeichen, daher: 1. Ein 1₁₁₅ bis 1₁₇₀ m. über den Wasserspiegel eines schiffbaren Flusses hervorragender Pfahl, bezeichnet die Sandbänke u. Untiefen u. wird mit Stroh umwickelt. — 2. s. v. w. Dental (s. d.).

Malabandha (ind. Stil), s. v. w. Kranzleiste.

Malachit, m. (Miner.), franz. malachite, f., cuivre carbonaté vert, engl. green copper-ore, malachite, besteht aus kohlenstoffarem Kupferoxyd und Wasser, und

zwar 71₁₂ Kupferoxyd, 20₁₆ Kohlensäure, 8₁₂ Wasser; unterscheidet sich von Lazurierz oder Kupferlasur dadurch, daß er kein freies Kupferoxyd enthält. Er findet sich häufig in der Nachbarschaft kupferhaltiger Mineralien oder gediegenen Kupfers als Zersetzungsd. Oxydationsprodukt, vielleicht auch aus Kupferlasur gebildet; nur an wenigen

zu Vasen, Tischplatten usw. Die schöneren Stellen werden aus größeren Stücken herausgesägt u. auf einer bleiernen Scheibe mit Schmiedeguss geschlossen. Der Preis des rohen M.s beträgt je nach dem Erscheintheit 1_{1/2}—9 Mt. pr. Pfund.

Maladrerie, franz., Siechenhaus für Aussätzige, Lazareth, Krankenhaus.

Malakkatohr, n. (Bot.).

1. das schlanken Stämmchen einer Röhralpne (*Calamus scipionum* Lour., Familie Palmen), die auf den Sundainseln u. Malakka einheimisch ist.—2. s. Rotang.

Malakkazinn, s. v. w. Hützium, s. Zinn.

Malakolith, Sahlit, m. (Miner.), Varietät des Aquäns, von grünlicher oder graulicher Farbe, blätteriger od. ins Strahlige übergehender Textur, Perlmutt- od. Fettglanz u. durchscheinenden Kanten.

Malandre, f., franz. (Zimm.), versaulter Knoten im Holz; malandreaux, adj., knorrig, brädig, rinnerig.

Malaxt, f., Maleisen, n., oft fälschlich Mahlast geschrieben, franz. laye, f. (Forstw.), kleine Art, deren Nadeln zu einem Baumstumpf (s. d.) verlängert ist.

malayische Bauwerke.

Auch die Malayen gehören zu jenen zahlreichen Völkerstaaten, die durch Eroberungssucht u. ungeeignete Verwaltung der Europäer von hoher Kulturstufe herabgestoßen worden sind bis zu dem geringen Bildungsgrad halbwilder Völker. Der Sage nach verbreiteten sie sich vom inneren Sumatra aus nach den Küstenländern, gründeten um die Mitte des 12. Jahrh. den Staat Singapur, dann, von hier verdrängt, im 13. Jahrh. Stadt und Reich Malakka. Durch Handelsverkehr mit allen Einwohnern des Indischen Archipels wurden sie, ursprünglich Buddhisten u. Brahmanisten, mit dem Islam bekannt, der schnell Eingang fand. Zahlreiche Kolonien wurden von ihnen auf allen Inseln des Indischen Ozeans gegründet. Die Insel Ternate mit der Hauptstadt Malaje wurde bald der Hauptst. malayischer Macht. Der Sultan von Ternate eroberte 1304 die Reiche Padischiran und Madjapait auf Java. 1406 jedoch wurde Java von den Mohammedanern in Besitz genommen, welche dort die Reiche Bantam u. Mataram gründeten, jedoch die heimischen Sitten geltend ließen; selbst der Islam nahm hier so manche Säze des Buddhismus auf und die malayische Kultur blühte, bis (1594 bis 1612) Europäer eindringen u. Intrigen, Bürgerkrieg, Sklaverei u. Geldgier mitbrachten. Die Malayen verließen nun allmählich die Beschäftigung mit solidem Handel, Ackerbau, Gewerbe u. Literatur, denen sie fleißig abgelegen hatten, u. wendeten sich mehr dem Schachthandel, der Fischerei u. Seerauberei zu. Dennoch zeigen sich noch jetzt in ihrem Leben, in der Kleidung u. namentlich in der Form ihrer Gebäude vielfache Spuren des früheren hohen Kulturstandes, ja wir finden an denselben vielfache Spuren, daß uns hier wahrscheinlich die Grundtypen der gesamten ostasiatischen Bauweisen ziemlich unverfälscht erhalten sind. Ziemlich deutlich erkennbar ist der Ursprung vieler unter den betreffenden Formen an den zu Kampongs (Dörfern) vereinigten Häuschen der Eingeborenen auf Java (s. Fig. 2577). Bei nur etwas größerer



Fig. 2577. Kampong auf Java.

Orten aber in so beträchtlichen Mengen, daß man auf seine Gewinnung einen Grubenbetrieb basiren kann. Er kommt in nierenförmigen, traubigen oder stalaktitischen Aggregaten von trummidalig und radialfaseriger Struktur, frz. soyeux, engl. fibrous, od. dicht, erdig, frz. terreux, engl. earthy, von smaragd- od. spanisch-grüner Farbe vor,



Fig. 2578. Wohnhaus zu Batavia auf Java.

und erhält je nach der Art seines Vorkommens verschiedene Namen, wie Atlasz, Fasermalachit usw. Seine Härte ist 3₁₅—4, sein spezif. Gewicht 3₆—4. Sehr schön sind die glasföpfigartigen Malachitmassen, welche sich im Ural finden. Der M. ist wegen seiner prachtvollen Farbe u. Politurfähigkeit sehr geschätzt zu allerlei Verwendungen. Man benutzt ihn, ähnlich wie Holzfourniere, zum Belegen anderer Steine,

Ausdehnung tritt sofort die Abwalmung des Dachs ein, wobei sich die Europäer in vielen Stücken schon durch das Klima u. die Arbeitskräfte gezwungen haben, sich den einheimischen Formen anzuschließen. Fig. 2578 mit 2579. Bei noch größeren Bauten tritt die Aufwölbung des mittleren Dachtheils behufs Gewinnung von Ventilation ein, bei ausgedehnteren Anlagen aber, wie Tempeln, Moscheen &c., leuchtet die erwähnte vermutliche Entstehung der ostasiatischen Bauweisen aus der malaiischen noch deutlicher hervor. Die centrale Anlage, das über einander hinausschieben der einzelnen Geschosse ob. vielmehr Dachtheile in pyramidaler Verengung, daß Zelthaute der Dachungen deuten nicht nur auf ursprünglichen Holzstil, unter Auschließung der Annahme eines Hinabgesunkenseins vom Steinbau zum Holzbau, sondern sind offenbar die unverändert gebliebenen Ursformen, die uns theils in Stein überseht, theils noch jetzt in Holz ausgeführt, vielfach zu den abenteuerlichsten Verzerrungen ausgeartet, anderwärts wirklich ästhetisch durchgebildet in den Bauwerken Birma's, Laoschins und Siam's, sowie in den chinesischen u. japanischen Bauten entgegentreten.

Ja, Manches muß sogar auf die Vermuthung bringen, daß die Formen der mittelasiatischen Bauweisen (Orienten, Tolteken, Azteken) mit den malaiischen zusammenhängen, welche Vermuthung bestärkt wird durch die vielfachen Ähnlichkeiten zwischen den toltekischen u. aztekischen Bauten einerseits, den siamesischen anderseits. Unter den jetzigen m.n. B.u. lassen sich bei folgende Gebäudeklassen unterscheiden: a) eigentliche malaiische Tempel, meist buddhistisch mit topeähnlichen Thüren. Fig. 2580 zeigt einen solchen in Bantam. Die Dachaufsätze erinnern zum Theil an die Tempeldächer in Kaschmir, s. d. Art. Indisch, zum Theil an die Regenschirme der Dagobs, s. d. Art. Buddhistisch. b) Moscheen. Fig. 2581 ist die Abbildung der Moschee in der Residenzstadt des Sultans von Ternate. In Fig. 2582 liegen Gebäude der Hütungen a u. b neben einander. c) Paläste. Ein sehr prachtvoller Palast bildet die Wohnung des Sultans von Ternate; leider ist es nicht möglich gewesen, eine Ansicht desselben uns zu verschaffen. d) Häuser und Moschee der Häuptlinge u. sonstigen wohlhabenden Malahen; von diesen geben wir in Figur 2579 eine Probe.

Malbaum oder **Mahlbaum**, s. d. Art. Fachbaum und Grenze.

Malblatt, n., s. Schablonenpapier.

Maldior, s., engl., s. d. Art. Mailchor und Argentanmalen, frz. Z., über das Technische des Malens s. Farbe, Pinsel, Anstrich &c.; m. mit Asphalt, s. Asphalt XVIII.

Malerakademie, f., s. d. Art. Akademie und Malfal.




Fig. 2579. Malayisches Häuptlingshaus und Klost.




Fig. 2580. Malayischer Tempel in Bantam auf Java.

Malerei, allegorische, mythische, Karikaturmalerei, Fruchtmalerei, ornamentale M. &c.; nach der Technik in Frescomalerei, Gouachemalerei, Temperamalerei, Glas- und Emailmalerei, Delmalerei u. Encaustik; nach den zu bemalenden Flächen in Wandmalerei, Tafelmalerei, Miniaturmalerie. Zur Dekoration von Gebäuden findet die

künstlerische M. leider jetzt zu selten Anwendung. Außerdem ist in unserem Klima diese Anwendung manchen Schwierigkeiten unterworfen; auf ungeschützten Wandflächen hält sich Frescomalerei gar nicht lange. Delmalerei hält allerdings mehr aus, widersteht aber starken Drösten nicht immer. Was nun den Gegenstand der äußeren Wand-

malerei betrifft, so muß derjelbe Beziehung auf die Bestimmung des Gebäudes haben u. würdig, ernst, aber auch verständlich dargestellt sein. Mythologische Darstellungen

außen; sollen dieselben aber vollkommen gut wirken, so müssen Architektur. Maler sich vollständig verstehen u. durch gegenseitiges Nachgeben einigen; es darf weder die M.

durch die Architektur, noch umgekehrt in ihrer Wirkung eingeschränkt werden. Auf Wandselber kann man größere figürliche Darstellungen, historische Gemälde u. anbringen; Friese können allegorische od. fürturgeschichtliche Schilderungen enthalten; historische Gegenstände, außer Triumphzügen u. dergl., eignen sich nicht ganz zu Friessen. An Sockeln u. auf Deckenflächen sollte man eigentlich Gruppen von Figuren nicht anbringen, und ebenso dürfen

Fig. 2581. Moschee zu Ternate. Zu Art. malayische Bauwerke.

sollten eigentlich immer vermieden werden, erstens weil wir Christen sind, zweitens aber, weil die große Masse des Volkes, zu deren Belehrung denn doch solche Kun-

Landschaften nicht auf Deckenflächen gemalt werden. Leichte Blumengewinde, schwedende Vögel, einzelne Genien u. eignen sich hierzu am besten. In Bogenfelder, an Pfeilern,

passen gut stehende Porträtfiguren, Ahnenbilder u. Alles dies aber muß, wie gesagt, mit Rücksicht auf die Bestimmung und Beschaffenheit der Lokalität angeordnet und durch Einvernehmen zwischen Architekt und Maler bestimmt werden. Die eigentlich dekorative M., welche leider nur selten in wirklich künstlerischer, meist in mehr handwerklicher Weise geübt, u. daher auch meist nicht als Kunst, sondern nur als Kunsthandwerk betrachtet wird, sieht bei ihren Arbeiten gewöhnlich direkt unter dem Architekten, u. dieser hat dann im Einvernehmen mit dem Dekorationsmaler, Stafitimaler, Stubenmaler u. die in den Artikeln Ausstattung, Dekoration, Farbe, Möbel u. gegebenen Regeln in Anwendung zu bringen. Die M. an Fassaden, Vorhallen, in Hauseingängen, Vestibules,




Fig. 2582. Moschee und Hindutempel in Singapur. Zu Art. malayische Bauwerke.

werke dienen sollen, solche Darstellungen durchaus nicht verstehen würde. Im Innern stehen der Ausbringung von Gemälden bei weitem nicht solche Hindernisse entgegen wie

Treppenhäusern, Vorsälen, Festräumen u. wird am besten in vollen Einklang mit der Architektur des Hauses gebracht, während für die M. in den Zimmern selbst deren Zweck, die

Stoffe, Formen u. Farben der Tapete, Möbel, Vorhänge etc. maßgebend sein werden. Weißfach wird auch der Charakter, die Lebensweise u. der persönliche Geschmack der Bewohner einwirken. Schon Griechen u. Römer kultivirten die decorative M. sehr, s. z. B. d. Art. pompejanisch. Die altchristliche Kunst wendete zuerst in den Katakomben die Wand- und Deckenmalerei, in Wasser- und Kalkfarben, selten in Tempera, noch seltener in Fresko an, noch völlig im Stil der römischen Kaiserzeit. In den Basiliken blieb die M. in Uebung, u. folgte den allmählich eintretenden Stilwandlungen, bald bei allen solchen Bauten, wo genügende Mittel vorhanden waren, durch die M. verdrängt. Im 8. Jahrhundert nahm die M. einen erneuten Aufschwung, nur daß aber in demselben vielfach durch Mangel an geübten Arbeitern gehemmt, bis sie im 11. Jahrh. zu erneuter Blüte kam. In der Zeit des gotischen Stils hatte sie keine Wandfläche zur Verfügung, bearbeitete aber die Wände, Gliederungen u. plastischen Ornamente, ja selbst die eigentlichen Skulpturen mit um so größerer Liebe und Feinheit. In der Renaissancezeit wurde ihr hohe Pflege zuteil, bis im vorigen Jahrhundert der Weißkunst zu vertrieben.

Maleremail, n., s. d. Art. Email.

Malerfarben, f. pl., s. unter Farbe und Farbstoffe.

Malerfirnis, m., s. d. Art. Firnis.

Malergold, **Malerfilber**, n., frz. or, argent d'applique, feingeriebene Gold- und Silberblättchen.

Malerkitt, m., zu Ausschaffung des Grundes bei Gemälden, wird aus gelbem Wachs, Lein- oder Ruhöl und einer Erdarbe dargestellt; s. übr. d. Art. Kitt.

Malerkunst, f., die allegorische Darstellung derselben ist kenbar an Farbenbretz und Pinsel, hat auch neben sich eine Bildsäule der Isis oder hält ein Iisusbild in der Hand, eine goldene Kette um den Hals, woran eine Larve hängt. Auch umgeben sie mitunter Brustbilder berühmter Maler.

Malerleinwand, f., frz. toile imprimée, engl. primed canvas, mit Olfarbe grundirt Leinwand.

Malermetall, n., feingeriebenes und zum Malen vorbereitetes metallisches Blattgold.

Mal-saçon, f., frz., schlerhafte Arbeit.

Maltaußen, m., kleine verrostete tegelähnliche Erdhansen, zu Bestimmung von Landesgrenzen etc. aufgeworfen.

Malhorn, n. (Töpfer.), Büchse mit einer Röhre zum Aufspritzen der Farbe auf Tongefäße.

Malhügel, m., frz. malle, künstlicher Hügel zum Anzeigen an eine bedeutende Begebenheit oder eine berühmte Person; s. d. Art. fehlige Bauten etc.

Malina, Göttin der Sonne bei den Grönländern; s. d. Art. Aninga.

Mall, n. (Schiff.), frz. gabarit, engl. mould, ital. garbo, sesto, span. galibo, grua, aus dünnen Brettern gefertigte Schablone zum Vorzeichnen, Bemalen der verschiedenen Hölzer etc. behufs Zusammenstellung der Schiffe. Das Be-malen geschieht auf dem Mallboden; vgl. Schnürboden.

malleable, adj., frz., hämmerbare, schniedbar, streckbar.

Mallet, s., engl., der Klöpfel, Fäustel, s. maillet.

Mallobergum, lat., Hof vor dem Gerichtsstuhl in dem fränkischen Wohnhaus; deutsch Maalberg, weil er das Maal oder Ding (s. d.) birgt; s. d. Art. Haus.

Mallus, mallum, mittelalt.-lat., Ort unter freiem Himmel, um das Maal, Ding, Gericht abzuhalten.

Malm, m. (Bergb.), klares Erz, Gries, Sand.

Malpfahl, m., 1. ein Pfahl, bei welchem die Höhenlage der oberen (Stirn)-Fläche als maßgebend für die Höhenlage eines andern Gegenstandes angesehen wird. Malpfähle, welche für Wassertriebwerke, z. B. Mühlen etc., gelten, werden entweder direkt in den betreffenden Wasserslauf fest eingerammt und die Stirnfläche mit einer Metallkappe geschützt, auf welcher sich gewöhnlich ein Knopf befindet, dessen Höhenlage diejenige des höchst zulässigen Wasserstandes angibt; oder man rammt den Pfahl in das feste Land und überzieht ihn wieder mit Boden. In

diesem Fall gilt er als Fixpunkt für die Höhenlage einer Schützenstange, eines Wehrfachbaums etc. Liegt er mit einem derselben nicht in gleichem Niveau, so wird der Niveauunterschied in ein besonderes Dokument verzeichnet häufig wird hierzu Mauerwerk mit einem in dessen Mitte eingesetzten Stein benutzt und dieser im allgemeinen auch Malzähnen genannt. — 2. s. v. w. Grenzpfahl, s. Achtpfahl.

Malsül, **Malersül**, m. (Theaterb.). Ein solcher habe Seitenricht durch nach Norden stehende, erst mindestens 1^½ m. über dem Fußboden beginnende, aber bis zur Decke aufsteigende Fenster u. ein durch dichte Zugvorhänge schlüssiges Überlicht in der nach Norden gewandten Decke.

Malschlöß oder **Mahlschlöß**, n. (Schloss), frz. serrure secrète, engl. puzzle-lock, auch Buchstabenschlöß, s. in d. Art. Vorlegerichtschlöß.

Malta, f., lat. und ital. Mörtel aus Ziegelbrödchen, Steinbrödchen u. dgl. mit Kalf, bes. aber mit Puzzuolanerde, Cement etc., doch auch Mörtel im allgem. Sinn.

Malter, m., frz. maltre, muid, m., war = 12 Scheffel in Sachsen, in Gotha = 2 Scheffel etc.; s. d. Art. Mäh.

Maltha, f., frz. malthe, m., s. v. w. Bergtheer (s. d.).

Maltha, lat., griech. μάλθα, Mörtel aus trocken gelöschtem Kalf, Wein-, Feigensaft etc. oder aus Bergtheer, Pech, Wachs etc.

mal-tourné, adj., frz.; église mal-tournée, s. im Art. Orientierung.

Malum, m., lat., Knopf eines Thurnes; Knorpel eines Kelches, Kandelabers etc.

Malns, m., latein., griech. μάλνη, 1. Mastbaum. — 2. Stange zum Befestigen der Vorhänge in Theatern, auch im Circus. — 3. Kelterbaum.

Malvaïsca, m. (Bot., Urena lobata, gelappte Urene, Fam. Malvengewächse), ein Strauch, den man in Ost- u. Westindien anbaut, um aus seinem Bast Stricke u. Seile zu fertigen. Die Wurzel giebt ein Arzneimittel.

Malzboden, **Malzbottich**, m., s. Brauerei u. Brennerei.

Malzdarre, f., frz. touraille, f., engl. maltkiln, s. d. Art. Darre 1. A. und Brauereianlage.

Malzdarrenblech, n., s. d. Art. Blech.

Malzhans, n., Malzhammer u. Malzsteine, f., s. Brauereianlage; über Malzsteine s. auch Asphalt L.

Malzmühle, f., s. d. Art. Schrotmühle.

Mamelon, m., frz., f. Baudöse und Dorn.

Mamiering, frz. manche, f., engl. hose, ital. manica, span. manguera (Schiffb.), füreher Schlauch von getheiter Leinwand, um das Wasser vom Ausfluss der Pumpe zum Pumpendal zu leiten; längere werden auch wohl von Leder gemacht und Wasserschlange, frz. manche de eoir, engl. leather-hose, genannt.

Mammaliolith, m. (Miner.), Versteinerungen von Sängethieren.

Mammuthsb Baum, m. (Bot., Wellingtonia gigantea oder Sequoia gigantea, Fam. Zapfenfrüchtler), engl. Mammoth-tree, die höchste bekannte Baumart, ist auf den Gebirgen Kaliforniens einheimisch, aber nur in wenig Exemplaren vorhanden. Ihre Ausrottung ist durch Gesetze gewehrt. Ihre Stämme werden an 100 m. hoch und über 6 m. dick. Das Nadelwerk ähnelt dem des Bachtelbodes, das Holz ist weich und röhlig.

Manche, m., franz., Griff, Helm, Stiel, Heft; m. du rabot, Hobelnage; m. d'une scie à châssis, Arm oder Horn einer Spannsäge.

Manche, f., frz., der Ärmel, Schlauch (s. Mamiering); m. à vent, das Windsegel, Kühlssegel, der Windbeutel.

Maneina, f., ital., Krahn.

Mandarah, f., Empfangszimmer in den Wohnhäusern des jetzigen Aegyptens, Arabiens etc.

Mandel, f., Zahl von 15 Stück, z. B. Haufen von 15 Garben, 16 = 1 Bauerummandel. — 2. s. Mänge.

Mandelbaum, m., gemeiner (Bot., Amygdalus communis, L., Fam. Amygdaleen), frz. amandier, ital. man-

dorlo, ist uns Mittelmeer u. in Westasien heimisch, hat hartes, nicht schweres Holz, gelblichweiß, mit braunem Kern; trocknet langsam u. reißt spiralförmig; er wird zu Tischler- und Drechslerarbeiten verwendet.

Mandelsstein, n. (Miner.), nennt man die mandel- und kugelförmigen Einschlüsse verschiedener Gebirgsarten und Mineralien. Grünsteine, Porphyre u. Basalte treten als Mandelsteine auf, indem sie Mandeln von Chaledon, Kalkspat u. einschließen. Die Entstehungsweise der Mandeln läßt sich dadurch erklären, daß man annimmt, sie seien durch Infiltration in Blasenräumen des Gesteins gebildet worden. In den basaltischen Gesteinen kommen häufig solche Mandeln vor, welche aus Kerbstallkrusten von Zoolithen bestehen.

Mandelsfiege, f. (Hochb.), wohl richtiger Mantelsfiege, s. v. io. Höhltreppe; s. d. Art. Treppe.

Mandelweide, f. (Bot.), s. unter Weide.

Mandorla, f. (Norm.), frz. amande f. mystique, ital. mandorla, auch Fischblase genannt, mittelalt.-lat. Vesica piscis, u. u. piscis, Heiligenschein od. Glorie in Gestalt eines unten und oben zugespitzten, also mandelsähnlichen Oval, bei Darstellungen des thronenden Christus; vgl. Österreich. Der Italiener nennt lavoro a mandorla, mandorlato od. ammandorlato, Gitterwerk mit rautenförmigen Öffnungen. — Mandorlo, m., s. Mandelbaum.

Mandra, f., lat. Kloster der griech. Kirche, Klosterzelle.

Mandragore, frz., s. d. Art. main de gloire.

Mandriano, m., ital. (Gieß). Abstecheisen.

Mandril, s., engl. 1. s. mandrin. — 2. Doppelsteileiche. — 3. Spindel der Drehbank.

Mandrin, m., frz., engl. mandril, mandrel, 1. Nietnoben, Borhalter. — 2. Dorn beim Ziehen von Röhren, Ausbohren von Löchern etc. — 3. engl. chuck, Futter, Patronen der Drehbank, Dose.

Man-engine, s., engl., die Fahrkunst.

Manège, m., frz., engl. manage, Reitbahn, Reithaus; m. d'un baritel, die Göpelbahn.

Maneria, f., **Manerium**, n., lat., frz. manoir, Wohnhaus, besonders aus Burgen; s. d. Art. Haus und Burg; auch Bauernhaus samt Feld.

Mangan, n. (Chem.), franz. manganèse, m., ist ein Metall, das sich in der Natur nur mit Sauerstoff, seltener mit Schwefel verbunden findet. Das wichtigste Manganerz bildet der Braunstein (s. d.). Das **Manganchlorür**, welches aus den Rückständen bei der Glasbereitung aus Braunstein und Salzsäure gewonnen wird, hat einige praktische Wichtigkeit, indem man es anstatt des Eisenvitriols zum Imprägniren des Holzes anwenden kann. Unter den **Manganerzen**, welche zu Darstellung der Manganpräparate Verwendung finden, sind die wichtigsten: Der **Phryolith**, Braunstein (s. d.); der **Braunit** (s. d.); der **Manganit** (s. d.). Außerdem sind noch zu nennen: **Philomelan**, eine Verbindung von Manganoxydul und Basalt oder Kali mit Manganperoxyd und Wasser; **Manganglanz** (s. d.); **Manganpat** (s. d.); **Hansmannit**, eine Verbindung von Manganoxydul mit Manganoxyd, u. **Manganites**, **Manganauquit**, ein kieselhaftes Manganoxydul.

Manganella, f., ital., Klappstühle an Chorflügeln etc.

Manganglanz, m., Glanzblende, f. (Miner.), frz. alabandine, f., heißt eine in der Natur als Mineral sich findende Verbindung von Schwefel mit Mangan, das einfache Schwefelmangan.

Mangangranat, m. (Miner.), ist von röthlichbrauner Farbe, hat mehnenen Bruch, durchscheinende Kanten, etwas Glanz; rißt Glas. Enthält Kalk, Eisen u. Manganoxyd.

Manganit, m., **Braummanganerz**, n. (Miner.), franz. manganite, accerdese, f., ist das in der Natur vorkommende Manganoxydhydrat.

Manganoxyd, n. (Chem.), wasserfreies, m., findet sich in der Natur als Braunit (s. d.); s. auch die Art. Jaspir, hydraulischer Mörtel 1. v.

Manganpat, Dialith, m. (Miner.), frz. manganèse

carbonaté, das in der Natur vorkommende Kohlenstoff-Manganoxydul, findet sich bes. auf vielen Silbererz führenden Gängen des sächsischen Erzgebirges, Harzes etc.

Manganperoxyd, n. (Chem.), s. d. Art. Braunstein.

Mange, **Mangel**, **Mandel**, **Rolle**, f., franz. calandre, m., engl. mangle, Kalander zum Plätzen der Gewebe oder Wäsche, f. Wäschrolle.

Mangeoire, f., frz., ital. mangiatoja, Krippe.

manger, v. tr., franz. abnußen, auch im Deutschen „fressen“ genannt; z. B. der Hasen frisbt sein Lager.

Mangiatoja, f., ital. Krippe.

Mangiatorio, m., ital. Resektorium.

Mangliettia glauca, f., u. Aromadendron elegans, n. (Bot.), 2 Bäume, die den Magnolien verwandt sind, liefern weißes Holz, das man auf Java bes. zu Särgen schäbt, da es vor Verwesung schützen soll; es ist sehr fest.

Mangroveholz, n. (Tischl.), vom Wurzelbaum (Rhizophora Mangle, Fam. Rhizophoraceae), kommt von Westindien aus in den Handel und wird von den Engländern Horse-flesh-wood (Pferdefleischholz) genannt.

Manheim-gold, s., engl., Mannheimer Gold, vergl. Prinz-Rupprechts-Metall.

Manica, f., lat., 1. eigentlich Armerie. — 2. Kreuzarm.

Mani-Canari, n. (Bot.), nennt man in Brasilien das schwärzliche Harz der Moronoeba globulifera Schlecht. (Fam. Moronobae), das den Kreolen daselbst statt Pech u. Theer zum Bestreichen der Barken u. Schiffstaue dient Man gewinnt es durch Einschnitte aus dem Baum.

Manicaria saccharifera, f., lat. Gaertn. (Bot.); s. v. w. Bissopalme.

Manient, m., frz., Handgriff, Kunstgriff.

Manier, f., frz. manière, f., ital. maniera, heißt in der Kunst im Gegensatz von Stil die Art, wie ein einzelner Meister die Formen handhabt; man hat auch wohl, obwohl mit Unrecht, diese Art als persönlichen Stil benannt; man spricht z. B. von kleinlicher M., ital. maniera gretta, von trockener M., ital. maniera secca, von fecker M., ital. maniera suelta, von großer M., ital. manierona usw.

Manière f. de construction, frz., s. Bauart; m. de lavis, die Tischmanier.

Manilla - Drachenröhre sind die schlanken, zähen Stämmchen der Drachenblutpalme; s. Rotangpalme.

Manillahaus, m., Abaka, f. (Bot.), franz. manilla, f., s. d. Art. Banane und Hanf 5.

Manin, m., span., s. d. Art. Pino.

Manivelle, f., frz., 1. Kurbel (s. d.). — 2. Auch manuelle, Handgriff. — 3. Glockenschwengel. — 4. m. d'un état, der Schlüssel des Schraubstocks. — 5. Bohrkübel, Kopfstück des Erdbohrers.

Mann, m. (Hüttent.), s. aufbauen 4. — 2. (Bergb.) alter Mann, Altes, alte Bäue; alter, noch von früheren Arbeiten im Werk liegender Abraum.

Manne, f. (auch mande, f.), frz., der Korb.

Mannequin, m., franz. (von Männeren, Männchen), engl. mannikin, Puppen, kleine männliche Statue, daher mannequinage, Ornamentenfries mit Figuren.

Männer Schiff, n., südliches Seitenschiff, s. d. Art. Kirche und Basilika.

Männerthüre, f., s. d. Art. Basilika S. 271.

Mannesalter, f., wird allegorisch dargestellt als Mann, dem Herkules oder Mars opfernd, oder Mann u. Frau mit Arbeiten oder mit ihren Kindern beschäftigt, od. als heimkehrender Krieger usw.

Mannloch, n., franz. trou d'homme, engl. manhole, s. d. Art. Dampfessel und Damfwagen.

Mannlöwe, s. d. Art. Afryrisch.

Manoeuvre, manouvrer, m., frz., ital. manovare, der Handlanger, Handarbeiter, Tagelöhner.

Manoenvre, f., frz., ital. manovra, die Handhabung, Hantierung; m.s. pl. (Schiffb.), die Tafelage, Seil u. Treil,

Manoir, m., frz., engl. manor-house, mansion, lat.

mansio, mansorium, Wohnhaus; m. seigneurial, Herrenhaus; m. servile, Haus eines Hörigen, m. livre, ingénier, Freihaus; s. d. Art. Burg, Haus v.

Manometer, u., Druckmesser, frz. manomètre, m., engl. steam-gauge, Apparat, um die Spannkraft von Gasen oder Dämpfen zu messen, namentlich bei Gebläsen und Dampfkesseln (s. d.) angewandt u. von sehr verschiedener Einrichtung, je nachdem er zu Messung hoher od. niedriger Spannungen, an festen oder an bewegten Maschinen benutzt werden soll. Danach unterscheidet man besonders folgende Arten:



Fig. 2583a. Offenes Manometer.

um beinahe 70 cm. Nur für ganz kleine Differenzen kann daher der offene Schenkel aus Glas hergestellt und direkt graduiert werden, so daß man sofort die Erhebung ablesen kann; bei größeren Differenzen ist er aus Gußseisen, in welchem Fall dann ein auf dem Quecksilber aufliegender

Schwimmer, welcher durch ein Gegengewicht im Gleichgewicht erhalten wird, durch seinen Stand die Höhendifferenz u. damit auch die Spannkraft des Dampfes anzeigen. Für bedeutende Spannungen müßte ein solches M. begreiflicherweise sehr hoch werden; man umgeht dies durch die sogen. Differenzialmanometer. Bei diesen ist die Röhre mehrfach auf- und abwärts gebogen und in jedem Schenkel bis zu einer bestimmten Höhe mit Quecksilber gefüllt, während der andere Luft enthält. Dadurch zerfällt die gehobene Quecksilbersäule in mehrere Theile, deren Summe den Dampfüberdruck misst; jedoch läßt sich derselbe bereits allein aus der Niveaudifferenz im ersten und letzten Schenkel bestimmen. — Auch kann man, nach Desbordes, die Höhe des M.s dadurch verringern, daß man den Querschnitt, auf welchen die Luft drückt, gegen den andern vergrößert. — Die Resultate, welche man durch ein offenes M. gewinnt, sind die genauesten; infolge dessen wird dasselbe bei stehenden Maschinen, welche mit nicht mehr als 4—5 Atmosphären Dampfspannung arbeiten, fast allgemein angewandt.



Fig. 2583b. Kompressionsmanometer.

CD, welches bei H durch einen Hahn verschließbar ist, verbunden. Das Gefäß C ist mit Quecksilber so weit angefüllt, daß, wenn im Kessel gerade 1 Atmosphärendruck ist, die Oberfläche des Quecksilbers gerade bei 1 steht. AB ist mit Luft gefüllt. Wächst nun der Druck im Kessel, so wird das Queck-

silber in die Röhre AB weiter hineingepreßt, findet aber hier einen Widerstand, welchen die Expansionskraft der in der Röhre AB vorhandenen Luft ausübt. Hierbei muß nun das Mariotte'sche Gesetz (s. d.) seine Anwendung finden. Es wird, wenn der Dampfdruck im Kessel sich verdoppelt, das Quecksilber in AB so hoch getrieben, daß die in der Röhre vorhandene Luft nun gerade halb so viel Raum einnimmt als vorher. Das Quecksilber wird bis zu der Zahl 2 steigen. Der Abstand zwischen 1 u. 2 muß also gleich sein der halben Länge der vorher vorhandenen Luftsäule. Steigt der Druck nochmals ums Doppelte, so wird das Quecksilber auf 4 zu steigen kommen, und das Volumen der Luft wird abermals halbiert. Solche M. sind sehr brauchbar, wenn der Druck nicht höher als 5—6 Atmosphären geht; aber, wie leicht einzusehen, werden die Theile für einen Druck von mehreren Atmosphären immer kleiner, so daß beim Ablegen leicht Irrungen entstehen können. Um diesen bei den gewöhnlich angewendeten cylindrischen Röhren eintretenden Nachtheil zu vermindern, vereinigt man oft die Röhren nach oben, am besten nach einer gleichseitigen Hyperbel (daher hyperbolische M.). Die Kompressionsmanometer wirken nur dann vollkommen richtig, wenn sie frisch gefüllt sind und wenn die Temperatur der eingeschlossenen Luft gerade so groß ist, als sie bei der Eintheilung der Skala angenommen wurde.

III. Die Federmanometer. Von diesen sind namentlich zwei in Anwendung, nämlich das Budenberg'sche mit elastischer Stahlplatte u. das Bourdon'sche mit elliptischer Röhre.

Bei dem ersten wirkt der Dampfdruck auf eine aufliegende elastische dünne Stahlplatte u. sucht sie nach außen zu krümmen, und zwar um so mehr, je stärker er ist. Die Größe dieser Krümmung wird, durch Hebelübersetzung vergrößert, an einer Skala angezeigt. — Das Bourdon'sche M. (s. Fig. 2584) beruht darauf, daß eine dünne, spiralförmig gewundene, von innen gedrückte, elliptische Röhre sich streckt oder ausrollt, wenn der Druck sich vermehrt.

dabei der kleinere Durchmesser der Ellipse sich vergrößert, sofern nur das eine Ende der Röhre frei beweglich ist. Dies Ende ist durch einen Verbindungsstock mit einem Zeiger verbunden, welcher auf einer Skala den Dampfdruck angibt. — Die Federmanometer finden besonders an bewegten Maschinen, z. B. Lokomotiven, Anwendung. Die Skala wird empirisch bestimmt, muß aber, da die Elastizität sich mit der Zeit ändert, dann u. wann revidirt werden.

Manorhouse, mansion, s., engl. Wohnhaus, bes. Umlaufwohnung, Herrenhaus, s. d. Art. Haus, Englisch-gothisch und Burg; rural, m., Landhaus.

Man-rope, ladder-rope, s., engl. Schwenkeil, Leitseil, Lenkseil.

Mansarde, f., frz. mansarde, engl. mansard, Dachgeschoss in einem Mansardendach.

Mansardendach, n., frz. comble à la Mansart, engl. Mansard-roof, vorgeblich, aber nicht wirklich, von dem Franzosen François Mansart (1598—1666) erfundene und nach ihm benannte Dachform (Pierre L'Escot, 1510 bis 1578, genannt Abbé de Clagny, hatte es vor Mansart

angewendet). Nach seiner Form nennt man es auch gebrochenes Dach, franz. comble coupé, brisé, engl. kirk-roof, courb-roof. Nach Mansarts und seines Neffen Jules Adouin Mansart (1645—1708) Vorchrift sollte das Dach im Profil ein halbes über Ged stehendes Achteck sein, s. Fig. 2585, so daß a b um $67\frac{1}{2}^\circ$, b c aber, das Oberdach, frz. faux comble, engl. false roof, um $22\frac{1}{2}^\circ$ geneigt war. Die Konstruktion schrieb er ebenfalls nach Fig. 2585 vor. Die deutschen Baumeister um 1770 konstruierten das M. nach Fig. 2586, so daß das Oberdach b d um 30° , das untere Dach a c um 60° geneigt war, damit auf dem Oberdach das Wasser besser ablaufe, an dem Unterdach der Schnee besser liegen bleibe, um Passanten minder zu gefährden. Neuerdings sind diese eigentlich ziemlich unzweckmäßigen Dächer vielfach wieder angewendet worden, und zwar nicht blos da, wo man Dachwohnungen braucht, wo sie sich noch einigermaßen rechtfertigen lassen, sondern auch an Luxusbauten. Unter den




Fig. 2585.




Fig. 2586.

vielen jetzt beliebten Konstruktionsweisen geben wir nur zwei, Fig. 2587 und 2588; s. d. Art. Dach. Bei der Konstruktion nach Fig. 2587 legt man die Sparren des Oberdaches b c neben die Balken und verschneidet beide. Der Schiebeling bei a wird hier sehr klein. Ein eigentlicher Dachstuhl fehlt, und treten an dessen Stelle die Zwischenwände der Dachstuben, Klausardeusen. — Noch lustiger ist Fig. 2588; u. doch ist dies noch nicht die leichtestrigste Konstruktionsweise, welche jetzt vielsach angewendet wird; bei dieser giebt es gar keine Sparren, sondern die Deckenbalken des Mansardegeschosses erhalten etwas Neigung u. dienen gleich mit als Sparren für die aus Zink, Pappe und Holz cement bestehende Eindeckung, bei b wird dann häufig nur ein Holzsims angebracht, in den das Wasser leicht eindringt u. die als Säulen gemäßbrauchten Sparren der Mansarde in Täufnis setzt. Wenn man sich schon wundern muß, daß derartige Sachen erlaubt werden, so ist es geradezu unbegreiflich, daß einzelne Baupolizeibehörden es direkt anordnen, die Dachrinnen nach Fig. 2588, also direkt auf den Balkenköpfen oder in den Haupsimsen, anzulegen.

Manse, s., engl., 1. Pfarrhaus, Pfarrrei. — 2. Bauernhaus, Maierei.

Mansio, mansitatio, f., Diminutiv mansella lat., engl. mansion (s. manor). 1. Haus, Wohnung, bes. Amtswohnung, s. manoir; hieraus ist das Wort maison entstanden. — 2. Stockwerk, Geschloß.

mansionare, intr. g., lat., ein Haus bauen.

Mansionarius, manuerius, m., lat., franz. mansionaires, m., altlat. auch mansuarius, 1. Miethbewohner,

Hausgenosse, bes. 2. der eine Amtswohnung benützende, daher auch Amtsinhaber, z. B. Pfarrer, vorzüglich aber 3. der eine Kurie bewohnende Stiftsherr, u. unter diesen wieder vorzugsweise 4. der mit Verwaltung des Kirchengebäudes beauftragte.

Mantapa, f. (Formil.), Vorhalle indischer Tempel, s. d. Art. indische Baukunst.

Mantel, m., frz. manteau, m., engl. mantle, 1. Kaminmantel, frz. manteau de cheminée, engl. auch hood, Rauchmantel eines Kamins oder dergl., s. d. Art. Kamin, Rauchmantel, Schürze v.; faux manteau, auf Kragsteinen ruhender Kaminmantel. — 2. Verkleidung einer Mauer, Mauermantel, Mauerhaupt. — 3. Auch Raubgemäuer, Ummauerung, s. d. Art. Hochhofen I., Kalksoßen, Kohlsoden, Lüfttheizung, Ofen v. — 4. s. v. w. Treppenhäus. — 5. Halber Schanztorb. — 6. Neuerer Theil der Formen für Metallguß, s. d. Art. Gußeisen. — 7. Wappendecke, a) s. v. w. Helmdecke, b) s. v. w. Pavillon. — 8. s. v. w. extrados, Gewölbrücken, s. d. Art. Gewölbe. — 9. s. v. w. Mantelfläche.

Mantelbaum, m., österreichisch, sonst Mautelholz, n. (Hochb.), frz. manteau m. de bois, de charpente, engl. mantletree, s. v. w. Schurholz (s. d. und Kaminmantel).

Manteleisen, n., 1. s. d. Art. Gußeisen. — 2. frz. manteau de fer, fer de m., soupente de m., barre de trémion, engl. mantle-iron, s. v. w. Rauchfangeisen (s. d. und Kaminmantel).

Mantellet, m., franz., engl. mantlet, 1. (Kriegsb.) Sturmdach, Blendung (s. d. 2.). — 2. (Bergb.) Stirnschild, Ortret, Ortverzug. — 3. M. de sabord, Pfostlufe.

Mantelfläche, f. (Geom.), s. d. Art. Abwicklung, Fläche, Hyperboloid v.

Mantelknagge, frz. courge f. de manteau, engl. mantle-corbel, s. v. w. Rauchfangträger, s. auch Kaminmantel.

Mantellus, m., lat. (Wasserb.), Steinfäste zum Verstopfen von Dammbrüchen v.

Mantelofen, m., frz. calorifère de chambre, engl. air-heating stove; die wichtigste Anordnung direkt wirkender Zimmeröfen, weil sie wie die Centralluftheizung allein das Zimmer gleichmäßig durchwärmten, so daß man in der Nähe des Ofens durch Strahlung nicht belästigt wird, in der Ferne nicht friert und wobei Zuführung frischer gesunder Luft, ohne kalte Füße, bei kaltem Fußboden, nach sich zu ziehen, am einfachsten u. natürlichen anzubringen ist, s. daher ad 12 im Art. Heizung u. im Art. Ofen. Der Mantel kann auch viel besser der Dekoration des Zimmers angepaßt werden als der Ofen selbst, dessen richtige Konstruktion nicht durch die Form behußt bessern Eßektes beeinträchtigt werden soll.

Mantle-brick, engl., s. d. Art. Blattstein.

Mantle-iron, s., engl., s. Manteleisen.

Mantle-stone, s., engl., Sturz der Kaminwand, Kaminsturz, s. d. betr. Art.

Mantle-tree, s., engl., Mantelbaum.

Mantonnet oder **mentonnet**, m., frz. Bart, den man an den Enden der Rostschwellen stehen läßt, damit die Belegpfosten nicht seitlich ausgleiten können; s. übrigens mentonnet.

Manschabandha, f., s. d. Art. indische Baukunst.

Manschahadra, f. (indischer Stil), eine Art Piedestal, s. d. Art. indische Baukunst II. 2. c. u. Fig. 2178 d, f. g.

Mantuanisches Kreuz, Tahenkreuz, n., s. Kreuz.

Manual, n., franz. cornet, m., engl. field-bo (Feldmeßl.), 1. bei Vermessungen mit Winkelinstrumenten das erste in ein Skizzenbuch eingetragene Croquis des zu vermessenden Stückes Land oder der für das Dreieck ausgewählten Punkte. — 2. Obere Klaviatur einer Orgel.

Manuale, n., lat., 1. auch legile, Handpult auf der Kanzel, auch tragbare Kanzel. — 2. Schweifstuch.

Manubium, n., lat., Vorrathskammer, Speiseschrank.

Manubrium, n., lat., Griff, Handgriff.

Manubrius, m., lat., s. v. w. Tharibulum, s. Weißrauchbeden.

Manus iustitiae, f., lat., Gerechtigkeitshand (s. d.).

Mannenzione, f., ital., die Unterhaltung, Erhaltung im baulichen Zustand.

Manzana, f., span., Apfel, Knopf, Hämerinsel.

Manzanilla, f., span., knöpfchen als Verzierung.

Manzanillo-, Manzinellenbaum, m. (Bot., Hippomane Mancinella L., Fam. Wolfsmilchgewächse), span. manzano, ist ein ausnehmlicher, aber giftiger Baum Süd- u. Mittelamerika's. Der Rauch des verbrannten Holzes kann Angenehmzündung und zeitweiliges Erblinden hervorrufen, gegen welches Waschungen mit Seewasser als Heilmittel dienen.

Maoribanten. Bei den Maori genannten Eingeborenen aus Neuseeland finden sich Spuren einer beginnenden Künsthärtigkeit auf baulichem Gebiete; zunächst sind es Wohuhäuser. Dieselben stehen meist auf einer mehrere Fuß hohen Terrasse von Erde oder Steinen und sind rechteckig. Die Seitenwände bestehen nur aus Flechtwerk, können nach Bedürfen weggenommen werden und sind sehr niedrig, so daß man nur kriechend ins Innere gelangen kann, außer an den Giebelseiten des mit Rohrmatten gedeckten Satteldachs, dessen Giebel mit Schußbret versehen ist. Dieses Schußbret ist geschnitten, die Giebelspitze mit einer Holzstatue verziert usw. Äehnlich, aber noch länger sind die Schuppen zu Einstellung der Canots, auf Pfählen im Wasser errichtet. Die Hämptlinge haben neben größeren Wohnhäusern noch kleine transportable mit rundbogenförmigem Satteldach. Außerdem gibt es Versammlungshäuser u. Vorrathshäuser, letztere zum schützen vor Geiher auf mir einem Pfahl

Gebäude, unter denen sich sogar solche mit steinerne Wänden finden, sind zu eingehegten, also einigermaßen befestigten Ortschaften vereinigt. Jede solche Ortschaft besitzt auch eine heilige Stätte, Morai genannt. Eine Hütte von etwa 6m. Länge, 3 m. Breite, 1 m. Höhe der Langwände u. 1 m. hohem Strohmattendach steht an einem etwa 6m. im halbenden Platz, der mit Steinplatten gepflastert u. an den Rändern mit aufrechten Steinen od. einem Holzzaun umhegt ist, auf dessen Pfähle die Köpfe der beim Tode der Vornehmu geopferten Gefangenen gestellt werden; der Eingang ist durch Pforten mit geschnittenem Kopfsputz und wertvoller Gewandung ausgezeichnet. Ahnliche rohe Bildstühlen finden sich auch aus Stein gehauen, wie denn manche Variationen auftreten. Fig. 2590 stellt ein solches Morai dar. Auf dem hohen Pfahlgerüst werden die Toten zur Verbewigung ausgelegt, nach deren Bollendung die Gebeine neben der Hütte begraben werden.

Maple, s., engl. Ahorn; curled, m., Ahornmaser.

Mappe, f., franz. portefeuille, m., zu Aufbewahrung




Fig. 2589. Vorrathshaus der Maori.




Fig. 2590. Morai der Maori.

stehend, s. Fig. 2589. Die hier sichtbaren Verzierungen sind ähnlich denen an den Wohnhäusern. Diese verschiedenen

von Zeichnungen u. am besten von starker Pappe oder Leder zu fertigen und mit leinenen Schutzflappen gegen den Staub zu versehen.

Mappe, f., frz., engl. map, span. mapa, Zeichnung, bes. Landkarte.—**mappa**, lat., auch Traghimiel, Walldach.

Mappeikunde, f. (Meßt.), die Kenntnis vom Anzeichnen, Auftragen und Zusammensetzen von Plänen und Landkarten.

Maquette, f., franz., erste Skizze eines plastischen Werkes.

Marabout, m., eigentlich mohammedanischer Einsiedler, doch auch dessen Kapelle u. Grabmal. Die M.s sind meist quadratisch und mit einer Kuppel bekrönt.

Marais, m., frz., Snipf, Morast; m. salant, Salzgarten.

Marbre, m., frz., engl. marble, Marmor.

marbré, madré, adj., frz., engl. marbled, marmorirt.

Marbreur, m., frz., engl. marbler, der Marmorierer.

Marbrier, m., frz., engl. marble-cutter, der Marmorschleifer.

Marbrière, f., frz., engl. marble-quarry, Marmorsteinbruch.

Marbrure, f., frz., engl. marbling, Marmorierung.
Mare, m., frz., 1. f. Markt 1. — 2. engl. mare, Treber, Trester.

Marchage, m., frz. (Ziegel.), das Treten des Thones.
Marchandise, m., frz., Aftordarbeit.

Marchandeur, m., frz., Gedrängnichter, Aftordmacher.

Marche, f., frz., 1. Gang, Schritt, frz. m. au calvaire, Kreuztragung; m. d'un four etc., der Gang eines Ofens; m. des rails, Fortschreiten der Schienen. — 2. Treppenstufe, eigentlich blos der Auftritt derselben; m. chamefreinée, Stufe, welche überhängt; sie entsteht, wenn man die Schritte um einige Centimeter zurückstellt, um so bei mangelndem Treppenraum, wo also die Treppe steiler als gewöhnlich gelegt wird, dennoch genug Auftritt zu erhalten; m. courbe, runde oder geschwifte Stufe, kommt bef. im 15. u. 16. Jahrh. viel vor; m. dansante, Wendestufe; m. d'angle, an einer theilweise oder ganz gewendeten Treppe in vierseitigem Raum die längste Stufe, welche in einer Ecke liegt oder auf die Ecke trifft; m. délardée, an der unteren oder Rückseite schräg gearbeitete Stufe; m. demi-angle, Stufe neben der m. d'angle; m. droite, gewöhnliche rechtwinklige Stufe; m. gironné, gerundete Stufe einer hohlen Wendeltreppe; m. de départ, Antrittsstufe; m. inclinée, zu Verhüttung des Stehens bleibens von Regenwasser bei Freitreppe, abgewässerte Stufe; m. moulée, Stufe, an welcher der Vorsprung des Auftritts über die Schritte abgerundet und durch eine darunter liegende Platte und Hohlkehle mit der Schritte verbunden ist; m.-palier, m. de palier, Austrittsstufe, Podeststufe, leiste Stufe eines Treppenarms; m. palière, Antrittsstufe nach dem Podest; m.-pied, Auftritt des Chorgestühls (f. d.) oder dergl., auch Podest vor einem Altar oder Thron; m. rampante heißen Stufen, wenn ihre Höhe im Verhältnis zu ihrem Auftritt genügend klein ist, um auch von Pferden ersteigen werden zu können. — 3. Tritt, Auftritt, Fußschemel. — 4. Grenze.

Marché, m., frz., 1. Markt. — 2. Abgeschlossenes Geschäft; m. d'ouvrage, Baukraft; m. en bloc, les clefs à la main, Bauvertrag in Entreprise; m. au mètre, Aftord nach Maß; m. à la tâche, Aftord aufs Stück.

Marche-pied, m., frz., ital. marciapiede, Fußgestell, Fußschemel, bes. bei Kirchenstühlen, doch auch Trottoir, Treidelpfad re.

Marcheux, m., frz. (Töpf.), Sumpf zum Einfüllen des Thomes; vergl. d. Art. Lehmitrate.

Marchoir, m., frz., Tretrad.

Mardelle, margelle, f., frz., Brunneneinfassung (f. d.).

Mare, n., lat., 1. Meer, daher auch Wasserbeden, z. B. das schwarze Meer. — 2. f. v. w. piscina (f. d.).

Mare, f., frz., Lathe (f. d.).
Marécage, m., franz., Sumpfquelle, mit Unterholz bewachsen, f. d. Art. Bruch 7.

Maréchale, f., frz., Schmiedekohle.
Maréchalerie, f., frz., die Hufschmiede.

Maréchaudage, m., frz., die Grubenschürde, Zechenschmiede.

Maréchaussée, f., frz., Baumaterialienvorrath.
Maree, f., frz. (Seew.), die Gezeit, Ebbe und Flut.

Marekanit, m., f. v. w. edler Obsidian (f. d.).
Marezzo, n., ital., Wellenzeichnung der Holzfasern im Längschnitt.

Mafil, morfil, m., frz., das rohe Elsenbein.
Marge, f., frz., engl. marg, der Rand.

Margelle, f., frz., 1. f. mardelle. — 2. (Bergb.) Hängebank am Schacht.

Margo, m. u. f., lat., Treppenstufe.
Margodes, m. (Miner.), f. v. w. Mergelschiefer.

Maria's Gelbaum, m. (Bot. Elaeagia Mariae Wedd., Fam. Cinchoneae), ein Baum Peru's, liefert ein Öl, welches sowohl als Arznei wie auch zu häuslichen Zwecken in seinem Vaterland vielfache Verwendung findet.

Marienglas, n. (Miner.), f. Blättergips u. Frauenkreis.
Marienhühn, **Franzenhühn**, m. (Forml.), f. Kreuzblume.
Marie-salone, f., frz. (Wasserb.), der Baggerprahm.
Marigold-window, s., engl. (Forml.), Katharinenrad Radfenster, f. d. betr. Art.

Marineleim, **Schiffleim**, m., frz. colle marine, glue marine, f., engl. marin-gue. 1. Man läßt Kautschuk in rektifizirtem Steinkohlentheer ausschmelzen und setzt unter Erwärmung Schellack zu. Der so erhaltene M. wird in diesem Zustand als Kitt, etwas verdünnt als Leim, noch dünner als wasserdichter Anstrich verwendet. — 2. f. Leim III.

Mariner's compass, s., engl., Seekompaß, f. Kompaß.
Marine-salt, s., engl., f. Seefalz.

Marinopuh, m. 3. Th. feines, weißes Marmormehl und 1 Th. durchsetzter Kalk werden in 2 Lagen, à 3 mm. stark, aufgetragen, die oberste Lage abgezogen, gefilzt, mit Eisenfellen von 17—22 cm. Länge u. 7—10 cm. Breite, geglättet und dann mit Gußstahlstellen von 12 cm. Länge, 5 cm. Breite u. 7—12 mm. Stärke, bis zu 35° R. erhält, poliert; f. auch marmorino.

Mariotte'sches Gesetz, n. (Phys.), lautet: Das Volumen der Gase verhält sich umgekehrt wie der Druck, welchem sie ausgesetzt sind. Durch die Versuche von Regnault u. M. hat sich ergeben, daß für höhere Drucke bei allen Gasen dies Gesetz nicht mehr mit voller Genauigkeit gilt, sondern daß sich Abweichungen vorfinden, welche um so größer sind, je leichter kondensirbar das Gas ist. Man vermutet aber, daß bei einem vollkommenen Gas, d. i. bei einem solchen, welches sich unter keinem noch so großen Druck verdichten läßt, das M. G. genau gilt und daß die Abweichung nur dadurch hervorgerbracht wird, daß alle beobachteten Gase (also auch die Luft) bei sehr hohem Druck kondensirt werden können. Das M. G. ist von Gay-Lussac erweitert worden, indem dieser auch die Abhängigkeit des Volumens von der Temperatur untersucht hat. Ist nämlich das Volumen eines Gases bei T^o Temperatur der Celsiuskala und unterm Druck P gleich V , so ist es unterm Druck p und bei der Temperatur

$$t = v = \frac{273 + t P}{273 + T p} = V.$$

Mark, 1. f., frz. marc, m., altes Gewicht. Neben die deutsche Vereinsmark, die alte Höslner M. re. f. d. Art. Gewicht 1. Der französischische marc war = 8 onces anciennes = 64 gros = 192 deniers = 4608 grains, also 8 onces à 8 gros à 8 deniers à 24 grains. Die neue Reichsmark ist an Werth = 0,3584 g. fein Gold = 5,55 g. fein Silber. — 2. M., f., frz. marche, f., f. d. Art. Grenze. — 3. M., n., franz. moëlle, der innerste Theil der Holzgewächse, welcher in seiner Jugend meistens aus weicheren Zellgeweben besteht. Bei manchen Bäumen, z. B. dem Hollunder, behält er diese Beschaffenheit lange, bei anderen verhärtet er zum festen Kernholz. Das M. wird in der Regel bald unthätig; bei einer Verwundung des Baumes, welche das M. erreicht, stirbt das letztere häufig ab, und der Baum wird markfaul oder kernfaul; so bei den geklopften Weiden, verwilderten Eichen, Linden re. Bei Nadelholzern findet dies seltener statt; f. d. Art. Holz.

Markasit, m. (Miner.), 1. f. v. w. Eisenkies; f. auch Aschblei. — 2. f. v. w. gediegernes Wismuth.

Markbaum, **Markpfahl**, m., f. v. w. Grenzbaum; f. Grenze.

Mark, f., 1. frz. marque, f., engl., counter, Merkmale bei einer Arbeit, f. Bezeichnung. — 2. frz. marque, f., engl. sign, Landzeichen, Seezeichen, Bafe. — 3. engl. mark, Hauszeichen (f. d.).

Marker, s., engl., Nüchtpfahl, Pegel.

Marking-gauge, s., engl., Streichmäh, Streichmodel.

Markirpfahl, m., frz. fische, f., piquet m. arrêt, mark-pile, arrow, dient beim Feldmaffen sowie auf Eisenbahnen re.

Markise, Fensterparasol, f., Sonnendeck, n., franz. marquise, f., engl. marquee, türkisch Baş-İshadır, 1. an Haustüren und Fenstern angebrachte Sonnenbäder von Leinwand; sie sind befestigt an hölzernen oder eisernen Stäben und Rollen u. rollen sich aus derselben auf; s. übr. d. Art. Rouleaux. — 2. Auch Sonnensegel (Schiffb. und Kriegsb.), Generalzelt, Offizierzelt oder doppeltes Zelt.

Marksheide, f. (Bergb.), der Ort, wo zwei Bechen od. Massen an einander grenzen.

Marksheidekunst, f., frz. cerquemanage, m., engl. subterraneo geometry, dialing art, nunt. Vermeindungen unter der Erde anzustellen; ein einzeln gemessener Punkt heißt ein einzelner Zug, mehrere zusammenhängende ein ganzer Zug; Vermeindung selbst heißt auch abziehen, abscheiden.

Marksheideriß, Marksheiderzug, m., frz. tracé, levé souterrain, m., engl. dialing, lining, Zeichnung, Grundriß oder Durchschnitt eines Berggebäudes.

Marksheiderwäge, f., frz. niveau m. à plomb en demi cercle, engl. miner's level, Nivellinstrument der Markscheider, leistet dasfelbe unter der Erde, was über der Erde die Bergwäge leistet. Es besteht aus einem, aus Messing gefertigten, halbkreisförmigen, dünnen Limbus, ähnlich einem Transporteur; man hängt ihn mittels zweier Haken mit seinem Durchmesser an eine ausgespannte Schnur, sieht in die Schnur vor den Haken Nadeln, sobald dieselbe eine schräge Richtung hat, um den Limbus nicht seitwärts gleiten zu lassen, und hängt ein kleines Gewicht im Mittelpunkt des Limbus an einem seinen Faden auf. Dieser Faden muß genau auf den Nullpunkt des Limbus treffen, sobald die Schnur horizontal ist; neigt sich die Schnur, so giebt der Faden den Neigungswinkel an, welchen die ausgespannte Schnur mit dem Horizont bildet.

Markstein, m., frz. borne, f., engl. land-mark, s. v. w. Grenzstein; s. d. Art. Grenze und Lachstein.

Markstrahlen, m. pl., zeigen sich als sogen. Spiegel bei vielen Laubholzern, bei. von Laubholzbäumen. Es sind die Überreste des Zellgewebes des ursprünglichen Verdichtungs- od. Wachstumssringes (Cambium), welche durch die verholzenden Geißblattbündel in Form wagrecht verlaufender Strahlen zusammengedrängt werden. Die ursprünglichen (primären) M. verbinden das Mark mit der Rinde; zwischen ihnen bilden sich in späteren Jahrgängen die sekundären M. Die Zellen der M. sind in der Regel horizontal langgestreckt, während die Zellen der Gefäßbündel in senkrechter Richtung gestreckt sind. Die meisten Bäume haben M. einerlei Art, manche dagegen breitere und schmälere neben einander.

Markt, m., franz. place f. de marché, apport, m., engl. market, mart, ital. mercato, span. mercado, azogue, lat. forum. Bei den Griechen waren die Marktplätze (Agoren) mit Kolonnaden umgeben, hinter denen sich die öffentlichen Gebäude aneinander reihen, ebenso bei den Römern (s. d. Art. Forum). Die Mohammedaner führten oft mehrere solcher Kolonnaden konzentrisch um den M. her u. benutzten dieselben, um die Bötäuser vor Sonnenhitze und Regen geschützt aufzustellen, nach den von ihnen verkauften Waren gruppirt; vergl. d. Art. Bazar und Alcaiceria. Ähnliche Einrichtungen, sowie die neuen großen, überbauten Markthallen, frz. halles f. au marché, engl. market-halls, findet man vielfach in Italien, Spanien, im südlichen Frankreich, in Belgien und auch in England. In Deutschland sind sie noch äußerst selten, höchstens für gewisse Warenaarten giebtes Hallen; s. Brotbau, Fleischhalle, Schranne.

Marktbude, f., franz. boutique, loge f. de la foire, engl. booth in a fair, s. d. Art. Bude.

Markthalle, f., frz. Kaufhaus.

Marl, s., engl. marne, f., Mergel.

Marlin, m., franz. Holzgart.

Marline, Marlien, f., franz. merlin, engl. marline (Schiffb.), aus drei Garnen gedrehte dünne Leine.

Marlite, f., frz. Stinkstein.

Marmalith, m. (Miner.), s. d. Art. Serpentin.

Marmatit, m., Blend von Marmato (Miner.), frz. blende der Marmato, marmato, f. (Miner.), aus Biulfusfuret und schwefelarzen Eisenoxyd zusammengefügtes Mineral, in Columbia gefunden.

Marmor, Marmelstein, m., frz. marbre, calcaire m. saccharoïde, engl. marble, granular limestone, ital. marmo, span. marmol.

I. Mineralogisches. M. heißen alte Kalksteine mit deutlich kristallinisch-förnigem Gefüge. Zwischen dem gemeinen Kalkstein und M. läßt sich keine scharfe Grenze ziehen, da der erstere auch mehr oder weniger, allerdings weit feinförniger, kristallinisch ist. Das Gefüge verläuft sich manchmal durchs höchst feinförnige bis ins Dichte. Manchmal führt er Körper, Kristalle und Blätter von Granit, Glimmer etc. Feiner gleichförmiger M. läßt sich in schwachen Platten bis zu $\frac{1}{20}$ seiner Länge biegen. In den chemischen und physikalischen Kennzeichen stimmt er mit Kalkspat überein, besitzt jedoch oft einen beträchtlichen Bittermeregehalt. Der rohe M., frz. m. brut, ital. m. greggio, zeigt natürlich sein Gefüge deutlicher und hat deshalb je nach der Größe der Körper sehr verschiedene groben oder feinen Bruch, doch fast immer flimmernde Bruchflächen. Die meisten Arten von M. lassen sich sehr polieren. Er kommt meist grob vorgearbeitet, frz. dégrossé, ital. digrossato, zur Verfeindung; aus Bestellung auch schon mehr vorgearbeitet, angelegt, frz. ébauché, ital. sbizzato, oder gar völlig bearbeitet, frz. m. fini, ital. m. finito, also auch poliert, frz. m. poli, ital. polito, lucido. — Die Entstehung des M.s scheint in vielen Fällen das Resultat einer späteren Umänderung des ursprünglich geschichteten Kalksteins zu sein. Durch hohe Hitze und unter hohem Druck jähnen die Kalksteingebilde geschmolzen zu sein, die Kohlensäure konnte unter hohem Druck nicht entweichen und beim Erkalten erstarrte die Masse kristallinisch. Der eigentliche M. enthält nie Versteinerungen, hat auch keine eigentliche Schichtung. Sogenannte Marmorarten, die solche aufweisen, sind mineralogisch eigentlich nicht zum M. zu zählen, sondern vielmehr blos Kalksteinarten, s. d. Art. Kalk.

II. Marmorarten. In Folgendem wurde aus mineralogische Unterschiede keine Rücksicht genommen, sondern alles das als M. aufgeführt, was von Bautechnikern in der Regel so genannt wird. Zunächst unterscheidet man weißen M. von buntem, frz. m. de couleur, ital. m. colorato; und unter diesen wieder geaderteren, frz. m. veiné, ital. m. venato, dann lumachello, cipollino etc.; ferner den Baumarmor, frz. m. à construction; Plattenmarmor, frz. m. en plaques, en dalles; Statuenmarmor, frz. m. statuaire, ital. m. statuario, wozu namentlich der weiße M. verwendet wird. — 1. Der afrikaische M. hat röthlich-weißlichen Grund mit zarten, weißen u. schwarzen, wellenförmig laufenden Adern und grüne Streifen, oder ist roth u. braun gescheckt mit weißen Adern. — 2. Afassischer M. hat vollkommenen matten und seimpflitterigen Bruch, ist roth, gelb und grau gescheckt, auch gelb und roth gestreift. — 3. Attischer, pentelischer M. ist rein weiß, feinförnig, leicht bearbeitbar, hat auch bisweilen grüne Adern, wonach man ihn dann Cipollino nennt; wird durch das Alter schmutzig bläulich-grün, läßt sich aber leicht reinigen, bekommt durch Verwitterung ein podestartiges Ansehen. — 4. Bandmarmor, frz. marbre rubané, s. d. betr. Art. — 5. Brabauter oder deutscher, schwarzer M. Dieser nimmt nur schwache Politur an, die im Freien bald verschwindet; man verwendet ihn daher vorzüglich zum Kalkbrennen, jedoch auch zu Altären, Taufsteinen, Trauervasen, Grabmälern, Gefüßen u. Verzierungen im Innern, s. übr. d. Art. bituminöser Kalkstein. — 6. Blauer antiker M. hat rosigweißen Grund, schiefenblau durchsetzt; ist nur in kleinen Taschen vorhanden. — 7. Brauner M.; der antike braune M. hat

schwärzliche, dunkelrötliche und weiße Flecken. Zimmetbraun ist der M. Carello. Es gibt unter den Lumachellen (s. d.) einen graubrauen mit weißen, durchscheinenden Albern, sowie auch einen dergleichen mit vielen rosenfarbenen Strichen, schön und theuer. Am seltensten ist die Lumachella astraeaana, der erftgedachten ähnlich, verbunden durch einen brauen Teig, mit kleinen Muscheln. Man hält auch für antif, d. h. für von den Griechen und Römern bereits verwendet, die gelbbraune Lumachelle mit kleinen schwarzen, dicht beisammenliegenden Muscheln. — 8. Carrarischer M. wird zu seinen Steinmebarbeiten und Bildhauereien verwendet, gibt gebrannt wegen seines Gehaltes an Thonerde ausgezeichneten Kalkmörtel, ist nutzbar als Baustein, jedoch wie alle Kalksteinarten zu Feuerungsanlagen unbrauchbar; s. übrigens d. Art. Carrarischer M. — 9. Florentiner, auch Ruinenmarmor gen. Es kommen in diesem Gestein ruinen- oder felsenartige Zeichnungen vor. Die Abänderungen, welche blos baumartige Zeichnungen zeigen, nennt man dendritischen M. Der schönste Ruinenmarmor (Alabrese) bricht zwei Meilen von Florenz im Gebirge von Rimago. — 10. Gelber antiker M., ital. giallo antico. Der einsfarbige, ei- ob. goldgelbe, schön polirbare, ist selten, nur zur Einlegung anwendbar, er ist vielleicht der von Lakedämon; außerdem gibt es einen blässern und einen mit schwarzen oder dunstgelben Ringen. Man rechnet hierzu: Marmo giallo breeciato, mit gelben, dunften Flecken auf gelbem, hellerem Grund; M. g. paglioceo, strohfarben; der M. g. annulato, gelb und schwarz geringelt und geslekt; der M. g. è nero, ebenso, nur die Flecken kleiner und weniger scharf; jerner noch die breeciato dorata, mit rothen u. weißen Flecken zwischen den gelben. — 11. Geweiner M. ist meist Grauwackefall, s. d. Art. Kalkstein und Grauwackefall. — 12. Grauer antiker M. ist aschgrau; man rechnet hierzu den antiken Harlekin, bei welchem viele kleine, ziemlich gleiche bis müssigroße Trümmer sehr dicht an einander in einem gelblich-grauen Grund liegen, runderliche Flecke von verschiedener Farbe erzeugend. Bergl. auch d. Art. Bardiglione. — 13. Griechischer M. hat schwärzliche, graue, blaßrote und Isabellensflecken. — 14. Großer antiker M., ital. grosso antico, eine aus edigen, muschelhaltenden Marmorträmmern bestehende, weißaderig gefüllte Breece. — 15. Grüner antiker M., ital. verde antico, ist Breece von grünlich-schwarzen Serpentin mit einem Teig von weißem Kalkstein und Talk. Der aus Thessalien ist bei weitem schöner als der bei Genua, den man Meergrün, ägyptisches Grün nennt; dazu gehören auch der grüne von Susa, der grüne Florentiner u. a. — Jungfrauen-Brecciemarmor, auch Harlekinbreccie gen., äußerst selten, hat chokoladenbrauen Teig, mit vielen, kaum 12—18 mm. großen weißen und röthlichen Flecken und kleinen eifigen rothen Punkten. — 17. Der kleine antike M., ital. piccolo antico, weiß und schieferblau, geadert in unterbrochenen, welligen Richtungen, oder gestreift in Zickzackform. — 18. Parischer M., weißer antiker M., ist gelblichweiß, kristallinisch u. durchscheinend. — 19. Phrygischer M., hat weiße, goldgelbe und graue, ins Grüne schillernde Streifen u. ist wellenförmig geadert. — 20. Rother antiker M., ital. rosso antico, ist durchzogen von weißen u. schwarzen Albern, überfält von schwarzen Punkten; je dunkler er ist u. je weniger Albern er hat, desto kostbarer ist er. — 21. Saliuscher M., s. d. Art. Kalkstein. — 22. Schwarzer M. Der antike hat blos wenig weiße und gelbliche Albern. Der chinesische hat weiße Flecken, der pyrenäische runde, graublange Flecken, der spanische gelbe Flecken und Albern, der sächsische schön goldgelbe und Glimmerschieferadern; der norwegische ist fast rein schwarz; es wird übrigens größtentheils der ganz schwarze Thonschiefer als M. verarbeitet. — 23. Steinartiger M. Man hält ihn für eine Versteinerung von Schalthieren und Korallen; er hat graublaue Grund und eingestreute gelbe Punkte und Albern. —

24. Violetter antiker M. ist in Farbe und Zeichnung selbst in einem und demselben Stück von einiger Größe sehr manchfaltig. Es befinden sich beim gewöhnlichen in violettem Grund große, eckige Stücke von weißem, salinischem und lilafarbigem M.; die weißen, sehr abstehenden Flecken sind oft schubgroß; eine zweite Art hat kleinere Trümmer, eine dritte rosenfarbige Flecken, eine vierte gelblichgrünen Grund mit sehr manchfaltig gefärbten Flecken. Man rechnet hierzu noch die seltenen, aus violetten Trümmer durch weißen M. gekittete, dadurch Pfirsichblütfarbe erhaltenen Fior di Persiea.

III. Notizen über Behandlung, Verwendung u. des Marmors. Der M. wird viel nachgeahmt und unterscheidet man künstlichen M., franz. m. artificiel, ital. m. artificiale, d. h. in Ton, Gips u. nachgeahmt, und imitirten M., frz. m. feint, ital. m. finto, d. h. durch Malerei nachgeahmten. 1. M. zu beizeu, s. d. Art. Beize G. — 2. M. durch Austrich nachzuhahmen, s. Imitation C. — 3. M. in Ton oder Gips nachzuhahmen, s. unter Imitation H. — 4. M. in Leimfarbe oder Oelfarbe nachzuhahmen, s. d. Art. Imitation u. Fassismarmor. — 5. M. durch Putz nachzuhahmen, s. d. Art. Impastation und Stud. — 6. M. zu färben, s. d. Art. Färben E. a. — 7. Künstlichen weißen M., welcher in Härte, Festigkeit und Bearbeitung dem natürlichen ähnelt, erhält man wie folgt: Man mischt 64 Th. Schwerputz mit 16 Th. gewöhnlicher bleifreier Tafelglasmasse und 1 Th. gebranntem Voraz; mengt Alles, sein gepulvert, innig in einander, teigt es in die Häfen eines gewöhnlichen Glasofens ein, gießt die geschmolzene Masse zu Platten und Kuchen und läßt sie im Kühlösen erkalten. Man kann diesen M. beliebig adern und färben. — 8. M. zu reinigen. a) Man vermischt mit 130 g. Seifensiederlauge und 66 g. Terpentin eine Rindsgalle, verwandelt Alles in einen Teig mit einem Zusatz von Pfeisenthon, trägt diesen auf den M. auf und reibt ihn dann wieder ab; man wiederholt das Verfahren, bis der M. rein ist. b) Gelbschter Kalk wird mit starker Seifenlösung vermisch und dieser Brei auf die zu reinigende Marmorfläche aufgetragen. Nach Verlauf von 24—30 Stunden nimmt man die Masse wieder ab und wäscht den M. mit Seifenwasser, worauf derselbe ganz frisch und rein erscheint. — 9. M. zu schleifen. Man nimmt dem zu schleifenden Stein zunächst die größte Rauhigkeit durch trocknes Abreiben mit einem Stück Bimsstein oder auch mit einem kleinförnigen Sandstein. Man wendet letzteren auf großen ebenen Flächen so an, daß nasser Sand, anfangs grober, nachher stufenweise feinerer, untergestreut wird. Das nächstfolgende Feinschleifen geschieht mittels nassen Bimssteinpulvers auf Holz, Kupfer und Blei, bei Bildhauerarbeit auf einem Lappen; man wendet bei dunstfarbigem M. auch wohl Schmirgel mit Wasser an; ferner leistet Glaspapier ob. Schmirgel bei kleinen Gegenständen gute Dienste. Zweckmäßig anzuwenden ist auf Bildhauerarbeiten von weißem M. sein zerstoßener und gesiebter weißer M. selbst statt des Bimssteinpulvers, und zwar mittels eines leichten Lappens, der in Wasser getaut ist; reibt man nachher mit weißem Flanellen trocken, so entsteht ein sanfter Glanz, der sehr angemessen für nackte Theile der Figuren ist. — 16. M. zu poliren. Nach vorhergehendem Schleifen erhält der M. seine eigentliche Politur durch Zinnasche, sehr feinen Schmirgel, Koltothar oder Knochenasche. Für weißen M. ist die Zinnasche unerlässlich; man gebraucht sie mit Wasser auf Holz ob. einem Lappen, auch stark aufgerieben mittels eines Tuches, bis der Stein sich erwärmt. Auf buntem M. wendet man, und zwar naß, Schmirgel, Koltothar und Knochenasche an.

IV. Preis und Werth des Marmors. Derselbe ist abhängig: 1. Von der Bildbarkeit und Leichtigkeit der Bearbeitung ohne Nachtheil des Glanzes. Den Zusammenhang heben Risse, Berbröckelungen und Berplitterungen manchmal so auf, daß während der Bearbeitung ein-

zelle Theile ausspringen und zerfallen. Die bearbeiteten Oberflächen werden oft von löscherigen Stellen, von einsitzenden Stücken, verwittertem Kies und sogen. Nägeln unterbrochen. — 2. Von der Glanzfähigkeit, Politurfähigkeit, welche Gleichmäßigkeit, Feinheit und Geschlossenheit des Körnes, auch vielleicht noch andere, noch nicht erkannte Bedingungen der inneren Theiffügung voraussetzt. — 3. Von der Färbung, ihrer Art, Höhe, Lebhaftigkeit, Reinheit, Gleichförmigkeit oder Mauenhaltigkeit, Gestaltung in den Unrissen, Verlaufungen u. der Adern, von der Seltenheit oder Gemeinheit der so entstandenen Zeichnungen. — 4. Vom Vorkommen in großen Blöcken, die für gewisse Zwecke brauchbar sind. Der Preis wächst schneller als die Größe selbst. — 5. Von der Dauer des ganzen inneren Bestandes nicht allein, sondern auch des Glanzes, der Färbung u. dergl. Immer ist, unter übrigens gleichen Umständen, die Verwitterung bei M. aus gegen Norden liegenden Brüchen zerstörender; je weniger glatt, desto mehr bedeckt er sich im Freien mit Flechten und Moos u. verliert früher die Schärfe der Kanten, Ecken und Erhöhungen; dies gilt selbst vom dauerhaften M., und es entstehen daraus zwischen den weichen Stellen, wo der Stein leichter auswittert, wulstige, schmale Hervorragungen. Auch eingesprengte Körner von Manganoxyd oder Eisenoxyd verursachen durch Fortschritt ihrer Oxydation leicht Flecke, auch wohl Zersetzung. — 6. Von der Fördерungsweise, den Gewinnungsstellen, von der Fracht. — 7. Von der Seltenheit, daher die alten, antiken Marmorarten aus ausgebeuteten oder unbekannten Brüchen die thuersten sind.

Marmorarbeiter, m., lat. *marmorarius*, ital. *marmorajo*, theilen sich in Steinmezen, die in Marmor arbeiten, ital. *sculptilio*, in Bildhauer, Mosaikstein, ital. *marmorajo* im engern Sinn, und Marmorschleifer, ital. *lisciatores*, zu denen auch noch Marmorsäger, ital. *segatore*, kommen.

Marmorbohrer, m., franz. *boucharde*, f., stählerner Meißel mit mehreren scharfen Spießen statt der Schneide; wird, um ein Loch in dem Marmor zu bohren, nach jedem Schlag gelüftet und etwas gedreht.

Marmorm cement, m., f. d. Art. Cement; Keene's M. ist Maimgips.

Marmordrehmaschine, f., ähnlich einer gewöhnlichen Drehbank, nur stärker gebaut.

Marmorschiefe, f.; dies sind zum Pflastern sowie auch zu Denaussätzen, Wandverkleidungen, Fensterbreitern u. verwendbare schwache Marmoryplatten.

Marmorfournier, n., künstliches, oder Steinfournier; so nennt man dünne Blätter aus einer bunten, im Ansehen marmorähnlichen Komposition; sie dienen gleich Holzfournieren zum Überkleiden seiner Tischlerarbeiten, was folgendermaßen geschieht: Man erhitzt 140 l. Wasser bis auf 70° R. in einem gußeisernen Kessel, röhrt es mit 75 Pfnd nach und nach eingetragener Kreide zusammen, gießt den Brei durch ein nicht zu seines Drahtsieb und läßt ihn, bis die Kreide sich abgesetzt hat, in Ruhe. Ist von dem breiigen Bodensatz das klare Wasser abgezogen, so thut man letzteres wieder in den Kessel und kocht es unter stetem Umrühren so lange, als es vom Rührscheit abläuft. Nun setzt man 4—4½ Pfund schönen Tischlerleim, ½ Pfund geflochten und wieder erkalteten Pergamentleim, mit der gleichen seinen Spänen und 170—200 g. seiner Papiermasse in Wasser aufgeweicht, zerröhrt und wieder ausgedrückt, hinzu. Dem so entstandenen Brei kann man durch Hinzuflügen einer beliebigen, zarten, mit Leimwasser abgeriebenen Erdfarbe den Grundfarbton des Marmors geben. Das Ganze kocht man nun bei mäßigem Feuer und bei beständigem Umrühren so lange ein, bis eine herausgenommene Probe an den Händen nicht mehr bedeutend klebt. Um daraus geformte Arbeiten Stückweise zusammenzusetzen, benutzt man als Kitt eine erwärme Mischung von 20 Pfund der Masse selbst, die man trocknet u. pulvert,

mit 8 Pfnd. Harz und 3 Pfnd. Talg; sind Ecken abgestoßen und andere Beschädigungen eingetreten, so giebt man der Stelle durch Behauen eine reine und rauhe Oberfläche, tränkt sie dann mit Leinölfirnis und trägt ebensolche Masse, mit Leinöl angemacht, auf. Sind stark hervorspringende Theile anzusehen, so läßt man in die Oberfläche einige Nägel ein; stark überhängenden Gesimsen giebt man durch unterlegte Leisten eine Unterstützung bis zur Erhärtung.

Marmorino, intonaceo a marmorino, m., ital. *Marmorino*, in Venetia übliche Tünche. Der Anwurf aus gewöhnlichem Putzmörtel wird gerichtet, darauf der Aufzug möglichst schwach gebracht und verrieben. Die Tünche selbst, die vor völliger Trocknung des Aufzugs aufgebracht wird, bereitet man wie folgt: Man schichtet Ziegelmehl oder Sand, mit Marmorstaub thunlichreichlich vermengt, trocken auf, bringt in eine Verleierung des Hauses den ungelbschten Kalk, löst ihn, bedeckt und mischt ihn dann mit dem Pulver und trägt nur 2 mm. stark auf; wenn die Tünche zwar zu trocken beginnt, aber noch dehnbar ist, wird sie mit abgerundeter stählerner Polirkelle und dünnem Seifenwasser geglättet. — Um noch mehr Glanz zu erzielen, poliert man nach völligem Trocknen mit einer über Kohlenfeuer erwärmten Kelle von 12 cm. Länge, 5 cm. Breite und 8 mm. Tiefe. Der Marinoputz (f. d.) ist eine Abart hiervon. Bergl. auch Weißstück.

marmorire, marmelin, ital. 3., franz. marbrer, engl. to marble, italien. marmorizzare, einem Gegenstand marmorähnlichen Anstrich geben; f. d. Art. Imitation. (marmorare, ital., heißt Marmorstück machen.)

Marmorkalk, m., f. Kalkmörtel A. und marmorino.

Marmorkiesel, m. (Miner.), eine etwas durchthümmernde Art grauer Hornstein von uneinem Bruch.

Marmormühle, f., s. unter Mühle.

Marmorsäge, f. (Mühlb.), zum Schneiden von Marmorblöcken und Platten dienende Maschine, die durch Wasser-, Dampf- oder Menschenkraft getrieben wird; besteht aus in Rahmen eingefassten stumpfen Sägeblättern, welche hin und her gezogen und zugleich dem Marmorblock immer näher gerückt werden; in den Einschnitt selbst läuft beständig seiner Sand und Wasser.

Marmorstaub, m., wird bei seinen Mörteln statt des Sandes verwendet, z. B. beim Marmorino, bei Stucco lustro und bei manchen Kitten.

Marmorstück, m., ital. marmorato, m., nicht mit Stuckmarmor zu verwechseln. M. ist zwar auch eine Art des Stuckmarmors, aber größtentheils aus pulverisierten Marmor gesertigt, während andere Arten des Stuckmarmors dies nicht sind.

Marmontet, m., frz., Fraßenbild, eigentlich Nesschen; f. d. Art. Wasserspeier und Fraße.

Marne, f., frz., Mergel.

Marokkoleder, Marokkopapier, n., f. Saffian.

Maronenbaum, m., f. d. Art. edle Kastanie.

Marque, f., franz., 1. Marke, Zeichen. — 2. Wappenbild; marque de maison, Hauszeichen. — 3. Lenchithurm, Feuerbake. — 4. M. d'eau, Pegel, Ahm.

Marquetterie, f., frz., altfranz. marquetteure, engl. marquetry, aus verschiedenen zum Theil gefärbten Hölzern gefertigte Art Mosaik, eigentlich die im 12. Jahrhundert zuerst in Italien verfertigte Mosaik aus Ebenholz und Elfenbein.

Marquise, f., f. Markise.

Marra, f., ital., Kalkschafsel; häufig falsch mit Kelle, ital. cazzuolo, oder Krücke, ital. rumajuolo, übersetzt.

Marriage-gate, s., engl., Brauthürre (f. d.).

Marron, m., frz., 1. Formfern. — 2. Kanonenabslag.

Marronier, m., frz. (Bot.), Kastanienbaum, edler; m. d'Inde, wilder Kastanienbaum.

Mars, m. 1. griech. Ares, Sohn von Zeus und Hera, Gott des Kriegs (f. d.) und gegenfeindigen Mordes. Seinen Wagen schirren seine Kinder Phobos u. Deimos (Grauen)

und Schrecken), seine Schwester Eris (Zwietracht) schreitet vor ihm her. Venus gebaß ihm jene zwei Kinder, außerdem aber die Harmonia (Eintracht); er selbst wird dargestellt als kräftiger, bäriger, vollständig gewappneter Mann, mit gedrungenem Gesicht, niedriger, breiter Stirn, düsterer und drohender Miene. Geweiht waren ihm alle reisenden Thiere, das Pferd u. der Hahn. — 2. (Schiffss.) frz. hune, engl. top, ital. coffa, span. cofa, auch Mastkorb genannt, ist ein von Bretern oder Fachwerk (dann dichter M., frz. hune pleine, engl. close-planked top) oder von Flechtwerk, franz. cage, gesertigter Kasten mit Boden am oberen Ende des Mastes, am Kriegsschiffen mit einem Rand von Eichenholz, durch lange Kettenglieder mit dem Boden verbunden und von den Marschinern und den Puttingaten am Mast festgehalten. Der M. dient zum Befestigen der Stengengewände, ferner zum Stehen der Matrosen beim Einnehmen der Marssegel, franz. huniers, engl. top-sails, sowie des Marsleepfels, franz. bonnette du grand huisier *et c.*, namentlich aber, um besser und sicher in die Ferne sehen und den Feind in Gefechten mit Kleingewehrfeuer beschließen zu können.

Marschland, n., Marshboden, m., frz. terrain marécageux, engl. marshy ground (Uferb.), das ange schwemmte Land an Meer- und Flussufern, welches man, wenn seine Erzeugnisse brauchbar zum Futter sind, durch Deiche gegen das Wasser schützt.

Marslaterne, Mastkohlerne, f. (Schiffss.), frz. fanal m. de hune, engl. top-lantern, Laterne am Mast eines Leuchtschiffs, dient als Leuchtturm.

Marshall, m., Pferdestellung mit allem Zubehör; siehe d. Art. Stellung.

Marteau, m., franz., ital. martello, Hammer; m. à bouge (Steinm.), Tellerhammer, Fußhammer; m. à briser (Mauer), Schellhammer, Bösekel, Zurichhammer; m. à châsser, m. à emboutir, Treibhammer; m. à dents, Zahnhammer; m. à panne fendue, Splithammer, Klauhammer; m. à deux pointes (Steinme.), Zweispitze; m. à dresser (Klempn.), Spannhammer, Gleichzichammer; m. de forge, Eisenhammer; m. de grosse forge, Stredhammer; m. à forger, Ausschmiedehammer; m. granulélaye (Steinm.), Stockhammer; kommt auch mit ringsförmiger Bahn vor, franz. m. à boucle, ital. campanella; m. du paveur, Pfasterhammer; m. à planer (Klempn.), Abschlagschämmmer; m. à soyer, Siekenhammer; m. d'établi (Schloß), Baumhammer; petit m. d'établi, Handhammer; m. à bascule, à queue, Schwanzhammer; m. à devant, Vorschlagschämmmer; m. à main (Schmied.), Fausthammer; m. à mouton, m. à pilon, Fallhammer, Stampf; second m. (Schmied), Zuschlagschämmmer; m. à soulèvement, à l'allemande, Aufwerfhammer; m. à tranche, Schrothammer; m. de mine (Bergb.), der schwere Treibsäufel; petit m. de mine, Handsäufel; m. à pointe, Spitzhammer; m. de porte, Klopfen.

Martel, m., frz., der große Hammer, Schmiedehammer.

Martelage, m., frz., das Treiben, Hämmern.

marteler, v. tr., franz., hämmern, schmieden, treiben, schlagen.

Martelet, m., frz., Schieserdeckerhammer.

Marteleur, m., frz., Hammerschmied.

Marteline, f., franz., ital. martellina (Steinm. und Maurer), Maurerhammer, Flächenhammer; m. à pointe, Spitzhammer.

Martellothurm, m. (Festungsb.), am Meeresufer zu Verhinderung feindlicher Landungen errichteter, mit 6—8 Kanonen besetzter, runder, starker, oben gewölbter Thurm.

Martenholz, St. Marthenholz, s. Brasilienholz.

Marterwerkzeuge, frz. instrumen m. pl. de passion, s. in M. M. a. W.

Martinello, m., ital., Hebezeug (s. d.).

martiner, v. tr., frz., unter leichtem Hammer schmieden, hämmern.

Martinet m. de grosse forge, der Reckhammer, m. à queue, der kleine Schwanzhammer.

Martstein, m. (Miner.), s. v. w. Schwefelkies.

Martyrium, n., lat., 1. Märtyrergrab. — 2. Kirche, zu Ehren eines Märtyrers gebaut.

Marygold, s., engl., Ringelblume, Frauenschuh; marygold-window, s. d. Art. Käferkennrad.

Maseagnin, m., frz., s. v. w. schwefel.

Masecaron, m., frz., ital. mascherone, Maske.

mascherolé, mascholé, adj., franz., mit Pechnasen (mâchicoulis) garnirt.

Mashine, f., 1. frz. machine, f., engl. engine, Vorrichtung, um eine Kraft auf einen außer ihrer Richtungs linie liegenden Gegenstand wirken zu lassen, also eine Kraft in veränderte Richtung zu übertragen; ferner auch zu ändern, zu verstehen, in ihrer Wirkung zu vermehren *et c.* In der Praxis benutzt man namentlich die Muskelkraft lebender Geschöpfe, Gewichte, Federn, Wasser, Damps, Wind, in seltenen Fällen Elektrizität und Magnetismus.

I. Zunächst kann man die M.n eintheilen in einfache und zu samme geachte. Die ersten geben nur eine einmalige Abänderung der wirkenden Kraft, die letzteren eine mehrfache.

A. Zu den einfachen M.n rechnet man Hebel, Rolle, Schraube, schief Ebene, Rad an der Welle, Keil und Schraube.

B. Zusammengeachte M.n, in der Regel eine Vereinigung verschiedener einfacher M.n zu Erreichung größerer mechanischer Resultate.

II. Eine andere Eintheilung ist die in Kraft-, Richtungs- und Geschwindigkeitsmaschinen. Die ersten be zwecken einen Gewinn an Kraft, die zweiten endlich einen Gewinn an Geschwindigkeit. Sehr gebräuchlich ist auch die Unterscheidung von aufnehmenden (Motoren), fortspflanzenden (Zwischenmaschinen) und arbeitenden (Arbeitsmaschinen) Maschinenteilen.

III. Nach ihrem Zweck unterscheidet man im gewöhnlichen Gewerbeleben z. B. Hebe- und Förschaffungsmaschinen, wozu auch die pneumatischen M.n od. Luftwechselmaschinen gerechnet werden können; s. d. Art. Ventilation. Die meisten der in der Baukunst gebrauchten M.n sind Arbeitsmaschinen oder Ausübungsmaschinen, haben je nach der von ihnen verrichteten Arbeit besondere Namen und werden daher hier in besonderen Artikeln behandelt; z. B. Drehbank, Bohrmaschine, Haspel, Rammmaschine, Dampfmaschine, Hebelmaschine, Tretrad, Göpel, Mühle, Wasserheber *et c.*; s. d. betr. Art.

IV. Beim Bau der M.n unterscheidet man passive und aktive Maschinenteile; zu ersteren gehören die Stüphen, Maschinengestelle, frauz. charpente, batis, engl. framing, Zapfenlager, Befestigungsmittel, als: Nägel, Nieten, Kitte *et c.*, zu letzteren die Wellen, Zapfen, Räder, Scheiben, Bremsvorrichtungen, Windetrommel und Seile, Ketten, Drahtseile, Kurbeln, Schwungräder, Regulatoren, Turbinen *et c.* Auch unterscheidet man (s. oben) aufnehmende, fortspflanzende u. arbeitende Maschinenteile. Die ersten Theile nehmen die bewegenden Kräfte auf, die anderen leiten sie fort und setzen sie um, die dritten verrichten die bezeichnete Arbeit.

V. Das Gebiet der Arbeitsmaschinen ist weit umfangreicher als dasjenige der Motoren u. der Zwischenmaschinen. Die Betrachtung der beiden letzteren Gebiete fällt der Maschinenzelle zu, während die Technologie sich vorzüglich mit den Arbeitsmaschinen beschäftigt. — 2. M. einer Pontonbrücke. Bezeichnung für eine Anzahl Pontons, gewöhnlich 5—8, welche unter sich so verbunden sind, als ob sie einzeln in die Brücke eingebaut wären. Das Schlagen einer Brücke kann durch Einfahren einzelner Pontons oder durch Einfahren solcher M.n bewerkstelligt werden.

Mashinenbagger, m., s. d. Art. Bagger 2.

Maschinenbauanstalt, f., frz. atelier m. de construction de machines, j. d. Art. Bahnhof 7.

Maschinenblechscheré, f., franz. forec, engl. shearing-machine, j. d. Art. Blechscheide-maschine.

Maschinendrehbank, f., j. d. Art. Drehbank 2.

Maschinenfett, n., Maschinenfettre, f., frz. graisse f. oing, enduit, engl. grease, unguent, smear; das einzufachste Mittel ist Klauenfett, doch kommen fast wöchentlich sowohl neue Schmierereien auf den Markt als auch neue Schmiervorrichtungen. Hier sei nur das konsistente M. und die dazu gehörige selbsttätige Schmierbüchse von To-vote in Hannover als das Neuste genannt.

Maschinenformerei, f., für Ziegel, s. d. Art. Formen III. 1. b. und Ziegelfabrikation. Meist verwendet man hierbei Maschinen, welche ein fortlaufendes Band von Thon erzeugen, dessen Dicke der Dicke des Backsteins, dessen Breite seiner Länge gleichkommt, um dasselbe in Stiche von der Breite eines Backsteins zu zerschneiden. Die Manipulation hat Aehnlichkeit mit der Fertigung von Nudeln und mit dem Ziehen von Draht, indem ein Glinder den Thon von der Thonreinigungsmaschine empfängt und der Kolben des Cylinders den Inhalt gewaltsam durch eine Dehnung preßt; das hervorquellende Band geht erst durch Walzenpäre &c., um seine Form nachzubessern, wird von einer horizontalen Unterlage aufgenommen u. durch auf- und niedergehende Drähte zerschnitten.

Maschinengefälle, n., j. v. w. Radgefalle.

Maschinenhaus, n., engl. engine-house, 1. ein Gebäude, in welchem eine größere Maschine errichtet ist und darin arbeitet. Größe, Höhe u. der Räume richtet sich nach den Dimensionen der Maschine; die Stärke der Mauern nach der durch die Maschine erzeugten Erschütterung. — 2. f. Lokomotivschuppen.

Maschinenkette, f. Die durch die Maschinen gearbeiteten Ketten gleichen nicht den gewöhnlichen, sondern können doppelpolierte Ketten genannt werden. Die Glieder werden, ehe man sie zur Kette zusammensetzt, verschweißt u. dann, um in einander geschlungen zu werden, nur gebogen. Die erste Arbeit, die an dem einen Ende der Maschine vor sich geht, ist das Aufwinden eines kleinen Stückes Flacheisen zu einer Windung oder einem Zacken von verschiedenen Lagen über einander. Dieses Zacken wird in einem geeigneten Teme bis zur Schweißhöhe erhöht und dann in einem andern Theil der Maschine gebracht, wo es zu einem allenfalls gleichtartigen Ring geschnitten wird. Von hier aus wird mit Hülfe mechanischer Mittel der Ring wieder an eine andere Stelle gebracht, wo er nach einer Richtung verlängert und so zusammengebogen wird, daß er eine 8 bildet, nur daß die beiden Seiten sich nicht in der Mitte berühren. Durch eine andere Vorrichtung wird dieses Glied dann in der Mitte seiner Länge gebogen, mit der Hand durch ein anderes Glied gesteckt und in einen andern Theil der Maschine gebracht, wo die Schlingenenden fest an einander gezogen werden, wonach das Glied vollendet ist. Das nächste in diese zusammengezogenen Schlingen gehängte Glied hält diese Schlinge fest zusammen, und so bildet sich die Kette nach und nach.

Maschinenkunde, f., ist bis zu einem gewissen Grad jedem Architekten nötig; j. d. Art. Architektur 7.

Maschinennagel, m., franz. clou découpé, engl. cut nail, machine-made-nail. Das Eisenblech, welches für Nagel verwendet wird und entsprechend verschiedene Dicke hat, wird mit einer Blechscheré in Streifen von 50—60 cm. Länge und einer der Länge des künftigen Nagels angemessenen Breite geschnitten. Der einzelne Blechstreifen wird dann in eine eigenthümliche Zange mit hölzerner Handhabe geklemmt. Ein Knabe bringt nun diesen Blechstreifen mit der Endung in die Schneidemaschine. Diese besteht in ihrem Haupttheil aus einer kräftigen Blechscheré, welche das Ende des Blechstreifs schief abzuschneiden hat.

In dem Augenblick, wo sich die Schere öffnet, tritt von hinten ein schmaler Stift vor, welcher verhindert, daß der Blechstreifen tiefer eingehoben wird als erforderlich ist. Dieser Stift zieht sich zurück, während das Schermaul, dessen oberer Theil allein die Bewegung macht, sich schließt und einen konischen Blechstreif abschneidet. Dieser wird in der Maschine von einer in zwei Theile getheilten Form angenehlich so aufgenommen, daß ein kleiner Theil noch vorsteht, welcher dann von einem dagegen gepreßten Stempel zum Kopf in beliebiger Form geprägt wird. Dann fällt der fertige Nagel unten aus der Maschine in einen Blechfaß. Der Knabe, welcher den Blechstreif darzubieten hat, muß denselben nach jedem Schnitt umdrehen, da der Blechstreif schief abgeschnitten werden muß, damit der Nagel spitz zuläuft. Um stets den Blechstreif in der erforderlichen Richtung zu erhalten, liegt die hölzerne Handhabe der Zange in einer vor dem Schneidwerk aufgestellten Gabel. Der Knabe hat also bloß den Streif zu halten, zu wenden und gegen oben erwähnten Stift anzulegen. Bei zwölfsstündiger Arbeit werden von den kleineren und mittleren Nagelarten etwa 70—80 000 Nägel, von größeren, wo die Breite des Blechstreifs längere Zeit zum Umdrehen erfordert, etwa 50 000, von ganz großen nur 40 000 produziert. Einige Sorten erfordern eine eigenthümliche Gestalt des Kopfes. Dieser Kopf wird dann auf einem einfachen Hammerwerk besonders aufgeschlagen. Die fertigen Nägel werden dann in thönernen Töpfen in einen Ofen eingefest, auf Weißglühtheit gebracht u. langsam abgekühl, damit sie weicher und geschmeidiger werden. Sie brechen desseinen geachtet nach der Richtung der Lage der Blechsichten, also quer gegen ihre eigene Länge, leicht ab, ein Zustand, der sie für manche Zwecke, und zwar überall, wo ein Rosten nothwendig ist, weniger anwendbar macht. Für alle anderen Zwecke sind sie brauchbar und ersetzen die Handnägel; sie halten vortrefflich, da sie scharfe Kanten haben und leicht eirosten, und kosten überdies von der Fabrik weg nur $\frac{1}{3}$ des Preises der Handnägel. Vergl. übr. d. Art. Nagel.

Maschinenziehbank, f., frz. filière, f., j. v. w. Drahtstuhl; j. d. Art. Drahtziehen.

Maschinerie, f. 1. Mehrere Maschinen, die zu einem Zweck verbunden werden oder zusammenwirken. — 2. Gesamtheit aller Vorrichtungen zum Hervorbringen von Veränderungen auf einer Bühne; j. d. Art. Theater. — 3. j. v. w. Maschine.

Maser, f., frz. madrure, f., engl. maze, eurl. speckle, lat. masdrinum, maserina, knotige u. oft höchst verwirrte Verschlingung der Holzfasern, Markstrahlense. Die Maserbildung, eine frankhafte Beschaffenheit des Holzes, erzeugt durch Alter, dünnen oder steinigen Boden u. dergl., kommt namentlich bei Birken, Pappeln u. Ahorn vor. Es bilden sich infolge derselben oft sehr große Auswüchse, die in ihrer Gestalt eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Waschschwamm haben, in der Durchschnittsfläche aber oft höchst komplizierte und bunte Zeichnungen darbieten; solches mäseriges Holz, frz. bois madré, engl. curled wood, curling-stuff, ist zu Bauholz untauglich, das geschnittene Fourmer zeigt aber, polist, meist sehr angenuehme Variationen der Farbnuancen; meist ist die M. an der Wurzel größer, die an den Asten feiner u. schöner; auch in dem Stamme verschlingen sich die Holzfasern häufig zu schönen M.

Maserbirke, f. (Bot.), alte Birke mit vielen Maseren.

Maserung, f., des Holzes mit Eßigfarbe auf Delgrund; j. d. Art. Imitation B.

Masholder, Masholder, m. (Bot.), oder kleiner Ahorn, Ulabaum, Angerbirnbaum, auch fälschlich Maserle gen.; j. d. Art. Ahorn 2. **Masholder** nachzuahmen, j. d. Art. Imitation A. d.

Maske, f., frz. mascaron, engl. mask, ital. mascherone, als Verzierung des Schlüsseles bei Bögen &c. vor-

kommende, aus Stein gehauene Menschenköpfe ohne Hinterhaupt. Erste oder lachende M. werden einzelnen der Musen, dem Bacchus, Amor *et c.* (s. d. betr. Art.), als Attribut beigegeben. Eine weinende M. mit Dolch im Auge deutet die Tragödie, eine lachende M. mit Narrenkappe die Komödie an.

maskiren, *transf. Röm.*; einer Bauteil m. heißt, einem Baugegenstand eine solche Außenseite geben, die seinem Zweck, seiner Konstruktion und Beschaffenheit ganz widerspricht. Dahin gehört z. B.: wenn man ein Dach durch eine Attika versteckt, oder wenn man einer vor Ziegeln od. Bruchsteinen aufgeschichteten Mauer im Bewurf und Abprall ein Aufsehen giebt, als sei sie von Quadernsteinen aufgeführt *et c.* Alle solche architektonische Lügen sind Unzulänglichkeiten, die der sie anwendende Architekt seinem Phantasiemangel ausstellt. **Maskirte Batterie** (Kriegsbl.), s. d. Art. Batterie *g.*

Maslatzh, n., s. d. Art. Bad *e. im 1. Bd.*

Mason, s., engl., lat. *macio*, massonerius, massonus, Maurer; m.'s brush, Münchner; m.'s iron tongue, siche Adlerzunge; m.'s work, Maurerarbeit, Maurerrei; free-mason, Hausteinmaurer; **masoned**, adj., gemauert.

Masonry, s., engl., Gemäuer, Mauerung *et c.*

Masquita, f., lat., Moschee.

Massa, f., lat., 1. Keule, Treibfäustel. — 2. Mörtel.

Massa di eava, f., italienisch, Steinlager oder Bett im Steinbruch.

Massarius, m., lat., 1. s. v. w. Parlier, bei den Gomacini, nach den longobardischen Baugeschäften, weil dieser u. A. die Aussicht über die Mörtelbereitung führte. — 2. s. v. w. mansioneerius.

Mass-bell, s., engl., Mehlglöckchen, Chorglöckchen.

Mass-bell-turret, s., engl., Chorglockentürmchen.

Masse, f., 1. (Phys.) franz. *masse*, f., engl. *mass*, die Quantität der in einem Körper enthaltenen Materie, wobei von der sonstigen Beschaffenheit des Körpers ganz abgesehen wird. Die Größe der M. eines Körpers beurtheilt man nach der Größe des Widerstandes, welchen derselbe infolge seiner Trägheit einer beschleunigenden oder verzögernenden Kraft entgegenstellt. Aus dem Umstand, daß alle Körper im luftleeren Raum gleich schnell fallen, folgert man die Proportionalität der Masse und des Gewichtes. Wählt man zur Einheit diejenige Masse, welche von der Kraftseinheit die Einheit der Beschleunigung erleidet, so kann man stets die Masse eines Körpers, dessen Gewicht G ist, angedrückt durch den Quotienten G/g , wobei g die Beschleunigung des freien Falles ist. — 2. frz. *masse de fer* (Bildh.), ein schwerer Hammer, womit der Meißel getrieben wird. — 3. s. v. w. weiche Mischung aus verschiedenen Stoffen; so nennen die Stuckateure die Steinpappe (s. d.) und ähnliche Mischungen schlechthin M., ebenso die Formier den fetten Formsand, die Töpfer die Tonmasse *et c.*

Masse, f., frz., 1. die Masse. — 2. Der Rumpf des Hochofens. — 3. Das Abfallseisen. — 4. Der Fäustel, Schlägel; petite m. oder massette, der Handfäustel; m. quarree, Bohrschlägel; m. à tranche, Schrotfäustel. — 5. m. de carrière, s. massa di eava.

Massé, m., frz. (Hütt.), Deul, Luppe.

Masséau, m. (Hütt.), der große Erzklumpen.

Massiform, f. (Gieß.), Form aus fettem Formsand.

Massiformerei, f. (Gieß.), frz. *moulage en sable gras*, engl. *dry-sand-moulding*, Formerei in fettem Formsand; s. d. Art. Gussisen, Deckform und Formsand.

Massel, f. (Hütt.), frz. *massieu*, m., s. Gans u. Flöhe.

Masselot, m. (Hütt.), frz., der kleine Erzklumpen.

Masselotte, f. (Gieß.), franz., der Anguis, Giechkopf, das Schweizende.

Massenmoment, n. (Phys.), s. Trägheitsmoment.

Massengesen, m., s. d. Art. Heizung IV. 1.

Masseria, f., ital., Meierei.

Massette, f., frz., Handsäufstel; m. à foret, Bohrfäustel.

Massicot, n. (Mal.), franz. *massicot*, Neugelsb., Bleigelsb. (s. d.).

Massif, m., frz., Steinmasse, Schaft, Pfeiler; m. de chaussée, Dammkörper; m. de glaise, Lettenschlag; m. d'un haut-fourneau, Rauhgemäuer.

massif, adj., frz. *massif*, engl. *massy*, massive, ital. *massiccio*. 1. Inwändig nicht hohl, nicht mit etwas geringerem Material ausgefüllt; massive Treppe, s. d. Art. Treppe. — 2. frz. *plein d'un mur*, engl. *stone-built*, aus Steinen und Mörtel, auch aus Pisee, Mauerwerk, Gusssteinen *et c.*, ohne Holzwerk ausgeführt.

Massivo bohrer, m., s. v. w. Bohrher, s. Bohrer.

massiver v. tr. *le mortier*, frz., den Mörtel schlagen, röhren.

Massivrost, m., s. d. Art. Grundbau A. 3.

Massoque, m. (f.), frz. (Hütt.), Schirbel, Kolben.

Mast, m., 1. Mittelstütze eines Helmzadches. — 2. s. d. Art. Mastbaum.

Mastallo, m., lat., Fensterfohlbank.

Mastatschel, Tribüne zum Anrufen der Gebetsstunden durch den Muhammed; s. g. in Fig. 225 im Art. arabischer Stil im 1. Bd.

Mastbaum, m. (Schiffb.), frz. *mât*, m., engl. *mast*, ital. *albero*, span. *palo*. Bei großen Schiffen können die Masten nicht aus einem Stück sein, namentlich wegen des Zersplitters; in der Regel sind sie aus 3 Stücken zusammengesetzt, die neben einander heruntergeschoben werden können; der Schiffer nennt nur den im Schiff freistehenden Theil *Mast*, frz. *bas-mât*, u. auch dieser ist entweder aus einem Stück, frz. *d'un brun*, oder zusammengezett, frz. m. *d'assemblage*, engl. *made mast*; das daraus gesetzte Stück heißt *Steinge*, span. *calcés*, u. das auf diese gesetzte Bramstange und obere Bramstange oder *Top*; s. d. betr. Art. Ihrer Stellung nach theilt man die Masten ein wie folgt: 1. der große Mast oder Mittelmast, frz. *grandmât*, engl. *main-mast*, im ganzen $2\frac{1}{2}$ mal so hoch wie das Schiff breit ist; $\frac{1}{2}$ dieser Länge kommt auf den *Top*. — 2. *Zockmast*, frz. *mât de misaine*, engl. *foremast*, ist um $\frac{1}{2}$ kürzer als der große Mast. — 3. *Besahnmast* oder *Hintermast*, frz. *mât d'artimon*, *mât de fouque*, engl. *mizzenmast*, mit Kreuzstange und Kreuzbramstange. — 4. *Bugsprit* mit dem *Kilverbau*, s. d. betr. Art. und d. Art. Schiffbau.

Mastbüche, f. (Bot.), s. d. Art. Buche 1.

Masteiche, f. (Bot.), s. v. w. Sommereiche, s. Eiche 1.

Mastenhook, f. (Schiffb.), Umlämmung von starken Palissaden für die noch unbearbeiteten Masten, wenn sie noch im Wasser liegen, damit sie nicht aufreissen.

Mastenkoker, m., cornet m. de *mât*, engl. *mast-trunk* (Schiffb.), auf Booten, Schaluppen *et c.*, ein zum Feststellen des Mastes dienendes, hinten offenes Gehäuse von drei Brettern, vom Boden bis an den Bord reichend, worin der Mast an der halbrunden Öffnung, dem Gebiß der Mastenduft oder Ducht, d. h. einer starken Querbank, von einer eisernen Krampf gehalten wird.

Mastenkrahn, m., frz. *mâture*, engl. *masting-shears*, pl., Maschine zum Aufrichten der fertigen Masten, auf den Ufern oder auf einem Fahrzeug stehend. Das Aufrinden geschieht entweder wie bei einem gewöhnlichen Krahn, oder mittels Gangspillen (Vertikalwinden), oder auch mittels eines Bullens (s. d.).

Master of works, s., engl., Werk-, Baumeister.

Master-key, s., engl. (Schloß), Hauptschlüssel.

Master-stroke, s., engl. (Gew.), Stichelschiff, Meißelschiff, Musterstück.

Master-worker, s., engl., Werkführer.

Mastic, m., frz., ital. *masticé*, kitt; m. à chaud, Brandfitt; m. de fer, Rostfitt; m. à vitrer, ital. m. da vetrado, Glasfitt.

mastiquer, v. tr., frz., fitten; m. les vitres, die Scheiben verkiten.

Mastix, m., frz. mastic, m., engl. mastic, mastic, span. almiztega, aus der eingefüchteten Rinde des Mastiebaumes (*Mastix-Pistazie, Pistacia lentiscus*) ausschüttendes, gelbstichiges, wohlriechendes Harz, dient zu Verarbeitung von Firniß; dazu breitet man den M. auf dem Tisch aus, sucht jedes reine, schöne Stückchen aus, daß die gelben und schmutzigen Stücke zurückbleiben, welche für schlechte Sorten Firniß und feinere Sorten Siegellack verwendet werden können. Auf Chios gewann man früher jährlich 50 000 Ctr.

Mastixasphalt, m., s. im Art. Asphalt.

Mastirement, m., Brunnennaukerkt, franz. mastic m. des fontaniers, ital. mastice da fontaniera, engl. mastich, besteht aus 30 Th. Sand, 60—70 Th. Kalk, 2—3 Th. Bleiglätte und 60 Th. Leinöl, zu dünnen Blei angerührt, und dient bei Brunnenbauten z. zum Verstreichen der Fugen. Die Italiener bereiten ihn aus Pech oder Harz mit Cementpulver und Werrig.

Mastixdach, n., s. d. Art. Dachdeckung im 2. Band.

Mastixfirniß, m., s. d. Art. Firniß.

Mastikkorb, m., richtiger Märs (s. d.).

Mastra, f., lat., gewölbte Kloake, daher auch Kellergewölbe, Kessengewölbe, ja selbst Geldkästen.

Mastrichter Astrich, m., s. Astrich 19.

Mastkall, m., s. d. Art. Brennerei und Stall.

Masura, f., ital., s. v. w. mansio, bef. aber

Masure, f., frz., altes Gemäuer, Ruine, die des Wiederaufbaus nicht mehr werth ist.

Mäß, n., auch oft noch Maß geschrieben, frz. mesure, f., engl. measure, span. medida, ist diejenige bekannte Größe, welche als Vergleichsmittel zur Beurtheilung der Quantität von nicht diskreten Größen (z. B. Linien, Flächen, Körpern, Winkeln, Kräften, Massen, Zeiten) gebraucht wird. Jede dieser Größenarten wird durch Vergleichung mit einer derselben Art angehörigen, von Haus aus in ihrer Größe willkürlich gewählten Maßeinheit gemessen; so die Linien durch irgend welche Länge, z. B. Meter, Fuß, Elle, Rute, Meile u.; die Flächen durch das Quadrat der Längeneinheit oder irgend eine andere Flächeneinheit, die Körper durch eine Volumeneinheit.

I. **Moderne Maßeinheiten und ihre Eintheilung.** Namenslich in Deutschland existirten bis vor kurzem ungemein viel verschiedene Mäßeinheiten, meistens aus dem Duodecimalsystem basirend. In Anerkennung der aus dieser Manchfaltigkeit für den Verkehr erwachsenden Unbequemlichkeit fügte am 25. September 1858 die erste allgemeine deutsche Architektenverammlung zu Stuttgart den Beschluss, das Mögliche zur Einführung eines Dezimalmaßeinheitssystems, und zwar des französischen mit deutschen Benennungen, zu thun. Neben dieses Mäßeinheitssystem s. französische Mäße und Gewichte. Neben vielen vereinzelten Versuchen wendete man sich an den deutschen Bundestag, und dieser ernannte eine Kommission von Fachmännern, welche ihre Arbeit zu Ende des Jahres 1865 vollendet hatte, basirend auf einem von Karmarsch ausgearbeiteten Gesetzentwurf, der den Meter unter der Benennung Stab einführte, getheilt in 100 Neumöll à 10 Strich; der Dekameter sollte Kette heißen, das Ar hieß 100 Quadratstab = 1 Quadratkette; das Liter hieß Kanne = 2 Schoppen. Das Hektoliter hieß Zoll und hatte 2 Scheffel. Preußen zögerte, dem Entwurf beizutreten; da brach 1866 der Bund zusammen. Der neu gegründete Norddeutsche Bund adoptierte 17. Aug. 1868 die französische Mäße- u. Gewichtsordnung mit französischen Benennungen. Nur Hektometer, Myriameter, Decimeter u. Quinalt sind nicht angeführt, hinzu gefügt hingegen Meile (Neumeile), Schoppen u. Centner. Die Einführung war salutativ für 1. Januar 1870, obligatorisch für 1. Januar 1872. Seitdem hat das Deutsche Reich das Gesetz adoptirt, aber noch das Pfund eingefügt, die von Karmarsch vorgeschlagenen Namen als Nebenbenennungen, auch für das Dekagramm die Nebenbenennung

Neuloth gestattet. In Oesterreich ist der Gebrauch der metrischen Mäße und Gewichte vom 1. Januar 1873 an gestattet, seit 1. Januar 1876 ganz ausschließlich anzuwenden und der Gebrauch der bis dahin geleglich gültigen Mäße und Gewichte mit Ausnahme der durch das Gesetz vom 15. März 1871 eingeführten Schiffstonne und Seemeile unterfragt. Dabei sind Decimeter, Deciliter und Centiliter als selbstdändige Mäße außer den im Deutschen Reich geltenden noch aufgeführt. So gilt denn jetzt das Meterystem in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Oesterreich, Portugal, Rumänien, Spanien und in der Türkei sowie in den meisten südamerikanischen Republiken.

1 Meter oder Stab ist = $\frac{1}{10\,000\,000}$ oder 0,000001 des Meridianquadranten und somit ein natürliches Mäß (was allerdings die früheren, so sehr variirenden Einheiten: Fuß, Elle, Spanne, Faust, Klafter u. auch waren). Daßjenige, was das neue Mäßeinheitssystem besonders empfehlenswerth und bequem macht, ist einerseits die Bequemlichkeit, welche jedes Decimalsystem im Verkehr bietet, anderseits aber der Zusammenhang zwischen Längenmäß, Flächenmäß, Körpermäß u. Gewicht. 1 Liter ist bekanntlich = 1 Kubitdecimeter und 1 Liter Wasser wiegt 1 Kilogramm; s. d. Art. Gewicht II. Betreffs Einführung u. abgekürzten Bezeichnung der metrischen Mäße und Gewichte sind im Herbst 1871 vom Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine nachstehende Grundsätze festgesetzt und von vielen deutschen Behörden angenommen worden.

a) **Schriftzeichen für die abgekürzte Bezeichnung der metrischen Mäße und Gewichte.** 1. Die Bezeichnung der Mäße und Gewichte wird stets hinter die letzte Ziffer der betreffenden Zahl gesetzt, niag dieselbe aus Ganzen allein bestehen oder ganze u. Bruchziffern enthalten. Sämtliche Schriftzeichen werden gern in Exponentenform geschrieben, mit Ausnahme der für die Worte Quadrat u. Kubit; für letztere dienen die Zeichen \square , resp. kb , welche in der Größe der Ziffern u. auf der Linie derselben zwischen die Ziffer u. den Exponenten der einer solchen Flächen- od. Körperbezeichnung zu Grunde liegenden Längeneinheit eingehoben werden. — 2. Die am häufigsten gebrauchten kleinen Grundeinheiten werden durch kleine lateinische Buchstaben bezeichnet, und zwar Meile durch m., Liter durch l., Gramm durch g., Kilogramm (Kilo) durch kg. Die selbstdändigen Namen größerer Mäße und Gewichte werden durch große lateinische Buchstaben bezeichnet, u. zwar Meile durch M., Ar durch A., Scheffel durch S., Centner durch C. od. Z., Tonne durch T. — 3. Die als Vielsachen od. Theile der Grundeinheiten benannten Mäße- u. Gewichtsgrößen werden bezeichnet, indem vor das Zeichen der Grundeinheit ein entsprechender großer, resp. kleiner Buchstabe hinzugefügt wird. Für die Vielsachen dienen die Zeichen M., K., H., D. (Myria, Kilo, Hecto, Deka), für die Theilgrößen die Zeichen d, c (z), m (dezil, zenti, milli). — Die Bezeichnung der mechanischen Arbeit erfolgt durch einfache Kombination der Mäße- und Gewichtsgrößen, wobei die ersten stets voranzustellen sind.

Schemia.

Längenmäß: M. Meile, km. Kilometer, Dm. Decameter, m. Meter, dm. Decimeter, cm. (od. zm.) Centimeter (Zentimeter), mm. Millimeter.

Flächenmäß: \square M. Quadratmeile, ha. (HA.) Hektar, a. (A.) Ar, \square m. od. qm. Quadratmeter u. s. w.

Körpermäß: Kbm. oder elbm. Kubikmeter u. r. rm. Raumwinkel, fm. Festmeter, hl. oder Hl. Hektoliter, S. Scheffel, L. oder l. Liter.

Gewichte: T. Tonne (1000 kg.) C. (Z.) Centner (50 k.), kgr., Kilogr., kg. Kilogramm (2 Pf.). Dgr. Dekagramm, g. od. gr. Gramm, dgr. Decigramm, mg. Milligramm u.

Mechanische Arbeit: mT. Metertonne, mkgr. od. kgm. Meterkilogramm, cmkg. Centimeterkilogramm.

b) Normen für die Wahl der Einheitsföhe zu technischen Berechnungen nach metrischen Mäß und Gewicht. 1. Die festzusetzenden Normen beziehen sich allein auf diejenigen Einheitsföhe, welche für technische Berechnungen in Anschlügen zu anzuwenden sind. Die Einheiten zu bestimmen, nach welchen Baumaterialien verkauft werden, ist dem Handel allein zu überlassen. — 2. Bei den Berechnungen des Straßenbaues ist der Kubikmeter zu den Ermittlungen des Steinbedarfs, der Abträge u. a. anzuwenden. — 3. Bei Berechnungen von Holz- und Steinbedarf ist die Länge nach Metern zu bestimmen, der Querschnitt des Holzes ist nach ganzen Centimetern, die Höhe von Quadratfeinschichten nach Möglichkeit ebenfalls in ganzen Centimetern anzunehmen, die Preiseberechnung für beide soll nach Kubikmetern erfolgen. — 4. Bei Bestimmung des Mörtelbedarfs ist das Liter als Einheitsmaß anzunehmen. — 5. Bei allen statischen Berechnungen (Festigkeitsfössizienten, Trägheitsmomente, Elastizitätsmodulus u. s. w.) ist mit Quadratzentimetern u. Kilogrammen zu operiren. — 6. Bei Eisen-

Konstruktionen ist zur Cotirung und Inhaltsberechnung der Millimeter, als Gewichtseinheit das Kilogramm anzuwenden.

c) Normalziegelformat. Als einheitliches Normalziegelformat für Deutschland ist das vom Deutschen Vereine für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Cement empfohlene, im preußischen Staatsbauwesen bereits eingeführte Format von 25 cm. Länge, 12 cm. Breite, 6,5 cm. Tiefe anzunehmen.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, daß in vielen Gewerbszweigen, die mit dem Bauwesen zusammenhängen, die alten verschiedenen Mäße auch jetzt noch benutzt werden; so beim sächsischen Sandsteinhandel wenigstens zum Theil noch, ebenso bei dem Nagelhandel, Breithandel u. dgl. mehr. Daher hat die Aufführung wenigstens der wichtigsten unter denselben auch in nachstehenden Tabellen nicht unterlassen werden dürfen. In den mit M bezeichneten Ländern und Orten ist das Metermaß eingeführt.

A. Längenmaß, frz. mesure de longueur, engl. linear-measure, span. medida longitudinal. Die hauptsächlichsten Längenmäße der Erde folgen hier zunächst nach Ländern geordnet und mit Meter und Pariser Linien verglichen. In der zweiten Tabelle ist der Meter mit den dem deutschen Architekten am meisten noch vor kommenden älteren Mäßen verglichen. Doch sind die Ellen und ellenähnlichen Mäße sowie die Meilen dabei weggelassen, weil diese in besonderen Artikeln, Elle und Meile (s. d.), bereits gegeben sind. * bedeutet ungenau.

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	der Hauptmaßeinheit.	Eintheilung.	Größe in Metern.	Par. Linien.
In Europa.				
Astenburg M., früher; (Anhalt wie Preußen)	Baufuß = $\frac{1}{2}$ Elle od. Vermessungs- fuß; 20' = 1 Ruthé, 6' = 1 Klafter	s. d. Art. Elle	0,283794	125,8047
Baden M., früher:	Fuß, 6' = 1 Klafter, 10' = 1 Ruthé und Lachter	10 Zoll à 10 Linien à 10 Punkte	0,30000	132,9888
Bayern M., früher:	Münchener Fuß, Werksfuß 6' = 1 Klafter, 10' = 1 Ruthé	12 Zoll à 12 Linien, bei Feldmessen 10 Zoll à 10 Linien	0,291859	129,38
Abweichend:	Alte Elle, s. d. Art. Elle.	34½ neue Duodeimalzoll	0,8330148	369,2722*
Augsburg . . .	Werkschuh	12 Zoll à 12 Linien	0,2961678	131,2909
Bamberg . . .	Schuh oder Fuß	— — —	0,303973	134,75
	Feldschuh, 20 = 1 Feldruthé, 19 = 1 Wiesenruthé, 21 = 1 Holzr.	— — —	0,280448	124,32
Nürnberg . . .	Stadtschuh od. Fuß, 16 = 1 große, 12 = 1 kleine Ruthé	— — —	0,303973	134,75
Regensburg . . .	Fuß	12 Zoll	0,31656	139,*
Würzburg . . .	Fuß, 2' = 1 Elle, 5' = 1 Klafter, 12' = 1 Feldr., 14' = Waldr.	12 Zoll	0,2937	130,72
Rheinbayern . . .	Pfälzischer Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,33333	147,7653*
Belgien M. . .	Mètre (Aune) 10 = 1 Perche	10 Palmes à 10 Pouces à 10 Lignes	1,00000	443,2959
Alte Mäße, s. auch d. Art. Belgien.	Brüsseler Fuß, 20 = 1 Ruthé Antwerpener Fuß, 20 = 1 Ruthé	11 Zoll à 8 Linien	0,27575	122,239
Braunschweig M. sonst:	Werksfuß, 16 = 1 Ruthé = 10 Feld- fuß à 10 Zoll	11 Zoll	0,2855	126,5609
	Spann, 8 = 1 Berglachter	12 Zoll à 12 Linien	0,2853624	126,5
Bremen M., früher:	Fuß, 6 = 1 Klafter, 16 = 1 Ruthé, bei Grabarbeiten 20 = 1 R.	10 Lachterzoll à 10 Primus à 10 Set.	0,239907	106,35
Dänemark . . .	Fod, 6 = 1 Favn, 10 = 1 Rode	12 Zoll à 12 Linien oder 10 Zoll à 10 Linien	0,28935	128,26768
Deutschland M. . .	Meter, 10 = 1 Dekameter (1 Kette), für Feldmesser 20 = 1 Kette, 1000 = 1 Kilometer, 7500 = 1 Meile.	12 Tonner à 12 Linien	0,31385354	139,1293
		— — —	2,0115	
England . . .	Foot, 3 = 1 Yard (s. Elle), 6 = 1 Fathom, 16½ = 1 Pole, Perche, Lug oder Rod (5,0291 Meter).	100 Centim. à 10 Millim.	1,000	443,2959
	5 Fuß = 1 Geometrical Pace.	12 Inches à 3 Barley Cornes, od. à 10 Lines od. à 8 Parts	0,3047945	135,11418
	18 = 1 Woodland Pole	— — —	1,5239725	
	21 = 1 Forest Pole	— — —	5,486301	2438,2*
	66 Feet = 1 Chain.	— — —	6,400684	2840,0*
			20,164366	

B e n e n u n g des Staats resp. der Städte.	d e r H a u p t m ä ß e i n h e i t .	E i n t h e i l u n g .	G r ö ß e i n M e t e r n .	G r ö ß e i n P a r . L i n i e n .
Franreich M.	660 = 1 Furlong = 40 Polcs Palm Hand (Pferdmäß) Span (2 = 1 Cubit) Mètre, 10 = 1 Decamètre, 100 10 Decimètres à 10 Centimètres, 1000 = 1 Hectam., 10000 = 1 Myriam	— — — 3 Inches 4 Inches 9 Inches 12 Pouces à 12 Lignes à 12 Points 1 Toise, 18 = 1 Perche (Feldmäß), 20 = 1 Perche (Bau-mäß), 22 = 1 Perche (Wald- und Teichmäß)	201,164366 0,0761986 0,1015981 0,2285958 1,000000	33,7785 45,038 101,3356 413,2959
Bergl. d. Art. Elle, Anne und französische Mäße.				
Nizza	Métrischer Fuß (pied usuel) Palmo oder Pan, 8 = 1 Canna, 12 Pollici 12 = 1 Trabucco	— — — 100 Centim. etc. 12 Zoll à 8 Achtel oder 3 Palmen	0,3333333 0,2641	117,7653* 117,074
Griechenland M.	Metros	100 Centim. etc.	1,0000	443,2959
Hamburg M., früher:	Fuß, 6 = 1 Faden (oder Klafter), 14 = 1 Maßstruthe, 16 = 1 Geeststruthe	12 Zoll à 8 Achtel oder 3 Palmen	0,2865*	127,036*
Hessen-Darmstadt M.	Rheinländerischer Fuß, Feldmessung, Fuß, 10 = 1 Klafter (1 Elle = 10 Fuß = 24 Zoll = 0,6 Meter)	12 Zoll à 10 Linien à 10 P.	0,31385	139,13
		12 Zoll à 10 Linien	0,25	110,8239
Homburg	Homburger Fuß (Schuh)	12 Zoll à 12 Linien	0,2846	127,00*
Meisenheim	Schuh, 10 = 1 Rute	10 Zoll à 10 Linien	0,333	147,7653*
Hohenzollern M.	Fuß, 10 = 1 neue Rute	10 Zoll à 10 Linien	0,2865	127,036*
Holland M.	El (j. Elle), 10 El = 1 Roede	— — —	1,0000	443,2959
Au:	Amsterdamer Voet, 6 = 1 Vadem, 13 = 1 Roede	3 Palmen oder 11 Duimen à 8 Achtfte	0,2881334	125,5119
Tonische Inseln	Piede (= 1 Foot englisch)	— — —	0,3047945	135,11418
	Trabucco = 6 piedi antichi	— — —	2,5	1108,239
Italien M.	Metro, 2½ = 1 Trabucco	10 Palmi (Decim.) à 10 Centimetri (Diti), à 10 Atomi (Millimetri)	1,0000	443,2959
Alteterre Mäße, f. Elle u. Palmo.)		12 Once zu 12 Punti à 12 Atomi	0,513766	227,75
Sardinien, Turin	Piede liprando, 6 = 1 Trabucco, 12 = 1 Pertica, 2 = 3 Piedi manuali, 1 Tesa = 5 Piedi manuali	— — —		
Neona	Piede, 10 = 1 Pertica	12 Dita	0,409571	181,561
Florenz	Braccio da Panno, 2 = 1 Passetto, 4 = 1 Canna, beim Feldmaß 5 = 1 Canna	20 Soldi à 3 Quattr. oder 12 Crazzio à 5 Quattr.	0,58365	258,73
Quercia	Piede	— — —	0,589908	261,5038
	Braccio, 4 = 1 Canna, 5 = 1 Pertica	12 Once	0,5905	261,77
Bologna	Piede, 10 = 1 Pertica	12 Once	0,38010	168,497
Bergamo	Piede, 6 = 1 Cavezzo	— — —	0,4377672	194,0604
Genua	Palmo, 2½ = 1 Braccia	12 Once	0,249095	110,423
Mailand	Piede, 6 = 1 Trabucco	12 Diti	0,43518	192,9157
Cremona	Piede, 12 = 1 Passo	10 Palm. à 10 Diti à 10 At.	0,4835389	214,3508
Pavia	Piede, 6 = 1 Trabucco	12 Pollici	0,4719541	209,2153
Modena	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Pollici	0,52305	231,865
Recapel	Palmo, 7 = 1 Passo, 10 = 1 Canna, 35 = 1 Catena	10 Decime à 10 Centesime oder 12 Once à 5 Minute	0,26455	117,27394
Insel Sizilien	Palmo, 2 = 1 Passetto, 8 = 1 Canna, 32 = 1 Catena, 4 Catene = 1 Corda	12 Once à 12 Linee à 12 Punti	0,2581	114,414
Ravenna	Piede	10 Pollici	0,5846	259,5*
Parma	Piede da legno = Braccio da legno, 6 = 1 Pertica	— — —	0,54516	242,5*
Piacenza	Piede, 6 = 1 Cavezzo	— — —	0,46988	208,30*
Insel Sardinien	Palmo von Cagliari, 8 = 1 Canna, 12 = 1 Trab. sardo	— — —	0,2624619	116,3483
Rom	Piede, 5 = 1 Passo	12 Dita	0,297587	131,9692
	Catena (Metzefette), = 5¾ Canne archit. (f. Elle) = 57½ Palme da muratore; = 1 Palmo =	10 Stajuoli	12,844	5750,0*
Padua	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Pollici	0,22337	100,00*
			0,5573941	158,4913

Bezeichnung		Eintheilung.		Größe in	
des Staats resp. der Städte.	der Hauptmaßeinheit.			Metern.	Par. Linien.
Benedig . . .	Piede, 5 = 1 Passo, 6 = 1 Pertica, $4\frac{1}{2}$ = 1 Chebbo	12 Once à 12 Linee à 12 Decimi	0,34773485	154,1494	
Verona . . .	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Once	0,3429148	152,0127	
Lichtenstein M. . .	Wie Österreich.				
Lippe-Detmold M. . .	Fuß, Werfsuß, 6 = 1 Ruthé à 12 Zoll à 12 Linien 10 Decimalfuß		0,289513	128,3399	
Lippe-Schaumb. M. . .	Fuß, 7 = 1 Lachter, 16 = 1 Ruthé à 12 Zoll à 12 Linien à 10 Fuß à 10 Zoll à 10 Linien	12 Zoll à 12 Linien	0,2901	128,6*	
Lübeck M. . . .	Fuß, 6 = 1 Faden, 16 = 1 Ruthé à 12 Zoll à 12 Linien Schiffbaufuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287618	127,499	
Mecklenb.-Schwer. M. . .	Werfsuß, Baufuß, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien à 10 Punkte	0,292130	129,500	
	Mecklenburger Fuß, Lübecker Fuß à 12 Zoll à 10 Linien à 10 Theile	12 Zoll à 10 Linien à 10 Theile	0,287699	127,036	
	zum Landvermessen, 2 = 1 gesell. Elle, 16 = 1 Ruthé à 10 Theile		0,291002	129,*	
Mecklenb.-Strelitz M. . .	Werfsuß, 12 = 1 Bauruthé, 16 = 12 Zoll à 12 Linien 1 Erdruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,129	
	Feldfuß, 6 = 1 Faden, 16 = 1 Felder.	— — —	0,291002	129	
Moldau M. . . .	Palma, 8 = 1 Stingene (2_{2127}^{12}) à 8 Degiti	8 Degiti	0,2777	123*	
	Predjine (Präschine, Ruthé)	3 Stingene	6,6666	2955,3*	
Norwegen	Fod, 2 = 1 Alen, 6 = 1 Favn, 12 Tömmere à 12 Linien 10 = 1 Rode	12 Tömmere à 12 Linien	0,31376	139,1*	
	Palm für Rundhölzer	3 Zoll, $4\frac{2}{3}$ Linien	0,08861	39,28	
Österreich M. . . .	Wiener Fuß, 6 = 1 Klafter, 12 = 12 Zoll, à 12 Linien à 1 Ruthé à 20 Decimalfuß, 60 W.	12 Zoll, à 12 Linien à 12 Punkte (3 Zoll = 1 Kettenzug = 10 Halber	0,316081362	140,131*	
		1 Zwerchhand, 9" = 10 Decimafuß			
Abweichend:	Decimafuß, Feldfuß	10 Zoll à 10 Linien	0,1896614	84,07842	
Böhmen	Böhmisches Fuß, Stopa, $6\frac{3}{4}$ = 12 Zoll 1 Rutenberger Berglachter, 104 = 1 Landseil (zemský)	12 Zoll à 10 Linien	0,2963986	131,3923	
Dalmatien	Piede, 5 = 1 Passo, 6 = 1 Pertica	12 Once à 12 Linee	0,3477594	154,1603	
Galizien	Stop (Fuß)	12 Calów à 12 Linii	0,288	127,7*	
Öster. . . .	Piede, 6 = 1 Klafter	12 Once à 12 Linie	0,31611095	140*	
Mähren	Fuß, 6 = 1 Klafter	— — —	0,295965	131,2000	
Schlesien	Schlesische Lachter	80 Breslauer Zoll		851,3	
Tirol	Tiroler Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,33412	148,1140	
Krajan	Stopa (Fuß), 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Sażén, 15 = 1 Prut (Ruthé) à 10 Percików = $\frac{1}{10}$ Sznur	12 Calów à 12 Liniów à 2 Milimetrow	0,288*	127,66923	
Ungarn	Pes (Fuß), 6 = 1 Orgya (Klafter)	3 Marok (Fauji) à 4 Zoll à 4 Stridz	0,31611095	140,1307	
Oldenburg	Oldenburger Fuß, 20 = 1 alte Ruthé, 18 = 1 neue Ruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,295879	131,162964	
	Jeversche Fuß, 14 = 1 Ruthé, 20 = 1 Grodenlandruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,12	
	Kalenberger Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28769	127,6	
	Osnabrücker Fuß	— — —	0,27929	123,8	
Fürstenth. Lübeck	Fuß, 10 = 1 Ruthé à 5 Ellen	12 Zoll à 12 Linien	0,286613	127,05	
Polen	Stopa (Fuß), 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Sażén, 7 = 1 Lachter (defadijsch eingetheilt)	4 Cwierci à 6 Calów à 12 Linii à 2 Millimetrow	0,288*	127,66*	
	Sznur (Kette) = 150 Stop	10 Pretów à 10 Prećików à 10 Lawek à 1 Calów	43,2*	1900,0	
Portugal M. . . .	Palmo (Spanne) de Craveiro, 5 = 1 Vara, 3 = 1 Covado, 10 = 1 Braça, $7\frac{1}{2}$ = 1 Passo geometrico	8 Pollegadas à 12 Linhas à 12 Pontos oder 12 Dedos à 4 Gráos à 2 Linhas à 12 Pontos	0,22	97,525	
i. d. Art. Barra	1 Pé = $1\frac{1}{2}$ Palmo, 5 = 1 Passo geometrico	12 Pollegados à 12 Linhas	0,330	146,2875	
Preußen M. . . .	Preußischer, rheinländ. Fuß, auch Brandenburger, Berliner Werfsuß gen., 6 = 1 Klafter, Schlag, Faden, 12 = 1 Berliner Ruthé	12 Zoll (Daumen) à 12 Linien à 12 Punkte oder Strupel	0,313853542	139,1293	
	Feldfuß = $\frac{1}{10}$ Ruthé	10 Hundertstruhnen =	0,376624251	166,9560	
	Lachter (Bergm.) = $6\frac{2}{3}$ Werfsuß (Elle = $25\frac{1}{2}$ Zoll)	8 Achtel à 10 Lachterzoll	2,0923569	927,5333	
		Lachterz. = Werfzoll à 10 Prism à 10 Sekunden			

des Staats resp. der Städte.	Bezeichnung der Hauptmaßeinheit.	Eintheilung.	Größe in	
			Metern.	Par. Linien.
Abschweidend:				
Aachen . . .	Stadt Fuß	— — —	0,2899	128,5115
	Bau- od. Werk Fuß, 16 = 1 Rute 12 Zoll à 12 Linien	—	0,28869	127,978
	Landmeßfuß, 6 = 1 Hafaster, 16 = 12 Zoll à 12 Linien	—	0,2821000	125,054
	1 Landruthé	—		
Breslau . . .	Werk Fuß, 2 = 1 Elle, 15 = 1 Rute 12 Zoll à 12 Linien oder Stange (16 = 1 große Rute), 8 = 1 Faden	—	0,288058	127,695
(Cleve, f. Cleve.)	Fuß, 15 = 1 Rute	12 Zoll	0,2868851	127,175
Danzig . . .	Holzfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,30479	135,114
Ebersfeld . . .	Bau Fuß, 12 = 1 Bauruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,313853542	139,123
Erfurt . . .	Fuß, 12 = 1 Bauruthé, 14 = 1 Feldbr.	12 Zoll à 12 Linien	0,23326	125,568
Frankfurt a/M.	Schuh, Werk schuh, 12½ = 1 Feld- ruthé	12 Zoll à 12 Linien oder à 8 Achtel	0,2846105	126,1666
	Feldschuh, 10 = 1 Feldruthé	10 Zoll à 10 Linien	0,355763	157,708
	Waldschuh, 10 = 1 Wald ruthé	— — —	0,451076	199,96
Halle a. d. S. .	Werk Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2879692	127,6556
	Feld Fuß, 10 = 1 Rute	— — —	0,4430602	191,9738
Hannover . . .	Neuer oder Kalenberger Fuß, 12 Zoll à 12 Linien 2 = 1 Elle, 6 = 1 Neuklafter, 16 = 1 Rute	—	0,2920947	129,4844
	Östfriesländer Fuß	— — —	0,29213	130,0*
	Spanne, 8 = 1 Verglachter	10 Lachterzoll	0,239907	106,35
Holstein . . .	Wie Hamburg.	—		
Kassel . . .	Neukasseler Normalfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287699	127,536
	Fuldaer Fuß, 12 = 1 Rute à 12 Zoll à 12 Linien 10 Feldfuß à 10 Zoll	—	0,2829	125,4*
	Altkasseler oder Katasterfuß (Feld- mäh), 14 = 1 Kasseler Rute à 10 Decimalfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2849	126,2994
	Hanauer Fuß	— — —	0,2869	127,18
Kleve . . .	Alter Fuß, 12 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2955	131
	Neuer Fuß	— — —	0,314	139,25
Koblenz . . .	Fuß, 16 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2906	128,83
Köln, Düsseldorf .	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2874	127,4
Königsberg . .	Fuß, 15 = 1 Rute, defadißh getheilt	12 Zoll à 12 Linien	0,3077	136,4
Lauenburg . . .	Kalenberger Fuß	— — —	0,293	130,5*
Mühlhausen a. d. Il.	Raheburger Fuß, 16 = 1 Rute	— — —	0,2876	127,3*
	Fuß, 14 = 1 Feldruthé, 16 = 1 Wald- oder Teichruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,28085	124,4775
Münster . . .	Fuß	12 Zoll à 12 Linien à 10 Theile	0,2907734	128,9
Nassau . . .	Normalsuß, Markt Fuß, Werk Fuß	10 Zoll à 10 Linien	0,300000	132,9888
	Feldschuh od. Steuerf., 10 = 1 R.	10 Zoll à 10 Linien	0,50000	221,6479
Nordhausen . .	Werk Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2927	129,75
	Feldfuß, 10 = 1 Rute, = 7½ Ell.	— — —	0,4162	184,5*
Trier . . .	Werk- od. Landfuß, 6 = 1 Werk- klafter, 16 = 1 Landklafter	12 Zoll à 12 Linien	0,293754	130,22
	Waldfuß, 12 = 1 Waldklafter	— — —	0,3099509	137,39
	Zimmerfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,3051009	135,25
Thorn . . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 15 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,57*	255,3385
Wiesbaden . .	Werk Fuß, Fuß, alter Mainzer Ha- meralschuh, 16 = 1 Rute	12 Zoll	0,2875*	127,44
Renß M., Ebersdorf	Fuß, 16 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,303975	134,75
Gera, Lobenstein	Fuß, 16 = 1 Rute, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,2865	127,036*
Greiz . . .	Fuß, 16 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,23
Hohenleuben . .	Fuß, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,2842	126,05*
Schleiz . . .	Werk Fuß wie in Greiz.	—		
	Bermessungsfuß, 12 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,313853	139,129
Zeulenroda . . .	Fuß, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,29	128,556
Rußland . . .	Fuß, 7 = 1 Saschehn, Ságé, Fa- den = 12 Tschetschwert	12 Zoll à 10 Linien oder 6½ Tschetschwert	0,30479449	135,11418
Abschweidend:	Uralin, ½ Saschehn = 2½ F.	à 16 Verschock	0,71118715	315,2663
Lübau und Mitau	Fuß, 2 = 1 Elle (Landmeißer-Elle)	12 Zoll	0,2688	119,2466
	= 2 russische Fuß, 1 Elle Kette	—		
	= 50 russische Fuß, Faden =	—		
	6 Fuß	—		

des Staats resp. der Städte.	Bezeichnung der Hauptmaßeinheit.	Einteilung.	Größe in Metern.	Größe in par. Linien.
Libau und Mitau .	Landmeisterfuß, 10 = der revisor. Stange = $7\frac{1}{2}$ Rigaer Elle	— — —	0,4035	178,8*
Pernau	Fuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Faden, 12 Zoll 7 = 1 Neufersfaden	—	0,27465	121,75
Reval	Fuß, 7 = 1 Eisenfaden, 15 = 12 Zoll 1 Schritt = 3 russ. Fuß = $\frac{1}{5}$ Stange oder Kubjaßschritt	—	0,3205714	142,1080
Riga	Fuß, 6 = 1 Faden	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,13
Riga, Libau ic.	Palni (für Rundhölzer) Landmeisterelle = 2 russ. Fuß	3,717 russ. Zoll	0,09441	41,8516
Wilna	Stopa, 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Sa- schen, $1\frac{1}{2}$ = 1 Trećik, 15 = 1 Pret = $1\frac{1}{10}$ Schnur	12 Calów à 12 Linii	0,609589	270,2283
Sachsen, Königr. M.	Regulirter Fuß, 6 = 1 Klafter, 12 oder 10 Zoll 16 = 1 Land- od. Strafenruthé	—	0,28319	125,537
	Feldmeisterruthé = 14 Fuß 14 Zoll 182 Zoll	—	4,2474	1882,7651
	Geometrischer Fuß, 10 = 1 Ruthé 10 Zoll à 10 Linien = $\frac{1}{10}$ Kette (à 182 Zoll regul.)	—	0,42950485	190,2*
	Berglächter = $\frac{1}{5}$ Marktheideidekette	7 Lachterfuß od. 2000 Mill.	2,000000	886,5918
	Bergelle = 2 Lachterfuß	2 Lachterfuß	0,57142857	253,3119634
	Dresdener Fuß, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,2833	125,6
	Leipziger Werksfuß, 2 = 1 Elle = $\frac{1}{2}$ Leipz. Stab, 6 = 1 Klafter	—	0,2825	125,2311
Sachsen-Coburg M.	Leipziger Banfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28315	125,5192
	Werksfuß, 6 = 1 Klafter, 14 = 1 Werkruthé	12 Zoll	0,30397	134,75
	Bermessungsfuß, 12 = 1 Bermes- lungsruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,13
Gotha	Bau-, Werk-, Bermessungsfuß, 12 Zoll à 12 Linien 14 = 1 Feldruthé	—	0,287618	127,499
	Waldfuß, 16 = 1 Waldruthé = $\frac{1}{7}$ Feldruthé	—	0,282655	125,3*
Sachsen-Meining. M.	Werksfuß, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,28315	125,52
	Bermessungsfuß, 14 = 1 Ruthé	12 Zoll	0,30397	134,75
Hildburghausen .	Werksfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287618	127,5
Saalfeld	Fuß, 16 = 1 Ruthé	12 Zoll	0,283	125,5*
Sachsen-Weimar- Eisenach M . . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthé (in 14, 12 od. 10 Theile getheilt)	12 Zoll à 12 Linien à 12 Punkte	0,2819786	124,95
Kranichfeld . . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,2311
Schwarzburg-Rudol- stadt M	Fuß, 6 = 1 Klafter, 16 = 1 Ruthé 88 Zoll = 1 Lachter	12 Zoll à 12 Linien	0,2822	125,098
Frauenhausen . . .	Werksfuß (gleich dem preußischen)	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,129
Sondershausen . .	Bermessungsfuß, 16 = 1 Ruthé	—	0,2825	125,2311
Arnstadt	Werksfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28762	127,5
	Bermessungsfuß, 14 = 1 Ruthé	—	0,28252	125,24
	Fuß, 6 = 1 Klafter, 14 = 1 kleine Ruthé, 16 = 1 große Ruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,2311
Schweden	Fot, 6 = 1 Fann, 2 = 1 Uln., 12 Tum à 8 Linier oder 16 = 1 Ruthé, 10 = 1 Stang	10 Tum à 10 Linier à = $\frac{1}{10}$ Ref	0,296901	131,615
Schweiz	Fuß, 6 = 1 Klafter, 2 = 1 Elle, 10 Zoll à 10 Linien à 4 = 1 Stab, 10 = 1 Ruthé	10 Gran à 10 Skrupler 10 Strich (Traits)	0,3000	132,9888
Altwiechingen:				
Aargau, Freiburg .	Fuß, 8 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthé	12 Zoll à 12 Linien	0,29326	130,000
Uster (Utri) . . .	Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthé	12 Zoll à 12 Linien oder 10 Zoll à 10 Linien	0,30138	133,6
Appenzell und Thurgau	Fuß	12 Zoll à 12 Linien	{ 0,3067 od. 0,314688	135,97
Basel	Fuß, 16 = 1 Ruthé, als Feldmäß in 10 Fuß getheilt	12 Zoll à 12 Linien	0,30454	135
Bern, Solothurn .	Schuh, 8 = 1 Klafter, 10 = 12 Zoll à 12 Lin., b. Feld- messen 10 Zoll à 10 Lin.	—	0,29326	130,00
	1 Ruthé	Steinbrecherfuß	0,3177	140,833
Chur (Graubünden)	Fuß, 7 = 1 Klafter, bei Bauten 6 = 1 Klafter	—	0,3000	132,9888
Genf	Fuß, 8 = 1 Toise	—	0,487936	216,3
Glarus	Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthé	12 Z. à 12 Lin., b. Feld- messen 10 Z. à 10 L.	0,30138	133,6
Lauſanne (Waadt)	Fuß, 10 = 1 Toise	—	0,3000	132,9888

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.		Einteilung.	Größe in Metern.	Größe in Par. Linien.
Lugano (Tessin)	Brazetto, 5 = 1 Trabucco	— — —	0,5000	221,648
Luzern . . .	Fuß, 10 = 1 Rute, 6 = 1 Hafster	12 Zoll à 12 Linien	0,28423	126
Neufchâtel . . .	Pied, 10 = 1 Toise, 16 = 1 Perche de vigne	12 Pouces à 12 Lignes à 12 Points	0,29326	130*
St. Gallen . . .	Pied de champ, 16 = 1 Perche de champ	— — —	0,28715	127,292
Zürich . . .	Fuß, 6 = 1 Hafster	12 Zoll à 12 Linien	0,3075	136,333
Sarnen (Unterwalden) . . .	Feldschuh, 10 = 1 Rute	— — —	0,32484	144*
Sarnen (Unterwalden) . . .	alter Luzerner Stadtfuß, 10 = 1 Rute, f. Steinbrecher, Maurer	12 Zoll à 12 Linien	0,28423	126
St. Gallen . . .	6 = 1 Hafster	— — —	—	—
Schaffhausen . . .	Fuß für Tüdler, Schlosser	— — —	0,3484	144
Schaffhausen . . .	Werkfuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Hafster, 12 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2978	133,014
Zug, Schwyz und Zürich . . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Hafster, 10 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,30138	133,6
Burzach . . .	Schuh oder Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,300025	133
Serbien . . .	f. d. Art. Elle.	— — —	—	—
Spanien M. . .	Metro à 100 Centimetros	10 Decimetros à 10 C.	1,00000	443,2959
Altes Mäp. . .	Pié = 4 Palmos de ribera = 2 Gemes, 2 = 1 Codo de rib.	12 Pulgadas à 12 Lineas à 12 Puntos	0,275635	123,518
	Palmo mayor, 2 = 1 Codo, 4 = 1 Vara, $1\frac{2}{3}$ V. = 1 Paso; 2 V. = 1 Toesa, Braza oder Estada, 4 V. = 1 Estadal, $8\frac{1}{4}$ V. = 1 Cuerda	9 Pulgadas (3 Piés = 1 Vara, 5 Piés = 1 Paso)	0,2089762	92,6382
Ablewendig:				
Alicante . . .	Pié	4 Palmos à 3 Onzas oder 16 Dedos	0,30166	133,726
Barcelona . . .	Palmo, 4 = 1 Media, 8 = 1 Cana	4 Quartos	0,194	87,1*
Madrid (Neu-Kastilien) . . .	Pié, 3 = 1 Vara	12 Pulgadas à 12 Lineas	0,281	124,566
Minorca . . .	Palmo, 8 = 1 Cana	4 Cuartillos	0,2005	88,881
Mallorca . . .	Palmo, 8 = 1 Cana	4 Cuartillos	0,193	86,6644
	Destre	— — —	4,214	1868,058
Saragossa . . .	Pié, 3 = 1 Vara à 4 Cuartas, Cuar = 9 Pulgad. = 12 Dedos	12 Pulgados od. 16 Dedos	0,257	113,93
Valencia, Benicarló und Denia . . .	Pié, 3 = 1 Vara = 4 Palmos mayores à 4 Cuartos, 9 Palmos mayores = 1 Braza, 20 Brazas = 1 Cuerda	4 Palmos menores à 1 Onzas oder à 4 Dedos	0,3023	134,023
Türkei M. . .	f. d. Art. Elle. Halebi	(oder Arschin)	0,7577	325,7753
Walachei M. . .	Palma oder Pulnu, 10 = 1 Stanogene = 8 Fuß	10 Detjette à 10 Liniir	0,1981	87,825
Waldsee M. . .	Praschtschine	$18\frac{1}{2}$ Fuß	4,5810628	2030,74
Württemberg M. . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Rute	12 Zoll à 12 Linien	0,2924	129,6
Aufer Europa.				
Negypten . . .	Fuß, 6 = 1 Hafster, 10 = 1 Rute	10 Zoll à 10 Linien	0,28649	127
Große Antillen . . .	Pik	4 Rub à 6 Kirat	0,677	300,111
Cuba . . .	Pik beledi $6\frac{1}{3}$ = 1 Kóssabel (Rute) = 22 Tschöbdah (Fünfte) = 2 Kirat der Steinmezen in Kairu	f. übr. d. Art. Elle	0,5775	256
	Pié = 4 Palmos de ribera 1 Codo de rib. = 8 Palm d. r. (Cordel = 24 Varas à 2 Codos à 2 P. mayores à 9 Pulgadas	12 Pulgadas à 12 Lineas (1 Colo = $4\frac{1}{2}$ Pulgadas)	0,282566	125,266
San Domingo (Haiti)	Pied, 6 = 1 Toise, 5 = 1 Brasse	12 Pouces à 12 Lignes à 12 Points	0,3248394	144,000
Kleine Antillen:				
Brit. Besitzungen . . .	Foot, 3 = 1 Yard à 4 Quartas à 4 Nails	12 Zoll à 12 Linien	0,30479	135,114
Franz. Besitzungen . . .	Pied de roi, 5 = 1 Brasse	12 Pouces à 12 Lignes	0,3248394	144,000
Niederländische Besitzungen . . .	Rhynlandsche Voet	12 Duimen à 12 Strecken	0,313946	139,171*
	Amsterdamer Voet, 6 = 1 Vadem, 13 = 1 Roede	11 Duimen à 8 Achtste pen	0,283133	125,512
Argentinische Republik	Pié, 6 = 1 Braza od. Toesa, 3 = 1 Vara	12 Pulgadas à 12 Lineas	0,28866	127,9646

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.		Eintheilung.	Größe in Metern. Bar. Linien.	
Brasilien	Pé (Fuß)	12 Pollegadas à 12 Linhas à 10 Pontos	0,33	146,2875
	Palmo da Craveiro	8 Pollegadas = 12 Dedos à 4 Grãos à 2 Linhas à 10 Pontos	0,22	97,525
Mexiko	Palmo da Junta, 3 = 1 Covado	10 Pollegadas	0,2002	
	Vara	— — —	0,8477	375,8
Peru	Pié, $1\frac{1}{2}$ = 1 Codo, 3 = 1 Vara, 6 = 1 Braza, Toesa	12 Pulgadas à 12 Linas	0,2825	125,233
	Covid, Cobra	10 Tsun à 10 Fan	0,38	
China	Baufuß, Kong-pu	” ” ”	0,32281	
	Li, Meile	180 Tschang	575,496	
China	Ingenieurfuß, Feldmeisterfuß, Chich, 5 = 1 Pu, 10 = 1 Tschang (Faden), 100 = 1 Yin (Schur)	10 Tsun à 10 Fan	0,31972	141,73
	Mathematikerfuß	” ” ”	0,3345395	148,3
Japan	Tschili, Fuß der Handwerker und Kaufleute	” ” ”	0,3386	150,1
	Töng = 2 Gottschioh oder Peuntöng (etwa Ruthe)	10 Tschioh à 10 Tchuhn à 10 Huhn	3,657534	1610,0*
Indien. Sumatra	Kane sasi (Fuß), 6,3 = 1 Ken (Räafter), 60 Ken = 1 Tsjoo	10 Sun à 10 Bun à 10 Rin	0,303	134,3
	Etto (Fuß)	— — —	0,46696	207
Batavia (Insel Java)	Depo (Faden)	— — —	1,71894	762
	Amsterdamer Voet, 16 = 1 Vadem, 13 = 1 Roed	12 Duimen à 12 Streepen	0,313946	139,171
Bangkok (Siam)	Faden, 20 = 1 Sen	4 Cubit (i. Elle)	1,98	878
	Kole	24 Borrels	0,73824	327,258
Malabaren	Birma	2 Thwas à $1\frac{1}{2}$ Maiks à 8 Thits à 4 Mujahs	0,48513	215,057
	Taong, 4 = 1 Lan (Faden)	12 Doigts	0,2598725	115,2
Pondichery	Empan 2 = 1 Hath (Coudée) 4 = 1 Guez ob. Astame, 8 = 1 Vilcadé	— — —	3,64767	1600,0*
	Côle ob. Bambou zum Feldmessen	24 Tussoos	0,70272	311,513
Surate	Guz für Bauten	20 Vussas à 20 Vis-	0,69002	305,883
	Guz für Holz	wassees		
Seringapatnam	Cubit = $\frac{1}{2}$ Yard, s. d. Art. Elle.	— — —	0,97788	433,491
	Guz, Gujah	— — —	0,30479	135,114
Nordamerikan. Union	Foot, 6 = 1 Fathom	12 Inches à 10 Lines oder 2 Hands à 2 Palms à 3 Inches à 8 Parts	0,50798	225,19
		24 Fizazem	0,934703	414,35
Persien	Fuß, 2 = Guz Schach (S. auch d. Art. Arijsch.)	— — —	0,97788	433,491
	Guz Monkelser über Buschir Man vergleiche übrigens den Art. Elle.	— — —	0,30479	135,114

Tabelle zu Vergleichung des Meters mit einigen der bedeutendsten alten (Ruthe, Fuß u. Zoll) Mäße.

1 Meter ist =	Ruthe.	Fuß.	Zoll.
Baden, Schweiz, Nassau	0,33333	3,3333	43,333
Bayern	0,34263	3,4263	41,116
Braunschweig	0,219	3,5043	42,052
Bremen		3,46	41,5
England, Russland, Nordamerika	(Perches) 0,199 (Yards) 1,09	3,281	39,371
Frankfurt a. M.	(Feldruten) 0,281 (Waldruten) 0,22	3,51	42,2
Frankreich	alt (Toise) 0,513	3,08	36,9
Hamburg	(Geestruten) 0,218 (Marßdruten) 0,249	3,4905	41,9
Hannover	0,214	3,42355	41,082
Hessen-Darmstadt	(Räafter) 0,400	4,00	40,0
Kassel	(Kat.-Ruthen) 0,251	3,4758	41,709
Lübeck	0,217	3,48	41,7
Oldenburg	(Ruthen) 0,188 (Kat.-Ruthen) 0,338	3,38	40,6

1 Meter ist =	Ruthen.	Fuß.	Boll.
Österreich (Fläster)	0,527	3,162	
(Inq.-Ruthen)	0,316	3,1637	37,96
Brenzen	0,266	3,19862	38,234
Sachsen, Königreich (Ruthen)	0,233	3,5312	42,374
Schweden		3,37	33,7
Württemberg	0,349	3,4905	34,9
B. Flächenmäthe, franz. mesure carrée, engl. square measure, span. medida superficial. Die Größen der Quadrate der Längenmätheinheiten ergeben sich allerdings schon aus den sub A, gegebenen Zahlen; dennoch wird es willkommen sein, wenn wir hier die Größen der Flächenmäthe, zu denen natürlich auch die Feldmäthe mit gehören, nicht nur nach der Anzahl der landesüblichen Mätheinheitsquadrate, sondern, wenigstens zum größten Theil, auch nach Arten angeben.			
B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte	E i n t h e i l u n g.	G r ö ß e in landesüblicher Mätheinheit.	G r ö ß e in Acren.
<i>In Europa.</i>			
Altenburg M., früher Acker	200 D.-Ruthen.	20000 D.-Ellen	57,393
Baden M. Morgen	4 Viertel à 100 D.-Ruthen.	40000 D.-Fuß	36,342
Bayern M. Fuchart, auch Morgen od. Tagewerk	100 D.-R.-F. à 100 D.-F. à 100tel re. D.-F. od. 10tel 100tel re.	40000 D.-Fuß	34,0727
Augsburg Fuchart	— — —	16000 D.-Fuß	14,0346
Bamberg Tagewerk Wiese oder Weiher	— — —	54150 D.-Fuß	
	Tagewerk Wald oder Weinberg	— — —	66150 D.-Fuß
	Morgen Feld	— — —	60000 D.-Fuß
Nürnberg Tagewerk oder Morgen	200 große D.-R. à 256 D.-F.	51200 D.-Fuß	47,3092
	Acker	160 kleine D.-R. à 144 D.-F.	23040 D.-Fuß
Würzburg Morgen Feldmäth	160 D.-R. à 144 D.-F.	23040 D.-Fuß	19,875
	Walzmorgen	200 D.-R. à 196 D.-F.	39200 D.-Fuß
Rheinbayern Hektar	— — —	90000 D.-Fuß	100
Belgien M. Bonier (métrique) =	100 Perches carrées	10000 D.-Meter	100
altes mäth:			verschieden
In Brüssel re. 20 $\frac{1}{3}$, 19 $\frac{1}{3}$, 17 $\frac{1}{3}$, 16 $\frac{1}{3}$ Fuß	4 Journaux à 100 Perches carrées		
s. auch d. Art. Belgien	angenommen, daß angehängte $\frac{1}{3}$ heißt Talon oder Sole		
In Antwerpen re. Bunder oder Bonnier	2 Arpent = 400 D.-R.	160000 D.-Fuß	131,6
Braunschweig M. Feldmorgen, Landmorgen	2 Borling	120 D.-Ruthen	25,015815
	Walzmorgen	— — —	33,35442
Bremen M. Tagewerk, variiert	— — —	30—70000 D.-F.	
	Morgen	— — —	120 D.-Ruthen
Dänemark M. Tönde Land (Harthorn)	8 Skjapper	560 D.-Ruthen od. 14000 D.-Ellen	221,943
<i>Sätland</i>			
Deutschland M. Hektar	100 Ar	10000 D.-Meter	55,1473
	Straßburger Acker	— — —	100
England Square für Fußböden re.	1881,7 D.-Meter	18,817	
	Kreisfuß der Maschinenbauer	100 Square feet	
	Square-Perch od. Rod zur Vermessung der Ziegelmauern	11 $\frac{1}{9}$ Squ. yards	
	Fardindeale od. Rood of Land, 4 = 1 Acre, 30 Acres = 1 Yard of Land	133, $\frac{561}{6}$ Qu.-In. Square feet	
	1 engl. Acre	30 $\frac{1}{4}$ Square yards à 9	0,252919
	1 irsländ. Acre	272 $\frac{1}{4}$ Squ. feet	
	1 schott. Acre	120 Square-yards	
Frankreich M. Hectare = $\frac{1}{100}$ Myriare = $\frac{1}{10}$ Kilare	40 Square-Rods (Plafonds, Pfaster re. werden nach square-yards gemessen)	10,116776	
	10 Décares à 10 Ares oder Décamètres carrés		
alte Mäthe.	Perche carrée, 100 = 1 Arpent de Paris	160 Square-Rods	480 Sq. yards
	Acre	10000 Centiares oder Mètr. carr.	100
Nizza Trabucco quadrato	j. d. Art. Arpent u. Acre	50,00	
Griechenland M. Hektar	— — —	0,10044	
Hamburg M., früher Morgen Marschland	144 Palmi qu.	100	
Hamburg Scheffel Geestland	600 D.-Marischruthen	96,471624	
	200 D.-Geestruthen	51200 D.-Fuß	
Hessen-Darmstadt M. Morgen	280 Fuß lang, 20 Fuß breit	42,047	
Homburg Morgen	4 Viertel	5600 D.-Fuß	
Meisenheim Morgen	— — —	4,599	
Hohenzollern M. Morgen, 1 $\frac{1}{2}$ = 1 Tagewerk	160 D.-Ruthen	25,00	
	Mannswerk, Fuchart	100 D.-Ruthen	
	4 Viertel à 96 D.-Ruthen	19,0647	
	384 D.-Ruthen	25	
	31,5175		

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.	Bezeichnung des Flächenmässes.	Eintheilung.	Größe in landessüblicher Mäßeinheit.	Größe in Aren.
Holland M. . . .	Bunder	100 vierk. Roeden	10000 vierk. El.	100
Zonische Inseln . . .	Alter Amsterdamer Morgen	600 vierk. Roeden	170400 vk. Voet.	81,2866
Italien M. Neue M.: Alte Mäße:	Misura od. Baccile = 0,3 Acre	1 d. Art. Bazilla	400 D.-Fuß	13,96
Sardinien (Turin) . . .	Pertica nuova, consueria	— — —	2000 Metri qu.	20
Ancona	Ettara, Tornatura	5 Pertiche nuove à 20 Ta-	10000 Matri qu.	100
Florenz	Giornata	vole 100 Tavole à 144 piedi lpir. qu.	100 Pertiche qu.	38,00959
Lucca	Rubbio piccolo	— — —	625 Pertiche qu.	
Bologna	Rubbio medio	— — —	700 Pert. qu.	
s. d. Art. Bielca . .	Rubbio grande, Soma	— — —	850 Pert. qu.	
Bergamo	Quadrato	100 Tavole à 100 Braccie	— —	34,0647
Venedig	Coltre	— — —	460 Pert. qu.	40,1
Pavia	Tornatura	144 Tavole	14400 piedi qu.	20,805
f. d. Art. Bielca . .	Bielca = 196 Tavole	— — —	— —	28,3173
Bergamo	Pertica quadrata	24 Tavole à 4 Cavezzi	96 Cavezzi qu. = 3456 piedi qu.	6,62308
Mailand	Pertica quadrata	24 Tavole à 4 Trabuchi quadrati	96 Trab. quad.	6,545179
Cremona	Pertica quadrata	24 Tavole	3456 piedi qu.	8,08047
Pavia	Pertica quadrata	24 Tavole à 24 Trab. qu.	96 Trab. quad. = 3456 piedi qu.	7,6979
Modena	Biole	72 Tarole à 4 Cavezzi qu.	288 Cavezzi qu.	28,3647
Neapel	Moggio	10 Decime à 10 Centesime	100 Canne qu.	6,99867
Insel Sizilien . .	Salma = 4096 Quartigli	4 Bisacce à 4 Tumoli à 4 Mondelli à 4 Caroz. à 4 Quarti à 4 Quartigli	4096 Canne qu.	174,6288
Ravenna	Tornatura	100 Tavole	10000 piedi qu.	34,176
Parma	Biole	6 Stara à 12 Tavole à 4 Pert. quad.	10368 Bracci d. legno qu.	30,81363
Piacenza	Pertica quadrata	24 Tavole à 96 Cavezzi	2304 Cavezzi q.	7,6304
Insel Sardinien . .	Rasiera oder Restiera	— — —	202500 Palmi q.	139,535
Rom	Starello	à 4 Corbule à 4 Imbuti	5760 Palmi qu.	
Napoli	Rubbio = 7 Pezzi = 112 Ca-	4 Quarte à 4 Scorzi à 2	3703 Canne qu.	184,4604
Padua	tene quadrata	Quartucci		
Benedig	Campo	— — —	840 Tavole, Cavezzi qu.	38,626
Benedig	Migliajo	1000 Passi quadrati	25000 piedi qu.	30,2298
Berona	Migliaja da Chebbi	1000 Chebbi qu.	20250 piedi qu.	24,486204
Berona	Cambo	24 Vaneze à 30 Tavole od.	720 Cavezzi qu.	30,4795
Cavezzi quad.				
Lichtenstein M. . .	Wie Österreich.			
Lippe-Detmold M. . .	Morgen = 1½ Scheff. Säiland.	— — —	120 D.-Ruthen	25,7488
Lippe-Schaumburg M. .	Morgen = 1½ Scheffel	— — —	120 D.-Ruthen	25,7533
Lübeck M. . . .	Morgen oder Scheffel innerhalb der Dämme außerhalb der Landwehr	(4 Scheffel = 1 Tonne, Tonnen = 1 Last)	60 D.-Ruthen	12,70624
Mecklenb.-Schwerin M. .	Katastralthüse = 600 Rostocker je nach dem Getreide sehr ver- schieden.		70 D.-Ruthen	14,82418
	Scheffel Aussät			
Mecklenb. Huse Landes . .	Mecklenb. Aussät à 21000 D.-Ruthen	4552,5127		
	70 D.-Ruthen			
Mecklenb. Morgen Altermäß . .	6 Scheffel Aussät à 50 D.-Ruthen	300 D.-Ruthen	65,0359	
Mecklenb.-Strelitz M. . .	Mecklenb. Morgen Forstmäß	— — —	100 D.-Ruthen	21,6786
Moldau M. . . .	Morgen Altermäß	— — —	300 D.-Ruthen	65,0359
Moldau M. . . .	Morgen Forstland	— — —	100 D.-Ruthen	21,6786
Norwegen	Faltsch (¼ Falcea)	320 Præschinen à 9 D.-Stern- genen	2880 D.-Sternen	142,222
Oesterreich M. . . .	Kleine Tonde Land	4 Maal à 2500 D.-Aren	10000 D.-Aren	39,379
	Hektar		100 Aren	100
	Joch, Jochart, Feldmäß	3 Mecken, in Böhmen = 2	1600 D.-Klaftern	57,554325
	Tagewerk, Wiesenmäß = ¾	Strich Aussät		
	Joch	— — —	1200 D.-Klaftern	43,165744
	Weingarten = 2 Joch = 48 Pfds.	8 kleine Rahel oder Achtel =	3200 D.-Klaftern	115,1086
	Fläche	5½ große Rahel		
Böhmen	Prager Morgen	— — —	— — —	29,218
Dalmatien	Pertica quadrata	— — —	— — —	0,4353

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	des Flächenmäßes.	Eintheilung.	G r ö ß e in landesüblicher Maßeinheit.	G r ö ß e in Acren.
Osterr.: Siebenbürgen	Für Felder das Wiener Joch, für Weinberge: Achtel	0,12 Wiener Joch	—	8,632
Tirol	Stochiaeh = 10 Grabe Fanch (Sauhert) = $\frac{9}{20}$ Stochia	2 Tagmat à 4 Starland	1000 D.-Ruth. = 360 D.-Rth.	40,2
Kraßau	Morgen, 30 = 1 Wloka	— — —	800 D.-Rth.	89,33294
Ungarn	Joch (sehr verschieden), nach der Urbariavorchrift	2 Preßburger Mehen Aus- fät	300 Q.-Prut	54,9872
Ödenburg M. . . .	Weingartenmäß-Biertel	1 Motika oder Pfund	800 W. D.-Klstr.	43,1657
Ödenburg M. . . .	Reines Joch, Joch, Fäck, 100 = 81 Katasterjück	51480 Ödenb. D.-Fuß.	160 neue D.-Ruth.	45,3830
Ödenburg, Morgen = $\frac{2}{9}$, Weine	6 Hunt	350 alte D.-Ruth.	122,5714	
Feversche Matte Großenland	48000 D.-Fuß	120 Zev. D.-Ruth. à 400 D.-Fuß		
Feversche Matte Binnenland, gr. Morgen = $\frac{1}{2}$ fl. Morgen.	58800 D.-Fuß	300 Zev. D.-R. à 196 D.-Fuß	57,9203	
Polen	Morg	3 D.-Sznur	300 Q.-Petrov	55,9872
Portugal u. Brasilien	Geira (Morgen)	— — —	1210 Q.-Bragas	58,564
Preußen M.	Kleiner Morgen	— — —	180 Berl. D.-R.	25,532249
	Großer Morgen	— — —	— —	56,188
Abweichend:	Quadratruthe	— — —	— —	0,141846
Aachen	Morgen	1,1968 preuß. Morgen	150 D.-Ruthen	30,5573
Breslau	Schlesischer Morgen	2,1937 preuß. Morgen	300 D.-Ruthen	56,000
Erfurt	Acker (Morgen)	1,0347 preuß. Morgen	168 D.-Feld=Rth.	26,4202
Halle a. d. S. . . .	Acker	— — —	300 D.-Feld=Rth.	56,2623
Alte	Morgen	3,33557 preuß. Morgen	600 D.-Ruthen	85,2412
Koblenz	Morgen	1,355 preuß. Morgen	160 D.-Ruthen	34,5945
Köln, Düsseldorf, Elberfeld etc.	Morgen	1,2422 preuß. Morgen	150 D.-Ruthen	31,716
Königsberg	Pommerscher Morgen, 20 = 1 Hafen, 30 = 1 Kulmer Huse	10 Gewende à 3 Seile à 10 D.-Ruthen	300 D.-Feld=Rth.	63,9085
Mühlhausen a. N. . .	Acker	— — —	160 D.-Feld=Rth.	24,736
	Huse Ackerland	— — —	120 D.-Feld=Rth.	18,552
	Waldacker	— — —	120 D.-Wald=Rth.	24,231
Nordhausen	Acker	— — —	160 D.-Ruthen	24,850
Trier	Morgen	— — —	160 D.-Ruthen	35,345
Thorn	Morgen	1/30 Huse	300 D.-Ruthen	
Frankfurt a. M. . .	D.-Feldruhef. Maueru. Pflaster	— — —	100 D.-Feldschuh	0,126507
	Quadratvalstruhe	— — —	100 D.-Waldschuh	0,203469
	Feldmorgen, 30 = 1 Huse	4 Biertel à 40 D.-Feld=Rth.	16000 D.-Feldsch.	20,25019
	Waldmorgen	4 Biertel à 40 D.-Wald=R.	16000 D.-W.-Sch.	32,5551
Hannover	Morgen	2 Borling à 2 Biertel (3120 D.-Ruthen)	3120 D.-Ruthen	26,21009
Österriesland	1 Diemat = $1\frac{1}{3}$ Gras = 25 Tagewerk Buchweizen	— — —	400 D.-R. preuß.	56,738
	Moordiemat	— — —	450 D.-R. preuß.	99,73
Hessen-Kassel	Kasseler Acker	— — —	150 D.-R. hess.	23,6651
	Zuldaer Morgen 2 = 1 Tage- werk, 30 = 1 Huse	4 Biertel	160 D.-R. hess.	18,4369
Holstein	Tonne Forst	300 D.-Ruthen Hamb.	76800 D.-Fuß	
	Steuertonne	— — —	260 D.-Ruthen	54,6606
Schleswig	Tonne	— — —		67,034
Lauenburg	Morgen	— — —		25,413
Nassau	Morgen Feld	— — —	100 D.-Ruthen	25
Reich M.				
Ebersdorf, Lobe- stein u. Zeulenroda	Acker	— — —	160 D.-Ruthen	37,847
Gera	Schiffel Ausfät	— — —	120 D.-Ruthen	25,214
Greiz	Acker	— — —	160 D.-R., Leipz.	32,6886
Schleiz und Hohen- leuben	Morgen	— — —	160 D.-R. preuß.	122,695
Rußland	Gejekl. ob. geometrische Dessätine	— — —	2400 D.-Sacheln	109,25
	Alte Kronedessätine	— — —	3200 D.-Sacheln	145,666
	Kasaner Dessätine	— — —	3600 D.-Sacheln	63,8750
Abweichend:	Sogen. rheinl. Morgen	— — —	660 D.-Ruth. rh.	85,1075
Liebau, Mitau,	Revisorische Loofstelle	— — —	225 D.-Stangen	36,6327
Riga re.	Tonnstelle	35 Koppfen	14000 Ldm. Ell.	52,024
	Loofstelle	25 Koppfen	10000 Ldm. Ell.	37,16

B e n e n u n g des Staats resp. der Städte.	d e s Flächenmäßes.	G intheilung.	G r ö ß e in landesüblicher M ä ß e h e i t	G r ö ß e in Acren.
Rußland: Reval . . .	Tonnstelle Tonnstelle, 3 = 1 alte Tonnstelle, 24 Tonst. = 1 Landhaven	1/2 Dessätine	1200 Q.-Saschchu	54,625
Wilna	Morg (30 = 1 Włoka)	0,19133 Dessätine 3 Quadratzuur à 100 Q.-Pregi- kow	100 Q.-Stangen 30000 Q.-Pregi- kow = 67500	20,9024
Sachsen, Königreich	Quadrat-Straßenruthé Geometrische Quadratruthé Gesetzl. Acker (12—30 = 1 Huse)	64 Dresdener Q.-Ellen — — —	256 Q.-Fuß 230 $\frac{1}{3}$ Q.-Fuß	71,226 0,205303 0,184474
Sachsen - Coburg und Meiningen	Laußitzer Scheffel Gerstensät Feldmorgen oder Acker Waldmorgen, Vermessungsma.	— — —	300 geom. Q.-R. od. 213 $\frac{1}{3}$ Q.-R.	55,3423
Gotha	Feldacker 30 = 1 Huse	27440 Q.-Fuß, Bau Fuß	180 Q.-Bau Fuß	28,9765
Saalfeld	Waldacker	40960 Q.-Fuß, Bau Fuß	140 Q.-Wald-Ruth.	25,53225
Sachsen-Weimar . . .	Acker	— — —	160 Q.-Feld-R.	22,7
Eisenach	Acker	— — —	160 Q.-Ruthen	33,8842
Kranichfeld	Acker	— — —	160 Q.-Ruthen	30,831
Schwarzburg-Rudolstadt	Acker	— — —	160 Q.-Ruthen	19,845
Frankenhausen . . .	Acker	— — —	160 Q.-Ruthen	28,4971
Sonderhausen . . .	Acker	— — —	160 Q.-Ruthen	32,69
Arnstadt	kleiner Acker	160 Q.-Ruthen, à 196 Q.-Fuß	— —	32,619
Schweden	Großer Acker	160 Q.-Ruthen, à 256 Q.-Fuß	— —	18,773
	Tunn Land	2 Spannland à 16 Kappold.	14000 Q.-Ahn od. 56 Kamm. à 250 Q.-Ahn (56000 Q.-Foot)	49,3641
Schweiz	Q.-Klafter	36 Q.-Fuß	— —	0,032400
Abweichend:	Zuchart (Arpente), 6400 = 1400 Q.-Ruthen, à 100 Q.-F.	36 Q.-Fuß	40000 Q.-Fuß	36,000
Altorf (Utri) . . .	Zuchart	— — —	360 Q.-Ruthen	32,698
Basel	Zuchart	— — —	360 Q.-Ruthen	33,3874
Bern u. Solothurn	Zuchart für Acker	— — —	40000 Q.-Fuß	34,4
	Zuchart für Wiesen	— — —	35000 Q.-Fuß	30,1
	Zuchart für Wald	— — —	45000 Q.-Fuß	38,7
Freiburg	Zuchart	— — —	50000 Q.-Fuß	43
Genf	Pose Journal	8 Ouvrées	400 Q.-Ruthen	27,013
	Setine	— — —	500 Q.-Ruthen	32,698
Glarus, Schwyz . .	Zuchart	— — —	360 Q.-Ruthen	45
Lausanne, Wallis . .	Pose	20 Fossoriers	500 Toises carr.	22,5
Lugano	Pertica	— — —	360 Trabu qu.	36,835
Luzern und Unter- walden	Zuchart	350 Q.-Ruthen	45000 Q.-Fuß	54,03732
Neufchâtel	Faux, Faulx	1 Pauses à 8 Perches à 256 Pieds (Q.-Feld-Ruth.) à 256 Q.-Feld-Fuß	65536 Q.-Fuß	3,5226
	Ouvrier Weinland	16 Pieds (Q.-Weinruthé) = 256 Minutes	4096 Oboles Q.-Landfuß	40,05
	Obole	16 Lausannois à 16 Perpil- lottes	— —	32,197
St. Gallen	Zuchart	— — —	36000 Q.-Fuß	32,698
Schaffhausen	Zuchart	252 Q.-Ruth.	36288 Q.-Fuß	36,033
Zürich	Zuchart	4 Bierling à 90 Q.-Ruthen.	40000 Q.-Fuß	35,97
Burzach	Zuchart	— — —	— —	1
Serbien M. . . .	Dan oranja (Morgen)	— — —	— —	64,3956
Spanien M. Neues M.	Area	12 Calemines à 4 Cuar- tillos	576 Estadales e.	44,7192
Altes Mäß. Fanega (Feldmäß)		5. d. Art. Aranzada	6400 Varas cu.	49,97593
Abweichend:	Weinbergsmäß Aranzada	6 Famgadas	1200 Brazas cu.	48,3
Alicante u. Baleuicia	Cahizada 6 = 1 Yugada	2 Cuarteras	— —	34,2381
Barcelona	Mujada	— — —	4900 Varas cu.	60,3709
Madrid (Neufästli- lien)	Fanega Marco de Madrid	— — —	100 Arc	71,0312
Malaga, Granada	Fanega superficial	— — —	1600 Q.-Arschin	23,38
Mallorca	Cuarterada	— — —	144 Q.-Prascht.	100,00
Tarragona	Jornal	— — —	— —	9,18672
Türkei M. . . .	Hektar	4 Evlek	— — —	30,22*
Früher	Doenum, Deulum	— — —	— —	
Walachei M. . . .	Pogone	— — —	— —	

Bezeichnung des Staates resp. der Städte.		Einteilung.		Größe in landesüblicher Maßeinheit.	Größe in Aren.
Waldes M.	Morgen	—	—	120 D.-Ruthen	26,257
Württemberg M.	Morgen, $1\frac{1}{2}$ = 1 Tagewerk	1 Viertel à 96 D.-Ruthen	—	384 D.-Ruthen	31,51745
Außen Europa.					
Negypten	gefehliger Feddahn	—	—	—	44,591
	Älter Feddahn	—	—	—	59,29
Große Antillen:					
Cuba	Caballeria	—	—	324 Cordeles cu.	1310,979
Haiti	Carreau, 10 = 1 Caballeria	10000 Pas carrés à $12\frac{1}{2}$	122500 Pieds car- Pieds carrés	—	129,263
Kleine Antillen:					
Brit. Besitzungen	Acre	4 Koods à 40 Square perches	—	—	40,4671
Franz. Besitzungen	Carré von Martinique	10000 Pas carrés à $12\frac{1}{4}$	122500 Pieds car- pieds c.	—	129,2628
	Carré von Guadeloupe	10000 Pas carrés à 9	900000 Pieds car. pieds c.	—	94,9686
Niederl. Besitzungen	Morgen	600 vierk. Roeden	102400 vierkan. Voeten	—	81,2866
Argentinische Republik	Suerte de estancia	—	—	27000 Varas cu.	202,5
	Suerte de Maera	—	—	19600 Varas cu.	147
	Suerte de Maera pequeña	—	—	10000 Varas cuad- rados	75
(Brasilien, s. Portugal.)					
Mexiko	Labor, 25 = 1 Sitio (= 1 Le- gua cuadrada)	—	—	1000000 Varas cuadrados	7185,985
Vereinigte Staaten von Amerika	Acre	4 Roods à 40 Square Perches	—	—	40,4671
Nordamerika	Tsjoo	10 Tan à 10 Sen à 30 Pu	3000 Quadratfen (Quadratfen)	—	109,3169763
Sumatra	Doon	—	—	—	256,2916
Batavia (Java)	Djong	4 Bahu à 500 D.-Ruthen	2000 D.-Ronde	—	283,859
Bangkok (Siam)	Quadrat-Sen	—	—	100 D.-Gaden	—
Burma	Peh	625 Quadrat-Ta's	—	—	72,07664
Pondichery	Carré	3 Vélys à 20 Canis à 100	3000 Congis oder Congis	—	799,33
China	King oder Ju	100 Mith (Ader)	240 Jungen.-J. lg. 100 breit, also 24000 D.-J.	—	—

Tabelle zu Vergleichung der neuen Flächenmäße mit einigen alten.

In alten Mäßen beträgt ein	Hektar in Feldmaß	qm. in □ Ruthen.	qm. in □ Fuß.	qm. in □ Zoll.
Baden, Schweiz, Nassau	2,7778 Morgen	0,1111	11,1111	1111
Bayern	2,935 Tagewerk	0,1174	11,7396	1174
Braunschweig	3,997 Feldmorgen	0,04797	12,2802	1768
Frankfurt a. M.	2,998 Waldmorgen	—	—	—
Hamburg	4,938 Feldmorgen	0,07901	12,35	1778
Hannover.	3,072 Waldmorgen	0,04915	—	—
Mecklenburg	1,035 Morgen	0,04757	12,1837	1753
Preußen	3,815 Morgen	0,04578	11,7206	1688
Sachsen (Königreich)	1,588 Morgen	0,04613	—	—
Württemberg	3,9166 Morgen	0,0705	10,1518	1462
Oesterreich	1,8067 Acker	0,05421	12,4693	1796
England, Nordamerika	3,173 Morgen	0,1218	12,1837	1218
	(Jugen.-Ruthen)	1,737 Joch	0,27803	10,0093
	(Rob)	1,968 Wiener Joch	0,1001	1441
	(Yard)	2,471 Acres	0,03954	1550
Russland	0,915 Dessatin	0,2197	10,764	—
Alte franzößische	(Sachsen)	0,2632	9,48	1365
	(Toise)	—	—	—

C. Körpermaße, s. d. Art. Kubikinhalt. Die Größen der Kubikfuße re. ergeben sich aus der Tabelle A durch Erhebung auf die dritte Potenz. Wir geben daher hier diese Größe nicht nochmals einzeln an, sondern nur die mit besonderer Benennung re. versehenen Körpermaße, indem wir dieselben sowohl mit den landesüblichen Kubikmaßeinheiten, als mit Stères oder Kubikmetern vergleichen.

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	d e s K ö r p e r m ä ß e s .	E i n t h e i l u n g , r e s p . B e m e r k u n g e n	G r ö ß e i n l a n d e s ü b l i c h e r E i n h e i t .	G r ö ß e i n S t è r e s .
Altenburg M. . . .	Getreide: Scheffel, 2 = 1 Malter, 3 Viertel = 1 Sac	4 Viertel (Siebmäß) à 4 Mengen à 4 Mäzzchen	— — —	0,1469718
	Flüssigkeit: Aune, 60 = 1 Eimer	2 Nösel	— — —	1,0011411
Baden M. . . .	Holzklaster	4 Fuß Schießlänge, 6 Fuß breit, 144 Kubit-Fuß 6 Fuß hoch	3,8888	
	Getreide: Zuber	10 Malter à 10 Seiter à 5,555 Kubit-Fuß 10 Mäzzlein à 10 Becher à 0,027 kbm.	1,5000	
	Holzkohlenm.: Korb od. Wanne	1 oder 2 Getreidemalter		
	Kalt., Erzmäß = 2 Seiter			
	Flüssigkeit: Füder			
Bayern M. . . .	Getreide: Schaff, Schäffel	10 Ohm à 10 Stücken à 10 Mäß 5,555 Kubit-Fuß oder 4 Schoppen	1,5000	
	Kalt.: Ruth = 4 Scheffel	6 Mengen à 2 Viertel à 2 Halb- 8944 bayr. Dec.= viertel à 2 Mäzzl à 2 Halb- Kubit-Zoll mäzzl à 2 Dreißiger	0,2223576	
	Flüssigkeit: Schenheimer, Wein=	24 Mengen (abgeflügelter Regel) 35,776 b. R.-Fuß	0,894385	
	eimer, 2 = 1 Ohm, 12 =	unter 18, oben 15 Zoll im à 0,02507 kbm.		
	1 Füder	Durchmeißer, 12 Zoll hoch		
	1 bayr. Mäzzkanne	60 Mäzzkannen à 43 Decim. à 2580 Dec.-R.-Z.	0,0641418	
	Bisfireimer, Biereimer, 25 = 1 Faß	R.-Zoll à 4 Quartal à 8		
	Mauerwerk: Schachtruthe, 10 =	(Nößl)		
	1 Deinmalkubitruthe			
	Kubikklaster	— — —	216 R.-Fuß	5,369976
Augsburg	Duodecimalkubitruthe	— — —	1728 R.-Fuß	42,9599
	Beson:	8 Mäß		0,008*
	Wein: Füder	8 Fuß à 2 Muidr à 6 Besons	— — —	0,768*
	8 Mäß	à 8 Mäß		
Regensburg	Brennholz: Klaster oder Mäß	6' breit, 6' hoch, 3½ Scheit=	126 R.-Fuß	3,1325
s. d. Art. Berg=		länge		
eimer	Sand: Karren	— — —	18 R.-Fuß.	
Rheinbayern	Getreide: Hektoliter	4 Viertel à 2 Simmer à	— — —	0,1
	Flüssigkeit: Liter	4 Viertling		
	Brennholz: Klaster	— — —		0,001
Belgien M. . . .	Aune cube	— — —	144 bayr. R.-Fuß	3,58
s. auch den Artikel	Brennholz: Stère oder Corde	1000 Palmes cubes	1 Mètre cube	1,000
Belgien	Getreidem.: Rasière oder Sac	— — —	— — —	0,100
Braunschweig M. . . .	Sand, Stein u.: Schachtruthe	10 Décalitres (Boisseaux, Scheffel) à 10 Litrons à à 10 Dés (Centilitres)	1000 Decilitres	5,9488
	Brennholz: Malter	10 Mesurettes (Mäzzchen)		
	Holzkohle: Karren	Décalitres)		
	Getreide: Hünken, 10 = 1 Scheffel, 40 = 1 Wipfel	— — —	256 R.-Fuß	
	Flüssigkeit: 1 Ohrost = 1½ Fuß	80 R.-Fuß		
	6 Anker à 40 Quartiere (Stübchen) à 2 Mäß à 4 Nösel	50 Mäß für Braunkohle und 100 R.-Fuß		
	Erze	Grze		
	Getreide: Hünken, 10 = 1 Scheffel, 40 = 1 Wipfel	Getreide: Hünken, 10 = 1 Scheffel, 40 = 1 Wipfel	— — —	0,03114477
	Flüssigkeit: 1 Ohrost = 1½ Fuß	6 Anker à 40 Quartiere (Stübchen) à 2 Mäß à 4 Nösel	— — —	0,2248425
	1 Fuß, 4 Ohrost = 6 Fuß = 1 Füder	100 Stübchen)		
	Bier: Faß (Mumme: Faß = 4 Tonnen à 27 Stübchen à	4 Tonnen à 27 Stübchen à	— — —	0,4047166
	100 Stübchen)	4 Quartiere à 2 Nösel		
Bremen M. . . .	Brennholz: Fäden	6' hoch, 6' breit, 2' Scheitl.	72 R.-Fuß	1,74423
	Keep, cylindrischer Haufen	17½ f. u. 1 Spanne Umfang,	119,27 R.-Fuß	2,45
	Sandstein: 1 Füder Blöde	über 9" stark	30 R.-Fuß	
	1 Füder Streckstücke	7—9"	15 Ell. à 3 Q.-F.	
	1 Füder Bruchsteine	auf Schiffen	40 R.-Fuß	
	Getreide: Scheffel, 40 = 1 Last	4 Viertel à 4 Spind	— — —	0,0741038
	Salz: Last = 40 Scheffel	(1 Tonne = 3½ Scheffel)		
	Flüssigkeit: Rheinwein, Füder	6 Ohm à 4 Anker oder à	— — —	0,8697888
	(1 Stübchen = 3,22144 Liter)	45 Stübchen à 4 Quart à		
	Franzwein und Branntwein, 1½ Ohm à 4 Anker à 5 Viertel (Viertes) od. 11 Stübchen	4 Mengen		
	Bier: Tonne (Bierstübchen —	45 Bierstübchen à 4 Quart à	— — —	0,1697193
	3,7554 Liter)	4 Mengen		

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	E i n t h e i l u n g, resp. Bemerkungen.	G r ö ß e in landesüblicher Einheit.	G r ö ß e in Steres
Bremen M.	Del, Thran; Tonne, 2 = 1 Øghøft Pfundmäth für Del	6 Stehtannen à 16 Mengel	
Dänemark	Brennholz: Favn Bauholz: Ton $\frac{5}{4}$ = 1 Last	6 Jod hoch, 6 Jod breit, 2 Jod Scheitlänge 1000 Dielen zu 11' Länge, 40 Kubifjod 9" Breite, $\frac{5}{4}$ " Dicke = 21 Tonnen	27,8 Par. $\text{K.-}\ddot{\text{Z}}\text{u.}$ 72 Kubifjod
	Getreide und Salz: Korntönde 22 = 1 Last	8 Skjäppar à 4 Fjerdingkar à 2 Ottingkar	0,1391213
	Kohlen: Saltiönde, 18 = 1 Last	176 Pot	5½ Kubifjod
	Kalf: Last = 1 Fönder	— — —	54 Kubifjod
	Flüssigk.: Wein, Ørhøvd = $1\frac{1}{2}$ Tierze (Øhm), 5 Ø. = 1 Stückf. faß, 4 Ø. = 2 Pipen = 1 Fünder	6 Alfer à 5 Viertel à 2 Stückchen od. 23½ Pot à 4 Päle (930 Päle)	— — — 930 Päle
	Kande (Kanne)	2 Potter à 4 Päle (Pegel), $\frac{1}{16}$ Kubifjod 3 Päle = 1 Flaske	0,00193224
	Bier, Talg, Thran, Del, Mehrl., Butter u. Tönde	in $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{8}{5}$	136 Pot od. 4½ dün. Kubifjod
	Bierfaß = 1 Fünder Wein	2 Pipen à 2 Ørhøved à 1½ Øhm	0,8984917
	Nordische Theertönde	— — —	120 Pot
Deutschland M	Hektoliter oder Fass = 2 Schefsel	20 Mehen à 5 Liter	109 L. à 2 Schopp.
Elsäß	Fünder	24 Eimer à 24 Mäth	0,10000
England	Cubic-foot	1728 Cubic-inches, 2200 Englishzoll, 3300 sphärische Zoll	— — — 0,028315
	Cubic-yard	— — —	27 Cubic-feet
	Kiesmäth: Punt (Prahm)	— — —	10 Cubic-yards
	Schiffstrunkholz, behauenes:	— — —	50 Cubic-feet
	Load oder Ton		
	Brennholz: erste Cord oder Line	14' l. 3' h., 3' Scheitlänge	126 Cubic-feet
	zweite " "	8' l., 4' h., 4' Scheitlänge	128 Cubic-feet
	Fathom	6' l., 6' h., 6' Scheitlänge	216 Cubic-feet
	Bretermäth: Load (Ladung)	600 square-feet 1½föllige 400 square-feet 1½föllige 300 sq.-feet 2föllige u. Breter	
	Ziegel: Load	1000 Daßz., 500 Mauerit.	
	Normalmäth für flüssige und trockene Dinge: Imperial-Standard, Gallion	4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills	277,274 C.-inch.
	Tun, für Wein, Del, Branntwein u.	2 Pipes (Butts) à 2 Hogshead oder 2 Puncheon à 2 Tierces	252 Gallions
	" für Bier	3 Puncheon à 2 Barrels à 216 Gallions 2 Kilderkins à 2 Firkins à 9 Gallons	
	" für Ale	hat der Firkin 8 Gallons	192 Gallions
	Mehl, Salz, Getreide, Kalf u.	1½ Boll = 2 Combs à 4 Bushels à 4 Pecks à 2 Gallons à 2 Pottles à 2 Quarts à 2 Pints	17745,526 C.-in.
	Imperial-Quarterer, 4 = 1 Chaldron, 5 = 1 Wey oder Load, 10 = 1 Last		0,2907813
	Steinkohlen werden nach Gewicht verkaufst.		
Frankreich	Für trockene Dinge: Kilolitre	10 Hectolitres oder Déci-	1000 Litres =
	Mètre cube oder Stere, 10 = 1 Décastère oder Myrialitre	mètres à 10 Décalitres oder Centistères à 10 Lit. oder Millistères	1,0000 29,173851 Par. $\text{K.-}\ddot{\text{Z}}\text{u.}$
S. d. Art. Bidon.	Brennholz: Setier oder Stere, 2 = 1 Voie	1 Meter hoch u. breit, 1 Meter Scheitlänge	— — — 1,000
	Für Flüssigkeit: Litre	10 Décilitres à 10 Centilitres	50,412416 Pariser $\text{K.-}\ddot{\text{Z}}\text{oll}$
	Holzföhre: Voie (Zuhre)	2 Setiers	200 Litres
	Steinföhre: Voie	12 gehäufte oder 15 gestrichene Hectolitres	— — — 2,000 1,500
	Muid	4 Manes à 1½ gestrichenes Hectolitre	— — — 0,600
	Gips: Muid	36 Sac. à 25 Litres	— — — 9,000
Rizzia	Getreide: Carga	4 Setiere à 2 Emine à 2 Quar-	4 Setiere à 2 Emine à 2 Quar- (Em. = 19,999 tiers à 4 Coppi Motureaux L.)
	Flüssigkeit: Carga	12 Rubbie à 10 Pinti	(Ru. = 7,858 L.) 0,94296

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	E i n t h e i l u n g, resp. Bemerkungen.	G r ö ß e in landesüblicher Einheit.	G r ö ß e in Steres.
Griechenland M. . .	Getreide: Neues Kilo Ältestes Kilo Staro Flüssigkeit: Kilo	100 Litros — — — 3 Bachels 100 Litros à 10 Kotyloi à 10 Mystra à 10 Kubus	3,0157 alte Kilo 0,033148 0,0821 0,100
Hamburg M. . .	Altes Barilo (Fäß) Erde: Bott oder Pütt Brennholz: Fäden Steinkohle: Tonne	16 Fuß ins Quadr., 4' tief 6 $\frac{1}{2}$ Fuß br. u. h., 2' Scheitlänge gehäuft verkauft, hieß ge-	1024 R.-Fuß 88 $\frac{1}{2}$ R.-Fuß 16438 R.-Zoll
	Salz: Tonne Getreidem.: Fäß, 60 = 1 Last	12100 R.-Zoll 2 Hünken à 4 Spind à 4 Mäß à 2 Mäschchen	0,064386 24,099 2,0919 0,223875
	Vaſt { Korn, Weizen, Erbsen Haser und Gerste	3 Wispel à 10 Scheffel 2 Wispel à 10 Scheffel	1 Schöff. = 2 Fäß 1 Schöff. = 3 Fäß.
	Kalf: Tonne Flüssigkeit: Viertel, 4 = 1 Eimer	à 3 Fäß à 2 Hünken 2 Stübchen à 2 Kannen à 532 R.-Zoll	3,16404 0,1582020 0,007235
	Wein: Øxhost = 1 $\frac{1}{2}$ Øhm à 5 Eimer, 4 Øxhost = 1 Fuder oder Tonneau	2 Quartier-Pots à 2 Döfel 6 Aufer à 5 Viertel à 2 Stübchen à 2 Kannen à 2 Quartier	0,2171*
	Bier: Tonne Thran: Quarteel	24 Viertel à 2 Stübchen re. 2 Tonnen à 6 Steckkannen à 8 Mengel oder 64 Stübchen	0,17376 0,23168
Hessen-Darmstadt M. . .	Fäß Kubiklaſter Brennholz: Steden	10 Stübchen 40 Zoll breit, 50" hoch und Scheitlänge oder 50" breit und hoch, 40" Scheitlänge	1000 R.-Fuß 100 R.-Fuß 40 R.-Fuß 10 R.-Fuß
	Holzkohlen: Mäß Kalf- und Steinholzenbütte Getreide { Mäschchen } Flüssigkeit { Schoppen }	½, ¼ samt 1 Pfund Wasser von + 4° C.	0,625 0,15625 0,0005
	Getreide: Malter	4 Eimer à 4 Kumpf à 4 Geschied à 4 Mäschchen	— — — 0,128
	Flüssigkeit: Øhm	20 Brtl. à 4 Mäß. à 4 Schopp.	— — — 0,160
Hohenzollern M. . .	Brennholz: Kläſter Kohlen: Zuber	1 Geschied = 1 Mäß 6' h., 6' br., 4' Scheitlänge	2 Liter 144 R.-Fuß 20 R.-Fuß
	Getreide: Simri, 8 = 1 Scheffel	4 Bierling à 4 Mäßlein à 2 Ecken	0,0221533
	Flüssigkeit: Eimer Helleichmäß, 6 = 1 Fuder	16 Simri à 10 Mäß à 4 Schoppen	1 M. = 1,837 L. 0,293927
	Eimer Trübeichmäß	ebenso getheilt	1 M. = 1,9174 L.
Holland M. . .	Schenknäß	— — —	1 M. = 1,67 L.
	Brennholz: Vadem od. Wisse	— — —	1 Kubbef.-El
	Getreide: Last (= 87 Achterdeelen); (Mehrgesäß: 1 $\frac{1}{2}$ Muddle = 50 Liter)	30 Zakken oder Muddle à 10 Schepels à 10 Kopp. à 10 Maatjes	— — — 1,000 3,0000
	Flüssigkeit: Vat	100 Kan à 10 Maatjes à 10 Vingerhoed	— — — 0,1000
Zonische Inseln . . .	Getreide: Chilo	8 Gallone à 8 Dicotili	— — — 0,0363477
	Flüssigkeit: Metro, 4 = 1 Barila	und d. Mitt. Bazilla	— — — 0,0181738
Italien M. . .	Neues Mäß. Stero, 2 = 1 DoppioStero, 10 = 1 Decastero	4 Gallone à 4 Dicotili 2 Metà-Steri à 5 Decisteri	— — — 1,000
	Somma, Ettolito, 10 = 1 Chilolitro	10 Mini(Decalitri) à 10 Pinte (Litri) à 10 Coppi(Decilitri),	— — — 0,1000
Sardinien . . . (Turin)	Getreide: Sacco	5 Emine à 8 Coppi à 24 Cuchiari	Emina = 23,0056 Litr.
	Flüssigkeit: Brenta, 10 = 1 Carro	36 Pinte à 2 Boccali à 2 Quartini	— — — 0,049285
Ancona . . .	Brennholz: Tesa	5½ und 4 Fuß	100 P. man. cub.
	Getreide: Rubbio	8 Coppe à 4 Sacca Provende à 3 Staja	— — — 0,2861
	Flüssigkeit: Wein, Soma	2 Barili à 24 Boccali à 4 Fogliette	— — — 0,07
	Oel, Metro	12 Boccali	— — — 0,0175

B e n e n u n g des Staates resp. der Städte.	des Körpermässes.	G i u t h e i l u n g, resp. Bezeichnungen.	G r ö ß e in landessüblicher Einheit.	G r ö ß e in Stères.
Florenz . . .	Getreide: Stajo, 3 = 1 Sacco 24 = 1 Moggio Flüssigkeit: Wein etc., Barile, $9\frac{2}{3}$ = 1 Pipa	2 Mine à 2 Quarti à 8 Mez- zette à 2 Quartucci 2 Mezzi barili à 10 Fiaschi à 2 Boccali à 2 Mezzette à 2 Quartucci	— — —	0,02436286
	Öl, Barile, 2 = 1 Somo	2 Mezzi barili à 8 Fiaschi à 88 libbre netto 2 Boccali etc.	— — —	0,0334289
Vucca . . .	Getreide: Stajo, 3 = 1 Sacco Flüssigkeit: Wein, Barile Speiseöl: Barile	— — — 34 Boccali 10 Libbre alla grossa à 11 Libbre	— — —	0,024443 0,0402076 0,0401357
	Coppo Marincöf: Barile	24 Libbre alla grossa 10 Libbre alla grossa à 13 Libbre	— — —	0,0474331 0,0401357
Bologna . . .	Getreide: Corba	2 Staja Stari à 8 Quarticoli à 4 Cupi	— — —	0,078645
	Flüssigkeit: Corba	2 Galbi à 2 Quartarole à 15 Boccali à 4 Fogliette	— — —	0,078592
Bergamo . . .	Getreide: Sacco oder Soma, 10 = 1 Carro	8 Staja à 32 Quartari	— — —	0,1712813
	Flüssigkeit: Brenta	54 Pinte à 2 Boccali	— — —	0,0706905
Genua . . .	Getreidemäß: Mina	2 Quartini à 4 Quarti à 12 Gombette	— — —	0,1165596
	Flüssigkeit: Mezzuaro Salz: Mondino = 8 Mine	2 Barili à 50 Pinte à $1\frac{4}{5}$ Amole	— — —	0,1580322
Maisland . . .	Kohle: Moggio	128 Quarteroni	— — —	0,0660394
	Holz: Carro	4 Bracie lang, 4 breit, 1 hoch	16 Bracie cubi	0,225
	Getreide: Moggio, 28 = 1 Mina	8 Staja à 4 Quartari	— — —	0,1462343
	Soma = $1\frac{1}{3}$ Carga	12 Staja	— — —	
	Flüssigkeit: Mina, 6 = 1 Brenta	8 Pinte à 2 Boccali	— — —	0,0125924
Cremona . . .	Getreide: Sacco	3 Staja à 12 Quartari	— — —	0,106933
	Flüssigkeit: Brenta	65 oder 75 Boccali	— — —	0,0474655
Pavia . . .	Getreide: Sacco	6 Mine à 12 Quartari	— — —	0,122263
	Flüssigkeit: Brenta	96 Boccali	— — —	0,0714427
Modena . . .	Getreide: Sacco	2 Stari à 4 Quarti	— — —	0,140*
	Flüssig.: Barile, $1\frac{1}{2}$ = 1 Quartaro	20 Fiaschi à 2 Boccali	— — —	0,04*
Neapel . . .	Brennholz: Cannna	8,8 und 4 Palmi meijend	256 Palmi cubi	4,73985
	Getreide: Tomolo, 36 = 1 Carro	2 Mezzette à 2 Quarti à 63 Palmi cubici	— — —	0,0555451
	Flüssigkeit: Wein, Barile	Misure à 4 Quarterole 60 Caraffe	2,3562 Palmi cub.	0,043625
	Carro	2 Botti à 12 Barile	— — —	1,047
	Öl: Salma	16 Staja à 4 Quarti à 6 Misurettre	— — —	0,161574
Ravenna . . .	Getreide: Rubbio	5 Staja à 8 Ottavi	— — —	0,287545
	Flüssigkeit: Barile	40 Boccali	— — —	0,053771
Insel Sizilien .	Getreide: Salma (1 Palmacubo = 17,1931 Litre)	4 Bisacce à 4 Tumoli à 4 Mondelli à 4 Carozzi à 4 Quarti à 4 Quartigli	16 Palmi cubici	0,2750909
	Flüssigkeit: Botte, 3 = 1 Tonna (1 Quartaro = 1 Tumolo)	4 Salma à 8 Barili à 2 Quartari à 20 Quartucci à 2 Carrafe à 2 Bicchieri	64 Palmi cubici	1,10036
Parma . . .	Getreide: Stajo	2 Mine à 8 Quartari	— — —	0,048
	Flüssigkeit: Brenta	72 Boccali	— — —	0,072
Piacenza . . .	Getreide: Stajo	2 Mine	— — —	0,035
	Flüssigkeit: Brenta	96 Boccali	— — —	0,1076
Insel Sardinien .	Getreide: Rasiera	3 $\frac{1}{2}$ Starelli oder Moggii à 2 Corbuli à 2 Quarti à 2 Imbuti à 2 Migamuti	— — —	0,1721124
	Wein: Botta	100 Quart à 5 Pinte à 10 Mezzette	— — —	0,50266
	Öl: Barile	2 Giarri à 4 Quartane à 12 Quartucci à 2 Misure	— — —	0,0336
Padua . . .	Getreide: Moggio	12 Staji à 48 Quart.	11,0115 W. R.-F.	0,347802
	Flüssigkeit: Mastello	72 Rozze	2,25661 W. R.-F.	0,0712756
Benedig . . .	Getreide: Moggio (1 Saccia = 1 $\frac{1}{2}$ Stari)	4 Stari à 2 Mezzetti à 2 Quartari à 4 Quartoroli	10,5514 W. R.-F. (Bari. = 64,3859 Litre)	0,33268

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.	des Körpermässes.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landestümlicher Einheit.	Größe in Stères.
S. d. Art. Bigonzo	Flüssigkeit: Anfora (= 512 Boccali à 1½ Quartucci)	4 Biconcie à 2 Barile (Concie à 6 Secchie à 4 Bozze à 4 Quartucci)	16,308 W. R.-F.	0,515087
	Wein: Botta (Fäß)	5 Biconcie à 12 Secchie	20,3849 W. R.-F.	0,643860
	Öl: Botta	2 Migliaja à 40 Miri	38,6252 W. R.-F.	1,220
	Mastello	7 Secchi (Schäufelmaß = 8 Secchie Zollmaß)	82,50219 W. R.-F.	0,079032
Verona	Getreide: Sacco, 8 = 1 Carico	3 Minoli à 12 Quarti	3,263998 W. R.-F.	0,1146535
	Flüssigkeit: Brenta, 12 = 1 Botta	4 Secchie à 4 Bozze à 4½ Inghistare	2,2324 W. R.-F.	0,0705111
Rom	Getreide: Rubbio (die Decina war zugleich Kalfmaß)	2 Rubbiatelle à 2 Quarti à 2 Quarterelle (= 1½ Staja) à 2 Starelli à 3 Decine od. 22 Scorzà à 4 Quartucci	— — —	0,294451
	Salz: Rubbio	2 Quarte à 3 Scorzà à 4 Quartucci	— — —	0,294451
	Wein: Barilo, 16 = 1 Botta	32 Boccali à 4 Fogliette à 4 Quart. (Cartoc.)	— — —	0,0583416
	Öl: Barilo	28 Boccali à 4 Fogliette à 4 Quartucci	— — —	0,057481
	Somma	2 Pelli od. Mastelli à 10 Cugnatelli à 4 Boccali	— — —	0,1642254
Liechtenstein M.	Wie Österreich.			
Lippe-Detmold M.	Getreide: Hartkornschefel	6 große = 8 kleine Meßen oder 24 Mahlmecken	— — —	0,0442917
	" Hafergeschefel	7 große Hartkornmecken	— — —	0,0516737
	Flüssigkeit: Ørhost = 30 Viertel	1½ Øhm à Anker à 27 Kanthen à 2 Halbe à 2 Ort (1 Kan. = 98 R.-F. = 1,37622 L.)	— — —	0,2229467
	Würfelmäß	100 Kannen	— — —	0,137622
	Bier: Øhm	— — —	216 R.-F.	5,273475
Lippe-Schaumburg M.	Brennholz: Kloster	— — —	256 R.-F.	6,25
	Stein: Schachtrüthe	— — —	2 R.-F.	0,0488284
	Kalk und Kohlen: Balg	12 Malter à 6 Hünzen à 48,4 R.-F.	— — —	2,3737896
	Getreide: Jeder	Meßen	— — —	
	Flüssigkeit: Ørhost	6 Anker à 28 Mäß à 4 Ort (Mäß = 1/20 R.-F. = 1,2207 L.)	— — —	0,2050796
	Bier: 1 Drilling	1 Ørhost		
	Branntwein: Drilling od. Øhm	4 Anker à 27 Mäß	— — —	0,1318369
Lübeck M. . . .	Brennholz: Faden, Stadtmäß	6½ lang, 3½ breit u. 5½ h.	292,60402 R.-F.	
		14' lang, 4' breit, 3' hoch	168 R.-F.	
	Kalk: Kalkmaß	halbe holt. Tonne =	2 L. Roggenköfl.	0,069388
	Steinkohlen: Tonne	— — —	38 Stübchen	0,138221
	Salz: Tonne	— — —	39 Stübchen	0,141858
	Flüssigkeit: Jeder Wein	4 Ørhost à 1½ Øhm à 4 Anker à 5 Viertel à 2 Stübchen à 2 Kannen à 2 Quartier (1 Körnschefel = 3,6875 L.)	— — —	0,8732
		2 Scheffel à 2 Ørhost (Bouteille, Kröß) à 2 Plank à 2 Ort	(1 Körnschefel = 34,694 L.)	
	Bier: Fäß = 1 Weinohm	80 Kannen à 2 Quartier	— — —	0,14562
	Getreide: Last (1 Hafergeschefel war = 39,514 Liter)	8 Drömt à 3 Tonnen à 4 Scheffel à 4 Fäß	(1 Körnschefel = 38,889 L.)	
Mecklenb.-Schwerin M.	Brennholz: Faden	7 Baufuß (Hamburger Fuß) à 6 Anker à 2 Stübchen à 2 Tonnen à 6 Scheffel	147 R.-F.	3,4595
	Steinkohlen: Last	12 Tonnen à 6 Scheffel	— — —	2,8000
	Getreide: Last	8 Drömt à 2 Säcke (od. 3 Tonnen) à 6 Scheffel (Vierteltonnen) à 4 Viertel (Fäß) à 4 Spind (Meßen)	(1 Scheffel = 38,889 Liter)	3,73366
	Flüssigkeit: Wein, Jeder = 6 Øhm à 5 Eimer à 4 Viertel	4 Ørhost à 6 Anker à 5 Viertel à 2 Stübchen à 2 Kannen à 2 Pot od. Quart. à 2 Dessel, Plank od. Stück à 2 Ort oder Pegel	(1 Pot = 0,9025 Liter)	0,8694720
		4 Viertel à 4 Wein kannen à 4 Kannen à 2 Pot	— — —	0,1159196
	Bier: Tonne = 4 Weineimer	4 Wispel à 2 Drömt à 12½ Scheffel	100 Scheffel	
Mecklenb.-Strelitz M.	Getreide: Last	wie in Schwerin		5,47276
	Flüssigkeit:	wie in Hamburg.		
	Erde: Bott	wie in Hamburg.		

B e n e n n u n g d e s S t a t s o r d e r S t ä d t e .	E i n t h e i l u n g, r e s p . V e r e i n g u n g e n .	G r ö ß e i n l a n d e s ü b l i c h e r E i n h e i t .	G r ö ß e i n S t ö r e s .
Moldau	Getreide: Kilo Flüssigkeit: Occha	2 Merzas à 10 Dimerli 4 Litra à 100 Dramm	— — — 0,435 0,00131*
Norwegen	Getreide: Tonde Flüssigkeit: Fäß	8 Schipp à 4 Viertel à 2 Achtel à 2 Potter	1 P. = 0,9653 L. 0,1235584 0,8984916
	Tierce, Aam Theer: Tonneu	4 Aufer à 5 Viertel à 8 Potter 12 Potter	1 P. = 0,96612 L. 0,1545792 0,01159344
	Breteru. Planken: Kummerzlast Holzlast	— — — — — —	83 $\frac{7}{8}$ R.-Föd 64 $\frac{1}{2}$ R.-Föd
	Bierkantiges Banholz, Tunlast	— — —	40 R.-Föd
	Breiter; Last (Fracht wird pro 2 Dielen bezahlt. 100 hat 10 Dielen 102 $\frac{1}{2}$ % der Chri- 10 Fuß à 12 Stück	Last Banholz = 150 Dielen = 102 $\frac{1}{2}$ % Dielen der Chri- 10 Fuß à 12 Stück	50 R.-Föd (1 R.-Föd = 0,030882 Kbm.)
	Dramm, Standard für Dielen ist pro Stück 10 Fuß engl. lang, 9 Zoll breit, 1 $\frac{1}{2}$ Zoll dick	à 11 Fuß engl. lang, 9" breit, 1 $\frac{1}{4}$ " dick	
Österreich M	Brennholz: Kläfster	1 Kläfr. h., 1 Kl. br., 2' Schtl. 72 R.-Fuß à 0,032 R.-Meter	2,273664
	Holzlohole: Stübidh	bei 3' Scheitlänge also $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{8}{8}$	108 R.-Fuß 2 Mezen, 3,8942 R.-Fuß.
	Bergbau: Grubenmäß	(32 × 7 =) 224 Kläftern nach dem Streichen lang (8 × 7 =) 56 Kläftern breit	1254400 R.-Klft. und 100 Kläftern tief
	Kubik-Kläfster	6 Schachtfuß (6' □, 1' hoch) à 12 Schachtz. (3 R.-Fuß) à 12 Schachtilinien à 12 Schachtpunkte	216 R.-Fuß 6,820992
	Getreide: Meze (2 = 1 Kübel, 30 = 1 Muth)	16 Maßl à 2 halbe Maßl à 1,9471 R.-Fuß 2 Futtermaßl à 2 Becher	— — — 6,82239273 0,06148682
	Muth, oder Muid für Kalf	3 Dreiling à 10 Eimer (Meze)	60 R.-Fuß
	Flüssigkeit: Mäß, Kanne oder Achter	2 Halbe à 2 Seidel à 2 Pfiß	77,4144 R.-F. = = 0,0448 R.-F.
	(1 Maßl = 3,842936 Liter)	Großseidel = 1 $\frac{1}{2}$ Seidel = 0,0168 R.-Fuß 3 Pfiß	0,0038429
	Rechnungseimer	40 Mäß	1,7920 R.-Fuß
	Branntwein- und Weincimer	41 Mäß	1,8368 R.-Fuß
	Biereimer (4 = 1 Fäß)	12 $\frac{1}{2}$ Mäß	1,9040 R.-Fuß
	Dreiling Wein	30 Rechnungseimer	53,760 R.-Fuß
Abweichend:	Jüder Wein	32 Rechnungseimer	57,344 R.-Fuß
Böhmen	Getreide: Strich, Korec	4 Vértel à 4 Mäzel (Civrice) à 4 Seidel	(2 Strich = 3 Mäß. Wiener M.)
	Flüssigkeit: Einuer, Védro	$\frac{1}{4}$ Fäß = 32 Pinten à 4 Sci del à 4 Bierling	(20 Pint = 27 B. Mäß.)
	Kalf: Zuber	— — —	3 $\frac{3}{8}$ Wien. R.-F.
Dalmatien	Getreide: Stajo	4 Cupelli	2,6384 W. R.-F.
	Flüssigkeit: Barile	75 Canate	2,0389 W. R.-F.
Siebenbürgen	Getreide: Kübel, 2 = 1 Mierze	4 Viertel à 2 Ur à 8 Mäß	4960,52 W. R.-F.
	Flüssigkeit: Ur, Eimer	8 Mäß à 2 Halbe à 2 Seidel	570,674 W. R.-F.
Tirol	Getreide: Tiroler Körnstar	— — —	0,0983987
	Flüssigkeit: Ýhren, Jüren	32 Mäß à 4 Ziment od. Seidel	0,0113201
Kračau	Getreide: Korzec (30 = Laszt)	14 Cwierci à 8 Garey à 43,79925 W. R.-F.	0,0305775
	Flüssigkeit: Beczka (Tonne) 2 = 1 Stangiew	Kwarty	0,0452805
	Ochost	36 Garniee à 4 Kwarty à 4,33748 W. R.-F.	0,120
Ungarn	Getr.: Kila, Modias, Metreta Posoniensis od. Preßb. Meze	4 Kwarterek	0,137
	Flüssigkeit: Preßburger Halbe, Ieze Media	60 Garecy	7,2291 W. R.-F.
	Eimer Urna	75 Ieze	1,97856 W. R.-F.
	Getreide: Last	2 Meszely à 2 Fémeszely, Rimpel oder Pfißt	0,02638 W. R.-F.
Oldenburg M.	" Scheffel	2 Véla, Koretz, Dritt. à 16 Pinten à 2 Ieze	0,0008332
		12 Molter à 1 $\frac{1}{2}$ Tonie à 8 Scheffel	0,0543276
		16 Rannen à 4 Orte	3,2835889
		(1 R. zugl. Bierm. = 1,4251 L.)	0,0228027

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	G e t r e i d e : G e t r e i d e	E i n h e i l u n g , r e s p . B e m e r k u n g e n .	G r ö ß e i n l a n d e s ü b l i c h e r E i n h e i t .	G r ö ß e i n S t è r e s .
Oldenburg M. . .	Getreide: Feversche Last Flüssigkeit: Oxhost	12 Tonnen à 4 Veerken à 2 Scheffel à 4 Stapp $1\frac{1}{2}$ Ohm = 6 Anker à 40 Quartiere oder 26 Wein- fammen à 4 Orth	— — —	2,9819904 0,215748
Polen S. d. Art. Beezka	Getreide: Laszt Erze: Hüttenkübel Flüssigkeit: Beezka (Tonne) = $\frac{1}{2}$ Stangiew	30 Korziy à 4 Cwierci à (1 Kwarta = 1 8 Garey à 4 Kwarti à 4 Kwarterek 35 Garey = 140 Kwarti 5 Konew à 25 Garey à 4 Kwarty	(1 Kwarta = 1 Lit.)	3,84000 0,140 0,1000
Portugal . . .	Getreide und Salz: Moyo Flüssigkeit: Almude	15 Fangas à 4 Alqueires à 2 Meios à 2 Quartas à 2 Oitavas à 2 Salamines à 2 Maquias 2 Potes à 6 Canadas à 2 Meias à 2 Quartilhos	— — —	0,830245 0,01674
Preußen M. . .	Wein: Tonelada Kubikfuß Kubikruhe Kubiklauster für Brennholz, Torf, 6' hoch, 6' breit, 3' tief Stein, Erde, Kalk re. Schachtruthe = 12 Balfenrthn. Kalk, Gips, Kohle re. Tonnen Prahm Kalk Getreide: Berliner Scheffel	2 Pipas à 15 Almudas 1728 Kf. à 1728 Kf. 1728 K.-Fuß à 0,031 Kbm. 1728 K.-Fuß à 308 K.-Fuß 4 Scheffel — — — — —	variirt; meist — — — — —	0,05022 0,030915 53,422578 3,338911 4,45188 0,219846 9,30* 0,0549615
Abweichend:	Wispel oder Winspel Last Salz: Last Flüssigkeit: Quart Wein: $\frac{1}{4}$ Jüder oder Oxhost	2 Malter à 12 Scheffel 3 Wispel oder auch 60 Scheffel 10 Tonnen à 4 Berl. Scheffel = $\frac{1}{3}$ Mezen = $\frac{1}{48}$ Scheffel $1\frac{1}{2}$ Ohm à 2 Eimer à 2 Anker à 30 Quart	$1\frac{7}{8}$ K.-Fuß = 3072 K.-Zoll	1,319076
Aachen . . .	Bier: Gebräude	9 Küfen (Küpen) à 2 Fäß à 3600 Quart	— — —	4,122125
	Getreide: Malter Müdt	2 Tonnen à 100 Quart	— — —	0,1482633
	Flüssigkeit: Weinkanne	6 Fäß à 4 Kopf à 4 Mündsel	2,6976 B. Scheffel	0,2849456
Breslau . . .	Bierkanne, $\frac{1}{104}$ Tonne	6 Mäß à 6 Kopf à 4 Viertel	4,275 B. Scheffel	0,001066
Danzig . . .	Getreide: Malter	4 Pinten à 4 Mäßchen	0,93098 B. Quart	0,001331
	Flüssigkeit: Eimer	4 Pinten à 4 Mäßchen	0,9896 B. Quart	0,8984929
	Brennholz: Klauster	12 Scheffel à 4 Viertel à 4 Mezen	(Scheffel = 1,0623 à 4 Mäßel Berl. Scheffel)	0,00114503
Düsseldorf . . .	Steinf. und Eisenereze: Tonne	20 Topf zu 4 Quart	0,80745 pr. Eim.	0,20610569
	Oxhost = 6 Ohm à 4 Anker	— — —	126 Bresl. K.-F.	0,219846
	à 5 Viertel à $5\frac{1}{2}$ Stoff	— — —	$7\frac{1}{9}$ Berl. K.-F.	0,055474
Erfurt . . .	Getreide: Malter	4 Stück = 6 Ohm à 4 Anker	— — —	0,16584
	Flüssigkeit: Wein, Mäß	4 Viertel à 3 Scheffel à 4 Mäß.	3,0174 pr. Scheffel	0,0012684
	Bier, Mäß	18 Stückchen à 2 Kannen à 4 Mäßel	1,10774 pr. Du. tel à 4 Mäß.	0,0709347
Frankfurt a/M. .	Getreide: Malter	(1 Tonne hat 160 Bl. à 4 Mäß.)	1,32948 pr. Quart	0,00152224
	Flüssigkeit: Wein, Eimer	4 Viertel à 3 Scheffel à 4 Mäß.	13,01552 pr. Sch.	0,7153584
	" Bier: Eimer	à 4 Mäßchen	— — —	0,07365
	Kubikruthe der Maurer	21 Stückchen à 2 Kannen à 2 Mäß.	1,0325 pr. Eimer	0,63396
	Kubikfeldruhe	18 Stückchen à 2 Kannen re.	0,64322 pr. Biert	0,1929416
	Bruchstein: Kubikruhe	12 Werkshuh lang, 6 Werk- shuh breit, 4 Werkshuh hoch	312 K. Werkshuh	45,02801
	Brennholz: Waldklauster	7' hoch, 6' breit, 3' tief	1953 $\frac{1}{8}$ K.-Wsh.	6,6396
	Steken, 2 = 1 Gilbert (bei 3' $\frac{3}{554}$ Scheitlänge 3 = 1 Gilbert)	Werkshuh lang und hoch, 37,893 K.-Fuß	2,9048 0,8736	
	Magazinklauster = 1 Gilbert, 55 Werkz. breit, 49 $\frac{1}{8}$ Z. hoch;	also bei 3' Scheitlänge	— — —	— — —
	4 = 1 Stoß Holz	3' Scheitlänge	— — —	— — —
	Holzkohlen: Bütte	{ enthalten gestrichen }	5,2574 K.-Fuß	0,12120
	Kalk: Bütte	{ oder gehäuft gemessen }	6,1572 K.-Fuß	0,14195

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.	Eintheilung, resp. Verteilungen.	Größe in landessüblicher Einheit.	Größe in Steros.
Frankfurt a. M.	Getreide u. Steinkohlen: Mäster Flüssigkeit: Ohm, 6 = 1 Füder $1\frac{1}{2}$ = 1 Drhoffst oder Pièce (1 Füder = 0,8805872 R.-Meter)	4 Simmer à 4 Sechter à 4 Geschied oder alte Mäß 20 Viertel à 4 alte Niedermäß à 4 alte Schoppen oder 90 Jung-, Zapfmaß à 4 junge Schoppen	8000 R.-Wtfl.	0,114735
Hannover	Stück oder Stückfaß Brennholz: Klafter " " Klafter Holzhöhle: Karre am Harz Tors: Klafter Getreide: Neuhiimten Kalenberger Mäster (12 = 1 Füder) Last (= 1 $\frac{1}{3}$ Füder) In Osnabrück: Last (Füder 1 = 6 Mäster = 72 Scheffel)	1 $\frac{1}{3}$ Füder = 2 Zulast = 8 Ohm 6' breit, 6' hoch, 6' Scheitlänge 216 R.-Fuß 6' breit, 6' hoch, 4' Scheitlänge 144 R.-Fuß 5' breit, 5' hoch, 5' Scheitlänge 125 R.-Fuß 10 Mäß — — — 4 Mehen oder Splint à 4 Sech = 1 $\frac{1}{4}$ R.-Fuß zehntel, Mühlentöpfe oder Hoop. 3 Scheffel oder 1 $\frac{1}{2}$ Wispel 2 Wispel à 8 Mäster à 6 Hiimten 15 Tonnen à 2 Sack à 2 Vierrup à 2 Scheffel à 2 Vaatjes à 9 Kroog	— — —	0,1434112
	Flüssigkeit: Neuftübchen, 8 = 1 Hiimten Neu-Ohm Neues Füder Altes Füder	2 Kannen à 2 Quartier à 2270 R.-Z. Rösel 4 Aufer à 10 Stübchen 4 Drhoffst = 6 Ohm 4 Drhoffst = 6 Ohm = 15 Eimer à 16 Stübchen à 2 Kannen à 2 Quartier	80 R.-Fuß — — — — — — — — —	1,1474496 3,5886 2,5* 0,0311516
	In Osnabrück: Füder Wert-, Nutz- und Brennholz: Klafter Hanauer Maurerruthe Hanauer Steinbrechruthe Getreide: Klafter BierTEL = 1 Mäster Flüssigkeit: Ohm, 6 = 1 Füder	6 Ohm, 168 Viertel à 4 Kannen 5' breit, 5' hoch, 6' Scheitlänge 150 Norm.-R.-Z. 144 Han. R.-Fuß 12' breit, 6' lang, 4' hoch 288 Han. R.-Fuß 2 Scheffl. à 2 Hiimten à 4 Mehen 11664 Klafter, R.-Z. à 4 Müßchen 20 Viertel à 4 Mäß à 4 Schop-	— — —	0,0038939
Hessen-Kassel		Steuerm. Weinen Bieroh., Steuerm. 3,571957	— — —	
Hessen-Homburg	Brennholz: Klafter Getreide: Mäster Flüssigkeit: Altmäß " Jungmäß Ohm, 6 = 1 Füder	3' hoch, 12' breit, 4' Scheitl. 4 Simmer à 4 Sechter à 4 Geschied à 4 Viertelchen 4 Schoppen — — — 20 Viertel à 4 Mäß	144 R.-Fuß — — — — — — — — —	3,400589 6,801178 0,1607382 0,00159345
Meisenheim	Mäster Ohm	4 Aufer à 4 Sest. à 4 Müßchen 20 Viertel à 4 Mäß à 4 Schop.	— — — (Mäß = 2 Liter)	0,143411 0,10000 0,160
Holstein	Getreidemäß dänisch Flüssigkeitsmäß hamburgisch	24 Tonnen	— — —	3,339
Lauenburg	Last Getreide Getreide: Last	8 Drömten à 18 Hiimten oder 12 Scheffel — — —	— — —	4,488
Kleve	Flüssigkeit: Stübchen Getreide: Last	15 Mäster à 4 Scheffl. à 4 Spind (Scheffl. = 0,97535 à 4 Mehen à 3 Kannen Berl. Scheffel)	— — —	0,003623
Koblenz	Flüssigkeit: Ohm Getreide: Mäster Flüssigkeit: Ohm Wein " Für Bier " Für Del	4 Aufer à 30 Kann. à 4 Pinten 124,636 pr. Qu. 8 Sömmer à 4 Str. à 4 Mielkel 3,5 pr. Scheffel 27 Wrtl. à 4 Mäß à 4 Schoppen (Mäß = 1,2305 pr. Quart)	— — —	0,142604
Köln u. Elberfeld	Getreide: Mäster	Mäß à 4 Schoppen 1,5021 pr. Quart Mäß à 4 Schoppen 1,1144 pr. Quart 4 Simmer à 2 Fass (Sester) à 2,61165 pr. Scheffl. 2 Viertel à 4 Füßchen	— — —	0,001276 0,19237 0,152172
Königsberg	Flüssigk.: Wein, Ohm = 1/8 Stück Getreide: Last	26 Viertel à 4 Mäß à 4 Pinten 125,4285 pr. Qu. 24 Tonnen = 60 Scheffel à 56 $\frac{1}{2}$ pr. Scheffl. 4 Viertel à 4 Mehen	— — —	0,14362 3,0840
	Flüssigkeit: Stoß " Both	Quart = 1/6 Viertel 1 $\frac{1}{4}$ pr. Quart 2 Drhoffst = 3 Ohm = 12 Unt. 450 pr. Quart = 60 Viertel = 360 Stoß	— — —	0,00143 0,51300

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	G r ö ß e in landesüblicher Einheit.	G r ö ß e in Stères.
Königsberg . . .	Flüssigkeit: Del: Schiffsslast " Bier: Last	8 Dhm à 180 Stoß 6 Faß = 12 Tonnen = 200 Stoß à 2 Halbe à 2 Quart	2,50 pr. Quart	0,28600
Mühlhausen a. d. Il.	Getreide: Malter Flüssigkeit: Eimer Biereimer	4 Schffl. à 4 Män. à 4 Mäfch. 18 Kannen à 2 Mäh à 2 Nösel 20 Kannen à 2 Mäh rc.	2,93504 pr. Schffl. 0,535 pr. Eimer 0,5091 pr. Eimer	0,161312 0,036755 0,034975
Münster . . .	Getreide: Malter Flüssigkeit: Kanne	12 Scheffl à 12 Becher à 4 Mäfchen 108 auf 1 Dhm, 112 auf 1 Tonne	5,0814 pr. Schffl. 1,16432 pr. Quart	0,2792832 0,00133318
Nassau . . .	Holz: Klafter	4, 4 und 9 Normalfuß oder 6, 6 und 4'	144 R.=Fuß Nor. = 163,61 Kub. werkfuß	3,888
	Getreide: Neumalter Altes Malter	4 Viertel à 24 Liter	— — —	0,1000
	Holzkohle: Wagen	4 Simmer à 4 Kumpf	— — —	0,128
	Braunkohle und Erze: Fuder	10 Büttten	200 Kubikwerkfuß	
	Flüssigkeit: Dhm; $7\frac{1}{2} = 1$ Fünt	2 Zain à 15 Mäh 20 Viertel à 4 Mäh à 2 Liter à 2 Schoppen	60 Kubikwerkfuß	
Nordhausen . . .	Getreide: Marktscheffel	12 Nordhäuser Scheffel à 12 Mäfchen	9,9630368 pr. Schffl.	0,547584
	Flüssigkeit: Faß	4 Tonnen à $28\frac{1}{2}$ Stübchen à 2 Kannen à 2 Mäh à 2 Nösel	(Mäh.=1,9096 pr. L.=2,1866 L.)	0,9970896
Paderborn . . .	Getreide: Scheffel " Malter	4 Spind à 4 Becher 6 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste od. 12 Scheffel Hafer	0,6632 pr. Schffl.	0,0364509
	Fuder	48 Scheffel		
Stettin . . .	Flüssigkeit: Kanne	— — —	1,16927 p. Quart	0,0013389
	Brennholz: Klafter	6, 6 und 3 Fuß messend	108 R.=Fuß	
	Splitterholz: Klafter	6, 6 und $4\frac{1}{2}$ Fuß messend	162 R.=Fuß	
	Getreide: Berliner Scheffel	bei Hartkorn und Sät 25 = 1 Berlin. Scheffel 1 Wispel		
	" Schiffsslast zur See	bei Hafer 26 = 1 Wispel		
	Schiffsl. a. Flüßschiff.	bei Malz 24 = 1 Wispel		
Thorn . . .	Getreide: Scheffel	56 $\frac{1}{2}$ Scheffel		
	Flüssigkeit: Stoß	72—78 Scheffel		
Trier . . .	Getreide: Malter für Korn, " für Gerste " für Hafer	— — —	0,9968 pr. Schffl	0,054788
	Flüssigkeit: Mäh	— — —	1,25 pr. Quart	0,00143
	Dhm ($6\frac{1}{2} = 1$ Fuder)	4 Schoppen		
	Fettwärten: Tonne	30 Seiter à 4 Mäh	1,13046 pr. Dhm	0,15533
Zeitz . . .	Getreide: Scheffel	60 Fettmäh à 4 Schoppen	0,7309 pr. Dhm	0,100433
Neuß M. . .	Getreide: Scheffel	($1,0837$ Dresdener Scheffel)	2,0508 pr. Schffl.	0,112687
Abweichend: Hohenleuben . . .	Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Mäh	— — —	0,10616
	Getreide: Scheffel	$\frac{1}{6}$ Faß = 72 Kannen	— — —	0,066346
	Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Mäh	— — —	0,12933
	Bauholz, Baustein, Erde, Sand rc.	80 Kannen	— — —	0,0647344
Rußland . . .	Bauholz, Baustein, Erde, Sand rc. Kubikfußchein	27 Kubik-Arschin	343 russ. od. engl. R.=Fuß	9,712153
	Brennholz: dreibränd. Saschein	in Petersburg 3 einbrändige $\frac{3}{4}$ R.=Saschein		
	" Häusen	in Moskau		
	Kubikfußchein	1 Saschein breit und hoch, 10 $\frac{5}{8}$ Kubikverhd. Wertsch. Scheitlänge	$\frac{5}{6}$ R.=Saschein	7,2841
	Kalt: Tonne	— — —	$\frac{1}{48}$ R.=Saschein	8,0934
	Getreide: Tschetwert oder Kuhl (4 = 1 Oktaw)	2 Dsmini à 2 Pajok od. Polu- Dsmini à 2 Tschetwert à 2 Tschetwert à 2 Garnez à 30 Becher	12809,6948 russ. R.=Fuß (1 Garnez = 3,2797 Liter)	2,023363
	Flüssigkeit: Wedro (Eimer)	10 Kruschkhy à 2 Polukruschkhy à 5 Tscharkhy oder 4 Tschet- wertch. à 2 Stoß oder Dsmi- nischky od. Galenof (Alctel)	750,568 r. R.=Z (also 100 Tscharkhy)	0,012298942
	" Botjcha	$1\frac{1}{9}$ Pipe	40 Wedro	0,4919576

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.	Bezeichnung des Körpermaßes.	Einführung, resp. Bemerkungen.	Größe in landessüblicher Einheit.	Größe in Steres.
Rußland	Flüssigkeit: Pipe	2 Øxhost = $1\frac{1}{2}$ Øhm à 4 Anker à 2 Steeltaan (= $1\frac{1}{2}$ Øxhost) à 15 Kruschi à 10 Tscharki	36 Wedro oder 576 Bouteillen	0,4427619
Abweichend:				
Libau und Riga	Getreide: Loof = $\frac{1}{2}$ Tonne " Last	6 Külmet à 9 Stoof von Roggen = 45 Loof, von Weizen, Gerste &c. 48 Loof, Hafer, Malz &c. = 60 Loof	— — —	0,068863
	Salz: Tonne = $\frac{1}{8}$ Last	106 $\frac{1}{16}$ Stoof	0,64437 Tschetw.	0,135255
	Steinkohle: Tonne = $\frac{1}{2}$ Last	294 $\frac{1}{4}$ neue Stoof	3,0037 Tschetw	0,63048
	Flüssigkeit: Neue Stoof	2 Quartier	— — —	0,001290
	" Øxhost	$1\frac{1}{2}$ Øhm à 4 Anker à 5 Viertel à 3 Kannen à 2 neue Stoof	180 Stoof	0,23220
	Biertonne	— — —	105 Stoof	
Narva	Getreide: Viertel Last	8 Kappen	$\frac{2}{11}$ Tschetwert	0,0381628
	Salz: Last	24 Tonnen à 4 Viertel		
	Flüssigkeit: Stoof	18 Tonnen zu 34 Kappen	— — —	2,747718
Pernau	Getreide: Loof, 48 = 1 Last	4 Quart ($\frac{1}{180}$ Øxhost)	— — —	0,0012894
	Salz: Last	4 Külmet	— — —	0,0633177
	Flüssigkeit: Øxhost	18 Tonnen	13,91839 Tschetw.	2,92151
Reval	Getreide: Loof Last	$1\frac{1}{2}$ Øhm à 4 Anker &c. 3 Külmet à 12 Stoof	(180 St. à 1,2894 Liter)	0,23209
	Flüssigkeit: Øxhost	24 Tonnen à 3 Loof	— — —	0,042373
		$1\frac{1}{2}$ Øhm à 4 Anker à 16 Kannen à 2 Stoof	— — —	0,225984
Wilna	Getreide: Korzeec " Beezka (Tonne)	16 große Garech 2 kleine Garech (fl. Garniee = 2,832 Liter)		0,0903423
	Salz: Tonne	4 Cwierci (Viertel) à 2 Osmi (Achtel) à 9 große Garech	144 fl. Garech	
	Flüssigkeit: Beezka	54 kleine Garech	0,7263 Tschetw.	0,152453
		$3\frac{1}{3}$ Czasky à 6 große Garech à 2 Polgarech à 2 Kwarty	9,182 Wedro (1 Czaska = 33,878 L.)	0,112928
Sachsen, Königreich	Brennholz: Schragen	3 Klaftern à 6 f. Höhe, 6 f. Breite, versch. Scheitlänge, in Staatswaldungen 3. f.	324 K.-f. Fuß	7,458322
	Stein- und Braunkohle: Tonne	à 2 Dresdener Scheffel		
	Getreide: } Dresdener Scheffel	4 Viertel à 4 Mehzen à 4 Mäßchen	5242,139 Pariser Kubit-Zoll	0,1038286
	Kalf: } Wispel	2 Malter à 12 Scheffel	— — —	2,4918864
	" Last	$\frac{1}{6}$ Wisp. Weizen od. Roggen		
	Eisenstein: Füder	$\frac{1}{2}$ Wisp. Gerste oder Hafer		
	Flüssigkeit: Dresdener Kanne	5 Tonnen	25 K.-f. Fuß	
	" Eimer	2 Nösel	(beim Zollwezen = 0,00093559)	0,0009365
	" Füder: Wein	2 Anker = 24 Bissirkannen (b. z. = 0,06736)		0,0684674
	" Füß: Bier	2 fäß à 6 Eimer	— — —	0,808349
Abweichend:		2 Viertel à 2 Tonnen à 105 Kannen	420 Kannen	
Leipzig	Getr.: im Großhd. prß. Wispel	25 Dresden. Schffl. (48 pr. Sch.)	— — —	2,6*
	Flüssigkeit: Eimer	2 Anker = 63 Schenkästen	1,100787 Dr. Eim.	0,0758565
	" Wein: Füder	à 2 Nösel à 2 Quartier	à 0,075368 L.	
	" Bier: Gebräude	$2\frac{1}{2}$ fäß = 6 Øhm à 2 Eimer à 81 Dresdener Kannen	$13\frac{1}{3}$ Dresden. E. (Eim. à 75,368 Liter, Wein 14,7136).	0,900278
Sachsen-Koburg	Getreide: Kornfimmer Haferfimmer	8 Kufen à 2 fäß à 2 Viertel à 2 Tonnen à $1\frac{1}{2}$ Eimer	96 Eimer à 72 Schenkästen	
	Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Mehzen	0,8053 Haferfimm.	0,088946
Gotha	Brennholz: Klafter	— — —	$1,24175$ Kornfimm.	0,110449
	Holzföhle: Stoß	72 Mäß	(M. = 0,9668 L.)	0,06961
	Steinkohle: Bergscheffel	6, 6 u. 3 Waldfuß	108 K.-f. Wld.-f. f.	
	Getreide: Malter	6 Getreideviertel	— — —	0,2619708
	Flüssigkeit: Eimer	1 Schffl. à 2 Viertel à 4 Mehzen à 4 Wäschchen	(Bi. = 43,662 L.)	0,040206
		2 Anker à 20 Kannen	(1 Wäschf. = 6 Nösl.)	0,176464
Mothes, Flusfr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.			Kan. = 1,819 L.	0,07277

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Eintheilung. resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Stères.
Gotha	Flüssigkeit: Wein: Fuder	4 Ørhost = 6 Øhm = 6 Feuilletes	12 Eimer	
	" Branntwein: Fäß	— — —	110 Kannen	
	" Bier: Fäst	12 Tonnen à 24 Stübchen à 2 Kannen	576 Kannen	
Sachsen-Meiningen	Brennholz: Klafter	— — —	126 R.-Werf-F.	2,8604
	Getreide: Malter	4 Mezen à 2 Mäß	(M.=20,8877 L.)	0,1671
Hilburghausen	Flüssigkeit: Eimer	32 Mäß (2 Eimer = 1 Øhm)	(M.=1,02266 L.)	0,032725
	Getreide: Kornmalter	— — —	— — —	0,206933
	Hafermalter	— — —	— — —	0,239306
Sachsen-Weimar .	Getreide: Malter	2 Schffl. à 4 Viertel à 4 Mezen à 5 Mäß à 2 Nösel	— — —	0,153932
	(Außerord. 6 od. 7 abweich. Scheffel)	80 Schenfmäß à 2 Schent = (Schenkuäß = nösel 0,896356 L.)	—	0,0717085
	Flüssigkeit: Eimer	72 Øhnmäß für Del à 2 Øhm = (Øhnmäß = nösel 0,895951 L.)	—	
Eisenach	Getreide: Malter	32 Mezen	(Meze = 9,52146 Liter)	0,304687
Kranichfeld	Flüssigkeit: Weinemeier	40 Kannen à 2 Mäß	= 1% Bierem.	0,0717085
	Flüssigkeit: Eimer	72 Mäß à 2 Nösel	— — —	0,086685
Schwarzburg-Rudolstadt	Getreide: Scheffel	8 Achtel à 6 Nösel	— — —	0,1873
	Achtel schwankt örtlich	schwankt örtlich	von 0,0172 bis	0,02175
Frankenhausen	Flüssigkeit: Eimer	72 Mäß à 2 Nösel	— — —	0,06017
	Getr.: Scheffel, 12 = 1 Marktshöffl.	4 Btl. à 2 Mezen à 2 Mäßh.	— — —	0,045632
	Flüssigkeit: Eimer	72 Mäß à 2 Nösel	— — —	0,0684674
	Brauntwein: Fäß	3 Eimer à 18 Stübchen	(1 Stüb. = 4 M.)	0,045445
Sondershausen	Getreide: Scheffel, 16 = 1 Malt.	4 Mezen	— — —	
	Flüssigkeit: Kanne	2 Mäß à 2 Nösel	— — —	0,001984
	Bierkanne	— — —	— — —	0,001804
Arnstadt	Getreide: Mäß	4 Viertel à 5 Mezen	2 2/3 preuß. Schff.	0,146564
	Flüssigkeit: Kanne, 63 = 1 Eim.	2 Nösel à 2 Quartiere	— — —	0,001204
Schweden	Brennholz: Fann	4 Una hoch, 3 Una breit, 1 1/2 Una Scheitlänge	144 Kubifot	3,768752
	Stastrum (Kästner)	—	270 Kubifot	7,0664
	Kubifot für nasse und trockene Dinge	10 Kaunnar à 2 Stop à 4 Quarte à 4 Jungfrur	1000 Dec. R.-Tun (1728 R.-W.- Tun)	0,026171895
	Trockene Stoffe: Tun ta löst mål (gestrichenes Mäß) = 5,6 R.-Dec.-Fot 2 Spann. = 4 Skäppa = 32 Kappar = 56 Kan.	—	—	0,1465626
	Für Kalf re. Tunna fast mål gehäufstes Mäß) = 34 Kap-5,95 R.-Dec.-Fot par oder 59 1/2 Kannar	—	—	0,155723
	Kohlen } Läst Steinlohle } oder Stig Holzkohle	12 Tunnor fast mål	456 Kannar	1,9786
	Bier, Mehl, Theer, Thran, Pech, Ocher re.: Tunna	4 Fjerdingdar = 8 Ättingar = 48 Kannar	4,8 Kubifot	0,12562509
	Andere Flüssigkeiten: Foder	2 Pipor 4 Oxhufvuden = 36 Kubifot 6 Åm oder Fat = 24 An-(1 Kanna = kare = 360 Kannar 2,61718 L.)	—	0,9412120
Schweiz	Kubikflaster	— — —	216 R.-Fuß	5,8320
	Getreide: Malter	10 Viertel Quarteron à 10 Im-	5 5/9 R.-Fuß	0,150
	" Sack alte Mütt	4 Viertel à 4 Bierling à 4 2 1/9 R.-Fuß Mäßlein	—	0,060
	Flüssigkeit: Saum oder Øhm (4 Eimer)	100 Mäß; Pot à 4 Schoppen à 2 halbe Schoppen	5 5/9 R.-Fuß	0,150
	Kohle: Zuber (Lucern)	10 Viertel	4 5/9 R.-Fuß	0,150
Abweichend:	Kalk: Kübel (Schaffhausen)	— — —	2 R.-Fuß	
	Erz: große Kübel (Schaffh.)	— — —	12 Viertel	
Nargau	Getreide: Malter	4 Mütt à 4 Viertel re.	— — —	0,3602968
	Flüssigkeit: Saum	4 Eimer = 100 Lantermäß = 108 Schenfmäß	— — —	0,1540557
Altstorf (Utri) . . .	Getreide: glatte Frucht: Malter	4 Mütt à 4 Viertel re.	(Mütt = 82,8 L.)	0,3312
	für rauhe Frucht Malter ebenso getheilt	— — —	—	0,3336
Appenzell	Flüssigkeit: Eimer	60 Mäß à 4 Schoppen	(M.= 0,8067 L.)	0,048402
	Getreide: Malter	2 Mütt à 4 Viertel	— — —	0,1477264
	Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 8 Mäß	— — —	0,0429069
Basel	Getreide: Sack = 1/2 Bierzel	4 große Sester à 2 kleine Sester	— — —	0,136656
	Flüssigkeit: Saum	4 Øhm à 8 Viertel à 5 Mäß	(96 Mäß)	0,136521

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.		Eintheilung, resp. Bemerkungen.		Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Steres.
Schweiz:					
Bern . . .	Getreide: Mütt	12 Mäß à 4 Zuci à 2 Achterli	— — —	0,168135	
	Flüssigkeit: Saum	4 Beinte à 25 Mäß à 4 Vierteli	— — —	0,16712	
Chur (Graubünden)	Getreide: Mütt 8 = 1 Lädi Malter	22 Quartanen à 4 Mäßlein (4 D. = 1 Btl.)	— — —	0,16496	
	Flüssigkeit: Saum Fuder	115 Mäßlein	— — —	0,11961	
Freiburg . . .	Getreide: Sac	90 Mäß à 4 Quartlein	— — —	0,11961	
		8 Zuber à 10 Btl. à 8 Mäß (Mäß = 1,329 L.)	— — —	0,11961	
	Flüssigkeit: Fass	4 Kopf (Coupes) à 2 Mäss (Bichets) à 2 Quarteron à 6 Immī (Emines)	— — —	0,127746	
Genf . . .	Getreide: Coupe	16 Eimer (Brenten) à 25 Mäß (Mäß = 1,562 L.)	— — —	0,7248	
	Flüssigkeit: Quarteron Char	à 4 Schoppen	— — —	0,07895	
Glarus . . .	Getreide	Wie in Altstorf.			
	Flüssigkeit: Eimer	30 Kopf à 2 Mäß à 4 Schoppen (Mäß = 1,7793 L.)	— — —	0,10676	
Lausanne . . .	Getreide: Sac = $\frac{1}{10}$ Muid (Waadt)	10 Quarteron à 10 Emines à 10 Copets	— — —	0,135	
Sitten (Wallis)	Flüssigkeit: Pot Char	10 Verres	— — —	0,00235	
Eugano (Tessin)	Getreide: Moggio	16 Setiers à 3 Broes à 10 Pots	— — —	0,3784	
	Flüssigkeit: Pinta Brenta	8 Staja	variirt, doch meist	138,3784	
Luzern und Sarnen (Unterwalden)	Getreide: Malter	2 Boccali	— — —	1,8158*	
	Flüssigkeit: Saum	6 Staja à 8 Pinte	— — —	0,00235	
Neufchâtel . . .	Getreide: Muid (Müdd)	4 Müdd à 4 Viertel à 10 Immī à 16 Primen (10 Pr. = 1 Bch.)	— — —	0,554169	
	Flüssigkeit: Muid (Führling)	3½ Ohm à 30 Mäß à 4 Schopp.	100 Mäß	0,07683	
	Maurerklaster,toise demuraille	3 Sac à 8 Emines à 8 Pots à 3 Copets	— — —	0,3656241	
St. Gallen . . .	Getreide: Malter	12 Setiers à 2 Brochets à 8 Pots	— — —	0,3656241	
	Flüssigkeit: Fuder	100 Quadrat-Landfuß Fläche, 200 L.-Landfuß 2 Landfuß hoch	— — —	5,0450	
Schaffhausen . . .	Getr.: Malter, für glatte Frucht	2 Mütt à 4 Btl. à 4 Mäßlein	— — —	0,1652	
	„ für rauhe Frucht	7½ Saum à 4 Eimer à 4 Btl. (Mäß = 1,31288 à 8 Mäß à 4 Schoppen Liter)	1,2596928		
	Flüssigkeit: Fuder	8 Saum à 4 Eimer à 4 Btl. (Mäß = 131456) à 8 Mäß à 4 Schoppen	— — —	0,407584	
Schwyz . . .	Getreide: Malter	2 Mütt à 4 Btl. à 4 Mäßlein.	— — —	0,168368	
	Außerdem Mütt wie in Altstorf.				
Sołothurn . . .	Flüssigkeit: Saum	100 Mäß à 4 Schoppen	— — —	0,18065	
	Getreide: Mütt	1½ Btl. à 8 Mäß à 4 Immī (Mäß = 13,28394 Liter)	— — —	0,158927	
Thurgau . . .	Flüssigkeit: Saum	4 Breite à 5 Stüzen à 5 Mäß	— — —	0,159418	
	Getreide: Frauenfelder Bierzel	à 16 Mäßlein	— — —	0,024721	
		für glatte Frucht	— — —	0,0289126	
	Bischofszeller Bierzel	für rauhe Frucht	— — —	0,021654	
	Diesenhöfer Bierzel	— — —	— — —	0,018285	
Zürich . . .	Getreide:	Wie in Altstorf.			
	Flüssigkeit: Eimer	4 Bierzel à 7½ Kopf à 2 Mäß Landmäß = à 4 Schoppen	1,833928 L. Schönenmäß = 1,57015 L. Delmäß = 1,381281 L.		
Zug . . .	Getreide: Kernenmäß, gl. Frucht	4 Bierzel à 4 Bierling à 4 Mäßli	— — —	0,08979	
	„ Hafermäß, r. Frucht	4 Mütt à 4 Bierzel c.	— — —	0,36088	
	Flüssigkeitsmäß: Wie in Zürich.				
Zurzach . . .	Getreide: Müdd	4 Bierzel à 9 Immī	— — —	0,08908	
	Flüssigkeit: Lautermäß	4 Schoppen	{ 27 Trübmäß =	0,0015322	
	„ Trübmäß	— — —	28 Lautermäß	0,001588	
Serbien M. . .	Getreide: wird gewogen.	4 Quart à 27 Mäß			
	Flüssigkeit: ungarischer Eimer	à 64 Halbe		0,0533488	
	„ Gewichts-Dka	bei Flüssigkeit gerechnet	= 1,25 W. Mäß =	0,001768	

B e n e n n u n g des Staats resp. der Städte.	E i n t h e i l u n g, resp. Bemerkung.	G r ö ß e in landesüblicher Einheit.	G r ö ß e in Steres.	
Spanien M. Neues m. Altes Mäß. S. auch d. Artikel Cachuco und Cahiz.	Stero Getreide: Fanega, 12 Fanegas = 1 Cahiz Flüssigkeit: Aroba für Wein und Spirituosen	10 Decisteri etc. 4 Cuartales à 3 Celemines oder Almudes à Cuartillos à 2 Ochavos à 2 Ochavillos Aroba mayor, Cántara 4 Cuartales à 2 Azumbres à 4 Crtill. à 4 Copas	— — — — — — (Der Moyo hat 16, die Pipa 27, die Bota 30 Ar.)	1,0000 0,055501
Abweichend: Alicante . . .	für Del: Arobamenor (Pipa = 34½ Bota = 38½ Arobas) Getreide: Cahiz	12 Barchillas à 4 Celemines à 4 Cuarterones	— — —	0,012563 0,24628125
Barcelona . . .	Flüssigkeit: Cántara (100 = 1 Tonel, 12 = 1 Algaez) Getreide: Cuartera (2½ = 1 Carga)	12 Médias à 2 Cuartas à 2 Ochavas	(Pip. = 42 C.)	0,0114819
Bilbao . . .	Getreide: Fanega	12 Cuartales à 4 Picotines	(Salma = 4 Cuarteras)	0,071
Cadiz . . .	Getreide: Fanega	4 Barilones à Cuartales à 2 Cuartines à 4 Mitadellas à 4 Petricones	— — —	0,12056
Coruña . . .	Lasire Getreide: Fanega	2 Barrales à 4 Barralones à 7½ Cuartales à 4 Cuartos	— — —	0,1236
Denia . . .	Flüssigkeit: Cañada	12 Celemines	— — —	0,05699414
Ferrol . . .	Getreide: Fanega	12 Celemines à 2 Medios à 2 Cuartill. à 3 Racion.	— — —	0,05533
Madrid . . .	Getreide: Fanega	4 Cahizes à 12 Fanegas	— — —	0,0661927
Mahon auf Mi- norea . . .	Flüssigkeit: Aroba Getreide: Cuartera	4 Ferrados	— — —	0,156761
Malaga . . .	Getreide: Fanega	4 Ollas à 17 Azumbres à 4 Cuartillos	Moyo = 4 Cañados	0,233468
Oviedo . . .	Salz: Modino Getreide: Fanega	— — —	— — —	0,073066
Palma auf Mallorca	Flüssigkeit: Aroba	— — —	— — —	0,05534
Saragossa . . .	Getreide: Cuartera	6 Barchelllos à 6 Almudas	— — —	0,0163
Sevilla . . .	Getreide: Fanega	— — —	— — —	0,0759922
Tarragona und Tor- toja . . .	Getreide: Cuartera	4 Cuartales à 3 Celemines à 4 Cuartillos à 4 Ochavillos	— — —	0,073118
Balencia . . .	Flüssigkeit: Carga	8 Azumbres à 4 Cuartillos	{ f. Wein f. Branntwein	0,01844 0,016153
Türkei M. . .	Getreide: Cahiz	6 Barchellas à 6 Almudes	— — —	0,07034
Walachia M. . .	Flüssigkeit: Aroba (16 = 1 Carga)	3 Cuartales à 3 Celemines	— — —	0,02255
Württemberg M. .	Fanega	8 Azumbres à 4 Cuartill.	— — —	0,0996
Württemberg M. .	Getreide: Castera	— — —	— — —	0,054267
Württemberg M. .	Flüssigkeit: Carga	— — —	— — —	0,06975
Württemberg M. .	Getreide: Cahiz	32 Corters (Cuarteras)	— — —	0,12056
Außen Europa:	Flüssigkeit: Cántara (42 = 1 Pipa)	12 Barchillas à 4 Celemines à 4 Cuarterones	— — —	0,2030156
Negypten . . .	Getreide: Kiló	2 Medias à 2 Cuartas etc. (1 Fortin = 4 Kiló)	— — —	0,0114819
Große Antillen:	Flüssigkeit: Wird nach Gewicht verkauft.	— — —	— — —	0,035266
Cuba . . .	Getreide: Kiló	8 Bannizzi	— — —	0,68333
St. Domingo . . .	Flüssigkeit: Oka (1/10 Viadra)	4 Litra à 100 Dramm	— — —	0,001095
Württemberg M. .	Getreide: Scheffel für Hafer	4 Spind	(4 Sch. = 1 Mütt.)	0,051416
Württemberg M. .	Flüssigkeit: Öhm	100 M. (60 M. = 1 Eimer)	— — —	0,056638
Württemberg M. .	Getreide: Simri (1/8 Scheffel)	4 Bierling à 8 Ecklein	942 1/8 R.-Zoll	0,14282
Württemberg M. .	Flüssigkeit: Helleichmäß	4 Schoppen	— — —	0,0221533
Württemberg M. .	" Trübeichmäß	4 Schoppen	— — —	0,00183704
Württemberg M. .	" Öhm oder Eimer	16 Jmi à 10 Mäß	— — —	0,00191742
Negypten . . .	(6 = 1 Fuder)	6 Wehbih à 2 Queleh à 2 Rub	— — —	0,271*
Cuba . . .	Getreide: Ardeb	4 Cuartillas à 3 Celemines	— — —	0,11066
St. Domingo . . .	Flüssigkeit: Aroba	4 Cuartillas à 2 Azumbre	— — —	0,0155
St. Domingo . . .	Getreide: Boisseau	16 Litrons	— — —	0,013008
		Flüssigkeit: Englische Mäße.		

Bezeichnung des Staats resp. der Städte.		Eintheilung, resp. Bemerkung.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Stereos.
Kleine Antillen:				
Brit. Besitzungen	Getreide: Imperial Quarter Flüssigkeit: Imperial Gallon	8 Bushels à 8 Gallons à 8 Pints 4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills 12 Setiers à 12 Boisseaux	— — — — — — 144 Boisseaux	0,2907813 0,004543
Französische Besitzungen	Getreide: Muid Boisseau	16 Litrons	— — —	0,013008
Niederländische Besitzungen	Getreide: Mud Flüssigkeit: Velte	4 Pots à 2 Pintes à 2 Chopines 4 Schepels à 4 Vierdevats à 8 Koppen	— — — <td>0,0074505 0,111256</td>	0,0074505 0,111256
Argentinische Republik	Getreide: Lastre = 15 Fanegas Fanega Flüssigkeit: Pipa	4 Ankars à 2 Steckkannen à 8 Stoopen à 2 Mengelen à 2 Pintj. à 4 Mutsjes	— — —	0,155224
Brazilien	Wie Portugal. Getreidemäß: Alqueiro Größe in Rio Janeiro Moio Flüssigkeit: Tonnelada	2 Tonelados à 2 Cahizes 4 Cuartillas 6 Bariles à 4 Canecas à 8 Frascos à 2 Medios à 2 Cuartos à 2 Ochavas	— — — <td>0,1372 0,456</td>	0,1372 0,456
Peru	Medida in Rio	Eintheilung wie in Portugal	— — —	0,0135*
Vereinigte Staaten	Wie England. Getreide: Winchester-bushel	8 Gallons à 4 Quarts à 2 Pints	0,12118 Imp.-Quarter	0,03523716
s. auch d. Art.	Flüssigkeit: altenglisches Gallon Cahiz.	4 Quarts à 2 Pints à 4 Gils	0,83311 Imp.-Gallon	0,0037852
Japan	Für alle Körper: Kok	10 To à 10 Sjoo à 10 Goo à 10 Sasi	— — —	0,17386517
China	Getreidemäß: Sei, Scheh, Tane	2 Hwo à 5 Teu (Tow) à 10 Schin à 10 Ho à 2 Yo à 5 Tscho	— — —	0,11243
Sumatra	Getreide: Cojau	10 Gunscheh à 80 Bamboe à 4 Tschopoh	— — —	3,570534
Batavia auf Java	Flüssigkeit: Kan	388 Kan = 1 Legger	— — —	0,00149114
Malabaren	Getreide: Parah	45 Mäß	— — —	0,0266147
	Flüssigkeit: Choadony	24 Mäß	— — —	0,01419449
Birma	Getreide: Ten, Basket (Korb)	4 Saits à 2 Sarots à 2 Pyis à 16 Paiktha 4 Salés à 2 Lamés à 2 Lamyets	Reis, 1 Paikth. wiegt 1,6556115 kg.	
Pondichery	Getreide: Gallon	12 Marcals à 2 Pacca à 2 Measures	(Garce = 125 Gallons)	0,035895
Seringapatnam	Flüssigkeit: Velte Getreide: Candaca (Flüssigkeit nach Gewicht)	— — —	— — —	0,0074505
Perfien	Getreide: Artaba	20 Colagas à 16 Pacca Seers à 16 Chattaks	— — —	0,39228266
		25 Capichas à 2 Chenicas à 2 Sextarios	— — —	0,065238*

Alle in dieser Tabelle nicht genannten Kolonien führen die Mäße ihrer Mutterländer fort.

Tabelle zu Vergleichung der metrischen Kubikmäße mit einigen der bedeutendsten unter den alten:

Zu altem Mäß beträgt ein	Kubimeter in Kubikfuß.	Kubimeter in Kubik Fuß.	Kubimeter in Kubikzoll.
Baden (Ruthe)	0,03704	37,037	37037
Bayern	0,04022	40,22350	40224
Braunschweig	0,01051	43,0388	74362
Frankfurt a. M. (Kubit=Jeldruthé)	0,02221	43,38	74953
Hamburg (Kubit=Geestruthé)	0,01037	42,499	73425
Hannover (Kubit=Ruthe)	0,009796	40,12627	69338
Preußen (Ruthe)	0,01872	32,34587	55894
Sachsen, Königreich	— —	44,03176	76087
Württemberg (Kubit=Klafter)	0,04253	22,52752	42528
Oesterreich (Kubit=Klafter)	0,1466	31,66695	54705
England (Kubit=Rod)	0,007862	33,32	61027
	(Kubit=Yard)	1,308	
Rußland (Kubit=Safcheyn)	0,1030	— —	
Auffranzösisch (Kubit=Toise)	— —	29,17	50412

II. Antike Maßeinheiten. A. Bei den Hebrewern. Längenmaße. Ammah, Elle des Heiligtums, getheilt in 2 Sereth oder Zereth (Spannen) à 3 Dophach (Palmen) à 4 Ezbah, Ezbeath, Esbeah (Boll); ist anzunehmen = 0,552270 m. = 244,788 Pariser Linien. Gest mißt ein Cubit in Babylon, d. h. in der Gegend, wo dies lag, = 0,563889 m. = 249,9612 Par. Linien. 6 Ammah machten ein Kameh (Ruthe) = 3,3133 m. = 12,229 Pariser Fuß. 1 Sabbathweg (die am Sabbath nicht zu überschreitende Wegstrecke) = 2 Gibrath = 2000 Schritt = 333 $\frac{1}{3}$ Kameh = 1104,45 m.; die hebräische Meile wird meist mit 1334 m. angenommen. Getreidemaße. 1 Chad, Charus, Chomer oder Kor = 2 Lebeth = 10 Ephah oder Esa (s. v. w. 1 Kubitzereth oder Scheffel) = 30 Schah, Sata, Statum (Mäß) = 100 Homer, Gomer oder Gotum = 180 Kubus = 4320 Ovum Rabbin (Eierschalen) ist = 214,6932 L. Außerdem hatten die Hebrewer auch den Kongius = 2,62 Liter. Flüssigkeitsmaße. Bathus = 1 Kubitzereth (gleich der Ephah) zerfiel in 6 hin oder Chin à 12 Logus à 3 Beiza (s. d.) à 2 Eierschalen; 10 Bathus = 1 Chad. Gewichte. Der Kifar (Talent oder Centner) hatte 50 Manch, Manch (Mine) zu 60 Sielos oder Argenteus (Seckel) zu 20 Gerah, zu 43 $\frac{1}{5}$ Minutum u. wog 25,4170 kg. oder 54,3435 preuß. Pfund. Ein Kifar Gold hat ungefähr den Wert von 54 000 Mt., ein Kifar Silber von 4500 Mt.

B. Bei den Aegyptern. Längenmaße. Ein Pes (Fuß) à 2 Lykhas oder Dykas à 2 Palaxten oder Dochmen (kleine Spanne) betrug 0,3079 m. oder 136,49 Pariser Linien. Eine Peckhs (Elle) à 2 Spithamen (große Spanne) betrug 0,46 m. oder 204 Pariser Linien. Man unterschied natürliche Peckhs = 0,4618 m. und königliche = 0,5345 m. Ein Bema (Schrift) betrug 0,77 m. oder 341,33 Pariser Linien. Eine Orgye (Klafter) à 6 Fuß war = 1,8474 m. = 5,69 Pariser Fuß, eine Aeäna (Ruthe) = 10 Fuß = 3,079 m. = 9,481 Pariser Fuß; ein Plethrum (Kette) fasste 10 Aeänen od. 15,79 Toisen. Ein Stadium maß 6 Plethora = 60 Ruthen = 100 Orghen = 600 Fuß = 184,74 m. = 94,8 Toisen, eine Meile aber 1385,41 m. oder 710,81 Toisen. Eine Parafange hatte 30 Stadien = 5542 m. od. 2843,25 Toisen. Flächenmaße. 1. Quadratstadium = 34128,9 Quadratmeter oder 8983 Quadrattoisen enthielt 9 Quadrat-Diplothem = 4 Quadrat-Plethrum à 100 Quadratruthen à 100 Quadratsuß und wurde getheilt in 16 Arura oder in 100 Schönus.

C. Bei den Griechen. Längenmaße. Ein geometrischer Fuß, πούς γεωμετρικός, maß 0,277932 m. = 123,2064 Pariser Linien und war = 1 $\frac{1}{3}$ στ. θαυμη (fl. Spanne vom Daumen bis zum kleinen Finger) = 1 $\frac{5}{11}$ ὄρθοδώρον (Handlänge) = 1 $\frac{1}{8}$ λγές, Lichas oder Didachē (große Spanne vom Daumen bis Mittelfinger) = 2 δπαλαιστή = 4 παλαιστή, Palasten, Palmen = 8 κόνδυλος, Halbpalastie = 12 δάκτυλος μέρας, große Dactylus, Daumubreite = 16 δάκτυλος μικρός, kleine Dactylus, Fingerbreite. 1 Elle, πυγών, Phthon, = 5 παλμοί = 20 Dactyli = 2 Lichas maß 0,347415 m. = 154,908 Pariser Linien, eine πυγή (kleine Elle) aber 18 Dactyli oder 0,812674 m. oder 138,6072 Pariser Linien. 1 πτυχή, Phthys, gemeine lithische Elle, Elle des Herodot, maß hingegen 24 Dactyli oder 0,416898 m. = 184,899 Pariser Linien; die phthische, delphische Elle, Elle von Samos, kleine ägyptische Elle 21 $\frac{1}{2}$ Dactyli = 0,370576 m. = 164,225 Pariser Linien; die königliche oder babylonische Elle des Herodot, die schwarze Elle der Araber aber 27 Dactyli oder 0,469011 m. Bgl. d. Art. Didorion, Dipalastie u. Diplothem. Die olympische Elle = 0,462367 m., die pergami sche Elle des Philotoros = 0,720, der zugehörige Fuß = 0,354004 m. Das βῆμα ἀπλόν, Bema, Schritt, maß 40 Dactyli = 2 Ellen = 0,894881 m. Eine ὄργυιά ξεποδής, Orgyia (Klafter) maß 6 Fuß = 1,66759 m. = 5,1386 Pariser Fuß = 739,228 Pariser Linien; die ἀκανία δεκαποδής, 10fache Akane (Ruthe) aber 2,779 m. oder 8,556 Pariser Fuß; die 12fache Akane, ἀκανία

δεκαποδής, maß 3,335 m. = 10,1287 Pariser Fuß; das Plethron, πλέθρον, od. Meßkettenlinie war 100 Fuß lang = 27,7932 m. od. 85,56 Pariser Fuß; das Stadion, στάδιον, ward zu 125 Schritt oder 600 Fuß oder 100 Orghen eingetheilt, war aber ungleich; das olympische maß 166,759 m., eben so viel das nautische Stadion (Seemeile) des Herodot und Poseidonios; das phthische oder delphische Stadion maß 148,220 m.; der phthische Fuß = 0,24705 m. = 109,51 Pariser Linien; das Stadium des Aristoteles (Marschmäß Alexander des Großen) maß blos 99,66 m. oder 306,812 Pariser Fuß; das Stadium in Babylon aber war = 201,16 m. Das Hippofon, ἵππον, maß 4 Stadien; s. auch d. Art. Diaulos. Flächenmaße. Eine Arura, ἀρύρα, war ein Quadrat von 100 Fuß, maß also 100 Quadratruthen oder 10000 Quadratsuß = 7,724654 Aren. Körpermaße. Die Kubikphyma, κυβοφύμα, maß 30,5586 Liter; der Medimnos, μεδίμνος, Scheffel, zerfiel in 6 εἴτεις, Helleis, Mezen à 2 κηπεύτιον, à 4 χολόν, Chönice, à 2 ξέτατη, Xesten à 2 κοτύλαι, Kotylen, oder in 768 ὅξεβάροι. Oxybaphen = 1152 κώνδυλοι, Κναθος, Spitzbecher = 2304 κόγχαι, Konchen, Muscheln = 11 520 κοχλιάρια, Löffel, u. maß 52, l. Flüssigkeitsmaße. Ein Metratäis, μετρητής, enthielt 12 χάρις, Chois, Chus à 6 ξέτατης (Xesten) à 2 κοτύλος à 2 Τετάρτος, Bier tel, τέταρτον à 2 Orybaphen, also 576 Orybaphen oder 864 Knathos à 2 Konchen (zu 0,6329 l.) à 2 πάτος, Mysterien, oder 4320 κύπελλοι, Thainen, à 2 Kochilaria, Löffel, und maß $\frac{3}{4}$ des Medimnos, also 39,6 l. Gewichte. Das Talent, τάλαντον, war gleich dem Gewicht von 1 Metratäis Del. d. h. 25,7193 kg., und zerfiel in 2 Halbtalente à 30 μάσ, Minen, à 100 δραχμας, Drachmen. Eine Min wog 428,6559 Gramm oder 0,8166 Pariser Pf., in Silber ungefähr 25 Thaler. Die Drachme (= 4,236559 französische Gramm) hatte 3 Gramm, γράμμας, die also = 1,428853 franz. Gramm waren, und = 6 Obolen = 18 Keratien (κεράτια) = 48 Chalkos = 366 γέπτα, Lepten, gerechnet wurden; s. auch d. Art. Cadus.

D. Bei den Römern. Längenmaße. 1 Fuß = 4 palmi = 12 unciae od. pollices (Daumen) = 16 digitū (Fingerbreite) = 4 sicilici = 64 Gerstenförmiger = 288 scrupuli maß 0,2964026 m. = 131,3941 Pariser Linien. Die Elle, cubitus, war = 1 $\frac{1}{2}$ Fuß = 0,444604 m., der palmipes war = 20 pollices = 0,494 m. = 218,99 Pariser Linien. Der Schritt, passus, war = 5 Fuß = 1,482 m. = 657 Pariser Linien; die Ruthe, decempeda, = 10 Fuß; das Stadium = 125 Schritt = 185,2516 m. = 570,2883 Pariser Fuß. Der actus = 1200 Fuß; die Meile, milliare = 8 Stadien = 1000 Schritt = 1482,0134 m. Die Tagereise wurde zu 20 Meilen gerechnet, alle halbe Tagereisen stand eine mutatio (Stationsplatz, Herberge). Flächenmaße, lat. arura. Das Juchart, jugerum, nach 2 acuuae (Quadrat-Acti) = 8 climaе = 60 actui minimi = 288 scrupuli 100 Quadratsuß, also 28 800 Quadratsuß römisch = 25,3021 Aren. Der saltus enthielt 4 Centurien zu 100 haeredia, Erbschaften, deren jede 2 jugera maß, umfaßte also 20 241,6886 Aren. In Campanien galt der versus, das Gewebe, zu 10 000 Quadratsuß = 8,7854 Aren. Bergl. d. Art. Aretus. Körpermaße. Die Einheit der Hohlmaße war die amphora quadrantilis, = 1 Kubifuß = 26,04032 l., und fasste 80 libras röm. Gewicht reines Wasser; es hieß auch schlechtin quadrantale, war die Hälfte des attischen Medimnuus und enthielt 3 modii (Meße) à 2 semodi (Halbmeße) à 8 sextarii à 2 heminae oder cotylae à 2 quartaria à 2 acetabulae à 1 $\frac{1}{2}$ cyathi à 4 ligulae, liqua oder cochlearia, Löffel. Flüssigkeitsmaße. Das Fäß, culeus, enthielt 20 cadus (s. d. Art. Cadus) oder Quadrantalen, also 20 Kubif., und maß 520,8065 Liter. Der Cadus zerfiel in 2 urnae à 4 congi à 6 sextarii à 2 heminae à 2 quartariae à 2 acetabulae à 1 $\frac{1}{2}$ cyathi. Gewicht d. Fäß. Das Pfund, as, libra, pondo, wog 327,18 Gramm und enthielt 12 unciae = 24 semiunciae = 36 duellae = 48 sicilicae = 72 sextulae

= 96 drachmae oder denarii (Quentchen) = 144 semistulae = 288 scripula = 576 oboli = 1152 semioboli = 1728 siliquae = 2304 lentes. Außerdem fanden solgende Benennungen vor: sesuncia = $1\frac{1}{2}$ Unzen, sextans = $\frac{1}{6}$ Pfund oder 2 Unzen, quadrans = $\frac{1}{4}$ Pfund, triens = $\frac{1}{3}$ Pfund, quineunx = 5 Unzen, semissis oder sextunx = 6 Unzen, septunx = 7 Unzen, bes od. bessis = 8 Unzen, dodrans = 9 Unzen, dextans oder decunx, auch decunis = 10 Unzen, deunx = 11 Unzen *et cetera*, bis centussis = 100 Pfund.

E. Mittelalterliche Mäße waren besonders Rute, Fuß oder Schuh, Zoll oder Daumen und Linie oder Strich, saßt in jeder Stadt anders, doch überall nach dem Duodecimalsystem gehetet; s. auch d. Art. Pinte, Doigt; über die attolindischen Mäße s. d. Art. indischer Baustil sowie die darin angezogenen Artikel.

Mähanalyse, f. (Chem.), s. Analyse.

Mähbalken, m., s. v. w. Mitzelbaum; s. Bauholz F.

Mähbänder, n., frz. mesure en ruban, engl. measuring-tape, tape-measure, s. d. Art. Bandmäße, Rollmäße und Stahlband.

Mähsbeerholz, n., s. Eberesche.

Mähsbezeichnung, f., frz. Bezeichnung, Cote, Bruchzeichen *et cetera*.

Mähsbret, n. (Gieß, Steinum.), frz. échantillon, engl. scantling, s. d. Art. Schablone.

Mähscholz, n., s. d. Art. Bauholz F. I. m.

Mähskegel, Mähsjübel, m., frz. témoins, m., cône m. en terrain, dame, f., engl. witness, old-man, Erdlegel, den man bei Erdgräbungen stechen lässt, um die Abtragstiefe daran zu messen od. auch um die Absteckpfähle zu erhalten.

Mähslatte, f. (Maur., Zimmer.), frz. jauge, f., règle des répartitions, engl. gage. Es sind dies lange, aneinander gepaßte Latten, deren man je zwei von der Länge eines aufzuführenden Gebäudes zubereitet, zwei anderen die Länge giebt, welche der Breite des Gebäudes entspricht. Auf diesen Latten werden durch Einschnitte u. sonstige Bezeichnungen Lage u. Stärke der Ummaßungsmauern, Mittelpunkte und Breiten der Thüren und Fenster *et cetera* angegeben. Dann werden diese Latten auf die Kante der fertigen Grundmauer gelegt, damit der Maurer jene Theile danach anlegen kann.

Mähsofen, m. (Hütt.), kleiner Eisenhenschmelzofen, der nur 24 Stunden geht.

Mähsrad, n., frz. compte-pas, pédomètre, früher viel gebraucht, um die Länge von Straßen zu bestimmen; es war ein Rad mit gewöhnlich 1 Fuß von einander entfernten, auf der Peripherie angebrachten Stacheln, dessen Umlauf zusammen eine Rute ausmachte; wenn man also das Rad auf der Erde fortbewegte, gaben die Stacheln die Füße u. Ruten an, die es zurücklegte.

Mähsstab, m., franz. échelle, règle, f., engl. scale, eigentlich s. v. w. Mähsstock, gewöhnlich aber im engern Sinn des Wortes für verjüngten Mähsstab, franz. échelle de réduction, échelle à rapporter, engl. plotting-scale, gebraucht. Die einfachsten Mähsstäbe, wie man sie gewöhnlich unter fertige Zeichnungen sieht, bestehen blos aus einer Linie, welche so eingerichtet ist, daß sich darauf die bei der Zeichnung zu Grunde gelegten Längenmaßeinheiten verkleinert genau in denselben Verhältnissen unter einander vorfinden, die sie in natürlicher Größe haben; wir geben in Fig. 2591 einen solchen M. von 5 m. in $\frac{1}{100}$ der natürlichen Größe oder auf $\frac{1}{100}$ reduziert. Während des Zeich-

nens bedient man sich, wenn genaues Abstecken der Mäße nothwendig ist, mit Vortheil der Transversalmähsstäbe; Fig. 2592 stellt einen solchen dar. Auf denselben sind 3 Fuß badisch (= 0,90 m.) in $\frac{1}{100}$ Verjüngung od. 30 Fuß (= 9 m.) in $\frac{1}{100}$ aufgetragen oder auch 10 und 20 m. in $\frac{3}{1000}$ Verjüngung. Will man nun z. B. 22 Fuß 5 Zoll abmessen, so setzt man mit dem einen Fuß des Zirkels auf der linken mit 5 bezeichneten wagrechten Linie, rechts über der 20 ein, mit dem andern aber da, wo die von 2 schrägen aufsteigenden Linie die wagrechte Linie 5 trifft.

Mähsstock, m., frz. perche f. pour mesurer, échelle f. d'arpenteur, engl. measure-rule. Überhaupt s. v. w. Körperlicher Mähsstab. Der einfachste besteht in einem




Fig. 2591. Mähsstab.



Fig. 2592. Mähsstab.

Lineal oder einer Latte, auf welcher die Mäßeinheiten in natürlicher Größe mit allen ihren Unterabtheilungen aufgetragen sind. Ein solcher Stab heißt dann je nach Be-




Fig. 2593. Fenstermähswerk in Dunkeld (Schottland).

nennung der Einheiten Meterstock, Ellenstock, Fußstock *et cetera*. Zum Transport in der Tasche bedient man sich der Zusammenlegtmähsstäbe, auch Zollstäcke, Sackmeter, Schniegen genannt, oder der Bandmäße, Mähbänder oder Messbänder auf Rollen.

Mähswerk, n. (Forml.), frz. tracé m. géométrique, broderie f. en pierre, réseau, m., découpage, f., engl.

circle-tracery, geometric carving, carved-work; alt.-engl. batement, Ornament, aus geometrischen Figuren bestehend, besonders in der Gotik häufig vorkommend, und zwar entweder als Relievezierierung an Feldern, Füllungen re. oder als durchbrochene Arbeit, frz. découpage en jour, engl. through-carved work; in dieser letzten Form entweder als Brüstungsmäander oder als Frieskamm (s. d. Art. crest), oder als Fenstermäander, frz. broderie de fenêtres, in der einfachsten Form als Kreuzstab, frz. croisillon, auftretend. Die Mäanderöffnungen, Mäanderlichter, frz. jour de découpage, alt.-engl. batement-lights, werden durch Stäbe oder Rippen, Mäanderrippen, franz. nerfs de tracé, engl. tracery-ribs, von einander getrennt, und jede derselben bildet eine in sich abgeschlossene geometrische Figur, einen besonderen Mäandertheil, frz. compartment, engl. form-piece. In der ersten Zeit des gotischen Stils war das M. noch nicht ausgebildet. Die Fensteröffnungen wurden zwar gehalten, aber nur, indem auf dem Theilungspfeifen zwei Spitzbögen ruhten, auf denen ein Kreis lag, der an den Hauptbogen sich oben anlegte; der nächste Fortschritt bestand in der Einbringung von Nasen, franz. pointes, crochets, engl. cusps, in diesen Kreis, dann auch in die unteren Spitzbögen. Zunächst war dieses Naßwerk, frz. foliation, engl. feathering, noch nicht gegliedert, sondern nur aus einer glatten Platte gearbeitet, engl. plate tracery. In der vollkommen ausgebildeten Gotik kommen Vierblätter, Vierpässe, Dreipässe u. ähnliche Figuren (s. d. Art. Einzelartikel) in großer Manchfaltigkeit vor, aber stets noch nach strengen geometrischen Gesetzen konstruiert, besonders mit thumlich gleichem Radius bei gleichartigen Theilen. Dieses rein geometrische M., franz. géometrical dessin, engl. unmingled geometrical tracery, wichen der späteren Gotik in einemtheils willkürlicheren Formen, besonders den Fischblasen (s. d.) und Schneuzen, und heißt in dieser Form buntes M., frz. dessin flamboyant, engl. flowing, curvilinear tracery. Ein Beispiel solcher M.s ist Fig. 2593, ein Fenster aus Dunkeld, im schottischen florid gothic style. Jeder der sechs Haupttheile des M.s enthält eine Fischblase und zwei Schneuzen. So entstanden auch Mäanderrosen, frz. rose de compartment, engl. rose-chaped tracery, s. d. Art. Rosette, Rosenfenster. Anderntheils aber fiel man in der letzten Zeit der Gotik vielfach wieder in die unausgebildeten Formen der Frühgotik zurück; ja diese Formen finden sich sogar oft an denselben Werken mit den eselsrückenförmigen Nasen des florid-style vereint angewendet, wie in Fig. 2594 eine Mäanderbrüstung von den Choraneellen der Kathedrale von Canterbury, 1304—1305 gearbeitet. Weitere Beispiele von verschiedenen Mäanderformen s. in d. Art. English-gothic, Fischblase, Gothic, Katharinenrad re.



Fig. 2594. Mäanderbrüstung (Canterbury).

geometrischen Gesetzen konstruiert, besonders mit thumlich gleichem Radius bei gleichartigen Theilen. Dieses rein geometrische M., franz. géometrical dessin, engl. unmingled geometrical tracery, wichen der späteren Gotik in einemtheils willkürlicheren Formen, besonders den Fischblasen (s. d.) und Schneuzen, und heißt in dieser Form buntes M., frz. dessin flamboyant, engl. flowing, curvilinear tracery. Ein Beispiel solcher M.s ist Fig. 2593, ein Fenster aus Dunkeld, im schottischen florid gothic style. Jeder der sechs Haupttheile des M.s enthält eine Fischblase und zwei Schneuzen. So entstanden auch Mäanderrosen, frz. rose de compartment, engl. rose-chaped tracery, s. d. Art. Rosette, Rosenfenster. Anderntheils aber fiel man in der letzten Zeit der Gotik vielfach wieder in die unausgebildeten Formen der Frühgotik zurück; ja diese Formen finden sich sogar oft an denselben Werken mit den eselsrückenförmigen Nasen des florid-style vereint angewendet, wie in Fig. 2594 eine Mäanderbrüstung von den Choraneellen der Kathedrale von Canterbury, 1304—1305 gearbeitet. Weitere Beispiele von verschiedenen Mäanderformen s. in d. Art. English-gothic, Fischblase, Gothic, Katharinenrad re.

Match, s., engl. die Linte, der Schwefeladen.

Match-plane, s., engl., Spundhobel, Nutzhobel.

mater, v. tr., frz. mattiren, mattschleifen, mattseilen
mâter, v. tr., frz. bemasten.

Materia, f., lat., 1. Materie, Stoff, bef. Baustoff; — 2. speziell Bauholz, daher materarius, Bauholzhändler; faber materarius, Zimmermann; materatio, Zulage, Dachstuhl; materatura, Bearbeitung des Holzes; materius, von Holz gebaut; male materius, baufällig; materiare, aus Holz bauen; materiar, Holz fällen.

Materialbanquet, s. d. Art. Chaussee.

Materialleisen, s. v. w. Schmiedeijien, welches zu Bandeisen, Bolzen re. verarbeitet werden soll; s. Eisen.

Materialien, f. pl., frz. matériaux, m. pl., engl. materials, pl., altengl. mattereme, lat. materialia, f. d. Art. Baumaterialien.

Materialienbanket, s. Banket 4.

Materialkostenberechnung, f. Bauanschlag 2. II. O.

Materie, f., frz. matière, f., engl. matter. Wenn man von allen Verschiedenheiten der Körper absieht, also auch von Gewicht, Gestalt re., so bleibt ihnen doch eine gemeinsame Eigenschaft, die Raumerfüllung. Dasjenige Reale, Stoffliche der Dinge, was den Raum erschließt und in ihm beweglich ist, wird M. genannt. Diese Erklärung läßt allerdings das Wesen der M. noch ganz in Dunkel gehüllt; daß sie zu ergründen, hat die Philosophie von ihren ersten Anfängen an zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben gemacht.

Materieofen, m. (Glass.), frz. arche f. a matières, calquaise, engl. calcar, Ofen zu Kalzinirung d. Rohmaterials.

Mathematik, f., frz. mathématiques, f. pl., engl. mathematics, pl., die Wissenschaft von den Größen, ihren Formen und ihren Verbindungen mit einander. Sie zerfällt zunächst in die reine und in die angewandte M. Die erstere, die eigentliche M., bildet alle ihre Verbindungen und Verlegungen der Größen nur durch den Verstand u. ist ganz unabhängig von der sinnlichen Erfahrung; die Symbole der arithmetischen Verbindungen u. die geometrischen Zeichen u. Figuren sind nur Hilfsmittel, welche zum Zusammenhalt der Schlüffetten erleichtern sollen. — Die angewandte M. enthält die Anwendung der abstrakten Lehrsätze und Methoden der reinen M. auf die natürlichen Körper und auf die Gegenstände des bürgerlichen Lebens. Die Größen, mit denen sich die M. beschäftigt, sind wesentlich zweierlei Art, nämlich Zahlen- u. Raumgrößen. Die Lehre von den ersten ist die Arithmetik im allgemeinsten Sinn des Wortes, diejenige von den letzteren die Geometrie. Die erste dieser Wissenschaft umfaßt die besondere Arithmetik (das gewöhnliche Zahlenrechnen und das Buchstabenrechnen), die Algebra, die Zahlentheorie, die Analysis des Endlichen, die Differenzial- u. Integralrechnung re. Man könnte als einen dritten Theil der reinen M. noch die Mechanik oder die Lehre von den Kraftgrößen aufführen, doch rechnet man diese meist mit in die mathematische Physik. — Die angewandte M. kann in zwei große Klassen zerfallen, in einer physikalischen und einen technischen Theil. Der erstere umfaßt die Mechanik, die Astronomie, die mathematische Optik, die Wärmetheorie re.; die technische M. dagegen die verschiedenen Anwendungen der M. in der Technik und im gewöhnlichen Leben.

Matita, f., ital., Beichensift aus mineralischer Masse; m. piombaggione, Bleistift; m. nera n. bianca, schwarze und weiße Kreide; m. rossa, Rötel.

Matitatojo, m., ital., Bleistifthülse.

Matoir, m., frz., engl. matting-tool, der Mattpünzen zum Mattschlagen der Metalle; m. rayé, der Glättspünzen, Härspünzen.

Matoire, f., frz., der Grabstichel.

Matonos, m., lat., Ziegel, s. Mattone.

Matras, m., frz., engl. matras, der Glaskolben, Destillkolben; m. à vernis, die Farbenblase.

Matrize, f., frz. matrice, f., ital. madre, 1. f. v. w. Schraubennutter. — 2. f. v. w. Unterstempel zum Blechprägen re.

Matronaeum, n., lat., Abtheilung der Basilika für ältere Frauen; s. d. Art. Basilika 2. und Kirche.

Mattrose, m., s. d. Art. Holzbohrfäser.

matt, adj., franz. mat, engl. dead, dull, wenig Glanz habend, des Glanzes beraubt, s. z. B. d. Art. Matvergoldung re.; vom Glas gesagt, franz. douci, engl. ground, eigentlich mattgeschliffen.

Mattdamm, m. (Wasserb.), in einigen Gegenden ein mit Matten, d. h. Strohdecken od. Fläcken, bekleideter Damm.

Mattgold, n., das Gold, beim Vergolden, vor dem Brüniieren.

Mattiren, tr. z. 1. mattschleissen, frz. dépolir, durch Schleifen des Glanzes berauben. — m., franz. mater, mettre au mat, engl. to deaden, oder mattsehen, dient, um der Vergoldung ein gleichförmig mattes, schön gelbes Aussehen zu geben. — 3. Für Feuervergoldung. Nach dem Aussparen (s. d. 3.) der Stellen, welche Glanz erhalten sollen, bestreicht man die Gegenstände mit Mattfarbe, frz. mat, m., engl. deadening-matter. Diese ist ein Gemenge von 8 Th. Salpeter, 7 Th. Kochsalz und 5 Th. Alum; man läßt es in einem Schwelziegel zergehen und trägt es mit dem Pinsel auf. Daraus bringt man die Stücke an das Feuer, an einem Eisendraht hängend, bis die fälsige Kruste geschmolzen ist, und taucht sie nun in die mit Wasser gefüllte Mattirtonne, wobei sich sowohl die Salzmasse als die Ausparung ablöst. Um die vergoldeten Gegenstände zu reinigen, werden sie durch sehr verdünnte Salpetersäure gezogen, in reinem Wasser gewaschen und mit seiner Leinwand oder durch gelindes Erwärmen getrocknet. Die in der Mattirtonne befindliche Flüssigkeit, besonders deren Bodensatz, enthält dann noch etwas Gold. Der zum Mattiren bestimmte Ofen ist einfach und tragbar; man legt glühende Kohlen unter den Rost, das zu m. de Stück aus dieselben und dann noch Kohlen auf den Rost, damit dasselbe von unten und oben erhitzt wird. Man stellt diejenigen Ofen sowie die Mattirtonne unter den Rauchfang eines gut ziehenden Schornsteins. — 4. Für Leimvergoldung. Man trägt ganz leicht auf die Stellen, welche nicht polirt werden sollen, Leim auf. Zum Mattschein legt man vorsichtig einen schwachen Anstrich Pergamentleim mit seinem Pinsel auf, bestehend aus 260 g. Leim, aufgelöst in $\frac{1}{5}$ l. Wasser und durch ein seines Sieb geschlagen.

Mattock, s., engl., die Breithaxe, Lettenhaue.

Mattone, m., ital., Ziegel, m. crudo, Lustziegel, m. cotto, Backstein. Nach der Form unterscheiden die Italiener quadraceio und quadrello: größere und kleinere starke Ziegel, Mauerziegel; mezzano, halbstarke, etwa Kanalziegel; pianella, Flachziegel, mattoncello, der kleine; ferme gutebraunte, m. forte; halbgutgebrannte, mezzanello; weiche, m. albaso, u. similis, m. ferriolo; mattona sopra mattona hieß eine nur 1 Stein starke Mauer; mattoniero, der Ziegler.

Mattvergoldung, f., a) auf Stein. Man überstreicht den Stein zweimal mit Olgoldgrund, worauf man das Gold trägt; je glänzender der Olgoldgrund, desto schöner fällt die M. aus; am besten nimmt man Schwerfegergold dazu, da es gelber und dauerhafter ist und dem Wetter widersteht. b) Es läßt sich auch Eisen, Kupfer, Blei re. auf diese Art matt vergolden; jedoch giebt man dem Metall blos einen einzigen Anstrich mit Olgoldgrund; s. übr. d. Art. Vergoldung.

Mat-work, s., engl., Flechtwerk.

Matz, m., Quarkleim, aus Quark u. Käse zu bereiten, s. d. Art. Käsekitt, Kitt und Leim.

Mazarbeit, f. Ausbereitung 6. [Si.]

Maize, f., hebrisch = kleiner Knödel im Fuß re.

Mauer, f., frz. mur, m., engl. wall, lat. muras, ital. muro, ein Körper, von Steinen in gewisser Stärke u. Höhe ausgeführt, mit oder ohne Mörtel.

I. Eintheilung der Mauern. A. In Bezug auf Bestimmung und Stellung: a) Umfassungsmauer; diese schließen

einen unbedeckten oder bedeckten Raum ein; im ersten Fall heißen sie auch wohl Einfriedigungen; im letzteren, also bei Gebäuden, auch Hauptmauern, u. werden wiederum getheilt in Vorder-, Hinter- und Seiten-, auch Giebelmauern; b) Mittelmauern, frz. mur median, moyen, d. h. diejenigen, welche in Gebäuden mit der vordern oder hinteren Hauptmauer parallel laufen, in der Mitte die Balken unterstützen u. gewöhnlich die Schornsteine u. Feuermauern enthalten; c) Scheide- oder Schiedmauern, welche einen Raum in mehrere Abtheilungen theilen; diese können Quermauern oder Langmauern sein; d) gemeinschaftliche M., franz. m. commun, m. mitoyen, engl. common wall; e) Grund- und Futtermauer, auch anlehrende M., franz. m. adossé, genannt. f) freistehende M., m. détaché. B. Hinsichtlich der Bauart: a) durchbrochene M., die Thür- und Fensteröffnungen haben; b) volle od. ununterbrochene, auch blonde M. genannt, frz. mur orbe, engl. dead wall; c) auf Bogen ruhende heißen schwedende, frz. m. en l'air, engl. spandrel-wall; d) einhäuptige M., frz. m. aligné d'un côté seulement, engl. one-side-worked wall; e) M. aus lauter Binderschichten, franz. m. de parpaing, engl. perpend-wall; f) trockene, kalte M. s. maceria 1. re.; C. Hinsichtlich des Materials: a) Feldsteinmauer; b) Bruchsteinmauer; c) Hausteinmauer; d) Ziegelmauer; e) gemischte M.; darüber s. Näheres in dem Art. Mauerverband. D. Nach der äußeren Form: a) ebene, gerade M. mit senkrechten Häuptern; b) ebene Böschungsmauern mit geneigten Häuptern; c) windhölzige Böschungsmauern; d) gerade cylindrische M.; e) schiefe cylindrische M.; f) kegelförmige oder konische M., franz. m. bâti par paulées, engl. slovenly built wall; g) blonde, feuerlose M., frz. mur orbe, engl. dead wall; h) ausbauchende, bauchige M., franz. mur bouclé, gauchissant, engl. battering, shrinking wall, s. ausbauchend. Bauch; i) M. mit Balkenlöchern, frz. mur coupé; k) gejagte M., s. Zinne; l) fluchtlose M., frz. m. bâti par épaulées, engl. slovenly built wall; m) unterspülte, oder sonst im Fundamente entblöste M., frz. m. déchaussé, engl. barebased wall.

II. Die Festigkeit einer M. wird durch das Material, das Verhältnis der Stärke zur Höhe und durch ihre Konstruktion (s. d. Art. Mauerverband) bedingt. Die Mauerstärke (s. d.) hängt daher vom Grund, der Höhe, dem Material, dem Seitendruck, der zu tragenden Last, der Entfernung von anderen M. re. ab. So z. B. erhalten bei gleicher Höhe Ziegel- und Quadernmauern eine weit geringere Stärke als Bruchstein- und Lehmmauern. Es wird in der Regel jede M. senkrecht ausgeführt, nur die Futter- und Unterstützungsmauern erhalten auf der einen Seite eine Böschung oder Einziehung von unten nach oben. An hohen M. n. bei Gebäuden macht man eine ähnliche Einziehung der Standfestigkeit wegen, aber nicht in schräger Linie, sondern bei jedem Stockwerk in Mauerabsätzen, frz. liarcement, retrouée, engl. sett off, von 10—15 cm., auf welchen die Balken ruhen. Große Lagerfestigkeit der Mauersteine, gut bindender Mörtel und eiserne Ankern vergrößern die Standfestigkeit der M., auch das Überbinden der Fugen und das schichtenweise Mauern; überhaupt ist der Mauerverband hierauf nicht ohne Einfluß.

Mauerabdeckung, **Mauerbedeckung**, f., frz. chaperon, engl. capping, cope, coping, besteht entweder aus Platten (tabletes) oder ist durch Belegen mit Dachziegeln, Strohschäben bewerkstelligt, oder endlich durch einen Mörtelüberzug erzeugt. Ihre Neigung (s. d. Art. Abdachung) darf nicht zu gering sein; gegen das Übersteigen ist Eindrücken von Glasscherben zwischen die Fugen der Decksteine oder im Fuß der Abdeckung zu empfehlen. Vgl. auch d. Art. bahut, chaperon, Hut, Kappe re.

Mauerabdeckungskamm, m., s. Kamm 4. und crest.

Mauerabsatz, m., s. Mauerrecht und Mauer II.

Maueranker, m., frz. lien m. tirant, engl. iron-tie, s. Stichanker und Ankern.

Maueranstrich, m., wässerdichter: 10 Th. gefochtes Leinöl, 1 Th. Bleiglätte und 20 Th. Harz werden zusammengeholzen und heiß aufgetragen; soll darauf gemalt werden, so sind besser 30 Th. Leinöl, 1 Th. Bleiglätte und 10 Th. Wachs.

Mauerbalken, m., s. d. Art. Balken 4. II. D. c. und Drückbühl.

Mauerband, n., 1. s. v. w. Gurtgesims. — 2. Auch Mauerband, n., franz. cordon, engl. cordon, s. v. w. Cordonstein, s. d. Art. Festungsbau.

Mauerbank, f. (Zimm.), s. v. w. Mauerlatte.

Mauerbogen, m., franz. arc, engl. arch in a wall, ist eigentlich ein Bogen, welcher behufs der Vertheilung einer Last oder der Entlastung eines Mauertheils in eine Mauer eingewölbt wird. In einzelnen hessischen Lehrbüchern aber werden die Bogen über Maueröffnungen ungenauer Weise so genannt.

Mauerbrecher, Mancfürzer, m. (Kriegsv.), frz. bâlier m. militaire, lat. aries, diente den Alten als Kriegsmaschine, um in das Mauerwerk Breschen einzustoßen, und bestand aus einem starken Balken, der vorn mit Eisen oder Erz bekleidet war. Dieses Bechläge war häufig in Form eines Widderkopfes verziert; s. aries.

Mauerbruch, m., franz. brèche, f., engl. breach, s. d. Art. Bresche.

Mauerdamm, m. (Ulfarb.), frz. serrement en maçonnerie, engl. dam of brick-work, Stromdamm von Mauerwerk.

Mauerfeld, n., 1. s. Mauerstrecke. — 2. s. Blinde.

Mauerfläche, f., Mauerflucht, f., frz. le nu d'un mur, engl. plain of a wall, Flucht der glatten Haupthfläche einer Mauer.

Mauerfräsch, m. Da, wo Pflanzen- und Thierstoffe bei Gegenwart starker Basen, wie Kalk u. dgl., verweisen, wird Salpetersäure erzeugt, welche sich mit Kalk zu salpetersaurem Kalk, Kalksalpeter, verbindet. An der Luft wird er schnell sendet und fließt; daher muß man den Kalkstein von Kloaken, Düngergruben und Abtritten fern halten, denn der unter diesen Verhältnissen daraus erzeugte Kalksalpeter zerfließt schon in der Luftfeuchtigkeit u. stellt dann einen schmutzigweißen, schmierigen Überzug dar, der, stets zerfließend, immer weiter um sich greift, den Abplatz, Täpeten und andere Verkleidungen der Mauerfläche, nach u. nach diese selbst zerstört und falte, dumpfig u. ungefundne Ausdünstungen in geschlossenen Räumen unterhält. Doch scheint es, als seien solcher Zerstörung durch Salpetersäure vorzüglich nur die mergeligen Steine unterworfen, welche die Feuchtigkeit und mit dieser die Säure ins Innere einsaugen. Es gibt auch Kalksteine, welche unter diesen Umständen sich sehr gut erhalten. Mittel zur Verbreitung des M.es: 1. Man reißt den Putz ab, kratzt den Mörtel aus den Fugen, theert heiß aus und putzt von neuem. — 2. Man schmilzt 1 Pfd. Leinöl, 250 g. Pech u. 64 g. Wachs zusammen und überstreicht damit die Steine mit einem harten Pinsel so heiß wie möglich. Zum Überputzen der auf solche Weise behandelten Mauern ist am besten ein Gemenge aus 2 Th. Ziegelmehl, 2 Th. Asche (am besten zerschossene Steinohlenschläcken) und 1 Th. Hammereschlag, alles sein gesiebt, und alsdann mit etwas mehr als 2 Th. ungelöschtem, möglichst frischen Kalk vermengt. Man setzt zu dieser Masse nach und nach Wasser und sobald dieselbe anfängt, sich zu löschken, arbeitet man sie gut unter einander. Dies muß fortgesetzt werden, bis die Hitze des gelöschten Kalzes vergangen ist. Diese Masse erhärtet sehr schnell, man darf daher nicht mehr zubereiten, als in einigen Stunden verarbeitet werden kann.

Mauerfront, f. (Maur.), frz. côte m. de devant, parement, engl. face, Bordersseite einer Mauer. Innere M., frz. rez-mur, engl. back of a wall, Hinterseite.

Mauersfuß, m. (Kriegsb.), frz. pied m. du mur, engl. footing, s. d. Art. Festungsbau im 2. Bd.

Mauergang, m., Nordgang, Bohr, Leje, frz. allure, vamure, f., engl. alur, alorying, älengl. valurying, ital. ballatojo, Gang auf dem Wall, auf der Stadtmauer oder der Burgmauer, hinter den Zinnen, s. d. Art. Burg, Befestigung re.

Mauergelb, n. (Tünch.), s. badigeon.

Mauergleiche, f., frz. arasement, engl. ledgment of masonry, s. Gleiche.

Mauergürtel, m., 1. frz. ceinture f. de murailles, lat. cingulum muri, s. v. w. Ringel, Ringmauer, Einfriedungsmauer. — 2. frz. cordon, lat. linteolum, runder Gurtfins, Mauerband (s. d.), bes. an Festungsmauern.

Mauerhaken od. Putzhaken, m., zugespitztes Eisen mit umgebogenen Lappen, dient beim Ziehen der Gesimse zum Festhalten der Latte, an welcher die Schablone hinläuft.

Mauerhaube, f. (Wasserb.), Deckstein der Brückenpfeilervorhäupter; s. d. Art. Brücke unter n.

Mauerhaupt, n., Mauermantel, m. (Maur.), frz. parement, m., engl. mantle outside, heißt die Mauerfront, wenn sie sluchtrecht, bes. wenn sie aus Haustein gebaut ist.

Mauerhut, m., Mauerkappe, f. (Maur.), s. v. w. Mauerabdeckung, s. auch Barge-couse.

Mauerkalk, m., s. Kalkmörtel und Mörtel.

Mauerkehle, f. (Dachb.), frz. ruelle, f., engl. ruelle, die Stelle, wo ein Dach an eine höhere Mauer stößt; sie muß gut verwahrt werden.

Mauerkelle, f. (Werfz.), s. Kelle.

Mauerkrantz, m., 1. frz. couronne de rampart, engl. crown of the wall, eine, gewöhnlich erenkierte, Brustwehr im Festungsbau. — 2. Auch s. v. w. Mauergürtel 2.

Mauerkrone, f. (Her.), frz. couronne murale, engl. mural crown, lat. corona muralis, ehrender Hauptschmuck des Kriegers, der zuerst die Mauern einer eroberten Stadt ersteigerte; auch Schmuck der Städtegotteshütten re.; s. d. Art. Krone und Kranz 4. g.

Mauerlatte, f. (Zimm.), frz. filet m. de mur, plate-forme, f., engl. wall-plate, span. durmiente, auch Mauerschweile, Mauersohle, Mauerplatte, in Österreich Rossfischließe, Rossfischließe, od. bei nur 5—8 cm. Stärke Rossfalte, frz. sablière, gen. Langholz, welches auf die Mauern gelegt wird, um den Druck der Balken etwas gleichmäßig zu verteilen. Bei Geschossholzbalustraden sollte man M.n nur da anwenden, wo Mauerabfälle vorhanden sind, denn in der Mauer selbst liegende M.n verursachen sehr leicht und verhindern den Verband der oberen und unteren Theile der Mauern. Besser ist jedenfalls dann das Einbringen von Eisenbahnen mit Stiften, auf welche sich die Balken aufsetzen. Bei Dachbalkenlagen wendet man z. B. in Hessen — und da, wo viel kurze Stichbalken vorkommen, mit Recht — doppelte Reihen von M.n, engl. pole-plates, an, die durch Zangen verbunden sind, od. breite Pfosten; im übrigen Deutschland werden meist nur einfache Reihen u. zwar nur 7—10 cm. stark angewendet, u. dies genügt auch, denn der Nutzen der M.n in Bezug auf die Lastvertheilung ist doch gründlichst eingeblendet; ihr Hauptnutzen ist Bequemlichkeit beim Abbinden u. schnelles Finden der richtigen Lage beim Ausbringen der Balkenlagen. Überfestigung der Balken auf den M.n vergl. d. Art. Aufkämme, Balkenlage, Dach re.; besser als die Aufkämme ist das Aufdollen mittels runder Dobel; s. d. Art. Spannring.

Mauerlehni, m. (Maur.), s. d. Art. Lehni.

Mauermantel, m., 1. s. v. w. Mauerhaupt. — 2. s. v. w. Futtermauer.

Mauermörtel, m., s. d. Art. Mörtel, Asphalt, Kalkmörtel, Cement re.

Mauernässe, f., Mittel dagegen, s. d. Art. Asphalt, Feuchtigkeit, Austrocknen re.

Mauerpalier, Mauerparlier, m., s. Palier.

Mauerplatte, f., 1. s. Mauerlatte. — 2. s. Mauerabdeckungsplatte.

Mauerquader, m., s. v. w. Quaderstein.

Mauerranke, f., kleines Farnkraut mit feilsförmigen Blättern, ruiniert die Fugen.

Mauerer, n., franz. recouplement, m., engl. lessening, retreat, 1. bei jedem Mauerabsatz das Maß des Zurückspringens der oberen Mauer. — 2. Das Maß, um wie viel die Grundlinie einer geböschten Mauer stärker ist als die obere Dicke derselben.

Mauersalpeter, m., s. d. Art. Mauersalz und Asphaltum.

Mauersand, m., der zu der Bereitung von Kalkmörtel brauchbare Sand; s. d. Art. Sand.

Mauerschraubenmoos, n., u. Mauerschlüsselstichte, f. (Bot.), s. d. Art. Dachlechte.

Mauersinter, m. (Maur.), weißer und zerbrechlicher Sinter, entsteht durch das hineingedrungene Wasser, welches den Kalk an den Gewölben und Wänden teilweise auflöst, worauf sich derselbe in stalaktitenähnlichen Formen ausschüdet.

Mauersahle, f., 1. s. v. w. Mauerlatte. — 2. s. v. w. Grundfläche einer Mauer.

Mauerspeise, f., s. v. w. Mörtel (s. d.).

Mauerstärke, f. Nachstehende Angaben sind auf Annahme von mittigem Material u. dergl. Arbeit basirt, und zwar für Ziegelmauern. Dabei ist zu bemerken, daß, wenn die gefundene Stärke für Ziegel = s ist, sie für Werksteine = $\frac{5}{8} - \frac{3}{4}$ s, für lagerhafte Bruchsteine = $\frac{5}{4}$ s, für unregelmäßige = $\frac{7}{4} - 2$ s sein muß. Dabei kann man Mauern aus lagerhaften Bruchsteinen nicht wohl unter 30 cm., aus unregelmäßigen Bruchsteinen kaum unter 50 cm. stark machen; für s selbst stellen sich folgende Mäße heraus:

A. Freistehende Mauer: s mindestens = $\frac{1}{12}$ h (Höhe), höchstens = $\frac{1}{8}$ h.

B. Bei Umfassungsmauer: a) Bei unbelaisten geraden:

1. h

$s = \frac{1}{n} \sqrt{1^2 + h^2}$, wobei l die Länge, n für Werkstein

= 12, für Ziegelmauer = 10, für Bruchstein = 8, für unregelmäßige Bruchsteine = 6 ist. — b) Bei unbelaisten kreisrunden Mauern mit äußerem Durchmesser D:

$$s = \frac{\frac{1}{4} D + h}{\sqrt{(\frac{1}{4} D)^2 + h^2}}$$

c) Bei belasteten geraden: 1. Bei nur 1 Geschöß:

$$\text{Minimum } s = \frac{n}{1+h} \sqrt{1^2 + h^2}$$

2. Bei mehreren Geschossen, wenn die Gebäudetiefe t, die Höhe des obersten Geschosses genaumt wird. a) Wenn das Gebäude keine Mittelmauer hat:

$$s = \frac{2t + h}{4 \cdot n}$$

für das Obergeschöß. — b) Wenn das Gebäude eine Mittelmauer hat, können die Mauern schwächer werden, nämlich

$$s = \frac{1+h}{4 \cdot n}$$

C. Bei Mittelmauer:

$$t = \frac{h+t}{3 \cdot n}$$

Das Weitere muß der Erfahrung überlassen werden. Die Stärke für Mauern, die einen Seitendruck empfangen, s. unter d. Art. Widerlager.

Mauerstein, m., frz. pierre f. à bâti, pierre de construction, engl. stone for building, sind eigentlich alle Steine, die zum Aufführen der Mauern gebraucht werden. Ueber die verschiedenen Sorten, sowie über die Kennzeichen der Güte, s. Näheres unter d. Art. Bausteine. Meist aber versteht man darunter die Mauerziegel; s. d. Art. Ziegel.

Mauerstrecke, f., frz. pan m. de muraille, engl. pane of a wall, Zoch oder Zelle einer langen Mauer, frz. muraille, zwischen die 2 Pfeiler oder dergl.

Mauerumwallung, f., s. d. Art. Festungsbau.

Mauerung, f., frz. murage, m. engl. masonry, Art des Vermauerns. Man unterscheidet bes. M. in Mörtel, frz. liaison de joint, engl. cemented m., und trocken od. feste M., frz. liaison à sec, engl. m. without mortar.

Mauerverband, m., frz. appareil, m., liaison, f., engl. bond in masonry, ital. struttura, lat. structura, compages muri, macina. Die Entwicklungsgeschichte des M. ist gleich den Schritten mit der Geschichte der Baukunst überhaupt.

A. Antike Verbände.

I. Pelasgische oder kyklatische Verbände, franz. appareil cyclopeen. Man kann dieselben folgendermaßen eintheilen: 1. Altertester Verband. Findlingsmauer, aus riesenhaften runden Steinen mit Zwischenräumen dazwischen, s. Fig. 2595a. So sind die Mauern Tiryns u. ein Theil der von Argos konstruit. — 2. Riesenischer od. Thessalischer Verband. Polygone, schon einigermaßen bearbeitete Stücke. Dem Mangel an vollständiger Bearbeitung ist durch Zwicker nachgeholfen, s. Fig. 2595b. Sie sind u. a. die Mauern von Mantinea u. Simna konstruit; letztere s. in Fig. 1633 (etwa 1200 v. Chr.). — 3. Zapfiglicher Verband, theils polygone, theils unregelmäßige vieredige Stücke, aber schon so weit bearbeitet, daß keine Zwicker nötig sind. Unser Beispiel (s. Fig. 2595c) ist aus Norba am Rand der Pontinischen Sümpfe zwischen 1200 u. 1100 v. Chr.; ähnlich sind die Mauern in Böoten und Samium konstruit. — 4. Mykenischer Verband, schon in freilich noch ziemlich ungleichen, Schichten gelagert, s. Fig. 2595d. So sind die Mauern von Mylene, Platka, Psophis, Panopeus re. konstruit.

II. Griechischer Verband, frz. appareil grec. Als man so weit gekommen war, die Steine scharfslündig und rechtwinklig zu bearbeiten und so Quadern und Platten (*σύνθυτοι λαθοι, πλινθοι*) zu erzeugen, unterschied man auch bald dem Namen nach verschiedene Verbandweisen, zunächst — 5. Psidomion, *πειδόμων*, mit gleichhohen Schichten, s. Fig. 2595e. — 5. Pseudiodomion, *πευδοιδόμων*, mit ungleichhohen Schichten, s. Fig. 2595f. Beide Arten bestanden entweder, wie in f angegeben, blos aus Binderschichten, *διατόνοι*, od. abwechselnd aus Bindern- u. Läuferschichten, wie in e ange deutet. Die Außenseite der Mauerquader blieb entweder ganz roh, so daß blos die Fugen gearbeitet waren, oder es wurde auch an den Vorderflächen, rings entlang den Fugenkanten, ein Schlag herumgeführt, so daß eine Art roher Bossage (s. d.) entstand, wie in Fig. 2595f bei A, oder endlich die Vorderseite wurde ganz bearbeitet. Gelegentlich geränderte Bossage kam nicht vor. — 7. Füllmauer, *Emplecton, επιπλεκτόν*, frz. remplage, engl. eoffre-work, ital. riempita, zwischen zwei Quaderfuttern, s. Fig. 2595g. Der Zwischenraum wurde mit kleinen Steinen ausgefüllt und mit Mörtel vergossen. In jeder Schicht ließ man Binder (B in unserer Figur) durch die Mauer hindurchgreisen. — 8. Reiherverband, *διατάξις*, ähnlich dem opus reticulatum der Römer. — 9. Ziegelverband, frz. murage en brique. Davon ist kein Beispiel genügend erhalten, um danach eine Beschreibung zu liefern; über die Größe der Ziegelseite s. d. Art. Ziegel.

III. Römischer Verband, franz. appareil romain, lat. structura romana. Bei den Römern waren anfangs die pelasgischen Verbände von den Etruskern eingeführt worden, später lernten sie die griechischen kennen. Dünne Mauern wurden meist massiv, stärkere fast stets als Füllmauer, *caementicum* od. *emplectum*, ausgeführt; letztere hieß *diamiton*, wenn es keine Binder, *diatonos*, hatte. Die Außenseite wird nach den verschiedenen Ausführungs-




Fig. 2595.

weisen auch verschieden benannt. — 10. Opus incertum oder antiquum, frz. appareil irrégulier, Bruchsteinmauer, nach Art der tiflopischen Mauer. Eine mit solchen Fronten versehene Gießmauer hieß caementicium antiquum. — 11. Pseudisodomum, aus Quadern, frontatis, in ungleichhohen Schichten (corliis) ausgeführt, etwa wie Fig. 2595 f. — 12. Isodomum, aus Quadern od. Ziegeln in gleichhohen Schichten ausgeführt, etwa wie Fig. 2595 g. — 13. Opus reticulatum, frz. appareil maillé, Netzverband (s. Fig. 2595 h), zu Bitru's Zeit sehr in Gebrauch, aber von geringer Dauer, wenn nicht der Mörtel sehr gut ist; jedenfalls muß man von Zeit zu Zeit Pfeiler von Ziegeln dazwischen aussführen und ebenso Ziegelschichten einbringen. — 14. Opus spicatum, frz. appareil en épi, en fougère etc., engl. herringbone-work, s. d. Art. herringbone und Angelsächsisch, sowie unter B. 1., kann ebenfalls nur selberweise angewendet werden. — 15. Opus quadratum, aus vollständig gearbeiteten Quadern aufgeführt, also zugleich isodorum. Diesen M. haben moderne Archäologen in folgender Weise eingeteilt: a) Großer Verband, franz. grand appareil, bei 60—90 cm. Schichtenhöhe und 60 bis 150 cm. Steinlänge. Die Steine sind meist an einander geschliffen u. durch Eisenflammmen od. Schwabenschwänze ohne Mörtel verbunden. — b) Mittlerer Verband, frz. moyen appareil, Schichtenhöhe 20—60 cm., Steinlänge verschieden. Steine meist in Mörtel verlegt. — c) Kleiner Verband, frz. petit appareil, Stirnseite der Steine, frz. pastoureaux, pl., fast quadratisch, 8 bis 12 cm. groß; Tiefe wenig größer, manchmal sind die Steine nach hinten schwächer. In sehr reichlichem Mörtel verlegt und gleich dem opus reticulatum und spicatum zwischen Ziegelschichten verwendet. — d) Verlängerter Kleiner Verband, franz. petit appareil allongé, aus Steinen von 8—12 cm. Höhe und 20—30 cm. Länge. — 16. Opus mixtum, frz. appareil mixte. Mit diesem Namen belegt man diejenigen Konstruktionsarten, bei welchen opus reticulatum, petit appareil, opus incertum etc. mit eingesetzten Pfeilern von Ziegeln oder Quadern und mit eingebundenen Ziegelschichten wechselt. — 17. Opus rusticum, s. d. Art. Bossage. In der Zeit der Republik meist als pseudisodomum gestaltet. — 18. Quadernnachahmung. Wenn die Steinart glatte Besäumung der Quadern nicht gestattete, so wurden die Fugen leicht verputzt u. in diesem Fugenputz regelmäßige Scheinfugen eingerichtet. — 19. Ziegelverband, meist aus ziemlich dünnen Steinen mit sehr großen Fugen und als Block- oder Kreuzverband (s. unten) ausgeführt. — 20) Emblecton diamictum, ohne Binder, was Bitru sehr tadelt.

B. Vormittelalterliche (altchristliche) Verbände.

I. Lateinischer Verband, frz. appareil latin. Die Verbandarten blieben im allgemeinen fast dieselben wie bei den Römern, doch wurden nicht alle diesen bekannte




Fig. 2596.



Fig. 2597.



Fig. 2598.

Arten und manche mit etwas Veränderung angewandt; bes. beliebt waren ein petit appareil, lat. opus gallianum, dessen Steine (pastoureaux) 10—16 cm. groß waren und meist mit wechselnden Fugen als opus inservitum, auch wohl in petit a. allongé als lange flache Steine, als lauter Läufer wie Ziegel versetzt werden. — Dann opus incertum und opus mixtum, alle mit eingebundenen Ziegelschichten, z. B. erstere nach Fig. 2596;

ziemlich häufig kommt auch opus spicatum in Ziegel und Plänen nach Fig. 2597 und 2598, hier und da moyen appareil, selten grand app. vor, bei welchen letzteren die Steine noch durch Klammern verbunden wurden, opus revinctum, noch seltener opus rusticum. Alle diese Mauerverbände aber, mit wenigen Ausnahmen, sind ziemlich ungeschickt und unkunstig ausgeführt. Sehr beliebt war die ausgegossene Mauer zwischen Häuptern, caementicum antiquum, manchmal, doch selten, als opus reticulatum behandelt.

II. Byzantinischer Verband. — Auch die byzantinische Kunst behielt in der Haupfsache den römischen Verband bei. Es finden sich sowohl Ziegelbauten mit durchgehenden Schichten als mit Emplektion, u. auch Quaderbauten in beiden Formen; das opus pseudisidomum kommt in regelmäßigen Wechsel niederer u. hoher Schichten sehr selten; doch ungenau gleichhohe Schichten kommen ziemlich häufig vor; das petit appareil allein noch seltener als der Wechsel hoher und niederer Schichten; hingegen ziemlich häufig das opus mixtum aus Ziegel und petit appareil oder incertum, und bes. seit etwa 700 auch häufig der figurirte Verband, opus figuratum, engl. fancy-bond, d. h. Herstellung von Zacken u. Rauten etc. in bunten Ziegeln zwischen gewöhnlichem Ziegelmauerwerk eingeschoben, von etwa 800 an auch unter Verwendung von Formziegeln; um diese Zeit kam Wechsel dunkler und heller Ziegel an den Bögen in erhöhte Ausnahme, wie schon vorher solche Wechselschichten in der Mauer und Hakensteine in Bögen vorkommen.

III. Ostgotischer Verband. Theoderichs Palast zu Ravenna hat Wechsel von je 3 Schichten moyen appareil u. je drei Schichten von Ziegeln; der ostgotische Theil von S. Agostino in Spoleto etwa 30 cm. hohe Streifen aus Ziegelbrocken und kleinen Bruchsteinen, gemischt wechselnd mit je 2 Schichten dünner Ziegel. An der Burg von Terracina kommt opus incertum mit Quaderecken ohne durchlaufende Schichten, doch auch solches mit Durchschichten von Quadern und von Ziegeln vor. Am Palast von Ravenna Ziegelmauerwerk in dem nach ihnen benannten gotischen Verband, j. d. III. 6 d., doch auch in slämischem. Der den Römern bekannte Kreuzverband kommt an ostgotischen Bauten gar nicht, Blockverband sehr selten vor. Aber schon am Palast von Ravenna erscheinen in den Bögen Wechselschichten von gelben u. rothen Ziegeln. Bei Quaderbau wendeten die Ostgoten zwar viel Sorgsalt auf Dichtheit der Fugen, aber Gleichmäßigkeit der Schichtthöhe war ihnen ziemlich gleichgültig. Hakensteine kamen vor, auch $\frac{2}{3}$ Steine, lapides bisali; j. Ostgotenbauweise.

C. Mittelalterliche Verbände.

I. Langobardischer Verband. — Die Comacini mauerten sowohl in Ziegeln als in Haustein, sowohl im gleichmäßigen Verband als lauter Bindern, murus de diatounis, als im sog. polnischen od. gothischen Verband (macina mutata), in opus spicatum, wie im sog. welschen Verband, opus gallicum, aus lauter Längern und in Blockverband (opus romanense), letzterer auch in Haustein ausgeführt, während der Kreuzverband erst um 800 wieder vorkommt. — Auch Gussmauer (massa) wendeten sie schon früh an. Die bunten Verbände, d. h. Herstellung von Zacken, Neßwerk etc. aus Ziegeln oder buntem Marmor, die gemengte oder wechselnde Verwendung von Haustein und Ziegeln unter Rücksicht auf Farbenfleck kommt schon um 660 vor, bes. auch die früher nicht vorkommende Einschließung einzelner Marmorschichten zwischen Ziegelmauerwerk. Im Quaderbau hielten sie sehr gern die Schichten nicht völlig inn, stückchen ein u. Opus rusticum, d. h. Quadern mit Randschlägen, kamen vor um 700 am Unterbau von S. Gregorio zu Bari, 735 am Baptisterium zu Ascoli, um 805 bei der Apse in S. Pietro a grado bei Pisa, um 800 am Bischofspalast in Toscaneola, um 964 an S. Giulia in Lucca, u. um 1000 an S. Rocca in Frascati u. in Grotta ferrata am Campanile. S. Longobardische Bauweise I.

II. Fränkischer Verband (Merowinger und Karolinger). Im Westen Frankreichs ist das opus spicatum, appareil en feuillets die fougère oder en arête de hareng, in Plänen ausgeführt, ziemlich häufig. Außerdem bildete man ziemlich manchfache Figuren durch die Steinlagen; s. z. B. Fig. 2595 i und k. In der Auvergnewendete man sogar oft vielseitige Steine an, sowie das pseudisidomum, ferner die Plänermauer, a. en moellon gisant. In Bogenfeldern, Giebeln etc. tritt das opus reticulatum und opus incertum in petit appareil häufig auf. Neu hinzu kommt das appareil oblique, eine Variante des opus spicatum aus zu zwei und zwei gegen einander gestellten Rauten, ferner eine Zusammensetzung von Schrägen, Fünfseiten, Sternen, Dreiecken etc. in zwei Farben. Ferner der Schuppenverband (imbrication), D in Fig. 2595 k; die Schuppen ohne Wechselverband, C in unserer Figur (contre-imbrication) und die ornamentalen Ausbildungen des opus reticulatum, theils in Form von nebjörnig gestellten Feldern (compartiments), theils von durchlochten Bändern (nattes oder entrelacs).

III. Romanischer Verband. In den kurz nach dem Sturz der Langobardenherrschaft in Norditalien errichteten romanischen Bauten etc. wie an den, den noch nicht voll entwickelten romanischen Stil zeigenden, Bauten Frankreichs und anderer Länder werden die Verbände der vorigen Periode beibehalten, auch Füllmauer mit long-and-shortwork, lipped etc., sowie die Trockenmauer, lat. maceria, zu untergeordneten Zwecken. Bei etwas forschreitender Entwicklung findet sich an den Bauten Frankreichs u. Deutschlands vorherrschend regelmäßiger Ziegel- od. Quaderverband (grand appareil), ebenso im südlichen Frankreich, dabei sind jedoch die Schichten gleich hoch, kleine Kirchen sind oft in Plänen ausgeführt. Mit der vorschreitenden Ausbildung des Stils kamen im Norden die während der Vor-entwicklung so beliebten Spielereien mehr und mehr in Vergess und trat an ihre Stelle eine sorgfältige u. akkurate Ausführung im geregelten Verband, bes. der Kreuzverband schon im 11. Jahrh. in Benedig und Bologna, im 12. in Deutschland u. Frankreich, der Blockverband im 12. Jahrh. gleichzeitig in Deutschland u. England, kurz darauf auch in Frankreich. Der polnische od. gotische Verband kommt in Deutschland im 12. Jahrh. vor, und wird von dem flämischen Verband abgelöst, j. d. III., 6. f. u. g.; hier und da, aber selten, kommt auch noch opus spicatum, bes. als appareil oblique vor. — In Italien blieb noch lange neben dem, wie erwähnt, vorherrschenden regelmäßigen Verband oder mit denselben vereint die von den Longobarden so sehr gepflegte Vielseitigkeit in Anwendung geübster Scheinverbände beliebt, wurde sogar in Toscana zu hoher Feinheit ausgebildet, wie anderseits in Bologna, Mailand etc. der Ziegelbau sorgfältigste Weiterbildung bis zum Raffinement fand. — In England unterscheidet man an angelsächsischen u. anglo-normannischen Bauten besonders folgende Verbandarten: perpeynwall, ganz aus Quadernbindern ausgeführt; bubblework, s. Fig. 170; herringbonework (opus spicatum), s. Fig. 171 u. 172; ragwork, ragstone-work, Plänerverband, zu Eckverbinden das long-and-shortwork, s. Fig. 173—175; reticulated work, opus reticulatum und scolloped, kamm-muschelwerk, j. d. Art. scolloped, kommen in Bogenfeldern etc. vor. Die Füllmauer, franz. remplissage, engl. coffer-work, ital. riempita, kommt fast in allen Ländern an romanischen Bauten vor, wird aber allmählich immer seltener.

IV. Islammedausische Verbände. Die Araber u. Mauren verwendeten vielfach das opus mixtum, indem sie Bruchsteinmauer oder Piséwände nach ihrer eigenthümlichen Methode aufführten, aber mit aufsteigenden Ecken und Mittelstreifen aus Quadern, Ziegeln oder großen Bruchsteinen, und mit liegenden Schichten von je 2—3 Ziegelreihen durchzogen. Die Sarazenen auf Sizilien bauten

größtentheils massiv mit Quaderen. In Persien, Ostindien &c. führten die Zelamiten ihre Mauern theils aus Quaderu., theils aus Ziegeln auf.

V. Gothicischer Verband. Fast bei allen Kulturvölkern des Mittelalters verschwanden mit Auftreten der Gotik die romanischen Kleinverbände, bes. opus mixtum und Füllmauer, die z. B. in Magdeburg noch angewendet wurden, ebenso wie Gussgewölbe. Dieser Stil mit seiner thunlichsten Reduzierung der Mauermassen gab Anlaß zu rationellerer Verbandlung des Steinschnitts und M. es. Besondere Namen für die verschiedenen Verbandarten, die man an gothischen Gebäuden findet, sind uns nicht bekannt, doch sind die Forschungen hier noch nicht abgeschlossen. Bei der Hausteinerband bildete sich sehr manchfach aus, so daß die sub A. III. 11. 12. 15. gegebenen Namen nicht ausreichen würden. Der Blockverband und Kreuzverband verdrängte den polnischen und slämischen völlig.

D. Moderne Verbände.

I. Feldsteinmauer, frz. hourdage, engl. rubble-work. Die Findlinge sehr fester Steinarten, wie Granit, Syenit, Grauwacke &c., sind in der Regel fast kugelig und erhalten erst durch das Sprengen teilweise scharfe Kanten, selten aber ebene Flächen. Da sie mit dem Hammer nur sehr unvollkommen bearbeitet werden können, läßt sich blos durch sorgfältige Auswahl einigermaßen genügender, nie aber guter Verband herstellen. Zwar kann man erreichen, daß die Stoßfugen zwei auf einander liegenden Steinschichten nicht zusammen treffen, aber ruhiges, festes Lager kann man nur annähernd durch sorgfältige Auswahl u. Verwendung der Zwicker erhalten. Uebereinander greifen der Steine im Kern der Mauer ist nur selten zu ermöglichen. Zu Durchbindern genügend große Steine sind zwar meist aufzutreiben, aber fast stets zu rundlich, um ihren Zweck gut zu erfüllen. Auch zu Herstellung des Eckverbandes fehlen meist geeignete Stücke. Man sehe sorgfältig auf völlige Einlegung der Steine in Mörtel u. eben solche Ausfüllung aller Zwischenräume mit Mörtel. Es werde auch der kleinste Stein nicht ohne Mörtel verlegt, der kleinste Zwischenraum erst mit Mörtel ausgefüllt, dann aber stets in letzteren noch kleine Steinzwicker hineingedrückt.

II. Bruchsteinmauer, franz. appareil irrégulier, engl. quarry-stone-work, wird entweder trocken, als Dalmatiauer, s. maceria 1., ausgeführt, was blos bei sehr großen Stücken u. großer Lagerhaftigkeit der Steine möglich ist, oder man verlegt die Steine in Mörtel. Trockene Legung u. nachherige Vergiebung mit Mörtel ist entschieden zu tadeln. — a) Aus harten Steinen von unregelmäßiger Gestalt. Der Verband wird sich ähnlich wie bei der pelasgischen Mauer herauststellen, d. h. es wird sehr schwer sein, Schichten durchzuführen; man muß die Steine jedoch so wählen u. verteilen, daß man möglichst wenig Zwicker braucht, daß vielmehr die Steine an sich sowohl in der Ansicht als nach der Stärke der Mauer möglichst in einander greifen u. dicht an einander schließen. Feste Regeln lassen sich hier kaum geben. — b) Aus harten Steinen von etwas regelmäßigerer Gestalt oder etwas weicherem Gestein, die sich also in regelmäßige Gestalt bringen lassen; hier wird man schon eher, wenn auch nicht ganz konsequent, Schichten anlegen, auch Binder u. Läufer wählen können. — c) Plänerverband, frz. appareil en moellons, engl. ragstone-wall. Hier sind die Steine meist sehr lagerhaft u. es gibt unter denselben viele lange. Beides ist für Erreichung guten Verbandes günstig. Die Schichten können ziemlich gleichmäßig sein. Durchgehende Stoßfugen, lat. coagmenta dissoluta, sind zu vermeiden.

III. Ziegelmauer, Backsteinmauer, franz. appareil en brique, engl. brickwall. Zunächst sehe man auf geeignet geformte Ziegel. Die Länge der Steine sei gleich der doppelten Breite + 1 em. und gleich der vierfachen Stärke, obgleich letztere variiren kann. Manche Verbände erfordern Theile eines Backsteins; hat ein solches Stück die ganze Länge des Steines u. nur seine halbe Breite, so heißt es Riemens-

stein, in schwäbischen u. hessischen Handbüchern fälschlich Kopfstück genannt. Bei ganzer Breite u. $\frac{3}{4}$ der Länge heißt es Dreiquartier; bei der ganzen Breite und $\frac{1}{2}$ der Länge Zweiquartier; bei ganzer Breite u. annähernd halber Länge Kopfstück, weil der Kopf des Steins noch völlig daran ist; Viertelstück heißen Quartiersstücke &c. Allgemeine Regeln bei Anordnung des Backsteinverbandes sind: 1. Die Lagerfugen, lat. cubilia, seien thunlichst wägrecht. Die Stoßfugen zwei auf einander folgender Schichten dürfen nicht aufeinander treffen, müssen wechselseitig, lat. coagamenta alterna; je mehr Steine zwischen zwei über einander liegenden Stoßfugen liegen, um so besser. — 2. Die Stoßfugen einer Schicht mögen zwar in der Hauptfläche geradlinig durch die ganze Mauerstärke gehen; liegen aber hinter einer Läuferschicht Binder, so sollen sie nicht gerade hinter die Läufer gelegt werden, soll die Stoßfuge der Läufer nicht durchgehen. — 3. Das Innere der Mauer muß hauptsächlich aus Bindern (s. d.) bestehen, die sich gegenseitig überdecken. — 4. Stoßen zwei Mauern an einander, so dürfen die Stoßfugen der zusammengehörigen Schichten nicht in der Ecke zusammentreffen. Während die eine Stoßfuge in der Verlängerung der Innenkante der einen Mauer liegt, darf dies für die Verlängerung der Innenkante der andern Mauer nicht der Fall sein. Jede Läuferschicht der einen Mauer muß an der andern Mauer als Binderschicht fortgehen. — 5. Es darf nie eine ganze Schicht ausschließlich aus Steinsäulen bestehen; in jeder Schicht müssen vielmehr möglichst viel ganze Steine u. nur so viel Stücke sich befinden als der Verband erfordert. Wird eine der vorstehenden Regeln verletzt, so heißt der Verband verworfen, frz. appareil confondu, a joints incoincidents, engl. breaking-joint, breaking-joint. — 6. Nachstehende sind die am häufigsten vorkommenden Verbandarten: a) Weisser Verband, opus gallium, diamicton, besteht aus lauter Läufern; wurde bei den Longobarden auch zu Mauerhäuptern, im Mittelalter nur zu Fachwerkausmauerung verwendet, wo also die Läufer auch zugleich Binder sind. — b) Bindermauer, engl. perpeynwall, lat. paries perpetuus, besteht aus lauter Bindern. — c) Blockverband, franz. liaison anglaise, appareil dit anglais, engl. block-bond, old english bond, lat. opus romanense; es wechselt Läuferschichten mit Binderschichten, so daß Läufer über Läufer u. Binder über Binder liegt, s. Fig. 25951; die Mauer muß mindestens 1 Stein stark sein. An den Mauercken läßt man die Binderschichten des einen Mauerschenkels bei der innern Mauerlinie des andern Schenkels vorbeigreifen und legt neben den Eckbinder einen Riemenstein ein, oder man läßt die Läuferschichten nach der innern Mauerlinie durchgreifen u. schließt sie an der Ecke mit Dreiquartieren. Die liegende Verzähnung erscheint bei diesem Verband ungleichmäßig, die Stockverzähnung aber gleichmäßig; s. auch Fig. 32. — d) Kreuzverband, franz. liaison croisée, appareil à croisement, engl. cross-bond, s. Fig. 2595 m bei F. Es wechselt auch hier Läufers- und Binderschichten, jedoch so, daß die Läufer in den abwechselnden Schichten nicht senkrecht über einander liegen, sondern Stoßfugen der Läufer über und unter den Läufermitteln folgen, so daß es zwei lotrecht über einander stehende Stoßfugen der Läufer 3 Schichten zwischen sich haben. Die Binderschichten sind wie bei a; s. auch Fig. 31. — e) Stromverband oder Festungsverband, frz. appareil en épi couché, engl. brieks laid herring-bone-like, Verband mit abwechselnden Kreuz- oder Schnieglagen, bei sehr starken Mauern anzuwenden. Man läßt zwei durchgehende Binderschichten mit zwei Kreuz- oder Schnieglagen (Lagen schief gelegter Steine), die nach außen durch Binder- oder Läuferschichten verstellt sind, wechseln; s. auch Fig. 2595 m bei E. — f) Polnischer oder gotischer Verband, franz. appareil gothique, polonais, engl. header-and-stretcher-bond, bei den Longobarden macina mutata, so heißen alle Backsteinverbände, bei welchen nicht Binders-

und Läuferschichten mit einander abwechseln, vielmehr in jeder Schicht Läufe u. Binder neben einander vorkommen, wobei der sonstige Verband verschieden sein kann, z. B. 2595 n; sie stehen dem Band a. u. b nur infosfern nach, als man bei Ecken und Pfeilern innerlich entweder sehr viele Steinstücke anwenden oder manche Stoßfuge unbedeckt lassen muß. Anderseits aber eignen sie sich besser als die anderen Verbände zum Verkleiden von Bruchstein- od. Füllmauern u. dergl. mit Quadern oder Ziegeln. Dieser Verband sieht außerlich sehr hübsch aus und läßt sich na-mentlich bei Anwendung bunter Ziegel gut verzieren. — g) Holländischer oder flämischer Verband, franz. appareil flamand, engl. Flemish bond, dutch bond. Die erste, dritte, fünfte u. sechste Schicht sind Binderschichten, die zweite, vierte u. sind nach dem polnischen Verband hergestellt; s. Fig. 2595 o. — h) Hohle Mauern; je nach der Stärke der Mauer kann man hohle Mauern, deren Hohlraum aber nicht breiter als $\frac{1}{4}$ der Steinlänge sein kann, nach einem der nachstehenden Verbänden mit nur ge-riger Modifikation aussführen. — i) Für Ecken, Pfei-ler, Schornsteine u. sind aus den oben aufgeführten allgemeinen Regeln, bes. 1, 2 und 4, die Verbände leicht abzuleiten. Aus denselben Regeln und den sub a—g be-schriebenen Verbänden kann man sich leicht noch viele Verbände neu schaffen. Hier, in einem Lexikon, würde die Beschreibung zu weit führen. — k) Hollandschicht, franz. assise de champ, engl. upright course; siehe G in Fig. 2595 l.

IV. Hausteinauer: a) der einfachste Verband, bei einer Mauerstärke gleich der Breite der Quadern, indem man lauter Läuferschichten mit wechselnden Stoßfugen macht. Sind die Steine ungleich lang, so sehe man daran, daß dennoch alle Stoßfugen gedekt sind. — b) Ebenso einfach ist der Verband aus lauter Bindern, wobei die Mauerstärke gleich der Länge der Steine ist. — c) Mauern von bedeu-tender Stärke u. gleicher Steinhöhe werden meist nach dem Block- oder Kreuzverband oder nach dem polnischen Ver-band ausgeführt, wobei letzterer den Vorzug verdient. — d) Mauern mit wechselnden Höhen und Breiten der Qua-dern in den Schichten bieten Gelegenheit zu verschiedenen Verbänden, die zwar in der Haupthöhe immer dem oben sub III. 6. e—g aufgeführten System angehören, aber durch verschiedene Längen und Breiten der Steine höchst manchfach gestaltet werden können.

V. Gemischte Mauern. Dieselben bestehen meistens aus Bruchstein- oder Füllmauern, Pisee u., mit theilweise od. ganzer Verkleidung aus Ziegeln od. Quadern. a) Für Mauern, die auf ihren beiden Längenseiten mit Steinen verkleidet sind, sogenannte zwiehauptige Mauern mit Kern und Füllmauer, ist zu empfehlen der polnische Ver-band mit einzelnen durchgehenden Bindern (Durchbin-dern). — b) Für ein häuptige Quaderverkleidung kann der Block- od. Kreuzverband angeordnet werden, derselbe wird sogar vielsach wegen der Ersparnis dem polnischen Verband vorgezogen, obgleich letzterer eine seifere Ver-binding des Kernes mit der Verkleidung erzeugt. — c) Feldverband. Glatte Pfeiler, in Zwischenräumen von 2—3 m. werden aus Quadern oder Ziegeln 50 bis 90 cm. hoch ausgeführt, der Zwischenraum mit Plänern im Fischgratenverband, mit Reckverband oder mit Feld-steinen ausgefüllt, dann etwa 3 oder 4 Schichten von Ziegeln oder Quadern ausgeführt und hierauf das Ver-fahren wiederholt; die Felder können sich, wenn der Mörtel nicht sehr gut ist, leicht herauslösen. — d) Abisiche Verband (vgl. auch oben B. III.). Ecken aus Quadern (franz. chaînes d'encoignure), gut bearbeiteten Bruch-stenen od. Ziegeln werden im Verband mit den zwischen-liegenden Stück von Bruchstein- oder Piseemauer auf-geführt, ungefähr 80 cm. hoch, dann folgt eine einzelne Quaderhäuptschicht oder 3—4 Ziegelhöchschichten; dieser Verband ist sicherer als der vorige.

Mauerbekleidung, f., j. d. Art. Festungsbau A. 6. und Mauerband.

Mauerwall, m. (Kriegsb.), mit Futtermauern ver-sehener Wall.

Mauerwerk, Gemäuer, n., frz. ouvrage de maçonnerie, murage, muraillement, m., engl. masonry, mur-ing, walling, Gesamtheit aller zu einem Bauwerk gehörigen Maueru.

Mauerzacke, f., franz. merlon, m., engl. cop, s. v. w. Zinnenzahn (s. d.).

Mauerzeug, m., s. v. w. Mauerpeise.

Mauerziegel, m., s. d. Art. Ziegel und Baustein.

Maul, n., 1. (Tischl.) Definition für das Hobeleisen in einem Hobel (s. d.). — 2. frz. bouche, f., mors, m., engl. bit, mouth, chap (Schloß), die beiden Baden od. Kneipen am Schraubstock oder an einer großen Zange.

Maul, s., engl. (Werf.), Treibjästel.

Maulbeerbaum, m. (Bot.), lat. Morus, fam. Moraceae, 1. schwarzer M., M. nigra, aus Afrika stammend. — 2. Weißer M., M. alba, hat ein ziemlich festes, zähes, dauerhaftes, sein langjähriges, hochgelbes Holz. Vor-züglich schätzt man das geslammte u. gemaserte; es poliert sich sehr gut u. wird zu allerlei seinen Tischler- u. Drechslerarbeiten verarbeitet. — 3. s. d. Art. Gelbholtz.

Maulbeerfeige, f., s. d. Art. Sykomore.

Maulbohrer, m., mit einer maulartigen Schneide ver-sehener Bohrer.

Maulsharte, f., s. Scharte.

Maul-stick, s., engl., Maletstock (der Maler).

Maulzange, f., Zange mit zwei starken Blechen statt der Kneipen, deren unteres Seitenwände hat, zwischen die das obere paßt; um mehrere kleine Stücke Eisen behufs des Schwehens zusammenzuhalten.

Maurerödter, m., span. matamoro, s. v. w. Käse-matte, s. auch d. Art. Silo.

Maurer, m., frz. maçon, engl. mason, lat. machio, macio, matio, m. Man unterscheidet: Bruchsteinmaurer, franz. maçon-poseur, m. en moellons, limousin, engl. rough-setter, rough-mason; Quadermaurer od. Hausteinauer, frz. m. en pierres de taille, engl. freestone-mason, free-mason (diese allein gehören der Bauhütte an), Ziegelmaurer, franz. m. en brique, engl. brick-layer, brick-mason; Putzmaurer oder Tüncher, frz. barbouilleur, blanchisseur, engl. pargeter, house-painter, Lehm-maurer, s. Kleiber u. c.

Maurerarbeit, f., franz. maçonnage, engl. masons-work, s. Bauantraglag 2. II. B.

Maurerhammer, m. (Werf.), mit kurzem Stiel ver-sehener Hammer, hat eine breite gestählte Schneide zum Behauen der Steine; mit der andern Bahn werden die Steine in ihrem Lager befestigt.

Maurerloge, f., s. d. Art. Loge.

Maurerpinsel, m. (Werf.), franz. brossette, f., engl. brush, zum Anstreichen u. Weichen der Mauer brauchbarer Pinsel, dicker Vorstempelpinsel, dicker als der Faustpinsel.

Maurerrohr, n., f. Rohr.

Maurerschnur, f., s. d. Art. Schnur, Abschnüren u.

Mauresque, f., franz., lat. maurusia, f., s. in d. Art. maurischer Baustil und Arabeske.

maurischer Stil, m., frz. style mauresque, moresque, engl. moorish style. I. Entstehungsgegichtie. Nachdem der arabische Stil (s. d.) während der ersten Jahrhunderte mohammedanischer Herrschaft auf der Pyrenäischen Halbinsel seine Knoepfen entfaltet hatte und in großen, reich-verzierten Bauten eine Vermischung altchristlicher, byzan-tinischer und persischer Elemente zwar mit großem Pomp und in vieler Hinsicht in charaktervoller Entwicklung darbot, aber doch noch nicht zu harmonisch vollendet Durchbildung hatte gelangen können, wurde er in dieser eben begonnenen Durchbildung schon wieder durch das hinzu-treten neuer Elemente gestört. Die Monarchen von Leon

und Kasztilien griffen um 1085 das schon seit 1031 manchfach durch Bürgerkriege zerstörte abenabändische Kalifat an, und die Herrscher von Sevilla, Badajoz, Almeria zeigten sich genöthigt, afrikanisch-mohammedanische Stämme unter Yusuf ben Tschisun, dem Gründer von Marocco, zu ihrer Unterstützung herbeizurufen, die denn auch schon 1086 die Schlacht bei Zalaea gewannen; 1090 das zweite Mal zu Hülfe gerufen, benützte Yusuf die Gelegenheit, um die von ihm Unterstützten dann selbst zu unterjochen. Daraus resultierte nun eine Vermischung der afrikanischen Volksstämme mit den assyrisch-arabischen, die zuerst nach Spanien gekommen waren. Während der Kriege selbst hatte die Kunst brach gelegen. Nun nach Vollendung der Kämpfe begann sie unter dem Schutz der Almohaden wieder emporzuwachsen, trieb aber ganz andere Blüten als vorher. Der Grund dieser Umänderung liegt nicht nur in jenem Hinzutkommen afrikanischer Stämme, welche aller-

bra angesangten) treten schon kompliziertere Ornamentalformen als früher auf, hier u. da werden die Verhältnisse schlanker, die Kapitale eleganter in der Komposition, sauberer in der Ausführung, an den sektionirten Bögen werden die Kreisabschnitte der Zacken kleiner, die Hufeisenbögen bekommen eine Spitze. Man fügt an, buntfarbig emaillierte Backsteine, Azulejo's, mosaikartig zu Mustern zusammenzusetzen, Inschriften wurden vielfältiger als früher angewendet, dann wurden die Zacken der Bogen manchfach verschlungen, die Gewölbsächen u. Laibungsstücke von Thür- u. Fensterbögen wurden mit kleineren Stücken von Kreuzgewölbsmodellen verziert, die man reihenweise über einander stellte, so daß jede obere Reihe die untere überragt u. auf diese Weise das Ganze allmählich sich schließt, so ein Zellengewölbe bildend. Die durch diese Versuche und Fortschritte herbeigeführten Schwankungen in der Formgebung hören nach und nach auf und




Fig. 2599. Calahorra, d. h. Brückentor der Guadalquivirbrücke mit Blick auf die Moschee zu Cordova; Aufnahme von O. Mothes.

dings manche Formen mitbrachten, die wir in derselben Zeit in Aegypten entstehen sehen; ein anderer gewichtiger Grund zu diesen Veränderungen liegt vielmehr in der häufigeren Verührung mit den spanischen Christen u. dem dadurch erwachsenen Kennerlernen normannischer u. spätromanischer Formen, sowie in den seit 949 ziemlich inigen Beziehungen des Kalifats von Cordova zu dem griechischen Kaiserreich. Recht deutlich kann man die Wirkung dieser Uebergangszeit, obwohl in fast schmucklosen Formen, an der Calahorra, dem Brückentor der von den Römern erbauten, um 790 von Hischem I. restaurirten Brücke zu Cordova sehen. Diese Calahorra ist ums Jahr 1000 erneuert, 1309 reparirt und erweitert, s. Fig. 2599. Aus dem 11. Jahrhundert sind uns zu wenig Bauwerke geblieben, als daß man die Abänderungen in ihrer allmäßlichen Entwicklung gleichmäßig beobachten könnte. Der Alcazar von Sevilla wird zwar schon 1042 erwähnt, aber von seinen damaligen Formen hat er nichts bewahrt. Im 12. Jahrh. dagegen (1136 wurde das Schloß Alham-

der in maurische Stil stand mit der Vollendung des Alcazar von Malaga 1226 vollständig durchgebildet da und behielt seine Geltung, obgleich schon 1232 die vollkommene Herrschaft der Afrikaner in Spanien ausührte. Zwar wurde 1236 Cordova von Ferdinand erobert und 1238 ergab sich Valeneia; aber Mohammed Ben Nassar, gen. Alhamar, gründete das Königreich Granada, und dort entstanden von 1248 an bis um 1400 die schönsten Blüten des maurischen Stils, für den man keine passendere Bezeichnung finden kann als die, welche wir eines Tages aus dem Munde eines jungen Granadiners in den schönen Räumen der Alhambra hören: "Die maurische Bauweise ist die Gattin des gothischen Stils."

II. Konstruktiver Charakter. Zu Bezug auf Konstruktion bestand die Hauptaufgabe der maurischen Architekten darin, mit geringem Krataufwand Großes zu leisten. Die kräftigeren Leute brauchte man zu dem nie rastenden Kampf. Steinbrüche sind in den damals von den Mauren besessenen Ländern wenig vorhanden, desto mehr standen

ihnen Thon, Gips, Kieselz. zu Gebote; große Baumstämme waren selten. Die Kunsthistoriker haben bei dem Tadel, den sie gegen die maurische Konstruktionsweise oft ausgesprochen, dies nicht gehört bedacht. Die Umfassungsmauern bestehen infolge eben dieser Umstände meist aus Platte von Thon oder Lehm mit durchgreifenden Lagen von Kalk u. Kieseln, wohl auch mit Binsen, Holzsplittern und Baumzweigen vermischt. Deden und Hauptumse bestehen aus oft erstaunlich schwachen Hölzern. Die Wände sind hier und da mit Brettern, häufig mit Gips bekleidet; die durchbrochenen Arkadenwände bestehen aus Holz, mit Gips unkleidet; selbst die Pfeiler, welche aus den Säulen der Arkaden aufstehen und die Decke tragen, sind so konstruiert.

Wenn man nun vorurtheilsfrei berücksichtigt, daß die maurischen Architekten aus so schlechtes Material angewiesen waren, muß man sie wegen dieser Konstruktionsweise nicht nur nicht tadeln, sondern sogar bewundern, namentlich wenn man bei genauerer Untersuchung selbst findet, daß sie ihr Material und alle seine Eigenschaften genau kannten und

so vortrefflich benützten, als es nur immer hochkultivirten, mit der Mathematik u. den Naturwissenschaften sehr vertrautem und technisch hoherfahrenden Leuten möglich war; sehr weite Räume finden wir mit auffällig schwachem Holz überdeckt u. oft an dieses Holz noch eine bedeutende Last von Gips angehängt, ohne daß in 6 Jahrhunderten eine gefährdendes Senken sich gezeigt hätte, wo nicht etwa durch schlechte Unterhaltung des Dachwerks das Holz gesauft war. Die Vorteile und Verwendung der Backsteine kannten sie sehr wohl, konnten dieselben aber nur selten anwenden, da

sie durch die Seltenheit des Brennmaterials sehr theuer waren. Man findet jedoch namentlich die eigentlich tragenden scheitrechten Bogen, sowie hier u. da Kloster gewölbe, mit bewundernswertiger Asturatesse und Kühnheit fast immer in Backstein ausgeführt.

III. Formensystem. Während aus Rücksicht auf die Eigenarten der Materialien fast sämtliche Konstruktionsformen aus lotrechten und wagrechten Linien zusammengesetzt waren, verlangte der Geschmack der Orientalen reiche, üppige und in phantastischen Schwung gestaltete Ornamentik. Diese ist nun aus das Manchstaste hergestellt, ohne doch die Konstruktion geradezu zu verborgen oder auf eine nicht vorhandene Grundform derselben hinzudeuten; in dem eigentlichen Bereich, welches jede Deutung, der Kon-

struktion nach, bildet und welches als Grundform des maurischen Stils anzusehen ist, sitzt ein Orientalbogen von Gips oder Marmor, welcher aber nichts trägt und dieses Nichtstragen auch gleich aus den ersten Blick offen darlegt; diese Bögen sind nämlich nach den manchfachsten Linien geschlungen, sie erscheinen als Stichbogen, stehende Ellippen, liegende Ellippen, Spitzbögen, Rundbögen, und stimmen sämtlich nur darin überein, daß sie unten am Widerlager eine sehr zarte Einziehung haben u. oft sogar in der Frontfläche ihrer Hintermauerung, sowie in der Laibung, durchbrochen sind. Die Laibung besteht auch manchmal aus Zellen; größere Räume sind ganz mit Zellengewölben überdeckt; dasselbe zeigt bei weitem manch-




Fig. 2600. Aus Alhambra.




Fig. 2601. Aus San Jago in Malaga.




Fig. 2602. Decke aus Malaga.




Fig. 2603. Aus S. Jago in Malaga.

sachere Formen als im 12. Jahrh., häufig hängen aus den aufsteigenden Hauptgruppen dieser Gewölben ganze Gruppen derselben weit hinab, was den Namen Stalaktitengewölbe vollständig rechtfertigt. In der Gruppen-

vertheilung dieser Gewölbe zeigt sich eine Kombinationsgabe, eine Leichtigkeit, geometrische Formen zu projizieren, in den Wandverkleidungen eine Routine in Verschmelzung geometrischer Formen mit Pflanzenverschlingungen, in den auf der Comarajia (s. d.) beruhenden Mosaikmustern der Sockel, Fußböden, Holzdecken und Thürslügel ein Talent zur Winkel- und Polygonberechnung, welche wirklich eines bessern Materials würdig gewesen wären; denn wenn auch jenen Künstlern zur Dekoration die feinsten Farben, Gold, Silber, echte Perlen, Elsenbein u. Cedernholz in reicher Fülle zu Gebote standen, an gutem Konstruktionsmaterial fehlte es ihnen, wie eben erwähnt, fast stets. Wo ihnen solches zu Gebote stand, haben sie auch Staunenswerthes geleistet. Dies sind einige Wasser-

leitungen, die Giralda zu Sevilla re. Aber selbst da, wo



Fig. 2604. Aus Alhambra.




Fig. 2605. Maurische Säulen aus Granada.

es schließe, nötigten sie dem Material denn doch das Mög-

lichste ab. Die Fußböden bestanden meist aus glasierten Ziegeln (Almorrefas) oder aus Marmor; erstere, besonders die teppichartig gestalteten (Alfombras), waren nach Mustern zusammengelagert, von denen einige in Fig. 1800—1802 auf S. 387 im 2. Bd. nachzusehen sind. Die Sockel bestanden aus glasierten Kachelstückchen (Azulejos). Proben von Sockeln u. Wandmustern geben wir in Fig. 2601 und 2603 von dem Portal von S. Jago in Málaga u. in Fig. 2600 aus Alhambra. Fig. 2602 stellt eine Deckeneintheilung aus dem Hause der Grafen Málina in Málaga dar; diese Decken sowie die oft ebenso komplizierten Thürflügel bestehen aus eingeschobenen Füllungen zwischen zart gegliederten Leisten (oft hat ein Thürflügel mehr als 300 Füllungen), die Füllungen selbst sind mit Pflanzenornamenten ausgefüllt. — Von der Or-




Fig. 2606.




Fig. 2607.

Fig. 2608. Maurischer Dachstuhl aus S. Felipe di Xativa.

namentik selbst gilt das in dem Art. Arabesken (s. d.) Gesagte. Außerdem spielt auch die Muschel (Almeja) eine ziemliche Rolle in der Ornamentik, s. auch Fig. 2604. Die Farbenvertheilung ist sehr rein und bei aller Manchfaltigkeit doch sehr gewählt; die Sauberkeit der Ausführung ist minutiös bis ins Kleinliche. Die Kapitale behalten im allgemeinen die Hauptform der arabischen bei und erinnern im Anfang noch entfernt an das korinthische Kapitäl. Wir geben in Fig. 2605 b das Fragment eines solchen Kapitäl aus dem vermutlich um 1306 erbauten Mo-

scheenhof in Alshambra, in Fig. 2605 a aber eine vollständig eindrückliche maurische Säule nebst Bogenanhang aus der wohl zwischen 1333 u. 1348 erbauten Casa del Chapiz in Granada, und endlich in Fig. 2606 ein ähnliches Kapitäl in geometrischer Ansicht. Noch kommt im Laufe des 14. Jahrh. eine neue Kapitälform hinzu. Fig. 2605 c stellt ein solches Kapitäl aus dem 1391 zuerst urkundlich erwähnten Generalij (Ginut al Arif, Garten des Künstlers) bei Granada dar. Die Schäfte der Säulen sind sehr schlank und haben theils gar keine, theils eine sehr geringe Verjüngung. Das Holzwerk ist zwar in seinen gezeichneten Theilen bemalt, in den glatten aber meist nicht angestrichen.




Fig. 2609. Maurisches Wohnhaus in Sevilla.

Die Dächer laden weit aus und haben eine Art Sparrenköpfe oder Stichbalken (alfagias), die aber vom Gebäude aus aufsteigen, so daß man die sternförmigen Füllungen dazwischen gut sehen kann; unter diesen läuft ein geschnitzter Brettfries an der Wand hin, und an den Bindern u. Ecken stehen lang herabreichende Knaggen. Das Dach ist ziemlich steil (zwischen 30 u. 40°) und stets abgewalmt, oft etwas ausgeschwungen. Der Dachstuhl ist im Innern sichtbar und nur an den Bindern mit Balken (alfardas) versehen, die eigentlich nicht als Balken, sondern als Zangen fungieren, was durch die doppelten, sich an der Ecke überkreuzenden Mauerlatten ermöglicht ist, die zugleich den schon erwähnten falschen Sparrenköpfen als Auflage dienen. Fig. 2607 und 2608 ist der Dachstuhl einer kleinen Moschee in S. Felipe de Xativa. Die Sparren liegen sehr nahe aneinander, die Sparren u. Kehlbalken bilden laue, schmale, oft durch Schnitzwerk reich verzierte u. in nicht todtenden, fast stets aber dunklen Farben bemalte Kassetten; die Bemalung der Stalaktitendecken u. der Wände hingegen ist in der Hauptfarbe stets hell. Die Sockel innerer Wände

finden, wie schon erwähnt, in Mosaikmustern mit Azulejos belegt; die Obertheile der Wände sind jetzt weiß nach, weil sie mit gewebten Tapeten bezogen waren; die Thürflügel und Fensterläden sind, gleich den Konstruktionsöffnungen, mit sehr wenigen Ausnahmen stets viereilig. Diese Ausnahmen, d. h. nicht viereigige, sondern wirklich bogenförmige Konstruktionsöffnungen, finden sich nur da,




Fig. 2610.




Fig. 2611.




Fig. 2612.

wo festes Material reichlich zu Gebote stand, und auch da nur an den Thoren von Festungstürmen, Ringmauern und Moscheen sowie an Eisternen, also nur da, wo es auf monumentale Repräsentation und große, lange Dauer abgesehen war.

IV. Gebäudearten. a) Nützlichkeitsbauten. Diese bestehen aus Leuchttürmen, Telegraphentürmen, Hasenbauten, Wasserleitungen, Mühlen, Wehren, Bewässerungsanlagen, Eisternen, Bädern, Straßen, Brücken etc., und folgen im allgemeinen noch denselben Gesetzen wie im arabischen Stil. Nur findet man häufigere Anwendung des Hufeisenspitzbogens und größere technische sowie hydrostatische Vollkommenheit. —

b. Moscheen. Große Moscheen-Bauten scheint man in diesem Stil nicht ausgeführt zu haben. Die Moschee von Cordova wurde allerdings noch 988 bedeutend breiter gemacht, aber fast im alten Stil, nur der Majstabsstab wurde im Innern im 13. Jahrh. neu defovirt, aber, wie es scheint, sehr in der Eile und wahrscheinlich schon unter dem Einfluß christlicher Kunst. Die Djama von Sevilla, 1195 begonnen, ist zu einer gotischen Kathedrale umgewandelt, und nur der Hof und der Untertheil des Thurms zeigen noch die alten Formen. Die 1333 erbaute Djama von Granada existiert nicht mehr. So läßt sich denn über besondere Eigenthümlichkeiten der Moscheen dieses Stils nichts berichten. Die Thürme der Moscheen zerfallen in zwei Arten: Migualetes u. Minarets, welche letztere aber in Spanien nur sehr selten vorkommen; s. d. beiden betr. Art. c) Festungswerke; die zahlreichen kleinen




Fig. 2613. Aus Granada.

Burgen u. Wartthürme, die Stadtmauern von Granada, Malaga re., besonders aber die beiden größten maurischen Festungsanlagen, der Alcazar von Malaga und die Befestigungen von Alhambra, an denen noch 1466 gebaut ward, zeigen ziemlich dieselben Dispositionen wie die arabischen Burgen. Die Thürme der Festungen sind in der Regel ziemlich hoch und haben sehr wenig Fenster nach außen, wohl aber häufig einen kleinen Lichthof, meist auch einen von Zinnen (almenas) umgebenen Söller (almenaje), aber der Bestimmung gemäß wenige Ornamente. d) Die Wohnhäuser, deren in Granada viele aus der Zeit von 1333—1348 sich noch erhalten haben, sind in sehr enge Gassen gereiht. Deshalb sind die Ecken der Häuser im untern Theil häufig verbrochen. Fig. 2610—2612 zeigen einige Oberenden solcher Verbrechungen aus Granada.

massiven Podesttreppen. Das Treppenhaus erhöht sich sehr häufig zu einem Aussichtsturm. Außer der Esterne darf ein Röhrtrug nicht fehlen, der durch die Wasserleitung gespeist wird, aber nie frei, sondern stets in einem überwölften Raum steht. Die Abritte werden durch darunter hinschlendes Wasser gereinigt; s. d. Art. Abtritt und Fig. 39 im 1. Bd. Die im Art. Angel bereits beprochnen Befestigungsweise der Thürrflügel an Angelflögen (alguzas) erhellt aus Fig. 2613, eine Thüre aus Granada. Auch sehr schöne Klopfer (aldabas) sind erhalten. e) Paläste. Da die erhaltenen Hauptmoscheen, wie schon erwähnt, beim Emporblühen des maurischen Stils fast alle vollendet waren, so sind es die Paläste, an denen uns der Glanz dieses Stils am deutlichsten entgegentritt. Ziemlich wohl erhalten, wenn auch nicht in ihrer alten Ausdehnung, sind




Fig. 2614. Zahnenhof des Alcazar von Sevilla.

Die Häuser selbst zeigen fast die Disposition der römischen: eine ziemlich große Thür in der Mitte ob. auch an der Ecke der Front führt durch eine Haustür auf den Hof, den eine Säulenhalle umgibt, die sich in der ersten Etage, häufig als Holzgallerie, wiederholt; in der Mitte des Hofs befindet sich ein Springbrunnen oder Cisterneöffnung, in einer Ecke ein Fischbehälter (aleubilla); die Zimmer des Erdgeschosses haben Thüren und Fenster nach diesem Hof, nach der Straße heraus aber nur kleine Schlitzenfenster, außer da, wo ein Kaufladen war. Im Obergeschoß aber öffnen sich schöne gefüllte Bogenfenster (Aljimezes) mit zierlichen Zwischenstückchen nach der Straße heraus; das gerade über dem Portal stehende ist zur Thür verlängert und führt auf einen Balkon oder dient als Balkonfenster. Wir geben unseren Lesern ein gut erhaltenes Beispiel aus Sevilla in Fig. 2609; die eigentlichen Säle sind quadratisch und haben einen breiten, nicht sehr tiefen, einem Dromikon nicht unähnlichen Vorplatz. In den Eingangsthüren der Säle sind rechts und links kleine Pantoffelnischen (alaceinas) angebracht, ebenso in der Wangeumauer der meist

uns zwei derselben, der Alcazar von Sevilla und der von Granada. Der erstere freilich ist vielfach verändert und modernisiert worden; nur ein beträchtlicher Theil der Hauptfront, auf einem kleinen Platz, dem sogenannten Zahnenhof, ist ziemlich unverändert erhalten (s. Figur 2614) u. bietet ein kostbares Beispiel für die Stilgestaltung um 1220. Von dem Schloss Medinet-al-hamra bei Granada hingegen ist etwa die Hälfte erhalten, und zwar sehr gut konserviert. Der Grundriss desselben ist zwar schon oft veröffentlicht worden, aber immer höchst ungenau, oft sogar mit ganz beliebigen Restaurierungen und Ergänzungen zu einem regelmäßigen Gebäude, wie daselbe bei der eigenhümlichen Gestaltung des Tzelsens, auf dem sich das Schloss erhebt, rein unmöglich sein würde. Wir können zwar auf dem knappen Raum, den ein Lexikon gewährt, keine erschöpfende Darstellung dieses Prachtbaus geben u. müssen besonders auf das Beibringen äußerer Ansichten verzichten, geben aber in Fig. 2615 einen Grundriss auf Grund eigener Ausmessung. Bei O ist der jetzige Eingang, 1 der Hof des Teiches, Patio de l'Alberca oder del

Estanque wegen des mit 50 Springbrunnen versehenen und mit Goldfischen besetzten Teiches a, auch Hof der Myrten, de las Arrayanes, wegen der Myrtenhecken b genannt. Es war dies der Haupthof des Gebäudes, indem sich an seine Südseite der Winterpalast lehnte, der durch den Bau Karls V. verdrängt ist; 2 war die Vorhalle zu diesem Winterpalast, die sich in zwei Stockwerken erhebt: das obere ist 1842 ff. unter Raphael Contreras restaurirt worden. Gegenüber auf der Nordseite des Hofes steht eine ganz ähnliche, aber nur einstöckige Vorhalle 3, genannt la Barca, das Schiff; 4 ist ein Vorzimmer, nach seinem Erbauer Halle des Comaresch genannt und sehr gut erhalten. Von ihm gelangt man durch eine Thür, in deren Laibung alabasterne Pantoffelnischen sich befinden, in den Säl der Gefandten 5, die Perle des Palastes, welcher sich

durch man seine früheren Dispositionen nicht mit Sicherheit vermutthen kann); 12 früher Pfaffage zum Moscheehof, jetzt Archiv; 13 kleiner Nebenhof; 14 unbenannte Räume; 15 Hof der Bäder, gewöhnlich Hof des Bitters, patio de la Reja, genannt; er liegt um ein Geschöß tiefer als der Säl der Gefandten, aus welchem man durch das Zimmer 16 und die Treppe 17 hinabsteigt; 18 ist eine Gallerie, welche im zweiten Geschöß wiederkehrt. Von dem Hof tritt man in den Säl 19, der durch beide Geschöß durchgeht, so daß er in dem hier dargestellten Obergeschöß von Gallerien umgeben ist, worin Musikanter aufgestellt waren, während in dem unter der Gallerie befindlichen Alkoven Diejenigen, welche sich gebetet hatten, bei dem Kläng der Musik und dem Plätschern des Springbrunnens schlummerten, daher dieser Säl dormitorio heißt. Auf diese Musikgallerie ge-




Fig. 2615. Grundriss des Schlosses Medinet-al-hamra (Alhambra) bei Garnathat (Granada).

Nach eigener Aufnahme gezeichnet von D. Mothes.

bei 40 span. Fuß Seitenlänge zu 68 Fuß Höhe erhebt und mit einer aus Holzfüllungen bestehenden Kuppel (artesonado) überdeckt ist. Er bildet mit kleinen, darüber liegenden Gemächern den Thurm des Comaresch, unter ihm liegen Gefängnisse und unter der Vorhalle eine mit Tonengewölben überdeckte Vorhalle zu diesen Gefängnissen, nach zwei daselbst eingemauerten Statuen die Halle der Nymphen genannt. Diese untere Halle verbindet den Hof der Bäder 15 mit dem westlich von 4 gelegenen Treppenhaus. Erbaut ist dieser Thurm nebst dem Hof zwischen 1240 und 1270; 6 ist der Hof der Moschee, patio de la mesquita; 7 Kapelle, früher vermutlich Moschee; 8 nach Melka orientirter Raum mit dem Mihrab; 9 Zimmer des Boabdil; 10 Hof der Sultanin, cuerto de la Sultana; 11 dazu gehörige Zimmer (dieser Theil ist so verändert,

langt man über den Balkon 20 oder durch 21, von wo auch eine Treppe hinab in die Bäder u. zu einem Abtritt führt; 22 sind die Gewölbe der Bäder, unter e liegt der Hauptraum (Wandelbad), unter e, e Wannenbäder, unter f die Heizvorrichtung; 23 sind Wohnzimmer, genannt Cuartos de las Frutas; 24 Korridore; unter denselben liegen theils untergeordnete Räume, theils die Arkaden des Hofes 25, der nur mit den Bädern in direkter Verbindung steht und daher eigentlich wohl Hof der Bäder heißen sollte, aber Hof des Gehens, des Gangs, patio del Andaraje, oder jardin de la Lindaraja, Garten des schönen Streifs oder Rizes heißt; 26 ist eine Gallerie, die nach 27, dem Toocador de la reyna, Trifürzimmo der Königin (moderner Name), führt. Im Fußboden des Vorzimmers befindet sich eine durchbrochene Platte, darunter im Untergeschöß

ein Kamin zum Anbrennen von Rauchwerk; der Raum war Gebetsplatz für die maurischen Könige; der Raum darunter scheint Gebetsstätte für die Dienerschaft gewesen zu sein; 28 Vorhalle zum Löwenhof 29, um 1377 erbaut unter Leitung von Aben Geneind; in der Mitte steht der Löwenbrunnen (s. Fig. 2616), 30 Säle der Abeneerragen mit Stalaktitendecke, von Alonso Berruguete nach einer Explosion im 16. Jahrh. restaurirt (s. Fig. 2617); 31 Gefängnishof; 32 Begräbnisrauma der Könige; beides jetzt Wirtschaftsräume der Pfarrwohnung; 33 Halle des Gerichts, massiv, überwölbt, mit figürlicher Malerei an den Klostergewölben der drei Hauptkirchen (Beweis von Zulässigkeit der Figurenmalerei bei Mohammedanern); 34 altes Archiv; 35 Kommunikation nach dem weiter östlich liegenden Seraïl; 36 Säle der 2 Schwestern, nach zwei großen Mauerplatten im Fußboden so genannt.

blühte bis zu Ende des 15. Jahrh. in einzelnen Theilen Spaniens, während er in anderen schon früher durch den gothischen theils verdrängt, theils wenigstens in seiner Reinheit gestört wurde; s. d. Art. Mozarabisch.

Mauritiuspalmz., f. (Bot. *Mauritia flexuosa* L.), Fam. der Palmen, auch Moriti oder Zapalme genannt, wächst auf Trinidad und in Brasilien und giebt in ihren Blättern Material zum Dachdecken sowie Fasern zu haltbaren Stricken. Zum Dachdecken werden besonders auch die Blätter von *Mauritia aculeata* gesucht.

Maus, f., 1. das bekannte Thier; die verbreitetsten Mittel gegen Mäuse sind Ursenöl, Borax, Chlorkalk re. — 2. (Schiffsb.) frz. pomme, engl. mouse, a) Stagmaus, eine ringsförmige Erhöhung oben um das Stag, gegen die sich das am Ende des Stags befindliche Stagauge anlegen kann, damit der um den Maß gehende Theil nicht zu-




Fig. 2616. Der Löwenhof in Alhambra.

AVANSPÄMER

Über den Seitenräumen, Alhamis, befinden sich dicht vergitterte Gallerien für die Frauen, die von 35 aus mittels der Treppen sowohl über als unter dem Archiv hinweg aus dem Seraïl hierher gelangen konnten, vielleicht auch hier wohnten; 37 Gallerie und 38 Erker, Mirador de la Lindaraja; 39 jetzt unzugänglicher, hochliegender Hostrum, vermutlich Hochbassin zum Treiben der Springbrunnen; 40 Eisterne; 41 Palast Karls V.; x Wasserposten zu Regelung der Wasserkünste; y Wasserabflüsse; z Mauerreste. f) Bäder. Bloß in ganz großen Häusern finden sich Privatbäder; öffentliche waren hingegen sehr häufig; über die Einrichtung vgl. d. Art. Bad. g) Gärten und Landhäuser. Die Gärten haben gerade, mit Fliesen belegte Gänge, auf deren Durchkreuzungen sich Lauben erheben; durch Terrassen, Veranden, Springbrunnen, Kanäle mit Wasser, Goldfischbassins, beschnittenen Hecken re. ist Manchfältigkeit in diese Gärten gebracht. Der maurische Stil

schlieret. b) Kabelaringsmaus, Knoten an den kleineren, um größere gewundene Tauen.

Mäusedorn, m. (*Ruscus aculeatus* L., Fam. Sparigelgewächse), ist ein in Südeuropa einheimischer stacheliger Strauch, dessen Holz als schweißtreibendes Mittel gebräuchlich ist.

Mäuseholz, n., s. d. Art. *Cajú* *Ticco* *major* und *lignum murinum*.

Mausoleum, n., frz. *mausolée*, m., *môle*, f. u. m., engl. *mole*, *mausoleum*. Zunächst hieß so das Grabmal des Mausolus, dann auch jedes große Grabmal; s. d. Art. Denkmal und Grabmal sowie Fig. 2017.

Maut, f., *Mautherz*, n. (Bergb.), stock- od. nierenweise brechendes Erz.

Mauthwäge, f., s. Brückenwäge.

Maximum, n., frz. *maximum*, m., derjenige Werth, welcher größer ist als alle ihm benachbarten Funktions-

werthe. Ihm entgegen steht das Minimum, bei welchem alle Nachbarwerthe größer sein müssen. Die Bestimmung der Maxima und Minima ist eine der wichtigsten Aufgaben der Differenzialrechnung. Ist zunächst die Funktion nur von einer Veränderlichen x abhängig, so kann man die Veränderung der Funktion durch Zeichnung einer Kurve darstellen, deren Ordinaten stets gleich den zu betreffenden Abscissen gehörenden Funktionswerthen sind. Alsdann entsprechen die Maxima und Minima den Punkten der Kurve, in welchen die Tangente zur Abscissenachse parallel läuft. Ist y die betreffende Funktion der Variablen x , so ergeben sich die Werthe von x , für welche y zum M. od. Minimum wird, aus der Gleichung $\frac{dy}{dx} = 0$, und zwar ist, sobald für das betreffende x der zweite Differenzialquotient $\frac{d^2y}{dx^2}$ einen negativen Werth besitzt, das zugehörige y ein M.; wenn dagegen $\frac{d^2y}{dx^2}$ positiv ist, ein Minimum. Ist aber $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, so ist y weder ein M. noch ein Minimum, wenn nicht zugleich $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$ ist. Eine Funktion kann mehrere Maxima od. Minima haben. Das größte aller Maxima, sowie das kleinste aller Minima, heißt dann das absolute. Soll z. B. unter allen cylindrischen Hohlgefäßen, welche denselben Inhalt I besitzen, dasjenige gesucht werden, welches die kleinste Oberfläche hat, so muß man das Minimum der Funktion

$$y = r^2 \pi + \frac{2I}{r}$$

suchen, wobei r der Radius der Basis, zugleich die veränderliche Größe darstellt. Alsdann wird

$$\frac{dy}{dr} = 2r\pi - \frac{2I}{r^2};$$

dieser Differenzialquotient liefert, gleich Null gesetzt, den Radius der Basis, welcher dem Minimum der Oberfläche entspricht. Derselbe ist

$$r = \sqrt{\frac{I}{\pi}}. \text{ Die Höhe des Cy-}$$

linders folgt daraus: $h = \frac{I}{r^2\pi} = \sqrt{\frac{I}{\pi}} = r$, das heißt, die Höhe des Gefäßes muß gleich dem Halbmesser der Basis sein. Die Bestimmung derjenigen Funktion, welche ein bestimmtes Integral zum M. oder Minimum machen soll, geschieht durch die Variationsrechnung.

Mayeria, f., mittelfl.-latein. aus materia verderbt, frz. madrier, Pfoste, Bohle; auch überhaupt für Bauholz.

Maze, s., engl. das Labyrinth, die Labyrinthverzierung.

Mazéage, mazage, m., frz. (Hütt.), das Hartzerren; m. de Souabe, die Kartitscharbeit.

Mazée, f., frz., 1. (Hütt.) Feineisen, Feinmetall, durch Hartzerrenarbeit genommen. — 2. Eigentlich fonte mazée, durch Einschmelzen im Herd gefeintes oder raffiniertes Roheisen.

mazer la fonte, frz. (Hütt.), zerren, seinen.

Mazerie, f., frz. (Hütt.), das Zerrenfeuer.

Meadow-ore, s., engl. (Miner.), Wiesenetz.

Mean, s., engl. das Mittel.

Méandre, m., franz., engl. meander (Form); siehe Mäander.




Fig. 2617. Halle der Abencerrajes (Alben Zurrachs) in Alhambra.

Mean-wall, s., engl. die gemeinschaftliche Mauer.

Measure, s., engl. das Maß; m. of altitude, Höhenmaß; m. of contraction, Schwindmaß; m. of the day, Lichtenmaß; — **to measure**, tr. v., messen; measured in the clear, im Lichten gemessen; m. without doors, äußerlich gemessen.

Measuring, s., engl. Ausmessung; m.-staff, Meßlatte; m.-tap, Meßband; m.-unit, Maßeinheit.

Mécanique, f., frz., 1. die Mechanik. — 2. Maschinerie.

Mécanisme, m., frz., Organismus einer Maschine.

Mechanic, s., engl. der Handwerker; mechanician, mechanist, der Mechaniter.

Mechanik, f., frz. *mécanique*, f., engl. mechanics, pl., Lehre von Gleichgewicht n. Bewegung materieller Körper, ist zugleich eine physikalische und mathematische Wissenschaft; ersteres, insofern sie es mit Körpern und Kräften zu thun hat; letzteres, insofern die erregten Bewegungsercheinungen im Raum vor sich gehen, messbar sind und daher mathematische Behandlung erfordern. Während die Mathematik sich aus den Begriffen des Raumes und der Zahl sowie aus einigen Grundsätzen vollständig entwickeln lässt, erfordert die gesamte M. außer jenen Begriffen noch die der Zeit, der Materie und der Kräfte, und lässt sich auf folgenden drei Grundsätzen vollständig aufbauen: 1. Die bewegenden Kräfte verhalten sich wie die Massen der bewegten Körper und die denselben ertheilten Beschleunigungen. 2. Wenn ein Körper zugleich von zwei bewegenden Kräften ergriffen ist und eine Zeit lang bewegt wird, so ist sein schließlicher Ort eben derselbe, als wenn jene Kräfte hintereinander eben so lange auf ihn gewirkt hätten. 3. Wirkung und Gegenwirkung sind einander gleich. Wenn ein System von Kräften auf einen Körper wirkt u. keine Hindernisse thätig sind, so geräth entweder der Körper in Bewegung oder bleibt trotz der Kräftebewirkungen in Ruhe. In letzterem Fall sind die Kräfte und der Körper im Gleichgewicht. Hieraus ergiebt sich die Eintheilung der M. in die Statik, die Lehre vom Gleichgewicht, und in die Dynamik, die Lehre von der Bewegung. Einen weiteren Eintheilungsgrund liefert der Aggregatzustand der ergriffenen Körper, und so entstehen folgende Theile der M.: 1. Geomechanik, M. fest Körper, getheilt in a) Geostatik, Lehre vom Gleichgewicht, und b) Geodynamik, Lehre von der Bewegung fest Körper. 2. Hydromechanik od. Hydrostatik, getheilt in c) Hydrostatik, Lehre vom Gleichgewicht; d) Hydrodynamik, Lehre von der Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten. 3. Aeromechanik, getheilt in e) Aerostatik, Lehre von dem Gleichgewicht, und f) Aerodynamik, Lehre von der Bewegung luftförmiger Körper. Oft sah man auch die Aerostatik mit der Hydrostatik, die Aerodynamik mit der Hydrodynamik zusammen.

mechanistische Potenz, f., s. v. m. einfache Maschine; s. d. Art. Maschine.

Méche, f., frz., 1. der Docht, die Lunte. — 2. Die Bohrklinge, das Bohrreisen; m.-cuiller, Löffelbohrer; m. à mouche, Centrumbohrschneide; m. de tarière, Bohrreisen des Stangenbohrers; m. torse, der gewundene Bohrer; m. à vis, Schraubenbohrschneide. — 3. M. d'un mât, Herz, Zunge eines gezimmerten Mastes. — 4. M. de la poutre, Unterholz, Unterbalken eines verdoppelten, verzahnnten Balkens.

Mechita, f., lat. Moschee.

Medaillon, n., frz. *médailon*, m., engl. medallion, lat. *clypeus*, 1. eine größere Art von Münzen. — 2. Rundbild, Kopf u. dergl. in Reliefs, von einem kreisförmigen Rand umschlossen, z. B. Fig. 2618. — 3. Rundes Ornament, durch die freisrunde oder ovale Umfassung unterschieden von der Rosette.

mediaeval, adj., engl. mittelalterlich.

médian, frz. *medianus*, a, um, lat., adj.; *mediana porta*, die Mittelstürze; *medianum altare* = matutinale; *medianus murus*, frz. mur median, Mittelmauer; *colonnes médiane*, die Mittelsäule; *colonnes médianes* heißen die mittleren Säulen einer Säulenhalde, wenn sie ein größeres Intercolumnium haben als die anderen.

Medimnus, m., griech. Getreidemäß = 2 Amphoren = 6 modii = 48 Chōnix.

Medinacement, m., s. d. Art. Cement B. II.

médionner, v. tr., frz., ausmitteln (s. d.).

medischer Stil, m. Derselbe entwickelte sich aus assyrischen Elementen zu nationaler Selbständigkeit; da er aber, durch den persischen Stil verdrängt, sich nicht völlig ausbilden konnte, so ist er mehr als Vorstufe des persischen Baustils zu betrachten; s. daher das Nähtere im Art. Persisch.

Meditatorium, n., lat., Studizimmer.

Meditullum, n., lat., Bierung einer Kirche.

Medium, s., engl. 1. Bindemittel (s. d.). — 2. s. Mittel. **Medizinsthule**, f., Akademie für Medizin, umfasst nach der neueren großartigen Entwicklung dieser Wissenschaft außer dem Gebäude oder den Sälen für die eigentlich theoretischen Vorlesungen noch ein pathologisches Institut, ein physiologisches Institut, ein chemisches Laboratorium, ein anatomisches Theater, eine Veterinärsthule (Tierarzneischule) re. Die Programme zu diesen Anstalten sind je nach der Denkweise der betreffenden Dozenten und Verwaltungen ungemein verschieden. Einige Anhaltepunkte s. in d. Art. Universität.

Medresch, f., Gymnasium, an eine Moschee angebaut.

Medusa, eine der Gorgonen, also gleich ihren Schwester Threno und Enyale eine Tochter des Meergottes Phorkys und der Keto, aber nicht gleich jenen Schwestern unsterblich. Sie war sehr schön, empfing den Neptun als Liebhaber im Minervatempel und von dieser wurde ihr Lockenhair in Schlangen verwandelt und zugleich bestimmt,



Fig. 2618. Batikanische Medusa.

dass fortan ihr Anblick die sie sehenden versteinerte. Perseus tödte sie und Minerva nahm ihr Haupt in ihren Schild, d. h. die Weisheit bemüht selbst das Schreckbild bestrafen Frevels, um die Guten zu schützen. Die häufig gefundene Darstellung der M. als hässliches Ungetüm ist falsch. Wir geben in Fig. 2618 ein Medusahaupt nach einer vatikanischen Antike.

Meer, n., frz. mer, f., engl. sea, ocean. Das Größenverhältnis zwischen der Oberfläche des Ms. u. des Landes ist nach Bergbaus nahezu wie 3 : 1, nämlich (nach dem Maße von 1870): 6636 800 deutsche □Meilen Meeresth. 2432 700 deutsche □Meilen Landesth. Der Meeresspiegel im mittleren Wasserstand zwischen Ebbe u. Flut wird als Nullpunkt zur Angabe von Höhen des Festlandes benutzt. Zwischen den Spiegeln der einzelnen Ms. herrscht jedoch ein Niveauunterschied. So liegt das Rothe Ms. ca. 30 Fuß höher, das Tode Ms. 1231 Fuß tiefer als das Mittelmeer. Der Spiegel bei Triest liegt ca. 24 Fuß höher als bei Marseille; die Südsee an der Westküste bei Panama 3½ engl. Fuß höher als jenseits des Antillenmeers re. [v. Wgr.]

Meerbaake, f. (Schiffsb.), s. d. Art. Baake 4.

Meeressgott, m. (Myth.), s. Neptun, Audo, Ran re.

Meereskalk, m., besteht aus verkalkten Muscheln noch vorhandener Arten.

Meeresküste, f. (Wasserb.), s. d. Art. Gestadelinie.

Meeressand, auch Flussand, m., vom Wasser ausgepülter Sand in den Betten von Flüssen sowie an Meerestküsten; es ist gewöhnlich der reinsten und daher am anwendbarsten zur Mörtelbereitung.

Meeressandstein, m. (Miner.), enthält kalkmirtzte Muscheln, wie sie ähnlich noch in nachbarlichen Meeren leben.

Meeresströmungen, f. pl., beruhen auf thatfächlicher Bewegung des Wassers, welche ihre Ursache in der Ausdehnung der Wassertheilchen durch Wärme hat und ein Schieben und Drängen bewirkt; s. d. Art. Gegenströmungen. Die Höhe der Meeresswellen ist bis jetzt bis nahe an 30 m. beobachtet worden; ihre Stoßkraft ist je nach der Bewegung verschieden; bei einem starken Sturm kann jeder qm. der Wellenfläche einen Druck von 30 000 kg. ausüben. [v. Wg.]

Meerkokos, f. (Bot., Lodoicea Seehellarum Labill., Familie Palmen), eine hohe Palme der Sechellen, hat außerordentlich große und breite Blätter, so daß ihrer 100 ausreichen, um eine ganze Wohnung mit Dach und Wänden herzustellen.

Merschaum, m. (Miner.), frz. éume f. de mer, engl. sea-foam, meershaum; a) natürlich, wasserhaltiges Magnesiafilat, welches sich besonders und in vorzüglichster Güte in Griechenland, der Krim und der Levante findet. Es besteht aus 48—60 Th. Kieselerde, 20—28 Th. Tafelerde, 10—20 Th. Wasser und etwas Thonerde und Eisenoxyd. Der M. schrumpft vor dem Löthrohr zusammen, schnürt an dünnen Kanten zu weißem Email und wird durch verdünnte Salzsäure zerstört, in der sich dabei der größte Theil der Kieselerde in Flocken ausscheidet. Er wird hauptsächlich zu Schnitzarbeiten verwendet. — b) künstlicher M. Kohlensäure Magnesia wird in prismatische Körper geschnitten und in eine heiße Lösung von kieselsaurem Kali oder Natron (Wasserglas) getaucht. Man läßt sie einige Tage darin liegen, worauf man sie trocknen läßt. Diese Operation wird mehrere Mal wiederholt, worauf man die Stücke einige Monate lang der Lust aussetzt. Das sich in den Stücken bildende kohlensäure Kali zieht an feuchten Tagen aus denselben aus. Nach 6—7 Monaten sind die Stücke hinreichend hart, um verarbeitet werden zu können. Mindestens muß kohlensäure Magnesia in Pulverform, so entsteht eine dem Porzellan ähnliche Masse.

Meertorf, Dangtorf, n. (Miner.), an den Küsten des Meeres gegrabener Torf, viel mit Sand vermischt.

Meerweib, Meerfrau, Melusine, f. (Ikon.), frz. melusine, f., engl. mermaid, f. v. w. Sirene, Fischweib.

Meeting, s., engl., 1. (Forml.) of a cornish, of two roofs, of a curve, of a moulding, die Wiederkehr. — 2. m. of the eages (Bergrb.), die Wechselseite im Schacht.

Meeting-post, s., engl., = mitre-post.

Megara, f., s. d. Art. Jurien und Eumeniden.

megarischer Stein, m., s. v. w. Muschelfalzstein.

Mégisserie, f., frz. Weißgerberei, f. Gerberei.

Mehrendasch, f., ägyptische Vanille, s. d. Art. Else.

Mehlbahn, f. (Mühlb.), innere Seite des Laufes (f. d.).

Mehlbalken, m. (Mühlb.), bei Voitwindmühlen den Balken, worin der Hausbau eingezapft ist; s. Windmühle.

Mehlbank, f., Mehlsbaum, m., frz. planeher, m., engl. meal-beach (Mühlb.), starkes Stück Holz auf der vorderen Seite des Mahlgurtes, enthält ein Mehloch, wodurch das gemahlene Getreide in den Beutel läuft.

Mehlbach, m. (Miner.), f. v. w. Flößfall.

Mehlbaum, m., 1. (Bot.) a) kleiner, örtliche Bezeichnung für den wolligen Schneeballstrauch (Viburnum Lantana, L., Fam. Sambucaceae), dessen Zweige zu Pfauenröhren Verarbeitung finden. b) **Dicellaapliger M.**, Kerzenmussbaum, Firnißbaum der Sandwich-Inseln (Aleurites triloba Forst, Fam. Wolfsmilchgewächse). Die Säulen sind sehr östlich u. dienen zu Delgerinnung. — 2. (Mühlb.) s. d. Art. Mehlbank.

Mehlbeerbaum, m. (Bot.), frz. aubier, obier, alizier, m., engl. white hawthorn, lat. Crataegus oder Sorbus Aria, Fam. Pomaceae, ist ein wildwachsender Baum der Gebirge Mittel- u. Süddeutschlands. Sein Holz ist eines der dauerhaftesten, härtesten, festesten und dichtesten; es ist langsaferig, an Farbe gelblichweiß oder röthlichweiß, oft geflannt, wirkt sich nicht, bearbeitet und beißt sich gut und glatt, wird zu Tischler-, Drechsler- und Bildhauerarbeiten verwendet.

Mehlbeerstrauch, Mehlfächerstrauch, m. (Bot.), örtlicher Name für Weißdorn (f. d.).

Mehlbohrer, m. (Werf.), f. v. w. Bohrlöffel (f. d.).

Mehlgips, m. (Miner.), frz. chaux sulfatée saccharoïde, engl. earthy gypsum, f. d. Art. Gips.

Mehlkalk, m. (Miner.), mehliger Tuffkalk, f. d. Art. Bergmühl.

Mehlkasten, m. (Mühlb.), f. d. Art. Beutelkästen.

Mehlkitt, Mehkleister, m. (Mal., Tapez.), f. d. Art. Kleister und Anstrich 30.

Mehlkreide, f. (Miner.), f. d. Art. Bergmehl.

Mehlpflast, m. (Wasserb., Mühlb.), f. v. w. Rüdypfahl (f. d. und d. Art. Mahlpfahl).

Mehlpalpeter, m. (Chem.), f. unter Salpeter.

Mehlsand, m., 1. f. v. w. Flugsand und Formsand; — 2. harter Sandart, Grundstoff verschiedener Bergarten.

Mehlweschel, m. (Miner.), f. v. w. Schwefelerde.

Mehlthau, m., nennt man den weißen Überzug der Pflanzenblätter, welcher theils durch Schimmelpilzwucherungen (Erysibearten), theils durch die abgestreiften Hämpe der Blattläuse hervorgebracht wird. Nach Einigen soll eine Abscheidung zuckeriger Säfte aus den Blättern die erste Veranlassung dazu geben (Honigthau) und erst die Schimmelpilze und Blattläuse herbeilösen.

Mehrung, f. (Schleusenb.), an manchen Orten für Abzugskanal.

Meieulum, n., lat. Verbindungsgang, Nebenkorridor.

Meidahm, m., Vorhof mohammed. Paläste in Persien.

Meierei, f., frz. ferme, métairie, f., engl. farm, ital. masseria. 1. Vorwerk mit den dazu gehörigen Oekonomie- und Wirtschaftsgebäuden, zu einem Landgute gehörig, aber nicht unmittelbar dabei. — 2. Einzeln liegendes Bauerngut; f. d. Art. Bauernhof.

Meile, f., frz. mille, m. (lieue, f.), engl. mile (league), ital. miglia, span. milia (legua), lat. milliarium, ursprünglich 1000 Schritt, Maß für größere Entfernungen. Die M. n. der verschiedenen Staaten variieren sehr stark. Wir geben in beistehender Tabelle eine Übersicht in Bezug auf die wichtigsten Staaten. * bedeutet ungenau.

Bezeichnung		Eintheilung.	Größe der Meilen		Wie viel Meilen geben auf den Grad des Aquator?	Wie viel auf eine deutsche Meile?
d. Staats resp. d. Stadt.	der Meilen		in deutschen Meilen.	in Metern.		
Altenburg . . .	Meile	1600 Ruthen	1,22381	9081,426	12,26	
Baden	Meile	2 Wegst. = 29630 Fuß	1,2	8,904526	12,5*	0,847
Bayern	Meile	2 Wegst. = 25406 Fuß	1	7420,438	15	1,000
Belgien . . . neu	Mille	1000 Aunes	0,134763	1000,00	111,306577	7,4204
	alt	— — — —	— —	7796	14,27	0,950
Brasiliens . . .	Legoa	3000 Braças	0,8910	6600,00		
Braunschweig . . .	Meile	1625 Ruthen	0,999901	7419,422	15,001	1,1111
China	Li	180 Tsehan	— —	578,333	192,8	
Dänemark . . .	Meile	2400 Ruthen	1,0153138	7532,485	14,77687	0,985

Bezeichnung		Eintheilung.	Größe der Meilen		Wie viel Meilen gehen auf den Grad des Äquators?	Wie viel auf eine deutsche Meile?
d. Staats resp. d. Stadt.	der Meilen.		in deutschen Meilen.	in Metern.		
Deutschland . . .	Metermeile	— — —	0,0109	7500	14,840876	0,98939
	geogr. Meile	— — —	1	7420,438	15	1,00
England . . .	British Statute Mile	1660 Yards (5280 f.)	0,216871	1609,8149	69,16395	4,601
	(League = 3 Miles)					
	English, Lond. M.	1666,66 Yards	0,20537	1523,9725	73,08713	4,869
	Sea-mile	2225,25 Yards	0,25	1855,109	60	4,00
Frankreich . . .	Myriamètre, mille de Poste	10 Kilomètres	1,34763	10000,000	11,1306577	0,7420
alte Maße:	Lieu moyenne	2469,2835 Toises	0,67498	5008,796	22,5	
	Lieu de France	2084,341 Toises	0,5996	4452,263	25	1,66
	Lieu de Poste	2000 Toises	0,5253157	3898,073	28,5542	
Beibehalten:	Lieu marine	2855,426 Toises = 3 milles marines	0,75	5565,829	20	1,33
Griechenland . . .	Stadion ($\frac{1}{10}$ Meile)	1000 Piki	0,134763	1000	111,306577	7,4204
Hessen-Darmstadt	Meile	1500 Feldruthen	1,0109	7500,00	14,840876	0,98939
Holland . . .	Mijl	100 Roeden	1,134763	1000,00	111,306577	7,4204
Uurgaans		— — —	0,75	5565,829	20	1,33
Italien . . .	Legametrica	10 Miglia	1,34763	10000,000	11,1306577	0,7420
Abweichend:						
Lombardie . . .	Miglio lombardo	3000 Braccii	— —	1784,808	62,3632	
Sardinien . . .	Miglio	800 Trabucchi	— —	2466,0768	45,1351	
Sizilien . . .	Miglio	45 Corde	— —	1486,656	74,8704	
Zonische Inseln	Stadio	— — —	— —	201,164		
Rom u. Neapel	Miglio	1000 Passi	— —	1487,934	74,8061	
Benedig . . .	Miglia di mare	— — —	0,25	1855,106	60	4,00*
	Miglio veneto	1000 Passi	— —	1738,675	64,0181	
Lübeck . . .	— — —	— — —	1	7420,438	15	1
Weldbg. u. Hambg.	— — —	24000 rhein. Fuß	1,0153138	7532,485	14,75	
Nordamerik. Union	Statute Mile	1760 Yards	— —	5057	22,00	
Norwegen . . .	Meile	24000 dän. Fuß	1,018	7553,225	14,7	
	Norwegische Mil	18000 El = 36000 f.	— —	11295,478	9,8541	
	Grenzmeile	30000 Fuß	— —	9412,899		
Spanien . . .	legua nueva	3 Millas maritimas	0,75	5565,829	20	1,333
Türkei . . .	Farsang	3 Berri	— —	5001	22,257	
Oesterreich . . .	Postmeile	4000 Wiener Rälastern	1,022303	7586,435	14,67275	
	Seemeile	$\frac{1}{3}$ Kanonenfußweite	— —	1851,965	60	
	Tiroler Meile	32000 Fuß	— —	10692,137		
Oldenburg . . .	Meile	— — —	1,3333	9893,917	— —	0,75
Polen . . .	Mila	8 Werst	— —	8534,2		
Portugal . . .	Milha = $\frac{1}{3}$ Legoa	8 Estadios	— —	2065,6583	53,884	
Preußen . . .	Meile	2000 Ruthen	1,0153138	7532,485	14,75	
Hannover . . .	Meile (1587 $\frac{1}{2}$ Ruth.)	25400 Fuß	0,999	7419,20	15,0001	1,112
Hessen-Kassel	Meile	31440 rhein. Fuß	— —	9206,4	11,25	
Rußland . . .	Werst	500 Sascheln	0,1437625	1066,78073	104,8387	6,95*
Sachsen, Königr.	Polizeimeile	2000 Landruthen	1,22	9062,08	12,28	0,819
	Postmeile	— — —	1,0109	7500,000	14,840876	0,98939
Schweden . . .	Mil (36000 Fuß)	6000 Fannar	— —	10688,436	10,4137	0,694
Schweiz . . .	Wegstunde	16000 Fuß	— —	4817,000	23,18857	1,54
Württemberg . . .	Meile	26000 Fuß	— —	7499	14,94	0,996

Meinitium, n., lat., 1. auch meisura, s. v. w. mansio.
— 2. Platz eines zerstörten Gebäudes, Brandstelle.

Meirenum, n., lat., fast = materia, kleines Bauholz, Kiechholz; s. merain.

Meizel, m. (Werfz), dänisch und niederdeutsch Meisel, frz. ciseau, m., engl. chisel, lat. scisulum, abzuleiten von dem veralteten Zeitwort meisu, hauen, graben, stechen, also mit Messer verwandt, auch Beutel, richtiger Beitel, eigentlich Beifzel (von Beissen stammend) genannt; eisernes Werkzeug mit querstehender Schneide. 1. (Hütt.) Eisen mit langem Heft, um die Schlacken, die sich im Ofenloch ansetzen, abzustoßen. — 2. (Gärtn.) s. v. w. Schroteisen oder Baummeisel. — 3. (Klempn.) s. v. w. runder Hauer. — 4. (Schwertseger) dasselbe, was bei Gürtlern z. Bunze, Grabstiel heißt. — 5. (Drechsler) flaches Dreieisen mit gerader, schräger oder runder Schneide. — 6. (Zimmern.) stählerne oder vorstahlte Klinge mit hölzernem Heft.

Meiler, m., 1. frz. meule, f., engl. pile, stack, s. Kohlenbrennen und Kohfsbrennen. — 2. f. Feldziegelofen und Ziegelsfabrikation. — 3. Gewicht von 10 Centnern bei den Hüttens- und Hammerwerken im Oesterreichischen.


Meilerdecke, f., u. Meilerstelle, f., s. Kohlenbrennen.
Meilerofen, m., s. v. w. Feldofen.

a) Steinmeisen, zweibahniger oder zweibälliger M., frz. ciseau à deux biseaux, mit ziemlich starkem Klingenschäfte. Wird mit dem Schlägel getrieben; man unterscheidet schmale, mittlere und breite. b) Beitel, einbälliger M., wird mit der Faust getrieben. Man unterscheidet Lochbeitel, frz. ciseau de lumiére, schmal und dünn; Balleisen mit breiter Klinge, aber die schmale Seite als Schneide benutzt, kommt auch zweibällig als doppeltes Balleisen vor; Flachmeißel oder Stechbeitel, frz. ciseau plat, mit breiter Klinge und die Schneide auf der Längseite; Gehrbeitel, frz. ciseau à écolletier

a b c d

einen mit schräg gestellter Schneide, reißt nicht so leicht ein, daher zum Nachputzen gebraucht. Hohleisen, frz. ciseau à écolletier, Hohleisen (i. d.). — 7. (Tisch.) Fig. 2619: a ist ein Hohleisen; b ein Steinmeisen; c ein Balleisen; ähnlich, aber dünner sind die Lochbeitel; d ist ein Stechbeitel. Der Geißfuß hat eine winzige Form, die nicht aufgeworfen, was übrigens auch bei anderen M. so ist oft nötig macht, s. d. Art. aufgeworfen.

8. (Schloß.) die M. sind ganz von Stahl und 10—25 cm. lang. Der Arbeiter führt den M. mit der linken Hand u. giebt mit der rechten Hammerschläge auf den Kopf des M.s (welcher nicht gehärtet sein darf, damit er nicht abspringt). Das zu bearbeitende Stück liegt hierbei entweder durch eigenes Gewicht fest od. wird in den Schraubstock gespannt.



E ist ein Kreuzmeißel und F ein kleiner Kaltmeißel. Die Schlosser führen ferner M. mit runder Schneide (Rundmeißel, Hohlmeißel), sowie Schrotmeißel, frz. eiseau à chaud, zum Abauen warmen Eisens, s. d. Art. Abschrote u. Schrotmeißel, dann Schmiede, Krümmmeißel; frz. eiseau à bride sc.

— 9. (Steinn.) die M. der Steinmeister haben ebenfalls kein Heft u. werden mit hölzernen oder eisernen Schlägeln, also mit Klöpfel oder Hammer getrieben. Man unterscheidet besonders Schlagisen, Beizeisen, Breiteisen, Spizeisen, Zahneisen, Charriereisen u. Nutheisen. Alle diese Eisen gibt es in sehr verschiedenen Größen, s. d. Art. — 10. (Bildh.) die M. der Bildhauer haben noch viel größere Manchfaltigkeit in Form u. Benennungen als die der Steinmeister. Diese Benennungen sind sehr schwankend.

Meißelbohrer, m., frz. pistolet m., engl. pitchengborer (Bergb.), Art des Erdbohrers mit meißelförmiger Schneide, in Kalk oder anderes Gestein damit zu bohren.

meißeln, frz. b., franz. ciseoler, engl. to chisel, irgend einen Gegenstand mit Hilfe des Meißels bearbeiten.

Meißelriss, Sicherheit, m., frz. coup de maître, engl. master-stroke, Vorzeichnung, mit dem Meißel vom Werkmeister auf ein zu bearbeitendes Metallstück gemacht.

Meißelschlag, m. (Zimm.), s. im Art. Bezeichnung.

Mekkabalsam, m., s. d. Art. Balsam 5.

Mélac, m., frz., das seine Perzum; s. Zinn.

Melaleuca, f., lat. (Bot.), s. Cajeputholz.

Melana (Myth.), die Schwarze, Beiname der Demeter oder Ceres, die sich, um Neptuns Liebesbewerbungen zu entfliehen, in ein Pferdekopf und Mähne, umgeben von Schlangen und anderen Thieren. Hält eine Taube auf der einen Hand, auf der andern einen Delphin, der übrige Leib ist mit einem schwarzen Gewand bedekt.

Melanglanz, m. (Hütt.), s. Schwarzungstigerz.

Melanit, m. (Miner.), s. v. w. schwarzer Granat.

Melaphyr, m. (Miner.), dunkles, undeutlich gemengtes Eruptivgestein, besteht sehr häufig aus einem einzigen Gemenge von Labrador und Augit; als accessoriale Gemenge treten Glimmer, Hornblende u. s. w. auf. Der M. enthält sehr oft mit Zeolith, Kalkspat, Achat u. s. w. erfüllte Blasenräume, so daß man ihn zu den Mandelsteinen zählen kann. Findet sich besonders im Tafathal, bei Klausen in Tirol, im Plauenschen Grund bei Dresden u. s. f.; vgl. auch d. Art. Augitonglomerat.

Melafas, n., s. d. Art. ägyptischer Stil.

Melchiort, m., frz., s. Palsong.

meler, v. a., annachen, anrühren, eiumengen.

Méléze, m., frz. (Bot.), Lärchenbaum (s. d.).

Melia australis, f., lat. (Bot.), Holz weich und nusslos, Blüte angenähert wie Syringa.

Melicertes, auch Palamon (Myth.), Gott der Seehäfen bei den Griechen, welcher mit Schilf bekränzt u. mit einem Schlüssel in der Hand abgebildet wird.

Melioramentum, n., lat., Restaurierung.

Melpomene (Myth.), Muse des Trauerspiels. Dargestellt mit einem Schleier oder mit Vorbär gekrönt, in der einen Hand eine Maske, in der andern Dolch od. Schwert haltend, mit einem Fuß auf eine Keule gestützt; s. übr. d. Art. Muse.

to melt, tr. v., engl., schmelzen.

Melting, s., engl., Verschmelzung der Farben.

Membering, s., engl., Gliederung, Versinnung.

Membran, n., 1. s. d. Art. Endosmose. — 2. Pergament oder dem ähnlicher Stoff.

Membre, m., franz., engl. member, ital. membro, 1. Glied (s. d.). — 2. Gelenk, Kettenglied. — 3. Seite einer Gleichung. — 4. (Schiffb.) Rippe, Inholz (s. d.).

Membretto, m., ital. u. frz., Rämpferpfeiler.

Membron, m., frz., Rundfante, Stäbchen, durch runde Umsalzung an den Kanten von blehernen Dachrinnen, Manardenbruchabdeckungen u. entstehend.

Membrure, f., frz., 1. Rahmengliederung, doch auch Rahmholz, Fries bei eingestemmten Thüren. — 2. (Zimm.) Sägeblod. — 3. Holzklafferrahmen. — 4. (Schiffbau) Schiffsgerippe, Gesamtheit der Inhölzer.

Memnonium, lat., eigentlich Memnonssäule, doch heißen jo alle Grabgebäude in Ägypten.

Mémoire, f., frz., memoria, f., memoriale, n., lat., engl. memorial, eigentlich Grabdenkmal, daher Gedächtniskapelle, Crypta, doch auch auf die Kirchen selbst übertragen, sowie auf den Altar, da dieser ein Reliquiengrab enthielt; Sarg eines Heiligen.

memorialis liber, s. d. Art. Ritualbücher.

Menagéhörd, m., zum Kochen, Braten eingerichteter Küchenparthérd; s. d. Art. Herd.

Ménager, m., frz., Borrathsräum, Speisekammer.

ménager, v. tr., frz., aussparen, liegen lassen, s. B. ein Bantett an einer Bödigung, ein Licht in der Malerei.

Menagerie, f. Allgemeine Regeln für die Anlagen von M. lassen sich eigentlich kaum geben, da hierbei Alles auf die zu beherbergenden Thiere ankommt. Jedenfalls aber ist für Heizung unter dem Fußboden, für gute Ventilation, reichlichen und leicht zu regelnden Wasserzufluss u.

Abschluß der Unreinlichkeiten zu sorgen; f. übrigens d. Art. Vogeliere und zoologischer Garten.

Menakanit, m., s. d. Art. Titaneisenstein.

Méneau, m., franz., Mönch, Mittelposten eines Fensters; entre-m., junger Mönch; faux-m., aufgehender Stab; maître-m., alter Mönch.

to mend, v. tr., engl., schweißen.

Mengarawanholz, n. (Bot.), von einem Zweiflügelfruchtbau (Diptera carpeae) auf Sumatra, ist eins der dauerhaftesten Nutzhölzer der Sunda-Inseln. Dient dort zum Hausbau und zu Wasserbauten.

Mengel, s. d. Art. Mähs.

Menggrund, m., aus verschiedenen Sand- und Erdtheilen vermischter Boden; s. d. Art. Baugrund.

Mengir, m., s. d. Art. keltische Bauwerke 2. u. Fig. 2316.

Méniane, f., frz., ital. u. engl. meniana, lat. meniana, f. menianum, moenianum, n., 1. vor die Fenster gelegter (fortlaufender) Balkon mit Geländer; vergl. d. Art. méniana u. Trompetergang. — 2. kleiner, eng vergitterter Eifer. **Colonne m.**, franz., colonna meniana, ital., Balkonsäule, s. colonne.

Meniscus, m. (Opt.), s. d. Art. konkav 5. und Linse.

Menisperme, f. (Bot.), s. d. Art. Jahresring.

Mennige, f., auch **Mennig**, m. (Mal.), 1. frz. minium, mine orange, mine anglaise, engl. minium, redlead, Bleimennige, Verbindung von Bleioxyd mit Bleisuperoxid, Pb_4O_5 ; in der Natur selten vorkommend, vielfach fünflich dargestellt durch Erhöhung von Massicot od. von Bleiweiß unter Luftzutritt, f. d. Art. Bleifarben 3. — 2. Eisenmennige, Eisenminium, eine Eisenoxydsfarbe, die, als Oelfarbe verwendet, das Eisen weit besser gegen den Rost schützt als die höchst nachtheilige Bleimennige.

Mennigmälerei, f., s. Miniaturmalerei.

Menotte, f., franz. (Werks.), d'une manivelle, Handhabe einer Kurbel.

Meusa, lat. 1. Tisch, Altartisch, f. d. Art. Altar. **M. propositionis**, s. d. Art. Basilika im 1. Bd. — 2. Leichenstein mit Inschrift.

Menschtihier, f. d. Art. Assyrisch, Kentaur re.

Mensel, f. (Feldm.), s. v. w. Meißtighäplatte.

Mensen, f. pl. (Deichb.), an Deichen gelassene schmale Vertiefungen, wodurch Wagen über dieselben fahren können. Sie erhalten eine Bekleidung von starken Bohlen an beiden Seiten und man stopft sie bei eintretendem großen Wasser mit Erde, Mist, Holz re. zu.

Mensola, f. (Forml.), ital., franz. **mensole**, f., lat. mensula, Haupt, Deckplatte auf einem Kragstein; m. de voûte, Schlüpfstein.

Menton, m., frz., **mentum**, n., lat. (Forml.), am Kanzelleisten das Kinn, die Wassernase.

Mentonnet, m., franz., 1. (Masch.) Däumling, Hebedaum. — 2. (Schloß.) Schließhaken. — 3. f. Bart 11. — 4. f. Bankhaken 1.

Menuiserie, f., frz., 1. Tischlerarbeit; m. des jardins, Gitterwerk, Bindwerk; m. en bâtisse, Bautischlerei; m. en meubles, Möbelstischlerei; m. dormante, nietfeste Tischlerarbeit; m. mobile, Tischlerarbeit auf Angeln. — 2. Kleine Goldschmiedearbeit.

mephitisches Luft, f., so nennt man solche Luft, welche wegen Beimengung erstickender Gasarten, wie Kohlenstoff (fixe Luft), Schwefelwasserstoffgas und Ammoniakgas re. zum Athmen untauglich ist.

méplat, adj., frz., halbstach; fer m., flacheisen; solive m., der aufs Flache gelegte Balken.

Mercatoria (domus), f., lat., Kaufhalle (s. d.).

mercedonius, f. d. Art. Jahr.

Merchant-iron, s., engl. (Hütt.), Handseisen; siehe Stabeisen.

Merchant-rolls, pl., engl. (Hütt.), Streetwerk, Reckwalzwerk.

Merci, f., frz., s. v. w. misericordia am Chorgestühl.

Mercurialis collis, mercurii acervus, m., latein, künstlicher Hügel, Malshügel; s. keltische Bauwerke.

Mercurius, m., 1. frz. mercure, m., engl. mercury, so nannten die Alchemisten alles Flüchtige. Das Quecksilber hieß mercurius communis, der Alkohol m. vegetabilis etc. Die Benennung ist jetzt nur noch für das Quecksilber und mit verschiedenen Beinamen für die Quecksilberverbindungen gebräuchlich. — 2. (Mythol.) f. v. w. Hermes. — 3. mercury, altengl., hieß die Purpurfarbe.

Mère, f., frz., 1. taraud-m., der Backenbohrer, Originialbohrer. — 2. M.-lessive, Mutterlauge.

merenatus, adj., lat., gerief, kanalisiert.

Mere-stone, s., engl., Grenzstein.

Mergel, Hammerkalk, m. (Miner.), frz. marne, f., engl. marl, Gemenge von Thon-od. Kieselerde mit Kohlenfaurem,

selten mit schwefelaurem Kalk oder Dolomit; ist weicher als Kalkstein, hat erdiges Bruch, wird mit Wasser mehr oder weniger plastisch; öfters hat er Beimengung von Quarzsand, hin und wieder Bitumen. Man unterscheidet: 1. Kalkmergel, frz. m., calcaire, engl. calcareous m., mit 75% Kalk, ist weiß, grau und gelb. a) Dichter, auch Mergelstein genannt, franz. marne compacte, engl. compact m., marlstone, hat unregelmäßige Zerklüftungen.

b) Schieferiger, dicht- oder dünn-schiefer abgesondert, zuweilen in bituminösen Abänderungen auftretend, hat alsdann graulich-schwarze Farbe und wird bituminöser Mergelschiefer genannt. c) Erdiger Kalkmergel besteht aus Theilen, die lose verbunden, erdig, mager anzusehen und etwas abgeföhrt sind; enthält mitunter ebenfalls Bitumen. d) Fürtärtiger Kalkmergel, Mergelkuss, porös, löchriger, mit Abdrücken od. als Überzierung von organischen Resten. e) s. d. Art. Kreidemergel. — 2. Dolomitmergel,

frz. marne, magnésienne, engl. magnesium marlstone, in einigen seiner Abänderungen mit Thon oder Sand gemengt, auch bisweilen mit Glimmerblättchen. a) Thoniger Dolomitmergel, ist dünn-schieferig, grünlich-grau, besteht aus 14,5% Th. Kohlenfaurem Kalk, 19,10% Th. Kohlenfauler Bittermerde, 3,4% Th. Eisenoxyd, 3,82% Th. Thonerde und 59,12% Th. Thon. b) Sandiger Dolomitmergel ist hart, licht-grünlichgrau, hat splitterigen Bruch und besteht aus

41,58	Th. Kohlenfauler Kalkerde
24,98	" " " Bittererde,
0,80	" " " Eisenoxydul,
0,71	" " " Manganoxydul,
0,45	" Thonerde,
26,75	" Quarzsand,
1,68	Wasser.

3. Thonmergel oder Mergelthon, franz. marne argileuse, engl. argillaceous marl, M. mit vorwaltendem Thon, Farbe grau, gelb, braun, grün, schwarz. a) Dichter, hat viele unregelmäßige Zerklüftungen. b) Schieferiger,

— 4. Sandmergel, frz. marne sableur, engl. sandy marl, M. mit beträchtlicher Beimischung von Quarzland. Es giebt dichten und erdig; s. Mergelerde. — 5. Gipsmergel; kommt wenig vor. Aller M., namentlich der Thon- und Sandmergel, zerfällt in der Luft allmählich zu einer sehr fruchtbaren Erde, wird daher auch als Dünger angewendet. — 6. Bituminöser M., Stinkmergel. Wichtig als Material zu Bereitung von Waschermörtel sind Kalkmörtel u. Dolomitmörtel, wegen ihres Tongehalts von 20—25%. In manchen Gegenden benutzt man den Mergeltuff als Baustein. Spezifisches Gewicht 2,4—2,6. Vgl. auch d. Art. kalkige Ge steine 1.

Mergelerde, f. (Miner.), frz. marne cendrée, engl. earthy marl, verwitterter Mergel, bildet an Stellen, wo die Zechsteinform hervortritt od. unterhalb der Dammerde nicht tief zu finden ist, mit Dolomit und bituminösem Kalk Blöcke von geringer Mächtigkeit; s. Lagerung g.

Mergelkalkstein, m. (Miner.), f. d. Art. kalkige Ge steine d. und e. im 2. Bd.

Mergelniere, f. (Miner.), franz. marne f. en géode, sphéroidale cloisonnée, engl. spheroidal concretion of marl, halbverhärteter erdiger Mergel.

Mergelsandstein, m. (Miner.), frz. grès marneux, engl. marly sandstone, ein Sandstein (f. d.), welcher als Bindemittel Thonmergel hat; Farbe grau, roth, grün, braun, sehr verschieden; in der Regel sehr kleine Quarzförner. Er steht in der Festigkeit dem Thonstein nach, riecht beim Anhauchen thonig u. braust mit Säuren auf; enthält häufig Glimmerblättchen, wird bei einer größeren Quantität dieser u. bei mehr Bindemittel schiefelig. Der Verwitterung sind die schiefeligen und die an Bindemittel reichen Sandsteine stark unterworfen; im feuchten Zustand dem Frost ausgesetzt, leiden sie sehr und zerfallen.

Mergelschiefer, m. (Miner.), franz. ampélite alumineuse, marne schisteuse, engl. slaty marl, calcareous slate, auch halbgeformter Mergel oder Liaschiefer genannt; ist häufig mit Dendriten versehen, steinig und schiefelig. Durch Brennen färbt er sich hellrot und wird theilweise sehr hart. Der bituminöse M., frz. schiste marneux, engl. bituminous marl-slate, ist sehr mit metallischen Substanzen, besonders mit Kupfererzen, durchdrungen, enthält auch Erdpech und Erdöl und entzündet sich daher manchmal durch Zersetzung des Eisentisches von selbst.

Meridian, m., oder Mittagsslinie eines bestimmten Ortes der Erdkugel ist derjenige größte Kreis, welcher durch jenen Ort und die beiden Pole geht. Um bequemsten bestimmt man die Richtung desselben mit Hülfe des Polarsternes (des Sternes in der Schwanzspitze des kleinen Bären), welcher von dem Pol der nördlichen Hemisphäre des Himmels nur um etwa $1\frac{1}{2}$ Grad absteht. — Im übertragenen Sinn heißt auf jeder Längsdrehungssfläche eine ebene Kurve ein M., wenn ihre Ebene durch die Drehungsachse geht.

Meridiankurve, f. f. d. Art. Fläche im 2. Bd.

Merioneth, n., s. Adrianopel- und Krapproth.

Merisier, m., frz. der Vogelfirschbaum, Holzfirschbaum, s. Kirchbaum; merisier à grappes, s. Ahle 1.; m. de Canada, kanadische Birke.

Merkzeichen, n., s. d. Art. Attribut, Bezeichnung und Verschzeichen.

Merlon, **merlet**, m., frz., engl. **merlon**, cop, loop-holes-pier etc., ital. **merlo**, sfl. mergola, lat. mergula (aus *merga*, Gabel), merla, merlus, merula etc., Mauerzacken, Zinnenzahn, Schartenzeile; s. d. Art. Zinne, Burg, Festungsbau und Batteriebau.

Merovingerbauten, franz. architecture latine de la Gaule mérovingienne. Die unter den Merowingern (469—750) errichteten Bauten bilden den Übergang von dem römischen und lateinischen Stil zu der Karolingischen Bauweise und somit zu dem romanischen Stil in seiner nordischen Modifikation. Schon 287 zwang eine Schär Franken die Römer, ihren Wohnsitz in Gallien in der Gegend von Cambray anzusiedeln. Später drangen mehrere Stämme der Franken in Gallien ein, von denen der salische Stamm sich eine Hegemonie über die anderen aneignete. Schon im Anfang des 5. Jahrh. (um 410) baute Bischof Honoratus von Arles das Kloster auf der Insel St. Honorat, Cassian eines in Marseille. Chilperich I., Merovigs Sohn, breitete das fränkische Reich bis an die Loire und Schelde aus und Chlodwig vernichtete in der Schlacht von Noyon 486 den Rest römischer Macht und wurde 496 Christ. Schon er, mehr aber noch sein Sohn Childebert, stifteten viele Klöster u. Kirchen, so die Kirche St. Germain des Prés zu Paris. Unter Childebert (gest. 558) baute Bischof Leo von Tours eine Kirche zu Angers, Bischof Germanus von Paris eine zu Le Mans, Avitus die zu Thiers und Clermont. Chilperich I. gründete 606 die Kirche St. Germain l'Augerrois, ursprünglich St. Jean le Rond genannt, in Paris, der heilige Perpetius baute

die Martinskirche in Tours neu auf. Omatius der Zimmermann ließerte den Plan zu der Kirche St. Gervais et Protasius zu Paris; die Bischöfe Ferreol von Limoges, Agricola von Chalons und Dalmatius von Rhône waren Architekten. Die fränkische Kunst dieser Zeit stand offenbar mit der longobardischen in Verbindung, und zwar nachweislich durch den heiligen Columban, der, von Benedicto in Irland kommend unter dem Schutz des Guntram von Burgund die Klöster Auegrai, Fontaine u. Luxenil baute, dann, verbannt, durch seinen Schüler Gallus Aufsch zu der Gründung von St. Gallen gab u. endlich unter Theodosindens Schutz die Abtei Bobbio bei Genua gründete.




Fig. 2621. Von St. Genou in Poitiers.

Unter Dagobert (gest. 638) stieg die Kunst durch den Goldschmied St. Eligius (St. Eloi, † 659) zu hoher Blüte. Die Paläste der Könige, die Wohnsäle der Großen entfalteten großen Luxus. Näheres s. im Art. Haus S. 15. Weder von diesen Prachtbauten noch von den Bürgerhäusern in den Municipalitäten hat sich etwas erhalten. Selbst bei den Kirchenbauten spielte anfänglich das Holz eine große Rolle. Aber auch, wo die Mauern von Stein ausgeführt wurden,




Fig. 2622. Grundriss von St. Jean in Poitiers.

wendete man nur selten Quader (im grand appareil und moyen appareil) an, öfter das petit appareil, od. Ziegel in einzelnen zwischen dem Kleinsteinen Mauerwerk (gallikanum opus) eingelegten Schichten oder auch in manchfachem bunten Verband. Der Wechsel verschiedenfarbigen Materials war sehr beliebt; auch Simse und Bögen konstruierte man gern aus Backstein u. Hausteine im Wechsel. Was den Grundplan anlangt, so wurde im allgemeinen die Basilikidisposition beibehalten; der Chor verlängerte sich allmählich, das Querschiff wuchs, Centralbauten sind selten. St. Germain l'Augerrois und St. Martin zu Tours gehört zu ihnen; erhalten sind die Baptisterien zu Noyon und Trévières, letzteres vielleicht auch erst 810 erbaut, also karolingisch; Vereinigung des Langhauses u. Central-

baues zeigt die Kirche St. Martin in Tours. In dieser übrigen Decken von Holz. Was nun die eigentlich architektonische Prachtkirche also verschmolz sich das Basilikenystem teltonische Ausschmückung anlangt, so zeigen die südlicher




Fig. 2623. Ostseite von S. Jean in Poitiers.




Fig. 2625. Hauptfries zu Fig. 2623.





Fig. 2626. Details zum Giebel Fig. 2623.




Fig. 2624. Durchschitt auf Linie D-C-B, Fig. 2623.

mit dem Centralbau. Alle Öffnungen waren im Halbkreis überdeckt, die Apsis mit Gussgewölbe versehen, die gelegenen Gebäude ein viel entschiedeneres Festhalten am römischen Stil als die nördlicher gelegenen, obgleich auch




Fig. 2627. Pilaster zu Fig. 2622.

an diesen die römische Tradition nicht zu verkennt ist, ja an mehreren so stark herantritt, daß die Forscher einzelne dieser Bauten lange Zeit für römische gehalten haben; aber diese Ähnlichkeit tritt namentlich im Süden Frankreichs auch an den karolingischen Bauten hervor (s. d. Art. karolingisch, zu dessen Ergänzung und zum Vergleich wir hier in Fig. 1621 ein Detail der Längenfront St. Généroux zu Poitiers geben). Vorzüglich gewisse technische Kennzeichen sind es, an denen man es erkannt hat, daß die betreffenden Bauten nicht mehr römischen, sondern fränkischen Ursprungs und in der Zeit

ein vielleicht aus dem 5., spätestens dem 6. Jahrh. stammendes Baptisterium, von denen wir in Fig. 2622—2630 Grundriss, Ansicht, Durchschnitte u. Details geben. Die




Fig. 2630. Merovingische Wandmalerei aus St. Jean in Poitiers.




Fig. 2628. Mittelnische zu Fig. 2623.

der Merovingerherrschaft entstanden sind. Erleichtert wurde dieser Beweis durch das Vorhandensein einiger




Fig. 2629. KapitälDETAILS zu Fig. 2624.

urkundlich von den Merowingern errichteten Bauten. Zu letzteren gehören namentlich die Kirche von Vieux-Pont-en-Auge (im Dep. Calvados) und St. Jean in Poitiers,

Vorhalle der Kathedrale zu Nîmes, Theile der Kirche zu Caen, Saint Paul trois châteaux, die sogenannte Basse-Dieuve (eine Pfeilerbasilika der Zeit um 560) in Beauvais, Fig. 2631, St. Martin in Angers, die Kirchen von Cra-




Fig. 2631. Basse-Dieuve in Beauvais.

vant, im Dep. Indre et Loire, Genes und Savenières im Depart. Maine et Loire, die Krypten von Jouarre und St. Germain de Pres in Paris; von letzterer Kirche gibt Fig. 2632 ein jetzt in St. Denis aufbewahrtes Kapitäl. Fig. 2633, die Krypta

von Jouarre, ist von Columbans Schüler Odo 630 gebaut; die Säulen bestehen aus Jaspis, Porphyrr und korinthischem Marmor. Figur 2634 ist die jedenfalls auch der Merovingerzeit zuzu-rechnende, lange für einen römischen Bau gehaltene Porta nigra in Trier. Technische und künstlerische Merkmale



Fig. 2632. Aus St. Germain de Pres.

sind außer den erwähnten noch folgende: Der Fries wird sehr hoch; manchmal verschwindet der Architrav völlig; der Karnies kommt seltener vor als bei den Römern;

Schrägsäule, Rundstab und Hohlkehle weit öfter; die Motive werden selbständiger und manchfacher in den Formen; Perlstab, Eierstab &c. immer schematischer. Von der Bildung der Details und von der dekorativen Malerei geben Fig. 2622—2630 einen ganz guten Begriff. Figur 2621 ist der Grundriss von S. Jean in Poitiers; die

Bon den Befestigungsbauten jener Zeit ist mancher bedeutende Rest geblieben, allerdings mehr noch von den Westgoten als von den Franken selbst, z. B. zu Carefsonne, Narbonne, Toulouse re.

Merulius lacrimans, destruens u. m. vastator, lat., mérule, frz., s. d. Art. Hausschwamm.

Merus, m., lat., Steg am Triglyph.

Mesaula, f., lat., oder metaulos, griech. μεταυλος oder μεταυλος, Verbindungsgang oder Thüre vom Vorber. zum Hinterhaus, oder von der Andronitis (s. d.) zur Chnionitis im griechischen Wohnhaus. Nach Einigen auch ein Hof zwischen Vorber. und Hinterhaus.

Mesjida, **Mesjid**, lat. meschita, mesquita, span. mezquita, kleinere Art der Moscheen (s. d. u. d. Art. Arabisch, Maurischre.)

Meso, m., Diminutiv mesoncella, f., lat. Haus, bes. Kaufhalle.

Mesotyph, m. (Miner.), s. v. w. Faserzolith; s. Geolith.

mesquin, adj., frz., kleinlich, namentlich s. v. w. im Verhältnis zu der Art der Disposition in zu kleinen Verhältnissen ausgeführt.

Messerfeile, f. (Werk.), s. Feile b. 6.

Messing, Latum, n., frz. laiton, archal, engl. latten, ital. latta, lat. aurichalcum, allato, lata, ottone, werden die Legirungen aus Kupfer und Zink genannt. I. Je nach

dem Mischungsverhältnis beider Metalle zeigen die entstandenen Legirungen beträchtliche Abweichungen in Bezug auf Farbe u. Härte. — 1. Das gelbe M., schlechthin Messing genannt, franz. cuivre jaune, engl. yellow brass, enthält durchschnittlich 70% Kupfer u. 30% Zink. Die Darstellung des M.s, das Messingbreuue, geschieht in den Messinghütten durch direktes Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink. Um eine gute Gleichmäßigkeit der Mischung von Kupfer und Zink herbeizuführen, schmilzt man zuerst Messingabsäße ein, u. bringt in die geschmolzenen Massen Kupfer- und Zinkstückchen mit Kohlenpulver in abwechselnder Schichtung ein. Dann gießt man es in einen großen, in der Montalgrube stehenden Tiegel, röhrt u. schlämmt es. So erhält man das Rohmessing od. unreine M., frz. cuivrepotin, engl. impure yellow brass, welches durch Umschmelzen und Ausgießen zwischen Steinplatten (den Giesztafeln) in die bessere Sorte, das Tafelmessing von 6 bis




Fig. 2633. Crypta zu Jouarre.

Apsis A steht nicht mehr, Dach im 7., C im 13. Jahrh. angebaut. B ist der Taufbrunnen mit Saerarium darunter, Fig. 2623 die jetzt zum Theil in der Erde steckende Ost-

dem Mischungsverhältnis beider Metalle zeigen die entstandenen Legirungen beträchtliche Abweichungen in Bezug auf Farbe u. Härte. — 1. Das gelbe M., schlechthin Messing genannt, franz. cuivre jaune, engl. yellow brass, enthält durchschnittlich 70% Kupfer u. 30% Zink. Die Darstellung des M.s, das Messingbreuue, geschieht in den Messinghütten durch direktes Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink. Um eine gute Gleichmäßigkeit der Mischung von Kupfer und Zink herbeizuführen, schmilzt man zuerst Messingabsäße ein, u. bringt in die geschmolzenen Massen Kupfer- und Zinkstückchen mit Kohlenpulver in abwechselnder Schichtung ein. Dann gießt man es in einen großen, in der Montalgrube stehenden Tiegel, röhrt u. schlämmt es. So erhält man das Rohmessing od. unreine M., frz. cuivrepotin, engl. impure yellow brass, welches durch Umschmelzen und Ausgießen zwischen Steinplatten (den Giesztafeln) in die bessere Sorte, das Tafelmessing von 6 bis




Fig. 2634. Porta nigra in Trier.

façade, Fig. 2624 Durchschnitt des alten Theiles, Fig. 2625—2628 äußere, Fig. 2629 und 2630 innere Details. Wie man sieht, war auch das Neuhäuse bemalt (Fig. 2625, 2626 und 2628), wovon aber nur wenig erhalten ist; während die innere Malerei sich leidlich gehalten hat (Fig. 2630 a—f).

11 mm. Stärke, verwandelt wird. Hat man infolge etwaiger Unreinheit der Grundstoffe weniger reines M. zu erwarten, so gießt man es aus dem Tiegel in die Grube und dann heißt es Areot oder Stückmessing. — 2. Der Tombak, rothes M., franz. laiton rouge, tombac, m., engl. tombac, red brass, brittle metal, enthält nur

10—20% Zink. — 3. Das schmiedbare M., frz. fonte malleable, besteht aus 3 Th. Kupfer und 2 Th. Zink. Spez. Gewicht 8₄—8₇. Messingdraht und Messingblech sind im Mittel aus 8 Th. Kupfer und 3 Th. Zink zusammengesetzt. — 4. Das weiße M., frz. laiton blanc, engl. white brass, auch nichtrostendes Gußeisen genannt, franz. fonte inoxydable, engl. unoxydable cast-iron, besteht aus 80% Zink, 10% Kupfer u. 10% Gußeisen. — 5. Das Uhrmachermessing besteht aus 45₅ Th. Kupfer und 50 Th. Zink.

II. Die Messingbleche werden auf Messinghammerwerken durch Hämmern oder Auswalzen gegossener Tafeln dargestellt; der Messingdraht durch Ausziehen der mit der Messinghöhe aus den Tafeln geschnittenen prismatischen Messingzainen im Drahtzug. Die Güte des M. hängt von der Reinheit der zum Schmelzen verwendeten Kupfer- und Zinkmassen ab. Kleine Mengen von Eisen sind unschädlich; dagegen beeinträchtigen schon kleine Mengen von Blei und Zinn die wertvollen Eigenschaften des M., namentlich die Dehnbarkeit.

III. Industrielle Verwendung finden noch die folgenden Zink-Kupferlegierungen: 1. 11 Th. Kupfer und 2 Th. Zink geben eine Legirung, die zu unechtem Blattgold, Goldschaum, Knittergold usw. verarbeitet wird. — 2. 70 Th. Kupfer, 30 Th. Messing und 1—1½ Th. Zink bilden das manheimer Gold. — 3. Das Bathmetall, in die Kategorie des Tombats gehörnd, besteht aus 55 Th. Kupfer u. 45 Th. Messing, wird auch erhalten durch Schmelzen von Messing und Zink. — 4. Die zinkreichen Legirungen, die Platinus's, bestehen aus 43 Th. Kupfer und 57 Th. Zink oder aus 32 Th. gelbem M., 3—4 Th. Zink, 1—2 Th. Zinn.

IV. Vor Entdeckung des Zinks wurde M. aus Kupfer und Gallnei hergestellt und seit Beginn des 14. Jahrh. vielsach an Stelle der Bronze verwendet, doch erst um Mitte des 15. Jahrhunderts zu Blech geschlagen. Viele Fabrikanten verwenden alte Legirungen zu Herstellung von M.; es ist dies aber gegen ihren eigenen Vortheil, denn je unreiner das Kupfer ist, desto mehr Zink wird mit dem Verunreinigen des Kupfers im Schaum ausgestoßen.

Messingblech, Latin. n., franz. planche f. de laiton, laiton m. en feuilles, en lames, engl. sheet-brass, plate-brass, latten-brass, latin-brass, brass-plate, brass-battery, aus Messing gefertigtes Blech; man hat mehrere Arten, l. nach der Farbe: 1. Schwarzmessingblech, noch mit der schwärzlichen Oxydruft; wird je nach der Stärke Buchmessing, Platten- oder Tafelmessing genannt. — 2. Liches oder blankes Messingblech.

II. Nach der Stärke: 1. Trommelblech, das stärkste, von verschiedener Größe und Dicke, zwischen 12 und 5 mm. — 2. Drahtband, woraus Bainen zu Fertigung des Drahtes aus dem Drahtzug geschnitten werden. — 3. Schlosserlatum, zu allerlei Beschlägen verarbeitet, schwächer als das vorhergehende, 2 mm. stark; 1 qm. wiegt 38₅ Pfund. — 4. Klempnerblech und Beckenschlägerlatum, hat verschiedene Dicke, von Nr. 1—17 eingeteilt. — 5. Rollenblech ist das dünnste Blech, wird z. B. zu den Knöpfen kleiner Nügel verwendet. — 6. Geschlagenes Messing, unechtes Blattgold, Rauschgold, Knittergold; s. d. Art. Blattgold.

Messingbronzeirung, f., s. im Art. Bronzefarben.

Messingbrunitzung, f. Durch Behandlung mit Salpeter-säure, die mit Kupfer gefärbt wird, kann man eine schwärzliche, mattglänzende Oxydicht auf dem Messing erzeugen.

Messingdraht, m., frz. fil m. de laiton, fil d'archal, engl. brass-wire, s. unter Draht. Man unterscheidet schwarzen, groben; Lüsterdraht, auch lichter, blauer M. genannt; Glasurdraht, harten M.; Paternosterdraht, Kronendraht und Fensterrdraht.

Messingerz, n., frz. mine de laiton, engl. latten-ore (Miner.), Gemeine von Kupferkies u. Zinfblende; findet sich blos am Rammelsberg in Sachsen gediegen.

• Mothes, Illustr. Dan.-Legion. 4. Aufl. III.

Messingloth n. für Eisen, franz. soudure de laiton, engl. brass-solder, spelter-solder. Man schmilzt zwischen die Stücke, welche zusammengelöst werden sollen, dünne Messingblätter. Sind die zusammengelösten Bruchstücke sehr zart, so bedeckt man sie mit gepulvertem Borax, der in Wasser eingeweicht ist, damit sie sich besser mit dem Messingpulver od. den Messingseilspänen verbinden, welche auf die Löthstelle gelegt werden. Man nähert alsdann das zu löthende Stück dem Feuer, ohne die Kohlen zu berühren, und erhält es, bis das Messing in Fluss gerath, nimmt es nun sogleich vom Feuer und läßt es langsam erkalten.

Mess-tent, s., engl. Officerszelt.

Mestier, m., franz. Art Leuchter in fürstlichen Gemächern, auch die daraus brennenden Kerzen sowie der sie besorgende Hausbeamte.

Mestling, s., engl. messingene und bronzene Verzierungen, Leuchter, heilige Gefäße re.

Mesua ferreu, s. d. Art. Eisenholz.

Mesuage, m., frz. Landhaus, ländliches Wohnhaus.

Mesurage, m., frz. Ausmessung, Vermessung.

Mesure, frz. f., das Mäß; m. linéaire, Längenmäß; m. de superficie, Flächenmäß; m. pour les solides, Körpermäß; m. d'arpenteur, Lachterstab; m. en ruban, das Mäßband; m. type, das Mustermäß, m. rase, das Abstreichen.

Mesurette, f., s. d. Art. Mäß.

Mehaltar, m., frz. chantrerie, engl. chantry-altar, lat. altare votivum, ein blos zu Abhaltung von Privat-messen bestimmter Seitenaltar in katholischen Kirchen; s. Altar II. 2. A. e.

Messbalken und **Messscheiniger**, m., s. in d. Art. Bauholz F. I. n.

Messband, n., frz. mesure en ruban, engl. tape-measure; s. Bandmaß.

Messbude, f., s. d. Art. Bude.

Messely, n., s. in d. Art. Mäß.

Messfahne, f., (Feldm.) s. d. Art. Fahne. — 2. Prozessionsfahne, s. d. Art. Fahne.

Messglocke, f., s. in d. Art. Glöde.

Messinstrument, n., frz. instrument m. de l'arpenteur, engl. surveying-instrument; zu ihnen gehören n. a.: Astrolabium, Boussole, Meßstisch, Meßstöck, Fußstock; s. die betr. Art. u. den Art. Feldmeßkunst.

Messkanne, f., und **Messkännchen**, n., s. in d. Art. Kirchengefäße und in M. M. a. W. d. Art. Messkanne.

Messkapelle, f., frz. chantrerie, engl. chantry, s. d. Art. Kapelle.

Messkette, f., frz. chaîne f. d'arpenteur, engl. land-chain, s. unter Feldmeßkunst. Die M. n. bestehen meist aus langen eisernen Gliedern, die durch Ringe mit einander verbunden sind.

Messplatte, f., frz. règle divisée, s. Mäßstock.

Messrieme, m., s. d. Art. Bandmaß.

Messrthe, **Messslange**, f., frz. perche, verge, régle, f., engl. perch, rod, pole, s. d. Art. Mäß.

Messschnur, f., frz. cordeau, m., engl. measuring-cord (Feldm.), zu oberflächlichen Messungen gebrauchte dicke Schnur aus Hans oder Baste in Del gekocht und dann mit Wachs überzogen und mit Mäßen beschrieben oder durch Knoten eingeteilt.

Messstab, m., **Messstange**, f., frz. jallon, f., bâton d'arpenteur (Feldm.), s. Fußstock, Mäßstock, Feldmeßkunst re.

Messstisch, **Feldstisch**, m., frz. planchette, f., engl. plane-table (Feldm.), s. d. Art. Feldmeßkunst. Meist besteht der M. aus einem dreibeinigen Gestell, selten durch einen einzelnen Stab ersetzt, auf welchem die M. en sel (Tischplatte), frz. tablette, planche, engl. board of the plane-table, mittels eines Kugelgelenks derart befestigt ist, daß sie sich zwar sowohl tippen als drehen, aber auch fest schrauben läßt.

Meta, f., lat., jede kegelförmliche Säule, daher 1. griech. καμπτήρ, νύσσα, Spitzsäule an beiden Enden der Spina

des römischen Circus; bestand aus 3 Säulen auf einem Postament, deren jeder ein Ei trug; s. auch d. Art. Hippodrom u. Circus. — 2. Bei den römischen Getreidemühlen der kegelförmige Unterstein. — 3. m. foeni, Heufeime. — 4. m. sudans, s. d. Art. Springbrunnen.

Metacentrum, n., frz. métacentre, m., eines Schiffes. Durchschnittspunkt zweier Linien, deren eine aus dem Schwerpunkt des im Wasser befindlichen Theils des Schiffes bei geneigter Lage des Schiffes lotrecht aufsteigt, deren andere aus dem wirklichen Schwerpunkt des ganzen Schiffes rechtwinklig auf die Achsen konstruiert ist. Je tiefer der eigentliche Schwerpunkt des Schiffes unter dem M. liegt, desto steifer wird es den Stürmen widerstehen. Neben dem M. aber soll er nie liegen, ja nicht einmal mit demselben zusammenfallen.

Métairie, f., frz., Meierei.

Métal, m., frz., 1. s. Metall; m. anglais, Britanniametall; m. mazé, das Feineisen; m. vierge, das gediegene Metall; m. de Bath, s. Bathmetall *et cetera*. — 2. s. v. w. Bronze.

Metal, s., engl., 1. s. Metall. — 2. s. v. w. Lech. — 3. Speise, Regulus (s. d.). — 4. s. v. w. Bronze. — 5. Schieferthon des Kohlengebirges.

Metal-gauge, s., engl., Blechlehre.

Metall, n., franz. métal, engl. metal, lat. metallum. I. Die chemischen Elemente (s. d.) zerfallen in zwei Gruppen: in Metall, frz. élément métallique, métal, engl. metallic element, metal, und Metalloide od. Nichtmetalle, franz. métalloïde, engl. metalloid. Man kennt bis jetzt etwa 52 M.e. u. 12 Metalloide. Die M.e unterscheiden sich von den Metalloiden hauptsächlich durch folgende Eigenschaften: Durch ihre Undurchsichtigkeit, den Metallglanz, die Geschmeidigkeit und das Vermögen, Wärme und Elektrizität besser zu leiten als alle übrigen Elemente. Man unterscheidet im gewöhnlichen Leben: 1. Edle M.e, die unverändert beim Schmelzen bleiben, wie Gold, Platin und Silber. — 2. Unedle, die ihr metallisches Aussehen beim Schmelzen verlieren und zu Metallalkalen werden. Man hat von diesen wieder a) weiche, die eher schmelzen als glühen, wie Zinn und Blei; b) harte, die eher glühen als schmelzen, wie Eisen und Kupfer. Quecksilber bildet mit sämtlichen einen merkwürdigen Gegensatz, da es für gewöhnlich flüssig ist u. erst bei -40° fest wird. Von den sämtlichen M.en. finden in der Baukunst nur wenige als solche oder in Legirungen ihre Anwendung. Es sind dies folgende: Aluminium, Eisen, Zinf, Blei, Wismuth, Kupfer, Silber, Quecksilber, Platin, Gold, Zinn und Antimon. Von den Metalloiden finden nur Schwefel, Phosphor und Kohle in der Bautechnik Verwendung. Die M.e sind sämtlich schmelzbar, jedoch ist der Schmelzpunkt außerordentlich verschieden. Es schmilzt z. B. Zinn bei 230° C., Wismuth bei 250° C., Blei bei 330° C., Zinf bei 412° C., Antimon bei 425° C., Silber bei 1000° C., Kupfer bei 1160° C., Gold bei 1200° C., Platin bei 1500° C. u. s. f. Hämmerbare sind in abnehmendem Grade folgende M.e: Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Platin, Blei, Zinf, Eisen. Ziehbar: Gold, Silber, Eisen, Kupfer, Zinf, Blei. Das spezifische Gewicht der M.e ist größer als das des Wassers, mit Ausnahme von Kalium, Natrium und einigen andern. Das Platin ist das schwerste M., es zeigt ein spez. Gewicht von 21. In der Natur finden sich die M.e in sehr verschiedenen Formen. Die leichten M.e kommen nicht als solche, sondern in Verbindung mit Sauerstoff, Schwefel *et cetera*, und als Salze im Mineralreich vor. Die schweren M.e kommen sowohl frei, im gediegenen Zustand, als auch mit verschiedenen Elementen in Verbindungsformen, welche man Erze nennt, in der Natur vor. Die edlen M.e, Gold, Silber, Platin *et cetera*, dann die unedlen, Quecksilber, Eisen, Kupferze, finden sich frei in der Natur, die letzteren aber hauptsächlich in verschiedenen Verbindungen. Die Gewinnung der M.e aus den Erzen ist bei den einzelnen Artikeln angegeben.

Neben Anstreichen, Färbung *et cetera* der Metalle vergl. d. Art. Bronze, Bronzesfarbe, Anlaufen, Anstrich, Färben, Verfärbung, Vergoldung *et cetera*.

II. M., frz. métal, engl. metal, alloy, nennt man auch im engern Sinn gewisse Legirungen von Zinn u. anderen M.en, besonders die Bronze u. das Glockengut, jerner die geläuterte Glasmasse; metallum ligneum, das Bauholz; metallatus, adj., lat., vergoldet.

Metallabdruck, m. (Plast.), s. Abdruck, Form, Guß *et cetera*.

Metallasche, f. (Hütt.), s. in d. Art. Asche.

Metallbarometer, m., s. Barometer 2.

Metallbedachung, f., s. Dachdeckung IV.

Metallbeize, f., s. in d. Art. Beize.

Metallblatt, n., s. d. Art. Blattgold *et cetera*.

Metallblüte, f. (Miner.), beim manchen Erzen ein scheinbar stäubiger, farbiger Überzug, der ein Zeichen von Oxydation der darin enthaltenen Metalle ist.

Metallbohrer, m., s. d. Art. Bohrer.

Metallbrennofen, m., s. d. Art. Brennofen 3.

Metallbügelsäben, m. pl., s. d. Art. Firma.

Metalldrückerie, f. gedrückte Arbeit.

Metallfutter, n. (Masch.), s. d. Art. fraise 4. u. Futter. **Metallglanz**, m., der Mineralien, franz. éclat m. métallique, engl. metallic lustre (Miner.), s. unter Glanz.

Metallglas, n., s. v. w. Email.

Metallglimmer, m. (Miner.), s. d. Art. Glimmer.

Metallgold, n., s. v. w. Blattgold, meistes.

metallhaltig, adj., franz. métallifère, engl. metalliferous, sind unter den Gesteinen besonders die Erze (s. d.); vergl. auch d. Art. fältige Gesteine b.

Metalling, s., engl. (Straßenb.), Steinsatz, Packlage; s. d. Art. Straßenbau.

Metallkalk, m. (Chem.), ältere Benennung für Metalloxyd.

Metallkitt, m., auf Stein, s. Kitt VII. VIII. u. IX.

Metalllüberung, f. (Masch.), s. d. Art. Lüberung.

Metallloth, n., s. d. Art. Loth, Hartloth *et cetera*.

Metallmohr, m., Moor, franz. moiré m. métallique, engl. moree metallique, crystallized tin-plate, Weißblech mit perlmutterartigen Zeichnungen; s. Mohr 4.

Metallmutter, f. (Bergb.), s. d. Art. Erz.

Metallloid, n. (Chem.). Einige Chemiker nennen so nur diejenigen Nichtmetalle, welche Ähnlichkeit mit den Metallen haben, also: Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Arsenit, Bor und Silicium. Andere begreifen unter diesem Namen auch die eigentlichen Nichtmetalle od. Ametalle: Sauerstoff, Schwefel, Chlor, Brom, Jod, Selen, Fluor.

Metalloxyd, n. (Chem.), frz. oxyde m. de métal, engl. metallic oxyd, Verbindung eines Metalls mit Sauerstoff, aus verschiedenem Wege herstellbar. Strengflüssiger und feuerbeständiger als die Metalle, glanzlos, mehr erdartig im Ansehen; s. d. Art. Oxyd. Sie bilden mit Säuren Salze (s. d.). Die in der Baukunst Anwendung findenden haben alle in bes. Art. Behandlung gefunden.

Metallplatte, f. frz. plaque, f., engl. plate, ist stärker als die Metalltasel, frz. feuille, engl. sheet of metall.

Metallröhre, f. Man verwendet in der Bautechnik bei Bleiröhre, gußeisene u. schmiedeeisene Röhren, selten Zinf- und Messingröhren. Neben Herstellung und Verlegung s. d. Art. Röhre. Die bei mancher Verwendung wünschenswerthe Elastizität wird bei dergl. Röhren durch eine Reihe Furchen, deren Ebenen perpendikular zur Achse der Röhre stehen, erzeugt. Die Röhren werden erst auf einer hierzu dienenden Maschine mit ziemlich breiten Furchengängen versehen, sodann aber der Länge nach durch Pressung zusammengestaucht. Derartig behandelte Röhren sind nicht nur seitwärts biegsam, sondern auch der Länge nach nachgiebig.

Metallsalz, n. (Chem.), Verbindung von Metalloxyd oder Oxydul mit Säuren; s. d. Art. Salze.

Metallsandcement, m. (Maur.). Eine Mischung aus Ziegalkalz und gepulverter Kupferschlacke (vorzugsweise solcher, welche Eisen und Zinn, Kieselsteine u. Arsenit enthält). Er eignet sich sehr gut zu Wasserbauten, wird auch zu Stuck, Metallsandstuck, an Mauern und Verzierungen, sowie als Unterlage für Freskomalerei angewendet; hat auch ohne Anstrich schöne Farbe u. nimmt guten Glanz an.

Metallschere, f. (Werfz.), f. Blechscheren.

Metalspat, m. (Miner.), s. v. w. Erz.

Metallthermometer, n., f. d. Art. Thermometer.

Metallurgie, f. Wissenschaft von den Metallen, ihrer Natur, Gewinnung und Vollendung.

Metal-work, engl., Metallarbeit.

Métanée, f., franz. Beichtkuh, Kirchstuhl.

Métastero, m., ital., f. d. Art. Mäß.

Métatome, m., frz., f. Metache.

Metatorium, n., lat., heilic die Sakristei, insosfern sie zum Empfang der Bühenden, der Diaconen u. von Seite des Priesters bestimmt war; vgl. auch d. Art. Diaconikon.

Metalous, m., f. d. Art. Mefaula.

Meteorit, Meteorstein, Aerolith, m. (Miner.), frz. aéro lithie, météorolithe, f., météorite, f., engl. meteorolite, falling-stone, nennt man die aus der Atmosphäre auf unsere Erde herabgefallenen mineralischen Massen. Sie bestehen hauptsächlich aus metallischen Elementen unserer Erde, wie Nickel, Silicium, Magnan, Kobalt u. sr. An der Oberfläche sind die meisten der M. löscherig und blasig u. haben ganz das Aussehen, wie es geschmolzene Massen zeigen. Meteorreisen oder meteorisches gediegene Eisen ist entweder reines Eisen oder enthält doch nur geringe Beimischungen anderer Metalle.

Meter, m. (n.), franz. mètre, m., ursprünglich französisches Längenmäß, gleich 3⁰⁷⁸⁴⁴⁴ Pariser oder 3¹⁸⁶¹⁹⁹ preuß. Fuß, f. d. Art. Mäß. Es ward durch ein Gesetz vom 19. Frimaire des Jahres VIII der Republik eingeführt und sollte gleich sein dem zehnmillionsten Theil des Umfangs des Erdquadranten, wie sich derselbe aus den Messungen von Mechain, Delambre u. A. ergeben hatte. Der Wunsch, eine Mäßeinheit so festzustellen, daß sie, wenn sie auch verloren ginge, leicht wiedergefunden werden könnte, hatte die Einführung des M. zur Folge, nachdem der bereits viel früher zu Errichtung derselben Zielen von Huyghens ausgesprochene Vor schlag, den dritten Theil der Länge des Sekundenpendels an einem Ort mit 45° geographischer Breite zur Längeneinheit zu wählen, nicht zur Ausführung gelangt war. Der Nutzen eines aus der Natur selbst genommenen Mässes ist schon an sich mehr wissenschaftlich als praktisch, aber beim Metermaß nicht bedeutend, weil die zur Berechnung derselben führenden Messungen doch nicht absolut genau sein konnten, also, wenn etwa das jetzige Normalmaß für das M. verloren gehen sollte, spätere Messungen eine andere Länge für dasselbe ergeben müßten. So hat z. B. Bessel den Umfang des Erdquadranten gleich 1 000 085 576 M. n. gefunden, so daß das jetzige Metermaß eigentlich etwas zu klein ist. Bei Einführung des Metermaßes haben viele Staaten Benennungen in der heimischen Sprache gewählt; z. B. Holland hat den M. in 10 Palm in 10 Duimer zu 10 Streepen, Italien in 10 Palmi a Diti zu 10 Atomigethelste; z. Mäß.

Meterkilo gramm, n., f. Kilogrammometer.

Methode, f., z. B. M. der kleinsten Quadrate, f. Quadrat.

Methyloxydhydrat, n., Holzgeist, m., bildet sich bei der trocknen Destillation des Holzes u. findet sich zu 1% im rohen Holzgeist. Es ist ein dem gewöhnl. Weingeist ähnl. Körper.

Metier, m., frz., 1. Handwerk. — 2. Werkstätt u. dgl., bes. Webstuhl.

métis, adj., frz., rothbrüchig, vom Eisen gesagt.

Metisgrün, f. d. Art. Grün B. V.

Meteuse, f., vom griech. μετοχή, das Gemeinschaftliche, heißt die Bahnsilice, der Zwischenraum zwischen je zwei Bahnlinien eines Bahnhofsnittes (f. d.).

Metochium, n., lat., das Filialkloster.

Metope, f., Ausfall, griech. μετόπη, Durchloch, Zwischenloch, lat. metopa, frz. métope, f., engl. metope, Deßnung oder Feld zwischen den Triglyphen, auch Ausfall genannt; f. d. Art. dorischer Stil und Askops.

Métrage, m., frz., das Maßneffen.

Mètre, m., frz., im allgemeinen jeder Maßstab, bes. aber = Meter; m. pliant, Sackmeter, Schmiege, Klust.

Métré, m., frz., Maßstabelle, betr. die zu einem Bau nötigen Stämme, Werkstücke re.

Metreta, f., lat., f. d. Art. Mäß.

Metropolitankirche, f., erzbischöfliche Kirche.

Metrosideros vera, f. (Bot., Familie Myrtengewächse), ein auf steinigem Boden wachsender großer Waldbaum auf den Molukken, der eine Stärke von 1¹⁰ m. erreicht. Besteh aus zweierlei Holz; fest und speckig ist der Splint, der um den Kern her rothfarben ist; der letztere ist hart und schwer wie Eisen und liefert das eigentliche Eisenholz (f. d. und d. Art. Lebensholz). Ist fast unvergänglich, in Wasser wie in Erde, vorzüglich dem Meerwasser widerstandend. Es muß frisch bearbeitet werden, sonst fann es von seinem Instrument angegriffen werden. **M. robusta**, liefert eins der besten Bauholzer auf Neuseeland; ihm ähnlich ist M. fomentosa.

Metschrank, Fenster mit ganz vergittertem, reich verziertem Balkon an den Weiberzimmern moslemischer Wohnhäuser.

Mettenglocke, f., f. v. w. Morgenglocke, mit der man zur Mette, matutina, läutet, f. d. Art. Glocke.

Mette, f., f. d. Art. Mäß.

Mückenkasten, m. (Mühlb.), Kasten zum Verwahren des Getreides.

Meuble, m., frz., deutsch Meubel, Möbel, n., od. Mobilie, f. Hierzu rechnet man sämtliche bewegliche Hausrathäle. S. dar. d. Art. Ameublement. Doch dürfen die Möbel nicht, blos um den Stilformen gerecht zu werden, unbequem sein, vielmehr muß man beim Entwerfen derselben erst auf die zu erfüllenden Bedürfnisse, dann auch auf die Verzierung denken. Die gewöhnliche Sitzhöhe nimmt man 40—52 cm. an, je nach der Größe der Menschen, f. auch den Art. Bank; die Tischhöhe zu 72—80 cm.; die Höhe vom Fußboden bis zur Tischzarge für das bequeme Darunterbringen der Kniee sei 65—bis 70 cm., die Breite einer solchen Definition in Schreibstücken mindestens 45 cm., die Tiefe eines Schreibstücks mindestens 60, höchstens 90 cm.; die Tiefe eines Sofas mindestens 60, höchstens 85 cm., die Länge eines Sofas 1¹⁵—2⁵ m.; die Länge eines Bettes mindestens 2¹⁰ m., Breite 1⁰ m. Höhe bis zum Bettboden 0²⁰ m.; f. übr. d. Art. Bank 1., Hütsche, Stuhl, Tisch, Bett re.

Meule, f., frz., 1. (Gieß.) gemauerte Grundplatte. —

2. Mühlstein; m. courante, Läufer; m. dormante, giante, Bodenstein. — 3. Scheibenförmiger Schleifstein. — 4. Meiler. — 5. m. de foin, Heuschober.

Meulière, f., frz., Mühlstein, besonders sehr poröser, aber harter französischer Mühlstein, Burrstein; m. de grès, engl. millstone-grit, ein Kohlensandstein, der sich zu Mühlsteinen eignet.

Meurtrière, f., frz. (Kriegsb.), Schießscharte.

Meißhabottich, m., f. v. w. Maischbottich in Brauereien.

Meute, f., auch miette, frz., Stallgebäude mit Wohnungen der Jagdbeamten re.

Mew, s., engl., Steg zwischen den Vertiefungen der Dreischlitze.

mezikitische Bauwerke, f. mittelalterliche Baukunst.

Mexiquestrauch, m. (Bot., Algarobia glandulosa Torr. et Gr., Fam. Hülsenfrüchter), ist in Nordamerika und Mexiko einheimisch und liefert ein Gummi, welches dem Senegalgummi u. schlechteren Sorten des arabischen ähnlich ist.

Mezzanine, f., franz., Mezzanti, n., engl. mezzanine-

story, lat. u. ital. mezzana, mezzata, Zwischenstockwerk, s. d. Art. entresol und Halbgeschöß; fenêtre m., Halbgeschossfenster.

Mezzjen, f. pl. (Bergb.), in die Erde geschlagene Pfähle, worauf die Thürstücke gelegt werden bei Auszimmierung eines Stollns in sumpfigem Boden.

Mezzetta, Mezzo, Mezzurola, ital., s. Mäß.

Mezzopilastro, m., ital., ein aus der Wand nur zum Theil heraustretender eckiger Pfeiler.

Mezzorilievo, m., ital., halberhabenes Relief, bei welchem die Figuren vor der hintern glatten Fläche zur Hälfte hervortreten.

Mezzotinta, f., ital., frz. demi-tinte, f., engl. middle-tint, Halbschatten, Zwischenton zwischen Schatten u. Licht, Übergang der Licher zu den Schatten.

Mia, s. d. Art. japanischer Baustil.

Miao, chinesische Denkmalbauten zu Ehren des Confucius und anderer Religionslehrer.

Mi-arc, m., statt demi-arc, franz., Bogenschentel, s. Bogen IV. 8.

Miasmen nennt man die der Gesundheit schädlichen Substanzen, die sich in der Atmosphäre befinden. So nennt man Malaria in Mittelitalien ein Miasma, das zum großen Theil in dem den Maremmen entstehenden Schwefelwasserstoffgas seinen Grund haben mag.

Mi-bois, m., frz. (Zimm.), einfaches, gerades Blatt.

Mica, m., frz., f., ital. und span., s. d. Art. Glimmer.

Mica-schiste, schiste micaé, franz., Glimmerschiefer.

Mica, s., engl., auch = Marienglas.

Michelia Doltsopa, f. (Bot.), ein Baum in Nepal, welcher zur Familie der Magnolien gehört, liefert ein sehr schönes Ruhholz; s. auch d. Art. Champaeaholz.

Midh od. **Miske**, f., überhaupt gabelförmiges Werkzeug; 1. (Seew.) franz. chandelier, m., engl. crotch, ital. candelliere, span. teja, die zum Auflegen des Mastes u. der Raaren dienen, am Boote vorn und hinten stehenden eisernen Gabelstüßen. — 2. M. der Gaffel, franz. corne de vergue, engl. jaw, gabelförmiger Ausschnitt am inneren Ende der Gaffel. — 3. M. beim Reepschläger, franz. chevalet, engl. trussel, Bock, dessen Holm durch eingeschlagene Nägel zu einem Rahmen gestaltet ist, um die Dichten in die einzelnen Lufen einzulegen. — 4. (Wasserb.) kleine Pumpe.

mi-corps, adv., frz., in halber Figur, als Brustbild.

Mi-côte, f., franz., Lage eines Hauses oder dergl. auf halber Höhe eines Bergabhangs.

Middle-aisle, **middle-alley**, **mid-alley**, s., engl., Mittelschiff.

Middle-distance, **middle-ground**, a. (Mal.), engl. Mittelgrund.

middle-pointed style, s., s. d. Art. Englisch-gothisch.

Middle-post, s., engl. (Zimm.), Zwischenständer.

Middle-relief, s., engl., s. v. w. mezzorilievo.

Middle-shaft, s., engl. (Wäsch.) Mittelstück einer Welle.

Midship-beam, s., engl. (Schiffb.), Segelbalken, s. Balken 5. im 1. Bd.

Midship-frame, s., engl. (Schiffb.), Hauptspant.

Miesel, f. (Brunnenb.), der mit Kupfer gefüllter Theil der Brunnenröhren.

Miekel, n., s. d. Art. Mäß.

Miemit, m. (Miner.), s. v. w. Bitterkali.

Mierze, s. in d. Art. Mäß.

Miethe, f., nach Adelung von meta abzuleiten, mittel-lateinisch mita, nach Wachter vom angelsächsischen mithan, bedeuten, fano auch mit dem mittellateinischen mota, altsfrz. mote, altengl. moat, Wall, Hügel, zusammenhängen; in einigen Gegenden Deutschlands s. v. w. Diemen, Feimmen, im Oldenburgischen Wiste, anderwärts Triste.

Mietthaus, **Mietlogis**, n., lat. coenaculum, s. d. Art. Haus, Eintheilung re.

Migalet, m., span. miguelete, m., heißen die stärkeren Thürme der Moscheen, welche in vielen Provinzialgestaltungen der mosammedanischen Stile vorkommen; sie sind fastlich quadratisch und tragen auf einer Plattform einen kleinen schlanken Aufsatz mit Spitzdach oder Kuppel. Fig. 2635 ist ein solcher M. aus Sevilla; die zugehörige Moschee ist unter mehrfachen Veränderungen als Kirche S. Marcos eingerichtet.



Fig. 2635. Zu Art. Migalet. Thurm S. Marcos in Sevilla.

Migamento, m., s. d. Art. Mäß.

Miganum, n., lat., Backstube.

Miglio und **Migliajo**, m., s. Mäß und Meile.

Mihrab, m., Halle des Gebets, Cancellenbau in Moscheen; s. d. Art. arabischer Stil und F in Fig. 225 und 226, sowie Fig. 235.

Mikosi, s. d. Art. japanischer Baustil.

Mikrometer, m. u. n. Man hat 1. (Feldm.) Distanzmesser (s. d.). Man unterscheidet a) Schraubenmikrometer, bei denen die Anzahl od. Theilzahlen der Umdrehungen einer Schraube die Größe des gesuchten Gegenstandes, bei bekannter Größe also die Entfernung angibt; b) Kreis- od. Rautenmikrometer, wenn ein in der Blendung des Fernrohrs ausgeschnitten Kreis die scheinbare Größe eines durch das Fernrohr geschenen Körpers angibt; c) Fadenmikrometer. — 2. Werkzeug zum Messen sehr kleiner Mäße, besonders zum Her vorbringen und Messen sehr kleiner Bewegungen, auch Mikrometerschraube genannt; s. d. Art. Differenzialschraube.

Milch, f., frz. lait, m., engl. milk. Die M. findet im Bauwesen Verwendung: 1. als Fixirungsmittel statt des

Wassers unter Farbe gemischt; 2. als Grundfarbstrich; Wände, die mit Kalk oder Leimfarbe gestrichen werden sollen, werden vorher mit M. grundiert; dieselbe muß gut abgeschöpft sein; 3. als Möbelpolitur. Feine Holzarten, wie Kirsch-, Pflaumen-, Nuss-, Apfel- und Birnbaumholz sowie die festen ausländischen Hölzer, werden am einfachsten mit M. poliert. Nachdem die Möbel von Schmutz und Staub gereinigt sind, nimmt man M., so frisch als möglich, wenn die festen Theile sich noch nicht abgesondert haben, und streicht sie auf das Holz, worauf man mit einem wollenen Lappen so lange reibt, bis alle Feuchtigkeit verschwunden ist. Dies wird mehrere Male wiederholt. Die M. hat vor dem Öl den Vorzug, daß sich der Schmutz nicht so leicht an die Geräthe hängt, daß sie keinen unangenehmen Geruch verbreitet und daß die Geräthe gleich wieder gebraucht werden können. Bei neuen Geräthen wird das Einreiben anfangs wöchentlich wiederholt.

Milchaderiger Quarz, m. (Miner.), eine Art fetter Quarz; führt häufig Kalkspat bei sich, wird beim Aufschmelzen als Flüssig gebräucht, ist durchscheinend und mit durchsichtigen, milchweissen Adern durchzogen.

Milchfarbe, f., frz. couleur f. à lait, s. d. Art. Anstrich 54. und Bauholz E. IV. a. S. 298 rechts. Man bereitet und verbranzt sie auf folgende Weise: 1. Für innere Gegenstände. Auf 20 qm. zu streichende Oberfläche bedarf man die im Artikel Anstrich angegebenen Quantitäten. Statt des Leinöls kann man auch Wohnöl, statt der Kreide spanisches Weiß verwenden. Der Kalk wird in einem reinen Eimer mit Milch gelöscht, dann das Öl tropfenweise zugefügt und die Mischung mit einem flachen Spatel umgerührt, bis sich sämiges Öl mit den Massen verbunden hat. Endlich setzt man die übrige Milch und nachher das Weiß zu. Ist das Holz neu, so sind zwei oder mehrere Anstriche nötig. Wird farbiger Anstrich erforderlich, so kann man Umbra, Ocher, Chromgelb, grüne, blaue oder rothe Farben z. mit Milch abreiben. Ist besonders seiner Anstrich erforderlich, so giebt man die Farbe durch ein Härsieb. — 2. Ostindischer Milchfarbanstrich für äußere Flächen: 9 Th. gelöster Kalk und 1 Th. sehr feiner Sand werden mit geronnener Milch und Eiweiß angemacht. — 3. Milchfalkanstrich: 2 l. abgerührte Milch, 250 g. frisch gelöster Kalk, 200 g. Leinöl, 66 g. weißes Blech, 1 kg. Spanischweiss genügt, um 8 qm. zweimal zu überstreichen.

Milchglas, n., frz. verre m. opaque, engl. bone-glass, s. v. v. Beiglas. s. d. Art. Glas II. a.; wird seiner weißen Farbe wegen zu Blumennäpfen, Lampen z. gebraucht; man kann darauf wie auf Email malen, es kommt auch gesärbt vor, macht in Fenstern verwendet dunkler als mattgeschlossenes, ist auch theurer und spröder.

Milchholzbaum, m. (Bot.), molukkischer Schellenbaum (*Cerbera lectaria* Hamilt., Fam. Apocynaceae, Hundsgiftgewächse), ein molukkischer Baum, der in allen Theilen einen kräftig purgirenden Milchsaft enthält und deshalb in seiner Heimat medizinische Verwendung findet.

Milchkeller, m. (landw. Bauf.), s. d. Art. Keller 3.

Milchmalerei, f., nach Cadet de Vaux. Zu 24 qm. nimmt man 2 l. abgerührte Milch, 180 g. trocken gelöschten Kalk, 125 g. Leinöl, 1 $\frac{1}{3}$ kg. Spanischweiss. Der Kalk wird in einem glasirten Gefäß mit Milch zu dünnem Brei eingemacht, dann wird Öl unter Rührthun zugefügt und das Spanischweiss als Pulver aufgestreut. Nachdem es angezogen und zu Boden gefallen ist, röhrt man gut um und mischt die beliebten Farben in Pulverform hinzu. Die Farbe darf nicht zu dick, die Milch in keinem Fall sauer sein.

Milchquarz, Rosenquarz, m. (Miner.), bildet hin u. wieder geringe mächtige Lagen in Granit u. Gneis; wird mehr zu Schmuckstücken, seltener zu Vasen verarbeitet; s. Quarz.

Milchschwemme, f. (landw. Bauf.), franz. laiterie, f., engl. dairy, ital. caseina, f., Lokal zu Abrahmung und Pflege der Milch, liegt womöglich um 20—60 cm. vertieft gegen das Außenniveau, doch nie tiefer; am besten

wird die M. gewölbt. Sie braucht viel Licht und Gelegenheit zum Lüften, doch darf keine warme Luft, kein Sonnenchein hineindringen; beides läßt sich leicht durch hochstehende Fenster mit Bordächeru erreichen. Die innere Einrichtung wechselt je nach dem Aufrahmungssystem und enthalten wir daher uns des Eingehens auf dieselbe Flächeninhalt etwa pro 4 Höhe 1 qm, dazu 6 qm. extra zu rechnen für Gang z.

mild, adj. (Bergb.), s. v. w. weich, leicht zerbrechlich, vom Gestein, daher ein Gang von solchem Gestein m. er Gang.

Milde und Mildthätigkeit (Allegor.), s. unter Barmherzigkeit und Clemenzia.

Mildzeng, n. (Bergb.), weißer Schiefer, in welchem Zinnober und Quecksilber gefunden wird.

Miliarium, n., lat., griech. δεκαπάτη, 1. kurze,

starke Säule im Mittelpunkt des Delmühlenmörfers, trug die Buchse der Läufer. — 2. Hoher, schmaler Kessel zum Wassersieden.

Milieu, m., franzöf.,

1. Mittelgrund auf Gemälden. — 2. s. Mittel.

Militärbauskunst, Militäringenieurewesen, n., frz. architecture militaire, engl. military architecture, ist ein Theil der Ingenieurwissenschaft. Das Nöthigste darüber s. in den Artikeln Besitzigung, Festungsbauskunst z.

Militärhospital, n., s. d. Art. Hospital.

Militärschule, f., s. d. Art. Kadettenhaus.

Military tower, s., engl. Festungsturm.

Militta, s. Astarie.

Milk, s., engl., Milk; m. of lime, Kalkmilk.

Mill, s., engl. 1. die Mühle. — 2. Das Hüttentenwerk.

Mille, m., frz., engl. mile, s. Meile.

Millesiori, pl., ital., eine Art Glasmosaik.

Millerit, m., s. d. Art. Härties.

Millésime, m., frz., Jahreszahl.

Milliare, **Millimeatre** etc., m., franz., s. d. Art. Mäß.

Milliarium od. milliare, n., lat., frz. milliaire, m., engl. mile-post, mile-mark, Meilenstein, meist in Form einer runden Säule mit eingravierten Angaben der Ortsnamen und Entferungen.

Millie'scher Kamin, s. Kamin 10.

Millsaw, s., engl., Säge einer Schneidemühle.

Millstone, s., engl., Mühlstein.

Millstone-grit, engl., ein Kohlensandstein; s. d. Art. Sandstein und meulierte.

Minbar, Minber, Minbar, Kanzel der Moscheen; s. d. Art. Arabisch im 1. Bd. und b in Fig. 225.

Mimosit, m., s. d. Art. Dolerit.

Mina, f., lat., 1. auch ital. Flüssigkeitsmäß; s. d. Art. Mäß. — 2. Schartenzeile, Rinne.

Minaret, Minareh, m., im Türkischen, Alnar in Ost-




Fig. 2636. Minaret in Tunis.

indien, Menar, Menarch im Arabischen, nach Weingärtner aus nara statt navara, Leuchte, u. manaratum, Leuchter, abzuleiten; schlanker Thurm an der Moschee, oben mit einer Gallerie zum Abrufen der Gebetsfunden durch den Muhammedin. Die ersten historisch bekannten M.s sind 705 unter dem Khalifen Walid in Damaskus an der früheren Johanniskirche bei deren Einrichtung zur Moschee von byzantinischen Künstlern erbaut worden. Die M.s haben die manchfachste Gestaltung angenommen; einen der einfachsten, aber doch in den Verhältnissen elegantesten, geben wir unseren Lesern in Fig. 263b; er steht in Tunis an einer Moschee, nahe bei dem Haus des Bei. Im Monat Ramazan wird die Gallerie in der Nacht festlich erleuchtet.

Mindener Cement, m., s. d. Art. Cement XI.

Mindor, n. (Hütt.), Legirung von Kupfer, Zink, Zinn und Antimon.

Mine, f., frz. mine, f., engl. mine, lat. mina, 1. f. v. w. Bergwerk. — 2. (Kriegsb.) lat. cuniculus, unterirdische Räume, die mit Pulver gefüllt sind. Als Angriffsmittel gebraucht man sie nur noch selten, dagegen zur Vertheidigung; überhaupt dienen sie, um das darüber befindliche Erdreich mit Allem, was sich darauf befindet, in die Lust zu sprengen. Schon die Römer kannten sie und führten sie bis unter die feindlichen Mauern, deren Grund sie in den M.n absteuerten. Durch Anzünden dieser Steinen stürzte man die Mauern. Dies Verfahren hatten sie thrakischen Bergvölkern entlehnt; durch ähnliche Gänge untergruben die Vertheidiger auch die Belagerungsmaschinen der Belagerer. Die erste mit Pulver geladene M. 1487 gegen das Schloss Serezella in Italien schlug fehl. Die Angriffsminenarbeit beginnt mit der Anlage des $1_{,80} - 1_{,60}$ m. weiten Minenschachts oder Minenbrunnens, franz. puits, engl. shaft, von dem aus man die Gänge treibt. Die zur Vertheidigung bestimmten Contre- od. Gegenminen haben zu ihrer Verbindung gemauerte Gallerien, Minengänge, frz. galerie, engl. gallery, vergl. auch d. Art. Festungsbaukunst. Die Hauptgallerien liegen theils hinter der Escarpe (galerie majeure, galerie d'escarpe), theils unter dem bedeckten Weg hinter der Contre-Escarpe (Magistralgallerie, galerie de contre-escarpe), theils endlich unter dem Glacis (galerie d'enveloppe), oder noch weiter vor dem Fuß des Glacis (galerie commandante). Sie sind 80—90 cm. weit, $1_{,60} - 1_{,80}$ cm. hoch, ganz ausgemauert und durch Kommunikationsgallerien verbunden. Am Eingang der Gallerien hinter den Contre-Escarpe-mauern liegen Mineugewölbe, frz. carrefours, engl. ease, mit Kuppelgewölben bedeckte Räume zu Aufbewahrung der Minenhölzer und Besethölzer, Verfaulung der Horchwachen re. Aus den Gallerien gehen parallel mit den Kapitälern die Minengänge unter das freie Feld vor (80—90 cm. breit, $1_{,10} - 1_{,30}$ m. hoch); nicht durchgängig ausgemauert, an den Enden auch nicht; Seitengänge gehen von nicht gemauerten Stellen aus. Man hat Haupt-, halbe u. Nebengänge, die von der galerie commandante weiter ins Feld vorgehenden heißen Horchgänge (écoutes). Aus ihrer Spitze gehen Mineuzweige (rameaux) und aus diesen Mineustäbe (branches) ab. Die Neiste oder Strecken sind 80—90 cm. breit und $1_{,10}$ m. hoch und mit Minenhölzern (f. d.) ausgefüllt (ausgetrampelt). Die Gänge sind entweder wagrecht (söhlig) oder fallend. Ein ganzes System heißt Mineugewebe, frz. araignée. Man unterscheidet: a) einfache Minen; b) Tageminen, d. s. solche, die sich zweif- bis vierfach über einander befinden. c) Flatterminen; diese wendet man mehr vor Feldschanzen als vor Festungen an. Sie werden nie tiefer unter den Fußboden gelegt als $2\frac{1}{2} - 3$ m. Man gräbt, um sie zu legen, 10 Schritte vor der Schanze ein Loch und bringt in dieses den Pulverkasten, führt dann bis ins Innere der Schanzen unter dem Erdboden die Leittrinnen und füllt die Gruben zu. Man legt die Flatterminen auch doppelt über einander, und zwar die unterste $2_{,4}$ m., die obere aber $1_{,4}$ m. tief.

d) Daupfs = oder Quetschmine, frz. fourneau souschargé, camouflet; schwach geladen, s. d. Art. Quetscher. e) Überladene Minen, franz. fourneau surcharge, engl. over-charged mine, erzeugen Druckfugen und dienen zum Erdrücken feindlicher M.n. f) Kleebattmine, frz. m. tréfle, engl. triple m., erklärt sich selbst. g) Schachtminen, 2 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$ m. tief, ebenfalls zur Zerstörung feindlicher M.n.

Mine, f., frz., 1. (Bergb.) haltige Bergart, Erz, z. B. m. die plomb, Bleierz; pierre de m., Gangstein. — 2. Bergwerk, Grube, Zeche. — 3. Altes franz. Hohlmäuer. — 4. Mine (s. d.).

Mine, s., engl. 1. das Erz, die haltige Bergart. — 2. Das Bergwerk, die Grube, Zeche. — 3. Die Mine. — 4. Das Bohrloch zum Sprengen.

Minenberd, m., frz. foyer, m., engl. focus (Kriegsb.), Raum, gewöhnlich an der Contre-Escarpe, an welchem das Leitfeuer gezeigt wird, welches von hier in Gestalt einer Bündnwurst oder als Linke, Bündmaus, bis zur Minenkammer (s. d.) führt.

Minenhölzer, n. pl. (Kriegsb.), verschiedene, beim Minenbau gebrauchte Balken und Bretstücke, welche zuschnitten herbeigebracht und zur Minenzimmerung verwendet werden; a) Thürgurüste zu den Minengängen, dazu: eine Schwelle, auch Grundschielle, Sohlholz genannt, Thürlöcke von $1_{,80} - 1_{,70}$ cm. Höhe und eine Kappe. Sämtliche Hölzer sind 10 cm. im Quadrat stark, die Schwellen nur 5 cm. hoch bei 10 cm. Breite. Man stellt die Thürlöcke im Lichten $0_{,80} - 1_{,20}$ m. aus einander u. setzt, wenn der Boden schlecht ist, zwischen die doppelten Thürlöcke od. Ansteckthürlöcke zur Unterstützung des Erdrechts einen Hülfsthürlstock. b) Verschließung. Die M. wird über und neben den Thürlöcken mit Schwartenpfählen, d. h. 1 $\frac{1}{2}$ bis $1_{,60}$ m. langen, 22 cm. breiten, 4 cm. starken Böhlen befestigt (verschlossen), um das Herafallen der Erde zu verhindern. Diese Böhlen, die an einem Ende, dem Schwanz, zugeschrägt sind, werden mit Pfändeteilen an die Wand getrieben, um Platz für die zweiten Pfähle zu erhalten. c) Schachtzimmierung. Hierzu braucht man Schachtgerüste oder Rahmen; stehen die Enden der die Gewire bildenden Hölzer 30—40 cm. über ihre Durchkreuzung vor, so heißt das Gewire ein Flügelrahmen. Die Bekleidung geschieht meist mit Schwartenpfählen. Schneller geschieht die Bekleidung mit Pfostengevieren oder holländischen Rahmen, aus 20 cm. breiten und 5—8 cm. dicken Pfosten bestehend. d) Verlorene Gewire. In schlechten Boden setzt man zur einstweiligen Unterstützung die verlorenen Gewire oder Zwischenrahmen ein. e) Stützen zum Ausmauern der Lehrböcke. f) Spannlatten, um das Herafallen der Rahmen zu hindern. g) Latten zu Leitrinnen, Breiter zu Wetterlotten, Frösche, Keile re.

Minenkammer, f., Minensufen, m. (Kriegsb.), frz. fourneau, m., chambre f. de mine, engl. mine-chamber, Ort, auf welchen die Minenladung zu liegen kommt; wird neben dem Minenzweig an der für die Explosion gewählten Stelle so angebracht, daß der Kubikinhalt des Raums zwischen dem Doppelten und Achtfachen der Pulverladung beträgt. Oft liegen mehrere M. beisammen und es entsteht dann die gekuppelte Mine, Drecksmine, Kleebattmine re.

Minentrichter, m. (Kriegsb.), frz. entonneoir m. de mine, engl. crater, funnel of a mine, Explosionskessel einer Mine, d. i. Bodenmasse, welche durch die Mine aufgeworfen wird.

Minenwerkzeug, n., besteht in Spaten, Schaufeln, Erdhaufen, Erdspangen, Sticheisen, Maurerhammer, Brechisen, Hammerhaue re.

Miner, s., engl. 1. Bergknappe. — 2. Minirer, Minengräber.

Minerai, m., mine, f., frz., das Erz; m. cru, Bergerz; m. brut, Grubenklein, Erzaufwerk.

Mineral, n., franz. minéral, m., engl. mineral, nennt

man jeden durch seine ganze Masse gleichartigen unorganischen Körper, der ohne Mitwirkung einer Lebendthätigkeit entstanden ist. Gemeinde solcher unorganischer Körper, wie Granit, Thon re., gehören daher in die Klasse der Bergarten (Formationen). Minéraux, m. pl. frz., das Berggut, Gestein.

Mineralbad, n., s. d. Art. Bad 3.

Mineralblau, n., s. d. Art. blaue Farbe, Berliner Blau, Antwerpener Blau re.

Mineralerde, f., Mittel gegen Fäulnis des Holzes, gegen Hausschwamm und Ungeziefer, wird aus Kiesel- u. Thonerde, Eisen, Blei, Schwefel und ein wenig Arsenik gemengt. Man beseitigt vorher den vorhandenen Schwamm sorgfältig und beschüttet den Fußboden sodann mit einer 7—8 cm. hohen Lage genannter Erde, bei Schutt oder Sandboden braucht man bloß 5 cm. hoch aufzuschütten. Der Centner genannter Erde kostet ca. 3 Mark 50 Pfsg.

Mineralfarbe, f., franz. couleur minérale, s. Farbe.

Mineralgelb, n. (Mal.), 1. Bleigelb, basisches Chlorblei, Hasseler, Pariser, Beroneser Gelb, Turners Patentgelb. Pulverfirt gibt es eine mehr oder weniger blasse, zitriggelbe Farbe, mit Oel gerieben dunkelt es ein wenig. Als Leimsarbe ist es nicht so schön wie als Oelsarbe. Es läßt sich recht gut mit Mergelgelb und mit Chromgelb versehen. Ein Zusatz von Pariser Roth bringt es dem Chromgelb sehr nahe; s. übrigens d. Art. Bleifarbe 1, 2, 7, 8, 9, 10; 2. Mineralturpeth, auch Königinngelb genannt, basisch schwefelaures Quecksilberoxyd. Pulverfirt hat es eine eitronengelbe Farbe, und geschmolzen ähnelt es dem Zinnober. Die Ausdünnungen der Thiere bräunen es. Ist giftig und muß vorsichtig angewendet werden.

Mineralgrün, n. (Mal.), s. Neuwieder Grün im Art. Grün; s. auch Berggrün.

mineralischer Schwamm, m. (Bergb.), s. v. w. Guhr 2. **mineralisches Kantschuk**, n. (Miner.), s. v. w. elastisches Bergpech; s. d. Art. Asphalt.

mineralise, adj. (Bergb.), frz., angewittert.

Mineralkitt, m., s. d. Art. Asphalt.

Mineralmohr, m., s. Aethiops.

Mineralogie, f., im weiteren Sinn des Wortes die Lehre von den Mineralien. Sie zerfällt in die Lehre von einfachen Mineralien (Orytognosie) und von Felsarten (gemeine Mineralien) (Geognosie). An die Geognosie schließt sich die Geologie an, welche die Entstehung und Umwandlung der Erdenfennen lehrt. Lithurgif nennt man die Lehre von der praktischen Verwendung der Mineralien und Paläontologie oder Petrefaktenkunde die Lehre von den Versteinerungen oder den in Stein umgewandelten vorweltlichen organischen Körpern.

Mineral-oil, s., engl., Bergnaphtha (s. d.).

Mineral-resin, s., engl., Kopalin, fossiler Kopal.

Mineral-tar, s., engl., Bergtheer; m.-tar-oil, Steinkohlentheeröl.

Mineraltheorie, f. (s. d. Art. Agrikultur). Liebig war der Erste, welcher den jetzt nicht mehr beschränkten Sach aufstellte: "Die Nahrungsmittel aller grünen Gewächse sind anorganische od. Mineralsubstanzen", während man früher das Wasser, auch die Luft re. als Nahrungsquelle ansah. [v. Wgr.]

Minerva (Mythol.), Pallas, Athene, Arete, Göttin der Weisheit und Tugend, bes. der Mannhaftigkeit u. Bürgerlichkeit, der Künste und Wissenschaften, somit auch der Tapferkeit und Kriegskunst; daher behesmt mit Schild und Lanze, aber umgeben von Emblemen des Friedens, der Künste od. dergl. Als Symbol des guten Gedankens ist sie aus dem Haupt des Zeus geboren, nachdem derselbe die Metis, Weisheit, verschlungen hatte. Sie pflegte den Delbaum und beschentkte Athen damit, das dann erst nach ihr seinen Namen erhielt. Geweiht sind ihr Eule, Greis, Krähen, Hähne, Schlangen, Schwalben, Sphinx, Sperber re. und der Delbaum; die Städte stehen unter ihrem

besonderen Schutz (daher Minerva Polias genannt). Als Schutzgöttin Athens erhält sie Flöte und Spinnrochen. Auf Schild und Brustpanzer hat sie ein Medusenhaupt, auch steht ihr wohl zur Seite die Ziege Aegis, aus deren Fell ihr Schild gearbeitet war, der schützende Zauberkrat hatte.

Minette, f., ein in der Moselgegend vorkommender Eisenoolith.

mingrelische Bauten. Die Kirchenbauten Mingrelsens besetzen den byzantinischen Stil in einer von der armenischen abgeleiteten, der georgischen sehr ähnlichen Provinzial-Gestaltung.

Namentlich sind die Dispositionen der Ostseite der Kirchen-Grundrisse auffallend ähnlich den armenischen und georgischen; wie dort sind die Apideen in dem gerade abgeschlossenen Mauerwerk eingebaut u. ihre polygonale Gestalt äußerlich nur durch dreieckige Nischen markirt;

Fig. 2637. Grundriss der Kirche zu Kouthais.

wie dort ist das Altarkreuz durch Lisenen in Felder getheilt. Doch sind diese Lisenen nicht immer durch Blendbögen verbunden, wie das in Georgien fast stets der Fall ist; auch sind die Fenster konsequenter als in Armenien im Rundbogen geschlossen u. häufig, wie zu Wagarschabad u. Alkpat, also wie an armenischen Kirchen mit einem Ueber-

schlagssims versehen.



Fig. 2637. Grundriss der Kirche zu Kouthais.

schlagssims versehen. Die Dekoration folgt fast denselben Gesetzen wie an den georgischen Kirchen, und ist zwar nicht so reich als an den georgischen, hier und da aber reicher als an den armenischen Kirchen. Wir geben in Fig. 2637 den Grundriss und in Fig. 2638 ein Fenster der 1003—1007 gebauten, jetzt in Ruinen liegenden Kirche zu Kouthais. Innerlich hat diese Kirche, wie andere Mingrelsens, runde Säulen, die Rundbögen tragen. Eigenthüm-

lich ist diese mingrelische Grundrissanordnung noch infosfern, als das Kreuzschiff fast in der Mitte der Länge angelegt ist und an die Apsiden, in welche seine Arme enden, noch Vorhallen angebaut sind. Im Occident findet sich diese Disposition nur an wenigen, theils von den Longobarden, theils unter normannischer Herrschaft gebauten Kirchen Italiens. Armenier arbeiteten übrigens in Mingleien und Georgien und umgekehrt, so daß Irrungen und Verwechslungen leicht möglich sind.

Miniaturlarben, f. pl. (Maler.), als solche brauchbar sind alle wenig Körper habenden und zarten Farben, z. B. Ultramarin, Guinugutti, Karmin, Pflanzifarben (Vack- und Saftfarben), und mit Gummi arabicum angemachte Mineralsfarben.

Miniaturmalercei, f. (Maler.), frz. miniature, f., engl. miniature-painting, lat. minatura, miniographia, Malerei mit Mennige, engl. redlead, lat. minium, daher alle Malereien in Handdriften (weil die Initialen mit Mennige gemalt waren) so hießen; später auch alle sehr kleinen, feinen Malereien (vielleicht auch von minor abzuleiten); besonders die aus Elsenstein, Pergament, Milchglas u. a. ausgesührten.

Minière, f., frz., 1. die Gräberei. — 2. Bergwerk.

Minime, franz., Dunkelbraun, daher Minimesfarbe, bläulichroth aus Blaufüpe u. Krapp od. Chenille bereitet.

Minimum, n., franz. minimum, m., engl. minimum, s. d. Art. Maximum und Kurve.

Minirer, m., 1. Minengräber, s. d. Art. Mine. — 2. Auch Blättergräber, sehr artenreiche Insekten, die aber den Bäumen nur unbedeutenden Schaden thun.

Minirkunst, f., Lehre vom Minenbau; s. Mine.

Ministerialgebäude, n. i. Regierungsbau.

Ministerium, n., lat. Kredenzthiz zu Aufstellung der heiligen Gesäße, daher m. sacrum, Kirchenschatz, soweit er heilige Gesäße u. c. enthält.

Ministrantensitz, m., s. d. Art. Kirche und Chor.

Ministrantia, f., lat. Reliquienmonstranz.

Ministraria, n. pl., lat. die Paramente.

Minium, n., lat. Mennige; bes. die Eisenmennige wird jetzt so genannt.

Minneweg, m., Fahrweg, der durch ein umdeichtes Land führt.

Minot, m., frz., 1. (Schiffb.) der Blutlus; 2. die Meze.

Minster, s., engl., altengl. mynstre, munster; s. d. Art. Kloster, Münster und monasterium.

Mint-house, s., engl. Münzgebäude.

Minnend, m. (Arithm.), s. d. Art. Differenz.

Minus; dies Wort zeigt an, daß die Größe, welcher es vorgefegt ist, von einer andern abgezogen werden soll; also, wenn sie von Null abgezogen werden müßte, negativ ist. Das Zeichen dafür ist —. Erhält das Resultat einer Rechnung dieses Vorzeichen, so ist dasselbe entweder keiner Deutung fähig und die gestellte Aufgabe eine widersinnige (z. B. wenn man das Gewicht eines Körpers gleich — 4 Pf. erhalten würde), oder es lassen speziell bezeichnete Einheiten auch für die negative Zahl eine Bedeutung zu; z. B. bei einer Frage nach Vermögen die Existenz von Schulden; bei einer Frage nach Vermehrung eine Verminderung; bei einer Frage nach Steigung einen Fall u. c.

Minuskelschrift, f., franz. lettres f. pl. minuscules, lat. minusculae, besteht aus lanter kleinen efigien Buchstaben, die zuerst zu Karls d. Gr. Zeit austraten; Anfang des 11. Jahrh. hatte sich die runde M. ausgebildet, ihr folgte die Mönchsschrift, aus der sich Mitte des 15. Jahrhunderts die efigie M. ausbildete; s. d. Art. Inschrift und Majuskel.

Minute, f., 1. der 60. Theil einer Einheit, bes. eines Grades, einer Stunde. Sie wird weiter eingetheilt in 60 Sekunden und 1 Sekunde in 60 Tertien. Die Theilungszahl 60 ist wegen der vielen in ihr ohne Rest aufgehenden Zahlen (außer der Einheit und der Zahl selbst noch 10)

gewählt worden. Die Bezeichnung der Minuten geschieht durch einen Strich oben, z. B. 15'. — 2. f. v. w. Parcs (s. d. und Model).

Miocän, n. (Miner.), s. d. Art. Lagerung b.

Mirador, m., span., lat. miranda, f., Aussichtsturm, Belvedere.

Mire, f., die Rivellirlatte.

Miroir, m., frz., engl. mirror, 1. lat. mira, f., Spiegel. — 2. An Decken, Wänden, Thüren u. c. glatte Flächen, von Leistenwerk eingefaßt. — 3. Bei einem Spiegelgewölbe der horizontale Theil. — 4. Beim Bearbeiten der Steine ein Loch, welches durch einen zu starken Schlag entsteht.

Mirror-foil, s., engl., Spiegelfolie; m.-glass, Spiegelglas.

Mischio, m., ital. Marmor von Verona n. der Insel Chios, aus vielen Steinrümmer zusammengesetzt, purpurfarbig mit weißen und gelben Akzenten.

Mise, f., franz., etwas s. v. w. Versetzung, bes. m. en oeuvre, Ausführung, Verwendung, doch bes. Versetzung der Werksteine, Verlegung der Hölzer, Einsenkung der Edelsteine u. c.; m. en point, bes. geschickte Verwendung und akkurate Versetzung, auch Ausführung einer plastischen Arbeit in Stein mittels der Punktirung; m. en ligne, Einstuchtung; m. en train, Einbetriebssetzung; m. à l'eau, vom Stapel lassen; m. des vitres, Verglasung; m. en lut, Verglasung in Ritt; m. en plomb, Verbleitung.

Misellaria, f., lat. Leprosenhaus.

Misericordia, f., Konsole am Sitz des Chorstuhls (s. d.).

Mispel, f., deutsche (Mespilus germanica L., Familie Pommaceae), hat ein sehr zähles Holz, welches gern beim Mühlenbau von Beutgarbeitern verwendet wird. Es ist langlebiger, weißlich oder weißgelblich, nach dem Kern zu bräunlich. Es kommt in der Festigkeit, Härte u. Zähigkeit dem Birnbaumholz gleich. Wenn es gerade gewachsen ist, läßt es sich gut hobeln.

Mispelbraun, n. (Mal.), braune Farbe, aus Galläpfeln mit Brasilienholz und Krapp bereitet.

Mispickel, Mispickel, Mispilt, m. (Miner.), s. v. w. Arsenniktes (s. d.).

Misra (ind. Stil), Gebäude, welches aus zwei Arten von Materialien besteht.

Mist, m. Bei Berechnung der Größe der Mistgrube, des Misthauses, franz. pailler, engl. dung-yard, diene Folgenden: 1 Pferd giebt jährlich etwa 200 Ctr., 1 Kind (ganz im Stall) 280 Ctr., 1 Schaf 20 Ctr. 1 cbm. wiegt feucht und zusammengedrückt ca. 1000 Pfund. Neben Anlage der Mistgruben s. Düngerstätte.

Mistbeet, n. Im allgemeinen gelten bei Anlage eines Misthauses die selben Regeln wie für ein Gewächshaus; s. d. betr. Art. Die Mistbeete werden, wenn in den M. en getrieben werden soll, zweckmäßiger Weise mit mattem grauen Farben halb durchsichtig überstrichen. Man kann auch statt des Glases die Fensterrahmen mit feinem baumwollenen Zeug überziehen. Um dies gegen Nässe dauerhaft und durchsichtiger zu machen, überzieht man es mit einer Mischung von 100 g. pulverisiertem, trockenem weißen Käse, 50 g. gelöschtem Weißkalk und 100 g. gekochtem Leinöl. Sobald diese 3 Bestandtheile mit einander vermischt sind, setzt man 100 g. Eiweiß und eben so viel Eigelb hinzu; durch Schlagen wird beides gut mit einander vermischt u. dünnflüssig gemacht. Solche Fenster bedürfen keiner stärksten Sonnenstrahl keiner besonderen Überdeckung od. Beschattung, sondern nur nach Umständen zu Seiten einer kleinen Lüftung. Macht man die Fenster von Glas, so lasse man die Scheiben 1—2 cm. überdecken.

Mistel, f., eine Schmarotzerpflanze, s. Viscum.

Misteltein, m. (Mistelzweig, nord. Mythol.), Symbol der Fruchtbarkeit, doch auch Symbol des Winters, der den Sommer tödtet; s. d. Art. Baldur.

Mistelwuchs, u.; so nennt man krüppelhaften Baumwuchs mit unsymmetrischen Astbildungen.

Misterium, n., lat., 1. auch misteriale, n., heilige Geräthe und Gesäße. — 2. Handwerk und Werkbank (franz. métier, wenn dies nicht aus magisterium entstanden).

Mistäfer, m., s. ägyptischer Stil und Scarabaeus.

Misura und Misuretta, f., ital., s. d. Art. Mäß.

Midabella, f., ital., s. d. Art. Mäß.

Mitatorium, mitatoricium, n., latein., für mutatorium, der Raum im Diafoniton, wo die Geistlichen sich umkleideten. Nicht mit metatorium zu verwechseln.

Mithanother, m., s. v. w. Molchbändnother.

Mithra oder Mithras, s. d. Art. Persisch.

Mitisgrün, n., oder Metisgrün, grüne Farbe, kupfer- und arsenhaltig; s. d. Art. Grün B. I. u. V. Man unterscheidet mehrere Sorten: Jasnugger Grün, Kirchberger Grün, Originalgrün, Wiener Grün, Neugrün, Schweißfurter Grün etc. Meist deckt dies Grün erst nach 2—3 Anstrichen. Deshalb pflegt man darunter zwei Grundanstriche mit weißer Leimfarbe zu machen. Es trocknet sehr schwer, giebt aber eine schöne Nuance von Hellgrün. Wünscht man sehr helles Grün, so wird der 4. Theil seines Gewichtes Kreide dazu gesetzt. Dadurch erhält die Farbe Körper und trocknet schneller.

Mitnehmer, m., Knagge, Nase (Maschin.), s. Daum und Düberl.

mitonner, frz., aufwallen, gelinde sieden.

mitoyen, adj., frz.; von Mauern, Gräben etc. s. v. w. gemeinschaftlich.

Mitra, lat., griech. μίτρα, 1. Band, Kopfbinde, Mütze, Bischofsmütze (s. d. u. Insul.). — 2. Thurm spitze; mitrella, Eissenkopf, Mauerhut.

Mitre, f., franz., engl. mitre, Winkel von 45° Achtschlag; **arc en mitre**, Giebelbogen, sächsischer Bogen; m. de cheminée, Erscheinhaft, richtiger Eissenkopf; fenêtre mitrée, s. fenêtre.

Mitre, s., engl., 1. j. mitre, frz., s. mitre-box etc. — 2. Regelventil. — 3. m. of sills, Drempelrahmen, Schlag-geschwell.

to mitre, v. tr., engl., auf Gehrung verbinden.

Mitre-box, s., engl., Gehrlade; m.-dovetail, Zinke auf Gehrung; m.-joint, Gehrfuge, Gehrstöß; m.-line, Grat, Gehrungslinie, Kropfkante; m.-plane, Gehrungs-hobel; m.-post, Schlaghäule, Stemmhäule; m.-quoin, Gehrung; m.-rule, Gehrwisch; sliding m.-rule, Schmiege; m.-sill, Karbeele, Drempelarm; m.-square, Gehrdreieck, Winfellineal zu 45°; m.-wheel, Kegelrad.

Mitron, m., frz., Kappenziegel.

Mittel, n., I. (Math.), frz. moyen, m., moyenne, f., engl. mean, medium, eine zwischen zwei Größen enthalte-ne dritte Größe, welche aus diesen auf eine bestimmte Weise abgeleitet wird. Man unterscheidet besonders vier.

1. Das arithmetische M. zweier Größen a und b ist ihre halbe Summe, also $\frac{1}{2}(a+b)$.

2. Das geometrische M. derselben Größen ist ihre mittlere geometrische Proportionale oder die Quadratwurzel aus ihrem Produkt, also \sqrt{ab} .

3. Das harmonische M. x ist gleich $\frac{2ab}{a+b}$ und genügt der Gleichung $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{x}$ oder der Proportion $a-x : x-b = a : b$.

Diese drei M. lassen sich sehr einfach konstruiren. Man trage (s. Fig. 2639) a = AD u. b = BD in einer geraden Linie im Punkt D neben einander an, beschreibe über AB als Durchmesser einen Halbkreis, errichte in D auf AB das Perpendikel DE, welches den Halbkreis in E schneide, ziehe vom Mittelpunkt aus die gerade Linie CE und fälse von D aus darauf ein Perpendikel DF. Dann ist AC = BC = CE das arithmetische, DE das geometrische, EF das harmonische M. Diese Konstruktion zeigt auch, daß

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

das arithmetische M. von allen das größte ist. Das arithmetische, geometrische und harmonische M. läßt eine Erweiterung auf beliebig viele Größen zu. Sind nämlich $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ n bestimmte Größen, so ist ihr arithmetisches M.:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n},$$

ihr geometrisches:

$$B = \sqrt{x_1 x_2 \dots x_n},$$

während ihr harmonisches M. C durch die Gleichung bestimmt wird:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} = \frac{n}{C}.$$

4. Das arithmetisch-geometrische M., von Gauß zuerst eingeführt. Um dasselbe zu erhalten, suche man zu a und b das arithmetische M. a_1 u. das geometrische b_1 ; dann wieder zu a_1 u. b_1 das arithmetische a_2 u. das geometrische b_2 , und fahre so fort. Alsdann nähern sich die Größen an und bilden immer mehr einem bestimmten Grenzwert, welcher das arithmetisch-geometrische M. heißt.

II. (Phys.) franz. milieu, m., engl. medium, Körper, durch den eine Schwingung hindurchgeht; s. d. Art. Akustik, Licht etc.

III. S. Erzmittel. IV. Oft für Mittelpunkt gebraucht.

mittelalterliche Baukunst, f., s. d. Art. Baustil B., VIII., IX., X. und die dagelebste angezogenen Artil.

mittelamerikanische Bauten. Zu weiteren Wortsinn versteht man unter dieser Benennung die sämtlichen Bauten Peru's, Mexiko's etc.; im engeren Wortsinn aber nur diejenigen mechanischen Bauwerke, welche von den Indianern errichtet wurden; s. Olmekenbauten.

Mittelbastion, n., s. Festungsbaukunst und Bastion.

Mittelbau, m., Mittelhaus, n., einer Kirche, s. v. w. Zwischenhaus.

Mittelbauholz, n., s. d. Art. Bauholz F. I. e. f. p.

Mittelblausteinwerk, n. (Bergb.), zweite Sorte des natürlichen Bergblau.

Mittelbohrer, m. (Steinbr.), einer der Sprengbohrer (s. d.), hat eine Länge von 37—50 cm.

Mittelbret, n. (Zimm.), frz. planche, f., engl. inch-planck, s. d. Art. Bret 1.

Mittelbruch, m., franz. râteau moyen, engl. mean-ward (Schloß), mittelster, tiefster Einfried des Barres; auch im Eingerichte des Schlosses der Blechreif, auf welchem sich dieser Einschnitt des Barres dreht; s. Bart 1.

Mitteldeich, m. (Deichb.), s. v. w. Schlafdeich, s. d. Art. Deich C. 2.

Mitteldruck, m. (Masch.), franz. moyenne pression, engl. middle-pressure, und Mitteldruckmaschine, s. in d. Art. Dampfmaschine.

Mittelfarbe, f. (Mal.), s. v. w. Sekundärfarbe, s. Farbe.

Mittelfries, m. (Tischl.), franz. montant moyen, de milieu, meneau, m., engl. munition of a cased door, mittleres Höhestück einer eingestemmten Thüre.

Mittelgebirge, n., 1. auch Ganggebirge, Gebirge, welche ihrem Alter nach zwischen Flöz- und Ullgebirge stehen. — 2. s. v. w. mittelgroßes Gebirge.

Mittelgerinne, n. (Mühlb.), s. v. w. mittelschlächtiges Gerinne; s. d. Art. Geringe 2. β.

Mittelhieb, m., einer Zeile, s. v. w. Bastardhieb.

Mittelhof, m., s. d. Art. Hof 2. b.

Mittelkamm, m., s. d. Art. Kamm 10. und Fig. 2258.

Mittelkraft, f. (Phys.), s. im Art. Kraft.

Mittelkör, n. (Hütt.), s. v. w. weicher Stahl.

Mittellangschwelle, f. (Zimm.), Schwelle einer Mittel-




Fig. 2639.

langwand, d. h. einer mit den Langfronten parallelen Wand in der Mitte eines Gebäudes.

Mittellinie, f., 1. frz. axe, m., engl. axis, s. v. w. Achse eines langen Bauwerks (einer Kirche, Brücke re.) od. einer sonstigen Figur. — 2. W. eines Dreiecks, frz. médiane, ist die von einem Winkel nach dem Mittel der gegenüberstehenden Seite gezogene Linie.

Mittelmaß (Schiffb.), s. d. Art. Mastbaum.

Mittelmauer, f., 1. franz. mur moyen, engl. middle-wall, Mauer mitten in einem Gebäude. — 2. franz. mur mitoyen, engl. mean-wall, s. v. w. gemeinschaftl. Mauer.

Mittelpfeiler, m. (Brückenb.), frz. pied droit intermédiaire, s. d. Art. Brücke.

Mittelposten, m. (Hochb.), 1. eines Fensters, frz. meunier, engl. muntion, s. d. Art. Pfosten. — 2. einer Fachwand, s. d. Art. Zwischenständer.

Mittelpunkt, m. (Geom.), frz. centre, m., engl. center, lat. centrum. 1. Einer Kurve; s. d. Art. Kurve V., Kreis und Hyperbel. — 2. Einer Fläche. Wenn ein Punkt, er siegt sonst wo er wolle, die Eigenschaft besitzt, daß alle durch ihn gehenden Ebenen Diametralebenen einer trümmerten Fläche sind, so heißt er ein M. derselben. Bergl. Fläche III. — 3. (Phys.) Eines Systems von Kräften; s. d. Art. Kraft. — 4. Des Wasserdrucks. Der Druck, welchen eine Flüssigkeit auf eine Gefäßwand ausübt, ist bekanntlich gleich dem Gewicht einer Flüssigkeitsfülle, deren Basis gleich der gedrückten Fläche ist, während ihre Höhe gemessen wird durch den Abstand des Schwerpunktes dieser Fläche von dem Flüssigkeitspiegel. Dieser Gesamtdruck kann angesehen werden als die Resultante aller Preßungen auf die einzelnen Flächenelemente. Der Punkt der Fläche, in welchem man sich die Resultirende angreifend denken kann, heißt alsdann der M. des Flüssigkeitsdrucks. Er liegt tiefer als der Schwerpunkt der gedrückten Fläche, und kann aus dem Trägheitsmoment und dem statischen Moment derselben leicht durch Rechnung gefunden werden. Wenn man die betrachtete Fläche von den angrenzenden Gefäßteilen abschlägt und den Druckmittelpunkt unterstüzt, so bleibt derselbe im Gleichgewicht, in jedem andern Fall bewegt sie sich.

Mittelquaffries, m. (Tischl.), frz. traverse moyenne, engl. lock-rail, mittlerer liegender Fries einer eingestemmten Thüre.

Mittelriegel, m. (Wasserb.), des Schleusenthors, frz. entretroise, seconde, traverse moyenne, engl. middle cross-piece, s. Schleusentor.

Mittelschahtholz, n., frz. Schachtholz u. Bauholz F.IV.c.

Mittelschiene, f. (Eisenb.), s. d. Art. Weiche.

Mittelschiff, n., s. Basilika, Kirche und Schiff.

mittelschlängig, adj. (Mühlb.), s. d. Art. Gerinne, Mühle, Wasserrad.

Mittelschwelle, f., 1. (Eisenb.) s. d. Art. Schwelle und Zwischenschwelle. — 2. (Wasserb.) s. d. Art. Innenschwelle und Rosibau.

Mittelsparren, n. (Zimm.), s. v. w. mittelster, längster Sparren an einem Raum; s. auch Bauholz F.I. I.

Mittelstönn, m., s. d. Art. Grubenbau.

Mittelfstrebe, f. (Maur.), s. v. w. Standpfeife eines Lehrgerüsts.

Mittelfreis, m., des Architravs; s. d. Art. Ionisch.

Mittelsucher, m., frz. amorceoir, engl. center-punch, Werkzeug des Drechslers.

Mittelthurm, m., s. d. Art. Centralthurm und Bierungsthurm.

Mitteltinte, f., s. v. w. Mezzotinte.

Mittelverstärkung, f., der Balken, s. d. Art. Balken, Bd. I, Seite 232 unter b.

Mittelwald, m., besteht in der Regel aus Bäumen verschiedener Art, ohne bestimmte Betriebszeit. Man schlägt die größeren Bäume, welche die kleineren zu stark beschattet, nach und nach heraus und läßt die jüngeren nachwachsen. Der M. wird in der Regel nicht nachgepflanzt, sondern

größtentheils durch Stockauschlag und Selbstbesamung erhalten; er liefert im allgemeinen mehr schwaches Holz, ist deshalb wohl für kleine Grundbesitzer, nicht aber für größere Staatswaldungen vortheilhaft. Diese Bewirtschaftung erzeugt niemals kahle Flächen und gibt dem Privatbesitzer jährlich seinen Holzbedarf, ob. eine mäßige, aber sehr konstante Rente.

Mittelwall, m. (Kriegsb.), franz. courtine, f., engl. curtain, ital. cortina; s. Courtine und Bastei.

Mittelwand, f., 1. (Schleusenb.) eine Wand, die, wenn die Schleuse über 3,5 m. breit ist, in der Mitte zur größeren Befestigung errichtet wird. — 2. frz. cloison mitoyenne, s. d. Art. Wand. — 3. (Dach) s. v. w. Rispe.

mittlerer Wasserstand, m. (Wasserb.). So nennt man das arithmetische Mittel aus allen während eines oder mehrerer Jahre gemachten (womöglich täglichen) Pegelbeobachtungen. Er repräsentiert keineswegs die mittlere Wassermenge (s. d.). Hierbei lassen sich wieder unterscheiden: mittlerer Sommer- u. mittlerer Winterwasserstand.

mixed-norman, **mixed romanesque style**, englischer Übergangsstil; s. d. Art. English-gothic I.

mixtiligne, adj., franz., engl. mixtilinear, gemischtlinig, bef. bezüglich der Grundriß, d. h. aus geraden Linien und Kurven zusammengesetzt.

Mizzenmast, engl., Besanmast (s. d. u. Mastbaum).

Mixing s. the ores, engl. die Gattirung.

Mixtion, f., frz. (Bergb.), die Beizmisching, Goldbeize.

Mnemosyne, Mutter der Musen, Göttin des Gedächtnisses; s. d. Art. Jupiter und Musen.

Moat, s., engl., Wallgraben, Hausgraben; s. Burg.

Möbel, n. pl., Mobiliens, f. pl., s. d. Art. Meuble.

Möbelkreise, f., s. d. Art. Beize.

Möbelfirniß, Möbellack ic., franz. vernis m. pour meubles, engl. cabinet-varnish, s. d. Art. Firniß und Anstrich 56. und 57.

Möbelpolitur, f. Um gebrauchten Möbeln neuen Glanz zu geben, lasse man 16 g. Alfaunawurzel und 3—6 Löffel voll Leinöl in einem neuen Töpf gelinde rieden, bestreiche nach dem Erkalten damit die Möbel und reibe sie 24 Stunden später ab; s. übr. d. Art. Politur und Milch.

Möbelstoff, m. Solcher sei dauerhaft in Gewebe und Farbe u. habe dieselbe Farbe wie die Vorhänge u. Wände; s. d. Art. Farbe, Dekoration re.

Möbelwidhse, f., s. d. Art. Wickse.

Möblierung, f., s. d. Art. Almehblement.

Mochhaestein, Mokhaestein, Moosachat, m. (Miner.), s. d. Art. Chaledon 6.

Mochlos, m., griech. μοχλός, 1. Hebel. — 2. Riegel; s. d. Art. Balanos.

moeck, adj., engl., s. d. Art. blind 2.; m.-lock, das blinde Schloß; m.-tapia, das wilde Plackwerk; m.-window, das blinde Fenster re.

Moder, m. (Schiffb.), s. d. Art. Hammer B. 4.

Mockstahl, Mock, m., s. d. Art. Stahl.

Mode s. of building, engl., s. d. Art. Bauart.

Modell, m., lat. modulus, 1. Mäß., dessen man sich als Einheit beim Entwerfen eines Bauwerks überhaupt, bei. aber den Säulenordnungen bedient, gleich dem unteren Säulenhalbmesser. Wenn die Stärke der Säulen u. somit deren Modul direkt bestimmt ist, so richtet sich danach, je nach den Anforderungen der Säulenordnung (s. d. Art. Dorisch, Ionisch re.), die Höhe der Säulen. Ist die Höhe bestimmt, so kann man leicht aus derselben den M. nach Auseitung der Tabellen in den eifirten Artikeln finden. Ist die ganze Frontlänge einer Säulenstellung gegeben, so theilt man sie, wenn die Säulenstellung Diastylös werden soll, pro Säule in 7 M.n. für Pyknostylos pro Säule in 5½ M.n re. Der M. selbst zerfällt in 30 partes od. Minuten. — 2. Bei Tapeten re. s. v. w. Druckstempel, Formplatte.

Model-brick, s., engl., Probestein, Mutterziegel.

Model-curve, s., engl., Lehrbiege (s. d.).

Modell, n., frz. modéle, m., engl. model, lat. modela f., modamen, n., 1. Darstellung eines Gegenstandes, den man schon ausgeführt hat, od. der ausgeführt werden soll, in verjüngtem Maßstab. Man fertigt M. z. B. von Dachkonstruktionen, ganzen Gebäuden, Gewölbekonstruktionen im Steinschnitt, auch von Maschinentheilen, ganzen Maschinen etc. Man fertigt, modellirt sie aus Holz, Thon, Gips, Kork, Papiermasse oder Wachs, und zwar werden sie gebohrt, geformt, gegossen od. auch geschnitten; im späteren Mittelalter und in der frühen Renaissance wurden meist statt gezeichneten Entwürfe M. angefertigt. Das M. einer Kirche, lat. aedicula, ist Attribut mehrerer Heiligen; s. d. Art. Kirchenmodell. — 2. Zu derselben Größe ausgeführtes Vorbild für eine zu fertigende Arbeit. Zu Gießen werden die M. in der Regel von Holz gefertigt, zu Gipsgegüssen von Thon etc.

Modellblech, s. d. Art. Blech A.

modelliren, modeln, trz. Z., franz. modeler, engl. to model, s. in Art. Modell.

Modellsäal, m., s. d. Art. Akademie.

Modellirwach, Modellirwachs z., s. Thon, Wachs.

Modénature, f., franz., **modelature**, alfranz. für moulure, engl. modinature, ital. modono, Gliederung, Profilierung eines Gesimses.

Moder oder **Mudder**, Mudder, m., Made, f., frz. vase, bourre, f., engl. mud, mould, ital. mota, 1. (Vergb.) eine staubige oder feuchte, dem Lehm ähnliche Materie. — 2. Auch **Modererde** genannt, der in Höhlen und Kanälen sich ansiedelnde Schlamm, von versauften Animalien u. Vegetabilien herrührend; sie werden dadurch unsauber und müssen ausgebaggert werden. — 3. M., erste Stufe der Fäulnis, entsteht besonders infolge von Feuchtigkeit (s. d.). Außer den dort angeführten Mitteln ist bei gute Ventilation und Auslaugen des zu verwendenden Holzes zu empfehlen, um den M. zu verhüten. Er zeigt sich bei neu angestrichenem Holz zuerst in schwärzlichen Flecken, die bald einen weißen Schimmelüberzug erhalten. Bei fort schreitendem Uebel bröckelt das Holz aus einander und bildet **Modererde**.

Modererz, n. (Miner.), s. v. w. Sumpferz.

Moderhamen, m. (Wasserb.), an eisernem Ring hängendes Netz, zum Reinigen der Gewässer von Schlamme und Muder.

Moderkahn, **Mudderrahm**, **Mudderrahm**, m. (Wasserbau), franz. gabore à vase, engl. mud-lighter, s. v. w. Baggerrahm.

Modermühle, f. (Wasserb.), s. v. w. Baggermaschine. **modern**, trz. Z., s. v. w. ausschlänmen, geschieht bei großen Gewässern durch Baggern, od. bei schnellem Wasser durchfluss durch Auströhren des Schlammes mit Haken.

modern, adj., frz. moderne, modique, engl. modern, of this time, nennt man die Baustile seit Ablauf des Mittelalters; s. d. Art. Baustil.

modern-ägyptische Bauweise, s. d. Art. Mohammedanisch und Sarazenisch.

Moder sand, **Moddersand**, m., franz. sable m. vasard, engl. miry, slimy sand, schlammiger Sand; s. Sand.

Moderwasser, n., auf lehmigem oder thonigem Grund stehendes Wasser.

Modias, modica, modino etc., s. d. Art. Maß.

Modillon, m., franz., engl. cantaliver, **modillion**, Sparrentopf, Konsole unter dem Kreuzgewölbe; m. rampant, schiefwinkliger Sparrentopf an einem Giebelsims; s. d. Art. Tonisch, Korinthisch, Sparrentopf.

Modiolus, m., lat., 1. kleiner Modius. — 2. Radnabe, Pumpensiel, kleiner Becher, Löffel etc.

Modius, m., lat., 1. Maß für trockene Dinge = $\frac{1}{3}$ Amphora = $\frac{1}{6}$ Medimnus; enthielt ungefähr 10 Liter u. wurde in 8 Chōnix und 16 Sextarii getheilt; das dazu bestimmte Gefäß ist Attribut des Jupiter. — 2. Dichte oder Heft für einen Maß.

Modulus, m., lat. **Modul**, m., engl. module, überhaupt: Das, was ein Maß abgibt; vgl. d. Art. Modell 1. — A. (Mechanist) Über Elastizitäts-, Sicherheits-, Festigkeits-, Arbeits- und Tragmodul vergl. die Art. Festigkeit und Elastizität. B. (Math.) 1. Modul eines Logarithmensystems, d. i. derjenige Werth, mit welchem man den natürlichen Logarithmus von der Basis $e = 2,71828 \dots$ multipliziren muß, um den künstlichen Logarithmus zu finden. Für das Briggsche System ist er gleich $0,434294 \dots$ — 2. Modul der Periodizität, bei periodischen Funktionen (z. B. trigonometrischen) diejenige Größe, um welche man das Argument vermehren oder vermindern darf, ohne daß der Funktionswerth sich ändert. — 3. Modul der Zahlfolgenruenzen; s. d. Art. Kongruenz 2. — 4. Modul der elliptischen Integrale; d. i. die Größe k in dem Integral

$$\int_0^{\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}}. \quad 5. \text{ s. d. Art. Modell 1., Einheit 2., Intercolonie, Tonisch etc.}$$

Moëlle, f., frz., das Mark; m. d'ardoise, Knoten im Schiefer; m. de rocher, Bergslachs.

Moëllon, **moillon**, m., frz., Bruchstein, m. marneux, gisant, laminaire etc., Pläne; m. bloqué, gesprengter Bruchstein; m. d'appareil, de la taille, behaubbarer Bruchstein, Hausteine; m. dur, unbewaubbarer Bruchstein; m. brut, bourru, roher, unbewaubener Bruchstein; m. en coupe, m. posé en delit, der Wölbplaner, hängende Pläne, gegen das Lager behauener od. versetzter Bruchstein; m. ébousiné, abgeschälter Bruchstein; m. esmilié, smillé, mit dem Hammer boßirter Bruchstein; m. têtue, mit dem Boßefel grob boßirter Bruchstein; m. piqué, mit der Spitzboßirter Bruchstein; m. de plat, posé en lit, auf das Lager verlegter Bruchstein. — 2 (Gia). Schleifkosten, Reibkosten.

Möllonage, m., frz., Bruchsteinmauerwerk.

Möllonaille, f., frz., Steinknad.

Moene, n., lat., plur. moenia, Stadtmauer.

Moeniana, n. pl., lat., Stufenabtheilungen, Stufenringe; s. d. Art. Amphitheater. Vergl. auch meniana.

Mofettes, **mouffettes**, f. pl., franz., engl. moffetti (Vergb.), die Stickwetter, bösen Wetter.

Moseum, n., lat., großer Handelshof.

Moggia, m., ital. z., s. d. Art. Maß.

mohammedanische Baukunst, f., franz. architecture musulmane, engl. mahometan architecture. Mit Riesenkräften unterwarfen sich die Mohammedaner in einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen in der Geschichte nicht hat, Kleinasien, Syrien und Ägypten, bald darauf Nordafrika und Spanien, Sizilien und Ostindien. Bei der Schnelligkeit, mit der sie sofort nach Gründung der Religion zu Eroberungen übergingen, war es dem bislang nomadirenden Volk natürlich rein unmöglich gewesen, sich selbst eine Baukunst zu schaffen. Ihre ersten Bauten schlossen sich daher der vorgefundenen Bauweise an, ja vielfach benutzten sie einheimische oder auch irgend woher berufene christliche Künstler (vgl. d. Art. Minaret). Dennoch waren kaum 150 Jahre seit der Hedscha (Flucht Mohammeds im J. 622) verstrichen, und schon hatten sich überall in dem weiten Reich gewisse charakteristische Merkmale eines mohammedanischen Baustils gleichmäßig herausgebildet. Diese erste Ausbildungssphase nennt man arabischen Stil (s. d.). In Syrien überwiegen die byzantinischen Elemente. Näheres darüber s. in d. Art. syrisch-mohammedanische Bauten. In Ostindien konnte der Einfluß des indischen Baustils (s. d.) nicht ganz beseitigt werden. Über die Resultate s. d. Art. ostindisch-mohammedanisch. In Persien blieben die sassanidenbauten nicht ohne Einfluß; s. d. Art. persisch-mohammedanisch. In Ägypten und Sizilien kamen so manche romanische Formen, sowie antike Reminiszenzen, zur Geltung, aber dennoch, vielleicht auch gerade wegen des zwischen den ver-

schiedenen Vorbildern herrschenden Gleichgewichts, bildete sich hier die mohammedanische Kunst eigentlich am selbstständigsten zu einem organischen System aus; s. d. Art. Sarazenisch. In Spanien erblühte aus dem arabischen Stil unter dem Einflusse irischer afrikanischer Stämme der maurische (s. d.). Die späteste Richtung der mohammedanischen Kunst ist die türkische Bauweise; s. d. Art. Türkisch. Bei all diesen Abweichungen sind aber doch den sämtlichen mohammedanischen Stilen genug Punkte gemeinsam, um ihre Zusammengehörigkeit zu erkennen, z. B. außer den im Art. Islamitisch angeführten noch folgende: Begleitung der Moschee mit Thürmen, die frühzeitiger allgemein ward als in der christlichen Architektur; s. d. Art. Miqālet und Minaret; Ausbildung des Kuppelbaues auf Pendentif; Einschließung des Decorationsbogens in ein Bieeref; sehr weite Ausladung hölzerner Gefüsse und geringe Ausladung steinerner Gefüsse; ungemeine Geduld der Konstruktion, basirt auf gründliche mathematische Kenntnisse, bes. in den Vorfragen von Balkons und Erkern, in der Wölbkonstruktion bei sehr schmalen Widerlagern &c.; reicher Farbenglanz, ornamentale Verwendung von Inschriften &c.

Mohn, m., Symbol des Schlages. Attribut der Ceres, der Agathodämonen &c.

Mohnöl, n., franz. huile de pavot, d'oeillet, engl. poppy-seed-oil, dient bes. zum Abreiben der weißen und aller hellen Farben; es trocknet nicht so gut wie das Leinöl; mit Bleiglättel gefroht, wird es besser trocknend. Man gewinnt das M. aus dem Samen des Mohns durch Pressen, es wird von 25 Th. kalten u. 6 Th. kochend heißen Alkohols aufgelöst und lässt sich leicht in allen Verhältnissen mit Aether mischen. Je älter das M., desto weißer seine Farbe und desto schneller trocknet es; es bleicht sich am Sonnenlicht, unter Lustzug sogar an dunklen Orten, bis zu Wasserhelle.

Mohr, m., 1. s. v. w. Neger. — 2. Mineralischer M., Aethiops mineralis, ein aus Metallen &c. niedergegossenes schwarzes Pulver. — 3. frz. moiré, m., moirée, f., engl. mohair, moreen, gewässertes Gewebe. — 4. franz. moiré métallique, engl. metallic moreen, Metallmohr, diesem Gewebe ähnliches Dessen auf Metallflächen. Wird geschmolzenes Zinn auf eine Platte gegossen und diese nach dem Erkalten wiederholt hin und her gebogen, so zeigen sich an der Oberfläche kristallinische Gebilde in schillernden Flecken. Gejährt die Abführung eines flüssigen Zinnüberzuges rasch, so werden die schillernden Flecken kleiner als bei langsamer Abführung. Bei der Darstellung des Weißblechs lässt man die Verzinnung langsam erkalten. Ist aber Weißblech längere Zeit der Lust und Witterung ausgesetzt, so zeigen sich große wolkenartige Flecken, welche noch deutlicher sichtbar werden, wenn man die Oberfläche gut reinigt und mit verdünnter Salzsäure abbeizt. Wird ein Blechstück durch Verführung mit einem heißen Lötkolben oder über der Flamme eines Lichtes ob. eines Lötrohrs an einer Stelle erhitzt, so schmilzt die Verzinnung in einem freisruenden Raum, und nach dem Erkalten und Abbeizen mit Salzsäure zeigt sich eine ziemlich regelmäßige strahlige Sternfigur. Überfährt man das Blech mit dem Lötkolben oder der Flamme in einer Linie, so entstehen ährenartige Streifen, und man kann auf diese Art Kränze, Namenszüge und Ornamente auf dem Blech erzeugen. Soll eine Tafel gleichförmig mit Kristallisierungsgebilden überzogen erscheinen, so wird dieselbe über Kohlenfeuer gleichmäßig erwärmt, bis das Zinn zu schmelzen anfängt. Wird dann Wasser durch eine feine Brause aufgegossen, so bildet jeder auffallende Wassertropfen ein Kristallisationszentrum; wenn das Wasser durch Neigen der Platte noch zum Fließen gebracht wird, so entsteht ein streifiges oder gedartetes Muster. Taucht man das erhitzte Blech in schräger Führung in kaltes Wasser, so entsteht ein seines Mire von granithähnlicher Zeichnung. Nach der Abfüh-

lung wird durch Abwaschen mit verdünnter Salzsäure, der man auch etwas Salpeteräsure zugeben kann, gebeizt. Hieraus wird die Blechtafel mit reinem Wasser abgewaschen, dann mit etwas Blektali überschüttet, um etwa gebildetes Zinnoxyd wegzunehmen, und zuletzt nochmals mit reinem Wasser abgeputzt. Schließlich wird das Mire mit einem durchsichtigen Firnis gedeckt. Man verwendet solches Blech statt des lackirten zu zierlichen Geräthen.

Mohria thurifraga Sw. (Bot., Fam. Farnkräuter), ließert am Kap ein Harz zum Räuchern.

mohrische Figuren, f. pl., s. v. w. Moresten, f. Arabesken. **Moine**, m., frz., moinel, s., engl., f. Mönch 5.

Moineau, n., frz. und engl., 1. (Kriegsb.) stumpfwinkelige Bastion. — 2. Glocke mittlerer Größe.

Moio, m., ital., s. d. Art. Mäss.

Moira, f. (Myth.), s. d. Art. Datum.

Moise, f., franz., Zange, Band, bes. Stützband, Kopfband; s. d. Art. Band I.; m. pendante d'un centre, Standsposte, Mittelstrebe eines Lehrgerüstes; m. pendante de clef, Schlussposte des Lehrgerüstes; m. pendante d'une ferme, d'un pont etc., Hängeband, hängende Zange; m. horizontale d'un centre, Unterjochwelle eines Lehrgerüstes; m. horizontale d'une file de pieux, Gurthölz, Gurt, m. inclinées, m. en écharpe, Kreuzzangen, Kreuzgurtung; m. s. jumelles, die Gurthölzer, das Gangenpar; m. coudée, aus einem Krümmling gearbeitete Zange; m. en fer, Zugband, Hängeisen.

moiser deux pièces ensemble, frz., zwei Verbandsstücke überschneiden, gurten.

moisir, frz., se moisir, bechlagen (s. d.).

Moist-colours, pl., engl., Feuchtfarben (s. d. u. d. Art. Wasserfarbe).

Molasseformation, f. (Miner.); Molasse ist die geologische Bezeichnung für gewisse, im Alpengebiet sehr verbreitete tertiäre Ablagerungen, welche vorherrschend aus gewissen feinförmigen Kalk- oder Mergelsteinen von sehr verschiedenen Graden der Härte und Dichtigkeit bestehen, die eine große Mächtigkeit erreichen, und zwischen denen sich untergeordnete Einlagerungen von groben Konglomeraten, Thon und Schieferthon, Mergel und Kalkstein sowie zahlreiche Kohlenflöze finden. Die Nagelfluhe erscheint neben der Molasse als Hauptglied der Molassengruppe. Das nördliche Deutschland zeigt, besonders in der Nähe basaltischer Gebirge, eine von der Molassengruppe der Alpen abweichende selbständige Entwicklung. Allgemein verbreitete Glieder sind Thon und Braunkohle, vorherrschend nach oben; Sand, Kies und Sandstein, vorherrschend nach unten. Die Thone sind theils schiefelig, theils abgesondert; in letzterem Fall gewöhnlich kalkarm, daher zu Porzellannasse, Steinzeug &c. sehr brauchbar. Die Molassenkonglomerate sind durch ihre Festigkeit ausgezeichnete Baussteine; es sind Kieselkonglomerate, welche wegen der innigen Verbindung zwischen Bindemittel u. Körnern hornsteinähnlich werden, verwittern aber sehr leicht, weil sie kohlensauren Kalk als Bindemittel haben, auch oft Gips, Chlorealcium &c. enthalten.

Molehus, m., lat., Riegel.

Mold, mould, s., engl., Moder, Schimmel; black-mold, Dämmerde, Ackererde.

Môle, m., frz., lat. moles, überhaupt sehr große Masse, daher 1. s. v. w. Molo, Hafendamm; m. avancé, das Hoofd, der Hafendammpf. — 2. Didier runder Thurm als Mausoleum (s. d.).

Mole, s., engl., 1. der Damm, Straßendamm. — 2. s. v. w. mole, m., doch auch der Flussdamm, die Schäling.

Moleköl, n., franz. molécule, f., wird sehr oft in dem Sinn von Atom gebraucht, wo es dann eines der unendlich kleinen, nicht weiter teilbaren Urtheilchen aller Körper bezeichnet; gewöhnlich aber versteht man darunter überhaupt ein sehr kleines Theilchen eines Körpers, ohne dabei gerade an ein Atom zu denken.

Molekularkräfte, f. pl., nennt man diejenigen Kräfte, welche nur auf die kleinsten Entfernungen wirken u. allein bei fast unmittelbarer Berührung der Körperteile hin zur Wirkung kommen. Zu ihnen gehören Kohäsion, Adhäsion, Expansion, die chemischen Kräfte re.; f. d. betr. Art. und d. Art. Kraft.

Moleskin, m., frz. peau f. de taupe, engl. moleskin. Über den Gebrauch dieses Gewebes zur Dachung s. d. Art. Dachdeckung.

Molestrina, f., lat., römische Handmühle.

Mollette, f., franz., 1. Rändelrad des Metalldrehers. — 2. Werkzeug zum Aufsetzen von Thonornamenten auf noch frische, feuchte Thonmasse.

Molkenshaus, A. Allgemeines. Die Räume für eine Molkewirtschaft sollen im Erdgeschöß gegen Nord oder Nordost liegen und gewölbst sein. Man pflastere den Fußboden mit Mauersteinen, wobei hinzüglicher Abfluss für das unreine Wasser bewirkt werden muß. Die Milchfatten kommen nicht auf Gerüste, sondern flach auf den Fußboden zu stehen. Man bringt womöglich die Fenster niedrig an, damit die Luft über die Milch hinstreichen kann, und verschließt sie gegen das Ungeziefer mit Drahtgittern.

B. Erforderliche Räume: 1. Molkenküche mit einem od. zwei Kesseln (aus 200 Kühle 1 m. weit und 0,75 m. tief) u. einem Brunnen; 2. Reinigungsraum für Gefäße und Geräthe; darin ein Wassertank und ein Tisch; 3. Raum zu Bereitung der Butter; 4. Raum zu Aufbewahrung der Butter; 5. Milchstube als Aufbewahrungsort für die Milch; darin muß ein Ofen sein, um die Temperatur bis auf 8 oder 10 Grad bringen zu können. Man versieht die Thüren mit Löchern, die durch Drahtgitter verschlossen u. mit Klappen bedeckt sind, um in Verbindung mit Lufthöhlern über den Fenstern nach Belieben Luftzug hervorbringen zu können. Aus der Molkenküche darf kein Eingang nach der Milchstube gehen, denn Rauch verdirbt die Milch; 6. ein guter kühler Keller; 7. eine Butter- u. Küsekammer.

C. Um den Einfluß der äußeren Temperatur unschädlich zu machen, dient bes. Folgendes: a) Lehnmände, durch Lufthöhlungen in sich abgesondert; b) Fenster nur auf Nord-, Nordwest- u. Nordostseite; wo das nicht geht, Oberlichter; c) die Eingänge sind nach Nord zu verlegen, denselben aber noch doppelte Thüren zu geben; d) das Dach ist mit möglichster Sorgfalt zu behandeln, am besten durch Anwendung von doppelten Dächern, damit sich eine stehende Lufthöhlung bilde; e) gute Ventilation.

Molla, f., molle, n., lat., Modell, auch Gussform.

Molle, f., 1. f. v. w. Mulde; 2. f. v. w. Schlammkrüfe.

Mollenblei, n., f. d. Art. Mullenblei.

Mollenhaue, f., f. v. w. krummer Dächer.

mollenrund (Deichb.), f. v. w. muldenrund.

Möllersches Brüsenystem; s. d. Art. Brüste.

Möllerung, f. (Hütt.), frz. mélange, m., engl. mixing the ores and fluxes, d. h. die Vermischung der Erze, Zusätze re. behufs Beschleigung eines Schmelzofens, geschieht meist im Möllerhaus, frz. halle aux mélanges, engl. ore-housse, auf dem Möllerbett, franz. lit de fusion.

Molo, m., ital., Hafenbrücke, Hafendam, bei flachen Häfen zum Schutz der Schiffe ins Meer hinausgebaut, meist aus ins Meer geworfenen, möglichst großen Steinen bestehend; s. d. Art. Hafen u. Damu.

Molter, m., f. d. Art. Mäß.

Molybdän, n., frz. Molybdène, n., engl. Molybdenum (Miner.), Metall, kommt in der Natur mit Schwefel verbunden als Molybdänblanz, ferner als Molybdänocher (Molybdänoxyd) u. als molybdänfaures Bleixynd, Gelbbleierz, vor.

Molybdänblau, n., 1. f. v. w. blauer Karmin (s. d.). — 2. Wäschinten; Molybdänoxyd in Salzsäure aufgelöst, die Auflösung mit Gummi und Süßholzsaft versetzt und geschrieben, mit der Zusatzlösung überföhren, giebt echte blaue Schrift.

Molybdänglanz oder **Molybdänkies**, n. (Miner.). Natürlich vorkommendes Schwefelmolybdän. Glänzt metallartig; von Farbe bleigrau, rißt Talf, durch Kalzpat röhbar; in dünnen Blättern biegsam, aber nicht elastisch. Enthält 60 Th. Molybdän und 40 Th. Schwefel. Ist als Pulver in verdünnter Salzsäure zersetzbar, entwickelt auf Kohle schwefelige Säure, giebt weißen Bechlag, verändert sich aber wenig. Dient zum Poliren von Stahl und mit Salpeter verbunden zum Blausärben von Metallen, sowie unter dem Namen Wasserblei zum Osenchwärzen, zum Schnüren, zu ordinären Bleistiften re.

Molybdänkupfer, n. (Miner.), Legirung von Kupfer und Molybdän, ziemlich dehnbar, blau kupferroth.

Mombinbaum, m. (Bot.), s. Acacia.

Moment, n. 1. **Statisches Moment** einer Kraft, das Produkt aus ihrer Größe in den zugehörigen Hebelarm, d. h. in den Perpendikel, welcher von einem festen Punkt aus auf die Kraftrichtung gefällt wird; s. d. Art. Hebel. Das statische M. eines Körpers, welcher um eine Seite drehbar ist, ist gleich der Summe aus den Produkten der Größe jedes einzelnen Masstheilhakens in den zugehörigen Abstand von der Drehachse. — 2. M. eines Kräftepaars; s. d. Art. Kraft. — 3. Über das Trägheitsmoment, Biegungsmoment re. s. d. betr. Art.

Momentankräfte, f. pl. (Phys.), sind solche, welche, wie die Stoßkräfte, nur einen Augenblick auf einen Körper einwirken und dann aufhören; s. d. Art. Kraft.

Monastère, m., frz., engl. monastery, lat. monasterium, von *μοναστήριον* (der Einzelbau). 1. Ursprünglich hieß es jeder Einzelbau, bes. Grabkapellen ob kleine Heiligtümer, Karner re., welche neben den Basiliken einzeln standen; dann auch Kirchen, infofern sie zu seiner Ortschaft gehörten, sondern nur von etwa um sie herum angefiedelten Mönchen benutzt und gepflegt wurden. So hießen endlich auch, als Einzelbau, die isolirt stehenden Kirchthüreme. — 2. Dann, u. zwar bis jetzt, bedeutet das Wort s. v. w. Kloster, auch Klosterkirche; s. d. Art. Münster.

Monate, die zwölf, des Jahres, werden allegorisch dargestellt durch Genien, welche mit Berichtungen des Landbaues, der Jagd oder dergl. beschäftigt sind. Man fügt auch wohl die betreffenden Zeichen des Thierkreises hinzu auf Schilden, welche die Genien tragen, oder auf den Gürteln, mit denen sie angezogen sind. Mehrf. in M. M. a. W.

Mönch, m., 1. hohler Dachziegel, frz. couvre-joint, s. d. Art. Dachdeckung. — 2. Spindel einer Wendeltreppe. — 3. Spindel bei Thurm- und Regeldächern; dieselbe trägt den Knopf und es lehnen sich Sparren u. Dachstuhl daran, daher auch ital. monaco, für Hängefäge gebraucht. — 4. franz. bonde, s. d. Art. Abläß 1. und Fischteich. — 5. frz. moine, meneau, engl. monial, moinel, mullion, munnon, altengl. moynel, moynicke, f. v. w. Prosten in Fenstern; über alten u. jungen M. re. s. d. Art. Prosten. — 6. f. d. Art. Bär 4. — 7. f. d. Art. Kapelle III.

Mönchschor, n. 1. f. d. Art. Chor. — 2. Auch für Mönchsempore, Mönchspreche gebraucht, Sängertribüne der Mönche.

Mönchsgang, m., schmale Empore, meist in der Mauer des Mittelschiffs ausgespart, selten auf einem Mauerabsatz angelegt, um bequem zu allen Theilen des Gebäudes gelangen zu können, zuerst in S. Marco zu Benedig, in S. Maria del Tiglio zu Gravedona, in S. Antonio zu Padua, dann auch in Bremen, Caen, Köln re.

Mönchskloster, n., f. d. Art. Kloster.

Mönchskolben, m., f. d. Art. Bramahkolben und Daugherskolben.

Mönchschrift, frz. monastico-gothique, f., im weiteren Sinn die vom 13.—16. Jahrh. übliche Schriftform, im engeren Sinne eifige Frakturschrift, die zuerst am Ende des 15. Jahrh. nur in Minuskeln erschien, später sich auch auf Majuskeln erstreckte, zu Anfang des 16. Jahrh. in letzteren sehr verschönert erscheint.

Mond, m. 1. Bei Griechen und Römern Sinnbild der feuchten Liebe, der nächtlichen Fruchtbarkeit, vgl. Diana, Faunus und Astarte. — 2. In der christlichen Kunst allein stehend Sinnbild der Nacht, mit Sonnen u. Sternen vereinigt, Sinnbild der Macht Gottes v.; s. M. M. a. W. Halbmond ist Attribut der Jungfrau Maria. — 3. Zeichen des Mohammedanismus. — 3. (Festungsb.) halber Mond, s. Halbmond.

Mondchen, n., 1. lat. lunula. Flächenraum zwischen zwei Kreisbögen, welche nach derselben Seite hin konkav sind. Unter gewissen Umständen ist eine solche Fläche oder die Summe zweier genau quadrirbar, obgleich bekanntlich die Kreisfläche es nicht ist. Es sei Fig. 2640 ABC ein rechtwinkliges Dreieck. Man beschreibe über den drei Seiten desselben als Durchmesser Halbkreise, von welchen der über der Hypotenuse stehende auch durch den gegenüberliegenden Scheitel geht. Alsdann bilden die drei Halbkreise zwei M. (in der Figur sind sie schraffirt), welche zusammen an Flächeninhalt dem Dreieck ABC gleich sind. Diese Thatzache führt den Namen des Satzes von den Morden des Hippokrates. Es sei ferner, Fig. 2641, in einen Kreis ein Quadrat ABCD eingeschrieben und man habe über




Fig. 2640.




Fig. 2641.

den Seiten derselben als Durchmesser nach außen vier Halbkreise konstruiert, so bilden diese mit dem ursprünglichen Kreis vier M., welche zusammen an Fläche dem Quadrat ABCD gleich sind. Dennach ist einer derselben eben so groß wie das Dreieck AMB. — 2. s. Monstranz.

Monde, m., frz., Reichsapfel.

Mondello, **Mondino** etc., s. d. Art. Mäß.

Mondglas, n., s. Buzenscheibe.

Mondmilch, f., eigentlich Mouthmilch, von mont, Berg; s. d. Art. Bergmilch.

Mondring, m., Ringsäule, f. (Bot.), eine Baumkrankheit; j. d. Art. Kernschale.

Mondstein, m. (Miner.), s. Adular.

Monkey, s., engl., Aushebungsvorrichtung (z. B. an Rahmen); m.-ram, der Rammblock der Haferramme.

Monkey-spanner, s., engl., Universal-schraubenschlüssel.

Monochromie, f., einfarbiger Anstrich, auch einfarbige, mit eingezirkelten Umrissen auf dunklem Grund versehene Malerei (z. B. Grau in Grau); s. d. Art. camaieu, cirage, griseaille.

Monocylindre, m., colonne monocylindrique, f., frz., glatter Rundpfeiler.

Monogramm, n., frz. chiffré, engl. ciphermark, Handzeichen, Namenszug in Gestalt verschlüsselter Buchstaben od. dgl.; s. z. B. Christus, Steinmechaniken, Signat.

Monolith, m., ein aus einem Steinblock bestehendes Werk, z. B. Bildsäule, Baffin, Säule etc.

Monom, n. (Math.), jede eintheilige Größe, wie a oder x, im Gegensatz zu dem Binom und Polynom.

Monopteron, n., griech. μονόπτερον, frz. monoptère, m., ein zwischen den Säulen ganz offener runder kleiner Tempel.

Monotriglyph, m., Triglyphe, welcher bei naher Säulenstellung allein zwischen zwei Säulen steht.

monotrimetrisch, adj., s. d. Art. hexagonal.

Monstranz, f., frz. monstrance, f., ostensorio, m., engl. expository, monstrance, lat. monstrantia, expositorium, ostensorium. Die M. en haben in der Regel einen felshähnlichen Fuß mit thurnähnlichem Aufsatz, in

dessen Mitte sich ein Cylinder, custode, von Bergkristall u. nur im größten Rothfall von Glas befindet zu Aufnahme der Hostie, die in das Mündchen, einen halbmondförmigen Halter (lunula, lunette), eingeklemmt wird. In der griech. kath. Kirche sind sie sargförmig. Mehr s. in M. M. a. W.

Mont, m., franz. Berg; m.-joie (vermutlich mons jovis) hießen keltische Grabhügel in Ille de France; m. de piété, s. Leihhaus; m. Calvaire, Calvarienberg.

Montage, m., frz., s. Montierung.

Montant, m., frz., der Pfosten, Stiel, Ständer, Schenkel etc., 1. m. d'un battant de croisée, die Höhe, der Höhenstab; m. antérieur, Borderhöhe; m. de côté, Hinterhöhe eines Fensterflügels. — 2. M. de croisée, der stehende Schenkel, die Futterhöhe; m. moyen, der stehende Stab, Schholz. — 3. M. d'huissarie (de porte ou de croisée), der Thürpfosten, Fensterpfosten. — 4. M. d'une porte encadrée, der Höhstrieß, das stehende Rahmstück; m. de côté, die Bandhöhe, der Bandfries; m. moyen, dumilieu, aufrechter Mittelfries, mittleres Höhstück. — 5. M. de chevalet, das Bockbein. — 6. M. de eloison, Ständer, Riegelsäule. — 7. M. d'une sonnette à déclie, die Läuferhöhe, Borderhöhe einer Kunstramme. — 8. M. dans le boisage (Bergb.), der Stempel, Thürstoff etc. — 9. (Schiffb.) Stütze, Seitendrempel etc. — 10. M. de l'eau, die Zeitdauer der Flut. — 11. M. de stalle, Wange des Chorgestühls.

Monte-charge, m., frz., der Aufzug in Güterhallen, Lagerhäusern etc.

Montée, f., franz., 1. Steigung, daher m. d'un arc, Busen eines Bogens, Pfahlhöhe; m. de marche, Stufenhöhe; m. de pont, die Aufschrift, das Steigen einer Brücke; m. d'une route, Längengefälle; m. de voûte, Wölbhöhe, Stichhöhe. — 2. M. d'escalier, gerader Treppenarm, Laufst. — 3. (Bergb.) schwedende Strecke.

monter, v. tr., frz., 1. von Werkzeug etc.: anschäften, behelmen, beschlagen. — 2. Von Maschinen: aufstellen, s. Montierung. — 3. m. un mur sur des arcs, des voûtes etc., eine Mauer (auf Bogen, Wölbung etc.) aussatteln. — 4. m. un toit, une charpente, aufbringen, aufstellen, heben, richten. — 5. Einen Edelstein fassen. — 6. m., v. intr., steigen, z. B. von Wasser: anschwellen; m. soudain, anschließen, schnell steigen; m. de fond, von Scheidewänden, Bundfählen etc. gesagt, durchgehen, durch die ganze Höhe aufsteigen; von Thürmchen, Vorsprüngen etc. gesagt, vom Grund ansteigen, gleich von unten aus vorspringen.

Montierung, f., frz. montage, m., engl. fitting-up, die Aufstellung und Adjustierung von Maschinen, Pumpen etc. gejedicht meist durch einen von der betreffenden liefernden Maschinenfabrik entstandenen Monteur, auch ajusteur, frz., engl. fitter, erector, genannt. Man darf die M. nicht zu früh beginnen lassen, damit der Monteur nicht durch die baulichen Arbeiten gestört werde; am besten wird der Zeitpunkt durch Vereinbarung zwischen Maschinenbauer und Bauführer festgestellt.

Montirung, s., engl. keltische Grabhügel in Schottland.

Montre, f., frz. Taschenuhr, Uhruhuhr.

Monture, f., franz., Gestell; m. de scie, Sägegatter; m. des pierres fines, Fassung der Edelsteine.

Monument, n., frz. monument, m., engl. monument, lat. monumentum, monumentum, griech. μνήμα, μνημόνιον, Denkmal (s. d.); monument funéraire, sépulcral, engl. sepulchral m., s. Grabmal; monumental, adj., ist ein Gebäude dann, wenn in seinem Aufzorn sich ausdrückt, daß es nicht für den Privatgebrauch od. für vorübergehende Zwecke errichtet ist, sondern daß es dem öffentlichen Leben dient und demgemäß für lange Zeiten bestehen soll; monumental brass, engl., bronzen Grabplatte; monumental chapel, Grabkapelle; m. character oder inscription, Künstlerschrift; m. effigy, Grabstatue; monumental-metall, Statuenbronze.

Noor, m., *Noos*, u., frz. limon, marais tourbeux, engl. moor, bog, peat-bog, turf-moor, 1. Sumpfland, dejen obere Lage Dorf über einer Thonicht bildet, die das Wasser nicht tiefer in die Erde eindringen lässt; s. d. Art. Baugrund, Entwässerung und Trockenlegung. — 2. s. v. w. Dorf- od. Braunkohle, s. Tifl. — 3. Mohr 4.

Noordeich, m. (Deichb.), um einen Mooroden angelegter Deich, zu Schützung des umliegenden Landes gegen Überschwemmung.

Noordemat, n., Flächenmäß in Ostfriesland = 450 Muthen; s. d. Art. Mäß.

moorish oder **morish**, adj., engl. maurisch; s. d. Art. maurische Baukunst, Bogen v.

Noorkohle, f., frz. houille limoneuse, engl. moor-coal, s. d. Art. Braunkohle.

Noorsode, f. (Erdarb.), Riesenstück, auf sumpfigem Boden gestochen; werden beim Wasserbau gebraucht, um Fugen von Spundwänden re. zu verstopfen.

Noos, n., 1. s. v. w. Moor. — 2. (Bot.) zerfällt in Laubmoose (*musc. frondosi*) und Lebermoose (*musc. hepatici*). Man braucht das M. bei Feldsteinmauern und Brunnen, wo es zwischen die Steine zum festen Lagern derselben gesteckt wird. Besser dazu ist langenachsenes, settes M., als magres; besonderes Quellmoos (*fontinalis antipyretica L.*) dient in Russland statt Mörtel und zum Verstopfen der Fugen beim Bau der Blockhäuser. Auch zum Umräumen nicht dicht schließender Fensterfugen werden Moosquirlen häufig benutzt. Über islandisches M. s. d. Art. Karaghemmoos, schwedisches M., s. Dreisse.

Noosachat, m. (Miner.), s. d. Art. Achat.

Noosmauer, f., Mauer, deren Fugen mit Moos ausgestopft sind; hier und da angewendet zu Zuttermauern in nassen Böden, hält aber nicht viel Druck aus.

Nappe, f., holländischer Fußbödenziegel, 15—18 cm. lang, 8½—9 cm. breit, 3 cm. stark.

Moque, f., frz., der Kloben ohne die Scheibe, die Flasche, das Rollenhaus.

Mora, f., 1. (Bot., *Mora excelsa*, Fam. Caesalpinae), eine mächtige Baumart im englischen Guayana, die nicht selten schnurgerade 35—40 m. hoch wächst. Ihr Holz ist sehr dauerhaft u. wird als Schiffsbauholz u. Ruhholz geschäfft. Die M. bildet in der Nähe der Flüsse große Waldungen. — 2. Auch morra, Pfeiler, doch auch Wohnung, Haus.

Morai, m., Grabpyramide, Begräbnisplatz auf Ota-haiti re., s. d. Art. Maori.

Morailon, m., franz., Schließblech; m. à auberons, Schließblech mit Riegelhäppchen; m. en boite, Schließfalte; m. à crochet, Schließfalten.

Morass, m., franz. marais, engl. morass, 1. s. v. w. Moor (s. d. u. Sumpf). — 2. Vorgründiger M.; dieser ruht auf wasserhaltendem Boden, daher Quellen aus demselben sprudeln; die darunter befindliche Bodenschicht ist gewöhnlich Thonboden, daher oft Quelltenteiche entstehen. Morassboden, s. d. Art. Baugrund.

Morassier, n. (Miner.), franz. fer des marais, engl. morass-ore, s. v. w. Torsejenerz, Sumpferz.

Moree, **morse**, f., franz., Pflasterstein, der als Verzähnung zweier Reihen von Pflastersteinen dient.

Mordache, f., frz. (Schloß), Spannblech, Klippe.

Mordant, s. d. Art. Azrail.

Mordant, m., frz., 1. Beizmittel, Beize. — 2. Beizzange.

Mordgang, m., Vertheidigungsgallerie an der Innenseite der Stadtmauer, später Gallerie der Contre-Escarpe, mit Schießlöchern nach dem Graben zu verfehren.

Mordkeller, m. (Kriegsb.), s. v. w. Kasematte, bef. Defensivkasematte.

mordoré, adj., frz. (Mal.), braunroth.

Morea-Traganth, n., s. Traganth.

Mören, s. d. Art. Parzen.

Morena, f. lat., 1. Holzwerk, Zimmerwerk. — 2. Bild, Abbild.

moresk, adj., franz. moresque, engl. morish, s. v. w. maurisch; moresco-style, s., engl., die mozarabische Bauweise.

Moreske, f., frz. mauresque, engl. moresque (Form.), s. d. Art. Arabeske.

Moreton-Bay-Kastanie, f. (Bot.), s. castanospermum.

Moreton-Bay-Tanne, (Bot., Araucaria Cunninghamia Act., Fam. Zapfenfrüchtler), ein Nadelholzbaum Australiens, der ebbaren Samen u. gutes Ruhholz liefert.

Morgen, m., Flächenmäß, s. d. Art. Mäß.

Morgenlocke, f., s. d. Art. Glocke.

morgenländische Bauliste, s. d. Art. über arabische, maurische, persische u. Bauweise.

morgenländischer Lebensbaum, m., s. Lebensbaum.

Morgenröthe, f., u. **Morgenstern**, m., s. d. Art. Aurora, Eros, Atahid re.

Morgensprache, f., s. d. Art. Bauhütte.

Morin, n., Farbhöst des Färbermaulbeerbaumes (s. d.).

Moritipalme, f., s. d. Art. Mauritiuspalme.

Morpheus (Myth.), Gott der Träume und Traumgestalten. Demengat darzustellen.

Mors oder **Thanatos**, s. v. w. Ker (s. d.).

Mors m. de l'étau, frz., das Maul des Schraubstocks; m. pl. d'une tenaille etc., das Maul.

Mörserbatterie, f. (Kriegsb.), s. d. Art. Belagerungsarbeiten und Batterie I. A.

Mörserkasematte, f. (Kriegsb.), Kasematte, welche nach vorn nur mit einer Brustmauer von ca. 2 m. Höhe und darüber mit einem Bogen von etwa 4 m. Spannung geschlossen ist. Sie dient, um darin Mörser aufzustellen. Vor ihr legt man einen Graben, etwa 2 m. tief, an, auf dessen Boden 60 cm. looser Sand liegt.

Morsia, f., ital. (Schiffb.), Helling (s. d.).

Mort m. d'un marais salant, frz., der um den Salzgarten sich herumziehende Graben.

Mortaise, f., **mortoise**, f., frz., engl. mortise, mortice, 1. das Zapfenloch; m. à dent, m. en adent, das verzapfte Zapfenloch; m. continue, Ruth. — 2. M. d'une poulie, das Schreibengatt des Blocks.

mortaiser, frz., engl. to mortise, v. tr., einen Zapfen einlochen, einstechen.

Mortaiser, f., frz., Zapfenlochmaschine, m. à mortaise continue, Ruthenstockmaschine.

Mortar, s., engl., frz. mortier, m., s. Mörser, Mörtel.

mortar-engine, s., engl., Mörtelmachine.

Mörtel, m., frz. mortier, béton, badigeon, m., engl. mortar, ital. smalto, calcistruzzo, span. argumaza, masa, pasta, mortero, lat. mortarium, arenatum, griech. ζωνία, ζύμης, ζύμος.

I. **Allgemeines**. Der M. dient theils als Mittel für die Bausteine und heißt dann auch Mauerspeise, Speise, theils in Gestalt von Putz zu Herstellung rauher oder glatter Ueberzüge über die Mauern od. über berohrtes Holz. Der Gebrauch derselben ist sehr alt, eben so alt sagt die Verwendung der Kalkerde zur Bereitung derselben. Dennoch ist die Bereitung derselben im Lauf der Zeiten jedenfalls sehr verschieden gewesen, die Geschichte dieser Bereitung aber liegt noch sehr im Dunkeln; bis 900 n. Chr. scheint die Bereitung von M. in den nicht von Römern bewohnten Gegenden sehr zurückgeblieben zu sein. Von etwa 1000 bis um 1130 wurde er gut, dann bis um 1250 etwas nachlässiger bereitet; dann stieg die Güte bis um 1450 u. sank nun bis um 1600. Erst durch eine vollständige Reihe chemischer Analysen würde man, da fast alle geschichtlichen Nachrichten mangeln, ein solche Geschichte hypothetisch zusammenzustellen vermögen. Im Anfang ist die durch den M. hervorgebrachte Verbindung nur eine mechanische, geht aber bei richtiger Bereitung allmählich in eine chemische über.

II. **Arten des Mörtels**. 1. Nach dem Material, welches man zu seiner Bereitung verwendet: a) Kalkmörtel, rich-

tiger Kalksandmörtel, frz. m. à chaux et sable, aus Kalk und Sand bereitet, s. d. Art. Kalkmörtel. b) Grobmörtel, aus Kalk u. Grobbries bereitet, s. d. Art. Beton. c) Gipsmörtel, frz. mortier-stuc, engl. plaster-mortar, s. d. Art. Gips. d) Puzzolanmörtel, s. d. betr. Art. e) Cementmörtel, s. d. Art. Cement. f) Härtalmörtel, frz. m. blane, engl. hair-grout, s. Härtalmörtel (s. d.). 2. Nach den Zwecken: a) Luftmörtel, für Mauern re., die der äußeren Luft ausgesetzt sind. Neben die Bereitung des selben s. den Art. Kalkmörtel, Luftmörtel re. b) Hydraulischer M. (s. d. sowie die dort angezogenen Artikel). c) Brunnenmacherkitt (s. d.). — 3. Nach der Beschaffenheit unterscheidet man: a) fetten steifen M., franz. m. gras. b) Dünn angemachten M., franz. m. clair, engl. grout. c) Schlechten, aus Kalkresten re. zusammengemischten M., frz. m. bâtarde, engl. bad mortar. d) Mageren, schwachen M., frz. m. pauvre, engl. poor m. e) Langsam bindenden M., frz. m. à prise lente, engl. slowly hardening m., und f) schnellbindenden M., frz. m. à prise prompte, rapide, engl. quickly hardening m.

III. Spezielles über Luftmörtel. Wenn der M. wirken soll, so muß in jeder Schicht desselben freies Kälterdehydhydrat vorhanden sein. Wenn die äußerste Lage der M. schicht zu kohlensaurem Kalk geworden ist, wirkt er nicht mehr. Dies ist auch die Ursache, warum der im Frost verwendete M. bei Thauwetter nicht mehr hält. Bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt ist nämlich der Stein mit Eis überzogen. Letzteres verhindert zugleich das Eindringen des M.s in die Poren; das durch das Thauen des Eises entstehende Wasser aber kann, wenn der M. schon gebunden hat, sich nicht mehr mit demselben verbinden und stößt ihn daher vom Stein ab. Der Fuß muss mindestens 12 Stunden ohne Frost stehen, wenn dieser ihm nicht schaden soll, denn nur derjenige kohlensaure Kalk ist bindend, der sich aus der Hydratlösung niederschlägt; derjenige kohlensaure Kalk aber, der sich im M. direkt aus Kälterdehydhydrat in Substanze gebildet hat, giebt Kreide und hält nicht. Wenn der Kalk gefriert, hat er nicht die Fähigkeit, so viel Feuchtigkeit abzugeben, daß noch Hydratlösung in den Stein einbringt, wenn Thau eintritt. Später aufgenommene Kohlenäsüre schadet. Wenn man trocken bei Frost mauern muß, nehme man sehr trockene Steine, damit der Stein das Wasser und mit ihm Kälterdehydhydrat begierig einsauge, ehe die Eisfruste sich bilden und die Poren schließen kann. Guter M. muß, frisch bereitet, breiartig sein, damit er die Zwischenräume der Steine ausfülle und während seiner allmäßlichen Erhärtung sowohl dem Baustein fest anhaaste, als auch in sich selbst genügend Zusammenhang und Festigkeit erlange. Kalkmörtel besteht bekanntlich aus gelöschtem, zu steifem Brei mit Wasser angerührtem Kalk u. Sand. Der frische Kalkbrei besteht aus freiem Kälterdehydhydrat in sein zertheilten Körperchen u. einer Lösung v. Kälterdehydhydrat in Wasser. Wird der M. allmäßlich und unter langsamer Einwirkung der atmosphärischen Luft trocken, so wird, während das Wasser verdampft, kohlensaure Kältererde in sein zertheiltem, festem Zustand aus der Lösung ausgeschieden; diese flüssige

scheidung erfolgt auf den Flächen der Sandkörper und in den Poren der Mauersteine, die die Lösung überzogen ge- habt; da dieser Niederschlag unlöslich durch Wasser ist, werden die Sandkörper dadurch wetterbeständig verkittet. Mehr in der Mitte des M.s, also mehr von der atmosphärischen Luft getrennt, wandelt sich das Kälterdehydhydrat nur langsam in kohlensaure Kältererde um, und kann also mehr auf die in Sand enthaltene Thonerde und Alkalifilizite einwirken u. mit denselben Thon-Kiesel-Kaltsorbindungen bilden, die die Festigkeit vermehren. Dieser Prozeß wird natürlich nur dann vor sich gehen, wenn das richtige Mischungsverhältnis da ist, so zwar, daß alle Sandkörper resp. Steinporen mit der genügenden Menge Kälterdehydhydrat versorgt werden können, doch aber auch genügend solche Flächen geboten sind, an denen sich die kohlensaure Kältererde ausscheiden kann; daraus geht hervor, daß man reinen Kalkbrei als M. blos in ganz scharfen Fugen verwenden darf; bei starken Fugen und zum Fuß angewendet, würde solcher Kalkbrei in sich zu viel Kälterdehydhydrat enthalten, welches dann beim Verdampfen des Wassers keine Gelegenheit findet, die in ihm entstehende kohlensaure Kältererde als Ablagerung an festen Körpern niederzulegen; es würden sich Risse und Klüfte bilden und Flüssigkeiten dieser Risse durch Regen re. die Zersetzung des Fußes u. Entfernung der Fugen allmählich herbeiführen. Dieselben Uebelstände, wenn auch in geringerem Maße, würden sich bei einem M. zeigen, welcher zu wenig Sand enthält. M. mit zu viel Sand ist nicht brauchbar, weil dann nicht alle Sandkörper durch den Kalkbrei bedekt u. verbunden werden würden, also eine Verkittung derselben nicht zu erreichen wäre. Oft sind nun im M. außer Kalk u. Sand noch Thon u. kieselsaure Thonerde vorhanden, im Thon aber wieder gröbere od. kleinere Mengen von Eisenoxyd, kohlensaurer Kältererde, Bittererde, Alkalien. Gegen den Thon selbst ist sowohl Kälterdehydhydrat als kohlensaure Kältererde, wenn sie sich im M. begeben, völlig indifferent; eine innige Vertheilung von Thon in kleinen Theilchen durch das Mörtelgemenge, wie sie durch das Rühren re. hervorgebracht wird, bringt nun leicht eine Umhüllung der Kalktheilchen durch die Thontheilchen hervor, wodurch die Kalktheilchen verhindert werden, sich an die Sandtheilchen u. Steinflächen anzulegen. Solcher M. wird leicht herausgepult. Ein aus ganz reinem, gebranntem Kalk bereiter Kalkbrei besteht aus 60 Gewichtsteilen Wasser, 39 Theilen Kälterdehydhydrat u. einer 1 Th. kohlensaurer Kältererde, Thon, Sand, Gips, Bittererde, Eisenoxyd re. und das spez. Gew. variiert von $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$. Der zu M. zu verwendende Sand soll möglichst frei von Thon sein, möglichst scharfkantige Stückchen zeigen, welchen möglichst viel Fragmente von leicht anschließbaren Silikaten beigemischt sein sollen, z. B. Granit, Gneis re. 1 Volumen Kalkbrei und 3 Vol. Sand nebst dem nötigen Wasser geben etwas über $2\frac{1}{2}$ Vol. M. von $1,061$ spez. Gew. Dabei enthalten 100 Gewichtsteile M. circa 20 Gew. Wasser und 80 Gew. trocken M. Die langsame Umwandlung des M.s wird am besten verdeutlicht durch nachstehende Analysen von Kalkmörtelproben:

1. Frischer getrockneter Mörtel 1,50 — 3,20 Gew.-%
nach Untersuchung des Verfa- 11,30 — 8,60 Gew.-%
sers vergl. mit der des Dr. Biu- 0,60 — 1,20 Gew.-%
red in Berlin, verhandelt in 1,10 — 0,80 Gew.-%
der Polyt. Gesellsch., Okt. 1860. 85,50 — 86,20 Gew.-%

kohlensaure Kältererde, in Chlorwasserstoffäsure
Kälterdehydhydrat, lösslich, zusammen $10-12\%$
Eisenoxyd und Thonerde, Kälterdehydhydrat, $8-9\%$
Calciumerde entsprechend.

2. M., der ein Jahr lang verwendet gewesen war. Untersucht vom Verfasser in drei verschiedenen Proben.

1. 2. 3. Probe.
9,00 9,50 und 10,00 Gew.-% kohlensaure Kältererde,
5,05 5,50 " 4,00 Gew.-% Kälterdehydhydrat,
0,90 1,05 " 1,20 Gew.-% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,85 1,00 " 1,00 Gew.-% Thon,

84,00, 82,93 " 83,68 Gew.-% Sand nebst Spuren von Gips, Taff, Bittererde und Feldspatrumen.

3. M., der circa 10, 20 und 30 Jahre lang verwendet gewesen und von demselben Arbeiter, bei demselben Meister gefertigt worden war. Untersucht vom Verfasser.

Der 10 Jahr alte.	Der 20 Jahr alte.	Der 30 Jahr alte.	
11,20	11,90	13,00	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
4,30	3,60	2,00	Gew.=% Kalkerdehydrat,
—	—	0,15	Gew.=% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
—	—	0,35	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
0,95	1,00	1,10	Gew.=% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,85	0,60	0,55	Gew.=% Thon,
82,67	82,78	82,83	Gew.=% Sand und Spuren von Gips, Taf., Bittererde und Feldspattrümmern.

4. M., der circa 100 Jahre alt war. Untersucht vom Verfasser.
 13,40 Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
 1,70 Gew.=% Kalkerdehydrat,
 0,25 Gew.=% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
 0,50 Gew.=% lösliche Kieselsäure.

5. M., der circa 200 Jahre alt war, in drei Proben, die 1. Probe vom Verfasser, 2. und 3. von Dr. Zinred in Berlin untersucht.

1.	2.	3. Probe.	
13,20	11,34	8,56	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
0,96	0,40	0,89	Gew.=% Kalkerdehydrat,
1,20	0,83	0,61	Gew.=% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
2,00	1,35	1,00	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
0,50	0,61	0,43	Gew.=% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,40	0,19	0,12	Gew.=% Thon,
81,42	85,26	87,93	Gew.=% Sand, Spuren von Gips und Bittererde.

6. M., der circa 300 Jahre alt war, von der um 1560 gebauten Kirche zu Rüdigsdorf. Untersucht vom Verfasser im Jahr 1853.

14,00	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
0,70	Gew.=% Kalkerdehydrat,
2,00	Gew.=% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
3,50	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
0,50	Gew.=% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,70	Gew.=% Thon,
78,50	Gew.=% Sand re.

7. M., der circa 600 Jahre alt war (von 1270), von der Franziskanerkirche in Meißen. Untersucht vom Verfasser im Jahr 1857.

13,60	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
0,40	Gew.=% Kalkerdehydrat,
2,70	Gew.=% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
3,30	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
0,70	Gew.=% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,30	Gew.=% Thon,
79,00	Gew.=% Sand, mit Spuren von Taf., Glimmer,

Die Analysen 7—10 dürften vielleicht insoweit infolge nicht ganz zuverlässig sein, weil sich die kohlensaure Kalkerde und das Kalkerdefilat bei den betreffenden Proben so innig mit dem Stein verbunden hatten, daß eine Trennung kaum möglich war, und daher kleine Bröckchen des Bausteins mit in der zur Untersuchung gelangten Quantität enthalten gewesen sein mögen. Wenn nun auch dadurch die Zuverlässigkeit der Prozentsätze geschwächt wird, so viel geht denn doch jedenfalls aus diesen Versuchen hervor, daß die Verbindung zwischen der Kalkerde aus dem Kalkerdehydrat und der Kieselsäure aus dem im Sand enthaltenen ausschließbaren Silikaten erst mit dem 30. Jahr zu beginnen scheint; ferner daß nach 600 Jahren noch Kalerdehydrat vorhanden ist; daß nach 1300 Jahren die Verbindung zwischen Kalkerde und Kieselsäure bereits so innig ist, daß sie als Kalerdefilat und zwar in Kristallen erscheint; daß die Bildung des Kalerdefilats sich kaum über 1800 Jahre lang fortsetzt; daß die Kieselsäure nach circa 1500 Jahren ihren Kalkbedarf aus der bis dahin sich neutral verhaltenden kohlensauren Kalkerde zu beziehen scheint; daß endlich die Thonerde erst nach 1000 Jahren so weit unlöslich wird, daß man sie nicht bequem von Eisenoxyd scheiden kann. Aus anderweitigen Versuchen u. Untersuchungen hat der Verfasser gefunden, daß man dem M. nicht weniger als 8 Gewichtsprozent Kalerdehydrat aufsehen darf, daß 12% bei runderkörnigem, magerem Sand, 14% bei scharfkörnigem, magarem, 15—16% bei rundkörnigem, aber mit Thon unter-

8. M., der circa 1330 Jahre alt war (von 526), von St. Vitale in Ravenna. Untersucht 1853.

10,00	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
9,00	Gew.=% Kalerdefilat,
2,50	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
2,00	Gew.=% Eisenoxyd und Thon,
75,00	Gew.=% Sand re.

9. M., der circa 1800 Jahre alt war, in 2 Proben (von römischen Aquädukten und dem Kolosseum).

1. Probe.	2. Probe.
6,00	7,00
16,00	14,00
Spur.	Gew.=% Kalerdefilat,
1,50	Gew.=% lösliche Kieselsäure,
2,00	Gew.=% Eisenoxyd und Thon,
75,00	75,00

10. M., der circa 2000 Jahre alt war (von einem Grab bei Tivoli). Untersucht 1853.

5,00	Gew.=% kohlensaure Kalkerde,
20,00	Gew.=% Kalerdefilat,
4,00	Gew.=% Eisenoxyd u. a. Metalloxyde, Thon re.
70,00	Gew.=% Sand re.

jetztem Sand, 18—20% bei scharfkörnigem, lehmigem Sand erforderlich sind, einen guten M. zu erzeugen, daß man niemals Sand verwenden sollte, der mehr als 3% Thon enthält, indem ein Gehalt von 9% Thon die Festigkeit des M.s schon total negirt. Wenn also nur lehmiger Sand zur Disposition steht, so untersuche man ihn erst auf seinen Thongehalt, ehe man ihn verwendet; Kalk, der bereits in Gasanstalten, Seifenfabriken, Gebbereien od. chemischen Fabriken benutzt worden ist, hat dort schon so viel von seinem Kalerdehydratgehalt verloren, daß er als Mörtelbestandtheil unzulässig ist, ebenso abgekohlener u. abgelebter Kalk (f. d.), da auch in diesem das Kalerdehydrat zum großen Theil schon in kohlensaure Kalkerde umgewandelt ist, welche eben so wenig, wie der etwas im lehmigen Sand enthaltene kohlensaure Kalk, als Kalkzusatz bei der Mörtelbereitung anzuwenden ist. Prüft man frischen M., aus frisch gelöschem Kalk bereitet, so kann man die bei dieser Prüfung gefundene Quantität chemisch unveränderten Kalerdehydrats als etwa 80—90% der ursprünglich verwendeten Quantität Kalerdehydrats ansehen; nach einem Jahr findet man noch 28—35% der ursprünglichen Quantität Kalerdehydrats unverändert vor, nach 10 Jahren noch 24—28%, nach 20 Jahren noch 18—22%, nach 30 Jahren noch 12—16% re.; der übrige Theil ist bereits in kohlensauren Kalk verwandelt u. als solcher an den Steinen und Sandkörpern angelegt. Da runde Sandkörper im Verhältnis zu ihrem Volumen weniger Oberfläche darbieten,

so gebraucht man zur Ueberzeichung derselben weniger Kalk als bei scharfartigen, leichtere aber legen sich inniger an einander an und bieten auch dem kohlenfauren Kalk mehr Anhaltpunkte. Uebrigens hindert nicht blos der Thon, sondern auch jeder andere Körper, der in staubförmigem Zustand dem M. untermischt wird, diese Anlegung. Wo nun blos lehmiger Sand zur Disposition steht, kann man zwar Chausseebraum, Steintohlen schlackenstein &c. als Surrogat ob. als Schärfungsmittel des Sandes verwenden, muß aber stets vorher die staubförmigen Theilchen dieser Massen entfernen; thut man dies nicht, bringt man etwa Staub von Kohle, Witheity, Kreide, Eisenoxyd, Ruß, altem Pus, alter Farbe und andere fein suspendierte, durch Kalkerde nicht angreifbare Körper in den M., so wird solcher viel zu schnell das Wasser verlieren, was zu dem Fortschreiten der — wie wir gesehen haben — Jahrtausende dauernden Wechselwirkung seiner einzelnen Bestandtheile nöthig ist; er wird also zu schnell trocken, verliert sein Kalkerdehydtat zu schnell, indem sich aus demselben nicht Kalkerdigkeit und bindungsfähige kohlenfaure Kalkerde, sondern lose, staubförmige kohlenfaure Kalkerde bildet. Um nun M. auf seinen Thongehalt ohne eigentliche chemische Analyse annähernd prüfen zu können, ist folgendes von Dr. Zureck aufgestelltes, vom Verfasser durch Versuche erprobtes u. nur in Nebenjahren abgeändertes Verfahren zu empfehlen. Man verdräßt sich ein cylindrisches Glasgefäß von $0_{,}9$ m. Höhe und $0_{,}035$ m. Durchmesser. Dieses füllt nämlich auf $0_{,}2$ m. Höhe genau 200 kbem. und wird auf diese Höhe mit einer 100theiligen Skala versehen, so daß jeder Grad 2 kbem. Inhalt anzeigt; in dieses Gefäß thut man 100 g. (6 Volt Zollglocke) des zu prüfenden M.s u. dann so viel von einer schwach säuerlichen Mischung aus Salzhäure u. Wasser, daß alle 100 Theile der Stala mit Wasser angefüllt sind; vorher aber wird der M. zu Hirschförmgröße geschlagen, dann mit ein wenig der genannten Flüssigkeit zu einem dichten Brei angerüttli, hierauf noch etwas särlerliche Flüssigkeit aufgesoffen, nach 1—3 Minuten wieder behutsam abgegossen, und zwar so oft, als daß das Wasser noch trübe abläuft. Nun giebt man das Ganze in den Cylinder und setzt so viel Wasser zu, als die Stala verlangt; nach 21 Stunden hat sich die Thon schicht gesetzt; an der Stala sieht man ihre Höhe ab; entspricht dieselbe 19—20 kbem., so ist der Thongehalt 5 Gewichtsprozent des trockenen Materials, bei 25—26 kbem. $7\frac{1}{2}$ Gewichtsprozent, bei 30—32 kbem. 10 Gewichtsprozent, bei 35—37 kbem. $12\frac{1}{2}$ Gewichtsprozent, bei 40—42 kbem. 15 Gewichtsprozent &c. — Sind die zu prüfenden Materialien feucht, so muß man sie erst auf den Wasser gehalt prüfen und dem entsprechend mehr als 100 g. zur Prüfung nehmen. Frischer M. enthält nämlich gewöhnlich ca. 20 % Gewichtsteile Wasser, ziemlich trockener Baufund 3—6 %.

IV. Spezielles über hydraulische Mörtel. Über das Wesen des hydraulischen M. s. d. betr. Art., wo auch schon Manches über die Bereitung derselben gesagt ist. Bergl. auch d. Art. Baumeisterkitt. Hier geben wir zur Ergänzung des dort Gefragten noch Folgendes: a) M., blos aus hydraulischem Kalk mit Sand und Wasser bereitet. Das Brennen des hydraulischen Kalksteine soll die Kohlenhäure daraus treiben u. die Kieselader, die Thonerde u. den Kalk, welch sie enthalten, auf trockenem Weg verbinden. Magere hydraulische Kalksteine enthalten alle erforderlichen Stoffe u. werden vor dem Brennen nur gemahlen; da sie um so weniger leicht Wasser aufnehmen, je härter sie erhitzt werden, sind, so müssten alle Theile des Kalksteins möglichst gleichmäßig gebrannt werden, damit ihre Hydratation oder Wasseraufnahme u. Erhöhung möglichst gleichzeitig erfolge, daß das Brennen ist so weit zu treiben, daß alle Kohlenhäure ausgetrieben wird. Das Lösen der hydraulischen Kalk geschieht durch Einbringen in Wasser oder durch Be sprengen damit. Die Menge des angewendeten Sandes

hat großen Einfluß auf die Dichtigkeit des M.s. Überschüß von Wasser ist zu vermeiden; wegen des verschieden gew. Gew. von Kalk u. Sand würde das Wasser nämlich diese beiden Stoffe von einander sondern und ihre gleichmäßige Vermischung fören. Versuche ergaben, daß, wenn man den verwendeten M. erst nach dem Austrocknen an der Luft ins Wasser bringt, er sich rasch zersetzt, während er od. das damit Gemauerte unmittelbar nach der Fabrikation, od. nachdem es unter Einfluß v. Feuchtigkeit erhärtet ist, in Wasser gesetzt, sich lange Zeit unverzert erhält; ferner, daß überall an der Oberfläche des M.s eine Schicht von kohlenfaurem Kalk sich zu bilden neigt, u. daß ruhige und stark mit Kohlenhäure beladene Wasser diese Schicht infolchem Mäße sich ausbilden lassen, daß sie selbst ganz erreichten M. zu schützen vermag. Thorige Kalksteine gewähren bezüglich der Stabilität nur unsicheren Erfolg u. erscheinen bei der Anwendung besondere Vorrichtungsmaßregeln. Durch Vermischen des fetten (thonigen) Kalkes mit pulverisiertem Feuerstein kann man künstlichen hydraulischen Kalk fabrizieren. Der einzige Kalkmörtel, welcher bis jetzt in Meeresswasser gestanden hat, ist ein rein kiesiger Kalk. — b) Die künstlichen hydraulischen Kalke werden nicht im Wasser gelöst, sondern gemahlen und entweder für sich od. zugleich mit Sand in Wasser angerührt. Der Sand verringert die Zusammenziehung, welche im Moment des Erhärtens eintritt, macht aber den M. vorüber. Würde man die künstlichen hydraulischen Kalke mit Meerwasser an, so erhärteten sie weniger rasch, als wenn man sie mit süßem Wasser anröhrt, erlangen aber dieselbe Festigkeit. Läßt man sie nach dem Erhären der Luft ausgleichen, so zeigen sie anfangs eine größere Festigkeit, als wenn sie sich im Wasser befinden hätten, zuletzt wird aber die Festigkeit geringer. Seift man sie nach dem Erhären an der Luft in Wasser, so wird ihre Festigkeit anfangs geringer, nachher aber immer größer. Es ist ratsam, die künstlichen hydraulischen Kalke in Breiform, d. h. mit einem großen Überschüß von Wasser, anzuwenden, indem sie bei dieser Methode dicker werden. — c) M. aus Kalk und natürlichem Cement, s. d. Art. Cement. Man lasse den mit Cement bereiteten M. vorher einige Zeit maceriren. Cement mischt man besser mit seitem Kalk als mit hydraulischem Kalk, weil die in letzterem beim Brennen entstandenen Verbindungen früher erhärteten, als die auf natürn. Weg durch die Einwirkung des Kalkes auf den Cement entstanden, und so ein Verbündel des M.s erfolgen kann. — d) Die künstlichen Cemente enthalten meist, außer Thon, Eisenoxyd u. Magnesia, ziemlich viel Kalk, daher in ihnen dieselben Ursachen der Verstörung vorhanden sind, wie bei M. aus natürlichem, eigentlichem Cement und hydraulischem Kalk. Ihre Anwendung im Meerwasser ist noch nicht gelungen. Man mache die Steine ganz und gar naß, um dem M. nicht Wasser zu entziehen; damit das Erhären vollständig unter dem Einfluß der Feuchtigkeit geschehe, führe man die Arbeiten lieber im Wasser als im Trocknen aus u. vermeide das Einkrammen; so viel als möglich lege man die Steine sogar in breiförmigen M. Die Anwendung sehr dichter Steine belästigt man möglichst, erlege sie durch Ziegelsteine od. durch freidige Bruchsteine, welche, gut genäht, sich innig mit dem M. verbinden; s. übr. d. Art. hydraulischer Mörtel, Cement, kitt, badigeon, Asphalt &c.

Mörtelästisch, m., s. d. Art. Aestrich 9. u. 24.

Mörtelbad, n., s. bain 2.

Mörtelhaken, **Mörtelkrücke**, f., frz. houe, f., s. v. w. Kalkhaken; s. im Art. Kalkmörtel.

Mörtelkasten, m., s. v. w. Kalkbank.

Mörtelkelle, f., s. v. w. Mauerfelle; s. d. Art. Kelle.

Mörtelmashchine, **Mörtelwühle**, **Cementmühle**, f., franz. machine à battre le mortier, tonneau mélangeur, engl. mortar-engine, mortar-plashing-mill. 1. Häudin örtel im üblic. Eine aus zollstarken Dauben gefertigte Trommel von $2_{,}40$ m. Länge, an einem Ende 50, am andern 75

cm. weit, enthält eine horizontale Welle mit 8 eisernen, spiralförmig vertheilten Armen, an deren jedem ein 7—8 cm. langes Messer, nach außen gerichtet, sitzt. Die Welle macht 70—80 Umdrehungen in der Minute, was durch Vor-gelege leicht zu ermöglichen ist. Um auf dieser Mühle z. B. einen guten TrätmörTEL zu erzeugen, werden 8 hl. gebrannter Kalk mit etwa 3 hl. Wasser verfeßt und durch-rübt, dann 4—7 hl. Träf darunter gerührt, eben eben so viel Träf darüber geschüttet, wieder umgerührt, und nun in die Mühle gebracht, welche man 7 Minuten lang umdreht. 2. Göpel im örtl. Mühle. In einem Göpel sitzen 4 Räder, die bei Umdrehung des Göpels in einem ringförmigen Trog umlaufen, 2 an der Innenseite, 2 an der äußeren Seite des Troges; die Räder haben Scharniere, damit die Räder nicht durch ungleiches Anziehen der Pferde vom Tragboden ausgehoben werden. Hinter dem einen Rad ist eine Scharre angebracht, um den an den Wänden des Troges aufsteigenden Mörtel auf den Boden zurück-zuwerfen. An einem andern Rad sitzt ein Schieber, um nach Vollendung der Mischung den letzten Mörtel bis an die im Boden befindliche Falltröhre zu schieben, durch welche er auf eine Rutsche fällt. 2 Pferde können den Mörtel für 100 Männer bereiten.

Mörtelteig, m., frz. impastation, f., engl. loaf of mortar, behufs des leichten Transports sehr dicht ange-machter Mörtel.

Mörteltrog, m., 1. frz. auge f. à mortier, engl. mas-sons boss, Kalfstaſten des Maurers; — 2. frz. anget m. du couvreur, engl. tiler's boss, kleiner Kalfstaſten für den Dachdecker.

Mörtelwäsche, f. (Maur.), frz. mortier clair, engl. grout, ganz dünn angemachter Mörtel; man gießt ihn zwischen die Steinfügen und auf fertig gemachte Gewölbe, um alle kleinen Fugen und Löcher auszufüllen.

Mortier, m., frz. 1. Mörter. — 2. Mörtel (s. d.); m. de peau, Brunnenschärfkitt (s. d.).

Mortise, s., engl. mortaise; indented m., das ver-saute Zapfenloch; to m., einzapfen, einlochen, verzapfen; m.-bolt, Zapfenmagazin; m.-cheek, Achsel des Zapfenlochs; m.-chisel, Lochbeitel, Stemmeisen; m.-lock, das einge-stedte Schloß; mortising, die Verzapfung; mortising-machine, Zapfenlochmaschine.

Mosath, f., Stiftsmalerei, frz. mosaïque, f., engl. mosaic, mosaic-work, lat. opus musivum, alexandrinum, Musivarbeit, muſivis Arbeit, d. h. Erzeugung von Ge-mälden od. bunten Mustern durch Zusammensetzung far-biger Körperchen, welche durch Klebstoff mit einander, resp. mit ihrer Unterlage verbunden werden. Sie war schon den alten Griechen, Römern und Phöniziern bekannt, von den Römern jedoch hauptsächlich sehr häufig auch auf Fuß-boden angewendet. Man unterscheidet jetzt folgende Arten von M.: 1. Würfelmosaik, opus tessellatum od. quadrato-rium, opus museum, daher der spätere Name; man nimmt dazu bei. Jaspis, Bafalt, Serpentin, Marmor, Porphy, Granit, Syenit, Porzellan &c. in Gestalt von Würfeln, lat. tesserae, abaculi, oben 8—12 mm. groß, unten etwas schmäler; kleinere Steine bilden das o. secula, noch kleinere das vermiculatum. Nach Erfordernis der Farben u. Zeich-nung drückt man sie in eine feucht u. weich ausgebretete Cementmörtellsage u. stößt sie behutsam mit einer leichten Handramme. Man nimmt die Arbeit sederweise vor, schleift und poliert mit Sandstein u. Schmirgel. Men an Gewölbeln und Decken, die man aus der Ferne betrachtet, werden meist nicht geschlossen. 2. Römische M., Stiftsmosaik; zu dieser nimmt man ganz kleine farbige Stifte aus Glas-composition, was schon bei der antiken M. hier u. da vor-kommt bei Farben, die in natürlichen Steinen nicht zu haben waren; diese Stifte werden in halbweiche Kettmasse einzeln eingedrückt u. dann oben abgebrochen, um später geschliffen u. poliert zu werden. Eignet sich bes. zu Schmud-sachen. 3. Florentinische M., Plattenmosaik, besteht aus

natürlichen Steinen von verschiedener Größe u. Gestalt, so daß z. B. ein einzelnes Blatt aus nur einem Stein besteht; diese Art M. ist wegen des Zurechtschneidens der einzelnen Steine ziemlich schwierig, läßt auch bei weitem nicht so feine Farbnuancen zu, wie die anderen Arten. Auf Wänden. Decken nicht praktisch, weil die Steine oft größere Flächen haben u. daher, nur von hinten durch den Kitt gehalten, leichter abfallen, zu Tischplattenre. aber wegen der durch Abhöhlen u. Polieren leicht zu erlangenden Ebenheit u. Glätte sehr zu empfehlen. Entstanden ist sie aus dem opus alexandrinum, opus sectile der Römer, das sich aus Plattenstücken verschiedener Formen (Quadrat, Dreiecke, Schäfchen &c.) Muster zusammensetzte u. bis zum 7. Jahrh. üblich geblieben zu sein scheint, obwohl es bereits von 539 an durch die byzantinische Manier der Würfelmosaik ver-drängt wurde, zu welcher sowohl Glas als Stein verwendet wird. — Im 11. Jahrh. kam auch die alte römische Platten-mosaik von Konstantinopel aus, wo sie sich erhalten hatte, wieder nach Italien, zunächst nach Benedict, im 12. Jahrh. auch nach Rom. 4. Stück-od. Thonmosaik, ähnlich der floren-tinischen, nur daß die einzelnen darzustellenden Gegen-stände aus gesärbtem Thon oder Stück hergestellt werden. Dadurch kann man die Farben noch natürlicher hervor-bringen als bei 3. Diese M. ist zu Fußböden nicht fest genug. Da sie sich aber gut mit dem freien Mörtel verbindet, kann man sie zu Wand- und Deckenverzierungen in inneren Räumen sehr empfehlen; s. übr. Stückmosaik. 5. Glasmosaik, auch venetianisch oder byzantinische M. gen., aus bunten Glaswürfeln zusammengesetzt, ist allerdings nicht polir-bar, daher zu Fußböden v. nicht verwendbar, wohl aber ihrer festen Dauer und ihrer durch Witterung und Zeit nicht zerstörbaren Farbenfrische wegen zu Wand- u. Decken-dekoracionen innerlich u. äußerlich sehr zu empfehlen. Die Würfel bestehen aus undurchsichtigem Glasdiemelz in den gewünschten Farben; nur Gold- u. Silberwürfel bestehen aus zwei durchsichtigen Glasplättchen, zwischen denen ein Blättchen des betr. Metalls liegt u. welche dann zusammen-geschmolzen sind, so daß das Metallblättchen vor jeder Veränderung durch Witterung geschützt ist. Glasmosaik nennt man wohl auch, obgleich ungern, den buntglastigen Fen-sterrahmen, sobald er in mühseliger Zusammensetzung die Grenzen architektonischen Ornamenten einhält.

Ad 1—5. ist die Technik ziemlich dieselbe. Zuerst wird die Wandstelle, welche damit beklebt werden soll, grob gepflzt, und zwar so rauh wie möglich; auf diesen Putz, solange er noch feucht ist, wird die Zeichnung aufgedeckt und eingeritzt, namentlich diejenigen Konturen, welche die verschiedenen Farben trennen; dann wird eine Stelle, so weit sie durch eine gleichartige u. gleichfarbige Sorte von Mosaikkörperchen bedeckt werden soll, mit feinem Mörtel od. Mitt übertragen, dessen Komposition sich natürlich ganz nach dem Material der Mosaikkörperchen richtet (s. d. Art. Kitt, Asphalt &c.), u. die Körperchen hineingedrückt. Wenn der betreffende Kitt sehr schnell hart wird, z. B. bei Asphalt, Gips &c., kann man ihn nur in sehr kleinen Portionen auf-tragen; wenn er sehr flüssig sein muß, kann man bei Decken u. Wänden ihn gar nicht auftragen, sondern man hält sich ein Töpfchen damit bereit u. taucht die Körperchen hinein; die ganze Manipulation erfordert eigentlich wenig techni-sche Kenntnis, aber viel Geduld u. Aufmerksamkeit, bei genaues Aufpassen und Kopieren der vorliegenden Zeichnung, sowie bei kleinen Stiftchen ein gutes Auge; bei 1 n. 5 kann man geistige Tagelöhner bei genügender Aufsicht verwenden. 6. Holzmosaik ist eigentlich in der Regel nur ein Tournieren mit ausgeschnittenen Tournierstückchen. Dabei muß man darauf sehen, daß der Leim gleichmäßig stark sei u. gleich-förmig aufgetragen werde. 7. Fagencemosaike. Die Mosaik-stückchen, span. azulejos, sind kleine flache Stücke gebrann-ten und glasirten Thons, welche in Gipskitt mosaikartig verfeßt werden, s. d. Art. arabischer und maurischer Bau-stil. 8. Stiftsmosaik, bei den Assyriern &c. gebräuchlich gewesen,

jetzt wenig mehr angewendet; die Mosaiktheilchen aus gebranntem Thon sind etwa 5—8cm. lang, unten verschieden zugespitzt, ihre Vorderfläche ist etwa 12 mm. ins \square groß u. farbig glasirt. Als Mittel dienen sich die Aßhryer des Asphalt. Steinmosaikgemälde, bes. antike, haben in der Regel schwarzen od. weißen Grund; bei den Glasmosaiken kann man zwar den Grund landschaftlich oder sonstwie farbig machen, am reichsten aber wirkt der fast durch das ganze Mittelalter hindurch vorzugsweise angewandte Goldgrund, aus Goldglaswürfchen (s. o.) zusammengefeßt, der zugleich zu Hebung der Figuren wesentlich beträgt. Auch eignet sich Mosaik gut zu Auslegung vertiefter Felder in Marmorarbeiten.

Mosaikfußboden, m., frz. pavement m. mosaïque, engl. mosaic floor, m. pavement, s. d. Art. Mosaik I. 3., Asphalt VI., Battuta *re*.

Mosaikpuz, m., musivischer Puz. In den etwas stark ausgebrachten Anwurf drückt man Stückchen von Granit, Porphy und sonstigen bunten Steinen ein, wobei auch Musier erzeugt werden können. Wenn man nachträglich schleifen will, muß der Bewurf in Cement ausgeführt werden. *Bgl.* auch d. Art. Stucmosaik.

Mosaiksäule, f., frz. colonne moulée, mit Mosaik belegte od. aus verschiedenem farbigen Material zusammengesetzte Säule.

Mosaikziegel, Wechsziegel, m., franz. brique (tuile) émaillée, engl. glazed brick, farbig glasirte, mit figürlichen und anderen Darstellungen verzierte Ziegelsplatte; s. d. Art. Fliese, Kachel, Azulejo.

mosaisch, adj., s. d. Art. israelitische Bauwerke.

mosaisches Gold, ein Messing aus 100 Th. Kupfer u. 52—55 Th. Zink, früher in England patentirt; s. auch d. Art. Messinggold.

Moschee, f., frz. mosquée, f., engl. mosque, ital. moschea, span. mezquita, entstanden aus Medsji, eigentlich nur die kleinere Klasse der mohammedanischen Gotteshäuser, doch gewöhnlich auf alle übertragen. Der Disposition nach zerfallen sie in 3 Klassen: 1. Djami oder Dschumi, Djuma *re*, entspricht etwa der christlichen Domkirche od. Kathedrale; 2. Djami-Si, etwas unbedeutender, hat aber einen Imam, entspricht ungefähr dem, was in Italien eine Pieve ist; 3. Mesjid, etwa unserer Pfarrkirche entsprechend. Wech über Disposition und einzelne Theile der M. s. in d. Art. Arabisch, Maurisch, Mohammedanisch, Sarazensisch, Türkisch *re*, sowie d. Art. Schoutbe, Kibla, Mihrab, Mimbar, Mastatsche, Migaret, Minaret *re*. Außer den in allen Moscheen vorhandenen Theilen, Kibla, Mihrab, Mimbar *re*, finden sich in den Djamis noch mehrere Kätheder, Koursi, für die Baiss od. Prediger. Meist liegt hinter der M. ein Garten, Naubâ, in dessen Mitte unter Eypressen das Grab des Gründers, Turbeh, sich erhebt. Kollegien (Medresch), Küchen für die Armen (Smaret), Herbergen (Karawanserais), Sekundärschulen (Matteb), Bibliotheken (Kitabkhaneh), Bäder (Hamam), Brunnen (Sabil) *re*, lagern sich um den Vorhof. Der Boden der Schiffe ist mit Teppichen, Sessdjadeh, belegt. Auch eine gewisse Zahlsymbolik findet sich meist in der Disposition der M. Die heilige Zahl des Islam ist 4, erinnernd an die 4 Ecken des Thrones Mohammeds, an die 4 Himmelsgegenden, die 4 Meister des frommen Lebens, die der Soß die 4 Steine nennt; an die 4 Schüler Mohammeds, die die ersten Khalifen waren *re*. Bei den Schiiten stehen die Minarets dicht an der M., bei den Sunnitern davon getrennt.

Moschusholz, n. (Bot., Moschoxylon Swartzii Juss., Fam. Meliaceae), kommt von einem Strauch auf Jamaika, dessen Rinde arzneilich verwendet wird.

Moskauer Glas, n. (Miner.), s. d. Art. Frauenglas. moskowitzische Kirchen, s. Byzantinisch u. Russisch.

Mosquitero, m., span. Fliegenetz.

Moschau, n., von Moß, Mois, Mous, Gemüse; Küchen- oder Wirtschaftsgebäude einer Hofburg.

Moté, m., altfranz., s. d. Art. moutier, jetzt noch in Lothringen üblich.

Mote, motte, f., frz., engl. mound, hillock, Hügel, Högel; m. de château, Wall, Burgwall; höchste Stelle des Burgrates, wo der Bergfried stand; m. du moulin à vent, Mühlenturm.

Mother-gate, s., engl. (Bergb.), Hauptförderstrecke.

Motherisches Gabelband, s. im Art. Band VI. d. 4.

Motion, s., engl. 1. Bewegung. — 2. Führung.

Motor, m., franz. moteur, m., engl. motor (vom lat. moveo, ich bewege), bezeichnet im eigentlichen Sinn die bewegende Kraft, franz. principe moteur, engl. prime-mover, wird aber in der Praxis auch übertragen auf die Maschinenteile, durch welche jene Urbewegkraft zunächst wirkt, ja auch auf ganze Maschinen; so wird die Lenoir'sche Gasmaschine meist Gasmotor, franz. moteur à gaz, genannt. Unter den M. der Neuzeit sind außerdem besonders zu nennen: die Heißluftmaschine, s. d. Art. Aerolithe Maschine u. Luftmaschine, und die Elektromotoren, deren Einrichtung noch steten Verbesserungen unterworfen sind; s. auch d. Art. Dampfmaschine, Wasserkleemannmaschine, Wasserhebemaschine, hydraulische Presse, Mühle *re*.

Motten, f. pl., sind kleine Nachtfalterlinge, von denen mehrere den Föhnbäumen nachtheilig werden, andere in die Wohnungen als unwillkommene Gäste eindringen, z. B. die Pelzmotten, Härtchabe (*Tinea pellionella* L.), mit glänzend grauem Leib, goldbraunen Border- u. gelblichen Hinterflügeln. Die Raupen derselben fressen die Härte von Pelzwerk. — Die Kleidermotte (*T. sarcitella*), Flügel aschgrau; ihre Raupe verzehrt Pelzwerk, Tuch u. dgl. — Die Federichabe (*T. erinella*), Flügel rothgelb, seidenartig glänzend, lebt gern in Federpolstern *re*. — Die Tapetenschabe (*T. tapezella* L.); das erste Drittel der Flügelwurzel schwarzbraun, dir übrigen zwei Drittel weiß mit kleinen dunklen Punkten. Ihre Räupchen fressen Kleider, Pelzwerk, Federn *re*. — Vorbaumsmittel gegen M. sind: häufiger Gebrauch, Lüften, Ausklopfen, Reinlichthalten, Absperren der gefährdeten Gegenstände gegen die eierlegenden Weibchen, sorgfältiges Einwickeln in Leinentücher, welche entweder geschweift od. mit Salz od. Salpeterwasser gewaschen sind. Starkreichende Dinge, z. B. sogen. M.kräuter, verdecken nur auf kurze Zeit den Geruch der gefährdeten Dinge vor ihren Feinden.

mohig, adj. (Bergb.), s. v. w. kurz, von Gängen gebr.

Moucharabie, m., franz., Bechnase; s. d. Art. Burg, Macchecoulis, Bechnase *re*.

Mouche f. de la mèche à mouche, die Spitze der Centrumbohrschneide.

moucheté, adj., frz., gespckt, gesprenkelt.

Mouchette, f., frz., 1. Wassernase; m. dorique, Tragloch, Tropfsteife. — 2. Stabthobel, Kehlhobel. — 3. (Drehst.) der Hafenstahl.

Mouchoir, m. (Schiffb.), dreieckiges oder sonst passend zugeschnittenes Plankenstück zu Aussöhlung von Zwischenlöchern der Planlung od. dgl. z. B. m. d'éperon, engl. wash-board, der Blasbalken, die Plante unter dem Schloßknie.

Moufle, f., frz., 1. Flaschenzug. — 2. Anker (s. d.). — 3. moufle, m. (Hüttenw.), die Muffsel.

Moulette, f., frz., halber Hohlcylinder, um ein glühendes Stück Eisen od. dgl. damit anfassen zu können; z. B. die Klammer des Löthfölbens, auch attelle genannt.

Mouillage, m., frz., Ankergrund, Ankerplatz; être au m., vor Anker liegen.

mouiller, v. tr., franz., 1. anfeuchten, neßen. — 2. m. l'ancre, Anker werfen, vor Anker gehen; s. anerer.

Mouillette, f., franz. (Schmied), der Löschwedel, Sprengmedel.

Moulage, m., franz., 1. (Mühlens.), das Gangwerk, treibende Werk. — 2. Die Formerei, das Formen.

Mould od. mold, s., engl. 1. (Gieß.) frz. moule, m. Form; moule à fonte, engl. mould for casting, Guss-

form; m. en argile, engl. loam-m., Lehmform; m. perdu, engl. dead m., verlorene Form; c. s. d. Art. Gießerei c. — 2. (Schiff.) Mall, Lehrbret; — to mould, malzen, bemalen.

Mould-board, **monlding-board**, s., engl., das Formbrett, Streichbret.

Moulding, s., engl., 1. die Formerei; open m., Hand-formerei c. — 2. Die Gliedergruppe, Simsgruppe; flat m., s. Band I. 2.; plain m., das glatte Glied, doch s. Band-geims und Fig. 379; circular-arched m. etc., s. unter arched; continuous m., fortlaufender Sims; raking m., ansteigender Sims; weathered m., abgewästetes Glied. — 3. (Tischl.) die Schleifung.

Moulding-plane, s., engl., Simshobel, Schleifhobel.

Mould-stone, s., engl., Formstein.

mouldy, adj., engl., frz. moisi, schimmelig.

mouler, v. tr., frz., 1. im weiteren Sinn = jeter en fonte, engl. to mould, to cast, gießen (in Gips od. dgl.). — 2. Im engern Sinn = jeter en moule, engl. to mould, to form, formen, zum Guß formen; m. les briques, engl. to mould bricks, Ziegel streichen, s. Formen; m. le verre, Glas preßen.

Moulerie, f., frz., 1. Formerei. — 2. Formstube.

Moulet, m., frz. (Tischl.), Lehrbretchen, hölzerne Lehre.

Moulin, m., frz., Mühle; m. hollandais, holländische Windmühle (s. d.); m. à tréteau, Dachmühle (s. d.); m. à argile, Thonreinigungsmaschine; m. sur bâateau, à nef, Schiffsmühle; m. à eau, Wassermühle; m. à scie, Sägemühle; m. à blé, Mahlmühle, s. Mühle; m. à manège, à chevaux, die Pferdemühle, Röhmühle; m. à vent, Windmühle; m. à minerais, Erzmühle c. c.

Monlinet, frz., 1. v. w. tourniquet (s. d. u. Steig-
lip). — 2. Welle eines Hebezeuges. — 3. m. de Woltmann,
Woltmannscher Flügel.

Monlle f. d'une pierre, franz. (Steinm.), Lehrbret, Schablone.

Moulure, f., frz., Sims, Simsverf, Gliederung; m. ovale, en demi-coeur, tore, corrompu, gedrückter Pfahl, s. d. Art. Echinus; m. d'embasement, Sofensims; m. d'un panneau, die Füllungsglieder; m. de lancis, Chambranle; m. lisse, glattes Glied; m. ornée, besetztes Glied; m. rampante, oblique, ansteigendes Gesims; m. guillochée, Wellleiste, Barockleiste c. c.

Monnd, s., engl., Erdauswurf, z. B. Burgwall; s. auch d. Art. Grab, nordamerikanische Bauten c.

Mount, s., engl., 1. Berg. — 2. (Kriegsb.) Käse, Hochwert auf dem Wall.

to mount, v. tr., engl., 1. montieren. — 2. Beschlagen. **mountain limestone**, s., s. d. Art. kalkige Gesteine b.

Mounting, s., engl., 1. das Beschläge. — 2. Die Steigung, Stufenhöhe.

Mourrieffbatterie, f., f. Batterie I. B. d.

Mouth, s., engl., 1. Mündung, Auslauf. — 2. Maul eines Schraubstocks c. — 3. Gießöffnung.

Moutier, frz., alfrz. **monstier**, **montier**, Münster, Klosterkirche.

Mouton, m., franz., Rammsloß; s. Bär 1.; m. à bras, Handramme; m. de cloche, Glockenholm.

Monveaux, monveron, m., frz., Kalkkrüze.

Mouvement, m., frz., 1. Bewegung. — 2. Gehwerk, Gangwerk. — 3. Knic, Winkeleisen an einem Klingelzug.

Movimiento, span., Bogenansänger; s. d. Art. Bogen und Anfangstein.

Moving-water, s., engl., Ausschlagwasser.

Moya, m., frz. (Miner.), die Moya, Schlamm lava.

Moye, moie, f., frz. (Steinbr.), Lässicht, weiche Alder in einem Steinbruch.

Moyen, m., frz., das Mittel.

Moyeu, m., frz., die Nabe eines Rades.

Moyo, m., s. d. Art. Mäh.

mozarabisch Bauweise, f., frz. architecture moza-

rabe, engl. moresco-style, span. estilo arabo-tedesco, mozarabe. Mozarabisch heißen bei den Spaniern diejenigen Bauten, welche theils von Arabern unter christlichem Einflus, theils von Christen und Juden unter arabischer Herrschaft, besonders aber von arabischen Technikern, kurz nach Vertreibung der arabischen Herrscher ausgeführt wurden, wo die Christen selbst noch nicht zu genügender Fertigkeit gelangt waren. Das Alter dieser Bauten lässt sich nur selten genau bestimmen. An Wohnhäusern sind die meisten in Saragossa erhalten. Die Eintheilung ist weniger lustig u. behäbig als in den maurischen Wohnhäusern, auch sind die meisten zu 3—4 Stockwerken




Fig. 2642. Mozarabischer Thor zu Illescas.

ausgeführt. Konstruktion u. konstruktive Details sind fast ganz maurisch. Unter den rein ornamentalen Details findet man normannische, gotische, maurische Formen, ja selbst Renaissanceformen, denn die mozarabische Weise blieb bis tief in das 16. Jahrhundert hinein in Gestaltung. Kirchen dieser Baumeiste sind über fast ganz Spanien verbreitet, am zahlreichsten aber in Andalusien, Kastilien u. Aragonien; besonders Sevilla, Toledo, Saragossa und die Umgebungen dieser Städte sind reich daran. Die Disposition derselben ist eher romanisch als gotisch zu nennen. Drei oder fünf Langschiffe, meist mit einem Querschiff am vorletzten Joch, enden in neben einander stehende halbkreisförmige Apsiden. Die Scheidebögen werden von acht-eckigen oder romanisch gegliederten Pfeilern getragen und sind in Hufeisen-, Rund- od. Spitzbögen ausgeführt. Die Decken, höchst selten gewölbt, sind vielmehr meist ganz auf maurische Weise konstruiert. In den architektonischen Thei-

len der Ornamentik herrscht fast stets die maurische Disposition vor, während die Ausführungen der Felder gotische und maurische Formen in buntem Gemisch zeigen. Auch am Altenhof ist die Disposition meist christlich, Konstruktion u. konstruktiver Theil der Dekoration maurisch; viele Details aber, Kapitale, Friesfüllungen, Simseprofile re., gothisch. Auch in der Ausführung selbst macht sich diese Mischung zweier Elemente bemerklich. Quaderbauten sind selten, doch häufig sind Simse u. dergl. in Stein ausgeführt. In den Füllungen re. zeigt sich die maurische Technik. Gipsornamente, Kugelrosen, Formenziegel spielen eine große Rolle. Nur der Piseebau kommt selten an diesen Bauten vor, u. dann ist meistens in Ecken, Pfeilern, Fenstern, Simsen, an vielen Bauten aber in allen Theilen, die Backsteinarchitektur sehr organisch durchgebildet; die Konstruktionsbögen sind größtentheils scheitrecht. Die

Muel, m., frz. (Werfz.), die Schwinge, Bleiwäge.
Muette, f., frz. f. d. Art. meute.

Muff, m., oder Masse, f. (Maschinenv.), 1. frz. manchon, m., engl. box, muff, übergeschobene Hülse zu Verbindung zweier Zapfen, Röhren oder dergl., z. B. der Achsen von zwei nebeneinander stehenden Rädern, damit das eine Rad das andere mit herumdreht. — 2. Auch ungenau Muffelgen.; f. d. Art. Unter I. 13. u. c. in Fig. 202 im 1. Bd.

Mussel, f., 1. franz. moufle, m., engl. muffle, Kapsel, in welche feine Thonwaren, Porzellanwaren re. beim Brennen gestellt werden, um die unmittelbare Berührung des Feuers abzuhalten; auch Schalen von gebranntem Thon, unter welche beim Kapellieren die Kapelle (s. d. III.) gestellt wird, um das Eindringen von Asche re. zu verhüten. — 2. frz. mufle, Verzierung in Gestalt eines Thieres, bes. eines Löwengesichts.

mugelig, adj., s. v. w. fugelartig, gerundet.

Muh, j. d. Art. Mäß.

Mühlachse, f., j. d. Art. Bauholz F. II.

Mühlbett, n., j. v. w. Mühlgerüst (s. d.).

Mühlbottich, m. (Mühlenb.), j. v. w. Lauf 4.

Mühldeamm, Mühldeich, m., Damm zu beiden Seiten eines Mühlbachs, Mühlgrabs oder Mühlteiches, bei niedrigem Wasser ausgeführt, um das Austreten des Wassers zu verhindern.

Mühle, f., frz. moulin, f., meule, m., engl. mill, mevils, span. molino, ital. mulino, gr. μύλη, lat. mola. I. Geschichtliches. Das älteste Zermalmungsmittel war ein Steinmörser mit hölzernen oder steinernen Keulen. Dieser ging allmählich in die Handmühle (mola buxeia) über, indem man die Mörserkeule in eine gerieoste Büchse steckte und mittels einer Kurbel umdrehte. Diese



Fig. 2643. Kirche San Jago del Arrabal in Toledo. Nach der Natur aufgenommen von D. Mothes.

eingesetzten Bogen variieren in allen maurischen und arabischen Formen; in konstruktiven Theilen selbst untergeordnete Funktion finden sich fast nie, in den Details aber hier und da gotische Formen zwischen die maurischen eingehoben; die Giebel sind flach abgetreppt und oft durch sehr reiche Rosetten verziert. Fig. 2642 zeigt den um 1100 gebauten Thurm der Kirche zu Illescas, Fig. 2643 die 1246 gebaute Kirche zu San Jago del Arrabal zu Toledo.

M-roof, s., engl., Sägedach, Parallelbach, f. Dach.

M-tooth, s., engl., M-förmiger Sägezahn (s. d.).

Muche, f., franz., Benennung alter unterirdischer Gewölbe im Munde des Volks in Frankreich.

Mückennetz, Fliegennetz, n., span. mosquitero, f. v. w. Bettdecke.

Mud, s., engl. (Wasserb.), Schlamm, Modder.

Mud-lighter, s., engl. (Wasserb.), Moderprahm.

Mud-wall, s., engl. (Hochb.), Lehmvand.

Müdt, Alnde re., j. d. Art. Mäß.

Mud-wallers, s., engl., Kleiber, Kleber, Lehmputzer.

Umdrehung geschah später durch Thiere. Ein weiterer Fortschritt war das Zermahlen des Getreides mittels der Umdrehung einer breiten Platte auf einer andern Platte. Die Griechen thaten einen Schritt weiter vor. Die griechische, auch bei den Römern beibehaltene Handmühle (manuaria mola trusatilis, γεροῦσιλη, moulin à bras) bestand aus einem äußeren Mühlstein (catillus) der oben und unten glockenförmig, also einer Sanduhr ähnlich, ausgehöhlten war; beide Ausböhlnungen waren durch ein Loch mit einander verbunden; mit der unteren Ausböhlnung saß der Stein auf dementsprechend gestalteten Unterstein (meta), dessen Spize mit einem metallenen Zapfen versehen war, worauf dann der Oberstein ruhte u. um den er sich drehte. In den Obersteiner war das Getreide eingeschüttet und, durch Umdrehung des Obersteins mittels Speichen zermalmt, fiel es als Mehl am unteren Umfang der Meta heraus. Die Speichen konnten verlängert zum Anspannen von Zugthieren benutzt werden, und so entstand die Thiermühle (mola asinaria, machinaria). Waren die Speichen durch

gezähnte Felgen zu einem Rad vereinigt und mit einem Wasserrad (rota aquaria) durch ein Daumenzahnräder (tympanum dentatum) in Verbindung gelegt, so entstand eine Wassermühle (mola aquaria), kurz vor Augustus erfunden. Bei der mola versatilis wurden die Mühlsteine, resp. Schleifsteine, durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt, deren Kurbelstange mit einem Tretbrett versehen war. Die Delmühle (mola olearia) der Römer kennen wir nicht; eine andere Art der Delmühle (trapetum) bestand in einem Becken oder Mörser (mortarium), in dessen Mitte ein Regel (miliarium) sich erhob, auf dessen Zapfen eine Buchse (cupa) sich drehte; durch diese Buchse war eine Achse gesteckt, auf der calottenförmige Räder (orbes) stießen, die bei Umdrehung der zu einer Speiche verlängerten Achse im Mörser herumrollten. Zwei andere Delmühlen, solea oder canalis und tudiula, sind uns ebenfalls unbekannt. Dessenartige Wassermühlen werden erst 398 u. Chr. erwähnt. 536 ließ Belisar die ersten Schiffsmühlen anlegen. Die Windmühlen sollen im Orient erfunden worden sein, aber schon um 1040 soll es deren in Frankreich und England gegeben haben, 1105 werden sie zuerst urkundlich erwähnt. 1393 wurde eine Windmühle in Spanien erbaut, 1408 wurden sie in Alkmaar zum Wasserröpfen gebraucht. 1650 wurde die holländische Windmühle erfunden.

II. Eintheilung der Mühlen.

A. Nach der Art ihrer Funktion. 1. Zermahlungsmühle, welche die zu mahlsenden Körper zermahlt. Dazu gehören Getreide- od. Mehls-, Traub- und Gips-, Grütz-, Graupen-, Chokoladen-, Cement-, Harze- und Lohnmühlen re. 2. Arbeitsmühle, durch welche die Körper blos in einen andern Zustand verkehrt werden. Hierher gehören Schneide-, Del-, Bohr-, Schleif-, Polir-, Walf-, Papier-, Web-, Spinnmühlen re.

B. Nach der bewegenden Kraft. Alle genannten Arten m. können je nach der bewegenden Kraft, welche man nach Pferdekräften zu berechnen pflegt, Wasser-, Wind-, Hand-, Tret-, Ross- oder Dampfmühlen sein.

III. Errichtung der Mühlen. Wir können natürlich hier blos Notizen geben.

A. Wassermühle, franz. moulin à eau, hydraulique, m., engl. water-mill. Allgemeines. Bei Anlegung derselben schreitet man zuerst zur Atpirung, d. h. zur Pfostenmachung des Strombetts und zu dem Ausdämmen des Wassers bis zu der Höhe, welche das erforderliche oder zu erreichende Gefälle bedingt. Erreicht wird dies durch den Grundwerksbau. Dazu gehört die Errichtung der Wehr, welche Überfall, Freiwehr oder Streichwehr, Aufzich- oder Schleusenwehr sein können (s. d. Art. Wehr), ferner die Anlegung der Gerinne, s. d. Art. Ablauf 3; Freigerinne, Gerinne, Flüder, Klüter re. Besondere Wichtigkeit haben die richtige Anordnung des Vorherdes, die tüchtige Befestigung des Fachbaumes (s. d.) und die zweckmäßige Verbindung der Gerinne (s. d.). Der Fachbaum kommt entweder auf eine Grundmauer oder auf einer Spundwand (s. d.), od. auch nur auf sog. Sturzpfeile (s. d.) zu liegen, hinter welche dann noch eine Wand von gespündeten Böhlen gestoßen wird. Die Grundmauer muß von guten, lagerhaften Steinen aufgeschüttet und mit setttem Thonletten verbunden werden. Bei schlechtem Baumgrund kann man die Grundmauer auf Rosl gründen, der aber mindestens 28 cm unter dem tiefsten Wasserstand liegen muß. Die Vorschutzmauer, worauf der Fachbaum liegt, muß oben wenigstens 55 cm. stark sein und genügende Böschung haben, durch welche sich die Breite der Grundmauer bedingt. Kommt der Fachbaum auf eine Spundwand, so muß der Boden

vorher gehörig untersucht werden, damit man die Länge der Pfähle bestimmen kann; s. übr. Pfahlrost u. Spundwand. Der Fachbaum erhält auf der Unterseite eine Ruth, welche genau auf die Zapfen der eingeschlagenen Pfähle gebracht wird, nachdem man die Zapfen der Spundpfähle mit seinem Berg überlegt und dasselbe mit heißen Pech übergossen. Hinter die Spundwand bringt man der größeren Vorsicht halber noch




Fig. 2644. Mühlwert mit einem Gang.

eine 28—45 cm. starke Schicht von setttem Thon, welche sich aber etwa 1 m. in die beiderseitigen Ufer hineinzichen muß. Ist der Fachbaum aufgebracht, so wird der Vorherd od. die Vorsut angelegt u. mit Böhlen belegen verschen; s. d. Art. Herd, Vorherd re. Erhöhung des Fachbaumes u. Veränderung des Sicherpfahls darf nur unter Aufsicht der Behörde




Fig. 2645. Mühlwert mit zwei Gängen.

vorgenommen werden. Auch ist es nicht erlaubt, die Mühlgräben zu erweitern, die Dämme zu erhöhen u. das Wasser darin aufzuhalten. Das eben beschriebene ist allen Wassermühlen gemeinschaftlich. Mantheilt dieselben folgendermaßen ein: 1. Oberflächige M., frz. m. à aubes, à pots, engl. overshot-mill. Hier ist der Gerinnboden oberhalb der höchsten Stelle des Rades u. die Einschüttchaußel oberhalb der Wellenachse. Die Räder bestehen aus zwei Radkränzen, mit schief dazwischen gestellten Schaufeln, die durch den am Innerrad der Felgen befestigten Radboden zu Saabschaußeln werden. Das Maß der Schrägen der Schaufeln heißt Dockung od. Duckung, bei unbedeutenden Gefällen macht man die Räder sehr breit bei geringem Durchmesser (Walzenräder). 2. Mittelflächige M.,

franz. m. à roue de côté, engl. middle-shot-mill. Der Gerinnboden sowohl als die Einschüßschaufel ist unterhalb der höchsten Stelle des Rades, aber oberhalb der Wellenachse. Auch hier werden Saft- und Walzenräder verwendet. 3. Unterflächige M., frz. m. à vannes, à volets, engl. undershot-mill. Hier liegt die Einschüßschaufel unterhalb der Wellenachse, der Gerinnboden kann verschiedene Lagen haben. Die Räder unterflächig M. können sein: a) Staberräder, mit 2 Radkränzen und dazwischen radial stehenden Schaufeln. Durchmesser verschieden. Schaufelweite 45—55 cm. b) Strauberäder, mit nur einem Radkranz, auf dem die Schaufeln durch Stelzen (Knaggen) befestigt sind. c) Safräder, mit vollem Radboden, oder winkelstörmigen, zwischen die Kränze eingesetzten Doppelschaufeln, meist mit Saftgerinne vereinigt, indem der Gerinnboden konzentrisch mit dem Rad gekrümt ist. d) Pansterräder, mit beweglichem Wellenlager; die Bewegung geschieht entweder mittels

wünschten Effekt angemessene Neigung bekommen. Die Ruthen selbst stehen an einer Welle, deren Länge sich nach dem Durchmesser der M. richtet. Dieselbe muß am Hals, mittels dessen sie auf dem Wellenlager liegt, rund gearbeitet und mit polirten eisernen Schienen belegt sein. Der Hals der Welle geht entweder auf Metall oder auf Stein. Das beide Holz zu den Windmühlen ist das eichene, zu den Sprossen der Ruthen das Fichtenholz. Man unterscheidet: 1. deutsche oder Voedwindmühlen, franz. m. à pile, m. l. vent ordinaire, engl. german wind-mill, post-mill. Das ganze Haus wird mittels des Sterzes so gedreht, daß der Wind richtig auf die Flügel oder Ruthen stößt, welche aus einzelnen Schindelhorden, Thüren, bestehen, davon einzelne bei zu starkem Wind herausgenommen werden; die schiefe Fläche der Ruthen ist meist eine Ebene, besser aber eine windschiefe Fläche; s. übr. den Art. Voedmühle und Windmühle. 2. Holländische oder Thurmwindmühle, franz. m. à vent hollandais, engl. tower-mill, smock-mill, s. d. Art. holländische Windmühle.

D. Rossmühle, franz. m. à manège, engl. horse-mill, durch tierische Kräfte in Bewegung gesetzt. Man unterscheidet: 1. Göpelmühlen, frz. m. à barriéte. An einer senkrechten Welle ist ein horizontaler Balken (Zugarm, Schwengel) befestigt, an dessen Ende ein oder zwei Pferde, Esel oder Ochsen die Welle drehen. 2. Tretmühle, franz. treuil à tambours, engl. tread-mill. Das Thier (Pferd od. auch wohl nur Hund) setzt durch Treten auf einer Tret scheibe (s. d.) oder in einem großen Tret rad die M. in Bewegung; dabei kann man, namentlich bei Benutzung der Tret scheibe, die Leistung des Thieres, d. h. die Kraft seines Aufstretens, dadurch vermehren, daß man es an einem Seil ziehen läßt, welches über eine feste Rolle gleitet und am hinteren Ende ein Gewicht hat.

E. Handmühle, frz. m. à bras, engl. hand-mill, werden nur von Menschenkraft bewegt. Das Umdrehen geschieht mittels einer Kurbel od. eines Schwengels, oder auch mittels eines Spillrades, d. h. eines Rades, an dessen Krantz Querhölzer, Spillen befestigt sind, an denen der Treibende weitergreift. Man läßt wohl auch Treträder durch Menschen treten.

F. Dampfmühlen, frz. m. à vapeur, engl. steam-mill, gleichen den anderen in der Konstruktion, nur sind die eigentlichen arbeitenden Organe mit einer Dampfmaschine (s. d.) in Verbindung gesetzt.

IV. Mühlwerke. Dieselben richten sich nach der Bestimmung der M. n. 1. Getreide- oder Mahlmühlen. Das arbeitende Organ besteht aus zweieckindischen Steinen, wovon der eine fest liegt (Bodenstein, s. d.), der andere sich dagegen mit seiner unteren Fläche auf der oberen Fläche des Bodenstein besetzt (Läuferstein, s. Läufer 1.). Durch eine in den Bodenstein eingelassene Buchse von hartem Holz geht des Läufersteines vertikale eiserne Welle, das Mühlleisen, welches unten in einer Pfanne auf dem Steg steht und mit demselben gehoben und gesenkt werden kann. Oben wird ein anderes, mit zwei schwabenschwanzförmigen Anfängen in den Läuferstein eingelegtes, vierseitig durchlöchertes Eisenstück, die Haue oder Haube, an das Mühlleisen angesteckt, wodurch die Drehung des Mühlleisens dem Läuferstein mitgetheilt wird. Dem Bodenstein eine feste Stellung zu geben, dient das Mühlgerüst (s. d.). Dem Mühlleisen wird die Bewegung von der Radwelle mittels eines an dieser Welle sitzenden Kammrades und der auf der




Fig. 2646. Mühle nach Fairbairns System.

der um die Zichwelle gelegten Pansterkette od. beim Stockpanzer, mittels der Verschiebung des Wellenlagerriegels zwischen zwei Säulen. Die Pansterräder sind meist sehr breit; s. d. Art. Gang. Zu Regulirung des Wasserzuflusses dienen noch Schubbreter oder Schüten, das Abwerk re.; s. dar. d. betr. Art.

B. Schiffsmühle, frz. m. à nef, sur bateau, engl. ship-mill. Dieselben werden auf großen Strömen, in welchen der Wasserstand sehr veränderlich u. man durch Umstände gehindert ist, das Aufschlagwasser durch Dämme od. Wehre zu reguliren, auf zwei Schiffen erbaut, wovon das eine, breitere und näher am Lande liegende, das Hausschiff, das andere das Wellschiff heißt. Auf ersterem befindet sich das ganze umgebende Mahlwerk, letzteres trägt nur das zweite Wellenlager u. ist durch Seile, Ketten u. übergelegte Balken mit ersterem verbunden. Beide sind durch Mühlanker u. Seile am Ufer und Flußbett befestigt. Das Rad hat keinen Krantz, sondern nur 10—12 Schaufeln, deren jede durch 4 Arme von 1,70—2,40 m. Länge an der Welle befestigt ist. Zwischen Schaufeln und Armen sind Niegel, Sperrstücke, eingesetzt.

C. Windmühle, frz. m. à vent, engl. wind-mill. Bei diesen geschieht die Umdrehung durch das Vorbeidringen des Windes an den schiefen Flächen der Windmühlensflügel oder Ruthen; diese Flächen müssen daher eine dem ge-

Spindel oder dem Mühleisen sitzenden Laterne (Drilling) mitgetheilt. An der unteren Scheibe der Laterne sitzen zwei Daumen, die an einen immer wiederkehrenden hölzernen Arm schlagen und so das Beutelwerk bewegen, zugleich aber das unangenehme Klappern erzeugen. Neuerdings geschieht die Uebertragung dieser Bewegung meist nach Fig. 2644 und 2645. An der Welle A des Walzenrades sitzt ein konisches Rad, welches das konische Getriebe an dem Schaf B umtreibt. Bei eingängiger M., Fig. 2644, ist B zugleich das Mühleisen; bei zwei Gängen aber, Fig. 2645, trägt das Stirnrad C die Bewegung auf die Stirngetriebe D u. E über, deren Wellen F also die Mühleisen sind. Die Pfanne, in der das Mühleisen sitzt, kann mittels Schneidrädern gehoben und gesenkt werden, um so den Zwischenraum zwischen beiden Steinen nach den Getreidesorten zu regeln; es kann aber auch das Getriebe gesenkt und dadurch ausgerüft werden, wie bei E in Fig. 2645 angenommen. Aus derselben Figur sieht man, daß das Mühleisen durch die Buchse des Bodenstein gehet. Diese Buchse ist von Guisenen mit messingem Futter, welches zugleich eine Schniervorrichtung enthält. In dem runden Loch des Läufersteins, dem Läuferauge, steckt statt der festen Haue eine schwedende, d. h. das Mühleisen ist oben abgerundet, die Haue aber hat eine entsprechende Pfanne und zwei Einschnitte, an denen sie die an der Spindel sitzenden Mitnehmer packen und herumführen; oder, noch besser, der Stein ist durch zwei ins Kreuz gestellte Zapfenpaare an dem Kopf des Mühleisens angehangen. In unserer Figur ist der Rumpf, in den das Getriebe geschüttet wird; unter ihm hängt der etwas geneigte Rüttelschuh L, der durch die Daumen oder den Staffelring K des auf der Haue sitzenden Stäbchens, des Rührnagels, gerüttelt wird und so kleine Partien des Getreides in das durch die Haue nicht ganz ausgefüllte Läuferauge, da hindurch aber auf den Bodenstein fallen läßt. Das Klötzchen b hängt an einer Schnur, an deren anderem Ende, im Rumpf unter den Körnern, ein noch kleineres Klötzchen liegt; ist der Rumpf beinahe leer, so lasten die Körner nicht mehr genug, b sinkt bis a herab. Der Daum a sitzt auf dem Rührnagel, dreht sich mit demselben und dadurch wird die Klingel c bewegt, das Zeichen, daß neu aufgeschüttet werden muß. Die neuen Kunstmühlen, meistens Dampfmühlen, gewöhnlich amerikanische M., genannt, sind sehr verschieden eingerichtet, und man unterscheidet bei das englische und französische System. Wir geben, da schon die bloße Erwähnung aller Arten zu weit führen würde, nur in Fig. 2646 eine M. nach Fairbairns System. Die Maschine 8 hat ein gezahntes Schwungrad 9, welches mittels des Getriebes 10 die Betriebswelle 11 umtreibt, die wiederum mittels der konischen Räder 12 die Mühleisen bewegt, deren jedes ein konisches Getriebe hat. In den Gehäusen 13 stecken die Steine. Das Getriebe kommt links oben aus den Reinigungsmaschinen und wird durch die Mehlschraube 14 in die Rümpe 15 vertheilt, aus denen es durch Blechröhren in die Regulirungsrichter 2 und weiter in die Steine fällt, von wo das Mehl durch die Röhre 4 nach einer Minne geht, in der es wiederum durch eine Mehlschraube einem Paternosterwerk (Elevator) zugeführt und von diesem in die Beutelmaschinen gehoben wird, denen die Maschinenkraft durch die Vorrichtung 5, 6, 7 zugeführt wird. — 2. Gruppenmühle. Diese unterscheidet sich von der Mahlmühle hauptsächlich durch die etwas weitere Stellung der Steine, sowie durch die Anbringung des Schälwerks, Sortierwerks etc. — 3. Delmühle. Zur Delmühle sind erforderlich: die Reinigungsmaschine, das Quetschwerk, der Wärmer und die Presse. Früher bestand das Quetschwerk nur aus Stampfen, jetzt jedoch meist aus dem Walzwerk, dem Stampfwerk und den Olgängen. Die Quetschpflanzen sind meist 0,75—0,8 m. lang und haben 0,305—0,35 Durchmesser. Sie sind von Guisenen und 0,035—0,04 im Guß stark, so daß man sie

einigemal durch Abdrehen neu glätten kann. Sie machen in der Minute 33—40 Umdrehungen. Der sich anhängende querbeschichtete Samen wird durch Abstreichen von den Walzen entfernt. Das Stampfwerk besteht aus Stampfen, die durch die Daumen einer Welle gehoben, in die Grube des Grubenstocks niederfallen. Sie bestehen meist aus hartem Holz und stehen zwischen Riegeln, Scheiden, die in Gerüstfäulen eingeleget sind. Der Olgang endlich besteht aus einem Hörn- oder Bodenstein, in dessen Mitte der Ständer, eine vertikale Welle, steht; in einem Schlitz des Ständers liegt die Achse, an welcher Läufersteine stehen, die bei Drehung der Welle auf dem Bodenstein herumrollen. Die Läufersteine sind cylindrisch od. konisch, haben 10—15 cm. Durchmesser und 40 cm. Länge, machen per Minute 6 bis 8 Umdrehungen und mahlen bei 1 $\frac{1}{5}$ Pferdekraft in einer Stunde einen Scheffel Raps. Eine Delmühle mit einem Walzenquetschwerk, zwei Mahlgängen und einer Presse mahlt bei 4—5 Pferdekraft 3 Wipfel Samen in 24 Stunden. — 4. Ohmühle (s. d.) besteht meist aus Stampfwerk und Mahlgang. Erstere ist dem der Delmühle ähnlich, letzterer wie bei Getreidemühlen eingerichtet. Ein Läuferstein, bei etwa 1,15 m. Durchmesser u. 35 cm. Höhe, mahlt per Stunde 450 Pfund gehackte Rinde, macht 100 Umdrehungen per Minute und fordert 4 Pferdekräfte. — 5. Trafo- und Gipsmühle. Ein Mahlgang mit zwei senkrecht stehenden Steinen, 27—29 cm. hoch, 1,30—1,40 m. im Durchmesser u. 23 Umdrehungen per Minute machend, liefert bei 5—6 Pferdekräften in einer Stunde 6—800 Pfund feingekörnten Trafo, aber nur 4—500 Pfund Gips, welchen man zum Feinmahlen noch unter einen besonderen Stein bringen muß. — 6. Sägemühle. Die Stampfen der Sägemühle sind ein halbmal schwerer als die der Delmühle. Ihr Fuß wird nach unten etwas mehr abgeschrägt und der Schuh, möglichst glatt, darf nie den Boden der Grube erreichen. — 7. Walkmühle. Die Stampfen der Walkmühle sind eigentlich Hämmer, der Grubenstock wird hier Walk- oder Walkstock genannt. In jeder Grube arbeiten zwei Hämmer. Die Gruben sind nur vorn und hinten gewölbt, die Stirnseiten sind vertikal. Die Hämmer sind nach einem Bogenstück gearbeitet, dessen Mittelpunkt der Drehpunkt der Schwingen (Stiele) ist. — 8. Säge- oder Schneidemühle. Die hauptsächlichsten Vorrichtungen bestehen in dem Sägegatter und in dem Schlitzen, auf welchem das zu trennende Holz liegt und der gleichzeitig durch die Maschine horizontal vorgehoben wird. Weiteres s. in d. Art. Sägemühle. — 9. Cementmühle; fast wie die gewöhnliche Getreidemühle eingerichtet; dient zu Zerreibung der zu Bereitung des Cements nötigen Materialien, nachdem dieselben in einer Stampfe zu kleinen Stücken zerstoßen sind.

Mühleisen, n., Mühlespindel, f., frz. poilier, n., fer de meule, engl. spindle, iron tool, s. im Art. Mühlgerüst und Mühlstein E.

Mühlenbaum, m., s. d. Art. Baummühle.

Mühlenbau, m., erfordert ein ganz besonderes Studium, welches sich auf Mechanik, Hydraulik, Maschinenlehre und Hydrotechnik gründet; s. das Allerwohrendigste in d. Art. Mühle, Mühlgerüst v.

Mühlenbaum, m. (Mühlenb.), 1. j. v. w. Fachbaum oder Achtfahl, s. d. betr. Art. u. d. Art. Mühle. — 2. s. d. Art. Bauholz F. d. im 1. Band.

Mühlenpfleuse, f., franz. bac, m.; s. d. Art. Schleuse, Schüze re.

Mühlgang, m., s. d. Art. Gang 2.

Mühlgerinne, n. (Mühlenb.), s. v. w. Gerinne (s. d.).

Mühlgerüst, Mühlgebiet, Mühlbett, n., frz. beffroi, engl. framing. Im unteren Theil des Mühlengebäudes, bei Wassermühlen auf zwei niedrigen Grundmauern, bei Bodenmühlen auf den Böden, liegen zwei Schwellen, Grundschwellen; quer über diese werden 2,30—2,60 m. vor einander entfernt eben so lange Hausbäume (s. d.) gestreckt und,

wenn es nötig, durch ein paar Riegel oder Bangen mit einander verbunden. Auf sie kommen an den vier Ecken starke Ständer oder Säulen, die Docken, zu stehen, welche gut eingezapft werden müssen. Je zwei und zwei davon werden mit Querballen (Lämmen) überlegt. Zu mehrerer Festigkeit werden Säulen und Lämmen durch Winkelbänder verbunden. Man verbindet diese Lämmen der Länge nach durch zwei Balken, von denen der eine, höhere, die Mehlbank genannt wird. Darauf werden 7—13 cm. starke Bohlen gelegt und dadurch eine Abhöhung gebildet, auf welcher man sicher herumgehen kann. Die Docken werden von oben herab auf eine gewisse Höhe an ihren inneren Seiten ausgeschlagen, so daß zwischen je zwei derselben ein Riegel (Tragebank) eingeschoben werden kann, welcher sich in den Falzen auf und ab bewegen und nach Belieben durch Keile oder Unterlagen feststellen läßt. Die Tragebänke dienen dazu, um darauf den Steg oder Mühlsteg fest anzulegen zu können, welcher in einer in ihn eingelegten Pfanne, Mühlpfanne, das Mühlleisen und somit den Mühlstein zu tragen bestimmt ist, daher entsprechend stark sein muß. Der Bodenstein wird nun auf dem Mühlbett oder Mühlgerüst durch Keile oder Schrauben vollständig horizontal eingestellt und durch 15 cm. starke Riegel, die Bodenriegel, welche, in einander gezapft, denselben umschließen, unverrückbar gemacht; dann auch noch mit einer Zarge von Bottcherarbeit, dem Lauf, umgeben.

Mühlgraben, m., frz. coursier, canal m. de moulin, engl. race, mill-race, channel, span. embocadero (Mühlenbau), Kanal zu Aufnahme des Wassers von einem Flüsse oberhalb des Mühlwheres. Man führt den M. immer so weit, als es das bei überschlächtigen Mühlen nötige Gefälle erheischt. Ist solches überhaupt unerreichbar und muß man also eine mittel- oder unterflächliche Mühle anlegen, so legt man keinen eigentlichen M. an, sondern regulirt nur den Wasserlauf durch einen od. mehrere an geeigneten Stellen ins Wasser gebaute Dämme. Man unterscheidet am M. gewöhnlich den Obergraben, welcher das Wasser dem betreffenden Motor zufüht, und den Untergraben, der es aus dem Motor ableitet. Ersterem giebt man kein großes Gefälle, gewöhnlich das relative Gefälle bis 0,0004; dem Untergraben jedoch ein stärkeres, bis zu 0,0025. [v. W.]

Mühlhäuser Blau, n., franz. bleu de Muhlhouse. Man mischt eine Lösung von Anilinroth u. eine alkalische Lösung von Gummilack. Kocht man diese Mischung längere Zeit, so entsteht eine prächtige blaue Farbe; s. d. Art. Anilinfarbe d.

Mühlspahl, m. (Mühlenb.), s. v. w. Achspahl (s. d.).

Mühlrad, n. (Mühlenb.), jedes Rad, welches zum Betrieb einer Mühle gehört, namentlich aber s. v. w. Wasserrad, s. d. Art. Mühle.

Mühlstrehen, m. (Mühlenb.), eine Reihe ziemlich dicht nebeneinander etwas geneigt stehender Pfähle an den Wassermühlen vor Anfang oder am Ende des Mühlgraines, damit nichts Schädliches mit dem Wasser aus die Räder falle.

Mühläge, f., Säge einer Sägemühle.

Mühländer, m., Gerüst unter einer Bockwindmühle; s. d. Art. Bockmühle und Windmühle.

Mühlkörte, f. (Mühlenb.), s. v. w. Mühlleisen.

Mühlstein, Mahlstein, m., franz. meule f. de moulin, engl. mill-stone; meist werden die M. pärweise verwendet, und zwar als Bodenstein, franz. gîte, auch Grundstein genannt, u. Läuferstein, Läufer; s. darüber d. Art. Mühle und Mühlgerüst.

A. Eintheilung in Rücksicht auf den Zweck. 1. M. zur Zermalmung, Pulverisirung der Stosse, also für Ölmühlen, Gips-, Bleiweißmühlen re. Dazu eignen sich harte, feinkörnige Steine: a) Marmor; besonders werden verwendet Salzburger, Bairischer, schleißiger, böhmischer, schwarzer italienischer und der schlechtere Carrarische Mar-

mor. b) Dicker Kalkstein, Mühlkalkstein, frz. meulière, f., der Steinsteink, dient besonders zu Zapsenlagern. c) Dicker Trachyt, bes. der vom Stengelberg im Siebengebirge. d) Quarz, Mühlsteinquarz, frz. caillouasse, f., engl. mill-stone-rock, bes. in Blausäuerwerken und Porzellandermühlen verwendet, dient auch als Pflasterstein. e) Eiserne Scheiben mit angegossenen Rillen oder eingesetzten Mahlschneiden. — 2. M. zu Aushülfung und Ausreibung der Getreideförderer: a) Granit, je quarzreicher, desto besser; b) Kieselstein, Kieselsteinquarz, frz. meulière de grès, engl. mill-stone-grit; zu erwähnen sind besonders der von Postelwitz bei Pirna, von Mannsdorf bei Zeitz re., sowie der eisenhäuflige oder rothe Kieselstein von Rothenburg, und der hunte von Weißensels, Nebra, Aschersleben re.; c) Basalt, verschlackter (s. d.).

B. Eintheilung in Rücksicht auf die Gewinnung. 1. Natürliche. a) Banksteine, bearbeitet wie sie im Bruch liegen, so daß die Bruchlagerfläche zur ebenen Seite genommen wird. b) Quersteine, so bearbeitet, daß die ebene Fläche die Bruchlagerfläche rechtwinklig durchschneidet, daß „das Haupt zum Lager“ wird. — 2. Künstliche, verschieden bereitet.

C. Eintheilung nach dem Gewinnungsort. a) Zittauer, besteht aus sehr hartem Sandstein. b) Rheinländer, besteht aus einer vulkanischen Lava von weißlichgrauer Farbe, mit runden Poren; die gelblichen und möglichst sandfreien sind die besten. c) Französischer, Burrstein, ähnlich dem rheinländischen, aber großbläfiger; besteht aus bläfigem Quarz, Süßwasserfischel, der sehr zähe und schwer zu bearbeiten ist, auch zum Pflastern dient. Er bricht bei Paris und bei La Ferté sous Jouarre und wird in kleine prismatische Stücke getrennt, die durch Gipsguß u. starke eiserne Reisen zu einem Ganzen vereinigt werden. Eine dergleichen Fabrik besteht in Zeitz. d) Belgischer, ähnlich dem französischen aus Stücken zusammengelegt, aber aus Feuerstein re. e) Englische künstliche M. aus gebranntem Thon mit Sandbeimischung re., bis jetzt noch zu keiner wirklichen Brauchbarkeit gelangt. f) Böhmisches, soll hellblaulich schillern u. hellglänzende Punktchen zeigen, auch mit der Picke angeschlagen hell klingen. g) Cramwinkler Stein, eine Art Porphyrr, blaurot mit eben so großen Quarzkörnern, braucht beim Schärfen nur rauh aufzuhauen zu werden. h) Kynshäuserstein.

D. Behandlung re. 1. Bei der Wahl des Materials muß man sorgfältig bedacht sein, daß alle Theile gleiche Dicke, also auch gleiches Gewicht haben. Die ungleich dichten, besonders die aus einzelnen Stücken zusammengesetzten, schnattern sehr leicht, d. h. sie berühren sich einander beim Umlaufen an der einen Seite, während sie sich an der entgegengesetzten Seite so weit entfernen, daß man damit nicht mahlen kann. Ein guter M. zu Getreidemühlen muß sehr hart und fest sein, darf bei heftiger Umdrehung um seine Achse nicht zerspringen, beim Abschleifen sich nicht glätten, sondern muß stets eine rauhe Oberfläche behalten. — 2. Das Schärfen der beiden Mahlstächen geschieht, damit sie nicht bloß quetschen, auch sich nicht verschmieren, sondern das Korn schälen und zerschneiden; s. Fig. 2647. Die Hausschläge oder Rillen des einen Steines müssen die des andern kreuzen; daher dürfen dieselben nicht radial gehen, sondern nach Fig. 2648, oder sie können an einem Stein radial sein, wenn sie am andern nach Fig.



Fig. 2647.

2649 gekrümmt werden. Nach dem Umsang zu laufen die Hausschläge flacher aus. Die eine Kante der Hausschläge steht lotrecht, die andere läuft etwas schräg aus. — 3. Ventilation der Steine und Walzapparate. Die Einführung eines kalten Luftstromes zwischen die beiden gegen einander

arbeitenden Flächen der M.e ist eine der wichtigsten mechanischen Verbesserungen des Mühlwesens. Der kalte Luftstrom durchdringt nämlich die Getreideschicht von dem Augenblick an, wo dieselbe den Rumpf oder Aufschüttter verlassen hat, bis sie durch die Steine vollständig in Mehl verwandelt worden ist, trennt jedes ganze und jedes zum Theil zerriebene Korn von dem benachbarten und verhindert so ihr Zusammenkleben und das Verstopfen der scharfen Haufanten. Er vermindert u. A. auch die durch Reibung entstehende Hitze, welche auf Erzeugung feinen und guten Mehles nachtheiligen Einfluß übt.

E. Weitere Notizen. Die Hane steht zwischen dem Mühlstein und dem Stein derart, daß sie zugleich als Fuß für die Querschwalzen dienen kann, durch welche neuerdings vielfach das Mahlen vorbereitet wird. Unmittelbar über der auf der Hane befestigten Walzfläche sind dann nämlich zwei kleine Querschwalzen angebracht, ähnlich denen, welche zu Zerkleinerung des Schießpulvers od. des Thons dienen; sie laufen lose auf Nügeln oder Achsen, die an einem Querbaum angebracht sind. Der letztere ruht mit beiden Enden auf Säulen außerhalb des Mühlsteingehäuses u. ist durch Schrauben der Höhe nachverstellbar. Der Rumpf liegt über diesem Querbaum, und das in jenem aufgeschüttete Getreide fällt durch eine Öffnung in diesem auf die Walzfläche, welche vom Mühlstein umgetrieben wird. Die Umdrehung der flachen, scheibenförmigen Walzenplatte dreht die beiden

Querschwalzen um ihre Achsen. Der ganze Walzapparat ist von der oberen Seite umschlossen, die zerquetschten Körper fallen von der Walzenplatte durch das Hanbenloch des Läufers auf eine geriffelte Platte, den Bertheiler, welcher zu gleicher Zeit den Mahlflächen die kalte Luft zuführt. Der obere Theil des Bertheilers ist nach den Rändern geriffelt, um die Vertheilung des gewalzten Getreides zu befördern, und so eingerichtet, daß er zur Hälfte in der Fläche eines jeden Steines eingelassen ist und sich mit dem Läuferstein, ohne den Bodenstein zu berühren, bewegen kann. Der Bertheiler ist hohl und für das Durchtrömen der kalten Luft mit 5 (auch mehr oder weniger) horizontalen, gefräumten Kanälen versehen, deren offene äußere Enden an der Linie der Mahlfläche endigen müssen, sich also nach den Vertiefungen in den Steinen zu Aufnahme des Bertheilers richten. Die anderen Enden der Kanäle öffnen sich in eine mittlere Öffnung des Bertheilers; diese steht an der unteren Seite mit niedergehenden, in Trompetenform auslaufenden Luftröhren, welche durch das Auge des Bodensteines hindurchgehen und zu Aufnahme der kalten Luft dienen, in Verbindung. Der Apparatsaugt diese kalte Luft aus den austretenden Röhren an und giebt sie durch die äußeren Mündungen der horizontalen Kanäle an den Bertheiler ab, wobei sie mit einer gewissen Kraft gegen das Mahlgut strömt, u. zwar gerade an dem Punkt, wo das eigentliche Mahlen beginnt.

Mühlteich, m., s. d. Art. Teich.

Mühlwehr, n. (Mühlens.), s. v. w. Wehr (s. d.).

Mühlwert, n., 1. das Räderwert bei Fabriken, Hüttewerten &c., welches die Maschinen in Bewegung setzt. — 2. s. d. Art. Mühle IV.

Mühlzapfen, m. (Mühlb.), Zapfen der Mühlradwelle.

Mühlmühali, m. (Miner.), s. d. Art. Bergbalsam.

Muid, n., frz. mai, muid, m., veraltetes Körpermäß; s. d. Art. Mäß.

Mukken, n., veraltetes Antwerpener Körpermäß, 4 = 1 Viertel, $3\frac{1}{2}$ Viertel = 1 Last.

Muld, m., engl. mould, s. v. w. Mulfm.

Mulde, f., 1. franz. jatte, maie, f., baquet, m., engl. tray, länglich schüsselförmiges, meist hölzernes Gefäß. —

2. frz. navette, engl. pig-mould, länglich vierseitige Form, in welche Blei gegossen und welches daher Muldenblei genannt wird. — 3. (Wasserb.) in reisenden Gießbächen, die Gesteine und Geschiebe mit sich führen, die sorgfältig geplasterte muldenförmige Sohle, an solchen Stellen, wo die Ablagerung des Geschiebes nachtheilig würde. — 4. (Bergb.) frz. plomb en saumons, en navettes, engl. pig-lead, Vertiefungen in sohlenförmigen Flögen. — 5. (Hütt.) s. v. w. Massel.

Muldenblei, n. (Hütt.), frz. plomb en navettes, engl. lead in wedges, pig-lead, f. Mulde 2.

Muldengewölbe, n., langes Klostergewölbe; s. d. Art. Chorgewölbe und Gewölbe.

Muldenlinie, f. (Bergb.), frz. ennoyage, engl. baseline axis of a sharp-folded seam, Linie, in der sich die platten und




Fig. 2648.




Fig. 2649.

stehenden Flügel eines scharfgefalteten Fläges begegnen.

Mull, m., f. Mulfm.

Müller, s., engl. der Läufser, Farbläufser, Meiber.

Müllersches Glas, n. s. d. Art. Hyalith.

Müllerwaage, f., Waagewaage zum Abwiegen des Ge- stelles bei Auslegung einer Mühle.

Mullion, munnon, s., alengl. Mönch, Fenstermit- telpfosten, s. d. Art. Mönch u. Pfosten, Englisch-gothisch &c.; adjoining m., junger M.; dead m., aufgehender Stab; wooden m. of a french casement, Sehholz des Fensterfutters; m. of a door-frame, der aufrechte Mittelsries.

Mullusflug, m. (Deichb.), s. v. w. Möllboot.

Mullu, Mull, m. (Bergb.), 1. ausgewittertes Erz in lockerer, staubiger Gestalt. — 2. Trocken, lockere, doch auch sette schwarze Erde. — 3. Trockener Kalkschutt. — 4. Im Holz die trockne Fäulnis, auch Holz, das verfaul und zu Pulver geworden ist.

Multifoil, s., engl. Vielpfahl oder Vielblatt; multifoi- led arch, Radbogen, ausgezackter Bogen; s. d. Art. maurischer Stil und Bogen.

Multiplikation, f. (Math.), s. v. w. Vervielfältigung. Eine Zahl a mit einer Zahl b multiplizieren heißt, eine dritte Zahl finden, in welcher a eben so oft enthalten ist wie die Einheit in b. Diese dritte Zahl wird entweder $a \times b$ oder $a \cdot b$ oder noch einfacher $a b$ geschrieben (das Multiplikationszeichen ist entweder \times oder \cdot) und heißt das Produkt der Zahlen od. Faktoren a und b, von denen die Zahl a Multiplikandus, b Multiplikator genannt wird. Man kann ohne Veränderung des Produkts a und b vertauschen, wenn nicht a eine mehrfach benannte Zahl ist. Der Multiplikator ist stets eine unbenannte Zahl.

Munie, f., 1. Bergtal, s. d. Art. Bergfett. — 2. Auch Leichenlohe genannt, s. Braun B. 4. und Asphalt XVIII.

Mumienfarbe, m. pl., findet vorzugsweise aus dem Holz der Sylcomorefeige (*Ficus Sycomorus L.*) gearbeitet, das sehr fest und fast unverweslich ist.

Mumme, f. (Wasserb.), in Flüssen als Warnungszeichen, wo sich Untiefen befinden, aufgestellter Pfahl, mit Stroh umwunden.

Münch, m., s. d. Art. Mönch und Bär 3.

Münchener Roth, n. (Mal.), s. d. Art. Coleothar.

Münd, m. s. v. w. Öffnung. Beim Ziegelformer heißt so die Mündung der Feueranläle. Man nennt danach die Ofen vier-, sechs- und achtmündig.

Mündholz, n. (Bot.), indisches, echte Alkantha, stammt von der weißen Lawsonie oder Henna (Lawsonia alba Lam., Fam. Lythrarieae, Weiderichgewächse) in Aegypten u. in wärmeren Asien. Man färbt damit schön safran- oder orangegelb, nicht blos Zeuge, sondern auch Handflächen, Fingernägel, Barthäre.

Mündküche, f. s. d. Art. Küche.

Mündlein, m., der Aussaß bei Wasserkünsten, woraus das Wasser strömt.

Mündlein, m., frz. colle f. à bouche, engl. lip-glue, dient zum Aufspannen des Zeichnepapiers. Wird mit dem Mund angeneigt und die Ränder des Papiers damit bestrichen; s. übrigens d. Art. Leim II.

Mündloch, n., 1. Heizöffnung bei Back- u. Brennöfen, s. d. betr. Art. — 2. (Bergb.) bei einem Stollen der Eingang zu Tage; s. d. Art. Grubenbau, vergl. auch Minenbau. — 3. (Hüttenw.) eine Öffnung des Probirohres, durch welche man die Proben einsetzt.

Mündnägel, m. pl., plattköpfige Nägel mittlerer Länge.

Mündsteine, m. pl., 1. auch Mündklunker (Ziegel), sind Ziegelsteine, härter als die anderen gebrannt, da sie dem Mündloch im Brennofen näher gestanden haben. Man verwendet sie, da der Kalk sich mit ihrer glasigen Oberfläche nicht verbindet, nicht zu Mauern, sondern nur zu Fußböden, Abzugsrinnen &c. — 2. s. v. w. Grenzstein; s. Grenze.

Mündung, f., 1. (Wasserb.) frz. embouchure, f. engl. mouth, Ort, wo ein Bach, Fluss oder Kanal in einen größeren Wasserlauf einfießt; bei Flussverrichtungen ist die Richtungslinie der M. eines seitlichen Zuflusses stets unter einem spitzen Winkel anzulegen. [v. W.] — 2. (Hydr.) frz. bouche, f., orifice, m., engl. opening, vordere oder obere Öffnung eines Gefäßes, Rohres ob. dgl., genauer M. in der dünnen Wand genannt, franz. orifice en mince paroi, engl. orifice in a thin plate. Bei dem Ausfluß des Wassers durch eine in einer dünnen Wand befindliche Öffnung ist die Ausflußmenge geringer als bei freier Öffnung, indem ein zusammengezogener (kontrahirter) Wasserstrahl gebildet wird. Wenn f der Querschnitt des zusammengezogenen Wasserstrahles ist und F der der M., so ist hierbei nach Weisbach $f = 0,64 \cdot F$, wobei das Verhältnis f/F der Kontraktionsköpfenzient (s. d.) genannt wird, welcher sonach bei der Berechnung für den Ausfluß des Wassers in der dünnen Wand $= 0,64$ zu setzen ist.

Münster, n., frz. moutier, engl. minster, lat. monasterium, Kloster- oder Stiftskirche, namentlich bei den Reichsmonasterien, jetzt oft für Dom gebraucht; s. d. Art. monasterium, Dom und Kathedrale.

Münzmetall, n. (nicht Münzmetall zu nennen), franz. Métal de Muntz, engl. Muntz's yellow metal, Legirung von Kupfer, Zinn und Blei, also eine Art von Messing.

Münze, f., Münzgebände, n., franz. hôtel de monnaie, engl. mint-house, ital. zecca, lat. moneta, enthält Vorrichtungen für Zubereitung der Metalle und für Ausprägung derselben; muß sehr fest und überall gut verschlossen sein; der Zweck kann am Neuesten durch Allegorien, Embleme &c. ange deutet werden. Erforderlich sind Räume für: die Gießerei zum Schmelzen der Metalle, die Streck- und Walzwerke, das Adjusitzwerk, das Schneidewerk, in welchem die runden Stücke ausgeschnitten werden, das Druckwerk mit den Prägetöpfen. Am besten wölbt man sämtliche Räume, jedenfalls aber die zu Aufbewahrung der rohen Metalle und der fertigen Münzen dienenden. Die Druckwerke &c. werden durch Wasser- oder Dampfraft getrieben.

Münzgold, n., frz. or de vaiselle, de monnaie, engl. standard-gold, Legirung von Gold und Kupfer.

Mur, m., franz., Mauer; 1. m. à ailes, Flügelmauer;

m. adossé à un terre-plein, die an Erdreich angelehnte Mauer; m. en l'air, m. portant à faux, schwedende Mauer; m. coupé, M. mit Öffnungen zu Einlegung der Balkenköpfe; m. d'appui, Brüstungsmauer; m. enduit, übertränkte Mauer; m. crénélé, s. d. Art. crenellirt; m. de bataille, Giechmauer; m. de bousillage, Lehmwand, Wallerwand; m. de chemise, Futtermauer; m. en décharge, die M. auf Schildbögen; m. déchaussée, M. mit entblößtem Grund; m. d'échiffre, m. en échiffre, Wangenmauer; m. extérieur, m. de pourtour, Außenmauer, Ummauerung; m. de face, Frontmauer; m. intérieur, de refend, de séparation, Innemauer, Scheide-mauer; m. mitoyen, commun, gemeinschaftliche Mauer; m. orbe, sans jours, blinde, fensterlose Mauer; m. en pierre sèche, Trockenmauer, feste Mauer, s. perré; m. planté, die auf Rost stehende Mauer; m. de remplage, de blocage, Füllmauer; m. réfractaire, Brandmauer; m. taluté, en talus, escarpé, geböschte Mauer. — 2. (Bergbau) m. oder muray, m., die Bergazymauer, Bergver-satzmauer.

Murage, m., frz., s. v. w. maçonnerie.

Muraille, f., frz., lange Mauer, bes. Umfriedungsmauer; m. de Prusse, der Salpeterwall, die Salpeterwand.

Muraillement, m., frz., die Mauerung, Vermauerung, Verschließung durch Mauerwerk, besonders Schacht- ausmauerung und sonstiges Grubengemauer.

mural, adj., franz. und engl., an die Mauer befestigt; m. monument, engl., ein Denkmal, das an der Wand befestigt ist; flore m.e., gothisches Laubwerk; m. painting, engl., Wandmalerei.

Mureau, murtia, m., frz., 1. Trockenmauer, Moos-mauer. — 2. Formgemäuer im Schmiedeofen.

Murer, v. tr., frz., vermauern, zumauern.

Murgeis, burgund. Benennung keltischer Grabhügel.

Muriavit, m. (Miner.), s. Anhydrit.

Muriate, m., frz. und engl., das salzhafte Salz, s. B. m. de chaux, salzhafte Kalk, Chlorealcium; m. of soda, Steinzsalz, Kochsalz (Chlornatrium).

Murier, m., frz., lat. morus, Maulbeerbaum (s. d.).

Muring, s., engl., s. masonry.

Muristan, frz. mouristân, mohammed. Krankenhaus.

Musa, f., s. Banane.

Musagetus, s. d. Art. Apollo, Hermes, Herkules &c.

Musbann, m. (Bot., Pisonia sylvestris, Teysm., Fam. Nyctagineae), auf Java und den Molukken. Sein Holz wird wegen seiner Festigkeit und Dauer gern zu Palissaden benutzt.

Mushel, f., 1. Als Ornamente kommen M.n bes. im maurischen Stil, im Rokokostil &c. vor. — 2. s. d. Art. Hyperboloid III. 1.

Muschelgewölbe, n., frz. voûte en conche, lat. concha, ital. conca, nennen einige das Rischengewölbe, andere ein Kreuzgewölbe, wo noch eine senkrechte Theilungslinie vom Schlussstein nach den Langseiten des überwölbten Raums hinabgeht, so daß statt vier vielmehr sechs spitzwinklige, in dem Schlussstein zusammentreffende Kapellen die Gewölbeeintheilung bilden; s. auch d. Art. Gewölbe E. 9. e. und Fig. 1905.

Muschelgold, n. (Mal.), frz. ormoulu, or en coquille, engl. shell-gold, ist in der Regel die feinstgeriebene (wenn auch nicht immer echte) Goldbronze; s. d. Art. Bronzearbeit.

Muschelig, adj., vom Bruch der Mineralien; s. Bruch.

Muschelkalk, m., 1. (Miner.) frz. chaux f. d'ecailles, engl. shell-lime, feinst Kalk, den man durch Brennen von Muschelschalen erhält. — 2. (Geogn.) franz. calcaire conchylien, engl. shell-marl, shell-limestone.

Muschelkalkformation, f. (Miner.), nennt man die im westlichen Deutschland, namentlich in Thüringen, Westfalen, Bayern und Württemberg zwischen Keuper u. buntem Sandstein auftretenden Ablagerungen, welche vorherrschend aus Kalksteinen bestehen, die an einigen

Stellen sich reich an Muschelversteinerungen zeigen. Wenn und wo sich diese Formation vollständig entwickelt findet, besteht sie aus 3 Abtheilungen: 1. dem Hauptmasschelfalz oder oberen Muschelfalz, zusammengesetzt aus Kalkstein und Dolomit mit dünnten Zwischenlagen von Mergelschiefer. In dieser Abtheilung finden sich besonders Eneriniten, Terebrateln, Ceratiten. — 2. Die Zwischenbildung, bestehend aus Gips, Steinsalz und Thon, ist reich an Versteinerungen. — 3. Der Wellenfalk, unterer Muschelfalk, aus dünnen, welligen Kalksteinschichten, welche zwischen sich dicke Schichten mit Terebratula vulgaris haben; s. übr. d. Art. kalkige Gesteine c., Kalkmörtel, Brüche.

Muschellinie oder **Konchoide** (Geom.). Außer dem in Art. Konchoide Gefragten ist noch ihre Gleichung anzugeben. Die Entstehungsweise der Kurve ist folgende: Gegeben ist eine gerade Linie xx^1 u. ein Punkt C außerhalb derselben (Fig. 2350); durch C wird eine beliebige gerade Linie Cn gezogen und von dem Punkt R, wo dieselbe mit xx^1 zusammentrifft, auf ihr nach beiden Seiten hin eine konstante Länge $mR = Rn$ abgetragen; alsdann sind m und n Punkt der Muschellinie. — Wählt man den Punkt C zum Koordinatenanfang, legt die Achse der y parallel zu xx^1 und diejenige der x senkrecht dazu, sofern der Abstand des Punktes C von xx^1 , also $CO = a$, die konstante Länge $mR = nR = b$, so ist die Gleichung der Muschellinie in

$$\text{Polarcoordinaten } r = \frac{a}{\cos \varphi} + b, \text{ und in Parallelkoor-}$$

dinaten $y = \frac{x}{x-a} \sqrt{b^2 - (x-a)^2}$. Wählt man dagegen die Linie xx^1 zur Achse der y und behält die x-Achse bei, so wird die zweite Gleichung noch einfacher:

$$y = \frac{x+a}{x} \sqrt{b^2 - x^2}.$$

Muschelmarmor, m. (Miner.), franz. lumachelle, f., marbre coquillier, engl. shell-marble, über den italienischen s. d. Art. Lumachelle und Marmor; der nordische M. hat rein schwarzen Grund, verworren mit einer Menge weißer, schneehausartiger Muscheln überfüllt; oder dunkelbrauen Grund, überfüllt mit einer großen Menge orangegelber Muschelbruchstücke.

Muschelquarz, m., geformter (Miner.), s. Bergkristall.

Muschelrad, n., s. v. w. horizontales Wasserrad.

Muschelrand und **Muschelrandstein**, m. (Miner.), s. d. Art. Sand und Sandstein.

Muschelwerk, n. (Forml.), s. d. Art. Grotesken.

Museovite, s., engl., frz. moscovite, m., Muscovit (Miner.), s. v. w. Phenakit, Kaliglimmer, wurde früher zu Fensterleibern benutzt; vergl. Phenakit.

Museau, m., franz., 1. Armlehne eines Chorsthuls, s. d. Art. Chorgestühl. — 2. Reis am Schlüsselbart. — 3. (Hütt.) Formrüssel, Rüssel der Gebläseform.

Musen, f. pl. (Mythol.), Kanonen, Pierinnen oder Pierieden genannt. Die älteste Mythologie nennt nur drei M. als Töchter des Uranus, die Melete, Mneme, Noëde, Göttinnen des Nachdenkens, des Gedächtnisses und des Gesanges, zgleich Nymphen der begeisternden Duellen. Später stieg ihre Zahl auf neun, die als Töchter des Jupiter und der Mnemosyne, Göttin des Gesanges, der Dichtkunst u. überhaupt der schönen Künste, verehrt wurden: 1. Elio, über ihre Darstellung s. d. Art. Geschichte; 2. Calliope (s. d. Art. Hymen); 3. Melpomene (s. d.), um das Haupt ein Diadem oder einen Cypressenkrantz, in der Hand eine ernsthafte Larve, einen Dolch oder eine Krone; 4. Thalia, Muse der Komödie (Lustspiels), hält einen Jocussstab, d. i. ein Scepter, oben mit einem mit Narrenkappe versehenen kleinen Kopf mit langen Ohren, daran Schellen hängend, u. eine lachend vergerete Maske; 5. Polyhymnia oder Polymnia, Muse der Weisheit,

in reduzierter Stellung, mit vorgestrecktem rechten Arm, eine Pergamentrolle in der linken Hand; 6. Utrania, Muse der Sternkunde, Sternenkrone und Leier tragend, den Blick zum Himmel richtend, oder etwas an einer vor ihr befindlichen Himmelstugel mit einem Stab bezeichnend; 7. Euterpe (s. d.); 8. Erato (s. d.); 9. Terpsichore, Muse der Tanzkunst, Handpanne und Schellen tragend, leicht geschnitten und in tanzender Stellung.

Museen, n., frz. musée, m., engl. museum, griech. μουσεῖον, den Mäusen geweihter Ort, daher Akademie, Bibliothek, Studirzimmer, Lokal zu gelehrten Versammlungen; neuerdings werden eigentlich zunächst die Gebäude für Kunstsammlungen, oft aber auch andere Sammlungen so genannt.

A. Bildersammlungen; s. d. Art. Bildergallerie.

B. Sammlungen von Kupferstichen, Handzeichnungen &c.; sind dieselben nicht gar zu zahlreich, so hänge man sie sämtlich unter Glas und Rahmen an, nehme aber Rückicht, daß das Glas nicht blende und die Rahmen nicht zu viel Gold- oder Farbenreichtum haben; die Farbe der Wände sei olivengrün. Ist die Anzahl so groß, daß nicht alle aufgehängt werden können, so lege man Mappen in Kupferstichschranken, Handzeichnungen vielleicht auch zum Theil in Glassäcken oben auf diesen Schränken. Stehen dürfen Mappen niemals.

C. Sammlungen von plastischen Kunstwerken. Diese erfordern möglichst Beleuchtung von oben; das Oberlicht sei möglichst breit; für einzelne Statuen &c. ist das Sonnenlicht nötig, für andere schädlich; Basreliefs erfordern oft Seitenbeleuchtung; man richte sich also nach den einzelnen Gegenständen. Gipsfiguren müssen eine sehr einfache Umgebung erhalten, erragen namentlich keine lebhafte gefärbten oder gar glänzenden Wände und Fußböden. Bronzen müssen sehr hell beleuchtet sein, bei Marmor ist oft mattes Licht nötig; kleinere Gegenstände, Schmuck, Antiealien &c., verlangen viel Licht und vertragen auch die Sonne.

D. Sammlungen von Waffen &c.; hochwändige u. im Stil der Zeit erbaute Räume, aus der die Gegenstände stammen.

E. Sammlungen ethnologischen u. historischen Inhalts, sog. historische Museen, müssen nach Erdtheilen, Jahrhunderten &c. geordnet sein; dabei muß für die Gegenstände aus einem Land od. Jahrhundert allemal ein gesonderter Raum, im Stil der betr. Nation &c. dekorirt, vorhanden sein.

F. Naturhistorische Sammlungen sind mit Glasschränken, Schränken mit Schubfächer &c. nach jedesmaligem Erforderniß zu versehen; die Räume müssen hell sein, aber mit sehr dicht schließenden Fenstern und Thüren versehen und mit großer Vorsicht ventilirt werden. — Lieber die äußeren Erfordernisse und architektonischen Anforderungen an Museen s. d. Art. Bildergallerie.

Music-loft, engl., eigentlich 1. Musikgalerie, Musikerbühne, s. dar. d. Art. Orchester. — 2. Auch für Lettner (s. d.).

Musiksal &c., s. d. Art. Säle und Konzert.

Musique, f., frz. (Vian.), der Bodenlaß im Mörtelraum; faire de la m. Kalkmörtel mit Ziegelbrocken mengen.

Muswarzit, mosaïsches Arbeit, f., s. v. w. Mosaic.

Musigold, mosaïsches Gold, n., franz. or m. musif, or die Judée, or mosaïque, engl. mosaic gold, ist der Name für Zinnulfid in blätterig-kristallinischem Zustand, wie man es erhält, wenn man 4 Th. Zinn mit 2 Th. Quecksilber legt, dann mit $2\frac{1}{3}$ Th. Schwefelkunzen u. 2 Th. Salmiak unig vermengt und in einem passenden Gefäß einige Stunden stark erhitzt. Dabei verflüchtigt sich Salmiak, dann wird etwas Zinnoxyd, mit etwas Zinnchlorid gemischt, zugethan und im Gefäße bleibt zuletzt das M., aus schönen, goldglänzenden kleinen Kristallen bestehend, welches als unrechte Goldbronze &c. verbraucht wird; s. Musivsilber.

Musivsilber, n., frz. argent musif, engl. und lat. ar-

gentum musivum, eine durch Schmelzung hervorgebrachte Verbindung gleicher Theile von Zinn und Wismuth, die, um sie in seines, silberfarbenes Pulver verwandeln zu können, mit $\frac{1}{4}$ ihres Gewichtes heißen Quecksilbers in einem Eisenbüßer zusammengerieben wird. Das Pulver dient zu falscher Verfälschung ähnlich, wie Musigold zu Vergoldung. Zum Schreiben und Malen röhrt man es mit Eiweiß, Lackfärbe od. mit reinem Branntwein ein, worin arabisches Gummi aufgelöst worden, und reibt zuletzt mit einem blanken Bahn den damit gemachten Anstrich od. die betr. Schrift ab. Läßt man in 2 g. Quecksilber 1 g. ge-rospeltes englisches Zinn auf und reibt das Ganze mit Gummitwasser ab, so erhält man silberfarbige Tinte.

Muskatbalsam

Musk-wood, s., engl., ein hartes Holz von einer baumartigen Composite (*Eurybia argophylla* Cass., Fam. Compositeae) Neuhollands stammend.

Musoir, m., franz., 1. m. d'écluse, Flügelmauer am Schleusenhaupt. — 2. m. du buse, Tremphaupt, d. h. der vorspringende Theil der unter einem stumpfen Winkel zusammenfallenden Schleusenthore.

Musselinglas, n., mattes Glas mit blauem od. halb-mattem Muster, am besten mittels des Sandgebläses herstellbar.

Muster, n., 1. franz. échantillon, m., engl. standard, sample, specimen, s. v. w. Probe, Original, nach dem Anderes gearbeitet werden soll. — 2. franz. dessin, engl. pattern, Zeichnung, bes. wiederkehrende zu Füllung einer Fläche oder dergl. Man unterscheidet bei, gerade wiederkehrendes, mit geradem oder schrägem Anfang (Anschluß), und gestürztes oder Spitzmuster, frz. dessin à regard, à retour, dessen Theile abwechselnd aufrecht oder auf dem Kopf stehend wiederkehren; ferner einfach oder mit dem Wechsel wiederkehrendes.

Musterdraht

Musterdraht, m. (Hütt.), s. d. Art. Draht.

Musterfack, n. (Hütt.), s. d. Art. Eisen.

Mustermaß, n., s. Achtmäß.

Musterriß, m. (Zeich.), frz. épure, f., Detailzeichnung in natürlicher Größe.

Musterstein, m., 1. gemusterter Stein, also z. B. Formstein, Mosaikziegel &c. — 2. pierre d'échantillon, Stein, nach welchem andere gearbeitet werden sollen.

Mute, f., speculum, n., lat. (Kriegsb.), Wachtürmchen, Laterne aus dem Dach eines Bergfrieds, daher mute, frz., Stadtglocke.

Mutatio, f., lat., Pferdewechselstation an den römischen Straßen.

Muth, Mutt, Mutsjes &c., s. d. Art. Mäß.

Muthen, trj. B., s. v. w. nach Erz suchen, daher auch für „aufnehmen“ gebraucht.

Mutter, f., 1. s. v. w. Erzmutter, s. d. Art. Erz und Metall. — 2. s. v. w. Schraubenmutter, s. d. Art. Schraube. — 3. s. v. w. Matrize.

Mutterblech, n., frz. contre-rivure, engl. burr, s. v. w. Unterlagscheibe unter eine Schraubenmutter (s. d.).

Mutterbohrer, m., s. Schrauben- u. Schneidbohrer.

Muttereisen, n., und **Mutterkaliber**, n., s. Walzwerk.

Muttererde, f., s. v. w. Gartenerde.

Mutterform, f., dient zum Formen der Formenziegel (s. d. u. d. Art. Ziegelfabrikation).

Muttermäß, n., s. Achtmäß.

Muttersäule, f., Kernsäule eines Bündelpfeilers.

Mutterscheibe, f., s. d. Art. Schraube, Anker u. Brücke.

Mutterzange, f., Schmiedezange, welche vorzüglich beim Schmieden der Schraubenmutter Anwendung findet; s. Fig. 2650 und 2651.

Mutulus, m., lat., frz. mutule, f. (Formul.), Sparrenkopf, Dielenkopf; s. d. Art. dorische Bauweise u. Modillon.

Mühengewölbe, n., s. d. Art. Zellengewölbe.

Mühopalme, f. (Bot., Manicaria succifera Gaertn., Fam. Palmen), Busopalme, in Guiana. Ihre Blüten-scheiden geben Beutel und Mützen, ihre mächtigen Blätter wegen ihrer seifen Textur die besten Hüttendächer.

Myahholz, n. (Bot.), kommt von zwei od. drei Afaziarten (*Acacia heterophylla*, *Coa*, *homalophylla* A. Cunn., *pendula*, Fam. Hülsenfrüchter) der Sandwichinseln und Australiens. Das Holz ist schön gelb, mit gesäumten Zeichnungen, sehr fein und dient als ausgezeichnetes Nutzhölz zu seinen Köstlichen u. dgl.

Myd-alley, s., engl., Mittelstädt.

Mykothaneton, n., Schwammtod; s. d. Art. Hausschwamm III.

Mynehery, s., engl., Mönchsloster; s. Kloster.

Myriar, n., = 10 000 Ar = 1 Quadratkilometer; Myriagramm = 10 kg., Myrialiter &c.; s. Ar, Mäß u. Gewicht.

Myrobalanenholz, n., stammt von dem eitronengelben Falappenbaum (*Myrobalanus citrina* Gaertn., Fam. Terminaliaeae), einem Baum im östlichen Bengal. Es wird dem Mahagoni gleichgeschätzt.

Myrocarpus, m. (Bot.) 1. *M. fastigiatus* Fr. Allem., s. Cubareiba. — 2. *M. frondosus* Fr. Allem., brasiliensischer Baum (Fam. Hülsenfrüchter), welcher treffliches Nutzhölz liefert.

Myrospermum, n. (Bot.), s. Balsamholz.

Myrrhe, f., Myrrha, Gummi Myrrha, Hobali, ist ein Gummiharz, das aus dem Stamm des Myrrhenbalsambaumes (*Balsamodendron Myrrha* Neos, Fam. Balsambäume, Burseraceae) in Süd-

westasien von selbst aussießt u. zu Stückern von Erbsengröße bis 5 cm. Durchmeißer erhärtet. Es hat einen eigenhümlich angenehmen, aromatischen Geruch u. bitterlich gewürzhaften Geschmack. Beim Erhitzen verbleitet es einen starken, angenehmen Geruch. Es wird vorzugsweise medizinisch angewendet, ebenso als Räuchermittel. Ueber die ikonographischen Anwendungen der M. s. d. Art. Drei Könige, Balthasar &c. in M. M. a. W.

Myrtenbaum, m. (Bot.). 1. *Myrtus communis* L., Fam. Myrtengewächse. Das Holz ist sehr schön gelb, kommt aber in der Regel nur in kleinen Stückchen vor. Myrtenlaub u. Blüten sind von jehrer Symbol der Jungfräulichkeit gewesen; s. auch d. Art. Juno, Crato, Hymen &c. — 2. *Scalens cove* (*Acmena floribunda* D. C., Fam. Myrtengewächse), ein neuholändischer Baum, der ausgezeichnetes Nutzhölz liefert.


Myrten-Sumath, m. (Bot., *Coriaria myrtifolia* L., Fam. Coriarieae), in Südeuropa und Nordafrika, ist in allen Theilen narkotisch giftig, wird aber wegen seines bedeutenden Gehaltes an Tannin zum Gerben u. Schwarzbärben benutzt.

Mystique pur, m., frz., s. Französisch-gothisch.

Mystrum, n., lat., griech. μύστρον, griechisches Flüssigkeitsmäß = $\frac{1}{4}$ eyathus; s. Myathos und Mäß.

Mythologie, f., eigentlich Sagenkunde, bei, die Kunde von den Göttersagen. Dasjenige aus den Mythenkreisen der einzelnen Nationen, was für die Erklärung der Stil-formen wichtig ist, wird in den Stilarikikeln zu finden sein; die wichtigsten einzelnen mythischen Personen haben ebenfalls Berücksichtigung in Eingelarikikeln gefunden.

M-Bahn, m., s. Sägezahn.



N. 1. Als Zahlzeichen. a) Im Hebräischen $\beth = 50$, $\beth = 50\,000$. b) Im Lateinischen $N = 900$, mitunter 90 ; $N = 90\,000$. c) Im Griechischen $\nu = 50$, $\gamma = 50\,000$. 2) Als Abkürzung aus Inschriften re. für Nazarenus, Numerus, Nomen, Numen etc.

Nab, s., engl. (Schloß), Schließblech; catched nab, Schließkappe.

Nabe, f., franz. moyeu, m., engl. nave, stock, hohler Cylinder in der Mitte eines Rades, in welchem die Speichen stehen u. dessen Höhlung, das Nabentöpfchen, frz. oeil de roue, engl. nave-hole, bore, auf die Achse ausgehoben wird. Um das Zerspringen hölzerner Naben zu verhindern, sind dieselben mit Naberingen, frz. frettes, engl. nave-hoops, beschlagen. — 2. s. v. w. Loch des Kropfseitens.

Nabel, m., franz. omphalie, engl. navel, lat. umbro. 1. Mittelpunkt eines Schildes. — 2. s. d. Art. Nabelpunkt. — 3. N. eines Kuppelgewölbes, der obere Theil, der Schluss des selben. Wenn Oberlicht gewünscht od. aus sonstigen Grunde eine Deßnung nötig ist, heißt diese Nabelöffnung, franz. oeil de dome, engl. eye of the spherical vault, und wird meist mit einem Nabelring aus Hausteinen umgeben. Um ihr Schutz gegen den Einfluß der Witterung zu geben, bringt man ein Glasdach od. eine Laterne mit Gläsern daran.

Nabelpunkt, m. (Geom.), 1. einer trummen Fläche; ein Punkt, in welchem die beiden Krümmungshalbmesser gleich sind. Eine zu seiner Tangentialebene in unmittelbarer Nähe parallel gelegte Ebene schneidet die Oberfläche in einem Kreise. Bei der Kugel kann jeder Punkt als Nabelpunkt angesehen werden; das dreiachsiges Ellipsoid hat deren vier, welche in den durch die längste und kürzeste Achse, gehenden Haupt schnitten liegen; s. auch d. Art. Fläche. — 2. N. einer Kurve, s. d. Art. Brennpunkt, Kurve und Hyperboloid.

Nabelstrauß, m. (Bot., Omphalobium Lambertii, Baumbohnenartige Pflanzen, Connaraceae, R. Br.), ist ein Strauß Guayana's, welcher daß von den Kunstdressuren gesuchte Zebra holz (Zebra-wood) liefert.

Nacarat, m., frz., hellrothe Farbe, zwischen Kirch- u. Rosentöpfen.

Nacelle, f., frz., 1. (Schiffb.) Kahn, Ankernachen. — 2. (Forml.) ansteigende Einziehung, Trochilus. — 3. (Tischl.) Krummhobel, Schiffshobel.

Nahahnung, f., der Materialien durch Anstrich re., s. d. Art. Imitation.

Nahbargrundstücke, n. pl.; über die Berücksichtigung derselben bei Bauten s. d. Art. Baurecht, Besichtigung, Einfriedigung, Grenze re.

Nahbarpunkt, m. (Geom.), s. d. Art. Kurve.

nachbessern, tr. 3., frz. ravalier, engl. to fettle, to clean, mit Hammer und Meißel hervorragende Stellen einer Mauer od. dergl. abarbeiten.

nachbohren, tr. 3., frz. reforer, engl. to rebore, to bore-up, s. bohren.

nach dem Faden, in Bezug auf die Bearbeitung des

Holzes, heißt s. v. w. der Länge nach, den Zahrringen folgend.

nachdunkeln, intr. 3., frz. se foncer, passer au noir, engl. to grow darker, to darken. Leimfarben dunkeln wenig nach, am meisten noch einige Ölfarben; die Oelfarben aber dunkeln fast alle nach, und zwar liegt dies zum größten Theil an der Beschaffenheit des Leinölsirusses. Am bestigsten tritt das N. bei künstlich gebleichtem Firniß auf. Unter den gewöhnlich zu Oelfarben verwendeten Farbstoffen sind besonders zum N. geneigt: Umbraun, Munie, Asphalt, Öder.

Nachfügehobel, m. (Tischl.), frz. varlope à repasser, engl. trying-plane, feinerer Flügehobel, meist mit Doppelspitzen.

nachgilben, intr. 3., s. d. Art. abgilden 2.

nachglühen, tr. 3., s. abäthmen.

nachlassen, tr. 3., franz. ramollir, engl. to soften, s. anlassen 4.

nachreissen, tr. 3., 1. (Bergb.) ein noch anstehendes Stück in einem Gang weghauen, od. auch durch Weghauen des Gesteins eine Straße, die zu eng und niedrig befunden wird, erweitern. — 2. (Zeichn.) einen Riß abzeichnen (kopiren).

nachschlichen, tr. 3., 1. (Wasserb.) auch nachschleichen genannt, auf eine Abthüllage (s. d.) noch eine Lage Taschinen legen und diese (den Nachschuß) gehörig verankern; 2. (Tischl.) franz. replanir, engl. to finish-off, s. d. Art. schlichen, abschlichen und Schlichthobel.

Nachschlüssel, m. (Schloßer), franz. fausse clef, engl. false key, pick-lock; so wird ein zu einem Schloß passend gemachter Schlüssel besonders dann genannt, wenn die Benutzung heimlich und widerrechtlich geschieht.

Nachschroter, m. (Röhren), der beim Bohren von Röhren zuletzt angewandte große Lößelbohrer.

Nachschuß, m. (Wasserb.), s. d. Art. nachschlichen 1.

Nachschwitzelle, f., s. im Art. Bad.

Nacht, f., s. d. Art. Nyx, Latona re.

Nachtbaum, n., franz. habitacle, m., engl. binacle, s. v. w. Kompaßhaus.

Nachtriegel, m. (Schloß), franz. verrou m. de nuit, engl. night-bolt, kleiner Riegel zum bequemen Schlüß der Thür, ohne einen Schlüssel zu gebrauchen; er befindet sich im unteren Theil des Thürschlosses oder in einem besondern Schlüßchen, oder endlich als Schubriegel auf Plättchen, franz. verrou monté sur platine, engl. slip-bolt, und ist so angeordnet, daß er bloß von innen auf- und zu- geschoben werden kann.

Nachtfränkchen, n., franz. perceée, m., braucht einen Raum von 30—40 cm. ins □.

Nachtstuhl, m., franz. chaise percée, s. Abtritt.

Nachwuchs, m. (Forstw.), 1. zwei u. drei Jahre altes Holz, welches aus dem Samen aufgegangen ist. — 2. Bei Nadelholz der zweite Trieb, der im Sommer wächst.

Nacken, m., f., frz. gorge, engl. neck, s. v. w. Halsglied; s. d. Art. Hals 1.

Nacre, f., franz.; n. de perles, Perlmutter.
Naeré, m., chinois, frz. (Tischl.), mit Prismuschei (Halutis) ausgelegte Arbeit; naeré métallique, siehe Metallmohr.

Nadel, f., 1. s. d. Art. Nadelwehr u. Nadelstiel. — 2. frz. aiguille, engl. spire, f. v. w. Spitzfäule, Helmdeck. —

3. Stift zum Auftragen der Farben beim Emailmalen.

Nadeldruse, f. (Bergb.), in zarten Nadeln oder seinen Spalten kristallifirte Druse.

Nadeleisen, n. (Miner.), f. v. w. Brauneisen.

Nadelerz, n. (Miner.), eine Verbindung von Schwefelcupfer u. Schwefelwismuth mit Schwefelblei u. Schwefelwismuth.

Nadelseile, f., frz. lime à aiguille, engl. needle-file, ganz dünne Seile zu sein durchbrochener Metallarbeit.

nadelstörmig, adj., frz. aciculaire, engl. acicular; so heißen Krystalle, die in langen und dünnen Strahlen gewachsen sind.

Nadelholz, n. (Bot.), heißt alles Holz von Nadeln statt der Blätter tragenden Bäumen, der natürlichen Familie der Zapfenfrüchler (Coniferae) angehörig. Man benutzt es in ganz Deutschland als Werkholz. Man rechnet zu diesem Holz: Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche, Ahorn, Eiche, Preßrose, Araukarie. Die Bäume dieser Abtheilung treiben abgehauenen keinen Stockauschlag und die wintergrünen Arten lassen, wenn sie nicht stehen, unter sich fast keine Pflanzen aufkommen, als Moose, Flechten u. Schwämme. Das Holz ist weich, leicht zu spalten, der Länge nach aber meist sehr zähe und elastisch, daher bei schlanken Wuchs zu Stangen, Balken, Masten u. Brettern vorzüglich geeignet. Nordamerika ist ebenfalls reich an Nadelholzern, z. B. Pinus alba, canadensis, Douglasii, flexilis, Strobos etc.; s. übr. d. Art. Bauholz A. a. 2., Holz, Holzföhre u. c.

Nadelkohle, f. (Miner.), Art der Braunkohle (s. d.).

Nadelpalme, f. (Bot., Raphia taedigera Mart., Fam. Palmen), in Brasilien, besitzt 12—15 m. lange Blätter, die zum Dachdecken dienen; technisch verbrauchbares Holz, Mark, das sich wie Kork verwenden lässt, und Blattstiele, deren Haut zu Falouts, Körben u. dgl. verarbeitet wird. Die Brasilianer nennen sie Jupati.

Nadelstiel, n. (Wasserb.), frz. pertuis, m.; Siel, welches etwa so eingerichtet ist wie das Nadelwehr; die Nadeln sind etwa 1,60—2 m. lang, am Kopf durch die brise, d. h. den Oberrahm einer Wendefäule gehalten, und stehen auf Schwellen.

Nadelwehr, n. (Wasserb.), frz. déversoir m. à aiguilles, engl. needle-weir, ein solches Wehr, bei welchem der den bezeichneten Aufstau des Wassers hervorruende Staubaörper aus aufrecht stehenden Pfosten über Stangen, Nadeln, frz. aiguilles, engl. stop-planks, von 8—11 cm. Stärke besteht, welche sich gegen einen festen Rahmen stemmen und an den oberen Enden durch ein festes Seil mit einander verbunden sind; s. d. Art. Wehr. [v. Wgr.]

Nafata, f., s. d. Art. Bergnaphtha.

Nagashbaum, m. (Bot., Mesua ferrea L., Fam. Clusiaceae Chois.), Indian Rose Chesnut, Naga-Kesara, ist ein Baum der indischen Inseln; wird dasselbst wegen der Schönheit seiner wohlriechenden Blüten auch kultivirt und liefert das Nagasholz oder eenlonische Eisenholz des Handels. Dieses ist so hart, daß es von einer gewöhnlichen Axt nicht angegriffen wird.

Nagebohrer od. Nagekäfer, m., s. d. Art. Bohrkäfer und Holznager.

Nagel, m., frz. clou, m., engl. nail, ital. chiodo, span. clavo, lat. clavus. I. Spitziger Körper, welcher zum Zusammenhalten zweier zusammenpassender Gegenstände dient, indem man ihn durch dieselben wie einen Keil einstreibt. Man hat zu verschiedenen Zwecken verschiedene Arten Nagel.

A. Eisne geschmiedete Nagel, frz. clous forgés, engl. hand-mades, wrought nails, zäher u. weniger glatt als die Maschinennägel und daher zu Befestigung von Fußböden, sowie in solchen Fällen, wo ein häufiges Herausziehen und Wiederverwenden des N.s eintreten soll, den Drahtstiften vorzuziehen. Sie sind meist rechtzeitig im Querschnitt und haben einen dachförmigen Nagelkopf. Je nach dem speziellen Zweck, dem sie dienen sollen, haben sie verschiedene Größen und namentlich verschiedene Kopfformen. Man schmiedet auf dem Amboß das weißglühende Ende eines Stabes zu der gewünschten Stärke und Länge eines Nagelschaftes aus u. bildet durch zwei Hammerschläge einen Anfah da, wo der Kopf hinkommen soll. So weit hinter diesem Anfah, daß genug Eisen zum Kopf bleibt, schlägt man den Stab auf dem Nagelschrot (s. d.) ziemlich durch, steckt ihn in das Nagelrohr, bricht ihn durch Drehen vollends ab, bildet mit Hammerschlägen den Kopf u. stößt den fertigen N. heraus. Die größten Sorten werden auf Hammerwerken geschmiedet. Sehr gut ist es, die Nägel od. die zu ihrer Herstellung bestimmten Eisenstäbe einer Drehung zu unterwerfen, wodurch die Kanten Schraubenlinien bilden; solche Nägel sitzen fester als die mit geraden Kanten. Die Haltbarkeit eines solchen N.s pro qm. seiner in das Holz eingedrungenen Oberfläche beträgt in kg.: von der Hirnseite quer gegen die Fasern eingeschlagen:

in Eichenholz	125 kg.	162 kg.
in Weißbuchenholz	100 "	140 "
in Rothbuchenholz	83 "	129 "
in Lindenholz	41 "	62 "
in Tannenholz	40 "	75 "

Das zweitmäßigste gegenseitige Verhältnis der Dimensionen drückt sich in nachstehenden Gleichungen aus, wenn l die Länge des N.s, a u. b die Querdurchschnitts-Dimensionen am Kopf, d den mittlern Durchmesser des Kopfes bedeutet, alle in der selben Längeneinheit ausgedrückt.

$$12 \cdot b = \frac{l}{3} + \sqrt{l - 18a}; \quad d = \frac{l}{24} + b.$$

Seit Einführung des Metermaßes wurden leider noch keine neuen Benennungen und Maße offiziell eingeführt und herrscht dadurch eine ziemlich lästige Willkürlichkeit in Bezug auf Maße und Benennungen. — Mehrere Fabriken bezeichnen ihre Drahtstifte z. durch laufende Nummern, z. B. einige rheinische Fabriken durch die in nachstehender Tabelle in Rubrik 2 als Zähler eingetragenen fogenannten Stärkenumnummern, wobei aber die Nummern sich nur auf die Stärke beziehen u. daher die Länge in mm. angegeben noch hinzugesetzt wird, in der Weise, daß man die eigentliche Nummer als Zähler, die Länge als Nenner eines Bruchs schreibt; andere haben die fogen. Millimeternummern eingeführt, die aber eigentlich keine Millimeternummern sind, da sie die Stärke in Zehntelmillimetern ausdrücken, so daß z. B. Nr. 25 eine Stärke von 2,5 mm. od. 0,0925 m. bezeichnet, wobei also die Länge ebenfalls hinzugefügt werden muß, vgl. Rub. 3 u. 4 nachstehender Tabelle I., welche einen Auszug aus der Liste einer der bedeutendsten Fabriken mit Hinzufügung der Millimeternummer giebt.

Tabelle I.
1. Benennung.

2. Stärke-
Nummer.

3. Millimeter-
Nummer.

4. Stärke in
Millimeter.

5. Länge in
Millimeter.

6. Länge in
Zoll.

Gewicht
pro Mille in
Kilogramm.

Drahtstifte.

Tischlerstifte (Nr. 3—14), z. B. . . {

3/9
14/40

7 (9)
20 (40)

0,7
2,0

9
40

—
—

—
—

1. Bezeichnung.	2. Stärke- Nummer.	3. Millimeter- Nummer.	4. Stärke in Millimeter.	5. Länge in Millimeter.	6. Länge in Zollern.	Gewicht pro Stück in Kilogramm.
Baustifte, rund und quadratisch im Querschnitt (Nr. 14—28) j. B.	14/46 16/60 17/70 18/80 19/90	20 (46) 25 (60) 28 (70) 31 (80) 34 (90)	2, ₀ 2, ₅ 2, ₈ 3, ₁ 3, ₄	46 60 70 80 90	— 2 ¹ / ₂ 3 3 ¹ / ₂ 4	— 2 ⁸⁰ 3 ²⁵ 4 ²⁵ 6, ₂₈
Rohr- u. Schiefernägel mit breiten Köpfen (Nr. 13—16) j. B.	13/24 13/26 14/28 14/33 15/33 15/35 16/35 16/40 14/24 14/26	18 (24) 18 (26) 20 (28) 20 (33) 22 (33) 22 (35) 25 (35) 25 (40) 20 (24) 20 (26)	1, ₈ 1, ₈ 2, ₀ 2, ₀ 2, ₂ 2, ₂ 2, ₅ 2, ₅ 2, ₀ 2, ₀	24 26 28 33 33 35 35 40 24 26		
Rohrhaken						
Glasstifte (Nr. 12—15) j. B. (Länge: 14, 18, 20, 24, 26, 30, 37)	12/14 12/18 15/30 15/37	17 (14) 17 (18) 22 (30) 22 (37)	1, ₇ 1, ₇ 2, ₂ 2, ₂	14 18 30 37		
Sägebandstifte (Nr. 17—21) j. B. (Länge: 22, 24, 26, 28, 33, 70) . .	17/22 21/33 21/70	28 (22) 42 (33) 42 (70)	2, ₈ 4, ₂ 4, ₂	22 33 70		
Geschwiedete Nägel.						
Schloßnägel	vac.	vac.			1—1 ¹ / ₂	1, 1 ¹ / ₄ , 1 ¹ / ₂ ,
Pfostenägel	vac.	vac.			1 ³ / ₄ u. 2	
Bretnägel re.	vac.	vac.			5, 6, 7, 8, 9 in Schok- und 10 padung.	
Die Ungleichmäßigkeit und damit verbundene Unzuverlässigkeit derartiger Sortimente und Bezeichnungen hat nun die Folge, daß die gewöhnlichsten Sorten im Handel immer noch folgende sind. Nach altem Maßgeordnet:					nach altem Maß, f. u.	

Allgemein deutsche Bezeichnung.	Länge in Zollern.	Gewicht in Pfunden.
1. Sparrenägel oder Pfostenägel mit hohem runden Kopf		
a) Zweigroßhennägel	9	1/ ₄ pro Stück
b) Großhennägel	7—8	1/ ₆ —1/ ₉ " "
c) Dreipennignägel	6	1/ ₁₂ " "
d) Zweipennignägel, Schiftnägel	4—5	1/ ₁₅ —1/ ₂₀ " "
2. Bodenpieker, Bodennägel mit zweilappigem Kopf		
a) Extra starke	5—5 ¹ / ₂	20—35 pro Mille
b) Doppelte	4—4 ¹ / ₂	20—25 " "
c) Einfache	3 ¹ / ₂ —4	15—20 " "
d) Leisten-, auch Lattenägel genannt	3—3 ¹ / ₂	10—14 " "
3. Bretnägel mit zweilappigem Kopf: a) Ganze	2 ¹ / ₂ —2 ³ / ₄	{ 8—10 " "
b) Halbe	1 ⁷ / ₈ —2	{ 1/ ₂ circa pro Schok
4. Spündenägel von verschiedenem Maß (s. sub 13 e.)		{ 4—7 pro Mille
5. Schloßnägel mit rundem Kopf: a) Ganze	1 ¹ / ₂ —1 ⁵ / ₈	1/4—3 ¹ / ₄ pro Mille
b) Halbe	1—1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂ —1 ³ / ₄ " "
6. Schindelnägel mit rundem Kopf	1 ⁵ / ₈ —1 ⁷ / ₈	3 ¹ / ₂ —4 " "
7. Rohrnägel mit rundem Kopf	1	2 ¹ / ₄ " "
8. Zwecken		
9. Schiefernägel: a) Kupferne	1 ¹ / ₂ —3/ ₄	3/ ₄ —1 " "
b) Eisernerne	1	4 ¹ / ₂ " "
c) " verzinnete	1 ¹ / ₂	3 ¹ / ₈ " "
Außerdem in einzelnen Ländern, Gegenden re.:		4 ¹ / ₂ " "
10. In Schlesien		
a) Ganze Wehrnägel	10	circa 1/ ₄ pro Stück
b) Halbe	7	" 1/ ₈ " "
c) Große Haspennägel	6	" 1/ ₁₀ " "
d) Kleine	5	" 1/ ₁₄ " "
e) Stufennägel	5 ³ / ₄	3 pro Schok
f) Lattennägel	5	1 ⁷ / ₈ —2 " "

Allgemeine deutsche Benennung.	Länge in Zollern.	Gewicht in Pfunden.
g) Ganze Bretnägel	4	1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{8}$ pro Schöck
h) Dreiviertel= "	3 $\frac{1}{4}$	1 "
i) Halbe	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{8}$ "
k) Viertel=	1 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{3}{8}$ —1 $\frac{1}{2}$ "
l) Schindelnägel	2	3 $\frac{3}{8}$ "
m) Leistennägel	1 $\frac{3}{4}$	2 pro Mille
n) Rohrnägel	1 $\frac{1}{4}$	
o) Ganze Schloßnägel	2	5 "
11. Am Rhein: Pleisternägel	— —	1 $\frac{3}{4}$ " "
12. In Preußen		
a) Einfache Bodennägel, Spieker	4—4 $\frac{1}{2}$	20—30 pro Mille
b) Doppelte "	5—5 $\frac{1}{2}$	35—40
c) Zollnägel "	4	1 $\frac{1}{2}$ pro Schöck
do. "	5	2 $\frac{1}{2}$ "
do. "	6	4 $\frac{3}{4}$ "
do. "	7	5 $\frac{1}{8}$ "
do. "	8	9 $\frac{5}{8}$ "
d) Rohrnägel	1	2 $\frac{1}{4}$ pro Mille
e) Schloßnägel: Ganze	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{4}$ "
Halbe	1	1 $\frac{3}{4}$ "
Ganze, verzintt	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ "
13. In Österreich nennt man alle N. mit zweilappigem Kopf Bartnägel:		
a) Sparrnägel, auch Anzugnägel, Anrufnägel, Schiftnägel, Spranznägel genannt, sind Bartnägel mit dachförmigem Kopf	8, 10, 15	1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ pro Stück
b) Lattennägel, sind Bartnägel	2, 2 $\frac{1}{2}$ zc.—6	8—50 pro Mille
c) Spündnägel	5—6	40—50 "
d) Bodennägel, auch Band- oder Fluddernägel genannt, Bartnägel mit flachem Kopf	2—6	8—50 "
e) Schal- oder Thornägel mit rundem, gewölbtem Kopf	2—4	12—30 "
f) Brettnägel oder Ladennägel mit zweihäkigem Kopf: Ganze	3 $\frac{1}{2}$	25 "
Halbe	3	16 "
g) Schindelnägel mit plattem Kopf (Schaufelnägel)	2	3—3 $\frac{1}{2}$ "
h) Schindelnägel mit zweilappigem Kopf (Köpfelnägel)	2 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$ —5 "
i) Rohrnägel oder Stuckatornägel	1 $\frac{1}{4}$	2—4 "
k) Schloßnägel, Rahmnägel, Spaliernägel	verschieden	3 $\frac{1}{4}$ —3 "
l) Schiefernägel	verschieden	3—5 "
m) Blech- oder Decknägel	verschieden	3 $\frac{1}{4}$ —3 "
B. Eiserne Maschinennägel, frz. clous découpés à chaud, engl. hot-cut nails, warm geprägte N. Die Nagelmaschine besteht in der Hauptfache aus zwei Walzen, in deren jeder die Hälfte der Nagelform reihenweise eingegraben ist. Indem man glühende Eisenbahnen zwischen den Walzen durchgehen läßt, werden die N. ausgepreßt; diese hängen noch etwas zusammen u. werden dann vollends auseinander geschnitten. Sie sind meist weicher als geschmiedete und schlagen sich leicht trummt. Sorten sind folgende:		D. Eiserne gegossene Nägel, frz. clous fondus, engl. cast nails; solche werden in zweiteiligen Sandformen gegossen und dann adouciert oder getempert, d. h. gelinde geglättet, bleiben aber dennoch spröde u. sind daher fast untauglich.
Benennung. Länge in Zollern. Gew. in Pfunden.		E. Eiserne Drahtstifte, frz. clous d'épingles, pointe de Paris, engl. wire-tacks. Hart gezogener, nicht geglätteter, runder od. quadratischer Draht wird in Stücke geschnitten; diese werden gerade gerichtet u. mittels eines Spitzrades, d. h. eines eisernen Schleifrades mit feilenartig aufgehauenen Rand, oder mittels einer Presse gespitzt, dann durch Pressung, Schlag od. Stoß mit einem Kopf versehen, während sie unter dem Kopf eingeklemmt sind. Bei
a) Baunägel Nr. 1.	4	100 pro 85 Stück
" 2.	3 $\frac{3}{4}$	57 " Schöck
" 3.	3 $\frac{1}{2}$	50 "
" 4.	3 $\frac{1}{4}$	40 "
" 5.	3	33 "
" 6.	2 $\frac{1}{2}$	24 "
" 7.	2	17 "
" 8.	1 $\frac{1}{2}$	14 "
b) Rohrnägel	1	2 $\frac{1}{4}$ pro Mille
c) Pappennägel mit großen Köpfen	1 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$ "
d) Schloßnägel	verschieden	1 $\frac{3}{8}$ —3 "
C. Eiserne Blechnägel, frz. clous découpés à froid, engl. cut nails, kalt geschnittene Maschinennägel. Das Blech wird in Streifen geschnitten, so daß die Richtung, in der es gewalzt ist, die Streifen quer durchzieht; dann werden die Bleche durch Messer in Dreiecke, besser noch nach Fig. 2651 geschnitten. Dann werden die Abschnitte geglättet u. die Köpfe in einer andern Maschine durch Stoßen od. Preßnen geformt. Diese N. (Fig. 2652 fertig dargestellt)		andern Maschinen wird die Drahtrolle einfach mit einem Ende in die Maschine eingeführt, diese zieht den Draht um eine Nagellänge auf einer Geradrichtung vorwärts, dann packt ihn eine Zange so, daß die zum Kopf nötige Länge vorsteht; ein vorbringender Stempel bildet den Kopf und eine Schere schneidet ihn ab, dabei zugleich die Spitze erzeugend. Je nach Größe der Nägel z. liefert die Maschine 50—300 Stück in der Minute. Die Köpfe sind meist rund u. platt. Die gerippten Köpfe sind wegen beffern Haftens der Hämmerichläge den glatten vorzuziehen. Vierkantige Drahtstifte haften besser als runde, schraubenartig gedrehte



Fig. 2651.



Fig. 2652.

noch besser. Die Sorten werden meist nach Nummern benannt. Diese Nummerierung ist aber fast auf jeder Fabrik nach anderem System eingerichtet. Am meisten verbreitet ist die Benennung der Sorten in Bruchform, so daß der Zähler die Stärke od. den Umfang, der Nenner die Länge in französischen Linien oder auch in irgend einer idealen Maßeinheit ausdrückt. Zweckmäßig ist es, die meist sehr glatten Drahtstücke durch Einlegen in Schwefelsäure vor ihrer Verwendung rauh zu beizen, worauf sie fester sitzen, als wenn man sie glatt läßt.

F. Kupfersägel, für Kupferschmiede und Dachdecker.

G. Blechnägel (s. d.).

H. Bletnägel (s. d.).

J. Holznägel, frz. chevilles, gournables, engl. treenails, tremmels, trunnels, auch Bandnägel genannt, braucht namentlich der Zimmermann u. Tischler; sie müssen etwas flach geschnitten werden u. schaft sich liegen, dürfen demnach nicht zu nahe am Hirnholz eingetrieben werden, um dasselbe nicht zu spalten.

II. N. als Gewicht, s. d. Art. nail.

Nagelauszieher, m., frz. tire-clou, arrache-clou, m., engl. nail-claw, claw-wrench. Einem Geißfuß od. einer Brechstange ähnliches Werkzeug, mit einem Spalt in der seitwärts gebogenen keilsförmigen und mit starken Ballen versehenen Klinge.

Nagelbank, f. (Schiffb.), franz. râtelier à chevillots, engl. ranger with belaying pins; Latte, mit hölzernen Nägeln (Käbelnägeln) versehen, um das Tauwerk darüber zu leiten, resp. daran zu binden.

Nagelbohrer, m., s. d. Art. Bohrer.

Nageldosche, f., Nagelleisen, n., Nagelform, f., frz. cloutière, clouvière, f., emboutissoir, m., engl. nail-bore, nail-mandrel, nail-mould, heading-tool (Schloß),




Fig. 2653. Nageldosen.

Stück Eisen, auf der einen Seite zur runden Angriffsstange, auf der andern zu einer Scheibe ausgeschnitten; in letzterer ist ein Loch, in welches die Nägel gesteckt u. in dem die Köpfe an dieselben angegeschmiedet werden. Fig. 2653 zeigt verschiedene Formen.

Nagelleiserenz, n. (Miner.), s. v. w. stängeliger Thon-eisenstein (s. d.).

Nägelfarbe, f., braune Farbe, ähnlich der Farbe der Gewürzräglein.

nagelfest, adj., s. unter Art. niet- und nagelfest.

Nagelfluh, f. (Miner.), frz. poaudrage calcaire, m., englisch gompholite, ein zur Molassegruppe gehöriges Konglomerat. In der R. finden sich Geschiebe, die aus dem meist aus kaltigem Sand bestehenden Bindemittel wie Nagelköpfe hervorragen. Härte u. Festigkeit der R. ist so verschieden, wie die der Molasse. Dieses Konglomerat

findet sich besonders in der Molasse der Schweiz, im Rigi; die festeren Theile derselben werden als Bausteine u. zum Belegen von Chauffeuren verwendet.

Nagelholz, n., zu Verfertigung von Nägeln aus Holz dient am besten zähes Buchen- oder Eichenholz.

Nageltalz, m. (Miner.), s. d. Art. Tufentalz.

Nagelkopf, m. (Forst.), frz. tête f. d'un clou, engl. head of a nail, s. d. Art. Nagel.

Nagelkopfverzierung, f., engl. nailhead, anglo-norwegische Gliedbefestigung, s. Fig. 2654.

Nagelmashine, f., 1. (Schiffb.)

Borreitung, um das Ausziehen und Entfernen großer Nägel zu bezwecken;

der hauptsächlichste Theil daran ist eine Schraube ohne Ende. — 2. Maschine

zur Nagelfabrikation, s. d. Art. Nagel.




Fig. 2654.

Nagelshaft, m., frz. tige f. du clou, engl. shank, s. d. Art. Nagel.

Nagelshrot, Nagelschroter, m., s. d. Art. Abschrote und Aufbohrschraub, sowie die zugehörigen Figuren.

Nagelwerk, n. (Zimm.), s. d. Art. Bindwerk.

Nagelzange, f. (Werkt.), frz. loup, m., engl. nail-nippers, pl., s. d. Art. Beizzange.

Näherung od. Approximation, f. (Math.), Werthangabe einer Größe, welche zwar nicht völlig genau ist, aber doch den wahren Werth nahe kommt. Sodann man irrationale Zahlen (z. B. Wurzeln, Logarithmen, trigonometrische Funktionen) nie völlig genau, sondern nur näherungsweise ausdrücken, d. h. die Grenzen, zwischen welchen sie liegen müssen, sehr nahe an einander rücken lassen. Jede Reihe, welche ins Unendliche geht, z. B. die Reihe für die Basis der natürlichen Logarithmen:

$$2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

kann nur Näherungswerte der durch sie ausgedrückten Größe liefern, die aber auf beliebige Genauigkeit getrieben werden können. In der Praxis bef. kann man durch Näherungsmethoden oft komplizirtere Rechnungen oder Konstruktionen vermeiden, ohne daß dabei die nötige Genauigkeit verloren geht.

1. Für numerische Brüche geschieht dies am einfachsten mit Hülfe der Kettenbrüche (s. d.), durch welche sich z. B. das hinreichend genaue Metius'sche Verhältnis $\frac{355}{113}$ für die Ludolphsche Zahl ($3,14159265\dots$) ergibt.

2. Für Ausziehung der Quadrat- und Kubikwurzeln. Ist b sehr klein gegen a, so kann man nahezu setzen:

$$\sqrt{a^2 \pm b} = a \pm \frac{b}{2a} \text{ sowie } \sqrt[3]{a^3 \pm b} = a \pm \frac{b}{3a^2}.$$

Hierher gehört auch der Satz von Poncelet, daß, wenn b kleiner ist als a, mit einem Fehler von höchstens 4% gesetzt werden kann:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0,96 a + 0,40 b.$$

3. Bei den algebraischen Gleichungen, deren Auflösung für den dritten und vierten Grad wohl möglich, jedoch sehr umständlich, für höhere Grade aber unmöglich ist, läßt sich meist ein Näherungswert der Wurzel finden. Ist der selbe nicht genau genug, so kann man mit Hülfe verschiedener Methoden aus denselben einen genaueren Werth berechnen, und so fort bis zu größerer Genauigkeit. Ist z. B. x_1 ein Näherungswert einer Wurzel der Gleichung:

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0,$$

so folgt genauer:

$$x = \frac{2x_1^3 + ax_1^2 - c}{3x_1^2 + 2ax_1 + b}.$$

Setzt man hierin für x_1 den aus dieser Formel erhaltenen Werth x ein, so erhält man einen noch genaueren Werth der Wurzel jener kubischen Gleichung. 4. Auch die sogen. Regula falsi (s. d.) führt zu Erreichung desselben Ziels.

Näherungsarbeit, f. (Kriegsb.), f. Annäherungsarbeit. **Näherungshindernisse** (Kriegsb.), f. d. Art. Annäherungshindernisse und Festungsbau.

Nährzoll, Zehrroll oder Jahrzoll, m. (Mühlb.), der Zoll, welcher dem Mühlbachbaum wegen der Abnutzung zugegeben wird; f. d. Art. Fachbaum.

nahstündig, syphös, adj., griech. σύστολος (Forml.), heißt eine Säulenstellung, wenn das Intercolinium nur zwei Durchmesser der Säulen oder vier Model beträgt; f. d. Art. Säule.

Näht, f., 1. (Schiffb.), franz. couture, f., engl. seam, dicht zusammengefügte Fuge der Boden- und Seitenplanken; sie werden durch eingetriebenes Hanßwerk verstopft und mit geschmolzenem Blech überstrichen, um sie wasserfest zu machen. Man nennt die senkrechten Hintersägen auch Duer- oder Dwarsthähte. — 2. (Schleusenb.) Fuge zwischen den Bretern, die zur Bekleidung dienen. — 3. (Deichb.), frz. jonction, engl. ridge, Stelle, wo die Beſoldungen von zwei Deichsfändern aneinander stoßen. — 4. (Gießb.) bei gegossenen Gegenständen die Stelle, wo zwei Theile der Form sich vereinigen, in der Regel als kleine Erhöhung sichtbar; f. Gußnaht. — 5. Stelle wo zwei Stücke Blech zusammengeietet oder gelötet sind. — 6. (Maur.) auch Giat genannt, Zusammenstoß von zwei Gewölfsflächen.

Naihobaum, m. (Botan., Myoporum tenuifolium Forst., Fam. Myoporineae R. Br.), ist ein neuseeländischer Baum, welcher eine Art Sandelholz liefert.



Fig. 2655. Theater des Odeon in Paris.

Nail, s., engl., 1. Nagel, nailhead, Nagelklopferziehung, nails of 50, Bodennagel. — 2. Engl. Wollgewicht, ungefähr = 7 Pfund hamburgisch; 52 machen einen Sac.

Nail-iron, s., nail-rods, pl., englisch, Stabeisen zu Nageln.

Naiskos, Naiskorion, n., f. v. w. aedicula, Schuhdach des Kultbildes in den antiken Tempeln.

Naissance, f., franz., eigentlich Geburt, daher Anfangspunkt; n. d'arc, Bogenanfang, f. Anfänger; n. de colonne, n. du fut, f. v. w. Anlauf (f. d. 5.) bei Säulensäften; n. de voûte, Kämpfer, Ansall eines Gewölbes; n. d'enduit, gepützte Fenstereinfassung, Faiche re.

naked, adj., engl., nackt, bef. auch von Mauern, Säulenschaften re. gesagt; naked floor, s., f. d. Art. Floor.

Namiesterstein od. **Nanteistein** (Miner.), f. Granulit.

Nandyanvarita, f., f. indische Baufmuti.

Nanibaum, m. (Bot., Metrosideros vera), f. d. Art. Eisenholz I.

Nao, m. (doch auch n.), griech. ναός, ναῦς, νεώς, Wohnung, Schiff, Tempel, Kirchenschiff, Kirche; f. Basilika 2.

Näpfchenkobalt, m. (Miner.), f. v. w. gediegener Arsenit (f. d.).

Napfkachel, f., f. d. Art. Kachel.

Naphtha, f. (Chem.), f. v. w. Salpeteräther.

Naphtha, n. (Chem.), Steinöl, Petroleum; frz. naphte, m., engl. naphtha, quillt theils aus der Erde hervor, theils wird es durch Destillation einiger Steinkohlenarten gewonnen; f. d. Art. Steinöl.

Naphthalin, n. (Chem.), bildet sich, wenn organische Substanzen, wie Alkohol, Ole, Harze, bei lebhafter Rothglühtheit zersetzt werden. Hauptfächlich ist es im Steinkohlentheer enthalten und tritt häufig als lästiges Nebenprodukt bei der Gasbereitung auf. Gewonnen wird es durch Destillation des Steinkohlentheers. Chemisch verhält es sich ähnlich dem Benzol; mit Salpetersäure giebt es Verbindungen, in denen mehrere Äquivalente Wasserstoff durch ein oder mehrere Äquivalente Untersalpetersäure ersetzt sind und welche zu Zwecken der Färberei benutzt werden. 1. Gelb aus N. 1. Theil Nitro-N., 1. Thaumatisch Kal, in möglichst wenig Wasser aufgelöst, und 2. Th. gelöchter Kalff geben ein Pulver. Dieses wird in einer tubulirten Retorte im Delbad 10—12 Stunden lang bis 140° erhitzt, dann herausgenommen; giebt an Wasser ein Kalisalz ab, welches gelb färbt. Säuren in geringem Überschuss zugesetzt, verwandeln die Lösung in einen dicken Brei, in dem ein schön gelber Körper sich abscheidet, die Nitrognaphthalinsäure. Bildet mit den Alkalien gelbe, lösliche kristallisirbare Salze. 2. Violet aus Vintrronaphthalin; man behandelt es mit konzentrirter Schwefelsäure, welche bei 300° C. es angreift. Die Lösung, welche kirschrot, zuletzt bräunlichrot wird, bringt man von Zeit zu Zeit in Tropfen in Wasser und erhält endlich ein dunkles Violet. Nun nimmt man die Mischung vom Feuer, gießt sie in Wasser, erhitzt bis zum Kochen u. filtrirt dann heiß; beim Erkalten scheidet sich ein Theil des Farbstoffes flockig aus. Diese Flüssigkeit wird durch Alkalien violettroth; zuerst mit Alkalien theilweis, dann mit Kreide vollends gefärbt, färbt sie auch Baumwolle violett; mit Thonerde, Zinnoxyd und Bleioxyd bildet sie violette Niederschläge.

Napkin-pattern, s., engl. (Forml.), f. v. w. linne-pattern (f. d.).

Napoleonischer Stil, Imperialstil, nenfranzösischer Stil, m., frz. style Napoléon I., so pflegt man die Bauweise zu nennen, welche unter Napoleon I. in Frankreich herrschte und sich von dort aus, bei dem mächtigen Einfluß Frankreichs, fast über ganz Europa, ja bis nach Amerika verbreitete. Schon in Ludwigs XV. letzten Regierungsjahren hatte sowohl Jacques Denis Antoine bei Entwurf des Münzpalastes zu Paris (1768), als Contant d'Ivry bei Beginn der Magdalenenkirche, bef. aber Louis bei Erbauung des Theaters von Bordeaux, mit Erfolg dahin gestrebt, sich von den Schnörkeln des Rokoko frei zu machen.

Dennoch war das Resultat nicht immer ein glückliches zu nennen. Die Magdalenenkirche, Fig. 2656, ist allerdings äußerlich reine Kopie eines spätromischen Tempels, aber auch mit allen Fehlern dieser letzten Zeit der Antike. Die anderen Gebäude sind zwar des wildphantastischen Bopschmucks entkleidet, zeigen aber noch immer jene Attiken, Balustraden, Stylobate, Bossagen re., die, in ihrer Anordnung und in ihrem Verhältnis nichts weniger als der Antike entsprechend, in der Zeit des Barockstils zwischen die antiken Formen der Renaissance hineingeschoben wurden waren, sich während der Herrschaft des Rokoko unter der überreichen Ornamentik versteckt hatten u. nun, dieses Schmuckes beraubt, in ihrer nackten Alberheit um so toller gegen die reinen Formen der Säulen und Gebälke abstechen. Aber man ging noch einen Schritt weiter. Gondouin begann 1774 den Bau der Medizinschule mit ionischen Säulen, über denen eine mächtige, schwere Attika thront. Die Hinterseite des Hofs schmückt eine sechsfüllige korinthische Tempelfront in edlen Verhältnissen. Pevye

und Baily erbauten 1789 das Theater des Odeon, s. Fig. 2655. Brongniart begann 1780 das Kapuzinerkloster an der Chaussee d'Antin mit dorischen Säulen, genau in den schwerfälligen Verhältnissen der Tempel von Pästum, eingeschoben zwischen Fensterbeseße Maueru, die in Verhältnissen und Massenvertheilung total zopfig sind, wenn sie auch nicht mit Zopfornamenten besetzt sind. Die Revolution unterbrach diese Arbeiten.— Nach dem Sturz der Schreckenherrschaft wurde die ganze Organisation des Staates, der Gesellschaft u. nach dem Beispiel der römischen Republik geschaffen. Der Kunst wurde dieselbe Bahn durch den Willen des neuen Cäsars angewiesen, der an David die geeignete Persönlichkeit fand, um seinen Willen ins Werk zu setzen. Auf dem Gebiet der Architektur hielten Percier u. Fontaine die Zügel in den Händen. Ihre ersten Arbeiten waren Möbel u. Stoffmuster, dann folgten Sädelorationen und der Triumphbogen des Carrousel, eine ziemlich treue Kopie des Septimius Severus-Bogens in Rom; Lepère und Gondouin begannen 1806 die Vendômeäule, eine Nachahmung der Trajanssäule; Brongniart 1808 die Börse (s. Fig. 2658); kurz, alle damals begonnenen öffentlichen Gebäude waren Nachahmungen römischer Bauten. Aber es fehlte diesen Nachahmungen eben das, was allen Nachahmungen zu fehlen pflegt, der Reiz des Direkten, Originalen, und wo solches versucht wurde, wie an dem dem 1806 begonnenen Arc de l'Etoile, doch der Reiz des Poetischen; s. Fig. 2657. Sie erscheinen müchnisch und lässig kalt. Auch die im Bau stehenden gebliebenen Magdalenenkirche wurde nach einem neuen, von Vignon herrührenden Projekt neu begonnen, als Ruhmestempel für die Armee; nach dem Sturz Napoleons wurde zwar das Innere nach veränderten Plänen ausgebaut, aber das Äußere ist nach dem Plan von 1806 vollendet, s. Fig. 2656. 1808 wurde die Börse angefangen nach Plänen Brongniarts. Die Privatarchitektur folgte dem Beispiel, das durch die öffentlichen Bauten gegeben war. Über hatte bei letzteren wenigstens die Größe der Dimensionen und der volle Säckel des Staats Gelegenheit gegeben, etwas Großartiges zu schaffen, so musste die antike Form bei den Privatbauten in kleinen Verhältnissen und bei einfacher, oft armlicher Ausführung vollends allen Reiz verlieren. Dazu kam noch der Mangel an wirklichem Verständnis des inneren Wesens der Antike; man kopierte eben nur die einzelnen Formen und stellte sie oft in unbegreiflich unorganischer Weise zusammen. Scheitrende Fenster mit gerader Verdachung sitzen in Rundbogenblenden, an Stelle der Pilaster stehen ganz flache und breite Lisenen u. c. kurz, es ist niemals so schwer gegen den Geist der Antike gefündigt worden als in dieser Zeit, wo man meinte, sie ganz rein zu verwenden. Glücklicherweise überlebte dieser Stil das Kaiserreich nicht lange. Die in Deutschland unter Schinkel u. A. wieder aufblühende Anwendung griechischer Formen einertheils, andertheils die in ungefähr derselben Zeit beginnende Wiederanwendung romantischer Stilformen verdrängte jene müchnische aller müchneren Bauweisen bald vollständig.

Nappe, f., frz., Tafeltuch; n. d'autel, leinentes Altartuch, Altarwolle. Wegen der Lehnllichkeit mit einem ausgespannten Tuch heißen voûte à n. die böhmischen Gewölbe und n. die voûte die hohl eingewölbten Kappen zwischen den Rippen gothischer Gurtgewölbe; n. d'eau, wehrartiger Wassersfall, Grundwasserspiegel, unterirdische Wasseransammlung; n. d'un cône etc., Mantelstâche, konvexe Oberfläche eines Kegels od. dgl.; n. de pêne, Schließblech, Schließkloben; n. de plomb, Beiplatte (zur Dachdeckung).

Narb, f., s. d. Art. Anlage 9.

Narcissen, f. pl. (Bot.), Attribut der Proserpina (s. d.).

Narrenhänschen, n., frz. eachot, m., recluserie, f., engl. cadge, cage, kleines Gemach, meist an der nördlichen Seite des Ostchors oder an der Ostseite des nördlichen Kreuzarms angebaut und nach außen mit vergitterten




Fig. 2656. Die Magdalenenkirche zu Paris.

Fenstern versehen; eine Art kirchlichen Prangers, worin für gewisse Vergehen, besonders Ehebruch u. dergl., die Kirchenbußen abgehalten wurden. Erhalten z. B. an der StadtKirche in Meissen; vielleicht letzter Rest des Nartherx.

narrow, adj., engl., schmal, eng. n.-place n.-boy (Bergb.), Pfleiderdurchbieb.




Fig. 2657. Arc de l'Etoile in Paris.

Narthex, n. und m., franz. narthex, m., frérule, engl. antenave, antetemple, lat. ferula; νάρθηξ heißt eigentlich eine schilfrohrähnliche Pflanze, dann, auch νάρθηξ, Salbenfäschchen, sowie Rohrgesicht, daher δορυκόν νάρθηξ, die mit Hürden aus Rohrgesicht eingefasste Raumbahnen, ebenso und später unter Beglaßung des Substantivs blos narthex, nartheum, der zu Leichenseiten angelegte Vorplatz vor Mausoleen, und danach die vergitterte Vorhalle der Basilika, welche anfangs genau die Form des

Geheges am antiken Hippodrom und des Grabvorplatzes hatte, d. h. an beiden Enden halbkreisförmig geschlossen war. Sie dienten den Büßern und Käthechumenen zum Aufenthalt. Wirklich gebaute Marthenanlagen, in Ravenna Ardika genannt, kommen bis 580 vor; später begnügte man sich meist mit Abschließung eines Theils des Schiffes durch Gitter od. dgl. Vgl. auch Galilaea und Paradies.

Nase, f., überhaupt Hervorragung, Aufsatz, bef. 1. frz. crochet, m., engl. crocket, knob, bei Dachziegeln die hakenartige Erhöhung von etwa 2—3 cm., um mit derselben auf die Latten gehängt zu werden. — 2. (Hochb.) bei Treppen der meist verfehlte Vorsprung des Austrittes vor der Sestufe. — 3. Luftzüge durch die Mauern, um die Feuchtigkeit auszutrocknen zu lassen. — 4. (Schloß.) kleine

im Kampf mit der im Bogenschenkel hinabdrückenden Last aus und dienen zugleich zur besseren Füllung größerer Öffnungen; ihre Ausladung ist sehr verschieden, und je nach derselben enden sie stumpf oder spitzig auslaufend. Bei Anordnung derselben hat man besonders Dreierlei zu berücksichtigen: a) Vertheilung derselben. In dieser Beziehung wird fast öfter fehlerhaft als richtig verfahren. Bei ganz regelmäßigen Räumen ist es leicht, Fehler zu vermeiden; s. d. Figuren zu d. Art. Dreiblatt, Dreischneuß, Vierschneuß z. c. Bei unregelmäßigen Räumen aber vertheilen Wiele die Nasen z. B. nach Fig. 2659 a, indem sie auf die Mitte jeder Seite eine setzen; dies ist falsch. Man muß vielmehr nach Fig. 2659 b die Nasen mittels Halbzirklung der Winkel oder Einzeichnung eines Kreises so ein-




Fig. 2658. Börse zu Paris. Zu Art. Napoleonischer Stil.

Erhöhung gegen die Mitte des Bartes bei manchen französischen Schlüsseln. — 5. (Schiffb.) frz. nez, engl. nose, beak, das Vordertheil des Schiffes. — 6. (Hütt.) des Gebläses vorderster Theil, auch die zähe Materie, die sich beim Schmelzen strenger Erze vor dem Gebläse ansetzt.

theilen, daß sie, mit einander verbunden, richtige symmetrische Bogen bilden würden. Dies eine Beispiel wird vollständig genügen. b) Konstruktion der Nasenlinie selbst; diese kann sehr verschieden sein, und zwar ist die halbe Nasenlinie entweder ein Kreisbogen, doch selten sehr viel mehr od. weniger als ein Viertelskreis, oder endlich, sie wird aus freier Hand annähernd nach einer halben Parabel gezogen. In Fig. 2660 sind i, n u. o die Mittelpunkte für die Nasenlinie. c) Verzierung der Enden; dafür geben wir einige Beispiele in Fig. 2661. — 9. franz. filet, engl. fillet, das rechtliche Reischen, welches bei manchen, bef. späteren gotischen Gliederungen vorn auf der Kante eines Rundstabs sitzt; s. d. Art. Birnenprofil u. Rollglied. — 10. j. v. w. Wassernase. — 11. (Mastb.) j. v. w. Mitnehmer, Snagge. — 12. (Hütt.) j. v. w. Formnase der Gebläseform.





Fig. 2659a.



Nasen.

Fig. 2659b.




Fig. 2660. Genaster Bogen.

— 7. Der Handgriff des Hobels. — 8. Die astförmig herausgebogenen Theile der Rippen im gotischen Mäzwerk, frz. crochet de lobe, pointe, engl. feather, nose, cusp; altengl. genlese, gentese, lat. cuspis; sie drücken einen Leberschuh der in der Rippe emporstrebenden Kraft

Nasenbesetzung, f., Nasenwerk, n., eines Bogens, frz. foliation, f., engl. foliage, nosing, feathering, war der erste Schritt zur Märschwerbildung, s. d. Art. Nase 8.

Nasenbogen, m., frz. arc m. lobe, engl. foiled arch, s. d. Art. Bogen C. I. 36—41, sowie Fig. 739—744; Bogen, in welchem die Gliederung der Nasenlinie folgt, auch *nasiger Bogen* gen. u. wohl zu unterscheiden vom *nasenbesetzten oder genasten Bogen*, franz. arc à contre lobes, engl. foliated arch, foliage-arch; s. d. Art. Bogen C. I. Nr. 42—44 und Fig. 745—747, sowie 2660, wo die Nasen erst in den Bogen eingesetzt sind.




Fig. 2661. Nasenendungen.

Nasengasse, f. (Hütt.), Definition im internen Theil des Kupferschmelzofens; dient zum Durchstechen des Gebläses; vergl. auch d. Art. Nase 6.

Nasenkeil, m. (Hütt.), 1. ein über der Form des Stichofens eingemauertes Stück Eisen. — 2. s. v. w. Ladenteil.

Nasenlinie, f., franz. trait du crochet, engl. nosing-line, s. d. Art. Nase 8b.

Nasenschwung, m., Pass, franz. lobe, m., engl. foil, Bogenstück zwischen 2 Nasen, also die doppelte Nasenlinie; s. d. Art. Nase 8.

Nashornkäfer, m. (*Geotrupes nasicornis* Fabr.), ein 15" langer, 8" breiter brauner Käfer, der (das Männchen) auf seinem Kopfschild ein großes Horn trägt. Seine Larve lebt in nicht ganz abgestorbenen Bäumen, bes. in Eichen, desgl. in Löhe, und wird dadurch etwas schädlich.

Nasse, m., frz. (Bergb.), das Bühnloch.

Nasse, f., frz. (Hütt.), Abzicht im Hochofen.

Nässe, f., s. d. Art. Feuchtigkeit.

nasser Deich, m. (Wasserb.), s. d. Art. Deichbau.

Nashöck, n. (Schiffb.), frz. darse, f., engl. wet dock, auch Kuhmune genannt, großes Bassin im Hafen, wo die Schiffe mit der Langseite dicht an die Kais gelegt werden können und worin das Wasser in konstanter Höhe gehalten wird. Man gräbt ein solches Dock entweder in das Ufer ein oder schlägt einen Theil des Hafens mit wasserdichten Mauern ab. Den Eingang zu einem solchen Bassin bildet entweder eine einfache Schleuse, wo die Schiffe nur bei Flut einlaufen können, oder eine Kammerschleuse, welche die Passage zu jeder Zeit ermöglicht; vor hohen Fluten u. bestigen Stürmen muß der Auslaß der Kammerschleuse durch ein Flutthor geschützt werden.

Nasgalle, f., s. d. Art. Abergalle.

Naspochwerk, n. (Hütt.), s. Aufbereitung 6. [Si.]

Natatio, f., lat., s. Baptisterium I. 2.

Näther, Nätherann, m. (Wasserb.), ein in fließenden Gewässern zum Auffangen des Sandes und Schlickes angelegter Baum, von Weidenruten geslochen; als Uferschützung ist er nicht anwendbar, denn er wird vom Wasser hinterwaschen.

natif, frz., native, engl., adj., natürlich, bes. auch in dem Sinn „gediegen“.

Natrium, n., frz. sodium, sodium, m., engl. sodium, ein dem Kalium ähnliches Metall (Alkalimetall), ist leichter als Wasser. Sobald man ein Stückchen Natriummétall auf Wasser wirft, tritt eine sehr lebhafte Gasentwicklung ein, das N. erhitzt sich und schmilzt, verbindet sich dabei mit dem Sauerstoff des Wassers zu Natriumoxyd oder Natron, frz. soude, f., engl. soda, ein eigentliches Alkali, welches sich im Wasser löst, während der Wasserstoff des Wassers entweicht, sich manchmal durch die bei der so erfolgten Zersetzung des Wassers erzeugte Hitze entzündet u. dann mit gelber Flamme verbrennt. Das N. und seine

Berbindungen mit anderen Stoffen ertheilen nämlich den Flammen brennender Körper eine intensiv gelbe Färbung. Dieses Metall kommt nie frei in der Natur, sondern hauptsächlich mit Chlor, Sauerstoff, doch auch mit anderen Elementen verbunden vor. Von den Verbindungen mit Wasserstoff findet namentlich das Natriumoxydhydrat oder Natrion als Natronlauge seine Verwendung. In der Natur findet sich das N. in großer Menge in Verbindung mit Chlor, als Chlornatrium od. Kochsalz im Meerwasser, in vielen Seen und Salzquellen, oder als seites Steinsalz in Salzbergwerken. Von den Verbindungen des Natrons mit Säuren, den Natronsalzen, sind zu erwähnen: die Soda (kohlensaures Natron), das Glauberzalz (schwefelsaures Natron) der Borax (borasaures Natron) und der Chilisalpeter (salpetersaures Natron); s. auch Alkalien, Laut re.

Natrolith, m. (Miner.), 1. s. v. w. Natron-Mesothyp, besteht aus kieselrauem Natron, kieselrauer Thonerde u. Wasser. Er findet sich in derben Massen vor mit konzentrisch strahliger Textur und isabell- od. ochergelber Farbe; wird nur zu Schmuckgegenständen verarbeitet. — 2. Ein dem aus Schweden kommenden Eläolith ähnelndes Mineral.

Natronfeldspat, m. (Miner.), s. v. w. Albit; s. d. Art. Feldspat 2.

Natte, f., frz., engl. mat, lat. natta, Matte, Strohseile; nattes, f. pl., frz., engl. mat-work, Flechtwerk; moulure nattée, mit




Fig. 2662. Natte.

Fig. 2663. Moulure nattée aus Laac.

Naturdruck, m. Lithographische Tinte, die mit Wasser zur Konsistenz von Druckerbsärze angereichert ist, breitet man mit einem Tupfballen aus Baumwolle, welche in feines Musselin geschlagen ist, auf ein Stück feuchtes Schreibpapier, welches aus mehrere Blätter feuchtes Papier oder Zeug gelegt ist, unter denen eine warme Metallplatte sich befindet, um die Tinte in der geeigneten Konsistenz zu erhalten, gleichförmig und dünn aus. Dann legt man den abzudruckenden Gegenstand, z. B. ein Blatt, auf eine reine Stelle des Papiers u. tupft es vorsichtig mit dem Ballen, den man von der mit Tinte überzogenen Papierfläche immer wieder mit Tinte versieht. Hierauf legt man das Blatt mit der tupften Seite auf einen lithographischen Stein, der zuvor erwärmt wird, und hebt es nach einiger Zeit vorsichtig ab, worauf das gewöhnliche Verfahren des Steindrucks eintritt.

natürlich, adj., frz. natif, naturel, engl. native, natural; **natürliche Abdachung**, s. d. Art. Boichung; **natürliche Baustene**, s. d. Art. Baustein und Baustoff; **natürliche Beleuchtung**, s. d. Art. Beleuchtung; **natürliche Figuren** (Herald.), s. v. w. gemeine Figuren, s. d. Art. Figur; **natürliche Gründung**, s. d. Art. Grundbau I.; **natürliche Logarithmen**, s. d. Art. Logarithmen; **natürlicher Fall** oder **natürliches Gefälle**, s. Gefälle; **natürliches Lager** der Steine, s. Lager; **natürlicher Mörtel**, s. d. Art. Cement u. hydratischer Mörtel I.; **natürliche Berliner Blau**, s. d. Art. Eisenblau.

Naue, f., franz., der Feuermeier.

Nausus, m., lat., Sarg, Sarophag.

Naumachie, f. griech. ναυμάχια, Seegeschäft; so hießen große amphitheatralische Behältnisse, deren Arena mit Wasser gefüllt wurde, um zu Nachahmung von Seegeschäften zu dienen, und mit Szenen umgeben war. Das Wasser wurde durch Kanäle wieder abgeleitet; vgl. d. Art. Amphitheater.

Naval architecture, s., engl., die Schiffbaukunst.

Navale, n., lat., Dōd, Werft, Rhede, Ort, wo Schiffe stehen.

Nave, s., engl., 1. Langhaus, Schiff; 2. Kirche, auch, eigentlich mean nave, Mittelschiff, im Gegensatz zu den Seitenschiffen. — 2. Nabe (s. d.).

Nave-arch, s., engl., Langscheibbögen.

Navée, f., frz., 1. Tragvermögen, Lastigkeit eines Schiffes. — 2. Schiffsladung.

Navel, s., engl., s. Nabel; navel-point, s. Nabelpunkt.

Navellum, n., lat., Grab, Todtenlade, Grabhügel.

Navette, f., frz., 1. (Schiff.) Kanot, Einbaum, Blockfahn. — 2. Der (einfache) Block od. Kloben, Rollkloben. — 3. (Hütt.) die Mulde. — 4. Arbeiterschicht, Ablösung. — 5. Weihrauchdöschchen.

Navia, f., lat., 1. kleines Schiff, Nachen. — 2. Hölzerner Röhrtrog, aus einem Stamm gearbeitet.

Navicula, **naveta**, f., lat., franz. und engl. navette, schiffähnliches Gefäß für Weihrauch, Salz, Gewürz re.; vergl. d. Art. Cadenas in M. M. a. W.

Navire, m., franz. (Schiff.), Seeschiff; n. cuirassé, Panzerschiff.

Navis, f., lat., Schiff, Langhaus; n. major, Mittelschiff, Haupschiff.

navrer, s. tr., franz., einen Stock, einen Pfahl re. mit dem Schnittmesser glätten.

Navvy, s., engl., der Erdarbeiter, besonders bei Eisenbahnbauarbeiten.

Naye, f., franz., 1. (Bergb.) Muldenlinie, in der sich die Flügel eines gefalteten Flößes begegnen. — 2. (Schiff.) Kalfatnagel, Sennelnagel.

Nayelle, f., franz., 1. (Bergb.) Doppelnagel zum Verdichten bei Verdämmungsarbeiten.

Napelgelb, n. (Mal.), frz. jaune m. de Naples, sehr haltbare Öl- und Schmelzfarbe, welche der Hauptfarbe nach aus antimonarem Bleioxyd besteht, je nach der Bereitung aber auch Antimonoxyd und statt Bleioxyd etwas Zinkoxyd enthält. Als absichtliche Verureinigung oder unwe sentliche Bestandtheile findet man häufig Eisenoxyd, Thonerde, Kieselerde, kohlenfaures Bleioxyd, Kreide re. Sehr schönes R. erhält man, wenn ein Gemenge von 1 Th. Brechweinsteinpulver (weinsaures Antimonoxyd = Kali) mit 2 Th. Salpeterfaurem Bleioxyd und 4 Th. Kochsalz mehrere Stunden in einem heissen Tiegel zum Schmelzen erhitzt wird. Die geschmolzene Masse bringt man nach dem Erkalten in Wasser, wo sie zu seinem Pulver zerfällt, welches je nach angewandtem Hitze grad verschiedene Farbennuancen haben kann. Wurde die Masse bis eben zum Schmelzen erhitzt, so ist das Produkt orangefarben; wurde das Gemenge längere Zeit im Fluss erhalten, so fällt die Farbe mehr citronengelb aus. Ein wohlfeiles R. erhält man durch Zusammenschmelzen von 2 Th. gepulvter Buchdruckerletttern mit 3 Th. Salpeter und 6 Th. Kochsalz. Die geschmolzene Masse zerfällt im Wasser gleichfalls zu Pulver, welches die Farbe darstellt. Das R. wird für Oelfarben, aber auch als Schmelzfarbe auf Emailu. Porzellan angewendet. Um es als Schmelzfarbe von hellerer Nuance zu erhalten, schmilzt man es mit Bleiglas zusammen.

Nebenaltar, Seitenaltar, m., franz. autel, m., subordonné, in katholischen Kirchen; meist kleiner und weniger verzückt als der Hauptaltar; s. d. Art. Altar.

Nebenapsis, f., Nebenhör, n., apsidiola, conchula; s. d. Art. Apsis und Chor.

Nebenbau, m., Nebengebäude, Nebenhaus, n., frz. bâtiment accessoire, additionel, appentis, m., engl. out-house, additional building, ist ein an ein Hauptgebäude angebautes Gebäude, das zu untergeordneten Zwecken dient od. noch zu diesem gehört. Niedrige R.e werden auch Beischlag genannt.

Nebencorridor, **Nebengang**, m. (Hochb.), s. v. w. Beigang (s. d. und Corridor).

Nebenfarbe, f., s. v. w. sekundäre Farbe; s. Farbe.

Nebenflanke, f., franz. flanc m. de courtille, flank oblique, second f., engl. auxiliary flank, second flank (Kriegsb.), derjenige Theil der langen Courtinen, der zwischen der eigentlichen Flanke und dem Punkt liegt, wo die Verlängerung der Face der Nebenbastion auf die Courtinenlinie trifft. Man kann sie nur verwenden zu schräger Bestreichung der Face mittels eingeschnittener Schichtharten.

Nebengallerie, f., s. v. w. Minenast, Zweiggallerie.

Nebengesenk, n. (Bergb.), Grube od. Gesenk zu Aufsuchung eines verlorenen Erzganges.

Nebengraben, m., s. d. Art. Graben, Bewässerung, Entwässerung.

Nebengruppe, f. (Mal.), s. v. w. Beiwerk.

Nebenhör, m. (Hütt.), ein Hörd zur Seite des Borderriegels an einem Stichofen.

Nebenkanal, m. (Wasserb.), s. d. Art. Kanal.

Nebenleistung, f., Nebeneffekt einer Maschine, frz. effet m. perdu, engl. lost effect, impeding effect, Leistungsverlust, auch nutzloser Effekt genannt; s. Leistung.

Nebenmaterialien, n. pl., s. d. Art. Baumaterialien.

Nebenpfeiler, m., frz. pilier m. joint, engl. adjoining pillar, kleine Pfeiler, bei Pfeiler- u. Bogenstellungen an den Hauptpfeilern angelehnt od. zwischen dieselben gestellt; der Bogen ruht auf deren Kämpfern; in Kirchen z. B. tragen sie zwischen den das Gewölbe tragenden Hauptpfeilern die Emporen. Die Verwendung der Hauptäulen statt der Nebenpfeiler zu diesem Zweck ist womöglich zu vermeiden.

Nebenrippe, f. Hierzu gehören Scheitelrippe, Streberrippe und Zwischenrippe, s. d. Art. Rippe.

Nebenschiff, n., s. d. Art. Seitenchiff und Schiff.

Nebenschlag, m. (Forstw.), s. v. w. Beischlag.

Nebenstrom, m. (Wasserb.), s. d. Art. Aflerstrom.

Nebenthor, n. (Kriegsb.), einer Festung; s. Ausfall.

Nebenthüre, f., s. d. Art. Thüre.

Nebentreppen, f. (Hochb.), s. v. w. geheime Treppe und Dégagement.

Nebenweg, m. (Straßenb.), s. Abweg.

Nebenwerk od. **Beiwerk**, n., 1. bei Statuen die sie umgebenden Symbole. — 2. (Kriegsb.) bei einer Festungsfront die Werke, welche auf beiden Seiten ihr zunächst liegen u. so bei großen Polygonen die feindlichen Laufgräben in der Flanke befinden können.

Nebenwinkel, m. pl. (Geom.), frz. angles contigus, adjacents, engl. adjoining, contiguous angles, pl., heißen zwei Winkele, welche den Scheitel und einen Schenkel gemeinsam haben und deren andere Schenkel in eine gerade Linie fallen, wie z. B. ACD u. BCD (Fig. 2664). Die Summe zweier Nebenwinkel ist gleich zwei Rechten.

Nébule, f., frz. Wellenzug.

Nebule-corbel-table, **Nebuly**, engl., s. d. Art. corbel und Fig. 1155.

Necessary, s., engl., lat. necessarium, locus necessarius, Abtritt (s. d.).

Neck, s., engl., 1. Hals, z. B. Hals einer Welle, Achse.

— 2. n. of a crane, Rahmenbalken. — 3. n. of a column, Säulenhalz, n.-moulding, n.-lace, Halsglied, Astragal.

— 4. n. of an embrasure, Schartenhals, Schartenbruch, Schartenenge.

Needle, s., engl. Nadel, z. B. Nähnadel, Kompassnadel, Probiernadel re.

Needlework, s., engl., Schniarbeit an sichtbaren Balkendecken; s. d. Art. Balkendecke 2. c., Voisserie re.

Nef, f., frz., 1. Schiff, s. d. Art. Kirche; n. centrale,




Fig. 2664.

grande, haute, principale, Hauptschiff; n. basse, petite, latérale, Seiten Schiff; n. transversale, Kreuzschiff; nefs jumelles, zwei gleichhohe Schiffe als Langhaus einer Kirche oder als Sätraum. — 2. n. de moulin, Mühenschiff, s. Schiffsmühle.

negative Zahlen, f. pl. (Arithm.). Die Einführung derselben in der Mathematik wird zuerst nothwendig, wenn man das Resultat deuten will, welches sich bei der Subtraktion einer größeren Zahl von einer kleineren (z. B. 9 von 7) ergibt. Zu diesem Zweck setzt man die gewöhnliche Zahlenreihe auch nach der andern Seite, über Null hinaus, fort und unterscheidet die dort stehenden negativen Zahlen von den gewöhnlichen positiven Zahlen durch das Vorzeichen (= spr. minus). Dadurch erhält die Zahlenreihe folgende Form: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 Das negative Resultat einer Rechnung ist entweder feiner Deutung fähig und zeigt dadurch an, daß die Aufgabe eine widerstremige war, oder es ist eine Deutung möglich; darüber d. Art. Minus.

Neger, m., s. d. Art. Mohr 1.

Negerhäar, n. (Bot.), s. d. Art. Cabello de negro.

Negundoahorn, m. (Bot.), s. Ahorn 8.

Nehrung, f. (Wasserb.), engl. low ground, eine schmale, in der Uferlinie verlaufende Landzunge, durch welche eine Lagune (Küstensee) vom Meer abgeschnitten ist.

Neid, m., allegorisch durch gelbe Farbe angegedeutet.

Neigung, f., frz. descente, pente, inclinaison, engl. descent slope, inclination, 1. eines Daches, s. Abfall und Dach. — 2. Eines Abhanges, einer Straße od. dgl., s. Fall, Gefälle. — 3. N. von Flözen, Gängen, Gebirgschichten re., s. Einsassen. — 4. Des Hobeleisens, s. Hobel.

Neigungslöch, n., s. Einsasslöch.

Neigungsnadel, f., s. Inklinationsnadel und Magnet.

Neigungswinkel, m. (Geom.), franz. angle m. d'incidence, lat. angulus incidentiae, zweier geraden Linien, einer geraden Linie u. einer Ebene od. zweier Ebenen, ist der Winkel, welchen sie unter einander einschließen. In beiden letzteren Fällen macht die Bestimmung derselben noch die Konstruktion der Neigungsebene nothwendig, welche in dem zweiten Fall durch die gerade Linie senkrecht zu der Ebene gelegt wird, in dem dritten Fall dagegen senkrecht auf der Durchschnittslinie beider Ebenen steht. Durch die Neigungsebene wird der N. stets auf den zweier gerader Linien reduziert, denn der N. einer geraden Linie gegen eine Ebene ist dann gleich dem Winkel, welchen jene mit der Durchschnittslinie der letzteren und der Neigungsebene bildet; derjenige zweier Ebenen gegen einander aber gleich dem Winkel der zwei geraden Linien, in welchen dieselben von der Neigungsebene geschnitten werden; s. auch d. Art. Ebene, Fläche und Flächewinkel. Neben den N. einer Böschung s. d. Art. Böschung.

Neigungszeiger, m. (Eisenb.), frz. indicateur m. de déclivité, engl. gradient-post, zeigt die Längengefälle einer Bahn an, ist sonst einem Wegweiser ganz ähnlich, s. Eisenbahn.

Neilsche Parabel, f. (Geom.), auch semielliptische Parabel, eine Kurve dritten Grades der Gleichung $y^2 = \frac{x^3}{a}$ und von bestehender Gestalt (Fig. 2665). Sie besitzt die merkwürdige Eigenschaft, daß ihre Bogensänge sich genau konstruieren läßt; auch ist sie die Evolute der Parabel und diejenige Kurve, auf welcher ein schwerer sich bewegender Punkt, in gleichen Zeiten in der Vertikalen gemessen, gleich tief fällt.

Neiswer, m. (Miner.), s. v. w. kristallif. Basalt.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren verschleierte Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Möhres, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Nekropole, f., lat. necropolis, f. d. Art. Begräbnisplatz, Ägyptisch, Asyrisch re.

Nelkenholz, n. (Bot.), Festucae Caryophyllorum (Fusti), ist kein Rüschholz, sondern die aromatischen und ölreichen Blumenstiele des Gewürznelkenbaumes (*Myrtus Caryophyllus*), die medizinisch verwendet werden.

Nenner, m. (Arithm.), frz. dénominateur, m., eines Bruches, die Zahl unterhalb des Bruchstriches, also der Divisor; s. d. Art. Bruch.

Néogrec, m., franz.; s. d. Art. Neugriechisch.

Neotide, f. (Geom.), s. Spirale, Archimedische.

Neoperscher Logarithmus, m., s. Logarithmus.

Nephelin, m. (Miner.), s. d. Art. Fettstein 2.

Nephrit, m. (Miner.), auch Beilstein, Amazonenstein, Bitterstein genannt, frz. céramite, f., jade, m., néphrite, f., engl. nephrite, jade, ein aus China, Ägypten u. von der australischen Insel Tasmania zu uns kommendes Mineral, welches verschiedene Zusammensetzung zeigt. Hauptbestandtheile sind Kieselerde, Thonerde, Tafelerde, Kalkeerde, Eisenoxyd u. Waser. Der N. wurde früher zu Schmuckfachen und von einigen keltischen Völkerstämmen zu Beilen re. verarbeitet.

Neptun, Poseidon, Sohn des Saturnus und der Rhea, Gott des Meeres, Beherrscher der Wasser und Schiffsahrt, der Überschwemmungen u. Erdbeben. Heilig waren ihm Pferde, Stiere, Enten, Delphine, Meerfüßer u. Fischen; Tritonen und Nereiden begleiten seinen von Delphinen gezogenen Wagen, worin er als schüsselfräntzter, bäriger Mann mit dem Dreizack thront.

Neptune, m., frz. (Wasserb.), Schleusenkammer (s. d.).

neptunische Gesteine, n. pl. (Miner.), s. d. Art. Baustein I. im 1. Band und Lagerung a.

Neptunstreppe, f. (Wasserb.), Schleusenreihe, siehe Schleuse.

Nerv, m., frz., s. v. w. nervure.

Nero antico, ital. (Miner.), ein schwärzlicher Marmor; s. d. Art. Marmor.

Nérón, m., franz., 1. Kehle der Axt. — 2. Auch nezron (Zinn), Basseneisen, Schrotneichel.

Neprun, **Noirprun**, m. (Bot.), franz., Kreuzdorn.

Nervure, f., **nerf**, m., frz., engl. nerve. 1. An gußeiernen Balken, Balanciers re., sowie an Gewölben Rippe, Berstärkungsrippe, an Gewölben auch n. de voûte, nerf, côte genannt; n. arrière, ogive, Gratripppe; n. décorative, Zierrippe; n. diagonale, Diagonalarippe; n. entremédiaire, Streippe; n. du formeret, Wandrippe; n. du long, Langrippe; n. ramifiée, Lierne, Zweigruppe; n. de sommet, grande lierne, Scheitelrippe; n. transversale, Querrippe, Quergurt; vgl. d. Art. Rippe. — 2. N. d'une console, Schwur, Schnitt einer Konsole.

Nescher, m. (Bergb.), ein Spat, der verworren durch einander liegt und neuerweise zwischen sich in der Tiefe guten Eisenstein birgt.

Neschgips, m. (Miner.), s. v. w. Schwerspat.

Nesselbaum, m. (Bot.), abendländischer (*Celtis occidentalis* L., Fam. Bürzeln, *Celtideae* Endl.), ist ein nordamerikanischer Baum, dessen Holz zu Stellmacherarbeiten sehr gefüchtigt wird.

Nesselhauf, m. (Bot.), so nennt man die Bastfasern der in Sibirien kultivirten Hanfessel (*Urtica cannabina* L., Fam. Urticaceae).

Nestverzierung, f., frz. lacet, m., engl. strapwork, Verzierung in Gestalt sich kreuzender u. verknüpfter Bänder oder Schnüren, s. Fig. 2666 und Fig. 2696 im Art. Normannisch, lints.

net, nette, adj., franz., scharfkantig.

Net-masonry, s., engl., Netzverband; **net-work**,




Fig. 2666. Nestverzierung.

Netzwerk, daher auch neben net-vaulting für Netzgewölbe gebraucht.

Netz, n., 1. frz. canevas m. trigonométrique, eine in der Ebene gezeichnete Figur, welche die Oberfläche eines Körpers so darstellt, daß sie unmittelbar um denselben gelegt werden kann, ohne irgend welche Dehnung oder Zusammenziehung zu erleiden. Eine solche Figur ist natürlich nur bei solchen Körpern möglich, deren Oberflächen abwickelbar sind, z. B. bei Zylindern und Kegeln. Vgl. auch den Art. Abwickelung. — 2. franz. canevas, engl. skeleton, canvass, eine durch gerade oder kurvige Linien eingetheilte Figur, dazu bestimmt, daß etwas hineingezeichnet werden soll, wie z. B. das System der Längen- und Breitenkreise auf Landkarten, die Hauptlinien einer Ausmessung re. — 3. Verzierung in Netzform; s. Netzwerk.

Netzbaum, **Netzriegel**, **Schlußriegel**, m., traverse f. d'échafaudage, engl. purlong, pullock, putlog, Hölzer, die auf den Streichstangen u. der Mauer aufliegen und die Gerüstbreter tragen; s. d. Art. Gerüste.

Netzgewölbe, n., engl. net-vaulting, spätere Ausartung der Rippengewölbe mit geschwungenen Rippen; s. d. Art. Gewölbe.

Netzholz, s. d. Art. Streichholz, Mönch und Gerüste.

Netzpinself, m., großer Maurerpinsel; s. Anneker.

Netzverband, m., frz. maçonnerie maille, ouvrage réticulé, engl. net-masonry, diamond-work, reticulated bond, lat. opus reticulatum, s. Mauerverband.

Netzwerk, **Netzverzierung**, frz. ornement en compartiments, en maille, en treillis, engl. net-work, nicht zu verwechseln mit Netzverband. Verzierung in Gestalt eines netzförmigen Gitterwerks, bes. auf Flächen, großen Rundstäben re.; s. Fig. 2667. Netzverzierung. 1935, 1939 u. 2667.

neuarmenische Bauweise, f., s. d. Art. Armenisch.

Neubau, m., Bau, der von Grund aus neu ausgeführt ist, im Gegensatz zum Reparaturbau, der sich nur auf Ausbesserungen beschränkt.

Stenblau, n. (Mal.), Hainer Blau, ist eine Verbindung von Stärke und Indigoauflösung re.

neudeutsches Dach, n., franz. comble m. en équerre, s. d. Art. Dach I. 11.

neuer Bergschlag, m. (Bergb.), härteres u. spröderes Kupfer aus neuen Bergwerken.

Neuf, m., bois neuf, m., franz., auf der Achse angefahrenes Holz.

neufranzösischer Stil, s. d. Art. Napoleonstil.

Wengel, n., s. v. w. feingemahlenes Bleioxyd oder Massicot (s. d.); es wird als Malerfarbe gebraucht.

neugothisch, adj., eigentlich s. v. w. spätgotisch; das Wort findet sich jedoch hier und da für die deutsche Renaissance gebraucht; s. Gotisch re.

neugriechischer Stil, m., 1. ungenaue Benennung des byzantinischen, auch wohl gar des spätromanischen Baustils (s. d.). 2. frz. style néogrec, eine etwa um 1860 in Paris aufgebrachte, jetzt (1882) schon fast gänzlich wieder verlassene Baumeiste. Sie besteht aus einer höchst unorganischen, willkürlichen Vermischung von ägyptischen, etruskischen und griechischen Formen, denen noch, um das Motto vollzumachen, Ornamente aus der Renaissance untermengt werden. Um mindestens einige Einheit in diesen heterogenen Mischmasch zu bringen, werden sämtliche Profile, Rankenzüge re. in einer Manier behandelt, in welcher kecke, oft ganz unmotivirte Wendungen mit graziösen Schwingungen wechseln u. welche durch Vermeidung irgend einer direkten Naturnachbildung eine gewisse stilisirende Konsequenz erhält, auch in geschickten Händen zu einem nicht ganz übeln Eindruck führt, in nicht ganz geschickten Händen dagegen gar leicht Alles möglichst efig,

ungraziös und steif verzerrt. Dadurch wirken denn sämtliche Gliederungen und andere Formen kalt, fremdartig und schroff. Dabei schließt sich dieses Formensystem, oder genauer genommen diese systemlose Formenzusammensetzung, dem modernen Wunsch, mit thunlichster Kostenersparnis doch etwas Apartes zu haben, dadurch an, daß man die Ornamente auf Platten, Akroterien re. nicht in Relief ausarbeitet, sondern blos in Spitznäthen einsetzt. Leider begann auch diese geschmacklose Pariser Neuerung

Fig. 2668.





Fig. 2669. Neugriechische Details. Fig. 2670.

sehr schnell in Deutschland Boden zu fassen, um ihn aber glücklicherweise bald wieder zu verlieren. Zu Beurtheilung des Gesagten geben wir in Fig. 2668—2670 einige Details von dem Haus Nr. 17 Rue Duperre in Paris, erbaut von Architekt Sibert. Am besten eignet sich die Manier noch zu Dekorirung von Platten oder Dingen, bei denen der Plattencharakter vorherrscht, z. B. Grabmäler, Kamme, Thüren, Möbeln re., sowie für gegossene Metallgeräthe, Leuchter u. dgl.

Neugrün, n., eine Art des Schweinfurter Grüns, s. auch d. Art. Hainer Grün.

Neuhinten, n., s. d. Art. Mäß.

neuholländisches Mahagoniholz.

Neulacmus, m., blaue Farbe, aus dem Abfall des blauen Karmin bereitet.

Neunteffing, n., s. Messing, schmiedbares.

Neun, die der Basis 10 unseres Zahlensystems vorangehende Zahl, das Quadrat der Primzahl 3. Im dekadischen System ist eine Zahl durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme es ist; z. B. die Zahl 26874, Quersumme $2 + 6 + 8 + 7 + 4 = 27$. Die Multiplikation einer Zahl mit 9 oder 99 oder 999 re. geschieht einfacher als auf die gewöhnliche Weise, wie folgt: Man hängt an die zu multiplizirende Zahl resp. 1, 2 oder 3 re. Nullen an und

zieht von dem Resultat dieselbe Zahl ab; der Rest ist das gesuchte Produkt; z. B.:

$$\begin{array}{r} 9 \times 5674 \\ 56740 \\ 5674 \\ \hline 51066 \end{array} \quad \begin{array}{r} 999 \times 5674 \\ 5674000 \\ 5674 \\ \hline 5668356 \end{array}$$

Die Aufgabe, einen Kreis in 9 gleiche Theile einzutheilen u. so ein regelmäßiges Neuneck, Enneagon, zu konstruiren, kann mit Lineal und Zirkel nur annähernd ausgeführt werden. Ursache davon ist die Unmöglichkeit, das Problem der Trisektion, Dreiteilung des Winkels, genau zu lösen.

Neunerprobe, f. Methode, die Richtigkeit des Resultats einer Addition oder Multiplikation zu prüfen; bedeutend einfacher als nochmalige Ausrechnung. Dies geschieht für Addition wie folgt: Man bildet von allen zu addirenden Zahlen die Quersummen, dividirt jede derselben durch 9, die dabei erhaltenen Reste werden addirt und wieder durch 9 getheilt; soll die Addition richtig gewesen sein, so muß der bei dieser Division übrigbleibende Rest eben so groß sein wie der bei Theilung der Quersumme der zu prüfenden Summe durch 9 übrigbleibende; z. B.:

Quers. Reste.		
3567	21	3
6382	19	1
5734	19	1
1625	14	5
17308	19	1

Rest muß ebenso groß sein wie der Rest, welchen die Quersumme des erhaltenen Produkts bei seiner Theilung durch 9 übrig läßt. Durch die N., wie durch jede andere Prüfung, wird übrigens das erhaltene Resultat nur für sehr wahrscheinlich, aber nicht für unbedingt richtig erklärt.

Neuntertriebe, n. (Maschinenv.), mit 9 Triebstöcken verschenes Getriebe.

neuperische Bauweise, f., s. d. Art. persisch-mohammedanische Bauweise.

Neusilber, n. (Met.), s. d. Art. Argentan u. Legirung. **neutrales Berliner Blau**, n., s. Berliner Blau.

neutralisiren, tr. z. (Chem.); so nennt man diejenige Operation, bei welcher man durch Zusatz einer Säure zu einer Base, oder umgekehrt, die Reaktion des Gemisches aus gewisse Pflanzenfarbstoffe aufzuheben sucht. Eine Säure färbt z. B. blaue Laccustintur roth; eine Base rothe Laccustintur blau. Bringt man nun eine Säure und eine Base zusammen, so zeigt das Gemisch zu einer gewissen Zeit die Eigenhaft, weder die blaue noch die rothe Laccustintur zu verändern. Die mit solchen Eigenchaften versehenen Flüssigkeiten nennt man neutral. Vgl. übr. d. Art. Salze.

Neuwieder Blau, n. (Mal.), s. v. w. Bremer Blau; s. d. Art. Blau und Bergblau.

Neuwieder Grün, n. (Mal.), eine der grünen arsenikhaltigen Kupferfarben, als Öl-, Wasser- und Kalkfarbe verwendbar. In neuerer Zeit hat man eine Sorte von N. G. verbreitet, welches nichts weiter ist als stark mit Gips und Schwerspat versetztes Schweinfurter Grün. Das echte N. G. wird auf folgende Weise erhalten: Ein klare Lösung von 100 Th. Kupferbitriol und 2 Th. Weinstein in 600 Th. Wasser wird mit noch 1000 Th. Wasser verdünnt und mit einer Auflösung von 3 Th. arseniger Säure und 10—15 Th. Potasche in 600 Th. Wasser gefüllt; dem Ganzen setzt man dann noch eine aus 20 Th. Kalk bereitete Kalkmilch und zuletzt 60 Th. seingeschlämmten, mit Wasser zu dünnem Brei angerührten Schwerspat zu. Der zuletzt sich abscheidende Niederschlag liefert, mit Wasser gewaschen, gepréßt und getrocknet, eine intensiv grüne Farbe, welche durch längeres Liegen an Schönheit gewinnt und hauptsächlich aus Kupferoxydhydrat, arsenigsaurem Kupferoxyd, Gips, Schwerspat u. etwas Kreide besteht. Das Scheele'sche Grün (s. d.) ist dieser Farbe ähnlich.

Newel, Noel, newel, s., engl., Treppenspindel.

Nicaraguaholz, n. (Bot.), 1. s. v. w. Kampfeicheholz (s. d.). — 2. Zu Tischlerarbeiten benutztes Rothholz aus Nicaragua, vielleicht Erythroxylon rufum: man nennt es im deutschen Handel St. Martins- oder Pfirsichholz.

Niche, f., frz. und engl., s. v. w. Nische; n. a cru, engl. ground-niche, vom Boden aufsteigende Nische; n. en tour creuse, in einer konkaven Mauer, n. en tour ronde, in einer konvexen Mauer liegende Nische; n. rustique, mit Bogenwerk umkleidete Nische; n. angulaire, Ecknische, bes. jolche in Form eines halben Achtecks; n. carrée, rechtwinklige Nische.

Nichtmetall, n. (Chem.), s. d. Art. Metalloid.

nichtperiodisch, adj. (Math.), s. d. Art. Decimalbruch.

Nichts, n., das weiße R., s. v. w. Zintblume.

Nick, s., engl., der Einstrich (im Schraubenkopf). **to nick out**, tr. v., engl., abstoßen, ausspielen.

Nikel, m. und n., franz. nickel, m. (Hütt.), nicht sehr verbreitet Metall, kommt nur in Meteoriten gebien, häufig aber mit Arsenik, Schwefel und anderen Metallen vor. Bei Bereitung der Smalte aus Kobalterzen sammelt sich unter dem schmelzenden Glas eine metallische gelbholzene Masse, die Kobaltspeise, an, die namentlich aus Arsenifürniel bestehen. Aus ihr und dem Kupfernichel wird der R. gewonnen. Auch gewinnt man eine geringe Quantität R. aus Erzen, welche aus einem innigen Gemenge von 3,44 % Kupferkies, 43,08 % Schwefelties u. 0,938 % Nickelties bestehen, dadurch, daß man den Diabasmandelstein, in welchen die Erze eingesprengt sind, im Schachtofen mit Kohls u. noch nickelhaltigen Schlacken verschüttet und zunächst einen Rohstein von unbestimmter Zusammensetzung erhält. Dieser Rohstein wird klein geschlagen und in Stappeln 4—5 mal geröstet, hierauf in denselben Schachtofen mit Kohls und Schlacken, die beim ersten Schmelzen fallen u. noch Rohstein eingemengt enthalten, verschmolzen und dadurch ein Produkt gewonnen, welches 24—36 % R., 11—24 % Schwefel, 18—27 % Kupfer, 26—34 % Eisen sowie Spuren von Kobalt enthält und über einem Gussbord mit Kohle eingeschmolzen wird. Das noch darin enthaltene Eisen geht als Oxydul in die Schlacke und man erhält einen Stein, der eisenfrei ist, 60 % R. und etwas Schwefel enthält und nach Entschwefelung zur Fabrikation des Argentans (s. d.) verwendet werden kann. Der R. hat 8,66 spez. Gewicht, läßt sich kalt und warm zu $\frac{1}{100}$ "starken, also sehr dünne Platten strecken u. in seine Fäden ziehen, auch polirt er sich gut. In reinem Zustand ist er fast silberweiß, stark metallglänzend. In Luft und Wasser ist er unveränderlich, fast so strengflüssig wie Mangan, kann stark magnetisch werden, bietet überhaupt manche Ähnlichkeit mit dem Eisen dar, unterscheidet sich jedoch wesentlich von denselben durch seine größere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Agentien, auch schlägt er das Kupfer nicht aus seinen Lösungen nieder, wie Zink u. Eisen; Schwefelsäure und Salzsäure greifen ihn fast gar nicht an, Salpetersäure jedoch oxydiert ihn mit Härigkeit. Das künstliche Nickelmetall enthält häufig Arsen, wodurch es wie durch Kohlenstoff spröde wird; rein dargestellt kann man es schmieden, walzen u. zu Draht ziehen; die Zähigkeit des R.s verhält sich zu der des Eisens wie 9:7. Um käufliches Nickelmetall zu reinigen, löst man es in einer zur vollständigen Lösung nicht hinreichenden Menge starker Salzsäure mit einem Zusatz von ein wenig Salpetersäure; dann bleibt eisenhaltiges R. zurück; aus der verdünnten Lösung wird Kupfer und Arsen durch Schwefelwasserstoff gefällt, filtrirt, gekocht u. dann unter Zusatz von Salpetersäure eisigsaures Kali zugegeben, wieder gekocht, dadurch das Eisenoxyd gefällt und durch die abfiltrierte Flüssigkeit Schwefelwasserstoff geleitet; dadurch wird der weiße R. mit nur einer Spur von Kobalt gefällt, während das vorhandene Mangan nebst etwas R. u. Kobalt gelöst bleibt; wenn man nun noch mit Schwefelammonium fällt, den

Niederschlag mit starkem Essig wärmt, so wird das Schweißmangan ausgezogen.

Nickelerz, n. (Miner.), frz. mineraim, de nickel, engl. nickel-ore. Die R. kommen hauptsächlich auf Gängen der Ur- u. Übergangsgänge vor. Unter den Nickelverbindungen sind die von Nickel u. Arsenik am meisten verbreitet. Es sind dies namentlich: der Kupfernickel (Rothnickelschie), welcher sich auf Arsen- u. Kobaltgängen des Erzgebirges, des Thüringer Waldes u. findet, und der Weißnickelschie, der arsenifreicher ist als der Kupfernickel. Andere R. sind noch: der Härtkies (Schwefelnickel), der Nickelerzenglanz (Verbindung von Schwefelnickel mit Arsennickel), der Nickeltantimonglanz (Verbindung von Schwefelnickel mit Antimonnickel (Nickelspiegelglanz)), die nickelhaltigen Magnetkiese, die Nickelblüte (arseniferares Nickeloxyd) und der Nickelsmaragd (kohlenfaures Nickeloxyd). Die übrigen R. finden sich seltener in der Natur und wir übergehen sie deshalb hier.

Nickeloxydul, n. (Chem.), die Verbindung des Nickelmetalls mit Sauerstoff findet sich zuweilen in der Natur aus nickelhaltigen Kupfererzen. Mit Wasser bildet es das Nickeloxydhydrat von grüner Farbe. Die Nickeloxydhydrate entstehen durch Auflösen von Nickelmetall oder R. in verdünnten Säuren. Sie sind meist smaragdgrün oder apfelgrün gefärbt, werden durch Kali und Natron als grünes Oxydhydrat und durch kohlenfaure Alkalien als hellgrünes, blassföhrenfaures R. gefällt. Ammoniak, im Überschuß zu einem Nickeloxydhalz gebracht, bildet mit diesem eine prächtig blaue Lösung; sie dient als Untergiebungsmittel von Seide u. Baumwolle. Baumwolle bleibt in dieser blauen, Nickeloxydulammoniak enthaltenden Flüssigkeit unverändert, während Seide zuerst aufquillt, dann sich vollkommen zu einer braungelben Flüssigkeit löst.

Nickelsthwärze, f. (Miner.), erdige Masse, aus Kupfernickel entstanden, enthält Nickeloxyd mit etwas arsenigen Säuren u. Kobaltoxyd, hat erdiges Bruch, ist schwarz, matt u. wachsglänzend, findet sich als Anflug mit Speiskobalt.

Nickelvitriol, n. (Miner.), schwefelaures Nickeloxydul.

Nicker, s., engl. (Werft.), Vorschneidzahn des Centrumbohrers.

Nicoteau, nigoteau, m., frz. (Maur.), Quartierslüf, Viertelsziegel, welche man in Frankreich zum Aestrich auf dem Einschub benutzt.

to nidge, tr. v., engl., altengl. to nigg (Steinmeß, Maur.), mit dem Spitzhammer behauen; Partizip ist nridged sowohl wie nigged (f. d.).

Niebaum, m. (Bot., Caryota Rumphiana Mart., Fam. Palmen), Nibun besaar, auf den Molukken, hat ein sehr festes Holz, das man zu Latten, Sparren, Stöcken, Handgriffen u. dgl. verwendet.

niederblasen, irr. Z., f. ausblasen 2.

Niederbord, m. (Schiffb.), Schiff mit niedrigem Bord.

Niederbugt, f. (Schiffb.), f. d. Art. Bugt.

Niederburg, f. (Kriegsb.), f. d. Art. Burg.

Niederchor, n., f. d. Art. Basilika und Chor.

Niederdruckmaschine, f. (Masch.), Dampfmaschine, die mit 1—2 Atmosphären Dampfspannung arbeitet; f. d. Art. Dampfmaschine.

niedersäulen, intr. Z. (Bergb.), ausgehanene Erde und Steine aus dem Schurfe wegschaffen.

Niedergang, m., in den Gräben (Kriegsb.). Unterirdischer Weg, vom Belagerer aus der Krümmung des gedeckten Weges gegen die Sohle des Festungsgrabens vorgetrieben; f. Absteigung.

Niederhauen, n. (Bergb.); f. Abbau, Abbauen 2.

Niederlage, f., f. Magazin, Speicher, Lagerhaus u. c. niederrädische Befestigungskunst, f. (Kriegsb.), f. d. Art. Festungsbau.

niederschlächtig, adj. (Mühlb.), f. d. Art. Mühle.

Niederschlag, m. (Chem.), franz. précipité, m., engl. precipitate, das, was sich aus einer Flüssigkeit von selbst

oder bei Zusatz von einer andern Flüssigkeit re. in fester Form abscheidet. — 2. Atmosphärische Niederschläge sind alle als Regen, Schnee, Nebel, Thau re. auf die Erde fallenden Wassermengen. Ihre Beobachtung und Feststellung in jährlicher, monatlicher re. Menge (durch meteorologische Stationen) kann, dafern sonstige Faktoren fehlen, wenigstens für die angenehme Bestimmung der Wassermenge eines Flusses, einer Hochflut re. von Werth sein; nicht minder für Wahl der Querprofile von Entwässerungskanälen und für Bestimmung eines mittleren Quantums für Triebwerke. Neben die Ermittlung der „Wassermenge“ f. das, das Nähere. Von den jährlich fallenden Niederschlägen kommen nach den neueren Ergebnissen in Deutschland im Mittel: 22,4% auf den Frühling, 36,0% auf den Sommer, 23,5% auf den Herbst, 18,1% auf den Winter. Der Einfluß der Lage eines Ortes über dem Meeresspiegel lässt sich dadurch zu erkennen, daß die Regenmengen bis zu einer Höhe von 600 Pariser Fuß (die betr. Beobachtungen werden immer nach diesem Maß gezeichnet) nicht sehr verschieden sind, bei größeren Höhen stark zunehmen. Es beträgt bei Meereshöhe in Pariser Fuß. Jährliche Regenhöhe in Pariser Zoll.

	2 bis 200	21,20
201	400	21,47
401	600	19,48
601	800	23,53
801	1000	25,06
1001	1500	27,68
1501	2000	29,23
2001	2500	35,80
2501	3000	44,89
3001	5012	39,44

Die Regenmenge steht jedoch nicht unmittelbar in direktem Verhältnis zur Höhe des Ortes. Andere Umstände, wie Bodenbeschaffenheit, wirken gleichzeitig mit ein. Nach v. Möllendorfs Zusammenstellung ergibt sich für:

a) Abnorme Felsmassen: Zahl der Meeres-Beobachtungsorte höhe Regenmenge Par. Fuß in P. Zoll.

1. Granit und Syenit	7	1795	34,14
2. Gneiß	15	1748	32,14
3. Glimmerchiefer	3	2106	30,63
4. Quarz-Porphyr	1	307	19,53

b) Normale Felsgebilde:

1. Grauwacke u. Thonschiefer	13	784	26,88
2. Steinobstengruppe	1	876	19,41
3. Rothiliegendes	2	928	18,70
4. Bunter Sandstein	3	1236	31,96
5. Muschelkalk	7	1030	22,50
6. Keuper	10	767	20,27
7. Jura	2	1039	29,24
8. Dolith	9	1948	33,83
9. Quadern-Sandstein	5	446	25,25
10. Kreide	6	976	35,25
11. Mittlere Tertiärjicht	6	1548	33,71
12. Obere Tertiärjicht	5	668	20,17
13. Diluvium und Ulluvium	41	410	23,39

Je nach der Beschaffenheit des Bodens gelangen von der mittleren Jahresregenhöhe (in Deutschland 26,2 Zoll) zur Verdunstung im Mittel: 13,8%; zum Absluß: 47,3%. So ist z. B. bei drainirtem Thonboden in Tharand die Verdunstung 17,7%, Absluß 40,5%; desgleichen bei Motholz: Verdunstung 15,7%, Absluß 41,5%. Lehm-boden bei Görlitz: Verdunstung 14,7%, Absluß 41,0%; desgl. drainirt in Tharand: Verdunstung 11,7%, Absluß 60,9%; desgl. bei Motholz: Verdunstung 12,3%, Absluß 52,7%. Lehming-er Sandboden (bei Görlitz) Verdunstung: 14,8%, Absluß 40,5%. Als Jahresdurchschnitt können gelten für den Absluß:

bei Thonboden	40,80	Proz.
Lehm-boden	50,67	"
lehmigem Sandboden	40,50	"

Für Studien behufs hydrotechnischer Arbeiten sind jedoch statt der Jahresdurchschnitte, vielmehr je nach Art des zu projektirenden Objektes, auch die Regenmengen von Monaten, Wochen, Tagen, sogar Stunden zu beachten. Um z. B. die Menge einer großen Hochflut annähernd zu bestimmen, wie dieselben bei im Gebirge durch halb- oder eintägige Gewitter, sogar nur durch stundenlange tropische Regenfälle nicht selten entstehen, ziehe man die in diesen kurzen Zeiträumen beobachteten Regenhöhen in Betracht, also die höchste Leistung der Atmosphäre binnen kurzer Zeit. Stets aber müssen frühere Angaben über Regenmengen heute mit Vorsicht behandelt werden, da sie meist viel zu geringe Resultate liefern. Man nahm z. B. an, daß die jährliche Regenmenge für Deutschland ca. 22 Zoll betrage, während nach der beträchtlichen Vermehrung meteorologischer Stationen sich gegenwärtig — wie erwähnt — 26₂ Zoll ergeben. Ferner, daß nur $\frac{1}{3}$ zum Abfluß gelange, während jetzt der Durchschnittswert für Deutschland mit 47₃% ermittelt worden ist. Während ferner einige auf die geographische □ Meile ca. 25 bis 28 cbm. größte Wassermenge pro Sekunde rechneten, ergibt sich bei zehnjährigem Durchschnitt der von Station Bittau beobachteten Maximalregenhöhen für das Mandau-Sammelgebiet ein Quantum von ca. 45 cbm. pro Sekunde und □ Meile. Für spezielle Fälle muß der Techniker sich zugleich an die Resultate der in nächster Nähe befindlichen meteorologischen Station halten oder, wenn eine solche nicht vorhanden, die entsprechenden Faktoren solcher anderen Gegenden zu Grunde legen, welche mit der fraglichen nach Formation, Bodenbeschaffenheit u. Ähnlichkeit haben. Bei der Manchfaltigkeit der betr. Umstände werden die Resultate stets nur angenähert sein. [v. W.]

Niederthor, n. (Wasserb.), s. Unterthor.

Niederring, f. (Wasserb.), frz. terrain bas, engl. waste low-ground, tiefliegende, von einem Fluß durchzogene Ebene; häufig auch flaches Fluthafte, dessen Niederringsboden sich von angrenzendem höher gelegenen Boden meist dadurch unterscheidet, daß er von aufgeschwemmt Land hervorholt, letzterer meist das Produkt der Verwitterung des Stammesgebirges ist. Daher besteht der in N. ein befindliche Sand aus kugelig abgerundeten Körnchen, der andere aus scharfkantigen Splittern, was zur Mörtelbereitung vorzuziehen ist; s. d. Art. Boden. [v. W.]

Niederungsgefälle, n., auch allgemeines Thalgefalle, wird dadurch bestimmt, daß man in Zwischenräumen von 50—200 m. Duerprofs der ganzen Thalbreite mit möglichst viel Punkten nivellirt, in jedem Duerprofil die mittlere Höhenlinie des Terrains bestimmt und letztere aus allen Duerprofilen zu einem Längenprofil aufträgt, wobei die mittleren Entferungen der Duerprofile von einander als Abstände dienen. Die so erhaltenen Gefallslinie repräsentiert das mittlere Thalgefalle, welches bei Berechnungen von Hochflutmengen, häufig auch, wenn keine Stauverhältnisse z. eine Abweichung verlangen, bei Bestimmung des Gefalles eines zu regulirenden Flusses zu Grund gelegt wird. Diese mittleren Terrainhöhen repräsentiren zugleich die mittlere normale Uferhöhe. [v. W.]

Niederwald, m., wird entweder als reiner oder als gemischter Bestand gezogen und besteht nur aus hohen Bäumen. Er dient je nach der Baumart zu Gewinnung von Bruch- und Stangenholz, auch zu Gewinnung der Rinde, und hat eine zehn- bis zwanzigjährige Umliebzeit. Man wählt für ihn zunächst solche Holzarten, welche Stock- oder Wurzelaustrich bilden. Hierzu läßt man die Stöcke beim Abstreichen im Boden, aus ihnen spricht ein neuer R. hervor. Da Nadelholzer keinen Stockaustrich machen, sind sie nicht verwendbar, gut dagegen Eiche, Ulme, Linde, Hainbuche, Eiche, Birke, Hasel, Schwarzerle, Weide,

Niederwall, m. (Kriegsb.), frz. fausse braie, f., tiefere, dem Hauptwall vorgelegte Brüstung, kann mit dem Hauptwall zusammenhängen oder abgesondert sein. Vergl. auch Unterwall.

niedriger Satz, m. (Röhrenw.), 5—7 m. hohe Brunnenröhren; sind sie 7 $\frac{1}{2}$ und noch mehr m. hoch, so heißen sie hoher Satz.

Niello, m., ital. franz. nielle, niellure, engl. niello-engraving, lat. nigellum, opus nigellatum, eine mit schwarzem Metallfitt, Schwarzmehl, frz. nielle, engl. niello-enamel, ausgefüllte und eingeschmolzene Gravirung in Silber. Der Kitt wird meist aus Silberblei, Kupfer, Schwefel und Borax bereitet. Der N. scheint schon um 1200 bekannt gewesen zu sein, kam aber im 15. Jahrh. in Florenz durch Maio Finiguerra zu besonderer Blüte. Man nennt wohl auch mit schwarzen Harzfitt ausgelegte Gravirungen in Stein häufig N.; der Fälschung fällt gleich zu achten ist die für Einmelzung ausgegebene Ausfüllung der Gravirung mit leicht in Fluss zu bringendem Farbenbrei, z. B. bei dem sog. Corvinello.

Niere, f. (Miner.), frz. globule, rognon, m., länglich-fugelige Absonderungsform des Gesteins.

Nierenholz, n. (Bot.), 1. das Holz vom Nieren- oder Neajoubaum (*Anacardium occidentale* L.), das auch als weißes Mahagoni- oder Neajonholz in den Handel kommt (s. d. und Lignum 19). — 2. s. v. w. Jasminholz (s. d. u. d. Art. Espanille).

Nierenstein, m. (Miner.), s. Nephrit.

Nieseholz, von *Pteroxylon utile* in Südafrika (Fam. Sapindaceae), sehr schönes Holz, dessen Staub Niesen verursacht; soll schon frisch gefüllt gut brennen.

Niet, n. (m.), Niete, f., Nietnagel od. Anzug, m. (Schmied, Schloß. z. e.), franz. rivet, m., rivure, chevilette, f., engl. rivet, spike, iron-pin, 1. zu Verbindung zweier Gegenstände dienender kurzer metallener Stift, der durch diese hindurchgeschlagen wird, worauf die auf beiden Seiten hervorragenden Enden breitgeschlagen werden. Meist wird die Niete schon beim Ausarbeiten derselben mit einem Kopf, dem Nietkopf, frz. tête de rivet, versehen, so daß nur noch das andere Ende zu Erzeugung eines ähnlichen Kopfes, des Schließkopfes, frz. tête à rivet, breitgeschlagen ist; s. d. Art. Anhalter 1. — 2. s. v. w. Nagel überhaupt.

Nietblech, **Schraubeunterblech**, n., frz. contre-rivure, f., engl. rivet-plate, Blechscheibe mit Loch als Unterlage unter Nietköpfen oder Schraubenmuttern.

Nietbolzen, m., 1. s. v. w. Nietnagel mit angearbeitetem Nietkopf. — 2. s. v. w. Kleinkolzen, s. Bolzen.

Nietbolzmashine, f. Maschine zum Aufsetzen der Nietbolzen oder Nietstifte. Auf der einen Seite befindet sich eine Schere, welche die Runddiseisenstäbe in entsprechender Länge zerschneidet, ähnlich der Blechscheren (s. d.) konstruiert; auf der andern Seite ist ein auf- und niedergehenden Hülsen auf einer sich drehenden Walze.




Fig. 2671. Zu Art. nieten.

der Stempel, der Nietstempel, franz. mandrin d'abatage, engl. riveting-set, angebracht, der das Gejenseit für den Nietkopf enthält; die Nietstifte sitzen dabei in entsprechenden Hülsen auf einer sich drehenden Walze.

nieten, tr. 3., frz. river, engl. to rivet. Nieten heißt 1. mittels Nieten od. Nietnägeln zwei Bleche oder dergl. verbinden. — 2. Ein Verbandstück, welches durch ein anderes durchgesteckt ist, vermöge Breitschlagung seines Endes mit dem andern verbinden; s. Näheres in d. Art. Eisenverbände A. 1. Fig. 2671 zeigt bei a das Bohrloch, bei b den Stift u. bei c die fertige Niete bei gewöhnlicher Ureitung, frz. rivure, zweier Bleche; bei d, e und f ist dasselbe für

versenkte Niete, franz. rivet noyé, à tête perdue, engl. counter-sunk, flush rivet, angegeben. Je nach dem Zweck sind die Nieten stärker oder länger und der Nietkopf cylindrisch, konisch oder konoidisch bearbeitet. — 3. N. heißt auch: die hervorragende Spize eines z. B. in ein Brett hineingefügten Nagels *z. c.* umbiegen und in dasselbe schlagen.

Niethammer, m., frz. rivoir, chasse-rivet, brochoir, m., engl. riveting-hammer (Schloß), f. v. w. Banthammer (s. d. und Fig. 425); während man mit ihm die Niete breitschlägt, muß an der andern Seite der Nietkopf mit dem auch *Nietstempel* genannten Vorhälthammer, frz. abatage, engl. holding-up-hammer, gehalten werden.

Nietmaschine, f. Neuerdings besorgt man das Nieten meist durch Maschinen. Die Blechstücke oder sonstige zu vernietende Gegenstände werden in Ketten *z. c.* verrückbar aufgehängt. Auf starkem Nietgestell steht an einer Seite des Bleches eine starke Säule, an welcher oben Stangen als Widerlagen beim Bernieten eingestellt sind, an Stelle des Nietstempels. Den Haupttheil der N. bildet außer den nötigen Wellen, Treibriemen *z. c.* ein Zahnräder, auf dessen Welle ein Hebemaunen sitzt, der gegen das Knie einer Kniegelenkpreß (s. d.) drückt und dadurch einen Stempel gegen die heiß eingesciechten Nietstücke vorschobt, der den Schließkopf erzeugt, oder der Stempel ist direkt mit dem Dampfsolben verbunden.

Nietnagel, m., s. im Art. *Nietbolzmaschine* und im Art. *Niethammer*.

Nietpresse, m., *Nietzunge*, f., frz. poingon à river, engl. riveting punch (Schloß), zum Breitschlagen eines Nieten an Stellen, wo man mit dem Hammer nicht bekommen kann, dienender Meißel.

niet- und nagelfest, adj., frz. tenant à fer et à clou, engl. clinched and riveted. Bei Verkäufen, Vermietungen *z. c.* werden alle niet- und nagelfesten Gegenstände als Bestandtheile des Gebäudes betrachtet und vom Auszichenden nicht mit fortgenommen.

nigged, adj., engl., eigentlich mit dem Spitzhammer aufgespitzt; minder genau auch für: mit dem Stockhammer aufgestockt, doch auch gekrönet, s. d. Art. Gründl, nie aber für scharriert zu sehen, wie häufig geschieht; *nigging-chisel* ist ein stumpfer Spitzmeißel, der zum Aufspitzen bei. geeignet ist; broad n., ein 12—14 cm. breites, dem Krönel ähnliches Bahnenisen.

Night-bolt, s., engl. Nachriegel.

Night-work, s., engl. (Bergb.), Nachschicht.

Nike, f., Siegesgöttin, vergl. Vittoria und Jupiter; wird geflügelt oder ungeflügelt dargestellt.

Nilgerissfasern, f. pl. (Bot.), auch Collosee (Calosee) oder Neah, die festen und feinen Stengelfasern einer ost-indischen Nesselfart (*Urtica tenacissima* s. Boehmeria *utilis* Bl.), welche zu ausgezeichneten Seilen verarbeitet werden. Über *Urtica nivea* s. d. Art. Chinagras.

Nille, f., franz. 1. ital. cadiglia, kleine vierfüige Heftkäfen oder Ringzähnen, welche die Fenstertafeln bei Kirchenfenstern an den ersten Querstäben festhalten. — 2. Kurbelheft. — 3. Mühlleisten, Haue.

Nilus, m., lat. 1. Gott des Nielen. — 2. Großer künstlicher Wasserfall, kleinere hießen Euripus (s. d.).

Nimbus, latein., eigentlich Wolke, Nebel, daher Scheinchein.

Nimmas und Niuomas, f. im Art. Japanisch.

Niou, n., siamesisches Längenmäß, ungefähr = $\frac{3}{4}$ Par. Zoll, 12 R. = 1 Kub.

Nipper, s., engl., 1. (Masch.) Mitnehmer, Daumen. — 2. nippers, pl., Beißzange, Kneipzange. — 3. Aussöhnungshaken des Rammbär's.

Nische, f., frz. niche, f. engl. nicha; entweder größere eckige oder runde Raumverweiterung, lat. exedra, z. B. Apfis, Chornische, oder kleine oben geschlossene Mauerverziehung, lat. loculamentum, f. v. w. Bildverbende und

Schirmstand, deren Grundriss meist einen Halbkreis oder ein halbes Polygon bildet, deren oberer Schlüß also einer Viertelung gleich oder ähnelt; f. auch Kubba u. niche.

Nischengewölbe, n., Chorgewölbe, Halbkuppel, franz. voûte en niche, conche, f., engl. niche-vaulting, überwölbung einer Nische; f. auch concha.

Nissolia Cabuna, f. (Bot.), f. d. Art. Jacarandaholz.

Nitrat, n. (Chem.). So nennt man alle salpetersauren Salze, Nitrite die salpetrigsauren Salze, Nitrum den Salpeter; s. d. betr. Art.

Nitroglycerin, n. (Chem.), f. Sprengöl.

Niveau, m., franz. 1. Stand oder Lage einer Ebene oder Linie, welche vollkommen waagrecht ist; n. de l'eau, Wasserspiegel; n. de la pente, schief Ebene; au n., waagrecht; établin de n., in Waage bringen; f. nivelliren 2. — 2. Höhenlage einer solchen Ebene oder Linie, Horizont n. apparent, scheinbar, sichtbarer Horizont; prendre le n., abnivelliren, die Höhe abnehmen; à n., waagrecht an sich; au n., waagrecht mit etwas Anderem. — 3. (Bergb.) Sohle, Horizontalalebene; n. de la buse, Grundstrecke. — 4. lat. nivellus, Wasserröhre, Bleiwäge *z. c.*; n. d'air, Libelle; n. d'eau à folie, Kanalwaage; n. à équerre, Schrotwäge; n. de pente, Bergwaage, Klitometer. — 5. N. de la chaudière, Wasserstandszeiger.

Niveaulinie, f. (Berm.), waagrechte Linie. Ueberhaupt heißen so zwei Punkte in gleichem Niveau, wenn sie gleiche Höhe über dem Meeresspiegel besitzen, also durch dieselben eine scheinbar horizontale Ebene möglich ist.

Niveaupfähltchen, n. (Feldm.), f. Absteckpflock.

Niveaübergang, m. (Eisenb.), franz. passage m. à niveau, engl. level-crossing, Begüllergang einer Eisenbahn in gleichem Niveau (s. d.); jetzt meist verboten.

Nivelllement, m., franz., engl. levelling, Verfahren, doch auch Ergebnis des Nivellirens (s. d.).

nivelliren, trf. B., frz. niveler, engl. to level; 1. frz. prendre le niveau, mesurer par le n., engl. to take the l., abnivelliren, abwenden, den Unterschied in den Höhenlagen beliebig vieler Punkte erforschen, z. B. das Gefälle eines Terrains ob. Flusses; f. d. Art. Nivellirinstrument. — 2. frz. mettre de niveau, mettre en n., engl. to bring to level, einnivelliren, das Ausgleichen von hinderlichen Höhenunterschieden, das Horizontalmachen einer geneigten Fläche.

Nivellirinstrument, n., frz. niveau, engl. level. Instrument zum Nivelliren, d. h. zu Bestimmung des vertikalen Höhenunterschiedes zweier Punkte. 1. **Fernrohr**, frz. niveau à lunette, engl. telescope-level, welches mit einer sehr genauen Libelle versehen ist, so daß die Blase derselben gerade in der Mitte einspielt, wenn die optische Achse des Fernrohres horizontal ist. Dieses Fernrohr wird in ein Gestell eingelegt, welches sich beliebig drehen läßt und mit Stellschrauben versehen ist. Außerdem braucht man noch zwei Nivellirlatte, Nivellirstäbe (s. d.). Dieselben werden an den beiden Punkten, deren Höhenunterschied gemessen werden soll, genau vertikal aufgestellt und für beide die Zahlen notirt, welche im Fadenkreuz des Fernrohres sichtbar werden. Die Differenz derselben gibt den gesuchten Höhenunterschied an. Ist dieser zu groß, um ungeheilt an den Nivellirlatten beobachtet werden zu können, ob. wünscht man zugleich das Profil zwischen beiden Punkten zu bestimmen, so stellt man das Instrument nach und nach an zwischenliegenden Punkten auf und arbeitet von einem Punkt zum andern fort (Fig. 2672). — 2. **Kanalwäge**, franz. n. d'eau à folies, engl. water-level with bottles.




Fig. 2672.

Dieselbe besteht aus einem auf einem Gestell ruhenden Metallrohr, welches an den Enden aufwärts gebogen und mit Glasansätzen versehen ist (Fig. 2673). Soll mit Hülse derselben der Höhenunterschied zweier Punkte bestimmt werden, so stellt man das Instrument zwischen denselben auf, füllt die Röhre so weit mit Wasser, daß dies an beiden Enden in den gläsernen Ansätzen sichtbar wird, und sieht




Fig. 2673.

über die Wasserlässe nach den Nivellir-latten re. Das Resultat ist natürlich nicht so genau wie bei 1. — 3. Der Gradbogen der Bergleute, s. d. Art. Markscheiderwäge. — 4. Ein Fehnrohr, genau im Schwerpunkt ausgehängt, also als Wägebalzen immer genau horizontal hängend und mit Diopter versehen. — 5. Niveau von Keith, zwei kleine Eisenbeinwürfelschwimmern aus Quecksilber; auf ihnen sind Diopter befestigt. — 6. Libelle oder sonstige Wasserwäge, befestigt auf ein Lineal mit Diopter. — 7. Sehwäge, Pendelwäge, Wall- und Tranchéenwäge, Bergwäge oder Klotometer, Markscheiderwäge, welche sich alle auf lotrechte Linien gründen, dienen auch zum Nivelliren auf turze Entfernung, bes. in Verbindung mit Wägscheit od. Richisheit.

Nivellirkreuz, n. (Feldm.), frz. nivelette f., voyant m. porte-lanterne, engl. boning-rod, turz Nivellirlatte mit festem Quersab.

Nivellirstab, Nivellirlatte, f., frz. mire f. graduée, engl. levelling-staff (Feldm.), eingetheilte Maßstäbe, dienen als Bifirgegenstände beim Nivelliren, wobei sie genau senkrecht auf Bifirde mit gerade abeschwungenen Köpfen gestellt werden, die ganz in die Erde getrieben sind. Es sind meist vierseitige hölzerne Latten, $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ m. lang, 5 bis 7 cm. breit, 3—4 cm. dick; von unten bis oben in Decimeter und Centimeter eingeteilt. Man beschlägt sie unten und oben mit Eisen und zeichnet mit Oelfarbe die Decimeter abwechselnd schwarz und weiß an. Da jedoch aus weiter Entfernung das Maß aus den schmalen Nivellirstäben nicht deutlich zu erkennen sein würde, so werden mit den Nivellirstäben die Zielscheiben, frz. voyant, plaque, engl. sliding-vane, verbunden, welche, mittels einer über Rollen dicht an den Enden des R. gespannten Schnur, an jeder beliebigen Stelle des Stabes fest und der Bifirlinie entgegengehalten werden können. Die Zielscheiben selbst sind vierseitig oder rund, 30 cm. im Durchmesser und vom Mittelpunkt aus in vier abwechselnd weiße und schwarze Felder eingetheilt. Sieht man auf die Durchkreuzung der Mittellinien der Scheibe, und an der hintern Seite ist ein Bügel so befestigt, daß seine untere Kante gerade mit der Mittellinie der Scheibe in gleicher Höhe liegt u. man das Maß hinten auf dem R. ablesen kann. Danach unterscheidet man R. zum Stabstehen, frz. m. parlante, also mit Zahlen an der Vorderseite u. R. zum Verschieben, frz. m. a coulisse, die eben beschriebenen.

Noberg, auch Nobrig, m., 1. (Bergb.) s. v. w. Kamu. — 2. Erhaltige Schicht beim Kupferschiefergebirge.

Nock, s., engl. Kerbe, Einschnitt, Schlitz.

Noel, nowel, newel, s., engl. frz. noyau, Treppenspindel; s. d. Art. Treppe.

Noeud, m., frz. engl. node, s., lat. nodus, 1. Knoten, franz. noeud courant, Schiebeknoten, Laufknoten, blinde Schleife; noeud d'amour, Liebesknoten. — 2. n. dans le bois, Knorren, Knäut, Knoten im Holz, auch Alstnoten. — 3. lat. nodus, Knauf, Boffen, Budel, Knoten, in der Mitte eines Schafes, Knauf eines Kelches (s. d.). — 4. n. d'un rond de verre, der Buben.

to nog, tr. v., engl. the baywork (with bricks), das Fachwerk (mit Ziegeln) anzusehen.

Noir, m. u. adj., franz. schwarz; n. d'Allemagne, Frankfurter Schwarz; n. de la fumée, Röhrschwarz, Kienruß re.; n. de la fumée calciné, der gebrannte Kienruß; n. fusible, vitré, Schwarzsot.

Noireux, m., frz. Branddicker.

Noirprun, m., frz. f. nerprun.

Noisetier, m., frz. Haselnussbaum.

Noix, f., franz. 1. die Nuss; n. de robinet, der Hahnenschlüssel; n. de galle, Gallapfel; s. auch d. Art. Bandnus. — 2. Runde Ruth; — fermeture à n., derjenige Fenster-od. Thürverschluß, wobei der eine Flügel eine runde Ruth, der andere einen entsprechenden Spund bekommt.

Nola, f., lat., Gloste (s. d.); nolula, Schlagfleder.

Nolarium, elocarium, n., lat., Glockenthurm.

Nolet, m., frz. Hohlziegel, Dachpfanne; vgl. auch noue.

nominelle Kraft der Motoren, die der Kraftursache nach innenwährend volle Kraft; zum Unterschied von der effektiven Kraft, welche man erhält, wenn man die durch Reibungswiderstände (Zapfenlager), Wasserverspritzungen re. absorbirten Kräfte von der n. n. K. abzieht (s. Leistung und Kraft). Bei einem Gefälle von z. B. 5 m. und der Wassermenge von 2 cbm. pro Sekunde ist die Größe der n. n. K. = $5 \cdot 2 \cdot 13_{,33} = 133_{,33}$ Pferdestärken. Besitzt der eingeschlagene Motor nach Abzug erwähnter Widerstände und Berücksichtigung seiner Konstruktion nur 70% Nutzeffekt, so ist die effektive, wirklich zur Geltung kommende Kraft = $133_{,33} \cdot 0,70 = 93_{,33}$ Pferdestärken. [v. Wgr.]

Nothgesamttheilung, f. (Geom.), s. d. Art. Grad.

Nonius oder **Pernier**, Sekundentheilung, m. (Geom.), Instrument, um die Länge gerader Linien oder die Größe von Winkel genauer zu bestimmen, als es mit einfachem, eingetheiltem Maßstab möglich ist. Es besteht aus einem an der Haupttheilung verschiebbaren Blättchen mit Eintheilung. Soll diese noch den mten Theil der aus dem Hauptmaßstab aufgetragenen Länge genau geben, so muß sie ($m-1$) solcher Theile enthalten, aber in m -Theile ge-

Fig. 2674.




Fig. 2675.

theilt sein. Fig. 2674 und Fig. 2675 zeigen zwei Nonien, einen zur Messung von geraden Linien, den andern zur Messung von Kreisbögen, beide so konstruiert, daß sie noch $\frac{1}{8}$ der Längeneinheit genau geben sollen. Hat man nun eine Länge oder einen Winkel zu messen, so verschiebt man den R. so, daß sein vorderes Ende in das Ende der betr. Länge oder des betr. Bogens fällt, und untersucht, welcher Theilstrich des R. mit einem Theilstrich des Maßstabes zusammenfällt. Findet dies z. B. bei dem n-Theilstrich statt, so ist die Länge zwischen dem Anfangspunkt des R. und dem Theilstrich des Maßstabes, welcher denselben vorangeht, in Fig. 2673 die Strecke a b, gleich n/m der Längeneinheit; hier ist $m = 8$, daher die Länge des R. = 7, in 8 Theile getheilt; bei Fig. 2673 ist $n = 3$, bei Fig. 2674 $n = 2$. Die übrige Länge kann man am Hauptmaßstab selbst abmessen.

Nonne, f., 1. f. d. Art. Mönch, Imbrex, Kehlziegel u. Dachdeckung 9. — 2. f. d. Art. Kapelle III. — 3. Nonne, Bombyx spinosa (Bombyx Monacha L.), Fichtenspinner, Nachtfächermutterling von 6 cm. Flügelweite, $2\frac{1}{3}$ cm. Länge und weißer Grundfarbe mit zahlreichen braunschwarzen,

ties gekerbten, gezähnelten oder gebuchteten Binden oder Flecken. Die Hinterschlüsse sind bräunlichgrau; der Hinterleib hat rosenrothe und schwarze Querbinden. Die Raupe, $3\frac{1}{2}$ em. lang, vorherrschend gräulichgrau, seltener

nen in Klosterkirchen; kommt vom 12. Jahrh. an vor; s. M. M. a. W.

Nonnenkloster, n., franz. couvent de filles, engl. nunnery, lat. nonneria, s. d. Art. Kloster.

Nook, s., engl., lat. *noccus*, m., *noeque-ria*, *nogueria*, f., frz. *noue*, einspringender Winfel, Ichsel, Einkehle *re*.

nookshotten, adj., engl. v. *Mauern*, *chräg*, *schie*, auslothend.

Nopal (Mal.), s. d. Art. Cochenille.

Noquet, m., franz., Kehlblech, bei. Bleiplatte zum Belegen der Einfehlen; n. de *pignon*, de *cheminée* etc., Schößrinne, Spritzblech an einem Giebel, Schornstein *re*.

nordamerikanische Bauwerke, n. pl. 1. Die Hütten u. a. Bauten der heutigen Indianer Nordamerika's bieten eben nur das Bild von der Kindheitsstufe der Menschheit entsprechenden Bauten und theilen sich wie alle diese

schwärzlich, richtet in Kieferwaldungen gelegentlich die grohartigsten Verwüstungen durch Abfressen der Nadeln an, greift aber auch Fichten, Lärchen, Birken, Eichen, sogar Apfel- u. Pflaumenbäume an. Als Schuhmittel ein-

in Erdhöhlen mit u. ohne Dach, die kuppelförmigen Hütten der Indianer bemerkenswerth sind, s. Fig. 2676, Zweihütten, welche bei den Mojaven (s. Fig. 2677) schon eine ziemliche Ausbildung erlangt haben. 2. Alte nordam. Bauwerke, von den früheren gebildeten Ureinwohnern Nordamerika's wissen, beschränkt sich auf Kenntnis großer Züge (Völkerwanderungen), von Nord nach Süd.

Die vielfach aufgestellten Vermuthungen einer früheren Einwanderung von Kulturvölkern der Alten Welt sind bis jetzt eben nur Vermuthungen. Erwiesen ist nur, daß die Chinesen die Westküste Amerika's kannten u. daß die Normannen von 861 an bis Mitte des 14. Jahrh. den nördlichsten Theil der Ostküste besuchten (s. malayische und normannische Bauweise).




Fig. 2676. Lager der Komantschen am Shady Creek.

pfiehlt man bei, das Sammeln der an die Borke der Stämme gelegten Eier u. das Tödten der jungen, noch auf gesellschaftlichem Gespinst (Spingel) sitzenden Raupen.

Nonnenchor, m. u. n., vergitterte Empore für die Non-

Bom südl. Ufer des Eriesee bis zum Golf von Mexiko u. längs des Missouri bis zu den Rocky Mountains trifft man Spuren baulicher Arbeiten, die sehr hohes Alter u. gemeinsamen Ursprung verrathen. Die haupsächlichsten sind:

1. Befestigungen, oft von großer Ausdehnung, z. B. bei Chillicothe im Staat Ohio über 50 ha., mit Mauern von $5\frac{1}{2}$ m. unterer Stärke, $3\frac{1}{2}$ m. Höhe u. einem Graben von $5\frac{1}{2}$ m. Breite; einige dieser Befestigungen sind rechtwinklig, fast quadratisch um einen Raum von 200 m. Länge und 180 m. Breite gezogen; andere, bef. an den Flüssen, sind rund, dann aber nicht über 90 m. im Durchmesser (s. Fig. 2678); selbst eine Art bedeckten Wegs haben manche und eine Art Bastionen, fast à la Vauban. Wo man Thore unterscheiden kann, liegen diese östlich.

— 2. Grabhügel, im

Norden $3-3\frac{1}{2}$ m. außer Basis im Durchmesser, $1\frac{1}{2}-1\frac{5}{6}$ m. hoch; s. im Art. Grabmal Fig. 2000—2002 u. Mound; im Süden bis zu 720 m. Umfang und 35 m. Höhe (an der Kahokia bei St. Louis), von Erde aufgeworfen; die steinernen sind kleiner und kegelförmig, doch stets über 6 m. hoch, an der Basis 34 m. Durchmesser haltend; darin wurden u. a. Gerippe, Aschenkrüge, Waffen und Gefäße gefunden; diese steinernen Gräber, deren mehr als 3000 am Mississippi erhalten sind, mögen aus dem 9. und 10. Jahrh. sein. Manche

(temple-mounds) scheinen auch rituellen Zwecken dient zu haben, wie die thiersförmigen (s. Fig. 2001, zu denen auch

Fig. 2679 gehört) u. die observation-mounds zu astronomischen Beobachtungen und als

schachten, bef. am Lickingfluss, eine Meile unterhalb Newark. — 5. Felsen mit Inschriften, writing-rocks, Dighton-rocks genannt, bef. im Staat Massachusetts, tragen eine Art Keilschrift, die aber auch von Fremden herüberschreiten kann, auch Hieroglyphen, darunter: Schildkröten, Adler und Menschen. Amerikanische Archäologen wollen phönizische Schriftzeichen erkannt haben (s. Fig. 2680). — 6. Dolmen, Wägsteine, ähnlich den keltischen; s. d. Art. keltische Bauwerke 3. und 5. — 7. Göthenbilder und Vasen mit Figuren, deren Köpfe dem mongolischen Typus folgen. —



Fig. 2678. Befestigungen von Hopeton bei Chillicothe (Ohio).

8. Munition, aber ganz anders behandelt als die ägyptischen.

nordamerikanische Bogenbrücke, f., s. in Art. Brücke. nordische Erle, f. (Bot.), s. in Art. Erle 1.

Nordseite, f., s. Brotsseite, Basilika und Kirche.

Norfolkseiche, f., Araucaria excelsa. Die Wurzeln u. Knollen eignen sich sehr gut zum Drechseln von Schalen,




Fig. 2679. Große Schlange (great serpent) am Brush-Creek in Adams-County.

Warte. — 3. Parallelsteine, oblong od. rund, bef. am Ohio, Scioto, Kenhava und Bizz-Sandi, meist nahe bei Grabhügeln gefunden, möchten wahrscheinlich zu religiösen Zwecken dienen; sie sind meist $4\frac{1}{2}$ —9 m. breit, einer $5\frac{1}{2}$ m. hoch, um einen erhöhten Mittelpunkt herumgezogen. — 4. Unterirdische Räume, wohl Reste von höhlenartigen Wohnungen und Brunnen od. Bergwerks-




Fig. 2680. Inschriftenfelsen (Dighton-rock) bei Berkley.

Vasen re. Kneipt man die Spitzen der Zweige wenige Centimeter lang ab, so folgt dichtere Belaubung.

Noria, f., span. Von den Mauren erfundenes Wasserrad als Wasserpumpemaschine. Man unterscheidet n. de sangre, welche durch Thiere od. Menschen getrieben wird, u. n. de agua, die durch das Wasser selbst getrieben wird und deren Konstruktion aus Fig. 2681 erschellt, welche einer weiteren Erläuterung nicht bedarf; das mittlere Brettergest

besteht aus ganz dünnen Brettern, um so leicht als möglich zu sein. Fig. 2682 ist eine modifizierte neuere Form der N.

Norma, f., lat., Wintfmäß, Regel, Richtschnur, Muster.

Normalbeschleunigung, f., s. Geschwindigkeit.

Normalbreite, f., eines Flusses, s. Flußregulierung.

Normale, f., einer Kurve, jede Gerade, welche auf einer Tangente derselben im Berührungs punkt senkrecht steht; bei ebenen Kurven besonders eine solche, welche zugleich in der Ebene der Kurve liegt. Bei räumlichen Kurven zeichnen sich zwei N. n vor den anderen aus; die eine, die Haupt normale, liegt in der Krümmungsebene (s. d.); die andere, die Binormale, steht senkrecht darauf. — Auch versteht man




Fig. 2681. Noria, ältere Konstruktion.

bei ebenen Kurven und bei Parallelkoordinaten unter N. die Strecke zwischen Fußpunkt der Normallinie u. Durch schnittspunkt mit der Abfeisenachse, also in Fig. 2460 die Strecke Pn; bei Polarkoordinaten dagegen gewöhnlicher die Strecke PD auf der N. zwischen dem Fußpunkt u. dem auf dem Leitstrahl desselben im Koordinatenanfang er richteten Perpendikel. Vgl. d. Art. Kurve.




Fig. 2682. Noria, neuere Konstruktion.

Normalkerze, f., frz. bougie d'échantillon, engl. standard-candle. Die Lichtstärke von Gas, Petroleum u. anderen Leuchtstoffen wird durch Vergleichung mit dem Licht einer bestimmten Sorte von Kerzen gemessen. Meist wählt man dazu die Stearinkerzen, diaphan-milly-Kerzen re., doch sind die betreffenden Angaben deshalb höchst unzuverlässig, weil fast an jeder Prüfungsstation andere Kerzen als N. dienen.

Normalmäß, n., s. Achtmäß in d. Art. Achsen.

Normalschritt, m., s. d. Art. Fläche.

Normalfuß, n., s. Niederungsgefälle.

Normalziegel, m., Mauerziegel in den gesetzmäßigen Dimensionen.

normannischer Baustil, m., franz. architecture normande, engl. norman-style. Über künstlerische Stellung dieses Stils s. d. Art. Baustil B.VIII. f. Normannen nannte man die gesamte germanische Bevölkerung Skandinaviens, besonders aber die sogenannten Wikinger, die schon 787 in England erschienen, sowie die Varäger, die 862 unter Knut in Norwegen und in Kiew Reiche gründeten, von dort aus 865, 941 re. Dakien besetzten, By-

zanz bedrängten, bis zum Schwarzen Meer vordrangen u. dort die Allianz bestärkten.

Andere sammelten um 810 nach Gent und Nimwegen, zerstörten von hieraus nach Ludwigs des Deutschen Tod rheinische Städte bis Worms, ferner Trier, Meß, Antwerpen, Utrecht, Mecheln u. Aachen, konnten sich aber hier nicht behaupten, wie anderwärts vielsach. Die Normannen waren friesisch, unternehmungslustig, selbst abenteuerlüchtig, da-

bei flug, gewandt, ernst; sie lernten auf ihren dem Raub, Handel gewidmeten weiten Seesahrten die verschiedensten Kulturschätze kennen und schätzen. Wo sie längere Zeit angefestelt waren, adoptirten sie zwar die Formen der vorgefundenen Stile, aus dem frühromantischen Stil z. B. die Basilika-Anlage, aus dem byzantinischen die Kuppel über der Kreuzung und die reiche Apsidengruppe, aus dem sarazениschen den Spitzbogen mit verlängertem Schenkel, aus dem spätromanischen die Pfeilerbündel u. die Kapitäl-form re., gestalteten sie aber ziemlich schnell, ihren Anschauungen gemäß, theilweise um und bildeten so eine besondere, in vielem Bezug einheitliche Bauweise, welche jedenfalls wesentlich mit zur Gestaltung des gotischen Stils beigetragen hat. Die Gliederungen gleichen zwar in der Hauptfache den romanischen, erlangten aber doch unter den Händen der Normannen vielsach einen ganz besonderen Charakter. Die Ergebnisse dieser Kombinationen in den verschiedenen Gegenden waren natürlich verschieden. — 1. In Skandinavien selbst sollte man nun die etwaigen Ursprünge normannischer Kunst suchen. Die Kirchen des Harald Blauzahn, 936—986, waren aber nur Holzbauten und ihre Ornamentik mag der an den nordischen Holzkirchen (s. d. Art. Holzarchitektur) u. an den irischen Bauten (s. d.) vielsach gleichen haben, fast dieselbe gewesen sein, wie an ihren Schiffen, die ja sogar mit einem Thurm versehen waren und deren Bemalung, Vergoldung u. Ver Silberung Adam v. Bremen rühmt. Olaf, der Stotkönig, hatte 1001 in Schweden, in Norwegen Olaf



Fig. 2683. Kirchthürre aus Tind.

Trygväson (995—1001) das Christenthum eingeführt. Knud der Große (1013—35) gründete steinerne Kirchen. — Aus dem Ende des 10. Jahrh. stammen die Thüren der Kirchen zu Urnes u. Lind (letztere leider abgebrochen),



Fig. 2684. Isländischer Truhstuhl.

Fig. 2683, sowie der isländische Truhstuhl, Fig. 2684. Noch um 1128 waren Burgen, Stadteinfriedungen und Kirchen größtentheils aus Holz, aber schon Knud IV. (1080—1086) vollendete den Dom zu Roskilde und begann den Dom von Lund als Steinbauten. Die ältesten




Fig. 2685 u. 2686.

Wiklaskirche bei Uppsala; vermeintlicher Odinstempel.

Steinbauten nun, die Kirchen zu Moster (996), Bernes, Raade re., sind einfach, ja roh, und folgen, soweit überhaupt Formen vorkommen, dem romanischen Stil, so daß nur die Schnitzerei der Holzdecke an die heimische Weise gehahnt. Die Kirche zu Throndenes hat bereits 2 Thürme. Die Kirchen zu Aker und Ringsaker haben Rundpfiler

mit sehr niedrigen Würselkapitälern u. Bierungstürme, wie der sogenannte Odinstempel bei Uppsala (eine Kirche der Zeit kurz nach dem Jahr 1000), Fig. 2685 u. 2686, die zu Ringsaker auch Tonnen gewölbe in dem Mittelschiff, Hallen über den Seitenschiffen. Um Dom zu Drontheim, Fig. 2687 u. 2688, ist A die von Olaf dem Dicken (1016—1030) erbaute, im Obertheil später veränderte Clemenskapelle; bei B erbaute Magnus der Gute (1036—1047) Olafs Grabkapelle von Holz und Harald Hardrage (um 1050) ein steinernes Oktagon über dieser so wie die Kirche C; 1160 fügte Bischof Eystein das Querschiff D D mit dem Bierungsturm hinzu. 1248 wurde das Langhaus E begonnen, aber schon 1328 stark durch Feuer beschädigt; den um 1200 und nach 1328 vorgenommenen Restaurierungen gehören viele der Außenformen an. Die erhaltenen älteren Theile aber, z. B. die Aufkröpfungen der Sockel unter den Fenstern der Clemenskapelle, die tiefen Bogennischen mit Zickzackgliederung in den Kreuzarmen, die zweigeschossigen Triforien derselbst, die mit Zickzack verzierten Blendarkaden auf den Kreuzarmen (am südlichen etwas größer u. ruhiger als am Nordflügel), die fast thurmähnlichen Eckpfeiler an den Kreuzarmen u. ihren Kapellen gehören zwar theils in die Formenreihe des roman. Stils, zeigen aber doch theils noch, auch an normannischen Bauten anderer Gegenden widerkehrende Sonderheiten, darunter die Hinneigung zum Spitzbogen (z. B. Kreuzgangbögen), einzelne phantastische Verzüglichungen re., theils sind sie als direkt norwegisch zu bezeichnen (Aufkröpfung, Zickzack re.). — Außer dem Olafgrab sind auch andere Rundbauten zu verzeichnen, z. B. auf Bornholm, in Thorshägr Store-Ledinge, Bjernede, Munkholm; der Dom zu Lund, 1123 u. 1145 geweiht, litt 1172 und 1234 durch Brand. Die Anlage jedoch mit 2 Westtürmen, Kreuzbau u. halbrundem Chor ist die alte, wie die Krypta, ebenso die an Holzschnitzwerk erinnernden Säulen des Chorbaues, die Blendbögen und Zwergarkaden an dessen Außenseite, welche an longobardische Bauten erinnern, wie denn auch die Sage den Meister Donatus einen Italiener nennt.




Fig. 2687. Dom zu Drontheim (Grundriss).

Auch in Roskilde, Fig. 2689 u. 2690, führten 1234, 1282, 1443, Brände Restaurierungen u. Veränderungen herbei. Die 1150 gegründete, 1168 in Stein umgebauta Rundkirche von Bjernede hat nur 4 Rundpfiler mit Ziegelwürselkapitälern, aber vierseitigen Chorraum mit Spitzbogengewölbe. — Schon von dieser Zeit an zeigen sich an den Langbauten die normannischen Formen vielfach gemischt mit deutsch-romanischen; an den Rundbauten hingegen in origineller Gestaltung ihres Wesens, blos gemischt mit heimatlichen, nordischen Elementen, während an den Holzkirchen sich eine Anwendung des Centralbaues

auf die durch die Holzkonstruktion vorgeschriebene rechtwinklige Form ausgebildet hat und natürlich da, wo diese

Rollo ward 912 Eidam Karls des Einfältigen, und noch im selben Jahre soll er nach Dudo von St. Quintin: „weil keine Zeit gehabt, Architekten aus seiner Heimat zu berufen“, solche aus Rouen bezogen haben, wo man „manu gothica“ gebaut habe. In J. 940 habe Richard I., der besonderes Gefallen an der elevatio visigothica und an befestigten Kirchen gesunden, S. Trinité zu Fécamp so bauen lassen, „auf beiden Seiten mit Thürmen, doppelt gewölbt, zu hoher Spize aufstrebend, innerlich bemalt.“ — Nach einem Brand 1167 wurde dort nichts von der alten Form erhalten, eben so wenig von dem 966 erbauten Mont St. Michel, noch von dessen zweitem Bau, der 1022 nach einem Brand von Richard II. vorgenommen ward. Letzterer hatte auch den Longobarden Abt Wilhelm berufen, wie schon die Longobarden Lanfrancus, Johannes ex. für Richard I. gebaut hatten. Die älteste, wenigstens mutmaßlich noch vor der Ankunft der Architekten von Rouen, vielleicht aber noch vor Ankunft der Normannen gebaute Kirche ist die zu




Fig. 2688. Dom zu Trondheim (Trondhjem) Ansicht.

vierseitige Grundgestalt umgangen werden konnte, d. h. am Chorschluß, zur besseren Ausgestaltung kam. Die Motive der Holzkirchen lassen sich in Roskilde dunkel, in Trondheim deutlicher wiedererkennen. — Besonders originell und ein selbständiges Streben bekundend sind einige Centralanlagen, so die 1160—1180 gebaute Kirche zu Tullundborg, deren auf 4 Säulen stehender Centralthurm 1827 einstürzte, während ihre auf den Chorschüssen der 4 gleichlangen Kreuzarme ruhenden 4 achtseitigen Thürme noch stehen; s. auch d. Art. Holzarchitektur. — 2. In Frankreich. a) In der



Fig. 2689. Dom zu Roskilde.

Normandie. Nach den ersten Angriffen auf Rouen, Amboise ex. 841, auf Paris 845, 857, 861; auf Nîmes




Fig. 2691. Kirche zu Duerqueville.

erhaltene Kirche ist die Abteikirche von Jumièges (um 1050), eine Basilika mit Stützenwechsel (Säulen wechseln mit Pfeilern, an die ursprünglich 2, jetzt 4 Halbsäulen angesetzt sind) mit Würfelflügelkapitälchen u. unterwölbten Emporen in den Seitenschiffen. Dann folgt Bernay mit ähnlichen Pfeilern, aber mit Kuppeln über den Seitenschiffen; Véry bei Pont de l'Arche (um 1100) hat schon ein Tonnengewölbe auf Gurten im Mittelschiff. Die 1066—1078 gebauten beiden Abteikirchen zu Caen, St. Etienne (Abbaye aux hommes) und St. Trinité (Abb. aux dames), sowie die wenig späterne Kirche St. Nicolas daselbst, befinden schon Ausbildung der Bauweise. Bei beiden ersten hat das Langhaus 4 Joche, im Mittelschiff mit je einem sechsteiligen Kreuzgewölbe, in jedem Seitenschiff mit je zwei kleinen. Die Kreuzarme sind ganz durch eine unterwölbte Empore eingenommen. Der Chorbau besteht aus einem Joch gleich dem des Langhauses mit einer Apsis an dem Mittelschiff. Im Westen stehen zwei Thürme mit Vorhallen





Fig. 2690. Dom zu Roskilde (Grundriss).

u. Arles 859, nach der Niederlage von Löwen 891 setzten sich die Normannen um 910 unter Rollo (nach Dudo von St. Quintin aus Dakien und Alanien kommend) in den Besitz der nach ihnen Normandie genannten Landstrecke.

zwischen sich. Die Pfeiler sind mit Halbsäulen und Eckdiensten besetzt, die Füße nur als Abschrägung profiliert; die Kapitale, ziemlich roh korinthischend, haben niedrige, nur gesägte Kämpferwürfel. Grundriß, Durchschnittstheil und Aufricht von St. Etienne f. Fig. 2692—2694, einen Durchschnittstheil von St. Trinité, f. Fig. 2242. Die oberen Säulchen haben Faltenkapitale (f. d.). Der Chorbau, bei St. Etienne um 1220 verändert, ist an St. Trinité erhalten, besser aber noch an St. Nicolas, f. Fig. 2695, jetzt Militärmagazin. Wie viele Kirchen, so folgt auch noch die von St. George zu Bayeuxville (um 1100) in den Details dem romanischen Stil, hat aber statt der Emporen einen Triforiengang (Mönchsgang). Die Kathedrale zu Bayeux hatte 1106 u. 1159 durch Feuer gelitten u. war 1183 noch nicht ganz wieder vollendet, f. Fig. 2696. Dann folgen die älteren Theile der Kathedrale zu Evreux, die Klosterkirchen Blanchelande, Graville, Lessay, Montvilliers, St. Julien bei Rouen (1183 ff.) und Savigny (1173). All diese und überhaupt die überaus zahlreichen normannischen Kirchen des nördlichen Frankreichs gehen von der flachgedeckten Basilika aus, adoptiren aber sehr zeitig und allgemein das Kreuzgewölbe. Über den Seitenschiffen haben sie Emporen ob. Triforien, die sich auch in die Querarme hinziehen. Die Pfeiler sind mit Eckhäufchen und angelegten Halbsäulchen versehen und in der Regel alle gleich stark. Die Nebenschiffe verlängern sich östlich vom Querschiff, haben aber keine Apsis. Kreuzungstürme und zwei westliche Thürme stehen ziemlich regelmäßig wieder; die Lisenen treten sehr kräftig, fast strebenartig hervor, häufig verbunden mit Blendarkaden an den Obermauern. Das Gesims ruht auf phantastischen Konsolen. Überdem nicht zu hohen, reich gegliederten Portal stehen statt der Rosen oft zwei oder mehrere Reihen einfache Rundbogenfenster. Die Thürme, welche nur höchst selten ins Achteck übergehen, haben runde oder achtseitige Steinhelme mit vier ebenfalls achtseitigen, runden, doch auch vierseitigen Eckhörnchen. Auch die Details entsprechen in ihrer Dberheit u. Strenge dem Gesamtbild. Die Säulenkapitale sind meist würfelförmig, blos mit Linien verziert, oder als Faltenkapitale (f. d.) gestaltet. Alle andere Ornamentik besteht besonders aus verschil denen u. gebrochenen Linien; Zickzack, Rante, Sterne, Brillenlinien u. gebrochenes Schachbret, Taut, Schuppen, Hundszahn, Nagelkopfreihen re. sind die hauptsächlichsten Dekorationselemente. Die Be malung der Architekturtheile, welche fast überall vor kommt, ist in ersten, düsteren Farben gehalten, und in derselben, sowie auch in der plastischen Verzierung, spielt die Thiersymbol eine sehr wichtige Rolle. In der Kathedrale von Coutances, 1048 das erste Mal vollendet, begann um 1180 ein Umbau, der erst nach 1300 vollendet ward. In Fig. 2697 gehören die beiden Westthürme im Unterbau dem 13., im Oberbau dem Anfang des 14. Jahrh. an, der Rierungsturm ist um 1230, der Chor um 1250 vollendet, die Kreuzarme um 1190 geschlossen. 1170 bis 1181 wurde die Kirche zu Fécamp wieder aufgebaut; der Chor zeigt noch romanische Theile u. nur das nach 1200 vollendete Langhaus hat santonirte Pfeiler mit dreisachen Diensten, unter u. selbst über den Emporen noch Rundbögen,

obwohl hier ein Vierblatt im Bogenfeld über den eingefügten Bögen sitzt, und nur im Lichgaden stumpfe Spitzbögen sowie Strebebögen, ohne aber gothisch genannt werden zu dürfen. Der Chor von St. Etienne zu Caen (um 1220) hat unten noch Rundbogenblenden über den Lanzettfenstern der Radialkapellen, an dem über diese anfragenden Umgang Kreuzungsbögen, nur im Obergeschoss Spitzbögen, aber noch mit Ueberschlagsjims re. kurz ist ebenfalls noch nicht gotisch. An der Kathedrale zu Rouen stammt nur der südliche

Façade thurm — St. Romain — aus dem 12. Jahrh. Alles Andere



St. Etienne zu Caen. Grundriss.




Fig. 2693.

St. Etienne zu Caen. Durchschnittstheil.

ist 1207 nach einem Brand neu begonnen und 1280 erst vollendet. Das Langhaus hat noch spätromanisch disponierte Pfeiler und emporenartige Gallerien (Mönchsgänge), wie San Marco in Benedig. Der Chor hat zwar einen Kapellenranz, aber nur aus 3 halbrunden Kapellen, Rundsäulen mit Knospenkapitälern, aber noch mit Eckblättern am Fuß; die gotischen Theile gehören erst der Zeit nach 1250 an. Rundsäulen haben auch die Kirchen von Mortain (1216), Louvier (1226 geweiht), Lisieux (1226 begonnen) und erst mit dem Chor zu Bayeux und den spätesten Theilen von Contances ist der Anschluß an die Gotik gebracht. b) Im südlichen Frankreich, bes. in der Provence, wurden die Kirchen sehr zeitig total in Stein ausgeführt. Das Mittelschiff wurde mit einem Tonnengewölbe überdeckt, dessen Profil schon sehr früh den Spitzbogen zeigt. Die Seitenschiffe wurden mit halben Tonnengewölben überdeckt, die Dachdeckung ward direkt auf das Gewölbe und zwar von Stein aufgebracht, nachdem die Extrados der Gewölbe durch Aufmauerung zu geradlinigen Flächen ausgeglichen worden; f. d. Art. Dach. Die Centralthürme sind vorherrschend, doch kommen auch hier und da Glockenthürme vor. Einige von diesen Bauten




Fig. 2694. St. Etienne zu Caen. Ansicht.



Fig. 2695. St. Nicolas zu Caen. Choransicht.

zeigen so augenscheinlich normannische Formen, die Geschichte berichtet von so vielen Umgreissen, denen die Provence von Seiten sarazénischer und christlicher Seeräuber ausgesetzt war, daß wir keinen Anstand nehmen können, diese Bauten zu den normannischen zu zählen. Wir geben in Fig. 2698 ein 1178 erbautes Portal, welches genau dieselbe Disposition, die

Fig. 2696.
Bogen der Kathedrale zu Bayeux.

selbe Form zeigt, wie die sizilianischen und genueischen Portale; in Fig. 2699 einen Thurm, der auffallend den italienischen Glockentürmen gleicht; in Fig. 2700 eine Partie aus einem halbzerstörten Kreuzgang, endlich in Fig. 2701 ein Wohnhaus zu Figeac aus dem 13. Jahrh.

3. In Unteritalien.

1003 landete Drogo v. Hauteville mit 40 Begleitern in Salerno, half die Stadt gegen einen Angriff der Sarazenen verteidigen und trat in Dienste des Herzogs von Salerno; 1011 gewann Melo v. Bari den Raynulf zu Hülfe gegen Byzanz; 1030 Maniacus die Hülfe dreier Brüder Hauteville gegen die Sarazenen *sc.* Landbesitz war die Folge. 1020 gründeten die Normannen die Stadt Aversa, 1035 eroberten sie Melfi, Venosa, Lavello; 1043 schon wurde Apulien zu einem normannischen Staat erhoben, 1053 von Hunfried als Staat organisiert, 1056 Robert zum Herzog gewählt, 1058 kam Roger nach Ka-

Normannen wohl noch keinen bedeutenden Einfluss auf die Baukunst Apuliens, die damals noch ganz in den Händen longobardischer Meister ruhte. Zuerst



Fig. 2697. Kathedrale von Coutances. Choransicht.




Fig. 2699. Thurm von St. Etienne bei Pusattalicon.

labrien. Erst 1266 erlosch die Normannenherrschaft. In den ersten Jahrzehnten, etwa bis um 1060, übten die




Fig. 2698. Portal der Kirche zu Maguelone.

ausübert sich ihr Einfluss an Kleinwerken, wie Bronzethüren, Österleuchtern, Tabernakeln, Kanzeln (z. B. im Dom zu Capua 1078), dann an Thurnspitzen, z. B. am Thurm der Kathedrale von Melfi 1053, an dem scharfen Blattwerk der Kapitale (S. Agostino zu Navello um 1060). Von etwa 1070 an erst kann man ihn an ganzen Kirchenbauten beobachten, z. B. an der Kathedrale von Andria 1069, an der zu Milef und an der zu Salerno 1077 ff.; 1080 baute Arnaldo von Acerenza die dortige Kathedrale, u. gleich darauf mit dem Sarazenen Leonardo die Kirche S. Eustachio zu Matera. Erstere hat, wie schon die 1070 erbaute zu Uvera, ein Chevet mit Umgang und Kapellenranz. Die Seitenschiffe wurden bei Arnaldos Bauten, wie andernärts hier und da, im Vergleich zum Mittelschiff breiter wie früher, ja in einzelnen Fällen fast gleichbreit; die Seitenlangwände sind noch den Jochen entsprechend in Schildbögen gegliedert. Die Querarme wurden sehr breit angelegt, standen anfangs gar nicht, später nur wenig gegen das Langhaus vor; die Bögen verlieren allmählich die longobardische Scheitelverschränkung. Vor 1110 kommen, an der Kathedrale zu Ruvo, ziemlich ungeschickte Spitzbögen vor unter Umständen, welche die Rundspitze nur als Frucht des Strebens nach gleicher Scheitelhöhe mit anderen, runden und elliptischen Bögen erscheinen lassen. — Noch früher erscheinen sie unter ähnlichen Umständen an der Vorhalle der Kathedrale zu Salerno (um 1080) und der Kirche S. Angelo in Formis zu Neapel (nach 1087), sowie an dem Baptisterium bei S. Pietro zu Monte S. Angelo (um 1076). In letzterem

kommt auch schon ein dem lable-corbel-table (s. d.) sehr ähnlicher Fries vor, aber noch mit Rosetten befebt, sowie eine hochzuckerhutförmige Kuppel. — Um 1100 erscheint am Thurm der Kathedrale zu Trani ein augenscheinlich der Last wegen zugespitzter Bogen, u. an der Kirche Dgni Santi daselbst ein völlig normannischer Mosaikfries, gleichzeitig, wenn nicht schon um 1070, in S. Maria della Colonna daselbst Ueberwölbung des Mittelschiffs durch spitzbogige Kreuzgewölbe, während die Seitenschiffe noch, wie um 1035 zu Altamura u. S. Maria immaculata zu Trani, ja schon 1028 zu Fiesole mit halben Tonnengewölben bedeckt sind. Meist aber wurden noch Rundbögen u. zwar ziemlich stark gestelzt in die Arkaden gestellt, die Mittelschiffe, ja auch die Seitenschiffe mit Holzdecke und nur die



Fig. 2700. Kreuzgang zu Fontevrode in der Provence.

Thorräume mit Gewölbe versehen. Kurz nach dem Jahr 1100 zeigt sich ein merkwürdiger Umschwung in der Ornamentik, eine Rückkehr zur antiken Form, aber nicht so unsfrei wie an gleichzeitigen und späteren Arbeiten römischer Schule, sondern ungleich frischer, so daß die vor 1119 gefertigten Kapitale zu Troja fast raphaelisch erscheinen. Diese Ornamente bekamen noch einen besonderen Reiz durch Aufnahme sarazenerischer Elemente und durch Umarbeitung der Akanthusblätter in Annäherung an die sarazenen Blattformen. Das Grabmal Bohemunds zu Canosa, 1111, hat eine in stumpfem Spitzbogen geschlossene Kuppel. Die Langhäuser der Kirchen der Zeit von 1127, wo Sizilien u. Apulien zu einem Reich vereinigt wurden, bis um 1160 sind meist noch reine Säulenbasiliken mit stumpfen Spitzbögen oder gestelzten Rundbögen in den Arkaden, ausgestattet mit Atrium, Amboen, Tabernakeln *et c.* in alchristlicher Disposition, aber reichem orientalisirenden Mosaikschmuck.

— Das Querschiff wird höher, Bierungskuppeln sind fast immer vorhanden u. gleich den Thurmauffäßen oft äußerlich kreisförmig mit Ecktürmchen und mit sichtbarer Kuppelplatte versehen, die sie fast byzantinisch erscheinen lassen. Selbst die Thürme tragen hier u. da solche Kuppeln, öfter jedoch runde Spitzenhelme. In der Auszendekoration treten an Stelle der einfach neben einander gestellten Rundbögen od. Spitzbögen die Kreuzungsbögen um 1150 in San Maria de Gradiello, 1153 in Caetara Bechia, um 1170 in Ravello, 1199 in S. Gustachio zu Pontone *et c.*, u. zwar besonders an den Bierungskuppeln, den Thürmen und den Drillingssäulen, welche an der Ostseite des Querbaues sich anlehnen. Über dem Portal sitzen meist große Rosetten, oft sehr reich durch mehrfache Bogendurchkreuzung gestaltet. Die Querschiffe sowie die Apsiden u. die Thürme werden oft mit Zinnen bekrönt, welche reiche zierliche Formen erhalten. Alles dies wird durch die Verwendung verschiedener Steinsorten gehoben. Die eigentlichen Detailformen gleichen schon seit 1127 mehr u. mehr, seit 1160 fast völlig den sizilianischen, doch ist die Dekoration selten so reich u. fast nie so sein wie auf Sizilien. Von etwa 1100 ab treten eigenhümmlich phantastische Auswüchse, besonders in den Bogendurchkreuzungen, in den Mosaikfriesen u. Zinnensormen auf, welche sich um 1220 noch steigern, bald darauf aber gegen gothische Formen anzukämpfen haben und endlich diesen unterliegen.

4. Auf Sizilien. 1025 entriss Wilhelm der Eiserne mit seinen Brüdern Draco u. Hunfried, die Byzantiner unterstützend, den Sarazenen Syrakus u. zwölf andere Städte. Bis 1052 hatten




Fig. 2701. Wohnhaus zu Figeac.

die Sarazenen aber ganz Sizilien wieder erobert. Um 1061 begann Roger mit nur 270 Mann den Kampf aufs neue und eroberte Messina, dann, von Robert Guiscard mit Verstärkung versehen, Girgenti, Troina *et c.*, 1072 auch Palermo *et c.* 1078 gründete Roger das Bisthum Troina, nahm 1085 Syrakus und hatte 1090 ganz Sizilien inne, 1091 auch Malta und Gozzo. Nun begann ein reiches Kunstleben; nach Roger herrschten seine Nachfolger als Grafen, dann als Könige von Sizilien bis 1266. — Die normannische Kunst knüpfte auf der Insel theils an die byzantinische, theils an die sarazeneische an und scheint im Anfang auch von Künstlern und Arbeitern dieser beiden Nationen ausgeübt worden zu sein. Hatte doch Palermo 950 mehr als 300 Moscheen gehabt. Roger hafte allerdings die Griechen und suchte mit Ausnahme derselben überall seine Bauleute zusammen, als er 1078 die Kathedrale von Troina gründete; besonders waren darunter viele Lombarden — aber so Manches deutet doch auch auf Verwendung von byzantinisch gebildeten Künstlern neben longobardischen und sarazenenischen. Im allgemeinen sind die Werke seiner als die in Apulien und Kalabrien, *a. Kirchen bauten*. Die allermeisten derselben sind nach ihrem Grundplan Säulenbasiliken mit sehr breitem, sowohl im Fußboden, als naturnah auch in der Dachlage bedeutend erhöhtem Querschiff, welches als Unterchor durch Cancellen vom Langschiff getrennt ist. Die Säulen

des Langschiffes, sehr häufig antik oder den antiken mit romanischer, an das sarazenische anlehender Modifikation der Blattformen re. nachgebildet, tragen mittels einer in lombardischer Weise profilierten, aber niedrigen Kämpferplatte auf gestelztem Rund- oder Spitzbogen eine glatte Mauerschicht mit kleinen Fenstern und fast immer einen freiliegenden, reichbewulsteten Dachstuhl, der auch wohl ganz oder theilweise durch eine sarazeneische Stalaktitendecke verdeckt wird. Die Wände sind in ihrem untern Theil mit Marmorsaif oder auch mit Azulejos bekleidet, darüber folgt Mosaik, theilweise ähnlich der altchristlichen u. frühromanischen, meist aber viel bunter u. oft sehr ins Orientalische übergeführt. Eben solche Mosaik schmückt innerlich Wände u. Kuppeln der Apsiden, deren Tribunal- u. Altar-disposition ebenfalls an altchristliche Basiliken erinnert.

Neuerlich hat die Ap-sis bei einer Ge-staltung über den Fenstern unter dem Hauptium die nordisch-spätromani-sche kleine Gallerie, aber nicht mit Rundbogen über-deckt, son-dern mit Spitzbogen, welche durch sich kreuzende Rund-bogen ent-stehen; dieses Motiv wiederholt sich an den Fa-caden, wo solche Spitzbogenfrieze auf Lisenen ruhen, und bei reicher Ge-staltung wiederholen sich nament-lich an der




Fig. 2702. Kathedrale von Palermo.

Apsis in mehreren Geschossen Halbsäulen od. Lisenen mit Kreuzungsbögen, deren Stirnen und Schilder auf das manchmaligste mit Mosaik belegt od. mindestens in Wechselschichten aufgeführt sind; nur hier u. da finden sich wirkliche Strebepeiler. Auch der überhobene Rundbogen kommt vielfach vor. An der Westseite stehen meist zwei ziemlich niedrige Thürme mit breiter und hoher, offener Vorhalle zwischen sich. Die Thürme sind vierseitig, in Geschosse abgetheilt und haben nicht sehr steile, achtförmige od. runde, undurchbrochene Steinhelme, welche, von vier ebenfalls runden oder achteckigen Thürmchen umgeben, über einem Zinnenkranz sich erheben. Auch hier tritt die mehrfarbige Dekoration oft auf. Der Thurm der Kreuzung, wenn ein solcher vorhanden, was seltener als in Kalabrien vorkommt, ist ähnlich, wohl auch rund mit runden Seiten-thürmchen od. als Kuppel in Spitzbogen geschlossen. Wir nennen nur: Kathedrale von Messina, 1098 begonnen; die schöne Holzdecke ist von 1254, das Portal noch später; die Kathedrale von Cefalu, begonnen 1132; Schlosskapelle von Palermo, 1143 beendigt; Kathedrale von Palermo,

1109 begonnen, noch 1130 vollendet, 1171 theilweise zerstört, 1185 wieder geweiht, 1450 z. mehrfach verändert (Fig. 2702). Dom von Monreale; 1174 begonnen, 1176 im wesentlichen, 1186 fast ganz vollendet u. mit allem Pomp mittelalterlicher Kunst ausgestattet, ist er vollständig erhalten und neuerdings sehr verständig restaurirt. Wir geben in Fig. 2703 einen Theil des Längendurchschnitts und in Fig. 2704 den Grundriß. Eine zweite Art des Kirchengrundrisses ist besonders dem Umstand zuzuschreiben, daß man zum Theil sarazeneische Moscheen zu Kirchen umwandelt, auch den bei Ankunft der Normannen u. im Anfang ihrer Herrschaft auf der Insel sehr ausgebreiteten griechischen Ritus berücksichtigte. Diese Kirchen bilden nämlich griechische Kreuze, sind meist mit Kuppeln über-deckt, zeigen auch in der Architektur vielfach byzantinische

Elemente, welche allerdings allmählich sich der Bauweise assimiliren u. schließlich schwinden. b) Prosanbauteu. Auch diese sind in Sizilien sehr zahlreich erhalten; die Grundrisse sind ziemlich verschieden. Die ältesten erhaltenen schlösserhaften Bauten, die Zisa (s. Fig. 2705) u. Cuba bei Palermo, gelten noch vielfach für Sarazenenbauten; sie sind länglich viereckig, haben an der Schmalseite vorstehende Thürme und sehr schlanke Spitzbogenfenster, welche theils einzeln, theils getupft und sonst gruppirt in Spitzbogenblendungen sitzen und dem Gebäude den Charakter sehr strenger Abgeschlossenheit nach außen verleihen würde, wenn nicht in der Mitte der Façade ein hoher weiter Bogen Eingang in eine freundliche, mit Brunnenanlagen gezierte Halle gewährte. Die innere Disposition des Grundrisses ist für die Zeit auffallend komfortabel u. elegant. Andere Bauten, besonders in den Städten selbst, sind in der That ungemein straff abgeschlossen, burghaft, nach den Straßen zu im Erdgeschoß ganz fensterlos und haben dann meist einen mit einer Säulenhalle umgebenen Hof. Andere wiederum sind, ganz nordisch, mit einer

Bogenhalle nach der Straße heraus verschen und haben nur einen kleinen Hof. Die Fenster sind meist ziemlich breit, in niedrigem Spitzbogen überwölbt; in diese Öffnung sind dann 2 oder 3 kleine Spitzbogen auf schlanken




Fig. 2703. Dom von Monreale bei Palermo.

Säulen eingefügt. Durchbrochenes Mäanderwerk findet sich vor 1150 nicht in den Bogenseldern zwischen den kleinen und großen Bogen, wohl aber hier und da eine durchbrochene Rosette. Die Mauerflächen sind entweder nur durch Gurtsimse oder auch durch Lisenen getheilt, welche

durch einen Bogenfries aus durchkreuzenden Rundbögen oder durch große Kreuzungsbögen verbunden werden. Glatte Mauerflächen, Pfeiler, Bogen etc. sind fast immer aus abwechselnd schwarz u. weißen Steinlagen konstruiert. Unter den Gliederungen ist das Zickzack sehr häufig. Portale sind ziemlich niedrig, ebenso Giebel ziemlich flach. Bei Prostambauten fast immer, bei Kirchen ziemlich häufig, laufen Zinnenreihen um das Dach. Nach 1180 kommt unreises Mäanderwerk vor, auch wird der Ueberschlagsims häufiger. Fenster, Thüren, Arkaden zeigen hier und da elliptische Form und Segmentform; Fenster und Thüren auch wohl geradlinigen Schluss, bis auch hier allmählich das ganze Formssystem in das gotische übergeht. 5. In nordwestlichen Italien, namentlich in Genoa u. Umgegend, ist der normannische Stil entschieden nicht ohne Einfluß geblieben; sowohl die Kathedrale von Genoa als besonders die zahlreichen mittelalterlichen Wohnhäuser dieser Stadt zeigen viele nordische Formen, in einer eben nur mit der normannischen verwandten Bildungs- u. Verwendungswweise, wie sie weder in der Lombardei noch weiter im Süden Italiens vorkommt, weder in Mailand u. Umgegend, noch um Florenz, Pisa re. Es gehören hierher namentlich die Spitzbögen in Wechselschichten, das ebenso verzierte Mauerwerk, die vielen Vorfragungen, die Gestaltung der Thurmhelme sowie auch die Detailgestaltung der Kapitale re. Auch auf der Insel Sardinien finden sich solche Erscheinungen, die zum Theil auffälligste Ahnlichkeit mit den Werken Siziliens und Apuliens haben. Die vielfachen Beziehungen der Genuesen mit Sizilien und Kalabrien, die Eroberung von Syrakus 1204 re. machen auch solchen Einfluß normannischer Kunst sehr erklärlich. — 6. In Spanien. Schon um 860 halten die Normannen Lissabon, Sevilla re. angegriffen. Später setzten sie sich hier und da fest. Graf Robert, ein Normanne, besaß Tarragona und berief dahin 1131 normannische Architekten zum Bau der Kathedrale; auch die Kathedralen von Tortosa (1158), Avila (1091) u. Cuenea (1177) u. viele andere Kirchen zeugen in den Formen ihrer älteren Theile für ganz gleichen Einfluß. Zudem weiß man, daß Florin de Pituerga (1090—1099) die Mauern von Avila erbaute, der als Franzose bezeichnet wird. Die meisten dieser Gebäude sind mehr oder weniger verändert; dennoch lassen sich einige gemeinschaftliche Züge für die von Normannen oder unter ihrem Einfluß in Spanien errichteten Bauten aufstellen. Die Vorhallen u. Doppelthürme sind weniger häufig als in Italien, öfter ist der Westseite nur ein Thurm mit ziemlich niedrigem Portal vorgesetzt; die Rosetten sind in der Regel sehr mächtig, die Seitenschiffe gewölbt das Mittelschiff mit Holzdecke geschlossen, die Lisenen schon vielfach durch sehr bedeutende Ausladung als Strebepeisler charakterisiert; das Zickzack herrscht in der Ornamentik vor und tritt in mancherlei Gestaltung auf. Von der




Fig. 2704. Dom von Monreale.

Durchbildung der Säulen und Bogen in der letzten Zeit spanisch-normannischer Kunst, wo schon ein Übergang zur Gotik bemerkbar ist, mag Fig. 2706 einen Begriff geben. Die nicht sehr häufigen Palastbauten zeigen den Steinbau sehr einfach, grüppierte Fenster mit Zwischen-säulen, aber ohne zusammenfassende Hauptbögen. Die Sparren ze. aber sind oft sehr zierlich geschnitten, überhaupt die Holztheile der Architektur mit großer Vorliebe behandelt; ebenso das Eisenzeug an Ankern, Thürbändern, Klopfern &c. — 7. In England hatte schon König Guthrun 884 Anerkennung als Vassall ertrögt u. beherrschte die ganze Ostküste. 1013 eroberte Swen ganz England; zwar folgte 1041 noch einmal sächsische Herrschaft, aber 1066 begründete Wilhelm der Eroberer die Normannendynastie. Hier nun ist der normannische Stil vielfach durch vorgefundene sächsische Elemente modifizirt; s. d. Art. anglo-normannische Bauweise. Zur Ergänzung geben wir hier noch in Fig. 2707 ein Joch der Kathedrale von Kirkwall, 1137 begonnen, als Beweis, daß die normannischen Formen der Bauten in Schottland von denen in England nur sehr unbedeutend abweichen. Als interessantes Beispiel späterer Ausbildung normannischer Formen in Schottland diene Fig. 2708. — 8. Nordische Inseln und Amerika. Die Normannen kolonisierten um 900 Island, zu Ende des 10. Jahrh. unter Erich dem Rothen Grönland und unter dessen Sohn Leif Vinland, d. h. Nordostamerika, u. scheinen bis zum jetzigen Carolina vorgedrungen zu sein. Ob auf Island noch Reste jener Zeit erhalten sind, ist noch nicht erforscht. Auf Grönland stehen noch zu Egafjord und Kafortof, etwa 300 Schritte von den später umgebauten Kirchen die Trümmer von Baptisterien. Besser erhalten ist das Baptisterium zu Newport auf Rhode-Island, mutmaßlich von Bischof Erich 1121 erbaut, s. Fig. 2709 u. 2710. — 9. Afrika und Afrika. Die Normannen nahmen bekanntlich überaus thätigen Anteil an den Kreuzzügen, bei. Bohemund u. sein Neffe Tancred. Die lange Herrschaft des Letzteren in Antiochien besonders und der Einfluß des Ersteren in Jerusalem, zusammengehalten mit der sehr großen Ähnlichkeit einiger Thürme und des Vorportals zur Grabkirche &c. in Jerusalem, läßt vermuten, daß auch dort bei genauerer Untersuchung noch Normannenbauten zu finden wären, bef. in den Resten der Hospitäler St. Johannis u. zum Tempel. — Ähnliches gilt von Nordafrika, wo um 1152 die Normannen von Tripolis bis Tunis, von der Wüste Mogab bis Kairuan herrschten. Hier fehlen noch alle Untersuchungen.

Norway-maple, s., engl., s. Spizahorn.

norwegische Holzkirchen, s. d. Art. Normannisch 1. u. Holzarchitektur.

Nose, s., engl., 1. Nase od. Schnabel des Schiffes. — 2. (Gieß.) a) Nase der Form, s. Formnase. b) Schuh des Laienjens. — 3. Zahns des Hohlbohrers. — 4. Nase eines Bogens &c. s. Nase. — 5. Rinn der Wassernase.

Nose-key, s., engl., der Gegenfeil.

Nösel, n., s. in d. Art. Mäz C.

Nosing, s., engl., 1. Nase, richtiger Nasung, Nasenbeschwing. — 2. Neuherste Simsecke. — 3. Mit einer Wassernase besetzte Platte. — 4. Versimzung einer Treppenstufe.

Nosoconium, nosodochium, n., lat., griech. νοσοκομεῖον, Krankenhaus, Hospital.

Noth, s., engl., 1. Kerbe, Einschnitt, Creep. — 2. Einschneid am Schraubenkopf. — 3. Bogen eines Bogenfrieses. — 4. Zwischenraum zwischen den Zinnen, zwischen den Kräftesteinen, Modillons, Bogen eines Bogenfrieses &c. — 5. n. of the bolt, Angriff (s. d. 3.).

to notch, tr. v., engl., 1. einfämmen, auskerben. — 2. Mühlsteine schärfen.

notched, adj., engl., eingekerbt, gezinnelt; notched leaves, gefertigtes Laubwerk.

Notching, s., engl., Reihe von notches, Ausstattung mit solchen.

Nothanker, m., s. d. Art. Ank er E.




Fig. 2705. La Zisa, normannischer Palast bei Palermo.

Nothausfluter, m., Nothholt, n., frz. épanchoir, m., engl. out-let (Deichb.), eine zwar vorbereitete, aber nur bei hoher Wasseranschwelling zu Verhütung eines Deichbruches in Gang zu bringende Deßnung in einem Deich.

Nothbalken, m. (Binn.), s. Kraftbalken.

Nothbettung, f. (Kriegsb.), frz. plate-forme f. volonté, engl. temporary platform, besteht nur aus 3 Rippenhölzern für Männer und Lafettenschwanz.

Nothbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. de circonstances, engl. temporary bridge, s. den Art. Brücke.

Nothdamm, m. (Wasserb.), nur auf kurze Zeit errichteter Damm; s. auch d. Art. befajen.

Nothdeich, m. (Wasserb.), s. d. Art. Deich 6.

Nothholz, n., auf der Weser gebräuchliche Benennung eichener Breiter, die bef. zu Anfertigung von Särgen dienen. Sie sind 43—50 cm. breit, fast 2 m. lang u. 3 cm. dick.

Nothmaterialien, n. pl. (Deichb.), Faschinen, Pfähle,

Mist *rc.*, die behuß Ausbesserung eines Deichbruchs im Winter immer vorrätig gehalten werden.

Nothschmitt, m. (Bergb.), ein Erzaußhau, aus Gelb- noth und nicht nach den Regeln des Bergbaues gemacht.

Nothstall, m., frz. travail, m., engl. brake, travise, trevise, Gerüst, in welchem böse Pferde beim Beschlag in Gurte gebunden emporgehoben werden.

Nothständer, m. (Wasserb.); die Ständer hinter den Seitenwänden eines Balkensiels, gegen welche die Wandhalter befestigt werden.




Fig. 2706. Kreuzgang zu Huelgas bei Burgos.

Nothstein, m. (Hochb.), s. d. Art. Balkenstein, Corbel, Kraftstein, Konsole.

Noththüre, f. 1. Für Feuergefahr u. andere Unglücksfälle als besonderer Ausgang dienendes Thor in Gebäuden. — 2. Thüre eines Nothausfluters. — 3. Interims thüre | an Schleusen.

Nottola, f., lat. Riegel eines Fensters u. dergl.

Noue, f., franz., 1. auch nolet, noulet, m., eigentlich Dachinefchle, doch auch Ziegelfchle, Kehlrinne, Kehlblech, Kehziegel, Höhleziegel; n. cornière, Einfchle an einer Widerfehr, also schmale Kehle neben einem Grat. — 2. Auenthal zwischen zwei Hügeln, daher auch fetter, feuchter Wiesenboden. — 3. Auch nouée, f., Aktersurche beim Beibau.

Nouette, f., frz., Gratziegel, Knüpfzügel.

nouveux, se, adj., frz., astig, knotig.

Noulet, m., frz., Dachinefchle, s. noue; n.-chevron, Kehlsparren; chevron à n., Kehlschifter.

Novaculith, m., frz., novaculithe f. pierre à rasoir (Miner.), s. v. w. Weißschiefer (s. d.).

Novale, f., frz., eben urbar gemachtes Land.

Noyau, m., frz., engl. **nowel**, 1. Kern, z. B. einer gewundenen Säule (engl. heart), einer Form (engl. core, newel), einer Schraube (engl. nucleus), eines zu bekleidenden Mauerwerks. — 2. n. d'escalier, Treppenpinde, und zwar: n. de fond, von unten auf durchgehende Spindel, n. suspendu, Spindelstrum, das bei freiliegenden Treppen bei der Wendelung eingehoben wird; n. de corde, gewundene Spindel mit Handgriffgliederung; n. vide, n. à jour, kurzes hohles Spindelstück, Krimmling, doch auch hohle gewundene Spindel; n. à coude, Spindel mit Einschnitt als Handgriff; n. plein, volle Spindel; n. percé, creux, hohle Spindel. — 3. n. central d'un verre à boudine, der Bügen einer Butzenscheibe. — 4. (Bildh.) Anlage, Skizze in Thon oder Gips. — 5. n. de la chaux, Kalkern, Krebs im Kalk. — 6. n. ferreux de l'acier de cémentation, der Eisenkern im Cementstahl. — 7. n. de robinet, Hahnenschlüssel. — 8. n. du volant (Mach.), Hülse, Wellenfranz eines Schwungrades.

noyé, adj., frz., erstickt, von Gruben im Bergbau, von hinter die Flucht verlegten Steinen *rc.*

Noyer, m., frz., der Walnußbaum.

noyer v. tr. la chaux, frz., den Kalk ersauen lassen; n. un clou, einen Nagel verfieben; n. une pierre etc., hinter die Flucht legen.

Noyure, f., 1. Versenkung für einen Schraubentopf. — 2. Offenes Zapfenlager.

Nozzle, s., engl., 1. (Hütt.) auch nose-pipe, Düse, Balgsliese. — 2. (Dampfm.) Dampftaste, Dampfbüchse.

Nu m. du mur, frz., engl. naked, s., Mauerflucht, Fläche der reinen (ungeputzt.) Mauer.

Übel, m., eines Pontons, s. v. w. Nase.

Nubilarium, lat., offene Fruchttheune, ganz nahe an der Drechslenne.

Nucleus, m., lat., 1. dritte Lage beim römischen Straßebau, s. d. Art. Straße. — 2. Auch engl. nucleus, s. Noyau.

Nuitée, f., frz., die Nacharbeit, Nachtschicht.

Null, das Resultat, welches man erhält, wenn man eine Zahl von einer ihr gleichen abzieht; auch definirbar als eine Größe, welche kleiner ist als jedes beliebig kleine positive Größe. — Mit dieser endlichen Zahl multiplizirt, gibt die N . wieder das Resultat N ; daher ist der Bruch $\frac{N}{a}$ eine unbestimmte Größe. Bei Rechnung nach Formeln kommt man mitunter auf diese unbestimmte Form, kann aber oft den wirklichen Werth angeben, indem man im Stande ist, den Faktor im Zähler und Nenner heraus zu dividiren, welcher dem Bruch die unbestimmte Form giebt. So nimmt $a^2 - x^2$ für $x = a$ den Werth $\frac{a^2 - x^2}{a - x}$ an; hier kann man Zähler und Nenner mit dem Faktor $a - x$ dividiren und erhält dadurch den wahren Werth $a + x$, welcher für $x = a$ zu 2 a wird. Bei komplizirten Funktionen wird die Division




Fig. 2707.
Zug der Kirche zu Kirkwall.

durch den gemeinschaftlichen Theil schwieriger; dann giebt aber die Differenzialrechnung leichtere Mittel an die Hand, den wahren Werth % zu bestimmen. Wird nämlich für $x = a$ gefunden $y = \frac{f(a)}{F(x)} = \%$, wobei $f(x)$ u. $F(x)$ Funktionen (s. d.) von x sind, so ist auch für $x = a$ $y = \frac{f'(a)}{F'(a)}$, wo $f'(a)$ u. $F'(a)$ die ersten Differenzialquotienten von $f(x)$ u. $F(x)$ nach x für $x = a$ bedeuten; wird dies ebenfalls %, so ist auch $y = \frac{f''(a)}{F''(a)}$, wo $f''(a)$ u. $F''(a)$ die zweiten Differenzialquotienten von $f(x)$ u. $F(x)$ nach x für $x = a$ sind &c. Außer % sind auch $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0° , ∞^0 , sowie 0^0 unbestimmte Formen, deren Behandlung sich aus der von % zurückführen lässt.

Nullpunkt, m., der mit 0 bezeichnete Anfangspunkt der Theilung bei dem eingetheilten Kreisrand eines Winkelmeßers, der Anfang eines Maßstabes, Gefrierpunkt eines Thermometers &c.

Nullzirkel, m., s. in Art. Zirkel.

Nunnella, unmelns, lat., Rothstall, s. Stall.

numerisch, adj., franz. numéral, numérique, engl. numerical, was sich auf bestimmte Zahlen bezieht, daher 1. n.e. Gleichungen: solche, in welchen neben der Unbekannten x nicht allgemeine Buchstabenausdrücke, sondern bestimmte Zahlwerthe vorkommen, wie z. B. $2x^3 \times 7x^2 \times 6x \times 9 = 0$. — 2. n.e. Algebra, der Theil der Algebra, welcher sich mit Auflösung n.e. Gleichungen beschäftigt.

Numerus, m., lat., franz. nombre, m., engl. number, Zahl; daher numerus logarithmi, abgef. nom. log., die Zahl, welche zu einem bestimmten Logarithmus gehört; — numerus antiquus oder perfectus, in der mittelalterlichen Baukunst die heilige Zahl Drei; s. d. Art. Zahlen.

Numismatik, Münzkunde; allegorisch darzustellen als ernstes Weib mit Münzen und Münzprägwerkzeugen.

Nummernpfahl, m., frz. pieu numéroté, engl. number peg (Eisenb., &c.), Pfahl mit Nummern versehen; ebenso giebt es **Nummersteine**, franz. pierres numérotées, engl. number-stones, bes. an Straßen &c.

Nunnery, s., engl., 1. Nonnenkloster. — 2. Nonnenchor, Triforium.

Nuntiatio, f., lat., s. d. Art. Baurecht.

Nuremberg-foil, s., engl. copper-foil, s., unechtes Blattgold.

Nürling-tool, s., engl. (Drechs.), Rändelgabel.

Nurhag, m., s. d. Art. Phönizisch.

Nursery s. of trees, engl. Baumschule.

Nuß, f., frz. noix, f., engl. nut, 1. auch Nussgewinde od. Kugelgewinde gen. Eine messingene od. eiserne Kugel steht etwas mehr als zur Hälfte in einer, an dem einen Theil des betreffenden Gegenstandes, z. B. dem Stativ eines Meßtheiters, befestigten messingene Hülse und trägt den andern, beweglichen Theil des Instruments, z. B. also die Mensel, an einem halsähnlich aus der Kugel herauswachsenden Bapfen; die Hülse kann man an die Kugel eng anschließen mittels einer Schraube, um das Instrument festzustellen, u. nach Lösen der Schraube läßt sich das Instrument nach allen Richtungen hin bewegen. — 2. (Schloss) im Schloß ein kurzer Cylinder mit vierseitigem Loch zum Einfüllen des Drükers; ein eiserner Schwanz am Rand der Nuß

hebt od. schiebt den Riegel. — 3. (Bergb.) in eine weichere Erdart eingeschlossener, härterer, runder kleiner Körper.

Nußband, s. d. Art. Band VI. a. 5. u. 6.

Nußbaum, m., 1. Walnußbaum, frz. noyer, m., engl.




Fig. 2708. Thurmfenster zu Zona in Schottland.

nut-treec, Juglans regia, Fam. Juglandaceae, wächst fast in ganz Europa. Das Holz, auch italienisches Nussbaumholz gen., wendet man zu den feinsten und niedlichsten Four-




Fig. 2709. Baptisterium zu Newport auf Rhode-Island.




Fig. 2710. Nüsse.

nirungen an. Es ist bei jungen Stämmen weiß u. weich, bei älteren und ausgewachsenen aber hart und fest, zähe, fein, kurzfasrig, röthlichgelb, rostgelb, olivengrün, braun, dunkelbraun od. schwarzlich, mitunter gesamtgrün, fein gemasert und schön gezeichnet, besonders das Wurzel- und Stammholz von Bäumen, welche in magerem Erdreich wachsen. Das beliebteste ist das französische, das sogen. Franzosenholz. — 2. Der graue Walnußbaum, Juglans cinerea, in Nordamerika einheimisch. Sein Holz, als

amerikanisches Nussbaumholz bekannt, ist schön schwärzlich-braun, an alten Stämmen fast schwarz, schön geblümmt, oft mit hellen und schwarzen Adern durchzogen; es nimmt sehr seine Politur an u. die Wurzeln haben mitunter vorzüschliche Maserung; vgl. auch Hickoryholz. Nussbaumartige Maserung, s. d. Art. Imitation A. f. Nussbaumfarbe, s. d. Art. Anstrich 50. Nussbeize, s. d. Art. Beize.

Nussfichte, f. (*Pinus edulis* Engelm., Fam. Coniferae), spr. Pinon, ein Nadelholzbaum des nordöstlichen Merito, liefert Nussholz und essbare Samen.

Nussholzstein, m. (Bergb.), eine Art Alabaster mit Adern, wie bei dem meistigen braunen Nussbaumholz; es wird zu Tischplatten verarbeitet.

Nusskiefer, f. (*Pinus Fremontiana* Endl., Fam. Nadelölzer, Coniferae), anscheinlicher Baum Nordamerika's, der Nussholz liefert.

Nussöl, n., frz. huile de noix, engl. nut-oil, walnut's oil, Öl aus Walnüssen, s. Öl.

Nussstrauß, m., s. d. Art. Haselnuß.

Nut, s., engl. 1. s. Nuss, Bandnuss sc. — 2. Ankernuß. — 3. Nut nut-screw, Schraubenmutter.

Nuth, **Nuthe**, f., franz. rainure (enrayure), f., engl. groove, long mortice, furrow, überhaupt Kanal, Rinne, besonders kleine vierkantige Rinne, parallel mit der Kante eines Verbandstückes von Holz, Eisen od. Stein, in welche ein entsprechender Spund (Feder) des daran zu befestigenden andern Verbandstückes passt (s. Fig. 2711 oben, die Hirnanansicht zweier, durch Nuth u. Spund od. Ruth u. Feder




Fig. 2711.

verbundene Brettern). Oder es wird in beide Theile eine Ruth gestoßen u. eine falsche Feder dazwischen eingesezt, wie in Fig. 2711 unten. Mit solchen falschen Federn, die man dann schräg aus dem Holz ausschneidet, damit sie nicht so leicht spalten, werden z. B. die Parkettböden verbunden, aus erster Art aber z. B. die Thürfüllungen in die Rahmen eingesezt. Bergl. d. Art. eingeschoben, Edverband, abfedern, Spund sc. Der Falz ist eigentlich eine halbe Ruth. Die Einquartierung von Treppen ist auch ein Ruth.

Nuthseisen, n., 1. (Steinm.) schmaler Messel, um Nuthen anzusezzen. — 2. s. v. w. Ruthhobelisen.

nuthen, tr. 3. 1. frz. rainer, engl. to groove, eine Ruth einarbeiten. — 2. frz. assembler à rainure et languette, engl. to groove and tongue together, besser vernuthen, durch Ruth und Federn verbinden.

Nuthenreißer, m., frz. trusquin à filet, engl. router gauge, s. Adernfräser.

Nuthenstochmaschine, f., franz. machine à rainures, engl. grooving-machine. Es giebt deren für Holz wie für Eisen.

Ruthhobel, m., auch Spundhobel zur Ruth, sächslich Spundhobel genannt, franz. bouvet m. à rainure, bouvet semelle, engl. grooving-plane, plough, besteht gleich den Falz- und Simshobeln aus dem eigentlichen Kasten mit dem Eisen u. einem hölzernen Bade, an der einen Seite des Kastens liegend, der mittels 2 od. 3 hölzerner Schrauben, Niegel od. dgl. mehr oder weniger abgerückt und festgestellt werden kann; an der untern Seite des eigentlichen Hobelfestens sitzt eine eiserne Zunge in geringem Abstand von dem Bade herein, die gegen 12 mm. vorsteht u. bei-

nahe so breit ist, als die Ruth weit werden soll; damit das Eisen durchgehen kann, unterbricht man diese Zunge (auch Auslass gen.) in der Mitte der Länge. Seitwärts im Kasten ist zum Ausstoss der Späne ein besonderes Loch angebracht. Der bewegliche Anschlag muss zum Kasten immer parallel stehen. Man hat Sortimente von 6—8 Ruthhobelen (engl. plough-bits) nötig, von 3—12, ja bis 20 mm., die alle mit gleichem Oberheil in das Keilloch passen. Wenn man sehr häufig Ruthen in Breiter sc. von derselben Stärke zu stoßen hat, kann man auch Hobel mit seitstehendem Anschlag oder Baden anwenden.

Ruthpfahl, m., frz. palplanche, f., engl. grooved pile, plank-pile, s. Spundpfahl.

Ruthsäge, f. (Tischl.), besteht ganz ähnlich der Gratzäge (s. d.) aus hölzerner Fassung und kurzem Sägeblatt. Ein rechtwinkliger Ausschnitt am untern Theil der Fassung giebt einen Bogen, welcher an der Außenkante des Werkstückes läuft. Der Vorsprung des Sägeblattes vor der wagerechten Fläche des Ausschnittes bestimmt die Tiefe, bis zu welcher die Säge eindringen soll, und lässt sich mittels zweier Schläge in dem Blatt zweier Schrauben in der Fassung regeln. Diese Säge vertreibt die Stelle des Ruthhobels im Zwischenholz sc., wo der Ruthhobel einreißen würde. Die Zähne wenden die Spitzen zur Hälftie nach einer, zur andern Hälftie nach der entgegengesetzten Richtung. Man wählt dazu ein dünnes Blatt und bewirkt die Breite der Ruth durch größere Schräfkunst.

Nut-iron, s., engl. (Walzw.), das Muttereisen.

Nut-wood, s., engl., Nussbaumholz.

Nuhesekt, m., Nutleistung, f., frz. effet m. utile, travail utile, engl. useful effect, duty, Leistung einer Maschine bei normalem Gang, zum Unterschied von Totaleffekt od. theoretischer Leistungsfähigkeit, bei welcher man von den Hindernissen der Bewegung u. der verloren gehenden Kraft absicht. Eine Maschine ist um so vollkommener, je größer das Verhältnis des Nuhesekts zum Totaleffekt, der sogen. Wirkungsgrad, je kleiner also der nutlose Effekt, die Nebenleistung, frz. effet perdu, engl. lost effect, ist.

Nuten. Man sagt vom Bauholz z. B.: es giebt zwei Nuten, wenn der untere Theil einen Balken, der obere einen Sparren sc. liefert.

Nutholz od. Gewerkholz, n., frz. bois de chantier, de construction, de charpente etc., engl. store-timber, s. in d. Art. Holz 2. u. Bauholz.


Nymphaea, f., s. Blume, Lotos, Indisch, Osiris sc.

Nymphaeum, n., lat., griech. νυμφαῖον. 1. Heiligthum einer Nymphe, Quellhöhle. — 2. Daseinlicher Säal zur Feier der Hochzeiten. — 3. Reich dekorirtes Zimmer mit Springbrunnen sc. in den Wohnhäusern und Thermen Rom. — 4. Reinigungsbrunnen im Vorhof der Basiliken; s. in d. Art. Basilika.

Nymphenhof wird von Afrika aus in kleinen Quantitäten eingeführt; seine Stammpflanze ist unbekannt.

Nyssa, f., lat. (Bot.), Tupelobaum in Nordamerika.

Nyx oder **Nor**, Nacht, Tochter des Chaos, Grundursache aller Dinge, Mutter des Tages u. des Aethers, Allmutter der Götter und Menschen, eine der frühesten Kosmogonie der Griechen angehörige Gestalt. Man schrieb der finstern Göttin Nyx alles Unbekannte, Unerklärbare, Schreckliche, daher auch Plagen, Krankheiten, Träume, Reid, Schlaf, Krieg, Mord sc. zu. Dargestellt wurde sie als ernste Frau, schwarz gekleidet und verkleidet, mit einem weißen und einem schwarzen Kind, Schlaf und Tod vorstellend; auf einem schwarzen Wagen, eine umgedrehte, verlöschende Fackel haltend. Hähne wurden ihr geopfert.



— 0. 1. Als Zahlzeichen: a) im Griechischen $\delta = 70$, $\varrho = 70\,000$, $\omega = 800$, $\omega = 800\,000$; b) im Lateinischen $O = 11$, $O = 11\,000$; c) in der Rubrizierung = 14. — 2. In kleiner Form rechts oben neben einer Ziffer gestellt, z. B. 12°, bedeutet es Grade eines Kreises, im alten Längenmaß Ruthen, Klafter oder auch Ellen re. — 3. Als Abkürzung auf Inschriften re. für: Octavus, Octavianus etc. O. A. (M) D. G. omnia ad (majorem) Dei gloriam, d. i. Alles zur (größeren) Ehre Gottes. O. R. orbis redemptor und orbis redemptio. O. R. A. oder A. O. R. Anno orbis redempti, im Jahre nach der Erlösung der Welt (nach Christus). — 4. Mathematische Abkürzung für Oberfläche.

— 5. In französischen baulichen Beschreibungen re. finden sich die Rundstenen als ein O, des O's benannt.

Oadal, n., Faserstoff von Sterculia villosa (Fam. Sterculaceen), der in Ostindien zu Herstellung von Seilen benutzt wird.

Oak, s., engl., das Eichenholz; yellow oak, die Quereitroneinde; oak-bark, Löhe; oaken, adj., eichen; oak-grove, das Eichengehölz.

Oakum, s. (Schiffb.), das Berg, Kalfatberg.

Oannes (Mythol.), nach Phootbos auch Des, babylonischer Gott, aus Mann u. Fisch in verschiedener Weise zusammengesetzt dargestellt; tauchte jeden Morgen aus dem Meer

auf, brachte den Babylonierm Gesetze und nützliche Belehrung und kehrte Abends ins Meer zurück. Er war der Sohn des Apason und der Tautha, trat in 4 Zeittartitionen auf, einmal vor der Sündflut als Odafon (Dagon).

Oar, s., engl., 1. (Schiffb.) das Ruder, der Riemer. — 2. (Brauer, Maur.) das Rührscheit, der Rührhaken.

Obambulatorium, n., lat., Kreuzgang.

Obdeith, m. (Deichb.), s. v. w. Arnschlag.

Obedientia, f., lat., 1. Klausur, Zelle. — 2. Gefängnis, Gewahrsam. — 3. Auch obedimentum, n., Dimin. obedientiola, f., Zubehör, z. B. Propsteien, Scheunen, Wirtschaftshof eines Klosters, Klostergut.

Obelisk, m., frz. obelisque, m., gr. ὄβελισκος, Nadelchen. 1. (Geom.) ein Körper, welcher hervorgeht, wenn man

die entsprechenden Seiten zweier Biecke, deren Seiten parallel laufen, durch Ebenen verbindet. Die beiden Biecke können sonst ganz beliebig gestaltet sein, vor Allem ist ihre Ähnlichkeit nicht nötig. Sind sie aber ähnlich, so entsteht die abgestumpfte Pyramide, sonach ein spezieller Fall des Oen; sind sie kongruent, so wird der O. zum Prismo. Sind die beiden Grundflächen Rechtecke, so erhält man den wichtigsten speziellen Fall der O.en, gewöhnlich Ponton gen. Für den Inhalt desselben gilt die Formel:



Fig. 2712.




Fig. 2713. Obelisten zu Axum in Abyssinien.

$$V = [2(a_1 b_1 + a_2 b_2) + a_1 b_2 + a_2 b_1] \frac{h}{6} \\ = \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot h + \frac{a_1 - a_2}{2} \cdot \frac{b_1 - b_2}{2} \cdot \frac{h}{3},$$

worin a_1 , b_1 die Seiten der unteren, a_2 , b_2 diejenigen der oberen Grundfläche bedeuten u. h die Höhe ist, um welche beide von einander abschneiden (s. Fig. 2712). Der Ponton wird zum Keil, wenn eine Seite des einen Rechtecks, z. B. b_2 , gleich Null wird. Dann ergibt sich der Inhalt $V = (2 a_1 + a_2) \frac{b_1 h}{6}$. Hebr. s. d. Art. Körperberechnung. —

2. Zu der Architektur versteht man unter O. eine sehr hohe u. schlanke, abgestuften Pyramide, auf deren oberem Ende

meist ein kurze Pyramide, pyramidion, aussicht. Die meisten O.en haben sich in Aegypten erhalten od. sind von dort aus später nach Rom, Arles, Paris, London, Konstantinopel re. gewandert; s. dar. d. Art. Aegyptisch (S. 53). Denkmal, Grabmal, Herme re. Doch auch andere Völker setzten ähnliche Denksäulen, s. z. B. d. Art. Bauten

Obenhütte, f., frz. dunette f. sur la dunette, engl. poop royal (Schiffb.), kleine Kabine auf dem Deck der Hütte.

Obenwerk, Oberschiff, n., todes Werk (Schiffb.), franz. oeuvre morte, encastillage, engl. upper work, dead work, Theit des Schiffes über dem Wasser.

Oberanker, m. (Schiffb.), s. d. Art. Anker I. 12. d.

Oberbalken, m., 1. j. v. w. Fries 1. — 2. s. v. w. Oberzug.

Oberbau, m., 1. (Hochb.) frz. superstructure, f., haute-oeuvre, doch auch oeuvre latéral, engl. upper work, superstructure, jeder Bautheil über der Erde, im Gegensatz des Grundbaues, im engern Sinn aber die oberen Bautheile mit Ausnahme des Erdgeschosses oder doch des Sockels. — 2. Bei Eisenbahnen die Belegung des Damms re. mit Schwellen u. Schienen, frz. voie permanente, engl. permanent way. — 3. Bei Brücken, frz. tablier, die aus die Pfeiler gelegten Konstruktionstheile, Bögen re. nebst Bahn.

Oberbeifß, m. (Tischler.), s. d. Art. Beischub 2.

Oberboden, m. (Hochbau), 1. j. d. Art. Boden 3. — 2. österr. für Zwischendecke; s. d. Art. Decke 2. Boden 2.

Oberbogen, m., 1. j. v. w. Extrados, Bogenrücken. — 2. Der über einen andern zur Entlastung oder auch über 2, 3 re. kleine zu Zusammenfassung gespannte Bogen, bes. bei romanischen Fenstern.

Oberchor, m. (Hochb.), s. übr. d. Art. Chor.

Oberdach, n., franz. faux-comble, engl. false roof, flat, die obere, flachere Hälfte bei gebrochenen oder Mansarden-dächern; s. d. Art. Dach und Manarde.

Oberdeck, n., franz. pont supérieur, engl. upper-deck (Schiffb.), auch Oberlauf, Überlauf, Overloop genannt, oberstes Verdeck.

Oberdrempel, m.




Fig. 2714. Uebersicht der bedeutendsten ägyptischen Obelisen.

1. Elefantenobelisk (Piazza della Minerva in Rom). 2. Obelisk Seti I. (Piazza del Popolo in Rom, 24 m. hoch). 3. u. 6. Obelisen zu Karnak. 4. Nadel der Kleopatra (21 $\frac{1}{2}$ m.). 5. Obelisk Thutmos' IV. (Pateraplatz in Rom, 45 $\frac{1}{2}$ m. hoch). 7. Obelisk von Luxor (Place de la Concorde in Paris). 8. Obelisk (Piazza di Monte Citorio in Rom). 9. Obelisk auf dem Petersplatz (25 $\frac{1}{2}$ m. hoch.). 10. Obelisk Usuratasen I., Heliopolis. 11. Obelisk (Piazza Navona in Rom).

stein, Assyrisch, Buddhisches, Keltisch, Phönizisch re. ja die Abessinier, Assyrier re. bildeten dieselben sogar künstlerisch weiter aus als die Aegypter. In Fig. 2713 geben wir die Abbildung einiger O.en zu Aegypten in Abessinien; in Fig. 2714 eine Uebersicht; 4. ist die 1882 von ihrem zweiten Standort vor der Ruine des Sebastion in Alexandria nach England geschaffte sogen. Nadel der Kleopatra; einen assyrischen O.en s. in Fig. 2010, einen Bautastein Fig. 2316.

(Wasserbau), s. den Art. Schleuse.

Obererecke, f., s. v. w. Oberwinde; s. d. Art. Heraldik.

Oberreisen, n. (Werf.), am Doppelhobel, s. d. Art. Klappe und Hobel.

oberer Stolln, m. (Bergb.), s. v. w. Tagstolln.

Oberfall, m., Obergesölle, n. (Mühlb.), s. v. w. ober-schlächtiges Gefälle; s. d. Art. Gesölle und Mühle.

Oberfaß, n. 1. (Hütt.) Abstausfaß bei den Planhöfen

zum Waschen der Oberplanen u. zum Sammeln des besten Erzüchtgs. — 2. (Salzw.) höher gelegene Fässer zu Aufbewahrung der Sole; s. d. Art. Salzwerk.

Oberfâule, f. (Vergb.), eine aus Kalk, Sand u. Thon zusammengesetzte Steinart, lagert über der zarten Fäule oder unter dem Zechstein.

Oberfläche, f., frz. superficie, surface, f., engl. u. lat. superficies, engl. auch surface, Begrenzung eines geometrischen Körpers, betrachtet als etwas zu dem Körper Gehöriges. Abgesondert vom Körper gedacht, erhält sie den Namen Fläche (s. d.). Zu völiger Begrenzung eines Körpers ist entweder blos eine Fläche nothwendig, wie bei der Kugel oder dem Ellipsoid, oder man bedarf dazu einer bestimmten Anzahl, von welcher dann ein Theil oder die Gesamtheit eben sein kann. Soll eine vollständige Begrenzung durch Ebenen allein erreicht werden, so sind dazu mindestens vier derselben nothwendig. Die wichtigste Aufgabe über Oen ist die, ihren Flächeninhalt (s. d.) zu bestimmen. Die Lösung derselben, bei krummen Flächen gewöhnlich Komplanation der Flächen gen., geschieht im allgemeinen mit Hülfe der Integralrechnung und steht bereits in sehr einsachen Fällen auf bedeutende Schwierigkeiten. So reichen schon zur Komplanation des dreieckigen Ellipsoides die gewöhnlichen algebraischen, trigonometrischen und logarithmischen Funktionen nicht mehr aus, vielmehr muß man dabei die sogen. elliptischen Funktionen zu Hülfe nehmen. Für einige der wichtigsten Fälle folgen hier die Lösungen:

I. Für ebenflächige Körper: 1. Die O. eines rechtwinkligen Parallellepipedons, wozu auch der Würfel gehört, ist gleich der doppelten Summe aus den 3 Produkten je zweier an einander stoßender Kanten. — 2. Die O. eines schiefwinkligen Parallellepipedons ist, wenn drei zusammenstoßende Kanten derselben a, b, c u. die von denselben eingeschlossenen Winkel (a, b), (a, c), (b, c) sind:

$$O = 2[ab \cos(a, b) + ac \cos(a, c) + bc \cos(b, c)].$$

3. Die Seitenoberfläche eines rechtwinkligen Prismas findet man durch Multiplikation seines Basisumsanges mit seiner Höhe. — 4. Die Seitenoberfläche einer regelmäßigen Pyramide (d. i. eine solche, deren Grundfläche ein regelmäßiges Polygon ist und deren Scheitel senkrecht über dem Mittelpunkte derselben liegt) ist gleich dem Basisumsang; multiplizirt in dieselbe Höhe einer der Seitenflächen. — 5. Die Seitenoberfläche einer abgestumpften Pyramide ist gleich $h/2(U_1 + U_2)$, wo U_1, U_2 die Umsänge der beiden Grundflächen bedeuten u. h die Höhe eines der Trapeze ist, welche die Seitenfläche ausmachen.

II. Für krummflächige Körper. 1. Die Seitenoberfläche eines geraden Cylinders ist gleich der O. eines Rechtecks, dessen Länge gleich dem Umfang $2\pi r$ der Basis des Cylinders und dessen Breite gleich der Höhe derselben ist, also $O = 2rh\pi$, während die Gesamtoberfläche des Cylinders durch $2\pi(r + h)$ dargestellt wird. — 2. Die Seitenoberfläche eines geraden Kegels ist gleich einem Kreisausschnitt, dessen Halbmesser gleich der Seitenlänge $\sqrt{r^2 + h^2}$ des Kegels und dessen Bogenlänge gleich dem Umfang der Basis des Kegels ist, also: $O = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$. — 3. Die Seitenoberfläche eines abgestumpften geraden Kegels ergibt sich aus den Halbmessern r_1 u. r_2 der beiden Grundflächen und aus seiner Höhe h durch die Formel

$$O = \frac{r_1 + r_2}{2} \pi \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + h^2}.$$

4. Die O. einer Kugel vom Halbmesser r ist $O = 4\pi r^2 = d^2\pi$ oder gleich dem vierfachen Inhalt eines größten Kreises. — 5. Der Inhalt der krummen Fläche einer Kugelzone oder einer Calotte ist $O = 2rh\pi$, wo h die Höhe der Zone und r der Radius der Kugel ist, aus welcher sie geschnitten wurde, od., wenn r_1 u. r_2 die Halbmesser der beiden Grundflächen der Kugelzonen sind:

$$O = \pi \sqrt{[(r_1 + r_2)^2 + h^2][(r_2 - r_1)^2 + h^2]}.$$

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Für die Kugelcalotte wird einfacher $O = \pi(a^2 + b^2) = F(1 + \left(\frac{h}{a}\right)^2)$, wo a den Halbmesser der Basis und F den Inhalt derselben bedeutet. — 6. Der Flächeninhalt eines sphärischen Dreiecks mit den Winkeln A, B und C wird, wenn r den Halbmesser der Kugel bezeichnet, aus welchem dasselbe geschnitten worden ist:

$$O = \left(\frac{A+B+C}{180^\circ} - 1\right) r^2 \pi.$$

7. Die Gesamtoberfläche eines abgeplatteten Rotationsellipsoides mit der halben großen Achse a und der halben kleinen Achse b ist:

$$O = 2b^2\pi + \frac{2a^2b\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \operatorname{arc} \cos \frac{b}{a}.$$

8. Die Gesamtoberfläche eines verlängerten Rotationsellipsoides ist, wenn dieselben Bezeichnungen beibehalten werden:

$$O = 2a\pi + \frac{2ab^2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \log \operatorname{nat} \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}.$$

Man sieht, wie schon in den sehr einfachen Fällen 7 und 8 sehr komplizierte Resultate hervortreten.

Oberflächengeschwindigkeit, f., auch Wasserspiegelgeschwindigkeit, j. d. Art. Geschwindigkeit. Nach neueren Untersuchungen ist die mittlere Geschwindigkeit V_m in einer Veritafen $= 0,85 - 0,87$ der \bar{O} . V.

Oberflächenhärtung, f. (Hütt.), j. v. w. Einschlüpführung; s. d. Art. Stahl.

Oberflächenchwimmer, m. (Wasserb.), s. d. Art. Geschwindigkeitsmeißer.

Oberfügel, m., Oberstielweite, f., z. (Glas.), s. Fenster.

Oberfries, m. (Tischl.), einer eingestemmten Thüre, j. im Art. Fries.

Oberfutterung, f. (Deichb.), Bekleidung der Deiche mit Räfen, Buischwerk u. c.

Obergaden, m. (Hochb.), j. v. w. Obergeschöß.

Obergebalke, n., 1. (Zimm.) s. d. Art. Balken I. C., Balkenlage. — 2. (Forml.) frz. corniche, f., engl. cornice, s. d. Art. Säulenordnung.

Obergefälle, n., 1. Gefälle eines Flusses oder Kanals oberhalb eines Mühlwerkes. — 2. Gefälle des Gerinnes oberhalb der Räder. — 3. Oberflächliges Gefälle; s. d. Art. Mühle und Gefälle.

Obergehäuse, n. (Forml.), frz. dais, m., engl. canopy or corbels, days, Bilderdach ohne Säulen, blos von Konsole getragen, bildet mit den darunter befindlichen Konsole für die Statue einen Baldachin (s. d.); wohl zu unterscheiden von Tabernafel.

Obergerinne, n. (Wasserb.), s. d. Art. Gerinne 2. a.

Obergeschöß, n., Oberstöß, n., Oberstock, Obergaden, m. (Hochb.), frz. haute oeuvre, f., engl. over-story, oberstes Stockwerk in einem Gebäude unter dem Dachgeschöß.

Obergesenke, n. (Schloß), engl. top-swage, s. d. Art. Gesenke 1.

Obergesims, n. (Forml.), Gesims, welches als Bedeckung oder obere Abschließung eines Bauteiles dient. Vergl. d. Art. Deckgesims.

Obergestell, n. (Hütt.), frz. ouvrage, s. Hochöfen I.

Oberglieder, n. pl. (Forml.), bei einem mehrgliedrigen Sims die oberen Glieder, besonders bei vollständigem antiken Gebälk die über der Hängeplatte noch folgenden Glieder. Fälschlich nennen Manche so die über dem Fries unter dem Kranzleisten befindlichen und den ersten deckenden Glieder, die eigentlich Unterglieder heißen; s. d. Art. Glied 3. B. 3.

Obergraben, m. (Wasserb.), Kanal, welcher einem Triebwerk das Wasser zuführt (s. Ausschlagwasser und Wasserleitung).

Obergrund, m., s. Vegetationskrume und Boden.

Obergurt, m. (Maur.), s. d. Art. Gurtbogen.

Oberhaupt, n. (Schleusenb.), das stromauswärts geführte Ende einer Schleuse, am Oberwasser liegend, im Gefasß zum Unterhaupt.

Oberholz, n., 1. (Wasserb.) zur oberen Verbindung zweier Ständer dienendes Querholz; vergl. d. Art. Holm. — 2. (Forstw.) auch Obergehölz, Holz, welches hoch gewachsen ist, im Gegenzug zu Unterholz, niedерem Gebüsch.

Oberjoch, n. (Brückeb.), s. in Art. Brücke.

Oberkiel, m. (Schiffb.), s. Geigenfieß u. Koblischwimm.

Oberkorb, m. (Masch.), obere Hälfte des Göpelkorbs (s. d. unter Göpel), um welche das obere Ende des Seils, das Oberseil, gelegt wird.

Oberkrume, f., s. v. w. Dämmerde.

Oberlager, n. (Maur.), eines Steins; s. d. Art. Lager.

Oberleh, m., franz. matte supérieure, engl. upper-metal (Hütt.), s. v. w. Spurstein.

Oberlegholz, n. (Zimm.), frz. rainneau, s. v. w. Blattstück (s. d. u. d. Art. Band II).

Oberlehre, f. (Mühlb.), s. d. Art. Mühlstein.

Oberlicht, Oberlichtfenster, n. (Hochb.), 1. frz. jour m. d'en haut, engl. high-light, sky-light, auch Seitenoberlicht, Hochfenster gen., hochstehendes Fenster, bes. kleines Fenster, frz. fenêtre, über einer Thüre. Man bringt solche in der gleichen Breite der Thüre, von derselben nur durch ein Latteiholz getrennt, an und macht sie mindestens $0,30 - 0,50$ m. hoch; wenn sie, wie dies leider noch oft geschieht, als besondere Öffnungen über den Thürverkleidungen angelegt werden, kosten sie mehr, indem sie zugleich schlecht aussehen und nur wenig Licht geben; s. d. Art. Fenster, Licht, Lichtgaden und Thüre. — 2. Auch Deckenlicht, einfallendes Licht genannt, franz. jour à plomb, hypothäre, abat-jour, m., engl. (full) sky-light, Vorrichtung, das Licht durch die Dachfläche nach inneren Räumen zu bringen. Die Anlage einer solchen Beleuchtung ist leichter, aber auch gefährlicher, je flacher ein Dach ist; es liegt die Fensterfläche allerdings dann beinahe wagrecht, das Licht durchläuft den kürzesten Weg und wird unterwegs nicht von dunklen Räumen verschluckt; es wird ferner nicht, wie bei einem steilen Dach, ein bloses Reflexlicht, sondern direktes Licht sein. Dabei aber ist das Dachthalten gegen Regen und hauptsächlich gegen Schnee viel schwieriger als bei steilem Dach, wo man ganz einfach Falze in die Sparren zieht, diese mit Zink auskleidet und dann, wie auf den Gewächshäusern, gläserne Dachsteine oder nur starke Glasscheiben hineinlegt und verfittet; auch die Überdeckung der einzelnen Scheiben muß mit dünnem Kitt ausgestrichen werden; innerlich laufen Zinfrinnen herab mit untergehangten Nöpfchen oder dergl. für das Schwitzwasser. Um das Herausgleiten der einzelnen Glastafeln zu verhüten, dienen kleine Zinkhaken; s. auch d. Art. Laterne.

Oberloß, m. (Schiffb.), s. v. w. Oberdeck (s. d.).

Obermauer, f. (Hochb.), auch Scheidemauer, obere Seitenmauer des Langschiffes; s. d. Art. Lichtgaden.

Oberpegel, m. (Schleusenb.), Pegel an dem Oberhaupt oder im Oberwasser einer Schleuse (s. d.).

Oberpfanne, f. (Schloßb.), die Thürrangel; frz. femelle, f., engl. upper-frog, s. d. Art. Angel und Band.

Oberplatte, f., 1. (Forml.) das über der Sima eines Hauptgesimses befindliche Plättchen. — 2. s. v. w. Abakus.

Oberpumpstückel, n. (Masch.), s. v. w. Aussägel (s. d.).

Oberriegel, m., 1. (Hochb.), s. v. w. Sturzriegel (s. d. u. d. Art. Riegel). — 2. (Wasserb.) auch Oberrahm, oberes Rahmenstück am Schleusenthor; s. Schleuse.

Obersaum, m. (Forml.), frz. ceinture f. du haut, engl. upper-cincture, des Schaftes einer Säule ist das Plättchen des Aastragalus unter dem Kapitäl, welches mit dem Schaft durch einen Ablauf verbunden ist.

Oberschenkel, Oberweitschenkel, m. (Glas.), frz. traverse supérieure, engl. top-rail, s. d. Art. Fenster.

Oberschiff, m. (Schiffb.), s. Oberwerk.

overschlächtig, adj., s. Mühlste, Gerinne u. Wasserrad.

Oberschwelle, f., 1. (Wasserb.) frz. traverse, quille, chape etc., engl. cap, head-beam, hill, auch Kronenschwelle, Deckenschwelle, Holm ic., s. d. betr. Art. — 2. (Hochb.) frz. linteau, engl. lintel, s. v. w. Sturz. — 3. (Zimm.) ò. einer Fachwand, franz. sommier, engl. summer, brestsummer, s. v. w. Blattstück. — 4. (Wasserb.) s. v. w. Oberriegel in den Thürstößen beim Gruben- und Minenbau.

Obersparren, m., eines Mansardendachs, s. d. Art. Dach und Mansarde.

Oberstöbn, m. (Wasserb.), s. d. Art. Grubenbau.

Oberstreif, m. (Forml.), am Architrav des ionischen u. korinthischen Gebäckes der oberste der drei Streifen.

Oberstuhl, m. (Salzw.), s. v. w. Hafspel.

Oberthor, n. (Wasserb.), s. v. w. Flutthor, s. Schleuse.

Oberwand, f., s. d. Art. Brücke.

Oberwasser, n., franz. biez, bief m. supérieur, engl. upper-pond (Mühlb.), das Wasser stromauswärts vor den Rädern am Oberhaupt bei Mühlgerinnen, Wehren u. Schleisen, im Gegenzug zum Unterwasser, dem weiterfließenden Wasser; s. d. Art. Aufschlagwasser und Wasserleitung.

Oberzug, m. (Zimm.), s. v. w. Ueberzug (s. d. u. d. Art. Hängewerk, sowie Balken II. D. b.).

Obex, m., lat., allgemeiner Ausdruck für jede Schließvorrichtung einer Thüre, speziell Riegel, Sperrbaum; o. saxorum, Steinwall.

Objektivdioppter, **Objektivglas**, n. (Meßt.), s. unter Diopterlineal.

Oblate, m., lat. oblatus, m., dem Herrn Geweihter; zunächst hießen so im Mittelalter die im Kloster für den geistlichen Stand erzogenen Kinder, doch auch die von ihrem Herrn zu einem Kirchenbau re. gestellten Hörigen; daher wurde ò. Name der Handlanger; s. d. Art. Bauhütte 2.

Oblationarium, n., lat., griech. πορθετικός, ursprünglich

Tisch neben dem Altar, für die Opfergaben, dann auch kleine

Sakristei an der Evangelienseite; s. d. Art. Basilika, Kirche

und Sakristei.

oblique, adj., frz. u. engl. schies, schräg; appareil o., s. in d. Art. Mauerverband; o. arch, schiefer Bogen; siehe Bogen; o. crossing, schräger Bahnhkreuzung; o. ò. travers, frz., windisches.

Oblivium, n., lat., s. v. w. Oubliette (s. d.).

Oblong, n., lat. oblongum, als Hauptwort gebraucht, bedeutet meist ein Rechteck, dessen Seiten ungleich sind; als adj. hat es die Bedeutung „länglich, verlängert“. Daher ist ein oblonges Ellipsoid ein solches, welches durch Umkehrung einer Ellipse um ihre größere Achse entsteht; siehe übr. d. Art. Ablang.

obmureare, v. tr., lat., vermauern, zumaunern.

Obolus, obole, s. d. Art. Müb.

Obrendarium, n., lat., Grabkapelle; o. vas, Gebeinurne.

Obron, m., obronnière, f., franz., s. v. w. Auberon, auberonnière.

Observationsgerinne, n. (Mühlb.), kleines Gerinne mit Mähstab, neben dem eigentlichen Gerinne angebracht, um die Veränderungen im Wasserzufluß zu beobachten.

Observatorium, n., franz. observatoire, m., Sternwarte, Gebäude, in welchem die Instrumente zu Beobachtung der Gestirne aufbewahrt und gebraucht werden. Bei der Anlage eines solchen Gebäudes hat der Baumeister besonders Folgendes zu berücksichtigen: 1. Man sorge für tiefe gegründete und fest verbundene Mauern, am besten aus Werkstücken, so daß die Instrumente nicht durch das Vorübersfahren von Wagen, durch starken Wind re. erschüttert werden. Deshalb werden neuerdings die Sternwarten nicht mehr als hohe Thürme, sondern meist als einstöckige Gebäude angelegt. Dabei pflegt man, um Erschütterungen zu vermeiden, die Grundmauern sehr tief hinabzuführen und vom umgebenden Terrain durch einen tiefen Graben zu isolieren. 2. Für jedes Instrument muß

ein eigener Raum vorhanden sein u. Feuchtigkeit gänzlich vermieden werden. 3. Sehr zweckmäßig ist für die Beobachtungen ein verschiebbares oder drehbares, oder, wo beides nicht geht, ein plattes Dach. 4. Alle Fenster sind durch doppelte Läden zu verschließen, so daß während der Beobachtungen kein Licht durchdringen kann. 5. Alle Quadranten gegenüber u. über ihm sei in Mauer u. Dach ein Schlitze von mindestens 25 cm. Breite. 6. Nähre Bestimmungen unterliegen den lokalen Rücksichten sowie den speziellen Wünschen und Bedürfnissen des dirigirenden Astronomen.

Obsidian, Marekanit, m. (Miner.), frz. obsidienne, f., engl. obsidian, s., auch vulkanisches Glas, isländischer Adat, Glasachat, Glasmala re. genannt, ein vulkanisches Produkt, welches durch Schmelzung sehr patricher, trachytischer Gesteine entstanden ist, kommt in der Umgebung erloschener oder noch thätiger Vulkane von verschiedener Durchsichtigkeit und Farbe in mächtigen Strömen und geschlossenen Ablagerungen vor. Das nördliche Island, Sizilien u. die Insel Lipar sind reich an Obsidianen. Auch in Ungarn in dem weiten Trachytbälk am Südabhang der Karpaten finden sich Massen von O. Marekanit nennt man die vielsachen braunen und grauen, fast durchsichtigen Abänderungen. O. mit eigenhümlicher grünlich-gelber Farbenwandlung heißt schillernder O. Man schleift ihn mit Schnitzel auf einer bleineren Scheibe, auf einer zinnernen posirt man ihn. Er ist durch Krystalle von gläsigem Feldspat otmals porphyrtig, auch kommen in ihm Krystalle von Augit, Glimmerblättchen, Körner von Quarz, seltener von Chrysolith, zuweilen auch rothe und bräunliche Bruchstücke von Trachyt und Perlstein vor. Unter Einwirkung der äußern Lust lösen sich von der Oberfläche dünne Blättchen ab, die blindem Glas gleichen oder silberweiß und metallartig glänzen.

Obstbäume, m. pl. Die Verwendung ihrer Hölzer siehe unter d. Art. Birnbaum, Birnbaum re.

Obstdarre, f., s. d. Art. Darre C.

Obstammer, f.; man lege solche lustig und trocken an und lege sie weder der Hitze noch der Kälte zu sehr aus.

obtus, frz., obtuse, engl., adj., stumpf; obtusangle, frz., engl. obtuse-angled, stumpfwinlig.

Obers, m., frz., engl. obverse, f. v. w. Alvers, Vorderseite einer Münze.

Ocea, f., lat., Teneberleuchter (s. d.).

Oceanum, n., lat., f. v. w. lavacrum im antiken Bad; s. d. Art. Bad.

Oceanus, m., lat., griech. Ωκεανός (Myth.), ältester Titan, Personifikation des die Erdfläche umgebenden Wassergürtels, Sohn des Uranos und der Gaea, Vater der Götter und Menschen; er ist friedfertig u. treuerherzig. Darzustellen als Greis mit einem Stierhorn od. mit zwei kurzen Hörnern und einem Stab als Zeichen der Herrschaft, reitend auf einem Seethier od. sitzend in einem von Seethieren gezogenen Wagen, neben ihm seine Gemahlin Teihys, mit der er Flüsse und Quellen erzeugte; s. d. Art. Neptun und Poseidon.

Ochava, **Ochavillo** etc., span., f. Mäß.

Oche, f., frz. (Zinnm.), Kerbe, Stich, Marke.

Ochre, **Oder**, **Oker**, m. (Min.), frz. ocre, ochre, f. (u. m.), engl. ochre, Japan earth, lat. ochra, allgemeiner Name mehrerer farbegebender Metallalloyde; sie bilden sich durch Verwitterung von Erzen und sind hell- oder dunstig-gelb, braun oder röthlich; man unterscheidet: 1. Eisenochre, engl. iron-ore, theilt sich in a) rothe Eisenerde, Roth-eisenochre, franz. fer oligiste terreux, engl. red ochre, earthy red iron-ore; b) brauner O., auch Eisenbraun genannt, erdiges Eisenhydrat, und c) braun- oder gelbe Eisenerde, Berggelb, Eisengelbe, Erdgelb, frz. o. jaune, terre-jaune, engl. yellow o., mountain-yellow, s., die wichtigste der Ocherarten; s. d. Art. Gelberde. 2. Kupfer-ochre, Rothkupfererz; s. d. Art. Kupfer und Bergblau.

3. Uranochre, f. d. Art. Uran. 4. Nickelochre, arseniksaures Nickeloxyd; s. d. Art. Nickel. 5. Tellurochre oder Tellurit. 6. Antimonochre oder Stiblit, franz. o. l'antimoine, engl. antimonial ochre. Alle diese sind erdig, auflösbar in Salpetersäure. Die gelben, rothen und brauen Eisenochre, im Handel vorzugsweise O. genannt, sind entweder fast reines, feinerdiges Eisenoxydhydrat, durch Verwitterung des Spateisensteins entstanden, oder erdige Gemenge von Brauneisenstein mit Manganoxydhydrat, od. Gemenge von Eisenoxydhydrat mit basisch-schwefelsauren Eisenoxyd, durch Verwitterung und Hydratation von Schwefel- oder Strahlites entstanden. Die beste Deckkraft besitzen die thonreichen Gelb- und Brauenochre. Man kann den O. als Del-, Wasser-, Kalk- und Leimfarbe verwenden und benennt ihn in der Regel nach seiner Färbung: Fahlocher (der hellste, graulichgelbe), Feuerocher (von sehr feurigem Gelb), Gelbocher, Braun-, Gold-, Hochrother, heller O. re.; s. auch d. Art. Amberger Gelb, Dänischroth, Gelberde. Durch Glühen der Ocherarten erhält man die gebrannten Ocher, welche gewöhnlich von sebhäster Farbe sind als die ungebrannten. Die Unbrannte sind manganziche, dunstigbraune Ocherarten, die sich namentlich in der Umgegend von Lamsdorf in Thüringen finden und sein geschlänglunt vortrefflich deckende Del- und Wassersfarben liefern.

Ohras, m., f. v. w. rohe Potasche (s. d.).

Ochsenauge, n., 1. frz. oeil m. de boeuf, engl. ox-eye, bull's-eye, ital. occhio di bove, rundes Dachfenster, f. d. Art. Dachfenster, dormer-window re. — 2. f. v. w. Büßen des Büschenglaes.

Ochsenblutästrich, m., f. im Art. Nestrich 21.

Ochsenhorn, n., 1. (Hochb.) einfüßiges Gewölbe; f. d. Art. Gewölbe D. c. — 2. (Wasserb.) f. v. w. Hufeisen, d. h. Landzunge in einem Flüß, wenn sie hinten schmal u. vorn breit ist. — 3. (Drehsl. re.) über die Verwendung des O.s s. d. Art. Horn 4.

Ochsenmaul, n., Ochsenzunge, f., 1. f. v. w. Biberschwanz (s. d. und d. Art. Dachziegel 1). — 2. Auch Stichspaten, Stecheisen, frz. langue de boeuf, engl. push-pick, Minierwerkzeug zum Löften der Schwellen schadhaft gewordener Thürstöcke, ähnlich einem Karst; auch die Gärtnner gebrauchen es, um Durchen zu ziehen.

Ochsenhädel, m. (Forml.), frz. buerane, f. Naszkopf. **Octaëdre**, **octastyle** etc., m., franz., f. Octaëder, Octastylus re.

Octagon, s., engl.; frz. octogone, m., Achted.

Octant, m., f. v. w. Achtelkreis, sowohl als Figur wie auch als optisches und geodätisches Instrument.

Octocorde, **octuple**, m. (Forml.), frz., engl. octo-point, Achtfot (s. d.).

Okulardioppter, n. (Feldmehr.), f. Dioptriclineal.

Okularglas, n., franz. oculaire, m., engl. eyelens (Feldm.), das dem Auge zunächst befindliche Glas im Fernrohr eines Meßinstrumentes.

Okularrits, m., frz. croquis m. à coup d'oeil, engl. eye-sketch, Zeichnung, die nach dem Augennach-entworfen ist.

Octulus, m., lat., Auge, daher 1. Rundfenster. —

2. Mittelpunkt einer Volute. — 3. Klüsiggatt; f. Auge 1.

Odion, **Odeon**, **Odeum**, n., latein. oedium, odaeum, griech. ὄδεον. 1. Singehor, s. d. Art. Kirche, Lettner und Doxale. — 2. Eigentlich Theater für Musikkünste, daher überhaupt bedektes Theater; s. d. Art. Theater.

Oderkahu, m., slacher langer Kahn, ladet 420 bis 700 Centner.

Odin, **Olin**, **Andu**, **Wodan** (nord. Myth.), Zwieträcht stiftender, Kampfmuth verleihender Gott, auch Gott der Kenntnis, der Weisheit, Bereitsamkeit, Dichtkunst, ältester Sohn des Börs u. der Riesentochter Bestla; erschlug mit seinen Brüdern Wili u. We den Riesen Ymir, bildete aus ihm Erde, Weltmeere und Himmel, setzte die Funken aus Muspelheim (der Stätte Muspells, des Feuergottes) an

den Himmel zu Erleuchtung der Erde re. und schuf das Menschen Geschlecht aus zwei Bäumen, Askr und Embla. Er war der höchste der Asea, herrschte über alle Dinge u. ist der Vater der Götter, heißt daher Allwater. Seine Söhne sind: Baldur (i. d.), Thor, Sohn der Zörd, Meili, Bidar, von der Niesin Grida, Nepr, Bali, Hödur, Bragi, Hermodr, Grindallr. In D.s großer Wohnung, Valásjalf, ist sein Ehrenstuhl Hildskjalf. Auf seinen Schultern sitzen die Raben Hugin u. Munin, durch die er allwissend ist, indem sie jeden Tag die Welt umfliegen und ihm Alles ins Ohr sagen, was sie gesehen. Er ist Sigfadir (Verleiher des Sieges) u. theilt Siegeslohn aus durch die Walturen, die ihm die Gefallenen als Einherier nach Walhalla und Wingolf zuführen re. Sein Ruh heißt Sleipnir. Er wird bewaffnet mit goldenem Helm, Panzer und dem Zauber-
speer Gungnir dargestellt.

Odorifère, m., Räucherofen, Räucherapparat.

Oeæus, m., lat. f. Dekos.

Oeil, m., frz., 1. auch oeillet, oeillard, Auge, Oehr, Oese u. dergl.; oeil de crampom, Oehr, Schleichenze des Unters, f. d. Art. Anter 7.; o. d'une cognée, d'un marteaum etc., Auge, Oehr, Haube, Helmloch. — 2. Öffnung; o. de corde, Schlinge, Schleife; o. de coulée (Hüttenw.), Stichloch; o. d'une louve, das Loch des Kropfsejens; o. de pont, Brüdenauge; o. de dôme, Nabelöffnung. — 3. O. du tailloir, rose du tailloir, Blume in der Mitte der hohen Abakusseiten des korinthischen Kapitäl. — 4. O. de boue, Onyx, Wassergalle. — 5. O. de chat, Katzenauge (Edelstein). — 6. O. du mond, deutscher Onyx. — 7. O. de boeuf, Ochsenauge, Rundfenster. — 8. O. de volute, Mittelpunkt einer Volute.

Oilletterie, f., frz., Nellenebet.

Oeuf, m., frz., Gi, 1. o. funéraire, Gi als Symbol des Todes bei den alten Christen. Auch in ägyptischen Hypogäen hat man Straußeneier gefunden; Mohammedaner bringen auf den Gräbern ihrer Toten Eier als Liebesgabe dar. — 2. O., ove, Gi im Eierstab, f. Ove.

Oeuvre, f., frz., Werk, Kunstwerk, Arbeit, Gebäulichkeit, Kirchenfabrik; basse-o., Untergeschoß; haute-o., Obergeschoß; reprendre en sous-o., untersfahren; hors o., hors d'o., äußerlich, bei Mäßen; äußerlich gemessen; se jeter hors d'o., ausladen; hors d'o., als subst., Anbau, Anwurf; dans o., dans l'o., innerlich, bei Mäßen: inn Lichten gemessen; o. à aiguille, Städterei; mettre en o. une matière, une pierre, ein Material anwenden, einen Stein verlegen; o. d'église, Bauf für die Kirchenvorsteher; o. morte, Oberstöß, f. d. Art. Schiff; o. vive, das lebendige Werk; o. pisée, f. Pisée; o. de plomb, das Werklei.

Ofen, m., frz. four, fourneau, m., fournaise, f., engl. oven, ital. forno, fornace, span. horno, lat. fornax, furnus, im allgemeinen jeder auf Wärmeabgabe konstruirte Apparat, also jede geschlossene Feuerungsanlage, in der entweder sehr hohe Temperatur, Schmelztemperatur, direkt in der Flamme zu industriellen Zwecken benutzt wird (Backofen, Brennofen, Flammofen, Glühofen, Röstofen, Schmelzofen) oder in der höhere oder niedrigere Temperatur nur erzeugt wird, um anderweit für industrielle Zwecke benutzt zu werden (Blasenfeuerung, Kesselfeuerung, Bratofen, Kochofen und andere Feuerungsanlagen); über alle diese handeln bes. Artifel; speziell versteht man aber unter dem Wort O., franz. poèle, altfranz. chaufé-doux, étuve, engl. stove, ital. stufa, span. estufa (daher das Wort Stube), eine geschlossene Heizeinrichtung für Zimmer, also einen Apparat, um die durch Verbrennung eines Brennstoffes erzeugte Wärme zu Erwärmung eines Wohnraumes nutzbar zu machen, in dessen Zimmern also warme Verbrennungsprodukte sich bewegen (fließen) und dessen Wandungen diese Wärme dem Zimmer zuführen. Während in den oben erwähnten Ofenarten die Wärme innerhalb des O.s nutzbar gemacht werden soll, weshalb ihr

Feuerraum von möglichst schlechten Wärmeleitern umgeben sein muß, müssen hingegen bei Heizöfen, wo es sich um Ausgabe und Abgabe nach außen thunlichst aller erzeugten Wärme handelt, gute Wärmeleiter das Richtige, muß also Umgebung mit schlechten Wärmeleitern ganz falsch sein. Einige hier einschlagende Regeln, Erfahrungssätze u. Definitionen enthält d. Art. Heizung sowohl in der Einleitung als auch unter III. u. IV. Hier sei noch Einiges zu vervollständigung des dort Gesagten beigebracht.

I. Allgemeines. 1. Die Geschichte der Oesen ist noch sehr wenig aufgeklärt. Die Griechen scheinen kaum irgend eine Heizvorrichtung gehabt zu haben. Auch die Römer heizten bei dem günstigen Klima Italiens nur höchst selten ihre Wohnräume; Plinius erwähnt in seiner Beschreibung des Tuseum nur ein heizbares Zimmer. Dringender ward der Bedarf, häufiger also auch die Anlagen von Heizungen in den nordischen Provinzen. Die Heizung, welche meist durch die Hypokaustis geschah, ähnelt unserer Luftheizung. Doch ist hier ergänzend zu Art. Heizung II. und Art. Kamin zu bemerken, daß bei den Römern die Kamme doch ziemlich häufig gewesen sein müssen, denn Plinius gebraucht ein Zeitwort caminare, taminähnlich herstellen. Auch Horaz und Cicero reden vom Kamin als Zimmerheizapparat, während Ovid und Juvenal das Wort nur für Schmiedeeisen gebrauchen. Auch hatten die Römer kleine tragbare, bronzenen Oesen, sehr ähnlich unseren Kanonenöfen. Betreffend die Zeit vom Sturz römischen Einflusses bis Mitte des 11. Jahrh. wußten wir bis vor Kurzem fast nichts über die Heizvorrichtungen. In den longobardischen Baugeschäften werden noch Kamme erwähnt, sowie Kamminaten u. Oesen, leichter als furnus in pensile cum caccabis etc., kurz als O. aus Napfschalen, auf 3—4 Füßen mit Oberbau, aus 250 Napfschalen, wovon auf die Spize (Oese) 25 Kacheln famen od. auch aus 500 u. 1000 Napfschalen bestehend. Auch im Gudrungedicht werden Oesen erwähnt; Kamminaten auch beim Mönch v. St. Gallen, so daß man wohl schließen kann, daß schon um 650 Oesen in Gebrauch waren u. bis ins 11. Jahrh. ununterbrochen in Gebrauch blieben. — Dann tritt eine Lücke in den Nachrichten ein. Die Normannen führten die Kamme in Sizilien u. Apulien ein, ohne daß von eigentlichen Oesen die Rede wäre. Letztere kommen erst wieder im 14. Jahrh. urkundlich vor; die ältesten uns erhaltenen Oesen sind aus dem 15. Jahrh. Es sind dies meist riesig große Kachelöfen. Die aus dem 16. Jahrh. erhaltenen haben ungeheure eiserne Kästen, oft beinahe 2 m. lang bei 1½ m. Höhe u. 1 bis 1¼ m. Breite, auf denen dann ein thurmartiger Aufsatz sich erhebt. An diesen Aufsätzen ist oft nicht blos Kunstschriftigkeit, sondern auch viel Geschmack entwickelt, obgleich sie meist nur vom Töpfer gemacht sind. Im vorigen Jahrhundert famen die schwarzblichenen Oesen und dann Porzellanoßen in Mode. 2. Das Material betreffend, ist Kupfer, der beste Wärmeleiter, leider zu teuer; dem folgt Eisen. Dem Eisenblech zieht man Gußeisen vor, weil durch die Formung für den Fuß dem Eisen leicht die wünschenswerthe Gestaltung in den verschiedensten Arten gegeben werden kann. Sonach ist ein richtig konstruirter gußeiserner O. der richtige Wärmeausgeber. — 3. Anforderungen. Außer dem Abgeben möglichst aller erzeugten Wärme kann und soll man verlangen, daß der O. schnell anheize, lange die Wärme in immer abnehmender Intensität wiederhalte; ferner soll die Luft, die am O. sich erwärmt, nicht verdorben werden dadurch, daß der in ihr schwimmende Staub versengt wird; auch soll der O. das Zimmer gleichmäßig durchwärmen, d. h. es soll in der Nähe der Fenster so warm sein wie in der Nähe des O.s; man will Möbel in die Nähe des O.s stellen können, um nicht noch viel Platz im Zimmer zu verlieren, als der O. für sich schon beansprucht, u. schließlich soll man nicht an einen bestimmten Brennstoff, wie Kohls od. Anthrazitkohle od. gar nur an Holz gebunden sein. — Diese Forderun-

gen stellte man bis jetzt meist an Ofen; neuerdings aber, seitdem die Gesundheitstechnik sich entwickelte, beansprucht man mit Recht, daß mit der Heizung Luftzug verbunden sei, u. verlangt deshalb nicht mehr Ofen schlechthin, sondern Lösungs- und Ventilationsöfen, die also nicht nur erwärmen, sondern gleichzeitig frische Luft von außen, aber erwärmt, dem Zimmer zuführen; dadurch wird auch der Anspruch auf Wärmeabgabe gesteigert u. um so mehr muß die Umlaufung des Herdes u. O.s aus einem guten Wärmeleiter bestehen, also nicht aus Kacheln, sondern aus Eisen, wobei aber das Glühen zu vermeiden ist. — 4. Stellung der Ofen. Das Vortheilhafteste für Erwärmung des Zimmers wäre allerdings, man stelle die Ofen an die Fenster. Es müßten jedoch alsdann die Rauchröhren in den Frontwänden hinausgehen, wie dies auch schon im Mittelalter vielleicht der Fall war. Darauf aber würde die äußere Seite der Schornsteine kalt bleiben und somit der Rauchzug oft unterbrochen werden. Es würde sich diese Stellung der Ofen auch nur bei flachen Dächern anwenden lassen. Sollte aber der Rauch von den Fenstern weg in eine der Mittelwände geleitet werden, so würde dieses mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden sein. Man stellt deshalb die Stubenöfen gewöhnlich in einer Ecke des Zimmers, obgleich die Mitte einer Wand besser dazu geeignet wäre. Entschieden falsch ist es, dieselben einzumauern oder in tiefe Nischen zu verbergen. Zwei Zimmer mittels eines O.s zu heizen, indem man denselben durch die Wand gehen läßt, ist nicht zweckmäßig. — 5. Weitere Bemerkungen. Alle Arten von Ofen, ohne Rücksicht auf das Material, aus dem sie errichtet u. auf das System, nach dem sie konstruiert sind, können von innen oder außen geheizt werden. Letzteres hat allerdings den Vortheil, daß dergleichen Ofen nie in die Stube rauschen können, auch keine Verunreinigung durch das Heizen des O.s im Zimmer entsteht. Die von innen zu beheizenden Ofen aber erwärmen schneller u. reinigen durch ihren Zug zugleich die Luft der Räume, in welchen sie stehen, s. sub 3. Manche nennen die vom Zimmer aus zu beheizenden Windöfen, die von außen zu beheizenden Zugöfen; diejenigen, wo die Heizung auf der langen Seite angebracht ist, Duer- od. Zwischenöfen u. Braunkohlen, Steinköhlens und Torf erfordern einen Rost unter dem Feuerraum. Diejenigen Ofen, welche so eingerichtet sind, daß man nicht nur geringe Quantitäten von Brennstoff durch eine nahe über dem Rost befindliche Feuerungsschürze, sondern größere Quantitäten schon vor dem Anzünden des Feuers, oder auch nachdem die aufgebrachte Menge ziemlich verbrannt ist, einbringt, nennt man Füllöfen; sie haben übrigens sehr verschiedene Konstruktion u. es ist daher nicht thunlich, die Füllöfen als besondere Gruppe zu behandeln. Sie sind umstritten sehr zweckmäßig für permanent zu beheizende Räume. Bei Anwendung derselben, bef. unter Mitwendung von William's Füllapparat, kann man die Kohlen in den O. schaffen und darin rasch und gleichmäßig verteilen, ohne die Öerthür zu öffnen, überhaupt ohne oft nachlegen zu müssen. S. auch II. 8. 9. 10. Die Unbequemlichkeiten und Unvollständigkeiten, welche mit Ofen verbunden sind, führen natürlich auch auf andere Heizungsmethoden; s. dar. d. Art. Luftheizung u. Heizung, sowie d. Art. Warmwasserheizungsofen, Atmopyre, Gasheizung, Dampföfen, Dampfheizung, luftdichte Verschlüsse, Kochmaschine, Küche, Herd, Schornstein u. vergl. d. Art. Leuchtanuin. Da die Erfindungen auf diesem Gebiet sich förmlich jagen, aber nur wenige davon sich bewähren, verzichten wir auf vollständige Ausführung neuerer u. neuester Erfindungen. Eine sehr rationelle Zusammenstellung gibt Dr. M. Zindt, "Die Zimmersöfen der letzten zehn Jahre" (Leipzig, Karl Scholze). Nachstehend geben wir nur einen kurzen Überblick über die wichtigsten Arten:

II. Eisene Ofen. Dieselben haben den Vorzug der guten Wärmeleitung, also thunlichster Ausnutzung des Brennstoffes, folglich billiger Beschickung, aber auch der

billigen Beschaffung, und werden deshalb für alle solche Einrichtungen, wobei es nicht zugleich auf stilistische Schönheit, sonstige besondere Eleganz re. abgesehen ist, sondern nur dem Bedürfnis selbst gedenkt werden soll, immer beliebter. Die wichtigsten Arten derselben sind, beim einfachen begonnen: 1. Windöfen, kleine bleherne, runde oder vierseitige Ofen ohne Züge, erwärmen sehr schnell, erkälten aber auch eben so schnell; s. d. Art. Heizung IV. 6.; ganze kleine Windöfen heißen auch Hunde, im französischen Flandern Prussiens. — 2. Kanonenöfen, s. d. Art. Heizung IV. 7., sind meist von Grifßen. — 3. Circuitöfen, s. d. Art. Heizung IV. 8. Es gibt deren auch mit eckigen, auf- und abgehenden Zügen. — 4. Rheinische Ofen, s. d. Art. Heizung IV. 9. — 5. Rheinische Mantelöfen, s. d. Art. Heizung IV. 10. Wegen ihrer schnellen Erwärmung eignen sich die unter 1—4 genannten Ofen gut für Heizung von Passagier-, Gaststuben u. c. Sehr unwohlhaft aber sind sie für Expeditionen, da nie ruhige,




Fig. 2715. Hauffischer Füllofen.

gleichmäßige Wärme erzielt werden kann, welche jedoch bei den rheinischen Mantelöfen wenigstens annähernd erreicht ist. Es geht nämlich meist bei den genannten Ofen durch ihren lebhaften Zug viel Wärme verloren und ein großer Theil der Asche wird als Flugasche mit fortgeführt; selbst wenn man, um den Wärmeverlust zu vermeiden, die Rauchröhren auf- und abwärts leitet, werden dieselben von Flugasche angefüllt. Man thut daher gut, an einem der unteren Knien dieser Röhren eine Ausweitung für diese Asche anzu bringen; f. auch d. Art. Aschenloch. Eine andere Unannehmlichkeit der eisernen Ofen ist der Dunst, welchen sie, bef. im Anfang ihres Gebrauches, aber auch später noch, beim Glühendwerden verbreiten. Über die Behandlung derselben zu thunlichster Vermeidung dieses Geruches s. d. Art. Abschwärzen, Ofenlack u. c. Man hat sich natürlich viele Mühe gegeben, diese Nachtheile der eisernen Ofen zu vermeiden. In Abwehr gegen die stechende und trockene Hitze füllt man z. B. die Mantelöfen mit Wasser zwischen dem eigentlichen O. und dem Mantel od. konstruiert sie mit Blechmantel und oben aufzusezendem Wasserbeden. Hierher gehören s. die Mantelöfen mit Wasserbecken von Fiedler in Leipzig, welche eine Zeit lang

sehr beliebt waren; es sind eigentlich Cirkuliröfen mit Blechmantel. Bei weiteren Versuchen, um die sich besonders Dr. Wolpert, Dr. Meidinger *et al.* große Verdienste erwarben, entstanden u. a. folgende Arten: 7. Eiserne Etagenöfen, ganz so konstruiert wie die thönernen Etagenöfen; s. d. Art. Heizung IV. 2. Sie halten etwas länger warm als die rheinischen Cirkuliröfen, müssen aber zu oft gereinigt werden. — 8. Füllöfen von Hauff in Darmstadt; ein Windofen mit Blechmantel- und Füllmanersturz, genauer gesprochen ein Blechofen mit eingesetztem Feuertopf, s. in Fig. 2715 einen Durchschnitt in $\frac{1}{10}$ der natürlichen Größe. Die Deckel a u. b werden bei Füllung abgenommen, ebenso c, welches in der Mitte ein Loch hat. Durch die Öffnung d, welche mittels

demnach viel komplizierter als die vorigen und zugleich auf Rauchverbrennung gerichtet, sind die Füllöfen von Zaeobi in Meissen mit zwei Hörden, auf denen das Feuer abwechselnd, je nachdem man die Züge zieht, lebhaft od. langsam brennt; sie sind zu kompliziert u. halten deshalb bei nicht ganz pfleglicher Bewirthschaffung nicht lange, bekommen leicht Sprünge und sind schwer zu repariren; bei sehr sorgfältiger Bewirthschaffung aber bewähren sie sich als gute Heizer; da jedoch die Füllung von außen geschieht, fehlt die

Ventilation für den geheizten Raum, in dem sich bald unangenehmer Geruch einstellt. —

10. Williams Füllapparat, an den meisten gewöhnlichen eisernen Ofen anbringbar. Dieser Apparat besteht aus einem Kasten, der oben offen ist u. dessen Boden durch eine Reihe schmäler, drehbarer Metallplatten, die wie Zalousien in Zapfen ruhen, gebildet wird; nach der horizontalen Welle geht von jeder dieser Metallplatten eine Kette, durch eine Kurbel in Umdrehung gesetzt. Wird die Welle gedreht, so gelangen diese Metallplatten in horizontale Lage, worin sie durch einen an der Welle angebrachten Sperrhaken gehalten werden. Ist der Kasten nun gefüllt, so schiebt man ihn mittels an dem Kasten angebrachter Handhabe in den O. Die Platten sinken nun, nachdem der Sperrhaken ausgelöst worden, durch das Gewicht der Kohlen gleichzeitig in eine vertikale Lage herab; durch die so entstandenen Zwischenräumen fallen die Kohlen durch und verbreiten sich gleichmäßig über die brennenden Kohlen der vorhergehenden Beschichtung; man zieht den Kasten hierauf schnell zurück und schließt die Thüre. — 11. Rheinischer Regulirofen mit durchbrochenem Mantel. Man könnte ihn einen halben Füllöfen nennen; es ist ein Kanonenofen mit hochliegender Feuerungsthüre, durch die man den Bedarf für 2—4 Stunden, je

nach der Größe, einfüllen kann. Im Vergleich zu Nr. 8 hat er die Verbesserung, daß vorn nahe über dem Rostboden ein Stück Treppenrost Luft aus dem Zimmer den Kohlen

zuführt. Man kann nun nach Belieben entweder den Ofen erst füllen und den Brennstoff durch ein Lockfeuer von oben entzünden oder erst ein leichtes Feuer einnachen und dann Kohlen aufbringen. Der Ofen heizt rasch, ventilirt etwas, aber er kommt auch leicht ins Glühen und giebt dann Stechhitze, wogegen allerdings der durchbrochene Mantel etwas schützt. Bei zu schnellem Umschreiten des Feuers erfolgen leicht kleine Explosionen, d. h. gewisse Gase explodieren und treiben Rauch ins Zimmer. Gegen die zu schnelle Erfaltung schützt eine mit Sand unterlegte Marmorplatte, auch der elegante Mantel; der Rostboden ist, behufs Entfernung der Rückstände, drehbar mittels einer Kurbel. — 12. Blasiecks Patentofen, ein blecherner Windofen mit Füllvorrichtung, geht einen Schritt weiter.




Fig. 2716 u. Fig. 2717. Luftheizungsöfen der Hütte Westfalia.

des Schiebers e regulirt werden kann, aber nie ganz geschlossen werden darf, strömt die Luft zu, aber nicht direkt zum Rost, sondern um die Scheibe herum. Diese Scheibe zwingt zugleich die Asche, nicht durch d aus dem O. heraus, sondern bloss in den ringsförmigen Raum um d herum zu fallen; bei f und g liegt Sand, theils zur Dichtung gegen den Rost, theils zur Abhaltung der Abkühlung. Die Verbrennungsprodukte, also heiße Luft u. Rauch, gehen durch die Öffnung in e und nehmen dann den durch Pfeile bezeichneten Weg über h weg nach m und ins Rauchrohr. Der O. muß ziemlich oft gekehrt werden. — 9. Jacob'sche Füllöfen. Cirkuliröfen mit edigen auf- und abgehenden Zügen, oder auch eine Kombination des Etagensystems mit auf- und abgehenden Zügen und mit Füllvorrichtung,

zuführt. Man kann nun nach Belieben entweder den Ofen erst füllen und den Brennstoff durch ein Lockfeuer von oben entzünden oder erst ein leichtes Feuer einnachen und dann Kohlen aufbringen. Der Ofen heizt rasch, ventilirt etwas, aber er kommt auch leicht ins Glühen und giebt dann Stechhitze, wogegen allerdings der durchbrochene Mantel etwas schützt. Bei zu schnellem Umschreiten des Feuers erfolgen leicht kleine Explosionen, d. h. gewisse Gase explodieren und treiben Rauch ins Zimmer. Gegen die zu schnelle Erfaltung schützt eine mit Sand unterlegte Marmorplatte, auch der elegante Mantel; der Rostboden ist, behufs Entfernung der Rückstände, drehbar mittels einer Kurbel. — 12. Blasiecks Patentofen, ein blecherner Windofen mit Füllvorrichtung, geht einen Schritt weiter.

Der zu füllende Feuertopf hat nicht nur, wie bei Nr. 8, einen rostförmigen Boden, sondern seine Seitenwandung ist ebenso rostförmig durchbrochen. Er wird völlig mit Brennstoff angefüllt u. dann oben darauf mit Holzspänen Feuer entzündet, welches herunterwärts brennt. In den Blechmantel tritt die Zimmerluft unten fast ein und durch den durchbrochenen Deckel erwärmt ins Zimmer, während die schlechte Luft durch die Feuerung abgeführt werden soll. Der Rostboden ist auch hier drehbar oder sonst beweglich zur Entleerung der Rückstände. Die durch diese Boden in die Seitenöffnungen eintretende Luft soll sich mit dem in den Brennschichten entwickelnden Kohlenoxydgas zu Kohlensäure verbinden und völlig rauchfrei verbrennen, doch treten hierbei ebenfalls wie sub 11 kleine Explosionen ein und treiben Rauch in den Blechmantel u. endlich ins Zimmer. Es wird das vermieden, wenn man die Luft zu den Seitenöffnungen des Füllzylinders von außen durch Rohre zuleitet, dadurch aber wird die Ventilation verloren und man thut daher besser, den durchbrochenen Deckel zu verschließen und die aus dem Zimmer unten in den Mantel eintretende Luft mit in den Schornstein zu leiten. — 13. Schachtofen des Eisenwerks Kaiserslautern, 1875 auf Anregung des Baurath Lipfins (Leipzig) zuerst für die Schule in Borna gefertigter Kanonenofen in Mantel; hier dient nicht der Cylinder selbst als Füllraum, sondern ein schräger Füllhals, aus welchem also das Brennmaterial derart auf den Rost fällt, daß, während bei 11 und 12 die eigentliche Brennschicht über dem Vorraummaterial liegt, dieses zwar erwärmt, aber nicht, wie beabsichtigt, wirklich destillirt, dies hier in der That eintritt, weil das nachbrödelnde Brennmaterial auf der dem Füllhals zugeführten Seite fest anliegt, während auf der andern Seite nur eine dünne Schicht bereits zu Kohls destillirten Brennstoffs liegt; dadurch ist der Übergang allmählicher und jene Explosionen unterbleiben. Die Flamme jerner hat nicht die ganze Masse des etwa nachgeschütteten Brennstoffs, wie bei 11 und 12, zu passiren, wobei ja manchmal nicht genügende Durchlaßöffnungen bleiben könnten, sondern kann frei aufsteigen. (Näheres s. Rombergs Zeitschrift, Jahrg. 1878, S. 194). — 14. Schnellte's Ventilationsofen (Patent), zuerst in Holzminden von dem Erfinder konstruit, dann an Kaiserslautern übergegangen. Es ist ein Cirkulirofen mit ausgemauertem Feuerraum, zwischen Blechwänden und mit Mantel; der Deckel der Füllöffnung und die Lüftthüren sind ausgegliessen, das Ganze sehr feinreich, aber etwas komplizirt (s. Rombergs Zeitschrift 1878, S. 329). — 15. Pfälzer Ofen des Werkes Kaiserslautern. Nach dem Prinzip von Nr. 13, aber zur Bedienung im Zimmer konstruit, mit kurzem Füllhals, doch auch als Meidinger mit seitlicher Füllungsthüre benutzbar (siehe Rombergs Zeitschrift 1878, S. 348 ff.). — 16. Multiplikator, Zimmer-Calorifère, ein Spar- und Ventilationsofen, von Mohy in Wien erfunden, 1879 sehr gerühmt, scheint wieder in Vergessenheit gerathen zu sein. — 17. Centralöfen. Es sind von Dr. Meidinger, Dr. Wolpert, Ich, H. Nöske re. Ofen konstruit und vielfach mit erfreulichen Erfolg aufgestellt worden, welche die Vortheile der Centralheizung, ohne die mit der Anlegung einer solchen verbundenen Unzulänglichkeiten, zu gewähren versprechen. Bes. scheinen die Kaminöfen von H. Nöske in Berlin dieser Aufgabe zu entsprechen, da sie sich sogar in Miethwohnungen ohne große Kosten aufstellen lassen. Näheres s. in Rombergs Zeitschrift für prakt. Baukunst 1875. Daran schließen sich die Central-schachtöfen re. von Kaiserslautern, eine Erweiterung und Verbesserung von Nr. 13. — 18. Luftheizungsöfen der Hütte Westfalia bei Lünen an der Lippe (Patent Grotendorf). Der Unterbau besteht aus einem gußeisernen Mantel mit Blecheinatz, der mit Stein ausgemauert und als Füllöfen bedient wird, zugleich aber den unter Nr. 11 erwähnten Stehrost hinter einer Regulirthüre hat, ist also ein Füllregulirofen; der Aufsaß aber

macht ihn zum Cirkulirofen. Das Neuhäuse ist recht geschmackvoll (s. Fig. 2716 u. 2717 u. Rombergs Zeitschrift 1880, S. 113). — 19. Schnlöfen mit Ventilation von der Westfalia. Rundofen, im Unterbau ein Feuertopf mit Stehrost, Regulirthüre und Füllthüre, die sämtlich durch einen Mantel hindurchgehen; zwischen diesem und dem Feuertopf tritt die frische äußere Luft ein, wird hier erwärmt und tritt durch den durchbrochenen Mantel des Oberbaus ins Zimmer. Die Feuergase steigen in diesem Oberheil im ringsförmigen Raum auf, in dessen Mitte ebenfalls Zimmerluft aufsteigen kann. — 20. Cordesscher Patent-regulirofen (Luftheizungsöfen), von dem Eisenwerk Lüneburg zu beziehen, ist nach demselben System entworfen, aber mit anderer Einrichtung für das Füllen u. mit einem Chamotte-einbau re.; ebenfalls bef. für Schulen empfohlen. Näheres s. Rombergs Zeitschrift 1880, S. 177. — 21. Füllöfen mit Vorheizer, von der Hütte Westfalia. Den bei den Füllöfen bemerkten Mangel, daß vom Rostboden nicht genug Luft durch die Kohlen nach der oberen Brennschicht gelangt und infolge dessen der O. erst beginnt zu heizen, wenn das Feuer bis gegen die Mitte der Kohlenfläche herabgedrun-




Fig. 2718.




Fig. 2719. Füllöfen mit Vorheizer von der Westfalia.

gen ist, soll der Vorheizer Fig. 2718 befeitigen, der durch die Heizthüre eingehoben wird nachdem auf seinen Rost Holz u. dgl. und etwas Kohle aufgebracht wurde, während die untere Regulirthüre noch geschlossen ist; hat dieser Vorheizer den oberen Theil des Ofens erwärmt, so zieht man seine Aschlaube u. seinen Rost heraus, und nun fallen die im Vorheizer brennenden Kohlen auf die Füllung des Ofens u. entzünden diese, da zugleich die Regulirthüre geöffnet wird. Die Einrichtung des O. erscheint aus Fig. 2719, die äußere Form für zwei der verschiedenen Größen aus Fig. 2720 u. 2721. Näheres s. Rombergs Ztschr. 1880, S. 256 ff. — 22. Mantelöfen von P. Häußer in Leipzig. Über diese, die einen sehr wesentlichen Fortschritt bekunden, s. zunächst d. Art. Heizung IV. 12. Sie sind bequem zu bedienen, sparsam u. gesund, werden in allen Größen geliefert, für das kleinste Zimmer wie für Säle und Kirchen. Fig. 2722 u. 2723 stellt einen derselben, den Schachtofen von 1880, Reichspatent 921, dar; er kommt nie zum Glühen, wärmt schon in einer

Bierteilstunde fühlbar und gestattet dann Regulirung der Wärmeabgabe nach Belieben. Frische Luft von außen wird durch den Soden zugeführt und tritt oben erwärmt aus dem Mantel; auch diese Beführung ist regulirbar. Da, wo der Retourkanal den O. verläßt, ist eine Platte mit Kochring eingelassen, um einen Topf mit Wasser einzustellen zu können, wodurch man Anfeuchtung der Luft erzielen kann; soll das Wasser schnell kochen, so werden auf kurze Zeit die Heizgase durch Drehung einer Klappe direkt hierher gelassen, wie der Pfeil in Fig. 2722 andeutet, was auch bei schlechtzichenden Ofen während des Anheizens geschehen kann, um die Eße schneller zu erwärmen. Zum Feueranmachen wird die schräge Platte im Aschekasten ganz herausgezogen, auf dem festliegenden Planrost mit Spänen oder Papier und Kleinholz in sparsamster Weise Feuer




Fig. 2720 u. Fig. 2721. Füllöfen mit Vorheizer von der Westphalia.

angemacht, und werden, wenn das Holz in Brand, noch einige Stücke mit der Hand nachgelegt. Dann schiebt man die schräge Platte wieder hinein, bis sie anstößt, schließt die Aschenfallthür und läßt nun durch die obere Thüre Stück hinauftrifft, damit der Feuerraum etwa zur Hälfte gefüllt ist. Man beachte hierbei nur, daß das helle Feuer hinten nicht verchlüttet werde. Wenn die obere Thüre, die Füllthüre, wieder geschlossen wird, wird die Aschenfallthüre so gleich auf etwa 1 cm. breite Öffnung seitlich geschoben, nach 20 Minuten etwa auf Messerrückenbreite, wenn der O. schwach gehen — auf um so breiteren Schluß, je mehr der

O. heizen soll. — Nun füllt man je nach Bedürfnis noch einmal auf. Den Brennstoff läßt man immer nur hinuntertrifft, damit hinten immer helles Feuer bleibe. Man schiebt immer das Darinliegende hinter, ehe man frisches nachlegt. Sollte die Flamme verschwunden sein, so öffne man einige Minuten die Aschenfallthüre. Im Anfange giebt man nur Stücke, nachher kann Klares dabei sein, u. zwar heizt der O. um so schwächer, je weniger Stücke dabei sind.

Die Ofen heizen Räume

	mit schwacher Lüftung	ohne Lüftung auf Zimmertemperatur	Stichen ob. Beste- hüträume
16er . . .	120 cbm.	90 cbm.	300 cbm.
20er . . .	200 "	150 "	500 "
24er . . .	300 "	220 "	800 "
28er . . .	400 "	310 "	1100 "
32er . . .	{ 1) 520 "	400 "	1500 "
	{ 2) 600 "	480 "	1800 "

Für Schulen, Krankenhäuser, Bureaus, wo die Beheiz-




Fig. 2722 u. Fig. 2723. Käufers Schachtofen mit Mantel.

zung des Raumes zwar ebenso beschafft werden muß, wo es aber ganz hauptsächlich auf Zuführung von viel frischer Luft ankommt, hat Käufers einen ganz speziell für diese Zwecke bestimmten O. konstruiert, s. Fig. 2724. Diese Ofen liefern z. B. für Schulklassen, worin 50 Kinder sich aufhalten, stündlich 750 cbm. Luft gleichzeitig mit der Beheizung, also 15 cbm. pro Stunde pro Kopf. Dies entspricht den von ärztlicher

Seite an ein gefundenes Schulzimmer gestellten Anforderungen u. erhält die Luft in den Schulräumen so rein, daß man beim Eintragen in diese Klassen, auch nach mehrstündiger Benutzung, sich über schlechte Luft nicht beklagen kann. — In gleicher Weise wirken die kleineren Ofen, wenn auf Lüftung eingerichtet,




Fig. 2724.

Käufers Mantelofen für Schulen u.

in kleineren Räumen. Selbstverständlich sind beim Neubau die Luftröhre hierfür vorzusehen, sowohl für Lufztzuführung, wie für Abführung dieser Luftmenge, nachdem sie das Zimmer erwärmt u. die Unreinlichkeiten mit wegewaschen hat. Sind solche Kanäle nicht vorgesehen, so empfiehlt es sich, häusliche Mantelöfen ohne Ventilation zu wählen u. dabei Häuslers Paragon zu verwenden, s. d. Art. Ventilation. — 23. Luf- u. Raumregulatoren von H. Pörrichmann in Wurzen, ebenfalls recht zweckmäßig, wenn auch etwas kompliziert.

Die genannten wie noch viele in den letzten Jahren neu erfundene Ofen liefern den Beweis, wie lebhaft die Ingenieure z. wetteifern, um eiserne Ofen von einer hohen Zweckmäßigkeit zu schaffen. Leider wurde bisher von allen diesen Herren die Außenseite des O.s höchst stiefmütterlich behandelt; sie glauben genug gethan zu haben, wenn sie den O., wie in Fig. 2716—21, äußerlich in Felder theilen, diese mit hübschen Schnörkeln belegen z., seien aber weder auf gefälliges Gesamtverhältnis, noch auf wirklich stilvolle Behandlung; das Modell einer Kirche oder einer Burg, eines Kirchturms z., mit Baldachinen, Statuetten z. ist kein O., sondern ein Unsinn. Hoffentlich tritt auch hier bald Besserung ein. Die in der letzten Zeit mehrfach auftretenden Agitationen gegen eiserne Ofen (lokale oder Centralheiztheizung) gehen aus von Leuten, die in dieser Frage entweder ganz unkompetent oder doch weder in der Lage noch gewillt sind, durchdringende Experimente auszuführen, und bestehen fast nur in Reproduktion der Experimente von Deville und Troost in Paris. Die Betreuernden sagen, der eiserne O. kommt leicht ins Glühen u. dann dringe durch das glühende Gußeisen Kohlenoxydgas in die zu erwärmende Luft, also in die Wohnräume. Nur gut zu häufig allerdings sind gut konstruierte schweren Ofen mit reichlicher Heizfläche leichte dünne Ofen mit knapper Heizfläche, des billigeren Preises wegen, vorgezogen worden, zumal bei größeren öffentlichen Bauten, wo es doch Regel sein sollte, die Anlage eher reichlich als knapp zu nehmen. Im allgemeinen aber sind die eisernen Ofen in den letzten Jahren soweit vervollkommenet, daß sie nur beim äußersten Forciren zum stellenweisen Glühen gebracht werden können. Dennoch wollen wir einmal den Vorgang beim Glühendwerden ins Auge fassen. Ist ein O. äußerst forcirt, so ist der Luftdruck im O. viel geringer als in der den O. umgebenden Luft. Einiges Kohlenoxydgas im O. (falls wirklich nicht ausschließlich Kohlensäure vorhanden kann) also infolge von Druckdifferenz nicht vom O. nach der Außenluft gehen, sondern es tritt, sogar überall da, wo Spalten, Risse im O. sind, äußere Luft hinein infolge der Dichtigkeit der äußeren Luft. Wenn also Gase aus dem Innern des O.s nach außen dringen sollen, so könnte dies nur durch Diffusion geschehen; wenn aber auf diesem Wege Kohlenoxydgas von der Temperatur des glühenden Eisens, also 500—600 Grad warm, in Berührung mit warmem Sauerstoff tritt, so würde es zu Kohlensäure verbrennen, denn Leuchtgas, zur Temperatur des dunkelrot glühenden Eisens gebracht, entzündet sich an dieser so glühenden Stelle sofort. Oder sollten sich etwa Kohlenoxydgase bilden durch Vereinigung von Sauerstoff aus der Luft mit Kohlenstoff, von dem graues Eisen ca. 5% enthält? Nur Bildung von Kohlensäure wäre möglich, aber dann würde nach einigem Gebrauch die äußere Schicht bald kohlenstofffrei werden, wie Schniedeisen es ist, und die Kohlensäurebildung würde aufhören; dann würde also ein O. nach einigem Glühen unschädlich, wenn er vorher beim Glühen schädlich war, was wir nach allem hier Gesagten noch positiv bezeichnen müssen. Oder sollte sich in der inneren Wandung Karburet bilden und der Kohlenstoff so zuzulagen hindurchwachsen bis nach der äußeren Fläche, dort sich vom Sauerstoff der Luft aufnehmen lassen und zu Kohlensäure verbrennen? Aber wo reduziert diese sich dann? denn Kohlenoxyd tritt ja nicht direkt ein, sondern immer

als Resultat einer Reduktion von Kohlensäure. Solange man keinen Stoff als direktes Reagens für Kohlenoxydgas allein kennt, um es, wenn mit andern Gasen vermischt, allein auszuschieden, solange kann effektiv niemand behaupten, daß die bisherigen Untersuchungen unantastbar sind. Diese Aufgabe ist eine der schwierigsten für die Chemiker, wie dies aus den Experimenten von Deville, Troost und Morin klar hervorgeht, die nach monatelangen Experimenten zum Aufsuchen des Kohlenoxyds in mit eisernen Ofen erwärmer Luft schließlich selbst äußern, daß die Annahme der Diffusion nur eine Hypothese ist. In der Zeitschrift für Biologie XII. Band, 4. Heft schreibt Prof. Dr. Wolffhügel über das Gefenster des Kohlenoxyds: Die Möglichkeit einer Kohlenoxyddiffusion durch die glühende Wandung eines gußeisernen O.s darf nicht geleugnet werden, aber, wenn die so diffundirten Mengen von Kohlenoxyd zu einer Vergiftung ausreichen, warum sollten nicht täglich große Gefahren für Gesundheit und Leben durch die Kohlenoxyddiffusion entstehen, welche beim nicht glühenden O. durch die Spalten des Ofenthürchens, durch die Fugen zwischen den einzelnen Ofenteilen und Rauchrohrstücken stattfindet, nun so mehr, als diese Wege der Diffusion viel weniger widerstandsbereit sind? Seit Jahren spricht v. Pettenkofer in Schrift und Wort sich gegen die Lehre Morins aus, die nur durch eine Vernachlässigung der quantitativen Untersuchung entstanden sein könne, und bemerkte in seiner Abhandlung über „Hygiene und ihre Stelle an den Hochschulen“ in dieser Hinsicht Folgendes: Mit dieser hygienischen Gedankenoperation wäre unvermeidlich die Stellung der Frage verbunden gewesen: um wie viel Ofen aus gebranntem Thon im kalten und heißen Zustande weniger Diffusion gestatten, als solche aus Eisen, welche man durch Thonöfen hätte ersetzen müssen. Schon die bloße hygienische Fragestellung hätte darauf aufmerksam gemacht, daß vom Kohlenoxydgas in eisernen Ofen keine größere Gefahr ausgehen kann als vom Kohlenoxyd in Kachelöfen, denn daß Waren aus gebranntem Töpferthon, auch wenn sie glaziert sind, und daß Kapselferde und trockener Lehmi, mit dem die Fugen ausgekleidet werden, viel mehr Luft durchlassen als selbst hellglühendes Eisen, und deshalb auch viel mehr Diffusion vom Kohlenoxydgas gestatten, wäre eine längst bekannte Thatache gewesen. Die Entdeckung von Deville machte Aufsehen, nicht weil so viel Kohlenoxydgas durch glühendes Eisen geht, und mehr als durch den Thon, sondern weil überhaupt eines durchgeht, nachdem man bis dahin wohl den Thon als einen sehr porösen Körper gekannt hatte, nicht aber das Eisen, welches man für Gase absolut undurchdringlich gehalten hatte, und durch welches unter Umständen nun doch, wenn auch nur geringe Mengen Gase durchgehen. — Zur Erklärung der von Wielen empfundenen Unannehmlichkeit der eisernen Ofen ist daher die Entdeckung von Deville nicht zu gebrauchen. — Von dergleichen Überlegung, wie v. Pettenkofer geleitet, hat Coulier aus den Angaben über das Experiment von St. Claire, Deville und Troost, auf welches Morin sich beruft, nachgerechnet, wie groß im Versuchsräume der Kohlensäuregehalt der Luft gewesen sein müsse. Deville und Troost haben in der Weise untersucht, daß sie mittels Gasuhr und Aspirator einen Theil der Luft aus dem Mantel eines glühenden eisernen O.s von Kohlensäure und Wasser befreiten, über glühendes Kupferoxyd leiteten und die so gebildeten Kohlensäure- u. Wassermengen bestimmten. Dieses Verfahren giebt schon an sich über den Kohlenoxydgehalt ungenügenden Aufschluß, weil die Verbrennungsmethode die Kohlenwasserstoffe und andere flüchtige Kohlenstoffverbindungen nicht genau in Abzug bringen läßt, zumal wenn der Aspirator so rasch läuft wie in den vorliegenden Versuchen. Rechnet man nun mit Coulier, so tritt die Unhaltbarkeit des Schlusses von Morin noch mehr zu Tage: Der Versuchsräum, in welchem der O. stand, war 180 cbm. groß, und haben

die in 92 Stunden aspirirten 1055 l. Luft 0_{618} l. Kohlenoxydgas ergeben. Wenn man die jeweilige Vertheilung dieser Kohlenoxydmenge berechnet und nur eine fünftägige Lusterneuerung während 24 Stunden als Ventilationsgröße des Raumes annimmt, so kann der Kohlenstoffgehalt der Luft im Raum nicht mehr als 0_{112} cbmm. per Liter betragen haben. In neuester Zeit hat Eulenberg in seinem Handbuch der Gewerbehygiene gegen Morius' Lehre entschieden Stellung genommen, indem er die Wahrscheinlichkeit des Durchdringens von Kohlenoxydgas bei der gewöhnlichen Osenheizung bestreitet. Der Glaube an Morius' Angaben hat durch die Diagnosen einiger Aerzte Stütze gefunden, jedoch läßt die genauere Analyse der betreffenden Erkrankungsfälle keinen Zweifel, daß die Symptome zum mindesten auch durch andere Ursachen als durch den Austritt von Kohlenoxydgas aus dem glühenden O. veranlaßt gewesen sein kann. Gewöhnlich wird in solchen Beobachtungen übersehen, daß die strahlende Hitze eines glühenden O.s und die Überhitzung des Wohnraumes schon an sich Einflüsse sind, welche Unwohlsein zu erzeugen im Stande sind. Nicht selten sitzt auf der Heizfläche des O.s Staub und Unrat, welcher, sobald die Hitze grell wird, destillirt oder verföhlt, und mit seinen Destillationsprodukten oder Verbrennungsgasen die Luft derart verdirt, daß das Wohlbefinden der Bewohner darunter leidet. Auch bei der Luftheizung (s. d.) wird zu wenig die Nothwendigkeit beachtet, Heizkammern und Heizflächen der Caloriferen möglichst rein zu halten. In dieser Hinsicht ist es ein entschiedener Vorzug der Weibelschen Luftheizung für Wohngebäude, daß die Heizflächen in blankpoliertem Stahl gehalten sind. Erst in jüngster Zeit kam in einem Münchener Schulhaus bei der Kellingischen Luftheizung der instruktive Fall vor, daß der Unterricht ausgesetzt werden mußte, weil infolge ungenügender Reinigung der Heizkammern die Luft einen widerlichen Geruch angenommen hatte. Wie es gewöhnlich geht, haben sofort die Gegner der Luftheizung das Vorkommen sowohl der Heizeinrichtung als auch dem Prinzip der Luftheizung überhaupt auf das Kerbholz geschrieben, statt dem Hausmeister, der die wenigstens vor Beginn der Heizperiode nötige Reinigung der Heizkammern verjährt hatte. Wenn Unwohlsein in solchen Fällen entsteht, wird dasselbe von Aerzten und Laien zumeist auf Kohlenoxydgas-Intoxication zurückgeführt. Auch muß das Kohlenoxydgas als Ursache für das Unbehagen verhalten, welches durch die ecessive Luftfeuchtigkeit mit Beimischung des Dunstes des trocknenden Lehmes und der Kapselferde eintritt, wenn ein frisch gesetzter Kachelofen sofort zu Heizung von Wohnräumen dienen soll. Nach Austrocknung des O.s hört die Unwohlheit von selbst auf und der Bewohner fühlt sich wieder wohl, wenngleich der O. durch das Austrocknen seiner Fugen für den Durchtritt der Feuerungsgase permeabel geworden ist.

III. Thonösen. Die Zugstrecken sind im ganzen aus Thon gesetzt u. gebrannt. Man unterscheidet je nach der horizontalen od. vertikalen Führung der Züge Säulenösen, Cirkulationsösen, Etagenösen, s. Heizung IV. 2., gemischte Ösen z. Die größte Länge der Züge vom Kost bis zum Eintritt in die Esse darf höchstens 7 m., der Querschnitt der Züge muß mindestens 270, höchstens 325 qm. betragen.

IV. Massenösen. Man unterscheidet bes. schwedische und russische; s. d. Art. Heizung IV. 1. Näheres über die Ausführung dieser von Maurern aus Backsteinen herzustellenden Ösen s. in Harres' „Schule des Maurers“, Leipzig, Otto Spanier.

V. Kachelösen. Einiges über ihre Eigenschaften ist zunächst aus Art. Heizung III. 5., IV. 3.—5. zu entnehmen. Die dort unter 3. aufgeführten werden auch noch Herrnhuter Ösen genannt u. haben dann im Aufsatz horizontale Züge mit Durchsicht; wenn sie unter dem Eisenkasten einen Kachelsockel haben, heißen sie Meißner Ösen od. Grundösen.

Über das Material s. d. Art. Kachel. Im allgemeinen sind die vierseitigen zweckmäßiger. Die Oberfläche derselben muß ungefähr 700 qm. pro cbm. des zu heizenden Raumes betragen. Vergrößerung der Heizungsoberfläche schadet jedoch niemals. Bezweden kann man sie durch Anordnung von Osenröhren zwischen den Zügen, vd. durch Anwendung von Rapsfacheln. Die sog. Berliner Ösen alter Konstruktion sind jetzt fast gänzlich beiseite geschoben u. fast jeder Osenfachler ordnet die Züge etwas anders an. — Im allgemeinen ist kein aus schlechten Wärmeleiter gebauter Heizapparat rationell. Es geht stets bei ihm viel Wärme in den Schornstein. Die Anheizung ist langsam und kostspielig, die spätere Ausstrahlung aber manchmal zu nachhaltig u. ausgiebig, wobei Viele, um die schöne, so theure Wärme nicht zum Fenster hinaus zu lassen, lieber diese Hitze ertragen, zum Nachtheil ihrer Gesundheit. Zudem läßt sich Ventilation bei solchen Ösen nur schlecht anbringen und ist sie nur sehr schwach herzustellen, weshalb man, durch Zusammenstellung aller dieser Gründe, im Vergleich zu richtig konstruierten eisernen Ventilationsösen, den Kachelösen als den bei weitem weniger gesundheitsfördernden bezeichnen muß, wenn man nicht Ventilation daneben einrichtet. Aberman kann sich auch anders helfen; wo man die Kachelösen als Zierde im Zimmer wünscht, was sich allerdings durch deren jetzt meist sehr stilvolle u. schöne Formen rechtfertigt, da nehme man die eisernen Ösen, die oben II. 12, 13, 15, 18, 19, bef. aber 22 beschrieben, jedoch ohne den Blech- oder Gußmantel, und stelle sie innerhalb eines Mantels von Kacheln auf; beim Neubau sorge man für Lufzuführung bis innerhalb dieses Mantels, aber auch für Wiederabluß von eben so viel verdorbneter Luft aus dem Zimmer durch gefügt liegende Abflußkanäle bis in den Dachraum, damit neue Luft eintreten könne. Man sündige vor allem nicht wie bisher dadurch, daß man entweder nur Luft zuführen od. abführen wollte, es muß beides geschehen (s. d. Art. Lüftung u. Ventilation), weil sonst nichts erreicht wird.

VI. Rauchverzehrende Ösen; s. Heizung IV. 11. u. d. Art. Rauchverbrennung. Solche Ösen erfordern besondere Aufsicht, sind aber da, wo diese stattfinden kann, z. B. in Fabriken, sehr zu empfehlen.

VII. Ösen für spezielle Zwecke. In Bezug auf Backösen, Brat- u. Kochösen (s. d.) u. andere Ösen zu ähnlichen Zwecken ändern sich die Anforderungen insbes. ab, als es hier darauf ankommt, bef. die im Innern des O.s angebrachten Brat- u. Kochröhren u. dgl. zu erwärmen und möglichst wenig Wärme nach außen entweichen zu lassen; man gibt ihnen deshalb möglichst starke Ummauungswände u. nähert die Heizungsstücke möglichst jenen Röhren, richte auch den Feuerraum in ein, daß alle halbverbrannten Theile genötigt werden, auf den Kost zu fallen und das Feuer die ganze Platte bestreiche. Über die besondere Einrichtung der Ösen zu speziellen Zwecken, s. einige Andeutungen, soweit sie die Grenzen eines Lexikon gestatten, in d. Art. Brennofen, Kochs 2., Backösen, Ziegelösen, Kohlenmeiler, Aschesöjen, Feldösen, Küche z.

Oesenblase, f., od. Oesenkessel, m., s. d. Art. Blase, Blasenfeuerung, Kessel und Kesselfeuerung.

Oesenbruch, Gichtschwamm, m., s. z. eadmie, calamine, tuthie, f., engl. tutia, furnace-cadmia (Süttentw.); so nennt man 1. diejenigen Substanzen, welche sich in den kälteren Theilen eines Osenkessels durch Sublimation aus der Schmelzmasse ansiedeln; oder 2. alle diejenigen metallischen oder metallhaltigen Massen, welche nach dem Ende einer Schmelzung aus dem Innern des Osen wieder entfernt werden müssen, damit der Schacht wieder brauchbar werde. Bei Silber-, Blei- und Kupferhüttenprozessen tritt gewöhnlich im oberen Theil des Schachtes Schweißzint als Oesenbruch auf. In Eisenhöchösen sieht sich einige Fuß unter der Gicht, wenn zinkhaltige Erze verarbeitet werden, ein Sublimat von mehr od. weniger unreinem Zinkoxyd, Gicht-

Schwamm gen., ab. Das aus dem Ofenbruch genommene Kupfer heißt **Ofenbruchkönig** oder **Ofenkönig**.

Ofenbrust, f. (Hütt.), s. d. Art. Brust 4.

Ofenfutter, n., Tüttmauer eines Hochofens (s. d.).

Ofengewölbe, n., ein bei Errichtung eines Back- oder Brennofens oder dergl. etwa nötiges Gewölbe.

Ofengicht, f. (Hütt.), s. Gicht u. Hochofen.

Ofenhaupt, n., s. d. Art. Brennofen 1.

Ofenherd, m., die untere Herdplatte des Ofenkastens, worauf das Feuer brennt u. die in der Regel mit einem Rost durchbrochen ist; s. Herd n. Ofen.

Ofenhelle od. **Ofenhalle**, f. (Hochb.), frz. ruelle, f., engl. chimney-corner, s. v. w. Helle (s. d.).

Ofenkachel, f., franz. carreau de poéle, engl. dutch-tile, lat. cugnolius, caccabus, s. d. Art. Kachel.

Ofenkamin, n., s. v. w. Kaminoen (s. d.).

Ofenkasten, m., 1. unterer, eiserner Theil eines Ofens, der den Heizraum unmittelbar umgibt. — 2. s. v. w. Ofenkasten.

Ofenkitt, m., 1. der Kitt für Kacheln besteht aus Asche, Salz, Hammerischlag und fein geschlammtem Thon, auch Ziegelmehl. — 2. Für eiserne Ofen: 10 Th. Thon, 15 Th. Ziegelmehl, 4 Th. Hammerischlag, 1 Th. Kochsalz, $\frac{1}{4}$ Th. Kälsberherde werden aufgetragen nach vorherigem Anstrich der betr. Stelle mit Kindsblut; s. auch d. Art. Kitt 53. u. 54. und Eisenkitt 1. — 3. Für thöterne Ofen: gesiebte Buchenfasche, mit gesiebtem Lehm zu gleichen Gewichtsth. vermengt und etwas Kochsalz dazu, rißt man mit so viel Wasser an, daß man einen festen Teig erhält, u. verstreicht damit die Fugen des Ofens, der jedoch abgeküsst sein muß.

Ofenklappe, f., frz. clef f. d'un tuyau de poéle, engl. damper, Klappventil im Ofenrohr, darf nicht eher geschlossen werden, als nachdem das Feuer völlig erloschen ist.

Ofenkranz, m., Oberries und Hauptgesims eines Stubenofens.

Ofenknauf, m., 1. Räuchermittel. — 2. Lack für Ofen; s. d. Art. Lackknüff a., Anstrich 10., 13. re.

Ofenloch, n., franz. embrasure f. de fourneau, engl. furnace-hole, s. v. w. Einheizloch, Feuerloch.

Ofenmischie, f., s. d. Mische u. Ofen.

Ofenplatten, f. pl., eisernen Platten, die den Ofenkasten bilden, auch die, welche zur schnelleren Erwärmung statt der Kacheln unten in einer Ofenröhre liegen.

Ofenröhre, f., 1. auch **Ofenzug**, ein den Rauch vom Ofenkasten bis zum Ende des Ofens leitender Kanal in einem Stubenofen. — 2. Eigentlich **Ofenrohr**, eisernes od. thöneriges Rohr, welches den Rauch vom Ofen aus in den Schornstein leitet; man muß bei etwas größerer Länge dem Rohr nach dem Schornstein zu etwas Fall geben, damit die durch Kondensation sich bildende Flüssigkeit nicht im Zimmer abtropfe. — 3. Zwischen den Zügen offen gelassener, von außen zugänglicher Raum, welcher zum Wärmen der Speisen benutzt wird; s. d. Art. Ofen.

Ofenrost, m., s. d. Art. Rost.

Ofensturm, m., frz. écran, garde-feu, m., engl. fire-screen, lat. antepirgium, Schirm, bewegliche Wand, zum Abhalten zu großer Hitze vom Zimmer, in der ältesten Form ein Weidengeslecht, dann meist, was auch am festesten, von Blech, am schönsten von starkem Gewebe in Holzrahmen u. dgl.

Ofenstockel, m., Fundament von Stein od. Kacheln unter einem Stubenofen, sollte nie höher als 12–15 cm. sein.

Ofenstüber oder Hüttentrauch, m., das auf Kobaltwerken, Arsenihütten re, beim Rösten der Erze verflüchtigte u. im Giftang sich ansetzende Metalloxyd.

Ofenstaubleh, m. (Hüttent.), Leh, welcher beim Kupferschmelzen aus Hüttentrauch gewonnen wird.

Ofenstock, m., Mauer um den Raum, worauf ein Tloß- oder Hochofen errichtet ist.

Ofenziegel, m. Zu den Massenöfen, zu Kochöfen re.

verwendet man lieber etwas dünnere Ziegel, wie die gewöhnlichen Mauerziegel sind; es eignen sich dem Format nach am besten die jogen. Kanalziegel. — Aber auch dem Stoße nach find die gewöhnlichen Mauerziegel nicht ganz geeignet zum Ofenbau. Vorzuziehen sind Chamottesteine.

offen, adj., 1. (Bergb.) so heißt ein Gang, der viel Klüste hat. — 2. **Offene Brust**, f. (Hüttenw.), heißt die Brust eines Kremmofsens, wenn die Spur so geschnitten ist, daß sie aus dem Ofen bis in die Brust reicht. — 3. **Offene Kurve**, s. d. Art. Kurve. — 4. **Offene Feldwerke** und **offene Schanzen**, s. d. Art. Festungsbaufunk. — 5. **Offene Fuge**: Fugen bei Ziegelmauern, welche abgeputzt werden sollen, heißen offen, wenn der Mörtel nicht ganz bis an die Oberfläche der Mauer reicht, sondern von der Oberfläche 1–3 cm. zurückbleibt; man pflegt gern so mantern zu lassen, damit der Abputz in diese offenen Fugen eindringe und sich befestige. — 6. **Offene Kluft**, f. d. Art. Kluft 2. — 7) **Offener Dachfuß**, s. d. Art. Dach.

offensives Werk, n., 1. (Kriegsb.) f. v. w. Angriffsarbeit, Angriffsmine re. — 2. (Uferb.) o. W. heißt ein solcher Uferbau, wodurch der Strom vom Ufer abgeleitet wird, also z. B. Buhnen, Deckwerke re. dann, wenn sie Auflagerung bewirken.

Offertorium, n., lat., frz. **offertoire**, m., engl. **offertory**, Opferschüssel, Opfersteller re. — 2. engl. **offertory box**, Opferstock.

Offertory-window, s., engl., s. low-side-window.

Office, m., frz. engl. **office**, lat. **officium**, 1. Werkstätte, s. Offizin. — 2. Amtszimmer, Kanzlei, zu See die Kapitänskajüte. — 3. Vorrauthskammer, auch Zimmer für die Dienstleute, Amtsräume, Buffet re. — 4. Kaufladen.

Offiziersbaum, f. Ceratopetalum gummiferum.

Offizin, f., lat. officina, 1. zusammengezogen aus officina, Werkstätte, Amtszimmer. — 2. s. d. Art. Laboratorium u. Apotheke. — 3. Officinae ecclesiae, die Kapellen einer Kirche.

Off-set, s., engl., 1. Absatz, Mauerrecht, Kaffung. — 2. Verbindungsglied zwischen einem unteren u. einem oberen zurücktretenden Gebäudeteil, z. B. Anlaß, Kaffims re.

Ogee, s., engl., altengl. ogive (häufig nur OG. bezeichnet), 1. vertieft steigende Welle, Kehleiste, s. d. Art. Glied E. 4. b. u. Fig. 1941, 1942, 2277 u. 2278; quiried-o., der unterschnittene u. gedrückte Karies, s. im Art. Quirk; rampant o., Glockenleiste, verkehrt fallender Karies, s. d. Art. Glied E. 4. d., Fig. 1944 u. 2280; reversed o., Klinleiste, steigender Karies, s. d. Art. Glied E. 4. a., Fig. 1940, 1946, 2273—2276. — 2. s. Ogive.

Ogee-arch, s., engl. Giebelstrebenbogen, geschwept Spitzbogen, s. d. Art. Bogen E. I. 17.; reversed o.-a., Kariesbogen, s. Bogen E. I. 32.; three-foiled o.-a., s. Bogen E. I. 40.

Ogee-plane, s., engl. (Tischl.), im weiteren Sinn Simshobel, im engeren Sinn Karieshobel.

Ogee-tool, s., engl. (Drechs.), Karieshobel.

Ogham, s., engl., aufrecht stehender keltischer Denkstein mit Schriftzeichen, Runenstein.

Ogival, adj., franz. spitzbogig; style ogival, engl. o.-style, s. gothischer Stil.

Ogive, f., frz. alfrz. augive, engl. ogive, ogee, ist von augere, verstärken, abzuleiten u. bezeichnet ursprünglich die an den Graten der Gewölbe hervorstehenden Rippen, die Verstärkung des Kreuzgurts, arcus augivialis; diese Bedeutung behält ogive, augive, croix d'ogive das ganze Mittelalter hindurch, daher vouée à l'ogive, gotisches Kreuzgewölbe mit Rippen; dadurch übertrug sich der Begriff des Wortes auf alles Gotische; arc à l'ogive, später ogive allein, bedeutete nun Spitzbogen. Ogive aigue, surhaussée, Parzeitbogen; o. équilatérale, gleichseitiger Spitzbogen; o. obtuse, surbaissée, niedriger Spitzbogen; o. exhaussée, gej逐ter Spitzbogen; o. tronquée, spitzer Stichbogen; o. lancéolée, Gelsräden, s. Bogen E. I. 17.;

o. lancéolée outrepassée, Kielbogen, s. Bogen E. I. 31.; o. mauresque, maurischer Hufeisenpithbogen, s. Bogen E. I. 22.; o. outrepassée, Hufeisenpithbogen, s. Bogen E. I. 20.; o. géménées, Zwillingspithbogen.

Ogive, s., engl., bedeutet eigentlich Verstärkungsrippe (j. Ogive, f. frz.), dann auch Achsliste, s. ogee, sowie mischästlich Gewölbekappe.

Ogivo-roman, m., style ogivo-roman od. romanogoval, frz., romanischer Stil mit Verstärkungsrippen, spitzbogig=romanischer Stil; s. d. Art. französisch-gothische Baumeise.

Ohiaat (Bot. Jambosa malaccensis), Baum aus den Sandwichinseln, besitzt ein hübsches Holz, das dort sowohl von Zimmerleuten als von Tischlern gesucht u. auch nach England ausgeführt wird. Früher diente es zu Anfertigung der Göhnenbilder.

Ohle, f. (Wetz.), s. d. Art. Ahle.

Ohm, m., 1. Ohne, Nam, Weinmäß, s. d. Art. Mäß. — 2. s. v. w. Ann, Kaff, Spreu.

Ohr, n., 1. Vertiefung, Loch, Oehr. — 2. s. v. w. Unterbogen, zu Überdeckung kleiner Öffnungen, die unter einem gemeinschaftlichen Entlastungsbogen oder Gewölbekappe stehen; daher auch, richtiger Ohrkappe, s. v. w. Gewölbekappe, Stichkappe. — 3. Die Stücke Holz, die zu beiden Seiten aus dem Rammloch vorragen, auch Hörner genannt. — 4. (Wasserb.) Stufenweise Böschung einer Stieftuhle. — 5. Der unbearbeitete Theil bei Thür- u. Fensterstürzen und Bänken, der in der Mauer befestigt wird. — 6. s. v. w. Eckkopf, franz. crosette (s. d.). — 7. Ohr des Ankers, die beiden Enden der geraden Seiten des Ankerflügel. — 8. Ohr eines Schiffes, Bugt, übergebauter Theil des Schiffes.

Oehr, n., frz. oreille, f., oeil, m., engl. ear, eye, Loch, rundliche Öffnung, Henkel, Schlinge, auch der oberste Theil der Glocken, woran sie aufgehängt werden; s. auch d. Art. Helmloch.

Ohrbolzen, Ohrseisen, s. v. w. Ringbolzen (s. d. und d. Art. Bolzen).

ohren, trf. Z. (Kriegsab.), Schwartenspähle, d. i. die Ecken derselben abrunden.

Ohrgewölbe, n., 1. Tonnen gewölbe mit Ohren, s. Ohr 2. u. im Art. Gewölbe. — 2. Richtiger Ohrkappe, f., Gewölbekappe, die sich an ein Hauptgewölbe anschließt.

Ohrfisch, n., Ohrrahmen, m., frz. cadre m. à oreilles, Schachtgebiete von beschlagtem Holz, an welchem Kapellen und Joche so aufgeplattet werden, daß sie zu allen Seiten noch einige Fuß über das Gewölte herausragen #. Vgl. d. Art. Ansteckfisch und Joch sowie Grubenbau.

Oehrnu, m., schwäbisch, niederdutsch Aehrnu, frz. aire, f., Vorfall, Hausschlur, s. d. Art. Aehre 2., area 1., Aern, Ehre und Hausschlur.

Ohrkühe, f. (Schiffb.), s. v. w. Bugholz (s. d.).

Ohrt, m., 1. (Deichb.) sind mit dem Deich gleichhoch angelegte Staake (s. d.); die Unterhaltung derselben ist sehr kostspielig. — 2. s. v. w. Ahle.

Oehfse, Oese, f., s. v. w. Oehr; bei. nennt man Oehfse od. Oese, frz. clefs, engl. lock-hook, den Schließhaken od. Schnalle einer Kette (s. d.); ferner, frz. oeil, oillet, oeillard, engl. eye, das Auge eines Bolzens u. dergl., für solche Ringe, welche ein Oehr enthalten, so daß Oese als Ausdruck für den die Öffnung bildenden Ring, Oehr als Ausdruck für die Öffnung selbst erscheint.

Oehsenmühle, f., s. v. w. Hebeschansel (s. d. 2.).

Ohammadie, f. (Uferb.), Uferfest, der der Beschädigung des Wassers ganz besonders ausgesetzt ist.

Oikama, n., griech. οἰκημα, s. d. Art. Hippodrom.

Oil, s., engl., Öl (s. d.).

Oil-cloth, s., engl., Wachstuch.

Oillet, s., engl., altenengl. oillete, oylet, Schießrutsche, Schießenster, Luke (s. d.).

Oiseau, m., frz. (Maur.), 1. Lünettscheibe, Dünnscheibe.

— 2. lat. avis, eine Art Butte (Kraxen), aus zwei rechtwinklig aneinander gestoßenen Breitern mit zwei galgenförmigen Armen, behufs Tragens auf den Schultern; unvollkommenes Werkzeug zum Mörteletransport.

Oitawas, Oktaw, s. d. Art. Mäß.

Okeanos, m. (Myth.), s. d. Art. Oceanus.

Okel, Okail, m., franz. okelle, f., okelas, m., engl. oukail, große Gebäude für den Handelsbetrieb bei den Mohammedanern Afrika's, ähnlich den Bazzars Persiens, umfäßt einen großen Hof mit Hallen, hinter denen die Kaufläden u. gewölbten Magazine liegen. In der Mitte des Hofs steht ein Brunnen und ein Bethaus.

Oken, m., s. d. Art. Boden 3.

Okenit, m. (Miner.), Art des Zeoliths (s. d.).

Okta, f., 1. levantisches Gewicht = $2\frac{1}{2}$, engl. Pfd., häufig 400 Quint oder 4 Gefy, oder $2\frac{1}{2}$, Lodra, 44, in manchen Städten 45, Okta sind gleich 1 türkischem Centner. —

2. Flüssigkeitsmäß, saft ca. $2\frac{1}{2}$, Pfd. Wasser; s. d. Art. Mäß.

Okleya xanthoxila Cunningham, f. (Bot.), ein großer Baum Neuhollands (Fam. Cedreleae), liefert eine Sorte Gelbholtz, Yellow-wood genannt.

Oekonomiegebäude, n., s. d. Art. Bauernhof, Scheune, Stall, Landgut v.

Oekonomiehof, m., s. Hof u. Bauerngut.

Oekonomieschule, f., landwirtschaftliche Akademie. Wenn eine solche ganz vollständig sein soll, muß sie außer den eigentlichen Unterrichtsräumen, den Wohnungen für Lehrer u. Schüler, den Küchenräumen &c. auch ein chemisches und ein physikalisch Laboratorium, Sammlungslokal und einen kleinen Oekonomiehof enthalten. Am besten wird es immer sein, d. n. in der Nähe größerer Landwirtschaften anzulegen, damit mit dem theoretischen Unterricht zugleich praktische Uebung verbunden werden kann, ohne daß man die etwas kostspielige Anlegung und Unterhaltung von Versuchsfeldern in zu großem Maßstab betreiben muß.

Oekos, m., lat. oecus, gr. οἴκος, eigentlich Haus, aber nicht in dem Sinn als äußerliches Bauwerk, sondern als Raumumfassung, daher 1. s. v. w. Säl. Vitruv unterscheidet folgende Arten: a) Oecus tetrastylos, dessen Decke von 4 Säulen getragen war; b) oecus corinthius, mit von Säulen getragener und gewölbter oder doch gewölbeförmiger Decke; c) oecus aegyptius, der Mittelraum zwischen den Säulen steigt hoch auf, so daß nochmals Säulen, um $\frac{1}{4}$ niedriger als die unteren, auf letzteren stehend, die Decke tragen; hinter den Säulen ist ein Gang unter freiem Himmel, s. d. Art. Aegyptisch, Hypostyl, Basilika u. Kirche; d) oecus Cyzicenus, s. d. Art. Kyzikenisch. — 2. In der christlichen Kunst s. v. w. Langhaus, Laienhaus, als Theil des Kirchenraums, nicht als Gebäude aufgefaßt; s. d. Art. Basilika.

Oktader, Achtflach, n. (Math.), frz. octadre, m., engl. octahedron, gr. ὀκτάεδρος, ein von 8 ebenen Flächen begrenzter Körper. Am häufigsten kommt das reguläre O. vor, bei welchem die Oberfläche aus 8 kongruenten gleichseitigen Dreiecken besteht. Es hat 6 Ecken u. 12 Kanten, in jeder Ecke stoßen 4 Dreiecke zusammen. In u. um das reguläre O. lassen sich Kugeln beschreiben, deren Radien sind: $R = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $r = \frac{a}{\sqrt{6}}$; auch ist die Oberfläche des Körpers $S = a^2 \sqrt{3}$ und sein Volumen $V = \frac{a^3}{12} \sqrt{2}$.

Der Cosinus des Neigungswinkels zweier Seitenflächen gegen einander ist $-\frac{1}{3}$, also der Winkel selbst $160^\circ 32'$, f. auch d. Art. Kristallographie 1.

oktaëdrisches Eisen, n., s. in d. Art. Eisen.

Oktagon, Octagon, n. (math. Zeichen), frz. octogone, m., engl. octagon, griech. ὀκτώγωνον, Achteck (s. d.).

Oktostylos, m. (Form.), frz. octostyle, m., engl. octo-

stylum, gr. ἀκτάστυλος, als Substantiv Achtfäulenbau, als adj. achtfäulig, s. d. Art. Tempel.

Okubawachs, n., s. in d. Art. Wachs.

Oel, n., frz. huile, f., engl. oil, lat. oleum. Oele werden eine große Anzahl von organischen Verbindungen genannt, welche zum Theil höchst verschiedne Eigenschaften haben: Man theilt die Oele in 2 Hauptklassen: a) fette Oele, frz. huile grasse, engl. fat oil, welche chemische Verbindungen einer sogen. Fettsäure mit einem basischen Körper, dem Lipinsäure (das mit Wasser verbunden Glyzerin giebt), bilden. Die Säuren der fetten Oele sind Stearinäure, Olfäure, Margarinäure &c.; s. d. Art. Fette. So nachdem diese Fettsäuren fest, flüssig od. flüchtig sind, zeigt das Oel verschiedene Beschaffenheit; es kann diesflüssig, dünnflüssig od. mehr od. weniger flüchtig sein. Diejenigen fetten Oele, die in dünner Schicht der Luft ausgesetzt, sich in eine feste harzartige Haut verwandeln, nennt man trocknende Oele, frz. huile siccativa, engl. drying oil; zu ihnen gehört vor allen das Leinöl, langsam trocknen Ruhöl, Mohnöl, Hanföl, Oel aus Kürbisfernen &c. Am meisten benutzt wird im Bauwesen das Leinöl, bes. in Gestalt von Firniß (s. d.). Hasenfett u. Dögslingsthran sind trocknende Fette. Zu den nicht trocknenden Oelen gehört z. B. Baumöl, Olivenöl, das Rüböl &c.; s. d. Art. Fett. — b) Flüchtige od. ätherische Oele, frz. huile f. volatile, engl. essential oil, volatile oil, welche theils fertig gebildet in der Natur sich finden, theils Produkte der Kunst sind. Die Zusammensetzung der ätherischen Oele ist nicht so gleichartig wie die der fetten Oele. Sie sind gewöhnlich Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasserstoff (Kohlenwasserstoffe), wie Terpentinöl &c., oder enthalten neben Kohlen- u. Wasserstoff noch Sauerstoff; s. d. Art. ätherische Oele. Die einzelnen in der Baukunst Verwendung findenden ätherischen Oele s. in d. Art. Steinöl, Terpentinöl, Zimmetöl &c. Die ätherischen Oele äußern unter dem Einfluß der Wärme und des Lichts ein reduzierendes Vermögen, welches sich langsam auf Bleiweiß und andere färrende Öxyde äußert. Die der Verharzung fähigen Oele besitzen aber auch die Eigenschaft, daß sie an der Luft Sauerstoff absorbiren. Hieraus folgt, daß diese Oele im Augenblick ihrer Anwendung eine oxydirende Einwirkung äußern, vermöge deren sie vegetabilische Farben zerstören u. gewisse Mineralfarben verändern können; z. B. erhitzt man Bleiglätté mit Terpentinöl an der Luft, so bildet sich Bleisuperoxyd. Schüttelt man bei gewöhnlicher Temperatur Terpentinöl mit den Öxydhydraten von Eisen, Zinn od. Mangan, so gehen diese in eine höhere Öxydationsstufe über. Bei Anwendung einer Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxyd bildet sich ein Niederschlag von basisch-schwefelsaurem Eisenoxyd. Der durch Ferroehancium in einer Eisenoxydhülslösung entstandene weiße Niederschlag wird unter denselben Verhältnissen augenblicklich intensiv blau. Durch schweflige Säure entfärbte blaue und rothe Blumen färben sich wieder in Berührung mit Terpentinöl. Ganz frisch destillirtes Terpentinöl zeigt diese oxydirenden Eigenschaften in viel geringerem Maß.

Oelanstrich, m., frz. peinturage m. à l'huile, vernis d'huile, engl. colouring in oil, s. v. w. Anstrich (s. d.) mit Oel oder in Oel eingeriebenen Farben; s. d. Art. Firniß, Farbe, Oelfarbe, Oelfirniß &c.

Oelbaum, Olivebaum, m. (Bot., Olea, Fam. Oleaceae), franz. olivier, m., engl. olive-tree, 1. der gewöhnliche europäische Oelbaum (*O. europaea*), ein kleiner, unansehnlicher Baum im Südeuropa, hat aber schönes, dichtes, festes Holz von gelblicher Farbe, oft braunroth gesäumt. Es ist sehr dauerhaft und wird nicht wormstichtig. Das Wurzelholz erscheint vorzüglich gesäumt, mit Figuren wie Florentiner Marmor. Die Früchte dieses Baumes liefern das bekannte Olivenöl od. Baumöl (s. d.), das u. A. beim Einschäumen von Maschinenträtern geschätzt wird. Der Oelbaum ist Attribut der Minerva und Christi, s. d. Art.

Baum 6. u. Berg 4. Er war bei Griechen u. Römeru wie bei den Christen Symbol des Sieges und Friedens; die Taube Noahs bringt einen Oelszweig. Man glaubte, daß er keine Früchte trüge, wenn er von schamlosen Menschen gepflanzt sei. — 2. Der kapische Oelbaum, am Kap der guten Hoffnung. Die Wurzeln sind besonders schön gesäumt. Höher, starker Baum, kommt unter dem Namen von Olivienholz in Bretern von 35 cm. Breite nach Europa. — 3. Böhmischer oder falscher Oelbaum, Oleaster, Paradiesbaum (*Elaeagnus angustifolia* L., Fam. Elaeagnaceae R. Br., Oleaster), ist in Südeuropa einheimisch; sein Holz wird von Drechslern und zum Braunschärben benutzt. — 4. Kleiner Oelbaum, petit olivier, spanischer Zeiland (Fam. Baumbohnenartige, Connaraceae R. Br.), ist ein kleiner, in Spanien u. Languedoc einheimischer Strauch, dessen Blätter zum Gerben gebraucht werden. — 5. Südostlicher, Slipé (*Bassia longifolia* L., Fam. Sternäpfel, Sapotaceae R. Br.), ein Baum Ostindiens mit sehr hartem und dauerhaftem Ruhholz. — 6. Rother, Oleo vermelho (Myrospermum frutescens Jacq., Fam. Hülsenfrüchtler), wächst in Brasilien u. hat ein sehr dauerhaftes, schön rothes Ruhholz. — 7. Wilder (Bontia daphnoides Aubl., Fam. Myoporineae R. Br.), ein kleiner Baum in Guahana u. Westindien, dessen Zweige dafelbst zu Zäunen beliebt sind.

Oelbaumharz, n., franz. élémi, m., engl. elemy; s. d. Art. Elemiharz u. Gummiharze.

Oelbehälter, m., 1. (Masch.) auch Oelbüchse, frz. godet graisseur, m., engl. oil-cap, Büchse oder auch blos Versteifung über dem Zapfenlager, worin sich Oel befindet, das nach dem Zapfen fließt. — 2. Reservoir zu Aufbewahrung des Oels, sehr schwer dicht herzustellen, daher am besten von Zink oder Kupfer angefertigt, u. zwar aus möglichst großen Platten, deren Nähte gelötet werden; s. übr. d. Art. Bassin, kitt &c.

Oelberg, m., lat. mons olivarum, nennt man im engern Sinn die plastische Darstellung des Leidens Christi im Garten, im weiteren Sinn die Gesamtheit der Leidensstationen, deren erste das Leiden im Garten darzustellen pflegt; s. M. M. a. W.

Oelblase, f., Kessel zum Kochen des Leinöls zu Firniß.

Oelblau, n. (Mal.), 1. sächsisch Blau, zu Bereitung von Oelfarbe gebrauchte seinfte Smalte. — 2. f. Kupferindigo.

Oelcement u. **Oelcement-Aestrich**, m., s. Cement IX.

Old-man, s., engl. (Vergl.), 1. der Alte Mann, der Alte. — 2. Der Mähzubel, Mähkegel.

Old-womans tooth, s., engl. Spundhobel.

Oleanderholz, n. (Bot.), von dem im Gebiet des Mittelmeerbekens einheimischen Oleanderstrauch (*Nerium Oleander*, Fam. Apocynaceae); besitzt giftige Eigenschaften u. kann deshalb zu Geräthen, die mit Speisen in Berührung kommen, nicht gut benutzt werden.

Olearium, n., lat. Aufbewahrungsställe für Oel.

Oleaster, m., s. d. Art. Oelbaum 3.

Oelfarbe, f., frz. couleur à l'huile, f., engl. oil-colour, mit Oel als Bindemittel abgeriebene Farbe, theils zu blosser Zier, theils aber u. hauptsächlich zum Schutz gegen Feuchtigkeit angewendet; s. d. Art. Anstrich. Gegen den Oelfarbenanstrich auf dem äußeren Halbkreis der Wohnhäuser sind vielsech Bedenken ausgesprochen worden, die sich besonders auf die Behauptung stützen, daß dieser Anstrich die Porosität der Mauern in einem Grad aufhebe, der zu sehr die Diffusion der Luft verhindere und so den Luftwechsel in den Zimmern einschränke. — Aber in demselben Artikel, ja denselben Satz, wird gesagt, daß feuchte Wände die Diffusion genau so hindern als lackirt. Die Feuchtigkeit aber bringt noch viele andere Nachtheile mit sich, welche der Oelfarbenanstrich nicht erzeugt. Die dazu tauglichen Farbenkörper sind verzeichnet im Art. Farbe II. e. f. x. Vorführten für ihre Zubereitung sind zu finden unter den die einzelnen Farben betreffenden Artikeln sowie in d. Art. Anstrich, Firniß, Lack &c. Die in Pulversform verwan-

derten Farben werden dann mit einem fetten, trocknenden Oel, also Leinöl, Mohnöl, Rühsöl *et c.*, zu einem zähen Teig angerieben, und zwar in der Regel mittels einer steinernen Keule auf einem geölten Lithographirstein, od. sonstiger sehr harten u. feinkörnigen Platte, besser noch auf einer Farbenreibmaschine, dann aber, je nach dem speziellen Fall, mit Terpentinöl oder Leinölfirniß verdünnt u. mit einem Pinsel aufgetragen. Dabei besorge man außer den im Art. Aufstrich bereits gegebenen nachstehende Regeln: 1. Alle Delffarben müssen kalt aufgetragen werden, außer auf Mauerwerk und feuchte Gipsarbeit. — 2. Feder anzu-streichende Gegenstand muß erst grundirt werden, mindestens mit Leinfarbe, besser noch mit dünn angeriebener Delffarbe, am besten mit heissem Leinölfirniß. — 3. Für Gegenstände im Freien, die man also nicht wohl lackiren kann, wird der Grundanstrich am besten mit reinem Rühsöl angerieben u. mit Terpentinöl verdünnt. — 4. Bei Gegenständen im Zimmer, die in der Regel lackirt werden, muß die Grundfarbe ebenfalls mit Oel abgerieben und versezt sein; der lezte Aufstrich wird mit Terpentinöl angemacht. — 5. Delffarben zum Aufstrich von Metallen u. a. harten und glatten Körpern müssen mit Terpentinöl angemacht werden. — 6. Die mit wesentlichem Terpentinöl angemachten Farben sind frischer u. lebhafter, erhärten gut u. trocken rasch. — 7. Man darf nicht zu viel Terpentin anwenden, da dies der Haltbarkeit des Aufstrichs schadet, indem nach Verschlüpfen des Terpentinöls Farbtheilchen trocken zurückbleiben u. abstauen. — 8. Alle Delffarbe wird am besten etwas dick angemacht, so daß sie nicht vom Pinsel abschiebt. — 9. Die ersten Aufstriche werden flüssiger angerührt als die folgenden. — 10. Mineralfarben bedürfen weniger Flüssigkeit als vegetabilische und animalische. — 11. Man trage nicht eher einen zweiten Aufstrich auf, als bis der vorherige ganz trocken ist. — 12. Will man auf schon seit längerer Zeit angestrichene Gegenstände einen neuen Aufstrich bringen, ist es gut, die alte Farbe erst mit Potschenschlange abzuwaschen u. dann anzufeuern; s. Auffeuern 2. — 13. Delffarbenanstriche werden rissig, reißen auf, wenn 11 nicht befolgt wird, oder wenn sie zu dick aufgetragen u. zu schnell lackirt worden sind; s. d. Art. Aufreizen 6. — 14. Man lege die gebrauchten Pinsel in reines Wasser, damit die Farbe nicht eintrocknet; auch auf die im Topf befindliche Farbe gieße man Wasser. — 15. Die sich unter dem Wasser auf der Farbe bildenden Häutchen besetige man vor dem Wiedergebrauch der Farben. — 16. Man setze die trocknenden Mittel (Sieecative), die man überhaupt (s. unter 25) nur mit großer Vorsicht anwenden darf, jedenfalls erst zu, kurz bevor die Farbe gebraucht werden soll. — 17. Wenn man lackiren will, darf man gar keine trocknenden Mittel anwenden, ebenso bei sehr zarten Farbenölen. — 18. Blasen entstehen auf dem Aufstrich, wenn die Farben zu alt sind, da dann die ätherischen Oele sich schon verflüchtigt haben und die fetten Oele zu sehr verdickt sind, sich also nicht mit dem anzustreichenden Gegenstand verbinden, od. wenn man alte Aufstriche neu überstreicht, ohne sie vorher hinlänglich mit Potschenschlange abgewaschen zu haben. — 19. Wenn man feuchte Gegenstände anstreicht, od. während des Thaues od. Regens, od. gar während des Frostes, einen Aufstrich auf bringt, häutet sich der Aufstrich leicht ab. — 20. Sehr der Sonne ausgesetzte Delffarbenanstriche verlieren ihr Oel (wettern aus, verzehren sich) und werden dann bröckelig, stäubig; daher müssen sie von Zeit zu Zeit mit Leinöl angestrichen werden. — 21. Sehr poröse Gegenstände verlangen mehr Oelzuthat in der Farbe als glatte. — 22. Ueber Lackirung *et c.* der Delffarben s. den Art. Firniß, Lack, Delffirniß *et c.* — 23. Ueber das Ausbeizen alter Delffarbe s. d. Art. Aufbeizen 1. und Reinigen. — 24. Delffarbenanstriche auf Täfelwerk od. Möbel zu reinigen. Man reibe in reines Wasser so viel rohe Kartoffeln, daß ein dünner Teig entsteht, setze feingepulverten Bindestein oder feinen Sand zu und reinige die Gegenstände damit

mittels eines Schwammes, hierauf mit Wasser und einem Tuch; nachdem sie wieder trocken geworden, kann man Politur od. Lackfirniß auftragen. — 25. Trocknen der Delffarbenanstriche. Man setzt den Farben meist Firniß od. besondere Trockenmittel, Sieecative (s. d.) zu, um das Trocknen derselben zu beschleunigen. Fast eben so schnell, dabei gleichmäßiger, trocknet aber eine Mischung von Firniß u. einfachen Oelen, so daß z. B. das Leinöl selbst das Sieecativ für das mit Bleiglätté gekochte Oel (den Leinölfirniß) abgibt, oder Oel, welches man nur drei Stunden lang mit 10—15% Braumstein der Wärme aussetzt. Die Grundlage der Aufstrichfarbe bildet gewöhnlich Bleiweiß od. Zinkweiß. Das Bleiweiß beschleunigt das Austrocknen des Oels so, daß man mit gewöhnlichem Leinöl u. Bleiweiß ohne Anwendung eines Trockenmittels anstreichen kann. Das Zinkweiß besitzt diese Eigenschaft nur in schwachem Grade, sie kann jedoch dadurch etwas erhöht werden, daß man den Zinkblumen auf nassem Wege bereitetes Kohlensaures Zink zusetzt. Wird außerdem noch ein Sieecativ angewendet, so trocknen natürlich beide Aufstriche schneller. Bei Aufstrich auf Metall beschleunigt das dem Oel zugesetzte Bleiweiß das Trocknen nicht, wogegen Aufstrich mit Zinkweiß schneller trocknet. Ein auf alten Aufstrich od. auf eine schon getrocknete Schicht aufgetragener Aufstrich trocknet schneller als auf jeder andern Oberfläche. — 26. Feinere Delffarbenanstriche zu reinigen, wenn sie verräuchert, glanzlos oder schmutzig sind. Man löse ein wenig Kochsalz in altem Harn auf und vermische damit eine geriebene Kartoffel. Mittels eines wollenen Tuches, welches man in diese Flüssigkeit taucht, reibe man den Aufstrich so lange ab, bis er rein ist, wasche ihn hierauf mittels eines Schwammes mit reinem Wasser, lasse ihn trocken werden u. überreibe ihn nochmals mit einem reinen Tuch. — 27. Zu den Delffarben gehören auch eine Menge von Farbnennungen, welche unter besonderen Namen empfohlen werden, z. B. enamel-paints (Emailfarben) u. a., welche in die Klasse der Geheimmittel zu rechnen u. wenn nicht unzweckmäßig, doch jedenfalls stets zu theuer sind.

Delffirniß, m., frz. vernis à l'huile, vernis gras, engl. oil-varnish, boiled oil. I. **Allgemeines**. Vgl. darunter d. Art. Abschmecken, Bernstein, Kopal, Firniß *et c.* Hier folgen noch einige Erfahrungsfäße. Die fetten Firniße aus Kopal u. Bernstein sind nach gehörigem Trocknen die dauerhaftesten und vertragen die Sonnenhitze sehr gut. Sie sind aber nicht so farblos, klar und glänzend, wie die Weingeistfirniße, sie trocknen auch viel langsam als diese. Man bedient sich der fetten Lactfirniße bei Gegenständen von Holz, Metall *et c.*, welche der Reibung ausgesetzt sind. Man setzt dem Bernstein und Kopal mitunter auch Sandarach u. Mastix beim Schmelzen zu, wodurch der Firniß fetter wird. Während die Weingeist-Lactfirniße frisch gebrühte am besten sind, werden die Oellactfirniße im Gegentheil um so schöner, je länger man sie aufbewahrt u. je öfter man sie von ihrem Bodensatz scheidet. Alte Oellactfirniße, die zu dick geworden sind, werden erwärmt und dann mit ebenfalls erwärmtem Terpentinöl verdünnt. Bei der Auffertigung der fetten Firniße, frz. vernis gras, ist große Vorsicht nötig, weil sie leicht in Brand gerathen.

II. **Vorschriften zu einigen Delffirnißen**. 1. **Gewöhnlicher Delffirniß**. Man gebe 1 kg. Harz mit 4 l. trocknendem Oel in den Firnißfessel und bewirke bei gelinder Wärme die Auflösung. Hierauf nehme man es vom Feuer u. sehe allmählich 1 l. Terpentin zu. Sollte der Firniß noch zu dickt sein, so muß man noch mehr Terpentin zufügen. — 2. **Geblickter oder farbloser Firniß**. Man bedecke den Boden eines Gefäßes, welches 4 l. füllt, etwa 13 cm. hoch mit Bleiweiß und füllt dann das Gefäß beinahe mit rohem Leinöl. Es muß dann mit einer Glasplatte bedeckt werden, so daß Sonne und Licht auf das Oel einwirken kann, bis es fett und farblos ist, worauf es verwendet wird. Massicot ist ein gutes Ersatzmittel des Bleiweißes, indem es dem Oel

schnell den Farbstoff entzieht und dasselbe bald zu Firniß tauglich macht; s. übr. d. Art. Bleichen B. u. D. — 3. Firniß zum Einreichen der Möbel. Man begießt Objektzungenpulpa in einem glasirten Töpf mit Leinöl, so daß dieselbe bedeckt ist, und versetzt dies in gelindes Sieden, so wird es eine dunkelrothe Farbe erhalten. Nach dem Erkalten kann man es gleich brauchen. — 4. Oelfirniß zum Anstreichen gepulpter Wände muß Kochend heiß sein; um ihn schneller trocknend zu machen, setze man aus 1 l. Leinöl 16 g. Bleiglätte zu. — 5. Geruchloser Oelfirniß. Man nehme 2 l. grauen Steinkohl, löse ihn gehörig auf, mache ihm mit 20 Wasser an, gebe ihn dann in ein Gefäß und schüttle ihn täglich 3—4mal, ohne das Gefäß zu verschließen. Nachdem sich der Hals gehörig gesetzt hat, gieße man das darüberstehende Wasser ab, setze dann $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ l. rohes Leinöl zu, schüttle 3—4mal um und setze dann $\frac{1}{8}$ l. gereinigtes Vitriol auf je 4 l. dieses Firnißses zu, den man sodann verwenden kann. — 6. Schnelltrocknender Oelfirniß. $\frac{1}{2}$ kg. Harzeise wird klein geschnitten, mit 100 g. Salzsäure und 70 g. Wasser überossen und über Feuer so lange gekocht, bis die Seife breiförmig geworden ist. Diese zieht man nun auf eine Steinplatte, entfernt durch nochmaliges Langsamtes Erhitzen das noch vorhandene Wasser u. versetzt die Masse mit Terpentiniöl. Sie darf nicht mit Leinölfirniß in Berührung kommen, weil sie so sofort zu Fett gerinnt.

Oelfirnißbaum, m., chinesischer (*Elaeococcus Vernicia* Juss., Fam. Wolfsmilchgewächse, *Euphorbiaceae*), wächst in China und Kotschinchina. Aus dem Samen wird ein Öl gewonnen, das zum Anstreichen von Holzwerk u. Leinwand dient.

Oelfirnißte, m. pl., s. d. Art. Firnißflecke u. Flecke.

Oelfruchtbaum, m., warziger, Wu-lung (Bot., *Elaeococcus verrucosus* Juss.), ein in China u. Japan wegen seiner Schönheit und seines harten Holzes sehr beliebter Baum. Das Öl der Samen (*Huile de bois*) dient zum Brennen.

Oelgang, m. (Mühlb.), das arbeitende Organ einer Delmühle; s. d. Art. Mühle IV. 3. Auf dem Hörde- oder Bodenstein wird die Oelsät ausgebretet, damit die Läufer dieselbe zerdrücken. Damit die Sät nicht nach außen und innen unter den Läufern hervor und festgedrückt werde, ist noch ein Streichwerk angebracht, welches die Sät von neuem unter die Steine bringt, während Schaber sie von den Läufern abstreichen. Ähnlich diesem Streichwerk wird eine Abladeschaukel angebracht, welche den gemahlenen Samen durch ein Loch in dem Rand des Hördes abräumt, welches während des Gangs mit einem Schieber verschlossen ist.

Oelgenälde, n., s. d. Art. Gemälde u. Oelmalerei.

Oelgrün, n. (Mal.), eine aus Tirol kommende zweite Sorte Berggrün.

Oelgrund, m., 1. (Mal.) frz. impression f. à l'huile, engl. oil-priming, Grundierung mit Oelfarbe (s. d.). — 2. s. d. Art. Vergoldung.

Oligoklas, m. (Miner.), frz. oligoclase, m., engl. oligoklas, feldspatähnliches Mineral, etwas schwerer und leichter schmelzbar als Albit, kommt in Gestalt von körnchen und Kristallchen als Gemengtheil des Granit vor.

Olive, f., 1. frz. olive, f., engl. olive, Frucht des Olivenbaums, s. d. Art. Olbaum u. Baumöl. — 2. Wegen der Formähnlichkeit nennt man so, frz. bouton en olive, engl. olive-shaped knob, eine Sorte Thürgriffe; s. d. Art. Griff, Dreher u. — 3. (Forml.) Olives, f. pl., frz., Perlstab mit länglichen Perlen.

Olivénblende, Olivinblende, f. (Miner.), s. v. w. gemeiner Augit (s. d.).

Olivenblüte, f., war Attribut der Minerva.

Olivenhout, n., nennt man im Kapland das sehr dichte, schwere und dauerhafte Holz des kapländischen Olibaums (*Olea verrucosa*, Fam. Oleaceae).

Olivénit, Olivéuerz (Miner.), frz. olivénite, f., engl.

olivenite, pharmacochalcite, ein wasserhaltiges, arsensaures Kupferoxyd, kommt als Olivenerde in derben Massen vor, mit nierenförmigen Außenflächen, seinerdigem Bruch, von Farbe span- und zeisiggrün.

Olivennatalchit, m. (Miner.), wiegt zwischen 3—4, Strich und Farbe sind dumpf bläulichgrün. Man unterscheidet: a) diprismatischen O., s. v. w. phosphorsaures Kupfer; b) prismaatischen O., s. v. w. Olivenerit.

Olivenoöl, n., franz. huile f. d'olive, engl. olive-oil, s. d. Art. Öl und Baumöl.

Olivenzwarz, m. (Miner.), olivenfarbiger Quarz (s. d.).

Olivin, m. (Miner.), früher vulkanischer Chryolith gen., frz. péridot, m., engl. chrysolite, ein bes. als Gemengtheit meteorischer Massen und basaltischer Gebirgsarten bekanntes Mineral, findet sich eingewachsen in Löchern oder in förmigen, abgesonderten Massen, hat muscheligen Bruch, ist glasglänzend bis zum Metallglanz, von Farbe pistazien-, auch olivengrün, ins Gelbe u. Bräunliche zierend. Es gibt 4 Arten: 1. Magnesiaolivin, wesentlich tiefsaure Magnesia; 2. Eisenmagnesiaolivin, tiefsaure Eisenoxydul-magnesia; 3. Kalkmagnesiaolivin, tiefsaure Kalkmagnesia; und 4. Eisenolivin, wesentlich aus tiefsaurem Eisenoxydul bestehend.

Oelkirshenbaum, m., Zahnbaum (Bot., *Balanites aegyptiaca*, Fam. *Balaniteae* Endl.), ein Baum Afrika's und Ostindiens, dessen festes Holz in seiner Heimat gern zu Lanzenköpfen verwendet wird. Aus den Samen preßt man das sette Zachiöl.

Oelkitt, m., franz. lut m. à l'huile, engl. oil-putty, s. d. Art. Kitt, Fensterfitt, Bassin u.

Olla, f., lat. u. span., 1. Aschenkrug, Urne, Vase, Töpf. Die Römer unterschieden z. B.: o., schlechthin Kochtopf; o. ossuaria od. cineraria, Aschenkrug, daher ollarium Aschenkrusische im Columbarium (s. d.) u. Verschiedene Arten der römischen Töpfe wurden zum Böllen (s. Topföölölbe) benutzt; daher wurden später auch 2. die Briezen, Mönche, Knüppziegel olla genannt. — 3. s. d. Art. Mäß. **Oellackfirniß**, m. (Mal.), s. d. Art. Oelfirniß, Lackfirniß und Firniß.

ollaris lapis, lat., Topfstein (s. d.).

Oelmalerei, f., franz. peinture f. à l'huile, engl. oil-painting, painting in oil, ital. pittura a olio. In Bezug auf Vorbereitung und Prüfung gilt für Oelmalerei natürlich dasselbe wie für Oelarbeitenanstriche, nur daß Oelgemälde subtiler behandelt werden müssen. Für figürliche Verzierung an äußeren Wänden verdient die Oelmalerei in unserem Klima den Vorzug vor der Freskomalerei, weil die durch Steinlohlen ruh. u. hervorgebrachte Beschmutzung durch Abwaschen beseitigt werden kann. Freilich sind die Gefahren des Abhängens, Aufreißen nur durch sehr sorgfältige Behandlung u. äußerste Vorsicht zu vermeiden. Vergl. jedoch d. Art. Wachsmalerei. Um nun auch an Stellen, wo nicht wohl vom Gerüst aus gemalt werden kann, Oelgemälde anbringen zu können, sowie überhaupt zu erleichtern für die Maler, kann man bei Befolgung nachstehender Vorschrift das Gemälde auf der Staffelei fertigen u. dann auf die Wand übertragen lassen. Eine Auflösung von Kautschuk oder Guttapercha wird auf einem durch Wasser löslichen Grund (Gummi-arabicum, Leimwasser, Kleister) auf Papier aufgetragen und darauf das Bild auf gewöhnliche Weise in Öl gemalt. Ist das Bild trocken, so löst man den Grund ab und das Gemälde bildet eine zähe Haut. Dieselbe bleibt viele Monate lang geschmeidig, muß aber beim Aufrollen mit seinem Fleißpapier belegt werden. Soll das Bild nun an seinem Bestimmungsort befestigt werden, so giebt man den betreffenden Stelle einen Grundanstrich von Oelfarbe (Bleiweiß) oder einer andern klebrigen Substanz, streicht das Gemälde auf der Rückseite mit derselben Masse, legt es auf und reibt es fest.

Oelmalerfarbe, f. (Mal.), s. d. Art. Oelfarbe.

Olmekenbauten, franz. monuments des Olmèques, engl. olmekian buildings, pl. Die Olmeken bewohnten einen Theil des jetzigen Mexiko, und zwar die Länder Cholula und Tlascala, nach den bisherigen, freilich noch nicht abgeschlossenen Forschungen schon etwa um 1000 v. Chr. und blieben in ihrem ungestörten Besitz bis 596 n. Chr., wo die ersten Angriffe der Tolteken (s. d.) erfolgten, denen sie um 560 erlagen. Die Religion der Olmeken, die sich äußerlich ziemlich schwer von der der Tolteken und Azteken unterscheiden lässt, ging jedoch nicht gleich dieser vom Sternendienst aus, sondern nahm, wie es scheint, einen unsichtbaren obersten Gott, Teotl, an, der Alles durch sich selbst ist und durch den die Menschen leben. Ihm gegenüber stand ein böser Geist, Tlacatecoatl. Unter Teotl standen: Tonatihi, der Sonnengott, u. Mytli, die Mondgöttin, sowie Quetzalcoatl, der Gott der Luft; er war sanft und weise, lebte auf seiner Reise nach der Küste noch 20 Jahre in Cholula u. lehrte den Olmeken die Kunst, Metalle

schieden sind die Angaben über die wohl um 500—550 n. Chr. erbaute große Pyramide (Fig. 2725), auf deren Trümern jetzt eine Marienkirche steht. Nach Betancourt wäre sie 250 Fuß, nach Clavigero über 500 Fuß hoch gewesen. Die Trümmer enthalten Ziegel- und Steinbrocken. Nach englischen Berichten scheint es, als ob die ganze Höhe aller vier Terrassen ohne den eigentlichen Tempel 177 Fuß gewesen sei. Von einer Terrasse zur andern führten je 30 Stufen, die unterste Terrasse hatte 1440 Fuß Seitenlänge; nach französischen Berichten war jede Seite unten 439 m. lang, die Totalhöhe betrug 54 m. 120 Stufen führten hinunter zur Tempelplattform, auf welcher ein Opferstein und die Statue des Quetzalcoatl vor dem Tempel stand. Nach Humboldt befinden sich innerhalb des Trümmerhaufens Grabkammern, durch Überfragung der Schichten im Spitzbogen, also nach Art pelasgischer und etruskischer Kammern geschlossen. Über weitere Entwicklung der mexikanischen Baukunst s. d. Art. Toltekisch und Aztekisch.




Fig. 2725. Teocalli des Quetzalcoatl zu Cholula, restaurirt von Mothes.

zu schmelzen, den Kalender, den Handel, kurz Wissenschaften, Künste und Gewerbe, und gab ihnen Gejäge. Sein Begleiter (wohl irgend ein Priester) Xalhua baute die große Pyramide in Cholula. Außer den genannten gehörten dem mexikanischen Olymp an: Tlaloch oder Teocalli-puhla, Gott der Reue und Betrübnis, und Togi, eine vergötterte Königin, gewissermaßen die Rhea der Mexikaner. Heilige Thiere waren Geier u. Sperber, Begegnungen wurden sehr pomphaft begangen. Die Schrift war hieroglyphisch. Die Malerei war dadurch unentbehrlich u. viel geübt, dennoch aber nicht hoch ausgebildet. Menschliche Gestalten usw. sind auf den erhaltenen Beispiele geradezu kindisch gezeichnet. Farbenübergänge giebt es nicht, die Farben sind intensiv, fast grell aufgetragen, wie dies eben bei allen gemalten Hieroglyphenbildern ist. Leider sind nur ungemein wenige Bruchstücke olmekischer Malerei und noch geringere Reste ihrer Bauwerke erhalten. Dieselben bestanden natürlich zunächst in rohen Anfängen: 1. Grabhügel von Erde, nur wenige mit regelmäßigen Steinen bekleidet, innerlich mit plumpen Gemäldern; 2. kyllopische Werke, die eine Art Befestigung gebildet zu haben scheinen; 3. Wasserleitungen u. Cisternen, ersterre nur in Form ausgetragener Kanäle; den Gebrauch des Mörtels scheinen sie noch nicht gefaßt zu haben; 4. Tempel; diese hießen Teocalli (Haus Gottes), der umhegte Platz, in dem sie standen, Teopan (Platz Gottes). In der Hauptstadt Cholula, die auch unter toltekischer Herrschaft fortblühte, zählte Cortez 400 Thürme, ein anderer Berichterstatter aus der Armee des Cortez nur 190, B. Diaz nur 100, Andere jedoch 365. Ebenso ver-

Oelmühle, f. (Mühlbau), frz. moulin à huile, huilerie, engl. oil-mill, s. unter Oelgang u. Mühle IV. 3.

Oelpalme, f., afrikanische (Bot., Elaeis guineensis Jacq., Zam. Palmen), in Guinea wild und in Süd- u. Mittelamerika angebaut, liefert in ihren Früchten das bekannte Palmenöl, daß zu Seifen, Kerzen u. verwendet wird. Ein ähnliches Öl erhält man auch von der brasiliensischen Delpalme (Elaeis melanococca Mart. Caione), von Langsdorfia hypogaea Mart. in Brasilien, Diplothemium

maritimum, ebendaselbst; Kokospalme (s. d.).

Oelrusz, m., Oelschwarz, n. (Mal.), frz. noir de lampe, engl. lamp-black, s. d. Art. Schwarz.

Oelsäure, f., frz. acide m. oleique, engl. oleic acid, s. d. Art. Öl.

Oelschlägel, m. (Mühlb.), s. v. w. Schlägel.

Oelständer, m., s. v. w. Oelbehälter 2.

Oelstein, m., engl. oil-rubber, 1. graugelber, sehr fester Schiefer, dient zu Pulver gerieben und mit Baumöl vermischt, unter den Namen Oelsteinschliff, Oelsteinstab zum Poliren. — 2. Eine Art Steinsteink in Tirol, zum Destillieren von Steinöl dienend. — 3. franz. pierre à l'huile, queue à l'huile, engl. oil-stone, eine Art Weizstein, wird beim Gebrauch mit Öl bespritzt.

Oelsteinkitt, m., d. h. Deltitt für die Verkittung von Steinen, s. d. Art. Kitt B. 9. 10. 12. 18. 19. 25. 26. 29. 30. 32. 33.

Oelvergoldung, f., s. d. Art. Berggoldung.

Olymp, m., Wohnort der griechischen Götter; Bewohner des Olymp waren die 12 höheren Götter: Jupiter, Juno, Minerva u. c., s. d. betr. Art. u. d. Art. griechischer Stil.

Oelzweig, m., Symbol des Friedens, Attribut der Pallias Athene, der Nixe u. c.; s. auch M. M. a. W.

Ombelle, ombrelle, f., frz. Schirm, Baldachin, auch über Wappen.

Ombrage, m., ombre portée, f., frz. Schlagschatten.

ombrer, v. tr., frz. schattiren.

Ombromètre, m., frz. Regenwasser.

Once, Oncie, Onzas, s. d. Art. Maß.

Onde, f., franz., Welle, bes.: 1. (Formal.) Karnies (s. d.). Im Italienischen wird nur der steigende Karnies onda, der fallende aber gola rampante genannt. — 2. Welle, Streifen im Glas, j. filet. — 3. Ondes, f. pl., frz., Wellenlinie. — 2. (Glas.) streifig, von Glas gesagt.

One, s., engl., od. No. 1 — iron heißen die Röhren (s. d.) in England.

One-coat-work, s., engl., einschichtiger Putz, Bewurf.

Onglet, m., frz., 1. (Geom.) der Hus (schiefes Cylinder schnitt). — 2. Gehre, Gebrunn. — 3. Hohler Grabstichel.

Onochorit, m. (Iconogr.), aus Esel u. Schwein zusammengesetztes Unthier, symbolisiert die Dummheit, mit Böllerai gepärt.

Onokentausr, m. (Myth.), Ungeheuer, halb Mensch u. halb Esel, symbolisiert die Grobheit, Dummheit re.

Onyx, m., gr. ὄνυξ, 1. Nagel, Haken, Klaua. — 2. (Miner.) ein rauchbrauner, ins Schwarzbraune gehender Chaledon, welcher oft abwechselnde, scharf begrenzte Schichten von grauem und milchblauem Chaledon hat und Grauonyx heißt, wenn die Schichten sehr regelmäßig wechseln; man verwendet ihn zu Gemmen. — 3. Art Marmor von der Farbe des Fingernagels; zu Fußböden, Vasen re. verwendet.

Oolith, Oolithenkalk, m., frz. oolithe, m., engl. oolite (Miner.), ein Kalkstein, dessen Masse aus eirunden, durch Kalkteig verbundenen Körnern besteht; er findet sich als Roggen- od. Erbsenstein bes. häufig in der Zölzformation. In der Mitte der Körner findet sich ein Kern, der z. B. in den Erbsensteinen der Karlsbader Quellen aus Granithälichen besteht; s. auch d. Art. kalkige Gesteine u. Lagerung.

Opa oder Opé, f., frz. opé, f., lat. opa, columbarium, gr. οὐπή, Rüstloch, Balkenloch; der Zwischenraum zwischen zwei Balkenlöchern oder Balken hieß metope oder intertignum.

Opacity, s., engl., das Mattheim (Nichtpolirstein).

Opaison, n., s. Opion.

opake, engl., **opaque**, adj., franz., undurchsichtig; opake pigment, engl., couleur opaque, frz., Deckfarbe.

Opal, m., frz. quarz m. résinite, opalin, engl. opal, lat. opalus (Miner.), so heißt die in der Natur in vulkanischen Gesteinen vorkommende amorphe, wasserhaltige Kieselerde. Man unterscheidet bes. folgende Varietäten: 1. edler O., franz. opale irisée, engl. precious opal, lat. opalus paederota, derb und eingesprengt, nusscheller Bruch, Farbe milchweiß, spielt sehr lebhaft ins Grüne, Blaue, Rothe re., ist durchscheinend und glänzt gläsig, Eigengewicht = 2₂. Rötlicher Opalit, röhbar durch Quarz. Verkittet vor dem Lötrohr, schmilzt jedoch nicht. Enthält 90 Th. Kieselerde und 10 Th. Wasser. Er kommt im Trachytgebirge auf nicht weiterstreckten Gängen vor. Man verwendet den edlen O. zu Schnürgegenständen, ebenjo die anderen Arten, zumal die böhmisichen, ihrer baumartigen Zeichnungen halber. — 2. Gemeiner O., frz. opale commune, dem edlen bis auf das Farbenspiel ähnlich, kommt auch ähnlich wie der edle in Porphyry, Serpentinen u. auf manchen Erzgängen vor. — 3. Halbopal kommt ebenso, nicht selten in bandartigen Streifen, zumal auf Gängen im Dolerit u. im Porphyry, oft als Versteinerungsmittel von Holzholz (als Holzopal) vor. — 4. Jaspisopal od. Eisenopal, Opaljaspis, franz. opale ferrugineuse, engl. opal-jasper, gelbbraun, halbhart, seitglänzend, undurchsichtig, findet sich derb u. eingesprengt. — 5. Orientalischer O., Feueropal, frz. girasol, m. — 6. Holzopal (s. d.). — 7. Harzopal, Leberopal, frz. o. résinite, engl. menilite, auch Menilit genannt.

Opalglass, n., s. den Art. Glas.

opalitrend, engl. opalising, adj., dem edlen Opal ähnlich schimmernd.

Opalmutter, f. (Miner.), so wird das Gestein genannt, in welchem der edle Opal sein eingesprengt vorkommt.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Opal-wood, s., engl., Holzopal, s. d. Art. Opal 3.

Opelon, n., griech. ὅπελον, Oberlichtöffnung, Nabelöffnung.

open, adj., engl., offen; o. breast, offene Brust; o. east (Bergb.), Tagebau; o. place, unbefestigte Stadt; o. newel, halbe Treppenstütze; o. work, durchbrochene Arbeit; o. timber-roof, frei liegender Dachstuhl.

Open-heart, s., engl., offenes Herz. Anglo-normannische Gliedbesetzung, s. Fig. 2726.




Fig. 2726. Open-heart.

Opera, f., lat. u. ital., Arbeit überhaupt, besonders aber Kirchenbau, Kirchenbaute, f. Fabrica.

Operarius, opifex, m., lat., Gewerke.

Opératour, m., frz., engl. operator, s., 1. Arbeitsmaschine. — 2. engl. operating-hole, Arbeitsthürre eines Schmelzofens.

Operulum, n., lat., franz. couverele, m., gr. πούα, Deckel, operculum ambulatorium, Scharnierdeckel.

operis novi nuntiatio; s. d. Art. Baurecht.

Operment, s. d. Art. Urripigment.

Opernhaus, n., frz. opéra, m., engl. opera-house. Die Opernhäuser sind natürlich im allgemeinen nach denselben Grundzügen wie die Theater im allgemeinen zu erbauen, nur daß man noch wie beim Schauspielhause auf Einrichtung einer guten Aufführung hinstreben muß. Eins der bedeutendsten Opernhäuser der Neuzeit ist das Wiener, s. Fig. 2727. — Rühres s. im Art. Theater.

Opferbeden, n., Opferschale, f., wurde zu Füllung der Metopen (s. d.) sowie der Bogenzwiebeln römischen Stils vielseitig dargestellt.

Opferkalk, n., s. d. Art. Evangelistenthire.

Opfersiel, m., s. d. Art. Stier und Rastopf.

Opferstock, m., frz. trone, aumonière, engl. poor's box; almonry, offertory-box, s. d. Art. Armenstöck.

Opfersitz, m., lat. offertorium, prothesis, s. Basilika.

Ophiolith, m. (Miner.), Serpentinfels (s. d.). Man benutzt ihn als Chaissematerial, Baustein, bei. aber zu Verzierung, Vasen re. Er läßt sich leicht behauen, kann gefügt u. gedreht werden und läßt sich zu Mosaiken, Tischplatten, zum Belegen der Wände re. verwenden; er poliert sich leicht, aber nicht dauerhaft.

Ophit, m., Pikkolith, m., engl. marmolite (Miner.), Serpentin (s. d.) mit weißen Kalkadern re., eignet sich trefflich zu Wandbelegen. Der basaltische O. heißt auch Alphanit.

Opificina, f., opificium, operagium, n., lat., Werkstatt, Laden.

Opishodomos od. Opishouos, n., auch Opishion, griech. ὅπισθοδόμος, ὅπισθον, ὅπισθιον, Hinterheit, Rückzelle im Tempel od. in der Kirche; s. Tempel.

Oporothcke, f., griech. ὅπωροθήκη, lat. oporotheca, Fruchtkeller, Gemüseteller.

Oppenwall od. **Oppewall**, m., frz. terre au vent, côte au vent, engl. weather-shore (Schiffb. u. Wasserb.), so heißt ein Ufer, wenn das Wasser durch den Wind von denselben abwärts getrieben wird.

Oppidum, n., lat., 1. Stadt. — 2. Quergebäude im Curtius (s. d.); enthält die carceres.

Optik, f., frz. optique, f., engl. optics, pl., die Lehre vom Licht. Neben den Wegen des Lichtes hat man lange höchst unklare u. abenteuerliche Vorstellungen gehabt, bis, erst im 17. Jahrh., die Emanationstheorie von Newton u. die Vibrations- od. Undulationstheorie von Huyghens aufgestellt wurden. Beide bestanden lange neben einander, bis endlich durch die Untersuchungen von Young, Fresnel, Frauenhofer re. die letztere eine entschiedene Bestätigung erlangte und die Emanationstheorie völlig verdrängte.

I. Die Emanationstheorie nahm an, daß das Licht eine

feine, unwägbare Materie sei, welche von den leuchtenden Körpern mit ungeheurer Geschwindigkeit (von 312 Millionen m. in der Sekunde) hinausgeschleudert würde, während die Undulationstheorie das Licht auffaßt als entstehend durch die Schwingungen der Theilchen eines unwägbaren Stoffes, welchen man Aether nennt. Diese Schwingungen pflanzen sich mit obiger Geschwindigkeit fort und gehen in Ebenen vor sich, welche senkrecht zur Richtung des Lichtstrahles stehen, ähnlich wie bei einem Seil, auf welches an einem Ende ein Schlag geführt wird. Die Lichterscheinungen werden dadurchden des Schalles ganz ähnlich, nur daß beim Schall die Theilchen der unwägbaren Materie schwingen, beim Licht die unwägbaren Aethertheile. Alle Körper, welche Licht aussenden, bestehen aus wägbaren Stoffen; der leere Raum kann das Licht wohl fortpflanzen, nicht aber erzeugen. Unter den Körpern giebt es viele, wie die Sonne, die Fixsterne, glühende und

bei weitem den größeren Theil des auf sie auffallenden Lichtes. Ist die Oberfläche rauh, so geschieht die Zurückwerfung nach allen Seiten hin; dadurch wird bewirkt, daß die Körper dem Auge überhaupt sichtbar werden. Wird aber die Oberfläche geglättet, so werden auch die von einem leuchtenden Körper aus auffallenden Strahlen alle nach einer Richtung, und zwar unter einem dem Anprallwinkel gleichen Abprallwinkel, zurückgeworfen und gelangen in das Auge, welches nun ein Bild des leuchtenden Körpers beobachtet, die wahre Natur der reflektirenden Fläche dagegen nicht mehr genau zu erkennen vermag. So ist es bei den Spiegeln; diese würden für das Auge gar nicht sichtbar sein, wenn sie nicht doch noch kleine Unebenheiten besäßen. Die Reflexion der Lichtstrahlen geschieht nach demselben Gesetz, wie diejenige der Schallwellen; der auffallende u. der reflektirte Strahl liegen mit dem Einfallsslosh in einer Ebene und schließen mit ihm gleich Winkel ein. Weiteres über die Spiegel s.d. betr. Art. Die Lehre von der Reflexion des Lichtes führt den Namen Haptotropie oder Anakampf.

III. Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel in ein anderes übergeht, so wird er dabei von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt, er wird gebrochen. Nennt man das Perpendikel, welches auf der Trennungsfläche im Einfallspunkt eines Strahles errichtet wird, das Einfallsslosh, den Winkel zwischen diesem und dem einfallenden Strahl den Einfallswinkel, den Winkel zwischen dem gebrochenen



Fig. 2727. Opernhaus zu Wien.

phosphoreszierende Körper, von welchen wir ihr eigenes Licht erhalten; die anderen haben kein eigenes Licht und wir sehen sie nur, weil sie uns das Licht zufinden, welches sie von selbstleuchtenden Stoffen empfangen. — Die Fortpflanzung des Lichtes geschieht, wie bereits angegedeutet, geradlinig; jede von einem leuchtenden Körper ausgehende gerade Linie, nach welcher von demselben aus sich Licht fortpflanzt, heißt ein Lichtstrahl. Die Intensität, mit welcher ein Körper von einer Lichtquelle erleuchtet wird, ist umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung. In doppelter Entfernung ist sie daher nur $\frac{1}{4}$, in dreifacher $\frac{1}{9}$ von derjenigen in einfacher Entfernung. Zur Messung der Intensität, also zur Vergleichung derselben mit der als Einheit angenommenen Intensität einer bestimmten Lichtquelle dienen die Photometer (s. d.). — Außerdem hängt auch die Lichtintensität ab von der Neigung der beleuchteten Flächen gegen den Lichtstrahl, und zwar ist sie proportional dem Cosinus des Einfallswinkels, d. h. des Winkels, welchen der Lichtstrahl mit der Normale auf der Fläche einschließt.

II. Wenn Lichtstrahlen an der Grenze zweier verschiedener Mittel auftreffen, so dringt ein Theil in das neue Mittel ein, der andere wird zurückgeworfen oder reflektirt. Bei durchsichtigen Körpern ist die eindringende Lichtmenge die größere; die undurchsichtigen Körper dagegen reflektiren

Strahl u. dem Einfallsslosh den Brechungswinkel (angulus refractionis); nennt man ferner die Ebene durch das Einfallsslosh und den einfallenden Strahl die Einfallsebene, die Ebene durch jene Linie und den gebrochenen Strahl die Brechungsebene, so gelten folgende Gesetze: 1. Die Einfallsebene fällt mit der Brechungsebene zusammen. 2. Beim Übergang aus einem dünneren Mittel in ein dichteres wird der Lichtstrahl dem Einfallsslosh zu gebrochen und der Brechungswinkel ist kleiner als der Einfallswinkel; geht er dagegen von einem dichtenen Mittel in ein dünneres über, so wird er vom Einfallsslosh ab gebrochen und der Brechungswinkel ist der größere. 3. Der Sinus des Einfallswinkels steht, dasselbe brechende Mittel vorausgesetzt, in konstantem Verhältnis zum Sinus des Brechungswinkels. Dies Verhältnis heißt der Brechungs-exponent; sein Werth ist beim Übergang von Luft in Wasser = $4/3$, Gas = $3/2$, Diamant = $5/2$. Wir derselbe mit n bezeichnet, der Einfallswinkel mit i , der Brechungswinkel mit r , so ist $\frac{\sin i}{\sin r} = n$. Ist n der Brechungs-exponent beim Übergang aus einem Mittel A in ein anderes B, sowie m beim Übergang aus A in C, so ist sein Werth beim Übergang aus B in C = m/n . Daher ist auch der Brechungs-exponent beim Übergang von B in A = $1/n$; also von Wasser in Lufi $3/4$ re. Der Sinus des Einfallss-

winkels kaum höchstens 1 sein; ihm entspricht derjenige des Brechungswinkels sin r = 1/n. Dies ist der größte Werth, welchen überhaupt der Brechungswinkel annehmen kann. Beim Übergang von Wasser in Luft ist er z. B. 48° 35'. Er heißt gewöhnlich der Grenzwinkel. Soll nun ein Lichtstrahl aus Wasser in Luft austreten, so ist dies nur möglich, solange der Einfallswinkel den Grenzwinkel nicht überschreitet; thut er dies aber, so tritt der Strahl gar nicht mehr aus, sondern wird nach dem Gesetze der Reflexion zurückgeworfen, ganz so, als ob die Wasseroberfläche ein Spiegel wäre. Diese Erscheinung hat man mit dem Namen der totalen Reflexion belegt zum Unterschied von der nur theilweise, welche der Lichtstrahl erleidet, wenn er an der Grenze zweier Mittel ankommt. Aus der Brechung beruht die Wirkungsweise der optischen Prismen, Linsen (s. d.) u. Die Lehre von derselben führt auch den Namen Dioptrik.

IV. Wenn Licht durch eine kleine Doseinung im Laden in ein dunkles Zimmer einfällt, so stellt sich auf der gegenüber stehenden Wand ein kleines rundes Sonnenbild dar; sängt man aber die Strahlen durch ein optisches Prisma auf, so erhält man auf der Wand ein gefärbtes, in die Länge gezogenes Bild, das sogenannte Spektrum. Die Länge desselben hängt vom brechenden Winkel u. von der Substanz des Prismas ab; in ihm lassen sich die 7 Hauptfarben: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, unterscheiden; das Roth ist stets der Seite zugekehrt, wo der brechende Win kel des Prismas liegt. Zur Erklärung dieser Erscheinung muß man annehmen, daß das Sonnenlicht und überhaupt das weiße Licht nicht einfach, sondern aus verschiedenenfarbigen Strahlen zusammengesetzt ist, deren Gesamtwirkung auf das Auge den Eindruck des Weiß gibt. Diese verschiedenen Strahlen sind auch verschieden brechbar, und zwar erleidet das Violett die stärkste, das Roth die schwächste Ablenkung; jede dieser Farben ist einfach, d. h. kann nicht weiter zerlegt werden. Man nennt sie die Elementarfarben. Weiteres über die Farben s. in d. Art. Farbe I. Analog den Prismen wirken die Linsen; daher kommt es, daß bei gewöhnlichen Linsen die Bilder mit farbigen Rändern erscheinen. Man vermeidet dies durch die achromatischen Linsen (s. d.).

Optostrotum, n., lat., von ὄπτος, gefügt, u. σπρωτόν, Lager, Pflaster; s. v. Badsteinpflaster.

Opuntienholz, n., Spiken der Sahara (Bot.), das poröse und deshalb dem Spitzgrund ähnliche Holz des gemeinen Opuntienkaktus (indische Feige, *Opuntia vulgaris*, Fam. Kakteen), der ursprünglich in Mittelamerika einheimisch war, jetzt aber im Gebiet des Mittelmeeres vielfach vorkommt. Jenes Holz ward eine Zeit lang als Kuriosität von Pariser Tischlern zu Tischen u. dgl. mit verarbeitet.

Opus, n., lat., Werk, Arbeit, daher: o. albarium, Tünchwerk; o. album od. coronarium, Stuckarbeit; o. alexandrinum, Plattenmosaik; o. allemannicum, vielfarbige Stifterei; o. anaglyphicum, Flachrelief, s. Anaglyphe; o. anglicum, anglicanum, englische Arbeit, bei Stifterei. Miniaturmalerei; o. araneum, durchbrochene Weißstuckerei; o. arenatum, Bewurf, Abputz; o. breudatum, Borstenstiftwerk; o. de bolino, Buntzuckerarbeit; o. caementicium, Gussmauer; o. eraticum, Flechtwerk; o. diamictum, Mauerwerk ohne Binder; o. emblectum, Füllmauer; o. fabrile, Zimmerarbeit; o. figlinum, Töpferwaren, z. B. Fliesen; o. figuratum, Musterverband; o. fusile, Gusswerk; o. gallicum = petit appareil, s. Mauerverband B. I.; o. gallicum, Fachwerk mit Dachziegeln ausgefertigt mit lauter Läufern, auch massive Mauer mit lauter Läufersu; o. gravatum, Skulptur; o. imbricatum, Schuppenverband, s. d. Art. Mauerverband; o. incertum oder antiquum, unregelmäßiges Bruchsteinmauerwerk; o. insertum, Mauerwerk mit Zugenwechsel; o. intarsiatum, eingegleite Holzarbeit; o. interrasile, Schrotarbeit; o. in-

testinum, eingestemmte Arbeit; o. isidomum, isodomum, gleichsichtiges Mauerwerk, s. Mauerverband; o. italicum, Bossagebau; o. limocenum, lemovicinium, Email von Limoges; o. marmoratum, Marmor- und Marmortuff; o. mixtum, gemischter Mauerverband; o. musivum, s. v. Mosaik; o. nigellatum, s. d. Art. Nigello; o. ogival, Rippengewölbe; o. pseudosodomum, Mauerwerk mit ungleichen Schichten; o. battatile, productile, propulsatum, getriebene Arbeit; o. quadratum, Mauerverband aus quadratischen Steinen; o. reticulatum, Netzverband (s. d.); o. revinetum, verklammertes Mauerwerk; o. romaneuse, Verband aus Läufern und Bindern bei in massiven Mauern; o. romanum, Quadratbau; o. pilatum, Hafendam auf Pfählen und Bogen; o. rusticum, bauerisches Werk, s. d. Art. Bossage; o. sarsurium, Mosaik aus verschiedenfarbigem Marmor; o. scoticum, s. d. Art. Holzarchitektur; o. sectile od. segmentatum, Mosaik aus mittelgroßen polygonen Steinen in ihren natürlichen Farben; o. signatum, eine Art. Béton, s. Asphalte 6.; o. spinatum, Fischgrätenmauerwerk, Heringsgrätenbau; o. tectorium, Bekleidung, bei, auch Putz; o. tessellatum, geworfelter mustwischer Fußboden; o. testudinatum, Steinwölbung; o. topiarium, Landschaftsgemälde, Vedute; o. triphoriatum, durchbrochene Arbeit; o. venceiae, Kunstarbeit in venetianischer, halb orientalischer Weise; o. veneticum ad filum, Filigranarbeit; o. vermiculatum, Mosaik aus ganz kleinen Steinchen, auch Schachbrettmotiv genannt.

Or, m., franz., Gold; or natif, or vierge, gediegenes metallisches Gold; or d'applique, Malergold; or clinquant, Glittergold; or musif, mosaïque, Mosaiggold; or en feuilles, or battu, Blattgold; or en lame, Goldlahn; or bruni, bruniertes Gold; or trait, Golddraht; or blanc, Platina; or demi-fin, unreines Blattgold; or fils, Goldfäden; or moulu, Goldblättchen, im Feuer gleichsam auf andere, härtere Metalle aufgeschmolzen; or haché, ranhe Bergoldung; or tremblant, Rittergold.

Oraculum, n., lat., frz. oracle, 1. Allerheiligstes des jüdischen Tempels. — 2. Spezialkapelle eines Heiligen, an eine Kapelle angebaut. — 3. Betstübchen, auch oratio, f.

Orangegegelb oder **Granatengelb**, n. und adv., frz. tanné, engl. orange, tawney, lat. orangius, s. d. Art. Gelb; bedeutet in der mittelalterlichen Farbensymbolik Unbeständigkeit und Ruhm begierde. Die Farbe erhält man durch Mischung von Gelb und Roth. Wenn Roth mehr vorherrscht, so erhält man Orangeroth. Neuerdings gewinnt man orangegegelben u. orangerothen, harzigen, in Wasser unlöslichen Farbstoff aus dem pechartigen Rückstand der Steinkohlentherdestillation. Man erhält diesen Rückstand in eisernen Retorten, so daß derselbe rothähnlich wird u. zuletzt eine schwammige Höhle zurückbleibt. Der restirende Theil des Übergetriebenen ist der gewünschte Farbstoff; man giebt nämlich den Retorten zwei Vorlagen, deren erste man bis zu 300° C. erhitzt erhält; in dieser bleibt die orangerothe Harzmasse zurück, die übrigen Produkte gehen in die zweite Kammer.

Orangenmennige, f. (Mal.), s. Mennige.

Orangenbaum- oder **Pomeranzenbaumholz**, n. (Bot.), nimmt eine gute Politur an u. wird zu Galanteriesachen verarbeitet. Es ist ein strohgelbes, hartes, zähres Holz, saftet unter dem Hobel gern auf.

Orangenknospen, f. pl. (Forml.), s. d. Art. Arabesken.

Orangeriehaus, n., frz. orangerie, f., engl. orange-house, s. d. Art. Gewächshaus.

Oratorium, n., frz. oratoire, m., engl. oratory, lat. oratorium, dimin. oratoriolum, Raum od. Vorrichtung zum Beten, also 1. Betkammer, unweit vom Schlafzimmer gelegen; es befindet sich darin ein kleiner Altar mit Kreuzifix. — 2. Kapelle, Bethaus, Bettstall; o. villarium, offene Betkapelle an der Straße. — 3. Tragaltar. — 4. Betstühle. — 5. Reliquiarium. — 6. Empore am Chor der

Klostertürche, hier wurden die ersten Orgeln aufgestellt, daher noch in manchen Gegenden D. für Orgelbühne gebraucht wird.

Orb, s., engl., 1. Reichsapfel, Weltkugel. — 2. Runde knopfartige Verzierung. — 3. Orbs, pl., Blendmaßwerk. **orbe**, adj., frz., engl. orb, blind; orbevoie, Blende, Blendbogenstellung, Blendarkade.

Orbieulus, m., lat., Rädchen, besonders Rolle des Flaschenzugs.

Orbis, m., lat. Im Unterschied zu globus, hohle Kugel od. Kugelsegment, doch auch alles Kreisförmige, Scheibe, Ring, Kugel &c., s. z. B. Laufer der Delmühle; orbis terrarum, engl. orb, Weltkugel, Reichsapfel.

Orbite, f., frz., s. d. Art. Bahn 1.

Orcheser, n., frz. orchestre, m., engl. musikloft, lat. orchestra, f., abgesonderter Platz für die Musiker in Konzert-, Ballräumen und Theatern, um Muſtaufführungen darauf zu halten. Man legt in Theatern das O. tiefer als das Parterre und $1\frac{1}{2}$ m. tiefer als die Bühne, um über die Musiker hinwegsehen zu können. Es nimmt die ganze Länge der Bühne ein und richtet sich in der Breite nach der Größe des Theaters; man lege den Fußboden hohl, um den Instrumenten als Resonanzboden zu dienen, s. übr. d. Art. Akustik A. 5., Säl, Theater &c. Man erhöht es terrassenförmig in Konzerthallen, bei Tanzräumen befindet es sich häufig auf Galerien.

Orchestra, f., lat., gr. ὄρχηστρα, bestimmter Platz, in den Theatern der Griechen, für untergeordnete Künstler, Tänzer, Chöre &c., bei den Römern für Senatorn, zunächst der Bühne, im Amphitheater zunächst an der Arena, an der Stelle, wo jetzt Parkett und Parterre sich befinden; vergl. auch den Art. Hypostylon und Theater.

Orchideenhaus, n., s. Gewächshaus. Die Orchideenblüten geben sehr dankbare Motive zu Ornamentblumen.

Or-couleur, m., frz., Goldgrund.

Orcus, m., lat., bei den Römern s. v. w. Unterwelt, s. d. Art. Hades.

Order, s., engl., ordo, m., lat., ital. ordine, m., 1. Säulenordnung. — 2. Mönchsorden, Nonnenorden.

Ordinaria, f., lat., Backsteine, Ziegelfsteine.

Ordinate, f. (Math.), s. d. Art. Abschnitt, Abseissenlinie, Koordinatensystem, Kurve &c. Sehr bequem ist bei Ausmessung unregelmäßiger Gebäude die Auffindung der Grenzen durch O.n und Abseissen; man macht es am leichtesten, wenn man ganz nahe an dem Gebäude hin eine Schnur zieht und diese als Abseissenachse benutzt.

Ordnung, f., 1. (Math.) einer ebenen Kurve oder einer Oberfläche, so viel wie Grad, also die Anzahl der Punkte, in welcher dieselbe von einer beliebigen geraden Linie geschnitten werden kann. Bei doppelt gekrümmten Kurven unterscheidet man jedoch D. und Grad, indem man dort nach Cayley unter D. die Anzahl der Krümmungsebenen versteht, welche durch einen beliebigen Punkt gehen, während der Grad die Anzahl der Schnittpunkte angibt, welche die Kurve mit einer beliebigen Ebene gemein hat und die Klasse die Anzahl der Tangenten, welche eine beliebig gelegene gerade Linie schneiden. — 2. s. Säulenordnung.

Ordon, m., frz., das Hammergerüst.

Ordonnance, f., frz., Anordnung (s. d.) der Haupttheile eines Gebäudes.

Ordre, m., frz., 1. (d'architecture) Säulenordnung. — 2. Mönchsorden, Nonnenorden.

Ore, s., engl. 1. Erz, rohes Metall; ore rough from the mine, Pecherz; dry ore, brüchiges Erz; hard ore, trockenes Erz. — 2. Grenze, Kluft, Landzunge; ore-wood, Seegras.

Oreade, f. (Mythol.), Bergnymphe; s. Nymphé.

Oreille, f., frz., 1. Ohr (s. d.). — 2. Henkel der Glöde. — 3. Rundkropf eines Simses. — **oreillé** (her.), gehört.

Oreiller, m., frz., eigentlich Ruhetissen, Kopftissen, daher das Seitenpolster, die Rolle des ionischen Kapitells; s. übr. d. Art. Ohr.

Orellion, m., frz., 1. crosette (s. d.). — 2. s. orillon.

Oref, im Islam die Mauer zwischen Paradies n. Hölle.

Orfroi, n., frz., engl. orfris, lat. orphreum, aurifricium, Goldgewebe.

organische Beschreibung einer kurvigen Linie, Zeichnung derselben durch stetige Bewegung eines Punktes mit Hülfe eines Instrumentes, so des Kreises durch den Zirkel, der Ellipse durch den Ellipsenzirkel &c.; o. B. eines der Kreisschnitte od. anderer kurviger Linien s. d. betr. Artikel.

organische Chemie, f. Dieser Theil der Chemie beschäftigt sich mit dem Studium der Eigenschaften, der Zusammenziehung, der Beziehungen unter einander &c. organischer, d. h. solcher Körper, welche namentlich aus dem Pflanzen- und Thierreich hervorgehen und entweder zusammengefasst sind aus Kohlenstoff und Wasserstoff; Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; oder Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Von den anderen Elementen sind in den o. n. Körpern, nur noch seltener, Phosphor und Schwefel zu finden. Organische Körper unterscheiden sich wesentlich von unorganischen, indem sie sämtlich kohlenstoffhaltig sind.

Organismus, m. Man spricht a) von dem O. eines Baues im allgemeinen, u. meint damit den logischen Zusammenhang zwischen den Größen und Formen der Bautheile; b) von organischer Entwicklung der Verzierungen aus dem innern Weben des Baues und meint damit eine solche Anordnung der Verzierungen nach Stellung, Form und Größe, daß sie das Weben u. Wirken der in den Bautheilen thätig zu denkenden Kräfte, sowie die Bestimmung des einzelnen Theilstückhülfst deutscher. wahrsprechend.

Organistrum, m., sat., Orgelbühne.

Orgel, f., 1. frz. orgue, m., orgues, s. pl., engl. organ, lat. organum, das bekannte Muſeinstrument in Kirchen.

a) Die Alten kannten schon die O.n, aber nur die Wasserorgel, frz. orgue hydraulique, lat. hydraulus, über welche man noch nicht ganz klare Kenntnis hat. b) Windorgel, lat. organum pneumaticum; wird zuerst auf dem Obelisk des Theodosius um 400 dargestellt, dann von Cassiodor um 500 n. Chr. erwähnt; 757 sendete Kaiser Konstantin V. eine bereits mit Trittblaßbälgen versehene O. an Pipin; 826 kam ein venetianischer Orgelbauer nach Aachen und schenkte Papst Johann VIII. (872—882) verschrieb einen Orgelbauer aus Deutschland. Damals bestanden die Pfeifen aus Kupfer u. standen frei, das Manual hatte höchstens 12 Tasten; vom 10. Jahrh. an wurden sie in den Kirchen immer gebräuchlicher; im 13. Jahrh. kamen die Blei- und Zinnpfeifen auf. Im jüngeren Titurell wird eine O. erwähnt, der der Wind durch eine Windmühle zugeführt ward; auch tragbare O.n, engl. portable o., hatte man schon im 13. Jahrh. Die O.n sind schon seit dem 15. Jahrh. schnell verbreitet, jetzt fast allgemein in christlichen Kirchen, s. d. Art. Kirche. Man stellt jetzt die O. am liebsten am Westende des Langschiffes, über dem Paradies, auf. In den mittelalterlichen Kirchen sieht die O. meist am Chor (s. Oratorium), in England meist auf dem Lettner und ist dann natürlich meist nicht sehr groß, oft sogar eine beinahe tragbare O. (engl. regals). Neben die Gebläseeinrichtung s. Art. Balg 3., Balgkammer, Balkenkammer und Windlade. Die Pfeifen müssen sicher, ruhig und trocken stehen. Die sichtbaren Theile sind Manual, Pedal und die Zinnpfeifen, nebst dem sie umgebenden Orgelgehäuse, dessen Hauptform sich nach der Vertheilung der Pfeifen richtet; über dem Manual sind das Notenpult u. die Registerzüge anzubringen. Das Orgelgehäuse wird bes. auf der Vorderseite mit Schnitzwerk &c. verziert, welches natürlich genau im Stil des Gebäudes sein muß. Die Vertheilung für Manual &c. wird mit einer Thür verschlossen. Ein Seitenhürchen führt ins Innere des Werkes, aus dessen Bauart hier begreiflich nicht einzugehen ist. Den oberen Theil des Prospektes nehmen die Zinnpfeifen, in Gruppen vertheilt, ein, deren Register der Prinzipalbass heißt; bildet

eine solche Gruppe einen Vorsprung, der durch die ganze Höhe der D. geht, so heißt er ein Thurm. Falsch ist es, dem Orgelgehäuse streng architektonische Formen, bes. Formen der Steinarchitektur, zu geben; es muß immer als Geräthe erscheinen; auch bediene man, daß in der Zeit des romanischen und frühgotischen Stils die Pfeifen nicht unter Bögen u. Giebel, sondern frei und zwischen aufrechte Pfosten u. waagrechte Riegel gestellt wurden; vgl. Fig. 2728 mit 2729. Meist liefert der Orgelbauer eine Skizze für die Disposition der Prospektrohren, welche als Inhalt beim Entwurf des Gehäuses zu dienen hat. Die Bemerkung der D. geschieht nach der Länge der größten Pfeife u. sie heißt z. B. 24förmig, 16förmig rc. Kleine D. u. ohne Pedale nennt man Positiv, bewegliche: Portativ, franz. orgues f. pl. portatives, engl. portable organ, regal. Neuerdings hat man auch Dampforgeln. Man schraubt nämlich eine Anzahl nach der Tonleiter bestimmte Dampfrohre auf eine starke Dampfröhre, die mit einem Dampfzylinder in Verbindung steht, auf, verschließt jede dieser Dampfrohre durch ein Ventil, auf welches eine Feder wirkt, befestigt an den Ventilen Drähte, die entweder mit Tasten oder auch mit einer drehbaren Stiftwalze verbunden werden, so daß man Melodien auf der Klaviatur spielen od. ablehren kann.



Fig. 2728. Orgel aus frühgotischer Zeit, nach einer Miniatur.

2. O., auch Orgelwerk, frz. orgue, f., engl. organ, sliding-timber (Kriegssb.), ein Fallbaum od. Fallgatter zum Versperren eines Festungsthores; s. d. Art. Burg.

Orgelbühne, f., Orgeldior., n., franz. tribune d'orgue, engl. organ-loft, lat. organistrum, muß sehr fest konstruiert sein und hinlänglichen Platz für Orgel u. Gebläse, Orgelspieler und Sänger bieten; s. d. Art. Kirche.

Orgelgehäuse, n., frz. cabinet d'orgues, fût d'orgues, buffet m. d'orgues, engl. organ-case, buffet, ital. cassa d'organo; s. d. Art. Orgel 1.

Orgelpfeife, f., 1. frz. tuyau m. d'orgue, engl. organ-pipe, s. Orgel. — 2. frz. pilier de port, engl. pales, organs of an harbour, Pfähle am Hafeneingang, s. Hafen.

Orgueil, m., frz., Kloß von Stein oder Holz, als Unterlage und Drehpunkt eines Hebebaums.

Orgyia (gr. Ant.), eine ungefähr 6 rheinländische Fuß halrende Klafter; s. d. Art. Maß.

Orichalch, s., engl., Messing.

Oriel, m., franz., engl. oriel, oriol, s., altengl. oriole, oryle, oryall, lat. oriolum, 1. vorgebautes Portal, Wetterdach, Schutzdach, detachirtes Thorhaus, vorgekratztes Obergeschöß. — 2. Auch oriel-window, Erkerfenster, vorgekratztes Fenster.

orientalische Baustile, s. d. Art. Persisch, Maurisch, Ostindo-mohammedanisch rc.

Orientierung, f., Ostung, f., frz. orientation, f., engl. orientation, eastering, die Richtung der Längenachse einer Kirche od. dergl. nach einer bestimmten Himmelsrichtung. Schon bei den Heiden findet sich eine solche D. Die Dorier bauten ihre Tempel mit der Thüre nach Westen, die attischen Tempel hatten ihre Thüre erst im Westen, später gebaute Tempel haben die Thüre im Osten; der Tempel zu Jerusalem stand mit dem Allerheiligsten nach Westen gesetzt, die Synagogen wenden ihre Altarseite nach Jerusalem (Südosten), die Moscheen nach Mekka. Auch die Teocallis der Azteken und Tolteken waren orientiert. Die Christen folgten im Anfang der Richtung des Tempels zu Jerusalem; d. h. die Altarseite der Basilika




Fig. 2729. Orgel des Münsters zu Ulm.

stand im Westen, die Thüre im Osten. Zwischen 1407 und 1420 schuf man die D. um, so daß der Altar nach Osten kam, s. d. Art. Basilika und Fig. 444 u. 445. So wie in Fig. 445 blieb die D. fortan mit Ausnahme des 17. und 18. Jahrh., wo die D. gefürt den Altar nach Westen, das Frauenschiff nach Süden verlegten. Geringe Abweichungen, frz. déviation, bes. nach Südosten, finden sich häufig; stärker von der D. abweichende Kirchen, frz. églises maltes tournées, lat. ecclesiae besornatae, werden gerügt.

Orifice, m., franz., engl. orifice, s., Deßnung, Loch, Mündung; orificium, lat., auch = orfroi.

Oristamme, f., s. im Art. Fahne.

Originalstil, m., s. in d. Art. Baustil.

Orillo, m., span., Ansicht (s. d.).

Orillon, m., frz. 1. Bosswerksohr; s. d. Art. Bastie.
— 2. Henkel der Glocke.

Orin, m., frz. (Schiffb.), das Bojetau, Bojereep.

Oripeau, m., frz., Rauschgold, Flittergold.

Orle, ourle, m., frz., engl. orle, ital. orla, lat. orla,
1. Saum, Leiste, auch Nienlein genannt, s. d. Art. ceinture 1. — 2. Nach Palladio Blithus der Base.

Orlean, m., Altola, Achioti, Achioti, Rueu, Aruotta, Arueu re, franz. anotto, roucou, engl. annatto, violet, hoch- und feuerrother Teig, kommt aus Westindien, gewonnen aus dem Orleanbaum (*Bixa orellana*, Fam. Bixineac, Orlangegewächse), dessen Samen in der Kapsel zwischen einer marligen Materie steht. Diesen Samen legt man acht Tage in Wasser, bis dies anfängt zu gähren. Der Farbstoff wird durch Stampfen und Umrühren von den Körnern gelöst und durchgesiebt. Das so gewonnene Farbewasser wird in einem Kessel gekocht, der Schaum abgeschöpft, nochmals gekocht und dabei stark umgerührt, damit er nicht verbrennt; dann lässt man ihn in Schüsseln erkalten und macht Klumpen daraus. Das Orlangeöl löst sich leichter in Weingeist als in Wasser auf; durch Zusatz von Laugensalz wird das O. orangegelb, gibt keine feste Farbe, ist auch in Terpentin und setten Ölen lösbar und wird zu Lackfirnißen gebraucht. Über gelbe Holzbeize aus O. s. d. Art. Beize 27. und 28. Isabellfarbig wird dieselbe durch Zusatz von 33 g. Wasser und eben so viel Weinessig, vielleicht auch etwas Alraun.

Orlet, ourlet, m., frz., 1. Säumchen, z. B. Oberplatte der Sima. — 2. Bleirne Transplatte.

Orlinbaum, m. (Bot.), s. v. w. gemeine Erle.

Orlop, s., engl., eigentlich overloop (Schiffb.), 1. Überdeck (s. d.). — 2. Bei Kriegsschiffen s. v. w. Kuhbrücke, orlop-beam, Balken der Kuhbrücke (s. d.).

Orme, ormean, ormel, m., franz. (Bot.), Ulme; ormoie, Ulmenwald; über Philibert de l'Orme's Brückensystem s. d. Art. Brücke.

Ormuzd (pers. Myth.), eigentlich Chore-Mezdao, der große Erzherr, höchstes Prinzip des Lichtes u. des Guten, nach Zoroaster nebst Ahriman aus dem urschaffenden Wesen Juwane Akerene hervorgegangen, als dessen Geschöpf und Offenbarung. Wohnet im Lichtreich, während Ahriman in der Finsternis wohnt. Um das Böse wieder zu vernichten, schuf O. die Welt, während deren 12000jähriger Dauer er den Kampf mit Ahriman zu vollenden gedankt, und nahm seinen Sitz auf dem Berg Albordj. Am Ende der Tage sendet er den von der Jungfrau geborenen Erlöser Sojusch.

Ornament, n., franz. ornement, m., engl. ornament, ornate, Verzierung, ornamental art, engl., ornamentistische Kunst. Die O.e dienen zum Schmuck glatter Formen architektonischer Glieder und ganzer Flächen; man sieht sie ein in geometrische und rein ornamentale, lebhafte wieder in thierische und pflanzliche, in stilisierte, phantastische und der Natur entlehnte Figuren; man führt sie plastisch oder auch blos in Farben aus. Die häufigst vorkommenden sind folgende: a) geometrische, z. B. das Labirinth, der Mäander, die Comarajja, der griechische gebrochene Stab, Rehwurf, Mähzwerl, Nagelkopfsverzierungen, Perlstab, Zahnschnitte, Kreisverschlingungen, Rundbogenfrieze, Zickzack, Rauteureihen re; b) thierische, Menschen- und Thiergestalten, Menschen- und Thiertheile, Masken, Phantasieköpfe re; c) pflanzliche Blätter, Früchte und Blumen, Rankenwerk, Kräppen, Kriechblume re.; s. d. betr. Art. sowie die Stilatikel. Über die blos in Farben ausgeführten O.e s. d. Art. Polychromie; die plastische Ausführung ist sehr verschieden. Man haut sie in Stein, gießt sie in Gips, Metall, Cement, Kalk od. dergl., modelliert sie in Thon u. dergl. und brennt sie, schnürt sie in Holz oder preßt sie in Leder, oder drückt sie in Papiermaché, Steinpappe od. dergl. aus. Neuerdings stellt man O.e von Holzfournieren erhaben her. Die eigens dazu her-

gerichteten Fourniere von gewöhnlichem oder Zugusholz bringt man zwischen zwei Metallplatten, deren eine die zu erlangende Figur in Relief darstellt, die andere sie versteckt zeigt und die beide einer gesetzten Wärme ausgesetzt werden sind. Wird das Fournier zwischen denselben einer starken Pressung unterstellt, so präsentirt es auf einer seiner Flächen, sobald es aus der Form genommen, die Figur in erhabener Arbeit und ist kaum zu unterscheiden von wirklicher Skulptur in Holz. Als dann füllt man mit Cement, Papiermaché re. die Vertiefung auf der andern Fläche des Fourniers aus. Ist diese Ausfüllung hinreichend getrocknet und geschliffen, so leimt man das Fournier auf Möbel und damit zu verzierende Gegenstände.

Ornamentik, f., 1. franz. art m. ornementaire, engl. ornamentics, pl.; decorating art, s., Verzierungskunst; s. Dekoration. — 2. Gesamtheit aller Ornamente an einem Bauwerk oder System der Ornamentkunst, frz. ornementation, engl. ornamentation, dressing, ornatation, nach einem bestimmten Stil. Feste Regeln für die O. kann man zwar nicht geben, sondern Vertheilung und Anordnung der Ornamente muss dem Geschmack des Entwerfenden überlassen bleiben, aber die in dem Beispiel der einzelnen Stile gegebenen Regeln dafür finden sich größtentheils in den Stilartikeln ausgeführt; s. übr. Bauverzierungen.

ornated mould, s., engl., besetztes Glied; s. Glied.

Orne, m., frz., Büchelche.

Ornement, m., frz., das Ornament; o. d'autel, siehe Altarbekleidung.

Ornière, f., frz., 1. die Wagenstrasse, Radspur. — 2. Die Schiene.

Ornithion, n., gr. ὄρνιθῶν, Vogelhaus, vogliere (s. d.).

Orpellum, n., lat., Messing.

Orpheus, Personifikation der aus Afrika nach Thrasien gebrachten Musik, Poesie re. Dargestellt wird er als schöner Mann, mit der Lyre, von wilden Thieren umgeben, die er ebenso wie den Cerberus und andere Mächte des Hades durch sein Leierspiel sämtigte. Auch gibt es Darstellungen von Christus als O.; s. Jesus.

Orpiment, orpin jaune, m., frz., das Nuripigment; o. rouge, orpin, m., der Realgar.

Orsedew, s., engl., Flittergold.

Orseille, f. franz. orseille, f., engl. archil, ist ein zum Färben verwendbarer, bald röthlicher, bald violetter Teig, der aus verschiedenen Flechten, der Orseillenflechte (s. d.), Lecanora tartarea, der Angolasflechte re., unter Einwirkung von Lust, Wasser und Ammoniak bereitet wird. Sie wird auch als trockenes Pulver unter dem Namen Persio in den Handel gebracht.

Orseillenflechte, f., Eudbear, Färberflechte (Roccella tinctoria, Fam. Flechten, Bot.), wird besonders von Benzuela (Südwestafrika), den Kanarischen Inseln u. Azoren eingeführt und zu Herstellung der blauen Orseille und des Lacmus (Lackmoos) verwendet. Außer ihr sind noch mehrere andere Flechten reich an jenem Farbstoff, z. B. Urceolaria scruposa, cinerea, Umbellicularia pustulata, Pertusaria communis (bei uns), Ochrolechia tartarea Massal (in Schweden zum Tournesol des Handels, in England auch zu rother Farbe, Persio, verarbeitet; wird auch schwedisches Moos genannt); s. d. Art. Lacmus.

Ort, m. (Geom.), geometrischer O., eine Linie oder eine Oberfläche, die alle Punkte enthält, welche einer unbekümmerten Aufgabe Genüge leisten. So ist der O. eines Punktes, für welchen die Summe der Entfernungen von zwei festen Punkten einen konstanten Wert besitzt, eine Ellipse, deren Brennpunkte in den festen Punkten liegen. Dabei ist dem Punkt noch die Beschränkung auferlegt, in einer bestimmten Ebene bleiben zu müssen; wird diese aufgehoben, so wird der O. eine Oberfläche, nämlich eine Umdrehungsellipsoide. Auch gibt es Oerter von geraden od. kurvilinear Linien; die ersten haben den allgemeinen Namen Regelflächen. So ist der O. einer geraden Linie, welche zwei

feste gerade Linien schneidet und einer festen Ebene parallel bleibt, ein hyperbolisches Paraboloid.

Ort, n., 1. (Bergb.) Strecke in Gruben, angelegt, um Erze zu suchen *et c.*, s. d. Art. Grubenbau. — 2. frz. lieu de travail, engl. deau, diejenige Stelle beim Grubenbau, wo der Bergmann arbeitet; das O. oder der Ortloch eines Stollns, einer Strecke, franz. fond, front d'une gallerie, engl. head or end of a gallery, forehead, forefield, ist die Angriffsstelle des Gesteins oder der Lagerstätte für das Vortreibeneines Stollns, einer Strecke, also auch das Ende eines solchen Grubenbaues. O. heißt aber auch der Querschlag, franz. galerie à travers-banc, taillement, engl. arch, cross-cut. — 3. Ueberhaupt Spize, Ecke, Ende, Rand, z. B. Schneide oder Spize eines Werkzeugs, Ende eines Gebäudes, Landspitze an dem Zusammenfluss zweier Ströme *et c.*; über den Unterschied zwischen O. und Ecke s. d. Art. Achteck und Achtort. — 4. Ahle oder Pfrieme, besser O. hrt geschrieben. — 5. Der vierte Theil einer Mäßeinheit, z. B. in Lübeck = $\frac{1}{4}$ Mäß; s. d. Art. Mäß.

Ortbalken, m. (Zimm.), s. Balken 4. I. B. c. u. Brücke.

Ortbohrer, m. (Bergb.), ist ein mit scharzen stählernen Spitzen versehener Bohrer.

Ortbret, n., Ortdiele, f., 1. das Brett bei Fußböden *et c.*, welches zunächst der Mauer oder am Ende des Fußbodens liegt. — 2. Beim Schneiden (Trennen) eines Stammes in Breiter od. dergl. s. v. w. Schwarte, s. d. Art. Bret. — 3. (Minerb.) s. Stirnchild.

Ortchen, 1. (Holzb.) gewisses, n., s. d. Art. Abtritt 5. — 2. (Bergb.) franz. petite galerie à travers, engl. holing, Neben- oder Hülfsstrecke, kurzer Querschlag.

Orter, m., Spize eines eisernen Werkzeuges, bes. der Bergeisen; vergl. auch d. Art. Kolbenbohrer und Ort.

Orterbau und **theilweiser Abbau**; s. Abbau.

Ortern od. **ertern**, frz. B. (Tischl.), quer durch die Jahre Holz schneiden, geschieht mit der **Ortersäge**, franz. scie à débiter, engl. continental frame-saw, s. Säge, auf der Orterbank.

Ortsach, n. (Zimm.), s. Balkenschach.

Ortsäusel oder **Ortpäusel**, m., s. v. w. Bohrsäusel.

Ortgang, m. (Miner.), eine Erdwand, die dem Miner entgegensteht und in die er sich hinein arbeitet.

Orth oder **Kave** (Deichb.), s. v. w. Ohr.

Orthaus, n., s. v. w. Etchaus.

Orthit, m. (Min.), franz. cérite, allanite, orthite, f., engl. allanite, orthite, kieselfaures Bariumoxyd.

Orthobel, m., eine Art Gefüshobel; s. Hobel.

Orthodoron, n., griechisches Längenmäß, Länge vom Handgelenk bis zur Spize des Mittelfingers.

orthogonal, adj., frz. orthogone, orthogonal, rechtwinklig; o. ist z. B. eine Projektion von Punkten durch senkrecht auf einer bestimmten Ebene stehende Linien.

Orthographie, f., griech. ὀρθογραφία, frz. orthographie externe, lat. orthographia, Ausdruck, geometrische Ansicht; orthogr. interne, Durchschnitt.

Orthokeratitenkalk, m. (Miner.), Kalkstein, der zum Ubergangsgebirge gehört und Orthokeratiten, d. h. Schneckenverteinerungen, enthält, wird von Sandstein, Thon und Mainschiefer begleitet, wechselt mit Glimmerschiefer und Grauwacke ab.

Orthoklas, m., franz. orthose, m., engl. orthoclase (Miner.), s. v. w. Feldspat (s. d.).

Orthostata, lat., griech. ὄρθοστάτης, Strebepfeiler, Eckstütze, doch auch Mauerhaupt, Stirnwand eines Füllmauerwerks *et c.*

orthostylos, adj., griech., geradäulig.

Ortsfähle, m. pl., äußere Pfähle eines Brückenjochs; s. d. Art. Brücke V. 3. b. und b in Fig. 991.

Ortsanlagen, f. pl. Für Anlage neuer od. Vergrößerung bestehender Ortschaften gelten folgende Regeln: 1. In betreff der Lage: sie seien bequem, gesund und angenehm; zu groÙe Höhe giebt schlechte Zugänge, doch darf man neue

Ortschaften auch nicht zu tief legen, wegen der Ueberschwemmungen, Sumpfieben *et c.* Stets muß trinkbares Wasser zu haben sein. Nähe von Landstraßen, Flüssen, Meer *et c.* braucht nicht erst empfohlen zu werden. — 2. Der Plan einer Stadt darf nicht gesucht regelmäßig sein, namentlich ist die Form eines in lauter Vierecke getheilten Vierecks sowie auch die Kreisform zu vermeiden; in der Regel wird das Terrain die Hauptgestalt bestimmen. — 3. Die Umfassung wird a) von selbst durch die Mauern *et c.* der Grundstücke hergestellt, dann ist die Stadt eine offene; b) es wird eine Umfassung wegen der Thorabgabe nötig, diese sei gemauert und genügend hoch; c) es ist eine Befestigung nötig, dann wird die Stadt zur Festung (s. d.). Sehr zweckmäßig ist es, zwischen der Umfassung und den Häusern in selneinen Verbindungsweg (Envirouweg, Zwinger) von einem Thor zum andern zu führen. — 4. Der Thore seien nicht zu wenig, weil dies unbequem; nicht zu viel, weil die Unterhaltung und Ueberwachung derselben kostspielig ist. Die Lage der Thore richtet sich ganz nach der Richtung der auf den Ort zukommenden Straßen von den nächsten Ortschaften. — 5. Von jedem Thor führe eine Hauptstraße möglichst direkt auf den Haupt- oder Marktplatz, von jedem Thor der Innerstadt führe ein thunlichst direkter Weg nicht nur nach dem entsprechenden äußeren Thor der Vorstadt, sondern auch nach den beiden benachbarten Außenthoren. Man sorge für hinreichende konzentrische Verbindungen, Ringstraßen. — 6. Die Straßen seien breit u. nicht zu krumm, aber auch nicht ganz gerade, wenngleich in sehr windiger Gegend. Keine sollte gerade von Norden nach Süden gehen, wegen der sonst entscheidenden unerträglichen Hitze. Sie müssen sich möglichst rechtwinklig durchschneiden. Zwei parallel laufende Straßen sollten nie unter 70 m. von einander entfernt sein. Hauptstraßen sollten nie unter 15, Seitengassen nie unter 8 m. breit sein, außer in heißen Gegenden, wo sie schmal und gekrümmt sein müssen. — 7. Die Straßen sind durch Taggerinnen und Schleusen zu reinigen; an den Häusern laufen Trottoirs hin. — 8. Deßwegen Plätze legt man am besten an Durchkreuzungen mehrerer Straßen an. Das gewöhnliche Bieret ist zwar die beste Form dafür; doch sind auch runde od. polygonale Plätze mit sternförmig von ihnen auslaufenden Straßen sehr zu empfehlen; s. d. Art. Markt u. Platz. — 9. Bei Dörfern legt man am besten die Kirche in die Mitte des Orts, etwas erhöht auf einem freien Platz. Eine Hauptstraße oder auch zwei Parallelstraßen mit wenigen Quergassen genügen hier. — 10. Bei größeren Städten legt man zwischen Innerstadt u. Vorstadt Promenaden od. Boulevards, sowie auch sonst in nicht zu großen Abständen Grümpläze (green-squares) an.

Ortsbauhütte, f., s. d. Art. Bauhütte 2.

Ortsheit, n., 1. (Maur.) s. v. w. Richtscheit. — 2. s. v. w. Wägheit am Wagen.

Ortsmauer od. **Bordmauer**, f., frz. cordon, engl. barge-course (Dachd.), Reihe Dachsteine am Giebel entlang.

Ortsmauer, n. (Bergb.), eine in einem spitzen Winkel über oder auf einem Gang streichende Mauer.

Ortsstückig, adj. (Bergb.), so heißt das mit dem Eisen gewinnbare Gestein.

Ortstein, m., 1. s. v. w. Grenzstein, s. d. Art. Lochstein. — 2. s. v. w. dichter, gelber Thoneisenstein. — 3. s. v. w. Eckstein. — 4. Auch **Ortschiefer**, Orthiegel od. Anziegel, die am Ende od. Rand einer Dachdeckung befindlichen Schiefersteine od. Dachriegel, s. d. Art. Dachdeckung 1., Dachriegel 1. re. — 5. (Pflast.) s. v. w. Ansangstein. — 6. s. v. w. Artstein; s. Naseneisenstein.

Ortstock, **Ortsecken**, m., 1. s. Ortsfahl. — 2. (Bergb.) Pfälzchen, ein ein Ort der Grube lothrecht darüber zu Tage zu bezeichnen.

Ortung, **Oertung**, f. (Bergb.), ein Punkt oder eine Linie zu Tage und ein dergleichen in der Grube, wenn sie seiger über einander stehen, bilden zusammen eine Ortung.

Gesche, f., 1. s. v. w. *Gsche* (s. d.). — 2. Im Oberdeutschen s. v. w. *Flur*, d. h. Feldflur, von anderen Fluren durch Gescheplatten, Grenzzäune, getrennt.

Oscillation, f. (Math., Mech.), s. v. w. *Schwingung*.
oscillirende Maschine, f., s. v. w. *Dampfmaschine*.

Osculation, f. (Geom.), die innigste Berührung einer Linie oder einer Fläche mit einer andern. Daher auch die Namen *Osculationsfläche*, *oscultirender Kreis* u. c. für Krümmungsgebene, Krümmungskreis u. c.; s. d. Art. *Krümmung* und *Berührung*.

Osculationskurve und **Osculationspunkt**, f. *Kurve*.

Gese, f., 1. franz. *anse*, s. d. Art. *Dehr*, *Ohr*, *Dehje*. — 2. s. *Helmloch*. — 3. *Metallring*.

Gesel, n., s. v. w. *Nösel* (s. d. und d. Art. *Mäß*). — 2. s. v. w. *Aeschel*.

Gesundofen, m., s. *Bauerofen*.

Gesundschmiede, f., Schmiede zum Anlauffrischen.

Gäthör, n., s. d. Art. *Chor*.

Osteau, otian, m., frz. *Vielpaß*, *Rosette*, *Medaillon*, Fensterrose in einem Bogensfeld.

Ostensorium, n., lat., eigentlich Behältnis zu Ausstellung (Exposition) der Eucharistie (Hostie), doch meist durch Monstranz ersetzt, welches eigentlich ein Behälter zu Exposition von Reliquien ist.

Ostéocolle, f., franz., Knochenleim.

Osterei, n., frz. *ovale divin*, amande mystique, engl. und lat. *vesica piscis*, *mandorla*, *Mandorla*, länglicher Heiligenchein; s. M. M. a. W.

Osteria, f., ital., *Gasthaus*, *Schenkhaus*.

Osterkerze, f., *Osterleuchter*, n., frz. *arbre pascal*, engl. *paschal candle-stick*, *paschal taper*, lat. *columna* oder *arbor paschalis*, großer Leuchter, in der Basilika neben dem Evangelienambon, später neben der Kanzel aufgestellt. Sie gehören zu denjenigen Kirchengeräthen, welche ganz unverändert

in Bezug auf Platz und Handhabung von der ersten Zeit christlicher Kunst an bis jetzt (in der katholischen Kirche) beibehalten werden sind.

ostfriesländischer Fuß, m., s. *Mäß*.

Ostgotthenbauten, f. pl. Aus der Zeit, wo die Ostgotthen in Italien waren, also vor 375 n. Chr., wissen wir sehr wenig über ihre Bauten; die Darstellungen ihrer Besitzungen an der Trajanssäule sind nicht maßgebend; *Origines* erwähnt zwar, aber beschreibt nicht ihre Tempel und Statuen; um

490 kannte man




Fig. 2730. Palast Theoderichs zu Ravenna. Eigene Aufnahme von D. Mothes.

Osier, m., frz., engl. *ozier* (Bot.), *Korbweide*, s. *Weide*.

Ostiris (Myth.), s. d. Art. *Aegyptisch* und *Lotosblume*.

Osmuni und Osmusdy, s. d. Art. *Mäß*.

Osmium, n. (*Miner.*), ist ein im Platin sand, als steter Begleiter des Platins, mit Triduum u. c. in verschiedenen Verhältnissen verbundenes Metall; spez. Gewicht 10₁₀; ist bläulichweiß, metallisch glänzend, erhält bald an der Luft eine kupferrote Oberfläche; hat bis jetzt noch nicht geöffnet werden können.

Ossarium, ossorium, ossuarium, n., lat., franz., *ossuaire*, engl. *ossuary*, *Weinhaus*, *Kerner*, doch auch *Beinurne*.

Ossature, f., franz., Gerippe eines Gebäudes.

ostasiatische Baustile, m. pl. Gewöhnlich rechnet man hierzu nur den chinesischen und den japanischen Baustil. Sieht man aber noch die Bauten der malayischen Inseln, Siam, Birma's und Koachmirs in Betracht, so erhält man eine Gruppe von Baustilen, die unstreitig mit einander verwandt sind u. ein Fortschreiten der Kultur bis zu einer gewissen Höhe nebst darauf folgendem Herabsinken zeigen, ganz in ähnlicher Weise wie andere Baustilgruppen; vgl. die betr. Artikel sowie d. Art. *Ostindisch*.

in Parma bereits monasteria gothorum. 534 berief Clothar gothische Künstler nach Ravenna u., doch alles das sind blos Nachrichten, ohne daß wir die Form kennen. 493 jedoch kam Theoderich mit seinen Ostgotthen nach Ravenna. Ob er Bauverständige mitbrachte, wissen wir nicht. Die Bauten der Ostgotthen in Ravenna u. Umgegend stammen aus der Zeit von 493—560. Als Theoderich der Große nach Ravenna kam, bestanden dort schon einige lateinische Basiliken, vielleicht auch schon arianische Kirchen; dieselben erschienen aber zu klein für das Bedürfnis der Einziehenden. Theoderich ergriff daher zunächst Besitz von der Theodorikuskirche; da diese aber nicht ganz für den arianischen Ritus paßte, mußten neue Kirchen gebaut werden, zunächst ein Baptisterium an der Theodorikuskirche selbst. Die Stadt war wohlhabend u. die alchristliche Kunst blühte dasselbe. Die Ostgotthen brachten byzantinische Bildung mit u. zogen byzantinische Künstler aus Konstantinopel und Dalmatien an sich, beschäftigten aber auch die einheimischen. Unter dem kunstliebenden Theoderich und seinen Nachfolgern entstand nun bald eine große Anzahl von Bauten, die zum größten Theil ein sehr interessantes Gemisch von alchristlichen und byzantinischen Elementen zeigen. Die prachtvollste unter

den unter Theoderich gebauten Kirchen ist S. Martino ciel d'oro, jetzt S. Apollinare dentro genannt. Hier sind die Säulenfüße in der Hauptfase attisch, doch unter Beglaßung des oberen Torus und unter Verstärkung des Plinthus; die Kapitale weichen ebenfalls wenig von den korinthischen ab, zeigen aber doch schon das Streben nach einem Ausdruck für die Veränderung der Funktion, die darin liegt, daß kein langer Architrav, sondern ein quadratischer Kämpferwürfel — nach oben breit, also als umgekehrte abgestumpfte Pyramide gestaltet — auf das Kapitäl drückt. Dieser Würfel trägt ein Kreuz; von der architravirten Bogengambieranze stoßen nur die zwei ersten Platten auf den Kämpfer auf, die dritte Platte u. das Deckglied kröpfen sich um. Die Unterkapitale zeigen die Evangelistenthiere statt der Evoluten usw. An der Basistufe des Herkules erscheinen die Blätter der Kapitale sehr lebhaft, wie im Sturm bewegt, der Kämpferwürfel ist als steife Kehlsleiste profiliert und mit Eichblättern besetzt, zwischen denen, wie an fast allen Kämpferwürfeln, ein Kreuz sitzt.

Von den Palästen Theoderichs zu Verona, Spoleto und Terracina sind zwar Reste erhalten, die aber nicht so prägnante Beweise für die Formgebung bieten, wie der Palast zu Ravenna, Fig. 2730. Die bereits zu dem Artikel Altchristlich unter Fig. 143 bis 145 gegebenen Details von diesem




Fig. 2731.
Vom Palast des Theoderich in Ravenna.




Fig. 2732. Unteres Geschöf. Grabkirche Theoderich.

Fig. 2733. Oberes Geschöf. Grabkirche Theoderich.



Fig. 2734. Grabkirche des Theoderich.

Kämpfer des Hauptportals. Bei weitem höher erscheinen die Details an S. Ansano in Spoleto, viel feiner die an

gen wurde die Architravierung weggelassen u. statt dessen der Wechsel zweifarbigter Steine eingeführt, die Bögen




Fig. 2735. Ostgotische Details: a-l vom Grab des Theoderich; m-o aus S. Apollinare in Classe; p-u aus S. Vitale.

S. Agostino
dasselbst.
Schr. schnell
sagten sich
die betref-
fenden Ar-
chitekten
mehr und
mehr von
der slavi-
schen Nach-
ahmung der
Antike los,
behandelten
die Glei-
derungen
theils sche-
matisch,
theils auch
ziemlich
willkürlich
abändernd;

Grundriss (re-
staurirt), in Fig.
2734 die An-
sicht im jetzigen
Zustand und in
Fig. 2735 a-l
Details geben.
Im Art. By-
zantinisch ha-
ben wir in Fig.
1030 und 1031
Grundriss und
Durchschnitt, in
Fig. 1042 eine
Säule aus der
526 bis 547 er-
bauten Kirche
San Vitale in
Ravenna ge-
geben. Hierge-
ben wir in Fig.

2735 p u. q zwei Simsdetails, in Fig. 2736 eine andere
Säule derselben Kirche und in Fig. 2735 r ein Gurt-

Mather

Kav Alboth

Fig. 2736. Säule aus San Vitale in Ravenna.

profil, ebenfalls aus Ravenna. Fig. 2735 m. u. o sind aus der um 535 erbauten Kirche S. Apollinare in Classe bei Ravenna, s. Fig. 2737. Begreiflicher, aber auch bedauerlicher Weise konnte bei der so schnell erfolgten Verdrängung der Gothen durch die Longobarden nicht von Ausbildung eines gotischen Baustiles die Rede sein; die Gotthenbauten bilden vielmehr nur eine interessante Episode, die künstlerisch infolge wichtig ist, als sie den Beweis u. Ausgangspunkt für den Einfluss byzantinischer Kunst auf die occidentale Kunst überhaupt, besonders aber auf die Entwicklung des romanischen Stiles bezeichnet. Wegen dieser allerdings selbst noch in den letzten Jahren bestrittenen Wichtigkeit durfte diese Baugruppe hier nicht übergangen werden.

Ostiarium, n., ostialis, f., lat., Thürvorhang, besonders an einer Kirche.

Ostindische Bauten. Die für gewöhnlich unter dem Namen Ostindien zusammengefassten Landstrecken bilden eine von der übrigen Kulturwelt vollständig abgeschlossene Gruppe. Schon sehrzeitig scheint dort eine gewisse Kultur geblüht zu haben; der Gesetzgeber Menu lebte ungefähr gleichzeitig mit Lykurg. Ueber kein Land aber ist wohl bezüglich seiner Kulturgeschichte so viel gesabt worden, wie über Ostindien. Die neuerdings erfolgten Aufklärungen über die

älteste Kulturgeschichte Indiens, soweit sie für die Baukunst von Interesse sind, s. in d. Art. Buddhistisch, Oschainistisch und Indisch. Persien und Parthen beschützten Indien vor dem Einfall Roms, und so blieb sein Kulturstrom ungestört von westlichen Einfüssen. Die Einwohner Indiens entstammten zum Theil der Tamulasse, zum andern Theil der arischen Rasse, welche beide keine Bauten aufführten, bis Soknay Muni aufrat. Seit dessen Auftreten beginnt die Geschichte ostindischer Kunst, welche dem nach in folgende Gruppen zerfällt:

A. **Buddhistische Bauweise**, welche in Indien selbst ihren Ursprung nahm, sich aber über Birma, Siam, Tibet, Ceylon, Java und die anderen Inseln des Indischen Archipels, endlich auch nach China u. Japan verbreite-

und mehr oder weniger bis zum heutigen Tag in Aussicht begriffen ist; s. dar. d. Art. Buddhistisch, Chinesisch, Japanisch, Siameisch.

B. **Die buddhistisch-malaiische Bauweise**, auf den Inseln, zum Theil mit siamesischen und kashmirischen Elementen vermengt; s. d. Art. Malaiisch u. Indisch C.

C. **Oschainistische Bauweise**, entstanden aus einer Vermischung und Umänderung buddhistischer und brahmaistischer Formen; s. d. Art. Oschainistisch.



Fig. 2737. San Apollinare in Classe bei Ravenna.

D. **Brahmaistischer Stil**, gewöhnlich schlechtweg indischer Baustil genannt; s. d. Art. Indisch A. und B.

E. **Hennidischer oder ostindo-mohammedanischer Stil**; s. den folgenden Artikel.

Ostindo-mohammedanischer Stil. Während der Dauer des römischen Reiches waren die Ostindier unbekürtigt ihrer eigenen Kulturrentwicklung überlassen geblieben, obgleich ihr Reich von zwei großen Wanderstämmen, den Tataren und Arabern, flankirt war. Mohammeds Aufstehen veranlaßte die Araber, ihre Grenze zu überschreiten und sich über Syrien, Aegypten und Persien auszubreiten. Kaum drei Jahrhunderte später waren alle östlichen Reiche der Mohammedaner unter der Herrschaft von Tataren. a) Minars u. Moscheen. Erste Periode, hindu-tatarische

Bauweise ca. 990—1450. Zwischen 870 u. 891 machte sich nicht nur Negupten, sondern auch Bokhara selbstständig von Bagdad, und Rasser ben Achmed gründete die sasanische Dynastie. Um 975 aber riß sich Sabuktadschin, ursprünglich Türken-Sklave, dann Stadthalter der Samaniden in Ghazni, von seinem Herrscher los und gründete die Dynastie der Ghaznaviden. Sein Nachfolger Mahnud begann 997 die Eroberung Ostindiens.

Er gründete eine Universität in Ghazni und zahlreiche Bauten erhoben sich. Die Reste derselben sind leider noch sehr unbekannt. Nur zwei Minare stehen noch aufrecht, beide einzeln blos als Siegeszeichen errichtet. Die mittlere Hälfte hat zum Grundriss ein Acht-

ort und ist etwa 20 m. hoch; die obere, etwa $22\frac{1}{2}$ m. hohe Hälfte hat die Gestalt einer verjüngten Säule. Beide Minare sind von buntglasirten Ziegeln ausgeführt. Ahnliche Minare stehen weiter westlich nach dem Kaukasus zu. Mahnuds Nachfolger wurden

Birthay von Delhi stürzte und bis 1206 fast ganz Indien erobert hatte. Nach seinem Tod zerfiel sein Reich u. Kootub Uddin bekam Indien; von Ursprung türkischer Sklave, war er besonders großer Feldherr, vollendete die begonnene Eroberung u. gründete die Pathandynastie. Er baute inmitten des Palastes des Raja Birthay die Siegesstätte, jetzt Kootub Minar genannt, f. Fig. 2738, 14 $\frac{1}{2}$ m. unterer Durchmesser u. 73 m. hoch. Den Palast ließ er als Moschee




Fig. 2738. Thurm des Kootub in Delhi.




Fig. 2740. Aus der Moschee zu Alt-Delhi.

restaurieren. Die Ruinen desselben zeigen jetzt noch indische Pfeiler, ähnlich denen von Mount Abu, f. d. Art Dschainisch, welche da, wo sie blos schlichte Hallen bilden, noch den indischen wägrechtigen Plattenbeleg tragen. In einzelnen Stellen aber sind ein oder vier solcher Pfeiler weggelassen u. über den dadurch entstehenden großen Quadranten durch Überkrüfung von Steinbalken Rundungen erzeugt, die mit Kuppeln in niedrigem Spitzbogen besetzt sind. Die vom Kootub neu aufgeführten Moscheenwände zeigen in ihren

Definitionen den in das Viereck eingeschlossenen Kielbogen. Der größte derselben ist fast 7 m. weit u. 16 m. hoch. Der Mittelraum der Moschee war vermutlich stets unbedeckt, wie man dies überhaupt an den Moscheen in Indien ziemlich oft findet. Die Ausführung scheint in den Händen von Hindus gewesen zu sein, denn die Bogen sind nicht aus keilförmigen




Fig. 2739. Moschee zu Schmedabad.

Steinen gewölbt, sondern durch Überkrüfung geschlossen. Auch die Ornamente sind indisch, nicht mohammedanisch. Der ganze Bau dauerte von 1196—1235. Ahnliche

schwächer und schwächer und endlich 1183 von Shahab Uddin gestürzt, der die Choriderdynastie gründete, die Eroberung Indiens mit neuem Feuer begann, 1193 den Raja

Moscheen und Minars wurden in Canauge, Dhar, in Mandu, Dschampure, Gour, Daulatabad, Coel, Hissar re. gebaut. Die Jumma (Dschammi, Freitagsmoschee) in Dschampure, von Schah Ibrahim 1419 gebaut, ist nie vollendet worden. Sie ist wertvördig durch die nach außen in

rungen. Zweite Periode, ca. 1450—1660, Mogulbauten. Als Baber 1494 die Moguldynastie in Delhi gründete, fanden die neuen Besitzer den Baustil bereits emanzipiert von allen Hinduformen und in sich selbst harmonisch gestaltet. Der Rumpf der Moschee war eine läng-




Fig. 2741. Alla Djammi (große Moschee) zu Delhi.

drei, nach innen in zwei Geschossen erscheinende, den um ein Geschoss gegen die Umgebung erhöhten Hof umgebende Säulenalle, bei, aber durch das Hauptportal, dessen Flanken Pylonen von beinahe ägyptischen Formen bilden. Die Hauptkuppel ist halbkugel, die sie flankierenden Gemächer sind durch äußerlich sichtbare, doch schwerfällige Spitzbogengewölbe mit Rippen bedeckt. Alle Deffnungen sind reine Spitzbögen in Vierereck eingeschlossen, Spitzbogenzinnen umziehen Dächer und Kuppeln. Auch die anderen Moscheen Dschampure's zeigen ein schwerfälliges Gemisch ägyptischer, indischer u. eigentlich mohammedanischer Formen; Minars fehlen. Die Moschee von Mandu (erbaut 1387 bis 1435) ist bei weitem eleganter, obgleich auch sie eine gewisse Schwierigkeit nicht verleugnet; auch hier ist der Bogen reiner Spitzbogen, im Viererk eingeschlossen. Achmed Schah (1412—1443) baute die Stadt Achmedabad und gründete die

liche Halle, bedeckt mit drei gleichweiten Kuppeln, deren mittlere aber höher aufstieg. Die die Kuppeln trennenden Bogen, noch mehr aber die Pendents der Kuppeln (s. Fig. 2740), waren reich verziert. Die Fassaden waren reich mit




Fig. 2742. Hugli-Moschee in Calcutta.

große Moschee. Diese folgt, ebenso wie alle anderen der Stadt, in Grundriss und Aufbau genau dem persischen und dschainistischen System; s. Fig. 2739. Die Minarets sind meist sehr überladen mit indischen Verzie-

Mariorien inkrustiert u. überall mit Ornamenten überzogen, von denen viele, wie die in Fig. 2740, sehr an die Formen der Gotik erinnern. Auf der Ecke des Gebäudes erhoben sich Kioske, von Pfeilern mit vielsach gegliederten Krag-

steinen getragen. Minarets fehlen noch immer. Als die Moguls sich festgesetzt hatten, entfaltete sich bald ein reiches Kunstleben. Der Stil wurde seiner u. zarter, verlor aber mit der Schwerfälligkeit zugleich das Männliche, Ernst,

Aussicht derselben in Fig. 2741; eine riesige Freitreppe führt zu den östlichen Propyläen, ähnliche Freitreppen zu den Seitenportalen. Das Hauptgebäude zeigt die üblichen drei Kuppeln, ist aber (und dies ist eine Neuerung der

Moguls) von zwei Minarets flankirt. Sie ist aus rotem Sandstein erbaut und mit Streifen u. Füllungen von weißem Marmor verziert, innerlich fast ganz mit solchen ausgekleidet. Eine verdeckte Nachbildung des Kootub Minar ist die 50 m. hohe Ochtersäule zu Calcutta. — Aus dem 17. Jahrh. stammt auch die Hugli-Moschee in Calcutta, Fig. 2742, die einerseits manches Verwandtschaft mit Figur 2188 zeigt, anderseits aber auch den Einfluss europäischer Kultur in den später angebauten andern Seitenflügeln mit ihren plumpen Pilasterstellungen befunden. Die elegante Moschee aus dieser Zeit ist die Mutib Mosjid (Perlenmoschee), die Shah Dschehan (um 1630) in seinem Palast zu Agra erbauen ließ. Sie ist äußerlich 71 m. lang und 57 m. breit, der Hof 57 m. ins Quadrat. Die Moschee hat aber keine Minarets und merkwürdigerweise fast keine Zierde als ihre schönen Verhältnisse.

Die Moscheen von Aud, Hyderabad,

was den Bauten der ersten Periode eigen ist. Die elegan-
teste unter den Moscheen dieser Periode ist die von Akbar
um 1556 in Futtihpur-Sigri bei Albarabād (Agra) in

bad re. zeugen alle schon für den Verfall des Stiles. — b) Gräber. Tataren und Mongolen unterscheiden sich von den Arieren unter Anderm durch ihre große Vorliebe für prachtvolle Grabbauten. So bilden denn in Indien die Gräber eine ununterbrochene Reihe von Bauwerken, seit dem Eindringen der Mohammedaner. Erste Periode. Die Gräber der Türken und Pathanen sind weniger splendid als die späteren. Aber sie sind zahlreicher als die Moscheen, künstlerischer im Entwurf u. sowohl umfanglicher angelegt als auch reicher dekoriert als die Moscheen. Die Fürsten baute sich ihre Gräber bei Lebzeiten, aber nicht als dunkle Felsenkammern, sondern so, daß sie bei Lebzeiten dieselben als vergnüglichen Aufenthaltsort u. als Festhalle, Barrāh-Durrie, benutzten u. bei ihrem Tode sicher waren, in freundlicher Stätte den Freuden des Paradieses entgegenzuharren. Ein Garten außerhalb der Stadt wurde mit hohen gezinnten Mauern umgeben und mit prunkvollem Thor versehen. In der Mitte des Gartens erhob sich dann ein quadratisches oder acht-eckiges Gebäude, bekrönt von einer Kuppel, bei größeren Anlagen kamen dazu noch vier Nebenkuppen. Das Gebäude selbst liegt auf einer lustigen Terrasse, zu der vier breite Stufen führen, mit Mauern, Wasserrinnen und Springbrunnen versehen. Der Gründer selbst ward nach seinem Tod in die Mittelkuppel beigelegt; sein Lieblingsweib stand oft neben ihm ihren Platz. Seine Angehörigen und Freunde wurden unter den Seitenkuppen begraben. Die Sorge für das Gebäude wurde nun den Priestern und Cadius übergeben. In der That, poetischere Grabstätten wird man kaum finden. Das älteste dieser Gräber ist das des Altumsch, in der von ihm vollendeten Moscheenanlage des Kootub. Es ist jetzt ohne Dach, halb Ruine, und bildet ein einfaches Quadrat mit runder Kuppel, drei Thüren und einer Nische. Das nächst älteste, ebenfalls an diese




Fig. 2743. Grabmal bei Alt-Delhi.

Drissa erbaute, aber sie enthält, infolge spezieller Neigung Akbars, viel hindostanische Formen. Reiner ist der Stil der großen Moschee (Alla Djamni) zu Delhi, bei Verlegung dieser Hauptstadt an ihre jetzige Stelle von Shah Dschehan (um 1628) erbaut. Wir geben die nordöstliche




Fig. 2744. Pathangrab in Shepree bei Gualior.

Oriëtta erbaute, aber sie enthält, infolge spezieller Neigung Akbars, viel hindostanische Formen. Reiner ist der Stil der großen Moschee (Alla Djamni) zu Delhi, bei Verlegung dieser Hauptstadt an ihre jetzige Stelle von Shah Dschehan (um 1628) erbaut. Wir geben die nordöstliche

faum finden. Das älteste dieser Gräber ist das des Altumsch, in der von ihm vollendeten Moscheenanlage des Kootub. Es ist jetzt ohne Dach, halb Ruine, und bildet ein einfaches Quadrat mit runder Kuppel, drei Thüren und einer Nische. Das nächst älteste, ebenfalls an diese

Anlage mit angebaut, bildet ebenfalls ein Quadrat, aber mit 4 Thüren und 8 Fenstern; es stammt etwa aus der Zeit von 1280—1300. Das Quadrat geht mittels eines Pendentifs aus in einander gelegten Spitzbögen in das Achteck über, auf welchem dann eine runde Kuppel thront. Alle Bogen sind reine Spitzbögen, die Verhältnisse sämtlich sehr schön. Das in Fig. 2743 abgebildete Grab bei Altdelhi stammt aus der Zeit von 1300—1320; die Mittelkuppel hat einen 15 m. Durchmesser. Um 1321 gründete Togluk Schah Neudelhi und baute sich ein Grab, nicht in einem Garten, sondern in einem Kasell mitten in einem künstlichen See, mit geböschter Mauer und schwerfälligen Festungstürmen ausgestattet. Das Grab Scher Schahs, des Letzten der Pathanen, liegt ebenfalls mitten in einem künstlichen Teich zu Sasseram bei Benares; es ähnelt dem

einer Plattform der Grabstein, unter welchem sich in einem Gemach von $10\frac{1}{2}$ m. ins Quadrat das eigentliche Grab befindet. 1628—1648 ließ Schah Dschehan drei Meilen von Albarabād (Agra) für sein Lieblingsweib Muhammeda Mehal (nach Anderen Arjemand Banu) ein Grabmal, Tadzh-Mehal genaunt, am linken Ufer der Dschamuna errichten; gegenüber wollte er sein eigenes Grabmal bauen, entschloß sich aber später, an der Seite seines Weibes zu liegen. Das Ganze bildet ein Rechteck von 558 auf 300 m. Der Vorhof, durch vier Thorgebäude zugänglich, ist 300 m. breit, 135 m. tief. Von ihm gelangt man durch ein Thorgebäude von 42 m. Breite bei 33 m. Tiefe in einen mit Marmorkanälen, Springbrunnen u. Cypressen reichlich ausgestalteten Garten; hier erhebt sich (s. Fig. 2745) eine Plattform von 94 m. ins Quadrat bis zur Höhe von




Fig. 2745. Tadzh-Mehal bei Albarabād (Agra).

in Fig. 2743 abgebildeten, aber der Mittelraum bildet ein Achteck von beinahe 31 m. Durchmesser. Auf den 4 Ecken der Terrasse stehen achteckige Kiosks. Dester wurden auch indische Baureste zu Grabmalen benutzt, so namentlich die freistehenden quadratischen Mantapa's (s. Indisch, Fig. 2185), deren Pyramidaldach man durch eine Kuppel ersetzte, wodurch die Disposition ganz der der dschainistischen Bauten, auffällig aber der des Römergrabes in Mylasa in Carien gleicht, s. Fig. 2744. Zweite Periode. Das Grab des Humayun Schah in Altdelhi, 1531 erbaut, folgt noch der alten Form der Gräber, der sich auch mehrere Gräber der Raja's anschlossen; s. Fig. 2188. Das Grab Albars, zu Scindra bei Delhi 1556 erbaut, bildet sogar äußerlich eine Pyramide, ähnlich der unter manchen buddhistischen Tempeln o. Dagopas stehenden. Die unterste Terrasse ist 96 m. ins Quadrat groß u. 9 m. hoch, einsach u. schwerfällig in der Architektur. Die zweite Terrasse ist circa 56 m. ins Quadrat groß, $4\frac{1}{2}$ m. hoch, nur wenig mehr verziert. Die 3. Terrasse ist $4\frac{1}{2}$ m., die vierte $4\frac{1}{2}$ m. hoch, alle in rotem Sandstein ausgeführt; auf dieser vierten Terrasse erhebt sich ein Gittergehege aus weißem Marmor, 47 m. ins Quadrat, an welches sich innerlich eine Kolonnade anlegt. Inmitten dieses Kreuzgangs liegt auf

$5\frac{1}{2}$ m. Auf jeder Ecke der Plattform steht ein Minaret von 40 m. Höhe, gekrönt durch säulengetragene Kuppelchen. In der Mitte dieser Plattform erhebt sich das eigentliche Grab, 56 m. ins Quadrat mit auf 10 m. verbrochenen Ecken. Der Mittelraum (s. Fig. 2746) ist ein Achteck von $17\frac{1}{2}$ m. Durchmesser und 24 m. innerer Höhe, aber durch eine zweite höhere Kuppel überbaut. In der Ecke, die ebenfalls achteckig ist, stehen die zwei Sarkophage, Scheingräber, unter denen in einer Grabkammer die eigentlichen Särge stehen. Vier Kuppelräume von 8 m. Durchmesser, in zwei Geschossen, füllen die Ecken des Gebäudes. Gänge u. Hallen dienen zur Kommunikation und gewähren eine Menge malerischer Durchblicke. Alle Kuppeln sind zwiebelförmig, Fußböden, Wandbekleidung, Fenstergitter u. in weißem Marmor ausgeführt. Die Gitter sind nicht so schlicht wie auf unserer, einem französischen Meiswerk entnommen Zeichnung, sondern in komplizirten Mustern ausgeführt. In den Bogenzwischenräumen, Käntchen u. sonstigen dazu geeigneten Stellen sind Achat, Blutstein, Jaspis u. in den Marmorgrund, in der graziösesten Arabeskenschwingung und seinsten Farbenanswahl eingelagert. Diese Pracht ist am stärksten auf den Grabgittern konzentriert u. vermindert sich stufenweise, sehr wohl

berechnet, beim Uebergang zu der Außenseite und zu den | dem Rang ihrer Erbauer größer oder kleiner, reicher oder einfacher, alle aber in der Disposition einem der beschriebenen ähnlich.

Beejapor in Dekkan war einst, bef. seit 1564, eine glänzende Residenzstadt. Auch hier befinden sich daher viele Gräber, darunter zeichnet sich das des 1660 gestorbenen Mahomet aus. Es bildet einen quadratischen Raum, 41 m. ins Quadrat im Lichten messend; in einer Höhe von 17 m. zieht sich die Halle mittels sehr ingenios angeordneter Sternfappen zu einer Kreisöffnung von beinahe 30 m. Durchmesser zusammen, über der sich eine Kuppel von $37\frac{1}{2}$ m. Durchmesser erhebt, so daß ein Umgang von 4 m. bleibt. Die Wölbstärke der Kuppel beträgt an der Seite 2 m., ist im Scheitel aber durch äußere Zuspitzung zu 4 m. verstärkt, die Lichtenhöhe 8 $\frac{1}{2}$ m. und die Umfassungsmauern sind nicht ganz $3\frac{1}{2}$ m. stark. Die Ecken sind durch achteckige Thürmchen armirt. Die architektonische Formgebung mit ihren Kielbögen, in Birecke eingeschlossen, und ihren vielen Gurtsimsen steht durchaus nicht auf gleicher Höhe mit der Technik dieses an Kühnheit noch unübertroffenen Bauwerkes. Ähnlich




Fig. 2746. Inneres des Tadsh-Mehal bei Albarabād.

umgebenden Bauten, zu denen auch eine Moschee gehört. | fünfgeschossigen Moschee, deren Mittelkuppel $22\frac{1}{2}$ m. Durchmesser hat. — c) Paläste, Stadtbauten ic. Die Wälle von Beejapor haben 6 $\frac{1}{4}$ engl. Meilen im Umfang. Auch in Delhi u. an vielen anderen Orten sind Befestigungen erhalten. Sie zeigen aber keine besondere Abweichung von den Befestigungswerken anderer mohammedanischer Staaten. Der älteste der Pathanpaläste, in Agra gebaut von Scher Schah, war wohlerhalten, als er vor wenigen Jahren von den Engländern zerstört wurde, um ein Lagerhaus an seine Stelle zu erbauen. Nach den wenigen erhaltenen Resten galt von ihm im vollen Sinn, was man überhaupt von den Bauten der Pathans sagt: „Sie bauten wie Riesen u. dekorirten wie Goldschmiede.“




Fig. 2746. Halle im Palast zu Allahabad.

Entlang des Ganges stehen Tausende von Gräbern, je nach | Gaur re. sind Reste solcher Paläste erhalten. Die Dis-

position lässt sich aus diesen Ruinen nicht mehr ersehen, die übrigens dieselben Formen zeigen wie die Moscheen, nur reicher verziert und in sehr großen Dimensionen. Die Engländer haben furchtbar gehaust, und zwar in ganz sinnloser Weise; so wurde 1857 der Prachtpalast Albars zu Juttishyure Sigri für 200 Pfds. St. auf den Abbruch verkauft, um dann auf dem Platze einen Schuppen zu erbauen, den man doch eben hätte können in dem Palast anlegen. Der Palast Albars in Allahabad hat beinahe dasselbe Schicksal gehabt. Der schönste Theil dieses Palastes war der acht-eckige Pavillon der 40 Säulen, dessen Dach auf zwei konzentrischen Reihen Pfeilern ruhte, innerlich 16, äußerlich 24; über der inneren Reihe erhob sich eine zweite, die eine lustige Kuppel trug. Es ist verwendet worden, um Schauzen zu repariren! Eine Halle dieses Palastes (s. Fig. 2747) aber steht noch aufrecht und ist jetzt zum Arsenal eingerichtet, indem zwischen den Außenräumen eine Ziegelmauer aufgeführt ist; die oberen Pavillons sind abgetragen. Der Mittelraum bildet eine quadratische Halle, getragen von 64 Säulen in 8 Reihen. Der Palast zu Delhi hat viele Veränderungen u. Zusätze erlitten, deren einer auch unter den Engländern immer in Benutzung der Scheinkönige geblieben ist. Es ist daher auch den Europäern in seinem Innern wenig bekannt. Reiche Gruppierung vieler großer Höfe ist allen diesen Palästen gemeinsam. Auf einer Seite des Haupthofs liegt dann die große Audienzhalle (Diwan-i-Khas), in Agra 62½ m. lang, 23 m. breit, getragen von vier Reihen Bogen, auf




Fig. 2748. Ghat und Pilgerherberge zu Benares.

drei Seiten offen; an der vierten Seite befindet sich die Thronnische. Auch diese Halle ist zum Arsenal eingerichtet und dabei grausam verstümmelt worden. Dahinter liegen zwei Höfe, wovon der eine die aus weißem Marmor erbaute, mit Edelstein verzierte Diwan-i-Khas (Privataudienzhalle), der andere den Harem enthält. Letzterer Hof ist 71 m. lang, 51 m. breit. Drei Seiten nehmen Frauenwohnungen ein; die vierte, hart am Flussufer aufsteigend, enthält drei Pavillons von weißem Marmor, mit Arabesken in Halbedelsteinen u. Edelsteinen. Im mittelsten wohnt ein englischer Beamter, der den Marmor u. die Stein-Einlagen hat überweisen lassen. Die Bäder sind leider auch zerstört. Kleinere Paläste finden sich fast in allen Städten, ganz od. teilweise erhalten. Die Hallen sind meist mit Holzdecken, ob. auch, u. zwar bis zu 16 m. Weite, mit Gussgewölben überdeckt. Ghats u. die zu ihnen gehörigen Pilgerherbergen wurden vielfach, obwohl der einheimischen Religion dienend, doch in moosmedanischem Stil erbaut, s. z. B. Fig. 2748. Auch wirkliche Bäder u. andere gemeinnützige Bauten, wie Wasserleitungen, Marktplätze, Brücken etc., wurden in der Grundform nach indischen Prinzipien, in den Details nach islamitischer Weise erbaut.

Ostium, n., Dimin. ostiolum, lat., 1. Thürre eines Grundstücks im Gegenhof zu janua, Hausthürre, s. d. Art. Haus und janua. — 2. Einfahrt zu einem Hof. — 3. Im

Mittelalter auch für Thürflügel gebräuchlich, sowie für die als Thürvorhang gebräuchlichen gestickten Decken.

Ostrich, s., engl., Ostrich.

Ostrich-board, s., engl., Fußlambris am Täfelwerk.

Oettit, m. (Miner.), schaliger Thoneisenstein.

Ottavo, m., l. in d. Art. Mäß.

Ostung, f., s. d. Art. Orientirung.

Otte, f. (Bot.), s. v. w. gemeine Erle.

Otterling, m. (Miner.), Faspachat mit eingesprengtem Schörl.

Ottingkar, s. d. Art. Mäß.

Oubliettes, f. pl., frz., Burgverlies; s. Burg.

Ouïe, f. (de clocher), franz. Schallloch; o. d'un ventilateur, Saugöffnung eines Ventilators.

ourler, v. tr., frz., 1. säumen; — 2. sieben.

Ourlet, m. franz., s. orlet u. membron.

Outer-bailey, s., engl., äußerer Zwinger, Zwingolf; s. d. Art. Burg.

Outer-casing, s., engl., Rauhshacht, Rauhgängen.

Outer-plate, s., engl., äußere Mauerlatte (s. d.); vgl. auch d. Art. wallplate.

Out-house, s., engl., Anwurf, Anbau.

Outil, m., frz., Werkzeug; **o.-machine**, m., die Arbeitsmaschine, Werkzeugmaschine.

Outlet, s., engl., 1. Überfall, Notgeschott. — 2. Outlet-channel, Ableitungskanal.

Out-line, s., engl., Kontur, Umrisß; outlining, Schnurztag, Abschnürung.

Out-look, s., engl., s. v. w. Look-out, Zugang.

Out-porch, s., engl., Außenhöhre.

Outre, f., frz., Schlauch.

Outre-mer, m., frz., Ultramarin.

outre-passé, adj., frz.; arc outre-passé, Hufeisenbogen.

Outrigger, s., engl., Ausleger, Auslieger, Schwenkbau, Krähenschnabel, Maststütze, Aufbaum.

Out-side, s., engl., Außenseite. — **out-side**, adv., äußerlich. — **Out-side-plank**, s., Schwarte.

Out-wall, s., engl., Außenmauer, Ummauerungsmauer.

Out-work, s., engl., Außenwerk etc.

Ouverture, f., franz., Deffnung, z. B. o. d'un arc,

Spannweite; o. d'embrasure, Schartenöffnung, Schartenweite, Breite der Zinnenlöufe; o. de fourneau, Ösenloch; o. de la chauffe, Schürloch; o. de moule, Gießloch; o. d'un pont, Flutraum.

Ouvrage, m., frz., lat. opus, Arbeit, Werk; besonders 1. o. de fortification, alle Festungswerke und Verschanzungen, die aus Wall u. Graben bestehen; o. avancé, vorgeschobenes Werk; o. dé taché, daschirtes Fort; o. à corne, Hornwerk; o. à couronne, Kronwerk. — 2. O. d'art (Eisenb.), Kunstbauten. — 3. O. en Boule, Boulearbeit. — 4. O. (Bergb.), Abbaumethode. — 5. O. de fonte, Gußware. — 6. Arbeitsmuster, Muster; o. anglais, s. opus anglicum; o. diapré, wiederkehrend geblümtes Muster; o. de gréce, Arbeit in byzantinischem Geschmack; o. martelé, getriebene Arbeit; o. d'autre mer, Arbeit in überseischem, d. h. orientalischem Geschmack; o. de rapport, eingelegte Arbeit (siehe Fournier, Mosaike u. c.) in wiederkehrendem Muster; o. relevé, hoffierte Arbeit in Thon u. c.; o. de retreinte, hohl ausgehöhlte Metallarbeit; o. de Venise, s. opus venetiae. — 7. O. de maçonnerie, Mauerwerk, u. zwar o. écarri, Quaderbau; o. imbriquée, s. opus imbricatum; o. réticulé, s. opus reticulatum.

Ouvreau, m., frz., Arbeitsloch am Glas-, Schmelzofen u. Ouvrière, f., frz., s. d. Art. Mäss.

Ouvrier, m., franz., Arbeiter, Handwerker.

Ouvroir, m., franz., Werkstätte, Arbeitsstube.

Ovale, f., Oval, n., Abrund, Ellipse, frz. ligne ovale, engl. oval-line, ovate, ovated line, eine geschlossene, sich der Eisform annährende trumme Linie, alsoz. B. die Ellipse. In der Praxis pflegt man die O. aus Kreisbögen zusammenzusetzen, was freilich keine wirtlichen geometrischen Kurven giebt, welche eine Gleichung besitzen müssen. Einige Konstruktionen sind unter dem Art. Ellipse angegeben. Bei höheren Kurven vom 3. Grad an treten sehr oft O. auf als mit der Kurve zusammenhängende, od. auch von ihr abgesonderte, aber doch zu ihr gehörige Theile. Ein Beispiel da zu liefert die Kurve Fig. 2453. Von besonderem Interesse sind die O. des Descartes, Kurven 4. Grades, welche die nach ihnen von einem bestimmten Punkt aus gezogenen geraden Linien nach dem Brechungsgesetz so brechen, daß sie wieder in einem Punkt zusammen treffen, welche Eigenschaft Kreisbögen nur unvollkommen besitzen. Linsen, welche durch Umladungsfächen eines solchen O.s begrenzt wären, würden daher weit schärfere Bilder geben als die gewöhnlich sphärischen Linsen, doch ist deren Herstellung zu schwierig.

Ovale divin, m., frz., Østerei (s. d.).

Ovalsheibe, f. (Masch.), bei Wasserkünsten u. gebrauchte länglich runde eiserne Scheibe; s. d. Art. Eccentrix.

Ovalzirkel, m., s. Ellipsenzirkel.

Ove, m., frz., Ei; **ovicule**, m., Eichen; oves, m. pl., od. godron à oves, engl. ova, Eierstab, s. ovo.

Oven, engl., Ofen, Backofen, Schmelzofen u. c.

Over-arch, s., engl., oben vortretender Gurtbogen.

to over-arch, to over-vault, tr. v., engl., überwölben.

Over-bridge, s., engl. (Eisenb.), Wegüberführung.

Overdragt, f. (Wasserb.), s. v. w. Rollbrücke (s. d. u. d. Art. Schleuse).

to overdye, tr. v., engl., übertünchen.

Over-fall, s., engl., Ueberfall; incomplete o., Grundwehr.

overgrown, adj., engl., s. d. Art. besetzt 1.

Overlaat, m. (Deichb.), Vorkehrung gegen Ueberschwemmungen eines Flusses an gefährlichen Stellen. Man errichtet nämlich hinter dem Hauptdeich noch Binnendeiche oder Beideiche und schafft so dem Fluss auf bestimmte Strecken ein erweitertes Bett.

Overlop, m. (Schiffb.), s. Oberlauf.

to over-sail, engl., intr. B., auskragen, vorspringen.

Over-seer, s., engl., Parlier.

Overstory, s., engl., Obergeschöß; s. Art. Lichtgaden.

Ovile, n., lat., Schafstürde, doch auch jeder mit Hürden eingehetze Platz, Pfarrhof.

Ovolo, m., ital., franz. ovicule, boulton, eigentlich Eierstab, doch auch Pfahl; oves corrompus, frz., engl. greek ovolo, quirked ovolو, gebrüderter Cchinus; roman ovolo, überfragender Viertelstab.

Ovum, n., lat., 1. Ei, besonders die Steinuier, welche auf die Deckplatten einiger Säulen auf der spina des Circus gelegt wurden, um die bereits erreichte Anzahl der Umläufe anzugeben. — 2. s. d. Art. Mäss.

Oxalsäure, f., frz. acide m. oxalique, engl. oxalic acid (Chem.), Sauerklefsäure, eine organische Säure, die aus Kohlenstoff u. Sauerstoff besteht. Ihre Verbindungen, Oxalate, sauerklefsaure Salze, werden häufig im Pflanzenreich angetroffen, in vielen Flechten als oxalsaurer Kalk, im Sauerklef u. Sauerampfer als oxalsaurer Kali. Diese Säure eignet sich trefflich zu Entfernung von Tinten- oder Eisenflecken, wozu auch das Sauerklefsalz od. sauerklefsaure Kali Verwendung findet.

Oxelbaum, m. (Bot.), s. v. w. Mehlsbeerbaum.

Ox-eye, s., engl., das Ochsenauge.

Oxford-thon, m., frz. argile de vives, engl. Oxford-clay (Miner.), ist reich an Einschlüssen von Eisenfries u. Gipspat; Farbe dunkelblau oder braun; s. Lagerung c.

Oxhof, Orbord, Oehnuuden, n., Weingemäß, meist = $1\frac{1}{2}$ Øhm = $\frac{1}{4}$ Juder = 6 Anker; s. d. Art. Mäss.

Oxybaphion, n., griech. ὀξύβαψιον, Eissignäpfchen, lat. acetabulum, griechisches Flüssigkeitsmäss = $\frac{1}{4}$ κοτύλη, bei den Römern = $\frac{1}{4}$ hemina; s. d. Art. Mäss.

Oxydation, f., Øyd, n., Øynd, n. Mit dem Namen Øydation bezeichnet man den chemischen Prozeß der Verbindung eines Körpers, Metalls u. mit Sauerstoff. Die verschiedenen Grade der Ø. eines und desselben Körpers heißen Ø.sstufen. So besitzt z. B. das Eisen 2 Ø.sstufen, das Eisenoxydul u. das Eisenoxyd. Im allgemeinen bezeichnet man die niedrigste Ø. eines Metalls mit dem Namen Øydhul (frz. protoxyde), die höhere mit dem Namen Øydh, die höchste mit Peroxyd. Das Øynd enthält also stets weniger Sauerstoff als das Øyd desselben Körpers. Øydule und Øyde bilden mit Säuren meist Salze; man nennt diese beiden Ø.sstufen deshalb auch basische Øyde. Andere Klassen bilden Suboxyde u. Super=od. Hyperoxyde. Erstere, die niedrigste Ø.sstufe eines Metalls, enthalten nicht hinreichend Sauerstoff, um Basen zu sein; die letzteren enthalten, um Basen zu sein, zu viel Sauerstoff. Die Sub- und Hyperoxyde nennt man daher indifferente Øyde. Die sauren Øyde oder Säuren werden hauptsächlich durch Verbindung des Sauerstoffs mit den Nichtmetallen erzeugt; die höchsten Ø.sstufen einiger Metalle zählt man jedoch auch zu den Säuren; s. d. Art. Bleioxyd, Kupferoxyd u. c.

Oxydationsflamme, f., s. d. Art. Löthrohr.


oxygène, m., frz., Sauerstoff.

oxygon, adj., engl. u. frz. oxygene, spitzenförmig.

Oylet, s., engl., Luke, Schlitzenster, Schüsselfritte (s. d.).

Ozokerit, m. (Min.), s. d. Art. Erdwachs, Bergfett.

Ozon, n., franz. ozone, m., engl. ozone (Chem.). Der Sauerstoff der Luft, der unter gewöhnlichen Verhältnissen in der Atmosphäre als inaktivierer Stoff existiert u. nur höchst selten durch bloße Berührung sich mit anderen Körpern verbindet, kann durch mancherlei Ursachen, z. B. elektrische, aktiv werden, d. h. schon unter gewöhnlichen Verhältnissen energische Øydationen herbeiführen. Der eigenhümliche Geruch, den die Luft annimmt, wenn sie von elektrischen Ladungen durchsetzt wird, wird diesem Zustand des Sauerstoffs zugeschrieben. Man hat die so bezeichnete Luft ozoniert u. die betr. Modifikation des Sauerstoffs Ozon genannt. Er scheint u. d. die Ausgabe zu haben, Miasmen, Kontagien u. andere organische Stoffe zu zerstören.



P, 1. als Zahlzeichen: a) im Lateinischen P = 400, $P = 400\,000$; b) im Hebräischen ס = 80; c) im Griechischen π = 80, π = 80 000. — 2. Als Abkürzung auf Inschriften für Populus, Pontifex, pius, pater, partes etc. — 3. In der Mechanik bedeutet P meist eine Kraft, p eine Beschleunigung. — 4. In der Mathematik dient π zur Bezeichnung der Ludolphschen Zahl $\pi = 3,141592653589793 \dots$; s. d. Art. Ludolphsche Zahl.

pajen oder **harpüsen**, trf. 3., engl. to pay (Schiffb.), s. v. w. theeren, besonders von dem Antheeren der unter Wasser befindlichen Seite des Schiffes gebraucht.

Paal, m. (Scen.), 1. s. v. w. Auffeboje. — 2. s. v. w. Pfahl, besonders aber auch Dündalbe (due d'Albe), frz. estacade, engl. pole; Pfahl zum Anbinden der Schiffe, in Gruppen von 5—8 im Hafen eingeschlagen.

pacalharz, n. (Bot.), mexikanische Harzsorte, auch Rosa Pacal oder Rosa Maria genannt, die von Eupatorium Lallavii, einem Gewächs aus der Familie der Korbblütler (Compositae), stammt.

Pace, s., engl. 1. Schritt, Tritt, Grad, Stufe, erhöhter Platz, Weischlag, Estrade. — 2. s. d. Art. Mäh.

Pachometre, m., frz. (Glasf.), der Spiegelmesser zum Messen der Glasdicke.

Pachtgut, n., frz. ferme, métairie, f., engl. farm, verpachtetes Bauerngut od. Rittergut. **Pachthof**, Bestandhof, m., frz. cour f. rurale, engl. farm-yard, Gehöft eines Jolchen. Ueber die baulichen Anlagen s. d. Art. Bauernhof, Meierei, Rittergut re., Scheune, Stall re.

Pächts, griech., s. in d. Art. Mäh.

Packherme, f. (Deichb.), s. v. w. Banket (s. d. 4.).

Packblech, n. (Schmied), s. d. Art. Eisenblech I.

Packet, n., im allgemeinen s. v. w. Bündel; besonders (Hütt.) 1. P. oder Zange, frz. troussse, engl. pile, ein Pack oder Bündel von Stürzen bei der Blechfabrikation. — 2. P. oder Käthe, frz. fagot, m., ramasse f. de mitraille, engl. faggot of old iron, Pack aus Alteisen, welches wieder zu Gute geschmiedet oder gewalzt werden soll; ebenso betreffs des Stahls.

Packfong, n. (chinesisch), frz. pak-fond, m., engl. pack-fong, auch Chinalilber, gemischte Legirung aus 7 Th. Zinf, 2 $\frac{1}{2}$ Th., Kupfer u. 6 $\frac{1}{2}$ Th. Nickel; s. Argentan.

Packhaus, n., Packhof, m., 1. überhaupt s. v. w. Speicher, Lagerhaus, bes. aber — 2. frz. douane, magasin d'entrepot, engl. bonding-ware-house, custom-house, Gebäude, worin die Kaufleute ankommende Waren, entweder wegen Mangels an eigenen Warenlagern, od. weil sie die Steuern dafür nicht gleich zahlen wollen, liegen lassen. Man legt ein solches Gebäude an Bahnhöfen, Landungsplätzen, schiffbaren Flüssen, oder wo mehrere Landstraßen in einander münden, an; es muß vor allem seifest sein, d. h. überwölkte Räume in verschiedensten Größen, steinerne Treppen und massive Wände haben. Außer den Räumen für die Waren ist, je nach Bedürfnis, noch Wohnung nebst Bureau für die Beamten, sowie Raum für die Wagen erforderlich.

Packholz oder **Fachholz**, n., dient zum Ausstaken der Stafwandbache; s. d. Art. Fachgerte und Stake.

Packing, s., engl. 1. s. v. w. Liderung, Stopfung (s. d.), auch **Packung** genannt. — 2. P. of a wall, Füllmund, s. Füllmauer. — 3. Verzierung.

Packing-bolt, s., engl. (Dampfm.), der Packungsbolzen, die Stopfbüchsen schraube.

Packing-stick, s., engl., Rödel, Reitel.

Packing-stone, s., engl. (Maur.), Zwicker.

Packing-tow, s., engl. (Dampfm.), das Werrig zu Stopfung, Packung, das Liderungswerrig.

Packing-washer, s., engl., der Liderungsdeckel.

Packing-worm, s., engl. (Dampfm.), der Stopfbüchsenreiniger, Kräher, Schraubenzieher.

Packlage, f., frz. encasement, blocage, m., engl. gravel-packing (Straßenb.), s. d. Art. chaussée.

Packleinwand, f., franz. toile d'emballage; engl. packing-cloth, pack-cloth, grobe Leinwand, welche ebenso wie wollenes Packtuch, engl. woolen pack-cloth, mehrfach auch im Baumeister verwendet wird, z. B. zur Innenauskleidung von Tapeten, da, wo Schotterleinwand zu dünn erscheint.

Pack-thread, s., engl., starker Bindfaden, Packleine.

Packwerk, n. (Wasserb.), 1. s. v. w. Faschinabuhne; s. d. Art. Buhne. — 2. frz. crèche, engl. groin, water-fence, s. v. w. lose in das Wasser eingeworfene Weiden, als Schutz eines Uferbaues. — 3. frz. enrochement, engl. stone-packing, irisch crannoge; die Erzeugung festerer Stellen auf weichem Grunde eines Wasserbassins wurde schon in der sogen. vorgeschichtlichen Zeit durch Packwerk, d. h. Einpackung von Steinen zwischen ein Gehege von




Fig. 2749. Packwerk.

Pfählen, bewirkt; f. den Art. Pfahlbauten 6. — Jetzt nennt man P. eine Gesamtheit von größeren Steinen oder Blöcken, welche regelmäßig, aber ohne Mörtel neben einander gesetzt oder gepackt, in die Sohle eines Flusses vor und hinter einem Wehr, in den Strombahnen einer Brücke oder rings um die Pfeiler (dann auch Umsteinung gen.) eingesetzt werden, um das Ausrollen der Sohle zu verhüten, namentlich da, wo ein Aufsturz des Wassers stattfindet; ebenso zu sogen. Querstufenwellen (s. Flussregulirung IV. c.). Nach Fig. 2749 werden in zwei Reihen und außerdem in

dem Zwischenraum vertheilt Phähle von ea. 8 cm. Stärke und 1—2 m. Länge eingerammt, welche den Steinen Haft gegen Fortspülung gewähren; die Phähle an den Umgrenzungen des P.s sind ea. 0₁₈—0₂₀ m. von einander entfernt.

Packwesen, n. (Wasserb.), Lehre vom Buhnenbau.

Paequet, m., frz. (Schmied), Löschwasser zum Stahlhärten, z. B. aus Rüß, Mehl und Urin gemischt.

Pad, s., engl., 1. Pfad; pad-way, Landstraße. — 2. Poststiel, Büschel, Kissen, Kusser.

Padawa-Palmenholz, n. (Bot.), Holz aus dem untern Stamm- u. Wurzeltheil einer Palme, die wissenschaftlich noch nicht bekannt ist. Die Wurzeläste zeigen die höchst eigentümliche arabisch-antike Vertheilung der Gefäßbündel, wie sie Mohl von Iriarte exorrhiza und Kästen von Iriarte praemorsa beschrieben. Für Kunstschniterei ist kaum etwas Zierlicheres denkbar.

Paddle, s., engl., Schaufel, bes. 1. Wasserradschaufel. — 2. Rührscheit. — 3. (Hütt.) der Spitz, Werkzeug beim Buddeln, frz. ringard, im Gengenhaus zu Kratz, frz. rabot, engl. rabbling.

Paddle-board, **Paddle-float**, s., engl., die (eigentliche) Schaufel eines Wasserrades.

Paddle-box, s., engl., Radkasten eines Dampfschiffes.

Paddle-hole, s., engl. (Mühlb.), die Freiarche.

Paddle-shaft, s., engl., die Radachse, Radwelle eines Schaufelrades.

Paddle-staff, s., engl., Schüreisen, Scharreisen.

Paddle-wheel, s., engl., das Schaufelrad, Ruderrad eines Dampfers.

Paddock, s., engl., Wildpark, Gehege.

Padelin, m., frz. (Glasn.), Glasschmelziegel.

Padiglione, n., ital., Pavillon.

Pad-loek, s., engl. (Schloss), Vorlegeschloß.

Padma, Lotosblatt, stehender Körnies, s. d. Art. indische Baukunst II. 1. l.

Padmaka, s. d. Art. indische Baukunst III. 1. d.

Pad-saw, s., engl., Fuchsschwanz, Blattfäge; german, dutch p., der deutsche, flämische Fuchsschwanz, english p., englischer Fuchsschwanz.

Padus vulgaris, f., lat. (Bot.), s. Ahle 1.

Paeslerie, f., alfrsz., lat. padellaria, f., die Kupferschmiedearbeit, getriebene Bronzearbeit.

Paglia, f., ital., Stroh, giallo di paglia, s. Strohgelb.

Pagnone, f., frz., Radspindel.

Pagode, f., engl. Pagod, Pagoda, durch Verstümmelung des Wortes Dagop entstanden; s. d. Art. Buddhistisch, Indisch, Chinesisch, Malaiisch, Siamesisch etc.

Pagodith, m., frz. pagodite, f., engl. pagodite (Miner.), s. Agalmatholith.

Pagodon (ind. Myth.), s. d. Art. Bhavani.

Pahthans, m. (Bot.), s. Zudhans.

Pai, **Paják**, **Pajok**, russisches Getreidemäß = 1/2 Tschetwert ob. 2 Tschetwerki, saftiges Gefäß 2448 Pariser Kubikzoll; s. d. Mäß.

Paille, s., engl., Rundthurm, s. d. Art. irische Bauten.

Pai-leou, frz., Peilio; s. d. Art. Chinesisch.

Pailasse, f., frz., eigentlich 1. Strohsack, doch auch 2. gemauerter oder eiserner Schmiedeherd.

Paille, f., franz., 1. Stroh, daher paillesfarben: couleur de p., strohgelb; p. de toiture, Dachstroh, Deckstroh. — 2. Brüchige Stelle, Flecken im Metall, Schiefer im Eisen, Hartborste im Stahl; p. de cuivre, Kupferhammerschlag; p. de fer, Eisenhammerschlag; p. de liuation, das Saigergeräß. — 3. Flecken im Edelstein. — 4. p. de bittes (Schiffb.), Betingsbolzen; p. en cul, der Brotgewinner, das Gassellopfen.

paillé, adj., 1. (Hütt.) brüchig, schuppicht, vom Metall gesagt. — 2. (Herau.) vielfarbig, bunt, gesprenkelt.

Pailleur, **paillier**, m., frz. cour à paille, 1. (landw. Baum), Strohstall, Misthof. — 2. Strohschuppen, Strohschober. — 3. s. v. w. Palier 1.

Paillette, f., zu Blech geschlagenes Loth.

pailleur, adj., frz. (Hütt., Schmiede etc.), unganz, vom Eisen gesagt.

Paillier, m., franz., 1. f. pailleur. — 2. f. palier m. d'escalier.

Paillon, m., frz., 1. Folie. — 2. p. de soudure, Schlagsloth; s. d. Art. Loth. — 3. Paillons, die Glittern.

Pain, m., frz., Brot; p. fossil (Miner.), Teufelsbrot, Steinbrot; p. d'acier, Stahllupe; p. d'affinage, gereinigtes Metall; p. de plomb, Bleimulde; p. de cuivre, das Hartstück; p. de crasse, das Krätzfrischstück; p. de liuation, das Frischstück.

Paint, s., engl., 1. Anstrich, Farbe, Tünche. — 2. Schweißfleckens.

to paint, tr. v., engl., malen, bemalen, anstreichen.

Painter, s., engl., 1. Maler, Anstreicher; p. -decorator, Baumaler, Stubenmaler; p. -gilder, Staffelmaler; p. -enamel, Maleremail; p. -gold, Musivgold, Malergold; p. -stainer, Wappennaler, besonders aber Glasmaler. — 2. Fangleine eines Bootes, Brustleine einer Schiffbrücke.

Painting, s., engl., 1. die Malerei. — 2. Das Gemälde. — 3. Anstrich.

Pairarius, m., lat., Steinmeß, Quadratmauerer.

Paire, f., franz., engl. pair, das Pär; p. de solives armée, s. Walten 4. III. C. a. 4. u. 5.

Pairle, m., franz., engl. pairle, s., das Gabelkreuz, Schäfertreuz.

Pakoshär, n., Här der Alpakoziege.

Pal, m., frz., engl. pale, Pfahl.

Palaz, f., lat. u. span., franz. pelle, pâle, Blatt einer Schaukel re.; s. Blatt 4.; auch die Schaukel selbst.

Palafitta, f., ital., Uferverpfählung, Pfahlslagung, auch Pfahlrost.

Palagana, f., lat., Rundstangen zu Staken, Zwischen-sparren, Pfetten re.

Palaiopètre, m., frz. (Miner.), s. v. w. Feldstein.

Palais, m., frz., der Palast (i. d.).

Palan, m., frz. (Schiffb.), die Tasche (der Flaschenzug).

Palanca, f., span. und ital., ursprünglich gespaltener Pfahl, Pfahlsposten, 1. Hebel, Hebilstange, Brecheisen. — 2. Auch palenque, frz. palangue, f., auch deutsch Palanke geschr., engl. palanca, lat. palancatum, palitium, Ver-pfählung, bes. Tambourpalissadirung am Ende der Redansägen, behufs Herstellung niederer flankirender Vertheidigung.

Palançon, **palençon**, **polisson**, m., frz., die Stake, das Wellerholz, Stahholz.

Palander, m. (Schiffb.), s. v. w. Bilander, doch auch flache, eisenbeschlagene Bombardirgaliote.

Palanga o. **phalanga**, f., lat., Stange, Block, Tragbaum, Walze.

Palankinholz, n. (Bot.), sehr leichtes, doch zähles Holz Ostindiens, von der Wrightia coccinea (einer Apocynacee); dient u. A. bes. zu Anfertigung der Reise-Palanquen.

Palante, n., lat., Mauer, bes. Giebelmauer.

Palæographie, f., Kenntnis, Erläuterung alter Schriftzüge und Inschriften.

Palas, n. u. m., psalt, f., franz. palais, engl. palace, span. palacio, katalanisch palau, lat. palatium, in einer Burg das als Versammlungs- und Speisestall dienende, einzeln stehende, gewöhnlich zweigeschossige Gebäude. Der Säl nimmt das zweite Stockwerk ein und ist von außen durch eine Freitreppe (Greden, s. d.) zugänglich. Bei kleinen Burgen, wo nur ein Hauptgebäude befindlich war, sind über dem P. Wohnräume angebracht; s. übr. d. Art. Burg und Haus.

Palast, franz. palais, m., engl. palace, ital. palazzo, span. palacio, lat. palatium, palacium, eig. s. v. w. Schloss (s. d.). Doch werden auch die Wohnhäuser Vornehmer so,

öster freilich noch Palais genannt; ja in Italien nennt man jedes stattliche Wohnhaus palazzo, selbst wenn es zum Vermietten dient.

Paläste, f., s. Palme und Mār.

Palästra, f., frz. palestre, griech. παλαιστρα, eig. Ort zu Übungen im Fechten, Ringen usw., daher in griech. und röm. Gymnasien (s. d.) der Theil, welcher, mit Bädern, Reimbahnen u. dergl. mehr versehen, zu gymnastischen Übungen und Wettkämpfen benutzt wurde, endlich auch auf das ganze Gymnasium übertragen. Dieselben waren nach Vitruv folgendermaßen angelegt, s. Fig. 2750 D Höf, bei großen Gymnasien so zu benutzen, daß der Umfang 2 Stadieu beträgt (s. d. Art. Diaulos), ABC einfache Portiken, E Doppelportiken wegen der Mittagssonne. An den einsachen Hallen liegen Gedreven mit Säulen und Rednerbühne; an der Doppelhalle liegt F das Ephebeion, έφεβειον, zu Unterricht und Übungen der Knaben; G Κορυκειον, κορυκειον, Sachspielraum; H Conistrium, κονιστριον, Raum zum Einpendern mit Sand; J das kalte Bad, λουτρόν; K das Salzbzimmers, θαλαθέον; L Abschlüfungszimmer, γλαπόν; M Auskleidezimmer; N trockenes Schwitzbad, λαχωνάριον; O Dampfbad; P heiße Bad, λουτράθερμά; Q Paravonides, Spaziergänge; R und S ξυστοι, xysti, für die Athleten; dazwischen liegt der Garten mit Platanenalleen, dahinter das Stadium W, auch Dromos genannt.




Fig. 2750. Palästra.

Palastre, palâtre, m., franz., 1. Schloßkästen. — 2. Falscher Ausdruck für Pilaster.

Palatinum, n., lat., ursprünglich der Berg in Rom, auf dem die Burg des Augustus stand, daher so viel wie Fürstliches Schloß, Herrenhaus; s. Palas u. Palast.

Páleo, m., span. u. ital., lat. palcum, n., 1. Balkendecke, Gerüst, Stockwerk, Schaugerüst, Bühne; s. d. betr. Art. — 2. Diminutiv palchetto, Theaterloge.

Pale, f., franz., 1. kleines Schuhbret zum Deffnen und Schließen einer kleinen Schleuse, eines Mühlgeringes usw. — 2. Auch pallette, pelle, f., Rüderschaukel. — 3. Schaukelblatt.

Pale, s., engl., 1. Pfahl; fence-p., der Baunspahl im Wasserbau; pales, pl., die Orgelpfeifen. 2. Schaukelblatt.

Palea, f., lat., Spreu, Kaff.

Palearium, n., lat., 1. Spreuboden. — 2. Auch paliaricia casa, Strohhütte.

paleblue, adj., engl., frz. bleu pâle, blaßblau.

Paleé, f., frz., ital. palata, Pfahlreihe, Pfahlwerk; p. de pont, Brückenzoch; p. basse de pont, Grundpfähling; p. haute de pont, Oberzoch, Hochbock.

Palet, m., frz., Würfstein; p. de Gargantua, Menhir; s. d. Art. Keltisch 2.

Palette, f., franz. palette, f., engl. pallet, Pritsche, Spachet, Farbenbret, Vergoldemesser, Löhenschaukel, Wasserradshausel; p. f. du drille à urçon, das Brustbret, die Brustscheibe, das Bohrbret; p. du barbouilleur, engl. white-washer's pallet, hawk, Tünchscheibe.

Palettenkranz, m. (Räderw.), s. v. w. Schaukelkranz.

Paletto, m., ital., Bidet.

Palier, m., s. d. Art. Parlier.

Palier, m., frz., 1. (Hochb.) bei einer Treppe der Postst. — 2. (Masch.) Bapfenlager, Augenwäge. — 3. (Eisenb.) horizontale Strecke. — 4. (Bergb.) Hängebaum des Förder schachtes.

Palière, f., marche palière, frz. (Hochb.), Anfangsstufe eines Treppenarmes.

Palisateata, f., ital., franz. palification, f., Pfahl schlagung, Verpfählung.

Palimpsest, s., engl. (nach dem Griech.), Vergament oder dgl., auf welches nach dem Weglöschchen einer älteren Schrift eine zweite aufgetragen ist; daher **Palimpsestbrasses**, pl., engl., gravirte Grabplatten, welche von älteren Denkmälern entnommen u. entweder auf derselben Seite oder häufiger auf der Rückseite zum zweiten Mal benutzt wurden.

Palina, f., ital., Falon.

Paling, s., engl., 1. franz. palissage, das Einpfählen. — 2. Die Pfahlschlagung. — 3. franz. haie de palis, der Pfahlzaun, das Spalier.

Palis, m., frz., kleinerer Pfahl, Baumspahl, s. Palissade.

Palis, f., lat., Fahnenstange.

Palisading, s., engl., s. d. Art. Palissade; p. o. a bridge, Brückengeländer.

palisanderartige Maserung, f., s. Imitation A. g.

Palisanderholz, n., Palisander-, auch Polisander, Luft-, Violet-, Purpur-, Mnaranthenholz, blaues Ebenholz.

I. Im gewöhnlichen Gewerbesverkehr belegt man mit diesen Namen eine Menge Hölzer, die verschieden in Ansehen und Eigenschaften sind. Dahin gehören u. a. 1. das Königsholz, franz. bois violet, engl. violet-wood, braunviolett od. schwarzbraun mit hellröthlichen Längentreissen, sein, dicht, hart, schwer, kommt aus Brasilien, von welchem Baum, ist uns noch unbekannt. (In Hertels „Bautischler“ steht spartii species.) Wird zu Tischler- und Drechslerarbeiten verwendet. 2. Jacarandaholz (s. d.). 3. Purpурholz (von copaifera rubiflora?), engl. purple wood, mit seinen rothen Adern durchzogen. Gelbe u. schwarzbraune Stellen bezeugen geringere Qualität u. erhalten keine lebhafte Farbe durch die Politur. 4. Podholz. 5. Rosenholz. 6. Bignonienholz. 7. Horipalumholz.

II. Mit Recht führen bloß folgende Holzarten den Namen P., frz. palissandre, m., Jacaranda, m., engl. palixander-wood, jacaranda-wood. Um meistens geschäfft wird dabei 1. das sehr feste Holz der Jacaranda brasiliensis Pers. (Fam. Bignoniaceae) in Brasilien. Es ist auch unter dem Namen Zuckertannenhölz im Handel bekannt. 2. Echte P. kommt von dem südamerikanischen stumpsblätterigen Jacarandabauum (J. obtusifolia H. et B., Fam. Bignoniaceae, Arbol Rosetto). Dieses Holz ist das bois de Palixandre der Franzosen, sieht blauvöthlich aus, ist mit schwarzen Adern durchzogen und haucht eigenthümlichen, angenehmen Geruch aus. In den Handel gelangt es vorzüglich von Brasilien und Cayenne aus. 3. Das Holz von J. ovalifolia R. Br. (von J. mimosaefolia, Don.), nach Anderen von der Dalbergia Machaerium, wird von den Engländern Rosewood (Rosenholz) genannt, während die von den Deutschen als Rosenholz bezeichneten Holzarten bei den Engländern „Tulipwood“ heißen. Nach Freire Allende kommt das echte P. von Arten der brasilianischen Gattung Machaerium (z. B. von M. scleroxylon das J. tin; von M. firmum das J. roxa; natürliche Fam. Hülsenfrüchter). Eine Art P. stammt von einer Palmenart: Bactris setosa Mart. in Venezuela; es sieht schwarz aus und dient zu Anfertigung kleinerer Gerüthe.

Palissade, f., frz., engl. palisade, palisado, 1. s. Palisade. — 2. Pfahlzaun, Spalier.

Palissade, f., franz. palis, lat. cervolus longurius, Wehrbaum, Schanzpfahl, heißen oben u. unten zugespitzte Pfähle, meist 13—16 cm. stark, 2⁵⁰—3 m. lang. Sie werden in Reihen, Palissaden, frz. palissade, engl. palisade,

stoccade, ital. palizzata, als Annäherungshindernis angewendet; will man die Kehle eines Werkes, die Verme einer Escarpe u. dgl. verpalissadiren, franz. palissader, engl. to palisade, so gräbt man die P. n. reihenweise 0,60 bis 0,90 m. tief in die Erde und verbindet sie oben durch eine an die Rückseite genagelte Querlatte, unten in der Erde durch eine Schwelle, p. schwelle, franz. liteau, engl. ribbon. Man bringt sie meist nur an solche Stellen, wo sie dem Kanonenschiefer nicht ausgesetzt sind; schräg an die Escarpe gestellt heißen sic Sturmpfähle, Fraisen; Palissaderungen, p. unlinen, p. uwerk, frz. palissadement, s., files de palissades, engl. palisadings, sind entweder lang gestreckt als p. ureihen, frz. file de p., engl. row of p., oder bilden besondere geschlossene Verschanzungen, p. uzwinger od. Tambour, frz. tambour en palangue, en palissade, engl. stockade-tambour; sie sind meist in Fleischchenform angelegt und bekommen Schießscharten, innerlich ein Bankett. Noch unterscheidet man P. ukasser, frz. caponnière en palissades, palissade-caponnière, engl. palisade-caponier, Drech-p. u. Klapp-p.; s. auch d. Art. Festungsbaukunst.

Palissadenkrone, f., s. d. Art. Krantz 4. h.

palissader, v. tr., frz., 1. verpalissadiren. — 3. (Wasserb.), Pfählen, beholzen. — 2. Einpfählen, einspalieren.

Palisse, s., engl. Wehrbaum, Schanzpfahl.

palisser, v. tr., frz., engl. to pale-up, anpfählen, an Spalier binden.

Palla, f., lat., 1. Kugel, Reichskapsel. — 2. Vorhang, Teppich; p. altaris, auch palliota, palludamentum, Altartuch, Altarbekleidung, auch metallene Altarverkleidung; p. dominicalis, Komuniontuch; p. funebralis, franz. paille, m., palle funéraire, engl. pall, funeral pall, Leichentuch, Sargdecke. — 3. Corporae.

Palladian style, f., engl., Nuancee der Renaissance (s. d.) a la Palladio.

Palladium, n., 1. (Chem.) ein zur Plattingruppe gehörendes Metall, das sich gemengt mit dem Platin verzürner, aber auch legirt mit Gold se. in der Natur findet. Es ist fast so schwer schmelzbar wie das Platin, in der Weißglühhitze schmied- und schweißbar; es steht an Glanz und Farbe in der Mitte zwischen Silber u. Platin, hat das spez. Gew. = 11,3 — 11,8 u. ist außerordentlich gesmeidig. — 2. Ursprünglich eine Statue der Minerva (Pallas), als Schutzmittel der Stadt; daher später jedes schützende Heiligtum einer Stadt.

Pallas, Beiname der Minerva (s. d.).

Palle, f., frz. linguet, m., palle, f., engl. pawl, pall (Schiffb.), s. v. w. Sperrkegel.

Pallet, s., engl. (Mal.), 1. die Palette (s. d.). — 2. (Vergold.) der Antischlagspinzel. — 3. (Masch.) Sperrkegel. — 4. Drehscheibe des Töpfers.

Pallier, Pallierer, m., jetzt meist Polier geschrieben, Augler, ein Gesell, dem man die Aussicht über die übrigen Gesellen auf dem Bau anvertraut; der Ursprung des Wortes ist noch streitig, Manche leiten es von appareilleur, Andre von parleur ab; s. Parlier.

Palliot (Schiffb.), s. v. w. Schiffssraum bei Galeren.

Pallium, n., lat., eigentlich Mantel, daher ein Priestergewand, doch auch, Dimit, palliolum, Vorhang, Teppich, daher p. altaris, Altarbehang, p. frontale, Antependium, p. funerale, mortuarium, Grabtuch, Leichentuch. — P. kommt aber auch für Palissade vor.

Pallwalze, f. (Brückenb.), bei fliegenden Brücken eine starke Winde, womit das Seil angezogen u. nachgelassen werden kann.

Palm, m., s. Palme 2.

Palma, f., lat., griech. παλμη, Handfläche, Ruder- schaufel, Schauselblatt; s. auch d. Art. Mäss und Palme.

Palme, f., 1. Palmbaum, m. (Bot.), frz. palme, engl. palm-tree. Die Palme diente mehrfach als Symbol des Jahreszyklus, des Sieges, des Friedens, des Todes (ewigen Friedens), doch auch, da man glaubte, daß sie gleich dem

Phönix aus der Asche neu aufwachse (die P. heißt griech. πολύς), die Unsterblichkeit und Auferstehung, daher Attribut der Märtyrer, Sinnbild der Freiheit se. Vgl. auch d. Art. Baum 6. — 2. Palme od. Palm, m., franz. empan, m., palme, paume, f., engl. palm, span. u. ital. palmo, lat. palmus, Spannenlänge, Handbreite, Längennach in Italien. Es heißt z. B. in Genua 0,249095 m., in Neapel 0,28455 m., in Rom 0,22337 m., auf Sardinien 0,2824819 m., auf Sizilien 0,2581 m.; 1. Elle und Mäss. Bei den alten Römern hieß der palmus minor, Handbreite, frz. paume, f., 4 digiti, die Breite von vier Fingern, hieß bei den Griechen Dohme u. Palaioste u. maf. 0,077 m.; s. d. Art. Mäss. Der palmus major, Spanne, franz. empan, maf 12 digiti; palmipes hieß ein Längennach, aus dem p. u. dem geometrischen Fuß zusammengesetzt = 20 digiti, s. d. Art. Mäss. Die P. dient bis vor kurzem zur Bestimmung der Dicke für Schiffsbauholz, 10 Fuß vom Stammende hereinwärts zu messen. Eine P. hieß in Hamburg 42,33, in Holland u. Norwegen 39, s. Art. Linien.

Die Palmblätter u. palmzweige kommen 1. gemalt od. in Relief als Verzierungen an Gesimsen, Kapitälern se.

vor. Ein Beispiel der Behandlung in der Antike s. in Fig. 2751. Von der Behandlung im romanischen u. byzantinischen Stil geben die beiden (Märtyrer symbolisirenden) Palmen neben dem Kreuz in Fig. 2752 eine Vorstellung. Im gotischen Stil wurden sie wieder etwas naturgetreuer gebildet. — 2. An eisernen Gittern aus dem 18. Jahrh. führen diesen Namen gewisse, allerdings mehr Federwedeln als Palmblättern ähnliche Blüten von schmalen, in Wellenform od. flammenähnlich gekrümmten Streifen. — Über die technische Verwendung s. d. Art. Palmenholz.




Fig. 2751.




Fig. 2752. Vom Bischofsstuhl zu Torcello.

Palmengewölbe, n., s. v. w. Strahlengewölbe; s. d. Art. Gewölbe E. 12.

Palmenholz, n. (Bot.). Der Stamm aller Palmen ist außen sehr hart; die inneren Theile sind dagegen meist locker, bei manchen sogar sehr weich; die technische Anwendung ist daher in viel beschränkterem Grade zulässig als bei Laub- u. Nadelhölzern. Es findet besonders das Holz

nachstehender Arten Benutzung: 1. Stammholz der Gattung *Bactris* in Brasilien, im Innern sehr weich, in den äußeren Lagen sehr hart, deshalb von den Indianern zu Weißpfeilen und von ihren Frauen zu Spindeln benutzt. 2. Bei der Gattung *Astrocaryum* ist das Holz ähnlich. 3. *Diplotheium caudescens* hat sehr hartes Holz, das zum Hausbau benutzt wird. 4. Das Holz der *Manicaria saccifera* ist eins der härtesten aller bekannten Hölzer; in Europa wird es aber fast nur zu Stöcken u. Regenschirmen verarbeitet. 5. Von *Mauritia flexuosa* werden die äußersten harten Stammteile in Südamerika zu vielerlei Geräthschaften benutzt. 6. Die Stämme der Brennpalme (*Caryota*) dienen als Baumaterial, besonders zu Pfeilern. 7. Dattelpalme (*Phoenix dactylifera* L.); das Stammholz wird in Spanien vielsach zum Bauen verwendet; man schreibt ihm dort die Eigenschaft zu, daß es sich unter starker Belastung in die Höhe biegt. Es wird nie vom Wurm angegriffen, läßt sich jedoch seines anatomischen Baues wegen nicht zu Brettern schneiden, kann deshalb nur als rundes Stammholz verwendet werden. 8. Zwergpalme (*Chamaerops humilis* L.), wird zu Besen, Matten u. anderem Flechtwerk gebraucht. 9. Kokospalme (*Cocos nucifera* L.), deren Holz als Colletepiholz in den Handel kommt; ist sehr dicht, fest, hat wenig Aldern, gedrängte Fibern, nimmt keine Beizung an, ist matt zimmetbraun. 10. Aus Brasilien u. ähnlich kommt das P. in mehreren Arten in den Handel: *Palmiraholz*, P. von Bahia, *Padama*-P. (s. d.). 11. s. d. Art. *Arefapalme*, *Hörnpalme*, *Iacitara-palme*, *Tijarapalme* re.

Palmenkreuz, n., engl. palm-cross, lat. osannaria crux, Kirchhofskreuz (s. d.) auf Stufen vor der Südtür der Pfarrkirche, welches am Palmsonntag mit Palmenzweigen geschmückt wird.

Palmentreibhaus, n., s. d. Art. Gewächshaus.

Palmette, f., franz. palmette, f., sind namentlich im griechischen Stil vor kommende palmenblattähnliche Verzierungen; s. d. Art. honey-suckle, Astroterie, sowie Fig. 126—129 und 2147. Ueber Palmettentheilen als Gliedbesetzung s. Glied F. u. Fig. 1940 sowie 2753.

Palmettopalme, f. (Bot., *Chamaerops Palmetto* Mich., Fam. Palmen), in Mittelamerika einheimisch; liefert ausgezeichnetes, dauerhaftes Schiffsbauholz.

Palmwachs, n., s. Wachs.

Palmweide, f., s. v. w. Sälvweide; s. Weide.

Palmyraholtz od. *Palmiraholz*, n. 1. Das echte P. kommt von der *Palmyrapalme* (s. d.). — Das unechte ist ein schwarzbraunes, sehr schweres Holz, das als schwarzes Eisenholz im Handel geht; kommt aus Brasilien, ist das *Zuisara* der Eingeborenen, ebenso auch *Buri* *Palmira*, *Buri* oder *Buret* gen., soll nach *Martius* von *Diplotheium caudescens* kommen. Eine Sorte des selben ist aufsäsend rothbraun mit rothen Gefäßbündeln im weißen Parenchym. Ein anderes *Palmyraholtz* oder *Kornährenholz* aus Brasilien soll von *Sebopira Bowdichii* stammen.

Palmyrapalme, f. (Bot., *Borassus flabelliformis* L., Fam. Palmen), in Indien u. auf Ceylon, besitzt ein steinhartes, sehr schweres Holz von schwarzer Farbe, freilich von verhältnismäßig nicht bedeutender Dicke. Die Blätter dienen statt Papier als Schreibmaterial, liefern Fasern und finden zum Dachdecken Verwendung. Das echte *Palmyrapalmenholz* sieht aus, als sei es aus lauter schwarzen, drahtähnlichen Fasern zusammengedreht. Die Arbeiter müssen beim Zerschneiden sehr vorsichtig vorschriften, da sich die einzelnen Fasern leicht abtrennen u. in die Hand einbohren. Das *Palmyraholtz* gibt vortreffliche Schiffsplanken und Werdecke. In Jaffna kostet ein Stamm 3 bis 6 Schilling. Ueber das unechte s. d. Art. *Palmyraholtz*.

Palot, m., frz., Dorfleierschaukel; **paloteur**, Gräber, Erdarbeiter.

Palplanche, f., franz., 1. Spundpfahl, Spundbohle; p. s., pl., Bohlenwand. — 2. (Bergh.) Getriebepfahl; méthode par p. s., Getriebearbeit. — 3. (Mühlb.) Fachbaum, Grundbalken.

Palumbarium, n., lat., Taubenhaus.

Palus, -i, m., lat., frz. pale, engl. pale, pile, ital. palo, Pfahl, besonders Grundpfahl zu einem Pfahlrost.

Palus, -idis, f., lat., frz. palus, engl. pool, ital. palude, span. palude, Sumpf, Pfuhl.

Pampre, m., frz., ital. pampini, m. pl., um Säulen, Aläre re. sich schlingendes Weinlaub- u. Epheurankentwerk.

Pan u. **Panslöte**, lat. calamus, s. d. Art. Hyläns.

Pan, m., franz. 1. Seite, Fläche; pan coupé, wegennommene, abgekantete, verbrochene Ecke; Façette, abgeschnittene Ecke; p. de bois, Wandfach, leerer Riegelsbach; pans de bois, pl., die Fachwand; p. de boiserie, Paneel; p. de comble, Dachseite; tour à huit pans, achtseitiger Thurm; p. de douelle, Intrados; p. de charpente, Holzwerk; p. de fust, Planke; p. de maçonnerie, das ausge-




Fig. 2753. Palmettentheile.

mauerte Wandfach; p. de muraille, Mauersfeld, Mauerstrecke; p. de rabot, Bahn, Sohle des Hobels; p. de voûte, das Fach zwischen Gewölbbrippen; p. de tapisserie, Tapetenblatt (Wand); colonne à pans, polygonar Pfleifer; fronton à pans, Giebel, wie er sich z. B. unter einem Krüppelwalmd gestaltet; p. de penture, Bandlappen, j. Band VI. a. — 2. s. d. Art. Maß.

Pan, s., engl. Angelring, Pfanne des Zapfenbandes; s. d. Art. Angel u. Band VI. c. 1.

Panache, m., frz., 1. Helmbusch. — 2. Kreuzblume. — 3. Oberkranz an einem Kronleuchter.

Panache, s., engl. auch fourche gen., s. v. w. Pendantiv. **panaché**, adj., frz., bunt gestreift.

Panacoroholz, Coocooholz oder Eisenholz von Cayenne, kommt von *Swartzia fomentosa* D. C. (Fam. Leguminosae). Es heißt auch Rebhuhnholz, Bois de perdrix (Partridge-wood), Bois de fer d'Aublet, ist hart, schwer, von brauner, roth und schwärzlich grün schattirter Farbe und gilt als unverwüstlich. Es gewährt, der Länge nach derartig geschnitten, daß der Schnitt einen spitzen Winkel zur Achse bildet, ein Farbenspiel wie das Gefieder des Rebhuhns.

Panca, f., *panco*, m., lat., hölzerne Bank; daher *pancale*, s. v. w. bancale, Sitzbänke.

Pancarpe, m., franz., engl. und ital. pancarpi, pl., Fruchtgehänge.

Pancarte, f., frz., banderole, phylactère, lat. *pancharta*, f., Spruchband, siegender Zeddel, Bandrolle.

Pancocello, m., ital., Latte.

Pancône, m., ital., Diele, Bohle, Hobelbank.

Pandanus, nützlicher (Pandanus utilis Bovy., Fam. Eupandaneae), eine Pflanze Madagascars u. der Malakaren-Inseln, deren Blattfasern zu Gespinsten (Zuckersäcken), Stricken, Tauen re. verarbeitet werden, wie die von *Pandanus javanicus* auf Java.

Pandochum, n., lat., Herberge, Hospiz.

Pane, s., engl., 1. Tafel, dünne Platte, z. B. p. of glass, Glasscheibe. — 2. Fach, Feld; p. of a window, Fensterfach; post and p., Fachwand. — 3. Seite, z. B. Dachseite, Fläche eines Steins, Seite eines Kreuzganges. — 4. Zwischenraum, Foch.

Paneel, n., auch paneele, f., vielleicht mit dem niederländischen Wort Panne, Pfanne zusammenhängend, frz. soupeinte, engl. supporter, oder aus dem unteren Riegel von zwei hölzernen Rahmen (Ziehgattern), deren jedes sich in Falten zwischen zwei Säulen, den Panzersäulen, Gatterscheiden, engl. lift-posts, bewegt, indem sie an starken Panzerketten, engl. lift-chains, hängen, welche sich um eine darüber befindliche Welle, Panzerwelle, engl. lift-beam, herumwinden; ein an dieser Welle befindliches Stirnrad greift in den Kumpf der darunter befindlichen Kumpfwelle. An dieser ist das Hofsrad, die Ziehscheibe, im Innern des Mühlengebäudes angebracht, wodurch das Heben u. Senken des Wasserrades hervorgebracht wird. Um bequem dazu kommen zu können, ist ein Gerüst, der Panzerziehboden, angebracht. Bei Stockpanieren muß das Rad mittels Hebelen gehoben werden, worauf das Zapfenlager durch eingestellte Bolzen in der Säule befestigt wird. Es erfordert ein Panzerrad bei der gewöhnlichen Größe etwas über 2 qm. Querschnitt Aufschlagwasser; sobald es 75 cm. Wasserstand auf dem Fachbaum und 25 cm. Gefälle hat, beträgt demnach die Breite des Panzergerütes und Rades knapp 3 m.




Fig. 2754. Twisted panel.

p.-painting, Gemälde auf Holz; false p., blinde Füllung; flush p., bündige Füllung; beaded p., Füllung mit französischem Rundstab; p. of a ceiling, Feld; p. of bay-work, Wandfach; twisted p., twisted channel, s. d. Art. channel u. Fig. 2754.

Panelsäge, f., engl. panel-saw (Tischler), s. v. w. Laubjäge.

panelled, adj., engl., frz. pannelé, getäfelt.

Panelling, s., engl., Täfelung, Täfelwerk, auch Reliefmähdwerk.

Pangitorium, n., lat., Singechor.

Panier, m., frz., lat. pamerium, paneretta, Behner (s. d.), Korb, auch zur Schmückung eines Gartenthorpfeilers oder dergl. dienender großer, zierlicher Korb, mit Früchten gefüllt.

Panne, f., frz., 1. altfrz. painne, Pfette; p. de brisis, Bruchpfette, Manjardenrähm; cours de pannes, Pfettensetzung. — 2. lat. panna, pronus, Querbalften unter dem Triumphbogen am Eingang des Chors, zum Aufstellen von Herzen bei Kirchenfeiern. — 3. Pinne eines Hammers. — 4. lat. panna, Kessel, Pfanne.

Panneau, m., frz., 1. Füllung; p. de boiserie, Paneel; p. de fer, Gitterfüllung; p. plein (plain), bündige Füllung. — 2. P. de fenêtre, p. à vitre, Fensterfach; p. de vitre, Fensterscheibe; p. de verrière, Schätzchen. — 3. P. de maçonnerie, s. im Art. pan. — 4. P. d'une pierre, Seite, Fläche; p. de douelle, Laibungsseite; p. de lit, Lagerfläche; p. de tête, Kopfseite; p. heißt aber auch das Lehrbret des Steinbauers; p. de glace, Spiegelfeld in Wandverkleidungen; p. de menuiserie, eingestemmte Füllung; p. à étoffe pliée, engl. linen-panel, linnenpattern, Faltenfüllung (s. d.).

pannelé, frz., getäfelt, mit Mähdwerk bekleidet.

Panneresse, f., frz., Läufer.

Panneton, m., franz., 1. Bart (s. d.). — 2. Haken der Espagnoletestange. — 3. Backen der Dörterfäge.

panneus lapis, m., lat., Dachpfanne.

Pannus, m., lat., 1. Gewebe, Gewand; auch Wandteppich. — 2. Gewölbejoch, Flügel eines Kreuzganges z. — 3. p. ligneus, Planke. — 4. Kriegsfahne, Banner; daher pannoneillus, frz. pannon, Reinfahne.

Panorama, n.; zu Ausstellung dieser Rundgemälde dient am besten ein rundes Gebäude, von oben erleuchtet. Die Besucher stehen in der Mitte der Rundung, wo also eine Tribüne zu errichten ist.

Panfe, f., s. d. Art. Banje u. Scheune.

Panse, f., frz., 1. Bauch, z. B. einer Dose. — 2. Kranz einer Gloste.

Panzermühle od. **Panzermühle**, f., engl. lift-water-mill (Mühlb.), unterflächige Wassermühle, wenn sie so eingerichtet ist, daß die Räder nach Erfordernis gehoben und niedergelassen werden können, so daß man bei hohem wie bei niedrigem Wasserstand mahlen kann. Das Heben u. Senken des Wasserrades, franz. roue à volets, engl. lift-water-wheel, geschieht durch das sogenannte Panzerzeug,

Panzerwerk, auch Panzer, m., oder Biezeug, frz. appareil des roues, engl. lift, wodurch das Rad meist 40—50 cm. gegen den Normalstand gehoben u. gesenkt werden kann, so daß die ganze Höhe des Hubes etwa 90 cm. beträgt. Gewöhnlich sind die Panzerräder doppelt so breit wie die Staberräder u. treiben zwei Mühlgänge; s. übr. d. Art. Mühle. Die Wellenzapfen liegen auf dem Panzerstoch, frz. souiente, engl. supporter, oder auf dem unteren Riegel von zwei hölzernen Rahmen (Ziehgattern), deren jedes sich in Falten zwischen zwei Säulen, den Panzersäulen, Gatterscheiden, engl. lift-posts, bewegt, indem sie an starken Panzerketten, engl. lift-chains, hängen, welche sich um eine darüber befindliche Welle, Panzerwelle, engl. lift-beam, herumwinden; ein an dieser Welle befindliches Stirnrad greift in den Kumpf der darunter befindlichen Kumpfwelle. An dieser ist das Hofsrad, die Ziehscheibe, im Innern des Mühlengebäudes angebracht, wodurch das Heben u. Senken des Wasserrades hervorgebracht wird. Um bequem dazu kommen zu können, ist ein Gerüst, der Panzerziehboden, angebracht. Bei Stockpanieren muß das Rad mittels Hebelen gehoben werden, worauf das Zapfenlager durch eingestellte Bolzen in der Säule befestigt wird. Es erfordert ein Panzerrad bei der gewöhnlichen Größe etwas über 2 qm. Querschnitt Aufschlagwasser; sobald es 75 cm. Wasserstand auf dem Fachbaum und 25 cm. Gefälle hat, beträgt demnach die Breite des Panzergerütes und Rades knapp 3 m.

Pantano, m., ital. u. span. (Wasserb.), Sumpf, Weihers. So heißen bei den arabischen Bewässerungen in Spanien die großen, hohen Wehrbauten, welche ein Talsental schließen, dadurch das Wasser zu oft großen Seen (p. s. im engern Sinn) aufstauen und für den Sommer reserviren. Sie sind in der Regel stromaufwärts konvex, stromabwärts konkav, also gewissermaßen als liegender Bogen zwischen die Felshänge eingepannt; sie kommen bis zu 27 m. Höhe bei 6 m. Stärke vor u. haben am Fuß einen Durchlaß mit Schraubenbahn (tornillo); s. d. Art. Bewässerung.

Pantheon, n., gemeinschaftlicher Tempel für alle zwölf olympischen Götter.

Panther, m. (Ston.), 1. die P. waren dem Bacchus (s. d.) geheiligt. — 2. (Herald.) s. v. w. Greif.

Pantherhautdrat oder **Pantahat**, **Pantherstein**, m. (Miner.), Achat mit pantherähnlichen Flecken.

Pan-tile, s., engl., Dachpfanne; much recurved p., ditchziegel.

Pantomholzbaum, m. (Bot., Quercus Suber L.), f. v. w. Korkfeiche, Alcornoque, s. d. Art. Eiche.

Pantry, s., engl. (Hochb.), Speisekammer, Brotschrank, Fliegenkram, Büffet.

Pantzmühle, f. (Mühlb.), Walmühle zum Reinigen der in Krapp gefärbten Kattune.

Panzerbatterie, f. (Kriegsb.), frz. batterie f. cuirassée, engl. armour-plated battery, s. d. Art. Batterie I. C. und D.

Pao de rosa, n. (portug.), wohlriehendes, starf geprägtes, dunkelrothes Holz aus China.

paonazzo, adj., ital., violett, marmo paonazzo, violett gestreifter Marmor.

Papagaienstock, m. (Schiffb.), worn am Galion der Seeschiffe befestigte, aus Holz od. Eisen bestehende Leiste, dient den daselbst vorhandenen Abritten als Rücken- oder Seitenlehne.

Pape, f. (Erdarb.), bei Pützwerken und anderen Ausgrabungen stehen gelassener, steil abgestochener Riegel; man berechnet danach die ausgegrabene Erde.

Papenmühle oder **Pfaffenmühle**, f., s. v. w. Handramme.

Papier, n., franz. papier, engl. paper; s. dar. d. Art. Beichenpapier, Papierdachung z. Der Papierteig, franz. papier maché, ist eine zu Ornamenten im Innern von Gebäuden verwendbare Masse aus Papierflocken oder ähnlichen Faserstoffen, die geflocht, gestampft, in einen

fnetbaren Teig verwandelt, dann mit starkem Leinwasser vermischt, so ist die Formen gedrückt u. daraus getrocknet wird. Man hat mit dieser Masse, welche unverbrennlich ist u. der Feuchtigkeit ziemlich gut widersteht, Versuche zur Dachdeckung u. zu Bekleidung der Gebäude gemacht. Die Anwendung zu diesem Zweck geschieht durch Zusatz von Kalk, Öl, Bittrit u. Ein Zusatz von Gips und Mehl erhöht zwar die Knetbarkeit, vermindert aber die Festigkeit; f. Dachdeckung, Steinpappe, Maulbeerbaum, Bast re.

Papierabkätsch, m., s. d. Art. Abkätschen.

Papierdachung, f., finnisch, dient zu Eindeckung von Plattformen, ähnelt sehr der Holzementdachung (s. d. u. d. Art. Dachdeckung). Beihufs der Verwendung zu Dachung sowie zu manchen anderen Werken ist es nötig, das Papier wasser dicht zu machen. Dies geschieht auf folgende Art. In 100 kg. Wasser werden 750 g. Alum gelöst. In einem andern Gefäß löst man 125 g. weiße Seife u. 33 g. Borax auf. Zuletzt werden 66 g. arabisches Gummi und 200 g. Leim für sich in der nötigen Menge Wasser gelöst. Diese drei Lösungen werden zusammengegossen, die Mischung warm erhalten und das zu präparirende Papier langsam hindurchgezogen, so daß es davon ganz durchdrungen wird. Dann wird es durch Pressen zwischen Walzen vom Ueberflusß der Mischung befreit u. getrocknet.

Papierkohle, f., franz. houille f. papyracée, engl. paper-coal, s. v. v. Blätterkohle; f. Braunkohle.

Papiermaulbeerbaum, m., frz. morus papyrifera, in Südostasien heimisch, giebt in seinem Bast ein Surrogat für Linnen u. Papier.

Papiermühle, Papierfabrik, f., frz. papeterie, f., moulin m. à papier, engl. paper-mill. In ihr werden Lumpen durch Wasser- oder Dampfraft zerpocht und daraus Papier oder Pappe hergestellt. Zuerst geschieht das Sortieren auf dem Haderboden, dann das Reinigen oder Waschstäuben der Lumpen re, auf der Ausstäubemaschine, einem 2—2 $\frac{1}{2}$ m. laugen, 55—60 m. weiten, mit Drahtgitter überzogenen Trülling, durch Umdrehung desselben u. Umschlagen von Daumen an die in der Walze befindlichen federnden Hölzer; die feinen Hadern werden auch noch gewaschen und gebleicht. Dann werden sie in kleine Stücke zerschnitten, und zwar auf dem Lumpenstampfer oder der Haderlade, ähnlich einer Häufelbank. Dann bringt man die Lumpen in die Faulebutter, wo sie 7—8 Tage im Wasser liegen; hierauf folgt das Zerklopfen der Lumpen auf einem Stampfwerf, dem Geschirr; es fallen vier große, hölzerne, hammerschlägige Stampfen in je eines der 5—6 mit Eisen gefütterten Löcher des Löcherbaums. Auf der Unterfläche jeder Stampfe befinden sich 3 eisernen Stampfsteile. Die Schwingen oder Helme dieser Stampfhämmer werden gehoben durch die Daumen einer Daumenwelle, und drehen sich zwischen 2 Säulen, den Hinterständern, Hinterstanden, Hintereinnehmern. In den Löcherbaum fließt durch eine durchlöcherte Scheibe (Kos) Wasser ein und durch eine ähnliche (Scheibe) ab, vor der ein Härtsieb befestigt ist. Sind die Lumpen ungefähr 20 Stunden lang gestampft, so werden sie mit dem Leerbecher in das Vorfaß geschöpft u. mit diesem unter dem Namen halber Zeug in das Fäulungsgewölbe gebracht. Hier werden sie in den ca. 1,20 m. hohen Zeugrahmen geschüttet und mit den Zeugpritschen festgeschlagen, dann der Rahmen weggehoben. Soll der halbe Zeug lange aufgehoben werden, so verzögert man die Färbung durch Kalk. Um ihn fein zu machen, wird er entweder noch einmal gestampft oder in den Holländer (s. Fig. 2755) gebracht. Dieser besteht zunächst aus einer gußeisernen Walze S, 45—60 cm. im Durchmesser, der Länge nach in Zwischenräumen von 2 $\frac{1}{2}$ cm., mit 48 ebenso breiten messringen Schienen (Messern) besetzt (Schienewalze); unter ihr ist ein etwas ausgehöhlter Kloß, der Kopf g, mit eben solchen Schienen besetzt und mit einer gekerbten Platte belegt. Der Holländer liegt in einer ovalen Butte BB, in die der halbe Zeug geschüttet wird u. in die immer

Wasser zufließt, u. ist beihufs Verdüttung des Verspritzens mit einer hölzernen Haube bedekt. Der halbe Zeug wird der Schienewalze und darauf dem Stoßtreiber E zugeführt. Durch die Umdrehung der Schienewalze werden die Lumpen in Zeit von drei Stunden vollends zerrissen, dann als ganzer Zeug in den Zeugfasten geleglagen, etwas getrocknet, dann in dem Rechenfaß wieder ausgelöst u. durch den an einer Rührstange befestigten Rechen zu einer breiarigen Masse gemacht. Diese fließt in die Werfbutte, Schöpfbutto. Aus dieser werden entweder die Bogen (Handpapier, geschöpftes Papier) in Formen mit Drahtboden od. dichtem




Fig. 2755. Holländer einer Papiermühle.

Siebhoden geschöpft, od. es fließt die Masse auf die Papiermaschine, die sie in Gestalt von Maschinenpapier, Ellenpapier verläßt. Fig. 2756 stellt eine solche Papiermaschine mit gerader Form und Schüttvorrichtung dar. Der erste Theil A, welcher aus drei Gängen A, besteht, dient dazu, den schweren Theilen im Zeug (Sand re.) Gelegenheit zum Abheben zu geben, und bildet den „Sandfang“, dem sowohl Papierzug aus dem höher gelegenen Zeugreservoir als auch Wasser zur gehörigen Verdünnung des Zeuges zuläuft. Nachdem dieses alle drei Gänge passirt, gelangt es in den Kasten a, um aus diesem in den Theil B (Knotensänger) der Maschine zu treten, in dem sich drei Siebe a₁, a₂ und a₃ befinden, durch welche der Zeug geht, um alle dierenden Gegenstände (zusammengeschaffte Fäden, Knoten, Schleifen, Garnreste re.) zurückzulassen. Darauf fließt er auf ein langes Sieb S, welches zwischen den Walzen 1, 2, 3, 4 re. genau horizontal getragen und von verschiedenen Walzen r, h, r₁ geführt und geplaut wird. Dieses Sieb (Form genannt) bewegt sich ununterbrochen von links nach rechts und gleichzeitig mit ihm zwei bei C liegende, gehörig durch die Walzen r geparteite Messen, welche das Ablauen des Zeuges nach der Seite hin verhindern (Deckelriemen). Unter der Form liegt der flache Kasten ee zum Auffangen u. Ablassen des Wassers. Zugleich wird der unter C liegende Theil der Form mittels der Tragrahmen auf den Stühlen h gehalten, die durch seitwärts angebrachte Excenter um die unteren Drehbolzen in Schwingungen versetzt werden, um die Form zu schütteln (daher diese Maschine Schüttelmaschine heißt). Unter der Stelle D läuft die Form über zwei Kästen e₁ u. e₂ (Saugkästen), aus welchen mittels der Heber i und j die Luft ausgesogen wird, um hierdurch das Wasser in dem Massen durch Saugen aus dem P. zu entfernen, daß letzteres so viel Konstanz bekommt, um ohne Beschädigung durch die mit Filz überzogene Walze L (Gaußschwalze) von dem Siebe abgenommen und über die Walze k auf das Tuch ohne Ende M, übertragen werden zu können. Mit diesem sitzähnlichen Tuch (Nähsitz) geht es durch die erste Walzenpresse E, welche Nähpresse heißt und durch einen starken Druck auf das Papier dasselbe auspreßt. Auf diese erste folgt eine zweite Nähpresse bei N in dem Gestell F, dem das Papier dadurch übergeben wird, daß es von dem Filztuch M₁ auf das Filztuch M₂ gelangt, welches letztere durch die Spannrolle l vermittelt der Schraube l₁ so angezogen und geleitet wird, daß das Papier mit der andern Seite sich an die Walze legt. Nunmehr ist es so weit entwässert, daß es der jogen. Trockenpartie der Maschine zunächst bei G zugeführt werden kann. Diese Trockenpartie besteht aus den hohlen mit Dampf geheizten Trommeln T₁, T₂, T₃, T₄, um welche das Papier M herum-

geführt wird, stets noch der nothwendigen Unterstützung wegen von einem Tuch g_1 , g_2 begleitet, welches fortwährend Feuchtigkeit aufnimmt und daher außer über die Spannwalzen auch noch zum Zwecke des Trocknens über eine besondere Trockentrommel T_5 geht. In ähnlicher Weise von dem Tuch ohne Ende g_2 geleitet, tritt das Papier, welches nunmehr auch das Tuch verläßt, in die Preß-

pp aufgewickelt wird, der mit einem Reservehaspel von zwei neu M_1 , drehbaren Armen getragen wird, so daß es möglich ist, ohne Zeitverlust den vollen Haspel gegen den leeren auszutauschen. — Endlich sei noch erwähnt, daß unter der Nasspartie ein Wasserrohr R_6 liegt, welches Wasser unter einem gewissen Drucke zuführt, das alle mit der Papiermasse in Verbindung kommenden Theile stets rein sprüht, und daß unter der Trockenpartie das Dampfrohr R_7 angebracht ist, um den Dampf den Trockentrommeln zuzuführen. Das Handpapier ist solider, aber gleichmäßiger u. schneller ist die Fabrikation des Papiers ohne Ende. Man trocknet es zugleich durch die Dampfmaschine, welche den Apparat bewegt. Da bei der ganzen Fabrikation ungemein viel Wasser verbraucht wird, sollte man beim Bau von Papierfabriken zu Fußböden und Wänden nirgends Holz verwenden.

Papier-skorpion, m. (*Obisium caneroides* L.), braunes Gliederthier von etwa 4 mm. Länge, welches zu den unechten Skorpionen, d. h. zu denen ohne Schwanz gehört. Von seinen 5 Fußpäpen ist das vorderste mit verhältnismäßig starken Klauen versehen, die den Krebsfischen ähnlich. Für unsern Haushalt ist das Thierchen nur nützlich, denn es verzehrt die Bücherläuse oder Holzläuse, die ihrerseits Bücher und anderes Papier benagen.

Papierstuck, m., frz. carton-relief, von E. Berthold in Leipzig erfundenes u. fabrizirtes Surrogat für Gipsstuck. Schrädigtes Papier wird mit einem bes. präparirten Klebstoff bestrichen und mehrere Lagen in die Form eingebracht u. gepreßt. — Dieser P. ist viel leichter, zäher, daher weniger zerbrechlich als Gipsstuck, kann ohne Nässe, ohne Einhauen in den Putz re. befestigt und, wenn er neu angeschraubt wird, auch wieder entfernt und andernärts angebracht werden; er ist auch bedeutend billiger als Gipsstuck.

Papiertapete, f., frz. papier m. peint, papier de tenture, de tapisserie, engl. paper-tapet, painted paper for rooms; s. d. Art. Tapete. Über einen feuerfesten Anstrich auf P. s. d. Anstrich 35.

Papier-toile, m., frz. Bausleinwand, Bausleinwand; p.-t. ciré, Wachspapier.

Papiertorf, m., s. unter Torf.

Papilio, m., lat. Zeltdach, Stammwort von pavillon; s. Amphitheater u. l. in Fig. 158.

Papinscher Topf, m., frz. marmite f. de Papin, engl. Papin's digester (Phys.), Vorrichtung, um Substanzen mittels gespannter Dämpfe einer höheren Temperatur, als dem gewöhnlichen Siedepunkt der Flüssigkeiten, auszusetzen. Es ist gewöhnlich ein eiserner Topf, dessen Deckel luftdicht schließt u. mit einem nach außen sich öffnenden Sicherheitsventil versehen ist, um die Spannung der Dämpfe und die Höhe der Temperatur zu regeln.

Pappdach, n., j. Dachdeckung u. Steinpappe. Als Bezugssquelle ist noch Haurwitz u. Co. in Berlin, Stettin, Danzig zu nennen, deren Doppelpappdach bei zu empfehlen ist.

Pappel, Bolle, f. (Bot.), frz. peuplier, m., engl. poplar, ital. pioppo, spau. choppo, lat. *populus* (nam. Räthchenblätter). 1. Weiße P. (*Populus alba* L.), auch Albe, Göbenholz gen., engl. able, aps. Das Holz ist zähe, feinfaserig, weich, leicht u. gleichspaltig, weiß, im Alter braun, nicht sehr dauerhaft, gut polirbar, es wirkt sich nicht und





Fig. 2756. Durchschnitt einer Papiermaschine.



partie J , d. h. es passiert nun die zwei Trockenpressen k und k_1 , welche die Befestigung aller Runzeln u. Fältchen, also eine vollständige Glättung bewirken. Da die Ränder des Papiers nie vollständig scharf werden, so dient endlich der aus runden Schneidscheiben s_1 u. s_2 bestehende Beschneidapparat zum Abschneiden des unregelmäßigen Randes, worauf dann endlich das Papier auf den Haspel

reißt auch nicht auf. Die Wurzel ist braungeflammt und gesärtet. — 2. Italienische P. (*P. dilatata* L.). Das Holz ähnelt dem der Linde, ist sehr biegbart, hat weichere und feinere Fasern als das der Schwarzpappel; es ist sehr schwer glatt zu bearbeiten, da die Oberfläche immer faserig bleibt, auch durch Eindringen von Feuchtigkeit rauh wird. Sie erreicht im 25. bis 30. Jahre eine Höhe von 18 m., eine Stärke des Schaftes von 80—90 cm., wächst am besten in feuchtem Boden und ist im Trocknen, wenn sie auf dem Stamme geschält wird, zu Bauholz brauchbar; da das Holz sehr schöne, aßsaartig schillernde graue Farbe und schöne Faserzeichnung hat, ist es zu Boiseriearbeiten gut verwendbar, zu Möbeln aber ist es nicht fest genug. — 3. Schwarze P. (*P. nigra* L.), auch Pappelweide gen., hat weiches, etwas schwammiges u. wenig dauerhaftes, aber bei sorgfältiger Hobelung wegen der Schönheit seiner Farbe gleich dem vorigen für Boiserie sehr schätzbares Holz; dieses ist zäh, unter dem Hobel fasert es leicht, wirkt sich wenig und reißt nicht leicht. Holz, welches lange in der Erde gelegen, bekommt eine grüne Farbe, gewinnt, auf dem Stamme geschält, an Festigkeit und lässt sich dann gut polieren. Gegen den Kern hin ist es braun und grau geflammt. Die Maseren der Wurzeln sind gewellt u. geflammt. — 4. Zitterpappel (*P. tremula* L.), auch Aste, Espe, hier u. da Krummfeuer gen., ist etwas härter als Wasserlinde, zäher als Birke u. Linde. Das weiche, glatte, leichte, sehr geradspaltige Holz hat kleine Spiegelrillen, dicke Jahresringe und ein dichtes, gleichförmiges Gefüge, ist weiß, mitunter mehr gelblich, ins Braune spielend und mit geflammteten Adern gesiert. Man kann die Wurzeln, die mit schönen Maseren versehen sind, durch Auflösung einer mit Scheidewasser bewirkten Eisenlösung schön färben. — 5. Silberpappel (*P. nivea* L.), wächst sehr schnell, hat lockeres, schön bläulich-graues Holz. — 6. Balsampappel (*P. balsamifera* L.), ist als Nutzholz verwendbar. — 7. Lorbeerblättrige P. (*P. laurifolia*), am Altai häufig; aus ihrem starken Stamme macht man am Frühjahr durch Ausböhlen Kähne. Man weitert den ausgehöhlten Stamm, also das Splintholz, durch Spreizen aus, solange es noch frisch ist, und giebt dem Kahn dadurch mehr Breite; der Preis eines solchen Kahnes ist etwa 70 Rubel. — 8. Gelbe P., s. Sida.

Pappelholzwespe, f., s. d. Art. Holzwespe.

Pappelstein, m. (Miner.), s. v. w. Malachit.

Pappelweide, f. (Bot.), s. v. w. Traubentriebbaum (s. d.).

Parabel, f., frz. parabole, f., engl. parabola. I. Ebene Kurve (Fig. 2757) der Eigenschaft, daß die Entfernung i eines beliebigen Punktes i der selben von einem festen Brennpunkt f , seinem Abstand ig von seiner festen geraden Linie, Direktrix, Leitlinie k l , gleich ist. Eine andere gerade Linie, welche zu dieser parallel läuft u. vom Brennpunkt nur halb so weit, also um die Brennweite $fa = ak$ absteht, wird Scheitel tangenten gen. und berührt die Kurve in a . Die Parabel ist eine aus einem einzigen Stück bestehende, aber ungeschlossene Linie und symmetrisch zu der Geraden km , welche Achse heißt und auf der Scheitel tangenten im Berührungs punkt senkrecht steht. Die Brennweite $af = ak$ ist gleich dem Stück, um welches die Entfernung eines beliebigen Parabelpunktes vom Brennpunkt

(der sogen. Radiusvektor od. Leitstrahl) seinen Abstand von der Scheitel tangenten übertrifft. Wird der Scheitel a zum Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems gewählt, und fällt die Abszissenachse in die Achse, die Ordinatenachse in die Scheitel tangenten, so ist die Gleichung der Parabel $y^2 = 2px$. Hierin heißt $2p$ oder auch p selbst der Hauptparameter; dabei ist p gleich der doppelten Brennweite, also auch gleich der Länge der im Brennpunkt auf der Achse senkrecht stehenden Ordinaten.

II. Die P. geht hervor als die Schnittlinie eines Kreisegels durch eine Ebene, welche zu einer Kante desselben parallel läuft. Sie gehört daher zu den Regelflächen (s. d.) und kann angegeben werden einerseits als Ellipse mit unendlich großer Halbachse, anderseits als Hyperbel, bei welcher der eine Zweig ins Unendliche geradet ist, und ebenso die Asymptoten wie der Mittelpunkt im Unendlichen liegen.

III. Die Gleichung der Tangente an einem Punkt der P., welcher die Koordinaten x' u. y' hat, ist $yy' = p(x + x')$. Dieselbe zeigt, daß die Tangente die Parabolachse

Fig. 2757.





Fig. 2759. Parabel.

Fig. 2758.



in einem Punkt jenseit des Scheitels schneidet, dessen Entfernung von demselben $-x^2 = aq$ in Fig. 2758 eben so groß ist, wie der Abstand ha des Berührungs punktes i von der Scheitel tangenten. Nach diesem Satz kann man bei gegebenem Berührungs punkt die Tangente konstruiren. Auch bildet die Tangente an einem Punkt mit der Parabolachse des selben Winkel, wie mit dem Leitstrahl jenes Punktes $fik = fki = kig$

(Fig. 2757); sie halbiert also den Winkel zwischen den beiden Linien if und ig . Daraus beruht die Eigenschaft der P., alle parallele zu ihrer Achse einfallenden Strahlen im Brennpunkt f (Fig. 2759) zu vereinigen und umgekehrt alle vom Brennpunkt ausgehenden parallel weiter zu senden. Wird vom Brennpunkt aus auf irgend welche Tangente ein Perpendikel gesetzt, so liegt der Fußpunkt derselben stets in der Scheitel tangenten. Hierauf gründet sich eine höchst einfache Konstruktion der P., wenn der Brennpunkt F und die Scheitel tangenten a b gegeben sind (Fig. 2760). Man zieht durch F gerade Linien und errichtet in den Punkten, wo dieselben a b schneiden, auf ihnen Perpendikel. Diese umhüllen die gesuchte P. als Tangenten; die Berührungs punkte der Tangenten findet man, wenn man auf jeder Tangente das Stück, welches auf ihr durch die Achse a die Scheitel tangenten abgeschnitten wird, von letzterer aus nochmals anträgt (z. B. $tM = Tt$ macht). Werden in den Endpunkten irgend einer Sehne der P. die Tangenten konstruiert und der Durch schnittspunkt derselben mit dem Brennpunkt durch eine Gerade verbunden, so bildet diese mit beiden Tangenten gleiche Winkel. Giebt die Sehne durch den Brennpunkt, so schneiden sich die betreffenden Tangenten in der Direktrix, und zwar unter einem rechten Winkel.

IV. Wenn man in der P. ein System paralleler Sehnen zieht und deren Mittelpunkte verbindet, so erhält man eine

gerade Linie, einen sogen. Durchmesser. Während bei anderen Kegelschnitten die Durchmesser sich im Mittelpunkt schneiden, sind sie hier sämtlich einander und der Achse parallel. Daraus ergibt sich eine einfache Konstruktion der Achse und der übrigen Bestimmungsstücke einer gegebenen \mathcal{P} , ebenso der zu einer gegebenen geraden Linie parallel laufenden Tangenten, da die Tangente im Endpunkt eines Durchmessers mit dem zu diesem gehörigen System von Sehnen parallel läuft. — Bezieht man die \mathcal{P} . auf ein neues, aber schiefwinkeliges Koordinatensystem, dessen eine Achse ein Durchmesser und dessen andere Achse die Tangente in seinem Endpunkt ist, so ist ihre neue Gleichung wieder von der Form $y^2 = 2px$, wobei p einen andern Werth hat als das frühere. Man nennt es wohl auch den Nebenparameter. Die gerade Linie, welche

die Berührungsstrecke der von einem bestimmten Punkte an die \mathcal{P} . gezogenen Tangenten verbindet, heißt die Polare des betreffenden Punktes, u. jener umgekehrt der




Fig. 2760-2765.

Pole von dieser. Wenn man dieselbe kennt, sind sofort auch die beiden Tangenten, welche von jenem Punkte aus an die \mathcal{P} . möglich sind, gegeben. Sind nun x' , y' die Koordinaten des Polen, so ist die Gleichung der zugehörigen Polaren $y'y' = p(x+x')$, also ganz ebenso, wie die Gleichung der Tangente in einem Punkte $x'y'$, nur daß bei letzterer dieser Punkt stets in der Kurve liegt. Daher schneidet auch die Polare die Achse in einem Punkt, dessen Entfernung vom Scheitel eben so groß ist, wie der Abstand des Polen von der Scheiteltangente. Auch ist sie parallel zu dem System von Sehnen, welches zu dem durch den Pol gehenden Durchmesser gehört. Durch diese beiden Eigenschaften ist die Polare bestimmt u. zugleich die Aufgabe gelöst, von einem beliebigen Punkte aus an eine \mathcal{P} . Tangenten zu legen; wenn der Pol im innern Raume der \mathcal{P} . liegt, bleibt die Polare zwar reell, schneidet aber die \mathcal{P} . nicht.

V. Du ch vier beliebige, in einer Ebene liegende Punkte sind zwei \mathcal{P} . n möglich; die \mathcal{P} . ist daher durch vier ihrer Punkte nur zweideutig bestimmt, dagegen vollständig durch vier Tangenten, ab, a, e, dh, fg (Fig. 2761). Man wähle unter denselben zwei aus, z. B. ab u. ae; d u. f seien die Punkte, welche die eine von beiden mit den zwei übrigen

Tangenten gemein hat, h u. g entsprechend für die andere. Hierauf trage man auf ab von h aus die Strecke hg beliebig oft auf, ebenso, aber nach der andern Seite, von f aus auf a e die Strecke df. Die Verbindungsstrecken entsprechender Theilpunkte, z. B. I I, II II, geben sodann Tangenten der \mathcal{P} . Sind diese nicht genügend dicht, so braucht man nur df u. hg in eine gleichgroße Anzahl gleicher Theile einzuteilen u. mit leichteren ebenso zu verfahren, wie vorher mit der ganzen Länge.

VI. Der Flächeninhalt von Parabelsegmenten ist, wie bereits Archimedes gefunden hat, gleich $\frac{2}{3}$ des Parallelogramms, dessen eine Seite die Basis des Segments bildet, während die gegenüberliegende in die zu dieser parallele Tangente fällt und die anderen beiden Seiten durch die Endpunkte der Basis parallel zu der Achse laufen. (Also in Fig. 2762 Segment ABP = $\frac{2}{3}$ ABCD.) Die \mathcal{P} . ist daher eine der wenigen krummen Linien, welche sich algebraisch genau quadriren lassen. Der angegebene Satz wird bei der Ausstellung der Simpsonischen Regel benutzt, welche dazu dient, den von einer beliebig gestalteten kurvigen Linie begrenzten Flächeninhalt annäherungswise zu berechnen (s. d. Art. Simpsonische Regel).

VII. Es folgen hier noch einige einfache Konstruktionen der \mathcal{P} . 1. Eine solche ergibt sich aus der Definitionsgleichung. Gegeben sei der Brennpunkt f u. die Directrix kl (Fig. 2767). Man ziehe zu der letzteren irgend eine parallele Linie hoi und beschreibe mit dem Abstand gi derselben von der Directrix als Halbmesser um f einen Kreisbogen, welcher jene Parallele in h u. i schneiden möge. Alsdann sind h u. i Punkte der \mathcal{P} . 2. Man errichte im Abstand OA = $2p$ (Fig. 2763), also gleich der vierfachen Brennweite, vom Scheitel die feste Gerade AB senkrecht zur Achse. Wird dann durch den Scheitel O die gerade Linie OM irgendwie gelegt, darauf OP senkrecht errichtet u. zuletzt PM parallel zu der Parabelachse OA gezogen, so liegt P auf der \mathcal{P} . 3. Man trage aus dem Scheitel O (Fig. 2764) die beliebig angenommene Abseisse OP eines zu konstruierenden Parabelpunktes auf der Achse rückwärts nach T und beschreibe um den Brennpunkt F mit FT als Radius einen Halbkreis. Alsdann wird die Ordinate PM durch denselben in einem Parabelpunkt M geschritten (Fig. 2764). Diese Konstruktion zeichnet sich dadurch aus, daß man die Tangente TM u. die Normale MN des Punktes M zugleich mit erhält, wobei N der Punkt ist, in welchem der Halbkreis die Achse nochmals, außer in T, schneidet. 4. Es sei statt des Brennpunktes ein Punkt M der \mathcal{P} . gegeben (Fig. 2765). Man theile die Ordinate MP und die Abseisse MN jenes Punktes in eine gleichgroße Anzahl gleicher Theile. Durch die Theilpunkte der ersten ziehe man Parallelen zur Achse, diejenigen der letzteren dagegen verbinde man mit dem Scheitel O. Alsdann liegen die Durchschnittspunkte entsprechender gerader Linien (z. B. O 1 u. I, I) in der gesuchten \mathcal{P} . Die dieser Konstruktion zu Grunde liegende Eigenschaft der \mathcal{P} . kann man in Worten so ausdrücken: Wenn die Ordinaten wachsen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wachsen die Abseissen wie 1, 4, 9, 16, 25, 36, also wie die Quadrate der Ordinaten. 5. Gegeben sei die Achse am (Fig. 2758) und die Brennweite; diese Brennweite trägt man vierfach auf die Achse von a nach e auf. Nun beschreibt man mehrere Kreise, deren Mittelpunkte auf der Achse liegen und die sämtlich durch e gehen; in den Schnittpunkten n, o re. dieser Kreise mit der Achse zieht man die Tangenten r, rns; in den Schnittpunkten w, z, v, x der Kreise mit der Scheiteltangente errichtet man Parallelen zur Achse. Die Punkte r, s, t, u, wo die Liniensequenzen sich schneiden, sind Parabelpunkte. 6. Aus der Entstehung der \mathcal{P} . als der Kegelschnitt (s. d. Art. u. Fig. 2305) kann man ebenfalls die \mathcal{P} . konstruieren, indem man Parabolkreise zu Grundkreisen legt und aus deren Projektion im Grundriss die Abseissen, aus deren Aufriss die Ordinaten für die einzelnen Parabelpunkte findet.

VIII. In der Natur ist z. B. die Kurve, welche ein schief geworfener Körper oder ein Wasserstrahl bildet, eine P., wenn vom Luftwiderstand abgesehen wird. Ebenso gibt diese Kurve die Form einer Kette an, bei welcher gleiche horizontal gemessene Längen gleichviel wiegen und außer der Schwere keine Kraft wirkt. Sie kann daher oft statt der gemeinen Kettenlinie genommen werden. Auch kann sie, wie jeder andere Regelfchnitt, die Bahn eines Himmelskörpers, z. B. eines Cometen, angeben.

IX. Außer der hier betrachteten, wohl auch nach Apollonius, einem der ersten Untersucher der Regelfrakturen, so genannten apollonischen P., belegt man noch eine Reihe anderer trummer Linien mit diesem Namen. Hierher gehören z. B. die kubische P. (s. d. Art. kubisch), die Neilsche P. (s. d.) u. s. Insbesondere versteht man unter P. höheren Grades solche trummer Linien, bei welchen die Ordinaten eine ganze algebraische rationale Funktion der Abszisse ist, d. h. deren Gleichung die Form besitzt:

$$y = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + \dots$$

Vgl. auch d. Art. Hyperbel IX., Brennpunkt u. Direktrix. Über die Eigenschaften der P. in Beziehung auf Licht u. Schall s. Artikel Licht und Licht.

parabolisch, adj., nennt man 1. eine ebene Kurve, deren Gleichung an die der gewöhnlichen Parabel erinnert (s. d. Art. Parabel IX.). — 2. einen Cylinder, bei welchem die Grundfläche eine Parabel ist; er entsteht durch die Bewegung einer geraden Linie, welche immer parallel zu sich selbst bleibt und dabei auf einer leichten Parabel hingleitet. — 3. einen Regel, wenn seine Grundfläche eine Parabel ist; aus jedem Kreisregel kann man Parabeln, aus jedem parabolischen Regel Kreisbögen schneiden. — 4. Eine Spirale (s. d.).

Paraboloid, n., gemeinsamer Name für zwei Flächenarten zweiten Grades. Beide erstrecken sich in die Unendlichkeit, beide bestehen aus einem einzigen Flächenstück. Unterschieden werden beide durch die Namen „elliptisches P.“ u. „hyperbolisches P.“, weil ersteres nur in Ellippen und Parabeln, letzteres nur in Hyperbeln und Parabeln geschnitten werden kann. 1. Das elliptische P. entsteht auf folgende Weise: In zwei auf einander senkrechten Ebenen des Raumes sind zwei im allgemeinen nicht kongruente Parabeln konstruiert, deren Achsen aber in der Durchschnittslinie beider Ebenen liegen u. deren Scheitel auf einander fallen. Läßt man nun eine Ebene sich senkrecht auf der Durchschnittskante fortbewegen, so bestimmt diese in jeder ihrer Lagen 4 Durchschnittspunkte mit den beiden Parabeln, welche als Scheitel einer dadurch völlig bestimmten Ellipse angesehen werden können. Die Gesamtheit aller Peripherien dieser Ellippen bildet die in Rede stehende Fläche. Wird der gemeinsame Scheitel beider Parabeln zum Aufgangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems gemacht und die gemeinsame Achse zur x-Achse, liegen ferner die Y- und Z-Achse in den Scheiteltangenten und sind $\frac{a^2}{c}$ u. $\frac{b^2}{c}$ die Parameter beider Parabeln, so hat man als Gleichung des elliptischen P.s: $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = \frac{2x}{c}$. Sind die beiden Parabeln kongruent, ist also $p = q$, so erhält man das Rotations-P., welches also auch durch Umdrehung einer Parabel um ihre Achse entsteht. — Das elliptische P. kann durch gewisse Ebenen in Kreisen geschnitten werden, besitzt also Kreisschnitte. Hyperbolische Schnitte sind unmöglich. Der Inhalt eines Körpers, welcher von einem elliptischen P. und einer auf der Achse senkrecht stehenden Ebene begrenzt wird, ist gleich $1/2 Fh$, wo F die Grundfläche, h die Höhe desselben ist. Ebenso ist der Inhalt eines Stumpfes, welcher von der Fläche und zwei auf der Achse senkrecht stehenden Ebenen begrenzt wird, $1/2 h (F_1 + F_2)$, wobei F_1 u. F_2 die beiden Grundflächen bedeuten. Die Komplanation des P.s ist nur mit

Hülse elliptischer Integrale möglich. 2. Das hyperbolische P. (s. d. Art. Hyperbolisch I. u. Hyperboloid IV.) hat zwar auch zwei Parabeln, welche denselben Scheitel und dieselbe Achse haben, zu Leitlinien, aber diese Parabeln liegen nicht nach derselben Seite hin, sondern gehen nach entgegengesetzter Richtung ins Unendliche. Die Erzeugungskurven werden dadurch Hyperbeln; doch entsteht die Fläche auch dadurch, daß eine jener Parabeln, z. B. die horizontale, sich ohne Veränderung ihrer Gestalt so fortbewegt, daß ihre Ebene sowohl als auch ihre Achse sich parallel bleiben und dabei ihr Scheitel auf der andern Parabel hingleitet. Auf diese Weise erhält man eine sattelförmige Fläche. Geschicht die Wahl des Koordinatensystems wie vorher, und bedeuten wiederum $\frac{a^2}{c}$ u. $\frac{b^2}{c}$ die Parameter der beiden Parabeln, so wird die Gleichung der Fläche: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = \frac{2x}{c}$. Während das elliptische P. mit der dritten Koordinatenebene, der YZ-Ebene, nur einen Punkt gemein hatte, schneidet die neue Fläche dieselbe in den zwei geraden Linien: $y/a + z/b = 0$ und $y/a - z/b = 0$. Überhaupt lassen sich auf der Fläche durch jeden Punkt zwei gerade Linien ziehen, welche ganz in die Fläche hineinfallen; diese zusammengefaßt, machen zwei Systeme aus, eines derselben hat die Gleichung:

$$\frac{y}{a} + \frac{z}{b} = m \text{ und } \frac{y}{a} - \frac{z}{b} = \frac{2x}{mc},$$

das andere dagegen:

$$\frac{y}{a} - \frac{z}{b} = m \text{ und } \frac{y}{a} + \frac{z}{b} = \frac{2x}{mc},$$

wobei m jeden beliebigen Werth haben kann. Jede gerade Linie des einen Systems schneidet keine einzige des selben Systems, wohl aber alle Geraden des andern Systems, alle sind der YZ-Ebene parallel. Die Fläche selbst kann als Gesamtheit aller dieser Geraden aufgesucht werden und entsteht somit auch, wenn eine gerade Linie sich so bewegt, daß sie immer zwei feste gerade Linien schneidet und dabei zu einer Ebene stets parallel bleibt. Das hyperbolische P. ist hiernach eine der geradlinigen windschiefen Flächen. Aus ihm lassen sich nur Parabeln, Hyperbeln u. (s. oben) gerade Linien schneiden, nie aber Ellippen, vor allem also keine Kreise. Rotationsfläche kann es infolge dessen nie werden.

Parada, f., mittelalt.-lat., Zelt; Räume a. d. Oberdeck.

Parade, s., engl., Freiheit, Hochplan, s. Explaudade.

Paradebett, n., frz. lit d'apparat, j. Katafalk.

Paradizimmer, n.; solche liegen im Haupttheil eines Palastes, bei eleganten Wohngebäuden im Hauptgeschoß, sind mit reicher Architektur ausgestattet und zerfallen bei Palästen in Audienz-, Gesellschaftszimmer und Säle.

Paradies, n. (von παράδεισος, Thiergarten, Park), frz. paradis, m., engl. paradise, Lustgarten, Eden, Anthalthalt des ersten Menschenpaares vor dem Sündenfall. Daher überhaupt angenehmer Aufenthalt, Park, auch spottweise die oberste Gallerie im Theater. Über die Flüsse des Paradieses s. Berg 7. Vgl. Paradis.

Paradiesbaum, m., Oleaster, falscher oder böhmischer Delbaum (Elaeagnus angustifolius L., Fam. Elaeagnaceae), ist in Südeuropa einheimisch; sein seites Holz wird vom Drechsler und zum Braunsäben benutzt.

Paradiesfeige, f., s. d. Art. Banane.

Paradiesholz, n., l. s. v. w. Adlerholz, vgl. Aloëholz.

— 2. Holz des Paradiesbaumes.

Paradis, n. **Parwisch**, m., πρωτίστιον, πρώτον, επόδιος, οὐλὴ τὸ πρωτίστιον δόρυς, χρύσος, frz. parvis, m., engl. parvise, ante-temple, altengl. peryse, galilee, lat. parvise, ambulacrum, paradisus, area dei, area subdialis, oft fälschlich Paradies (s. d.) geschrieben; das Atrium altdänischer Basiliken (s. d. sub 2. d.); die äußere Vorhalle mittelalterlicher Kirchen; s. d. Art. Gothisch g. und Kirche. Der Name ist nicht von παράδεισος, Lustgarten, Eden, son-

dern von παράδυσις, hindurchkriechen, abzuleiten, weil die Bützer auf den Knieen in dieser Vorhalle bleiben müssen. Zur Mahnung für die Bützer, nicht zur Erinnerung an das Paradies, waren hier Adam u. Eva aufgestellt, sowie als gnadeflächende Vermittlerin die gnadenreiche Maria. Auch Löwen (s. d.) dürfen hier nicht fehlen. Auch der über der Vorhalle befindliche, als Schule oder Bibliothek gebrauchte, oder auch nach der Kirche zu als Loge geöffnete Raum, engl. record-room, wird mit unter dem Namen P. verstanden. Es wurden auch die Gemeindegerichte im P. abgehalten und noch jetzt in Valencie v. die Bewässerungsgerichtesitzungen.

Paradis, m., frz., 1. Paradies (s. d.). — 2. Binnenhasen (s. d.).

Parados, m., frz. u. engl., Rückenwehr, Kehltraverse; s. d. Art. Festungsbaukunst im 2. Band.

Paradroma, n., griech. παράδρομος, Corridor, Gang, Durchgang, auch an der Palästra (s. d.) angebauter Spaziergang. Großer Eingang eines griech. Theaters.

Paraffin, n., ein unter den Produkten der trockenen Destillation des Holzes, der Braun- und Steinkohlen sich findender Kohlenwasserstoff, der in zarten Nadeln, schneeweiß kristallisiert, vollkommen geruchlos, weich u. zerreiblich ist und sich zart und seittig anfühlt. Bei 47° schmilzt der Körper zu einem farblosen Paraffinöl, welches zu einer kristallinischen, dem Walrath ähnlichen Masse erstarrt; s. d. Art. Leuchtstoffe.

Parafleane, m., franz., Schulterwehr, Seitentraverse, Flankenwehr, z. B. im Graben oder an den Schultern einer offenen Schanze; s. d. Art. Festungsbau.

Parafulmini, m., ital., Blitzeleiter.

Paraglace, m., franz., Eisbrecher.

Paragon, n., s. im Art. Ventilation.

Paragöne, ital., ein schwarzer ital. Marmor.

parallel, adj., gleichlaufend, Parallelität, f., Gleichtaufl., vgl. d. Art. Verlauf. 1. Zwei gerade Linien sind p., wenn sie erst ins Unendliche verlängert einander treffen würden, ohne einen Winkel zu bilden, also immer gleiche Entfernung von einander haben, d. h. alle von einem Punkt der einen auf die andere gefällten Perpendikel gleich sind. Durch einen Punkt außerhalb einer Geraden ist nur eine Parallelle zu derselben möglich. Durch zwei p. Linien ist stets eine Ebene bestimmt; s. auch d. Art. Gegenwinkel, Wechselwinkel v. c. Über das Zeichnen p. e. Linien s. d. Art. Abschreiben. — 2. Zwei Ebenen sind p., wenn sie, so sehr man sie auch erweitert, sich nirgends im Raum schneiden, also keinen Flächenwinkel bilden. — 3. Über das p. e. kurvige Linien s. d. Art. Kurve. Um zu einer gegebenen Kurve eine Parallelkurve zu konstruieren, errichtet man in allen Punkten der ersten Normale, macht diese gleichlang und verbindet ihre Endpunkte. Natürlich können p. e. Kurven sehr verschiedene Form haben, nur die Parallelen zu einem Kreis sind wieder Kreise, u. zwar konzentrische. Die p. e. Kurven besitzen sehr interessante Eigenschaften; so haben sie alle dieselbe Evolute wie die ursprüngliche Kurve, und lassen sich leicht quadriren und rektifizieren, wenn es für die Grundkurve möglich ist. — 4. Ebenso kann man von p. e. Oberflächen reden.

Paralleldeck, n., engl. M-roof, double- (triple- etc.) ridged roof, s. d. Art. Dach u. Sägedach. Paralleldecker kommen zuweilen beim Kirchenbau vor, wenn nämlich jedes der drei Langschiffe ein besonderes Satteldach für sich hat, so daß die Front eine aus drei Giebeln bestehende Gruppe bildet.

Parallelderbank, f., s. Drehbank.

Parallele, f. 1. Über parallele Linien s. d. Art. parallel 1. — 2. s. unter Festungsbaukunst und Belagerungsarbeiten.

Parallelepipedon, n., frz. barlong, m. (Geom.), vierseitiges Prism, dessen Basis ein Parallelogramm ist. Gegenüberliegende Seitenflächen sind gleich und parallel;

jeder Ecke liegt eine symmetrische gegenüber. Das P. hat vier Diagonalen, deren jede zwei solche Ecken, die also keine Kante mit einander gemeinsam haben, verbindet. Alle vier schneiden sich in einem Punkt u. halbieren sich gegenseitig; jede Ebene durch zwei Diagonalen heißt eine Diagonalebene. Die Summe aus den Quadraten der vier Diagonalen ist gleich der Summe aus den Quadraten der zwölf Seiten. Sind a, b, c drei in einer Ecke zusammenstoßende Kanten und (a, b), (a, c), (b, c) die von denselben eingeschlossenen Winkele, so ist die Länge der Diagonale, welche diese Ecke mit der gegenüberliegenden verbindet: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos(a, b) + 2ac \cos(a, c) + 2bc \cos(b, c)}$.

Parallelseitkloben, m. (Werft), s. Feitkloben.

Parallelgänge, m. pl. (Bergb.), sind nach derselben Stunde (Himmelsgegend) streichende Erzgänge.

Parallelismus, m., der Wassersäden. Bei der Lehre von der Bewegung des Wassers legt man allgemein die Voransetzung zu Grunde, daß letzteres aus einzelnen Fäden besteht, welche sich bei gleichmäßigem Verlauf parallel zu einander bewegen. Bei ungleichförmigem Verlauf, wie an Staufenkörpern, an Bühnenköpfen u. c., wird dieser Parallelismus gestört. [v. Wgr.]

Parallelleitung, f. (Masch.), s. Gerädführung.

Parallellineal, n., s. d. Art. Abschreiben.

Parallelmaß, n. (Werft), s. v. w. Streichmodell.

Parallelogramm, n. (Geom.), 1. Viereck mit p. zweijgleichen und parallelen Seiten. Daher sind auch je zwei gegenüberliegende Winkel einander gleich, während zwei derselben Seite anliegende zusammen zwei rechte ausmachen. Man kann die Parallelogramme eintheilen in Rhomboid, bei welchen zwei gegenüberliegende Seiten gleich, zwei an einander liegende aber verschieden sind, u. in Rhomben mit vier gleichen Seiten und als Unterarten von beiden die Rechtecke mit verschiedenen an einander stoßenden Seiten, aber vier rechten Winkeln, u. die Quadrate mit vier gleichen Seiten und vier gleichen Winkeln. Die Diagonalen des P.s halbieren sich gegenseitig und teilen dasselbe in vier inhaltsgleiche Dreiecke. Die Summe aus den Quadraten der beiden Diagonalen ist gleich der Summe aus den Quadraten der vier Seiten. Sind a u. b zwei an einander stoßende Seiten und ist α der Winkel derselben eingeschlossene Winkele, so ist der Inhalt des P.s $a \cdot b \sin \alpha$. — 2. Über das P. der Kräfte s. d. Art. Kraft. — 3. Über das P. der Dampfmaschinen s. d. Art. Gerädführung.

Parallelperspektive, f. (Zeichn.), frz. vue f. de face, engl. parallel perspective, axonometrische Projektion, s. d. Art. Projektion u. Perspektive.

Parallelprojektion, f. (Zeichn.), franz. projection f. parallele, s. Projektion u. Geometrie.

Parallelstahliene, f. (Zeichn.), s. v. w. Doppel-T-Schiene, f. Schiene.

Parallelschraubstock, m. (Schloß), s. Schraubstock.

Paralleltrapez, n., frz. trapèze, m., engl. trapezoid, trapezium (Geom.), ein Viereck mit einem Paar paralleler Seiten, während die anderen beiden Seiten gegen einander geneigt sind. Zur Bestimmung derselben sind vier Stücke nötig, z. B. vier Seiten. Sind a u. b die beiden parallelen Seiten und ist h die Höhe, so wird der Flächeninhalt des P.s sein: $F = \frac{1}{2}(a+b)h$, oder auch, wenn noch e u. d. die beiden nicht zu einander parallelen Seiten sind:

$$F = \frac{1}{4} \frac{(a+b)}{a-b} \sqrt{(a-b+c+d)(a-b+c-d)}$$

$$(a-b-c+d)(b-a+c+d)$$

Parallelwerk, n. (Wasserb.). Diese steinerne, das Strombett begrenzende u. in Richtung des Stromes aufgeführt Dämme, welche an ihrem oberen Ende durch einen Querdam an dem Ufer verbunden sind, sollen größere Gleichmäßigkeit der Strömung erzielen, od., bei gleichzeitiger Einengung der Strombreite, den Fluß nötigen, sich ein tieferes Bett zu wählen; ferner auch:

Ausschreitungen eines Stromes an den Ufern verhüten, resp. ihn in bestimmt unter Normalbreite erhalten u. die Bildung permanenter Anhägungen (s. d. Art. Anhängerungsarbeit) verhindern. Die Ansichten darüber, ob Buhnen od. P.e die erwähnten Vortheile besser erzielen, sind noch gescheit. Thatfache ist, daß an der sächsischen Elbe am Rhein re. die Buhnen sich nicht, dagegen die P.e sich gut bewährt haben u. nun allein zur Anwendung gelangen. Ein P. muß, wie in Fig. 2766 angegeben, am oberen Ende mit dem Ufer verbunden, am unteren Ende dagegen offen sein, damit hier die rückstauenden Wässer in die so gebildete Bucht eindringen, ihre Sintflösse dort ablagern und jene allmählich verfüllen können. Iluvortheilhaft bleibt die hin u. wieder noch anzutreffende Anordnung (Fig. 2767), daß der Damm oben u. unten eine Drossung läßt. Es werden dadurch stets Strömungen in dem abgeschnittenen Theil verbleiben, seltsame Fluttrinnen gebildet und die Sintflösse nicht zum Ablagern gebracht werden. Bei sehr langen Dämmen pflegt man mitunter noch Querdämme einzuziehen (Fig. 2768); jedoch ist

alsdann zu empfehlen, die selben etwas niedriger zu halten als den Längsdamm, damit die von allen Seiten umschlossenen Theile öfters von den Sintflössenhaltigen Wässern berührt werden (Fig. 2769). Derartige abgeschlossene Theile werden häufig mit Weiden bepflanzt u. verlanzen dann schneller. Am Rhein zwischen Mayen u. Speyer (pfälz.-bayer. Ufer) werden die Dämme in der Art ausgeführt, daß an den Fuß der Dammböschung circa 1 m. dicke, mit Steinen belastete Sentsaschen (Fig. 2770) eingerollt u. beständig, auch über Wasser, zur Reserve abgelagert werden. Sobald sich die Stromhöhle dort vertieft, rollen die abgelagerten Taschen nach, über welchen Alt spezielle Journale geführt werden, die sofort überblicken lassen, an welchen Stellen nachzuholzen ist. Abplasterungen werden nur an den oberen Theilen des Damms vorgenommen u. gleichzeitig an der hinteren Kante der bis zum Vollwasser (mittler Junistand) reichenden Dammkronen Weidenstecklinge eingesetzt, welche gut fortkommen. Größere, den Damm übersteigende Wässer setzen die feineren Sintflösse, den sogen. Rheinchisch, direkt hinter den Stecklingen in großen Massen ab. Seit Beginn der Rheinregulirung wurden hierdurch in den Altrheinen aus bayerischer (pfälzischer) Seite 3615 Morgen, auf badischer Seite 5610 Morgen Landes gewonnen. Diese sowie die in Sachsen gemachten günstigen Erfahrungen widerlegen am besten den Vorwurf, daß P.e die Verlandung erschweren. Neuere Lettire über P.e re.: Hagens Wasserbaukunst; Grebenau's Abhandlung über die Rheinregulirung im 28. u. 29. Jahresbericht der Gesellschaft Pollicchia; Deutsche Bauzeitung re. [v. Wyr.]

Parallelzange, f., von Karmarsch zuerst beschrieben, s. Fig. 2771. Der eine Backen a des Mauls ist wie gewöhnlich geschnitten, der andere besteht aus einem festen Theil b d, um dessen Stift e sich die bewegliche Gabel f drehen kann, so daß beim Einbringen eines Körpers A mit parallelen Seiten ein gleichmäßiges Ansiegen der Maulzacken stattfindet.

Paralogium, n., lat., Nebengebäude eines Klosters.

Paramanu, n., Sonnenstäubchen, indisches Mäß; s. d. Art. Hastha n. indische Baukunst.

Parament, n., frz. parament, m., engl. parament,

lat. paramentum; paramente, lat. auch palliatura, heißen die sämtlichen Kirchengewänder, Geräthe, Altarbekleidungen, Kanzelbekleidungen und anderer dergl. Kirchenschmuck zusammengenommen; Paramentik daher die Lehre von der Gestaltung dieser Gegenstände. Näheres s. in M. M. a. V.

Parameter, m., lat. latus rectum, bei den Kegelschnitten die Länge der Sehne, welche im Brennpunkt auf der Achse senkrecht steht, also bei den Centralkegelschnitten (Ellipse u. Hyperbel) die Länge $\frac{2b^2}{a}$ und bei der Parabel der Werth $2p$. Im allgemeineren Sinn wird jede konstante Größe, welche in der Gleichung einer Kurve vorkommt, z. B. c in der Gleichung $y = \frac{c}{2} \left(e^{\frac{x}{c}} + e^{-\frac{x}{c}} \right)$ der Kettenlinie, mit dem Namen „Parameter“ belegt; s. auch d. Art. Hyperbel VI. u. Parabel.

Paraneige, m., frz. (Eisenb.), Schneewand.

Fig. 2767.




Fig. 2768.

Fig. 2769.

Fig. 2770.

Paraoechi, m., ital. Augenschirm, Blendenshirt (s. d.).
Parapet, m., frz. u. engl., ital. parapetto, in Österreich Parapetum, Parapet; Brustwehr bei Festungen, Brüstung bei Fenstern, Brücken re.; s. d. betr. Art.

Parapetasma, n., gr. παραπέτασμα, αὐλαῖα, 1. Theatervorhang. — 2. Vorhang zwischen den Säulen des Lettners oder über den Caneellen, s. Basilika 2. i.

Parasange, f., s. d. Art. Mäß.

Parasecnum und postsecnum, n., lat., gr. παρασκήνιον, hinterer Theil der Scene, im Gegensaß zu Proscenium, nach Anderen die Seitenthüren der Scene oder auch die Eingänge in die Orchestra rechts und links unmittelbar vor der Bühne.




Fig. 2771. Parallelzange.

Paratorium, n., lat., s. v. w. secretarium, Sakristei auf der Epistelseite; s. d. Art. Basilika 2. i.

Paratrapezon, n., griech. παρατράπεζον, Opferstisch; s. d. Art. Basilika.

Paratura, f., lat., Ausschmückung, besonders durch Stifterei.

Paravent, m., frz., ital. paravento, 1. Fensterladen, eigentlich Windshirm, seitwärts vor den Fenstern. — 2. Bettshirm, spanische Wand.

Pare m. de pilotis, franz., Pfahlrost.

Parcham, m., s. d. Art. Burg.

Parchete, Perdete, f. u. n., lat. parquetum, erhöhtes Schauergüst, Zuschauertribüne.

Parellose, f., franz. u. engl., altengl. paraclose, perclose. 1. Verhüll, verschlossener Raum, Scheidewand, namentlich zwischen zwei Chorsthulen. — 2. Rückwand eines Chorsthuls. — 3. Hölzernes, durchbrochenes Gitter, Cancelli.

to pare, tr. v., engl., zurichten; to pare away, ver schwächen, verjüngen, zurückfärben.

Parefeuille, f., franz., Riegel des Piséefestens.

Parement, m., frz., 1. Parament (s. d.). — 2. Neufzere bearbeitete Seite einer Mauer oder eines Steines; p. antérieur, Vorderseite, Mauerhaupt; faux p., Abblendung; p. postérieur, Innenschicht, Abrechte (s. d. betr. Art.). — 3. p. de couverture, Kaltleiste. — 4. p. du pavé, Vorstein, Randstein. — 5. p. d'une tranchée, Böschung eines Durchstichs. — 6. p. de voûte, Stirnfläche, Bogenstirn.

pären, tr. v. (Marktheidef.), Büge pären heißt, einen in einer Grube gemessenen Zug zu Tage abstecken.

Parenchym, n., s. d. Art. Holz 1.

Parenthese, f., Klammer, zeigt bei mathematischen Formeln an, daß eine Rechnungsoperation mit dem ganzen innerhalb derselben stehenden Ausdruck ausgeführt werden soll; so ist $3 \times (4 + 3) = 3 \times 7 = 21$, oder auch:

$$(27x^2 + 9x + 7) : 3x = 9x + 3 + \frac{7}{3x}.$$

parer, v. tr., franz., abrichten; p. une façade, eine Fassade mit der letzten Ausstattung versehen; p. la tôle, abrichten, pritschen.

Parettole, m., ital., Krahn.

Parforcewerke, n. pl. (Uferb.), sehr starke Uferbefestigungen, um siegenden Gewässern einen andern Lauf zu geben; s. Parallelwerke.

Pargain, s., engl., Härzmörtel.

Parge-board, s., engl., s. v. w. barge-board.

Parget, s., engl., Gipsstud; p. of lime, Tünche; white p., Weißstud, Marmorinopuz; to parget, tünen; to p. a plastered wall, weißen; pargetted work, Tünchwerk, Weißung.

Parget-stone, s., engl., Gips.

Pargetting, s., engl., altengl. pergetting, pergenting, pergennung, pargetwork, Studverzierung, bes. Studpusz an den Kaminen.

Pargium, n., lat., Vorhalle; s. v. w. porch.

Pärchölder, n. pl. (Schiffb.), heißen die Inhölzer oder andre Stücke Holz, wenn je zwei derselben auf beiden Seiten des Schiffes einander gegenüberstehende gleiche Gestalt haben.

Parimentement, m., s. d. Art. Cement X.

Paries, m., lat., parete, pariete, ital., Wand; p. in lectione, Lesegang (j. d.) im Kreuzgang; p. craticius, Stakwand; p. formaceus, Piséewand; p. latericius, Backsteinwand, Ziegelwand; p. solidus, Vollmauer; p. forniciatus, Mauer mit Dossenungen; p. communis oder intergerinus, gemeinschaftl. Mauer; p. directus, Scheidewand.

Parietium, n., lat., kleine Zwischenwand.

Parietina, f., lat., verfallene Mauer.

Paring-chisel, s., engl., 1. (Binn.) dünner Stechbeitel. — 2. (Längl.) Balleneisen.

Paripoupalme, f. (Bot.), s. d. Art. Pupunha.

Parischer Marmor, m. (Steinum.), s. Marmor 17., bricht auf der Insel Paros.

Pariser Blau, n., feinste Sorte Berliner Blau (s. d.).

P. Fensterkitt, m., s. d. Art. Fensterkitt. p. Formation, f.,

s. d. Art. Lagerung. p. Fuß, m., s. d. Art. Möb. p. Gold, n., blaßgelbes Blattgold. p. Lack, m., seine Sorte Cochenillelack; s. Lack. p. Leim, s. Leim II.

Pariser Roth, n. (Mal.), 1. auch englisch Roth, Politroth, frz. rouge à polir, engl. jewellers red, crocus genannt, sehr fein zertheiltes, vor mechanischer Beimengung fremder Substanzen sorgfältig bewahrtes Eisenoxyd, welches bei zum Poliren optischer Gläser, Stahl-, Silber- u. Goldwaren dient. Die geringeren Sorten dienen zum Anstrich, als Wasser-, Kalt- u. Oelfarben. Die feinste Sorte zum Poliren wird auf folgende Weise erhalten: Eine konzentrierte kalte Lösung von Eisenvitriol wird mit einer gefäßtigten Lösung von Opalsäure versezt, solange gelber Niederschlag entsteht. Dieser wird gut mit destillirtem od. Regenwasser ausgewaschen, auf Linnen getrocknet und nachher in supfernem Gefäß schwach geglätt, wodurch er sich vollständig in das feinste Eisenoxyd verwandelt. — 2. s. Bleifarben 4.

Pariser Schwarz, auch Russenschwarz, n., mehr od. weniger seiner Kienrich. Der deutsche Kienrich hat größeren Glanz. Man muß den Kienrich so wenig wie möglich mit der Luft in Berührung kommen lassen. Er enthält auch oft fremde Beimengungen, wodurch er für Malerei unbrauchbar wird u. deshalb durch Ausglühen im großen oder durch Akklage aus nassen Wege gereinigt werden muß. Er muß eine satte schwarze, in das Braune spielende Farbe haben u. dient, mit Firnis, Leimwasser oder trocknenden Oelen angemacht, zum Anstreichen von eisernen Beschlägen, Balkons re.

Parish-church, s., engl., Pfarrkirche.

Parish-road, s., engl., Vieinalsweg.

Park, m., frz. parc, m., engl. park, warren, 1. eigentl. Wildgarten, Thiergarten, bei Longobarden, Normannen re. häufig, jetzt s. v. w. großer Landschaftsgarten, s. d. Art. Garten, Gebüsch, Gabane, Eremitage re. — 2. Stall auf Schiffen und in Lagern. — 3. Eingehegter Arbeitsplatz der Schiffszimmerleute.

Parkers Cement, m., s. d. Art. Cement.

Parkett, Parquet, n., 1. frz. parquet, auch cercle genannt, abgeflorteter Raum, z. B. auf Schiffen s. v. w. Kugelback, in Gerichtssälen (lat. parquetum) s. v. w. Raum hinter der Schranke; in Theater Platz im Zuschauerraum zwischen Orchester u. Parterre, welcher mit geschlossenen Sitzen, sogen. Sperrsitzen, versehen ist, jetzt auch hier u. da Amphitheater gen. — 2. Kaminkleidung. — 3. p. boden, franz. parquet de plancher, parquetterie, engl. inlaid floor, parquetry, Fußboden, der mit Holzstäbchen überlegt ist; in Sälen od. Zimmern. Man fertigt zuerst den Blindboden oder Blendboden, franz. faux parquet, engl. dead floor, d. h. man nagelt auf die Balken od. Fußbodenlager ein Beleg von rauen od. gehobelen Brettern genau wägrecht. Auf diesen Blindboden kommt nun der eigentliche p. boden zu liegen. Wenn Einige behaupten, durch den Blindboden werde, weil er das Austrocknen verhindere, die Schwanumbildung, das Stocken re. befördere, so ist das unbegründet; wenn so viel Feuchtigkeit in der Fehlbodenfüllung od. dgl. unter dem Fußboden sitzt, daß der Blindboden in erwähnter Weise verdreht, so würde, wenn er nicht da ist, auch der Fußboden selbst von unten angegriffen werden. — Die hier u. da empfohlene Verlegung des p. s. überhaupt des Holzfußbodens in flüssigen, heißen Asphalt ist aus vielen Gründen zu widerrathen. a) Tafel-p. besteht aus einzelnen Tafeln, gewöhnlich, aber nicht immer quadratisch, ca. 3—4 cm. stark u. auf allen Seitenflächen (Stoßkanten) mit Nuten versehen. Diese Tafeln sind entweder massiv aus dem eigenlichen p. holz, d. h. aus Eiche, Nussbaum, Ahorn re., gefertigt oder 1 cm. stark damit sournirt. Die massiven Tafeln werken sich leicht, wenn das Holz nicht ganz trocken ist, sind aber bei trockenem Holz vorzuziehen, weil die Fournirung sich ablaufen u. abspringen kann. Zunächst legt man in der Regel an den Wänden hin

einen breiten, massiven Fries von Eichenholz, ebenfalls mit einer Ruth versehen. Nun legt man (am liebsten über Es) die erste Tafel in eine Ecke, schiebt die zweite daran u. s. f., indem man in die Ruthen Federn (am besten überzweck aus Erlen- od. Buchenholz geschnitten) trocken einschiebt od. einleimt, vorher aber die Rante der eben gelegten Tafel mittels eines schräg durch die untere Ruthwange eingeschlagenen Stiftes auf den Blendboden befestigt. Es versteht sich von selbst, daß die Tafeln sehr akkurat gearbeitet sein und genau verlegt werden müssen; wenn man das ganze Zimmer belegt hat, werden dieselben nochmals überschichtet, mit der Ziehlinie abgezogen und dann gewichtet, geölt oder lackiert. Vgl. d. Art. Fußboden und Anstrich 64. Die dort verprochenen Muster geben wir in Fig. 2772—2777. — b) Riemens-P. od. Schlss.-P., franz. parquet à point de Hongrie, à feuilles de fougère, engl. herringbone parquetry, ebenso gefertigt wie das vorige, aber nicht aus ganzen Tafeln, sondern aus nur 10—15 cm. breiten u. etwa 1 m. langen, ebenfalls ringsum oder doch an beiden Längskanten mit Ruthen versehenen und dann unter Einbringung von Federn in Fischgrätenverband mit Wechselseite (nach Fig. 2597) oder mit Stoßfuge (nach Fig. 172) verlegten Bretstreifen, Riemens, bestehend. Die meist übliche Art der Befestigung, indem man jedes Bret mit seiner Ruth auf die Feder oder mit seiner Feder in die Ruth des vorher gelegten aufstreibt u. dann an den noch freien Längskanten nagelt, hat den Nachtheil, daß man einzelne zu reparirende Breter sehr schwer herausnehmen, die dafür einzuschlieben aber nur ohne Feder, also unsolid, einfügen kann, u. daß man beim Zusammentrecknen nicht nachzuschieben vermögt. Befestigung von oben durch Schrauben, welche man versenkt u. mit Holzplättchen verdeckt, ist daher vorzuziehen; Einschiebung der Fries (s. sub c.) ist noch besser. Wenn die Schrägfäße oder Wechselseite, also bei Anwendung von Friesen diese, auf die Balken kommen und diese breit genug sind, um den Bretern Aufslage zu gewähren, braucht man keinen Blendboden, aber stärkere Breter (siehe sub d.). — c) Eingeschobenes P., frz. parquet encadré, engl. cased parqueting. Hier werden zunächst Friesen von Eichen- od. Nussbaumholz, 10—15 cm. breit, auf den Blendboden mit Schrauben befestigt, die durch ihre Lage den Fußboden in irgend beliebige größere Felder




Fig. 2778. Unger's Patentfußboden.

des Fußbodens sichtbar wird, indem man auch die Schraubenhälfte in den Friesen mit Holzplättchen verdeckt. — d) Halbparkeettfußboden, Stulpfußboden, P. ohne Blendboden. Dieser besteht nicht aus Tafeln, sondern aus schmalen, nach irgend einem Muster verlegten, einander durch einseitigen Spund überdeckenden Eichenholzbrettern; er wird natürlich nicht so elegant u. solid wie das eigentliche P., hat aber doch den Vortheil, daß keine wesentliche Veränderung der einzelnen Fugen durch das Quellen od. Schwinden des Holzes hervorgebracht wird, da sich die geringen Holzbreiten nur wenig zusammenziehen oder aus-




Fig. 2772.




Fig. 2773.




Fig. 2774.




Fig. 2775.




Fig. 2776.




Fig. 2777.

Parkeettmuster.

dehnen. — Die Anwendung von Ungers Verbindung, Reichspatent 10 312, s. Fig. 2778 u. 2779 (Ungers Adresse ist durch Wolffs Patentbüro in Dresden zu erfahren), die sowohl für Riemens-P. als für Breitfußboden empfohlen wird u. bei welcher Nagelung nicht stattfinden soll, würde das Nachschlieben u. Herausnehmen erleichtern; aber es fehlen noch Belege dafür, daß bei dieser Verbindung ohne Nagelung sich nicht der Fußboden bei feuchter Witterung abhebt; die Verleimung der Fuge a, b, die Unger empfiehlt, ist jedenfalls zu widerrathen, da sie das Herausnehmen einzelner Breter unmöglich macht.

Parlamentshaus, Landhaus, n. Es enthalte: Sitzungssäle für die einzelnen Kammern der Abgeordneten re. für die Deputationen; Erholungszimmer für die Paufen, Garderoben, Zimmer zu Sonderberprechungen, Archive, Stenographenarbeitszimmer; die Räume für die Kanzleien, ein Kassen- u. Wachlokal. Neuerlich trage es den Charakter der gemessenen Ruhe, des würdigen Ernstes, gepaart mit einer gewissen Wohlhabigkeit, ohne Entsalzung von grohem Luxus.

Parlier, m., frz. parleur (parleur-maçon, parleur-charpentier re. auch piqueur), engl. overseer, surveyor, receiver, head-mason, head-carpenter etc. — Parlier ist die richtige Schreibweise für die jetzt oft übliche Polier od. gar Polierer Meistergesell, Vorarbeiter, Werkführer, od. vielmehr Vertreter des Meisters, bes. bei Maurern u. Zimmerleuten; im 14. Jahrh. findet sich die Schreibweise Parler, sogar mit dem Verlängerungszeichen Parler, u. ist daher das Wort wohl von Parleur abzuleiten, bes. da auch das Wort: Vorsprech vorkommt, weil der Betreffende zugleich der Vorstührer für die Gesellen der Meisterschaft gegenüber war. — Doch hat man auch Abstammung von appareilleur vermutet, weil er u. A. den Verband angiebt, die Meister auswählt, versetzt re.; s. d. Art. Pallier.

Parlour, s., engl., parlor, m., frz. altfrz. parlouer, Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.




Fig. 2779. Unger's Patentfußboden.

theilen; die eigentlichen, aus verschiedenfarbigem Holz in verschiedenen Zeichnungen zusammengeleimten, 50—80 cm. großen Tafeln schiebt man mit Ruth u. Feder zwischen schon gedachte Fries ein, so daß kein Nagel auf der Fläche

lat. parlura, parloerium, parliamentum, 1. Sprechzimmer in einem Kloster; p. aux laiques, forenses-parlour, Laiensprechzimmer. — 2. Im Wohnhaus s. v. w. Empfangszimmer; parlouer aux bourgeois, Rathaus, Laufshus.

Parma, f., lat., runder Schild von dünnem Holz, mit Leder überzogen, ca. 0,80 m. im Durchmesser; parmulta, kleinere Rundschilde.

Paroi, f., franz., 1. (Hochb.) Wand, Scheidewand. — 2. (Hütt.) p. de cuve, Keruzschachtmauer; p. principale, Schachtfutter; fausse p., Raubschacht; p. latérale, Wange, Ulme. — 3. (Min., Bergb.) p. de puits, Schachtfrost, Ulme. — 4. Innenseite einer Mauer, eines Gefäßes.

Parpain, parpaing, m., frz., lat. parpanus (Maur.), Binder, Bindestein; p. d'échiffre, Wangenmauer.

Parping-ashlar, s., engl., Hausteinebolländer.

Parquet, m., frz., 1. p. de plancher, Parkett (s. d.). — 2. (Schiffb.) p. à boulet, Kugelbad; p. de carène, Ballastammer. — 3. (Hochb.) p. de cheminée, s. v. w. paretting. — 4. p. en madriers (Eisenb.), die Mindestleiste eines kleinen Riveauübergangs.

Parquetage, m., frz., engl. **parquetry** (Hochb.), die Parkettierung.

Parra, f., span., Rebengelände, Bogenlaube.

Parrel, Parrell, s., engl., 1. (Schiffb.) Rück einer Naha. — 2. (Hochb.) Kaminstück.

Pars, partes, f., lat., franz. **part**, in der Regel der dreißigste Theil eines Modul, s. d. Art. Säulenordnung u. Modul sowie Maß.

Parse, m., s. d. Art. Atlas.

Parterre, m., franz., 1. s. d. Art. Theater. — 2. Erdgeschöß (s. d. s. v. d. Art. Etage u. Geschöß); man unterscheidet tiefliegende Parterre u. Hochparterre. — 3. In Gärten s. v. w. Beet (s. d.). Man unterscheidet: a) Rasen-P., großer ebener Platz, mit schönem, grünem Rasen belegt u. mit Orangerie besetzt; in solchen Rasen-P.s ordnet man auch wohlirgend ein Muster an, indem man kleine Blumenbeete anlegt und die Begrenzungstreifen derselben etwa 25 cm. breit mit ganz seinem Sand bestreut. b) Französische P.s enthalten wenig Blumenbeete; die Streifen zwischen den Feldern sind mit buntem Porzellan belegt. c) Deutsche P.s, mit Buchsbau, Rasenrändern od. sonstigen dichten Pflanzenreihen eingefasste Blumenbeete; die Wege bilden, geradlinig laufend, geometrische Figuren.

Parthenon, n., gr., 1. Jungfrauenzimmer im griechischen Wohnhaus. — 2. Minervatempel. — 3. Marienkirche.

Partie morte, f., frz. (Kriegsb.), s. v. w. todter, unbeschricner Winkel, s. Raum.

Parting, s., engl. (Metall.), Gold- u. Silberscheidung.

Parting-tool, s., engl. (Tischl.), Geißfuß.

Parting-sand, s., engl. (Gieß.), trockener Formsand.

Partition, s., engl. (Hochb.), Scheidewand; latticed p., Lattenverschlag; walled p., party-wall, Scheide-mauer; to p., Abkleiden; framed p., Fachwand; p. of a chimney, Eßenzunge.

Partridge-wood, s., engl., s. d. Art. Panaeocoholz.

Parura, f., lat., Stickerei, Ausschmückung durch Fäden u.

Parure, f., franz. (Maur.), Anblendung.

Parvis, m., franz., lat. parvisius, m., engl. parvise, 1. **Paradis** (s. d.). — 2. Israelitischer Tempelvorhof. — 3. Theil der Gerichtshalle vor den Schranken.

Parwadi (Forml.), s. d. Art. Bhawani.

Parzen, f. pl. (Myth.), auch Moiren, Fata genannt, Göttinnen, welche jedem sein Leben u. Schicksal zumessen; in engster Bedeutung sind sie Tod bringende Schicksals-göttinnen, den Heren (s. d.) ähnlich. Sie sind drei Töchter des Zeus und der Themis und heißen: Klosto (Geburt), spinnt den Lebensfaden; Lachesis (Lebensgeschick), u. bestimmt seine Länge, Atropos (Tod) schneidet ihn ab; s. a. d. Art. Jupiter. Dargestellt finden sie sich mit langen

Stäben, mit Hörnern und Charitinnen vereinigt, oder auch mit Federn auf den Köpfen geschmückt, die eine eine Kugel emporhaltend u. mit einem Stab in der Rechten die Sterne deutend; die zweite spinnt; die dritte, entfernt von den beiden, treibt der Unterwelt die Schatten zu; gewöhnlich aber als ältere Frauen, alle drei mit dem Faden beschäftigt.

Pas, m., franz., 1. (Binni.) Zapfenloch, Klause; p. de chevron, Sparrenklause. — 2. (Steimm., Maur.), Schlabant, wenn dieselbe zugleich eine vortretende Stufe bildet. — 3. (Bergb.) p. de bure, Hängebau eines Förder-schachtes. — 4. p. de l'engrenage (Masch.), Zahnteilung, Zahntreibung. — 5. p. de souris, a) (Wasserb.) Bernue; b) (Festungsb.) Schleichtreppe. — 6. p. d'une vis, Gewindgang einer Schraube, s. Gewinde. — 7. (Hüttenw.) p. de la flamme, Flammenloch.

Paschal, s., engl., heiliges Grab; p. taper, s. d. Art. Osterkerze.

Pashinbapalme, **Parinba**, f. (Iriartea ventricosa, Bot.), in Brasilien, hat so hartes Holz, daß die Indianer Wurfspieße aus denselben fertigen. Da es aber nur eine dünne Schicht bildet, giebt es nur Latten, keine Bretter. Diese werden zu Hauswänden und Fußböden geslochten oder die ganzen Stämme zu Säulen benutzt.

Pasquill, n., frz. passequille, s. d. Art. Basquill.

Passage, m., frz., ital. passata, 1. kurzer Corridor. — 2. Durchgang. In Venedig und anderen Handelsstädten Italiens und Spaniens, die mit dem Orient verkehrten oder gar von Islamiten bewohnt waren, kamen schon im Mittelalter, aus Aegypten, Persien re. hierher verpflanzt, Durchgänge durch tiefe Grundstücke vor, welche gewissermaßen als Straße behandelt, d. h. auf beiden Seiten mit Kaufläden besetzt sind. Im 15. und 16. Jahrhundert erscheinen sie auch in Deutschland, Leipzig, dann Nürnberg, Augsburg. In neuerer Zeit werden sie sehr häufig angelegt, ja der Wunsch, eine Passage zu besitzen, hat dazu geführt, daß man sie auch da anbrachte, wo gar kein genügender Platz dazu war. Man sollte den freien Raum zum Durchgang nie unter 4 m., die Läden nie unter 3 m. tief machen, so daß also unter Rücksicht auf die Mauerstärke nur in Grundstücken von mindestens 12 m. Breite Passagen angelegt werden könnten. Eine der ersten unter den modernen Passagen, unter Glasdach, mit Läden im Erdgeschöß und ersten Obergeschöß, so daß vor dem letzteren sich Balkone hinziehen, war die in der Form sehr schlichte im Hotel de Pologne in Leipzig, von C. R. Kaniz um 1838 erbaut. 1843 hatte Leipzig bereits 4, Braunschweig u. Frankfurt a. M. je einen solchen „Durchgang“. 1844 folgte Paris, und zwar schon in luxuriöser Ausstattung; nun erst sand die Sache, als französische Mode, unter dem Namen P. allgemeinen Auflang; zu den best angelegten gehören die Passage de la Reine zu Brüssel und vor allen die Galleria Vittorio Emmanuele zu Mailand (Fig. 2780). — Besondere Rücksicht widmet man der Beleuchtung, welche gar zu leicht, bei zu großer Höchsführung der Seitengebäude, höchst fäulnisch aussäuft, und der Lüftung unter Vermeidung von Luftzug. Bis jetzt läßt die große Mehrzahl der Passagen in Berlin, Leipzig, Paris re. in beiden Beziehungen noch viel zu wünschen übrig. — 3. P. étroit (Wasserb.), Stromenge. — 4. (Eisenb.) Wegübergang, Kreuzung.

Passant, n., frz., Baumsäge ohne Gestell.

Passe f. d'un fleuve, frz., Strombahn, Fahrwasser; p.-cheval, m., Pferdefähre, s. Fähre.

Passe-flon, m., frz. (Bergb.), durchgehender Gruben-gang.

Passement, m., frz., s. Posament.

Passe-mur, m., franz., Mauerbrecher.

Passe-partout, m., frz., 1. (Schloss.) Hauptschlüssel. — 2. (Binni.) Lochsäge. — 3. (Schiffssim.) Treffsäge, Quersäge. — 4. (Steimm.) Stein säge.

Pässer, m. (Schiffb.), s. v. w. Zirkel.

passer, v. intr., frz. (Mal.), abblaffen, die Farbe verlieren.

Passerelle, f., franz., Fußbrücke, Steg.

Passetum, lat., Estrade, Podium.

passig, adj. (Drechs.), s. d. Art. bassig.

Passing-place, s., engl. (Eisenh.), Weiche.

Passion, f., franz. passion, bildliche Darstellung des Leidens Christi; Passionsäule, Staupsäule, Märteräule; colonne de passion, Säule mit sämtlichen Passionswerk-

Paste, f., frz. pâte, engl. paste, eigentl. Kleister, Teig, Glassflock, Brei, daher auch Abdruck einer Gemme in Schweiß, Gips, Glas, Porzellan, Siegelsack re.

Pastel, m., engl. pastel, s. d. Art. Färberwaid.

Pastellfarbe, f., frz. couleur f. à pastel, engl. pastil-colour (Mal.), Farbe zur Pastellmalerei. Man wendet dazu meist Erdfarben an, als: Bleiweiß, Kremerweiß, gelben Ocher, Königsgelb, Mennige, Zinnober, Smalte; Eisensafran, Umbra, grüne Erde u. Frankfurter Schwarz,



Fig. 2780. Passage Vittorio Emanuele zu Mailand.

zeugen, Märterwerkzeugen (s. d.), auf dem Kapitell der Hahn Petri, s. M. M. a. W.

Passionskreuz, n., s. v. w. lateinisches Kreuz (s. d.).

passive Ornamente, s. Bauverzierungen und aktiv.

Passo, Passetto, Passus, Pas, s. d. Art. Mäz.

Passoir, couloir, m., frz. 1. auch passoire, f., Seihgefäß. — 2. Durchgang, Verbindungsgang, s. Passage.

Passonata, f., ital., Rostgründung.

Pasta, f., lat., Bauholz, Zimmerwerk.

Pastas, s., altengl. u. mönchslat., Vorhalle.

auch dienen zu P. u. Pflanzen- und Thierstoffe mit Mineralien versezt. Man reibe die P. für sich trocken, so fein wie möglich erst auf dem Reibstein, dann, auch jedes für sich, seinen Pfeifenthorn und Gips, der in Wasser gelöst ist. Nach gescheinem Lustrocknen reibt man den Thon und Gips nochmals trocken und zuletzt mit Wasser und Milch, trocknet diesen Teig halb auf Löschpapier u. dreht ihn dann zwischen zwei Breitchen in der Stärke eines Pfeifentriebs zu etwa 10 cm. langen Stäbchen, Pastellstäbchen, frz. pastel, m., crayon à pastel, engl. pastil, pastil-pencil, und lässt

diese vollends im Schatten trocknen. Statt Thon, Gips u. Milch nimmt man auch wohl Gummiwasser, Honigwasser und venetianische Seife oder Kreide zum Anreiben. Mischartene Stifte werden wieder mit eingemengt. Mit diesem Stift wird nun gezeichnet und, wo nötig, mit dem Finger od. einem Wischer vertrieben. Die Pastellmalerei verwischt sich leicht. Die farbigen Beigemalstifte, welche man als Creta polycolor im Handel findet, sind etwas anderer Zusammensetzung. Die Grundmasse derselben besteht aus feingeschlammtem u. gebenteltem Feinsteinthon; als Farbstoffe dienen die obengenannten und noch verschiedene andere. Der Thon wird mit spirituöser Shellaclösung verrieben, dann setzt man dünnflüssigen Terpentin und das feingereibene Pigment zu. Die Masse wird dann durch ein Härsieb geschlagen, an der Lust getrocknet und endlich gesformt.

Pastophore, f., 1. griech. παστόφορος, δάκρυος, Hostienkapsel der griech. Kirche; im **Pastophorium** aufbewahrt, s. d. Art. Basilika, Sakristei und Kirche. — 2. παστόφορος, Statue eines knieenden ägyptischen Priesters, der ein Gestell mit Götterstatuen trägt.

Pastös, adj., frz. pâteux (Mal.), vom Farbeauftrag gefägt, s. v. w. die, körperlich vorstehend, weil dies nur mit sehr dickeflüssiger breiartiger Farbe hergestellt werden kann. Pastöser Farbeauftrag, Impasto, empfiehlt sich in der Ornamentmalerei bei Auszierung von Glanzlichten, z. B. an Perlstäben re.

Pastoureaux, m. pl., frz., die in römischen Mauern vor kommenden kleinen, beinahe kubischen, d. h. vorn quadratischen, nach hinten ein wenig schwächeren Steine; s. d. Art. Mauerband.

Pas, m. (Forml.), frz. lobe, m., engl. foil, im gothischen Maßwerk s. v. w. Nasenschwung, Bogenstück zwischen zwei Rägen, die den Bogen, den Kreis, das Bierdecke, in dem sie stehen, tangieren; man benennt die Figur nach der Anzahl dieser Kreisstücke: Dreipas, trilobe; Bierpas, quadrilobe, engl. quarter; Fünfpas, Bielpas re.; s. d. betr. Artikel u. d. Art. lobe. — 2. P. eines Osens, s. Pfeiler. — 3. P. der Windmühlen, frz. bascule, s. Windmühle.

Paspflanne, f. (Hochb.), s. v. w. Dachpflanne; s. d. Art. Dachziegel 5.

Pasziegel, m. (Hochb.), s. d. Art. Dachziegel 4.

Pata, f., lat., 1. Untersaum. — 2. Erdgeschoß.

Patan, s., engl., s. Patin 2.

Patand, s., engl., s. Patin 2.

Patavapalme, f. (*Oenocarpus Batava*, Fam. der Palmen) in Brasilien, liefert in ihren Blättern Material zum Dachdecken.

Pâte, f., frz., Paste, Teig, Brei; p. de verre, Glaspaste, Glassüß; p. de chaux, Kalkbrei; p. courte, der magere; p. liante, der fette Teig; p. à vernir, Politurmasse.

Pâté, m., frz., 1. weiche Masse. — 2. Impasto, pastöser Farbeauftrag. — 3. Halbrundes Bollwerk. — 4. Terrasse vor Gebäuden, Freitreppe in Form eines Hufeisens.

Patene, f., frz. patène, engl. paten, patin, Hostienteller, lat. patena, pathela, s. M. M. a. B.

Patent. Die vielen jetzt ertheilten Patente machen unmöglich, hier alle so beginnende Wörter aufzuzählen; man sucht daher z. B. Patentfarbe unter Farbe re., die folgenden Artikel behandeln Dinge, die vor Etablierung des Reichspatentamts unter dieser Benennung allgemein bekannt waren.

Patentblech, n., s. v. w. Pontonblech od. Doppelblech; s. d. Art. Blech.

Parentement, n., s. in d. Art. Cement.

Patentfußboden, m., hieß ein besonderes Surrogat für Parkettfußböden. Man theilt das ganze Zimmer durch Türe so ein, daß die Entfernung höchstens 1,70 m. beträgt. Die Türe haben eine Nutz an ihrer langen Flanke; zwischen diese werden Dielenfalten eingeschoben, an deren Hirnseite eine Feder gelöst ist. Wenn sich durch Zusammenziehen dieser Tafeln Fugen zeigen, werden sie, von einem Ende des Zimmers anfangend, zusammenge-

trieben u. am andern Ende des Zimmers eine Leiste eingelegt, deren Breite der Summe aller vorhanden gewesenen Fugen gleich ist; s. auch d. Art. Bedielen g.

Patentgelb, n., frz. jaune breveté, engl. patent-yellow, s. d. Art. Bleifarbe 7.

Patentsprengöl, n., s. Sprengöl.

Patentweiß, n., Schwerpatentweiß; s. d. Art. Barhyt-erdensalze d. 5.

Patera, f., lat., frz. patère, f., 1. griech. πατέρα, bei Römern u. Griechen eine Schale, Trink- u. Opfergeschirr; sie sind flach, offen, mit od. ohne Stiel, auch wohl mit zierlichem Fuß und zwei Henkeln versehen. — 2. Patera, engl., flachliegende Blume, als Hohlkehlausfüllung; s. Fig. 1614 c und Fig. 1980.

Paterno, n., frz. patenôtre, f., engl. pater-noster, s. v. w. Perlstäbchen.

Paternoosterband, m., frz. siche f. à chapelet, engl. chapelet-hinge, s. Band VI.

Paternoosterbaum, m. (*Melia Azedarach* L., Fam. Meliaceae), Zedrach, chinesischer Hollunder, *Lilas* de Chine, in Asien einheimisch, in Südeuropa und den südl. Staaten Nordamerika's verwildert, enthält in allen Theilen bittere, verdächtige Säfte. Die Samenkerne werden zu Rosenkränzen, das Holz zu Blasinstrumenten verarbeitet.

Paternoostergang, m. (Bergb.), ein Gang, der in seiner Mächtigkeit oft abwechselt.

Paternoosterkreuz, n., frz. croix patenôtrée, s. in dem Art. Kreuz.

Paternoosterwerk, n., frz. patenôtre, f., chapelet, m., pompe f. à chapelet, engl. chain-pump-work, auch Büschelwerk, Eimerkunst, Heinig, Heinzenkunst, Kastenkunst re. genannt; Wasserhebemaschine, besteht aus einer Rothre im Wasser stehenden Steigröhre, s. Fig. 2781, oder einer schrägliegenden Saugrinne, s. Fig. 2782, an welcher sich oben und unten ein Trilling, A B, befindet; über diesen u. zugleich durch die Röhre läuft eine Kette od. ein Seil ohne Ende. An diesem Seil nun sind Bretchen oder Büschel in kleinen Zwischenräumen befestigt, die das Innere der Röhre dicht verschließen. Dreht man nun den oberen Trilling, so steigen die Büschel in der Röhre aufwärts und befördern das in der Röhre von unten eintretende Wasser




Fig. 2781.
Stehendes Paternosterwerk.




Fig. 2782. Liegendes Paternosterwerk.

nach oben zum Ausguß. Die Büschel sind entweder massive, von Holz gedrehte und mit Leder überzogene, oder

auch mit Hären ausgestopfte lederne Kugeln, auch wohl hölzerne Halbfugeln, worauf eine Scheibe von starkem Leder genagelt ist, od. sie bestehen aus 2 kleinen metallenen Scheiben, zwischen welche eine größere Lederscheibe geschraubt ist. Mittels einer Kurbel oder eines Dretrades, einer Rose oder Waschermühle kann der obere Trilling in Bewegung gesetzt werden. Man braucht eine starke bewegende Kraft und sehr viel Wasser zu den P.en, sie heben jedoch beliebig hoch und sind sehr leicht zu repariren.

Patibulum, n., lat., ital. patibolo, 1. Pranger, Galgen. — 2. Andreaskreuz.

Patientia, f., lat., franz. patience, f., s. v. w. misericordia, s. Chorgestühl.

Patin, m., franz., engl. patand, 1. steinerne Sohlbank oder Schwelle. — 2. Podestbalken sowie Treppenrost, Treppengrundschwelle. — 3. Gleitbalken, f., Geradführung. — 4. (Bergb.) Fangloß. — 5. p. de charpente, Pfahlrost. — 6. p. de la faite, Wolfrähm. — 7. p. du rail, Schienenfuß.

Patin, s., engl., 1. s. d. Art. Patene. — 2. Richtiger patand, Wolfrähm bei offenem Dachstuhl.

Patina, f., lat., s. d. Art. Patene.

Patina, f., frz. patine, f., engl. u. ital. patina, lat. aerugo nobilis, Oxidüberzug auf Bronze, wird auch oft künstlich erzeugt; s. d. Art. Bronzesarben E. e. d. e. f. und d. Art. aeruca. Bergl. d. Art. Antikenrestaurierung.

Patio, m., span., Hof.

Patkopf, m. (Bergb.), großer Erzstufe.

Patriarchenkreuz oder **Patimatenkreuz**, n., franz. croix f. double, engl. patriarchal cross, Kreuz mit zwei Querholzen, Abzeichen der Kardinäle u. Erzbischöfe; s. Kreuz.

Patriarchia, f., Patriarchalkirche, Kirche u. Sitz eines Patriarchen, auch wohl schon eines Erzbischofs.

Patriarchium, n., lat., Palast eines Patriarchen od. Erzbischofs.

Patriarchierhaus, n., s. d. Art. Haus und Hof.

Patrone, f., frz. patron, m., engl. patron, pattern, lat. lamina interrasilis, patrunnus, griech. ὑπογράμμος, 1. Muster. — 2. engl. stencil, durchbrochene, bei, die aus Papier oder Blech gefertigte Schablone zum wiederkehrenden Auftragen eines Musters. Mähres. im Art. Schablone.

patronen, frz. patronner, engl. to stencil, mittels einer Patrone kopieren oder vervielfältigen; s. Schablone.

Patsche, f., 1. (Salzw.) Brandmauer an der Salzpfanne, Mauer, an welche das Feuer schlägt. — 2. Hölzerner Schlägel, s. v. w. Britsche oder Batsche; s. auch Tennen-schlägel. — 3. (Dach.) Werkzeug, um an fehlerhaften Stellen eines Daches einzelne Dachschäuben damit einzuschließen; es ist ein Stück Brett in Gestalt eines Blattes mit Stiel an der breiten Seite.

patschokiren; so nennt man in Oesterreich das Überstreichen rauchgeglühten Putzes mit einer Auslösung von settem Lehni, seinem Sand und Holzasche.

Patta od. **Pattica**, s. d. Art. indischer Baukunst II. 1. g.

Pattabandha, s. indische Baukunst u. Fig. 2179 d.

Patte, f., frz., 1. (Zimm., Masch.) kleine, Einfassung. — 2. (Schiffb.) Ankerhäusel. — 3. (Forml.) p. de base, Eifblatt. — 4. (Maur.) p. de fer, Klammer, Kraumpe, u. zwar p. en bois, Banfeisen; p. en plâtre, Steinlammer. — 5. (Masch.) p. en fer, Sperrklinte. — 6. (Mühlb.) p. de poaillier, ante, kleine am Mühlseisen.

Patten, s., engl., 1. (Maur.) Latche, Anlage; p. of foundation, s. Banket 1. — 2. (Forml.) Basis der Säule.

Pattern, patron, s., engl., Muster, daher Patrone, Richtmäß, Streichmodell, Lehrbrett, Schablone.

Pattinsonsches Weiß, n., s. d. Art. Bleifarben 6.

Paul, pawl, s., engl., Sperrhaken, Sperrklinte.

Paueh, s., engl., Schlagring der Glocke.

Pausa, f., lat., Grab, Grabmal.

Pausatorium, n., lat., Grabstätte, Friedhof.

Pausch, m., s. v. w. Bausch (s. d.), daher die Redensart

über Pausch und Bogen und dem entsprechend der Ausdruck Pauschquantum, Pauschalsumme oder Überstallungsquantum, ein oberflächlich abgekürztes Quantum an Geld od. Wäre.

Päuschen od. **Päusche**, n. (Bergb.), 15—20 kg. schwerer Hammer.

Pauschgrube, f. (Bergb.), bei Zinnbergwerken eine Grube, worin mit dem Pauschschlägel, einem hölzernen Hammer, das Gefäß von dem Zinn losgeschlagen wird.

Pause, s. d. Art. Mäß.

Pause, f., frz. calque, ponceis,ponceif, m., engl. calking, pouncing (Zeichnen.), eigentlich Baute, franz. bosse von abozzo, ital. Kopie, ist eine Zeichnung auf durchsichtigem Papier oder durchstochnen Zeichnung auf stärkerem Papier; um dieselbe auf anderes überzutragen, färbt man die hintere Seite mit Reißkohle, Bleistift oder dergl. dunkel. Weiteres s. in d. Art. Kopie A. 2. 3. z., Durchzeichnen, Tauenpapier u.

Pavage, m., franz., lat. stratura, Pflasterung.

Pavé, m., frz., 1. auch pierre à pavé, engl. paving-stone, der Pflasterstein; p. de deux, p. refendu, der Pflasterstein von halber Tiefe; p. d'échantillon, der Pflasterstein von gesetzlichem Mäß, und zwar ist der p. de gros échantillon = einem Würfel von 21 cm. in 2 Theile getrennt; p. de moyen échantillon, ein eben solcher Würfel in 3 Theile getrennt, u. p. de petit échantillon hat 12 cm. Seitenlänge. — 2. Auch aire pavée, engl. paved floor, der Pflasterfußboden; nach dem Material unterscheidet man p. en bois, en brique, de cailloux, de carreaux, de grès, de mosaïque, de pierre; nach dem Verband: p. en blocages, unregelmäßiges Pflaster; p. en lozange, Pflaster in Rautenverband, Schlagerverband; p. panneau, Felderpflaster; p. de fantaisie, gemustertes Pflaster; p. rangé, schichtenmäßiges Pflaster; p. à la vénitienne, s. Battuta.

pavé, adj., frz., engl. paved, gepflastert, s. Pavé 2.

Pavement, m., frz., paving, engl., das Pflastern.

Pavement, s., engl., 1. das Pflaster; pavement= paving-tile. — 2. (Bergb.) das Liegende.

paver, v. tr., frz., engl. to pave, lat. pavare, pflastern, pavare de plastro, mit Mörtelguß Klestrich herstellen.

Paveur, m., frz., engl. paver, pavier, der Pflasterer, Steinseher, Dammlieger, Straßenjuwelier.

Pavicula, f., lat., Handröhre.

Pavillon, m., franz., engl. pavillon, ital. padiglione, lat. papilio, später pavilio, pavilionus etc.; vermutlich




Fig. 2783. Pavillon.

von der an einen Schmetterling erinnernden bunten und lustigen Erscheinung des Zeltes, der Fahne hergenommen. Einige wollen das Wort von Babylon ableiten, s. d. Art. babylonische Teppiche. 1. Zelt, toit en pavillon, Zeltdach. — 2. Flagge, s. d. Art. Fahne 3. — 3. kleines isolirtes Lusthaus, bes. in Gärten und Paraulagen. Man lehnt sie auch zuweilen bei großen Landhäusern und Palästen an die Ecken oder Seiten derselben an. Sie werden rund oder vierseitig angelegt, s. auch Fig. 2783, man versteht sie auch mit Freitreppe, Plattformen, Terrassen u. c. — 4. Helm-

decke, Wappenzelt, Mantel. — 5. P. angulaire, thurmähnlicher, aber nicht schlanker, sondern mehr breiter Aufsatz an den Gebäudecken.

Pavimentum, n., lat., frz. pavement, engl. paving, Pflaster. Die Römer nannten jedoch das gewöhnliche Pflasterstratum viae, P. hingegen bes. das bunte Getäfel. Man unterschied: p. sectile, aus dreieckigen, viereckigen, sechseckigen re. Plättchen zusammengesetzt; p. tessellatum, aus quadratischen Plättchen; p. vermiculatum, aus ganz kleinen Würfchen, s. Mosaik; p. sculpturatum, mit eingravierten Zeichnungen; p. testaceum, aus Formziegeln; s. d. Art. Pflaster und Straße.

Paving-brick, paving-tile, s., engl. Pflasterziegel; paving-stone, s., engl., Pflasterstein; paving-beetle, lat. pavicula, Handramme.

pavonaceum opus, n., lat., schuppenförmiger Mauer- verband; p. tectum, Dachdeckung aus unten halbkreisförmig endigenden Dachziegeln.

Pax, f., lat., Friede, Asyl, Einfriedigung; p. villae, Bauwerke.

Paxeria, passera, f., lat., Stein-damm.

Pariniba, f., s. d. Art. Passiubapalme.

Paynisten des Holzes, s. d. Art. Fäulnis des Holzes und Bauholz k.

Pays, m., frz., Gegend, Terrain; p. plat, Flachland, Ebene.

p. C., Abkürzung für per Centner.

Pé, Peh, Pes, s. d. Art. Mäß.

Peak, s., engl. (Schiffb.), Steven, Bug.

Peak-arch, peaked arch, s., engl. (forml.), der geschnepte Bogen, Schneppenbogen, s. Bogen.

Pearch, s., altengl., s. d. Art. Perch.

Pear-tree, s., engl., Birnbaum (s. d.).

Peat, s., engl., Torf.

Pebble, s., engl., Gerölle, Geschiebe, grober Kies; p.-stone, Kieselstein, Geröllstein.

Pech, n., franz. poix, engl. pitch, s., eingekochtes Harz von Nadelholz, wird meist einfach nach der Farbe benannt, aber auch folgendermaßen unterschieden: gemeins. p., schwarzes Schiffsspech, frz. braim gras, poix noire, engl. black pitch, auch Schusterpech genannt, wird bei uns vorzüglich von der gemeinenkiefer (Pinus sylvestris L., Fam. Nadelhölzer) gewonnen und fast nur zum Bienen, z. B. zum Auspischen von Abtrittschlössern, Bottichen re., verwendet, zu welchem Behuf man es warm machen muß, da es kalt sehr hart ist; kanadisches p., stammt von der nordamerikanischen Hemlock- oder Schierlingstanne (Abies canadensis L.); burgundisches p. oder weißes p., frz. poix blanche, engl. white resin, kommt vorzugsweise von der Seefrösche (Pinus Pinaster) in Südeuropa. Über die Bereitung s. d. Art. Pechsieden. Auf Holzwerk im Freien, feuchten Mauern re. gibt schon das Schwarzspech mit Theer vernischt dauerhaften Anstrich (s. d. 75. re.); ferner dient es zu Baumkitt. Vergl. auch d. Art. Colophonium.

Pechbaum, m. (Bot.), 1. s. v. w. gemeinekiefer. — 2. Amboinischer p. ist die Dammaraie (Dammara orientalis Lamb., Fam. Nadelhölzer) auf den südasiatischen Inseln.

Pechblende, f., Pechurane, n., frz. péchurane, m., engl. pitch-ore (Miner.), s. v. w. Uranpecherz.

Pechbüchse, f., Blechbüchse mit Siebdeckel, woraus der Glasur beim Löthen das gepulverte Colophonium aufstreut.

Pechfeuerstein, m. (Miner.), s. v. w. dichter Brauneisenstein.

Péchère, f., frz., 1. (Masch., Mühlb.) Arche, Gerinne. — 2. Eisterne.

Pechherz, n., 1. s. v. w. Raseneisenstein (s. d.). — 2. s. v. w. Blättertupferherz, s. d. Art. Kupferherz.

Pechfasshüne, f. (Kriegsb.), frz. fascine f. goudronnée, engl. pitched (and tarred) fascine. Sie werden 35 bis 45 cm. stark, 50—60 cm. lang, aus trockenem Strauch-

holz oder Fichtenzweigen mit Eisen draht gebunden, in eine Mischung von Del., Pech u. Talg getaucht u. mit Schwefel oder Pulverstaub bestreut und dienen bei Belagerungen zum Anzünden der feindlichen Schanzwerke.

Pechsichte, f., engl. pitch-pine, 1. P. ob. Galipot ist die in Virginien einheimische Sumpfkiefer (Pinus palustris L., Fam. Nadelhölzer), deren Stämme vorzügliche Masten liefern. — 2. Pinus australis.

Pechslamme, f., s. d. Art. Illumination.

Pechgrube, f., trockene, blos gegrabene, besser ausgebaute Grube in umgekehrter Regelgestalt, zum Schwelen des Theers aus Kienholz statt des Pechofens benutzt. Um vom tiefsten Punkt der Grube eine Rinne herausleiten zu können, damit der Theer in einen Trog oder eine Grube läuft, legt man sie gern an einen Abhang.

Pechküsse, f., Pechlöffel, m., franz. pucheur, puchet, m., engl. pitch-ladle, paying-ladle, ein tiefer Löffel mit Stiel, mit welchem das geschmolzene Pech aus der Pechpfanne, dem Pechkessel, frz. chaudière à poix, engl. pitchpan, geschöpft wird, worin man es über dem Feuer geschmolzen; klein Pechpfanne, frz. salot, lampion à parapet, dienen zu Illuminationen re., indem man das darin befindliche Pech anzündet.

Pechkohle, f., frz. houille f. piciforme, engl. pitch-coal, 1. **Pechsteinkohle**, seine Steinkohle, wird zunächst als Brennmaterial benutzt, aber auch mit Messern u. Feilen od. auf der Drehbank zu Ziergegenständen verarbeitet, die durch Schleifen auf Sandstein geglättet, mit Tripel u. Del auf Leinwand poliert werden. — 2. s. d. Art. Braunkohle.

Fig. 2784.





Fig. 2785. Pechnäjen.

Fig. 2784 u. 2785 von der Burg Alcamo auf Sizilien, normannisch; Fig. 2785 von der Burg Schönburg bei Naumburg.

Pechnase, f., franz. assommoir, macheconli (s. d.), moucharaby, engl. mace, machicol, coillon, Vorrichtung an mittelalterlichen Festungen, um auf den herandrückenden Feind siedendes Pech, Steine re. schleudern zu können. Sie kommen in mancherlei Form vor: 1. einzeln, über einem Thor, einem größeren Fenster oder sonst an bef. ausgesetzten Stellen, als auch unter offenen Balkons, wie in Fig. 2784; 2. in Pären, wie Fig. 2785; 3. in ganzen Reihen, Pechnasereihe, franz. macheoulis, m. pl., engl. machicolation; s. d. Art. Burg, Festungsbau, Italienisch-gothisch II. re.

Pechopal, m. (Miner.), s. d. Art. Opal.

Pechpappe, f., zur Dachdeckung, s. unter Dachdeckung, Pappdach und Steinpappe.

Pechsieden, n.; geschieht auf verschiedene Art in den dazu eingerichteten Pechhütten. a) Sieden des burgundischen Pechs. Das beim Harzreissen gewonnene Harz wird in einem Kessel mit etwas Wasser bei geringem Feuer gekocht, in einen Sack von grober Leinwand, den *harzsauf*, gegossen u. aus der *harzpresso* ausgepreßt; das Pech vereinigt sich zu einem Klumpen, von dem das Wasser abgegossen wird; das so gewonnene Pech wird nun in Tonnen geschlagen. b) Zur Bereitung des rothen u. weißen Pechs wird das Harz in einem großen Pechkessel gethan, welcher in einen Ofen eingemauert ist und am Boden ein Loch hat, das auf eine Röhre im Ofen steht, durch welche das Pech in ein untergefecktes Gefäß fliesst. c) Auch gewinnt man das Pech durch Einkochen des geschwelten Theers im Pechofen, franz. four à poix. Dieser ist unten cylindrisch, oben kegelförmig von Ziegelsteinen ausgeführt, hat unten ein Kohlenloch, oben ein Einzelholzloch. Von der Mitte des kesselähnlichen Bodens, des Pechherdes, frz. buche, führt eine Röhre zu dem außerhalb stehenden Pechtrog. Der ganze Ofen ist mit einem oben sich an die Ofenspitze anschließenden Mantel umschloßt, der unten Schürlöcher, oben Zuglöcher hat. Nach Füllung des Ofens mit Kienholz werden Kohlenloch und Einzelholzloch zugemauert. Nach 25 Stunden fortgesetzter Feuerung fliesst zunächst Theerwasser mit einem feinen Harz, Theergalle, Schweiß aus, dann folgt der anfangs dünnere und hellere Theer, später dickerer und dunklerer; ersterer als Wagenteer, letzterer als Schiffsteer dienend; ersterer zum Kochen des weißen, letzterer zum Sieden des schwarzen Pechs brauchbar.

Pechstein, m. (Miner.), frz. petrosilex m. résinite, pierre de poix, engl. stigmite, pitchstone, kommt in großen Massen vor, erscheint häufig porphyrtartig durch graulichweiße, kleine Kristalle von glasigem Feldspat, die meistens zerstreut, seltener zu sternartigen Partien vereinigt in der Pechsteingrundmasse liegen, und heißt dann auch wohl Pechsteinporphyr; seltener vorkommende fremdartige Beimengungen sind Quarz, Augit, Hornblende u. Glimmer. Hier und da verläuft der P. in Felstein und Obsidian. Durch Einwirkung von Luft und Wasser zerbringt er an der Oberfläche, seine Farbe bleicht, es lösen sich schalige Stücke ab, die sich allmählich weiter zertheilen u. in eine thonige, plastische, aber unschöne Erde verwandeln. Röth Apaitit, röhbar durch Topas, spez. Gew. 2,26—2,27. Farbe grün, grau, roth, braun, schwärzlich, meist unrein, undurchsichtig, wachsglänzend. Säuren greifen ihn nicht sehr an. Gehalt 75,6 Th. Kieselerde, 11,6 Th. Thon, 1,85 Th. Kalferde, 1,2 Th. Eisenoxyd, 6,66 Th. Kalferde, 3,73 Th. Wasser. Er bricht meist regellos und ist daher nur als Bruchstein zu gebrauchen.

Pechtanne, f. (Bot.), engl. pitch-pine, nennen Manche die Fichte, genauer wohl bloß die Pechfichte.

Peck, s., engl., s. d. Art. Maß.

pectinated, adj., engl., kamäähnlich ausgezackt.

Pedale, n., lat., Fußteppich.

Pedig, n. (Forstw.), das Mark eines Baumes, das innere, lösere Holz.

Pedelata, f., lat., Maßplatte, in Fuß eingetheilt, Fußstock.

Pede plano, m., ital., lat. pedeplanum, ebenerdiges Geschöp.

Pedest, m., s. v. w. Podest.

Pedestal, s., engl., lat. pedestallus, m., pedestalum, m., Fußgestell, Piedestal; p. of a column, Säulenständner.

Pedesterstatue, f., frz. statue pédestre, engl. pedestrian statue, lat. statua pedestris, Bildsäule zu Fuß; s. d. Art. Bildsäule.

Pédicule, f., frz., kleiner Schaft, Ständer, Stiel; pedicule, von einem solchen getragen.

Pediment, s., engl., Giebel, Giebelsfeld, daher auch Satteldach, Fronton, Bekrönung; pedimented, adj., giebelbekrönt.

Pedometre, m., frz., Schrittmesser; s. Maßrad.

Pedrella, f., lat. piedrella, auch verderbt in praedella; 1. der niedrige Altarrücken (s. d.) der romanischen Periode, in der gothischen als Unterteil des Altarstocks beibehalten und daher auch s. v. w. Altarstassel, Sockelgewölbe des Altarschreins.—2. Richtiger pradella, s. v. w. Altarpodest.

Peduccio, m., ital., franz. piedouche, m., Bildstock, Bilderstuhl.

Peel-tower, s., engl., s. File-tower.

Peeping-window, s., engl., Guckloch, Bietjenster.

Peg, s., engl., 1. Zapfen, Dübel, hölzerner Nagel. — 2. Splint, Keil, Knagge, Rase. — 3. Absteckpflock. — 4. Sprosse der einbäumigen Leiter.

Pegasus, m. (Mythol.), geflügeltes Pferd, aus dem Blut der Medusa entsprungen, Attribut des Bellerophon, der Gis und des Apollon, Symbol der Poesie.

Pegel, peil, m., Ahming, f. (Wasserb.), frz. marqueur, m., Schelle f. fluivale, engl. marker, water-gauge (Wasserb.), ist ein Meteru. Bruchtheilmeter (ob. anderes Maß) eingetheilter Maßstab, welcher in oder an Flüssen — gewöhnlich an Brückenseitern befestigt — eingejectet wird, um an ihm das Fallen oder Steigen des Wassers genau beobachten zu können. Diese Beobachtungen werden jeden Tag, gewöhnlich decimal, ange stellt und die Resultate tabellarisch notirt. Der Ort des Nullpunktes, nach welchem man die Ableitungen einrichtet, ist in einigen Staaten in die Höhe des Kleinstbekannten, in anderen in die des mittleren Wasserstandes gelegt. Über Verwendung der Pegelbeobachtungen s. d. Art. Wasserstand. [v. Wgr.] pegeln, tr. 3. (Wasserb.), s. v. w. peilen.

Peg-hole, s., engl., Zapfenloch; pegladder, einbäumige Leiter; s. d. Art. Leiter.

Pegma, n., gr. πέγμα, Breitergerüst; 1. in griechischen und römischen Theatern ein Gerüst, Gestell, aus beweglichen Stockwerken bestehend. — 2. Im Wohnhaus der Schrank zu Aufbewahrung der Ahnenbilder, imagines majorem, daher im Mittelalter Gestell für Bildsäulen. — 3. s. v. w. Lettner.

Pegmatit, m. (Miner.), s. Aplitu. Granit, graphischer.

Peg-shoulder, s., engl. (Bimm.), Achselzung eines Zapsens.

Peigne m. d'établi, frz. (Bimm., Tischl.), die Bordzange der Hobelbank.

Peilbalje, f. (Schiffb.), s. Balje.

peilen, tr. 3. (Wasserb.), die Tiefe eines Wassers mit dem Sonnbalk oder einer großen Stange untersuchen.

Pei-Loo, s. d. Art. Chinesisch.

Peilstange, f., Peilstoch, m., frz. échelle f. d'eau, ein in Meter (bis Centimeter) eingetheilter Stab, mittels dessen man die Tiefe eines Flusses misst. Die P. kann rund sein, s. Fig. 2787, ist oben besser an einer Seite keilsförmig zugeschrägt, um kleine Anstauungen möglichst zu vermeiden (Fig. 2788). Am unteren Ende ist eine Platte anzubringen, welche das Einsinken der Stange in die Flusssohle verhüttet. [v. Wgr.]

Peintre, m., franz., Maler; p. d'architecture, Architekturmaler; p. décorateur, Décorateur, 2787. 2788. Dekorationsmaler; p. imagier, Faßmaler, Staffirmaler (s. d. Art. imago); p. imprimeur, Baumaler, Stubenmaler.

Peintreau, m., franz., der Ausländer, schlechte Maler, Weißbinder.

Peinturage, m., franz., Anstrich.

Peinture, f., frz., Malerei; p. imagière, Faßmalerei, Staffirmalerei; p. murale, Wandmalerei; p. de trempe,

en détrempe, Temperamalerei; p. à la colle, Leimfarbenmalerei; p. égratignée, Sgraffitomalerei; p. plate, Flachmalerei; p. encaustique, à la cire, Wachsmalederei, Cerafist; p. à fresque, Frescomalerei; p. en grisaille, s. Grisaille; p. à l'huile, Ölmalerei; p. sur verre, Glasmalerei; p. d'apprêt, en apprêt, Malerei mit Schmelzfarben auf weißem Glas; p. d'impression, Baumalerei; p. à chevalet, Staffelmalerei; p. en pastel, à pastels, Pastellmalerei etc.

peinturer, v. tr., frz., anstreichen, anmalen; peinturier, anstudeln.

Pelrarius, m., lat., Quadrermaurer, Steinmetz.

Peironus, m., lat., Galgen, Pranger. — 2. s. v. w. Perron.

Pekannußbaum, m., Hickorynussbaum (s. d.).

Pela, f., pelum, n., lat., Kastell, Burg.

pelasgische Baukunst, f., franz. architecture pélasgique, engl. pelasgian architecture. Die Pelasger waren bekanntlich kein eigentliches Volk, sondern in verschiedenen Stämmen über Kleinasien, die Inseln des Archipels, Sizilien und Italien verbreitet. Der hellenische Stamm vertrieb die übrigen Stämme aus Griechenland und scheint sich die Ureinwohner Griechenlands zunächst zum Theil unterworfen zu haben, aber später, etwa im 11. Jahrhundert v. Chr., von den Doriorern bewältigt worden zu sein. Die baulichen Formen, welche diese Stämme in so frühen Zeiten anwendeten, bilden die Grundlage der späteren griechischen Kunst, und




Fig. 2789. Thor bei Missolonghi.

Ausbildung des Steinbaues ohne vorhergehende Holzkonstruktion. Die Pelasger gelangten auch schon früh, wie alle Völker, die von Anfang an sich dem Steinbau ergaben, zu einem geordneten Steinverband, u. zwar durch verschiedene Stufen (s. d. Art. Mauerband A. 1—4 und Fig. 2595 a—d) von der Findlingsmauer bis zu dem in ungleichen Schichten gelagerten Mykenischen Verband, sodann zur Anlegung gleichmäßiger Steinschichtung. Beispiele sind in Kleinasien, Griechenland und Italien erhalten; eines der frühesten zeigt Fig. 2789, zwei andere 2035 u. 2037. Die Übertragung der Steine zu Schließung der Deffmungen und Räume geschah nicht immer, wie hier, in gerader, geneigter Linie, sondern häufig in Form eines Spitzbogens, sowohl bei Maueröffnungen, z. B. in Thorifus (Fig. 2036), in Alpino etc., als auch bei Abdeckung der Räume, z. B. im Schatzhans des Atreus (Fig. 2039 u. 2040), im Quellenhaus zu Tusculum etc. Näheres s. in den Artikeln Etruskisch nebst Fig. 1633, Dach C. I. 2., Gewölbe B., griechischer Baustil, erste Periode etc.

peler v. tr. la terre, franz., Rasen ausschneien.

Pélican, m., franz., engl. pelican, 1. Schließkammer, Ankenschließe. — 2. Der Pelikan ist Symbol Christi, s. in M. M. a. W.

Pelle, f., frz., Schaufel, Schippe; p. carrée, Spaten; p. tranchante, s. louchet; p. d'un aviron etc., s. Blatt 4.

Pellet, s., engl., Scheibenfries, Kugelfries (s. d.).

Pelta, f., lat., Amazonenschild (s. d. u. Heroldif L.).

Pelzkäfer, m., nennt man mehrere kleine, in Wohnungen vorkommende Käferarten, deren Brut von Pelzwerk lebt,

bes. 1. der Kürschner (*Dermestes pellio*), 4—6 mm. lang, grau mit zwei hellen Punkten auf den Flügeldecken; 2. der gemeine Bohrkäfer (*Ptinus fur*), dessen Larve sich ein Futteral aus zernagten Härtstückchen fertigt; 3. der Kabinettkäfer (*Anthrenus muscorum*), kaum $1\frac{1}{2}$ Linien lang, rundlich und bunt; 4. der gemeine Speckkäfer (*Dermestes larvarius*), dessen Larve besonders setzige Theile von Pelzwerk angreift. Mittel dagegen s. im Art. Motte.

Pelzmotten, f. pl., s. d. Art. Motte. Auch Aushängen des Pelzwerks in Verschlägen, unmittelbar neben den Abtrittsschlitzen, hat sich bewährt. Den dabei etwa angenommenen übeln Geruch bringt man durch Ausklopfen und Lüften bald wieder weg.

Penarium, n., lat., Speisefammer, Vorrathskammer bes. in Klöstern.

Pencil, s., engl., Pinsel, Griffel, Stift; p. of lines, Strahlenbüschel.

Pend, **Pent**, s., engl., schottischer Provinzialismus für Sternengewölbe.

Pendale, n., lat., Kranz des Betthimmels.

Pendant, m., frz., 1. Seitenstiel, Gegenstiel. — 2. p. de solivure, s. Abhängling 2. — 3. p. de voûte, queue, clef pendante, engl. pendant, pendant semi-cone, herabhängender Schlüßstein, s. Abhängling 1. — 4. p. des eaux, Wasserscheide.

Pendant-bridge, s., engl., Hängebrücke.

Pendant-post, s., engl. (Zimmer), hängender Pfosten, s. d. Art. Dachstuhl, wall-piece u. Englisch-gothisch.

Pendel, n., frz. pendule, m., engl. pendulum, 1. P. ist im allgemeinen ein beweglich aufgehängter Körper, auf welchen vorzugsweise die Schwere wirkt. Die Gestalt des Körpers ist dabei beliebig, seine Aushängung kann in einem Punkt oder in einer horizontalen Achse stattfinden. Nur darf der Aushangungspunkt nicht der Schwerpunkt sein ob. die Drehschiefe nicht durch den Schwerpunkt gehen, weil sonst indifferentes Gleichgewicht eintrate und die Schwere keinen Einfluß auf das P. hätte. Ist das P. im Gleichgewicht, so liegt der Schwerpunkt desselben senkrecht unter dem Aushangungspunkt; wird es aus dieser Gleichgewichtslage gebracht und dann sich selbst überlassen, so sucht es wieder dorthin zurückzufahren, erreicht aber jene Lage mit einer gewissen Geschwindigkeit, so daß es aus der andern Seite wieder emporsteigt, u. zwar, wenn keine Widerstände zu überwinden sind, eben so hoch, als es vorher erhoben ward. Von dieser neuen Lage aus durchläuft es den eben beschriebenen Raum wieder in umgekehrter Richtung, und so fort. Die größte Geschwindigkeit hat das P. stets da, wo es die Gleichgewichtslage passirt. — 2. Das mathematische oder einfache P., franz. pendule simple, engl. simple pendulum, eine gerade, unbiegbare, gewichtslose Linie, die an dem einen Ende beweglich aufgehängt ist und am andern einen schweren Punkt trägt, ist nur theoretisch vorstellbar, doch lässt sich das wirkliche, materielle oder physische P. stets auf ein solches zurückführen. Der größte Winkel α , welchen das einfache P. von der Länge l mit der Vertikalen bildet, heißt der Ausschlagswinkel, die Bewegung von einem höchsten Punkt zum andern eine Schwingung od. Oscillation, die dazw. verwandte t die Schwingungsdauer. Ist die Beschleunigung der Schwere = g, so ist, wenn man keine Bewegungswiderstände hat,

$$t = \pi \sqrt{\frac{1}{g} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \sin^4 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \sin^6 \frac{\alpha}{2} + \dots \right]}$$

oder bei kleineren Schwingungsbogen mit hinreichender Genauigkeit $t = \pi \sqrt{\frac{1}{g}}$. Die Dauer kleiner Schwingungen ist somit von der Größe des Ausschlagswinkels und von dem Gewicht des daran hängenden schweren Punktes

unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich die Schwingungszeiten zweier P., wie die Quadratwurzeln aus den Pendellängen. Aus der angegebenen Formel ergibt sich die Länge des Sekundenpendels, frz. p. à seconde des, engl. seconds-pendulum, $l = \frac{g}{\pi^2}$, so z. B. für Paris $l = 0,993447$ m. — 3. Bei einem physischen P., materiellen P., frz. pendule compose, engl. compound pendulum, haben die der Drehachse näher liegenden Masseneintheilchen das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren; jene wirken also auf diese beschleunigend, diese auf jene verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der Reibung und anderer Widerstände nur ganz gleich Zeiten zu den Schwingungen gebracht, daher also ein isochronisches P. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem Dreipunkte eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt Schwingungspunkt. Ist T das Trägheitsmoment und S das statische Moment der Pendelmasse in demselben, so ergibt sich:

$$x = \frac{T}{S}, \text{ und daraus: } t = \pi \sqrt{\frac{T}{Sg}}.$$

Macht man den Schwingungspunkt zum Aufhängepunkt, so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Auflagepunkt und die Schwingungsdauer bleibt unverändert; daher kann man die Länge des entsprechenden einfachen P.s durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an dem materiellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche Schwingungszeiten geben. Ein solches P. heißt Reversionspendel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Bleiloch (s. d.); ferner als Uhrendoppel-P. (Perpendiculär zur Regulierung der Uhren, als ballistisches P. (s. d.) in der Artillerie; auch ist es das einfachste Mittel zur Bestimmung der Intensität der Schwere, der Abplattung der Erde etc. Hydrometrisches P. ist s. v. w. Strohquadrant, tonisches P. s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompressionspendel.

Pendelschwinge, f. (Bergb., Masch.), eine herabhängende Schwinge bei Stangenkünsten.

Pendelwäge, f., frz. niveau à pendule, engl. pendulum-level (Feldm.), Nivellininstrument, wegen seiner Röhrigkeit wenig gebräucht, besteht aus einem 50 bis 80 cm. langen, 4—6 cm. breiten messingnen Lineal; dieses hängt mittels der stählernen Schneide des messingnen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine eiserne Stange von 75—90 cm. Länge mittels einer Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3—5 kg., welches das ganze Zeng in senkrechter Stellung hält. Die Schiene ist demzufolge stets horizontal, wenn sie auf der Linie durch den Schwerpunkt u. Aufhängepunkt des Werkzeuges genau rechtwinklig steht. Man umgibt das Stativ mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das Instrument weniger vom Wind bewegt wird.

Pendentif, n., frz. fourche, f., panache, pendentif, m., engl. squinch, sconce, sconcheon, pendentive, pendentive arch, heißen die überhängenden, sphärische Zwischen bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achstet über einem Biered, eine Kuppel über einem eckigen Raum sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten haben oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel re. in den Ecken des Unterbaues vorgekragt werden. Es sind hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einfach-

sten, daher auch am meisten vor kommenden, geben wir in Fig. 2790—2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u. Longobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen Bauten, die unteren Theile derselben können auch als Füße eines böhmischen Platzgewölbes angesehen werden. Diese unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendentifs hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches Platzgewölbe (s. Fig. 1896) beginnt und, nachdem mit der Wölbung soweit fortgeschritten ist, um die erste volle Kreis-

Fig. 2790.




Fig. 2791.




Fig. 2792. Pendentif. Fig. 2793.

schicht legen zu können, also bis genau über den in das Grundrissviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, auf diesem nun entweder eine neue Halbkreis Kuppel nach Fig. 1895 beginnt, oder auch lothrecht aufmauert und so einen Tambour konstruiert, um auf diesen erst die Kuppel zu setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.




Fig. 2794. Frühgotisches Pendentif aus Würzburg.

Fig. 2795. Longobard. Pendentif aus S. Sempriciano zu Mailand.

Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch das in Fig. 2790 dargestellte weiter aus, ersteres, indem sie die Unterseite des vordern Bogens auf die Schildbögen, z. B. der Bierung, direkt auflegten, die Wölbung selbst noch mehr verstießen od. auch ganz als trompe (s. d.) gestaltet u. die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten; so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs

Fig. 2790 entstand zunächst die Pendentifform in Fig. 2544; dann wurden die Stichbögen in Rundbögen verwandelt, auch sehr oft gestelzt. Diese Gestaltung drang mit anderen longobardischen Konstruktionen weiter nach Norden u. wurde auf französischem wie auf deutschem Boden weiter fortgebildet, sie war aber auch von den Longobarden nach Apulien, Kalabrien u. Sizilien verpflanzt worden u. wurde dort unter normannischer Herrschaft weiterentwickelt, indem hier ebenso wie im Norden die gestelzten Bögen zugespietzt wurden; während aber im Norden der untere schräge Keil, der in Fig. 2790 zu sehen ist, auf dem Prinzip von Fig. 2791 beruht, beibehalten wird, s. Fig. 2794, wird er in Sizilien weggelassen; während im Norden das Pendentif thunlichst tief unten angefangen wurde u. daher die Bögen nach Fig. 2794 verschiedene Aufstandshöhen hatten, wurde in Sizilien die ganze Bogengruppe auf einen wägrecht über dem Scheitel der unteren Scheidebögen laufender Gurtsims aufgesetzt. Vgl. auch den Art. concha.

Pène, m., franz., Riegel, s. d. Art. Schloß; p. coulant, p. à bec de canne, schließende Falle; p. dormant, hebende Falle; p. à demi tour, halbtouriger Riegel.

Penetrale, n., lat., bei einem Tempel das innere Heiligtum, worin sich eine Gottheit in Statue befand; in fürstlichen Begräbniskapellen der Ort zum Besiezen der Särge.

Peniche, f., franz., s. d. Art. Boot 5.

penitentiary chapel, s., engl., Bußkapelle.

Pénitentiaire, m., franz., Büßervorhalle.

Penne, f., franz., eigentlich Hutfeder, doch auch für Zimme gebraucht.

Pénombre, n., franz., Halbschatten.

Pentaëder, n., ein von fünf ebenen Flächen begrenzter Körper. Unmöglich ist, daß ein Körper von fünf Dreiecken völlig begrenzt wird, weil die Seitenzahl der Flächen (hier also 15) der doppelten Kantenzahl gleich sein müßte, während 15 eine ungerade Zahl ist. P. sind: 1. vierseitige Pyramide; 2. dreiseitiges Prisma; 3. abgestumpfte dreiseitige Pyramide.

Penta-foliating, s., engl., Fünfspalz, Drudenfuß.

Pentagon, n., Fünfseit; **Pentagonalododekaëder**, s. d. Art. Kristallographie und Icosäeder.

Pentagonal- oder **Fünfseitzahlen**, s. Polygonalzahlen.

Pentalpha, Pentagramm, n., franz. pentagramme, m., lat. salus Pythagorae, engl. pentacle, Drudenfuß, Alpenkreuz, geschlungener fünfeckiger Stern (s. d. betr. Art.).

Pentaspas, n., griech. πεντάσπαστον (Masch.), ein mit fünf Rollen versehener Hobel oder Flasche.

Pentastichon, n., franz. pentatisque, ein mit fünf Säulenreihen versehenes Gebäude.

Pentastylon, n., fünfzählige Fron.

Pente, f., franz., Hang, Abfall, Böschung, Einfallen, Gefälle, Ränke, Berghalde (s. d. betr. Art.).

Penterbalken, m., franz. davier, minot, m., engl. davit (Schiffb.), bei großen Schiffen der hinter dem Krahnbalken aus dem Schiff herausgehende Balken; hat am äußeren Ende einen Flaschenzug, den Peuntertikel, um den Kran zu kippen oder auf den Bug zu setzen.

Penthouse, pentice, penticle, pentise, s., engl., lat. penticum n., vorgetragter Gebäudeteil, Erker, angebautes Portal, Überhang, Gallerie, detachirtes Thorweghaus.

Pen-tile, s., engl., Hohlziegel.

Pen-roof, s., engl., Abdach, Wetterdach.

Penture, f., franz., lat. pentura, f., Aushängungsbeschläge; s. d. Art. Band VI.: Beschläge und Gewinde; p. ornée, Zierrand; p. à gond, s. Angel.

Peperin, m., franz. pépérine, f. (Miner.). 1. j. v. w. Pfefferstein (s. d.). — 2. Auch albanischer Stein, Gabinerstein genannt. Edige Stücke von weißem, förmigem Dolomit, u. edige Geschiebe od. abgerundete Gerölle von Basalt, Dolerit und Basanit, sind durch eine aschgrauwe, weiche,

feuerdige Masse verkittert, welche sehr viel Glimmer enthält, theils in einzeln Plättchen, theils in länglichen Massen, die noch weiter Augitkristalle und Körner von Magnetit einschließen, sowie einzelne Keratite von Augit und Leucit. Der P. unterscheidet sich von anderem vulkanischen Tuff durch das frische Ansehen. Alles ist in ihm unzerstört, vollkommen glänzend, im eigentlichen Tuff dagegen matt u. zerstört. Zuweilen liegen im P. Basaltmassen bis zu vielen Centnern u. in solcher Menge, daß der ganze P. als Zusammensetzung solcher Basaltstücke erscheint. Mitunter häufen sich auch Massen von förmigem Dolomit, der oft eckige Löcher hat u. inwendig drüsig ist. Durch Verwitterung verwandelt sich der P. nach u. nach in eine grame Erde; er gibt guten hydraulischen Mörtel (s. d. Art. Mörtel 1. g.).

Pépinière, f., frz., Baumwiesenland; s. Baumwiese.

Pepromene, f. (Myth.), s. d. Art. Faunum.

Perce, f., frz., Bohrer; p.-droit, Geradbohrer.

Percée, frz. (Fortw.), Durchbau im Walde, Schnauze.

Perce-fournaise, m., franz. (Hütte), Stecheisen, Feuerpfeis.

Perceement, franz., 1. nachträglich durchgebrochene Öffnung in einer Mauer. — 2. (Bergb.) das Auffahren, Treiben von Strecken oder Stollen; p. souterrain, die Durchörterung; p. des tunnels, der Tunnelbau.

percer, v. tr., frz., durchbrechen, lochen; p. une porte, eine Thür einbrechen; maison bien percée, wohlbesetztes Haus; une maison percée dans deux rues, ein Hans geht in zwei Straßen.

Perch, s., engl., 1. die Stange, Ruth, Meßstange. — 2. P. of a clustered column, der Dienst. — 3. Altengl. perch, pearl, Konsole. — 4. Kirchenkerze.

Perche, f., frz., lat. u. ital. pertica, 1. Stange, Meßruth, s. d. Art. Maß. — 2. Stangenjähne, Peife, Dienst. — 3. Rüststange. — 4. P. à ramages, Ranzenstab.

Perchoir, m., franz. (landw. Baumw.), Hahnebaum, d. h. Stange mit Querstäben im Hühnerhaus.

Perclose, s., engl., s. v. w. parcelle (s. d.).

Perçoir, m., franz., 1. Ahle, Spitzbohrer, s. Bohrer; p. à couronne, Kronbohrer se. — 2. (Hütte.), Stecheisen.

Perçoire, f., frz. (Schloss.), Lochscheibe, Lochring.

Perevisus, m., lat., Paradis.

perfect arch, s., engl., Halbkreisbogen.

perfect gothic style, s., engl., s. Englisch-gothisch.

Perforaeulum, n., lat., Lochmeißel, Spitzbohrer.

Pergament, n., franz. parchemin, engl. parchment, lat. pergamenum, pergamenum, charta; 1. das eigentliche P., frz. parchemin animal, ist beschreibbares, waschbares Leder aus Kalb-, Schaf-, Ziegen- od. Echsenfell, u. heißt das ans Schaffellen bereitete für Buchbinder, Tannenmeister, engl. forrill, zum Schreiben mit Bleistift: ass-skin, von Schaf- oder Ziegenleder zum Malen: parchment, das feinstes aus dem Leder ungeborener Schafe bereitete Jungfernlp., frz. velin, engl. vellum. Die geschabte Fleischseite wird nach dem Gerben mit Gummi-Tragant überrieben, dann trägt man auf beiden Seiten einen Anstrich von feiner Kreide und Leimwasser auf, ebnet ihn mit Bimsstein und glättet ihn mit Seifenwasser. Minnt man zum leichten Anstrich Leinöl, so wird es gelb. — 2. Naches P., franz. papier parcheminé, engl. paper-parchment. Ein Stück Papier, Leinwand od. Tuch wird in einem dazu bestimmten Rahmen fest und stramm eingespannt, worauf man die Fläche mit der unten beschriebenen Mischung mittels einer feinen Bürste so glatt als möglich überstreicht und dieses Verfahren drei- bis viermal wiederholt; die letzte Lage wird, wenn sie vollständig getrocknet ist, gerieben und geschliffen. Mischung: 3 Th. feingesiebtes Bleiweiß, 1 Th. gut gebrannten gemahlenen Gips und $\frac{3}{4}$ Th. besten, gelöschten und gestoßenen Steinkalk mischt man, reibt dann Alles sorgfältig mit Wasser ab, läßt 2 Th. besten P. leim

in einem neuen, gut glasirten Töpf bei gelindem Feuer zergehen, schüttet das Pulver hinein, röhrt Alles gut unter einander und gießt Wasser zu, bis die Masse geschmeidig genug ist, um mit der Bürste aufgetragen zu werden. Auf den weißen Gipsanstrich kommt ein Oelanstrich, bereitet aus $\frac{1}{2}$ kg. von hellsteuem Leinöl, dem man 125 g. besten weißen Firniß zusetzt. Diese Mischung wird dreimal oder viermal nach vorherigem vollständigen Abtrocknen aufgetragen. Für braunes ob. gelbes P. zieht man jedem Pfund obigen Firnißes 100—120 g. Bleiglätte, mit altem Leinöl sorgfältig abgerieben, zu, und giebt damit einen zehn- bis zwölfmaligen Überzug. Zu rothem Anstrich nimmt man Zinnober, zu hochrothem Krappplack, zu blauem Berliner Blau, zu schwarzem gebrautes Eisenbein. — 3. p. durchsichtig zu machen. Eine dünne P. haut wird in starker Holzschweinslauge eingeweicht, sehr oft ausgerungen, auf einen Rahmen gespannt und getrocknet. Giebt man diesem schon durchschimmernden P. nach dem Trocknen auf beiden Seiten einen Überzug von hellsem Mastixfirniß, verdünnt mit Terpentiniöl, so wird es noch durchsichtiger.

Pergamentleim, m., franz. colle f. au baquet, engl. parchment-size, wird aus Pergamentabfällen, Handstuhleder, Kamidenhäutlingen re. bereitet und häufig gleich in der Lösung verwendet, ohne ihn vorher zu trocknen, u. zwar zu Bereitung von Farben; s. Leim.

Pergamentpapier, n., frz. papier-parchemin, engl. parchment-paper. Ungleichtes Papier wird in eine Mischung von 2 Th. konzentrierter Schwefelsäure u. 1 Th. Wasser getaucht. Man ziehe es jedoch sogleich wieder heraus u. wasche es in reinem Wasser. Bei sorgfältiger Zubereitung bekommt dieses Papier große Festigkeit; s. auch Dinglers polytechnisches Journal 158, S. 392.

Pergamum, n., lat. 1. Burg, Castell. — 2. ital. pergamino, Kanzel.

Pergenting, pergenying, pergetting, s., engl. s. d. Art. pargetting.

Pergola, f., ital., lat. pergula, Wetterdach, offener Schuppen, Laubengang (j. d.) mit steinernen Pfeilern; j. Garten u. Landhaus; p. a volta, Bogenlaube; pergula heißt auch der Lichtrauen, Kerzstall.

Pergolato, m., ital., s. d. Art. Bindwerk.

Pergolum, n., lat., Schauhütne; s. Parchete.

Periaktos, m., gr. περιάκτος, Drehschnecke; s. d. Art. Theater.

Peribolos, m., frz. péribole, lat. peribolus, m., griech. περιβόλος, Einfriedigung, Einhegung, bes. 1. der meist terrassenförmig erhöhte, zuweilen mit prächtigen Eingängen und Hallen ringsum versehene und mit Bildsäulen geschmückte Hof, in welchem das eigentliche Tempelgebäude stand; doch auch s. v. w. Sacellum (j. d.). — 2. Im Mittelalter mit Mauern umgebener Ort, worauf sich eine Kirche mit ihren Zellen, Begräbnisplätzen re. befand, also Kirchhof, Kirchfriede, Friedhof. — 3. s. v. w. Kirche. — 4. s. v. w. Choraneesse.

Peridot, m. (Miner.), s. Chrysolith.

Peridromos, m., ob. **Peridromis**, frz. péridlome, m., griech. περιδρόπος, 1. der Gang zwischen Säulen u. Cellaumauer, s. d. Art. Tempel. — 2. Überhaupt Corridor. — 3. s. v. w. Xystos in der Palästra.

Periegese, f., frz. périégese, f., engl. periegesis, Beschreibung und Erklärung von Kunstwerken.

Periklin, m. (Miner.), s. d. Art. Feldspat 2.

Perikochlion, n., griech. περικόχλιον, Schrankbemutter.

Perikopenbühne, f., s. Lettner.

Perimeter, m., **Peripherie**, f., frz. périphérie, f. (Geom.), Umfang, Gesamtlänge der Umlauflinie einer Figur; s. z. B. d. Art. Kreis, Kurve, Hyperbel, Umfang re.

periodisch, adj.; so heißt 1. (Mech.) eine Bewegung, wenn sie nach gleichen Zeiten sich in gleicher Weise wiederholt, z. B. die Schwingungen eines Pendels im luftleeren Raum. — 2. (Arithm.), ein Decimalbruch, wenn bei ihm




Fig. 2796. Feuertempel in Izithatar. Zu Art. persische Kunst.

nacheiner bestimmten Anzahl von Stellen dieselben Ziffern wiederkehren; s. d. Art. Decimalbruch. Ein per. Decimalbruch läßt sich ebenso wie ein abbrechender in einen gemeinen Bruch verwandeln, was bei den nicht per. Brüchen (z. B. π) nicht der Fall ist. Wenn die Periode, frz. période, k. engl. repeatend, vom Komma an beginnt, so ist der Decimalbruch einem gemeinen Bruch gleich, dessen Zähler die Periode ist und dessen Nenner so viel Neunen enthält




Fig. 2797. Grab des Cyrus zu Pasargadae. Zu Art. persische Kunst.

als die Periode Stellen. So ist $0_{142857} 142857 \dots = \frac{1}{999999} = \frac{1}{7}$. Beginnt die Periode nicht mit dem Komma, so zieht man von der Zahl, welche vom Anfang des Decimalbruchs bis zum Schluß der ersten Periode reicht, die nicht wiederholte Zahl ab (also bei $0_{1666} 16$ die Zahl 11) und dividirt den Rest durch eine Zahl, welche aus eben so viel Neunen besteht, als die Periode Stellen enthält (in

diesem Falle 1), und aus eben so viel daran gehängten Nullen, als es nicht wiederholte Stellen gibt (hier ebenfalls 1). Daher ist $0,1\overline{865} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$. — 3. Ein unendlicher Kettenbruch, wenn nach einer bestimmten Anzahl von Gliedern dieselben Glieder wieder zum Vorschein

4. Eine Funktion einer Veränderlichen x , wenn sie denselben Werth behält, sobald man die Größe x um eine bestimmte konstante Größe, den sog. Periodizitätsmodul, vermehrt. So sind die trigonometrischen Funktionen p , weil die Vermehrung des Winkels um 360° oder Bogens um 2π dieselben unverändert lässt.



Fig. 2798. Grab des Darius. Zu Art. persische Kunst.

kommen, wie vorher. In einen solchen Kettenbruch lässt sich jede Quadratwurzel verwandeln; so ist:

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

Peripetasma, n., griech. περιπέτασμα, f. Parapetasma.

Peripheriewinkel, m. (Geom.), ein Winkel, dessen Scheitel in der Peripherie (im Umfang) eines Kreises liegt; dabei begrenzt man gewöhnlich die beiden Schenkel durch die Punkte, in welchen sie den Kreisumfang schneiden. Alle W., welche über demselben Bogen stehen, sind einander gleich; s. auch den Art. Centrinel.

Peripteros, m., frz. périptère, lat. peripteros, gr. περιπτερός, jedes Gebäude, welches ringsum von einer Säulenreihe umgeben ist.

Peristerion, n., 1. lat. peristerium, gr. περιστερών, Taubenschlag, columbarium. — 2. Altaraufsatze mit darin hängendem Ciborium in Gestalt einer Taube.

Peristyl, n., 1. frz. péristyle, lat. peristylium, gr. περιστύλον, Säulengang, der sich vom Portikus dadurch unterscheidet, daß er innen rings um einen Hof od. Platz führt; der Portikus aber umgibt Gebäude von außen. — 2. Unbedeckter, ringsum mit Säulengängen umgebener Platz; s. d. Art. Andronitis, Haus re.

Peritrochium, n., lat. (Majest.), Rad, dessen Achse sich mit ihm dreht.

Perivalium, n., latein., Mönchgang, doch auch Sängerchor.

Perlásche, f., frz. perlasse, beste Sorte Potasche (s. d.).

Perlbanze, f. (Metallarb.), s. d. Art. Eisenlirene.

Perle, f., franz. perle, f., engl. pearl, bead (Forml.), kommt auf den Ranken der romanischen Ornamente häufig als Besatz vor, diese heißen dann beperlt, frz. perlé; vgl. d. Art. studded.

Perlenfarbe, f., s. d. Art. Türkensblau.

Perlenfries, m. (Forml.), frz. perles, pl., engl. pellet, s. d. Art. Kugelfries.

Perlenstein, m. (Miner.), s. v. w. Perlmutteralabaster; s. d. Art. Alabaster.

Perlenweiß, n. (Mal.), s. v. w. Spanischweiß.

Perlglimmer, m. (Miner.), hat blätterige Textur, perlenartigen Glanz u. Farbe, ritzt leicht, auch wohl Flüssigspat, ist ritzbar durch Spatit; s. übr. Glimmer.

Perling, purlin, s., engl. (Zimm.), Pfette.

Perlmutter, f., frz. naere, f., engl. nacker, mother of pearl, lat. naerum, n., pernae, f. pl., wird bekanntlich in der Ebenisterei vielfach gebraucht. — Ueber Perlmutterglanz der Mineralien s. Glanz.

Perlreihe, f. (Formf.), s. d. Art. Arabesten u. Perle.

Perlsinter od. Perltripel, m. (Miner.), ist eine Varietät des Opal (wie der Kieselstein), die wegen ihrer kugeligen Beschaffenheit so genannt ist.

Perlstab, Perlenschnur, Perlenslab, beperlter Stab, m., frz. chapelet, fusarolle, perles, patenôtre, engl. raw of beads, chaplet, beaded, panel, beadroll, beadcut, lat. perlæ, f. pl., Rundstab, welcher mit ovalen oder runden Perlen, auch wohl abwechselnd mit Perlen und Scheiben, frz. pirouettes, besetzt ist; s. d. Art. Bild F.

Perlstein, Perlit, m. (Miner.), frz. perlite, f., perlare, m., engl. pearl-stone, Perlsteinmasse. Der P. ist nur eine lokale, eigenthümliche Ausbildung des Perinstein, so gen. wegen der sphäroidischen Gestaltung der glasigen Theile.

Permanentweiß, n. (Mal.), s. d. Art. blanc fix.

permische Formation, f. (Miner.), eine im europ. Russland sehr verbreitete Ablagerung von geschichteten Gesteinen, die ihrem Alter nach unserm deutschen Zechstein und Rothliegenden entspricht, aber aus anderen Gesteinen zusammengesetzt ist. Man kann drei verschiedene Abtheilungen unterscheiden. Die obere entspricht den oberen Schichten unserer Zechsteinformation; sie enthält mergelige oder kieselige Kalksteine mit wenig Versteinerungen. Die mittlere enthält dünneschichtete Thone, Sandmergel, Einlagerungen von Mergelschiefer, Kalkstein, Sandstein, dünne Kohlenlagen und Versteinerungen, entsprechend denen des unteren Zechsteins. Die untere enthält braune und graue Sandsteine, braunen Thonmergel und Mergelschiefer; überdies viele kupfererze, Malachit, Kupferlauze, s. d. Art. Lagerung.

Permutation, f. (Math.). Die P.en einer bestimmten Anzahl von Größen, sog. Elementen, sind die Verbindungen, welche man erhält, wenn man sämtliche Größen in allen möglichen Reihenfolgen auf einander folgen lässt. So sind sämtliche P.en der Elemente a, b, c folgende 6: a: b, c; a: c, b; b: a, c; b: c, a; ebenso der 3 Elemente a, a, b, unter welchen zwei gleiche sind, folgende 3: a: b, a: b, a: a. Besonders wichtig ist die Anzahl aller möglichen P.en, die sog. Permutationszahl, welche bei n verschiedenen Elementen gleich dem Produkt 1. 2. 3. . . . n ist, dagegen in dem Fall, wo unter denselben ein Element pmal, ein anderes qmal re. vorkommt, nur:

1. 2. 3. 4. . . . n

1. 2. 3. . . . p 1. 2. 3. . . . q . . .

Perpend, perpenduer, perpend-stone, s., engl., altengl. perbyn, Vollbinder; p.-ashlar, bearbeitete Vollbinder; p.-course, Binderschicht; keeping the p., Verband

mit Wechselseife, wenn die Stoßfugen jeder zweiten Schicht lotrecht über einander stehen.

Perpendikel, m. u. n., lat. perpendicular, griech. κάρετος, 1. (Math.) eine auf einer andern geraden Linie winkelrecht stehende gerade Linie; s. d. Art. winkelrecht, senkrecht, Lot, Lotr. re. — 2. (Kriegsl.), s. Befestigung.

Perpendikelwäge, f. (Mechan.), 1. s. Pendelwäge. — 2. s. v. w. Sehwäge; s. d. Art. Wäge.

perpendikular, adj., s. v. w. winkelrecht, senkrecht.




Fig. 2799. Vom Grab des Darius in Naqsh-i-Rostam. Zu Art. persische Kunst.

Perpendikularstil, m., franz. style perpendiculaire, engl. perpendicular style, s. d. Art. Englisch-gothisch.

Perpent-wall, perpeyn-wall, s., engl. 1. Mauer, deren Steine sämtlich Durchbinder sind. — 2. Flügelwand.

Perpillotte, f., frz. s. d. Art. Mäß.

Perré, m., frz. 1. auch pierré, trodene Futtermauer. — 2. chemin p., route perrière, Steinweg.

Perret, m. (Steinu.), auf beiden Seiten geschärfter schwerer eiserner Hammer zum Spalten der Steine.




Fig. 2800. Aus Passargada.
Zu Art. persische Kunst.




Fig. 2801. Palast des Xerxes (Grundriss). Zu Art. persische Kunst.

Perron, m., frz. perron, m., estrade, f., engl. raised foot-pace, perroon, lat. pero, perro, peironus, m., langgestreckte niedrige Terrasse, Beischlag vor einem erhöhten Parterre, durch einige Stufen oder auch durch eine doppelarmige Freitreppe zugänglich, p. double, p. à double range. Ein P. liegt entweder ganz vor dem Gebäude ob. ist in daselbe hinc eingebaut u. durch eine Halle überdeckt. Die Form eines P.s ist großer Verhältnisheit fähig, und man kann dadurch recht gesällige Anlagen erhalten, indem man Säle, Rätschen, Brunnen re. auf oder vor denselben anbringt; s. d. Art. Beischlag. Ueber P. u. Perron halle auf Bahnhöfen, franz. trottoir à marquise, engl. roofed platform, u. P. der Güterhalle, frz. quai à marchandises, engl. goods-platform, s. d. Art. Eisenbahn. Die Säulen

des Perrondachs am Personenquai sollten mindestens 1¹²⁰ m. von der Kante zurückstehen.

sind folgende: Ahriman gebietet über die Dewos (Teufel), Ormuzd über 7 Amschaspands, 28 Szeds (Schutzengel)




Fig. 2802. Ruinen vom Palast des Xerxes.

Perroquet, f., franz., 1. (Schiffb.) bei einem großen Mastbaum die Stenge. — 2. Faltsuhl mit Rücklehne.

Persennig, Persennig, presennig, f., franz. bagnole, m., engl. tarpaulin (Schiffb.), gepicte Decke zum Verschließen der Luken, aus persienne verfümmelt.

Persephone, Proserpina (griech. Myth.), Tochter der Ceres, Gemahlin des Pluto (s. d.).

Perse, m., frz. parse, engl. persian (Forml.), s. Atlas.

Persienne, f., Schalterladen, Coulissenklappladen, frz. persienne, engl. fan light shutter, s. d. Art. Fensterladen 2. und Galouſie.




Fig. 2803. Palast des Xerxes. (Durchschnitt nach BC Fig. 2801, restaurirt von D. Mothes.)

Persio, rother Indigo; s. d. Art. Orseille.

persique, adj., franz.; colonne persique, s. v. w. Karhatide.

persische Kunst, f., frz. art des Perses, engl. persian art. Zwischen dem Persischen Meerbusen, dem Kaspiischen Meer, dem Tigris und Zndus wohnte der medopersische Zweig des arischen Volksstamnes. Ursprünglich verehrten diese Völker das Licht in Gestalt des Feuers mit Anerkennung eines zweiten herrschenden Wesens, der Finsternis. Zoroaster reformierte diese Religion durch das heilige Buch, die Zendavesta, das er schrieb. Die Hauptlehrten desselben

u. über die Ferwers (Personifikationen) guter Eigenchaften, die aber der Läuterung im Kampf mit dem Bösen noch bedürfen und zu diesem Behuf als Menschen auf Erden leben). Wenn das Böse Alles zu überwältigen droht, sendet Ormuzd einen Erlöser Sojisch (Jesus?). Diese in ihren Grundzügen und bes. in dem die Moralvorschriften enthaltenden Theil höchst reine, dem Christenthum sich nähernnde Lehre war, um sie dem Volk begreiflich zu machen, hinter einem Mythus versteckt, der den niedrigeren Volksstichen als die eigentliche Religion erschien.

Erste Periode. Vorstufe, medische Kunst. Von den verschieden verwandten Stämmen war ursprünglich der der Meder der herrschende. König




Fig. 2804.
Säule vom Palast des Xerxes.

Dejoces, nach der Bibel Arphaxad, gründete in Grossmedien die Hauptstadt Ebatana, in der Provinz Atropatene aber die Sommerresidenz Chazaka, auch das zweite Ebatana gen. Sein Sohn Phraortes, der die Perfer unterjochte, gründete Phraata; dessen Sohn Xarakes zerstörte mit Nabopolassar im Bunde Ninive; dessen Sohn Astyages unterlag dem Cyrus. Die Burg von Ebatana war von 7 konzentrischen Mauern umgeben, von denen immer eine über die nächstänzere emporragte; die Zinnen der jüngsten waren bunt gefärbt, und zwar in nachstehender Reihenfolge von außen nach innen: weiß, schwarz, purpurroth, blau, röthlichbraun, Silber, Gold, so die Stufen des die Sonne umgebenden Himmels durch die Farben der damals bekannten Planeten darstellend; die äußerste und zugleich niedrigste hatte einen Umfang von neun Stunden Weges. Thürme von 42 m. Höhe flankierten diese Mauern. Im Palast selbst bestanden Säulen, Bälken u. Wandgitter aus Cedern- und Cypressenhölz, mit Gold- u. Silberblech bekleidet, ebenso waren die Dachziegel versilbert. Die Gebäude hatten also mit Ziegeln gedeckte, sogleich schräge Dächer. In der Provinz Azerbeidschan, beim Hügel Takt-i-Soleiman am Urmiaasse liegen die noch nicht gebürgt durchsuchten Trümmer von Chazaka. Bei dem Dorf Hamadan am Fuß des Berges Elwind, des alten Orontes, hat man große, weitläufige Unterbauten mit Keilschriften und Fragmenten von Säulen, vermutlich die Trümmer von Ebatana, gefunden, aus denen hervorgeht, daß die Formgebung der späteren persischen entsprach, aber etwas roher war. Doch sind diese Funde unzuverlässig, weil Ebatana noch bis zu Alexander's Zeit als Sommerresidenz der persischen Könige diente.

Wasserblätter verziert ist, während am Schlussstein eine halbmondähnliche Verzierung, vermutlich eine Krone,




Fig. 2805. Imaret der Uhlu-Dschami zu Erzerum.




Fig. 2806. Moschee zu Tabriz.

Auf dem Hügel Bir-Soutoun bei Hermanschah glaubt man die Trümmer einer dritten medischen Stadt, Bagistana, gefunden zu haben, darunter zwei Felsengrotten von nahezu elliptischer Wölblinie und eben solchem Eingangloch, dessen Archivolte mit




Fig. 2807. Portal der Moschee zu Tabriz.

mit flatternden Bändern angebracht ist. Darüber lagern sich Zinnen. Die Bogenzwickel u. inneren Wände sind mit Skulptur besetzt. Die größte dieser Grotten ist unter dem Namen Tak-i-Bostan bekannt.

jogar verweicht. Ihr König galt als Ormuzds Statthalter, war unmenschlicher Herr und zugleich Oberhaupt der Priester (Magier), denen zunächst die Krieger als Kämpfer des Lichts gegen das Böse standen. Durch diese Lehren sowie durch Aklima, Lebensweise etc. wurde der Charakter der persischen Architektur bestimmt; Einzelformen nahmen sie von den Assyrern, Medern, Babylonniern, Ägyptern u. Griechen auf, da sie auch der letzteren asiatische Kolonien unterjochten. Sie scheinen nur zu öffentlichen Bauten dauerhaftes Material, zu den Wohnhäusern Holz verwendet zu haben, was vor ihrem Aufsteigen ihr Hauptmaterial gewesen war. Das Mauermaterial waren Lutziegel für Privatbauten, Quadern für öffentliche Bauten. 1. Tempel. Eigentliche große Tempelbauten scheinen die Perser nicht gehabt zu haben, da die Könige Gottes Stathalter waren. Die größeren Feuertempel waren eben nur überbaute Herde u. hießen Derimher. Wir geben in Fig. 2796 einen solchen, der in Isthakar den Gräbern von Nakchi-Nustam gegenüber steht; ein zweiter ist in Pasargada gefunden worden, ein dritter ist die Kaaba zu Mecka. Möglich, daß eine leichter gebaute, etwa hölzerne Halle ihn früher umgab, wie manche der jetzigen Feuertempel; ob die Arysagab (s. d.) innerhalb des Gebäudens od. vor demselben sich befand, wissen wir nicht, doch ist zu vermuten, daß sie auf einer Freitreppe unmittelbar vor der Thür errichtet war, wie in Fig. 2812. Die kleineren heiligen Feuerstätten, Herde, hießen Dadgah (s. d.); in der Bibel heißen sie Chammam und Bamoth, jetzt Atsch-ga. — 2. Gräber. Da man den Herrschern halbgöttliche Verehrung erwies, so waren natürlich die Gräber Gegenstand großer Sorgfalt und Pflege. In der Nähe der Paläste lagen stets große Parks mit Wildgärten (Paradies gen.), in welchen man meist die Gräber anlegte. In einem solchen, zu Pasargada, lag auch das Grab des Cyrus, umgeben von einem Hain mit wohlbewässerten Wiesen. Der Unterbau des Grabes (s. Fig. 2797), vier-




Fig. 2808. Grab des Khodabendah zu Sultanich, Ansicht.

Zweite Periode. Von Kyros bis Alexander den Großen, 560—332 v. Chr. Die Macht der Meder wurde 537 von den Persern unter Koreisch oder Kyros (Chrus) gestürzt




Fig. 2809. Grab des Khodabendah zu Sultanich, Durchschnitt.

(s. d. Art. assyrische Baukunst). Diese Perser waren ursprünglich ein rohes, unverdorables Bergvolk von Jägern und Kriegern, wurden aber dann feinkultiviert und bald

überstet; ein zweiter ist in Pasargada gefunden worden, ein dritter ist die Kaaba zu Mecka. Möglich, daß eine leichter gebaute, etwa hölzerne Halle ihn früher umgab, wie manche der jetzigen Feuertempel; ob die Arysagab (s. d.) innerhalb des Gebäudens od. vor demselben sich befand, wissen wir nicht, doch ist zu vermuten, daß sie auf einer Freitreppe unmittelbar vor der Thür errichtet war, wie in Fig. 2812. Die kleineren heiligen Feuerstätten, Herde, hießen Dadgah (s. d.); in der Bibel heißen sie Chammam und Bamoth, jetzt Atsch-ga. — 2. Gräber. Da man den Herrschern halbgöttliche Verehrung erwies, so waren natürlich die Gräber Gegenstand großer Sorgfalt und Pflege. In der Nähe der Paläste lagen stets große Parks mit Wildgärten (Paradies gen.), in welchen man meist die Gräber anlegte. In einem solchen, zu Pasargada, lag auch das Grab des Cyrus, umgeben von einem Hain mit wohlbewässerten Wiesen. Der Unterbau des Grabes (s. Fig. 2797), vier-




Fig. 2810. Grab des Khodabendah zu Sultanich.

eckig von Quaderstein, erhebt sich pyramidenförmig in sieben Stufen. In dem auf diesem Unterbau sich erhebenden Tempelchen mit Giebeldach u. sehr kleiner Thüre stand

ein goldener Sarg mit Sosseln daneben, sowie Teppiche, Gewänder u. von babylonischer Arbeit. Ein Peribolos mit Säulengang umgab das Gebäude. Von den Säulen des Peribolos haben einige echt persische Thüre, s. Fig. 2797 links vorn; außerdem fanden sich Säulenfüße, die einen großen flacheannelirten Tonus, darüber einen kleinen Rundstab haben, also dem griechischen nahekommen; diese, wie die völlig griechisch profilierten Architravstücke mögen vielleicht einer späteren Reparatur angehören. Vermuthlich haben wir in diesem Grab ein Beispiel medischer Grabanordnung zu sehen, auch zeigt es manche Ähnlichkeit mit den assyrischen Grabpyramiden; doch die späteren Gräber der persischen Könige, von denen acht in Nakchi-Rustam bei Tschil-Minar erhalten sind, darunter die Gräber des Darius u. Artaxerxes Ochis, zeigen sich ganz anders disponirt; sie sind in einen Zellen gebauet, deren Bördewand lotrecht abgearbeitet ist und eine Fassade in zwei Stockwerken zeigt. Das untere hat in der Mitte eine singierte Thüre, flankirt von vier Säulen, deren Kapitale zwei vereinte Einhornköpfe bilden, zwischen denen das Hirnende des Unterbalens vortritt; s. Fig. 2798 u. 2799. Die Schäfte sind bei einigen der Gräber kanalirt, die Thüre ziemlich hoch u. in Gestalt eines verkehrt fallenden Karnieses gebildet, s. Fig. 2804; auf dem Fries des Gebäckes ist bei einigen eine Reihe von Hunden ausgehauen; das zweite Geschoss ist etwas schmäler; zwischen zwei doggenähnlichen Säulen od. vielmehr Sargfüßen — denn dieses obere Geschoss scheint, wenigstens bei einigen Gräbern, den Katafalk des Königs vorzustellen — stehen zwei Reihen Lastträger über einander, welche ein Gesims tragen. Auf der durch dieses Gesims dargestellten Plattform befindet sich ein Altar, vor dem der König steht, darüber schwebt die Sonne u. ein Ferwer, so die Apotheose des Königs darstellend. — 3. Paläste u. Städte. Um 540 wurde Passargadä gegründet, um 525 datirt der Palast des Cambyses daselbst, von dem nur noch in der Gegend von Murghab bei Schiras Substruktionsmauern (Fig. 2800) vorhanden sind. 522 verlegte Darius die Residenz nach der heiligen Stadt Persepolis, wo er 521 einen Palast erbaute. 486 baute Xerxes einen Palast, eine Halle zu Persepolis u. auch eine Halle zu Susa. Zwischen 408 u. 360 restaurirte Artaxerxes Mnemon die gesamten Paläste u. Hallen, u. 332 verbrannte Alexander die herrlichen Anlagen zu Persepolis. In Susa sind nur wenige Reste erhalten, welche aber genau dieselbe Disposition u. denselben Stil zeigen wie in Persepolis. Die Trümmer der Palastanlagen von Persepolis liegen in der Ebene von Mordascht bei Schiras und heissen bei den Umlohnern die Trümmer der nördlichen Gruppe Haram-i-Dschemshid (Harem des Dschemshid) od. Schloss von Isthabar, die bedeutendere aber am Auslauf gegen die Ebene Takt-i-Dschemshid (Thron des Dschemshid) oder auch Tschil Minar, d. h. Bierzig Säulen. Eine genau orientirte Plattform von 420 m. Länge bei mehr als 270 m. Breite bildet den Unterbau des

Gauzen und fällt in drei Terrassen nach der Ebene hinab. Die umgebenden Futtermauern aus grauem Marmor sind verschieden hoch, bis zu $8\frac{1}{2}$ m.; die Arbeit ist sehr akkurat und die Zugung der Steine ohne Mörtel bewirkt. Zu der ersten Terrasse führt eine Doppeltreppe mit 103 Stufen (auch für Pferde bestiegbar) Stufen in je 2 Podesten, zusammen $9\frac{1}{2}$ m. hoch. Die Stufen sind $6\frac{1}{2}$ m. breit. Das oberhalb dieser Treppe stehende Portal wird durch zwei riesenhafte, dem Ankommenden ihr Antlitz zuführende, mit ihrer Fauste in Relief aus der Laibungsschale gearbeitete, mit dem Vorderleib aus der Mauerschlucht vertretende Thiere bewacht. Ähnliche Thiere finden sich an Portalen, Gebäudecken u. vielfach angebracht, darunter uauentlich der geflügelte Stier mit Menschenantlitze, das Einhorn u. die persische Sphinx mit Männerantlitze, Pferdehusen, Löwenkörper und Flügeln. Hofsleute und Krieger, Repräsentanten der unterjochten Nationen u. sind vielfach




Fig. 2811. Madrasa des Hussein Schah zu Isfahan.

in Reliefs dargestellt; häufig kehrt ein das Einhorn zerreihsender Löwe (Meder von Persern besiegt) wieder. Säulenhallen, Reste von Gebäuden u. nehmen die beiden oberen Terrassen ein; darunter ist am besten erhalten der Palast des Darius — jetzt Khan-i-Dara gen. — gebaut vom Architekten Ardash; er besteht aus einem quadratischen Mittelsaal mit 16 Säulen, der auf drei Seiten von Zimmern umgeben ist, vor dem sich aber zwischen den vorspringenden Flügeln der Zimmerreihen eine Vorhalle von 8 Säulen erhebt. Der Palast des Xerxes, weniger gut erhalten, ist fast ebenso disponirt, aber beträchtlich größer, auch fehlt ihm die Zimmerreihe an der Rückseite. Wir geben von ihm in Fig. 2801 den Grundriss, in Fig. 2802 eine Außenansicht der Ruine, von A im Grundriss aus gesehen, u. in Fig. 2803 einen restaurirten Durchschnitt aus BC des Grundrisses. Fast ebenso disponirt, bei nahezu doppelter Größe, aber derselben Säulenanzahl, ist die Halle des Xerxes, nur daß an Stelle der Seitensäle hier zu den Seiten des Hauptsaals eben solche Hallen stehen, wie an der Vor-

derseite. Diese Hallen erinnern lebhaft an die Tschultrus Ostdiens. Die Säulen der Hallen sind sämtlich kanälirt, das Kapitäl gabelförmig mit zwei Einhörnern auf aufrichtet gestellten Doppelwulsten verziert, zwischen denen der Querbalzen ausruhte, s. Fig. 2804; die Zwischenräume zwischen den Säulen waren durch Vorhänge verschlossen, so daß die Hallen einen Söl für große Ceremonien bildeten. Die reicherem Reliefs, wahrscheinlich auch die Ornamente der äußerst schlanken Säulen, waren zum Theil mit Gold ausgelegt. Die Schneckenkapitäle, die sich besonders schön in den Trümmern von Susa, bei Schusch am Tigris, gefunden haben, können jedoch nicht, wie man wohl hat behaupten wollen, auf ionischen Einfluß deuten, denn die Schnecken hängen nicht herab, sondern stehen aufrecht; sie deuten nicht, wie die ionischen, auf eine Wirkung der Last, sondern vielmehr auf einen Überschuß der Kraft.

bogen an jeder Seite, mit dem Portal auf einer der Schmalseiten u. dem das Gebäude verlängernden zwölfsidigen Grabanbau (Grab des Gründers), für eine sieulonormannische Kirche zu halten. Das Grabmal ist mit einer Kuppel bedeckt, deren Dach, anlehnd an armenische Vorbilder, eine zwölfsidige Pyramide bildet. Die kurzen, dicken Säulen, die reinen Spitzbögen, die abgesetzten Platten, die Kuppel über dem Grab deuten beinahe aus orientalen Einfluß und bezeugen mindestens den vielleicht ganz unbewußten Einfluss zwischen den verschiedenen Richtungen mittelalterlicher Architektur. Die Moschee zu Tabriz (Fig. 2806 u. 2807), von Ghazan Khan 1294 gebaut, zeigt im Grundriss u. in den Formen des Innern ebenfalls große Annäherung an die christlichen Formen jener Zeit; die Dekoration jedoch, innerlich u. äußerlich in glasierten Ziegeln ausgeführt, ist ganz sarazensisches, sowohl in Bezug auf den mächtigen Reichthum u. prächtigen Farbenprall als auf die Muster selbst. Die Moschee war sunnitisch u. ist daher von den Schiiten zerstört worden, doch sind die Ruinen ziemlich beträchtlich, namentlich der Portalbau steht noch ganz, i. Fig. 2807. Das Grab des Gründers an der Rückseite jedoch ist fast gänzlich zerstört. Andere noch stehende Moscheen, die Paläste, der Maidan (Bazar) und andere Bauten zu Ispahan zeugen von der Prachtliebe der Herrscher. Allgemein ist allen diesen größeren Gebäuden die beinahe übermäßig häufige Anwendung der Kuppeln, in einzelnen Reihen sowohl als auch zu Überdeckung der Moscheenschiffe, wobei dann der ganze Raum in eine oft sehr große Anzahl kleiner Quadrate getheilt erscheint. Zur höchsten Harmonie entfaltete sich der Stil in den Grabbauten, von denen wir unseren Lesern eines der schönsten, das um 1310 erbaute Grab des Muhammed Kho-dabendah zu Sultanieh, in Fig. 2808—2810 vor-




Fig. 2812. Atesch-ga zu Baku.

Dritte Periode. Sasseniden-Bauten. Eine neue Kunstblüte entfaltete sich im 3. Jahrh. n. Chr. im neu persischen Reich unter den Sasseniden und wucherte bis 642 n. Chr.; darüber d. Art. sassanidische Bauweise.

Vierte Periode. Perso-mohammedanische Kunst. Im Jahre 642 eroberten die Mohammedaner Persien. Unter Harun al Raçid (786—809) entfalteten Wissenschaft u. Kunst einen weitstrahlenden Glanz in Bagdad. Leider ist uns kein Denkmal dieser Zeit geblieben. Tataren u. Seldschufen haben fast Alles zerstört. Das früheste Gebäude mohammedanischer Kunst, das Imaret oder Karawanserai der Ulu Dschami zu Erzerum, auch unter dem Namen Dschifteh Minarets, bekannt (Fig. 2805), mag aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh. stammen, wo der Seldschuf Uladdin Kenikabad die Stadt wieder aufbaute. Man kommt wirklich in Versuchung, diesen von zwei Arkaden geschossen umgebene Hof mit seinen durchgehenden Mittel-

jüßen. Der Spitzbogen, der an diesem Grab noch ziemlich rein, nur am Portal mit einer kleinen Schnecke antritt, artete allmählich zum Kielbogen aus. Die Kuppeln nahmen eben so allmählich die Zwiebelform an. Ein Beispiel für diese Ausartung des perso-mohammedanischen Stils s. Fig. 2811, die um 1695 erbaute Madrissa (Hochschule), welche Hussein Schah, der Letzte aus der Sussdynastie, in Ispahan errichtete. Die Anhänger der ältesten Religion Persiens, die Parthen, Gheber od. Feueranbeteter, konnten bei der Unterdrückung, der sie bis zum Duldungsedit vom 30. Nov. 1882 ausgezettet waren, bezüglich der baulichen Formen nicht, wie bezüglich der Religion, deren Strömung widerstehen; so zeigt der auf der Atesch-ga zu Baku, Fig. 2812, die islamitische Form. Seitdem Eindringen der Asghanen hat sich Persien leider dem europäischen Einfluß in Bezug auf die Kunst zu sehr hingegeben, so daß seitdem nichts Selbständiges geschaffen worden ist, sondern eine eben so

große Stilverwirrung dort herrscht wie bei uns. Nur Eins haben die Perser erhalten, die Vorliebe für die zwiebelähnlich geschweifte Kuppel und den äußerlichen reichen Farbenschmuck, der aber doch nie ins Grelle aussartet, wie man ja auch an den persischen Teppichen sieht.

persischer Lastträger, frz. colonne persienne etc., s. d. Art. Karavatide und Atlas.

persisches Rad, n. (Wasserb.); s. v. w. Kästenkunst, Paternosterwerk (s. d.), mit Kästen statt der Kugeln.

Personenaufzug, m. (Masch.), s. in d. Art. Aufzug, Fahrstuhl, lift, etc.

Personenhalle, f. (Eisenb.), frz. halle à voyageurs, engl. passengers hall, s. Bahnhof u. Eisenbahnhaltung.

Perspektiv, n., frz. lunette d'approche, engl. telescope, Fernrohr; s. Feldmesskunst, Nivellinstrumente etc.

Perspektiv, f., frz. perspective f. speculative, engl. science of perspective, die Lehre über Abbildung von Körpern nach dem Verfahren der Centralprojektion; s. d. Art. Geometrie. Als Zweig der Zeichenkunst heißt sie auch Linearperspektive, frz. p. linéaire, engl. linear p., zum Unterschied von der Lüftoperspektive, welche sich in der Abtönung äußert, indem an entfernten Gegenständen Schatten und Licht sich mildern, endlich ineinander zerfließen, in der Nähe also die Schatten immer dunkler, die Lichter immer heller werden.

I. Allgemeines. Bei Darstellung nach dem Verfahren der Parallelprojektion in Grund- und Aufriss erscheinen bekanntlich die Theile eines Gebäudes so, wie sie wirklich sind; bei Betrachtung derselben in der Ausführung aber erscheinen sie oft ganz anders; dies ist die Wirkung der P., deren Grundsätze sich auf die Optik gründen; da nämlich die Blicke (gewöhnlich, obgleich ungenau), Sehstrahlen genannt vom Auge aus sich nach allen der Betrachtung ausgesetzten Punkten des Gebäudes richten, so werden sie, wenn der Beobachter (dessen Augen) sätzlich gegen die große Masse eines Gebäudes als ein Punkt betrachtet werden können) seinen Standpunkt nicht verändert, sich von demselben aus nach verschiedenen Richtungen hin zerstreuen müssen u. Winkel (Schwinkel) unter einander sowohl als mit den Flächen und Linien des Gebäudes bilden. Demgemäß wird ein vorspringender Theil, z. B. ein Gurtfries etc., einen hinter ihm zurückliegenden zum Theil verdecken. Ferner wird ein Schwinkel, der einen Körper umfasst, d. h. durch die Blicke nach beiden äußersten Enden dieses Körpers gebildet wird, um so spitzer werden, je weiter sich der Körper vom Auge befindet. Der Bau des menschlichen Auges ist nun (abgesehen von anatomischen Fineisen) der Art, daß die von den einzelnen Punkten eines Körpers nach dem Auge gelangenden Strahlen in der Linse aufgesammelt werden u. im Fanum des Auges, auf der Netzhaut, ein verkleinertes Spiegelbild des Körpers reflektieren, welches dann, durch den Sehnerv dem Gehirn mitgetheilt, zum Bewusstsein gelangt, aber nur dann entstehen kann, wenn die betrachteten Dinge innerhalb eines durch die Größe der empfindlichen Stelle der Netzhaut bedingten Kreises von Sehstrahlen, des sogen. Schfeldes, liegen.

II. Grundsätze. Aus dem Gesagten sowie aus sonstigen geometrischen u. optischen Wahrheiten ergeben sich folgende Sätze: 1. Mehrere Gegenstände werden nur dann zugleich gesehen, wenn sie alle im Bereich des Schfeldes liegen und gleichweit entfernt vom Auge sind. — 2. Sind diese Gegenstände gleich groß, so erscheinen sie auch dem Auge gleich groß. Fig. 2813 erklärt dies ohne weitere Erklärung. — 3. Ungleich entfernte Gegenstände werden nicht genau, aber doch ziemlich zugleich gesehen, weil die Zeitdifferenz allerdings sehr klein ist, blos so groß, daß das Auge sich der Entfernung akkommodiren kann. — 4. Sind dieselben gleich groß, so erscheinen sie um so größer, je näher sie dem Auge liegen, und umgekehrt (Beweis: Blit durch eine Röhre, durch einen Eisenbahntunnel etc.). Aus dieser Vergrößerung resp. Verkleinerung schließen wir auf die Entfernung.

fernung. — 5. Diese Vergleichung ist nur dann eine direkte, wenn die Gegenstände zugleich ins Schfeld kommen. — 6. Um zwei Gegenstände, z. B. a u. b, b u. c (Fig. 2814, mögen sie nun gleiche, um gleiche Entfernung vom Auge haben, zu betrachten, muß das Auge sich bewegen, sobald sie nicht zugleich ins Schfeld kommen. — 7. Solche Gegen-




Fig. 2813.

stände werden nicht zugleich gesehen. — 8. Das Schfeld ist ein Kreis, dessen Erzeugende an der Spitze (im Kreuzungspunkt des Auges) einen Winkel (d f e) von 12° mit der Achse bilden. — 9. Da nun die Netzhaut in dem durch diese 12° auf ihr bezeichneten Kreis annähernd eine Ebene ist, kann man auch alle Punkte einer dem Auge gerade gegenüber gebrachten, d. h. rechtwinklig auf der Schachse stehenden Ebene als gleichweit entfernt vom Auge annehmen, solange diese Ebene nicht aus dem Schfeld herausfällt, und auf die in ihr befindlichen Gegenstände die Sätze 1 u. 2 anwenden. In Fig. 2813 werden die gleichlangen Kreisstücke 0—5 u. 5—10 in a b auch gleich lang gespiegelt, während die Punkte 30—40 bei d und e größer gespiegelt werden, weil sie aus dem Schfeld fallen; der Pfeil bedeutet die Breite des Schfeldes u. die Zugänglichkeit einer Ebene. — 10. Eine solche Ebene ist auch die Zeichnung, die man, um sie zu übersehen, stets in solcher Entfernung vom Auge (reichlich das Doppelte ihrer Breite) bringen wird, daß keiner ihrer Theile außerhalb des Schfeldes kommt. Die aus der Zeichnung dargestellten Gegenstände werden also zugleich vom Auge gesehen. —

11. Auf der Zeichnung dürfen also blos solche Gegenstände gleich groß dargestellt werden, die dem Auge gleich groß erscheinen sollen, d. h. die bei gleicher wirklicher Größe auch gleichweit vom Auge entfernt sind. — 12. Denken wir uns nun im Raum eine große Anzahl solcher Gegenstände, gleich groß u. gleichweit vom Auge, um dasselbe vertheilt, so bilden diese eine Kugelfläche, deren Mittelpunkt das Auge ist. Auch diesen Satz erläutert Fig. 2813. — 13. Nach Satz 9 ist es nachgelassen, diese Kugel auf ein System von Ebenen zu reduzieren, welche gleichweit vom Auge entfernt stehen und deren jede die Größe des Schfeldes nicht überschreitet. — 14. Je größer der Unterschied der Entfernungen zweier gleichgroßer Körper vom Auge ist, um so auffälliger wird der Unterschied in der Größe ihrer Bilder. — 15. Sind die betrachteten Gegenstände Vertikallinien, oben und unten durch Wägreden verbunden (z. B. die Kanten einer Fassade), so wird das Bild dieser Wägreden um so geneigter erscheinen, je verschiedener die Entfernungen der Vertikallinien vom Auge sind, je spitzer also der Winkel ist, den die von ihnen eingeschlossene Vertikalebene (Wand) mit dem Sehstrahl bildet. — 16. Wenn das Auge in die Verlängerung der Vertikalebene rückt, so wird das Bild der Horizontallinie (des Gurtfrieses z. B.) ganz lotrecht erscheinen, sich mit dem Bild der Vertikallinie decken. — 17. Das Bild




Fig. 2814.

jeder Ebene wird also um so schmäler, die Ebene verkürzt sich um so mehr, je spitzer der Winkel zwischen ihr und dem Sehstrahl wird. — 18. Da alle Punkte, welche mit dem Auge in gleicher Höhe liegen, eine Horizontalebene bilden, so werden auch sämtliche Bilder von Verbindungslinien dieser Punkte in eine Horizontallinie, den Horizont, fallen.

— 19. Denkt man sich durch eine solche Linie nach unten und oben viele gleichhohe Stangen gestellt, so werden die Bilder derselben immer kleiner, je mehr sie sich vom Auge entfernen, zuletzt in unendlicher Entfernung = 0; die Verbindungslinie der oberen sowie der unteren Enden dieser Bilder würde also den Horizont in demselben Punkt treffen, den man den Verschwindungspunkt nennt. —

20. Fällt die Stangenreihe in eine durch die Schachse, also nach 9, rechtwinklig gegen die Bildfläche gelegte Vertikalebene, so erscheint ihr Bild als Vertikallinie, und der Verschwindungspunkt derselben ist der Punkt, wo sie den Horizont schneidet. Dieser Punkt liegt also dem Auge gegenüber und heißt Augenpunkt. — 21. Da bei weiterer Entfernung vom Auge die Breiten in denselben Verhältnissen abnehmen wie die Höhen, so werden nicht bloß die über einander liegenden, sondern alle neben einander liegenden, und in-




Fig. 2815.

folge dessen auch alle beliebig vertheilten Horizontallinien, sobald sie parallel sind, in demselben Verschwindungspunkt, sobald sie also rechtwinklig gegen die Bildfläche stehen, im Augenpunkt den Horizont treffen. — 22. Alle unter irgend einer Neigung im Raum vertheilten, unter sich parallelen Linien werden stets einen gemeinschaftlichen Verschwindungspunkt haben. Mit allen diesen Grundsätzen nun will natürlich ein perspektives Bild, auch Perspektive gen., franz. dessin perspectif, perspective, scenographie, engl. perspective drawing, scenography, übereinstimmen, wenn dasselbe richtig sein, d. h. auf das Auge dieselbe Wirkung machen soll, wie die Gegenstände in der Natur sie machen. Um besten kann man sich davon bei Betrachtung von den die Natur so täuschend wiedergebenden Stereoskopen überzeugen. Da man hier entgegenhalten könnte, daß diese Stereoskopen durch ihre Zusammensetzung aus zwei Aufnahmen von zwei verschiedenen Standpunkten die Entfernung der beiden Augen mit berücksichtigen, so sei darauf aufmerksam gemacht, daß man ein eben so täuschendes Bild erhält, wenn man eine Photographic blos mit einem Auge betrachtet. Nun hat man im Laufe der Zeiten verschiedene Methoden ausgestellt, perspektivische Bilder von Gebäuden zu konstruiren. Die beliebteste darunter, zuerst von Leonardo da Vinci und von Albrecht Dürer in Regeln gebracht, und bes. von Hummel u. von G. Heine in Dresden durchgebildet, liefert die Bilder

der gesuchten Gegenstände, wie sie sich darstellen, wenn man die Gegenstände durch eine ebene Glästafel beobachtet. u. die Umriss derselben auf dieser Glästafel nachzeichnet. Die Stellung dieser Glästafel bedingt natürlich die Gestalt des Bildes u. zugleich die Methode des Konstruirens; demnach theilt sich denn die P. folgendermaßen ein:

III. Erster Fall. Die Glästafel steht lotrecht, u. der Augenpunkt ist dann derjenige Punkt, in welchem ein aus dem Auge des Beobachters gefällter Perpendikel (Schachse, Augenachse) die Glästafel trifft, liegt also im Horizont. Diesen Horizont kann man beliebig annehmen. Gewöhnlich nimmt man ihn bei Darstellung von Gebäuden 1⁶⁰ m. über der Straßfläche, also so an, wie das Auge eines stehenden Beobachters steht. Es würden dann die Bilder der Augen aller aus der Straße wandelnden Personen in den Horizont fallen. Legt man den Horizont niedriger (Feldperspektive), so fallen alle Bilder der Augen stehender Personen über den Horizont; nimmt man denselben höher an (Kavalierperspektive), so fallen alle Augenbilder unter den Horizont. Der Raum zwischen der Grundlinie des Bildes u. dem Horizont ist zugleich das Bild einer unendlich fortgesetzten wägcrechten Ebene, der Grundebene, die Grundlinie oder Basis also diejenige Linie, in welcher die Glästafel die Grundebene schneidet. Rücksichtlich der Lage der darzustellenden Gegenstände gegen die Glästafel ändert sich nun das Verfahren. a) Parallelperspektive, frz. p. en vue de face, engl. parallel p. Die lotrechte Glästafel steht parallel mit der einen Seite des betrachteten Gegenstandes. Diese sei z. B. (Figur 2815) ein Quadrat a b c d. Der untere Theil der Zeichnung stellt den Grundriss dieses Quadrats, der Glästafel u. des




Fig. 2816.

Beschauers vor, welcher seinen Standpunkt in S hat; von S aus zieht man einen Perpendikel Sp auf die Tafel (die Projektion der Schachse). Diese trägt man auf die Ansicht der Tafel (Obertheil der Zeichnung) über und erhält so auf dem angenommenen Horizont D D' den Augenpunkt P. zieht man nun im Grundriss von S aus 2 Linien SE und SB' unter 45° gegen die Tafel u. trägt auch diese Punkte hinaus nach D, so wird PD = PE = PS, also gleich der Distanz des Beschauers von der Tafel sein; die Punkte D, Distanzpunkte, sind nach obigen Sätzen zugleich die Verschwindungspunkte für alle unter 45° gegen die Tafel treffenden Horizontalen, also für alle Diagonalen; trägt man demnach die Breite a b (welche ihre natürliche Größe behält, weil sie in der Glästafel liegt) bei a' b' auf, zieht (nach Satz 21) b'P und a'P als Bilder von a d u. b e und dann b'D u. a'D, so werden die Durchschittspunkte c'd' dieser Diagonalsbilder mit den betr. Seitenbildern die perspektivische Länge letzterer bestimmen; zur Bestätigung dient, daß das mittels des Grundrisses c'e des Sehstrahles für c u. der Aufrichtung von c' nach c' gefundene Bild von c mit dem Durchschittspunkt des Diagonalsbildes und Seitenbildes zusammenfällt. c'd' ist parallel mit a'b'. Durch Wiederholung des Verfahrens nach Fig. 2816 kann man sich einen perspektivischen Maßstab, frz. échelle perspective, engl. scenographical scale, erzeugen, u. zwar ist AB der natürliche Maßstab, frz. grandeur naturelle,

engl. plain scale, C E dessen verjüngter Maßstab, franz. échelle réduite, engl. reduced scale, u. B C der sich verjüngende Maßstab, Tiefenmaßstab, frz. échelle fuyante, engl. reducing scale, diminishing scale. Ist nun der darzustellende Gegenstand ein Haus mit gleichen Stockwerken, die durch Gurtlinien eingeteilt sind, so wird seine Fassade eine Ebene bilden, die parallel mit der Glastafel ist; die Vertikal- und Horizontallinien werden ebenfalls parallel mit ihren Bildern sein, und demgemäß werden nach dem Satz von ähnlichen Dreiecken auch die Bilder sämtlicher Linien in demselben Verhältnis unter einander stehen, wie die Linien selbst, d. h. das Bild der Fassade wird alle Höhen- und Breitenverhältnisse der Fassade unverändert wiedergeben. Die Sockel, Gurt- und Hauptlinie werden genau wagrecht, die Geschosse alle gleichhoch erscheinen. Sieht man dabei zugleich eine verkürzte Seite, so werden die Bilder der hier hinlaufenden Stufen fallen, die der Sockel steigen, und sich, je mehr man sie verlängert, um so mehr dem Bild der Augenebene, dem Horizont, nähern, endlich sämtlich im Augenpunkt ein treffen, wie dies aus obigen Regeln hervorgeht.

b) Accidentalperspektive, P. mit schräg (gegen die Glastafel) gestellten Objekten, franz. p. en vue accidentelle, engl. oblique p., s. Fig. 2817. In ähnlicher Weise wie den Distanzpunkt findet man den Verschwindungspunkt V^2V^1 , d. h. den Durchschneidungspunkt des Horizonts mit den Bildern von Horizontallinien a c, die zwar parallel unter einander, aber nicht rechtwinklig zur Glastafel sind, indem man vom Schwerpunkt V bis zur Glastafel eine Linie VN, VM zieht, welche parallel mit den darzustellenden Linien ist, und von N u. M aus Vertikalen bis zum Horizont aufreißt. Die Bilder dieser Linien findet man dann entweder, indem man den einen Endpunkt derselben, z. B. a, nach seiner Lage im Grundriss und nach seiner Entfernung von der Glastafel mit Hilfe des Distanzpunktes aufsucht u. mit dem Verschwindungspunkt verbunden, oder indem man sie z. B. ca oder ba über a hinaus bis an die Glastafel verlängert u. dann von dem so gefundenen Punkt aus nach dem Verschwindungspunkt zieht.

IV. Zweiter Fall. Die Glastafel steht schräg. Hier werden die Bilder der lotrechten Flächen sich verjüngen müssen, je nachdem sich die Flächen von der Glastafel entfernen. a) Vogelperspektive, frz. perspective à vol d'oiseau, engl. bird's eye perspective. Ist die Glastafel (auf welcher die Sehachse immer winkelrecht bleibt) oben nach hinten geneigt, steht also das Auge höher als die betrachteten Gegenstände, so werden die lotrechten Flächen dem Auge oben näher sein als unten, sich also nach unten verjüngen. Die Konstruktionsmethode ist dieselbe wie bei der Accidentalperspektive, unter der Annahme, daß die Gegenstände nach vorn geneigt hinter der lotrechten Glastafel ständen. b) Frostperspektive. Die Glastafel ist oben nach vorn geneigt, das Auge liegt tief, die Gegenstände verjüngen sich also nach oben, als wenn sie hinter der lotrechten Glastafel nach hinten geneigt ständen.

V. Dritter Fall. Die Glastafel liegt wagrecht, die Sehachse steht also lotrecht. a) Ballonperspektive. Die Glastafel liegt über den Gegenständen, auf die man herab sieht. Die Konstruktion ist wie bei der Parallelperspektive, denn alle Horizontallinien sind mit der Glastafel parallel. b) Plafondperspektive. Die Glastafel liegt unter dem betrachteten Gegenstand, man sieht also aufwärts, als ob man, auf dem Fußboden eines Zimmers liegend, den Plafond anhebe, s. Fig. 2827.

VI. Vierter Fall. Reflexionsperspektive. Es befinden sich hinter den Glastafeln spiegelnde Flächen. Auch hier ist

die Konstruktion entweder nach den Regeln der Parallelperspektive od. der Accidentalperspektive zu vollführen, z. B. in Fig. 2818 nach der Parallelperspektive. A ist der Augenpunkt, D der Distanzpunkt, e d e f die Spiegelfläche.

VII. Fünfter Fall. Perspektivische Schattenkonstruktion. Dabei kommt es darauf an, ob natürliche oder künstliche Beleuchtung, d. h. parallele oder von einem Punkt ausgehende Lichtstrahlen, ob direktes oder indirektes Licht angenommen wird, u. welche Lage gegen die Glastafeln man für die Lichtquelle annimmt. Dabei lassen sich auch diese immerhin etwas komplizierten Konstruktionen auf die Parallelperspektive oder Accidentalperspektive zurückführen. Am einfachsten ist es, die Schatten aus geometrischen Zeichnungen zu konstruieren und mit den Formen des Gegenstandes zugleich in P. zu sehen; daher geben wir hier auf dem engen Raum eines Lexikons kein Beispiel.

VIII. Kritik der Methode. Wir geben natürlich hier




Fig. 2817.




Fig. 2818.

nur einige allgemeine Bemerkungen. Bei Anwendung der bisher allgemein gültigen Regeln für die perspektivische Konstruktion geht als Resultat der Befolgung derselben hervor: a) Die Bilder sämtlicher mit der Glastafel parallelen Linien erscheinen parallel mit ihrer wirklichen Richtung, die der horizontalen horizontal, die vertikalen vertikal. b) Gleichgroße Abschnitte solcher

Vlinien erscheinen gleichgroß, ohne daß die zu- od. abnehmende Größe des Schwindels ob. die größere od. geringere direkte Entfernung vom Beschauer Einfluß auf sie übt. γ) Die Bilder von mit der Glästafel parallelen Ebenen verkürzen sich nicht, mag nun das Auge gerade vor ihnen oder seitwärts, ja fast in ihrer Verlängerung stehen. δ) Die Stellung der Glästafel, also eines bloß vermittelnden Gegenstandes, hat mehr Einfluß auf das ganze Bild als die Stellung des Beschauers. Man sieht leicht ein, daß diese Resultate mit den oben sub 1—22 ausgesprochenen Grundsätzen in lebhaftem Widerspruch stehen. Bei sehr schmalem Schfeld tritt dieser Widerspruch nicht besonders hervor, aber bei Anwendung der Gläsebeneperspektive auf sehr große od. rings um das Auge verteilte Gegenstände wird sich sogar entweder ein sehr verzerrtes Bild od. die Unmöglichkeit der Herstellung eines solchen herausstellen; Panoramen kann man z. B. nach dieser Methode gar nicht konstruiren. Ferner ist bei der Befolgung dieser Methode die Möglichkeit da, daß von zwei gleichgroßen Gegenständen, z. B. zwei Menschen, die gleichweit vom Auge entfernt sind, der Eine, weil er der Glästafel näher ist, viel größer erscheint als der Andere. Nun werden zwar alle diese Uebelstände vollständig beseitigt, sobald der ein so konstruiertes perspektivisches Bild betrachtende sein Auge genau in den bei Aufnahme des Bildes angenommenen Standpunkt bringt, nach dem Maßstab der Zeichnung dabei sich richtend; z. B. bei Betrachtung des in Fig. 2814 dargestellten Quadrats müßte der Beschauer sein Auge rechtwinklig vor den Punkt P, um bloß 17 mm. von Bild entfernt, bringen; nun weiß aber jeder, daß man aus solcher Nähe nichts betrachten kann; im Gegentheil beträgt die Entfernung des Auges von einem betrachteten Bild bei kleinem Maßstab in der Regel bei




Fig. 2819.




Fig. 2820.

weitem mehr, als die bei der Zeichnung angenommene Entfernung des Augenpunktes von der Glästafel nach dem Maßstab betragen würde; ja die Schstrahlen vom Auge des Beschauers nach einem bloß wenige Centimeter breiten Bild in der Entfernung von etwa 30—35 cm. dürften wohl als nahezu parallel zu betrachten sein. Diese Methode, so praktisch und leicht anführbar sie nun ist, so gut sie sich, namentlich auf dem Reißbret mit Schienen, Winkel re. durchführen läßt, ist also doch, als den Hauptgrundsätzen einer richtigen P. u. den dieselbe zum Theil begründenden anatomischen Wahrheiten nicht völlig entsprechend, nur unter Beschränkung auf schmales Schfeld anzuwenden, bei breiterem Schfeld aber, genau genommen, sogar direkt zu verwerfen. Die Uebelstände derselben haben ihre Ursache hauptsächlich in der Anwendung der Gläsebene. Die vermittelnde Fläche, auf der wir die Durchschnittspunkte der Schstrahlen markiren, um das perspektivische Bild zu haben, muß dem Bau des Auges angemessen sein, damit alle die Verkürzungen und Veränderungen, welche bei Betrachtung eines unsäglichen Gebäudes durch den Bau des Auges und das Divergiren der Schstrahlen bewirkt werden, bei dem Bild, welches man mitziemlich parallelen Schstrahlen betrachten, d. h. mit einem Blick übersehen

kann, schon bewirkt sind. Ferner muß sie den Sätzen 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13 entsprechen, was bei obiger Methode nicht der Fall ist.

IX. Glaskugelmethode. Damit die perspektivische Zeichnung nun mit den Sätzen 1, 2, 11, 12 im Einklang stehe, d. h. damit die Bilder aller gleichgroßen und gleichweit entfernten Körper aus der vermittelnden Fläche gleichgroß werden, müssen sämtliche Durchschnittspunkte derselben mit den Schstrahlen, nach dem Satz für ähnliche Dreiecke, ebenfalls gleichweit vom Auge entfernt sein, d. h. die vermittelnde Fläche (Projektionsfläche) für das perspektivische Bild müßte der Theil einer Kugelfläche sein, deren Mittelpunkt das Auge bildet; nur für Bilder, bei denen der Abstand des Auges mindestens das Doppelte der größten Ausdehnung der Bildfläche beträgt, ist (vergl. Satz 9 und 13) die Anwendung einer Gläsebene zu lässig. Bei größeren Bildbreiten oder kürzeren Distanzen wende man die Glaskugel an, deren Radius ganz beliebig angenommen werden kann, ohne das Bild in seinen Verhältnissen auch nur im geringsten zu verändern; der Radius hat sich vielmehr nur nach

Fig. 2822.





Fig. 2823.

der Größe zu richten, die man dem Bild zu geben gedenkt. Dabei versteht sich nun von selbst, daß die Fläche, auf die dann das Bild gezeichnet wird, eigentlich auch eine hohle Kugelfläche von denselben Radius sein müßte. Annähernd finden wir dies in den kreisförmigen Darstellungen der Panoramen verwirklicht. Im allgemeinen aber läßt es sich nicht gut ausführen, u. diese Schwierigkeit ist der einzige Einwurf, den man dieser Methode machen könnte. Er läßt sich aber beseitigen: Man rectifizire die Kugelfläche samt dem darauf sich projizirenden Bild durch Abmessung der einzelnen Theile des Bildes an der Peripherie der Kugel und Auftragung dieser Maße auf eine Ebene. Da man nun in der Regel bei Betrachtung eines z. B. eingerahmten Bildes dies ziemlich in die Mitte vor den Hauptgegenstand der Darstellung zu stellen pflegt, so bestimmt man die Lage dieser Ebene dadurch, daß man den größten Schwindel des Bildes halbiert und durch den Punkt, wo diese Halbierungslinie die Kugel schneidet, eine Ebene, die Zeichnungsfläche, tangential an die Kugel setzt. Demgemäß wird sich dann also die Augenlinie stets in der Mitte des vom eigentlichen Bild eingenommenen Raumes befinden. Will man nun

irgend einen Gegenstand, z. B. einen Würfel, perspektivisch zeichnen, so bestimmt man sich zuerst auf dem Grundriss, Fig. 2819, den Punkt A, wo der Beschauer steht, dann zieht man von ihm aus nach den äußersten Grenzen B, D des darzustellenden Gebäudes Schenkel und bestimmt nun nach der gewünschten Größe des Bildes den Radius A f der Projektionswinkel (die Freiheit dieser Bestimmung hat das Gute, daß man nach sehr kleinen Grundrisse groß Bilder und umgekehrt fertigen kann). Nun nimmt man ein beliebiges anderes Papier, i. Fig. 2820, zieht darauf die Linie a z und den Kreis U V, der denselben Radius A f hat. Dies dient zum Höhenabnehmen. Auf das Blatt, welches für das Bild bestimmt ist, Fig. 2821, zieht man ungefähr in die Mitte eine Vertikale S T und in beliebiger Höhe die Horizontallinie U V, welche man sich aber auch auf dem Aufriss des zu zeichnenden Gegenstandes angeben muß. Nun misst man im Grundriss die Entfernung A C und trägt dieselbe als a c in dem Höhenabnahmeprofil, Fig. 2820, auf. Dann misst man im Aufriss die Höhe über und unter dem Horizont und trägt sie ebenfalls am Höhenprofil von dem Punkt c aus auf nach h und g; dann zieht man im Grundriss und Profil die Schenkel und rectifiziert die dadurch abgeschnittenen Segmente f d', f b', c' g', c' h'; die im Grundriss gefundene Länge f c' z. B. misst man von f aus und trägt sie dann im Bild von der Linie S T aus seitwärts auf: f c'', Fig. 2821. Die im Höhenmessungsprofil gefundenen c' h' u. c' g' werden vom Horizont a z aus gemessen und auf dem Bild ebenfalls vom Horizont U V aus aufgetragen (c'' g'' u. c'' h''). Nachdem man so für jeden einzelnen Eckpunkt das Bild gefunden hat, zieht man die Verbindungslien u. erhält so ein Bild, welches zwar wegen der Schwierigkeit genauer Rectifizierung noch manche kleine Ungenauigkeit enthält, im ganzen aber stets naturgemäß u. angenehm sein wird. Unter die Ursachen dieser Ungenauigkeiten gehört namentlich der Umstand, daß die Bilder der geraden Linien gerade erscheinen, wenn man blos ihre Endpunkte einzeln projizirt,

gerissen werden, wobei der Beschauer in A Fig. 2823 steht und sein Auge in gleicher Höhe mit der Linie B C in Fig. 2822 sich befindet (die Distanz ist so kurz angenommen, daß mit die Krümmungen deutlicher hervortreten). Der Halbmesser A B', A C' des Glaskugelgrundrisses ist beliebig je nach gewünschter Bildgröße. Um ihn zu bestimmen, zieht man den äußersten Schenkel o A und n A, halbiert den Winkel o A n durch A D, trägt auf eine beliebige Winkelrechte in A' die Bildbreite E F gleichmäßig nach rechts u. links auf und zieht die Parallelen F H u. E G. Die Punkte




Fig. 2825.

G und H, wo diese Parallelen die Strahlen o A und n A schneiden, bestimmen den Halbmesser der Glaskugel. Man zieht nun alle Schenkel bis an den Kreis u. bezeichnet die Durchschnittspunkte für a', b' re. Auf einem andern zur wirklichen Zeichnung bestimmten Papier (Fig. 2824) zieht man zunächst den Horizont B²C², u. trägt auf diesen von der Mitte D² aus die Maße D²a², D²b² re. = D'a', D'b' re. aus Fig. 2822 auf, aber nicht die Schenellängen, sondern die entsprechenden Bogenslängen entweder messend. Auf einem dritten Papier (Fig. 2826) zieht man die Horizontale A³D³ u. den Kreisbogen B³C³ (mit dem Radius




Fig. 2824.

während sie, wenn man für jede Linie das Bild von mehreren Punkten aufsucht, sich gefräumt darstellen, wie man das auch aus allen Photographien findet. Wenn man nun auch mit Sicherheit behaupten kann, daß nur ein solches Bild ganz richtig ist, so läßt sich anderseits nicht in Abrede stellen, daß es einen unangenehmen Eindruck macht, wenn die Linien sich zu sehr krümmen, weil das Auge bei den kleinen Dimensionen eines solchen Bildes die Krümmung deutlicher wahrnimmt als im großen. Steht die Entfernung des Beschauers vom darzustellenden Gegenstand in richtigem Verhältnis mit der Größe desselben, d. h. steht der Beschauer nicht zu nahe, so werden die Krümmungen nur sehr zart und das Bild angenehm, ja sogar täuschender, als wenn die Linien gerade wären, wie sie denn auch auf den so täuschenden Stereoskopen nie ganz gerade sind. Es soll z. B. das in Fig. 2822 und 2823 im Aufriss u. Grundriss dargestellte Gebäude perspektivisch auf-

= A B' Fig. 2823); auf die Horizontale trägt man A a³, A b³ re. = A a, A b (Fig. 2823) auf, errichtet die Lotrechte u. macht a³ a³ = a p, a³ a³ = a q re. (aus Fig. 2822) und zieht die Schenkel A a³ a³, A a³ a³. Die Entfernung der entsprechenden Durchschnittspunkte a⁴, b⁴ re. von einem in A³ Fig. 2826 errichteten Perpendikel trägt man in Fig. 2823 von A aus auf dem entsprechenden Schenkel auf A a⁴ —, zieht die entsprechenden Kreisbögen und trägt nun deren Bogenslänge in Fig. 2824 wagrecht von D²F² seitwärts, zugleich die Bogenslängen D⁴a⁴, D⁴b⁴ re. aus Fig. 2826 in Fig. 2824 von B²C² aus ab- oder aufwärts an. Die auf diese Weise gefundenen Punkte a² —, a² re. sind die Bilder von p q u. s. f. Hat man auf diese Art die Bilder aller wichtigen Punkte gefunden, so wird sich nach Verbindung derselben durch Linien das in Fig. 2824 dargestellte Bild ergeben. Aber dieses Bild erscheint nur bei einer genau = A B' Fig. 2823, also hier = 52 mm. be-




Fig. 2826.

messenen Entfernung des Auges vom Papier richtig, bei größerer Entfernung aber durch seine Krümmungen unwahrscheinlich u. ungenießbar. Ein angenehmes Bild aus fürztem Weg erhält man, wenn man die Ermittelung der Punkte a^1 , a^2 re. ganz unterläßt und die Höhe gleich aus Wohlrechte von a^2 in Fig. 2824 anträgt, für die Wägrehcen aber nicht die Höhen vieler einzelnen Punkte, sondern nur der beiden Endpunkte sucht und diese durch gerade Linien

ihrer Seiten zugleich sieht, aber ohne Verkürzung, nach den richtigen Mäßen und ohne Verjüngung. Ein solches Bild erscheint allerdings aus den ersten Blick als β , ist es aber nicht, sondern ist eine isometrische od. axonometrische Zeichnung; j. d. Art. Isometrisch, Projektion re.

perspektivischer Maßstab, s. im Art. Perspektive III. a.

Perspektivmalerei, f. Zu Herstellung eines perspektivischen Gemäldes gehört zuvörderst die Herstellung einer

perspektivischen Zeichnung u. die Konstruktion der Schatten, j. d. Art. Perspektive VII. Beim Malen selbst muß man dann auch die Lustperspektive, franz. perspective aérienne, engl. aerian p., d. h. den Umstand, daß Konturen u. Schatten in der Entfernung weniger scharf erscheinen als in der Nähe, mit berücksichtigen. Außerdem kommen natürlich alle Regeln der Malerei mit ins Spiel, die hier anzuführen der Raum u. Zweck des Buches nicht gestatten.

Perte, f., franz., der Abgang, beim Metallabbrand, bei Stein Arbeitszoll re., s. d. betr. Art.

Pertinenzstücke, Pertinenzstücke, Zubehör; dazu gehört z. B. bei einem Haus der Hof, Brunnen, etwaiger Garten, Beischleuse re., kurz Alles, was zwar nicht unmittelbar zur Integrität des Hauses, wohl aber zu dessen Benutzbarkeit als solches nötig ist; ebenso alle vom Haus untrennbares, d. h. niet- u. nagellose Dekorationstheile, z. B. Parkettfußböden, Marmorkamine re.

Pertuis, m., franz., 1. Ablaufloch eines Teiches, Bassins re.—kleine Ablauftschleuse in einer Schleusentürre oder an einem Staumehr, ähnliche Öffnung in dem Damm eines Kanals, um ein Mühlgerinne od. dgl. speisen zu können; ferner Stauung des Wassers,

fürstliche Stromenge behufs daher auch s. v. Staumehr (j. d. und Nadelmehr). — 3. Einschnitte im Schlüsselbart, welche vom Mittelbruch ausgehen und parallel dem Schlüsselrohr sind. — 4. Die lange Seite des Drahtzuglochs.

Pertuiseria, f., mittelalt.-lat., Thüröffnung, Eingangsthor.

peruanische Baukunst, f., frz. architecture du Pérou, engl. peruvian architecture. In Peru erschien ungefähr 1200 n. Chr. auf der Insel Coata im See von Titicaca plötzlich ein Fremder, Manco Kapac, mit seiner Gemahlin Mama Oello, gab sich für einen Sohn der Sonne aus, stürzte den Jetischismus, führte den Sonnendienst ein und gründete das Reich der Inkas, welches bei Ankunft Pizar-




Fig. 2827. Perspektivperspektive nach Andrea Palladio

verbindet, wobei man auch durch Verlängerung der ersten gefundenen Wägrehcen bis zum Horizont einen Verschwindungspunkt suchen kann. Dadurch erhält man für unsren Fall das Bild Fig. 2825. Bei sehr kleiner Distanz erhalten nur die Horizontalen einer Vertikalebene einen gemeinschaftlichen Verschwindungspunkt; bei größerer Distanz auch die in verschiedenen mit einander parallelen Vertikalebenen liegenden. Gedenkt verbieten die Grenzen dieses Buches, noch länger bei diesem Gegenstand zu verweilen, und wir verweisen daher auf Dr. L. Bergmanns „Schule des Zeichners“ (3. Auflage, herausgegeben von Dr. O. Mothes, Leipzig 1865, Otto Spanier). Einzelne Gebäudeteile, Maschinen re. pflegt man oft, um sie anschaulicher zu machen, so darzustellen, daß man mehrere

ro's unter dem 12. Nachkommen Manco Kapak in hoher Kultur blühte. Die Verfassung war patriarchalisch absolut. Vor dieser Gründung des Inkareiches scheinen die Bauten zuerst aus Lehmwänden, später theils in rohem Bruchsteinmauerwerk, theils in einer Art Pyramide ausgeführt worden zu sein. Die unter den Inkas errichteten Bauten ähneln im Verband re. den hysloischen u. pelasgischen Mauern u. zeigen durchweg primitive Steinconstruktion, fast ohne jeden Anfang von Holzkonstruktion. Die Peruaner waren auch in Goldarbeit u. Töpferei sehr erfahren, arbeiteten in Kupfer u. Bronzeze. Die Denkmäler sind verschiedener Art.

a) Befestigungen. Die Mauern waren hysloisch, aus riesenhasten, blos theilweise bearbeiteten Steinen ohne Mörtel erbaut. Die Mauern Cuzto's, Fig. 2828, bilden drei tenallirte Zingel hinter einander, so zwar, daß jeder innere beträchtlich höher steht als der nächst äußere. Die Warten an den Straßen waren natürlich kleiner. Bei Cañar ist eine erhalten, siehe Fig. 2828; eine Ringmauer von 5–6 m. Höhe umschließt einen elliptischen, etwas erhöhten Hofraum von 38 m. Länge, in dessen Mitte ein Haus mit zwei Gemächeru steht. Die Mauern bestehen aus Quadern mit Fugen an den Kanten, bilden also eine Vossage. Die Thüren sind bis 2m. hoch u. nach oben verengt. Nischen (hocos) im Innern dienten als Schränke, dazwischen befinden sich steinerne Kleiderhalter (s. unten sub f). Das Haus hat Giebel, deren Gleichzeitigkeit noch nicht feststeht. b) Tempel. Die Mauern des Sonnentempels in Cuzto waren von Luft-

und wohlgebildet. Das Haus (Fig. 2830) der Sonnenjungfrauen auf der Insel Coata ist nahezu quadratisch mit zwei niedrigen Flügeln. Es enthielt im Erdgeschöß zwölf ziemlich kleine quadratische Räume, im Obergeschöß eben so viel. Die im Obergeschöß hatten zwei Schlitzfenster, die untenen entbehren des direkten Lichts. c) Paläste sollen




Fig. 2828. Peruanische Stadtmauer zu Cuzco.

ebenfalls sehr prächtig mit Goldplatten, Statuen re. ausgestattet gewesen sein. Der älteste Palast ist der des Manco Kapak auf Coata, s. Fig. 2830 im Hintergrund; die Front ist gekrümmt, erhebt sich auf einer niedrigen Terrasse und zeigt in hoher Bruchsteinmauer eine Reihe von Thüren, die nach oben verjüngt und mit Gewänden eingefasst sind; über jeder dritten Thür erhebt sich ein thurmähnlicher Aufbau, Fensterfehlern im Untergeschöß gänzlich. Die Zimmer sind beinahe quadratisch. d) Gräber. Dieselben sind in der

steinen; in der Dekoration spielte Gold die Hauptrolle, aus welchem die Thürflügel, Säuse und Ziernöbel bestanden. Der Altar stand an der Ostseite u. diente zugleich als Postament für ein riesenhast goldenes Bild der Sonne, des sichtbaren Stellvertreters für den unsichtbaren höchsten Schöpfer Pachakamak. Daneben saßen auf Thronen die balsamirten Leichen der Inkas. Rund um den Tempel war ein großer, freier Platz, von einer Mauer umgeben; fünf vieredige Pavillons mit Pyramidendächern standen in diesem Hause. Der erste war dem Monde geweiht; das Bild des Mondes und alle Verzierungen bestanden aus Silber, und hier wurden die balsamirten Leichen der Königinnen beigesetzt. Der zweite war dem Morgenstern, der dritte dem Donner und Blitz, der vierte dem Regenbogen geweiht und entsprechend verziert; der fünfte diente den Priestern als Versammlungsstätte, welche ihre Wohnungen ebenfalls im Bereich der Mauern hatten. Fünf Reinigungsbrunnen, Gärten, Wohnungen der Sonnenjungfrauen (eine Art Nonnen) re. umgaben den Tempel. Die meisten dieser Tempel sind aus bossirten Steinen ohne Mörtel gebaut und haben eine auf Mauern oder Pfostern ruhende Kassettendecke. Statuen re. waren ziemlich häufig




Fig. 2829. Warte und Tambo bei Cañar.

Regel quadratisch, seltener länglich-vierseitig, nicht sehr hoch, mit flachem Dach oder mit einer Art Kuppel in Gestalt einer abgeschrumpften Pyramide abgedeckt (Fig. 2831). Die Thüre führt in ein Gemach, unter dessen Boden die Grabkammer liegt. Runde Gräber mit Kuppen sind seltener. e) Privathäuser, meist von Lehmmauer, seltener von Stein aufgeführt, mit glänzendem rothen Mörtel geputzt, zwei Stock hoch; die Thüren wurden auch hier nach oben zu schmäler und hatten einen Sturz. f) Straßen. Eine der

bedeutendsten führte über die Cordilleren bis zu 4042 m. Warte und Fig. 2832 die innere Wand der Herberge mit über dem Meer; sie war mit breiten Platten gepflastert, Thüre, Schranknischen u. steinernen Kleiderpfosten. Auch




Fig. 2830. Haus der Sonnenjungfrauen auf der Insel Coata.

ca. 13 m. breit, in Niederungen nicht aufgeschüttet, sondern mit Futtermauern versehen, durch Wassergräben flankirt.

lat. parvisum, pervisus, s. v. Paravatis (s. d.).
Pesée, f., franz., 1. das Wagen — 2. Das Gewicht. —

3. Die Druckkraft.

Pessile, n., latein. für pensile, Schuhdach, Wetterdach.

Pessonure, f., frz. Leimluder.

Pessulum, n., pessulus, pessus, m., lat. der Riegel.

Pestel, m., oben zu Aufnahme einer Barrierenstange durchlöcherter Geländerpfahl.

Pesthaus, n., engl., Pest-house, s. d. Art. Hospital c. und Lazareth.

Pestle, s., englisch, Stampfe, Stößer.

Petalit, Bergalit, Lithionfeldspat, m., franz. pétalite, f., feldspath à lithine, engl. lithia-feldspar, petalite (Miner.), Silikatgestein von Thonerde, Lithion oder Natron, erscheint derb, mit bald kleinnuscheligem, bald splitterigem Bruch; ist etwas durchscheinend, weiß u. weissröhlich, etwas weicher als Quarz, härter als Alpatit, hat weißes Strichpulver, einfache Strahlenbrechung.

Glas- oder Perlmuttenglanz.

Petersensche Bewässerungsmethode, s. d. Art. Bewässerung.

Petit entrail etc. frz., s. entrail; petit-matériel de fer, Kleinfiezeug; petit-train, Feinessewalzwerk; petits bois, m. pl., die Kreuzstäbe der Fenster, Fensterprosseu.

Petong, n., s. v. w. Packsong.

Petra, f., lat., 1. Grabstein. — 2. Schieferstein. —

3. Felsenburg.

Petracha, petrecha, f., mittelsalt.-lat., s. v. w. Brechte, doch auch für Thurm.

Petrefakten, Versteinerungen, frz. pétrification, f., engl. petrifying, Pflanzen- u. Thierüberreste, deren organische Materie mehr oder weniger verschwunden und durch unorganische Stoffe ersetzt ist. Als Versteinerungsmitte sind am häufigsten der kohlensaure Kalk und die




Fig. 2831. Peruanische Gräber.

Zu gewissen Zwischenräumen standen Herbergen (tambos) und Magazine, sowie Wartburgen, s. oben sub a, welche




Fig. 2832. Durchschnittsteil einer peruanischen Herberge.

meist ein tambo enthielten. Fig. 2829 zeigt eine solche

Kieselerde; seltener kommen vor Gips, Schwerspat, Flußspat, Schwefelkies, Blende, Zinkspat, Eisenoxyd, gediegenes Kupfer, Bunttupferzerz re. Diese Substanzen sind gewöhnlich in Lösung im Boden vorhanden gewesen und in die festen Theile, wie Holz, Knochen re., eingesickert, haben letztere ganz durchdrungen, das Organische zum größten Theil verdrängt u. schließlich blieb nur die organische Struktur vorhanden. Weiche organische Theile, wie Blätter re., lassen oft nur Abdrücke zurück; sie wurden von Schlamm eingehüllt, der später zu Schiefer- oder Kalkithon verhärtete. Die organische Substanz des Blattes findet man oft nur als feinen Hohlenüberzug erhalten.

Die P.- oder Versteinerungskunde (Paläontologie), eine neue Wissenschaft, hat die Aufgabe, die gefundenen Reste durch genaue Vergleichung mit anderen Resten u. mit noch lebenden Pflanzen u. Thieren in das System des Pflanzen- und Thierreichs einzureihen.

Petrifying liquid, s., engl. Versteinerungsflüssigkeit eine Wasserfarbe, welche nach Angabe ihrer Fabrikanten, der Silicate-paint-company in Liverpool, eine Kieselerdeauflösung enthält, als wasserklare Flüssigkeit sowie gefärbt in Teigform geliefert wird u. sich besonders zum Schnitzen gegen feuchte Wände eignen soll.

Pétrin, m., franz., Backtrog, Knettrog.

Petrolén, n., s. d. Art. Asphalt.

Petroleum, n., franz. pétrole, m., eigentlich s. v. w. Erdöl, Steinöl, s. d. Art. Bergnaphta und Bergtheer, Erdharz, Steinöl, Bergöl, Bitumen; doch nennt man jetzt P. nur die schwereren, bei über 140° C. siedenden Dole des natürlichen Steinöls, die durch dessen Destillation gewonnen werden. — Obwohl das gute P. sich nicht entzünden soll, wenn man seine Oberfläche mit einer Flamme berührt, ist doch das gewöhnlich in den Handel kommende P. oft sehr leicht entzündlich, u. daher sind in vielen Orten besondere Vorschriften für dessen Aufbewahrung erlassen, nach denen man sich beim Entwurf eines Petroleumschuppens erkundigen muß, indem viele davon den naheliegenden Ansforderungen an solche Räume nicht entsprechen. An manchen Orten nämlich ist völlige Feuerfestigkeit, also starke Mauerung, Einwölbung re., vorgeschrieben, an anderen Orten aber soll das Dach sehr leicht sein, um bei Explosionen keine große Gefahr zu bringen re., so daß Allgemeines sich schwer sagen läßt.

Pétrosilex, m., franz. (Miner.), 1. Pechstein. — 2. Feldsteinporphyrr.

Petsche, f. (Schiffb.), Niemen oder Ruder an Flößen und Barken.

Petschenschwarze, f. (Schiffb.), Floßsteuerruder, aus einem schwachen Stamm gehauen, an einem Ende rund, an dem andern bretartig; s. d. Art. Floß u. Fischerpel.

Pette, f. (Zimm.), s. v. w. Blattstück; s. d. Art. Pfette.

Penlven, m., Menhir, s. keltische Bauwerke 2.

Peuplier, m. (Bot.), franz. Pappel.




Fig. 2833. Weiler der Niam-Niam. Zu Art. Pfahlbauten.

Peuschel, m., s. v. w. Päuschel.

Peuse, **Bose**, **Buse**, f. (Bergb.), der dritte Theil der bergmännischen Arbeitsstieghaut.

Pew, s., engl., Kirchenvorsteherstuhl.

Pewter, s., engl., lat. peutreum, 1. Hartzinn; grey p., Graumetall; ley-p., Fünfspundzinn; plate-p., Teller-




Fig. 2834. Bauten der Papuas in Neuguinea. Zu Art. Pfahlbauten.

zinn; yellow p., Gelbkupfer. — 2. Zinneschirr.

Pezzo, m., ital., römisches Feldmaß; s. Maß.

Pfadesisen, n. (Bergb.), ein umgebogenes Eisen in der Haspelstielthe, in welcher der Zapfen des Rundbaums liegt, auch Pfahleisen gen.; s. Haspel und Zapfenlager.

Pfakopf, m. (Bergb.), s. v. w. große Erzwand.

Pfasse, m. (Schlosser), s. v. w. Nietpfasse.

Pfaffenhütchen, n. (Bot.), s. Spindelbaum u. Holzähre.

Pfaffenmühle, f., 1. auch Bischofsmühle, frz. bonnet à prêtre, s. d. Art. Festungsbaukunst C. I. b. 1.; — 2. f. v. w. Handramme; s. Besetzung und Ramme.

Baumpfahl. Man fertigt dieselben aus Pfahlstangen; s. d. Art. Bauholz F. I. d. und Anpfählung.

B. Stärtere, sog. Blockpfähle, frz. auch pilot, engl. pole, zu Pfahlbekleidungen, frz. file de pieux, rang de pilotis, engl. row, rank of piles, an Ufern, Es- carpen, Deichen re., zu Stützung steiler Erdböschungen statt der Futtermauer. Man unterscheidet je nach der Ausführungsweise verschiedene Arten der Pfahlbekleidung. — 1. Bohrwerkswand, besteht aus Bohrwerkpäfen, daher auch Wand oder Stützpäfen, hinter welchen Bohlen eingelegt werden. Näheres s. unter d. Art. Bohrwerk u. Böllwerk 2. — 2. Beschlaht oder Be- schlachte; s. Art. Schlacht. — 3. Holzschlägung, d. i. Pfahlbekleidung eines Deiches. — 4. Spundwand, auch Kernwand, Kehrwand, Bürstwand gen., aus Spundpäfen, die auch Ruthpäfe, Herdpäfe, Brustplanen, Falzbürsten heißen; s. d. betr. Art.

C. Rostpfähle zu Pfahlrost; s. d. betr. Art. sowie Bauholz F. IV. 6.

D. Zum Brückenbau; s. Hochpfahl, Kranzpäfe.

E. Zum Mühlenbau; s. d. Art. Gerinne, Wehr, Eis-

figuren 1.; II. franz. pieu, m., engl. pale, pile, lange- pfahl, Achbaum re.

F. Anpfähle, Getriebepfähle re., frz. pal- planche, engl. lath, astel, im Grubenbau; s. Anpfahl, Grubenbau re.

G. Als Wertzeichen; s. d. Art. Abpfählen, Fachbaum, Horizontalpfahl.

H. Zu Einfriedigungen; s. Hürdenpfahl, Zaumpfahl.

I. Zum Anbinden der Schiffe re.; s. d. Art. Buffe, due d'Albe re.

K. Bei allen genannten Verwendungen stehen die Pfähle zum Theil im Erdboden, zum andern Theil entweder immer unter Wasser, dann heißt der P. frz. courson, oder immer an der Luft, oder beiden abwechselnd ausgesetzt. Ueber die Dauer der Pfähle je nach diesen Verhältnissen s. d. Art. Dauer. Ueber die Mittel, dergleichen Pfähle gegen Fäulnis zu schützen, s. d. Art. Fäulnis, Bauholz, Imprägnirung re.; bewährt hat sich auch eine Eintauchung des in die Erde kommenden Theils in kochendes Kalkwasser, nach vorheriger Tränkung mit verdünnter Schwefelsäure.

Pfahlausheber, m., s. Ansichtmaschine.

Pfahlbaum, m., Bäume, die zu Pfählen bei Gründ- und Wasserbauten benutzt werden, s. d. Art. Bauholz S. 302 Bd. 1, sowie d. Art. 2. s. d. Art. Haspelgestell. — 3. f. v. w. Caju Belo, Zam. Sapindaceen, s. d. Art. Cupanienholz 2.

Pfahlbauten, f. pl., frz. habitations f. pl. lacustres, en pilotage, engl. lacustrian constructions, pile-




Fig. 2835. Bauten auf der Insel Luzon. Zu Art. Pfahlbauten.

Pfahl, m., I. franz. pal, m. (Herald.), s. Heroldsfiguren 1.; II. franz. pieu, m., engl. pale, pile, lange-

E. Zum Mühlenbau; s. d. Art. Gerinne, Wehr, Eis-

figuren 1.; II. franz. pieu, m., engl. pale, pile, lange- pfahl, Achbaum re.




Fig. 2836. Bauerhütten in kambodsche. Zu Art. Pfahlbauten.

Stück Holz, an einem Ende zugespißt; derlei Chen Hölzer werden zu verschiedenen Zwecken verwendet, z. B.: Dauer. —

A. Schwache, franz. auch échalas, engl. stake, vine-prop, zu Weinbergspfählen und Baumpfählen; s. d. Art. Belo, Zam. Sapindaceen, s. d. Art. Cupanienholz 2.

buildings, palafittes, ital. palafitte. Die verschiedensten Ursachen haben die Menschen bewogen, ihre Wohnstätten auf Pfähle zu setzen, und demnach kann man diese P. denn auch in verschiedene Klassentheilen. 1. Auf hohen Pfählen über trockenem Boden stehende Häuser. Der Grund dieser Angabe mag Furcht vor wilden Thieren, feindlichen Angriffen od. dgl. gewesen sein; solche P. finden sich auf niederer Kulturstufe bei den Baffanegern aus der Veninfel Covo, bei den Niam-Niam in Afrika s. Fig. 2833, auf etwas höherer bei den Papuas in Neuguinea, Fig. 2834, bei den Senegalnegern, auf den Inseln Tahiti, Luzon, s. Fig. 2835. 2. Auf hohen Pfählen über Sumpfland stehende Häuser. Der Grund kann hier auch noch in dem Wunsch liegen, sich den Dünsten des Sumpfes zu entziehen; in dieser Weise sind die Bauerhütten in Kambodische, Fig. 2836, u. die Hütten anderer malaiischer Stämme, in Siam sowohl wie auf Java, s. Fig. 2577, zu erklären; ebenso waren die ersten Niederlassungen der Venetianer erbaut, noch jetzt findet man in Siebenbürgen u. in den Sumpfen der Märitärgrenze derartige P. 3. Einzelne Häuser auf einzelnen Pfählen im Wasser; so sind z. B. die Wohnungen der Eingeborenen auf den Quisiaden u. anderen Südsee-Inseln beschaffen, an deren Pfählen breite Scheiben gegen das Heraufkommen des Ungeziefers befestigt sind, siehe Fig. 2837. Auch in der Bai von Doreh (Neuguinea) stehen solche Pfahlhäuser, welche sogar zum Theil ganz ähnlich wie die Bauten der Maori (s. d.) mit Schnitzwerk verziert sind, s. Fig. 2838. 4. Große, auf Pfählen im Wasser ruhende Rostungen, deren jede Platz für mehrere Häuser od. für größere Gehöfte bietet, so daß sich ganze Ortschaften bilden, deren breitere Straßen aus Kanälen bestehen, während die schmäleren Gassen, Höfe u. auf jener Rostung sich befinden. Man trifft sie bei den Dratern in den Marschen des Euphrat, am Tschadsee in Centralasiria, bei den Teloth-Lentju in der Humboldtsbai sowie bei den Dajoks im Fluß Barito auf Borneo, s. Fig. 2839, auf höherer Kulturstufe bei den Siamesen, gewissermaßen als Vorstadt von Bangkok, s. Fig. 2840. Auch von untergegangenen Völfern sind uns theils Nachrichten über solche P. überliefert, z. B. von Herodot betreffs der Päonier im See Prossias, theils sind Reste solcher P. erhalten. Zu diesen gehören die meisten Pfahldörfer der Kelten in den Schweizerseen, die 1820 zuerst entdeckt u. seit 1854 durchforscht worden sind (Fig. 2841). Die Pfähle, welche die Rostung tragen, stehen reihenweise unter der ganzen Fläche verteilt; so enthielt das Pfahldorf Obermeilen am Zürcher See über 100 000 Pfähle. Die Pfähle sind dann (s. Fig. 2841 a) oben durch Lunterzüge verbunden, die in Scheren der Pfähle liegen und auf denen eine Schicht fürziger Rundhölzer od. Spältlinge liegt, worauf dann ein Lehnmästrich aufgebracht ist, der sich etwa 1—2 m. über dem Wasserspiegel befindet. Dabei war die Technik etwas verschieden, Fig. 2841 zeigt die Rostkonstruktion von Meilen, Fig. 2842 und 2843 in verschiedenen Szenen vorkommende, Fig. 2844 u. 2845 die Konstruktion eines Pfahlbaues bei Eastone. Die Verbindung mit dem Festland wurde durch

Pfahlsiege oder durch Kähne unterhalten. Die Gebäude selbst waren wohl fast durchgängig, mit wenigen Ausnahmen, länglich vierseitige Hütten, deren Eckpfähle meist vom Seegrund durch die Verschwellung hindurch aufragten, und deren Wände aus Zweiggesteck mit Lehm überkleidet bestanden. So waren sehr viele Pfahldörfer




Fig. 2837. Pfahlbauten der Südseeinseln.

der Schweiz beschaffen (s. Fig. 2846), sowie die P. bei Wismar und Gagelow in Mecklenburg; so sind noch jetzt die Dörfer od. Compangs der Teloth-Lentju, jenes Papua-Stamms in der Humboldtsbai, beschaffen, die 1827 von Dumont d'Urville entdeckt wurden u. stets 2 gerade Reihen Hütten enthalten, in deren Mitte sich auch Tempel erheben.




Fig. 2838. Pfahlhäuser in der Bai von Doreh (Neuguinea).

Fig. 2847 zeigt den ziemlich 21 m. hohen Pfahltempel zu Tobbadié, der mit in Holz geschnittenen Thierbildern geschmückt ist. 5. Zwischen aufrechten Grenzpflählen wird ein Packwerk von Stämmen, Kelhßen, Stangen, Tascheninen, Lehm, Kies, Laub u. in zweckmäßigem Schichtenwechsel eingebracht. Die Gebäudedecken bilden auch hier eingeschlagene Pfähle. So sind die Pfahldörfer von Riederwyl u. Wanwyl angelegt, so waren auch die Bauten im Bieler See gegründet, u. ähnlich, aber meist durch Erdhäufung

hergestellt, sind die Terramare bei Modena, Castione, im Starnberger See entstanden sein, sowie die ganze Kette, welche sich westwärts von den Schweizer-




Fig. 2839. Pfahlbauten der Dajots im Fluss Barito auf Borneo.

Parma re., in der Lombardei. 6. Zwischen die begrenzenden Steinberge und Packwerksbauten sind die irlandischen Pfähle wird Erdboden und Steinpackung gebracht, dischen Crannoges. Seichte Stellen im Fluss, die im Sommer sichtbar wurden, sind durch Einlegung von Pfählen erhöht und befestigt und mit Pfahlringen umgeben; zuweilen sind letztere durch Steinschüttungen von außen verstärkt, zuweilen Steine in den Schlamm gelegt, dazwischen Pfähle geschlagen und durch Querholzer oben verbunden. Die Pfähle waren, soweit sie aus dem Wasser ragten, mit Zweigen durchlochten. Den eingesetzten Boden erhöht man durch Holzwerk und Steine. Einige mussten in langen Zwischenräumen wegen des Steigens des Wassers erhöht werden. Die leichte Erhöhung geschah dann meist durch Einschüttung von Steinen. Manche waren bis um 1600 bewohnt. In Fig. 2849, Profil eines solchen Crannoge, deutet die obere wagrechte Linie den Wasserstand an. Hier haben wir drei Ansiedlungshöhen über einander; ähnlich sind die romanischen und byzantinischen

Paladri bei Grenoble) bis an die Pyrenäen erstreckt, s. z. B. Fig. 2848. Rechte

Fig. 2842. Rosetonstruktion.

seen über den See von Bourget (Savoien) nach dem südöstlichen Frankreich



Fig. 2842. Rosetonstruktion.



Fig. 2840. Siamesische Pfahlbauten-Vorstadt in Bangkok.

auch wohl noch durch dazwischen geschlagene Pfähle befestigt u. so eine künstliche




Fig. 2841. Schweizer Pfahlbau in Meilen.



Fig. 2841a.




Fig. 2844. Konstruktion eines Pfahlbaues bei Caetione.

Insel erzeugt, auf welcher man baut; so ist der Steinberg folgendes: Man fällt große Stämme und stürzt sie ins im See bei Riddau entstanden, so mag auch die Roseninsel Wasser; von der oben liegenden runden Fläche arbeitete man

so viel ab, daß der Stamm einen Pfad abgab, nur etwa man in thunlichst paralleler, zwei kürzere Stammtüte in gegen die erste rechtwinkliger Lage, in welcher man sie durch Einschlagen von Reihen kleiner Pfähle erhielt. Die nach dem Wasser zugehende äußere Reihe bestand aus runden Zweigen u. jungen Stämmen,




Fig. 2845. Konstruktion eines Pfahlbaus bei Tastone.

ragte nur etwa 1 m. aus dem Wasser und bildete mit Zweigen durchlochten eine Brüstung. Die innere, daß von den Stämmen umschlossene und mit Steinwerk ausgefüllte Wiered umschließende Reihe bestand aus dichtgestellten breitähnlichen Spätlingen, welche etwa mannshoch über dem Pfad emporragten, und bildeten die Hüttenwände, welche mit schwachem Zweigwerk durch-

men sollen; unter offene Räume, Gassen u. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verschwellung versehen, auf welcher die Grund-




Fig. 2847. Pfahltempel zu Tobbadie. mauern ze. aufliegen, nachdem der Raum zwischen den Pfählen mit Erdreich oder Mörtel ausgeschlagen worden ist. So waren die P. Dänemarks beschaffen; so sind



Fig. 2846. Schweizerisches Pfahlbaudorf, restaurirt.

slochten wurden. So waren die 1872 entdeckten P. des Elstersees in Plagwitz bei Leipzig nach der Untersuchung des Verfassers beschaffen. 8. Die größeren Pfähle werden bloß reihenweise eingerammt, da wo die Mauern hinkom-

die gothischen und modernen Bauten Benedigs gegründet. Pfahlbohle, f., Füllholz, n., s. d. Art. Klüpfel, Fangdamm und Schrotwand.—Pfahlbrücke, f., frz. pont m. pilotis, engl. pilebridge, s. d. Art. Brücke.

Pfählchen, n., frz. Spiepfahl, m., s. d. Art. Piquet, Feldmeilen, Festungsbaum und Hindernisse.

Pfählchenzaun, m., frz. barradis, m., bef. in Parkanlagen zu Einfassung von Rasenflächen verwendet.

Pfahleisen, n., frz. avant-pieu, m., eiserne Stange von etwa 1,20 m. Länge, 3 cm. Stärke, mit einem Kolben an dem unteren Ende, um Pfahlöcher zu schlagen.

Pfählen, trj. Z., s. d. Art. Abpfählen, Anpfählen, Auspfählen und Verpfählen.

Pfahlgraben, m., Pfahlbedeckung, Pfahlmauer, f. rc. (Kriegsbl.), ein Graben re., der mit Pfählen u. Palissaden besetzt ist.

Pfahlhebemaschine, f., Pfahlansheber, m. (Wasserb.), s. d. Art. Ausziehen 5.

chaussure d'un pieu, engl. iron sheath, pile-shoe, eiserne Beiflag von 4, 10, auch 20 u. mehr Pfund Schwere an den Spitzen einzurammender Pfähle, damit dieselben leichter eindringen u. in steinigem Boden nicht absplittern, in der Höhlung des Schuhes, welcher oben Aufsätze hat, steht die Pfahlspitze, an die er angenagelt ist. Damit die Nägel nicht abbrechen, wenn während des Mannens der Pfahl auf die Schuhsohle sich fest auflöst, macht man die Nagellöcher im lotrechten Durchmesser weiter, als im waagrechten. Um jedoch das Zusammenziehen möglichst zu verhindern, muß die kleine Grundfläche der Pfahlspitze schon im Anfang auf einer passenden Fläche in der Schuhhöhlung aufliegen, und zwar dicht; gegossene Pe sind dem Zerspringen leicht ausgesetzt. Man formt den P. nach der Pfahlspitze, etwa drei- od. vierseitig, u. spitzt ihn unten pyramidenförmig zu. Dreiseitige Spitzen dringen leichter ein; die Länge der Spitze beträgt die $2\frac{1}{2}$ bis 3sache Stärke des Pfahles.

Pfahlschwanz oder **Pfahlkopf**, m., heißt das obere, Pfahlspitze das untere Ende eines Pfahls.

Pfahlstange, f., s. in Art. Bauholz F. I. d. 1.

Pfahlwerk, n., frz. pilotage, piloté, m., ouvrage m. de pilotis, engl. pile-work, piling, 1. (Wasserb.) frz. auch palée, s. v. w. Bohrwerk (s. d.).

— 2. frz. estacade, engl. staccado (Kriegsbl.), ein ins Wasser eingeschlagener Zaun aus mehr od. weniger starken Pfählen, um einen Fluß oder einen Hafen zu verschließen u. das Eindringen des Feindes zu verhindern. — 3. s. v. w. Palissaden. —

4. Fünf- oder mehrsache Reihe niedriger, oben spitzer Pfähle, ganz nahe zusammenge stellt, dienen als Annäherungshindernis. **Pfahlwurm**, m., s. d. Art. Bohrwurm.

Pfahlzaun, m., 1. frz. échelier, m., engl. paling, Zaun aus dicht nebeneinander eingeschlagenen Pfählen. — 2. frz. estacade, f., engl. u. ital. staccado, s. Staket.

Pfähneneschlägel, Pfanneeschlägel, m., verdorben aus Bahnenschlägel (s. d.).

Pfälz, Hosburg, f., s. d. Art. Burg und Palas.

Pfand, n., 1. (Bergb.) auch Pfandholz, Pfandkeil genannt, s. d. Art. Pfanddeich. — 2. (Deichb.) das von einer einzelnen Person od. einer ganzen Gemeinde in gutem Stand zu erhaltennde Stück Deich.

Pfanddeich, m., ein in Pfänder (s. d. 2.) getheilter Deich.

Pfändjeröd, n. (Minenb.), Föch von schwachem Holz zum Zurückhalten der Bekleidungen.

Pfändkeil, m., frz. coin, m., engl. fitting-wedge (Berg- und Minenb.), Holzkeil zum Antreiben der Bekleidung an das Erdreich; s. d. Art. Grubenbau.

Pfändeturgerüst, u. (Bergb. u. Minenb.), ein Thürgerüst, etwas größer als das Halbturgerüst. Zwischen diesem u. dem ersten werden die Breter für die Seiten- und Deckenzimmerung des Stollns, der Gallerie re. eingeschoben.

Pfandhaus, n., s. d. Art. Leihhaus.

Pfanne, f., 1. frz. erapaudine, f., engl. step, s. d. Art. Abwelle, Angewäge, Haßpel u. Zapfenlager. — 2. s. v. w. Dachpfanne, f., Dachziegel I. 5 u. 7. — 3. frz. chaudière, engl. pan, s. v. w. Kessel 1., 8., 9., oder Blase 1., 2. — 4. Pfanne einer Thürangel, frz. couffe, piton, s. d. Art. Band III. c., Kessel 6. u. Angel a. 1. — 5. (Bergb.), s. v. w. Kessel 5.

Pfannenbalken, m. (Wasserb.), Schwelle vor dem Schleusenthor zu Befestigung der Pfanne (4).

Pfannenblech oder **Pfanneneisen**, n., starkes Blech, woraus die Salzpfannen gemacht werden; s. Blech.




Fig. 2848. Durchschnitt des Steinbergs bei Hauterive.

Pfahlholm, m., frz. râneau, m. (Wasserb.), bei Pfahlankern, Pfahlrosten, Pfahljochen re. der die Pfahlköpfe verbindende Röhre.




Fig. 2849. Crannoge im See Ardaklin, Grafschaft Roscommon, Irland.

Pfahljoch, n., frz. support m. fixe, engl. fixed pier of a timber-bridge (Brückenb.), heißt im weitern Sinn jeder hölzerne Brückenpfeiler; besteht derselbe aus nur einer Pfahlwand, so heißt er im engern Sinn P., frz. palée de pont, engl. pile-pier, und besteht oft aus Oberjoch und Unterjoch; s. d. Art. Brücke.

Pfahlkrahn, m., ein Krahnen, womit man vor dem Einrammen von Pfählen im Wasser dieselben in die Höhe richtet.

Pfahlmast, m. (Schiffb.), Mast, welcher nur aus einem Holzstück besteht.

Pfahlmühle, f. (Mühlb.), Wassermühle, die auf Pfahlrost steht.

Pfahlpäusche, m. (Bergb.), ein zum Einschlagen der Pfähle dienender Päusche.

Pfahlramme od. **Pfahlschlagmaschine**, f., s. Ramme.

Pfahlreihe, Pfahlwand, f., frz. file f. de pieux, rang m. de pilots, engl. row, rank of piles, bedarf keiner Erklärung.

Pfahlring, m., frz. frette, virole, f., engl. ferrule, verval, bei einzurammenden Pfählen ein um den Kopf derselben gelegtes eisernes Band, damit derselbe nicht absplittere oder einen Bart (s. d. 3.) bekomme. Bergl. auch d. Art. entrrier und Hirnring.

Pfahlrohr, Wasserrohr, n. (Arundo Donax L., Fam. Gräser), ist in Südeuropa, Mittelasien und Nordafrika einheimisch; die starken Halme dienen zu Dachdecken, zu Weinsärgen u. dgl.

Pfahlrost, m., od. Bürstenwerk, n., stehender Rost, pilottirter Rost, franz. radier, parc m. de pilotis, engl. pile-framing, s. d. Art. Grundbau II. A. 2., ferner d. Art. Einschießen, Bart 3., Berosten, Rahmen, Rost re.

Pfahlschlagung, f., frz. battage m. des pieux, engl. pile-driving, s. v. w. Röntfößen.

Pfahlschuh, m., frz. lardoire, f., sabot m. de pilot,

Pfannendach, n. (Hochb.), engl. pan-tiling, f. unter Dachdeckung A. I. 5.

Pfannenloch, n. (Salzw.), Ösenloch unter den Salzpfannen.

Pfannenschmied, m., f.v.w. Blechschmied, Kesselschmied.

Pfannenstein oder **Kesselfels**, m., 1. frz. dépôts, sédiments, m. pl., incrustation f. dans les chaudières, engl. water-for-stone, Steinkruste, die sich in Pfannen und Kesseln ansetzt. — 2. Eine Art Schiefer. — 3. Auch Pfannenriegel, f. Dachpfanne.

Pfarrkirche, f., frz. église f. paroissiale, engl. parish-church, lat. ecclesia parochialis, e. curata, e. diocesana, e. plebeiana; pleberium, parochia, ital. pieve, f. d. Art. Kirche, église, church re.

Pfarrhaus, n., Pfarrwohnung, Pfarrer, Pfarrer, f., franz. cure, f., presbytère, m., engl. rectory, manse, lat. domus parochi, pastoria, f., Wohnung für Geistliche. Sie unterscheidet sich von gewöhnlichen Wohnhäusern durch solide Bauart, durch einfache, ernste Architektur. Man bringe, wenn möglich, eine Kapelle darin an. Auch darf ein Zimmer zum Konfirmandenunterricht nicht fehlen.

Pfau, m., bei den Alten Attribut der Juno und des Argus, Symbol der Allwissenheit und Weisheit, doch auch der Eitelkeit. Da römische Kaiserinnen oft nach ihrem Tod als Juno dargestellt wurden, so brachte man auf Münzen zu ihrem Andenken den P. an; in Anlehnung an diesen Brauch ward er in der christlichen Kunst Symbol der Unsterblichkeit; f. M. M. a. W.

Pfauenholz, n. (Bot.), f. d. Art. Ahorn 1.

pfechten, frz. B. (süddutsch), f. aichen.

Pfefferholz, n. (Tischl.), kommt vom Boldostrauch (Boldoia fragrans) in Chile. Die rauhen Blätter des Strauches riechen angenehm, das Holz aber nach Pfeffer.

Pfefferstein, Roggen- oder Hirsestein, m. (Min.), f. v. w. Dolsith (f. d.). Vergl. auch d. Art. Peperin.

Pfeife, f., 1. (Wasserb.), kleiner bedeckter Graben oder Kanal, Schleuse. — 2. f. v. w. Dienst. — 3. Abtheilung eines Faltenkapitells. — 4. franz. rainure, chenal, engl. channel, furze Kanälerung, namentlich auf der Bordenseite von Platten, in Pilasterhälften re. das Gegentheil von reed (f. d.); f. Glied F. 3., h. u. Kanal 4. — 5. f. Orgel.

Pfeifenholzklotz, Pfeifenholzkrümmling, m., Pfeisholz, n., f. d. Art. Bauholz F. I. n. 2.

Pfeifenmergel, m. (Miner.), in Gestalt von Orgelpfeifen gesündete Mergelart.

Pfeifenthon, m., Pfeifeerde, f., franz. terre à pipes, argile f. plastique, engl. pipe-clay (Min.), seiner Thon (f. d.), welcher bei langer, strenger Hitze sein Volumen um die Hälfte vermindert, dabei zwar erhärtet, doch so porös bleibt, daß er Wasser durchdringen läßt, ohne zu erweichen; die verschiedenen Arten werden beim Brennen mattweiß, gelblich-od. röthlichweiß.

Pfeil, m., 1. durch P.e giebt man in Zeichnungen bei Flüssen die Richtung an, wohin sie fließen, bei Treppen, nach welcher Seite sie aufsteigen re. — 2. Zwischen den Eierschalen eines Eierstabs angebrachte pfeilähnliche Verzierung, auch Schlangenzunge, engl. tongue genannt. — 3. P. od. Stich eines Bogens, senkrechte Höhe des Scheitels über der Widerstandslinie, f. d. Art. Pfeilhöhe. — 4. Als Attribut erscheinen P.e bei Ehele, Amor, Crato re., ferner bei einigen Heiligen; f. M. M. a. W.

Pfeilbühne, f. (Wasserb.), f. d. Art. Bühne.

Pfeiler, m., 1. frz. pied-droit, m., pile, f., engl. pier, ital. pila, pilone, lat. pila, mora, griech. πίλων. Senkrechte, isolirte Stütze, die von den Römern, Griechen re. auch schon angewendet, aber erst allmählich in der mittelalterlichen Baukunst, bes. in der Gotik, an die Stelle der antiken Säulen getreten ist. P. sind in der Regel massiger als die Säulen u. dienen namentlich als Bogen- oder Gewölbeträger: Bogenpfeiler, Gewölbeträger, franz. pilier, engl. pillar, ital. piliere, lat. pilarius; man unterscheidet Rund-

pfeiler, viereckige, kreuzförmige und polygonale P., ferner einfache P. (single pillars) u. Bündelpfeiler (compound pillars); sie sind entweder monolith (f. d.), u. solche könnte man auch Säulen nennen, selbst wenn sie nicht rund sind (f. d. Art. Säule), oder sie sind aus Schichten aufgemauert (pilier en étançhe). Lieber die Gestaltung der P. in den verschiedenen Stilen f. d. Säulartikel sowie d. Art. Bündelpfeiler, Bogenpfeiler (banded, continuous, discontinuous) re. Der P. verzählt gleich der Säule in Fuß, Schaft u. Kapitäl (f. d. betr. Art.). Wenn eine Reihe von durch Bogen oder Träger verbundenen P. n. blos eine Wand, namentlich eine Umfassungswand trägt, u. des einzelnen P.s Breite größer ist als die Stärke der Mauer, bes. aber wenn die Grenze zwischen Tragendem u. Getraginem nicht künstlerisch hervorgehoben, sondern der P. blos als Theil der Wand, der Zwischenraum zwischen zwei P. n. blos als Wandöffnung (Fenster re.) behandelt ist, so nennt man ihn Schaft, f. z. B. Fensterschaft; schmalere und als P. gegliederte heißen Fensterpfeiler. Man hält Geschäfte, bes. bei freistehenden Gebäuden, gern breiter als Mittelgeschäfte. Hat ein P. außer der Last noch einem Seitenstab zu widerstehen, so heißt er Strebpfeiler; f. übr. d. Art. Pilaster, Ante und Laufpfeiler. Über Brückenpfeiler f. d. Art. Brücke. — 2. (Bergb.), frz. pilier, massif, engl. pillar, f. v. w. Bergfeste. — 3. P. eines Hochsens, f. v. w. Pfaff, Bierpah; f. Hochofen.

Pfeilerabbau, m. (Bergb.), frz. travail m. par compartments, engl. square-work, pannel-work, f. d. Art. Grubenbau.

Pfeilerbasilika, f., nach dem Basilikenotypus erbaute Kirche, deren Arkaden statt auf Säulen auf Pfeilern ruhen.

Pfeilerbogen, m., f. im Art. Gurtbogen.

Pfeilergründung, f., f. Grundbahn II. D. u. F.

Pfeilerhaupt, n., Pfeilerkopf, m., im weiteren Sinn, frz. bec m. de pile, engl. starling, cut-water, theilt sich in Pfeilervorhaupt, Pfeilervorhöhe, Krönepfeilerkopf, Pfeilerkopf im engern Sinn, frz. avant-bec, bec d'amont, engl. fore-starling, upstream-cutwater, u. Pfeilerhinterhaupt, Thalpfeilerkopf, Pfeilersch, frz. arrière-bec, bec d'aval, engl. back-starling, tail-starling, f. Brüste u. Brüdenpfeilerkopf.

Pfeilerkapitäl, n., f. Kämpfer 2. u. Kämpfergesims.

Pfeilersturz, m., Schluss-, Deck- od. Dachgesims eines Strebpfeilers.

Pfeilerstein, m. (Miner.), f. v. w. Basalt.

Pfeilerstiege, f., f. d. Art. Treppe.

Pfeilerweite, f., die Entfernung der Achsen od. Mitten zweier benachbarter Pfeiler.

Pfeilhöhe, f., franz. flèche, montée, f., engl. height, pitch, eines Kreisbogens, die Länge des Perpendicels, welchen man von der Mitte desselben auf die Schne fällt. Durch die Länge der Schne (2s) u. der Pfeilhöhe p ist der Kreisbogen vollständig bestimmt; der Halbmesser berechnet sich nach der Formel $r = \frac{1}{2} \frac{s^2 + p^2}{s}$.

Pfeilschanze, f. (Kriegsb.), f. flèche.

Pferd, m., f. d. Art. Horde 2. b.

Pferd, n., 1. in der heidnischen Kunst Attribut des Neptun, der Dioskuren, des Swantevid re., als Pegasus (f. d.) Attribut des Apollo, Bellerophon re., in der christlichen Kunst Symbol für Hochmuth u. Wollust; f. M. M. a. W. — 2. Kleines P. nennt man die Speisungspumpe der dampfmaschine.

Pferdebahn, Pferdeisenbahn, f., franz. chemin m. d'orrière (de fer) à chevaux, engl. tram-(rail)-way, Schienennetz mit Holz- oder Eisenoberbau, durch Pferde benutzt; höchste Steigung 1:100; meist Langschwellen, mit eisernen Querstangen und im Pflaster versenkten gerinnelten Schienen. Besser jedoch sind hohe Schienen ohne Schwellen od. auf Steinunterlagen. Die Form der Schienen ist sehr verschieden und eine allen Anforderungen ge-

nützende bis jetzt noch nicht gefunden. Es tauchen daher noch immer neue Vorschläge auf. Bei Anlage von P. en in Städten sollte man streng darauf sehen, daß die Schiene eine solche Form habe, daß die Pferde nicht mit dem Stollen darin hängen können, ferner darauf, daß die Schienenstränge so selten wie möglich von einer Seite der Straße auf die andere überspringen. Auch betreffs der Anlage der Weichen und Kurven wird noch so mancher Fehler gemacht. Die ganze Technik der P. en ist noch im Werden begriffen. Einiges s. jedoch noch in d. Art. Schiene, Straßenbahn, tram-way. Auch vergl. d. Art. Bahn und Eisenbahn.

Pferdefähre, f., franz. barguette, passe-cheval, m., engl. horse-ferry, s. d. Art. Fähre.

Pferdefestesfholz, n. (Bot.), s. d. Art. Bossetrichholz u. Mangraveholz.

Pferdegöpel, m., Pferdekunst, f. (Masch.), s. Göpel.

Pferdekraft, f., frz. cheval-vapeur, cheval de force, engl. horse-power, Maßstab für die Kraftbemessung von Dampfmaschinen und anderen Motoren, wird meist zu 75 kgm. angenommen; s. d. Art. Arbeit, Kilogrammometer, Kraft, Motor, Wärme u. Dampfmaschine.

Pferdemühle, f., Röhmühle, frz. moulin à chevaux, à manège, engl. horse mill; s. Mühle.

Pferdeschwamm, f., s. Badeschwamm.

Pferdestall, m., frz. écurie, f., engl. stable (for horses), s. d. Art. Asphalt II, Kripte, Raufe, bei, aber d. Art. Stall.

Pferdestirn, f., Röhstirn, f., frz. chanfrein, fronteau, engl. chamfraine, chamfron, eigentlich ein Theil der Pferderüstung; da aber häufig auf diesen Theil das Wappen des Herrn angebracht war, auch ererbte Röhstirnen mit Helm u. Schild als Trophäen aufgehängt zu werden pflegten, so wurde die Form der Röhstirn auch Schilden gegeben, die namentlich in der Frührenaissancezeit häufig angebracht wurden. Abbildung s. im Art. Röhstirn.

Pfette, f., 1. fälschlich Fette geschrieben, frz. panne, f., engl. perlina, perling, templet, ital. piana, corrente, span. alfagia, lat. tempila, ein mit dem Dachfirst parallel liegendes Holz im Dachstuhl; kann auf zweierlei Art angewendet werden: a) als Dachstuhl-P. od. Stuhlräumen, d. h. als Blattstück für die Stuhlwände, zur Längenverbindung der Binder u. als Auflage für Sparren, wodurch

man die Stichbalken erspart, die sonst bei versenfster Balkenlage od. freiem Dachraum nötig sein würde; sie wird dann in der Regel nicht rechtwinklig, sondern dreieckig oder fünfseitig, je nach der Dachneigung, behauen; s. Dach. Die Auflösung resp. Aufklammerung der Sparren auf P. u. geschieht nach Fig. 2850, a oder b; b) als unmittelbare Stütze für die Dachung selbst, wodurch man die Leersparren erspart, s. d. Art. Bettendau u. Dach. Vergl. auch d. Art. Abpfetten, Beppeten. — 2. Fälschlich werden hier und da die Mauerlatten oder Wandrahmen so genannt.

Persischbaum, m. (Bot., *Persica vulgaris*, Fam. Steinobst), ist ursprünglich in Persien einheimisch gewesen, allmählich aber über die meisten Länder der gemäßigten Zone (auch in Amerika) verbreitet worden. Das Holz ist sehr fein und hat schöne Zeichnungen. Es nimmt leicht Politur an u. ist zu Drechslerarbeiten brauchbar; im Kern röthlich, nach der Mitte rot, ziemlich hart.

Persischblüte, f., s. d. Art. Blume u. Harpokrates.

Persikhernshwarz, n. (Mal.), s. d. Art. Atramentum.

Pflanze, f. Die P. er scheinen in der Ornamentik fast aller Baustile nicht nur als rein ornamentale Elemente, als Pflanzenornamente (s. dar. d. Art. Ornament, Blätter,

Blattwerk, Blumen, Laubwerk, Arabesken sowie sämtliche Stilartikel), sondern haben in den meisten, bes. in den christlichen Baustilen symbolische Bedeutung; s. dar. d. Art. Symbolik. Die als Allegorien oder Attribute gebrauchten P. sind stets in den betr. Art. einzeln erwähnt. Bei Verwendung zu Ornamenten sollte man stets nur Formen einheimischer P. wählen.

Pflanzenastche, f., s. d. Art. Astche.

Pflanzenashensalz, f., d. Art. Alfali u. Potosche.

Pflanzenerde, f., s. Baugrund u. Grundbau.

Pflanzenfarbe, f. (Mal.), franz. couleur f. végétale, engl. vegetable colour, f. d. Art. Saftfarbe u. Farbe.

Pflanzengrün, n. (Mal.), f. d. Art. Grün B. VIII.

Pflanzenhaus, n., s. d. Art. Gewächshaus.

Pflanzenschleim, m., Bassorin (Bot.), s. d. Art. Holz 1.

Pflanzenwachs, n., s. d. Art. Wachs.

Pflaster, n., franz. pavement, pavé, m., aire pavée, engl. pavement, paved floor, lat. pavimentum.

I. Gesichtliches. A. Die Griechen pflasterten ihre Landstraßen mit rechteckigen u. polygonalen Platten, oft auf gemauertem Grund. Das P. in den Häusern, ξεποιος, bestand aus Ziegeln od. Marmor, die aus Platten bestehende Pflasterung hieß λαζόστρωτος ξεποιος und war oft in verschiedenen Farben gewählt u. in Mustern verlegt, woraus der Mosaikfußboden sich entwickelte. Die flachen Dächer und Terrassen waren mit mehreren Schichten aus Töpferscherben und Kalk (ξεπαξος, Nestrich) bedeckt, auf denen Platten lagen. Das Plattenpflaster der Tempel war hier und da mit einem gelblichen, von bunten Linien durchzogenen Stuck bedeckt. — B. Die Römer hatten verschiedene Pflasterungsmethoden: a) via strata, Straßenpflaster. Zwischen zwei Durchen (Treen, schmalen Gräben), die die Straßenbreite bezeichneten, hob man die Dammerde aus, stampfte den bloßgelegten Boden und brachte darauf das statumen, eine Schicht flacher, in Mörtel verlegter Bruchsteine. Darauf kam rudus, ruderatio, eine Schicht aus 2 Th. Kalk auf 5 Th. Steinbrocken; waren die Steine neu, so hieß die Schicht rudus novum, waren sie schon einmal gebraucht, rudus redivivum; darauf kam die dritte Schicht, nucleus, bestehend aus einem Béton von Kalk, Kreide, Ziegelbrocken, Dachziegelbrocken u. Erde od. Kies, Kalk und Lehmb. Die vierte Schicht, summum dorsum, summa crusta, bestand aus großen Kieselsteinen od. aus polygonen, rechteckig re. bearbeiteten Platten; b) via glareata hieß die Straße, wenn die Deckschicht aus flarem Kies u. Mörtel bestand; c) via terrena hieß die Straße, wenn die Deckschicht statt des Mörtels mit Erde gemacht war. — C. Im Mittelalter herrschte sehr große Verschiedenheit betreffs Ausführung des P.s. Die inneren Fußböden wurden meist mit Platten oder bunten Ziegeln belegt. Das Straßenpflaster scheint man sehr vernachlässigt zu haben. Es bleibt hier noch viel zu erforschen.

II. Verschiedene Arten des Pflasters. A. Steinpflaster. Fußboden, welcher mit Steinen belegt ist, auch dieser Überzug aus gut zusammengefügten Steinen selber. Man pflastert Höfe, Hausschlüren, Ställe, Landstraßen, Deichkronen u. Deiche; s. d. Art. Deckpflaster. Gassen in Städten pflastert man mit großkörnigen, nicht thonhaltigen Bruchsteinen, sogen. Pflastersteinen, mit Feldsteinen, großen Kieselsteinen oder Sandsteinquadraten. Bei dem Straßenpflaster muß man nach Bestimmung der Straßenbreite, des Gefälles re. darauf sehen, daß das Regenwasser abfließen kann, wozu Gräben, entweder in der Mitte oder zu jeder Seite der Straße 1—4 m. von den Häusern, angebracht werden, nach denen hin man die Straße konvex abschlagen läßt. Das Maß hierfür bestimmt die Breite der Straße. — 1. Eintheilung nach dem Verfahren bei der Pflasterung. Es geschieht das P. n., welches auch Besetzen oder Dämmen genannt wird, durch den Pflasterer, Steinseher, auch Straßenjuwelier genannt, franz. paveur, engl. paver, pavier, und zwar a) naß, wobei die Steine in




Fig. 2850.

Cement, Kalkmörtel oder Thon gelegt, b) trocken, wenn die Steine in Sand gelegt werden. Bei beiden Arten wird zunächst der Rücken der Straße, der Pflasterrücken, und die Gassensohle mittels Piquets nach dem angenommenen Niveaulement abgesteckt u. abgeschürt. Nachdem man nun das Unterbett nach diesen beiden Abstufungen u. dem der Straße zu gebenden Querprofil regulirt, auch, wenn es ganz od. zum Theil aus frisch angefülltem Boden besteht (z. B. nach Einlegung von Schleußen od. dergl.), durch gehörige Nassung, am besten Ansöllung mit Wasser, zum Schen gebracht, u. nun auf das so fertig gewordene Unterbett ein 14—18 cm. hohes Sandbett aufgebracht u. nach jener Abschüttung planiert hat, beginnt man die eigentliche Pflasterung mit dem Auspflastern der Gasse, Tagerinne. Diese Auspflasterung der Gasse besteht meist aus zwei Steinen, Gassensteinen, Ministeinen (frz. jumelles, engl. kennelstones), deren Sohle dann die Fuge bildet, oder auch aus einem Bodenstein und zwei Backen- oder Bordsteinen. Darauf legt man entlang der Gasse neben dieselbe eine Reihe größerer Steine: Anfangsstein, Bordstein, zweiter Bordstein (contre-jumelles); eine ähnliche Reihe legt man in die Mitte der Straße, so daß erstere gleichsam die Widerlager der Bogen sind u. letztere die Schlusssteine bilden, indem man den Raum zwischen beiden Gassen so in zwei Bahnen (revers)theilt, die Schenkel gewissermaßen auswölbt und dabei auf 1 m. Breite 4—5 cm. Pfahlhöhe rednet. Nachdem das Sandbett nochmals gehörig nach diesem Maß geebnet ist, macht der Pflasterer für jeden einzelnen Stein mit der löffelförmigen Seite des Hammers eine kleine Vertiefung in den Sand, setzt den Stein an u. schlägt ihn mit der Bahn des Hammers flüchtig fest; nach der Bollendung einer Strecke befestigt man sie gehörig durch Schlagen mit einer Handramme, auch Pflasterramme genannt; als Mittel zu größerer Befestigung des P.s macht man auch wohl noch Querreihen od. Gurte von großen Steinen, oder legt das Gegenpflaster in solchen Gurten rechtwinklig od. schief gegen die Achse der Straße. Dabei müssen kleinere Steine gehörig mit Sand unterfüllt werden, damit sie nicht hohl liegen. Zuletzt überschüttet man das P. mit Sand, um die Lücken auszufüllen. In satter Erde, Thon oder MörTEL ausgeführt, wird das P. natürlich fester als in Sand. Man theilt es gern, bes. an Straßenkreuzungen und auf freien Plätzen, sobald man farbige Steine bekommen kann, in regelmäßige u. zierliche Felder. — 2. Eintheilung nach dem Material: a) Lütlicher P., boßirtes P., besteht aus vierzig gearbeiteten Bruchsteinen, boßirten Pflastersteinen, frz. pierre échantillonnée, engl. squared pavingstone, mit denen sich also ein regelmäßiger Verband herstellen läßt; s. d. Art. Pflasterverband; über die Größe vgl. d. Art. Pavé. b) Polygonspflaster, Ryllopenpflaster aus Bruchsteinen, denen man ihre unregelmäßige polygonale Form läßt, sie jedoch so auswährend, daß sie möglichst direkt aneinander schließen. Die Steine sind meist ungefähr 18—22 cm. groß. c) Kleinpflaster, wie das vorige, aber die Steine nur ungefähr 5—8 cm. groß. d) Plattenpflaster; s. d. Art. Fußböden, Plattenbelag etc. e) Feldsteinpflaster, frz. pavé en blocage, engl. rubble-pavement, aus rundlichen Findlingen von ca. 10—20 cm. Durchmesser. f) Kieselpflaster, das sogen. Mosaikpflaster aus kleinen, runden Kieseln, ist nicht sehr zu empfehlen.

B. P. aus künstlichen Steinen: 1. Ziegelpflaster, wird natürlich stets in Verband verlegt, am liebsten in MörTEL, selten trocken; s. Pflasterverband u. Pflasterziegel. — 2. P. mit Eisensteinen. Die aus bloßer Schalke geformten Pflastersteine sind meist bläsig u. für Tragung von Lasten, also für den Verkehr mit Lastengeschirr unzuverlässig, ja viele springen schon beim flüchtigen Festschlagen mit dem Hammer, noch mehr beim Rammen; besser ist es, man formt Steine aus 40 Th. Eisenerzabgängen, 32 Th. Asphalt und 8 Th. Erdtheer, oder man kleint die Erzabfälle, vernischt sie mit

Asphalt u. Theer, und trägt die Mischung warm auf eine Unterlage von Kieseln n. hydraulischem Kalk 6—10 cm. dick auf, u. zwar dreimal, so daß die Schicht zuletzt 12 bis 18 cm. stark ist. — 3. Keramisches P. Man preßt ein Gemenge von gepulvertem Feldspat u. Thon stark zwischen zwei Stahlmatrizen, wobei es sich etwa auf den dritten Theil des Volumens, u. brennt es dann, wobei es sich auf den vierten Theil seines Gewichtes reduziert, u. dabei härter und weniger porös wird als gewöhnliches, mattweißes Porzellan. Es lassen sich auf diese Weise auch harte und seufzerfeine Mauerziegel fertigen. — 4. Beneditinisches P., s. d. Art. batutta. — 5. Ziegelpflaster, s. d. Art. Fliese. — 6. Gussziegelpflaster aus größeren Platten mit Falz etc.

C. Klopfpflaster oder Holzpflaster (s. d.).

Pflasterhammer, m., frz. martau m. d'assiette, engl. pavier's hammer. Das quer gegen den Helm stehende Eisen hat einerseits eine schaufelartig geformte Hälfte, anderseits eine quadratische Bahn.

Pflasterkelle, m., franz. décentoir, engl. pavier's trowel, löffelförmige Kelle zum Ausbringen des Sandes in die Fugen der Pflastersteine. Dieses in Frankreich allgemein, in England hier u. da übliche Instrument ist fast in ganz Deutschland längst durch die Form des Pflasterhammers (s. d.) entbehrlich geworden.

Pflasterramme, f., Pflasterfößer, m., frz. dame, lie, f., engl. paving-beetle, earth-rammer, s. d. Art. Pflaster, Beschlägel und Ramme.

Pflasterstein, m., frz. pavé, m., pierre f. à paver, engl. pavingstone, werden zwar auch die zum Pflastern verwendeten Feldsteine, doch im engern Sinn nur gebrochene Steine genannt, u. zwar besonders die boßirten; s. d. Art. Pflaster II. A. 2. a. In Paris und London giebt es P.e von gesetzlichem Maß, franz. pavé d'échantillon, engl. standard pavingstone, und zwar in Paris de grand, moyen und petit échantillon; s. d. Art. Pavé.

Pflasterung, f., Pflasterarbeit, frz. pavage, ouvrage m. du paveur, engl. pavier's work, die Handlung des Pflasters; s. d. Art. Bauaujschlag 2. II. E.

Pflasterverband, Deckverband, m., für Pflaster aus Stein oder Ziegel, frz. appareil m. du pavé. Die wichtigsten Arten sind folgende: 1. Fachverband (s. d.), auch Schachbrettfestband genannt. — 2. Kreuzpflaster, ähnlich dem Kreuzverband (s. d.) bei Ziegelmauern. — 3. Fischgratenverband (s. d. u. d. Art. a coltello), auch ährenförmiger P. gen. — 4. Schichtenverband, schichtenmäßigiges Pflaster, franz. pavage rangé, engl. square-dressed pavement, mit durchgehenden Lang- und wechselnden Querfugen. — 5. Schlageverband, Rautenverband, frz. pavé en losange, engl. diamond pavement, schräger Schachbrettfestband.

Pflasterverzahnung, f., franz. mors, es f. pl., engl. set of teeth-stones; Zahnrreihe in schichtenmäßigem Pflaster oder Kreuzpflaster, wenn solches nicht schichtenweise vollendet werden kann.

Pflasterziegel, m., frz. carreau, m., brique f. à paver, engl. paving-brick, zum Fußbödenbelag von Küchen, Waschhäusern, Kellern, Ställen etc., sind hart gebrannte Ziegelsteine oder Klinker; oft auch für etwas eleganteres Fußbodenbedeckung, achtsichtig etc. geformt.

Pflaumenbaum, Zwetschkenbaum, m. (Bot.), frz. prunier, m., engl. plum-tree (*Prunus L.*, Fam. Mandelgewächse, *Amygdaleae*). 1. Der Zwetschkenbaum, Bauernprunier (*P. domestica L.*), ist in Deutschland sehr bekannt; hat häufig verdeckte Risse und Spalten, wird mit den Jahren härter und röther, muß sehr langsam trocknen und dunkelt ohne Lack nach. — 2. Schwarzdorn (*P. spinosa L.*), Schlehdorn, ebenfalls in Deutschland vorhanden, hat strauchartigen Wuchs, wird selten stark genug zu technischer Verwendung. Das Holz selbst ist fest und zäh, von Farbe bräunlich, poliert sich gut u. ist sehr brauchbar; Schlehenzweige werden zu den Grädirwerken der Salinen verwen-

det. — 3. Wilde, runde Blaume, zahme Schlehe, Krichel, Garten-Schlehe, Hafer-Bläume, Griechen-Bläume, Hafer-Schlehe, Spilling (P. insititia, Fam. Rosenblümmer), gleichfalls in Deutschland, hat schön bunt geflecktes Holz, welches hart, geschlossen, feinjährig ist u. mit Hobel u. Drehbank gleich gut bearbeitet werden kann. Die Albern u. Streifen des Holzes sind roth, bräunen ohne Firnißüberzug ins Dunkle; die Farbe wird höher und beständiger, wenn die Stämme gespalten, in Kalkwasser mit Lauge vermischt geöffnet u. vorsichtig getrocknet werden. An manchen Stellen erscheint das Holz auch weißlich und läßt sich gut poliren.

Pflanmengummi, n., f. d. Art. Gummiharze 21.

Pflicht, f., Pflicht, Pligt (Schiffb.), 1. frz. tille, f., engl. eddy, bei offenen Fahrzeugen und Tälern das Halzen, das Festsicherung, sowie die darunter befindliche Hütte oder Bude, der Lage nach Vorpflicht, Vorunter- und Achterpflicht oder Hinterpflicht genannt. — 2. j. v. w. Lausepflicht (f. d.). — 3. Auch Hangpflicht, Steuerpflicht genannt, frz. timonerie, engl. steerage, Platz für das Steuerrad vor der obersten Rümpfe.

Pflichtanker, m. (Schiffb.), f. d. Art. Ankter VI. A. 1.

Pflock, m., frz. goujon, m., engl. plug, peg, 1. hölzerne Nagel, Dobel, Pfähle, auch für Bolzen, Dorn usw. gebraucht. — 2. (Bergb.) beim Sprengen des Gesteins ehemals ein Stück Holz zum Ausfüllen des Bohrlochs; in den P. war mit dem Pflockbohrer eine Rinne gehobt, worin das Zündpulver war. Man nannte diese Sprengungsweise Pflockschießen.

Pflug, m., 1. frz. charrue, f., engl. plough, das landwirtschaftliche Gerät. Ein P. braucht 2 m. Länge und 0,90—1m. Breite im Geräthschuppen usw. — 2. (Bieg.) P. nennt man die Arbeiter, welche eine gewisse Anzahl Ziegel streichen. Es gehören zu einem vollständigen P. ein Formner, zwei Lehmtreter, ein Schieber, ein Aufhager und ein Abträger. — 3. Sämtliche beim Deichbau in einem Brüttwerk arbeitende Mannschaft. — 4. Ein ungewöhnliches Feldmaß, so viel Feld, als mit einem P. bewirtschaftet werden kann.

Pforte, f., 1. (Hochb.) kleine Thür, Nebenthür, franz. poterne, f., engl. postern, besonders kleine Thür für Fußgänger in den Thorflügeln größerer Thore, frz. guichet, engl. wicket; f. d. Art. Thor und Thür. — 2. (Schiffb.) auch Pfortgat, Stückpforte, frz. sabord, engl. gunport; so heißen bei einem Kriegsschiff die Öffnungen für das Geschütz, nach dessen Kaliber sich die Größe der P. richtet. Ober-, Seiten- u. Untertempel, letzterer auch Pfortenfüll genannt, sind die umschließenden Hölder, worin die Pfortluken od. Pfortthüren, frz. mantelets, contre-sabords, engl. port-lids, genau passen, welche mittels der Pfortenhängen, frz. pentures des sabords, engl. port-hinges, angegeschlagen sind. a) Seitenpforten stehen zu beiden Seiten des Schiffes; b) Hinterpforten oder Kreuzpforten, frz. sabords de retraite, engl. sternports, heißen die in der hinteren Abrundung des Schiffes od. für die zwei Kanonen in der Konstabelfammer angebrachten; c) Jagdpforten, frz. sabords de chase, engl. chase-ports, stehen über dem Galion, vorn in der Back; d) Ballast- oder Ladepforten sind bei Kauffahrern unterhalb, dicht über dem Wasserspiegel angebrachte große Öffnungen, zur bequemern Einbringung der Stückgüter u. des Ballastes; e) Pickspforte ist eine derartige Öffnung hinten am Spiegel des Schiffes, während des Baues gelassen, den Schiffszimmerleuten als Thür dienend; f) Lichtpforten, frz. sabords des chambres d'officiers, engl. light-ports, sind Fenster in der Offizierskammer; g) Rojepsforten, Ruderpforten, franz. sabords des avirons, engl. row-bords; h) loje P., frz. faux sabords, engl. half-ports, die P. u. der oberen Batterien, werden nur mit Ausstüttungen, frz. faux mantelets, statt der Lutens zugesetzt.

Pforte, f., 1. (Zimm.) frz. madrier, m., cartelle, membrure, f., engl. thick-board, plank, dieses Breit 5—10cm. stark, in Preußen Doppeldiele, Planke, in Mitteldeutsch-

land P. od. Bohle, in Süddeutschland Dièle, Zweiling, Dreiling usw. genannt; f. d. Art. Bret. — 2. Eine Sorte Eichenganzholz; f. d. Art. Bauholz F. I. n. 2.

Pfosten oder **Posten**, m., frz. poste, pôteau, m., engl. post, lat. postis. 1. f. v. w. Gewände an Fenstern und Thüren, besonders aber heißen so die Mönche, d. h. die steinerinen Stäbe, frz. meneau, engl. mullion, welche die gothischen Fenster in verschiedene Lichtentheilen. Die starken P., welche die Hauptabtheilungen scheiden, heißen alte P., die schwächeren der Unterabtheilungen junge P.; beide, wenn sie direkt den Glasfalg enthalten, Glaspfosten. — 2. Beim Schrot- u. Dobelbau (s. Schrotbau) die aufrechten Hölder, in deren Falze die Füllhölzer eingeschoben werden. — 3. Auch Ständer (f. d.) gen., frz. auch montant, engl. auch standard, upright, stud, wooden pillar, aufrecht stehendes Holz, welches einen Gegenstand trägt; man unterscheidet freistehende P., auch Freipfosten od. Standpfosten gen., Wandpfosten, s. v. w. Bundsfäule, Klebefosten, die an eine Wand sich anlehnen usw.; f. auch Fachwand.

Pfostengevierte, n., f. Grubenbau und Minenböller.

Pfostenholz, Postenholz, n., f. im Art. Bauholz F. I. a. **Pfostenrost**, m. (Bergb.), f. d. Art. Grubenbau.

Pfostenstrebe, f. (Zimm.), aus einer Pforte gearbeitete Strebe; f. d. Art. Büge und Strebe.

Pfostenverstärkung, f. (Zimm.), f. d. Art. Balken V. d.

Pfostenwinkel, m. (Werft), frz. alène, f., engl. awl, krummer Spitzbohrer.

Pfropf, m., frz. tampon, m., engl. plug (Schiffb.), keilförmiges Holz, Holzegel (Teertsje) oder Metallplatte zum Verstopfen der Klüsen, Fugen, Lecke usw.

Pfropfen, trz. B., f. d. Art. anpfropfen.

Pfropfshammer, m. (Schiffb.), ein Hammer mit schneidender schräger Flinne aus einer Seite, auf der andern mit breiter Bahn; mit der Flinne untersucht und spaltet man die Bolzen im Schiff, um sie dann mit der Bahn zu verfeilen oder auszutreiben, wenn sie schlecht sind.

Pfriessäge, f., frz. scie f. à enter, engl. grafting-saw, f. v. w. Baumfäge.

Pfuhl, m., 1. f. d. Art. Kolf, Lache. — 2. f. Pfühle.

Pfühl, Pfuhl oder Pfuhl, m. (Forml.), franz. basole, tote, boudi, n., m., engl. bowtel, tore, ital. bastone, lat. torus, großer Rundstab, f. d. Art. Glied E. 2. b. e. Kommt nach einem vollen Halbzirkel gebildet, Fig. 1927 u. 28, od. als Wulst, gedrückter Pfühl (f. d.) zusammengedrückt vor, Fig. 1929. In Säulenfußen und Unterbauen dient er als tragendes Glied; verziert wird er als Tau oder als Stab, der mit Riemen oder Netzwerk umflochten ist usw.; nicht zu verwechseln mit Echinus oder Polster, Fig. 1930 u. 1931.

Pföhla, m., f. d. Art. Pfahlbaum und Haßpel.

Pföhleisen, n. (Bergb.), f. d. Art. Pfadeisen.

Pfund, n., frz. livre, f., engl. pound, f. d. Art. Gewicht und d. Art. Livre.

Pfundzinn, n., f. v. w. gestempeltes Zinn mit Bleizusatz.

Phala, f., lat., 1. Gerüst zum Auflegen der Eier im römischen Cirrus (f. d.). — 2. Markthalle, Schranne. — 3. Hölzerner Thurm.

Phallos oder **Phingam**, m., f. Herme und Indisch A.

Phane, s., altengl. Fahne (f. d. u. d. Art. Wetterfahne und Almemostop).

Phantasieblatt, n., franz. feuille f. imaginaire, und **Phantasiepflanzen**, f. d. Art. Arabesken.

Pharos, m., frz. phare, engl. pharos, lat. pharus, f.;

— 1. lat. auch **Pharocantharus**, m., Leuchter (f. d.). — 2. Leuchthüthrum; — frz. phare de cimetière, lat. pharus ignea, Todtenleuchte.

Pheasant-walk, s., engl., f. Fasanerie.

Phelloplastif, f., Kunst, in geschnittenem Korb zu modellieren; f. d. Art. Yelloplastif.

Phengit, m., lat. lapis phengites, engl. fengite (Winer.), 1. f. v. w. Anhydrit, früher zu Fenstersteine gebraucht. — 2. f. v. w. edler Topas.

Phenylamin, s. Anilin.

Phiale oder **Phiale**, f., frz. fiole, engl. phial, lat. phiala, fiola, gr. φιάλη, 1. eigentlich Schale, Trinkgeschirr, Flasche, daher auch Leuchterschälchen. — 2. s. v. w. Fiale; s. d. Art. Fiale, Gothic und Kirche. — 3. s. v. w. Aedicula, über dem Taufbrunnen im Baptisterium (s. d.).

Phiesel, m., mittelhochd. für Ofen, s. poële.

Philomelan, m. (Miner.), s. d. Art. Manganerz.

Philosophenvolle, f., frz. laine f. philosophique, engl. lana philosophica, nennt man das wollartige Zinnoxyd, welches sich beim Glühen des Zinks an der Lutit bildet und als lockere Masse umherstiegt.

Philosophie, f., wird allegorisch dargestellt als hehres Weib mit Sternenkranz und Scepter, umgeben von den Werken des Plato u. Aristoteles; in der Hand ein offenes Buch oder das Brustbild des Sokrates betrachtend.

Philosophie der Baukunst, s. d. Art. Ästhetik, Baustil, Architektur z.

Philumena, s. d. Art. Filomene; **Phöbe**, s. Latona; **Phobus**, s. Apollo; **phobos**, s. Mars.

phönizische Baukunst, f., frz. architecture, f., phénicienne, engl. phenician architecture. Die Phö-




Fig. 2851. Giganteia auf Gozzo.

nifer od. Phönizier, Pun, in der Bibel Sidonier, Kanaaniter, Philister gen., vom Hindu-Kusch um 2000 v. Chr. durch die Hyksos verdrängt, siedelten sich in Syrien an, dehnten bald ihre Besitzungen bis zum Meer aus, gründeten Tyrus und Sidon an der syrischen Küste, trieben viel Handel, gründeten in Afrika u. Kolonien. Dieser rege Verkehr brachte ihnen hohe Bildung und Einfluss auf andere Völker, auch diesen Einfluss auf phönizische Zustände. Ihre Religion war Sonnenverehrung, mit Bilderdienst verknüpft; die Hauptgötter waren Baal (Sonne), Tamunung (die im Lenz sich verzüngende Erde), Astarte (Venus) und Melkarth (Hermes-Thaut); ferner hatten sie noch eigene Schiffsgötter, Patäf, und huldigten der Lehre vom Weltei Omorea, welches Baal in zwei Hälften theilt, um Himmel und Erde zu bilden. Sie gelten für die Erfinder der Buchstabenchrift, des Glases u. des Purpurs. Schon zu Homers Zeiten waren sie berühmt wegen ihrer Gold- und Silberarbeiten. Dennoch scheint ihre Baukunst auf keiner hohen Stufe gestanden zu haben, was die Konstruktion selbst anbelangt; die Dekoration war äußerst prunkvoll. Schon früher vermochte man aus Reliefs in Karthago zu schließen, daß sie den Giebelbau, den Triglyphenfries sowie die Verzierung der Gebäude durch Eierstäbe, Rosetten und Palmetten, ferner die Voloutenkapitale z. kannten. Alles Zeichen, daß die phönizische Kunst einen Übergang von der assyrisch-perischen zur griechischen darstellt. Jetzt wissen wir durch die Entdeckungen auf Cypern von ihren

Bauwerken noch Folgendes: 1. Tempelauflagen. Wir haben über dieselben noch immer nur unsichere Nachrichten, Ansichten auf Münzen z. Die Ruinen des Tempels zu Ba-phos auf der Insel Cypern sind noch nicht in solcher Weise gezeichnet, daß sich daraus eine Restauration gründen ließe. Dieser Tempel war im Rechteck von etwa 214 m. Länge bei 164 m. Breite von einer Mauer umzogen, die mehrere Eingänge hatte. Zu beiden Seiten jeder Thür befanden sich je zwei kleine, die Mauern schräg durchdringende Dessenungen. Der so umgeschlossene Raum war in zwei Theile durch eine Mauer geschieden; in der hinteren Hälfte ist noch jetzt der heilige Teich erhalten, in dessen Mitte sich eine Säule erhebt. Der erste Hof scheint von einer Säulenalle umgeben gewesen zu sein. Am Ostende dieses Hofs, in der Mitte des ganzen Temenos liegen die Trümmer des Heiligtums auf der höchsten Stelle des Bauplatzes. Die-




Fig. 2852. a u. b Gräber bei Amathus, c Stelenkopf, d Lampe aus Golgoi, e aus Cittium, f u. g Sockel aus Golgoi.

ser Tempel bildet ein Viereck von 69 m. Länge bei 53 m. Breite u. hat eine Thür an der Südwestecke; vermutlich aber lag das Hauptportal an der Westseite. Vor diesem eigentlichen Tempel lag eine halbkreisförmige Umhegung für die heiligen Tiere. Zur Seite des Hauptportals standen, nach Angabe der Münzen, zwei Obelisken mit eingekerbtem Oberende. Diese Pfeiler waren durch eine Kette oder ein anderes Behänge verbunden. Die Tempelfront selbst zeigte einen hohen Mittelbau u. zwei niedrigere Seitenflügel oder angebaute Säulengänge. Der Mittelbau hatte über der Thür drei Fenster, über denen ein Mond und ein achstrahliger Stern dargestellt waren. Zu

Innern stand der kegelförmige Stein (Bâtylus), der die Göttin darstellte. Cesnola hat alle vier Ecksteine des Tempels entdeckt, von denen der nordwestliche ein Loch von 30 cm. Durchmesser hat; wenn man auf ihm steht u. spricht, so ertönt noch jetzt ein auf 4 Wörter sich ausdehnendes Echo; wir haben also hier eine „Drakelvorrichtung“. Auch den Mosaikfußboden aus Vespasians Zeit sand Cesnola, und unter ihm Inschriften aus der Ptolomäerzeit sowie phönizische Inschriften; der Tempel der Venus am Meerestrande ist noch viel mehr verwüstet; nur zwei Monolithen,

Fig. 2853.




Fig. 2854. Fig. 2855. Fig. 2856.
Fig. 2853 u. 2854 Sarkophag aus Amathus, Fig. 2855 aus Tarsus,
Fig. 2856 aus Tyre.

kegelförmig mit vierseitigen Dossiern, stehen noch, etwa 5 m. hoch, sowie ein Altar, und Reste zweier Gebäude innerhalb einer Ummauerung, die oval gewesen zu sein scheint. Nach anderwärts wurden ovale u. runde Umfriedigungen entdeckt — aber auch rechtwinklige. Die Mauern waren mit kostbaren Teppichen behängt. Zwar noch nicht erwiesen, aber höchst wahrscheinlich phönizisch sind: die Doppeltempel-Anlage der Giganteia auf der Insel Gozo und der Hagia-Chem auf der Insel Malta. Erstere ist am vollständigsten erhalten. In dem Grundriss Fig. 2851 ist a der Vorhof, b sind die Eingänge zu den Tem-

peln, c, d, e, f, g, h sind erhöhte Plätze, wahrscheinlich Sanktuarien. Bei c steht ein Altarherd und ein Becken zu den heiligen Waschungen. Bei d ein tabernakelähnlich überbauter Altarherd mit einem kegelförmigen Stein. Bei f befindet sich eine brunnenartige Vertiefung, zwei kleine Osennischen u. die Reste eines Tisches, Alles, um Opferzubringen zu braten. Die Thorpeile sind $5\frac{1}{2}$ m. hoch, an den etwa 40 cm. hohen Stufen der Sanktuarien sieht man Spuren von Thürrändern oder Cancellen. Bei g mag ein Götterbild gestanden haben. Von Gewölben oder Decken sind keine Spuren erhalten. Das Mauerwerk ähnelt dem zu Thrinth. Zwischen den liegenden sehr großen Steinen stehen von Zeit zu Zeit Plattenstreifen in gleich Pilastern aufrecht. Die Hagia-Chem bei Casale Accenti auf Malta zeigt ganz ähnliche Disposition; auch hier sind ionische Steine erhalten; mehrere Nebenräume umgeben den eigentlichen Tempelraum. In beiden Ruinengruppen sind Statuenreste, skulptirte Schlangen, Platten mit Ibisgestalten und spiralförmigen Ornamenten &c. gefunden worden. Wenn diese Anlagen zum Theil an urhistorische Art ge-




Fig. 2857. Grabthurm zu Thugga.

mahnen, wenn die Anlage des Tempels zu Paphos Manches enthält, was an ägyptische Kunst erinnert, so scheint die Ausstattung sich mehr der assyrischen und persischen Weise genähert zu haben. Wir erfahren aus alten Schriftstücken, daß Holzsäulen das flache Dach trugen, daß Thüren, Säulendecken &c. mit Goldblech u. dergl. bekleidet waren. An den Trümmern des Baaltempels am Markt zu Karthago hat man Spuren solcher Metallbekleidung gefunden. Neuerlich zeigen diese Mauern Reste von Riesensäulen. Ergänzend tritt hier die in Golgius gefundene steinerne Lampe in Form eines Tempelmodells ein, s. Fig. 2852 d, sowie die Piedestale 2852 f u. g, ebenfalls in Golgius gefunden. Weitere Kenntnis der Architekturformen müssen wir jedoch aus den Gräbern schöpfen. — 2. Gräber. Dieselben waren sehr verschieden. Auf den Inseln Sardinien und Korsika finden sich kleine Felsenzelten, oft in einzelnen daliengenden Blöcken, perdas fittas, ausgehölt. Die sogenannten Gigantengräber bestehen aus je

elf in einen Halbkreis gestellten Steinen, der mittlste ist bogenförmig bearbeitet. An seinem Fuß führt eine kleine bogenförmige Thür zu einer dolmenartigen Grabkammer, santar. Eine dritte Gattung besteht aus Mauern von drei Steinsschichten. Alle sind nach Südost orientirt. Die vierte Gruppe, wohl besonders in solchen Gegenden üblich, wo zu Andem das Material fehlt, bestand aus thunlichst steilen Regeln von Erde und kleinen Steinen, beinahe zufershüpfmäig ausgeführtn. Als fünfte sind die theils rechtwinkligen, theils ovalen Grabhöhlen od. unterirdischen Grabgemächer zu betrachten, welche auf Cypern vielfach vorkommen. — Die fünfte Gruppe stammt aus einer bereits höheren Kulturstufe, und hier beginnt eigentlich die Grabarchitektur; es sind dies die bei Amathus in besonders großer Zahl erhaltenen Grabhäuser; die älteren davon sind oben wärecht abgedeckt, s. Fig. 2852 a links, die neueren mit Schrägdach versehen, s. d. rechts. Wo Familien sehr lange bestanden, wurde oft eine Erweiterung nöthig, und es wurde dann eine neue Grabkammer vor die alte vorgebaut; so ergeben sich auch Gruppen von 3 u. 4 Rämmern, s. z. B. Fig. 2852 a im Hintergrund, Grundriss d. b. — Kleinere, blos einer Person geltende Grabdenkmäler hatten entweder die Form von Stelen (siehe Fig. 2852 d, eine solche aus Golgius), welche wohl auch auf die Säulenform zurückzuschließen lässt und offenbar dem heiligen Baum entnommen war, der auf Basen in der Form 2852 e, doch auch anderwärts in der Gestalt Fig. 2854 erscheint, überhaupt aber mit den Fortschritten der Ornamentik Veränderungen erfuhr. Fig. 2855 oben ist ein sehr altes Ornament, noch an Aegypten erinnernd, unten ein späteres, schon an Griechenland gemahnend, dargestellt. — Um jene ältere Art der zufershüpfmäigen Regel, die offenbar den Bäthylus darstellt, erinnert ein kleines Grab mit griechischer Inschrift aus Citium (Larnaca), s. Fig. 2856, welches uns zugleich die Gestalt des Altars übermittelt. Als spätere, künstlerisch ausgestaltete Vereinigung des Regelgrabes mit der Grabhausform erscheinen die Thurmgräber; auf Cypern sind solche noch nicht entdeckt worden; es gehören aber hierher, wenigstens als Hülfsmaterial, die offenbar von Phönicien aus beeinflussten




Fig. 2858. Nuraghe. Fig. 2859.

israelitischen Thurmgräber, Fig. 2218 u. 19, sowie der noch um 1850 aufrecht stehende, erst von den Franzosen durch Herausreissen der Inschriftstafel rechts vom Eingang zum Einsturz gebrachte Grabthurm Fig. 2857. Höchst wertvoll ist der Fund vieler Sarkophage, welche zum Theil sehr schwach sind, zum Theil aber auch reich verziert, wie der Fig. 2853 u. 54 dargestellte aus Amathus. — 3. Nurags. Diese ebenfalls auf der Insel Sardinien stehenden kegelförmigen, im Grundriss runden oder elliptischen Gebäude (s. Fig. 2858 u. 2859) werden nicht mit voller Sicherheit den Phöniziern zugeschrieben. Die Thüren sind stets nach Südost geföhrt und so niedrig, daß man nur hineinkriechen kann. Aus dem auf diese Weise zugänglichen Untergeschoss gelangt man auf spiralförmigen Gängen oder Treppen in die oberen Gemächer. Man unterscheidet: a) einzelne Nurags, nurags simples; b) nurags agrégés, wenn mehrere eine zusammenhängende Gruppe bilden; c) nur-

ags réunis, die als Thürme einer großen Einbiegung erscheinen, die einen Hügel bekront; d) nurags ceints, einen solchen stellt unsere Figur dar. Sardinien besitzt über 3000 solcher Nurags, die schon Aristoteles u. Diodorus von Sizilien erwähnen, ohne ihre Bestimmung zu erklären, die auch jetzt noch nicht bekannt ist. Sind sie von Phönicien oder Thyrern erbaut? Waren es Feuer-tempel? Gräber? Auffallend ist ihre Ähnlichkeit mit dem Grab des Porsonna und dem des Urun, s. d. Art. Etruskisch. Ganz ähnlich sind die Talayots auf den Balearen, deren mancher von mehreren Steinkreisen mit Cromlechs und Ruesteinen re. begleitet ist. — 4. Wohnhäuser waren den Nachrichten zufolge mehrstöckig und mit vieltem Luxus ausgestattet. Die Säulen re. waren von Holz, mit Gold bekleidet; Kaufläden nahmen die Fronten ein. Reste sind zwar gefunden, geben aber keinerlei Auskunft über Formen. — 5. Befestigungen. Ost dreifache Mauern von bedeutender Höhe; waren mit Kasematten versehen. Reste sind von der Burg (Byrsa) zu Karthago erhalten, sowie in Kultia (Paphos) und in Curium re. auf Cypern. — 6. Häfen baute mit Docks und Arsenalen versehen, die sich in zwei Stockwerken erhoben. — 7. Säulen u. andere Details zeigten bald ägyptische, bald assyrische, persische, protodorische u. protoionische Formen. — Zu systematischer Anschaunung u. Darstellung der phönischen Formenentwicklung genügen die bis jetzt gemachten Entdeckungen bei dem fast vollständigen Fehlen einer chronologischen Be-stimmung noch nicht. Die Gefäße zeigen Verwandtschaft theils mit ägyptischen, theils mit hetzirischen Formen.

Phönix, m., 1. der Vogel, der sich selbst verbrennt und verjüngt aus den Flammen emporsteigt. Symbol des Fortlebens nach dem Tod in verklärtem Zustand re. — 2. s. d. Art. Palme.

Phonolith, m. (Miner.), s. v. w. Kälingstein u. Porphyr-schiefer; s. d. betr. Art.

Phonolithkonglomerat, n. (Miner.); in grauer, theils fester, theils erdiger Grundmasse liegen Phonolithbruchstücke und Bröckchen dieser oder jener, von dem vulkanischen Gestein durchbrochener Felsarten.

Phoronie, f., mathematische Bewegungslehre; der Theil der Mechanik, welcher sich mit den Bewegungen geometrischer Körper beschäftigt, ohne Rücksicht auf die dieselben bewegenden Kräfte.

Phosphor, m., frz. phosphore, m., engl. phosphorus (Chem.). Element, welches sich nie frei in der Natur, sondern stets in Verbindung mit anderen Körpern, namentlich mit Sauerstoff als Phosphorsäure (in verschiedenen Mineralien re.) findet. Zu seiner Darstellung benutzt man Knochen, welche der Hauptmasse nach aus phosphorsaurer Kalk bestehen. Bergl. auch d. Art. Hochofen III., Eisen und Kristallographie.

Phosphorit, m. (Miner.), franz. chaux phosphatée, phosphate m. de chaux, so nennt man den erdigen Apatit u. den Faserapatit. Beides ist basisch phosphorsaurer Kalk, den man auch durch Kalzinierung von Knochen als Knochenerde erhält.

Phosphorsäure, f. (Chem.), frz. acide phosphorique, engl. phosphoric acid, findet sich in der Natur nie frei, sondern stets mit Metalloxyden, wie Kalk, Magnesia, Eisenoxyd u. Alkalien, zu phosphorsauren Salzen, Phosphaten, frz. u. engl. phosphate, verbunden. Darunter ist der phosphorsaure Kalk (Apatit, Phosphorit, Knochenasche re.) bei weitem das wichtigste u. verbreitetste.

Phosphorwasserstoff, f. (Chem.), frz. hydrogène phosphore, engl. phosphuretted hydrogen. Der Phosphor kann sich in verschiedenen Verhältnissen mit Wasserstoff verbinden. Eine Verbindung, welche dem Ammoniak analog zusammengesetzt ist, gehört zu den Gasarten. Das durch Erhitzen von Phosphor mit Alkalien u. Wasser erhaltenen, an der Luft sich von selbst entzündende Phosphorwasserstoffgas bildet sich auch bei der Berührung von ge-

wissen Phosphormetallen, z. B. Phosphorealeum, mit Wasser. Erlicher können entstehen, wenn Phosphorecalcium in Teiche, Sumpfe, Brunnen re. geworfen wird.

Photicit, m. (Miner.), ein Manganoxhydrosilikat, Farbe gelbbraun, ins Weißliche, Grüne und Rothe übergehend, erscheint derb und hat schlammeseligen Bruch.

Photisterion, n., lat. photisterium, n., i. Sakristei.

Photogen, n., frz. photogène, m., engl. photogen (Chenu), Destillationsprodukt der Braunkohlen. Flüchtiger, sehr kohlenstoffreicher Körper, welcher große Leuchtkraft besitzt, wenn es in gut konstruirten Lampen gebrannt wird. Zu gereinigtem Zustand muß es wasserhell sein u. wenig riechen; es vermag gleich dem Benzin Fette, Harze re. zu lösen; ganz ähnlich ist das Kamphiu; s. d. Art. Braunkohle, Licht.

Photographie und **Photolithochromie**, f. Ueber Aufhängung der P. n. s. d. Art. Bild. Ueber Anwendung der P. zum Zeichnen auf Steine re. s. d. Art. Lichtbild u. heliographische Gravirung. Neuerdings wird die P. auch vielfach zum Kopiren von Zeichnungen re. benutzt, und giebt es Apparate hierzu, sowie zur Aufnahme nach der Natur, welche so eingerichtet sind, daß auch ein Dilettant, also auch der Architekt selbst, damit arbeiten kann; eine Bezugssquelle für solche Apparate ist Max Friz in Görlitz; er möglicht ist die Einrichtung dadurch, daß Gelatine-Trockenplatten in dem betr. Apparat zur Anwendung kommen. Näheres gehört natürlich nicht hierher.

Photographenateliers sollen sehr hell sein, aber vor jedem Sonnenlicht geschützt werden können; man giebt dem Aufnahmeraum meist eine nach Norden gekehrte Glaswand und ein Glasdach, äußerlich mit Schutzmatthen, od. dergl. in ähnlicher Weise wie ein Gewächshaus, innerlich mit blauen Zugvorhängen versehen. Eine Dunkelkammer so wie noch ein weiterer Arbeitsraum darf natürlich nicht fehlen. Näheres bes. auch für Anlagen von Photolithographiewerkstätten (Lichtdruckateliers) wird am besten durch Spezialprogramm vorgeschrieben.

Photometer, m.u.n., frz. photomètre, m., engl. photometer, Lichtmesser, Instrument zu Vergleichung der Intensitäten verschiedener Lichtquellen. Die Einrichtung der meisten P. gründet sich auf den Satz, daß die Intensität der Erleuchtung in demselben Verhältnis abnimmt, in welchem das Quadrat der Entfernung wächst. Genauere Messung der Lichtstärke hat große Schwierigkeiten, die in




Fig. 2860. Photometer.

mangelnder Besäugung des menschlichen Auges beruhen. — 1. Der **Kumsordische** P. beruht auf der Vergleichung der Schatten, welche zwei gleiche, von den Lichtquellen beleuchtete, durchsichtige Körper auf einer Wand erzeugen. In Fig. 2861 A sei a b eine weiße Wand, c M und c N zwei horizontale, mit Theilung versehene Arme, welche um

eine in jener Wand liegende vertikale Achse drehbar sind. Auf denselben sind zwei mit Moniten versehene Schlitten verschiebbar, welche die zu vergleichenden Lichtquellen tragen: m u. n sind zwei auf den horizontalen Armen angebrachte, gleichstarke Cylinder. Die Arme werden so gestellt, daß beide mit der Wand gleiche Winkel bilden; der Beobachter begiebt sich zwischen beide und verschiebt nun den einen Schlitten so lange, bis die beiden Schatten der Stöbeln m u. n auf der Wand gleichdunkel sind. Dann verhalten sich die Intensitäten beider Lichtquellen so, wie die Quadrate ihrer Entfernungen von der Wand. — 2. Der **Bunsensche** P. (Fig. 2860 B). Ein mit Stearinäure getränktes Stück Papier, in dessen Mitte ein kleiner, nicht getränkter Fleck freigelassen worden ist, verschließt das äußere Ende des Rohres d an dem innen geöffneten Photometerkasten c, der eine möglichst konstante Lichtquelle, z. B. eine Argandsche Lampe, enthält und sich aus einer eingetheilten Rinne a b verschieben läßt. Wird die zu prüfende Lichtquelle zunächst gänzlich entfernt, so erscheint der Fleck auf dem von innen beleuchteten Papier schwarz auf weißem Grund; wird dagegen die zu prüfende Lichtquelle genähert, so erhellt sich der dunkle Fleck immer mehr, bis endlich beim Gleichgewicht beide Theile des Papiers gleichhell erscheinen, und nähert man noch weiter, so erscheint der Fleck in der Mitte weiß auf dunklem Grund. Das Verhältnis beider Lichtquellen ist gleich dem Verhältnis der Quadrate ihrer Entfernungen vom Papier beim Verschwinden des Flecks. — 3. Der P. von Ritchie besteht aus einem Kasten, der beiderseits offen und innen geschwärzt ist (Fig. 2860 C). In ihm befinden sich zwei gegen die obere Wand unter 45° geneigte ebene Papierflächen; über diesen ist eine Öffnung angebracht, in welcher sich eine Konvexlinse befindet. Bei der Anwendung stellt man die Lichtquellen einer der Papierflächen gegenüber und ändert die Abstände von diesen so lange, bis beide Flächen, durch die Linse betrachtet, gleichhell erscheinen. Auch hier verhalten sich die Intensitäten der Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Abstände von den beleuchteten Flächen. — 4. Außer den angeführten P. n hat man noch eine große Zahl andere, wie den von Osann, von Steinheil, von Plateau und den sehr genauen von Zöllner.

Phrontisterium, n., lat. griech. φροντιστήριον, s. v. w. Kloster.

phrygische Baudenkmale, n. pl. Die Phrygier, vermutlich den thrakischen Brygen entstammend, ließen sich zuerst in der Gegend von Nikäa am Sangarios nieder, breiteten sich nach Süden aus u. besaßen zuletzt das ganze Gebiet zwischen Paphlagonien, Kappadokien, Lykien und dem Taurusgebirge. — Sie wohnten gern in Höhlen und höhnten ganze Städte in Felsen aus; von diesen wie von ihren anderen Städten, z. B. Kelanä an der Maeanderquelle, Kolosäa (jetzt Chonas), Hydrra, Doryläon (jetzt Eski Schehr), Rothäon (jetzt Kutahya), ist nicht viel mehr als der Name u. einige Felslöcher erhalten. Da sie schon längst griechischem Einfluß hingegessen waren, ehe sie ihre Selbständigkeit durch Krösos einbüßten, so sind die wenigen Reste ihrer Kunst jedenfalls von sehr hohem Alter, etwa 700 v. Chr. — Die überwiegend meistens derselben haben sehr einsache Anordnung, indem eine glattgearbeitete Felsenfront, eine nach oben ziemlich stark verjüngte Thüröffnung u. eine schlichte Gesimsstufe enthaltend, durch einen flachen Giebel abgeschlossen ist. Andere bei Nakoleia zeigen gleich den lykischen Reminiszenzen eines nicht voll entwickelten Holzbaues, so daß sie als Bretzusammenstellungen erscheinen. Die merkwürdigsten sind die bei Doganlu, unter denen das älteste u. größte das sog. Grab des Midas ist, s. Fig. 2861, welches unter den Unwohnern Yafili-Kaïa, der beschriebene Stein, heißt. — An zwei anderen Gräbern derselben Gegend ist das Gerüste bestimmt ausgeprägt, das Teppichmuster aber weggelassen, dafür aber unter dem Giebel ein Fries mit hängenden Palmetten an-

gebracht. Bei Yapul-dat stehen spätere Grabfronten mit Reliefs im Giebel: eine phallische Säule auf einer protoattischen Basis und zwei Pferde; bei Gombet-li steht eine, die dem Grab des Midas sehr ähnelt und eine andere, das Grab des Solon, welche im Fries zwei Löwen, am Giebel protohellenische Figuren zeigt; f. d. Art. lytische Bauwerke.

Phtanit, m., frz. phtanite, f., s. v. w. Kieselschiefer.

Phtpha ob. Phtha, ägyptischer Gott, besonders in Memphis verehrt, wie Aneph in Theben, dargestellt mit großem Mund, Ohren, Augen und Bauch, alle anderen Theile kleiner; er stand auf Befehl seines Vaters die Welt u. ordnete sie. Sein Symbol war das Feuer.

Phylakterion, n., frz. phylactère, m., engl. phylacter, phylatory, gr. φύλακτηριον, Schnürmittel, Amulet, zum Aufhängen eingerichtete, überhaupt kleines Reliquiarium, auch Spruchband, Denkzettel, fliegender Zettel.

Phyllade, m., franz. (Miner.), Thonschiefer.

Physik, f., frz. physique, f., engl. physics, pl., der Theil der Naturwissenschaften, welcher sich mit denjenigen Erscheinungen der Körperwelt beschäftigt, die nicht auf einer Veränderung der Bestandtheile der Körper beruhen, u. welcher bef. durch Beobachtungen, Experimente und Schlüsse die physikalischen Gesetze als Bedingungen jener Erscheinungen erforscht. Von der P. haben sich einige Wissenschaften, die man unter dem Namen der angewandten P. zusammenfassen könnte, geschieden, Astronomie, Meteorologie und physikalische Geographie, welche die Vorgänge auf der Erdoberfläche oder in der Atmosphäre sowie das magnetische Verhalten der Erde behandeln.

Pialla, f., ital., Hobel.

Piana, f., ital., 1. Boden; 2. Pfette.

Pianca, f., lat. u. it., Diele, Planke.

Pianella, f., ital., eine Art Dachziegel; f. d. Art. Dachdeckung 7.

Pianerottolo, m., ital., Podest.

Pianetto, m., ital., Steg der Triglyphen.

Piano, m., ital., 1. Ebene, Fußboden, Stockwerk, z. B. pian terreno, Erdgeschöß. — 2. Plan.

Pianta, f., ital., 1. Grundriss. — 2. Pflanze.

Pianuzzo, m., ital., Steg der Kanälimmung.

Piassabapalme, f. (*Leopoldinia Piassaba Wallace*, fam. Palmen), ist in Brasilien einheimisch und liefert in ihren Blattfasern gesättigtes Material zu Stricken und Tauen. Die harten Nüsse (*Cocquillas*) werden als eine Sorte vegetabilisches Elfenbein zu kleineren Drechslerwänden verarbeitet.

piastischer Baustil, m., so nennen manche Kunsthistoriker die in Polen während des 13. und 14. Jahrhunderts herrschend Gotik.

Piastra di ferro, f., ital., Schwarzblech; s. Blech.

Piattabanda und Piattaforma, f., ital., s. Platebande und Plateforme.

Pic, m., frz., 1. Spitzhaken, Steinhaue, auch pic-hoyau genannt, beim Steinmeier Spize gen.; p. à deux pointes, Zweispize; p. à tranche et pointe, engl. pick-axe, Spitzfläche. — 2. (Maur.) Schellhammer, Bossel. — 3. (Hütte.) p. à feu, Störeisen. — 4. (Bergb.) engl. pick, pike, haue, Keilhaue; p. à deux tranches, engl. aimed-pick, Doppelkeilhaue; p. à rocher, Schrämmhammer; p. hoyau, engl.

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

pick-axe, Kreuzspitze. — 5. Pickel; p. à tête, Hammerhaue; p. à tranches, Radelhaken; à p., s. v. w. steil, fast lotrecht.

Pichhütte, f. xc., s. d. Art. Pechhütte xc.

Pick, s., engl., s. d. Art. Pic.

Picke, f., Pickhämmer, m., s. Bicke u. Beckhammer, sowie pic 1. und 4.

Pickel, m., frz. pic, engl. pick, s. Hache.

Pickerde, f., s. v. w. Kleiderde.

Picket, s., engl., Pfahl; s. Picketpfahl 3.

Pickhaute, f., frz. pointerolle, f., engl. pitch, im Bergbau gebraucht.

Pickschiefer oder **Bickschiefer**, n., frz. écailles f. pl. des masses ressuyées (Gitterw.), nennt man die Schalen an den gedarteten Kienköpfchen; sie lösen sich ab, wenn die Kienköpfe in Wasser geworfen werden.

Piolet, m., frz., die Haspe, der Haspen.




Fig. 2861. Grab des Midas bei Doganlu, Phrygien.

Picot, m., frz., 1. Baumstumpf, Holzfloß. 2. (Steinn.) Spitzhammer. 3. (Bergb.) Spitzteil, Keil zum Verdichten.

Picotage, m., franz., Verteilung eines wasserdichten Schichtausbaues, Keilsoh; s. d. Art. Grubenbau.

Picote, m., span., steinerner Galgen, Schandpfahl, regelförmiger Stein, Thurmehl; picotes, pl., Steinkreis; s. d. Art. Keltisch, Phönizisch und Aztekisch.

Pictat, n. (Schiffb.), der in das Galion gehende Ausritt der Back.

Pictura, f., lat., engl. picture, Malerei. Die Römer unterschieden: 1. p. in tabula, Malerei auf Holztafeln; 2. p. in linteo, in sipario, Malerei auf Leinwand; 3. p. inusta, Enfaust; 4. p. udo tectoria, Freskomalerei; 5. p. textilis, Stickerei.

Picture-gallery, **picture-room**, s., engl., Gemäldegallerie; p.-sheet, Darstellungsebene, Bildfläche in der Perspektive.

Pièce, f., frz., 1. französisches Längenmaß von 12 Fuß für Zimmerleute; f. d. Art. Maß. — 2. In einem Gebäude

eine Stube od. Kammer, überhaupt jeder einzelne Raum.

— 3. p. de charpente, engl. piece of timber, das Verbandstück. — 4. p. de rapport, eingeglegte Arbeit.

Pied, m., frz., ital. piede, Fuß, Schaft, Stiel; s. auch d. Art. Ballhaus und Mäss; p. de fontaine, Dode in der Mitte eines Springbrunnens, als Stütze der Oberschale; p. de biche, 1. Geißfuß, Hebebaum. — 2. Klauenhammer. — 3. Bankzwinge zum Hobeln. — 4. Schiebklau am Sperrrad der Schneidemühle; p. de chèvre, Geißfuß. Brechstange; p. de la chèvre, Hebezeugstütze; p. de chevron, Sparrenfuß; p. cornier, Ecksäule; p. d'un corps d'arbre, Stammsäule, Stumpf; p. demur, Söfel, Mauerfuß; de plain p. in gleicher Ebene, in einer Flucht, bündig.

Pied-droit, m., frz., engl. pied droit, ital. piedritto, Pfiler, Schaft, Gewände, Thürstock, pied-droit de voûte, Widerlager.

Piedestal, n., franz. piédestal, engl. footstall, pedestal, ital. piedestallo, lat. pedestalum, Säulen, Fußgestell, Untersatz für Bildsäulen, Vasen, Figuren etc., besonders aber für Säulen. Manche nennen, entgegengesetzt zu Postament, nur dann ein Fußgestell P., wenn es aus einem einfachen Würfel, Cylinder oder dergl. ohne Kranz und Fußgesims besteht; s. die Stilartikel. Die Franzosen unterscheiden: p. composé, von gruppierter Grundform; p. continu, Stylobat; p. par saillie, gefülltes Stylobat; p. double, gefülltes Postament; p. en adoucissement, runderlich einwärts gefülltes und verjüngtes Postament; p. en balustre, karniesförmig verjüngtes Postament; p. en talus, geradlinig verjüngtes Postament.

Piédoche, m., franz., ital. peduccio, Bildstock, bef. hermenförmiger.

Piedrella, f., lat., s. Pedrella.,

Piek, f., lat. n., eines Schiffes, frz. aile vers les façons de l'arrière, engl. run. Unterste u. hinterste Abtheilung im Schiffstrüm, dicht am Achtersteven; die entsprechende am Bordersteven heißt vordere Piek, meist aber Hölle.

Pieke, f. (Mefst.), Längenmäss von zwei Klaestern in manchen Ländern.

Piekforte, f. (Schiffb.), s. unter d. Art. Pforte 3.

Piekstück, piekholz, n., Pieksack, m., Eiter, Twille (Schiffb.), frz. varangue, aconleur, fourreau, four, fourque, engl. crotch, rising floor timber, s. v. w. eingezogenes Bauchstück; s. d. Art. Bauchstück d., vgl. auch Inholz.

Piektau, n. (Schiffb.), s. Baumreep.

piéniter, v. tr., franz., treten (den Ziegelstühm).

Pier, s., engl. Pfiler, bef. breiterer, also s. v. w. Schaft, Fenster- oder Thürhaft.

Pier-arch, s., engl. Schwibbogen, Scheidebogen; s. d. Art. Bogen.

Pieriden, f. pl. (Myth.), s. d. Art. Museen.

Pierna, f., span., s. d. Art. Blatt.

Pierraille, f., franz., Gerölle, Knack, Schotter.

Pierre, f., franz., Stein; p. angulaire, Edstein; p. appareillé, bearbeiteter Stein, Werkstück; p. d'attente, Bahenstein, in der stehenden Verzähnung; p. brute, roher Bruchstein, p. velue, Bruchstein mit, p. vive, ohne Verwitterungsrustic; p. calcaire, Kalkstein; p. fière, harter, schwer zu bearbeitender Stein; p. rustique, rustiquée, Bossenstein; p. franche, gefunder, fehlerfreier Stein; p. tombale, tumulaire, Grabstein; p. velue, rauher Stein; p. verte, frisch gebrochener Stein; p. à bâtar, Baustein; p. de taille, Quadestein, Werkstück; p. à magots, p. à sculpteur, p. à sculpture, p. de lard, s. Algalmatolith u. Bildstein; p. de Thume, s. Arzinit; p. d'aigle, s. Aelit und Adlerstein; p. de consécration, Altarplatte; p. grasse, der zu dick bearbeitete Stein; p. maigre, der zu dünn bearbeitete Stein; p. retournée, der aufrecht bearbeitete Stein; p. gravée, p. d'Israël, Gemme; p. vive, Bruchstein ohne Verwitterungsrustic; p. de roche, Bergkiezel; p. alignées, p. roulante, p. levée, p. desoleil, p. fixée, p. folle, branlante, s. d. Art. keltische Bauwerke; p. de

parpain, en boutisse, Binder; p. stérile, s. d. Art. Berg 2.; p. spéculaire, Blättergips.

Pierrière, pierrée, f., frz., Steinböschung, auch Steinrinne, gemauerter, bef. trocken gemauerter Wasserweg, doch auch Trockenmauer, Steinpflaster überhaupt.

Pierrelle, f., frz., Steinpflaster im Drainagegraben.

Pieta, f., frz. Notre dame de Piété, engl. Our Lady of pity, ital. pietà, lat. pietas, Darstellung der Maria mit dem vom Kreuz abgenommenen Christus aus dem Schoss.

Piétonne, f., franz., porte p., Thür für Fußgänger.

Pieu, m., franz., Pfahl zu einem Brückentisch od. dgl.; pieux de garde, pl., Eisbrecher vor einer Brücke (s. d.); p. ferré, beschuhter Pfahl; p. à vis, Schraubpfahl.

Piezometer, m. (Hydr.), Instrument zum Messen der Druckverluste, welche das Wasser in einer Röhrenleitung durch Reibung u. erleidet, bestehend aus Röhren, welche auf die Leitung senkrecht aufgesetzt sind. — Durch die Verzögerung der Bewegung in der Leitung entsteht Druck auf die Wände und diesem entspricht die Höhe z einer Wassersäule im betr. P., welche um so geringer wird, je näher dem Ausfluß. Die Differenz der Wassersäulen in zwei P. giebt die Druckhöhe an, welche erforderlich ist, um den Widerstand in der Leitung auf der Strecke zwischen beiden das Gleichgewicht zu halten. Ist o die Ausflussgeschwindigkeit des Wassers, l die Länge des Leitungsstückes von einem P. bis zur Mündung, d die Leitungswinde, so ist der Reibungskoeffizient φ des Wassers in der Leitung für die Strecke 1: $\varphi = \frac{2g}{lb^2}$. Ist dagegen φ bekannt, so folgt die Ausflussgeschwindigkeit: $v = \sqrt{\frac{d}{\varphi} \cdot \frac{2gz}{l}}$.

pif, adj., franz., zu hart zum Pfosten; pif-paf-pouf, vermengte Sorten; s. grés.

Pig, s., engl. (Hüttensw.), die Gans, Flösse, Masse; p. of lead, Bleimasse; p.-iron, Mohrsen.

Pigeonnier, m., franz., Taubenschlag.

Pigment, n., frz. u. engl. pigment, lat. pigmentum, n., s. Farbe, Farbstoff usw., sowie d. Art. Heraldik VII.

Pignon, m., franz., 1. mittelalt.-lat. pignio, pigna, f., Dim. pignaculum (f. Pinakel), aus pinna (f. d.), Gipfel, Zinne, Giebel; p. à redents oder à redens, abgetroppter Giebel; s. d. Art. Kathentreppen; p. entrapé, trapezförmige Giebelmauer, z. B. bei Krippenwalmen. — 2. Getriebe, Triebrad. — 3. Schiffsschleuder.

Pignone, m., ital., Brüdenpfeilerkopf.

Pignonné, adj., frz., giebelbekrönt; s. fenêtre.

Piki, piki, i. d. Art. Elle u. Mäss.

Picket, n., Picketpfahl, m., franz. piquet, taquet, m., engl. picket, 1. Pfahl zum Anbinden der Faschinen. — 2. Pfahl zum Anbinden der Pferde in den Bivuats. — 3. Kleines Pfählchen zum Bezeichnen der einzelnen wichtigen Punkte beim Feldmessen, in der Regel numerirt.

Pikotierung, f. (Bergb.), wasserdiichte Schachtzimmierung.

Pikritisäure, f. (Chem.), organische Säure, eine durch Kochen einer großen Anzahl von Pflanzen- u. Thierstoffen mit Salpeteräure, und zwar in citronen- bis goldgelben Kristallen erhaltenen Verbindung; dient bes. zum Gelbfärbiren ohne Weize; s. d. Art. gelbe Farben.

Pikitit, n. (Miner.), s. v. w. Titanit.

Pila, f., lat., 1. größerer Mörser, worin etwas mit der dazu gehörigen Keule (pilum) zerstoßen wird. — 2. Brückenpfeiler, kegelförmiger Denkpfeiler, Plakatsäule. — 3. Buhne. — 4. Thor, Portal, Laube, Halle. — 5. Hochstraße, Chausée. — 6. Das sepulchrum des Altars. — 7. s. v. w. Piliarius. — 8. Auch ital. pila, Weihstiel.

Pilar, m., 1. frz. pilier, m., engl. post, pillar, hölzerne, steinerne od. eiserner, 0⁹⁰—1²⁰ m. hoher Pfiler in Pferdeställen, der zwei Pferdestände trennt und woran der Latirbaum (s. d.) hängt. Er muß rund sein, damit die Pferde mit den Schweinen nicht hängen bleiben; auch dient der P. zuweilen zur Unterstützung der an der Decke durch-

gehenden Träger, wo er dann Pilarstiel heißt und eine feste Steinunterlage bekommt. Man unterscheidet vorderen P., an den Krippen, frz. pilier antérieur, engl. head-post, und hinteren P., frz. pilier postérieur, engl. heel-post. Will man Bäume etc. daran aufhängen, so macht man letztere $1_{\text{so}} - 2_{\text{so}}$ m. hoch. — 2. Achsuliche Ständer in der Reitbude. — 3. Pfleiler der Walzwerke. — 4. Treppe.

Pilar, m., span., Brunnenbecken, Br.trog, Br.kasten.

Pilarengewüst, n., franz. colonnes, f. pl., engl. pillars, pl., Säulenengewüst bei Walzwerken.

Pilaricum, pileritum, n., lat., Pranger, f. Pillory.

Pilarius, m., pilorius, m., pilarium, pilatum, pilare, n., pilia, f., mündslat., ital. pila, pilone, piliere, Pfleiler.

Pilaster, m., franz. pilastre, m., engl. pilaster, lat. parastata, f., mittellat. pilaster, pilastrum, pilatorium, ital. pilastro, vielleicht aus παράστας verstimmt ob. aus pila gebildet. Die Theil der Säulenordnung (s. d.); vierfellige Säule ob. Stütze, wird Halbspießer oder Wandspießer, frz. pilastre engagé, ital. mezzo pilastro, genannt, wenn sie zur Hälfte ihrer Tiefe oder noch mehr in der Wand steht. Die Franzosen unterscheiden: pilastes accouplés, geguppelte P.; p. angulaire, Eckpilaster; p. attique, P. an einer Attika; p. bandé, mit Bändern od. Bögen verfehner Eckpilaster; p. entré, im Grundriss der krummen Linie einer Mauer, an der er steht, entsprechend gestalteter P.; p. cornier, d'encognure, i. Ante; p. coupé, von einem Kämpferstern durchschnitten P.; p. diminué, verjüngter P.; p. s. doubles heißen 2 P., die nahe einem einspringenden Winkel stehen u. sich beinahe berühren; p. de treillage, Pfleiler an Gartenslauben, der aus Latten zusammengeschlagen ist; p. ébrasé ist ein an die Ecke eines Gebäudes diagonal gesetzter P.; p. flanqué, einzweihen zwei anderen stehender, vor ihnen vorspringender P.; p. en gaine, p. terme, nach unten verjüngter P.; p. grêle, ein zu dünner P.; p. lié, durch eine Zunge mit einem andern verbundener P.; p. en lisière, Laichene; p. plié, gekröpfter Winkel-pilaster; p. rampant, de rampe, kleiner P. in schrägen Treppengeländern; p. ravalé, mit dünnem Marmor bekleideter P.; p. rudenté, P., dessen Kanalirung ausgefüllt ist (mit Stäbchen etc.); contre-p., ein freistehender P., der noch einen andern im Rücken hat.

Pilaster-strip, s., engl. (Formul.), Laßhene.

Pilastrata, f., ital., Pilasterstellung, Pilasterreihe.

Pile, f., frz., 1. engl. pile, Haufen, Meiler. — 2. Kufe, Bottich. — 3. (Fortw.) Zimmerholz im Fort. — 4. Brüsten-pfeiler; p. culée, Landspießer.

Pile, engl., 1. Haufen; funeral p., Scheiterhaufen. — 2. Pfahl; p.-driver, Rammbloß.

Pile-tower, s., auch peel-tower geschr., engl., Pfahl-thurm, aus Pfahlwerk bestehender Befestigungsturm. Besonders hießen so die Vertheidigungstürme englischer Landhäuser u. Dörfer an der schottischen Grenze; s. Burg.

Pile-driving, s., engl., Pfahlschlagung.

Pile-with-drawer, s., engl., Pfahlhebemaschine.

Pile-work, piling, s., engl., Pfahlwerk, Palissade.

Pillier, m., franz., engl. pillar (s. d.), ital. piliere, lat. pilare, pillarius, pillowon, pillus, pilorus (s. auch Pilarius), pilia, f., pilerium, Pfleiler; p. butant oder boutant, Strebepfeiler; p. cruciforme, Pfleiler mit kreuzförmigem Grundriss; p. fasciculé, Bündelpfeiler; p. cantonné, der fantomire Schaft mit Rundstäben an den Ecken; p. adjoint, der Nebenpfleiler, der an einen größeren angefügte Pfleiler; piliers pl. d'un port, die Orgelpfeifen an einem Haseneingang; p. de justice, f. Pillory.

Piling, s., engl., 1. Pfahlwerk. — 2. Getriebarbeit. — 3. Pfadirung. **Piling-rail**, Bindriegel.

Pillar, s., engl., 1. altengl. piler, pyller, Pfleiler, Arkadenpfeiler; compound p., Bündelpfeiler; single p., einfacher, aus nur einem Schaft bestehender Pfleiler; small p., Stangenstütze, Dienst; p. with recesses, in rechtwinkligen Ecken gegliederter Pfleiler. — 2. f. Pilar.

Pille, f. (Mühlensb.), f. v. w. Bille 2.

Pillary, s., engl., franz. pilori, pilier de justice, lat. pillaoricum, pilaricum, pellorium, Pranger, Schandpfahl, Staupfahl, Drillhähnchen z., f. d. Art. Pranger.

Pilloved, adj., engl., polsterförmig, f. d. Art. Echinus, Osied, Pfüßl, Polster x.

Pilon, m., franz., engl. pilon, Stampfer, Mörserkeule; p. de moulin, Stampfe einer Del- oder andern Stampfmühle. — 2. (Bergb.) Trockenbohrer, Lehmbohrer, um ein Sprengloch mit Lehm auszutrocknen.

Pilone, m., ital., starfer Pfleiler, bef. p. de rinforzo, Strebepleiler, p. diecupola etc.

pilonner le terrain, franz., Erde feststampfen.

Pilotage, Pilotierung, f., frz. pilotage, m., engl. piling, paling, 1. die Pfahldisloquing. — 2. Pilotritter Rost, f. v. w. Pfahlrost (s. d. u. d. Art. Grundbau). — 3. Die Steuer-mannskunst. — 4. Pfahlsbauten.

Pilote, f., frz. pilot, pilot, m., ital. piloto, armirter eichener Grundpfahl, Rötpfahl; s. d. Art. Grundbau.

piloter, v. tr., frz., pilotieren, 1. auspfählen, beholzen, bepfählen, mit Pfählen versehen. — 2. Lotzen.

Pimelith, m. (Min.), Silikat von Nickeloxydul, Thorerde und Tafelnde; erscheint derb, fettig, erdig, zerreiblich, knollig, hat apfelgrüne Farbe.

Pimstein, m., s. d. Art. Bimsstein.

Pin, m., franz., f. pinus.

Pin, s., engl., 1. Stift, Bolzen; p. with screw-head, Schraubensößen; wood-p., Holznagel, Döbel. — 2. Spurzapfen; p. with an eye, Augelpfanne; p. of an hinge, Bandschlit; f. Bd. VI. a.; pin-and-socket-hinge, Zapfen und Pfanne; f. Band VI.

Pinakel, n., frz. pinacle, m., engl. pinnacle, altengl. pynnakil, penecle, althochd. pinâkel, lat. pinnaculum, pignaculum, pingaculum, ital. pinacolo, comignolo, eigentlich kleine Zinne, daher Ziergiebel, Spitzsäule, Fiale (s. d.), doch meist von undurchbrochenen Helmen über Baldachinen etc. gebraucht, bei. in spätromanischer Zeit, daher Manche den Namen davon ableiten, daß diese Fialen statt der Kreuzblume einen Pinienzapfen trugen, statt von pinna; p. en application, Halbsiale, an eine Mauer angesetzt.

Pinakothek, f., πινακοθήκη, f. Bildergallerie. Ursprünglich hieß jo bei den Römern das Atrium, wenn es mit Gefäßen, Gemälden etc. dekoriert war.

Pinang, Pinan, m. (Bot.), f. v. w. Arekapalme 2.

Pinasse, f. (Schiffb.), frz. pinasse, pinache, péniche, engl. pinnace, s. d. Art. Boot 5.

Pinaster, f., lat. (Bot.), gemeine Kiefer.

Pine, f., lat., 1. Dachboden, Speicher. 2. Pfrieme, Ahle.

Pinçant, m., franz., Brechisen.

Pince, f., frz., 1. Brechstange. — 2. Zange; p. à vis, Ziellösen; pincette, f., kleine Zange, z. B. die Federzange, das Klüppchen, die Scharnierzange etc.

Pineau, m., frz., lat. pincellum, n., f. Pinsel.

Pinears, pl., engl., 1. Zange. — 2. Scherenhaken der Kunstramme.

Pinchbeck, s., engl., Tombak, Prinzipiell.

Pine, s., engl., f. Pinus.

Pine-cone-moulding, s., engl. (Formul.), ähnlisch dem fir-apple (s. d.), aber die Frucht ist mehr langgezogen.

Pinge, Blüte, Blüte, f. (Bergb.), Vertiefung des Erd-bodens, entstanden durch eingesunkene Berggebäude.

Pinheiro branco, m., portug., f. Araukarie.

pinholz, n., f. v. w. Faulbaum (s. d.).

Pinie, f., frz. pin m. pignon, pin piñer, engl. pine of Italy (Pinus pinea L.), piñole, pinienkiefer, ein 12—15 m. hoher Baum aus der Fam. der Nadelhölzer (Bapfenfrüchtler, Coniferae), unserer Kiefern nahe verwandt, der einen unten astlosen Stamm besitzt, welcher sich oben in eine schirmartige Krone ausbreitet. Er ist am Mittelmeer, bef. in Italien, heimisch u. sein Holz wird als Bau- u. Nutzhölzer verwendet. Seine

unzähligen kleinen Früchte, frz. pignons, werden gegeben. Die P. war bei den Griechen dem Bauchus geweiht, daher dient der Pinienzapfen, frz. pigne, m., als Bekrönung des Thyrusstabes; in der christlichen Kunst bedeuten vier silberne und ein goldener Pinienzapfen Christus und die vier Evangelisten; die Pinienzapfen an den Osterkerzen werden auf die fünf Wunden Christi gedenkt; s. Fig. 2862 sowie d. Art. Arabesken.

Pinion, s., engl. Getriebe, Trilling.

Pinit, m. (Miner.), Silikat von Eisenoxydul, Thonerde u. Kalkerde, hat glatte, oft eingewachsene Kristalle, unebenen, kleinkörnigen Bruch, schwachen Zettglanz, ist gelblich-grau, bräunlich, äußerlich öfter durch Eisenrothe roth gesärbt, riegt faum den Kalkspat, riecht angehaucht nach Thon.

Pinksalt, n., Bleichchlorid, Chlorumatum, n. (Chem.), engl. pink-salt, wird dargestellt, indem man 2 Th. Zinnsalz in Wasser löst u. so lange Chlorgas durch diese Lösung leitet, bis alles Zinnchlorür in Chlorid verwandelt ist; die erhaltene Flüssigkeit giebt man zu einer heißen Lösung von 1 Th. Salmiat in 2 Th. Wasser; der sich ausscheidende weiße Krystallinische Niederschlag heißt P. u. dient wie die Zinnlösung hauptsächlich in der Zeugdruckerei als Beizmittel.

Pin-lock, s., engl. (Schloß), Dornschloß, Schloß mit Rohrschlüssel.

Pinua, f. lat. 1. Feder und alles dieser ähnlich Geformte, z. B. Schaufel, bef. am Wasserradu. Ruder, Orgelstaste. — 2. Binne, f. d. Art. Binne u. Burg; pinnae, pl., für Giebel und Glockenturm; pinnatus, adj., gezimmet.

Pinnacle, s., engl. f. Pinacel.

Pinne, f., im allgemeinen jedes scharse, schwache und breite, aber spitz zulaufende, federsahnartige Ende, bef. 1. (Schiffb.) breiter, bretartiger Zapfen, Scherzapfen, daher zusammenpinnen s. v. w. aneinander scheren; Rüdenpinne, f. v. w. Handgriff des Steuerns. — 2. (Feldm.) Spize, ca. 30 cm. lange eiserne Stäbchen, nach denen gezählt wird, wie vielmehr man die Machtettsortfehlt. — 3. (Machinenw.) der obere schwache Theil eines Krähnes. — 4. f. v. w. Finne (s. d.). — 5. f. unter Pinnplatte.

Pinnensäge, f. (Tischl.), seine Säge, womit die Zapfen, Pinnen, geschält werden.

Pino od. **Mañin**, m. (Bot.); so nennt man in Chile den Podocarpus nubigenus, Pinus chilina u. Saxogothaea conspicua, Nadelholzbäume mit hübschem Nutzhölz.

Pinnplanke, **Dannuplanke**, f. (Deichb.), so heißen Planke zu schneller Herstellung eines Nothdammes auf der Deichkappe, wenn das Wasser die Deichkappe zu übersteigen droht; eine solche Pinne oder Ausküstung, Aufdeichung, besteht nämlich aus zwei Brettwänden, zwischen denen Lehmb. Mist re. eingestampft wird.

Pinnule, f., franz. (Feldm.), das Diptter.

Pinsel od. **Beutel**, m., franz. pinceau, m., engl. pencil. Dieselben sind je nach ihrem Gebrauch sehr verschieden. Die Maurer haben Almepinsel, Faustpinsel, Handpinsel, Quastpinsel re., s. d. betr. Art.; die Stubenmaler brauchen sehr manchfach gestaltete, runde, breite, schmale, lang- u. kurzhäufige, welche nach ihrer Verwendung oder auch nach den dazu verwendeten Hären benannt sind. So hat man Dachpinsel, Schweinspinsel re. Zur Imitation (s. d.) der Hölzer sowie zur Vergoldung werden verschiedenartige P. gebraucht. Breite P. oder Stockpinselschwänze werden bef. angewendet zum Anstreichen großer Flächen re.

Pinte, f., frz. pinte, f., lat. pinta, pinthara, Flüssigkeitsmäß in Frankreich, England, Böhmen re.; in England = $\frac{1}{512}$ Imperialquarter = 0,5588 l.; in Frankreich = 48 Par. Kubikzoll = 0,652 l.; in Böhmen = $\frac{1}{52}$ Eimer = 1,909 l.; s. d. Art. Maß.

Pintger, m., alt. rheinl. Flüssigkeitsmäß = 19 Par. Abz.

Pin-tong, s., engl., f. Schiebzange, Bandzange und Fig. 423.

Pinus, f., lat., frz. pin, m., engl. pine, ist der botanische Gattungsname einer Anzahl einheimischer und auslän-

discher Nadelholzbäume: p. vulgaris (p. Abies L., p. *Picea Du Roy*, *Abies excelsa* D. C.), frz. pin vulgaire, sapin rouge, engl. red-deal-tree, common pine, Fichte, Schwarztanne od. Rothanne, f. Fichte; p. alba Soland, Grautanne, weiße kanadische Tanne, Nadelholzbaum Nordamerika's, liefert gutes Nutzhölz; p. americana Gärtn., p. ruba Lamb., amerikan. Fichte, Rothanne Amerika's, Nadelholzbaum in Kanada, liefert schönes Nutzhölz, das ausgezeichnet sein u. schwer ist; p. sylvestris, Kiefer; p. pinaster, gemeine Kiefer; p. mitus Michaux, *pinus ponderosa* Dougl., engl. yellow pine, gelbe Kiefer, amerikanische Kiefer, über diese wie über montana, strobus, nigra etc. s. d. Art. Kiefer; p. australis Michx., p. palustris Act., Sumpfkiefer, Pechkiefer (j. d.); p. austriaca Tratt., p. nigra Lk., p. maritima Koch., franz. pin maritime, Schwarzkiefer, in Österreich und Ungarn auch Strandkiefer gen., harzreicher Nadelholzbaum Europa's, dessen Holz als Nutzhölz ähnlich wie unsere Kiefer gefäßt ist; p. balsamea L., Balsamitanne (f. Nadelhölzer), in Nordamerika, liefert Nutzhölz und Terebinthina canadensis; canadensis L., frz. pin canadien, engl. little virginian fir, Hemlockstanne (j. d.) oder Schierlingstanne; p. Cedrus oder atlantica L., s. d. Art. Ceder; p. Cembra L., Birkenkiefer, Arbe, Arve, s. d. Art. Ceder 4.; p. Dammara W., Dammara orientalis, indische Dammarakiefer, s. d. Art. Dammarakiefer; p. Deodora Don., Cedrus Deodora, Nadelholzbaum Indiens, wird bis 65 m. hoch und liefert gutes Nutzhölz von außerordentlicher Dauerhaftigkeit; liefert auch gutes Harz; p. Larix, s. d. Art. Lärche; p. pectinata D. C. oder p. *Picea* L., franz. pin de poix, sapin blanc, engl. pitch-pine, white deal-tree, s. d. Art. Weißtanne; p. *Pinea* L., Pinienkiefer, Pinie (j. d.); p. *Pumilio* Hänke, s. d. Art. Zwergkiefer; p. *Strobus* L., s. d. Art. Weihrauchkiefer; p. sylvestris Lour., franz. p. sylvestre, engl. fir, f. Kiefer, Föhre, Kienbaum.

Pinusharz, n., auch burgundisches Harz gen., giebt das burgundische Pech, Kolophonium, besteht aus Pininsäure und Sylvisäure. Erstere, auch Alphaharz genannt, ist in kaltem Alkohol löslich, nicht krystallisirbar; letztere, auch Betaharz gen., krystallisirt aus der heißen weingeistigen Lösung in Taseln.

Pin-way, s. (Zimm.), engl. Hirnseite.

Pioche, f., frz., Karst, Kreuzhaue, Rasenhaue, Lattenhaue re.; s. d. betr. Art.

Piochon, m., franz. Stoßaxt, Bundaxt.

Piombatojo, m., ital., *Piemontese*.

Piombino, ital., 1. Bleistift. — 2. Auch archipenzolo, kleines Bleiloth, daher piombinare, einlothen.

Piombo, m., ital., 1. Blei (s. d.); piomberia, f., Bleiarbeit. — 2. Größeres Bleiloth der Maurer, daher piombarie, einlothen.

Pipa, f., lat. Kelchröhrchen (j. d.).

Pipa, f., span., Pipe, Pippe, f. d. Art. Maß.

Pipe, s., engl., Röhre; f. z. B. d. Art. Brunnenröhre.

Pipe-key, **piped key**, s., engl., Rohrschlüssel, gebohrter Schlüssel.

Pipe-oven, s., engl., franz. appareil m. à tuyaux, Röhren-Winderhitzungsapparat; syphon-p.-o., frz. appareil à tuyaux syphons, Hosenröhren-Winderhitzungsapparat; pip-within-p.-o., frz. appareil à tuyaux concentriques, Ringröhren-Winderhitzungsapparat; spiral-p.-o., frz. appareil à serpentin circulaire, Körbchen-Winderhitzungsapparat; box-foot-oven, frz. appareil à caisses, Fußkästen-Winderhitzungsapparat; pistol-p.-o., frz. appareil à tuyaux à pistolet, Pistolenröhren-Winderhitzungsapparat.

Pipot, m., Honigmäß in Frankreich = $\frac{1}{6}$ Tonne.

piquer, v. tr., franz. 1. (Zimm.) besporen, einstechen beim Behauen (s. d.). — 2. (Steinm.) Aufspitzen, rauhflächen, aufstoßen. — 3. p. un dessin, Durchstechen, behufs des Pausens.

- Piquet**, m., franz., f. d. Art. Pikenpfahl 3.
piqueur, v. tr., franz., 1. abstecken mit Piken. —
 2. Räten festpflöten.
Piquer, m., franz., Werkführer, Atelleraufseher.
Piretum, n., lat., heizbares Zimmer.
Pirgus, n., richtiger *pyrgus*, m., lat., f. Pyrgos.
piriforme, adj., franz., birnenförmig (f. d.).
Piritegium, n., lat., Zenerblech, f. couvre-feu.
Pirl, m., überlaufender Ausdruck für Perrel, Possekel.
Pirrage oder *Pirogue*, f. (Schiffb.), f. d. Art. Kanot.
Piron, m., franz., stechender Zapfen, Spurzapfen.
Pironette, f., frz., Schelle, Scheibe im Perlstab (f. d.).
Pisalis, f., lat., 1. auch Phiezelgaden, heizbares Ge-
 mach, f. Phiezel. — 2. frischisch: Pisiel, f. v. w. Garderobe,
 Kleiderkammer.

Pisaphalt, m., f. d. Art. Bergtheer.

Piscina, f., lat., 1. frz. piscine, Fischteich, Schwimm-
 teich, Wassertrog, f. Bad 4. b.; daher auch Taufstein im
 Baptisterium; p. probatique, ist der Teich Bethesda. —
 2. f. v. w. impluvium. — 3. Vertiefung zum Wasserablauf
 für das gebrauchte Wasser in Kirchen, in den ältesten Zeiten
 (f. auch *sacrum*) oft unter dem Altar angebracht; später
 erhält die P. fast allgemein die Form einer fensterartigen
 Nische, auch *fenestella*, meist in der Südwand neben dem
 Altar, selten in der südlichen Sakristei angebracht und oft
 ziemlich reich architektonisch verziert. Eine Vertiefung aus
 der oft konsoleartig vortretenden Sohle (franz. *euvette*,
 engl. sink) dient zum Abgießen des gebrauchten Wasch-
 wassers, womit der Priester seine Hände, und dessen, wo-
 mit er die heiligen Gefäße gewaschen hat, und ist mit einer




Fig. 2863. Piscinen.




Fig. 2864.

Abzugsröhre, lat. perfusorium, versetzen. Als Surrogat der P. diente wohl auch eine Vertiefung im Plaster südlich vom Altar. Die P. ist wohl zu unterscheiden vom lavatorium od. lavatorium (f. d.), doch kommt sie auch mit demselben vereinigt vor, indem zwei ganz gleiche Nischen mit Euvetten nebeneinander stehen; befindet sich im oberen Theil der P. ein Schrankchen zu Aufbewahrung der Waschgefäße, so heißt sie piscine-crecence, engl. locker, lockyer, f. Fig. 2863; auch diese kommt als Zwillingspiscina mit dem lavatorium vereinigt vor, f. Fig. 2864, f. auch d. Art. baptisterium, Basilika, lavacrum, mare etc. Zu früheren katholischen, jetzt protestantischen Kirchen werden die Piscinen, wenn sie in der Sakristei sich befinden, häufig als Pissoir für den Geistlichen gemäßbraucht. — 4. P. con-
 tecta od. limaria, Schlanumfact bei Wasserleitungen.

Pisseebau, m., frz. oeuvre f. pisée, construction en
 pisé, en terre pisée oder battue, coffre, engl. coffer-
 work, pisé-building, cobwork, ital. maceria, span.
 tapia, lat. massa, macearia, Lehmstapusbau, Kastenwerk,
 Erdwand, Erdbau, d. h. Ausführung von Mauern und
 ganzen Gebäuden aus Erde oder Lehm. Dazu eignen sich
 alle von Steinen gereinigten Erd- und Lehmarten, aus-
 genommen zu magerer Sand und zu fetter Thon. Magere
 Erd- und Lehmarten dürfen nicht zu trocken, fette hingegen
 nicht zu naß bearbeitet werden, da erstere zerbröckeln,

letztere beim Trocknen Risse bekommen. Lehm mit den Zusätzen, wie die Natur sie liefert od. die Kunst her vor bringt, gibt die besten Pisemauerwerke. Die Gründung betreffend, erreicht man bei schlechtem Baugrund oder im Wasser das Fundament, wie bei anderen Mauern, auf Rost, von großen Steinen; bei einem Baugrund aus Lehm, Thon, Stein u. feinem Sand gründet man auf dem gewachsene Boden die Fundamentmauern mit Absätzen auf beiden Seiten, führt sie 40—60 cm. über die Erdoberfläche und lässt sie sich gehörig sezen. Bei Ausführung der Fundamentmauern in Pisée ist es gut, wenn man dieselben zwischen Wangen, von Bruch- u. Ziegelsteinen gemauert, aufführt. — 1. Pflesteinbau. Man stampft die gewählten Erd- od. Lehmarten in kleine Formen, hölzerne Platten, n. führt mit den so erhaltenen Stückchen, Pisesteinen, die Mauer auf; dies erfordert jedoch viel Zeit, auch ist die Verbindung nicht sehr dauerhaft. — 2. Pisée zwischen Lehmsteinwangen, d. h. zwischen zwei dünnen Mauern von Lehmsteinen, hat den Vortheil, daß in den Fugen der Putz besser hält. Die Wangen werden 16 cm. breit von Lehmsteinen je 30 cm. hoch aufgemauert, der Zwischenraum mit Lehm ausgefüllt und gestampft; zu größerer Festigkeit läßt man bei der zweiten Schicht einige Binder in die Lehmmaße hineingehen. — 3. Pisée zwischen Brettformen, zuerst 1791 von Cointeraux angegeben. a) Mauern; zwei starke gehobelte Bohlen, od. besser noch Tafeln, 6 m. lang u. 28—90 cm. hoch, durch starke Querleisten von $1\frac{1}{2}$ zu $1\frac{1}{2}$ m. verstärkt, werden an den Fluchtlinien der Mauer auf die hohe Kante gelegt und dann in der Mitte ihrer Höhe durch Riegel mit Köpfen und Schlitten verbunden, welche, mit passenden Keilen versehen, die beiden Seiten der Form in gleichmäßiger Entfernung, der Mauerstärke entsprechend, halten. Ist diese Form auf dem fertigen Fundament aufgestellt, so wirkt der Arbeiter, frz. piseur, den Lehm hinein, verteilt ihn gleichmäßig und tritt ihn mit nackten Füßen od. schlägt ihn mit einem Lehmshlägel, franz. pison oder pisoir, fest. Wenn die Form voll ist, streicht man sie ab, zieht die Keile aus den Riegeln und diese aus der Form, nimmt die Bohlen ab, stellt sie daneben wieder auf und fährt so fort, bis man die Höhe der Fensterbrüstung erreicht, errichtet darauf die hölzernen Fenstergerüste und führt zwischen kleineren Formen die Zwischenpfeiler der Fenster auf. Vgl. auch d. Art. banche. b) Behutsige Verbindung der Formen für die Scheidewände mit denen der Verfassungsmauern bringe man den Unterriegel der Scheidewandform möglichst nahe an die Umfassungs-
 wand, um in dieser die nächsten Formgerüste so zu stellen, daß der Riegel sie noch trifft; oder man bringt die Umfassungswandform so an, daß sie eine Breitstärke von der Scheidewand entfernt ist, und legt für diese die Form an das Hinterende jener an, wobei dann der Riegel ganz wegfallen kann. c) Giebel pisire man erst nach aufgestelltem Gespärre, weil sie sonst beim Richten leicht beschädigt werden; dann haue man die Pisemasse nach der äußeren Sparrenlinie ab u. lasse die Latten über die Giebelbreite hinauerragen, wobei der Ortsparren dicht an der inneren Seite des Giebels liege. Sind die Giebel breit, so sind sie mit dem Gespärre, besser noch mit dem Kehlgiebel zu verankern. Pisegiebel findet nicht zu empfehlen. d) Feuer-
 mauer, Schornsteine etc. können bis zur Balkenhöhe pisirt, müssen im Dach aber mit gesetzten Lehmsteinen fortgeführt werden. e) Pisirte Gesimse sind sehr dauerhaft, doch dürfen sie weder verzerrt noch stark ausladend sein. Um sie zu konstruieren, setze man die gewöhnlichen Formgerüste so auf, daß sie um die Gesimsbreite hervorspringen, lege eine 2— $2\frac{1}{2}$ m. lange, aus starkem Holz gefertigte Schablone so in die Form ein, daß sie unten genau an die Mauer schließt und mit ihrer rechtwinkligen Seite gerade an die Formbreite zu liegen kommt, und befestige entsprechend gestaltete Kopfsbreiter an die Enden der Formod. zwischen zwei Balken durch vorgesetzte Nägel; nun kann

der Raum mit aller Vorsicht ausgestampft werden, jedoch müssen zur Sicherheit quer über Mauer u. Gesims gelegte Latten mit eingestampft werden. f) Gewölbe zu pissen; kann nicht anders geschehen als auf untergestellten hölzernen Rüstungen; jedoch läßt sich darauf keine feste Möse schlagen. Bei zu überwölbenden Räumen in der Erde lasse man den Raum nach der zu machenden Wölbung ausgraben und mit schmalen Bretern überlegen, worauf die Pisē kommt; nach der Vollendung gräßt man die Erde durch die gelassene Thüröffnung aus. Es können übrigens leichte Hängengewölbe aus Lehm- oder Backsteinen ohne Bedenken zwischen Pisēmauern gespannt werden, wenn diese nicht zu schwach und die Gewölbe mit regelmäßigen Gurtbögen und Widerlagern versehen sind. g) Das Abpuhen von Pisēwänden muß bei guter Witterung vorgenommen werden. Der Putzmörtel besteht aus 2 Th. scharfem Mauersand, 1 Th. Weißkalk und 3 Th. Lehm. Ehe man den Putz anträgt, macht man in die Pisēwand Einschnitte, macht die Wand bunt, damit der Mörtel besser halte, was aber nie völlig erreicht wird; wenn die Formen auf der Innenseite sehr glatt gehobelt werden, ist kaum Putz nötig. — 4. Tapia oder arabische Pisē hat Zwischenlagen von Kalk- und Kieselsteinen, die nach Fig. 2865 an den Außenseiten der Wand mit einander in Verbindung treten. Beim Abnehmen der Formen ist somit der Putz gleich mit fertig, auch eine Art Durchbindung durch den Kalk hergestellt, so daß solche Mauern den Putz nicht verlieren, auch nicht brechen können. Dergl. P. kann durch Frauen u. Kinder hergestellt werden. — P. unter Verwendung von Sodaerständen als Isolierschicht. Das Fundament wird 5 cm. tief mit Sodaschlämm fest ausgegeschlagen; zwischen die Breter bringt man dann zunächst eine 5—8 cm. hohe Schicht Sodaerstand — sonst wie andere Pisē; nach 14 Tagen hart.

Pisolith, m. (Miner.), franz. pierre de poe, engl. peastone, Erbhstein, theils steife, theils erdige Kalkmasse, mit vielen fossilen Resten, zum Theil auch oolithisch; s. d. Art. Lagerung e. b. II.

Pissée, f., franz. (Hütt.), Schladentritt.
Pissite, f., franz. (Min.), Pechstein.




Fig. 2865.
a modernes, b antikes Pisē.

Fig. 2866: A technical drawing showing two types of Pisōir structures. Part 'a' (modern) shows a vertical pipe with a flared base. Part 'b' (antique) shows a vertical pipe with a flared base and a horizontal pipe leading to it.

a modernes, b antikes Pisē.

eloset von Kommerell (Bayerisches Musterregister Bd. I, Nr. 99) Fig. 2867 zu empfehlen für Pisōirs in Privathäusern, Büros usw., indem der für gewöhnlich verschlossene Zustand desselben den üblichen Geruch vom Raum abhält. Im allgemeinen ist dafür zu sorgen, daß Trichter, Rinnen usw. eines Pisōirs aus thunlichst glattem, womöglich für die im Urin enthaltenen Säuren unempfindlichem Material hergestellt werden. Pisōirs für Frauen werden am richtigen so konstruiert, daß man über dem geneigten Fußboden einen Rost von dicht liegenden, nach oben zugeschrähten od. als überstehendes Quadrat profilierten Stäben anbringt.

Pisote, f., franz., hölzerner Ablaufhahn, auch Ablaufröhre.

Pisottiére, f., franz., 1. Springbrunnen mit zu geringer Wasserkräft. — 2. f. Pissoir.

Pistation, f., frz., Verklebung mit Teig, Verfittung.

Pistazitsfels, m. (Miner.), Gemenge von Pistazit (Epidot, s. d.) und Quarz, pistaziengrün, ins Graue, Gelbe oder Braune ziehend. Splitter davon schmelzen vor dem Lötzrohr zu schwarzem Glas. a) Körniger, in dessen Spalten und Drusenräumen ausgebildete Pistazitkristalle liegen. b) Erdiger oder sandiger, auch Seorga genannt, als dessen Beimengung Granit erscheint. c) Dichter, dichte, dunkelgrüne Masse, bisweilen von Pistazitaderen oder Kalkspatschläuchen durchzogen. d) Variolitischer, dunkelgrün, zusammengesetzt aus kugeligen Stücken von verschieder Größen.

Pistillum, n., lat., Glockenkloppel.

Pistillum, n., lat., Mörserfeule.

Pistolenröhrenofen, m., f. unter pipe-oven.

Pistolet, m., franz., ganz kurzer Steinbohrer; f. Anfangsbohrer.

Piston, m., frz., engl. piston, s., Kolben, Pumpenstock, Pumpenstange. **Piston-pump**, engl. die Kolbenpumpe.

Pistrinum, n., pistrina, pistilla, f., lat., Handmühle, Mörser.

Pistris, pistrix, pristris, f., lat., griech. πιστρίς, 1. Seeungeheuer mit Hundskopf od. Schlangenkopf, Schwanenhals, Schlangenleib, Fischschwanz u. Flossen. — 2. Eine Art antike Schiffe.

Pisiback, Wasserback, f. (Schiffb.), s. d. Art. Back 7.

Pit, s., engl., 1. die Grube; p. of examination, locomotive-pit, frz. fosse à visiter, fosse à locomotives, die Beleuchtungsgrube. — 2. Der Schacht.

Pitch, s., engl., 1. Pech, p-stone, Pechstein; p-coal, Pechkohle; s. d. Art. Braunkohle. — 2. Abfall, Neigung; p. of a roof, Dachschräge; s. d. Art. Dach A.; equilateral p., Dachprofil in Form eines gleichseitigen Dreiecks; three quartered pitched-roof, Dach, dessen Sparren = $\frac{3}{4}$ der Gebäudetiefe lang sind. — 3. Theilung, z. B. Bahnteilung an einem Rad. — 4. Erzpfeiler im Bergbau. — 5. Pickhake.

Pitch-blende, pitch-ore, s., engl., Pechblende, Uranpitcherz. **Pitch-chain**, Bandkette, f. Kette.

Pitcher, s., engl., 1. der Krug, Wasserkrug. — 2. Brechstange, Hämme, Hämde, Spaten.

Pitching-piece, s., engl. (Hochb.), Balkenkopf oder Schirholz im Treppenhaus zu Anlehnung, Auflegung der Wangen; auch Podestbalzen.

Pit-coal, s., engl., Steinkohle.

Pit-eye, s., engl., das Füllort.

Pit-furnace, s., engl., Schachtöfen.

Pit-masonry, s., engl., Senkmauer bei dem Schachtabteufen.

Piton, m., franz., 1. p. à anneau, Ringnagel, Ringschraube. 2. Angelring, Pfanne; f. Band VI. c. 1.; piton et pivot (s. d.).

Pitotsche Röhre, f. (Hydr.), frz. tube m. Pitot, engl. Pitot's tube, ein Instrument, mittels dessen man die Geschwindigkeit des Wassers zu bestimmen sucht. Es besteht

(§. Fig. 2868) aus einer am unteren Ende gebogenen Röhre CB, deren Biegung C dem Stromstrich entgegengehalten wird. Die dem Wasser inwohnende Geschwindigkeit äußert sich in der Röhre dadurch, daß der Wasserrstand in ihr höher wird als der Flüssigkeitspiegel. Aus der Differenz AW = h ergibt sich die Geschwindigkeit

$$v = \mu \cdot \sqrt{2g \cdot h}$$

worin μ ein Korrektionskoeffizient ist, der für verschiedene bekannte v erst zu bestimmen ist; g ist = 9,81 für Metermaß. Gegenwärtig wird mehr der Woltmannsche Flügel benutzt; doch ist die

Pitotsche Röhre wesentlich verbessert worden durch Darch (§. Geschwindigkeitsmesser), so daß sie genauere Resultate liefern. [v. Wgr.]




Fig. 2868.

nenart aus Manilla, zu Tauen verarbeitet. — 3. Faser der agave americana, s. Möhans.

Pittah, f. (ind. Baut.), mit Mauern oder Hecken umgebene Stadt oder Vorstadt.

Pinmaccio, m., ital., Federbett, Kissen, Polster; a piumaccio, polsterförmig.

Piuolo, m., ital., Picket.

Pivot, m., franz. und engl., 1. Angelzapfen an dem Läuse eines Thorflügels; §. Angel. — 2. P. du gond, Bandkugel, Gidel, Dorn, s. Band VI. c. 1. z.; p. serew, Zapferzschraube. — 3. Schaft eines Kelches, Leuchters.

Pix, s., engl., f. Pyxis.

plate, f. (Seew.), s. v. w. Platte 4.

Plabord, m., frz., f. Plat-bord.

Placage, m., frz., 1. s. v. w. Lehni- u. Kleberarbeit. — 2. s. v. w. Fourniere und fournierte Arbeit. — 3. s. v. w. Plackarbeit (s. d.).

Placard, m., franz., 1. Bekleidung an oder Aussatz über einer Thüre. — 2. Wandchronat.

placare, v. tr., lat., abputzen, mit Mörtel bewerfen; placatura, Mörtelwurf, Puß.

Place, f., frz., Platz; p. à herbes, Bleiche; p. verte, s. v. w. green-square; p. du marché, Marktplatz; p. d'armes, 1. engl. place of arms, alarm-p., Waffenplatz, Sammelplatz, Paradeplatz. — 2. Besser p. de la guerre, p. forte, Festung; p. du moment, provisoriische Festung; p. basse, niedriger Wall vor den Bastionsfacen, zu Beschaffung des Ravelingrabens.



Placea, f., lat., 1. Platz. — 2. Fester Platz, Festung. — 3. Begräbnisplatz. — 4. franz. plache, f., Gildenhaus.

Placeatio, f., lat., Stellung eines Gebäudes.

Place-brick, s., engl. (Ziegel.), Weichbrand.

Placement, emplacement, m., franz., Geschützemplacements sind gedekte Aussetzungen für ein od. auch zwei Geschütze; sie sind entweder bis zu 0,9 m. in den Erd-

boden versenkt od. horizontal, d. h. das Geschütz steht auf dem Terrain oder auch überhöht. Eine 1,7 m. hohe Brustwehr umgibt glaissförmig den 4 m. breiten und

Fig. 2867.
Verschlossenes Pistolet (Untersatzloset) von Kommerell.

6 m. langen Aussstellungsräum, nach rückwärts ist eventuell eine steigende oder fallende Rampe angelegt. Zur besseren Deckung der Mannschaften werden manchmal zu beiden Seiten des Aussstellungsräumes 0,5 m. tiefe Ladegräben angelegt u. in diesen wieder, im Revers der Brustwehr eingelassen, die Munitionsbehältnisse angebracht.

Plaet, frz., Sessel, Schenkel, Tabouret.

Plath, so hießen früher schwefelhaltige unedle Metalle.

Plache, f., lat., placida; dünne Metallplatte.

Plackarbeit, plackage, f., Plackwerk, n., franz. placage, engl. rammed earth-work, tapia, Verkleidung der Böschung mit festgeschlagenem Lehmb- oder Thonboden, oder mit Gartenerde, in welche Wurzeln eingelegt werden; s. d. Art. Festungsbau A. 1.

plakken, tr. 3. 1. Brennösen, Kohlenmeiler sc. mit Lehmb bewerfen. — 2. Mit dem Plakett, einem Holzschnügel, feuchte Erde schlagen; s. Plackarbeit.

Plakoden, m. (Erdarb.), s. v. w. Deckoden.

Plafond, m., frz. plafond, m., engl. plafond, ceiling, ital. soffito, eigentlich jede slache Decke, jedoch bei einer Decke, welche in Malerei od. Stuck verziert ist. Man hätte sich, nicht zu schwerfällige Verzierungen anzubringen. Breite Randumsäumungen lassen das Zimmer höher und kleiner erscheinen als es ist; große Mittelstücke machen es scheinbar niedriger. Der P. seines dunkler als die Wände; mehr s. im Art. Decke. — P. de pierre, Spiegelgewölbe; p. à caissons, Kassettedecke; p. enfoncé, s. d. Art. Balkendecke und Decke; p. planchéié, s. d. Art. Brettedecke und Decke; p. de plâtre, Stuckdecke.

Plafondbild, n., s. d. Art. Deckenstuck.

Plafondmalerei, f., s. d. Art. Deckenmalerei.

Plafonnage, m., frz., Deckenschalung; p. du toit, innere Dachschalung.

Plaga, f., lat., frz., plague, f., eigentl. Himmelsgegend, daher: 1. p. australis, septentrionalis, südlicher, nördlicher Kreuzarm (s. d.). — 2. Bettvorhang, Netz, vergl. auch d. Art. lectica. — 3. **Plage**, f., franz., auch Küste, Strand.

Plagge, f. (Deichb.), 1. s. v. w. Plachoden. — 2. Mit Heide oder Gras bewachsene Süß Land.

Plaidura, plaga, planatura, f., lat., Bauschelle.

Plain, m., franz., 1. Fond, Hintergrund eines Musters. — 2. Kaltgrube in Gerbereien.

Plain, s., engl., Fläche, Flucht; inclined plain, schiefe Ebene.

plain, adj., frz., bündig, abgeglichen, schlicht, glatt, eben.

Plaine, f., frz., 1. Fläche, Flucht. — 2. s. Heraldik VI.

Plain-pied, m., frz., horizontale od. geneigte Ebene, Lage in demselben Geschöß.

Plaister, plaster, s., engl., 1. *Pug*; coarse p., *Spritzwurf*; p.-work, *Bügarbeit*; to p., *puzen*. — 2. lat. *Plastrum*, gebrannter Gips; p. of Paris, *seingebrannter Gips*; p.-floor, Gips und *Aestrich*.

Plamme, f. (Zieg.), s. d. Art. Fliese 2.

Plan, m., franz. u. engl. *plan*, s. v. w. *Riß*, besonders Grundriß, *horizontalprojektion*; *block-plan*, engl. *Grundriß*, in welchem die einzelnen Theile des Gebäudes nur oberflächlich, ohne Einzeichnung der Details, angegeben sind; p. of site, *Lageplan*.

plan, adj., s. v. w. *eben*.

Plan, m., franz., 1. *Ebene*. — 2. *Grundriß*, *Plan*.

Planea, *plancio*, *planga*, *planqua*, f., Dimin. *plan-ketta*, lat., *platte*, *Tafel*, daher auch *Bret*, *Planke* (s. d.).

Planeche, f., frz., engl. *plank*, lat. *planceo*, m., *plancea*, f. (f. d.), *planta*, spn. *plancha*, 1. *Bret*; p. d'appui, Fensterbret; p. de bâteau, *Planfe*; p. courte, *Bretstift*; p. flacheuse, *Schwartenbret*. — 2 p. de métal, *Metallplatte*, Blechiasel. — 3. p., *planchette*, *Metallplatte*, *Meißel*. — 4. p. de jardin, *Gartenbeet*. — 5. *Mittelbruch*; s. d. Art. Bart 1.

Planechéiaje, m., frz., *Musschalung*.

planchéier, v. tr., frz., aushöhlen, bedienen, ausschälen.

Plancher, m., franz., engl. *plancher*, *planceer*, lat. *planecatum*, *planchearium*, *planchia*, f., 1. *Bretdecke*, *Schaldecke*. — 2. *Bretfußboden*; p. à compartiments, *Friesfußboden*; p. à langquette, *Spindelboden*; p. d'une écluse, *Schleusenboden*. — 3. *Gossite* der *Hängeplatte*. — 4. *Fußboden* und *Decke*, *Boden* zwischen zwei *Geschossen*, daher auch *Geschoß*; p. simple, *deutsche Balkenlage* (f. d. II. A.); faux p., *Zwischengebälf*, s. *Balkenlage*; p. à en-rayure, s. *Balkenlage* II. G.; p. perdu, *Einschub*; p. ourdi, *Einschubdecke* mit *Schweibastrich*; p. tamponné, *Balkendecke* mit Ausmauerung der Fache. — 5. Das lat. *planecatum*, *plancherium* kommt auch vor für *Zimmer im Obergeschoß*; *planchearium*, *planchia* u. *planneta* für *Breitergerüft*, *hölzerne Brücke*.

Plane, f., franz., 1. (Zieg.) *Streichholz*. — 2. *Windplanete* (Bimm., Tischl.), *Schnittmesser*, *Ziehmesser*. — 3. (Drehsl.) *Drehmeißel*, *Schlitzmeißel*, *Schlitzhaken*.

Plane, s., engl., 1. *Ebene*, *Oberfläche*; p. of projection, *Projektionsebene*; p. of site, *Bogenplan*, *Bauebene*; p. of cleavage, *Spaltungsfläche*. — 2. *Hobel*.

plane, adj., engl., *eben*, *flach*.

to **plane**, v. tr., engl., *hobeln*.

Plane-iron, s., engl., *Hobeleisen*.

Planella, f., lat., *Fußbodenplatte*, *Fliese*.

planellare, v. tr., lat., *Fliesen od. Steinfußboden legen*.

Platenherd, *Planherd*, m. (Hüttenw.), franz. *table à toile*, f. *Aufbereitung* 7. und *Wäsche*.

Plâner, n., frz. *moëllon* m. *feuilleté*, *lamineux*, *chissteux*, *marneux*, engl. *ragstone*, *plattenartig*, in Platten, frz. *plaquettes*, *bretzender Bruchstein*, meist *schieferiger Kalkmergel*, f. d. folg. Art. Er darf nur so verlegt werden, daß der Druck ganz od. nahezu normal gegen die Schieferflächen kommt, also in der Mauer so, daß die Schieferflächen liegen, als liegender P., frz. m. *gisant*, im *plânergewölbe*, engl. *ragh-work-vault*, f. *Gewölbe*, so, daß die Schieferflächen central stehen, als hängende P., *Wölbplaner*, frz. m. *en coupe*, engl. *vaulting* r. Widrigensfalls heißt der P. *hochfantiq*, gegen das Lager verlegt, frz. m. *en délit*.

Plânerkalk, m. (Miner.), *fester weißthoniger Kalkstein* (unreine Kreide), der an vielen Stellen im sächsischen *Quaderfandstein* liegt. Die Berge des P. erscheinen ruinenförmig in senkrechten, schieferrig durchspaltenen Wänden. Er verwittert leicht, ist aber brauchbar zum Wölbzen; s. d. Art. *kalkige Gesteine* e., *Lagerung* d.

Plânermergel, m. (Miner.), s. d. Art. *kalkige Gesteine* 1.

Plane-stock, s., engl., (Werkz.) *Hobelkasten*.

Plane-tree, s., engl., (Bot.) *Platane*.

Planeuse, f., franz. (Werkz.), *Hobelmaschine*.

Planhammer, m., s. v. w. *Glänzhammer*.

Planhaus, n. (Hütt.), beim Eisenhmelzwerk das Gebäude, worin der Schmelzofen steht.

Planhobelmaschine, f., s. d. Art. *Hobelmaschine*.

Planie, f. (Zeichn., Erdarb.), s. *Planum*.

Planimeter, m., Instrument, um die Berechnung des Flächeninhalts irgend welcher in der Ebene gezeichneten Figuren, wie sie z. B. aus den durch Feldmessungen erhaltenen Plänen vorkommen, zu erleichtern, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Die P., deren man viele hat, sind ziemlich kompliziert. Näheres z. B. in: *Bauernfeind*, „Die Planimeter von Ernst, Wetli u. Hanjen“ (München 1853), und in: *Amsler*, „Mechanische Bestimmung der Flächeninhalte u.“ (Schaffhausen 1856).

Plantimetrie, f., der Theil der Elementargeometrie, welcher sich mit der Ausmessung u. der ebenen Figuren beschäftigt; s. d. Art. Geometrie.

Planing, s., engl., 1. das *Britschen* der Bleche. — 2. *Das Hobeln*.

planiren, trf. B., 1. franz. *aplanir*, *égaler*, *égaliser*, engl. to plain, to even (Metallarb.), s. v. w. glätten, flächen. — 2. frz. auch *niveler*, engl. to level, to lay flat, Erdoden u. durch Beseitigung der abwechselnden Erhöhungen und Vertiefungen eben machen; f. d. Art. *Bauanschlag* A. 3. u. *Erdarbeiten*. Man hat auch *Planirmaschinen*, meist fabrbare schwere Walzen. — Für Pflastierung muß man erst den Boden planiren, franz. faire la terrasse, engl. to pave and level the form, dann das Sandbett, frz. niveler l'aire, engl. to level the bed, f. d. Art. *Pflaster*.

Planirhammer, m. (Werkz.), s. *Abschlichthammer*.

Planirschaufl, f., *Skarpirschaufl*, f., *Skarpirspateu*, m. (Erdarb.), franz. *louchet*, m., *pelle* f. *tranchante*, engl. *trenching-shovel*, starke scharfe eiserne Schaufel zum Planiren.

Planirung, f., 1. (Pflast., Erdarb.) frz. *régalage*, réglement, dressement m. du sol, engl. levelling, planishing the soil, Abgleichung des Bodens. — 2. (Eisenb.) frz. dressement, régagement de la plateforme, engl. grading, finishing earth-works, Herstellung des Planum.

Plank-bottom, s., engl. (Bimm.), *Bohlenbelag*.

Planke, f., franz. *planche*, f., engl. *plank*. 1. *Starkes Bret*; s. d. Art. *Bohle*, *Bret*, *Pfoste* u. — 2. (Schiffb.) *Schiffspanke*, frz. *planche de bateau*, *de bordage*, engl. board, besonders unterscheidet man: *Bodenplante*, franz. *vaigres du fond*, engl. *planks of bottom*; *Hauptplanken*, frz. *bordage*, engl. *outsideplanks*, die P. n. an der Außenseite; *Deckplanken*, franz. *bordage du pont*, engl. *deck-planks*. — 3. *Nichtiger Plankenzau* genannt, frz. *cloison de planches*, lat. *plancatio*, zu Befriedigung eines Gartens, eines Hofs u. dienende Wand aus starkem Bret od. Bohle. — 4. f. v. w. ein halbes Nösel; s. *Mäß.*

Plankengang, m., franz. *virure* de *bordages*, engl. *strake*, *streak* (Schiffb.), s. d. Art. *Gang* 3.

Plankengebäude, n., s. d. Art. *Holzbau*.

Plankentrog, m. (Hütt.), s. d. Art. *Kochstott*.

Planking, s., engl., 1. *der Brückenbelag*. — 2. *Verkleidung* der Minengänge.

Plank-log, s., engl. (Bimm.), *der Sägebloc*, *Breifloß*.

Plank-nail, s., engl. (Bimm.), *der Bretnagel*.

plankonkar, adj., f. *konkav*; *plankover*, f. *konvex* 5.

plank-ways, adv., vor längs (gefalten, getrennt).

Planoir, m., frz. (Gew.), ovaler Treibpünzen.

Planometer, m., f. *Richtplatte*.

Planrelief, n. (Skulpt.), f. *Basrelief*.

Plansche, f. (Gieß.), *Gussform* aus Platten.

Plantage, f., franz. *plantage*, m., s. d. Art. *Pflanzung*.

Plantagenet-vaulting, s., engl., frz. *voûte Plantagenet*, *Spitzbogenkuppel*.

plante, f., frz., 1. *Pflanze*. — 2. f. *Armsleuchter* 2. a.

planter, v. tr., frz., engl. to plant, lat. *plantare*, an-

legen, aufstecken, anpflanzen, errichten; p. un poteau, einen Pfosten stellen; p. une maison, ein Haus gründen.

Planum, n., 1. Ebene. Wenn man Gegenstände, die keine gerade Ebene bilden, nicht nach ihren Krümmungen, sondern nach ihrer Projektion auf einer geraden Ebene misst, nennt man sie in *plano* gemeissen. — 2. Im Eisenbahn- u. Straßenbau heißt *P.*: a) der angefaupte Terrainstreifen. Die Breite bestimmt sich durch Kronbreite und Böschungsanlage; jene ist stets aus zwei Gleisen zu berechnen. b) *P.* od. *Planie*, frz. *plate-forme*, engl. *surface of the formation*, die Bahnoberfläche unter dem Bettungsmaterial. — 3. *P.*, franz. *aire de pavé*, engl. *form, bed, soil*, s. *Plaster*. — 4. *planum, lat.*, kommt auch vor für *area* wie für *atrium*.

Planure, f., frz., Hobelspäne.

Planzeichnun, s. d. Art. *Feldzeichnung*.

Plaque, f., frz., 1. Platte, Metallsplatte, bes. wenn sie mit Schmelzmalerei versehen ist. — 2. p. de blindage, Panzerplatte. — 3. Armleuchter (s. d. u. *Bläser*). — 4. p. en bois, Fournirblatt. — 5. p. de cheminée, Vorherdplatte am Kamin; p. de feu oder contre-coeur, Rüdenplatte des Kamins. — 6. p. laminée, Walzblech; p. martelée, Hammerblech; die neue Plaque-vitro-metallique von C. Paris in Père bei Paris, überglastes Metallblech zu Geschirren und Haushaltsgeräten aller Art; wird erzeugt, indem man das Metall von allem Oxyd mittels verdünnter Säuren reinigt, dann mit Gummiwasser bestreicht und ein ganz seines Glaspulvers aussiebt, sodann trocknet, das Blech hierauf bis zum Schmelzen des Glaspulvers erhitzt u. zuletzt langsam erkaltet lässt; das Glaspulver ist zusammengepreßt aus 130 Th. Flintglas, 20½ Th. kohlen-saurem Natron und 12 Th. Borax. — 7. p. tournante, plateforme tournante, Drehschreibe. — 8. p. tumulaire, bronziene Grabplatte. — 9. p. de verre, Glastafel.

plaquer, v. tr., franz., belegen, bekleiden, überziehen, fourniren, plattieren; plaque, m., Plattierung, plattire Arbeit; p. français, Verfüllung mit Blattgold.

Plaquette, f., frz., 1. Plänerplatte. — 2. Hängeplatte. to *plash the mortar*, s., engl., Mörtel einführen.

Plaster, s., engl., s. d. Art. *plaster*.

to *plaster*, v. tr., engl., lat. *plastrare, abputzen*.

Plastering, s., engl., das *Abputzen, Putzen* (s. d.).

Plastes, m., lat. Weißbinder, Putzmaurer.

Plasticator, m., lat. Bildner, Modéleur, Plastiker.

Plastik, plastische Kunst, Bildnerkunst, f., franz. *plastique*, f., art plastique, engl. *formative art, plastics*, pl., ist die Kunst, schöne Formen u. Gestalten aus harten u. weichen Massen zu bilden. Mit dem Bauwesen in Beziehung steht besonders: Bildhauerkunst, Skulptur-, Schnitz- u. Bossirkunst *sc.* Auf mancherlei Weise bedeutet man sich von jener dieser Kunst zu Ausschmückung und Verzierung der Gebäude. Die dabei am häufigsten in Anwendung kommenden Werke der *P.* sind: Statuen (s. *Bildsäule*), Reliefs (s. d.), Gruppen (namentlich in Giebelfeldern), Büsten, Medaillons *sc.* Leider wird der sündliche Schnuck an Gebäuden immer seltener, bes. weil Architekt und Bildhauer sich gegenseitig zu wenig Konzeptionen machen; Jeder betrachtet seine Arbeit als Hauptzweck und will der des Andern zu wenig Rechte einräumen. Häufiger noch ist die Ausschmückung mit ornamentalen-plastischen Werken. Über bei aller Grazie u. formellen Schönheit, die sie entwickeln mögen, lässt sich doch solchen Werken eigentlich höhere, d. h. bedeutungsvolle Schönheit nur schwer geben. Neben das Technische der einzelnen Zweige der *P.* s. d. Art. *Modell, Bossen* *sc.*

plastischer Thon, m., s. d. Art. *Thon*.

plastreus, adj., lat., gipsfern, aus Gips.

Plastron, m., frz., Schild mit schneckenförmig umgebogenen Ecken, kommt auch als Gliebezeichnung vor.

Plastrum, n., lat., 1. gebrannter Gips. — 2. Ge-pflasterter Fußboden.

Mothes, Illust. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

plat, adj., frz., flach; niche plate, Blende (s. d.).

Plat, m., frz., Fläche, flache Seite.

Platanenbaum, f., franz. érable, platane, m., engl. plane-tree, a) amerikanische *P.* (*P. occidentalis*), hat schönes weißes u. festes, aber ziemlich leichtes Holz, wie der Ahorn, das eine gute Politur annimmt; b) morgenländische *P.* (*P. orientalis*), von röthlichweißer Farbe mit braunen Adern, ist zäh, fest u. wird zu Schrauben u. anderen seinen Arbeiten verwendet. Beide erreichen bedeutende Stammdicke, 12 bis 15 m. Umfang, das Holz wird aber wenig benutzt, da es sich leicht u. stark wirkt.

Platanenhorn, m., s. *Ahorn* 1.

Plat-bord, m., frz., 1. (Schiffb.), Schandet, Dollbord. — 2. Auch plabord geschrieben, Rüstpfahl; s. Gerüste.

Plate, f., frz., 1. Metallscheibe. — 2. s. v. w. *Platte*.

Plate, s., engl., 1. Platte, bes. metallene, Blech. — 2. Saumchwelle, Platztück, Blattstück. — 3. Eisenbahnschwelle. — 4. Schloßblech. — 5. s. d. Art. *Mähdorf*.

Platea, f., lat., gr. πλατεῖα ὁδός; Platz, breite Straße.

Plateau, m., frz., 1. Wägischale. — 2. Plattform. — 3. Hörplatte. — 4. Holzbendekel.

Plate-band, f., frz., engl. plat-band, 1. Platte von wenig Ausladung, Borte, Streifen des Architravs; s. Band I. 2. Tonisch u. Korinthisch. — 2. Eisene Schiene zu Unterstützung gewölbter Fensterstürze. — 3. platebande voûtee, scheitredrechter Bogen; s. d. Art. *Bogen*. — 4. Thür- u. Fenstersutter. — 5. Blumenbeetstreifen um ein Quartier herum.

Plateé, f., franz., ital. *platea*, l., Gründungsmaße, wo solche nicht bloß unter der Mauer liegen, sondern auf den ganzen vom Gebäude einzunehmenden Raum sich ausdehnen.

Plate-forme, f., franz., engl. *plat-form*, 1. s. v. w. *Plattform*; s. auch *Altan*. — 2. Rostschwelle, Mauerplatte *sc.*, Schwelrost, sabliere *sc.* — 3. Geschützbefestigung. — 4. *Platum*. — 5. Giebthühne. — 6. Brückenbahn.

Plate-glass, s., engl., Spiegelglas.

Platena, **platina**, f., lat., frz. *plataine*, s. v. w. *patena*, *platereskstil*, italienische u. spanische Renaissance im 16. Jahrh.; s. d. Art. *Frührenaissance*.

Plat-fond, m., frz. (Schiffb.), Flachboden, Fach.

Platform-plank, s., engl., Bettungsböhle.

Platfound, s., engl., s. *Plafond*.

Platin, n., *Platina*, f., frz. *platine*, m., engl. *platina*, *platinum* (Metall), gediegenes Platinerz kommt in losen, meist hohen Kristallen oder in rundlichen Massen oder Körnern vor, glänzt metallisch, hat hakigen Bruch u. lichtstahlgraue Farbe; ist vollkommen geschmeidig, biegsam ohne Elastizität, strec- u. hämmbar und wiegt fast 21, lässt sich bis zu kaum sichtbaren Drähten ausziehen, wird von Salpetersäure nicht angegriffen und schwilzt sehr schwer. Das *P.* hat fast stets einen, wenn auch nur geringen Zusatz von Eisen, Titan, Chrom, Trittenium, Rhodium, Palladium, Kupfer, in Begleitung von Gold, Spinel, Zircon *sc.* Man kann das *P.* als Ueberzug auf andere Metalle, frz. *platinage*, engl. *platinating*, benutzen, wie auf Kupfer, Messing, Stahl und auch auf Porzellau. Auf Kupfer geschieht die Platinierung, indem man Platinschwamm, welcher durch Zersetzung des Platinaalsuiks erzeugt worden, mit 5 Th. Quecksilber amalgamiert (durch Reiben in einem Mörser) u. auf das wohl gereinigte Kupfer anträgt. Schwach platinierte kann man Messing u. Stahl, wenn man mit Schwefeläther durch Zusammengießen eine Platinaauslösung bereitet und in dieselbe das wohl gereinigte Messing oder den polierten Stahl eintaucht; s. d. Art. *Doubliren*. Die Platinierung des Porzellans gleicht der Vergoldung derselben.

Platinanstrichmasse, f., und *platinoleum*, n., sind zwei neue zusammengehörige Anstrichmittel von Pfug & Co. in Kitzingen. Die erste soll eine krystallisirende Metallfarbe sein, Unverbrennlichkeit besitzen, Oxydierung des

Metalls, Durchdringen der Feuchtigkeit verhindern und demnach zu Anstrich auf Eisen, Holz, Mauer, Ziegel, Schiefer *ec.*, *bc.* aber auf Fußboden u. auf Cement dienen. Platinoleum heißt sie in einer andern Zubereitung, welche sie zum Anstrich von Gewebe, Papier, Putz *ec.* tauglich macht.

Platine, *Plattine*, *f.* 1. Rohrschiene. — 2. Rohrschiene.

Platine, *f.* *frz.* 1. Rohrschiene. — 2. P. de la platére, Schloßblech; *p. à panaches*, Schloßblech mit Blattwerk; *p. de serrure*, Schlüsselschild; *p. de verrou*, Riegelunterplatte, Streichblech. — 3. P. d'une fiche, Bandlappen, Oesentheil eines Thürbandes. — 4. Ziegel. — 5. Stoßplatte einer Eisenbahnschiene.

Plating, *s.*, engl., frz. *plaqué*, *m.*, die Plattierung.

Platingruppe, *f.* (Metall.). Zu dieser Gruppe rechnet man folgende Metalle, welche sich stets als Begleiter in den Platinerzen finden: Palladium, Rhodium, Osmium, Iridium und Ruthenium.

Platinmohr, *m.*, *Platin-schwarz*, *n.* (*Mal.*), *frz. noir m. de platine*, engl. *platinum-black*, *platinum-mohr*, aus Platin bereitete schwarze Farbe.

Platona, *plathoma*, *platonia*, *f.* lat. Marmorplatte, Marmortafel.

Plat-pays, *m.*, *frz.*, Blachfeld, Flachland.

Plâtras, *m.*, *frz.*, Brocken alten Gipsputzes.

Plâtre, *m.*, *frz.* 1. Gips; *p. aluné*, Keme's Marmorelement; *p. blanc*, râblé, der weiße, von den Kohlen gesonderte Gips; *p. clair*, dünn angemachter Gips; *p. cru*, ungebrannter Gips; *p. cuit*, engl. plaster, gebrannter Gips; *p. éventé*, abgestandener Gips; *p. fin luisant*, Weißtuf, Marmorinoput; *p. gâché*, Gipsbrei; *p. gras*, fetter gutgebrannter Gips; *p. gris*, pas râblé, der graue, mit Kohle verunreinigte Gips; *p. mouillé*, der eröffnete Gips; *p. mouliné*, Gipsmehl; *p. noyé*, der dünne Gipsbrei; *p. de Paris* der (falthaltige) Pariser Gips; *p. serré*, der dicht angemachte Gips. — 2. Die Hälde.

Plâtrerie, *f.*, *frz.*, Gipsarbeit.

Plâtrière, *f.*, *frz.*, Gipsbruch, Gipsbrennerei.

Platsche, *f.*, *i. v. w.* Brütschläuel.

Plätztherbrunnen, *m.*, *s.* Springbrunnen.

Platbank, *f.*, *Platteuhobel*, *m.* (*Tischl.*), franz. rabot plate-bande, engl. side-filler, eine Art Falzhobel, der dazu dient, die Federn der Füllungen abzuplatten; gleichzeitig meist einer kleinen Raubbank, hat aber an einer Seite einen Anschlag von der Breite der Nuthwange, so daß das Eisen auf der Sohle bis an diesen Anschlag reicht. Die einfachen oder Doppelsteifen der P. stehen ziemlich schräg, weil oft quer über die Holzfäsern gehobelt werden muß. Dadurch wird jener Anschlag nötig, damit die P. nicht von ihrer Bahn abweicht.

Plattbogen, *m.*, *j. d.* Art. Stichbogen.

Plattbord, *n.*, *j. d.* Art. Dahlbord.

Plättchen, *n.*, *j. d.* Niemen, schmale Platte; *j. d.* Art. Bändchen, Glied E. 1. b. Das P. am Abhang u. Anlauf heißt auch Saum oder Niemchen, das zwischen zwei Schaffrinnen auch Steg; *j. d.* betr. Art.

Plättchenholben, *m.* (*Gla*), kleiner Löthholben.

Plattdecke, *f.*, nicht durch Felder verzierter Decke (*j. d.*).

Platte, *f.*, *1. (Forml.) frz. carreau*, *m.*, engl. plate, ein starkes, gerades, nach dem Querschnitt eines Prismas gebildetes Glied; *j. d.* Art. Glied E. 1. a. Wenn eine P. wenig ausladet, so heißt sie Band oder Borte (*j. d.*), am Architrav auch Streif; bildet sie den Sockel einer Säule, Statue *ec.*, so heißt sie Plinthus (*j. d.*): fragt sie weit hervor u. ist an der unteren Fläche mit einer Ausbühlung zu Ableitung des Wassers versehen, so heißt sie hängende P.; vgl. d. Art. Abakus, Hängeplatte, Kranzleiste, Gebälk *ec.* — 2. (*Schiffb.*) *j. v. w.* Plette. — 3. *j. v. w.* Floß od. Fähre, flachbodiges Küstenfahrzeug. — 4. (*Wasserb.*) Sandbank, Untiefe, vorpringendes, niedriges Ufer. — 5. *frz.* dalle, engl. slab, lat. lamina, flacher, tafelförmig bearbeiteter Stein; *j. d.* Art. Fußboden, Fliese *ec.* — 6. *frz.* plaque, lame,

engl. plate, die Metalltafel. — 7. *frz.* dessus de table, tabllette, engl. table-board, Tischplatte. — 8. *frz.* cerveau, engl. crown, flacher Theil der Glockenhaube. — 9. franz. plate-bande, engl. rebate, Abplattung an den Füllungen.

Plätte, *f.* 1. (*Schiffb.*) *j. v. w.* Plette. — 2. *f.* *v. w.* Rahmen, Nischholz, Holm, Blattstück.

platted moulding, *s.*, engl. (Forml.), abgeplattetes Simsglied, *z. B.* der ionische Architrav.

Platteisen, *n.* (*Hütt.*, *Schmied.*), *f.* Flacheisen.

Plattel, *Plattl*, *f.* (*Hütt.*), *f.* Gans.

platten, *trf. 3.*, *j. v. w.* aufblatten, *j. d.* Art. Blatt, Holzverband A. I. *ec.*

plätten, *trf. 3.*, *1. frz.* écacher, aplatir, engl. to flatten, *j. Draht*. — 2. *frz.* étirer en barres, engl. to draw-out, *j. Stahl*. — 3. *frz.* carreler, engl. to flag, mit Platten belegen, *j. Fußboden*.

Plattenbeleg, *m.*, *frz.* carrelage, *m.*, *j. Fußboden*.

Plattenfeile, *f.* (Werfz.), Feile von mittelseinem Hieb. plattenförmige Absonderung, *f.* (*Miner.*), *f. d.* Art. Absonderung. Das Gestein erscheint dabei in meist dünne, mitunter jedoch auch bis 60 cm. starke, geradähnliche Stücke geschieden; sind dieselben im Verhältnis zu ihrer Ausdehnung nicht sehr dick, so nennt man sie auch Tafeln. Die p. *A.* mancher plutonischen Gesteine wurde früher irrig für Schichtung angesehen.

Plattenkupfer, *n.* (*Hütt.*), *j. d.* Art. Kupfer.

Plattenmessing, *n.* (*Hütt.*), *j. d.* Art. Messingblech.

Plattenhöfelmashine, *f.* In neuerer Zeit sind viele verschiedene Maschinen zum Schneiden von Metallplatten erfunden worden; wir erwähnen hier nur eine für das Kleingewerbe sehr zweckmäßige Handmaschine zum Schneiden runder Platten. Zwei mit einander parallel laufende, liegende Wellen sind durch gleichgroße Stirnräder mit einander verbündet, werden an einem ihrer Enden mittels einer Kurbel gedreht u. haben jede am andern Ende eine scherenschneidige Scheibe. Die rund zu schneidende Platte wird durch eine Stellschraube in einem nebenstehenden Bock, der je nach dem Durchmesser, den die Platte erhalten soll, näher zu- od. weiter abgerückt werden kann, festgeklemt. Eine Schraube auf der oberen Schneiderwelle dient zu Herstellung der Verstellung zum Schneiden von Platten verschiedener Dicke. Man hat auch größere P.n. die durch Dampfod. andere Kraft getrieben werden, Platten von 15—150 cm. Durchmesser schneiden u. die Kanten von Blechen, wie sie aus dem Walzwerk kommen, glatt schneiden.

Plattenverkleidung, *f.*, franz. tablement, *m.*, engl. dressing or lining-with tables, lat. opus francigenum, ist eine höchst unsolide Manier, Fagaden aufzuschnüren.

Plattform, *f.*, franz. plate-forme, *f.*, engl. platform, 1. *frz.* auch comble plat, engl. flat roof, hoch od. niedrig liegende, ziemlich wägcrete, zum Betreten bestimmte u. daher in der Regel mit Geländern verschiene Dach- oder Terrassenfläche; *j. Altan*, Dach A. I. 7. und Abdachung, Asphalt III., argamasse *ec.* — 2. Giebtibühne.

Plattformplanke, *f.* (*Kriegsb.*), *f.* Batteriediele.

Plathaupt, *Plathoofd*, *n.*, franz. clou *m.* à maugere, engl. scupper-nail (*Schiffb.*), $2\frac{1}{2}$ —3 cm. lange Nägel mit plattem Kopf.

Platholz, *n.* (*Zieg.*), flaches Stück Holz zum Abstreichen der Ziegel in der Form.

Plattine, *f.* 1. (*Mühlenb.*), die Platte am Kopf des Holländers in einer Papiermühle. — 2. An der hinteru Wand eines Kamins angelegte verzierthe eiserne Platte. — 3. Auch Plattengen, *f.* Platinen.

plattiren, *trf. 3.*, 1. franz. plaquer, engl. to plate, einer dünnen Überzug von edlerem Metall auf ein werthloses Metall machen. Am häufigsten wird Kupfer mit Silber plattiert. — 2. *p.* der Ziegel, *j. Färben* F. — 3. *frz.* doubler, Glas *p.*, *j. v. w.* überhängen.

Plattkachel, *f.* (*Töpf.*), *j. d.* Art. Kachel.

Plattlack, *m.* (*Mal.*), 1. gejähmzener Gummitac, der

auf einem Marmorstein plattgeschlagen worden. — 2. Aus Scherwolle des Scharlachtuhs durch Lauge ausgezogene hochrote Lackfarbe.

Plattmeichel, m. (Werkz.), franz. ciseau m. à planer, plane, f., engl. planishing-chisel, auch Schlichtmeichel genannt, Meichel mit gerader, lang zugeführter Schneide.

Plattmeichere, f. (Schiffb.), j. v. w. schräge Blattung.

Plattschiene, f., j. v. w. Flachschiene.

Plattoden, m. (Erdarb.), j. v. w. Deckoden; j. Rajen.

Plattstück, n., frz. lisse, chape, poitrail, engl. plate, coping-plate, j. v. w. Hauptholz, Wardrahmen, Blattstück, Holm, j. d. betr. Art. u. Fachwand.

Plattwerk, n., franz. laminoir, engl. flatting-mills, j. im Art. Walzwert.

Platzange, f. (Werkz.), j. v. w. Flachzange.

Platziegel, m., j. v. w. Biberschwanz, j. d. Art. Dachziegel. — 2. j. v. w. Fliege (j. d.).

Platz, m., 1. frz. u. engl. place, lat. platea. Die öffentlichen Plätze sind ihrer Bestimmung nach sehr verschieden, die Bezeichnung aber ist maßgebend für Größe u. Anordnung; im allgemeinen macht man alle Plätze erhöht, regelmäig, geräumig u. zugfrei. Vor jedem öffentlichen Gebäude, namentlich vor jedem viel vom Publikum benutzten, sollte sich ein P. ausbreiten. Plätze, deren Breite geringer ist als die Höhe der sie umgebenden Gebäude, seien klein aus. Über die Einrichtung von Marktplätzen j. d. Art. Agora, Forum und Markt. Plätze, die von zusammengehörenden Gebäuden eingeschlossen sind, werden zum Hof. Will man einen P. mit Statuen u. besetzen, so darf einerseits der Verkehr auf demselben dadurch nicht verengt werden, anderseits aber muß beobachtet werden, ob nicht etwa der Eindruck der Statue durch die den P. umgebenden Gebäude, die an diesen angebrachten Firmen u. Co. beeinträchtigt wird. — 2. (Her.) Feld eines Schildes.

Plätz, f., eine veraltete Art der Art, mit breitem Rücken.

Plätzhammer, m., Hammer mit platter Bahn zum Glattschlagen des Drabtes.

Platzgewölbe, n., frz. voûte f. à nappes, engl. sur-based spherical vault, Kuppelgewölbe über einem vieredigen Raum. 1. Volles P.: die Diagonaldurchschnittslinie od. Leitkurve des Gewölbes ist ein voller Halbkreis, demnach sind auch die Anlaufsbogen (Schildbogen) Halbkreise. Ein solches Gewölbe heißt in Österreich böhmisches P., vgl. Gewölbe, Kuppel, Kängkuppel, Verdentis u. — 2. Flaches P., mit sichbogenförmigen Leitkurven u. Schildbögen, in Österreich preußisches P., im übrigen Deutichland böhmische Kappe genannt; j. böhmisches Gewölbe.

Platzrecht, n., j. d. Art. Baurecht.

Plastrum, n., lat., 1. Vorbängeschloß. — 2. Vierrädriger Wagen.

Plaute, f., Zingraupen enthaltendes sandiges Gestein.

Plaza, f., span., Plaza; p. de toros, Stiergefechtscirkus; j. d. Art. Amphitheater u. Cirkus; plaza, f., lat., Bauinselle.

Plebania, f., lat., 1. Laternaltar. — 2. Auch plebeium, n., plebatus, m., plebes, f., Kirchspiegel. — 3. Auch pleberium, n., plebalis ecclesia, plebeiana ecclesia, plebes f., Dimin. plebicula, ital. pieve, Pfarrkirche.

Plectrum, plectellum, s., lat., Glockenslüssel.

pleiche, f., j. v. w. Planke.

pleichwand, j. v. w. Bleichwand.

plein, adj., frz. voll, massiv.

Plein m. d'un mur, frz., massiver Mauertheil; pleins p., der bei der Ebbe trocken fallende Strand: p. de terre, terre pleine, Erdauwurf, Hochplateau.

Plein-cintre, m., franz. Rundbogen; p.-e. brisé, stumpfer Spitzbogen; p.-e. à talon, Schnuppenbogen; j. d. Art. Bogen u.

Plein-relief, m., frz., j. v. w. Hautrelief.

Plemp, holländische Tücherichtuie.

Plethora, n., griech. πλεθωρ, griechisches Längenmaß gleich 32½ m.; j. d. Art. Maß.

Plette, f. (Schiffb.), frz. plate, überhaupt plattbodiges Flugschiff, bei 11—12 m. lange Fahrzeug auf der Donau.

Plethsak, n. (Hütt.), j. v. w. Bleitzack (j. d.).

Pli, m., frz., 1. einpringender Winkel. — 2. Falz, pliant, ployant, adj., frz., zusammenklappbar; siège p., Falsthuhl.

Plicht, f., frz. Plicitat, n., Plicht, f. (Schiffb.), 1. j. d. Art. Pflicht. — 2. j. v. w. Vicat.

Plichtanker, m. (Schiffb.), j. Unterk VI. A. 1.

Pliesterlatte, f., frz. latte à plâtrer, engl. plasterlath, dies sind entweder schwache, sehr schmale od. breitere, auf den Grat od. dergl. kanalitie Latten, j. Fig. 2869—72, welche an Stelle der Verbindung beim Deckenputz verwendet werden.







Fig. 2869—2872. Pleisterlatten.

det werden. Über die Pleisterlattenmatten, auch Deckengewebe genannt, von Kahl in Chemnitz, j. Deckenputz.

Plimm, m. (Bergb.), ein weißlicher Eisenstein, welcher beim Anschlagen mit dem Eisen Feuer giebt.

Plinth, f., plinthus, m., Plinte, frz. plinthe, f. u. m., engl. plinth, lat. plinthus, griech. πλίνθος, bei den Griechen quadratischer Ziegel; daher quadratische Fußplatte einer Säule od. Statue; über ihre Menge. j. d. Art. Base u. Glied E. 1. a., Dorisch, Ionisch, Platte u. pl. de mur, Socle: vergl. auch seamillus, lastrum, quadra u.

Plinthium, n., latein., griech. πλίνθιον, vierseitige Sonnenuhrsplatte.

Pliorän, m. (Min.), j. d. Art. Lagerung b.

Ploda, f., lat., 1. Grabplatte. — 2. Bret.

Plomb, m., frz., engl. plumb, lat. plumbeum, ital. piombo, span. plomo, 1. (Metall) Blei (j. d.). — 2. engl. plummet, Bleistoth; p. à niveau, Sezwäge; sp., plombé, lothrecht; j. d. Art. bleirecht. — 3. p. de bûre, Schachteleuse. — 4. p. de vitrail, Fensterblei.

Plombagine, f., frz., lat. u. engl. plumbago, Blei-schweiß, Wasserblei, Graphit.

Plombée, f., frz., engl. plumbing-line, span. plo-mada, jenfrechte Linie, Lothrich, doch auch Bleisenkel.

plomber, v. tr., 1. verbleien. — 2. lothen, ablothen.

Plomberie, f., frz., Bleihütte.

Plomée, f., frz., j. plumée.

plommer, v. tr., frz. (Zieg.), Töpf., m. Bleiasche glasiren.

Plomure, plonuure, f., frz., glasirtes Geschirr. **Plongée**, f., frz., 1. Abhängigkeit, z. B. obere Abdachung der Brustwehr. — 2. Eintauchung.

plonger, frz., 1. v. tr., schäpfen, eintauchen. — 2. v. intr. (Bergb.), einsallen.

plötz, f. (Wertz.), eine Art Brecheisen.

Ploustre, m., altfrz., Vorhängeschloß.

Plumb, s., engl. Blei, j. plomb.

plumb, adj., engl. plummy, bleirecht, lothrecht.

Plumbi vitrum, n., lat. (Bergb.), Bleiglas.

Plumber-bock, s., engl. (Masch.), Zapfenlager, Angewäge.

Plumbery, s., engl. (Hochb.), Bleibedachung.

Plumb-level, s., engl., Sehwäge.

Plumb-line, s., engl., Bleischnur, Lothschnur.

Plumb-rule, s., vgl. Richtscheit, Wägscheit.

Plumée, f., frz., faire une p. heißt beim Behauen der Stein j. v. w. den „Schlag machen“ (j. d.).

Plumpe, f., j. v. w. Pumpe (j. d. u. Brunnen).

Plumpkolben, m., j. d. Art. Brunnen.

Plunger, s., engl., frz. plongeur, m., eigentl. Taucher, daher Plungerkolben, frz. piston-plongeur, m., Mönchskolben; j. d. Art. Bramahkolben.

Plus, Pluse, f., frz. plusée, f. (Schiffb.), zum Kalfatern gebrauchtes Werrig aus alten gezupften Tauen.

plus, lat., mehr; x plus y oder x + y deutet die Addition von x und y an; j. auch d. Art. Positiv.

Pluteus, m., pluteum, pluteamen, n., eig. Brettergerüst, Hürdenwerf, 1. j. v. w. Blendung 2. a. — 2. Fahrbarer Belagerungsthurm. — 3. Rückblatt einer Bettstelle. — 4. Hohe Seite eines Trieliniums. — 5. Brüstung, Geländer. — 6. Regal, Simsret, Etagère. — 7. Leichenbret

Pluto (Myth.), j. d. Art. Hades.

plutonische Bildungen, frz. formations plutoniques (Min.), so nennt man diejenigen Eruptivgesteine, welche im Erdinneren erstarrt sind, z. B. Schenit, Grüstein, Granit etc., während die vulkanischen Gesteine, z. B. Lava, Basalt etc. an der Oberfläche oder nahe derselben sich bildeten oder noch bilden. Die an der Erdoberfläche sich befindenden pl. u. v. sind in der Regel viel älter als die vulkanischen; denn man kann die ersten erst dann beobachten, wenn ihre ursprüngliche Bedeutung zerstört und abgeschwemmt worden ist, während dagegen nur die neuesten vulkanischen Gesteine sichtbar sind und die alten sehr oft wieder zerstört wurden; j. d. Art. Lagerung u. Bausteine I.

Pluviometre, m., frz., Regennässer, j. Niederschläge.

Plyer oder **plier**, s., engl., 1. Wippe einer Zugbrücke. — 2. Bange; flat-pl., Flachzange.

Pneumatik, f., Lehre von der Bewegung elastisch-flüssiger, lufsförmiger Körper; auch Aérodynamik (j. d.).

pneumatisch, adj., aus den Luftradis beziehlich od. mittels des Luftrades beverfestigt; über den sogen. pneumatischen Thür-Zuschlag-Hinderer von C. Kobligk f. d. Art. Thür-Zuschlag-Hinderer.

pneumatische Maschine, f., frz. roue f. pneumatiique, engl. pneumatic wheel, j. d. Art. Ventilation.

Poallier, m., frz., 1. das Mühlseifen, j. Mühle. — 2. Tragbank in der Panstermühle, engl. lightering-wood.

— 3. Im Glockenstuhl das Zapfenlager für den Holm.

Poblatsche, f., j. Boblatzsche.

Pochade, f., frz., Skizze, flüchtiger Entwurf.

Poche, f., frz., 1. Schöpfloßsel; p. à couler, Gießfesse. — 2. P. de mineur, Hängezeug des Markscheiders.

Pocherte, f. (veraltet), Schaugerüst, Schaubühne.

Pocherz, n., Pochgänge, m. pl. (Hütt.), frz. minéral m. pauvre, à bocardier, engl. halvans, halvings, pl. armes Erz, welches, um es zu Gute zu bringen, vor dem Schmelzen geplatzt und dadurch in die Enge gebracht wird.

Pochgefalle, n. (Hütt.), Gefälle am Pochgerinne, worin der Schlitz zum Wälzhedr geführt wird.

Pochgerinne, n., Pochgraben, Pochröhre, f. (Hütt.), Kanal oder Röhre zur Beförderung des Aufschlagwassers nach dem Pochrad, d. h. dem Wasserrad eines Pochwerks (j. d.).

Pochhammer, m. (Hütt.), Hammer zum Kleinschlagen trocken, guter Erze.

Pochherd, m. (Hütt.), j. v. w. Planenherd, j. Waschherd.

Pochhub, m. (Hütt.), die Höhe, bis zu welcher die Pochstempel gehoben werden, je nach der Erzart verschieden.

Pochhohle, f. pl. (Hütt.), während der Arbeit auf den Pochtrog hochantig gestellte Breter.

Pochschießer, m., Pochstampfe, s. (Hütt.), j. v. w. Pochstempel, j. d. Art. Pochwerk.

Pochsöhle, f. (Hütt.), j. Pochwert; wenn sie von Eisen ist, heißt sie Pochsöhle, von Stein Pochwand, von Holz Pochlager.

Pochwand, f. (Hütt.), 1. j. d. Art. Pochhöhle. — 2. j. v. w. Pocher. — 3. Die Wände vom Pochkasten.

Pochwasser, n. (Hütt.), 1. das in dem Pochtrog auf das Erz geleitete Wasser. — 2. Aufschlagwasser eines Pochwerks.

Pochwerk, n., Pochmühle, f., Pochgerinne, n. (Hütt.), frz. bocard, engl. stamp-mill, poolwork, Maschine zum Klärpochen der Erze, um sie leichter schmelzen zu können, von den erdigen Theilen abzusondern und sonst in das Enge zu bringen. Eine Pochwelle, d. h. Daumenwelle (j. d.), hebt die Stampfen, Pochstempel, welche durch ihr Niedergehen in einem Behältnisse, Pochtrog, die Erze klar stoßen. Ein starker, eingegrabener Baum, Pochklotz, bildet des Pochtrögs Unterlage u. trägt mehrere lothrechte Säulen, Pochsäulen, welche das Gerüst der Stempel stützen und zugleich den Pochtrog in zwei bis drei Abtheilungen, Pochkästen, trennen.

Die Pochsöhle (Sohle des Pochtröges) liegt etwas abschüssig auf dem Pochklotz zwischen den Pochsäulen, besteht aus einem Stück Holz mit einem Überzug von geschmiedetem oder gegossenem Eisen, auch wohl von festgestampftem klattem Erz, oder von festem Stein, und hat Vertiefungen da, wo die Pochstempel aussallen. Die Seitenwände des Pochtröges, die Pochwände, zwischen den Pochsäulen bestehen aus Pfosten und werden auf der inneren Seite mitunter mit Eisenblech beklebt. Es arbeiten gewöhnlich 9 Stempel in dem Pochtrog, 3 in jeder Abtheilung, wovon der erste Unterschürer oder Erzstempel, der zweite Pocher oder Mittelstempel und der dritte der Auspochstempel oder Illusträger, Blechstempel, heißt. Alle drei zusammen bilden einen Satz. Die unteren Enden der Stempel werden mit einem 25—50 kg. schweren Eisen, Pochstein, Pochschuh, beschüttet, welches mittels eines daran befindlichen Kiels, Pochkiel, u. eiserner Ringe, Pochringe, befestigt wird. Beim Pochen des Zinnerzes sind die Stempel mit einem harten Stein armirt. Die Hebedaumen der Stempel sind meist verstellbar. Zur Führung der Stempel sind Querholzer, Pochlade, Pochleitung genannt, zwischen die Pochsäulen eingebracht und zwischen diese wieder andere Holzer, Pochriegel, die, zwischen den Pochstempeln hindurchgehend, das Aneinanderstreifen derselben verhindern. Eine besondere Vorrichtung, eine Art Rumpf, Kolle, Pochrolle, dient dazu, das Erz mittels einer an ihrem Boden befindlichen Rinne, Pochrinne, in den Pochtrog zu leiten. Die Rollstange, an dem einen Stempel angebracht, erschüttert fortwährend die Rolle. Das Wasserrad, Pochrad, hat einen Durchmesser von höchstens $4\frac{1}{2}$ m., damit die Drehung der Daumenwelle und das dadurch bewirkte abwechselnde Heben der Stempel nicht zu langsam erfolgt. Das Pochen selbst geschieht entweder trocken, wobei man Pochmühle und Pochkerne erhält, die durch ein Siebwerk gesondert werden; oder es geschieht naß. Dabei wird Wasser durch Pochröhren

in den Trog geleitet, welches dann den Podestholtz, d. h. das nasse, klare Grz, durch das Ausstrageloch abführt, welches durch ein Messingdrahtgitter, das Vorsatzblech, verwahrt ist. Der Schlich wird in den Sumpf geleitet, wo die schweren Theile als Podest zu Boden sinken. Schlich sowohl als Mehl kommen noch in das Waschwerk. Technisch sind die P.e der Blausarbenwerke, Porzellansfabriken, Chamoisfabriken u. konstruiert. Jetzt wendet man als Triebkraft meist Dampf an.

Podenholz oder **Pockholz**, n. (Bot.), engl. pock-wood, s. d. Art. *Dranzenholz*, *Guajalholz*, *Zacarandienholz*. lignum 24.

Podest, m., *Diazoma*, n., *Flöhen*, m., *Prälste*, f. (Hochb.), frz. palier, repos, m., engl. landing-place, foot-place, resting-place, ebener wäglicher Abh. in einer gebrochenen Treppe, gewöhnlich da angebracht, wo die Treppe eine andere Richtung nimmt; s. d. Art. Treppe.

Podeststufe, f. (Hochb.), frz. marche-palier, m., engl. landing-step, letzte Stufe vor einem Podest, deren Auftritt also den Beginn des Podestes bildet.

Podesttreppen, f. (Hochb.), frz. escalier m. en palier, a repos, engl. stairs with landing-places; s. Treppe.

Podium, n., lat. *Dimin*. *Podiolus*, lang fortlaufende Erhöhung, Estrade, Peron, Beischlag, bes. aber 1. s. d. Art. Amphitheater, Circus, columbarium. — 2. Der vorderste Theil der Bühne in Theatern, so weit er vom Vorhang abgeschnitten wird; s. Theater. — 3. s. v. w. Säulenstuhl oder überhaupt Unterbau. — 4. Auch podia, f., fortlaufender Fußtritt des Chorgestühls. — 5. Lettner. — 6. Auch podus, m., hochliegendes Kastell.

Podocarpus, f., lat. (Bot.), f. Nadelbölzer, Coniferae, 1. auf Java, in der höheren Gebirgsregion (1500 bis 2000 m. über dem Meer). Kimerak (P. praeceata) und Rupitri (P. cupressina) haben hohe, säulenförmige Stämme mit weiblicher, birkenähnlicher Krone n. schirmähnlich ausgebreiteter Krone. — 2. Neuholländische (P. nereifolia, P. Totana), liefern gesägte Hölzer. — 3. Der Kalikatea (P. dacryoides), aus Neuseeland, erreicht 60 m. Höhe und bildet ausgedehnte Wälder. — 4. P. nubigena, Nadelbaum Chile's, dessen Nadeln denen unserer Weißtanne ähneln. Sein Holz ist sehr gesägt.

Podometer, m. (Feldm. f.), Schrittzähler (s. d. und Pedometer).

Poële, m., franz., 1. Traghimmel, Leichtentuch. — 2. alfrz. poise, lat. pisolis, deutsch Pfiefel, Ösen.

Poële, f., franz., Pfanne, Blase.

Poëlon, m., frz., Kleisterpott.

Poggendeich, m., frz. (Deichb.), s. v. w. Polderdeich.

Pogginola, f., ital., Balkon auf Konsole oder ausgefragte Treppe.

Pogoue, m., s. d. Art. Maß.

Pogutell, s., engl., Kreuzblume.

Pohholz, n. (Wasserb.), s. v. w. Schlingbalken (s. d.).

Poids, m., frz., Gewicht.

Poignée, f., frz., Handgriff; p. de porte, Thürnopf, Thürring; p. de rabot, Hobelnage.

Poinçon, m., frz., 1. Stempel. — 2. Punzen, Schneidstempel, Spießen, Spitzbohrer, Pfriem u. dgl. — 3. Stuhlsäule, p. suspendu, besser clef pendante, Hängesäule; faux p., obere Hängesäule im doppelten Hängewerk; p. d'une flèche, Helmstange; p. droit, stehende Stuhlsäule; p. rampant, liegende Stuhlsäule. — 4. Rahmenbaumpinne.

Point, m., frz., 1. Punkt. — 2. P. visuel, Augenpunkt, s. Perspektive; p. de vue, Aussichtspunkt; p. d'appui, auch p. d'assaut, Anfallspunkt (s. d.), doch auch Stützpunkt, orgueil. — 3. Stich. — 4. Längenmaß = $\frac{1}{12}$ Linie, s. d. Art. Maß.

Point, s., engl., 1. Punkt; p. of support, Stützpunkt; p. of sight, visual p., Augenpunkt. — 2. Spize. — 3. Kompaßstrich. — 4. Griffel, Grabstichel, Bossireisen. —

5. Herabhängendes Ende eines Spruchbandes. — 6. (Her.) Platz des Schides.

to point, v. tr., engl., aussagen, verbandeln.

Pointage, m., frz., Bestech.

Pointal, m., frz., Balkenstütze, lotrechte Steife.

Pointal, s., engl., 1. f. v. w. Kingpost. — 2. Auch poynell, Steinfußboden in Rautenmuster.

Point-bolt, s., engl., Spitzbolzen.

Pointe, f., franz., 1. Nase, s. d. Art. Maßwerk. — 2. Langer schlanker Nagel. — 3. Spize; p. de diamant, Diamantverzierung. — 4. Bohrloch, Bohrschnide, Spitzbohrer. — 5. Thurmuspize. — 6. (Steinmeß) Zweispitze, Zweihepe; p. et tranche, Spitzstädte. — 7. Zwecke, Zwits-nagel. — 8. P. de pavé, Pfosterrücken.

pointed, adj., engl., spitz, gespist; p. style, Spitzbogenstil; first p., frühgotisch; middle p., ausgebildet gotisch; third p., spätgotisch; s. d. Art. English-gothisch; p. arch., Spitzbogen, s. d. Art. Bogen; p. arched, j. d. Art. arched.

Pointer, s., engl. (Schloss), Außenschlager.

pointer, v. tr., frz. (Beichn.), aufreihen, in natürlicher Größe anstrengen.

Pointerolle, f., frz. (Werkt.), Bergeisen, Sprengeisen.

Pointing, s., engl., die Ausfugung, Verbandelung; rough p., Auszweizung; hick-joint p., Ausfugung mit zum Theil altem, abgeknetem Mörtel.

pointu, adj., frz., zugespist, s. d. Art. arc.

Poirier, m., frz. (Bot.), Birnbaum.

Poisson, m. (Mech.), Flüssigkeitsmaß in Frankreich; hält 6 Kubitzoll = $\frac{1}{4}$ Schoppen.

Poitail, m., frz. (Zinn.), Rahmstück, Träger, Plattsstück; p. de porte, die fenêtre, Drüschemel, s. Balzen 4. II. D. c. und Balzensturz.

Poitrine, f., d'entlume (Schmied), Ambossfeiler; p. de fourneau, Ösenbrust.

Poiix, f., frz., Pech; p. de terre, Erdpech; p. résine, Baumharz, Holzpech; p. élastique, Kautschuk; p. minérale, Bergpech; p. sèche, Glaspech.

Pokal, m., franz. bocal, engl. cup, pocul-lary, lat. poculum, populum, n.; Kelch, d. h. Becher auf hohem Schaft, mit Deckel; s. baucalis, bocciale, Becher, Kelch.

Pöke, f. (Werkt.), s. v. w. Piste (s. d.); doch nennen die Steinmeister auch die Fläche (s. d.) mit querstehender Schneide jo.

Pokermühle, f. (Mühlb.), s. Bodmühle.

Poker, s., engl., Schrämspieß, Schürreißen.

Pökile, f., griech. ποκίλη στοά, die bunte Halle, mit Gemälden geschmückte Lesche (s. d.).

Pol, m., franz. pôle, m., engl. pole, 1. die P.e eines Kugelfreises sind die beiden Punkte, in welchen der im Mittelpunkt desselben auf seiner Ebene errichtete Perpen-dikul die Kugel trifft. Alle Kugelkreise, deren Ebenen parallel laufen, haben dieselben P.e. — Auf der Erd- u. Himmelssphäre versteht man speziell unter den P.e den diejenigen, welche zu den Breitenkreisen gehören, die Endpunkte der Erd-, resp. der Himmelsachse. — 2. s. d. Art. Polare. — 3. frz. origine, engl. origin, s. v. w. Anfangspunkt, s. d. Art. Polarkoordinaten. — 4. In der Physik heißen P.e diejenigen Punkte oder Seiten eines Körpers, welche einen qualitativen Gegensatz zeigen, so beim Magneten, bei der galvanischen Kette re.

Polare, f., frz. polaire, f., engl. polar (Geom.), die P.e eines Punktes in Bezug auf einen Kegelschnitt ist die gerade Linie, welche die Berührungspunkte der beiden von jenem Punkt möglichen Tangenten an den Kegelschnitt verbindet. Umgekehrt heißt jener Punkt der Pol dieser geraden Linie. — Doch ist auch dann, wenn der Pol im Innern des Kegelschnitts liegt und infolge dessen von ihm aus keine reellen Tangenten möglich sind, die P. reell; liegt aber außerhalb des Kegelschnittes und schneidet diejenen nicht.

Polarkoordinaten, f. pl., frz. coordonnées p. pl. polaires (Geom.). Neben den Parallelkoordinaten (s. Voor-

dinaten) werden zur Bestimmung eines Punktes M in der Ebene (s. Fig. 2873) besonders noch die P. verwendet. M wird vollständig bestimmt durch seine Entfernung r von einem festen Punkt, dem Pol O, u. durch den Winkel φ , welchen OM mit einer festen, durch O gehenden geraden Linie, der Achse OX, einschließt. Dieser Winkel φ heißt die Anomalie und die Länge OM = r der Radiusvektor, s. d. Art. Fahrstrahl. Wenn zwischen beiden Bestimmungsstücken eine Gleichung besteht, so daß sich für jedes φ ein oder mehrere Werthe von r ergeben, so erhält man eine stetige Reihe von Punkten, eine Kurve. In vielen Fällen, besonders bei Untersuchung der Spiralen, haben die P. bedeutenden Vortheil vor den Parallelkoordinaten. Zur Bestimmung eines Punktes im Raum hat man verschiedene, dem Parallelkoordinatensystem analoge Systeme, von denen folgendes das gebräuchlichste ist: Gegeben ist eine feste Ebene, die Fundamentelebene XOY (Fig. 2874), eine in derselben liegende feste gerade Linie OX, die Achse, und ein in dieser liegender Punkt O, der Pol. Ein Punkt M im Raum wird bestimmt durch seine Entfernung r vom Pol O, durch den Winkel φ , welchen die




Fig. 2873.




Fig. 2874.

Projektion OP des Radiusvektors auf der XY-Ebene mit der Achse OX bildet, und durch den Winkel $\psi = MOE$ zwischen dem Radiusvektor und seiner Projektion. Das beste Beispiel ist die Bestimmung eines Punktes auf der Erdkugel durch Radius, Länge und Breite; der Winkel φ entspricht dabei der Länge, ψ der Breite. Die P. lassen sich sehr leicht auf rechtwinklige u. umgekehrt transformieren. Wird in der Ebene die Achse OX des Polarsystems zur Abseissenachse und eine durch den Pol gehende, darauf senkrecht stehende gerade Linie OY zur Ordinatenachse gewählt, so ist $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, und umgekehrt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \varphi = y/x$. Wählt man dagegen ein Parallelkoordinatensystem so, daß die X-Achse mit der Achse OX des polaren Systems zusammenfällt, daß die Y-Achse OY in der Fundamentelebene mit der X-Achse in rechtem Winkel liegt, daß endlich die Z-Achse ein Perpendikel auf beiden ist, so wird auch $X = r \cos \varphi \cos \psi$, sowie $Y = r \cos \varphi \sin \psi$, und $Z = r \sin \varphi$.

Polarnormale, Polarsubnormale v. (Geom.), s. Kurve.
Polastron, m., frz. (Metall.), Löffelsanne.

Polder, m. (Deichb.), 1. tiefliegende, vor Überschwemmungen ringsum durch Deiche, Dämme geschützte Fläche, oft erst dem Wasser durch Eindichung und nachherige Ausschöpfung des Wassers abgewonnen, welche nicht blos verschiedenen Grundbesitzern, sondern zu verschiedenen Ortschaften gehören kann. Zu Entwässerung der P. dienen, dassern sie nicht zu tief liegen, Deichschleusen oder Siele, zu denen Entwässerungsgräben hinleiten und welche bei geringer Ausdehnung auch wohl durch Röhren ersezt werden, die an der Stromseite Klappen erhalten. Bei großer Tiefe wendet man Schöpfmaschinen an; zu diesen gehören die Poldermühlen, deren Windflügel mittels Trillings eine Spindel drehen, an welche ein hölzerner Trichter befestigt ist, auf dessen unterem Rand Schaufeln und auf dessen Innenseite spiralförmig Rinnen angebracht sind. Durch schnelles Umdrehen des Trichters wird das Wasser, welches die Schaufeln fassen, vermöge der Centrifugalkraft in den Rinnen emporgetrieben und fließt oben aus, oder sammelt sich in einem in dem Morast vorher ge-

grabenen Brunnen, über dem die Maschine aufgestellt wird. [v. Wgr.] — 2. (Schiffb.) die oberhalb hervorragende Spitze der Inholzter zum Festlegen des Tauwerks.

Polderdeich, m. (Deichb.), kleiner Sommerdeich an einem Vorland.

Polderhammer, polterhammer, m., oder **Polterschläge**, f. (Kupferichn.), hölzerne Hammer zum Glatschlagen der kupfernen Kesselschalen.

Pole, s., engl., 1. Pfahl, Stange, Deichsel, Standbaum, Leiterbaum, Streichstange. — 2. s. d. Art. Maß. — 3. Pol (s. d.).

Pole-arbour, s., engl., Gitterwerk, Bindwerk (zu Lauben v. c.).

Pole-bridge, s., engl., Knüppelbrücke.

Pole-mast, s., engl., Pfahlmast.

Pole-plate, Mauerplatte, s., engl., Dachfuhrähm.

Polianit, m. (Miner.), s. d. Braunkstein.

Polier, auch **Pollier**, m., falsche Schreibweise für **Polier** (s. d.).

Poltiment, n., Vergoldgrund. A. Goldpoltiment, frz. assiette, engl. gold-size. 1. Für Ölvergoldung s. d. Art. Goldgrund 1. Außerdem kann man auch P. bereiten, indem man in 16 Th. Öl 16 Th. Bernstein, 4 Th. Mastix in Körnern und 1 Th. Judenpech einschmilzt. — 2. Zu Wasser- oder Leimvergoldung. Man filtrirt 16 Th. armesischen Bolus durch Kühlwasser, reibt dann 2 Th. Graphit und 2 Th. Röthel, vermisch es, nachdem es getrocknet ist, mit einander und reibt mit Olivenöl ab. Will man das P. verwenden, so macht man es mit schwachem Pergamentleim an. Die Schönheit der Leimvergoldung hängt bes. von der Qualität des P. ab. — 3. P. zur Glanzvergoldung. Man kochte 33 g. Galbanumgummi eine Stunde lang in einem Tropf mit verklebtem Deckel, röhre ferner zu 8 g. pulverisierten armenischen Bolus auf dem Feuer 33 g. weißes Wachs zu,gieße dann durch ein Tuch das Gummiwasser daraus und drücke es aus; nach dem Trocknen wird die Masse feingerieben. — B. Silberpoltiment od. Silbergrund: Mit etwas Reißblei und genueſischer Seife reibt man einen Pfefſenthorn ab und setzt Pergamentleim zu.

Polin, n., Ruthenium, n. (Metall.), zur Plattingruppe gehöriges Metall, von G. Osann in Würzburg u. L. Claus in Kasan entdeckt. Bis jetzt nur als schwarzgraues Pulver dargestellt, das leichter ist wie Triterium; mit den geeigneten Säuren verbunden, giebt es sehr schöne Pigmente, Polinfarben, und zwar lösürblau, indigo-blau, orangeroth, schwarz, dunfelbraun, kirschrot, gelb und grün.

Polinctorium, n., lat., Grab, Grabmal.

poliren, trj. z., frz. polir, engl. to polish. Bloß dichte Körper, wie Metalle, Horn, Glas, einige Steine u. Hölzer, können poliri, d. h. bis zur annähernden vollständigen Ebnung, spiegelglatt geglättet werden. 1. P. der Metalle, frz. auch brunir, engl. to burnish. a) Bleche und daraus gefertigte Waren poliri man meist durch Schlägen mit dem Polterhammer oder Glanzhammer, einem Hammer mit polirter Bahn. b) Eisen u. Stahl poliri man mit Schmirgel und Baumöl, mitunter auch mit zerstoßenem Blutstein od. mit Zinnasche und Wasser, od. auch nur durch Reiben mit dem Polirstahl. c) Silber schleift man zuerst mit Bimsstein, dann mit Kohle von weichem Holz und mit Tripel, zuletzt mit in Regenwasser gelöster venezianischer Seife. d) Um Kupfer mit dem Hammer gut zu poliren, beizt man es vorher mit Essig und Salz. e) Messing poliri man mit Baumöl u. seinem Formaufstand od. Tripel. f) P. von messingenen, in Holz eingelegten Verzierungen. Mit einer feinen Feile seile man zuerst die messingenen Verzierungen ganz blank, vermische dann Leinöl mit etwas ganz feinem Tripel und schleife damit die Arbeit mit einem Stück Filz. Bei Ebenholz oder schwarzen Rosenholz schleise man nach dem Tripelschliff ganz trocken mit ganz fein gepulverter Hollunderkohle nach. — 2. P. der Steine. Es lösen sich nur dichte Steine p., z. B. Basalt, seinkörniger Granit, dichter

Schiefer, Marmor und Alabaster; s. d. betr. Art. — 3. p. des Hornes. a) Dies geschieht zuerst durch Abschärfeln mit Schachtelhalm, dann durch Reiben mit gepulvertem Bimsstein und Tripel oder auch mit Kreide und gelöschtem Kalk, und zuletzt mit Baumöl. b) Horn und Schildrot poliert man mittels Dachbalken mit Holzföhle ob. Ziegelmehl u. Wasser, dann mit trockenem, geschlämmt Kreide, zuletzt mit Weingeist und Tripel. — 4. p. des holzes. Eine Art des P.s für ordinäre Holzarbeit ist das Bohnen (s. d.); seiner Holzarbeiten werden mit Polirwachs oder Politur (s. d.) gerieben, welches mehr Glanz und Glätte giebt als Lack, jedoch viel Arbeit erfordert. Horn und Holz wird vor dem P. mit Schachtelhalm abgerieben (geschältelt). — 5. Manche Polirverfahren lassen sich auf verschiedene Materialien anwenden; wir geben hier eine Anzahl von Vorschriften dazu: a) P. von Holz u. Marmor. Man pulvret $2\frac{1}{2}$ Unzen Weingeist, 1 Drachm Elemi, $\frac{1}{2}$ Luzzo orangegelben Shellac, vermische sie mit Weingeist, tauche ein baumwollenes Bällchen oder ein Filzstückchen hinein und reibe die zu polirenden Flächen damit, bis der gewünschte Glanz erreicht ist. b) P. der Drechslerarbeiten in Holz, Horn u. Co. Da diese Arbeiten vor der Spindel polirt werden, so erfordern sie besondere Handgriffe und Vorsicht. Man schleift die zu polirenden Flächen erst mit Schachtelhalm und Wasser; hierauf, sobald sie getrocknet, welches man durch Anhalten von seinen Drechslerspänen u. durch schnelles Drehen zu befördern sucht, mit geschlämmtem Bimsstein u. Del mittels eines wollenen Lappens. Feine Stäbchen u. Hohlkehlen schleift man mit kleinen, weichen, nach der Form des zu polirenden Gegenstandes geschnittenen Bimssteinstücken, weil sie durch den geschlämmt Bimsstein leicht die scharfen Kanten verlieren; dann nimmt man das überschüssige Del durch trocknende Substanzen, z. B. gebrannte Hirsshorn oder Tripel, weg u. trägt die Politur mit dem zugesetzten Polirpolster auf. Da die Stücke, vor der Spindel polirt, sich leicht erhöhen, so muss man mit dem Polirpolster hin u. herfahren, weil sonst die Politur erweicht und abgerieben wird; nachdem genug Politur aufgetragen ist, legt man Daumen ob. Zeigejünger der linken Hand an die untere Seite des aus der Spindel fahrenden Gegenstandes, während man mit der rechten Hand das Polirpolster aufhält. c) P. von Elsenbein und Knochen. Man reibt dergleichen Gegenstände erst mit seinem Glaspapier, dann mit einem nassen leinenen oder wollenen Lappen, der in geschlämmt Bimsstein getauft ist, ab, worauf sie mit geschlämmt Kreide u. Wasser die eigentliche Politur erhalten; man reinigt sie dazu sorgfältig u. bringt sie auf einen andern, mit Seifensod benekten Lappen, der sehr rein, besonders von ritzenden Substanzen frei sei. Gegliederte Arbeit wird ebenso polirt wie ebene, nur nimmt man Bürsten statt der Lappen, darf auch nicht stark ausdrücken, weil sonst die hervorragenden Theile leiden. — 6. p. seuer holzarbeiten, a) auf französischer Art. Mit Bimsstein und Wasser schleife man den zu polirenden Gegenstand, doch nie gegen den Strich. Alsdann polire man mit Tripel und gefottem Leinöl, kann auch noch Polirlack aussetzen; b) s. d. Art. Politur 3. 4. u. 5.

Polirerde, f., s. v. w. egypt mortuum (s. d. u. Coleothar), dient zum Poliren des Glases und Stahles.

Polirseite, f., franz. brunissoir, m., engl. burnisher (Werks.), zum Glätten der Metallwaren vor dem Poliren dienende Teile. Die englischen Polirseiten bestehen aus einer Metallmischung von 4 Th. Zinn, 16 Th. Messing, 4 Th. Wismuth u. 1 Th. Eisen. Die deutschen bestehen aus Holz, auf welches, nachdem es mit Leim bestrichen, seine Eichenfeilspäne aufgestreut werden.

Polirgrund, m. (Mal.), ein mehrmaliger Anstrich von Leim- oder Oelfarbe, den man vor dem Auftragen des letzten Farbanstrichs oder Firnis mit Schachtelhalm oder Bimsstein polirt; s. d. Art. Bergoldung u. Lackren.

Polichammer, m. (Werks.), s. Glanzhammer.

Polirpulver, n., um Stahlwaren die sogen. schwarze Politur zu geben. Eine Mischung von 6 Th. Zinnober und 1 Th. Arsenit.

Polirroth, n., frz. rouge à polir, engl. jeweller's red, oder Pariser Roth besteht aus Eisenoxyd.

Politschifer, **Tripelschifer**, **Klebschifer**, **Silbertripel**, m. (Miner.), franz. schiste tripoleen, engl. polishing-slab, weiße Masse von dünnem, geradschichtigem Gefüge, erdig, gelblich- und röthlichweiß, mitunter gestreift im Bruch; findet sich in der Nähe von Steinholzgebirgen in Lagern, aber selten. Gebraucht wird er, wie der Tripel, zum Putzen und Poliren von Glas und Metall.

Polirstahl, **Polirpau**, **Polirstein**, **Polirjahu** (Schloss), frz. brunnissoir, m., engl. burnisher, gebogener Stahlstift, Stück Holz frz. c. en bois, engl. wooden h., Achat, frz. dierre à brunir, engl. burnishing, oder Wildschweinszahn z., dient zum Poliren, indem er kleine Erhabenheiten oder Rauheiten der Oberfläche niederrückt. Berggoldungen auf Holz polirt man mit Stahl, auch wohl mit rotem Hämatit- oder Blutstein, und zieht dabei diejenigen Blutsteine vor, welche, wenn sie polirt sind, die Farbe des Stahles besitzen. Sie werden auf besonderen Mühlens abgerundet und je nach den Theilen, welche damit polirt werden sollen, verschieden gestaltet (die gewöhnlichste Form ist die des Wolfszähnes); dann mit Schmirgel u. Engelroth polirt u. in eine funserne, an einem hölzernen Stiel befestigte Zwinge gesetzt.

Polistrauth, m., americanischer (Bot. Curatella americana L., Fam. Dilleniaceae D. C.), ist einheimisch in Guayana und hat so scharfe Blätter, dass sie zum Poliren von Holz und Metall dienen, wie die Blätter der Delima sarmentosa auf Ceylon und Malabar (ders. Familie).

Polirwachs, n., frz. cirage, m., engl. rubbing-wax, 4 Gewichtsfl. gelbes Wachs u. 1 Th. Kolophonium werden zusammen bei gelindem Feuer geschmolzen und nach Hinzunahme vom Feuer unter Umrühren bis zum Erkalten 2 Th. Terpentinöl hinzugemischt. Das so erhaltene Polirwachs wird mittels eines wollenen Lappens auf das zu polirende Holz aufgerieben.

Polishing, s., engl., 1. Politur. — 2. P. of a wall, seiner Abpuß.

Poliſſon, m., franz., die Stake.

Politur, f., franz. poli, vernis, m., engl. polish, polishing, Flüssigkeit, durch deren Ausbreitung die zu polirenden Körper Glanz erhalten. Hier folgen einige bewährte Rezepte: 1. Fett wasserdichte P. Auf 60 g. Benzoe und 15 g. Sandarach gebe man 1 l. Weingeist in eine Glassflasche, verkorke dieselbe gut und setze sie in ein Sand- oder Wasserbad, bis aller Gummi sich auflöst. Dabei muss man die Flasche von Zeit zu Zeit umschütteln; dann seift man die Auflösung durch feinen Musselin, setzt noch etwas Mohnl zu und bewahrt sie für den Gebrauch in einer Glassflasche. — 2. Man pulvret 60 g. Shellac (nach Umländern auch 15 g. Drachenblut) und lässt es in 180 g. Weingeist bei ganz gelinder Wärme auflösen, dann schüttelt man in ein anderes Glas 15 g. gepulverten Kopal u. 75 g. seingeschlämmt u. vollständig getrocknete Kreide, gießt 60 g. des stärksten Weinsteins darüber, stellt das Glas in heißen Sand und lässt es einige Tage digeriren, wobei es täglich ungerührt und frisch erwärmt wird, bis der Weingeist dunstfrei eingelb geworden ist und einige Tropfen, mit Wasser vermisch, milchig werden. Nun gießt man den mit Kopal gefärbten Weingeist vom Boden ab und mit der Shellakklösung zusammen und lässt beides in der Wärme und durch Schütteln sich vereinigen. Diese P. erträgt starke Erwärmung, ohne den Glanz zu verlieren, und nutzt sich nicht leicht ab. — 3. Politurlack auf Schnittwerke und seine hözarbeiten: Zu $1\frac{1}{2}$ l. Weingeist löse man 30 g. Körnerlack und 30 g. durchsichtiges Harz auf; man trägt diesen Politurlack in trockenem Raum warm auf, nachdem man den zu lackirenden Gegenstand ebenfalls er-

wärm hat. — 4. Französische Lackpolitur. Man gibt der zu polierenden Arbeit, wenn sie vorzüglich von grobem Korn ist, zuerst einen Überzug von Bergamentleim und reibt denselben, sobald er trocken geworden, sanft mit seinem Glaspapier ab. Um sehen zu können, wie das Polieren vorrückt, stellt man die Arbeit so, daß das Licht in schräger Richtung darauf fällt. Ein Stück groben, aber reinen und weichen Filanells rollt man nun so zusammen, daß eine Art von Zylinder entsteht, und schlägt um das eine Ende, mit welchem man poliert will, einem mehrmals gefaltenen leinenen Lappen, so weich wie möglich. Diesen Reiber feuchtet man an der Mündung des Fläschchens, worin sich die Politur befindet, durch Schütteln an, reibe nun die Arbeit, jedoch nicht mehr als einmal als etwa 7 cm. breit, in kreisförmigen Touren, bis man alle Punkte berührt hat, und wiederholt das Verfahren drei- oder viermal, je nach Bedarf. — 5. Imitirte Politur für Holzarbeiten. Amerikanische Fabrikanten geben ihren Holzarbeiten einen Lackanstrich, welcher das Aussehen von poliertem Holze verleiht. Zu diesem Zwecke versezt man 1 kg. leichtflüssigen Kopallack mit 16 g. reinem Leinölfirniß, stellt die Mischung warm und schüttelt öfters um, so daß eine gleichmäßige Vereinigung erfolgt. Das zu lackirende Holz wird mit Leinwasser bestrichen, langsam getrocknet und sein geschlissen. Bei hellen Hölzern setzt man dem Leinengeschlämmt Kreide, bei dunklen geschlämmt Röthel (Volus) zu. Dann werden die Gegenstände mit der Kopallackmischung lackirt u. nachher mit in Aether gelöstem Wachs abgerieben. — 6. Politur auf Metallarbeiten, die mit einer in Lackfirniß gelösten Farbe überzogen sind. Dergleichen Waren schleise man mit seiner Binssteinmaße, einem Stück zusammengerolltem Filz und genug Wasser ab, reinige sie mit einem nassen Schwamm, trockne mit einem weichen Tuch, dann schleise und poliere man nochmals mit präparirtem Hirschhorn, Filz und Wasser. Sind die Waren hingegen mit Oelfarbe gestrichen u. lackirt, so geschieht das Schleisen mit Filz, Baumwoll u. Hirschhorn od. mit Kreide, die in Wasser sein abgerieben u. geschlämmt war. Dann wird die Arbeit von aller Fertigkeit mi tctes eines zarten Pulvers u. weichen Rehleders gereinigt u. mit einem alten seidenen Tuch poliert.

Polixandre, s., engl. j. Jacarande und Palisander.

Polle, f., s. d. Art. Ampel.

Polleisen, n. (Werfz.), s. v. w. Bolleisen (s. d.).

Pollex, m., lat., ital. **police**, m., span. **pollegada**, f., 1. Zoll, Daumenbreite; s. d. Art. Mäh. — 2. Aftnorren.

Poll-pick, s., engl. (Werfz.), Hammerhaue.

Pollux, m. (Mythol.), s. d. Art. Dioskuren und Liebe.

polnische Holzkirchen, f. Holzarchitektur.

polnischer Balken, f. d. Art. Bauholz.

polnischer Verband, m., s. Mauerverband d.

Polonceau's Balkenverstärkungssystem, s. d. Art. Balken V. f., Polonceau's Nörbenbogenbrücke, s. Brücke;

Polonceau's Dachstuhlsystem, s. Dach.

Polos, s. d. Art. Juno und Nimbus.

Polster, n., 1. lat. *bancale*, *scamnale*, *cussinus*, *pulvinar*, frz. *coussin*, *coussinet*, engl. *banker*, *bolster*, *pillow*, *quilt*, *Sitzkissen* aus Thronfesseln, Chorstühlen u. c. Im allgemeinen theilt man die Polster ein in harte, weiche und elastische. Die gewöhnlichen Polstermaterialien sind Heu, Stroh, Seegras, Kuhhäre, Rehhäre, Rosshäre. Neuerdings sind dazu noch die getrockneten Stengel von Fillan-dria usneoides, Bartmoos, barba do Pao, einer Schmarotzerpflanze aus Westindien u. Südamerika, gekommen, die in Aussichten und Elastizität den Rosshären sehr nahe kommen. — 2. (Stein.) beim Transport von Steinmetzarbeiten zwischen diese gelegte, zusammengedrehte Strohwolle, um sie vor Beschädigung zu sichern. — 3. (Forml.) frz. *oreiller*, *cousinet*, *balustre*, engl. *bolster*, *lateral scroll*, *baluster*, beim ionischen Kapital die Seitenansicht der Rolle, deren vorderen Theil die Schnecke bildet. — 4. s. v. w. Echinus, vgl. auch Pfahl.

Polsterbaum, m. (Mühlb.), s. v. w. Fachbaum.

Polstergurt, m. (Forml.), 1. s. v. w. Bändchen am Echinus des dorischen Kapitäl. — 2. franz. *écharpe*, f., engl. *scarf*, s. d. Art. Jonisch.

Polsterholz, n. (Zimm.), 1. frz. *soliveau*, m., engl. *boarding-joist*, *raglin*, s. v. w. Dielenlager; s. d. Art. Decke u. e. in Fig. 1351, sowie den Art. Balkendecke, Balkenlage II. E., joist ic. — 2. österr. für Streichholz, s. Gräuse.

Polstermos, n., s. d. Art. Dachstechen und Polster.

Polterkammer, f., frz. *décharge*, f., zum Aufbewahren allerlei alten Geräthes, Möbel u.; kann dunkel sein, muß aber gute Ventilirung haben.

Polyandrum, polyandrium, n., lat. griech. πολυάνδριον, Versammlungsort, Begräbnisplatz, Friedhof, Denkmal für Biele, z. B. für gefallene Krieger.

Polyandelum, n., lat., vielarmiger Leuchter, Tenebrelampe.

Polychrom, n. (Miner.), s. v. w. *phosphorfaures Blei*.

Polychrom, adj., frz. u. engl. *polychrome*, vielsarbig.

Polychromie, f., franz. *polychromie*, f., engl. *polychromy* (Vielsarbigkeit). In den letzten Dekennien des achtzehnten und den ersten unseres Jahrhunderts, als übertriebene Lobpreisungen der Antike und unverdiente Schmähungen des Mittelalters an der Tagesordnung waren, suchte man die dem letzteren vorgeworfene Geschmacklosigkeit namentlich mit dadurch zu beweisen, daß die gothischen Bauten alle buntfarbig bepinselt gewesen seien, während die antiken Gebäude in feuscher Weißheit geschiimmert hätten. Nun fanden sich freilich bei genauerer Untersuchung an antiken Gebäuden, auch an griechischen, innerlich und äußerlich Spuren von Bemalung, aber lange wurden diese Entdeckungen, und als dies nicht mehr recht ainging, wenigstens die darauf basirten Schlüsse in Abrede gestellt, u. noch jetzt ist die Untersuchung auf diesem Gebiet der Kunsthäologie keineswegs zum Abschluß gebracht; dennoch sei wenigstens Einiges von den Resultaten hier angeführt, um das in den Stilarthik Gefragte zu ergänzen. a) Die Aegypten statteten Jüneres u. Neueres ihrer Bauten, Architektur und Plastik polychrom aus; daraus, daß an Tempeln und Gräbern meist eine zwar bunte, aber doch ernste, ja schwere Färbung erhalten ist, hat man wohl nicht mit vollem Recht auf Gleisches betreffs der Häuser geschlossen; diese mögen wohl heiterer bemalt gewesen sein. b) Die Völker der halbdürischen Gruppe, also Aßsyrier, Babylonier, Meder, Perserc., liebten lichte, heitere, prunkende Farben; deshalb waren zwar die dunklen Farben nicht ausgeschlossen, aber, in kleineren Flächen angewendet, dienen sie mehr zur Hebung der anderen. Bei allen diesen Völkern waren glasierte Ziegel besonders beliebt und, was man bei den Aegyptern sehr selten findet, Metalle zu Bezeichnung der Farbenstufen reichlich verwendet. c) Die P. amerikanischer Kulturvölker (Olmeken, Tolteken, Azteken) bietet eine interessante Parallele mit a und b; soweit die schwachen Spuren Ausschluß zu geben vermögen, zeigt die Färbung bei den Olmeken eine ähnliche Tendenz nach dem Gesättigten, Tiefen, Ernst, wie bei den Aegyptern, während die Tolteken etwas heiterer, die Azteken aber ähnlich wie die Aßsyrier thunten, auch wie diese sehr gern Metall zwischen den lebhaften Farben auf heller Grundfläche anwendeten.

d) Die Pelasger und die Völker Kleinasiens, sowie die Phöniker u. Etrusker scheinen fast noch mehr als die Aegypten dunkle, tiefe Farben geliebt oder doch gern den lebhaften Farben einen besonderen prunkenden Nachdruck durch dunklen Hintergrund gegeben zu haben; doch kommt bei Phönikern u. Etruskern auch dunkle, gleichsam silhouettenartige Malerei auf weißem Grund vor. e) Über die Völker Ostasiens, Ostindier, Chinezen, Japanesen, Malaien u. ist in den betr. Art. das uns Bekannte gegeben. Im allgemeinen scheinen unter diesen die Ostindier die ernste, die Chinezen die heitere Färbung geliebt zu haben. f) Die Griechen bemalten fast blos innere Wände in ganzen

Flächen mit Darstellungen theils architektonischen, theils figürlichen Inhalts: äußere Wandflächen finden wir an Tempeln und Häusern bei Griechen und Römern blos glatt gestrichen, höchstens in Quader eingetheilt, und zwar gewöhnlich in dunklen, oft sogar in todtten Farben. Das Simswerk hingegen, sowie Säulen u. Pilaster, hielt man in der Hauptsache hell, und nur einzelne Glieder wurden durch lebhafte helle oder dunkle Farben besonders zur Geltung gebracht. (Näheres darüber s. in d. Art. Dorisch, Ionisch, Korinthisch.) Die Tempel waren äußerlich reicher als innen bemalt, beiderseits herrschte aber architektonische Malerei über figürliche vor. Die Wohnhäuser entfalteten jedoch ihren reichsten Farbenschnuck innerlich, wobei das figürliche schon eine größere Rolle spielte. Was die angewandten Farbtöne betrifft, so bezogenen die gefundenen Reife, bei. auf Sizilien, daß die den Griechen zu Gebote stehende Farbenskala keineswegs eine so beschränkte war, als viele glauben; namentlich die oft wiederholte Behauptung, daß sie das Blau nicht gefannt hätten, durch die Funde widerlegt. g) Die Römer nahmen mit den griechischen Kunstdarstellungen natürlich auch die P. mit auf und vereinigten auch in dieser Beziehung das von ihnen bei Etruskern und Griechen Geschene; aber wie sie in den architektonischen Formen mehr nach Pracht als nach strenger Nachbildung der leichten griechischen Schönheit strebten, so übertrieben sie auch diese farbige Ausstattung, s. Pompejanisch. h) An Gebäuden der althistorischen Bauweise findet man wohl hier und da noch innerlich den ganzen Reichtum der figürlichen und ornamentalen Ausstattung beibehalten, wobei Goldgrund für figürliche Darstellungen nicht sofort, sondern erst gegen Ende des 4. Jahrh. auftritt, äußerlich hingegen nur seltene, unsichere Spuren von Bemalung, dagegen schon Streben nach Erreichung der P. durch mehrfarbiges Material, sowie Mosaik. i) Die byzantinische P. erhebt sich zu überreicher Ausstattung der Wand- u. Gewölbfächen sowie der etwaigen Balkendecken mit figürlichen Darstellungen, hier und da wohl auch abwechselnd mit Ornamentstreifen ob. begrenzt durch architektonisch gesgliederte Feldereintheilung. Wo nicht die Darstellung der Figuren die Anwendung zarterer Farben mit sich brachte, finden wir einerseits dunkle, oft schwarze oder ziemlich eintönig gefärbte Ornamente oder Schriftzeichen auf Goldgrund, anderseits sehr grelle und leuchtende Farben, deren unangenehme Wirkung durch minutiöse kleine Theilung abzuflümmeln versucht wurde. Eine unschöne Neuerung ist die Nachahmung von Material in der Färbung, z. B. hellblauer od. rosenrother Marmor in häßlicher Zeichnung und matter, dabei aber doch gressler, ja unmöglicher Färbung überzieht die Flächen der Pfeiler u. Spandrillen, während an denselben Werke die Bemalung der Glieder und Kapitale von kein ausgebildetem Farbensinn zeugt. Das Ganze zeigt hier und da weniger von seinem Farbensinn als von Prachtliebe. Die oft auch recht zierlichen, in den Farben lebhaften und doch nicht grellen Mosaikfußböden und Mosaikgewölbe sind fast die einzigen Theile dieser Bauten, in denen die P. ihrem eigentlichen Wesen nach angewendet ist. Anderwärts wieder, bes. in Trapezunt, Theßalonich re. liefern die Ornamente sowohl als die figürlichen Darstellungen, allerdings vorzüglich an Bauten des 8. u. 9. Jahrh., den Beweis für einen sehr ausgebildeten Farbensinn durch äußerst seine Abtönung u. sehr mäßige Verwendung von Kontrasten. Auffällig wird schon gern zweifarbiges Material dekorativ verwendet. k) Die Ostgothen benutzten zwar viel byzantinische Künstler, wirkten aber auch auf dieselben ein. Die Färbung der figürlichen Darstellungen ist ernster, minder prunkend als an den direkt byzantinischen Arbeiten, die der Ornamente zarter abgewogen, minder zweispaltig, dabei aber markiger, kräftiger. Der Goldgrund hinter figürlichen Darstellungen wird ganz allgemein, Bergoldung der Balkendecken sehr beliebt. An der Außenseite der Ge-

bäude wird mehr und mehr Farbenwirkung durch Wechselseitlichfarbigen Materials erstreb't; in den Bögen kommen bereits oft Wechselschichten, im Mauerwerk hier und da Wechselschichten, Zickzack re. aus 2 oder 3 verschiedenen Farben vor. l) Die Longobarden pflegten bei. die Materialpolychromie sehr. Die Wechselschichten werden, wo irgend thunlich, angewendet, oft in sehr grellem Abstand (z. B. schwarz und weiß). Zickzack, Rauten, Streifen re. waren sehr beliebt. Die vergoldeten Balkendecken pflegten die Longobarden sehr. Malereien und Mosaiks scheinen von byzantinischen Künstlern ausgeführt worden zu sein. Die ersten Arbeiten erscheinen noch etwas wild, die späteren sehr verfeinert. m) Die Franken versagten die von den Longobarden betretene Bahn zwar in allgemeinen, doch scheinen sie besonders ernste Farben geliebt zu haben; das Lichte, Leuchtende, Heitere, was nunentlich die im Süden Italiens von den Longobarden ausgeführten Bauten haben, sucht man an karolingischen und merowingischen Bauten vergebens. n) Der romanische Stil zeigt auch in Bezug auf P. eine Klärung. Im Vergleich zum byzantinischen sind grelle Kontraste, umzarte, hauptsächlich auf Brunn berechnete Farbenzusammenstellungen sowie die kleinen Theilungen nicht so häufig, dafür auch die Farben weniger lebendig, ja hier und da tot. Weiß und schwarz sieht man oft ziemlich unmotivirt zwischen den bunten Farben. o) Die normannischen und sarazensischen Bauten Siziliens zeigen das Farbensystem der Mosaikfußböden auch auf die Wände übertragen, aber blos innerlich, während äußerlich in, an das longobardische anlehender, aber mehr logischer, der Konstruktion entsprechender, konsequenter Weise die Farbe des Baumaterials selbst als dekoratives Element (in verschiedenfarbigen Steinlagen re.) zur Geltung kommt. Die Decken dieser Stile sind etwas düsterer als die der vorhergehenden; Schwarz und Braun werden zur Loftfarbe erhoben, doch spielt auch hier der Goldgrund eine hervorragende Rolle. p) Die manrische u. türkische P. ist weiter ausgebildet u. bes. ernster ungemein sein; s. d. betr. Stilarthef. q) Die Gotteshäuser gothischen Stils wurden hauptsächlich innerlich, die Wohnhäuser äußerlich mit Malerei bedacht. Dabei spielt in den Gotteshäusern fast in allen christlichen Ländern die figürliche Malerei die Hauptrolle. Die Gewölbfächen waren selten, doch immer oft genug, mit solchen Darstellungen bedeckt, in der Regel auf hellem, oft aber auch auf tiefblauem Grund von reichfarbigem Ornamentfrisen umzogen, oder es wuchsen aus den Winkeln der Rippen ornamentale Ranken mit Blumen re. hervor. Die Glassfenster prangten ebenfalls im Schmuck reicher figürlicher Malerei, während die Pfostenliederungen, Peileru. Dienste eigentlich mehr angestrichen u. bemüht als bemalt waren, und zwar in der Regel in tiefen, ruhigen Tönen, wobei ein tiefes Braunrot eine Hauptrolle spielt. Hohlfächen waren entweder braunrot oder dunkelblau oder grün, Täfer rot, lichtblau, golden re. und die Rundstäbe golden, silbern oder gelb, wohl auch orange. An Balkendecken waren die verzierten Theile nach ähnlichem System, die glatten Theile gar nicht oder braun angestrichen, dasfern sie nicht mit Ornamenten od. Figuren unter Belassung des Holzgrundes bemalt waren. Weiße Flächen kommen gar nicht, weiße Simstheile nur höchst selten und in kleiner Ausdehnung vor. Äußerlich waren die Kirchen nur höchst selten vollständig bemalt; nur an Portalen u. dgl. finden sich Spuren davon. Die Wohnhäuser hingegen trugen namentlich in Deutschland und im Norden Italiens an ihren Fassaden reichen figürlichen Schmuck in lebhaften Farben, oft ohne alle Rücksicht auf die architektonische Gestaltung und Eintheilung. Hier spielt ebenfalls ein tiefes, ruhiges, aber gefärbigtes Roth als Grundfarbe eine Hauptrolle. Auch die Gotik liebt sehr vielfarbiges Material. In Benedig ist die Bemalung mehr architektonisch aufgefaßt als Eintheilung in Felder, die mit Ornamentfrisen eingefaßt

sind; auch hier ist jenes Roth die Hauptfarbe. Näheres dar. s. in D. Mothes' „Geschichte der Baukunst und Bildhauerei Benedigs“, S. 293 ff., Bd. I. r) In der Renaissancezeit behielt man die figürliche Auszierung bei, jedoch in Begrenzung und Eintheilung der Architektur untergeordnet, obgleich oft innerlich und äußerlich über große Flächen verteilt. s) In der Barock- und Rococozeit erging man sich auch auf diesem Gebiet in höchst willkürlichen, schmückhaften, oft aber auch wild genialen Ornamenten, oft über ganze Flächen wundersam verteilt. t) In der Zeit der modernen, kalten Nachahmung der klassischen Antike hatte man, wie bereits im Eingang dieses Artikels erwähnt, die P. ganz verbannt, und noch um 1870 war man in ihrer Anwendung äußerlich noch nicht viel weiter gelangt, als zu einigen Schülern, hier u. da noch dazu verunglückten Versuchen, welche aber jetzt schon dazu zu führen scheinen, daß wir die nackten, eintönigen, kraftlosen Anstriche wieder gegen heiteren, gesättigten Farbenstrich vertauschen. Freilich werden dabei auch manche Mängel begangen, was einerseits durch die lange Gewöhnung u. andererseits durch das Bestreben, ja die Mode, Altes so nachzuahmen, wie es jetzt sich uns darstellt, erklärlieb ist.

Polyeder, körperliches Vieleck, Vielfach, n. (Geom.), frz. polyèdre, m., engl. polyhedron, ein von mehr als vier ebenen Flächen begrenzter Körper. In der Geometrie werden gewöhnlich nur die Eulerschen P. betrachtet, d. h. Körper von der Beschränktheit, daß, wenn man eine der Seitenflächen wegläßt, die übrigen ein einziges Netz von Figuren bilden, welche in ununterbrochenem Zusammenhange stehen. Ausgeschlossen sind daher Körper mit Hohl-




Fig. 2875. Polygonalfestung.

räumen, welche sich selbst durchdringen re. Bei jedem Eulerschen P. ist die Zahl der Kanten um zwei kleiner, als die der Seitenflächen und Ecken zusammengekommen. Über reguläre P. s. d. Art. Regulär.

polyfoil, adj., engl. s. v. w. multifoil.

Polygon, n. 1. (Geom.) s. v. w. Vieleck (s. d. Art. Figur); über die regulären P. insbesondere s. im Art. Regulär. — 2. (Kriegsb.) das einer Festung in ihrer Hauptanlage zu Grunde liegende Vieleck. Die ein- od. ausspringenden Winkel heißen Polygonwinkel, die Seiten Polygonsäulen. Man unterscheidet das äußere und innere P.; s. übr. d. Art. Festungsbaukunst u. Bastionärbefestigung.

Polygonalfestung, f., s. Befestigungsmanier 2. In Fig. 2875 geben wir ein Beispiel der einschärfsten, in dieser Weise aber nicht mehr brauchbaren P.

Polygonale und **Polygonalschanze**, f. (Kriegsb.), s. d. Art. Festungsbaukunst.

Polygonalzahl, f. (Math.). Die P. sind die Summen arithmetischer Reihen, deren erstes Glied die Einheit ist, während die Differenz zweier auf einander folgenden Glieder eine bestimmte ganze Zahl ist. Ist der Unterschied der Glieder in der arithmetischen Reihe gleich 1, so heißen sie Dreieckszahlen; ist er 2, Quadratzahlen; ist er 3, 4, 5 re., so erhält man die Pentagonal-, Hexagonal-, Heptagonalzahlen u. s. f. Die Dreieckszahlen sind also die Summen aus den Gliedern der Reihe der natürl. Zahlen 1, 2, 3, 4, 5..., also, da $1+2=3$, $1+2+3=6$, $1+2+3+4=10$ re. ist, die Zahlen 1, 3, 6, 10, 15... Quadratzahlen sind die Summen der Reihe 1, 3, 5, 7, 9..., also 1, 4, 9, 16, 25 re. Ueberhaupt m-Eckszahlen die Summen der Reihe, deren allgemeines Glied $1+(m-2)n$ ist, weshalb das allgemeine Glied der m-Eckszahlen wird: $\frac{n}{2}(2+(m-2)(n-1))$. Für $m=1, 2, 3$ re. ergeben sich hieraus die allgemeinen Formen der

Dreieckszahlen: $\frac{n(n+1)}{2}$ (1, 3, 6, 10, 15...),

Quadratzahlen: n^2 . (1, 4, 9, 16...),

Pentagonalzahlen: $\frac{n}{2}(3n-1)$, 1, 5, 12, 22, 35...,

Hexagonalzahlen: $n(2n-1)$,

Heptagonalzahlen: $\frac{n}{2}(5n-3)$ re.

Der Name „P.“ röhrt davon her, daß man diese Zahlen, wenn man ihre Einheiten als Punkte auffaßt, in regelmäßige Polygone stellen kann, welche einen Winkel gemein haben; s. Fig. 2876 betreffs der Fünfeckszahlen.

Polygondach, n., vieleckiges Dach, bes. aus Thürmen; s. d. Art. Helm und Haube.

Polygongewölbe, n. (Maur.), Gewölbe über vieleckigem Raum, s. d. Art. Gewölbe.

Polygonalkapitäl, n., s. d. Art. Kapitäl.

Polygonmauer, f. (Maur.), s. d. Art. Cyclopennmauer, Bruchsteinmauer und Mauerverband.

Polygonum, n. (Bot.), Knöterich, artenreiche Pflanzengattung der Fam. der Polygonaceae. Technisch wichtig ist *Polygonum tinctorium* L., Färberknöterich, in Afien (China, Japan) angebaut, um aus seinem Kraut indigoähnliche Farbe zu gewinnen; s. d. Art. Indigo. Zu derselben Gattung gehört auch das mehlsteifernde Heidekorn oder der Buchweizen (*P. fagopyrum*).

Polygonwinkel, m., lat. angulus circumferentiae (Geom.), 1. allgemein der innere Winkel, den zwei Seiten eines Polygons bilden. — 2. (Kriegsb.) s. d. Art. Bastionärbefestigung.

Polylobe, m., frz. (Forml.), Vielpaß; polylobé, adj., frz. vieltausig; arc p., Zackenbogen, vieltausiger Bogen.


Polynom, n., oder Aggregat (Math.), frz. polynôme, engl. multinomial, eine aus mehr als 3 oder 4 besonders bezeichneten Theilen zusammengesetzte Größe: z. B. $a + b + c + d; am - \sqrt{b + cn} - x + y^2$ re. Das Gesetz, welchem die Erhebung eines P.s auf eine beliebige Potenz gehorcht, heißt der **polynomische Lehrsatz**.

Polypast, m., Flaschenzug mit mehreren Rollen.

polystyl, adj., franz. polystyle, vielseitig.

Polytechnicum, n., polytechnische Schule, f. Ueber die Raumansforderungen re. s. d. Art. Gewerbeschule u. Schule.

Polyzonallinse, f., s. Leuchtturm und Linse.



Polzen, m., 1. s. v. w. Stempel, Steife. — 2. s. v. w. Geländerdose. — 3. s. v. w. Polzen.

Pomel, s., **pome**, **pommel**, s., engl., frz. **pomme**, f., pommean, m., lat. **pomellus**, m., **pomum**, n., **fugelähnliche Verzierung**, Knauß, bes. 1. Thurmknopf, Fialenknauß. — 2. Knauß des Kelchschafes, j. Pomme.

Pomeranzfarbe, f., j. Orangegeißb. u. Orangeroth.

Pomeranzholz, n. (Bot.), j. Orangenbaumholz.

Pomice, m., ital. **Bimsstein**; **pomiciare**, **abbimisen**.

Pomme, f., frz., engl. **pommel**, Apfel, Knopf, Knauß; p. de pin, Pinienzapfen.

Pommelle, f., franz., 1. Siebblech vor einer Röhre. — 2. (Schloß) Hakenband; p. à équerre, Winkelband; p. simple u. double, Hakenband; p. simple en Té, Kreuzband; p. en S, Volutenhornband; p. double, gebrochenes Band; j. Band VI. b.

Pommette, f., franz., eisernes Knöpfchen auf Gitterstäben z. c.

Pommier, m., franz. (Bot.) Apfelbaum.

Pomoerium, n., lat., 1. Zwinger, Stadtgraben. — 2. Stadtgebiet, Weichbild.

Pomona (Mythol.), Göttin der Gartenfrüchte, darzustellen als Jungfrau mit Früchten.

Pompadour, m., doch auch als adj. gebr., franz., eine Nuance des Rococo (j. d.), welche von der Marquise v. P. (1745—1763) gepflegt ward, indem sie die für sie arbeitenden Gewerken und Künstler wiederholte und dringend anwies: „sich doch mehr innerhalb der Grenzen des Naturgemäßen zu bewegen“ — und lebhaster zu färben.

Pompe, f., franz., j. d. Art. Pumpe und Brunnen.

pompejanische Bauten. Man hat von einem pompejanischen Stil gesprochen, das ist jedoch unrichtig, die pompejanischen Gebäude sind theils in griechischem, theils in römischen Stil, d. h. in einer nicht ganz verstandenen Nachbildung griechischer Formen erbaut. In Bezug auf Tempel, Foren z. c. gilt Das, was in d. Art. Tempel, Griechisch, Forum z. c. gesagt worden, nur daß die pompejanischen öffentlichen Gebäude einertheils nicht sehr hoch, andertheils nicht sehr massiv gebaut waren, aber diese Mängel durch Farbenpracht ihrer polychromatischen Ausstattung für den Besucher vergessen machen. Die Wohnhäuser waren zwar sehr verschieden, dennoch aber fast durchschnittlich römisch (j. d. u. d. Art. Haus) disponirt. Die Mauern waren von Ziegeln, die Fußböden mit Mosaik belegt. Das nun, was hauptsächlich als pompejanisch bezeichnet zu werden pflegt, sind die größtentheils entkaustischen Wandmalereien, über deren Farbenvertheilung, so verschieden und manchfach dieselbe sich auch darstellt, dennoch folgende allgemeine Sätze aufgestellt werden können. Zunächst dem Fußboden steht ein niedriger Schnitzsödel, dunkelgrau, dunkelbraun marmoriert, ähnlich; darauf erhebt sich der eigentliche Södel, in der Regel in dunklen Farben, schwarz, bronzegrün od. dgl., mit Schwänen, Fischen, Schiff, Tritonen od. etwas dem Aehnlichen verziert, im ganzen düster gehalten. Dieser Södel variiert zwischen 0,50 und 1,0 m. Höhe; auf ihm steht die eigentliche Wandfläche, entweder in teppichähnlich verzerte Felder getheilt (bes. bei den älteren, nach griechischem Stil errichteten Gebäuden), in deren Mitte häufig ein kleines Feld mit figürlichen Darstellungen sich befindet, od. mit architektonischen, meist perspektivischen Darstellungen in jenen leichten, übertrieben zierlichen Verhältnissen u. Formen besetzt, die den Vitruvo empörten, daß er von Rohrstengeln statt der Säulen z. c. spricht. In der That, streng filigran sind diese Architekturen keineswegs, aber es sind nicht für die Ausführung bestimmte Entwürfe, sondern zu Dekoration einer Wandfläche bestimmte idealisierte Ansichten, u. entwickeln oft ungemein viel Grazie u. Genialität, immer aber einen feinfühlenden Sinn für Gruppierung und Raumvertheilung. Sie sind in lebhaften bunten Farben, auf schwarzem, rothem, gesättigt gelbem, satt himmelblauem oder auch

olivengrünem Grund ausgeführt, so daß sie im ganzen die Wirkung behäbigen Reichthums machen, in der nordischen Bedeutung grell u. theilweise auch zu dunkel sein würden, dort jedoch, neben dem südlischen Himmel u. von der Sonne Italiens bestimmen, äußerst befriedigend wirken, voll, ohne Grellheit. Über diesen Wandflächen zieht sich ein Fries hin, der sehr hell gehalten ist, weiß, ganz hellgelb z. c. und nur mit einigen losen Ornamentzügen, Blumenranken oder stizzirten Architekturen besetzt, die dann noch leichter sind als die aus dem unteren Hauptfeld. Decken waren theils gewölbt, theils flach; doch wohl fast alle durch Stuckverzierungen in Felder getheilt, die theils schwabende Figuren, theils sehr leichte Ornamente enthielten.

pompejanischer Aestrich, j. Aestrich 7.

Pomperie, f., franz., Pumpwerk.

Ponçage, m., franz., das Durchpausen.

Ponce, f., franz., 1. auch **pumice**, frz., Bimsstein. — 2. Auch **ponceette**, Pausche, Pausch, Säckchen mit Kohlenstaub zum Pausen.

Ponceau, **ponteeau**, **ponceel**, m., frz., 1. Brückchen von nur einem Bogen Durchlaß. — 2. Feldmohn, daher auch die demselben ähnliche Farbe.

Poncet, ein französischer Offizier, Mathematiker und Mechaniker des jetzigen Jahrhunderts. Von ihm rühren her: 1. das P. sche unterflächige Wasserrad; j. d. Art. Wasserrad; 2. die P. sche Turbine oder das Tangentialrad (j. d.); 3. das P. sche Theorem, nach welchem man einen ziemlich genauen Näherungswert für $\sqrt{a^2 + b^2}$ erhält, wenn man setzt: $\sqrt{a^2 + b^2} = 0,99 a + 0,4 b$. Wo nicht große Genauigkeit nötig ist, kann man damit bei Berechnung einer solchen Vessel das Quadrat u. Wurzelzusammen ersparen; Poncetelbrücke, Wippbrücke mit veränderlichem Gegengewicht; P. sche Ausflußmündung und P. sche Uebersäle, zu Bestimmung der Ausflußmenge, von Weisbach verbessert. [v. W.]

pioneer, frz., 1. bauen, pausen. — 2. Abbimisen.

Poncif, m., franz., 1. auch **ponceif**, **ponsis**, m., die Pause, Pausche, Patrone. — 2. (Gieß.) Streubuttel.

Ponçoir, m., frz., Bausnadel, Durchstechnadel.

Pond, **pool**, s., engl., Teich, Lache, Pfuhl, Kolk; p. grate, Teichrechen, Fischwehr.

Pondo, **ponto**, j. d. Art. Mäß.

Ponotarium, n., lat., Arbeitszimmer, Atelier; Werkstatt.

Pons, m., lat., 1. Brücke (j. d.); p. sublicius, Tochterbrücke. — 2. Verdeck eines Schiffes.

Pont, ein Längenmaß = 4,2 em. in China.

Pont, m., frz., lat. **pons**, m., ital. **ponte**, span. **puente**, 1. Brücke; p. tournant, Dreibrücke; p. dor mant, p. stable, fixe, beständige, feste Brücke; p. roulant, Rollbrücke; p. mobile, bewegliche Brücke; p. volant, fliegende Brücke, Fähre; p. suspendu, Hängewerksbrücke; p. levist, lat. **pons levator**, levatilis, ital. ponte levatojo, Zugbrücke, Klappbrücke; p. levist a bascule, ital. ponte a bilica, Zugbrücke mit Schwungruten; j. Zugbrücke, Brücke, Burg z. — 2. P. à bascule, Brückenwaage. — 3. p. de la chauffe, Feuerbrücke, Balken des Hochofens. — 4. p. du gueular, Gießbrücke. — 5. p. d'échafaudage, Laufbrücke, Bumbau, doch auch j. v. w. plat-bord. — 6. p. (Schiffb.), Verdeck; p. coupé, gebrochenes Deck; p. volant, loses Deck, Stellung. — 7. faux p., Kuhbrücke.

Pontage, m., franz., das Brückenübergang.

Pontaiolus, m., lat., kleiner Balken.

Pontal, m., franz. (Bergb.), der Tragstempel in der Schachtriummerung.

Ponte, f., j. v. w. Fähre.

Pontée, f., franz., das Brückenglied.

Ponticellus, **ponticulus**, **poucellus**, m., lat., 1. auch **pontellum**, **ponterellum**, **ponticulum**, Brückchen (vgl. ponceau). — 2. Gerüste, Estrade, bes. a) Laufsteg für

Schieferdecker am Dach, s. d. Art. Gerüste; b) Trauergerüst, Katafalk.

Pontifex, n., lat., franz. pontife, pontiste, frère du pont, Brückenbauer, bei. Mitglied der confrérie des ponts, welche im Beginn des Mittelalters für Brücken sorgte. P. heißtt aber auch hoher Priester, Bischof e.; p. maximus, der Papst, daher pontifical church, ecclesia pontificalis, die Kathedrale, Pontifikalkelch, der nur vom Bischof gebrauchte Kelch.

Pontile, n., lat., Säulengang, Säulenalle.

Pontilignum, n., lat., hölzern Brücke.

Ponton, m. (Brückenb.), frz. ponton, bac, m., engl. pontoon, lat. ponto, Brückenboot, Käffler, Kahn, zu schneller Herstellung von Schiffbrücken, sog. Pontonbrücken, bei. für Armeen bei Flussübergängen; sie werden von diesen auf Wagen nebst Balken und allem Zubehör mitgeführt. Die gebräuchlichsten sind flachbodige, oben durch ein Deck vollständig geschlossene Schiffe von $4\frac{1}{2}$ —7 m. Länge, $1\frac{1}{2}$ m. Breite und 80—90 cm. Tiefe, gefertigt von Holz, verzinktem Eisenblech, Kupfer od. getheertem Linnen, über ein Gerippe gezogen. Noch hat man sog. hohle, d. h. oben offene P.s, die zum Refugieren des Stromes dienen, und Fasspontons. Die Pontoniers haben das Fahren und Ausstellen der P.s zu besorgen, die Pioniere stellen den Brückenbeleg her. Man stellt die P.s im Fluss 2—4 m. weit aus einander, legt die Balken dann mit ihren Enden in die betr. Balkenausschnitte im P., wo sie in- und auswendig an den sog. Schnürhaken festgemacht werden; die P.s werden einer um den andern stromauf- und stromabwärts festgeankert; auf die Balken legt man quer gegen



Fig. 2877.



Fig. 2878.
Poppy-heads.




Fig. 2879.

die Brückenlänge den Breiterbeleg und darauf auf jeder Seite der Brückenbahn lang hinter einander Balken hin, die man an die Brückenbalken feströdelst, um den Brückenbeleg festzuhalten.

Pontonblech, Bodenblech, n., f. Blech 3.

Pool, s., engl. Pfütze, Lache, Teich, f. pond.

Poolwork, s., engl. Pochwerk.

Poouah-painter, s., engl. Baumaler, Staffelmaler.

Poop, s., engl. 1. s. d. Art. Dachgebilde; trussed poop, Sprengwerksbinder. — 2. (Schiffb.) Hütte, Kampanje, s. Kastell 3.; p.-royal, Obenhütte. — 3. s. v. w. poppy.

Poorhouse, s., engl. Armenhaus.

Poortgat, n., engl. poop-royal (Schiffb.), Obenhütte, s. d. Art. Pforte.

Pootellus, n., lat., Holzsäule, Stiel, Pfosten.

Pogelätsche oder **Powlatsche**, f., frz. soupente, f., engl. hanging-floor, f. Boblatche.

Poppy, s., engl. Mohn, daher **poppy-head**, poppie, poppy, poop, s., engl., eigentlich Mohnkopf; Schlüssel-

zierung an Stirnwänden der Chorstühle, meist in Form einer Rosette od. einer Giebelkruzblume. Wir geben hier drei der originellsten dergl. Fig. 2877 u. 2878 sind aus England, Fig. 2879 aus der Schloßkirche zu Altenburg (Sachsen).

Populare, n., lat., f. Amphitheater und Theater.

Populus, f., lat. (Bot.), Pappel.

Popunha, Popunha, Paripon-od. Piripaspalme, f. (Bot., Giuliema speciosa Mart., Fam. Palmei), einheimisch in Brasilien, hat äußerst hartes Holz, aus welchem die Indianer ihre Waffen fertigen.

Pore, m., franz. (Hüttenw.), die Schläckenau.

Porcelaine, pourcelaine, f., pucelage, m., engl. porcelain, lat. porcellana, f., heit ursprünglich eine Art Perlmutt, Muschelschale, seit dem 16. Jahrh. Porzellan.

Porch, ante-port, s., engl., franz. porche, m., lat. porchetus, porietum, Dimin. portighellus, Außenthür, Thür, Vorhalle, bei. kleiner, vor dem Portal zum Schutz desselben errichteter, namentlich im englisch-gothischen Baustil häufig vorkommender Nebenbau; souch-porch, s. v. w. Paradis; out-porch (s. d.).

Porcius, m., lat., Dimin. von porchetus u. porticus.

Porion, m., franz. (Bergb.), der Steiger, Hutmänn.

Porkirche f., i. v. w. Emporkirche.

Porostütz, f. (Phys.), die Eigenschaft der Körper, vermöge welcher ihre einzelnen Massenheilchen nicht in unterbrochenem Zusammenhang mit einander stehen, sondern Zwischenräume frei lassen, die man Poren nennt. Bei einigen Körpern sind diese Poren so groß, daß sie mit den Augen deutlich wahrgenommen werden können, z. B. bei

Kork, Schwämmen, Eisenholzre.; bei anderen sind sie erst unter dem Mikroskop sichtbar, andere endlich scheinen fast ohne sie zu sein, z. B. Glas, Stahlre. Beobachtete Erscheinungen bezeugen jedoch, daß auch diesen die Poren nicht fehlen, so daß die P. eine allgemeine Eigenschaft der Körper ist; gewöhnlich versteht man unter porösen Körpern solche, deren Poren groß genug sind, um Flüssigkeiten od. Gase durchdringen zu lassen. Es zeigen sich hierin viele Unregelmäßigkeiten. Beim Kork sind die Poren ziemlich groß, u. doch läßt er, worauf ja seine Anwendung zum Verschließen beruht, weder Flüssigkeit noch Gas durch, während man anderseits bei hinlänglich starkem Druck sogar Wasser durch Metallgefäß gepréht hat. Dafür, daß alle Körper porös sind, spricht bes. die allen ohne Ausnahme zukommende Eigenschaft, durch Druck od. Abfuhrung ihr scheinbares Volumen zuverkleinern, was nur dadurch möglich ist, daß die Massentheile näher zusammenrücken und also die Poren kleiner werden. Selbst die Flüssigkeiten, bei denen man unter dem schärfsten Mikroskop keine Poren zu bemerken vermag, sind zusammendrückbar, wenn auch nur sehr wenig; daher können auch ihnen die Poren nicht fehlen. Die größere od. geringere P. der Körper bedingt natürlich auch ihre Fähigkeit, Nässe, Wärme u. durchzulassen. Sehr poröse Steine können auf verschiedene Weise wasserdicht gemacht werden; s. Kitt, Bassin, Wasserdichte. Auf stark porösen Steinen haftet der Mörtel besser als auf dichteren. Vergl. d. Art. Dichtigkeit.

Porphyry, m., frz. porphyre, m., engl. porphyry, ital. porfido (Miner.). Der P. ist nicht eine besondere Steinart, sondern bloß eine Gruppe von Steinarten, die gleiches Gefüge haben; man unterscheidet: a) porphyrtartiges Gefüge; b) Porphyrgefüge; s. d. Art. Gefüge e. resp. b. Nach ihrer Hauptmasse bekommen die verschiedenen Arten ihre Namen. Die wichtigsten sind: 1. Hornstein-P. (s. d.). — 2. Porphyrschiefer, Phouolti, Klingstein, frz. leucostine compacte, engl. clinkstone; s. d. Art. Klingstein. — 3. Thou-P., nimmt seiner geringeren Härtet wegen keine Politur an; er wird benutzt zu Thür- und Fenstergewänden, Säulen, Treppenstufen u. spielt in allen Farben, wie röthlich, perlgrau, schwarzblau, bronzegrün, dunkelgrün, grauschwarz,

gelblich u. röthlichweiß, braun und grau; neigt sich ins Schieferige und erscheint im Bruch mitschlig. — 4. Feldspat-p. od. Feldstein-p., frz. porphyre quartzifère, engl. elvan, s. d. Art. Feldspat und Feldspatporphyrr, ist von Farbe roth, geprägt durch röthliche, grauliche u. gelbweisse Feldspatkristalle, zum Theil auch durch braune od. graue Quarzförner od. Glimmerblättchen. Abarten davon, die in der Baukunst verwendet werden, sind Pechstein-p., Obsidian-p., Sandstein-p. u. Trümmer-p. — 5. Basalt-p., d. i. Basalt mit Augitkristallen. — 6. Leucit-p., d. i. ein uniges Gemenge von Leucit n. Augit, in welchem Leucitkristalle porphyrtig auftreten. — 7. Nadel-p., mit seinen nadeligen Kristallen von Feldspat ic. — 8. Flöh-p. — 9. Trapp-p., s. d. Art. Trachyt. — 10. Augit-p., schwarzer p., s. d. Art. Melaphyr u. Augitkonglomerat. Viele Porphyrate wurden schon von den Alten als sehr geeignet für gewisse architektonische Verzierungen hoch geschägt. Von diesen kennt man vielfach nicht mehr die Fundorte; da aber in der Renaissancezeit u. im Mittelalter vielfach Reliefe u. Trümmerteile antiker Arbeiten von neuem verarbeitet wurden, so haben einige Porphyrate italienische Benennungen erhalten, wie: Porfido rosso antico, rothbrauner p.; Porfido verde antico, gewöhnlich schwarzgrüner p. mit Quarz u. Schöl; nero antico, schwarzer p. Ungenauer Weise werden dieselben meist Marmor genannt; s. d. Art. Marmor.

Porphyradern nachzuahmen, s. Imitation F.

porphykartiger Basanit, s. d. Art. Basanit.

porphyrgneiß, m., s. d. Art. Gneiß.

Porphyrit, m., franz. porphyrite, f. (Miner.), quarzfreier Porphyrr. Porphyrites hieß bei den Griechen eine rohe, weichgesetzte, sehr harte u. polirsähige Felsart, die aus Arabien kam.

Porporino, m., ital., künstliche Steinmasse von sehr schöner brennender Purpurfarbe, deren Bereitung unbekannt geworden; f. übr. d. Art. Putz A. 6.

porschüssig, adj., so heißt Erz, das zu Tage liegt.

Port, m., frz., 1. Hafen; p. d'échouage, Nothafen. — 2. Lastigkeit eines Schiffes.

Port, s., engl., 1. (Schiffb.), die Stückspforte, s. Pfoste. — 2. Ausgespanntes Zelt, s. tilt.

Porta, f., lat. u. ital., Thor, Thüre, bes. Thüre einer Einsiedligung; p. saneta, speciosa; s. d. Art. Basilika; p. aurea, praetoria, decumana, principalis, s. d. Art. castellum u. castrum, s. ferner d. Art. Cirrus; p. labilis, levatura, Fallthor, Fallgatter; p. triumphalis, Triumphbogen, Siegesthor; p. magistra, lat., p. maestra, p. maggiore, ital., s. v. w. Hauptportal.

Portal, n., 1. franz. portal, m., engl. portal-gate, front-gate, main-gate, lat. portale, porticale, portallum, n., Dimin. portaleatum, ital. portone, Prachtthor, überhaupt verzierte große Thüre, namentlich der auf der Westseite befindliche Haupteingang einer Kirche; hat die Kirche zwei Westthüren, so befindet sich stets das Hauptportal in der Mitte. Meist haben große Kirchen drei P.e, janua tria. Die gothischen P.e sind gewöhnlich durch einen Steinpfeiler, franz. trumeau, engl. bearing-shaft, pier, muntin, in zwei Abtheilungen getheilt, wodurch eine Zwillingsthüre, frz. porte-geminée, engl. double arched door, lat. janua bina, entsteht u. hat oft vor sich noch ein äußeres P., franz. avant-portail, anti-porta; über die Anordnung der P.e s. die Stilartikel. — 2. P. einer liegenden Fähre, d. i. Verbindung der beiden Masten durch den oberen und unteren Laufbalken.

Portalbrücke, f., Zugbrücke mit Wippen.

Portaleria, f., portalquerium, n., lat. Thürhalle, Haustür, Pförtnerzelle; portalis capella, f., als Kapelle eingerichtete Thürvorhalle.

Portallum, n., lat., 1. Portal. — 2. Auch portaria domus, Thorhäuschen, Thorwächterhäuschen.

Portanellum, n., lat., Pförtchen.

Portant, m., frz., 1. Griff, Handhabe. — 2. Ankcer am Borgart. — **portant en faux**, adj., freitragend; p. de fond, von unten aufsteigend.

Portable, n., lat., eigentl. altare portable, Tragaltar.

Portable, n., tragbar Orgel, s. Positiv.

Porte-coulisse, altfrz. porte-coulais, s. Fallgatter.

Porte, f., franz., Thüre; p. d'aérage, Wetterthüre; p. auxiliaire, Nebenpforte; p. à deux battans, zweiflügelige Thüre, Doppelthüre; p. de boisage (Bergb.), Thürstdoorgewiere; p. de charge (Hüttenw.), Einjäthüre; p. de chausse, Schürloch; p. bâtarde, große Hausthüre, die aber doch nur für Fußgänger Raum gibt; p. à jour, p. à claire voie, Gatterthüre; p. bardée, Thüre, welche fast ganz durch die Ziervarianten bedeckt ist; p. cintrée, Bogenthüre; p. colais, p. coulisse, Fallgatter; s. d. Art. Burg; p. cochère, charretière, Thorweg; p. doublée, verdoppelter, aufgedoppelter Thüre, Doppelthüre; p. d'écluse, Schleusenthor; p. emboitée et collée, gefünte Thüre mit eingehobenen Leisten; p. emboitée à rainures et languettes, gehöndete Breithüre; p. avec emboitures cloquées, belegte Thüre; p. encadrée, eingehobene Thüre; p. flamande, flämische Thüre; fausse p., s. im Art. faux; p. geminée, Zwillingsthüre; p. à panneaux, zusammengestellte Thüre; p. plaine, glätte Thüre, p. pleine, volle Breithüre; p. tournaire, Dreithor; p. de mariage, Ehe-thüre, Brauthüre (s. d.); p. de mouille, d'aval, Unterthor; p. croisée, Balkonthüre; p. de tête, d'amont, Oberthor; p. de ville, Stadthor.

Porte-à-faux, n., franz., überhängender Bautheil, Ueberschöß re.; vgl. auch portant, adj.

Porte, f., portage, m., franz., Tracht, Tragweite, Länge eines freigeglegten Balkens; p. d'arc, Spannung eines Bogens re.; p. de rez, freie Weite eines Raumes.

Portefait, m., frz., Handlanger.

Portefeuille, m., frz., s. Mappe, Bildermappe re.

Porte-foret, m., frz., Bohrlade.

Porte-lame, m., frz., Bohrkopf.

Portella, f., lat., 1. auch porterola, porticula, sowie portellus, m., Dimin. von porta; portellus auch Dimin. von Porticus. — 2. Kästen für tragbare Reliquien.

Porte-missel, m., frz., Mephist.

Porte-vent, m., frz., 1. Windlotte, Wetterlotte, Dunstrohr. — 2. Windkanal.

porter, frz., 1. v. tr., tragen; p. qu. ch. en saillie, eine Last mittels einer Vorfrägung tragen. — 2. v. intr., auf etwas ruhen, aufliegen, sich tragen; p. de fond, von unten aus gegründet sein; p. à cru, nicht mit Vorgrund versehen sein; p. en saillie, p. à faux, vorspringen oder überhängen, sich frei tragen.

Porterie, f., frz., Pförtnerzelle, Portierloge.

Porte-scie, m., frz., Sägegatter.

Porteur m. de la voie, franz., Straßenträger, Brückenbaum.

Porteuse, f., franz. (Bergb.), Toch einer rechteckigen Schatzimmerung.

Port-hole, s., engl., 1. (Schiffb.) Schlüsselstube, Schlüsselhalle. — 2. (Kriegsb.) Stückspforte. — 3. (Masch.) Dampfweg.

Porticus, m. u. f., lat., frz. portique, m., engl. u. ital. portico, lat. auch porticale, porticatio, eine durch Säulen gebildete Vorhalle oder Durchgangshalle, auch Säulen-halle oder Kolonade überhaupt, z. B. Seitenstift, sogar Kreuzgang, sonst aber nicht auf an Mauern angelehnte Säulenhallen in Hößen anzuwenden; s. Lesche.

Portière, f., frz., 1. Draperie (j. d.) an einer Thüre. — 2. Durchgangslied einer Schiffbrücke. — 3. (Kriegsb.), Schartenladen.

Portlandcement, Portlandkalk, m., s. d. Art. Cement, Lagerng e. u. Dolith.

Porto, m., ital., lat. portus, s. v. w. Hafen.

Portormarmor, m., frz. port'-or, s. d. Art. Marmor; P. im Anstrich, s. d. Art. Imitation C. a.

Portrait, m., franz., 1. aus dem lat. portractio, protractio entstanden, Kontersei, Bildnis. — 2. p. du paveur, Zürichthammer des Pfasterers.

Porzellan, n., franz. porcelain, f., engl. porcelain, wurde 1518 durch Portugiesen aus Ostasien nach Europa gebracht, 1574 in Florenz zuerst, fast gleichzeitig in Deutschland nachgeahmt. Der Name ist von der Porzellannusschale, porcella, entlehnt; man unterscheidet hartes und weiches P.; zu ersterem, frz. p. dure, engl. hard-ware, gehört das 1699 von Tschirnhausen erfundene Biseuit, das von Böttiger 1707 erfundene Meißner P.; zu dem weichen P., franz. pâte tendre, engl. tender p., gehört das 1695 in




Fig. 2880. Porzellanofen.

St. Cloud erfundene, nachmals in Chantilly und Sévres fabrizirte, wohin aber auch 1774 die Fabrikation des p. dure verlegt ward, sowie das P. von Capo-di-Monte, von Madrid re. Thürgriffe, Schilder re. von Porzellan sind wegen ihrer Reinlichkeit sehr zu empfehlen.

Porzellanblau, n., s. Englischblau. **Porzellanerde**, f., Porzellanerde, m., s. v. w. Kaolin.

Porzellanfarbe, f. Dieselben verändern sich durch das Brennen; man nimmt zu Erzeugung von

Rosa bis Karmesin	Goldpurpur,
Violett . . .	dasjelbe mit Bismoxyd gemischt,
Roth . . .	Eisenoxyd,
Schwarz . . .	Kobaltoxyd, Kupferoxyd u. Eisenoxyd zu gleichen Theilen, besser noch Manganoxyd,
Dunkelgrün . . .	Nickeloxyd,
Hellgrün . . .	Berggrün oder Chromoxyd,
Blau . . .	Smalte,
Gelb . . .	Massicot re.

Porzellanschieße, f., s. d. Art. Fliese 3. **Porzellanglasur**, f., s. d. Art. Glasur 1. **Porzellanspitze**, m., s. unter Jaspis.

Porzellanstütre, m., d. h. schillernde Glasur, engl. smearing; 1. Wismuthlüstre; 30 Th. Kolophonium schmilzt man allmählich in einer Schale im Sandbad u. fügt dann unter fortwährendem Umrühren in kleinen Portionen 10 Th. kristallisiertes salpetersaures Wismuthoxyd hinzu. Wenn die Flüssigkeit braun zu werden beginnt, gießt man 40 Th. Lavendelöl in kleinen Portionen zu u. nimmt dann vom Feuer. Beim Erkalten werden unter Umrühren noch 35 Th. Lavendelöl zugethan, u. dann läßt man alle nicht aufgelösten Bestandtheile absezen. Vor der Anwendung läßt man die Flüssigkeit an der Luft od. bei gelinder Wärme bis zu einem gewissen Grad verdicken. — 2. Rogenbogenfarbe und das Schillern der Muscheln nachzuhahmen, wie folgt: Gelb: 30 Th. Kolophonium, wie oben, dazu 10 Th. salpetersaures Uranoxyd re. Rostfarbe: 30 Th. Kolophonium, wie oben, dazu 30 Th. salpetersaures Eisenoxyd; polirtem Gold ähnlich: Uran-, Eisen- u. Wismuthmischung vereinigt; irisirende Rogenbogenfarben: Knallgold, Changold und Chanquesilber; Jodgold oder Goldlösung wird auf einer Palette mit Terpentinoöl angerieben, diesen Teig läßt man trocknen und reibt ihn wieder mit Lavendelöl an; auf 1 Th. thut man dann 1, 2 oder 3 Th. Wismuthslüß hinzu; wird mit dem Pinsel auf dem verzierten u. gebräunten Porzellan aufgetragen, dann mit Uranslösung bedeckt u. nochmals gebrannt.

Porzellanofen, m., Brennofen, in welchem die aus Porzellanerde bereiteten, dann an der Luft od. in gelinder Wärme ausgetrockneten, hierauf im Borglühschen geglühten und endlich in die Glasur getauchten Geräthe gut gebrannt werden. Sie kommen in schachtelartige Kapseln von feuerfestem Thon u. mit denselben in den Ofen, dessen Erhitzung bis zu 160° C. gesteigert werden kann und der geschlossen wird, sobald das Porzellan weißglühend geworden ist. Fig. 2880 zeigt einen solchen Ofen. Die Wände sind meist doppelt, mit Asche od. dgl., ausgesetzt u. stark mit Eisen armirt. In jeder der beiden untersten Etagen befinden sich 4 Feuerungen. Die oberste dient zum Borglühen, zum Brennen der Kapseln, zum Rösten des Feldspats re.

Porzellanspat, m. (Miner.), ähnelt dem Feldspat; durch seine Zersetzung entsteht Porzellanerde.

Porzellanziegel, m., s. Chamottestein.

Posada, f., span., lat. pousada, Herberge, Gaithaus.

Posage, m., frz., das Versehen der Steine, Glasscheiben re.; p. à mastic, Kittverglasung.

Posament, n., franz. passement, Besetzung mit Schnüren, Gurten, Quasten, Fransen und anderer Posamentierarbeit, franz. passemencerie, engl. trimming; s. d. Art. Ausschnürung, Deforation, Möbel re.

Pose, f., frz., 1. Verlegen der Ziegel. — 2. P. d'ouvriers, die Schicht. — 3. Aufstand (s. d.). — 4. s. Mäß.

Posekel, Possekell, Possegel, s. Boßhammer u. Hammer.

Poseidon, griechischer Name des Neptun.

poser, v. tr., frz., 1. versehen, verlegen (einen Stein); posé de plat, auf die breite Seite; posé de champ, hochkantig (s. d.) versetzt; s. auch lit, délit, coupe etc. — 2. p. la couverture, eindecken. — 3. p. le fond (Mal.), grundieren. — 4. p. le verre, den Bau beglaßen; p. les vitres, die Scheiben einsetzen.

Poseur, m., franz., Arbeiter, der die Hausteine versetzt; auch Parlier, Schienenleger re.; contre-poseur, sein Gehülfe.

Posiliptuff, m., leicht vermitternder Kalktuff von geringer Festigkeit; in einer bläß strohgelblichen oder gelblichweißen, matten, im Bruche erdigen, leichten, spröden Grundmasse liegen sehr gehäuft Stücke von weißen Bims-

stein, schwarzer poröser Lava, 2–3 mm. groß; die schwarzen Stücke werden oft häufiger u. größer u. haben das Aussehen von Obsidian oder Pechstein.

Positiv, m., portatif, n., frz. orgue m. portatif, orgues portatives, f. pl., engl. regal, portable organ, kleine Orgel ohne Pedal, doch auch jed. tragbare Orgel, also auch die sog. Salon- und Kirchenorgeln von Peloubet, Pelton & Co. in New-York u. die Gem. u. Cottageorgeln von J. Estey & Co. in Brattleboro (Amerika), die aber auch mit Pedal geliefert werden; s. Orgel n. Cabinet.

positiv, adj., so nennt man die ganzen u. gebrochenen Zahlen, welche durch Vervielfältigung und Theilung der Einheit entstehen u. größer sind als Null, während Zahlen, welche durch Wiederholung od. Theilung der Einheit entstehen, aber kleiner sind als Null, negativ heißen. Negative und p. e. Zahlen von gleichem absoluten Werth heben einander auf. Das Zeichen der p. en Größe, +, dient zugleich als Additionszeichen.

possieren, falsche Schreibweise für bosseln, bossiren.

Post, m., s. v. w. Brunnenstock; s. d. Art. Brunnen.

Post, s., 1. engl. Pfosten, Stiel, Ständer; principal-p., angle-p., Ecyposten; crown-p., king-p. u. queen-p., s. d. Art. Hängefäule; prick.-p., Sturmband; fencing-p., Plattenfäule; p. and pane, p. and petrall, Fachwerk. — 2. p. of a crane, Krähnbaum. — 3. Pilar. — 4. Hausbau in Bodmühlen. — 5. Radstößer. — 6. Rollenfries.

Postament, n., frz. escabellon, gaine, f., engl. stand, footstall, lat. intabulamentum, Fußgestell einer Säule oder Statue; besteht aus dem Grundstein, franz. plinthe, engl. plinth, dem Fußgesims od. Abjaß (s. d. betr. Art.), dem Büsbel, frz. dé, engl. die, ital. dado, u. dem Kranzgesims oder Postamentgesims, frz. corniche, engl. surbase. Vgl. d. Art. Bildertuhl, Bildsäule und Piedestal, wovon das P. zu unterscheiden ist. Größe u. Verhältnisse der P. variieren natürlich nach den daraus zu stellenden Gegenständen, ihre Formen aber müssen sich nach dem gewählten Stil richten; s. daher die Stilartikel u. d. Art. Säulenordnung. Jedemfalls darf ein P. nie mehr Esekt machen, als seiner Stellung als dienender, tragender Theil zufommt.

Poste, m., frz., 1. (Bergb.) die Schicht.

Poste, f., frz., 1. Volute, wegen der Achtschlichkeit mit einem Posthorn. — 2. postes, pl., Mäander, laufender Hund.

Poste, f., s. v. w. Pfoste.

Postellum, n., lat., Pranger, Schandpfahl, Staufenhäule.

Posten, m., 1. falsche Schreibweise für Bosse. — 2. Brunnenstock; s. d. Art. Brunnen u. Wasserleitung. — 3. s. v. w. Pfosten (s. d.).

Pofstenholz, n., s. d. Art. Pfostenholz.

Postergale, n., lat., Rücklehne, s. Chorgesühl.

Postern, postern-gate, s., engl., lat. posterula, posterna, posteria, posticula, postalla, f., franz. posterne, pôterne, Hinterthüre, Ausfallspforte.

Posthaus, n. Notwendige Räume: geräumige Vorhalle, Passagierstube, Einschreibebureau, Geprägannahme u. -Ausgabe, Briefannahme u. -Ausgabe, Briefsortirfäl, Packräume, Stallungen, Remisen u. Häupterfordernis ist leichte Übersicht u. bequemer Zugang zu allen Räumen.

Postiches, f. pl., frz., Verzierungen od. Konstruktionstheile, die nach vollendetem Werk erst angemacht, bez. überarbeitet werden; postiche, adj., engl., postique, später hinzugebracht, unecht.

Posticum, posticum, n., lat., 1. Hinterhaus, Hintergebäude; vgl. d. Art. Opisthodomos. — 2. s. v. w. Postern.

Postis, m., lat., 1. Bret, auch Buchdeckel. — 2. Pfosten, Pfahl. — 3. s. v. w. Postern.

Postium, n., lat., Knüppelbrücke, Pfahlbrücke.

Post-mill, s., engl., Bockmühle (s. d.).

Postfäule, Wegsäule, f., franz. poteau-guide, poteau-routier, engl. hand-post, sign-post, Meilenstein, Wegweiser, f. d. Art. Straße.

Postseadium, n., lat., Raum hinter der Bühne; s. d. Art. Theater.

Post-truss, s., engl. (Zimm.), Hängebock.

Pot, pott, s. d. Art. Mäß; pot, engl., Tops.

Pot, m., franz., 1. engl. pot, Topf; p. à moineau (Kriegsbl.), kleine Käsematte im Reduit des Ravelins, dient meist als Staatsgefängnis. — 2. Zelle eines Schöpfraedes.

Potager, m., frz., 1. Kochherd. — 2. Gemüsegarten.

Potasse oder **Pottasche**, f., frz. potasse, f., engl. potash (Chem.). Behandelt man Holzasche oder andere Pflanzenasche mit Wasser u. dampft die Lösung zur Trockne ab, so erhält man eine weiße oder bläuliche, bröcklige Masse, die P., welche wesentlich aus Kohlensäurem Kali besteht, auch außerdem etwas Kiesel-saures, schwefelsaures Kali u. Chlor-kalium enthält. Durch mehrmaliges Umlenkristallisiren aus Wasser erhält man aus der rohen P. das Kohlensäure-Kali rein. Über die Bereitung der P. s. d. Art. alkalische Tinktur, Beize A., Kali, Kalifalk, Chlorkalk, Gemälde, Lackiren derselben u. Auch dient sie zu Bereitung der Alk-lauge (s. d. Art. Lauge), des Salpeters (s. d.), in der Glasfabrikation n. als Flüssmittel für mehrere Metalle. Im Handel kommen bei. toseeanische, russische, amerikanische und französische (aus den Vogesen) P. n. vor; dann wird noch eine Sorte aus der Rübenmelasse gewonnen; alle diese P. n. halten im Durchschnitt an Kohlensäurem Kali in 100 Th.: toseeanische 74, Amerikanische 68, russische 69, französische 38, aus Rübenmelasse 54. Der Handelswert der P. hängt von diesem Gehalt ab.

Potaschenstiederei, f.; diese erfordert drei Räume. In der Aschenkammer, wo das Auslaugen geschieht, stehen die Potaschenfässer, durch deren durchlöcherten und mit Stroh belegten Boden die Aschenlauge in den Sumpf läuft. Die ausgelagerte Asche wird als Treibasche aus dem Treibherd verwendet, die fettigste, fudgerechte Lauge kommt in den Siederamm, wo eiserne Töpfe u. die Abdampfungspfanne in Herde eingemauert sind; die hier nach 50 Stunden fortgesetztem Sieden gewonnene rohe od. schwarze Potasche wird nun im dritten Raum in dem Kalzinirothen gegliedert, wodurch man das Potaschenkali, Aschenkali, Laugenkali, erhält.

Poteau, m., franz., 1. Ständer, hölzerne Säule oder Stütze; p. de cloison, Wandhäule; p. cornier, Eckhäule; p. de charge, de décharge, Sturmband, s. d. Art. Band II. 1. g.; p. de rempage, Zwischenhäule; p. de croisée, Fenstersäule; p. d'huisserie, Thürhäule oder Thürrosten; p. principal, Bundsäule; p. de fond, durch mehrere Stockwerke aufsteigender Ständer. — 2. p. guide, p. routier, p. indicateur, Wegweiser, Wegsäule. — 3. P. d'écurie, Pilar. — 4. P. de fenêtre (en pierre), Pfosten. — 5. (Bergb.) Thürstoc.

Potelet, m., petit poteau, frz., kleiner Bundstempel, z. B. Stempel eines Kniestocks, Häulchen in einer Fensterbrüstung u.

Potence, f., frz., engl. potent, lat. potentia, 1. Krücke, daher auch Bischofsstab, s. auch d. Art. Antoniuskreuz, Kreuz u. croix. — 2. Gestell hinter dem Altar, in Form eines Kreuzstabs, belaubten Baums u. zum Anhängen des Eborionums. — 3. Schräg gestellte Stütze; comble à potence, Bulidach. — 4. Gerüst aus zwei Seiten u. einem Holm zum Absatteln eines Gebäudetheils. — 5. Krahn. — 6. Galgen. — 7. Portal (s. d. 2.).

Potenz, f., frz. puissance, f., engl. power, das durch Multiplikation zweier od. mehrerer gleicher Faktoren entstehende Produkt, wie z. B. 5×5 , a. a. a. u. Die Anzahl der Faktoren bestimmt den Grad der P. und heißt der Exponent (Hochzahl, franz. exposant, m., engl. index) derselben, so daß der Exponent der P. a. a. a gleich 3 ist. Der mit sich selbst multiplizierte Faktor dagegen heißt Grundzahl oder Basis.

I. P. en mit ganzen Zahlen als Exponent. Je nachdem der Exponent 2, 3 od. 4 ist, heißt die P. ein Quadrat, ein Kubus od. ein Biquadrat; bei einem Exponenten n, größer

als 4, wird die P. einfach eine n^{te} genannt. Man bezeichnet eine P. durch Angabe ihrer Basis mit dem rechts oben angebrachten Exponenten, z. B. a. a. a. a = a⁴. Unter der ersten P. einer Zahl würde man die Zahl selbst zu verstehen haben: a¹ = a. Beim Multiplizieren od. Dividiren der P. gleicher Zahlen werden ihre Exponenten addirt od. subtrahirt, d. h. a^m aⁿ = a^{m+n}; — a^m : aⁿ = a^{m-n}. Beim Potenziren von P. sind die Exponenten zu multiplizieren.

II. P.en, deren Exponent = 0 ist. Für die P. a⁰ kann man schreiben: a⁰ = a^{-m} = a^m; a⁰ = 1.

III. P.en mit negativen Exponenten. Nach Obigem ist a^{-m} = a^{0-m} = a⁰ : a^m.

IV. P.en, deren Exponent eine gebrochene Zahl 1/k ist.

Nach obigen Sätzen ist $(\frac{1}{a})^k = \frac{1}{a^k} = a^{-1} = a$, d. h. a^{-1/k} giebt, auf die k^{te} P. erhoben, den Werth a, ist also die k^{te} Wurzel aus a, d. h. a^{-1/k} = $\sqrt[m]{a}$. Ist endlich der Exponent von der Form m/n, so ist aⁿ die Zahl, welche, n mal mit sich selbst multiplizirt, a^m giebt; also mit anderen Zeichen aⁿ = $\sqrt[m]{a^m}$.

V. P.en mit imaginären Exponenten. Bekanntlich ist die x^z P. der Zahl e, d. h. der Grundzahl des natürlichen Logarithmensystems

$$e^x = 1 + x/1 + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

Diese Reihe nimmt einen bestimmten Werth auch dann noch an, wenn x nicht mehr eine reelle Zahl ist; also z. B. imaginär. Man ist nun übereingekommen, die Summe dieser Reihe, auch wenn x nicht mehr reell ist, gleich e^x zu setzen. Die Vergleichung obiger Reihe, wenn in ihr für x der Werth x $\sqrt{-1}$ gesetzt wird, mit den Reihen für die trigonometrischen Funktionen zeigt aber, daß e^{x $\sqrt{-1}$} = cos x + $\sqrt{-1} \cdot \sin x$ ist. Eine solche P. mit imaginären Exponenten kann auf ganz dieselbe Weise wie die anderen behandelt werden: so ist z. B.

$$e^{x\sqrt{-1}} e^{y\sqrt{-1}} = e^{(x+y)\sqrt{-1}}$$

Nun kann jede Zahl a als P. von e gelten, da ja a = e^{log nat a}; somit sind die imaginären P.en aller Zahlen definiert.

VI. Für das Rechnen mit P.en hat man noch folgende Regeln: am · bm = (ab)^m; am : bm = (a/b)^m;

$$\frac{a^m}{b^m} = \sqrt[m]{\frac{a}{b}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^m; \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = a^{1/mn}$$

Bedeutet Σ(n) die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis mit n; ist ebenso Σ(n²) die Summe ihrer Quadrate, Σ(n³) ihrer Kuben etc., so hat man folgende Formeln, welche sehr oft gebraucht werden:

$$\Sigma(n) = 1/2n(n+1); \Sigma(n^2) = 1/4n^2(n+1)^2;$$

$$\Sigma(n^2) = 1/6n(n+1)(2n+1);$$

$$\Sigma(n^4) = 1/30n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1);$$

$$\Sigma(n^5) = 1/12n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1);$$

$$\Sigma(n^6) = 1/42n(n+1)(2n+1)(3n^4+6n^3-3n+1) \text{ etc.}$$

VII. Für die P.en der Zahlen, insbesondere für die Quadrate u. Kuben, hat man Tafeln konstruiert. Für die Zahlen von 1—999 steht eine solche Quadrat- u. Kubentafel z. B. in Weisbachs „Ingénieur“. Über P. vergl. auch d. Art. Erhebung, Gebrochen, Ganz, Gerade, Grundzahl, Exponent, Index etc.

Potenzenflaschenzug, m., s. d. Art. Flaschenzug 2.

Poterie, f., frz., engl. pottery, Töpferei; vauten poterie, Töpfergewölbe.

Poterne, f., frz., 1. s. d. Art. Postern, Absteigung u. Ausfallspforte. — 2. (Schiffb.) eine der Länge nach fortlaufende Planke im Boden od. Bord von Flussahrzeugen.

Pothetsches Problem, n., auch Problem der drei

Punkte, eine für die Feldmechanik sehr wichtige Aufgabe; s. d. Art. Rückwärtsein schneiden.

Pothos, m. (Mythol.), s. Amor.

Potin, m., frz., Weißmetall, Hartzinn.

Potle, s., engl., Getreidemäß = 2 Quart; s. Mäß.

Potmetall, n., engl. pot-metal, 1. zu Kesseln dienende Mischung von Kupfer und Blei. — 2. s. Hüttinglas.

Pöttsche, s. v. w. Salzbarre; s. d. Art. Salzfiederei.

Pot-stone, s., engl. (Min.), Topsstein.

Potter's clay, s., engl. (Min.), Töpferthon.

Pottloth, n., s. v. w. Wasserblei.

Pouee, m., frz., s. v. w. Zoll, s. Mäß; p. d'eau oder p. de fontainier, Wasserzoll, Menge Wasser, welche durch eine runde Öffnung von 2 $\frac{1}{2}$ cm Durchmesser bei 1 Linie Druck pro Sekunde oder Minute ausläuft.

Pouecet, m., frz., Däumling, Hebedaum.

Poudre f. à bronzer, frz., Bronzirpulver; p. cémentatoire, Stahlmittel; p. de chaux, Kalkmehl.

Poudrerie, f., frz., engl. powder-mill, Pulvermühle.

Poudrettefabrik, f., Guanosabrik. Sie muß fern von allen bewohnten Gebäuden, also außerhalb des Orts liegen. Erforderliche Räume sind besonders eine freie Fläche zu Anlegung der Poudrirgruben, ein Schuppen zum Streichen od. Stedden der Poudrettiezelg, ein Trockenschuppen und eine Poudrettemühle zum Pulvernisen der beim Trocknen schon zerbrokelnden Ziegel. Neuerdings hat die Fabrikation eine ganz andere Wendung genommen, so daß der Gestank bedeutend vermindert worden ist; da aber die Versuche noch immer fortgesetzt werden, müssen wir noch auf eine förmliche Beschreibung der Anlage verzichten.

Poudrière, f., frz., Pulvermagazin.

pouf, adj., frz., von Hausteinen, s. v. w. leicht bröselnd; von Pflastersteinen, zu weich zum Pflastern; paf, gerade recht; pis, zu hart; s. d. Art. grés.

Poulaillier, poulanderie, frz., Maßstall für Federich, s. d. Art. Stall.

Poulaine, f., frz. (Schiffb.), Gallionsdeck.

Poulie, f., franz., Rolle, Flasche, Kloben, s. d. Art. Kloben 1., Bloch 5.; p. courante, bewegliche Rolle, lausender Kloben; p. mouflée, Taschenzug (s. d.).

pounced, adj., engl., mit lauter Punkten verziert; to pounce, auspausen.

Poupeé, f., frz. (Schiffb.), Schiffshintertheil, Spiegel.

Poupée, f., frz., 1. Entwurf, Skizze eines plastischen Werkes; auch Modellfigur, Puppe. — 2. Ständergerüst des Walzwerks. — 3. Docce der Drehbank. — 4. (Schiffb.) Hinterkajite, Hütte.

Pourpre, m., frz. (Mal.), s. d. Art. Purpur.

Pourriture, f., frz., Fäulnis.

Pourtour, m., 1. s. v. w. Peripherie, Umsang eines Gebäudes, daher auch 2. Gang außen um ein Gebäude, Thorumgang.

pourtourner, v. tr., frz., sich um etwas herumziehen.

Pousse, f., franz., 1. Anfluss, Anströmung, Druck des anfließenden Wassers. — 2. Auch pouteurs, m. pl., Stiefwetter, Schwaden.

Poussée, f., frz., 1. Schub, Druck; p. oblique, Seiten-schub. — 2. Erddruck.

pousser, franz., 1. v. tr., schieben, drücken; p. la sappe, die Sappe vortreiben. — 2. Metall treiben; p. des moulures, Gliederungen treiben, doch auch (Holzarb.) Glieder aus freier Handarbeiten. — 3. v. intr., p. au noir, nachdrücken; p. au vide, von Maueru s. v. w. überhängen; p. en dehors, ausbauchen.

Poussier, m., poussière f., franz., 1. Staub. — 2. Arbeitsstaub beim Behauen. — 3. Kohlenlösche, Kohleslöche. — 4. p. de foret, Bohrmehl.

Poussithammer, s. v. w. Bohrhammer (s. d.).

Poutre, f., frz., Balken; s. d. Art. Balken II. D. a. und den Art. Balkenkage, Balkendecke etc.; p. armée, verzahnter, armierter Balken; p. du faux pont, Kuhbrücke;

p. allongée, s. Balken 4. III. C. 4.; p. à ancre, à grappin, Auferbalken; p. armée à fourrures, Balken mit Seitenverstärkung, s. Balken 4. III. C. c. 4.; p. d'assemblage, verstärkter Balken, s. Balken 4. III. C.; p. d'assemblage en crémallière, gespanntes Rohr, verzahnter Träger; s. Balken 4. III. C.; p. d'assemblage à endentes, en advent, verschraubter Balken, s. Balken 4. III. C. a. 3. und Fig. 348; p. d'un assemblage, Wandbalken, s. Balken 4. I. B. a.; p. cambrée, abgeschägter oder gefräunter Plattnaubalken; s. Balken 4. III. B. 3.; p. courbée, cintre, Krümmbalzen, natürlich gekrümmter Balken; p. courbée à l'allemande, der gebogene und gebeugte Balken; p. équerrie, carrière, p. au carré, der vierfachig behauene Balken; p. écornée, quarderonnée, feuillée, p. à rainure, s. Balken 4. III. A. c.; maîtresse-p., Träger, s. Balken 4. II. D.; p. passante, Durchbalken, s. Balken 4. II. A.; p. de refend, Halbholzbalken, s. Balken 4. III. A. 2.; p. de remplissage, Leerbalken, s. Balken 4. II. A. b.

Poutrelle, f., 1. kleiner Balken, s. Balken 4. II. A. b.; doch auch schmaler hoher Träger, s. d. Art. Balkenlage II. F. — 2. Leib des spanischen Reiters. — 3. Strebalken, s. Brücke. — 4. (Schleifenb.) Verjätholz.

Powder, s., engl., das Pulver.

Powdering, s., engl., Streumuster, im Gegensaß zu diaper.

Power, s., engl., Kraft.

Poyntell, s., engl., altenengl. poyntil, Steinpflaster in Rautenmuster, s. pointal 2.

Pozal, m., span., Brunneneingassung, s. puteal.

Pozolum, n., lat., steinerne Erhöhung, Schwelle.

Pozzo, m., ital., span. pozo, lat. pozacharus, Brunnen; über die Gefängnisse dieses Namens s. Gefängnis.

Pozzolane, frz. pouzzolane, s. v. w. Puzzolanae.

Prachtfenster, n., s. d. Art. Fenster.

Prachtgeschoss, n., s. v. w. Bel-Etage.

Prachthimmel, m., s. Baldachin.

Prachtegel, m., s. v. w. Obelisk.

Prachtportal, n., s. Propyläon.

Pradella, f., lat., s. Pedrella 2.

Praecinctio, f., diazoma, franz. attérrage, m., lat., auch balteus, griech. διάζωμα, Umgang am oberen Ende jeder wagrechten Sitzabtheilung; s. Amphitheater.

Praecinctum, n., lat., s. v. w. Pourtour 2.

Praedella, f., lat., verderbt für piedrella, s. Pedrella 1.

Praedium, n., lat., Grundstück; p. rusticum, s. v. w. Landgut, Bauernhof (s. d.); p. urbanum, städtisches Grundstück; pseudo-urbanum, städtisch gebautes Landhaus.

Praeparatorium, n., lat., s. v. w. Sacristei (s. d.).

Praepositatus, m., **praepositatura**, f., lat., Priorei, Wohnung des Priors, s. Kloster.

Praesepium, praesepie, n., lat., 1. eingeschädigter Ort, Psich. — 2. Krippe (s. d.).

Praetendinum, n., lat., s. Antependium.

Praefentura, f., lat., s. d. Art. castellum.

Praectorium, n., lat., 1. s. d. Art. castellum, castrum, Haus. — 2. s. v. w. matronaeum, s. d. Art. Basilika b. — 3. Gerichtsstät, auch Rathaus; **Praetor**, n. (aus praetorium verstümmelt?), s. d. Art. Holzarchitektur.

Praeurbium, n., lat., Vorstadt.

Prägmashine, f., franz. balancier, découpoir, s. Kniepreise.

Prägung, f. Ueber die zur P. von Münzen nötigen Räume s. d. Art. Münze. Geprägtes Metallblech, als Ornament in Füllungen auf dunkles Holz gesetzt, kann Eßeffekt machen, ohne daß es große Kosten verursacht.

Prahm, m., Ponte, f., frz. prame, f., bâteau m. plat, engl. pram, ital. chiatta, piatta, 1. (Schiffsb.) großes, aber flaches und offenes, länglich vierseitiges Fahrzeug, dient a) zum Ansbaggern der Häsen und Kanäle, wo auf dem P. sich entweder eine Baggermaschine befindet oder

Arbeiter sich mit Baggerhaken aufstellen, s. d. Art. Baggern z. b.) zu Aufstellung einer Feuerspritze, Prähmenspritze, s. d. Art. Feuerlöschapparat; c) bei Rostschlagung im Wasser, zum Tragen der Rammmaschine u. der nötigen Arbeiter; d) beim Ausziehen von Pfählen im Wasser, wo zwei P. n. die Maschine tragen; e) zum Transport von Wagen und Thieren über Flüsse. — 2. Früheres Mäß für Kalksteine in Brandenburg: ein Hansen, 21 Fuß lang, 7 Fuß breit und 2 Fuß hoch; s. auch d. Art. Mäß.

Pranger, m., Schandstange, Schandpfahl, Gantel, Kak, frz. pilori, engl. pillory, lat. pilorum, columnia maenia, gogna, scopulus, vertilogram, ursprünglich Pfahl oder Säule, später auch wohl ein einfacher Perron an einer Mauer od. auch mit Dach versehener od. mit einem Häuschen, Stauphänschen, überbauter, erhöhter, leicht sichtbarer Ort, wo Verbrecher durch ein Halseisen festgehalten, auch mittunter ausgesetzt od. mit Schandsteinen behangt wurden.

Pransorium, n., lat., Chzimmoer, Speisestall.

Prashthshine, prazine, f., s. d. Art. Mäß.

Prasem, m. (Miner.), grüner Amethyst, frz. améthyste verte, prase, f., ist ein lauchgrüner Quarz, dessen Farbe von seu eingemengter Hornblende herrührt.

Prasoid, m. (Miner.), heller, gelbgrüner Chrysopras.

Prasopal, m. (Miner.), s. v. w. gemeiner Opal.

Prastara, f., Pratibandha, f., Pratibhadra, f., Prativajina, f., s. d. Art. indische Baukunst.

Prater, m., frz. pré, ital. prato, lat. pratum, pratus, öffentlicher Garten, besonders Grasgarten mit Bäumen, s. aue als öffentlicher Spaziergang.

Praehanaker, m., s. d. Art. Anker I. 6.

Praetidike (griech. Μύθ.), mystische Gottheit der Rechtsvollstreckung; s. d. Art. Laverna.

Prayer's desk, s., engl., Beipult, Beschmel.

Pré, m., 1. strauz, Bleichplan. — 2. s. Prater.

Préau, m., franz., Garten, verschlossener, aber mit Gras bewachsener Hof; s. auch d. Art. Haus, Klostergarten und Kreuzgang.

Préeeinte, f., s. d. Art. Barkholz.

Preeptory, s., engl., franz. préceptoriale, f., Präzeptorwohnung, Kürie.

Predella, m., ital. predella, lat. praedella, verderbt für piedrella, s. Pedrella 1.

Predigtkirche, f., s. d. Art. Kirche D. d.

Predigtkühl, m., s. Evangelienpult, Ambo u. Kanzel.

Prehnit, m. (Miner.), gehört zu der Klasse der Zeolithen (s. d.).

Preisse, Preise, f., od. Preißriegel, 1. s. d. Art. Firstriegel, Hohlriegel, Dachriegel 3. und Dachdeckung 9. — 2. s. v. w. Ortziegel.

Prélat, préart, m., franz., getheerte Leinwand.

Prête, f., Schachtelhalm; prêler, abschachteln.

Prellbuhne, f., s. v. w. Treibbuhne, s. Bühne.

Prellhammer, m. (Hütt.), zum Schmieden der Eisenluppen in Hammerwerken dienender Hammer mit runder Bahn, 2 Centner schwer.

Prellstein, m., franz. borne, f., Abläufer, Abstoß, Absteine, Anfahrstein, s. d. Art. Radstoßer.

Premier-(étage), m., franz., s. v. w. bel-étage.

Premis, f., Premi nur Premiswerk, s. v. w. Breuse z.

Prendre, v. tr., franz., s. anziehen 2. und binden.

Presa, f., span., Wehr (s. d. und Bewässerung).

Presbyterianische, f., s. d. Art. Alpüs, Bischofsstuhl und Basilika.

Presbyterium, n., franz. presbytère, m., engl. presbytery, lat. presbyterium, n., griech. πρεσβυτέριον, 1. der Priesterraum, liegt bei den Basiliken in der Soncha, bei den englischen Kirchen zwischen Chor und Lady-chapel, sonst meist im Chor der Kirche, s. d. Art. Chor, Kirche, Basilika, altchristliche Bauweise, Holzarchitektur A. — 2. lat. presbyteratus, m., preseteria, f., franz. p. de paroisse, Parrei.

présenter, v. tr., frz. (Maur.), vorlegen, probeweise hinlegen (ein Stift Holz, einen Stein).

Préservation, f., frz., f. Konservirung des Holzes.

Press, s., engl., 1. Presse. — 2. Schrank.

Presse, f., I. Beim Ziegeltreiben im Innern von Gebäuden heißt P. oder Bahn die Stelle, wo die Ziegel zwischen den Balken hindurchgeworfen werden; man muß an diese Stelle den Geschicktesten unter den Ziegelstreibern stellen.

II. Auch Preßzeug, Preßwerk genannt, franz. pressoir, m., presse, f., engl. press, lat. pressorium, Maschine




Fig. 2881. Schraubenpresse.

zu Erzeugung eines Drucks durch verhältnismäßig geringe Kraft. Es kann hierzu fast jede einfache Maschine verwendet werden, bes. Schraube, Hebel und Keil, außerdem noch Cylinder und kommunizirende Röhre. Natürlich wird oft die Verschiedenheit des Zweckes die verschiedene Konstruktion der P. bedingen; wir können hier nur die wesentlichen Eigenschaften jeder Art anführen. — 1. Schraubenpresse, frz. presse à vis, engl. screw-press.

Fig. 2881 in einfachster Einrichtung. Die Schraube F paßt in die feste Mutter G im Preßbalken; die Schraube wird mittels eines Griffs, Preßbaums, Preßbengels, franz. barreau, engl. bar, umgedreht; am unteren Ende ist die Schraube mittels eines Zapfens in eine Pfanne, die Preßplatte D, befestigt, welche beiderseits von zwei Pfosten CC geführt wird. Auf die Platte B wird der zu preßende Gegenstand gelegt und durch Anziehen der Schraube F die obere Platte niedergebracht. Um nun sehr starke Kraft




Fig. 2883. Hydraulische Presse.

auszuüben, müßte man den Hebelarm groß oder das Schraubengewinde sein machen; letzteres ist aber unbequem, letzteres schadet der Festigkeit des Gewindes. Letzterer Umstand wird bei den Hunterischen Differenzialschraubenpresse vermieden. Hier sind beide Preßplatten beweglich mit der Schraube verbunden; diese hat oben ein steileres, unten ein flacheres Gewinde, so daß sich die beiden Platten, sobald man die Schraube abwärts dreht, einander immer mehr nähern, wobei die ausgünstige Kraft eben so groß ist,

als ob die Schraube eine einfache wäre, die Gaugenhöhe aber nur gleich der Differenz aus den Ganghöhen beider Gewinde. — 2. Hebelpresse, franz. p. à levier, engl. lever-p. Der wesentliche Theil derselben ist ein einarmiger Hebel. Sie erfordern, wenn sie kräftig wirken sollen, einen großen Raum. Die Keelpresse (s. d.) gehört zu denselben. — 3. Keelpresse, franz. p. à coin, engl. wedge-p. Sie wirken mittels des Drucks, welcher beim Eintreiben eines Keiles von seinen Seitenflächen ausgeübt wird; die Kraft wirkt meist stoßweise. Einen bedeutenden Theil derselben zehrt die Reibung auf, doch verhindert sie das Zurückspringen des Keiles. Man verwendet diese P. u. bes. zum Auspreßen des Oles aus dem zermalmtten Oelsamen. — 4. Die Wirkungsweise der Cylinderpresse od. Walzenpresse, franz. p. à cylindre, engl. roller-p., ist derjenigen der Keelpressen ähnlich. Zu derselben gehören z. B. die Walzwerke (s. d.). Sie bestehen in der Regel aus zwei Cylindern, deren Oberflächen einen bestimmten Abstand von einander haben. Beide drehen sich um ihre Achse; der zu preßende Körper wird zwischen beide gefestet, durchgezogen und so gepreßt. — 5. Hydraulische oder Brahmapresse, franz. p. hydrostatique, engl. water-p., Brahmag's-p. Die Wirkungsweise derselben beruht auf dem sog. hydrostatischen Grundgesetz, wonach tropfbar flüssige Massen jeden erhaltenen Druck nach allen Seiten hin gleichmäßig fortspflanzen, so daß also, wenn auf die Flüssigkeit auf einer kleinen Stelle ein Druck ausgeübt wird, dieser sich überallhin fortspflanzt und jedes gleichgroße Flächentheilchen mit gleicher Stärke drückt. Fig. 2882 u. 2883 zeigen die gewöhnliche Einrichtung einer hydraulischen P. Haupttheile




Fig. 2882. Hydraulische Presse.

derselben sind: die alseitig abgeschlossene, mit Wasser gefüllte Trommel, links in Fig. 2882, der Druckkolben I, Fig. 2883, und der Preßkolben B. Der Druckkolben I wird mit Hülfe eines einarmigen Hebels D geradlinig auf und ab bewegt, mit welchem er durch eine Hülse verbunden ist. Die kleine Halbkugel ist ein Ventil, sobald der Kolben abwärts geht, öffnet sich aber im entgegengesetzten Fall; dabei dringt das Wasser durch M ein. Bei N ist wiederum ein Ventil angebracht, welches sich beim Heben des Kolbens schließt und beiu Senken desselben öffnet. Das Wasser tritt daher durch N in die Röhre L, von dieser in den Preßylinder A u. drückt dort auf den Preßkolben B. Dabei wird dieser mit einer Kraft gehoben, welche nach dem hydrostatischen Grundgesetz sich zu dem wirklich ausgeübten Druck verhält wie der Querschnitt des Preßkolbens zu dem des Druckkolbens. Wäre z. B. das Verhältnis 100, wäre ferner der Hebelarm der Kraft am Hebel D zehnmal länger als derjenige

des Druckkolbens, und wäre die wirklich arbeitende Kraft = 50 Pf., so würde der Kolben C mit einer Kraft von $50 \times 10 \times 100 = 50000$ Pf. = 500 Ctr. gehoben. Auf dem Kolben ist die Presplatte befestigt, welche sich zwischen vier Säulen bewegt, die oben durch eine andere Platte verbunden sind. Die zu pressenden Gegenstände werden zwischen beiden Platten gelegt. An der Röhre, z. B. zwischen N u. R, ist ein Sicherheitsventil angebracht, welches sich hebt, sobald der Wasserdruck zu stark ist. Die Kolbenförderung ist bei Q an dem Kolbenrohr befestigt. Durch Reibung geht ein großer Theil der berechneten Leistung verloren. Alle Theile, bes. Cylinder und Verbindungsrohr, müssen ziemliche Stärke bekommen, um hinreichend Widerstand zu leisten; dieser darf aber wiederum nicht zu bedeutend sein, weil dann die äußeren Theile dem Streben der inneren, sich auszudehnenden, einen zu großen Widerstand entgegenstellen. Wegen zu großer Stärke der Cylinder sprangen z. B. bei der Hebung des Great Eastern sämtliche Preschylinder der dabei zuerst angewendeten hydraulischen P.-n. — 6. Die Real-sche Filterextraktionspresse, Fig. 2884, welche auf dem Gesetz der kommunizierenden Röhren beruht, wird bes. angewandt, um Säfte einer Substanz C durch den Druck einer Flüssigkeitsaube a zu extrahieren. C wird in einem Hohlyylinder A.B zwischen zwei siebsförmig durchlöcherte Platten ed, ef gebracht; der Cylinder ist oben mit einer Platte verschlossen und steht mit einer hohen, beliebig engen, mit Wasser gefüllten Röhre a b in Verbindung. Diese übt bedenkenden Druck aus; die Flüssigkeit durchdringt dabei die Substanz u. zieht die Extraktivstoffe aus. — 7. Je nach Triebkraft und Uebertragung derselben unterscheidet man Wasser-, Dampf-, Hand-, Rad-, Zahinstanzen-, Haßpelpresse re.




Fig. 2884. Real-sche Presse.

Presse, f., frz., 1. Presse (s. II.). — 2. P. de l'établissement, Bauschraube, Bankzwinge. — 3. P. de laiton, Schmelzung des Messings, direkt aus Galmei.

Pressoir, m., frz., 1. Press überhaupt. — 2. Kelter. **Pressbaumsharré**, f., und **Pressbaum**, m., lat. prelum (Mühl.), Theile der Bremse bei einer Getriebedwindmühle.

Pressdecke, f. (Hochb.), heisst für Winddecke.

Pressplatte, f. (Trieqsb.), eine 7 u. 10 cm. ins Gewicht haltende Latte, welche bei Pontonbrücken auf die Breterdecke gelegt und mit Rödelsträngen an die Pontonbalken befestigt wird, um die Breter festzuhalten.

Pressschraube, f., 1. Schraube einer Schraubenpresse. — 2. Schraube, mit welcher ein Theil eines Instruments an ein anderes Stütze desselben angedrückt wird.

Pressziegel, m., s. Dachziegel und Ziegelsfabrikation.

Prêt, m., frz., s. d. Art. Mäss.

Pretil, m., span., Brüstung (s. d.).

Prétoire, m., franz., lat. praetorium, Wohnung des Prätor oder Magistrats.

Preuße, m., s. v. w. Schabe (s. d.).

preußisch Blau, n., s. Blau, Berliner Blau re.

preußisch Roth, n., geglähter Coleothar (s. d.)

Preventer s., engl., Reserve , Borg

Prihe od. Priech, f., schweizerisch Brüge; s. v. w. Empore, Bettfanzel, Höhe, überhaupt Bretergerüst.

Prick-post, s., engl. (Zinn.), Windstrebe, Sturm-band, s. Band II. 1. g.

to prick-np, tr. v., engl., aufhauen, besporen; pricked,

adj., wormstichig; pricked drawing, das durchstochene Bausblatt.

Priedieu, m., frz., Betjhemel, Betpult.

Priope, f., und **Priopeudach**, n., s. d. Art. Dachdeckung und Dachziegel 3.

Priesterthüre, f., s. d. Art. Basilika und Kirche.

Priete, f., s. v. w. Lausplatte (s. d.).

Priggione, m., ital., Gefängnis.

Prim, s., engl., Schlagring der Glocke.

Primärfarbe, f., frz. couleur primitive, vgl. Farbe.

Primathirche, f., s. v. w. Patriarchalhkirche.

Prime, f. (Bergb.), s. unter Lachter und Mäss. to prime, tr. v., engl. (Mal.), anlegen.

Priming, s., engl., Grundiranstrich, Anlage, Untermaulung; prime-colour, Grundfarbe.

Priming, s., engl., Grundiranstrich, Anlage, s. Anstrich. primitive Funktion, f. (Math.), s. d. Art. Integral.

Primzahl, f. (Math.), frz. nombre m. premier, engl.

prime-number, 1. einfache Grundzahl, d. h. ganze Zahl, welche durch keine andere als durch die Einheit und durch sich selbst ohne Rest theilbar ist, wie z. B. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 re. Bereits Euclides hat gezeigt, daß die Anzahl der P.-n. alle endlichen Grenzen übersteigt. Man hat bis jetzt noch keine allgemeine Formel für die P.-n. gefunden, muß sie daher auf empirische Weise aufsuchen, indem man alle unter einer vorgegebenen Grenze liegenden theilbaren Zahlen nach bestimmter Methode ausscheidet, worauf die P.-n. welche kleiner sind als jene Grenze, übrig bleiben. Um zu untersuchen, ob eine gegebene Zahl eine P. ist, zieht man aus ihr die Quadratwurzel und untersucht die Zahl dann auf ihre Theilbarkeit durch alle P.-n., welche zwischen 2 und der dieser Wurzel vorangehenden ganzen Zahl liegen. Ist sie durch keine der selben theilbar, so ist sie eine P. Zwei Sätze über P.-n. sind von großem Interesse, der Fermat'sche und der Wilson'sche Lehrsatz. Der erstere sagt, daß der Werth $ap^{p-1} - 1$, der letztere, daß das Aggregat $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-1) + 1$ durch p theilbar ist, wenn p eine P., a eine nicht durch p theilbare Zahl ist. Man ist auch noch nicht im Stande, die Anzahl der P.-n., welche unter einer gegebenen Grenze liegen, durch eine Formel anzugeben, weiß jedoch, daß diese Anzahl nur wenig vom sog. Integrallogarithmus abweicht. Unter den Primfaktoren einer Zahl versteht man die P.-n., durch welche sie theilbar ist. Ein solcher Faktor kann dabei mehrerermaßen auftreten; so ist z. B. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, d. h. 2, 3, 5 sind die Primfaktoren der Zahl 60, u. die erste kommt zweimal vor. — 2. Zwei Zahlen werden relative P.-n. gen., wenn sie keinen Theiler mit einander gemein haben. So sind 48 und 55 gegen einander relative P.-n., obgleich beide keine absoluten P.-n. sind.

Principal, s., engl., eigentlich principal post, Hauptposten, Bimbänder, Träger; principal brace, Kopfband.

Principal raster, s., engl., Bündsparren; p. station, Hauptstation, s. Eisenbahnsation.

Print, pryt, s., engl., 1. Abguß, Abdruck. — 2. Das Gefest. — 3. (Gieß.) das Kernlager.

Prinzenholz, n., eine schöne, von Tischlern hochgeschätzte Holzsorte, welche von der großblättrigen Hamelie (*Hamelia ventricosa* Lw., Fam. Cinchonaceae) stammt. Dieser Baum ist in Südamerika einheimisch.

Prinzenmetall, n., franz. métal du prince Robert, engl. prince Rupert's metal, dem Goldähnliche Legirung aus Kupfer mit Zinf, auch wohl mit Messing in verschiedenem Mäss, z. B. 24 Th. Kupfer auf 1 Th. Zink oder 4 Th. Messing; — 3 Th. Zink auf 1 Th. Kupfer re.

Priorei, f., frz. prieuré, m., engl. priory, lat. capellania, Kloster, dem nur ein Prior oder eine Priorin vorsteht; jede P. war ursprünglich nur ein alien priory, Filialkloster, erst seit dem 12. Jahrh. machten sich solche Tochterklöster unabhängig; seitdem gibt es selbständige Prioreien, franz. prieure conventuel, engl. conventional

priory, u. unter Abteien stehende Commendaturprioreien, frz. prieuré commendataire, lat. prioratus in commendum. Die Kirche hieß Prioralkirche, frz. église priorale; Einrichtung ganz wie bei anderen Klöstern.

prise, pris, adj., frz., gemeinl. z. B. p. dans oeuvre, im Lichten gemessen; p. hors d'oeuvre, äußerlich gemessen.

Prise f. du mortier, franz., die Bindung des Mörteles; faire prise, binden.

Prise f. de la vapeur (Masch.), Dampföffnung.

Prisma, n., frz. prisme m., engl. prism, 1. (Math.) geometrischer Körper, welcher entsteht, wenn man zwei kongruente, ebene, geradlinige Figuren im Raum dergestalt parallel legt, daß auch die entsprechenden Seiten derselben parallel laufen, und dann diese paarweise durch Ebenen verbindet. Die Seitenflächen des so entstehenden Körpers sind Parallelogramme, ihre Zahl ist gleich der Seitenzahl jener Figuren, der sog. Grundflächen. Die Höhe des P. ist der senkrechte Abstand seiner beiden Grundflächen. Stehen die Seitenkanten rechtwinklig auf den Grundflächen, so heißt das P. ein senkrechtes oder gerade; sind die Grundflächen reguläre Polygone, so nennt man das P. ebenfalls regulär. — Parallelepipedon und



Fig. 2885.

Würfel sind also spezielle Fälle des P., während dies wieder ein spezieller Fall des Obelisken ist. Der körperliche Inhalt eines P. ist gleich dem Produkt aus Grundfläche und Höhe. — 2. (Opt.) in der Optik versteht man im allgemeinen unter P. einen durchsichtigen Körper, welcher von zwei gegen einander geneigten ebenen Flächen begrenzt ist. Gewöhnlich verwendet man jedoch dazu gerade, dreiseitige Prismen (im geometrischen Sinn). Sei Fig. 2885 der Querschnitt des P., a h ein auf dasselbe auffallender Lichtstrahl. Tritt derselbe in das P. ein, so wird er dem Brechungsgesetz zufolge von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt u. dem Einfallslot c d zu gebrochen, so daß er jetzt die Richtung b f annimmt. Bei seinem Austritt in f in die Luft erfährt der Lichtstrahl eine zweite Brechung; er wird dabei aber vom Lothe die ab gebrochen und geht seinen Weg in der Richtung f g fort. Befinde sich in g das Auge eines Beobachters, so erscheint ihm der Punkt a, von welchem der Lichtstrahl ursprünglich ausgegang, verschoben, nämlich in der Verlängerung des Strahles g f. — Man nennt die beiden Ebenen des P. die brechenden Ebenen, den Winkel ders. den brechenden Winkel, ihre Schnittlinie die brechende Kante. Die Gesamtablenkung wächst im allgemeinen mit dem brechenden Winkel. Ist dieser eben so groß, oder größer, als der doppelte Grenzwinkel (s. Optik), so kann der Strahl nicht aus dem P. austreten, sondern wird an dessen innerer Fläche total reflektirt.

Prismatic billet, s., engl., franz. billette f. prismatique, s. d. Art. Billet e.

prismatisch, adj.; Geissenglieder nennt man p., wenn sie ununterbrochen fortlaufen.

Prison, m., franz., Gefängnis; p. des vents, palais d'Ecole, unterirdisches Lustbehältnis, um von da aus Bäume zu ventiliren; s. d. Art. Ventilation.

Prisonnier, m., frz. (Masch.), Mitnehmer.

Pritschbläuel, m., Brütsche, Erdschläget, ein Schlägel von hartem Holz zum Hefeschlagen des Lehmtes beim Pisébau, bei Scheunentennen und anderen Lestrichböden.

Pritsche, f., 1. s. d. Art. Banc II. 1. — 2. Schmale, unbequeme Banc, s. d. Art. Banc I. — 3. s. v. w. Pritschbläuel. — 4. p. Auflauf B. 1. — 5. s. v. w. Podest.

Pritschhammer, m., s. Abrichtehammer.

Privatbasilika, f., s. Basilika 1. c.; **privatgebäude**, n., s. Gebäude; **privatgrabbkapelle**, s. d. Art. Kapelle I. b. 2.

Privet, n., im Schwabentiegel, bei Horneck **Privat**, später auch **private**, **perrete**, f., **Prophetti**, n., **Prosey**, n., frz.,

privé, m., engl. privy, s. v. w. Abtritt (s. d. 5.); im Ital. heißt privatà, f., **Kehrlichtwinkel**, privatò, m., Abtritt.

Proa, f. v. w. Kanot (s. d.).

Proaulia, f., **Proaulium**, n., lat., Vorzimmer, Vorhof, s. d. Art. Haus.

Probe, f., franz. preuve, f., engl. proof, 1. (Math.) s. Rechnungsprobe. — 2. (Drahtz.) grobe P. heizen die Drahtsorten Nummer 4, 5 und 7; s. d. Art. Draht.

Probefilber, **Probefinn**, n., franz. argent, étain m. au titré, engl. standard silver, standard-tin, Silber oder Zinn, welches in gefälschtem Maß mit geringerem Metall, also mit Kupfer resp. Blei, versezt ist.

Probestein, m., 1. s. v. w. Probirstein. — 2. frz. pierre d'échantillon, engl. model-stone, Modellstein.

Probirblei, n. (Hütt.), reines, gekröntes Blei zum Probieren der Erze auf Gold und Silber.

Probirofen, m., franz. fourneau m. d'essai, engl. assay-furnace (Hütt.), zum Schmelzen u. Abtreiben der Erz- u. Metallproben dienender kleiner Ofen von starkem Eisenblech, gesättigt mit Lehmboden oder gebranntem Thon, u. so eingerichtet, daß man die Hitze leicht u. schnell regieren kann. Auf eiserner Platte steht ein vierseitiger, 28—30 cm. ins Quadrat 25 cm. hoher Kasten. Der 17—19 cm. hohe, pyramidenartige Aufsatz hat eine vierseitige Deffnung von 17—19 cm. Weite. Ein Aschenloch befindet sich am Boden des Ofens, ein Mundloch zum Einschenken der Muffel und Scherben 15 cm. über dem Boden, und durch den Ofen gehen zum Aufsetzen der Muffel eiserne Stäbe, Traillen, worunter sich das Flammenloch befindet, um $2\frac{1}{2}$ cm. große Hohlen einzubringen. Schieber verjüßen alle Deffnungen.

Probirstein, m., 1. (Hütt.) zum klarreiben der Zwittersteine oder Bimsteine in Zimmerwerken dienender großer, vierseitiger Stein. — 2. (Ziung.) steinerne Form zum Gießen der Probiwgichte, d. h. der Gewichte zum Kontrollieren der Feinheit von Gold und Silber. — 3. (Miner.) franz. silex corné pierre de touche, engl. touch-stone, lidian-stone, auch Basanos gen., s. v. w. mischeliger Kieselsteifer, zur Prüfung edler Metalle dienend; die Farbe eines auf diesen Stein mit dem zu probirenden Metall gemachten Striches oder das Ausgießen von Salpetersäure, die das in dem Strich enthaltene Kupfer auflöst, zeigt den Grad der Güte an.

Procastrum, n., lat., Vorwerk; s. d. Art. castrum.

Procession-path, s., engl., franz. promenoir, m., déambulatoire, Chorungang.

Processionsaltar, m., improvisirter Altar beim Fronleichnamfest, darf von Holz sein. Näheres s. in M. M. a. W.

Processionsfahne, f., s. d. Art. Fahne.

Processionskreuz, n., s. d. Art. Kreuz u. Vortragekreuz.

Processionsspinner, m. (Bombyx processionea L.), Nachtflymutterling von 4 cm. Flügelspannung u. 16 mm. Körperlänge, bräunlichgrau, mit schwachen, helleren und dunkleren Zeichnungen. Die etwa $2\frac{1}{2}$ cm. lange Raupe ist bläulichgrau mit langen schwarzen und weißen Häuten, die leicht abbrechen u. beim Menschen äußerlich u. innere Entzündungen hervorrufen. Die Processionsraupe erhält ihren Namen von der Gewohnheit, gemeinschaftlich aus dem Nachtpfeist nach Nahrung auszu ziehen und dabei eine geschlossene Reihe zu bilden. Für Eichenwaldungen ist sie gefährlich, eine zweite Art, der Kiefer-P. (B. pinivora), für Kiefernwaldungen.

Processus, m., lat., Hafendamm, Molo.

Procoetum, m., lat., griech. προκοτών, Vorgericht, Vorzimmer des Cibiculum; s. d. Art. Haus.

Prodomas, f., lat., offene oder bedeckte Halle vor einem Gebäude, auch s. v. w. Atrium, Pronaos; s. Tempel.

Produkt, n., frz. produit, m., engl. product (Math.), die Zahl, welche durch Multiplikation zweier od. mehrerer Zahlen entsteht. Man hat zur Erleichterung der Rechnung sog. Produktentafeln konstruit, doch erreicht man bei An-

wendung derselben keinen beträchtlichen Zeitgewinn; ihr Nutzen besteht dagegen in der größeren Sicherheit, welche sie gewähren. — Man hat auch unendliche P., bei denen unendlich viele Zahlen mit einander zu multiplizieren sind; doch müssen die Glieder eines solchen gewisse Gesetze erfüllen, damit das P. nicht Null oder unendlich wird. Das bekannteste Beispiel hierzu ist das Wallische P.

für die Ludolphsche Zahl: $\pi = 4 \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{24}{25} \cdot \frac{48}{49} \cdot \frac{80}{81} \dots$, bei welchem im Nenner die Quadrate der ungeraden Zahlen und im Zähler die Zahlen stehen, welche um 1 kleiner sind als diese. Ein solches P. kann zur Berechnung verwendet werden, wenn man es nach einer hinreichenden Anzahl von Gliedern abbricht.

Produktionsbahnhof, m., f. d. Art. Bahnhof.

Profanarchitektur, f., Gegensatz von kirchlicher Architektur. Natürlich muß der Charakter der P. sich nach der jedesmaligen Bestimmung des betreffenden Gebäudes richten und wird demgemäß sich sehr verschieden gestalten, fast immer aber von der des Kirchenbaues abweichen. Es ist daher sehr falsch, auf Profanbauten die Formen gottesdienstlicher Gebäude anzuwenden, wie leider nur zu oft geschieht. Freilich liegt die Geschichte der P. noch ziemlich im Umgang.

Professhaus, n., frz. maison professe, f. v. w. Ordenshaus, auch f. v. w. Beguinenhaus, frz. Haus zu Bewohnung durch Ordensleute ohne Klausur.

Profil, n., profil, m., coupe, f., engl. profilé, section (Zeichn.), Durchschnitt, bef. Querdurchschnitt, franz. p. en travers, engl. lateral section, auch von Gebäudeteilen, Simsen u. c. Daher auch die Linie, Profillinie, welche einen solchen Durchschnitt begrenzt, u. da diese stets der Kontur der Ansicht gleich ist, auch diese Kontur, Silhouette des Körpers, frz. sacome, m., engl. size of a moulding.

Profilgerüst, n., franz. profil, m., engl. profile, s. Straßenbau und Erdarbeiten.

profilirt, adj., frz. profilé, engl. profiled, eig. durchgeschnitten, aber auch auf Gestaltung der Durchschnittslinie übertragen, also von Simsen f. v. w. gegliedert; z. B. elefant profilirt, daher auch Profilirung, f. v. w. Gliederung.

Progaeos, m., f. d. Art. apogaeos.

Progression, f. (Math.), Reihe von Größen, welche einander nach gewissem Gesetz folgen. a) Arithmetische P., wenn jedes folgende Glied aus dem vorhergehenden erhalten wird, indem man eine bestimmte konstante Größe dazu addirt. Die allgemeine Form ist:

$$a, a+d, a+2d, a+3d, \dots, a+nd.$$

b) Geometrische P. entsteht, wenn jedes Glied aus der vorhergehenden durch Multiplizieren mit einer Konstante hervorgeht: a, aq, aq^2, \dots, aq^n . Eine arithmetische P. ist z. B. die Reihe der natürlichen Zahlen; eine geometrische die der Potenzen einer gegebenen Zahl. Ist a das Anfangsglied einer arithmetischen P., d die Differenz zweier aufeinander folgender Glieder, an das nte Glied, so die Summe aller Glieder vom ersten bis zum nten, so ist

$$an = a + (n-1)d; sn = n/2(a + an).$$

Ist dagegen a das Anfangsglied einer geometrischen P., q der Faktor, und haben an und sn dieselben Bedeutungen wie im vorhergehenden Fall, so ist

$$an = aq^{n-1}; sn = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{qan - a}{q - 1}.$$

Ist der Faktor q ein echter Bruch und die Zahl der Glieder unendlich groß, so geht die geometrische P. in die geometrische Reihe über und man hat die Summe derselben:

$s = \frac{a}{1-q}$, da sodann $an = 0$ wird. Die P. dienen z. B. in der Zinseszinsrechnung.

to project, engl., 1. tr. v., franz. projeter; a) ital. progettare, entwerfen; b) ital. progettare, ausladen lassen. — 2. intr. v. frz. se projeter, ausladen, übergreifen.

Projecting, s., engl. Ueberdeckung der Dachsteine u. c.

Projectum, n., lat. 1) Windfahne, f. auvent. — 2. Projekt. — 3. Ausladender, vorgezogener Bauteil, z. B. Ueberschopf.

Projecture, saillie, f., frz., engl. projection, projecture, s., ital. progetto, progettura, f. v. w. Ausladung, Vortragung.

Projekt, n., frz. projet, m., engl. project, projected plan, purpose, ital. progetto, f. v. w. vorläufiger Entwurf, dessen Ausführung noch nicht fest bestimmt ist.

Projektionslehre od. **darstellende Geometrie**, frz. géométrie descriptive, engl. descriptive geometry (Math.), lehrt räumliche Gestaltungen streng geometrisch durch Zeichnung auf ebenen Tafeln darzustellen; s. Geometrie.

A. Parallelprojektion, frz. projection parallèle, engl. parallel projection, ital. proiezione parallela. 1. Die orthogonale Projektion, rechtwinklige Parallelprojektion, ist, obgleich die Perspektive weit früher angewendet ward, doch vor dieser wissenschaftlich behandelt worden, u. zwar durch Gaspard Monge. Denkt man sich von allen Punkten eines eckigen Körpers im Raum Perpendikel, Projektende, auf eine Ebene, die Projektionsebene, frz. plan de projection, engl. plane of projection, gefüllt u. deren Fußpunkte in




Fig. 2886.

Fig. 2887.

derselben Weise verbunden, wie es die entsprechenden Punkte des Körpers sind, so erhält man in dieser Ebene ein Bild des Körpers, eine orthogonale Projektionsebene. Wollte man aus diesem Bild allein auf die Dimensionen des Körpers schließen können, so müßten noch die Längen der Projektirenden gegeben sein. Dasselbe Ziel erreicht man bequemer durch Konstruktion einer zweiten Projektionsebene auf einer zweiten Parallelprojektionsebene, welche weist auf die erste senkrecht gestellt wird. Außer diesen beiden Ebenen wird oft noch eine dritte eingeführt, auf beiden ersten senkrecht (Fig. 2886). Durch die Fußpunkte a', a'', der drei Perpendikel, welche man von dem Punkt a im Raum auf die drei Parallelprojektionsebenen füllt, sind die drei Parallelprojektionen desselben gegeben und der Punkt a selbst ist durch sie völlig bestimmt. Man nennt diese drei Parallelprojektionen gewöhnlich Grundriß, Aufriß und Seitenriß, und dem entsprechend die drei Parallelprojektionsebenen die Grundriss-, Aufriß- und Seitenrissbene. Die Grundrissbene wird gewöhnlich horizontal gelegt. Die Durchschnittslinien dieser drei Ebenen heißen die Projektionsachsen; gewöhnlich werden sie mit X, Y, Z bezeichnet, wobei die erste die Schnittlinie der Grund- und der Aufrißebene, die zweite die der Grund- und Seitenrißebene, die letzte die der Aufriß- und Seitenrißebene ist. — Außerdem ist in jeder dieser Achsen eine positive Richtung festzusehen, wobei man meist 0 als Anfangspunkt rechnet, so daß die positive Richtung der X-Achse, die auch Grundrisslinie genannt wird, nach rechts, die der Y-Achse nach vorn und die der Z-Achse nach oben geht. Die Parallelprojektion verwendet nun aber nicht immer beim Entwerfen von Bildern drei Ebenen, wie es hier nach den Einschein haben könnte, sondern bringt häufig alle Bilder in eine Tafel. Dies thut sie auf folgende Weise. Die Tafel, auf welcher gezeichnet wird, wählt man zur Aufrißebene u. dreht sodann die Grundriss- u. Seitenrissbene samt den in diesen liegenden Projektionen um 90°,

resp. um die X- und Z-Achse, so daß sie in die Aufrissebene fallen. Bei der Drehung der Grundrissalebene kommt die positive Y-Achse auf die negative Z-Achse; bei der Drehung der Seitenrissalebene dagegen auf die negative X-Achse zu liegen, so daß die Y-Achse getrennt wird in einen zum Grundriss und in einen zum Seitenriss gehörigen Theil. Nach der Drehung findet man, daß Aufriss und Grundriss eines Punktes in einer Parallelen zur Z-Achse, Aufriss u. Seitenriss hingegen in einer solchen zur X-Achse liegen. Der Grundriss steht von der X-Achse eben so weit ab wie der Seitenriss von der Z-Achse. — Hier nach kann man aus zwei Projektionen eines Punktes stets die dritte finden. Sind z. B. (Fig. 2887) der Aufriss a' u. der Grundriss a' eines Punktes gegeben, so zieht man durch a' eine Parallelle zur X-Achse, schlägt den Punkt b , wo sie der Y-Achse begegnet, durch einen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt im Projektionszentrum liegt, auf den zugehörigen Theil der Y-Achse für den Seitenriss, und zieht durch den dort erhaltenen Punkt eine Parallelle zur Z-Achse; ebenso durch a'' eine Parallelle zur X-Achse; im Schnittpunkt beider Linien liegt der Seitenriss a'' . — Es genügen in den meisten Fällen zwei Parallelprojektionen, meist Aufriss und Grundriss. — Wenn ein Punkt in einer Parallelprojektionsebene liegt, so fällt eine Projektionsebene mit ihm zusammen und die beiden anderen liegen in den Achsen; liegt ein Punkt in einer der Achsen, so fallen zwei seiner Parallelprojektionen mit ihm zusammen und die dritte liegt im Parallelprojektionsezentrum. Die Ebenen durch die ursprüngliche gerade Linie und durch ihre natürlich auch geradlinigen Parallelprojektionen heißen projizierende Ebenen. Eine gerade Linie ist allgemein bestimmt durch zwei ihrer Parallelprojektionen; nur in wenigen Fällen reichen diese nicht aus. Ist z. B. eine gerade Linie zur Seitenrissalebene parallel, so fallen ihr Aufriss und Grundriss in dieselbe zur X-Achse senkrechte, und zur vollständigen Bestimmung der geraden Linie, besonders ihrer Neigung, gehört noch die Angabe des Seitenrisses. Der Aufriss des Punktes, in welchen eine gerade Linie die Grundrissalebene schneidet, liegt in der X-Achse und im Aufriss der geraden Linie, und der Grundriss desselben Punktes senkrecht darüber im Grundriss der geraden Linie. Ebenso liegt der Grundriss des Schnittpunktes mit der Aufrissalebene dort, wo der Grundriss der geraden Linie die X-Achse trifft, u. der Aufriss senkrecht darüber. Eine Ebene wird bekanntlich

bestimmt durch zwei sich schneidende gerade Linien. Das Kennzeichnen d. Durchschneidung ist, daß der Schnittpunkt der beiden Aufrisse und der Schnittpunkt beider Grundrisse senkrecht über einander liegen müssen. Die Schnittpunkte der Parallelprojektionen sind dann zugleich Parallelprojektionen des Schnittpunktes.

Die beiden zu Bestimmung der Ebene nötigen geraden Linien können ganz beliebig auf derselben gewählt werden; doch ist es am vortheilhaftesten, diejenigen Linien zu wählen, in welchen die Ebene den Parallelprojektionsebenen begegnet. Man nennt diese die Spuren der Ebene u. unterscheidet 1., 2. u. 3. Spur. Der Aufriss der ersten und der Grundriss

der 2. Spur liegen in der X-Achse; der Grundriss der ersten u. der Aufriss der zweiten fällt mit der Spur selbst zusammen. Die 1. und 2. Spur schneiden sich in der X-Achse. Sind JLM' u. ROS' (in Fig. 2888) die Spuren zweier Ebenen, so sind die Punkte P u. Q , in welchen sich OR u. LJ sowie OS u. LM schneiden, zugleich die Spuren für die Durchschnittslinie beider Ebenen in der Grund- u. Aufrissalebene. Den Aufriss von P und den Grundriss von Q' erhält man durch Perpendikulare auf die X-Achse, in p^o u. q^o ; verbindet man sodann die beiden Aufrisse u. die beiden Grundrisse, so erhält man die beiden Projektionen pQ' u. Pq der Durchschnittslinie. — Der Schnittpunkt einer gegebenen Geraden mit einer Ebene wird gesunden, wenn man die Schnittlinie der gedachten Ebene mit einer der projizierenden Ebenen der gegebenen Geraden, dann deren Durchschnittpunkt mit dieser Schnittlinie bestimmt, welcher der gesuchte ist. — Eine gerade Linie steht senkrecht auf einer Ebene, wenn ihr Aufriss aus der 2. Spur, ihr Grundriss auf der 1. Spur senkrecht steht. Durch Kombination derartiger fundamentaler Konstruktionen kann man die verschiedensten Aufgaben lösen. Zu Bestimmung von Oberflächen wählt man in jedem einzelnen Fall die einfachsten Bestimmungsstücke; so für den Kegel den Scheitel u. eine Spur; für den Cylinder eine Spur und die Richtung der Erzeugenden; für Rotationsoberflächen die Achse u. einen Meridian, wobei man erstere am bequemsten auf eine Parallelprojektionsebene senkrecht stellt z . Die Ermittlung der wahren Länge von Linien, der Größe von Winkel z , geschieht durch das sogenannte Heraabschlagen od. Umklappen derselben in eine Parallelprojektionsebene, während das Zurückschlagen bezw. aus der Angabe einzelner Bestimmungsstücke, wie Längen und Winkel, die Parallelprojektionen zu finden. — 2. Rechtwinklige Parallelprojektion schiefgestellter Körper. Die orthogonalen Parallelprojektionen geben meist eine vollständige Uebersicht des Gegenstandes; es würde daher die Perspektive vorzuziehen sein, wenn hier nicht wieder der Nebelstand eintrate, daß man nur schwierig aus dem Bild die wahren Dimensionen ableiten kann. Beides sucht die axonometrische Projektionslehre zu vermeiden, welche Weißbach begründete, nachdem bereits Farish eine Art derselben, die isometrische P. (s. Isometrisch), erfunden hatte. Bei der axonometrischen Projektion bezieht man zunächst den darzustellenden Körper auf ein gewöhnliches Koordinatensystem und dreht ihn, indem man ihn mit diesem fest verbunden denkt, so, daß die Parallelprojektionen der 3 Koordinatenachsen auf eine 4. Ebene unter denselben Winkeln zusammenstoßen, als die Parallelprojektionen dreier zusammenstoßender Kanten eines Würfels, wenn dieselben in gegebenen Verhältnissen verkürzt erscheinen. Die drei Parallelprojektionen der Achsen gelten in der P. als wirkliche Achsen, denen parallel die Dimensionen der Länge, Breite u. Höhe gewiesen werden; diese werden aber nicht in wahrer Länge, sondern nach vorgeschriebinem Verhältnis verkürzt aufgetragen. Sind in Fig. 2889 die drei Strecken a , b , c die entsprechend verkürzten Koordinaten eines Punktes, so wird das Bild P auf folgende Weise erhalten: Man trage auf der projizierenden X-Achse die Strecke $OA = a$ auf, ziehe durch den Endpunkt A eine Gerade parallel zur Y-Achse u. trage darauf $AB = b$ auf; ziehe durch B eine Parallele zur Z-Achse u. trage darauf $BP = c$ auf; dann ist P das gesuchte Bild. Es kommt vor Allem darauf an, aus den gegebenen Verhältnissen der 3 Verkürzungskoeffizienten $m:n:p$ die




Fig. 2888.




Fig. 2889.

3 Winkel α, β, γ zu finden, welche die Koordinatenachsen bilden. Wenn zugleich x_1, y_1, z_1 die statt der wirklichen Koordinaten x, y, z abzutragenden Strecken sind, so ist

$$\cos \alpha = -\sqrt{\frac{(m^2 - n^2 + p^2)(m^2 + n^2 - p^2)}{2n^2}}$$

$$\cos \beta = -\sqrt{\frac{(-m^2 + n^2 + p^2)(m^2 + n^2 - p^2)}{2m^2}}$$

$$\cos \gamma = -\sqrt{\frac{(-m^2 + n^2 + p^2)(m^2 - n^2 + p^2)}{2n^2}}$$

und ebenso: $\frac{x_1}{x} = \sqrt{\frac{2m^2}{m^2 + n^2 + p^2}}$

$$\frac{y_1}{y} = \sqrt{\frac{2n^2}{m^2 + n^2 + p^2}}, \quad \frac{z_1}{z} = \sqrt{\frac{2p^2}{m^2 + n^2 + p^2}}$$

Man berechne aus den vorgegebenen Werten für m, n und p die Winkel α, β, γ und trage die Achsen unter diesen Winkeln an einander, wobei man stets die Anschaulichkeit erleichtert, wenn man die Z-Achse vertikal nimmt. Alsdann berechnet man mit Hilfe des zweiten Systems von Gleichungen aus den wirklichen Koordinaten x, y, z die




Fig. 2890.




Fig. 2891.




Fig. 2892.

Projektionen x_1, y_1, z_1 , und konstruiert auf die oben angegebene Weise die Projektion des Punktes P. Nach dem Verhältnis $m:n:p$ unterscheidet man drei Arten der axonometrischen P. a) Bei der isometrischen Projektion (Fig. 2890) sind alle 3 Koeffizienten gleich; es wird dann

$$\alpha = 120^\circ, \frac{x_1}{x} = \frac{y_1}{y} = \frac{z_1}{z} = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,8165$$

b) Bei der monodrometrischen P. (Fig. 2891) sind zwei der Größen m, n, p gleich, z. B. $m = n$. Meist macht man $m:n:p = 2:1:2$. Alsdann wird:

$$\alpha = \gamma = 131^\circ 24' 35'', \quad \beta = 97^\circ 10' 51''$$

$$\frac{x_1}{x} = \frac{z_1}{z} = \frac{2}{3} \sqrt{2} = 0,6428; \quad \frac{y_1}{y} = 0,4714$$

c) Bei der anisometrischen Projektion (Fig. 2892) endlich sind alle 3 Größen m, n, p verschieden. Wenn z. B. $m:n:p = 9:5:10$, so sind $\alpha = 107^\circ 48' 53''$; $\beta = 95^\circ 10' 45''$; $\gamma = 157^\circ 0' 22''$

$$\frac{x_1}{x} = 0,8868, \quad \frac{y_1}{y} = 0,4927; \quad \frac{z_1}{z} = 0,9853$$

Fig. 2890—2892 zeigen ein reguläres Oktaeder in jeder der drei axonometrischen Projektionsweisen. Man sieht aus diesen Figuren, wie in diesem Fall die beiden letzten Methoden angeschaulichere Bilder geben als die isometrische P. während oft das Umgekehrte eintritt. — 3. Rechtwinklige Projektion runder Körper. Es umfasst dieser Zweig bei die Aufgabe, die verschiedenen Methoden, Karten u. Pläne zu konstruieren; die Methode, nach welcher die Hemisphären gezeichnet werden, nennt man stereographische Projektion. Die Methode, Planetenmodelle zu zeichnen, ist eigentlich ein Akt der Abwickelung (s. d.). — 4. Schiefwinklige Parallelprojektion. Die sub 2 beschriebenen axonometrischen Parallelprojektionsmethoden haben alle das Unbequeme, daß man den für Aufriss u. Grundriss des zu zeichnenden Körpers (und Aufriss und Grundriss werden doch stets die Grundlage für die Zeichnung bilden) gelgenden Maßstab nicht direkt verwenden kann, sondern sich neue Maßstäbe für die verschiedenen Dimensionen konstruieren muß. Um dennoch eine solche Zeichnung anzufertigen, muß der betr. Handwerker sich ebenfalls nach diesen verschiedenen Maß-

stäben richten. Dabei sind Irrungen sehr schwer zu vermeiden, auch geht sehr viel Zeit verloren. Alle diese Nebelsäude sind durch folgende leichtere Art der isometrischen Parallelprojektion zu vermeiden. Man stellt den Körper, z. B. einen Kasten, auf die Grundröhre so, daß seine Seiten nicht parallel mit dem Grundröhre laufen; die Projizierenden aber legt man dann so, daß sie mit der Grundröhre einen Winkel von 45° bilden; die projizierenden Ebenen der lotrechten Kanten aber, in denen also die Projizierenden enthalten sind, rechtwinklig zum Grundröhre stehen. Das Resultat, z. B. Fig. 2893, ist eine Parallelprojektion mit unverändertem Grundröhre u. unveränderten Höhen, nach welcher also der Arbeiter leicht ohne Irrung und Zeitverlust mit dem gewohnten Maßstab seine Maße nehmen kann.

B. Centralprojektion. Hierbei sind die Projizierenden nicht parallel, sondern gehen von einem Punkt, dem Projektionsszentrum, aus. Näheres s. in d. Art. Perspektive, denn so wird diese Projektionsmethode genannt. Eine veränderte Anwendung der Perspektive ist die Basreliefperspektive, bei welcher das Bild nicht mehr eben, sondern ein Körper ist. Für ihre Konstruktion hat bereits im vorigen Jahrhundert Breysig die Regeln empirisch abgeleitet, deren Bestätigung in diesem Jahrhundert Poncet durch Rechnung gefunden hat.

projektiren, frz. projeter, engl. to project, to propose to intend, ital. progettare, eigentlich im genaueren Sinn ohne bestimmten Auftrag entwerfen, doch auch allgemein s. v. w. entwerfen.

projizieren, frz. projeter, engl. to project, nach den Regeln der Projektionslehre (s. d.) auf eine Ebene übertragen, aufzeichnen.

Prolocutorium, n., lat., Sprechzimmer im Kloster.
promener v. tr. le rabot, frz., hobeln.

Promenoir, m., frz., bedeckter Spaziergang. Bgl. auch ambulacrum, ambulatio, Chorungang, Kreuzgang re.

Promptuarium, n., lat., Vorrauthshaus, bes. eines Klosters.

Promum, n., lat., Speisekammer, Borrathskammer.

Promurus, m., promurale, promurium, n., lat., Stützmauer, Futtermauer.

Prona, f., lat., Pfette.

Pronaos, m., lat. pronaus, m., anticum, n., gr. πρόναος, Vorhalle; s. d. Art. Basilika, Tempel, antae, Kircherc.

Prong-hoe, s., engl., der Markt.

Pronne, s. d. Art. Brunnen.

Pronus, m., lat., Lettner, Ambo.

Prony's Formel, f. (Hydr.), 1. für die Geschwindigkeit (v) eines Flusses. Wenn F die Querschnittsfläche, p der benetzte Umfang u. A das relative Gefälle eines Flusses ist, setzt Prony in der Formel $F/p \cdot J = A \cdot v + B \cdot v^2$ die Werthe $A = 0,00004445$; $B = 0,00030931$ in Meter; jedoch stimmt dies mit Resultaten direkter Messung nicht überein (s. Geschwindigkeit). — 2. Prony's Wassermessmethode. Wenn man zu Messung der Wassermenge eines Baches senkrecht zur Stromrichtung einen Breiteinbar errichtet u. das Bachwasser nötigt, durch einen Einschnitt mitten in den Breiteru auszufließen, so vergeht meist zu viel Zeit, ehe der Beharrungszzustand im aufgestauten Wasser eintritt. Weisbach empfiehlt daher folgendes von Prony vorgeschlagene Verfahren: „Zuerst schließe man die Mündung durch ein Schüttbret ganz und lasse dadurch das Wasser




Fig. 2893.

ziemlich hoch, so weit möglich austauen; dann ziehe man das Schüpbret so weit auf, daß mehr Wasser ab- als zu fließt, und messe nun die Wasserstände in gleichen u. möglichst kleinen Zeitabständen. Endlich verichließe man die Schüßöffnung wieder völlig und beobachte noch die Zeit t_1 , innerhalb welcher das Wasser auf die erste Höhe steigt. Sedenfalls ist dann in der ganzen Zeit $t_1 + t$ eben so viel Wasser zu- als abgeslossen, es läßt sich daher durch das Ausflußquantum in der Zeit das Zuflußquantum in der Zeit $t_1 + t$ ausdrücken. Sind die Durchhöhen während des Sinkens h_0, h_1, h_2, h_3 und h_4 , so hat man die mittlere Ausflußgeschwindigkeit:

$$v = \frac{\sqrt{2g}}{12} (\sqrt{h_0} + 4\sqrt{h_1} + 2\sqrt{h_2} + 4\sqrt{h_3} + \sqrt{h_4}).$$

Setzt man die Klammer = N und den Inhalt der Schüßöffnung = F, so ist das Ausflußquantum in der Zeit $t : M = \frac{u \cdot F \cdot t}{12} \sqrt{2g} \cdot N$; u. das Zuflußquantum per

$$\text{Sekunde: } Q = \frac{M}{t + t_1}. \quad [v. Wgr.]$$

Prony'scher Baum, m. (Masch.), s. Brenndynamometer. Proof-butt, s., engl., Kugelfang, Scheibenberg.

Prop, s., engl., 1. (Hochb.) Steife. — 2. (Bergb.) Anfall, Stempel, Thürstod. — 3. p. of a lever, Sumpunkt des Hebels.

to prop, tr. v., engl., absteifen, abspreizen, stützen; to prop-up; s. Aufpropfen und Anpropfen.

Propinqua, s. d. Art. Brennpalme.

Propitiatorium, n., lat., Gnadenstuhl, Decke der Bundeslade, Tabernakel; p. altaris, Altarschrein mit Tabernakel, Altarbaldachin.

Proplasma, n., lat., griech. πρόπλασμα, erstes stütziges Thonmodell.

Propnigeion, n. (gr. Alterth.), προπνύειον, lat. praefurnium, Hals des Ofenlochs, Einheizloch bei Badeeinrichtungen, auch der Platz vor dem Einheizloch.

Proportion, f., 1. (Math.) Gleichstellung zweier Verhältnisse. a) Arithmetische P., Gleichstellung zweier arithmetischer Verhältnisse, z. B. $a : b = c : d$, wenn $a + b = e + d$ oder $a - b = c - d$ ist; geometrische P., s. d. Art. Geometrisch 5. und Zinnere. — 2. P. (Archit.), das Gleichgewicht zwischen den Verhältnissen gleichartiger od. sonstwie in Beziehung zu einander stehender Theile. — Wenn man z. B. an einem Bau die Fenster in sehr schlanken Verhältnissen entwirft, so würde eine in sehr gedrückten Verhältnissen gehaltene Thüre mit denselben eine schlechte P. bilden. Ebenso steht ein im Verhältnis zu seiner Breite hohes Kapitäl in schlechter P. zu einem dicken und niedrigen Schaft. — Irrigerweise wird das Wort P. von Menschen in gleicher Bedeutung mit dem Wort Verhältnis gebraucht. — P. ist vielmehr das Verhältnis zweier Verhältnisse zu einander.

Proportionale, f., s. d. Art. Hyperbel IV.

Proportionallineal, n., Proportionalzirkel, m., u. ähnliche veraltete Erleichterungsmittel, sogen. Eselshörnchen, erfüllen fast sämlich ihre Hauptaufgabe, Zeit zu ersparen, nicht und sind daher jetzt fast ganz außer Gebrauch.

Propping, s., engl., Absättelung, Absteifung.

Propugnaeulum, n., lat. (Kriegsb.), vorgehobenes Werk.

Propyläon, n., franz. propylée, m., engl. propyleon, lat. propylaeum, antiporticus, äußere Vorhalle oder Prachtportal vor den Eingängen in den Hof der Tempel etc.; s. d. Art. griechischer Baustil, Basilika etc.

Propylonen, m. pl., s. v. w. äußere, erste Pylonen; s. d. Art. ägyptischer Baustil.

Prora, f., lat., frz. proue, f. (Schiffb.), Schiffsschnabel.

Proscenium, n., lat., griech. προσκένιον, Proskenion, n., der Raum zwischen dem Punkt der Bühne, wo sich der Vorhang befindet und dem Bühnerraum beim modernen

Theater; bei den antiken Theatern die eigentliche Schaubühne; s. übr. d. Art. Theater und logeum.

Proserpina, Persephone, Kore, f. (Mythol.), Tochter der Ceres, Gemahlin des Pluto, symbolische Personifikation der keimenden Pflanzenwelt, des Frühlings; vgl. auch d. Art. Ceres und Eumeniden.

Proskomide, f., saß identisch mit Prothesis (s. d. u. d. Art. Kirche D. c.).

Prospekt, m., wird für Aufriß, öfter aber u. richtiger für perspektivische Ansicht gebraucht.

Prospettiva, f., ital., s. d. Art. Perspektive.

Prostylos, m., frz. prostyle, m., griech. πρόστυλος, Tempel, der nur an der Giebelseite eine Säulenreihe hat, daher auch für Säulenvorhalle mit Giebel gebraucht.

Protea grandiflora, f. (Bot., Fam. Proteae), am Kap der guten Hoffnung, hat höchst zähles Holz, das vorn zu Wagenachsen etc. verwendet wird.

Protectum, n., lat., Bordach.

protective Größe, s. d. Art. Größe.

protestantischer Kirchenbau, s. Kirche D. d.

Prothesis, f., frz. prothèse, crédence, f., engl. prothesis, griech. πρόθεση, nördliche Nebenapsis in den griechischen Kirchen, zu Aufbewahrung für die heiligen Gefäße. Vor Umkehrung der Orientierung hieß sie südliche Nebenapsis; s. d. Art. Kirche D. c. und Basilika.

Prothyris, f., lat., Kragstein unter einer Thürverdachung.

Prothyron, n., frz. avant-porte, f., lat. antiporta, prothyrum, griech. πρόθυρον, eigentlich s. v. w. vestibulum, Raum vor der Thüre, besonders aber vorderer Theil der Hausschlüsse janua und ostium, der Raum 2 in Fig. 2078; s. auch Basilika und Diathyron.

proto-irisches Säule, f., s. Ägyptisch u. Fig. 79—81, sowie Fig. 2044 u. 2045; prototische Säule, s. in d. Art. Israelitisch, Lytisch, Persisch u. Phönisch; protokorinthische Säule, s. im Art. Israelitisch.

Protorenaissance, f., einige Gruppen mittelalterlicher Arbeiten in Italien, z. B. einige Arbeiten des 11. Jahrh. in und bei Florenz, des 12. Jahrh. in Rom (die frühesten der Cosmatenarbeiten) etc., zeigen in den Details Anlehnung an die Antike. Diese Erscheinung ist von Manchen als ein Zurückgehen von mittelalterlichen zu antiken Formen, also als ein Verlassen der mittelalterlichen Entwicklung zu Gunsten einer Wiederaufnahme der Antike gedeutet und mit dem Namen P. belegt worden. Genauere Forschung lehrt aber, daß eher ein Zurückbleiben hinter der mittelalterlichen Entwicklung, wie solche sich anderwärts darstellt, als ein Zurückgehen anzunehmen ist.

Prototyp, n. Wie man in den religiösen Bildern eine Gestalt od. Begebenheit des Alten Testaments als P. für eine verwandte Gestalt od. Begebenheit des Neuen Testaments bezeichnet, so kann man auch in der Architektur von P. reden; z. B. hat man die ägyptischen Pylonen das P. des westlichen Thurmpäres genannt.

Protraetio, f., Nachbildung, s. d. Art. Porträt.

Protractus, m., das Nachgebildete, das Vorbild, Musterbild, Modell.

Prototyp, Protogymna, n., 1. Modell zum Abbilden.— 2. s. v. w. antefixum.

Prothnagel, m., s. Achsnagel 2.

Proribium, n., lat., Vorstadt.

Prousität, m., s. Rothgültigerz.

Provencöröl, n., s. d. Art. Baumöl.

Provianthaus, n., großes Fruchtmagazin, s. d. Art. Magazin und Speicher.

Provinzialstil, m. In der Antike könnte man etwa die dorische, ionische, korinthische Weise P. des griechischen Stils nennen. Wenn man die christlichen Stile des Mittelalters bloss in die drei Gruppen Romanisch, Byzantinisch und Gotisch eintheilt, so zerfällt jeder derselben in P. Für den byzantinischen Stil ließe sich ziemlich deut-

lich ein ravennatischer, lokal-byzantinischer, aquitanischer, armenischer, russischer *et cetera*. P. unterscheiden; für den früh-romanischen ein süditalischer, lombardischer, fränkischer, angelsächsischer, irischer, skandinavischer, sächsischer *et cetera*, für den spätromanischen ein südnormannischer, fränkisch-romanischer, anglo-normannischer, deutsch-romanischer *et cetera*, für den gotischen ein deutscher, französischer, englischer, spanischer, italienischer. Ähnlich für die islamitische Kunst; *i. d. Art.* Islamitisch und Mohammedanisch.

Provisor fabricae, m., lat., s. v. w. matricularius. **provisorische Befestigungskunst**, f., s. d. Art. Befestigungskunst und Festungsbau.

Prüfung der Baumaterialien, s. d. Art. Baumaterial, Bausteine, Baustoffe, Bauholz *et cetera*.

Prunier, m., frz., Pflaumenbaum.

Prunkbett, span. camon; s. Paradebett und Bett.

Prunkhimmel, m., s. Baldachin.

Prunkzimmer, n., s. d. Art. Säle, Anordnung, Haus Bel-Etage *et cetera*.

Pronne, f. (Bergb.), s. v. w. Brunne.

Praurus, f., lat., Pflaumenbaum; p. padus, s. Ahle 1.

Prünziegel, m., provinziell für Biber-schwanz.

Prussia blue, s., engl., s. Berliner Blau.

Prussien, m., franz., s. v. w. Hund; s. d. Art. Osen.

Prut, s. d. Art. Mäss.

Pseudisodomou, **Pseudisodomum**, n., s. isodomon.

Pseudodipteros, griech. ψευδοδιπτερος, s. Tempel.

Pseudokristall und **Pseudomorphose**, s. Austerkristall.

Pseudomutulus, m., lat., Tropentafel der dorischen Bauweise (*i. d. sowie d. Art. Mutulus*).

Pseudopipteros, m., franz. faux péristère, griech. ψευδοπειρίπτερος, ein Tempel, dessen Cella mit Wandfälten umgeben ist, u. nur oder auch nicht einmal an der Vorderseite eine Halle hat; *s. d. Art. Tempel*.

Pseudoprostylos, m., s. d. Art. Tempel.

Pseudothyron, n., lat. pseudoforum, n., griech. ψευδόθυρος, blinde Thüre, auch geheimes Hinterthürchen.

Psiromelan, m. (Miner.), Schwarzeisenstein; Hart-manganerz, franz. manganeuse m. barytique hydraté, s. Mangannerze; wird mit anderen Mangannerzen zum Reinigen und Entfärbung der Glassmassen u. zu Bereitung von Schmelzfarbe für Porzellan, Glas *et cetera* gebraucht.

Psyche, f. (Mythol.), s. d. Art. Amor und Hybris.

Psychopompe, f., Seelenführung, Aufführung der Auserwählten durch Engel in den Himmel, durch Teufel in die Hölle. **Psychopompos**, Seelenführer, Beiname d. Hermes.

Psychrometer, n., s. d. Art. Hygrometer 3.

Pteroma, n., griech. πτερωμα, πτερόν, Flügel, Umgang, besonders der Raum zwischen Cella u. Säulen des Peristyls; *s. d. Art. Tempel*.

Ptiliuus, **ptinida** und **ptinus**, f. d. Art. Bohrkäfer und Holznager.

Ptochium, **ptochotrophium**, n., lat., Armenhaus, Armenhospiz.

Pu, s. d. Art. Elle, Ly und Mäss.

Puchette, f., frz., Tortbagger.

Puddelofen, m., **Puddlingsofen**, Eisenfrischfiammofen, frz. four à puddler, engl. puddling-furnace (Hütte). Im P. wird Roheisen in Stabeisen oder Puddelleisen, franz. fer puddlé, engl. puddled-iron, verwandelt. Der Puddelprozess oder die Puddelung, auch Ofenfrischerei, frz. puddlage, m., engl. buzzing, puddling, unterscheidet sich vom Frischen mit Holzohlen hauptsächlich durch die Anwendung der Steinohlen, welche wegen ihres Schwefelgehaltes nicht in direkte Berührung mit dem Eisen kommen dürfen. Da-

her die Einrichtung des Ofens, *s. Fig. 2894*. A ist der Kohlenrost, von wo aus die Flamme über die Feuerbrücke b hinweg nach dem mit einer Gußeisenplatte belegten Herd B schlägt, auf welchen zunächst Schweissofenschlacken gebracht werden. Sobald diese teigig sind u. scheinbar Kochen werden durch die Doffung d. etwa 150 kg. Roheisen auf die sich bildende Schaumdecke gebracht. Sobald das Eisen in Flüss gerathen ist, wird dasselbe mit einer durch gesetzten Brechsäuge durchgearbeitet, gehoben u. gewendet (gepuddelt), damit der einströmende Sauerstoff der Luft den Kohlenstoff des Roheisens verbrenne. Aus dem




Fig. 2894. Puddelofen.

geschmeidigen Eisenbrei werden 5–7 Lippen geformt, herausgenommen, unter einem Hammer gezängt und auf den Puddelwälzen zu Puddelstäben ob. Rohrschienen, frz. fer ébauché, engl. puddlebars, gewalzt. C ist der Schornstein, k eine Klappe zu Regulirung des Luftzuges; *s. übr. d. Art. Flammofen*, Trichter, Eisen *et cetera*.

Puddingstein, m., s. d. Art. Breeeie.

Puddle, s., engl., Thonschlag, Lettenschlag.

to puddle, v. tr., engl., 1. t. p. the ground, an Grundmauern einen Lehmischtag anfüllen und feststampfen. —

2. t. p. the iron, umrühren, auch puddeln, *s. Puddelofen*.

pundern, tr. Z., s. d. Art. Aufpundern, Aufstauen, Bestäuben, Beepudern *et cetera*.

Puellare, n., lat., Nonnenkloster.

Pneute, m., span., Brücke.

Pusswagen, m., s. in d. Art. Bauerwagen.

Pugging, s., engl., Auffüllung des Fehlbodens.

Puisard, m., frz., 1. Senfgrube (*s. d.*) — 2. (Bergb.) Schachtumpf (*s. d.*).

Puisoir, **puehoir**, m., puiselle, f., frz., Schöpfkelle.

Puits, m., franz., 1. Brunnenschacht; p. absorbant, *s. v. w. puisard* 1.; p. foré, Bohrbrunnen; p. artésien, p. artesischer Brunnen; p. perdu, wasserlässiger Brunnen. — 2. (Bergb.) Schacht; p. d'aérage, Wetterschacht; p. d'appel, Ausziehschacht; p. de descente, Fahrtschacht ic. — 3. (Kriegsb.) p. de mine, Minenschacht; p. militaire, Wollsgruben.

to pull down, tr. v., engl., abbrennen, abreißen *et cetera*.

Pulley, s., engl., Flaschenzug, Winde, *s. Bloc* 5.

Pulley-mortise, s., engl., Zugzapfenloch.

Pulpitum, **pulpitrum**, n., lat., franz. pupitre, m., engl. pulpit, ital. pulpito, gr. βῆμα, 1. bewegliche Rednerbühne, *s. d. Art. Pult*. — 2. gr. λογέστον, ὀρθόβητος, vorderster Theil des Proseentiums; *s. logeum*.

Pult, m., franz. pupitre, m., engl. pulpit, desk, Lese-gestell; *s. Epistelpult*, Evangelienpult, Ambo, Kanzel, Lettner *et cetera*.

Pulsdach, Flugdach, eihängiges Dach, halbdach, n., frz. comble m. à potence, en appentis, toit adossé, engl. shed-roof, lean-to-roof, pent-roof; *s. d. Art. Dach*.

Pultofen, m., franz. foyer m. à flamme renversée, engl. back-flame-hearth, 1. eine Art des Schmelzofens, s. Hüttenwesen. — 2. Auf verschiedenen Salinen bedient man sich des in Fig. 2895 dargestellten, P. genannten Abdampföfen mit Steinrost S für großes Brennmaterial, Holz, Torf und Braunkohlen, welches über die Feuerbank B auf den Rost geworfen wird. Aus dem Feuerraum F schlägt durch mehrere Flüsse f die Flamme auf den Herd H und zieht in Kanälen unter der Pfanne PP hin bis ans entgegengesetzte Ende derselben (in der Richtung des Pfeils), welche dort blos 0,6 m. über dem Herd liegt; s. d. Art. Soda, Alum.




Fig. 2895. Pultofen.

Pultstraße, f., einseitig abgewässerte Straße, wie man sie entlang von Abhängen anzulegen pflegt; s. Straße.

Pulver, n., s. Sprengarbeit.

Pulverbau, Faulbaum, Brech-Wegdorn, m. (*Rhamnus Frangula L.*, Fam. *Rhamneae*), erhielt diesen Namen von der Verwendung der aus seinem Holz hergestellten Kohle zu seinen Schießpulversorten.

Pulvermagazin, n., Pulverthurm, m., frz. poudrière, f., Gebäude zu Aufbewahrung des Schießpulvers. Es darf keine Feuchtigkeit in das Magazin eindringen, weshalb man womöglich schon die Fundamente höher legt als das umliegende Terrain, das Terrain ringsum pflastert *et c.*, sowie auch die Mauern hohl errichtet, die Fußböden hohl gelegt, mit Kohlestaub bedeckt u. darunter Luftzüge und Abzugsgräben angebracht werden. Magazine von Riegelwerk sind leichter gegen Feuchtigkeit zu schützen. Das Innere bekleidet man mit Holz, legt die Pulversäffer auf hölzerne Gerüste u. errichtet nicht auf, sondern neben dem Gebäude Blizableiter; auch müssen dergleichen Gebäude möglichst isoliert aufgeführt werden. a) Friedensmagazine, auch Lustmagaçine genannt, werden von Fachwerk erbaut in einer Entfernung von 800—1000 Schritt von Wohnhäusern; äußerlich sind sie mit einem Erdwall oder einer Hecke umgeben; statt der Fensterscheiben haben sie enge Drahtnetze. b) Kriegsmagazine in Festungen legt man, vor dem feindlichen Feuer so weit als möglich gesichert, bombensich von Steinen an; eine Thüre führt in ein 2₁/₂—3₁/₂ m. im Gewirt großes Vorhaus; an dessen einer Seitenwand bringt man die Thüre zum inneren Raum an, wie der Eingangsthüre gegenüber, damit nicht fliegende Bombenstücke in das Innere eindringen können. Sehr schwer sind P.c., welche als Kasematten unter dem Wall liegen, gegen die eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Doch gelingt es wenigstens ziemlich, wenn man alle Deffnungen luftdicht verschließt, einen Kasten mit frischgebranntem Kalk od. Chlorkalk unter der Decke aufhängt und den ganzen inneren Raum mit gewalztem Blei überzieht; oder auch, wenn man sehr vollständige Ventilation anordnet und das Wasser von den Gewölben re. gut ableitet.

Pulvermotor, m., Motor (s. d.), dessen Kolben ähnlich wie beim Gasmotor durch eine Explosion in Bewegung gebracht wird, welche man hier durch Entzündung von Schießpulver erzeugt. Man hat theils durch Berechnung, theils durch Versuch gesunden, daß man zu Erzeugung einer Pferdekraft pro Stunde 4 kg. Pulver (8 Mf.) verbraucht, und daß 1 kg. Pulver 159 Calorien ergibt. Der P. ist noch nicht so weit entwickelt, daß ein näheres Eingehen hier ratsam erscheine.

Pulvernühle, f., frz. moulin m. à poudre, poudrerie, engl. powder-mill, richtiger eigentlich Pulverfabrik. Eine solche steht völlig isolirt und muß mit allen Vorsichtsmaßregeln zu Fernhaltung der Feuergefahr erbaut werden.

Pulvinar, n., lat. 1. großes, reichverziertes Kissen, daher auch Prunkbett. — 2. Im Circus u. Amphitheater (s. d.) der Ort, wo die Götterstatuen während des Festspiels auf reiche Lager niedergelegt wurden.

Pulvinare, m., lat., piumaceiolo, sdrueciolo, ital., eigentlich Kissen, doch auch Bogenspannang, unterer Theil des Bogens, soweit sich die Steine ohne Gerüst erhalten.

Pulvinarium, n., lat., Ort des Tempels, wo die Lagersäulen der Gottheiten für das Fest des lectisternium bereitet waren.

pulvinated, adj., engl., lat. pulvinatus, ital. à piu-maccio, polsterförmig, s. d. Art. Polster; capitulum pulvinatum, ionisches Kapitäl.

Pulvino, cuscinetto, m., ital., Kämpferstein.

Pulvinus, m., pulvium, n., lat., 1. Kissen, bes. kleines Kopfkissen ob. Armlenkissen. — 2. frz. balustre, oreiller, Seitenrolle der ionischen Kapitale, deren vordere Ansicht die Volute bildet. — 3. Seitenwand des alveus im römischen Bad, welche dem auf dem gradus sitzenden Badenden als Rückenlehne diente.

Pumice-stone, s., engl., lat. pumex, Bimsstein (s. d.).

Pummetätsche, f., s. d. Art. Boblatsche.

Pumpbagger, m. (Wasserb.), s. Bagger 2. b.

Pumpbrunnen, m., s. Brunnen und Pumpe.

Pump-drill, s., engl., Rennspindel.

Pumpe, Pumpenkunst, f., pumpwerk, n., frz. pompe, m., engl. pump, ital. tromba, span. pompa, lat. antlum, das bekannte Wasserhebeungsgerüste; man unterscheidet folgende Arten: 1. Saugpumpe, franz. pompe aspirante, engl. sucking pump. Aus Fig. 2896 geht das Prinzip derselben deutlich hervor. Der Kolben A bewegt sich in dem Pumpenkübel, zur See pumpenshuh genannt, ob. Kolbenrohr, frz. barillet, cylindre, corps, canne de pompe, engl. chamber, barrel, body, auf und ab, an dem unten das Saugrohr C, auch pumpenposten genannt, frz. colonne montante, engl. standing body, gefestzt ist. Hebt sich der Kolben, so schließen sich die auf ihm liegenden Klappenventile, während das Saugventil D sich öffnet. So wird das über A stehende Wasser gehoben und strömt durch E aus; zugleich entsteht unter A ein luftleerer Raum u. das Wasser in C wird durch den Luftrückdruck auf die die Röhre unten umgebende Wasserfläche in die Höhe gedrückt. Beim Niedergang des Kolbens schließt sich D, wobei zugleich die ganze Wassersäule eine Kleinigkeit fällt. Sobald D geschlossen ist, öffnen sich die Ventile in A, und so ergänzt sich das durch E ausgeströmte Wasser. Der atmosphärische Druck würdezureichen, um einer Wassersäule von 9₁/₂ m. Höhe das Gleichgewicht zu halten, wenn man den Kolben A vollständig luftdicht herstellen könnte. Selten aber erreicht man mehr als 7₁/₂ m. Hubhöhe. Die Ventile haben sehr verschiedene Form, s. d. Art. Ventil. Fig. 2897 stellt eine vollständige eiserne Saugpumpe dar. Die Erklärung der Theile s. in den folgenden Artikeln. — 2. Druckpumpe, franz. pompe foulante, engl. forcing pump. Dieselbe hebt das Wasser höher als die Saugpumpe, aber nur unter Anwendung einer mechanischen Kraft, welche den nicht durchbohrten Kolben A (s. Fig. 2898) im Stiel auf- und abwärts bewegt. Das Saugventil B hebt sich, wenn der

Kolben auswärts geht. Das eingesaugte Wasser schlicht bei beginnendem Niedergang des Kolbens das Ventil B und muß bei fortgesetztem Niedergang durch das Druckventil C entweichen und in dem Steigrohr D ausssteigen. Die Hubhöhe wird hierbei nur durch das Gewicht der Wassersäule, welchem die Kraft des Gleichgewichts halten muß, und durch die Festigkeit der Röhre beschränkt. — 3. Saug- und Druckpumpe. Eine solche entsteht, wenn man den Stiel nicht direkt in das Wasser taucht, sondern bei Beine Sangröhre ansetzt. Darauf wirkt beim Hub der Kolben saugend, beim Niedergang drückend. Bes. zweckmäßig ist diese Vereinigung da, wo der Röhrsatz nicht in einer geraden Linie sich anbringen läßt; s. auch d. Art. Windkessel und unten 12. — 4. Den hydraulischen Widder und die Wassersäulenmaschine (s. d.) rechnen Manche auch unter die P.u. — 5. Kettenpumpe, frz. pompe à chaîne, engl. chain-pump, s. v. w. Paterosterwert (s. d.). — 6. Auf Schiffe unterscheidet man außerdem noch: a) Flutpumpe, d. h. Saugpumpe zu Füllung der Kardelen mit Wasser an Stelle des Ballastes. b) Hochpumpe, frz. pompe pour futailles, engl. barlpump, Hand-

eleganter Saugpumpen; 12. die Armaturfabrik Schäffer u. Budenberg in Buckau bei Magdeburg als Lieferanten von Housbrons Patent-California-Pumpe, einer doppelt wirkenden Saug- u. Druckpumpe, die durch einen Windkessel sehr gleichmäßigen Strahl giebt. Fig. 2899 stellt die P. in einem Brunnen montirt dar, man kann sie aber auch transportabel auf ein Brett montirt erhalten und zu Auspumfung nasser Grundgruben verwenden, wo dann statt des Balanciers A ein Schwengel angebracht ist, od. auch deren zwei. Die Bewegung dieses Hebels pflanzt sich mittels des Stücks B auf das Gleisstück C über, welches also rechts u. links geht u. damit auch den Kolben im Cylinder D hin u. her führt; die Schrauben E dienen nur, um den Windkessel F abheben und ihn, sowie die Ventile reinigen zu können, falls der Saugkorb G nach Schlamme durchlassen sollte. Im Punkt H geht das Wasser aus dem Windkessel in das Saigrohr (od. auch direkt in eine Rinne oder dergl.). Bei der hier vorgesehenen Verwendung ist der Balancier H durch zwei Stangen mit dem zweiarmigen Hebel J verbunden, welcher mittels der Handhabe K regiert wird, u. erfolgt dann der Auslauf des Wassers bei L. Bei $12\frac{1}{2}$ cm. Hubhöhe und 35 Doppelhüben pro Minute liefert die P.




Fig. 2896.




Fig. 2897.




Fig. 2898.

pumpe ohne Schwengel zu Aufsaugung des Wassers aus den Fässern. c) Schlagpumpe, frz. pompe à bringue-balle, engl. bilge-pump, d. i. P. mit Schwengel. d) Steckpumpe, Stichpumpe, frz. p. à main, engl. hand-pump, Handpumpe für Boote. — 7. Nach der bewegenden Kraft unterscheidet man Handpumpen, Dampfpumpen, Röhrpumpen, Wasser- pumpen. — 8. Nach der Angriffsweise der Kraft unterscheidet man Radpumpen, Schwengelpumpen u. — 9. Nach dem Material könnte man hölzerne, bronzenre, eiserne P.u. unterscheiden. Bis vor Kurzem waren erstere die häufigsten, und insoweit dessen lag Fabrikation u. Aufstellung der P.u. in den Händen von Zimmerleuten od. von besonderen, bloß empirisch gebildeten Röhrenmeistern; neuerdings jedoch befindet sie sich in den Händen v. Technikern u. Fabrikanten, unter denen sich z. B. 10. Stumpf in Mainz durch rationnelle Konstruktion u. Solidität seiner P.u. auszeichnet. — Ferner sind zu erwähnen 11. die deutsche Wasserwerks- gesellschaft in Höchst a. Main als Fabrikantin einfacher wie

bei $7\frac{1}{2}$ em. Kolbendurchmesser pro Stunde ca. 2300 l., bei 10 em. Kolbendurchmesser bis 4400 l., bei $12\frac{1}{2}$ em. Kolbendurchmesser ziemlich 7000 l. Wasser; sie ist auch als Feuerspritze verwendbar. 13. Zu Förderung großer Massen auf geringe Höhe empfiehlt sich Tjinnje's Kastenpumpe, Fig. 2900. A ist das Gestänge, BB der Kasten, C der Kolben, EE äußerliche Bodenansätze, F die Einlaufflappe, G die Auslaufflappe. Näheres s. Perels "Handbuch des Landwirtschaftlichen Wasserbaues" (Berlin 1877, Wiegandt, Hempel u. Barenz). 14. Gebr. Körting in Hannover liefern Wasserstrahlpumpen, bes. als Keller- pumpen und Grundpumpen zu empfehlen und durch Hochdruckwasser betrieben, sowie Dampfstrahlpumpen, brauchbar in Brunnen sowie zum Heben von schwüngigen, schlammigen, trüben, sauren Flüssigkeiten, bei Wasserbauten von unüchäbarem Werth. Näheres durch die Firma selbst.

Pumpenärmel, n., gepichter Leinwand-schlauch, um in die Höhe gepumptes Wasser weiter zu leiten.

Pumpenbäck, f. u. n., franz. citerne, f., engl. cistern, s. d. Art. Bäck 5.

Pumpenbalken, m., an größeren Pumpenwerken der Balancier (A in Fig. 2899) an Stelle des Pumpendrückers (s. d.).




Fig. 2899. Patent-California-Pumpe.

Pumpenbeschlag, m., frz. garniture, armature f. de pompe, engl. pump-gear, ist meist von Eisen; Kupfer hält zwar länger, wird aber dem Wasser schädlich.

Pumpenbohrer, m., franz. rouanne, couilliére de pompe, engl. pump-borer, Schülpbohrer, Brunnenbohrer, s. d. Art. Bohrer.

Pumpenbolzen, m., frz. cheville, f., engl. pump-bolt, der dem Pumpenschwengel zum Drehpunkt dienende eiserne Bolzen, gesteckt durch das Loch der Pumpennitze, frz. potence, engl. pump-cheeks, B Fig. 2897.

Pumpendrücker, Pumpenschwengel, m., frz. balancier m. de pompe, bascule, engl. pump-handle, Pumpengabel, Pumpengeststock, frz. bringeballe, engl. brake, der Hebel A, B, C (Fig. 2897) zu Bewegung der Kolbenstange.

Pumpengatt, n. (Schiffb.), franz. lumière de pompe, engl. side-hole of a pomp, Auslaufföffnung.

Pumpengesink, n. (Bergb.), senkrechte Grube, höchstens zwei Fahrten tief, in welcher die Pumpen zum Heben des Wassers angelegt werden. (Pumpenschacht sagt man, wenn die Grube tiefer ist.)

Pumpengestänge, n., frz. tige des pompes, tirant, engl. pump-spears; s. d. Art. Gestänge, Kunstgestänge &c.

Pumpenhahn, m., s. K in Fig. 2897.

Pumpenkasten, m., frz. chapinette, f., Vorrichtung, damit in die Pumpenröhre keine Unreinigkeit gelangen u. sie verstopfen kann; meist hölzerne durchlöcherte Kästen, worein die Pumpenwerke gestellt werden, wenn unreines Wasser auszupumpen ist.




Fig. 2900. Zijne'sche Kastenpumpe.

Pumpenkessel, m., 1. frz. chaudron, engl. kettle, bei einer Druckpumpe der Windkessel (s. d.) — 2. auch Pumpenkorb, Saugkorb gen., franz. chapinette, f., der siebartige Kessel am untern Ende der Saugröhre bei einer Saugpumpe, s. G in Fig. 2899.

Pumpenkette, f. (Masch.), die Kette, die hier und da zum Heben der Kolbenstange statt der Zugstange verwendet wird.

Pumpenklappe, f., F u. G in Fig. 2897; s. Pumpe.

Pumpenkolben, m., frz. piston, engl. piston, lacket, s. d. Art. Pumpe; Pumpenschnuh, Pumpensiefel, Pumpencylinder, Pumpenhörz, franz. talon, soulier, heuse, engl. upper-box, s. d. Art. Pumpe.

Pumpensitz, m., franz. jeu, engl. set, lift. Beufufs Erreichung einer sehr großen Hebung muß man oft eine Reihe von Pumpen über einander anbringen; diese ganze Reihe heißt der Kunstſatz, franz. élévatoire, engl. tier of pumps, die einzelnen dazu gehörigen Pumpen aber Pumpenſatz; das Ganze sieht im Pumpenschacht od. Kunstſchacht (s. d.).

Pumpenschlag, Pumpensteck, Pumpengang, frz. bâtonnée, engl. stroke, der einmalige Auf- und Niedergang des Kolbens.

Pumpenstange, f., frz. verge de pompe, engl. pump-spear, f. v. w. Zugstange, f. C. D in Fig. 2897. — 2. Auch Pumpenstock, franz. bâton de pompe, engl. pump-staff, f. v. w. Kolbenstange, f. D, E in Fig. 2897.

Pumpenspiker, m. (Schiffb.), Nagel zum Beledern des hölzernen Pumpenstocks und zum Aufnageln der Ventile.

Pumpwerk, n., franz. pomperie, f., engl. pumping-engine, s., f. v. w. Wasserhaltungsmaschine, Wasserfunktion.

Puncheon, s., engl., 1. Stiel, Stütze. — 2. Auch punch, Punze, Stempel. — 3. f. d. Art. Mäß.

Punkt, m., frz. point, m., engl. point, 1. geometrischer Begriff ohne räumliche Ausdehnung. — 2. f. d. Mäß.

punktiiren, trz. 3., ital. punteggiare, 1. eine Linie.; frz. ponctuer, pointiller, engl. to dot, die Linie nur in Punkten ausführen. — 2. Ein Modell p., das Gipsmodell mit Punkten versehen, um Anhalte beim Verarbeiten der Kopie in Stein zu haben.

Punktkoordinate (Math.), s. d. Art. Koordinate.

Punt, s., engl., 1. f. Mäß. — 2. Hafteleisen.

Puntale, m., ital., f. v. w. pointal, bes. auch Stempel des Sprengwerfs.

Pünktel, f. (Kriegsb.), Scheitelpunkt des ausspringenden Winkeles einer Flesche; Bastionsspitze, f. d. Art. Bollwerkspunkt und Bastei.

Puntello, n., ital. (Hochb.), 1. Kämpfer (f. d.). — 2. Sciefe, Spreize.

Punteruolo, m., ital., frz. calquoir, Bausgriffel.

Punze, f., Punzen, m., f. v. Punze (f. d.).

Pupitre, m., franz., Pult (f. d. u. pulpitum).

Puppis, f., lat., Schiffshintertheil, Spiegel.

Purbeck-Kalkstein, m., f. d. Art. Lagerung d.

Pureau, m., frz., Freifeld (f. d. u. Dachdeckung II. 1.).

pure gothic, s. d. Art. Englisch-gothisch.

purfled, adj., engl. (Forml.), 1. mit Kriechblumen besetzt. — 2. Nebenhaupt reich mit Laubwerk verziert.

Purgeoir, m., franz., Filterbassin, Klärbassin einer Wasserleitung.

Purlin, s., engl. (Zimm.), altengl. perlin, Pfette; purlin-bracket, Pfettenknagge.

Purpur, m., frz. pourpre, m., engl. purple, 1. f. v. w. brennend Roth, Blut-, Hoch- und Scharlachroth, welches mehr oder weniger in das Karminroth fällt. Im Alterthum und Mittelalter verstand man unter P. ein stark ins Violett fallendes Roth, fast Violett. Man bereitet das Purpurroth meist durch Mischung mehrerer Pigmente, doch auch aus Karmin, Anilin re.; f. d. Art. Alloepurpur, Email, Glasmalerei re. — 2. Ueber den P. als heraldische Farbe s. Heraldik VII.; über purpurrothe Holzbeizen s. d. Art. Beize.

Purpuracea, f., lat. (Bot.), Brennpalme.

Purpurholz, n. (Bot.), engl. purple-wood, f. d. Art. Amaranthholz und Palisanderholz.

Püschelkunst, f., f. v. w. Paternosterwerk.

Push, s., engl., Schub eines Gewölbes.

Puteal, n., lat., 1. ital. bocea di pozzo, span. pozal, verzierte Brunneneinfassung; f. Brunnen-einfassung und Bidental. — 2. Lehnsliche Einfassung der Stelle, wo ein Blitz eingeschlagen hatte. — 3. Schranke im Gerichtsfall.

Puteus, m., putenum, n., lat., 1. franz. puits, ital. pozzo, Brunnen. — 2. frz. regard, Luföffnung in einer Wasserleitung.

Puticulus, m., puticula, f., lat., gemeinschaftliche große Begräbnisgrube für arme Leute und Sklaven.

Putlog, pudlog, pullock, pustock, s., engl. (Gesäß), Repriegel, Schuhriegel; p.-hole, Rüstloch; f. d. Art. Gerüste.

Pütt oder Puttwerk, n., 1. (Deichb.) Gruben, aus denen man die Erde, Pütterde, Putterde, zum Deichbau ausgräbt. — 2. f. d. Art. Mäß.

Putty, s., engl., Kitt; putty-glazing, Kittverglasung.

Putura, f., lat., Balfen, f. Poutre.

Putz, m., auch in Sachsen Abputz, in Westdeutschland Bemörtelung, in Hessen Verputz, in Schwaben Verblending genannt, frz. enduit, m., chemise, f., crêpi (im weitesten Sinn), engl. plaister, ital. intonaco, coperta, enyesadura, lat. opus tectorium, Bekleidung der Mauern, Wände, Decken, Gewölbe etc. mit Mörtel. Natürlich giebt es sehr verschiedene Arten.

A. Nach der Manier der Ausführung. Allgemeine Regeln sind folgende: Während Frost zu befürchten oder noch Frost in den Mauern vorhanden ist, soll man nicht putzen, auch dürfen die Mauern nicht innerlich feucht sein.

Vor dem Beginn des Putzens müssen dagegen die äußeren Mauerflächen von Staub gereinigt und angeneht werden. Ueber die Bereitung des Mörtels s. d. Art. Kalk u. Mörtel; in Rücksicht auf das Material x. ist im Nachstehenden das Röthigste gegeben. 1. Einschichtiger p., auch Bewurf, Auwurf, Rauhwerk genannt, frz. crêpi (im engsten Sinn), enduit d'une couche, engl. rough oder coarse plastering, one-coat-plastering, one-skin-work. Im schärfsten Sinn des Wortes einschichtig ist der Putz nur als a) Rapppuh, Berapp, franz. gobetis, gobetage, engl. rough cast, rough-skin, lat. daubatura, kommt im 11. u. 12. Jahrh. vor. Hierbei muß gleich beim Auszuschweißen aus ziemlicher Entfernung mit einem raschen Schwung der Kelle so viel, ja ein wenig mehr, grober Kalkmörtel angeworfen werden, als nötlig, u. in der Fortsetzung des-selben Kellen schwungs das etwa über eine gewisse Stärke Angeworfene wieder theils seitwärts gestrichen, theils weggenommen werden. Der Maurer hält dabei die ziemlich stark beladene Tünchsheibe in der Linken, die Kelle in der Rechten. Die hierzu nötige ziemlich starke Virtuosität findet man nur in einigen Gegenden, z. B. in Leipzig, in der Provinz Sachsen re. b) Spritzputz, frz. enduit hourdé, jet de chaux, engl. squirted skin, lat. placatura, erscheint zuerst Ende des 13. Jahrh.; ähnlich dem vorigen, nur werden grobe Kiesel in den Mörtel gemengt u. der Kellen schwung so geführt, daß er nichts wiederwegnimmt. Dies erfordert noch größere Virtuosität. Wo sie fehlt, wie z. B. in Hessen, hilft man sich damit, daß man einen stumpfen Bein in dünnflüssigen, dünn angemachten, auch wohl gleich gefärbten Mörtel taucht und denselben so gegen ein in der Link gehaltenes Holz schlägt, daß der Mörtel gegen die bereits berappte Wand spricht. Dadurch wird eigentlich eine zweite Schicht aufgebracht u. nicht der Halterzielt, wie bei dem direkten Anprägen mit der Kelle. Man nennt dies in Hessen auch Besenputz; vergl. d. c) Krausputz, Tüpfelputz, Häufchenputz, ähnlich dem vorigen, aber ohne die Kiesel. Der Kellen schwung wird so eingerichtet, daß jede Kelle voll auf der Wand ein besonderes Häufchen bildet. In manchen Gegenden, z. B. bei Lommatsch in Sachsen, in der Lausitz re., herrscht darin eine solche Gewandtheit, daß die Häufchen Muster, wie Rosetten re., bilden; an sich ist dies eine Geschmacklosigkeit, tritt auch erst im 16. Jahrh. auf. d) Steppuh, Stippuh, gesäppter p., eigentlicher Käseputz, frz. enduit bretté, brettelé, brettellement, engl. regated skin, erscheint im 14. Jahrh.; ähnlich wie beim Beppen wird Mörtel mit nicht allzu seinem Sand (bis zur Größe von großen Erbsen) eingeschlagen u. mit der Kelle angeworfen, dann aber mit einem kurz verschnittenen Meißelsofen leicht überkehrt od. vielmehr getupft, gestippt, so daß die Erhöhungen eine gewisse Regelmäßigkeit erhalten und das Ganze wie gekrönter Stein aussieht. e) Als einschichtigen p. betrachtet man hier und da, obwohl mit Unrecht, schon die Auszuschweizung, frz. hourdage des joints, engl. rough-pointing (auf Holz laying, auf Ziegel reeding), obgleich diese als selbständige, bei jedem p. nötige Vorarbeit anzusehen ist. — 2. Zweischichtiger p., a) zweischichtiger grober p., ordinärer p., p. aus zwei Lagen, franz. enduit en deux couches, crêpi et enduit, engl. two-

coat-work, laying and floating, rendering and floating etc. Nach der Ausschweißung wirft man mit der Kelle die erste Schicht au, die auch Anwurf, Bewurf, erste Lage, Unterpuß, Poropuh schicht genannt wird, franz. première couche, crépi, engl. first coat, first skin, laid coat, rendered coat etc. Vergl. auch Anwurf 1. Dann werden zunächst Lehrfriese, frz. cueillie, bande d'enduit, engl. floating-screed, genau nach Roth und Richtscheit aufgebracht und gebnet, dazwischen Mörtel von der Tünch-scheibe aus mit der Kelle aus nächster Nähe angeworfen, mit dem Streichbret abgezogen od. abgestrichen; man nennt diese Schicht aufgezogene Schicht, Aufzug, zweite Puhlage und zuweilen (nicht korrekt) Tünchschicht, franz. enduit, chemise, engl. second coat, setting-coat, floating-coat. Im Innern von Kellern, Schuppen re. ist dieser Puh hinreichend. b) Zweischichtiger, seiner P., frz. enduit en deux couches ravalé, engl. set two-coat work, laying and setting etc. Nachdem wie sub 3 verfahren, glättet man die Fläche noch mehr durch Abreiben mit dem Reibebret oder durch Abfilzen; s. d. betr. Art. — 3. Dreischichtiger P., vollständiger P., seiner P., franz. enduit en trois couches, engl. complete plastering, three-coat-work, three-skin-work, three-coated plastering, kam kurz nach 1200 auf. Die erste Schicht heißt Anwurf, Bewurf, Verapp, frz. première couche, gobetage, engl. laying oder rendering, first coat, die zweite Aufzug, aufgezogene Schicht, frz. second couche, crépi (im engren Sinn), engl. second coat, floating-skin; diese wird hier nur mit dem Streichbret abgestrichen, ganz leicht mit dem Reibebret übergegangen, aber nicht fertig abgerieben, und nun wird, ehe der P. noch ganz trocken ist, eine dritte ganz schwache Lage feinen, mit Tünchsand bereiteten Mörtels (Tünche, Tünch-schicht, Scheibspeisenschicht, Vertünching, frz. troisième couche, dernier enduit, enduit propre, chemise, engl. third coat, setting-skin, finishing-coat) aufgetragen, mit der Tünchschibe verrieben und dann, wenn man ganz keinen P., frz. enduit ravalé, engl. smooth plaster, wünscht, nach Abkehrung des Sandkörnchen unter wiederholter Anwendung mit dem Filzstöckchen (s. d.) abgefiltzt; s. d. Art. Abfilzen, od. auch mit dem Lederstöckchen gelebert od. mit dem Puhseisen geglättet, was im Mittelalter oft geschah. — 4. Hier könnten wir noch den Stuckpuß als gewissermaßen viergeschichtigen aufführen, sowie den Quaderpuß, mustwischen P., d. h. Mosaikbelag re.; s. dar. in den einschlagenden Artikeln.

B. Nach dem Mörtelmaterial. 1. Kalksandpuß, arenatum opus (s. d.). Über die Mischnung s. im Art. Kalkmörtel. — 2. Lehmpuh; s. d. Art. Lehmmörtel. — 3. Cementpuß; s. d. Art. Cement. — 4. Stuckpuß. Nach dem Tünchen wird noch eine ganz schwache Schicht von Stück (s. d.) aufgetragen und mit dem Filzstöckchen geglättet, dann aber noch mit einem glatten, feinkörnigen Sandstein abgeschliffen; s. über d. Art. Gipsbewurf, Gips, Gipsmörtel re. — 5. Weißpuß. 2 Th. Weißkalk und 1 Th. feiner Gips ohne Sand werden gemengt und nach P. aufgetragen. — 6. Porporino. 2 Th. feinstes weißer Sand, 1 Th. Mennige, $\frac{1}{2}$ Th. weißer Kreuznick und 4 Th. Salpeter werden innig mit 5 Th. reinen u. sehr feinen Kupferfeilspänen gemeugt u. in einen vor dem Gebläse dunkelroth glühend gemachten Schmelziegel löffelweise eingetragen, der Tiegel dann gut bedeckt und eine Stunde lang dem lebhaftesten Feuer, welches das Gebläse zu erregen vermag, ausgesetzt; die Masse wird sodann in eine mit Kreide ausgestrichene, rothglühende Thonform gegossen, die man bedekt und langsam erkalten läßt, und endlich als Tünche aufgetragen. — 7. Antiker (römischer) P. a) Tectorium opus. Zuerst brachte man drei Schichten Kalksandmörtel, arenatum opus, auf, dann drei andere Schichten einer mit Marmorstaub angemachten Tünche, marmoratum opus. Der ganze P. ist kaum 1—2 cm. stark. Darauf kam entweder Malerei oder die Schlämme, coronarium opus, und die Weiße, albarium opus. b)

Maltha. In Wein gelöschter Kalk, mit Schweineschmalz und Feigen zusammengerieben und auf die zuvor mit Öl getränkte Mauer aufgetragen. — 8. s. d. Art. Impastation. — 9. s. d. Art. Marmorino. — 10. s. d. Art. Sgraffito. — 11. s. d. Art. Asphalt.

C. Je nach dem Körper, auf den er angebracht wird, unter Beifügung des ungefähren Bedarfs pro Quadratmeter der zu putzenden Fläche. — 1. Auf Bruchstein. Nach geschehenem Ausschweißen (s. d.) wird berappt und erst nachdem dies halb getrocknet, mit dem Aufräumen des eigentlichen P. es begonnen. Zum bloßen Berapp braucht man 14—16 l. Mörtel, zum glatten P. 20—22 l., zum Quaderpuß 31—33 l. — 2. Auf Backsteine. Nach gehörigem Anfeuchten (s. d.) der Mauer beginnt das Putzen sofort. Der P. darf nicht über 0,025 m. stark sein, doch mache man ihn auch niemals unter 0,01 m. stark. Der Sand sei nicht zu grob, auch nicht lehmig; s. d. Art. Kalkmörtel re. Bedarf zu Berapp 10—11, zum glatten P. 13—14, zum Quaderpuß mit eingeschnittenen Fugen 21, mit saigonierten Fugen 25 l. — 3. P. auf Fenstereinfassungen; f. Fenstereinfassung. — 4. Auf Holz. a) Auf Fachwand. Bei bloßer Besporung des Holzwerkes zum Berapp 7, zum glatten P. 10—11 l.; bei Verohrung des Holzwerks 13—14 l. Mörtel u. eben so viel Gips, $\frac{1}{40}$ Schok od. $1\frac{1}{2}$ Bund (90 Stück) Rohr, 60—70 Stück Rohrnägel, 0,03—0,04 Ring Draht Nr. 24; s. auch d. Art. Holz. Bei Benagelung des Holzes mit Plasterruten 5 Stück Ruten, 50 Plasternägel, 10 l. Kalk, 20 l. Sand, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ Pfd. Heu oder Stroh. b) Auf verputzte Wände, Decken re. Nach geschehenem Verohren (s. d.) putzt man wie gewöhnlich, doch darf man auf Decken nicht zu viel Kalk anwenden. Bedarf: bei Verohrung 13—14 l. Mörtel, 16—20 l. Gips, $\frac{1}{50}$ Schok oder 2 Bund (also 120 Stück) Rohr (pro Bund ca. 60 Stengeln), 1200 Rohrnägel, 0,07—0,1 Ring Draht Nr. 24; bei Benagelung mit Spalierlatten mit Heukalk zu durchwiesen u. mit Härkalf zu putzen; 10 Stück Spalierlatten (2,10 m. lang, 3 cm. breit, 2 cm. stark), 50 Bretnägel, 25—28 l. Mörtel, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Pfd. Heu od. 15 cm. lang geschnittenes Stroh, $\frac{1}{4}$ Pfd. Kälberhäre. Bei Benagelung mit Plasterruten: $\frac{1}{10}$ Bund (20 Stück) Ruten, 170—180 Plasternägel, 22—23 l. Sand, 12—13 l. Kalk, $\frac{3}{4}$ —1 Pfd. Stroh, 40 g. Kälberhäre. Über die Plastermatten von Kahl's in Chemnitz s. d. Art. Decke, Plasterlatte, Rauhpuzdecke re.; über die Rohrmatten von Staub s. d. Art. Rohrgewebe. c) Sehr fest wird auf Holz; ein Mörtel aus 24 Th. Gips, 14 Th. Sand und 5 Th. Steinkohlenklein. d) Noch besser ist ein Mörtel aus 12 Th. Gips, 8 Th. Sand und 11 Th. Steinkohlenklein. — 5. Auf gestafften Lehmdäcken, Windeldecken, bei Verohrung 50 Stück Rohr, 50—55 Nägel re., bei Plasterung 4—5 Stück Ruten, 45—50 Nägel, 13—14 l. Mörtel, 4—5 Pfd. Stroh, 80 g. Kälberhäre; s. über d. Art. Deckenputz. — 6. Auf Gewölbe. Aehnlich wie 2, doch müssen die Fugen mehr aufgekratzt werden u. das Annäffen darf nicht zu stark geschehen; Bedarf 23 bis 28 l. — 7. P. auf Lehmwände. a) Bloser Antrich mit ganz dünnem Kalkmörtel, welcher dann mit dem Reibebret verrieben und nochmals überpinselt wird. b) Dasselbe, aber nach vorheriger Ausfüllung der Fugen, Verfestigungen re. mit Sparkalk. c) Bloses Abreiben mit Wasser und dem Reibebret und Nachfilzen mit Kalkweiße ist das Sicherste. d) Nach vorhergehendem Bespicken (s. d.) bringt man gewöhnlichen Puh auf. — 8. Alten P. aufzurichten, zu schlämmen u. zu weißen, braucht man $1\frac{1}{5}$ — $1\frac{1}{4}$ l. Kalk und $2\frac{1}{2}$ —3 l. Tünchsand. — 9. Alten oder neuen P. zu schlämmen u. zweimal zu weißen $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ l. — Genau läßt sich der Bedarf an Kalk, Sand, Rohr, Latten re. nicht angeben, weil ja die Bindungsfähigkeit der erstenen, die Länge, Stärke re. der letzteren sehr variiert.

D. Über einzelne weitere Vorsichtsmaßregeln, welche beim Puhzen zu beobachten sind, P. Absallen, Abblättern, Abfrieren, Blaue, Feuchtigkeit, Anfeuchten re.

Puhesen, n., eisernes Werkzeug zum Nachbesseru der in Gips gezogenen Gefüsse; das eine Ende ist spitz, das andere breit.

Puhen, m., frz. découpure, f., engl. burr, Absall, der sich beim Löchen re. von Metallen ergiebt.

Puhen, irr. Z. (Eiseng.). 1. Das Wegschaffen der Nähe (s. d. Art. Nahf 3.) mit Meißel, Teile re. — 2. frz. enduire, engl. to plaster, s. v. w. bemörteln, beweisen, bepuzen, berappen, aufziehen, anwenden; s. d. betr. Art. u. d. Art. Putz. — 3. (Forstw.) vom Nadelholz: die unteren dünnen Astte verlieren.

Puhenwerk, n. (Bergb.), s. d. Art. Abbau.

Puherde, f. (Miner.), auch Altenburger Erde, s. v. wie Tripel.

Puhgrube, f. (für Lokomotiven), s. Aschegrube.

Puhhaken, m. (Maur.), eiserner Haken zum Anschlagen der Puhplatten, d. h. der beim Putzen an Ecken, an Grenzen vertiefter Felder re. als Lehre befestigten od. als Bahn für den Schablonschlitten dienenden Latten.

Puhholz, n., s. d. Art. Buchholz.

Puhlage, f. (Maur.), frz. couche f. d'enduit, jet de chaux, engl. coat, skin of plastering, Schicht von Putzmörtel; s. d. Art. Putz.

Puhmaurer, m., frz. barbouilleur, f. Tüncher.

Puhmeißel, m. (Klempn.), Meißel mit kurzer Spitze, mit welchem allerlei Löcher geschlagen werden.

Puhquader, m., s. Quaderputz.

Puhrisse, m. pl., engl. cracks; entstehen am leichtesten dadurch, daß der Mörtel zu schnell getrocknet oder zu seft ist, aus Schalung auch durch ungenügendes Zerspalten der Schalbretter.

Puzzolane, **Puzzolanderde**, f. (Miner.), frz. poussolane, pouzzolane, thermantide cimentaire, engl. pozzolana, verwitterte Lava; staubartig, kommt bes. bei Neapel in kleinen Brocken vor, ist grau, schwarz, braun, gelblich von Farbe, giebt mit Wasser vermischt einen ausgezeichneten Mörtel, welcher getrocknet jeder Witterung widersteht; s. Cement und hydraulischer Mörtel.

Pyhton, n., s. d. Art. Mäß.

Pyknit, m. (Miner.), Stangenstein, frz. topase cylindroïde, schörartiger Bergkristall.

pyknostylos, adj. (Forml.), griech. πυκνόστυλος, dicht-säufig; so heißt eine Säulenstellung, deren Intercolumnien nur $\frac{1}{2}$ Säulendurchmesser betragen.

Pylon, m., frz. pylone, griech. πυλών, Thorbau, Vorhalle, Portalgebäude über dem Portal, bes. an Tempeln; s. d. Art. ägyptischer Stil.

Pyra, f., griech. πύρα, eigentlich Feuerstätte auf dem Herd, dann: Herd, Scheiterhaufen, Grabstätte oder auch Katakomben in Form eines Scheiterhaufens, d. h. als mehrgeschossige Pyramide.

Pyrale, n., lat. Wärmzimmer, Badestube.

Pyramidalzahl, f. (Math.). Darunter versteht man die Summen der Polygonalzahlen. Man nennt sie dreieckige, vierseitige, fünfsseitige u. s. f., je nachdem sie Summen von Dreiecks-, Vierseits-, Fünfseitszahlen re. sind. Die allgemeine Form der nten medigen P. ist:

$$\frac{1}{6}[(m-2)n - m + 5]n(n+1),$$

so der Trigonapolyamidalzahlen oder dreieckigen P. wo $m = 3$: $m/6(n+1)(n+2)$, der viereckigen P. wo $m = 4$: $1/6n(n+1)(2n+1)$, der fünfsseitigen P. wo $m = 5$: $1/2n^2(n+1)$. Durch Summation der P. entstehen die P. zweiter Ordnung re. Unter dem Namen „figurirte Zahlen“ faßt man oft die Polygonalzahlen und P. zusammen; doch ist es gewöhnlicher, daß man darunter nur die Dreieckszahlen u. die aus diesen hervorgehenden P. verschiedener Ordnungen versteht, so daß man die Reihe der natürlichen Zahlen als erste, die der Dreieckszahlen als zweite re. figurirte Zahlenreihe be-

zeichnet. Faßt man sie auf diese Weise auf, so ist die nte figurirte Zahl kter Ordnung gleich

$$\frac{n(n+1)(n+2) \dots (n+k-1)}{1 \cdot 2 \dots k}.$$

Pyramide, f., frz. pyramide, f., engl. pyramid, vom gr. πυραί, wie sowohl der Scheiterhaufen hieß, als eine ähnlich gestaltete Luchenart. 1. (Math.) geometrischer Körper, welcher entsteht, wenn durch einen Punkt (den Scheitel) außerhalb der Ebene einer ebenen, geradlinigen Figur und durch alle Seiten dieser Figur Verbindungs-ebenen gelegt werden. Die P. wird demnach von einer Reihe von Dreiecken begrenzt, deren Spitzen mit dem Scheitel zusammenfallen, während sie nur der Grundseite an jene ebene Figur, die sog. Basis od. Grundfläche, angrenzen. Man unterscheidet nach der Zahl dieser dreieckigen Seitenflächen daher dreiseitige, vierseitige u. P. En. Ist die Grundfläche ein reguläres Polygon, so heißt die P. gleichseitig. Ein vom Scheitel aus die Basis gesetztes Perpendikel heißt die Höhe; trifft diese bei regulärer Grundfläche im Mittelpunkt derselben auf, so heißt die P. gerade. Wenn die Grundfläche ein Dreieck ist, so wird die P. von vier Dreiecken begrenzt u. jedes derselben kann zur Basis gewählt werden; die auf diese Weise entstehende wichtigste P., die dreiseitige, heißt wohl auch Tetraeder. Insbesondere versteht man jedoch unter diesem Namen die von vier gleichseitigen Dreiecken begrenzte P., welche zugleich unter die regulären Körper gehört. Der Inhalt einer P. ist gleich $1/3 Fh$, wobei F den Flächeninhalt der Basis, h die Höhe bedeutet. Schneidet man durch eine parallel zur Basis geführte Schnittebene, deren Schnittfigur natürlich der Basis ähnlich ist, das obere Stück einer P. ab, so entsteht eine abgeflügelte P.; s. d. Art. Abgeflügt. Bgl. auch d. Art. Grundfläche, Hexaeder, Höhe, Gerade. — 2. Die P. kommt bes. als Grabmalform sowie als Form für den Unterbau der Tempel in vielen Stilen vor, s. im Art. Ägyptisch, Aztekisch, Morai, Olmekisch, Persisch. — 3. Piramis, f., wird auch das Ciborium genannt.

Pyramidenbacht, n., s. unter d. Art. Dach c.

Pyramidenholz, n. (Tischl.), wegen seiner pyramidenähnlichen Zeichnung so genanntes Journierholz.

Pyramidenpappel, f. (Bot.), s. v. w. gewöhnliche Pappe (Populus dilatata).

Pyramidenwürfel, m., frz. cube m. pyramidé hexatédre, s. v. w. Tetraëdrihexaëder, s. d. Art. Hexaëder II. und Kristallographie.

Pyramidion, n., lat. u. frz. m., Riese einer Filiale.

Pyrargyrit, m. (Miner.), Rothgültigerz, dunkles.

Pyrethrum, n., s. d. Art. Insektenpulver.

Pyrgobatis, f., s. unter d. Art. Baris 3.

Pyrgos, m. (Miner.), s. v. w. Malakofit (s. d.).

Pyrgos, m., griech. πύργος, lat. pyrgus, m., 1. die Burg, der Thurm; πύργοι, das Thürme. — 2. Alubo, Leitner. — 3. Estrade. — 4. Thurmsförmiges Reliquiarium. — 5. Laudstrafe.

Pyrit, m. (Miner.), s. v. w. Eisenkies (s. d. u. Schwefelkies, Arsenkies, Magnetitstein re.).

Pyrolusit, m. (Miner.), s. v. w. prismatisches Manganserz; s. d. Art. Braunitstein.

Pyrometer, m., Pyroskop, n., Instrument zum Messen hoher Wärmegrade. a) Wedgewoods P. beruht auf der Eigenschaft des Thones, in der Wärme bis zur Rothglühtheit Wasser abzugeben, bei noch weiter steigender Temperatur aber sich zusammenzuziehen. Man legt cylindrische Körper aus Thon von bestimmter Größe an den Ort, dessen Temperatur man bestimmen will, zwischen zwei unter einem spitzen Winkel gegen einander geneigte Flächen, deren Entfernung oben $12\frac{1}{2}$ mm. u. unten $7\frac{1}{2}$ mm. beträgt, u. deren Höhe in 240 Theile getheilt ist. Je tiefer sie zwischen diesen herab sinken, desto größer ist die Temperatur.

Wedgewood nahm zum Nullpunkt seiner Skala die Temperatur des rothglühenden Eisens, bestimmte diesen zu 1077° F., gab u. sandt 1° Wedgew. = 132° F. Das Vertrauen auf diese Methode ist bedeutend erschüttert worden durch die Versuche von Morveau, welcher zeigte, daß der Nullpunkt Wedgewoods mit 510° F. zusammenfalle und daß 1° W. = $61,2^{\circ}$ F. sei. — b) Daniels P. besteht aus einem ausgebohrten Cylinder von Reißblei, mit dessen Boden eine Platinastange fest verbunden ist. Beim Erhitzen dehnt sich das Platin mehr aus als Reißblei und schiebt dabei einen gegen die innere Wand des Reißbleicylinders geklemmten Porzellancylinder vorwärts. Aus der Höhe, um welche sich dieser hebt, schlägt man auf die Temperatur. — c) Das sogen. Lust-P., eins der empfindlicheren P., das von Pouillet die zweitmöglichste Einrichtung erhalten hat, besteht aus einem hohlen Platinkörper, der mit einem feinen Rohr versehen ist, aus welchem beim Erhitzen die Lust entweicht. Aus der Menge der entwichenen Lust kann man sodann leicht die Temperatur bestimmen, welche das P. besessen hat. — d) Auch die Erzeugung thermo-elektrischer Ströme hat Pouillet zu Konstruktion eines P.s benutzt.

Pyromorphit, m. (Miner.), s. v. w. Grünbleierz; s. d. Art. Bleierze u. d. Art. Kristallographie.

Pyrop, m. (Miner.), böhmischer Granat, Braunkiestiegel.

Pyropus, m., lat., thurnähnliche Giebelspitze.

Pyrophysfalt, m. (Miner.), s. v. w. gemeiner Topas.

Pyrorhit, m. (Miner.), ein orthitartiges, bitumenhaltiges Mineral, von muscheligem, strahligem od. erdigem Bruch, schwarz mit harzigem Glanz.

Pyrosoiferit, m. (Miner.), s. v. w. Brauneisenstein (s. d.).

Pyrosmalith, m. (Miner.), ein Eisenoxydul- u. Manganoxydulsilicat mit Eisenchlorid und Eisenoxydhydrat, grün, ins Bräunliche fallend.


Pyrotechnik, f., Zweig der Ingenieurwissenschaft; beschäftigt sich bes. mit Feuerungsanlagen, mit Bau von Schmelzöfen, Brennöfen, Anlegen von Heizungen re. Das in der Baukunst gewöhnlich Gebrauchte darans s. unt. d. Art. Heizung, Ofen, Hochöfen, Kohlöfen re.

Pyroxène noir, m., frz. (Miner.), Augit (s. d.).

pythagoräischer Lehrsaal, m. (Math.). So heißt nach Pythagoras, der ihn zuerst aufstellte, einer der wichtigsten Säle der Geometrie, welcher sagt, daß das Quadrat der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks gleich der Summe der Quadrate beider Katheten ist. — Pythagoräische Zahlen, s. pl., nennt man drei ganze Zahlen, für welche die Summe aus den Quadraten der beiden kleineren gleich dem Quadrat der größeren ist, wie z. B. 3, 4 u. 5 oder 5, 12, 13 u. s. f.; wenn man nämlich die drei Seiten eines Dreiecks so bemisst, daß die Zahlen ihrer Längeneinheiten den pythagoräischen Zahlen entsprechen, so ist das Dreieck ein rechtwinkliges; s. d. Art. Hypotenuse und Kathete.

Pyxis, f., lat., frz. pyxide, engl. box, pix, pyx, griech. πυξίς, Büchse, Kästchen, daher bes. die Hostenschachtel im Ciborium; Näheres s. in M. M. a. W.





Bor Kurzem begann im Verlage von Otto Spamer in Leipzig und Berlin zu erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Illustriertes Allgemeines Familien-Spielbuch.

Vorführung
aller bekannteren Spiele und gebräuchlichen Unterhaltungsweisen
für alle Kreise,
zur förperlichen Erholung und geistig-gemüthlichen Erheiterung und Anregung
im Freien wie im Zimmer.

Mit einer Einleitung

über die Bedeutung und Wichtigkeit des Spiels für jung und alt, nebst einer den Schluss bildenden übersichtlichen Erklärung aller in den Spielen vorkommenden Kunstausdrücke, Regeln und Gesetze.

Unter Mitwirkung anerkannter Sachverständiger
herausgegeben von

Dr. Jan Daniel Georgens und Jeanne Marie von Gazette-Georgens.

Mit zahlreichen Text-Abbildungen, einem Frontispice und einem aquarellirten Titelblilde, acht großen Einführungsbildern, Tabellen, musikalischen und verschiedenen anderen Beigaben.

Vollendet in 16—17 Heften (zu je 5—6 Bogen) à 50 Pf.
oder in einem Bande gehefstet zu etwa № 8. 50; elegant gebunden zu etwa № 10.

Inhalt.

Einleitung: Das Spiel und seine Bedeutung für jung und alt. Erste Abtheilung:
I. Gesellschafts- und Personenspiele im Freien und im Zimmer. Gedankenspiele (*jeux d'esprit*).
Gesellige Belustigungen. Beir-, Weit- und Rathspiele. II. Formenspiele. III. Darstellende
Spiele. Dramatische Spiele mit und ohne Musikbegleitung. Lebende Bilder, Charaden- und
Sprichwörter-Aussführungen. Haus- und Familienfeste. Polterabendscherze. Zur silbernen
Hochzeit. Geburtstagsgratulationen. Weihnachtsaufführung. Volkstümliche Weihnachtsspiele.
Liebhabertheater. Anhang: Musikbeilage. Zweite Abtheilung. I. Wurf- und Schleuder-,
bezehentlich Stoßspiele. Ballspiele. Kugelspiele. Regelsschieben. Das Billardspiel. II. Sch-
und Glücksspiele. Das Lotto und seine Abarten. Die Knöchel- und Würfelspiele. Das Domino.
Das sogenannte Tivolispiel (Gesellschaftsspiel). Roulette. Die Wette und das Börsenspiel.
III. Brett- und Positions Spiele (Sitzspiele). Reine Positions Spiele. Brettspiele mit (Benutzung
von) Würzeln. Das Pochspiel, mit Spieltarten. Gesellschaftsspiele mit Spielplan und Würzeln.
IV. Das Schachspiel und seine Abarten. V. Die Kartenspiele. Dritte Abtheilung.
Sport, Leibesübungen und ritterliche Künste. Anhang. Uebersichtliche Erklärung aller in
den Spielen vorkommenden Kunstausdrücke, Regeln und Gesetze. Musikbeilagen.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen, sowie die

Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer in Leipzig, Gellertstr. 2/3
— in Berlin, Großbeerenstr. 75. —

Buch der ritterlichen Spiele und Künste.

Soeben beginnt zu erscheinen im Anschluß und als Fortsetzung des
„Illustrirten Familien-Spielbuchs“:

Illustrirtes Sport-Buch.

Einführung in das Gebiet
gymnastischer Übungen, ritterlicher Künste, häuslicher und gesellschaftlicher Vergnügungen.

Enthaltend:

Turnen, Ringen, Fechten, Schwimmen, Rudern und Segeln (Bootsfahren),
Reiten und Fahren (Radreisen).

Jagen, Fischen (Angeln), Abrichtung der Haustiere und Vögel.

Häusliche Vergnügungen; Familienfeste und Aufführungen; Tanz,
Familientheater, lebende Bilder.

Scherzmusik und musikalische Belustigungen;

Spiel- und Rätselsport; Phantasiearbeiten, spiritistische Künste.

Neuester Frauen-, Garten-Sport etc.

In Verbindung mit einer Anzahl Fachmänner herausgegeben

von
Dr. Jan Daniel Georgens.

Illustrirt von Albert Richter und Anderen.

Subskriptions-Bedingungen.

1. Das Werk, vollständig in ca. 18 Heften von 5 achtseitigen Bogen mit zahlreichen Illustrationen, Einführungsvignetten, Kopfleisten, mehreren Tonbildern, Scenerien, Abbildungen technischer Details &c. &c., wird gegen Ende des Jahres 1882 vollendet vorliegen.

2. Allmonatlich erscheinen in der Regel zwei Hefte.

3. Preis des Heftes 50 Pfennige. Das vollständige Werk wird den Preis von 10 Mark nicht übersteigen und in Prachtband etwa 12 Mark kosten.

Eine Erhöhung des Ladenpreises ist für die Zeit vom 1. Januar 1883 ab vorbehalten.

4. Sämtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen entgegen und legen Interessenten das erste Heft zur Einsicht vor.

5. Freunden, welche sich dem Sammeln von Subskriptionen unterziehen wollen, werden die üblichen Vorteile gewährt. —

Nach Orten, wo Buchhandlungen mit der Verlagsbuchhandlung nicht in Verbindung stehen, oder an denen sich Buchhandlungen überhaupt nicht befinden, übernimmt die Unterzeichnete auf frankirte Bestellung unter Nachnahme des Betrages die Zusendung des ersten Heftes sowie der Fortsetzung.

Leipzig und Berlin, am 1. Januar 1882.

Die Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer.

Interessante
Neuigkeit.

Interessante
Neuigkeit.

PROGRAMM

Das Buch der Hausfrau.

Mitgabe

zur Sicherung und Verbreitung häuslichen Wohlstandes und Komforts.

Dritte völlig neu umgearbeitete Auflage.

Illustrierte Prachtausgabe.

Gemäß den Anforderungen der Gegenwart vorbereitet
von

Johanna von Sydow.

Auf Grund eines neu aufgestellten Planes
unter Mitwirkung

der Frau Erna von Thirnau, Dr. C. Bahr, Architekt Cornelius Gurlitt, Dr. G. Heppé,
Dr. M. Lange, M. Nowac, Richard Oberlander, Dr. Freiherr von Reißwitz,

Dr. G. Ushudy, Johannes Fischer u. a.

herausgegeben

von

Heinrich Frauberger.

Ich sehe dich, die Krone alter Frauen,
Zu weiblich reizender Geschäftigkeit
In meinem Hause den Himmel mir erbauen
Und, wie der Frühling seine Blumen streut,
Mit schöner Anmut mir das Leben schmücken
Und alles rings beleben und beglücken.

Schiller.

Subskriptions-Bedingungen.

1. Die Prachtausgabe des Buches der Hausfrau erscheint reich illustriert in etwa 20 Heften zu 4—5 Bogen à 8 Seiten, mit Beigabe von zahlreichen Tonbildern, Einführungss- (Abteilungs-) Vollbildern, mit Anfangsvignetten, Darstellungen von Salons-, Küchen- und Zimmereinrichtungen u. s. w., während größere und kleinere Abbildungen aus nachstehenden Gebieten den Text durch Hunderte von Einzelgegenständen illustrieren. Sie veranschaulichen: das Nötigste aus dem Gebiete der weiblichen Handarbeiten, einschließlich der Näh- und Strickmaschine — Trachten und Moden — Die Kunst im Hause (Stilmuster) — Musik und Tanzkunst — Familientheater, lebende Bilder und Spiele. — Gleich anschauliche Abbildungen erläutern weiterhin die Abschnitte: Beleuchtung, Heizung und Lüftung. — Sodann werden Neuheiten geboten aus dem gesamten Bereiche des Komforts, der häuslichen Gebrauchsgegenstände, der Küchen- und Kellereinrichtungen, des Mobiliars, von Geschirren und Gefäßen, sowie aus dem Bereiche der weiblichen Toilette; — endlich wird das Erziehungswesen erläutert durch Abbildungen aus dem Bereiche der Zimmergymnastik (des Turnens, Schlittschuhlaufs u. c.) — nicht minder der Zimmer- und Haussgarten durch dahin gehörige Illustrationen u. c.

2. Allmonatlich erscheinen zwei Hefte zum Preise von je 50 Pf. Das Werk wird bis Mitte 1883 vollständig sein.

Ein erhöhter Ladenpreis tritt nach Vollendung des Werkes ein.

3. Sämtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen entgegen und legen Interessenten das erste Heft zur Einsicht vor.

4. Auf Wunsch übernimmt auch die Unterzeichnete gegen frankierte Bestellung die Aussendung des ersten Heftes sowie der Fortsetzung, vornehmlich an solche Personen, die Beziehungen mit einer bestimmten Buchhandlung nicht unterhalten.

Die Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer in Leipzig, Gellerstr. 2/3,

— in Berlin SW., Großbeerenstr. 75 parterre. —

Illustrirter Verlag von Otto Spamer in Leipzig und Berlin.

Nach der Arbeit. Otto Spamers Neue Volksbücher.

Belehrendes und Unterhaltendes für alt und jung aus allen Teilen des Wissens: aus Natur und Leben, Geschichte und Völkerkunde sowie dem Gebiete der menschlichen Arbeit.

- Erschienen sind bis jetzt nachgenannte, meist reich illustrierte 36 Bändchen:
- Nr. 1. *Quer über.* Von L. Habicht. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 2. *Reisen im Finstern.* Von Franz Otto. Geheftet № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 3. *Jugendleben eines Handwerkers.* Von K. Weise. Geh. № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 4. *Das Rettungsboot.* Von C. Philipp. Geheftet № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 5. *Das Tabakskollegium.* Von Franz Otto. Geheftet № 1. 80; kart. № 2. 20.
" 6. *Opfer des Aberglaubens.* Von C. Michael. Geheftet № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 7. *Schwarzkittel.* Von M. Kreher. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 8. *Der Erbonkel.* Von Ernst v. Waldow. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 9. *Das große Los.* Von Ph. Körber. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 10. *Auf Am- und Irrwegen.* Von J. Rank. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 11. *Schule des Lebens I: Faet.* Von Ph. Körber. Geh. № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 12. — II: *L. Thummet.* Von Ph. Körber. Geh. № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 13. *Glück auf!* Von W. Fischer. 2. Auflage. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 14. *Das Goldmacherdorf.* Von Franz Otto. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 15. *Die Begebenheiten im „Roten Igel“.* Von C. Michael. Geh. № 1.; kart. № 1. 25.
" 16. *Johann Peter Hebel.* Von Franz Otto. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 17. *Unter Kobolden und Unholden.* Von Franz Otto. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 18. *Das Geisterschiff.* Von Franz Otto. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 19. *Wie man's treibt, so geht's.* Von Fr. Langenstein und C. Michael. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 20. *Das verschwundene Dokument.* Von A. Glaser. Geh. № 1.; kart. № 1. 25.
" 21. *In der Fremde.* Von Dietrich Theden. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 22. *Hermann, der Cherusker.* Von A. J. Cüppers. Geh. № 1.; kart. № 1. 25.
" 23. *Die versunkene Stadt.* Von B. Paul. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 24. *Im Feuerregen.* Von R. F. Hempel. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
" 25. *Iermak Timosejew.* Von H. Lütter. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 26. *Im Geisterkreis der Ruhe- und Friedlosen.* Von C. Michael. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 28. *Pestalozzi.* Ein Lebensbild von N. Roth. Geheftet № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 29. *Poetisches Vaterlandsbuch.* Von J. Meyer. Bd. I. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 30. *Poetisches Vaterlandsbuch.* Von J. Meyer. Bd. II. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 33. *Der plattdeutsche Bismarck.* Von W. Schröder. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 34. *Dozsa, der Bauernkönig.* Von E. Demelen. Geh. № 1.; kart. № 1. 25.
" 39. *Nord.-germanische Göttersagen.* Von Dr. J. Unger. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 40. *Deutsche Heldenlagen.* Von Dr. Wilhelm Wügner. Geh. № 1. 60; kart. № 2.
" 42. *Berühmte Reisende, Geographen und Länderentdecker im 19. Jahrhundert.*
Von Richard Oberländer. Geheftet № 1. 25; kartonirt № 1. 50.
" 43. *Die schwarzen Napoleone.* Von A. Passow. Geh. № 1. 25; kart. № 1. 50.
" 44. *Die Boers.* Von M. O. Mohl. Geheftet № 1.; kartonirt № 1. 25.
— Ausführliche Prospekte und Stimmen der Presse gratis und portofrei. —

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.







OTTO SPAMER'S
BUCHBINDEREI
LEIPZIG

